



VivoMini UN68U

ユーザーマニュアル



J13464

初版
2017年10月

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害（利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む）に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容についてASUSは責任を負いません。

Copyright © 2017 ASUSTeK Computer, Inc. All Rights Reserved.

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害（死亡したケースを含む）と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作为または不履行に起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負いません。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、ASUSはいかなる賠償及び保証を行いません。

- (1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
- (2) ユーザーの個人情報やデータの損失
- (3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

マルチ言語サポートサイトを開設しました。下のリンクで画面右上の「Global/English」を「Japan/日本語」に選択してください。

<http://www.asus.com/jp/support/>

もくじ

このマニュアルについて.....	4
このマニュアルの表記について.....	4
表記.....	4
パッケージの内容.....	5
Chapter 1: 製品の概要	
各部の名称と機能.....	8
フロントパネル.....	8
左パネル.....	9
右パネル.....	9
バックパネル.....	10
Chapter 2: VivoMiniを使用する	
使用の手引き.....	14
ACアダプターを接続する.....	14
ディスプレイを接続する.....	16
USBキーボードとマウスを接続する.....	17
電源をオンにする.....	17
電源をオフにする.....	18
スリープ状態にする.....	18
BIOS Setup.....	18
BIOSを起動する.....	18
Chapter 3: 本機のアップグレード	
メモリーをアップグレードする.....	20
M.2 SSDの取り付け・増設.....	26
ワイヤレスカードの取り付けまたはアップグレード.....	29
2.5インチHDDを取り付ける.....	32
付録	
安全に関する情報.....	36
本機をセットアップする.....	36
使用中のお手入れ.....	36
電気・電子機器に含有される化学物質の表示について.....	37
ご注意.....	38
ASUSコンタクトインフォメーション.....	41

このマニュアルについて

このマニュアルには本機のハードウェアとソフトウェアについての説明が記載されており、以下のChapterから構成されています。

Chapter 1: 本機の概要

本機のハードウェアコンポーネントについての説明が記載されています。

Chapter 2: VivoMiniを使用する

本機の使用方法についての説明が記載されています。

Chapter 3: 本機のアップグレード

メモリーの取り付け等に関する説明が記載されています。

付録

製品の規格や海外の法令についての説明が記載されています。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取り扱いいただくため、以下の表記をご参照ください。

重要: 作業を完了するために従わなければならない指示です。

注意: 作業を完了するためのヒント等の追加情報です。


警告: 作業を完了する際、人体への危険を避けるため、また本機のコンポーネントへの損害、本機内のデータの消失を避けるために、必ず従わなければならない指示です。

表記


- 太字** = 選択するメニューや項目を表示します。
- <> = 操作のために押す、キーボード上のキーです。

パッケージの内容

製品パッケージに以下のものが揃っていることをご確認ください。



VivoMini



電源ケーブル*



取扱説明書



ACアダプター*

注意:


- *実際の製品仕様とパッケージの内容は国または地域およびモデルにより異なります。
 - 本体、キーボード、マウスは通常のご使用条件で使用し不具合が発生した場合、保証期間内であれば無料で修理・交換致します(その他付属品・ディスク等は保証適用外です)。なお、保証を受けるには保証書をASUSのコールセンターまでご送付いただく必要があります。
-

製品の概要

1


各部の名称と機能

フロントパネル



- 1** **ドライブアクティビティインジケータ**
本機が内部記憶装置にアクセスしているときに点灯します。
- 2** **電源ボタン**
本機の電源のオン/オフを切り替えます。また、設定により本機をスリープ/休止状態/シャットダウンに移行することができます。復帰するにはもう1度電源ボタンを押します。
- 3** **SSC¹⁰ USB 3.1 Gen 2 ポート**
本ポートの最大出力電流は1.5Aで、10 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。⚡アイコンの表示が存在する特定モデルの場合、このUSBポートはUSB Charger+機能に対応しており、本機がスリープ/休止状態/電源オフの状態でもモバイルデバイスを急速充電することができます。

左パネル




① 

メモリーカードスロット

内蔵のカードスロットはMMC/SD/SDHC/SDXCカードをサポートしています。

右パネル




① 

Kensington® セキュリティスロット

Kensington® 互換セキュリティ製品と併用して、本機を固定することができます。

注意: このスロットの位置はモデルにより異なる場合があります。

バックパネル



1

通気孔

通気孔により本体から熱を逃がします。

注意: 本体底面にある通気孔から外気が本機の内部に取り込まれます。空気の流れを妨げないよう、本機を平らな面に設置してください。

重要: 通気孔からは高温の空気が排気されます。故障や事故の原因となりますので、人体、紙、本、衣類、ケーブルなどを密接し塞がないようにしてください。

2



電源入力(DC19V)

付属のACアダプターを接続し、本機に電源を供給します。付属のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因となります。

警告: ACアダプターは、使用中高温となることがあります。アダプターを物で覆ったり、また身体に密着させて使用しないでください。

- ③  **HDMI ポート**
液晶TVやディスプレイやフルHDデバイスをサポートしています。より高画質で大きな画面での映像が楽しめます。
- ④  **DisplayPort**
DisplayPortは非圧縮型オールデジタルオーディオ/ビデオインターフェースです。液晶テレビやHDモニターに高品質のデジタル信号を出力します。
- ⑤  **USB 3.1 Gen1 ポート**
5 Gbpsのデータ転送速度を提供し、USB2.0との下位互換性があります。
- ⑥  **LANポート**
8ピンRJ-45LANポートは標準イーサネットケーブルに対応し、LANに接続することができます。
- ⑦  **ヘッドホン出力/マイク入力 コンボポート**
スピーカーやヘッドホンを接続し、本機のオーディオ信号を出力します。マイクを接続することも可能です。

注意:このポートは3芯 3.5 mm マイクをサポートしていません。

VivoMiniを使用する

2


使用の手引き

ACアダプターを接続する

手順

- A. ACアダプターのコードをACアダプターに接続します。
- B. 電源コネクタを本機の電源入力ポートに接続します。
- C. 電源コードを100V～240Vの電源に接続します。

注意: 国や地域、モデルにより、ACアダプターの外観は異なります。



重要:

- 本製品付属のACアダプター以外で本機に電力を供給しないでください。また、付属のACアダプターと電源コードを他の製品に使用しないでください。故障の原因となります。
 - 本機を使用する際は、本機が接地された電源コンセントに接続されていることをご確認ください。
 - 本機をACアダプターに接続しているときは、電源コンセントや電源タップの近くでご使用ください。
 - 主電源から本機を切断するには、電源コンセントから本機を切断してください。
-

注意:

ACアダプターについて

- 入力電圧: 100~240 Vac
 - 入力周波数: 50Hz~60Hz
 - 定格出力電流: 3.42A (65W)
 - 定格出力電圧: 19V
-

ディスプレイを接続する


本機にディスプレイパネルまたはプロジェクターを接続することができます。サポートしている接続タイプは次のとおりです。

- HDMIコネクター
- DisplayPortコネクター


手順

HDMIポートまたはDisplayPortポートにディスプレイケーブルを接続します。

HDMIポートにディスプレイを接続する



DisplayPortポートにディスプレイを接続する



USBキーボードとマウスを接続する

本機にUSBキーボード/マウスを接続することができます。また、ワイヤレスキーボード/マウス用のUSB dongleを接続することもできます。

手順

USBキーボード/マウスのケーブルを本機のUSBポートに接続します。

電源をオンにする

電源ボタンを押し、電源をオンにします。



電源をオフにする

システムからの応答がない場合は、電源ボタンを約4秒間押し、強制終了を行います。

警告:強制終了を行うと、アプリケーションで保存していないデータは失われる可能性があります。

スリープ状態にする

システムをスリープ状態にするには、電源ボタンを1度押します。

注意:機種によりOSの設定変更が必要な場合が有ります。

BIOS Setup

BIOS (Basic Input and Output System) ではシステムの起動に必要なハードウェア設定を保存することができます。

BIOSのデフォルト設定は殆どの環境で最適なパフォーマンスを実現できるように保存されています。以下の状況以外では、デフォルト設定ままで使用することをお勧めします。

- ・ システム起動中にエラーメッセージが表示され、BIOS Setupを起動するように指示があった場合。
- ・ BIOS設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合。

警告:不適切なBIOS設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出る場合があります。設定変更の際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

BIOSを起動する

手順

- ・ 電源ボタンを約4秒間押しして強制終了します。電源ボタンを再度押しして電源をオンにし、POST時に<F2>またはを押します。
- ・ 本機の電源がオフの状態です。電源コードを本機から取り外します。電源コードを再接続し、電源をオンにします。POST時に<F2>またはを押します。

注意:POST (Power-On Self Test) はシステム起動時に実行されるソフトウェア制御によるシステム自己診断テストです。

3

本機のアップグレード

メモリーをアップグレードする

本機にはSO-DIMMメモリースロットが2基搭載されており、2GB、4GB、8GB、16GBのDDR4 SO-DIMMメモリーを取り付けることができます。最大システムメモリーは32 GBです。

重要:

- メモリーの取り付け・交換は、専門家の指導の下で行うことをお勧めします。技術支援およびサポートはASUSサービスセンターにご相談ください。
- 互換性のあるメモリーリストについては、弊社オフィシャルサイト (<http://www.asus.com>) をご参照ください。パフォーマンスの理由から、同一のDDR4 (SO-DIMM) モジュールのみを取り付けてください。

警告:


- 取り付け作業を行う前に、両手が乾いていることをご確認ください。
- 静電気防止対策として、メモリーを取り付ける際は、接地処理されたリストストラップを使用する、または安全に接地処理した物や金属に触れてから行なってください。

手順


1. 本機の電源をオフにし、すべてのケーブルと周辺機器を取り外します。
2. 上面が下になるよう、本機を平らで安定した場所に置きます。

3. マイナスドライバーまたはまっすぐに伸ばしたペーパークリップ等で、底面からラバーフットを取り外して脇に置き、カバーを固定している4本のネジを外します。


重要: ラバーフットの向きにご注意ください。ラバーフットには番号が記されています。その番号順にラバーフットを取り外してください。詳細は下の図をご参照ください。




4. 取り外したネジの内の1本を使用し、穴に挿入します。便宜上、異なる大きさのネジを利用しますので、ネジは固定されません。



5. ネジを持って、カバーを持ち上げて本機から慎重にカバーを取り外します。片方の手で本機を押さえ、もう一方の手で上下左右のいずれか一方方向に傾けながらネジを持ち上げ、本機から慎重にカバーを取り外します。




6. (必要に応じ) 2.5インチHDDが既に取り付けられている場合は、HDDケーブルを取り外してからカバーを取り外します。SATAコネクターのフラップを持ち上げ (A)、SATAコネクタからHDDケーブルを取り外します (B)。




7. 向きを確認しながらメモリーをスロット (A) に挿入し、所定の位置に収まるまで押し下げます (B)。他のメモリーを取り付ける際も、同じ手順で行います。

重要:メモリーを取り付ける際は、下側のスロットから使用してください。




8. (必要に応じ) 2.5インチHDDを取り付けた場合は、SATAコネクタ-にHDDケーブルを挿入し、フラップを押し下げHDDケーブルを固定します (B)。

注意: HDDケーブルがSATAコネクタ-にしっかりと固定されていることを確認します。




9. カバーに取り付けたネジを取り外し (A)、カバーを元に戻します。 (B)



10. 本体底面にカバーを取り付け、ネジで固定します。続いてラバーフットを元に戻します。

重要: ラバーフットの向きにご注意ください。ラバーフットには番号が記されています。その番号順にラバーフットを取り付けてください。詳細は下の図をご参照ください。




M.2 SSDの取り付け・増設


本機には2280/2242のM.2 SSD対応のM.2 スロットが搭載されています。

2242 M.2 SSDの取り付け・アップグレード


1. 「メモリー取り付けまたはアップグレード」の手順1～6に従って、本機のカバーを取り外します。
2. 図のように六角ネジを取り付けます。



3. 2242 M.2 SSDを本機内部のスロットに取り付けます。




4. 2242 M.2 SSDのネジ穴部分を指でゆっくり押し下げ、付属のネジで固定します。




5. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順8～10に従って、本機のカバーを元に戻します。

2280 M.2 SSDの取り付け・アップグレード

1. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順1～6に従って、本機のカバーを取り外します。
2. 2280 M.2 SSDを本機内部のスロットに取り付けます。



3. 2280 M.2 SSDのネジ穴部分を指でゆっくり押し下げ、付属のネジで固定します。



4. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順8～10に従って、本機のカバーを元に戻します。

ワイヤレスカードの取り付けまたはアップグレード

本機には2230ワイヤレスアダプターとBluetoothアダプターに対応のM.2 スロットが搭載されています。


互換性のあるワイヤレスアダプターとBluetoothアダプターについては、ASUSのオフィシャルサイトをご参照ください。

<http://www.asus.com>


日本国内で使用する際、日本で無線認証を受けているモジュールを必ずご使用ください。

手順


1. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順1～6に従って、本機のカバーを取り外します。
2. USB 3.1 Gen 1 拡張カードからネジ (3本) を取り外し、USB 3.1 拡張カードを取り外します。



3. (必要に応じ) M.2 SSDが取り付けられている場合は、取り外します。M.2 SSDを固定しているネジを外し (A)、スロットからM.2 SSDを取り外して脇に置きます (B)。




4. 本機に搭載の下側のスロットにワイヤレスカードを挿入し (A)、付属のネジで固定します (B)。




5. ブラックのアンテナを「MAIN」 ▲ に、またはホワイトのアンテナを「AUX」 △ に接続します。取り付け手順は下の図をご参照ください。

注意: アンテナがワイヤレスカードの所定の位置に収まると、カチッと音がします。



6. USB 3.1 Gen 1 拡張カードを取り付け、先ほど取り外した3本のネジで固定します。




7. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順8～10に従って、本機のカバーを元に戻します。


2.5インチHDDを取り付ける

手順


1. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順1～6に従って、本機のカバーを取り外します。
2. 付属のブラケットをHDDの各側面に合わせ、ネジ (4本) で2.5インチHDDにブラケットを固定します。



3. 付属のHDDケーブルをHDDに接続し (A)、付属のネジ (4本) で本機の底面カバーにHDDとブラケットを固定します (B)。



4. HDDケーブルのテープを剥がし、ケーブルを本機の底面カバーに貼り付けます (図参照)。



7. 「メモリーの取り付けまたはアップグレード」の手順8～10に従って、本機のカバーを元に戻します。

付録

安全に関する情報

VivoMini (以降「本機」とも記載)はITの最新安全規格を満たすよう設計されており、それら基準を満たすことが実証されていますが、より安全にお使いいただくため、ご使用前には以下の安全に関する注意事項をよくお読みください。

本機をセットアップする

- 本機を使用する前に、本マニュアルに記載の説明及び指示を全て読み、それに従ってください。
- 湿気のある場所および熱を発生する熱源のそばで本機を使用しないでください。
- 設置する際は安定した水平面に設置してください。
- ケースの開口部は通気孔です。紙、本、衣類、ケーブルまたはその他の物で通気孔を塞がないようにしてください。設置の際は、本体と壁などの間にスペースを空けて設置してください。また、通気孔に物を入れる等の行為はお止めください。
- 動作可能な温度環境は周囲温度 0℃～35℃の間です。
- 延長コードを使用する際は、接続した全てのデバイスの定格電流の総量が、延長コードの定格電流を超過しないようにしてください。
- 本機はラジエーターや身体から20cm以上離れた場所に設置し、操作する必要があります。

使用中のお手入れ

- 電源コードを踏まないでください。また、物を乗せないでください。
- 本機に液体がかからないようにしてください。
- 本機の電源がオフのときも、微量の電流が流れています。本機のお手入れをする際は、必ず電源ケーブル、モデムケーブル、ネットワークケーブル等のケーブルを全て抜いてください。
- 以下のような技術的な問題が発生した場合は電源コードを抜き、公認の販売代理店あるいはコールセンターにご相談ください。
 - 電源コード/プラグが破損している。
 - 本機内部に液体が入った。
 - 本マニュアルの指示通りに操作してもシステムが正常に動作しない。
 - 本機が落下した、またはキャビネットが破損した。
 - システムのパフォーマンスに異変が生じた。

電気・電子機器に含有される化学物質の表示 について



資源有効利用促進法では、JIS C 0950:2008 (J-Moss) の定める規格により、製造元に対し特定の電気・電子機器に含まれる化学物質の情報提供を義務付けています。J-Mossとは、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格の略称で、正式名称は「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」です。なお、この規格は2008年8月1日より適用されています。

この規格に関する詳細情報は巻末の表、またはASUSのサイト (<http://green.asus.com/english/>) に記載の「The marking when content other than exemption does not exceed reference value of percentage content (電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)」をご参照ください。

注意: コンテンツは全て英語表記です。

リチウムバッテリーに付いての警告

RTC (Real Time Clock) バッテリーの交換は正しく行わないと破裂の原因となります。RTC バッテリーは製造元が指定するもの、またはそれに相当するものをご使用ください。RTC バッテリー廃棄の際は、製造元の指示に従ってください。RTC バッテリーの交換が必要な場合、弊社コールセンターにお問い合わせください。バッテリーの廃棄の際は、製造元の指示に従ってください。

分解禁止

**お客様が本機を分解した場合、
保証の対象外となります。**



本機やバッテリー (該当する場合) を一般廃棄物として廃棄しないでください。本製品のコンポーネントの中にはリサイクルできるよう設計されているものがあります。なお、本製品は水銀ボタン電池を含む電子機器です。本製品を一般ゴミとして廃棄しないでください。リサイクル、廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

ご注意

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉碎され新しい製品に再使用されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

筐体のコーティングについて

重要: 感電などを防ぐため、本機は絶縁処理が施されている筐体を使用しています(入出力ポート搭載部分を除く)。

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.



All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 10 and 30 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard. Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on FreeDOS and Linux-based products.

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTeK COMPUTER INC.

住所 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
電話 +886-2-2894-3447
ファックス +886-2-2890-7798
Webサイト <http://www.asus.com>

テクニカルサポート

電話 +86-21-3842-9911
ファックス +86-21-5866-8722, ext. 9101#
オンラインサポート <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ)

住所 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
電話 +1-510-739-3777
ファックス +1-510-608-4555
Webサイト <http://usa.asus.com>

テクニカルサポート

サポートファックス +1-812-284-0883
サポート全般 +1-812-282-2787
オンラインサポート <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ、オーストリア)

住所 Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
ファックス +49-2102-959931
Webサイト <http://www.asus.com/de>
オンラインコンタクト <http://eu-rma.asus.com/sales>

テクニカルサポート

電話 +49-2102-5789555
サポートファックス +49-2102-959911
オンラインサポート <http://qr.asus.com/techserv>

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : VivoMini

Model Number : UN68U

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

A handwritten signature in blue ink that reads "Steve Chang".

Signature :

Date : Oct. 10, 2017

