All-in-one PC

Användarhandbok



Svenska

ET2011 Series

SW6514

Tredje utgåvan V3
Mars 2011

Svenska

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

Produkter och företagsnamn som nämns i denna manual kan vara eller inte registrerade varumärken eller upphovsrätter tillhörande respektive företag och används endast i identifieringssyfte. Alla varumärken är egendom som tillhör respektive ägare.

Allt har gjorts för att garntera att innehållet i denna manual är korrekt och aktuellt. Emellertid lämnat inte tillverkaren några garantier beträffande noggrannheten av dess innehåll och förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Innehåll

Meddelanden 5
Federal Communications Commission Statement 5
Deklaration från Kanadas kommunikationsdepartement 6
IC strålningsexponeringsuttalande för Kanada 6
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC) 6
CE Märkesvarning 7
Trådlös driftkanal för olika domäner 7
Frankrike begränsade trådlösa frekvensband 8
REACH 9
Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser 10
ASUS återvinning / Återtagningstjänst 10
UL Säkerhetsåtgärder 10
ENERGY STAR-efterlevande produkt 11
Meddelanden för denna manual 11
Säkerhetsinformation 12
Systeminställning 12
Försiktighet vid användning 12
Ljudtrycksvarning 13
TV-mottagare 13
Adapter 13
DC Fläktvarning 13
Välkommen 14
Förpackningsinnehåll 14
Lär känna din All-in-one PC 15
Vy framifrån 15
Vy bakifrån 19
Sidovy 23
Använda pekskärmen 24
Visa touch-pekaren 24
Rengöring av skärmen 25
Placering av din All-in-one PC 26

Placering på skrivbord 26
Montering på väggen (endast för väggmonteringsmodell) 26
Ställa in All-in-one PC 30
Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen 30
Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen 30
Starta systemet 31
Avstängning 31
Kalibrera skärmen 32
Konfigurera en trådlös anslutning 33
Konfigurera en trådanslutning 34
Använda en statisk IP: 34
Använda en dynamisk IP (PPPoE) 36
Konfigurera ljudutmatningen 39
Högtalarkonfiguration 39
Ansluta högtalare 39
Återställning av ditt system 40
Använda återställnings-DVD-skivan 40
Återställning av OS till standardpartition från fabrik (F9 återställning) 40
Säkerhetskopiera Fabriksstandard datamiljö till en USB-enhet (F9 säkerhetskopiera) 40
Använda USB-lagringsenheten (USB-återställning) 41

Meddelanden

Federal Communications Commission Statement

Denna enhet uppfyller FCC regler avsnitt 15. Användning lyder under följande två villkor:

- Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar
- Denna utrustning måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla de begränsningar för klass B digital enhet, enligt avsnitt 15 av Federal Communications Commission (FCC) regler. Dessa begränsningar är konstruerade för att ge resonabelt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns emellertid inga garantier att störningar inte kommer att ske i en särskild installation. Det finns emellertid inga garantier att störningar inte kommer att ske i en särskild installation.

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan elkrets än som mottagaren är ansluten till.
- Rågfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV tekniker för hjälp.

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av DEN SOM GES RÄTTEN ATT ANVÄNDA denna produkt kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Varning för RF-exponering

Denna utrustning måste installeras och användas i enlighet med medföljande instruktioner, och antennen/antennerna som används för denna sändare måste monteras på ett avstånd av minst 20cm från varje person. De får inte placeras eller användas tillsammans med annan antenn eller sändare. Slutanvändare och installatörer måste ges instruktioner om antennmontering och villkor för sändarens drift för att på ett tillfredsställande sätt kunna uppfylla krav på RF-exponering.

Deklaration från Kanadas kommunikationsdepartement

Denna digitala apparat överskrider inte de Klass B-begränsningar för sändning av radiobrus från digitala apparater som ges i Kanadas kommunikationsdepartements radiostörningsregler (Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications).

Denna Klass B digitala apparat uppfyller Kanadas ICES-003.

IC strålningsexponeringsuttalande för Kanada

Denna utrustning uppfyller IC strålningexponeringsgräns som strålningsexponering sgräns ställs fram för en okontrollerad miljö. För att bibehålla efterlevnad med IC RF exponeringsuppfyllelsekrav bör direkt kontakt med sändarantennen undvikas under sändning. Slutanvändare måste följa de specifika driftsinstruktioner för att tillfredsställa RF exponeringsuppfyllelse.

Användning gäller för följande två villkor:

- Denna utrustning får inte orsaka skadliga störningar och
- Denna utrustning måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Följande poster fullständiga och anser relevanta och tillräckliga:

- Väsentliga krav såsom i [Artikel 3]
- Skyddskrav för hälsa och säkerhet såsom i [Artikel 3.1a]
- Test för elektrisk säkerhet i enlighet med [EN 60950]
- Skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test för elektromagnetisk kompabilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrumet såsom i [Article 3.2]
- Radiotest avpassad enligt [EN 300 328-2]

CE Märkesvarning

Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata åtgärder.

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet"

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Trådlös driftkanal för olika domäner

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 till kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 till kanal 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 till kanal 13

Frankrike begränsade trådlösa frekvensband

En del områden i Frankrike har begränsade frekvensband. Det värsta fallet av max tillåten ström inomhus är:

- 10mW för hela 2.4 GHzbandet (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW för frekvenser mellan 2446.5 MHz och 2483.5 MHz

Kanalerna 10 till 13 inbegripet verkar i bandet 2446.6 MHz till 2483.5 MHz.

Det finns få möjligheter till användning utomhus: På privat egendom eller på den privata egendomen för offentliga personer, är användning föremål för en preliminär tillåtelseprocedur från Försvarsministeriet, med max tillåten ström på 100mW i bandet 2446.5–2483.5 MHz. Användning utomhus på allmän egendom är inte tillåtet.

I avdelningarna som listas nedan för hela 2.4 GHzbandet:

- Max tillåten ström inomhus är 100mW
- Max tillåten ström utomhus är 10mW

Avdelningar inom vilka användning av 2400–2483.5 MHzbandet är tillåtet med en EIRP på mindre än 100mW inomhus och mindre än 10mW utomhus:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron
16 Charente	24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire	41 Loir et Cher
45 Loiret	50 Manche	55 Meuse	58 Nièvre
59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne			

Det här kravet kommer med stor sannolikhet att ändras med tiden, och göra det möjligt för dig att använda ditt trådlösa LANkort inom fler områden i Frankrike. Vänligen kontrollera med ART för senaste information (www.arcep.fr).

Ditt WLANkort sänder mindre än 100mW, men mer än 10mW.

INGEN DEMONTERING

Garantin gäller inte för produkter som demonterats av användare

Varning för lithium-ion-batteri

VARNING: Explosionsrisk förekommer om RTC (Real Time Clock/ realtidsklocka) batteriet inte sätts i korrekt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren.

Får ej utsättas för vätskor

Utsätt inte enheten för och använd den inte nära vätskor, regn eller fukt. Enheten är varken vattentät eller oljesäker.

Den överkryssade soptunnan innebär att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning och knappbatterier som innehåller kvicksilver) inte bör placeras tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på HYPERLINK "http://csr.asus.com/english/REACH.htm".

Uppfyllelse och deklaration av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se http://csr.asus.com/english/Compliance.htm för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklaration

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Schweiziska energilagar

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

UL Säkerhetsåtgärder

För att uppfylla säkerhetskraven måste All-in-one PC monteras på en arm som garanterar den nödvändiga stabiliteten med hänsyn till vikten hos All-in-one PC. All-in-one PC skall endast användas med en godkänd arm (t.ex. GS märkt).



Monteringsställningen skall klara en belastning på minst 21 kg och vara UL certifierad.

ENERGY STAR-efterlevande produkt

ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Gå till http://www.energy.gov/powermanagement för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till http://www.energystar.gov för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

Meddelanden för denna manual

För att försäkra dig om att viss uppgifter utförs korrekt, notera följande symboler som används i denna handbok.:

VARNING: Vital information som MÅSTE följas för att undvika att du skadas.

VIKTIGT: Instruktioner som du MÅSTE följa för att avsluta en uppgift.

TIPS: Tips och användbar information som hjälper dig att avsluta en uppgift.

OBS: Extra information för särskilda situationer.

Alla illustrationer och skärmbilder i denna handbok ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer och skärmbilder från programvara kan variera mellan olika områden. Besök ASUS Webbplats www.asus.com för senast tillgänglig information.

Säkerhetsinformation

All-in-one PC ET2011 Series är designad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det dock viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Systeminställning

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan systemet används.
- Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller värmekällor, t.ex. element.
- Installera systemet på en stabil yta.
- Öppningar i chassiet är till för ventilation. Täck inte över öppningarna. Se till att du lämnar gott om utrymme för ventilation runt systemet. Stick aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.
- Använd produkten i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan 0 ˚C och 40˚C.
- Om förlängningssladd används, se till att den sammanlagda amperetalet för alla anslutna enheter inte överskrider dess amperemärkning.

Försiktighet vid användning

- Trampa inte på, och placera inget ovanpå, nätsladden.
- Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
- När systemet är avstängt flödar fortfarande en svag elektrisk ström i systemet. Koppla alltid ur all strömförsörjning och alla modem och nätsladdar ur eluttagen före rengöring av systemet.
- Pekskärmen kräver regelbunden rengöring för att kunna ge bästa möjliga känslighet. Håll skärmen ren från främmande föremål och överdriven dammansamling. Rengöring av skärmen:
  - Stäng av systemet och dra ur nätsladden ur vägguttaget.
  - Spruta en liten mängd glasrengöringsmedel för hushållsbruk på den medföljande rengöringstrasan och torka försiktigt skärmytan.
  - Spruta inte rengöringsmedlet direkt på skärmen.
  - Rengör inte skärmen med ett grovt rengöringsmedel eller en grov trasa.
- Om du stöter på följande tekniska problem, dra ur nätsladden och kontakta en behörig servicetekniker eller återförsäljaren.
  - Nätsladden eller kontakten är skadad.
  - Vätska har kommit in i systemet.
  - Systemet fungerar inte ordentligt även om du följer användarinstruktionerna.
  - Systemet har tappats eller höljet har skadats.
  - Systemets prestanda ändras.

Ljudtrycksvarning

Högt ljud från hörlurar kan orsaka hörselskada. Justering av volymkontrollen samt equalizern till andra inställningar än mittpositionen kan öka hörlurarnas utmatade spänning och därmed ljudnivån.

TV-mottagare

Notering för CATV-installatören – Denna påminnelse är till för att uppmärksamma CATV-installatören på Artikel 820-93 från NEC som tillhandahåller riktlinjer för rätt jordning och särkilt specificerar att koaxialkabelns skärm skall anslutas till jordningssystemet i byggnaden, så nära kabelingången som möjligt.

Adapter

1. Adapterinformation (varierar med den köpta modellen)
   a. Ingående spänning: 100–240 Vac

      Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

      Märkning utgående ström: 120W (19V, 6.3A)

      Märkning utgående spänning: 19 Vdc

   b. Ingående spänning: 100–240 Vac

      Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

      Märkning utgående ström: 90W (19V, 4.7A)

      Märkning utgående spänning: 19 Vdc

   c. Ingående spänning: 100–240 Vac

      Ingångsfrekvens: 50-60 Hz

      Märkning utgående ström: 65W (19V, 3.4A)

      Märkning utgående spänning: 19 Vdc

2. Uttaget ska vara finnas i närheten av utrustningen och det ska vara lättåtkomligt.

DC Fläktvarning

Varning: Notera att DC fläkten är en rörlig del som kan vara riskabel. Håll undan kroppen från de rörliga fläktbladen.

Välkommen

Gratulerar till inköpet av All-in-one PC ET2011 Series. Följande illustration visar förpackningsinnehållet för din nya produkt. Om något av ovanstående föremål skadats eller saknas, kontakta återförsäljaren.

Förpackningsinnehåll

		
All-in-one PC ET2011 Series	**Tangentbord (med sladd eller trådlöst**	**Mus (med sladd eller trådlös))**
		
Växelströmsadapter	**Nätsladd**	**Garantikort**

Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.

Lär känna din All-in-one PC

Vy framifrån

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.



1 **Webbkamera**

Med den inbyggda mikrofonen och webbkameran kan du starta videochattar online.

2 **Lysdiod för webbkameran**

Visar att den inbyggda webbkameran är aktiverad.

3 **Digital mikrofon (inbyggd)**

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstberättelse, ljudinspelningar och multimediaprogram.

4 **LCD-skärm (Pekaktiverade funktioner på utvalda modeller)**

Den 20 tum stora LCD-skärmen med en optimal upplösning på 1600 x 900 har en pek funktion som ger dina fingertoppar digitalt liv.

5 **Strömbrytare**

Med strömbrytaren kan du växla mellan PÅ/AV för systemet.

6 **Upp knapp**

Tryck för att öka skärmens ljusstyrka. Tryck för att rulla upp vid navigering i menyn.

7 **Menyknapp**

Klicka för att visa menyn.

8 **Ned knapp**

Tryck för att minska skärmens ljusstyrka. Tryck för att rulla ned vid navigering i menyn.

9 **Lägesknapp**

Tryck för att ändra den visade signalkällan. När byte sker till HDMI-inmatning kan All-in-one PC användas som en standard skrivbords LCD-monitor.

10 **Lysdiod för trådlöst LAN**

Visar att den inbyggda trådlösa LAN-funktionen är aktiverad. (Windows® programinställningar är nödvändiga för att kunna använda trådlöst LAN.)

11 **Lysdiod för hårddiskaktivitet**

Indikerar hårddiskaktivitet.

12 **IR-mottagare (på utvalda modeller)**

IR-mottagaren tar emot infraröda (IR) signaler från fjärrkontrollen.



1 **Webbkamera**

Med den inbyggda mikrofonen och webbkameran kan du starta videochattar online.

2 **Lysdiod för webbkameran**

Visar att den inbyggda webbkameran är aktiverad.

3 **Digital mikrofon (inbyggd)**

Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstberättelse, ljudinspelningar och multimediaprogram.

4 **LCD-skärm (Pekaktiverade funktioner på utvalda modeller)**

Den 20 tum stora LCD-skärmen med en optimal upplösning på 1600 x 900 har en pek funktion som ger dina fingertoppar digitalt liv.

5 **Strömbrytare**

Med strömbrytaren kan du växla mellan PÅ/AV för systemet.

6 **Soluppgångsikon**

Minskar skärmens ljusstyrka

7 **Solnedgångsikon**

Ökar skärmens ljusstyrka

8 **Högtalare-upp-ikon**

Minskar högtalarvolymen

9 **Högtalare-ner-ikon**

Ökar högtalarvolymen

10 **Lysdiod för trådlöst LAN**

Visar att den inbyggda trådlösa LAN-funktionen är aktiverad. (Windows® programinställningar är nödvändiga för att kunna använda trådlöst LAN.)

11 **Lysdiod för hårddiskaktivitet**

Indikerar hårddiskaktivitet.

12 **IR-mottagare (på utvalda modeller)**

IR-mottagaren tar emot infraröda (IR) signaler från fjärrkontrollen.

Vy bakifrån

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.



1 **Ställning**

Låter dig ändra systemets upprättstående ställning.

2 **Kensington® låsport**

Med Kensington® låsporten kan datorn säkras med hjälp av Kensington® -kompatibla säkerhetsprodukter. Dessa säkerhetsprodukter inkluderar vanligtvis en metallkabel och ett lås som förhindrar att datorn kan flyttas från en fast plats.

3 DC IN Strömförsörjning (växelström 19V)

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Strömförsörjning via detta uttag ger strömförsörjning till datorn. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande strömadaptern användas.

Strömadaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd ifrån dig.

4 USB-port

Universal Serial Bus-porten (USB) är kompatibel med USB-enheter som t.ex. tangentbord, pekdon, kameror och hårddiskenheter.

5 HDMI ingång (på utvalda modeller)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett okomprimerat alldigitalt ljud-/videogränssnitt mellan några ljud-/videokällor såsom digitalbox, DVD-spelare.

6 LAN-port

Den åtta-stiftiga RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) stöder en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt närverk.

7 Antenningång (tillval) (på utvalda modeller)

Antenningången är till för TV eller FM radio (tillval) frekvenssignal och används tillsammans med den medföljande digitala TV/FM-antennen eller inmatning från abonnerade TV-tjänster. Den medföljande antennen kan ta emot digital-TV eller FM-radio. Anslutna kabeltjänster kan ta emot digital-TV, analog TV eller FM-radio beroende på betalda tjänster. Notera: Använd den medföljande adaptern för användning med koaxialkontakter.



1 **Ställning**

Låter dig ändra systemets upprättstående ställning.

2 **Kensington® låsport**

Med Kensington® låsporten kan datorn säkras med hjälp av Kensington® -kompatibla säkerhetsprodukter. Dessa säkerhetsprodukter inkluderar vanligtvis en metallkabel och ett lås som förhindrar att datorn kan flyttas från en fast plats.

3 Strömförsörjning (växelström 19V)

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Strömförsörjning via detta uttag ger strömförsörjning till datorn. För att förhindra skador på datorn ska alltid den medföljande strömadaptern användas.

Strömadaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och håll den på avstånd ifrån dig.

4 USB-port

Universal Serial Bus-porten (USB) är kompatibel med USB-enheter som t.ex. tangentbord, pekdon, kameror och hårddiskenheter.

5 Seriell port (på utvalda modeller)

Denna 9-pin seriella port (COM1) är till för seriella enheter.

6 LAN-port

Den åtta-stiftiga RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) stöder en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt närverk.

7 Skärm (monitor) utgång (på utvalda modeller)

Den 15-pin D-sub monitorporten stödjer en standard VGA-kompatibel enhet såsom en monitor eller projektor för visning på en större extern skärm.

Sidovy

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.



1 **Minneskortsläsare**

Normal måste en extern minneskortsläsaren köpas separat för att kunna läsa minneskort. Den inbyggda kortläsaren kan läsa MMC/SD/SD HC-kort från enheter såsom digitalkameror, mp3-spelare, mobiltelefoner och PDA:er.

2 **USB-port**

Universal Serial Bus-porten (USB) är kompatibel med USB-enheter som t.ex. tangentbord, pekdon, kameror och hårddiskenheter.

3 **Mikrofonuttag**

Mikrofonuttaget är konstruerat för anslutning av en mikrofon som används för video konferenser, berättande eller enkla ljudinspelningar.

4 **Hörlurar/ljudutgång**

Stereokontakten för hörlurar (3,5mm) används för anslutning av systemets utgående ljudsignal till förstärkta högtalare eller hörlurar. När detta uttag används kopplas de inbyggda högtalarna bort automatiskt.

5 **Optisk enhet**

Den inbyggda optiska enheten kan stödja CD-skivor och/eller digitala videoskivor (DVD) och kan ha möjlighet för användning av inspelningsbara (R) eller återsrkivningsbara (RW) skivor. Se marknadsföringsspecifikationerna för detaljerna för varje modell.

Använda pekskärmen

All-in-one PC ger dina fingertoppar digitalt liv. Med några få rörelser eller med hjälp av ett skrivstift kan du få All-in-one PC att följa dina order. Din beröring fungerar som ett pekdon:

- Beröring = vänsterklick på musen
- Beröring och hålla kvar = högerklick på musen



Den pekaktiverade skärmen finns tillgänglig på utvalda modeller.

Visa touch-pekaren

Touchpekaren, virtuell mus hjälper dig att använda den touch-aktiverade skärmen på ett lämpligare sätt. Visa touch-pekaren

1. Från Windows® skrivbord klicka på **Start** > **Kontrollpanelen** > **visa enheter och skrivare**.



2. Klicka på **ändra inställningar för pekinmatning.**



3. Klicka på **Beröring** fliken överst och klicka i rutan framför **Visa pekpennan när jag hanterar poster på skärmen**. Klicka på **OK** för att avsluta konfigurationen.



4. Du kommer att se en virtuell mus på skärmen när du vidrör skärmen.

Rengöring av skärmen

Pekskärmen kräver regelbunden rengöring för att kunna ge bästa möjliga känslighet. Håll skärmen ren från främmande föremål och överdriven dammansamling. Rengöring av skärmen:

- Stäng av systemet och dra ur nätsladden ur vägguttaget.
- Spruta en liten mängd glasrengöringsmedel för hushållsbruk på den medföljande rengöringstrasan och torka försiktigt skärmens ram.
- Spruta inte rengöringsmedlet direkt på skärmen.
- Rengör inte skärmen med ett grovt rengöringsmedel eller en grov trasa.

Placering av din All-in-one PC

Placering på skrivbord

Placera din All-in-one PC på en plan yta såsom ett bord eller skrivbord och dra ut ställningen tills den öppnas och snäpper på plats. Luta sedan bildskärmen i en vinkel mellan 12 och 27 grader från upprätt läge.



Montering på väggen (endast för väggmonteringsmodell)

För att montera din All-in-one PC på väggen behöver du köpa tillvalet väggmonteringssats (dyna och ställ; 75 mm x 75 mm eller VESA100, 100 mm x 100 mm). Montera väggmonteringssatsen enligt följande instruktioner.

1. Placera din All-in-one dator på en plan yta såsom ett bord eller ett skrivbord och ta sedan bort de två skruvarna bredvid ställningen. Behåll skruvarna för framtida användning ifall du skulle vilja använda ställninge igen.



2. Justera ställningen till den plana positionen.



3. Följ riktningen för att lossa ställningslåset från allt-i-ett datorn.



4. Följ rikningen för att ta bort ställningen från All-in-one datorn.



5. Ta ut de två gummiposterna i skrämhålen.



6. Fäst väggmonteringsplattan till bakre panelen med de fyra skruvarna och notera korrekt inriktning.



7. Montera fast väggmonteringsstället (VESA75 eller VESA100) till Allt-i-ett datorn med fyra skruvar (M4 x 16 mm) som levererades i paketet med väggmonteringssatsen.

- Väggmonteringssatsen i denna illustration används endast i referenssyfte.
- Väggmonteringssatsen och skruvarna köps separat.



8. Fäst försiktigt väggmonteringsstället på väggen enligt instruktionerna som ges i installationsbeskrivningen som följde med i paketet med väggmonteringssatsen.

För ventilationens skull bör du lämna ett avstånd på minst 6 cm mellan systemet och väggen.

Ställa in All-in-one PC

Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen

Anslut tangentbordet till USB-porten på den bakre panelen (1). Du kan också ansluta tangentbordet och musen till USB-porten på vänster sida (2) om kabeln till tangentbordet och musen inte är tillräckligt långa.



Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen

1. Installera batterierna i det trådlösa tangentbordet och i musen.
2. Mata in den trådlösa mottagaren för tangentbordet/musen i USB-porten på All-in-one PC:n.
3. Du kan börja använda det trådlösa tangentbordet och musen.



Dessa sillustrationer ges endast i referenssyfte. Verkligt utseende och verkliga specifikationer (tråd och trådlöst) för tangentbordet och musen kan variera mellan olika områden.

Starta systemet

Anslut den medföljande växelströmsadaptern till **DC IN**-uttaget på den bakre panelen (1 2 3) och tryck sedan på **Strömbrytaren** på frontpanelen (4) för att starta systemet.



VARNING! Anslut INTE strömsladden till strömuttag innan strömkontakten ansluts till systemet. Om så görs kan det skada strömadaptern.



Avstängning

- För att placera systemet i viloläge tryck på **Strömbrytaren** ⏻ på frontpanelen. Väck systemet igen genom att trycka på **Strömbrytaren** en gång till, klicka med musen, vidröra bildskärmen eller trycka på valfri tangent på tangentbordet.
- Stäng av systemet fullständigt genom att följa normal avstängningsprocess för Windows eller hålla ned **strömbrytaren** ⏻ i fem sekunder.

Kalibrera skärmen

All-in-one PC levereras med följande programverktyg för justering av pekskärmens precision.

Den pekaktiverade skärmen finns tillgänglig på utvalda modeller.

1. Från Windows® skrivbord klicka på **Start** > **Kontrollpanelen** > **Maskinvara och ljud** > **Inställningar för Tablet PC** och klicka på **Kalibrera skärmen för penna- eller tryckinmatning**.



2. Under fliken **Bildskärm** tryck på **Kalibrera...**



3. Knacka på krysset varje gång det visas på skärmen för att mata in kalibreringsprov.

Högerklicka någonstans på skärmen om du vill ångra den senast kalibrerade punkten. Tryck på **Esc** om du vill stänga verktyget. Ändra inte bildskärmsorientering förrän kalibreringsprocessen har slutförts.

Konfigurera en trådlös anslutning

1. Klicka på den trådlösa nätverksikonen med en orange stjärna i Windows® meddelandefältet.

2. Välj den trådlösa anslutningspunkt du vill ansluta till från listan och klicka på **Anslut** för att skapa anslutningen.

Om du inte hittar den önskade anslutningspunkten klicka på ikonen **uppdatera** i övre högra hörnet för att uppdatera och söka i listan igen.

Ange nätverkets säkerhets-nyckel eller lösenord vid anslutning till ett säkerhets-aktiverat nätverk.



3. När anslutningen har etablerats visas anslutningen i listan.

4. Du kan se den trådlösa nätverksikonen i aktivitetsfältet.

Svenska

Konfigurera en trådanslutning

Använda en statisk IP:

1. Klicka på nätverksikonen med en gul varningstriangel i Windows® meddelandeområde och välj **öppna nätverks- och delningscenter**.



Kontrollera att du har anslutit LAN-kabeln till All-in-one PC.

2. Klicka på **ändra adapterinställningar** i det vänstra fönstret.



3. Högerklicka på **lokalområdesanslutning** och välj **egenskaper**.



Svenska

4. Klicka på **IP-version 4 (TCP/IPv4)** och klicka på **egenskaper**.



5. Välj **Använd följande IP-adress**.
6. Ange **IP-adress**, **Subnet prefixlängd** och **standardnätbrygga**.
7. Om så krävs, ange **Önskad DNS-server**-adress.
8. När alla värden angetts, klicka på **OK** för att avsluta konfigureringen.



Använda en dynamisk IP (PPPoE)

1. Upprepa steg 1-4 i föregående avsnitt.
2. Välj **Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt)** och klicka på **OK**.



(Fortsätt med följande steg om PPPoE används)

6. Återgå till **nätverks- och delningscenter** och klicka sedan på **skapa en ny anslutning eller ett nytt nätverk**.



7. Välj **Anslut till Internet** och klicka på **Nästa**.



5. Välj **Bredbandsanslutning (PPPoE)** och klicka på **Nästa**.



6. Ange ditt användarnamn och lösenord och anslutningsnamn. Klicka på **Anslut** .



7. Klicka på **Stäng** för att avsluta konfigurationen.



11. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet och klicka på den anslutning som du just skapade.



12. Ange ditt Användarnamn och Lösenord. Klicka på **Anslut** för att ansluta till Internet.



Konfigurera ljudutmatningen

All-in-one PC stödjer olika typer av ljudkonfigurationer. Ställ in att systemet ska använda stereohögtalare eller flerkanaligt ljudsystem.

Högtalarkonfiguration

Ställ in systemet med följande högtalarkonfiguration:

Namn	Högtalarsystem
2 kanaler (stereo)	Vänster högtalare och höger högtalare

Ljudutgångar	Hörlurar/2-kanal
	Ljud ut
	Mik in

En uppsättning stereohögtalare består av ett höger-vänster tvåkanals högtalarsystem. En flerkanalshögtalare har en främre vänster-högerkanal och en bakre vänster-högerkanal (surround).

Ansluta högtalare

Se nedanstående tabell för ljuduttag på den bakre panelen och deras funktioner.

För stereohögtalare eller hörlurar

Ljudutgångar	Beskrivning
	För anslutning av stereohögtalare eller hörlurar

Återställning av ditt system

Använda återställnings-DVD-skivan

Återställning av OS till standardpartition från fabrik (F9 återställning)

1. Avaktivera Boot Booster i BIOS setup.
2. Tryck på [F9] under start.
3. Välj **Windows setup [EMS Enabled]** när denna post visas och tryck på [Enter].
4. Välj önskat språk och klicka på **Nästa**.
5. Välj **Återställ OS till standardpartitionen** och klicka på **Nästa**.
6. Standardpartitionen från fabrik kommer att visas. Klicka på **Nästa**.
7. Data på standardpartitionen kommer att rensas. Klicka på **Återställ** för att starta systemåterställningen.

Du kommer att förlora alla dina data på den valda partitionen. Se till att du säkerhetskopierar dina viktiga data innan.

8. När återställningen är klar tryck på **Reboot** för att starta om systemet.

Säkerhetskopiera Fabriksstandard datamiljö till en USB-enhet (F9 säkerhetskopiera)

1. Upprepa steg Step 1-4 i föregående avsnitt.
2. Välj **Säkerhetskopiera fabriksmiljön till en USB-enhet** och klicka på **Nästa**.
3. Anslut en USB-enhet till din dator och påbörja säkerhetskopieringen fabriksstandardmiljön.

Storleken som krävs på den anslutan USB-lagringsenheten bör vara större än 15 GB. Den verkliga storleken kan variera beroende på din datormodell.

4. Välj en önskad USB-lagringsenhet om du har fler än en USB-lagringsenhet ansluten till din All-in-one PC och klicka på **Nästa**.

Om det redan finns en partition med korrekt storlek på den valda USB-lagringsenheten (exempelvis en partition som har används som säkerhetskopieringspartition) kommer systemet att visa denna partition automatiskt och återanvända den för säkerhetskopiering.

5. Baserat på de olika situationerna i föregående steg kommer data på den valda USB-lagringsenheten eller på den valda partitionen att rensas bort. Klicka på **Säkerhetskopiera** för att börja säkerhetskopiera.

Du kommer att förlora alla data på den valda USB-lagringsenheten eller på den valda partitionen. Se till att du säkerhetskopierar dina viktiga data innan.

6. När säkerhetskopieringen av standardmiljön från fabrik är klar tryck på **Reboot** för att starta om systemet.

Använda USB-lagringsenheten (USB-återställning)

När återställningspartitionen i ditt system kraschar använd då USB-lagringsenheten för att återställa systemet till fabriksstandardpartitionen eller fabriksdatamiljön till hela hårddisken.

1. Avaktivera Boot Booster i BIOS setup.
2. Anslut USB-lagringsenheten som du säkerhetskopierade fabriksdatamiljön till.
3. Tryck på <ESC> vid start och skärmen **Välj bootenhet** visas. Välj USB:XXXXXX för att starta från den anslutna USB-lagringsenheten.
4. Välj önskat språk och klicka på **Nästa**.
5. Välj **Återställ** och klicka på **Nästa**.
6. Välj en uppgift och klicka på **Nästa**. Uppgiftsalternativ:
   - **Återställ endast OS till standardpartitionen**

     Välj detta alternativ om du enkelt vill återställa OS till fabriksstandardpartitionen. Detta alternativ raderar alla data på systempartitionen "C" och behåller partition "D" oförändrad. När du klickar på **Nästa** kommer standardpartitionen från fabrik att visas. Klicka på **Nästa** igen.
   - **Återställ hela hårddisken**

     Välj detta alternativ om du vill återställa din All-in-one PC till standardstatus från fabrik. Detta alternativ kommer att radera all data på din hårddisk och skapa en ny systempartition som enhet "C", en tom partition som "D" och en återställningspartition.
7. Data på standardpartitionen från fabrik eller på hela hårddisken kommer att rensas beroende på vilket alternativ du valde i föregående steg. Klicka på **Återställ** för att starta uppgiften.
8. När återställningen är klar tryck på **Reboot** för att starta om systemet.

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS All-in-one PC**
Model name :	**ET2011AGT, ET2011AGK**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2006+A1:2007	☒ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	☒ EN 301 489-1 V1.8.1(2008-04)
☐ EN 300 440-1 V1.4.1(2008-05)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.2.1(2008-03)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 301 489-24 V1.4.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50371:2002	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 50385:2002	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1:2006	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1:2006+A11:2009	

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 110101

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Year to begin affixing CE marking:2011

Signature : _____