Podręcznik użytkownika komputera Eee PC

Windows® XP Edition

Eee PC 8G
Eee PC 4G
Eee PC 4G Surf



Kwiecień 2008

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera Eee PC

Informacje o tym podręczniku użytkownika 1-2
Uwagi dotyczące tego podręcznika 1-2
Środki bezpieczeństwa 1-3
- Środki ostrożności dotyczące transportu 1-4
- Ładowanie baterii 1-4
- Środki ostrożności podczas lotu samolotem 1-4

Przygotowanie komputera Eee PC 1-5

Rozdział 2: Poznanie budowy

Góra 2-2
Dół 2-5
Z prawej 2-7
Z lewej 2-8
Z tyłu 2-9

Rozdział 3: Wprowadzenie

System zasilania 3-2
- Używanie zasilania prądem zmiennym 3-2
- Używanie zasilania bateryjnego 3-4

Używanie touchpada 3-6
Używanie klawiatury 3-8
- Klawisze funkcji specjalnych 3-8

Pierwsze uruchomienie 3-11
Pulpit 3-11
Program narzędziowy ASUS EeePC Tray 3-12
Zamknięcie 3-14

Rozdział 4: Używanie komputera Eee PC

Połączenie sieciowe 4-2
- Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową 4-2
- Konfiguracja połączenia sieciowego 4-4
- Przeglądanie stron sieci web 4-10

ASUS Update 4-11
- Aktualizacja BIOS poprzez Internet 4-11

Spis treści

Aktualizacja BIOS z pliku 4-13
Outlook Express 4-14
Microsoft® Works 4-15
Inicjowanie Microsoft® Works 4-15
Używanie Microsoft® Works 4-16

Rozdział 5: Pomocniczy dysk DVD & Odzyskiwanie systemu

Informacje o pomocniczym dysku DVD 5-2
Uruchamianie pomocniczego dysku DVD 5-2
Menu Sterowniki 5-3
Menu Narzędzia 5-5
Kontakt 5-6
Inne informacje 5-7
Odzyskiwanie systemu 5-8
Używanie płyty DVD do odzyskiwania 5-8

Dodatek

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa A-2
Informacje o prawach autorskich A-13
Ograniczenie odpowiedzialności A-14
Serwis i pomoc techniczna A-14

Informacje o tym podręczniku użytkownika

Uwagi dotyczące tego podręcznika

Środki bezpieczeństwa

Przygotowanie komputera Eee PC

1 Wprowadzenie do komputera Eee PC

Informacje o tym podręczniku użytkownika

To jest podręcznik użytkownika Eee PC. Ten podręcznik udostępnia informacje dotyczące różnych komponentów komputera Eee PC i sposobu ich użytkowania. Następujące części są głównymi częściami podręcznika użytkownika:

1. **Wprowadzenie do komputera Eee PC**
   Wprowadzenie do komputera Eee PC i tego podręcznika.
2. **Poznanie budowy**
   Udostępnia informacje dotyczące komponentów komputera Eee PC.
3. **Wprowadzenie**
   Udostępnia informacje dotyczące rozpoczęcia używania komputera Eee PC.
4. **Używanie komputera Eee PC**
   Udostępnia informacje dotyczące używania programów narzędziowych komputera Eee PC.
5. **Pomocniczy dysk DVD i przywracanie systemu**
   Udostępnia informacje dotyczące pomocniczego dysku DVD i przywracania systemu.
6. **Dodatek**
   Udostępnia QVL i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa.

Uwagi dotyczące tego podręcznika

W tym podręczniku znajdują się uwagi i ostrzeżenia, umożliwiające bezpieczne i skuteczne dokończenie niektórych zadań. Uwagi te mają różne, następujące stopnie ważności:

OSTRZEŻENIE! Ważne informacje, które należy wykonać w celu zapewnienia bezpiecznego działania.

WAŻNE! Istotne informacje, które należy spełnić, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem dane, komponenty lub osoby.

PORADY: Porady dotyczące wykonania zadań.

UWAGA: Informacje dotyczące sytuacji specjalnych.

Środki bezpieczeństwa

Następujące środki bezpieczeństwa zwiększają żywotność komputera Eee PC. Zastosuj się do wszystkich środków ostrożności. Poza opisanymi w tym podręczniku, wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Nie należy używać uszkodzonych przewodów zasilających, akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych. Nie należy używać na lub w pobliżu powierzchni silnych rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalniki, benzyna lub inne środki chemiczne.

Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i wyjąć zestaw baterii. Wytrzyj komputer Eee PC używając czystego, celulozowego tamponu lub szmatki zwilżonej w detergencie bez właściwości korodujących, z dodatkiem kilku kropel ciepłej wody i usuń nadmiar wilgoci suchą szmatką.

NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.

NIE NALEŻY używać komputera w miejscach brudnych i zakurzonych. NIE NALEŻY używać urządzenia w pobliżu miejsc wycieku gazu.

NIE NALEŻY naciskać lub dotykać panela wyświetlacza. Nie należy umieszczać razem z małymi elementami, które mogą zarysować komputer Eee PC.

NIE NALEŻY trzymać komputera Eee PC na kolanach lub na innych częściach ciała, aby zabezpieczyć przez niewygodą lub obrażeniami w wyniku ekspozycji ciepła.

BEZPIECZNA TEMPERATURA: Ten komputer Eee PC powinien być używany wyłącznie w miejscach ze średnią temperaturą pomiędzy 5°C (41°F) i 35°C (95°F)

NIE NALEŻY wyrzucać komputera Eee PC ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektronicznych.

NIE NALEŻY umieszczać lub upuszczać obiektów na komputer i nie należy potrącać komputera Eee PC.

NIE NALEŻY narażać komputera na silne pola magnetyczne lub elektryczne.

NIE NALEŻY wystawiać lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii: NIE NALEŻY wyrzucać baterii do ognia. NIE NALEŻY zwierać styków baterii. NIE NALEŻY rozbierać baterii.

PARAMETRY WEJŚCIA: Sprawdź etykietę wartości znamionowych na spodzie komputera Eee PC i upewnij się, że adapter zasilania jest zgodny podanymi wartościami.

NIE NALEŻY przenosić lub porzykrywać komputera Eee PC z włączonym zasilaniem, razem ze wszelkimi materiałami, które będą blokowały cyrkulację powietrza, takimi jak torba do przenoszenia.

Środki ostrożności dotyczące transportu

Aby przygotować komputer Eee PC do transportu należy zamknąć panel wyświetlacza w celu zabezpieczenia klawiatury i panela wyświetlacza.

Niedbanie o powierzchnię komputera Eee PC może spowodować jej łatwe zniszczenie. Należy uważać, aby podczas transportu komputera Eee PC nie powycierać lub zarysować powierzchni.

Komputer Eee PC można włożyć do torby w celu zabezpieczenia przed brudem, wodą, wstrząsami i porysowaniem.

Ładowanie baterii

Przed dłuższą podróżą jeśli planowane jest używanie zasilania bateryjnego należy sprawdzić pełne naładowanie zestawu baterii i opcjonalnych zestawów baterii. Należy pamiętać, że adapter zasilania ładuje zestaw baterii przez cały czas podłączenia do komputera i do źródła zasilania prądem zmiennym. Należy pamiętać, że ładowanie zestawu baterii trwa dłużej, gdy komputer Eee PC jest używany.

Środki ostrożności podczas lotu samolotem

Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje dotyczące używania komputera Eee PC w samolocie. Większość linii lotniczych ogranicza używanie urządzeń elektronicznych. Większość linii lotniczych umożliwia używanie urządzeń elektronicznych, wyłącznie pomiędzy startami i lądowaniami.

Dostępne są trzy główne rodzaje urządzeń zabezpieczających na lotnisku: Urządzenia do prześwietlania (używane do elementów umieszczanych na przenośnikach taśmowych), detektory magnetyczne (używane w stosunku do ludzi przechodzących przez bramki kontrolne) i laski magnetyczne (trzymane w rękach urządzenia używane w stosunku do ludzi lub bagażu osobistego). Komputer Eee PC i dyskietki można poddawać prześwietlaniu na lotnisku. Jednakże zaleca się, aby nie poddawać komputera Eee PC lub dyskietek działaniu lotniskowych detektorów magnetycznych lub na rażać ich na działanie lasek magnetycznych.

Przygotowanie komputera Eee PC

Podane instrukcje to skrócone instrukcje używania komputera Eee PC. Szczegółowe informacje znajdują się w następujących rozdziałach.

1. Zainstaluj zestaw baterii



2. Podłącz adapter prądu zmiennego



Budowa gniazdek ściennych zależy od kraju. Komputer Eee PC jest dostarczany z adapterem adapter, zgodnym ze standardem krajowym. Ilustracja powyżej przedstawia wyłącznie odniesienie i może nie pokazywać tej określonej konfiguracji. Sprawdź strona 3-2 w celu uzyskania dalszych informacji.

3. Otwórz panel wyświetlacza



4. Włącz komputer Eee PC



Po otworzeniu panela wyświetlacza, nie należy zbyt mocno odchylać go w kierunku stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zawiasów! Nigdy nie należy podnosić komputera Eee PC za panel wyświetlacza!

Góra

Dół

Z prawej

Z lewej

Z tyłu

2 Poznanie budowy

Góra

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



Klawiatury różnią się, w zależności od regionu.

1 Wbudowana kamera (opcjonalna)

Wbudowana kamera umożliwia wykonywanie zdjęć lub nagrywanie wideo.

2 Panel wyświetlacza

Panel wyświetlacza działa tak jak monitor komputera typu desktop. Komputer Eee PC wykorzystuje aktywną matrycę TFT LCD, co zape wnia doskonały obraz, podobny do obrazu monitorów komputerów typu kineskopowego (CRT). W odróżnieniu do monitorów komputerów typu CRT, panel LCD nie wytwarza żadnego promieniowania lub migania, dlatego obraz nie męczy tak oczu. Do czyszczenia wyświetlacza należy używać miękką szmatkę bez środków czystości w płynie (w razie potrzeby należy używać zwykła wodę).

3 Przełącznik zasilania

Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączanie komputera Eee PC oraz przywracanie go z trybu STR. Naciśnij raz ten przełącznik w celu włączenia i przytrzymaj go w celu wyłączenia komputera Eee PC. Przełącznik zasilania działa wyłącznie przy otwartym panelu wyświetlacza.

4 Klawiatura

Klawiatura zawiera klawisze o wygodnej wysokości skoku (głębokości wciskania klawiszy).

5 Touchpad i przyciski

Touchpad i jego przyciski działają jako urządzenie wskazujące, które udostępnia te same funkcje co mysz komputera typu desktop.Określone poniżej przyciski w lewo i w prawo odpowiadają odpowiednio lewemu i prawemu przyciskowi myszy.Przewijanie umożliwia łatwą nawigację w sieci web i nawigację w obrębie dokumentu.

❻ Wskaźniki stanu (z przodu)

Wskaźnik zasilania

Wskaźnik zasilania świeci, gdy komputer Eee PC jest włączony i miga wolno, gdy komputer Eee PC znajduje się w trybie Save-to-RAM (Zawieszenie). Wskaźnik jest włączony, gdy komputer Eee PC jest wyłączony.

Wskaźnik naładowania baterii

Wskaźnik naładowania baterii (LED), pokazuje stan naładowania baterii w następujący sposób:

Włączony: Ładowanie baterii komputera Eee PC, przy włączonym zasilaniu prądem zmiennym.

Wyłączony: Naładowana lub całkowicie rozładowana bateria komputera Eee PC.

Miganie: Naładowanie baterii wynosi mniej niż 10% i nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym.

Wskaźnik SSD (Solid-State disk)

Wskaźnik solid-state disk miga, przy zapisywaniu lub odczytywaniu danych z dysku.

Wskaźnik sieci bezprzewodowej

Dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną bezprzewodową siecią LAN. Wskaźnik ten miga po włączeniu wbudowanej, bezprzewodowej sieci LAN.

Dół

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.

Wygląd dolnej części może się różnić, w zależności od modelu.



Dolna część komputera Eee PC może być bardzo gorąca. Należy zachować ostrożność podczas obsługi komputera Eee PC, jeśli jest on uruchomiony lub ostatnio był uruchamiany. Wysokie temperatury są efektem normalnym podczas ładowania lub działania. NIE NALEŻY używać komputera na miękkim podłożu, takim jak łóżka lub sofy, które mogą blokować szczeliny wentylacyjne. NIE NALEŻY USTAWIAĆ KOMPUTERA Eee PC NA KOLANACH LUB NA INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH WYSOKĄ TEMPERATURĄ.

1 Blokada baterii - sprężyna

Sprężyna blokady baterii zabezpiecza zestaw baterii. Po włożeniu zestawu baterii następuje automatyczne zamknięcie. Podczas wyjmowania zestawu baterii, blokadę sprężynową należy przestawić do pozycji odblokowania.

2 Zestaw baterii

Zestaw baterii jest ładowany automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to korzystanie z urządzenia, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

3 Blokada baterii - Ręczna

Ręczna blokada zestawu baterii służy do jego zabezpieczenia. Przestaw blokadę baterii do pozycji odblokowania w celu włożenia lub wyjęcia zestawu baterii. Przestaw blokadę baterii do pozycji zablokowania po włożeniu zestawu baterii.

4 Wnęka na dysk Solid-State Disk i pamięć

Napęd solid-state disk oraz pamięć są mocowane w przeznaczonej do tego celu wnęce.

Moduł pamięci komputera Eee PC (Easy DIMM) może być używany wyłącznie w komputerze Eee PC i nie jest zgodny z innymi komputerami typu notebook.

5 Przycisk Reset (Awaryjny)

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowego wyłaczenia lub ponownego uruchomienia, można nacisnąć szpilką lub wyprostowanym spinaczem do papieru przycisk reset w celu ponownego uruchomienia Eee PC.

Przycisk reset nie jest obecny w modelu Eee PC 4G Surf.

6 Mikrofon (Wbudowany)

Wbudowany mikrofon można używać do programu skype, narracji głosowych lub do zwykłego nagrywania audio.

Z prawej

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Gniazdo karty pamięci

Wbudowany czytnik karty pamięci, może odczytywać karty MMC/SD z takich urządzeń jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i PDA.

2 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoległe uruchomienie na pojedynczym komputerze wielu urządzeń, a niektóre urządzenia peryferyjne mogą działać jako dodatkowe urządzenia łączące lub huby. USB obsługuje również funkcję podłączania bez wyłączania (hot-swapping).

3 Wyjście wyświetlania (Monitor)

15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenie wyświetlania VGA, takie jak monitor lub projektor, umożliwiając wyświetlanie na większym wyświetlaczu zewnętrznym.

4 Port blokady Kensington®

Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera Eee PC z wykorzystaniem produktów zgodnych ze standardem Kensington®. Produkty do zabezpieczania to zwykle metalowa linka i blokada, które uniemożliwiają odłączenie komputera Eee PC od stałego obiektu.

Z lewej

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Port LAN

Ośmio pinowy port LAN RJ-45 (10/100M bit) obsługuje kabel w standardzie Ethernet, używany do łączenia z lokalną siecią komputerową. Wbudowane złącze umożliwia używanie bez dodatkowych adapterów.

2 Port USB (2.0/1.1)

Port USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa]) jest zgodny z urządzeniami USB 2.0 lub USB 1.1, takimi jak klawiatury, urządzenia wskazujące, aparaty i urządzenia do zapisu danych, podłączone z szybkością do 12Mbitów/sek. (USB 1.1) oraz 480Mbitów/sek. (USB 2.0). USB umożliwia równoległe uruchomienie na pojedynczym komputerze wielu urządzeń, a niektóre urządzenia peryferyjne mogą działać jako dodatkowe urządzenia łączące lub huby. Obsługuje również funkcję podłączania bez wyłączania (hot-swapping).

3 Gniazdo mikrofonu

Gniazdo mikrofonu jest przeznaczone do podłączenie mikrofonu używanego do programu Skype, do narracji głosowych lub do zwykłych nagrań audio.

4 Gniazdo wyjścia słuchawek

Gniazdo słuchawek stereofonicznych”1/8 (3,55mm) , umożliwia podłączenie sygnału wyjścia audio komputera Eee PC na głośniki ze wzmacniaczem lub słuchawki. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowane głośniki.

Z tyłu

Sprawdź ilustrację poniżej w celu identyfikacji komponentów z określonej strony komputera Eee PC.



1 Zestaw baterii

Zestaw baterii jest ładowany automatycznie, po podłączeniu do źródła zasilania prądem zmiennym i podtrzymuje zasilanie komputera Eee PC, gdy nie jest podłączone zasilanie prądem zmiennym. Umożliwia to używanie, podczas tymczasowego przenoszenia pomiędzy miejscami. Czas działania na zasilaniu bateryjnym zależy od sposobu używania i specyfikacji danego komputera Eee PC. Zestawu baterii nie można demontować i należy go zakupić jako pojedynczy moduł.

2 DCIN Wejście zasilania (Prąd stały)

Dostarczony adpater zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, dostępny poprzez to gniazdo. Zasilanie dostępne przez to gniazdo jest dostarczane do komputera Eee PC i umożliwia ładowanie wewnętrznego zestawu baterii. Aby zapobiec uszkodzeniu komputera Eee PC i zestawu baterii należy zawsze używać dostarczonego adaptera zasilania.

OSTRZEŻENIE: PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

System zasilania

Używanie touchpada

Używanie klawiatury

Pierwsze uruchomienie

Pulpit

Program narzędziowy ASUS EeePC Tray

Zamknięcie

3 Wprowadzenie

System zasilania

Używanie zasilania prądem zmiennym

Zasilanie komputera Eee PC składa się z dwóch części, adapter zasilania i system zasilania bateryjnego. Adapter zasilania konwertuje prąd zmienny z gniazdka ściennego do prądu stałego, wymaganego przez komputer Eee PC. Komputer Eee PC jest dostarczany z uniwersalnym adapterem prąd zmienny – prąd stały do podłączania do źródła zasilania 100V-120V oraz 220V-240V, bez przestawiania przełączników lub używania konwerterów zasilania. W innych karajach, do podłączenia dostarczanego przewodu zasilającego prądu zmiennego w standardzie USA, może być wymagany adapter. W większości hoteli znajdują się uniwersalne gniazdka, obsługujące różne przewody zasilające oraz napięcia. Przed podróżą zawsze najlepiej jest zapytać doświadczonego podróżnika o napięcia prądu zmiennego w danym kraju.



PODCZAS UŻYWANIA ADAPTER MOŻE BYĆ CIEPŁY, A NAWET GORĄCY. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY NIE PRZYKRYWAĆ ADAPTERA ADAPTERA I TRZYMAĆ GO Z DALA OD CIAŁA.

Instalacja adaptera z wtyką uziemienia

Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu instalacji w razie potrzeby adaptera z wtyką uziemienia.

1. Wychyl kołek uziemienia pod niewielkim kątem.



2. Wyrównaj wtyczkę i włóż ją na miejsce.



Odłączanie adaptera z wtyką uziemienia

Wykonaj podane poniżej instrukcje w celu odłączenia w razie potrzeby adaptera z wtyką uziemienia.

- Naciśnij zaczep mocujący i wyciągnij wtyczkę.



W celu dopasowania gniazdka zasilania zależnego od lokalnego standardu, ten komputer Eee PC może być dostarczony z wtyką adaptera zasilania z dwoma lub trzema kołkami.

Użycie innego adaptera do zasilania komputera Eee PC lub użycie adaptera Eee PC do zasilania innych urządzeń elektrycznych, może spowodować uszkodzenie. Jeśli wydziela się dym, wuczuwany jest zapach spalenizny, lub adapter prąd zmienny – prąd stały jest ekstremalnie gorący należy zgłosić się do serwisu. Należy zgłosić się do serwisu, jeśli podejrzewa się uszkodzenie adatpera prąd zmienny-prąd stały. Uszkodzony adapter prąd zmienny – prąd stały może spowodować uszkodzenie zestawu baterii i komputera Eee PC.

Używanie zasilania bateryjnego

Komputer Eee PC może działać z wymiennym zestawem baterii. Zestaw baterii składa się z cel baterii trzymanych razem w obudowie. Całkowicie naładowany zestaw, zapewnia kilka godzin działania baterii. Dodatkowe zestawy baterii są opcjonalne i można je zakupić osobno u dostawcy komputera Eee PC. Należy pamiętać, że w celu wydłużenia żywotności baterii, przed pierwszym użyciem i po całkowitym rozładowaniu baterię należy całkowicie naładować.

Instalacja i wyjmowanie zestawu baterii

Komputer Eee PC może nie posiadać zainstalowanego zestawu baterii. W takim przypadku do instalacji zestawu baterii należy użyć następujących procedur.

Nigdy nie nalezy próbować wyjmować zestawu baterii przy właczonym komputerze Eee PC, może to spowodować utratę danych.

W celu instalacji zestawu baterii:



W celu usunięcia zestawu baterii:



Należy używać wyłącznie zestawy baterii i adaptery zasilania dostarczone z tym komputerem Eee PC lub zatwierdzone do używania z tym modelem przez producenta lub sprzedawcę, w przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie komputera.

Ze względów bezpieczeństwa NIE NALEŻY wyrzucać baterii do ognia, NIE NALEŻY zwierać styków oraz NIE NALEŻY rozbierać baterii. Jeśi wykryte zostanie jakiekolwiek nienormalne działanie luib uszkodzenie zestawu baterii spowodowane uderzeniem należy wyłączyć komputer Eee PC i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Awaryjne zamykanie i resetowanie

Jeśli system operacyjny nie może wykonać prawidłowo wyłączenia lub restartu, dostępne są dodatkowe sposoby zamykania i resetowania komputera Eee PC:

Zamknięcie: Przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ aż do wyłaczenia systemu.



Resetowanie: Naciśnij przycisk resetowania ◗o◖.



Do naciśnięcia przycisku resetowania użyj szpilki lub wyprostowanego spinacza do papieru.

NIE NALEŻY używać awaryjnego zamykania/resetowania podczas zapisu lub odczytu danych; może to spowodować utratę lub zniszczenie danych.

Przycisk reset nie jest obecny w modelu Eee PC 4G Surf.

Używanie touchpada

Kliknięcie/stuknięcie - Gdy kursor znajduje się nad elementem, naciśnij lewy przycisk lub dotknij końcem palca lekko touchpad, pozostawiając palec na touchpadzie, aż do zaznaczenia elementu. Zaznaczony element zmieni kolor. Następujące 2 ilustracje dają takie same wyniki.





Dwukrotne kiknięcie/dwukrotne stuknięcie - To jest powszechnie stosowany sposób uruchamiania programu bezpośrednio poprzez odpowiednią, wybraną ikonę. Przesuń kursor nad określoną ikonę, dwukrotnie szybko naciśnij lewy przycisk lub stuknij pad dotykowy, co spowoduje uruchomienie odpowiedniego programu. Jeśli odstęp pomiędzy kliknięciami lub stuknięciami jest zbyt długi, operacji nie można wykonać. Następujące 2 ilustracje dają takie same wyniki.





Przeciąganie - Przeciąganie oznacza uchwycenie elementu i umieszczenie go w dowolnym miejscu na ekranie. Kursor można przeciągnąć nad wybrany element i zachowując naciśnięty lewy przycisk, przenieść go nad wybrane miejsce, a następnie zwolnić przycisk. Możesz także stuknąć dwukrotnie element i przytrzymaj, przeciągając element końcem palca. Następujące ilustracje obrazują czynności, które dają takie same wyniki.





Przewijanie - Przesuń palec w górę lub w dół z prawej strony touchpada w celu przewinięcia okna w górę lub w dół. Jeśli okno wyświetlacza zawiera kilka podokien, przed przewinięciem przesuń kursor na ściankę.





Używanie klawiatury

Klawisze funkcji specjalnych

Następujące elementy definiują na klawiaturze komputera Eee PC kolorowe przyciski skrótów. Komendy kolorowych przycisków są dostępne po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku funkcji, przy naciśnięciu kolorowego przycisku reprezentującego komendę. Niektóre ikony funkcji po uaktywnieniu pojawiają się na pasku zadań systemu operacyjnego.

Lokalizacje przycisku skrótu na przyciskach funkcji, zależą od modelu komputera, ale funkcje powinny pozostać te same. Jeśli lokalizacje przycisków skrótu nie pasują do opisanych w podręczniku, sprawdź odniesienie ikon.

Ikona zzZ (F1): Ustawia komputer Eee PC na tryb wstrzymania (Save-to-RAM).

Wieża radiowa (F2): Przełącza wewnętrzną bezprzewodową sieć LAN do pozycji włączenia lub wyłączenia z odpowiednią informacją na ekranie. Po włączeniu, zaświeci się odpowiedni wskaźnik sieci bezprzewodowej.

Ikona zachodzącego słońca (F3): Zmniejszenie jasności wyświetlacza.

Ikona wschodzącego słońca (F4): Zwiększenie jasności wyświetlacza.

Ikony LCD/monitora (F5): Przełączenie pomiędzy wyświetlaczem LCD komputera Eee PC i zewnętrznym monitorem w tej kolejności: Ekran LCD komputera Eee PC -> Zewnętrzny monitor -> Obydwa wyświetlacze.
(Rozwiń lub sklonuj)

Podłącz zewnętrzny monitor przed uruchomieniem komputera Eee PC.

Ikona menedżera zadań (F6): Incjowanie Menedżera zadań Windows w celu podglądu działania aplikacji lub zakończenia aplikacji.

Ikona przekreślonego głośnika (F7): Wyciszenie głośnika.

Ikona wyciszenia głośnika (F8): Zmniejszenie głośności głośnika.

Ikona zwiększenia głośności głośnika (F9): Zwiększenie głośności. głośnika.

Num Lk (F11): Przełączenie klawiatury numerycznej do pozycji włączenia lub wyłączenia. Udostępnia większą część klawiatury w celu wprowadzania liczb.

Scr Lk (F12): Przełączenie "Scroll Lock" do pozycji włączenia i wyłączenia. Udostępnia większą część klawiatury w celu nawigacji.

Prt Sc (Ins): Przełączenie przycisku "Print Screen" w celu zainicjowania ekranu przechwytywania w celu przechwycenia, zapisania lub wydrukowania zawartości całego pulpitu.

Pg Up (↑): Naciśnij w celu przewinięcia w górę stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Pg Dn (↓): Naciśnij w celu przewinięcia w dół stron dokumentów lub przeglądarki sieci web.

Początek (←): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na początek wiersza.

Koniec (→): Naciśnij w celu przeniesienie kursora na koniec wiersza.

Ikona domu: Powrót do menu głównego.

Menu z ikoną kursora: Uaktywnia właściwości menu i jest równoznaczne z naciśnięciem prawego przycisku touchpada/myszy na obiekcie.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony zostanie automatycznie kreator Windows, który przeprowadzi użytkownika przez preferencje i niektóre podstawowe informacje. Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia instalacji.

Pulpit

Na pulpicie dostępnych jest kilka skrótów. Kliknij dwukrotnie w celu uruchomienia odpowiednich aplikacji i przejścia do określonych folderów. Niektóre aplikacje mają swoją zminimalizowaną formę na pasku zadań systemu operacyjnego.



Program narzędziowy ASUS EeePC Tray

Załadowany wstępnie program narzędziowy ASUS EeePC umożliwia wyłączenie niektórych urządzeń w celu zminimalizowania zużycia energii i pomaga w łatwej regulacji rozdzielczości wyświetlania.

W celu wyłączenia lub włączenia urządzeń:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę ASUS EeePC Tray Utility na pasku zadań, po czym pokazane zostaną dostępne opcje:

   Włącz zasilanie kamery: Włączenie lub wyłączenie wbudowanej kamery.

   Włącz zasilanie sieci WLAN: Włączenie i wyłączenie połączenia bezprzewodowej sieci LAN.



2. Wybierz opcję w celu włączenia lub wyłączenia zgodnie z własnymi wymaganiami. Niedostępne opcje zostaną wyświetlone w kolorze szarym.

Regulacja rozdzielczości wyświetlania:

1. kliknij prawym przyciskiem ikonę ASUS EeePC Tray Utility na pasku zadań systemu operacyjnego w celu regulacji rozdzielczości wyświelania. Wybierz rozdzielczość w zależności o potrzeb.



Opcje związane z CRT są niedostępne przy braku podłączonych zewnętrznych monitorów.

2. Po wybraniu LCD 800 x 600, przenieś wskaźnik w celu przewinięcia ekranu w górę lub w dół.

Przewiń w górę w celu wyświetlenia górnej części ekranu.

Przewiń w dół w celu wyświetlenia dolnej części ekranu.

Zamknięcie

W celu wyłączenia komputera Eee PC należy wykonać następujące instrukcje.

1. Kliknij przycisk **start** w celu wyświetlenia menu start.
2. Wybierz na liście **Wyłącz komputer**.

3. Wybierz **Wyłącz** w celu wyłączenia zasilania komputera Eee PC.

Internet

ASUS Update

Outlook Express

Microsoft® Works

4 Używanie komputera Eee PC

Połączenie sieciowe

Konfiguracja połączenia z siecią bezprzewodową

1. Kliknij dwukrotnie przekreśloną ikonę sieci bezprzewodowej na pasku zadań systemu operacyjnego.

Jeśli na pasku zadań nie wyświetla się ikona połączenia bezprzewodowego, uaktywnij funkcję bezprzewodowej sieci LAN poprzez naciśnięcie Fn + F2 (<Fn> + <F2>), przed konfiguracją połączenia z siecią bezprzewodową.

2. Wybierz na liście punkt sieci bezprzewodowej do połączenia i kliknij **Połącz** w celu utworzenia połączenia.



Jeśli nie można odnaleźć wymaganego punktu dostępowego, kliknij **Odśwież listę sieci** w lewym panelu i ponownie wyszukaj na liście.

3. Po połączeniu, może być konieczne wprowadzenie hasła.

4. Po ustanowieniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.



5. Na pasku zadań systemu operacyjnego zostaną wyświetlone paski siły sygnału.

Ikona połączenia bezprzewodowego przestaje być wyświetlana po naciśnięciu Fn + F2 (<Fn> + <F2>) w celu wyłączenia funkcji WLAN.

Konfiguracja połączenia sieciowego

Aby uzyskać dostęp do sieci, podłącz kabel sieciowy, ze złączami RJ-45 na każdym końcu, do portu sieciowego komputera Eee PC, a drugi koniec do huba lub do switcha. Ilustracja poniżej stanowi przykład komputera Eee PC podłączonego do huba sieciowego lub do switcha z wbudowanym kontrolerem Ethernet. Podłącz komputer do sieci, aby mieć możliwość korzystania ze wszystkich usług sieciowych i funkcji komputera Eee PC.



Lokalna sieć komputerowa

Używanie dynamicznego IP:

1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci z żółtym trójkątem ostrzeżenia na pasku zadań Windows® i wybierz **Otwórz połączenia sieciowe.**



2. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie z siecią lokalną** i wybierz **Właściwości**.

3. Podświetl **Protokół Internetowy (TCP/IP)** i kliknij **Właściwości**.



4. Przełącz pierwszą opcję **Uzyskaj adres IP automatycznie** i kliknij **OK**.

5. Wprowadź nazwę dla tego połączenia i kliknij **Dalej**.



6. Kliknij **Dalej.**



7. Wybierz **Połącz z Internetem** i kliknij **Dalej**.



8. Wybierz **Ręcznie ustaw moje połączenie**.



9. Wybierz typ połączenia i kliknij **Dalej**.



10. Wprowadź opcję Nazwa ISP i kliknij **Dalej.**



11. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Dalej.**



12 Kliknij **Zakończ** w celu zakończenia konfiguracji.

13. Wprowadź opcję Nazwa użytkownika i Hasło. Kliknij **Połącz** w celu połączenia z Internetem.

Skontaktuj się z Dostawcą usługi połączenia z Internetem (ISP), w przypadku problemów z połączeniem do Internetu.

Używanie statycznego adresu IP:

1. Powtórz czynności 1~3 części Używanie dynamicznego adresu IP w celu rozpoczęcia konfiguracji statycznego adresu IP sieci.

2. Przełącz do drugiej opcji **Użyj następującego adresu IP**.



3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy usługi.
4. W razie potrzeby, wprowadź preferowany serwer DNS i adres alternatywny.
5. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości, kliknij **OK** w celu utworzenia połączenia sieciowego.

Skontaktuj się z Dostawcą usługi połączenia z Internetem (ISP), w przypadku problemów z połączeniem do Internetu.

Przeglądanie stron sieci web

Po zakończeniu ustawień sieci, kliknij na pulpicie ikonę **Internet Explorer** i rozpocznij surfowanie w sieci.



Uruchamianie przeglądarki sieci web Internet Explorer

Odwiedź naszą stronę główną komputera Eee PC (**http://eeepc.asus.com**) w celu uzyskania najnowszych informacji i wykonania rejestracji pod adresem **http://vip.asus.com**, aby korzystać ze wszystkich usług komputera Eee PC.

ASUS Update

ASUS Update to program narzędziowy, który umożliwia zarządzanie, zapisywanie i aktualizację BIOS komputera Eee PC w środowisku Windows®. Program narzędziowy ASUS Update umożliwia:

- Zapisanie bieżącej wersji pliku BIOS
- Pobranie najnowszego pliku BIOS z Internetu
- Aktualizację BIOS z pliku
- Bezpośrednią aktualizację BIOS z Internetu
- Przeglądanie informacji o wersji BIOS.

Ten program narzędziwy jest wstępnie załadowany w komputerze Eee PC i jest także dostępny na pomocniczym dysku DVD, dostarczanym w opakowaniu z komputerem Eee PC.

ASUS Update wymaga połączenia z Internetem poprzez sieć lub przez ISP (Dostawca usługi połączenia z Internetem).

Aktualizacja BIOS poprzez Internet

W celu aktualizacji BIOS poprzez Internet:

1. Uruchom program narzędziowy ASUS Update z pulpitu Windows® klikając **Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate dla Eee PC> ASUSUpdate**. Pojawi się główne okno ASUS Update.



2. Wybierz w menu rozwijanym **Aktualizuj BIOS z Internetu**, a następnie kliknij **Dalej**.

3. Aby uniknąć zbyt dużego ruchu sieciowego, wybierz serwer ASUS FTP położony najbliżej swojego miejsca lub kliknij **Wybierz automatycznie**. Kliknij **Dalej**.

4. Na stronie FTP, wybierz wymaganą wersję BIOS i kliknij **Dalej**.
5. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktualizacji.

Program narzędziowy ASUS Update może wykonywać samoaktualizację poprzez Internet. Należy zawsze wykonywać aktualizację programu narzędziowego w celu udostępnienia wszystkich jego funkcji.

Aktualizacja BIOS z pliku

W celu aktualizacji BIOS z pliku:

1. Uruchom program narzędziowy ASUS Update z pulpitu Windows® klikając **Start > Programy > ASUS > ASUSUpdate dla EeePC> ASUSUpdate**. Pojawi się główne okno ASUS Update.
2. Wybierz w menu rozwijanym **Aktualizuj BIOS z pliku**, a następnie kliknij **Dalej**.

3. Zlokalizuj plik BIOS w oknie **Otwórz**, a następnie kliknij **Otwórz**.
4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia procesu aktualizacji.

Outlook Express

Klient poczty Outlook Express umożliwia import preferencji, ustawień konta, książek adresowych i innych danych z istniejącego konta w oryginalnym komputerze osobistym lub komputerze typu notebook.

Aby uruchomić Outlook Express:

1. Kliknij **Start > Programy > Outlook Express**.



2. Wykonaj instrukcje kreatora w celu dokończenia ustawień nowego konta.

Skontaktuj się z dostawcą usługi, jeśli nie są znane dane dotyczące adresów poczty przychodzącej i wychodzącej konta e-mail.

3. Pojawi się następujące główne okno Outlook Express.



Microsoft® Works

Microsoft® Works zawiera kilka programów biurowych, takich jak **Works Word Processor, Works Spreadsheet, Dictionary, PowerPoint Viewer**, itd.. Przed użyciem oprogramowanie należy zainicjować.

Inicjowanie Microsoft® Works

1. Po wyświetleniu ekranu **Warunki licencji oprogramowania Microsoft**, przełącz **Zgadzam się** i kliknij **Dalej**.



3. W oknie dialogowym **Pomóż nam usprawnieniu działania**, kliknij **Tak** lub **Nie** i kliknij **Zakończ** w celu dokończenia inicjowania.

Yes (Tak) lub **No (Nie)** w celu dokończenia inicjowania.

Używanie Microsoft® Works

Microsoft® Works łączy razem kilka aplikacji i pomaga w łatwym zarządzaniu harmonogramem i wykonaniu pracy.

Programy

Następujący przykład opisuje używanie programu Works Word Processor, Microsoft® Works.

Microsoft® Works udostępnia różne aplikacje biurowe umożliwiające wykonanie różnych zadań. Wybierz z listy po lewej inne kategorie wymaganych zadań umożliwiając bardziej efektywne wykonanie pracy.

1. Kliknij dwukrotnie skrót Microsoft® Works na pulpicie.
2. Kliknij **Programy** w górnej części w celu przełączenia ekranów.
3. Kliknij **Works Word Processor** z listy w lewym panelu
4. Wybierz **Pusty dokument Word Processor** w prawym panelu.

Wybierz w razie potrzeby inne szablony dostępne w prawym panelu.



5. Kliknij **Plik** i wybierz **Otwórz** lub naciśnij <Ctrl> + <O>.



6. Po wyświetleniu okna z pytaniem, kliknij **Szukaj** i zlokalizuj plik z rozwijanej listy. Można także skrócić proces poprzez posortowanie plików według typów.



Inne funkcje

Kliknij przyciski w górnej części w celu przełączenia ekranów.



Microsoft® Works Home

Ten ekran wyświetla kalendarz i umówione spotkania.

Microsoft® Works Templates

Ten ekran udostępnia szablony do wykonywania różnych zadań. Wybierz z listy po lewej kategorię zadań i rozpocznij używanie wbudowanych szablonów.

Microsoft® Works Projects

Microsoft® Works Projects pomaga w inteligentnym zarządzaniu projektami.

Microsoft® Works History

Ekran historii pomaga w śledzeniu historii używania oprogramowania Microsoft® Works. Sortowanie można wykonywać według nazw, dat, szablonów lub programów.

Pomocniczy dysk DVD
Odzyskiwanie systemu

5 Pomocniczy dysk DVD & Odzyskiwanie systemu

Informacje o pomocniczym dysku DVD

Pomocniczy dysk CD dostarczany z pakietem komputera Eee PC zawiera sterowniki, aplikacje programowe i narzędzia, które można zainstalować w celu udostępnienia wszystkich funkcji.

Wszystkie następujące ekrany pojawiają się wyłącznie w środowisku Windows® XP SP2.

Uruchamianie pomocniczego dysku DVD

Włóż pomocniczy dysk CD do zewnętrznego napędu optycznego. Jeśli włączona została w komputerze opcja Autostart, dysk CD automatycznie wyświetli menu.

Kliknij ikonę w celu wyświetlenia informacji pomocniczego dysku CD/komputera Eee PC

Kliknij element do instalacji

Jeśli w komputerze nie została włączona opcja Autostart, przejrzyj zawartość pomocniczego dysku DVD w celu odszukania pliku ASSETUP.EXE w folderze BIN. Kliknij dwukrotnie plik ASSETUP.EXE w celu uruchomienia dysku DVD.

Menu Sterowniki

Menu Sterowniki pokazuje dostępne sterowniki, gdy system wykryje zainstalowane urządzenia. Zainstaluj niezbędne sterowniki w celu uaktywnienia urządzeń.

Kliknij w celu przejścia do następnej strony

InstAll - Kreator instalacji sterowników

Instalacja wszystkich sterowników.

ASUS ACPI Driver and Utility

Instalacja sterownika ASUS ACPI przed wszystkimi sterownikami, jeśli nie jest używany kreator InstAll Wizard.

Intel Chipset Driver (Sterownik chipsetu)

Instalacja sterownika chipsetu.

Audio Drive (Sterownik audio)

Instalacja sterownika audio.

Attansic L2 Fast Ethernet (Sterownik adaptera Ethernet)

Instalacja sterownika Ethernet.

Azurewave Wireless LAN Drive (Bezprzewodowy sterownik sieci LAN)

Instalacja sterownika bezprzewodowej sieci LAN.

Intel Graphics Accelerator Drive (Sterownik grafiki)

Instalacja sterownika grafiki.

Synaptics TouchPad Driver (Sterownik touchpada)

Instalacja sterownika touchpada.

Menu Narzędzia

Menu Narzędzia pokazuje aplikacje, które obsługuje komputer Eee PC.

InstAll - Kreator instalacji narzędzi

Instalacja wszystkich narzędzi.

ADOBE Acrobat Reader V8.1.1

Instalacja programu Adobe® Acrobat® Reader, który umożliwia przeglądanie i drukowanie dokumentów w formacie PDF (Portable Document Format).

Atheros Ethernet Utility (Program narzędziowy Ethernet)

Instalacja programu narzędziowego Ethernet.

ASUS Update

Program narzędziowy ASUS Update umożliwia aktualizację programu BIOS komputera Eee PC w środowisku Windows®. Ten program narzędziowy wymaga połączenia z Internetem poprzez sieć lub ISP (Internet Service Provider [Dostawca usługi połączenia z Internetem]).

ASUS OS Cleaner

Instalacja aplikacji ASUS OS cleaner.

Kontakt

Kliknij zakładkę Kontakt w celu wyświetlenia informacji kontaktowych ASUS.

Inne informacje

Ikony w górnym, lewym rogu ekranu udostępniają dodatkowe informacje dotyczące komputera Eee PC i zawartość pomocniczego dysku CD. Kliknij ikonę w celu wyświetlenia określonych informacji.

Informacje systemowe

Zawartość dysku CD

Pomoc techniczna

Lista plików

Odzyskiwanie systemu

Używanie płyty DVD do odzyskiwania

Pomocniczy dysk DVD zawiera obraz systemu operacyjnego, instalowanego w komputerze fabrycznie. Pomocniczy dysk DVD udostępnia odpowiednie rozwiązanie przywracania, które umożliwia szybkie przywrócenie systemu do oryginalnego stanu, pod warunkiem prawidłowego działania dysku twardego. Przed użyciem pomocniczego dysku DVD należy skopiować na dyskietki lub do napędu sieciowego pliki z danymi (takie jak pliki Outlook PST) i zapamiętaj wszelkie dostosowane ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieciowe).

1. Podłącz zewnętrzny napęd optyczny do komputera Eee, a następnie włóż do napędu dysk Support DVD (konieczne może być ponowne uruchomienie systemu).
2. Naciśnij **<ESC>** podczas uruchamiania po czym wyświetlony zostanie ekran **Wybierz urządzenie rozruchowe**. Wybierz USB:XXXXXX (może być oznaczone nazwą marki napędu optycznego) w celu uruchomienia napędu.



3. Naciśnij dowolny przycisk w celu uruchomienia z napędu optycznego.

4. Kliknij **OK** po wyświetleniu okna dialogowego **Przywróć system w komputerze Eee PC**.
5. Kliknij **Tak** w celu uruchomienia przywracania systemu.

Podczas przywracania systemu może nastąpić utrata danych. Przed przywróceniem systemu upewnij się, że ważne dane zostały zabezpieczone.

6. Po zakończeniu przywracania danych wysuń z napędu optycznego pomocniczy dysk DVD i kliknij **OK** w celu ponownego uruchomienia komputera Eee PC.

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Informacje o prawach autorskich

Ograniczenie odpowiedzialności

Serwis i pomoc techniczna

A Dodatek

Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE! W celu wypełnienia wymagań FCC dotyczących limitów emisji i zapobiegania zakłóceniom odbioru pobliskiego sprzętu radiowo-telewizyjnego, wymagane jest używanie ekranowanego kabla zasilającego. Ważne jest, aby używany był wyłącznie dostarczony kabel. Do podłączania do tego sprzętu urządzeń I/O (we/wy) należy stosować wyłącznie ekranowane kable. Ostrzega się, że nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z tego urządzenia.

(Przedruk ze zbioru przepisów Federal Regulations #47, część 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Wymagania FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowej

Używanie tego urządzenia powinno być ograniczone do użytku WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ z powodu jego działania w zakresie częstotliwości 5,15 do 5,25GHz. FCC wymaga, aby niniejszy produkt był użytkowany w budynkach w zakresie częstotliwości 5,15 GHz do 5.25 GHz w celu wyeliminowania niepożądanych zakłóceń z ruchomymi systemami satelitarnymi pracującymi na wspólnym kanale.

Pasma 5,25-5,35 GHz i 5,65-5,85 GHz są przeznaczone głównie dla radarów dużej mocy. Te stacje radarowe mogą wywoływać zakłócenia i/lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

To urządzenie i jego antena(y) nie mogą być zlokalizowane lub działać w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.

Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji częstotliwości radiowej (RF)

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania tego urządzenia. “Firma ASUS oświadcza, że działanie tego urządzenia na terenie USA jest ograniczone do kanałów od 1 do 11 przy częstotliwości 2,4GHz, w wyniku zastosowania określonego firmware.”

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi ekspozycji RF ustanowionymi dla środowisk niekontrolowanych. W celu zachowania zgodności z wymaganiami FCC dotyczącymi zgodności ekspozycji RF, należy wykonać instrukcje działania z podręcznika użytkownika. Urządzenie to działa w zakresie częstotliwości 5,15 GHz do 5,25GHz i może być używane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Maks. pomiar SAR (1g)
Wartość SAR: 0,085 W/kg

Deklaracja zgodności

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Następujące elementy zostały zebrane i uznane jako właściwe i wystarczające:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301]
- Test według [489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ostrzeżenie znaku CE

To jest produkt klasy B, produkt ten może powodować zakłócenia radiowe w instalacjach domowych, po ich wystąpieniu użytkownik może podjąć odpowiednie działania zmierzające do ich usunięcia.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

W celu zabezpieczenia przed zakłóceniami radiowymi licenc-jonowanych usług (np. ruchome systemy satelitarne pracujące na wspólnym kanale) w celu zapewnienia maksymalnego ekranowania, urządzenie to można używać wewnątrz pomieszczeń i z dala od okien. Urządzenie (lub jego antena nadawcza) instalowane na zewnątrz pomieszczeń, podlega licencjonowaniu.

Ponieważ radary wysokiej mocy są alokowane jako użytkownicy nadrzędni (co oznacza ich priorytet) w paśmie 5250-5350 MHz, radary te mogą powodować zakłócenia i/lub uszkodzenie licencjonowanych urządzeń za wyjątkiem urządzeń sieci LAN.

Maks. pomiar SAR (1g)
Wartość SAR: 0,085 W/kg

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanał 01 do 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Kanał 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanał 01 do 13

Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.art-telecom.fr)

UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa

Sprzęt określony przez standard UL 1459, obejmujący telekomunikację (telefon), powinien być elektrycznie połączony z siecią telekomunikacyjną, przy różnicy napięcia roboczego w stosunku do uziemienia, nie przekraczającej 200V (peak), 300V peak-to-peak, i 105V rms, a także powinien być zainstalowany lub używany zgodnie z przepisami Państwowych Przepisów Elektrycznych (NFPA 70).

Podczas używania modemu komputera należy zawsze stosować się do zaleceń bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia pożaru, porażenia prądem i obrażeń osób, włącznie z następującymi zaleceniami:

- Nie należy używać komputera w pobliżu wody, na przykład, w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub pralki, na mokrym podłożu lub w pobliżu basenu kąpielowego.
- Nie należy używać komputera podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Istnieje wtedy zagrożenie porażenia prądem elektrycznym z wyładowania atmosferycznego.
- Nie należy używać komputera w pobliżu miejsc z wyciekiem gazu.

Baterie określone przez standard UL 1642, to podstawowe (niełądowalne) i dodatkowe (ładowalne) baterie litowe, stosowane jako źródło zasilania produktów. Baterie te zawierają lit metaliczny lub stop litu albo jony litowe i mogą składać się z pojedynczych cel elektrochemicznych albo z dwóch lub więcej cel połączonych szeregowo, równolegle lub szeregowo i równolegle, które przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną w wyniku nieodwracalnej lub odwracalnej reakcji chemicznej.

- Nie należy wyrzucać zestawu baterii komputera do ognia, ponieważ baterie mogą eksplodować. Sprawdź lokalne przepisy w celu uzyskania specjalnych instrukcji dotyczących usuwania w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia osób z powodu pożaru lub wybuchu.
- Nie należy używać adapterów zasilania lub baterii z innych urządzeń, ponieważ zwiększa to zagrożenie obrażeń osób w wyniku pożaru lub wybuchu. Należy używać wyłącznie adapterów zasilania z certyfikatem UL lub baterii dostarczonych przez producenta lub autoryzowanych sprzedawców.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania

Do zasilania produktów wymagających prądu elektrycznego do 6A o ciężarze większym niż 3kg, konieczne jest stosowanie certyfikowanych przewodów zasilających większych lub równych: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 lub H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Obecność na produkcie przekreślonego symbolu kosza na śmieci na kółkach oznacza, że produktu (urządzenie elektryczne lub elektroniczne) nie można wyrzucać razem ze śmieciami miejskimi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące usuwania produktów elektronicznych.

Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich (dotyczą baterii litowo-jonowych)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

Aprobata CTR 21
(dla komputerów z wbudowanym modemem)

Danish

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

English

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· εφόσον, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spanish

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania.W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Należy odwiedzić naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem **http://support.asus.com**