FI6518

Eee PC - käyttöopas

Windows® 7 Versio

Eee PC 1011/1015/R051/ R011 Sarja



Sisällysluettelo

Sisällysluettelo ii
Tietoja tästä käyttöoppaasta iv
Huomautuksia tästä käyttöoppaasta iv
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet v
Varotoimet siirrettäessä vi
Akun lataaminen vii
Varotoimet lentokoneessa vii

Luku 1: Osien tunteminen

Yläpuoli 1-2
Alapuoli 1-6
Etupuoli 1-7
Oikea puoli 1-8
Vasen puoli 1-10
Näppäimistön käyttö 1-12
Erityistoimintonäppäimet 1-12
Kosketuslevyn käyttö 1-14

Luku 2: Näin pääset alkuun

Pikaopas 2-2
Ensimmäinen käynnistys 2-3
Työpöytä 2-5
Verkkoyhteydet 2-6
Langattoman verkkoyhteyden määrittäminen 2-6
Paikallisverkko 2-7
Verkkosivujen selaaminen 2-10

Luku 3: Eee PC:n käyttö

ASUS Update (ASUS-päivitys) 3-2
BIOS-päivitys internetin kautta 3-2
BIOS-päivitys BIOS-tiedoston avulla 3-3
Bluetooth-yhteys (tietyissä malleissa) 3-4
Super Hybrid Engine (tietyissä malleissa) 3-6

Super Hybrid Engine -tilat 3-6
Eee Docking - telakointi 3-7
Access 3-7
Sharing 3-8
Experience 3-8
Tools 3-8
Graphic Switch (näytönohjaimen valitsin, vain 1015PN) 3-9
OS Switch (tietyissä malleissa) 3-9
Instant On (tietyissä malleissa) 3-9
Microsoft® Office Starter 2010 3-10

Luku 4: Järjestelmän palauttaminen

Järjestelmän palauttaminen 4-2
Boot Booster (tietyissä malleissa) 4-5

Liitteet

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot L-2
Tekijänoikeustiedot L-13
Vastuurajoitus L-14
Huolto ja tuki L-14

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Olet lukemassa Eee PC:n käyttöopasta. Tämä käyttöopas antaa tietoja Eee PC:n eri osista ja siitä, miten niitä käytetään. Seuraavat ovat tärkeimmät luvut tässä käyttöoppaassa:

1. **Osien tunteminen**
   Tarjoaa tietoja Eee PC:n osista.
2. **Näin pääset alkuun**
   Tarjoaa tietoja Eee PC:n kanssa alkuun pääsemisestä.
3. **Eee PC:n käyttö**
   Tarjoaa tietoja Eee PC:n apuohjelmien käytöstä.
4. **Järjestelmän palauttaminen**
   Tarjoaa tietoja järjestelmän palauttamisesta.
5. **Liitteet**
   Sisältää turvallisuuslausunnot.

Todelliset niputetut sovellukset poikkeavat toisistaan eri malleissa ja alueilla. Eee PC-tietokoneesi ja tässä käsikirjassa esitettyjen kuvien välillä saattaa olla eroja. Hyväksy, että Eee PC-tietokoneesi on oikea.

Huomautuksia tästä käyttöoppaasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia käytetään läpi tämän oppaan. Sinun tulisi tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Näillä huomautuksilla on eri tärkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisesti:

VAROITUS! Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ! Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan välttyä vahingoilta tiedoille, osille tai henkilöille.

VINKKI: Vinkkejä ja hyödyllistä tietoa toimien suorittamiseksi.

HUOMAUTUS: Vinkkejä ja tietoja erityistilanteisiin.

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuus- ja varotoimenpiteet pidentävät Eee PC:n käyttöikää. Seuraa kaikkia varotoimia ja ohjeita. Tämän ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jättää päteville huoltajille. Älä käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisälaitteita tai muita lisävarusteita. Älä käytä vahvoja liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lähellä.

Irrota virtajohto ennen puhdistusta. Pyyhi Eee PC puhtaalla selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt kosteus kuivalla kankaalla.

ÄLÄ aseta epätasaiselle tai epävakaalle työtasolle. Ota yhteys huoltoon jos kotelo on vahingoittunut.

ÄLÄ aseta tai pudota esineitä Eee PC:n päälle äläkä työnnä sen sisään vieraita esineitä.

ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.

ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.

ÄLÄ paina tai kosketa näyttöpaneelia. Älä aseta yhteen sellaisten pienten esineiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa Eee PC:tä tai mennä sen sisään.

ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.

ÄLÄ pidä Eee PC:tä sylissäsi tai muualla vartalolla, koska altistuminen kuumuudelle voi tuntua epämukavalta tai aiheuttaa loukkaantumisen.

Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua. ÄLÄ pura akkua.

LÄMPÖTILA: Tätä Eee PC:tä tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 5°C (41 °F) ja 35°C (95°F).

SYÖTTÖNOPEUS: Tarkista nopeus kannettavan pohjassa olevasta kilvestä ja varmista, että virtasovitin on yhdenmukainen nopeuden kanssa.

ÄLÄ kanna tai peitä päälle kytkettyä Eee PC tä materiaaleilla, jotka voivat estää ilmanvaihdon (esim. tietokonelaukku).

Akun virheellinen asennus voi aiheuttaa räjähdyksen ja vahingoittaa Eee PC tietokonetta.

ÄLÄ heitä Eee PC tietokonetta kunnalliseen jätesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallisjätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

Varotoimet siirrettäessä

Voit valmistella Eee PC:n siirtoa varten kytkemällä sen pois päältä ja **irrottamalla kaikki ulkoiset lisälaitteet, jotta liittimet eivät vaurioituisi**. Kiintolevyaseman lukupää vetäytyy taakse kun virta on katkaistu, mikä estää kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. **Tämän vuoksi Eee PC:tä ei tulisi siirtää virran ollessa päällä.** Sulje näyttöpaneeli näppäimistön ja näyttöpaneelin suojaamiseksi.

Eee PC:n pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siitä ei pidetä oikein huolta. Varo, ettet hankaa tai naarmuta pintoja, kun kuljetat Eee PC:tä. Voit laittaa Eee PC:n kantolaukkuun suojaan lialta, vedeltä, iskuilta ja naarmuilta.

Akun lataaminen

Jos aiot käyttää akkuvirtaa, lataa akku ja mahdolliset lisäakut täyteen ennen kuin lähdet pitkälle matkalle. Muista, että muuntaja lataa akkuja aina, kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalähteeseen. Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pitempään, kun Eee PC on käytössä.

Muista ladata akku täyteen (8 tuntia tai enemmän) ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina, kun se on kulunut loppuun akun kestoiän pidentämiseksi. Akku saavuttaa suurimman kapasiteettinsa muutaman lataus- ja purkamisjakson jälkeen.

Varotoimet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön, jos haluat käyttää Eee PC:tä lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiöillä on rajoituksia sähkölaitteiden käytössä. Useimmat lentoyhtiöt sallivat sähkölaitteiden käytön vain nousun ja laskeutumisen välissä, eivät niiden aikana.

Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen päätyyppiin: Röntgenlaitteisiin (käytetään liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin (käytetään turvatarkastusten läpi käveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (käsikäyttöisiä laitteita, joita käytetään ihmisiin tai yksittäisiin tavaroihin). Voit siirtää Eee PC: n ja levykkeesi lentokentän röntgenlaitteen läpi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että siirrät Eee PC:tä tai levykkeitäsi lentokentän magneettitunnistimen läpi tai altistat niitä magneettisauvalle.

Yläpuoli

Alapuoli

Etupuoli

Oikea puoli

Vasen puoli

Näppäimistön käyttö

Kosketuslevyn käyttö

1 Osien tunteminen

Yläpuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.

Yläpuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / 1015T / 1015PN / 1015B / R051PEM /R051B



Eee PC 1015PX / 1015BX / 1011PX / R051PX / R011PX /R051BX



1 **Kamerasuojan kytkin (tietyissä malleissa)**

Kamerasuojan kytkimen avulla voit avata ja sulkea kameraa suojaavan kannen. Sulje kamerasuoja liu'uttamalla kytkintä vasemmalle. Avaa kamerasuoja liu'uttamalla kytkintä oikealle.

2 **Mikrofoni (sisäinen)**

❸ **Sisäinen kamera (lisävaruste)**

❹ **Näyttöpaneeli**

❺ **Express Gate -painike/ Super Hybrid -virtapainike (tietyissä malleissa)**

Kun Eee PC on sammutettu, tämän painikkeen painaminen käynnistää Express Gate -käyttöjärjestelmän. Express Gate on ASUSin oma käyttöjärjestelmä, joka tarjoaa nopean pääsyn internetiin ja tärkeimpiin sovelluksiin käynnistämättä Windows® -käyttöjärjestelmää.

Windows-käyttöjärjestelmässä tämä painike toimii Super Hybrid -virtapainikkeena. Tämä näppäin vaihtaa virransäästöjä eri virransäästötilojen välillä. Voit ohjata toimintoa myös painamalla näppäinyhdistelmää **<Fn> + <Välinäppäin>**.

❻ **Langaton/Bluetooth-painike (tietyissä malleissa)**

Langaton/Bluetooth-painike kytkee sisäisen langattoman verkon tai Bluetoothin päälle tai pois. Kun toiminto on päällä, vastaava langattoman verkon/Bluetoothin merkkivalo syttyy. Voit kytkeä sisäisen langattoman verkon tai Bluetoothin päälle tai pois painamalla **<Fn> + <F2>**.

❼ **Virtakytkin (Windows)**

Virtakytkin mahdollistaa Eee PC:n virran kytkemisen päälle ja pois sekä Eee PC:n palauttamisen levylle tallennetusta tilasta. Painamalla kytkintä kerran voit käynnistää Eee PC:n ja painamalla toisen kerran sammuttaa sen. Virtakytkin toimii vain, kun näyttöpaneeli on auki.

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo palaa, kun Eee PC on päällä ja vilkkuu hitaasti, kun Eee PC on lepotilassa (Suspend-to-RAM). Tämä merkkivalo on pois päältä kun Eee PC on pois päältä.

❽ **Näppäimistö**

Näppäimistöt vaihtelevat mallin mukaan.

❾ **Kosketuslevy ja -painikkeet**

Tilaosoittimet

Virran merkkivalo

Virran merkkivalo palaa, kun Eee PC on päällä ja vilkkuu hitaasti, kun Eee PC on lepotilassa (Suspend-to-RAM). Tämä merkkivalo on pois päältä kun Eee PC on pois päältä.

Akun latauksen merkkivalo

Akun latauksen merkkivalo (LED) näyttää akun tilan seuraavasti:

Virta PÄÄLLÄ

	Sovittimen kanssa	Ilman sovitinta
Korkea akkuteho (95–100 %)	Vihreä PÄÄLLÄ	Pois
Keskitasoinen akkuteho (11-94 %)	Oranssi PÄÄLLÄ	Pois
Matala akkuteho (0-10 %)	Oranssi vilkkuu	Oranssi vilkkuu

Virta pois päältä / Valmiustila

	Sovittimen kanssa	Ilman sovitinta
Korkea akkuteho (95–100 %)	Vihreä PÄÄLLÄ	Pois
Keskitasoinen akkuteho (11-94 %)	Oranssi PÄÄLLÄ	Pois
Matala akkuteho (0-10 %)	Oranssi vilkkuu	Pois

Kiintolevyaseman (HDD) merkkivalo

Kiintolevyaseman merkkivalo vilkkuu, kun levyaseman tietoja luetaan tai kirjoitetaan.

Wireless (Langaton) / Bluetooth-merkkivalo

Tämä merkkivalo on käytössä vain malleissa, joissa on sisäinen langaton LAN/Bluetooth (valituissa malleissa). Kun sisäinen langaton LAN/Bluetooth on käytössä, tämä merkkivalo palaa.

Alapuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.

Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / R051PEM / 1015BX / R051BX



Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B /R051B



VAROITUS! Eee PC:n alapuoli voi lämmetä erittäin kuumaksi. Käsittele konetta varovasti, kun se on tai on hiljattain ollut käytössä. Lämpötilan kohoaminen latauksen tai käytön aikana on normaalia. **ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA PEHMEÄLLÄ ALUSTALLA, KUTEN SÄNGYLLÄ TAI SOHVALLA, KOSKA ILMANVAIHTOAUKOT VOIVAT TUKKEUTUA. ÄLÄ PIDÄ KANNETAVAA SYLISSÄSI TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA VAHINKOA.**

1 **Akkuyksikkö**

Akun kesto määräytyy käytön ja Eee PC:n teknisten tietojen mukaan. Akkupakkausta ei voi purkaa ja se on ostettava yhtenä yksikkönä.

2 **Akun lukko**

Akkulukko pitää akkupakkauksen paikallaan. Kun akkupakkaus on oikein asennettu, se lukittuu automaattisesti paikalleen. Voit poistaa akkupakkauksen liu'uttamalla akkulukkoa sisäänpäin.

3 **Muistilokero**

Muistimoduuli on sijoitettu erilliseen lokeroon.

Etupuoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.



1 **Audiokaiutinjärjestelmä**

Audio-ominaisuudet ovat ohjelmiston ohjaamia.

Oikea puoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PN / 1015T / 1015PW / R051PEM



1 Muistikorttipaikka

Yhdysrakenteinen muistikortinlukija voi lukea SD/SDHC/MMC-kortteja.

2 Kuulokkeen lähtö

3 Mikrofoniliitäntä

Mikrofoniliitäntä on suunniteltu liittämään mikrofoni Skypeä, ääniselostusta tai yksinkertaisia ääninauhoituksia varten.

4 USB-portti (3.0 tietyissä malleissa/2.0/1.1)

USB (Universal Serial Bus) -portti on yhteensopiva USB 3.0 -, 2.0 - ja USB 1.1 -laitteiden, kuten näppäimistöt, osoitinlaitteet, kamerat ja tallennusvälineet, kanssa.

5 Kensington®-lukkoportti

Kensington® -lukkoportti mahdollistaa Eee PC:n varmistamisen käyttämällä Kensington®-yhteensopivia turvallisuustuotteita. Nämä turvallisuustuotteet sisältävät yleensä metallikaapelin ja lukon, jotka estävät Eee PC:n irrottamisen kiinteästä esineestä.

6 Lähiverkko (LAN) -portti

Kahdeksannastainen RJ-45-verkkoportti (10/100 Mbit) tukee tavallista Ethernet-johtoa lähiverkkoon kytkemistä varten. Sisäänrakennettu liitäntä mahdollistaa kätevän käytön ilman lisäsovittimia.

Eee PC 1015B / R051B



1. **Muistikorttipaikka**
2. **Kuulokkeen lähtö**
3. **Mikrofoniliitäntä**
4. **USB-portti (2.0/1.1)**
5. **USB-portti (3.0 tietyissä malleissa/2.0/1.1)**
6. **Kensington®-lukkoportti**
7. **Lähiverkko (LAN) -portti**

Eee PC 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX /1015BX / R051BX



1. **Muistikorttipaikka**
2. **Kuulokelähdön / Mikrofonilähdön yhdistelmäliitäntä**
   Tätä yhdistelmäliitäntää voidaan käyttää Eee PC:n audiolähtösignaalin liittämiseen vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, tai sitä voidaan käyttää ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteiden lähtösignaalien liittämiseen. Tämä liitäntä tunnistaa automaattisesti liitettävän laitteen ja kytkee toiminnot.
3. **USB-portti (2.0/1.1)**

   USB Charge+ (1015BX/R051BX:n USB 3.0 -malleissa)

   Mahdollistaa matkapuhelimen tai digitaalisen audiosoittimen lataamisen Eee PC:n ollessa lepotilassa, horrostilassa tai sammutettuna. Käynnistä USB Charge+ -sovellus Eee Docking -työkaluriviltä ja määritä asiaankuuluvat asetukset.

4 **USB-portti (3.0 tietyissä malleissa/2.0/1.1)**

5 **Kensington®-lukkoportti**

6 **Lähiverkko (LAN) -portti**

Vasen puoli

Katso seuraavasta kuvasta, mitä osia Eee PC:n tällä puolella on.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX / R051PEM



Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B / R051B



Eee PC 1015BX / R051BX



1 DC IN Virtaliitäntä (tasavirta)

Laitteen mukana toimitettu virtasovitin muuntaa vaihtovirran (AC) tasavirraksi (DC) käytettäväksi tämän jakkiliittimen kanssa. Tämän liitännän kautta tuotu virta toimittaa virran Eee PC:lle ja lataa sisäistä akkua. Jotta Eee PC ja akku välttyisivät vaurioilta, käytä aina mukana tullutta virtamuuntajaa.

MUUNTAJA SAATTAA LÄMMETÄ KÄYTÖSSÄ. ÄLÄ PEITÄ MUUNTAJAA JA VARO SEN KOSKETTAMISTA.

2 15-nastainen D-Sub-näyttö (Monitori) -lähtö

3 USB-portti (2.0/1.1)

USB Charge+ (tietyissä malleissa)

Mahdollistaa matkapuhelimen tai digitaalisen audiosoittimen lataamisen Eee PC:n ollessa lepotilassa, horrostilassa tai sammutettuna. Käynnistä USB Charge+ -sovellus Eee Docking -työkaluriviltä ja määritä asiaankuuluvat asetukset.

4 Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat viileän ilman tulon ja lämpimän ilman poiston Eee PC:stä.

Varmista etteivät paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet tuki tuuletusaukkoja tai voi ilmetä ylikuumenemista.

5 HDMI HDMI-portti

Eee PC 1015PN: HDMI-toiminto on pois käytöstä, kun integroitu näytönohjain on käytössä.

Näppäimistön käyttö

Erityistoimintonäppäimet

Seuraavassa esitellään Eee PC:n näppäimistön värilliset pikanäppäimet. Värillisiä komentoja voi käyttää vain painamalla ensin pohjaan toimintonäppäimen ja sitten painamalla näppäintä, jossa on värikomento. Osa toimintokuvakkeista näkyy tehtäväpalkissa aktivoinnin jälkeen.

Z^z -kuvake (F1): Asettaa Eee PC:n lepotilaan (Save-to-RAM).

Radiotorni (F2) (Vain langattomat mallit): Vaihtaa sisäisen langattoman LAN-verkon tai Bluetoothin (valituissa malleissa) PÄÄLLE tai POIS näyttöruudulla.
Kun langaton toiminto on käytössä, vastaava merkkivalo palaa.

Kosketuslevy (F3): Vaihtaa kosketuslevyn PÄÄLLE/POIS.

Resoluution valinta (F4): Paina säätääksesi näytön resoluutiota.

Auringonlaskukuvake (F5): Vähentää näytön kirkkautta.

Auringonnousukuvake (F6): Lisää näytön kirkkautta.

Ylivedetty näyttö -kuvake (F7): Kytkee näytön taustavalon pois päältä.

LCD/näyttö-kuvake (F8): Vaihtaa Eee PC:n nestekidenäytön ja ulkoisen monitorin välillä.

Tehtävänhallinta-kuvake (F9): Käynnistää Task Manager -tehtävänhallinnan näyttämään sovellusprosesseja tai lopettamaan niitä.

Ylivedetty kaiutin -kuvake (F10): Mykistää kaiuttimen.

Äänenvoimakkuus alas -kuvake (F11): Pienentää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuus ylös -kuvake (F12): Suurentaa kauttimien äänenvoimakkuutta.

Super Hybrid Engine (Fn+välilyöntinäppäin): Vaihtaa eri virransäästötilojen välillä. Valittu tilaa näytetään näytössä.

Num Lk (Syötä): Vaihtaa numeronäppäimistön (numerolukitus) päälle ja pois. Ottaa käyttöön suuremman osan näppäimistöä numeroiden syöttämiseen.

Scr Lk (Poista): Vaihtaa Scroll Lock (Vierityksen lukitus) -toiminnon päälle ja pois. Ottaa käyttöön suuremman osan solunavigoinnista.

Pg Up (Sivu ylös)(↑): Vieritä ylöspäin asiakirjassa tai selaimessa painamalla tätä painiketta.

Pg Dn (Sivu alas) (↓): Vieritä alaspäin asiakirjassa tai selaimessa painamalla tätä painiketta.

Home (Alku) (←): Painamalla voit siirtää osoittimen rivin alkuun.

End (Loppu) (→): Painamalla voit siirtää osoittimen rivin loppuun.

Windows-kuvake: Näyttää käynnistysvalikon.

Valikko osoitin-kuvakkeella: Aktivoi ominaisuusvalikon vastaa kosketuslevyn/hiiren kakkospainikkeen napsautusta kohteen päällä.

Kosketuslevyn käyttö

Napsautus/Napautus - Kun osoitin on kohteen päällä, napsauta vasenta painiketta tai kosketa sormenpäälläsi kevyesti kosketuslevyä ja pidä sormi kosketuslevyllä, kunnes kohde on valittu. Valittu kohde muuttaa väriä. Seuraavat kaksi esimerkkiä tuottavat saman tuloksen.





Kaksoisnapsautus/Kaksoisnapautus - Tämä on tavallinen tapa käynnistää ohjelma suoraan vastaavasta kuvakkeesta. Liikuta osoitin halutun kuvakkeen päälle, napsauta vasenta painiketta tai napauta kosketuslevyä kahdesti nopeasti peräkkäin, ja järjestelmä käynnistää vastaavan ohjelman.Voit säätää kaksoisnapsautuksen nopeuden Windowsin Ohjauspaneelin kohdasta “Hiiri”. Seuraavat kaksi esimerkkiä tuottavat saman tuloksen.





Vetäminen - Vetäminen tarkoittaa kohteen poimimista ja sijoittamista minne tahansa ruudulle. Vie osoitin haluamasi kohteen päälle. Liikuta osoitin haluamaasi kohtaan hiiren vasen painike painettuna ja irrota sitten painike. Tai voit yksinkertaisesti kaksoisnapauttaa kohdetta ja pitää pohjassa samalla kun vedät kohteen sormenpäälläsi. Seuraavat kaksi esimerkkiä tuottavat saman tuloksen.





Vieritys - Liu'uta kahta sormenpäätä kosketuslevyllä ylös ja alas vierittääksesi ikkunaa ylös ja alas. Jos näyttöikkuna koostuu useammasta ikkunasta, liikuta osoitin halutun paneelin päälle ennen vieritystä.



Pikaopas

Ensimmäinen käynnistys

Työpöytä

Verkkoyhteydet

2 Näin pääset alkuun

Pikaopas

Nämä ovat vain pikaohjeet Eee PC:n käyttöön. Yksityiskohtaisia tietoja on käyttöohjeessa.

1. Asenna akku



2. Liitä laitteeseen verkkojohto



3. Kytke Eee PC:n virta päälle



Voi tapahtua vahinkoja, jos käytät verkkoliitäntään muuta kuin Eee PC:n toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Akut, verkkolaite ja Eee PC voivat vahingoittua viallisen verkkolaitteen johdosta.

- Näyttöpaneelia ei saa painaa voimalla pöytää tai vastaavaa vasten, koska saranat saattavat rikkoutua! Eee PC:tä ei koskaan saa nostaa näyttöpaneelista!
- Käytä vain tämän Eee PC mukana tullutta tai valmistajan tai jälleenmyyjän erityisesti hyväksymää virtamuuntajaa, muuten Eee PC voi vahingoittua. Tulojännitealue pistorasian ja tämän verkkolaitteen välillä on AC 100 V~240 V.
- Älä koskaan yritä irrottaa akkua Eee PC:n ollessa päällä, koska seurauksena voi olla työtietojen menetys.

Akku on aina ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä jos se on tyhjentynyt. Tämä lisää akun käyttöikää.

Ensimmäinen käynnistys

Kun ensimmäisen kerran käynnistät Eee PC:n, ensimmäisen käynnistyksen ohjattu asennus käynnistyy automaattisesti ja opastaa sinut asetusten ja joidenkin perustietojen läpi.

Suorita ensimmäinen asennus loppuun noudattaen ohjatun asennuksen ohjeita.

1. Valitse käytettävä kieli. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



2. Valitse järjestelmäasetukset määrittämällä alue, aikavyöhyke ja käytettävä näppäimistötyyppi. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



3. Kirjoita käyttäjätilin ja tietokoneen nimi ja jatka napsauttamalla **Seuraava**.



4. Aseta halutessasi käyttäjätilin salasana. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



5. Lue loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus ja valitse kaksi valintaruutua **Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot** -valinnan vieressä. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



6. Napsauta **Käytä suositeltuja asetuksia** -painiketta saadaksesi uusimmat tärkeät päivitykset.

7. Määritä aikavyöhyke ja paikallinen päivämäärä ja aika. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



8. Muodosta yhteys langattomaan verkkoon ja jatka napsauttamalla **Seuraava** tai aseta langaton verkko myöhemmin napsauttamalla **Ohita**.



9. Valitse verkon sijainti. Jatka napsauttamalla **Seuraava**.



10. Ensimmäinen asennus on valmis.



Työpöytä

Työpöydällä on useita pikakuvakkeita. Käynnistä vastaavat sovellukset ja siirry määritettyihin kansioihin kaksoisnapsauttamalla kuvakkeita. Jostkut sovellukset muodostavat pienennettyjä kuvakkeita tehtäväpalkkiin.

Todellinen työpöytänäkymä vaihtelee mallin mukaan.

Verkkoyhteydet

Langattoman verkkoyhteyden määrittäminen

1. Napsauta Windows®-ilmaisinalueelta langattoman verkon kuvaketta, jossa on oranssi tähti .

Jos langattoman verkkoyhteyden kuvaketta ei näy: Aktivoi langaton LAN -yhteys näppäimillä Fn + F12 (<Fn> + <F2>) ennen langattoman verkkoyhteyden konfigurointia.

2. Valitse verkkoluettelosta verkko, johon haluat yhdistää ja napsauta **Yhdistä**.

Jos et löydä haluttua tukiasemaa, päivitä ja hae luettelo uudelleen napsauttamalla **Päivitä** -kuvaketta oikeasta yläkulmasta.

3. Yhdistettäessä ohjelma voi kysyä salasanaa.

4. Kun yhteys on muodostettu, se näkyy luettelossa.

5. Langattoman verkkoyhteyden kuvake näkyy käyttöjärjestelmän tehtäväpalkissa.

Ylivedetty langattoman verkon kuvake tulee näkyviin, kun otat WLAN-toiminnon pois käytöstä painamalla <Fn> + <F2>.

Paikallisverkko

Yhdistä verkkoon verkkokaapelilla seuraavasti:

Dynaamista IP-osoitetta käyttäen / PPPoE-verkkoyhteys:

1. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Windowsin® tehtäväpalkissa olevaa verkkokuvaketta, jossa on keltainen varoituskolmio **Avaa Verkko-ja jakamiskeskus**.



2. Valitse vasemmasta sinisestä paneelista **Muuta sovittimen asetuksia**.



3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella kohtaa **Lähiverkkoyhteys** ja valitse **Ominaisuudet**.



4. Korosta kohta **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** ja valitse **Ominaisuudet**.



5. Vaihda valinta kohtaan **Hae IP-osoite automaattisesti** ja valitse **OK**.



(Noudata seuraavia vaiheita, jos käytössä on PPPoE)

6. Palaa kohtaan **Verkko- ja jakamiskeskus** ja napsauta **Määritä uusi yhteys tai verkko**.



7. Valitse **Muodosta yhteys Internetiin** ja napsauta **Seuraava**.



8. Valitse **Laajakaistayhteys (PPPoE)** ja napsauta **Seuraava**.



9. Anna käyttäjänimesi, salasanasi ja yhteyden nimi. Napsauta **Yhdistä**.



10. Suorita määritys loppuun napsauttamalla **Sulje**.



11. Napsauta verkkokuvaketta tehtäväpalkista ja napsauta juuri luomaasi yhteyttä.



12. Syötä käyttäjänimi ja salasana. Yhdistä Internetiin valitsemalla **Yhdistä**.



Staattista IP-osoitetta käyttäen:

1. Aloita staattisen IP / PPPoE-verkkoyhteys-verkkoyhteyden muodostaminen suorittamalla vaiheet 1-4 kohdasta Dynaamista IP-osoitetta käyttäen.
2. Vaihda valinta toiseen vaihtoehtoon **Käytä seuraavaa IP-osoitetta**.
3. Anna IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskäytävä, jotka saat palveluntarjoajaltasi.
4. Anna tarvittaessa ensi- ja toissijainen DNS-palvelimen osoite.
5. Kun kaikki arvot on annettu, muodosta verkkoyhteys valitsemalla **OK**.



Jos verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia, ota yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi (ISP).

Verkkosivujen selaaminen

Kun verkon asetus on valmis, napsauta työpöydän **Internet Explorer** -kuvaketta ja aloita verkossa surffaaminen.

Käy Eee PC -kotisivulla (**http://eeepc.asus.com**) hakemassa viimeisimmät tiedot ja rekisteröidy osoitteessa **http://vip.asus.com** Eee PC:n täyttä palvelua varten.

ASUS Update (ASUS-päivitys)

Bluetooth-yhteys (tietyissä malleissa)

Super Hybrid Engine (tietyissä malleissa)

Eee Docking - telakointi

Boingo (tietyissä malleissa)

Graphic Switch (näytönohjaimen valitsin, vain 1015PN)

OS Switch (tietyissä malleissa)

Instant On (tietyissä malleissa)

Microsoft® Office Starter 2010

3 Eee PC:n käyttö

ASUS Update (ASUS-päivitys)

ASUS Update on apuohjelma, jolla voit hallita, tallentaa ja päivittää Eee PC:n BIOS-tiedoston Windows®-ympäristössä. ASUS-päivitysapuohjelmalla voit:

- Tallentaa nykyisen BIOS-tiedoston
- Ladata uusimman BIOS-tiedoston internetistä
- Päivittää BIOS-asetukset päivitetystä BIOS-tiedostosta
- Päivittää BIOS-asetukset suoraan internetistä ja
- Tarkastella BIOS-version tietoja.

Tämä apuohjelma on esiladattu Eee PC:hen.

ASUS Update -ohjelmisto vaatii internet-yhteyden joko verkon tai internet-palveluntarjoajan (ISP) kautta.

BIOS-päivitys internetin kautta

BIOS-päivitys internetin kautta

1. Käynnistä ASUS Update -apuohjelma Windows®:n työpöydältä valitsemalla **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > ASUS > ASUSUpdate for Eee PC > ASUSUpdate**. ASUS Update -pääikkuna tulee näkyviin.



2. Valitse **Update BIOS from Internet (Päivitä BIOS internetistä)** avattavasta valikosta ja napsauta sitten **Next (Seuraava)**.



3. Valitse lähin ASUS FTP -sivusto välttääksesi verkkoliikennettä tai napsauta **Auto Select (Automaattinen valinta)** -painiketta. Napsauta **Next (Seuraava)** -painiketta.
4. Valitse FTP-sivustolta haluttu BIOS-versio ja napsauta **Next (Seuraava)** -painiketta.
5. Noudata näytön ohjeita päivityksen suorittamiseksi loppuun.



ASUS Update -apuohjelma pystyy päivittämään itsensä internetin kautta. Pidä apuohjelma aina päivitettynä hyötyäksesi sen ominaisuuksista.

BIOS-päivitys BIOS-tiedoston avulla

BIOS-päivitys BIOS-tiedoston avulla:

1. Käynnistä ASUS Update -apuohjelma Windows®:n työpöydältä valitsemalla **Käynnistä > Ohjelmat > ASUS > ASUSUpdate for EeePC > ASUSUpdate**. ASUS Update -pääikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse **Update BIOS from file (Päivitä BIOS tiedostosta)** avattavasta valikosta ja napsauta sitten **Next (Seuraava)** -painiketta.



3. Paikallista BIOS-tiedosto **Open (Avaa)** -ikkunasta ja napsauta sitten **Open (Avaa)** -painiketta.
4. Noudata näytön ohjeita päivityksen suorittamiseksi loppuun.

Bluetooth-yhteys (tietyissä malleissa)

Tämä laite sisältää FCC ID: MSQ15PNNE047 / MSQE15NE785/ MSQE15NE762 ja IC ID: 3568A-15PNNE047 / 3568A-E15NE762.

Bluetooth-tekniikan ansiosta Bluetoothia tukevien laitteiden liittämiseen ei enää tarvita kaapeleita. Esimerkkejä Bluetoothia tukevista laitteista voivat olla kannettavat tietokoneet, työpöytä-PC:t, matkapuhelimet ja kämmentietokoneet.

Liittäminen Bluetooth-laitteeseen:

1. Paina näppäinyhdistelmää <Fn> + <F2> toistuvasti, kunnes **Bluetooth päällä** tai **WLAN ja Bluetooth päällä** tulee näkyviin.

2. Siirry **Ohjauspaneelista** kohtaan **Verkko ja Internet > Verkko- ja jakamiskeskus** ja napsauta sitten **Muuta sovittimen asetuksia** -painiketta vasemmassa sinisessä ikkunassa.



3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa **Bluetooth-verkkoyhteys** ja valitse **Näytä Bluetooth-verkkolaitteet.**



4. Napsauta **Lisää laite** etsiäksesi uusia laitteita**.**



5. Valitse luettelosta Bluetooth-laite ja napsauta **Seuraava**-painiketta.



6. Näppäile Bluetoothin suojauskoodi laitteeseesi ja aloita parinmuodostus.



7. Parinmuodostus onnistui. Päätä asetus napsauttamalla **Sulje** painiketta.



Super Hybrid Engine (tietyissä malleissa)

Super Hybrid Engine tarjoaa käyttöön erilaisia virtatiloja. Nimetty pikanäppäin vaihtaa eri virransäästötilojen välillä. Virransäästötilat ohjaavat kannettavassa Eee PC:ssä monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kestoikään. Muuntajan liittäminen tai poistaminen vaihtaa automaattisesti järjestelmän verkkovirta- ja akkukäyttötilan välillä. Valittu tila näkyy näytössä.

Virtatilan vaihtaminen

- Vaihda virtatilojen välillä painamalla toistuvasti näppäinyhdistelmää **<Fn> + <Välilyöntinäppäin>**.
- Paina Super Hybrid Engine -painiketta (tietyissä malleissa).
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin Super Hybrid Engine -kuvaketta ja valitse haluamasi virtatila.



Super Hybrid Engine -tilat

1. **Auto High Performance (Autom. korkea suorituskyky)** - ja **Auto Power-Saving (Autom. virransäästö)** -tilat ovat käytettävissä vain, kun virtamuuntajaa käytetään tai se poistetaan.
2. **"Supersuorituskyky"**-ominaisuus on käytettävissä tietyissä malleissa.

1. Jos ulkoinen monitori toimii epänormaalisti **Power Saving (Virran säästö)** -tilassa resoluutiolla 1024x768 pikseliä tai enemmän, paina toistuvasti näppäinyhdistelmää <Fn> + <F8> kytkeäksesi näyttötilan **LCD Only (Vain nestekidenäyttö)** - tai **LCD + CRT Clone (LCD+CRT-klooni)**ja palauta virtatilaksi **High Performance (Korkea suorituskyky)** tai **Super Performance (Super-suorituskyky)**.
2. **Supersuorituskyky**-tila on käytettävissä tietyissä malleissa.

Eee Docking - telakointi

Eee Docking -telakointi sisältää useita hyödyllisiä sovelluksia. Eee Docking -telakointityökalupalkki sijaitsee työpöydän yläosassa.



- Eee Docking -telakkoinnin sovellukset voivat vaihdella malleittain.
- Eee Docking -telakoinnin sovellusten nimiä voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.

Access

ASUS @Vibe

ASUS @Vibe tarjoaa pääsyn online-viihdesisältöön mukaan lukien radio, Live TV ja pelit jne.

ASUS @Vibe palvelusisältö vaihtelee alueittain.

Pelipuisto (Game Park) (tietyissä malleissa)

Pelipuisto sisältää useita mielenkiintoisia pelejä.

ASUS AP Bank (tietyissä malleissa)

ASUS AP Bank tarjoaa erilaisia ohjelmistosovelluksia sekä online-multimediaa.

ASUS WebStorage

Eee PC -käyttäjillä on käytössään vapaata verkkotallennustilaa. Jos sinulla on internet-yhteys, pääset käyttämään ja jakamaan mitä tahansa tiedostoja milloin ja missä vain haluat. ASUS WebStoragen ohjetiedosto on käytettävissä vain, kun Eee PC on liitetty internetiin.

Sharing

YouCam / E-Cam (tietyissä malleissa)

YouCam / E-Cam tarjoaa mielenkiintoisia tehosteita ja käytännöllisiä lisäosia web-kameraan.

Syncables

Synkronoitava työpöytä -sovellus tekee valokuvien, musiikin, videoiden, asiakirjojen, kirjanmerkkien sekä muiden tiedostojen synkronoinnin eri tietokoneiden välillä helpoksi kuin koskaan.

Experience

Tekstikoon säädin (Font Resizer)

Tekstikoon säädin -toiminto mahdollistaa Eee PC:n näytön kirjasin/ tekstikoon säätämisen.

Tools

Live-päivitys

Live-päivitys pitää Eee PC:n ajan tasalla tarkistamalla online-päivitykset.

USB Charge+ (tietyissä malleissa)

USB Charge+ lataa matkapuhelimen tai digitaalisen audiosoittimen Eee PC:n ollessa lepotilassa, horrostilassa tai sammutettuna. Toiminto on oletuksena pois käytöstä. Kun se on käytössä, on mahdollista valita kahdesta tilasta, Sovitintila tai Sovitin + akku -tila.

LocaleMe (tietyissä malleissa)

LocaleMe on web-karttapalvelusovellus, joka tarjoaa helpon katujen tai yritysten haun lajitteltuina useisiin luokkiin kaikkialla maailmassa.

Telakointiasetukset

Telakointiasetukset -toiminnolla voi määrittää Eee Docking -työkalupalkin ulkoasun ja sijainnin.

Power Recover (tietyissä malleissa)

Voit varmuuskopioida järjestelmän osioinnin EeePC:n paikalliselle levyasemalle tai USB-kiintolevylle, jolloin voit palauttaa helposti Eee PC:n, jos ilmenee kiintolevy- tai käyttöjärjestelmäongelmia.

Boingo (tietyissä malleissa)

Boingo tarjoaa helpon pääsyn globaaleihin Wi-Fi-palveluihin erikoishintaan Boingo-apuohjelmalla. Käytä yhdellä tilillä yli 100 000:ta kuumaa pistettä eri puolilla maailmaa, mukaan lukien lentokentät, hotellit, kahvilat ja ravintolat.

Graphic Switch (näytönohjaimen valitsin, vain 1015PN)

ASUSin Graphic Switch -apuohjelman avulla voit valita, käytätkö Eee PC -tietokoneen integroitua näytönohjainta vai ION-erillisnäytönohjainta. Voit käynnistää apuohjelman kaksoisnapsauttamalla työpöydän **Graphic Switch** -kuvaketta.

- Mallit, joissa on **Windows 7 Starter**- tai **Windows 7 Home Basic** -käyttöjärjestelmä: valitse **Virransäästötila** (integroitu näytönohjain), kun haluat pidentää akun kestoa, tai valitse **Paras suoritusteho -tila** (ION-näytönohjain), kun haluat parasta graafista suorituskykyä.
- Malli, jossa **Windows 7 Home Premium** -käyttöjärjestelmä: valitse **Optimus-tila**, kun haluat, että näytönohjain vaihdetaan automaattisesti, tai valitse **Paras suoritusteho -tila**, jos haluat, että ION-erillisnäytönohjain on käytössä koko ajan.

HDMI-toiminto on pois käytöstä, kun integroitu näytönohjain on käytössä.

OS Switch (tietyissä malleissa)

ASUS OS -käyttöjärjestelmän vaihto-ohjelman avulla voit vaihtaa käynn istyskäyttöjärjestelmän Microsoft Windowsin ja nopeasti käynnistyvän käyttöjärjestelmän välillä (Käyttöjärjestelmän versio vaihtelee mallin mukaan). Käynnistä vaihto-ohjelma kaksoisnapsauttamalla Latausasetukset -kuvaketta Windowsin työpöydällä ja valitse Eee PC:ssä käynnistettävä käyttöjärjestelmä.

Instant On (tietyissä malleissa)

Heti käynnistyvä järjestelmä päästää välittömästi jatkamaan työtä tai peliä tallennetulla järjestelmätilalla. Aktivoituasi sen, käynnistysvalikon SAMMUTUS-painikkeen voi muuttaa KEPO-painikkeeksi, jolloin viimeksi käytettyyn tilaan voi palata nopeasti.

WINDOWS-PÄIVITYKSEN aikana ”Heti päälle”-ominaisuus otetaan automaattisesti pois käytöstä niin, että käynnistysvalikon SAMMUTUS-painike ei muutu LEPO-painikkeeksi ennen kuin kaikki päivitykset ovat valmiit.

Microsoft® Office Starter 2010

Eee PC:n käyttäjillä on käytössään Microsoft Office Starter 2010 -ohjelmisto, joka sisältää Word Starter 2010 - ja Excel Starter 2010 -ohjelmat perustekstinkäsittelyyn ja taulukkolaskentaan. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti, kun käynnistät Office Starter 2010:n ensimmäistä kertaa.

1. Napsauta **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Microsoft Office 2010.**
2. Napsauta **Microsoft Office 2010** -ikkunassa **Käytä**-painiketta.



3. Jatka napsauttamalla **Avaa**-painiketta.

4. Eee PC alkaa asentaa Microsoft Office Starter 2010 -ohjelmia.

5. Kun ohjelmat on asennettu, sinua pyydetään antamaan koko nimesi ja nimikirjaimet. Jatka napsauttamalla **OK**-painiketta.



6. Lue Microsoft Officen käyttöoikeussopimus ja hyväksy sen napsauttamalla **Hyväksy**-painiketta.



7. Valitse haluamasi Microsoft Officen päivitystapa ja jatka napsauttamalla **OK**-painiketta.

8. Voit nyt aloittaa Microsoft Excel Starter 2010:n ja Microsoft Word Starter 2010:n käytön.



- Voidaksesi käyttää muita Microsoft Office Starter 2010 -ohjelmia tulevaisuudessa, napsauta **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Microsoft Office Starter** valitaksesi haluamasi ohjelman.
- Aktivoidaksesi tai ostaaksesi Microsoft Office 2010:n täydellisen version, napsauta **Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Microsoft Office 2010**.

Järjestelmän palauttaminen

Boot Booster

4 Järjestelmän palauttaminen

Järjestelmän palauttaminen

- Poista käytöstä **Boot Booster (Käynnistystehostin)** BIOS-asetuksessa ennen kuin suoritat järjestelmän palautuksen USB flash -levyltä, ulkoiselta optiselta asemalta tai piilotetulta osiolta.
- **Käynnistyksen tehostus** -toiminto on käytettävissä tietyissä malleissa.

Varmista, että liität Eee PC:n verkkovirtasovittimeen ennen kuin käytät F9-palautusta välttääksesi palautuksen epäonnistumisen.

Palautusosion käyttö (F9-palautus)

1. Paina <F9>-toimintopainiketta käynnistyksen aikana.

Varmista, että painat <F9>-toimintopainiketta vain kerran käynnistyksen aikana.

2. Valitse käyttämäsi kieli ja jatka napsauttamalla ➡-painiketta.

3. Napsauta **Recovery (Palautus)** -valintaa **Recovery System (Palautusjärjestelmä)** valintaikkunassa käynnistääksesi järjestelmän palautuksen.



4. Järjestelmä käynnistää järjestelmän palauttamisen automaattisesti. Suorita järjestelmän palautus loppuun noudattaen näytön ohjeita.

Palautustiedostojen varmuuskopiointi

1. Toista edellisen osan vaiheet 1–2.
2. Liitä USB-tallennuslaite Eee PC:hen ja napsauta **Backup (Varmuuskopioi)** -painiketta **Recovery System (Järjestelmän palautus)** -valintaikkunassa käynnistääksesi palautustiedostojen varmuuskopioinnin.

- Liitetyn USB-tallennuslaitteen vapaan tilan koon tulee olla yli 16 Gt.
- Muistikortit eivät ole tuettuja tässä toiminnossa.
- Liitä tallennuslaite USB 2.0 -porttiin.
- Näkyviin tulee valintaikkuna muistuttamaan, jollet ole liittänyt USB-tallennuslaitetta järjestelmän palautuksen varmuuskopioimiseksi Eee PC:hen.

3. Valitse haluamasi USB-tallennuslaite, jos EEC PC:hen on liitetty useampia USB-tallennuslaitteita, ja napsauta **Continue (Jatka)**.

4. Kaikki tiedot valitusta USB-tallennuslaitteesta tyhjennetään. Käynnistä varmuuskopiointi napsauttamalla **Continue (Jatka)** tai varmuuskopioi tärkeät tietosi napsauttamalla **Back (Takaisin)**.



Menetät kaikki valitun USB-tallennuslaitteen tiedot. Varmista, että varmuuskopioit edeltä käsin tärkeät tietosi

5. Järjestelmän varmuuskopiointi alkaa. Napsauta **OK**-painiketta, kun se on valmis.



Käyttämällä USB-tallennuslaitetta (USB-palautus)

Käytä USB 2.0 -porttia palautustietojen varmuuskopiointiin.

1. Liitä USB-tallennuslaite, johon varmuuskopioit järjestelmän palautustiedostot.
2. Paina käynnistyksen aikana **<ESC>**-painiketta, jolloin **Please select boot device (Valitse käynnistyslaite)** -ikkuna tulee näkyviin. Valitse USB: XXXXXX suorittaaksesi käynnistyksen liitetystä USB-tallennuslaitteesta.



3. Valitse käyttämäsi kieli ja jatka napsauttamalla ➡-painiketta.
4. Käynnistä järjestelmän palautus napsauttamalla **Recovery (Palautus)**.



5. Valitse osiointivalinta ja napsauta **Continue (Jatka)**. Osiointivalinnat:
   - **Palauta järjestelmä osiointiin.**
     Tämä valinta poistaa kaikki tiedot osiosta "C" ja säilyttää osion "D" muuttumattomana.
   - **Palauta järjestelmä koko kiintolevylle.**
     Tämä valinta poistaa kaikki osiot kiintolevyltä ja luo uuden järjestelmän osioinnin, jossa on "C"-asema ja dataosio "D"-asema.



6. Noudata näytön ohjeita palautuksen suorittamiseksi loppuun.

Boot Booster (tietyissä malleissa)

Boot Booster -kohta BIOS-asetuksissa auttaa lyhentämään Eee PC:n käynnistysaikaa. Sinun ON kuitenkin OTETTAVA tämä BIOS-kohde pois käytöstä ennen kuin vaihdat mitään Eee PC:n osaa tai järjestelmän palautusta (USB-flash-levyltä, ulkoiselta optiselta levyltä tai piilotetusta osiosta). Ota Boot Booster pois käytöstä noudattaen seuraavia ohjeita:

1. Käynnistä järjestelmä ja tuo POST-näyttö näkyviin painamalla **<F2>**-painiketta käynnistyksen aikana. Siirry BIOS-asetuksiin painamalla **<F2>**-painiketta uudelleen.
2. Aseta **Boot Booster** tilaan [Disabled] (Pois käytöstä).

Jos et näe POST-näyttöä tai et pääse BIOS-asetuksiin edellä esitettyjä ohjeita seuraamalla, käynnistä järjestelmä uudelleen ja paina toistuvasti <F2>-painiketta käynnistyksen aikana.



3. Voit tallentaa asetukset ja käynnistää Eee PC:n uudelleen painamalla **<F10>**-painiketta.

Muista ottaa Boot Booster käyttöön, kun laitteiston muutos tai järjestelmän palautus on valmis.

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

Tekijänoikeustiedot

Vastuurajoitus

Huolto ja tuki

A Liitteet

Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.

VAROITUS! Suojatun virtajohdon käyttöä vaaditaan, jotta FCC:n säteilyrajat saavutetaan ja jotta läheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei häiritä. On tärkeää, että käytetään vain mukana tullutta virtajohtoa. Käytä vain suojattuja johtoja liittämään I/O-laitteita tähän laitteistoon. Varoitamme, että kaikki luvattomat muutokset tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan hyväksynyt, voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden.

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus

FCC:n varoitus: Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erikseen ole hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. "Valmistaja ilmoittaa, että tämän laitteen käyttö on rajoitettu kanaville 1 – 11 taajuudella 2,4 GHz tietyillä Yhdysvalloissa säädellyillä laiteohjelmistoilla."

Laite noudattaa Yhdysvaltain viestintäkomissio FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka koskevat kontrolloimatonta ympäristöä. Jotta FCC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / R051PEM / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX /1015BX / R051BX

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B /R051B

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.01600 W/kg
802.11g: 0.00986 W/kg
802.11n (20M): 0.00734 W/kg

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:

- Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
- Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
- Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
- Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tämä laite täyttää IC-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Jotta radiohäiriötä ei tulisi lisensoiduille palveluille (esimerkiksi samakanavaisille mobiilisatelliittijärjestelmille), tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja poissa ikkunoista maksimisuojausta varten. Ulos asennettu laite (tai sen lähettävä antenni) on lisensoinnin alainen.

Eee PC 1015P / 1015PE / 1015PED / 1015PD / 1015PEM / 1015PW / R051PEM / 1015PX / 1011PX / R011PX / R051PX 1015BX / R051BX

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

RT3090 (AW-NE762H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.052 W/kg
802.11g: 0.050 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.038 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.022 W/kg
802.11g: 0.026 W/kg
802.11n (20M): 0.020 W/kg

Eee PC 1015PN / 1015T / 1015B /R051B

AR5B95 (AW-NE785H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.049 W/kg
802.11g: 0.044 W/kg
802.11n (20M): 0.038 W/kg
802.11n (40M): 0.039 W/kg

BCM4313 (AW-NB047H) Maks. SAR-mittaus (1g)
802.11b: 0.01600 W/kg
802.11g: 0.00986 W/kg
802.11n (20M): 0.00734 W/kg

CE-merkkivaroitus

CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/ Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).

CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

ENERGY STAR –yhteensopiva tuote

ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojelu viraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta http://www.energy.gov/powermanagement. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta http://www.energystar.gov.

Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Ch01 – CH11
Japani	2.412-2.484 GHz	Ch01 – Ch14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 – Ch13

Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisällä ovat:

- 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz

Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.

Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 – 2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

- Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
- Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisällä ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	

67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne	

Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla.Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta (www.art-telecom.fr).

Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisältämälle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu sähköisesti yhdistettäväksi teleko mmunikaatioverkkoon, jossa on käyttöjännite maahan, joka ei ylitä 200 V huippujännitettä, 300 V huipusta huippuun -jännitettä ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai käytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia käytettäessä tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia turvallisuusvarotoimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

- Älä käytä kannettavaa veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin lähellä, märässä kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- Älä käytä kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etäinen sähköiskun vaara salamasta.
- Älä käytä kannettavaa kaasuvuodon läheisyydessä.

Vaaditaan UL 1642:n sisältämälle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtalähteenä. Nämä paristot sisältävät metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittäisestä elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai sekä että liitetystä kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sähköenergiaksi peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

- Älä hävitä kannettavan akkua tuleen, sillä se saattaa räjähtää. Tarkista paikalliset säännökset erityisten hävittämisohjeiden varalta, jotta henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdyksen takia pienenisi.
- Älä hävitä muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdyksen takia pienenisi. Käytä vain UL-hyväksyttyjä muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jälleenmyyjä.

Virtaturvallisuusvaatimus

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksyttyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 tai H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

REACH-huomautukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) -sääntelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm".

Maailmanlaajuiset ympäristösäännösvaatimukset ja -lausunto

ASUS noudattaa vihreää design-konseptia tuotteidensa suunnitteluun ja valmistamiseen ja varmistaa, että ASUS-tuotteen käyttöiän jokainen vaihe täyttää maailmanlaajuiset ympäristösäännökset. Lisäksi ASUS kertoo oleellisia tietoja säännösten vaatimuksista.

Katso lisätietoja säännösten vaatimuksista, jotka ASUS täyttää, osoitteesta http://csr.asus.com/english/Compliance.htm:

- Japanin JIS-C-0950-materiaalilausunnot
- EU REACH SVHC
- Korea RoHS
- Sveitsin energialait

Kierrätyspalvelut

Koska olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä korkeimpien standardien mukaisesti, olemme luoneet ASUS-kierrätys- ja palautusohjelmat. Uskomme, että meidän kannattaa tarjota asiakkaillemme palveluita, joiden avulla he voivat vastuullisesti kierrättää tuotteemme, akkumme ja muut osat sekä pakkausmateriaalit. Katso lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla osoitteesta http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa **http://support.asus.com**

Valmistaja	ASUSTek COMPUTER INC.
Osoite, paikkakunta	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Maa	TAIWAN
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUS COMPUTER GmbH
Osoite, paikkakunta	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Maa	GERMANY