


E3949 V1
2008 年8 月




VK266/VW266 シリーズ

液晶モニター

ユーザーガイド



VK266



VW266

目次

ご注意	iii
安全情報	iv
お手入れ方法	v
第 1 章：製品の説明	
1.1 はじめに	1-1
1.2 同梱されているもの	1-1
1.3 モニターベースを組み立てる	1-2
1.5 各部の説明	1-3
1.5.1 液晶モニターの前面部	1-3
1.5.2 液晶モニターの背面部	1-4
第 2 章：セットアップ	
2.1 アーム/スタンドを取り外す（VESA 規格壁取付け用）	2-1
2.2 モニターを調整する	2-2
第 3 章：一般説明	
3.1 OSD（スクリーン表示）メニュー	3-1
3.1.1 設定の仕方	3-1
3.1.2 OSD 機能の説明	3-1
3.2 仕様	3-4
3.3 トラブルシューティング（よくあるご質問）	3-5
3.4 サポートするオペレーティングモード	3-6
3.5 HDMI 対応プライマリタイミング	3-7

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

購入者がドキュメントをバックアップの目的に保管する場合を除き、本マニュアルの内容は、記載されている製品およびソフトウェアを含み、いかなる部分も、ASUSTeK COMPUTER INC.（「ASUS」）の書面による許諾を受けることなく、どのような形態であっても、複製、転送、転載、検索システムに保管、他の言語に翻訳することは禁じられています。

次の場合は製品保証またはサービスの対象外となります：(1) ASUS の書面による承認なく製品を修理、変更、改造した場合、(2) 製品のシリアル番号が読めなかったり紛失した場合。

ASUS は本マニュアルを現状のまま配布し、商品性や特定目的への適合性を含む一切の明示的あるいは黙示的保証はいたしかねます。本マニュアルまたは製品の故障が原因による損害の可能性について ASUS が報告を受けていた場合を含み、いかなる場合も、ASUS、同社の取締役、執行役員、従業員、販売店は、損失、事業損失、使用やデータの損失、事業の中断などの損害を含む一切の間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害に対して責任を負いかねます。

本マニュアルに記載されている仕様と情報は、情報提供を目的としたものであり、予告なしに変更されることがあります。また、ASUS の責任とは見なされません。ASUS は、本マニュアルに記載された製品およびソフトウェアを含み、本マニュアルに記載された一切の間違いや不正確性について責任を負いかねます。

本マニュアルに記載された製品および会社名は、該当する会社の登録商標または著作権を有する場合があり、侵害することなく、指示および表示ならびに所有者の利益にのみ使用します。

ご注意

米国連邦通信委員会（FCC）宣言

本機器は、FCC規制の第15部に準拠しています。操作は次の2つの条件に規定されます：

- 電波障害を起こさないこと。
- 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

本装置は、FCC規準の第15部に定めるクラスBデジタルデバイスの規制に準拠することが試験により確認されています。この規制は、住宅地域に設置した場合の電波障害を適切に防止するために設定されたものです。本装置は、無線周波数エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、製造元の指示に従って正しく設置し使用しないと、無線通信に障害を及ぼすことがあります。しかし、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオンにしたりオフにしたりします。受信障害が確認された場合には、次の方法で修正してください：

- 受信アンテナの方向や設置場所を変える。
- 装置と受信機の距離を広げる。
- 装置を受信機が接続している回路と異なる回路のコンセントに接続する。
- 販売店またはラジオやテレビに詳しい専門技師に問い合わせる。

弊社はEnergy Star[®] パートナー企業として、本製品がEnergy Star[®] のエネルギー効率ガイドラインに準拠することを確認しています。

カナダ通信省宣言

本デジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制に定められたデジタル機器の無線雑音放出に対するクラスB制限に適合しています。

本クラスBデジタル機器はカナダICES-003に準拠します。

安全情報

- ・ モニターをセットアップする前に、同梱されている説明書をよくお読みください。
- ・ 感電を防ぐために、モニターは雨や湿度にさらさないでください。
- ・ モニターキャビネットは開けないでください。モニター内の高電圧で大怪我をする危険があります。
- ・ 電源供給の故障はご自分で修理しないでください。資格のあるサービス担当技師または小売店までご連絡ください。
- ・ 製品を使用する前に、すべてのケーブルが正しく接続されていること、電源ケーブルに破損がないことを確認します。破損がある場合は直ちに販売店までご連絡ください。
- ・ キャビネットの背面や上部のスロットや開口部は通気用です。スロットは塞がないでください。正しく換気されている場合を除き、本製品を暖房器具の近くやその他の熱を発生するものの側に置かないでください。
- ・ モニターはラベルに表示されている電源タイプでのみご使用ください。ご自宅に供給されている電源タイプが分からない場合は、販売店または地域の電力会社までお問い合わせください。
- ・ お住まいの地域の電源規格に適合する電源プラグをお使いください。
- ・ 電源ストリップや延長コードに負荷を掛け過ぎないようにします。負荷を掛け過ぎると、火災や感電の原因になることがあります。
- ・ 埃、湿度、高温は避けてください。モニターは濡れる場所に置かないでください。モニターは安定した場所に設置します。
- ・ 雷の場合や長期間使用しない場合は、ユニットの電源を抜きます。これにより電力サージによるモニターの破損を防ぎます。
- ・ モニターキャビネットのスロットに固形物や液体を入れないでください。
- ・ モニターが正しく動作するように、100～240V ACの正しく設定されたコンセントの付いたUL規格のコンピュータでのみ使用してください。
- ・ モニターに技術的な問題が発生した場合は、資格のあるサービス担当技師または小売店までご相談ください。

お手入れ方法

- ・ モニターを持ち上げたり位置を変える前に、ケーブルと電源コードを取り外すことをお勧めします。モニターを正しく持ち上げて設置します。モニターを持ち上げたり運ぶ際には、モニターの端をつかみません。スタンドやコードを持ってディスプレイを持ち上げないでください。
- ・ お手入れ。モニターの電源を切って電源コードを取り外します。リントフリーの傷の付かない柔らかい布でモニターの表面を拭きます。ひどい汚れは中世洗剤を混ぜた水に含ませた布で拭き取ります。
- ・ アルコールやアセトンを含むクリーナーは使用しないでください。液晶画面用のクリーナーをお使いください。画面にクリーナーを直接吹きかけないでください。クリーナーがモニターの中に入って感電の原因になることがあります。

次のような状態はモニターの故障ではありません:

- ・ 蛍光灯の特性から、初めて使用する際に画面がちらつくことがあります。電源スイッチを一度切ってから付け直し、ちらつきがなくなったことを確認します。
- ・ お使いのデスクトップパターンによっては、明度が不均一なことがあります。
- ・ 同じ画像を数時間表示した後で画像を切り替えると、前の画像の残像が残ることがあります。画面はゆっくりと回復します。または、電源スイッチを数時間切ってください。
- ・ 画面が黒くなったり点滅する場合や、動作しない場合は、販売店またはサービスセンターで修理してください。画面はご自分で修理しないでください。

本ガイドで使用する記号の意味



警告: 作業中の怪我を防止するための情報です。



注意: 作業中にコンポーネントが破損することを防止するための情報です。



重要: 作業の際に遵守しなければならない情報です。



注記: 作業の際のアドバイスと追加情報です。

追加情報について

追加情報や製品とソフトウェアの最新情報については下記をご覧ください。

1. ASUS Webサイト

ASUS Webサイトでは、ASUS ハードウェア製品およびソフトウェア製品について、ワールドワイドに最新情報を提供しております。<http://www.asus.com> をご覧ください。

2. その他のドキュメント

製品には、保証カードなど、販売店が添付したドキュメントが同梱されていることがあります。そのようなドキュメントは標準パッケージには含まれていません。

1.1 はじめに

ASUS® VK266/VW266 シリーズ液晶モニターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ASUS の最新のワイドスクリーン液晶モニターは、大視野角のクリアで鮮明な画面とさまざまな機能で、より一層見やすくなりました。VK266/VW266 シリーズの各種の優れた機能で、便利で快適なビジュアル経験をお楽しみください。

1.2 同梱されているもの

VK266/VW266 シリーズ液晶モニターの梱包箱には次のものが入っています：

- ✓ 液晶モニター
- ✓ モニターベース
- ✓ 1 x CD
- ✓ クイックスタートガイド
- ✓ 電源コード x 1
- ✓ VGA ケーブル x 1
- ✓ ウェブカメラ用 USB ケーブル x 1(一部のモデル用)
- ✓ DVI ケーブル x 1 (一部のモデル用)
- ✓ オーディオケーブル x 1



破損しているものや入っていないものがある場合は、直ちに小売店までご連絡ください。


1.3 モニターベースを組み立てる

モニターベースの組み立て方:

1. ベースとモニターを接続します。ベースがきちんと接続するとカチッという音がします。
2. モニターをご希望の角度に調整します。




モニターの破損を防ぐために、柔らかい布を掛けたテーブルの上に置くことをお勧めします。



1.4 ケーブルの接続


ケーブルの接続方法:

1. 後部カバーを手で注意深く外します。
2. 1-4 ページのセクション 1.5.2 の指示に従って、必要なケーブルを接続します。



1.5 各部の説明

1.5.1 液晶モニターの前面部



1. **S / A** ボタン:

- このボタンを2～4秒間押し、画像を自動的に最適な位置に調整したり、クロックやフェズを自動調整します (VGA モードのみ)。
- このホットキーを使って、SPLENDID™ ビデオ拡張技術の5つのビデオプリセットモード (ゲームモード、ナイトビューモード、風景モード、標準モード、シアターモード) を切り替えます。
- OSD メニューが有効な場合は、OSD メニューを終了したり、前のメニューに戻ります。

2. **◀ / ▼** ボタン:

- このボタンを押すと、選択した機能の値を下げたり、次の機能に移動したりできます。
- このボタンは音量調整用のホットキーの機能もあります。

3. MENU (メニュー) ボタン:

- OSD メニューが有効な場合に、このボタンを押して、強調表示されたアイコン (機能) を開いたり選択します。

4. **★ / ▲** ボタン:


- このボタンを押すと、選択した機能の値を上げたり、前の機能に移動したりできます。
- このボタンは明度調整用のホットキーの機能もあります。

5. **Ⓜ** 入力選択ボタン:

このホットキーを使うと、VGA、DVI、HDMI、コンポーネント入力信号 (一部モデルの場合) を切り替えることができます。




ケーブルをモニタに接続後、**Ⓜ** (入力選択ボタン) を押すと、HDMI 信号とコンポーネント信号を表示できます。

6.  電源ボタン:
- ・ このボタンを押してモニターの電源を入れたり切ったりします。
7. 電源インジケータ:
- ・ 電源インジケータの色定義は次の表のとおりです。

状態	説明
青色	オン
オレンジ色	スタンバイモード
OFF	オフ

1.5.2 液晶モニターの背面部



1	AC 入力端子
2	HDMI 入力端子
3	DVI 端子
4	VGA 端子
5	HDMI の SPDIF 出力端子
6	YPbPr 端子 + L/R オーディオ端子
7	ライン入力端子
8	イヤホン - 出力端子
9	USB 入力端子(一部のモデル用)

2.1 アーム/スタンドを取り外す (VESA 規格壁取付け用)


VK266/VW266 シリーズ液晶モニターの取外し可能なスタンドは、VESA規格壁取付け用に特別に設計されたものです。

アーム/スタンドを取り外す

1. 後部カバーを手で注意深く外します。
2. アームカバーを手で注意深く外します。
3. フロント面を下にしてモニタをテーブルの上に注意深く載せます。下の図のように、ドライバーを使ってモニタスタンドの3本のネジを外します。
4. アームをモニターから取り外します。



- ・ モニターの破損を防ぐために、柔らかい布を掛けたテーブルの上に置くことをお勧めします。
- ・ ネジを取り外す際にはモニターのスタンドを持ち上げます。




VESA 規格壁取付けキット (100 mm x 100 mm) は別途買い求めください。

最小重量 7.9 Kg (ネジサイズ: 4mm x 12 mm) の UL 準拠壁掛け用ブラケットのみ使用の場合

2.2 モニターを調整する

- 最適な視野角でお使いいただくために、まずモニターを真正面から見て、次に最も見やすい角度に調整します。
- 角度を変更する際には、モニターが落ちないようにスタンドを支えます。
- モニターの角度は $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$ の範囲で調整できます。



2.3 Life-Frame 2 ソフトウェアのインストール

ASUS VK266 シリーズには、ウェブカメラと一緒に使用して、独自の写真またはビデオクリップを作成できる使いやすい Life-Frame 2 ソフトウェアが付属しています。




- Life-Frame 2 は Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2 のオペレーティングシステム のみに対応しています。
- LifeFrame 2 ソフトウェアはサポート CD に収録されています。

インストール手順

1. 他のすべてのアプリケーションを終了します。
2. サポート CD を光学ドライブに挿入して Life-Frame 2 のプログラムを実行します。
3. 画面の指示に従って、インストールを完了します。

3.1 OSD (スクリーン表示) メニュー

3.1.1 設定の仕方

1. MENU (メニュー) ボタンを押して OSD メニューを有効にします。
- 
2. ▼ と ▲ を押して機能の間を移動します。MENU (メニュー) ボタンを押して希望する機能を強調表示して有効にします。選択した機能にサブメニューがある場合は、▼ を押して ▲ をもう一度押し、サブメニュー機能の間を移動します。MENU (メニュー) ボタンを押して、希望するサブメニュー機能を強調表示して有効にします。
 3. ▼ と ▲ を押して選択した機能の設定を変更します。
 4. OSD メニューを終了するには、**S** ボタンを押します。ステップ 2 とステップ 3 を繰り返してその他の機能を調整します。

3.1.2 OSD 機能の説明

1. SPLENDID

この機能には 5 つのサブ機能があり、お好みに合わせて選択いただけます。各モードにはリセット選択があるので、設定を維持したり、プリセットモードに戻ることができます。

- **Scenery Mode (風景モード)** : SPLENDID™ ビデオ拡張で風景写真表示に最適です。
- **Standard Mode (標準モード)** : SPLENDID™ ビデオ拡張で文書編集に最適です。
- **Theater Mode (シアターモード)** : SPLENDID™ ビデオ拡張でムービーに最適です。
- **Game Mode (ゲームモード)** : SPLENDID™ ビデオ拡張でゲームに最適です。
- **Night View Mode (ナイトビューモード)** : SPLENDID™ ビデオ拡張で暗いシーンのゲームやムービーに最適です。




- 標準モードでは、**Satuation (彩度)** 機能と **Sharpness (シャープネス)** 機能はユーザー設定できません。
- その他のモードでは、**sRGB** 機能はユーザー設定できません。


2. Image (画像)

このメイン機能で明度、コントラスト、シャープネス、彩度、位置 (VGA のみ)、フォーカス (VGA のみ) を調整できます。

P1



P2



- Brightness (明度) : 調整範囲は 0 ~ 100 です。
✧ この機能を有効にするホットキーです。
- Contrast (コントラスト) : 調整範囲は 0 ~ 100 です。
- Sharpness (シャープネス) : 調整範囲は 0 ~ 100 です。
- Saturation (彩度) : 調整範囲は 0 ~ 100 です。
- ASCR: 「はい」または「いいえ」を選択して、ダイナミック
コントラスト比機能を有効または無効にします。(一部モデルの場合)
- Over Drive (オーバードライブ) : オーバードライブ技術
で応答時間を短縮します。調整範囲は 0 から 100 までです。
(一部モデルの場合)
- Position (位置) : 画像の水平位置 (H 位置) と垂直位置 (V
位置) を調整します。 調整範囲は 0 ~ 100 です。
- Focus (フォーカス) : 「Phase (フェズ)」と「Clock (クロ
ック)」を別々に調整して、画像の横線ノイズと縦線ノイズ
を減らします。調整範囲は 0 ~ 100 です。



- Phase (フェズ) は、ピクセルクロック信号のフェズを調整し
ます。フェズの調整が正しくないと、画面に横線が入ります。
- Clock (クロック) (ピクセル周波数) は、1回の水平走査でスキ
ャンしたピクセル数を制御します。周波数が正しくないと、画
面に縦線が入り、画像のバランスが悪くなります。

3. Color (色)

この機能で画像の色を選択します。




- Color Temp. (色温度) : Cool (寒色)、Normal (標準)、Warm (暖色)、sRGB、User Mode (ユーザーモード) の 5 つの色モードがあります。
- Skin Tone (肌色) : Reddish (赤系)、Natural (ナチュラル)、Yellowish (黄色系) の 3 つの色モードがあります。



ユーザーモードで、R (赤)、G (緑)、B (青) をユーザー設定できます。調整範囲は 0 ~100 です。

4. Input Select (入力選択)

この機能では、VGA、DVI、HDMI、YPbPr の入力ソースを選択できます。
(一部のモデル用)



5. System Setup (システムセッアップ)

システムを調整します。



- Volume (音量) : 調整範囲は 0 ~ 100 です。[F5] はこの機能を有効にするホットキーです。
- OSD Setup (OSD セットアップ) : OSD の水平 (H 位置) と垂直位置 (V 位置)を調整します。調整範囲は 0 ~ 100 です。OSD タイムアウト選択で、OSD タイムアウトを 10 ~ 120 の範囲で調整できます。
- Language (言語) : 英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、オランダ語、スペイン語、ロシア語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語から選択します。
- Aspect Controls (アスペクトコントロール) : アスペクト比を「Full (完全)」または「4:3」に調整します。(一部モデルの場合)
- Information (情報) : モニター情報を表示します。
- Reset (リセット) : 「Yes (はい)」を押すとプリセットモードに戻ります。

3.2 仕様

モデル	VK266H	VW266H
パネルサイズ	25.5" W	25.5" W
最大解像度	1920x1200	1920x1200
輝度（最大）	≧ 300cd/㎡	≧ 300cd/㎡
固有コントラスト比（最大）	≧ 1000:1	≧ 1000:1
視野角（CR=10）	≧ 160°(V) ; ≧ 170°(H)	≧ 160°(V) ; ≧ 170°(H)
表示色	16.7 M(6bit Hi FRC)	16.7 M(6bit Hi FRC)
応答時間	2ms (グレーからグレー)	2ms (グレーからグレー)
Webカメラ（内蔵）	2.0M	-
衛星スピーカー	3W x 2 ステレオ	3W x 2 ステレオ
イヤフォン出力	あり	あり
HDMIからの音声	あり	あり
HDMI入力	あり	あり
DVI入力	DVI (HDCP対応)	DVI (HDCP対応)
D-Sub入力	あり	あり
オーディオライン入力	あり	あり
RCA 3x2(YPbPr, R/L, SPDIF)	あり	あり
電力消費	85W	85W
チルト	+25° ~ -5°	+25° ~ -5°
VESA壁掛け	対応 (100mm x 100mm)	対応 (100mm x 100mm)
物理サイズ (WxHxD)	596x461x240	596x449x240
ボックスサイズ (WxHxD)	693x528x206	693x528x206
ネット重量（概算）	7.9	7.9
グロス重量（概算）	11.1	11.1
定格電圧	AC:100-240V(内蔵)	AC:100-240V(内蔵)

*仕様は予告なく変更することがあります

3.3 トラブルシューティング (よくあるご質問)

トラブル	対応策
電源 LED が ON にならない	<ul style="list-style-type: none"> • 電源ボタンを押して、モニターが ON モードであることを確認します。 • 電源コードが、モニターと電源コンセントに正しく接続していることを確認します。
電源 LED がオレンジ色に点灯して、画面に画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> • モニターとコンピュータが ON モードであることを確認します。 • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続していることを確認します。 • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか点検します。 • コンピュータを他のモニターと接続して、コンピュータが正しく動作することを確認します。
画面の画像が明る過ぎる、または、暗過ぎる	<ul style="list-style-type: none"> • OSD でコントラスト設定と明度設定を調整します。
画面の画像が中央に表示されない、または、サイズが正しくない	<ul style="list-style-type: none"> • A ボタンを 2 秒間押して、画像を自動調整します。 • OSD で H 位置設定と V 位置設定を調整します。
画面画像が跳ねる、または、画像に波模様が入る	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続していることを確認します。 • 電気障害を起こす可能性のある電気機器を取り外します。
画面画像の色に異常がある (白が白に見えない)	<ul style="list-style-type: none"> • 信号ケーブルのピンが曲がっていないか点検します。 • OSD でリセットします。 • OSD で R (赤) / G (緑) / B (青) の色設定を調整するか、色温度を選択します。
画面画像がぼやける、または、はっきりしない	<ul style="list-style-type: none"> • A ボタンを 2 秒間押して、画像を自動調整します (VGA モードのみ)。 • OSD でフェズ設定とクロック設定を調整します。
音声が出ない、または、音声が低い	<ul style="list-style-type: none"> • オーディオケーブルがモニターとコンピュータに正しく接続していることを確認します。 • モニターとコンピュータの音量設定を調整します。 • コンピュータサウンドカードドライバが正しく取り付けられ、有効になっていることを確認します。
ウェブカメラが動作していません。	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 ケーブルが LCD モニタとコンピュータの両方に正しく接続されているかどうか確認してください。 • オペレーティングシステムが Microsoft® Windows® Vista/XP Service Pack 2 かどうかを確認してください。

3.4 VK266/VW266 PC 対応タイミング表

VESAモード、工場既定タイミング					
モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
VGA	4:3	640x480,60Hz	31.469	59.94	25.175
		640x480,72Hz	37.861	72.809	31.5
		640x480,75Hz	37.5	75	31.5
		640x480, 85Hz	43.269	85.008	36
SVGA	4:3	800x600,56Hz	35.156	56.25	36
		800x600,60Hz	37.879	60.317	40
		800x600,72Hz	48.077	72.188	50
		800x600,75Hz	46.875	75	49.5
		800x600,85Hz	53.674	85.061	56.25
XGA	4:3	1024x768,60Hz	48.363	60.004	65
		1024x768,70Hz	56.476	70.069	75
		1024x768,75Hz	60.023	75.029	78.75
		1024x768,85Hz	68.677	84.997	94.5
SXGA	4:3	1152x864,75Hz	67.5	75	108
		1280x960,60Hz	60	60	108
	5:4	1280x1024,60Hz	63.981	60.02	108
		1280x1024,75Hz	79.976	75.025	135
WXGA+	16:10	1440x900,60Hz	55.935	59.887	106.5
		1440x900,75Hz	70.635	79.984	136.75
WSXGA	16:10	1680x1050,60Hz	65.29	59.954	146.25
1080P	16:9	1920x1080, 60Hz	67.5	60	148.5
WUXGA	16:10	1920x1200,60Hz	74.038	59.95	154

IBMモード、工場既定タイミング (D-SUB, DVI-D, HDMI入力)					
モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
DOS		640x350, 70Hz	31.469	70.087	25.175
		640x350,85Hz	37.861	85.08	31.5
DOS		720x400, 70Hz	31.469	70.087	28.322
		720x400,85Hz	37.927	85.039	35.5
MACモード、工場既定タイミング (D-SUB, DVI-D, HDMI入力)					
モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
VGA	4:3	640x480, 67Hz	35	66.667	30.24
SVGA	4:3	832x624, 75Hz	49.725	74.551	57.2832
VESAモード、ユーザー使用可能タイミング					
モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
720P	16:9	1280x720, 60Hz	44.772	59.855	74.5
	16:9	1280x720, 75Hz	56.456	74.777	95.75
WXGA+		1280x768, 60Hz	47.776	59.87	79.5
		1280x768, 75Hz	60.289	74.893	102.25
	16:10	1280x800, 60Hz	49.702	59.81	83.5
	16:10	1280x800, 75Hz	62.795	74.934	106.5
1080P	16:9	1920x1080, 60Hz	66.587	59.934	138.5

VK266H/VW266H HDMI 対応プライマリタイミング

モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
480i	4:3	720(1440)x480i 59.94/ 60 Hz	15.734/ 15.75	59.94 / 60	27 / 27.027
		720(1440)x480i 59.94/ 60 Hz	15.734/ 15.75	59.94 / 60	27 / 27.027
480P	4:3	640x480P 59.94 / 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94/ 60	25.175/ 25.2
		720x480P 59.94 / 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94 / 60	27 / 27.027
	16:9	720x480P 59.94 / 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94 / 60	27 / 27.027
		720x480P 59.94 / 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94 / 60	27 / 27.027
576i	4:3	1440x576i, 50	15.625	50	27
	16:9	1440x576i, 50	15.625	50	27
576P	4:3	720x576P, 50Hz	31.25	50	27
	16:9	720x576P, 50Hz	31.25	50	27
720P	16:9	1280x720P	37.5	50	74.25
		1280x720P	44.955/ 45	59.94/60	74.176/ 74.25
	16:9	59.94 / 60 Hz			
1080i	16:9	1920x1080i	28.125	50	74.25
	16:9	1920x1080i 59.94/ 60 Hz	33.716/ 33.75	59.94/ 60	74.176/ 74.25

VK266H/VW266H HDMI 対応オプションタイミング

モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
480P	4:3	1440x480P 59.94/ 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94/ 60	54/ 54.054
		1440x480P 59.94 / 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94/ 60	54/ 54.054
	16:9	1440x480P 59.94 / 60 Hz	31.469/ 31.5	59.94/ 60	54/ 54.054
576P	4:3	1440x576P, 50Hz	31.25	50	54
	16:9	1440x576P, 50Hz	31.25	50	54
1080P	16:9	1920x1080P, 50Hz	56.25	50	148.5
	16:9	1920x1080P, 59.94 / 60 Hz	67.433/ 67.5	59.94/ 60	148.352/ 148.5

VK266H/VW266H YPbPr 入力表

モード	入力 アスペクト比	解像度	H (KHz)	V (Hz)	ピクセル (MHz)
480i	4:3	720x480i	15.734	59.94	13.5
		59.94 Hz			
480P	4:3	720x480P 60 Hz	31.5	60	27
		720x576i			
576i	4:3	50 Hz	15.625	50	13.5
576P	4:3	720x576P 50Hz	31.25	50	27
		720x576P 50Hz			
720P	16:9	1280x720P 50Hz	37.5	50	74.25
		1280x720P 59.94/ 60 Hz			
	16:9	59.94/ 60 Hz	44.955/ 45	59.94/ 60	74.176/ 74.25
1080i	16:9	1920x1080i 50Hz	28.125	50	74.25
		1920x1080i 59.94 Hz			
	16:9	59.94 Hz	33.716/ 33.75	59.94/ 60	74.176/ 74.25
1080P	16:9	1920x1080P 50 Hz	56.25	50	74.25
		1920x1080P 59.94/ 60 Hz			
	16:9	59.94/ 60 Hz	67.432/ 67.5	59.94/ 60	148.5

* 上の表に記載されていないモードはサポートされない場合があります。オプションの解像度については、上の表に記載されているモードからお選びください。