

ASUS Boot Setting

Утилита ASUS Boot Setting позволяет быстро войти в BIOS Setup после перезагрузки нажатием кнопки DirectBIOS. Она также позволяет выбрать режим загрузки системы: нормальная загрузка или быстрая загрузка.



Для полной поддержки ASUS Boot Setting скачайте последнюю версию BIOS с сайта ASUS <http://www.asus.com> и обновите BIOS материнской платы.



Использование кнопки DirectBIOS


Эта кнопка позволяет перезагрузить компьютер и войти непосредственно в BIOS Setup без необходимости нажатия клавиши во время POST.



Использование функции DirectBIOS может привести к потере данных. Рекомендуется сохранить данные перед нажатием этой кнопки.

Для использования DirectBIOS:

1. На экране ASUS Boot Setting нажмите **DirectBIOS**.
2. В появившемся окне выберите **OK** для перезагрузки системы и входа в BIOS setup.



Использование дополнительных настроек

Дополнительные настройки позволяют выбрать режим загрузки системы.

Доступно две опции: **Быстрая загрузка** и **Следующая загрузка после сбоя питания**.

Включение или отключение быстрой загрузки

Эта опция обеспечивает быструю загрузку системы.



Настройки будут применены при следующей загрузке системы.

Для включения/отключения быстрой загрузки:

1. Нажмите **Advanced Setup** для отображения дополнительных параметров.
2. В области **Fast Boot** нажмите **Enabled**. Для отключения быстрой загрузки нажмите **Disabled**.
3. В появившемся окне выберите **Yes** для применения настроек.

Использование следующей загрузки после сбоя питания

Здесь можно выбрать режим загрузки системы (нормальная или быстрая) после сбоя питания.

Для использования быстрой загрузки после сбоя питания:

1. Нажмите **Advanced Setup** для отображения дополнительных параметров.
2. В области **Fast Boot** нажмите **Enabled**.
3. В области **Next boot after AC power loss** нажмите **Fast Boot**.
4. В появившемся окне выберите **Yes** для применения настроек.

Для использования нормальной загрузки после сбоя питания:

1. Нажмите **Advanced Setup** для отображения дополнительных параметров.
2. В области **Next boot after AC power loss** нажмите **Normal Boot**.
3. В появившемся окне выберите **Yes** для применения настроек.