

M4A88T-I Deluxe

使 用 手 冊

ASUS®

Motherboard

T5834
第一版
2010 年 7 月發行

版權所有 • 不得翻印 © 2010 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板/顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩聯絡。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

- (1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>;
- or
- (2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

目錄內容

安全性須知.....	vi
電氣方面的安全性	vi
操作方面的安全性	vi
華碩 REACH.....	vi
關於這本使用手冊.....	vii
使用手冊的編排方式.....	vii
提示符號	vii
跳線帽及圖示說明	vii
哪裡可以找到更多的產品資訊	viii
代理商查詢.....	viii
M4A88T-I Deluxe 規格列表.....	ix

第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列.....	1-1
1.2 產品包裝	1-1
1.3 特殊功能	1-1
1.3.1 產品特寫.....	1-1
1.3.2 華碩獨家研發功能.....	1-3
1.4 主機板安裝前.....	1-5
1.5 主機板概觀.....	1-6
1.5.1 主機板的擺放方向	1-6
1.5.2 螺絲孔位.....	1-6
1.5.3 主機板構造圖	1-7
1.5.4 主機板元件說明	1-7
1.6 中央處理器 (CPU).....	1-8
1.6.1 安裝中央處理器	1-8
1.6.2 安裝散熱器與風扇.....	1-10
1.7 系統記憶體.....	1-11
1.7.1 概述.....	1-11
1.7.2 記憶體設定.....	1-12
1.7.3 安裝記憶體模組	1-14
1.7.4 取出記憶體模組	1-14
1.8 擴充插槽	1-15
1.8.1 安裝擴充卡.....	1-15
1.8.2 設定擴充卡.....	1-15
1.8.3 PCI Express X16 擴充卡插槽	1-15
1.9 跳線選擇區.....	1-16
1.10 元件與週邊裝置的連接.....	1-17
1.10.1 後側面板連接埠	1-17

目錄內容

1.10.2 內部連接埠.....	1-19
1.11 主機板上的內建開關.....	1-23
1.12 內建指示燈.....	1-26
1.13 軟體支援.....	1-28
1.13.1 安裝作業系統.....	1-28
1.13.2 驅動程式與公用程式光碟資訊.....	1-28

第二章：BIOS 資訊

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式.....	2-1
2.1.1 華碩線上更新程式（ASUS Update Utility）.....	2-1
2.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式.....	2-2
2.1.3 使用 CrashFree BIOS3 程式回復 BIOS 程式.....	2-3
2.1.4 華碩 BIOS Updater.....	2-4
2.2 BIOS 程式設定.....	2-7
2.2.1 BIOS 程式選單介紹.....	2-8
2.2.2 程式功能表列說明.....	2-8
2.2.3 操作功能鍵說明.....	2-8
2.2.4 選單項目.....	2-9
2.2.5 子選單.....	2-9
2.2.6 設定值.....	2-9
2.2.7 設定視窗.....	2-9
2.2.8 捲軸.....	2-9
2.2.9 線上操作說明.....	2-9
2.3 主選單（Main）.....	2-10
2.3.1 System Time [xx:xx:xx].....	2-10
2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx].....	2-10
2.3.3 SATA 1, SATA 2, SATA 3, E-SATA.....	2-10
2.3.4 SATA 裝置設定（SATA Configuration）.....	2-11
2.3.5 系統資訊（System Information）.....	2-11
2.4 Ai Tweaker 選單（Ai Tweaker）.....	2-12
2.4.1 CPU Level UP [Auto].....	2-12
2.4.2 CPU OverClocking [Manual].....	2-13
2.4.3 CPU Ratio [Auto].....	2-13
2.4.4 DRAM Frequency [Auto].....	2-13
2.4.5 CPU/NB Frequency [Auto].....	2-14
2.4.6 HT Link Speed [Auto].....	2-14
2.4.7 GPU Booster [Enabled].....	2-14
2.4.8 OC Tuner Utility.....	2-14
2.4.9 DRAM Timing Configuration.....	2-14

目錄內容

2.4.10	DRAM Driving Configuration.....	2-15
2.4.11	CPU & NB Voltage Mode [Offset].....	2-16
2.4.12	DRAM Voltage [Auto].....	2-16
2.4.13	HT Voltage [Auto].....	2-16
2.4.14	NB Voltage [Auto].....	2-17
2.4.15	CPU Load-Line Calibration [Auto]	2-17
2.4.16	CPU/NB Load-Line Calibration [Auto]	2-17
2.4.17	PCI/PCIe CLK Status [Enabled].....	2-17
2.5	進階選單 (Advanced menu)	2-17
2.5.1	處理器設定 (CPU Configuration)	2-17
2.5.2	晶片組設定 (Chipset)	2-18
2.5.3	內建裝置設定 (Onboard Devices Configuration)	2-19
2.5.4	PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)	2-20
2.5.5	USB 裝置設定 (USB Configuration)	2-20
2.6	電源管理 (Power)	2-21
2.6.1	Suspend Mode [Auto].....	2-21
2.6.2	ACPI 2.0 Support [Enabled].....	2-21
2.6.3	ACPI APIC Support [Enabled].....	2-21
2.6.4	進階電源管理設定 (APM Configuration)	2-22
2.6.5	系統監控功能 (Hardware Monitor)	2-22
2.6.6	Anti Surge Support [Enabled].....	2-23
2.6.7	NB Thermal Protect [Enabled].....	2-23
2.7	啟動選單 (Boot)	2-24
2.7.1	啟動裝置順序 (Boot Device Priority)	2-24
2.7.2	啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)	2-24
2.7.3	安全性選單 (Security)	2-25
2.8	工具選單 (Tools)	2-26
2.8.1	ASUS EZ Flash 2.....	2-26
2.8.2	Express Gate [Auto].....	2-27
2.8.3	ASUS O.C. Profile.....	2-27
2.8.4	AI NET 2.....	2-28
2.9	離開 BIOS 程式 (Exit)	2-28

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的排線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的排線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請儘量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請與經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。



這個畫叉的帶輪子的箱子表示這個產品（電子裝置）不能直接放入垃圾筒。請根據不同地方的規定處理。



請勿將含汞電池丟棄於一般垃圾筒。此畫叉的帶輪子的箱子表示電池不能放入一般垃圾筒。

華碩 REACH

注意：謹遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，and Restriction of Chemicals）管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 <http://green.asus.com/english/REACH.html>

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 M4A88T-I Deluxe 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 M4A88T-I Deluxe 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 M4A88T-I Deluxe 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 M4A88T-I Deluxe 新產品技術。

- **第二章：BIOS 資訊**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安装或設定。




注意：提供有助於完成某項工作的訣竅與其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的更新資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

2. 其他檔案

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶有其他的檔案，譬如經銷商所附的產品保證單據等。


代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：（02）2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

M4A88T-I Deluxe 規格列表

中央處理器	<p>支援 AMD® AM3 插槽 AMD® Phenom™ II / Athlon™ II / Sempron™ 100 系列處理器</p> <p>支援 45nm CPU</p> <p>支援最大 95W TDP (Thermal Design Power)</p> <p>支援 AMD® Cool 'n' Quiet™ 技術</p> <p>* 請造訪華碩網站 tw.asus.com 獲取最新的 AMD 處理器支援列表</p>
晶片組	AMD® 880G / SB710
系統匯流排	5200 MT/s HyperTransport™ 3.0 介面
記憶體	<p>支援雙通道記憶體架構</p> <p>2 x SO-DIMM 記憶體插槽，最大支援 8GB non-ECC unbuffered DDR3 1600 (O.C.) / 1333 / 1066MHz 記憶體模組*</p> <p>* 依據 CPU 規格，AMD® 100 與 200 系列 CPU 最高可支援 DDR3 1066MHz。由於華碩的優異設計，本主機板最高可支援 DDR3 1333MHz。</p> <p>** 請瀏覽 tw.asus.com 獲取最新記憶體合格供應商列表 (QVL)。</p> <p>*** 若您安裝 4GB 或更大記憶體，Windows® 32-bit 作業系統將僅偵測到少於 3GB。因此若您使用 Windows® 32-bit 作業系統，建議您使用少於 3GB 系統記憶體。</p>
顯示	<p>內建 ATI Radeon™ HD 4250 GPU</p> <p>支援 HDMI 與 DVI 雙獨立顯示</p> <p>支援 HDMI™，最高解析度為 1920x1200@60Hz</p> <p>支援 Dual-link DVI，最高解析度為 2560x1600@60Hz</p> <p>支援 Microsoft® DirectX 10.1、OpenGL 2.0 與 Shader Model 4.1</p> <p>H.264、VC-1 與 MPEG-2 硬體解碼加速</p> <p>最大共用顯示記憶體 1GB</p> <p>支援 Hybrid CrossFireX™</p> <p>* 瀏覽 www.amd.com 獲取支援 Hybrid CrossFireX™ 的獨立 GPU 列表。</p>
擴充槽	1 x PCIe 2.0 x16 擴充卡插槽
儲存媒體連接槽 / RAID	<p>AMD® SB710 南橋：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Serial ATA 3.0Gb/s 連接埠，支援 RAID 0、RAID 1、RAID 5、JBOD 與 AHCI - 1 x eSATA 連接埠
音效	<p>Realtek® ALC889 6+2 聲道* 高傳真音效編解碼晶片</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支援音效介面偵測 (Jack-detection) 與多音源獨立輸出 (Multi-streaming) 功能 - 支援後側面板光纖與同軸 S/PDIF_OUT 音效輸出埠 <p>* 請選用前面板具備高傳真音效模組的機殼以支援 6+2 聲道音效輸出。</p>
網路功能	Realtek® 8112L Gigabit 網路控制器，支援 AI NET2 功能
USB	<p>2 x USB 3.0/2.0 連接埠 (藍色，位於後側面板)</p> <p>6 x USB 2.0/1.1 連接埠 (2 個位於主機板上，4 個位於後側面板)</p>

(下頁繼續)

M4A88T-I Deluxe 規格列表

華碩特殊功能	<p>華碩 Hybrid 處理器 - TurboV EVO</p> <ul style="list-style-type: none">- Turbo Unlocker、TurboV、Auto Tuning、CPU Level UP 與 GPU Boost <p>華碩 Hybrid 作業系統 - Express Gate</p> <p>華碩 Hybrid Switch</p> <ul style="list-style-type: none">- 一鍵開核*- Turbo Key II <p>華碩節能技術方案</p> <ul style="list-style-type: none">- 華碩突波防護技術 (Anti-Surge Protection)- 華碩 EPU <p>華碩獨家功能</p> <p>MemOK!</p> <p>華碩靜音散熱方案</p> <ul style="list-style-type: none">- 華碩 FanXpert <p>華碩 EZ DIY</p> <p>華碩 O.C. Profile</p> <p>華碩 CrashFree BIOS 3</p> <p>華碩 EZ Flash 2</p> <p>華碩 MyLogo 2™</p> <p>* 當您開啟一鍵開核功能後，某些 CPU 的 TDP (Thermal Design Power) 可能會高於本主機板支援的最大值 95W TDP。此時 POST 畫面會顯示「This CPU is not supported by this model.」。</p>
華碩獨家超頻功能	<p>Precision Tweaker 2</p> <ul style="list-style-type: none">- vCore：以 0.00625V 為增量調整 CPU 電壓- vDIMM：64 段 DRAM 電壓控制- vChipset (VDDNB)：64 段晶片組電壓控制 <p>SFS 無段超頻 (Stepless Frequency Selection)</p> <ul style="list-style-type: none">- 在 100MHz 到 550MHz 之間，以 1MHz 為增量調整 HT 頻率- 在 100MHz 到 150MHz 之間，以 1MHz 為增量調整 PCIe 頻率 <p>超頻保護</p> <p>華碩 C.P.R. (CPU 參數自動回復) 功能</p>
後側面板裝置連接埠	<p>1 x PS/2 鍵盤/滑鼠兩用連接埠</p> <p>1 x HDMI 輸出埠</p> <p>1 x DVI-D 輸出埠</p> <p>1 x 光纖 S/PDIF 數位音效輸出埠</p> <p>1 x 同軸 S/PDIF 數位音效輸出埠</p> <p>2 x WiFi 天線連接埠</p> <p>1 x 藍牙接收埠</p> <p>1 x eSATA 連接埠</p> <p>1 x RJ-45 網路連接埠</p> <p>2 x USB 3.0/2.0 裝置連接埠</p> <p>4 x USB 2.0/1.1 裝置連接埠</p> <p>6 聲道音效連接埠</p>

(下頁繼續)

M4A88T-I Deluxe 規格列表

內建 I/O 裝置連接埠/按鈕/開關	1 x USB 2.0/1.1 擴充套件排線插槽，可擴充二組外接式 USB 2.0/1.1 連接埠 3 x Serial ATA 3.0Gb/s 裝置連接插座 1 x 中央處理器風扇電源插槽 1 x 機殼風扇電源插槽 1 x 機殼開啟警示功能排針 1 x 開核開關 1 x Turbo Key II 開關 1 x MemOK! 按鈕 1 x 前面板音效連接排針 1 x CMOS 組態資料清除跳線 1 x 系統控制面板連接排針 1 x 24-pin EATX 主機板電源插槽 1 x 4-pin ATX 12V 主機板電源插槽
BIOS	16Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、DMI 2.0、WfM 2.0、ACPI 2.0a、SM BIOS 2.5
管理功能	WOL by PME, PXE
附件	2 x Wi-Fi 天線 2 x Serial ATA 3Gb/s 排線 1 x I/O 擋板 1 x 使用手冊 1 x 公用程式光碟
公用程式光碟	驅動程式 華碩公用程式 防毒軟體（OEM 版本）
主機板尺寸	Mini-ITX 型式：6.75 x 6.75 吋（17 x 17 公分）

* 規格若有變動，恕不另行通知

第一章

產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 M4A88T-I Deluxe 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量套用在它身上的最新技術，使得 M4A88T-I Deluxe 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 M4A88T-I Deluxe 主機板
排線	2 x Wi-Fi 天線 2 x Serial ATA 3.0Gb/s 排線
配件	1 x I/O 擋板
公用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公用程式光碟
相關文件	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫



支援 AMD® Phenom™ II / Athlon™ II / Sempron™ 100 系列處理器

本主機板支援 AMD® AM3 多核心處理器，獨特的 L3 快取記憶體，可提供更好的超頻效能及更低的功耗。本主機板支援雙通道 DDR3 1333 記憶體，而系統匯流排透過 HyperTransport™ 3.0 技術可以加速資料傳輸率高達 5200MT/s。本主機板支援新一代 45nm 製程 CPU。



支援 AMD® 880G 晶片組

AMD® 880G 晶片組支援 HyperTransport™ 3.0 (HT 3.0) 介面，速度高達 5200MT/s，並支援 PCI Express 2.0 x16 介面顯示卡。搭載 AMD 最新的 AM3 多核心 CPU，可提供卓越的系統效能與超頻能力。



支援 DDR3 1600 (O.C.) /1333/1066

本主機板支援 DDR3 1600 (O.C.)/1333/1066 記憶體，可提供更快的資料傳輸速度，更高的頻寬，以增強系統記憶體資料傳輸速度，提高運算效率，增強 3D 繪圖及其他對記憶體要求較高的公用程式的執行效能。雙通道 DDR3 架構使系統記憶體頻寬加倍，提升了系統效能。



支援 USB 3.0 技術

最新連接標準---USB 3.0 技術，讓您體驗 4.8Gbps 的超高速的資料傳輸率。USB 3.0 擁有 10X 傳輸速度，向下相容 USB 2.0 介面裝置，可輕鬆連接新一代元件與周邊裝置。



支援 HDMI

高清晰多媒體介面 (HDMI) 是一組數位視訊標準，傳送多聲道音效，透過一條線連接，滿足全高清 1080p 解析度。HDMI 介面支援寬頻數位內容保護 (HDCP)，如：HD DVD 與藍光碟片，可防止具有著作權的影音內容遭到未經授權的複製。HDMI 介面提供高品質的家庭影院體驗。



S/PDIF 數位音效輸出埠

本主機板透過後側面板的同軸與光纖 S/PDIF_OUT 連接埠支援 S/PDIF (SONY-PHILIPS 數位連接埠) 輸出。您可直接傳輸數位音效訊號，而無需轉換成類比訊號格式，從而保證最佳音效品質。



支援 Hybrid CrossFireX

ATI Hybrid CrossFireX™ 技術透過內建 GPU 與獨立顯示 GPU，大幅提高顯示卡效能。



- 僅 Windows® 7/Vista 支援 Hybrid CrossFireX 技術。
- 請造訪 www.amd.com 獲取支援 ATI CrossFireX™ 技術的獨立 GPU。

1.3.2 華碩獨家研發功能



華碩 Core Unlocker 一鍵開核

華碩 Core Unlocker 一鍵開核只需透過一個簡單的開關，即可快速將 AMD 處理器中隱藏的核心開啟，不需要執行複雜的 BIOS 變更，只需藉由解開其他的核心就可立即享受到效能的增進。



當您開啟一鍵開核功能後，某些 CPU 的 TDP (Thermal Design Power) 可能會高於本主機板支援的最大值 95W TDP。此時 POST 畫面會顯示「This CPU is not supported by this model.」。



Turbo Key II

透過自動調整您的處理器到達極致且穩定的狀態來享受超高效能，只需要簡單的啟動主機板上指定的開關，即可釋放出更多更高的效能。



GPU Boost

GPU Boost 可以輕鬆地設定 GPU 實時超頻以達最佳的顯示效果，同時友善人性化的操作介面，方便調整頻率及電壓。它能夠傳輸多種超頻檔案，提供快速穩定的系統效能更新。



華碩 TurboV EVO

這個終極超頻處理器可以滿足每個階層的超頻使用者---從究極硬派玩家到初學者，智慧型自動調整可以推進系統至更快的時脈速度，並同時保有系統的穩定度。Turbo Key 在不中斷正在進行的工作或遊戲的情況下，只需輕輕一按，即可提升系統效能，而 TurboV 提供更多選項讓進階超頻者可以獲得世界級的超頻記錄。此外，透過 CPU Level UP 可以不需要花費其他成本即可升級您的處理器。



Auto Tuning 自動調整功能

自動調整功能是一個智慧型工具，可以將超頻發揮至極致讓整個系統更新。這項工具也提供穩定測試，即使是超頻的初學者也可以透過自動調整功能獲得極致且穩定的超頻成果。



MemOK!

在電腦更新時，記憶體相容性是最重要的考量之一。有了 MemOK！您不需要再擔心，這是目前最快速的記憶體啟動解決方案。這個卓越的記憶體救援工具只需要按一下按鈕就可以解決記憶體問題，並同時讓系統開機。這項技術可以判斷故障安全防護裝置設定，並且可以大幅度的增進系統開機的成功率。



華碩突波防護設計 (Anti-Surge)

華碩獨家的突波防護設計可以保護您的高價位裝置與主機板，免於受到電源輸入不穩定等突波的危害。



華碩 Express Gate

Express Gate 是內建於主機板的獨特作業系統。幾秒就能啟動，開機後不用進入 Windows® 作業系統就可迅速瀏覽網頁。



- 華碩 Express Gate 可安裝在具有至少 1.2GB 剩餘空間的 SATA 硬碟、USB 硬碟或隨身碟。若在 USB 硬碟或隨身碟中安裝 Express Gate，在開機之前請先將磁碟連接到主機板上的 USB 連接埠。
- 實際啟動時間依硬體配備與型號而定。
- 華碩 Express Gate 支援從 SATA 硬碟、光碟機與 USB 隨身碟中上傳檔案，但僅可下載至 USB 隨身碟。



華碩 EPU

華碩 EPU (Energy Processing Unit，電量處理單元) 透過偵測目前 CPU 的負載，並智慧地即時調節電量，提供全系統電量有效的利用，幫您省電又省錢。



華碩 Fan Xpert

不同地理區域的不同氣候與系統負載會導致周圍環境溫度的不同。華碩 Fan Xpert 允許使用者依據不同的周圍溫度調整 CPU 風扇與機殼風扇的速度。內建一系列預設值能靈活控制風扇速度，得到一個安靜、酷冷的環境。



華碩 EZ Flash 2 程式

EZ Flash 2 BIOS 更新程式。進入作業系統前同樣可以輕鬆的打開這個程式並透過 USB 隨身碟輕鬆更新 BIOS。



華碩 CrashFree BIOS 3 程式

華碩自行研發的 CrashFree BIOS 3 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式與資料被病毒入侵或毀壞，您可以輕鬆的從備份磁碟或 USB 隨身碟中，將原始的 BIOS 資料回復至系統中。這項保護裝置可以避免您因 BIOS 程式毀壞而需購買 BIOS 晶片置換。



華碩 O.C. Profile

此主機板的特色為華碩 O.C. Profile 技術，能讓您輕鬆地儲存或載入多種 BIOS 設定。BIOS 設定可以儲存 CMOS 或單獨的檔案，讓使用者可以自由地分享或傳遞喜愛的設定。



支援 Precision Tweaker 2 技術

本功能是專為超頻玩家所設計，可讓您對 vCore、VDDNB 的電壓以 0.006250V，以及 DRAM 電壓以 0.015V 進行漸進式的調整，以求達到最高的系統效能表現。



C.P.R. (CPU 參數自動回復)

由華碩獨家研發的 C.P.R. 功能，可以讓主機板的 BIOS 程式在系統因為超頻而導致當機時自動重新設定，將 CPU 的參數回復為預設值。當系統因為超頻而當機時，C.P.R.功能讓您不需開啟機殼，就可以清除 RTC 資料。您只要輕鬆的將系統關機，重新開機啟動系統之後，BIOS 程式就會自動回復 CPU 設定中所有各項參數的預設值。



符合 Green ASUS 規範

本主機板與其包裝盒皆符合歐盟關於使用有害物質的限制規範（RoHS）。而這也正與華碩對於建立友善環境，將對環境的影響降低至最少，製造可回收且對使用者健康無害的產品包裝的企業願景一致。

1.4 主機板安裝前

在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



- 在處理主機板上的任何元件之前，請您先拔掉電腦的電源線。
- 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
- 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
- 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中儲存。
- 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、週邊裝置、元件等。

1.5 主機板概觀

1.5.1 主機板的擺放方向


當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認安裝的方向是否正确。主機板的外接插頭的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。

1.5.2 螺絲孔位


請將下圖所圈選出來的「四」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。



請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。



1.5.3 主機板構造圖



1.5.4 主機板元件說明

連接埠/跳線/插槽/指示燈	頁數	連接埠/跳線/插槽/指示燈	頁數
1. ATX 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR、4-pin ATX12V)	1-20	10. MemOK! 開關 (MemOK!)	1-24
2. DDR3 SO-DIMM 記憶體插槽	1-11	11. SATA 3.0Gb/s 裝置連接插座 (7-pin SATA1-3)	1-21
3. AM3 中央處理器插槽	1-8	12. 電力指示燈 (SB_PWR)	1-26
4. 中央處理器 / 機殼風扇電源插槽 (4-pin CPU_FAN、3-pin CHA_FAN)	1-19	13. CMOS 組態資料清除 (3-pin CLRTC)	1-16
5. Turbo Key II 指示燈 (O2LED2)	1-27	14. 機殼開啟警示功能排針 (4-1 pin CHASSIS)	1-21
6. Turbo Key II 開關 (TURBO_KEY_II)	1-25	15. 系統控制面板連接排針 (10-1 pin F_PANEL)	1-22
7. Core Unlocker 開關 (CORE_UNLOCKER)	1-23	16. USB 擴充套件排線插槽 (10-1 pin USB78)	1-19
8. Core Unlocker 指示燈 (O2LED1)	1-26	17. 前面板音效連接排針 (10-1 pin AAFP)	1-22
9. 記憶體指示燈 (DRAM_LED)	1-26		

1.6 中央處理器 (CPU)

本主機板配備一組中央處理器插槽，是專為 AM3 Phenom™ II / Athlon™ II / Sempron™ 100 系列處理器所設計。




AM3 插槽與 AM2+/AM2 插槽不同，請確認您的處理器使用的是 AM3 插槽。處理器只能以一個方向正確安裝，請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳與處理器本身！

1.6.1 安裝中央處理器


請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插座。



M4A88T-I DELUXE CPU socket AM3

2. 將插座側邊的固定拉桿拉起至其角度與插座呈 90° ~ 100° 角。




確保固定拉桿拉起至其角度與插座呈 90° ~ 100° 角，否則中央處理器將不能被完全安裝。


3. 將中央處理器上標示有金三角的那一端，對齊插槽左下角處也有三角標示的地方（與處理器插座連接的地方，見右圖所示）。
4. 請小心地放入中央處理器，並確定所有的針腳是否都已沒入插槽內。




處理器只能以一個方向正確安裝，請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳與處理器本身！



5. 當處理器安置妥當，接下來在您要拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的同時，請用手指輕輕地抵住處理器。最後當固定拉桿鎖上插槽時會發出一清脆聲響，即表示已完成鎖定。
6. 接著請依照散熱器包裝盒內的說明書或「1.6.2 安裝散熱器與風扇」來安裝散熱器與風扇。



7. 當風扇、散熱器以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源變壓器插到主機板上標示有「CPU_FAN」的電源插槽。



M4A88T-I DELUXE CPU fan connector



請不要忘記將處理器風扇連線連接至風扇插座！若是沒有將風扇連接線安裝至插座上，可能會出現「Hardware monitoring error」的資訊。

1.6.2 安裝散熱器與風扇




請確認您所使用的是經過 AMD 認證合格的散熱器與風扇。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱器與風扇：

1. 將散熱器覆蓋在中央處理器上方，並且要注意散熱器應該要恰當地座落於支撐機構底座範圍內。




- 本主機板出貨時已安裝「支撐機構底座」。
- 在安裝中央處理器或其他元件到主機板上時，不必將支撐機構底座移除。
- 若您購買散裝的處理器與散熱風扇組件，在您安裝散熱風扇前，請先確定處理器表面已正確塗上適量的散熱膏。



您所購買的盒裝中央處理器包裝盒中應已內附處理器、散熱器以及支撐機構的安裝說明檔案。如果本節中的指導說明與處理器內附說明檔案有所不符，則請以處理器內附的安裝說明檔案為準。

2. 將一邊的固定托架扣在支撐底座上。



3. 再將另一邊的固定托架也扣在支撐底座上（靠近支撐底座固定把手），當固定托架正確的扣住支撐機構底座時，會有一聲清脆的機構組合聲。



請確認處理器散熱器與風扇已正確安裝於主機板的底座上，如散熱器與風扇安裝錯誤，則您將無法將固定托架與主機板底座完整地扣合。

4. 最後再將支撐機構兩側上方的固定桿分別拉下鎖住，使得風扇與散熱器能緊密地扣住支撐機構底座。
5. 將處理器風扇連接線插到主機板上標示有「CPU_FAN」的電源插槽。




請勿忘記連接 CPU 風扇插座！若未連接可能會出現「Hardware monitoring error」的資訊。

1.7 系統記憶體

1.7.1 概述

本主機板配備兩組204-pin DDR3（Double Data Rate，雙倍資料傳輸率）SO-DIMM 記憶體插槽。DDR3 記憶體模組擁有與 DDR2 記憶體模組相同的外觀，但是 DDR3 記憶體插槽的缺口與 DDR2 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。DDR3 記憶體模組可提供更高的效能，但耗電量更低。

下圖所示為 DDR3 記憶體插槽在主機板上的位置。



M4A88T-I DELUXE 204-pin DDR3 SO-DIMM sockets

通道	插槽
通道 A	DIMM_A1
通道 B	DIMM_B1

1.7.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 512MB、1GB、2GB 與 4GB unbuffered non-ECC DDR3 SO-DIMM 記憶體模組至本主機板的記憶體插槽上。



- 您可以在通道 A 與通道 B 安裝不同容量的記憶體模組，在雙通道設定中，系統會偵測較低容量通道的記憶體容量。任何在較高容量通道的其他記憶體容量，會被偵測為單通道模式運作。
- 在本主機板請使用相同 CAS（CAS-Latency 行位址控制器延遲時間）值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考記憶體合格廠商供應列表。
- 依據 CPU 規格，AMD® AM3 100 與 200 系列 CPU 最高可支援 DDR3 1066MHz。由於華碩的優異設計，本主機板最高可支援 DDR3 1333MHz。
- 當超頻時，某些 AMD CPU 型號可能不支援 DDR3 1600MHz 或更高頻率的記憶體模組。
- 由於 Windows® 32-bit 作業系統記憶體位址的限制，當您安裝 4GB 或更大記憶體時，實際可使用的記憶體將為 3GB 或更小。為了更加有效地使用記憶體空間，我們建議您做以下操作：
 - 若您安裝 Windows® 32-bit 作業系統，請安裝最多 3GB 總記憶體。
 - 若您要安裝 4GB 或更多總記憶體，請安裝 Windows® 64-bit 作業系統。
- 本主機板不支援由 256Mb 或更小容量的晶片構成的記憶體模組。



- 記憶體模組預設頻率依據 SPD 而變化，這是從記憶體模組存取資料的標準方法。在預設狀態下，一些超頻記憶體模組會以低於供應商標示的頻率運作。若要讓記憶體模組以供應商的數值或更高的頻率運作，請參考「2.4 Ai Tweaker 選單」一節中，手動調整記憶體頻率的說明。
- 在全負載（2 SO-DIMM）或超頻設定下，請使用更有效的散熱系統以確保系統穩定性。

M4A88T-I Deluxe 主機板記憶體合格供應商列表（QVL）

DDR3-1333MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時序	電壓	支援記憶體插槽 (可選)	
								A*	B*
A-Data	AD731B1672EG	2GB	DS	ADATA	AD3BC8D-13339HPF1012F	-	-	•	•
Elpida	EBJ21UE8BDS0-DJ-F	2GB	DS	Elpida	J1108BDSE-DJ-F 094909KOW20	-	-	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-4GBSQ	2GB	DS	G.SKILL	D3 128M8GE91002 G72E37	-	-	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9S-2GBSQ	2GB	DS	G.SKILL	D3 128M8GE91003 H27E84	-	-	•	•
Hynix	HMT11256TFR8C-H9	1GB	SS	Hynix	H5TQ1G83TFRH9C	-	-	•	•
Hynix	HMT125S6TFR8C-H9	2GB	DS	Hynix	0	-	-	•	•
Kingston	ASU1333D3S9DR8/2G	2GB	DS	Kingston	D1288JELDNGD9U	-	-	•	•
Kingston	ASU1333D3S9DR8G/4G	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFRH9C	-	-	•	•
Asint	SSY3128M8-EDJED	1GB	DS	Elpida	J1108BDBG-DJ-F 1011RR22020	-	-	•	•
Asint	SSZ3128M8-EDJED	2GB	DS	Elpida	J1108BDBG-DJ-F 10070966E20	-	-	•	•
TEAM	TSD32048M1333C9-E	2GB	DS	Hynix	H5TQ1G83AFPH9C 919AA	-	-	•	•

DDR3-1066MHz

供應商	型號	容量	SS/DS	晶片廠牌	晶片型號	時序	電壓	支援記憶體插槽 (可選)	
								A*	B*
Apacer	AS02GFA06C7NBGC	2GB	DS	Apacer	AM5D5808DE JSCG0944D	-	-	•	•
G.SKILL	F3-8500CL7D-4GBSQ	2GB	DS	G.SKILL	D3 128M8GE91003 H27E84	-	-	•	•
G.SKILL	F3-8500CL7S-2GBSQ	2GB	DS	G.SKILL	D3 128M8GE91003 H27E84	-	-	•	•
Hynix	HMT112S6BFR6C-G7	1GB	DS	Hynix	0	-	-	•	•
Hynix	HMT112S6BFR6C-G7	1GB	DS	Hynix	H5TQ1G63BFA7C 012A	-	-	•	•
Hynix	HMT125S6TFR8C-G7	2GB	DS	Hynix	0	-	-	•	•
Kingston	KVR1066D3S7/2G	2GB	DS	Elpida	J1108BABG-DJ-E	-	-	•	•
MICRON	MT16JSF25664HZ-1G1F1	2GB	DS	MICRON	9NF22D9KPT	-	-	•	•
SAMSUNG	M471B5673EH1-CF8	2GB	DS	Samsung	SEC946 HCF8K4B1G0846E	-	-	•	•
Transcend	JM1066KSU	2GB	DS	Transcend	TK243EDF3	-	-	•	•
Transcend	TS256MSK64V1U	2GB	DS	Elpida	J1108BDBG-DJ-F 09450R11620	-	-	•	•
Transcend	TS512MSK64V1N	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83AFRG7C 936AK	-	-	•	•
Elixir	M2N2G64C88HCSN-BE	2GB	DS	Elixir	N2CB1G80GN-BE	-	-	•	•
TEAM	TSD32048M1066C7-E	2GB	DS	Hynix	H5TQ1G83BFRG7C 929AK	-	-	•	•
Winchip	GDF2GB18S180C7	2GB	DS	Winchip	AFS128EEV-10	-	-	•	•



- 依據 CPU 規格，AMD® AM3 100 與 200 系列 CPU 最高可支援 DDR3 1066MHz。由於華碩的優異設計，本主機板最高可支援 DDR3 1333MHz。
- 當超頻時，某些 AMD CPU 型號可能不支援 DDR3 1600MHz 或更高頻率的記憶體模組。



SS-單面顆粒記憶體模組，DS-雙面顆粒記憶體模組

- A*：支援安裝一根記憶體模組在任一插槽，作為單通道設定。
- B*：支援安裝二根記憶體模組在黑色插槽，作為一對雙通道記憶體設定。



請造訪華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來獲得最新的 DDR3 記憶體合格供應商列表 (QVL)。

1.7.3 安裝記憶體模組




安裝/取出記憶體模組或其他系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源變壓器。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：


1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起点。



DDR3 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。請勿強制插入以免損及記憶體模組。



3. 最後緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組安裝而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。




1.7.4 取出記憶體模組

請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免彈出而損及記憶體模組。



2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

1.8 擴充插槽

考慮到未來會擴充系統效能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的子章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

1.8.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

1.8.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須透過軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第二章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。



當您將 PCI 擴充卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該擴充卡的驅動程式是否支援 IRQ 共享或者該擴充卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突，導致系統不穩定且該擴充卡的功能也無法使用。


1.8.3 PCI Express 2.0 X16 擴充卡插槽

本主機板支援 PCI Express 2.0 x16 規格的顯示卡。

1.9 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除 (CLRTC)

在主機板上的 CMOS 儲存器中記載著正確的時間與系統硬體配備等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。



想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 將 CLRTC 跳線帽由 [1-2]（預設值）改為 [2-3] 約五～十秒鐘（此時即清除 CMOS 資料），然後再將跳線帽改回 [1-2]；
3. 插上電源線，開啟電腦電源；
4. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。



- 如果上述步驟不起作用，**移除電池並再次移動跳線以清除 CMOS RTC RAM 資料。CMOS 清除完畢後，重新安裝電池。**
- 如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R（CPU 自動參數回復）功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

1.10 元件與週邊裝置的連接

1.10.1 後側面板連接埠



1. **PS/2 鍵盤/滑鼠兩用連接埠**：將 PS/2 鍵盤/滑鼠插頭連接到此連接埠。
2. **光纖 S/PDIF 數位音效輸出埠**：此連接埠透過光纖 S/PDIF 纜線連接外接音效輸出裝置。
3. **DVI-D 連接埠**：此連接埠可連接任何 DVI-D 相容裝置。並相容 HDCP，可播放 HD DVD、Blu-Ray 與其他保護內容。
4. **內建藍牙模組**：此內建藍牙模組可讓您的系統與其他藍牙裝置之間進行無線連接和資料傳輸。



• 在 Windows® Vista/7 作業系統中，為實現藍牙的完整功能，請從華碩支援網站 <http://support.asus.com> 下載最新的藍牙驅動程式。

• **藍牙規格：**

相容藍牙規格 V.2.1；

傳輸速率最高可達 3 Mbps；

有效距離最高可達 10 公尺；

內建 32-bit CPU，具備 32KB 資料 RAM 與 256KB 程式 RAM；

5V 單一供電電壓。


• 在 Windows® XP 作業系統中，若公用程式光碟的驅動程式選單沒有顯示藍牙驅動程式選項，請依照以下步驟操作：

1. 將電腦關機並關閉電源供應器（PSU）。
2. 重新開啟電源供應器並開啟電腦。
3. 開啟公用程式光碟並點選 ASUS InstAll。

5. **RJ-45 網路連接埠**：該連接埠可經 Gigabit 網路線連接至 LAN 網路。

網路指示燈說明

Activity/Link 指示燈		速度指示燈	
狀態	描述	狀態	描述
熄滅	沒有連線	熄滅	連線速度 10 Mbps
橘色	已連線	橘色	連線速度 100 Mbps
閃爍	資料傳輸中	綠色	連線速度 1 Gbps



6. **音效輸入接頭（淺藍色）**：您可以將磁帶、CD、DVD 播放器等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。
7. **音效輸出接頭（草綠色）**：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收裝置。在四聲道、六聲道、八聲道的喇叭設定模式時，本接頭是作為連接前置主聲道喇叭之用。



在 2、4、6、8 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下表所示。

二、四、六或八聲道音效設定

接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色（後面板）	聲音輸入端	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
草綠色（後面板）	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色（後面板）	麥克風輸入端	麥克風輸入端	中央/重低音喇叭輸出	中央/重低音喇叭輸出
草綠色	-	-	-	側邊環繞喇叭輸出



欲設定八聲道音效，請使用前面板支援八聲道音效輸出的機殼。

8. **無線天線接頭**：這二組接頭用來連接無線天線。
9. **無線網路動作指示燈**：無線模組配備一個動作指示燈。
10. **麥克風接頭（粉紅色）**：此接頭連接至麥克風。
11. **USB 3.0 裝置連接埠（1 與 2）**：這二組 4-pin 通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 3.0 介面的硬體裝置。
12. **eSATA 連接埠**：此連接埠可連接外接 Serial ATA 硬碟。




若要使用熱抽換，請在 BIOS 設定程式中將 SATA Port 1-Port 4 項目設定為 [AHCI]。請參考 2.3.4 SATA 裝置設定（SATA Configuration）的說明。

13. **USB 2.0 裝置連接埠（3 與 4）**：這二組 4-pin 通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
14. **同軸 S/PDIF 數位音效輸出埠**：此連接埠透過同軸 S/PDIF 纜線連接外接音效輸出裝置。
15. **HDMI 連接埠**：此高解析多媒體介面（High-Definition Multimedia Interface），相容 HDCP，可播放 HD DVD、Blu-Ray 與其他保護內容。
16. **USB 2.0 裝置連接埠（5 與 6）**：這二組 4-pin 通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。

1.10.2 內部連接埠

1. 中央處理器 / 機殼風扇電源插槽 (4-pin CPU_FAN、3-pin CHA_FAN)

您可以將風扇電源連接埠連接到這兩組風扇電源插槽。注意：黑線是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。



M4A88T-I DELUXE fan connectors




千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。



僅有 4-pin CPU 風扇與機殼風扇支援華碩 FanXpert 功能。

2. USB 擴充套件排線插座 (10-1 pin USB78)

此 USB 擴充套件排線插座支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480Mbps，比 USB 1.1 (Full Speed) 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網路連線、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊裝置。



M4A88T-I DELUXE USB2.0 connector




請勿將 1394 排線連接到 USB 插座上，這麼做可能會導致主機板的損壞。



USB 2.0 模組需另行購買。

3. ATX 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR、4-pin ATX12V)

這些電源插槽用來連接到一個 ATX 電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。




M4A88T-I DELUXE ATX power connectors



- 建議您使用符合 ATX 12 V 2.0 規範的電源 (PSU)，能提供至少 200 瓦功率的電源。此種電源有 24-pin 與 4-pin 電源插頭。
- 若您打算使用的電源為提供 20-pin 與 4-pin ATX 電源插頭，請先確認您的 20-pin ATX 12V 電源在 +12V 供電線路上能夠提供至少 15 安培的電流與 200 瓦的電源。否則系統可能會難以開機，或是開機後可能會不穩定。
- 請務必連接 4-pin +12V 電源插頭，否則可能無法順利啟動電腦。
- 如果您的系統會搭載相當多的週邊裝置，請使用較高功率的電源以提供足夠的裝置用電需求。不適用或功率不足的電源，有可能會導致系統不穩定或難以開機。
- 若您不確定系統的最小電源供應需求，請參考華碩官方網站關於“電源瓦數建議值計算”部分 (<http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-tw>)。

4. AMD® SB710 Serial ATA 3.0Gb/s 裝置連接插座 (7-pin SATA 1-3)

此插座支援使用細薄的 Serial ATA 3.0Gb/s 排線連接主機內部主要的儲存裝置。當您安裝 Serial ATA 硬體裝置，您可以透過主機板內建的 AMD® SB710 控制器來建立 RAID 0、RAID 1 或 RAID5 設定。



M4A88T-I DELUXE SATA connectors




- 這些連接埠預設設定為 IDE 模式。在 IDE 模式中，您可以連接 Serial ATA 開機硬碟或資料碟。若您要使用這些連接埠建立 Serial ATA RAID，請在 BIOS 設定程式中將 SATA Port1-Port4 設為 [RAID]。請參考「2.3.4 SATA 裝置設定 (SATA Configuration)」的說明。
- 若要使用 Serial ATA 裝置，請安裝 Windows® XP Service Pack 2 或以上版本。只有當您安裝了 Windows® XP Service Pack 2 或以上版本才可使用 Serial ATA RAID 功能。
- 若您要使用熱抽換與 NCQ，請在 BIOS 設定程式中將 SATA Port 1-Port 4 設為 [AHCI]。請參考「2.3.4 SATA 裝置設定 (SATA Configuration)」的說明。

5. 機殼開啟警示排針 (4-1 pin CHASSIS)

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一訊號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。


本項目的預設值是將跳線帽套在排針中標示著 “Chassis Signal” 和 “Ground” 的二個針腳上。若您想要使用本功能，請將跳線帽從 “Chassis Signal” 和 “Ground” 的針腳上移除。



M4A88T-I DELUXE Chassis intrusion connector

6. 系統控制面板連接排針（10-1 pin F-PANEL）

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。



• 系統電源指示燈連接排針（2-pin PWR_LED）

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

• 硬碟動作指示燈連接排針（2-pin HD_LED）

您可以連接此組 HD_LED 接針到電腦主機面板上的硬碟動作指示燈，如此一旦硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

• ATX 電源/軟關機開關連接排針（2-pin PWR_BTN）


這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。

• 軟開機開關連接排針（2-pin RESET）

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。

7. 前面板音效連接排針（10-1 pin AAFP）

這組音效連接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地透過主機前面板來控制音效輸出 / 入等功能，並且支援 AC' 97 或 HD 音效標準。將前面板音效輸出 / 入模組的排線的一端連接到這個插槽上。



- 建議您將支援高傳真（high definition）音效的前面板音效模組連接到這組排針，如此才能獲得高傳真音效的功能。
- 若要將高傳真音效前面板模組安裝至本接針，請將 BIOS 程式中 **Front Panel Select** 項目設定為 [HD Audio]。請參考「2.5.3 內建裝置設定（Onboard Devices Configuration）」部分的說明。
- 前面板音效 I/O 模組需另行購買。

1.11 主機板上的內建開關


當您想要針對未安裝在機殼的裸板或是開放機殼的系統作效能調校時，主板上內建的開關可以方便超頻愛好者與遊戲玩家頻繁更改系統設定以增強系統效能。

1. Core Unlocker 開關

本項目用來解開中央處理器額外的核心。



為確保系統效能，請於關機狀態時再將本開關設定為 **Enable**。



M4A88T-I DELUXE Core Unlocker Switch




- 當本開關設定為 **Enable**，靠近本開關的 O2LED1 指示燈就會亮起，請參考「1.12 內建指示燈」一節來查看 O2LED1 指示燈的正確位置。
- 在開機自我測試時，您也可以按下按鍵 <4> 或是進入 BIOS 來啟動 ASUS Core Unlocker 功能。
- 系統會沿用上一次更改的設定。
- 若是您清除 CMOS 組態資料，或載入 BIOS 預設設定，在 BIOS 程式中相關的 ASUS Core Unlocker 項目會依照 Unlocker 開關現在的設定而更改。



當您開啟一鍵開核功能後，某些 CPU 的 TDP（Thermal Design Power）可能會高於本主機板支援的最大值 95W TDP。此時 POST 畫面會顯示「This CPU is not supported by this model.」。

2. MemOK! 開關

在主機板上安裝不相容的記憶體模組可能會導致開機失敗，而且在 MemOK 開關旁的 DRAM_LED 指示燈也會一直亮著。按住 MemOK! 開關直到 DRAM_LED 指示燈開始閃爍，即開始自動將記憶體調整為相容直到成功開機。



M4A88T-I DELUXE MemOK! switch




- 請參考「1.12 內建指示燈」來找到 DRAM_LED 更精確的位置。
- DRAM_LED 指示燈在記憶體沒有正確安裝時也會亮起，在使用 MemOK! 功能前，請先關閉系統並重新安裝記憶體。
- MemOK! 開關在 Windows 作業系統下無法使用。
- 在調整過程中，系統會載入與測試故障安全防護記憶體設定。系統進行一項故障安全防護設定測試約需要 30 秒的時間，若是測試失敗，系統會重新開機並測試下一個項目。DRAM_LED 指示燈閃爍的速度增加表示正在執行不同的測試過程。
- 由於記憶體調整需求，系統將於每一組設定值測試時重新開機。在經過整個調整過程後若安裝的記憶體仍然無法開機，DRAM_LED 指示燈會持續亮著，請替換為使用手冊或華碩網站（tw.asus.com）的合格供應商列表中建議使用的記憶體。
- 在調整過程中，若是您將電腦關機並更換記憶體，在啟動電腦後，系統會繼續進行記憶體調整。若要停止記憶體調整，將電腦關機然後將電源線拔除大約 5~10 秒即可。
- 若系統因 BIOS 超頻而無法開機，按一下 MemOK! 開關來啟動電腦並載入預設的 BIOS 設定。在開機自我測試過程中會出現一個資訊提醒您 BIOS 已經回復至預設值。
- 在使用 MemOK! 功能後，建議您到華碩網站（tw.asus.com）下載最新版本的 BIOS 程式。

3. Turbo Key II 開關

此開關可讓您自動調整您的處理器以增強系統效能。



為確保系統效能，請於關機狀態時再將本開關設定為 **[Enable]**。



M4A88T-I DELUXE Turbo Key II Switch




- 當本開關設定為 **Enable**，靠近本開關的 O2LED2 指示燈就會亮起，請參考「1.12 內建指示燈」一節來查看 O2LED2 指示燈的正確位置。
- 若是您清除 CMOS 組態資料，或載入 BIOS 預設設定，在 BIOS 程式中相關的 ASUS Core Unlocker 項目會依照 Unlocker 開關現在的設定而更改。
- 若您在作業系統中更改了開關設定，Turbo Key II 功能將在系統下次重新啟動後生效。
- 您可以同時使用 TurboV Auto Tuning、在 BIOS 設定程式中超頻，及開啟 Turbo Key II 功能。然而，系統將執行您所做的最後一個設定。

1.12 內建指示燈

1. 電力指示燈


當主機板上內建的電力指示燈（SB_PWR）亮著時，表示當前系統是處於正常運作、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在安裝或移除任何的硬體裝置之前，都必須先卸除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。



M4A88T-I DELUXE Onboard LED

2. 記憶體指示燈（DRAM LED）


DRAM LED 記憶體指示燈在主機板處理開機程式時，依照順序檢查記憶體。若發現錯誤，在錯誤裝置旁的指示燈會持續亮著直到錯誤排除。使用者友善的設計提供直覺的方式，讓您在一秒鐘的時間即可找到問題所在。



M4A88T-I DELUXE DRAM LED

3. Core Unlocker 指示燈

當 Core Unlocker 開關設定為 **Enable** 時，Core Unlocker 指示燈就會亮起。




M4A88T-I DELUXE Core Unlocker LED



即使 BIOS 程式中的 **ASUS Core Unlocker** 項目設定為 **[Disabled]**，Core Unlocker 指示燈仍然會持續亮著。

4. Turbo Key II 指示燈

當 Turbo Key II 開關設定為 **Enable** 時，Turbo Key II 指示燈就會亮起。



M4A88T-I DELUXE Turbo Key II LED

1.13 軟體支援

1.13.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Windows® XP/Vista/7 作業系統。使用最新版本的作業系統並且不定時地升級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的有效方法。



- 由於主機板與週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程式供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明檔案以取得更詳盡的資訊。
- 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows® XP Service Pack 3 / Windows® Vista Service Pack 1 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。

1.13.2 驅動程式與公用程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式與公用程式光碟包括了數個有用的軟體與公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



驅動程式與公用程式光碟的內容若有更新，恕不另行通知。請造訪華碩網站（tw.asus.com）了解更新資訊。

執行驅動程式與公用程式光碟

欲開始使用驅動程式與公用程式光碟，僅需將光碟放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟「自動播放」的功能，那麼稍待一會兒光碟會自動顯示華碩歡迎視窗與軟體安裝選單。



以下畫面僅供參考。



點選圖示以獲得更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式與公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

第二章

BIOS 資訊

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片 USB 隨身碟中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

2.1.1 華碩線上更新程式（ASUS Update Utility）

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：



- 在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經透過內部網路對外連線，或者透過網際網路服務供應商（ISP）所提供的連接方式連線到網際網路。
- 主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中包含此公用程式。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機，會出現 **驅動程式** 選單。
2. 點選 **公用程式** 標籤，然後點選 **安裝華碩線上更新程式**。
3. 依據螢幕指示完成操作。



在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先關閉其他所有的 Windows® 應用程式。

更新 BIOS 程式

1. 點選 **開始** > **程式集** > **ASUS** > **ASUS Update** > **ASUS Update** 執行華碩線上更新主程式。
2. 在下拉式選單中選擇下列操作之一：

使用網路更新 BIOS 程式

- a. 選擇 **Update BIOS from the Internet**，然後按下 **Next** 繼續。
- b. 請選擇離您最近的華碩 **FTP** 站台可避免網路堵塞，或者您也可以直接選擇 **Auto Select** 由系統自行決定。按下 **Next** 繼續。
- c. 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下 **Next** 繼續。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能得到最新的功能。

使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

- a. 在下拉式選單中選擇 **Update BIOS from a file**，然後按下 **Next** 繼續。
 - b. 在 **開啟** 視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選 **開啟**。
3. 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程式。

2.1.2 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再到作業系統模式下執行。




在使用此程式前，請從華碩網站上 (tw.asus.com) 下載最新的 BIOS 檔案。

請依據以下步驟使用 EZ Flash 2 更新 BIOS：

1. 將儲存有 BIOS 檔案的 USB 隨身碟插入 USB 連接埠。您可以使用下列兩種方式來開啟 EZ Flash 2：
 - 在 POST 開機自我測試時，按下 **<Alt> + <F2>** 鍵，便會顯示如下所示的畫面。
 - 進入 BIOS 設定程式。來到 **Tools** 選單並選擇 **EZ Flash2** 並按下 **<Enter>** 鍵將其開啟。

在正確的檔案被搜尋到之前，您可按下 **<Tab>** 鍵來切換磁碟機，接著請按下 **<Enter>** 鍵。



2. 當正確的 BIOS 檔案被找到後，EZ Flash 2 會進行 BIOS 更新操作並在更新完成後自動重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式單一磁區的 USB 裝置，如 USB 隨身碟。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

2.1.3 使用 CrashFree BIOS3 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS3 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或損毀時，可以輕鬆地從驅動程式與公用程式光碟中，或是從含有最新或原始 BIOS 檔案的行動儲存裝置中回復 BIOS 程式的資料。



- 在您使用此公用程式前，請先將行動儲存裝置中的 .BIOS 檔案重命名為：M4A88TID.ROM。
- 回復的 BIOS 可能不是最新版本的 BIOS，請造訪華碩網站（tw.asus.com）來下載最新的 BIOS 程式。
- 華碩 CrashFree BIOS3 工具程式所支援的行動儲存裝置依據主機板的型號而不同。若您的主機板沒有軟碟機連接插槽，在使用此程式前請準備一張 USB 隨身碟。

回復 BIOS 程式：

請依照下列步驟回復 BIOS 程式：

1. 啟動系統。
2. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機，或將儲存有 BIOS 檔案的行動儲存裝置插入 USB 連接埠或軟碟機（若主機板支援軟碟機）。
3. 接著工具程式便會自動檢查裝置中是否存有 BIOS 檔案。當搜索到 BIOS 檔案後，工具程式會開始讀取 BIOS 檔案並開始更新損壞的 BIOS 檔案。
4. 當 BIOS 完全更新完畢後，請重新啟動電腦。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。



請下載 BIOS 預設設定以保證系統相容性與穩定性。在「Exit」選單中選擇 Load Setup Defaults 項目來回復 BIOS 預設設定。請參閱「2.9 離開 BIOS 程式」一節的詳細說明。

2.1.4 華碩 BIOS Updater

華碩 BIOS Updater 可讓您在 DOS 環境下更新 BIOS 檔案。本程式也可讓您複製現行系統中的 BIOS 檔案作為備份，如果在更新 BIOS 過程中遭遇 BIOS 檔案損壞或更新失敗的情況，可以重新載入這份複製的檔案回復系統狀態。



以下畫面僅供參考，可能與您所見到的 BIOS 畫面有所差異。

更新 BIOS 之前

1. 準備好主機板的驅動程式與公用程式光碟，及一個 FAT32/16 格式單一磁區的 USB 隨身碟。
2. 從華碩網站 (<http://support.asus.com>) 下載最新的 BIOS 檔案與 BIOS Updater 工具程式，並將它們儲存於 USB 隨身碟中。




- DOS 環境中不支援 NTFS 格式。請勿將 BIOS 檔案與 BIOS Updater 工具程式儲存於 NTFS 格式的硬碟或 USB 隨身碟中。
- 由於軟碟容量有限，請勿將 BIOS 檔案與 BIOS Updater 工具程式儲存於軟碟中。

3. 關閉電腦並移除所有 SATA 硬碟（選做）。

在 DOS 環境中啟動系統

1. 將儲存有最新的 BIOS 檔案與 BIOS Updater 工具程式的 USB 隨身碟連接到電腦的 USB 連接埠。
2. 啟動電腦。當 ASUS 圖示出現時，按下 <F8> 以顯示「BIOS Boot Device Select」選單。將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機，並選擇光碟機為啟動裝置。



3. 當「Make Disk」選單出現時，按下對應的數字鍵選擇 FreeDOS command prompt 項。
4. 在 FreeDOS 提示符後輸入 **d:** 並按下 <Enter>，從 Drive C（光碟機）切換為 Drive D（USB 隨身碟）。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!  
C:\>d:  
D:\>
```

備份現行系統的 BIOS

請依以下步驟用 BIOS Updater 工具程式備份現行系統的 BIOS 檔案：



請確認 USB 隨身碟未設定為寫保護，且有至少 1024K 的空間用來儲存檔案。


1. 在 FreeDOS 提示符後輸入 **bupdater /o[filename]** 並按下 <Enter>。

```
D:\>bupdater /oOLDBIOS1.rom
```

主檔名 副檔名

[主檔名] 可以是使用者指定的任何檔案名稱，包括八個字元以內的主檔名與三個字元以內的副檔名。

2. BIOS Updater 備份畫面出現，顯示目前的 BIOS 備份狀態。當 BIOS 備份完成後，按任意鍵返回 DOS 畫面。




更新 BIOS 檔案

請依照以下步骤用 BIOS Updater 工具程式更新 BIOS 檔案：

1. 在 FreeDOS 提示符後輸入 **bupdater /pc /g** 並按下 **<Enter>**。

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. BIOS Updater 畫面出現，如下圖。



3. 按下 **<Tab>** 鍵在各設定欄之間切換，接著用 **<Up/Down/Home/End>** 鍵來選擇 BIOS 檔案並按下 **<Enter>**。BIOS Updater 會檢查您所選擇的 BIOS 檔案並提示您確認是否要更新 BIOS。



4. 選擇 **Yes** 並按下 **<Enter>**。當 BIOS 更新完畢後，按 **<ESC>** 離開 BIOS Updater。重新啟動您的電腦。



當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統！若是這麼做，將可能導致系統開機失敗。



- 對於 BIOS Updater 1.04 或更高版本，當 BIOS 更新完畢後，工具程式會自動回到 DOS 畫面。
- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能。若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請在「Exit」選單中選擇 Load Setup Defaults 項目。詳細說明請參考「2.9 離開 BIOS 程式」一節。
- 若您之前移除了所有 SATA 硬碟，當 BIOS 更新完成後，請確認將所有 SATA 硬碟重新連接到主機板。

2.2 BIOS 程式設定

BIOS 設定程式用於更新或設定 BIOS。BIOS 設定畫面中標示了操作功能鍵與簡明的操作說明，幫助您進行系統設定。

在開機時進入 BIOS 設定，您可以依據以下步驟進行：

- 在系統自我測試（POST）過程中按下 <Delete> 鍵。若不按下 <Delete> 鍵，自我測試會繼續進行。

在 POST 過程結束後再進入 BIOS 設定，您可以選擇以下任一步驟進行：

- 按下 <Ctrl> + <Alt> + 鍵。
- 按下機殼上的 <RESET> 鍵重新開機。
- 您也可以將電腦關閉然後再重新開機。請在嘗試了以上兩種方法失敗後再選擇這一操作。




透過電源鍵、Reset 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + 鍵強迫正在運作的系統重新開機會損壞到您的資料或系統，我們建議您正確地關閉正在運作的系統。



- BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「2.9 離開 BIOS 程式」一節中 Load Setup Defaults 項目的詳細說明。
 - 本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
 - 請至華碩網站（<http://tw.asus.com>）下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。
-

2.2.1 BIOS 程式選單介紹



2.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- Main** 本項目提供系統基本設定。
- Ai Tweaker** 本項目提供系統效能設定。
- Advanced** 本項目提供系統進階功能設定。
- Power** 本項目提供電源管理模式設定。
- Boot** 本項目提供系統啟動設定。
- Tools** 本項目提供特殊功能設定
- Exit** 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

2.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。



操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

2.2.4 選單項目

在功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，並在選單項目區域內出現相應的項目。

點選功能表列中的其他項目（例如：Ai Tweaker、Advanced、Power、Boot、Tools 與 Exit）會出現該項目不同的選項。

2.2.5 子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此選項有子選單，您可利用方向鍵來選擇項目，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。


2.2.6 設定值

此區域顯示選單項目的設定值。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前執行狀態，並無法更改，此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示。

設定值被選擇後以反白顯示。要改變設定值請選擇此項目，並按下 <Enter> 鍵以顯示設定值列表。請參考「2.2.7 設定視窗」的說明。

2.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。



設定視窗 捲軸

2.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

2.2.9 線上操作說明


在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

2.3 主選單 (Main)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「2.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。



2.3.1 System Time [xx:xx:xx]

設定系統的時間（通常是目前的時間）。

2.3.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

設定您的系統日期（通常是目前的日期）。

2.3.3 SATA 1, SATA 2, SATA 3, E-SATA

當您進入 BIOS 設定程式時，程式會自動偵測系統已存在的 SATA 裝置，程式中每個 SATA 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。

BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值（Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 與 SMART monitoring）。這些數值是無法由使用者進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 Not Detected。

LBA/Large Mode [Auto]

開啟或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]

Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]

開啟或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto]

SMART Monitoring [Auto]

開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術（SMART Monitoring、Analysis 與 Reporting Technology）。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

32Bit Data Transfer [Enabled]

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.3.4 SATA 裝置設定（SATA Configuration）

本選單用於設定 SATA 裝置。選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。

OnChip SATA Channel [Enabled]

本項目允許您開啟或關閉內建 SATA 通道。設定值有：[Disabled] [Enabled]



只有當 OnChip SATA Channel 項目設為時 [Enabled]，此項目才會出現。

SATA Port1 - Port4 [IDE]

本項目用來進行 SATA 設定。

[IDE] 若您要將 Serial ATA 硬碟作為 Parallel ATA 實體儲存裝置，請設為 [IDE]。

[RAID] 若您要使用 SATA 硬碟建立 RAID 設定，請設為 [RAID]。

[AHCI] 若您要讓 Serial ATA 硬碟使用 AHCI (Advanced Host Controller Interface)，請設為 [AHCI]。AHCI 允許內建儲存磁碟機開啟進階 Serial ATA 功能，透過原生命令排序技術來提升工作效能。

2.3.5 系統資訊（System Information）

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資訊。

BIOS Information

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory

本項目顯示目前所使用的系統記憶體容量。

2.4 Ai Tweaker 選單 (Ai Tweaker)


Ai Tweaker 選單項目可讓您設定超頻的相關選項。




注意！在您設定此進階選單設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。



此部分中的設定值依您主機板上所安裝的 CPU 與記憶體模組型號而定。



往下捲動顯示以下項目：



2.4.1 CPU Level UP [Auto]

本項目用來選擇 CPU 層級，則與所選的層級相關的參數會自動調整。若是您想要進行詳細的手動設定，在選擇 CPU 層級之後，將 CPU Overclocking 項目設定為 [Manual]。設定值有：[Auto] [Phenom II-955] [Phenom II-3.4G] [Phenom II-3.6G]



- 設定值會隨著所安裝的 CPU 而有所不同。
- 對 CPU Level Up 功能的支援會依照 CPU 類型而不同。

2.4.2 CPU OverClocking [Manual]

本項目可以讓您設定 CPU 的超頻選項來達到您所想要的 CPU 內部頻率。請選擇以下任一種預設的超頻選項：

Manual	可讓您獨立設定超頻參數。
Auto	自動載入系統最佳化設定值。
CPU Level UP	允許您選擇一個 CPU level，與之相關的參數會隨之自動調整。
Overclock Profile	允許您選擇一個超頻檔案。



下列子選單的設定選項會依據您安裝於主機板上的處理器/記憶體而有所不同。

OC From CPU Level UP [Auto]

本項目只有在您將 CPU OverClocking 項目設定為 [Manual] 時才會出現。可讓您設定 CPU 等級，同時相關參數會依據您的設定自動調整。

CPU/HT Reference Clock (MHz) [XXX]

本項目只有在您將 CPU OverClocking 項目設定為 [Manual] 時才會出現。可顯示時脈發生器發送給系統匯流排與 PCI 匯流排的頻率。您可以使用 <+> 或 <-> 按鍵來調整 CPU 匯流排頻率。您也可以透過數字鍵輸入您想要的頻率。數值更改的範圍由 100MHz 至 550MHz。

PCIe Frequency [XXX]

本項目只有在您將 CPU OverClocking 項目設定為 [Manual] 時才能進行設定 PCIe Express 匯流排的頻率。您可以使用 <+> 或 <-> 按鍵來調整。數值更改的範圍由 100MHz 至 150MHz。

Overclock Options [Auto]

本項目只有在您將 CPU OverClocking 項目設定為 [Overclock Profile] 時才會出現，可允許您選擇超頻預設檔。設定值有：[Auto] [Overclock 2%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]

2.4.3 CPU Ratio [Auto]

本項目用來設定 CPU 核心時脈與前側匯流排頻率的比值。請使用 <+> 或 <-> 按鍵來調整。設定值會隨著所安裝的處理器而有所不同。

2.4.4 DRAM Frequency [Auto]

本項目可讓您設定 DDR3 記憶體的運作頻率，設定值會隨著 CPU Bus Frequency 設定值而變動。



設定過高的處理器頻率將會導致系統的不穩定與硬體損壞，當系統出現不穩定的狀況時，建議您使用預設值。

2.4.5 CPU/NB Frequency [Auto]

本項目用來選擇 NB 時脈與 CPU 匯流排頻率的比值。設定值有：[Auto] [1400MHz] [1600MHz] [1800MHz] [2000MHz]

2.4.6 HT Link Speed [Auto]

本項目用來選擇 HyperTransport 連接速度。設定值有：[Auto] [200MHz] [400MHz] [600MHz] [800MHz] [1000MHz] [1200MHz] [1400MHz] [1600MHz] [1800MHz] [2000MHz]

2.4.7 GPU Booster [Enabled]

[Enabled] 選擇 [Enabled] 自動最優化 iGPU 頻率。

[Disabled] 選擇 [Disabled] 使用固定的 iGPU 頻率。

Enhanced iGPU SpeedStep [Auto]

本項目只有在您將 GPU Booster 項目設定為 [Enabled] 時才會出現，可讓您設定 iGPU 時脈速度以獲得更佳的 3D 效能。設定值有：[Auto] [Turbo] [Extreme] [Manual]

GPU Engine Clock [700]

本項目只有在您將 GPU Booster 項目設定為 [Disabled] 或將 Enhanced iGPU SpeedStep 項目設定為 [Manual] 時才會出現。可允許您設定 GPU 引擎時脈。您可以使用 <+> 或 <-> 按鍵來調整。您也可以透過數字鍵輸入您想要的數值。數值更改的範圍由 200MHz 至 2000MHz。

GPU Power Saving Mode [Disabled]

開啟本項目可在系統空閒時降低 iGPU 功耗。選擇 [Disabled] 可關閉此功能。

2.4.8 OC Tuner Utility

OC Tuner 程式會自動超頻處理器與記憶體的時間與電壓，按下按鍵 <Enter> 啟動自動調整。自動超頻約需五分鐘的時間，並且會重新開機幾次直到自動調整完成。

2.4.9 DRAM Timing Configuration



下列子選單的設定選項會依據您安裝於主機板上的記憶體而有所不同。

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定值有：[Auto] [4 CLK] - [12 CLK]

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [5 CLK] - [12 CLK]

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [5 CLK] ~ [12 CLK]

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定值有：[Auto] [15 CLK] ~ [30 CLK]

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定值有：[Auto] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK]

DRAM Row Cycle Time [Auto]

設定值有：[Auto] [11 CLK] ~ [41 CLK]

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定值有：[Auto] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK] [8 CLK] [10 CLK] [12 CLK]

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK]

DRAM READ to WRITE Delay [Auto]

設定值有：[Auto] [3 CLK] ~ [17 CLK]

DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]

設定值有：[Auto] [2 CLK] ~ [10 CLK]

DRAM WRITE to READ Delay(SD) [Auto]

設定值有：[Auto] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK]

DRAM WRITE to WRITE Timing [Auto]

設定值有：[Auto] [3 CLK] ~ [10 CLK]

DRAM READ to READ Timing [Auto]

設定值有：[Auto] [3 CLK] ~ [10 CLK]

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定值有：[Auto] [90ns] [110ns] [160ns] [300ns] [350ns]

DRAM Refresh Rate [Auto]

設定值有：[Auto] [Every 7.8ms] [Every 3.9ms]

DRAM Command Rate [Auto]

設定值有：[Auto] [1T] [2T]

2.4.10 DRAM Driving Configuration



下列子選單的設定選項會依據您安裝於主機板上的記憶體而有所不同。

CKE drive strength [Auto]

設定值有：[Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

CS/ODT drive strength [Auto]

設定值有：[Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

ADDR/CMD drive strength [Auto]

設定值有：[Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]

MEMCLK drive strength [Auto]

設定值有：[Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

Data drive strength [Auto]

設定值有：[Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

DQS drive strength [Auto]

設定值有：[Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]

Processor ODT [Auto]

設定值有：[Auto] [240 ohms +/- 20%] [120 ohms +/- 20%] [60 ohms +/- 20%]



以下有些項目請使用鍵盤上的數字鍵來輸入想要的數值，然後按下 <Enter> 鍵，您也可以使用鍵盤上的 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。若要還原預設值，請使用鍵盤輸入 [auto]，然後按下 <Enter> 鍵。

2.4.11 CPU & NB Voltage Mode [Offset]

本項目用來選擇處理器以及處理器/北橋的電壓模式。依據 **CPU & NB Voltage Mode** 項目不同的設定會出現不同的子項目。設定值有：[Offset] [Manual]

CPU Offset Voltage [Auto]

本項目只有在 **CPU & NB Voltage Mode** 設定為 [Offset] 時才會出現，用來設定 CPU Offset 電壓。設定值可在 0.006250V 至 0.500000V 範圍內，以 0.006250V 為增量調整。

CPU/NB Offset Voltage [Auto]

本項目只有在 **CPU & NB Voltage Mode** 設定為 [Offset] 時才會出現，用來設定 CPU/NB Offset 電壓。設定值可在 0.006250V 至 0.500000V 範圍內，以 0.006250V 為增量調整。

CPU Voltage [Auto]

本項目只有在 **CPU & NB Voltage Mode** 設定為 [Manual] 時才會出現，用來設定固定的處理器電壓。

CPU/NB Voltage [Auto]

本項目只有在 **CPU & NB Voltage Mode** 設定為 [Manual] 時才會出現，用來設定固定的處理器/北橋電壓。

2.4.12 DRAM Voltage [Auto]

本項目用來設定處理器記憶體電壓。設定值可在 1.20000V 至 2.44500V 範圍內，以 0.01500V 為增量調整。

2.4.13 HT Voltage [Auto]

本項目用來設定 HyperTransport 電壓。設定值可在 1.20000V 至 1.40000V 範圍內，以 0.01000V 為增量調整。

2.4.14 NB Voltage [Auto]

本項目用來設定北橋電壓。設定值可在 1.10000V 至 1.730000V 範圍內，以 0.01000V 為增量調整。

2.4.15 CPU Load-Line Calibration [Auto]

本項目用來選擇處理器 Load-Line 模式。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

2.4.16 CPU/NB Load-Line Calibration [Auto]

本項目用來選擇處理器/北橋 Load-Line 模式。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

2.4.17 PCI/PCIe CLK Status [Enabled]


本項目允許您開啟或關閉 PCI/PCIe 插槽的時脈。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.5 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其他系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損壞。



2.5.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目顯示 BIOS 自動偵測的中央處理器各項資訊。

GART Error Reporting [Disabled]

為了正常操作此選項應為 [Disabled]。若是用於測試目的，可將其設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Microcode Updation [Enabled]

本項目用來開啟或關閉微代碼更新 (Microcode Updation) 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Secure Virtual Machine Mode [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 AMD 安全虛擬機（Secure Virtual Machine）模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Cool ‘n’ Quiet [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 AMD® Cool ‘n’ Quiet 技術。設定值有：[Enabled] [Disabled]

ACPI SRAT Table [Enabled]

本項目用來開啟或關閉建立 ACPI SRAT table。設定值有：[Enabled] [Disabled]

C1E Support [Disabled]

本項目用來開啟或關閉處理器內建的省電效能（Enhanced Halt State support）。若設為 [Enabled]，在系統處於暫停狀態時，CPU 核心頻率與電壓降低減少能耗。設定值有：[Disabled] [Enabled]

ASUS Core Unlocker [Disabled]

本項目用來開啟或關閉華碩 Core Unlocker 一鍵開核技術。設定值有：[Enabled] [Disabled]

CPU Core Activation [Auto]

本項目用來設定活動的 CPU 核心。設定值有：[Auto] [Manual]



僅當 CPU Core Activation 項目設定為 [Manual] 時，以下項目才會出現。

2nd Core [On]

開啟或關閉第二顆 CPU 核心。設定值有：[On] [Off]

3rd Core [On]

開啟或關閉第三顆 CPU 核心。設定值有：[On] [Off]

4th Core [On]

開啟或關閉第四顆 CPU 核心。設定值有：[On] [Off]

2.5.2 晶片組設定（Chipset）

北橋設定（NorthBridge Configuration）

DRAM Controller Configuration

Bank Interleaving [Auto]

開啟 bank memory interleaving 功能。設定值有：[Disabled] [Auto]

Channel Interleaving [XOR of Address bit]

開啟 channel memory interleaving 功能。設定值有：[Disabled] [Address bits 6] [Address bits 12] [XOR of Address bits [20:16, 6]] [XOR of Address bits [20:16, 9]]

Enable Clock to All DIMMs [Disabled]

開啟或關閉所有記憶體體的時脈功能，即使插槽上沒有安裝記憶體模組。設定值有：[Enabled] [Disabled]

MemCik Tristate C3/ALTVID [Disabled]

開啟或關閉 MemCik Tristate C3/ALTVID。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Memory Hole Remapping [Enabled]

開啟或關閉 memory hole 周圍記憶體重映射（Memory Remapping）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

DCT Unganged Mode [Auto]

選擇 Unganged DRAM 模式（64-bit 頻寬）。設定值有：[Auto] [Always]

Power Down Enable [Disabled]

開啟或關閉 DDR power down 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Primary Video Controller [GFX0-IGFX]

選擇首選顯示卡。設定值有：[GFX0-IGFX] [IGFX-GFX0]

Internal Graphics Mode [UMA]

選擇內部顯示模式。設定值有：[Disabled] [UMA]

UMA Frame Buffer Size [Auto]

只有當 Internal Graphics Mode 項目設為 [UMA] 時，此項目才會出現。設定值有：[Auto] [32MB] [64MB] [128MB] [256MB] [512MB] [1024MB]



- 僅當您安裝了 1GB 或更大容量的記憶體模組時，[512MB] 選項才會出現。
- 僅當您安裝了 2GB 或更大容量的記憶體模組時，[1024MB] 選項才會出現。

Surround View [Auto]

若您將 PCI Express 裝置設定為主顯示卡并開啟此項，您可以將內建顯示卡設為第二顯示卡。僅當內建顯示卡模式設為 [UMA] 時該選項才會出現。設定值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]



當此項目設為 [Auto] 時，僅主顯示卡才能被啟動。

Frame Buffer Location [Above 4G]

本項目用來選擇 FB Location。設定值有：[Below 4G] [Above 4G]

AMD HDMI Audio [Enabled]

開啟或關閉 AMD 880 HD 音效。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.5.3 內建裝置設定（Onboard Devices Configuration）

HDAudio Controller [Enabled]

本項目用來開啟或關閉高傳真音效控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Front Panel Select [HD Audio]

選擇前面板音效類型。設定值有：[AC97] [HD Audio]

OnBoard LAN Controller [Enabled]

本項目用來開啟或關閉內建 LAN 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

開啟或關閉內建 LAN Boot ROM。設定值有：[Disabled] [Enabled]

USB 3.0 Controller [Enabled]

本項目用來開啟或關閉內建 USB 3.0 控制器。

2.5.4 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意！在您進行本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損壞。

Plug and Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。當設為 [Yes] 或若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統，作業系統會將隨插即用裝置設為開機不啟動。設定值有：[No] [Yes]

2.5.5 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。請選擇所需的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示設定選項。



在 **Module Version** 與 **USB Devices Enabled** 項目中會顯示自動偵測到的 USB 裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 [None]。

USB Functions [Enabled]

本項目用來開啟或關閉 USB 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Legacy USB Support [Auto]

本項目用來開啟或關閉支援 Legacy USB 裝置功能，包括 USB 隨身碟與 USB 硬碟。當設定為預設值 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否存在 USB 裝置，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

本項目可讓您將 USB 2.0 控制器設定處於 HiSpeed (480 Mbps) 或 Full Speed (12 Mbps)。設定值有：[FullSpeed] [HiSpeed]



只有插入了 USB 裝置後以下項目才會出現。

USB Mass Storage Device Configuration

USB Mass Storage Reset Delay [20 Sec]


本項目用來設定 USB 儲存裝置初始化時在 BIOS 的等待時間。設定值有：[10 Sec] [20 Sec] [30 Sec] [40 Sec]

Emulation Type [Auto]

本項目用來將 USB 裝置設定為模擬軟碟機或硬碟等類型。設定值有：[Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CDROM]

2.6 電源管理（Power）

電源管理選單選項，可讓您變更進階電源管理（APM）與 ACPI 的設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。



2.6.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇系統省電功能。設定值有：[S1 (POS) Only] [S3 Only] [Auto]

2.6.2 ACPI 2.0 Support [Enabled]

本項目用來開啟或關閉支援進階設定與電源管理介面（ACPI）2.0。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.6.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目用來開啟或關閉專用積體電路（ASIC）中的進階設定與電源管理介面（ACPI）支援。當開啟時，ACPI APIC 表單增加至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.6.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)

Restore on AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則在 AC 電源中斷之後系統將進入關閉狀態。若設定為 [Power On]，當 AC 電源中斷之後系統維持開機狀態。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]

Power on From S5 By PME# [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 PME 喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Power on From S5 By Ring [Disabled]

本項目用來開啟或關閉鈴聲喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Power on By PS/2 Keyboard [Disabled]

本項目用來開啟或關閉 PS/2 鍵盤喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Space Bar] [Power Key] [Ctrl - Esc]

Power on From S5 By RTC Alarm [Disabled]

本項目用來開啟或關閉即時時脈 (RTC) 喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.6.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)

CPU / MB Temperature [xxx°C/xxx°F] 或 [Ignored]

本主機板具備了中央處理器 / 主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前處理器的溫度。若您不想顯示偵測到的溫度，請選擇 [Ignored]。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] 或 [Ignored] / [N/A]

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] 或 [Ignored] / [N/A]

本主機板具備中央處理器 / 機殼風扇轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控功能。如果主機板上沒有連接風扇，這裡會顯示 N/A。若您不想顯示偵測到的速度，請選擇 [Ignored]。

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage [xx.xxxV] 或 [Ignored]

本主機板具有電壓監控的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

CPU Q-Fan Function [Disabled]

本項目用來開啟或關閉處理器 Q-Fan 控制功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



只有當 CPU Q-Fan Function 項目設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]

本項目可讓您手動設定中央處理器風扇的最低轉速限制。當中央處理器風扇轉速低於所設定的最小值時，系統將發出嗶聲警示。設定值有：[500 RPM] [400 RPM] [300 RPM] [200 RPM] [100 RPM] [Ignored]

CPU Q-Fan Mode [Standard]

當您將 **CPU Q-Fan Function** 設定為 [Enabled] 時，本項目才會出現，可讓您設定處理器風扇的效能等級。

- | | |
|------------|---|
| [Turbo] | 設定為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。 |
| [Standard] | 設定為 [Standard] 讓處理器風扇依據處理器的溫度自動調整。 |
| [Silent] | 設定為 [Silent] 將處理器風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的運作環境。 |
| [Manual] | 可讓您自行設定處理器風扇參數。 |

Chassis Q-Fan Function [Disabled]

本項目用來開啟或關閉機殼 Q-Fan 控制功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]



只有當 **Chassis Q-Fan Function** 項目設為 [Enabled] 時，以下項目才會出現。

Chassis Fan Speed Low Limit [200 RPM]

本項目可讓您手動設定機殼風扇的最低轉速限制。當機殼風扇轉速低於所設定的最小值時，系統將發出嗶聲警告。設定值有：[500 RPM] [400 RPM] [300 RPM] [200 RPM] [100 RPM] [Ignored]

Chassis Q-Fan Mode [Standard]

當您將 **Chassis Q-Fan Function** 設定為 [Enabled] 時，本項目才會出現，可讓您設定機殼風扇的效能等級。

- | | |
|------------|--|
| [Turbo] | 設定為 [Turbo] 來獲得機殼風扇的最大轉速。 |
| [Standard] | 設定為 [Standard] 讓機殼風扇依據機殼的溫度自動調整。 |
| [Silent] | 設定為 [Silent] 將機殼風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的運作環境。 |
| [Manual] | 可讓您自行設定機殼風扇參數。 |

2.6.6 Anti Surge Support [Enabled]


本項目用來開啟或關閉突波防護功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.6.7 NB Thermal Protect [Enabled]

本項目開啟後，當北橋溫度高於 95°C 時，為避免對北橋晶片造成損壞，系統將自動關閉。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.7 啟動選單 (Boot)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。請選擇所需的項目並按下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。



2.7.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)

1st ~ xxth Boot Device

本項目讓您自行選擇啟動盤並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。屏幕上顯示的裝置數量依據系統中安裝的裝置而定。設定值有：[Removable Dev] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]



- 要選擇系統開機的啟動裝置，請在 ASUS 的圖示出現時按下 <F8>。
- 要以安全模式進入 Windows® 作業系統，請進行以下任一操作：
 - 當 ASUS 的圖示出現時按下 <F5>。
 - 開機自我測試完成後，按下 <F8>。

2.7.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)

Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的開機自我測試功能 (POST)，開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會運行所有的開機自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Full Screen Logo [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]



如果您欲使用華碩 MyLogo2™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤資訊時，將會等待您按下 <F1> 鍵確認才會繼續進行開機程式。設定值有：[Disabled] [Enabled]

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現「Press DEL to run Setup」資訊。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.7.3 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。請選擇下列選項並按下 <Enter> 鍵來顯示設定選項。

Change Supervisor Password (變更系統管理者密碼)

本項目是用於變更系統管理者密碼。本項目的執行狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 [Not Installed]。當您設定密碼後，則此項目會顯示 [Installed]。

請依照以下步驟設定系統管理者密碼 (Supervisor Password)：

1. 選擇 **Change Supervisor Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 於「Enter Password」視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 後「Confirm Password」視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。

密碼確認無誤時，系統會出現「Password Installed」訊息，代表密碼設定完成。

若要變更系統管理者的密碼，請依照上述程式再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理者密碼，請選擇 **Change Supervisor Password**，並於「Enter Password」視窗出現時，直接按下 <Enter> 兩次，系統會出現「Password uninstalled」訊息，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 實時脈 (RTC) 記憶體。請參閱「1.9 跳線選擇區」一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。

User Access Level [Full Access]

本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

No Access	使用者無法存取 BIOS 程式。
View Only	允許使用者讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。
Limited	允許使用者僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。
Full Access	允許使用者存取完整的 BIOS 程式。

Change User Password

本項目是用於變更使用者密碼，運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 [Not Installed]。當您設定密碼後，則此項目會顯示 [Installed]。

請依照以下步驟設定使用者密碼 (User Password)：

1. 選擇 **Change User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 在「Enter Password」視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 <Enter>。
3. 接著會再出現「Confirm Password」視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。

密碼確認無誤時，系統會出現「Password Installed」訊息，代表密碼設定完成。

若要變更使用者密碼，請依照上述程式再執行一次密碼設定。

Clear User Password


選擇該項目清除使用者密碼。

Password Check [Setup]

當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在開機過程也要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]

2.8 工具選單 (Tools)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。



2.8.1 ASUS EZ Flash 2

本項目可以讓您執行 ASUS EZ Flash 2。當您按下 <Enter> 鍵後，便會有一個確認資訊出現。請使用左 / 右方向鍵來選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 鍵來確認您的選擇。

2.8.2 Express Gate [Auto]

本項目可以讓您開啟或關閉 ASUS Express Gate 功能。ASUS Express Gate 功能是一個獨特的快速啟動環境，可讓您快速地使用網路瀏覽器與 Skype 等應用程式。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]

Enter OS Timer [10 Seconds]

本項目用來設定系統在啟動 Windows 或其他作業系統之前，等待 Express Gate 第一個畫面出現的時間。選擇 [Prompt User] 即可停留在 Express Gate 第一個畫面，讓您決定接下來執行什麼動作。設定值有：[Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds] [10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]

本項目可讓您清除 Express Gate 使用者資料。設定值有：[No] [Reset]

當將該項目設定為 [Reset] 時，確認將請除的設定儲存至 BIOS 程式中，使用者資料就會在下次進入 Express Gate 時被清除。使用者資料包括 Express Gate 設定以及儲存在瀏覽器內的使用者個人資料（書籤、cookies、瀏覽記錄等）。這個功能在 Express Gate 意外被啟動時相當有用。



當您在清除設定後再次進入 Express Gate 時，初次使用精靈將會再度出現引導您使用本功能。

2.8.3 ASUS O.C. Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。

Add Your CMOS Profile

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，在 Name 子項目中輸入您的檔案名稱，然後按下 <Enter> 鍵，接著在 Save to 子項目中選擇一個檔案位置以儲存您的 CMOS 設定。

Load CMOS Profiles.

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。請按下 <Enter> 鍵來載入檔案。

Start O.C. Profile

本項目可以讓您啟動公用程式來儲存或載入 CMOS。請按 <Enter> 鍵來執行此公用程式。



- 本功能可支援採用 FAT 32/16 檔案格式的單一磁區儲存媒體，像是 USB 隨身碟。
- 當進行 BIOS 更新時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統開機失敗。
- 建議您只在相同的記憶體/處理器設定與相同的 BIOS 版本狀態下，更新 BIOS 程式。
- 只有 CMO 檔案可以被載入。


2.8.4 AI NET 2

Check Realtek LAN cable [Disabled]

在 POST 中開啟或關閉對 Realtek 網路線的偵測。設定值有：[Disabled] [Enabled]

2.9 離開 BIOS 程式 (Exit)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式，並可儲存和取消對 BIOS 項目的更改。



按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [OK]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，請選擇此項目並按下 <Enter> 鍵。除了 System Date、System Time 與 Password，若您在其他項目作了變更，BIOS 出現確認對話窗。

Discard Changes

本項目可放棄您所做的更改，並回復至您先前儲存的設定值。選擇該項以後，系統會彈出一個確認視窗，點選 [OK] 即可放棄設定，並回復先前的設定值。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出廠預設值，選擇 [Exit & Save Changes] 儲存設定值，或在儲存到 CMOS 記憶體之前您可以或作其他變更。

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (台灣)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2890-7798

電子郵件：info@asus.com.tw

全球資訊網：<http://tw.asus.com>

技術支援

電話：+886-2-2894-3447

(0800-093-456)

線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址：台灣臺北市北投區立德路 15號

電話：+886-2-2894-3447

傳真：+886-2-2890-7798

電子郵件：info@asus.com.tw

全球資訊網：<http://tw.asus.com>

技術支援

電話：+86-21-38429911

傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#

線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址：800 Corporate Way, Fremont,
California 94539, USA

電話：+1-510-739-3777

傳真：+1-510-608-4555

全球資訊網：<http://usa.asus.com>

技術支援

電話：+1-812-282-2787

傳真：+1-812-284-0883

線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

市場訊息

地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen,
Germany

傳真：+49-2102-959911

全球資訊網：<http://www.asus.de>

線上連絡：<http://www.asus.de/sales> (僅
回答市場相關事務的問題)

技術支援

電話：+49-1805-010923 (配件) *

電話：+49-1805-010920 (系統 / 筆記
型電腦 / 易家族 / LCD) *

傳真：+49-2102-9599-11

線上支援：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : M4A88T-I DELUXE

Conforms to the following specifications:

- ☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
- ☐ FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators
- ☐ FCC Part 15, Subpart E, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Signature :

Date : May 17, 2010

Steve Chang

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TERD, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Motherboard
Model name :	M4A88T-I DELUXE

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
<input checked="" type="checkbox"/> EN 55025:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.8.1(2006-04)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440 V1.4.1(2008-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 529 V1.3.1(2006-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2006-03)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V3.2.1(2007-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V1.3.1(2006-04)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-3 V3.2.1(2007-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-18 V1.3.1(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50365:2001	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.1(2007-06)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50371:2002	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2001+A11:2004	<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2002+A1:2006
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006	<input type="checkbox"/> EN 60950-1:2006+A11:2009

2006/92/EC-EuP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 279/2009
<input type="checkbox"/> EN 62301:2005	<input type="checkbox"/> EN 62301:2005

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Signature :

Declaration Date: May 17, 2010
Year to begin affixing CE marking: 2010