



1. 打开资料夹, 点选“Update”->按右键执行“以管理员身份运行(A)”。



2. 系统会出现请Update Firmware Tool,点选 " Burn " 。




3. 系统更新完成后，会出现“OK”讯息，此时请点选右下角“Exit”。




4. 点击左下角“Windows”图示，选择重新启动。




5. 点选“计算机” ->按右键选择“管理”。



6. 點選“设备管理器”->选择“图像设备”，按右键“属性”。



7. 点击“详细信息”->选择“硬件Id”。



8. 确认图像设备的韧体版本是否为REV\_6322”若是，即代表更新成功。

