


● WL-500 路由器連接設定


Step 1: 連接 ADSL Modem

將 WL-500b/g/Deluxe/Deluxe 包裝盒中的天線裝在 WL-500b/g/Deluxe 路由器上，並連接好 WL-500b/g/Deluxe 電源線。將您原有的 ADSL Modem 的網路線接到華碩 WL-500b/g/Deluxe/Deluxe 路由器背後的 WAN 插座。



Step 2: 連接筆記型電腦

取出包裝盒內的網路線，將一端接到 WL-500b/g/Deluxe 路由器背後，選擇 LAN1 到 LAN4 中任一 LAN 插座，一端接到筆記型電腦的 LAN 插座。



Step 3: 從筆記型電腦設定路由器

開啓筆記型電腦的網路瀏覽器程式，輸入華碩路由器預設的 IP 位址：

WL500b :
http://my.WL500b 或 http://my.router 或 http://192.168.1.1
WL500g :
http://my.WL500g 或 http://my.router 或 http://192.168.1.1
WL500g Deluxe :
http://my.WL500gx 或 http://my.router 或 http://192.168.1.1



圖 1. 輸入華碩路由器預設的 IP 位址

Step 4: 登入華碩路由器首頁

首先會出現一個【連線到 192.168.1.1】的對話盒(圖 2)，要求您輸入使用者名稱及密碼，請在【使用者名稱】輸入【admin】，在密碼輸入【admin】，然後點選【確定】。登入之後，即可看到華碩路由器的首頁內容(圖 3)。



圖 2. 登入畫面

Step 5: 路由器基本設定

點選首頁左方第一項【快速安裝】項目(如圖 3)。



圖 3. 首頁內容，點選【快速安裝】

Step 6: 選擇時區

出現如圖 4 畫面，在【快速安裝】項目選擇電腦所在區域的適當時區(譬如【Taipei】)，然後點選【下一步】按鈕。



圖 4. 進入【選擇時區】畫面，選擇【Taipei】，然後點選【下一步】

Step 7: 選擇 ADSL 或 Cable Modem

出現如圖 6 畫面，請依據您申請的 ISP 連線設備，選擇使用的連線類型，然後點選【下一步】繼續。若您申請 Cable Modem 或自動取得 IP 請選擇第一項後，再跳到 Step 9。

申請行動 IP (以 PPPoE 撥接連線)，請選擇第二項後，再跳到 Step 8。

申請固定 IP 請選擇第四項後，再跳到 Step 10。



圖 5. 選擇第二項 ADSL，然後點選【下一步】

Step 8: 設定您的 ISP 帳號

當您選定採用 ADSL (示範) 連線的方式時，請輸入您的【用戶名稱】與使用者密碼，然後點選【下一步】按鈕。



圖 6. 進入【設定您的 ISP 帳號】畫面，輸入【使用者名稱】與【密碼】之後，再點選【下一步】

若您申請 Hinet 帳號，請記得填入 @hinet.net 在 ISP 帳號裡。

Step 9: 來自 ISP 業者的特別需求

有些網路服務供應商 (ISP) 可能會指定以下的幾個項目。如果有需要，請與您的網路服務供應商 (ISP) 確認其設定，並且輸入這些欄位中。

主機名稱 (Host Name)。如果您向網路供應商要求，請填入相關的資訊。

網路卡實體位址 (MAC Address)。如果您向網路供應商要求，請填入相關的資訊。

認證伺服器 (Hear-Bear Server)。當您使用 BigPond 進行連線時，請填入伺服器名稱或伺服器 IP 位址。




圖 7. 若 ISP 業者有需要輸入這些內容的需求，請在此畫面中建立

Step 10: 網路網路 IP 設定值

在此設定畫面中，通常您應該勾選【自動取得 IP】與【自動取得 DNS 伺服器】這兩項為【Yes】。若您選擇為【No】的話，則您需要手動輸入由您的 ISP 業者所提供的相關資訊。

完成輸入後，請點選【下一步】。



圖 8. 設定網路網路 IP 設定值

Step 11: 設定無線介面組態

若您想要讓您的無線網路增加安全機制，輸入網路名稱 (SSID) 與建立【安全性層級】(WEP) 的設定。建立完成時，點選【儲存】後繼續。



圖 9. 設定無線介面組態

Step 12: 儲存並重新啓用

出現如圖 10 畫面，請點選【儲存並重新啓用】將設定儲存在機器記憶體內。等待儲存設定值並重新啓動，當首頁畫面再度出現時，則表示設定值更新成功。



圖 10. 完成後點選【儲存並重新啓用】，大功告成。

如何設定 FTP 伺服器

請依照以下的步驟來進行設定：

(1) 透過瀏覽器，輸入網址 192.168.1.1，連線進入 WL-500b/g/Deluxe 設定畫面。



(2) 選擇畫面左邊的選單，點選【USB 應用程式】>【FTP 伺服器】。

(3) 啓用【FTP 伺服器】，將此選項選擇【Yes】，並設定進階登入權限。

- 允許匿名用戶登入>【No】(不允許匿名登入，若設定為【Yes】則可以 anonymous 登入，密碼為空白)
- 允許超級用戶登入>【Yes】(使用最大權限登入，帳號密碼即為登入 AP 的帳號密碼)



圖 9. 設定網路網路 IP 設定值

- 或者是在【用戶帳號清單】內，自行設定欲登入的帳號密碼。輸入後，請按【新增】。
- 用戶名稱：asus (自行輸入)
- 密碼：asus (自行輸入)
- 最大登入數：1 (自行輸入，此為使用此帳號時可以登入的數目，範圍為 1-12)
- 用戶權限：每一個輸入的用戶名稱可選擇不同的權限，各選項詳細說明您可以參考註二。

用戶名稱	密碼	最大登入數	用戶權限
asus	asus	1	Read/Write/Erase
test	test	12	Read/Write/Erase
123	123	1	Private

(5) 使用 IE 瀏覽器，在網址列上輸入 http://192.168.1.1:21，或是用 FTP 軟體登入即可。

由 WAN 端登入者，需要輸入 ISP 業者提供的固定 IP 或是自行申請的 DDNS 才可登入。

如：http://220.64.121.72:21 或是 ftp://www.a.b.c:21 (以下為使用【超級用戶】的權限登入所出現的畫面)



註 1: Enable FTP Server，USB FTP Server (接上 USB 行動碟或是 USB HDD) 即會自動產生兩個資料夾 (ftp_pub 與 ftp_pvt)，當一般使用者登入 (test:asus) 後會進入 ftp_pub 資料夾內，使用者可依照權限的不同，在此資料夾裡上傳檔案或是刪除檔案的功能。若是使用超級用戶登入 (帳號/密碼: admin/admin) 登入可以看到除了 ftp_pub 與 ftp_pvt 這兩個資料夾以外的檔案。

註 2: 登入 FTP_PUB 的資料夾權限：
Read/Write/Erase (支援讀取、寫入、刪除)
Read/Write (支援讀取、寫入)
Read Only (僅支援讀取)
View Only (僅支援查看)

登入 FTP_PVT 的資料夾權限：
Private (私人登入)，僅有這個使用者以及超級用戶可以存取此資料夾。


連接網路印表機



將印表機與您的電腦連接，並安裝好驅動程式與軟體後，可以正常列印，新增印表機的步驟如下：



請先到以下的網址確認您要連接的印表機與 WL-500b/g/Deluxe/Deluxe 相容：
http://taiwan.com.tw/products/communication/wireless/printer-support.htm

- 從開始 > 印表機及傳真 > 新增印表機來執行【新增印表機精靈】，看到此畫面時，請繼續點選【下一步】。
- 選擇【連接到目前電腦的本機印表機】，再點選【下一步】。






印表機設定精靈

請確認您的印表機已經連接到華碩無線網路路由器，並且已將電源打開。在開始選單中執行【印表機設定精靈】。【印表機設定精靈】將搜尋在您的區域網路中所有的連接到華碩無線網路路由器的印表機型號等資訊。

(1) 首先請到路徑 <http://tw.asus.com> 下載安裝 ASUS WL-500b/g/Deluxe Wireless Router 共用程式（繁體中文網頁上選擇左手邊的【無線網路】\API\WL-500b/g/Deluxe）

(2) 或從隨包裝的光碟上安裝 ASUS Wireless Router Utility。完成安裝後，從開始>程式集-ASUS Utility> Wireless Router 下點選 Printer Setup Wizard



(3) 請注意：執行 Printer Setup Wizard 時，若該印表機有工作在執行或等候，請取消等待列印工作結束。



(4) 【Printer Setup Wizard】可以幫助您搜尋可以使用的印表機，然後點選【下一步】（如圖）；若區域網路中找不到任何印表機伺服器，請點選【More】。




(5) 選擇印表機分享伺服器，若搜尋不到，請點選【設定位址】，輸入伺服器位址【192.168.1.1】按確定後，點選【下一步】。




(6) 已經搜尋到區域網路中的位址（192.168.1.1）請點選【下一步】。



(7) 接著請點選【新增連接埠】。



(8) 當出現【歡迎使用新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈】畫面時，請點選【下一步】。



(9) 請在印表機名稱或 IP 位址輸入【192.168.1.1】，然後點選【下一步】。



(10) 出現【無法識別這個裝置】，請點選【自訂】>【設定】。



(11) 在 Protocol 項目中選擇【LPR】，並在 LPR 設定項目中的【序列名稱】欄位，輸入【LPRServer】。



(12) 接著再點選【下一步】。




(13) 出現【完成新增標準 TCP/IP 印表機連接埠精靈】，請點選【完成】。



(14) 當出現連接埠【192.168.1.1】，請勾選【IP 192.168.1.1】並按【確定】。



(15) 因為先前在電腦上已經安裝好印表機驅動程式，所以請選擇【我想使用已經存在的印表機驅動程式】，並按【確定】。



(16) 當出現【找到印表機設定】，並確定印表機是 Canon Bubble-Jet S400（此為示範時的印表機）時，請點選【下一步】。



(17) 再次確認印表機型號，確認無誤後點選【下一步】。



(18) 請點選【完成】，完成設定 WL-500b/g/Deluxe 印表機伺服器的設定。



連接網路攝影機

請將 USB 介面網路攝影機連接到 WL-500b/g/Deluxe 後端的 USB 連接埠上。

請先到以下的網頁查詢您所要連座的網路攝影機與 WL-500b/g/Deluxe 相容：
<http://taiwan.asus.com.tw/product/communication/plugin-webcam.htm>

Internet Explorer 設定

您可以透過用戶端的網頁瀏覽器，如 Netscape 或是 IE 來進行設定，以下我們使用 IE 瀏覽器來做示範。

(1) 請先打開 Internet Explorer 至【工具】選單，選擇【網際網路選項】（建議使用 IE Explorer 6.0 以上）。



(2) 選擇「安全性」，點選「自訂升級」。



(3) 在 ActiveX 控制項與物件中，「下載未簽署的 ActiveX 控制項」、「下載簽署的 ActiveX 控制項」、「起始不顯示為安全的 ActiveX 控制項」三個項目中，請皆勾選「啓用」。點選完後，請按「確定」。



(4) 出現「要變更這個區域的安全性設定嗎」對話方框，請點選「是」。



USB 應用程式

WL500b/g 無線網路路由器由網頁設定介面，將會幫助您設定網路攝影機的功能。


(1) 使用輸入以下位址的方式，打開網頁設定畫面。
<http://my.WL500b> 或 <http://my.WL500g>（模式中使用）
<http://my.router> 或 <http://192.168.1.1>

設定前，請先確認您的 USB 隨身碟或是 USB 外接硬碟所使用的晶片組是否有在事項清單內支援的。支援晶片組清單，您可以參考以下的網址：
<http://taiwan.asus.com.tw/products/communication/wireless/plugin-disk.htm>



(2) 點選【USB 應用程式】中的【網路攝影機】選項，點選 Preview 則會開網路攝影機畫面。

(3) 點選【Add to Bookmark】，進行在此頁面中，儲存這個連線。



(4) 若有需要設定【遠端監控設定】，請由此頁中進行，如不需要或完成設定，請按【儲存】完成所有設定。




簡易除錯方法


當您無法連線 192.168.1.1 設定的網頁畫面時，請依照以下的方式做檢查：

● 確認是否取得正確 IP 位址：

(1) 執行 DOS 命令列，如下圖的步驟所示：



(2) 在 C:\> 輸入【ipconfig】，取得目前的 IP 位址。




● 確認 IE 設定正確：


(1) 開啓 IE 瀏覽器，進入【Internet 選項】。



(2) 確認設定為【永遠不從網路連線】，如下圖所示。



(2) 確認已關閉 Proxy 的設定，如下圖所示，各個設定項目皆未點選，才是正確。



WLAN 產品的技術支援網頁：<http://taiwan.asus.com.tw/support/faq/faq.aspx>