


# Guia de l'usuari

## ASUS ZenWiFi AX

Encaminador AX6600 de tres bandes  
sense fil

Model: XT8



CL17527

Edició revisada V2

Setembre de 2023

**Copyright © 2023 ASUSTeK Computer Inc. Tots els drets reservats.**

No es permet reproduir, transmetre, transcriure, emmagatzemar en un sistema de recuperació ni traduir a un altre idioma de cap manera ni per cap mitjà cap part d'aquest manual, incloent-hi els productes i el software que s'hi descriuen, excepte la documentació que el comprador conserva com a còpia de seguretat, sense el permís per escrit explícit d'ASUSTek Computer Inc. ("ASUS").

La garantia o servei del producte no s'estendrà si: (1) el producte es repara, es modifica o s'altera, a no ser que aquesta reparació, modificació o alteració hagi estat autoritzada per escrit per ASUS, o (2) el número de sèrie del producte s'ha alterat o esborrat del tot.

ASUS PROPORCIONA AQUEST MANUAL "TAL QUAL" SENSE CAP TIPUS DE GARANTIA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, LES GARANTIES IMPLÍCITES O LES CONDICIONS DE COMERCIABILITAT O D'ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT PARTICULAR. ASUS, ELS SEUS GERENTS, DIRECTIUS, TREBALLADORS I AGENTS NO SERAN MAI RESPONSABLES DE CAP DANY INDIRECTE, ESPECIAL, FORTUÏT O CONSEQÜENT (INCLOENT-HI DANYS PER PÈRDUA DE BENEFICIS, PÈRDUA DE NEGOCI, PÈRDUA D'ÚS O DE DADES, INTERRUPCIÓ DE L'ACTIVITAT COMERCIAL O D'ALTRES TIPUS), FINS I TOT SI S'HA AVISAT A ASUS DE LA POSSIBILITAT DE QUE ES PRODUÏXIN AQUESTS DANYS COM A CONSEQÜÈNCIA D'UN DEFECTE O D'UN ERROR AL MANUAL O AL PRODUCTE.

LES ESPECIFICACIONS I LA INFORMACIÓ D'AQUEST MANUAL S'OFEREIXEN ÚNICAMENT AMB FINALITAT INFORMATIVA, PODEN INTRODUIR-S'HI CANVIS EN QUALSEVOL MOMENT SENSE AVISAR I NO HAN D'INTERPRETAR-SE COM A UN COMPROMÍS PER PART D'ASUS. ASUS NO ASSUMEIX CAP OBLIGACIÓ NI CAP RESPONSABILITAT PELS ERRORS O LES IMPRECISIONS QUE PUGUIN HAVER-HI EN AQUEST MANUAL, INCLOSOS ELS PRODUCTES I EL SOFTWARE QUE S'HI DESCRUIEN.

Els productes i els noms corporatius d'aquest manual poden ser marques comercials registrades o no ser-ho o poden tenir drets de còpia o no tenir-ne i s'utilitzen exclusivament amb finalitats d'identificació o d'explicació i en benefici dels propietaris, sense cap intenció de cometre cap infracció.

# Índex

<b>1</b>	<b>Informació sobre el wireless router</b>	
1.1	Benvingut/da!.....	6
1.2	Contingut del paquet .....	6
1.3	El wireless router.....	7
1.4	Ubicació del wireless router .....	9
1.5	Requisits de configuració .....	10
1.6	Configuració del router .....	11
1.6.1	Connexió amb fil .....	11
1.6.2	Connexió wireless .....	12
<b>2</b>	<b>Primers passos</b>	
2.1	Inici de sessió a la interfície gràfica (GUI) en línia .....	13
2.2	Configuració ràpida d'Internet (QIS) mitjançant la interfície gràfica (GUI) .....	14
2.3	Connexió a la xarxa wireless.....	18
<b>3</b>	<b>Configuració general</b>	
3.1	Ús del mapa de la xarxa .....	19
3.1.1	Configuració dels paràmetres de seguretat wireless20	
3.1.2	Gestió dels clients de la xarxa.....	21
3.1.3	Supervisió del dispositiu USB .....	22
3.2	Creació d'una xarxa per a convidats.....	25
3.3	AiProtection.....	27
3.3.1	Protecció de la xarxa .....	28
3.3.2	Configuració dels controls parentals .....	32
3.4	Ús del gestor de tràfic.....	35
3.4.1	Gestió de l'ample de banda de la qualitat de servei (QoS) .....	35
3.5	Analitzador de trànsit .....	38
3.6	Ús de l'aplicació USB .....	39
3.6.1	Ús de l' AiDisk.....	39

# Índex

3.6.2	Ús del Servers Center .....	41
3.6.3	3G/4G .....	45
3.7	<b>Ús de l'AiCloud 2.0.....</b>	<b>47</b>
3.7.1	Disc al núvol .....	48
3.7.2	Accés intel·ligent .....	49
3.7.3	Sincronització AiCloud .....	50
<b>4</b>	<b>Configuració Avançada</b>	
4.1	<b>Wireless .....</b>	<b>51</b>
4.1.1	General.....	51
4.1.2	WPS .....	54
4.1.3	Bridge .....	56
4.1.4	Filtre wireless MAC.....	58
4.1.5	Configuració de RADIUS.....	59
4.1.6	Professional .....	60
4.2	<b>LAN .....</b>	<b>63</b>
4.2.1	IP de LAN .....	63
4.2.2	Servidor DHCP.....	64
4.2.3	Encaminament.....	66
4.2.4	IPTV .....	67
4.3	<b>WAN.....</b>	<b>68</b>
4.3.1	Connexió a Internet.....	68
4.3.2	Activació de ports .....	71
4.3.3	Servidor virtual/Reenviament de port .....	73
4.3.4	DMZ.....	76
4.3.5	DDNS .....	77
4.3.6	Pas NAT .....	78
4.4	<b>IPv6.....</b>	<b>79</b>
4.5	<b>Firewall.....</b>	<b>80</b>
4.5.1	General.....	80

# Índex

4.5.2	Filtre d'URL.....	80
4.5.3	Filtre de paraules clau.....	81
4.5.4	Filtre de serveis de la xarxa.....	82
4.6	<b>Administració.....</b>	<b>84</b>
4.6.1	Mode de funcionament.....	84
4.6.2	Sistema.....	85
4.6.3	Actualització del firmware.....	87
4.6.4	Restablir/Desar/Pujar la configuració.....	87
4.7	<b>Registre del sistema.....</b>	<b>88</b>
<b>5</b>	<b>Utilitats</b>	
5.1	Device Discovery.....	89
5.2	Firmware Restoration.....	90
5.3	Configuració del servidor d'impressió.....	91
5.3.1	ASUS EZ Printer Sharing.....	91
5.3.2	Ús de LPR per compartir impressora.....	95
5.4	<b>Download Master.....</b>	<b>100</b>
5.4.1	Configuració dels paràmetres de baixada de Bit Torrent.....	101
5.4.2	Configuració d'NZB.....	102
<b>6</b>	<b>Solució de problemes</b>	
6.1	Solució de problemes bàsics.....	103
6.2	Preguntes freqüents (PF).....	106
	<b>Apèndix</b>	
	Servei i assistència tècnica.....	124

# 1 Informació sobre el wireless router

## 1.1 Benvingut/da!

Gràcies per comprar un wireless router ASUS ZenWiFi AX.

Ultrafí i elegant ZenWiFi AX inclou una banda dual de 2,4 GHz i 5 GHz amb capacitats inigualables d'streaming simultani wireless en HD; servidor d'SMB, servidor d'AV UPnP i servidor FTP per a ús compartit de fitxers 24/7, ofereix capacitat per a 300 000 sessions i incorpora la tecnologia ASUS Green Network, una solució que permet estalviar fins a un 70 % d'energia.

## 1.2 Contingut del paquet

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Wireless router ZenWiFi AX | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de xarxa (RJ-45) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adaptador d'alimentació    | <input checked="" type="checkbox"/> Guia d'inici ràpid     |

---


### NOTES:

- Si manca cap article o bé en detecteu cap desperfecte, poseu-vos en contacte amb ASUS per obtenir informació i assistència tècnica. Consulteu la llista de telèfons de suport d'ASUS que trobareu al darrere d'aquest manual.
  - Conserveu el material d'emalatge original per si us cal cap reparació o substitució en garantia en el futur.
-

## 1.3 El wireless router

- 1 Connecteu l'adaptador al port DCIN i premeu el botó encendre/apagar.
- 2 El LED d'alimentació s'encén quan el maquinari és a punt.

### Botó i informació sobre els ports



---

#### Port 2.5G / 1G WAN

Connecteu el mòdem òptic a aquest port amb un cable de xarxa.

---

#### Ports LAN 1-3

Connecteu el PC a aquest port LAN amb un cable de xarxa.

---

### Indicacions LED durant la connexió backhaul (xarxa de retorn) amb 160 Mhz

El procés s'inicia un minut després de que el node es connecti a l'encaminador principal a través una connexió backhaul fiable. Durant aquest procés, l'indicador LED de l'encaminador emet una llum verda fixa. La xarxa està disponible per establir la connexió, però el rendiment pot ser limitat.

Pas	Estat de l'encaminador	LED de l'encaminador	Durada
1	Comprovació de la intensitat del senyal	Llum verda fixa	1 minut
2	Supervisió del senyal del ràdar	Llum verda fixa	1 minut (segons la normativa de la FCC) 10 minuts (segons la normativa de la CE)
3	Connexió backhaul (xarxa de retorn) amb 160 Mhz	Llum blanc fixa	


## Especificacions

<b>Adaptador l'alimentació de CC</b>	Sortida de CC: +19 V amb corrent de 1,75 A		
<b>Temperatura de funcionament</b>	0~40°C	Emmagatzematge	0~70°C
<b>Humitat de funcionament</b>	50~90%	Emmagatzematge	20~90%

## 1.4 Ubicació del wireless router

Per garantir una transmissió wireless òptima entre el wireless router i els dispositius wireless connectats, comproveu que:

- Col·loqueu el wireless router en un lloc centralitzat per aconseguir que tots els dispositius de xarxa tinguin cobertura wireless.
- Manteniu el wireless router allunyat d'obstacles metàl·lics i de la llum del sol directa.
- Manteniu el wireless router allunyat de dispositius de Wi-Fi exclusius per a 802.11 g o 20 MHz, perifèrics d'ordinador de 2,4 GHz, dispositius Bluetooth, telèfons wireless, transformadors, motors d'alt rendiment, llums fluorescents, forns microones, neveres i altres equips industrials per evitar interferències o interrupcions del senyal.
- Actualitzeu-lo sempre al firmware més recent. Visiteu el web d'ASUS a <http://www.asus.com> per obtenir les darreres actualitzacions del firmware.



## 1.5 Requisits de configuració

Per configurar la xarxa wireless, necessiteu un ordinador amb les característiques del sistema següents:

- Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Capacitat wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Un servei de TCP/IP instal·lat
- Navegador web, com ara: Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome

---

### NOTES:

- Si l'ordinador no té capacitats integrades de funcionament wireless, instal·leu un adaptador de WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac a l'ordinador per connectar-lo a la xarxa.
  - Amb aquesta tecnologia de dual banda, el wireless router admet simultàniament senyals wireless de 2,4 GHz, 5 GHz-1 i 5 GHz-2. Això us permet fer activitats que demanin l'ús d'Internet, com ara navegar o fer servir el correu electrònic amb la banda de 2,4 GHz i, simultàniament, transmetre en streaming fitxers d'àudio i vídeo en alta definició, com ara pel·lícules o música, amb la banda de 5 GHz.
  - No tots els dispositius IEEE 802.11n que voleu connectar a la xarxa són compatibles amb la banda de 5 GHz. Consulteu el manual del dispositiu per veure'n les especificacions.
  - Els cables Ethernet RJ-45 que utilitzeu per connectar els dispositius de xarxa no han de superar els 100 metres.
-

## 1.6 Configuració del router

---

### IMPORTANT!


- Utilitzeu una connexió amb fil quan configureu el wireless router per evitar possibles problemes de configuració.
  - Abans de configurar el wireless router ASUS, seguiu aquestes instruccions:
    - Si substituïu un router existent, desconnecteu-lo de la xarxa.
    - Desconnecteu els cables/fils del mòdem que feu servir en aquest moment. Si el mòdem té una bateria auxiliar, traieu-la.
    - Reinicieu el mòdem per cable i l'ordinador (recomanat).
- 

### 1.6.1 Connexió amb fil

---

**NOTA:** Podeu utilitzar un cable pla o un cable trenat per a la connexió amb fil.

---



#### **Per configurar el wireless router mitjançant una connexió amb fil:**

1. Inserir l'adaptador CA de l'encaminador sense fil al port DCIN i endol·leu-lo a l'endoll de paret.
  2. Amb el cable de xarxa que s'inclou, connecteu l'ordinador al port LAN de l'encaminador sense fil.
  3. Amb un altre cable de xarxa, connecteu el mòdem al port WAN de l'encaminador sense fil.
  4. Inserir l'adaptador CA del mòdem al port DCIN i endol·leu-lo a l'endoll de paret.
-

## 1.6.2 Connexió wireless



### Per configurar el wireless router mitjançant una connexió wireless:

1. Inserir l'adaptador CA de l'encaminador sense fil al port DCIN i endol·leu-lo a l'endoll de paret.
2. Amb el cable de xarxa que s'inclou, connecteu l'ordinador al port LAN de l'encaminador sense fil.
3. Inserir l'adaptador CA del mòdem al port DCIN i endol·leu-lo a l'endoll de paret.
4. Instal·leu un adaptador de WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a l'ordinador.

---

### NOTES:

- Per obtenir més informació sobre la connexió a una xarxa wireless, consulteu el manual de l'usuari de l'adaptador WLAN.
  - Per configurar els paràmetres de seguretat de la xarxa, consulteu l'apartat Capítol 3: **Configuració dels paràmetres de seguretat wireless** d'aquest manual d'usuari.
-

## 2 Primers passos

### 2.1 Inici de sessió a la interfície gràfica (GUI) en línia

Your El wireless router ASUS inclou una interfície d'usuari gràfica (GUI) en línia molt intuïtiva que us permet configurar fàcilment diverses funcions mitjançant un navegador web, com ara Internet Explorer, Firefox, Safari o Google Chrome.

**NOTA:** Les funcions poden variar en funció de la versió de firmware.

#### Per entrar a la interfície gràfica (GUI) en línia:

1. Al navegador web, entreu a <http://router.asus.com>.
2. A la pàgina d'inici de sessió, introduïu el nom d'usuari (**admin**) i la contrasenya (**admin**) predeterminats.
3. Ara podeu utilitzar la GUI en línia per configurar diversos paràmetres del wireless router ASUS.



**NOTA:** Quan inicieu la sessió a la interfície gràfica (GUI) en línia per primera vegada, s'obrirà automàticament la pàgina de configuració ràpida d'Internet (QIS).

## 2.2 Configuració ràpida d'Internet (QIS) mitjançant la interfície gràfica (GUI)

La funció de Configuració ràpida d'Internet (Quick Internet Setup, QIS) permet una configuració ràpida de la connexió a Internet.

---

**NOTA:** Quan configureu la connexió a Internet per primera vegada, premeu el botó Reset del wireless router per restablir-ne la configuració predeterminada.

---

### Per utilitzar la funció QIS amb detecció automàtica:

1. Entreu a la interfície gràfica (GUI) en línia. La pàgina de QIS s'inicia automàticament.



---


### NOTES:

- Per obtenir informació sobre com canviar el nom d'usuari i la contrasenya d'inici de sessió de l'encaminador sense fil, consulteu l'apartat **4.6.2 Sistema**.
  - El nom d'usuari i la contrasenya del wireless router és diferent del nom de la xarxa (SSID) de 2,4 GHz/5 GHz i la clau de seguretat. El nom d'usuari i la contrasenya d'inici de sessió del wireless router us permeten iniciar la sessió a la interfície gràfica (GUI) en línia del wireless router per configurar els paràmetres del wireless router. Amb el nom de la xarxa de 2,4 GHz/5 GHz (SSID) i la clau de seguretat, els dispositius Wi-Fi poden iniciar la sessió i connectar-se a la xarxa de 2,4 GHz/5 GHz.
-

2. El wireless router detecta automàticament si el tipus de connexió del proveïdor de serveis d'Internet (ISP) és **IP dinàmic, PPPoE, PPTP, L2TP i IP estàtica**. Introduïu la informació necessària per al tipus de connexió del proveïdor de serveis d'Internet (ISP).


**IMPORTANT!** Demaneu la informació necessària sobre el tipus de connexió a Internet al vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP).

per a IP automàtica (DHCP)




The screenshot shows the 'Internet Settings' page on an ASUS router. The title is 'Internet Settings' with a sub-header 'Please select the Internet connection type from the options below. If you do not know the Internet connection type, contact your ISP.' Below this, there are five radio button options: 'DHCP', 'PPPoE', 'Static IP', 'PPTP', and 'L2TP'. The 'DHCP' option is selected. At the bottom, there is a checkbox for 'Special Requirement from ISP' which is unchecked, and a 'Previous' button.

per a PPPoE, PPTP i L2TP



The screenshot shows the 'ISP Account Setting' page on an ASUS router. The title is 'Internet ISP Account Setting' with a sub-header 'Please enter the required information below.' Below this, there are two input fields: 'Username' and 'Password'. The 'Password' field has a small eye icon to its right. At the bottom, there are two buttons: 'Previous' and 'Next'.

per a IP estàtica



**ASUS**  
IN SEARCH OF POSSIBLE

## Internet

Static IP

Static IP allows your PC to use a fixed IP address provided by your ISP.

IP Address  
192.168.1.215

Subnet Mask  
255.255.255.0

Default Gateway  
192.168.1.1

DNS Server1  
192.168.1.1

DNS Server2

Previous Next

### NOTES:

- La detecció automàtica del tipus de connexió del proveïdor de serveis d'Internet (ISP) es produeix quan es configura el wireless router per primera vegada o quan es restableixen els paràmetres predeterminats del wireless router (reset).
- Si la funció de QIS no pot detectar el tipus de connexió a Internet, premeu **Passeu al Configuració manual** i configureu manualment els paràmetres de la connexió.

3. Assigneu el nom de la xarxa wireless (SSID) i la clau de seguretat de la connexió wireless de 2,4 GHz i 5 GHz. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.

**Wireless**  
Settings

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

Network Name (SSID)

Wireless Security 

Separate 2.4GHz and 5GHz

[Previous](#) [Apply](#)

---

**NOTA:** Si voleu assignar SSID diferents per a les connexions sense fil de 2,4 GHz i 5 GHz, marqueu **Separate 2.4GHz and 5 GHz (2,4 GHz i 5 GHz per separat)**.

---

**Wireless**  
Settings

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz Network Name (SSID)

2.4GHz Wireless Security 

5GHz-1 Network Name (SSID)

5GHz-1 Wireless Security 

Separate 2.4GHz and 5GHz

[Previous](#) [Apply](#)

## 2.3 Connexió a la xarxa wireless

Després de configurar el wireless router amb la funció QIS, podreu connectar l'ordinador o altres dispositius intel·ligents a la xarxa wireless.

### Per connectar-vos a la vostra xarxa:

1. A l'ordinador, premeu la icona de la xarxa  de l'àrea de notifikacions per mostrar les xarxes wireless disponibles.
2. Seleccioneu la xarxa wireless a la qual voleu connectar-vos i premeu **Connectar**.
3. Si es tracta d'una xarxa wireless protegida per contrasenya, potser necessitareu la clau de seguretat; introduïu-la i premeu **D'acord**.
4. Espereu fins que l'ordinador estableixi la connexió a la xarxa wireless correctament. Es mostra l'estat de la connexió i la icona de la xarxa mostra l'estat de connectada .

---

### NOTES:

- Als capítols següents trobareu més informació sobre la configuració de la xarxa wireless.
  - Al manual de l'usuari del dispositiu trobareu més informació sobre la connexió a la xarxa wireless.
-

# 3 Configuració general

## 3.1 Ús del mapa de la xarxa

El mapa de la xarxa us permet configurar les opcions de seguretat de la xarxa, gestionar clients de la xarxa i supervisar el dispositiu USB.



## 3.1.1 Configuració dels paràmetres de seguretat wireless

Per protegir la xarxa wireless contra accessos no autoritzats, haureu de configurar els paràmetres de seguretat.

### Per configurar els paràmetres de seguretat wireless:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Mapa de la xarxa**.
2. A la pantalla Mapa de la xarxa i sota **Estat del sistema**, podeu configurar els paràmetres de seguretat wireless (p. ex. SSID, nivell de seguretat i paràmetres de xifratge).

---

**NOTA:** Podeu configurar diferents paràmetres de seguretat wireless per a les bandes de 2,4 GHz i 5 GHz.

---

### Paràmetres de seguretat de 2,4 GHz



The screenshot shows the 'System Status' configuration page for the 2.4GHz band. The 'Smart Connect' toggle is turned off. The 'Wireless name (SSID)' is set to 'ASUS'. The 'Authentication Method' is set to 'WPA2-Personal'. The 'WPA Encryption' is set to 'AES'. The 'WPA-PSK key' is represented by a series of asterisks. An 'Apply' button is at the bottom.

### Paràmetres de seguretat de 5 GHz-1



The screenshot shows the 'System Status' configuration page for the 5GHz-1 band. The 'Smart Connect' toggle is turned off. The 'Wireless name (SSID)' is set to 'ASUS\_5G-1'. The 'Authentication Method' is set to 'WPA2-Personal'. The 'WPA Encryption' is set to 'AES'. The 'WPA-PSK key' is represented by a series of asterisks. An 'Apply' button is at the bottom.

### Paràmetres de seguretat de 5 GHz-2



The screenshot shows the 'System Status' configuration page for the 5GHz-2 band. The 'Smart Connect' toggle is turned off. The 'Wireless name (SSID)' is set to 'ASUS\_5G-2'. The 'Authentication Method' is set to 'WPA2-Personal'. The 'WPA Encryption' is set to 'AES'. The 'WPA-PSK key' is represented by a series of asterisks. An 'Apply' button is at the bottom.

3. Al camp **Nom wireless (SSID)**, introduïu un nom únic per a la xarxa wireless.
4. A la llista desplegable **Xifratge WEP**, seleccioneu el mètode de xifratge de la xarxa wireless.

---

**IMPORTANT!** L'estàndard IEEE 802.11n/ac prohibeix l'ús d'altres velocitats amb WEP o WPA-TKIP per a emissió única. Si utilitzeu aquests mètode de xifratge, la velocitat de les dades baixarà a la connexió de 54 Mb/s de l'estàndard IEEE 802.11g.

---

5. Introduïu la clau de pas de seguretat.
6. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.

### 3.1.2 Gestió dels clients de la xarxa



**Per gestionar els clients de la xarxa:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General** > pestanya **Mapa de la xarxa**.
2. A la pantalla Mapa de la xarxa, seleccioneu la icona **Estat del client** per mostrar la informació del client de la xarxa.
3. Per blocar l'accés d'un client a la vostra xarxa, seleccioneu el client i premeu **blocar**.

### 3.1.3 Supervisió del dispositiu USB

El wireless router ASUS inclou un port USB per connectar-hi un dispositiu USB o una impressora USB que us permetran compartir fitxers i compartir la impressora amb els clients de la vostra xarxa.



**NOTA:** Per utilitzar aquesta funció, haureu de connectar un dispositiu d'emmagatzematge USB, com ara un disc dur USB o una unitat de memòria USB, al port USB 3.0 del darrere del wireless router. Comproveu que el dispositiu d'emmagatzematge USB està correctament formatat i particionat. Consulteu la Llista de compatibilitat de disc Plug-n-Share a <http://event.asus.com/networks/disksupport>.

---

**IMPORTANT!** Abans haureu de crear un compte compartit i definir-ne els permisos i els drets d'accés perquè altres clients de la xarxa puguin accedir al dispositiu USB mitjançant una utilitat de client d'FTP pròpia o de tercers, Servers Center, Samba o AiCloud 2.0. Per obtenir més informació, consulteu l'apartat **3.6 Ús de l'aplicació USB** i **3.7 Ús de l'AiCloud 2.0** en aquest manual de l'usuari.

---

### **Per supervisar el dispositiu USB:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Mapa de la xarxa**.
2. A la pantalla Mapa de la xarxa, seleccioneu la icona **Estat del disc USB** per mostrar la informació del dispositiu USB.
3. Al camp Assistent AiDisk, premeu **ENDAVANT** per configurar un servidor FTP per a l'ús compartit de fitxers per Internet.

---

### **NOTES:**


- Per obtenir més informació, consulteu l'apartat **3.6.2 Ús del Servers Center** d'aquest manual de l'usuari.
  - El wireless router és compatible amb la majoria de dispositius de memòria i discs durs USB (fins a 2 TB de mida) i permet l'accés de lectura i d'escriptura per a FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
-

## Extracció segura del disc USB

**IMPORTANT!** L'extracció incorrecta del disc USB pot provocar errors a les dades.

**Per extreure el disc USB d'una manera segura:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Mapa de la xarxa**.
2. A la cantonada superior dreta, premeu  > **Expulsar disc USB**. Si expulseeu el disc USB correctament, mostra l'estat **Desmuntat**.



## 3.2 Creació d'una xarxa per a convidats

La xarxa per a convidats ofereix als visitats accés temporal via Internet a SSID o xarxes separades sense haver de donar-los accés a la vostra xarxa privada.


---

**NOTA:** ZenWiFi AX admet fins a sis SSIDs (tres SSID de 2,4 GHz, tres de 5 GHz-1 i tres de 5 GHz-2).

---

### Per crear una xarxa de convidats:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Xarxa de convidats**.
2. A la pantalla Xarxa de convidat, seleccioneu la banda de freqüència de 2,4 GHz o 5 GHz per a la xarxa de convidats que voleu crear.
3. Premeu **Habilitar**.



- Per canviar les opcions d'un convidat, feu clic a les opcions que voleu modificar. Feu clic a **Remove (Elimina)** per eliminar les opcions de configuració del convidat.
- Al camp Nom de la xarxa (SSID), poseu un nom a la xarxa temporal wireless.

**Guest Network**

The Guest Network provides Internet connection for guests but restricts access to your local network.

**2.4GHz**

Network Name (SSID) ASUS\_Guest1

Authentication Method Open System

Network Key None **Enable** **Enable**

Time Remaining Limitless

Access Intranet off **Remove**

**5GHz-1**

Network Name (SSID) ASUS\_5G-1\_Guest1

Authentication Method Open System

Network Key None **Enable** **Enable**

Time Remaining Limitless

Access Intranet off **Remove**

**5GHz-2**

Network Name (SSID) ASUS\_5G-2\_Guest1

Authentication Method Open System

Network Key None **Enable** **Enable**

Time Remaining Limitless

Access Intranet off **Remove**

© Help & Support Manual | Utility FAQ

- Seleccioneu un Mètode d'autenticació.
- Si seleccioneu un mètode d'autenticació WPA, seleccioneu un xifratge WPA.
- Especifiqueu el Temps d'accés o seleccioneu **Il·limitat**.
- Seleccioneu **Inhabilitar** o **Habilitar** a l'element Accés a la Intranet.
- Quan acabeu, premeu **Aplicar**.

## 3.3 AiProtection

AiProtection supervisa el dispositiu en temps real per detectar software maliciós (malware), software espia i accessos no desitjats. També filtra els llocs web i les app no desitjades i us permet configurar durant quant de temps podrà accedir a Internet un dispositiu connectat.

The screenshot shows the AiProtection settings page. On the left is a navigation menu with categories: General (Network Map, Guest Network, AiProtection, Adaptive QoS, USB Application, AiCloud 2.0), Advanced Settings (Wireless, LAN, WAN, IPv6, VPN, Firewall, Administration, System Log, Network Tools), and a footer with 'Help & Support', 'Manual | Utility', 'FAQ', and a search bar.

**AiProtection**

AiProtection with Trend Micro uses real-time network monitoring to detect malware, viruses and other intrusions before it reaches your PC or connected devices. Parental Controls let you schedule times that a connected device is able to access the Internet. You can also restrict unwanted websites and apps.

**Network Protection**

- Router Security Assessment
- Malicious Sites Blocking
- Vulnerability Protection
- Infected Device Prevention and Blocking

**Parental Controls**

- Time Scheduling
- Web & Apps Filters

Powered by **TREND MICRO**

### 3.3.1 Protecció de la xarxa

La protecció de la xarxa evita el mal ús de la xarxa i la protegeix d'accessos no autoritzats.




### Configuració de la protecció de la xarxa

Per configurar la protecció de la xarxa:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection**.
2. A la pàgina principal d'**AiProtection**, premeu **Protecció de la xarxa**.
3. A la pestanya **Protecció de la xarxa**, premeu **Escanejar**.

Quan acaba d'escanejar, la utilitat en mostra els resultats a la pàgina **Avaluació de la seguretat del router**.



---

**IMPORTANT!** Els elements que es marquen amb el text **Sí** a la pàgina **Avaluació de la seguretat del router** es consideren que tenen un estat **segur**. Els elements que es marquen amb el text **No**, **Dèbil** o **Molt dèbil** haurien de configurar-se degudament.

---

4. (Opcional) Des de la pàgina **Avaluació de la seguretat del router** podeu configurar manualment els elements que es marquen amb el text **No**, **Dèbil** o **Molt dèbil**. Per fer-ho:

a. Premeu un element.

---

**NOTA:** Quan premeu un element, la utilitat obre la pàgina de configuració corresponent.

---

b. Des de la pàgina de paràmetres de seguretat de l'element en qüestió, apliqueu els paràmetres i els canvis necessaris i premeu **Aplicar** quan acabeu.

c. Torneu a la pàgina d'**Avaluació de la seguretat del router** i premeu **Tancar** per tancar-la.

5. Per configurar automàticament els paràmetres de seguretat, premeu **Protegir el router**.

6. Quan aparegui un missatge, premeu **D'acord**.

---

## Bloqueig de llocs maliciosos

Aquesta funció restringeix l'accés de llocs web maliciosos a la base de dades al núvol per garantir una protecció continuada.

---

**NOTA:** Aquesta funció s'activa automàticament en executar l'**Escaneig de punts febles del router**.

---

### Per activar el bloqueig de llocs maliciosos:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection**.
2. A la pàgina principal d'**AiProtection**, premeu **Protecció de la xarxa**.
3. A la subfinestra de **Bloqueig de llocs maliciosos**, premeu **Activar**.

## IPS bidireccional

El sistema de prevenció de les intrusions (IPS) bidireccional protegeix el router d'atacs de la xarxa bloquejant els paquets d'entrada maliciosos i detectant paquets de sortida sospitosos.

---

**NOTA:** Aquesta funció s'activa automàticament en executar l'**Escaneig de punts febles del router**.

---

### Per activar l'IPS bidireccional:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection**.
2. A la pàgina principal d'**AiProtection**, premeu **Protecció de la xarxa**.
3. Des de la subfinestra d'**IPS bidireccional**, premeu **Activar**.

## Prevençió i bloqueig de dispositius infectats

Aquesta funció evita que dispositius infectats puguin comunicar informació personal o passar virus a altres parts.

---

**NOTA:** Aquesta funció s'activa automàticament en executar l'**Escaneig de punts febles del router**.

---

### Per activar la prevençió i bloqueig de dispositius infectats:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection**.
2. A la pàgina principal d'**AiProtection**, premeu **Protecció de la xarxa**.
3. Des de la subfinestra de **Prevençió i bloqueig de dispositius infectats**, premeu **ON**.

### Per configurar les preferències de les alertes:

1. Des de la subfinestra de **Prevençió i bloqueig de dispositius infectats**, premeu **Preferències de les alertes**.
2. Seleccioneu o introduïu el proveïdor de correu, el compte de correu electrònic i la contrasenya i, seguidament, premeu **Aplicar**.

### 3.3.2 Configuració dels controls parentals

El control parental us permet controlar el temps d'accés a Internet o establir el límit de temps d'ús de la xarxa d'un client.

Per anar a la pàgina principal dels controls parentals:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection**.
2. Des de la pàgina principal d'**AiProtection**, premeu la pestanya **Controls parentals**.



## Filtres d'apps i webs

Els filtres d'apps i webs són una funció dels **Controls parentals** que us permeten bloquejar l'accés a llocs webs o aplicacions no desitjats.


### Per configurar els filtres d'apps i webs:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection**.
2. Des de la pàgina principal d'**AiProtection**, premeu la icona **Controls parentals** per accedir a la pestanya **Controls parentals**.
3. Des de la subfinestra de **Activar filtres d'apps i webs**, premeu **Activar**.
4. Quan aparegui el missatge que us demana que accepteu el Contracte de llicència de l'usuari final (EULA), premeu **Hi estic d'acord** per continuar.
5. Des de la columna **Llista de clients**, introduïu el nom del client o seleccioneu-lo de la llista desplegable.
6. A la columna **Categoria de contingut**, seleccioneu els filtres de les quatre categories principals: **Contingut per a adults, missatgeria instantània i comunicació, P2P i transferències de fitxers, i streaming i entreteniment**.
7. Premeu  per afegir el perfil del client.
8. Premeu **Aplicar** per desar els paràmetres.

## Planificació temporal

La planificació temporal permet establir un límit de temps d'ús de la xarxa per al client.

**NOTA:** Comproveu que l'hora del sistema està sincronitzada amb la del servidor d'NTP.



### Per configurar la planificació temporal:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > AiProtection > Controls parentals > Planificació temporal**.
2. Des de la subfinestra **Activar planificació temporal**, premeu **Activar**.
3. A la columna **Nom del client**, introduïu el nom del client o seleccioneu-lo de la llista desplegable.

**NOTA:** També podeu introduir l'adreça MAC del client a la columna **Adreça MAC del client**. Comproveu que el nom del client no conté espais ni caràcters especials perquè poden provocar problemes de funcionament al router.

4. Premeu  per afegir el perfil del client.
5. Premeu **Aplicar** per desar els paràmetres.

## 3.4 Ús del gestor de tràfic

### 3.4.1 Gestió de l'ample de banda de la qualitat de servei (QoS)

La qualitat de servei (QoS) us permet establir la prioritat de l'ample de banda i gestionar el tràfic de la xarxa.



**Per establir la prioritat de l'ample de banda:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General** > **Gestor del tràfic** > pestanya **QoS**.
2. Premeu **Activar** per activar la QoS. Ompliu els camps d'ample de banda de pujada i de baixada.

---

**NOTA:** Demaneu la informació de l'ample de banda al vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP).

---

3. Premeu **Desa**.

---

**NOTA:** La llista de normes d'especificació d'usuari permet la configuració avançada. Si voleu prioritzar serveis de la xarxa i aplicacions específiques de la xarxa, seleccioneu **Normes QoS definides per l'usuari** o **Prioritat definida per l'usuari** de la llista desplegable que trobareu a la cantonada superior dreta.

---

4. A la pàgina **Normes de QoS definides per l'usuari**, hi ha quatre tipus de servei en línia per defecte: navegació per Internet, HTTPS transferències de fitxers. Seleccioneu el servei preferent, ompliu els camps **IP o MAC d'origen, Port de destinació, Protocol, Transferit i Prioritat**; seguidament, premeu **Aplicar**. La informació es configurarà a la pantalla de normes de QoS.

---

#### NOTES:

- Per omplir l'adreça IP o MAC d'origen, podeu:
  - a) Introduir una adreça IP específica, com ara "192.168.122.1".
  - b) Introduir adreces IP en una subxarxa o al mateix grup IP, com ara "192.168.123.\*" o "192.168.\*.\*"
  - c) Introduir totes les adreces IP com a "\*.\*.\*.\*" o deixar el camp en blanc.
  - d) El format de l'adreça MAC és sis grups de dos díigits hexadecimal, separats per dos punts (:), en ordre de transmissió (p. ex. 12:34:56:aa:bc:ef)
- Per al port d'origen o de destinació, podeu:
  - a) Introduir un port específic, com ara "95".
  - b) Introduir ports en un rang, com ara "103:315", ">100" o "<65535".
- La columna **Transferit** conté informació sobre el tràfic de pujada i de baixada (tràfic de la xarxa de sortida i d'entrada) per a una secció. En aquesta columna podeu establir el límit del tràfic de la xarxa per a un servei específic amb l'objectiu de generar prioritats específiques per al servei assignat a un port específic. Per exemple, si dos clients de la xarxa (PC 1 i PC 2) accedeixen a Internet (establerta al port 80), però el PC 1 supera el límit del tràfic de la xarxa perquè està descarregant dades, el PC 1 tindrà una prioritat més baixa. Si no voleu establir cap límit, deixeu-lo en blanc.

5. A la pàgina **Prioritat definida per l'usuari**, podeu prioritzar els dispositius o les aplicacions de la xarxa en cinc nivells des de la llista desplegable de **Normes de QoS definides per l'usuari**. El funció del nivell de prioritat, podeu utilitzar els mètodes següents per enviar paquets de dades:
- Canvieu l'ordre els paquets de la xarxa de pujada que s'envien a Internet.
  - A la taula **Ample de banda de pujada**, establiu l'**Ample de banda reservat mínim** i l'**Ample de banda reservat màxim** per a múltiples aplicacions de la xarxa amb nivells de prioritat diferents. El percentatge indica les velocitats d'ample de banda de pujada disponibles per a les aplicacions de xarxa especificades.

---

**NOTES:**

- Els paquets amb baixa prioritat s'ometen per garantir la transmissió dels paquets d'alta prioritat.
- A la taula **Ample de banda de baixada**, establiu el **Límit d'ample de banda màxim** per a múltiples aplicacions de xarxa en l'ordre corresponent. El paquet de pujada amb la prioritat més alta causarà el paquet de baixa amb la prioritat més alta.
- Si no s'envien paquets des d'aplicacions d'alta prioritat, no es reduirà la velocitat de transmissió per Internet per als paquets de baixa prioritat.

- 
6. Establiu el paquet amb la prioritat més alta. Per garantir una bona experiència en el joc en línia, podeu establir ACK, SYN i ICMP com al paquet amb la prioritat més alta.


---

**NOTA:** Assegureu-vos d'activar la QoS en primer lloc i de configurar els límits de velocitat de pujada i de baixada.

---

## 3.5 Analitzador de trànsit

La funció de supervisió del trànsit permet accedir a les dades d'ús i de velocitat de l'ample de banda d'Internet i de les xarxes amb fil i wireless. Permet supervisar el trànsit de la xarxa en temps real o a diari. També ofereix l'opció de mostrar el trànsit de la xarxa de les 24 hores anteriors.



**NOTA:** Els paquets d'Internet es transmeten de manera uniforme als dispositius amb fil i wireless.

## 3.6 Ús de l'aplicació USB

La funció Aplicacions USB inclou els menús subordinats de: AiDisk, Servers Center, Servidor de la impressora de xarxa i Download Master.

---

**IMPORTANT!** Per utilitzar les funcions del servidor, haureu d'inserir un dispositiu de memòria USB (p. ex. un disc dur USB o una unitat de memòria USB) al port USB 3.0 que hi ha darrere del wireless router. Comproveu que el dispositiu d'emmagatzematge USB està correctament formatat i particionat. Al lloc web d'ASUS (<http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/>) trobareu la taula de compatibilitat de sistemes de fitxers.

---

### 3.6.1 Ús de l'AiDisk


L'AiDisk us permet compartir els fitxers emmagatzemats en un dispositiu USB connectat a través d'Internet. L'AiDisk també us ajuda a configurar el DDNS d'ASUS i un servidor d'FTP.

#### Per utilitzar l'AiDisk:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Aplicació USB** i, seguidament, premeu la icona **AiDisk**.
2. Des de la pantalla Benvingut a l'assistent d'AiDisk, premeu **Endavant**.



3. Seleccioneu els drets d'accés que voleu assignar als clients que accedeixen a les dades compartides.



4. Creeu el nom del domini mitjançant els serveis de DDNS d'ASUS, llegiu les Condicions del servei i, seguidament, seleccioneu **Utilitzar el servei i accepto les Condicions del servei** i introduïu el nom del domini. Quan acabeu, premeu **Següent**.



Podeu seleccionar **Omet la configuració de DDNS d'ASUS** i, a continuació, premeu **Següent** per ometre la configuració de DDNS.

5. Premeu **Finalitzar** per completar la configuració.
6. Per accedir al lloc d'FTP que heu creat, inicieu un navegador web o una utilitat de client d'FTP de tercers i introduïu l'enllaç ftp (**ftp://<domain name>.asuscomm.com**) que heu creat.

## 3.6.2 Ús del Servers Center

Servers Center us permet compartir els fitxers multimèdia des del disc USB a través d'un directori de servidor multimèdia, un servei d'ús compartit Samba o un servei d'ús compartit per FTP. També podeu configurar altres paràmetres per al disc USB al Servers Center.

### Ús del servidor multimèdia

El wireless router permet que els dispositius compatibles amb DLNA accedeixin als fitxers multimèdia del disc USB connectat al wireless router.

---

**NOTA:** Abans d'utilitzar la funció Servidor multimèdia de DLNA, connecteu el dispositiu a la xarxa ASUS ZenWiFi AX.

---




Per obrir la pàgina de configuració del servidor multimèdia, aneu a **General > Aplicació USB > Serveis multimèdia i servidors > pestanya Servidors multimèdia**. Consulteu la informació següent sobre els camps:

- **Activar servidor d'iTunes:** seleccioneu ON/OFF per activar o desactivar el servidor d'iTunes.
- **Estat del servidor multimèdia:** mostra l'estat del servidor multimèdia.
- **Configuració del camí del servidor multimèdia:** seleccioneu **Tots els discs compartits** o **Camí del servidor multimèdia manual**.

## Ús del servei d'ús compartit de llocs de la xarxa (Samba)

El servei d'ús compartit de llocs de la xarxa (Samba) permet configurar els comptes i els permisos del servei Samba.



### Per utilitzar l'ús compartit Samba:


1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Aplicació USB > Serveis multimèdia i servidors > pestanya Ús compartit de llocs de la xarxa (Samba) / disc al núvol**.

**NOTA:** El servei d'ús compartit de llocs de la xarxa (Samba) està habilitat per defecte.

2. Seguiu els passos següents per afegir, eliminar o modificar un compte.

### Per crear un compte nou:

- a) Premeu  per afegir un compte nou.
- b) Als camps **Compte** i **Contrasenya**, introduïu el nom i la contrasenya del client de la xarxa. Torneu a introduir la contrasenya per confirmar-la. Premeu **Afegir** per afegir el compte a la llista.




### Per eliminar un compte existent:

- a) Seleccioneu el compte que voleu eliminar.
- b) Premeu .
- c) Quan se us demani, premeu **Eliminar** per confirmar la supressió d'un compte.

### Per afegir una carpeta:

- a) Premeu .
- b) Introduïu el nom de la carpeta i premeu **Afegir**. La carpeta que heu creat s'afegirà a la llista de carpetes.



3. A la llista de carpetes, seleccioneu el tipus de permís d'accés que voleu assignar a carpetes específiques:
  - **L/E:** seleccioneu aquesta opció per donar accés de lectura i d'escriptura.
  - **L:** seleccioneu aquesta opció per donar accés només de lectura.
  - **No:** seleccioneu aquesta opció si no voleu compartir una carpeta de fitxers específica.
4. Premeu **Aplicar** per aplicar els canvis.

### Ús del servei d'ús compartit per FTP

L'ús compartit per FTP permet que un servidor d'FTP comparteixi fitxers des del disc USB a altres dispositius mitjançant la xarxa d'àrea local o mitjançant Internet.

---

#### IMPORTANT!

- Extraieu el disc USB de forma segura. L'extracció incorrecta del disc USB pot provocar errors a les dades.
- Per extraure el disc USB de forma segura, consulteu la secció **Extracció segura del disc USB** sota l'apartat **3.1.3 Supervisió del dispositiu USB**.

---

#### Per utilitzar el servei d'ús compartit d'FTP:

**NOTA:** Comproveu que heu configurat el servidor d'FTP a través d'AiDisk. Per obtenir més informació, consulteu l'apartat **3.6.1 Ús de l'AiDisk**.


1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Aplicació USB > Serveis multimèdia i servidors > pestanya Ús compartit d'FTP**.
2. A la llista de carpetes, seleccioneu el tipus de drets d'accés que voleu assignar a carpetes específiques:
  - **L/E:** seleccioneu aquesta opció per assignar accés de lectura/escriptura per a una carpeta específica.
  - **E:** seleccioneu aquesta opció per assignar accés d'escriptura per a una carpeta específica.
  - **L:** seleccioneu aquesta opció per assignar permís de lectura per a una carpeta específica.

- **No:** Seleccioneu aquesta opció si no voleu compartir una carpeta específica.
3. Premeu **Aplicar** per confirmar els canvis.
  4. Per accedir al servidor d'FTP, introduïu l'enllaç d'ftp **ftp://<hostname>.asuscomm.com** i el nom d'usuari i la contrasenya en un navegador web o una utilitat d'FTP de tercers.

### 3.6.3 3G/4G

Podeu connectar mòdems USB de 3G/4G al XT8 per permetre l'accés a Internet.

**NOTA:** Per accedir a una llista de mòdem USB verificats, visiteu: <http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/>.



## Per configurar l'accés a Internet 3G/4G:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Aplicació USB > 3G/4G**.
2. Al camp **Activar mòdem USB**, seleccioneu **Sí**.
3. Configureu el següent:
  - **Ubicació:** seleccioneu la ubicació del proveïdor de serveis 3G/4G de la llista desplegable.
  - **ISP:** seleccioneu el vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) de la llista desplegable.
  - **Servei d'APN (Nom del punt d'accés), opcional:** posa't en contacte amb el proveïdor de serveis de 3G/4G per obtenir més informació.
  - **Número d'accés i codi PIN:** el número d'accés del proveïdor de 3G/4G i el codi PIN de connexió.

---

**NOTA:** El codi PIN pot variar en funció del proveïdor.

---

- **Nom d'usuari/contrasenya:** el proveïdor de la xarxa de 3G/4G us donarà el nom d'usuari i la contrasenya.
  - **Adaptador USB:** seleccioneu el vostre adaptador USB de 3G/4G de la llista desplegable. Si no sabeu quin és el model del vostre adaptador USB o no el trobeu a la llista, seleccioneu **Auto**.
4. Premeu **Aplicar**.


---

**NOTA:** El router es reiniciarà per aplicar la configuració.

---

## 3.7 Ús de l'AiCloud 2.0

L'AiCloud 2.0 és una aplicació de servei al núvol que permet desar, sincronitzar, compartir i accedir als fitxers.




### Per utilitzar l'AiCloud 2.0:

1. Des del Google Play Store o l'Apple Store, baixeu i instal·leu l'app ASUS AiCloud 2.0 al dispositiu intel·ligent.
2. Connecteu el dispositiu intel·ligent a la xarxa. Seguiu les instruccions per completar el procés de configuració de l'AiCloud 2.0.


## 3.7.1 Disc al núvol

### Per crear un disc al núvol

1. Inserir un dispositiu d'emmagatzematge USB al wireless router.
2. Activeu **Disc al núvol**.



3. Aneu a <https://router.asus.com> i introduïu el compte i la contrasenya d'inici de sessió al router. Per a una millor experiència d'usuari, us recomanem utilitzar el **Google Chrome** o el **Firefox**.




4. Ara ja podeu accedir als fitxers del disc al núvol des dels dispositius connectats a la xarxa.

**NOTA:** Quan accediu als dispositius connectats a la xarxa, haureu d'introduir manualment el nom d'usuari i la contrasenya del dispositiu, que no es desen a l'AiCloud 2.0. per motius de seguretat.

## 3.7.2 Accés intel·ligent


La funció d'accés intel·ligent us permet accedir fàcilment a la xarxa domèstica a través del nom de domini del router.



### NOTES:

- Podeu crear un nom de domini per al router amb l'ASUS DDNS. Trobareu més informació a l'apartat **4.3.5 DDNS**.
- De forma predeterminada, l'AiCloud 2.0 ofereix una connexió HTTPS segura. Introdueix **[https://\[elvostrenomASUSDDNS\].asuscomm.com](https://[elvostrenomASUSDDNS].asuscomm.com)** per a un disc al núvol del tot segur i l'ús de l'accés intel·ligent.

### 3.7.3 Sincronització AiCloud



#### Per utilitzar la sincronització AiCloud:


1. Executeu l'AiCloud 2.0, premeu **Sincronització AiCloud**.
2. Seleccioneu **Activar** per activar la sincronització AiCloud.
3. Premeu **Afegir compte nou**.
4. Introduïu la contrasenya de WebStorage d'ASUS i seleccioneu el directori que voleu sincronitzar amb el WebStorage.
5. Premeu **Aplicar**.

# 4 Configuració Avançada

## 4.1 Wireless

### 4.1.1 General

La pestanya General us permet configurar els paràmetres wireless bàsics.



## Per configurar els paràmetres wireless bàsics

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Wireless** > pestanya **General**.
2. Seleccioneu la banda de freqüència de 2,4 GHz o de 5 GHz per a la xarxa wireless.
3. Especifiqueu un nom únic amb un màxim de 32 caràcters per a l'SSID (Identificador de conjunt de serveis) o el nom de la xarxa per identificar la xarxa wireless. Els dispositius Wi-Fi podran identificar i connectar-se a la xarxa wireless amb l'SSID assignat. Els SSID del bàner informatiu s'actualitzen quan es desen els nous SSID als paràmetres.

---

**NOTA:** Podeu assignar SSID únics per a les bandes de freqüència de 2,4 GHz i de 5 GHz.

---

4. Al camp **Ocultar SSID**, seleccioneu **Sí** per evitar que altres dispositius wireless puguin detectar el vostre SSID. Si activeu aquesta funció, haureu d'introduir l'SSID manualment al dispositiu wireless per accedir a la xarxa wireless.
5. Seleccioneu alguna d'aquestes opcions de mode wireless per determinar els tipus de dispositius wireless que poden connectar-se al wireless router.
  - **Auto:** Seleccioneu **Auto** perquè puguin connectar-se al wireless router els dispositius de 802.11AC, 802.11n, 802.11g i 802.11b.
  - **Tradicional:** Seleccioneu **Tradicional** perquè puguin connectar-se al wireless router els dispositius de 802.11b/g/n. Recordeu que el hardware compatible de forma nativa amb 802.11n, només s'executarà a una velocitat màxima de 54 Mbps.
  - **Només N:** Seleccioneu **Només N** per maximitzar el rendiment d'N wireless. Aquesta opció evita que els dispositius de 802.11g i 802.11b puguin connectar-se al wireless router.
6. Seleccioneu qualsevol d'aquests amples de banda de canal per permetre velocitats de transmissió més altes:

**40 MHz:** Seleccioneu aquest ample de banda per maximitzar el rendiment wireless.

**20 MHz (predeterminat):** Seleccioneu aquest ample de banda si teniu problemes amb la connexió wireless.

7. Seleccioneu el canal de funcionament del wireless router. Seleccioneu **Auto** perquè el wireless router pugui seleccionar automàticament el canal amb menys interferències
8. Seleccioneu un dels mètodes d'autenticació següents:
  - **Sistema obert:** Aquesta opció no ofereix cap mena de seguretat.
  - **Clau compartida:** Haureu d'utilitzar el xifratge WEP i introduir com a mínim una clau compartida.
  - **WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal:** Aquesta opció ofereix un nivell alt de seguretat. Podeu utilitzar WPA (amb TKIP) o WPA2 (amb AES). Si seleccioneu aquesta opció, haureu de fer servir el xifratge TKIP + AES i introduir la clau de pas WPA (clau de la xarxa).
  - **WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise:** Aquesta opció ofereix un nivell molt alt de seguretat. Funciona amb un servidor EAP integrat o un servidor d'autenticació dorsal RADIUS extern.
  - **Radius amb 802.1x**

---

**NOTA:** El wireless router admet una velocitat de transmissió màxima de 54 Mbps amb el **Mode wireless** establert en **Auto** i el **Mètode d'enciptació** establert en **WEP** o **TKIP**.


---

9. Seleccioneu qualsevol d'aquestes opcions d'enciptació WEP (privacitat equivalent amb fil, de l'anglès Wired Equivalent Privacy) per a les dades que es transmeten a través de la vostra xarxa wireless.
  - **Desactivat:** Desactiva el xifratge WEP.
  - **64 bits:** Activa el xifratge WEP dèbil.
  - **128 bits:** Activa el xifratge WEP millorat.
10. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.

## 4.1.2 WPS

WPS (configuració protegida per Wi-Fi, de l'anglès Wi-Fi Protected Setup) és un estàndard de seguretat wireless que permet connectar fàcilment dispositius a una xarxa wireless. Podeu configurar la funció WPS mitjançant el botó WPS o el codi PIN.

**NOTA:** Comproveu que els dispositius són compatibles amb WPS.



### Per activar la WPS a la vostra xarxa wireless:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Wireless** > pestanya **WPS**.
2. Al camp **Activar WPS**, desplaceu el botó lliscant cap a **Activar**.
3. WPS fa servir 2,4 GHz de forma predeterminada. Si voleu canviar la freqüència a 5 GHz, trieu **Desactivat** per a la funció WPS, premeu **Canviar freqüència** al camp **Freqüència actual** i torneu a triar **Activar** per a la WPS.

---

**NOTA:** WPS admet l'autenticació mitjançant sistema obert, WPA-Personal i WPA2-Personal. WPS no admet xarxes wireless que facin servir un mètode de xifratge de clau compartida, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise i RADIUS.

---

4. Al camp del mètode WPS, seleccioneu **Botó polsador** o codi **PIN de client**. Si trieu **Botó polsador**, aneu al pas 5. Si trieu codi **PIN de client**, aneu al pas 6.
5. Per configurar la WPS mitjançant el botó de WPS del router, seguïu aquests passos:
  - a. Premeu **Inici** o premeu el botó de WPS del darrere del wireless router.
  - b. Premeu el botó de WPS del dispositiu wireless. Normalment s'identifica amb el logotip de WPS.

---


**NOTA:** Reviseu el dispositiu wireless o consulteu-ne el manual de l'usuari per saber on és el botó de WPS.

---

- c. El wireless router cercarà els dispositius de WPS disponibles. Si el wireless router no troba cap dispositiu de WPS, passarà al mode d'espera.
6. Per configurar la WPS amb el codi PIN del client, seguïu aquests passos:
  - a. Cerqueu el codi PIN de la WPS al manual de l'usuari del dispositiu wireless o al propi dispositiu.
  - b. Introduïu el codi PIN del client al quadre de text.
  - c. Premeu **Inici** perquè el wireless router entri en mode de monitoratge WPS. Els llums indicadors del router parpellegen ràpidament tres cops abans de completar la configuració de la WPS.

## 4.1.3 Bridge

Bridge o WDS (sistema de distribució wireless, de l'anglès Wireless Distribution System) permet que el wireless router ASUS es connecti a un altre punt d'accés wireless de forma exclusiva i evita que altres dispositius wireless o estacions puguin accedir al wireless router ASUS. També es pot considerar com a un repetidor wireless ja que el wireless router ASUS es comunica amb un altre punt d'accés i amb altres dispositius wireless.



Per configurar el wireless bridge:

- Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada > Wireless > pestanya WDS**.
- Seleccioneu la banda de freqüència del wireless bridge.
- Al camp **Mode AP**, seleccioneu una de les opcions següents:
  - **Només AP**: Desactiva la funció wireless bridge.
  - **Només WDS**: Permet la funció wireless bridge però evita que altres dispositius wireless o estacions es connectin al router.

- **HÍBRID:** Permet la funció wireless bridge i permet que altres dispositius wireless o estacions es connectin al router.

---

**NOTA:** En mode híbrid, els dispositius wireless connectats al wireless router ASUS només rebran la meitat de la velocitat de connexió del punt d'accés.

---

4. Al camp **Connectar als AP de la llista**, premeu **Sí** si voleu connectar-vos a un punt d'accés (AP) de la llista d'AP remots.
5. Al camp **Canal de control**, seleccioneu el canal operatiu per al wireless bridge. Seleccioneu **Auto** perquè el router pugui seleccionar automàticament el canal amb menys interferències.

---

**NOTA:** La disponibilitat de canals varia en funció del país o de la regió.

---

6. A la llista d'AP remots, introduïu una adreça MAC i premeu el botó **Afegir**  per introduir l'adreça MAC d'altres punts d'accés disponibles.

---


**NOTA:** Qualsevol punt d'accés afegit a la llista ha d'estar al mateix canal de control que el wireless router ASUS.

---

7. Premeu **Aplicar**.

## 4.1.4 Filtre wireless MAC

El filtre wireless MAC ofereix control sobre els paquets que es transmeten a una adreça MAC (control de l'accés dels mitjans, de l'anglès Media Access Control) especificada a la xarxa wireless.




### Per configurar el filtre wireless MAC:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada > wireless > pestanya Filtre wireless MAC**.
2. Marqueu **Sí** al camp **Activar filtre MAC**.
3. A la llista desplegable **Mode de filtre MAC**, seleccioneu **Acceptar** o **Rebutjar**.
  - Seleccioneu **Acceptar** perquè els dispositius de la llista de filtres MAC puguin accedir a la xarxa wireless.
  - Seleccioneu **Rebutjar** perquè els dispositius de la llista de filtres MAC no puguin accedir a la xarxa wireless.
4. A la llista de filtres MAC, premeu el botó **Afegir**  i introduïu l'adreça MAC del dispositiu wireless.
5. Premeu **Aplicar**.

## 4.1.5 Configuració de RADIUS

La funció RADIUS (servei d'usuari de marcatge d'autenticació remota, de l'anglès Remote Authentication Dial In User Service) ofereix una capa addicional de seguretat quan es tria WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise o Radius amb 802.1x com a mode d'autenticació.



### Per configurar la funció RADIUS wireless:

1. Confirmeu que el mode d'autenticació del wireless router és WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise o Radius amb 802.1x.

---

**NOTA:** Aneu a l'apartat **4.1.1 General** per configurar el mode d'autenticació del wireless router.


---

2. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada > Wireless > Configuració de RADIUS**.
3. Seleccioneu la banda de freqüència.
4. Al camp **Adreça IP del servidor**, introduïu l'adreça IP del servidor RADIUS.
5. Al camp **Secret de connexió**, introduïu la contrasenya que s'utilitzarà per accedir al servidor RADIUS.
6. Premeu **Aplicar**.

## 4.1.6 Professional


La pantalla Professional ofereix opcions de configuració avançades.

**NOTA:** Us recomanem que empreu els valors predeterminats d'aquesta pàgina.



A la pantalla **Configuració professional**, podeu configurar el següent:

- **Freqüència:** Seleccioneu la banda de freqüència de la configuració professional.
- **Activar ràdio:** Seleccioneu **Sí** per activar la xarxa wireless. Seleccioneu **No** per desactivar la xarxa wireless.



- **Habilitar planificador wireless:** Podeu seleccionar un format horari de 24 o de 12 hores. El color de la taula indica Permetre o Rebutjar. Feu clic a les caselles corresponents per canviar la configuració de l'hora dels dies de la setmana i premeu **D'acord** quan acabeu.
- **Establir AP aïllat:** L'element Establir AP aïllat evita que els dispositius wireless de la xarxa puguin comunicar-se entre ells. Aquesta funció és útil si teniu molts convidats que entren i surten de la vostra xarxa amb freqüència. Seleccioneu **Sí** per activar aquesta funció o seleccioneu **No** per desactivar-la.
- **Velocitat multidifusió (Mbps):** Seleccioneu la velocitat de transmissió de multidifusió o premeu **Desactivar** per desactivar la transmissió individual simultània.


- **Tipus de preàmbul:** El Tipus de preàmbul defineix la durada de temps que dedica el router al CRC (control de redundància cíclica, de l'anglès Cyclic Redundancy Check). CRC és un mètode que permet detectar errors durant la transmissió de dades. Seleccioneu **Breu** per a una xarxa wireless ocupada amb molt tràfic. Seleccioneu **Llarg** si la vostra xarxa wireless consta de dispositius wireless més antics o heretats.
- **Llindar d'RTS:** Seleccioneu un valor baix per a RTS (sol·licitud d'enviament, de l'anglès Request to Send) per millorar la comunicació wireless en una xarxa ocupada i sorollosa amb molt tràfic i molts dispositius wireless.
- **Interval de DTIM:** L'interval de DTIM (missatge d'indicació de trànsit d'enviament, de l'anglès Delivery Traffic Indication Message) o la velocitat del senyal de dades (de l'anglès Data Beacon Rate) es refereixen a l'interval de temps abans d'enviar un senyal a un dispositiu wireless en mode de repòs indicant que hi ha un paquet de dades que espera per ser enviat. El valor predeterminat és de tres mil·lisegons.
- **Interval de senyal:** L'interval de senyal és el temps entre un DTIM i el següent. El valor predeterminat és de 100 mil·lisegons. Baixeu el valor de l'interval de senyal per a una connexió wireless inestable o per a dispositius en itinerància.
- **Habilitar TX Bursting:** Habilitar TX Bursting millora la velocitat de transmissió entre el wireless router i dispositius 802.11g.
- **Habilitar WMM APSD:** Habilitar WMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) per millorar la gestió energètica entre dispositius wireless. Seleccioneu **Deshabilitar** per apagar WMM APSD.

## 4.2 LAN

### 4.2.1 IP de LAN

La pantalla IP de LAN permet modificar la configuració IP de la xarxa LAN del wireless router.

**NOTA:** Qualsevol canvi que es realitzi a l'adreça IP de la xarxa LAN apareixerà a la configuració de DHCP.




#### Per modificar la configuració de la IP de la xarxa LAN:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada > LAN > pestanya IP de LAN.**
2. Modifiqueu l'**Adreça IP** i la **Màscara de subxarxa.**
3. Quan acabeu, premeu **Aplicar.**

## 4.2.2 Servidor DHCP

El wireless router utilitza el protocol DHCP per assignar adreces IP automàticament a la xarxa. Podeu especificar l'interval d'adreces IP i el temps d'arrendament per als clients de la xarxa.



### Per configurar el servidor DHCP:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **LAN** > pestanya **Servidor DHCP**.
2. Al camp **Habilitar el servidor DHCP**, marqueu **Sí**.
3. Al quadre de text **Nom de domini**, introduïu un nom de domini per al wireless router.
4. Al camp **Adreça inicial de pool d'IP**, introduïu l'adreça IP inicial.

5. Al camp **Adreça final de pool d'IP**, introduïu l'adreça IP final.
6. Al camp **Temps d'arrendament**, especifiqueu en segons quan caduca una adreça IP assignada. Quan s'esgota el límit temporal, el servidor DHCP assigna una nova adreça IP.

---

**NOTES:**

- Us recomanem que, quan especifiqueu un interval d'adreces IP, utilitzeu el format d'adreça IP 192.168.50.xxx (en què xxx pot ser qualsevol número entre 2 i 254).
  - L'adreça inicial del pool d'IP no pot ser més gran que la final.
- 

7. A la secció **Configuració de DNS i de servidor**, introduïu l'adreça IP del servidor WINS i el servidor de DNS, si és necessari.
8. El wireless router també pot assignar manualment adreces IP als dispositius de la xarxa. Al camp **Habilitar assignació manual**, seleccioneu **Sí** per assignar una adreça IP a adreces MAC específiques de la xarxa. Es poden afegir fins a 32 adreces MAC a la llista DHCP per a l'assignació manual.

## 4.2.3 Encaminament

Si la xarxa utilitza més d'un wireless router, podeu configurar una taula d'encaminament per compartir el mateix servei d'Internet.

**NOTA:** Us recomanem que no canvieu la configuració d'encaminament predeterminada a no ser que tingueu coneixements avançats sobre les taules d'encaminament.




### Per configurar la taula d'encaminament LAN:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **LAN** > pestanya **Encaminament**.
2. Al camp **Habilitar encaminament estàtic**, seleccioneu **Sí**.
3. A la **Llista d'encaminament estàtic**, introduïu la informació de xarxa d'altres punts d'accés o nodes. Premeu el botó **Afegir**  o **Eliminar**  per afegir o suprimir un dispositiu de la llista.
4. Premeu **Aplicar**.

## 4.2.4 IPTV


El wireless router admet la connexió als serveis IPTV mitjançant un proveïdor de serveis d'Internet (ISP) o una xarxa LAN. La pestanya IPTV ofereix els paràmetres de configuració necessaris per configurar IPTV, VoIP, multidifusió i UDP per al vostre servei. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) per obtenir informació específica sobre el vostre servei.



## 4.3 WAN

### 4.3.1 Connexió a Internet

La pantalla de connexió a Internet permet configurar els paràmetres de diversos tipus de connexió WAN.



**Per configurar els paràmetres de la connexió WLAN:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **WAN** > pestanya **Connexió a Internet**.
2. Configureu els següents paràmetres. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.
  - **Tipus de connexió WAN:** Seleccioneu el vostre tipus de proveïdor de serveis d'Internet. Les opcions són: **Automatic IP**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** o **IP fixa**. Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) si el router no pot obtenir una adreça IP vàlida o si no sabeu quin és el vostre tipus de connexió WAN.
  - **Habilitar WAN:** Seleccioneu **Sí** per permetre l'accés a Internet del router. Seleccioneu **No** per inhabilitar l'accés a Internet.


- **Habilitar NAT:** NAT (traducció d'adreces de la xarxa, de l'anglès Network Address Translation) és un sistema que utilitza una IP pública (WAN IP) per oferir accés a Internet als clients de la xarxa amb una adreça IP privada en una xarxa LAN. L'adreça IP privada de cada client de la xarxa es desa en una taula de NAT i s'utilitza per encaminar els paquets de dades d'entrada.
- **Habilitar UPnP:** UPnP (Universal Plug and Play) permet controlar diversos dispositius (p. ex. routers, televisions, sistemes estèreo, consoles de jocs i telèfon mòbil) mitjançant una xarxa basada en IP amb o sense un control central a través d'una passarel·la. UPnP connecta ordinadors amb tot tipus de factors de forma i ofereix una xarxa uniforme per a la configuració remota i la transferència de dades. UPnP permet detectar automàticament un dispositiu de xarxa nou. Després de connectar-se a la xarxa, els dispositius poden configurar-se de forma remota per a aplicacions de P2P, jocs interactius, videoconferències i servidors web o intermediaris. A diferència del reenviament de port, que implica la configuració manual dels paràmetres dels ports, l'UPnP configura automàticament el router perquè accepti les connexions d'entrada i les peticions directes a un ordinador específic de la xarxa local.
- **Connectar a servidor de DNS:** Permet que el router obtingui automàticament l'adreça IP de DNS del proveïdor de serveis d'Internet (ISP). Un DNS és un amfitrió d'Internet que tradueix els noms d'Internet a adreces IP numèriques.
- **Autenticació:** Alguns proveïdors de serveis d'Internet (ISP) especifiquen aquest element. Consulteu-los al vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) i introduïu la informació necessària.
- **Nom de l'amfitrió:** Aquest camp permet introduir el nom de l'amfitrió del router. Sol ser un requisit especial del proveïdor de serveis d'Internet (ISP). Si el vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) ha assignat un nom d'amfitrió al vostre equip, introduïu-lo aquí.

- **Adreça MAC:** L'adreça MAC (Media Access Control) és un identificador únic per al vostre dispositiu de xarxa. Alguns proveïdors de serveis d'Internet (ISP) supervisen l'adreça MAC dels dispositius de xarxa que es connecten al seu servei i rebutgen qualsevol dispositiu no reconegut que provi de connectar-se. Per evitar els problemes de connexió degut a una adreça MAC no registrada, podeu:
  - Poseu-vos en contacte amb el vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) i actualitzeu l'adreça MAC associada amb el servei de l'ISP.
  - Cloneu o canvieu l'adreça MAC del wireless router ASUS en funció de l'adreça MAC de l'anterior dispositiu de xarxa reconegut per l'ISP.

## 4.3.2 Activació de ports

L'activació d'un interval de ports obre un port d'entrada predeterminat durant un període de temps limitat cada vegada que un client de la xarxa LAN estableix una connexió de sortida en un port especificat. L'activació de ports s'utilitza en els escenaris següents:

- Quan hi ha més d'un client local que demana un reenviament de port per a la mateixa aplicació en un moment diferent.
- Quan una aplicació demana ports d'entrada específics que no coincideixen amb els ports de sortida.



### Per configurar l'activació de ports:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **WAN** > pestanya **Activació de ports**.
2. Configureu els següents paràmetres. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.
  - **Habilitar activació de ports:** Seleccioneu **Sí** per habilitar l'activació de ports.
  - **Aplicacions conegudes:** Seleccioneu jocs i serveis web populars per afegir-los a la llista d'activació de ports.
  - **Descripció:** Introduïu un nom o una descripció breu per al servei.

- **Port d'activació:** Especifiqueu el port activat per obrir el port d'entrada.
- **Protocol:** Seleccioneu el protocol: TCP o UDP.
- **Port d'entrada:** Especifiqueu un port d'entrada per rebre dades d'entrada d'Internet.

---


**NOTES:**

- Quan us connecteu a un servidor IRC, un equip client estableix una connexió de sortida utilitzant l'interval de ports d'activació 66660-7000. El servidor IRC verifica el nom d'usuari i estableix una connexió nova amb l'equip del client mitjançant un port d'entrada.
  - Si es deshabilita l'activació de ports, el router atura la connexió perquè no pot determinar quin equip demana accés a IRC. Si s'habilita l'activació de ports, el router assigna un port d'entrada per rebre les dades d'entrada. El port d'entrada es tanca quan passa el període de temps especificat perquè el router no sap segur en quin moment deixa d'utilitzar-se l'aplicació.
  - L'activació de ports permet que només un client de la xarxa utilitzi un servei concret i un port d'entrada específic alhora.
  - No podeu utilitzar la mateixa aplicació per activar un port en més d'un equip alhora. el router només reenviarà el port al darrer equip per enviar al router una sol·licitud d'activació.
-

### 4.3.3 Servidor virtual/Reenviament de port


El reenviament de port és un mètode per dirigir el trànsit de la xarxa des d'Internet a un port específic o un interval específic de ports a un dispositiu o a un número de dispositius de la xarxa local. Configurar el reenviament de port al router permet que equips externs a la xarxa puguin accedir a serveis específics que ofereix un equip de la vostra xarxa.

**NOTA:** Si s'habilita el reenviament de port, el router ASUS bloqueja el trànsit d'entrada no sol·licitat procedent d'Internet i només permet respostes procedents de peticions de sortida de la LAN. El client de la xarxa no té accés directe a Internet i viceversa.



**Per configurar el reenviament de port:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **WAN** > pestanya **Servidor virtual / Reenviament de port**.
2. Llisqueu la barra a **ON** per habilitar el redireccionament de port i feu clic a **Add Profile (Afegeix perfil)**. Després de configurar les opcions següents, feu clic a **OK (D'acord)**.



- **Llista de servidors populars:** Determineu el tipus de servei al qual voleu accedir.
- **Llista de jocs populars:** Inclou els ports que necessiten els jocs en línia populars per funcionar correctament.
- **Nom del servei:** Introduïu el nom del servei.
- **Protocol:** Seleccioneu el protocol. No no n'esteu segur, seleccioneu **TOTS DOS**.
- **Port extern:** Acceptar els formats següents:
  - 1) Un interval de ports utilitzant dos punts ":" al mig per especificar els límits superior i inferior de l'interval (ex. 300:350);
  - 2) Números de ports individuals utilitzant una coma "," per separar-los (ex. 566, 789);
  - 3) Una combinació d'interval de ports i ports individual, utilitzant dos punts ":" i comeses "," (ex. 1015:1024, 3021).
- **Port intern:** Introduïu un port específic per rebre els paquets reenviats. Deixeu aquest camp en blanc si voleu que els paquets d'entrada es redirigeixin a l'interval de ports especificat.

- **Adreça IP interna:** Introduïu l'adreça IP de la LAN del client.
- **IP d'origen:** Si voleu obrir el port a una adreça IP específica d'Internet, introduïu en aquest camp l'adreça IP a la qual voleu que tingui accés.

---

**NOTA:** Utilitzeu una adreça IP estàtica per al client local perquè el reenviament de port funcioni correctament. Consulteu l'apartat **4.2 LAN** per obtenir més informació.

---

### **Per comprovar si el reenviament de port s'ha configurat correctament:**

- Comproveu que el servidor o l'aplicació estan configurats i en execució.
- Necessitareu un client extern a la LAN amb accés a Internet (conegut com a "client d'Internet"). Aquest client no ha d'estar connectat al router ASUS.
- Al client d'Internet, utilitzeu l'adreça IP de la WAN del router per accedir al servidor. Si el reenviament de port s'ha configurat correctament, hauríeu de poder accedir als fitxers o a les aplicacions.

### **Diferències entre l'activació de ports i el reenviament de port:**

- L'activació de ports funciona sense configurar una adreça IP específica per a la xarxa LAN. A diferència del reenviament de port, que requereix una adreça IP de LAN estàtica, l'activació de ports permet el reenviament de port dinàmic mitjançant el router. Els intervals de ports predeterminats estan configurats per acceptar les connexions d'entrada durant un període de temps limitat. L'activació de ports permet que diversos equips executin aplicacions que normalment demanen un reenviament manual dels mateixos ports a cada ordinador de la xarxa.
- L'activació de ports és més segura que el reenviament de port perquè els ports d'entrada no estan oberts tot el temps. Només s'obren quan una aplicació estableix una connexió de sortida mitjançant el port d'activació.

### 4.3.4 DMZ

La DMZ (zona desmilitaritzada de la xarxa) virtual exposa un client a Internet i, d'aquesta manera, permet que aquest client rebri tots els paquets d'entrada dirigits a la vostra LAN.

El trànsit d'entrada procedent d'Internet normalment es rebutja i s'encamina a un client específic només si s'ha configurat el reenviament de port o una activació de port a la xarxa. En una configuració de DMZ, un client de la xarxa rep tots els paquets d'entrada.

Configurar DMZ en una xarxa és útil quan necessiteu els ports d'entrada oberts o quan voleu allotjar un domini, web o servidor de correu.

---

**PRECAUCIÓ:** L'obertura a Internet de tots els ports d'un client fa que la xarxa sigui vulnerable als atacs exteriors. Heu de ser conscients dels riscos de seguretats que comporta l'ús de la DMZ.

---

#### Per configurar la DMZ:


1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **WAN** > pestanya **DMZ**.
2. Configureu els paràmetres següents. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.
  - **Adreça IP de l'estació exposada:** Introduïu l'adreça IP de la LAN del client que oferirà el servei de DMZ i estarà exposat a Internet. Comproveu que el client del servidor té una adreça IP estàtica.

#### Per suprimir la DMZ:

1. Elimineu l'adreça IP de la LAN del client del quadre de text **Adreça IP de l'estació exposada**.
2. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.

## 4.3.5 DDNS

La configuració de la DDNS (Dynamic DNS) us permet accedir al router des de l'exterior de la xarxa mitjançant el servei DDNS d'ASUS o un altre servei de DDNS.



### Per configurar la DDNS:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **WAN** > pestanya **DDNS**.
2. Configureu els següents paràmetres. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.
  - **Habilita el client de DDNS:** Habilita el DDNS per accedir al router ASUS pel noms de DNS, enlloc d'utilitzar l'adreça IP de la WAN.
  - **Nom de servidor i amfitrió:** Seleccioneu DDNS ASUS o un altre DDNS. Si voleu utilitzar el DDNS ASUS, introduïu el nom d'amfitrió en format xxx.asuscomm.com (xxx correspon al vostre nom d'amfitrió).
  - Si voleu utilitzar un servei de DDNS, premeu PROVA GRATUÏTA i registreu-vos en línia. Ompliu els camps Nom d'usuari o Adreça electrònica i Contrasenya o Clau de DDNS.

- **Habilita comodí:** Habiliteu el comodí si el vostre servei de DDNS el demana.

---

## NOTES:


El servei de DDNS no funciona en aquests casos:

- Quan el wireless router utilitza una adreça IP WAN privada (192.168.x.x, 10.x.x.x o 172.16.x.x), que s'indica amb un text en groc.
  - Quan el router es troba en una xarxa que utilitza múltiples taules NAT.
- 

## 4.3.6 Pas NAT

Pas NAT permet que la xarxa privada virtual (VPN) passi a través del router i arribi als clients de la xarxa. Pas PPTP, pas L2TP, pas IPsec i pas RTSP estan habilitats per defecte.

Per habilitar/inhabilitar la configuració de pas NAT, aneu a **Configuració avançada > WAN > pestanya Pas NAT**. Quan acabeu, premeu **Aplicar**.



## 4.4 IPv6

El wireless router admet IPv6, un sistema compatible amb més adreces IP. Aquest estàndard encara no està disponible a tot arreu. Demaneu al vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) si el servei que us ofereix és compatible amb IPv6.



### Per configurar l'IPv6:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **IPv6**.
2. Seleccioneu el **Tipus de connexió**. Les opcions de configuració varien en funció del tipus de connexió seleccionat.
3. Introdueix els paràmetres de DNS i LAN d'IPv6.
4. Premeu **Aplicar**.

---

**NOTA:** Demaneu al vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP) informació específica d'IPv6 per al vostre servei d'Internet.

---

## 4.5 Firewall

El wireless router pot fer de firewall de hardware per a la xarxa.

---

**NOTA:** La funció de firewall està habilitada per defecte.

---

### 4.5.1 General

**Per configurar els paràmetres bàsics del firewall:**

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Firewall** > pestanya **General**.
2. Al camp **Habilitar firewall**, seleccioneu **Sí**.
3. A **Habilitar protecció DoS**, seleccioneu **Sí** per protegir la xarxa d'atacs de DoS (Denial of Service), tot i que això pot afectar el rendiment del router.
4. També podeu controlar els paquets intercanviats entre la connexió LAN i WAN. Al tipus de paquets registrats, seleccioneu **Perduts, Acceptats** o **Tots dos**.
5. Premeu **Aplicar**.

### 4.5.2 Filtre d'URL

Podeu especificar paraules clau o adreces web per impedir l'accés a URL específiques.

---

**NOTA:** El filtre d'URL està basat en una consulta DNS. Si un client de xarxa ja ha accedit a un lloc web, com ara <http://www.abcxxx.com>, aquest lloc web no es bloquejarà (la memòria cau DNS del sistema emmagatzema els llocs web que s'han visitat anteriorment). Per resoldre aquest problema, esborreu la memòria cau DNS abans de configurar el filtre d'URL.


---

## Per configurar un filtre d'URL:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Firewall** > pestanya **Filtre d'URL**.
2. Al camp Habilitar filtre d'URL, seleccioneu **Habilitat**.
3. Introduïu una URL i, a continuació, feu clic al botó .
4. Premeu **Aplicar**.

## 4.5.3 Filtre de paraules clau

El filtre de paraules clau bloqueja l'accés a les pàgines web que contenen paraules clau específiques.



## Per configurar un filtre de paraules clau:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Firewall** > pestanya **Filtre de paraules clau**.
2. Al camp Habilitar filtre de paraules clau, seleccioneu **Habilitat**.

3. Introduïu una paraula o frase i premeu el botó **Afegir**.


4. Premeu **Aplicar**.

## NOTES:

- El filtre de paraules clau està basat en una consulta DNS. Si un client de xarxa ja ha accedit a un lloc web, com ara `http://www.abcxxx.com`, aquest lloc web no es bloquejarà (la memòria cau DNS del sistema emmagatzema els llocs web que s'han visitat anteriorment). Per resoldre aquest problema, esborreu la memòria cau DNS abans de configurar el filtre de paraules clau.
- Les pàgines web comprimides amb la compressió HTTP no poden filtrar-se. Les pàgines HTTP tampoc poden bloquejar-se amb un filtre de paraules clau.

## 4.5.4 Filtre de serveis de la xarxa

El filtre de serveis de la xarxa bloqueja els intercanvis de paquets de LAN a WAN i restringeix l'accés dels clients de la xarxa a serveis web específics, com ara Telnet o FTP.




### Per configurar un filtre de serveis de la xarxa:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Firewall** > pestanya **Filtre de serveis de la xarxa**.
2. Al camp Habilitar filtre de serveis de la xarxa, seleccioneu **Sí**.
3. Seleccioneu el tipus de taula de filtres. **Llista negra** bloqueja els serveis de la xarxa especificats. **Llista blanca** limita l'accés només als serveis de la xarxa especificada.
4. Especifiqueu el dia i l'hora en què els filtres estaran actius.
5. Per especificar el serveis de xarxa que voleu filtrar, introduïu l'adreça IP d'origen, l'adreça IP de destinació, l'interval de ports i el protocol. Feu clic al botó .
6. Premeu **Aplicar**.

## 4.6 Administració

### 4.6.1 Mode de funcionament

La pàgina de mode de funcionament us permet seleccionar el mode apropiat per a la xarxa.



#### Per configurar el mode de funcionament:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Administració** > pestanya **Mode de funcionament**.
2. Seleccioneu un dels modes de funcionament següents:
  - **Mode de wireless router (predeterminat):** Al mode de wireless router, l'equip es connecta a Internet i ofereix accés a Internet als dispositius disponibles a la seva pròpia xarxa local.
  - **Mode de repetidor:** Aquest mode converteix el router en un repetidor wireless per ampliar l'abast del senyal.
  - **Mode de punt d'accés:** En aquest mode, el router crea una nova xarxa wireless en una xarxa existent.
3. Premeu **Desa**.

**NOTA:** El router es reinicia en canviar de mode.

## 4.6.2 Sistema

La pàgina **Sistema** us permet configurar els paràmetres del wireless router.

### Per configurar els paràmetres del sistema:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada > Administració > pestanya Sistema**.
2. Podeu configurar els paràmetres següents:
  - **Canviar la contrasenya d'inici de sessió del router:** Podeu canviar la contrasenya i el nom d'inici de sessió del wireless router i introduir-ne de nous.
  - **Configuració USB:** Podeu activar la hibernació del disc dur i canviar el mode USB.
  - **Comportament de botó WPS:** El botó WPS físic del wireless router es pot utilitzar per activar la funció WPS.
  - **Zona horària:** Seleccioneu la zona horària de la vostra xarxa.
  - **Servidor NTP:** El wireless router pot accedir a un NTP (protocol horari de la xarxa, de l'anglès Network time Protocol) per sincronitzar l'hora.
  - **Supervisió de xarxa:** Podeu activar DNS Query (Consulta DNS) per marcar Resolve Hostname (Resoldre nom de l'amfitrió) y Resolved IP Addresses (Adreces IP resoltes) o activar el Ping i marcar Ping Target (Destinació del ping).
  - **Tanca autom.:** Podeu establir l'hora en què cal tancar la sessió automàticament.
  - **Activar avís de redireccionament del navegador quan ha caigut la WAN:** Aquesta funció permet que el navegador mostri un missatge d'avís quan l'encaminador es desconnecta d'Internet. Si es desactiva, no es mostra la pàgina d'avís.
  - **Habilitar Telnet:** Premeu **Sí** per habilitar els servei de telnet a la xarxa. Premeu **No** per inhabilitar els serveis de telnet.
  - **Mètode d'autenticació:** Podeu seleccionar els protocols HTTP, HTTPS o tots dos per protegir l'accés al router.
  - **Activar programador per reiniciar:** Si s'activa, podreu establir Date to Reboot (Data per reiniciar) i Time of Day to Reboot (Hora del dia per reiniciar).

- **Habilitar l'accés web des de la WAN:** Seleccioneu **Sí** perquè els dispositius externs a la xarxa puguin accedir als paràmetres de la GUI del wireless router. Seleccioneu **No** per impedir-ne l'accés.
  - **Admet només les adreces IP indicades:** CPremeu **Sí** si voleu especificar les adreces IP dels dispositius que poden accedir als paràmetres de la GUI de l'encaminador sense fil des de la WAN/LAN.
  - **Servei:** Aquesta funció us permet configurar les opcions Enable Telnet/Enable SSH/SSH Port/Allow Password Login/Authorized Keys/Idle Timeout (Activar telnet, Activar SSH, Port SSH, Activar inici de sessió per contrasenya, Claus autoritzades, Temps d'espera inactiu).
3. Premeu **Aplicar**.

### 4.6.3 Actualització del firmware

---

**NOTA:** Descarregueu el firmware més recent del llocs web d'ASUS a <http://www.asus.com>.

---

#### Per actualitzar el firmware:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Administració** > pestanya **Actualització del firmware**.
2. Al camp **Fitxer de firmware nou**, premeu **Cercar** i trieu el fitxer que heu baixat.
3. Premeu **Pujar**.

---

#### NOTES:

- Quan el procés d'actualització finalitzi, espereu que el sistema es reiniciï.
- Si el procés d'actualització falla, el wireless router entra automàticament en mode rescat i el llum indicador d'alimentació del tauler frontal parpelleja lentament. Per recuperar o restablir el sistema, consulteu l'apartat **5.2 Restabliment del firmware**.

---

### 4.6.4 Restablir/Desar/Pujar la configuració

#### Per restablir, desar o pujar els paràmetres del wireless router:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **Configuració avançada** > **Administració** > pestanya **Restablir/Desar/Pujar la configuració**.
2. Seleccioneu la tasca que voleu realitzar:
  - Per restablir els paràmetres predeterminats de fàbrica, premeu **Restablir** i **Acceptar** al missatge de confirmació.
  - Per desar la configuració actual del sistema, premeu **Desar**, aneu a la carpeta de destí del fitxer i premeu **Desar**.
  - Per restablir els paràmetres d'un fitxer de configuració del sistema, premeu **Pujar** per localitzar el fitxer i feu clic a **Obrir**.

---

**IMPORTANT!** Si es produeix cap problema, carregueu la darrera versió de firmware i configureu paràmetres nous. No restabliu la configuració predeterminada del router.

---



## 5 Utilitats

---

### NOTES:

- Descarregueu i instal·leu les utilitats del wireless router des del lloc web d'ASUS:
    - Device Discovery v1.4.7.1 a <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip>
    - Firmware Restoration v1.9.0.4 a <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip>
    - Windows Printer Utility v1.0.5.5 a <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip>
  - Les utilitats no són compatibles amb MAC OS.
- 

### 5.1 Device Discovery

Device Discovery és una utilitat WLAN d'ASUS que detecta un dispositiu de wireless router ASUS i us permet configurar els paràmetres de la xarxa wireless.

#### **Per executar la utilitat Device Discovery:**

- Des de l'escriptori de l'ordinador, premeu **Inicia > Tots els programes > Utilitat ASUS > Wireless router > Device Discovery.**


---

**NOTA:** Si configureu el mode de punt d'accés al router, haureu d'utilitzar Device Discovery per obtenir l'adreça IP del router.

---

## 5.2 Firmware Restoration

La utilitat Firmware Restoration s'utilitza quan el wireless router ASUS falla durant el procés d'actualització del firmware. Carrega el firmware que l'usuari especifica. El procés triga uns 3 o 4 minuts.



---

**IMPORTANT!** Executeu el mode rescat al router abans de fer servir la utilitat Firmware Restoration.

---

**NOTA:** Aquesta funció no és compatible amb el Mac OS.

---

### Per executar el mode de rescat i utilitzar la utilitat Firmware Restoration.

1. Desendolfeu el wireless router de la font d'alimentació.
2. Premeu el botó Reset del darrere i simultàniament torneu a endollar el wireless router a la font d'alimentació. Deixeu anar el botó Reset quan el llum d'alimentació del tauler frontal parpellegi lentament, que indica que el wireless router està en mode de rescat.

3. Establiu una IP estàtica al vostre ordinador i feu servir les dades següents per configurar els paràmetres de TCP/IP:

**Adreça IP:** 192.168.1.x

**Màscara de subxarxa:** 255.255.255.0

4. Des de l'escriptori de l'ordinador, premeu **Inicia > Tots els programes > Utilitat ASUS > Wireless router > Firmware Restoration**.
5. Especifiqueu un fitxer de firmware i premeu **Pujar**.

---


**NOTA:** Aquesta no és una utilitat d'actualització de firmware i no pot utilitzar-se en un wireless router ASUS que funcioni. Les actualitzacions de firmware normals han d'executar-se a través de la interfície web. Consulteu el **Capítol 4: Configuració avançada** per obtenir més informació.

---

## 5.3 Configuració del servidor d'impressió

### 5.3.1 ASUS EZ Printer Sharing

La utilitat ASUS EZ Printing Sharing us permet connectar una impressora USB al port USB del wireless router i configurar el servidor d'impressió. D'aquesta manera, els clients de la xarxa podran imprimir i escanejar fitxers remotament.



---

**NOTA:** La funció de servidor d'impressió és compatible amb els sistemes operatius Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 i Windows® 10.

---

## Per configurar el mode d'ús compartit de la impressora EZ:

1. Des del tauler de navegació, aneu a **General > Aplicació USB > Servidor d'impressió en xarxa**.
2. Premeu **Baixar ara** per baixar la utilitat d'impressora en xarxa.





---


**NOTA:** La utilitat d'impressora en xarxa només és compatible amb els sistemes operatius Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 i Windows® 10. Per instal·lar aquesta utilitat en un Mac OS, seleccioneu **Utilitza el protocol LPR per compartir la impressora**.

---

3. Descomprimiu el fitxer que heu baixat i premeu la icona de la impressora per executar el programa de configuració de la impressora en xarxa.




4. Seguiu les instruccions en pantalla per configurar el hardware i premeu **Següent**.



5. Espereu uns minuts que acabi la configuració inicial. Feu clic a **Següent**.
6. Feu clic a **Finalitzar** per completar la instal·lació.
7. Seguiu les instruccions del Windows® OS per instal·lar el controlador de la impressora.



8. Quan completeu la instal·lació del controlador de la impressora, la podran fer servir els clients de la xarxa.




## 5.3.2 Ús de LPR per compartir impressora

Podeu compartir la impressora amb ordinadors amb el sistema operatiu Windows® i MAC utilitzant l'LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon).


### Ús compartit de la impressora LPR

#### Per compartir la impressora LPR:


1. Des de l'escriptori del Windows®, premeu **Inicia > Dispositius i impressores > Afegeix una impressora** per executar l'**Auxiliar d'addició d'impressores**.




2. Seleccioneu **Afegeix una impressora local** i seguidament feu clic a **Següent**.




3. Seleccioneu **Crea un port nou** i establiu el **Tipus de port** en **Port TCP/IP estàndard**. Premeu **Port nou**.




4. Al camp **Nom d'amfitrió o adreça IP**, introduïu l'adreça IP del wireless router i premeu **Següent**.




## 5. Seleccione **Personalitzat** i, seguidament, **Configuració**.




## 6. Establiu el **Protocol** en **LPR**. Al camp **Nom de la cua**, introduïu **ServidorLPR** i premeu **D'acord** per continuar.




7. Premeu **Següent** per acabar de configurar el port TCP/IP estàndard.




8. Instal·leu el controlador de la impressora des de la llista de models dels proveïdors. Si la vostra impressora no apareix a la llista, premeu **Tinc un disc** per instal·lar manualment els controladors de la impressora des d'un CD-ROM o un fitxer.



9. Premeu **Següent** per acceptar el nom predeterminat de la impressora.



10. Feu clic a **Finalitzar** per completar la instal·lació.



## 5.4 Download Master

Download Master és una utilitat que us ajuda a descarregar fitxers fins i tot quan el portàtil o altres dispositius està apagat.

---

**NOTA:** Per utilitzar la utilitat Download Master, necessiteu tenir un dispositiu USB connectat al wireless router.

---

### Per utilitzar Download Master:


1. Premeu **General > Aplicació USB > Download Master** per baixar i instal·lar la utilitat automàticament.

---

**NOTA:** Si teniu més d'una unitat USB, seleccioneu el dispositiu USB al qual voleu baixar els fitxers.

---

2. Després de finalitzar el procés de baixada, premeu la icona del Download Master per començar a utilitzar la utilitat.
3. Premeu **Afegir** per afegir una tasca de baixada.




4. Seleccioneu un tipus de baixada, com ara BitTorrent, HTTP o FTP. Introduïu un fitxer de torrent o una URL per iniciar la baixada.

---


**NOTA:** Per a més informació sobre el Bit Torrent, consulteu l'apartat **5.4.1 Configuració dels paràmetres de baixada de Bit Torrent**.

---

5. Utilitzeu el tauler de navegació per a la configuració avançada.



### 5.4.1 Configuració dels paràmetres de baixada de Bit Torrent




#### Per configurar els paràmetres de baixada de Bit Torrent

1. Des del tauler de navegació de Download Master, premeu **Bit Torrent** per executar la pàgina **Configuració de Bit Torrent**.
2. Seleccioneu un port específic per a la baixada.
3. Per evitar la congestió de la xarxa, **Speed Limits** permet limitar les velocitats màximes de pujada i baixada.
4. Podeu limitar el nombre màxim d'homòlegs admesos i habilitar o deshabilitar el xifratge de fitxers durant les baixades.

## 5.4.2 Configuració d'NZB

Podeu configurar un servidor USENET per baixar fitxers NZB. Introduïu els paràmetres de configuració d'USENET i premeu **Aplicar**.



## 6 Solució de problemes


Aquest capítol ofereix solucions per als possibles problemes que poden aparèixer amb el router. Si us trobeu amb algun problema que no apareix en aquest capítol, visiteu el lloc web de suport tècnic d'ASUS a: <https://www.asus.com/support/> per obtenir més informació sobre el producte i les dades de contacte del suport tècnic d'ASUS.

### 6.1 Solució de problemes bàsics

Si teniu cap problema amb el router, seguiu aquests passos bàsics abans de buscar altres solucions.

#### Actualització del firmware a la versió més recent.

1. Executeu la interfície gràfica (GUI) en línia. Aneu a **Configuració avançada > Administració > pestanya Actualització del firmware**. Premeu **Comprovar** per consultar el firmware més recent disponible.



2. Si hi ha firmware més recent, visiteu el lloc web internacional d'ASUS a <https://www.asus.com/Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-AX-XT8/HelpDesk/> per baixar el firmware més recent.
3. Des de la pàgina **Actualització de firmware**, premeu **Cercar** per cercar el fitxer de firmware.
4. Premeu **Pujar** per actualitzar el firmware.

### **Reinicieu la vostra xarxa en aquest ordre:**

1. Apagueu el mòdem.
2. Desendolleu el mòdem.
3. Apagueu el router i els ordinadors.
4. Endolleu el mòdem.
5. Enceneu el mòdem i espereu 2 minuts.
6. Enceneu el router i espereu 2 minuts.
7. Enceneu els ordinadors.

### **Comproveu si els cables d'Ethernet estan ben endollats.**

- Si el cable d'Ethernet que connecta el router amb el mòdem està ben endollat, el llum de WAN està encès.
- Si el cable d'Ethernet que connecta l'ordinador que està encès amb el router està ben endollat, el llum de LAN corresponent està encès.

### **Comproveu si la configuració wireless del vostre ordinador coincideix amb la del router.**

- Quan connecteu l'ordinador al wireless routers, comproveu que l'SSID (nom de la xarxa wireless), el mètode d'encryptació i la contrasenya són correctes.

### **Comproveu si la configuració de xarxa és correcta.**

- Tots els clients de la xarxa han de tenir una adreça IP vàlida. ASUS recomana utilitzar el servidor de DHCP del wireless router per assignar adreces IP als ordinadors de la xarxa.


- Alguns proveïdors de servei de mòdem per cable exigeixen l'ús de l'adreça MAC de l'ordinador inicialment registrat en aquest compte. Podeu veure l'adreça MAC a la interfície gràfica (GUI) en línia, aneu a la pàgina **Mapa de la xarxa > Clients** i passeu el punter del ratolí per sobre del vostre dispositiu a **Estat del client**.



## 6.2 Preguntes freqüents (PF)

### No puc accedir a la GUI del router amb un navegador web.

- Si l'ordinador està connectat per cable, comproveu la connexió per cable Ethernet i si el llum està encès o apagat amb les instruccions de l'apartat anterior.
- Comproveu que feu servir la informació correcta per a l'inici de la sessió. El nom d'inici de sessió predeterminat de fàbrica i la contrasenya són "admin/admin". Comproveu que la tecla Bloq Maj està desactivada quan introduïu la informació d'inici de la sessió.
- Esborreu les cookies i els fitxers del navegador web. Per a l'Internet Explorer, seguiu aquests passos:
  1. Obriu l'Internet Explorer i premeu **Eines > Opcions d'Internet**.
  2. A la pestanya **General**, sota **Historial de navegació**, premeu **Suprimeix...**, seleccioneu **Fitxers temporals d'Internet i fitxers de llocs web i Cookies i dades de llocs web** i premeu **Suprimir**.



### NOTES:

- Les ordres per suprimir les cookies i els fitxers varien en funció del navegador.
- Deshabiliteu la configuració del servidor intermediari, cancel·leu la connexió amb marcatge i configureu els paràmetres de TCP/IP per obtenir automàticament les adreces IP. Per obtenir més informació, consulteu el Capítol 1 d'aquest manual de l'usuari.
- Heu d'utilitzar cables Ethernet amb classificació CAT5e o CAT6.

## El client no pot establir una connexió per xarxa wireless amb el router.


**NOTA:** Si teniu problemes per connectar-vos a la xarxa de 5 GHz, comproveu que el vostre dispositiu wireless és compatible amb la connexió de 5 GHz o que admet la banda dual.

- **Fora d'abast:**


- Aproveu el router al client wireless.
- Proveu d'ajustar la direcció de les antenes del router, segons les instruccions de l'apartat **1.4 Com col·locar el wireless router.**

- **El servidor de DHCP s'ha deshabilitat:**


1. Executeu la interfície gràfica (GUI) en línia. Aneu a **General > Mapa de la xarxa > Clients** i cerqueu el dispositiu que voleu connectar al router.
2. Si no trobeu el dispositiu al **Mapa de la xarxa**, aneu a **Configuració avançada > LAN > Servidor DHCP**, llista de **Configuració bàsica**, seleccioneu **Sí** a **Habilitar el servidor DHCP.**



- L'SSID s'ha ocultat. Si el dispositiu detecta els SSID d'altres routers però no detecta l'SSID del vostre router, aneu a **Configuració avançada > Wireless > General**, seleccioneu **No** a **Amaga SSID** i seleccioneu **Auto** a **Canal de control**.



- Si utilitzeu un adaptador LAN wireless, proveu si el canal wireless que utilitzeu és correcte per als canals disponibles a la vostra regió/país. Si no ho és, ajusteu el canal, l'ample de banda del canal i el mode wireless.
- Si encara no us podeu connectar al wireless router, restabliu la configuració predeterminada defecte de fàbrica del router. A la GUI del router, premeu **Administració > Restablir/Desar/Pujar la configuració i Restablir**.



## No hi ha accés a Internet.

- Comproveu si el router pot connectar-se a l'adreça IP de la WAN del vostre proveïdor de serveis d'Internet (ISP). Per fer-ho, obriu la interfície gràfica (GUI) en línia i aneu a **General > Mapa de la xarxa** i reviseu l'**Estat d'Internet**.
- Si el router no pot connectar-se a l'adreça IP de la WAN del proveïdor de serveis d'Internet (ISP), proveu de reiniciar la xarxa segons les instruccions de la secció **Reinicieu la xarxa en l'ordre següent** sota l'apartat **Solució de problemes bàsics**.



- El dispositiu s'ha bloquejat amb la funció de Control parental. Aneu a **General > AiProtection > Control parental** i comproveu si el dispositiu és a la llista. Si el dispositiu apareix sota **Nom del client**, elimineu-lo amb el botó **Suprimir** o ajusteu la Configuració d'administració del temps.



- Si encara no hi ha accés a internet, proveu de reiniciar l'ordinador i comproveu l'adreça IP de la xarxa i l'adreça de la passarel·la.
- Comproveu els indicadors d'estat del mòdem ADSL i el wireless router. Si el llum de la WAN del wireless router no està encès, comproveu que tots els cables estan ben endollats.

## Heu oblidat l'SSID (nom de la xarxa) o la contrasenya de la xarxa.

- Configureu un SSID i una clau de xifratge noves mitjançant una connexió amb fil (cable d'Ethernet). Obriu la interfície gràfica (GUI) en línia, aneu a **Mapa de la xarxa**, premeu la icona del router, introduïu un SSID i una clau de xifratge nous i premeu **Aplicar**.
- Reinicieu el router als paràmetres predeterminats. Obriu la interfície gràfica (GUI) en línia, aneu a **Administració > Restablir/Desar/Pujar la configuració** i premeu **Restablir**. El compte i la contrasenya predeterminats d'inici de sessió són tots dos "admin".

## Com restablir la configuració predeterminada de l'sistema?

- Aneu a **Administració > Restablir/Desar/Pujar la configuració** i premeu **Restablir**.

Els següents són els paràmetres per defecte de fàbrica:

<b>Activa DHCP:</b>	Sí (si el cable WAN està endollat)
<b>Adreça IP:</b>	192.168.50.1
<b>El nom del domini:</b>	(Blank)
<b>Màscara de subxarxa:</b>	255.255.255.0
<b>Servidor DNS 1:</b>	router.asus.com
<b>DNS Server 2:</b>	(En blanc)
<b>SSID:</b>	ASUS_XX

## L'actualització del firmware ha fallat.

Obriu el mode de rescat i executeu la utilitat Firmware Restoration. Consulteu l'apartat **5.2 Firmware Restoration** per saber com funciona la utilitat Firmware Restoration.


## No es pot accedir a la interfície gràfica (GUI) en línia.

Abans de configurar el wireless router, seguiu els passos d'aquesta secció per a l'ordinador amfitrió i els clients de la xarxa.

### A. Deshabiliteu el servidor intermediari, si està habilitat.

#### Windows®

1. Premeu **Inicia > Internet Explorer** per executar el navegador.
2. Premeu **Eines > Opcions d'Internet > pestanya Connexions > Configuració de LAN.**




3. A la pantalla de configuració de la LAN, desmarqueu **Utilitza un servidor intermediari per a la LAN.**
4. Premeu **D'acord** quan acabeu.



## MAC OS

1. Des del Safari, premeu **Safari > Preferències > Avançades > Canviar la configuració...**
2. A la pantalla de xarxa, desmarqueu **Servidor intermediari d'FTP i Servidor intermediari de web (HTTP)**.
3. Quan acabeu, premeu **Aplicar ara**.




**NOTA:** Consulteu la funció d'ajuda del vostre navegador per saber com desactivar el servidor intermediari.


## B. Configureu els paràmetres de TCP/IP per obtenir automàticament una adreça IP.

## Windows®


1. Premeu **Inicia > Tauler de control > Centre de xarxes i de recursos compartits**, premeu la connexió de xarxa per veure'n la finestra d'estat.



2. Premeu **Propietats** per veure la pantalla de Propietats d'Ethernet.




3. Seleccioneu **Versió 4 de protocol d'Internet (TCP/IPv4)** o **Versió 6 de protocol d'Internet (TCP/IPv6)** i premeu **Propietats**.



4. Per obtenir la configuració IP IPv4 automàticament, marqueu **Obtén l'adreça IP automàticament**.


Per obtenir la configuració IP IPv6 automàticament, marqueu **Obtén l'adreça IPv6 automàticament**.

5. Premeu **D'acord** quan acabeu.



## MAC OS

1. Premeu la icona d'Apple  de la part superior esquerra de la pantalla.
2. Premeu **Preferències del sistema > Xarxa > Configurar...**
3. A la pestanya **TCP/IP**, seleccioneu **Amb DHCP** a la llista desplegable **Configurar IPv4**.
4. Quan acabeu, premeu **Aplicar ara**.




**NOTA:** Consulteu la funció d'ajuda i assistència tècnica del vostre sistema operatiu per obtenir informació sobre la configuració TCP/IP de l'equip.

## C. Deshabiliteu la connexió de marcatge, si està habilitada.

### Windows®

1. Premeu **Inicia > Internet Explorer** per executar el navegador.
2. Premeu **Eines > Opcions d'Internet > pestanya Connexions**.
3. Marqueu **No marquis mai una connexió**.
4. Premeu **D'acord** quan acabeu.



**NOTA:** Consulteu la funció d'ajuda del vostre navegador per saber com desactivar el marcatge directe.

# Appendix

## GNU General Public License

### Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
  
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance

on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

## Servei i assistència tècnica

Visiteu el nostre lloc web en diversos idiomes a <https://www.asus.com/support>.

