

ASUS Desktop PC CM6331, CM6431, CM6731



CM6331

CM6431



CM6731

Uputstvo za korišćenje

SB7964 Prvo izdanje Maj 2013

Autorska prava © 2013 ASUSTeK Computer Inc. Sva prava zadržana.

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softvere opisane u njemu, se ne sme reprodukovati, prenositi, transkribovati, čuvati u sistemu za dalje preuzimanje, ili prevoditi na bilo koji jezik u bilo kojoj formi ili bilo kojim sredstvima, osim dokumentacije koju poseduje kupac u svrhe rezervne kopije, bez izričitog pismenog odobrenja ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Garancija proizvoda ili usluga neće biti produžena ako: (1) je proizvod popravljan, modifikovan ili menjan, osim ukoliko takva popravka, modifikacija ili promena nije ovlašćena u pisanoj formi od strane kompanije ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda oštećen ili nedostaje.

ASUS PRUŽA OVO UPUTSTVO "TAKVO KAKVO JE" BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE, UKULJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI USLOVE PRODAJE ILI POGODNOSTI ZA POSEBNE SVRHE. NI U KOM SLUČAJU ASUS I NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVA INDIREKTNA, POSEBNA, SLUČAJNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA (UKLJUČUJUĆI OŠTEĆENJA GUBITKA PROFITA, GUBITAK POSLOVANJA, GUBITAK KORIŠĆENJA ILI PODATAKA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO) ČAK I AKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH OŠTEĆENJA DO KOJIH MOŽE DOĆI USLED BILO KAKVOG KVARA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU SU NAMENJENE SAMO U INFORMACIONE SVRHE I MOGU BITI PROMENJENE U BILO KOM MOMENTU BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTENJA I NE TREBA DA BUDU SHVAĆENE KAO OBAVEZA KOMPANIJE ASUS. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST NITI OBAVEZU ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVERE OPISANE U NJEMU.

Proizvodi i korporativna imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ili ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava svojih kompanija i koriste se samo za identifikaciju ili objašnjenje i za dobrobit vlasnika, bez namere da se krše.

SRPSKI

Sadržaj

Obaveštenja	5
Informacije o bezbednosti	
Konvencije korišćene u ovom uputstvu	9
Gde naći više informacija	9
Sadržaj paketa	10

Poglavlje 1 Početak

Dobrodošli!	11
Upoznavanje sa vašim kompjuterom	11
Podešavanje vašeg kompjutera	. 16
UKLJUČIVANJE vašeg kompjutera	. 19

Poglavlje 2 Korišćenje Windows[®] 8

Prvo pokretanje	. 21
Korišćenje Windows [®] UI	. 22
Rad sa Windows® aplikacijama	. 25
Ostale prečice na tastaturi	. 30
Isključivanje vašeg desktop kompjutera	. 31
Stavljanje vašeg desktop kompjutera u režim za spavanje	. 31
Pristupanje BIOS podešavanju	. 32

Poglavlje 3 Povezivanje uređaja sa vašim kompjuterom

Povezivanje USB uređaja za skladištenje	33
Povezivanje mikrofona i zvučnika	34
Povezivanie više eksternih prikaza	37

Poglavlje 4 Korišćenje vašeg kompjutera

Ispravno držanje tela kada koristite svoj desktop kompjuter	39
Korišćenje čitača memorijske kartice	40
Korišćenje optičkog drajva	41
Korišćenje tastature (samo na odabranim modelima)	42

Poglavlje 5 Povezivanje na internet

Kablom povezana konekcija	43
Bežično povezivanje (samo na odabranim modelima)	48

Sadržaj

Poglavlje 6	Korišćenje pomoćnih programa	
AI Suite II		51
ASUS pametan s	istem za hlađenje (opciono)	58
Oporavljanje vaš	eg sistema	60
Poglavlje 7	Rešavanje problema	
Rešavanje proble	ema	63

Obaveštenja

ASUS usluge recikliranja/povraćaja

ASUS-ovi programi recikliranja i povraćaja dolaze iz naše posvećenosti najvišim standardima za zaštitu naše sredine. Verujemo u pružanje rešenja koja će vam omogućiti da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije i druge komponente kao i materijale za pakovanje. Molimo vas idite na <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> za više informacija o recikliranju u različitim regionima.

REACH

U saglasnosti sa REACH (registrovanje, procena, ovlašćenje i ograničenje hemikalija) regulatornim okvirom, objavili smo supstance hemikalija u našim proizvodima na ASUS REACH internet prezentaciji na <u>http://csr.asus.com/english/REACH.htm</u>.

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa delom 15 FCC pravila. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem sledeća dva uslova:

- Ovaj uređaj ne sme da uzrokuje štetne smetnje; i
- Ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje.

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograničenjima za klasu B digitalnog uređaja, u skladu sa delom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da emituje energiju radio frekvencija i ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima proizvođača može da prouzrokuje štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće javiti u nekim pojedinim instalacijama. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se podstiče da pokuša da otkloni smetnje pomoću jedne ili više sledećih pomoćnih mera:

- Preusmerite ili premestite antenu za prijem.
- · Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
- · Povežite opremu sa utičnicom na strujnom kolu koje nije povezano sa prijemnikom.
- · Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.



Potrebno je da se koriste oklopljeni kablovi za povezivanje monitora sa grafičkom karticom da bi se osigurala usaglašenost sa FCC propisima. Izmene ili modifikacije na ovom uređaju koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usaglašenost može da poništi ovlašćenje korisnika da koristi ovu opremu.

Upozorenje za litijum bateriju

OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija ne zameni ispravno. Zamenite samo sa istim ili ekvivalentnim tipom koji preporučuje proizvođač. Odbacite iskorišćene baterije prema uputstvu proizvođača.

IC: Kanadska izjava o saglasnosti

U saglasnosti je sa specifikacijama kanadske ICES-003 klase B. Ovaj uređaj je u saglasnosti sa RSS 210 kanadske industrije. Uređaj klase B ispunjava sve zahteve kanadskih regulativa za opremu koja izaziva ometanje.

Ovaj uređaj u saglasnosti je sa kanadskim RSS standardom(ima) za izuzimanje od dozvole. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne može da prouzrokuje štetno ometanje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje, uključujući ometanje koje može da prouzrokuje neželjeni rad uređaja.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le

matériel brouilleur du Canada. Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Izjava Kanadskog odeljenja za komunikacije

Ovaj digitalni aparat ne prevazilazi ograničenja za Klasu B, za emisiju radio buke od strane digitalnih uređaja, određena u Regulativama za radio ometanje Kanadskog odeljenja za komunikacije.

Ova Klasa B digitalnih uređaja u saglasnosti je sa kanadskim ICES-003.

VCCI: Japanska izjava o saglasnosti

Izjava VCCI klase B

```
情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、簡単処理装置等電波障害自主規制協議会(VCG)の基準に基づくクラスδ情報技術展置
です。この装置は東尾環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジ
ヨン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
```

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korejska izjava upozorenja

B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선실비는 전파훈신 가능성이 있으므로 인명만전과 관련된 서비스는 할 수 없습 니다.

Obaveštenja o RF opremi

CE: Izjava Evropske zajednice o saglasnosti

Oprema je u saglasnosti sa Zahtevima za RF izloženost 1999/519/EC; po preporuci saveta od 1. jula 1999 vezanoj za organičenje izloženosti opšte javnosti elektromagnetnim poljima (0–300 GHz). Ovaj bežični uređaj je u saglasnosti sa R&TTE direktivom.

Korišćenje bežičnog radia

Ovaj uređaj je ograničen na unutrašnje korišćenje kada radi u opsegu frekvencije od 5.15 do 5.25 GHz.

Izlaganje energiji radio frekvencije

Izračena izlazna snaga bežične tehnologije je ispod FCC granica za izloženost radio frekvenciji. Bez obzira na to, preporučuje se da koristite bežičnu opremu na takav način da je potencijal za ljudski kontakt tokom normalnog rada minimalizovan.

FCC saglasnost za bežični Bluetooth

Antena koja se koristi sa ovim predajnikom ne sme da se nalazi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom, na osnovu uslova FCC odobrenja.

Izjava kanadske industrije vezano za Bluetooth

Uređaj klase B ispunjava sve zahteve kanadskih regulativa za opremu koja izaziva ometanje. Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

BSMI: Tajvanska izjava o bežičnom povezivanju

```
無線設備的警告聲明
經型式認過台格之從功率射頻電機,非經許可,公司,商就或使用者均不得值自變更射頻、加
大功率或變更源設計之特性及功能,低功率射頻電機之使用不得影響飛机安全及干擾合法通信;
接發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用,前項合法通信指依電信
法規定作業之無線通信,低功率射頻電機須容受合法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電
機股債之干擾,
```

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明 工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段電於室內使用。

Japanska izjava o RF opremi

この製品は、用度敷持線5.15~5.35G Hzで動作しているときは、営内においてのみ使用可能です。

KC (RF oprema)

대한민국 규정 및 준수 방통워고시에 따른 고지사항 해당 무선설비는 온용 중 전파혼신 가능성이 있음, 이 기기는 인명안진과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

Informacije o bezbednosti



Isključite AC napajanje i periferne uređaje pre čišćenja. Obrišite desktop kompjuter koristeći čisti sunđer od celuloze ili jelensku kožu natopljenu rastvorom deterdženta bez abraziva i par kapi tople vode, a zatim uklonite višak vlage suvom krpom.

- NE stavljajte na neravne ili nestabilne radne površine. Tražite servisiranje ako je kućište oštećeno.
- NE izlažite prljavoj ili prašnjavoj sredini. NE koristite tokom curenja gasa.
- NE stavljajte i ne ispuštajte objekte na vrh i ne ubacujte nikakve strane predmete na desktop kompjuter.
- NE izlažite jakim magnetskim ili električnim poljima.
- NE izlažite i ne koristite blizu tečnosti, kiše, vlage. NE koristite modem za vreme oluja sa grmljavinom.
- Upozorenje o bezbednosti baterije: NE bacajte bateriju u vatru. NE pravite kratke spojeve. NE rastavljajte bateriju.
- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnim temperaturama između 0°C (32°F)i 35°C (95°F).
- NE pokrivajte ventilacione otvore na desktop kompjuteru da biste sprečili pregrejavanje sistema.
- NE koristite oštećene kablove za napajanje, pribor ili druge periferne uređaje.
- Da biste sprečili opasnost od električnog udara, izvucite kabl za napajanje iz električne utičnice pre premeštanja sistema.
- Potražite stručnu pomoć pre nego što koristite adapter ili produžni kabl. Ovi uređaji mogu da prekinu kolo za uzemljenje.
- Proverite da je napajanje postavljeno na ispravan napon u vašoj oblasti. Ukoliko niste sigurni za napon električne utičnice koju koristite, kontaktirajte vašu lokalnu elektrodistribuciju.
- Ako je napajanje prekinuto, ne pokušavajte da ga popravite sami. Kontaktirajte kvalifikovanog servisnog tehničara ili vašeg prodavca.

Konvencije korišćene u ovom uputstvu

Da biste bili sigurni da pravilno obavljate određene zadatke, obratite pažnju na sledeće simbole korišćene u ovom uputstvu.



OPASNOST/UPOZORENJE: Informacije kako da se ne povredite dok izvršavate zadatak.



OPREZ: Informacije kako da sprečite da se oštete komponente dok izvršavate zadatak.



VAŽNO: Uputstva koja MORATE pratiti da biste završili zadatak.



NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije koje će vam pomoći da završite zadatak.

Gde naći više informacija

Pogledajte sledeće izvore za dodatne informacije i za ažuriranja proizvoda i softvera.

ASUS internet prezentacije

ASUS internet prezentacija pruža ažurirane informacije o ASUS-ovim hardver i softver proizvodima. Pogledajte ASUS internet prezentaciju <u>www.asus.com</u>.

ASUS lokalna tehnička podrška

Posetite ASUS internet prezentaciju na <u>http://support.asus.com/contact</u> za informacije o kontaktu lokalnog inžinjera za tehničku podršku.



· Uputstvo za korišćenje se nalazi u sledećem folderu na vašem desktop PC-ju.

· C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual

Sadržaj paketa

ASUS Desktop PC	tastature x1	miš x1	
	Installation Guide Warrantul Card		
Kabl za napajanje x1	Uputstvo za instaliranje x1	Garantni list x1	
DVD za podršku (opciono) x1 DVD za oporavak x1 (opciono)	Antena x1 (opciono)		



- · Ako je bilo koji od delova oštećen ili nedostaje kontaktirajte svog prodavca.
- Ilustrovani predmeti iznad su samo za referencu. Same specifikacije proizvoda mogu varirati sa različitim modelima.

Poglavlje 1 Početak

Dobrodošli!

Hvala vam što ste kupili ASUS Desktop PC igrački desktop računar!

ASUS Desktop PC igrački desktop računar pruža vrhunske performanse, beskompromisnu pouzdanost i korisnički orijentisane usluge. Sve ove vrednosti su sadržane u očaravajuće futurističkom i modernom sistemskom kućištu.



Pročitajte ASUS-ov garantni list pre nego što krenete sa podešavanjem svog ASUS igračkog računara.

Upoznavanje sa vašim kompjuterom



Ilustracije služe samo za referencu. Portovi i njihove lokacije i boja šasije variraju u zavisnosti od modela.

Prednji panel



- 1. **USB 2.0 portovi.** Ovi portovi univerzalne serijske magistrale 2.0 (USB 2.0) se povezuju sa USB 2.0 uređajima kao što su miš, štampač, skener, kamera, PDA i drugi.
- 2. Port za mikrofon. Ovaj port se povezuje sa mikrofonom.
- 3. Port za slušalice. Ovaj port se povezuje sa slušalicama ili zvučnikom.
- Taster za izbacivanje optičkog disk drajva. Pritisnite ovaj taste da izbacite jezičak za optički disk drajv.
- Prorez za multimedijsku karticu (MMC)/xD-Sliku (XD)/SecureDigitaITM (SD)/ multimedijsku karticu visokog kvaliteta (MMC) / xD-Sliku (XD) / Bezbednu digital (SD) / Secure DigitaITM visokog kvaliteta (SDHC) / Memory Stick ProTM (MS/ PRO) karticu. Ubacite podržanu memorijsku karticu u ovaj prorez.
- 6. Taster za napajanje. Pritisnite ovaj taster da biste uključili svoj kompjuter.
- 7. Prozor za drajv optičkog diska. U ovom prozoru se nalazi drajv optičkog diska.



- USB 2.0 portovi. Ovi portovi univerzalne serijske magistrale 2.0 (USB 2.0) se povezuju sa USB 2.0 uređajima kao što su miš, štampač, skener, kamera, PDA i drugi.
- 2. Port za mikrofon. Ovaj port se povezuje sa mikrofonom.
- 3. Port za slušalice. Ovaj port se povezuje sa slušalicama ili zvučnikom.
- 4. Taster za napajanje. Pritisnite ovaj taster da biste uključili svoj kompjuter.
- Taster za izbacivanje optičkog disk drajva. Pritisnite ovaj taste da izbacite jezičak za optički disk drajv.

- 6. **Prozor za drajv optičkog diska.** U ovom prozoru se nalazi drajv optičkog diska.
- Prorez za multimedijsku karticu (MMC)/xD-Sliku (XD)/SecureDigitalTM (SD)/ multimedijsku karticu visokog kvaliteta (MMC) / xD-Sliku (XD) / Bezbednu digital (SD) / Secure DigitalTM visokog kvaliteta (SDHC) / Memory Stick ProTM (MS/ PRO) karticu. Ubacite podržanu memorijsku karticu u ovaj prorez.



- USB 2.0 portovi. Ovi portovi univerzalne serijske magistrale 2.0 (USB 2.0) se povezuju sa USB 2.0 uređajima kao što su miš. štampač, skener, kamera, PDA i drugi.
 - 2. Port za mikrofon. Ovaj port se povezuje sa mikrofonom.
 - 3. Port za slušalice. Ovaj port se povezuje sa slušalicama ili zvučnikom.
 - 4. **Taster za izbacivanje optičkog disk drajva.** Pritisnite ovaj taste da izbacite jezičak za optički disk drajv.
 - 5. Taster za napajanje. Pritisnite ovaj taster da biste uključili svoj kompjuter.
 - 6. Prozor za drajv optičkog diska. U ovom prozoru se nalazi drajv optičkog diska.
 - Prorez za multimedijsku karticu (MMC)/xD-Sliku (XD)/SecureDigitaITM (SD)/ multimedijsku karticu visokog kvaliteta (MMC) / xD-Sliku (XD) / Bezbednu digital (SD) / Secure DigitaITM visokog kvaliteta (SDHC) / Memory Stick ProTM (MS/ PRO) karticu. Ubacite podržanu memorijsku karticu u ovaj prorez.

Zadnji panel



- 1. **Prekidač za odabir napona.** Prekidač za odabiranje odgovarajućeg ulaznog napona sistema.
- 2. Konektor za napajanje Priključite kabl za napajanje u ovaj konektor.
- 3. Ventilacioni otvori. Ovi otvori omogućavaju ventilaciju.



NE blokirajte proreze za ventilaciju na kućištu. Uvek obezbedite odgovarajuću ventilaciju za svoj kompjuter.

- 4. **PS/2 tastatura / miš kombo port (ljubičasto / zeleno).** Ovaj port je za PS/2 tastaturu ili miša.
- USB 2.0 portovi. Ovi portovi univerzalne serijske magistrale 2.0 (USB 2.0) se povezuju sa USB 2.0 uređajima kao što su miš, štampač, skener, kamera, PDA i drugi.
- DVI-D port. Ovaj port služi za bilo koji DVI-D kompatibilan uređaj i on je HDCP saglasan, omogućavajući reprodukciju HD DVD, Blu-Ray i drugih zaštićenih sadržaja.

- 7. VGA port. Ovaj port služi za VGA kompatibilne uređaje, poput VGA monitora.
- USB 2.0 portovi. Ovi portovi univerzalne serijske magistrale 2.0 (USB 2.0) se povezuju sa USB 2.0 uređajima kao što su miš, štampač, skener, kamera, PDA i drugi.
- LAN (RJ-45) port. Ovaj port dozvoljava gigabajt konekciju za lokalnu mrežu (LAN) kroz mrežno čvorište.

Svetleća dioda za aktivnost/link		Svetleća dioda za brzinu		
Status	Opis	Status	Opis	
ISKLJUČENO	Nema linka	ISKLJUČENO	Konekcija od 10Mbps	
	Povezano	NARANDŽASTA	Konekcija od 100Mbps	
TREPERENJE	Aktivnost podataka	ZELENO	Konekcija od 1 Gbps	

Indikacije svetlosne diode za LAN port





- 10. Port za linijski ulaz (svetlo plava). Ovaj port se povezuje sa kasetom, CD-om, DVD plejer-om ili drugim audio izvorima.
- Port za linijski izlaz (zelena). Ovaj port se povezuje sa slušalicom ili zvučnikom. U konfiguraciji sa 4, 6 ili 8 kanala, funkcija ovog porta postaje izlaz za prednji zvučnik.
- 12. Port za mikrofon (roza). Ovaj port se povezuje sa mikrofonom.



Za funkcionisanje audio portova u konfiguraciji sa 2, 4, 6 ili 8 kanala, pogledajte tabelu ispod sa audio konfiguracijom.

Audio konfiguracija sa 2, 4, 6 ili 8 kanala

Port	Slušalice sa 2 kanala	4 kanala	6 kanala	8 kanala
Svetlo plava (Zadnji panel)	Linijski ulaz	Izlaz za zadnji zvučnik	Izlaz za zadnji zvučnik	Izlaz za zadnji zvučnik
Zelena (Zadnji panel)	Linijski izlaz	Izlaz za prednji zvučnik	lzlaz za prednji zvučnik	lzlaz za prednji zvučnik
Roza (Zadnji panel)	Ulaz za mikrofon	Ulaz za mikrofon	Bas/Centar	Bas/Centar
Zelena (Prednji panel)	-	-	-	Izlaz za bočni zvučnik

- 13. ASUS grafička kartica (samo na odabranim modelima). Izlazni portovi za prikaz na ovoj opcionalnoj ASUS grafičkoj kartici mogu da variraju sa različitim modelima.
- 14. ASUS WLAN kartica (samo na odabranim modelima). Ova opciona WLAN kartica omogućava vašem kompjuteru da se poveže na bežičnu mrežu.
- 15. **Pokrivač otvora za ekspanziju.** Uklonite pokrivač otvora za ekspanziju kada instalirate karticu za proširenje.

Podešavanje vašeg kompjutera

Ovaj odeljak vas vodi kroz povezivanje glavnih hardverskih uređaja, kao što su externi monitor, tastatura, miš i kabl za napajanje sa vašim kompjuterom.

Povezivanje eksternog monitora

Korišćenje ASUS grafičke kartice (samo na odabranim modelima)

Povežite vaš monitor sa izlaznim portom za prikaz na diskretnoj ASUS grafičkoj kartici.

Da biste povezali eksterni monitor koristeći ASUS grafičku karticu:

- 1. Povežite monitor za izlazni port prikaza na ASUS grafičkoj kartici.
- 2. Priključite monitor na izvor napajanja.



Izlazni portovi za prikaz na ASUS grafičkoj kartici mogu da variraju sa različitim modelima.



Korišćenje integrisanih izlaznih portova za prikaz

Povežite svoj monitor za integrisani, izlazni port za prikaz.

Da povežete eksterni monitor koristeći integrisane, izlazne portove za prikaz:

- 1. Povežite VGA monitor za VGA port, ili DVI-D monitor za DVI-D port, ili HDMI monitor za HDMI port na zadnjem panelu svog kompjutera.
- 2. Priključite monitor za izvor napajanja.



- Ako vaš kompjuter dolazi sa ASUS grafičkom karticom, grafička kartica je postavljena kao primarni uređaj za prikaz u BIOS-u. Dakle, povežite vaš monitor sa izlaznim portom za prikaz na grafičkoj kartici.
- Za povezivanje više eksternih monitora sa vašim kompjuterom, pogledajte Connecting multiple external monitors (Povezivanje više eksternih monitora) u poglavlju 3 ovog uputstva za korišćenje, za više detalja.

Povezivanje USB tastature i USB miša

Povežite USB tastaturu i USB miš sa USB portovima na zadnjem panelu vašeg kompjutera.



Povezivanje kabla za napajanje

Povežite kraj kabla za napajanje sa konektorom za napajanje na zadnjem panelu vašeg kompjutera, a drugi kraj za izvor napajanja.



UKLJUČIVANJE vašeg kompjutera

Ovaj odeljak opisuje kako da uključite vaš kompjuter nakon podešavanja.

Uključivanje vašeg kompjutera Da biste UKLJUČILI vaš kompjuter:

- 1. Uključite prekidač za napajanje.
- 2. UKLJUČITE vaš monitor.
- 3. Pritisnite taster za napajanje na vašem kompjuteru.



4. Sačekajte da se operativni sistem učita automatski.



Za detalje o gašenju vašeg desktop PC-ja, pogledajte odeljak Isključivanje vašeg desktop PC-ja u poglavlju.

Poglavlje 2 Korišćenje Windows[®] 8

Prvo pokretanje

Kada pokrenete vaš kompjuter po prvi put, pojaviće se serija ekrana da vas provede kroz konfiguraciju osnovnih podešavanja vašeg Windows® 8 operativnog sistema.

Da biste izvršili prvo pokretanje:

- Uključite vaš kompjuter. Sačekajte nekoliko minuta dok se ne pojavi ekran za podešavanje.
- Pažljivo pročitajte uslove licence. Štiklirajte I accept the license terms for using Windows (ja prihvatam uslove licence za korišćenje Windows programa) i kliknite na Accept (Prihvati).
- Pratite sledeća uputstva na ekranu da biste izvršili konfiguraciju sledećih osnovnih stavki.
 - Personalizujte
 - Podešavanja
- Kada završite sa konfiguracijom osnovnih stavki, pojaviće se Windows[®] 8 video tutorial. Pogledajte ovaj tutorial da biste saznali više o funkcionalnosti Windows[®] 8.



Za više informacija o korišćenju Windows® 8, pogledajte sledeći odeljak.

Korišćenje Windows® UI

Windows® korisnički interfejs (UI) je prikaz na pločici koji se koristi u Windows® 8. On uključuje sledeće opcije koje možete da koristite dok radite na svom desktop kompjuteru.

Početni ekran

Početni ekran se pojavljuje kada se uspešno prijavite na svoj korisnički nalog. On pomaže u organizovanju svih programa i aplikacija koje su vam potrebne samo na jednom mestu.

Možete da pritisnete Windows taster da biste pokrenuli početni ekran iz bilo kojih aplikacija.



Windows® aplikacije

To su aplikacije zabodene na početni ekran i prikazane u formatu pločica za lak pristup.



Rezolucija ekrana od 1024 x 768 piksela ili viša je potrebna za pokretanje Windows $^{\circ}$ 8 aplikacije.



Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na vaš Microsoft nalog pre nego sto se u potpunosti pokrenu.

Vruće tačke

Vruće tačke na ekranu vam omogućavaju da pokrenete programe i pristupite podešavanjima svog desktop kompjutera. Funkcije na ovim vrućim tačkama se mogu aktivirati korišćenjem vašeg miša.

Vruće tačke na pokrenutoj aplikaciji



Vruće tačke na početnom ekranu





Pogledajte sledeću stranicu za funkcije Vrućih tačaka.

Vruća tačka	Akcija
gornji levi ugao	Postavite pokazivač miša, a potom kliknite na sličicu nedavne aplikacije da biste se vratili na tu aplikaciju.
	Pomerite pokazivač miša na dole da biste prikazali sve pokrenute aplikacije.
donji levi ugao	Sa ekrana pokrenute aplikacije: Postavite pokazivač miša, a potom kliknite na sličicu početnog ekrana da biste se vratili na početni ekran. NAPOMENA: Možete takođe da pritisnete Windows taster [■] na svojoj tastaturi da biste se vratili na početni ekran. Sa početnog ekrana: Postavite pokazivač miša, a potom kliknite na sličicu nedavne aplikacije da biste se vratili na tu aplikaciju.
vrh	Postavite pokazivač miša dok se strelica ne promeni u oblik ruke. Prevucite, a potom pustite aplikaciju na novu lokaciju. NAPOMENA: Ova funkcija vruće tačke radi samo na pokrenutoj aplikaciji ili kada želite da koristite Snap opciju. Za više informacija, pogledajte Snap opcija ispod Rad sa Windows® aplikacijama .
gornji i donji desni ugao	Postavite pokazivač miša da biste pokrenuli Ukrasnu traku.

Rad sa Windows® aplikacijama

Koristite tastaturu ili miš svog desktop kompjutera da biste pokrenuli i prilagodili svoje aplikacije.

Pokretanje aplikacija

- Postavite pokazivač miša na aplikaciju, a potom jednom pritisnite levi klik miša da biste je pokrenuli.
- Pritisnite <Tab> dva puta, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz aplikacije. Pritisnite <Enter> da biste pokrenuli odabranu aplikaciju.

Prilagođavanje aplikacija

Možete da pomerate, menjate veličinu ili otkačite aplikacije sa početnog ekrana koristeći sledeće korake.

· Da biste pomerili aplikaciju, prevucite i pustite aplikaciju na novu lokaciju.

Menjanje veličine aplikacija

Kliknite desnim klikom na aplikaciju da biste aktivirali njenu traku sa podešavanjima, a potom kliknite na **Smaller (manje)**.

Otkačinjanje aplikacija

Da biste otkačili aplikaciju sa početnog ekrana, kliknite desnim klikom na aplikaciju da biste aktivirali njenu traku sa podešavanjima, a potom kliknite na **Unpin from Start (otkači sa početka)**.

Zatvaranje aplikacija

- Pomerite strelicu miša na gornji deo pokrenute aplikacije, a zatim sačekajte da se strelica promeni u oblik ruke.
- · Prevucite i ispustite aplikaciju na dno ekrana da biste je zatvorili.
- Sa ekrana pokrenute aplikacije, pritisnite <Alt> + <F4>.

Pristupanje ekranu svih aplikacija

Sa ekrana svih aplikacija, možete da konfigurišete podešavanja aplikacija ili zabodete aplikaciju na početni ekran ili na traku sa zadacima desktop režima.

Pokretanje ekrana svih aplikacija

Kliknite desnim klikom na početni ekran ili pritisnite + <Z> i kliknite na ikonicu za sve aplikacije.

Zabadanje aplikacije na početni ekran

- 1. Pokretanje ekrana svih aplikacija
- Sa ekrana svih aplikacija, kliknite desnim klikom na aplikaciju da biste prikazali njenu traku sa podešavanjima.
- 3. Na traci sa podešavanjima, kliknite na Pin to Start (zabodi za početak).

Ukrasna traka

Ukrasna traka je traka sa alatima koja se može aktivirati na desnoj strani vašeg ekrana. Sastoji se od nekoliko alata koji vam omogućavaju da delite aplikacije i pružaju vam brz pristup za prilagođavanje podešavanja na vašem desktop kompjuteru.



Ukrasna traka

Pokretanje Ukrasne trake



Kada se pozove, Ukrasna traka se prvo pojavljuje kao skup belih ikonica. Slika iznad pokazuje kako Ukrasna traka izgleda jednom kada se aktivira.

Koristite tastaturu ili miš vašeg desktop kompjutera da biste pokrenuli Ukrasnu traku.

- Pomerite strelicu miša na gornji ili donji desni ugao ekrana.
- Pritisnite + <C>.

Unutar Ukrasne trake



Pretraži

Ovaj alat vam omogućava da pretražujete fajlove, aplikacije ili programe na svom desktop kompjuteru.

Podeli

Ovaj alat vam omogućava da delite aplikacije preko internet prezentacija društvenih mreža ili preko emaila.

Početak

Ovaj alat vraća prikaz nazad na početni ekran. Sa početnog ekrana možete takođe da koristite ovo da biste se vratili nazad na nedavno otvorenu aplikaciju.

_
Devices

Uređaji

Ovaj alat vam omogućava da pristupite fajlovima i delite ih sa uređajima koji su prikačeni na vaš desktop kompjuter, kao što su eksterni displej ili štampač.

\$	
Settings	

Podešavanja

Ovaj alat vam omogućava da pristupite PC podešavanjima vašeg desktop kompjutera.

Snap opcija

Snap opcija prikazuje dve aplikacije jednu pored druge, omogućavajući vam da radite ili da se prebacujete između aplikacija.



Rezolucija od najmanje 1366 x 768 piksela je neophodna da bi se koristila ova Snap opcija.



Snap traka

Korišćenje Snap funkcije

Da biste koristili Snap:

1. Koristite miš ili tastaturu svog desktop kompjutera da biste aktivirali Snap na ekranu.

Korišćenje vašeg miša

- a) Kliknite na aplikaciju da biste je pokrenuli.
- b) Postavite pokazivač miša na vrh stranice vašeg ekrana.
- c) Kada se pokazivač promeni u oblik ruke, prevucite i pustite aplikaciju na desnu ili levu stranu panela prikaza.

Korišćenje vaše tastature

- Pokrenite aplikaciju, a potom pritisnite + .> da biste aktivirali Snap traku.
 Prva aplikacija će automatski biti postavljena na manjoj površini za prikaz.
- Pokrenite još jednu aplikaciju. Ova druga aplikacija će se automatski pojaviti na većoj površini za prikaz.

Ostale prečice na tastaturi

Koristeći svoju tastaturu, možete takođe da koristite sledeće prečice pomoću kojih možete da pokrenete aplikacije i upravljate sistemom Windows®8.

4	Prebacuje između početnog ekrana i poslednje pokrenute aplikacije.
■ + <d></d>	Pokreće desktop.
# + <e></e>	Pokreće prozor kompjutera na desktopu.
■ + <f></f>	Otvara okno za pretraživanje fajlova.
■ + <h></h>	Otvara okno za deljenje.
# + < >	Otvara okno za podešavanja.
# + <k></k>	Otvara okno uređaja.
a + <l></l>	Aktivira zaključavanje ekrana.
■ + <m></m>	Minimizuje prozor Internet Explorer-a.
• + <p></p>	Otvara okno za drugi prozor.
■ + <q></q>	Otvara okno za pretraživanje aplikacija.
■ + <r></r>	Otvara prozor za pokretanje.
# + <u></u>	Otvara centar za lak pristup.
■ + <w></w>	Otvara okno za pretraživanje podešavanja.
u + <x></x>	Otvara kutiju za meni Windows alata

SRPSKI

a + <+>	Pokreće lupu i zumira u vašem ekranu.
u + <->	Odzumirava vaš ekran.
 + <,>	Omogućava vam da zavirite na desktop.
+ <enter></enter>	Otvara podešavanja za naratora.
+ <prt sc=""></prt>	Omogućava funkciju štampanja ekrana.

Isključivanje vašeg desktop kompjutera

Da biste isključili svoj desktop kompjuter:

Uradite bilo šta od sledećeg da biste isključili svoj desktop kompjuter.

- Na Ukrasnoj traci kliknite na Settlings (podešavanja) > Power (napajanje) > Shut down (isključivanje) da biste normalno isključili.
- Na ekranu za prijavljivanje kliknite na Power (napajanje) > Shutdown (isključivanje).
- Ako vaš desktop kompjuter ne odgovara, pritisnite i držite taster za napajanje najmanje četiri (4) sekunde dok se vaš desktop kompjuter ne isključi.

Stavljanje vašeg desktop kompjutera u režim za spavanje

Da biste stavili svoj desktop kompjuter u režim za spavanje, pritisnite jednom taster za napajanje.

BIOS (osnovni sistem za ulaz i izlaz) skladišti hardverska podešavanja sistema koja su potrebna za pokretanje sistema na desktop kompjuteru.

U normalnim okolnostima, podrazumevana BIOS podešavanja se primenjuju na većinu uslova kako bi obezbedila optimalni rad. Ne menjajte podrazumevana BIOS podešavanja osim u sledećim slučajevima:

- Poruka o grešci se pojavljuje na ekranu za vreme podizanja sistema i traži da pokrenete BIOS podešavanje.
- Instalirali ste novu sistemsku komponentu koja zahteva dalja BIOS podešavanja ili ažuriranje.



Neodgovarajuća BIOS podešavanja mogu da dovedu do nestabilnosti ili neuspešnog podizanja. Izrazito preporučujemo da promenite BIOS podešavanja samo uz pomoć obučenog servisnog osoblja.

Brz ulazk u BIOS

Podizanje Windows® 8 sistema je prilično brzo, pa smo razvili dva sledeća načina za vas da brzo pristupite BIOS-u:

- Pritisnite taster za napajanje i držite najmanje četiri sekunde da biste isključili svoj desktop kompjuter, a potom pritisnite ponovo taster za napajanje da biste ponovo uključili svoj desktop kompjuter i pritisnite u toku POST-a.
- Kada je vaš desktop kompjuter isključen, izvucite kabl za napajanje iz konektora za napajanje vašeg desktop kompjutera. Ponovo povežite kabl za napajanje i pritisnite taster za napajanje da biste uključili svoj desktop kompjuter. Pritisnite u toku POST-a.



POST (automatsko testiranje pri uključivanju računara) je serija softverski kontrolisanih dijagnostičkih testova koji se pokreću kada uključite svoj desktop kompjuter.

Poglavlje 3

Povezivanje uređaja sa vašim kompjuterom

Povezivanje USB uređaja za skladištenje

Ovaj desktop kompjuter ima USB 2.0/1.1 portove i na prednjim i na zadnjim panelima. Ovi USB portovi vam omogućavaju da povežete USB uređaje kao što su uređaji za skladištenje.

Da biste povezali USB uređaj za skladištenje.

Priključite USB uređaj za skladištenje u svoj kompjuter.



Da uklonite USB uređaj za skladištenje:

- 1. Na početnom ekranu, kliknite na **Desktop** da biste pokrenuli režim za desktop.
- Kliknite wa na liniju sa zadacima, a potom kliknite na Eject (izbaci) [Naziv USB drajva].
- Kada iskoči poruka Safe to Remove Hardware (bezbedno je ukloniti hardver), uklonite USB uređaj za skladištenje iz svog kompjutera.

Eject Cruzer Slice Removable Disk (I:)
- Removable Disk (I:)
102 PIVI



NE uklanjajte USB uređaj za skladištenje kada je prenos podataka u toku. To može da dovede do gubitaka podataka ili da ošteti USB uređaj za skladištenje.

Povezivanje mikrofona i zvučnika

Ovaj desktop kompjuter dolazi sa portovima za mikrofon i portovima za zvučnike i na prednjim i na zadnjim panelima. Audio I/O portovi koji se nalaze na zadnjem panelu vam omogućavaju da povežete stereo zvučnike sa 2 kanala, 4 kanala, 6 kanala i 8 kanala.

Povezivanje slušalica i mikrofona



Povezivanje zvučnika sa 2 kanala





Povezivanje zvučnika sa 6 kanala



Povezivanje zvučnika sa 8 kanala



Povezivanje više eksternih prikaza

Vaš desktop kompjuter može da dođe sa VGA, HDMI ili DVI portovima i omogući vam da povežete više eksternih prikaza.



Kada se grafička kartica instalira na vašem kompjuteru, povežite monitore na izlaznim portovima na grafičkoj kartici.

Podešavanje više prikaza

Kada koristite više monitora, možete da podesite režime za prikaz. Možete da koristite dodatni monitor kao duplikat vašeg glavnog prikaza ili kao produžetak da biste povećali svoj Windows desktop.

Da biste podesili više prikaza:

- 1. Isključite svoj kompjuter.
- Povežite dva monitora sa svojim kompjuterom i povežite kablove za napajanje sa monitorima. Pogledajte odeljak Setting up your computer (podešavanje vašeg kompjutera) u Poglavlju 1 za više detalja o tome kako da povežete monitor sa svojim kompjuterom.





Za neke grafičke kartice, samo monitor koji je podešen da bude primarni prikaz ima prikaz u toku POST-a. Funkcija za dupli prikaz radi samo pod Windows sistemom.

- 3. Uključite vaš kompjuter.
- Uradite bilo šta od sledećeg da otvorite ekran za podešavanjeScreen Resolution (Rezolucije ekrana):

Sa početnog ekrana

a) Pokrenite ekran Sve aplikacije i pričvrstite kontrolni panel za početni ekran.



Za detalje, pogledajte Pričvršćivanje aplikacije za početni ekran iz odeljka Rad sa aplikacijama stila.

b) Iz kontrolnog panela, kliknite na Podesi rezoluciju ekrana pod Izgled i personalizacija.

Sa ekrana desktop režima

- a) Pokrenite desktop režim sa Početnog ekrana.
- b) Kliknite desnim klikom miša bilo gde na svom ekranu za Desktop režim. Kada se iskačući meni pojavi, kliknite na Personalize (personalizuj) > Display (prikaži) > Change display settings (promeni podešavanja ekrana).
- 5. Izaberite režim za prikaz sa opcije Multiple displays (Više prikaza): padajuća lista.
 - Duplirajte ove prikaze: Izaberite ovu opciju da biste koristili dodatni monitor kao duplikat vašeg glavnog prikaza.
 - Proširite ove prikaze: Izaberite ovu opciju da biste koristili dodatni monitor kao produženi prikaz. Ovo povećava vaš prostor na desktopu.
 - Prikaži desktop samo na 1/2: Izaberite ovu opciju da biste prikazali desktop samo na monitoru 1 ili monitoru 2.



6. Kliknite na **Apply (primeni)** ili **OK**. Zatim kliknite na **Keep Changes (zadrži promene)** na poruci za potvrđivanje.

Poglavlje 4 Korišćenje vašeg kompjutera

Ispravno držanje tela kada koristite svoj desktop kompjuter

Kada koristite svoj desktop kompjuter, održavanje ispravnog držanja je neophodno da bi se sprečilo naprezanje u vašim zglobovima, rukama i drugim člancima ili mišičima. Ovaj odeljak vam pruža savete kako da izbegnete fizičku neudobnost i moguću povredu dok koristite i u



Da biste zadržali ispravno držanje:

- Postavite svoju kompjutersku stolicu tako da su vaši laktovi malo iznad tastature da biste dobili ugodan položaj za kucanje.
- Podesite visinu vaše stolice tako da su vaša kolena malo viša od vaših kukova da bi se opustio zadnji deo vaših butina. Ako je neophodno, koristite naslon za stopala da biste podigli nivo vaših kolena.
- Podesite naslon svoje stolice tako da je baza kičme čvrsto podržana i blago nagnuta nazad.
- Sedite uspravno sa kolenima, laktovima i kukovima pod uglom od oko 90° kada ste za kompjuterom.
- Postavite monitor direktno ispred vas i okrenite vrh ekrana monitora tako da je u visini očiju, da vaše oči gledaju blago naniže.
- Držite miš blizu tastature i ako je neophodno, koristite naslon za zglob kao podršku da biste smanjili pritisak na vašim zglobovima dok kucate.
- Koristite svoj desktop kompjuter u prijatno osvetljenoj sredini i držite ga dalje od izvora odsjaja kao što su prozor i direktna sunčeva svetlost.
- · Koristite redovne mini pauze od korišćenja vašeg desktop kompjutera.

Korišćenje čitača memorijske kartice

Digitalne kamere i drugi digitalni uređaji za slike koriste memorijske kartice za skladištenje digitalnih slika ili medijskih fajlova. Ugrađen čitač memorijske kartice na prednjem panelu vašeg sistema omogućava vam da čitate i pišete na drajvovima različitih memorijskih kartica.



Da biste koristili memorijsku karticu:

1. Ubacite memorijsku karticu u otvor za karticu.



- Memorijska kartica je kreirana tako da se može ubaciti samo u jednom pravcu. NE gurajte na silu karticu u otvor kako biste izbegli da oštetite karticu.
- Možete da postavite medij u jedan ili više otvora za karticu i koristite svaki medij nezavisno. Stavljajte samo po jednu memorijsku karticu u otvor.
- Izaberite program iz prozora za Automatsko reprodukovanje da biste pristupili vašim fajlovima.



- Ukoliko automatsko pokretanje NIJE uključeno na vašem kompjuteru, držite svoj pokazivač miša preko donjeg levog ugla Windows[®] desktopa, a potom kliknite desnim klikom na sličicu početnog ekrana. Sa iskačućeg menija, kliknite na File Explorer, a potom kliknite duplim klikom na ikonicu za memorjsku karticu da pristupite podacima na njoj.
- Svaki otvor za karticu ima svoju ikonicu za drajv koja je prikazana na ekranu **Computer** (Kompjuter).
- Kada završite, kliknite desnim klikom na ikonicu za drajv memorijske kartice na Computer (Kompjuter) ekranu, kliknite na Eject (izbaci), a potom uklonite karticu.



Držite svoj pokazivač miša preko donjeg, levog ugla Windows[®] desktopa, a potom kliknite desnim klikom na sličicu početnog ekrana. Sa iskačućeg menija, kliknite na File Explorer da otvorite ekran Computer.

Nikada ne uklanjajte kartice u toku ili odmah nakon čitanja, kopiranja, formatiranja ili brisanja podataka na kartici jer to može da dovede do gubitka podataka.

Da biste sprečili gubitak podataka, koristite "Bezbedno uklonite hardver i izbacite medij" u delu Windows obaveštenja, pre nego što uklonite memorijsku karticu.

Korišćenje optičkog drajva



Ubacivanje optičkog diska

Da biste ubacili optički disk:

- 1. Dok vam je sistem uključen, pritisnite taster za izbacivanje koji se nalazi ispod poklopca ležišta za disk jedinicu da biste otvorili ležište.
- 2. Stavite disk u optički drajv tako da strana sa oznakom bude okrenuta naviše.
- 3. Gurnite ležište da biste ga zatvorili.
- 4. Izaberite program iz prozora za Automatsko reprodukovanje da biste pristupili svojim fajlovima.



Ukoliko automatsko pokretanje NIJE uključeno na vašem kompjuteru, držite svoj pokazivač miša preko donjeg levog ugla Windows[®] desktopa, a potom kliknite desnim klikom na sličicu početnog ekrana. Sa iskačućeg menija, kliknite na File Explorer (Pretraživač fajlova) i potom kliknite duplim klikom na ikonicu za CD /DVD drajv da procenite podatke na njoj.

Uklanjanje optičkog diska

Da biste uklonili optički disk:

- 1. Dok je sistem uključen, uradite jedno od sledećeg da biste izbacili ležište:
 - · Pritisnite taster za izbacivanje ispod poklopca ležišta za disk jedinicu.
 - Kliknite desnim klikom na CD/DVD drajv ikonicu na Computer (Kompjuter) ekranu, a zatim kliknite na Eject (izbaci).



Držite svoj pokazivač miša preko donjeg, levog ugla Windows[®] desktopa, a potom kliknite desnim klikom na sličicu početnog ekrana. Sa iskačućeg menija, kliknite na File Explorer da otvorite ekran Computer.

2. Uklonite disk sa ležišta za disk.

Korišćenje tastature (samo na odabranim modelima)



Tastatura se razlikuje u zavisnosti od modela. Ilustracije u ovom odeljku služe samo za primer.

ASUS KB34211 moderna žièana tastatura



Brzi tasteri	Opis
1	Uključuje/isključuje taster za utišavanje.
2	Smanjuje ton sistema.
3	Povećava ton sistema.Smanjuje ton sistema.

ASUS PK1100 tastatura



Poglavlje 5 Povezivanje na internet

Kablom povezana konekcija

Upotrebite RJ-45 kabl da povežete svoj kompjuter za DSL/kablovski modem ili lokalnu mrežu (LAN).

Povezivanje preko DSL/kablovskog modema

Povezivanje preko DSL/kablovskog modema:

- 1. Podesite svoj DSL/kablovski modem.
- Ø

Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa svojim DSL/kablovskim modemom.

2. Povežite jedan kraj RJ-45 kabla za LAN (RJ-45) port na zadnjem panelu svog kompjutera, a drugi kraj za DSL/kablovski modem.



- 3. Uključite DSL/kablovski modem i svoj kompjuter.
- 4. Konfigurišite neophodna podešavanja za internet konekciju.



- Za više detalja, pogledajte odeljke Konfigurisanje dinamičke IP/PPPoE mrežne konekcije ili Konfigurisanje statičke IP mrežne konekcije.
- Kontaktirajte svog internet provajdera (ISP) za detalje ili pomoć u podešavanju svoje internet konekcije.

Povezivanje preko lokalne mreže (LAN)

Da se povežete preko LAN-a:

1. Povežite jedan kraj RJ-45 kabla za LAN (RJ-45) port na zadnjem panelu svog kompjutera, a drugi kraj za svoj LAN.



- 2. Uključite vaš kompjuter.
- 3. Konfigurišite neophodna podešavanja za internet konekciju.



- Za više detalja, pogledajte odeljke Konfigurisanje dinamičke IP/PPPoE mrežne konekcije ili Konfigurisanje statičke IP mrežne konekcije.
- Kontaktirajte svog internet provajdera (ISP) za detalje ili pomoć u podešavanju svoje internet konekcije.

Konfigurisanje dinamičke IP/PPPoE mrežne konekcije Da konfigurišete dinamičku IO/PPPoE ili statičku IP mrežnu konekciju:

1. Sa početnog ekrana, kliknite na **Desktop** da pokrenete režim za desktop.



- Sa Windows[®] linije sa alatima, kliknite desnim klikom na mrežnu ikonicu ikonicu i kliknite na Open Network and Sharing Center (otvori centar za mrežu i deljenje).
- 3. Sa ekrana Open Network and Sharing Center (otvori centar za mrežu i deljenje), kliknite na Change Adapter settings (promeni podešavanja adaptera).
- 4. Kliknite desnim klikom na svoj LAN i odaberite Properties (svojstva).
- Kliknite na Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (internet protokol verzija 4) i kliknite na Properties (svojstva).



 Kliknite na Obtain an IP address automatically (automatski pribavi IP adresu) i kliknite na OK.

Tou can get IP settings assigned as this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	itanatically if your network suppor d to ask your network administratio
Cotan an IP address automat	cally
Objective following IP address:	
Patters:	
Signed mash	
Qefailt pitcesys	1 1 1 1
Option D16 server address au	tenatcally
O Ling the following DNE server -	add-eases:
(indexed DAS service)	
Alexandre DRS server:	
🖂 Validate settings upon exit	Adjavad



Nastavite do sledećih koraka ukoliko koristite PPPoE konekciju.

 Vratite se na Network and Sharing Center (centar za mrežu i deljenje) i potom kliknite na Set up a new connection or network (podešavanje nove veze ili mreže).

	the distribution of the local sector of the lo		- 00
1 2 - Long	 Ver i Nanda el Programa del Constante del la regiona del regiona del la regiona de	_18, av()avma	
iner Tealing Tealing Tealing			

 Select Connect to the Internet (poveži se na internet) i kliknite na Next (dalje).

Choise a sar	rection uption	_
-9		
19 Mar	nen refectet. Nen til där är politik gränd.	_
Se Manual	h narmað ki á andkú refarik 11. í Hildur húnaril á stalar sín samlini	
Be Cana	Na produkta Na agi in 1995, comulation tel pina alastipica.	

 Odaberite Broadband (PPPoE) (veza širokog propusnog opsega) i kliknite na Next (dalje).



- Unesite svoje korisničko ime i lozinku, i ime konekcije. Kliknite na Connect (poveži se).
- 11. Kliknite na Close (zatvori) da završite konfiguraciju.
- Kliknite na mrežnu ikonicu na liniji sa alatkama i kliknite na konekciju koju ste upravo kreirali.
- Unesite svoje korisničko ime i lozinku. Kliknite na Connect (poveži se) da se povežete na internet.

gar speci	400%
() eres and	
	Ciperander del pascorel
Councilian pairies	aldizeration
Solution and a prop the operation	lare por tele connection a nyore elle pones foi the computer le poe file, committee,

Konfigurisanje statične IP mrežne konekcije.

Konfigurisanje statične IP mrežne konekcije:

- 1. Ponovite korake 1 do 4 prethodnog odeljka Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurisanje dinamičke IP/PPPoE mrežne konekcije).
- 2 Kliknite na Use the following IP address (Koristi sledeću IP adresu).
- Unesite IP adresu, masku podmreže i mrežni prolaz od svog mrežnog provajdera.
- Ukoliko je potrebno, unesite adresu preferiranog DNS servera i alternativnu adresu.
- 5. Kada završite, kliknite na OK.

General	
This can get IP extings assigned aut this uspability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	unatcally if your nativark supports to ask your retricol, administrator
O gitan at P soldess automate	ally .
€ Lige the following 2 ^a address:	
(P odd was:	192 - 368 - 128 - 2
Sybrictmaski	255.255.255.0
Default patenant	192 . 168 . 128 . 2
Ciglari Del server addess act	unytahi
Use the following ONS server a	obesses
Eveneration Statement	
Afamate Drd server:	a 4 4
Uiljolane settings upon evit	Adjanual.
	OK Cancel

Bežično povezivanje (samo na odabranim modelima)

Povežite svoj kompjuter za internet preko bežične konekcije.



Da uspostavite bežičnu konekciju, treba da se povežete za bežičnu tačku pristupa (AP).



Į

- Da se poveća opseg i osetljivost bežičnog radio signala, povežite eksterne antene za konektore za antene na ASUS WLAN kartici.
- · Eksterne antene su opcione stavke.

Da se povežete na bežičnu mrežu:

- Uradite bilo šta od sledećeg da pokrenete Charms bar (Ukrasna traka) sa početnog ekrana ili iz režima bilo koje aplikacije:
 - a) Držite pokazivač miša na gornjoj ili donjoj desnoj strani ekrana.



- Charms bar (Ukrasna traka)
- 2. Sa Ukrasne trake, odaberite Settings (podešavanja) i kliknite na mrežnu ikonicu
- 3. Odaberite mrežu za koju želite da se povežete sa spiska.
- 4. Kliknite na Connect (poveži se).



Poglavlje 6 Korišćenje pomoćnih programa



DVD za podršku i vraćanje sistema možda nije uključen u pakovanje. Za više detalja o opcijama za vraćanje sistema Windows[®] 8, pogledajte **Vraćanje vašeg sistema** u ovom poglavlju.

Al Suite II

Al Suite II je sveobuhvatni interfejs koji integriše nekoliko pomoćnih ASUS programa i omogućava korisnicima da pokrenu i koriste ove programe simultano.

Korišćenje programa Al Suite II

Al Suite II se automatski pokreće kada uđete u Windows® operativni sistem (OS). Al Suite II ikonica se pojavljuje u Windows® području za obaveštenja. Kliknite na ikonicu da otvorite traku glavnog menija programa Al Suite II.

Kliknite na svaki taster da odaberete i pokrenete pomoćni program, da nadgledate sistem, da ažurirate BIOS matične ploče, da prikažete sistemske informacije i da uredite podešavanja za AI Suite II.



Meni sa alatima

Meni Tool (Alati) uključuje panele za EPU, Probe II i Snimač senzora.

Pokretanje i konfigurisanje EPU-a

EPU je energetski efikasan alat koji vam nudi celokupno rešenje štednje energije. On detektuje trenutno opterećenje i inteligentno podešava potrošnju energije u realnom vremenu. Kada odaberete Auto režim, sistem automatski menja režime, u skladu sa trenutnim statusom sistema. Dozvoljava vam da u potpunosti uredite svaki režim preko konfigurisanja podešavanja poput frekvencije procesora, napona vJezgra i kontrole ventilatora.

Da pokrenete EPU:

Kliknite na Tool (Alat) > EPU na glavnoj traci sa menijima Al Suite II.



Prikazuje sistemska svojstva za svaki režim



- * Odaberite From EPU Installation (Od EPU instalacije) da prikažete ugljen dioksid koji je redukovan od kako ste instalirali EPU.
- * Odaberite From the Last Reset (Od zadnjeg resetovanja) da prikažete ukupan ugljen dioksid koji je redukovan od kako ste kliknuli na taster Cleare (Obriši)

Pokretanje i konfigurisanje Probe II

Probe II je pomoćni program koji nadgleda vitalne komponente monitora i detektuje i upozorava vas na bilo kakve problema. Probe II nadgleda rotacije ventilatora, temperaturu procesora i napon sistema, među drugim stvarima. Uz ovaj pomoćni program, znaćete da je vaš kompjuter uvek u zdravom radnom stanju.

Pokretanje Proble II:

 pokrenite Proble II klikom na Tool (alat) > Probe II na glavnoj traci menija za Al Suite II.

Konfigurisanje Probe II:

- Kliknite na tabele za Voltage (napon)/Temperature (temperaturu)/Fan Speed (brzinu ventilatora) da aktivirate senzore ili da podesite granične vrednosti senzora.
- Tabela Preference (preferiranja) vam omogućava da uredite vremenski interval upozorenja senzora ili da promenite jedinicu za temperaturu.



Pokretanje i konfigurisanje snimatelja senzora

Snimatelj senzora omogućava vam da nadgledate promene u naponu sistema, temparaturi i brzini ventilatora, kao i da snimite promene.

Pokretanje snimatelja senzora:

pokrenite snimatelj senzora klikom na Tool (alat) > Sensor Recorder (snimatelj senzora) na glavnoj traci menija za Al Suite II.

Da konfigurišete snimatelj senzora:

- Kliknite na tabele Voltage (napon)/ Temperature (temperatura)/ Fan Speed (brzina ventilatora) za status koji želite da nadgledate.
- Tabela **Snimanje istorije** dozvoljava vam da snimite promene u senzorima koje uključite.



Meni za monitor

Meni za Monitor uključuje panele za senzor i frekvenciju procesora.

Senzor

Panel za senzor prikazuje vrednosti u realnom vremenu koje obezbeđuju senzori sistema koji nadgledaju rotaciju ventilatora, temperaturu procesora i napon.

Da pokrenete senzor:

Kliknite na Monitor > Sensor na traci glavnog menija za Al Suite II.

Frekvencija procesora

Panel za frekvenciju procesora prikazuje trenutnu frekvenciju i korišćenje procesora.

Da pokrenete frekvenciju procesora:

 Kliknite na Monitor > CPU Frequency (frekvencija procesora) na traci glavnog menija za Al Suite.

Meni za ažuriranje

Meni **Update (ažuriranje)** vam dozvljava da ažurirate BIOS matične ploče i logo za pokretanje koristeći pomoćne programe za ASUS ažuriranje.

ASUS ažuriranje

ASUS Update (ažuriranje) je pomoćni program koji vam omogućava da upravljate, sačuvate i ažurirate BIOS matične ploče u Windows® OS. Pomoćni program ASUS Update vam dozvoljava da **ažurirate BIOS direktno** sa Interneta, **da preuzmete najnoviji BIOS fajl sa Interneta**, da ažurirate BIOS sa i da preuzmete najnoviji BIOS fajl sa Interneta, da ažurirate BIOS preko ažuriranog BIOS fajla i da sačuvate trenutni BIOS fajl ili da pregledate informacije o BIOS verziji.

Ažuriranje BIOS-a preko Interneta

Da ažurirate BIOS preko Interneta:

- Sa ekrana za ASUS ažuriranje, odaberite Update BIOS from file (ažuriraj BIOS preko fajla), a potom kliknite na Next (dalje).
- 2. Odaberite ASUS FTP lokaciju najbližu vama da biste izbegli mrežni saobraćaj.

Štiklirajte dve stavke ukoliko želite da uključite funkcije za vraćanje BIOS-a i Auto-BIOS rezerve kopije.

3. Odaberite BIOS verziju koju želite da preuzmete, a potom kliknite na Next (dallje).

Kada nije detektovana ažurirana verzija, poruka se prikazuje koja vas informiše da nema novog BIOS fajla sa BIOS servera.

- Kliknite na Yes (da) ukoliko želite da promenite logo prilikom pokretanja, to je slika koja se pojavljuje na ekranu tokom samotestiranja prilikom uključivanja. U suprotnom, kliknite na No (ne).
- 5. Pratite uputstva na ekranu da završite proces ažuriranja.

Ažuriranje BIOS-a preko BIOS fajla Da ažurirate BIOS preko BIOS fajla:

- 1. Sa ekrana za ASUS ažuriranje, odaberite **Update BIOS from file** (ažuriraj BIOS preko fajla), a potom kliknite na **Next** (dalje).
- Pronađite BIOS fajl sa otvorenog prozora, kliknite na **Open** (otvori) i kliknite na **Next** (dalje).
- Kliknite na Yes (dalje) ukoliko želite da promenite logo prilikom pokretanja, to je slika koja se pojavljuje na ekranu tokom samotestiranja prilikom uključivanja. U suprotnom, kliknite na No (ne).
- 4. Pratite uputstva na ekranu da završite proces ažuriranja.

MyLogo

ASUS MyLogo dozvoljava vam da korisnički uredite logo prilikom pokretanja. Imidž prilikom pokretanja (boot logo) je slika koja se pojavljuje na ekranu prilikom Power-On Self-Tests (POST) pokretanja kompjutera. ASUS MyLogo vam omogućava da:

- · Promenite trenutni BIOS logo vaše matične ploče.
- Promenite logo za pokretanje koji je na preuzetom BIOS fajlu i ažurirajte ovaj BIOS na vašu matičnu ploču.
- Promenite logo za pokretanje koji je na preuzetom BIOS fajlu bez da ažurirate ovaj BIOS na vašu matičnu ploču



Proverite da je BIOS stavka Full Screen Logo (Logo preko celog ekrana) podešena [Enabled] (Uključena) da prikaže logo pri pokretanju. Pogledajte odeljak Boot Settings Configuration (Konfiguracija podešavanja pokretanja) u poglavlju BIOS podešavanja, u Uputstvu za korišćenje.

Kako da promenite BIOS logo pri pokretanju

- 1. Sa trake glavnog menija za Al Suite II, kliknite na Update (Ažuriraj) > MyLogo (MojLogo).
- 2. Odaberite bilo koju od ove tri opcije, a potom kliknite na Next (Dalje):
 - · Promenite BIOS logo pri pokretanju vaše matične ploče.
 - Promeni logo za pokretanje koji je na preuzetom BIOS fajlu i ažuriraj ovaj BIOS na moju matičnu ploču
 - Promeni logo za pokretanje koji je na preuzetom BIOS fajlu (ali nemoj da ažuriraš ovaj BIOS na moju matičnu ploču)



Pre korišćenja dve poslednje opcije, proverite da ste preuzeli BIOS fajl na svoj kompjuter koristeći ASUS Update (ASUS ažuriranje).

- Pronađite sliku koju želite da koristite kao logo pri pokretanju (i preuzeti BIOS, ukoliko je to potrebno) i kliknite na Next (Dalje).
- 4. Pomerite klizač za **Resolution (Rezoluciju)** ili kliknite na **Auto Tune (Automatsko podešavanje)** da automatski podesite rezoluciju ekrana.
- Kliknite na taster Booting Preview (Prekled pokretanja) da vidite način na koji će slika piti prikazana tokom POST pokretanja. Kliknite levim klikom miša da se vratite na ekran za podešavanje.
- 6. Kliknite na Next (Dalje) kada je podešavanje obavljeno.
- 7. Kliknite na Flash (Fleš) i pratite uputstva na ekranu da završite proces.

Ekran sa sistemskim informacijama

Ekran sa sistemskim informacijama prikazuje informacije o matičnoj ploči, proccesoru i prorezima za memorije.

- Kliknite na MB tabelu da vidite detalje o proizvođaču matične ploče, imenu proizvoda, verziji i BIOS-u.
- Kliknite na tabelu CPU (procesor) da vidite detalje o procesori i Cache.
- Kliknite na tabelu Memory (memorija) i potom odaberite prorez za memoriju da vidite detalje o memorijskom modulu koji je instaliran u odgovarajući prorez.
- · Kliknite na tabelu Disk (disk) i potom odaberite svaki disk da vidite detalje na njemu.

Ekran za podršku

Ekran za podršku prikazuje informacije o ASUS internet prezentaciji, internet prezentaciji za tehničku podršku, internet prezentaciji za podršku prilikom preuzimanja ili kontakt informacije.

Ekran za podešavanja

Ekran za podešavanja vam dozvoljava da uredite podešavanja trake glavnog menija i izgled interfejsa.

- Aplikacija vam omogućava da odaberete koju aplikaciju želite da uključite.
- Traka vam dozvoljava da modifikujete podešavanje trake.
- Skin vam dozvoljava da uredite kontrast interfejsa, osvetljenje, zasićenje, nijansu i gama.

ASUS pametan sistem za hlađenje (opciono)



ASUS pametan sistem za hlađenje je opcioni dodatak na odabranim modelima i može se kupiti odvojeno.

Konfigurisanje UEFI BIOS modela

ASUS pametan sistem za hlađenje održava unutrašnje komponente sistema preko svoje cirkulacije vazduha, nakon pokretanja sistema. Pratite ove korake da konfigurišete ovu opciju:

1. Uđite u program za podešavanje BIOS-a.



Za datalje, pogledajte odeljak Ulazak u BIOS podešavanje u Poglavlju 2.



 Kliknite na Izlazak/Napredni režim u gornjem, desnom uglu ekrana i potom odaberite Advanced Mode (Napredni režim). Sa meni trake ekrana Advanced Mode (Napredni režim), odaberite Monitor.



3. Sa menija za **Monitor**, odaberite **Clean Level (Očisti nivo)** i pritisnite <Enter> da prikažete opcije za konfigurisanje.



- 4. Odaberite svoju željenu opciju između četiri opcije za **Clean Level (Očisti nivo)** konfigurisanje:
 - Onemogućeno: Isključuje sistem ventilatora i ventilator radi pod Q-Ventilator podešavanjima.
 - Tiho: 40% rada ventilatora (loše performanse ali i mala buka)
 - Optimalno: 70% rada ventilatora (standardno podešavanje).
 - Performanse: Ukupna radna performansa ventilatora (najbolje performanse i najveća buka)
- 5. Pritisnite <F10> i kliknite na **Yes (Da)** da sačuvate svoja podešavanja. Sistem se automatski restartuje da završi proces podešavanja.





Tokom pokretanja sistema, lampica za napajanje treperi da ukaže na to kako se ventilator za izvlačenje prašine okreće unatrag, kako bi uklonio prašinu sa unutrašnjih komponenti sistema.

Oporavljanje vašeg sistema

Resetovanje vašeg PC-ja

Opcija Reset your PC (resetujte svoj PC) vraća PC na podrazumevana fabrička podešavanja.



Napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka pre korišćenja ove opcije.

Da resetujete svoj PC:

- 1. Pritisnite <**F9**> tokom pokretanja.
- 2. Sa ekrana, kliknite na Troubleshoot (rešavanje problema).
- 3. Odaberite Reset your PC (resetujte svoj PC).
- 4. Kliknite na Next (dalje).
- 5. Odaberite Only the drive where the Windows is installed (samo drajv na kome je instaliran Windows).
- 6. Odaberite Just remove my files (samo ukloni moje fajlove).
- 7. Kliknite na Reset (resetuj).

Oporavljanje uz pomoć sistemskog imidž fajla

Možete da kreirate USB drajv za oporavak i da gaupotrebite da vratite svoja PC podešavanja.

Kreiranje USB drajva za oporavak



USb uređaj za skladištenje mora da ima najmanje 16 GB dostupnog prostora.



Svi fajlovi na vašem USV uređaju za skladištenje će biti trajno obrisani tokom procesa. Pre nego što nastavite, napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka.

Da kreirate USB drajv za oporavak:

1. Pokrenite kontrolni panel sa ekrana Sve aplikacije.



Za detalje, pogledajte Pokretanje All Apps screen (ekrana Sve aplikacije) pod Working with Windows[®] Apps Rad sa Windows[®] aplikacijama).

2. Sa opcije Sistem i bezbednost kontrolnog panela, kliknite na Find and fix problems (pronađi i popravi probleme).

SRPSKI

- Kliknite na Recovery (oporavak) > Create a recovery drive (kreiraj drajv za oporavak).
- Kliknite na Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive (Kopiraj particiju za vraćanje sa PC-ja na drajv za vraćanje) i potom kliknite na Next (Dalje).
- Contract of the second particle of the second particles of the second particles of the second particles of the second particle of the sec
- Odaberite USB uređaj za skladištenje na koji želite da kopirate fajlove za oporavak.
- 6. Kliknite na Next (dalje).

B calimony Dim	
Select the UEE Nam drive	
The street must be attribute to be at based 200 MB, and an exploring on the driver will be obtained.	
And the start	
1.0	ef [later]

- Kliknite na Create (kreiraj). Sačekajte dok se proces ne završi.
- 8. Kada se proces završi, kliknite na **Finish (završi)**.



Uklanjanje svega i ponovno instaliranje Windows-a

Vraćanje vašeg PC-ja na originalna fabrička podešavanja može se obaviti korišćenjem opcije Ukloni sve i ponovo instaliraj u PC podešavanjima. Pogledajte korake ispod da biste koristili ovu opciju.



SRP

Napravite rezervnu kopiju svih svojih podataka pre korišćenja ove opcije.

Ovaj proces može da potraje.

- 1. Pokrenite Ukrasnu traku.
- Kliknite na Settings (podešavanja) > Change PC Settings (promeni PC podešavanja) > General (opšte).
- Pomerite se naniže da vidite opciju Remove everything and reinstall Windows (Ukloni sve i ponovo instaliraj Windows). Pod ovom opcijom, kliknite na Get Started (Počni).



4. Pratite uputstva na ekranu da završie reinstalaciju i resetujete proces.

Poglavlje 7 Rešavanje problema

Rešavanje problema

Ovo poglavlje predstavlja neke probleme sa kojima možete da se susretnete i moguća rešenja.

? Moj kompjuter ne može da se uključi i svetleća dioda za napajanje na prednjem panelu se ne pali

- Proverite da li je vaš kompjuter ispravno povezan.
- Proverite da li utičnica na zidu radi.
- Proverite da li je jedinica za napajanje uključena. Pogledajte odeljak Turning your computer ON (uključivanje vašeg kompjutera) u Poglavlju 1.

? Moj kompjuter čeka.

- Uradite sledeće da zatvorite programe koji ne odgovaraju:
 - 1. Simultano pritisnite tastere <Al⊳ + <Ctrl> + <Delete> na tastaturi, potom kliknite na Task Manager (upravljač zadacima).
 - U opciji Task Manager (Upravljanje zadacima), u tabeli Processes (Procesi), odaberite program koji ne odgovara i potom kliknite na End Task (Završi zadatak).
- Ukoliko tastatura na odgovara. Pritisnite i držite pritisnut taster za napajanje na vrhu svog kućišta dok se kompjuter ne ugasi. Potom pritisnite taster za napajanje da uključite.

? Ne mogu da se povežem na bežičnu mrežu koristeći ASUS WLAN karticu (samo na određenim modelima)?

- Proverite da sve uneli ispravan bezbednosni ključ za bežičnu mrežu na koju želite da se povežete.
- Povežite eksterne antene (opciono) za konektore antene na ASUS WLAN kartici i postavite antene na vrh kućišta kompjutera za najbolje bežične performanse.

? Tasteri strelice na numeričkoj tastaturi ne rade.

Proverite da li je svetleća dioda za numeričku blokadu isključena. Kada je svetleća dioda za numeričku blokadu uključena, tasteri na numeričkoj tastaturi se koriste samo za unos brojeva. Pritisnite taster za numeričku blokadu da isključite svetleću diodu ukoliko želite da koristite tastre strelice na numeričkoj tastaturi.

? Nema prikaza na monitoru.

- Proverite da li je monitor uključen.
- Proverite da je vaš monitor ispravno povezan za izlazni video port na vašem kompjuteru.
- Ukoliko vaš kompjuter dobijete sa diskretnom grafičkom karticom, obavezno povežite svoj monitor za izlazni video port na diskretnoj grafičkoj kartici.
- Proverite da li je bilo koja čioda na video konektoru za monitor savijena.
 Ukoliko otkrijete savijene čiode, zamenite kabl za povezivanje video monitora.
- Proverite da li je monitor ispravno povezan za izvor napajanja.
- Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili sa monitorom za više informacija o rešavanju problema.

? Kada koristite više monitora, samo jedan monitor ima prikaz.

- Proverite da su oba monitora uključena.
- Tokom POST-a, samo monitor povezan za VGA port ima prikaz. Funkcija za dupli prikaz radi samo pod Windows sistemom.
- Kada je grafička kartica instalirana na vašem kompjuteru, proverite da ste povezali monitore za izlazni port na grafičkoj kartici.
- Proverite da li su podešavanja za višestruke prikaze ispravna. Pogledajte odeljak Connecting multiple external displays (povezivanje više eksternih prikaza) u Poglavlju 3 za detalje.

? Moj kompjuter ne može da detektuje USB uređaj za skladištenje.

- Prvi put kada povežete svoj USB uređaj za skladištenje za svoj kompjuter, Windows automatski instalira drajver za njega. Sačekajte trenutak i idite u Moj kompjuter da proverite da li je USB uređaj za skladištenje detektovan.
- Povežite svoj USB uređaj za skladištenje za drugi kompjuter da testirate da li je USB uređaj za skladištenje polomljen ili pokvaren.

Želim da vratim ili poništim promene podešavanja mog kompjuterskog sistema bez uticaja na moje lične fajlove ili podatke.

Možete da koristite Windows[®] 8 opciju **Refresh everything without affecting** your files (Osveži sve bez uticanja na fajlove) da vratite ili poništite promene vezane za podešavanje kompjuterskog sistema, bez uticanja na vaše lične podatke poput dokumenata ili slika. Da upotrebite ovu opciju za vraćanje, kliknite na Settings (Podešavanja) > Change PC Settings (Promeni PC podešavanja) > General (Opšte) sa Ukrasne trake, odaberite Refresh everything without affecting your files (Osveži sve bez uticanja na fajlove) i kliknite na Get Started (Počni).

? Moji zvučnici ne proizvode ton.

- Proverite da ste povezali svoje zvučnike za izlazni Line port (žuta) na prednjem panelu ili zadnjem panelu.
- Proverite da li su vaši zvučnici povezani za izvor električnog napajanja i uključeni.
- Podesite ton vaših zvučnika.
- Sa ekrana za Desktop režim, proverite da sistemski zvuci vašeg kompjutera nisu utišani.
 - Ukoliko su utišani, ikonica za ton se prikazuje kao 🚺 Da uključite sistemske zvuke, kliknite na 🖾 sa Windows trake sa alatima, a potom pomerite slajder da podesite ton.
 - Ukoliko nisu utišani, kliknite na 🚺 i povucite slajder da podesite ton.
- Povežite svoje zvučnike za drugi kompjuter da testirate da li zvučnici ispravno rade.

? DVD drajv ne može da pročita disk.

- Proverite da li je disk postavljen sa etiketom na njemu koja je okrenuta naviše.
- Proverite da li se disk nalazi na sredini ležišta, posebno ako disk nije standardne veličine ili oblika.
- Proverite da li je disk izgreban ili oštećen.

? Taster za DVD drajv ne radi.

- Držite svoj pokazivač miša preko donjeg, levog ugla Windows® desktopa, a potom kliknite desnim klikom na sličicu početnog ekrana. Sa iskačućeg menija, kliknite na File Explorer da otvorite ekran Computer.
- Kliknite desnim klikom na menija.

DVD RW Drive

RW Drive, potom kliknite na Eject (izbaci) sa

SRPSKI

Napajanje

Problem	Mogući uzrok	Akcija
Nema napajanja (indikator napajanja je isključen)	Nepravilna voltaža napajanja	 Ukoliko vaš kompjuter ima prekidač za voltažu napajanja, podesite ga na zahteve za napajanje u vašem području. Podesite podešavanja za voltažu. Proverite da je kabl za struju isključen iz utičnice za struju.
	Vaš kompjuter nije uključen.	Pritisnite taster za napajanje na prednjem panelu da proverite da li je vaš kompjuter uključen.
	Kabl za struju vašeg kompjutera nije ispravno povezan.	 Proverite da je kabl za struju dobro pričvršćen. Upotrebite drugi kabl za struju.
	Problemi sa PSU (jedinicom za napajanje)	Pozovite ASUS Servisni centar u vezi toga kako da instalirate još jedan PSU na svom kompjuteru.

Ekran

Problem	Mogući uzrok	Akcija
Nema izlaza prikaza nakon ponovnog uključivanja kompiutera (crn	Signalni kabl nije povezan za ispravan VGA port na vašem kompjuteru.	 Povežite signalni kabl za ispravan port za prikaz (integrisan VGA ili diskretan VGA port). Ukoliko koristite diskretnu VGA karticu, povežite signalni kabl za diskretni VGA port.
ekran)	Problemi sa signalnim kablom	Probajte da povežete sa drugim monitorom.

LAN

Problem	Mogući uzrok	Akcija
Ne može da pristupi internetu	LAN kabl nije povezan.	Povežite video kabl sa kompjuterom.
	Problemi sa LAN kablom	Proverite da je svetleća dioda za LAN uključena. Ukoliko nije, upotrebite drugi kabl za LAN. Ukoliko i dalje ne radi, kontaktirajte ASUS servisni centar.
	Vaš kompjuter nije ispravno povezan za ruter ili čvorište.	Proverite da je vaš kompjuter ispravno povezan za ruter ili čvorište.
	Podešavanja mreže	Kontaktirajte svog Provajdera internet usluga (ISP) za ispravna LAN podešavanja.
	Problemi koje je izazvao anti virus softver	Zatvorite anti virus softver.
	Problemi sa drajverom	Ponovo instalirajte LAN drajver

Audio

Problem	Mogući uzrok	Akcija
Nema audia	Zvučnik ili slušalice su povezane za pogrešni port.	 Pogledajte uputstvo za korišćenje svoj kompjutera za ispravan port. Isključite i ponovo povežite zvučnik za svoj kompjuter.
	Zvučnik ili slušalice ne rade.	Pokušajte da upotrebite drugi zvučnik ili slušalice.
	Prednji zadnji audio portovi ne rade.	Isporbajte i prednje i zadnje audio portove. Ukoliko jedan port ne radi, proverite da je port podešen na više kanala.
	Problemi sa drajverom	Ponovo instalirajte audio drajver

SRPSKI

Sistem

Problem	Mogući uzrok	Akcija
	lsuviše programa je uključeno.	Zatvorite neke od programa.
Brzina sistema je isuviše spora	Virus napad na kompjuter	 Upotrebite anti virus softver da skenirate da li ima virusa i da popravite svoj kompjuter. Ponovo instalirajte operativni sistem.
Sistem često koči ili se zamrzava.	Kvar drajva hard diska	 Pošaljite oštećen hard disk drajv u ASUS servisni centar na popravku. Zamenite novim hard disk drajvom.
	Problemi sa memorijskim modulom	 Zamenite kompatibilnim memorijskim modulima. Uklonite dodatne memorijske module koje ste instalirali, a potom pokušajte ponovo. Kontaktirajte ASUS servisni centar za pomoć.
	Nema dovoljno vazdušne ventilacije za vaš kompjuter.	Pomerite svoj kompjuter u područje sa boljim protokom vazduha.
	Nekompatibilan sofvter je instaliran.	Ponovo instalirajte OS ponovo instalirajte kompatibilni softver.

Procesor

Problem	Mogući uzrok	Akcija	
	Vaš kompjuter se pokreće.	To je normalno. Ventilator radi punom brzinom kada se kompjuter uključuje. Ventilator se usporava nakon ulaženja u OS.	
odmah nakon uključivanja	BIOS podešavanja su promenjena.	Vratite BIOS podešavanja na podrazumevana.	
kompjutera.	Stara BIOS verzija	Ažurirajte BIOS na najnoviju verziju. Posetite ASUS internet prezentaciju za podršku na adresi http://support. asus.com da preuzmete najnovije BIOS verzije.	
Kompjuter je isuviše bučan kada se koristi.	Ventilator procesora je zamenjen.	Proverite da koristite kompatibilni ili ASUS preporučeni ventilator za procesor.	
	Nema dovoljno vazdušne ventilacije za kompjuter.	Obezbedite da vaš kompjuter radi u području sa dobrim vazdušnim protokom.	
	Temperatura sistema je isuviše velika.	 Ažurirajte BIOS. Ukoliko znate kako da reinstalirate matičnu ploču, probajte da očistite unutrašnji prostor kućišta. 	



Ukoliko se problem nastavi, proverite garanciju za svoj desktop PC i kontaktirajte ASUS servisni centar. Posetite ASUS internet prezentaciju za podršku na adresi <u>http://support.</u> asus.com za informacije servisnog centra.

ASUS kontakt informacije

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa Telefon Faks Email Internet prezentacija 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 info@asus.com.tw www.asus.com.tw

Tehnička podrška

Telefon	+86-21-38429911
Podrška preko interneta	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA Telefon +1-510-739-3777 Faks +1-510-608-4555 Internet prezentacija usa.asus.com

Tehnička podrška

Telefon	
Faks za podršku	
Podrška preko interneta	

+1-812-282-2787 +1-812-284-0883 support.asus.com

> 0923* 0920*

ASUS COMPUTER GmbH (Nemačka i Austrija)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Faks	+49-2102-959911
Internet prezentacija	www.asus.de
Kontakt preko interneta	www.asus.de/sales

Tehnička podrška

Telefon (komponenta)	+49-1805-010923*
Telefon (sistem/laptop/Eee/LCD)	+49-1805-010920*
Faks za podršku	+49-2102-9599-11
Podrška preko interneta	support.asus.com

* EUR 0.14/minuta sa fiksnog telefona u Nemačkoj; EUR 0.42/minuta sa mobilnog telefona.

Proizvođač:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi:	ASUS Computer GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY