HUG10040 Első kiadás Február 2015



# **Notebook PC-hez**

# E-kézikönyv Chromebook készülékhez



(вс

#### Szerzői jogi információk

Az ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS") előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET, ÖNMAGÁBAN' BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JOTÁLLÁS NELKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZODVA PUSZTÁN A Z ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JOTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELÖSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRTÍSSEL AZ ELMARADOT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-TTÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

#### A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kartérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alagián Ön kátrérítésre jogosult az ASUS-tól – " az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejélg.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADZI MEGSEMMISÜLÉSÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

#### Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com

# Tartalomjegyzék

A kézikönyvről	6
A kézikönyvben felhasznált konvenciók	7
Tipográfia	7
Biztonsági óvintézkedések	8
A Notebook PC használata	8
A Notebook PC gondozása	9
Megfelelő selejtezés	10

#### 1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

merkedés a Notebook PC-vel	.12
Felülnézet	.12
Alulnézet	.15
Jobb oldal	.16
Bal oldal	.16

#### 2. fejezet: A Notebook PC használata

Első lépések	20
Töltse fel a Notebook PC-t	20
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához	22
Nyomja meg a Start gombot	22
Az érintőpadon végzett mozdulatok	23
Az egérmutató mozgatása	23
Egyujjas mozdulatok	24
Kétujjas mozdulatok	25
Három ujjal végzett mozdulatok	26
A billentyűzet használata	27

#### 3. fejezet: Munkavégzés Chrome™ operációs rendszerrel

Az asztal használata	33
Alkalmazáslista	
Állapotsáv	35
Csatlakozás az internethez	38
A Wi-Fi kapcsolat engedélyezése	38
Váltás új Wi-Fi hálózati kapcsolatra	
Hálózati kapcsolat hozzáadása	39
Chrome böngésző	41
Dokumentumok nyomtatása	43
PDF fájlok mentése	43
Google Cloud Print	45
Fájlok kezelése	50
Files (Fájlok) alkalmazás	50
Google Drive	54
A Notebook PC alaphelyzetbe állítása	58
A Powerwash használata	58
A Notebook PC kikapcsolása	60
A Chrome™ operációs rendszer használata	60
Nyomja meg a főkapcsoló gombot a Notebook PC-n	60
A Notebook PC alvó állapotba helyezése	60
Tanácsok és GYIK	

#### lanacsok és GYIK

Hasznos tanácsok a Notebook PC-hez	62
Hardver GYIK	63
Szoftveres GYIK	65

### Függelékek

A beépített modem megfelelősége	68
Általános áttekintés	68
Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban	69
Nem hangberendezések	69
A Federal Communications Commission nyilatkozata	71
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat	72
Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE)	73

CE Jelölés	73
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken	74
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban	74
UL biztonsági tudnivalók	76
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban	76
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken)	77
REACH	77
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés	77
Halláskárosodás megelőzése	77
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés	77
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal	
kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan)	78
CTR 21 jóváhagyás	
(beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez)	79
ENERGY STAR termék	81
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban	82
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre	
vonatkozó nyilatkozat	83
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás	83

# A kézikönyvről

A kézikönyv tájékoztatást nyújt a Notebook PC hardver- és szoftverjellemzőiről, a következő fejezetekbe szervezve:

#### 1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ez a fejezet a Notebook PC hardverkomponenseit írja le.

#### 2. fejezet: A Notebook PC használata

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan használja a Notebook PC különféle részeit.

#### 3. fejezet: Munkavégzés Chrome™ operációs rendszerrel

Ez a fejezet a Chrome™ operációs rendszernek (OS) a Notebook PC-n történő használatáról kínál áttekintést.

#### Tanácsok és GYIK

Ez a fejezet tanácsokat, illetve hardverrel valamint szoftverrel kapcsolatos GYIK-ről ad tájékozódást, amire a Notebook PC karbantartása és egyszerűbb problémáinak megoldása során hivatkozhat.

#### Függelékek

Ez a szakasz felhívásokat és biztonsági nyilatkozatokat tartalmaz a Notebook PC-vel kapcsolatosan.

# A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

**MEGJEGYZÉS:** Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek a Notebook PC adatai és részegységei.

# Tipográfia

Félkövér = Kötelezően kijelölendő menüt vagy elemet jelöl.

Dőlt = Ez a hivatkozásként használható fejezeteket mutatja a kézikönyvben.

# Biztonsági óvintézkedések A Notebook PC használata



Ez a Notebook PC kizárólag 5°C (41°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használható.



Tekintse meg a Notebook PC alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel az értéknek.



Ne hagyja a Notebook PC-t az ölében vagy bármely testrészén, hogy elkerülje a forró készülék miatti kényelmetlenséget vagy sérülést.



Ne használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát a Notebook PC-vel.



Ne szállítsa vagy fedje le a Notebook PC-t BEKAPCSOLT állapotban olyan anyagokkal, amelyek akadályozzák a szellőzést.



Ne tegye a Notebook PC-t labilis vagy egyenetlen munkafelületre.



A Notebook PC-t átbocsáthatja a repülőtéri átvilágító berendezéseken (futószalagra helyezve), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Vegye fel a kapcsolatot légitársaságával az igénybe vehető fedélzeti szolgáltatásokat, illetve a Notebook PC repülés közben történő használatával kapcsolatos korlátozásokat illetően.

### A Notebook PC gondozása



A Notebook PC tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt és vegye ki az akkumulátor egységet (ha tartalmaz ilyet). Törölje le súrolószert nem tartalmazó tisztítószerrel és néhány csepp meleg vízzel megnedvesített, tiszta cellulózszivaccsal vagy szarvasbőrrel. A felesleges nedvességet száraz kendővel törölje le a Notebook PC felületéről.



Ne használjon erős oldószert, mint például hígítót, benzint vagy egyéb vegyszert a Notebook PC felületén vagy annak közelében.



Ne tegyen tárgyakat a Notebook PC tetejére.



Ne tegye ki a Notebook PC-t erős mágneses vagy elektromos mezőknek.



Ne tegye ki a Notebook PC-t folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy ne használja azok közelében.



Ne tegye ki a Notebook PC-t poros környezetnek.



Ne használja a Notebook PC-t, ha gázszivárgás van a közelben.

## Megfelelő selejtezés



NE dobja ki a Notebook PC-t a háztartási szeméttel. Ezt a terméket az alkatrészek újrahasználása és újrahasznosítás céljából készült. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



Ne dobja ki az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal együtt leselejtezni.

# 1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

# Ismerkedés a Notebook PC-vel Felülnézet

**MEGJEGYZÉS:** A billentyűzet elrendezése országonként vagy térségenként eltérő lehet. A Notebook PC típusától függően a számítógép megjelenése is eltérő lehet.





#### Mikrofon

A beépített mikrofont videokonferenciára, hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére lehet használni.



# 2 Kamera jelzőfény

A kamera kijelzője olyankor világít, amikor a beépített kamera használatban van



#### Kamera

A beépített kamera képek, illetve videók készítését teszi lehetővé a Notebook PC-n.



#### Kijelző panel

A megjelenítőpanel kiváló képet biztosít fotók, videók és egyéb multimédia fáilok megtekintéséhez a Notebook PC-n.



# 5 Billentyűzet

A billentvűzet telies méretű, OUERTZ billentvűket tartalmaz kényelmes mélységérzettel. Funkcióbillentyűkkel is rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan elérheti a Chrome™ operációs rendszert és vezérelheti a multimédia funkciókat

> MEGJEGYZÉS: A billentvűzet típusonként és területenként eltérő lehet.



#### Érintőpad

Az érintőpad a képernyőn történő navigáláshoz összetett mozdulatok használatát teszi lehetővé a magától értetődő felhasználói élmény érdekében. Hagyományos egér funkcióit is szimulália.

> MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv Az érintőpadon végzett mozdulatok című részét.



#### Power gomb

Nyomja meg az üzemkapcsolót a Notebook PC be-, illetve kikapcsolásához. A főkapcsoló gombot is használhatja a Notebook PC alvó vagy hibernált módba helyezéséhez, illetve alvó vagy hibernált módból történő felébresztéséhez.

Ha a Notebook PC nem reagál, nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot körülbelül tíz (10) másodpercig, amíg a Notebook PC kikapcsolódik.



#### Bekapcsolt állapotot jelző fény

A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha a Notebook PC-t BEKAPCSOLJÁK, és lassan villog, ha a Notebook PC alvó üzemmódban van.

# Alulnézet

**MEGJEGYZÉS:** A modelltől függően a számítógép aljának megjelenése eltérő lehet.

FIGYELEM! A Notebook PC alja erősebben felmelegedhet a használat során vagy az akkumulátor egység töltése közben. Ha a Notebook PC-n dolgozik, ne tegye olyan felületre, amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.

**FONTOS!** Az akkumulátor működési ideje a Notebook PC használati jellemzőitől és műszaki adataitól függ. Az akkumulátor egységet nem lehet szétszerelni.



#### Audió hangszórók

Az audió hangszórókkal az Notebook PC közvetlenül saját maga is lejátszhatja a hangot. Az audió szolgáltatások szoftver által vezéreltek.

# Jobb oldal





#### USB 2.0-csatlakozó

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó kompatibilis az USB 2.0 vagy USB 1.1 szabványú eszközökkel, pl. billentyűzetek, mutatóeszközök, flash lemezmeghajtók, külső merevlemezek, hangszórók, kamerák és nyomtatók.

### **Bal oldal**





#### Tápcsatlakozó (DC) aljzat

Ehhez az aljzathoz csatlakoztassa a mellékelt tápfeszültség adaptert az akkumulátor egység töltéséhez és a Notebook PC árammal történő ellátásához.

> FIGYELEM! A hálózati adapter felforrósodhat a tartós használattól. Ne takarja le az adaptert és tartsa távol a testétől, ha az elektromos hálózathoz csatlakozik.

FONTOS! Kizárólag a mellékelt tápfeszültség adaptert használja az akkumulátor egység töltéséhez és a Notebook PC árammal történő ellátásához.



#### Kétszínű akkumulátortöltés jelzőfény

A kétszínű LED mutatja az akkumulátor töltési állapotát. A részleteket lásd az alábbi táblázatban:

Szín	Állapot
Folyamatos zöld:	Az Notebook PC áramforráshoz csatlakozik,
	tölti az akkumulátort és az akkumulátor töltésszintje 95%
Folyamatos	és 100% közötti. Az Notebook PC
narancssárga:	áramforráshoz csatlakozik, tölti az akkumulátort és az akkumulátor töltésszintje
Villogó	A Notebook PC akkumulátorról
narancssárga:	üzemel és az akkumulátor töltésszintje kevesebb mint 10%.
Jelzőfények KI:	A Notebook PC akkumulátorról üzemel és az akkumulátor töltésszintje 10% és 100% közötti.



#### MicroSD kártyanyílás

Ez a ASUS Tablet egy darab beépített memóriakártya olvasó nyílással rendelkezik, amely támogatja az microSD microSDHC és microSDXC memóriakártya formátumot.



#### **Micro HDMI-port**

lde csatlakoztatható a micro HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kábel, ami HDCP-kompatibilis a HD DVD, Blu-Ray és egyéb jogvédett tartalom lejátszásához.



#### Kombinált fejhallgató kimenet/mikrofonbemenet aljzat

Ezt a csatlakozót a Notebook PC aktív hangszórókhoz vagy fejhallgatóhoz történő csatlakoztatásához használhatja. A portot a Notebook PC külső mikrofonhoz történő csatlakoztatásához is használhatja.

# 2. fejezet: A Notebook PC használata

# Első lépések

### Töltse fel a Notebook PC-t.

- Csatlakoztassa a tápfeszültség adaptert egy 100V-240V hálózati aljzatba.
- B. Csatlakoztassa a DC tápkábel dugóját a Notebook PC tápfeszültség (DC) bemenetéhez.



Töltse a Notebook PC-t **3 órán** át, mielőtt használatba venné.

**MEGJEGYZÉS:** Típustól függően a számítógép előlapjának megjelenése eltérő lehet.



#### FONTOS!

A tápfeszültség adapter adatai:

- Bemeneti feszültség: 100-240 V~
- Bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
- Névleges kimeneti áramerősség: 2A (24W)
- Névleges kimeneti feszültség: 12 V DC

#### FONTOS!

- Keresse meg a Notebook PC bemeneti/kimeneti besorolási címkéjét és győződjön meg arról, hogy megfelel a hálózati adapter bemeneti/ kimeneti értékeinek. Előfordulhat, hogy egyes Notebook PC típusok egynél több minősítésű kimeneti árammal rendelkeznek az elérhető SKU alapján.
- Győződjön meg arról, hogy a Notebook PC csatlakozik a hálózati adapterhez, mielőtt első alkalommal bekapcsolná. Nyomatékosan ajánljuk, hogy földelt fali csatalkozóaljzatot használjon, amikor a Notebook PC-t az elektromos hálózatról működteti.
- A konnektor a Notebook PC közelében legyen és könnyen elérhető legyen.
- A Notebook PC hálózati áramellátásról történő leválasztásához húzza ki a Notebook PC-t a konnektorból.

#### FIGYELEM!

A Notebook PC akkumulátorával kapcsolatban olvassa el alábbi óvintézkedéseket.

- Az eszközben lévő akkumulátor eltávolítás vagy szétszerelés esetén tűz vagy vegyi égés kockázatát rejti.
- Az Ön biztonsága érdekében tartsa be a figyelmeztető címkék utasításait.
- A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes.
- Ne dobja tűzbe.
- Soha ne kísérelje meg rövidre zárni a Notebook PC akkumulátorát.
- Soha ne kísérelje meg szétszerelni, illetve újra összeszerelni az akkumulátort.
- Szivárgás esetén ne folytassa a használatát.
- Az akkumulátort és részegységeit megfelelően kell újrahasznosítani, illetve elhelyezni.
- Az akkumulátort és az egyéb kisméretű részegységeket tartsa távol gyermekektől.

# Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához.



Nyomja meg a Start gombot.



# Az érintőpadon végzett mozdulatok

A mozdulatok lehetővé teszik a programok indítását és a Notebook PC beállításainak elérését. Az érintőpadon végzett kézmozdulatokat illetően tekintse meg az alábbi ábrákat.

# Az egérmutató mozgatása

Megérintheti vagy bárhova kattinthat az érintőpadon a mutatója aktiválásához, majd csúsztassa az ujját az érintőpadon a képernyőn lévő mutató mozgatásához.

#### Vízszintes csúsztatás



Függőleges csúsztatás



Átlós csúsztatás



# Egyujjas mozdulatok

#### Kattintás/érintés



#### Dupla érintés/Dupla kattintás



Kattintson/érintse meg az érintőpadot az alkalmazások és programok indításához, illetve aktiválásához. Duplán érintse meg/duplán kattintson az aktív képernyőre kis vagy nagy méretűre állításához a kijelzőpanelen.

#### Elhúzás



Kattintson egy akítv képernyőre, majd csúsztassa ugyanazt az ujját anélkül, hogy felemelné az érintőpadról. Emelje fel az ujját az érintőpadról, hogy az elemet az új helyen elhelyezze.

# Kétujjas mozdulatok

#### Kétujjas görgetés (fel/le)



Csúsztassa két ujját a felfelé vagy lefelé görgetéshez.

#### Kétujjas görgetés (balra/ jobbra)



- Csúsztassa két ujját a balra vagy jobbra görgetéshez.
- Weboldal bögészésekor csúsztassa két ujját balra vagy jobbra, hogy visszatérjen az előzőleg látogatott weboldalra, illetve a következőre lépjen.

#### Elhúzás



Jelöljön ki egye elemet, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a bal oldali kattintógombot. A másik ujját csúsztassa lefele az érintőpadon, hogy az elemet az új helyen elhelyezze.

#### Kétujjas kattintás/érintés



Kattintson/érintse meg az érintőpadot két ujjal a jobb kattintás funkció szimulálásához.

# Három ujjal végzett mozdulatok

#### Elhúzás balra vagy elhúzás jobbra



Ha a böngészőprogramban több lapot nyitott meg, húzza három ujját balra vagy jobbra, hogy a lapok között váltson.

#### Elhúzás lefelé



Húzza le, hogy megtekintse a Chrome™ alatt jelenleg nyitva lévő képernyők áttekintését.

# A billentyűzet használata

A Notebook PC következő funkcióbillentyűit programok és funkciók indítására használhatja a Chrome<sup>™</sup> OS operációs rendszer használata közben.





# 3. fejezet: Munkavégzés Chrome™ operációs rendszerrel

# Üzembe helyezés

Amikor először kapcsolja be Notebook PC-t, képernyők sorozata jelenik, meg ami végigvezeti Önt a Chrome™ operációs rendszer konfigurálásán.

A Notebook PC indításához:

- 1. Nyomja meg a főkapcsoló gombot a Notebook PC-n. Várjon néhány percet, amíg a beállítás képernyő megjelenik.
- A beállítások képernyőn válassza ki a kívánt opciót a következő elemek melletti lenyíló menüből:
  - Select your language (Válasszon nyelvet)
  - Select your keyboard (Válasszon billentyűzetet)
  - Select a network (Hálózat választása)

Ha végzett, kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra.

- Olvassa el a figyelmesen a Google Chrome OS Terms (Google Chrome OS használati feltételeit), majd válassza az Accept and continue (Elfogadom és folytatás) elemet.
- A következő bejelentkező képernyőn adja meg Google-fiókja E-mail és Password (Jelszó) adatait. Ha nem rendelkezik Googlefiókkal, létrehozhat egyet, ha a create a Google Account (Google-fók létrehozása) hivatkozásra kattint.

Ha mellőzni kívánja ezt a bejelentkezési folyamatot, a folytatáshoz a **browse as Guest (böngészés vendégként)** elemre is kattinthat.

 A telepítés végén elindul a böngészőprogram és elkezdheti használni a Chrome™-ot.

# Bejelentkezési terület

Miután bekapcsolta a Notebook PC-t, megjelenik a bejelentkező képernyő, így eldöntheti, hogy a következő opciók melyikével kíván dolgozni a Chrome™ OS alatt.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy van internet-kapcsolata, mielőtt az alábbi bejelentkezési lehetőségek közül választana.

# Böngészés vendégként

Ezt az opciót arra az esetre ajánljuk, ha egyszerűen online kíván böngészni, vagy másoknak engedi meg, hogy hasnzáljék a Notebook PC-t. A letöltött fájlok, böngészési előzmények és sütik törlődnek, amint vendégként kijelentkezik.

# Felhasználói fiók

Ezt az opciót a Chrome<sup>™</sup> OS alatt kínált alkalmazások és egyéb programok elérésére, illetve a letöltött fájlok, alkalmazások és böngészési előzmények mentésére használhatja a felhasználói fiókjában.

#### Bejelentkezés felhasználói fiókjába

Válassza ki a használni kívánt felhasználói fiókot, majd gépelje be jelszavát a **enter password (jelszó megadása)** mezőbe.

#### Felhasználói fiók hozzáadása

Kövesse az alábbi lépéseket, ha új felhasználói fiókot kíván hozzáadni:

- 1. Kattintson az Add user (Felhasználó hozzáadása) elemre a bejelentkezési terület alsó részében.
- A következő képernyőn adja meg az újonnan hozzáadni kívánt felhasználói fiók E-mail és Password (Jelszó) adatait. E-mail fiókjának Gmailnek kell lennie. Új Google-fiók létrehozásához kattintson a create a Google Account (Google-fiók létrehozása) hivatkozásra.
- 3. Kattintson a Sign in (Bejelentkezés) gombra.

# Az asztal használata

# Alkalmazáslista

Kezdjen el dolgozni a Notebook PC-n azon alkalmazások indításával, amelyek felhasználói fiókjába történő bejelentkezés után válnak elérhetővé. Ezek az alkalmazások számos funkciót tesznek lehetővé, amelyek segítenek maximálisan kihasználni a Notebook PC szolgáltatásait.

Az alkalmazáslista indításához kattintson a 🕮 elemre az indítósávon.

**MEGJEGYZÉS:** Amikor vendégként böngészik, csak a i kon jelenik meg az indítósávon.



#### Alkalmazások hozzáadása az indítósávhoz

További alkalmazásoknak az indítósávhoz történő hozzáadásához:

- 1. Kattintson az 🗰 elemre.
- Jobb gombbal kattintson az indítósávhoz adni kívánt alkalmazásra, majd válassza a Pin to shelf (Rögzítés a polcon) lehetőséget.

#### Alkalmazások törlése az indítósávról

Az indítósávon jelenleg lévő bármely alkalmazás törléséhez:

- 1. Jobb gombbal kattintson a törlendő alkalmazásra.
- 2. Válassza az Unpin (Rögzítés feloldása) lehetőséget.

#### Az alkalmazások beállításainak konfigurálása

Az alkalmazás megjelenésének indítást követő konfigurálásához:

- 1. Jobb gombbal kattintson a konfigurálni kívánt alkalmazásra.
- 2. Válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:
  - Open as regular tab (Megnyitás normális lapként)
  - Open as pinned tab (Megnyitás rögzített lapként)
  - Open as window (Megnyitás ablakként)
  - Open maximized (Megnyitás teljes méretben)

# Állapotsáv

Az állapotsávon egyértelműen láthatók Google felhasználói fiókjának adatai. Lehetővé teszi továbbá a Notebook PC beállításainak és jelenlegi felhasználói fiókjának módosítását.



állapotsáv

Kattintson az állapotsáv indításához.

#### Az állapotsáv indítása

Az állapotsáv indításához kattintson bárhova az asztalképernyő jobb alsó sarkában lévő állapotsáv dobozba.

#### Az állapotsávban





#### Felhasználói fiók

Megjeleníti az aktuálisan használt Google felhasználói fiókot.



#### Settings (Beállítások)

Kattintson erre a lehetőségre a Chrome<sup>™</sup> OS beállításainak eléréséhez.



#### Sign out (Kijelentkezés)

Kattintson erre a lehetőségre az aktuális felhasználói fiókból történő kijelentkezéshez.



#### Hálózat

Kattintson erre a lehetőségre az aktuális hálózati kapcsolatának, az elérhető hálózati kapcsolatok és a hálózati beállítások megtekintéséhez.



#### Bluetooth

Kattintson erre a lehetőségre a Bluetooth szolgáltatás engedélyezéséhez, illetve letiltásához, valamint egyéb Bluetootheszközök kezeléséhez.


#### Hangerő

Húzza a hangerő csúszkát balra vagy jobbra a Notebook PC hangerejének növeléséhez, illetve csökkentéséhez.

#### Akkumulátor állapota

Ez mutatja a Notebook PC akkumulátorának aktuális töltöttségét százalékban. Kiszámolia továbbá az akkumulátor lemerüléséig, illetve telies feltöltéséig fennmaradó időt.



## 8 Dátum és idő

Kattintson erre a lehetőségre a Notebook PC dátum- és időbeállításainak elvégzéséhez.



## 9 Chromebook súgó

Kattintson erre a lehetőségre a Chromebook súgóközpont eléréséhez.



## 10 Leállítás

Kattintson erre a lehetőségre az aktuális munkamenetből történő kijelentkezéshez és a Notebook PC kikapcsolásához.



## Lezárás

Kattintson erre a lehetőségre az aktuális munkamenet zárolásához és a bejelentkezési területre történő visszatéréshez.

## Csatlakozás az internethez

Az internetkapcsolat elengedhetetlen a Chrome™ OS-en végzett munkához Notebook PC-jén. Csatlakozzon az internethez vezeték nélkül Wi-Fi kapcsolaton keresztül.

### A Wi-Fi kapcsolat engedélyezése

A Wi-Fi kapcsolat engedélyezéséhez:

- 1. Indítsa el az állapotsávot.
- Válassza a No Network (Nincs hálózat) > Turn Wi-Fi on... (Wi-Fi bekapcsolása) elemet

## Váltás új Wi-Fi hálózati kapcsolatra

Notebook PC-je alapértelmezésképpen az eszköz első beállítása során választott Wi-Fi hálózatot használja. Amennyiben új hálózati kapcsolatot kíván választani, tekintse meg a következőket:

- 1. Indítsa el az állapotsávot.
- 2. Válassza ki jelenlegi Wi-Fi hálózati kapcsolatát.
- Válassza ki új Wi-Fi hálózati kapcsolatát az aktuális hálózatlistáról, majd szükség esetén gépelje be a megfelelő jelszót.

## Hálózati kapcsolat hozzáadása

Új hálózati kapcsolat hálózatlistához történő hozzáadásához:

- 1. Indítsa el az állapotsávot.
- 2. Kattintson a Settings (Beállítások) lehetőségre.
- Az Internet Connection (Internetkapcsolat) menü alatt válasssza az Add connection (Kapcsolat hozzáadása) lehetőséget.

				-	e ×
Settings	About Chrome OS	Search settings			
Internet connection					
Wifinetwork     Free WFLSG +					
+ Add connection					
Allow provies for shared networks					
Appearance					
Set wallpaper Get themes Reset to default theme					
Show Home button					
Always show the bookmarks bar					
Dentre					
Change settings specific to your device and peripherals.					
Battery Stored data					
Touchpad speed:					
Touchpad settings Keyboard settings Display settings					
Search					
Set which search engine is used when searching from the <u>crimiton</u>					
Google • Manage search engines					
People					
Signed in as aszinb.chromebook@gmail.com. Manage	rour synced data on Go	zale			_
🔲 💿 🛛 🗷 💼 🔍				-1 - 2:31 👻	0 🙎

4. Válassza az Add Wi-Fi... (Wi-Fi hozzáadása...) vagy Add private network... (Magánhálózat hozzáadása...) lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat új hálózati kapcsolatának beállításához.

		0	×
Settings	About Chrome OS Search settings		
Internet connection			
Wifinstwork     Site Wifing			
+ Add connection			
Allow provies for shared networks	Join Wi-Fi network X		
Appearance	5510:		
Set walpaper Get therees Reset to default there	Security: None		
Show Home button	Passwort		
Always show the bookmarks bar	✓ Share this network with other users		
Device			
Change settings specific to your device and peripherals.	Advanced Connect Cancel		
Battery Stored data			
Touchpad speed:			
Touchpad settings Keyboard settings Display settings			
Search			
Set which search engine is used when searching from the <u>pennibos</u> .			
Google  Manage search engines			
People			
Signed in as assiste dhromebook@gmal.com. Manage	your synoed data on <u>Doogle</u>		
	1 2	an 🕶 🖬	ň

 Kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra az internethez való kapcsolódáshoz ezen az új hálózati kapcsolaton keresztül.

## Chrome böngésző

A Chrome böngésző szolgál elsődleges eszközként az online munkához. Az interneten kívül ez a böngésző jeleníti meg a Chrome<sup>™</sup> OS alatt indított alkalmazások többségét.

A Chrome böngésző indításához kattintson a orelemre az indítósávon.

#### A Chrome böngészőben





#### Előző és következő weboldal ikonok

Nyomje meg ezeket az ikonokat, hogy az előző vagy a következő weboldalra ugorjon.



#### Újratöltés

Kattintson erre az aktuális weboldal újratöltéséhez.



#### Fül

A fül egyszerre több weboldal vagy alkalmazás indítását teszi lehetővé Chrome böngészőjében.



#### Bezárás

Kattintson erre a lehetőségre az aktuális lap bezárásához.



#### Új lap

Kattintson erre a lehetőségre új lap megnyitásához a Chrome böngészőben.



#### Címsor

A címsor az éppen megtekintett lap aktuális elérési útvonalát vagy webes címét mutatja. A címsort a világhálón való keresésre is használhatja, ha begépeli a keresett kifejezést és megnyomja a



gombot.



#### Könyvjelző

Kattintson erre az aktuális weboldal könyvjelzővel való megielöléséhez.



## 8 Kis méret/Maximális méret

Kattintson erre a Chrome böngésző maximális méretben való megtekintéséhez vagy kis méretere való összecsukásához.



#### Bezárás

Kattintson erre a Chrome böngésző bezárásához.



## 10 Beállítások

Kattintson erre a Chrome böngésző beállításainak testreszabásához.



### Görgetősáv

Mozgassa ezt a sávot fel és le a weboldal felfelé, illetve lefelé görgetéséhez.



## Dokumentumok nyomtatása

A Notebook PC Chrome™ operációs rendszere nyomtatási funkciójának használatával fájlokat menthet PDF formátumban vagy nyomtatott példányokat hozhat létre a Google Cloud Print használatával.

## PDF fájlok mentése

A dokumentum PDF formátumban történő mentéséhez:

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt, majd nyomja meg a

ctri	) ÷	P	gombot.
------	-----	---	---------

 A képernyő bal oldalán válassza ki a módosítani kívánt beállításokat, mint pl. Pages (Oldalszám), Layout (Elrendezés), Margins (Margók) és Options (Opciók).

Google Cloud Print Carl 1 page Save Carcel	
Pestination Save as PDF Change.	
tages O All ® eg.1-5,8,11-13	
nyost ® Portrait © Landscape	
targins Debuk •	
ptom  Readers and boters Gackground colors and images Selection only	
rint using Google Cloud Print dialog (Ctrl+Shift+P)	

3. Ha végzett, kattintson a Save (Mentés) gombra.

 A következő megjelenő képernyőn válassza ki a PDF mentésének helyét, majd gépelje be a kívánt fájlnevet a File name (Fájlnév) dobozba.

	Pepublic of Ga	ners x	Tablets & Mobile - A	SUS × 🔄 Untitled document - C	Soc 🛪 🖪 Untitled spre	adsheet ×				0 X
+	-> C 🧯	https://do	Save file as						×	☆ =
€	Google Clor	ud Print	Files	٩					٥	
			E3 Google Drive	Name			Size Type	Date modified ~		
ħ		- 1	E3 Downloads							
	Destination	Save								
1		Charge.								
	Pages	9 AL								
1										
5		- 1.4								
X	Layout	Ø Portran								
		C Landse								
	Margins	Debuk								
2	Options	2 Header								
2 2		C factor								
- 2		Selection								
2	Print using Go	ogle Cloud Pr								
1			New tolder File	name Untitled spreadsheet.pdl				Save	Cancel	
		. 1996								
		<b>≤</b> 8	<b>1</b>							1 210 🛡 🛙 🕵

 Kattintson a Save (Mentés) gombra a PDF fájl kívánt helyen történő mentéséhez és a kilépéshez.

## **Google Cloud Print**

Ha Notebook PC-jén fájlokat kíván kinyomtatni, ezt megteheti a Google Cloud Print szolgáltatással. A Google Cloud Print lehetővé teszi a nyomtatott példányok létrehozását az alábbi kulcsfontosságú hozzávalók használatával:felhőalapú technológia, aktív internetkapcsolat és felhőnyomtatás-képes nyomtató.

Olvassa el a következő információkat a szolgáltatás használatát illetően.

#### Felhőre felkészített nyomtatók használata

Ha nyomtatója már támogatja a Google Cloud Print funkciót, tekintse meg használati útmutatóját a Notebook PC-vel együtt történő használatát illetően.

A nyomtató kompatibilitását e szolgáltatással a következő hivatkozás révén ellenőrizheti: http://www.google.com/cloudprint/learn

**MEGJEGYZÉS:** Ha nyomtatója nem szerepel a listán, olvassa el a kézikönyv *Egyszerű nyomtató csatlakoztatása a Google Cloud Print szolgáltatáshoz* című fejezetét.

## Egyszerű nyomtató csatlakoztatása a Google Cloud Print szolgáltatáshoz

Az egyszerű nyomtatók olyan nyomtatók, amelyek automatikusan nem támogatják a Google Cloud Print szolgáltatást és ezért kézzel kell beállítani őket a Google-lal való használathoz

Ahhoz, hogy egyszerű nyomtatót használhasson a Notebook PC-vel, a nyomtatót a Google Cloud Print szolgáltatáshoz egy kompatibilis Windows® számítógépen keresztül kell csatlakoztatnia.

#### FONTOS!

- Győződjön meg arról, hogy Windows® XP vagy újabb rendszert futtat a számítógépen. Ha Windows® XP rendszert használ, győződjön meg arról, hogy a Windows XP Service Pack 3 (SP3) már telepítve van.
- Telepítenie kell a nyomtatót a kompatibilis Windows<sup>®</sup> számítógépen, mielőtt először csatlakoztatná a Google Cloud Print szolgáltatáshoz.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépre telepítve van a Google Chrome böngésző.

## Egyszerű nyomtatóknak a Google Cloud Print szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához:

 Csatlakoztassa a kívánt nyomtatót a számítógéphez, majd kapcsolja be mindkét eszközt.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy nyomtatója a számítógépen telepítve van, mielőtt a következő lépésekkel folytatná.

- Csatlakoztassa számítógépét az internethez, majd nyissa meg Google Chrome böngészőjét.
- 3. Kattintson a **=** > **Settings (Beállítások)** elemre.
- Kattintson a Show advanced settings... (Speciális beállítások mutatása...) elemre.

Add new user	Delete this user	Import bookmarks and settings
browser		
browser		
browser		<i></i>

 Görgessen lefelé a Google Cloud Print elemre, majd kattintson a Manage (Kezelés) elemre.

Google Cloud Print
Set up or manage printers in Google Cloud Print. Learn more
Manage
Show notifications when new printers are detected on the network

 A Classic Printers (Egyszerű nyomtatók) alatt kattintson az Add printers (Nyomtatók hozzáadása) elemre.



- 7. Lépjen be Google-fiókja segítségével.
- A következő képernyőn kattintson azon nyomtatóra, amelyet a Google Cloud Print szolgáltatáshoz kíván csatlakoztatni, majd kattintson az Add printer(s) (Nyomtató(k) hozzáadás) elemre.
- A következő képernyő jelenik meg, ha sikeresen elvégezte a nyomtató beállítását a Google Cloud Print szolgáltatással történő használatra.



#### A Google Cloud Print használata nyomtatáshoz

Ha sikeresen csatlakoztatta nyomtatóját a Google Cloud Print szolgáltatáshoz, elkezdhet fájlokat nyomtatni a Notebook PC-ről a következő eljárások használatával:

1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlt, majd nyomja meg a

۵۰۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
-------------------

 A Destination (Cél) opcióm alatt kattintson a Change... (Módosítás...) elemre.

🛩 Republic of Garners 💿 🗴 🌠 Tablets & Mobile - ASUS 🔹 🔽 Untitled docum	nent-Go: ×) 🔝 Undded spreadsheet 🛛 ×	□ X
← → C 🙆 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ac	oqXdirao.ZV5dHV5cINka0pVbkR5dXlELXjZT0Z5b1E#gid+0	☆ ≡
Google Cloud Print Tooli 1 page		
Destination Save as PDF		
Pages ○ A1		
Layout  Portnalt		
a Margins Default •		
Options     O		
Print using Google Cloud Print dialog(Cri1-Chith-P)		
🗉 📀 🖂 💈 盲 📧 🖷		1 209 🛡 🕯 🕵

- A regisztrált nyomtatók listáján kattintson a használni kívánt nyomtatóra.
- Konfigurálja azon kiegészítő nyomtatási opciókat, amelyeket esetleg használni kíván, majd kattintson a Print (Nyomtatás) gombra.

## Fájlok kezelése

Fájlokat kezelhet és tárolhat a Notebook PC-n a **Files (Fájlok)** alkalmazás és a **Google Drive** alkalmazás használatával a Chrome™ OS alatt.

Ezen alkalmazások használatával különböző fájlokat (pl. dokumentumok, képek, hangfájlok és videók) tárolhat és szerkeszthet, amikor a Notebook PC-n dolgozik. Ezeket a fájlokat a Google Drive felhőtároló rendszeren keresztül is mentheti és elérheti.

## Files (Fájlok) alkalmazás

A Files (Fájlok) alkalmazás a Notebook PC-re letöltött fájlok megtekintése mellett lehetővé teszi a Google Drive-on tárolt fájlok megtekintését is. Az összes, Notebook PC-hez csatlakoztatott külső eszközt is mutatja.

A Google Drive alkalmazás indításához kattintson a 🎹 > 📮 elemre.

#### Size Type Today 4:58 AM - Folder Screenshot 2016-02-01 at 4.57.31 AM prog 74 KB PNG image Today 4:57 AM Screenshot 2014-02-01 at 4.40.56 AM pro 87 KB PNG image Today 4:40 AM Screenshet 2014;02:01 at 4 28:05 AM one 105 KR PNG image Today 4:28 AM Screenshot 2014-02-01 at 4.11.58 AM prg 57 KB PNG image Today 4:11 AM 76 KB PNG image Today 4:11 AM 5 Screembet 2016-02-01 at 4.11.00 AM and 5 repercher 2014-02-01 at 4.0543 AM rep. Screenshot 2014-02-01 at 4.01.44 AM.prg Today 4:01 AM 475 KB PNG image Screenshot 2016-02-01 at 3.28.47 AM and 116 XR PNG image Today 3:28 AM Screembet 2014-01-28 at 12.33.34 AM.prg 122 KB PNG image Jan 28, 2014 12:33 AM The Second sector 1014 (11 18 of 12 15 51 414 one Screenshot 2014-01-28 at 12.11.58 AM.prg 83 KB PNG image Screenshot 2016-01-28 at 12.11.66 AM prog 72 KB PNG image 5creenshot 2014-01-28 at 12.05.57 AM.ong 68 K5 FNG image lin 28, 2014 12:05 AM Screenshot 2014-01-27 at 11.53.06 PM.prg 992 KB PNG image Jan 27, 2014 11:53 PM Screenshot 2014-01-27 at 10.31.42 PM pro 991 KB PNG image Jan 27, 2014 10:31 PM 🗉 👩 🖬 🖪 📄 🔳 1 5:09 💎 🗎 🌅

### A Files (Fájlok) alkalmazásban



#### Fájlok helye

Ez az oszlop a fájlok jelenleg elérhető helyeit mutatja. Az összes, Notebook PC-hez jelenleg csatlakoztatott külső tárolóeszközt is mutatja.



#### Keresés

Kattintson a keresés gombra a keresődoboz engedélyezéséhez. A keresődoboz használatához gépelje be a keresett fájl nevét,

majd nyomja meg a

enter aombot.



#### Beállítások

Kattintson erre a gombra az éppen aktív fájlmentési hely beállításainak testreszabásához.



### A Kis méret/Maximális méret

Kattintson erre a Chrome böngésző maximális méretben való megtekintéséhez vagy kis méretere való összecsukásához.



#### Bezárás

Kattintson erre a Chrome böngésző bezárásához.

#### A Notebook PC-n tárolt fájlok elérése

A Files (Fájlok) alkalmazásban lévő Downloads (Letöltések) mappában történik az online letöltött vagy a Notebook PC-n mentett fájlok tárolása.

E fájlok eléréséhez egyszerűen indítsa el a Files (Fájlok) alkalmazást, majd válassza a Downloads (Letöltések) mappát és kattintson a megnyitni kívánt fájlra.

Files	٥,			¢ 🗆 ×
Ell Google Drive	Name	Size	Туре	Date modified +
Downloads	In New Folder		Folder	Today 458 AM
SD Card 🗠	Contemporate 2014-02-01 at 4:57:31 AMpng	74 83	PNG image	Today 4:57 AM
	Screenshot 2014-02-01 at 4.40.56 AM.png	87 KB	PNG image	Today 4:40 AM
	Screenshot 2014-02-01 at 4.28.06 AM.png	105 KB	PNG image	Today 4:28 AM
	Contemporation 2014-02-01 at 4.11.58 AM png	57 80	PNG image	Today 4:11 AM
	Screenshot 2014-02-01 at 4.11.00 AM.png	76 KB	PNG image	Today 4:11 AM
	Screenshot 2014-02-01 at 4.09.43 AM.png	87 KB	PNG image	Today 4:09 AM
	Screenshot 2014-02-01 at 4.01.64 AM.png	475 KB	PNG image	Today 4:01 AM
	Screenshot 2014-02-01 at 3.28.47 AM.png	116 K23	PNG image	Today 3:28 AM
	Screenshot 2014 01-28 at 12.33.34 AM png	122 KB	PNG image	jan 28, 2014 12:33 AM
	Screenshot 2014-01-28 at 12:25:51 AM png	77 KB	PNG image	Jan 28, 2014 12:25 AM
	Screenshot 2014-01-28 at 12.11.58 AM.png	83 103	PNG image	Jan 28, 2014 12:11 AM
	Screenshot 2014 01-28 at 12.11.46 AM.png	72 KB	PNG image	jan 28, 2014 12:11 AM
	Screenshot 2014-01-28 at 12.05.57 AM png	68 KB	PNG image	jan 28, 2014 12:05 AM
	Screenshot 2014-01-27 at 11:53.06 PM png	992 83	PNG image	Jan 27, 2014 11:53 PM
	Screenshot 2014-01-27 at 10.31.42 PM png	991 KB	PNG image	Jan 27, 2014 10:31 PM

#### Fájlok áthelyezése másik mappába

🗉 🗿 🖬 🖪 📄 📼

Ha a Files (Fájlok) alkalmazáson belül fájlokat kíván áthelyezni az egyik helyről a másikra, tekintse meg az alábbi eljárásokat:

- 1. Nyissa meg a fájl mentési helyét.
- Jelölje ki az áthelyezni kívánt fájl(oka)t, majd húzza át a fájl(oka)t az új helyre.

1 5:09 💎 🗎 🌄

#### Eszközök leválasztása

Annak biztosítására, hogy az eszközök leválasztása a Notebook PCről biztonságosan megtörténik, először válassza le őket a Files (Fájlok) alkalmazáson keresztül a következő lépések segítségével:

- 1. Kattintson a 📰 > 📮 elemre.
- Jelölje ki a leválasztani kívánt eszközt, majd kattintson a gombra.

🕹 Ny Drive -	Google Drive ×					οx
← ⇒ C'	https://drive.god	gle.com/?authuser=0#my-drive				\$2 ≡
Goog	lo		- 0		III - mu seur ch	omebook@gmail.com +
	Files	٩,			¢ □ ×	
Drive	E3 Google Drive	Name	Size	Type	Date modified ~	
CREATE	El Dewnloads	IIII MISC		Folder	Sep 28, 2013 11:40 PM	_
• My Drive	🖬 SD Card 🛛 🔺	III 600,MANUALS		Folder	Feb 7, 2013 8:04 AM	
Shared with		Шоси		Folder	Dec 31, 1999 4:00 PM	
Staned						
Turch						×
Less -						-
Office						
All terrs						4.04 AM
						_
						Jan 27
0 GB (2%) of Manage	15 G8 uned				III Ny Drive	
= 🧿	M 8					1 457 🛡 🛯 🌉

 Amint a leválasztott eszköz már nem látható a fálok helye oszlopban, kihúzhatja az eszközt a Notebook PC-ből.

### Új mappa létrehozása

Ha új mappát kíván létrehozni bármely aktuális mappán belül a Notebook PC-n, tekintse meg az alábbi lépéseket:

- A Files (Fájlok) alkalmazás képernyőn jelölje ki az új mappa leendő helyét.
- Nyomja meg a statistica statisti statistica statistica statistica statistic

### **Google Drive**

A Google Drive egy 15 GB-os felhőalapú tárolórendszer, amelyet a Notebook PC-n érhet el Google-fiókján keresztül. Lehetővé teszi fájljainak szinkronizálását és eléréést más eszközökön, pl. mobiltelefonon, tábla PC-n és más Notebook PC-n.

Kétféle módon érheti el a Google Drive-ot a Notebook PC-n:a Files (Fájlok) alkalmazáson keresztül, vagy a Google Drive alkalmazás indításával.

#### A Google Drive indítása a Files (Fájlok) alkalmazáson keresztül

A Google Drive a Files (Fájlok) alkalmazások alatt lehetővé teszi, hogy megtekintese az összes fájlt, amelyet jelenleg a Google Drive-on tárol. Lehetővé teszi továbbá a fájlok gyors áthelyezését a Downloads (Letöltések) mappából a Google Drive-ra.

A Google Drive indításához a Files (Fájlok) alkalmazáson keresztül:

- 1. Kattintson a 🏢 > 📮 elemre.
- Válassza a Google Drive elemet, hogy megtekintse a rajta jelenleg tárolt összes fájl megtekintéséhez az alábbi kategóriák szerint:
  - Google Drive Az összes tárolt fájlt sorolja fel
  - Offline Az összes, offline elérhető fájlt sorolja fel
  - Shared with me Felsorolja az összes, más Google-fiókról megosztott fájlt
  - Recent A nemrég megnyitott fájlokat sorolja fel

#### A letöltések áthelyezése a Google Drive-ra

Alapértelmezés szerint a Notebook PC-re letöltött összes fájl tárolása a **Download (Letöltés)** alkalmazásban történik. A fájlokat áthelyezheti a Google Drive-ra a következő eljárások alkalmazásával:

- 1. Kattintson a 🔢 > 📮 elemre.
- Kattintson a Downloads (Letöltések) elemre, majd válassza ki azon Google-dokumentumokat, fájlokat vgay mappákat, amelyeket át kíván helyezni, majd húzza át a kijelölt elemeket a Google Drive mappába.

#### A Google Drive alkalmazás indítása

A Google Drive alkalmazás elérésével személyre szabhatja a beállításait és maximálisan kihasználhatja a Google Drive-ot.

FONTOS! A Google Drive alkalmazás indítása előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép csatlakozik az internethez.

A Google Drive alkalmazás indításához kattintson a 📰 > 🚣 elemre.

#### A Google Drive alkalmazáson belül





#### Létrehozás

Kattintson erre az opcióra új fájl létrehozásához, amely automatikusan mentésre kerül a Google Drive-on.



## 2 Feltöltés

Kattintson erre az opcióra fájlok vagy mappák feltöltéséhez egy másik helyről a Google Drive-ra.



#### Fájlok helye

Ez az oszlop a fájlok jelenleg elérhető helyeit mutatja a Google Drive-on belül.



#### Keresődoboz

Gépelie a Google Drive-on keresett fáil, mappa vagy Google-

dokumentum nevét, majd nyomja meg a aombot.

vagy kattintson a elemre.



#### Keresés

Kattintson erre a gombra a jelzett fájlnév keresésésnek indításához.



## 6 Részletek és tevékenység

Kattintson erre az opcióra a Google Drive-fiók tevékenységnaplójának és a My Drive fájlhely részleteinek megtekintéséhez.



#### Váltás listanézetre

Kattintson erre az opcióra, hogy fájljait listanézet szerint rendezze át.



#### Váltás rácsnézetre

Kattintson erre az opcióra, hogy fájljait rácsnézet szerint rendezze át.



#### **Beállítások**

Kattintson erre a gombra a Google Drive beállításainak testreszabásához.



## **10** Google Drive tárhely részletei

Kattintson erre az opcióra a Google Drive tárolási rendszerének megtekintéséhez és testreszabásához.

## A Notebook PC alaphelyzetbe állítása

Ha a Chrome<sup>™</sup> operációs rendszert alapértelmezett beállításaira kívánja viszaállítani, ezt megteheti a Powerwash segítségével.

### A Powerwash használata

#### FIGYELEM!

- A művelet végrehajtása előtt készítsen biztonsági másolatot az adatokról.
- A Notebook PC-n helyileg tárolt összes adat törlésre kerül a Powerwash használatával. A Google Drive-fiókjára és az ilyen fiókokkal szinkronizált egyéb adatokra azonban nincs hatással.
- Indítsa el az állapotsávot, majd válassza a Settings (Beállítások) elemet.
- Görgessen le, majd kattintson a Show advanced settings...
   (Speciális beállítások mutatása...) elemre.



#### 3. Kattintson a **Powerwash** elemre.



 Amikor a program erre figyelmezteti, kattintson a Restart (Újraindítás) elemre.

	Destant unue destas		×
	Mestal Lyour Device		
	A restart is required before your device can	se reset with Powerwash. Learn in	202
		Restart Cano	el
			-
= 🧥 🗙 🖳 🖿 🕅			

 A Powerwash your Chrome device (Chrome-eszközének kezelése Powewash segítségével) ablakban kattintson a Reset (Alaphelyzet) gombra a folytatáshoz.

## A Notebook PC kikapcsolása

A Notebook PC-t az alábbiak műveletek egyikének elvégzésével kapcsolhatja ki:

## A Chrome™ operációs rendszer használata

- 1. Indítsa el az állapotsávot.
- 2. Kattintson az 🖒 elemre.

### Nyomja meg a főkapcsoló gombot a Notebook PC-n.

Ezt az opciót is használhatja a Notebook PC kikapcsolásához, ha lefagyott.

FONTOS! A fontos adatok elvesztésének megakadályozására készítsen biztonsági másolatot az adatairól.

Ehhez nyomja meg a főkapcsoló gombot a Notebook PC-n és tartsa lenyomva legalább négy (4) másodpercig, amíg a Notebook PC kikapcsolódik.

### A Notebook PC alvó állapotba helyezése

A Notebook PC alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a Főkapcsoló gombot.

## Tanácsok és GYIK

## Hasznos tanácsok a Notebook PC-hez

Hogy maximálisan kihasználhassa a Notebook PC funkcióit, fenntarthassa a rendszer teljesítményét és biztonságban tarthassa az adatit, íme néhány hasznos tanács:

- Kivéve ha elengedhetetlen, ne kényszerítse a Notebook PC leállítását kikapcsoláskor.
- Mindig végezzen biztonsági mentést adatiról és ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a felhőben vagy egy külső adattároló eszközre.
- Kerülje a Notebook PC használatát rendkívül magas hőmérsékletű helyen.
- Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a Notebook PC-t (pl. legalább egy hónapig), tanácsoljuk az akkumulátor eltávolítását, ha kivehető.
- Válassza le az összes külső eszközt, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a következőkkel, mielőtt alaphelyzetbe állítja a Notebook PC-t.
  - Adatok biztonsági mentése
  - Bejelentkezési azonosító és jelszó
  - Internetkapcsolat adatai

## Hardver GYIK

#### 1. Sötét pont vagy időnként színes pont jelenik meg a kijelzőn, amikor bekapcsolom a Notebook PC-t. Mi a teendő?

Annak ellenére, hogy ezek a pontok normális esetben megjelennek a kijelzőn, nem befolyásolják a rendszer működését. Ha a hiba továbbra is fennáll és később hatással van a rendszer működésére, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos ASUS szervizközponttal.

#### 2. A kijelzőpanel színe és fényereje nem egységes. Hogyan javíthatom ezt ki?

A kijelzőpanel színét és fényerejét befolyásolhatja a Notebook PC szöge és aktuális helyzete. A Notebook PC fényereje és színtónusa típustól függően is eltérhet. A kijelzőpanel megjelenésének módosításához használhatja a funkciógombokat vagy az operációs rendszer megjelenítési beállításait.

#### 3. Hogyan tudom maximálisra növelni a Notebook PC akkumulátorának élettartamát?

Megteheti az alábbiakban javasoltak bármelyikét:

- Használja a funkciógombokat a kijelző fényerejének beállításához.
- Válassza le a használaton kívüli USB-eszközöket.
- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, különösen azokat, amelyek sok rendszermemóriát foglalnak.

## 4. Az akkumulátor LED jelzőfény nem világít. Mi lehet a probléma?

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a hálózati adapter vagy akkumuklátor egység. Leválaszthatja a hálózati adaptert vagy akkumulátort is, várjon egy percig, majd csatlakoztassa őket újra a konnektorhoz és Notebook PC-hez.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi ASUS szervizközponttal segítségért.

#### 5. Amikor hang- és videofájlokat játszom le, miért nem hallható hang a Notebook PC hangszóróiból?

Megteheti az alábbiakban javasoltak bármelyikét:

- Nyomja meg a 🛛 🔹 gombot a hangerő növeléséhez.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e némítva a hangszórók.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva fejhallgató a Notebook PC-hez. Ha igen, akkor húzza ki.

#### Mi a teendő, ha elveszítem a Notebook PC hálózati adapterét, vagy ha az akkumulátor nem működik többé?

Vegye fel a kapcsolatot a helyi ASUS szervizközponttal segítségért.

## 7. A Notebook PC-n nem lehet megfelelően gépelni, mert az egérmutató állandóan mozog. Mi a teendő?

Győződjön meg arról, hogy semmi se érinti vagy nyomja véletlenül az érintőpadot, amikor a billentyűzeten gépel.

## Szoftveres GYIK

 Amikor bekapcsolom a Notebook PC-t, a bekapcsolt állapotot jelző fény kigyullad, de a meghajtó-tevékenység jelzőfény nem. A rendszer sem töltődik be. Hogyan javíthatom ezt ki?

Megteheti az alábbiakban javasoltak bármelyikét:

- Kényszerítse a Notebook PC leállítását az üzemkapcsoló gomb legalább tíz (10) másodpercig tartó lenyomásával. Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter és akkumulátor megfelelően csatlakozik-e, majd kapcsolja be a Notebook PC-t.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi ASUS szervizközponttal segítségért.
- 2. Mi a teendő, ha a képernyőn a következő üzenet jelenik meg? "Remove disks or other media. Press any key to restart. (Vegye ki a lemezeket és egyéb adathordozókat. Nyomjon meg egy gombot az újraindításhoz.)"?

Megteheti az alábbiakban javasoltak bármelyikét:

- Válassza le az összes csatlakoztatott USB-eszközt, majd indítsa újra a Notebook PC-t.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, a Notebook PC memóriájával lehet probléma. Vegye fel a kapcsolatot a helyi ASUS szervizközponttal segítségért.
- 3. A Notebook PC az átlagnál lassabban indul és az operáció rendszer is lassú. Hogyan javíthatom ezt ki?

Törölje a nemrég telepített vagy az operációs rendszer csomagjához nem tartozó alkalmazásokat, majd indítsa újra a számítógépet.

#### 4. A Notebook PC nem tölti be a rendszert. Hogyan javíthatom ezt ki?

Megteheti az alábbiakban javasoltak bármelyikét:

- Válassza le az összes csatlakoztatott eszközt, majd indítsa újra a Notebook PC-t.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi ASUS szervizközponttal segítségért.

#### 5. Miért nem tud a Notebook PC kilépni alvó vagy hibernált módból?

- A legutóbbi üzemállapot visszaállításához meg kell nyomnia az üzemkapcsoló gombot.
- Lehet, hogy a rendszer teljesen lemerítette az akkumulátort. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a Notebook PC-hez, majd a hálózati adaptert dugja egy konnektorba és nyomja meg az üzemkapcsoló gombot.

## Függelékek

## A beépített modem megfelelősége

A beépített modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a JATE (Japán), az FCC (USA, Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21 követelményeinek. A beépített modem a 98/482/EK tanácsi határozat szerint rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélőhálózathoz (PSTN) történő pán-európai egyvégződéses kapcsolathoz szükséges jóváhagyással. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a működés minden nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat végződési pontján sikeres lesz. Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés szállítójával lépjen kapcsolatba.

## Általános áttekintés

Az Európai Tanács 1998. augusztus 4-i határozata a CTR 21-gyel kapcsolatban az EK hivatalos lapjában jelent meg. A CTR 21 vonatkozik minden nem hang közvetítésére használatos, DTMF tárcsázást alkalmazó végberendezésre, amelyet analóg PSTN (nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz) szándékoznak csatlakoztatni.

A CTR 21 (közös műszaki előírás) előírás a végberendezések analóg nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő csatlakoztatására (a hangtelefónia jogos esetének szolgáltatását támogató végberendezések kivételével), amelyben a hálózati címkezelés, ha van ilyen, a kéttónusú többfrekvenciás jelzéssel történik.

## Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban

A gyártó által teendő nyilatkozat az értesített testületnek és a szállítónak:, Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák léphetnek fel."

A gyártó által teendő nyilatkozat a felhasználónak: "Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák léphetnek fel. A gyártó köteles továbbá nyilatkozatot csatolni, amelyben tisztázza, hol függ a hálózati kompatibilitás fizikai és szoftveres kapcsolók beállításától. Köteles továbbá tanácsolni, hogy a felhasználó lépjen kapcsolatba a szállítóval, ha a berendezést más hálózaton kívánja használni."

A mai napig a CETECOM értesített testülete több pán-európai jóváhagyást adott ki a CTR 21 alapján. Ennek eredményeként megszülettek Európa első modemjei, amelyek nem igényelnek hatósági engedélyezést minden egyes európai tagállamban.

### Nem hangberendezések

Az üzenetrögzítő berendezések és kihangosítható telefonkészülékek megfelelőek lehetnek a modemekkel, faxberendezésekkel, automata tárcsázókkal és riasztórendszerekkel egyetemben. Az olyan berendezések, amelyekben a végpontok közötti hang érthetőségét a törvény szabályozza (pl. mobiltelefonok és vezeték nélküli telefonok is egyes országokban) kivételt képeznek.

## Az alábbi táblázat a CTR21 szabványt jelenleg alkalmazó országokat tartalmazza.

Ország	Alkalmazva	További tesztelés
Ausztria <sup>1</sup>	lgen	Nem
Belgium	lgen	Nem
Cseh Köztársaság	Nem	Nam alkalmazható
Dánia <sup>1</sup>	lgen	lgen
Finnország	lgen	Nem
Franciaország	lgen	Nem
Németország	lgen	Nem
Görögország	lgen	Nem
Magyarország	Nem	Nam alkalmazható
Izland	lgen	Nem
Írország	lgen	Nem
Olaszország	Egyelőre függőben	Egyelőre függőben
Izrael	Nem	Nem
Lichtenstein	lgen	Nem
Luxemburg	lgen	Nem
Hollandia <sup>1</sup>	lgen	lgen
Norvégia	lgen	Nem
Lengyelország	Nem	Nam alkalmazható
Portugália	Nem	Nam alkalmazható
Spanyolország	Nem	Nam alkalmazható
Svédország	lgen	Nem
Svájc	lgen	Nem
Egyesült Királyság	lgen	Nem

Az információ forrása a CETECOM. Az adatok pontosságáért nem vállalunk felelősséget. Frissebb adatokat tartalmazó táblázatért látogasson el a <u>http://www. cetecom.de/technologies/ctr\_21.html</u> weboldalra.

1 Az országos követelmények kizárólag akkor alkalmazandóak, ha a berendezés impulzus-tárcsázást alkalmazhat (a gyártók nyilatkozhatnak a felhasználói útmutatóban, hogy a berendezés kizárólag a DTMF-jeladást támogatja, ami a további tesztelést fölöslegessé teszi).

Hollandiában további tesztelés szükséges a soros kapcsolást és a hívásazonosítást illetően.

# A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható::

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, iletve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió

szakembertől.

FIGYELMEZTETÉSI Az FCC emissziós korlátozásainak betartása, és a közeli rádió és televízió vételi interferencia megakadályozásának érdekében árnyékolt kábel használta szükséges. Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag a mellékelt tápkábelt használják. Csak olyan árnyékolt kábeleket használjon, melyek a készülék kimeneti és bemeneti portjára csatlakoznak. Bármilyen, a felelős fél által nem jóváhagyott módosítás vagy változtatás a felhasználóra vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után.

(Forrás: 47. Szövetségi Szabályzat 15.193. fejezete, 1993, Washington D.C. Szövetségi Nyilvántartási Hivatal, Nemzeti Archívum és Nyilvántartási Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdája.)

## FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat

FIGYELMEZTETÉSI A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse. "Az ASUS ezúton nyilatkozik, hogy az eszközt a 2,4 GHzes frekvenciasáv 1-11. csatornájában történő használatra korlátozza az USA-ban szabályozott előírt firmware.

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó határértékeinek. Annak érdekében, hogy továbbra megfeleljenek az FCC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeinek, kerüljék az adóantenna közvetlen érintését sugárzás közben. A végfelhasználók kötelesek betartani az adott kezelési utasításokat, hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek.
## Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE)

Az alábbi tételek teljesültek és relevánsnak, illetve elégségesnek minősülnek:

- Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint
- Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk] szerint
- Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint
- Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi követelmények a [3.1b cikk] szerint
- Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és [EN 301 489-17] szerint
- A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk] szerint
- Rádió tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

## CE Jelölés

## CE

#### CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli eszközöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK "Elektromágneses kompatibilitás" és a 2006/95/EK "Alacsonyfeszültségű direktíva" EEK direktíváknak.

## €€

#### CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi elismerésnek.

# Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

## Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban

Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb megengedett sugárzási teljesítmény:

- 10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz)
- 100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák esetében

MEGJEGYZÉS: A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es sávban működnek.

Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen vagy közéleti személyek magánterületén a használat a Védelmi Minisztérium előzetes engedélyezési eljárásának függvénye, ahol a maximális megengedett teljesítmény 100 mW a 2 446,5–2 483,5 MHz-es sávban. A kültéren, közterületen történő használat nem engedélyezett.

Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra vonatkozóan:

- A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW
- A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW

Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv használata megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW kisebb kültéri EIRP mellett:

01	Ain	02 Aisne	03 Allier
05	Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11	Aude	12 Aveyron	16 Charente
24	Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32	Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41	Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55	Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60	Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68	Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75	Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88	Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén. Kérjük, érdeklődjön az ARTnél a legfrissebb információkért (www.arcep.fr).

MEGJEGYZÉS: az ÖN WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10 mW teljesítményt sugároz.

## UL biztonsági tudnivalók

Előírás az UL 1459 szerint olyan távközlési (telefon-) berendezésekre vonatkozóan, amelyek elektromosan csatlakoznak olyan távközlési hálózathoz, amelynek földhöz viszonyított üzemi feszültsége nem haladja meg a 200V csúcs, 300 V csúcstól csúcsig és a 105 V RMS értéket, és amelyet az Országos Elektromos Szabályzat (NFPA 70) szerint telepítettek, illetve használnak.

A notebook PC modemjének használata esetén mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszély, áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében, beleértve a következőket:

- Ne használja a notebook PC-t víz, pl. fürdőkád, kézmosó, konyhai mosogató vagy mosdó közelében, nyirkos pincében vagy úszómedence mellett.
- Ne használja a notebook PC-t villámlás közben. A villámlás miatt fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.
- Ne használja a notebook PC-t gázszivárgás közvetlen közelében.

Előírás az UL 1642 szerint elsődleges (nem újratölthető) és másodlagos (újratölthető) lítium akkumulátorok használatára vonatkozóan termékek energiaforrásaként. Ezek az akkumulátorok fémes lítiumot vagy lítium ötvözetet vagy lítium iont tartalmaznak és egy, kettő vagy több elektrokémiai cellából állnak sorba, párhuzamosan vagy mindkét módon kötve, amelyek a kémiai energiát villamos energiává alakítják át visszafordíthatatlan vagy visszafordítható kémiai reakció útján.

- Ne dobja tűzbe a notebook PC elhasznált akkumulátorát, mivel felrobbanhat. Tekintse meg a helyi szabályozást az esetleges külöleges ártalmatlanítási utasításokat illetően, hogy csökkentse a tűz, illetve robbanás okozta személyi sérülés kockázatát.
- Ne használjon más eszközökhöz tervezett hálózati adaptert vagy akkumulátort, hogy csökkentse a tűz, illetve robbanás okozta személyi sérülés kockázatát. Kizárólag UL jóváhagyással rendelkező és a gyártó vagy hivatalos kereskedők által forgalmazott hálózati adaptert vagy akkumulátort használjon.

## Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

•

# TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken)

Megjegyzés kábeltelevízió-rendszer szerelője számára—A kábeltelevízióelosztórendszert az ANSI/NFPA 7 0 szabvány, illetve a National Electric Code – különösen annak 820.93, Koaxiális kábel külső árnyékoló vezetőjének földelése című szakasza szerint kell földelni, és a szerelés során a koaxiális kábel árnyékolását a kábel épületbe történő belépési pontjánál a földhöz kell forrasztani.

## REACH

A gyártás során felhasznált vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) szabályozási kerettervvel összhangban közzétettük a termékeinkben felhasznált vegyi anyagok listáját az ASUS REACH webhelyén: <u>http://csr.asus.com/english/REACH.htm</u>.

## Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzőijog-védelmi technológia védi, amelyet az Egyesült Államok bizonyos szabadalmai és a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában lévő egyéb szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzői jogvédelemnek a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia, és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A visszafejtés és a szétszerelés tilos.

## Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



## Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében bevonatot vittek fel a Notebook PC burkolatára azon oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatók.

## Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場 に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理し (Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

## CTR 21 jóváhagyás (beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez)

#### Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

#### Dutch

"Dit apparnat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN), Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

#### English

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

#### Finnish

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häirötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäjsiteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

#### French

-Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une grantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

#### German

"Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

#### Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για παντυροπαϊκή σύνδεση μεμονομέου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτινο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου ωστόσο, επαίδη πάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής αναπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτώου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

#### Italian

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

#### Portuguese

Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

#### Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

#### Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

## **ENERGY STAR termék**



Az Energy Star az USA Környezetvédelmi Hivatalának és az USA Energiaügyi Hivatalának közös programja, amely mindenki számára segít pénzt megtakarítani és megvédeni a környezetet energiatakarékos termékek és gyakorlat alkalmazásával.

Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott ASUS termék megfelel az ENERGY STAR norma előírásainak, és az energiagazdálkodási funkció alapértelmezésképpen engedélyezett. A monitort és számítógépet úgy állították be, hogy 10, illetve 30 perc üresjárat után automatikusan alvó módba lépjenek. A számítógép felébresztéséhez kattintson az egérrel vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.

További információk az energiagazdálkodásról és a környezet számára nyújtott előnyeiről itt: <u>http://www.energy.gov/powermanagement</u>. Az ENERGY STAR közös programmal kapcsolatos részletekért pedig látogasson el a <u>http://www. energystar.gov</u>oldalra.

MEGJEGYZÉS: Az Energy Star NEM támogatott Freedos és Linux alapú termékeken.

# Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban

A lézer biztonságos használatával kapcsolatos információk

### Figyelmeztetés a CD-ROM meghajtó biztonságával kapcsolatban

### **1. OSZTALYU LEZER TERMEK**

FIGYELEM! Az optikai meghajtó lézersugarának való kitettséget megelőzendő, ne kísérelje meg szétszerelni, illetve saját maga megjavítani az optikai meghajtót. Az Ön biztonsága érdekében vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel segítségért.

### Figyelmeztető címke szervizek számára

FIGYELMEZTETÉS! LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS KIBOCSÁTÁSA NYITOTT

ÁLLAPOTBAN. NE NÉZZEN A FÉNYSUGÁRBA, ÉS NE NÉZZE KÖZVETLENÜL SEMMILYEN OPTIKAI ESZKÖZZEL.

## A CDRH előírásai

Az USA Élelmiszeripari és Gyógyszerészeti Hivatalának Center Radiológiai Eszközök és Egészségügyi Központja (CDRH) 1976 augusztus 2-án szabályozást léptetett életbe lézertermékekre vonatkozóan. Ezek a szabályok az 1976. augusztus 1-je után gyártott lézertermékekre vonatkoznak. A megfelelőség kötelező az Egyesült Államokban forgalmazott termékekre vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS! Az itt vagy a lézertermék üzembe helyezési útmutatójában leírtakon kívüli más vezérlések vagy beállítások, illetve más folyamatok kivitelezésének alkalmazása veszélyes sugárzást okozhat.

## Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre vonatkozó nyilatkozat

Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyártása során alkalmazott zöld tervezési koncepciót, és meggyőződik arról, hogy az ASUS termékek az élettartamuk valamennyi szakasza során megfelelnek a globális környezetvédelmi szabályozásoknak. Ezen kívül az ASUS a szabályozás előírásainak értelmében nyilvánosságra hozza a vonatkozó információkat.

Tekintse meg a <u>http://csr.asus.com/english/Compliance.htm</u> oldalt azon információ-nyilvánosságra hozatal tekintetében, amelyre az ASUS a szabályozások értelmében kötelezett:

Japán JIS-C-0950 anyagnyilatkozatok

EU REACH SVHC

Korea RoHS

## ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokat nyújtunk a felhasználók számára, amelyek révén felelősségteljesen újrahasznosíthatják az általunk gyártott készülékeket, akkumulátorokat és egyéb alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagokat. A különféle régiókra vonatkozó újrahasznosítási tudnivalókért látogasson el a <u>http://csr.asus.com/</u> english/Takeback.htm weboldalra.

## EC Declaration of Conformity



We, the undersigned.	
Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY
declare the following apparatus:	
Product name :	Notebook PC
Model name :	C201P
conform with the essential requirements of the	e following directives:
2004/108/EC-EMC Directive	
EN 55022:2010+AC:2011	K 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	EN 61000-3-3:2013
1999/5/FC-B&TTE Directive	EN 33020.2007 ATT 2011
X EN 300 328 V1 8 1(2012-06)	EN 301 489-1 V1 9 2(2011-09)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	EN 301 489-7 VI.3.1(2005-11)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 623 VI.1.1(2009-01)	EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 62479:2010	EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 50385:2002	EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 62311:2008	
⊠2006/95/EC-LVD Directive	
EN 60950-1 / A12:2011	EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive	
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009	Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive	Ver. 14033
⊠CE marking	
r i	<u> </u>
	(EC conformity marking)
	(EC contornity marking)
	Position : CEO
	Name : Jerry Shen
	$\bigcirc$
	C Pro-
	- And
Declaration Date: 30/03/2015	6
Year to begin affixing CE marking: 201	5 Signature :