

Keystone II konfigurasjonsveiledning

Keystone (NFC-tasten) gir deg tilgang til de tilpassede innstillingene og utløser støttede funksjoner. Keystone-innstillingene kan justeres via Armory Crate-appen, og innstillingene du gjør etter binding, vil bli bundet til denne Keystone.



Binding av Keystone til din ASUS-konto

Sett inn Keystone og åpne Armory Crate-appen, gå til **Device (Enhet)** fra hovedmenyen > **Keystone** og velg deretter **Bind account (Bind konto)**. Når bindingen er fullført, kan du begynne å tilpasse innstillingene for Keystone på denne siden.

Amoury Late		
≡	Keystone	
Home		
Contraction (Contraction)	Male use your AUDI Account is load to the Explane. This will evaluate heaving Crait, adher your to reduce it as optime configurations used in this Explane, and also get more remetly in EGG over20.	
🛆 AURA Sync	Docket Kry	
Game Library		
†↓† Scenario Profiles	Docked Keystone Behavior	
A	Apply custom lighting effects (or a)	
featured	Trigger sound (m 🔹	
News		
	Quick Access	

MERK: En Keystone kan bare være bundet til en ASUS-konto. Hvis du tidligere har bundet Keystone til din ASUS-konto, vil alternativet Bind account (Bind konto) ikke være tilgjengelig.

Tilpasning av Keystone

VIKTIG!

- · Den bærbare PC-en må være koblet til Internett.
- · Pass på å sette inn Keystone før du tilpasser følgende innstillinger.

Dokket Keystone-adferd

Klikk for inn- og utkobling av valgfrie funksjoner som kan aktiveres mens Keystone er dokket i sporet.

Hurtigtilgang

Med denne menyen kan du bruke Keystone til å utløse utvalgte funksjoner når du setter inn og tar ut din Keystone.

Sett inn Keystone

- 1. Klikk på off (av) for å slå på Insert Keystone (Sett inn Keystone).
- Sjekk funksjonen du ønsker å aktivere, og du kan tilpasse den ved å velge alternativer fra rullegardinmenyen eller hurtigmenyen.

MERK:

Før du aktiverer Remember my account and restore system configurations (Husk kontoen min og gjenopprett systemkonfigurasjoner), må du:

- 1. Binde Keystone til din ASUS-konto.
- Sikkerhetskopiere systemprofilen din ved å gå til User Center (Brukersenter) fra Armory Crate-hovedmenyen > logge på din ASUS-konto > sjekke Auto-Backup and Restore (Autolagring og gjenoppretting) under brukerprofilen din.

S ANK	ioury Crate				- a ×
≡		User Center			
j Hon					
Eg' Dev					
<u>∧</u> 4.8	RA Sync				
🧑 Gan	ne titray	$(\mathbf{\Omega})$	Email asus_rog@usus.com		
†¦† Scer	enario Profiles				
eat	itured		2/5/2020 12:30:08 AM		
1 New	ws		🖌 Auto-Backup and Restore		

Fjern Keystone

- 1. Klikk på off (av) for å slå på Remove Keystone (Fjern Keystone).
- 2. Sjekk funksjonen du ønsker å aktivere.

Sette opp Shadow Drive

Shadow Drive (Z:) er en skjult lagringspartisjon som du kan låse (skjule) eller låse opp (vise) med din ASUS-konto eller din autoriserte Keystone (se avsnittet *Authorize Unlock Key (autoriser opplåsingsnøkkel)*). Rull ned på Innstillinger-siden til du kommer til Shadow Drive-delen.

VIKTIG!

- Den bærbare PC-en må være koblet til Internett for å aktivere denne funksjonen.
- Sørg for at du allerede har registrert en ASUS-medlemskonto. Gå til <u>https://account.asus.com</u> for mer informasjon.

Shadow Drive

Hvis du bruker Shadow Drive for første gang, velger du **Activate Shadow Drive (Aktiver Shadow Drive)** og oppgir ASUS-kontoen din som adresse for gjenoppretting av passord for å fullføre aktiveringen.

Status for Shadow Drive

Låsing (skjuling) av Shadow Drive

Velg Lock (Lås), og Shadow Drive skjules.

Opplåsing (visning) av Shadow Drive

- 1. Velge Unlock Shadow Drive (Lås opp Shadow Drive) for å låse opp en låst stasjon.
- Oppgi passordet for ASUS-kontoen din og velg OK for å låse opp (vise) Shadow Drive (Z:).

Krypteringsoppsett

MERK:

- Krypteringsfunksjonen er bare tilgjengelig for ROG-modeller med ASUS forhåndsinnlastet Windows 10 Professional-versjon.
- · Krypteringsoppsettet er bare tilgjengelig når Shadow Drive din har statusen Unlocked (ulåst).
- 1. Klikk på off (av) for å slå på Encryption Setup (Krypteringsoppsett).
- Oppgi passordet du ønsker for å kryptere Shadow Drive, og klikk på OK for å fullføre oppsettet.

VIKTIG!

- Sørg for å sikre krypteringspassordet dataene dine kan ikke gjenopprettes hvis krypteringspassordet er tapt.
- Krypterings- og dekrypteringshastighet avhenger av datastørrelsen og antall filer som er lagret på skyggestasjonen.

Authorize Unlock Key (Autoriser opplåsingsnøkkel)

MERK: Funksjonen Authorize Unlock Key (autoriser opplåsingsnøkkel) er bare tilgjengelig når status for Shadow Drive er Unlocked (ulåst).

Du kan låse opp (vise) Shadow Drive med autorisert Keystone. Hvis du ønsker å bruke flere Keystones for å låse opp (vise) Shadow Drive, må du sørge for å autorisere hver Keystone enkeltvis.

Slik autoriserer du Keystone for opplåsing (visning) av Shadow Drive

1. Velg Authorize (Autoriser).

- 2. Oppgi passordet til ASUS-kontoen og velg OK.
- 3. Velg den Keystone du ønsker å autorisere og klikk på OK.

Slik fjerner du autoriseringen av din Keystone for opplåsing (visning) av Shadow Drive

- 1. Velg Authorize (Autoriser).
- 2. Oppgi passordet til ASUS-kontoen og velg OK.
- 3. Fjern merket for den Keystone du vil fjerne autoriseringen for, og klikk på OK.