

# TUF Gaming-skærm VG249QM1A-serien

# Brugervejledning





Første udgave

April 2022

#### Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes.

Inden del af denne vejledning, herunder produkterne og softwaren, beskrevet heri, må genskabes, overføres, transskriberes, gemmes i et afhentningssystem eller oversættes til et andet sprog på nogen måde eller med nogen som helst midler, undtagen dokumentation, gemt af køberen for sikkerhedskopieringsformål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produktets garanti eller service forlænges ikke, hvis: (1) produktet blev repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modificering eller ændring er godkendt skriftligt af ASUS, eller (2) produktets serienummerer er ødelagt eller mangler.

ASUS LEVERER DENNE VEJLEDNING "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER ELLER FORHOLD FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ASUS'S DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, (HERUNDER SKADER FRA TAB AF FORTJENESTE, FORRETNINGSTAB, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF VIRKSOMHED OG LIGNENDE), SELV OM ASUS ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ FRA EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEJL I DENNE VEJLEDNING ELLER DETTE PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATION I DENNE VEJLEDNING GIVES KUN TIL INFORMATIVE FORMÅL, OG ER UNDERLAGT ÆNDRINGER NÅR SOM HELST, UDEN VARSEL, OG MÅ IKKE FORSTÅS SOM ET ANSVAR, PÅTAGET AF ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER, DER VÆRE FOREKOMME I DENNE VEJLEDNING, HERUNDER PRODUKTERNE OG SOFTWAREN, BESKREVET I VEJLEDNINGEN.

Produkter og firmanavne, der forekommer i denne vejledning, er muligvis eller muligvis ikke registrerede eller ophavsrettighedsbeskyttede varemærker, der tilhører deres respektive firmaer, og bruges kun til identifikationsformål eller af forklarende årsager og til ejerens egen fordel, uden nogen hensigt til at krænke ophavsrettigheder.

# Indhold

Bemæi	rkninger		iv
Oplysn	inger on	n sikkerhed	. v
Vedlige	eholdels	e og rengøring	vi
Takeba	ick Servi	ices	vii
Produk	t <b>oplys</b> ni	inger for EU-energimærke	vii
Kapite	l 1: Ir	ntroduktion til produkt	
1.1	Velkom	men!1	-1
1.2	Pakkens	s indhold1	-1
1.3	Introdul	ktion til skærm1	-2
	1.3.1	Set forfra 1	-2
	1.3.2	Set bagfra 1	-3
	1.3.3	GamePlus-funktion 1	-4
	1.3.4	GameVisual-funktion1	-5
Kapite	el 2: 0	Opsætning	
2.1	Samling	g af skærmens arm/fod2	2-1
2.2	Justerin	ng af skærmen2	2-2
2.3	Sådan aftages armen (ved VESA vægmontering)2-3		
2.4	Tilslutning af kablerne		
2.5	Sådan t	ændes for skærmen2	2-4
Kapite	el 3: G	enerelle instruktioner	
3.1	OSD (O	n-Screen Display)-menu3	3-1
	3.1.1	Konfiguration	3-1
	3.1.2	Introduktion til OSD-funktionen	3-2
3.2	Oversig	t over specifikationer3	8-8
3.3	Udvend	ige dimensioner3-	10
3.4	Fejlfinding (ofte stillede spørgsmål) 3-11		
3.5	Underst	tøttet driftstilstand 3-	12

## Bemærkninger

## Meddelelse fra USA's Føderale Kommunikationskommission (FCC)

Denne enhed opfylder Kapitel 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke udsende skadelig interferens, og
- Denne enhed skal acceptere modtaget interferens, inklusiv interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet at være i overensstemmelse med grænserne for klasse B digitale enheder, ifølge Kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i et boligområde. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke er installeret og bruges ifølge producentens vejledninger, kan det forårsage beskadigende forstyrrelser i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå forstyrrelser i en given installation. Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio eller TV modtagelse - hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til - opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af de efterfølgende metoder:

- Indstil eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyr og modtager.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.



Det kræves, at der bruges afskærmede kabler til tilslutning af skærmen til grafikkortet for at sikre overensstemmelse med FCC-regulativerne. Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den part, der er juridisk ansvarligt for overensstemmelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.

## Canadisk afdeling for internationale affærer

Dette digitale apparat overstiger ikke Klasse B begrænsningerne for radiostøjemission fra digitale apparater, som det er fremsat i bestemmelserne om radiointerferens i Canadisk afdeling for internationale affærer.

Dette digitale klasse B apparat er i overensstemmelse med Canadisk ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

# **Oplysninger om sikkerhed**

- Inden opsætning af skærmen skal du omhyggeligt læse al dokumentationen, der fulgte med pakken.
- Du må aldrig udsætte skærmen for regn eller fugt for at undgå brand og fare for stød.
- Forsøg aldrig at åbne skærmens kabinet. Der er farlig højspænding inden i skærmen, der kan resultere i alvorlig personskade.
- Hvis strømforsyningen (adapteren) går i stykker må du ikke forsøge at reparere den selv. Kontakt en fagmand eller din forhandler.
- Inden brug af produktet skal du kontrollere, at alle kabler er tilsluttet korrekt og at elledningen ikke er beskadiget. Hvis du bemærker beskadigelse skal du straks kontakte forhandleren.
- Riller og åbninger bagpå og ovenpå kabinettet er beregnet til ventilation. Bloker ikke åbningerne. Placer aldrig produktet nær eller over en radiator eller anden varmekilde, medmindre der er tilstrækkeligt med ventilation.
- Skærmen må kun bruges med den type strømkilde, der er angivet på etiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømforsyning du har i dit hjem, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab.
- Brug det korrekte stik, der er i overensstemmelse med de lokale regulativer.
- Overbelast ikke strømskinner eller forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Undgå støv, fugtighed og ekstreme temperaturer. Anbring ikke skærmen i et område, hvor den kan blive våd. Anbring skærmen på en stabil flade.
- Frakobl enheden under tordenvejr eller hvis den ikke skal bruges i længere tid. Det beskytter skærmen mod beskadigelse fra strømspændinger.
- Skub aldrig genstande og spild ikke væske i nogen af åbningerne i skærmens kabinet.
- For at sikre tilfredsstillende drift må du kun bruge skærmen med UL-mærkede computere, der har korrekt konfigurerede stik, mærket mellem 100-240 V AC.
- Hvis der opstår tekniske problemer med skærmen, skal du kontakte en fagmand eller din forhandler.
- Justering af lydstyrken og equalizeren til andet end midtpositionen kan øge øre/hovedtelefonens udgangsspænding og dermed lydtrykket.



Dette symbol, der forestiller en overstreget skraldespand, angiver, at produktet (elektrisk, elektronisk udstyr og knapcellebatterier der indeholder kviksølv) ikke må kasseres som husholdningsaffald. Kontroller de lokale regulativer for bortskaffelse af elektroniske produkter.

## Vedligeholdelse og rengøring

- Det er en god ide at frakoble kabler og elledning inden du løfter eller flytter skærmen. Brug korrekt løfteteknik når du flytter skærmen. Når du løfter eller bærer skærmen skal du holde skærmen i dens kanter. Løft ikke skærmen med standeren eller elledningen.
- Rengøring. Sluk for skærmen og frakobl elledningen. Rengør skærmens overflade med en fnugfri klud, der ikke ridser. Stædige pletter kan fjernes med en klud, fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Undgå at bruge et rengøringsmiddel, der indeholder alkohol eller acetone. Brug et rengøringsmiddel, der er beregnet til skærmen. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte på skærmen, da det kan dryppe ind i skærmen og forårsage elektrisk stød.

## Følgende symptomer er normale for skærmen:

- Du lægger måske mærke til en ujævnhed i skærmens lysstyrke, afhængigt af det skrivebordsbillede, du bruger.
- Hvis det samme billede vises i flere timer er det muligt, at der opstår et efterbillede, der forbliver, efter du skifter billede. Det vil langsomt forsvinde fra skærmen. Du kan også slukke på tænd/sluk-knappen i nogle timer.
- Når skærmen bliver sort eller blinker, eller ikke fungerer længere, skal du kontakte forhandlere eller servicecentret for at få den repareret. Du må ikke selv forsøge at reparere skærmen!

### Konventioner, anvendt i denne vejledning



ADVARSEL: Oplysninger om at forebygge skader på dig selv, når du forsøger at fuldføre en opgave.



FORHOLDSREGEL: Oplysninger om at forebygge beskadigelse af komponenter, når du forsøger at fuldføre en opgave.



VIGTIGT: Oplysninger, du SKAL følge for at fuldføre en opgave.



BEMÆRK: Tip og yderligere oplysninger, der kan hjælpe med at fuldføre en opgave.

## Hvor kan du finde yderligere oplysninger

Se følgende kilder for yderligere oplysninger, samt for opdateringer til produkt og software.

1. ASUS's websted

ASUS's websteder over hele verden har oplysninger om ASUS hardware- og softwareprodukter. Se http://www.asus.com.

#### 2. Ekstra dokumentation

Din produktpakke indeholder muligvis ekstra dokumentation, der kan være tilføjet af forhandleren. Disse dokumenter er ikke en del af standard pakken.

# **Takeback Services**

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for detail recycling information in different region.

## Produktoplysninger for EU-energimærke



VG249QM1A


# 1.1 Velkommen!

Mange tak for dit køb af ASUS® LCD-skærmen!

Den nyeste LCD-bredskærm fra ASUS har et bredere, lysere og mere krystalklart display, plus en lang række funktioner, der forbedrer din oplevelse.

Nu kan du nyde den enkle og fremragende visuelle oplevelse, som skærmen leverer!

# 1.2 Pakkens indhold

Kontroller, om pakken har følgende indhold:

- ✓ LCD-skærm
- ✓ Skærmens fod
- ✓ Hurtig start-guide
- ✓ Garantikort
- ✓ Elledning
- ✓ DisplayPort-kabel (ekstraudstyr)
- ✓ HDMI-kabel (ekstraudstyr)
- ✓ L-formet skruetrækker og 4 skruer (ekstraudstyr)



Hvis nogen af ovennævnte emner er beskadigede eller mangler skal du straks kontakte din forhandler.



Hvis du har behov for at udskifte strømkablet eller forbindelseskablet/kablerne, bedes du kontakte ASUS kundeservice.

## 1.3 Introduktion til skærm

## 1.3.1 Set forfra



- 1. **=** (**0** 5-vejs)-knap:
  - Aktiverer OSD-menuen. Bekræfter det valgte OSD-menuemne.
  - Hæver/sænker værdierne eller flytter det valgte emne op/ned/venstre/ højre.
  - Viser valg af indgang-linjen når skærmen skifter til standbytilstand eller viser meddelelsen "NO SIGNAL" (INTET SIGNAL).

## 2. X-knap

- Afslutter OSD-menuemnet.
- Viser valg af indgang-linjen når skærmen skifter til standbytilstand eller viser meddelelsen "NO SIGNAL" (INTET SIGNAL).
- Slår Key Lock (Lås) til og fra med et langt tryk på 5 sekunder.
- 3. **A**1 Genvej 1-knap:
  - Standard: GamePlus.
  - Hvis du vil ændre genvejsfunktionen skal du gå til MyFavorite > Shortcut (Genvej) > Shortcut 1 (Genvej 1)-menu.
  - Viser valg af indgang-linjen når skærmen skifter til standbytilstand eller viser meddelelsen "NO SIGNAL" (INTET SIGNAL).

- 4. **Z** Genvej 2-knap:
  - Standard: GameVisual.
  - Hvis du vil ændre genvejsfunktionen skal du gå til MyFavorite > Shortcut (Genvej) > Shortcut 2 (Genvej 2)-menu.
  - Viser valg af indgang-linjen når skærmen skifter til standbytilstand eller viser meddelelsen "NO SIGNAL" (INTET SIGNAL).
- 5. U Tænd/sluk-knap-/strømindikator
  - Tænder og slukker for skærmen.
  - Strømindikatorens farvebetydning kan findes i tabellen nedenfor.

Status	Beskrivelse
Hvid	TÆNDT
Ravgul	Standbytilstand/intet signal
SLUKKET	SLUKKET

## 1.3.2 Set bagfra



- 1. AC-IN-port. Dette stik er til elledningen.
- 2. HDMI-stik. Dette stik er til tilslutning til en HDMI-kompatibel enhed.
- 3. HDMI-stik. Dette stik er til tilslutning til en HDMI-kompatibel enhed.
- 4. **DisplayPort.** Dette stik er til tilslutning til en DisplayPort-kompatibel enhed.
- 5. Øretelefonstik. Dette stik er kun tilgængeligt når der er tilsluttet et HDMI/ DisplayPort-kabel.
- 6. USB 2.0 Type A. Denne port er kun for service.
- 7. Hul til Kensington-lås.
- 8. Kontrolknapper.

## 1.3.3 GamePlus-funktion

Funktionen GamePlus indeholder et værktøjssæt, og den opretter et bedre spilmiljø for brugere, der spiller forskellige typer spil. Krydsmarkøroverlejringen med 6 forskellige valgmuligheder for krydsmarkør giver dig mulighed for at vælge en, der er bedst egnet til det spil, du spiller. Der er også en timer og et stoppeur på skærmen, du kan placere i venstre side af skærmen, således at du kan holde øje med den forløbne spilletid, mens FPS (billeder pr. sekund)-tælleren viser, hvor jævnt spillet vises. Display Alignment (Skærmtilpasning) viser tilpasningslinjer på 4 sider af skærmen, der gør det nemt at tilrette flere skærme helt perfekt.

Sådan aktiveres GamePlus:

- 1. Tryk på genvejstasten GamePlus.
- 2. Flyt knappen  $\equiv (\textcircled{O})$  op/ned for at vælge mellem de forskellige funktioner.

Hovedmenu for GamePlus	GamePlus — Crosshair (Krydsmarkør)	GamePlus — Timer	GamePlus — FPS counter (FPS-tæller)
Coo GamePlus	C GamePlus	CB GamePlus	Co GamePlus
Crosshair (Practice Mode)	100 B	30:00	
Timer	•	40:00	FPS
Stopwatch	•	50:00	
FPS Counter	+	60:00	<b>1</b> 11
Display Alignment	+	90:00	

## 1.3.4 GameVisual-funktion

GameVisual-funktionen hjælper dig med at vælge mellem forskellige billedtilstande hurtigt og nemt.

Sådan aktiveres GameVisual:

Tryk på genvejstasten for GameVisual gentagne gange for at vælge.

- Scenery Mode (Landskab-tilstand): Dette er det bedste valg til visning af landskabsfotos med GameVisual<sup>™</sup> videointelligensteknologi.
- Racing Mode (Racerløb-tilstand): Dette er det bedste valg når du spiller racerløb med GameVisual<sup>™</sup> videointelligensteknologi.
- Cinema Mode (Biograf-tilstand): Dette er det bedste valg når du ser film med GameVisual<sup>™</sup> videointelligensteknologi.
- RTS/RPG Mode (RTS/RPG-tilstand): Dette er det bedste valg når du spiller RTS (Realtidsstrategi)/RPG (Rollespil) med GameVisual<sup>™</sup> videointelligensteknologi.
- FPS Mode (FPS-tilstand): Dette er det bedste valg når du spiller førsteperson-skydespil med GameVisual<sup>™</sup> videointelligensteknologi.
- **sRGB Mode (sRGB-tilstand)**: Dette er det bedste valg til visning af fotos og grafik fra computere.
- MOBA Mode: Dette er det bedste valg når du spiller multiplayer online kamp arena med GameVisual<sup>™</sup> videointelligensteknologi.



- I Racerløb-tilstand kan følgende funktion(er) ikke konfigureres af brugeren: Saturation (Mætning), ASCR.
- I sRGB-tilstand kan følgende funktion(er) ikke konfigureres af brugeren: Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Saturation (Mætning), Color Temp. (Farvetemperatur), ASCR.
- I MOBA-tilstand kan følgende funktion(er) ikke konfigureres af brugeren: Saturation (Mætning), ASCR.


# 2.1 Samling af skærmens arm/fod

Sådan påsættes skærmens fod:

- 1. Læg skærmen ned med skærmsiden vendt nedad på et bord.
- 2. Anbring standerenhedens armhængsel på dens plads bag på skærmen.
- 3. Fastgør foden på armen, og kontroller, at fligen på armen passer ind i rillen på foden.
- 4. Fastgør foden til armen ved at spænde den medfølgende møtrik.



Vi anbefaler, at du dækker bordets overflade med et blødt klæde for at undgå at beskadige skærmen.





Bundskruestørrelse: M6 x 16,2 mm.

# 2.2 Justering af skærmen

- For at opnå en optimal visning anbefaler vi, at du ser direkte på skærmen og derefter justerer skærmen til den vinkel, der er mest komfortabel for dig.
- Hold fast i standeren, så den ikke falder mens du justerer dens vinkel.
- Den anbefalede justeringsvinkel er +20° til -5°.





Det er normalt, at skærmen ryster lidt mens du justerer visningsvinklen.

# 2.3 Sådan aftages armen (ved VESA vægmontering)

Den aftagelige arm/fod på denne skærm er specielt designet til VESA vægmontering.

Sådan aftages armen/foden:

- 1. Læg skærmen ned med skærmsiden vendt nedad på et bord.
- 2. Løsn skruen på foden. (Figur 1)
- 3. Fjern foden (Figur 2).
- 4. Brug en skruetrækker til at fjerne skruen på hængslet (Figur 3) og fjern hængslet.





Vi anbefaler, at du dækker bordets overflade med et blødt klæde for at undgå at beskadige skærmen.

# 2.4 Tilslutning af kablerne

Tilslut kablerne som i de følgende instruktioner:



- Sådan tilsluttes elledningen: Tilslut en ende af elledningen på sikker vis til skærmens AC-indgangsport, og den anden ende til en stikkontakt.
- Sådan tilsluttes DisplayPort/HDMI-kablet:
  - Tilslut den ene ende af DisplayPort/HDMI-kablet til skærmens DisplayPort/HDMI-stik.
  - b. Tilslut den anden ende af DisplayPort/HDMI-kablet til computerens DisplayPort/HDMI-stik.
- Sådan bruges øretelefonen: Tilslut enden med stiktypen til skærmens stik til øretelefoner, når der modtages et HDMI- eller DisplayPort-signal.



Når disse kabler er tilsluttet kan du vælge det ønskede signal fra Input Select (Valg af input)-emnet i OSD-menuen.



Hvis du har behov for at udskifte strømkablet eller forbindelseskablet/kablerne, bedes du kontakte ASUS kundeservice.

# 2.5 Sådan tændes for skærmen

Tryk på tænd/sluk-knappen  $\bigcirc$ . Se på side 1-2 for placeringen af tænd/sluk-knappen. Strømindikatoren  $\bigcirc$  lyser hvidt når der er TÆNDT for skærmen.

## 3.1 OSD (On-Screen Display)-menu

## 3.1.1 Konfiguration



- 1. Tryk på knappen  $\equiv$  ( $\bigcirc$ ) for at aktivere OSD-menuen.
- 3. Flyt knappen ≡ ()) op/ned for at ændre indstillingerne for den valgte funktion.

## 3.1.2 Introduktion til OSD-funktionen

#### 1. Gaming (Spil)



- Overclocking:
  - ON (TÆNDT): Denne funktion giver dig mulighed for at justere opdateringshastigheden.
  - Max Refresh Rate (Maks. opdateringshastighed): Giver dig mulighed for at vælge en opdateringshastighed på 270Hz (kun med input via DisplayPort). Tryk på knappen () () efter valget for at aktivere indstillingen.



Overclocking kan forårsage skærmflimmer. Du kan reducere denne effekt ved at frakoble DisplayPort-kablet og bruges skærmens OSD-mene til at prøve igen med en mere sikker Maks. opdateringshastighed.

Variabel OD: Forbedrer responstiden for det grå niveau på LCD-panelet. Justeringsområdet er fra niveau 0 til niveau 5.



Denne funktion er ikke tilgængelig når ELMB er aktiveret.

 Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate: Giver et grafikkort, der understøtter\* Adaptive-Sync, mulighed for at justere skærmens opdateringshastighed for strømbesparelse dynamisk - baseret på billedhastigheder med typisk indhold - uden opdateringen er ujævn eller med latent visning.



- Addaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate kan kun aktiveres inden for 48 Hz~240 Hz for HDMI, og 48 Hz~270 Hz for DisplayPort.
- For understøttede GPU'er, minimumskrav til pc-system og driverkrav skal du kontakte producenten af GPU'et.

- ELMB: ELMB kan kun aktiveres når Adaptive-Sync (DP)/Variable Refresh Rate er Off (Fra) og opdateringshastigheden er 144 Hz, 240 Hz, 250 Hz, 260 Hz eller 270 Hz. Denne funktion fjerner tearing og reducerer ghosting og uklarheder ved bevægelser når du spiller spil. Denne funktion inkluderer 5 niveauers justering af klarhed og position.
- GamePlus: Se 1.3.3 GamePlus-funktion for ydeligere oplysninger
- GameVisual: Se 1.3.4 GameVisual-funktion for yderligere oplysninger.
- Shadow Boost: Forbedring af mørke farver justerer skærmens gammakurve for at berige de mørke toner i et billede, og dermed gøre mørke scener og genstande meget lettere at se.



Denne funktion er kun tilgængelig i Racing Mode (Racerløb-tilstand), RTS/RPG Mode (RTS/RPG-tilstand), FPS Mode (FPS-tilstand) eller sRGB Mode (sRGBtilstand).

### 2. Image (Billede)



- Brightness (Lysstyrke): Justeringsområdet er fra 0 til 100.
- Contrast (Kontrast): Justeringsområdet er fra 0 til 100.
- **VividPixel:** Forbedrer kanten af det viste billede og genererer højkvalitets billeder på skærmen.
- ASCR: Slår funktionen ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) til eller fra.
- Aspect Control (Aspekt kontrol): Justerer skærmforholdet til Full (Fuld) eller Equivalent (Tilsvarende).
- Blue Light Filter (Blåt lys-filter)
  - \* Level 0 (Niveau 0): Ingen ændring.
  - \* Level 1~4 (Niveau 1~4): Des højere niveau, des mindre spredes det blå lys. Når Blue Light Filter (Blåt lys-filter) aktiveres, importeres standard indstillingerne for Racing Mode (Racerløb-tilstand) automatisk. Mellem Level 1 (Niveau 1) til Level 3 (Niveau 3) kan funktionen Brightness (Lysstyrke) konfigureres af brugeren. Level 4 (Niveau 4) er en optimeret indstilling. Den er i overensstemmelse med certificeringen fra TUV om lavt blåt lys. Funktionen Brightness (Lysstyrke) kan ikke konfigureres af brugeren.



Se følgende for at reducere anstrengelse af øjnene:

- Brugere bør tage tid væk fra skærmen hvis de skal arbejde i mange timer. Det anbefales at tage korte pauser (mindst 5 minutter) efter ca. 1 times uafbrudt arbejde ved computeren. Det er mere effektivt at tage korte og hyppige pauser end én lang pause.
- Brugere bør hvile øjnene regelmæssigt ved at fokusere på genstande, der er langt væk, for at reducere anstrengelse og tørhed af øjnene.
- Øjenøvelser kan hjælpe med at reducere anstrengelse af øjnene. Gentag disse øvelser ofte. Hvis anstrengelse af øjnene fortsætter skal du rådføre dig med en læge. Øjenøvelser: (1) Gentag flere gange: Se op og ned (2) Rul langsomt med øjnene (3) Bevæg øjnene til siden.
- Højenergi blåt lys kan føre til anstrengelse af øjnene og AMD (Aldersrelateret makuladegeneration). Blåt lys-filter, der kan reducere 70% (maks.) af det skadelige blå lys, så du undgår CVS (Computersyn).

### 3. Color (Farve)

Indstil en ønsket farveindstilling fra denne menu.

1014	Color	ASUS TUF Gaming VG249QM1A □Racing Mode DisplayPort 1920x1080@240Hz
	Color Temp.	
ш	Saturation	
€	Gamma	
*		
ىر		

- **Color Temp. (Farvetemperatur)**: Indeholder 4 tilstande, der inkluderer Cool (Kølig), Normal, Warm (Varm) og User Mode (Brugertilstand).
- Saturation (Mætning): Justeringsområdet er fra 0 til 100.
- **Gamma**: Giver dig mulighed for at indstille farvetilstanden til 1,8, 2,2 eller 2,5.

#### 4. Input Select (Valg af input)

I denne funktion kan du vælge den ønskede inputkilde, og indstille funktionen **Auto Input Detection (Auto. detektion af input)** til Til eller Fra.



- Auto Input Detection (Auto. detektion af input): Når funktionen er aktiveret, vil systemet automatisk vælge den senest indsatte I/O-port.
- 5. MyFavorite

₩1115#	MyFavorite	Racing Mode	ASUS TUF Gaming VG249QM1A DisplayPort 1920x1080@ 240Hz
<b>AA</b>	Shortcut		
<u></u>	Customized Setting		
Ð			
*			
معر			

- Shortcut (Genvej):
  - Shortcut 1 (Genvej 1)/Shortcut 2 (Genvej 2): Indstiller genvejsfunktionerne for genvejsknapperne.



Når der vælges eller aktiveres en given funktion, er genvejsknappen muligvis ikke understøttet. Tilgængelige funktioner for genveje: GamePlus, GameVisual, Variable OD (Variabel OD), Shadow Boost, Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Blue Light Filter (Blåt lys-filter), Color Temp. (Farvetemperatur), Volume (Lydstyrke), Mute (Slå lyd fra), Input Select (Valg af input), Customized Setting-1 (Brugerdefineret indstilling-1) (Load (Indlæs)), Customized Setting-2 (Brugerdefineret indstilling-2) (Load (Indlæs)).

 Customized Setting (Brugerdefineret indstilling): Indlæser/gemmer alle skærmens indstillinger.

#### 6. System Setup (Opsætning af system)



- Language (Sprog): Der er 22 forskellige sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Russisk, Tjekkisk, Kroatisk, Polsk, Rumænsk, Ungarsk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt Kinesisk, Japansk, Koreansk, Thai, Indonesisk, Persisk, Ukrainsk.
- Sound (Lyd): Indstiller lydrelaterede indstillinger fra denne menu.
  - \* Volume (Lydstyrke): Justeringsområdet er fra 0 til 100.
  - \* Mute (Slå lyd fra): Skifter mellem lyd fra/til.
- Power Indicator (Strømindikator): Slår strømindikatorens LED til eller fra.
- Power Key Lock (Strømknaplås): Aktiverer eller deaktiverer strømknappen.
- Power Setting (Strømindstilling):
  - \* Standard Mode (Standard-tilstand): Normalt strømforbrug.
  - \* **Power Saving Mode (Strømbesparelsestilstand)**: Reducerer strømforbruget.



Skærmens lysstyrke kan kun sænkes når der er valgt **Power Saving Mode** (Strømbesparelsestilstand). Hvis du ønsker at øge lysstyrken skal du vælge Standard Mode (Standard-tilstand) eller udføre All Reset (Nulstil alt).

- Key Lock (Tastaturlås): Til deaktivering af alle funktionstaster. Tryk på X i mere end 5 sekunder for at annullere låsefunktionen.
- OSD Setup (Opsætning af OSD):
  - \* Justerer timeout for OSD-menuen fra 10 til 120 sekunder.
  - \* Aktiverer eller deaktiverer DDC/CI-funktionen.
  - \* Justerer OSD-menuens baggrund fra uigennemsigtig til gennemsigtig.
- DisplayPort Stream: Kompatibilitet med grafikkort. Vælg DisplayPort 1.1 eller DisplayPort 1.2 efter grafikkortets DP version.



DisplayPort 1.1 er kun tilgængelig når OverClocking og Adaptive-Sync (DP)/ Variable Refresh Rate er deaktiverede.

- Information (Oplysninger): Viser oplysninger om skærmen.
- All Reset (Nulstil alt): "Yes" (Ja) gendanner standard indstillingerne.

# 3.2 Oversigt over specifikationer

Paneltype	TFT LCD
Panelstørrelse	23,8" bredt (16:9, 60,45 cm) bredskærm
Maks. opløsning	1920 x 1080
Pixelstørrelse	0,2745 mm (H) × 0,2745 mm (V)
Lysstyrke (typ.)	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastforhold (typ.)	1000:1
Kontrastforhold (maks.)	100.000.000:1 (med ASCR til)
Visningsvinkel (V/L) CR > 10	178°/178°
Skærmfarver	16,7 M
Responstid	1 ms (grå til grå)
Valg af farvetemperatur	4 farvetemperaturer
Analogt input	Nej
Digitalt input	HDMI v2.0 x 2, DisplayPort v1.2 x 1
Øretelefonstik	Ja
Lyd-input	Nej
Højttaler (indbygget)	2 W x 2 stereo, RMS
USB 3.0-port	Nej
Farver	Sort
Strøm-LED	Hvid (tænd)/Ravgul (standby)
Hældning	+20°~ -5°
VESA vægmontering	100 x 100 mm
Kensington-lås	Ja
Spændingsklassificering	AC: 100 ~ 240 V
Strømforbrug	Tændt: < 18 W**, standby: < 0,5 W,
	Slukket: < 0,3 W
Temperatur (drift)	0°C ~ 40°C
Temperatur (udenfor brug)	-20°C ~ +60°C
Dimensioner (B x H x D) uden stander	540,86 x 324,83 x 59,68 mm
Dimensioner (B x H x D) med	540,86 x 392,26 x 178,58 mm
stander	605 x 152 x 416 mm (pakke)
Vægt (skønnet)	4,2 kg (netto); 3,62 kg (uden stander); 5,88 kg (gros)
Flersproget	22 sprog (Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Russisk, Tjekkisk, Kroatisk, Polsk, Rumænsk, Ungarsk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt Kinesisk, Japansk, Koreansk, Thai, Indonesisk, Persisk, Ukrainsk)
Tilbehør	Hurtig start-guide, garantikort, elledning, DisplayPort-kabel (ekstraudstyr), HDMI-kabel (ekstraudstyr), L-formet skruetrækker og 4 skruer (ekstraudstyr)

Overensstemmelse og standarder	cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CU, RCM,
	BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS, WEEE, Windows
	10 & 11 WHQL, CEL, MEPS, PSE, UkrSEPRO,
	KCC, E-Standby, TUV-Flicker Free, TUV-Low
	Blue Light, ICES-3, PC Recycle

\*Specifikationer er underlagt ændringer uden varsel.

\*\*Måling af skærmens lysstyrke på of 200 nits uden tilslutning af lyd/USB/ kortlæser.



# 3.4 Fejlfinding (ofte stillede spørgsmål)

Problem	Mulig løsning
Strøm-LED er ikke TÆNDT	<ul> <li>Tryk på knappen ひ for at kontrollere, om skærmen i TÆNDT.</li> <li>Kontroller, om elledningen er tilsluttet korrekt til skærmen og stikkontakten.</li> </ul>
Strøm-LED lyser gult og der er intet skærmbillede	<ul> <li>Kontroller, om skærmen og computeren er TÆNDT.</li> <li>Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt til skærmen og computeren.</li> <li>Efterse signalkablet og kontroller, at ingen af benene i stikket er bøjede.</li> <li>Tilslut computeren til en anden, tilgængelig skærm for at kontrollere, at computeren fungerer korrekt.</li> </ul>
Skærmbilledet er for lyst eller mørkt	<ul> <li>Juster indstillingerne for Contrast (Kontrast) og Brightness (Lysstyrke) via OSD.</li> </ul>
Skærmbilledet springer rundt eller der kan ses et bølgende mønster i billedet	<ul> <li>Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt til skærmen og computeren.</li> <li>Flyt elektriske enheder, der kan forårsage elektrisk forstyrrelse, væk.</li> </ul>
Skærmbilledet har defekte farver (hvid ser ikke hvidt ud)	<ul> <li>Efterse signalkablet og kontroller, at ingen af benene i stikket er bøjede.</li> <li>Ud en All Reset (Nulstil alt) via OSD.</li> <li>Juster indstillingerne for R/G/B-farve eller vælg Color Temperature (Farvetemperatur) via OSD.</li> </ul>

## 3.5 Understøttet driftstilstand

Opløsning og frekvens	Opdateringshastighed	Vandret frekvens
640x350	70Hz	31,469KHz
640x350	85Hz	37,861KHz
640x480	60Hz	31,469KHz
640x480	67Hz	35KHz
640x480	75Hz	37,5KHz
640x480	85Hz	43,269KHz
720x400	70Hz	31,469KHz
720x400	85Hz	37,927KHz
800x600	56Hz	35,156KHz
800x600	60Hz	37,88KHz
800x600	72Hz	48,077KHz
800x600	75Hz	46,875KHz
800x600	85Hz	53,674KHz
832x624	75Hz	49,71KHz
848x480	60Hz	31,02KHz
1024x768	60Hz	48,363KHz
1024x768	70Hz	56,476KHz
1024x768	75Hz	60,023KHz
1024x768	85Hz	68,677KHz
1152x864	75Hz	67,5KHz
1280x720	60Hz	45KHz
1280x720	60Hz	44,772KHz
1280x720	75Hz	56,456KHz
1280x768	60Hz	47,396KHz
1280x800	60Hz	49,306KHz
1280x800	60Hz	49,702KHz
1280x800	75Hz	62,795KHz
1280x960	60Hz	60KHz
1280x1024	60Hz	63,981KHz
1280x1024	75Hz	79,976KHz
1366x768	60Hz	47,712KHz
1440x900	60Hz	55,469KHz
1440x900	60Hz	55,935KHz
1440x900	75Hz	70,635KHz
1680x1050	60Hz	64,674KHz

Opløsning og frekvens	Opdateringshastighed	Vandret frekvens
1680x1050	60Hz	65,29KHz
1920x1080	60Hz	66,587KHz
1920x1080	60Hz	67,5KHz
1920x1080	85Hz	95,43KHz
1920x1080	100Hz	113,3KHz
1920x1080*	120Hz	135KHz
1920x1080 (DP)*	144Hz	162KHz
1920x1080 (HDMI)*	144Hz	162KHz
1920x1080 (DP/HDMI)	240Hz	270KHz
1920x1080 (DP)*	270Hz	308,33KHz
640x480P	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x480P	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
720x576P	50Hz	31,25KHz
1280x720P	50Hz	37,5KHz
1280x720P	59,94/60Hz	44,955KHz/45KHz
1440x480P	59,94/60Hz	31,469KHz/31,5KHz
1440x576P	50Hz	31,25KHz
1920x1080P	50Hz	56,25KHz
1920x1080P	59,94/60Hz	67,433KHz/67,5KHz
3846x2160P	60Hz	135KHz

Bemærk: Du skal vælge en af de følgende "\*" timinger for at aktivere ELMB- eller 144 Hz-funktionen med et kompatibelt grafikkort med GPU.