





Первое издание

Август 2023 г.

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

Категорически запрещается воспроизводить, передавать, переписывать, сохранять в системе поиска информации или переводить на какой-либо язык в любой форме и любыми способами, за исключением случаев резервного копирования покупателем монитора, данное руководство или его отдельные главы, включая содержащуюся в нем информацию об устройствах и программном обеспечении, без письменного разрешения компании ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

Гарантийные обязательства и право на обслуживание перестают действовать в случае: (1) ремонта, модификации или изменения устройства без письменного разрешения компании ASUS или (2) уничтожения или отсутствия серийного номера.

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБОГО РОДА ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОГО РОДА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ В ВИДЕ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УБЫТКИ ДЛЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ ДАННЫХ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАКОГО-ЛИБО ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ УСТРОЙСТВЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ЛЮБОГО РОДА ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВАХ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

Наименования устройств и названия компаний, упоминающиеся в данном руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми марками или объектами авторского права соответствующих компаний и используются исключительно для идентификации или пояснений, а также для выгоды владельцев, без намерения нарушить их права.

Содержание

Содержаниеііі						
Уведомления іv						
Сведен	Сведения по безопасности vi					
Уход и	очистка	viii				
Услуги	возврат	а вышедших из строя изделий іх				
Инфор	мация о	продукте для маркировки энергоэффективности				
EC		ix				
Глава	1.	Знакомство с устройством				
1.1	Добро п	ожаловать! 1-1				
1.2	Компле	кт поставки1-1				
1.3	Знакомо	ство с монитором1-2				
	1.3.1	Вид спереди1-2				
	1.3.2	Вид сзади1-4				
	1.3.3	Функция QuickFit Plus 1-5				
	1.3.4	Калибровка цвета1-8				
	1.3.5	Другие функции 1-9				
Глава	2.	Настройка				
Глава 2.1	2. Сборка	Настройка кронштейна и основания монитора2-1				
Глава 2.1 2.2	2. Сборка Снятие настенн	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3	2. Сборка Снятие настенн Установ	Настройка кронштейна и основания монитора2-1 кронштейна/основания (для установки ого крепления VESA)2-4 ка бленды монитора2-5				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3.	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава 3.1	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3. Элемен	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава 3.1	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3. Элемент 3.1.1	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава 3.1	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3. Элемен 3.1.1 3.1.2	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава 3.1 3.2	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3. Элемен 3.1.1 3.1.2 Обзор т	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава 3.1 3.2 3.3	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3. Элемен 3.1.1 3.1.2 Обзор т Габарит	Настройка кронштейна и основания монитора				
Глава 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Глава 3.1 3.2 3.3 3.4	2. Сборка Снятие настенн Установ Регулир Подклю Включе 3. 3.1.1 3.1.2 Обзор т Габарит Поиск и	Настройка кронштейна и основания монитора				

Уведомления

Уведомления о соответствии стандартам Федеральной комиссии по связи США (FCC)

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. При использовании устройства должны быть соблюдены следующие два условия:

- Данное устройство не создает вредные помехи, и
- Данное устройство должно выдерживать внешние помехи, включая такие, которые могут нарушить нормальную работу устройства.

Это устройство было протестировано и признано соответствующим требованиям к устройствам класса В (Class B) в соответствии с Частью 15 требований FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредных помех в бытовых условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может распространять электромагнитные волны и при нарушении инструкций по установке или эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи/ Однако не существует гарантии того, что эти помехи не будут иметь место при установке устройства в конкретных условиях. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных сигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер:

- Изменить ориентацию или перенести в другое место приемную антенну;
- Увеличить расстояние между приемником и устройством;
- Подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в раздельных цепях питания.
- Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.



Для обеспечения соответствия требованиям FCC для подключения монитора к видеокарте необходимо использовать экранированные кабели. Внесение изменений или модификации данного устройства, однозначно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение законодательных требований, могут привести к лишению пользователя права на использование данного оборудования.

Соответствующее стандарту ENERGY STAR устройство



ENERGY STAR — это совместная программа Агентства по защите окружающей среды США и Министерства энергии США, которая помогает нам сэкономить деньги и защитить окружающую среду посредством использования энергоэффективных устройств и методов.

Все устройства ASUS с логотипом ENERGY STAR соответствуют стандарту ENERGY STAR, а функция управления питанием активирована по умолчанию. Монитор и компьютер автоматически переходят в режим сна через 10 и 30 минут отсутствия активности пользователя. Чтобы пробудить компьютер, щелкните мышкой или нажмите любую кнопку на клавиатуре. Для получения подробной информации об управлении питанием и его преимуществах для окружающей среды перейдите на сайт

http://www.energystar.gov/powermanagement. Кроме того, подробную информацию о совместной программе ENERGY STAR можно узнать на сайте http://www.energystar.gov.



ПРИМЕЧАНИЕ. Energy Star НЕ поддерживается на операционных системах на базе FreeDOS и Linux.

Заявление о соответствии стандартам Канадского департамента по коммуникациям

Данное цифровое устройство не превышает пределов для цифровых устройств класса В по радиошумовым помехам, установленных Положениями по радиоинтерференции Канадского департамента по коммуникациям.

Это цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Это цифровое устройство класса В отвечает всем требованиям канадского регламента по эксплуатации помехоустойчивых устройств.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.

EHC

Соответствие программного обеспечения технологии фильтрации синего света Low Blue Light

ASUS требует, чтобы каждая модель удовлетворяла нормам стандарта LBL для программного обеспечения, когда для параметра «Изображ. / Фильтр синего света» установлено значение «МАКС.».

Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи, проводящие много времени перед монитором, должны делать регулярные перерывы: Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
- Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
- Упражнения для глаз могут помочь снизить их напряжение. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Упражнение для глаз: (1) несколько раз посмотреть вверх и вниз, (2) медленные вращательные движения глазами, (3) движения глазами по диагонали.
- Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Фильтр синего света позволяет снизить вредное воздействие синего света на 70 % (макс.) и защищает от синдрома компьютерного зрения.

Технология Flicker-Free

В мониторе используется технология Flicker-Free, которая устраняет видимое для глаз мерцание, обеспечивает комфорт при просмотре и предотвращает усталость глаз пользователей.

Сведения по безопасности

- Перед подключением монитора внимательно ознакомьтесь со всей входящей в комплект документацией.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током.
- Не открывайте корпус монитора. Детали внутри корпуса монитора находятся под высоким напряжением, воздействие которого может привести к серьезным травмам.
- При повреждении блока питания не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Перед использованием устройства убедитесь в правильном подключении всех кабелей и в том, что шнуры питания не повреждены. Если какие-либо компоненты повреждены, немедленно свяжитесь с продавцом.
- Щели и отверстия на обратной стороне корпуса предназначены для вентиляции. Не блокируйте эти отверстия. Не размещайте это устройство рядом или над батареей или другим источником тепла при отсутствии надлежащей вентиляции.
- Это устройство необходимо эксплуатировать при параметрах электропитания, указанных на этикетке. Если характеристики электросети неизвестны, проконсультируйтесь с продавцом или местной компаниейпоставщиком электроэнергии.
- Используйте вилку шнура питания, соответствующую местным стандартам.
- Не допускайте перегрузки разветвителей и удлинителей кабеля питания. Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Избегайте воздействия на устройства пыли, влажности и чрезмерно высокой или низкой температуры. Не размещайте монитор в местах, где он может намокнуть. Разместите монитор на ровной устойчивой поверхности.
- Отключайте устройство во время грозы и в случаях, когда оно не используется длительное время. Это предотвратит повреждение монитора при перепадах напряжения.
- Не допускайте попадания предметов и жидкостей в отверстия на корпусе монитора.
- Для достижения оптимальных характеристик монитор следует использовать только с соответствующими стандарту UL компьютерами, на которых используются розетки, должным образом сконфигурированные для работы с напряжением в диапазоне 100–240 В переменного тока.
- С помощью шнура питания, подключенного к розетке с заземлением.
- При наличии технических проблем с монитором обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту или к продавцу.
- Регулирование управления громкостью, а также изменение настроек эквалайзера в любую сторону от центрального положения может увеличить выходное напряжение наушников и, следовательно, уровень звукового давления.



Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации электронных продуктов.

Защита от опрокидывания

Для защиты ЖК-монитора от падения рекомендуется прикрепить его к стене с помощью шнура или цепочки, способных выдержать его вес.





- Конструкция дисплея может отличаться от показанного на рисунке.
- Установку должен проводить квалифицированный специалист, за дополнительной информацией обращайтесь к своему поставщику.
- Для моделей с массой нетто не менее 7 кг. Выберите подходящий способ защиты от опрокидывания.
- Для моделей с креплением VESA следует использовать способ

 установить винты с кольцами в отверстие для крепления
 VESA и прикрепить к стене шнур или цепочку. В качестве альтернативы используйте способ , чтобы прикрепить шнур или цепочку к подставке, а затем к стене.

AEEE vönetmeliğine uygundur Уход и очистка

- Перед поднятием и перемещением монитора рекомендуется отключить кабели и шнур питания. При поднятии монитора следуйте рекомендациям. При поднятии или переноске удерживайте монитор за края. Не поднимайте монитор за подставку или шнур.
- Очистка. Выключите монитор и отсоедините кабель питания. Очистите поверхность монитора мягкой, не царапающей поверхность тканью. Устойчивое загрязнение можно удалить тканью, смоченной в мягком очистителе.
- Не используйте очистители, содержащие спирт или ацетон. Используйте средства для очистки для мониторов. Никогда не распыляйте очиститель непосредственно на экран. ОН может попасть внутрь и вызвать поражение электротоком.

Следующие симптомы не являются признаком неисправности:

- Может наблюдаться неоднородность яркости экрана в зависимости от используемого фонового рисунка рабочего стола.
- При длительном отображении статического изображения после его смены может наблюдаться остаточное изображение. Этот эффект постепенно исчезнет; можно также выключить монитор на длительное время.
- Если экран темный, мигает или не показывает изображение, обратитесь к продавцу или в сервисный центр для ремонта. Не пытайтесь отремонтировать монитор самостоятельно!

Условные обозначения, используемые в этом руководстве



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения, предупреждающие получение травм при выполнении различных задач.



ВНИМАНИЕ. Сведения, предупреждающие повреждение оборудования при выполнении различных задач.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Инструкции, которым НЕОБХОДИМО следовать при выполнении различных задач.



ПРИМЕЧАНИЕ. Советы и дополнительные сведения, помогающие выполнить задачу.

Источники дополнительных сведений

Дополнительные сведения и обновления ПО можно получить из следующих источников.

1. Веб-сайты ASUS

Веб-сайты ASUS содержат последние сведения об оборудовании и ПО ASUS. См. http://www.asus.com

2. Дополнительная документация

Комплект поставки может включать дополнительную документацию, предоставляемую продавцом. Эта документация не входит в стандартный комплект поставки.

Услуги возврата вышедших из строя изделий

В основе программ утилизации отходов и возврата вышедших из строя изделий компании ASUS лежит наша приверженность самым высоким стандартам защиты окружающей среды. Мы предоставляем нашим клиентам решения, позволяющие производить переработку наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковочных материалов.

Для получения подробной информации об утилизации в разных регионах посетите наш веб-сайт <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u>.

Информация о продукте для маркировки энергоэффективности ЕС



1.1 Добро пожаловать!

Благодарим вас за приобретение ЖК-монитора ASUS®!

Новейшая модель ЖК-монитора ASUS снабжена широким экраном с ярким, четким изображением и набором функций, повышающих удобство просмотра и использования монитора.

Благодаря этим возможностям вас порадует просмотр изображений на мониторе!

1.2 Комплект поставки

Проверьте наличие в упаковке следующих принадлежностей:

- 🗸 ЖК-монитор
- 🗸 Подставка монитора / основание
- 🗸 Краткое руководство
- 🗸 Гарантийный талон
- 🗸 Кабель питания
- 🗸 Кабель HDMI
- 🗸 Кабель DisplayPort
- ✓ Кабель USB C C (дополнительно)
- ✓ Кабель USB C А (дополнительно)
- ✓ Активный кабель Thunderbolt 4 40G (дополнительно)
- 🗸 Акт калибровки цвета
- ✓ Приветственная карточка ProArt
- 🗸 Бленда



Если какой-либо компонент отсутствует или поврежден, немедленно обратитесь к продавцу.



Если нужно заменить шнур питания или соединительные кабели, обратитесь в службу поддержки ASUS.

1.3 Знакомство с монитором

1.3.1 Вид спереди



1. Кнопка меню (пятипозиционная):

- Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню, если оно включено. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы войти в главное экранное меню.
- Активация выбранного элемента экранного меню.
- Увеличение и уменьшение значений или перемещение выбранного элемента вверх/вниз/влево/вправо.
- Нажмите пятипозиционную кнопку и удерживайте ее в течение более чем пяти секунд, чтобы включить или выключить функцию блокировки кнопок.
- 2. 🗙 Кнопка выхода:
 - Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню, если оно включено.
 - Выход из экранного меню.
- 3. 🔁 Выбор входа
 - Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню, если оно включено.
 - Нажмите эту кнопку для выбора входа.
- 4. 🖪 Самокалибровка
 - Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню, если оно включено.
 - Нажмите эту кнопку для входа в меню «Калибровка».

- 5. 🗔 Ярлык 1:
 - Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню, если оно включено.
 - По умолчанию: функциональная кнопка режима HDR
 - Для изменения назначения функциональной кнопки перейдите в Ярлык > меню Ярлык 1.
- 6. 😽 Ярлык 2:
 - Нажмите эту кнопку для отображения экранного меню, если оно включено.
 - По умолчанию: предустановленная функциональная кнопка
 - Для изменения назначения функциональной кнопки перейдите в Ярлык > меню Ярлык 2.
- 7. 🕛 Кнопка/индикатор питания
 - Включение и выключение монитора. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 0,6 с, чтобы выключить монитор.
 - Описание цветов индикатора питания приведено в следующей таблице.

Состояние	Описание
Белый	Вкл.
Желтый	Режим ожидания
Не светится	Не светится

8. Датчик цвета

- Датчик цвета встроен в нижнюю часть монитора для выполнения калибровки цвета.
- Для активации этой функции см. раздел «1.3.4 Калибровка цвета».
- 9. Датчик приближения
 - Если функция включена и система не обнаруживает наличие объекта на расстоянии 30–90 см в течение заданного времени, система будет периодически автоматически уменьшать яркость.



- Время восстановления будет находиться в пределах 2 секунд.
- Способность и расстояние обнаружения различаются в зависимости от объекта и окружающей среды.
- Не ставьте предметы перед датчиком (на расстоянии от 30 до 90 см), так как это приведет к сбою в работе датчика (неправильное определение того, что впереди что-то находится).

10. Датчик внешней освещенности

Изменяет настройки с учетом внешней освещенности.



Эта функция будет отключена при включении режима HDR и выборе для настройки «ProArt Preset» режимов HDR_PQ DCI, HDR_PQ Rec.2020, HDR_HLG Rec.2100, HDR_HLG DCI или HDR_Dolby Vision.

1.3.2 Вид сзади



- **1.** Замок Kensington: порт для подключения устройства с замком и кабелем для обеспечения безопасности.
- **2.** Выключатель питания: нажмите выключатель, чтобы включить/ выключить питание.
- 3. Гнездо переменного тока: подключение кабеля питания.
- 4. Порт HDMI-1/HDMI-2: подключение HDMI-совместимого устройства.
- 5. Bxog DisplayPort: подключение DisplayPort-совместимого устройства.
- 6. Thunderbolt: порты для подключения совместимого с Thunderbolt устройства. Соединение поддерживает питание и доставку данных через USB (максимальное разрешение: 3840 х 2160 при 60 Гц). После идентификации источника входного сигнала выход Thunderbolt будет поддерживать последовательное подключение через Thunderbolt.



Порт со значком 🛄 / обеспечивает подачу питания 90 Вт при выходном напряжении 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 5 А, 15 В / 5 А, 20 В / 4,5 А. Порт со значком / обеспечивает подачу питания 15 Вт при выходном напряжении 5 В / 3 А.

- **7. Гнездо для наушников**: доступен только при подключении кабеля HDMI / DisplayPort / USB Type-C.
- 8. USB 3.2 Gen 2 Туре-А (сверхскоростной USB 10 Гбит/с): подключение USB-устройств, таких как USB-клавиатура, USB-мышь, USB-накопители и т. п.
- 9. USB 3.2 Gen 2 Туре-С (сверхскоростной USB 10 Гбит/с): подключение USB-устройств, таких как USB-клавиатура, USB-мышь, USB-накопители и т. п.

1.3.3 Функция QuickFit Plus

Функция QuickFit Plus содержит четыре типа шаблонов: (1) Границы отображения, (2) Маркер центра, (3) Customization, (4) Ruler. Для активации шаблонов нажмите кнопку 💮 QuickFit Plus. Используйте кнопку 🚍 «Меню» (пятипозиционная) для выбора нужного шаблона. Вы можете перемещать кнопку вверх/вниз/влево/вправо, чтобы при необходимости изменять положение шаблона.

Учитывайте, что размер кадра можно настроить только в шаблоне Customization в соответствии с вашими потребностями, но он может иметь ограниченный диапазон для перемещения влево/вправо/вверх/вниз.

1. Границы отображения

Режим сетки облегчает разработчикам и пользователям работу по организации содержимого и построению макета страницы и помогает добиться согласованности при отображении данных.

Доступные варианты:



Title Safe

3 X 3

Маркер центра
 Выбор типа маркера центра.
 Доступные варианты:



Тип 3

3. Customization

Можно выбрать размер кадра, перемещая кнопку — Меню (пятипозиционная) вверх/вниз/влево/вправо. Можно нажать кнопку — Меню (пятипозиционная) дольше трех секунд, чтобы переключить измерения между миллиметрами и дюймами.

Customization			
	H16		
	V15		

4. Ruler

Этот шаблон представляет собой физическую линейку сверху и слева. Можно нажать кнопку — Меню (пятипозиционная) дольше трех секунд, чтобы переключить измерения между метрическими и имперскими.



1.3.4 Калибровка цвета

Пользователи могут использовать ProArt Calibration Software с датчиком цвета, встроенным в нижнюю часть монитора, для калибровки цвета.

1. Откройте ProArt Calibration Software, чтобы активировать датчик цвета и выполнить калибровку цвета.

Датчик цвета начнет перемещаться из исходного положения по направлению к экрану.



 Когда датчик цвета достигнет края экрана, он остановится и начнет процесс калибровки. Время калибровки зависит от количества выбранных вами предустановленных режимов, максимальное время может составлять 30 минут.



3. После завершения процесса калибровки датчик цвета автоматически вернется в исходное положение.



- При включении устройства датчик цвета возвращается в исходное положение и издает звук при работающем двигателе во время процесса инициализации. Это не является неисправностью.
- Когда установлена бленда, датчик цвета также можно использовать.
- Старайтесь не тянуть за датчик цвета, чтобы избежать его повреждения.
- Чтобы ProArt Calibration Software выполнял калибровку бесперебойно, не прикасайтесь к датчику цвета руками, также во время процесса не должно быть никаких мешающих предметов.
- Датчик цвета является лазерным изделием класса 1.

1.3.5 Другие функции

1. Последовательное подключение (для некоторых моделей) Монитор поддерживает последовательное подключение с портом Thunderbolt. Последовательное подключение позволяет последовательно подключать несколько мониторов, при этом видеосигнал передается от источника к монитору. Чтобы включить последовательное подключение, убедитесь, что от источника подается сигнал.

3840 x 2160 @60Hz



2.1 Сборка кронштейна и основания монитора



- Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана монитора.
- Когда панель лежит экраном вниз, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кнопку «Меню» (пятипозиционная).
- Прежде чем положить панель экраном вниз, необходимо вернуть датчик цвета в исходное положение, чтобы предотвратить его повреждение.



Для сборки подставки монитора выполните следующие действия.

1. Открыв коробку, поочередно извлеките бумажные прокладки и подставку из верхней части упаковки. (Рис. 1)



(Рис. 1)

 Прикрепите основание к кронштейну, закрепив винтом из комплекта поставки. (Рис. 2)



(Рис. 2)

- 3. Поднимите крышку, чтобы открыть область крепления VESA для сборки подставки. (рис. 3 на следующей странице)
- Прикрепите подставку к задней части монитора, убедившись, что выступ на кронштейне входит в паз в задней части монитора. (рис. 4 на следующей странице)
- 5. Установите монитор вертикально. (рис. 5 на следующей странице)



Поднимая монитор, не нажимайте на его экран. Поднимайте монитор осторожно, чтобы он не соскользнул и не упал.

6. Снимите крышку с монитора. (рис. 6 на следующей странице)



Размер винта основания: М6 х 19 мм.







(Рис. 6)

(Рис. 5)

2.2 Снятие кронштейна/основания (для установки настенного крепления VESA)

Съемный кронштейн / основание данного монитора специально разработаны для настенного крепления VESA.

Для снятия кронштейна/основания выполните следующие действия:

- 1. Уложите монитор на стол экраном вниз.
- Нажмите кнопку фиксатора, а затем отсоедините кронштейн/основание от монитора (рис. 1).





- Рекомендуется накрыть поверхность стола мягкой тканью, чтобы предотвратить повреждение экрана монитора.
- Когда панель лежит экраном вниз, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кнопку «Меню» (пятипозиционная).
- Прежде чем положить панель экраном вниз, необходимо вернуть датчик цвета в исходное положение, чтобы предотвратить его повреждение.





- Комплект настенного крепления VESA (100 x 100 мм) приобретается отдельно.
- Следует использовать только кронштейн для настенного крепления, соответствующий стандарту UL/CSA/GS, с минимальной несущей способностью 13,2 кг (29,11 фунта) (размер винта: M4 x 11 мм).

2.3 Установка бленды монитора

Проверьте наличие элементов бленды монитора:



Установка выполняется следующим образом:

- 1. Установите левую и правую бленды (рис. 1 на следующей странице).
 - Нажмите в направлении монитора по стрелке А и нажмите вниз по стрелке В, убедитесь, что верхние края левой и правой бленд совмещены с монитором.
 - Зафиксируйте прилагающиеся винты.
- Установите верхнюю левую и верхнюю правую бленды (рис. 2 на следующей странице).
 - Поместите верхнюю левую и верхнюю правую бленды на монитор и убедитесь, что его передний край совмещен с левой или правой блендами.
 - Затем слегка нажмите верхнюю левую и верхнюю правую бленды вниз, как показано на рисунке, при этом раздадутся два щелчка.
 - Зафиксируйте винты.
- 3. Установите верхнюю среднюю бленду (рис. 3 на следующей странице).
 - Зацепите U-образный паз верхней средней бленды за верхнюю левую и верхнюю правую бленды, затем нажмите на заднюю половину верхней средней бленды, чтобы защелкнуть ее.
 - Переместите верхнюю среднюю бленду в горизонтальной плоскости и убедитесь, что она находится в центральном положении, а отверстия для винтов совмещены.
- 4. Зафиксируйте винты (рис. 4 на следующей странице).



(Рис. 1)







(Рис. 2)



(Рис. 4)

2.4 Регулировка положения монитора

- Для оптимального обзора установите монитор таким образом, чтобы видеть весь экран, затем установите угол, устраивающий вас больше всего.
- Удерживайте подставку при изменении угла наклона монитора, чтобы не опрокинуть его.
- Угол наклона монитора регулируется в пределах от +23° до -5°, а угол поворота до 30° влево и вправо, а также поворот на +/-90°. Можно также отрегулировать высоту монитора в пределах ±100 мм.





Чтобы развернуть монитор, нужно сделать следующее:

- Поднимите монитор в верхнее положение.
- Наклоните монитор под максимальным углом.
- Разверните монитор по часовой стрелке под нужным углом.





При регулировке угла просмотра монитор может слегка раскачиваться.

2.5 Подключение кабелей

Подключите кабели в соответствии со следующими указаниями:



- Подключение кабеля питания: Разъем кабеля питания надежно подключите к разъему питания монитора, вилку кабеля питания подключите в сетевую розетку.
- Для подключения кабеля HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4 / USB Type-C*:
 - подключите один конец кабеля HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4 / USB Type-C* к разъему HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4 / USB Туре-С на мониторе.
 - В. Подключите другой конец кабеля HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4 / USB Туре-С* к разъему HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4 / USB Туре-С вашего устройства.



Рекомендуется использовать кабель Thunderbolt 4. Если источник сигнала поддерживает режим DP Alt, могут передаваться все видео-, аудиосигналы и данные.

 Для подключения наушников: подключите конец со штекером к разъему для наушников на мониторе при подаче сигнала через разъемы HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4.

• Для использования портов USB:

- » Восходящий: Используйте кабель USB Туре-С и подключите один конец разъема Туре-С к порту USB Туре-С монитора в качестве восходящего порта, а другой конец — к разъему USB Туре-С вашего компьютера. Или используйте кабель USB Туре-С – Туре-А и подключите разъем Туре-С к USB Туре-С монитора в качестве восходящего порта, а разъем Туре-А — к разъему USB Туре-А вашего компьютера. Убедитесь, что на вашем компьютере установлена операционная система Windows или macOS. Это позволит работать USB-портам на мониторе.
- » Нисходящий: Используйте USB-кабель для подключения устройства к разъему USB Туре-А на мониторе.



После подключения данных кабелей вы сможете выбрать нужный источник входного сигнала в пункте «**Сигнал**» экранного меню.



Если нужно заменить шнур питания или соединительные кабели, обратитесь в службу поддержки ASUS.

2.6 Включение монитора

Установите переключатель переменного тока в положение ВКЛ. (А), а затем нажмите кнопку () (В). См. стр. 1-3, чтобы узнать расположение кнопки питания. Индикатор питания загорится белым, указывая на то, что монитор включен.



3.1 Элементы управления экранного меню



3.1.1 Настройка параметров

- 1. Нажмите любую кнопку для отображения экранного меню.
- 2. Нажмите кнопку Меню (пятипозиционная), чтобы войти в главное экранное меню.
- 3. Перемещайте кнопку Меню (пятипозиционная) вверх/вниз/влево/ вправо для навигации по функциям. Выделите нужную функцию и нажмите кнопку Меню (пятипозиционная), чтобы активировать ее. Если у выбранной функции есть подменю, для выбора пунктов подменю перемещайте кнопку — Меню (пятипозиционная) вверх и вниз. Выделите необходимый пункт подменю и нажмите кнопку — Меню (пятипозиционная) или переместите кнопку — Меню (пятипозиционная) вправо для его активации.
- 4. Перемещая кнопку Меню (пятипозиционная) вверх или вниз, изменяйте настройку выбранной функции.

3.1.2 Описание функций экранного меню

1. Preset

Данная функция включает 15 подфункций, которые можно выбрать по своему усмотрению. Для каждого режима имеется функция Сброс, позволяющая вернуться к исходным значениям.



• Основной режим: лучший выбор для редактирования документов.



Сертификат Energy star®, созданный в собственном режиме.

- sRGB режим: совместимость с цветовой палитрой sRGB. Режим sRGB лучше всего подходит для редактирования документов.
- **Режим Adobe RGB**: совместимость с цветовым пространством Adobe RGB.
- **Режим Rec.2020**: совместимость с цветовым пространством Rec.2020.
- Режим DCI-P3: совместимость с цветовым пространством DCI-P3.
- DICOM режим: совместимость со стандартом DICOM, лучший вариант для просмотра медицинских снимков.
- **Режим Rec.709**: совместимость с цветовым пространством Rec.709.
- HDR_PQ DCI: расширенный динамический диапазон. Включает три режима HDR (PQ Optimized, PQ Clip и PQ Basic).

- HDR_PQ Rec.2020: совместимость с цветовой палитрой Rec.2020 и точкой белого D65.
 - PQ Optimized: обеспечение оптимизированной эффективности HDR данного дисплея с такой же точностью, как и по стандарту ST2084, с точки зрения возможности яркости дисплея.
 - * PQ Clip: точное сохранение PQ-кривой при отображении с максимальной яркостью. Значение по стандарту ST2084, превышающее максимальное значение дисплея, будет сопоставлено с максимальной яркостью.
 - * **PQ Basic**: эффективность HDR обычных дисплеев, поддерживающих HDR.
- HDR_HLG Rec.2100: совместимость с Rec.2100.
- HDR_HLG DCI: совместимость с DCI-P3.
- HDR_Dolby Vision: выбор типа освещения по стандарту Dolby Vision.
 - * Светлый: совместимость с настройками режима «Светлый» стандарта Dolby Vision.
 - * **Темный**: совместимость с настройками режима «Темный» стандарта Dolby Vision.
- Пользовательский 1 / Пользовательский 2 / Пользовательский 3: позволяет настроить цвет в дополнительных настройках.

В таблице ниже показаны конфигурации по умолчанию для каждого режима предустановки ProArt:

Параметр	Основной режим	sRGB режим	Режим Adobe RGB	Режим Rec.709	Режим DCI-P3	Режим Rec.2020	DICOM
Цветовой режим.	6500K	Фиксирован- ное (6500К)	Фиксирован- ное (6500К)	6500K	P3-Theater	6500K	6500K
Яркость	50	Фиксирован- ное 80 нит	160 нит	100 нит	48 нит	100 нит	50
Контрастность	80	80	80	80	80	80	80
Резкость	Включено (0)						
Насыщенность	Средний (50)	Откл.	Средний (50)				
Оттенок	Средний (50)	Откл.	Средний (50)				
Палитра/цвет ProArt	Включено (по умолчанию)	Фиксирован- ное	Включено (по умолчанию)				
Уровень черного	Включено (по умолчанию)						
Входной диапазон	Включено (по умолчанию)						
Гамма	Вкл. (2.2)	Фиксирован- ное (2.2)	Фиксирован- ное (2.2)	Вкл. (2.4)	Вкл. (только 2.2/2.6)	Вкл. (2.4)	Фиксирован- ное
Световой эффект	Включено (по умолчанию)	Фиксиро- ванное (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)
Адаптивный цвет	Включено (по умолчанию)	Фиксиро- ванное (по умолчанию)	Фиксиро- ванное (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)	Включено (по умолчанию)
Компенсация неоднородности	Включено (по умолчанию: Выкл.)						

Параметр	Режим HDR_PQ DCI	Режим HDR_PQ Rec.2020	Режим HDR_ HLG Rec.2100	Режим HDR_ HLG DCI	HDR_Dolby Vision	Пользовательский 1 / Пользовательский 2 / Пользовательский 3
Цветовой режим.	Фиксированное (6500K)	Фиксированное (6500K)	Фиксированное (6500K)	Фиксированное (6500K)	Фиксированное (6500K)	Фиксированное (6500К)
Яркость	300 нит / 600 нит / 1000 нит / Макс.	300 нит / 600 нит / 1000 нит / Макс.	100	100	300 нит / 600 нит / 1000 нит / Макс.	50
Контрастность	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	80
Резкость	Включено (0)	Включено (0)	Включено (0)	Включено (0)	Фиксированное (0)	Включено (0)
Насыщен- ность	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Средний (50)
Оттенок	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Средний (50)
Палитра/цвет ProArt	Включено (только усиление RGB)	Включено (только усиление RGB)	Включено (только усиление RGB)	Включено (только усиление RGB)	Откл.	Включено (только усиление RGB)
Уровень черного	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)
Входной диапазон	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)	Вкл. (По умолчанию)
Гамма	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное	Фиксированное (2.2)
Световой эффект	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)
Адаптивный цвет	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)	Фиксированное (По умолчанию)
Компенсация неоднородно- сти	Фиксированное (Выкл.)	Фиксированное (Выкл.)	Фиксированное (Выкл.)	Фиксированное (Выкл.)	Фиксированное	Фиксированное

2. Palette

Меню настройки цветовых характеристик.



- $\times \oplus$
- Яркость: Диапазон значений от 0 до 100.
- Контрастность: Диапазон значений от 0 до 100.
- Насыщенность: Диапазон значений от 0 до 100.
- Оттенок: Изменение цвета оттенка от зеленого до фиолетового.
- Цветовой режим.: Содержит пять режимов, включая 9300К, 6500К, 5500К, 5000К и РЗ-Theater. РЗ-Theater доступен только для режима DCI-P3.
- **Гамма**: позволяет установить для цветового режима значения 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 или 2.6.
- Настройка RGB:
 - * Усиление: Диапазон значений от 0 до 100.
 - * Смещение: Диапазон значений от 0 до 100.
- Уровень черного: Для настройки инициализированного 1-го уровня сигнала самого темного уровня серого.
 - * Сигнал: Диапазон значений от 0 до 100.
 - * Подсветка: Настройка яркости подсветки.
- Сброс цвета:
 - * Текущая предустановка:

Восстановление заводских цветовых настроек по умолчанию для текущего цветового режима.

Все предустановки: Восстановление заводских цветовых настроек по умолчанию для всех цветовых режимов.

3. Изображ.

Меню настройки параметров изображения.

▲ Резмость 0 Резмо Резмо Распа Расп	ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz		Preset Основной режим	Сигнал DisplayPort	Яркость 50
калибровка Реграра	▲ Эргезен Рајене Изображ. Калибровка Р]]Э.Р.В.Р	Резкость Тгасе Free Формат экрана Компенсация неравн Входной диапазон Фильтр Син. св.	0 60) юмерности @))			
▼ C()) Громкость 50 47 Thunderbolt / 80W (⊕ Back ⊕ Enter >	-	(])) Громкость 50	∠ Thunderbo	bit / 80W	€ Back (€)	Enter 🗙 Ex

- Резкость: Диапазон значений от 0 до 100.
- Trace Free: Регулирует время отклика монитора.



Для включения данной функции нужно сделать следующее: отключить PIP/PBP и отключить HDR на вашем устройстве.

 $\times \hat{\bullet}$

 Формат экрана: Регулирует соотношение сторон Полный экран, Точка к точке или 1:1.



Для включения данной функции нужно сделать следующее: отключить MediaSync и PBP.

- Компенсация неоднородности: регулировка различных областей экрана, чтобы уменьшить любые ошибки однородности экрана, обеспечивая постоянную яркость и цвет по всему экрану.
- Входной диапазон: Для сопоставления диапазона сигнала со всем диапазоном отображения от черного до белого.
- Фильтр Син. св.: Регулировка фильтра синего света.



Для включения данной функции нужно сделать следующее: отключить HDR на вашем устройстве.



Используйте следующее для того, чтобы снять напряжение глаз:

- Пользователи, проводящие много времени перед монитором, должны делать регулярные перерывы. Рекомендуется делать короткие перерывы (по крайней мере, 5 минут) после примерно 1 часа продолжительной работы перед компьютером. Делать короткие и периодические перерывы эффективнее, чем если сделать один более продолжительный перерыв.
- Для снижения напряжения глаз и их сухости пользователи должны периодически давать глазам отдых, фокусируясь на предметах, которые далеко расположены.
- Упражнения для глаз могут помочь снизить напряжение глаз. Неоднократно повторяйте эти упражнения. Если напряжение глаз не проходит, обратитесь к врачу. Упражнения для глаз: (1) Несколько раз посмотреть вверх и вниз (2) Медленные вращательные движения глазами (3) Движения глазами по диагонали.
- Синий свет высокой интенсивности может приводить к напряжению глаз и возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Фильтр синего света позволяет снизить вредное воздействие синего света на 70 % (макс.) и защищает от синдрома компьютерного зрения.

4. Калибровка

Выполняйте автономную калибровку для обеспечения точности цветопередачи в течение каждого рабочего периода.



Для обеспечения точности соблюдения расписания проследите, чтобы переключатель переменного тока был всегда установлен в положение ВКЛ.

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz		Preset Основной режим	Сигнал DisplayPort	Яркость 50
^					
@ Preset	Целевой режим				
-18	Разогрев (30 минут)				
Delette					
Раїетте Мзображ.					
Г Калибровка					
PIP/PBP					
•	(Ĵ)) Громкость 50 4/7 ТН	underbo	olt / 80W	Back 🔅 Er	nter 🔀 Exit

 Целевой режим: выбор предустановленных режимов для выполнения автономной калибровки. Можно использовать как один, так и несколько режимов.



 \times

 $\times \oplus$

 Разогрев: можно выбрать, следует ли производить разогрев в течение 30 минут перед выполнением автономной калибровки. (Рекомендуется)

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz	Preset Основной режим	Сигнал DisplayPort	Яркость 50
▲ Ргезет Рајетте Изображ. Калибровка РІР/РВР	Целевой режим > Разогрев (30 минут) > Ручное выполнение > Автоматическое выполнение >	Да Hor	0	
▼	ር])) Громкость 50 47 Thun	derbolt / 80W (*)	Back () Ent	er 🗙 Exit



• **Ручное выполнение**: выполнение автономной калибровки в ручном режиме. Для запуска нажмите «Да».

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz	/	Preset Основной режим	Dis	Сигнал splayPort	Яркост 50	ь
Preset	Целевой режим		Да	0			
:0,	Разогрев (30 минут)	>	Нет	0			
Palette Мзображ.	Ручное выполнение Автоматическое выполнение						
Д Калибровка							
PIP/PBP							
•	Ҁ)) Громкость 50 47 ТІ	hund	erbolt / 80W	Back	() Ent	er	× Exit



 Автоматическое выполнение: можно разрешить системе автоматически выполнять автономную калибровку в течение индивидуально установленного времени.

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz	Preset Основной режим	Си Displ	гнал Я ayPort	ркость 50
oo Preset	Целевой режим	Время			
*10	Разогрев (30 минут)	Назначение			
Palette	Ручное выполнение	Повторять			
Изображ.					
Г Калибровка					
PIP/PBP					
	(」)) Громкость 50 4 7 Thund	erbolt / 80W	Back	🔅 Enter	× Exit

$\times \oplus$

* Время: установка текущего времени.

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz	Preset Основной режим	Di	Сигнал splayPort	Яркость 50
^					
® Preset	Целевой режим	Время	>	2000/00)	00 00:00
*10	Разогрев (30 минут)	Назначение			
Palette	Ручное выполнение	Повторять			
	Автоматическое выполнение >				
₩зображ.					
Р Калибровка					
PIP/PBP					
	다)) Громкость 50 47 Thund	erbolt / 80W	Back	(€) Ent	er 🗙 Exit

 \times \odot

 Назначение: установка времени запуска автономной калибровки.



Настройка параметра «Назначение» должна производиться позже, чем настройка параметра «Время».

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz	Preset Основной режим	D	Сигнал 5 isplayPort	Тркость 50
Preset	Целевой режим	Время	>	2023/01/01	00:00
+10	Разогрев (30 минут)				
0	Ручное выполнение		>		
Falette	Автоматическое выполнение >				
Изображ.					
Г Калибровка					
рір/рвр					
	(Ĵ)) Громкость 50 47 Thund	derbolt / 80W	Back	c (€) Enter	× Exit

 Повторять: установка цикла повторения автономной калибровки.

Функция «Автоматическое выполнение» будет отключена, если выбрано значение «Выкл.».

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz	Preset Основной режим	Di	Сигнал Яркость splayPort 50	•
^					
ଚ୍ଚ	Целевой режим	Время	>	Выкл.	0
Preset	Разогрев (30 минут)	Назначение	>	Однократно	۲
<i>C</i>	Ручное выполнение			Ежедневно	0
Palette				Каждые 7 дней	0
Изображ				Каждые 14 дней	0
				Каждые 28 дней	0
Ц Калибровка					
PIP/PBP					
•	Ҁ)) Громкость 50 4 Thung	ierbolt / 80W	Back	(Enter	X Exit

 $\times \oplus$

 $\times \hat{\bullet}$

5. PIP/PBP

Меню PIP/PBP позволяет вывести на экран дополнительное окно, подключенное к другому источнику видеосигнала (когда источник входного сигнала ниже 60 Гц), помимо основного окна исходного источника видеосигнала.



Для включения данной функции нужно сделать следующее: отключить MediaSync/VRR/Динамическое затемнение и отключить HDR на вашем устройстве.



• Режим PIP/PBP: выбор функции PIP, PBP, PBP x 3, PBP x 4 либо отключение этой функции.



Чтобы установить полноэкранное изображение на обоих экранах в режиме PBP, установите параметры разрешения 1920 x 2160 в настройках ОС дисплея. (Также убедитесь, что для параметра масштабирования установлено значение «Поддерживать масштабирование дисплея», если вы используете графический адаптер Intel.)

- Источник PIP/PBP: выбор источника входного видеосигнала HDMI-1, HDMI-2, DisplayPort или Thunderbolt.
- Настройка цвета: Выбор цветовой предустановки для основного и дополнительного окон.
- РІР размер: выбор размера изображения в режиме PIP
 Мелкий, Средний или Крупный (доступно только для режима PIP).

6. **QuickFit Plus**

В этой функции можно использовать различные виды шаблонов выравнивания.

Для включения данной функции нужно отключить PIP/PBP на вашем устройст нормальное положение (не поворачив				делать сле е и вернуті ъ).	едующее: ь экран в
ProArt 38	32UCXR 40 x 2160_60Hz	Preset Основной режим	Сигнал DisplayPort	Яркость 50	

() Ярлык				
Сур Параметры				
Выбор Входа	Customization Ruler	0 0		
QuickFit Plus	Границы Отображения Маркер Центра			



- Границы Отображения: Режим сетки облегчает разработчикам и пользователям работу по организации содержимого и построению макета страницы и помогает добиться согласованности при отображении данных. Доступные варианты: 1:1, Action Safe, Title Safe. 3 x 3.
- Маркер Центра: Регулирует Тип 1, Тип 2, Тип 3.
- **Customization**: Можно выбрать размер кадра, перемещая кнопку • Е Меню (пятипозиционная) вверх/вниз/влево/вправо. Можно нажать кнопку — Меню (пятипозиционная) дольше трех секунд, чтобы переключить измерения между миллиметрами и дюймами.
- **Ruler**: Этот шаблон представляет собой физическую линейку сверху и слева. Можно нажать кнопку — Меню (пятипозиционная) дольше трех секунд, чтобы переключить измерения между метрическими и имперскими.

7. Выбор Входа

В этой функции можно выбрать желаемый источник входного сигнала.



\times \odot

 Автообнаружение: автоматически обнаруживает другие активные сигналы, когда текущий входной сигнал неактивен.



Для включения данной функции Установите для параметра «Настройки» / «Режим энергосбережения» значение «Нормальный уровень».

8. Параметры

Позволяет настроить систему.

ProArt	PA32UCXR 3840 x 2160_60Hz		Preset Основной режим	ı Di	Сигнал splayPort	Яркость 50
QuickFit Plus	Предв. просмотр HDR					
	MediaSync/VRR	$\overline{\mathbf{O}}$				
высор входа ഗ്രൂ	Динамическое затемнение					
کہ Параметры	Энергосбережение Настройка меню	>				
C	Язык					
71p31bilk	Звук					
•	()) Громкость 50 <i>4</i>	Thund	lerbolt / 80W	(€) Back	Ente	r 🗙 Exit

× 🔅

- Предв. просмотр HDR: позволяет просматривать эффективность контента, отличного от HDR-контента, с отображением HDR и HLG. Пока функция «Предв. просмотр HDR» включена, можно выбирать только опции HDR_PQ DCI, HDR_PQ Rec.2020, HDR_HLG и HDR_ HLG DCI.
- **Dolby Vision**: включение и выключение функции Dolby Vision.
- MediaSync/VRR: Включение поддержки VESA MediaSync.
 - * MediaSync можно активировать только в пределах 48-60 Гц.
 - В отношении поддерживаемых видеокарт, минимальной системы ПК и требований к драйверам обратитесь к производителю видеокарты.



Для включения данной функции нужно сделать следующее: отключить PIP/PBP.

 Динамическое затемнение: Динамическое уменьшение яркости подсветки в соответствии с изменениями контрастности изображения. Можно настроить скорость синхронизации: «Быстрый», «Средний», «Постепенный» или «Выкл.».



Для включения данной функции нужно сделать следующее: отключить PIP/PBP и функцию «Компенсация неравномерности».

- Энергосбережение: позволяет задать настройку режима энергосбережения.
 - Нормальный уровень: позволяет нисходящим портам USB / портам USB Туре-С заряжать внешние устройства, когда монитор переходит в режим энергосбережения.
 - Глубокий уровень: отключается зарядка внешних устройств на всех портах и сигналы через разъемы USB Туре-С и USB не обнаруживаются автоматически, когда монитор переходит в режим энергосбережения.



Для активации функции последовательного подключения нужно сделать следующее: установить для параметра «Режим энергосбережения» значение «Нормальный уровень». Примечание. Входной порт будет зафиксирован (без автоопределения), когда кабель DP-выхода подключен.

Настройка меню:

- Настройка времени отображения экранного меню от 10 до 120 секунд.
- Регулировка прозрачности фона экранного меню: от полностью непрозрачного до полностью прозрачного.
- * Включение или отключение функции «Автоповорот экр. меню».



Для включения функции «Автоповорот экр. меню» нужно сделать следующее: отключить PIP/PBP.

Язык: Доступно 23 языка, включая английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский, португальский, русский, чешский, хорватский, польский, румынский, венгерский, турецкий, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, корейский, тайский, индонезийский, персидский, украинский, вьетнамский.

• Звук:

- * Регулировка уровня громкости в диапазоне от 0 до 100.
- * Включение или отключение звука аудиовыхода.
- Выбор аудиовхода из источников PIP/PBP.



Для включения функции «Источник» нужно сделать следующее: включить PIP/PBP.

 DisplayPort поток: Совместимость с графической картой. Выбор DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.4 или DisplayPort 1.4 + USB 3.2 в зависимости от версии графической карты DP.

- Блокировка:
 - Клавиша: отключение всех функциональных кнопок. Нажмите пятипозиционную кнопку и удерживайте ее в течение более чем пяти секунд, чтобы отменить функцию блокировки кнопок.
 - Предустановленная настройка: блокировка всех параметров и отключение (выделение серым) палитры ProArt.
- **Индикатор питания**: включение или отключение индикатора питания.
- Эффект Эмбиент: изменение настроек с учетом внешней освещенности.
 - Световой эффект: адаптивная настройка уровня яркости.



Для включения функции «Световой эффект» нужно сделать следующее: установить для параметра «Фильтр синего света» значение «0», а для опции «Датчик приближения» установить значение «Выкл.».

 Адаптивный цвет: адаптивная настройка цветовой температуры.



Для включения функции «Адаптивный цвет» нужно сделать следующее: установить для параметра «Фильтр синего света» значение «0».

Эта функция будет отключена при включении режима HDR и выборе для настройки «ProArt Preset» режимов HDR_PQ DCI, HDR_PQ Rec.2020, HDR_HLG Rec.2100, HDR_HLG DCI или HDR_Dolby Vision.

Датчик приближения: если функция включена и система не обнаруживает наличие объекта на расстоянии 30–90 см в течение заданного времени, система будет периодически автоматически уменьшать яркость.



- Время восстановления будет находиться в пределах 2 секунд.
- Способность и расстояние обнаружения различаются в зависимости от объекта и окружающей среды.
- Не ставьте предметы перед датчиком (на расстоянии от 30 до 90 см), так как это приведет к сбою в работе датчика (неправильное определение того, что впереди что-то находится).
- Информация: Просмотр сведений о мониторе.
- Весь Сброс: «Да» позволяет восстановить настройки по умолчанию.

9. Ярлык

Определяет функции кнопок Ярлык 1 и 2.



Ярлык 1 / Ярлык 2: Выбор функции для кнопок Ярлык 1 и 2.



При выборе активации определенных функций функциональные кнопки могут не срабатывать. Доступные функции кнопки: «Фильтр синего света», «Яркость», «ProArt Preset», «HDR», «Настройка PIP/PBP», «Цветовой режим», «QuickFit Plus», «Громкость», «Пользовательский 1», «Пользовательский 2», «Пользовательский 3».

3.2 Обзор технических характеристик

Тип панели	TFT LCD
Размер панели	Экран 32,0″ (81,28 см), формат 16:9
Макс. разрешение	3840 x 2160
Шаг пикселя	0,1845 х 0,1845 мм
Яркость (тип.)	1000 нит (тип.), 1600 нит (HDR, пик.)
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Угол обзора (гор./ верт.) CR > 10	178°/178°
Число цветов	1,07 млрд (10 бит)
Время отклика	5 мс (GTG)
Выбор предустановки ProArt	15 предустановленных цветовых режимов
Автонастройка	Нет
Выбор цветовой температуры	5 цветовых температуры
Аналоговый вход	Нет
Цифровой вход	DisplayPort v1.4; HDMI 2.0, 2 шт.; Thunderbolt 4
Цифровой выход	Thunderbolt 4
Гнездо для наушников	Да
Аудиовход	Нет
Динамик (встроенный)	3 Вт, 2 шт. (4 Ом)
Порт USB 3.0	USB 3.2 Gen 2 Туре-С, 1 шт. USB 3.2 Gen 2 Туре-А, 3 шт.
Цвет	Черный
Индикатор питания	Белый (включено) / Желтый (режим ожидания)
Наклон	+23°~ -5°
Разворот	+90°∼ -90°
Поворот	+30°~ -30°
Регулировка высоты	100 мм
Замок Kensington	Да
Входное напряжение перем. тока	~ 100–240 B
Потребляемая мощность	Рабочий режим: 42,62 Вт** (тип.), питание в режиме ожидания: ≤ 0,5 Вт, питание пост. тока выключено: ≤ 0,3 Вт; питание перем. тока выключено: 0 Вт
Рабочая температура	0°C~40°C
Температура (не рабочая)	-20°C~+60°C

Размеры (Ш x B x Г) без подставки	726,7 х 445,2 х 89,9 мм
Размеры (Ш x B x Г) с подставкой	726,7 x 601,1 x 245 мм (максимум) 726,7 x 501,1 x 245 мм (минимум) 965 x 555 x 228 мм (в упаковке)
Вес (прибл.)	13,8 кг (нетто); 9,2 кг (нетто, без подставки); 20,5 кг (брутто)
Несколько языков	23 языка (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, нидерландский, португальский, русский, чешский, хорватский, польский, румынский, венгерский, турецкий, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, корейский, тайский, индонезийский, персидский, украинский, вьетнамский)
Принадлежности	Краткое руководство, гарантийный талон, шнур питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель USB C – C (дополнительно), кабель USB C – A (дополнительно), активный кабель Thunderbolt 4 40G (дополнительно), акт калибровки цвета, приветственная карточка ProArt, бленда
Соответствие нормативным требованиям и стандартам	cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, ANZ MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, KC, KCC, KMEPS, PSB, Energy Star®, RoHs, CEC, Windows 10/11 WHQL, TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 1400, Mac Compliance, VESA MediaSync Display

* Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
 ** Потребляемая мощность во включенном режиме согласно Energy Star 8.0.



3.4 Поиск и устранение неполадок (ответы на вопросы)

Проблема	Возможное решение
Индикатор питания не горит	 Нажмите кнопку (), чтобы убедиться в том, что монитор включен. Проверьте правильность подсоединения шнура питания к монитору и розетке сети электропитания. Убедитесь, что включен выключатель питания.
Индикатор питания светится желтым, изображение на экране отсутствует	 Убедитесь в том, что монитор и компьютер включены. Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты. Подключите компьютер к другому монитору, чтобы убедиться в том, что компьютер в том, что компьютер работает правильно.
Изображение на экране слишком светлое или слишком темное	 Настройте контрастность и яркость с помощью экранного меню.
Изображение на экране дрожит, или на нем имеются волнообразные искажения	 Убедитесь в том, что кабель передачи сигнала правильно подключен к монитору и компьютеру. Уберите электрические устройства, которые могут вызывать помехи.
Изображение имеет дефекты цвета (белый цвет не выглядит белым)	 Проверьте разъемы кабеля и убедитесь в том, что их контакты не загнуты. Из экранного меню выполните сброс всех настроек. Настройте параметры цветопередачи R/G/B или параметр Цветовой режим.
Звук отсутствует или уровень громкости очень низкий	 Убедитесь, что кабель HDMI / DisplayPort / USB Туре С правильно подключен к монитору и компьютеру. Отрегулируйте настройки громкости монитора и устройства HDMI / DisplayPort / USB Туре С. Убедитесь, что на компьютере драйвер звуковой платы установлен и работает правильно.

3.5 Поддерживаемые режимы работы

Разрешение	Частота кадров (Гц)	Частота строк (кГц)	Частота пикселов (МГц)	Примечание
640 x 480	59,94(N)	37,47(P)	25,18	
800 x 600	56,25(P)	35,16(P)	36	
800 x 600	60,32(P)	37,88(P)	40	
1024 x 768	60(N)	48,36(N)	65	
1280 x 720	60(P)	45(P)	74,25	
1280 x 800	60(P)	49,7(N)	84,5	
1280 x 960	60(N)	60,00(P)	108	
1280 x 1024	60,02(P)	63,98(P)	108	
1440 x 900	59,89(P)	55,94(N)	106,5	
1600 x 1200	60(P)	75,00(P)	162	
1680 x 1050	60(P)	65,29(N)	146,25	
1920 x 1080	60(P)	67,5(P)	148,5	
1920 x 2160	30(P)	65,918(N)	168,75	Только PbP
1920 x 2160 (пониженное мерцание)	60(N)	133,293(P)	277,25	Только PbP
1920 x 2160	60(P)	134,13(N)	356,25	Только PbP
2560 x 1440 (пониженное мерцание)	59,951(N)	87,787(P)	241,5	
3840 x 2160	30(P)	67,5(P)	297	
3840 x 2160 (пониженное мерцание)	60(N)	133,313(P)	533,25	

«Р» / «N» означает «Положительную» / «Отрицательную» полярность входного сигнала H-sync/V-sync (входная синхронизация). Когда монитор работает в видеорежиме (то есть не отображает данные), в дополнение к стандартной четкости поддерживаются перечисленные ниже режимы высокой четкости.

Разрешение	Частота кадров (Гц)	Частота строк (кГц)
	24	54
	25	56,25
4096 × 2160p	30	67,5
	50	112,5
	60	135
	24	54
	25	56,25
3840 × 2160p	30	67,5
	50	112,5
	60	135
	24	27
	25	28,125
1020 x 1080p	30	33,75
1920 × 1060p	50	56,25
	59,94	67,43
	60	67,5
	50	28,13
1920 × 1080i	59,94	33,72
	60	33,75
	59,94	31,47
1440 × 400P	60	31,5
1440 × 576P	50	31,25
	50	37,5
1280 × 720p	59,94	44,95
	60	45
720 × 576p	50	31,25
700 x 400 x	59,94	31,47
720 × 480p	60	31,5
640 × 480-(1/0A)	59,94	31,47
040 × 480P(VGA)	60	31,5
720(1440) × 576i	50	15,63
700(4440) - 400	59,94	15,73
720(1440) × 480I	60	15,75