PRIME/PRO/ ProArt/TUF GAMING Intel 400 Series

BIOSマニュアル

J16452 初版 2020年5月

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパ イルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。購入者によるバックアップ目的の場合を除き、 ASUSTEK Computer Inc. (以下、ASUS)の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も 、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

以下に該当する場合は、製品保証サービスを受けることができません。

(1) 製品に対しASUSの書面により認定された以外の修理、改造、改変が行われた場合

(2) 製品のシリアル番号の確認ができない場合

本書は情報提供のみを目的としています。本書の情報の完全性および正確性については最善の努力が払わ れていますが、本書の内容は「現状のまま」で提供されるものであり、ASUSは明示または黙示を問わず、本 書においていかなる保証も行いません。ASUS、その提携会社、従業員、取締役、役員、代理店、ペンダー またはサプライヤーは、本製品の使用または使用不能から生じた付随的な損害(データの変化・消失、事 業利益の損失、事業の中断など)に対して、たとえASUSがその損害の可能性について知らされていた場合 も、一切責任を負いません。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。本書では説明の便宜のためにそ の会社名、製品名などを記載する場合がありますが、それらの商標権の侵害を行う意思、目的はありませ ん。

もくじ

1.1	UEFIとは	t	4
1.2	UEFI BIO	OS Utility	5
	1.2.1	EZ Mode	6
	1.2.2	Advanced Mode	7
	1.2.3	Q-Fan Control	
1.3	My Favo	prites	12
1.4	Main		14
1.5	Ai Twea	ker	16
1.6	Advanc	ed	
	1.6.1	Platform Misc Configuration	
	1.6.2	CPU Configuration	
	1.6.3	System Agent (SA) Configuration	
	1.6.4	PCH Configuration	
	1.6.5	PCH Storage Configuration	41
	1.6.6	PCH-FW Configuration	
	1.6.7	Thunderbolt(TM) Configuration	
	1.6.8	PCI Subsystem Settings	
	1.6.9	USB Configuration	
	1.6.10	Network Stack Configuration	
	1.6.11	NVMe Configuration	
	1.6.12	Onboard Devices Configuration	
	1.6.13	APM Configuration	
	1.6.14	HDD/SSD SMART Information	
1.7	Monito	r	51
1.8	Boot		56
1.9	Tool		60
	1.9.1	ASUS EZ Flash 3 Utility	60
	1.9.2	ASUS Secure Erase	61
	1.9.3	ASUS User Profile	62
	1.9.4	ASUS SPD Information	63
	1.9.5	ASUS Armoury Crate	63
1.10	Exit		64
1.11	UEFI BIO	OSの更新	65
	1.11.1	EZ Update	65
	1.11.2	ASUS EZ Flash 3 Utility	
	1.11.3	ASUS CrashFree BIOS 3	67

UEFI BIOS設定

1.1 UEFIとは



ASUS UEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となったグラフィカルでユーザーフレンドリーなインターフェースです。OSを使用するのと同じくらいに簡単に 操作することができます。* EFI (UEFI) が従来のBIOSと同じ機能を持つことから、ASUSはEFI (UEFI) を「**UEFI BIOS**」、「**BIOS**」と表記します。

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) は、Intel 社が提唱している、従来パソコンのハ ードウェア制御を担ってきた BIOS に代わる、OS とファームウェアのインターフェース仕様で す。UEFIは非常に高機能な最新のファームウェアで従来のBIOSと違い拡張性に富んでいま す。UEFIの設定はマザーボードのCMOS RAM (CMOS) に保存されています。通常、UEFIのデフォ ルト設定はほとんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以 下の状況以外では、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動中にエラーメッセージが表示され、UEFI BIOS Utility を起動するように指示が あった場合
- ・ UEFI BIOSの設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合



不適切な設定を行なうと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ることがあります。設定を変更する際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強くお勧めします。



- 本書に記載している画面は一例です。画面の背景、画面デザイン、表示される項目名、ア イコンなどの種類や位置などが実際の画面と異なる場合があります。
- UEFI BIOS Utilityの各項目の名称、設定値、デフォルト設定値は、ご利用のモデルや UEFI BIOSバージョン、取り付けたハードウェアにより異なる場合があります。予めご了承 ください。

1.2 UEFI BIOS Utility

BIOS (Basic Input and Output System)とは、マザーボードに接続されたコンポーネント・デバイスを制御するシステムプログラムです。コンピューターの起動時に最初に起動するプログラムで、記憶装置の構成、オーバークロック設定、電源の管理、起動デバイス設定などのシステムハードウェアの設定をすることができます。

マザーボードにはBIOSに代わるUEFI (Unified Extensible Firmware Interface) が搭載されていま す。UEFI BIOS Utility では各種パラメーターの調整や各種機能の有効/無効、BIOSイメージの更 新などを行なうことができます。

コンピューターの起動時にUEFI BIOS Utilityを起動する

システムは起動時にPOST (Power On Self Test) と呼ばれる起動時の自己診断テストを実行します。このPOST中に<F2>または<Delete>を押すことでUEFI BIOS Utility を起動することができます。



- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。
- マウスでUEFI BIOS Utilityの操作を行なう場合は、USBマウスをマザーボードに接続して からシステムの電源をオンにしてください。
- 設定を変更した後システムが不安定になる場合は、デフォルト設定をロードしてください。デフォルト設定に戻すには、<F5>を押すかExitメニューの「Load Optimized Defaults」を選択します。詳細は「1.10 Exit」をご参照ください。
- 設定を変更した後システムが起動しなくなった場合は、CMOSクリアを実行し、マザーボードのリセットを行なってください。CMOSクリアの手順については、お使いのマザーボードのユーザーマニュアルをご覧ください。
- ・ UEFI BIOS UtilityはBluetooth デバイスには対応しておりません。
- ・ UEFI BIOS Utility上で、キーボードは英語配列キーボードとして認識されます。
- UEFI BIOS Utility の各項目の名称、設定値、デフォルト設定値は、ご利用のモデルやUEFI BIOS バージョン、取り付けたハードウェアにより異なる場合があります。予めご了承ください。

メニュー画面

UEFI BIOS Utilityには、EZ Mode とAdvanced Mode の2つのモードがあります。モードの切り替えは<F7>を押すか、画面右下の「Advanced Mode(F7)」/「EZ Mode(F7)」ボタンを押すことで簡単に切り替えることができます。

1.2.1 EZ Mode

EZ Mode では、基本的なシステム情報の一覧が表示され、表示言語やシステムパフォーマンスモード、ブートデバイスの優先順位などが設定できます。Advanced Mode へ切り替えるには<F7>を 押すか、画面右下の「Advanced Mode (F7)」ボタンを押すことで簡単に切り替えることができます。



UEFI BIOS Utility起動時に表示するモードは「Setup Mode」で変更することができます。



1.2.2 Advanced Mode

Advanced Modeでは、高度なシステムの調整から、オンボード機能の有効/無効など詳細な設定を行なうことができます。

Advanced ModeからEZ Modeへ切り替えるには<**F7**>を押すか、画面右下の「**EZ Mode(F7**)」 ボタンをクリックすることで簡単に切り替えることができます。

·メニューバー 表示言語 MyFavorite(F3) Qfan Cont	rol(F6) Search(F9) AURA ON/	DFF
Ogarizaria 04:22	6 (2) Search(79) 29 AURA ON/OFF(74) or Boot Tool Exit	Hardware Monito CPU/Memory Frequency Temperatur 3700 MHz 33°C BCLK Core Voltag
Ai Overclock Tuner ASUS MultiCore Enhancement SVID Behavior	Auto Auto Auto XMP I XMP I	100.00 MHz 0.950 V Ratio DRAM Freq 37x 2133 MHz DRAM Volt. Capacity 1,200 V 8192 MB
CPU Core Ratio CPU Core Ratio DRAM Odd Ratio Mode DRAM Frequency CPU 678 6 6 6 6	Auto Enabled Auto	Prediction SP Cooler 130 134 pts
CPU SYLU Support DRAM Timing Control NTrT+ VRM M Monual: When the manual mode is selected, the BCLK (base clock) frequency can	Auto	for 4400MHz Non-AVX N/A N/A AVX V req Heavy AVX for 4400MHz N/A N/A Cache V req Heavy Cach
DAMP II: Load the DIMM's default XMP memory timings (CL, TRCD, TRP, TRAS) with optimized by Asus. DAMP III: Load the DIMM's complete default XMP profile. Version 2,20,1276. Copyright (C) 2C	CLK frequency and other memory parameters Last Modified Ez 20 American Megatrends, In <mark>6</mark>	for 4100MH2 N/A N/A Mode(F7) - <u>F</u> Hot Keys[
ー サブアイテム 詳細情報	Last modified	EZ Mode Hot key

メニューバー

画面上部に表示されるメニューバーはカテゴリーを表しています。各カテゴリーで設定できる内容 は次のとおりです。

My Favorites	登録したお気に入り項目
Main	基本システム設定
Ai Tweaker	オーバークロック関連
Advanced	拡張システム設定
Monitor	システム温度/電力状態の表示、およびファンの設定
Boot	システム起動関連
Tool	独自機能
Exit	終了メニュー、及びデフォルト設定のロード

メインアイテム

設定可能なアイテムまたは各種情報のタイトルが表示されます。

サブアイテム

サブアイテムが含まれる項目には矢印マークが表示されています。

表示言語

UEFI BIOS Utility で表示する言語を選択することができます。

My Favorites (F3)

ツリーマップから頻繁に使用する項目をお気に入りとして登録することで、画面の切り替えなどの面倒な操作をせずに一画面で各種設定を変更することができるようになります。



詳細は「1.3 My Favorites」をご参照ください。

Qfan Control (F6)

Q-Fan Tuning画面を起動し、Q-Fan Control機能によるファンの調整を行なうことができます。



詳細は「1.2.3 Q-Fan Control」をご参照ください。

Search (F9)

UEFI BIOS Utility 内の項目を検索することができます。(検索は英語でのみご利用いただけます)

AURA ON/OFF (F4)

オンボードAURA LEDのオン/オフに関連するBIOS設定を一括して変更することができます。

Hot Keys (操作ガイド)

UEFI BIOS Utilityを操作するためのキーボードの基本操作一覧を表示します。

スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、スクロールバーがメニュー画面の右側に表示されま す。マウスやカーソルキー、または <Page Up>/<Page Down> で、画面をスクロールすることが できます。

詳細情報

選択した項目に関する詳細な情報を表示します。

構成フィールド

構成フィールドには各項目の現在設定されている状態や数値が表示されます。ユーザーによる 変更が可能でない項目は、選択することができません。

設定可能なフィールドは選択するとハイライト表示されます。構成フィールドの値を変更するには、フィールドを選択してドロップダウンリストからオプションを選択するか値を直接入力します。

Last Modified (最終変更内容)

前回保存したUEFI BIOS Utilityの変更内容を表示します。

1.2.3 Q-Fan Control

Q-Fan Controlでは、CPU温度にあわせて各ファンの回転数を制御することができます。また、環境に合わせて既定の動作プロファイルを選択することも可能です。



ファンの回転数を手動で設定する

プロファイルの「Manual」を選択することで、ファンの回転数を手動で設定することができます。



手順

- 1. 設定を変更するファンを選択し、プロファイルの「Manual」を選択します。
- 2. スピードポイントをドラッグして、CPU温度に対するファンの回転数を設定します。
- 3. 「Apply」をクリックして設定を適用します。メインメニューへ戻るには「Exit (ESC)」をクリックします。

1.3 My Favorites

頻繁に使用する項目をお気に入りとして登録することで、画面の切り替えなどの面倒な操作をせずに一画面で各種設定を変更することができます。

My Favorites Main Ai Tweaker Advanced	Monitor	Boot Tool Exit	🔄 Hardwa	re Monitor
CPU Core Ratio		Auto -	CPU/Mem	ory
DRAM Frequency		Auto 👻	Frequency 3700 MHz	Temperature 31°C
CPU Core/Cache Voltage	0.950V	Auto -	BCLK	Core Voltage
DRAM Voltage	1.200V	Auto	100.00 MHz	0.950 V
PCH Storage Configuration			Ratio 37x	DRAM Freq. 2133 MHz
 Onboard Devices Configuration 			DRAM Volt.	
CPU C-states		Auto	1.200 V	8192 MB
CSM (Compatibility Support Module)			Prediction	
Fast Boot		Enabled -	SP	Cooler
			130	134 pts
Next Boot after AC Power Loss		Fast Boot -	for 4400MHz	Non-AVX
Boot Logo Display		Auto 🗸	N/A AVX V reg	N/A Heavy AVX
POST Delay Time		3 sec -	Tor 4400MHz	N/A
Autoj: The system will adjust all core ratios automatically. [Sync All Cores]: Configure a core ratio limit to synchronize all cores. [Per Core]: Configure the core actio limit per core. [Al Optimized]: Uses dynamic Machine Learning Algorithms to determine characteristic.	e optimal setti	ings based on processor and cooler	Cache V req for 4100MHz N/A	Heavy Cache N/A

お気に入り項目を追加する

手順

- 1. Advanced Modeでキーボードの<F3>を押すか「**MyFavorites(F3)**」をクリックし、Setup Tree Mapを開きます。
- 2. Setup Tree Mapでお気に入りに登録したい項目を選択します。



3. まず、メインメニューパネルでカテゴリーを選択し、次にサブメニューパネルでお気に入り に追加したい項目を選択します。お気に入りに追加したい項目で<Enter>を押すか + を クリックして項目を追加します。



- ・ ユーザー設定項目(システム日付や時間など)
- 4. 「Exit (ESC)」をクリックするか、<ESC>を押してメインメニューに戻ります。
- 5. 登録した項目はメニューバー「My Favorites」から呼び出すことができます。

1.4 Main

Advanced Modeのメインメニューでは、マザーボード、CPU、メモリーの基本的な情報を表示する他に、表示言語やセキュリティの設定を行なうことができます。

/E	UEFI BIOS Utility – Advanced Mode		11.1	
03/1 Sund	7/2019 04:23 Can English MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6)	오 Search(F9) 설 AURA ON/OFF(F4)		11
1	My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor	Boot Tool Exit	🔄 Hardwa	re Monitor
			CPU/Memo	ory
		0222 x64	Frequency	
	Build Date and Time	02/21/2020	N/A	N/A
	EC Version	MBEC-CML-0308		Core Voltage
	LED EC1 Version	AULA3-AR42-0202	N/A	N/A
	ME FW Version	14.0.31.1120		
	PCH Stepping	A0	N/A	N/A
	Brand String	Intel(R) Core(TM) i3-10300 CPU @ 3.70GHz	N/A	N/A
	CPU Speed	3700 MHz	Prediction	
	Total Memory	8192 MB		
	Memory Frequency	2133 MHz		
	System Language	English 👻		
	System Date	03/17/2019	for Target	Non-AVX
	System Time	04:23:42	AVX V req for Target	
i	Choose the system default language		Cache V req for Target -	

Security

システムセキュリティ設定の変更が可能です。





パスワードを忘れた場合、CMOSクリアを実行しパスワードを削除します。CMOSクリアの手順については、お使いのマザーボードのユーザーマニュアルをご覧ください。

パスワードを削除すると、画面上の「Administrator」または「User Password」には デフォルト設定の「Not Installed」と表示されます。パスワードを再び設定すると、 「Installed」と表示されます。

Administrator Password

管理者パスワードを設定した場合は、システムにアクセスする際に管理者パスワードの入力を 要求するように設定することをお勧めします。

管理者パスワードの設定手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」 ボックスにパスワードを入力し、 <Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」 ボックスに先ほど入力したパスワ ードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

管理者パスワードの変更手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」ボックスに現在のパスワードを入力し、<Enter>を押しま す。
- 3. 「Create New Password」ボックスに新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」 ボックスに先ほど入力したパスワ ードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

管理者パスワードの消去も、管理者パスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「Administrator Password」には「Not Installed」と表示されます。

User Password

ユーザーパスワードを設定した場合、システムにアクセスするときにユーザーパスワードを入力 する必要があります。

ユーザーパスワードの設定手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」にパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」 ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

ユーザーパスワードの変更手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」に新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」 ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

ユーザーパスワードの消去も、ユーザーパスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、 「User Password」には「Not Installed」と表示されます。

Ai Tweaker 1.5

高度なシステムの調整をすることができます。



不適切な値を設定した場合、システムの誤作動や故障などの原因となる恐れがあります。設定 を変更する際は十分ご注意ください。



本項目で表示される設定オプションは取り付けたCPUとメモリーにより異なります。

スクロールすることで画面の外に隠れているコンテンツを表示することができます。

My Favorites N	lain <u>Ai Tweaker</u>	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit		Hardwar	re Monito
Target CPU Turbo-Mod								CPU/Memo	
	cy : 4100MHz							N/A	N/A
								BCLK	Core Voltag
Ai Overclock Tuner			[Auto			-	N/A	N/A
ASUS MultiCore Enhar	ncement		[Auto – Lets	s BIOS Opt	imize	•	Ratio N/A	DRAM Freq. N/A
SVID Behavior				Auto			-	DRAM Volt.	Capacity N/A
CPU Core Ratio			[Auto			-		
DRAM Odd Ratio Mod	e			Enabled			•	Prediction	
DRAM Frequency				Auto			•		
CPU SVID Support			[Auto			-	NonAVX V req	Heavy

Ai OverClock Tuner

CPUのオーバークロックオプションを選択して、CPUのベースクロック (基本動作周波数) などを 設定することができます。

[Auto]	標準ベースクロックで動作
[Manual]	ベースクロックを任意に設定可能
[XMP I]	ASUSによって最適化されたベースクロックやパラメーターを使用し、XMP (eXtreme Memory Profile)メモリーのタイミング (CL、tRCD、tRP、tRAS) をロ ード
[XMP II]	XMP (eXtreme Memory Profile)メモリーのデフォルトXMPプロファイルをロー ド
Ø	- 設定オプション [XMP] は、eXtreme Memory Profile (X.M.P.) に対応するメモリーを取り付けた 場合にのみ表示されます。

e (A 場合にのみ表示されます。



次の項目は「Ai OverClock Tuner」を [XMP I] [XMP II] のいずれかに設定すると表示されます。

XMP

eXtreme Memory Profile (XMP) 対応メモリーに保存されているオーバークロックプロフ アイルを選択します。プロファイルにはそれぞれ適切な動作周波数、電圧、タイミングなど が設定されており、選択したプロファイルに応じて関連項目が自動的に設定されます。



次の項目は「Ai OverClock Tuner」を [Manual] [XMP I] [XMP II] のいずれかに設定すると表 示されます。

BCLK Frequency

ベースクロック (基準動作周波数)を設定します。



これらの項目は、取り付けたCPUの仕様に基づいて設定することをお勧めします。

BCLK Spread Spectrum

ベースクロックを変調させることで信号伝送時の電磁波を低減させ、通常動作時の動作 を安定させるスペクトラム拡散機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

ASUS MultiCore Enhancement

オーバークロック設定を行った際やメモリーの動作周波数を変更した際などに、自動的にパフ ォーマンスを最適化するASUS MultiCore Enhancement機能の有効/無効を設定します。 [Auto - Lets BIOS Optimize] 各コアの動作倍率を自動調整 [Disabled - Enforce All limits] 定格動作 [Enabled - Remove All limits] 制限解除

SVID Behavior

CPUの品質に基づいたSVID (Serial Voltage Identification)の動作方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Best-Case Scenario] [Typical Scenario] [Worst-Case Scenario] [Intel's Fail Safe] [Trained]

CPU Core Ratio

CPUの動作倍率の同期方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Sync All Cores] [Per Core] [Al Optimized]



設定オプション [**Al Optimized**] は対応するCPUを取り付けた場合にのみ使用することがで きます。



次の項目は「CPU Core Ratio」を [Sync All Cores] [Per Core] のいずれかに設定すると表示 されます。

1-Core Ratio Limit

1コア時の動作倍率上限を設定します。
 [Auto] CPUの既定値を使用します。
 [Manual] 1コア時の動作倍率上限を手動で設定します。設定値は[2-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要があります。



次の項目は「CPU Core Ratio」を [Per Core] に設定すると表示されます。

2-Core Ratio Limit

2コア時の動作倍率上限を設定します。
 [Auto] CPUの既定値を使用します。
 [Manual] 2コア時の動作倍率上限を手動で設定します。設定値は[3-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要があります。



[1-Core Ratio Limit]は[Auto]であってはなりません。

3-Core Ratio Limit

3コア時の動作倍率上限を設定します。

[Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] 3コア時の動作倍率上限を手動で設定します。設定値は[4-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要がありま す。



[1-Core Ratio Limit][2-Core Ratio Limit]は[Auto]であってはなりません。

4-Core Ratio Limit

4コア時の動作倍率上限を設定します。
 [Auto] CPUの既定値を使用します。
 [Manual] 4コア時の動作倍率上限を手動で設定します。



[1-Core Ratio Limit][2-Core Ratio Limit][3-Core Ratio Limit]は[Auto] であってはなりません。

DRAM Odd Ratio Mode

Odd Ratio modeの有効/無効を設定します。この機能により細分化されたメモリークロックを 使用することが可能になります。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

DRAM Frequency

メモリーの動作周波数を設定することができます。設定可能なオプションはBCLK Frequency (ベースクロック)の設定に応じて変化します。 設定オプション: [Auto] [DDR4-800MHz] - [DDR4-8533MHz]

CPU SVID Support

CPUと電圧レギュレーターコントローラー間での電源管理情報を送信するSVID(Serial Voltage Identification)の有効/無効を設定します。オーバークロックを行なう際は、この項目を [Disabled]に設定することをおすすめします。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

メモリーのアクセスタイミングに関する設定を行うことができます。 デフォルト設定に戻すには、 キーボードで [auto] と入力し <Enter> で決定します。



メモリーのアクセスタイミングを変更するとシステムが不安定になる場合があります。不安定 になった場合は、デフォルト設定に戻してください。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

DRAM RAS# to CAS# Delay

設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM RAS# ACT Time

設定オプション: [Auto] [1] - [63]

DRAM Command Rate

設定オプション: [Auto] [1N] [2N] [3N] [N:1]



次の項目は「DRAM Command Rate」を [N:1] に設定すると表示されます。

N to 1 ratio

N:1コマンドストレッチモードを使用する場合は、B2B有効なコマンドサイクル 数ごとにバブルが必要です。 Configurations: [4] - [7]

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay L 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM RAS# to RAS# Delav S 設定オプション: [Auto] [1] - [15] **DRAM REF Cycle Time** 設定オプション: [Auto] [1] - [1023] **DRAM REF Cycle Time 2** 設定オプション: [Auto] [1] - [1023] **DRAM REF Cycle Time 4** 設定オプション: [Auto] [1] - [1023] DRAM Refresh Interval 設定オプション: [Auto] [1] - [65535] **DRAM WRITE Recovery Time** 設定オプション: [Auto] [1] - [31] DRAM READ to PRE Time 設定オプション: [Auto] [1] - [15] **DRAM FOUR ACT WIN Time** 設定オプション: [Auto] [1] - [63] **DRAM WRITE to READ Delay** 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM WRITE to READ Delay L 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM WRITE to READ Delay S

設定オプション: [Auto] [1] - [15]

DRAM CKE Minimum Pulse Width

設定オプション: [Auto] [0] - [15]

DRAM Write Latency

設定オプション: [Auto] [1] - [31]

Skew Control

ODT RTT WR (CHA)

設定オプション: [Auto] [0 DRAM Clock] [80 DRAM Clock] [120 DRAM Clock] [240 DRAM Clock] [255 DRAM Clock]

ODT RTT PARK (CHA)

設定オプション: [Auto] [0 DRAM Clock] [34 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [80 DRAM Clock] [120 DRAM Clock] [240 DRAM Clock]

ODT RTT NOM (CHA)

設定オプション: [Auto] [0 DRAM Clock] [34 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [80 DRAM Clock] [120 DRAM Clock] [240 DRAM Clock]

ODT RTT WR (CHB)

設定オプション: [Auto] [0 DRAM Clock] [80 DRAM Clock] [120 DRAM Clock] [240 DRAM Clock] [255 DRAM Clock]

ODT RTT PARK (CHB)

設定オプション: [Auto] [0 DRAM Clock] [34 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [80 DRAM Clock] [120 DRAM Clock] [240 DRAM Clock]

ODT RTT NOM (CHB)

設定オプション: [Auto] [0 DRAM Clock] [34 DRAM Clock] [40 DRAM Clock] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [80 DRAM Clock] [120 DRAM Clock] [240 DRAM Clock]

ODT_READ_DURATION

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

ODT_READ_DELAY

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

ODT_WRITE_DURATION

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

ODT_WRITE_DELAY

設定オプション: [Auto] [0] - [7]

Data Rising Slope

設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Data Rising Slope Offset

設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Cmd Rising Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Cmd Rising Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Ctl Rising Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Ctl Rising Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Clk Rising Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Clk Rising Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Data Falling Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Data Falling Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Cmd Falling Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Cmd Falling Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Ctl Falling Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Ctl Falling Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

Clk Falling Slope 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

Clk Falling Slope Offset 設定オプション: [Auto] [0] - [1]

RTL IOL Control

DRAM RTL INIT Value 設定オプション: [Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMMO Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMMO Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [127]

DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [127] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [127] DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [127] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [127] DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [127] DRAM IOL (CHA DIMMO Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [15] DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [15] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [15] DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [15] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [15] DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) 設定オプション: [Auto] [0] - [15]

IO Latency offset

CHA IO_Latency_offset 設定オプション: [Auto] [0] - [127]

CHB IO_Latency_offset 設定オプション: [Auto] [0] - [127]

IO Latency RFR delay

CHA RFR delay

設定オプション: [Auto] [0] - [127]

CHB RFR delay

設定オプション: [Auto] [0] - [127]

Memory Training Algorithms

異なるメモリートレーニングアルゴリズムの有効/無効を設定します。

Early Command Training 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

SenseAmp Offset Training 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Early ReadMPR Timing Centering 2D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Read MPR Training 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Receive Enable Training 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Jedec Write Leveling 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

LPDDR4 Write DQ DQS Retraining 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Early Write Timing Centering 2D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Early Read Timing Centering 2D 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Write Timing Centering 1D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Write Voltage Centering 1D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Read Timing Centering 1D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Dimm ODT Training* 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

DIMM RON Training* 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Write Drive Strength/Equalization 2D* 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Write Slew Rate Training* 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Read ODT Training* 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Read Equalization Training* 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Read Amplifier Training* 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Write Timing Centering 2D 設定オプション: [Enabled] [Disabled] Read Timing Centering 2D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Command Voltage Centering 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Write Voltage Centering 2D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Read Voltage Centering 2D 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Late Command Training 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Round Trip Latency 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Turn Around Timing Training 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Rank Margin Tool 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Margin Check Limit 制限までのマージンをチェックし、次のブートメモリーを再訓練する必要があ るかどうかを確認します。 設定オプション: [Disabled] [L1] [L2] [Both]



次の項目は「Margin Check Limit」を [L2] [Both] のいずれかに設定した場合にのみ変更する ことができます。

Margin Limit Check L2 L2チェックのしきい値は、L1チェックのスケールです。 設定オプション: [1] - [300]

Memory Test 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

DIMM SPD Alias Test 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Receive Enable Centering 1D 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Retrain Margin Check 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CMD Drive Strength and Tx Equalization 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

CMD Slew Rate Training 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Write Drive Strength Up/Dn independently

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Third Timings

tRDRD sq Training 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDRD_sg_Runtime 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDRD dq 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDWR_sq 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDWR da 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRWR sq 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRWR da 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRRD sa 設定オプション: [Auto] [0] - [127] tWRRD dq 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDRD dr 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDRD dd 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDWR dr 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tRDWR dd 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRWR dr 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRWR dd 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRRD dr 設定オプション: [Auto] [0] - [63] tWRRD dd 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

TWRPRE

設定オプション: [Auto] [0] - [127]

TRDPRE

設定オプション: [Auto] [0] - [15]

tREFIX9

設定オプション: [Auto] [0] - [127]

OREF_RI

設定オプション: [Auto] [0] - [255]

Misc.

MRC Fast Boot

起動時にメモリーモジュールの動作チェックをパスし、起動時間を短縮する機能の有効/ 無効を設定します。

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Delay after Train

極度のオーバークロック中にメモリーが一定の温度に達するまでのトレーニング後に10 秒の遅延を追加する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DRAM CLK Period

メモリーの動作周波数に合せたメモリーコントローラーの遅延時間を設定します。 設定オプション: [Auto] [1] - [58]

Memory Scrambler

動作周波数の高いメモリーにおける安定性を向上させることができる、メモリースクラン ブラー機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Channel A DIMM Control

メモリースロット (チャンネルA) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enable Both DIMMs] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMs]

Channel B DIMM Control

メモリースロット (チャンネルB)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enable Both DIMMs] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMs]

MCH Full Check

メモリーコントローラーの動作チェックに関する厳密さを設定します。この項目を[Enabled] に設定するとシステムの安定性が向上し、[Disabled]に設定するとオーバークロック耐性 が向上します。

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Mem Over Clock Fail Count

設定オプション: [Auto] [1] - [255]

Training Profile

メモリートレーニングプロファイルを設定します。 設定オプション: [Auto] [Standard Profile] [ASUS User Profile]

DLLBwEn

メモリーオーバークロックで最適なパフォーマンスを得るためには、値を2~4に設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [7]

SPD Write Disable

SPD書込み禁止機能の有効/無効を設定します。セキュリティの推奨事項として、SPD書込 み禁止を設定する必要があります。 設定オプション: [TRUE] [FALSE]

DIGI+VRM

CPU Load-line Calibration

CPUへの供給電圧を調整します。高い値を設定することでオーバークロックの限界を引き 上げることができますが、CPUとVRMの発熱量は増加します。 設定オプション [Auto] [Level 1] - [Level 7]



実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUの仕様により異なります。



サーマルモジュールは取り外さないでください。温度条件を監視する必要があります。

Synch AC/DC Loadline with VRM Loadline

VRMロードラインとAC/DCロードラインを同期させる機能の有効/無効を設定します。有効にすると、VRMロードラインはAC/DCロードラインに合わせて自動的に調整されます。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU Current Capability

CPUに供給する電流の上限値を設定します。オーバークロック時は高い値を設定すること で動作を安定させることができます。ただし、VRMの消費電力は上昇します。 設定オプション: [Auto] [100%] - [170%]



オーバークロック時や高負荷時には、より高い値を設定することでマージンを確保しやすく なります。

CPU VRM Switching Frequency

CPU用VRMのスイッチング周波数の制御方法を設定します。周波数を高くすることでVRM の過渡応答を高めることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]



サーマルモジュールは取り外さないでください。温度条件を監視する必要があります。



次の項目は「CPU VRM Switching Frequency」を [Manual] に設定すると表示されます。

Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz)

CPU用VRMのスイッチング周波数を設定します。 設定範囲は 250 - 500kHzで、50kHz単位で調節します。



次の項目は「CPU VRM Switching Frequency」を [Auto] に設定すると表示されます。

VRM Spread Spectrum

動作周波数を変調させることで信号伝送時の電磁波を低減させ、通常動作 時の動作を安定させるスペクトラム拡散機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]



次の項目は「VRM Spread Spectrum」を [Disabled] に設定すると表示されます。

Active Frequency Mode

省電力オプション強化の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU Power Duty Control

CPU用VRMの制御方法を設定します。 VRMの温度バランスを重視します。 [T. Probe] VRMの出力電流バランスを重視します。 [Extreme]



サーマルモジュールは取り外さないでください。温度条件を監視する必要があります。

CPU Power Phase Control

CPU用VRMの稼働フェーズ数の制御方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme]



[Extreme] に設定する場合、サーマルモジュールは取り外さないでください。温度条件を監 視する必要があります。



次の項目は、オンボードグラフィックスを使用している場合にのみ表示されます。

CPU Graphics Load-line Calibration

統合グラフィックスへの供給電圧を調整します。高い値を設定することでオーバークロッ クの限界を引き上げることができますが、統合グラフィックスとVRMの発熱量は増加し ます。

設定オプション: [Auto] [Level 1] - [Level 7]



実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUの仕様により異なります。サーマルモジュールは 取り外さないでください。

CPU Graphics Current Capability

統合グラフィックスに供給する電流の上限値を設定します。オーバークロック時は高い値 を設定することで動作を安定させることができます。ただし、VRMの消費電力は上昇し ます。

設定オプション: [Auto] [100%] - [140%]



オーバークロック時や統合グラフィックスの負荷が高い場合に、より高い値を設定してサポートを強化してください。

CPU Graphics VRM Switching Frequency

統合グラフィックス用VRMのスイッチング周波数の制御方法を設定します。周波数を高く することでVRMの過渡応答を高めることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]



次の項目は「CPU Graphics VRM Switching Frequency」を [Manual] に設定すると表示されます。

Fixed CPU Graphics Switching Frequency(KHz)

統合グラフィックス用VRMのスイッチング周波数を設定します。設定範囲は 250 - 500kHzで、50kHz単位で調節します。

CPU Graphics Power Phase Control

統合グラフィックス用VRMの稼働フェーズ数の制御方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Standard] [Extreme]



[Extreme] に設定する場合、サーマルモジュールは取り外さないでください。 温度条件を監視する必要があります。

Boot Voltages

CPU Core/Cache Boot Voltage

設定オプション: [Auto] [0.600] - [1.700]

CPU System Agent Boot Voltage

設定オプション: [Auto] [0.7000] - [1.7500]

CPU VCCIO Boot Voltage

設定オプション: [Auto] [0.9000] - [1.8000]

PLL Termination Boot Voltage

設定オプション: [Auto] [0.80000] - [1.60000]

CPU Standby Boot Voltage

設定オプション: [Auto] [0.800] - [1.800]

Internal CPU Power Management

CPUの動作倍率やEnhanced Intel SpeedStep®、Turbo Boostの設定をすることができます。

Turbo Mode Parameters

CPU Core/Cache Current Limit Max.

CPUコア/キャッシュ (リングバス) への電流上限を設定します。値を高く設定することで、 オーバークロック時のスロットリングによる周波数と電力の低下を防止することができ ます。 設定オプション: [Auto] [0.00] - [255.50]

設定オノノヨノ. [Auto] [0.00] - [255

CPU Graphics Current Limit

統合グラフィックスへの電流上限を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.00] - [255.50]

Long Duration Package Power Limit

Power Limit 1 (PL1) として知られるIntel®のパラメータで、ワット単位で指定します。デフ ォルト値はプロセッサーのTDPによって定義されます。この値を大きくすると、より高い電 流負荷下でTurbo Boost倍率をより長く維持できるようになります。 設定オプション: [Auto] [1] - [4095]

Package Power Time Window

Intel®のパラメータである「Power Limit 1 (PL1)」を秒単位で指定します。適用される値 は、TDPを超えたときにTurbo Boost倍率がアクティブになる時間を示しています。 設定オプション: [Auto] [1] - [448]

Short Duration Package Power Limit

Power Limit 2 (PL2) として知られるIntel®のパラメータで、ワット単位で指定します。これ は、パッケージ電力が電力制限を超えた場合に保護を提供する第2の電力制限です。 1. デフォルトではPL1の1.25倍に設定されています。Intel®によると、消費電力が電力制限 を超えた場合、プラットフォームはこの値を最大10ミリ秒までサポートする必要がありま す。

2. ASUSマザーボードは、オーバークロックを容易にするために必要に応じて、この期間を 長くサポートするように設計されています。 設定オプション: [Auto] [1] - [4095]

IA AC Load Line

1/100 mOhms で定義された交流ロードラインを設定します。 設定オプション: [Auto] [0.01] - [62.49]

IA DC Load Line

1/100 mOhms で定義された直流ロードラインを設定します。 設定オプション: [Auto] [0.01] - [62.49]

TVB Voltage Optimizations

Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) 機能を搭載したプロセッサーサーマルベースの電圧 最適化機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

TVB Ratio Clipping

Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) 機能を搭載したプロセッサーのパッケージ温度上昇 によるコア周波数低下制御機能の有効/無効を設定します。デフォルトの最大ターボ周波 数よりも高い周波数でのオーバークロックをサポートするには、この機能を無効にする必 要があります。OC Mailbox コマンド 0x18/0x19 を使用します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Tweaker's Paradise

Realtime Memory Timing

リアルタイムでメモリータイミングを変更することができる機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

FCLK Frequency for Early Power On

システム起動時のFCLK周波数を設定します。 設定オプション: [Auto] [Normal (800 MHz)] [1GHz] [400 MHz]



ULT/ULX SKUは1GHzに対応していません。

DRAM VTT Voltage

設定オプション: [Auto] [0.500] - [1.300]

VPPDDR Voltage

設定オプション: [Auto] [1.865] - [3.135]

Internal PLL Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.845]

GT PLL Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.845]

Ring PLL Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.845]

System Agent PLL Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.845]

Memory Controller PLL Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.845]

CPU Standby Voltage

設定オプション: [Auto] [0.800] - [1.800]

Min. CPU Cache Ratio

CPUキャッシュ(リングバス)の最小動作倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [8] - [44]

Max. CPU Cache Ratio

CPUキャッシュ(リングバス)の最大動作倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [8] - [44]

Max. CPU Graphics Ratio

統合グラフィックスの最大動作倍率を設定します。倍率は、システムの負荷によって異なる場合 があります。

設定オプション: [Auto] [1] - [23]

Extreme Over-voltage

この項目は、マザーボードのCPU過電圧ジャンパー (CPU_OV) を有効に設定した場合にのみ利 用可能になります。この項目を [Enabled] に設定すると、オーバークロックのためにより高い電 圧を設定することができるようになりますが、CPUなど各種パーツの製品寿命を縮める可能性 があります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU Core/Cache Voltage

CPUコア/キャッシュ(リングバス) に供給する電圧の調整方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



次の項目は「CPU Core/Cache Voltage」を [Manual Mode] に設定すると表示されます。

CPU Core Voltage Override

CPUコアに供給する電圧を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.600] - [1.700]



次の項目は「CPU Core/Cache Voltage」を [Offset Mode] に設定すると表示されます。

Offset Mode Sign

[+] CPU Core Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。

[-] CPU Core Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU Core Voltage Offset

CPU Core Voltageのオフセット調整値を設定します。 設定オプション: [Auto] [-0.635] - [0.635]

DRAM Voltage

設定オプション: [Auto] [1.000] - [2.000]

CPU VCCIO Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.800]

CPU System Agent Voltage

設定オプション: [Auto] [0.700] - [1.750]

PLL Termination Voltage

設定オプション: [Auto] [0.800] - [1.600]

CPU Graphics Voltage Mode

統合グラフィックスに供給する電圧の制御方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



次の項目は「CPU Graphics Voltage」を [Manual Mode] に設定すると表示されます。

CPU Graphics Voltage Override

統合グラフィックスに供給する電圧を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.600] - [1.700]



次の項目は「CPU Graphics Voltage」を [Offset Mode] に設定すると表示されます。

Offset Mode Sign

- [+] CPU Graphics Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。
- [-] CPU Graphics Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU Graphics Voltage Offset

統合グラフィックスに供給する電圧のオフセット調整値を設定します。 設定オプション: [Auto] [-0.635] - [0.635]

PCH Core Voltage

設定オプション: [Auto] [0.900] - [1.800]

DRAM REF Voltage Control

DRAM CTRL REF Voltage on CHA/CHB

メモリー制御の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0.39500] - [0.63000]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0-7 メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0-7

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定オプション: [Auto] [0] - [63]

1.6 Advanced

CPUやチップセット、オンボードデバイスが備える機能の設定をすることができます。



アドバンスドメニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。設定の 変更は十分にご注意ください。

My raventes main A received monitor boot roor Ent	
Platform Misc Configuration	CP0/Memory
CPU Configuration	Frequency Temperatu 3700 MHz 31°C
System Agent (SA) Configuration	BCLK Core Volta
PCH Configuration	100.00 MHz 0.950 V
PCH Storage Configuration	Ratio DRAM Free
	37x 2133 MHz
PCH-FW Configuration	DRAM Volt. Capacity
Thunderbolt(TM) Configuration	1.200 V 8192 MB
PCI Subsystem Settings	Prediction
USB Configuration	SP Cooler
Network Stack Configuration	130 135 pts
NRA California	NonAVX V req Heavy
NVMe Configuration	N/A N/A
Onboard Devices Configuration	AVX V req Heavy AVX
	N/A
Platform Misc Configuration	Cache V req Heavy Cac
	N/A

1.6.1 Platform Misc Configuration

PCI Expressの省電力機能に関する設定をすることができます。

03/18 Mond	UEFI BIOS Utility - Advanced Mode	⑦ Search(F9) 호 AURA ÖN/ÖFF(F4)		
1	My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor	Boot Tool Exit	🔄 Hardwa	re Monitor
←	Advanced\Platform Misc Configuration		CPU/Memo	ory
	Platform Misc Configuration PCI Express Native Power Management	Enabled 👻	Frequency 3700 MHz	Temperature 31°C
	Native ASPM	Auto 👻	BCLK 100.00 MHz	Core Voltage 0.950 V
	PCH - PCI Express		37x	2133 MHz
	DMI Link ASPM Control	Disabled 👻	DRAM Volt.	Capacity
	ASPM	Auto 👻	1.200 V	8192 MB
	L1 Substates	L1.1 & L1.2 -	Prediction	
	PCI Express Clock Gating	Enabled 👻	SP 130	Cooler 135 pts
	SA - PCI Express			
	DMI Link ASPM Control	Disabled 👻	for 4400MHz N/A	Non-AVX N/A
	PEG - ASPM	Disabled 👻	AVX V req for 4400MHz	Heavy AVX N/A

PCI Express Native Power Management

この項目を有効に設定することで、PCI Expressの省電力機能を強化し、OS環境下でASPMを実行することが可能になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「PCI Express Native Power Management」を [Enabled] に設定すると表示さ れます。

Native ASPM

設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

PCH - PCI Express

PCH DMI ASPM Control

チップセットにおけるDMIリンクの省電力機能ASPMの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

ASPM

ASPMの動作レベルを設定します。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

L1 Substates

PCI Express L1 Substates の設定を選択します。 設定オプション: [Disabled] [L1.1] [L1.1 & L1.2]

PCI Express Clock Gating

各ルートポートのPCI Expressクロックゲーティング機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SA - PCI Express

DMI Link ASPM Control

システムエージェントにおけるDMIリンクの省電力機能ASPMの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

PEG - ASPM

グラフィックスカードのASPMの動作レベルを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

1.6.2 CPU Configuration

CPUに関する設定をすることができます。



この画面に表示される項目は、取り付けたCPUにより異なります。

veus UEFI BIOS Utility - Advanced Mode a3/18/2019 04:13 [©] ⊕ English ⊡ MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ∑Search(F9) 25 AURA ON/OFF(F4) Monday	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
Advanced\CPU Configuration	CPU/Memory
CPU Configuration Brand String Intel(R) Core(TM) i3-10300 CPU @ 3.70GHz	Frequency Temperature 3700 MHz 31°C BCLK Core Voltage
CPU Signature 0xA0653	100.00 MHz 0.950 V
Microcode Revision CA	Ratio DRAM Fred
Max CPU Speed 3700 MHz	37x 2133 MHz
Min CPU Speed 800 MHz	DRAM Volt Canacity
CPU Speed 3700 MHz	1.200 V 8192 MB
Number of Processors 4Core(s) / 8Thread(s)	
Hyper Threading Technology Supported	Prediction
64-bit Supported	
EIST Technology Supported	130 135 pts
CPU C3 state Supported	NonAVX V reg. Heavy
CPU C6 state Supported	for 4400MHz Non-AVX
CPU C7 state Supported	N/A N/A
CPU C8 state Supported	for 4400MHz N/A

Software Guard Extensions (SGX)

Intel[®] Software Guard Extensions (SGX) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Software Controlled]

Tcc Offset Time Window

Running Average Temperature Limit (RATL) 機能のTCCオフセット時間枠を設定します。RATL により、平均最高温度を設定できます。時間枠内の温度がしきい値より高くなることがありますが、周波数クリッピングを発生させるために使用されるのは平均値のみです。

設定オプション: [Auto] [Disabled] [5 ms] - [448 sec]

Hardware Prefetcher

メインメモリーからCPUの2次キャッシュに先読みを行い、効率化を図るハードウェアプリフェッ チ機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetch

メインメモリーからCPUの2次キャッシュに先読みを行なう際に、隣接したキャッシュラインのデータを先読みを行なう機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel (VMX) Virtualization Technology

CPUによる仮想化支援技術Intel® Virtualization Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Active Processor Cores

有効にするコア数を設定します。 設定オプション: [All] [1] - [8]

Hyper-Threading

1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができる、Intel® Hyper-Threading Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

MonitorMWait

Monitor/Mwait命令の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU - Power Management Control

CPUの動作倍率やEnhanced Intel SpeedStep®の設定をすることができます。

Boot performance mode

UEFIが起動してからOSに制御が渡されるまでのCPU動作モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Max Battery] [Max Non-Turbo Performance] [Turbo Performance]

Intel(R) SpeedStep(tm)

CPUの電圧とコア周波数を動的に調整して、平均消費電力と発熱量を低減させることが できる拡張版Intel SpeedStep® Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Intel(R) Speed Shift Technology

CPUコアの使用状況に応じてコアクロックをCPU側で制御するIntel® Speed Shift Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Turbo Mode

CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて自動的に動作周波数をより高速に動作させる Intel® Turbo Boost Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C-states

CPUの省電力機能Cステートの設定をします。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]



次の項目は「CPU C-States」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Enhanced C-States

アイドル状態にあるCPUを休止状態にして電力消費を抑える拡張C1ステート (C1E)の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C3 Report

CPUがアイドル状態にあるときにクロック、バス、内部PLLを停止させディープ スリープ状態に移行するC3ステートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C6 Report

CPUの1次キャッシュと2次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を 最大限まで下げディープスリープ状態に移行するC6ステートの有効/無効を 設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C7 Report

CPUの1次、2次、3次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最大限まで下げディープスリープ状態に移行するC7ステートの有効/無効を設定をします。

設定オプション: [CPU C7] [CPU C7s] [Disabled]

CPU C8 Report

CPU内部電圧レール、PLL、100MHzベースクロックを完全に停止し、代替として24MHzのクリティカルクロックを供給するC8ステートの有効/無効を設定をします。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C9 Report

C8ステートに加え、CPUコアへの入力電圧をオフにするC9ステートの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C10 Report

C9ステートに加え、CPU外部電圧レギュレーターをオフにするC10ステートの 有効/無効を設定します。

設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Package C State Limit

Intel[®]が仕様を定める省電力機能パッケージCステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7s] [C8] [C9] [C10] [CPU Default] [Auto]

Thermal Monitor

サーマルモニターの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Dual Tau Boost

Dual Tau Boost機能の有効/無効を設定します。 この設定はCMLS 35W/65W/125W SKUにのみ適用可能です。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.6.3 System Agent (SA) Configuration

CPUが内蔵するシステムバスやPCI Expressのリンク速度に関する設定をすることができます。



VT-d

CPUによる仮想化支援技術Intel® Virtualization Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Above 4G Decoding

64bit対応デバイスで4GBを超えるメモリーアドレス空間のサポートが必要なPCIデバイスを利用 する場合に必要な管理機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Memory Configuration

メモリーに関する設定をします。

Memory Remap

4GB以上のメモリーを搭載した際に、メモリーを拡張されたアドレス部分に再割り当てする機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Graphics Configuration

統合グラフィックス (iGPU) に関する設定をします。

Primary Display

画面出力を行うデバイスの優先順位を設定します。 設定オプション: [Auto] [CPU Graphics] [PEG] [PCIE]

iGPU Multi-Monitor

統合グラフィックスとグラフィックスカードを使用したマルチディスプレイ機能の有効/無効を設定します。この機能を有効に設定した場合、統合グラフィックスのメモリーサイズは64MBに固定されます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DVMT Pre-Allocated

統合グラフィックスがメインメモリー上で確保するビデオメモリーの容量を設定します。 設定オプション: [32M] - [1024M]

RC6(Render Standby)

統合グラフィックスの負荷状態に応じて自動的に節電モードへと移行し、消費電力を抑制 させることができるIntel® Graphics Render Standby Technologyの有効/無効を設定しま す。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

PEG Port Configuration

PCI Expressインターフェースに関する設定をします。



この画面に表示される項目は、ご使用のマザーボードにより異なります。

PCIEx16_1 Link Speed

CPUが制御しているPCI Express x16 スロット (PCIEX16_1)の動作モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen3]

PCIEx16_2 Link Speed

CPUが制御しているPCI Express x16 スロット (PCIEX16_2)の動作モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen3]

1.6.4 PCH Configuration

チップセットに搭載する機能に関する設定をすることができます。



PCI Express Configuration

PCI Expressスロットに関する設定を行います。

PCIe Speed

PCHが制御するPCI Express スロットの動作モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

1.6.5 PCH Storage Configuration

チップセットのSATAコントローラーに関する設定をすることができます。SATAポートにSATAデバイスが取り付けられていない場合、ポート名の横には「**Empty**」と表示されます。

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monit	or Boot Tool Exit	Hardware Monite
← Advanced\PCH Storage Configuration		CPU/Memory
PCH Storage Configuration	Enabled	Frequency Temperatu 3700 MHz 31°C
SATA Mode Selection		BCLK Core Voltaj 100.00 MHz 0.950 V
Aggressive LPM Support	Disabled -	Ratio DRAM Free 37x 2133 MHz
SMART Self Test	On Off	DRAM Volt. Capacity
SATA6G_1(Gray)	Empty	1.200 V 8192 MB
► SATA6G_1(Gray)		Prediction
SATA6G_1(Gray)	Enabled -	SP Cooler
SATA6G_1 Hot Plug	Disabled 🗸	130 135 pts
SATA6G_2(Gray)	Empty	NonAVX V req Heavy for 4400MHz Non-AVX
> SATA6G 2(Grav)		N/A N/A
SATA6G 2/Grav)	Enabled 🗸	AVX V req Heavy AVX for 4400MHz N/A N/A

SATA Controller(s)

SATAコントローラーの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

次の項目は「SATA Controller(s)」を [Enabled] に設定すると表示されます。

SATA Mode Selection

SATAコントローラーの動作モードを設定します。

[AHCI]	AHCI (Advanced Host Controller Interface) モードで動作します。
[Intel RST Premium With	RAID (Redundant Arrays of Inexpensive Disks) モードで動作し
Intel Optane System	ます。複数のSATAデバイスを使用してRAIDアレイを構築するこ
Acceleration (RAID)]	とができます。

Aggressive LPM support

アイドル時にSATA信号ケーブルを流れる電流を抑制し、消費電力を抑えるAggressive Link Power Management(ALPM)機能の有効/無効を設定します。この機能を無効に設定すると、ホットプラグ機能は無効になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SMART Self Test

システム起動時のPOST中にSATAデバイスのセルフテストを実行する機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [On] [Off]

SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray)

この画面に表示される項目は、ご使用のマザーボードにより異なります。

SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray)

SATA 6Gb/sポートに接続したSATAデバイスが表示されます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

SATA6G_1 - SATA6G_6 Hot Plug

SATAポートのホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.6.6 PCH-FW Configuration

マネジメントエンジンに関する設定をすることができます。



PTT

Intel[®] Platform Trust Technology (PTT) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.6.7 Thunderbolt(TM) Configuration

Thunderbolt に関する設定をすることができます。



本項目は、ご使用のマザーボードにThunderboltが搭載されている場合、または ThunderboltEX カードが取り付けられている場合にのみ表示されます。

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monit	or Boot Tool Exit	Hardware Moni
 Advanced\Thunderbolt(TM) Configuration 		CPU/Memory
Thunderbolt(TM) Support	Enabled 👻	Frequency Temperal 3700 MHz 30°C
Native OS security for TBT	Disabled 🗸	BCLK Core Volt
		100.00 MHz 0.950 V
Thunderbolt Boot Support	Disabled 👻	Ratio DRAM Fre 37x 2133 MH
Titan Ridge Workaround for OSUP	Enabled -	DRAM Volt. Capacity 1.200 V 8192 MB
Tbt Dynamic AC/DC L1	Disabled -	
Wake From Thunderbolt(TM) Devices	On Off	Prediction
Security Level	User Authorization -	SP Cooler 130 135 pts
		NonAVX V req Heavy for 4400MHz Non-AVX
SW SMI on TBT hot-plug	Disabled -	N/A N/A
ACDI Notify on TPT Hot nug	Enabled -	for 4400MHz N/A

Thunderbolt(TM) Support

Thunderbolt[™] サポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Thunderbolt(TM) Support」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Native OS security for TBT

Thunderbolt[™] ホストのネイティブOSセキュリティソリューションの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

次の項目は「Native OS security for TBT」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Control Iommu Pre-boot Behavior

プリブート環境 (DMARテーブルがDXEに、VTD_INFO_PPIがPEIにインストールされている場合) でのdTBTおよびPCH USBトポロジーIOMMUの有効/無効を設定します。TBTツリーは例外リスト に含まれません。

設定オプション: [Disable IOMMU] [Enable IOMMU during boot without exception list]

Thunderbolt Boot Support

Thunderbolt™後方にある起動可能なデバイスからの起動の有効/無効。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Titan Ridge Workabout for OSUP

Titan Ridge Workabout for OSUPの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Tbt Dynamic AC/DC L1

TBT ダイナミック AC/DC L1サポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Wake From Thunderbolt(TM) Devices

Thunderbolt™ デバイスからのシステム起動の有効/無効を設定します。 設定オプション: [On] [Off]

Security Level

セキュリティレベルを設定します。 設定オプション: [No Security] [User Authorization] [Secure Connect] [Display Port only] [USB Docking Only]

SW SMI on TBT hot-plug

BIOSがThunderbolt™ デバイスにリソースを割り当てるためのソフトウェアSMI生成の有効/無効 を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

ACPI Notify on TBT Hot-plug

BIOSによるACPI通知生成の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Thunderbolt(TM) Configuration

Thunderbolt™ 関連の設定をすることができます。

GPIO3 Force Pwr

設定オプション: [On] [Off]

Wait time in ms after applying Force Pwr

Force Pwrアサート後、Thunderbolt™コントローラーにアクセスするまでの待機時間 (ms)を設定します。設定範囲は1 - 5000です。

GPIO filter

GPIOフィルターは、12V USBデバイスのホットプラグ中にチップセットGPIO上の電気ノイズ を回避するために必要です。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Enable CLK RWQ

すべてのアップストリームポートに対してのクロック要求 (CLKREQ#) の有効/無効を設定 します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Enable ASPM

すべてのダウンストリームポートおよびエンドポイントデバイスでのASPMサポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

Enable LTR

すべてのThunderbolt[™] デバイスでのLTR (Latency Tolerance Reporting) 機能の有効/無 効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Enable PTM

すべてのダウンストリームポートおよびエンドポイントデバイスでのPTM (Precision Time Measurement) サポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Enable TBT ASPM

すべてのダウンストリームポートおよびエンドポイントデバイスでのThunderbolt™ ASPM サポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [L1.1] [L1.1 & L1.2]

TBT Controller 0 Configuration

TBT Contorller 0 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Tbt Root Port Type

TBTルートポートタイプを設定します。 設定オプション: IPCH Root Port] [PEG Root Port]

TBT Host Router

使用可能なポートに基づいてホストルーターを有効にすることができます。

設定オプション: [One Port] [Two Port]

Extra Bus Reserved

予約済みの追加バスを設定します。

[56] 1ポートホスト [106] 2ポートホスト

Reserved Memory

ルートブリッジの予約済みメモリーを設定します。設定範囲は1-4096です。

Memory Alignment

メモリー配列を設定します。設定範囲は0-31です。

Reserved PMemory

ルートブリッジの予約済みプリフェッチ可能メモリーを設定します。設定範囲 は1 - 4096です。

PMemory Alignment

プリフェッチ可能メモリー配列を設定します。設定範囲は0-31です。

Reserved I/O

予約済み1/0の設定をします。設定範囲は0-60です。

Thunderbolt(TM) OS select

Windows 10 Thunderbolt support

Windows 10 Thunderbolt"	"サポートレベルを設定します。
[Enable + RTD3]	OSネイティブサポート+RTD3
[Enabled]	OSネイティブサポート
[Disabled]	無効

1.6.8 PCI Subsystem Settings

PCIサブシステムに関する設定をすることができます。



SR-IOV Support

SR-IOV (Single Root I/O Virtualization)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.6.9 USB Configuration

USB コントローラーに関する設定をすることができます。



この画面に表示される項目は、ご使用のマザーボードにより異なります。

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware	Monito
- Advanced\USB Configuration	CPU/Memory	
USB Configuration USB Controllers: 2 XHCIs USB Devices	Frequency Tr 3700 MHz 3 BCLK Cr 100.00 MHz 0.	mperatu I°C ore Voltag 950 V
1 Drive, 1 Keyboard, 1 Mouse, 1 Hub		RAM Freq
Legacy USB Support Enabled XHCI Hand-off Enabled	37x 2 DRAM Volt. C 1.200 V 8	33 MHz apacity 192 MB
Mass Storage Devices:		
	Prediction	



「Mass Storage Devices」の項目は、USBストレージデバイスが接続されている場合にのみ表示されます。

Legacy USB Support

OS起動前にUSBデバイスを利用可能にする機能の有効/無効を設定します。

[Enabled] レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。

[Disabled] USBデバイスはUEFI BIOS Utility でのみ使用できます。

[Auto] 起動時にUSBデバイスを検出します。USBデバイスが検出されると、USBコント ローラーのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSBのサポ ートは無効になります。

XHCI Hand-off

XHCIハンドオフ機能の有効/無効を設定します。

Ľ

オペレーティングシステムのXHCIドライバがEHCI (enhanced host controller interface) をサ

ポートするため、この項目はデフォルトで [Disabled] に設定されています。

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] XHCIをサポートしていないオペレーティングシステム用にBIOSによってXHCI をサポートします。

USB Single Port Control

個々にUSBポートの有効/無効を設定することができます。



USBポートの位置については、お使いのマザーボードのユーザーマニュアルをご覧ください。

1.6.10 Network Stack Configuration



この画面に表示される項目は、ご使用のマザーボードにより異なります。

verus UEFI BIOS Utility - Advanced Mode ^{03/18/2019} 05:45 [¢] ⊕ English ⊜MyFavorite(F3) ≫Qfan Control(F6) ②Search(F9) 25 AURA ONOFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\Network Stack Configuration	CPU/Memory
Network Stack Disabled -	Frequency Temperature 3700 MHz 31°C

Network Stack

PXE(Pre-Boot eXecution Environment) によるUEFI ネットワーク・スタックの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disable] [Enable]

次の項目は「Network Stack」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Ipv4/Ipv6 PXE Support

IPv4/IPv6プロトコルによるPXEネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.6.11 NVMe Configuration

NVM Express (NVMe) コントローラーとドライブの情報を表示します。



1.6.12 Onboard Devices Configuration

オンボードデバイスに関する設定をすることができます。

- ・ この画面に表示される項目は、ご使用のマザーボードにより異なります。
 - 各種オンボードデバイスの共有帯域幅、排他使用、M.2 Socket 3スロット構成は製品に より異なります。ご利用環境に合わせて適切な設定が必要です。詳しくはお使いのマザ ーボードのユーザーマニュアルをご覧ください。

18/2019 05:47 [¢] ⊕ English □ MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ② Search(F9) ☆ AURA ON/OFF(F4) Inday	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
 Advanced\Onboard Devices Configuration 	CPU/Memory
Hyper M.2X16 Disabled -	Frequency Temperature 3700 MHz 31°C
HD Audio Enabled -	BCLK Core Voltage 100.00 MHz 0.950 V
Intel LAN Enabled -	Ratio DRAM Freq. 37x 2133 MHz
USB power delivery in Soft Off state (55) Enabled	DRAM Volt. Capacity 1.200 V 8192 MB
LED lighting	
When system is in working state All On 👻	Prediction
M.2_1 Configuration Auto -	130 135 pts
M.2_2 Configuration Auto	NonAVX V req Heavy for 4400MHz Non-AVX
Serial Port Configuration	N/A N/A AVX V req Heavy AVX for 4400MHz N/A N/A N/A

Hyper M.2X16

HYPER M.2 X16モードの有効/無効を設定します。検出可能なM.2 SSDの数は、取り付けるPCle x16スロットやシステム構成により異なります。

[Disabled] PCIe Bifurcation無効。HYPER M.2 X16 CARDに装着された1枚のM.2 SSDを 検出することができます。

[Enabled] PCIe Bifurcation有効。HYPER M.2 X16 CARDに装着された複数枚のM.2 SSD を検出することができます。

HD Audio

オンボードサウンド機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Intel LAN

Intel® LAN コントローラーの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

USB power delivery in Soft Off state (S5)

S5 シャットダウン状態のUSB電源供給の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Connectivity mode (Wi-Fi & Bluetooth)

Wi-Fi / Bluetoothモジュールの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

LED lighting

オンボード搭載されたRGB LEDの有効/無効を設定します。

When system is in working state

システム動作中のLE	Dの点灯方法を設定します。
[All On]	すべてのLEDはオン
Stealth Mode]	すべてのLEDはオフ
Aura Only]	AURA対応RGB LEDのみオン、機能LEDはオフ
Aura Off]	AURA対応RGB LEDのみオフ、機能LEDはオン

When system is in sleep, hibernate or soft off states

システム停止中 (S3/S	54/S5) のLEDの点灯方法を設定します。
[All On]	すべてのLEDはオン
[Stealth Mode]	すべてのLEDはオフ
[Aura Only]	AURA対応RGB LEDのみオン、機能LEDはオフ
[Aura Off]	AURA対応RGB LEDのみオフ、機能LEDはオン

Serial Port Configuration

シリアルポート (COM) に関する設定をすることができます。



本項目は、で使用のマザーボードにシリアルポートコネクター (COM) が搭載されている場合 にのみ表示されます。

Serial Port

シリアルポート (COM) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [On] [Off]



次の項目は「Serial Port」を [On] に設定すると表示されます。

Change settings

スーパーI/Oデバイスに最適な設定を選択します。 設定オプション: [IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

1.6.13 APM Configuration

電源管理に関する設定をすることができます。

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode ^{03/18/2019} 23:24 [¢] (Bendish 데 MyFavorite(F3) 운영an Control(F6) ⑦ Search(F9) 쓚 AURA ON/OFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\APM Configuration	CPU/Memory
Restore AC Power Off	Frequency Temperature 3700 MHz 32°C
ErP Ready Disabled	
Power On By PCI-E Disabled	100.00 MHz 0.950 V
Power On By RTC Disabled	37x 2133 MHz

Restore AC Power Loss

停電などによりコンピューターへの電力が遮断されたしまった場合、または電源ユニットからの 電源供給が完全に停止した場合、再度通電した際の動作を設定します。

[Power On] 電源オンにします。

[Power Off] 電源オフの状態を維持します。

[Last State] 電源遮断時の状態に戻します。

CEC Ready

システムがCEC (California Energy Commission)の条件を満たすよう、SO状態の消費電力を節約する設定の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Energy Star Ready

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

ErP Ready

システムがErP (Energy-related Products)の条件を満たすよう、S4/S5状態になるとUEFI BIOSが 特定の電源をオフにする設定の有効/無効を設定します。この項目を有効に設定すると、他のす べてのPME (PowerManagementEvent)オプション、RGBヘッダーとアドレサブルヘッダーは無 効になります。

設定オプション: [Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]

Power On By PCI-E

PCleデバイスによる電源オン機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Power On By RTC

RTC日時指定による電源オン機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.6.14 HDD/SSD SMART Information

SATAポートに接続されたストレージデバイスのS.M.A.R.T.情報を表示します。

03/ Mo	18/2019 23:24 [‡] ⊕ English □ MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9) ☆ AURA ON/OFF(F4)		
	My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool Exit	🔄 Hardw	are Monitor
÷	Advanced\HDD/SSD SMART Information	CPU/Men	nory
	HDD/SSD SMART Information	Frequency	
		3700 MHz	32°C
		BCLK	Core Voltage
		100.00 MHz	0.950 V
	WOR: Worst value		
	THR: Threshold value	Ratio	
		- 37v	2133 MHz



NVM ExpressデバイスのS.M.A.R.T.情報表示はサポートしておりません。

1.7 Monitor

システムの温度、電源状態、ファン回転数を確認することができます。また、この項目では取り付けられたファンの制御を行なうことができます。



この画面に表示される項目は、ご使用のマザーボードにより異なります。

03/18/2019 07:06 [¢] ⊕ English	rite(F3) & Qfan Control(F6)	? Search(F9) 설	AURA ON/OFF(F4)		
My Favorites Main Ai Tweaker	Advanced <u>Monitor</u>	Boot Tool	Exit	🔄 Hardwa	re Monitor
Chassis Fan 1 Speed		N/A		CPU/Mem	ory
Chassis Fan 2 Speed		N/A		Frequency 3700 MHz	Temperature 32°C
Chassis Fan 3 Speed		N/A			Core Voltage
AIO PUMP Speed		N/A		100.00 MHz	0.950 V
CPU Core Voltage		+0.950 V		Ratio 37x	DRAM Freq. 2133 MHz
12V Voltage		+12.288 V			
5V Voltage		+5.080 V		1.200 V	8192 MB
3.3V Voltage		+3.344 V		Prediction	
► Q-Fan Configuration				SP 130	Cooler 135 pts
Chassis Intrusion Detection Support		Disabled	•	NonAVX V req for 4400MHz N/A	Heavy Non-AVX N/A
CPU Temperature LED Switch		Enabled	-	AVX V req for 4400MHz	Heavy AVX
i The CPU_LED will light up to indicate high CPU temper	ature.			N/A Cache V req for 4100MHz N/A	Heavy Cache
Version	2.20.1276. Copyright (C) 2020 /	L American Megatrend	ast Modified EzMod	le(F7)	Hot Keys 👰

CPU Temperature, CPU Package Temperature, Motherboard Temperature $[xxx^\circ\ C/xxx^\circ\ F]$

システムの温度を自動検出し摂氏/華氏で表示します。温度の検出を停止する場合は[lgnore]に 設定します。

CPU Fan Speed, CPU Optional Fan, Chassis Fan 1-3 Speed, AIO pump Speed [xxxx RPM]

各ファンの回転数を自動検出し、RPM単位で表示します。マザーボードにファンが接続されていない場合は、[N/A]と表示されます。回転数の検出を停止する場合は[lgnore]に設定します。

CPU Core Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage [x.xxxx V]

電圧レギュレーターを介して電圧出力を自動検出しその値を表示します。電圧の検出を停止する場合は[lgnore]に設定します。

Q-Fan Configuration

AI Cooling

AI Cooling を有効にすると、マザーボードに接続されたすべてのファンを自動的に管理し 制御され、現在のシステム負荷と温度に応じて最も効果的な設定を行います。 システム負荷が安定した状態になると、AI Cooling は数分間のチューニングを行い、現在 の性能を損なうことなくファンの騒音を低減するためにファンの速度を下げようと試みま す。最適化されたファン速度は、FanXpert のグラフに青い点として表示されます。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Q-Fan Tuning

マザーボードに取り付けられたファンの最低回転数を計測し、各ファンの最小デューティサイクルを自動で設定します。

CPU Q-Fan Control

CPUファンの制御方法を選択します。

[Auto] 接続されているファンを検出し、自動的に最適な動作モードに切り 替えます。

- [PWM Mode] CPUファンをPWM制御します。
- [DC Mode] CPUファンをDC制御します。
- [Disabled] この機能を無効にします。



次の項目は「CPU Q-Fan Control」を [Auto] [PWM Mode] [DC Mode] に設定すると表示さ れます。

CPU Fan Step Up

CPUファンの回転数を上昇させるためにかける時間を設定します。冷却性を重視する場合 は短時間に、静音性を重視する場合は長時間に設定します。 設定オプション: [0 sec] [2.1 sec] [2.8 sec] [3.6 sec] [4.2 sec] [5.0 sec] [6.3 sec] [8.5 sec] [12 sec] [25 sec]

CPU Fan Step Down

CPUファンの回転数を下降させるためにかける時間を設定します。静音性を重視する場合 は短時間に、冷却性を重視する場合は長時間に設定します。 設定オプション: [0 sec] [2.1 sec] [2.8 sec] [3.6 sec] [4.2 sec] [5.0 sec] [6.3 sec] [8.5 sec] [12 sec] [25 sec]

CPU Fan Speed Low Limit

CPUファンの下限回転数を設定します。システム起動時にCPUファンの回転数が設定された回転数を下回ると警告が表示されます。 設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile

CPUファンの動作プロファイルを設定します。

- [Standard] 温度により自動調整します。
- [Silent] 常時低速回転で動作します。
- [Turbo] 常時最大回転数で動作します。
- [Manual] ファン回転数を手動で設定します。



次の項目は「CPU Fan Profile」を [Manual] に設定すると表示されます。

CPU Upper Temperature

CPUファンの上限温度を設定します。CPU温度が設定された温度に達すると CPUファンは最大デューティサイクルで動作します。

CPU Max. Duty Cycle (%)

CPUファンの最大デューティサイクルを設定します。CPU温度が設定された上限温度に達するとCPUファンは最大デューティサイクルで動作します。

CPU Middle Temperature

CPUファンの中間温度を設定します。CPU温度が設定された温度を上回ると CPUファンは中間デューティサイクルで動作します。

CPU Middle. Duty Cycle (%)

CPUファンの中間デューティサイクルを設定します。CPU温度が設定された中間温度を上回るとCPUファンは中間デューティサイクルで動作します。

CPU Lower Temperature

CPUファンの下限温度を設定します。CPU温度が設定された温度を下回ると CPUファンは最小デューティサイクルで動作します。

CPU Min. Duty Cycle(%)

CPUファンの最小デューティサイクルを設定します。CPU温度が設定された下限温度を下回るとCPUファンは最小デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan(s) Configuration

Chassis Fan Q-Fan Control

ケースファンの制御方法を選択します。

[Auto]	接続されているファンを検出し、自動的に最適な動作モードに切り 替えます。
[PWM Mode]	ケースファンをPWM制御します。

- [DC Mode] ケースファンをDC制御します。
- [Disabled] この機能を無効にします。



次の項目は「Chassis Fan Q-Fan Control」を [Auto] [PWM Mode] [DC Mode] に設定する と表示されます。

Chassis Fan Q-Fan Source

ケースファン制御のために温度を監視する熱源を設定します。 設定オプション: [CPU] [MotherBoard] [PCH] [Chipset] [T_Sensor] [Multiple Sources]



[Multiple Sources] で、最大3か所の熱源を選択すると、ファンは最高温度に基づき自動的 に動作します。

Chassis Fan Step Up

ケースファンの回転数を上昇させるためにかける時間を設定します。冷却性を重視する場合は短時間に、静音性を重視する場合は長時間に設定します。 設定オプション: [0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]

Chassis Fan Step Down

ケースファンの回転数を下降させるためにかける時間を設定します。静音性を重視する場合は短時間に、冷却性を重視する場合は長時間に設定します。

設定オプション: [0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]

Chassis Fan Fan Speed Low Limit

ケースファンの下限回転数を設定します。ケースファンの回転数が設定された回転数を下回るとモニター画面の文字色が変わり警告を発します。 設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile

ケースファンの動作プロファイルを設定します。

- [Standard] 温度により自動調整します。
- [Silent] 常時低速回転で動作します。
- [Turbo] 常時最大回転数で動作します。
- [Manual] ファン回転数を手動で設定します。



次の項目は「Chassis Fan Profile」を [Manual] に設定すると表示されます。

Chassis Fan Upper Temperature

ケースファンの上限温度を設定します。熱源温度が設定された温度に達すると ケースファンは最大デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan Max. Duty Cycle (%)

ケースファンの最大デューティサイクルを設定します。熱源温度が設定された上限温度に達するとケースファンは最大デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan Middle Temperature

ケースファンの中間温度を設定します。熱源温度が設定された温度を上回る とケースファンは中間デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan Middle. Duty Cycle (%)

ケースファンの中間デューティサイクルを設定します。熱源温度が設定された 中間温度を上回るとケースファンは中間デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan Lower Temperature

ケースファンの下限温度を設定します。熱源温度が設定された温度を下回ると ケースファンは最小デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan Min. Duty Cycle(%)

ケースファンの最小デューティサイクルを設定します。熱源温度が設定された 下限温度を下回るとケースファンは最小デューティサイクルで動作します。

AIO PUMP Control

AIO (All-in-One) ポンプの制御方法を選択します。[Disabled]この機能を無効にします。[Auto]接続されているポンプを検出し、自動的に最適な動作モードに切り替えます。[DC mode]AIOポンプをDC制御します。[PWM mode]AIOポンプをPWM制御します。



次の項目は「AIO PUMP Control」を [Auto] [DC Mode] [PWM Mode] に設定すると表示さ れます。

AIO PUMP Q-Fan Source

AIOポンプ制御のために温度を監視する熱源を設定します。 設定オプション: [CPU] [MotherBoard] [PCH] [Chipset] [T_Sensor] [Multiple Sources]



[Multiple Sources] で、最大3か所の熱源を選択すると、ファンは最高温度に基づき自動的 に動作します。

AIO PUMP Upper Temperature

AIOポンプの上限温度を設定します。熱源温度が設定された温度に達すると AIOポンプは最大デューティサイクルで動作します。

AIO PUMP Max. Duty Cycle (%)

AIOポンプの最大デューティサイクルを設定します。熱源温度が設定された上限温度に達するとAIOポンプは最大デューティサイクルで動作します。

AIO PUMP Middle Temperature

AIOポンプの中間温度を設定します。熱源温度が設定された温度を上回ると AIOポンプは中間デューティサイクルで動作します。

AIO PUMP Middle. Duty Cycle (%)

AIOポンプの中間デューティサイクルを設定します。熱源温度が設定された中間温度を上回るとAIOポンプは中間デューティサイクルで動作します。

AIO PUMP Lower Temperature

AIOポンプの下限温度を設定します。熱源温度が設定された温度を下回ると AIOポンプは最小デューティサイクルで動作します。

AIO PUMP Min. Duty Cycle(%)

AIOポンプの最小デューティサイクルを設定します。熱源温度が設定された下限温度を下回るとAIOポンプは最小デューティサイクルで動作します。

Chassis Intrusion Detection Support

ケース侵入検知機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU Temperature LED Switch

CPU_LEDが点灯し、CPUの温度が高いことを示す機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

1.8 Boot

システム起動に関する設定を行うことができます。



CSM (Compatibility Support Module)

CSM (Compatibility Support Module)のパラメータ設定です。この設定によってUEFIドライバーを持たないデバイスとの互換性を向上することが可能です。

Launch CSM

[Enabled]	互換性を高めるために、CSMが非UEFIドライバーアドオンデバイス またはWindows®UEFIモードを完全にサポートできるようにしま す。
[Disabled]	CSMを無効にして、非UEFIドライバーアドオンデバイスまたは Windows® UEFIモードを完全にサポートします。



次の項目は、「Launch CSM」を[Enabled]に設定すると表示されます。

Boot Devices Control

起動するデバイスの種類を選択します。

設定オプション: [UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices

起動するネットワークデバイスの種類を選択します。

設定オプション: [Ignore] [Legacy only] [UEFI only]

Boot from Storage Devices 記動するストレージデバイスの種類を選択します。

設定オプション: [Ignore] [Legacy only] [UEFI only]

Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices

起動するPCI-E/PCI拡張デバイスの種類を選択します。 設定オプション: [Ignore] [Legacy only] [UEFI only]

Secure Boot

システム起動時に許可されていないファームウェア、オペレーティングシステム、UEFIドライバー (オプションROM)が実行されないようにするWindows® Secure Bootに関する設定をすること ができます。

OS Type

セキュアブートの動作モードを設定します。

- [Windows UEFI Mode] セキュアブートによる署名チェックを実行します。Windows® UEFIモード、またはWindows® Secure Bootに対応するOSの場合はこのオプションを選択します。
 [Other OS] 非UEFIモード、またはWindows® Secure Bootに対応してい
 - Jther OS] 非UEFIモード、またはWindows® Secure Bootに対応してい ないOSを使用する場合は、このオプションを選択することで 機能を最適化します。

Key Management

セキュアブートのキーデータベースを管理することができます。

Install Default Secure Boot keys

プラットフォームキー (PK)、キー交換キーデータベース (KEK)、署名データベース (db)、失効した署名データベース (dbx)、すべてのセキュアブートの規定値を読み込みます。すべてのセキュアブートキーの状態は未読み込みとなり、設定はシステムの再起動後に適用されます。

Clear Secure Boot keys

すべてのセキュアブートキーを削除します。すべてのセキュアブートキーの状態は未読み 込みとなり、設定はシステムの再起動後に適用されます。

Save all Secure Boot variables

すべてのセキュアブートキーをUSBストレージデバイスに保存します。

PK Management

プラットフォームキー (PK) は、許可されていないファームウェアの変更からコンピューターを保護します。コンピューターがOSを起動する前にシステムはPKを確認します。

Save To File

PKをUSBストレージデバイスに保存します。

Set New key

USBストレージデバイスからPKを読み込みます。

Delete key

PKを削除します。PKを削除した場合、Secure Bootは利用できません。 設定オプション: [Yes] [No]



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされてい る必要があります。

KEK Management

KEK(キー交換キーデータベース、またはキー登録キーデータベース)は、署名データベース (db) と失効した署名データベース (dbx) の更新に使用されます。



キー交換キーデータベース (KEK) はWindows® Secure Boot キー登録キーデータベース (KEK) を示します。

Save to file

KEKをUSBストレージデバイスに保存します。

Set New key

USBストレージデバイスからKEKを読み込みます。

Append Key システムにKEKを追加します。

Delete key

KEK を削除します。 設定オプション: [Yes] [No]



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされてい る必要があります。

DB Management

署名データベース (db) は、署名者、または個別のコンピューター上で読み込みが許可される UEFI アプリケーション、オペレーティング システム ローダー、UEFI ドライバーのイメ ージ ハッシュが登録されています。

> Save to file dbをUSBストレージデバイスに保存します。

Set New key

USBストレージデバイスからdbを読み込みます。

Append Key システムにdbを追加します。

Delete key

db を削除します。 設定オプション: [Yes] [No]



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされてい る必要があります。

DBX Management

失効した署名データベース (dbx) は、信頼されなくなったために読み込みが許可されな いアイテムの、失効したイメージが登録されています。

Save to file

dbxをUSBストレージデバイスに保存します。

Set New key USBストレージデバイスからdbxを読み込みます。

Append Key システムにdbxを追加します。

Delete key dbx を削除します。 設定オプション: [Yes] [No]



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされてい る必要があります。

Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから、起動デバイスの起動優先順位を指定します。画面に表示される デバイスの数は、起動可能なデバイスの数に依存します。



システム起動中に起動デバイスを選択するには、POST時に<F8>を押します。

Windows® OSをセーフモードで起動する方法は、Microsoft®のサポート情報をご確認ください。https://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/support

Boot Override

起動デバイスを選択し起動します。画面に表示されるデバイスの項目の数は、システムに接続されたデバイスの数により異なります。項目(デバイス)を選択すると、選択したデバイスからシステムを起動します。

1.9 Tool

ASUS独自機能を設定することができます。

iday 07.12			in control(P6)	Search(F9)	AURA ON OFFICA		
My Favorites Main	Ai Iweaker	Advanced	Monitor	Boot Tool	Exit	E Hardwa	are Monito
 ASUS EZ Flash 3 Utility 						CPU/Mem	ory
 ASUS Secure Erase 						Frequency 3700 MHz	Temperatur 31°C
Flexkey			l i	Reset	-		
Setup Animator			l i	Disabled	-	100.00 MHz	0.950 V
 ASUS User Profile 						37x	2133 MHz
ASUS SPD Information							
						1.200 V	8192 MB

Flexkey

リセットボタンに任意の機能を割り当てることができます。

[Reset] システムをリセットします。

[Aura On/Off] AURA LEDのオン/オフを切り替えます。この設定はUEFI BIOS Utilityやソフト ウェア設定とは同期しません。

[DirectKey] UEFI BIOS Utilityを起動します。

Setup Animator

UEFI BIOS Utilityのアニメーション効果の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility

UEFI BIOS更新ツール「ASUS EZ Flash 3 Utility」を起動します。このユーティリティはカーソルキーと<Enter>を使用して操作します。



詳細は「ASUS EZ Flash 3 Utility」をご参照ください。

1.9.2 ASUS Secure Erase

SSD は、従来の HDD (ハードディスク・ドライブ) とは仕組みが異なり、使用しているうちに性能が 低下していきます。Secure Eraseは、ATA/Serial ATAのストレージ向けに用意されているコマンドに よるデータの消去方法で、実行することで、SSDの性能を工場出荷時の状態に戻すことができま す。

ASUS Secure Eraseを起動するには、UEFI BIOS Utilityを起動して「Advanced Mode」→ 「Tool」の順に進み、「ASUS Secure Erase」を選択します。

> Secure Eraseにかかる時間はSSDの容量により異なります。また、ASUS Secure Eraseの 実行中はシステムの電源を切らないでください。

 Secure Erase 機能を使用すると、SSD上のデータはすべて消去されます。事前に必要な データのバックアップを必ず行なってください。





状態の定義:

- Frozen BIOSによりSSDが凍結されている状態です。ASUS Secure Erase を実行するには、 SSDの凍結状態を解除するためにコンピューターのハードリセットを行なう必要が あります。
- Locked Secure Eraseでの作業が中断または停止した場合、SSDがロックされます。この 状態は、ASUSによって定義されたものとは異なるパスワードを使用するサードパ ーティ製ソフトウェアを使用した場合に発生することがあります。ASUS Secure Eraseを実行するには、サードパーティ製ソフトウェアでSSDのロック状態を解除 する必要があります。

1.9.3 ASUS User Profile

設定をプロファイルとして複数作成することができます。また作成したプロファイルを読み込ん で瞬時に設定を変更することも可能です。

My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot <u>Tool</u> Exit			🔄 Hardware Monit	
Tool\ASUS User Profile		CPU/Memo	ory	
ASUS User Profile		Frequency 3700 MHz	Temperatu 32°C	
Profile 1 status: No	t assigned	BCLK	Core Volta	
Profile 2 status: No	t assigned	100.00 MHz	0.950 V	
Profile 3 status: No	t assigned	Patio	DPAM Free	
Profile 4 status: No	t assigned	37x	2133 MHz	
Profile 5 status: No	t assigned			
Profile 6 status: No	t assigned	1.200 V	8192 MB	
Profile 7 status: No	t assigned			
Profile 8 status: No	t assigned	Prediction		
Load Profile				
The last loaded profile: N//	A	130	135 pts	
		NonAVX V req for 4400MHz	Heavy Non-AVX	
Profile Setting		N/A	N/A	
Profile Name		AVX V req	Heavy AVX	
		N/A	N/A	

Load from Profile

保存したプロファイルから設定を読み込みます。プロファイルの番号をキーボードで入力し、<Enter>を押し「Yes」を選択します。



- 設定をロード中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム 起動エラーの原因となります。
 - 設定をロードする場合は、保存された設定の構成時と同一のハードウェア(CPU、メモリーな ど)とUEFIBIOSバージョンでのご使用をお勧めします。異なったハードウェアやBIOSバージョ ン設定をロードすると、システム起動エラーやハードウェアが故障する可能性がございます。

Profile Name

プロファイル名を入力します。設定したプロファイルが分かりやすいように、ご希望の名前を英数 字で入力してください。

Save to Profile

現在の設定をプロファイルとして保存します。キーボードで1-8の数字を入力しプロファイル番号を割り当て、<Enter>を押し「Yes」を選択します。

Load/Save Profile from/to USB Drive.

USBストレージデバイスを使用して、UEFI BIOS設定のインポート/エクスポートをすることができます。

1.9.4 ASUS SPD Information

メモリースロットに設置されたメモリーモジュールのSPD (Serial Presence Detect) 情報を読み 出して表示します。

UEFI E	81OS Util 9≎ €	lity – Advar Denglish 🛛 🕻	nced Mode	Qfan Control(F6)	? Search(F9)	i AURA	DN/OFF(F4)	11/1	
My Favorites	Mair	n Ai Twe	aker Advand	ed Monitor	Boot	Tool Ex	it	F Hardwa	re Monite
- Tool\ASUS SPD I	nformatio	n						CPU/Mem	ory
DIMM Slot Num	ber			[DIMM_A2		-	Frequency 3700 MHz	Temperatu 32°C
Manufacturer Module Size Maximum Bandwic	ith				kpacer 1096MB 1133MH2			BCLK 100.00 MHz	Core Volta 0.950 V
Type Part Number				- - 	DR4 8.BAGMG.AF20			Ratio 37x	DRAM Free 2133 MHz
Serial Number Product Week/Ye SPD Ext								DRAM Volt. 1.200 V	Capacity 8192 MB
XMP Rev. ASUS Checksum								Prediction	
JEDEC ID	JEDEC	XMP #1	XMP #2	JEDEC ID	JEDEC	XMP #1	XMP #2	SP	Cooler
				tRRD_S tRRD_L				130	135 pts
								for 4400MHz	Non-AVX
								N/A	N/A
								AVX V req for 4400MHz	Heavy AVX N/A

1.9.5 ASUS Armoury Crate

Armoury Crateは、お使いのマザーボードのドライバーやユーティリティのダウンロードとインストール、LEDやシステム設定など、様々な機能を備えた統合ユーティリティです。

DUEFI BIOS Utility - Advanced Mode 03782019 07:29 [¢] ⊕ English ⊟MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9) 26 AURA ON/OFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot <u>Tool</u> Exit	Hardware Monitor
← Tool\ASUS Armoury Crate	CPU/Memory
Download & Install ARMOURY CRATE app Enabled	Frequency Temperature 3700 MHz 33°C

Download & Install ARMOURY CRATE app

OSインストール時にArmoury Crateダウンロードプロセスをシステムに組み込む機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

1.10 Exit

設定の保存や取り消しのほか、デフォルト設定の読み込みを行なうことができます。



Load Optimized Defaults

UEFI BIOS Utilityの既定値を読み込みます。<**F5**>を押すことで同じ動作を行なうことができます。

Save Changes and Reset

設定した変更を保存し、セットアップを終了します。再起動後、設定した値が適用されます。 <**F10**>を押すことで同じ動作を行なうことができます。

Discard Changes and Reset

設定した変更を保存せず、セットアップを終了します。再起動後、設定は変更前の状態に戻りま す。

Launch EFI Shell from USB drives

利用可能なファイルシステムデバイスからEFI Shellアプリケーション (Shell.efi) を起動します。

1.11 UEFI BIOSの更新

ASUSオフィシャルサイトでは、最新のBIOSイメージファイルを公開しております。UEFI BIOSを 更新することで、システムの安定性や互換性、パフォーマンスが上がる場合があります。ただ し、UEFI BIOSの更新にはリスクが伴います。現在のバージョンで問題がない場合は、UEFI BIOS の更新を行わないでください。不適切な更新は、システム起動エラーの原因となります。更新は 必要な場合のみ行ない、更新の際は次の手順に従い慎重に行なってください。



最新のBIOSイメージファイルは、ASUSオフィシャルサイト(https://www.asus.com)からダウンロードすることができます。

次の機能を使用してUEFI BIOSの更新と管理を行なうことができます。

- 1. **EZ Update:** Windows[®] 環境でBIOSイメージを更新することができます。
- ASUS EZ Flash 3 Utility: USBストレージデバイスを使用してUEFI BIOS UtilityからBIOSイメージを更新することができます。
- 3. ASUS CrashFree BIOS 3: BIOSイメージに破損やエラーが発生した際、サポートDVDまたは USBストレージデバイスを使用してBIOSイメージを復旧することができます。

1.11.1 EZ Update

EZ Update は AI Suite 3 に含まれるツールで、Windows®上でマザーボードの UEFI BIOS 更新情報 を確認し、簡単にアップデートすることができます。また、保存された BIOS イメージファイルを使 用して、ファイルから直接 UEFI BIOS を更新したり、起動画面を変更することも可能です。



EZ Updateのオンラインチェック機能を使用するには、インターネット接続が必要です。

1.11.2 ASUS EZ Flash 3 Utility

ASUS EZ Flash 3 Utility は、OSベースのユーティリティを起動することなくUEFI BIOSを短時間で 更新することができます。

ストレージデバイスを使用してUEFI BIOSを更新する手順

- 1. BIOSイメージファイルを保存したストレージデバイスをシステムにセットします。
- 2. UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動し、Tool メニューから「ASUS EZ Flash 3 Utility」を起動します。
- 3. DriveフィールドでBIOSイメージファイルが保存されているストレージデバイスを選択し <Enter>を押します。
- 4. Folderフィールドで更新に使用するBIOSイメージファイルを選択し<Enter>を押します。
- 5. 読み込まれたBIOSメージファイルが正しいことを確認し、UEFI BIOSの更新を開始しま す。
- 6. UEFI BIOSの更新が完了したら、「OK」ボタンを押してシステムを再起動します。

UEFI BIOS Utility - Add ASUS EZ Flash 3 Utility v03.00 Flash Model: ProArt Z490-CREAT File Path; f50.1	DR 10G Version: 0222	10 T	Date: 02/21/2020
Drive	Folder		
Storage Device(s) fs0:\ [3825 NB]	03/03/2096 17:25	<dir></dir>	System Volume Information

1.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はUEFI BIOSを復旧することができるツールです。更新時などに破損 したUEFI BIOSをサポートDVDまたはUSBストレージデバイスを使用して復旧することができま す。



・ 最新のBIOSイメージファイルは、ASUSオフィシャルサイト(https://www.asus.com) からダウンロードすることができます。

 USBストレージデバイスで本機能を使用する際は、USBストレージデバイスに保存したBIOS イメージファイル名を製品固有のファイル名に変更する必要があります。詳しくは各マザー ボードのユーザーマニュアルをご確認ください。

UEFI BIOSを復旧する

手順

- 1. BIOSイメージファイルを保存したUSBストレージデバイスまたはサポートDVDをシステムにセットします。
- 2. システムの電源をオンにします。
- USBストレージデバイスまたはサポートDVDのBIOSイメージファイルが検出されると、 BIOSイメージファイルを読み込み自動的にUEFI BIOSの復旧を開始します。
- 4. UEFI BIOSの復旧が完了したら、UEFI BIOS UtilityでLoad Optimized Defaults を実行して 設定を既定値に戻します。



UEFI BIOSの更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOS が破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。UEFI BIOSの更新に伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



PRIME/PRO/ProArt/TUF GAMING Intel 400 Se