SABERTOOTH Z97 MARK 1

515

J8846 第1刷 2014年5月

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

(1) ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。

(2) 製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの責任者、従業 員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの 損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく責任を負いません。 本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあ り、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正 確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、 本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図は ありません。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

もくじ

安全上のご注意	vi
このマニュアルについて	vii
SABERTOOTH Z97 MARK 1 仕様一覧	ix
パッケージの内容	xiii
取り付け工具とコンポーネント	xiv

Chapter1: 製品の概要

1.1	独自機能	能	1-1
	1.1.1	製品の特長	1-1
	1.1.2	"Ultimate COOL" Thermal Solutions	1-2
	1.1.3	"TUF Engine" Power Design	1-3
	1.1.4	"We Got Your Back" Shape Force	1-3
	1.1.5	"Safe & Stable!" Guardian Angel	1-3
	1.1.6	ASUS EZ DIY	1-4
	1.1.7	ASUSの独自機能	1-5
	1.1.8	その他機能	1-6
1.2	マザーズ	ボードの概要	1-7
	1.2.1	始める前に	1-7
	1.2.2	マザーボードのレイアウト	1-8
	1.2.3	プロセッサー	1-10
	1.2.4	システムメモリー	1-11
	1.2.5	拡張スロット	
	1.2.6	オンボードボタン/スイッチ	1-25
	1.2.7	ジャンパ	
	1.2.8	オンボード LED	
	1.2.9	内部コネクター/ヘッダー	1-29

Chapter2: 基本的な取り付け

2.1	コンピュー	ターを組み立てる	. 2-1
	2.1.1	マザーボードを取り付ける	2-1
	2.1.2	CPUを取り付ける	2-3
	2.1.3	CPUクーラーを取り付ける	2-4
	2.1.4	メモリーを取り付ける	2-6
	2.1.5	ATX 電源を取り付ける	2-7
	2.1.6	SATAデバイスを取り付ける	2-8
	2.1.7	フロント 1/0 コネクターを取り付ける	2-9
	2.1.8	拡張カードを取り付ける	2-10

2.2	UEFI BIO	OSを更新する	
2.3	バックパ	ネルとオーディオ接続	
	2.3.1	バックパネルコネクター	2-12
	2.3.2	オーディオ I/O接続	
2.4	初めて起	ご動する	
2.5	システム	の電源をオフにする	2-16
Chapt	er3:	UEFI BIOS設定	
3.1	UEFIとは	t	
3.2	UEFI BIO	OS Utility	
	3.2.1	EZ Mode	3-3
	3.2.2	Advanced Mode	3-4
	3.2.3	Q-Fan Control	3-7
	3.2.4	EZ Tuning Wizard	3-9
3.3	My Favo	orites	3-10
3.4	メインメ	=	
3.5	Ai Twea	ker メニュー	
3.6	アドバン	ベスドメニュー	
	3.6.1	CPU設定	
	3.6.2	PCH設定	
	3.6.3	PCHストレージ設定	
	3.6.4	システムエージェント設定	
	3.6.5	USB 設定	
	3.6.6	プラットフォーム関連設定	
	3.6.7	オンボードデバイス設定	
	3.6.8	APM 設定	
	3.6.9	Network Stack設定	
	3.6.10	Intel(R) Rapid Storage Technology	
3.7	モニター	-メニュー	
3.8	ブートメ	=	3-51
3.9	ツールメ	ミニュー	
	3.9.1	ASUS EZ Flash 2 Utility	
	3.9.2	ASUS Overclocking Profile	
	3.9.3	ASUS SPD Information	
3.10	終了メニ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	

3.11	UEFI BIC)S更新	3-61
	3.11.1	EZ Update	3-61
	3.11.2	ASUS EZ Flash 2	3-62
	3.11.3	ASUS CrashFree BIOS 3	3-63
	3.11.4	ASUS BIOS Updater	3-64
Chapt	er4	ソフトウェア	
4.1	OSをイン	イストールする	4-1
4.2	サポート	DVD情報	4-1
	4.2.1	サポートDVDを実行する	4-1
	4.2.2	ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する	4-3
4.3	ソフトウ	ェア情報	4-4
4.4	Al Suite	3	4-4
	Thermal	Radar 2	4-7
	4.4.1	Ai Charger+	4-10
	4.4.2	EZ Update	4-11
	4.4.3	USB BIOS Flashback	4-13
	4.4.4	Push Notice	4-15
	4.4.5	USB 3.0 Boost	4-18
	4.4.6	System Information	4-19
	4.4.7	USB Charger+	4-21
	4.4.8	Version	4-22
4.5	Turbo L/	AN	4-23
4.6	オーディ	才構成	4-24
Chapt	er5	RAID	
5.1	RAID設定	宦	5-1
	5.1.1	RAID定義	5-1
	5.1.2	SATAストレージデバイスを取り付ける	5-2
	5.1.3	UEFI BIOSでRAIDを設定する	5-2
	5.1.4	Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティ	5-3
5.2	RAIDドラ	ヮイバーをインストールする	5-7
	5.2.1	Windows®OSインストール時にRAIDドライバーをインストールする	5-7
Chapt	еrб	付録	
•	ご注意		6-1

ASUSコンタクトインフォメーション	6-4

安全上のご注意 電気の取り扱い

- 本製品、周辺機器、ケーブルなどの取り付けや取り外しを行う際は、必ずコンピューターと周辺機器の電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。お客様の取り付け方法に問題があった場合の故障や破損に関して弊社は一切の責任を負いません。
- 電源延長コードや特殊なアダプターを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、
 回路のショート等の原因になる場合があります。
- ご使用の電源装置に電圧選択スイッチが付いている場合は、システムの損傷を防ぐために 電源装置の電圧選択スイッチがご利用の地域の電圧と合致しているかをご確認ください。ご 利用になる地域の電圧が不明な場合は、各地域の電力会社にお問い合わせください。
- 電源装置が故障した場合はご自分で修理・分解をせず、各メーカーや販売店にご相談ください。
- ・ 光デジタルS/PDIFは、光デジタルコンポーネントで、クラス1レーザー製品に分類されています。(本機能の搭載・非搭載は製品仕様によって異なります)



不可視レーザー光です。ビームを直接見たり触れたりしないでください。

操作上の注意

- 作業を行う前に、本パッケージに付属のマニュアル及び取り付ける部品のマニュアルを全て 熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また電源コードに損傷がないことを確認してください。
- ・ 各コネクタ及びスロット、ソケット、回路にクリップやネジなどの金属を落とさないようにして ください。電源回路のショート等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- · 本製品は安定した場所に設置してください。
- 本製品をご自分で修理・分解・改造しないでください。火災や感電、やけど、故障の原因となり ます。修理は弊社修理センターまたは販売代理店にご依頼ください。

回収とリサイクルについて

使用済みのコンピューター、ノートパソコン等の電子機器には、環境に悪影響を与える有害物質が 含まれており、通常のゴミとして廃棄することはできません。リサイクルによって、使用済みの製品 に使用されている金属部品、プラスチック部品、各コンポーネントは粉砕され新しい製品に再使用 されます。また、その他のコンポーネントや部品、物質も正しく処分・処理されることで、有害物質の 拡散の防止となり、環境を保護することに繋がります。

ASUSは各国の環境法等を満たし、またリサイクル従事者の作業の安全を図るよう、環境保護に関する厳しい基準を設定しております。ASUSのリサイクルに対する姿勢は、多方面において環境保護に大きく貢献しています。



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機の コンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の 条例等の指示に従ってください。

本機に装着されているボタン型電池には水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないで ください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

本章は以下のChapter から構成されています。

- Chapter 1: 製品の概要
 マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明、及びスイッチ、ボタン、ジャンパ、コネクター、LEDなど各部位の説明。
- Chapter 2: 基本的な取り付け コンピューターの組み立て方やUSB BIOS Flashbackの使用方法、バックパネルについて の説明。
- Chapter 3: UEFI BIOS 設定
 UEFI BIOS Utilityでのシステム設定の変更方法とパラメータの詳細。
- Chapter 4: ソフトウェア
 マザーボードパッケージに付属のサポートDVDとソフトウェアの内容。
- ・ Chapter 5: RAID RAID 設定についての説明。
- Chapter 6: 付録
 製品の規格や海外の法令についての説明。

参考情報

1. ASUSオフィシャルサイト(http://www.asus.com/)

多言語に対応した弊社ウェブページで、製品のアップデート情報やサポート情報をご確認 いただけます。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。注意事項 や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。これらは、本書がサポートする範囲に は含まれていません。

このマニュアルの表記について

本書には、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止していただくために、守っていただきたい事項が記載されています。次の内容をよくご理解 いただいた上で本文をお読みください。

警告:作業人が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危険を回 避するための方法を説明しています。

Jan)

重要:作業を完了するために必要な指示や設定方法を記載しています。



メモ:製品を使いやすくするための情報や補足の説明を記載しています。

表記

太字	選択するメニューや項目を表示します。
斜字	文字やフレーズを強調する時に使います。
<key></key>	< >で囲った文字は、キーボードのキーです。 例: <enter>→Enter もしくはリターンキーを押してください。</enter>
<key1+key2+key3></key1+key2+key3>	1度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示して います。

例: <Ctrl+Alt+Del>



本書に記載の内容(安全のための注意事項を含む)は、製品やサービスの仕様変更などにより、 予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

かけCDU	1011502/ケット・
xy////CPU	Ath (New 4th / Eth Concration
	4017 New 4017 JUI Generation
	22nm CPU # # - b
	221111 CFO ジボート
	* Intel® Turbo Boost Technology 2.0のサポートはCPUにより異なります。
	** 最新のCPU対応状況は、オフィシャルサイト (www.asus.com) をご参照ください。
搭載チップセット	Intel [®] Z97 Express チップセット
対応メモリー	DDR3 DIMMスロット×4: 最大32GB、DDR3 1866 / 1600 / 1333 MHz、 Non-ECC Unbuffered DIMM対応
	デュアルチャンネルメモリーアーキテクチャ
	Intel [®] Extreme Memory Profile (XMP) サポート
	* XMPメモリーの動作はメモリーコントローラーを内蔵するCPUの物理的特性に依存します。メモリーサポートの詳細についてはQVL(推奨ペンダーリスト)をご参照 ください。
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 スロット×2 (シングル@x16、デュアル@x8/x8)
	PCI Express 2.0 x16 スロット×1* [ブラック]
	(最大x4動作、PCle x1/x4 デバイス対応)
	PCI Express 2.0 x1 スロット×3
	* PCI Express 2.0 x16 スロット (PCIEX16_3)は、PCI Express 2.0 x1 第3スロット (PCIEX1_3)、追加USB 3.0 ボート (USB3_E12)と同じ帯域を使用しています。詳し くは「3.6.7 オンボードデバイス設定」をご覧ください。
 	統合型グラフィックスプロセッサー - Intel® HD Graphicsサポート
	- DisplayPort 1.2*: 最大解像度4096 x 2160 @ 24Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
	- HDMI: 最大解像度4096 x 2160 @24Hz / 2560 x 1600 @60Hz
	Intel InTru [™] 3D, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider™ サポート
	Intel Initra "30, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider™サポート 最大共有メモリー512MB **
	Intel Intru SU, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel ⁺ Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB*** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスポート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスプレイを接続可能
	Intel IniTu [™] 3U, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel [®] Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB ** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスポート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスプレイを接続可能 *** 最大共有メモリーの容量は、Intel [®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT) により動作状況によって自動的に変更されます。
マルチGPU対応	Intel IniTu SU, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel [*] Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスボート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスフレイを接続可能 *** 最大共有メモリーの容量は、Intel [®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT) により動作状況によって自動的に変更されます。 NVIDIA [*] Quad-GPU SLI [™] Technology AMD CrossFireX [™] Technology (最大3-way/4GPU構成)
マルチGPU対応 LAN機能	Intel IniTu SU, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel ⁺ Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスボート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスプレイを接続可能 *** 最大共有メモリーの容量は、Intel [®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により動作状況によって自動的に変更されます。 NVIDIA [*] Quad-GPU SLI [™] Technology AMD CrossFireX [™] Technology (最大3-way/4GPU構成) Dual Gigabit LANコントローラー
マルチGPU対応 LAN機能	Intel IniTu SU, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel [*] Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスボート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスプレイを接続可能 *** 最大共有メモリーの容量は、Intel [®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT)により動作状況によって自動的に変更されます。 NVIDIA [®] Quad-GPU SLI [™] Technology AMD CrossFireX [™] Technology (最大3-way/4GPU構成) Dual Gigabit LANコントローラー - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 対応
マルチGPU対応 LAN機能	Intel IniTu 3U, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel [*] Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスボート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスプレイを接続可能 *** 最大共有メモリーの容量は、Intel [®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT) により動作状況によって自動的に変更されます。 NVIDIA [*] Quad-GPU SLI [™] Technology AMD CrossFireX [™] Technology (最大3-way/4GPU構成) Dual Gigabit LANコントローラー - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 対応 Intel [®] Ethernet Connection I218-V
マルチGPU対応 LAN機能	Intel IniTu SU, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, Intel [*] Insider [™] サポート 最大共有メモリー512MB** * DisplayPort 1.2 マルチ・ストリーム・トランスボート対応。デイジーチェーン接続 で最大3台までのディスプレイを接続可能 *** 最大共有メモリーの容量は, Intel [®] Dynamic Video Memory Technology(DVMT) により動作状況によって自動的に変更されます。 NVIDIA [*] Quad-GPU SLI [™] Technology AMD CrossFireX [™] Technology (最大3-way/4GPU構成) Dual Gigabit LANコントローラー - 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 対応 Intel [®] Ethernet Connection I218-V - 内蔵LANコントローラーと物理層 (PHY) 間のデュアル・インター コネクト

ストレージ機能	Intel® Z97 Express チップセット
	- Intel® Rapid Storage Technology 13 (RAID 0/1/5/10 サポート)
	- SATA Expressホート×1 (SATA 6Gb/s ホート×2) - SATA 6Gb/s ポート×4
	- Intel [®] Smart Response Technology, Intel [®] Rapid Start
	Technology、Intel® Smart Connect Technology サポート*
	ASMedia' SATA 6Gb/s コントローラー×1** - SATA 6Gb/s ポート×2 [ベージュ]
	* サポートする機能は、OSやCPUなど機器の構成により異なります。
	** サードパーティ製コントローラーが制御するSATAポートには、データ用ドライプ を接続してください。また、ATAPIデバイスはサポートしていません。
オーディオ機能	 Realtek' ALC1150 (7.1チャンネルHD オーディオコーデック) アナログ層とデジタル層に基盤を分離し、ノイズ干渉を大幅に低減 左右のトラックを別々のレイヤーに別けることで均質な音質を確保 オーディオ構成に応じた最高のオーディオ体験を提供 スピーカー出力とヘッドホン出力用のオペアンプを搭載 SN比: 112dbのステレオライン出力とSN比: 104dbのライン入力をサポート 192kHz/24bit ロスレスHDオーディオ再生 ブルーレイコンテンツプロテクション対応 ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャックリタスキング 光デジタルS/PDIF出力ポート(バックパネル)
USB機能	Intel [®] Z97 Express チップセット
	- USB 3.0 Boost 対応 - USB 3.0ポート×4 (基板上コネクター×2基)
	- USB 3.0ポート×2 (バックパネル) [ブルー]
	- USB 2.0ホート×8(基板上コネクター×2基、ハックハネル×4ホート)
	ASMEdia USB 3.0 コントローフー - USB 3.0ポート×2 [ブルー]
搭載機能	"Ultimate COOL!" Thermal Solution - TUF Thermal Armor with Flow Valve - TUF Thermal Radar 2 with Thermistors - TUF ICe
	"We Got Your Back" Shape Force - TUF Fortifier
	 "TUF ENGINE" Power Design 8+2 フェーズ デジタル電源設計 TUF コンポーネント(米国軍用規格 (MIL規格) 準拠のコンデンサ、 チョークコイル、MOSFET) DIGI+ Power Control Utility
	"SAFE & Stable!" Guardian Angel - Dust Defenders with コネクターキャップ&I/Oダストフィルター - TUF ESD Guards - MemOK!

(次項へ)

搭載機能(その他)	- USB 3.0 Boost
	- USB BIOS Flashback
	- USB Charger+
	- Ai Charger+
	- Remote GO!
	- UEFI BIOS EZ Mode
	- Turbo LAN
	- Push Notice
	- Al Suite 3
	- Q-Connector
	- Q-Shield
	- Q-LED (CPU、DRAM、VGA、Boot Device LED)
	- Q-Slot
	- Q-DIMM
	- ASUS Overclocking Profile
	- CrashFree BIOS 3
	- EZ Update
	- Disk Unlocker
	- EZ Flash Z 名言語DIOC
バックパネル	DisplayPort出力ポート× 1
1/9-/1-2	
	光テンタル S/PDIF 出力ホート× T
	USB BIUS FlashDackがダノ×ー
	LAN 小一下×2(KJ-45ダイノ) LISD 2 0ポートン4(ゴルー1
	USD 3.0小一ドス4[////]
	USD 2.0小一「ヘ4 オーディオ 1/0 ポート X 5 (7 1チャンネル対応)
参板上 インターフェーフ	USB 3.Uコイクダー×2: 追加USB 3.Uホート4基に対応(19ヒノ)
	USB 2.0コネジダース2. 迫加USB 2.0ホート4巻に対応 (タロノ) SATA Express ポートメ1 (SATA 6Cb/s ポートメ2)
	SATA Express $\sqrt{-1} \times 1$ (SATA OGD/S $\sqrt{-1} \times 2$)
	$\Lambda \mathcal{P} = 2 \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} $
	(3ピンDC制御と4ピンPWM制御に対応)
	4ピン (PUIオプションファンコネクター×1
	(3ピンDC制御と4ピンPWM制御に対応)
	4ピンケースファンコネクター×4
	(3ピンDC制御と4ピンPWM制御に対応)
	補助ファンコネクター×3(3ピン×2、4ピン×1)
	フロントパネルオーディオコネクター×1
	24ピンATX電源コネクター×1
	8ピンEPS 12V電源コネクター×1
	システムパネルコネクター×1
	MemOK! ボタン× 1
	DirectKeyヘッダー× 1

基板上 インターフェース	温度センサーコネクター×3 デジタルオーディオコネクター×1 TPMヘッダー×1 5ピン Thunderboltヘッダー×1 (ThunderboltEX IIシリーズ対応) Clear CMOSジャンパ×1 CPU過電圧ジャンパ×1
BIOS機能	64 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.7、WfM 2.0、 SM BIOS 2.8、ACPI 5.0、多言語BIOS、ASUS EZ Flash 2、 ASUS CrashFree BIOS 3、F11 EZ Tuning Wizard、F6 Qfan Control、 F3 My Favorite、Quick Note、Last Modified Log、 F12画面キャプチャー、ASUS SPD Information
管理機能	WfM 2.0, DMI 2.7, WOL by PME, PXE
サポートDVDの 主な内容	ドライバー各種 ASUS ユーティリティ各種 ASUS/TUF CPU-Z マニュアル各種 アンチウイルスソフトウェア (OEM版)
サポートOS	Windows® 8.1 Windows® 8 Windows® 7
フォームファクター	ATX フォームファクター: 30.5cm×24.4cm (12インチ×9.6インチ)



製品は性能・機能向上のために、仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。

パッケージの内容

製品パッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。



ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1

m

UNE HERID

ユーザーマニュアル



サポート DVD



M SATA 6Gb/s ケーブル×4



2-in-1 ASUS O-Connector キット×1



PCle x16 スロットカバー×3 PCle x1 スロットカバー×3



アクセサリーインストールガイド



SATAポートキャップ×7 SATA Expressポートキャップ×1 USBポートキャップ×8

SLI™ ブリッジコネクター×1(7 cm)



35mm 補助ファン×1 40mm 補助ファン×1

メモリースロットカバー×2

コネクターキャップセット×1

(LAN, HDMI, DVI, DisplayPort,

USB 3.0 ピンヘッダー)

USB 2.0 コネクターキャップ×2

ASUS Q-Shield ×1



ネジ(短)×2



バックパネル ダストフィルター



サーミスタ ケーブル×3



オーディオポートキャップ×5



万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。予めご 了承ください。

ネジ(長)×4





取り付け工具とコンポーネント



製品の概要

1.1 独自機能

1.1.1 製品の特長

LGA1150ソケット: 4th / New 4th / 5th Generation Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 プロセッサー、Intel® Pentium® / Celeron®プロセッサーファミリー対応

本製品は、LGA1150パッケージ4th / New 4th / 5th GenerationのIntel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3プロセッサー、Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサーファミリーをサポート しています。これらのプロセッサーはデュアルチャンネル(4 DIMM)によるDDR3メモリーコントロ ールとPCI Express 3.0を最大16レーンサポートしており、非常に優れたシステムパフォーマンスを 発揮することができます。

Intel® Z97 Express チップセット

Intel® Z97 Express チップセットは、LGA1150パッケージ4th / New 4th / 5th GenerationのIntel® Core™i7 / Intel® Core™i5 / Intel® Core™i3プロセッサー、Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサ ーファミリーをサポートする、最新のワンチップチップセットです。Intel® Z97 Express チップセット はシリアルポイントツーポイント接続を使用することでパフォーマンスを大幅に向上させ、帯域の 増加とより高い安定性を実現します。また、理論値でUSB 2.0規格の約10倍となる最大転送速度 5Gbps のUSB 3.0をI/O Flexibilityにより最大6ポート、SATA 6Gb/sを最大6ポートをサポートしま す。さらに、Intel®Z97 Expressチップセットは統合型グラフィックス(iGPU)をサポートしているの で、最新の Intel 統合型グラフィックスパフォーマンスをお楽しみ頂けます。

PCI Express[®] 3.0

最新のPCI Express インターフェース規格、PCI Express 3.0 (Gen3)は、エンコード方式の改善など により従来の約2倍のパフォーマンスを発揮します。x16リンクでの合計帯域幅は双方向で32GB/s で、従来PCI Express2.0の2倍の帯域幅となり、下位互換性を有したPCI Express 3.0 は、ユーザー に今までにない利便性の高い最高のパフォーマンスを提供します。また、高度なグラフィックスパ フォーマンスや将来の拡張性を要求するユーザーにとって、なくてはならない最新のテクノロジ ーです。

デュアルチャンネル DDR3 1866/1600/1333 MHz サポート

本製品は転送速度DDR3 1866/1600/1333 MHzのDDR3 DIMMメモリーをサポートしており、最新 の3Dゲーム、マルチメディア、インターネットアプリケーションといった高い帯域幅を必要とする用 途での要件を満たすことができます。また、独自のT-Topology設計により、カップリングノイズと信 号反射を最小限に抑えることで、オーバークロックなどの高負荷時の安定した動作を提供します。

Quad-GPU SLI™ / CrossFireX™ サポート

本製品はNVIDIA® SLI™やAMD CrossFireX™といったマルチGPU構成をサポートしており、今まで 経験したことのない素晴らしいゲーム体験をお楽しみいただくことが可能です。

SATA Express対応

本製品はSATA Expressポートを搭載しています。SATA Express はSATA Revision 3.2で策定された最大10Gb/sの転送速度を実現する新しいインターフェース規格です。SATA Expressは従来のSATAと下位互換性があり、SATA 6Gb/sデバイスを2基接続することも可能です。

Intel[°] Smart Response Technology

Intel® Smart Response Technology はIntel® Rapid Storage Technologyの機能のひとつで、SSD の領域(最小18.6GB/最大64GB)をHDDのキャッシュとして使い、HDDのパフォーマンスを向上させる機能です。これによりデータの転送速度や読み込み時間が短縮され、不要なHDDの回転を減らすことにより消費電力も抑えることができます。

* 本機能を使用するには、システム用件を満たしている必要があります。

Intel[®] Smart Connect Technology

Intel® Smart Connect Technologyで、システムがスリープ状態のときでも、電子メール、お気に入りのアプリケーション、ソーシャル・ネットワークが継続的かつ自動的に更新されます。

Intel[®] Rapid Start Technology

Intel® Rapid Start Technologyは、SSDを利用することで、休止状態からのシステムの起動を高速化し時間の節約と省電力性能の向上を実現します。この機能を使用するには、システムドライブの他に1台以上のSSDを取り付ける必要があります。

USB 3.0 ソリューション

ASUSはUSB 3.0ポート追加用コネクターをフロントに設置することで、フロントパネルとバックパ ネルの双方で使用可能にすることにより取り回しの自由度を高めました。USB 3.0の転送速度は 理論値でUSB 2.0の約10倍となり、プラグアンドプレイに対応しているので接続も非常に簡単で す。本製品は最高の接続性と転送速度を実現します。

追加SATA 6Gb/sポート

Intel® Z97 Express チップセットは、最大転送速6Gb/sの高速インターフェースSATA 6Gb/sをネイ ティブサポートしています。本製品は追加のコントローラーを搭載することでSATAポートを追加 し高い接続性を実現しています。

1.1.2 "Ultimate COOL" Thermal Solutions

TUF Thermal Armor with Flow Valve

独自のフローゲート・メカニズムを採用した新しいThermal Armorは、スライド開閉式の通気口により、従来よりも強力にあなたのシステムを保護します。ゲートを開くことで空冷時のCPUの冷却性を高め、ゲートを閉じることでエアフローをヒートパイプに集中させることでVRMの放熱性を高め、液冷時に優れた安定性と冷却性能を提供します。

TUF Thermal Radar 2

Thermal Radar 2は、マザーボードに搭載された多数の温度センサーによってマザーボードの 温度を監視し、自動的にファンの回転数を調整することで効率的かつ安定したシステムを実現 します。さらに、新しくなったThermal Radar 2では、カスタマイズ可能なファン管理機能に加 え、Thermal Status機能によりCPUやVGAの周囲の領域をリアルタイムでモニタリングすることが 可能になりました。これらの機能を使用しファンの回転数を状況に合わせてより細かく調整するこ とで、ノイズを低減し、システムの省電力性を高め、システムの寿命を延ばすことができます。

1.1.3 "TUF Engine" Power Design

Digital Power Control

ASUS DIGI+ PowerControl は、CPUとメモリーの周波数とVRM電圧を調節し安定性を強化します。 また、非常に優れた電力効率を実現し発生する熱を最小限に抑えますので、コンポーネントの寿 命を延ばし、電力消費を抑えます。

TUF コンポーネント

第三者機関による米国軍用規格(MIL規格)に準じた各種テストをパスしたチョークコイル、コン デンサー、MOSFETを採用し、過酷な状況下においても優れたパフォーマンスを発揮します。これ らコンポーネントは最大40Aまでの定格電流をサポートすることができます。また、過酷な条件下 での優れたパフォーマンスだけでなく、耐久性や共振ノイズを抑えるなど、通常の使用において も素晴らしい特性を持っています。

1.1.4 "We Got Your Back" Shape Force

TUF Fortifier

金属製のTUF Fortifierは、Thermal Armorと共にあなたのマザーボードをしっかりと保護します。 TUF Fortifierでマザーボードを補強することにより、ハイエンドのビデオカードや拡張カード、超 重量級のCPUクーラーを取り付けた際に派生しやすいPCB基盤の歪みを防止し、歪みによる不具 合からあなたを開放します。また、マザーボードの裏面にある突起を覆うことで、不意の怪我から あなたの手を保護します。

1.1.5 "Safe & Stable!" Guardian Angel

Dust Defenders

Dust Defendersはマザーボードの拡張スロットやメモリースロット、コネクターにホコリが溜まるのを防ぐために設計された、複数のキャップ状パーツの総称です。各コンポーネントをホコリから守ることで、データ転送効率、システムパフォーマンスの低下を防ぎます。

TUF ESD Guards

ESD保護機能は静電気放電からコンピューターを守ります。ESD (Electrostatic discharge: 静電気 放電)はUSB周辺機器着脱時に発生しやすく、コンピューターに悪影響を及ぼします。ESD保護機 能はこの静電気放電を最小限に抑えるとともに、静電放電電流の大部分を逃がすことで安定した コンピューティング環境を提供します。

MemOK!

コンピューターのアップグレードで悩みの種になるのがメモリーの互換性ですが、MemOK! が あればもう大丈夫です。ボタンを押すだけで、メモリーの互換問題を解決し起動エラーを未然に 防ぐことができ、システムが起動する確率を劇的に向上させることができます。

1.1.6 ASUS EZ DIY

ASUS UEFI BIOS

ASUS UEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となったグラフィカルでユーザーフレンドリーなインターフェースで、詳細設定モード(Advanced mode)と簡易設定モード(EZ mode)を切り替えて使用することができます。ASUS UEFI BIOSは従来のMBR (Master Boot Record)に代わるGUIDパーティションテーブル(GPT)をサポートしているので、対応64bitオペレーティングシステム上で2.2TBを超える記憶装置の全領域を利用することができます。 構能

- お気に入り機能:頻繁に使用する項目をお気に入りとして登録することで、画面の切り替えなどの面倒な操作をせずに一画面で各種設定を変更することができます。
- ・ Quick Note(簡易メモ): UEFI BIOSの設定状況や設定値など、メモを書き込むことができます。
- ・ Last Modified(最終更新内容): 前回保存したUEFI BIOS Utilityの変更内容を表示します。
- ・ **F12 画面キャプチャー:** UEFI BIOS Utility 画面のスクリーンショットを撮影し、USBメモリーに保存することができます。
- ASUS SPD Information: メモリーモジュールのEEPROMに記録されているSPDの内容を確認することができます。

Q-Design

ASUS Q-DesignはあなたのPC組み立て (DIY) をトータルサポートします。DIY作業を単純化した デザインにより、自作の作業か簡単にスピーディーに行うことができます。

Q-Shield

Q-Shield は従来の「爪」をなくした設計で、取り付けが非常に簡単です。より優れた電気伝導率により、静電気と電磁波妨害によるダメージから大切なマザーボードを守ります。

Q-Connector

Q-Connectorはケースのフロントパネルケーブルを簡単に取り付け/取り外しできるようにします。 この独自モジュールにより、ケーブルの取り付けミスや配線の煩わしさといった問題を取り除き ました。

1.1.7 ASUSの独自機能

Remote GO!

Remote GO!は、時間や場所を選ばずに、スマートデバイスであなたのコンピューターへのリモートアクセスと制御を可能にする独自のユーティリティです。さらに、クラウドストレージサービス間の同期や管理なども行うことができます。

Remote GO! 機能

- Cloud GO!: 複数のクラウドストレージを管理することのできる統合プラットフォームで、クラウドストレージをより使いやすく、より拡張性を高め、より効率的にします。
- ASUS Media Streamer: 通勤や通学の電車の中や職場で休憩中など場所を選ばずにどこで もマルチメディアコンテンツを楽しむことができます。
- Remote Desktop: 仮想リモートデスクトップを作成することによりスマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを使用してリアルタイムでコンピューターをコントロールすることができます。
- File Transfer: P2P (Public-to-Private) ネットワーク内のコンピューターやスマートデバイス 間で簡単にファイルの送受信をすることができます。

USB 3.0 Boost

USB 3.0 Boost によって、オンボードのUSB コントローラーに接続されたUSBストレージデバイスの転送速度を向上させることができます。ASUS独自の自動検出機能やユーザーフレンドリーなグラフィカルなインターフェースのユーティリティによって、USB 3.0 Boost Technologyの素晴らしいパフォーマンスをお楽しみください。

USB Charger+

USB Charger+は、特定のUSBポートに接続したすべてのUSBデバイスを通常のバスパワー充電と 比較して約3倍の速さで充電することができます。この機能を有効に設定することで、コンピュータ ーがシャットダウンされている状態でもスタンバイ電源でUSB機器を充電することができます。

USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback はこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なUEFI BIOSの更新 手段です。BIOSやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定のUSBポートにBIOSファイルを保存したUSBストレージを接続し実行のためのボタンを数秒間押すだけで、 スタンバイ電源で自動的にUEFI BIOSの更新が実行されます。USB BIOS Flashback は、究極の利 便性と安全性を提供します。

Al Suite 3

Al Suite 3 は、ASUSの独自ソフトウェアを統合して一つのインターフェースで使用できるようにするユーティリティです。非常に使いやすいユーザーフレンドリーなインターフェースで、オーバークロック、電源管理、モニタリング、ファンの回転数制御などの操作を簡単に行うことができます。 また、このユーティリティーつで各種操作が行えますので、複数のユーティリティを起動する煩わしさを解消します。

1.1.8 その他機能

DisplayPort サポート

DisplayPortは、液晶ディスプレイなどのデジタル・ディスプレイ装置のために設計された次世代 デジタルインターフェイス規格です。ケーブル1本で最大2.7Gbps(4レーンで10.8Gbps)の高画質 デジタル映像(ハイビジョン)と高音質デジタル音声(マルチサラウンド)を伝送することができます。 また、デジタルコンテンツの著作権保護技術「HDCP」にも対応します。

HDMI サポート

HDMI(High Definition Multimedia Interface)とは、主にデジタル家電やAV機器向けに策定され たデジタル映像・音声入出力インタフェース規格です。1本のケーブルで非圧縮のデジタル映像や マルチチャンネル音声と制御信号を合わせて伝送することができます。Blu-ray Disc™やDVDなど のデジタルコンテンツ著作権保護技術「HDCP」をサポートしているので、対応機器を接続するこ とで本格的な高精細映像をご自宅のパソコンでいつでもお楽しみいただけます。

ErP指令対応

本製品は、European Union's Energy-related Products (ErP)対応製品です。ErP対応製品は、エネルギー消費に関して、ある一定のエネルギー効率要件を満たしている必要があります。これはASUSの革新的製品設計で環境に優しい、エネルギー効率の良い製品を提供することで、二酸化炭素排出量を削減し、環境保護に努めるというASUSの企業理念と合致するものです。

1.2 マザーボードの概要

1.2.1 始める前に

マザーボードのパーツの取り付けや設定変更の際は、次の事項に注意してください。

- 各パーツを取り扱う前に、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
- 静電気による損傷を防ぐために、各パーツを取り扱う前に、静電気除去装置に触れるなど、静電気対策をしてください。
- ・ IC部分には絶対に手を触れないように、各パーツは両手で端を持つようにしてください。
- 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属 する袋に入れてください。
- パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチをオフにし、電源コ ードがコンセントから抜かれていることを確認してください。電力が供給された状態での 作業は、感電、故障の原因となります。

1.2.2 マザーボードのレイアウト



Chapter 1

レイアウトの内容

名称		ページ
1.	ATX電源コネクター(24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V)	1-35
2.	CPU、オプション、ケース、補助 ファンコネクター (4ピン CPU_FAN、4ピン CPU_OPT、4ピン CHA_FAN1-4、 3ピン ASST_FAN1-2、4ピン ASST_FAN3)	1-33
3.	CPUソケット: LGA1150	1-10
4.	DDR3 DIMM スロット	1-11
5.	MemOK! ボタン (MemOK!)	1-25
6.	USB 3.0 コネクター(20-1ピン USB3_34)	1-30
7.	Intel®Z97 SATA 6Gb/s ポート(7ピン SATA6G_1-2 [ブラウン]; SATA6G_3-4 [ブラック] SATA6G_5-6 [ブラック; SATA Express])	1-29
8.	CPU 過電圧ジャンパ(3ピン CPU_OV)	1-27
9.	Clear CMOS ジャンパ (3ピン CLRTC)	1-26
10.	DirectKeyヘッダー(2ピン DRCT)	1-37
11.	システムパネルコネクター (20-8ピン PANEL)	1-36
12.	ASMedia® SATA 6Gb/s ポート(7ピン SATA6G_E1-E2 [ベージュ])	1-30
13.	USB 2.0 コネクター(10-1ピン USB1112, USB1314)	1-32
14.	温度センサーコネクター (T_SENSOR1, T_SENSOR2, T_SENSOR3)	1-34
15.	Thunderbolt ヘッダー(5ピン TB_HEADER)	1-38
16.	フロントパネルオーディオコネクター (10-1 pin AAFP)	1-34
17.	デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT)	1-31
18.	TPM ヘッダー (20-1ピン TPM)	1-37

1.2.3 プロセッサー

本製品には、4th / New 4th / 5th GenerationのIntel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 プロセッサー、Intel® Pentium® / Celeron® プロセッサーファミリーに対応するLGA1150パッケー ジ用CPUソケットが搭載されてます。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 CPU LGA1150



- ・ CPUを取り付ける際は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いて行ってください。
- ・ 本製品は、LGA1150パッケージ以外のCPUをサポートしておりません。
- ・本製品をご購入後、すぐにソケットキャップがCPUソケットに装着されていること、CPU ソケットの接触部分(ピン)が曲がっていないことをご確認ください。ソケットキャ ップがCPUソケットに装着されていない場合やCPUソケットの接触部分、マザーボ ードのコンポーネントに不足や損傷が見つかった場合は、すぐに購入店または販 売代理店のお客様相談窓口にお問い合わせください。不足や損傷の原因が出荷 及び運送に起因する場合に限り、当社は修理費を負担いたします。
- マザーボードを取り付けた後も、ソケットキャップを保存してください。ASUSはこの ソケットキャップが装着されている場合にのみ、RMA (保証サービス)を受け付けます。
- ・ 製品保証は、CPUの間違った取り付け・取り外しに起因する故障及び不具合には適用されません。

1.2.4 システムメモリー

本製品には、DDR3メモリーに対応したDIMMスロットが4基搭載されています。



DDR3メモリーはDDR2メモリーと同様の大きさですが、DDR2メモリースロットに誤って取り付けることを防ぐため、ノッチの位置は異なります。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 240-pin DDR3 DIMM socket





メモリー構成

2GB、4GB、8GBのDDR3Non-ECCUnbufferedDIMMをメモリースロットに取り付けることができます。

13 容量の異なるメモリーを Channel A と Channel Bに取り付けることができます。異なる容 量のメモリーをデュアルチャンネル構成で取り付けた場合、アクセス領域はメモリー容量 の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、容量の大きなメモリーの超 過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。 1.65Vを招過する電圧の必要なメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。 1.65V 未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。 同じCASレイテンシを持つメモリーを取り付けてください。またメモリーは同じベンダーの 同じ製造调のものを取り付けることをお勧めします。 メモリーの割り当てに関する制限により、32bit Windows® OSでは4GB以上のシステムメ モリーを取り付けても、OSが実際に利用可能な物理メモリーは4GB未満となります。メモ リーリソースを効果的にご使用いただくため、次のいずれかのメモリー構成をお勧めします。 - Windows® 32bit OSでは、4GB未満のシステムメモリー構成にする - 4 GB以上のシステムメモリー構成では、64bit Windows® OSをインストールする 詳細はMicrosoft®のサポートサイトでご確認ください。 http://support.microsoft.com/kb/929605/ia 本製品は512 Mbit (64MB) 以下のチップで構成されたメモリーをサポートしていませ ん。512 Mbit のメモリーチップを搭載したメモリーモジュールは動作保証致しかねます。 (メモリーチップセットの容量はMegabitで表します。8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB デフォルト設定のメモリー動作周波数はメモリーのSPDにより異なります。デフォルト設定 では、特定のメモリーはオーバークロックしてもメーカーが公表する値より低い値で動作 する場合があります。メーカーが公表する値、またはそれ以上の周波数で動作させる場合 は、「3.5 Ai Tweaker メニュー」を参照し手動設定してください。 すべてのスロットにメモリーモジュールを取り付ける場合やオーバークロックを行なう場 合は、安定した動作のために適切な冷却システムをご使用ください。 DDR3-2133(PC3-17000)を超える、またはそのタイミングに対応したメモリーモジュールや XMP(eXtreme Memory Profile)設定を読み込むメモリーモジュールはJEDEC規格準拠では ありません。また、メモリーモジュールの互換性と安定性はCPU依存に依存しています。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 メモリーQVL(推奨ベンダーリスト)

DDR3 2666 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリー サオ (オブ	ースロット ポート ジョン)
								2	4
Apacer	78.BAGFF.AFC0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	12-13-13-35	-	•	•
Apacer	78.BAGFR.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	12-13-13-35		•	•
Apacer	78.CAGFF.AFD0C(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	12-13-13-35		•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2666C11 (Ver5.12)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	·
G.SKILL	F3-2666CL10Q- 16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	·	·
GEIL	GOC332GB2666C11QC(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-32	1.65	•	•
KINGSTON	KHX26C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	2666-11-13- 13-32	1.65	•	

DDR3 2500 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリー サオ (オブ	-スロット ポート ション)
								2	4
G.SKILL	F3-20000CL10Q- 16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-11-11-31	1.65	•	•

DDR3 2400 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリー サポー (オプシ	-スロット ト 'ヨン)
								2	4
A-DATA	AX3U2400W4G11-DMV(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•
A-DATA	AX3U2400W8G11-DMV(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	·	•
Apacer	78.BAGFL.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-12-12-30	-	•	•
Apacer	783BAGF3.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	-	·	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2400C10 (Ver5.29)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-		10-12-12-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A2400C10A (Ver4.21)(XMP)	16GB (8x 2GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A2400C10R (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•

(次項へ)

DDR3 2400 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリー サポート (オプショ	スロット aン)
								2	4
G.SKILL	F3-19200CL10Q- 32GBZHD(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	·	
G.SKILL	F3-19200CL11Q- 16GBZHD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	·	·
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x 2G)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	
G.SKILL	F3-19200CL9Q- 16GBZMD(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	·	·
G.SKILL	F3-2400C11Q-32GXM(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-31	1.65	•	•
GEIL	GOC316GB2400C10QC(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	
GEIL	GOC316GB2400C11QC(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•	
Kingston	KHX2400C11D3K4/8GX(XMP)	8GB (4x 2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX24C11K4/16X(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	•	
KINGSTON	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•
KINGSTON	KHX24C11T3K2/16X(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS			2400-11-13- 13-32	1.65	•	
KINGSTON	KHX24C11T3K4(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	2400-11-13- 13-30	1.65	•	·
KINGSTON	KHX24C11T3K4/32X(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	
Mushkin	997122R(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	2400-10-12- 12-28	1.65	•	·
Silicon Power	SP004GXLYU240NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2400-11-13- 13-32	-	·	•
Transcend	TX2400KLN-8GK(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	2400-11-12- 11-29	1.6	•	•

DDR3 2200 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65	•	•
GEIL	GET38GB2200C9ADC(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•

DDR3 2133 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリーフ サポー (オプシ	ペロット -ト ョン)
								2	4
A-DATA	AX3U2133W4G10-DR(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	·
A-DATA	AX3U2133W8G10-DR(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	·
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-13-13-31	-	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2133C9 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS			9-11-11-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2133C9 (Ver4.21)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-		9-11-11-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS			9-11-10-27	1.5	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2B2133C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	•	9-11-11-31	1.65	•	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-		11-11-11-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-11-11-27	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2- 64GBZLD(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	•	11-11-11-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q-16GBZH(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•	·
G.SKILL	F3-2133C10Q-32GSR(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.5	•	•
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	•	·
KINGSTON	KHX2133C11D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	11-12-11-30	1.65	•	•
KINGSTON	KHX21C11T3FK8/64X(XMP)	64GB (8x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Silicon Power	SP004GXLYU213NSA(XMP)	4GB	SS			2133-11-12- 11-30	-	•	•
Silicon Power	SP008GXLYU213NSA(XMP)	8GB	DS	-	•	2133-11-12- 11-30	-	•	•
Transcend	TX2133KLH-16GK(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	2133-10-11- 10-27	1.6	•	•
Transcend	TX2133KLN-8GK(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	2133-10-11- 10-27	1.6	•	•

DDR3 2000 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	イズ SS/ チップ チップ No. DS プランド チップ No.		タイミング	電圧	メモリーフ サポー (オプシ	ペロット -ト ョン)	
								2	4
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	-	1.65	·	
Asint	SLA302G08-ML2HB(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRH9C	9-9-9-27	-	•	•
GEIL	GUP34GB2000C9DC(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•

Chapter 1

DDR3 1866 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリー サオ (オブ:	-スロット ペート ション)
								2	4
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29) (XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1866 9-9- 9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13) (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A1866C9 (Ver3.24) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13) (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9(Ver3.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A1866C9 (Ver 4.21) (XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A1866C9 (Ver3.24) (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866C10 (Ver5.29) (XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866C9(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1866-9-10- 9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10(Ver3.23) (XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	1866 9-10- 9-27	1.5	•	•
Cricial	BLE8G3D1869DE1TX0.16FED(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1866-9-9- 9-27	1.5	•	•
Crucial	BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•	•

(次項へ)

DDR3 1866 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリース サポー (オプシ	スロット -ト ョン)
								2	4
G.SKILL	F3-14900CL10Q-32GBZL(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	·	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-		9-10-9-28	1.5	·	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	·	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	·	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x 8GB)	DS	-		10-11-10-30	1.5	·	•
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•
GEIL	GEEL316GB1866C9DC(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1866-9-10- 9-28	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-			1.65	•	•
Silicon Power	SP004GXLYU186NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	1866-9-11- 9-27	-	•	•
Silicon Power	SP008GXLYU186NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	1866-9-11- 9-27	-	•	•

DDR3 1600 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
A-DATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•	·
A-DATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•	·
A-DATA	ADDU1600W4G11-B	4GB	SS	A-DATA	DWND-1211A	9-9-9-24	-	•	·
A-DATA	ADDU1600W8G11-B	8GB	DS	ELPIDA	J4208EBBG- GN-F	9-9-9-24	-	•	·
A-DATA	AX3U1600W4G9- DB(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-		9-9-9-24	1.5	•	•
A-DATA	AX3U1600W8G9- DB(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-		9-9-9-24	1.5	•	•
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•
AMD	AP38G1608U2K(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	·

(次項へ)

DDR3 1600 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリーフ サポー (オプシ	ペロット -ト ョン)
								2	4
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK		1.65	•	•
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11- 11-28	-	•	•
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11- 11-31	-	•	•
Apacer	AHU04GFA60C9Q3R(XMP)	4GB	DS	-		11-11- 11-28	-	•	•
Apacer	AHU08GFA60CBT3R(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	·
Asint	SLA302G08-EGG1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-	•	•
Asint	SLA302G08-EGJ1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-	•	·
Asint	SLA302G08-EGN1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•
Asint	SLA304G08-ENG1B	4GB	SS	Asint	304G08-GN1B	9-11- 11-28	-	•	•
Asint	SLB304G08-EGJ1B(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-27	-	•	·
Asint	SLB304G08-EGN1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-		•	•
Asint	SLZ302G08-EGN1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•
AVEXIR	AVD3U16000904G-2CW(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	11-11- 11-28	1.5	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-		1600 8-8-8-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-		9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CML16GX3M2A1600C10 (Ver2.21)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CML8GX3M2A1600C9 (Ver7.12)(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9- 24	1.5	•	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1600C11	8GB	DS	-		11-11- 11-30	-	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19)(XMP)	8GB (2x 4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24)(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-		10-10- 10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4A1600C9(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-		9-9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1600C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-		1600-9- 9-9-24	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2)(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-		10-10- 10-27	1.5	•	•
CORSAIR	CMZ4GX3M1A1600C9 (Ver8.16)(XMP)	4GB (1x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver3.23)(XMP)	8GB (1x 8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver8.21)(XMP)	8GB (1x 8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1600C8(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•

DDR3 1600 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミ ング	電圧	メモリース サポー (オプショ	ロット ト コン)
								2	4
Crucial	BLS4G3D1609DS1S00 .16FMR(XMP)	4GB	DS	-	-	1600-9- 9-9-24	1.5	•	•
Crucial	BLT4G3D1608DT1TX0 .16FM(XMP)	4GB	DS		-	8-8-8-24	1.5	·	·
Elixir	M2X2G64CB88G7N- DG(XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	·
Elixir	M2X4G64CB8HG5N- DG(XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9D- 8GBSR2(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS		-	9-9-9-24	1.25	•	·
G.SKILL	F3-12800CL9Q- 16GBXL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	·
G.Skill	F3-12800CL9Q- 16GBZL(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-1600C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x 8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
GEIL	GUP34GB1600C7DC(XMP)	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•	•
KINGMAX	FLGE85F-C8KL9A(XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGMAX	FLGF65F-C8KL9A(XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•
KINGSTON	KHX16009CD3K2/8GX(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	·
KINGSTON	KHX1600C9D3B1/4G(XMP)	4GB	SS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB (3x 4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x 2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)	6GB (3x 2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	·
KINGSTON	KHX1600C9D3K4/16GX(XMP)	16GB (4x 4GB)	DS		-	9-9-9-24	1.65	•	·
KINGSTON	KHX1600C9D3K6/24GX(XMP)	24GB (6x 4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3LK2/8GX(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C10B1K2/16X(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C9K2/16	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	1333-9- 9-9-24	1.5	•	•
KINGSTON	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	·
KINGSTON	KVR16N11/4	4GB	DS	KINGSTON	D2568JPUCPGGBU	11-11- 11-28-1	-	•	·
KINGSTON	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRPBC	-	1.5	•	•
Micron	MT16JTF1G64AZ-1G6E1	8GB	DS	Micron	D9QBJ	-	-	•	•
Micron	MT8JTF51264AZ-1G6E1	4GB	SS	Micron	D9QBJ		-	•	•
Micron	MT8KTF25664AZ-1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•

Chapter 1

DDR3 1600 MHz

ベンダー	パー [.] ツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
Patriot	PV316G160C9K(XMP)	16GB (2x 4GB)	SS	-	-	1600-9-9- 9-24	1.5	•	•
Patriot	PV316G160C9K(XMP)	16GB (2x 8GB)	SS	-	-	1600-9-9- 9-24	1.5	•	•
SanMax	SMD-4G28N1P-16KM	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG-GN-F	1600		•	•
SanMax	SMD-4G68HP-16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83BFRPBC	-	1.5	•	•
SanMax	SMD-4G68NG-16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	-	•	•
SanMax	SMD-8G28NP-16KM	8GB	DS	ELPIDA	J4208BBBG-GN-F	1600	-	•	•
Silicon Power	SP002GBLTU160V02(XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11- 11-28	1.5	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU160V02(XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•	•
Silicon Power	SP004GXLYU160NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	1600-9-9- 9-27	-	•	•
Silicon Power	SP008GXLYU160NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	1600-9-9- 9-27	-	•	•
Team	TED34GM1600C11BK	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83EFR	11-11- 11-28	1.5	•	•
Team	TED38GM1600C11BK	8GB	DS	Hynix	H5TQ4G83AFR	11-11- 11-28	1.5	•	•
Team	TLD34G1600HC9BK(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TLD38G1600HC9BK(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
Team	TXD34096M1600HC9- D(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TC2G83BFRH9A	9-9-9-24	1.5	•	•
Transcend	TS1GLK64V6H(620945)	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	-	-	•	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11- 28-1	-	•	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G0846B	11-11-11- 28-2	-	•	•
UMAX	84E44G93UM-16BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D30TP-16	1600-11- 11-11-28	-	•	•
UMAX	84E48G93UM-16BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D30TP-16	1600-11- 11-11-28	-	•	•

DDR3 1333 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5	•	•
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB3H	-	1.5		•
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908CEHSBG	9			•
Asint	SLA302G08-EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	•	•
Asint	SLA304G08-EDJ1B	4GB	SS	Asint	304G08-DJ1B	9-10- 10-26	-	•	•
Asint	SLB304G08-EDJ1B	8GB	DS	Asint	304G08-DJ1B	9-9-9-24	-	•	•
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F	-	-	•	•
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG-DJ-F		-	•	•
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M8BN- CG		-	•	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1333C9	8GB	DS	-	-	9-9-9-24			•
CORSAIR	CMV8GX3M2A1333C9	8GB (2x 4GB)	DS	-	N/A	9-9-9-24	-	•	•
CORSAIR	CMX4GX3M1A1333C9 (Ver2.12)	4GB (1x 4GB)	DS		-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMX4GX3M1A1333C9 (Ver5.11)	4GB (1x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMX8GX3M1A1333C9 (Ver2.2)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	
CORSAIR	CMX8GX3M2A1333C9(XMP)	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x 2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA15B	9-9-9-24	1.3	•	•
GEIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
GEIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x 4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•
INNODISK	M3UN-2GHJBC09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83CFRH9C	9-9-9-24	-	•	•
INNODISK	M3UN-4GHJAC09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83CFRH9C	9-9-9-24	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF- GXX-12A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•	•
KINGSTON	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE-DJ-F	9	1.5	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG-GN-F	-	1.5	•	•
KINGSTON	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG-GN-F	-	1.5	•	•

(次項へ)

DDR3 1333 MHz

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップ No.	タイミング	電圧	メモリースロット サポート (オプション)	
								2	4
Mach Xtreme	MXD3U133316GQ	16GB (4x 4GB)	DS	-	-	-	-	•	•
Mach Xtreme	MXD3V13332GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D30-D313	-	-	•	•
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•
Patriot	PSD32G13332	2GB	DS	Patriot	PM128M8D3BU-15	9	-	•	
RIDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	Ridata	C304627CB1AG22Fe	9	-	•	•
RIDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	Ridata	E304459CB1AG32Cf	9	-	•	•
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	•	•
Silicon Power	SP002GBLTU133V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU133V02	4GB	DS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•
UMAX	84E44G93UM-13BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D30TP-13	1333-9-9- 9-24	-	•	•
UMAX	84E48G93UM-13BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D30TP-13	1333-9-9- 9-24	-	•	•



SS-シングルサイド/DS-ダブルサイド

メモリーサポート:

- メモリー1枚:シングルチャンネルメモリー構成として1枚のメモリーを任意のスロットに 取り付けることが可能です。モジュールをA2スロットに取り付けることをお 勧めします。
- メモリー2枚:1組のデュアルチャンネルメモリー構成として2枚のメモリーをベージュま たはブラウン、いずれかのスロットに取り付けることが可能です。より良い互 換性のため、モジュールをA2とB2スロット(ベージュ)に取り付けることをお 勧めします。
- メモリー4枚:2組のデュアルチャンネルメモリー構成として4枚のメモリーをベージュと ブラウンのスロット両方に取り付けることが可能です。

- XMPメモリーの動作はメモリーコントローラーを内蔵するCPUの物理的特性に依存しま す。XMPメモリーを取り付けた場合、メモリーの性能を発揮するにはUEFI BIOS Utilityで X.M.P. プロファイルを指定する必要があります。サポートするメモリーについてはQVLを ご参照ください。
- ・ 最新のQVLはASUSオフィシャルサイトをご覧ください。(http://www.asus.com)
1.2.5 拡張スロット



拡張カードの追加や取り外しを行う際は、電源コードを抜いてください。電源コードを接続したまま作業をすると、負傷や、マザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。



スロットNo.	スロット説明
1	PCIEX1_1 (PCI Express 2.0 x1 スロット)
2	PCIEX16_1 (PCI Express 3.0 x16 スロット)
3	PCIEX1_2 (PCI Express 2.0 x1 スロット)
4	PCIEX16_2 (PCI Express 3.0 x16 スロット) (最大x8動作)
5	PCIEX1_3 (PCI Express 2.0 x1 スロット)
6	PCIEX16_3 (PCI Express 2.0 x16 スロット) (最大x4動作)



PCI Express 2.0 x16 スロット(PCIEX16_3)は、PCI Express 2.0 x1 第3スロット(PCIE1_3)、追加 USB3.0ポート(USB3_E12)と同じ帯域を使用しています。詳しくは次のページまたは「3.6.7 オ ンボードデバイス設定」をご覧ください。 Chapter 1

		PCI Express 動作モード	
PCIEX I6_3 動作モード	PCIEX16_3	PCIEX1_3	追加USB 3.0 ポート (USB3_E12)
x1 mode	x1	x1	有効
x4 mode	x4	無効	無効

(a)

- SLI™ やCrossFireX™環境を構築する場合は、システム構成に見合った大容量の電源ユニットご 用意ください。
- 複数のビデオカードを使用する場合は、熱管理の観点からケースファンを設置することを 推奨します。

割り込み要求(IRQ)の割り当て

	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
PCIEX16_1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEX16_2	-	共有	_	_	_	_	-	-
PCIEX16_3	-	-	共有	-	_	-	-	-
PCIEX1_1	-	-	-	共有	-	-	-	-
PCIEX1_2	-	-	-	共有	-	-	-	-
PCIEX1_3	-	-	共有	-	-	-	-	-
SMBus コントローラー	-	-	共有	-	-	-	-	-
Intel® SATA コントローラー	-	-	共有		-	-	-	-
Intel [®] LAN (I218-V)	-	-	-	共有	-	-	-	-
Intel [®] EHCI #0	-	-	-	-	-	-	-	共有
Intel [®] EHCI#1	共有	_	-	-	-	-	-	-
Intel® xHCl	-	_	_	_	_	共有	_	-
ASMedia SATA コントローラー (1061)	-	-	-	共有	-	-	-	-
Realtek [®] LAN (RTL8111GR)	-	-	-	共有	_	-	-	-
HDオーディオ	-	-	_	-	-	-	共有	-

1.2.6 オンボードボタン/スイッチ

ベアシステムまたはオープンケースシステムでの作業中に、パフォーマンスを微調整することができます。これらのボタン、スイッチはシステムパフォーマンスを頻繁に変更するオーバークロッカ ーやゲーマーに理想的なソリューションです。

1. MemOK!ボタン

本製品と互換性のないメモリーを取り付けると、システムが起動せずDRAM_LEDが点灯します。起動時の自己診断テスト (POST) 中にMemOK! ボタンを押すとMemOK! 機能が実行され、互換性を調整し起動する確率を上げることができます。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 MemOK! button



DRAM_LEDの正確な位置は、「1.2.8 オンボードLED」をご覧ください。

- DRAM_LEDはメモリーが正しく取り付けられていない場合にも点灯します。MemOK! 機能 を利用する前にシステムの電源をオフにし、メモリーが正しく取り付けられているか確認し てください。
- MemOK! ボタンはWindows® OS 上では機能しません。
- 調整作業中は、システムはフェイルセーフメモリー設定をロードしテストを実行します。1つのフェイルセーフ設定のテストには約30秒かかります。テストに失敗した場合、システムは再起動し次のフェイルセーフ設定のテストを実行します。DRAM_LEDの点滅が速くなった場合は、異なるテストが実行されていることを示します。
- メモリー調整を行うため、各タイミング設定のテスト実行時にシステムは自動的に再起動します。なお、調整作業が終了しても取り付けたメモリーで起動しない場合は、DRAM_LEDが点灯し続けます。その場合はQVLに記載のメモリーをご使用ください。QVLは本書またはASUSオフィシャルサイトでご確認ください。
- 調整作業中にコンピューターの電源をオフにする、またはメモリー交換するなどした場合、システム再起動後にメモリー調整作業を続行します。調整作業を終了するには、コンピューターの電源をオフにし、電源コードを5秒から10秒取り外してください。
- UEFI BIOS Utilityでのオーバークロック設定によりシステムが起動しない場合は、MemOK! スイッチを押してシステムを起動しUEFI BIOSのデフォルト設定をロードしてください。POSTでUEFI BIOSがデフォルト設定に復元されたことが表示されます。
- MemOK! 機能をご利用の際は、事前にUEFI BIOSを最新バージョンに更新することをお勧めします。最新UEFI BIOSはASUSオフィシャルサイトにて公開しております。 (http://www.asus.com)

1.2.7 ジャンパ

1. Clear CMOS ジャンパ (3ピン CLRTC)

このジャンパは、CMOSのリアルタイムクロック(RTC) RAMを消去するものです。CMOS RTC RAMを消去することにより、システム時計、システムパスワード、およびシステム設定パラメータは 工場出荷時の状態に戻ります。システムパスワードなどのシステム情報を含むCMOS RAM データの維持は、マザーボード上のボタン型電池により行われています。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 Clear RTC RAM

RTC RAMを消去する手順

- 1. コンピューターの電源をオフにし電源コードをコンセントから抜きます。
- 2. ジャンパキャップをピン 1-2(初期設定)からピン 2-3 に移動させます。5~10秒間そのま まにして、再びピン1-2にキャップを戻します。
- 3. 電源コードを差し込み、コンピューターの電源をオンにします。
- E動プロセスの間<F2>または<Delete>を押し、UEFI BIOS Utilityを起動しデータを再入力します。



CMOS RTC RAMのデータを消去している場合を除き、CLRTCジャンパのキャップは取り外さないでください。システムの起動エラーの原因となります。

- 上記の手順を踏んでもCMOS RTC RAMのデータが消去できない場合は、マザーボードのボタン電池を取り外し、ジャンパの設定を行ってください。なお、消去が終了した後は、電池を元に戻してください。
- オーバークロックによりシステムがハングアップした場合は、C.P.R. (CPU Parameter Recall)機能をご利用いただけます。システムを停止して再起動すると、UEFI BIOSは自動 的にパラメータ設定をデフォルト設定値にリセットします。
- チップセットの性質により、C.P.R.機能を有効にするには一旦電源を完全にオフにする必要があります。電源ユニットの電源をオフにするか、電源コードを抜き一端電源を完全にオフにしてからシステムを再起動してください。

2. CPU過電圧ジャンパ (3ピン CPU_OV)

このジャンパを有効(ピン2-3)に設定することでCPUに高い電圧を供給することが可能となり、より柔軟なオーバークロック設定を行うことが可能になります。工場出荷時は無効(ピン1-2)に設定されています。



1.2.8 オンボード LED

1. Q-LED (POST State LED)

システムは起動時にPOST (Power-on Self Test)と呼ばれる動作チェックを実行します。 Q-LEDは重要なコンポーネント (CPU、DRAM、ビデオカード、起動デバイス)をPOST時に順 番にチェックし、エラーが検出されると該当箇所のLEDを点灯させ問題個所を通知します。LED が点灯している場合、システムは正常に動作することができません。Q-LEDは、素早く問題 個所を発見することができる非常に便利な機能です。



BOOT_DEVICE/ VGA LED

1.2.9 内部コネクター/ヘッダー

1. Intel® Z97SATA 6Gb/s ポート (7ピン SATA6G_1-2 [ブラウン];SATA6G_3-4 [ブラック] SATA6G_5-6 [ブラック; SATA Express])

SATAストレージデバイスや光学ドライブ、SATA Expressデバイスを接続します。Intel® チップセットが制御するSATAポートに接続したSATAストレージデバイスを使用して、RAIDアレイ (0/1/5/10)を構築することが可能です。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 Intel® SATA 6 Gb/s connectors



- SATA Expressは従来のSATAと下位互換性があり、SATA 6Gb/sデバイスを2基接続することができます。
- SATA動作モードはデフォルト設定で[AHCI]に設定されています。SATA RAIDを構築する 場合は、UEFI BIOS Utilityで「SATA Mode Selection」を[RAID]に設定してください。詳細は 「3.6.3 PCHストレージ設定」をご参照ください。
- ・ RAIDアレイを構築する際は、本マニュアルの「Chapter 5 RAID」をご覧ください。

1

2. ASMedia[®] SATA 6Gb/s ポート(7ピン SATA6G_E1-E2 [ベージュ])

SATA 6Gb/s ケーブルを使用し、SATAストレージデバイスを接続します。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 ASMedia® SATA 6 Gb/s connectors



サードパーティ製コントローラーが制御するSATAポートには、データ用ドライブを接続してください。また、ATAPIデバイスはサポートしていません。

3. USB 3.0 コネクター (20-1ピン USB3_34)

USB 3.0ポート用コネクターです。USB 3.0の転送速度は理論値でUSB 2.0の約10倍となり、 プラグアンドプレイに対応しているので接続も非常に簡単です。ご利用のPCケースやデバ イスが9ピン+10ピンのピンヘッダーに対応したUSB 3.0 デバイスの場合は、このコネクタ ーに接続して利用することが可能です。



I

- ・ USB 3.0 モジュールは別途お買い求めください。
- Windows®7環境下では、Intel®チップセットのUSB 3.0ポートはドライバーをインストー ルした場合にのみUSB 3.0として動作します。
- xHCIコントローラーの制御するUSBポートに接続されたUSBデバイスは、UEFI BIOS Utility のIntel xHCI Mode 設定に従いxHCIモードまたはEHCIモードで動作することができます。

4. デジタルオーディオコネクター (4-1ピン SPDIF_OUT)

S/PDIFポート追加用のコネクターです。S/PDIF出力モジュールケーブルをこのコネクターに 接続し、PCケースの後方にあるスロットにモジュールを設置します。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 Digital audio connector



S/PDIF出力モジュール、S/PDIF出力モジュールケーブルは別途お買い求めください。

5. USB 2.0 コネクター(10-1ピン USB1112、USB1314)

USB 2.0 ポート用のコネクターです。USB 2.0モジュールのケーブルをこれらのコネクター に接続します。このコネクターは最大 480 Mbps の接続速度を持つUSB 2.0 規格に準拠し ています。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 USB2.0 connectors



IEEE1394モジュールをUSBコネクターに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因 となります。



フロントパネルなどのUSBピンヘッダーコネクターが個別に分かれている場合、USBピンヘッダ ーコネクターをQ-Connectorに接続することで脱着を容易にすることができます。



- ・ USB 2.0 モジュールは別途お買い求めください。
- チップセットの制御するUSBポートは、Intel社が策定したeXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification Revision 1.0 に基づいています。Windows® 7 をご利用の 場合は、最適なパフォーマンスが発揮できるよう、チップセットドライバー(INF アップデー トユーティリティー)やXHCI USB Host Controllerドライバーなどの関連するドライバーを インストールしてからご使用になることをお勧めします。
- xHCIコントローラーの制御するUSBポートに接続されたUSBデバイスは、UEFI BIOS Utility のIntel xHCI Mode 設定に従いxHCIモードまたはEHCIモードで動作することができます。

6. CPU、オプション、ケース、補助 ファンコネクター(4ピン CPU_FAN; 4ピン CPU_OPT; 4ピン CHA_FAN1-4; 3ピン ASST_FAN1-2, 4ピン ASST_FAN3)

CPUクーラーなどの冷却ファンの電源ケーブルを接続します。接続する際は、電源ケーブルのグランドライン(GND)がコネクターのグランドピン(GND)に接続されていることをご確認ください。





PCケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードコンポーネントが損傷する恐れがあり ます。組み立ての際にはシステムの冷却ファン(吸排気ファン)を必ず搭載してください、また、 吸排気ファンの電源をマザーボードから取得することで、エアフローをマザーボード側で効果 的にコントロールすることができます。また、これはジャンパピンではありません。ファンコネク ターにジャンパキャップを取り付けないでください。

各ファンのケーブルが、コネクターにしっかり接続されていることをご確認ください。



CPU_FAN コネクターは、最大1A(12W)までのCPUファンをサポートます。

正確なファンコントロールを行なうためには、補助ファンは必ず補助ファンコネクターに 接続してください。

7. フロントパネルオーディオコネクター (10-1ピン AAFP)

PCケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクターで、HDオーディオ及び AC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方をこの コネクターに接続します。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 Analog front panel connector

 HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HD フロントパネルオーディオモジュールを 接続することをお勧めします。

- HDフロントパネルオーディオモジュールを接続する場合は、UEFI BIOS Utilityで「Front Panel Type」の項目を [HD Audio] に設定します。AC'97フロントパネルオーディオモジュ ールを接続する場合は、この項目を [AC97] に設定します。デフォルト設定は [HD Audio] に設定されています。
- 8. 温度センサーコネクター(2ピン T_SENSOR1、T_SENSOR2、T_SENSOR3)

2ピンタイプのサーミスタケーブルを接続することで、任意の場所やデバイスの温度をモニタリングすることができます。





9. ATX電源コネクター(24ピン EATXPWR、8ピン EATX12V)

ATX電源プラグ用のコネクターです。電源プラグは正しい向きでのみ取り付けられるように 設計されています。正しい向きでしっかりと挿し込んでください。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 ATX power connectors



- システムの快適なご利用のために、容量 350W以上のATX 12V バージョン2.4規格以降の 電源ユニットを使用することをお勧めします。
- 最小構成として、24ピンメイン電源コネクターと4ピンATX12Vコネクターを接続することでも動作します。
- CPUへの安定した電流を確保するために8ピンのEPS12Vコネクターを[EATX12V]に接続 することを推奨します。8ピンのEPS12Vコネクターの有無は電源ユニットにより異なりま す。電源ユニットの仕様については、電源ユニット各メーカーまたは代理店にお問い合わ せください。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起動できなくなる等の問題が発生する場合があります。

10. システムパネルコネクター (20-8ピン PANEL)

このコネクターはPCケースに付属する各機能に対応しています。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 System panel connector

システム電源LED(2ピン PLED)

システム電源LED用2ピンコネクターです。PCケース電源LEDケーブルを接続してください。 システムの電源LEDはシステムの電源をオンにすると点灯し、システムがスリープモードに 入ると点滅します。

• ハードディスクドライブアクティビティ LED (2ピン HDD_LED)

ハードディスクドライブアクティビティLED用2ピンコネクターです。ハードディスクドライブ アクティビティLEDケーブルを接続してください。ハードディスクアクティビティLEDは、記憶 装置がデータの読み書きを行っているときに点灯、または点滅します。

ビープスピーカー (4ピン SPEAKER)

システム警告スピーカー用4ピンコネクターです。スピーカーはその鳴り方でシステムの不 具合を報告し、警告を発します。

・ 電源ボタン/ソフトオフボタン(2ピン PWRSW)

システムの電源ボタン用2ピンコネクターです。電源ボタンを押すとシステムの電源がオン になります。OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、シス テムはOSの設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電 源スイッチを4秒以上押すと、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。

• リセットボタン (2ピン RESET)

リセットボタン用2ピンコネクターです。システムの電源をオフにせずにシステムを再起動します。

11. TPMヘッダー (20-1ピン TPM)

TPM(Trusted Platform Module)を接続することができます。TPMはプラットフォームの監視やデータの暗号化、電子証明書を保管といった高レベルなセキュリティ機能を備えています。



(s)

TPMは別途お買い求めください。

12. DirectKeyヘッダー (2ピン DRCT)

2ピンのケーブルスイッチ、または電源ボタンやリセットボタンを接続します。UEFI BIOS Utilityの「DirectKey (DRCT)」を有効に設定した場合、起動時に<F2>や<Delete>を押す ことなくこのヘッダーに接続したスイッチで直接UEFI BIOS Utilityを起動することが可能に なります。



SABERTOOTH Z97 MARK 1 DirectKey connector



ケーブルスイッチは別途お買い求めください。

13. Thunderbolt ヘッダー(5ピン TB_HEADER)

ASUS ThunderboltEX II拡張カードを接続する際に使用します。ASUS ThunderboltEX II拡張カードでは、デイジーチェーン接続により1つのポートで最大6台のThunderbolt™デバイスと3台のネイティブDisplayPort対応ディスプレイを接続することができます。



SABERTOOTH Z97 MARK1TB_HEADER connector



ASUS ThunderboltEX II拡張カードは別途お買い求めください。

基本的な取り付け



- 2.1 コンピューターを組み立てる
- 2.1.1 マザーボードを取り付ける



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。マザー ボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、取り付け方法は同じです。

1. ケースにI/Oシールドとマザーボード設置用のスペーサーを取り付けます。



2. I/Oシールドとマザーボードのバックパネルの位置が合っていることを確認し、スペーサー とマザーボードのネジ穴を合わせるように正しい位置に設置します。



3. 下図を参考に、マザーボードを9か所のネジでケースに固定します。







ネジはきつく締めすぎないように注意してください。

2.1.2 CPUを取り付ける

本製品にはLGA1150規格対応のCPUソケットが搭載されています。LGA1150パッケージ以外の CPUはサポートしておりません。









CPUクーラーを取り付ける前に、必ずCPUに サーマルグリス(シリコングリス)を塗布して ください。CPUクーラーによって、サーマルグ リスや熱伝導体シートなどが購入時から塗 付されているものがあります。

手順









Chapter 2







メモリーを取り外す



Chapter 2

2.1.5 ATX 電源を取り付ける
1











または



2.1.7 フロント 1/0 コネクターを取り付ける

Q-Connectorを取り付ける



USB 2.0コネクターを取り付ける



USB 3.0 コネクターを取り付ける





フロントパネルオーディオコネクターを取 り付ける



2.1.8 拡張カードを取り付ける PCI Express x16 カードを取り付ける



PCI Express x1カードを取り付ける



2.2 UEFI BIOSを更新する

USB BIOS Flashback

USB BIOS FlashbackはこれまでのBIOSツールとはまったく違う、とても便利なUEFI BIOS更新手段です。UEFI BIOS UtilityやOSを起動することなく、簡単にBIOSを更新することができます。特定の USBポートにBIOSファイルを保存したUSBメモリーを接続しUSB BIOS Flashbackボタンを数秒間 押すだけで、スタンバイ電源で自動的にUEFI BIOSの更新が実行されます。

手順:

- 1. 光学ドライブに付属のサポートDVDを挿入し、USB BIOS Flashback (USB BIOS Flashback Wizard) をインストールします。
- 2. USB BIOS Flashbackに対応するUSBポートにUSBメモリーを接続します。



- USB BIOS Flashbackに対応するUSBポートは「2.3.1 バックパネルコネクター」をご覧ください。
- ASUSオフィシャルサイトからBIOSファイルをダウンロードした場合は、ファイル名を 「**Z97ST.CAP**」に変更してください。
- 3. Al Suite 3 からUSB BIOS Flashback Wizardを起動し、最新のBIOSファイルをダウンロード します。
- 4. BIOSファイルのダウンロードが完了したら、コンピューターをシャットダウンします。
- 5. コンピューターが完全にシャットダウンした後、USB BIOS FlashbackボタンのLEDが点滅を はじめるまで、USB BIOS Flachbackボタンを押し続けます。(約3秒間)
- 6. USB BIOS Flashbackが完了するとLEDは消灯します。LEDが完全に消灯したことを確認して システムを起動し、UEFI BIOS Utilityを確認します。



USB BIOS Flashback ボタン

USB BIOS Flashback ポート

 UEFI BIOS更新中はUSBメモリーを取り外す、電源プラグを抜く、オンボードスイッチを押す、ジャンパスイッチの位置を変更するなど一切の行為を行わないようご注意ください。BIOS 更新中に他の行為を行った場合、UEFI BIOSの更新が中断する可能性があります。

 USB BIOS FlashbackボタンのLEDが5秒ほど点滅したあとで点灯状態となる場合は、USB BIOS Flashback 機能が正常に動作していないことを示しています。 考えられる原因:
 1. USBストレージが正しく取り付けられていない。

1.058ストレーンが正して気いかいですこといない。 2.サポート外のファイルシステム、またはファイル名が正しくない。 このようなエラーが発生した場合は、電源装置のスイッチをオフにするなどしてシステム の電源を完全にオフにした後に再度実行してください。

USB BIOSのアップデートにはリスクが伴います。USB BIOSのアップデートに失敗すると、UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなる恐れがあります。USB BIOSアッ プデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。

- 2.3 バックパネルとオーディオ接続
- 2.3.1 バックパネルコネクター



バックパネルコネクター					
1.	USB 2.0 ポート 7-10	б.	HDMI 出力ポート		
2.	DisplayPort 出力ポート	7.	USB 3.0 ポート 5/6: USB BIOS Flashback と USB Charger+ に対応(下部ポートのみ)		
3.	Intel® LAN ポート*	8.	USB 3.0ポート E1/E2		
4.	Realtek® LAN ポート*	9.	オーディオ 1/0 ポート**		
5.	USB BIOS Flashback ボタン				

「*」、「**」:LEDの点灯内容、及びオーディオ I/O ポートの構成は次のページでご確認ください。



追加USB 3.0 ポート (USB3_E12) は、PCI Express 2.0 x16 スロット (PCIEX16_3)、PCI Express 2.0 x1 第3スロット (PCIEX1_3) と同じ帯域を使用しています。詳しくは「**3.6.7 オンボードデバイス設 定**」をご覧ください。



- xHCIコントローラーの制御するUSBポートに接続されたUSBデバイスは、UEFI BIOS Utility のIntel xHCI Mode 設定に従いxHCIモードまたはEHCIモードで動作することができます。
- USB 3.0 デバイスを最高のパフォーマンスでご使用いただくために、USB 3.0 対応デバイ スはUSB 3.0 ポートに接続してご使用いただくことをおすすめします。
- チップセットの仕様により、Intel® 9 series チップセットの制御するUSBポートに接続され たデバイスは、xHCIコントローラーにより制御されます。レガシーデバイスを接続する場 合、互換性とパフォーマンスを最適化するためにデバイスファームウェアの更新が必要な 場合があります。
- 著作権を保護されたコンテンツ(Blu-ray DiscやDVD-VIDEO、地上デジタル放送の番組など)は、HDCP対応ディスプレイでのみ映像を表示することができます。
- Windows®OS環境下で最大3台、BIOS環境下で最大2台、DOS環境下で最大1台のマルチディスプレイ環境をサポートします。
- 統合型グラフィックスグラフィックスのディスプレイ・アーキテクチャーがサポートする最大 ピクセルクロックは次のとおりです。
 - DisplayPort出力ポート: 533 MHz
 - HDMI 出力ポート 300 MHz

*LAN ポート LED

アクティブリンク LED		スピードLEC)
状態		状態	説明
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps
オレンジ(点灯)	リンク確立	オレンジ	100 Mbps
オレンジ (点滅)	データ送受信中	グリーン	1 Gbps
オレンジ(常時点滅)	S5から起動可能な状態		



** オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2.1チャンネル	4.1チャンネル	5.1チャンネル	7.1チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	サイドスピーカー 入力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロントスピーカー 出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力

2.3.2 オーディオ I/O接続

オーディオ 1/0 ポート



ヘッドホンとマイクを接続



ステレオスピーカーに接続



2.1チャンネルスピーカーに接続





5.1チャンネルスピーカーに接続



7.1チャンネルスピーカーに接続



2.4 初めて起動する

- 1. すべてのコンポーネントやデバイスの接続が終了したら、PCケースのカバーを元に戻して ください。
- 2. すべてのスイッチをオフにしてください。
- 3. 電源コードをPCケース背面の電源ユニットのコネクターに接続します。
- 4. 電源コードをコンセントに接続します。
- 5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニター/ディスプレイ
 - b. 外部デバイス類(デイジーチェーンの最後のデバイスから)
 - c. システム電源
- 6. ATX電源のスイッチをオンにし、システムの電源をオンにすると、通常PCケースのシステム 電源LEDが点灯します。モニター/ディスプレイがスタンバイ状態をサポートしている場合 は、システムの電源をオンにすると同時にモニター/ディスプレイは自動的にスタンバイ 状態から復帰します。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト (POST) を実行します。テストを実行している間 に問題が確認された場合はビープスピーカーからビープ音を鳴らすか、画面にメッセージ が表示されます。システムの電源をオンにしてから30秒以上経過しても画面に何も表示さ れない場合は、電源オンテストの失敗です。各コンポーネントの設置状態を確認してくださ い。問題が解決されない場合は、販売店にお問い合わせください。

UEFI BIOS ビープ	説明
短いビープ1回	ビデオカードの検出(正常起動) クイックブート設定が無効(正常起動) キーボード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ2回、 数秒後同じパターンで繰り返し	メモリー検出エラー
長いビープ1回+短いビープ3回	ビデオカード検出エラー
長いビープ1回+短いビープ4回	ハードウェアエラー

 システムの電源をオンにした直後に、<F2>または<Delete>を押すことでUEFI BIOS Utilityを 起動することができます。UEFI BIOS Utilityの設定についてはChapter 3をご参照ください。

2.5 システムの電源をオフにする

OSが起動している状態で、電源スイッチを押してから4秒以内に離すと、システムはOSの 設定に従いスリープモード、または休止状態、シャットダウンに移行します。電源スイッチを 4秒以上押し続けると、システムはOSの設定に関わらず強制的にオフになります。この強 制終了は、OSやシステムがハングアップ(ロック)して、通常のシステム終了作業が行えない 場合にのみご使用ください。強制終了は各コンポーネントに負担をかけます。万一の場合 を除き頻繁に強制終了をしないようご注意ください。

UEFI BIOS設定

3

3.1 UEFIとは



ASUS UEFI BIOSは、従来のキーボード操作だけでなくマウスでの操作も可能となった グラフィカルでユーザーフレンドリーなインターフェースです。OSを使用するのと 同じくらいに簡単に操作することができます。* EFI(UEFI)が従来のBIOSと同じ機能を 持つことから、ASUSはEFI(UEFI)を「UEFI BIOS」、「BIOS」と表記します。

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) は、Intel 社が提唱している、従来パソコンのハード ウェア制御を担ってきた BIOS に代わる、OS とファームウェアのインターフェース仕様です。UEFI は非常に高機能な最新のファームウェアで従来のBIOSと違い拡張性に富んでいます。UEFIの設 定はマザーボードのCMOS RAM (CMOS) に保存されています。通常、UEFIのデフォルト設定はほ とんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外で は、デフォルト設定のままで使用することをお勧めします。

- システム起動中にエラーメッセージが表示され、UEFI BIOS Utility を起動するように指示が あった場合
- ・ UEFI BIOSの設定を必要とするコンポーネントをシステムに取り付けた場合



不適切な設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ること があります。設定を変更する際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強く お勧めします。



ASUSオフィシャルサイトからダウンロードしたBIOSファイルをUSB BIOS Flashback機能などで使用する場合は、手動でファイル名を「**Z97ST.CAP**」に変更してください。

3.2 UEFI BIOS Utility

UEFI BIOS Utilityでは各種パラメーターの調整やオンボード機能の有効/無効、UEFI BIOSの更新 などを行なうことができます。UEFI BIOS Utilityはグラフィカルなユーザーインターフェースを採用 しており、従来のキーボードだけでなくマウスでも操作することができるので、だれでも直感的に 操作することが可能です。

コンピューターの起動時にUEFI BIOS Utilityを起動する

コンピューターの起動時にASUSロゴが表示されます。ASUSロゴが表示されている間、システム はPOST (Power on self test: 電源投入時の自己診断テスト)を行っています。このPOST中に<F2> または<Delete>を押すことでUEFI BIOS Utilityを起動することができます。

POST後にUEFI BIOS Utilityを起動する

手順

- PCケースまたはマザーボード上のリセットボタンを押す。
- PCケースまたはマザーボード上の電源ボタンを押してシステムをシャットダウンし、再度電 源ボタンを押してシステムをオンにする。

上記のいずれかの方法でコンピューターを再起動した後で、再度POST中に<F2>または <Delete>を繰り返し押します。

- 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。
- マウスでUEFI BIOS Utilityの操作を行う場合は、USBマウスをマザーボードに接続して からシステムの電源をオンにしてください。
 - 設定を変更した後システムが不安定になる場合は、デフォルト設定をロードしてください。 デフォルト設定に戻すには、、<F5>を押すか終了メニューの「Load Optimized Defaults」を 選択します。(詳細は「3.10 終了メニュー」参照)
 - 設定を変更した後システムが起動しなくなった場合は、CMOSクリアを実行し、マザーボードのリセットを行ってください。Clear CMOSボタンの位置は「1.2.6 オンボードボタン/ スイッチ」をご参照ください。
 - ・ UEFI BIOS UtilityはBluetooth デバイスには対応していません。
 - ・ UEFI BIOS Utility上で、キーボードは英語配列キーボードとして認識されます。
 - UEFI BIOS Utilityの各項目の名称、設定値、デフォルト設定値は、ご利用のモデルやUEFI BIOS バージョン、取り付けたCPU/メモリーにより異なる場合があります。予めご了承ください。

メニュー画面

UEFI BIOS Utilityには、EZ Mode とAdvanced Mode の2つのモードがあります。モードの切り替えは<F7>を押すか、画面右下の「Advanced Mode(F7)」/「EZ Mode(F7)」ボタンを押すことで簡単に切り替えることができます。

3.2.1 EZ Mode

EZ Mode では、基本的なシステム情報の一覧が表示され、表示言語やシステムパフォーマンスモード、ブートデバイスの優先順位などが設定できます。Advanced Mode へ切り替えるには < F7 > を押すか、画面右下の「Advanced Mode(F7)」ボタンを押すことで簡単に切り替えることができます。



UEFI BIOS Utility起動時に表示する画面モードは変更することができます。詳細は「3.8 ブートメニュー」の「Setup Mode」をご参照ください。



3.2.2 Advanced Mode

Advanced Modeでは、オーバークロックや各種電圧の調整から、オンボード機能の有効/無効など詳細な設定を行うことができます。Advanced Modeの各項目の詳細については、以降のページをご覧ください。



Advanced ModeからEZ Modeへ切り替えるには<F7>を押すか、画面右下の「EZ Mode(F7)」ボタンを押すことで簡単に切り替えることができます。


メニューバー

画面上部のメニューバーには次の項目が表示されます。主な設定内容は次のとおりです。

My Favorites	登録したお気に入り項目
Main	基本システム設定
Ai Tweaker	オーバークロック関連
Advanced	拡張システム設定
Monitor	システム温度/電力状態の表示、およびファンの設定
Boot	システム起動関連
Tool	独自機能
Exit	終了メニュー、及びデフォルト設定のロード

メニュー

メニューバーの各項目を選択することにより、各項目に応じた設定メニューが表示されます。例えば、メニューバーで「Main」を選択すると、「Main」の設定メニューが画面に表示されます。

メニューバーのMy Favorites、Main、Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot、Tool、Exitには、それ ぞれ設定メニューがあります。

サブメニュー

サブメニューが含まれる項目の前には、「>」マークが表示されます。サブメニューを表示するには、マウスまたはキーボードのカーソルキーで項目を選択し、<Enter>を押します。

表示言語

UEFI BIOS Utility で表示する言語を選択することができます。

MyFavorite (F3)

ツリーマップから頻繁に使用する項目をお気に入りとして登録することで、画面の切り替えなどの 面倒な操作をせずに一画面で各種設定を変更することができるようになります。



詳細は「3.3 My Favorites」をご覧ください。

Qfan Control (F6)

Q-Fan Tuning画面を起動し、Q-Fan Control機能によるファンの調整を行うことができます。

詳細は「3.2.3 Q-Fan Control」をご覧ください。

EZ Tuning Wizard (F11)

設定ウィザードを使用して、用途に合わせてシステムを簡単にオーバークロックすることができま す。また、EZ Tuning WizardにはRAIDアレイを構築するための設定ウィザードも備わっています。

詳細は「3.2.4 EZ Tuning Wizard」をご覧ください。

Quick Note(F9)

UEFI BIOSの設定状況や設定値など、メモを書き込むことができます。



- 次のキーとキーボードショートカットは使用できません: キー、切り取り(Ctrl + X)、 コピー(Ctrl + C)、貼り付け(Ctrl + V)
- 使用可能な言語は英語のみです。また、キーボードは英語配列キーボードとして認識されています。

Hot Keys (操作ガイド)

UEFI BIOS Utilityを操作するためのキーボードの基本操作やショートカットの一覧を表示します。

スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、スクロールバーがメニュー画面の右側に表示されます。 マウスや カーソルキー、または <Page Up>/<Page Down> で、画面をスクロールすることがで きます。

詳細情報

選択した項目に関する詳細な情報を表示します。また、本製品では<F12>を押してUEFI BIOS Utility 画面のスクリーンショットを撮影し、USBメモリーに保存することができます。

構成フィールド

構成フィールドには各項目の現在設定されている状態や数値が表示されます。ユーザーによる変 更が可能でない項目は、選択することができません。

設定可能なフィールドは選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を変更するには、そのフィールドをマウスまたはキーボードのカーソルキーで選択し、表示されるナビゲーションキー に従い数値を変更し、<Enter>を押して決定します。

Last Modified (最終更新内容)

前回保存したUEFI BIOS Utilityの変更内容を表示します。

3.2.3 Q-Fan Control

Q-Fan Controlでは、CPU温度にあわせて各ファンの回転数を制御することができます。また、環境 に合わせて既定の動作プロファイルを選択することも可能です。



ファンの回転数を手動で設定する

プロファイルの「Manual」を選択することで、ファンの回転数を手動で設定することができます。



手順

- 1. 設定を変更するファンを選択し、プロファイルの「Manual」を選択します。
- 2. スピードポイントをドラッグして、CPU温度に対するファンの回転数を設定します。
- 3. 「Apply」をクリックして設定を適用します。メインメニューへ戻るには「Exit (ESC)」をクリックします。

3.2.4 EZ Tuning Wizard

設定ウィザードを使用して、用途に合わせてシステムを簡単にオーバークロックすることができます。また、EZ Tuning WizardにはRAIDアレイを構築するための設定ウィザードも備わっています。

THE STREET	UEFI BIOS Utility — Advanced N	1ode	
04/01/2014 18 Tuesday	:17 [¢] ⊕ English		
My Favori	tes Main <u>Ai-Tweaker</u> A	dvanced Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
Target CPU			CPU
	EZ Tuning Wiza C. RAID • Current System Configuration PC scenario Main cooling system Estimation tuning result	Current System Configuration CPU Freq: 3600 MHz Ratio: 36x BCLK: 100.0 MHz Temp: 100.0 MHz Temp: 100.0 MHz Temp: 100.0 MHz	
	Cancel	Next	
i			* 3.3V 3.328 V
	Version 2.1	. 1240. Copyright (C) 2014 American Megatrends, Inc.	Last Modified EzMode(F7)
シン オ-	■ ステム RAID・ ーバークロック	- セットアップ	

システム設定の調整

手順

- 1. キーボードの<F11>を押すか、Advanced Modeで ^{♀ EZ Tuning Wizard(F11)} をクリックしEZ Tuning Wizardを起動します。次に、「**OC**」を選択し「**Next**」をクリックします。
- 2. 「Daily Computing」、「Gaming/Media Editing」のいずれかから、PCの利用環境を選択し、「Next」をクリックします。
- 「Box cooler(リファレンス/ストッククーラー)」「Tower cooler(大型/タワー型クーラー)」 「Water cooler(液冷)」の中から、取り付けられているCPUクーラーのタイプを選択し、 「Next」をクリックします。



CPUクーラーのタイプが不明な場合は「I'm not sure(不明)」を選択してください。システムは自動的に適切なクーラータイプを検出します。

4. 「Estimation tuning result」の内容を確認し問題がなければ「Next」→「Yes」の順にクリックし自動調整を実行します。

3.3 My Favorites

頻繁に使用する項目をお気に入りとして登録することで、画面の切り替えなどの面倒な操作をせずに一画面で各種設定を変更することができます。



お気に入り項目を追加する

手順

- 1. Advanced Modeでキーボードの<F3>を押すか **回(F3)MyFavorite** をクリックし、Setup Tree Mapを開きます。
- 2. Setup Tree Mapでお気に入りに登録したい項目を選択します。



 まず、メインメニューパネルでカテゴリーを選択し、次にサブメニューパネルでお気に入り に追加したい項目を選択します。お気に入りに追加したい項目で<Enter>を押すか + を クリックして項目を追加します。



次の項目はお気に入りに追加することはできません:

- ・ ユーザー管理項目(システム言語や起動デバイス優先順位など)
- ・ ユーザー設定項目(システム日付や時間など)
- 4. 「Exit (ESC)」をクリックするか、<ESC>を押してメインメニューに戻ります。
- 5. 登録した項目はメニューバー「My Favorites」から呼び出すことができます。

3.4 メインメニュー

Advanced Modeのメインメニューでは、マザーボード、CPU、メモリーの基本的な情報を表示する他に、表示言語やセキュリティの設定を行うことができます。

My Favorites <u>Main</u> Ai Tweal	er Advanced M	onitor Boot Tool Exit	Hardware Monito
Build Date		03/26/2014	CPU
EC Version		MBE0-Z97-0115	Frequency Temperatur
ME Version			3600 MHz 88°C
PCH Stepping			BCLK Vcore
			100.0 MHz 0.944 V
			Ratio
Speed			36x
			Memory
Memory Frequency			Frequency Voltage
Language		English 👻	1333 MHz 1.504 V
System Date		04/01/2014	Capacity 4096 MB
System Time		17:35:00	
			Voltage
Security			+12V +5V

セキュリティ

システムセキュリティ設定の変更が可能です。

WEFI BIOS Ut	ility — Advanced	I Mode						
04/01/2014 17:35 [©] @	4401/2014 17:35 🌣 🌐 English 🖆 MyFavorite(F3) 🗞 Qfan Control(F6) 🖓 EZ Tuning Wizard(F11) 🕞 Quick Not Juesday						=9) ? Hot Ke	eys
My Favorites <u>Main</u>	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit	Hardw	are Monitor
← Main\Security					Reg L		CPU	
Password Description If ONLY the Administrator's is only asked for when enter If ONLY the User's password entered to boot or enter Set In Setup the User will have <i>i</i> The password must be 3 to 2 Administrator. Proceeded	password is set, thei ing Setup. is set, then this is a tup. Administrator rights. 20 characters long.			p and be			Frequency 3600 MHz BCLK 100.0 MHz Ratio 36x	Temperature 88°C Vcore 0.944 V
Liser Password				Not Installe			-	
Administrator Password							Memory Frequency	Voltage
User Password							1333 MHz	1.504 V

Ø

- パスワードを忘れた場合、CMOSクリアを実行しパスワードを削除します。 Clear CMOSボタンの位置は「**1.2.6 オンボードボタン/スイッチ**」をご参照ください。
- パスワードを削除すると、画面上の「Administrator」または「User Password」の項目には デフォルト設定の「Not Installed」と表示されます。パスワードを再び設定すると、 「Installed」と表示されます。

Administrator Password

管理者パスワードを設定した場合は、システムにアクセスする際に管理者パスワードの入力を 要求するように設定することをお勧めします。

管理者パスワードの設定手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」ボックスにパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

管理者パスワードの変更手順

- 1. 「Administrator Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」ボックスに現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」ボックスに新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

管理者パスワードの消去も、管理者パスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「Administrator Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

User Password

ユーザーパスワードを設定した場合、システムにアクセスするときにユーザーパスワードを入力 する必要があります。

ユーザーパスワードの設定手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Create New Password」にパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

ユーザーパスワードの変更手順

- 1. 「User Password」を選択します。
- 2. 「Enter Current Password」に現在のパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「Create New Password」に新しいパスワードを入力し、<Enter>を押します。
- 4. パスワードの確認のため、「Confirm New Password」ボックスに先ほど入力したパスワードと同じパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。

ユーザーパスワードの消去も、ユーザーパスワードの変更時と同じ手順で行いますが、パスワードの作成/確認を要求された後、なにも入力せずに<Enter>を押します。パスワード消去後は、「User Password」の項目は「Not Installed」と表示されます。

3.5 Ai Tweaker メニュー

オーバークロックに関連する設定を行なうことができます。



Ai Tweaker メニューで設定値を変更する際は十分ご注意ください。不適切な値を設定した場合、システムに誤作動や故障が発生する可能性があります。

Ø

本項目で表示される設定オプションは取り付けたCPUとメモリーにより異なります。

画面はスクロールすることができます。

Target CPU Frequency : 3600MHz Target DRAM Frequency: 1333MHz Target Cache Frequency: 3600MHz Target CPU Graphics Frequency: 100MHz Target CPU Graphics Frequency: 1150MHz Al Overdock Tuner Auto	CPU Frequency Temperal 2600 MHz 88%C BCLK Vcore 100.0 MHz 0.912 V
Target DRAM Frequency: 1333MHz Target Cache Frequency: 3600MHz Target DMI/PEG Frequency: 100MHz Target CPU Graphics Frequency: 1150MHz Al Overdock Tuner Auto	Frequency Tempera 2600 MHz 88°C BCLK Vcore 100.0 MHz 0.912 V
Target Cache Frequency: 3600MHz Target DMI/PEG Frequency: 100MHz Target CPU Graphics Frequency: 1150MHz Al Overclock Tuner Auto	BCLK Vcore 100.0 MHz 0.912 V
Target DM/PEs Frequency: 100MHz Target CPU Graphics Frequency: 1150MHz Al Overclock Tuner Auto	BCLK Vcore 100.0 MHz 0.912 V
Target LPU Graphics Frequency: 1150MH2 Ai Overclock Tuner Auto	
Ai Overclock Tuner Auto	Patio
	26x
ASUS MultiCore Enhancement Auto	-
CPU Core Ratio	Memory
	Frequency Voltage
Min. CPU Cache Ratio Auto	1333 MHz 1.504 V
Max. CPU Cache Ratio Auto	Capacity 4096 MB
Internal PLL Overvoltage Auto	
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio	Voltage
	+12V +5V
DRAM Frequency Auto	- 12.192 V 5.080 V

Ai Overclock Tuner [Auto]

CPUのオーバークロックオプションを選択して、CPUのベースクロック(基本動作周波数)などを設定することができます

[Auto] 標準ベースクロックで動作

[Manual] ベースクロックを任意に設定可能

[XMP]

XMP(eXtreme Memory Profile)対応メモリーのプロファイルに従い動作



次の項目は「Ai Overclock Tuner」の項目を [Manual]または[XMP] に設定すると表示されます。

CPU Strap [Auto]

ベースクロック (基準動作周波数) を設定します。この項目はデフォルトで[Auto]に設定されており、UEFI BIOS Utilityの設定をもとにシステムは自動的に最適な値に調整します。 設定オプション: [Auto] [100MHz] [125MHz] [166MHz] [250MHz]



次の項目は「CPU Strap」を[Auto]以外に設定すると表示されます。

Source Clock Tuner [Auto]

オーバークロック能力を上げるため、割り当てたCPU Strap (ベースクロック) に 基づき、クロックソース周波数を選択することができます。

設定オプション: [80hm dbl] [70hm dbl] [60hm dbl] [50hm dbl] [40hm dbl] [30hm dbl] [20hm dbl]

PLL Selection [Auto]

使用するPLL(Phase Locked Loop)を選択します。100 MHz を超えるDMI 周波数のオーバ ークロックを行う場合は [**SB PL**] を、ジッターの発生を抑えるには [**LC PLL**] を選択します。 設定オプション: [Auto] [LC PLL] [SB PLL]

Filter PLL [Auto]

ベースクロック(基準動作周波数)の動作状態に応じて変更を行います。システムを高いベ ースクロックで動作させる場合は[High BCLK Mode]、基準値に近いベースクロックで動作 させる場合は[Low BCLK Mode]に設定します。 設定オプシスン([Auto]]Low BCLK Mode][Liph BCLK Mode]

設定オプション: [Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]

BCLK Frequency [100.0]

ベースクロック(基準動作周波数)を設定します。この項目は、取り付けたCPUの仕様に基づいて設定することをおすすめします。



この項目は、取り付けたCPUの仕様に基づいて設定することをお勧めします。

Initial BCLK Frequency [Auto]

オーバークロックを開始する際のイニシャルベースクロックを設定します。システムはオーバークロックを実行する際にこのイニシャルベースクロックから開始し、通常のベースクロックへ切り替わります。イニシャルベースクロックは、80.0MHz以下に設定することはできません。

ASUS MultiCore Enhancement [Auto]

オーバークロック設定を行った際やメモリーの動作周波数を変更した際などに、自動的にパフォーマンスを最適化するASUS MultiCore Enhancement機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled]

CPU Core Ratio [Auto]

CPUの動作倍率の同期方法を設定します。

 [Auto]
 自動的にすべてのコアの動作倍率を調整します。

 [Sync All Cores]
 1コア時の動作倍率上限を、すべてのコアの動作倍率として設定します。

 [Per Core]
 アクティブなコア数毎に動作倍率の上限を設定します。



「CPU Core Ratio」を [Per Core] に設定すると、次の項目が表示されます。

1-Core Ratio Limit [Auto]

 1コア時の動作倍率上限を設定します。

 [Auto]
 CPUの既定値を使用します。

 [Manual]
 1コア時の動作倍率上限を手動で設定します。設定値は[2-Core Ratio Limitlと同じか、またはそれ以上で設定する必要があります。

2-Core Ratio Limit [Auto]

2コア時の動作倍率上限を設定します。

[Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] 2コア時の動作倍率上限を手動で設定します。設定値は[3-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要があります。 さらに、[1-Core Ratio Limit]は[Auto]であってはなりません。

3-Core Ratio Limit [Auto]

3コア時の動作倍率上限を設定します。

[Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] 3コア時の動作倍率上限を手動で設定します。設定値は[4-Core Ratio Limit]と同じか、またはそれ以上で設定する必要がありま す。さらに、[1-Core Ratio Limit][2-Core Ratio Limit]は[Auto]であ ってはなりません。

4-Core Ratio Limit [Auto]

4コア時の動作倍率上限を設定します。

[Auto] CPUの既定値を使用します。

[Manual] 4コア時の動作倍率上限を手動で設定します。 [1-Core Ratio Limit][2-Core Ratio Limit][3-Core Ratio Limit]は[Auto] であってはなりません。

Min. CPU Cache Ratio [Auto]

CPUキャッシュ(リングバス)の最小作倍率を設定します。 設定範囲は取り付けたCPUにより異なります。

Max. CPU Cache Ratio [Auto]

CPUキャッシュ(リングバス)の最大動作倍率を設定します。 設定範囲は取り付けたCPUにより異なります。

Internal PLL Overvoltage [Auto]

CPU内蔵PLL動作電圧の過電圧サポートを設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]

CPUの基準動作周波数(ベースクロック)に対するメモリー動作周波数の比率を設定します。

[Auto] 自動的に最適な値を割り当てます。

[100:100] 100:133の比率で動作させます。

[100:133] 100:100の比率で動作させます。

DRAM Frequency [Auto]

メモリーの動作周波数を設定することができます。設定可能なオプションは、ベースクロック周波 数の設定に応じて変化します。

設定オプション: [DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1400MHz] [DDR3-1600MHz] [DDR3-1800MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2000MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2200MHz] [DDR3-2400MHz] [DDR3-2600MHz] [DDR3-2666MHz] [DDR3-2800MHz] [DDR3-2933MHz] [DDR3-3000MHz] [DDR3-3200MHz] [DDR3-3400MHz] [Auto]

Max. CPU Graphics Ratio [Auto]

CPU統合型グラフィックス(Intel HD Graphics)の最大動作倍率を設定します。

[Auto] CPUが内蔵するGPUの最大動作クロックを、システムの負荷状態に応じて自動的に最適化します。

[Manual] CPUが内蔵するGPUの最大動作クロックを、手動で設定します。数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は取り付けたCPUにより異なります。

OC Tuner [Keep Current Settings]

CPUやメモリーの動作周波数、電圧を自動的に調節しオーバークロックします。

[BCLK First]	ベースクロックから先に調節します。
[Ratio First]	動作倍率から先に調節します。
[Keep Current Settings]	現在の設定を維持します。

[BCLK First][Ratio First]を選択する場合は、高負荷に対応するために適切なCPUクーラーを取 り付けてください。また、現在設定しているオーバークロック設定を維持する場合は [Keep Current Settings]を選択してください。

EPU Power Saving Mode [Disabled]

19

省電力機能 EPU (Energy Processing Unit) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DRAM Timing Control

メモリーのアクセスタイミングに関する設定を行うことができます。 デフォルト設定に戻すには、キーボードで [**auto**] と入力し、<Enter> を押します。



メモリーのアクセスタイミングを変更するとシステムが不安定になる場合があります。不安定に なった場合は、デフォルト設定に戻してください。

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] – [31] DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] – [31] DRAM RAS# PRE Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] – [31] DRAM RAS# ACT Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] – [63] DRAM Command Rate [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] – [2]

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM REF Cycle Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [511] DRAM Refresh Interval [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [65535] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [16] DRAM READ to PRE Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [255] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM CAS# Write Latency [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [31]

RTL IOL control

DRAM RTL Initial Value [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA RODO) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA ROD1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA R1D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA R1D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R0D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R0D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R1D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R1D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [63] DRAM IO-L (CHA RODO) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHA ROD1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHA R1D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHA R1D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB RODO) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB R0D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB_R1D0) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB R1D1) [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] Third Timings

tRDRD [Auto]

設定オプション: [Auto] [1] - [7] tRDRD_dr [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15] tRDRD_dd [Auto] 設定オプション: [Auto] [1] - [15]

tWRRD [Auto]

```
設定オプション: [Auto] [1] - [63]
tWRRD dr [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [15]
tWRRD dd [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [15]
tWRWR [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [7]
tWRWR dr [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [15]
tWRWR dd [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [15]
Dec WRD [Auto]
設定オプション: [Auto] [0] [1]
tRDWR [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [31]
tRDWR dr [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [31]
tRDWR_dd [Auto]
設定オプション: [Auto] [1] - [31]
```

MISC

MRC Fast Boot [Auto]

起動時にメモリーモジュールの動作チェックをパスし、起動時間を短縮する機能の有効/無 効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

DRAM CLK Period [Auto]

メモリーの動作周波数に合せたメモリーコントローラーの遅延時間を設定します。 設定オプション: [Auto] [1] – [14]

Channel A/B DIMM Control [Enable Both DIMMs]

メモリースロット (チャンネルA、チャンネルB) の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Scrambler Setting [Optimized (ASUS)]

スクランブラー(周波数帯変換機)の動作方法を設定します。 設定オプション: [Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

MCH Full Check [Auto]

メモリーコントローラーの動作チェックに関する厳密さを設定します。この項目を [Enabled]に設定するとシステムの安定性が向上し、[Disabled]に設定するとオーバークロ ック耐性が向上します。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]

Skew Control

メモリーに関するより詳細な設定を行うことができます。 **Transmitter Rising Slope [Auto]** 設定オプション: [Auto] [0] - [31] **Transmitter Falling Slope [Auto]** 設定オプション: [Auto] [0] - [31] **Transmitter Control Time [Auto]** 設定オプション: [Auto] [0] - [31] **Receiver Rising Slope [Auto]** 設定オプション: [Auto] [0] - [31] **Receiver Falling Slope [Auto]** 設定オプション: [Auto] [0] - [31] **Receiver Control Time [Auto]** 設定オプション: [Auto] [0] - [31]

External DIGI+ Power Control

CPU Load-Line Calibration [Auto]

CPUへの供給電圧を調整します。高い値を設定することでオーバークロックの限界を引き 上げることができますが、CPUとVRMの発熱量は増加します。 設定オプション: [Auto] [Level 1] ~ [Level 9]



実際のパフォーマンスは取り付けられたCPUの仕様により異なります。



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU VRM Switching Frequency [Auto]

CPU用VRMのスイッチング周波数の制御方法を設定します。周波数を高くすることでVRM の過渡応答を高めることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

次の項目は「CPU VRM Switching Frequency」を [Manual] に設定すると表示されます。

Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) [300]

CPU用VRMのスイッチング周波数を設定します。数値の調節は <+> <->で行います。設定範囲は 300kHz ~ 500kHzで、50kHz刻みで調節します。

VRM Spread Spectrum [Disabled]

動作周波数を変調させることで信号伝送時の電磁波を低減させ、通常動作時の動作を安 定させるスペクトラム拡散機能の有効/無効を設定します。 *オーバークロック時には、この項目を[**Disabled**]に設定することで、システムの動作が安 定する場合があります。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Active Frequency Mode [Disabled]

CPU用VRMの省電力機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU Power Phase Control [Auto]

CPU用VRMの稼働フェーズ数の制御方法を設定します。[Auto]自動的に制御[Standard]CPUの電力情報に基づき制御[Optimized]ASUS独自の最適化プロファイルに基づき制御[Extreme]常に最大フェーズ数で制御[Power Phase Response]電流状態に基づき制御



本項目の設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

次の項目は「CPU Power Phase Control」を [Power Phase Response] にすると表示されます。

Power Phase Response [Fast]

CPU用VRMの応答速度を設定します。[Ultra Fast]に設定すると、負荷に対して もっとも鋭敏にフェーズ数を変動させるようになります。 設定オプション: [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]

CPU Power Duty Control [T.Probe]

CPU用VRMの制御方法を設定します。[T. Probe]VRMの温度バランスを重視します。[Extreme]VRMの出力電流バランスを重視します。



この設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

CPU Current Capability [Auto]

CPUに供給する電流の上限値を設定します。オーバークロック時は高い値を設定することで動作を安定させることができます。ただし、VRMの消費電力が上昇します。 設定オプション: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]

CPU Power Thermal Control [120]

CPU用VRMの許容する上限温度を設定します。CPU用VRMがここで設定した値に達する と、VRMは温度を下げるために自動的にパフォーマンスを低下させます。 設定オプション: [120] - [141]



この設定を変更する場合は、必ず適切な冷却装置を取り付けた上で行ってください。

DRAM Current Capability [100%]

メモリーに供給する電流の上限値を設定します。オーバークロック時は高い値を設定する ことで動作を安定させることができます。ただし、VRMの消費電力が上昇します。 設定オプション: [100%] [110%] [120%] [130%]

DRAM Switching Frequency [Auto]

メモリー用VRMのスイッチング周波数の制御方法を設定します。スイッチング周波数を高 くすることでVRMの過渡応答を高めることができ、低くすることでシステムの安定性が向上 させることができます。 設定オプション: [Auto] [Manual]



次の項目は「DRAM Switching Frequency」を [Manual] にすると表示されます。

Fixed DRAM Switching Frequency (KHz) [300]

メモリー用VRMのスイッチング周波数を設定します。 設定範囲は300kHz~500kHzで、50kHz刻みで調節します。

DRAM Power Phase Control [Auto]

メモリー用VRMの制御方法を設定します。

システムの状態に合わせて自動設定します。 [Auto] [Optimized] 自荷に応じて効率的に調整モジュール(VRM)数を制御します。 すべての調整モジュール(VRM)を常時稼働させます。 [Extreme]

Internal CPU Power Management

CPUの動作倍率やEnhanced Intel SpeedStep®、Turbo Boostの設定をすることができます。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑 える、拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。

[Disabled] CPUは定格速度で動作します。 OSが自動的にCPUの電圧とコア周波数を調節します。これにより電力消 [Enabled] 費と発熱量を抑えることができます。

Turbo Mode [Enabled]

この設定を有効にすることで、CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化 させる、Intel Turbo Boost Technologyを使用することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Turbo Mode」を [Enabled] にすると表示されます。

Turbo Mode Parameters

Long Duration Package Power Limit [Auto]

Turbo Boost時に参照するCPUの電力値を設定します。 設定範囲は1~4096で、単位はW(ワット)です。

Package Power Time Window [Auto]

CPUの電力値が設定値を超えた場合の、Turbo Boostによるブースト状態の維持時間を設定します。 設定範囲は1~127で、単位はs(秒)です。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

Turbo Boost時の電力の上限値を設定します。 設定範囲は1~4096で、単位はW(ワット)です。

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]

高負荷時の統合VRMの電流上限を設定します。この値を高く設定することで、 オーバークロック時のスロットリングによる周波数と電力の低下を防止するこ とができます。 設定範囲は 0.125 ~ 1023.875 で、0.125刻みで調節します。単位はA(アンペ ア)です。

CPU Internal Power Switching Frequency

Frequency Tuning Mode [Auto]

統合VRMのスイッチング周波数の制御方法を設定します。[+] または [-]に設定することで、「Frequency Tuning Offset」の項目が表示され、0% ~ 6%の範囲でオフセット調整することができます。

CPU Internal Power Fault Control

Thermal Feedback [Auto]

外部VRMの温度が既定値を超えた場合に、CPUへの供給電力を抑え動作周波数を下げ CPUの故障を防止する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

統合VRMが過電圧を検知した際に動作を停止する機能の有効/無効を設定します。オーバ ークロックを行う際は、この機能を無効に設定することをおすすめします。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]



オーバークロックを行う際は、「CPU Integrated VR Fault Management」を[Disabled] に設定 することをおすすめします。

CPU Internal Power Configuration

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

CPUが低電力状態にあるときの省電力性能を向上させる機能を設定します。この項目を [High Performance]に設定すると、統合電圧レギュレーターは常にCPUが高いパフォーマ ンスを発揮できるよう動作します。 設定オプション: [Auto] [High Performance] [Balanced]

Power Decay Mode [Auto]

アイドル時に統合VRMを省電力モードに切り替え、省電力パフォーマンスを向上させる機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Idle Power-in Response [Auto]

統合VRMのアイドル状態に移行する際のスルーレートを設定します。 設定オプション: [Auto] [Regular] [Fast]

Idle Power-out Response [Auto]

統合VRMがアイドル状態から復帰する際のスルーレートを設定します。 設定オプション: [Auto] [Regular] [Fast]

Power Current Slope [Auto]

統合VRMの電流スロープの傾斜レベルを設定します。 設定オプション: [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

Power Current Offset [Auto]

CPUが検出する出力電流をオフセット調整します。調整する場合は電流のしきい値を超過 しない範囲で調整します。 設定オプション: [Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%]

[-100%]

Power Fast Ramp Response [Auto]

急激な負荷による変動が生じた際のVRMの応答速度を調整します。数値が大きいほど応 答速度は高速になります。 設定オプション: [Auto] [0.00] - [1.50]

CPU Internal Power Saving Control

Power Saving Level 1 Threshold [Auto]

値を低く設定することで、オーバークロックの潜在能力を高めることができます。省電力性 能を高めるには値を高く設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は 0A~80Aで、1A刻みで調節します。

Power Saving Level 2 Threshold [Auto]

値を低く設定することで、オーバークロックの潜在能力を高めることができます。省電力性能を高めるには値を高く設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は 0A~ 50Aで、1A刻みで調節します。

Power Saving Level 3 Threshold [Auto]

値を低く設定することで、オーバークロックの潜在能力を高めることができます。省電力性能を高めるには値を高く設定します。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は 0A~30Aで、1A刻みで調節します。

Extreme Over-voltage [Disabled]

CPUに搭載されている過電圧保護回路の保護機能解除の有効/無効を設定します。この項目を [Enabled]に設定することで、極限までオーバークロックを行なうことができますが、CPUが破損す る可能性は非常に高くなります。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]



この項目はCPU過電圧ジャンパ (3ピンCPU_OV)が有効の場合にのみ設定することができます。 詳しくは「1.2.7 ジャンパ」をご覧ください。

CPU Core Voltage [Auto]

CPUコアに供給する電圧の調整方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



次の項目は「CPU Core Voltage」を [Manual] にすると表示されます。

CPU Core Voltage Override [Auto]

CPUコアに供給する電圧を設定します。 設定範囲は 0.001V~1.920Vで、0.001V刻みで調節します。



次の項目は「CPU Core Voltage」を [Offset Mode] にすると表示されます。

Offset Mode Sign [+]



CPU Core Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。

CPU Core Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU Core Voltage Offset

CPU Core Voltageのオフセット調整値を設定します。数値の調節は <+> <-> で行います。 設定範囲は 0.001V~0.999Vで、0.001V刻みで調節します。

CPU Cache Voltage [Auto]

CPUキャッシュ(リングバス) に供給する電圧の制御方法を設定します。 設定オプション: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



[-]

次の項目は「CPU Cache Voltage」を [Manual Mode] にすると表示されます。

CPU Cache Voltage Override [Auto]

CPU Cache Voltageを手動で設定します。デフォルトでは取り付けたCPUの標準値が設定 されています。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は0.001V~1.920Vで、0.001V刻みで調節します。



Offset Mode Sign [+]

- [+] CPU Cache Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。
 - CPU Cache Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU Cache Voltage Offset

CPU Cache Voltageのオフセット調整値を設定します。デフォルトでは取り付けたCPUの標準値が設定されています。数値の調節は <+> <->で行います。 設定範囲は 0.001V~1.920Vで、0.001V刻みで調節します。

CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] CPU System Agent Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。
- [-] CPU System Agent Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

CPUのシステムエージェント部に供給する電圧をオフセット調整します。 設定範囲は 0.001V~0.999Vで、0.001V刻みで調節します。

CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

[+] CPU Analog I/O Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。

[-] CPU Analog I/O Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

CPUのアナログインターフェース回路に供給する電圧をオフセット調整します。 設定範囲は 0.001V~0.999Vで、0.001V刻みで調節します。

CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] CPU Digital I/O Voltage Offsetで指定した値の電圧を上げます。
- [-] CPU Digital I/O Voltage Offsetで指定した値の電圧を下げます。

CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

CPUのデジタルインターフェース回路に供給する電圧をオフセット調整します。 設定範囲は 0.001V~0.999Vで、0.001V刻みで調節します。

SVID Support [Auto]

CPUと電圧レギュレーターコントローラー間での電源管理情報を送信するSVID(Serial Voltage IDentification)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

次の項目は「SVID Support」を [Enabled] にすると表示されます。

SVID Voltage Override [Auto]

SVID電圧を設定します。 設定範囲は 0.001V~2.440Vで、0.001V刻みで調節します。

CPU Input Voltage [Auto]

外部VRMからCPUに供給する電圧を設定します。 設定範囲は 0.800V~2.700Vで、0.010V刻みで調節します。

DRAM Voltage [Auto]

メモリーに供給する電圧を設定します。 設定範囲は 1.20V~1.92Vで、0.005V刻みで調節します。



1.65Vを超過する電圧の必要なメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。1.65V 未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。

PCH Core Voltage [Auto]

チップセット(PCH)に供給する電圧を設定します。 設定範囲は 0.70V~1.80Vで、0.0125V刻みで調節します。



各項目の数値はリスクの度合いに応じて色分けして表示されます。

電圧を高く設定する場合は、冷却システムを増強することをお勧めします。

PCH VLX Voltage [Auto]

チップセット内蔵インターフェースに供給する電圧を設定します。 設定範囲は 1.2000V~2.0000Vで、0.0125V刻みで調節します。

VTTDDR Voltage [Auto]

メモリーの終端電圧を設定します。 設定範囲は 0.6000V~1.0000Vで、0.0125V刻みで調節します。

DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

メモリーチャンネルごとのデータ信号の基準電圧の倍率を設定します。 設定範囲は0.3950x ~ 0.6300xで、0.0050x刻みで調節します。



DRAM CTRL REF Voltageを設定する際は、標準値の0.500000xに近い値を設定することをお 勧めします。

DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

メモリーチャンネルごとのメモリー制御の基準となる電圧の倍率を設定します。 設定範囲は 0.3950x ~ 0.6300xで、0.0050x刻みで調節します。



DRAM DATA REF Voltageを設定する際は、標準値の0.500000xに近い値を設定することをお 勧めします。

Clock Crossing Voltage [Auto]

CPUに供給されるベースクロック差動信号(D-)の立ち上がりエッジが、差動信号(D+)の立下りエッジと交差する瞬間に供給される電圧の増加量を設定します。

設定範囲は 0.1V~1.9Vで、0.00625V刻みで調節します。

CPU Spread Spectrum [Auto]

動作周波数を変調させることで信号伝送時の電磁波を低減させ、通常動作時の動作を安定させるスペクトラム拡散機能の有効/無効を設定します。

*オーバークロック時には、この項目を[Disabled]に設定することで、システムの動作が安定する 場合があります。

[Auto] 自動設定します。

[Disabled] BCLK (ベースクロック)のオーバークロック性能を強化します。

[Enabled] EMI を制御します。

3.6 アドバンスドメニュー

CPU、チップセット、オンボードデバイスなどの詳細設定の変更ができます。



アドバンスドメニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。設定の 変更は十分にご注意ください。



3.6.1 CPU設定

6

CPUに関する設定をすることができます。

^{01/2014} 18:28 ∽ ₩	English 🔲 MyFavori	te(F3) 🖟 Qfa	n Control(F6)	😨 EZ Tuni	ing Wizard(F	11) 🕏 Quick Note(F9)	? Hot Ke	ys
My Favorites Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit	🔄 Hardwi	are Monito
Advanced\CPU Configuratio	n						CPU	
CPU Configuration							Frequency	
Intel(R) Core(TM) i3-4340 C	2U @ 3.60GHz						2600 MHz	
CPU Signature							BCLK	
Microcode Patch							100.0 MHz	0.944 V
Max CPU Speed				3600 MHz			Ratio	
Min CPU Speed				800 MHz			26x	
CPU Speed				2600 MHz				
Processor Cores							Memory	
Intel HT Technology				Supported			Frequency	
Intel VT-x Technology				Supported			1333 MHz	1.504 V
Intel SMX Technology							Capacity	
							4096 MB	
EIST Technology								
							Voltage	
							41.71/	
							121021	FORON

Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

CPUの温度が上がりすぎた場合に自動で動作周波数を下げ故障を防ぐIntel®Adaptive Thermal Monitor機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Hyper-threading [Enabled]

1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができる、Intel® Hyper-Threading Technology の有効/無効を設定します。

[Enabled] 1つのコアで2つのスレッドを同時に実行することができます。

有効なコア1つにつきスレッド1つのみが有効になります。 [Disabled]

Active Processor Cores [All]

有効にするコア数を設定します。 設定オプション: [All] [1] [2] [3]

Limit CPUID Maximum [Disabled]

古いオペレーティングシステム向けの機能で、CPUID命令に対する戻り値に上限を設けて互換性 を向上させる機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Execute Disable Bit [Enabled]

不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファ・オーバーフロー 脆弱性を防止するeXecute Disable Bit機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel Virtualization Technology [Disabled]

CPUによる仮想化支援技術Intel®Virtualization Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Hardware Prefetcher(L2 Cache) [Enabled]

メインメモリーからCPUの2次キャッシュに先読みを行い、効率化を図るハードウェアプリフェッチ 機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

メインメモリーからCPUの2次キャッシュに先読みを行なう際に、隣接したキャッシュラインのデ ータを先読みを行なう機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Boot Performance Mode [Max Non-Turbo Performance]

UEFIが起動してからOSに制御が渡されるまでのCPU動作モードを設定します。 [Max Non-Turbo Performance] CPUの什様に基づき、最大動作倍率で動作します。 [Max Batterv] CPUの什様に基づき、最小動作倍率で動作します。 [Turbo Performance]

CPUは性能を最優先にし動作します。

Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

システムの電力管理ポリシーを動的に調整して SSD のパフォーマンスを引き上げることができ る、Dvnamic Storage Accelerator機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU Power Management Configuration

CPUの動作倍率やEnhanced Intel SpeedStep®の設定をすることができます。

Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

CPUの負荷に応じて動作周波数や電圧を段階的に変化させることで消費電力と発熱を抑え る、拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー(EIST)の有効/無効を設定します。 [Disabled] CPUは定格速度で動作します。 OSが自動的にCPUの電圧とコア周波数を調節します。これにより電 [Enabled] 力消費と発熱量を抑えることができます。

Turbo Mode [Enabled]

この設定を有効にすることで、CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化 させる、Intel®Turbo Boost Technologyを使用することができます。

[Enabled]	CPUにかかる負荷や発熱の状況に応じて動作クロックを変化させ
	る、Intel® Turbo Boost Technologyを有効にします。
[Disabled]	この機能を無効にします。

CPU C-States [Auto]

CPUの省電力機能Cステートの設定をします。 設定オプション: [Auto] [Enabled] [Disabled]



次の項目は「CPU C-States」を [Enabled] にすると表示されます。

Enhanced C1 state [Enabled]

アイドル状態にあるCPUを休止状態にして電力消費を抑える拡張C1ステート (C1E)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

CPU C3 Report [Enabled]

CPUがアイドル状態にあるときにクロック、バス、内部PLLを停止させディープ スリープ状態に移行するC3ステートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

CPU C6 Report [Enabled]

CPUの1次キャッシュと2次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最 大限まで下げディープスリープ状態に移行するC6ステートの有効/無効を設 定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

C6 Latency [Short]

C6ステードのリクエストに対してCPUが応答するまでの遅延時間を設定します。 設定オプション: [Short] [Long]

CPU C7 Report [CPU C7s]

CPUの1次、2次、3次キャッシュの内容をフラッシュし、CPUコア電圧を最大限 まで下げディープスリープ状態に移行するC7ステートの有効/無効を設定を します。

設定オプション: [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

C7 Latency [Long]

C7ステートのリクエストに対してCPUが応答するまでの遅延時間を設定します。 設定オプション: [Short] [Long]

Package C- tate Support [Auto]

Intel®が仕様を定める省電力機能パッケージCステートの動作方法を設定します。

設定オプション: [Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

3.6.2 PCH設定

04/01/2014 18:28 [¢] ⊕ English □ MyFavorite(F3) ≫Qfan Control(F6) ♀ EZ Tuning Widard(F11) ■ Quick Note(F3)) ? Hot Keys
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\PCH Configuration	СРО
Intel PCH SKU Name Z97	Frequency Temperature 2600 MHz 88°C
PCI Express Configuration	BCLK Vcore
≻ Intel Rapid Start Technology	100.0 MHz 0.944 V
> Intel Smart Connect Technology	Ratio 26x

PCI Express Configuration

PCI Expressスロットに関する設定を行います。

PCI-E Speed[Auto]

PCH側が制御するPCI Express スロットの動作モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen2]

Intel Rapid Start Technology [Disabled]

Intel[®] Rapid Start Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]



次の項目は「Intel Rapid Start Technology」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

S3ステート(スリープ) に入った状態からIntel Rapid Start Technology (IRST) の制御する S4ステート(ハイバネート)へ移行する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Entry After [0]

S3ステート(スリーフ)に入った状態からIntel Rapid Start Technology (IRST)の 制御するS4ステート(ハイバネート)へ移行するまでの待機時間を設定します。 設定範囲は 0~120分です。

Active Page Threshold Support [Enabled]

Intel® Rapid Start Technologyを動作させるためのパーティションサイズが十分でない場合に、自動的にスリープモードに移行する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Active Memory Threshold [0]

Intel® Rapid Start Technology (IRST) を実行するために必要なキャッシュ用 パーティションのしきい値を設定します。数値を[0]に設定した場合、システム はIRSTを実行するためのパーティション容量のしきい値を、現在のシステムに 合わせて自動的に適切な値を割り当てます。



Intel® Rapid Start Technologyを使用するにはキャッシュ用パーティションの容量が搭載メモリー容量よりも大きい必要があります。

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

ハイブリッドHDDによるIntel® Rapid Start Technologyサポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Intel Smart Connect Technology

Intel Smart Connect Technology Support [Disabled]

スケジュールされた時間にシステムを起動してネットワーク接続を再確立し、電子メール、ソー シャルネットワーク、ニュースなどのクラウドコンテンツを自動更新する、Intel Smart Connect Technologyの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6.3 PCHストレージ設定

UEFI BIOS Utilityの起動中は、UEFI BIOSは自動的にシステムに取り付けられたSATAストレージ デバイスを検出します。SATAストレージデバイスが取り付けられていない場合はポート名の横に 「**Empty**」と表示されます。

THE STATE UEFI BIOS Utility — Advanced Mode		
04/01/2014 18:28 [¢] ⊕ English	fan Control(F6) 🛛 🖓 EZ Tuning Wizard(F11) 🕞 Quick Note(F9) 🕜 Hot	Keys
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced	Monitor Boot Tool Exit 🛛 🖾 Hard	ware Monitor
← Advanced\PCH Storage Configuration	СРО	
SATAExpress SRIS Support	Auto Frequency 2600 MHz	
SATA Mode Selection	RAID - BCLK	
Pcie Nand Configuration	Auto -	0.944 V
Aggressive LPM Support	Disabled - Ratio	
S.M.A.R.T. Status Check	On Off	
Alternate ID	Disabled - Frequency	
SATA6G_1 (Brown)	ASUS DVD-E818AGT ATAPI 1333 MHz	1.504 V
≻ SATA6G_1 (Brown)	Capacity	
SATA6G_1 (Brown)	Enabled -	
Hot Plug	Disabled - Voltage	
SATA6G_2 (Brown)	\$12V \$12.192 ¥12V \$12.192 ¥12V	+5V 5.080 V
Û	+3.3V 3328 V	
Version 2.16.1240. Copy	Last Modified	EzMode(F7) →

SATAExpress SRIS Support [Auto]

接続したSATA ExpressデバイスのSRIS (Separate Reference Clock Independent Spread Spectrum Clocking Architecture) サポートの有効/無効を設定します。 [Auto] SATA ExpressデバイスのSRISサポートを自動的に調整します。

[Disabled] ASUS RUNWAY SATA Express ブリッジカードを使用する際はこのオプション を選択します。

SATA Mode Selection [AHCI]

Serial ATAインターフェースの動作モードを設定します。

[Disabled] PCHのSATAコントローラーを無効にします。

[IDE] SATAデバイスをIDEデバイスとして認識させます。

[AHCI] SATAデバイス本来の性能を発揮させます。このモードを選択することによりホットプラグ機能とネイティブ・コマンド・キューイング (NCQ) をサポートすることができます。

[RAID] SATAデバイスでRAIDアレイを構築することができます。



次の項目は「SATA Mode Selection」を [RAID] に設定すると表示されます。

Pcie Nand Configuration [Auto]

PCle SSDによるIntel[®] Rapid Storage Technologyサポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Aggressive LPM Support [Disabled]

アイドル時にSATA信号ケーブルを流れる電流を抑制し、消費電力を抑えるAggressive Link Power Management(ALPM) 機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

SSDやHDDなどの自己診断機能S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)の有効/無効を設定します。SATAストレージドライブで読み込み/書き込みエラーが発生すると、POST実行中に警告メッセージが表示されます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Alternate ID [Disabled]

代替デバイスIDレポートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Hot Plug [Disabled] (SATA6G_1 - SATA6G_6)

この項目はSATA Mode Selectionを[AHCI]または[RAID]に設定すると表示されます。SATAポート のホットプラグ機能の有効/無効を設定することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.6.4 システムエージェント設定



Graphics Configuration

統合型グラフィックス (iGPU) に関する設定をします。

Primary Display [Auto]

画面出力を行うデバイスの優先順位を設定します。 設定オプション: [Auto] [CPU Graphics] [PCIE]

CPU Graphics Multi-Monitor [Disabled]

CPU統合型グラフィックスのマルチディスプレイ機能の有効/無効を設定します。統合型グラフィックスとビデオカードによるマルチディスプレイシステムを構築する場合は、この項目を[**有効**]に設定します。この設定を[Enabled]にした場合、統合型グラフィックスのメモリーサイズは64MBに固定されます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

DMI Configuration

DMI (direct media interface) に関する設定をします。

DMI Gen 2 [Enabled]

DMIの速度を設定します。PCI Express 2.0ベースの速度で動作させるには、この項目を有効 に設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

NB PCI-E Configuration

PCI Expressインターフェースに関する設定をします。

PCI-EX16_1/2 Link Speed [Auto]

CPUに接続されているPCIEX16_1/2 スロットの動作モードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Gen1] [Gen3]

Memory Configuration

メモリーに関する設定をします。

Memory Scrambler [Enabled]

動作周波数の高いメモリーにおける安定性を向上させることができる、メモリースクランブ ラー機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

Memory Remap [Enabled]

64bit オペレーティングシステムにおいて4GB以上のアドレス空間を再割り当て(リマッピン グ)する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6.5 USB 設定

USB関連の機能を変更することができます。

Q ⁴ (0)/2014 Tuesday UEFI BIOS Utility — Advanced Mode Q ⁴ (0)/2014 Tuesday 0 ⊕ English ⊕ My€avorite(F3) & Qfar	Control(F6) 🛛 EZ Tuning Waard(F11) 🕞 Quick Note(F9) 📝 Hot Keys
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u>	Monitor Boot Tool Exit
← Advanced\USB Configuration	CPU
USB Configuration USB Devices: 1 Drive, 1 Keyboard, 1 Mouse, 2 Hubs Legacy USB Support	Frequency Temperature 2600 MHz 83C 2600 MHz Vcore 1000 MHz 0.944 V Ratio
Intel xHCI Mode EHCI Hand-off	Smart Auto
Mass Storage Devices:	Frequency Voltage 1333 MHz 1.504 V
> USB Single Port Control	Capacity 4096 MB

「Mass Storage Devices」の項目は、USBストレージデバイスが接続されている場合にのみ表示されます。

Legacy USB Support [Enabled]

[Enabled] レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。
 [Disabled] USBデバイスはUEFI BIOS Utility でのみ使用できます。
 [Auto] 起動時にUSBデバイスを検出します。USBデバイスが検出されると、USBコントローラーのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSBのサポートは無効になります。

Intel xHCI Mode [Smart Auto]

チップセットのxHClコントローラーが制御するUSBポートの動作モードを設定します。

[Smart Auto]動作モードを自動的に切り替えます。[Auto]DOS上で常にEHClとして動作します。ただし、OS上ではxHClとして動作します。[Enabled]常にxHClとして動作します。[Disabled]常にEHClとして動作します。

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] EHCI ハンドオフ機能に対応していないOSでも問題なく動作させることができます。
 [Disabled] この機能を無効にします。

Mass Storage Devices [Auto]

接続されたUSBデバイスのエミュレーションモードを設定します。 設定オプション: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

USB Single Port Control

個々にUSBポートの有効/無効を設定することができます。



USBポートの位置は「1.2.2 マザーボードのレイアウト」をご参照ください。

3.6.6 プラットフォーム関連設定

PCH (Platform Controller Hub) に関する設定をすることができます。

My Favorites Main Ai Tweaker Advanced	ontrol(H) 🙄 E2 Tuning Wizard(F11) 🖙 Quick Note(F5 Monitor Boot Tool Evit) [2] Hot Keys
Advanced/Platform Misc Configuration		CPU
Platform Misc Configuration		Frequency Temperatu 2600 MHz 88°C
PCI-E Native Power Management	Disabled 🔹	BCLK Vcore
		100.0 MH2 0.976 V
DMI Link ASPM Control	Disabled 👻	Ratio 26x
ASPM Support	Disabled -	
SA - PCI Express		Memory
DMI Link ASPM Control	Disabled 👻	1333 MHz 1.507 V
PEG ASPM Support	Disabled 🗸	Capacity

PCI-E Native Power Management [Disabled]

この項目を有効に設定することで、PCI Expressの省電力機能を強化し、OS環境下でASPMを実行 することが可能になります。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

次の項目は「PCI-E Native Power Management」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Native ASPM [Disabled]

[Enabled]	ACPI 3.0 準拠のOSで、デバイスのASPMサポートを制御します。
[Disabled]	BIOSでのみ、デバイスのASPMサポートを制御します。

PCH - PCI Express

DMI Link ASPM Control [Disabled]

システムエージェントおよびチップセット(PCH) に適用するASPM (Active State Power Management) レベルを設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

ASPM Support [Disabled]

省電力機能Active State Power Management(ASPM)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

SA - PCI Express

DMI Link ASPM Control [Disabled]

システムエージェントおよびチップセット(PCH) に適用するASPM (Active State Power Management) レベルを設定します。ASPMによる制御を行うには、CPU側とチップセット側の両方 でASPM機能を有効に設定する必要があります。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

PEG ASPM Support [Disabled]

PCI Express接続のビデオカードに対する省電力機能「ASPM(Active State Power Management)」を 設定します。 設定オプション: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]
3.6.7 オンボードデバイス設定

オンボードコントローラーに関する設定をします。

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u>	Monitor Boot Tool Exit	Hardware Moni
Advanced\Onboard Devices Configuration		CPU
HD Audio Controller	Enabled 👻	Frequency Tempera 2600 MHz 88°C
Front Panel Type	HD Audio 👻	BCLK Vcore
SPDIF Out Type	SPDIF 👻	100.0 MHz 0.896 V
Asmedia USB 3.0 Controller	Enabled 👻	26x
Asmedia USB 3.0 Battery Charging Support	Disabled 👻	Memory
ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12)	Enabled 👻	Frequency Voltage 1333 MHz 1.507 V
Windows Hot-plug Notification	Disabled 👻	Capacity
ASPM Support	Disabled 👻	
PCI Express X16_3 slot (black) bandwidth	X1 mode 👻	Voltage
		12.192 V 5.080 V
		+3.3V

HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] [Disabled] オンボードサウンド機能を有効にします。 コントローラーを無効にします。



次の項目は「HD Audio Controller」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

Front Panel Type [HD Audio]

フロントパネル用音声入出力端子の動作モードを選択します。

[HD Audio] HDモードで動作します。

[AC97] AC'97モードで動作します。

SPDIF Out Type [SPDIF]

S/PDIF端子からの出力信号タイプを設定します。

- [SPDIF] S/PDIFモードで出力します。
- [HDMI] HDMIモードで出力します。

Asmedia USB 3.0 Controller [Enabled]

ASMedia[®] USB 3.0 コントローラーの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「ASMedia USB 3.0 Controller」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

ASMedia USB 3.0 Battery Charging Support [Disabled]

ASMedia® USB 3.0 充電機能の有効/無効を設定します。この設定を有効にすることで、コ ンピューターがオフ状態(スタンバイ、休止状態、シャットダウン)でもASMedia USB 3.0 コ ントローラーの制御するUSB 3.0 ポートに電力を供給しUSBデバイスを充電をすることが できます。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12) [Enabled]

ASMedia® ストレージコントローラーの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「ASMedia Storage Controller (SATA6G_E12)」の項目を [Enabled] にすると表示 されます。

Windows Hot-plug Notification [Disabled]

Windows® OS上でのホットプラグ通知機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

ASPM Support [Disabled]

省電力機能Active State Power Management(ASPM)の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

PCI Express X16_3 slot (black) bandwidth [X1 mode]

PCI Express 2.0 x16 スロット(PCIEX16_3)の動作モードを設定します。

 [X1 mode]
 常にx1モードで動作します。同じ帯域を使用するPCI Express 2.0 x1 第3スロット (PCIEX1_3)と追加USB3.0ポート(USB3_E12)を使用することができます。

[X4 mode] 常にx4モードで動作します。同じ帯域を使用するPCI Express 2.0 x1 第3スロット (PCIEX1_3)と追加USB3.0 ポート(USB3_E12)は無効状態となり、使用することはできません。

Realtek LAN Controller [Enabled]

Realtek[®] LANコントローラー の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Realtek* LAN Controller」の項目を [Enabled] に設定すると表示されます。

Realtek PXE Option ROM [Disabled]

Realtek^{*} LANコントローラーの オプション ROMPXE (Preboot Execution Environment)ネ ットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Intel LAN Controller [Enabled]

Intel®LAN コントローラー の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]



次の項目は「Intel LAN Controller」の項目を [Enabled] に設定すると表示されます。

Intel PXE OPROM [Disabled]

Intel® LAN コントローラーのオプションROMによるPXE(Pre Boot eXecution Environment)ネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

3.6.8 APM 設定



ErP Ready [Disabled]

ErP (Energy-related Products)の条件を満たすよう、S5状態になるとUEFI BIOSが特定の電源をオフにすることを許可します。この項目を有効に設定すると、、他のすべてのPME(Power ManagementEvent)オプションは無効になります。 設定オプション: [Disabled] [Enabled (S4+S5] [Enabled (S5)]

Restore AC Power Loss [Power Off]

停電などにより、コンピューターへの電力が突然遮断されたしまった場合、再度通電した際の動 作を設定します。

[Power On] 電源オンにします。

[Power Off] 電源オフの状態を維持します。

[Last State] 電源遮断時の状態に戻します。

Power On By PCI-E [Disabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] オンボードLANデバイスおよびPCI Expressデバイスで起動信号を受信した際のWake-On-LAN機能を有効にします。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] RTCによるウェイクアップ機能を無効にします。 [Enabled] 「RTC Alarm Date (Days)」と「Hour/Minute/Second」の項目がユーザー設定可能 になります。

3.6.9 Network Stack設定



Network stack [Disabled]

PXE(Pre-Boot eXecution Environment) によるUEFI ネットワーク・スタックの有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disable] [Enable]

次の項目は「Network Stack」の項目を [Enabled] にすると表示されます。

lpv4/lpv6 PXE Support [Enabled]

IPv4/IPv6を使用したPXEによるネットワークブートの有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.6.10 Intel(R) Rapid Storage Technology

Intel® Rapid Storage TechnologyによるRAIDの設定を行うことができます。この項目は 「SATA Mode Selection」を[RAID]に、「Boot from Storage Devices」を[UEFI driver first]に設 定することで表示されます。



Create RAID Volume

RAIDボリュームを作成することができます。



1g

この項目は、少なくとも2台以上のSATAストレージデバイスがIntel® SATAポートに接続されている場合にのみ表示されます。

Name [Volume1]

RAIDのボリューム名を入力します。

RAIDボリュームの名前は半角英数字のみを使用します。16文字以下で作成します。

RAID Level [RAID0(Stripe)]

RAIDレベルを選択することができます。 設定オプション: [RAID0(Stripe)] [RAID1(Mirror)] [RAID5(Parity)] [Recovery]

Select Disks

RAIDアレイを構築するSATAストレージデバイスを選択します。使用するデバイスのドロップダウンリストで[X]を選択します。

Strip Size: [32KB]

RAIDアレイのストライプサイズを選択します。 設定オプション: [4KB] [8KB] [16KB] [32KB] [64KB] [128KB]

Capacity (MB): [0]

RAIDアレイの容量を設定します。

3.7 モニターメニュー

システムの温度、電源状態、ファン回転数を確認することができます。また、この項目では取り付けられたファンの制御を行なうことができます。

My Favorites Main Ai Tweaker Adva	ced <u>Monitor</u> Boot Tool Exit	Hardware Monito
Qfan Tuning	and the second	CPU
CPU Temperature		Frequency Temperatu 2600 MHz 88°C
MB Temperature	+32°C / +89°F	BCLK Vcore
Thermal Radar Temperature		100.0 MHz 0.928 V
CPU Fan Speed	4560 RPM	Ratio 26x
CPU Optional Fan Speed	N/A	Mamani
Chassis Fan 1 Speed	N/A	Frequency Voltage
Chassis Fan 2 Speed	N/A	1333 MHz 1.504 V
Chassis Fan 3 Speed	N/A	Capacity 4096 MB
Chassis Fan 4 Speed	N/A	
ASST Fan 1 Speed	N/A	+12V +5V
ASST Fan 2 Sneed	N/Δ	12.192 V 5.080 V
Click to automatically detect the lowest speed and configure t	minimum duty circle for each fan.	+3.3V
		5.512 V

Qfan Tuning

マザーボードに取り付けられたファンの最低回転数を計測し、各ファンの最小デューティサイクルを自動で設定します。

CPU / MB / Thermal Radar Temperature [xxx°C/xxx°F]

オンボードハードウェアモニターはシステムの温度を自動検出し摂氏/華氏で表示します。温度の 検出を停止する場合は[**Ignore**]に設定します。

CPU / CPU Optional / Chassis / ASST Fan Speed [xxxx RPM]

オンボードハードウェアモニターは各ファンのスピードを自動検出し、RPMの単位で表示します。 マザーボードにファンが接続されていない場合は、[N/A]と表示されます。回転数の検出を停止す る場合は[lgnore]に設定します。

CPU Core / 3.3V / 5V / 12V Voltage

オンボードハードウェアモニターは電圧レギュレータを介して電圧出力を自動検出しその値を表示します。電圧の検出を停止する場合は[**Ignore**]に設定します。

CPU Q-Fan Control [Auto]

CPUファンの制御方法を選択します。

[Auto] 接続されているファンを検出し、自動的に最適な動作モードに切り替えます。

[PWM Mode] 4ピンタイプのCPUファンをPWM制御します。

[DC Mode] 3ピンタイプのCPUファンをDC制御します。

[Disabled] この機能を無効にします。

CPU Fan Speed Low Limit [300 RPM]

CPUファンの最低回転数を設定します。CPUファンの回転数がこの値を下回ると警告が発せられます。

設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

CPUファンの動作モードを設定します。

[Standard] 温度により自動調整します。

[Silent] 常時低速回転で動作します。

[Turbo] 常時最高速回転で動作します。

[Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「CPU Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

CPU Upper Temperature [70]

CPU温度の上限温度を設定します。CPU温度がこの上限値に達すると、CPUフ アンはデューティサイクルの最大値で動作します。 設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

CPUファンのデューティサイクルの最大値を設定します。設定値は中間デュー ティサイクル以上である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結 果により異なります。

CPU Middle Temperature [25]

CPU温度の中間温度を設定します。CPU温度がこの温度に達すると、CPUファンは中間デューティサイクルで動作します。

CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [20]

CPUファンの中間デューティサイクルを設定します。設定値は、最小デューティ サイクル以上である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結果に より異なります。

CPU Lower Temperature [20]

CPU温度の下限温度を設定します。CPU温度がこの下限値を下回ると、CPUファンはデューティサイクルの最小値で動作します。設定値はCPU温度の中間温度以下である必要があります。

設定範囲は20℃~75℃です。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

CPUファンのデューティサイクルの最小値を設定します。設定値は中間デュー ティサイクル以下である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結 果により異なります。

Chassis Fan Q-Fan Control [DC Mode]

ケースファンの制御方法を選択します。

設定オプション: [Disabled] [DC Mode] [PWM Mode]

Chassis Fan Q-Fan Source [CPU]

選択した熱源の温度状態によりファンを制御します。 設定オプション: [CPU] [MB] [VCORE] [VCORE(BACK)] [DRAM] [PCH CORE] [USB3.0] [PCIE-1] [PCIE-2] [T_Sensor 1] [T_Sensor 2] [T_Sensor 3]



[T_SENSOR1]を選択する場合は、温度センサーコネクター(2ピン T_SENSOR1)にサーミスタケ ーブルを接続し、監視したい熱源に設置してください。

Chassis Fan Speed Low Limit [300 RPM]

ケースファンの最低回転数を設定します。ケースファンの回転数がこの値を下回ると警告 が発せられます。

設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan Profile [Standard]

ケースファンの動作モードを設定します。

[Standard] 温度により自動調整します。

[Silent] 常時低速回転で動作します。

[Turbo] 常時最高速回転で動作します。

[Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「Chassis Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

Chassis Fan Upper Temperature [70]

熱源温度の上限温度を設定します。熱源温度がこの上限値に達すると、ケースフ アンはデューティサイクルの最大値で動作します。 設定範囲は40℃~75℃です。

Chassis Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

ケースファンのデューディサイクルの最大値を設定します。設定値は中間デュー ティサイクル以上である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結果 により異なります。

Chassis Fan Middle Temperature [45]

熱源温度の中間温度を設定します。熱源温度がこの温度に達すると、ケースファンは中間デューティサイクルで動作します。

Chassis Fan Middle Duty Cycle(%) [60]

ケースファンの中間デューティサイクルを設定します。設定値は、最小デューティサイクル以上である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結果 により異なります。

Chassis Fan Lower Temperature [40]

熱源温度の下限温度を設定します。熱源温度がこの下限値になると、ケースファンはデューティーサイクルの最小値で動作します。設定値は熱源温度の中間温度 以下である必要があります。

Chassis Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

ケースファンのデューティサイクルの最小値を設定します。設定値は中間デュ ーティサイクル以下である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの 結果により異なります。

Allow Fan Stop [Disabled]

熱源温度が下限温度を下回った場合にファンを停止する機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

ASST Q-Fan Control [Enabled]

補助ファン制御の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Enabled] [Disabled]

ASST Q-Fan Source [CPU]

選択した熱源の温度状態によりファンを制御します。 設定オプション: [CPU] [MB] [VCORE] [VCORE(BACK)] [DRAM] [PCH CORE] [USB3.0] [PCIE-1] [PCIE-2] [T_Sensor 1] [T_Sensor 2] [T_Sensor 3]



[**T_SENSOR1/3**]を選択する場合は、温度センサーコネクター(2ピン T_SENSOR1)にサーミスタケーブルを接続し、監視したい熱源に設置してください。

ASST Fan Speed Low Limit [300 RPM]

補助ファンの最低回転数を設定します。ケースファンの回転数がこの値を下回ると警告が 発せられます。

設定オプション: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

ASST Fan Profile [Standard]

補助ファンの動作モードを設定します。

- [Standard] 温度により自動調整します。
- [Silent] 常時低速回転で動作します。
- [Turbo] 常時最高速回転で動作します。
- [Manual] 温度とデューティサイクルを手動で設定します。



次の項目は「ASST Fan Profile」を [Manual] にすると表示されます。

ASST Upper Temperature [70]

熱源温度の上限温度を設定します。熱源温度がこの上限値に達すると、補助ファ ンはデューティサイクルの最大値で動作します。 設定範囲は40℃~75℃です。

ASST Max. Duty Cycle(%) [100]

補助ファンのデューティサイクルの最大値を設定します。設定値は中間デューテ ィサイクル以上である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結果に より異なります。

ASST Lower Temperature [40]

熱源温度の下限温度を設定します。熱源温度がこの下限値になると、補助ファン はデューティーサイクルの最小値で動作します。設定値は熱源温度の中間温度以 下である必要があります。

ASST Min. Duty Cycle(%) [60]

補助ファンのデューティサイクルの最小値を設定します。設定値は中間デュー ティサイクル以下である必要があります。設定可能な範囲はQfan Tuningの結 果により異なります。

Fan Overtime [1 minutes]

システムがシャットダウンまたはスタンバイモードに移行した後、継続して補助ファンを動作させ る時間を設定します。 設定オプション: [Disabled] [1 minute] [3 minutes] [5 minutes] [10 minutes]

Dust de-Fan [30 seconds]

コンピューターの起動時に補助ファンを逆回転させホコリを除去するDust de-Fan機能の実行時 間を設定します。 設定オプション: [Disabled] [15 Seconds] [30 Seconds] [45 Seconds]

Reversed periodically in OS [2 Hour]

Dust de-Fan機能によって補助ファンを逆回転させる周期を設定します。 設定オプション: [Disabled] [1 Hour] [2 Hour] [4 Hour]

Reversed duration in OS [30 Seconds]

OS環境下で補助ファンを逆回転させる時間を設定します。 設定オプション: [Disabled] [15 Seconds] [30 Seconds] [45 Seconds]

Anti-Surge Support [Enabled]

落雷などにより瞬間的に異常電圧(サージ電圧)が発生した場合に、回路を保護する機能の有効/ 無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.8 ブートメニュー

システム起動に関する設定を行うことができます。

UEFI BIOS Utility — Advanced Mode		
04/01/2014 18:33* English MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) Tuesday My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor	C EZ Tuning Wizard(F11) Root Tool Evit) [?] Hot Keys
Fast Boot	Enabled	CPU
SATA Support	All Devices	Frequency Temperature 2600 MHz 88°C
USB Support	Partial Initialization 👻	BCLK Vcore
Network Stack Driver Support	Disabled 👻	Ratio
Next Boot after AC Power Loss	Normal Boot 👻	26x
DirectKey (DRCT)	Enabled 🔹	Memory
Boot Logo Display	Auto 👻	Frequency Voltage 1333 MHz 1.504 V
POST Delay Time	3 sec 🔹	Capacity
Boot up NumLock State	Enabled 👻	4090 MB
Wait For 'F1' If Error	Enabled 🔹	Voltage
Option ROM Messages	Enabled 🔹	12.192 V 5.080 V
Enabled/Disabled boot with initialization of a minimal set of devices required to launch options.	h active boot option. Has no effect for BBS boot	+3.3V 3.312 V

Fast Boot [Enabled]

[Enable] [Disable] 起動時の初期化作業を短縮し、システムを素早く起動します。 通常のブートプロセスを実行します。



次の項目は、「Fast Boot」を[Enabled]に設定することで表示されます。

SATA Support [All Devices]

[All Devices]	SATAポートに接続されたすべてデバイスはPOST時に利用可能で
	す。POST完了までの時間は遅くなります。
[Hard Drive Only]	SATAポートに接続されたHDD/SSDのみPOST時に検出します。
[Boot Drive Only]	SATAポートに接続された起動ドライブのみPOST時に検出します。

USB Support [Partial Initialization]

[Disabled]	すべてのUSBデバイスはOSが実行されるまで無効状態になります。
	最も早くPOSTを完了することが可能です。
[Full Initialization]	すべてのUSBデバイスはシステム起動時から利用可能です。POST完
	了までの時間は遅くなります。
[Partial Initialization]	POST時間を短縮するためにキーボードとマウスを接続したUSBポー
	トのみをPOSTで検出します。

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled]	この機能を無効にします。
[Enabled]	システム起動時にネットワーク・スタック用ドライバーを読み込みます。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

停電などでシステムが不正終了した場合、次回の起動方法を設定します。
 [Normal Boot] Fast Boot設定を解除し、通常の起動プロセスを実行します。
 [Fast Boot] 不正終了後もFast Boot設定が維持されます。

DirectKey (DRCT) [Enabled]

DirectKey機能の動作を選択します。

[Disabled] DirectKey機能を無効にします。スイッチはシステムの電源ボタンとしてのみ動 作します。

[Enabled] スイッチを押すだけで簡単にUEFI BIOS Utilityを起動させることができます。 この機能を使用するには、DirectKeyヘッダーに2ピンのケーブルスイッチを 接続する必要があります。

Boot Logo Display [Auto]

起動ロゴの表示方法を設定します。

[Auto]	Windows®の要件を満たすよう起動ロゴのサイズを自動調整する。
[Full Screen]	常に起動ロゴを最大サイズで表示する。
[Disabled]	起動ロゴを表示しない。



次の項目は、「Boot Logo Display」を[Auto]または[Full Screen]に設定することで表示されます。

Post Delay Time [3 sec]

指定した秒数をPOSTプロセスに追加し、UEFI BIOS Utilityの起動受付時間を延長します。 設定オプション: [0 sec] - [10 sec]



この機能は通常の起動時のみ利用することができます。

次の項目は、「Boot Logo Display」を[Disabled]に設定することで表示されます。

Post Report [5 sec]

POST画面を表示する時間を設定します。[Until Press ESC]に設定した場合、<ESC>キーを 押すまでPOST画面で停止します。 設定オプション: [1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]

Bootup NumLock State [Enabled]

システム起動時、キーボードのNumLock 機能の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

POSTプロセス中にエラーが発生した際、<F1>キーを押すまでシステムを待機させる機能の有効/無効を設定します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Option ROM Messages [Enabled]

[Enabled] サードパーティのROMメッセージをブートシーケンス時に強制的に表示させます。

[Disabled] アドオンデバイスの設定に従い、サードパーティROMメッセージを表示させます。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

RAIDやSCSIカードなど、複数の拡張カードにオプションROMが搭載されている場合、この項目を 有効に設定することで拡張カードに接続したドライブから起動することができます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Above 4G Decoding [Disabled]

64bit 対応デバイスで4GBを超えるアドレス空間へデコードする機能の有効/無効を設定します。 システムが64bit PCI デコーディングをサポートしている場合のみ、この設定を利用することがで きます。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

Setup Mode [EZ Mode]

UEFI BIOS Utility起動時に表示されるモードを選択します。 設定オプション: [Advanced Mode] [EZ Mode]

CSM (Compatibility Support Module)

CSM (Compatibility Support Module)のパラメータ設定です。この設定によってUEFIドライバーを持たないデバイスとの互換性を向上することが可能です。

Launch CSM [Enabled]

[Auto]	システムは自動的に起動可能デバイスと追加デバイスを検出します。
[Enabled]	CSMを有効にし、Windows® UEFIモード、またはUEFIドライバーを持
	たない追加デバイスを完全にサポートし互換性を高めます。
[Disabled]	Security Firmware UpdateとSecure Bootを完全にサポートするた
	めにCSMを無効にします。



次の項目は、「Launch CSM」を[Enabled]に設定することで表示されます。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OPROM]

起動を許可するデバイスタイプを選択します。 設定オプション: [UEFI and Legacy OPROM] [Legacy OPROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices [Legacy OPROM first]

起動に使用するネットワークデバイスの優先タイプを選択します。起動時間を 短縮する場合は[**Ignore**] を選択します。 設定オプション: [Legacy OPROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from Storage Devices [Legacy OPROM first] 起動に使用するストレージデバイスの優先タイプを選択します。起動時間を短 縮する場合は[Ignore] を選択します。 設定オプション: [Both, Legacy OPROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OPROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCI-E/PCIExpansion Devices [Legacy OPROM first] 起動に使用するPCI Express/PCI 拡張デバイスの優先タイプを選択します。 設定オプション: [Legacy OPROM first] [UEFI driver first]

Secure Boot

システム起動時に許可されていないファームウェア、オペレーティングシステム、UEFIドライバー (オプションROM)が実行されないようにするWindows®のSecure Bootに関する設定を行うこ とができます。

OS Type [Windows UEFI mode]

セキュアブートの動作モードを設定します。

[Windows UEFI mode] セキュアブートによる署名チェックを実行します。Windows® UEFIモード、またはMicrosoft® Secure Bootに対応するOSの場合はこのオプションを選択します。

[Other OS]

非UEFIモード、またはMicrosoft® Secure Bootに対応していないOS を使用する場合は、このオプションを選択することで機能を最適化し ます。



次の項目は、「OS Type」を[Windows UEFI mode]に設定することで表示されます。

Key Management

Secure Bootキーの管理を行います。

Install Default Secure Boot keys

プラットフォームキー (PK)、キー交換キーデータベース (KEK)、署名データベー ス (db)、失効した署名データベース (dbx)、すべてのセキュアブートの規定値 を読み込みます。すべてのセキュアブートキーの状態は未読み込みとなり、設 定はシステムの再起動後に適用されます。

Clear Secure Boot keys

すべてのセキュアブートキーを削除します。すべてのセキュアブートキーの状態は未読み込みとなり、設定はシステムの再起動後に適用されます。

Save Secure Boot Keys

すべてのセキュアブートキーをUSBストレージデバイスに保存します。

PK Management

プラットフォームキー (PK) は、許可されていないファームウェアの変更からコンピューター を保護します。コンピューターがOSを起動する前にシステムはPKを確認します。

Delete PK

プラットフォームキー (PK) を削除します。PKを削除した場合、Secure Bootは利 用できません。

設定オプション: [Yes] [No]

Load Default PK

システムにPKをロードします。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのPK がロードされます。 特定のカスタマイズされたUEFI実行ファイルの実行を禁止するため、USBスト レージデバイスからPKをロードするには[No]を選択します。



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

KEK Management

KEK(キー交換キーデータベース、またはキー登録キーデータベース)は、署名データベース (db)と失効した署名データベース (dbx)の更新に使用されます。



キー交換キーデータベース (KEK) はMicrosoft*キー登録キーデータベース (KEK) を示します。

Delete the KEK

キー交換キーデータベース (KEK) を削除します。 設定オプション: [Yes] [No]

Load Default KEK

システムにKEKをロードします。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのKEK がロードされます。 特定のカスタマイズされたKEKをUSBストレージデバイスからロードするには INolを選択します。

Append Default KEK

システムにKEKを追加します。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのKEKが 追加されます。 db/dbxの管理用にUSBストレージデバイスからKEKを追加するには[No]を選 択します。



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

DB Management

署名データベース (db) は、署名者、または個別のコンピューター上で読み込みが許可される UEFI アプリケーション、オペレーティング システム ローダー、UEFI ドライバーのイメージ ハッシュが登録されています。

Delete the db

署名データベース (db) を削除します。

設定オプション: [Yes] [No]

Load Default db

システムにdbをロードします。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのdb がロードされます。特定のカスタマイズされたdbをUSBストレージデバイスか らロードするには[No]を選択します。

Append Default db

システムにdbを追加します。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのdbが 追加されます。特定のカスタマイズされたdbをUSBストレージデバイスから追 加するには[No]を選択します。



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

DBX Management

失効した署名データベース (dbx) は、信頼されなくなったために読み込みが許可されない アイテムの、失効したイメージが登録されています。

Delete the dbx

失効した署名データベース (dbx) を削除します。

Load Default dbx

システムにdbxをロードします。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのdbx がロードされます。特定のカスタマイズされたdbxをUSBストレージデバイスか らロードするには[No]を選択します。

Append Default dbx

システムにdbxを追加します。[Yes]を選択すると、システムのデフォルトのdbx が追加されます。特定のカスタマイズされたdbxをUSBストレージデバイスか ら追加するには[No]を選択します。



ロードするファイルは時間ベース認証変数を使用するUEFI可変構造でフォーマットされている 必要があります。

Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから、起動デバイスの起動優先順位を指定します。画面に表示される デバイスの数は、起動可能なデバイスの数に依存します。



- ・ システム起動中に起動デバイスを選択するには、POST時に<F8>を押します。
- Windows®7をセーフモードで起動するには、POSTの後に<F8>を押します。起動デバイスの選択画面が表示されてしまう場合は、ブートデバイスの選択画面で<ESC>を押した後にすばや<F8>を押すことで詳細ブートオプションを起動することが可能です。
- Windows[®] 8/8.1 をセーフモードで起動するには、<Shift>を押しながら再起動をクリックし、「トラブルシューティング」→「詳細オブション」→「スタートアップ設定」→「再起動」の順にクリックしシステムを再起動します。次に、数字キーの<4>を押しセーフモードを有効にします。

Boot Override

起動デバイスを選択し起動します。画面に表示されるデバイスの項目の数は、システムに接続されたデバイスの数により異なります。項目(デバイス)を選択すると、選択したデバイスからシステムを起動します。

3.9 ツールメニュー

ASUS独自機能の設定をします。マウスで項目を選択するか、キーボードのカーソルキーで項目を 選択し、<Enter>を押して各機能を起動することができます。



Setup Animator [Enabled]

UEFI BIOS Utilityの画面切り替えアニメーション効果の有効/無効を設定します。 設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

UEFI BIOS更新ツール「ASUS EZ Flash 2 Utility」を起動します。このユーティリティはカーソル キーと<Enter>を使用して操作します。



詳細は「3.11.2 ASUS EZ Flash 2」をご参照ください。

3.9.2 ASUS Overclocking Profile

ASUS Overclocking Profileでは、設定をプロファイルとして複数保存することができ、呼び出すことができます。

My Favorites Main Ai Tweaker A	dvanced Monitor Boot <u>Tool</u> Exit	Hardwa	are Monito
ToolVASUS Overclocking Profile		CPU	
		Frequency 2600 MHz	
Profile 1 status:	Not assigned	PCLV	
		100.0 MHz	0.928 V
	Not assigned	Datia	
		26x	
		and shares to	
	Not assigned	Memory	
	Not assigned	Frequency	
Profile 8 status:	Not assigned	1333 MHz	1.504 V
		Capacity	
		4096 MB	
		Voltage	
Prome setting		+12V	
Profile Name		12.192 V	5.080 V

Load from Profile

保存したプロファイルから設定を読み込みます。プロファイルの番号をキーボードで入力し、 <Enter>を押し「Yes」を選択します。



設定をロード中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム 起動エラーの原因となります。

設定をロードする場合は、保存された設定の構成時と同一のハードウェア(CPU、メモリーなど)とUEFIBIOSバージョンでのご使用をお勧めします。異なったハードウェアやBIOSバージョン設定をロードすると、システム起動エラーやハードウェアが故障する可能性がございます。

Profile Name

プロファイル名を入力します。設定したプロファイルが分かりやすいように、ご希望の名前を英数 字で入力してください。

Save to Profile

現在の設定をプロファイルとして保存します。キーボードで1から8の数字を入力しプロファイル番号を割り当て、<Enter>を押し「Yes」を選択します。

Load/Save CMOS Profile From/to USB drive

USBストレージデバイスを使用して、UEFI BIOS設定のインポート/エクスポートをすることができます。

3.9.3 ASUS SPD Information

メモリースロットに設置されたメモリーモジュールのSPD (Serial Presence Detect) 情報を読み出 して表示します。

	wann	Ai Twea	Ker P	wanceu	womtor	БОС	л <u> </u>	EXI			
Tool\ASUS SPD In	formation							A., 1997		CPU	
DIMM Slot Numb	er					DIMM	_B2		-	Frequency 2600 MHz	
										BCLK	Vcore
										100.0 MHZ	0.912 0
										Ratio	
										26x	
										Memory	
JEDEC ID	JEDEC	XMP #1	XMP #2		JEDEC ID	JE	DEC	XMP #1	XMP #2	Frequency	Voltage
										1333 MINZ	1.307 ¥
										Capacity	
										4096 MB	
										Voltage	
										+121/	
										12 192 V	5 080 V
Command Rate		2	COLUMN SOLUTION							1 1.1.2.1	
										+3.3V	
										3.312 V	

3.10 終了メニュー

設定の保存や取り消しのほか、デフォルト設定の読み込みを行なうことができます。



Load Optimized Defaults

すべての設定を初期設定値に戻します。<F5>を押すことで同じ動作を行なうことができます。

Save Changes & Reset

設定した変更を保存し、セットアップを終了します。再起動後、設定した値が適用されます。<**F10**> を押すことで同じ動作を行なうことができます。

Discard Changes & Exit

設定した変更を保存せず、セットアップを終了します。再起動後、設定は変更前の状態に戻ります。

Launch EFI Shell from USB drives

EFI Shell アプリケーション (shellx64.efiなど) を保存したUSBメモリーから、EFI Shellを起動します。

3.11 UEFI BIOS更新

ASUSオフィシャルサイトでは、最新のUEFI BIOSバージョンを公開しております。UEFI BIOSを更新 することで、システムの安定性や互換性、パフォーマンスが上がる場合があります。ただし、UEFI BIOSの更新にはリスクが伴います。現在のバージョンで問題がない場合は、UEFI BIOSの更新を 行わないでください。不適切な更新は、システム起動エラーの原因となります。更新は必要な場合 のみ行い、更新の際は次の手順に従い慎重に行ってください。



最新バージョンのBIOSファイルは、ASUSオフィシャルサイトからダウンロードしていただくことができます。(http://www.asus.com)

本製品では、次の機能を使用してUEFI BIOSの更新と管理を行なうことができます。

- 1. **EZ Update:** Windows[®] 環境でUEFI BIOSの更新を行います。
- 2. ASUS EZ Flash 2: USBメモリーを使用してUEFI BIOS UtilityからUEFI BIOSの更新を行います。
- 3. ASUS CrashFree BIOS 3: UEFI BIOSが破損した場合、サポートDVDまたはUSBメモリーを使用して、UEFI BIOSの復旧を行います。
- 4. ASUS BIOS Updater: DOS環境でサポートDVDまたはUSBメモリーを使用してUEFI BIOSの 更新を行います。

各ユーティリティの詳細については、本項以降の説明をご参照ください。

3.11.1 EZ Update

EZ Updateは、Windows®環境でUEFI BIOSの更新を行なうことができるユーティリティです。オンラインでUEFI BIOSや各種ユーティリティを更新することができます。



- ・ EZ Update を使用するには、インターネット接続が必要です。
- ・ このユーティリティはサポートDVDからインストールすることで利用することができます。
- 詳細は「4.4.3 EZ Update」をご覧ください。

3.11.2 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2 は、起動ディスクやOSベースのユーティリティを起動することなくUEFI BIOSを短時間で更新することができます。



このユーティリティをご利用になる前に、最新のUEFI BIOSをASUSのサイトからダウンロード してください。(http://www.asus.com)

ASUS EZ Flash 2を使用してUEFI BIOSを更新する手順

- 1. 最新のBIOSファイルを保存したUSBメモリーをシステムにセットします。
- 2. UEFI BIOS UtilityのAdvanced Mode を起動し、Tool メニューから「ASUS EZ Flash 2 Utility」を起動します。

Folder		
Folder		
and the second se		
07/26/2013 01:16	<dir></dir>	\$Extend
07/26/2013 00:36	<dir></dir>	\$RECYCLE.BIN
Version:		Date:
light of the provident of the		
	07/26/2013 00:36 10/16/2013 19:49 Version:	07/26/2013 00:36 <dir> 10/16/2013 19:49 <dir> Version:</dir></dir>

- 3. Driverフィールドで最新のBIOSファイルが保存されているUSBメモリーを選択し<**Enter**>を押します。
- 4. Folderフィールドで更新に使用するBIOSファイルを選択し<Enter>を押します。
- 5. 読み込まれたBIOSファイルが正しいことを確認し、UEFI BIOSの更新を開始します。
- 6. UEFI BIOSの更新が完了したら、「OK」ボタンを押してシステムを再起動します。



- FAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBメモリーのみサポート します。
- UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでくださ い。UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなるおそれがあり ます。UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証 の対象外となります。



UEFI BIOS更新後はシステムの互換性/安定性の観点から、必ずUEFI BIOSの初期設定値をロードすることをおすすめします。初期設定値のロードについて、詳しくは「**3.10 終了メニュー**」をご覧ください。

3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 はUEFI BIOSの自動復旧ツールで、更新時に障害を起こした場合や破損したUEFI BIOSを復旧します。破損したUEFI BIOSはサポートDVD、またはBIOSファイルを保存したUSBメモリーを使用して復旧することができます。



- サポートDVDに収録されているBIOSファイルは最新のものではない場合があります。最新 バージョンのBIOSファイルは弊社サイトで公開しております。(http://www.asus.com)
- 本機能を使用する前にUSBメモリーに保存したBIOSファイルの名前を「Z97ST.CAP」に変 更してください。

UEFI BIOSを復旧する

手順

- 1. システムの電源をオンにします。
- 2. BIOSファイルを保存したUSBメモリーまたはサポートDVDをシステムにセットします。
- 3. USBメモリーまたはサポートDVDが正しく検出されると、BIOSファイルを読み込み、ASUS EZ Flash 2 が自動的に起動します。
- UEFI BIOS Utility で初期設定値をロードするように指示が表示されます。UEFI BIOS Utility を起動し、初期設定値をロードして保存します。初期設定値のロードについて、詳しくは 「3.10 終了メニュー」をご覧ください。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。 UEFI BIOSが破損、損傷しシステムを起動することができなくなるおそれがあります。 UEFI BIOSアップデートに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となり ます。

3.11.4 ASUS BIOS Updater

ASUS BIOS Updater は、DOS環境でUEFI BIOSファイルを更新するツールです。



更新の前に

- 1. サポートDVDとFAT32/16 ファイルシステムをもつ、シングルパーティションのUSBメモリー を手元に準備します。
- 2. 最新のBIOSファイルとBIOS UpdaterをASUSオフィシャルサイトからダウンロードし、USBメモリーに保存します。(http://www.asus.com)



- ・ DOS環境では、マウス操作を行なうことはできません。キーボードをご使用ください。
- 3. コンピューターをシャットダウンします。
- 4. コンピューターに光学ドライブを接続します。

DOS環境でシステムを起動する

- 1. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater を保存したUSBメモリーをUSBポートに接続します。
- コンピューターを起動し、POST中に <F8>を押します。続いてBoot Device Select Menu が 表示されたらサポートDVDを光学ドライブに挿入し、カーソルキーで光学ドライブを選択 し<Enter>を押します。



3. 画面に次のようなメッセージが表示されたら、5秒以内に<**Enter**>を押しFreeDOSを起動します。

ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD. If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority device automatically. boot:

 FreeDOSプロンプトで「d:」と入力し、<Enter>を押してドライブをDrive C(光学ドライブ) からDrive D(USBメモリー)に切り替えます。他のSATAストレージデバイスを接続している 場合ドライブパスが異なる場合があります。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:/> d:
D:/>
```

UEFI BIOSを更新する

手順

1. FreeDOSプロンプトで、「bupdater /pc /g」と入力し、<Enter>を押します。

D:/> bupdater /pc /g

2. BIOS Updaterが起動し、次のような画面が表示されます。

	AS	SUSTEK BIOS Updater for DOS V1.30 [2014/01/01]	
	BOARD: VER: 0210 DATE: 04 PATH: C:	Departs ROM Update ROM Update ROM BOARD: Businesser 0 (H :00 B :00) /12/3015 DATE: Different DATE: Different CATE: Different	
ドライブ _ パネル	C: D:	297ST.CAP 8390626 2014-02-10 21:14:34	ー ファイルパネル
	Note -	[Enter] Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info [Up/Down/Home/End] Move [Esc] Exit	

 <Tab>でパネルを切り替え、BIOSファイルの保存されたUSBメモリードライブを選択 し<Enter>を押します。次に、カーソルキーで更新に使用するBIOSファイルを選択して <Enter>を押します。BIOS Updater は選択したBIOSファイルをチェックし、次のような確認 画面が表示されます。 4. BIOS Updater は選択したBIOSファイルをチェックします。正しいBIOSファイルが選択されると次のような確認画面が表示されます。





UEFIプラットフォームのBIOS (UEFI BIOS) には、Windows® セキュアブートのためのデジタル署 名が含まれています。セキュリティの関係上、このデジタル署名を含むUEFI BIOSはバックアップ することができません。

- 5. 更新を実行するには「Yes」を選択し<Enter>を押します。
- 6. UEFI BIOSの更新が完了したら<ESC>を押してBIOS Updaterを終了します。続いてコンピューターを再起動します。



UEFI BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。UEFI BIOSが 破損、損傷しシステムを起動することができなくなるおそれがあります。UEFI BIOSアップデー トに伴う不具合、動作不良、破損等に関しましては保証の対象外となります。



互換性と安定性の観点から、UEFI BIOSの更新後はUEFI BIOS Utilityの初期設定値をロードすることをおすすめします。初期設定値のロードについて、詳しくは「3.10 終了メニュー」をご覧ください。

ソフトウェア



本製品は、Windows[®] 7、Windows[®] 8、Windows[®] 8.1オペレーティングシステムをサポートして います。ハードウェアの機能を最大限に活用するために、OSは定期的にアップデートを実行する ことをおすすめします。



操作方法や設定方法はで使用のオペレーティングシステムにより異なる場合があります。 詳しい操作方法などは、ご利用のオペレーティングシステムマニュアルをご覧ください。

4.2 サポートDVD情報

マザーボードに付属のサポートDVDには、マザーボードを利用するために必要なドライバー、ア プリケーション、ユーティリティが収録されています。



サポートDVDの内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のドライバーやユーティリティなどは、ASUSオフィシャルサイトをご覧ください。(http://www.asus.com)

4.2.1 サポートDVDを実行する

サポートDVDに収録のプログラムおよびインストールプログラムを実行するには、管理者権限 が必要です。

手順

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. 自動実行機能(オートラン)が有効の場合は、自動再生ウィンドウの「ASSETUP.exeの実行」 をクリックし、メインメニューを起動します。





自動実行機能が有効でない場合は、サポートDVDのルートディレクトリーで「Setup.exe」を実行 してください。「Setup.exe」を実行することで、メニューウィンドウが表示されます。

サポートDVDメニュー



4.2.2 ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する

各ソフトウェアのユーザーマニュアルはサポートDVDに収録されています。次の手順に従って、 各マニュアルをご参照ください。



ユーザーマニュアルはPDFファイルで収録されています。PDFファイルを開くには、Adobe® Readerをインストールしてください。

 「マニュアル」タブをクリックし、左の リストから「ASUSマザーボード ユーティリティガイド」をクリックし ます。



 サポートDVDのユーティリティ用 マニュアルフォルダーが表示されま す。マニュアルを確認したいソフト ウェアのフォルダをダブルクリック します。



 ソフトウェアによっては、複数言語の マニュアルが用意されている場合が あります。





本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。 予めご了承ください。

4.3 ソフトウェア情報

ASUS独自のユーティリティや付属のソフトウェアは、サポートDVDのインストールウィザード (InstAll)を使用することで簡単にインストールすることができます。ユーティリティやソフトウェ アの詳細については、サポートDVDに収録されているマニュアルまたはASUSオフィシャルサイト をご参照ください。

4.4 Al Suite 3

Al Suite 3 は、マザーボードが搭載する各種独自機能を1つにまとめた統合管理ソフトです。従来 は搭載機能ごとに専用ソフトウェアを起動する必要があったり、機能によって設定画面のデザイ ンがまったく異なったりしていましたが、Al Suite 3ではすべての機能を1つにまとめることで、簡 単に直感的に各種設定を行えるようになりました。

Al Suite 3 をインストールする

Al Suite 3のインストールを実行するには、管理者権限が必要です。

い。手順

- 1. サポートDVDを光学ドライブに挿入します。
- 2. 自動実行機能が有効の場合は、自動再生ウィンドウの「ASSETUP.exeの実行」をクリックし、 メインメニューを起動します。



3. 「ユーティリティ」タブ→「ASUS AI Suite 3」の順にクリックし、画面の指示に従ってインスト ールを実行します。

自動実行機能が無効の場合

光学ドライブにサポートDVDを挿入してもサポートDVDメニューが表示されない場合は、 次の手順でメニューを起動します。

Windows®7の場合

- 1.「スタート」ボタンをクリックし、「コンピューター」をクリックします。
- 2. 光学ドライブ(MB Support CD)をダブルクリックして開きます。
- 3. サポートDVDのルートディレクトリーにある「Setup.exe」を実行します。

Windows® 8/8.1 の場合

- 1.「スタート」画面で「デスクトップ」タイルをクリックします。
- 2.タスクバーのフォルダーアイコンをクリックして、コンピューターを開きます。
- 3. 光学ドライブ(MB Support CD)をダブルクリックして開きます。
- 4. サポートDVDのルートディレクトリーにある「Setup.exe」を実行します。

Al Suite 3を起動する

Windows®7の場合

「**スタート**」ボタンをクリックし、「**すべてのプログラム**」→「ASUS」→「Al Suite 3」の順にクリックし ます。

または、タスクトレイの 🎒 アイコンをクリックすることでもメイン画面を起動することができます。

Windows® 8 / Windows® 8.1 の場合

スタート画面の「AI Suite 3」アイコンをクリックします。



Al Suite 3メイン画面

Al Suite 3 のメイン画面から、各機能やアプリケーションを起動することができます。画面には常に動作周波数、各電圧や温度などが表示されているので、モニタリングしながらの細かい調整を行うことが可能です。

ユーティリティを切り替えるためにメニューバーを表示するには、ウィンドウ上部タイトルバーの をクリックします。



メニューバー



IS

- モデルによって提供する機能は異なります。
- ・ 本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。
- ソフトウェアの詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアル、またはASUSオフィシャルサイトをご参照ください。(http://www.asus.com)

Thermal Radar 2

Thermal Radar 2は、効率的かつ安定したシステムの構築を支援するために4つの特殊な機能を 備えています。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際のものとは異なる場合があります。予め ご了承ください。

Fan Control

Fan Control は、マザーボードに取り付けられた冷却ファンを自動で検出し、ファンの仕様や取り 付け位置に基づいて最適な回転数に調整します。また、個別に回転数をカスタマイズしプロファ イルとして保存することも可能です。

プロファー	ルをロード			
Themal Radar 2	Themal Status	Recover		_ 項目を切り替える
For Overline:	NU Dust de Fan aring bookprofiler Run at bookprofiler Run at system ope Every	Load Profile up in the deals, set the time for the near gratem oparities. 30 sec. 73000 2 Tz	Save Profile another has in a subserveme spin according to the large state of the subservement spin according to the subs	ー ブロファイルを保存
Fan Overtime 機能	[Dust de-Fan機能		

Thermal Tuning

マザーボードに取り付けられた、CPUファン、ケースファン、補助ファンをワンクリックで自動調整し、サーマルソリューションを最適化します。



Thermal Status

Thermal Statusでは、CPUやビデオカード周囲温度をリアルタイムでモニタリングすることができます。また、負荷時のCPU温度レベルをテストすることも可能です。



Recorder

ハードウェアモニターとして、ハードウェアの電圧、温度、ファンの回転数を表示することができます。



DIGI+PowerControl

DIGI+PowerControlでは、システムの安定性やオーバークロックパフォーマンスを調整するため に、CPUやメモリーの供給電流やVRMの制御方法を設定することができます。



DIGI+PowerControl - CPU

CPU	DRAM	
CPU Power Phase Control	CPU Power Thermal Control	CPU Power Thermal Control A higher temperature brings a wider CPU power thermal range and extends the overclocking tolerance to enlarge O C outertial
Optimized Extreme	▲ 120°C	
Manual Adjustment	CPU Current Capability	
	L 100%	
CPU VRM Switching Frequency Auto	CPU Load-line Calibration	O.C. Potential
Spread Spectrum ON OFF Fixed CPU VRM Switching Frequency	Level 2	
	CPU Power Duty Control T.Probe Thermal C.Probe Current	X
		* Do not remove the thermal module. The thermal conditions sho be monitored.
Back		Undo CP C Ropy C
画面に 定ろ 頃	日を切り基えるの目の	後に達田士士士 設定を適用

DIGI+PowerControl - DRAM



Chapter 4

4.4.1 Ai Charger+

Ai Chager+は、ASMedia®SB 3.0 コントローラーでiPod/iPhone/iPadやBC 1.1対応デバイスを標準のUSBデバイスと比較して約3倍の速度で充電することができます。Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1) は、USB Implementers Forum (USB-IF) が認定するUSB充電機能で、USBデバイスの充電速度を標準的なUSBデバイスよりも高速化することを目的に開発されました。

お使いのUSBデバイスがこのBC1.1機能をサポートしている場合、USBデバイスをシステムに接続すると自動的にそのUSBデバイスを検出し、USB高速充電を行います。また、システムがオンの状態で充電を開始しておけば、システムがOFF状態(スタンバイ、休止状態、シャットダウン)でも ASMedia®USB3.0コントローラーの制御するUSB3.0ポートにバスパワーを供給し充電をすることが可能です。

Ai Charger+を起動する

メニューバーで、「Ai Charger+」をクリックします。



モデルによって提供する機能は異なります。

Ai Charger+画面



Ai Charger+の有効/無効 ____

- 設定を適用する

- ・ BC1.1 規格の対応については、お使いのデバイスの製造元にご確認ください。
- 実際の充電速度はデバイスのタイプや仕様などの条件により異なります。
- Ai Charger+の設定を変更した場合は、デバイスを正常に使用するためにUSBデバイスを 一度取り外した後、再度接続しなおしてください。
- Ai Charger+は、ハブ、延長ケーブル、汎用USBケーブルをサポートしていません。
4.4.2 EZ Update

EZ Update は、あなたのシステム更新をサポートします。このユーティリティを使用することで、ご使用のマザーボードに対応した、ドライバー、ソフトウェア、UEFI BIOSの更新情報を確認し、簡単にアップデートすることができます。また、保存されたBIOSファイルを使用して、ファイルから直接UEFI BIOSを更新したり、起動画面を変更することも可能です。

EZ Updateを起動する

メニューバーで、「EZ Update」をクリックします。

EZ Update 画面

And Real Provide And Re	× === • • • •
EZ Update allows you to manage and update the latest ASUS motherboard drivers, software and BIOS from the extend, With this usibly, you can also meanally update the sovid BIOS and which all book only which the system galar SHOTE.	Current BIOS Model Name:SABERTOOTH 297 MARK 1 Version:1552 Release Dote::03/26/2014
Check updats from internet: Otick how	Selected BIOS
Manually updala Boot logo of BIOS: Select a downloaded BIOS file than cick "Hyrogo" or "BIOS Updale"	
	MyGoga Ubdata



EZ Updateのオンラインチェック機能を使用するには、インターネット接続が必要です。

MyLogoで起動ロゴを変更する



手順

- 1. EZ Update 画面で手動でUEFI BIOSを更新するために、BIOSファイルを選択します。
- 2. 「**MyLogo**」ボタンをクリックします。
- 3. 起動ロゴに使用する画像を選択します。
- 4. 「更新」ボタンをクリックしてBIOSファイルの起動ロゴを変更します。
- 5. 「実行」ボタンをクリックし、UEFI BIOSの更新を実行します。
- 6. UEFI BIOSの更新完了後、「OK」ボタンをクリックしてコンピューターを再起動します。

EZ Update	
	Current BIOS Model Name:SABERTOOTH Z97 MARK 1 Version:0502 Release Date:03/26/2014
Please wait for about 3-5 minutes for the BIOS updating process to finish. DO NOT shut down or run any programs during this time.	
	Sdetad BUOS Pile::29757CGP Warsion:6508ERTOOTH 297 MARK 1 Warsion:6503 Refease Date:03/27/2014
	0000000000000
Back	Flash

4.4.3 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback Wizardを使用することで、最新UEFI BIOSの確認とダウンロードを自動で 実行して、どなたでも簡単にUSB BIOS Flashback 機能用のUSBメモリーを作成することができ ます。

USB BIOS Flashback を起動する

メニューバーで、「USB BIOS Flashback」をクリックします。

- モデルによって提供する機能は異なります。
 - ・ USB BIOS Flashback Wizrdを使用するには、インターネット接続が必要です。

USB BIOS Flashback Wizard 画面



BIOS更新確認スケジュールを設定する

- 1. 更新スケジュール設定のプルダウンメニューで、更新状況のチェック間隔を設定します。
- 2. 「**適用**」をクリックして設定を保存します。「キャンセル」をクリックすると、設定は変更前の状態に戻ります。

最新のBIOSファイルをダウンロードする



ダウンロードを開始する前にUSBポートにUSBストレージデバイスを接続してください。

手順

 「今すぐBIOSの更新を確認」ボタンをク リックしBIOSファイルの更新チェックを開 始します。

> システムが最新のBIOSファイルをチェッ クするのを待ちます。



 新しいBIOSファイルが検出された場合は、 「保存」ボタンをクリックして、BIOSファイ ルを保存するUSBストレージデバイスを指 定し、「ダウンロード」をクリックします。



3. ダウンロードが完了したら「**OK**」ボタンを クリックします。

USB BIOS	S Flashback						
this utility allows you \$105 Flashback hardw even powering up the	to check and sa vare feature, the system. Try it a	we the latest 8305 v a system 8305 could and schedule your do	ersion to a USB s be conveniently i winload now!	terage device. With ASL apdated without booting		Current 6005 Nodel Name: Industricorricant Made Resilier:	
No. Normal Total Cold						a Date:	
Download Setting: Schedule(dayn) Don't renir Do not set the Check for N	c 33 • nd me again i downlaad ect iew 8006 Uge	bowelund comple	Current 830 Version: 03 Release Cal	5 111 90: 02/07/2014	(K		
E Temperature				2 Tan			°o
		WatherBoard				CHO_OHL	
						Assistant Fan 2	

Chapter 4

4.4.4 Push Notice

Push Noticeは、お使いのコンピューターのオペレーションや状態をスマートデバイスに通知する ことができます。



本機能を使用するには、スマートデバイスとコンピューターをペアリングする必要があります。

コンピューターでPush Noticeを起動する

メニューバーで「Push Notice」をクリックします。

Push Notice画面





画面右下に表示されるAI Suite 3 ミニメニューバーからも、Push Noticeの有効/無効を切り替え ることができます。 ミニメニューバーを開き 🗾 の順にクリックします。

コンピューターとスマートデバイスとのペアリング

手順

- 1. スマートデバイスで vertをタップしPush Noticeを起動します。
- 2. 「**Push Scan**」タブの アイコンをクリックしてコンピューターリストを更新し、ペア リングをするコンピューターをタップします。



ペアリングを行なうには、コンピューターとスマートデバイスの両デバイスが同一ネットワーク 上にある必要があります。

オペレーション通知の設定

コンピューターを再起動、シャットダウン、スリープモードに移行することができます。また、これらのオペレーションの実行前にあなたのスマートデバイスへ事前通知を行なうこともできます。



ステータス通知の設定

コンピューターの電圧、温度、ファンの設定に異常が検出された場合、スマートデバイスにメッセ ージを送信することができます。



Chapter 4

スマートデバイスにメッセージを送信する

ペアリングしたスマートデバイスにメッセージを送信することができます。

画面右下に表示されるAI Suite 3 ミニメニューバーからも、メッセージを送信することができます。 ミニメニューバーを開き 🗾 → 💬 の順にクリックします。



スマートデバイスでコンピューターの状態を見る

スマートデバイスで の をタップし、Push Noticeを起動します。



4.4.5 USB 3.0 Boost

ASUS USB 3.0 Boostは、USB 3.0の転送速度を最大170%高速化する機能です。最新プロトコルの UASP (USB Attached SCSI Protocol) に対応しており、UASP対応チップを搭載するUSBデバイスと の高速なデータ転送を実現します。また、通常のUSBデバイスの場合にも独自の最適化によってデ ータ転送の高速化を行います。

USB 3.0 Boots を起動する

メニューバーで、「USB 3.0 Boost」をクリックします。

USB 3.0 Boost を使用する

- USB ストレージデバイスをUSB ポートに接続します。 1
- 2. USB 3.0 Boost の設定を行うデバイスを選択します。
- 3. 「USAP」または「Turbo」ボタンをクリックし動作モードを切り替えます。通常の転送速度に 戻す場合は「Normal」ボタンをクリックします。

USB 3.0 Boost 画面





- USB 3.0 Boost は自動的に接続されたデバイスを検出し、TurboモードとUASPモードを切 り替えます。UASPモードはUASP対応デバイスを接続した場合にのみ選択されます。
- USB 3.0 Boostで向上するパフォーマンスは、取り付けられたUSB ストレージデバイスに よって異なります。

4.4.6 System Information

マザーボード、CPU、メモリーに関する情報を表示します。

System Informationを起動する

メニューバーで「System Information」をクリックします。

MB

マザーボードのメーカーやモデル、UEFI BIOSのバージョンや作成日などの情報が表示されます。

Motherboard		
Manufacturer	ASUSTEK COMPUTER INC.	
Product	SABERTOOTH Z97 MARK 1	
Version		
Serial	MB-1234567890	
Manufacturer	American Megatrends Inc.	
Caption	03/26/2014	
Version		

CPU

CPUの製品名、パッケージタイプ、キャッシュなどの情報が表示されます。

Process			
	Manufacturer		
	Caption	Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3	
	Name	Intel(R) Core(TM) I3-4340 CPU @ 3.60GHz	
	Socket	SOCKET 1150	
	Family		
	Model		
	Stepping		
	Ext. Family		
	Ext. Model		
	Instructions	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, VT-x, SSE4.2, AES, AVX, EM64T, SSE4A	
Cache			
	L1 data	2 x 32 KB	
	L1 Inst	2 x 32 KB	
	Level 2	2 x 256 KB	
	Level 3	1 x 4096 KB	

SPD

メモリースロットに取り付けられているモジュールのメーカー、容量、最大帯域幅などの情報が表示されます。

er Sys	tem information	🗇 сри	A	SPD			
DININ	41	-	w.				
DIMM	*1						
Memory I	formation						
	Туре	DDR3					
	Module Size	4096 MB					
	MaxBandwidth	667 MHz					
	Manufacturer	Corsair					
	Part Number	CMZ8GX3M2A18660					
	Serial Number	0000002C					
	Week/Year						
Timings 1	able						
		JEDEC #1				XMP-1866	
	Frequency	444 MHz	518 MHz	592 MHz	666 MHz	933 MHz	
	CAS#Latency						
	RASIIto CAS						
	RAS#to Precharge						
	Voltage					1,500V	

4.4.7 USB Charger+

USB Charger+は、特定のUSBポートに接続したすべてのUSBデバイスを通常のバスパワー充電 と比較して約3倍の速さで充電することができる機能です。この機能を有効に設定することで、コ ンピューターがシャットダウンされている状態でもスタンバイ電源でUSB機器を充電することが できます。



USB Charger+を使用する際は、事前にUEFI BIOS Utilityで「**「Advanced Mode」→「APM Configuration」**の順に進み、「**ErP Ready」を[Disabled**]に設定してください。

USB Charger+を起動する

メニューバーで、「USB Charger+」をクリックします。

USB Charger+ 画面



充電を行なうUSBデバイスは、USB Charger+をサポートするUSBポートに接続してください。USB Charger+をサポートするUSBポートについては、「**2.3.1 バックパネルコネクター**」をご参照ください。



USB Charger+は、ハブ、延長ケーブル、汎用USBケーブルをサポートしていません。

- USBデバイスすべての動作を保証するものではありません。一部のASUS製品は、その特別な設計のためにUSB Charger+で認識できない場合があります。
- ・ 高速充電中、対象のデバイスは使用することができません。

4.4.8 Version

Al Suite 3に含まれる各ユーティリティのバージョン情報を表示します。

Versionを起動する

メニューバーで「Version」をクリックします。



4.5 Turbo LAN

Turbo LAN は、コンピューターネットワークのトラフィック(通信量)を制御し通信性能を最適化 させることで、レイテンシーを低減し帯域幅を確保するトラフィックシェーピング機能です。Turbo LAN であなたのお気に入りのゲームやプログラムの優先度を高く設定することで、システムは自 動的に帯域幅を確保しレイテンシーの低い快適なオンラインプレイ環境を提供します。

Turbo LAN には2つの設定モードがあり、Advanced Modeではより詳細に設定を行うこともできます。

Turbo LAN を起動する

デスクトップの「Turbo LAN」ショートカットをダブルクリックします。



Advance Modeを使用する

Advanced Mode では、プロトコルやプログラムごとに細かく優先度を設定することができます。

Advanced Modeを起動するには、画面右下の をクリックします。

Advanced Mode では、次の設定を行うことができます。

- 設定: Ping設定、ファイアーウォール、IPアドレスのブロック、プロトコル検知、パケットロス 回避などの機能を設定することができます。
- **プロトコル:** プロトコルごとに帯域優先度を設定することができます。
- **プログラム:** プログラムごとに帯域優先度を設定することができます。
- 帯域制限:ネットワークアダプターごとに帯域幅の制限を設定することができます。
- **アダプター情報:** ネットワークアダプターの情報を表示します。
- オンラインでの割当: ネットワークアダプターのオンライン時間または通信容量制限を設定 することができます。
- トラフィック解析: プロトコルとプログラムをスロットに割り当て、パケットトラフィックを解析します。

オーディオ構成 4.6

Realtek® オーディオコーデックは7.1チャンネルオーディオ出力をサポートしています。またソフトウ ェアにより、ジャック検出機能、S/PDIF出力サポート、割り込み機能に対応しています。このコーデッ クはRealtek® 開発の UAJ® (Universal Audio Jack) テクノロジーを採用しており、全てのオーディオポ ートでこのテクノロジーをサポートしていますので、ケーブル接続エラーを未然に防ぎ、プラグアン ドプレイ対応で簡単に機器を接続することができます。

Realtek®オーディオコーデックの各機能を使用するには、マザーボードに付属のサポートDVDから Realtek®オーディオドライバーをインストールする必要があります。

Realtek® オーディオソフトウェアがインストールされると、タスクトレイに Realtek® HD オーディオマ ネージャのアイコンが表示されます。アイコンをダ 0 6 4 $\langle \rangle$ 🗘 ጸ 📶 🕼 ブルクリックすることで、Realtek® HD オーディオマ

ネージャが起動します。

Realtek[®] HD オーディオマネージャ

Realtek® HD オーディオマネージャ



アナログ/デジタルコネクターステータス

オーディオ出力を選択する

Realtek® HD オーディオマネージャを使用することで、接続したデバイスに応じてサラウンド設定を自動的に調節することができます。

手順

- スピーカーやヘッドフォンなどの出力サウンドデバイスをライン出力端子(ライム)に接続し Realtek® HD オーディオマネージャを起動します。次に、Realtek® HD オーディオマネージャ 下部のアナログ/デジタルコネクターステータスに表示されるアイコン ● をクリックして 設定画面を表示します。
- 2. 接続しているデバイスを選択し、「次へ」をクリックします。

Whi	ch device did you plug in?
0	Headphone
\bigcirc	Front Speaker Out
	Next

a. 「ヘッドフォン」を選択した場 合は、接続しているヘッドフォ ンのタイプを選択し「OK」をク リックします。

Select headphone type		
Auto	Z	\bigcirc

 b. 「フロントスピーカー出力」を 選択した場合は、接続してい るスピーカーのタイプを選択し 「OK」をクリックします。



RAID



5.1 RAID設定

本製品は、次のSATA RAID ソリューションをサポートします。

Intel® Rapid Storage Technology によるRAIDアレイ 0/1/5/10



RAIDアレイに組み込まれたSATAストレージデバイスにWindows[®] OSをインストールする場合、RAIDドライバーディスクを作成し、OSのインストール時にRAIDドライバーをインストールする必要があります。詳細は「5.2 RAIDドライバーをインストールする」をご参照ください。

5.1.1 RAID定義

RAID 0 (データストライピング):

SATAストレージデバイスに対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれのSATAストレージデバイスの役割はシングルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度を向上させます。セットアップには、最低2台のSATAストレージデバイス(同じモデル、同容量)が必要です。

RAID 1 (データミラーリング):

1台目のドライブから、2台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。ドライブ が1台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライ ブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体のデータプロテクションと フォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低2台の新しいSATAストレージデバ イス、または、既存のドライブと新しいドライブが必要です。既存のドライブを使う場合、新しい ドライブは既存のものと同じサイズかそれ以上である必要があります。

RAID 5 (パリティ付きストライピング):

3台以上のSATAストレージデバイス間のデータとパリティ情報をストライピングします。利点 は、SATAストレージデバイスのパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶容量の増加 です。データのやり取り、相関的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、 ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。セットアップには最低3台の同じSATAストレージ デバイスが必要です。

RAID 10 (ミラーリング + ストライピング):

データストライピングとデータミラーリングをパリティ (冗長データ) なしで結合したもの。RAID 0とRAID1構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低4台のSATAストレージデバイ スが必要です。

5.1.2 SATAストレージデバイスを取り付ける

本製品は、SATAストレージデバイスをサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じストレージデバイスをご使用ください。 手順

- 1. SATAストレージデバイスをドライブベイに取り付けます。
- 2. SATA信号ケーブルを接続します。
- 3. SATA電源ケーブルを各ドライブの電源コネクターに接続します。

5.1.3 UEFI BIOSでRAIDを設定する

RAIDを作成する前に、UEFI BIOS Utility でRAIDを設定してください。

- 1. POST実行中にUEFI BIOS Utility を起動します。
- Advanced Modeに切り替え、「Advanced」→「PCH Storage Configuration」の順に進みます。
- 3. 「SATA Mode Selection」を [RAID] に設定します。
- 4. 設定の変更を保存し、UEFI BIOS Utilityを終了します。



UEFI BIOSUtilityの起動方法、設定方法は Chapter 3 をご参照ください。



チップセットの制限により、SATAポートの動作モードを個別に設定することはできません。

5.1.4 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティ

Intel® Rapid Storage Technology Option ROMユーティリティを開く

- 1. システムの電源をオンにします。
- 2. POST時に<Ctrl + I>を押し、メインメニューを開きます。

Intel (R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.5.1.1070 Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation. All Rights Reserved. [MAIN MENU] 1. Create RAID Volume 4. Recovery Volume Options 2. Delete RAID Volume 5. Acceleration Options 3. Reset Dicks to Non-PAID							
J. Reset Disks	CO NOII-RAID	6. Exit					
RATD Volumes	= [DISK/VOL	UME INFORMATION	J				
None defined							
Physical Devices:							
Port Device Model	Serial #	Size	Type/Status(Vol ID)				
0 ST3160812AS	9LSOHJA4	149.0GB	Non-RAID Disk				
1 ST3160812AS	9LSOF4HL	149.0GB	Non-RAID Disk				
2 ST3160812AS	3LS0JYL8	149.0GB	Non-RAID Disk				
3 ST3160812AS	9LSOBJ5H	149.0GB	Non-RAID Disk				
]-Select		[ESC]-Exit	[ENTER]-Select Menu				

メニューを選択する際は画面の下に表示されるナビゲーションキーを使用します。



本マニュアルで使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。

本ユーティリティはRAID設定として最大4台のSATAストレージデバイスをサポートします。

RAIDボリュームをA作成する

RAIDセットを作成する

1. ユーティリティメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。 次のような画面が表示されます。

Intel(R) Rapid Storage Technology -	Option ROM - v10.5.1.1	L070
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporat:	ion. All Rights Reserv	red.
[CREATE VOLU	JME MENU]	
Name: Volume	e O	i
RAID Level:		
Disks:		
Strip Size:		
Capacity:		
Sync:		i
Create volume	e	
[HELP Enter a unique volume name that has no 16 characters or less.]	d is
]-Select [ESC]-	-Exit [ENTER]-S	Select Menu

- 2. RAIDボリュームを入力し、<Enter>を押します。
- 3. 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら、カーソルキーで作成するRAIDモードを 選択し、<Enter>を押します。
- 4. 「**Disks**」の項目がハイライト表示されたら<Enter> を押し、RAIDに使用する SATA ストレ ージデバイスを選択します。選択すると次のような画面が表示されます。

Port	Drive Model	Serial #	Size Status
0	ST3160812AS	9LS0HJA4	149.0GB Non-RAID Disk
1	ST3160812AS	9LSOF4HL	149.0GB Non-RAID Disk
2	ST3160812AS	3LS0JYL8	149.0GB Non-RAID Disk
3	ST3160812AS	9LS0BJ5H	149.0GB Non-RAID Disk
	Select 2 to	6 disks to use in	creating the volume.

- 5. カーソルキーでドライブをハイライト表示させ、<Space>を押して選択します。小さな三角のマークが選択したドライブを表示しています。設定を確認したら<Enter>を押します。
- 6. RAID 0/10/5のいずれかを構築した場合は、カーソルキーでRAIDアレイのストライプのサイズを選択し、<Enter>を押します。設定可能な値は 4 KB から 128 KB です。次の数値は各アレイの一般的な数値です。

RAID 0: 128KB RAID 10: 64KB RAID 5: 64KB



サーバーには低めの値、オーディオ、サウンドなどの編集用のマルチメディアコンピュータシステムには高めの値をお勧めします。

- 7. **Capacity** 項目を選択し、希望のRAIDボリューム容量を入力し <Enter> を押します。 デフォルト設定値は許容最大値です。
- 8. **Create Volume** 項目を選択し、<Enter> を押します。続いて次のような警告メッセージが 表示されます。



 RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、CREATE VOLUME メニューに戻る場合は <N> を押してください。

RAIDボリュームを削除する

RAIDセットを削除するとストレージデバイス内のデータは全て削除されます。ご注意ください。

- 手順
- 1. ユーティリティメニューから「2. Delete RAID Volume」を選択し <Enter> を押します。 続いて次のような画面が表示されます。

	[DELETE V	OLUME MENU	1				
Name Level	Drives	Capacity	Status	Bootable			
		2901002	TOTAL	100			
	[HELP]						
Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.							
(This does not apply to Recovery volumes)							
[]-Select	[ESC]-Previous	Menu [D]	EL]-Delete	Volume			

2. カーソルキーで削除するRAIDボリュームを選択し、<Delete>を押します。続いて次のよう な警告メッセージが表示されます。



RAID ボリュームを削除し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、DELETE VOLUMEに戻る 3. 場合は <N> を押してください。

Intel® Rapid Storage Technology Option ROM ユーティリティを閉じる

手順

1. ユーティリティメニューから「**6. Exit**」を選択し < Enter> を押します。続いて次のような警告 メッセージが表示されます。



2. ユーティリティを閉じるには <Y> を、ユーティリティメニューに戻るには <N> を押します。

5.2 RAIDドライバーをインストールする

RAIDアレイにWindows® OSをインストールするには、OSのインストール作業時にRAIDドライバーを読み込む必要があります。



AHCI/RAIDドライバーは、付属のサポートDVDに収録されています。
最新のドライバーファイルは、弊社サポートウェブサイトからダウンロードしていただけます。

5.2.1 Windows' OSインストール時にRAIDドライバーをインストールする

Windows®7/8/8.1にRAIDドライバーをインストールする

- OSのインストール中にRAIDドライバーを含んでいるメディアの読み込みを可能にするために、「ドライバの読み込み」を選択します。
- 2. RAIDドライバーを保存した USBメモリー、またはサポートDVDをセットし、「参照」をクリックします。
- 3. RAIDドライバーの保存されたパスを指定し「OK」をクリックします。
- 4. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。



USBメモリーからRAIDドライバーを読み込む場合、別のコンピューターなどでサポートDVDからRAIDドライバーをコピーする必要があります。

古い光学ドライブの中にはUEFIネイティブインストールに対応していないものがあります。UEFI モードでWindows® OSをインストールする際は、光学ドライブがUEFIネイティブインストールに 対応していること、UEFIドライバーが読み込まれていることをご確認ください。

付録



ご注音

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC: Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを

目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される

と、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

V С С I – В

この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置であり、 VCCI協会の基準に適合しています。 従って、現在設置されている場所以外で使用する場合は、再び妨害波を測定し、VC CIに届け出をしなければなりません。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습 니다.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

Google™ License Terms

Copyright© 2014 Google Inc. All Rights Reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ASUSコンタクトインフォメーション

ASUSTeK COMPUTER INC.

住所:	15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
電話(代表):	+886-2-2894-3447
ファックス(代表):	+886-2-2890-7798
電子メール(代表):	info@asus.com.tw
Webサイト:	www.asus.com.tw

テクニカルサポート 電話: ファックス: オンラインサポート:

+86-21-3842-9911 く: +86-21-5866-8722, ext. 9101# ンサポート: <u>http://www.asus.com/tw/support/</u>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (アメリカ)

住所:	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
電話:	+1-510-739-3777
ファックス:	+1-510-608-4555
Webサイト:	http://www.asus.com/us/

テクニカルサポート	
電話:	+1-812-282-2787
サポートファックス:	+1-812-284-0883
オンラインサポート:	http://www.service.asus.com/

ASUS COMPUTER GmbH (ドイツ・オーストリア)

住所:	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
ファックス:	+49-2102-959911
Webサイト:	http://www.asus.com/de
オンラインコンタクト:	http://eu-rma.asus.com/sales

テクニカルサポート	
電話:	+49-1805-010923*
サポートファックス:	+49-2102-9599-11*
オンラインサポート:	http://www.asus.com/de/support/

*ドイツ国内の固定電話からは0.14ユーロ/分、携帯電話からは 0.42ユーロ/分の通話料がかかります。

EC Declaration of Conformity MSARAH OF MOREDIBLE	We, the undersigned,	Manufacturer: ASUSTEK COMPUTER INC.	Address: 44, No. 150, LH E HG, PELICU, I AIPELTT2, TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPLITER Groch	Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40800 RATINGEN	Country: GERMANY	declare the following apparatus:	Product name : Motherboard	Model name : SABERTOOTH 297 MARK1, SABERTOOTH 297 MARK2	conform with the essential requirements of the following directives:	A2004 T002 CENT DIFFLIPE X EN 5002 2010 ACC 2011 X EN 55024;2010 X EN 61000-32 OND 420201 X EN 61000-32 OND	EN 55013 2001 AI: 2006 A/22 2006 EN 55020 2007 AI 1: 2011 Totobulker - B8, IT To history EN 55020 2007 AI 1: 2011	C EN 300 328 VI 7/1/2006-10)	EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08) EN 300 440-2 V1.4.1(2000-08) EN 301 489-4 V1.4.1(2000-05)	EN 201 511 V9.02(2005-03) EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)	EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)	EN 302 5442 V.1.1(2009-01) E EN 302 2652 V1.22(2007-06) E EN 302 623 V1.1.1(2009-01) E EN 302 2653 V1.3.1(2007-09)	EN 6080 2001 EN 6080 2001 EN 601 201 557.2 V1.41(2006.1) EN 6247-2010 EN 802 2591.2 V1.11(2006.07) EN 802 291.2 V1.11(1006.07)		☑ EN 60850-1/A12:2011	2009/125/EC-ErP Directive		X2011/65/ELL-RohS Directive	©CE marking	(EC conformity marking)	Position: CEO	Name : Jerry Shen	(Jen 1	Vectoration bate: 5044/2014 Signature :	
DECLARATION OF CONFORMITY	Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a))		Demonstration Name: Acus Committee Intermeticanel	Responsione rany manie: Asus Computer International	Addressee 900 Comments West Freemont CA 04530	Autuess: our curputate way, richnolit, CA 24552.	Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555	hereby declares that the product		Product Name : Motherboard	Model Number : SABERTOOTH Z97 MARK1, SABERTOOTH Z97 MARK2		Conforms to the following specifications:	K FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators	Sumlamentary Information:	This device complies with next 15 of the ECC Pulse. Oneretion is subject to the	following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference.	and (2) this device must accept any interference received, including interference	that may cause undesired operation.	Representative Person's Name : Steve Chang / President	Le Plana	Treve county	Circantura -	oigliaitue:	Date : Apr. 08, 2014	Ver. 14031	

Γ

付 録