



Z87-K

G8191 Erste Ausgabe (V1) Dezember 2013

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form, ganz gleich auf welche Weise, vervielfältigt, übertragen, abgeschrieben, in einem Wiedergewinnungssystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Produktgarantien oder Service werden nicht geleistet, wenn: (1) das Produkt repariert, modifiziert oder abgewandelt wurde, außer schriftlich von ASUS genehmigte Reparaturen, Modifizierung oder Abwandlungen; oder (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS STELLT DIESES HANDBUCH "SO, WIE ES IST", OHNE DIREKTE ODER INDIREKTE GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEN ODER KLAUSELN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUR VERFÜGUNG. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS, SEINE DIREKTOREN, VORSTANDSMITGLIEDER, MITARBEITER ODER AGENTEN FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER SICH ERGEBENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUF GRUND VON PROFITVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, BEDIENUNGSAUSFALL ODER DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND ÄHNLICHEM), AUCH WENN ASUS VON DER WAHRSCHEINLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN AUF GRUND VON FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AM PRODUKT UNTERRICHTET WURDE.

SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH DIENEN AUSSCHLIESSLICH DER INFORMATION, KÖNNEN JEDERZEIT OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS AUSGELEGT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DIESEM HANDBUCH KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch angegebene Produkt- und Firmennamen können u.U. eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und dienen nur der Identifizierung oder Erklärung zu Gunsten des Eigentümers, ohne Rechte verletzen zu wollen.

Die Offenlegung des Quellkodes für bestimmte Software

Dieses Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die unter der General Public License ("GPL") und der Lesser General Public License ("LGPL") Version lizenziert sind. Der in diesem Produkt lizenzierte GPL- und LGPL-Kode wird ohne jegliche Garantien überlassen. Kopien der Lizenzen sind diesem Produkt beigelegt.

Sie können den vollständigen entsprechenden Quellkode für die GPL-Software (in der GPL-Lizenz definiert) und/dder den vollständigen entsprechenden Quellkode für die LGPL-Software (mit kompletten maschinenlesbaren "work that uses the Library") in einem Zeitraum von drei Jahren seit der letzten Auslieferung des betreffenden Produktes, entweder durch:

(1) den kostenlosen Download unter http://support.asus.com/download; oder

(2) die Kostenerstattung der Vervielfältigung und Zulieferung, abhängig von dem erwünschten Frachtunterhemen und des Zielortes der Zulieferung, nach Zusendung der Anfrage an:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Taiwan

Der Anfrage fügen Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version des Produktes, wie in der Produktspezifikation aufgeführt, für welchen Sie den entsprechenden Quellkode erhalten möchten, sowie Ihre Kontaktdaten, so dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen können.

Der Quellkode wird OHNE JEGLICHE GARANTIEN überlassen und wie der entsprechende Binär-/ Objektkode, unter der gleichen Lizenz gehandelt.

Das Angebot betrifft jeden Empfänger dieser Information.

ASUSTeK bemüht sich, den kompletten Quellkode, wie in verschiedenen Free Open Source Software Licenses stipuliert, ordnungsgemäß zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie trotzdem Schwierigkeiten haben sollten, den vollen entsprechenden Quellkode zu erhalten, wären wir für eine Nachricht an die gpl@asus.com Emailadresse dankbar, mit Angaben zu dem Produkt und einer Beschreibung des Problems (senden Sie bitte keine großen Anhänge wie Quellkodearchive usw. an diese Emailadresse).

Inhalt

Sicherheitsinformationen	iv
Über dieses Handbuch	iv
Paketinhalt	vi
Z87-K Spezifikationsübersicht	vi

Produkteinführung

1-1
1-1
1-3
1-7
1-9
·10
-11
-18
·19
1 1 -1 -1 -1

BIOS-Informationen

2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS	2-1
2.2 BIOS-Setupprogramm	2-6
2.3 Meine Favoriten	2-9
2.4 Hauptmenü	2-10
2.5 Ai Tweaker-Menü	2-12
2.6 Erweitertes Menü	2-24
2.7 Monitor-Menü	2-33
2.8 Boot-Menü	2-36
2.9 Tools-Menü	2-42
2.10 Exit-Menü	2-43

Anhang

Hinweise	A-1
ASUS Kontaktinformationen	A-3

Sicherheitsinformationen Elektrische Sicherheit

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie die Netzleitung aus den Stecker, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.
- Beim Anschließen oder Trennen von Geräten an das oder vom System müssen die Netzleitungen der Geräte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Ziehen Sie ggf. alle Netzleitungen vom aufgebauten System ab, bevor Sie ein Gerät anschließen.
- Vor dem Anschlie
 ßen oder Ausstecken von Signalkabeln an das oder vom Motherboard m
 üssen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
- Erbitten Sie professionelle Unterstützung, bevor Sie einen Adapter oder eine Verlängerungsschnur verwenden. Diese Geräte könnte den Schutzleiter unterbrechen.
- Pr
 üfen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich
 über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Betriebssicherheit

- Vor der Installation des Motherboards und dem Anschließen von Geräten sollten Sie alle mitgelieferten Handbücher gewissenhaft lesen.
- Vor Inbetriebnahme des Produkts müssen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die Netzleitungen dürfen nicht beschädigt sein. Bemerken Sie eine Beschädigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie Büroklammern, Schrauben und Heftklammern fern von Anschlüssen, Steckplätzen, Sockeln und Stromkreisen.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden könnte.
- · Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Fläche.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält die Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des Motherboards brauchen.

Die Gestaltung dieses Handbuchs

Das Handbuch enthält die folgenden Teile:

Kapitel 1: Produkteinführung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die unterstützten neuen Technologien.Hier finden Sie auch Beschreibungen der Jumper und Anschlüsse am Motherboard.

Kapitel 2: BIOS-Informationen

Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setupmenüs ändern. Hier finden Sie auch ausführliche Beschreibungen der BIOS-Parameter.

Weitere Informationen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt- sowie Software-Updates.

1. ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen über ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in ASUS-Kontaktinformationen aufgelistet.

2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthält möglicherweise optionale Dokumente wie z.B. Garantiekarten, die von Ihrem Händler hinzugefügt sind. Diese Dokumente gehören nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Um sicherzustellen, dass Sie bestimmte Aufgaben richtig ausführen, beachten Sie bitte die folgenden Symbole und Schriftformate, die in diesem Handbuch verwendet werden.



GEFAHR/WARNUNG: Informationen zum Vermeiden von Verletzungen beim Ausführen einer Aufgabe.



VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schäden an den Komponenten beim Ausführen einer Aufgabe.



WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausführen einer Aufgabe befolgen müssen.



HINWEIS: Tipps und zusätzliche Informationen zur Erleichterung bei der Ausführung einer Aufgabe.

Schriftformate

Fettgedruckter Text	Weist auf ein zu wählendes Menü/Element hin.				
Kursive	Wird zum Betonen von Worten und Aussagen verwendet.				
<taste></taste>	Die Taste, die Sie drücken müssen, wird mit einem "kleiner als" und "größer als"-Zeichen gekennzeichnet.				
	Beispiel: <enter> bedeutet, dass Sie die Eingabetaste drücken müssen.</enter>				
<taste1>+<taste2>+<taste3></taste3></taste2></taste1>	Wenn zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden müssen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen (+) verbunden.				

Paketinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthält.

Motherboard	ASUS Z87-K Motherboard
Kabel	2 x Serielle ATA 6.0Gb/s-Kabel
Zubehör	1 x E/A-Abdeckung
Anwendungs-DVD	Support-DVD
Dokumentation	Benutzerhandbuch



Sollten o.g. Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Z87-K Spezifikationsübersicht

CPU	Intel [®] Sockel LGA1150 für 4. Gen Intel [®] Core [™] i7 / Core [™] i5 / Core [™] i3 / Pentium [®] / Celeron [®] -Prozessoren					
	Unterstützt 22nm CPU					
	Unterstützt Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0*					
	* Die Unterstützung für Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist vom CPU-Typ abhängig.					
	** Beziehen Sie sich für die Liste der unterstützten Intel-CPUs bitte auf <u>www.asus.com</u> .					
Chipsatz	Intel® Z87 Express-Chipsatz					
Arbeitsspeicher	4 x DIMM, max. 32GB, DDR3 2800 (O.C.) /2666 (O.C.) / 2600 (O.C.) / 2400 (O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000 (O.C.) / 1866(O.C.) / 1600 / 1333 MHz, non-ECC, ungepufferte Speichermodule*					
	Dual-Channel-Speicherarchitektur					
	Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)					
	 Hyper DIMM-Unterstützung unterliegt den physik. Eigenschaften der entsprechenden CPUs. Beziehen Sie sich bitte auf die Liste Qualifizierter Anbieter. 					
	** Beziehen Sie sich auf <u>www.asus.com</u> für die Liste der qualifizierten Anbieter(Qualified Vendors List).					
Erweiterungs-	1 x PCI Express 3.0/2.0 x16-Steckplätze (im x16-Modus)					
steckplätze	1 x PCI Express 2.0 x16-Steckplatz (max. im x4-Modus, kompatibel mit PCIe x1- und x4-Geräten)					
	2 x PCI Express 2.0 x1-Steckplätze					
	3 x PCI-Steckplätze					
Grafikkarten	Integrierter Grafikprozessor - Intel® HD-Grafikunterstützung					
	Multi-VGA-Ausgangsunterstützung: HDMI / DVI-D / RGB port					
	 Unterstützt HDMI mit max. Auflösung von 4096 x 2160 @24Hz / 2560 x 1600 @60Hz 					
	- Unterstützt DVI-D mit max. Auflösung von 1920 x 1200 @60Hz					
	- Unterstützt RGB mit max. Auflösung von 1920 x 1200 @60Hz					
	- Unterstützt bis zu drei Anzeigegeräte gleichzeitig					
	 Unterstützt Intel[®] InTru[™] 3D, Intel[®] Quick Sync Video, Intel[®] Clear Video Technology, und Intel[®] Insider[™] 					
	Maximal gemeinsam benutzter Speicher 1024MB					
Multi-GPU- Unterstützung	Unterstützt die AMD® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie					

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Z87-K Spezifikationsübersicht

Datensicherung	Intel® Z87 Express-Chipsatz:							
	 6 x Serial ATA 6.0Gb/s-Anschlüsse (gelb) mit RAID 0, 1, 5, 10 und Intel[®] Rapid Start Technology 12-Unterstützung 							
	 Unterstützt Intel[®] Dynamic Storage Accelerator Technology, Intel[®] Smart Response Technology, Intel[®] Rapid Start Technology, und Intel[®] Smart Connect Technology* 							
	* Diese Funktionen arbeiten abhängig von der installierten CPU.							
Audio	Realtek® ALC887 8-Kanal HD-Audio-CODEC							
	 Unterstützt Buchsenerkennung, Multi-Streaming und Frontblenden- Buchsenumprogrammierung 							
	* Verwenden Sie zur Unterstützung einer 8-Kanal-Audioausgabe ein Gehäuse mit HD-Audiomodul in der Frontblende.							
LAN	Realtek® 8111GR Gigabit LAN-Controller							
USB	Intel® Z87 Express-Chipsatz - unterstützt ASUS USB 3.0 Boost							
	- 2 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse auf Board-Mitte und Frontblende							
	- 2 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse an der Rücktafel (blau)							
	Intel [®] Z87 Express-Chipsatz							
	- 10 x USB 2.0/1.1-Anschlüsse (6-Anschlüsse auf Board-Mitte, 4-							
	Anschlüsse an der Rücktafel)							
ASUS	ASUS 5X Protection							
Sonderfunktionen	- ASUS-Motherboards schützen Ihren PC 5fach: DIGI+VRM, DRAM-							
	Sicherung, Schutzvorrichtungen gegen elektrostatische Entladung, vollständig solide 5K-Stunden-Kondensatoren und Edelstahlrückseite							
	(I/O) gewährleisten höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Beständigkeit.							
	- ASUS Digitale Leistungssteuerung: Digitales Leistungsdesign für CPU							
	- ASUS 4-Phasen Energiedesign							
	- ASUS-CPU-Energieversorger							
	ASUS-DRAM-Sicherung							
	- Verbesserter DRAM-Überstromschutz und Verhinderung von							
	Kurzschlussschäden							
	ASUS' Schutzvorrichtungen gegen elektrostatische Entladung (ESD Guards)							
	 Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Entladung zur Verlängerung der Betriebslebenszeit von Komponenten 							
	ASUS' vollständig solide 5K-Stunden-Kondensatoren							
	- 2,5-mal längere Betriebslebenszeit mit ausgezeichneter Beständigkeit							
	ASUS-Edelstahlrückseite (I/O)							
	- 3-mal strapazierfähigere korrosionsbeständige Beschichtung							
	ASUS Exklusivefunktionen							
	- ASUS EPU							
	- ASUS Turbo V							
	- ASUS GPU Boost							
	- ASUS INETWORK ICONTROL MIT SOTORTIGER BANADREITENDOMINIERUNG für intensive Netzwerkprogramme.							
	- USB 3.0 Boost ermöglicht blitzschnelle USB-3.0-Übertragungen							
	- ASUS Disk Unlocker mit 3TB+ -Festplattenunterstützung							
	- ASUS AI Suite 3							
	- ASUS Anti-surge							

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Z87-K Spezifikationsübersicht

ASUS	ASUS Q-Design						
Sonderfunktionen	- ASUS Q-Slot						
	ASUS Quiet thermische Lösung:						
	- ASUS Fan Xpert 2: Automatische Lüfterabstimmung zur optimalen						
	Drehzahlregelung mit maßgeschneiderten Drehzahleinstellungen für ieden Lüfter						
	- ASUS lüfterloses Design: Eleganter Kühlkörper und MOS-						
	Kühlkörperdesign						
	ASUS EZ DIY:						
	- ASUS UEFI BIOS EZ-Modus mit benutzerfreundlicher grafischer						
	SCINITISTEILE						
	- ASUS EZ Flash 2						
Rücktafelanschlüsse	1 x PS/2-Tastaturanschluss (lila)						
	1 x PS/2-Mausanschluss (grün)						
	1 x DVI-Anschluss						
	1 x D-Sub-Anschluss						
	1 x HDMI-Anschluss						
	1 x LAN (RJ-45)-Anschluss						
	2 x USB 3.0/2.0-Anschlüsse						
	4 x USB 2.0/1.1-Anschlüsse						
	3 x Audioanschlüsse unterstützen 8-Kanal-Audioausgabe						
Interne Anschlüsse	1 x 19-pol. USB 3.0/2.0-Sockel für 2 weitere USB 3.0/2.0-Anschluss						
	3 x USB 2.0/1.1-Sockel für 6 weitere USB 2.0-Anschlüsse						
	6 x SATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (gelb)						
	1 x CLRTC-Jumper						
	1 x 4-pol. CPU-Lüfteranschluss						
	2 x 4-pol. Gehäuselüfteranschlüsse						
	1 x Fronttafelaudioanschluss (AAFP)						
	1 x Systemtafelanschluss						
	1 x S/PDIF-Ausgang						
	1 x COM-Anschluss						
	1 x 24-pol. EATX-Netzanschluss						
	1 x 8-pol. EATX 12V-Netzanschluss						
BIOS-Funktionen	64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.0, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 4.0a, mehrsprachiges BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Letzte-Änderung-Protokoll, F12 PrintScreen-Funktion, F3-Schnellwahltastenfunktion und ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) -Speicherinformation						
Verwaltung	WfM 2.0, DMI 2.0, WOL durch PME, PXE						
Support-DVD	Treiber						
	ASUS-Hilfsprogramme						
	EZ Update						
	Antivirus-Software (OEM-Version)						
Formfaktor	ATX-Formfaktor: 12.0 in. x 8.2 in. (30.5 cm x 20.8 cm)						

Į

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Produkteinführung

1.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Ändern von Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsmaßnahmen.



- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
- Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder berühren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehäuse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.
- Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Andernfalls könnten das Motherboard, Peripheriegeräte und/oder Komponenten stark beschädigt werden.

1.2 Motherboard-Übersicht

Schauen Sie sich die Konfigurationen Ihres Gehäuses an und überzeugen Sie sich davon, dass das Motherboard hineinpasst, bevor Sie das Motherboard installieren.



Denken Sie unbedingt daran, den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie das Motherboard ein- oder ausbauen. Andernfalls kann es zu Verletzungen und zu Beschädigungen der Motherboard-Komponenten kommen.

1.2.1 Ausrichtung

Beim Installieren des Motherboards müssen Sie es richtig ausgerichtet ins Computergehäuse einfügen. Die Kante mit den externen Anschlüssen zeigt zur Rückseite des Computergehäuses, wie es unten abgebildet ist.

1.2.2 Schraubenlöcher

Stecken Sie sechs (6) Schrauben in die eingekreisten Löcher, um das Motherboard am Gehäuse zu befestigen.



Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest! Das Motherboard könnte sonst beschädigt werden.



1.2.3 Motherboard-Layout



1.2.4 Layout-Inhalt

Ans	chlüsse/Jumper/Steckplätze/LED	Seite
1.	Serieller Anschlusssockel (10-1-pol. COM)	1-13
2.	ATX Netzanschlüsse (24-pol. EATXPWR, 8-pol. EATX12V)	1-14
3.	CPU-, und Gehäuselüfteranschlüsse (4-pol. CPU_FAN, 4-pol. CHA_FAN1/2)	1-16
4.	Intel® LGA1150 CPU-Sockel	1-3
5.	DDR3 DIMM-Steckplätze	1-7
6.	Intel® Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (7-pol. SATA6G_1-6)	1-17
7.	USB 3.0-Anschluss (20-1 pol. USB3_12)	1-16
8.	Standby-Strom LED (SB_PWR)	1-18
9.	RTC RAM löschen (3-pol. CLRTC)	1-10
10.	Systemtafelanschluss (20-8 pol. PANEL)	1-17
11.	USB 2.0-Anschlüsse (10-1 pol. USB78, USB1112, USB1314)	1-15
12.	Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)	1-14
13.	Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP)	1-15

1.3 Zentralverarbeitungseinheit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem aufgelöteten LGA1150-Sockel für Intel[®] Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3- / Pentium- / Celeron-Prozessoren der 4. Generation ausgestattet.



Z87-K CPU socket LGA1150



Vergewissern Sie sich, dass alle Stromversorgungskabel herausgezogen wurden, bevor Sie den Prozessor installieren.



- Achten Sie darauf, ausschließlich speziell für LGA1150-Sockel vorgesehene CPUs zu installieren. Versuchen Sie KEINESFALLS, für LGA1155- oder LGA1156-Sockel vorgesehene CPUs in den LGA1150-Sockel einzusetzen.
- Stellen Sie nach dem Kauf des Motherboards sicher, dass sich die PnP-Abdeckung am Sockel befindet und die Sockelpole nicht verbogen sind. Nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Händler auf, wenn die PnP-Abdeckung fehlt oder Schäden an der PnP-Abdeckung/ Sockelpolen/Motherboardkomponenten festzustellen sind. ASUS übernimmt nur die Reparaturkosten, wenn die Schäden durch die Anlieferung entstanden sind.
- Bewahren Sie die Abdeckung nach der Installation des Motherboards auf. ASUS nimmt die Return Merchandise Authorization (RMA)- Anfrage nur an, wenn das Motherboard mit der Abdeckung am LGA1150-Sockel geliefert wurde.
- Die Garantie des Produkts deckt die Schäden an Sockelpolen nicht, die durch unsachgemäße Installation oder Entfernung der CPU oder falsche Platzierung/ Verlieren/falsches Entfernen der PnP-Abdeckung entstanden sind.

1.3.1 CPU-Installation





(

1.3.2 Installieren von CPU-Kühlkörper und Lüfter



Falls erforderlich, bringen Sie die Wärmeleitpaste auf den CPU-Kühlkörper und die CPU an, bevor Sie den CPU-Kühlkörper und Lüfter montieren.

So installieren Sie den CPU-Kühlkörper und -Lüfter:



So deinstallieren Sie den CPU-Kühlkörper und -Lüfter:



1.4 Systemspeicher

1.4.1 Übersicht

Dieses Motherboard ist mit vier Double Data Rate 3 (DDR3) Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplätzen ausgestattet. **Ein DDR3-Modul sind anders gekerbt als DDR- oder** DDR2-Module. Installieren Sie KEINEN DDR- oder DDR2-Speichermodul auf einem DDR3-Steckplatz.

S

Entsprechend den Intel®-Prozessorspezifikationen wird eine DIMM-Spannung unter 1,65 V zum Schutz der CPU empfohlen.



Kanal	Steckplätze
Kanal A	DIMM_A1 & DIMM_A2
Kanal B	DIMM_B1 & DIMM_B2

Z87-K 240-pin DDR3 DIMM sockets

1.4.2 Speicherkonfigurationen

Sie können 1GB, 2GB, 4GB und 8GB ungepufferte und nicht-ECC DDR3 DIMMs in den DIMM-Steckplätzen installieren.



- Sie können in Kanal A und Kanal B verschiedene Speichergrößen installieren.
 Das System bildet die Gesamtgröße des kleineren Kanals für die Dual-Channel-Konfiguration ab. Überschüssiger Speicher wird dann für den Single-Channel-Betrieb abgebildet.
- Installieren Sie immer DIMMs mit gleicher CAS-Latenzzeit. Für optimale Kompatibilität wird empfohlen, nur Speichermodule der gleichen Version eines Herstellers zu verwenden. Befragen Sie dazu Ihren Händler, um die korrekten Speichermodule zu erhalten.
- Aufgrund der Speicheradressenbeschränkung in 32-Bit Windows-Systemen kann der nutzbare Speicher bei auf dem Motherboard installierten 4GB oder mehr nur 3GB oder weniger betragen. Für eine effektive Speichernutzung empfehlen wir eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Installieren Sie nur maximal 3GB Systemspeicher, wenn Sie ein 32-Bit Windows benutzen.
 - Installieren Sie ein 64-Bit Windows-Betriebssystem, wenn Sie 4GB oder mehr Speicher auf dem Motherboard installieren wollen.
- Dieses Motherboard unterstützt keine Speichermodule mit 512Mb (64MB) Chips oder weniger.



- Die Standard-Betriebsfrequenz für Arbeitsspeicher hängt von dessen SPD ab. Im Ausgangszustand arbeiten einige übertaktete Speichermodule mit einer niedrigeren Frequenz als vom Hersteller angegeben. Um mit einer höheren Frequenz zu arbeiten, stellen Sie die Frequenz selbst ein, wie im Abschnitt **3.5 Ai Tweaker-Menü** beschrieben.
- Die Speichermodule benötigen evtl. bei der Übertaktung und bei der Nutzung unter voller Systemlast (mit vier DIMMs) ein besseres Kühlsystem, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
- · Die neueste QVL finden Sie auf der ASUS-Webseite.

1.4.3 Installieren eines DIMMs

Trennen Sie unbedingt das System vom Netz, bevor Sie DIMMs oder andere Systemkomponenten hinzufügen oder entfernen. Ansonsten können sowohl das Motherboard als auch die Komponenten schwer beschädigt werden.

- 1. Drücken Sie die Haltebügel nach außen, um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.
- Richten Sie eine DIMM auf den Steckplatz aus, so dass die Kerbe an der DIMM an die Unterbrechung der Steckleiste passt.





Ein DIMM lässt sich aufgrund einer Kerbe nur in eine Richtung einpassen. Stecken Sie ein DIMM NICHT gewaltsam in einen Steckplatz, da es sonst beschädigt werden könnte.

 Stecken Sie das DIMM-Modul fest in den Steckplatz ein, bis die Haltebügel zurückschnappen und das DIMM-Modul richtig sitzt.



1.4.4 Entfernen eines DIMMs

So entfernen Sie ein DIMM:

1. Drücken Sie die Haltebügel gleichzeitig nach außen, um den DIMM-Steckplatz zu entriegeln.



Halten Sie das DIMM-Modul beim Drücken der Haltebügel leicht mit Ihren Fingern fest. Das DIMM-Modul könnte plötzlich herausspringen und beschädigt werden.



2. Entfernen Sie das DIMM-Modul vom Steckplatz.

1.5 Erweiterungssteckplätze

Später wollen Sie eventuell Erweiterungskarten installieren. Folgende Unterabschnitte beschreiben diese Steckplätze und die von ihnen unterstützen Erweiterungskarten.



Das Netzkabel muss unbedingt vor der Installation oder dem Entfernen der Erweiterungskarten ausgesteckt werden. Ansonsten können Sie sich verletzen und die Motherboardkomponenten beschädigen.

1.5.1 Installieren einer Erweiterungskarte

So installieren Sie eine Erweiterungskarte:

- 1. Lesen Sie vor dem Installieren der Erweiterungskarte die beigefügte Dokumentation durch, und nehmen Sie die notwendigen Hardwareeinstellungen vor.
- 2. Entfernen Sie die Abdeckung des Systemgehäuses (wenn das Motherboard bereits in einem Gehäuse installiert ist).
- Entfernen Sie das Abdeckblech am Ende des zu verwendenden Steckplatzes. Bewahren Sie die Schraube f
 ür sp
 äteren Gebrauch auf.
- 4. Richten Sie den Kartenanschluss auf den Steckplatz aus, und drücken Sie die Karte hinein, bis sie festsitzt.
- 5. Befestigen Sie die Karte mit der zuvor entfernten Schraube am Gehäuse.
- 6. Bringen Sie die Abdeckung des Systemgehäuses wieder an.

1.5.2 Konfigurieren einer Erweiterungskarte

Nach dem Installieren der Erweiterungskarte müssen Sie diese mit einer Software konfigurieren.

- 1. Schalten Sie das System ein, und ändern Sie ggf. die BIOS-Einstellungen. Kapitel 2 informiert Sie über das BIOS-Setup.
- 2. Weisen Sie der Karte ein IRQ zu.
- 3. Installieren Sie die Softwaretreiber für die Erweiterungskarte.

Achten Sie darauf, dass bei Verwenden von PCI-Karten in gemeinsam verwendeten Steckplätzen die Treiber die Option "IRQ gemeinsam verwenden" unterstützen oder die Karten keine IRQ-Zuweisung brauchen. Ansonsten kommt es zu Konflikten zwischen den beiden PCI-Gruppen, das System wird instabil und die Karte unbrauchbar.

1.5.3 PCI-Steckplatz

Der PCI-Steckplatz unterstützt PCI-Karten wie LAN-Karten, SCSI-Karten, USB-Karten und andere Karten, die den PCI-Spezifikationen entsprechen.

1.5.4 PCI Express 2.0 x1-Steckplätze

Dieses Motherboard unterstützt PCI Express x1-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen.

1.5.5 PCI Express x16-Steckplätze

Dieses Motherboard unterstützt PCI Express x16-Netzwerkkarten, SCSI-Karten und andere Karten, die den PCI Express-Spezifikationen entsprechen.

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
IGD	gemeins	-	-	-	-	-	-	-
Audio Controller	-	_	_	_	_	_	gemeins	_
EHCI 1 Controller	-	-	-	-	-	-	-	gemeins
EHCI 2 Controller	-	-	-	-	gemeins	-	-	-
XHCI Controller	-	-	-	-	-	gemeins	-	-
SATA Controller	-	-	-	gemeins	-	-	-	-
PCIE x16_1	gemeins	-	-	-	-	-	-	-
PCIE x16_2	gemeins	-	-	-	-	-	-	-
PCIE x1_1	gemeins	-	_	_	-	_	_	-
PCIE x1_2	-	gemeins	-	-	-	-	_	-
RTL8111GR	-	-	gemeins	-	-	-	-	-
PCI Slot 1	-	-	-	gemeins	-	-	-	-
PCI Slot 2	gemeins	-	-	_	-	-	_	_
PCI Slot 3	-	gemeins	_	_	_	_	_	_

IRQ-Zuweisungen für dieses Motherboard

1.6 Jumpers

1. RTC RAM löschen (3-pol. CLRTC)

Mit diesen Jumpern können Sie das Echtzeituhr- (RTC) RAM im CMOS löschen. Sie können die Einstellung des Datums und der Zeit sowie die Systemsetup-Parameter im CMOS löschen, indem Sie die CMOS RTC RAM-Daten löschen. Die RAM-Daten im CMOS, die Systemeinstellungs-informationen wie z.B. Systemkennwörter einbeziehen, werden mit einer integrierten Knopfbatterie aufrecht erhalten.



Z87-K Clear RTC RAM

So wird das RTC-RAM gelöscht:

- 1. Schalten Sie den Computer aus und trennen Sie ihn vom Netz.
- Stecken Sie die Jumpersteckbrücke f
 ür 5 bis 10 Sekunden von 1-2 (Standardeinstellung) zu 2-3 um, und dann wieder in die urspr
 üngliche Position 1-2 zur
 ück.
- 3. Schließen Sie das Netzkabel an und schalten Sie den Computer ein.
- Halten Sie die Taste < Entf> w\u00e4hrend des Startvorgangs gedr\u00fcckt und rufen Sie das BIOS auf, um Daten neu einzugeben.



Entfernen Sie die Steckbrücke von der Standardposition am CLRTC-Jumper nur, wenn Sie das RTC RAM löschen. Ansonsten wird ein Systembootfehler hervorgerufen!

- Falls die oben beschriebenen Schritte ergebnislos ausfallen, entfernen Sie die integrierte Batterie und stecken Sie den Jumper um, um die CMOS RTC RAM-Daten zu löschen. Installieren Sie daraufhin die Batterie erneut.
 - Sie müssen das RTC nicht löschen, wenn das System wegen Übertaktung hängt. Verwenden Sie die C.P.R. (CPU Parameter Recall)-Funktion, wenn ein Systemfehler wegen Übertaktung auftritt. Sie müssen nur das System ausschalten und neu starten, das BIOS stellt automatisch die Standardwerte für die Parametereinstellungen wieder her.

1.7 Anschlüsse



- 1. PS/2-Mausanschluss (grün). Dieser Anschluss ist für eine PS/2-Maus.
- 2. Video Graphics Adapter (VGA)-Anschluss. Dieser 15-pol. Anschluss ist für einen VGA-Monitor oder andere VGA-kompatible Geräte gedacht.
- 3. LAN (RJ-45)-Anschluss. Dieser Anschluss ermöglicht Gigabit-Verbindungen zu einem Local Area Network (LAN) mittels eines Netzwerk-Hub.

LED-	Anzeig	yen am	LAN-	Ansch	luss	

Aktivitäts-/Verbindungs-LED		Geschwindigkeits-LED		ACT/LINK LED SPEED LED
Status			Beschreibung	± ±
Aus	Nicht verbunden	Aus	10 Mbps-Verbindung	
Orange	Verbunden	Orange	100 Mbps-Verbindung	
Orange (Blinken)	Datenaktivität	Grün	1 Gbps-Verbindung	LAN-Anschluss
Orange (Blinken, dann Dauerleuchten)	Bereit zum Aufwachen aus dem S5-Modus			

- 4. Line In-Anschluss (hellblau). Dieser Anschluss verbindet mit Tonband-, CD- oder DVD-Playern und anderen Audiogeräten.
- Line Out-Anschluss (hellgrün). Dieser Anschluss verbindet mit Kopfhörern oder Lautsprechern. In 4.1-Kanal-, 5.1-Kanal- und 7.1-Kanalkonfigurationen wird dieser Anschluss zum Frontlautsprecherausgang.
- 6. Mikrofonanschluss (rosa). Dieser Anschluss nimmt ein Mikrofon auf.



Die Funktionen der Audioausgänge in 2.1-, 4.1-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfigurationen entnehmen Sie bitte der folgenden Audio-Konfigurationstabelle.

Audio 2.1-, 4.1-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfigurationen

Anschluss	Kopfhörer 2.1-Kanal	4.1-Kanal	5.1-Kanal	7.1-Kanal
Hellblau (Rücktafel)	Line In	Rücklautsprecher	Rücklautsprecher	Rücklautsprecher
Hellgrün (Rücktafel)	Line Out	Frontlautsprecher	Frontlautsprecher	Frontlautsprecher
Rosa (Rücktafel)	Mic In	Mic In	Mitte/Bass	Mitte/Bass
Hellgrün (Fronttafel)	-	-	-	Seitenlautsprecher



Konfiguration der 7.1-Kanal Audioausgabe

Für 7.1-Kanal Audioausgabe nehmen Sie ein Gehäuse mit einem HD-Audiomodul auf der Vorderseite.

- 7. USB 2.0-Anschlüsse 3 und 4. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 2.0/1.1-Geräte auf.
- 8. USB 3.0-Anschlüsse 5 und 6. Die zwei 9-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 3.0-Geräte auf.



- Der Beschränkungen des USB 3.0-Controllers wegen, können USB 3.0-Geräte nur unter Windows[®] und nur nach der Installation eines USB 3.0-Treibers verwendet werden.
- Angeschlossene USB-3.0-Geräte können je nach Betriebssystemeinstellungen im xHCI- oder EHCI-Modus betrieben werden.
- · USB 3.0-Geräte können nur als Datenspeicher verwendet werden.
- Wir empfehlen Ihnen, f
 ür eine schnellere Daten
 übertragung und bessere Leistung alle USB 3.0-Ger
 äte mit den USB 3.0-Anschl
 üssen zu verbinden.
- Aufgrund der Eigenschaften des Intel[®]-Chipsatzes der Serie 8 werden sämtliche an die USB-2.0- und USB-3.0-Ports angeschlossenen USB-Geräte vom xHCI-Controller gesteuert. Bei bestimmten älteren USB-Geräten muss die Firmware zur besseren Kompatibilität aktualisiert werden.
- Die Intel-Anzeigearchitektur unterstützt die folgenden maximal unterstützten Pixeltakte (Pixeltakt = H gesamt x V gesamt x Wiederholfrequenz (Bildschirmaktualisierungsrate)):
 - DVI-Anschluss: 165 MHz
 - VGA-Anschluss: 180 MHz
 - HDMI-Anschluss: 300 MHz
- 9. USB 2.0-Anschlüsse 9 und 10. Die zwei 4-pol. Universal Serial Bus (USB)-Anschlüsse nehmen USB 2.0/1.1-Geräte auf.
- DVI-D-Anschluss. Dieser Anschluss ist f
 ür alle DVI-D-kompatible Ger
 äte. DVI-D kann nicht zur Ausgabe von RGB zu CRT umger
 üstet werden und ist nicht mit DVI-I kompatibel.
- 11. HDMI-Anschluss. Dies ist High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-Anschluss und ist kompatibel mit HDCP, um die Wiedergabe von HD DVD, Blu-Ray und anderen geschützten Inhalten zu ermöglichen.
- 12. PS/2-Tastaturanschluss (lila). Dieser Anschluss ist für eine PS/2-Tastatur.

1.7.2 Interne Anschlüsse

1. Serieller Anschluss (10-1 pol. COM)

Hier können Sie einen seriellen Anschluss (COM) installieren. Verbinden Sie das serielle Anschlussmodulkabel mit diesen Anschluss und installieren Sie das Modul dann in einer freien Öffnung an der Gehäuserückseite.



2. ATX-Stromanschlüsse (24-pol. EATXPWR; 8-pol. EATX12V)

Diese Anschlüsse sind für die ATX-Stromversorgungsstecker vorgesehen. Sie sind so aufgebaut, dass sie mit den Steckern in nur einer Richtung zusammenzupassen. Drücken Sie den Stecker in der korrekten Ausrichtung fest auf den Anschluss, bis er komplett eingerastet ist.



Z87-K ATX power connectors

- Für ein voll konfiguriertes System empfehlen wir Ihnen, dass Sie ein Netzteil benutzen, dass die ATX 12 V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) erfüllt und eine Mindestleistung von 350W liefern kann.
- Vergessen Sie nicht, den 4-pol. / 8-pol. EATX +12 V Stromstecker anzuschließen. Andernfalls lässt sich das System nicht starten.
- Wenn Sie sich über die Mindestanforderungen bezüglich der Stromaufnahme Ihres Systems nicht sicher sind, hilft Ihnen evtl. der Netzteil-Leistungsrechner unter http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=de-de.

3. Digitaler Audioanschluss (4-1 pol. SPDIF_OUT)

Dieser Anschluss ist für zusätzliche Sony/Philips Digital Interface (S/PDIF)-Anschlüsse vorgesehen. Verbinden Sie das S/PDIF-Ausgangsmodulkabel mit diesen Anschluss und installieren Sie das Modul anschließend an einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Computergehäuses.





4. Fronttafelaudioanschluss (10-1 pol. AAFP)

Dieser Anschluss dient zum Verbinden eines Fronttafel-Audio E/A-Moduls, das an der Fronttafel des Computers befestigt wird und entweder HD Audio oder den herkömmlichen AC '97 Audiostandard unterstützt. Verbinden Sie das Ende des Fronttafel-Audiokabels mit diesem Anschluss.



Z87-K Front panel audio connector

- (E)
- Es wird empfohlen, ein High-Definition Fronttafel Audio E/A-Modul mit diesem Anschluss zu verbinden, um die High-Definition Audiofunktionen dieses Motherboards nutzen zu können.
- Wenn Sie an diesen Anschluss ein High-Definition Fronttafelaudiomodul anschließen möchten, vergewissern Sie sich, dass das Element Front Panel Type in BIOS zu [HD] eingestellt ist. Wenn Sie statt dessen ein AC⁴ 97-Fronttafelaudiomodul anschließen möchten, stellen Sie das Element zu [AC97]. Standardmäßig ist der Anschluss zu [HD] gestellt. Siehe Abschnitt 2.6.7 Onboard Devices Configuration für Details.

5. USB 2.0-Anschlüsse (10-1 pol. USB910, USB1112, USB1314)

Diese Anschlüsse dienen den USB 2.0-Modulen. Verbinden Sie das USB-Modulkabel mit einem dieser Anschlüsse und befestigen Sie das Modul anschließend an einer Steckplatzaussparung an der Rückseite des Computergehäuses. Diese USB-Anschlüsse entsprechen der USB 2.0-Spezifikation, welche Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 MBps ermöglicht.



Z87-K USB2.0 connectors



Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschlüssen, sonst wird das Motherboard beschädigt!

Ľ

Das USB 2.0-Modul muss separat erworben werden.

6. USB 3.0-Anschlüsse (20-1 pol. USB3_12)

An diesen Anschluss können Sie ein USB-3.0-Modul für weitere USB-3.0-Ports an der Front- oder Rückseite anschließen. Wenn ein USB-3.0-Modul installiert wurde, können Sie sämtliche USB-3.0-Vorteile genießen – einschließlich schnellerer Datenübertragung bis 5 Gb/s, schnellerem Aufladen von Geräten mit USB-Ladeanschluss, optimiertem Energieverbrauch und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0.





Das USB 3.0-Modul muss separat erworben werden.

7. CPU-, und Gehäuselüfteranschlüsse (4-pol. CPU_FAN, 4-pol. CHA_FAN1/2)

Verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.



Z87-K Fan connectors



Vergessen Sie nicht, die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen zu verbinden. Eine unzureichende Belüftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten beschädigen. Dies sind keine Jumper! Setzen Sie KEINE Jumpersteckbrücke auf die Lüfteranschlüsse! Der Anschluss CPU_FAN arbeitet mit einem CPU-Lüfter mit max. 1A (12W) Leistung.

8. Intel® Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s-Anschlüsse (7-pol. SATA6G_1/6 [gelb])

Diese Anschlüsse sind für Serial ATA 6.0Gb/s-Signalkabel der Serial ATA 6.0 Gb/s-Festplatten vorgesehen.



Z87-K Intel® SATA 6.0Gb/s connectors



Wenn Sie Hot-Plug und NCQ verwenden, setzen Sie in BIOS das Element **SATA Mode** zu [AHCI Mode]. Siehe Abschnitt **2.6.3 SATA Configuration** für Details.

9. Systemtafelanschluss (10-1 pol. PANEL)

Dieser Anschluss unterstützt mehere gehäusegebundene Funktionen.



Z87-K System panel connector

Systemstrom-LED (2-pol. PWR_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der Systemstrom-LED verbunden. Verbinden Sie das Strom-LED-Kabel vom Computergehäuse mit diesem Anschluss. Die Systemstrom-LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten. Sie blinkt, wenn sich das System im Energiesparmodus befindet.

Festplattenaktivitäts-LED (2-pol. HDD_LED)

Dieser 2-pol. Anschluss wird mit der HDD Aktivitäts-LED verbunden. Verbinden Sie das HDD Aktivitäts-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die IDE LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten auf der Festplatte gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

Systemlautsprecher (4-pol. SPEAKER)

Dieser 4-pol. Anschluss wird mit dem am Gehäuse befestigten System-Lautsprecher verbunden. Über diesen Lautsprecher hören Sie Systemsignale und Warntöne.

ATX-Stromschalter/Soft-Aus-Schalter (2-pol. PWR_SW)

Dieser Anschluss wird mit dem Systemstromschalter verbunden. Durch Drücken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den Energiesparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen im BIOS. Ist das System eingeschaltet und halten Sie den Netzschalter länger als 4 Sekunden gedrückt, wird das System ausgeschaltet.

Reset-Schalter (2-pol. RESET)

Verbinden Sie diesen 2-pol. Anschluss mit einem am Gehäuse befestigten Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

1.8 Onboard LEDs

1. Standby Power LED

Das Motherboard ist mit einer Standby Power LED (Bereitschaftsanzeige LED) ausgestattet die aufleuchtet, wenn sich das System im eingeschalteten, Schlafoder Soft-Off-Modus befindet. Dies ist eine Erinnerung daran, dass Sie Ihr System herunterfahren und das Netzkabel entfernen sollen, bevor Sie Motherboard-Komponenten hinzufügen oder entfernen. In der folgenden Abbildung finden Sie die Position der LED auf dem Motherboard.



1.9 Software-Unterstützung

1.9.1 Installieren eines Betriebssystems

Dieses Motherboard unterstützt Windows[®] 7 / Windows[®] 8 (32/64 bit)-Betriebssysteme. Installieren Sie immer die neueste Betriebssystemversion und die dazugehörigen Updates, um die Funktionen Ihrer Hardware zu maximieren.



Motherboard-Einstellungen und Hardware-Optionen variieren. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation Ihres Betriebssystems für detaillierte Informationen.

1.9.2 Support DVD-Informationen

Die mitgelieferte Support-DVD enthält die Treiber, Anwendungs-Software und Hilfsprogramme, die Sie installieren können, um alle Motherboard-Funktionen nutzen zu können.

Der Inhalt der Support-DVD kann jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie für Updates die ASUS-Webseite unter <u>www.asus.com</u>.

Ausführen der Support-DVD

Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk. Die DVD ladet automatisch das Sonderunktionsfenster mit den Sonderfunktionen des ASUS Motherboards, wenn Autorun auf ihrem Computer aktiviert ist. Klicken Sie auf Drivers, Utilities, AHCI/RAID Drivers, Manual, Contact und Extras-Register, um die Untermenüs anzuzeigen.



Klicken Sie auf ein Element, um die Support-DVD-/ Motherboard-Informationen anzuzeigen.

Klicken Sie zur Installation auf das entsprechende Element.



Wenn Autorun NICHT aktiviert ist, durchsuchen Sie den Inhalt der Support-DVD, um die Datei **ASSETUP.EXE** im **BIN**-Verzeichnis zu finden. Doppelklicken Sie auf **ASSETUP.EXE**, um die DVD auszuführen.

BIOS-Informationen



2.1 Verwalten und Aktualisieren des BIOS

Speichern Sie eine Kopie der ursprünglichen Motherboard BIOS-Datei auf einen USB-Flashlaufwerk für den Fall, dass Sie das alte BIOS später wiederherstellen müssen. Verwenden Sie das ASUS Update-Programm, um das ursprüngliche BIOS des Motherboards zu kopieren.

2.1.1 EZ Update

EZ Update ist eine spezielle Software, mit der Sie Software, Treiber und BIOS Ihres Motherboards automatisch aktualisieren können.Mit dieser Software können Sie das BIOS auch manuell aktualisieren und das Systemstartlogo auswählen, das beim Selbsttest angezeigt wird.

Zum EZ Update-Start klicken Sie in der Al Suite 3-Hauptmenüleiste auf EZ Update.



2.1.2 ASUS EZ Flash 2

Mit ASUS EZ Flash 2 können Sie das BIOS mühelos aktualisieren, ohne ein auf dem Betriebssystem basierendes Programm verwenden zu müssen.



Bevor Sie dieses Programm benutzen, besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite unter <u>www.asus.com</u>, um die neueste BIOS-Datei für Ihr Motherboard herunterzuladen.

So aktualisieren Sie das BIOS über EZ Flash 2:

- 1. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen freien USB-Anschluss.
- Gehen Sie in BIOS-Setupprogramm zu Advanced Mode (Erweiterter Modus). Gehen Sie zum Menü Tool (Anwendung), wählen Sie ASUS EZ Flash2 Utility und drücken Sie die <Eingabetaste>, um es zu aktivieren.
- 3. Drücken Sie auf <Tab>, um zum Feld Drive (Laufwerk) zu navigieren.
- Drücken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-Datei zu finden und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 5. Drücken Sie auf <Tab>, um zum Feld Folder Info (Ordnerinfo) zu navigieren.
- Drücken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und drücken Sie die <Eingabetaste>, um den BIOS-Aktualisierungsprozess durchzuführen. Wenn abgeschlossen, starten Sie das System wieder neu.



- Diese Funktion unterstützt nur USB-Flashlaufwerke im FAT 32/16-Format und einer Partition.
- Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitäts und Stabilitätsgründen die BIOS-Standardeinstellungen laden. Dazu wählen Sie das Element Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menü.
- Das System darf während der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

ASUS UET MOST	Utility - Advanced Mode	
Pleth Isla		
NUCL: TOTAL		MIT: 01/05/2013
Hitshe hutha		
Inter Inte	Faider Info	
E46A	86/02/13 89/A64 83900	3 70**UE+025+E17.0P
d File hele		1000
NHL		- Lato .
• Help Lefe		
Hatert Sele	et av Loui – Hohl Suitch – My/Inau	Reptly/Reptles/New/Tell Res Unit Bell

2.1.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-DVD oder einen USB-Flashlaufwerk mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.



- Bevor Sie dieses Programm verwenden, sollten Sie die BIOS-Datei auf dem Wechseldatenträger zu Z87-K.CAP umbenennen.
- Die BIOS-Datei auf der Support-DVD ist vielleicht nicht die neueste BIOS-Version. Sie können diese von der ASUS-Webseite unter <u>www.asus.com</u> herunterladen.

BIOS wiederherstellen

So stellen Sie das BIOS wieder her:

- 1. Schalten Sie das System ein.
- 2. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk ein oder stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.
- Die Anwendung durchsucht die Geräte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und l\u00e4dt automatisch die ASUS EZ Flash 2-Anwendung.
- Sie müssen im BIOS-Setupprogramm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die Systemstabilität und -Kompatibilitär zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie auf die Taste <F5> drücken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.



Das System darf während der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

2.1.4 ASUS BIOS Updater

Der ASUS BIOS-Updater erlaubt Ihnen das BIOS in der DOS-Umgebung zu aktualisieren. Mit dem Programm können Sie auch eine Kopie der aktuellen BIOS-Datei erstellen, falls Sie diese bei BIOS-Fehlern oder Störungen beim Aktualisierungsprozess als Backup nutzen möchten.

Die folgenden Programm-Abbildungen sind nur zur Referenz gedacht. Die tatsächlichen Programmfenster können sich unterscheiden.

Bevor Sie BIOS aktualisieren

- 1. Bereiten Sie die Support-DVD und ein USB-Flashlaufwerk im FAT32/16-Format und einzelner Partition vor.
- Laden Sie die neueste BIOS-Datei und den BIOS-Updater von der ASUS-Webseite herunter: <u>http://support.asus.com</u> und speichern diese auf den USB-Datenträger.



NTFS wird in der DOS-Umgebung nicht unterstützt. Falls Sie BIOS Updater auf Festplattenlaufwerke oder USB-Flashlaufwerke speichern, dann nicht im NTFS-Format.

 Schalten Sie ihren Computer aus und trennen alle SATA-Festplattenlaufwerke (nicht unbedingt erforderlich).

Das System im DOS-Modus hochfahren

- 1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk zusammen mit der neusten BIOS-Datei und BIOS-Updater in einen USB-Anschluss.
- Starten Sie ihren Computer. Wenn das ASUS-Logo erscheint, drücken Sie <F8>, um das Menü BIOS Boot Device Select (BIOS Startgerätauswahl) anzuzeigen. Legen Sie die Support-DVD in das optische Laufwerk und wählen Sie das optische Laufwerk als Boot-Gerät.



- 3. Wenn das **Make Disk**-Menü erscheint, wählen Sie das **FreeDOS command prompt**-Element, indem Sie die Elementnummer eingeben.
- Sobald die FreeDOS-Aufforderung erscheint, tippen Sie d: und drücken Sie die <Eingabetaste>, um das Laufwerk von Drive C (optisches Laufwerk) zu Drive D (USB-Flashlaufwerk) zu ändern.

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:
D:\>
```

Die BIOS-Datei aktualisieren

So aktualisieren Sie die BIOS-Datei mit dem BIOS-Updater.

1. In der FreeDOS-Eingabeaufforderung, geben Sie **bupdater** /pc /g ein und drücken die <Eingabetaste>.

D:\>bupdater /pc /g

2. Das BIOS-Updater-Fenster erscheint, wie folgend.

Cur BOARD: 2 VER: 03(DATE: 0 PATH: A:\	rent ROM Update ROM 187-x BOARD: Unknown 155 4/08/2013 DATE: Unknown DATE: Unknown
A:	Z87-K-ASUS-0214.CAP 8194 2013-04-08 15:25:48
Note [Enter]	Select or Load [Tab] Switch [V] Drive Info

 Drücken Sie die Taste <Tab>, um zwischen den Unterfenstern zu wechseln und wählen Sie die BIOS-Datei mit den <Bild auf/Bild ab/Pos 1/Ende>-Tasten; anschließend drücken Sie die <Eingabetaste>. BIOS-Updater prüft die gewählte BIOS-Datei und fordert Sie auf, das BIOS-Update zu bestätigen.



 Wählen Sie Yes (Ja) und drücken die <Eingabetaste>. Wenn die BIOS-Aktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie <ESC>, um BIOS-Updater zu verlassen. Starten Sie ihren Computer wieder neu.



Um Systemstartfehler zu vermeiden, sollten Sie während des BIOS-Update WEDER den Computer ausschalten NOCH die Reset-Taste drücken.



Bei BIOS-Updater Version 1.30 oder neuer wird das Programm nach dem BIOS-Update automatisch zur DOS-Eingabeaufforderung zurückkehren.

- Stellen Sie sicher, dass Sie aus Systemkompatibilitäts und Stabilitätsgründen die BIOS-Standardeinstellungen laden. Dazu wählen Sie das Element Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menü. Siehe Abschnitt 2.10 Exit-Menü für Details.
- Falls Sie SATA-Festplattenlaufwerke getrennt haben, sollten Sie nicht vergessen, diese nach der BIOS-Aktualisierung wieder anzuschließen.

2.2 BIOS-Setupprogramm

Das BIOS-Setupprogramm ist für BIOS-Aktualisierung und Parameterkonfiguration gedacht. Die BIOS-Oberfläche enthält Navigationstasten und eine kurze online Einführung, welche Sie durch das BIOS-Setupprogramm führt.

BIOS-Setup bei Starten des Computers ausführen

So betreten Sie BIOS-Setup beim Starten des Computers:

 Rufen Sie das Setupprogramm durch Drücken der <Entf>-Taste während des Einschaltselbsttests (POST) auf; sonst setzt POST seine Testroutinen fort.

BIOS-Setupprogramm nach POST ausführen

- · So betreten Sie BIOS-Setup nach POST:
- Drücken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>
- · Drücken Sie die Reset-Taste am Gehäuse.
- Drücken Sie den Netzschalter, um das System aus und wieder an zu schalten. Diese Option ist für den Fall eines Versagens der ersten beiden Möglichkeiten gedacht.



Mit dem Netzschalter, der Reset-Taste oder <Strg>+<Alt>+<Entf> wird das System gewaltsam ausgeschaltet. Dies kann zu Datenverlust oder Schäden am System führen. Es wird empfohlen, das System immer über die Standard-Ausschaltfunktion zu verlassen.



- Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und können u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.
- Besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite unter <u>www.asus.com</u>, um die neueste BIOS-Datei f
 ür Ihr Motherboard herunterzuladen.
- Falls Sie eine Maus f
 ür die Navigation im BIOS-Setupprogramm verwenden m
 öchten, sollten Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschlie
 ßen.
- Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Änderung der BIOS-Einstellungen unstabil geworden ist. Wählen Sie hierzu das Element Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menü. Siehe Abschnitt 2.10 Exit-Menü.
- Wenn der Systemstart fehlschlägt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geändert haben, versuchen Sie das CMOS zu löschen und das Motherboard auf seine Standardwerte zurückzusetzen. Siehe Abschnitt 1.6 Jumper für Details.

BIOS-Menübildschirm

Das BIOS-Setupprogramm kann in zwei Modi ausgeführt werden: **EZ Mode** and **Advanced Mode (Erweiterter Modus)**. Sie können im **Exit**-Menü oder durch die Schaltfläche **Exit**/ **Advanced Mode** des Fensters **EZ Mode/Advanced Mode** zwischen den Modi schalten.

EZ Mode

Standardmäßig wird beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms das **EZ-Mode**-Fenster geladen. **EZ Mode** bietet Ihnen einen Überblick über die Grundsysteminfos und ermöglicht die Auswahl der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootpriorität der Geräte. Um in den **Advanced Mode (Erweiterten Modus)** zu gelangen, klicken Sie auf **Exit/Advanced Mode** und wählen Sie **Advanced Mode (Erweiterter Modus)**.



Das Standardfester beim Aufrufen des BIOS-Setupprogramms kann geändert werden. Für Details beziehen Sie sich auf das Element Setup Mode in 2.8 Boot-Menü.



Die Schaltfläche Boot Menu (Boot-Menü; F8) ist nur bei installierten Boot-Geräten verfügbar.

Advanced Mode (Erweiterter Modus)

Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene Auswahlmöglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel für den Advanced Mode wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Für genaue Konfigurationsmöglichkeiten beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.



Um in den Advanced Mode zu gelangen, klicken Sie auf Exit und wählen Sie Advanced Mode oder drücken Sie die F7-Taste.



Menüleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menüleiste mit folgenden Optionen:

My Favorites	Zum Speichern häufig genutzter Systemeinstellungen und Konfigurationen.
Main	Hier können Sie die Systemhaupteinstellungen ändern.
Ai Tweaker	Hier können Sie die Einstellungen für die Übertaktung ändern.
Advanced	Hier können Sie die erweiterten Systemeinstellungen ändern.
Monitor	Hier können Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen und Lüftereinstellungen ändern.
Boot	Hier können Sie die Systemstartkonfiguration ändern.
Tool	Hier können Sie die Einstellung für Sonderfunktionen konfigurieren.
Exit	Hier können Sie die Beenden-Optionen wählen und die Standardeinstellungen laden.

Menüelemente

Wenn ein Element auf der Menüleiste markiert ist, werden die speziellen Elemente für dieses Menü angezeigt. Wenn Sie z.B. **Main** gewählt haben, werden die Elemente des Main-Menüs angezeigt.

Die anderen Elemente (Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tools und Exit) auf der Menüleiste haben ihre eigenen Menüelemente.

Rücktaste

Diese Taste erscheint, sobald Sie ein Untermenü betreten. Drücken Sie <Esc> oder verwenden Sie zum klicken dieser Taste die USB-Maus, um zum vorherigen Fenster zu gelangen.

Untermenüelemente

Ein größer als-Zeichen (>) vor einem Element auf dem Menübildschirm bedeutet, dass dieses Element ein Untermenü enthält. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenü anzeigen zu lassen.

Popup-Fenster

Ein Popup-Fenster mit den jeweiligen Konfigurationsoptionen erscheint, wenn Sie ein Menüelement wählen und dann die <Eingabetaste> drücken.

Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Menübildschirms, wenn es Elemente außerhalb des Bildschirms gibt. Drücken Sie die Oben-/Unten-Pfeiltasten oder Bild auf-/Bild ab-Tasten, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

Navigationstasten

In der rechten-unteren Ecke des Menüfensters befinden sich die Navigationstasten für das BIOS-Setupprogramm. Verwenden Sie die Navigationstasten für die Auswahl der Menüelemente und für Änderungen der Einstellungen.

Allgemeine Hilfe

In der oberen rechten Ecke des Menübildschirms steht eine Kurzbeschreibung des gewählten Elements. Benutzen Sie die F12-Taste, um ein BIOS-Bildschirmfoto aufzunehmen und es auf einen Wechseldatenträger zu speichern.

Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Menüelemente. Sie können den Wert in dem Feld neben einem Element ändern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie können kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wählen.

Ein einstellbarer Wert wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewählt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu ändern, wählen Sie bitte das entsprechende Element und drücken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen.

Schnellnotiz-Schaltfläche

Über diese Schaltfläche können Sie Notizen zu Ihren BIOS-Aktivitäten aufzeichnen.

Letzte-Änderung-Schaltfläche

Diese Schaltfläche zeigt die Elemente, die zuletzt geändert und im BIOS-Setup gespeichert wurden.

2.3 Meine Favoriten

Unter Meine Favoriten können Sie Ihre bevorzugten BIOS-Elemente ganz einfach speichern und abrufen.


Elemente zu Meine Favoriten zufügen

So fügen Sie häufig genutzte BIOS-Elemente zu Meine Favoriten hinzu:

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie mit einer Maus arbeiten, setzen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Element.
- Zum Zufügen des Elements zur Meine-Favoriten-Seite drücken Sie die F4-Taste oder die rechte Maustaste.

S

Die folgenden Elemente können nicht zur Meine-Favoriten-Seite zugefügt werden:

- Elemente mit Untermenüoptionen
- Benutzer-verwaltete Elemente wie Sprache und Systemstartreihenfolge
- Konfigurationselemente wie SPD-Speicherdaten, Systemzeit und Datum

2.4 Hauptmenü

Beim öffnen des Advanced Mode im BIOS-Setupprogramm erscheint das Hauptmenü. Das Hauptmenü verschafft Ihnen einen Überblick über die grundlegenden Systeminfos und ermöglicht die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Menüsprache und der Sicherheitseinstellungen.



2.4.1 System Language [English]

Ermöglicht die Auswahl der Menüsprache aus einer Liste von Optionen. Konfigurationsoptionen: [English] [Français] [Deutsch] [简体中文] [繁體中文] [日本語] [Español] [Русский] [한국어]

2.4.2 System Date [Day xx/xx/xxxx]

Hier können Sie das Systemdatum einstellen.

2.4.3 System Time [xx:xx:xx]

Hier können Sie die Systemzeit einstellen.

2.4.4 Security

Die Elemente im Sicherheitsmenü gestatten Ihnen, die Systemsicherheitseinstellungen zu ändern.



- Wenn Sie Ihr BIOS-Kennwort vergessen, können Sie es löschen, indem Sie das CMOS Real Time Clock (RTC)-RAM löschen. Siehe Abschnitt **1.6 Jumper**.
- Die Elemente Administrator oder User Password oben im Fenster zeigen standardmäßig Not Installed an. Die Elemente zeigen Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

Administrator Password

Falls Sie ein Administrator-Kennwort eingerichtet haben, sollten Sie für den vollen Systemzugriff das Kennwort eingeben. Andernfalls lässt Sie das BIOS-Setupprogramm nur bestimmte Elemente einsehen bzw. ändern.

So richten Sie ein Administrator-Kennwort ein:

- 1. Wählen Sie das Element Administrator Password und drücken Sie die < Eingabetaste>.
- 2. Geben Sie im Feld Create New Password ein Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 3. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

So ändern Sie das Administrator-Kennwort:

- 1. Wählen Sie das Element Administrator Password und drücken Sie die < Eingabetaste>.
- Geben Sie im Feld Enter Current Password das aktuelle Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Geben Sie im Feld Create New Password ein neues Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 4. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das Administrator-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Änderung des Administrator-Kennworts, drücken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/bestätigung die <Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt haben, zeigt das Element Administrator Password oben im Fenster Not Installed an.

User Password

Falls Sie ein User-Kennwort eingerichtet haben, müssen Sie das User-Kennwort eingeben, um auf das System zugreifen zu können. Das Element **User Password** oben im Bildschirm zeigt die Werkseinstellung **Not Installed** an. Das Element zeigt **Installed** an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

So richten Sie ein User-Kennwort ein:

- 1. Wählen Sie das Element User Password und drücken Sie die < Eingabetaste>.
- 2. Geben Sie im Feld Create New Password ein Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 3. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

So ändern Sie das User-Kennwort:

- 1. Wählen Sie das Element User Password und drücken Sie die < Eingabetaste>.
- Geben Sie im Feld Enter Current Password das aktuelle Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- Geben Sie im Feld Create New Password ein neues Kennwort ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 4. Bestätigen Sie bei der Aufforderung das Kennwort.

Um das User-Kennwort zu entfernen, folgen Sie den Schritten zur Änderung des User-Kennworts, drücken Sie aber bei der Aufforderung zur Passworteingabe/-bestätigung die <Eingabetaste>, damit das Feld leer bleibt. Nachdem Sie das Kennwort entfernt haben, zeigt das Element **User Password** oben im Fenster **Not Installed** an.

2.5 Ai Tweaker-Menü

Im Ai Tweaker-Menü können Sie die Übertaktungs-bezogenen Einstellungen konfigurieren.



Beim Einstellen der Al Tweaker-Menüelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können Systemfehler hervorrufen.



Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten DIMMs und des CPU-Modells abhängig.



Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:



Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:



Target CPU Turbo-Mode Speed : xxxxMHz

Zeigt die aktuelle CPU-Geschwindigkeit an.

Target DRAM Speed : xxxxMHz

Zeigt die aktuelle DRAM-Geschwindigkeit an.

Target Cache Speed : xxxxMHz

Zeigt die aktuelle Cache-Geschwindigkeit an.

Target DMI/PEG Clock : xxxxMHz

Zeigt die aktuelle DMI/PEG-Geschwindigkeit an.

Target iGPU Speed : xxxxMHz

Zeigt die aktuelle iGPU-Geschwindigkeit an.

2.5.1 Ai Overclock Tuner [Auto]

Hier können Sie die CPU-Übertaktungsoptionen auswählen, um eine gewünschte interne CPU-Frequenz zu bestimmen. Wählen Sie eine der voreingestellten Übertaktungskonfigurationsoptionen aus.

[Auto] Lädt automatisch die optimalen Systemeinstellungen.

- [Manual] Ermöglicht eine automatische Optimierung von CPU-Verhältnis und BCLK-Frequenz.
- [X.M.P.] Ermöglicht die automatische Optimierung von CPU-Verhältnis, BCLK-Frequenz und Speicherparametern durch das System. Wenn Sie Speichermodule installieren, welche die eXtreme Memory Profile (X.M.P.) Technologie unterstützen, wählen Sie dieses Element, um das Profil einzustellen, welches von Ihren Speichermodulen unterstützt wird, um die Systemleistung zu optimieren.

2.5.2 ASUS MultiCore Enhancement [Enabled]

- [Enabled] Standardmäßig auf [Enabled] für maximale Leistung unter XMP/Manual/ Benutzer-definierter Speicherfrequenzmodus eingestellt.
- [Disabled] Hier können Sie die Standard-Kern-Verhältnis-Einstellungen konfigurieren.

2.5.3 CPU Core Ratio [Auto]

Erlaubt Ihnen die automatische oder manuelle Einstellung des CPU-Kernverhältnisses.

- [Auto] Stellt das gesamt CPU-Kernverhältnis automatisch auf die Intel® CPU-Standardeinstellungen ein.
- [Sync All Cores] Erlaubt Ihnen die Festlegung der CPU-Kernverhältniseinstellungen für alle Kerne.
- [Per Core] Erlaubt Ihnen die individuelle Einstellung des CPU-Kernverhältnisses.



Die folgenden beiden Elemente erscheinen nur, wenn Sie CPU Core Ratio (CPU-Kernverhältnis) auf [Sync All Cores] (Alle Kerne synchronisieren) oder [Per Core] (Pro Kern) einstellen.

1-Core Ratio Limit [Auto]

Hier können Sie das 1-Core-Ratio-Limit einstellen. Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-Standardeinstellung oder weisen Sie einen 1-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 2-Kern-Verhältnislimit entsprechen.

2-Core Ratio Limit [Auto]

Hier können Sie das 2-Core-Ratio-Limit einstellen. Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-Standardeinstellung oder weisen Sie einen 2-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 3-Kern-Verhältnislimit entsprechen. 1-Core-Limit darf nicht auf [Auto] gesetzt werden.

3-Core Ratio Limit [Auto]

Hier können Sie das 3-Core-Ratio-Limit einstellen. Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-Standardeinstellung oder weisen Sie einen 3-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 4-Kern-Verhältnislimit entsprechen. 1- und 2-Core-Limit darf nicht auf [Auto] gesetzt werden.

4-Core Ratio Limit [Auto]

Hier können Sie das 4-Core-Ratio-Limit einstellen. Wählen Sie **[Auto]** zur Anwendung der CPU-Turboverhältnis-Standardeinstellung oder weisen Sie einen 4-Kern-Limitierungswert zu – dieser muss mindestens dem 3-Kern-Verhältnislimit entsprechen. 1-, 2- und 3-Core-Limit darf nicht auf [Auto] gesetzt werden.

2.5.4 Min CPU Cache Ratio [Auto]

Ermöglicht Ihnen, das Uncore-Verhältnis des Prozessors auf seinen möglichen Minimalwert einzustellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] ~ [30].

2.5.5 Max CPU Cache Ratio [Auto]

Ermöglicht Ihnen, das Uncore-Verhältnis des Prozessors auf seinen möglichen Maximalwert einzustellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] ~ [30].

2.5.6 Internal PLL Overvoltage [Auto]

Ermöglicht die Aktivierung der internen PLL-Überspannung für K-SKU-CPUs und ermöglicht extreme Übertaktungsmöglichkeiten. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

2.5.7 CPU bus speed : DRAM speed ratio mode [Auto]

Hier können Sie die CPU-Bus-Geschwindigkeit zum DRAM-Geschwindigkeitsratiomodus einstellen.

[Auto]	DRAM-Geschwindigkeit ist auf optimale Einstellungen gesetzt.
[100:133]	Die CPU-Bus-Geschwindigkeit zum DRAM-Geschwindigkeitsratiomodus ist auf 100:133 eingestellt.
[100:100}	Die CPU-Bus-Geschwindigkeit zum DRAM-Geschwindigkeitsratiomodus ist auf 100:100 eingestellt.

2.5.8 Memory Frequency [Auto]

Hier können Sie die Speicherbetriebsfrequenz einstellen. Die Konfigurationsoptionen hängen von den Einstellungen für **BCLK/PCIE Frequency** ab.



2.5.9 CPU Graphics Max. Ratio [Auto]

[Auto]

to] Ermöglicht eine automatische Optimierung des CPU-Grafikverhältnisses abhängig von der Systemauslastung.

[Manual] Nutzen Sie die Tasten <+> / <-> zum Anpassen des CPU-Grafikverhältnisses. Der Minimalwert hängt von der installierten CPU ab.

2.5.10 OC Tuner [As is]

Der OC Tuner erhöht Frequenz und Spannung von CPU und DRAM zur Verbesserung der Systemleistung automatisch und beschleunigt die iGPU-Leistung je nach Auslastung der integrierten Grafikkarte extrem. Konfigurationsoptionen: [As is] [Ratio Only] [BCLK First].

2.5.11 EPU Power Saving Mode [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung/Deaktivierung der EPU-Energiesparfunktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.5.12 DRAM Timing Control

Die Unterelemente dieses Menüs erlauben Ihnen die Auswahl der DRAM-Taktkontrollfunktionen. Für die Einstellung der Werte verwenden Sie die Tasten <+> und <->. Um die Standardeinstellungen zu laden, tippen Sie mit Hilfe der Tastatur [auto] ein und drücken Sie die <Eingabetaste>.



Wertänderungen in diesem Menü können Systeminstabilitäten hervorrufen! Wenn dies auftritt, holen Sie bitte die Standardeinstellungen zurück.

Primary Timings

DRAM CAS# Latency [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock] DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock] DRAM RAS# PRE Time [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [31 DRAM Clock]

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock] **DRAM COMMAND Rate [Auto]** Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] [2 DRAM Clock] [3 DRAM Clock]

Secondary Timings

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] DRAM REF Cycle Time [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [511 DRAM Clock] DRAM Refresh Interval [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [65535 DRAM Clock] DRAM WRITE Recovery Time [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [16 DRAM Clock] DRAM READ to PRE Time [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock] DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [255 DRAM Clock] DRAM WRITE to READ Delay [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] DRAM CKE Minimum pulse width [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] DRAM CAS# Write Latency [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [31 DRAM Clock] **RTL IOL control** DRAM RTL initial Value [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock] DRAM RTL (CHA) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]

DRAM RTL (CHB) [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]

DRAM I0-L (CHA) [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [Delay 1 Clock] - [Delay 15 Clock]

DRAM IO-L (CHB) [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [Delay 1 Clock] - [Delay 15 Clock]

Third Timings

tRDRD [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] – [7 DRAM Clock] tRDRD dr [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock]

tRDRD_dd [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] tWRRD [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [63 DRAM Clock] tWRRD dr [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] tWRRD dd [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] tWRWR [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [7 DRAM Clock] tWRWR dr [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] tWRWR dd [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [15 DRAM Clock] Dec WRD [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [0] [1] tRDWR [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [31 DRAM Clock] tRDWR dr [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [31 DRAM Clock] tRDWR dd [Auto] Konfigurationsoptionen: [Auto] [1 DRAM Clock] - [31 DRAM Clock]

MISC

MRC Fast Boot [Enabled]

 Allows you to enable or disable the MRC fast boot.

 [Enabled]
 Enables the MRC fast boot.

 [Disable]
 Disables the MRC fast boot.

DRAM CLK Period [Auto]

Konfigurationsoptionen: [Auto] [1] - [14]

Channel A DIMM Control [Enable Bot...]

Konfigurationsoptionen: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Channel B DIMM Control [Enable Bot...]

Konfigurationsoptionen: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

Scrambler Setting [Optimized ...]

Konfigurationsoptionen: [Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

2.5.13 DIGI+ VRM

CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line ist in den Intel VRM-Spezifikationen enthalten und beeinflusst die CPU-Spannung. Die Betriebsspannung der CPU wird proportional zur Betriebslast der CPU abnehmen. Höhere Kalibrierung von load-line könnte die Spannung erhöhen und gute Übertaktungsleistungen liefern, gleichzeitig aber auch die Wärmeerzeugung der CPU und VRM beschleunigen. Dieses Element erlaubt Ihnen die Anpassung des Spannungsbereiches mit folgenden Prozentsätzen, um die Systemleistung zu erhöhen: 0% (Regular), 25% (Medium), 50% (High), 75% (Ultra High), and 100% (Extreme). Konfigurationsoptionen: [Auto] [Regular] [Medium] [High] [Ultra High] [Extreme]



Die tatsächliche Leistungssteigerung kann je nach CPU-Spezifikationen variieren.

CPU Fixed Frequency [XXX]

Mit dieser Einstellung können Sie eine feste CPU-Frequenz festlegen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 200kHz bis 350kHZ in 50kHZ-Schritten.

CPU Power Phase Control [Auto]

Ermöglicht die Einstellung der CPU-Leistungsphasenregelung. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Manual Adjustment]



Entfernen Sie NICHT das Thermalmodul wenn Sie in den Extrem- und manuellen Modus umschalten. Die thermischen Bedingungen müssen überwacht werden.



Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die CPU-Power-Phase-Steuerung auf [Manual Adjustment] einstellen.

Manual Adjustment [Fast]

Ermöglicht Ihnen die Einstellung einer Reaktion für die CPU-Leistungsphasensteuerung. Konfigurationsoptionen: [Ultra Fast] [Fast] [Medium] [Regular]

CPU Power Duty Control [T.Probe]

Die DIGI + VRM Duty Control regelt den Strom der einzelnen VRM-Phasen und die thermischen Bedingungen der einzelnen Phasenkomponenten.

[T. Probe] Thermales VRM-Gleichgewicht wird aufrechterhalten.

[Extreme] Gleichgewicht der VRM-Stromzufuhr wird aufrechterhalten.

CPU Current Capability [Auto]

Dieses Element ermöglicht einen breiteren Gesamtleistungsbereich für die Übertaktung und erweitert gleichzeitig den Frequenzbereich der Übertaktung. Konfigurationsoptionen: [Auto] [100%] [120%] [120%] [140%]



Wählen Sie beim Übertakten oder unter hoher CPU-Belastung für einen zusätzlichen Leistungsschub einen höheren Wert.

2.5.14 CPU Power Management

Die Unterelemente in diesem Menü erlauben Ihnen die Einstellung des CPU-Ratio (Multiplikator) und dessen Funktionen.

Enhanced Intel® SpeedStep Technology [Enabled]

Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung der Enhanced Intel® SpeedStep-TechNeinlogie (EIST).

- [Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
- [Enabled] Das Betriebssystem kann die Prozessorspannung und -kernfrequenz dynamisch anpassen, was zu niedrigeren Gesamtenergieverbrauch sowie Hitzeerzeugung führen kann.

Turbo Mode [Enabled]

Ermöglicht dem Kernprozessor, in einem bestimmten Zustand schneller zu laufen als entsprechend der markierten Frequenz angegeben. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



- Turbo Mode (Turbomodus) ist nur bei ausgewählten CPU-Modellen verfügbar.
- Die ersten drei der folgenden Elemente erscheinen nur, wenn Sie Turbo Mode auf [Enabled] eingestellt haben.

Turbo Mode Parameters

Long Duration Package Power Limit [Auto]

Hier können Sie die Turbo Ratio Long Duration Power begrenzen. Sie können die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Package Power Time Window [Auto]

Ermöglicht Ihnen, das Paketleistungszeitfenster des Turboverhältnisses beizubehalten. Sie können die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

Short Duration Package Power Limit [Auto]

Hier können Sie die Turbo Ratio Long Duration Power begrenzen. Sie können die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

CPU Integrated VR Current Limit [Auto]

Ermöglicht Ihnen, ein höheres Stromlimit einzustellen und so Frequenzund Leistungsdrosselung beim Übertakten zu verhindern. Sie können die Werte mit den Tasten <+> und <-> anpassen.

CPU Internal Power Switching Frequency

Frequency Tuning Mode [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung des Frequenzanpassungsmodus. Konfigurationsoptionen: [Auto] [+] [-]

CPU Internal Power Fault Control

Thermal Feedback [Auto]

Ermöglicht Vorsichtsmaßnahmen der CPU, wenn die Temperatur des externen Reglers den Schwellenwert überschreitet. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

Erlaubt Ihnen die Verwaltung des CPU-integrierten VR-Fehlers. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

CPU Internal Power Configuration

CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

Erlaubt Ihnen die Verwaltung der CPU-integrierten VR-Effizienz. Konfigurationsoptionen: [Auto] [High Performance] [Balanced]

Power Decay Mode [Auto]

Ermöglicht dem System eine Verbesserung des Energiesparmodus des integrierten Spannungsreglers, wenn der Prozessor mit geringem Strom arbeitet. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

Idle Power-in Response [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung der Reaktion bei Aufrufen des Ruhezustandes. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Regular] [Fast]

Idle Power-out Response [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung der Reaktion bei Verlassen des Ruhezustandes. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Regular] [Fast]

Power Current Slope [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung des Stromanstiegs. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Level -4] ~ [Level 4].

Power Current Offset [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung des Stromoffsets. Konfigurationsoptionen: [Auto] [100%] [87.5%] [75%] [62.5%] [50%] [37.5%] [25%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75%] [-87.5%] [-100%]

Power Fast Ramp Response [Auto]

Ermöglicht eine erweiterte Reaktion des Spannungsreglers bei Lastübergängen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [0.00] - [1.50].

CPU Internal Power Saving Control

Power Saving Level 1 Threshhold [Auto] Erlaubt Ihnen die Einstellung des Energiesparstufe-1-Schwellwertes. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen.

Power Saving Level 2 Threshhold [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung des Energiesparstufe-2-Schwellwertes.

Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen.

Power Saving Level 3 Threshhold [Auto]

Erlaubt Ihnen die Einstellung des Energiesparstufe-3-Schwellwertes. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen.

2.5.15 Extreme OV [Disabled]

Dieses Element ist standardmäßig auf [Disabled] eingestellt, um die CPU vor Überhitzung zu schützen. Setzen Sie das Element auf [Enabled], um eine höhere Spannung für die Übertaktung zu wählen. Dies kann allerdings zu einer kürzeren CPU-Lebensdauer führen.

2.5.16 CPU Core Voltage [Auto]

Ermöglicht die Spannungskonfigurationen der Prozessorkerne. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie eine hohe Kernfrequenz einstellen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



[Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) ist nur bei einigen spezifischen CPU-Typen verfügbar.

CPU Core Voltage Override [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU Core Voltage (CPU-Kernspannung) auf [Manual Mode] (Manueller Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der CPU-Kernspannungsumgehung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU Core Voltage (CPU-Kernspannung) auf [Offset Mode] (Offset-Modus) oder [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Festlegung des Offset-Moduszeichens. Konfigurationsoptionen: [+] [-]

CPU Core Voltage Offset [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU Core Voltage (CPU-Kernspannung) auf [Offset Mode] (Offset-Modus) oder [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Festlegung des CPU-Kernspannungsoffsets. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU Core Voltage (CPU-Kernspannung) auf [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der zusätzlichen Turbomodus-CPU-Kernspannung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

Total Adaptive Mode CPU Core Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU Core Voltage (CPU-Kernspannung) auf [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der gesamten Adaptivmodus-CPU-Kernspannung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

2.5.17 CPU Cache Voltage [Auto]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung der CPU-Cache-Spannung. Erhöhen Sie die Cache-Spannung bei Erhöhung der Rufton-Frequenz. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode].



[Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) ist nur bei einigen spezifischen CPU-Typen verfügbar.

CPU Cache Voltage Override [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Cache-Spannung auf [Manual Mode] (Manueller Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der CPU-Cache-Spannungsumgehung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Cache-Spannung auf [Offset Mode] (Offset-Modus) oder [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Festlegung des Offset-Moduszeichens. Konfigurationsoptionen: [+] [-]

CPU Cache Voltage Offset [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Cache-Spannung auf [Offset Mode] (Offset-Modus) oder [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Festlegung des CPU-Cache-Spannungsoffsets. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

Additional Turbo Mode CPU Cache Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Cache-Spannung auf [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der zusätzlichen Turbomodus-CPU-Cache-Spannung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

Total Adaptive Mode CPU Cache Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Cache-Spannung auf [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der gesamten Adaptivmodus-CPU-Cache-Spannung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

2.5.18 CPU Graphics Voltage [Auto]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung der CPU-Grafikkartenspannung. Erhöhen Sie die Grafikkartenspannung bei Erhöhung der iGPU-Frequenz. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode].



[Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) ist nur bei einigen spezifischen CPU-Typen verfügbar.

CPU Graphics Voltage Override [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Grafikkartenspannung auf [Manual Mode] (Manueller Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der CPU-Grafikkartenspannungsumgehung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Grafikkartenspannung auf [Offset Mode] (Offset-Modus) oder [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Festlegung des Offset-Moduszeichens. Konfigurationsoptionen: [+] [-]

CPU Graphics Voltage Offset [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Grafikkartenspannung auf [Offset Mode] (Offset-Modus) oder [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Festlegung des CPU-Grafikkartenspannungsoffsets. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Grafikkartenspannung auf [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der zusätzlichen Turbomodus-CPU-Grafikkartenspannung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

Total Adaptive Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie CPU-Grafikkartenspannung auf [Adaptive Mode] (Adaptiver Modus) einstellen, und erlaubt Ihnen die Einstellung der gesamten Adaptivmodus-CPU-Grafikkartenspannung. Die Werte reichen von 0.001V bis 1.920V in 0.001V-Schritten.

2.5.19 CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung des CPU-Systemagent-Spannungsoffset-

Moduszeichens. Konfigurationsoptionen: [+] [-].

CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung des CPU-Systemagent-Spannungsoffsets. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die DRAM-Frequenz steigern. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

2.5.20 CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung des CPU-Analog-I/O-Spannungsoffset-Moduszeichens. Konfigurationsoptionen: [+] [-].

CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung des CPU-Analog-I/O-Spannungsoffset-Modus. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die DRAM-Frequenz steigern. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

2.5.21 CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung des CPU-Digital-I/O-Spannungsoffset-Moduszeichens. Konfigurationsoptionen: [+] [-].

CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung des CPU-Digital-I/O-Spannungsoffset-Modus. Erhöhen Sie die Spannung, wenn Sie die DRAM-Frequenz steigern. Die Werte reichen von 0.001V bis 0.999V in 0.001V-Schritten.

2.5.22 SVID Support [Auto]

Das Deaktivieren dieses Elementes unterbricht die Kommunikation zwischen Prozessor und externen Spannungsregler. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled].



- Wir empfehlen, diese Funktion bei einer Übertaktung zu deaktivieren.
- Das folgende Element erscheint nur, wenn SVID-Unterstützung auf [Enabled] eingestellt wurde.

2.5.23 CPU Input Voltage (VCCIN) [Auto]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Einstellung der CPU-Eingangsspannung. Die Werte reichen von 0.800V bis 2.700V in 0.010V-Schritten.

2.5.24 DRAM Voltage [Auto]

Hier können Sie die DRAM-Spannung einstellen. Die Werte reichen von 1.185V bis 1.800V in 0.005V-Schritten.



Entsprechend der Intel[®]-CPU-Spezifikationen können DIMMs mit Spannungsanforderungen von 1,65V die CPU dauerhaft beschädigen. Wir empfehlen Ihnen DIMMs mit Spannungsanforderungen von weniger als 1,65V zu installieren.

2.5.25 PCH VLX Voltage [Auto]

Ermöglicht das Festlegen der E/A-Spannung am PCH (Platform Controller Hub). Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 1.185V bis 2.135V in 0.005V-Schritten.

2.5.26 PCH Voltage [Auto]

Hier können Sie die Platform Controller Hub Voltage einstellen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen. Die Werte reichen von 0.735V bis 1.500V in 0.005V-Schritten.



Das System benötigt eventuell ein besseres Kühlsystem, um unter den hohen Spannungseinstellungen stabil arbeiten zu können.

2.5.27 DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

Dieses Element ist die DRAM-Referenzspannung der Datenleitungen. Die Werte reichen von 0.3950x bis 0.6300x in 0.0050x-Schritten.

2.5.28 DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]

Dieses Element ist die DRAM-Referenzspannung der Datenleitungen der Kanäle A. Die Werte reichen von 0.3950x bis 0.6300x in 0.0050x-Schritten.

2.5.39 DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]

Dieses Element ist die DRAM-Referenzspannung der Datenleitungen der Kanäle B. Die Werte reichen von 0.3950x bis 0.6300x in 0.0050x-Schritten.

2.5.30 CPU Spread Spectrum [Auto]

[Auto] Automatische Konfiguration.

[Disabled] Verbessert die BCLK-Übertaktungsfähigkeit.

[Enabled] Für EMI-Kontrolle auf [Enabled] setzen.

2.6 Erweitertes Menü

Die Elemente im Advanced-Menü gestatten Ihnen, die Einstellung für den Prozessor und andere Systemgeräte zu ändern.



Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menü ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können zu einer Systemfunktionsstörung führen.



2.6.1 CPU-Einstellungen

Die Werte in diesem Menü zeigen die vom BIOS automatisch erkannten CPU-bezogenen Informationen an.



Die hier gezeigten Elemente sind abhängig vom installierten Prozessor.

Intel® Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] Befähigt eine überhitzte CPU den Takt zu drosseln, um abzukühlen. [Disabled] Deaktiviert die thermische CPU-Überwachungsfunktion.

Hyper-threading [Enabled]

Ermöglicht das Ansprechen von Hyper-Threading-Prozessoren als zwei logische Prozessoren, erlaubt dem Betriebssystem die gleichzeitige Zuteilung von zwei Threads oder Prozessen.

[Enabled] Zwei Threads sind pro aktiviertem Kern aktiviert.

[Disabled] Nur ein Thread ist pro aktivietem Kern aktiviert.

Active Processor Cores [All]

Erlaubt die Auswahl der Anzahl der, in jedem Prozessorpaket zu aktivierenden, CPU-Kerne. Konfigurationsoptionen: [All] [1] [2] [3]



Bei einigen CPU-Typen erscheinen nur [All] (Alle) und [1].

Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Enabled] Ermöglicht den Systemstart älterer Betriebssysteme auch ohne Unterstützung von CPUs mit erweiterten CPUID-Funktionen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Execute Disable Bit [Enabled]

[Enabled] Aktiviert die No-Execution Page Protection-Technologie.

[Disabled] Zwingt die XD-Funktion immer auf Null (0) zurückzukehren.

Intel Virtualization Technology [Disabled]

[Enabled] Ermöglicht einer Hardware-Plattform, mehrere Betriebssysteme separat und gleichzeitig zu betreiben, wodurch ein System virtuell als mehrere Systeme fungieren kann.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Hardware Prefetcher [Enabled]

- [Enabled] Ermöglicht einer Hardware-Plattform, die Anforderungen automatisch zu analysieren und Daten und Codes für die CPU vorabzurufen.
- [Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

[Enabled] Ermöglicht eine Hardware-Plattform, das Adjacent Cache Line Prefetching auszuführen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

Boot performance mode [Max Non-Tu...]

Dieses Element erlaubt Ihnen die Auswahl des Bootleistungsmodus. Konfigurationsoptionen: [Max Non-Turbo Performance] [Max battery] [Turbo Performance]

Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Dynamischen Speicherbeschleunigung (Dynamic Storage Accelerator) zur C-Zustand-Konfiguration. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU Power Management Configuration

Dieses Element ermöglicht Ihnen die CPU-Leistung zu verwalten und zu konfigurieren.

Enhanced Intel® SpeedStep Technology [Enabled]

Ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung der Enhanced Intel® SpeedStep-TechNeinlogie (EIST).

[Disabled] Die CPU arbeitet mit Standardgeschwindigkeit.

[Enabled] Die CPU-Geschwindigkeit wird vom Betriebssystem gesteuert.

Turbo Mode [Enabled]

Hierüber können Sie einstellen, dass die Prozessorkerne jenseits der gekennzeichneten Frequenz in einem spezifischen Zustand laufen sollen. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]



Turbo Mode (Turbomodus) ist nur bei ausgewählten CPU-Modellen verfügbar.

CPU C states [Auto]

[Auto]	Automatische Konfiguration.
[Enabled]	Aktiviert die CPU-C-Zustände.
[Disabled]	Deaktiviert die CPU-C-Zustände.



Die folgenden Elemente erscheinen nur dann, wenn die CPU-C-Zustände auf [Enabled] eingestellt wurden.

Enhanced C1 state [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den erweiterten C1-Zustand.

[Disabled] Deaktiviert den erweiterten C1-Zustand.

CPU C3 Report [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C3-Berichts an das Betriebssystem. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

CPU C6 report [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C6-Berichts an das Betriebssystem. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

C6 Latency [Short]

Ermöglicht das Festlegen der C6-Latenzdauer im C6-Zustand. Konfigurationsoptionen: [Short] [Long]

CPU C7 report [CPU C7s]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung des CPU C7-Berichts an das Betriebssystem. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

C7 Latency [Long]

Ermöglicht das Festlegen der C7-Latenzdauer im C7-Zustand. Konfigurationsoptionen: [Short] [Long]

Package C State Support [Auto]

Erlaubt Ihnen die Deaktivierung oder Aktivierung der gesamten C-Zustand-Paketunterstützung. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

2.6.2 PCH Configuration

PCI Express Configuration

DMI Link ASPM Control [Auto]

Ermöglicht die Steuerung der ASPM (Active State Power Management, Aktivzustand-Energieverwaltung) sowohl auf Northbridge- als auch Southbridge-Seite des DMI-Links. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

ASPM Support [Disabled]

Ermöglicht das Festlegen der ASPM-Stufe. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto] [L0s] [L1] L0sL1].

PCIe Speed [Auto]

Ermöglicht die Auswahl der PCI Express-Portgeschwindigkeit. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Gen1] [Gen2]

Intel[®] Rapid Start Technology

Intel® Rapid Start Technology [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Intel Rapid Start-Technologie. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]



Die folgenden Elemente erscheinen nur, wenn Intel[®] Rapid Start Technology auf [Enabled] eingestellt wurde.

Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

Hier können Sie Entry on S4 RTC Wake aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Entry After [x]

Ermöglicht das Festlegen des Echtzeituhr-Aufwecktimers (RTC wake-up timer) bei S4-Eintritt. Die möglichen Zeiten reichen von 0 Minuten (sofort) bis 120 Minuten.

Active Page Threshold Support [Enabled]

Das System versetzt sich selbst automatisch in den Schlafmodus, wenn die Partitionsgröße für die Funktion der Rapid Start Technology nicht ausreicht. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Active Memory Threshold [0]

Geben Sie den Wert für die zusätzliche Partitionsgröße ein, um Rapid Start-Technologie zu betreiben.



Vergewissern Sie sich, dass die Caching-Partitionsgröße größer als die Gesamtspeichergröße ist.

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der hybriden Festplattenunterstützung. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Intel® Smart Connect Technology [Disabled]

ICST Configuration [Disabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Intel® Smart Connect Technology. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.6.3 SATA-Einstellungen

Das BIOS erkennt automatisch die vorhandenen SATA-Geräte, wenn Sie das BIOS-Setupprogramm aufrufen. Die BIOS-Elemente für die SATA-Anschlüsse zeigen **Not Present** an, wenn in dem entsprechenden Anschluss kein SATA-Gerät installiert ist.

SATA Mode Selection [AHCI]

Erlaubt die Auswahl der SATA-Konfiguration.

[Disabled]	Deaktiviert die SATA-Funktion.
[IDE]	Stellen Sie [IDE Mode] ein, wenn Sie die Serial ATA-Festplatten als parallele, physische ATA-Datenträger benutzen wollen.
[AHCI]	Stellen Sie [AHCI Mode] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI ermöglicht dem integrierten Datenträgertreiber die erweiterten Serial ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufälliger Arbeitslast erhöhen, indem sie dem Laufwerk gestatten, die interne Befehlsreihenfolge zu optimieren.
[RAID]	Stellen Sie [RAID Mode] ein, wenn Sie mit den SATA-Festplatten eine RAID-Konfiguration erstellen wollen.

Aggressive LPM Support [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie **SATA mode** auf [AHCI Mode] einstellen und ermöglicht den aggressiven PCH-Eintritt in den Link-Leistungsstatus. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

IDE Legacy / Native Mode Selection [Native]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie **SATA mode** auf [IDE] einstellen. Konfigurationsoptionen: [Native] [Legacy]

S.M.A.R.T. Status Check [Enabled]

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ist ein Überwachungssystem. Wenn Schreibe-/Lesevorgänge Ihrer Festplatte zu Fehlern führen, erlaubt diese Funktion das Einblenden von Warnmeldungen während POST. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Hot Plug [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie **SATA mode** auf [AHCI Mode] oder [RAID Mode] einstellen. Damit können Sie die SATA Hot Plug-Unterstützung aktivieren/deaktiviern.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.6.4 System Agent Configuration

VT-d [Enabled]

Ermöglicht das Aktivieren von Virtualisierungstechnologie am Speichersteuerung-Hub. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]



Dieses Element ist bei einigen spezifischen CPU-Modellen verfügbar.

CPU Audio Device [Enabled]

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren von CPU-SA-Audiogeräten. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

DVI Port Audio [Disabled]

Ermöglicht die De-/Aktivierung von DVI Port Audio. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Graphics Configuration

Hier können Sie eine primäre Anzeige der iGPU und PCIe-Grafikkarte auswählen.

Primary Display [Auto]

Hier können Sie auswählen ob iGPU, PCIE oder PCI für die primäre Anzeige verwendet werden soll. Konfigurationsoptionen: [Auto] [iGPU] [PCIE] [PCI]

iGPU Memory [Auto]

Hier können Sie die Größe des Systemspeichers festlegen, der von iGPU-verwendeten DVMT 5.0 zugewiesen werden soll. Konfigurationsoptionen: [Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M][320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M] [1024M]

Render Standby [Auto]

Hier können Sie die Intel-Graphics-Render-Standby-Unterstützung aktivieren, um die iGPU-Leistung im Leerlauf zu reduzieren. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [Enabled]

iGPU Multi-Monitor [Disabled]

Hier können Sie iGPU Multi-Monitor aktivieren. Für Lucid Virtu MVP-Funktionsunterstützung setzen Sie dieses Element auf [Enabled], um beide Grafikkarten zu benutzen. iGPU hat eine festgesetzte Größe des gemeinsam verwendeten Speichers von 64MB.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

DMI Configuration

Ermöglicht die Steuerung diverser DMI-Funktionen (Desktop Management Interface).

DMI Gen 2 [Auto]

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren von DMI Gen 2. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Enabled] [Disabled]

NB PCle Configuration

Hier können Sie die NB-PCI-Express-Einstellungen konfigurieren.

PCIEX16_1 Link Speed [Auto]

Ermöglicht die Konfiguration der PCIEx16_1-Geschwindigkeit. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

DMI Link ASPM Control [Auto]

Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivierung der Steuerung des ASPM (Active State Power Management) an der SA-Seite des DMI-Links. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

PEG - ASPM [Disabled]

Ermöglicht die Steuerung der ASPM-Unterstützung des PEG-Gerätes. Die Einstellung wirkt sich nicht aus, falls PEG derzeit nicht das aktive Gerät ist. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Auto] [ASPM L03] [ASPM L1] [ASPM L05L1]

Memory Configuration

Memory Scrambler [Enabled]

Ermöglicht die Konfiguration der Speicherkonfigurationsparameter.

Memory Remap [Enabled]

Ermöglicht das Aktivieren und Deaktivieren der Speicherneuzuweisung oberhalb 4 GB. [Enabled] Aktiviert diese Funktion.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

2.6.5 USB-Einsstellungen

Die Elemente in diesem Menü gestatten Ihnen, die USB-verwandten Funktionen einzustellen.



Das Element **USB Devices** zeigt die automatisch ermittelten Werte an. **None** wird angezeigt, wenn kein USB-Gerät erkannt wurde.

Legacy USB Support [Enabled]

[Disabled] USB-Geräte können nur im BIOS-Setupprogramm verwendet werden.

[Enabled] Aktiviert die Unterstützung für USB-Geräte bei älteren Betriebssystemen.

[Auto] Ermöglicht dem System, die Präsenz von USB-Geräten beim Systemstart zu erkennen. Wenn erkannt, wird der USB Controller Legacy-Modus aktiviert. Wenn kein USB-Gerät erkannt wurde, bleibt die USB Legacy-Unterstützung deaktiviert.

Intel® xHCI Mode [Smart Auto]

[Smart Auto]	Aktiviert den Betrieb des xHCI-Controllers.
[Auto]	Behält die letzte Ausführung des xHCI-Controllers während des Bootens im Betriebssystem.
[Enabled]	Aktiviert diese Funktion.
[Disabled]	Deaktiviert diese Funktion.

EHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] Aktiviert die Unterstützung für Betriebssysteme ohne eine EHCI Hand-Off-Funktion.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

USB Single Port Control

USB3_1, 2, 5, 6 [Enabled]

Erlaubt Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren eines einzelnen USB-Ports. Die Positionen der USB-Ports entnehmen Sie bitte Abschnitt **1.2.3 Motherboard-Layout** in dieser Bedienungsanleitung. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled].

USB_3, 4, 7~14 [Enabled]

Erlaubt Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren eines einzelnen USB-Ports. Die Positionen der USB-Ports entnehmen Sie bitte Abschnitt **1.2.3 Motherboard-Layout** in dieser Bedienungsanleitung. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled].

2.6.6 Platform Misc-Einstellungen

Unter diesem Menüeintrag können Sie Plattformfunktionen konfigurieren.

PCI Express Native Power Management [Disabled]

Ermöglicht die Erweiterung der PCI Express-Energieverwaltungsfunktionen und ASPM-Operationen im Betriebssystem. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

Native ASPM [Disabled]

Das Element erscheint nur, wenn Sie das vorherige Element auf [Enabled] (Aktiviert) einstellen, und erlaubt Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung von ASPM. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

2.6.7 Einstellungen der Onboard-Geräte

HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] Aktiviert den High-Definition Audio Controller.

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.



Die folgenden zwei Elemente erscheinen nur, wenn HD Audio auf [Enabled] eingestellt ist.

Front Panel Type [HD]

Hier können Sie den Modus des Fronttafelaudioanschlusses (AAFP) auf Legacy AC'97 oder High-Definition Audio einstellen, je nachdem, welcher Audiostandard vom Fronttafelmodul unterstützt wird.

[HD]	Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf High-Definition-
	Audio.

[AC97] Setzt den Fronttafelaudioanschluss-Modus (AAFP) auf das ältere AC'97.

SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] Für SPDIF-Audioausgabe zu [SPDIF] setzen.

[HDMI] Für HDMI-Audioausgabe zu [HDMI] setzen.

Realtek LAN Controller [Enabled]

[Enabled]	Aktiviert den Realtek LAN	Controller.
		001101011011

[Disabled] Deaktiviert diesen Controller.

Realtek PXE OPROM [Disabled]

Dieses Element erscheint nur, wenn sie das vorherige Element zu [Enabled] setzen und erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung von PXE OptionRom des Realtek LAN Controller.

Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Serial Port Configuration

Die Unterelemente in diesem Menü erlauben die Konfiguration der seriellen Schnittstelle.

Serial Port [Enabled]

Hier können Sie den seriellen Anschluss (COM) aktivieren/deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie **Serial Port (Serieller Port)** auf [Enabled] (Aktiviert) einstellen, und erlaubt Ihnen die Auswahl der Basisadresse des seriellen Ports. Konfigurationsoptionen: [IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

2.6.8 APM

Deep S4 [Disabled]

Hierüber können Sie aktivieren oder deaktivieren, ob der S4-Tiefschlafmodus aufgerufen werden soll. Das System im S4-Tiefschlaf kann über die Ein-/Austaste, Geräte im LAN oder auf andere Weise aufgeweckt werden; nur nicht über USB- und PS/2-Geräte. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On]	Das System begibt sich nach einem Stromausfall in den Ein-Status.
[Power Off] [Last State]	Das System begibt sich nach einem Stromausfall in den Aus-Status. Das System begibt sich nach einem Stromausfall in den Status, in dem es sich zuletzt befunden bat

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled]	Deaktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Tastatur.
[Space Bar]	Erlaubt Ihnen, das System durch das Drücken der Leertaste auf der PS/2- Tastatur einzuschalten.
[Ctrl-Esc]	Erlaubt das Einschalten des Systems durch das Drücken der Strg- und Esc-Tasten auf der PS/2-Tastatur.
[Power Key]	Erlaubt das Einschalten des Systems durch das Drücken der An-Taste auf der PS/2-Tastatur. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.
Power On B	v PS/2 Mouse [Disabled]

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

- [Disabled] Deaktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Maus.
- [Enabled] Aktiviert das Einschalten durch eine PS/2-Maus. Diese Funktion erfordert ein ATX-Netzteil mit mindestens 1A am +5VSB-Kontakt.

Power On By PCIE/PCI [Disabled]

[Disabled]	Deaktiviert die PCIE/ PCI-Geräte zum Erzeugen einer Wake-on-LAN-
	Funktion des Intel®/Realtek-LAN-Gerätes.

[Enabled] Aktiviert die PCIE/ PCI-Geräte zum Erzeugen einer Wake-on-LAN-Funktion des Intel®/Realtek-LAN-Gerätes.

Power On By Ring [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert Ring zum Erzeugen eines Weckereignisses.

[Enabled] Aktiviert Ring zum Erzeugen eines Weckereignisses.

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] Deaktiviert RTC, um ein Aufweckereignis zu erzeugen.

[Enabled] Wenn auf [Enabled] gesetzt, werden die Elemente **RTC Alarm Date (Days)** und **Hour/Minute/Second** mit den eingestellten Werten für den Benutzer konfigurierbar.

2.6.9 Network Stack

Network Stack [Disabled]

Hier können Sie den UEFI-Netzwerk-Stack aktivieren/deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]



Das folgende Element erscheint nur, wenn Sie Network Stack auf [Enabled] einstellen.

Ipv4 PXE Support [Enabled]

Hier können Sie die Ipv4-PXE-Boot-Option aktivieren/deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disable Link] [Enabled]

Ipv6 PXE Support [Enabled]

Hier können Sie die Ipv6-PXE-Boot-Option aktivieren/deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disable Link] [Enabled]

2.7 Monitor-Menü

Das Monitor-Menü zeigt die Systemtemperatur und den Energiestatus an und erlaubt die Anpassung der Lüftereinstellungen.

CTM Treperature		Tesperature
CRI Fire Speed	126.67	
Oussils flue 1 Speed		
Oursel's Rev 2 Speed	89	
CPU Japel Vellage NCCCU	-1.788 11	
1.3F Sellings	-1.000	
ið Wellige	-6.28 8	
LW Wellage	-13.504 8	Not Not
CM & Fax Gastrell	Calle	
29 For Speed Los Liefs.		Select Res
CPU Fax Profile	The second se	Charger Ept. General Rely
Density & Fax Gentred	Tialine 11	Therital
Descint For Speed Low Linit		Internet Belaults

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:

Gensist for Profile	(Contraction)	TRUCK CONTRACTOR
Chesnip2 @-Fee Gastrol	Caster	and the second second
Owners 7 Fan Speed Low Livit	CONTRACTOR OF THE OWNER.	No Select Stee
General for helite		4/ Change Tipt. F1: Senseral Relp F2: Province Values
Mili Sege Segert		Pic Add to Shortfat and by Temprites Pic System Defaults Pic Spin EDC Failt File See EDC Failt

2.7.1 CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt automatisch die Motherboard- und CPU-Temperaturen und zeigt sie an. Wählen Sie **Ignore**, wenn Sie die erkannten Temperaturwerte nicht anzeigen lassen möchten.

2.7.2 CPU / Chassis Fan1/2 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt automatisch die CPU-, Gehäuse- und Netzteillüfterdrehzahlen und zeigt sie in Umdrehungen pro Minute (RPM) an. Wenn der Lüfter nicht mit dem Lüfteranschluss am Motherboard verbunden ist, wird N/A in dem Feld angezeigt. Wählen Sie Ignore falls die erkannten Lüfterdrehzahlen nicht angezeigt werden sollen.

2.7.3 CPU Input Voltage (VCCIN), 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

Die integrierte Hardware-Überwachung erkennt den Spannungsstatus automatisch über den integrierten Spannungsregler. Wählen Sie **Ignore**, wenn Sie die erkannte Spannung nicht anzeigen lassen möchten.

2.7.4 CPU Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert die CPU Q-Fan-Kontrollfunktion.

[Enabled] Aktiviert die CPU Q-Fan-Kontrollfunktion.

CPU Fan Speed Low Limit [200 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion CPU Q-Fan Control (CPU-S-Lüftersteuerung) aktivieren, und erlaubt Ihnen die Deaktivierung oder Einstellung der CPU-Lüfterwarngeschwindigkeit.

Konfigurationsoptionen: [Ignore] [100RPM] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion CPU Q-Fan Control (CPU-S-Lüftersteuerung) aktivieren, und ermöglicht das Festlegen der passenden CPU-Lüfter-Leistungsstufe.

[Standard]	Auf [Standard] setzen, um den CPU-Lüfter automatisch entsprechend der CPU-Temperatur zu regeln.
[Silent]	Auf [Silent] setzen, um für einen leisen Betrieb die Lüftergeschwindigkeit zu minimieren.
[Turbo]	Auf [Turbo] setzen, um die maximale CPU-Lüftergeschwindigkeit zu erzielen.
[Manual]	Auf [Manual] setzen, um detaillierte CPU-Lüftergeschwindigkeits- Kontrollparameter festzulegen.



Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element \mbox{CPU} Fan Profile zu [Manual] setzen.

CPU Upper Temperature [70]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Höchstgrenze der CPU-Temperatur festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20°C und 75°C.

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen CPU-Lüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur die Höchstgrenze erreicht, wird der CPU-Lüfter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

CPU Lower Temperature [20]

Zeigt die Mindestgrenze der CPU-Temperatur an.

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen CPU-Lüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 20% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C unterschreitet, wird der CPU-Lüfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.

2.7.5 Chassis1/2 Q-Fan Control [Enabled]

[Disabled] Deaktiviert die Gehäuse1/2 Q-Fan-Kontrollfunktion.

[Enabled] Aktiviert die Gehäuse1/2 Q-Fan-Kontrollfunktion.

Chassis1/2 Fan Speed Low Limit [600 RPM]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion Chassis1/2 Q-Fan Control (Gehäuse-1/2-S-Lüftersteuerung) aktivieren, und erlaubt Ihnen die Deaktivierung oder Einstellung der Gehäuse-1/2-Lüfterwarngeschwindigkeit.

Konfigurationsoptionen: [Ignore] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis1/2 Fan Profile [Standard]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Funktion Chassis1/2 Q-Fan Control (Gehäuse-1/2-S-Lüftersteuerung) aktivieren, und ermöglicht das Festlegen der passenden Gehäuse-Lüfter-Leistungsstufe.

[Standard]	Auf [Standard] setzen, um den Gehäuse-Lüfter automatisch entsprechend
	der CPU-Temperatur zu regeln.

- [Silent] Auf [Silent] setzen, um für einen leisen Betrieb die Lüftergeschwindigkeit zu minimieren.
- [Turbo] Auf [Turbo] setzen, um die maximale Gehäuse-Lüftergeschwindigkeit zu erzielen.

[Manual] Auf [Manual] setzen, um detaillierte Gehäuse-Lüftergeschwindigkeits-Kontrollparameter festzulegen.

Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie das Element Chassis1/2 Fan Profile zu [Manual] setzen.

Chassis1/2 Upper Temperature [70]

Verwenden Sie die Tasten <+> und <->, um die Höchstgrenze der Gehäusetemperatur festzulegen. Die Werte liegen zwischen 40°C und 75°C.

Chassis1/2 Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den maximalen Gehäuselüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die Gehäusetemperatur die Höchstgrenze erreicht, wird der Gehäuselüfter im maximalen Arbeitszyklus betrieben.

Chassis1/2 Lower Temperature [40]

Zeigt die Mindestgrenze der Gehäusetemperatur an.

Chassis1/2 Fan Min. Duty Cycle(%) [60]

Verwenden Sie die Tasten <+> and <->, um den minimalen Gehäuselüfterarbeitszyklus festzulegen. Die Werte liegen zwischen 60% und 100%. Wenn die CPU-Temperatur 40°C unterschreitet, wird der Gehäuselüfter im minimalen Arbeitszyklus betrieben.s

2.7.6 Anti Surge Support [Enabled]

Erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung der Überspannungs-Schutzfunktion. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.8 Boot-Menü

Die Elemente im Boot-Menü gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu ändern.



Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen Elemente anzuzeigen:

Seing Role		
* CH Keepetibility Separt Related		
2 Sears Buil		
Bad Spring Principles		
	And in some second	
Root Nytics N2	101 5.4	
7 Bod Inter IIS Promities		are belief. Some
Sectore in the sector sector sector		tic Select Dee Beleri Select V-t Deep Spl.
9 Sedick George Pag. 1763240		T2: Presion Wilson
() 671. Sellek Gene by (18798)		Fit Montast P4: And to Durtfat and By Sewrites Fit Systemed Befaults Fib: Some D2: Fat - F12: Frist Source

2.8.1 Fast Boot [Enabled]

[Enabled]Zum Beschleunigen der Boot-Geschwindigkeit auswählen.[Disabled]Zurück zum normalen Boot-Modus.



Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Fast Boot auf [Enabled].

USB Support [Partial Initialization]

[Disabled]	Kein USB-Gerät ist verfügbar, bis das Betriebssystem geladen wurde. Dadurch wird die POST-Zeit verkürzt.
[Full Initialization]	Während des POST sind alle USB-Geräte verfügbar. Dadurch verlängert sich die POST-Zeit.
[Partial Initialization]	Für eine kürzere POST-Zeit werden nur die USB-Anschlüsse an denen die Tastatur und die Maus angeschlossen sind erkannt.

PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

Wählen Sie eine dieser Einstellungen, wenn Sie eine PS/2-Tastatur und -Maus angeschlossen haben. Diese Einstellungen werden nur angewendet, wenn Fast Boot aktiviert ist.

[Auto] Für eine kürzere POST-Zeit sind PS/2-Geräte nur verfügbar wenn das System mit nicht neu angeschlossenen oder geänderten PS/2-Geräten gestartet oder neu gestartet wurde. Falls Sie PS/2-Geräte trennen oder auswechseln, bevor Sie das System neu starten, werden diese Geräte nicht aktiviert und auf das BIOS-Programm kann daher auch nicht über PS/2-Geräte zugegriffen werden.

[Full Initialization] Für vollständige Systemkontrolle sind PS/2-geräte während des POST jederzeit verfügbar. Dieser Vorgang wird die POST-Zeit verlängern.

[Disabled] Für eine schnelle POST-Zeit ist kein PS/2-Gerät verfügbar, bis der Computer das Betriebssystem geladen hat.

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled] Hier können Sie das Laden des Network-Stack-Treibers während des POST deaktivieren.

[Enabled] Network-Stack-Treiber wird während des POST geladen.

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

- [Normal Boot] Nach einer Stromunterbrechung wird beim nächsten Starten Normal Boot ausgeführt.
- [Fast Boot] Verkürzt die Ladegeschwindigkeit beim nächsten Starten des Computers nach einer Stromunterbrechung.

2.8.2 Boot Logo Display [Enabled]

[Enabled] Zeigt das Startlogo während des POST.

[Disabled] Blendet das Logo während des POST aus.



Wählen Sie [Enabled], um die ASUS MyLogo2™-Funktion zu verwenden.

Boot Logo Size Control [Auto]

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie Boot Logo Display (Startbildanzeige) auf [Enabled] (Aktiviert) einstellen, und erlaubt Ihnen die Anpassung der Startbildgröße. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Full Screen].

POST Delay Time [3 sec]

Die folgenden Elemente erscheinen nur dann, wenn die Systemstartlogoanzeige auf [Enabled] eingestellt wurde. Dieses Element ermöglicht Ihnen die gewünschte zusätzliche POST-Wartezeit auszuwählen, um einfacher ins BIOS zu gelangen. Sie können die POST-Wartezeit nur unter Normal Boot ausführen. Die Werte reichen von 1 bis 10 Sekunden.



Diese Funktion kann nur unter Normal Boot angewendet werden.

Post Report [5 sec]

Die folgenden Elemente erscheinen nur dann, wenn die Systemstartlogoanzeige auf [Disabled] eingestellt wurde. Dieses Element ermöglicht Ihnen die Auswahl der gewünschten Post-Report-Wartezeit. Konfigurationsoptionen: [1] ~ [10] [Until Press ESC].

2.8.3 Bootup NumLock State [On]

[On] Setzt den Startstatus von NumLock auf [On].

[Off] Setzt den Startstatus von NumLock auf [Off].

2.8.4 Wait for 'F1' If Error [Enabled]

Bei Einstellung auf [Enabled] wartet das System auf das Drücken der F1-Taste, wenn Fehler auftreten. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

2.8.5 Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden während des Boot-Vorgangs zwangsweise angezeigt.

[Keep Current] Die ROM-Meldungen dritter Parteien werden während des Boot-Vorgangs nur angezeigt, wenn dies vom Hersteller speziell vorgesehen wurde

2.8.6 Interrupt 19 Capture [Disabled]

[Enabled] Ermöglicht das Abfangen von Interrupt 19 durch Option-ROMs.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

2.8.7 Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] Setzt Advanced Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das BIOS-Setupprogramm zugegriffen wird.

[EZ Mode] Setzt EZ Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das BIOS-Setupprogramm zugegriffen wird.

2.8.8 CSM (Compatibility Support Module)

Hier können Sie die CSM (Compatibility Support Module) -Elemente konfigurieren, um für eine bessere Kompatibilität verschiedene Grafikkarten, boot-fähige Geräte und Zusatzgeräte zu konfigurieren.

Launch CSM [Enabled]

[Auto]	Das System erkennt Boot-fähige- und Zusatzgeräte automatisch.
[Enabled]	Für bessere Kompatibilität bei voller Unterstützung der nicht-UEFI-Treiber-
	Zusatzgeräte oder des Windows®-UEFI-Modus.

[Disabled]

Volle Unterstützung von Windows® Security Update und Security Boot.



Die folgenden vier Elemente erscheinen nur, wenn Sie Launch CSM auf [Enabled] eingestellt haben.

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

Hier können Sie die Art der Geräte auswählen, die Sie booten wollen. Konfigurationsoptionen: [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

Hier können Sie die Art der Netzwerkgeräte auswählen, die Sie starten wollen. Konfigurationsoptionen: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

Hier können Sie die Art der Datenträger auswählen, die Sie starten wollen. Konfigurationsoptionen: [Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

Hier können Sie die Art der PCIe/PCI-Erweiterungsgeräte auswählen, die Sie starten wollen. Konfigurationsoptionen: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

2.8.9 Secure Boot

Hier können Sie die Einstellungen für Windows[®] Secure Boot konfigurieren und seine Schlüssel verwalten, damit das System während des POST vor unbefugter Benutzung und Malware geschützt ist.

OS Type [Windows UE...]

Hier können Sie das installierte Betriebssystem auswählen.

[Windows UEFI mode]	Führt die Microsoft [®] -Secure-Boot-Überprüfung aus. Wählen Sie diese Option nur, wenn Sie in ein Betriebssystem booten, welches mit Windows [®] -UEFI-Modus oder Microsoft [®] Secure Boot kompatibel ist.
[Other OS]	Erhalten Sie die optimierte Funktion beim Booten im Nicht- UEFI-Modus unter Windows®, Windows® Vista/XP, oder anderen Betriebssystemen, die nicht mit Microsoft® Secure Boot konform sind. Microsoft® Secure Boot unterstützt nur Windows® UEFI- Modus.



Dieses Element erscheint nur, wenn Sie OS Type auf [Windows UEFI mode] eingestellt haben.

Key Management

Diesees Element erscheint nur, wenn Sie Secure Boot Mode auf [Custom] eingestellt haben und ermöglicht Ihnen die Verwaltung der Secure-Boot-Schlüssel.

Clear Secure Boot keys

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Standard-Secure-Boot-Schlüssel geladen haben. Hier können Sie alle Standard-Secure-Boot-Schlüssel löschen.

Save Secure Boot keys

Dieses Element erscheint nur, wenn Sie die Standard-Secure-Boot-Schlüssel geladen haben. Hier können Sie alle Standard-Secure-Boot-Schlüssel speichern.

PK Management

Der Platform Key (PK) sperrt und sichert die Firmware vor zulässigen Änderungen. Das System prüft den PK bevor das System das Betriebssystem startet.

Delete PK

Hier können Sie den PK in Ihrem System löschen. Sobald der PK gelöscht ist sind alle Secure-Boot-Schlüssel des Systems inaktiv. Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

Load PK from File

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladenen PK laden.



Die PK-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

KEK Management

Der KEK (Key-exchange Key oder Key Enrollment Key) verwaltet die Signaturdatenbank (db) und die Revoked-Signaturdatenbank (dbx).



Key-Exchange Key (KEK) bezieht sich auf den Microsoft[®]-Secure Boot-Key-Enrollment-Schlüssel (KEK).

Delete the KEK

Hier können Sie den KEK in Ihrem System löschen. Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

Load KEK from File

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladenen KEK laden.

Append KEK from file

Hier können Sie den zusätzlichen KEK von einem Datenträger für eine zusätzliche db und dbx angepasste Verwaltung laden.



Die KEK-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

DB Management

Die db (Authorized Signature database) listet alle Anmeldungen oder Abbilder der UEFI-Anwendungen, Betriebssystemlader und UEFI-Treiber die Sie auf einen einzelnen Computer laden können.

Delete the db

Hier können Sie die db-Datei in Ihrem System löschen. Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

Load db from File

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladene db laden.

Append db from file

Hier können Sie die zusätzliche db von einem Datenträger laden, so dass mehr Abbilder sicher geladen werden können.



Die db-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

DBX Management

Die dbx (Revoked Signature database) listet die verbotenen Abbilder der db-Elemente denen nicht mehr länger vertraut und die nicht geladen werden können.

Delete the dbx

Hier können Sie die dbx-Datei in Ihrem System löschen. Konfigurationsoptionen: [Yes] [No]

Load DBX from File

Hier können Sie den von einem USB-Datenträger heruntergeladene dbx laden.

Append DBX from file

Hier können Sie die zusätzliche dbx von einem Datenträger laden, so dass mehr dbx-Abbilder nicht geladen werden können.



Die dbx-Datei muss als eine UEFI-Variablenstruktur mit zeitbezogener authentifizierter Variable formatiert sein.

2.8.10 Boot Option Priorities

Diese Elemente bestimmen die Bootgerätepriorität der verfügbaren Geräte. Die Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Geräte hängt von der Anzahl der in diesem System installierten Geräte ab.



- Um das Boot-Gerät während des Systemstarts auszuwählen, drücken Sie beim Erscheinen des ASUS-Logos auf die Taste <F8>.
- Um auf Windows® im abgesicherten Modus zuzugreifen, können Sie:
 - Auf <F5> drücken, nachdem das ASUS Logo erscheint.
 - Nach POST auf <F8> drücken.

2.8.11 Boot Override

Diese Elemente zeigen die verfügbaren Geräte. Die Anzahl der auf diesem Bildschirm angezeigten Geräte hängt von der Anzahl der in diesem System installierten Geräte ab. Klicken Sie auf ein Element, um von diesem Gerät aus zu starten (booten).

2.9 Tools-Menü

Die Elemente im Tools-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für besondere Funktionen zu verändern. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken Sie anschließend die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzeigen zu lassen.



2.9.1 ASUS EZ Flash 2 Utility

Hier können Sie ASUS EZ Flash 2 ausführen. Drücken Sie zum Einblenden des ASUS EZ Flash 2-Bildschirms [Enter].



Für weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt 2.1.2 ASUS EZ Flash 2.

2.9.2 ASUS O.C. Profile

Mit diesem Element können Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.



Die Elemente in Setup Profile Status zeigen Not Installed an, wenn kein Profil erstellt wurde.

Save to Profile

Hier können Sie die derzeitigen BIOS-Einstellungen in BIOS-Flash sichern sowie ein Profil anlegen. Geben Sie eine Profilnummer von eins bis acht ein, drücken Sie die <Eingabetaste> und wählen Sie dann **Yes**.

Load from Profile

Hier können Sie die zuvor im BIOS-Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Geben Sie eine Profilnummer ein, in der Ihre CMOS-Einstellungen gespeichert wurden, drücken Sie die <Eingabetaste> und wählen Sie dann **Yes**.



- Das System darf während der Aktualisierung des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
- Nur empfohlen, um die BIOS-Datei zu aktualisieren, die von der gleichen Speicher/ CPU-Konfiguration und BIOS-Version stammt.

2.9.3 ASUS SPD Information

DIMM Slot # [DIMM_A1]

Zeigt die Serial Presence Detect- (SPD) Informationen des im ausgewählten Steckplatz installierten DIMM-Moduls. Konfigurationsoptionen: [DIMM_A1] [DIMM_A2] [DIMM_B1] [DIMM_B2]

2.10 Exit-Menü

Die Elemente im Exit-Menü gestatten Ihnen, die optimalen Standardwerte für die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsänderungen zu speichern oder zu verwerfen. Im Exit-Menü können Sie auch **EZ Mode** aufrufen.



Load Optimized Defaults

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menüs mit den Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F5> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Yes**, um die Standardwerte zu laden.

Save Changes & Reset

Sobald Sie mit dem Auswählen fertig sind, wählen Sie diese Option aus dem Exit-Menü, damit die ausgewählten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F10> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Yes**, um Änderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

Discard Changes & Exit

Diese Option lässt Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Änderungen zu speichern. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <Esc> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **Yes**, um die Änderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

ASUS EZ Mode

Mit dieser Option können Sie zum EZ Mode-Fenster wechseln.

Launch EFI Shell from filesystem device

Mit dieser Option können Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem der verfügbaren Dateisystemgeräte zu laden.

Anhang

Hinweise Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC: Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

```
情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置
です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジ
リン受信機に虹接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
```

```
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
```

KC: Korea Warning Statement

```
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파직합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며, 모든 지익에서 사용할 수 있습니다.
```

*당해 무선설비는 전파훈신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.
ASUS Kontaktinformationen

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse Telefon Fax E-Mail Webseite 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 info@asus.com.tw http://www.asus.com.tw

Technische Unterstützung

Telefon Fax Online-Support +86-21-38429911 +86-21-5866-8722, ext. 9101# http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse Telefon Fax Webseite 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 http://usa.asus.com

Technische Unterstützung

Telefon Allgemeiner Support Online-Support +1-812-284-0883 +1-812-282-2787 http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Österreich)

Addresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Deutschland
Fax	+49-2102-959931
Webseite	http://www.asus.com/de
Online-Kontakt	http://eu-rma.asus.com/sales
Fax Webseite Online-Kontakt	149-2102-959931 http://www.asus.com/de http://eu-rma.asus.com/sales

Technische Unterstützung

Telefon Support-Fax Online-Support +49-2102-5789555 +49-2102-959911 http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

laration of Conformity	and the second s	ASUSTEK COMPUTER INC.	4F, No. 150, LHTE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN			GERMANY	-	Motherboard	Z87-K	its of the following directives:	X EN 55024 2010 X EN 1000 - 3-2.00 EN 55002 - 2012 1 EN 55002 - 2010 1 EN 55002 1 EN 55002 1 EN 55002 1 EN 55002 1 EN 55002 1 EN 55002 1		E EN 301 489-1 VI 9.2 (2011-09) EN 301 483-3 VI 4.1 (2002-08) E EN 301 483-3 VI 4.1 (2002-08)	EN 301 489-7 VI 31 (2005-11) EN 301 489-5 VI 31 (2005-11) EN 201 489-5 VI 31 (2007-11)	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	EN 302 326-3 V1 3.1 (2007-09) EN 301 357-2 V1 4.1 (2008-11)	EN 302 281-1 VI.1.1 (2005-07) EN 302 281-2 VI.1.1 (2005-07)		EN 60065 2002 / A12 2011	-	Regulation (EC) No. 278/2009	No. 13258	(EC conformity marking)	Position : CEO Name : Jerry Shen	Ing-2013 Signature :	
EC Dec	We, the undersigned,	Manufacturer:	Address, City:	Country: Authorized memocratics in Europe	Authorized representative in Europe:	Country:	declare the following apparatus	Product name :	Model name :	conform with the essential requireme	X EN 5502:2010 X EN 61000-3-2:2006+A2 2009 EN 55013:2001+A1 2003+A2:2006	1999/5/EC-R &TTE Directive	EN 300 328 V1.7.1 (2006-10) EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)	EN301 511 V9.0.2 (2003-03) EN301 511 V9.0.2 (2003-03) EN301 908-1 V5.2.1 (2011-05) EN301 908-3 V5 9 (2011-05)	EN 301 833 V 16.1 (2011-11) EN 301 833 V 16.1 (2011-11) EN 302 544-2 V1 1.1 (2009-01)	EN 302 623 V1.1.1 (2009-01) EN 50360:2001	EN 62479:2010 EN 50385:2002 EN 62311:2008	⊠2006/95/EC-LVD Directive	X EN 60950-1 / A12:2011	2009/125/EC-ErP Directive	Regulation (EC) No. 1275/2008 Regulation (EC) No. 642/2009	⊠2011/65/E⊍-RoHS Directive ⊠CE marking			Declaration Date: 10/04/2013 Year to begin affixing CE mark	
	DECLARATION OF CONFORMITY		rel ruc rai 2 sectori 2. 1077(a)					Doenomeikke Dorte Nomee – Acus Commuter International		Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.	Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555		hereby declares that the product	Product Name : Motherboard		Model Number : Z87-K	Conforms to the following specifications:		ECC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators		Supplementary Information:	This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,	including interference that may cause undesired operation.	Representative Person's Name : Steve Chang / President	Signature : Date : Apr. 10, 2012	Ver. 120001