



# Z97-A

S9060 Primera edición Agosto 2014

#### Copyright © 2014, asustek computer inc. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluido los productos o el software descrito en él, podrá ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de recuperación, o traducido a ningún idioma en forma o medio alguno, exceptuando documentación almacenada por el comprador para realizar copias de seguridad, sin expreso consentimiento previo y por escrito de asustek computer inc. (Asus).

La garantía del producto o servicio no será extendida si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado, a menos que la reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por asus; o (2) el número de serie del producto no pueda leerse claramente o no esté presente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL COMO SE PRESENTA" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALQUIER PROPÓSITO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PÉRDIDAS DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO ADVERTIDO DE QUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS PUEDE SURGIR POR CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN SUS MANUALES O PRODUCTOS.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL ESTÁ ORIENTADA A PROPOSITOS INFORMATIVOS Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA COMO COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUDIERAN APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y/O EL SOFTWARE DESCRITO EN ÉL.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual podrían (o no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas compañías, y son utilizadas aquí solo por motivos de identificación o explicativos y en beneficio del dueño, sin intención de infringir dichas normas.

#### Oferta para proporcionar código fuente de cierto software

Este producto contiene software protegido por derechos de autor y con Licencia Pública General ("GPL", General Public License), bajo la versión de la Licencia Pública General Reducida ("LGPL, Lesser General Public License") y/u otras licencias de software de código fuente abierto. Hasta donde permita la ley, este software se distribuye sin ninguna garantía. El producto incluye copias de estas licencias.

Para aquellos casos donde la licencia aplicable le dé derecho a usar el código fuente del software en cuestión y/u otros datos adicionales, puede obtenerlo durante un período de tres años después del último envío del producto, ya sea

(1) descargándolo gratuitamente de http://support.asus.com/download

o bien

(2) por el precio de reproducción y envío aplicable, que se encuentra sujeto a las tarifas de la empresa de transportes y a la ubicación a la que desee enviarlo, enviando una solicitud a:

ASUSTeK Computer Inc.

Departamento de conformidad legal

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipéi 112 Taiwán

En la solicitud, indique el nombre, número de modelo y versión, tal y como se indica en la información del producto para el que desea obtener el código fuente correspondiente, así como sus detalles de contacto para que podamos coordinar los términos y costes del envío con usted.

El código fuente se distribuirá SIN NINGUNA GARANTÍA y con la misma licencia que el código binario o fuente correspondiente.

A esta oferta es válida para cualquiera que reciba esta información.

ASUSTeK proporcionará el código fuente completo bajo diferentes licencias de software de código fuente abierto gratuito. Sin embargo, si tiene problemas al obtener el código fuente completo correspondiente, le estaríamos muy agradecidos si nos envía una notificación a la dirección de correo electrónico <u>gpl@</u> <u>asus.com</u>, indicando el producto y describiendo el problema (NO envíe datos adjuntos grandes como, por ejemplo, archivos de código fuente, a esta dirección de correo electrónico).

# Contenidos

Precau	ciones ger	nerales	iv
Acerca	de esta gu	uía	iv
Conten	ido del pa	quete	vi
Resum	en de espe	ecificaciones de Z97-A	vi
Capítu	llo 1:	Presentación del producto	
1.1	Antes de	proceder	
1.2	Informaci	ión general de la placa base	
1.3	Unidad c	entral de procesamiento (CPU)	
1.4	Memoria	del sistema	
1.5	Ranuras	de expansión	1-20
1.6	Puentes.		
1.7	Conector	'es	
1.8	LED integ	grados en la placa	
1.9	Botones	y conmutadores integrados	
1.10	Software	de soporte	
Capítu	lo 2:	Información de la BIOS	
2.1	Administ	rar y actualizar la BIOS	2-1
2.2	Programa	a de configuración de la BIOS	
2.3	Mis favor	itos (My Favorites)	2-15
2.4	Menú Ma	in (Principal)	2-16
2.5	Menú Ai	Tweaker	2-18
2.6	Menú Ad	vanced (Opciones avanzadas)	2-34
2.7	Monitor n	nenu	2-45
2.8	Menú Bo	ot (Arranque)	2-49
2.9	Menú Too	ols (Herramientas)	2-55
2.10	Menú Exi	it (Salir)	2-56
Apénd	lices		
Notae			۸_1

Notas		4-1
Informa	ción de contacto con ASUS	4-4

## Precauciones generales Seguridad eléctrica

- Para evitar riesgos de descargas eléctricas, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica antes de trasladar el sistema.
- Cuando agregue cualquier dispositivo al sistema o lo quite de él, póngase en contacto con un profesional de servicio técnico o con su distribuidor. Asegúrese de que todos los cables de alimentación de los dispositivos están desenchufados antes de conectar los cables de señal. Si es posible, desconecte todos los cables de alimentación del sistema existente antes de agregar un dispositivo.
- Antes de conectar o retirar los cables de señal de la placa base, asegúrese de que todos los cables de alimentación están desenchufados.
- Busque la ayuda de un profesional antes de usar un adaptador o alargador. Estos dispositivos podrían anular el circuito de conexión a tierra.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación está establecida en el valor de voltaje correcto de su región. Si no está seguro del valor de voltaje de la toma de corriente eléctrica que está utilizando, póngase en contacto con su compañía eléctrica local.
- Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted mismo. Póngase en contacto con un profesional de servicio técnico o con su proveedor.

#### Información de seguridad

- Antes de instalar la placa base y agregar dispositivos en ella, lea atentamente todos los manuales incluidos en el paquete.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y que los cables de alimentación no están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Para evitar cortocircuitos, mantenga los clips de papel, los tornillos y las grapas alejados de los conectores, las ranuras, los terminales y la circuitería.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el producto en un área donde se pueda mojar. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable.
- Coloque el producto en una superficie estable.
- Si tiene problemas técnicos con el producto, póngase en contacto con un profesional de servicio técnico o con su distribuidor.

## Acerca de esta guía

Esta guía de usuario contiene la información necesaria para instalar y configurar la placa base.

## Organización de esta guía

Esta guía contiene las siguientes secciones:

Capítulo 1: Presentación del producto

En este capítulo se describen las funciones de la placa base y las nuevas tecnologías con las que es compatible. Incluye descripciones de conmutadores, jumpers y conectores de la placa base.

#### Capítulo 2: Información de la BIOS

Este capítulo indica cómo cambiar la configuración del sistema a través de los menús de configuración de la BIOS. También proporciona descripciones detalladas de los parámetros de la BIOS.

## Más información

Consulte las siguientes fuentes si desea obtener más información o mantenerse al día en cuanto a las actualizaciones del producto y el software.

#### Sitios web de ASUS 1.

La página web de ASUS contiene la información más reciente acerca de los productos de hardware y software ASUS. Consulte la información de contacto de ASUS.

#### 2. Documentación opcional

El paquete del producto puede incluir documentación opcional, como los folletos de garantía que puede haber agregado su distribuidor. Estos documentos no forman parte del paquete estándar.

#### Convenciones a las que se atiene esta quía

Con objeto de garantizar la correcta puesta en práctica de ciertas tareas, se recomienda al usuario familiarizarse con los siguientes símbolos, que encontrará a lo largo de este manual.



PELIGRO/ADVERTENCIA: Información destinada a mitigar la posibilidad de lesión personal al efectuar una tarea.



**PRECAUCIÓN:** Información destinada a mitigar la posibilidad de dañar los componentes al efectuar una tarea.



**IMPORTANTE:** Instrucciones que SE DEBEN respetar al llevar a cabo una tarea.



NOTA: Sugerencias e información complementaria que facilitan al usuario la realización de una tarea.

## Tipografía

Texto en negrita	Indica un menú o un elemento para seleccionar.				
Cursiva	Se utiliza para realzar una palabra o frase.				
<tecla></tecla>	Las teclas encerradas entre los signos menor que y mayor que indican que debe presionar dichas teclas.				
	Ejemplo: <entrar> Significa que debe presionar la tecla Entrar o Retorno.</entrar>				
<tecla1> + <tecla2> + <tecla3></tecla3></tecla2></tecla1>	Cuando sea necesario presionar dos o más teclas simultáneamente, los nombres de estas se unen con un signo más (+).				

## Contenido del paquete

Compruebe que el paquete de la placa base contiene los siguientes artículos.

Placa base	Placa base ASUS Z97-A
Cables	3 cables Serial ATA de 6.0 Gb/s
Accession	1 x Conector puente ASUS SLI
Accesonos	Conector Q 2 en 1
DVD con aplicaciones	DVD de soporte
Documentación	Guía del usuario



Si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor.

## Resumen de especificaciones de Z97-A

	Zócalo LGA1150 para los procesadores Intel® Core™ i7/Intel® Core™ i5/ Intel® Core™ i3, Pentium® y Celeron® de la 4ª y la nueva 4ª generación					
CDU	Compatible con CPU de 22 nm					
CPU	Compatible con Intel <sup>®</sup> Turbo Boost Technology 2.0*					
	* La compatibilidad con Intel <sup>®</sup> Turbo Boost Technology 2.0 se encuentra sujeta al tipo de CPU.					
Chipset	Chipset Intel <sup>®</sup> Z97 Express					
	4 x DIMM, max. 32 GB, DDR3 3200 (O.C.)* / 3100 (O.C.)* / 3000 (O.C.)* / 2933 (O.C.)* / 2800 (O.C.)* / 2666 (O.C.)* / 2600 (O.C.)* / 2400 (O.C.)* / 2133 (O.C.)* / 2000 (O.C.)* / 1866 (O.C.)* / 1800 (O.C.)* / 1600 / 1333 MHz, no ECC, memoria sin búfer					
Memoria	Arquitectura de memoria de canal dual					
	Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)					
	<ul> <li>La compatibilidad con hiper-DIMM está sujeta a las características físicas de cada una de las CPU. Para obtener una información más detallada, consulte la lista de proveedores cualificados de memoria.</li> </ul>					
	2 ranuras PCI Express 3.0/2.0 x16 (modo sencillo a x16 o dual a x8/x8)					
	1 ranura PCI Express 2.0 x16 (máximo al modo x2)					
Ranuras de	2 ranuras PCI Express 2.0 x1					
expansión	2 ranuras PCI					
	* Las ranuras PCle x1_1/2 comparten ancho de banda con el zócalo 3 M.2. El zócalo 3 M.2 está deshabilitado de forma predeterminada.					
	Gráfica integrada compatible con Intel <sup>®</sup> HD Graphics					
	Compatibilidad con salida VGA múltiple: DisplayPort / HDMI / DVI-D / puerto VGA					
	- Resolución máxima DisplayPort 1.2* 4096 x 2160 a24 Hz / 3840 x 2160 a 60 Hz					
VGA	- Resolución máxima HDMI 4096 x 2160 a 24 Hz / 2560 x 1600 a 60 Hz					
	- Resolución máxima DVI-D 1920 x 1200 a 60 Hz					
	- Resolución máxima RGB 1920 x 1200 a 60 Hz					
	- Compatible con hasta tres pantallas simultáneamente					

	- Compatible con Intel <sup>®</sup> InTru™ 3D, Quick Sync Video, Intel <sup>®</sup> Clear Video HD Technology e Intel <sup>®</sup> Insider™					
VGA	- Memoria máxima compartida de 512 MB					
	<ul> <li>Compatible con Transporte de transmisión por secuencias múltiples DisplayPort 1.2; compatible con la conexión en cadena DisplayPort 1.2 de hasta 3 pantallas.</li> </ul>					
Multi ODU	Compatible con la tecnología AMD <sup>®</sup> Quad-GPU CrossFireX™					
Multi-GPU	Compatible con la tecnología NVIDIA <sup>®</sup> Quad-GPU SLI™ (con tarjeta gráfica 2 PCIe x16)					
	Conjunto de chips Intel <sup>®</sup> Z97 Express con RAID 0, 1, 5, 10 y compatibilidad con Intel <sup>®</sup> Rapid Storage Technology 13					
	<ul> <li>1 puerto SATA Express* (uno en la mitad de la tarjeta [negro], compatible con 2 puertos SATA 6 Gb/s)</li> </ul>					
	- 4 puertos SATA 6 Gb/s (grises)					
Almacenamiento	<ul> <li>Compatible con Intel<sup>®</sup> Smart Response Technology, Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology e Intel<sup>®</sup> Smart Connect Technology<sup>**</sup></li> </ul>					
	<ul> <li>1 x Zócalo 3 M.2 con clave M, compatible con dispositivos de almacenamiento de tipo 2260/2280 (solo modo PCIE)</li> </ul>					
	* El puerto SATA Express comparte ancho de banda con el zócalo M.2.					
	** Estas funciones dependerán de la CPU instalada.					
	Controladores duales LAN Gigabit: producto EEE (Energy Efficient Ethernet) 802.3az					
LAN	Intel <sup>®</sup> I218-V Gigabit LAN: interconexión dual entre el controlador de acceso al medio (MAC, Media Access Controller) y el nivel físico (PHY)					
	CÓDEC de audio de alta definición de 8 canales Realtek <sup>®</sup> ALC892 incluye Crystal Sound 2					
	<ul> <li>Nivel independiente para la pista izquierda y derecha, lo que garantiza que ambos sonido se proporcionan con igual calidad</li> </ul>					
	<ul> <li>Sensación de audio de primera calidad que se proporciona conforme a la configuración de audio</li> </ul>					
	<ul> <li>La protección de audio garantiza una separación analógico/digital de precisión y una interferencia multilateral enormemente reducida</li> </ul>					
	<ul> <li>Amplificador de audio para mejorar el sonido de máxima calidad para auriculares y altavoces</li> </ul>					
Audio	<ul> <li>Cubierta de protección EMI para evitar que el ruido eléctrico afecte a la calidad del amplificador</li> </ul>					
	<ul> <li>Condensadores de audio de máxima calidad fabricados en Japón que proporcionan un sonido cálido, natural y envolvente con una claridad y fidelidad excepcionales</li> </ul>					
	- Sonido BD sin compresión a 192 KHz y 24 bits					
	- DTS UltraPC II					
	- DTS Connect					
	<ul> <li>Compatible con detección de conexión, multi-streaming y reasignación de los conectores del panel frontal</li> </ul>					
	- Puertos de salida opticos S/PDIF en las E/S posteriores					
LIED	6 pupted USB 2.0 /					
036	- 8 puertos USB 3.0 / 2.0 (2 en la tarjeta central y 2 en el panel posterior [azues])					
	Alto rondimiento					
	Optimización de cinco direcciones mediante la funcionalidad Dual Intelligent					
Constaníationa	Processors 5					
exclusivas de ASUS	<ul> <li>¡Optimización completa del sistema con un solo clic! El botón de ajuste de la optimización de cinco direcciones consolida TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 3 y la aplicación Turbo conjuntamente, lo que proporciona un mayor rendimiento de CPU, ahorro eficiente de energía, control de potencia digital preciso, refrigeración global del sistema e, incluso, personalización de sus propios</li> </ul>					
	usos de las aplicaciones.					

	•						
	DIGI+ Power Control						
	- Alimentación de la CPU						
	- Diseño de alimentación de 8 fases digital líder de la industria						
	- Utilidad de alimentación CPU de ASUS						
	TPU						
	- Ajuste automático, TPU, GPU Boost, cambio de TPU de 2 niveles						
	EPU						
	- EPU y cambio de EPU						
	Fan Xpert 3						
	<ul> <li>Función de ajuste automático de los ventiladores y selección de varios termistores que proporcionan un control de refrigeración del sistema optimizado.</li> </ul>						
	Aplicación Turbo						
	<ul> <li>Ajuste automático del rendimiento del sistema, prioridad de red y configuración de la escena de audio para aplicaciones seleccionadas.</li> </ul>						
	BIOS UEFI						
	- Opciones más avanzadas con un tiempo de respuesta rápido						
	M.2 y SATA Express integrados						
	<ul> <li>Las tecnologías de transferencia más novedosas con velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gb/s</li> </ul>						
	Diseño O.C. De memoria especial						
	- Excelente capacidad O.C. de memoria bajo carga completa minimizando ruido de acoplamiento y el efecto de reflexión de señal						
Características	Preparado para Thunderbolt (opcional))						
exclusivas de ASUS	<ul> <li>Actualizaciones de transferencias de datos endiabladamente rápidas de 20 Gb/s con la serie ThunderboltEX II</li> </ul>						
	HomeCloud interactivo						
	Remote GO!						
	<ul> <li>Función Remote GO!: Cloud GO!, escritorio remoto, teclado ratón remoto y transferencia de archivos</li> </ul>						
	<ul> <li>Aplicación Wi-Fi GO! &amp; NFC Remote para teléfono inteligente y tableta portátil, compatible con los sistemas iOS7 y Android 4.0</li> </ul>						
	Media Streamer						
	<ul> <li>Transfiera música o películas desde su PC a un televisor inteligente, jsu entretenimiento va con usted!</li> </ul>						
	<ul> <li>Aplicación Media Streamer para teléfono inteligente o tableta portátil, compatible con los sistemas iOS7 y Android 4.0</li> </ul>						
	Compatibilidad con NFC Express 2 (mil A opcional)						
	- Receptor NFC y concentradores USB 3.0 de 2 puertos						
	<ul> <li>Funciones de un solo toque NFC: vídeo para llevar, fotografía exprés, escritorio remoto, inicio rápido, inicio de sesión con Windows<sup>®</sup> 8 y asociación Bluetooth</li> </ul>						
	* La NFC Express 2 se adquiere por separado.						
	Escenario para juegos						
	Aplicación Turbo						
	<ul> <li>Ejecute cada aplicación con un rendimiento, prioridad de red y configuración de audio personalizados</li> </ul>						
	Turbo LAN						
	- Disfrute de los juegos en línea sin problemas con ping menores y menos lapsus						

- Sienta la potencia del sonido con diferentes escenarios de uso.         Compatibilidad con Steam         - Compatibilidad con Steam         - Compatibilidad con Steam         - Compatibilidad con Steam         - Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla - O.C. Tuner         - CrashFree BIOS 3         - EZ Plash 2         ASUS O-Design         - ASUS Q-DEMM         - ASUS Q-DIMM         - ASUS P-Connector         Protección SX que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad         USB 3.0 Boost         Ai Charger         Disk Unicoker         A SUS Fan Xpert 3         - Diseño térnicos silencioso         - Fercision Tweaker 2:         - VCOre: voltaje de los nuicleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - VCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - VCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V		Crystal Sound 2					
Compatibilicad con Steam         Compatible con la mayoría de las plataformas de juego bajo el sistema Windows <sup>®</sup> EZ DIY         Aviso Push         Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla - O.C. Tuner         CrashFree BIOS 3         EZ Flash 2         ASUS O-Design         - ASUS Q-ED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-DolMM         - ASUS Q-ED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-DolMM         - ASUS Q-DolMM         - ASUS Q-Connector         Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost         Ai Charger         Disk Unlocker         Al Suite 3         MemOK!         EZ XMP         Solución térmica silenciosa de         VCOre: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de ez santálgico y digital con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de grafitos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de grafitos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de grafitos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCC		- Sienta la potencia del sonido con diferentes escenarios de uso.					
Características exclusivas de a SUS       - Compatible con la mayoría de las plataformas de juego bajo el sistema Windows"         Características exclusivas de ASUS       - Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real Modo ASUS UET BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla - O.C. Tuner - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 ASUS O-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-ED0 (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-ED0 (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-ED0 (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-ED0 (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-ED0 (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-ED0 (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-DINM - ASUS Q-Connector         Otras especiales       Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad USB 3.0 Boost A Charger Disk Unlocker 		Compatibilidad con Steam					
Caracteristicas exclusivas de ASUS       - Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla - O.C. Tuner - CrashFree BIOS 3 - EZ Flash 2 ASUS O-Design - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque) - ASUS Q-Stot - ASUS Q-Stot - ASUS Q-Stot - ASUS Q-Connector         Otras funciones especiales       Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad USB 3.0 Boost A Charger Disk Unlocker A I Suite 3 MemOKI EZ XMP         Solución térmica asilenciosa de ASUS       Diseño térmico silencioso - ASUS Pan Xpert 3 - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Características everclusivag       - vcore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V - vCCIO: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V - vCCIO: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V - vCCIN: voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo) - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,01 V         Puertos de E/S del panell posterior       1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2 1 DisplayPort 1 puerto DVI-D		<ul> <li>Compatible con la mayoría de las plataformas de juego bajo el sistema Windows<sup>®</sup></li> </ul>					
Caracteristicas exclusivas de ASUS       Aviso Push         - Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla         - O.C. Tuner       - O.C. Tuner         - Crash Free BIOS 3       - EZ Flash 2         ASUS Q-Design       - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-Connector       - ASUS Q-Connector         Protesción 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad       USB 3.0 Boost         Al Charger       Disk Unlocker         Al Charger       Disk Unlocker         ASUS ADDIST       - ASUS Pan Xpert 3         - Diseño térmico silencioso       - ASUS Fan Xpert 3         - MENDIST Ventaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCR: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCI: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCI: voltaje de las fandaje de valtable con incrementos de 0,01 V         - vCCI: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,01 V       - vCCI: voltaje de las fandaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCI: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,01 V       - vCCI: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCI: voltaje de de ratada de la CPU		EZ DIY					
Caracteristicas       - Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real         Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla       - O.C. Tuner         - CrashFree BIOS 3       - EZ Flash 2         ASUS Q-Design       - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-DIMM       - ASUS Q-Connector         Protección SX que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad       USB 3.0 Boost         Al Charger       Disk Unlocker         Al SUS G-Disulta       - ASUS A.C. Protección SX que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost       Al Charger         Disk Unlocker       Al Suita 3         MemOKI       EZ XMP         Solución térmica silencioso       - ASUS Fan Xpert 3         - Diseño térmico silencioso de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCI: voltaje de les Standogico y digital con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCI: voltaje de agráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCI: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V       - vCCI: voltaje de		Aviso Push					
exclusivas de ASUS         Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla           - O.C. Tuner         - CrashFree BIOS 3           - EZ Flash 2         - ASUS Q-Design           - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-Slot           - ASUS Q-Slot         - ASUS Q-Denector           Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost           Al Charger         Disk Unlocker           ASUS         - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor           Vercision Tweaker 2:         - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V           - VCCIN: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIN: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V           - vCCIN: voltaje de equatoda de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V           - vCCIN: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V           - vCCIN: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V           - vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIN: vo	Características	- Supervise el estado de su PC con dispositivos inteligentes en tiempo real					
ASUS       - O.C. Tuner         - CrashFree BIOS 3         - EZ Flash 2         ASUS O-Design         - ASUS Q-Design         - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-Domoto         - ASUS Q-Domoto         - ASUS Q-Domoto         - ASUS Q-Connector         Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost         Ai Charger         Disk Unlocker         Al SUS Pan Xpert 3         Solución térmica silencioso         + ASUS Fan Xpert 3         - Diseño in ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:         • vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • GRPL: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • vCCOS: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCOS: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCIN: voltaje de gráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCIN: voltaje de conjuntos de chips de 8 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         • AJUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de 1 a CPU	exclusivas de	Modo ASUS UEFI BIOS EZ, que incluye una interfaz gráfica de usuario sencilla					
CrashFree BIOS 3         - EZ Flash 2         ASUS Q-Design         - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         - ASUS Q-Sibt         - ASUS Q-Connector         Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost         Ai Charger         Disk Unlocker         ASUS O-XIMP         Solución térmico silencioso         Virras especiales         Protección is ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Preserviciosa de ASUS         ASUS         ASUS         Características         everciocking de ASUS         e ASUS         Precision Tweaker 2:         v CCCIV: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · GPU: voltaje de egráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · VCCIV: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIV: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIV: voltaje de los núcleos de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         · vCCIV: voltaje de egratte del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         · vCCIV: voltaje de conjuntos de chips de 8 pasos         SFS (Stepless Frequency Selecti	ASUS	- O.C. Tuner					
Caracteristicas exclusivas de oursitavidas de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         VCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         VCCIO: voltaje de egráficos y election, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         ASUS         Preteros de ASUS         Puertos de E/S (del panel posterior)         Puertos de E/S (del panel posterior)         Puertos de E/S del panel posterior)		- CrashFree BIOS 3					
ASUS Q-Design         ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         ASUS Q-Slot         ASUS Q-Donnector         Protección SX que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost         Ai Charger         Disk Unlocker         Al Suite 3         MemOKI         EZ XMP         Solución térmica silenciosa de ASUS         Silenciosa de ASUS         ASUS         ASUS - Disito tímico silencioso         • ASUS Par Xpert 3         • Diseño térmicos de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:         • vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • vCCIO: voltaje de explanted de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCIO: voltaje de explanted de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCIO: voltaje de explanted de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCIA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         • vCCIA: voltaje de orniuntos de chips de 88 pasos         STFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         • ASUS COLSON de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,01 MHz         Protección de overclocking         <		- EZ Flash 2					
<ul> <li>ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)         <ul> <li>ASUS Q-Slot</li> <li>ASUS Q-DIMM</li> <li>ASUS Q-Connector</li> </ul> </li> <li>Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad USB 3.0 Boost         <ul> <li>Ai Charger</li> <li>Disk Unlocker</li> <li>Al Suite 3</li> <li>MemOKI</li> <li>EZ XMP</li> </ul> </li> <li>Solución térmica silenciosa de ASUS Fan Xpert 3         <ul> <li>Diseño térmico silencioso</li> <li>ASUS Fan Xpert 3</li> <li>Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor</li> </ul> </li> <li>Precision Tweaker 2:         <ul> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>IGPU: voltaje de entrada de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de el son adojco y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCSA: voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,01 MHz</li> <li>Puerto combinado para ratón y teclado PS/2</li> </ul> </li> <li>Puertos de E/S del panel posterior</li> <li>Puerto DVI-D</li> </ul>		ASUS Q-Design					
- ASUS Q-Slot         - ASUS Q-Slot         - ASUS Q-DIMM         - ASUS Q-Connector         Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost         Ai Charger         Disk Unlocker         Al Suite 3         MemOKI         EZ XMP         Solución térmica silenciosa         - ASUS Fan Xpert 3         - Diseño térmico silenciosa         - ASUS Fan Xpert 3         - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:         - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - IGPU: voltaje de el síndad de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de el sínda de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de el sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCIO: voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 1a CPU         - AUS CONDIAD para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto combinado para ratón		<ul> <li>ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA y LED de dispositivo de arranque)</li> </ul>					
<ul> <li>ASUS Q-DIMM         <ul> <li>ASUS Q-Connector</li> </ul> </li> <li>Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad USB 3.0 Boost             <ul></ul></li></ul>		- ASUS Q-Slot					
ASUS Q-Connector Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad USB 3.0 Boost Ai Charger Disk Unlocker Al Suite 3 MemOKI EZ XMP Solución térmica silenciosa de ASUS Precision Tweaker 2: · vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V · iGPU: voltaje de el/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de el/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de el/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V · vCCIN: voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo) · Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,11 MHz Protección de overclocking · ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU) Puertos de E/S del panel posterior 1 puerto DVI-D		- ASUS Q-DIMM					
Otras funciones especiales       Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, fiabilidad y durabilidad         USB 3.0 Boost       Ai Charger         Disk Unlocker       Ai Suite 3         MemOKI       EZ XMP         Solución térmica silenciosa de ASUS       Diseño térmico silencioso         -       ASUS Fan Xpert 3         -       Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         -       iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         -       vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V         -       vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         -       vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         -       vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         -       vCCIN: voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)       - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking       - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1       Puerto sombinado para ratón y teclado PS/2		- ASUS Q-Connector					
Otras funciones especiales       USB 3.0 Boost         Ai Charger       Disk Unlocker         Al Suite 3       MemOK!         EZ XMP       Diseño térmico silencioso         Solución térmica silenciosa de ASUS       - ASUS Fan Xpert 3         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIN: voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         · Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         · ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort       1 puerto HDMI         1 p		Protección 5X que ofrece protección integral y proporciona la mejor calidad, ficialidad y durabilidad					
Otras funciones especiales       Ai Charger         Disk Unlocker       Ai Suite 3         MemOKI       EZ XMP         Solución térmica silenciosa de ASUS       Diseño térmico silencioso         -       ASUS Fan Xpert 3         -       Diseño térmico sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       · vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIO: voltaje de egráficos de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V       · vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         · vCCIN: voltaje de outraje de conjuntos de chips de 88 pasos       SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         · Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz       Protección de overclocking         · ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)       1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort       1 puerto HDMI       1 puerto DVI-D		USB 3.0 Boost					
functiones especiales       Disk Unlocker         Al Suite 3         MemOKI         EZ XMP         Solución térmica silenciosa de ASUS       Diseño térmico silencioso         -       ASUS Fan Xpert 3         -       Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         -       iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         -       vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V         -       vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         -       vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         -       vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         -       vCCSA: voltaje de voltaje de memoria de 144 pasos         -       vDRAM Bus: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         -       AJUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         Protección de overclocking       -         -       ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2	Otras	Ai Charger					
especiales       Distriction         Al Suite 3         MemOK!         EZ XMP         Solución         térmica         silenciosa de         ASUS         Precision Tweaker 2:         • vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V         • vCCIO: voltaje de entrada de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de equente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de voltaje de memoria de 144 pasos         • vDRAM Bus: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         • AJuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         • ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D </th <th>funciones</th> <td>Disk Unlocker</td>	funciones	Disk Unlocker					
Puertos de       Puertos de         Eventos de       ASUS         Puertos de       ASUS         Puertos de       Puertos de         Puertos de       ASUS         Puertos D       Puerto DU/D	especiales	Al Suite 3					
Solución térmica silenciosa de ASUS       Diseño térmico silencioso         - ASUS Fan Xpert 3       - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCSA: voltaje de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D							
Solución térmica silenciosa de ASUS       Diseño térmico silencioso         - ASUS Fan Xpert 3       - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCIO: voltaje de extrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V       - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos       - vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)       - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking       - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2       1 DisplayPort         1 puerto HDMI       1 puerto DVI-D		EZ XMP					
térmica       - ASUS Fan Xpert 3         - ASUS       - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCIO: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V       - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCSA: voltaje de orontrol de voltaje de memoria de 144 pasos       - vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)       - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,11 MHz         Protección de overclocking       - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 DisplayPort       1 puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort       1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D       1 puerto DVI-D	Solución	Diseño térmico silencioso					
Silenciosa de ASUS       - Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor         Precision Tweaker 2:       - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCcIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V       - vCCIO: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V       - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V       - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V       - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vCCSA: voltaje de rocruci de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos       SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz       Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)       1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort       1 puerto HDMI       1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	térmica	- ASUS Fan Xpert 3					
Precision Tweaker 2:         • vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         • vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V         • vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustables con incrementos de 0,01 V         • vCCIN: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         • vDRAM Bus: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         • Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         • ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación	silenciosa de	- Diseño sin ventiladores de ASUS: solución de disipador de calor					
Puertos de E/S del panel posterior- vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V - vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V - vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V• vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V• vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos - vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasosSFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo) - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHzPuertos de E/S del panel posterior1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2 1 DisplayPort 1 puerto DVI-D	ASUS						
Puertos de       - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V         - vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V         - vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V         - vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos         - vDRAM Bus: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ASUS	Precision Tweaker 2:					
Puertos de <ul> <li>VCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> </ul> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>Puertos de E/S del panel posterior</li> <li>Puerto HDMI</li> <li>puerto DVI-D</li>	ÁSUS	Precision Tweaker 2: - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0.001 V					
Puertos de <ul> <li>VCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> </ul> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>Puertos de         <ul> <li>E/S del panel posterior</li> <li>puerto DVI-D</li> </ul> </li>	ASUS	Precision Tweaker 2: - vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V - iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V					
Características exclusivas de overclocking de ASUS       - vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V         - vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos         - vDRAM Bus: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ÁSUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> </ul>					
exclusivas de overclocking de ASUS       • vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos         • vDRAM Bus: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos         SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         • Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         • ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> </ul>					
Overclocking de ASUS       - vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)         - Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz         Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ASUS	Precision Tweaker 2: • vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V • iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V • vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V • vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V • vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V					
Puertos de       E/S del panel         posterior       1 DisplayPort         1 puerto DVI-D       1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> </ul>					
<ul> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>Puertos de E/S del panel posterior</li> <li>DisplayPort</li> <li>1 puerto HDMI</li> <li>1 puerto DVI-D</li> </ul>	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> </ul>					
0,1 MHz         Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         Puertos de E/S del panel posterior         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> </ul>					
Protección de overclocking         - ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)         Puertos de E/S del panel posterior         1 DisplayPort         1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de</li> </ul>					
<ul> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>Puertos de E/S del panel posterior</li> <li>1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2</li> <li>1 DisplayPort</li> <li>1 puerto HDMI</li> <li>1 puerto DVI-D</li> </ul>	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> </ul>					
Puertos de       1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2         Puertos de       1 DisplayPort         Posterior       1 puerto HDMI         1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> </ul>					
Puertos de E/S del panel posterior       1 DisplayPort         1 puerto HDMI       1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> </ul>					
posterior 1 puerto HDMI 1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2</li> </ul>					
1 puerto DVI-D	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS Puertos de	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2</li> <li>1 DisplayPort</li> </ul>					
	ASUS Características exclusivas de overclocking de ASUS Puertos de E/S del panel posterior	<ul> <li>Precision Tweaker 2:</li> <li>vCore: voltaje de los núcleos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>iGPU: voltaje de gráficos de la CPU ajustables con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIO: voltaje de E/S analógico y digital con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCIN: voltaje de entrada de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,01 V</li> <li>vCCSA: voltaje de agente del sistema de la CPU ajustable con incrementos de 0,001 V</li> <li>vDRAM Bus: Control de voltaje de memoria de 144 pasos</li> <li>vPCH: Control de voltaje de conjuntos de chips de 88 pasos</li> <li>SFS (Stepless Frequency Selection, es decir, Selección de frecuencia sencillo)</li> <li>Ajuste de frecuencia BCLK/PCIE de 80 MHz a 300 MHz con incrementos de 0,1 MHz</li> <li>Protección de overclocking</li> <li>ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall, es decir, Recuperación de parámetros de la CPU)</li> <li>1 Puerto combinado para ratón y teclado PS/2</li> <li>1 DisplayPort</li> <li>1 puerto HDMI</li> </ul>					

	1 puerto VGA
	1 puerto de salida óptico S/PDIF
Puertos de	1 puerto Intel <sup>®</sup> LAN (RJ45)
posterior	4 puertos USB 3.0/2.0
	2 puertos USB 2.0/1.1
	8 canales de audio
	adicionales 3 conector USB 3.0/2.0 de 19 contactos compatible con 2 puertos USB 3.0/2.0 adicionales 3 conectores USB 2.0/1.1 compatible con 6 puertos USB 2.0/1.1 adicionales 1 zócalo M.2 3 (para la clave M, dispositivos de almacenamiento de tipo 2260/2280) 1 conector SATA Express (negro)
	4 conectores SATA 6.0 Gb/s (gris)
	1 conector de ventilador de CPU de 4 contactos es compatible con el control de disipadores para CPU de 3 contactos (modo DC) y 4 contactos (modo PWM)
	1 conector para ventilador opcional de 4 contactos (CPU_OPT)
	4 conectores de ventilador de Chassis de 4 contactos es compatible con el control de disipadores para CPU de 3 contactos (modo DC) y 4 contactos (modo PWM)
	1 base de conexiones de salida S/PDIF
Conectores de E/S internos	1 base de conexiones Thunderbolt de 5 contactos para compatibilidad con la serie ASUS ThunderboltEX
_/~	1 cabecera TPM
	1 puerto serie (COM)
	1 botón MemOK!
	1 puente para borrar la memoria CMOS
	1 conector DirectKey (DRCT)
	1 conmutador TPU (con ajustes avanzados de dos fases)
	1 conmutador EPU
	1 conmutador EZ XMP
	1 conmutador de alimentación
	1 conector de alimentación EATX de 24 contactos
	Conector de alimentación EATX de 12 V y 8 contactos
	L conector del parter del sistema
	64 Mb Electr DOM LIEELAMI PLOS Brd DML27 WfM 20 SM PLOS 27
Funciones de la BIOS	ACPI 5.0, BIOS en varios idiomas, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, Mis favoritos, nota rápida, último registro modificado, función Imprimir pantalla con F12, funciones de acceso directo con F3 e información de memoria ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect)
Manejabilidad	WfM 2.0, DMI 2.7, WOL por PME e PXE
	Controladores
Contenido	Utilidades de ASUS
del DVD de	EZ Update
	Software antivirus (versión OEM)
Sistemas	Windows <sup>®</sup> 8.1/Windows <sup>®</sup> 8
operativos compatibles	Windows <sup>®</sup> 7
Factor de forma	Factor de forma ATX: 30,5 cm x 22,4 cm (12 pulgadas x 9,6 pulgadas)

Ĺ

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

# Presentación del producto

## 1.1 Antes de proceder

Tenga en cuenta las siguientes precauciones antes de instalar los componentes de la placa base o cambiar cualquier configuración de esta.

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica antes de tocar cualquier componente.
- Antes de manipular los componentes, utilice una correa para la muñeca con protección a toma de tierra o toque un objeto conectado a tierra o metálico, como por ejemplo la carcasa de la fuente de alimentación, para evitar que la electricidad los dañe.
- Sujete los componentes por los bordes para evitar tocar los circuitos impresos que contienen.
- Cuando vaya a desinstalar cualquier componente, colóquelo sobre un acolchado antiestático con conexión a tierra o en la bolsa incluida con el propio componente.
- Antes de instalar o quitar cualquier componente, asegúrese de que la fuente de alimentación ATX se encuentre apagada o que el cable de alimentación esté deconectado de dicha fuente. Si no sigue estas instrucciones, se pueden producir daños irreparables tanto en la placa base, como en los periféricos o componentes.

## 1.2 Información general de la placa base

Antes de instalar la placa base, analice la configuración del chasis para garantizar que dicha placa encaja en él.



Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de instalar o quitar la placa base. Si no sigue estas instrucciones, puede sufrir lesiones físicas y dañar los componentes de la placa base.

## 1.2.1 Orientación

Cuando instale la placa base, asegúrese de colocarla en el chasis en la orientación correcta. El borde con puertos externos va en la parte posterior del chasis, tal y como se indica en la imagen siguiente.

## 1.2.2 Orificios para los tornillos

Coloque ocho tornillos en los orificios indicados mediante los círculos para fijar la placa base al chasis.



¡No apriete los tornillos en exceso! Si lo hace, puede dañar la placa base.



## 1.2.3 Diseño de la placa base



## 1.2.4 Contenido del diseño

Cone	ctores, puentes y ranuras	Página
1.	Conectores de alimentación ATX (EATXPWR de 24 contactos; EATX12V de 8 contactos)	1-29
2.	Intel <sup>®</sup> LGA1150 zócalo de la CPU	1-4
3.	Conectores de los ventiladores de la CPU y del chasis (CPU_FAN de 4 contactos, CPU_OPT de 4 contactos; CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3, CHA_FAN4)	1-28
4.	Ranuras DDR3 DIMM	1-7
5.	Puente Exceso de voltaje de la CPU (CPU_OV de 3 contactos)	1-24
6.	Botón MemOK!	1-39
7.	Conmutador EZ XMP	1-41
8.	Conector USB 3.0 (USB3_12 de 20-1 contactos)	1-34
9.	Conectores Intel <sup>®</sup> Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s (SATA6G_1, SATA6G_2, SATA6G_34, SATA6G_56, SATA Express de 7 contactos)	1-27
10.	Conmutador EPU	1-38
11.	Conmutador TPU	1-40
12.	Conector DirectKey (DRCT de 2 contactos)	1-31
13.	Conector del panel del sistema (PANEL de 20-8 contactos)	1-33
14.	Conectores USB 2.0 (USB910 de 10-1 contactos, USB1112 y USB1314)	1-32
15.	Conector T_Sensor (T_SENSOR1 de 2 contactos)	1-35
16.	Puente Borrar RAM RTC (CLRTC de 3 contactos)	1-23
17.	Conector TPM (TPM de 20-1 contactos)	1-32
18.	Botón de alimentación	1-41
19.	Base de conexiones Thunderbolt (TB_HEADER de 5 contactos)	1-35
20.	Conector de puerto serie (COM de 10-1 contactos)	1-27
21.	Conector de audio del panel frontal (AAFP de 10-1 contactos)	1-30
22.	Conector de audio digital (SPDIF_OUT de 4-1 contactos)	1-30
23.	Zócalo M.2 3	1-31

# 1.3 Unidad central de procesamiento (CPU)

La placa base cuenta con un zócalo LGA1150 diseñado para la 4ª y la nueva 4ª generación de procesadores Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i7, Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i5, Intel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup> i3, Pentium<sup>®</sup> y Celeron<sup>®</sup>.



Z97-A CPU LGA1150



Asegúrese de instalar la CPU correcta diseñada para el zócalo LGA1150. NO instale una CPU diseñada para los zócalos LGA1155 y LGA1156 en el zócalo LGA1150.

- Asegúrese de que todos los cables de alimentación están desenchufados antes de instalar la CPU.
- Cuando adquiera la placa base, asegúrese de que la tapa PnP se encuentra en el zócalo y que los contactos de este no estén doblados. Póngase en contacto con su proveedor inmediatamente si falta la tapa PnP o si observa cualquier daño en dicha tapa, en los contactos del zócalo o en los componentes de la placa base. ASUS asumirá el coste de reparación solamente si el daño se ha producido durante el transporte.
- Conserve la tapa después de instalar la placa base. ASUS procesará las solicitudes de autorización de devolución de mercancía (RMA, Return Merchandise Authorization) solamente si la placa base incluye la tapa en el zócalo LGA1150.
- La garantía del producto no cubre ningún daño en los contactos del zócalo provocados por una instalación o extracción incorrecta de la CPU, o una mala ubicación, pérdida o extracción incorrecta de la tapa PnP.



Asegúrese de que todos los cables de alimentación están desenchufados antes de instalar la CPU.













## 1.3.2 Instalación del disipador y el ventilador de la CPU



Aplique la sustancia de contacto térmica al disipador de la CPU y a la CPU antes de instalar dicho disipador y el ventilador en caso de que sea necesario.

#### Para instalar el disipador y el ventilador de la CPU



#### Para desinstalar el disipador y ventilador de la CPU



## 1.4 Memoria del sistema

## 1.4.1 Información general

La placa base incluye cuatro ranuras de módulos de memoria en línea dual (DIMM, Dual In-line Memory Modules) de tipo Doble tasa de datos 3 (DDR3, Double Data Rate 3). Un módulo DDR3 tiene las muescas en diferentes lugares a los módulos DDR o DDR2. NO instale un módulo de memoria DDR o DDR2 en la ranura DDR3.

(z)

Conforme a las especificaciones de CPU de Intel®, se recomienda un voltaje DIMM inferior a 1,65 V para proteger la CPU.



#### Configuraciones de memoria recomendadas



## 1.4.2 Configuraciones de memoria

Puede instalar 1 GB, 2 GB, 4 GB y 8 GB sin búfer y módulos DIMM DDR3 no ECC en los zócalos DIMM. A continuación, puede consultar las recomendaciones para rellenar la memoria.

- Puede instalar diversos tamaños de memoria en los canales A y B. El sistema asigna el tamaño total del canal de menor tamaño para la configuración de doble canal. Cualquier exceso de memoria del canal de mayor tamaño se asigna para el funcionamiento con un solo canal.
  - Instale siempre módulos DIMM con la misma latencia CAS. Para conseguir una compatibilidad óptima, es recomendable instalar módulos de memoria de la misma versión o código de fecha (D/C) del mismo proveedor. Consulte a su distribuidor para obtener los módulos de memoria correctos.
  - Debido a la limitación de direcciones de memoria en el sistema operativo Windows<sup>®</sup> de 32 bits, al instalar una memoria de 4 GB (o más) en la placa base, la memoria utilizable real para dicho sistema operativo puede ser de 3 GB o inferior. Para conseguir un uso eficaz de memoria, es recomendable llevar a cabo cualquiera de las acciones siguientes:
    - Utilice un máximo de memoria del sistema de 3GB si utiliza un sistema operativo Windows<sup>®</sup> de 32 bits.
    - Instale un sistema operativo Windows<sup>®</sup> de 64 bits cuando desee instalar 4 GB o más en la placa base.
  - Esta placa base no es compatible con módulos DIMM fabricados con chips de 512 Mb (64 MB) o menos.



- La frecuencia de funcionamiento de memoria predeterminada depende de su
  configuración de detección de presencia serie (SPD, Serial Presence Detect), que
  es la forma estándar de acceder a la información de un módulo de memoria. En el
  estado predeterminado, algunos módulos de memoria para overclocking pueden
  funcionar a una frecuencia inferior a la del valor indicado por el proveedor. Para
  trabajar con el valor indicado por el proveedor a una frecuencia mayor, consulte la
  sección 2.5 Menú Ai Tweaker para ajustar la frecuencia de la memoria manualmente.
- Los módulos de memoria con frecuencia de memoria superior a 2133 MHz y su correspondiente temporización o el perfil XMP cargado no constituyen el estándar de la memoria JEDEC. La estabilidad y compatibilidad de los módulos de memoria se encuentran sujetas a las funciones de la CPU y a los dispositivos instalados.
- Para disfrutar de un sistema estable, utilice un sistema de refrigeración de memoria capaz de soportar una carga de memoria completa (4 módulos DIMM) o las condiciones de overclocking necesarias.
- Consulte la página web <u>www.asus.com</u> para obtener la lista más reciente de proveedores cualificados de memoria.

#### Lista de proveedores cualificados de la placa base Z97-A

#### Capacidad de MHz de DDR3 3200 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Comp con z (opcie	oatibilid ócalos   onal)	ad DIMM
AVEXIR	AVD3UH32001304G-4CI(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	13-15-15-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-3200C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-15-15-35	1.65V	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 3100 (O.C.)

Proveedores	roveedores Nº de pieza		SS/ DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Compa con zó (opcion	atibilida calos D nal)	d IMM
AVEXIR	AVD3UH31001204G-4CI(XMP)	16GB (4x4GB)	SS			12-14-14-35	1.65V	•	•	•
A-DATA	AX3U3100W4G12-DMV(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 3000 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Compatibilidac con zócalos DI (opcional)		dad s DIMM
AVEXIR	AVD3UH30001204G-4BZ1(XMP)	16GB (4x4GB)	SS		-	12-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-3000C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-3000C12D-8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	SS			12-14-14-35	1.65V	•	•	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A3000C12R(XMP)	8GB (2x4GB)	SS			12-14-14-36	1.65V	•	•	

#### Capacidad de MHz de DDR3 2933 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Com con z DIMM	Compatibilida con zócalos DIMM (opcior	
AVEXIR	AVD3UH29331204G-4CI(XMP)	16GB (4x4GB)	SS			12-14-14-35	1.65V	•	•	•
GEIL	GPW38GB2933C12ADC(XMP)	8GB (2x4GB)	SS			12-14-14-36	1.65V	•	•	•
APACER	78.BAGHB.AFL0C(XMP)	8GB (2x4GB)	SS			12-14-14-35	1.65V	•	•	•
A_DATA	AX3U2933W4G12(XMP)	16GB (4x4GB)	SS			12-14-14-36	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2933C12D-8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	SS			12-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2933C12Q-16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	SS			12-14-14-35	1.65V	•	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M4A2933C12R(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS			12-14-14-36	1.65V	•	•	•

## Capacidad de MHz de DDR3 2800 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Com con DIM	npatibili zócalo: M (opci	idad s ional)
AVEXIR	AVD3UH28001208G- 4BZ1(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•	•
A_DATA	AX3U2800W 4G12(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	•	•
A_DATA	AX3U2800W 8G12(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	•	
G.SKILL	F3-2800C12Q- 32GTXD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-13-13-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C12Q- 32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11Q- 16GTXD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11D- 8GTXD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11D- 8GTXDG(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11Q- 16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C10D- 8GTXD(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	10-12-12-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C12Q- 16GTXDG(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11D- 16GTXDG(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11Q- 32GTXDG(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11D- 16GTXD(XMP)	16GB (2x 8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C11Q- 32GTXD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65V	•	•	•
G.SKILL	F3-2800C12D- 16GTXD(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•	•
APACER	78.BAGH5. AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	12-14-14-35	1.65V	•	•	
APACER	78.CAGH6. AFD0C(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	12-14-14-35	1.65V	•	•	
CORSAIR	CMD16GX3M4A 2800C11(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A 2800C12(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M4A 2800C12R(XMP)	16GB (4x4GB)	SS	-	-	12-14-14-36	1.65V	•	•	•
KINGSTON	KHX28C12T2K2/8X	8GB (2x4GB)	SS			12-14-14-32	1.65V	•	•	•
Team	TXD38G2800HC 12DBK(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-14-14-35	1.65V	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 2666 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Com con : DIMM	patibilio zócalos A (opcio	dad onal)
Apacer	78.BAGFF.AFC0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	12-13-13-35	-	•	•	•
Apacer	78.BAGFR.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	12-13-13-35	-	•	•	•
Apacer	78.CAGFF.AFD0C(XMP)	16GB (2x8GB)	DS		-	12-13-13-35	-	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A2666C11 (Ver5.12)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-2666CL10Q- 16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	•
GEIL	GOC332GB2666C11 QC(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-13-13-32	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX26C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	2666-11-13-13-32	1.65	•	•	

#### Capacidad de MHz de DDR3 2500 (O.C.)\*

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Com con : (opci	patibilio zócalos ional)	dad DIMM
G.SKILL	F3-20000CL10Q-16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-31	1.65	•	•	•

\* La lista de proveedores cualificados anterior es para el modo de memoria DDR3 2500 MHz. Debido al comportamiento de la CPU, el módulo de memoria DDR3 2500 MHz funcionará a la frecuencia DDR3 2400 MHz.

#### Capacidad de MHz de DDR3 2400 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Com con DIMI (opc	ipatibil zócalo M ional)	idad s
									2	4
A-DATA	AX3U2400W4G11-DMV(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•	•
A-DATA	AX3U2400W8G11-DMV(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	11-13-13-35	1.65	•	•	•
Apacer	78.BAGFL.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	11-12-12-30	-	•	•	•
Apacer	783BAGF3.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	11-11-11-30		•	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2400C10 (Ver5.29)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	
CORSAIR	CMY16GX3M2A 2400C10A (Ver4.21)(XMP)	16GB (8x2GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A 2400C10R (Ver4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A2400C10 (Ver4.21)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q2- 64GBZHD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-19200CL10Q- 32GBZHD(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.65	•	•	
G.SKILL	F3-19200CL11Q- 16GBZHD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•	

#### Capacidad de MHz de DDR3 2400 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Con con DIM (opc	npatibi zócalo M sional)	lidad os
G.SKILL	F3-19200CL9Q- 16GBZMD(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-2400C11Q-32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS		-	11-13-13-31	1.65	•	•	•
GEIL	GOC316GB24 00C10QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	10-11-11-30	1.65	•	•	•
GEIL	GOC316GB24 00C11QC(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.65	•	•	•
Kingston	KHX2400C11D 3K4/8GX(XMP)	8GB (4x2GB)	SS	-	-	11-13-11-30	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX24C11K4/16X(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	11-13-13-30	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX24C11T2K2/8X(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX24C11T3K2/16X(XMP)	16GB (2x8GB)	DS		-	2400-11-13-13-32	1.65	•	•	
KINGSTON	KHX24C11T3K4(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	2400-11-13-13-30	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX24C11T3K4/32X(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•	•
Mushkin	997122R(XMP)	16GB (2x8GB)	DS		-	2400-10-12-12-28	1.65	•	•	•
Silicon Power	SP004GXLYU240NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2400-11-13-13-32	-	•	•	•
Transcend	TX2400KLN-8GK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2400-11-12-11-29	1.6	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 2200 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Com con z (opci	Compatibilidad con zócalos DIM (opcional)	
G.SKILL	F3-17600CL7D-4GBFLS(XMP)	4G (2x2GB)	DS	-	-	7-10-10-28	1.65	•	•	
GEIL	GET34GB2200C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.65	•	•	•
GEIL	GET38GB2200C9ADC(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-9-28	1.65	•	•	

#### Capacidad de MHz de DDR3 2133 (O.C.)

Proveedores	Nº de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	Com con : DIMM	patibili zócalos I (opci	dad s onal)
A-DATA	AX3U2133W4G10-DR(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-		10-11-11-30	1.65	•	•	•
A-DATA	AX3U2133W8G10-DR(XMP)	16GB (2x8GB)	DS			10-11-11-30	1.65	•	•	•
Apacer	78.BAGE4.AFD0C(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-		9-9-9-24	-	•	•	•
Apacer	AHU04GFB33CAQ3R(XMP)	4GB	DS	-		11-13-13-31	-	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A2133C9 (Ver4.21) (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A2133C9 (Ver4.21) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A2133C9 (Ver1.5) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-10-27	1.5	•	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2B2133C9 (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-11-11-31	1.65	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 2133 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Com con DIMI	ipatibil zócalo M (opci	idad s ional)
CORSAIR	CMY8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	•	11-11-11-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A2133C11R (Ver4.21)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-		11-11-11-27	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-17000CL11Q2- 64GBZLD(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	11-11-11-30	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-17000CL9Q- 16GBZH(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-11-10-28	1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-2133C10Q-32GSR(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-12-12-31	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-2133C11Q-32GZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	11-11-11-31	1.5	•	•	•
KINGSTON	KHX2133C11D3 K4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	•	11-12-11-30	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX21C11T3FK 8/64X(XMP)	64GB (8x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
Silicon Power	SP004GXLYU213NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	2133-11-12- 11-30	-	•	•	•
Silicon Power	SP008GXLYU213NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	2133-11-12- 11-30	-	•	•	•
Transcend	TX2133KLH-16GK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	2133-10-11- 10-27	1.6	•	•	•
Transcend	TX2133KLN-8GK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	2133-10-11- 10-27	1.6	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 2000 (O.C.)

Proveedores	Nº de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Com con DIMI (opc	Compatibilida con zócalos DIMM (opcional)	
AEXEA	AXA3ES4GK2000LG28V(XMP)	4GB (2x2GB)	DS			-	1.65	•	•	•
Asint	SLA302G08-ML2HB(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83 BFRH9C	9-9-9-27	-	•	•	·
GEIL	GUP34GB2000C9DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•	•

#### Capacidad de MHz de DDR3 1866 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	Nº de chip	Tiempos	Voltaje	je Compatibilidac con zócalos DI (opcional)		d IMM
CORSAIR	CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	•	1866 9-9-9-27	1.5	•	•	
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	•	9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX3M4A1866C9 (Ver3.24)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-		9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	

#### Capacidad de MHz de DDR3 1866 (O.C.)

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Con con (opc	npatibili zócalo: cional)	idad s DIMM
CORSAIR	CMT32GX3M4X1866C9(Ver3.23) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS			9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMY16GX3M2A1866C9 (Ver 4.21)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMY8GX3M2A1866C9 (Ver3.24) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866C10 (Ver5.29)(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1866C9(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M4X1866C10(Ver3.23) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-27	1.5	•	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12)(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	1866 9-10-9-27	1.5	•	•	•
Cricial	BLE8G3D1869DE1T X0.16FED(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-9-9-27	1.5	•	•	•
Crucial	BLE4G3D1869DE1X T0.16FMD(XMP)	4GB	DS	-	-	9-9-9-27	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-14900CL10Q-32GBZL(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)	64GB (2x8GB)	DS	-	-	10-11-10-30	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-1866C9Q-32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	9-10-9-28	1.5	•	•	•
GEIL	GEEL316GB1866C9DC(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1866-9-10-9-28	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	-	1.65	•	•	•
Silicon Power	SP004GXLYU186NSA(XMP)	4GB	SS		-	1866-9-11-9-27	-	•	•	•
Silicon Power	SP008GXLYU186NSA(XMP)	8GB	DS	-		1866-9-11-9-27	-	•	•	•

Proveedores	Nº de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	№ de chip Tiempos		Voltaje	Comp con zo (opcio	atibilida ócalos D onal)	d IMM
A-DATA	AD3U1600W4G11	4GB	SS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•	•	•
A-DATA	AD3U1600W8G11	8GB	DS	A-DATA	3WCD-1211A	11-11-11-28	-	•	•	•
A-DATA	ADDU1600W 4G11-B	4GB	SS	A-DATA	DWND-1211A	9-9-9-24	-	•	•	•
A-DATA	ADDU1600W 8G11-B	8GB	DS	ELPIDA	J4208EBBG-GN-F	9-9-9-24	-	•	•	•
A-DATA	AX3U1600W4G9- DB(XMP)	8GB (2x4GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
A-DATA	AX3U1600W8G9- DB(XMP)	16GB (2x8GB)	DS		-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
AMD	AE32G1609U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•	•
AMD	AE34G1609U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587MB6H	-	1.5	•	•	•
AMD	AP38G1608U 2K(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-28	1.65	•	•	•
Apacer	78.B1GE3.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908DEQSCK	-	1.65	•	•	•
Apacer	78.B1GET.9K00C	4GB	SS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-28	-	•	•	•
Apacer	78.C1GET.9K10C	8GB	DS	Apacer	AM5D6008BQQSCK	11-11-11-31	-	•	•	•
Apacer	AHU04GFA60C9 Q3R(XMP)	4GB	DS	-	-	11-11-11-28	-	•	•	•
Apacer	AHU08GFA60CB T3R(XMP)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	•	
Asint	SLA302G08-EGG 1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GG1C	9-9-9-27	-	•	•	•
Asint	SLA302G08-EGJ 1C(XMP)	4GB	DS	Asint	302G08-GJ1C	9-9-9-27	-	•	•	•
Asint	SLA302G08- EGN 1C	4GB	DS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•	•
Asint	SLA304G08- ENG1B	4GB	SS	Asint	304G08-GN1B	9-11-11-28	-	•	•	•
Asint	SLB304G08-EGJ 1B(XMP)	8GB	DS		-	9-9-9-27	-	•	•	•
Asint	SLB304G08-EG N1B	8GB	DS	ASint	304G08-GN1B	-	-	•	•	•
Asint	SLZ302G08-EG N1C	2GB	SS	ASint	302G08-GN1C	-	-	•	•	•
AVEXIR	AVD3U16000904G -2CW(XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	11-11-11-28	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX3M2A16 00C9 (Ver8.21) (XMP)	16GB (2x8GB)	DS		-	9-9-9-24	1.5	•	•	
CORSAIR	CMD8GX3M2A160 0C8 (Ver5.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	1600 8-8- 8-24	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMD8GX3M2A160 0C9 (Ver2.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
CORSAIR	CML16GX3M2A1 600C10 (Ver2.21) (XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	10-10-10-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CML8GX3M2A16 00C9 (Ver7.12) (XMP)	8GB (2x4GB)	DS		-	9-9-9- 24	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1 600C11	8GB	DS	-	-	11-11-11-30	-	•	•	•
CORSAIR	CMX8GX3M2 A1600C9 (Ver3.19) (XMP)	8GB (2x4GB)	SS	•	-	9-9-9-24	1.65	•	•	•

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/ DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Com con (opc	patibilid zócalos ional)	lad DIMM
CORSAIR	CMZ16GX3M2A1 600C10 (Ver.3.24) (XMP)	16GB (2x8GB)	DS		-	10-10- 10-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M 4A1600C9(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ16GX3M4X1600C9 (Ver8.16)(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	1600-9-9- 9-24	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ32GX3M 4X1600C10 (Ver2.2) (XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	•	•
CORSAIR	CMZ4GX3M1A1600C9 (Ver8.16)(XMP)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver3.23)(XMP)	8GB (1x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver8.21)(XMP)	8GB (1x8GB)	DS	-	-	10-10- 10-27	1.5	•	•	
CORSAIR	CMZ8GX3M2A 1600C8(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•	•
Crucial	BLS4G3D1609 DS1S00.16FMR(XMP)	4GB	DS	-	-	1600-9-9- 9-24	1.5	•	•	•
Crucial	BLT4G3D1608 DT1TX0.16FM(XMP)	4GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.5	•	•	•
Elixir	M2X2G64CB88G7N- DG(XMP)	2GB	SS	Elixir	N2CB G80GN- DG	9-9-9-28	-	•	•	•
Elixir	M2X4G64CB8HG5N- DG(XMP)	4GB	DS	Elixir	N2CB 2G80GN-DG	9-9-9-28	-	•	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9D- 8GBSR2(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.25	•	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9Q- 16GBXL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
G.Skill	F3-12800CL9Q- 16GBZL(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-1600C9Q- 32GXM(XMP)	32GB (4x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•	•
GEIL	GUP34GB1600 C7DC(XMP)	4GB (2x2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.6	•	•	•
KINGMAX	FLGE85F- C8KL9A(XMP)	2GB	SS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•	•
KINGMAX	FLGF65F- C8KL9A(XMP)	4GB	DS	KINGMAX	N/A	9-9-9-28	-	•	•	•
KINGSTON	KHX16009CD3 K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3 B1/4G(XMP)	4GB	SS	-	-	9-9-9-27	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3 K3/12GX(XMP)	12GB (3x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	
KINGSTON	KHX1600C9D3 K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3 K3/6GX(XMP)	6GB (3x2GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K 4/16GX(XMP)	16GB (4x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3K 6/24GX(XMP)	24GB (6x4GB)	DS	-	-	9	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3L K2/8GX(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.35	•	•	•
KINGSTON	KHX1600C9D3P1K2/8G	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9	1.5	•	•	•

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos Voltaje		aje Compatibili con zócalos DIMM (opcio		dad onal)
KINGSTON	KHX16C10 B1K2/16X(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•	•
KINGSTON	KHX16C9K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	1333-9-9-9-24	1.5	•	•	•
KINGSTON	KHX16C9P1K2/16	16GB (2x8GB)	DS	-	-	-	1.5	•	•	•
KINGSTON	KVR16N11/4	4GB	DS	KINGSTON	D2568JP UCPGGBU	11-11-11-28-1	-	•	•	•
KINGSTON	KVR16N11/4	4G	DS	Hynix	H5TQ2G8 3CFRPBC	-	1.5	•	•	•
Micron	MT16JTF1G64AZ- 1G6E1	8GB	DS	Micron	D9QBJ	-	-	•	•	•
Micron	MT8JTF51264AZ- 1G6E1	4GB	SS	Micron	D9QBJ	-	-	•	•	•
MICRON	MT8KTF25664AZ- 1G6M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ	-	-	•	•	•
Patriot	PV316G16 0C9K(XMP)	16GB (2x4GB)	SS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•	•	•
Patriot	PV316G16 0C9K(XMP)	16GB (2x8GB)	SS	-	-	1600-9-9-9-24	1.5	•	•	•
SanMax	SMD-4G28N1P- 16KM	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBB G-GN-F	1600	-	•	•	•
SanMax	SMD-4G68HP- 16KZ	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G8 3BFRPBC	-	1.5	•	•	•
SanMax	SMD-4G68NG- 16KK	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDB G-GN-F	-	-	•	•	•
SanMax	SMD-8G28NP- 16KM	8GB	DS	ELPIDA	J4208BBB G-GN-F	1600	-	•	•	•
Silicon Power	SP002GBLT U160V02(XMP)	2GB	SS	S-POWER	20YT5NG	9-11-11-28	1.5	•	•	•
Silicon Power	SP004GBLT U160V02(XMP)	4GB	DS	S-POWER	20YT5NG	9-9-9-24	1.5	•	•	•
Silicon Power	SP004GXLY U160NSA(XMP)	4GB	SS	-	-	1600-9-9-9-27	-	•	•	•
Silicon Power	SP008GXLY U160NSA(XMP)	8GB	DS	-	-	1600-9-9-9-27	-	•	•	•
Team	TED34GM16 00C11BK	4GB	DS	Hynix	H5TC2G8 3EFR	11-11-11-28	1.5	•	•	•
Team	TED38GM16 00C11BK	8GB	DS	Hynix	H5TQ4G 83AFR	11-11-11-28	1.5	•	•	•
Team	TLD34G1600 HC9BK(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
Team	TLD38G1600 HC9BK(XMP)	16GB (2x8GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
Team	TXD34096M1 600HC9-D(XMP)	4GB	DS	Hynix	H5TC2G 83BFRH9A	9-9-9-24	1.5	•	•	•
Transcend	TS1GLK64V6 H(620945)	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G0 846B	-	-	•	•	•
Transcend	TS1GLK64W6H	8GB	DS	SAMSUNG	K4B4G08 46B	11-11-11-28-1	-	•	•	•
Transcend	TS512MLK64W6H	4GB	SS	SAMSUNG	K4B4G08 46B	11-11-11-28-2	-	•	•	•
UMAX	84E44G93UM- 16BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D3 0TP-16	1600-11-11-11-28	-	•	•	•
UMAX	84E48G93UM- 16BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D3 0TP-16	1600-11-11-11-28	-	•	•	•

Proveedores	Nº de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	oltaje Compatibilidad con zócalos DII (opcional)		dad DIMM
AMD	AE32G1339U1-U	2GB	SS	AMD	23EY4587 MB3H	-	1.5	•	•	•
AMD	AE34G1339U2-U	4GB	DS	AMD	23EY4587 MB3H	-	1.5	•	•	•
Apacer	78.B1GDE.9L10C	4GB	DS	Apacer	AM5D5908 CEHSBG	9	-	•	•	•
Asint	SLA302G08-EDJ1C	2GB	SS	ASint	302G08-DJ1C	-	-	•	•	•
Asint	SLA304G08-EDJ1B	4GB	SS	Asint	304G08-DJ1B	9-10- 10-26	-	•	•	•
Asint	SLB304G08-EDJ1B	8GB	DS	Asint	304G08-DJ1B	9-9-9-24	-	•	•	•
BUFFALO	D3U1333-1G	1GB	SS	Elpida	J1108BFBG- DJ-F	-	-	•	•	•
BUFFALO	D3U1333-2G	2GB	DS	Elpida	J1108BFBG- DJ-F		-	•	•	•
BUFFALO	D3U1333-4G	4GB	DS	NANYA	NT5CB256M 8BN-CG		-	•	•	•
CORSAIR	CMV8GX3M1A1 333C9	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	-	•	•	•
CORSAIR	CMV8GX3M2A1 333C9	8GB (2x4GB)	DS		N/A	9-9-9-24	-	•	•	•
CORSAIR	CMX4GX3M1A13 33C9 (Ver2.12)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
CORSAIR	CMX4GX3M1A13 33C9 (Ver5.11)	4GB (1x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
CORSAIR	CMX8GX3M1A13 33C9 (Ver2.2)	8GB	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	
CORSAIR	CMX8GX3M2A1 333C9(XMP)	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
G.SKILL	F3-10666CL9D-8GBXL	8GB (2x4GB)	DS		-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88 BA15B	9-9-9-24	1.3	•	•	•
GEIL	GVP34GB1333C9DC	4GB (2x2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
GEIL	GVP38GB1333C9DC	8GB (2x4GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	•	•	•
INNODISK	M3UN-2GHJBC09	2GB	SS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	•	•	•
INNODISK	M3UN-4GHJAC09	4GB	DS	Hynix	H5TQ2G83C FRH9C	9-9-9-24	-	•	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLBF- GXX-12A	-	-	•	•	•
KINGMAX	FLFE85F-C8KL9	2GB	SS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•	•	•
KINGMAX	FLFF65F-C8KL9	4GB	DS	KINGMAX	KFC8FNLXF- DXX-15A	-	-	•	•	•
KINGSTON	KVR1333D3E9S/4G	4GB	DS	Elpida	J2108ECSE- DJ-F	9	1.5	•	•	•
KINGSTON	KVR1333D3N9H/4G	4GB	DS	ELPIDA	J2108BDBG- GN-F	-	1.5	•	•	•
KINGSTON	KVR13N9S8H/4	4GB	SS	ELPIDA	J4208BBBG- GN-F	-	1.5	•	•	•

Proveedores	№ de pieza	Tamaño	SS/DS	Marca de chip	№ de chip	Tiempos	Voltaje	Com con z (opci	patibilid tócalos onal)	ad DIMM
Mach Xtreme	MXD3U133316GQ	16GB (4x4GB)	DS	-	-	-	-	•	•	•
Mach Xtreme	MXD3V13332GS	2GB	SS	Mach Xtreme	C2S46D3 0-D313		-	•	•	•
MICRON	MT8JTF25664AZ-1G4M1	2GB	SS	MICRON	D9PFJ		-	•	•	•
Patriot	PSD32G13332	2GB	DS	Prtriot	PM128M8D 3BU-15	9	-	•	•	
RIDATA	C304627CB1AG22Fe	2GB	DS	RiDATA	C304627CB 1AG22Fe	9	-	•	•	•
RIDATA	E304459CB1AG32Cf	4GB	DS	RIDATA	E304459CB 1AG32Cf	9	-	•	•	•
Silicon Power	SP001GBLTU133S02	1GB	SS	S-POWER	10YT3E5	9	-	•	•	•
Silicon Power	SP002GBLTU133V02	2GB	SS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•	•
Silicon Power	SP004GBLTU133V02	4GB	DS	S-POWER	20YT3NG	9-9-9-24	-	•	•	•
UMAX	84E44G93UM-13BPSYW	4GB	SS	UMAX	U2S96D3 0TP-13	1333-9- 9-9-24	-	•	•	•
UMAX	84E48G93UM-13BPSYW	8GB	DS	UMAX	U2S96D3 0TP-13	1333-9- 9-9-24	-	•	•	•

## 1.4.3 Instalación de los módulos DIMM







#### Para quitar un módulo DIMM



## 1.5 Ranuras de expansión

En el futuro, puede que necesite instalar tarjetas de expansión. En las siguientes secciones se describen las ranuras y las tarjetas de expansión con las que son compatibles.



Desconecte el cable de alimentación antes de agregar o quitar tarjetas de expansión. Si no sigue estas instrucciones, puede sufrir lesiones físicas y dañar los componentes de la placa base.

## 1.5.1 Instalación de una tarjeta de expansión

Para instalar una tarjeta de expansión:

- 1. Antes de instalar la tarjeta de expansión, lea la documentación proporcionada y realice las configuraciones de hardware necesarias en la tarjeta.
- 2. Quite la tapa de la unidad del sistema (si la placa base ya está instalada en el chasis).
- 3. Retire el soporte opuesto a la ranura que desea utilizar. Guarde el tornillo para utilizarlo posteriormente.
- 4. Alinee el conector de la tarjeta con la ranura y presione firmemente hasta que quede completamente asentada.
- 5. Fije la tarjeta al chasis con el tornillo que quitó anteriormente.
- 6. Vuelva a colocar la tapa del sistema.

## 1.5.2 Configuracón de una tarjeta de expansión

Después de instalar la tarjeta de expansión, configúrela ajustando la configuración del software.

- Encienda el sistema y haga los cambios necesarios en la configuración de la BIOS. Consulte el capítulo 2 para obtener información acerca de la configuración de la BIOS.
- 2. Asigne una IRQ a la tarjeta.
- 3. Instale los controladores de software para la tarjeta de expansión.

Cuando utilice tarjetas PCI en ranuras compartidas, asegúrese de que los controladores son compatibles con la función "Compartir IRQ" o que las tarjetas no necesitan asignaciones IRQ. De lo contrario, se producirán conflictos entre los dos grupos PCI, lo que provocará que el sistema se vuelve inestable y la tarjeta quede inoperativa.

## 1.5.3 Ranuras PCI

Las ranuras PCI son compatibles con tarjetas LAN, SCSI, USB, así como con otras tarjetas que cumplen las especificaciones PCI.

#### 1.5.3 Ranuras PCI Express 2.0 x1

Esta placa base es compatible con tarjetas de red PCI Express x1, tarjetas SCSI y otras tarjetas que cumplen las especificaciones PCI Express.

#### 1.5.5 Ranuras PCI Express 3.0 / 2.0 x16

Esta placa base es compatible con tarjetas de red PCI Express x16, tarjetas SCSI y otras tarjetas que cumplen las especificaciones PCI Express.



Nº de ranura	Descripción de las ranuras
1	Ranura PCle 2.0 x1_1
2	Ranura PCle 3.0/2.0 x16_1
3	Ranura PCI_1
4	Ranura PCle 2.0 x1_2
5	Ranura PCle 3.0/2.0 x16_2
6	Ranura PCI_2
7	Ranura PCle 2.0 x16_3

	Modo de funcionamiento de PCI Express 3.0							
VGA	PCle 3.0/2.0 x16_1	PCle 3.0/2.0 x16_2						
Tarjeta VGA/PCIe	x16 (se recomienda un único VGA)	N/A						
Tarjeta VGA/PCIe dual	x8	x8						



- Le recomendamos que suministre suficiente alimentación eléctrica al ejecutar el modo CrossFireX™ o SLI™.
- Conecte un ventilador de chasis al conector de la placa base etiquetado con CHA\_ FAN1/4 al utilizar varias tarjetas gráficas para contar con un mejor entorno térmico.

#### Asignaciones IRQ de esta placa base

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
I.G.D.	Compartida	-	-	-	-	-	-	-
Controladora HD Audio 1	Compartida	_	-	-	-	_		-
Controladora HD Audio 2		_	_	_	_	_	Com- partida	-
Controladora EHCI 1	-	-	-	-	-	-	-	Com- partida
Controladora EHCI 2	Compartida	-	-	-	-	-	-	-
Controladora XHCI	-	-	-	-	-	Com- partida	_	-
Controladora SATA	-	_	_	Compartida	_	_	_	-
PCIE x16_1	Compartida	_	-	-	-	-	-	-
PCIE x16_2		Com- partida	_	-	-	-	-	_
PCIE x1_1		-	Com- partida	_	-	-	-	-
PCIE x1_2	-		-	Compartida	-	-	-	-
Intel LAN	-	-	-	_	Compartida	-	-	-
Ranura PCI 1	-	_	_	Compartida	_	_	_	-
Ranura PCI 2	Compartida	_	_	_	_	_	_	-

## 1.6 Puentes

#### 1. Puente Borrar RAM RTC (CLRTC de 3 contactos)

Este puente permite borrar la memoria RAM del reloj de tiempo real (RTC, Real Time Clock) de la memoria CMOS. Puede borrar la memoria CMOS de la fecha, la hora y los parámetros de configuración del sistema borrando los datos RAM RTC CMOS. La pila de tipo botón integrada en la placa proporciona los datos RAM en CMOS, entre los que se encuentra la información de configuración del sistema, como por ejemplo las contraseñas.



Z97-A Clear RTC RAM

Para borrar la memoria RAM RTC:

- 1. APAGUE el equipo y desenchufe el cable de alimentación.
- Pase la tapa del puente de los contactos 1-2 (posición predeterminada) a los contactos 2-3. Mantenga la tapa en los contactos 2-3 durante, aproximadamente, 5-10 segundos y, a continuación, vuelva a colocar la tapa los contactos 1-2.
- 3. Enchufe el cable de alimentación y ENCIENDA el equipo.
- 4. Mantenga presionada la tecla <Supr> durante el proceso de arranque y entre en la configuración de la BIOS para volver a introducir los datos.



Excepto en aquellos casos que desee borrar la memoria RAM RTC, nunca quite la tapa de la posición predeterminada del puente CLRTC. ¡Si quita la tapa, el arranque del sistema fallará!

- Ø
- Si los pasos anteriores no le sirven de ayuda, quite la pila integrada en la placa y mueva el puente de nuevo para borrar los datos RAM RTC CMOS. Después del borrado de la memoria CMOS vuelva a instalar la pila.
- No necesita borrar el parámetro RTC cuando el sistema se bloquea debido a un aumento de la velocidad del reloj. En el caso de que se produzca un error en el sistema debido a un aumento de la velocidad del reloj, utilice la función de recuperación de parámetros de la CPU (CPR, CPU Parameter Recall). Apague y reinicie el sistema de forma que la BIOS pueda restablecer los valores predeterminados de la configuración de parámetros automáticamente.
- Debido al comportamiento del chipset, es necesario desconectar la corriente eléctrica para habilitar la función CPR. Debe desconectar y conectar el suministro eléctrico o desenchufar y enchufar el cable de alimentación antes de reiniciar el sistema.

#### 2. Puente Exceso de voltaje de la CPU (CPU\_OV de 3 contactos)

El puente Exceso de voltaje de la CPU permite establecer un voltaje mayor para la CPU para un sistema overclocking, dependiendo del tipo de CPU instalada. Para aumentar el valor del voltaje de la CPU, coloque el puente en los contactos 2-3. Para recuperar el valor de voltaje predeterminado de la CPU, coloque el puente en los contactos 1-2.



## 1.7 Conectores

## 1.7.1 Conectores situados en el panel posterior



Con	conectores situados en el panel posterior								
1.	DisplayPort	7.	Puerto DVI-D						
2.	Puerto VGA	8.	Puertos USB 3.0 5 y 6						
3.	Puertos USB 2.0 7 y 8	9.	Puertos USB 3.0 3 y 4						
4.	Puerto combinado para ratón y teclado PS/2	10.	Base de conexiones de salida S/PDIF						
5.	Puerto LAN*	11.	Puertos de E/S de audio**						
6.	Puerto HDMI								

\* y \*\*: Consulte las tablas para conocer las definiciones de los LED del puerto LAN y de los puertos de audio.

- El dispositivo USB 3.0 conectado puede funcionar en el modo xHCl o EHCl, dependiendo de la configuración del sistema operativo.
- Los dispositivos USB 3.0 sólo se pueden usar como almacenes de datos.
- Se recomienda encarecidamente conectar los dispositivos USB 3.0 a puertos USB 3.0; ello les permitirá desarrollar toda su velocidad y rendimiento.
- Debido al diseño del chipset de la serie de Intel<sup>®</sup> 8, todos los dispositivos USB conectados a los puertos USB 2.0 y USB 3.0 son controlados por la controladora xHCI. Algunos dispositivos USB antiguos deben actualizar su firmware para mejorar la compatibilidad.
- Salida multi-VGA compatible con hasta tres pantallas bajo el entorno del sistema
  operativo Windows®, dos pantallas bajo la BIOS y una pantalla bajo DOS.
- El diseño de arquitectura de visualización de Intel es compatible con los siguientes valores máximos de reloj y de píxel (Reloj de píxel = H total x V total x Tasa de fotogramas (tasa de actualización de la pantalla)):
  - Puerto DVI: 165 MHz
  - DisplayPort: 533 MHz
  - Puerto VGA: 180 MHz
  - Puerto HDMI: 300 MHz

#### \* Indicadores LED del puerto LAN

Indicador LEI enlace	) de actividad/	Indicador	LED de velocidads	INDICADOR
Estado	Descripción	Estado	Descripción	LED ACT/LINK INDICADOR
Apagado	Sin enlace	APAGADOZ	Conexión de 10Mbps	ENLACE) (VELOCIDAD)
Naranja	Con enlace	NARANJA	Conexión de 100Mbps	
Naranja (Intermitente)	Transmisión de datos	VERDE	Conexión de 1Gbps	
Naranja (Intermitente	Preparado para			Puerto LAN
у, а	reactivarse			
continuación,	desde el			
estable)	modo S5			

#### \*\* Configuración de audio de 2.1, 4.1, 5.1 u 7.1 canales

Puerto	Auriculares 2.1 canales	4.1 canales	5.1 canales	7.1 canales
Azul claro	Entrada de línea	Entrada de línea	Entrada de línea	Entrada de línea
Lima	Salida de línea	Salida de altavoz frontal	Salida de altavoz frontal	Salida de altavoz frontal
Rosa	Entrada de micrófono	Entrada de micrófono	Entrada de micrófono	Entrada de micrófono
Naranja	-	-	Altavoz central/ subwoofer	Altavoz central/ subwoofer
Negro	-	Salida de altavoz posterior	Salida de altavoz posterior	Salida de altavoz posterior
Gris	-	-	-	Salida de altavoz lateral
### 1.7.2 Conectores internos

### 1. Conector de puerto serie (COM de 10-1 contactos)

El conector está diseñado para el puerto serie (COM). Conecte el cable del módulo de puerto serie en el conector y, a continuación, instale dicho módulo en una abertura de ranura de la parte posterior del chasis del sistema.





El soporte del puerto serie (COM) se adquiere por separado.

# 2. Conectores Intel® Z87 Serial ATA 6.0 Gb/s (SATA6G\_1, SATA6G\_2, SATA6G\_34, SATA6G\_56, SATA Express de 7 contactos)

Estos conectores permiten enchufar unidades de disco duro Serial ATA 6 Gb/s a través de cables de señal Serial ATA 6 Gb/s.



(z)

Cuando utilice la función de conexión en caliente y NCQ, establezca el elemento Selección del modo SATA de la BIOS en [AHCI]. Para obtener detalles, consulte la sección 2.6.3 Configuración de almacenamiento PCH.

### 3. Conectores de los ventiladores de la CPU y del chasis (CPU\_FAN de 4 contactos, CPU\_OPT de 4 contactos; CHA\_FAN1, CHA\_FAN2, CHA\_FAN3, CHA\_FAN4)

Conecte los cables de los ventiladores a los conectores de ventilador de la placa base asegurándose de que el cable negro de cada cable coincide con el contacto de toma de tierra del conector.

- No olvide conectar los cables del ventilador a los conectores de ventilador. Un flujo de aire insuficiente dentro del sistema puede dañar los componentes de la placa base.
   ¡Estos no son jumpers! ¡No coloque las tapas de los jumpers en los conectores de los ventiladores! El conector CPU\_FAN es compatible con un ventilador de CPU con una potencia máxima de 1 A (12 W).
- Asegúrese de insertar completamente el cable del ventilador de la CPU de 4 contactos en el conector de dicho ventilador.



- El conector CPU\_FAN es compatible con el ventilador de la CPU con una potencia máxima de 1 A (12 W).
- El conector CPU\_FAN y los conectores CHA\_FAN son compatibles con la función ASUS FAN Xpert 3.

13

# 4. Conectores de alimentación ATX (EATXPWR de 24 contactos; EATX12V de 8 contactos)

Estos conectores están pensados para los enchufes de la fuente de alimentación ATX. Los enchufes de la fuente de alimentación están diseñados para encajar en estos conectores en una única dirección. Busque la posición adecuada y empuje firmemente hasta que los conectores estén completamente asentados.



Z97-A ATX power connectors



- Para disponer de un sistema completamente configurado, le recomendamos que utilice una fuente de alimentación que cumpla la especificación 2.0 (o versión posterior) ATX 12 V y proporcione una potencia mínima de 350 W.
- NO olvide conectar el enchufe de alimentación EATX12 V de 4 u 8 contactos. De lo contrario, el sistema no arrancará.
- Cuando configure un sistema con dispositivos que consuman más potencia, le recomendamos que utilice una fuente de alimentación con una potencia de salida mayor. El sistema puede volverse inestable o no arrancar si la potencia es inadecuada.
- Si desea utilizar más de una tarjeta PCI Express x16 de última generación, utilice una fuente de alimentación con una potencia de 1000 W o superior para garantizar la estabilidad del sistema.
- Si no está seguro de los requisitos de alimentación mínimos para el sistema, consulte la calculadora de potencia recomdeda en <u>http://support.asus.com/</u> <u>PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=es-es</u> para obtener detalles.

#### 5. Conector de audio del panel frontal (AAFP de 10-1 contactos)

Este conector es para un módulo de E/S de audio para el panel frontal del chasis compatible con el estándar de audio Audio de alta definición o AC`97 en. Conecte un extremo del cable del módulo de E/S de audio del panel frontal en este conector.



Z97-A Analog front panel connector

- Para dissfrutar de la funcionalidad de audio de alta definición, le recomendamos que conecte a este conector un módulo de audio del panel frontal de alta definición.
- Si desea insertar un módulo de audio del panel frontal de alta definición o AC'97 en este conector, establezca el elemento Front Panel Type (Tipo de panel frontal) en la configuración del en [HD]. Si desea conectar un módulo de audio de panel frontal AC'97 a este conector, establezca el elemento [AC97]. De forma predeterminada, este conector se establece en [HD]. Para obtener detalles, consulte la sección 2.6.7 Configuración de dispositivos incluidos.

#### 6. Conector de audio digital (SPDIF\_OUT de 4-1 contactos)

Este conector está diseñado para un puerto de interfaz digital de Sony/Philips (S/PDIF, Sony/Philips Digital Interface) adicional. Inserte cable del módulo Salida S/PDIF en este conector y, a continuación, instale dicho módulo en una abertura de ranura de la parte posterior del chasis del sistema.





El módulo S/PDIF se adquiere por separado.

#### 7. Conector DirectKey (DRCT de 2 contactos)

Este conector es para el botón del chasis que da soporte a la función DirectKey. Conecte el cable del botón DirectKey entre el chasis a este desde de la placa base.



**Z97-A DRCT connector** 



Asegúrese de que el chasis incluye el cable del botón adicional de la función DirectKey. Para obtener detalles, consulte la documentación técnica incluida con el chasis.

#### Zócalo M.2 3 8.

Este zócalo permite instalar un módulo SSD M.2 (NGFF).



- Este zócalo es compatible con la clave M y dispositivos de almacenamiento de tipo 2260/2280.
- El módulo SSD M.2 (NGFF) se compra por separado.

### 9. Conectores USB 2.0 (USB 910 de 10-1 contactos, USB1112 y USB1314)

Estos conectores están diseñados para puertos USB 2.0. Enchufe el cable del módulo USB en cualquiera de estos conectores y, a continuación, instale dicho módulo en una abertura de ranura de la parte posterior del chasis del sistema. Estos conectores USB cumplen la especificación USB 2.0 que son compatibles con velocidades de conexión de hasta 480 Mbps.



Z97-A USB2.0 connectors

Nunca conecte un cable 1394 a los conectores USB. Si lo hace, ¡puede dañar la placa base!



El cable USB 2.0 se adquiere por separado.



Estos conectores se basan en la especificación xHCI. Le recomendamos que instale el controlador correspondiente para utilizar completamente los puertos USB 2.0 en Windows® 7.

### 10. Conector TPM (TPM de 20-1 contactos)

Este conector es compatible con el sistema Módulo de plataforma de confianza (TPM, Trusted Platform Module), que puede almacenar de forma segura claves, certificados digitales, contraseñas y datos. Un sistema TPM también ayuda a mejorar la seguridad de la red, protege las entidades digitales y garantiza la integridad de la plataforma.



#### 11. Conector del panel del sistema (PANEL de 10-1 contactos)

Este conector ofrece soporte para varias funciones instaladas en el chasis.



Z97-A System panel connector

#### LED de alimentación del sistema (PWR\_LED de 2 contactos)

Este conector de 2 contactos está diseñado para el LED de alimentación del sistema. Conecte el cable del LED de alimentación del chasis a este conector. El LED de alimentación del sistema se iluminará cuando encienda el sistema y parpadeará cuando éste se encuentre en el modo de suspensión.

#### • LED de la actividad de la unidad de disco duro (HDD\_LED de 2 contactos)

Este conector de 2 contactos está diseñado para el LED de actividad de la unidad de disco duro. Enchufe el cable del LED de actividad de la unidad de disco duro en este conector. El HDD IDE se iluminará o parpadeará cuando se realicen operaciones de lectura y escritura en la unidad de disco duro.

#### Altavoz de advertencia del sistema (ALTAVOZ de 4 contactos)

Este conector de 4 contactos está diseñado para el altavoz de advertencia del sistema instalado en el chasis. El altavoz permite escuchar los sonidos y advertencias del sistema.

#### Botón de alimentación ATX y botón de apagado por software (PWR\_SW de 2 contactos)

Este conector está diseñado para el altavoz de alimentación del sistema. Dependiendo de la configuración de la BIOS, al presionar el botón de alimentación se encenderá el sistema o se activará el modo de suspensión o de apagado mediante software en dicho sistema. Si presiona el interruptor de alimentación durante más de cuatro segundos mientras el sistema está ENCENDIDO, este se APAGARÁ.

#### Botón de restablecimiento (RESTABLECER de 2 contactos)

Este conector de 2 contactos está diseñado para el botón de restablecimiento instalado en el chasis que se utiliza para reiniciar el sistema sin desconectar la alimentación de este.

#### 12 Conectores USB 3.0 (USB3 12 de 20-1 contactos)

Este conector permite enchufar un módulo USB 3.0 para disponer de puertos USB 3.0 adicionales en el panel delantero o posterior. Con un módulo USB 3.0 instalado, puede disfrutar de todas las ventajas de la tecnología USB 3.0, que incluve velocidades de transferencia de datos más rápidas (hasta 4.8 Gbps), un tiempo de carga más rápido para dispositivos que se cargan a través de USB, una eficiencia de energía optimizada v la compatibilidad con la versión USB 2.0 anterior.



El cable USB 3.0 se adquiere por separado.

- Estos conectores se basan en la especificación xHCl. Le recomendamos que instale el controlador correspondiente para utilizar completamente los puertos USB 3.0 en Windows® 7 o un sistema operativo Windows® posterior.
- El dispositivo USB 3.0 enchufado puede funcionar en el modo xHCl o EHCl, dependiendo de la configuración del sistema operativo.
- Estos puertos USB 3.0 son compatibles con el estándar de transferencia UASP nativo en Windows® 8 y Windows® 8.1, así como el modo Turbo cuando se utiliza la función USB 3.0 Boost.

#### 13. Base de conexiones Thunderbolt (TB HEADER de 5 contactos)

Este conector es para la tarieta de E/S Thunderbolt complementaria que es compatible con la tecnología Thunderbolt de Intel, que le permite conectar hasta seis dispositivos Thunderbolt y una pantalla DisplayPort en una configuración de conexión en cadena.





La tarjeta de E/S Thunderbolt complementaria y los cables Thunderbolt se compran por separado.

#### 14. Conector T Sensor (T SENSOR1 de 2 contactos)

Este conector es para el cable del termistor que permite supervisar la temperatura de los componentes críticos de la placa base y de los dispositivos conectados.





El cable del termistor se adquiere por separado.

## 1.8 LED integrados en la placa

### 1. LED de alimentación en espera

La placa base incluye un LED de alimentación en espera que se ilumina para indicar que el sistema está ENCENDIDO, en modo de suspensión o en modo de apagado mediante software. Se trata de un aviso de que debe apagar el sistema y desconectar el cable de alimentación antes de quitar o instalar cualquier componente de la placa base. La siguiente ilustración muestra la ubicación del LED integrado en la placa.



### 2. LED de estado POST

Los LED de estado POST muestran el estado de estos componentes clave durante la fase de la prueba automática de encendido (POST, Power-On-Self Test): CPU, módulos de memoria, tarjeta VGA y unidades de disco duro. Si se detecta un error, el LED del componente crítico permanece iluminado hasta que el problema se resuelve.



### 3. LED TPU (TPU\_LED)

El LED TPU se ilumina cuando el conmutador TPU se habilita.



### 4. EPU LED (OLED2)

El LED EPU se ilumina cuando el conmutador EPU se habilita.



## 1.9 Botones y conmutadores integrados

Los botones y conmutadores integrados en la placa permiten ajustar de forma precisa el rendimiento cuando trabajaba en un sistema al descubierto o con carcasa abierta. Esta funcionalidad es ideal para las personas que les gusta amentar la velocidad del reloj y para los apasionados de los juegos, que cambian continuamente la configuración para mejorar el rendimiento del sistema.

### 1. Conmutador EPU

Habilite este conmutador para detectar automáticamente las cargas actuales de su PC y moderar de forma inteligente el consumo de energía.





- El LED EPU (EPU\_LED) situado junto al conmutador EPU se ilumina cuando dicho conmutador está habilitado. Consulte la sección 1.8 LED integrados para conocer la ubicación exacta del LED EPU.
- Si habilita este conmutador bajo el entorno del sistema operativo Windows<sup>®</sup>, la función EPU se activará después del siguiente reinicio del sistema.
- Puede cambiar la configuración EPU en la aplicación de software o en el programa de configuración de la BIOS y habilitar la función EPU al mismo tiempo. Sin embargo, el sistema utilizará la última configuración realizada.

#### 2. Botón MemOK!

La instalación de módulos DIMM incompatibles con la placa base podría provocar un error durante el arranque del sistema y el indicador luminoso DRAM\_LED ubicado junto al interruptor MemOK! quedaría encendido de forma permanente. Mantenga pulsado el botón MemOK! hasta que el indicador luminoso DRAM\_LED empiece a parpadear para iniciar la comprobación automática de la de compatibilidad de memoria, con el objeto de que pueda arrancar de forma correcta.



Z97-A MemOK! button



- Consulte la sección **1.8 LED integrados** para obtener información sobre la ubicación exacta del DRAM\_LED.
- El DRAM\_LED también se enciende cuando el módulo DIMM no está instalado correctamente. Apague el sistema y vuelva a instalar el módulo DIMM antes de utilizar la función MemOK!.
- El interruptor MemOK! no funciona en el entorno del sistema operativo Windows<sup>®</sup>.
- Durante el proceso de ajuste, el sistema carga y prueba la configuración a prueba de errores de la memoria. El sistema tardará 30 segundos en probar un conjunto de configuraciones a prueba de errores. Si se produce un error en la prueba, el sistema se reinicia y prueba el siguiente conjunto de configuraciones a prueba de errores. La velocidad de parpadeo del DRAM\_LED aumenta, lo que indica distintos procesos de prueba.
- Para realizar los ajustes en la memoria, el sistema se reinicia automáticamente cada vez que se prueba cada ajuste de temporización. Si los módulos DIMM instalados no pueden reiniciarse tras realizar todo el proceso de ajuste, el DRAM\_LED se iluminará de forma permanente. Sustituya los módulos DIMM por unos recomendados en la lista de proveedores cualificados (QVL, Qualified Vendors List) de memoria de este manual de usuario o en el sitio web de Asus en <u>www.asus.com</u>.
- Si apaga el equipo y sustituye los módulos DIMM durante el proceso de ajuste, el sistema continuará con el proceso de ajuste de memoria tras encender el equipo. Para detener el proceso de ajuste de memoria, apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación durante 5 o 10 segundos.
- Si su sistema no puede reiniciarse debido a un aumento de la velocidad del reloj de la BIOS, pulse el interruptor MemOK! para iniciar y cargue la configuración predeterminada de la BIOS. Aparecerá un mensaje durante la fase POST que le recuerda que la BIOS se ha restablecido a su configuración predeterminada.
- Le recomendamos que descargue la actualización de la versión de la BIOS más reciente desde el sitio web de ASUS en <u>www.asus.com</u> tras utilizar la función MemOK!

#### 3. Conmutador TPU

Con sus funciones de ajuste de dos niveles, el conmutador TPU permite ajusta automáticamente la proporción de CPU y la velocidad del reloj para un rendimiento óptimo del sistema.

- Habilite este conmutador cuando el sistema esté apagado.
- Cuando el conmutador TPU se establece en Enabled (Habilitado) (TPU\_I: Realce de la proporción de CPU), el sistema ajusta automáticamente la proporción de CPU para mejorar el rendimiento.
- Cuando el conmutador TPU se establece en Enabled (Habilitado) (TPU\_II: CPU BCLK y realce de la proporción), el sistema ajusta automáticamente la velocidad del reloj base de (BCLK) y la proporción de CPU para mejorar el rendimiento.





- El LED TPU (TPU\_LED) situado junto al conmutador TPU se ilumina cuando dicho conmutador está habilitado. Consulte la sección 1.8 LED integrados para conocer la ubicación exacta del LED TPU.
- Si habilita este conmutador bajo el entorno del sistema operativo Windows<sup>®</sup>, la función TPU se activará después del siguiente reinicio del sistema.
- Puede utilizar la optimización de 5 direcciones y la función TPU en la aplicación Al Suite 3, ajustar el programa de configuración BIOS o habilitar el conmutador TPU al mismo tiempo. Sin embargo, el sistema utilizará la última configuración realizada.

#### 4. Botón de alimentación

La placa base cuenta con un botón de alimentación que permite encender o reactivar el sistema. El botón también se ilumina cuando el sistema está enchufado a una fuente de alimentación, lo que indica que debe apagar el sistema y desenchufar el cable de alimentación antes de quitar o instalar cualquier componente de la placa base.



**Z97-A Power on button** 

#### 5. Conmutador EZ XMP

Habilite este conmutador para aumentar la velocidad del reloj de los módulos DIMM, lo que permite mejorar la velocidad y el rendimiento de dichos módulos.



### 1.10 Software de soporte

### 1.10.1 Instalación de sistema operativo

Esta placa base es compatible con los sistemas operativos Windows<sup>®</sup> 8 de 32 y 64 bits y Windows<sup>®</sup> 7 de 32 y 64 bits. Instale siempre la versión del sistema operativo más reciente y las actualizaciones correspondientes para aprovechar al máximo su hardware.



La configuración de la placa base y las opciones de hardware varían. Consulte la documentación del sistema operativo para obtener información detallada.

### 1.10.2 Información del DVD de soporte

El DVD de soporte incluido en el paquete de la placa base contiene los controladores, las aplicaciones de software y las utilidades que puede instalar para disponer de todas las funciones.



El contenido del DVD de soporte está sujeto a cambio en cualquier momento y sin previo aviso. Visite la página web de ASUS en <u>www.asus.com</u> para obtener las actualizaciones.

### Para ejecutar el DVD de soporte

Inserte el DVD de soporte en la unidad óptica. Si la función de ejecución automática está habilitada en el equipo, el DVD muestra automáticamente la pantalla Specials (Funciones especiales), que muestra las funciones exclusivas de la placa base de ASUS. Haga clic en las fichas Drivers (Controladores), Utilities (Utilidades), AHCI/RAID Drivers (Controladores AHCI/RAID), Manual, Contact (Contacto) y Specials (Funciones especiales) para acceder a sus menús correspondientes.



La siguiente pantalla solamente se muestra como referencia.



Į

Si la función de ejecución automática NO está habilitada en el equipo, examine el contenido del DVD de soporte para buscar el archivo ASSETUP.EXE en la carpeta BIN. Haga doble clic en dicho archivo ASSETUP.EXE para ejecutar el DVD.

# Información de la BIOS



## 2.1 Administrar y actualizar la BIOS

Las versiones más recientes de la BIOS se publican en la página web de ASUS. Estas actualizaciones proporcionan proporcionar mejoras en estabilidad, compatibilidad el rendimiento del sistema. Sin embargo, la actualización de la BIOS supone un riesgo potencial. Si no tiene ningún problema utilizando la versión actual de la BIOS, **NO actualice la BIOS manualmente**. Una actualización inapropiada de la BIOS puede impedir que el sistema arranque. Siga atentamente las instrucciones de este capítulo para actualizar la BIOS en caso de que sea necesario.



Visite la página web de ASUS en <u>www.asus.com</u> para descargar el archivo más reciente de la BIOS para esta placa base.

Las siguientes utilidades permiten administrar y actualizar el programa de configuración de la BIOS.

- 1. EZ Update: actualiza la BIOS en el entorno Windows<sup>®</sup>.
- 2. ASUS EZ Flash 2: actualiza la BIOS mediante una unidad flash USB.
- 3. **ASUS CrashFree BIOS 3:** restaura la BIOS utilizando el DVD de soporte de la placa base o una unidad flash USB cuando el archivo de la BIOS falla o se daña.
- 4. **ASUS BIOS Updater:** actualiza la BIOS en el entorno DOS utilizando el DVD de soporte de la placa base y una unidad de disco flash USB.



Guarde una copia del archivo de la BIOS de la placa base original en un disco USB por si necesitara a restaurar dicha BIOS en el futuro. Copie la BIOS de la placa base original mediante la utilidad ASUS Update.

### 2.1.1 EZ Update

EZ Update es una utilidad que permite actualizar el software, los controladores y la versión de la BIOS de la placa base de un modo automático y fácil. Con esta utilidad, también puede actualizar manualmente la versión de la BIOS y seleccionar un logotipo de arranque cuando el sistema entra en la fase POST.

SUS EZ Update	
EZ Update allows you to manage and update the latest ASUS motherboard divers, software and GIDS from the identification of the update you can also remarkly opdate the saved SIDS of which all solved only when the system gover site SIDST:	Current BIOS Nodel Manas:27-0 ELLXE Version:0001 Rolenze Dath:02/05/3014
Ondk updates from internet: Check Newl	Selected BIOS File:37 - 20LUDE ASUS-0031.CAP Version:0001 Referse Date:03/05/2014
Nonally update Boot logs of IDOSI Benet a downleaded BDOS file than click "MyLogo" of "BDOS Update" P1259-CELUXE-ASUS-4001_CAP	
	MyLogo Update
Hacer clic para Hacer buscar y seleccionar selecc la BIOS de un archivo logotipo de a	clic para Haga clic par cionar unactualizar la l arranque

EZ Update requiere una conexión a Internet , ya sea a través de una red o de un proveedor de servicios de Internet (ISP, Internet Service Provider).

### 2.1.2 ASUS EZ Flash 2

La función ASUS EZ Flash 2 permite actualizar la BIOS sin emplear una utilidad basada en sistema operativo.



Para poder emplear esta utilidad, descargue el archivo más reciente de la BIOS desde el la página web de ASUS en <u>www.asus.com</u>.

#### Para actualizar la BIOS mediante EZ Flash 2:

- 1. Inserte el disco flash USB con la actualización de la BIOS en un puerto USB.
- Entre en Advanced Mode (Modo avanzado) en el programa de configuración de la BIOS. Vaya al menú Tool (Herramientas) para seleccionar ASUS EZ Flash 2 Utility (Utilidad ASUS EZ Flash 2) y presione <Entrar> para habilitarla.
- 3. Presione <Tabulación> para cambiar al campo Drive (Unidad).
- Presione las teclas de dirección Arriba/Abajo para buscar el disco flash USB que contiene la versión más reciente de la BIOS y, a continuación, presione <Entrar>.
- Presione <Tabulación> para cambiar al campo Folder Info (Información de la carpeta).
- Presione las teclas de dirección Arriba/Abajo para buscar el archivo de la BIOS y, a continuación, presione <Entrar> para realizar el proceso de actualización de la BIOS.

- 7. Reinicie sistema cuando el proceso de actualización haya acabado.
  - Esta función es compatible con discos flash USB con el formato sistema FAT 32/16 en una sola partición.
    - Asegúrese de cargar los parámetros predeterminados de la BIOS para garantizar la compatibilidad y estabilidad del sistema. Seleccione el elemento Load Optimized Defaults (Cargar valores predeterminados optimizados) en el menú Exit (Salir) de la BIOS.
    - A fin de evitar errores de inicio del sistema, NO apague ni restablezca el sistema durante la actualización de la BIOS.

Model: Z97-A	Version: 0214		Date: 03/05/2014
ile Path: fs2:\			
Drive	Folder		
	02/18/2014 17:15	<dir></dir>	System Volume Information
	02/24/2014 14:13	<dir></dir>	000000_The-Secret-Life-of-Walter-Mitty
fs2:\	02/24/2014 18:09	8390656	Z97-DELUXE-ASUS-0001.CAP
	03/07/2014 20:31	<dir></dir>	Push Notice
File			
Model:	Version:		Date:
Dittolo			

### 2.1.3 Utilidad ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 es una herramienta de autorrecuperación que permite restaurar el archivo de la BIOS cuando falla o se corrompe durante el proceso de actualización. Puede restaurar un archivo de la BIOS dañado utilizando el DVD de soporte de la placa base o una unidad flash USB que contenga la actualización de la BIOS.

- S
- Antes de emplear esta utilidad, cambie el nombre del archivo de la BIOS en el dispositivo extraíble a Z97A.CAP.
- Si desea utilizar el archivo de la BIOS más reciente, descárguelo de <u>http://www.asus.</u> <u>com</u> y guárdelo en una unidad flash USB.

### Recuperación de la BIOS

Para recuperar la BIOS:

- 1. Encienda el sistema.
- Inserte el DVD de soporte en la unidad óptica o la unidad flash USB que contiene el archivo de la BIOS en el puerto USB.



La utilidad busca automáticamente el archivo de la BIOS en los dispositivos. Cuando lo encuentra, la utilidad lee el archivo de la BIOS y entra en la utilidad ASUS EZ Flash 2 automáticamente. El sistema necesita que el usuario entre en el programa de configuración de la BIOS para dicha configuración.



¡NO apague ni reinicie el sistema mientras se actualiza la BIOS! Si lo hace, ¡se puede producir un error en el arranque del sistema!

 Presione <F5> para cargar los valores predeterminados de la BIOS (altamente recomendable).

### 2.1.4 Programa ASUS de actualización de la BIOS

ASUS BIOS Updater (Programa ASUS de actualización de la BIOS) permite actualizar la BIOS desde un entorno DOS.



Las pantallas de la utilidad que se muestran a continuación deben interpretarse únicamente como referencia. Las pantallas reales de la utilidad podrían diferir con las que se muestran.

### Antes de actualizar la BIOS

- Prepare el DVD de soporte de la placa base y una unidad flash USB.
- Descargue el archivo de la BIOS más reciente y BIOS Updater (Programa de actualización de la BIOS) desde el sitio web de ASUS a través de la dirección <u>http://</u> <u>support.asus.com</u>. A continuación, guárdelos en la unidad flash USB.



El entorno DOS no es compatible con NTFS. EAsegúrese de que la unidad flash USB se encuentra en una sola partición su formato es FAT32/16.

- Apague el equipo.
- Asegúrese de que el equipo tiene una unidad óptica DVD.

### Inicio del sistema en el entorno DOS

Para arrancar el sistema en el modo DOS:

- 1. Inserte en el puerto USB la unidad flash USB con el archivo de la BIOS más reciente y BIOS Updater (Programa de actualización de la BIOS).
- Arranque el sistema y, a continuación, presione <F8> para el iniciar la pantalla de selección del dispositivo de arranque.
- Cuando la pantalla de selección del dispositivo de arranque aparezca, inserte el DVD de soporte en la unidad óptica y seleccione la unidad óptica como dispositivo de inicio.



 Cuando aparezca el menú Make Disk (Crear disco), seleccione la opción FreeDOS command prompt (Símbolo del sistema de FreeDOS) pulsando el número correspondiente.

```
ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
A Bootable DVD/CD is detacted. Press ENTER to boot from the DVD/CD.
If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority
device automatically. boot:
```

 En el símbolo del sistema de FreeDOS, introduzca d: y pulse <Entrar> para cambiar de la Unidad C (unidad óptica) a la Unidad D (unidad flash USB).



#### Actualización del archivo de la BIOS

Para actualizar el archivo de la BIOS usando BIOS Updater (Programa de actualización de la BIOS)

1. En el símbolo del sistema de FreeDOS, introduzca bupdater /pc /g y pulse <Entrar>.

D:/> bupdater /pc /g

2. En la pantalla de actualización de la BIOS, presione <Tab> para cambiar del panel de archivos al panel de unidades y, a continuación, seleccione **D**:.



- Pulse la tecla <Tabulador> para cambiar entre los campos que aparecen en la pantalla y use las teclas <Arriba / Abajo / Inicio / Fin> para seleccionar el archivo de la BIOS que desee. A continuación, pulse <Entrar>.
- 4. BIOS Updater (Programa de actualización de la BIOS) comprobará el archivo de la BIOS seleccionado y le pedirá que confirme la actualización de la BIOS.





Por normativas de seguridad, la función BIOS Backup (Copia de seguridad de la BIOS) no es compatible.

- Seleccione Yes (Si) y pulse <Entrar>. Una vez llevada a cabo la actualización de la BIOS, pulse <ESC> para salir de BIOS Updater (Programa de actualización de la BIOS).
- 6. Reinicie su equipo.



A fin de evitar errores de inicio del sistema, no apague ni restablezca el sistema durante la actualización de la BIOS.



Asegúrese de cargar los parámetros predeterminados de la BIOS para garantizar la compatibilidad y estabilidad del sistema. Seleccione la opción Load Setup Defaults (Cargar configuración predeterminada) en el menú Exit (Salir) de la BIOS. Consulte el Capítulo 2 del manual del usuario de su placa base si desea obtener más información.

## 2.2 Programa de configuración de la BIOS

Utilice el programa de configuración de la BIOS para actualizar la BIOS o definir sus parámetros. La pantalla de la BIOS incluye teclas de navegación y una breve ayuda en pantalla que le ayuda a configurar la BIOS.

#### Entrar en la BIOS durante el arranque

Para entrar en el programa de configuración de la BIOS durante el arranque:

 Presione <Supr> durante la fase de prueba automática de encendido (POST, Power-On Self Test). Si no presiona <Supr>, la fase POST continuará realizando sus rutinas.

### Entrar en el programa de configuración de la BIOS después de la fase POST

Para entrar en el programa de configuración de la BIOS después de la fase POST

- Presione <Ctrl>+<Alt>+<Supr> simultáneamente.
- Presione el botón de reinicio del chasis del sistema.
- Presione el botón de alimentación para apagar el sistema y, a continuación, vuelva a encenderlo. Lleve a cabo esta opción solamente si no pudo entrar en el programa de configuración de la BIOS utilizando las dos primeras opciones.



Si utiliza el botón de alimentación, el botón del restablecimiento o la combinación de teclas <Ctrl>+<Alt>+<Supr> para forzar el restablecimiento de un sistema operativo en ejecución, puede provocar daños en los datos o en el propio sistema. Es recomendable apagar siempre el sistema adecuadamente desde el sistema operativo.

- Las pantallas del programa de configuración de la BIOS mostradas en esta sección solamente sirven de referencia y pueden no coincidir exactamente con las que aparecen en su pantalla.
- Visite la página Web de ASUS en <u>www.asus.com</u> para descargar el archivo más reciente de la BIOS para esta placa base.
- Asegúrese de que hay conectado un ratón USB a la placa base si desea utilizar el ratón para controlar el programa de configuración de la BIOS.
- Si el sistema se vuelve inestable después de cambiar cualquier parámetro de la BIOS, cargue la configuración predeterminada para garantizar la compatibilidad y estabilidad del sistema. Seleccione el elemento Load Optimized Defaults (Cargar valores optimizados por defecto) en el menú Exit (Salir) o presione la tecla de acceso directo <F5>. Consulte la sección 2.10 Menú Exit (Salir) para obtener detalles.
- Si el sistema no puede arrancar después de cambiar cualquier parámetro de la BIOS, intente borrar la memoria CMOS y restablecer los valores predeterminados de la placa base. Consulte la sección 1.6 Jumpers para obtener más información sobre cómo borrar la memoria RAM RTC.

### Pantalla de menús de la BIOS

El programa de configuración de la BIOS se puede utilizar en dos modos: Modo EZ y Modo avanzado. Puede cambiar los modos en el menú Exit (Salir) o en la pantalla Exit/Advanced Mode (Salir/Modo avanzado).

### 2.2.1 Modo EZ

De forma predeterminada, aparece la pantalla EZ Mode (Modo EZ) para entrar en el programa de configuración de la BIOS. El modo EZ proporciona información general básica del sistema y permite seleccionar el idioma de visualización, el modo de rendimiento del sistema y la prioridad de los dispositivos de arranque. Para acceder al modo avanzado, haga clic en Exit/Advanced Mode (Salir/Modo avanzado) y, a continuación, seleccione Advanced Mode (Modo avanzado) o presione la tecla de acceso directo F7 para acceder a la configuración avanzada de la BIOS.



Ø

Las opciones de los dispositivos de arranque varían en función de los dispositivos instalados en el sistema.

### 2.2.2 Modo avanzado

La opción **Advanced Mode (Modo avanzado)** proporciona opciones avanzadas para que usuarios experimentados definan la configuración de la BIOS. La imagen a continuación muestra un ejemplo del **modo avanzado**. Consulte las secciones siguientes para obtener las configuraciones detalladas.



Para acceder al modo avanzado, haga clic en Exit (Salir) y, a continuación, seleccione Advanced Mode (Modo avanzado) o presione F7.

Configuración de _ Barra de menús	la fecha y ho Idioma	ora del sistema Mis favoritos	Control del ventilador Q	Asistente para ajuste EZ	Nota rápida	Teclas de acceso direct
VEFI BIO 26/02/2014 23:19	OS Utility - Ad	vanced Node	کی Qfan Control(F6)	♀ EZ Tuning Wizard(F11)	) 🕞 Quick Note(F9	) 2 Hor Keye
My Favorites	Main Ai 1	weaker <u>Advan</u>	<u>ced</u> Monitor	Boot Tool I	Exit	Hardware Monitor
				256 kB x 4		CPU
				6144 kB		Frequency Temperature
Intel Adaptive The	rmal Monitor			Enabled	·	Brit Vene
Active Processor C	ores			All	· ·	100.0 MHz 0.976 V
Limit CPUID Maxir	num			Disabled		Ratio
Execute Disable Bi				Enabled		34x
Intel Virtualization	Technology			Disabled		Memory
Hardware Prefetch	er(I 2 Cache)			Enabled		Frequency Voltage
						1333 MHZ 1.507 V
Adjacent Cache Lin	le Prefetcher			Enabled		1024(MB)
Boot performance	mode			Max Non-Turbo Perforn	nance <del>-</del>	
Dynamic Storage A	Accelerator			Disabled	-	Voltage
➤ CPU Power Manag	ement Configurat	ion				+12V +5V 12.096 V 5.000 V
C CPUI Power Manage	mont Configuration					+3.3V
(i) CFO Fower Manager	ment conniguration					3.168 V
						L
	_				Last Modifie	d EsModo/E7\]
		Version 2.16.1240	. Copyright (C) 2014	American Megatrends, In	c.	
Elemento del submenú lementos de menú	- Ayuda g	general	Campos configurac	ión Barra d desplazamient	le Última conf to m Retrocede a	iguración iodificada I modo EZ.
				Muestra temp base, así com	peratura de la la salida de	CPU y de la placa

y de la memoria.

### Barra de menús

La barra de menús situada en la parte superior de la pantalla tiene los siguientes elementos principales:

Mis favoritos (My Favorites)	Permite guardar la configuración y los parámetros del sistema frecuentemente utilizados.
Main (Principal)	Permite cambiar la configuración básica del sistema.
Ai Tweaker	Permite cambiar la configuración de overclocking.
Advanced (Opciones avanzadas)	Permite cambiar la configuración avanzada el sistema.
Monitor (Supervisor)	Permite mostrar la temperatura del sistema, el estado de la alimentación y la configuración de los ventiladores.
Boot (Arranque)	Permite cambiar la configuración de arranque del sistema.
Tool (Herramientas)	Permite configurar opciones para funciones especiales.
Exit (Salir)	Permite seleccionar las opciones de salida y cargar la configuración predeterminada.

#### Elementos de menú

El elemento resaltado en la barra de menús muestra los elementos específicos de dicho menú. Por ejemplo, al seleccionar **Main (Principal)** se muestran los elementos del menú Main (Principal).

Los otros elementos de la barra de menús (Ai Tweaker, Advanced (Opciones avanzadas), Monitor (Supervisor), Boot (Arranque), Tool (Herramientas) y Exit (Salir)) tienen sus elementos de menú correspondientes.

#### Elementos de submenú

Un signo (>) antes de cada elemento de cualquier pantalla de menús significa que el elemento tiene un submenú. Para mostrar el submenú, seleccione el elemento y presione <Entrar>.

### Configuración de la fecha y hora del sistema

Este panel muestra la hora y fecha del sistema. Haga clic en este panel para cambiar la configuración de fecha y hora del sistema.

#### Idioma

Este botón situado encima de la barra de menú contiene los idiomas que puede seleccionar para su BIOS. Haga clic en este botón para seleccionar el idioma que desee mostrar en la pantalla de su BIOS.

### Mis favoritos (F3)

Este botón situado encima de la barra de menú muestra todos los elementos de la BIOS en una configuración de mapa de árbol. Seleccione la configuración de la BIOS más frecuentemente utilizada y guárdela en el menú MyFavorites (Mis favoritos).



Consulte la sección 2.3 Mis favoritos para obtener más información.

### Control del ventilador Q (F6)

Este botón situado encima de la barra de menú muestra la configuración actual de los ventiladores. Utilice este botón para ajustar la configuración que desee en los ventiladores.



Consulte la sección 2.2.3 Control del ventilador Q para obtener más información.

### Asistente para ajuste EZ (F11)

Este botón situado encima de la barra de menú permite ver y ajustar la configuración de overclocking del sistema. También permite cambiar el modo SATA de la placa base de AHCI a RAID.



Consulte la sección 2.2.4 Asistente para ajuste EZ para obtener más información.

### Botón Quick Note (Nota rápida)

Este botón permite introducir notas de las actividades llevadas a cabo en la BIOS.



- La función Quick Note (Nota rápida) no es compatible con las siguientes funciones de teclado: eliminar, cortar, copiar y pegar.
- Solamente puede utilizar caracteres alfanuméricos introducir las notas.

### Teclas de acceso directo

Este botón situado encima de la barra de menú contiene las teclas de navegación para el programa de configuración de la BIOS. Utilice las teclas de navegación para seleccionar elementos en el menú y cambiar la configuración.

### Barra de desplazamiento

Una barra de desplazamiento aparece en el lado derecho de una pantalla de menús cuando hay elementos que no caben en la pantalla. Presione las teclas de dirección Arriba/Abajo o <Re Pág> / <Av Pág> para mostrar el resto de elementos en la pantalla.

### Ayuda general

En la esquina superior derecha de la pantalla de menús aparece una breve descripción del elemento seleccionado. Utilice la tecla <F12> para capturar la pantalla de la BIOS y guardarla en el dispositivo de almacenamiento extraíble.

### Campos de configuración

Estos campos muestran los valores de los elementos de menú. Si un elemento puede ser configurado por el usuario, podrá cambiar el valor del campo opuesto al elemento. No pueda seleccionar un elemento que no pueda ser configurado por el usuario.

Un elemento configurable se resalta cuando se selecciona Para cambiar el valor de un campo, selecciónelo y presione <Entrar> para mostrar una lista de opciones.

### Botón Last Modified (Últimas modificaciones)

Este botón muestra los elementos que modificó en último lugar y guardó en el programa de configuración de la BIOS.

### 2.2.3 Control del ventilador Q

El Control del ventilador Q permite establecer un perfil de ventilador o configurar manualmente la velocidad de funcionamiento de los ventiladores de la CPU y del chasis.



### Configurar manualmente los ventiladores

Seleccione **Manual** en la lista de perfiles para configurar manualmente la velocidad de funcionamiento de los ventiladores.



Para configurar los ventiladores:

- 1. Seleccione el ventilador que desee configurar y para ver su estado actual.
- 2. Haga clic y arrastre los puntos de velocidad para ajustar la velocidad de funcionamiento de los ventiladores.
- 3. Haga clic en **Apply (Aplicar)** para guardar los cambios y, a continuación, haga clic en **Exit (Salir) (ESC)**.

### 2.2.4 Asistente para ajuste EZ

El Asistente para ajuste EZ permite aplicar overclocking a la CPU y a la memoria DRAM y ajustar el uso del equipo y del ventilador a la mejor de sus configuraciones. También puede establecer fácilmente RAID en el sistema utilizado esta función.



### Ajustar la configuración del sistema

Para ajustar la configuración:

- Presione <F11> en el teclado o haga clic en Q EZ Tuning Wizard(F11) en la pantalla de la BIOS para abrir la pantalla Asistente para ajuste EZ y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione el escenario de PC Daily Computing (Uso informático diario) o Gaming/ Media Editing (Juegos/Edición multimedia) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione el tipo de ventilador de la CPU instalado: Box cooler (Disipador de la caja), Tower cooler (Disipador de torre) o Water cooler (Disipador por agua)). A continuación, haga clic en Next (Siguiente).



Sin está seguro del tipo de ventilador de la CPU, haga clic en l'm not sure (No estoy seguro). El sistema detectará automáticamente el tipo de ventilador de la CPU.

4. Haga clic en **Next (Siguiente)** y, a continuación, en **Yes (Sí)** para confirmar el ajuste automático.

### Crear RAID

Para crear RAID:

- Presione <F11> en el teclado o haga clic en <sup>Q</sup> EZ Tuning Wizard(F11)</sup> en la pantalla de la BIOS para abrir la pantalla Asistente para ajuste EZ.
- 2. Haga clic en **RAID** y, a continuación, en **Next (Siguiente)**.



- Asegúrese de que las unidades de disco duro no tienen volúmenes RAID.
- Asegúrese de conectar las unidades de disco duro a los conectores SATA Intel®.
- 3. Seleccione el tipo de almacenamiento Easy Backup (Copia de seguridad sencilla) o Super Speed (Supervelocidad) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
  - a. Para copia de seguridad sencilla, haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, seleccione Easy Backup (RAID1) (Copia de seguridad sencilla (RAID1)) o Easy Backup (RAID10) (Copia de seguridad sencilla (RAID10)).





Solamente puede seleccionar Easy Backup (RAID 10) (Copia de seguridad sencilla (RAID 10)) si conecta cuatro (4) unidades de disco duro.

 Para copia de seguridad sencilla, haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, seleccione Super Speed (RAID0) (Supervelocidad (RAID5)) o Super Speed (RAID5)).



- Después de seleccionar el tipo de RAID, haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, en Yes (Sí) para continuar con la configuración de RAID.
- 5. Una vez realizada la configuración de RAID, haga clic en **Yes (Sí)** para salir de la configuración y, por último, haga clic en **OK (Aceptar)** para restablecer el sistema.

# 2.3 Mis favoritos (My Favorites)

My Favorites (Mis favoritos) es un espacio personal en el que puede guardar sus elementos favoritos de la BIOS y acceder a ellos fácilmente.



### Agregar elementos a My Favorites (Mis favoritos)

Para agregar elementos de la BIOS:

- 1. Presione <F3> en el teclado o haga clic en (F3)MyFavorite en la pantalla de la BIOS para abrir la pantalla Setup Tree Map (Configurar mapa de árbol).
- 2. En la pantalla Setup Tree Map (Configurar mapa de árbol), seleccione los elementos del BIOS que desea guardar en la pantalla MyFavorites (Mis favoritos).



 Seleccione un elemento en el panel menú principal y, a continuación, el submenú que desee guardar como favorito en el panel de submenús. Por último, pulse o haga clic en



No puede agregar los siguientes elementos a elementos My Favorites (Mis favoritos):

- Elementos con opciones de submenú
- Elementos administrados por el usuario como Language (Idioma) y Boot Order (Orden de arranque)
- Elementos de configuración como la información SPD de la memoria, y la hora y fecha del sistema.
- 4. Haga clic en **Exit (Salir) (ESC)** o presione la tecla <esc> para cerrar la pantalla Setup Tree Map (Configurar mapa de árbol).
- 5. Vaya al menú My Favorites (Mis favoritos) para ver los elementos de la BIOS guardados.

### 2.4 Menú Main (Principal)

El menú Main (Principal) aparece al entrar en el modo avanzado del programa de configuración de la BIOS. El menú Main (Principal) proporciona información básica general del sistema y permite establecer la fecha, la hora, el idioma y la configuración de seguridad del sistema.

/E	UEFI BIOS Utility	– Advanced Mod	e		and the second second				1
26/0 Wed	2/2014 23:17 <sup>¢</sup>   ⊕ Er	nglish 🗐 MyFavorite	e(F3) 🖟 Qfar	n Control(F6)	🖗 EZ Tunir	ng Wizard(F11)	🕞 Quick Note(F9)	2 HOLK	ya ev
	My Favorites Main	Ai Tweaker A	Advanced	Monitor	Boot	Tool E	xit	Hardw	are Monitor
								CPU	
								3400 MHz	45°C
= =								100.0 MHz	0.976 V
								34x	
								Memory	
								1333 MHz	1.507 V
	Language				English		•	1024(MB)	
	System Date				26/02/2014			Voltage	
	System Time				23:17:58			+12V 12.096 V	+5V 4.960 V
i	Choose the default language.							+3.3V 3.168 V	

### 2.4.1 Security (Seguridad)

El menú Security (Seguridad) permite cambiar la configuración de seguridad del sistema.

- Si ha olvidado la contraseña de la BIOS, borre la memoria RAM del reloj de tiempo real (RTC, Real Time Clock) de la memoria CMOS para borrar dicha contraseña. Consulte la sección Jumpers para obtener información sobre cómo borrar la memoria RAM RTC.
- Los elementos User y Administrator Password (Contraseña de usuario/ administrador) o User Password (Contraseña del usuario) situados en la parte superior de la pantalla muestran el valor predeterminado Not Installed (No instalada). Después de establecer una contraseña, estos elementos se mostrarán como Installed (Instalada).

### Contraseña de administrador

Si ha establecido una contraseña de administrador, le recomendamos que la especifique para acceder al sistema. De lo contrario, solamente podría ver o cambiar los campos seleccionados en el programa de configuración de la BIOS.

Para establecer una contraseña de administrador:

- Seleccione el elemento Administrator Password (Contraseña de administrador) y presione <Entrar>.
- En el cuadro Create New Password (Crear nueva contraseña), escriba una contraseña y, a continuación, presione < Entrar>.
- 3. Confirme la contraseña cuando se le pida.

Para cambiar una contraseña de administrador:

- Seleccione el elemento Administrator Password (Contraseña de administrador) y presione <Entrar>.
- 2. En el cuadro Enter Current Password (Insertar contraseña actual), escriba la contraseña actual y, a continuación, presione <Entrar>.
- En el cuadro Create New Password (Crear nueva contraseña), escriba una nueva contraseña y, a continuación, presione < Entrar>.

4. Confirme la contraseña cuando se le pida.

Para borrar la contraseña de administrador, siga los mismos pasos que los utilizados para cambiar una contraseña de administrador, pero presione <Entrar> cuando se le pida para crear y confirmar la contraseña. Una vez borrada la contraseña, el elemento Administrator Password (Contraseña de administrador) situado en la parte superior de la pantalla mostrará Not Installed (No instalada).

#### Contraseña de usuario

Si ha establecido una contraseña de usuario, debe especificarla para acceder al sistema. El elemento **User Password (Contraseña de usuario)** situado en la parte superior de la pantalla muestra el valor predeterminado Not Installed (No instalada). Después de establecer una contraseña, este elemento se mostrará como Installed (Instalada).

Para establecer una contraseña de usuario:

- 1. Seleccione el elemento User Password (Contraseña de usuario) y presione <Entrar>.
- En el cuadro Create New Password (Crear nueva contraseña), escriba una contraseña y, a continuación, presione < Entrar>.
- 3. Confirme la contraseña cuando se le pida.

Para cambiar una contraseña de usuario:

- 1. Seleccione el elemento User Password (Contraseña de usuario) y presione <Entrar>.
- 2. En el cuadro Enter Current Password (Insertar contraseña actual), escriba la contraseña actual y, a continuación, presione <Entrar>.
- En el cuadro Create New Password (Crear nueva contraseña), escriba una nueva contraseña y, a continuación, presione < Entrar>.
- 4. Confirme la contraseña cuando se le pida.

Para borrar la contraseña del usuario, siga los mismos pasos que los utilizados para cambiar una contraseña de usuario, pero presione <Entrar> cuando se le pida para crear y confirmar la contraseña. Una vez borrada la contraseña, el elemento **User Password (Contraseña de usuario)** situado en la parte superior de la pantalla mostrará **Not Installed (No instalada)**.

# 2.5 Menú Ai Tweaker

Los elementos del menú Ai Tweaker permiten configurar elementos relacionados con el aumento de la velocidad del reloj.



Sea cauto cuando cambie la configuración de los elementos del menú Ai Tweaker. Unos valores incorrectos en los campos pueden provocar un mal funcionamiento del sistema.



Las opciones de configuración de esta sección varían en función de los modelos de CPU y DIMM instalados en la placa base.

Desplácese hacia abajo para mostrar otros elementos de la BIOS.

VISUIS UEFI BIOS Utility – Advanced N	lode	and the second			1
12/02/2009 17:08 <sup>¢</sup>   ⊕ English	orite(F3) 🖉 Qfan Control(F6)	© EZ Tuning Wizard(F11)	Quick Note(F9)	2 Hot Ke	5
My Favorites Main <u>Ai Tweaker</u>	Advanced Monitor	Boot Tool E	Exit	Hardwa	are Monitor
Target CPU Turbo-Mode Frequency: 3900MHz Target DRAM Frequency: 1333MHz Target Cache Frequency: 3900MHz				CPU Frequency 3200 MHz	Temperature 60°C
Target DMI/PEG Frequency: 100MHz Target CPU Graphics Frequency: 1200MHz				BCLK 100.0 MHz	Vcore 0.928 V
Ai Overclock Tuner		Auto		Ratio 32x	
ASUS MultiCore Enhancement		Auto	•	Memory	
CPU Core Ratio		Auto	-	Frequency	
Min. CPU Cache Ratio				1600 MHz	1.681 V
Max. CPU Cache Ratio				Capacity 2048(MB)	
Internal PLL Overvoltage		Auto	•		
CPU Ratio Tuner		Auto	•	Voltage	
BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio		Auto	•	12.288 V	5.080 V
(i) [Manual]: When the manual mode is selected, the Bi [XMP]: When the XMP(extreme memory profile) mod automatically.	CLK(base clock) frequency can be a le is selected, the BCLK frequency	assigned manually. and memory parameters wi	ill be optimized	+3.3V 3.280 V	
			Last Modified	EzMode	(F7) -J
Version	2.16.1240. Copyright (C) 2014	American Megatrends, In	с.		

### 2.5.1 Ai Overclock Tuner [Auto]

Permite seleccionar las opciones de overclocking de la CPU para lograr la frecuencia de la CPU deseada. Seleccione cualquiera de estas opciones de configuración de overclocking del reloj predefinidas:

 [Automática]
 Carga la configuración óptima para el sistema.

 [Manual]
 Permite optimizar automáticamente la proporción de CPU y la frecuencia BCLK.

[X.M.P.] Permite al sistema optimizar automáticamente la proporción de CPU, la frecuencia BCLK y los parámetros de memoria. Si instala módulos de memoria que admitan la tecnología de perfil de memoria extrema (XMP, eXtreme Memory Profile), elija este elemento para establecer los perfiles admitidos por los módulos de memoria para optimizar el rendimiento del sistema.



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción Ai Overclocking Tuner (Regulador de overclocking Ai) se establece en [Manual].

### Filter PLL [Auto]

Establezca este elemento en modo BCLK (reloj de base) alto cuando utilice un BCLK muy alto para mejorar la capacidad de overclocking.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Low BCLK mode] [High BCLK mode]

### BCLK Frequency [Auto]

Permite establecer la frecuencia BCLK para mejorar el rendimiento del sistema. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores está comprendido entre 80 MHz y 300 MHz.



Es recomendable establecer el valor basándose en las especificaciones de la CPU; las frecuencias BCLK pueden dañar la CPU permanentemente.

### Initial BCLK Frequency [Auto]

Este elemento permite iniciar la funcionalidad overclocking del sistema desde la frecuencia BCLK (reloj de base) inicial hasta la frecuencia BCLK asignada. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. Los intervalos de valores dependen del valor establecido en BCLK Frequency (Frecuencia BCLK).



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción Ai Overclocking Tuner (Regulador de overclocking Ai) se establece en [X.M.P.].

### eXtreme Memory Profile

Permite seleccionar el modo X.M.P. compatible con el módulo de memoria. Las opciones de configuración son las siguientes: [Profile #1] [Profile #2]

### 2.5.2 ASUS MultiCore Enhancement [Auto]

[Auto]

Este elemento permite maximizar el rendimiento de oveclocking optimizado por la configuración de proporción de núcleos de ASUS.

[Disabled] Permite establecer la configuración de proporción de núcleos predeterminada.

### 2.5.3 CPU Core Ratio [Sync All Cores]

Este elemento permite establecer el límite de proporción de núcleos de CPU por núcleo o sincronizar automáticamente todos los núcleos.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Sync All Cores] [Per Core]

Cuando la opción CPU Core Ratio (Proporción de núcleos de la CPU) se establece en [Per Core], aparecen los siguientes elementos:

### 1-Core Ratio Limit [Auto]

Seleccione **[Auto]** (Automático) para aplicar el parámetro Turbo Ratio (Relación Turbo) predeterminado de la CPU o asigne manualmente un valor Límite de 1 núcleo que debe ser mayor o igual que el límite de proporción de 2 núcleos.

### 2-Core Ratio Limit [Auto]

Seleccione **[Auto]** (**Automático**) para aplicar el parámetro Turbo Ratio (Relación Turbo) predeterminado de la CPU o asigne manualmente un valor Límite de 2 núcleos, que deberá ser mayor o igual que el límite de proporción de 3 núcleos.

Si asigna un valor para el límite de proporción de 2 núcleos, no establezca el límite de proporción de 1 núcleos en [Auto] (Automático).

#### 3-Core Ratio Limit [Auto]

Seleccione **[Auto]** (**Automático**) para aplicar el parámetro Turbo Ratio (Relación Turbo) predeterminado de la CPU o asigne manualmente un valor Límite de 3 núcleos, que deberá ser mayor o igual que el límite de proporción de 4 núcleos.



#### 4-Core Ratio Limit [Auto]

Seleccione **[Auto] (Automático)** para aplicar el parámetro Turbo Ratio (Relación Turbo) predeterminado de la CPU o asigne manualmente un valor Límite de 4 núcleos, que deberá ser mayor o igual que el límite de proporción de 3 núcleos.



Si asigna un valor para el límite de proporción de 4 núcleos, no establezca el límite de proporción de 1 núcleo, el límite de proporción de 2 núcleos y el límite de proporción de 3 núcleos en [Auto] (Automático).

### 2.5.4 Min. CPU Cache Ratio [Auto]

Permite establecer la proporción mínima posible en la parte no situada en el núcleo del procesador. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. Los valores dependen de la CPU instalada.

### 2.5.5 Max. CPU Cache Ratio [Auto]

Permite establecer la proporción máxima posible en la parte no situada en el núcleo del procesador. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. Los valores dependen de la CPU instalada.

### 2.5.6 Internal PLL Overvoltage [Auto]

Permite habilitar el sobrevoltaje PLL interno para que las CPU K-SKU consigan la máxima capacidad de overclocking.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Enabled] [Disabled]

### 2.5.7 CPU Ratio Tuner [Auto]

Este elemento permite mejorar la capacidad de overclocking de CPU de la serie no K. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Enabled] [Disabled]

### 2.5.8 BCLK Frequency: DRAM Frequency Ratio [Auto]

Este elemento permite definir la configuración de la frecuencia BCLK respecto a DRAM.

[Auto]	La relación de frecuencia BCLK respecto a frecuencia DRAM se establece en su valor optimizado.
[100:133]	La relación de frecuencia BCLK respecto a frecuencia DRAM se establece en 100:133.
[100:100]	La relación de frecuencia BCLK respecto a frecuencia DRAM se establece en 100:100.
## 2.5.9 DRAM Frequency [Auto]

Este elemento permite establecer la frecuencia de funcionamiento de la memoria. Las opciones de configuración varían con la configuración de frecuencia BCLK (reloj de base). Seleccione el modo automático para aplicar la configuración optimizada.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [DDR3-2400MHz] [DDR3-3199MHz] [DDR3-3999MHz] [DDR3-4200MHz] [DDR3-4800MHz] [DDR3-5400MHz] [DDR3-5400MHz] [DDR3-5599MHz] [DDR3-6000MHz] [DDR3-6399MHz] [DDR3-6600MHz] [DDR3-7200MHz] [DDR3-7999MHz] [DDR3-8400MHz] [DDR3-8799MHz] [DDR3-9000MHz] [DDR3-9600MHz] [DDR3-10200MHz]

## 2.5.10 Max. CPU Graphics Ratio [Auto]

[Auto] Permite optimizar automáticamente la relación de gráficos de la CPU dependiendo de la carga del sistema.

[Manual] Permite establecer un valor para una relación óptima de gráficos de la CPU. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar la relación de gráficos de la CPU. El valor mínimo depende de la CPU instalada.

## 2.5.11 OC Tuner [Keep Current Settings]

La función OC Tuner (Regulador de overclocking) acelera automáticamente la velocidad del reloj de la CPU, aumentando la frecuencia y el voltaje de la CPU y la memoria DRAM para mejorar de este modo el rendimiento del sistema y acelerar el rendimiento de la CPU hasta el máximo permitido conforme a la carga de la tarjeta gráfica integrada.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Keep Current Settings] [Ratio First] [BCLK First]



Asegúrese de que ha instalado un ventilador de CPU eficiente para la CPU y la carga de gráficos antes de seleccionar [BCLK First] (BCLK primero) o [Ratio First] (Proporción primero). Para mantener el estado del regulador de overclocking actual, seleccione [Keep Current Settings] (Conservar configuración actual).

## 2.5.12 EPU Power Saving Mode [Disabled]

La unidad de procesamiento de energía EPU (Energy Processing Unit) de ASUS establece la entrada de la CPU en su configuración de consumo de energía mínimo. Habilite este elemento para establecer valores más bajos de los voltajes VCCIN y Vcore de la CPU y lograr un mejor estado de ahorro de energía.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.5.13 DRAM Timing Control

Los elementos secundarios de este menú permiten establecer las funciones de control de temporización DRAM. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. Para restaurar la configuración predeterminada, escriba [auto] mediante el teclado y presione la tecla <Entrar>.



¡El cambio de los valores de este menú puede provocar inestabilidad en el sistema! Si esto ocurre, vuelva a especificar la configuración predeterminada.

## **Primary Timings**

## DRAM CAS# Latency [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

## DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

### DRAM RAS# PRE Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

### DRAM RAS# ACT Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63]

### DRAM Command Rate [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [2]

### Secondary Timings

## DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15]

### DRAM REF Cycle Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [511]

### DRAM Refresh Interval [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [65535]

### DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [16]

## DRAM READ to PRE Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15]

### DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [255]

### DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15]

### DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15]

### DRAM CAS# Write Latency [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

### **RTL IOL control**

#### DRAM RTL Initial Value [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63]

## DRAM RTL (CHA R0D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA R0D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA R1D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHA R1D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R0D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R0D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R1D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM RTL (CHB R1D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] DRAM IO-L (CHA R0D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHA R0D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHA R1D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHA R1D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB\_R0D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB R0D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB R1D0) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] DRAM IO-L (CHB\_R1D1) [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15]

### **Third Timings**

## tRDRD [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [7]

## tRDRD\_dr [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] tRDRD\_dd [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] tWRRD [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [63] tWRRD dr [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] tWRRD dd [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] tWRWR [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [7] tWRWR dr [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] tWRWR dd [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [15] Dec WRD [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [0] [1] tRDWR [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31] tRDWR dr [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

tRDWR\_dd [Auto] Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

## MISC

## MRC Fast Boot [Auto]

Permite habilitar o deshabilitar el arranque rápido MRC. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Enabled] [Disabled]

## DRAM CLK Period [Auto]

Este elemento permite establecer un período de reloj DRAM. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] – [14]

## Channel A/B DIMM Control [Enable Both DIMMs]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar los módulos DIMM en los canales A y B.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

### Scrambler Setting [Optimized (ASUS)]

Le permite establecer la configuración optimizada de codificador para aportar estabilidad.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Optimized (ASUS] [Default (MRC)]

### MCH Full Check [Auto]

Habilite este elemento para mejorar la estabilidad del sistema. Deshabilite este elemento para mejorar la capacidad de overclocking de DRAM.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Enabled] [Disabled]

### **Skew Control**

Los elementos secundarios de este menú permiten mejorar la capacidad y estabilidad de overclocking de la memoria DRAM. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. Para restaurar la configuración predeterminada, escriba **[Auto] (Automático)** mediante el teclado y presione la tecla <Entrar>.

#### Transmitter Rising Slope [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

#### Transmitter Falling Slope [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

#### Transmitter Control Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

#### Receiver Rising Slope [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

#### Receiver Falling Slope [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

#### Receiver Control Time [Auto]

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [1] - [31]

## 2.5.14 DIGI+ VRM

### **CPU Load-line Calibration [Auto]**

La línea de carga se define según la especificación VRM de Intel® y afecta al voltaje de la potencia de la CPU. El voltaje de funcionamiento de la CPU se reducirá proporcionalmente a la carga de dicha CPU. Una calibración de línea de carga más alta podría dar lugar a más voltaje y a un buen rendimiento de overclocking, pero aumentaría la temperatura de la CPU y de VRM. Seleccione entre Level 1 (Nivel 1) y Level 9 (Nivel 9) para ajustar voltaje de potencia de la CPU entre 0% y 115%.

Las opciones de configuración son las siguientes [Auto] [Level 1] - [Level 9]



El aumento de rendimiento real puede variar en función de las especificaciones de la CPU.



NO retire el módulo térmico. Las condiciones térmicas se deben supervisar.

## **CPU VRM Switching Frequency [Auto]**

El cambio de frecuencia afectará a la respuesta transitoria VRM y las condiciones térmicas de los componentes. Cuanto mayor sea la frecuencia, más rápida será la respuesta transitoria.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Manual]



NO retire el módulo térmico. Las condiciones térmicas se deben supervisar.



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU VRM Switching Frequency (Frecuencia de cambio de VRM de la CPU) se establece en [Manual].

#### Fixed CPU VRM Switching Frequency (KHz) [300]

Este elemento permite establecer una frecuencia más alta para una velocidad de respuesta transitoria más rápida. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores está comprendido entre 250 kHz y 500 kHz con un intervalo mínimo de 50 kHz.

### VRM Spread Spectrum [Disabled]

Habilite la opción VRM Spread Spectrum (Amplio espectro VRM) para mejorar la estabilidad del sistema.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

### **CPU Power Phase Control [Auto]**

Permite establecer el control de fase de alimentación de la CPU.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme]



Quite el módulo térmico cuando establezca este elemento en [Extreme]. Las condiciones térmicas se deben supervisar.

## CPU Power Duty Control [T.Probe]

La función DIGI + VRM Duty Control (Control de servicio DIGI + VRM) ajusta la corriente de cada fase VRM y las condiciones térmicas de cada componente de fase.

[Sonda térmica] Seleccione esta opción para mantener el equilibrio térmico VRM.

[Extremo]

Seleccione esta opción para mantener el equilibrio VRM actual.



El siguiente elemento solamente aparece. Las condiciones térmicas se deben supervisar.

## **CPU Current Capability [Auto]**

La función DIGI+ VRM CPU Current Capability (Protección de la capacidad de corriente de la CPU DIGI+ VRM) proporciona el intervalo de potencia más amplio para aumentar la velocidad del reloj. Un valor de configuración más alto obtiene un consumo de energía VRM mayor y prolonga el intervalo de frecuencia de overclocking simultáneamente.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]

## 2.5.15 Internal CPU Power Management

Los elementos secundarios de este menú permiten establecer la proporción de la CPU y sus funciones.

#### Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

Permite al sistema operativo ajustar dinámicamente el voltaje del procesador y la frecuencia de los núcleos, lo que da como resultado un consumo de potencia y una temperatura menores.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Turbo Mode [Enabled]

Permite habilitar la velocidad del procesador principal para que funcione más rápido que la frecuencia de funcionamiento base cuando se encuentra por debajo del límite de la especificación de potencia, corriente y temperatura de funcionamiento. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción Turbo Mode (Modo Turbo) se establece en [Enabled] (Habilitado).

#### Parámetros del modo Turbo

#### Límite de potencia de paquete de larga duración [Auto] (Automático)

Permite limitar la duración del tiempo de Turbo Ratio (Relación Turbo) que supera la potencia de diseño térmica (TDP, Thermal Design Power) para obtener el máximo rendimiento. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores está comprendido entre 1W y 4096W.

#### Ventana de tiempo de potencia del paquete [Auto] (Automático)

También se conoce como Límite de potencia 1 y permite mantener la ventana de tiempo para Turbo Ratio (Relación Turbo) por encima de la potencia de diseño térmica (TDP, Thermal Design Power).Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores está comprendido entre 1 y 127 segundos.

#### Límite de potencia de paquete de corta duración [Auto] (Automático)

También se conoce como Límite de potencia 2 y permite proporcionar protección rápida cuando la potencia del paquete supera el límite de potencia 1. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores está comprendido entre 1W y 4096W.

#### Límite de corriente VR integrado de CPU [Auto] (Automático)

Permite establecer un límite de corriente más alto para evitar una disminución de la frecuencia y la potencia cuando se aumenta la velocidad del reloj. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores está comprendido entre 0.125 y 1023.875 con un intervalo mínimo de 0.125.

#### Frecuencia de conmutación de potencia interna de la CPU

#### Modo de ajuste de frecuencia [Auto] (Automático)

Permite aumentar o reducir la frecuencia de conmutación del regulador interno. Reduzca el valor para consumir menos potencia o auméntelo para mejorar la estabilidad del voltaje. Cuando este elemento se establece en [+] o [-], aparece el desfase de ajuste de la frecuencia y permite establecer su valor entre 0% y 6%.

#### Control de errores de alimentación interna de la CPU

#### Respuesta térmica [Auto] (Automático)

Permite al sistema que la CPU tome acciones preventivas cuando las condiciones térmicas del regulador externo superan el umbral.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### Administración de errores VR integrada de la CPU [Auto] (Automático)

Deshabilite este elemento para impedir que el regulador de voltaje totalmente integrado se desconecte en el momento de aumentar el voltaje. Le recomendamos que deshabilite este elemento cuando aumente la velocidad del reloj. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [High Performance] [Balanced]

#### Configuración de la potencia interna de la CPU

#### Administración de la eficiencia VR integrada de la CPU [Auto] (Automático)

Permite mejorar el ahorro de energía cuando el procesador se encuentra en un estado de baja potencia. Deshabilite esta opción para que el regulador de voltaje totalmente integrado funcione en el modo de alto rendimiento en todo momento. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [High Performance] [Balanced]

#### Modo de reducción de potencia [Auto] (Automático)

Permite al sistema mejorar el modo de ahorro de energía en el regulador de voltaje totalmente integrado cuando el procesador entran el estado de baja corriente. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### Respuesta de entrada de potencia de inactividad [Auto] (Automático)

Permite establecer las tasa de adaptación para el regulador de voltaje totalmente integrado cuando entra en el modo de invalidación manual.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Regular] [Fast]

#### Respuesta de salida de potencia de inactividad [Auto] (Automático)

Permite establecer las tasa de adaptación para el regulador de voltaje totalmente integrado cuando sale del modo de invalidación manual.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Regular] [Fast]

#### Gradiente de corriente de potencia [Auto] (Automático)

Permite establecer el gradiente del equilibrio de corriente de fase activa de alta velocidad durante transitorios de cargas para eliminar el desequilibrio de corriente que puede provocar una oscilación de corriente de carga cerca de la frecuencia de conmutación.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

#### Desfase de corriente de potencia [Auto] (Automático)

Permite aumentar o reducir la corriente de salida detectada por la CPU. Busca el equilibrio entre la regulación óptima permaneciendo al mismo tiempo por debajo del umbral de corriente.Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

#### Respuesta rápida de rampa de energía [Auto] (Automático)

Permite mejorar la respuesta del regulador de voltaje durante el transitorio de carga. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.00 y 1.50.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [0.00] - [1.50]

#### Control de ahorro de energía interna de la CPU

#### Umbral de nivel 1 de ahorro de energía [Auto] (Automático)

Un valor más bajo proporciona una tolerancia de aumento de la velocidad suficiente para aumentar el potencial de dicho aumento. Un valor más alto proporciona una mejor condición de ahorro de energía. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0 A y 80 A, con incrementos de 1 A.

#### Umbral de nivel 2 de ahorro de energía [Auto] (Automático)

Un valor más bajo proporciona una tolerancia de aumento de la velocidad suficiente para aumentar el potencial de dicho aumento. Un valor más alto proporciona una mejor condición de ahorro de energía. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0 A y 50 A, con incrementos de 1 A.

#### Umbral de nivel 3 de ahorro de energía [Auto] (Automático)

Un valor más bajo proporciona una tolerancia de aumento de la velocidad suficiente para aumentar el potencial de dicho aumento. Un valor más alto proporciona una mejor condición de ahorro de energía. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0 A y 30 A, con incrementos de 1 A.

## 2.5.16 Extreme Over-voltage

Este elemento permite establecer voltajes más altos para overclocking. Si habilita este elemento, puede elegir un voltaje más alto para aumentar la velocidad del reloj, pero el período de vida útil de la CPU no se garantiza.



Solamente puede habilitar este elemento cuando el puente OC\_CPU integrado en la placa está establecido ON (ACTIVADO). Consulte la sección **1.6 Puentes** de esta guía del usuario para obtener más detalles.

## 2.5.17 CPU Core Voltage

Permite configurar la cantidad de voltaje para los núcleos del procesador. Aumente el voltaje cuando establezca un valor alto de frecuencia de núcleo.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Core Voltage (Voltaje de los núcleos de la CPU) se establece en [Manual].

#### CPU Core Voltage Override [Auto]

Permite establecer la anulación del voltaje los núcleos de la CPU. Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 1.920V, con incrementos de 0.001V.



[-]

El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Core Voltage (Voltaje de los núcleos de la CPU) se establece en **[Offset Mode]**.

#### Offset Mode Sign (Signo del modo de desfase) [+]

- [+] Para desfasar el voltaje en un valor positivo.
  - Para desfasar el voltaje en un valor negativo.

#### **CPU Core Voltage Offset**

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 0.999V, con incrementos de 0.001V.

## 2.5.18 CPU Cache Voltage [Auto]

Permite configurar la cantidad de voltaje proporcionado a la parte diferente al núcleo del procesador, incluida su memoria caché. Aumente el voltaje cuando aumente la frecuencia de caché de la CPU.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Cache Voltage (Voltaje de caché de la CPU) se establece en [Manual Mode] (Modo manual).

## CPU Cache Voltage Override [Auto]

Permite establecer la anulación del voltaje de caché de la CPU. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 1.920V, con incrementos de 0.001V.

#### CPU Cache Voltage Override [Auto]

Permite establecer la anulación del voltaje de caché de la CPU. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 1.920V, con incrementos de 0.001V.



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Cache Voltage (Voltaje de caché de la CPU) se establece en [Offset Mode].

#### Offset Mode Sign [+]

- 1	<u>т</u> г
- 1	τL

Para desfasar el voltaje en un valor positivo.

[-]

Para desfasar el voltaje en un valor negativo.

#### CPU Cache Voltage Offset

Permite establecer el desfase de caché de la CPU. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 0.999V, con incrementos de 0.001V.

### CPU Graphics Voltage [Auto]

Permite configurar la cantidad de voltaje para la unidad de procesamiento de gráficos integrada (iGPU, Integrated Graphics Processing Unit). Aumente el voltaje cuando establezca un valor de frecuencia de iGPU alto.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Graphics Voltage (Voltaje de gráficos de la CPU) se establece en [Manual].

#### CPU Graphics Voltage Override [Auto]

Permite establecer la anulación del voltaje de gráficos de la CPU. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 1.920V, con incrementos de 0.001V.



[+] [–] El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Graphics Voltage (Voltaje de gráficos de la CPU) se establece en **[Offset Mode]**.

#### Offset Mode Sign [+]

- Para desfasar el voltaje en un valor positivo.
  - Para desfasar el voltaje en un valor negativo.

#### CPU Graphics Voltage Offset

De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 0.999V, con incrementos de 0.001V.



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción CPU Graphics Voltage (Voltaje de gráficos de la CPU) se establece en [Adaptive Mode].

#### Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

Este elemento permite aumentar el voltaje de gráficos de la CPU del modo turbo adicional. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 1.920V, con incrementos de 0.001V.

#### Total Adaptive Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

Este elemento recapitula los voltajes de las opciones CPU Graphics Voltage Offset (Desfase del voltaje de gráficos de la CPU) y Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage (Voltaje de gráficos de la CPU del modo turbo adicional).

## 2.5.19 CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] Para desfasar el voltaje en un valor positivo.
- [-] Para desfasar el voltaje en un valor negativo.

#### CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

Permite configurar la cantidad de voltaje proporcionada al agente del sistema del procesador, incluida su controladora PCIe y la unidad de control de potencia. Aumente el voltaje cuando aumente la frecuencia DRAM.

Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 0.999V, con incrementos de 0.001V.

## 2.5.20 CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] Para desfasar el voltaje en un valor positivo.
- [-] Para desfasar el voltaje en un valor negativo.

## CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

Permite configurar la cantidad de voltaje que se proporciona a la parte analógica de la E/S del procesador. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Aumente el voltaje cuando mente la frecuencia DRAM.

Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 0.999V, con incrementos de 0.001V.

## 2.5.21 CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] Para desfasar el voltaje en un valor positivo.
- [-] Para desfasar el voltaje en un valor negativo.

## CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

Permite configurar la cantidad de voltaje que se proporciona a la parte analógica de la E/S del procesador. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Aumente el voltaje cuando mente la frecuencia DRAM.

Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 0.999V, con incrementos de 0.001V.

## 2.5.22 SVID Support [Auto]

Cuando aumente la velocidad del reloj, establezca este elemento en [Enabled] (Habilitado). Si deshabilita este elemento, el procesador dejaría de comunicarse con el regulador de voltaje externo.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Disabled] [Enabled]



El siguiente elemento solamente aparece cuando la opción SVID Support (Compatibilidad con SVID) se establece en **[Enabled] (Habilitada)**.

## SVID Voltage Override [Auto]

Permite establecer la anulación del voltaje de SVID. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.001V y 2.440V, con incrementos de 0.001V.

## 2.5.23 CPU Input Voltage [Auto]

Le permite establecer un voltaje de entrada de la CPU para el procesador mediante el regulador de voltaje externo. De forma predeterminada, este elemento toma el valor estándar de la CPU instalada. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.800V y 2.700V, con incrementos de 0.010V.

## 2.5.24 DRAM Voltage [Auto]

Permite establecer el voltaje DRAM. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 1.20V y 1.92V, con incrementos de 0.005V.



Según las especificaciones de la CPU de Intel<sup>®</sup>, los módulos DIMM que requieren un voltaje superior a 1,65 V pueden dañar el procesador de forma irreparable. Es recomendable instalar módulos DIMM que requieran un voltaje inferior a 1,65 V.

## 2.5.25 PCH Core Voltage [Auto]

Permite establecer el voltaje de los núcleos para el concentrador de la controladora de la plataforma (PCH, Platform Controller Hub). Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.70V y 1.5V, con incrementos de 0.0125V.

- Los valores de los elementos CPU PLL Voltage (Voltaje PLL de CPU), CPU Manual Voltage (Voltaje manual de CPU), CPU Offset Voltage (Voltaje desfase de CPU), iGPU Manual Voltage (Voltaje manual de iGPU), iGPU Offset Voltage (Voltaje desfase de iGPU), DRAM Voltage (Voltaje DRAM), VCCSA Voltage (Voltaje VCCSA), VCCIO Voltage (Voltaje VCCIO) y PCH Voltage (Voltaje PCH) se etiquetan con colores diferentes, indicando los niveles de riesgo de las configuraciones altas de voltaje.
  - El sistema puede necesitar mejor refrigeración para conseguir un rendimiento más estable bajo una configuración de voltaje alto.

## 2.5.26 PCH VLX Voltage [Auto]

Permite establecer el voltaje de las E/S en el concentrador de la controladora de la plataforma (PCH, Platform Controller Hub). Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 1.2000V y 2.0000V, con incrementos de 0.0125V.

## 2.5.27 VTTDDR Voltage [Auto]

Permite establecer el voltaje de terminación para la memoria del sistema. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.6000V y 1.0000V, con incrementos de 0.0125V.

## 2.5.28 DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

Este elemento es el voltaje de referencia de DRAM para las líneas de control del bus de memoria. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.39500x y 0.63000x, con incrementos de 0.00500x.



Para establecer un valor para el voltaje de referencia DRAM, le recomendamos establecer un valor cercano al valor estándar, que es 0,500000x.

## 2.5.29 DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

Este elemento es el voltaje de referencia DRAM para las líneas de de datos en los canales A y B. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.39500x y 0.63000x, con incrementos de 0.00500x.



Para establecer un valor para el voltaje de referencia DRAM, le recomendamos establecer un valor cercano al valor estándar, que es 0,500000x.

## 2.5.30 Clock Crossing VBoot [Auto]

Permite aumentar el voltaje de cruce del reloj cuando el flanco ascendente de BCLK DN es igual al flanco descendente de BCLK D+. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.1V y 1.9V, con incrementos de 0.00625V.

## 2.5.31 Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

Permite aumentar el valor del voltaje de restablecimiento del reloj cuando el flanco ascendente de BCLK DN es igual al flanco descendente de BCLK D+. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.1V y 1.9V, con incrementos de 0.00625V.

## 2.5.32 Clock Crossing Voltage [Auto]

Permite aumentar el valor del voltaje del reloj cuando el flanco ascendente de BCLK DN es igual al flanco descendente de BCLK D+. Puede utilizar las teclas <+> o <-> para ajustar el valor. El intervalo de valores oscila entre 0.1V y 1.9V, con incrementos de 0.00625V.

## 2.5.33 CPU Spread Spectrum [Auto]

Este elemento permite mejorar la capacidad de overclocking BCLK o reducir las interferencias electromagnéticas (EMI) generadas por BCLK. Establezca este elemento en [Enabled] (Habilitado) para reducir las interferencias EMI o en [Disabled] (Deshabilitado) para mejorar la capacidad de overclocking BCLK.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Disabled] [Enabled]

## 2.6 Menú Advanced (Opciones avanzadas)

Los elementos del menú Advanced (Opciones avanzadas) permiten cambiar la configuración de la CPU y de otros dispositivos del sistema.



Sea cauto cuando cambie la configuración de los elementos del menú Advanced (Opciones avanzadas). Unos valores incorrectos en los campos pueden provocar un mal funcionamiento del sistema.



## 2.6.1 CPU Configuration (Configuración de la CPU)

Los elementos de este menú muestran información relacionada con la CPU que la BIOS detecta automáticamente.



Los elementos mostrados en el submenú pueden ser diferentes en función de la CPU instalada.

### Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Este elemento permite proteger la CPU reduciendo su frecuencia cuando alcance el punto de estrangulación térmica. El monitor térmico incluye TM1 (Monitor térmico 1), TM2 (Monitor térmico 2) y EMTTM (Enhanced Multi Threaded Thermal Monitoring, es decir, Supervisión térmica estrangulada múltiple mejorada).

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

### Active Processor Cores [All]

Ofrece la posibilidad de elegir el número de núcleos de la CPU para activar en cada paquete de procesador.

Las opciones de configuración son las siguientes: [All] [1] [2] [3]

### Limit CPUID Maximum [Disabled]

Si se establece en **[Enabled] (Habilitado)**, este elemento permitirá al sistema operativo heredado arrancar incluso sin que los procesadores admitan las funciones CPUID extendidas. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Execute Disable Bit [Enabled]

La opción Execute Disable (Deshabilitar ejecución) puede evitar ciertas clases de ataques maliciosos de desbordamiento del búfer cuando se combina con un sistema operativo compatible (SuSE Linux 9.2 y RedHat Enterprise 3 Update 3). Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Intel Virtualization Technology [Disabled]

Cuando se establece en **[Enabled] (Habilitada)**, VMM puede utilizar las funciones de hardware adicionales proporcionadas por Vanderpool Technology. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

### Hardware Prefetcher(L2 Cache) [Enabled]

Este elemento permite a la CPU preleer comandos y datos almacenados en la memoria caché L2, reducir el tiempo de carga de la memoria DRAM y mejorar el rendimiento del sistema.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]

Permite habilitar o deshabilitar la precaptura de la memoria caché de nivel medio (L2) de líneas de caché adyacentes, reducir el tiempo de carga de la memoria DRAM y mejorar el rendimiento del sistema.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Boot Performance Mode [Max Non-Turbo Performance]

Este elemento permite seleccionar el estado de rendimiento de la CPU durante el arranque del sistema antes de que el sistema operativo asuma el control. La CPU funciona a la tasa de rendimiento seleccionada basada en su propia configuración.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]

### Dynamic Storage Accelerator [Disabled]

Este elemento permite acelerar el rendimiento de las unidades de estado sólido ajustando dinámicamente la administración de energía durante períodos multitarea intensos.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### Configuración de la administración de energía de la CPU

Este elemento permite administrar y configurar la energía de la CPU.

#### Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

Permite al sistema ajustar el voltaje y la frecuencia de los núcleos del procesador, lo que da como resultado un menor consumo de energía y menor producción de calor. [Deshabilitado] La CPU funciona a su velocidad predeterminada.

[Habilitado] El sistema controla la velocidad de la CPU.

#### Turbo Mode [Enabled]

Permite establecer automáticamente los núcleos del procesador para que funcionen más rápido que la frecuencia de funcionamiento base cuando funcionan por debajo del límite de la especificación de potencia, corriente y temperatura. Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### CPU states [Auto]

Este elemento permite establecer el ahorro de energía de los estados de la CPU. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Disabled] [Enabled]



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción CPU States (Estados de la CPU) se establece en [Enabled] (Habilitado).

#### Enhanced C1 state [Enabled]

Permite al procesado reducir la potencia cuando el sistema se encuentra en el modo de inactividad.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### CPU C3 Report [Enabled]

Permite deshabilitar o habilitar el informe C3 de la CPU proporcionado al sistema operativo.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### CPU C6 Report [Enabled]

Permite deshabilitar o habilitar el informe C6 de la CPU proporcionado al sistema operativo.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### C6 Latency [Short]

Permite establecer la duración de la latencia C6 para el estado C6. Las opciones de configuración son las siguientes: [Short] [Long]

#### CPU C7 Report [CPU C7s]

Permite deshabilitar o habilitar el informe C7 de la CPU proporcionado al sistema operativo.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

#### C7 Latency [Long]

Permite establecer la duración de la latencia C7 para el estado C7.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Short] [Long]

#### Package C State Support [Auto]

Permite establecer el estado C conforme a las siguientes opciones de configuración:

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Enabled] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

## 2.6.2 PCH Configuration

#### **PCI Express Configuration**

Permite configurar la ranuras PCI Express.

#### PCle Speed [Auto]

Este elemento permite que el sistema seleccione automáticamente la velocidad del puerto PCI Express. Cuando se establece en [Gen1], el puerto PCI-E funciona a la velocidad de PCI-E 1.0. Cuando se establece en [Gen2], el puerto PCI-E funciona a la velocidad de PCI-E 2.0.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Gen1] [Gen2]

#### Intel Rapid Start Technology [Disabled]

Permite habilitar o deshabilitar Intel® Rapid Start Technology.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando se establece Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology en [Enabled] (Habilitado).

#### Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

El sistema se reanuda automáticamente y se establece en el modo Rapid Start Technology S3.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled

#### Entry After [0]

Permite establecer el temporizador de reactivación RTC en la entrada S3. El tiempo oscila entre 0 minutos (inmediatamente) y 120 minutos.

#### Active Page Threshold Support [Enabled]

El sistema entra automáticamente en el modo de suspensión cuando el tamaño de la partición no es suficiente para que Intel<sup>®</sup> Rapid Start Technology funcione. Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### Active Memory Threshold [0]

Este elemento es compatible con Intel Rapid Storage Technology cuando el tamaño de la partición es mayor que el tamaño del umbral de la página activa. Si se establece en cero (0), se activará el modo automático y se comprobará si el tamaño de partición es suficiente al entrar en S3.



Asegúrese de que el tamaño de partición de caché es más grande que el tamaño de la memoria total.

### Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar la compatibilidad con discos duros híbridos para conseguir un tiempo de reanudación más rápido. Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

### Intel Smart Connect Technology

Este elemento permite que el sistema sea compatible con Intel Smart Connect Technology, que actualiza periódicamente las aplicaciones seleccionadas cuando el sistema se encuentra en el modo de suspensión.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

## 2.6.3 PCH Storage Configuration

Al entrar en la configuración, la BIOS detecta automáticamente la presencia de dispositivos SATA. Los elementos SATA Port (Puerto SATA)muestran **Not Present (No presente)** si no hay ningún dispositivo SATA instalado en el puerto SATA correspondiente.

### SATA Mode Selection [AHCI]

Permite establecer la configuración SATA.

[Deshabilitado] Deshabilita la función SATA.

- [IDE] Establezca este elemento en [IDE Mode] (Modo IDE) cuando desee utilizar unidades de disco duro Serial ATA como dispositivos de almacenamiento físicos Parallel ATA.
- [AHCI] Establezca este elemento en [AHCI Mode] (Modo AHCI) cuando desee que las unidades de disco duro SATA utilicen la interfaz de la controladora de host avanzada (AHCI, Advanced Host Controller Interface). AHCI permite al controlador de almacenamiento integrado en la placa habilitar las funciones Serial ATA avanzadas que aumentan el rendimiento de almacenamiento en cargas de trabajo aleatorias permitiendo a la unidad optimizar internamente el orden de los comandos.
- [RAID] Establezca este elemento en [RAID Mode] (Modo RAID) cuando desee crear una configuración RAID a partir de las unidades de disco duro SATA.



El siguiente elemento solamente aparece cuando el elemento SATA Mode Selection (Selección del modo SATA) se establece en [RAID].

#### Pcie Nand Configuration [Auto]

Este elemento permite activar o desactivar PCIe NAND. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## Aggressive LPM Support [Disabled]

Este elemento está diseñado para compatibilidad con administración de energía de enlace (LPM, Link Power Management) con una condición de ahorro de energía mejor. Cuando se deshabilita, la función de conexión en caliente de los puertos SATA también se deshabilita.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## S.M.A.R.T. Status Check [On]

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, es decir, Tecnología de autosupervisión, análisis e informes) es un sistema de supervisión. Cuando se produzcan errores de lectura y escritura en el disco duro, esta función permite a dicho disco notificar mensajes de advertencia durante la fase POST.

Las opciones de configuración son las siguientes: [On] [Off]

## Alternate ID [Disabled]

Este elemento permite notificar el identificador del dispositivo alternativo. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## SATA6G (SATA6G\_1 - SATA6G\_6)

Estos elementos permiten asignar un nombre a cada conector SATA 6G.

## Hot Plug [Disabled] (SATA6G\_1 - SATA6G\_6)

Estos elementos permiten habilitar o deshabilitar la compatibilidad con conexión en caliente SATA.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.6.4 System Agent Configuration

## VT-D [Disabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar Intel Virtualization Technology para E/S dirigida. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando el elemento VT-D se establece en [Enabled] (Habilitado).

#### CPU Display Audio [Enabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar los dispositivos de audio de la CPU Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### DVI Port Audio [Off]

Permite habilitar o deshabilitar el puerto de audio DVI. Las opciones de configuración son las siguientes: [Off] [On]

#### **Graphics Configuration**

Permite seleccionar una pantalla primaria de iGPU y dispositivos gráficos PCIe.

#### Primary Display [Auto]

Permite seleccionar la pantalla primaria de los dispositivos gráficos CPU y PCIe. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [CPU Graphics] [PCIE] [PCI]

#### **CPU Graphics Memory [Auto]**

Este elemento permite potenciar tanto los dispositivos gráficos integrados como discretos para una salida de varios monitores. El tamaño de memoria compartida del sistema para gráficos de la CPU se fija en 64 MB.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M] [320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M]

#### Render Standby [Auto]

Permite habilitar la compatibilidad con la función Intel<sup>®</sup> Graphics Render Standby para reducir el uso de potencia de iGPU cuando el sistema está inactivo. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Disabled] [Enabled

#### CPU Graphics Multi-Monitor [Disabled]

Este elemento permite potenciar tanto los dispositivos gráficos integrados como discretos para una salida de varios monitores. El tamaño de memoria compartida del sistema para gráficos de la CPU se fija en 64 MB.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

### **DMI** Configuration

Permite controlar varias funciones de la interfaz de administración del escritorio (DMI, Desktop Management Interface).

#### DMI Gen 2 [Auto]

Establezca este elemento en **[Enabled] (Habilitado)** para ejecutar DMI a la velocidad PCI-E 2.0.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

### **NB PCI-E Configuration**

Permite definir la configuración PCI Express del equipo portátil.

#### PCIEx16\_1/2 Link Speed [Auto]

Permite configurar la velocidad PCIEx16 para las ranuras 1 y 2. Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

#### **Memory Configuration**

Permite definir los parámetros de configuración de memoria.

#### Memory Scrambler [Enabled]

Establezca este elemento en **[Enabled] (Habilitado)** para admitir DRAM de alta frecuencia para mejorar la estabilidad.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

#### Memory Remap [Enabled]

Establezca este elemento en **[Enabled] (Habilitado)** para proporcionar compatibilidad a la reasignación de direcciones DRAM para sistemas operativos de 64 bits. Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

## 2.6.5 USB Configuration

Los elementos de este menú permiten cambiar las funciones relacionadas con USB.



El elemento **USB Devices (Dispositivos USB)** muestra los valores detectados automáticamente. Si no se detecta ningún dispositivo USB, el elemento muestra **None** (Ninguno).

## Legacy USB Support [Enabled]

[Habilitado] Habilita la compatibilidad para dispositivos USB en sistemas operativos antiguos.

[Deshabilitado] Los dispositivos USB solamente se pueden utilizar para el programa de configuración de la BIOS. No se puede reconocer en la lista de dispositivos de arranque.

[Automático] Permite al sistema detectar la presencia de dispositivos USB en el arranque. Si se detectan, se habilita el modo heredado de la controladora USB.

### Intel xHCI Mode [Smart Auto]

[Auto] xHCl se habilita automáticamente y funciona en el modo USB 3.0 cuando el controlador xHCl esté instalado en el sistema operativo.

[Automático inteligente] En el momento de la detección, el controlador xHCl admite el modo USB 3.0 durante la fase POST y el sistema operativo.

[Habilitado] Habilita la controladora xHCI.

[Deshabilitado] Deshabilita la controladora xHCl.

## EHCI Hand-off [Disabled]

[Habilitado] Habilita la compatibilidad para sistemas operativos sin una función de transferencia EHCI.

[Deshabilitado] Deshabilita la compatibilidad con la transferencia EHCI.

### Mass Storage Devices [Auto]

Este elemento permite al sistema detectar los dispositivos conforme a sus formatos de medio.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Auto] [Floppy] [Forced FDD] [Hard Disk] [CD-ROM]

### **USB Single Port Control**

Permite habilitar o deshabilitar el puerto USB individual.



Consulte la sección 1.2.3 Diseño de la placa base para conocer la ubicación de los puertos USB.

## 2.6.6 Platform Misc Configuration

Los elementos de este menú permiten configurar las funciones relacionadas con la plataforma.

### PCIE Native Power Management [Disabled]

Permite mejorar la función de ahorro de energía de las operaciones PCI Express y ASPM en el sistema operativo. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]



El siguiente elemento solamente aparece cuando el elemento PCI Express Native Power Management (Administración de potencia nativa de PCI Express) se establece en [Enabled] (Habilitado).

#### Native ASPM [Disabled]

[Habilitado] Vista controla la compatibilidad con ASPM para el dispositivo.[Disabled] BIOS controla la compatibilidad con ASPM para el dispositivo.

### PCI Power Management [Auto]

Este elemento permite establecer una condición de ahorro de energía.

[Auto] (Automático) Seleccione esta opción para ajustar la energía del sistema automáticamente. Es recomendable seleccionar esta opción.

[Aggressive] (Agresivo) Seleccione esta opción para establecer condiciones de ahorro de energía agresivas.

### **PCH - PCI Express options**

#### DMI Link ASPM Control [Disabled]

Permite controlar la administración de energía del estado activo (ASPM, Active State Power Management) tanto en el lado Northbridge como en el lado Southbridge del enlace DMI.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## ASPM Support [Disabled]

Permite establecer el nivel ASPM.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

### **SA - PCI Express options**

### DMI Link ASPM Control [Disabled]

Este elemento permite controlar la administración de energía del estado activo tanto en la CPU como en el concentrador de controladora de plataforma (PCH, Platform Controller Hub). Tanto el enlace DMI como el control ASPM de los lados CPU y PCH se deben habilitar para que ASPM se aplique.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

## PEG ASPM Support [Disabled]

Este elemento permite seleccionar el estado de ASPM para condiciones de ahorro de energía o utilizar el perfil de ahorro de energía optimizado de ASUS.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

## 2.6.7 Onboard Devices Configuration

Desplácese hacia abajo para mostrar otros elementos de la BIOS.

### HD Audio Controller [Enabled]

Este elemento permite utilizar la controladora de audio de alta definición Azalia

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la controladora de audio de alta definición se establece en [Enabled] (Habilitado).

#### Front Panel Type [HD]

Permite establecer el modo del conector de audio del panel frontal (AAFP) en AC'97 heredado o audio de alta definición dependiendo del estándar de audio que es compatible con el módulo de audio del panel frontal.

[HD] Establece el modo del conector de audio del panel frontal (AAFP) en audio de alta definición.

[AC97] Establece el modo del conector de audio del panel frontal (AAFP) en AC'97 heredado.

#### SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] Se establece en una salida de audio SPDIF.

[HDMI] Se establece en una salida de audio HDMI.

#### Ranura PCI Express y ancho de banda M.2 [Ranura 1 y 2 PCIX1 en el modo X1]

[PCIeX1 and 2 slot at X1 Mode]	Habilita PClex1_1 y PClex1_2 para funcionar en
(Ranura 1 y 2 PCIeX en el modo X1)	el modo X1.
[M.2 Mode] (Modo M.2)	La ranura M.2 funciona en el modo X2 para compatibilidad con alto rendimiento.

## Intel LAN Controller [Enabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar las controladoras LAN1/2.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]



El siguiente elemento solamente aparece cuando la controladora LAN Intel se establece en [Enabled] (Habilitada).

### Intel PXE OPROM [Disabled]

Permite habilitar o deshabilitar la memoria ROM de opción PXE de la controladora LAN Intel®.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Enabled] [Disabled]

### **Serial Port Configuration**

Los elementos de este menú permiten configurar los puertos series de la placa base.

#### Serial Port [Enabled]

Permite habilitar o deshabilitar el puerto serie. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Change Settings [IO=3F8h, IRQ=4]

Permite seleccionar un parámetro opcional para el dispositivo Super I/O. Las opciones de configuración son las siguientes: [IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

## 2.6.8 APM Configuration

### ErP Ready [Disabled]

Permitir desactivar parte de la potencia en S4+S5 o S5 para conseguir que el sistema esté preparado para el requisito ErP. Si se establece en **[Enabled] (Habilitado)**, el resto de opciones PME se desactivarán.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled (S4+S5] [Enabled (S5)]

### Restore AC Power Loss [Power Off]

Este elemento permite que sistema vaya al estado de ENCENDIDO, APAGADO o ambos después de una pérdida de corrientes de CA. Cuando el sistema se establece en [Last State] (Último estado), va al estado anterior antes de que se produzca la pérdida de corriente de CA.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Power Off] [Power On] [Last State]

### Power On By PCI-E [Disabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitará la función Reactivación en LAN de la controladora LAN de la placa base u otras tarjetas LAN PCI-E instaladas.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## Power On By Ring [Disabled]

Permite habilitar o deshabilitar la función de reactivación por módem.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## Power On By RTC [Disabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitará el reloj en tiempo real (RTC, Real-Time Clock) para que genere un evento de reactivación y configure la fecha de alarma RTC (días). Si se habilita, puede establecer los días, las horas, los minutos o los segundos para programar una fecha de alarma RTC.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.6.9 Network Stack Configuration

## Network stack [Disable]

Este elemento permite al usuario deshabilitar o habilitar la pila de red UEFI.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disable] [Enable]



El siguiente elemento solamente aparece cuando la pila de red se establece en [Enabled] (Habilitado).

### Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]

Permite habilitar o deshabilitar la opción de arranque PXE lpv4/lpv6. Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.6.10 Intel(R) Rapid Storage Technology

### **Create RAID Volume**

Este elemento permite crear un volumen RAID.



Este elemento solamente aparece cuando se conecta al menos una unidad de disco duro a los puertos SATA Intel® y se establece en el modo RAID.

### Nombre [Volumen1]

Este elemento permite escribir un hombre de volumen para la configuración RAID.



Utilice solamente caracteres alfanuméricos para el nombre de volumen RAID. Debe tener 16 caracteres como máximo.

### RAID Level [RAID0(Stripe)]

Este elemento o permite seleccionar el nivel RAID. Las opciones de configuración son las siguientes: [RAID0(Stripe] [RAID1(Mirror)] [RAID5(Parity)] [Recovery]

#### Select Disks

Este elemento muestra los dispositivos SATA conectados compatibles para configuración RAID. En sus listas desplegables, seleccione **X** para configurar RAID.

#### Strip Size: [32KB]

Este elemento permite fragmentar el tamaño de la configuración RAID. Las opciones de configuración son las siguientes: [4KB] [8KB] [16KB] [32KB] [64KB] [128KB]

#### Capacity (MB): [0]

Este elemento permite establecer la capacidad RAID.

## 2.7 Monitor menu

El menú Monitor (Supervisor) muestra la temperatura y el estado de energía del sistema, y permite cambiar la configuración de los ventiladores.

Desplácese hacia abajo para mostrar otros elementos de la BIOS.

VISUIS UEFI BIOS Utility - Advanced Mod	P		-
03/18/2014 21:39 <sup>¢</sup>   ⊕ English	e(F3) P Qfan Control(F6) 🖓 EZ	Tuning Wizard(F11) 🛛 🕞 Quick Note(F9)	? Hot Keys
My Favorites Main Ai Tweaker A	dvanced <u>Monitor</u> Boo	ot Tool Exit	Hardware Monitor
➤ Qfan Tuning			CPU
CPU Temperature	+51°C	:/+123°F	Frequency Temperature 3500 MHz 52°C
MB Temperature	+35°C	:/+95°F	
VRM Temperature	+46°C	:/+114°F	100.0 MHz 1.056 V
PCH CORE Temperature	+68°C	/ +154°F	Ratio 35x
SENSOR1 Temperature	+30°C	:/+86°F	Mamon
CPU Fan Speed	2160	RPM	Frequency Voltage
CPU Optional Fan Speed	N/A		2400 MHz 1.668 V
Chassis Fan 1 Speed	1424	RPM	Capacity 16384 MB
Chassis Fan 2 Speed	1571	RPM	
Chassis Fan 3 Speed	1424	RPM	Voltage
Chargie Ean & Spand	1220	0044	12.096 V 5.080 V
(i) Click to automatically detect the lowest speed and config	ure the minimum duty circle for each f	ən.	+3.3V 3.280 V
		Last Modified	EzMode(F7)  →]
Version 2.1	6.1240. Copyright (C) 2014 America	in megatrends, Inc.	

## 2.7.1 Qfan Tuning

Haga clic en este elemento para detectar automáticamente la velocidad más baja y configurar el ciclo de servicio mínimo para cada ventilador.

## 2.7.2 CPU Temperature / MB Temperature / PCH Core Temperature / SENSOR1 Temperature [xxx°C/xxx°F]

El supervisor de hardware integrado en la placa detecta y muestra automáticamente las temperaturas de la CPU, la placa base, VRM, el núcleo PCH y el SENSOR1. Seleccione **[Ignore] (Omitir)** si no desea mostrar las temperaturas detectadas.

## 2.7.3 CPU Fan Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A], CPU Optional Fan Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A], Chassis Fan 1/4 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [N/A]

El supervisor de hardware integrado en la placa detecta y muestra automáticamente la velocidad de los ventiladores de la CPU, del chasis y de la fuente de alimentación en revoluciones por minutos (RPM). Si el ventilador no está conectado a la placa base, el campo muestra N/A (N/D). Seleccione **[Ignore] (Omitir)** si no desea mostrar las velocidades detectadas.

#### 2.7.4 CPU Core 0/3 Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

El supervisor de hardware integrado en la placa detecta automáticamente el voltaje de salida a través de los reguladores de voltaje integrados en la placa. Seleccione [Ignore] (Omitir) si no desea detectar este elemento.

#### CPU Q-Fan Control [Auto] 2.7.5

Permite establecer el modo de funcionamiento Q-Fan de la CPU.

[Auto]	Detecta el tipo de ventilador de la CPU instalado y cambia automáticamente el modo de control.
[PWM Mod	e] Habilita la función de control Q-Fan de la CPU en el modo PWM para el ventilador de la CPU de 4 contactos.
[DC Mode]	Habilita la función de control Q-Fan de la CPU en el modo DC para el ventilador de la CPU de 3 contactos.
[Disabled]	Permite deshabilitar el control Q-Fan de la CPU.
Ø	Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción Q-Fan de la CPU se establece en [DC Mode], [PWM Mode], o [Auto].

establece en [DC Mode], [PWM Mode], o [Auto].

## CPU Fan Speed Low Limit [300 RPM]

Permite establecer la advertencia de límite bajo para la velocidad del ventilador de la CPU.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

## CPU Fan Profile [Standard]

Permite establecer el nivel de rendimiento apropiado del ventilador de la CPU.

[Estándar]	Establezca esta opción para que el ventilador de la CPU se ajuste automáticamente dependiendo de la temperatura de dicha CPU.
[Silencio]	Establezca esta opción para minimizar la velocidad del ventilador para que el ventilador de la CPU funcione silenciosamente.
[Turbo]	Establezca esta opción para lograr una velocidad máxima para el ventilador de la CPU.
[Manual]	Establezca esta opción para asignar parámetros de control detallados para la velocidad del ventilador.
Ø	Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción CPU Fan Profile (Perfil del ventilador de la CPU) se establece en [Manual]

ventilador de la CPU) se establece en [Manual].

### **CPU Upper Temperature [70]**

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el límite superior de la temperatura de la CPU. El intervalo de valores está comprendido entre 20 v 75 ºC.

### CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el ciclo de servicio máximo del ventilador de la CPU. El intervalo de valores está comprendido entre 20 v 100% Cuando la temperatura de la CPU alcance el límite superior, el ventilador de la CPU funcionará a su ciclo máximo de servicio.

#### CPU Middle Temperature [25]

Utilice las teclas <+> o <-> para establecer el valor para la temperatura media de la CPU. El intervalo de valores depende de la CPU instalada.

### CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [20]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el ciclo de servicio medio del ventilador de la CPU. El intervalo de valores está comprendido entre 20 y 100%. Cuando la temperatura de la CPU alcance el límite superior, el ventilador de la CPU funcionará a su ciclo máximo de servicio.

#### **CPU Lower Temperature [20]**

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar la temperatura inferior del ventilador de la CPU. El intervalo de valores está comprendido entre 20% v 75%.

#### CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el ciclo de servicio mínimo del ventilador de la CPU. El intervalo de valores está comprendido entre 0 y 100% Cuando la temperatura de la CPU descienda por debaio de los 40 ºC. el ventilador de la CPU funcionará a su ciclo mínimo de servicio.

#### 2.7.6 Chassis Fan 1/4 Q-Fan Control 1/4 [Enabled]

Estos elementos permiten establecer la función de control del ventilador Q de los ventiladores del chasis en Modo DC. Modo PWM. así como deshabilitar estos controles del ventilador Q en la placa base.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [DC Mode] [PWM Mode]



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando Chassis Fan 1/4 Q-Fan Control (Control del ventilador Q del chasis 1/4) se establece en [PWM Mode] (Modo PWM) o [DC Mode] (Modo DC).

## Chassis Fan 1/4 Q-Fan Source [DC Mode]

Este elemento controla el ventilador asignado conforme a la fuente de temperatura seleccionada. Las opciones de configuración son las siguientes: [CPU] [MB] [VRM] [PCH Core] [T\_SENSOR1]



Si selecciona T SENSOR1, conecte un cable del termistor a la base de conexiones T SENSOR1 y la base de conexiones del cable del termistor al componente que desee como fuente de temperatura.

## Chassis Fan 1/4 Speed Low Limit 1/4 [300 RPM]

Permite deshabilitar o establecer la velocidad de advertencia del ventilador del chasis. Las opciones de configuración son las siguientes: [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

### Chassis Fan 1/4 Profile [Standard]

Permite establecer el nivel de rendimiento apropiado del ventilador del chasis.

[Estándar]	Establezca esta opción para que el ventilador del chasis se ajuste automáticamente dependiendo de la temperatura de dicho chasis.
[Silencio]	Establezca esta opción para minimizar la velocidad del ventilador para que el ventilador del chasis funcione silenciosamente.
[Turbo]	Establezca esta opción para lograr una velocidad máxima para el ventilador del chasis.
[Manual]	Establezca esta opción para asignar parámetros de control detallados para la velocidad del ventilador.
Ø	Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción Chassis Fan Profile (Perfil del ventilador del chasis) se establece en <b>[Manual]</b> .



#### Chassis Fan 1/4 Upper Temperature [70]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el límite superior de la temperatura de la CPU. El intervalo de valores está comprendido entre 40°C y 90°C.

#### Chassis Fan 1/4 Max. Duty Cycle(%) [100]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el ciclo de servicio máximo del ventilador del chasis. El intervalo de valores está comprendido entre 20 y 100% Cuando la temperatura del chasis alcance el límite superior, el ventilador del chasis funcionará a su ciclo máximo de servicio.

#### Chassis Fan 1/4 Middle Temperature [45]

Utilice las teclas <+> o <-> para establecer el valor para la temperatura media del ventilador del chasis.

#### Chassis Fan 1/4 Middle Duty Cycle(%) [60]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el ciclo de servicio medio del ventilador del chasis. El intervalo de valores está comprendido entre 20 y 100%.

#### Chassis Fan 1/4 Lower Temperature [40]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar la temperatura inferior del ventilador del chasis. El intervalo de valores está comprendido entre 20% y 75%.

#### Chassis Fan 1/4 Min. Duty Cycle(%) [60]

Utilice las teclas <+> o <-> para ajustar el ciclo de servicio mínimo del ventilador del chasis. El intervalo de valores está comprendido entre 20% y 100% Cuando la temperatura del chasis descienda por debajo de los 40 °C, el ventilador del chasis funcionará a su ciclo mínimo de servicio.

#### Allow Fan Stop [Disabled]

Este elemento permite que los ventiladores funcionen en un ciclo de servicio del 0% cuando la temperatura de la fuente cae por debajo de la temperatura inferior.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

#### Anti Surge Support [Enabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar las funciones de protección contra sobrevoltaje (OVP, Over Voltage Protection) y de protección contra insuficiencia de voltaje (UVP, Under Voltage Protection). Esto provoca que el sistema se cierre automáticamente cuando el voltaje supera el intervalo de seguridad que protege los componentes de la placa base.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.8 Menú Boot (Arranque)

El menú Boot (Arranque) permite cambiar las opciones de arranque del sistema.

LEFI BIOS Utility - Advanced Mode	♀ EZ Tuning Wizard(F11) ■ E Quick Note(ES	) 2 Hot Keys
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor	Boot Tool Exit	Hardware Monitor
Fast Boot	Enabled -	CPU
SATA Support	All Devices	Frequency Temperature 3400 MHz 45°C
USB Support	Partial Initialization 👻	BCLK Vcore
Network Stack Driver Support	Disabled 👻	100.0 MHZ 0.976 V
Next Boot after AC Power Loss	Normal Boot 👻	34x
DirectKey (DRCT)	Enabled -	Memory
Boot Logo Display	Auto -	Frequency Voltage 1333 MHz 1.507 V
POST Delay Time	3 sec 👻	
Boot up NumLock State	Enabled -	1024(MB)
Wait For 'F1' If Error	Enabled 👻	Voltage
Option ROM Messages	Enabled 👻	+12V +5V 12.096 V 5.000 V
(i) [Enable]: Remember current settings for a faster system boot when there is no impor [Disable]: Return to normal system boot.	tant hardware change.	+3.3V 3.168 V

## 2.8.1 Arranque rápido [Dehabilitado]

[Deshabilitada] Seleccione esta opción para volver al arranque normal.

[Habilitado] Seleccione esta opción para acelerar la velocidad de arranque.



Los siguientes cuatro elementos aparecen cuando la opción Fast Boot (Arranque rápido) se establece en [Enabled] (Habilitado).

## Soporte SATA [Todos los dispositivos]

[Todos los dispositivos]	Todos los dispositivos conectados a los puertos SATA están disponibles durante la fase POST. Este proceso prolonga el tiempo de la fase POST.
[Solo unidades de disco duro]	Solamente las unidades de disco duro conectadas a los puertos SATA se detectarán durante la fase POST.
[Solo unidades de arranque]	Solamente las unidades de arranque conectadas a los puertos SATA se detectarán durante la fase POST.

### Compatibilidad con USB [Inicialización parcial]

[Deshabilitada]	Para acelerar el tiempo POST, ningún dispositivo USB estará disponible hasta que el sistema operativo arranque.
[Inicialización completa]	Todos los dispositivos USB estarán disponibles durante el proceso POST. Este proceso prolongará el tiempo POST.
[Inicialización parcial]	Para acelerar el tiempo POST, solamente se detectarán los puertos USB con conexiones de teclado y ratón.

## Compatibilidad con teclado y ratón PS/2 [Automático]

Seleccione cualquiera de las siguientes configuraciones cuando instale un teclado y ratón PS/2. Esta configuración solo se aplica cuando la función Arranque rápido está habilitada.

[Automático]	Para acelerar el tiempo POST, los dispositivos PS/2 solo estarán disponibles cuando el sistema arranca o se reinicia cuando dichos dispositivos no se hayan reconectado o cambiado. Si desconecta o cambia dispositivos PS/2 antes de reiniciar el sistema, los dispositivos PS/2 no estarán disponibles y no se podrá acceder al programa de configuración de la BIOS a través de dichos dispositivos PS/2.	
[Inicialización completa]	Para un control total del sistema, los dispositivos PS/2 estarán disponibles durante la fase POST ante cualquier circunstancia. Este proceso prolongará el tiempo POST.	
[Deshabilitada]	Para minimizar al máximo el tiempo POST, ninguno de los dispositivos PS/2 estará disponible hasta que el equipo entre en el sistema operativo.	
Compatibilidad con Network Stack Driver [Deshabilitada]		

## [Deshabilitada] Seleccione esta opción para que el Network Stack Driver no se

 cargue durante la fase POST.
[Habilitada] Seleccione esta opción para cargar el Network Stack Driver durante la fase POST

## Siguiente arranque después de pérdida de alimentación de CA [Arranque normal]

[Arranque normal] Permite volver al arranque normal en el siguiente arranque después de que se pierda la alimentación de CA.

[Arranque rápido] Permite acelerar la velocidad de arranque en el siguiente arranque después de que se pierda la alimentación de CA.

## 2.8.2 DirectKey (DRCT) [Enabled]

[Deshabilitada] Deshabilita la función DirectKey. El sistema solamente se encenderá o apagará cuando presione el botón DirectKey.

[Habilitada] Permite al sistema encenderse e ir al programa de configuración de la BIOS directamente al presionar el botón DirectKey. Enchufe el conector de 2 contactos del cable del botón de restablecimiento del chasis a la base de conexiones DRCT integrada en la placa base.

## 2.8.3 Boot Logo Display [Auto]

[Automático] Permite establecer el logotipo de arranque para que se muestre durante la fase POST.

[Pantalla completa] Habilita la visualización del logotipo de arranque a pantalla completa durante la fase POST.

[Deshabilitada] Deshabilita la visualización del logotipo de arranque a pantalla completa durante la fase POST.



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción Boot Logo Display (Visualización de logotipo de arranque) se establece en [Auto] y [Full Screen].

## Tiempo de retardo POST [3 sec]

Este elemento permite seleccionar el tiempo de espera adicional del proceso POST que desee para entrar fácilmente en la configuración de la BIOS. Solamente puede ejecutar el tiempo de retardo POST durante un arranque normal. El intervalo de valores está comprendido entre 0 y 10 segundos.



Este elemento solo funcionará en el modo de arranque normal.



Los siguientes elementos solamente aparecen cuando la opción Boot Logo Display (Visualización de logotipo de arranque) se establece en [Disabled] (Deshabilitado).

## Post Report [5 sec]

Este elemento permite seleccionar un tiempo de espera de informe POST.

Las opciones de configuración son las siguientes: [1 sec] - [10 sec] [Until Press ESC]

## 2.8.4 Bootup NumLock State [Enabled]

Este elemento permite habilitar o deshabilitar el estado de encendido de NumLock.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.8.5 Wait For 'F1' If Error [Enabled]

Este elemento permite que el sistema espere a que se presione la tecla <F1> cuando se produce un error.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.8.6 Option ROM Messages [Enabled]

[Habilitada] Se mostrarán mensajes de ROM de terceros durante la secuencia de arranque.

[Deshabilitada] Permite deshabilitar los mensajes ROM y mostrar solamente el logotipo de ASUS durante la fase POST.

## 2.8.7 Interrupt 19 Capture [Disabled]

Permite que las ROM de opciones intercepten la interrupción 19.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.8.8 Above 4G Decoding [Disabled]

Este elemento permite descodificar los dispositivos con capacidad de 64 bits por encima del espacio de direcciones 4G. Asegúrese de que el sistema es compatible con la descodificación PCI de 64 bits.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.8.9 Setup Mode [EZ Mode]

[Modo avanzado] Permite ir al modo avanzado de la BIOS después de la fase POST.

[Modo EZ] Permite ir al modo EZ de la BIOS después de la fase POST.

## 2.8.10 CSM (Modo de soporte de compatibilidad)

Permite configurar los elementos del módulo de soporte de compatibilidad (CSM, Compatibility Support Module) para admitir completamente diferentes dispositivos VGA y de arranque, y dispositivos complementarios para mejorar la compatibilidad.

## Iniciar CSM [Enabled]

[Automático]	El sistema detecta automáticamente los dispositivos de arranque y los dispositivos complementarios.
[Habilitado]	Para mejorar la compatibilidad, habilite CSM para ser compatible con dispositivos complementarios de drivers no UEFI o el modo UEFI de Windows <sup>®</sup> .
[Deshabilitado]	Deshabilite CSM para admitir completamente dispositivos complementarios de controlador no UEEL o el modo UEEL de Windows®



Los siguientes cuatro elementos aparecen cuando la opción Launch CSM (Iniciar CSM) se establece en [Enabled] (Habilitado).

#### Control de dispositivos de arranque [UEFI y el antiguo estándar OpROM]

Permite seleccionar el tipo de dispositivos que desea para arrancar.

Las opciones de configuración son las siguientes: [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

#### Arrancar desde dispositivos de red [Solo OpROM]

Permite seleccionar el tipo de dispositivos de red que desea para arrancar. Las opciones de configuración son las siguientes: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

#### Arrancar desde dispositivos de almacenamiento [Solo OpROM]

Permite seleccionar el tipo de dispositivos de almacenamiento que desea para arrancar.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

#### Arrancar desde dispositivos de expansión PCIe/PCI [Solo OpROM]

Permite seleccionar el tipo de dispositivos de expansión PCIe/PCI que desea para arrancar.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

## 2.8.11 Arranque seguro

Permite definir la configuración de arranque seguro de Windows® y administrar sus claves para proteger el sistema contra accesos no autorizados y malware durante la fase POST.

#### Tipo de sistema operativo [Modo UEFI]

[Modo UEFI Windows]	Permite seleccionar el sistema operativo instalado. Ejecuta la comprobación de arranque seguro de Microsoft <sup>®</sup> . Seleccione esta acción solamente cuando arranque en el modo UEFI de Windows <sup>®</sup> o en otro sistema operativo compatible con el arranque seguro de Microsoft <sup>®</sup> .
[Otro sistema operativo]	Permite obtener la función optimizada cuando se arranca en el modo no UEFi de Windows <sup>®</sup> . El arranque seguro de Microsoft <sup>®</sup> solo es compatible con el modo UEFI de Windows <sup>®</sup> .



Este elemento solo aparece cuando el elemento OS Type (Tipo de sistema operativo) se establece en [Windows UEFI mode] (Modo UEFI de Windows).

#### Administración de claves

Permite administrar las claves de arranque seguro.

#### Administración de las claves de arranque seguro

Permite cargar inmediatamente las claves de arranque seguro predeterminadas, la clave de la plataforma (PK), la clave de intercambio de claves (KEK) la base de datos de firmas (db) y las firmas revocadas (dbx). Cuando las claves de arranque seguro están cargadas, el estado de la clave de la plataforma (PK) cambiará del modo descargado al modo cargado.

#### Borrar claves de arranque seguro

Este elemento solo aparece cuando se cargan las claves predeterminadas de arranque seguro. Este elemento permite borrar todas las claves de arranque seguro predeterminadas.

#### Guardar claves de arranque seguro

Permite almacenar las claves de la plataforma (PK, Platform Keys) desde un dispositivo de almacenamiento USB.

#### Administración PK

La clave de la plataforma (PK, Platform Key) bloquea y protege el firmware contra cambios lícitos. El sistema comprueba la PK antes de entrar en el sistema operativo.

#### Eliminar PK

Permite eliminar la PK del sistema. Una vez eliminada la PK, todas las claves de arranque seguro del sistema estarán inactivas.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Yes] [No]

#### Cargar PK desde un archivo

Permite cargar la PK descargada desde un dispositivo de almacenamiento USB.

El archivo PK se debe formatear como una estructura variable UEFI con una variable autenticada basada en el tiempo.

#### Administración KEK

KEK (Key-exchange Key, es decir, clave de intercambio de claves, o Key Enrollment Key, es decir clave de registro de claves) administra la base de datos de firmas (db) y la base de datos de firmas revocadas (dbx).



La clave de intercambio de claves (KEY, Key-exchange Key) se refiere a la clave de registro (KEK) de arranque seguro de Microsoft<sup>®</sup>.

#### Eliminar KEK

Permite eliminar la KEK del sistema. Las opciones de configuración son las siguientes: [Yes] [No]

#### Cargar KEK desde un archivo

Permite cargar la KEK descargada desde un dispositivo de almacenamiento USB.

#### Añadir KEK desde un archivo

Permite cargar la KEK adicional desde un dispositivo de almacenamiento para administración de db y dbx cargada adicional.



El archivo KEK se debe formatear como una estructura variable UEFI con una variable autenticada basada en el tiempo.

#### Administración de db

La db (base de datos de firmas autorizadas) muestra los firmantes o las imágenes de aplicaciones UEFI, cargadores del sistema operativo y controladores UEFI que puedan cargar en el equipo.

#### Eliminar la db

Permite eliminar el archivo de db del sistema.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Yes] [No]

#### Cargar db desde un archivo

Permite cargar la db descargada desde un dispositivo de almacenamiento USB.

#### Añadir db desde un archivo

Permite cargar la db adicional desde un dispositivo de almacenamiento de forma que más imágenes se pueden cargar de forma segura.



El archivo de db se debe formatear como una estructura variable UEFI con una variable autenticada basada en el tiempo.

#### Administración dbx

La dbx (base de datos de firmas revocadas) enumera las imágenes prohibidas de elementos db que ya no son de confianza y no se pueden cargar.

#### Eliminar la dbx

Permite eliminar el archivo de dbx del sistema.

#### Cargar dbx desde un archivo

Permite cargar la dbx descargada desde un dispositivo de almacenamiento USB.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Yes] [No]

#### Añadir dbx desde un archivo

Permite cargar la dbx adicional desde un dispositivo de almacenamiento de forma que no se puedan cargar más imágenes de db.



El archivo de dbx se debe formatear como una estructura variable UEFI con una variable autenticada basada en el tiempo.

## 2.8.12 Prioridades de opciones de arranque

Estos elementos especifican la secuencia de prioridad de los dispositivos de arranque entre los dispositivos disponibles. El número de elementos de dispositivo que aparece en la pantalla depende del número de dispositivos instalado en el sistema.



- Para acceder al sistema operativo Windows<sup>®</sup> en el modo seguro, presione <F8 > después de la fase POST (no compatible con Windows<sup>®</sup> 8).
- Para seleccionar el dispositivo de arranque durante la puesta en marcha del sistema, presione <F8> cuando aparezca el logotipo de ASUS.

## 2.8.13 Boot Override (Invalidar arranque)

Estos elementos muestran los dispositivos disponibles. El número de elementos de dispositivo que aparece en la pantalla depende del número de dispositivos instalado en el sistema. Haga clic en un elemento para iniciar el arranque desde el dispositivo seleccionado.

## 2.9 Menú Tools (Herramientas)

El menú Tools (Herramientas) permite configurar opciones para funciones especiales. Seleccione un elemento y, a continuación, presione <Entrar> para mostrar el submenú.



## 2.9.1 Setup Animator

Este elemento permite habilitar o deshabilitar el animador de configuración.

Las opciones de configuración son las siguientes: [Disabled] [Enabled]

## 2.9.2 Utilidad ASUS EZ Flash 2

Permite ejecutar la utilidad ASUS EZ Flash 2. Cuando presione <Entrar>, aparecerá un mensaje de confirmación. Utilice las teclas de dirección Izquierda/Derecha para seleccionar una de las dos opciones disponibles, [Yes] (Sí) o [No], y, a continuación, presione <Entrar> para confirmar la elección.



Para obtener más detalles, consulte la sección 2.1.2 ASUS EZ Flash 2.

## 2.9.3 Perfil de overclocking de ASUS

Este elemento permite almacenar o cargar varias configuraciones de la BIOS.

### Load from Profile (Cargar desde perfil)

Permite cargar la configuración anterior de la BIOS guardada en la memoria flash de la BIOS. Escriba el número de perfil que guardó en la configuración de la BIOS, presione <Entrar> y, a continuación, seleccione **Yes (Si)**.



- A fin de evitar errores de inicio del sistema, NO apague ni restablezca el sistema durante la actualización de la BIOS.
- Le recomendamos que actualice el archivo de la BIOS solamente si tiene la misma configuración de memoria y CPU y versión de la BIOS.

### Profile Name (nombre de perfil)

Este elemento permite escribir un nombre de perfil.

### Save to Profile (Guardar en perfil)

Permite guardar la configuración actual de la BIOS en la memoria flash de la BIOS y crear un perfil. Escriba un número de perfil de uno a ocho, presione <Entrar> y, a continuación, seleccione **Yes (Sí)**.

# Load/Save Profile from/to USB Drive (Cargar/guardar perfil desde/a dispositivo USB)

Este elemento permite realizar operaciones de carga y almacenamiento de perfiles en unidades USB.

## 2.9.4 Información de SPD de ASUS

Permite ver la información SPD de la memoria DRAM.

## 2.10 Menú Exit (Salir)

Los elementos del menu Exit (Salir) permiten cargar los valores predeterminados óptimos para los elementos de la BIOS y guardar o descartar los cambios en los elementos de la BIOS. Puede acceder a **EZ Mode (Modo EZ)** desde el menú Exit (Salir).

ASLS UEFI BIOS Utility - Advanced Mode		1
26/02/2014 23:21 🌣 🛛 🌐 English 🖆 MyFavorite(F3) 🗞 Qfan Control(F6) 🖓 EZ Tuning Wizard(F11) 🗊 Quick Note(F9	Houke	2
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool <u>Exit</u>	Hardwa	are Monitor
≻ Load Optimized Defaults	CPU	
➤ Save Changes & Reset	Frequency 3400 MHz	Temperature 45°C
≻ Discard Changes & Exit		
Launch EFI Shell from USB drives	100.0 MHz	0.976 V
	Ratio 34x	
	Memory	
	Frequency 1333 MHz	Voltage 1.507 V
	Capacity 1024(MB)	
	Voltage	
	+12V 12.096 V	+5V 5.000 V
# Apéndices

# Notas

## **Federal Communications Commission Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

## **IC: Canadian Compliance Statement**

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

# **Canadian Department of Communications Statement**

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### VCCI: Japan Compliance Statement

#### **VCCI Class B Statement**

```
情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置
です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジ
ヨン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
```

```
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
```

### KC: Korea Warning Statement

```
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
```

\*당해 무선설비는 전과혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습 니다.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <a href="http://csr.asus.com/english/REACH.htm">http://csr.asus.com/english/REACH.htm</a>.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

# ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

# Términos de licencia de Google™

#### Copyright© 2014 Google Inc. Todos los derechos reservados.

Con licencia de Apache License, Versión 2.0 (la "Licencia"); no puede utilizar este archivo excepto conforme a la Licencia. Puede obtener una copia de la licencia en:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

A menos que lo requiera la ley aplicable o se haya acordado por escrito, el software distribuido bajo la Licencia se distribuye "COMO ESTÁ", SIN GARANTÍAS O CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ya sean expresas o implícitas.

Para conocer los permisos gubernamentales específicos del idioma así como las limitaciones de la Licencia, consulte la Licencia.

# Información de contacto con ASUS

#### ASUSTeK COMPUTER INC.

Domicilio de la compañía Teléfono Fax E-mail Dirección web 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 info@asus.com.tw www.asus.com.com/

#### Asistencia técnica

Teléfono Fax Asistencia en línea +86-21-38429911 +86-21-5866-8722, ext. 9101# http://www.asus.com/tw/support/

#### **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)**

Domicilio de la compañía Teléfono Fax Dirección web 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 http://www.asus.com/us/

#### Asistencia técnica

Asistencia (fax) Teléfono Asistencia en línea +1-812-284-0883 +1-812-282-2787 http://www.service.asus.com/

#### ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio de la compañía Fax Dirección web Contacto en línea Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany +49-2102-959911 http://www.asus.com/de http://eu-rma.asus.com/sales

#### Asistencia técnica

Teléfono Asistencia (fax) Asistencia en línea +49-1805-010923 +49-2102-9599-11 http://www.asus.com/de/support/

		IDM OF CONFORMITY       EC Declaration of Conformity       EC Declaration of Conformity         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 2 Section 2. 1077(a)         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 2 Section 2. 1077(a)         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 2 Section 2. 1077(a)         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 2 Section 2. 1077(a)         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 2 Section 2. 1077(a)         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 2 Section 2. 1077(a)         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 4         Part 2 Section 2. 1077(a)       Part 4         Part 2 Part 2 Part 4       Part 4         Part 2 Part 4       Part 4         Part 4
		A     A       A     Ition:
Date: Martin and a Martin and	<section-header></section-header>	A     A       ition:     figio ition in an in a variant of the individual in a strain of the individual indindi indindindi individual individual indi indindi indindi indi indi
Date: Mar. 28, 2014		A     A       A     Ition:
Date: Mar. 28, 2014	Characterization       Constrained in the production         Fractor 2 series 10(6)       Fractor 2 series 10(6)         Fractor 2 series 10(6)       Fractor 2 series 10(6)         Fractor 2 series 10(6)       Fractor 2 series 10(6)         Fractor 2 series 10(7)       Fractor 2 series 10(7)         Fractor 2 series 10(7)       Fractor 10(7)         Fractor 2 series 10(7)       Fractor 10(7)         Fractor 2 series 10(7)       Fractor 10(7)         Fractor 10(7)       Fractor 10(7)	A         A           A         Image: State St
Signature : Name : Jery Shen Date : Marr. 28, 2014		A       A         A       Image: A = A = A = A = A = A = A = A = A = A
Signature : Position : CEO Name : Jerry Shen Date : Mar. 28, 2014		A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     A     A       A     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B     B       B     B     B        B     B </td
Signature : Le contourny marking) Position : CEO Name : Jerry Shen Date : Mar. 28, 2014	Construction       Construction         FreeDard Sector 1.07(s)       FreeDard Sector 1.07(s)	A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         A           A         B           B         B
Here Hange (EC contornity marking) Signature : Date: Mar. 28, 2014	CLARATONOFONDATION       CLARATONOFONDATION         FFCCBrd Section 1. (17(6))       FFCCBrd Section 2. (17(6))         FFCCBrd Section 2. (17(6))       FFCBrd Section 2. (17(6))         FFDE Section 2. (17(6))       FFCB Section 2. (17(6))         FFDE Section 2. (17(6))	A         A         A           A         A         A           ition:         Enable in a statistic interval         Enable in a statistic interval         Enable in a statistic interval           ition:         Enable in a statistic interval         Enable in a statistic interval         Enable in a statistic interval           I. Uniternional Radiators         Enable interval         Enable interval         Enable interval           S of the FCC Rules. Operation is subject to the state interval         Enable interval         Enable interval           S of the FCC Rules. Operation is subject to the state interval         Enable interval         Enable interval           up interference         Enable interval         Enable interval         Enable interval           uniter interval         Enable interval         Enable interval         E
Signature: Date: Mar. 28, 2014	Carbon Contront       Enderation Contront         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       First Part Section 1. 07(0)         First Part Section 1. 07(0)       <	A         A         A           Itions:         Englistic and set visit (and set
Signature : Mar. 28, 2014	CARATOROTORING       Exercised Series 1.07(s)         FIFE Para Series 1.07(s)       Exerc	A         A           A         Image: 2017;11;10:10:01         Image: 2017;11;10:10:01         Image: 2017;11;10:01:01           ations:         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Unintentional Radiators         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01         Image: 2017;11;10:01:01           B         Ima
presentative Person's Name : Sieve Chang/President presentation (CC Restored to the Change) (CC Restored to the Ch	CLARATION OF COUNTY IF FCD at 3 section 2.107(a)         De FDC at 3 section 2.107(a)         De FDC at 3 section 2.107(a)         De FDC at 3 section 3 secti	A         Solution         Environment         Environment <thenvironment< th=""> <thenvironment< th=""> <thenvironme< td=""></thenvironme<></thenvironment<></thenvironment<>
resentative Person's Name: Sieve Chang/President Freentative Person's Name: Sieve Chang/President Free Chang/Presi	CLARATION OF CONFORMITY PEFECPar 3 Section 3. 107(a)         Der FEC Par 3 Section 3. 107(a)         Der Der Der Par 3 Section 3. 107(a)         Der	A         A         A           A         Image: A = 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Instruction devices a langement of the rescale in t	The FCC Part 2 Section 1.107(s)         The Ford I Sectin 1.107(s)	A         A         A           Itions:         Envisored and served and serve
mark and the contraction of the	The FACE Dard Section 5. 107(a)         The FACE Dard Section 5. 107(a) <td>A         A         A           A         Image: A = A = A = A = A = A = A = A = A = A</td>	A         A         A           A         Image: A = A = A = A = A = A = A = A = A = A
(2) this device must accept any interference excited, including interference invited including interference excited, including interference invited including interference interference invited including interference including interference including interference including interference invited including interference including including	CLARATION OF CONFORMITY PEFCC End 3 (0716)         De FCC End 3 (0717)         De Former        De Former       End End End (0717)         De Former	A         The issues of a set of a
owing two conditions: (1) This device may not cause hamful interference.     (2) this device must needer any interference.     (2) this device must needer any interference.       (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference       (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference       (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference       (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference     (2) this device must needer any interference       (2) this device must needer any of the device must needer any interference     (2) this device must needer any needer any needer and needer any	CLARATION OF CONFORMITY PEFCE and Section 3. 107(a)         Der FCC and Sectin 3. 107(a)         Der FCC an	A         The isobatic of the
elerice complex with part 15 of the FCC Bulks. Openation is subject to the awing two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, awing two conditions. (2) This device may not cause harmful interference, awing two conditions. (2) This device may not cause harmful interference, awing two conditions interference awy cause undesired operation.               EN 600601/1/12/2011            Opinit device may not cause harmful interference, awy cause undesired operation.              Secondantistic for an and and and and and and and and and	CLARATION OF CONFORMITY PEFCC Part 3 Section 3. 107(a)         De FCC Part 3 Section 3. 107(a)         De FORD 4 DE FORD	A         Environ         Environ <thenviron< th=""> <thenviron< th=""> <thenviron< td=""></thenviron<></thenviron<></thenviron<>
a device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is abject to the wing two conditions: (1) This device may not cause hamful interference.          3 mis you conditions: (1) This device may not cause hamful interference.         3. Difference may interference received, including interference         3. Difference may interference received, including interference         may cause undersited operation.           State may not cause hamful interference         Mart 28, 2014         Mart 28,	CLARATION OF CONFORMITY De FCC Part 3 Section 1. 107(a)         De FCC Part 3 Section 2. 107(a)         De FCC Part 3 Section 3. 107(a)         De FCC Part 3 Section 3. 107(a)         De FCC Part 3 Section 3. 107(a)         Address:       Section 3. 107(a)       Section 3. 107(a)         Address:       Section 3. 107(a) <th< td=""><td>A         Environment         Env</td></th<>	A         Environment         Env
implementary Information: <ul> <li></li></ul>	CLARATION OF CONFORMITY PEFCC End 3 Gene 107(a)         De FCC End 3 Gene 107(a)         De FOC End 3 Gene 107(a)         De FOC End 3 Gene 107(a)         De FOC End 3 Gene 107(a)         De FOL IN       De FOL IN         De FOL IN       De FOL IN       De FOL IN         De FOL IN       De FOL IN       De FOL IN       De FOL IN         De FOL IN	A         Ensite and activity intervention of the activity interventintervention of the activity int
mentary Information:     Interdependent of the FCC Rules. Operation is subject to the own or cause hamful interference conditions: (1) This device may not cause hamful interference trany or cause hamful interference trans or cause hamf	CLARATION OF CONFORMITY Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       EC Declaration of Conformity         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par FCC Par 3 Section 2.107(a)         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par FCC Par 3 Section 2.107(a)         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par FCC Par 3 Section 2.107(a)         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par FCC Par 3 Section 2.107(a)         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par FCC Par 3 Section 2.107(a)         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par Par 4         Par FCC Par 3 Section 2.107(a)       Par Par 4         Address       Sol Comportation         Address       Sol Comportati	A         Environage
Image: Section of the FCC Rules. Operations     Image: Section of the FCC Rules. Operation is subject to the low operation is subject to the low operations: (1) This device complex with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the low operation is subject to the low operation is subject to the low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may not cause hamful interference, low operation is (1) This device may noperation interference, low operation interfer	CLARATION OF CONFORMITY PEFCC End 3 Section 3. 107(a)         De FCC End 3 Section 3. 107(a) </td <td>A         Exist and activity index (vi. 1)         Exist and vi. 1, (2000-0)         Exist activity (vi. 1)           Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity           Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity           ations:         Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity</td>	A         Exist and activity index (vi. 1)         Exist and vi. 1, (2000-0)         Exist activity (vi. 1)           Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity           Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity           ations:         Exist activity         Exist activity         Exist activity         Exist activity
ECC Part IS, Subpart B, Unintentional Radiators                ECC Part S, Subpart B, Unintentional                 Enconstruction	CLARATION OF CONFORMITY Par FCC Para 3 section 2.107(a)       EC Declaration of Conformity         Par FCC Para 3 section 2.107(a)       Par FCC Para 3 section 2.107(a)         Par FCC Para 3 section 2.107(a)       Par FCC Para 3 section 2.107(a)         Par FCC Para 3 section 2.107(a)       Par FCC Para 3 section 2.107(a)         Par FCC Para 3 section 2.107(a)       Par FCC Para 3 section 2.107(a)         Par FCC Para 3 section 2.107(a)       Par FCC Para 3 section 2.107(a)         Par FCC Para 3 section 2.107(a)       Par Para 4 section	-A Elevant and the state
Image: Section of the section of t	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Eard Section 3. 107(a)       EC Declaration of Conformity Members       EC Declaration of Conformity Members         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Address Earl 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Address Earl 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Address Earl 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)       Per FCC Eard Section 3. 107(a)         Address Earl 3. 107(a)       Per FCC Eard 3. 107(a)       Per FCC Eard 3. 107(a)         Address Earl 3. 107(a)       Per FCC Earl 3. 107(a)       Per FCC Eard 3. 107(a)         Address Ea	- E 1300 4422 V14.1(201048) E 18.301 4422 V14.1(201048) E 18.301 4432 V14.1(2010465) E 18.30142 V14.1(2010465) E 18.301 4432 V14.1(20104657) E 18.301 4432 V14.1(20104657) E 18.301 4432 V14.1(2010457) E 18.301 4432 V14.1
must obe following specifications: <ul> <li></li></ul>	CLARATION OF CONFORMITY Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)         Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)         Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)         Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)         Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)         Par FCC Part 3 Section 2. 107(a)       Part 4 Part	- Examiner 2012 1 2 Examiner 2012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
must obe following specifications: <ul> <li></li></ul>	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)         Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a)       Per PER FER FER FER FER FER FER FER FER FER F	
Model Number : JJ-A         mode Number : JJ-A         mode Number : JJ-A         mode Number : JJ-A         matter the following specifications:	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 107(a) Per FCC Part 2 FCC Part	
Model Number: 23-7.4         Model Number: 23-7.4         Model Number: 23-7.4         matter to the following specifications:         matter to the following specinter to the following specificationspecificat	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Per FCC End 3 Section 2. 107(a)       EC Declaration of Conformity         Promoted Enderse       EC Declaration of Conformity         Matterse       Southerse Enderse         Address       Southerse         Address       Educementer     <	
Model Number: 237-X         Model Number: 237	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 107(a) Per FCC Part 2 Per FCC Par	harhoard
Product Name: isotration in the following specification: isotration in the following interference isotrat	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Eart 3 Section 3. 107(a) Per FCC Eart 3	Image: Ima Image: Image: Ima
Fotor base: Fotor base:   Fotor base: Fotor base:   Model Nunde: Sector 15, subparts, fuintentions:   Model Nunde: Sector 16, subparts, fuintentions:   Mode	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 107(a) Per FCC Part 2 Per	Image: Image in the intervention of the interventin of the intervention of the intervention of the inte
v caracter tart tre product         Potatore tart tart tart tart tart tre product         Potatore tart tart tart tart tart tart tart ta	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 3 Section 2. 107(a) Per FCC Part 3 Section 3. 107(a) Per FCC Part 3	X EN 5502-2010+AC 2011 X EN 55024-2010
/ defares that the product   / defares the product   <	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 107(a) Per FCC Part 2 Per	X22004/108/EC-EMC Directive
i.elatestatik	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 3 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 3 Section 3.	1)739-3777/(510)608-4555
	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 2 Per FCC Part 2 FCC	
PuorEaxos:: 51073-5777(510)60-455         PuorEaxos:: 51073-5777(510)60-455         Reducting the prodiction:         Reducting the prodi	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 3 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 3 Section 3.	
more an output of the product of th	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 2 Section 2.	Commercia Way Freemant CA 04530 Product name : Motherboard
Address: 800 Corporate Way, Fremond, CA 94330.         Matters: 800 Corporate Way, Fremond, CA 94330.         Punefrax: 15(10);30;377/15(10)(00:4555         Geolette statist the product         declate statist the product         Geolette statist	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 2 Part	
Alters: Boto compare Way, Fremon, CA 9530.   Autor: Boto compare Way, Fremon, CA 9530.   Porture Rise Boto compare Way (1000)   Porture Rise Boto compare Way (1000)   Rise Rise Rise Rise Boto compare Way (1000)   Rise Rise Rise Rise Rise Boto compare Way (1000)   Rise Rise Rise Rise Rise Rise Boto compare Way (1000)   Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Boto compare Way (1000)   Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise Rise	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2.1077(a) Per FCC Part 2 Per FCC Part 2	declare the following apparatus:
Address: So Corporate Vay, French, C. 3430.   Address: So Corporate Vay, French, C. 3400.	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 2 Per FC	is Computer International
molie Fary Nue:       Auss:       Sub Corputer International         drafes:       Sub Corputer Network, CA 9533         Sub Corputer Network, CA 9544       Sub Corputer Network, CA 9544         Sub Corputer Network, CA 9544       Sub Corputer Network, CA 9544         Sub Corputer Network, CA 9544       Sub Corputer Network, CA 9544         Sub Corputer Network, CA 9544       Sub Corputer Network, CA 9544         Sub Corputer Network, CA 9444       Sub Corputer Network, CA 9444         Sub Corputer Network, CA 9444       Sub Corputer Network, CA 9444         Sub Corputer Network, CA 9444       Sub Corputer Network, CA 94444         Sub Cor	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 3 Section 2. 1077(a) We, the undersigned. We, the undersigned. We, the undersigned. We also the factor of the fact	Countrie GEBAAAN
workbrank Kannon (Carbon (Carbo	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Par 2 Section 2. 1077(a) We, the undersigned, Mendeteure: Address, CIT: Address, CIT: Ad	Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Substrations       Substrations         Substrating       Substrations	CLARATION OF CONFORMITY PerFCC Part 2 Section 2. 1077(a) Per FCC Part 2 Section 2. 1	Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
main left prive marking left prive mark	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) We, the undersigned, Menuhacture: Menu	ANALY ANA
with Furth Yamasian and Computer International Action of the Action o	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) We, the undersigned, We, the undersigned, We also 50, UTE R4, FEITOL TABLE 12, TAWAN	Countre TAWAN
	CLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 3 Section 2. 1077(a) We, the undersigned, Menufacture: Menufacture: Menufacture:	Address, City: 4F, No. 150, LI-TE RG, PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
	CLARATION OF CONFORMITY EC Declaration of Conformity NearBille Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) W4, the undersigned, Account to Not Conformation	
	CLARATION OF CONFORMITY EC Declaration of Conformity MEMORY In Incention Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a) We the understand.	Manufactures: AsilStack CoMplified INC
	CLARATION OF CONFORMITY EC Declaration of Conformity	C Part 2 Section 2. 107/(a) We. the undersigned.
	CLARATION OF CONFORMITY EC Declaration of Conformity	
<section-header></section-header>		EC Declaration of Conformity

