Windows[®] 8 BIOS 開機設定

Windows[®] 8 BIOS 開機設定可以讓您設定 Windows[®] 8 作業系統中的幾項新的開機 選項。



Fast Boot [Enabled]

[Enabled]	選擇加速開機速度	0
[Disabled]	選擇回到正常開機	0



以下四個項目只有在 Fast Boot 設定為 [Enabled] 時才會出現。

USB Support [Partial Initialization]

[Disabled]	所有的 USB 裝置在作業系統啟動前皆無法使用,讓自我偵測(POST)時間縮至最短。
[Full Initialization]	所有的 USB 裝置在自我偵測(POST)時皆可使用。這個程序會延長自我偵測的時間。
[Partial Initialization]	若要獲得較短的自我偵測(POST)時間,只有 連接鍵盤與滑鼠的 USB 連接埠會被偵測。

PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

當連接有 PS/2 鍵盤與滑鼠時,請選擇以下任一個設定。這些設定只有在 Fast Boot 啟動時才能套用。

[Auto]	若要獲得較短的自我偵測(POST)時間,PS/2
	裝置只有在系統啟動時可以使用,或是在 PS/2
	裝置沒有重新連接或變更之重新開機時可以使
	用。當您在重新啟動系統之前沒有連接或變更
	PS/2 裝置,PS/2 裝置將無法使用,並且無法透
	過 PS/2 裝置來執行 BIOS 程式設定。
[Full Initialization]	若完全系統控制,PS/2 裝置在自我值測

alization」 若完全系統控制,PS/2 裝置在目我偵測 (POST)時,在任何環境下皆可使用 PS/2 裝 置,這個程序將會延長自我偵測(POST)的時 間。

[Disabled] 若要獲得最短的自我偵測(POST)時間,所有的 PS/2 裝置在進入作業系統之前皆無法使用。

Network Stack Driver Support [Disabled]

[Disabled] 迭	倖住日找很測(POST	时此迥虬八	、粕姶堆登휃期任エ	۷°

[Enabled] 選擇在自我偵測(POST)時載入網路堆疊驅動程式。

Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot]	在無電源再次開機時回到正常開機。
[Fast Boot]	在無電源再次開機時加速開機速度。

DirectKey [Go to BIOS ...]

[Disabled]		本項目用來關閉	Dire	ctKey	功肖	l。但是系統仍然會	i在您按下
		DirectKey 按鈕時值	堇啟動	或關閉	系統	50	
	-		-+	— ·			

[Go to BIOS Setup] 本項目用來讓您在按下 DirectKey 按鈕時讓系統啟動,並直接進入 BIOS 程式設定。

Full Screen Logo [Enabled]

[Enabled] E	設動全螢幕個人	化開機畫面功能。
-------------	---------	----------

[Disabled] 關閉全螢幕個人化開機畫面功能。



如果您欲使用華碩 MyLogo2™ 功能,請務必將 Full Screen Logo 項目設 定為 [Enabled]。

POST Delay Time [3 sec]

本項目只有在 Full Screen Logo 設定為 [Enabled] 時才會出現,用來讓您選擇 想要的自我偵測(POST)延長等待的時間,以輕鬆進入 BIOS 設定。您只能在正 常開機模式下執行自我偵測(POST)延長時間功能。數值範圍為1至10秒。

這項功能只有在正常開機模式下才能執行。

Post Report [5 sec]

本項目只有在 Full Screen Logo 設定為 [Disabled] 時才會出現,用來讓您選擇想要的自我偵測(POST)報告等待的時間。設定值有:[1]-[10] [Until Press ESC]。

CSM (Compatibility Support Module)

本項目用來設定相容支援模式(CSM, Compatibility Support Module)來完全支援 各種 VGA 裝置、可開機裝置與其他外接裝置,以獲得更佳的相容性。

Launch CSM [Auto]

[Auto]	系統會自動偵測可開機裝置與其他外接裝置。
[Enabled]	若要獲得更佳的相容性,啟動 CSM 功能來完全支援使用 non-UEFI 驅動程式的外接裝置,或是 Windows® UEFI 模式。
[Disabled]	關閉 CSM 來完全支援 Windows [®] 安全更新與安全啟動。



以下四個項目只有在 Launch CSM 設定為 [Enabled] 時才會出現。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本項目讓您選擇用來開機的裝置類型。設定值有:[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]。

Boot from Network Devices [Legacy OpROM first]

本項目用來選擇想要啟動的網路裝置類型。設定值有:[Legacy OpROM first][UEFI driver first][Ignore]。

Boot from Storage Devices [Legacy OpROM first]

本項目用來選擇想要啟動的儲存裝置類型。設定值有:[Both, Legacy OpROM first][Both, UEFI first][Legacy OpROM first][UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from PCIe/PCI Expansion Devices [Legacy OpROM first]

本項目用來選擇想要啟動的 PCIe/PCI 擴充裝置類型。設定值有:[Legacy OpROM first][UEFI driver first]。

Secure Boot

本項目用來設定 Windows[®] 安全開機,並且管理金鑰來保護系統在自我偵測 (POST)時不被沒有授權的裝置讀取與惡意入侵。

OS Type [Windows UEFI mode]

本項目用來選擇安裝的作業系統。

 [Windows UEFI mode]
本項目用來執行 Microsoft[®] 安全開機檢查。若以 Windows[®] UEFI 模式或其他 Microsoft[®] 安全開機 相容的作業系統開機,請選擇本功能選項。
[Other OS]
若使用 Windows[®] non-UEFI 模式、Windows[®] Vista/XP 或其他與 Microsoft[®] 安全開機不相容 的作業系統,請選擇本項目以獲得更好的功能。 Microsoft[®] 安全開機僅支援 Windows[®] UEFI 模 式。

Secure Boot Mode [Standard]

本項目用來選擇開機過程中,安全開機功能如何保護系統不被未經授權的韌體、作業系統或 UEFI 驅動程式入侵。

[Standard] 本項目讓系統自動從 BIOS 資料庫中載入安全開機金鑰。

[Custom] 本項目用來自訂安全開機設定,並從 BIOS 資料庫中手動載入金 鑰。



本項目只有在 OS Type 設定為 [Windows UEFI mode] 時才會出現。

Key Management

本項目只有在 Secure Boot Mode 設定為 [Custom] 時才會出現,用來管理安全 開機金鑰。

Manage the Secure Boot Keys (PK, KEK, db, dbx)

Install Default Secure Boot keys

本項目用來立即載入預設的安全開機金鑰、平台金鑰(PK)、鑰匙兌換 金鑰(KEK)、簽名資料庫(db)與撤銷的簽名(dbx)等資料。平台金鑰 (PK)狀態會在未載入至已載入模式之間改變,設定的結果會在重新開機或 再次開機後才能套用。



鑰匙兌換金鑰(KEK)參考 Microsoft[®] 安全開機金鑰資料庫。

Clear Secure Boot keys

本項目只有在您載入預設的安全開機金鑰時才會出現,用來清除所有的預 設安全開機金鑰。

PK Management

平台金鑰(PK)鎖住並保護韌體不會被做任何變更。系統會在進入作業系統之 前驗證平台金鑰(PK)。

Load PK from File

本項目用來從 USB 儲存裝置載入已下載的平台金鑰(PK)。

Copy PK to File

本項目用來將平台金鑰(PK)儲存至 USB 儲存裝置。

Delete PK

本項目用來刪除系統的平台金鑰(PK),一旦平台金鑰被刪除,系統的所 有安全開機金鑰將無法啟動。設定值有:[Yes][No]。



KEK Management

KEK(鑰匙兌換金鑰或鑰匙註冊金鑰)用來管理簽名檔資料庫(db)與撤銷的 簽名檔資料庫(dbx)。



鑰匙兌換金鑰(KEK)參考 Microsoft[®] 安全開機鑰匙註冊金鑰(KEK)。

Load KEK from File

本項目用來從 USB 儲存裝置載入已下載的鑰匙兌換金鑰(KEK)。

Copy KEK to File

本項目用來將鑰匙兌換金鑰(KEK)儲存至 USB 儲存裝置。

Append KEK from file

本項目用來從儲存裝置載入其他的鑰匙兌換金鑰(KEK),以執行其他簽 名資料庫(db)與撤銷的簽名資料庫(dbx)載入管理。

Delete the KEK

本項目用來刪除系統的鑰匙兌換金鑰(KEK),設定值有:[Yes][No]。



KEK 檔案必須以 UEFI 可變架構格式化,並擁有以時間為基礎的認證變量。

db Management

db(經授權的簽名資料庫)列出 UEFI 應用程式、作業系統下載者與 UEFI 驅動 程式的簽名者或影像讓您可以載入在一部電腦中。

Load db from File

本項目用來從 USB 儲存裝置載入已下載的簽名資料庫(db)。

Copy db from file

本項目用來將簽名資料庫(db)儲存至 USB 儲存裝置。

Append db from file

本項目用來從儲存裝置載入其他的簽名資料庫(db),讓更多影像可以安 全地被載入。

Delete the db

本項目用來刪除系統的簽名資料庫(db),設定值有:[Yes][No]。



db 檔案必須以 UEFI 可變架構格式化,並擁有以時間為基礎的認證變量。

dbx Management

dbx(撤銷的簽名資料庫)列出 db 項目中不再被信任與無法載入的被禁止影像。

Load dbx from File

本項目用來從 USB 儲存裝置載入已下載的撤銷簽名資料庫(dbx)。

Copy dbx from file

本項目用來將撤銷簽名資料庫(dbx)儲存至 USB 儲存裝置。

Append dbx from file

本項目用來從儲存裝置載入其他的撤銷簽名資料庫(dbx),讓更多的簽名 資料庫(db)影像無法被載入。

Delete the dbx

本項目用來刪除系統的撤銷簽名資料庫(dbx),設定值有:[Yes][No]。



dbx 檔案必須以 UEFI 可變架構格式化,並擁有以時間為基礎的認證變量。