TUF GAMING Z490-PLUS

BP16552 Edição Revisada versão 2 Abril 2020

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os Direitos Reservados.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e softwares descritos nele, podem ser reproduzidos, transmitidos, transcritos, armazenados em um sistema de busca, ou traduzido em qualquer outra língua em qualquer forma ou por qualquer motivo, exceto documentação mantida pelo comprador para o propósito de armazenamento, sem a expressa permissão por escrito da ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

A garantia do produto ou serviço não será prolongada se: (1) o produto for consertado, modificado ou alterado, a não ser que o conserto, a modificação ou alteração for autorizada por escrito pela ASUS; ou (2) o número de série do produto estiver ilegível ou faltando.

ASUS OFERECE ESTE MANUAL "COMO ESTÁ" SEM QUALQUER FORMA DE GARANTIA, TANTO EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA PARA A GARANTIA INDICADA OU CONDIÇÕES DE VENDA OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR. EM NENHUM EVENTO A ASUS, SEUS DIRETORES, RESPONSÁVEIS, EMPREGADOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO INDIRETO, ESPECIAL, INCIDENTAL, OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO DANOS POR PERDA DE LUCRO, PERDA DE NEGÁCIO, PERDA DO USO OU DADOS, INTERRUPÇÃO DE TRABALHO E SIMILARES), MESMO QUANDO A ASUS FOR NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS SURGIREM CONSEQUENTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS EXCLUSIVAMENTE EM CARÁTER INFORMATIVO, E ESTARÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES A QUALQUER HORA SEM AVISO PRÉVIO, E NÃO DEVERÃO SER CONSIDERADAS COMO UM COMPROMISSO PELA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÕES POR ERROS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARES DESCRITOS NELE.

Produtos e nomes das corporações mencionadas neste manual podem ou não serem marcas registradas ou com direitos autorais de suas respectivas companhias, e são usadas meramente para identificação ou explicação em benefício ao usuário, sem intenção de infringimento.

Oferta para Fornecer o Código de Pesquisa de Certo Software

Este produto pode conter software com direitos autorais licenciados sob "Licença Pública Geral" (General Public Licence, GPL) e sob a versão "Menos Geral" da Licença (Lesser General Public Licence, LGPL).

O código licenciado pela GPL ou pela LGPL neste produto é distribuído sem qualquer garantia. Cópias destas licenças estão incluídas neste produto.

Você pode obter o código fonte correspondente ao software GPL e/ou LGPL (completo com o "trabalho que usa a biblioteca") por um período de até três anos após a última remessa do produto, o qual não será anterior ao dia 1º de dezembro de 2011, tanto

(1) gratuitamente por download disponível no site "http://support.asus.com/download"

ou

(2) arcando com os gastos de reprodução e envio, o que dependerá da forma de envio e o endereço de entrega solicitados, enviando um pedido para:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

1F., No. 15, Lide Rd.,

Beitou Dist., Taipei City 112

Taiwan

No seu pedido, por favor, informe o nome, número do modelo e versão, como indicado no quadro "Sobre o Produto" para o qual você deseja obter o código fonte correspondente e seus detalhes de contato para que possamos coordenar os prazos e os custos de envio com você.

O código fonte será distribuído SEM QUALQUER GARANTIA e licenciado sob a mesma licença que o código de objeto/binário correspondente.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

A ASUSTeK faz questão de fornecer o código fonte completo, como exigido por várias licenças de Software Gratuito de Código Aberto. Se, no entanto, você tiver qualquer problema para obter o correspondente código fonte, por favor nos notifique pelo endereço de e-mail <u>gpl@asus.com</u>, especificando o produto e descrevendo o problema (por favor, NÃO envie anexos grandes assim como arquivos de código fonte etc., para este endereço de e-mail).

Conteúdos

Informa	ções de se	egurança	iv
Sobre e	ste guia		. v
Resumo	das espec	ificações da TUF GAMING Z490-PLUS	vi
Conecto	ores com la	argura de banda compartilhada	. X
Conteúo	dos da em	balagem	хі
Ferrame	entas e coi	mponentes de instalação	(11
Capítul	o 1:	Introdução ao produto	
1.1	Antes de	você proceder1	-1
1.2	Layout da	ı placa-mãe1	-2
Capítul	o 2:	Instalação Básica	
2.1	Construin	ndo o seu sistema PC2	-1
	2.1.1	Instalação da CPU2	-1
	2.1.2	Instalação do sistema de resfriamento2	-3
	2.1.3	Instalação de DIMM2	-5
	2.1.4	Instalação M.22	-6
	2.1.5	Instalação do suporte do ventilador2	-7
	2.1.6	Instalação da placa-mãe2	-8
	2.1.7	Conexão de força ATX2-	10
	2.1.8	Conexão do dispositivo SATA2-	11
	2.1.9	Conector frontal I/O2-	12
	2.1.10	Instalação de placa de expansão2-	13
2.2	Conexões	s do painel traseiro e áudio2-	15
	2.2.1	Conexão I/O traseira2-	15
	2.2.2	Conexões de áudio2-	16
2.3	Iniciando	pela primeira vez2-	19
2.4	Desligue	o computador2-	19
Capítul	o 3:	Configuração BIOS	
3.1	Conhecer	ndo a BIOS3	-1
3.2	Programa	de configuração da BIOS3	-2
3.3	Utilitário /	ASUS EZ Flash 33	-3
3.4	Utilitário /	ASUS CrashFree BIOS 33	-4
3.5	Configura	ıções RAID3	-5
Anexos	6		
Avisos		A	-1
Informa	ções de co	ontato ASUS A	-6

Informações de segurança

Segurança elétrica

- Para prevenir perigos de choque elétrico, desconectar o fio elétrico da tomada de parede antes de reposicionar o sistema.
- Ao adicionar ou remover componentes do sistema, certifique-se de que os cabos de energia estão desligados antes de conectar os cabos de sinal. Se possível, desligue todos os cabos de energia antes de instalar novos componentes.
- Antes de conectar ou remover cabos de sinal da placa-mãe, certifique-se de que todos os cabos de energia estão desconectados.
- Consulte um especialista antes de utilizar adaptadores ou extensões de tomadas. Tome cuidado para não interromper o circuito de aterramento.
- Certifique-se que sua fonte de alimentação está ajustada para a tensão correta da sua área. Se você não tem certeza sobre a tensão da saída elétrica que está utilizando, entre em contato com a sua companhia de energia local.
- Se sua fonte de alimentação estiver danificada, não tente consertá-la sozinho. Entre em contato com um técnico qualificado ou seu revendedor.

Segurança de operação

- Antes de instalar a placa mãe e adicionar dispositivos, ler cuidadosamente todos os manuais que são fornecidos com o pacote.
- Antes de utilizar o produto, certificar-se se todos os cabos estão corretamente conectados e os fios elétricos não estão danificados. Se detectar qualquer dano, entrar em contato com o seu revendedor imediatamente.
- Para evitar curto circuitos, manter os clipes de papel, parafusos e grampos longe dos conectores, slots, soquetes e circuito.
- Evitar poeira, umidade e temperaturas extremas. Não colocar o produto em qualquer área que possa se tornar úmido.
- Colocar o produto em uma superfície plana e estável.
- Se encontrar problemas técnicos com o produto, entre em contato com um técnico de serviço qualificado ou seu revendedor.
- A sua placa mãe só deve ser usada em ambientes com temperaturas entre 0°C e 40°C..

Sobre este guia

Este guia do usuário contém as informações que são necessárias ao instalar e configurar a placa mãe.

Como este guia é organizado

Este guia contém as seguintes partes:

Capítulo 1: Introdução ao produto

Este capítulo descreve as características da placa mãe e as novas tecnologias que esta suporta. Inclui a descrição dos switches e jumpers, e dos conectores da placamãe.

Capítulo 2: Instalação Básica

Este capítulo lista os procedimentos de configuração de hardware que você deve executar ao instalar os componentes do sistema.

Capítulo 3: Suporte BIOS e RAID

Este capítulo lhe diz como iniciar no BIOS, atualizar o BIOS usando o EZ Flash Utility e suporte no RAID.

Onde encontrar mais informações

Consultar as seguintes fontes para informações adicionais e para atualizações do produto e software.

1 Websites ASUS

> O website ASUS (www.asus.com) fornece informações atualizadas sobre os produtos de hardware e software da ASUS.

2. Documentação opcional

> Seu pacote de produtos pode incluir a documentação opcional, como folhetos de garantia, que podem ter sido adicionados pelo seu revendedor. Estes documentos não são parte do pacote padrão.

Convenções usadas neste guia

Para garantir que realize certas tarefas adequadamente, observe os seguintes símbolos usados através deste manual.



CUIDADO: Informações para prevenir danos aos componentes guando tentar completar uma tarefa.



IMPORTANTE: Instruções que DEVEM ser seguidas para completar uma tarefa.



OBSERVAÇÃO: Dicas e informações adicionais para ajudar a completar a tarefa.

Ethernet	1 x Intel [®] I219-V 1Gb Ethernet
	runciona no modo SATA, SATA6G_2 será desabilitado. ** M.2_2 compartilha a largura de banda com SATA6G_56. Quando M.2_2 está ocupado, SATA6G_56 será desabilitado.
	* O M.2_1 compartilha a largura de banda com SATA6G_2. Quando M.2_1
	Pronta para Memória Intel [®] Optane™
	Tecnologia de Armazenamento Rápido Intel [®] suporta Raid 0,1,5,10
Armazenamento	6 x conectores Serial ATA 6.0 Gb/s
	(suporta os modos PCIe 3.0 x4 & SATA)*
	(suporta os modos PCIe 3.0 X4 & SATA)^ Slot M 2 - 2 (M Key), tipo 2242/2260/2280
	Slot M.2_1 (M Key), tipo 2242/2260/2280/22110
	Intel [®] Z490 Chipset
	No total suporta 2 slots M.2 e 6 portas SATA 6Gb/s
Suporte a Multi-GPU	Suporta tecnologia AMD 2-Way CrossFireX™
	* Suporta a bifurcação PCIe para RAID na função CPU.
	3 x Slots PCle 3.0 x1
Slots de Expansão	1 x Slot PCIe 3.0 x16 (em modo x4)
	Intel [®] Z490 Chipset
	1 x Slot PCIe 3.0 x16 (em modo x16)
	Processadores Intel [®] 10 th Gen*
	** Suporta DisplayPort 1.4 com a resolução máx. de 4096 x 2304 @60Hz. Consulte www.intel.com para gualguer atualização.
Gráficos	* Especificações gráficas podem variar entre os tipos de CPU.
	1 x HDMI™ 1.4b
	1 x DisplayPort 1.4**
	2933/2800/2666/2400/2133. Consulte <u>www.asus.com</u> para o Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
	 * As CPUs 10th Gen Intel[®] Core™ i9/i7 suportam frequências nativas de
	OntiMem II
memoria	
Manufata	(antegiore a anotherea) Arquitatura Dual Channel (dois canais de memória)
	4 X DIMM, Max. 128GB, DDH4 4600(0.C)/4500(0.C)/4400(0.C)/4266 (0.C.)/4133(0.C.)/4000(0.C.)/3866(0.C.)/3733(0.C.)/3600(0.C.)/346 6(0.C.)/3400(0.C.)/3333(0.C.)/3200(0.C.)/3000(0.C.)/ 2933(0.C.)/28 00(0.C.)/2666/2400/2133 MHz, sem ECC e sem registradores/buffers (unregistered/unbuffered)*
Chipset	Chipset Intel® Z490
	** O suporte da tecnologia Intel [®] Turbo Boost 2.0 depende dos tipos de CPU.
	Suporta Intel [®] Tecnologia Turbo Boost 2.0**
CPU	Suporta Intel 14nm CPU
	Pentium® Gold e Celeron®*
	Socket Intel® LGA1200 para Processadores de 10th Gen Intel® Core.

(continua na próxima página)

	USB posterior (Total 6 portas)
	2 x portas USB 3.2 Gen 2 (1 x Tipo-A + 1 x USB Tipo-C®)
	4 x portas USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A)
LICR	USB frontal (Total 7 portas)
036	1 x conector para o painel frontal USB 3.2 Gen 2 (suporta USB Tipo-C®)
	1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas adicionais USB 3.2 Gen 1
	2 x conector USB 2.0 suportam 4 portas adicionais USB 2.0
	7.1 canais de Áudio, CODEC de Alta Definição Realtek [®] S1200A*
	 Suporta: Detecção de conector, Multi-streaming, Redefinição da função da tomada no Painel frontal
	- Suporta reprodução até 24-Bit/192kHz
	Recursos de áudio:
Áudio	- Porta de saída ótica posterior S/PDIF
Audio	- Capacitores Premium japoneses de áudio
	- Proteção de áudio
	- Camadas de PCB de áudio dedicadas
	- Capa de Áudio
	 Devido às limitações na largura de banda HDA, 32-bit/192kHz não é suportado para o áudio de 7.1-Canais.
	2 x portas USB 3.2 Gen 2 (1 x Tipo-A + 1 x USB Tipo-C®)
	4 x portas USB 3.2 Gen 1 (4 x Tipo-A)
	1 x DisplayPort
Conectores do painel	1 x porta HDMI™
traseiro	1 x Intel® I219-V 1Gb Ethernet
	5 x Entradas de áudio
	1 x saída S/PDIF ótica
	1 x porta PS/2 para teclado/mouse
	Ventilador e resfriamento relacionados
	1 x conector do ventilador da CPU (4 pinos)
	1 x conector de Ventilador CPU OPT (4 pinos)
	1 x conector AIO_PUMP (4 pinos)
	3 x conectores do ventilador do Chassis de 4-pinos
	Potência relacionada
	1 x conector de Força Principal de 24 pinos
Conectores internos	1 x conector de energia 12V de 8 pinos
	1 x conector de energia 12V de 4 pinos
	Armazenagem relacionada
	2 x slots M.2 (M Key)
	6 x portas SATA 6.0 Gb/s
	USB
	1 x conector painel frontal USB 3.2 Gen 2 (suporta USB Tipo-C®)
	1 x conector USB 3.2 Gen 1 suporta 2 portas adicionais USB 3.2 Gen 1
	2 x conector USB 2.0 suportam 4 portas adicionais USB 2.0

(continua na próxima página)

	Diversos
	1 x conector AURA Endereçável Gen2
	2 x conectores de LED RGB AURA
	1 x jumper CLEAR CMOS
Conectores internos	1 x conector para porta COM
	1 x conector de áudio para o painel frontal (AAFP)
	1 x conector do Painel do Sistema 20-3 pin com a função intrusão do
	Chassis
	- ASUS DIGI+ VRM (- Design de energia digital com Dr. MOS)
	- Proteçao de sobrecorrente DRAM reforçada ASUS
	- Proteçao de sobretensao ASUS
	- ASUS SateSlot
	- Painel Traseiro em Aço Inoxidável ASUS
	ASUS Q-Design
Características	- Q-DIMM
capeciaia	 ASUS Q-LED (CPU [vermelho], DRAM [amarelo], VGA [branco], Dispositivo de Início [amarelo verde])
	- ASUS Q-Slot
	Solução Térmica ASUS
	- Design do dissipador de calor em alumínio
	ASUS EZ DIY
	- Procool
	AURA Sync
	- Conector RGB Padrão
	- Conector RGB Endereçável Gen2
	Características Exclusivas Software ASUS
	Armoury Crate
	- Aura Sync
	Al Suite 3
	- Utilidatario de Desempenho e Economia de Energia
	Turbo V Evo
	EPU
Características do	Digi + VRM
Jonware	Fan Xpert 4
	Informações do sistema
	- Utilitário EZ update
	Al Charger
	ASUS Turbo LAN
	Personalização DTS para Fones de Ouvido para JOGOS
	WinRAR

(continua na próxima página)

	UEFI BIOS
	ASUS EZ DIY
Características do	- ASUS CrashFree BIOS 3
oonware	- ASUS EZ Flash 3
	- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
BIOS	192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Gerenciamento	WOL por PME, PXE
Suporte de Sistema Operacional	Windows® 10 64-bit
Formato	Tamanho físico do ATX
Formato	12"x 9.6" (30.5 cm x 24.4 cm)



Especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte o site ASUS para obter as especificações mais recentes.



Configuração		1 [Padrão]	2
A	M.2_1	SATA	Modo PCIe x4
	SATA6G_2	-	V
Configuração		1 [Padrão]	2
Р	M.2_2	V	-
P	SATA6G_56	-	V

Ø

- O M.2_1 compartilha a largura de banda com SATA6G_2. Quando M.2_1 funciona no modo SATA, SATA6G_2 será desabilitado.
- M.2_2 compartilha a largura de banda com SATA6G_56. Quando M.2_2 está ocupado, SATA6G_56 será desabilitado.
- Ajuste a configuração BIOS para mudar a configuração do dispositivo integrado.

Conteúdos da embalagem

Placa mãe	TUF GAMING Z490-PLUS
Cabos	2 x cabos SATA 6 Gb/s
	1 x suporte de Ventilador
	1 x espelho do painel I/O traseiro
Diversos	1 x pacote de Borracha M.2
	1 x pacote de parafusos M.2
	1 x adesivo TUF Gaming
Mídia de Instalação	1 x suporte para DVD
Decumenteeãe	1 x cartão de Certificado TUF
Documentação	1 x guia do usuário

Verifique a embalagem da placa-mãe para os seguintes itens.



Se algum dos itens acima estiver danificado ou ausente, entre em contato com o revendedor.

Ferramentas e componentes de instalação





As ferramentas e componentes na tabela acima não estão incluídos no pacote da placamãe.

Introdução ao produto

1.1 Antes de você proceder

Tome nota das seguintes precauções antes de instalar os componentes da placa mãe ou trocar qualquer configuração da placa mãe.



- Desplugue o cabo de energia da tomada na parede antes de tocar em qualquer componente.
- Antes de manusear os componentes, use uma pulseira antiestática, toque em um objeto aterrado ou um objeto de metal, como a carcaça da fonte de alimentação, para evitar danificá-los devido à eletricidade estática.
- Segure os componentes pelas bordas para evitar tocar nos Cls.
- Sempre que você desinstalar qualquer componente, coloque-o em uma almofada antiestática aterrada ou na bolsa que acompanha o componente.
- Antes de instalar ou remover qualquer componente, assegure-se que a fonte de alimentação está desligada ou o cabo de alimentação desligado da tomada. Não fazer isso pode provocar sérios danos à placa mãe, periféricos e componentes.

1.2 Layout da placa-mãe



De	talhes do Layout	Pagina
1.	Soquete da CPU	1-4
2.	Slots DIMM	1-5
3.	Slots de expansão	1-7
4.	Conectores de ventilador e bomba	1-9
5.	Conectores de energia	1-10
6.	Slots M.2 (SOCKET 3)	1-11
7.	Conectores SATA 6.0Gb/s	1-12
8.	Conector Painel Frontal USB 3.2 Gen 2	1-13
9.	Conector USB 3.2 Gen 1	1-14
10.	Conector USB 2.0	1-15
11.	Conector AURA Endereçável Gen 2	1-16
12.	Conectores de LED RGB AURA	1-17
13.	Sinal RTC RAM	1-18
14.	Conector Porta COM	1-19
15.	Conector de áudio do painel frontal	1-19
16.	Conector do painel do sistema	1-20
17.	Conector Thunderbolt	1-21
18.	Q-LEDs	1-21

1. Soquete da CPU

A placa mãe vem com um soquete LGA1200 destinado para os Processadores 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold e Celeron®.





- Certifique-se de instalar a CPU correta projetada apenas para o soquete LGA1200. NÃO instale uma CPU destinada a outros soquetes no soquete LGA1200.
- A CPU se encaixa apenas em uma orientação correta. NÃO force a CPU no soquete para evitar dobrar os pinos e causar danos na CPU.
- Desconecte todos os cabos de alimentação antes de instalar o processador.
- Quando comprar a placa mãe, certifique-se que a tampa PnP está no soquete e que os contatos do soquete não estão amassados. Contate seu revendedor imediatamente se a tampa do PnP estiver faltando ou se você visualizar algum dano nos componentes da placa mãe/contatos do soquete/tampa do PnP. A ASUS irá suportar o custo do reparo apenas se o dano for relacionado ao embarque/ relacionado ao trânsito.
- Guarde a tampa depois da instalação da placa mãe. A ASUS irá aceitar as solicitações de Autorização de Retorno de Mercadoria (RMA), apenas se a placa mãe estiver com a tampa no soquete LGA1200.
- A garantia do produto não cobre danos nos contatos do soquete resultantes da instalação/remoção da CPU incorreta ou remoção incorreta/perda/mau posicionamento da tampa PnP.

Chapter 1

2. Slots DIMM

Esta placa mãe é fornecida com 4 slots de memória Dual Inline Memory Modules (DIMM) com Double Data Rate 4 (DDR4).

Um módulo DDR4 tem formato diferente de um módulo DDR, DDR2 ou DDR3. Não instale um módulo de memória DDR, DDR2 ou DDR3 para o slot DDR4.

Dinvires

Configuração de memória recomendada



Configurações de memória

Você pode instalar DIMMs DDR4 sem buffer de 4 GB, 8 GB, 16 GB e 32 GB nos soquetes DIMM.



Você pode instalar variando os tamanhos da memória no Canal A e Canal B. O sistema mapeia o tamanho total do canal de tamanho inferior para a configuração de canal duplo. Qualquer excesso de memória do canal de tamanho maior é então mapeado para a operação de canal único.



- A frequência de operação de memória padrão dependente de seu SPD (Serial Presence Detect), que é a forma padrão de acessar informações de um módulo de memória. Por padrão, alguns módulos de memória para overclock podem operar em uma frequência mais baixa que o valor marcado pelo fabricante.
- Para estabilidade do sistema, use um sistema de refrigeração de memória mais eficiente para suportar uma carga de memória completa ou condição de overclock.
- Instale DIMMs com a mesma latência CAS. Para uma melhor compatibilidade, recomendamos o uso de módulos de memória da mesma marca ou código de data (D/C) do mesmo fornecedor. Verifique com o revendedor para obter os módulos de memória corretos.
- Consulte <u>www.asus.com</u> para a mais recente Memory QVL (Lista de Fornecedores Qualificados).

3. Slots de expansão



Desconecte o cabo de alimentação antes de adicionar ou remover as placas de expansão. Se não fizer isso você pode se machucar e danificar os componentes da placa mãe.



Configuração VGA recomendada

Descrição do slot		VGA Única	VGA Dupla
2.	PCle 3.0 x16_1	x16	x16
4.	PCle 3.0 x16_2	-	x4

S

- Recomendamos que você forneça energia suficiente ao executar o modo CrossFireXTM.
- Certifique-se de conectar aos plugues de energia de 8-pin e 4-pin quando executar o modo CrossFireX™.
- Ligue um ventilador de chassis nos conectores do CHA_FAN quando usar múltiplas placas gráficas para um melhor ambiente térmico.

Configuração da placa Hyper M.2 série X16

Descrição do slot		suporta até 3 Intel [®] SSD ligados a CPU
2.	PCle 3.0 x16_1	x8+x4+x4
-		

- Placa Hyper M.2 série X16 vendida separadamente.
 - Certifique-se de instalar o cartão da série Hyper M.2 X16 no PCIe 3.0 x16_1. Se deseja conectar a um monitor, sugerimos que use o VGA interno ou instale um cartão VGA no PCIe 3.0 x16_2, que executará a x4.
 - Habilite a placa Hyper M.2 X16 dentro das configurações do BIOS.

4. Conectores de ventilador e bomba

Os conectores do ventilador e bomba permitem que você conecte ventiladores ou bombas para resfriar o sistema.





 NÃO esquecer de conectar os cabos do ventilador aos conectores do ventilador. Fluxo de ar insuficiente dentro do sistema pode danificar os componentes da placa mãe. Eles não são ligações em ponte! Não colocar jumpers nos conectores do ventilador!

- Cabecote Potência Velocidade padrão Controle Corrente máx. máx. compartilhado Controlado por CPU FAN 1A 12W A Ventilador-Q CPU OPT 1A 12W Controlado por А Ventilador-Q 12W CHA FAN1 1A Controlado por _ Ventilador-Q CHA FAN2 1A 12W Controlado por _ Ventilador-Q CHA FAN3 1A 12W Controlado por _ Ventilador-Q AIO PUMP 1A 12W Velocidade Plena
- Certifique-se que o cabo esteja completamente inserido no cabeçote.

5. Conectores de energia

Estes conectores são para uma fonte ATX. Os conectores da fonte são projetados para encaixarem nos receptores em um único sentido. Procure o sentido apropriado e pressione para baixo firmemente até o conector encaixar completamente.





Certifique-se de conectar o plugue de alimentação de 8 pinos.

- Para um sistema totalmente configurado, recomendamos que você use uma fonte de alimentação (PSU) que esteja em conformidade com a ATX 12V Specification 2.0 (ou versão posterior) e forneça uma potência mínima de 350 W.
- Recomendamos o uso de uma fonte mais potente (que 350w) caso o sistema possua dispositivos de alto consumo, como mais que dois HDs, placa de vídeo, etc.
- Se você quiser usar duas ou mais placas PCI Express x16 de ponta, use uma PSU com potência de 1000 W ou superior para garantir a estabilidade do sistema.

6. Slot M.2

O slot M.2 permite que você instale os dispositivos M.2, como os módulos M.2 SSD.



- Slot M.2_1 (M Key), tipo 2242/2260/2280/22110 (suporta SATA & PCle 3.0 modo x4).
- Slot M.2_2 (M Key), tipo 2242/2260/2280 (suporta SATA & PCle 3.0 modo x4).
- O M.2_1 compartilha a largura de banda com SATA6G_2. Quando M.2_1 funciona no modo SATA, SATA6G_2 será desabilitado.
- M.2_2 compartilha a largura de banda com SATA6G_56. Quando M.2_2 está ocupado, SATA6G_56 será desabilitado.
- Os slots M.2 suportam IRST (Intel[®] Rapid Storage Technology).



O módulo M.2 SSD é adquirido separadamente.

7. Conectores SATA 6.0Gb/s

As portas SATA 6Gb/s permitem que você conecte os dispositivos SATA, como drives de disco ótico e drives de disco rígido, pelo cabo SATA.





Se você instalou dispositivos de armazenamento SATA, você pode criar uma configuração RAID 0, 1, 5 e 10 com Intel[®] Rapid Storage Technology por meio do chipset integrado Intel[®] Z490.

- S
- Os slots são definidos no [Modo AHCI] por padrão. Se você pretende criar um conjunto SATA RAID usando estes conectores, defina o item do SATA Mode no BIOS para [Intel RST Premium com Intel Optane System Acceleration(RAID)].
- Quando um dispositivo no modo SATA está instalado no soquete M.2_1, a porta SATA6G_2 não pode ser usada.
- Quando um dispositivo está instalado no soquete M.2_2, as portas SATA6G_56 não podem ser usadas.
- Antes de criar um conjunto RAID, consulte a Guia de Configuração RAID. Você pode realizar o download do Guia de Configuração RAID no site da ASUS.

Chapter 1

8. Conector Painel Frontal USB 3.2 Gen 2

O conector USB 3.2 Gen 2 permite que você conecte um módulo de USB 3.2 Gen 2 para portas adicionais USB 3.2 Gen 2. O conector USB 3.2 Gen 2 fornece velocidades de transferência de dados até 10 Gb/s.





O módulo USB 3.2 Gen 2 é adquirido separadamente.

9. Conector USB 3.2 Gen 1

O conector USB 3.2 Gen 1 permite que você conecte um módulo de USB 3.2 Gen 1 para portas adicionais USB 3.2 Gen 1. O conector USB 3.2 Gen1 fornece velocidades de transferência de dados até 5 Gb/s.



O módulo USB 3.2 Gen 1 é adquirido separadamente.



O dispositivo USB 3.2 Gen 1 conectado pode ser executado no modo xHCl ou EHCl, dependendo da configuração do sistema operacional.

Chapter 1

10. Conector USB 2.0

O conector USB 2.0 permite que você conecte um módulo de USB 2.0 para portas adicionais USB 2.0. O conector USB 2.0 fornece velocidades de transferência de dados até 480 Mbps.





Nunca conecte um cabo IEEE1394 nos conectores USB. Fazendo isso ocorrerá um dano na placa-mãe!



O módulo USB 2.0 é adquirido separadamente.

11. Conector AURA Endereçável Gen 2

O conector Endereçável Gen 2 permite que você conecte tiras de LED RGB WS2812B endereçáveis individualmente ou tiras de LED baseadas em WS2812B.



O conector Endereçável Gen 2 suporta as fitas LED RGB WS2812B endereçáveis (5V/ Dados/Terra), com uma potência máxima nominal de 3A (5V) e os conectores endereçáveis nesta placa possa lidar com um combinado máximo de 500 LEDs.

Antes de instalar ou remover qualquer componente, assegure-se que o fornecimento de energia ATX está desligado ou o cabo de alimentação desacoplado do fornecimento de energia. A falha em fazê-lo pode causar danos sérios à placa mãe, periféricos ou componentes.



- Cor e iluminação real variarão com fita LED.
- Se sua fita LED não acender, verifique se a fita de LED RGB endereçável está ligado na orientação correta, e o conector 5V está alinhado com o conector de 5V na placa mãe.
- A fita LED RGB endereçável só acenderá quando o sistema estiver alimentado.
- A fita LED RGB endereçável é comprada separadamente.

Chapter 1

12. Conector de LED RGB AURA

O conector do AURA RGB LED permite que você conecte fitas de LED RGB.



(m)

O conector AURA RGB LED suporta fitas LED RGB 5050 multi-cores (12V/G/R/B), com uma potência máxima de 3A (12V).



Antes de instalar ou remover qualquer componente, assegure-se que o fornecimento de energia ATX está desligado ou o cabo de alimentação desacoplado do fornecimento de energia. A falha em fazê-lo pode causar danos sérios à placa mãe, periféricos ou componentes.



- Cor e iluminação real variarão conforme a fita LED.
- Se sua fita LED não acender, verifique se o cabo de extensão de LED RGB e fita LED RGB estão ligados na orientação correta, e o conector 12V está alinhado com o conector de 12V na placa mãe.
- A fita de LED acenderá somente quando o sistema estiver funcionando.
- A fita de LED é adquirida separadamente.

13. Sinal RTC RAM

Este jumper permite apagar as informações da CMOS RTC RAM, isto limpará as informações de data e hora do sistema, além das configurações do BIOS e senha do sistema, caso você tenha definido uma.



Para apagar as informações da RTC RAM:

- 1. DESLIGUE o computador e desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- Use um objeto de metal como uma chave de fenda para causar curto dos dois pinos.
- 3. Conecte novamente o cabo de alimentação e ligue o computador.
- Mantenha pressionada a tecla <Delete> durante a inicialização do sistema para entrar no BIOS SETUP e refazer os ajustes necessários (como data e hora).



Se os passos acima não ajudarem, remova a bateria da placa mãe e de um curto jumper para limpar as configurações da CMOS RTC RAM. Depois disso, reinstale a bateria.

14. Conector de porta serial

Este conector é para uma porta serial (COM). Conecte o cabo de módulo de porta serial a este conector, então instale o módulo em uma abertura de slot na traseira do gabinete do sistema.





O módulo COM é adquirido separadamente.

15. Conector de áudio do painel frontal

Este conector é para um módulo I/O de áudio do painel frontal do gabinete que suporta o Áudio de Alta Definição. Conectar um termina do cabo do módulo I/O de áudio do painel frontal a este conector.





Recomendamos que você conecte um módulo de áudio do painel frontal de alta definição a este conector para aproveitar os recursos de áudio de alta definição da placa-mãe.

16. Conectores do Painel do Sistema

Este conector suporta várias funções do gabinete.



LED de energia do sistema (PLED)

O cabeçote de 2-pin permite que você conecte o LED de força do sistema. O LED de força do sistema acende quando o sistema é conectado a uma fonte de alimentação ou quando você liga a força do sistema e pisca quando o sistema é colocado no modo de espera.

• Cabeçote do LED de Atividade do Dispositivo de Armazenamento (HDD_LED)

O cabeçote de 2-pin permite que você conecte o LED de atividade do dispositivo de armazenamento. O LED de atividade do dispositivo de armazenamento acende ou pisca quando os dados são lidos ou registrados no dispositivo de armazenamento ou placa adicional do dispositivo de armazenamento.

Auto-falante de alerta de sistema (AUTO FALANTE)

Este conector de 4-pinos é para o auto-falante de alerta de sistema montado no gabinete. O alto-falante permite escutar bipes e advertências do sistema.

Cabeçote do Interruptor/Botão desligador de soft (PWRSW)

O cabeçote de 3-1 pin permite que você se conecte com o botão de força do sistema. Pressione o botão de força para alimentar o sistema ou coloque o sistema no modo de espera ou soft-off (dependendo das configurações do sistema operacional).

Botão Reset (RESET)

Este conector é para o botão reset do gabinete para que o sistema reinicie sem desligar a alimentação do sistema.

Conector de intrusão do gabinete (CHASSIS de 2 pinos)

Este conector é para sensor ou interruptor de detecção de intrusão montado na estrutura. Conecte uma extremidade do sensor de intrusão da estrutura ou o cabo do interruptor neste conector. O sensor ou interruptor de intrusão da estrutura envia um sinal de alto nível para este conector quando um componente da estrutura é removido ou substituído. O sinal é então gerado como um evento de intrusão da estrutura.

17. Conector Thunderbolt

O conector Thunderbolt permite que você se conecte a uma placa Thunderbolt I/O adicional que suporta a Tecnologia Thunderbolt da Intel, permitindo que você se conecte a até seis dispositivos habilitados pelo Thunderbolt e um monitor habilitado pelo DisplayPort em uma configuração daisy-chain.





A placa Thunderbolt I/O adicional e os cabos Thunderbolt são comprados separadamente.

18. Q-LEDs

O Q-LEDs verifica os componentes chaves (CPU, DRAM, VGA, e dispositivos de inicialização) durante o processo de inicialização da placa principal. Se um erro for encontrado, o LED do componente crítico se acenderá até que o problema seja resolvido.





Os Q-LEDs proporcionam a causa mais provável de um código de erro como o ponto inicial para a resolução de problemas. A causa atual pode variar de caso para caso.

Instalação Básica



2.1 Construindo o seu sistema PC

Os diagramas nesta seção são apenas para referência. O layout da placa-mãe pode variar de acordo com os modelos, mas as etapas de instalação são as mesmas para todos os modelos.

2.1.1 Instalação da CPU



- Certifique-se de instalar a CPU correta destinada apenas ao soquete LGA1200. NÃO instale uma CPU destinada aos soquetes LGA1155, LGA1156 e LGA1151 no soquete LGA1200.
- A ASUS não cobrirá danos resultantes de instalação/remoção da CPU incorreta, orientação/disposição da CPU incorreta ou outros danos resultantes da negligência do usuário.













2.1.2 Instalação do sistema de resfriamento



Aplique o Material de interface térmica no dissipador de calor e na CPU antes de instalar o dissipador de calor e o ventilador, se necessário.

Para instalar um dissipador de calor da CPU e conjunto de ventilador





Para instalar um cooler AIO



Se você deseja instalar um cooler AIO, recomendamos instalar o cooler AIO depois de instalar a placa mãe na estrutura.











Para remover uma DIMM





Chapter 2

Į

- Esta almofada de borracha M.2 é opcional na instalação de um dispositivo de armazenamento M.2 com lado único. Certifique-se de instalar a almofada de borracha M.2 oferecida juntamente antes de instalar seu dispositivo de armazenamento M.2 com lado único.
- NÃO instale as almofadas de borracha M.2 oferecidas juntamente ao instalar um dispositivo de armazenamento M.2 com lado duplo. A almofada de borracha instalada de modo padrão é compatível com os dispositivos de armazenamento M.2 com lado duplo.
- O M.2 é comprado separadamente.

2.1.5 Instalação do suporte do ventilador



Ao usar as configurações de alto desempenho durante overclocking, certifique-se de instalar o suporte do ventilador para ventilador(es) adicional(is).



 Você pode instalar ventiladores de 12V (1A, 12W), 40mm x 40mm ou de 50mm x 50mm.

- · Certifique-se de usar os parafusos incluídos que vieram com os seus ventiladores.
- Os ventiladores são comprados separadamente.

2.1.6 Instalação da placa-mãe

1. Instale o ASUS I/O Shield no painel de I/O traseiro do chassi.

Alguns pontos e cantos afiados podem causar lesões físicas. Recomendamos que você coloque luvas resistentes a corte ou furos antes da instalação da placa mãe e da proteção de I/O.



 Coloque a placa-mãe no chassi, garantindo que as portas de I/O traseiras estejam alinhadas com o painel de I/O traseiro do chassi.



 Coloque nove (9) parafusos nos orifícios indicados por círculos para prender a placamãe no chassi.







NÃO aperte em excesso os parafusos. Isso pode danificar a placa-mãe.



 NÃO conecte apenas o plugue de energia de 4 pinos, a placa-mãe pode superaquecer sob uso intenso.

 Certifique-se de conectar o plugue de alimentação de 8 pinos ou os plugues de 8 e 4 pinos.

Chapter 2

Capítulo 2: Instalação Básica

<u>/</u>)



Chapter 2

2.1.9 Conector frontal I/O

Para instalar o conector o painel frontal Para instalar o conector USB 3.2 Gen 2





()

Este conector só se ajustará em uma orientação. Pressione o conector até que ele clique no lugar.

Para instalar o conector USB 3.2 Gen 1 Para instalar o conector USB 2.0





Para instalar o conector de áudio do painel frontal



Chapter 2

2.1.10 Instalação de placa de expansão

Para instalar placas PCIe x16



Para instalar placas PCIe x1



Para instalar a placa ThunderboltEX 3-TR



(a)

Certifique-se para instalar a placa ThunderboltEX 3-TR para um slot PCIe do PCH.

- O Passo 6 é opcional, ligue um conector de força PCle 6-pin quando você deseja usar a função de carga rápida Thunderbolt da porta USB Tipo-C[®] para carregar um dispositivo de 5V ou mais. A placa ThunderboltEX 3-TR podem suportar um carregamento rápido até 100W.
- A porta TypeC_1 pode suportar até dispositivos de 20V e a porta TypeC_2 pode suporte até dispositivos de 9V quando o conector de força Pcle de 6-pin está conectado.
- A placa Thunderbolt é vendida separadamente.

2.2 Conexões do painel traseiro e áudio

2.2.1 Conexão I/O traseira



Cone	Conectores do painel traseiro		
1.	Porta PS/2 para teclado/mouse		
2.	DisplayPort		
3.	Porta Tipo-A USB 3.2 Gen 2		
4.	Porta Ethernet (RJ-45)*		
5.	Portas 34 e 78 Tipo-A USB 3.2 Gen 1		
6.	Porta HDMI™		
7.	USB Tipo-C®		
8.	Saída S/PDIF ótica		
9.	Conectores de áudio**		

* e ** : Consulte as tabelas na próxima página para obter os LEDs da porta LAN e as definições da porta de áudio.

- Recomendamos que você conecte seus dispositivos às portas com a correspondência da taxa de transferência de dados. Conecte seus dispositivos USB 3.2 Gen 1 às portas USB 3.2 Gen 1 e seus dispositivos USB 3.2 Gen 2 às portas USB 3.2 Gen 2 para um desempenho melhor e mais rápido de seus dispositivos.
- Devido ao projeto do chipset Intel[®], todos os dispositivos USB conectados à portas USB 3.2 Gen1 são controlados pelo controlador xHCI. Alguns dispositivos USB legados devem atualizar seu firmware para uma melhor compatibilidade.

* Indicações LED da porta LAN

Atividade do LED		Velocidade da Lan		LED LED
Estado	Descrição	Estado	Descrição	(Laranja) (Verde)
APAGADO	Nenhum link	APAGADO	Conexão 10 Mbps	└╵═╻═┱╔═┦
LARANJA	Vinculado	LARANJA	Conexão 100 Mbps	
PISCANDO	Atividades de dados	VERDE	Conexão 1 Gbps	Porta LAN

** Configuração de áudio de 2, 4, 5.1 ou 7.1 canais

Porta	Headset de 2 canais	4 canais	5.1 canais	7.1 canais
Azul Claro	Entrada linha	Entrada linha	Entrada linha	Saída do Alto- Falante Lateral
Verde	Saída linha	Saída do Alto Falante Frontal	Saída do Alto Falante Frontal	Saída do Alto Falante Frontal
Rosa	Entrada do microfone	Entrada do microfone	Entrada do microfone	Entrada do microfone
Laranja	-	-	Subwoofer / Central	Subwoofer / Central
Preto	-	Saída do alto falante Traseiro	Saída do alto falante Traseiro	Saída do alto falante Traseiro

2.2.2 Conexões de áudio

Portas de áudio



Conecte ao fone de ouvido e ao microfone



Conecte aos alto-falantes estéreo



Conecte aos alto-falantes de 2 canais



Conecte aos alto-falantes de 4 canais



Conecte aos alto-falantes de 5.1 canais



Conecte aos alto-falantes de 7.1 canais



2.3 Iniciando pela primeira vez

- 1. Depois de fazer todas as conexões, recoloque a tampa do gabinete do sistema.
- 2. Certifique-se de que todas as chaves estão desligadas.
- Conecte o cabo de energia ao conector de energia na parte traseira do chassi do sistema.
- 4. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada equipada com um filtro de linha.
- 5. Ligue os dispositivos na seguinte ordem:
 - a. Monitor
 - b. Dispositivos SCSI externos (começando com o último dispositivo na cadeia)
 - c. Energia do sistema
- 6. Depois de aplicar energia, o LED de energia do sistema na caixa do painel frontal do sistema acende. Para sistemas com fontes de alimentação ATX, o LED do sistema acende quando você pressiona o botão liga/desliga ATX. Se o seu monitor estiver em conformidade com os padrões "verdes" ou se tiver um recurso "espera em energia", o LED do monitor poderá acender ou mudar de cor depois que o LED do sistema acender.

O sistema então executa os autotestes de inicialização (POST). Enquanto os testes estão sendo executados, o BIOS emite um bipe (consulte a tabela de códigos de bipes do BIOS) ou mensagens adicionais são exibidas na tela. Se você não vir nada dentro de 30 segundos a partir do momento em que ligou a energia, o sistema pode ter falhado em um teste de inicialização. Verifique as configurações e conexões dos jumpers ou ligue para o revendedor para obter assistência.

bipe do BIOS	Descrição
Um bipe curto	VGA detectado Inicialização rápida definida como desativada Nenhum teclado detectado
Um bipe contínuo seguido de dois bipes curtos e uma pausa (repetida)	Nenhuma memória detectada
Um bipe contínuo seguido de três bipes curtos	Nenhum VGA detectado
Um bipe seguido de dois bipes curtos	Falha de componente de hardware

 Ao ligar, mantenha pressionado a tecla <Excluir> para entrar na configuração da BIOS. Siga as instruções no Capítulo 3.

2.4 Desligue o computador

Enquanto o sistema estiver LIGADO, pressione o botão liga/desliga por menos de quatro segundos para colocar o sistema no modo de suspensão ou no modo de desativação, dependendo da configuração do BIOS. Pressione o botão liga/desliga por mais de quatro segundos para permitir que o sistema entre no modo de desativação, independentemente da configuração do BIOS.

Configuração BIOS



Para mais detalhes sobre as configurações BIOS e RAID, consulte <u>www.asus.com/</u> support.

3.1 Conhecendo a BIOS



O novo ASUS UEFI BIOS é uma interface extensível unificada que está em conformidade com a arquitetura UEFI, oferecendo uma interface amigável que vai além dos controles tradicionais da BIOS, apenas no teclado, para permitir uma entrada de mouse mais flexível e conveniente. Você pode navegar facilmente pelo novo UEFI BIOS com a mesma suavidade do seu sistema operacional. O termo "BIOS" neste manual do usuário refere-se a "UEFI BIOS", a menos que especificado de outra forma.

A BIOS (Sistema básico de entrada e saída) armazena configurações de hardware do sistema, como configuração de dispositivo de armazenamento, configurações de overclock, gerenciamento avançado de energia e configuração de dispositivo de inicialização necessárias para a inicialização do sistema no CMOS da placa-mãe. Em circunstâncias normais, as configurações padrão da BIOS se aplicam à maioria das condições para garantir o desempenho ideal. **NÃO altere as configurações padrão da BIOS** exceto nas seguintes circunstâncias:

- Uma mensagem de erro aparece na tela durante o carregamento do sistema e você é requerido a executar Configuração da BIOS.
- Você instalou um novo componente do sistema que requer mais configurações ou atualização da BIOS.



Configurações inadequadas da BIOS podem resultar em instabilidade do sistema ou falha de inicialização. Recomendamos muito que você altere estas configurações da BIOS apenas com a ajuda de um técnico de serviço qualificado.

- Ao baixar ou atualizar o arquivo BIOS, renomeie-o como TGZ490P.CAP para esta placa-mãe.
- As configurações e opções do BIOS podem variar devido a diferentes versões de lançamento da BIOS. Por favor, consulte a versão mais recente da BIOS para configurações e opções.



Para mais informações sobre as configurações BIOS, consulte <u>https://www.asus.com/support</u> ou faça o download do manual BIOS digitalizando o código QR.



3.2 Programa de configuração da BIOS

Use o programa de BIOS Setup para atualizar a BIOS ou configurar seus parâmetros. As telas da BIOS incluem as teclas de navegação e uma breve ajuda on-line para guiar você quando utilizar o programa de Ajuste da BIOS.

Entrando no Ajuste da BIOS na inicialização

Para entrar na configuração da BIOS na inicialização, pressione <Delete> durante o Teste Automático de Inicialização (Power-On Self Test - POST). Se você não pressionar <Delete>, o POST continua com a sua rotina.

Entrando no Ajuste da BIOS depois do POST

Para entrar no Ajuste da BIOS depois do POST:

- Pressionar <Ctrl>+<Alt>+ simultaneamente.
- Pressionar o botão Reset na estrutura do sistema.
- Pressionar o botão Liga/Desliga para desligar e ligar novamente seu sistema. Faça esta opção apenas se você não entrar na Configuração da Bios usando as primeiras duas opções.

Depois de executar uma das três opções, pressione a tecla <Delete> para entrar no BIOS.



- Assegure que um mouse USB ou PS/2 esteja conectado à sua placa mãe se você desejar usar o mouse para controlar o programa de configuração da BIOS.
- Se o sistema se tornar instável após alterar qualquer configuração da BIOS, carregue as configurações padrão para assegurar a compatibilidade e estabilidade do sistema. Selecione o item Load Optimized Defaults (Carregar padõres otimizados) sob o menu Exit (Sair) ou pressione F5.
- Se o sistema falhar em iniciar após alterar qualquer configuração da BIOS, tente limpar o CMOS e reinicie a placa mãe ao valor padrão.
- O programa de configuração do BIOS não suporta os dispositivos Bluetooth.

Configuração da BIOS

O UEFI BIOS pode ser usado em dois modos: no **EZ Mode** ou no **Modo Avançado**. Você pode alterar os modos no **Modo de configuração** no **menu Boot** ou pressionando o <F7> tecla de atalho.

3.3 Utilitário ASUS EZ Flash 3

O ASUS EZ Flash 3 permite atualizar a BIOS a partir do BIOS SETUP, dispensando o uso de um disco de inicialização.



Assegure-se de carregar as configurações padrão da BIOS para assegurar compatibilidade e estabilidade do sistema. Selecione o item **Load Optimized Defaults** (Carregar padrões otimizados) sob o menu Exit (Sair) ou pressione F5.

Para atualizar o BIOS por meio do USB:



- Esta função pode suportar dispositivos tais como disco flash USB com formato FAT 32/16 e uma partição simples apenas.
- NÃO desligue ou reinicialize o sistema enquanto estiver atualizando a BIOS para evitar falhas na reinicialização do sistema!
- 1. Insira o disco flash USB que contém o arquivo BIOS mais recente na porta USB.
- Entre no Advanced Mode da configuração da BIOS (clique na opção no canto superior direito da tela), vá até o menu "Tools", selecione o "ASUS EZ Flash 3 Utility" e pressione <Enter> para acioná-lo.
- 3. Selecione dispositivo de armazenamento.
- 4. Pressione <Tab> para alterar o campo da Unidade de armazenamento.
- Pressione as teclas de seta Para cima/Para baixo para encontrar o dispositivo USB que contém a BIOS mais atual, e então pressione <Enter>.
- 6. Pressione <Tab> para alterar o campo de Pasta.
- Pressione as teclas de seta Para cima/Para baixo para encontrar o arquivo BIOS, e então pressione <Enter> para realizar o processo de atualização BIOS. Reinicie o sistema quando o processo de atualização estiver concluído.

3.4 Utilitário ASUS CrashFree BIOS 3

O ASUS CrashFree BIOS 3 é uma ferramenta de recuperação automática que permite restaurar a BIOS caso tenha sido corrompido durante o processo de atualização. Você pode restaurar a BIOS utilizando o DVD de suporte que acompanha a placa mãe ou um dispositivo USB com uma versão mais nova da BIOS.



O arquivo BIOS no DVD de suporte da placa-mãe pode ser mais antigo que o arquivo BIOS publicado no site oficial da ASUS. Se você deseja usar o arquivo BIOS mais recente, faça o download em <u>https://www.asus.com/support/</u> e salve-o em uma unidade flash USB.

Recuperando a BIOS

Para recuperar a BIOS:

- 1. Ligue o computador.
- Insira o DVD de suporte no drive ótico ou o dispositivo USB contendo o arquivo de BIOS.
- 3. O sistema procurará pelo arquivo de BIOS e executará o ASUS EZ Flash 3 automaticamente.
- O sistema solicitará que você entre no BIOS Setup e refaça as configurações da BIOS. Para garantir a estabilidade do sistema, carregue as configurações padrão apertando a tecla F5.



NÃO desligar ou reinicializar o sistema enquanto atualizar a BIOS para evitar falhas na inicialização do sistema!

3.5 Configurações RAID

A placa mãe vem com o Intel[®] Rapid Storage Technology que suporta as configurações RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10.

(a)

Para mais informações sobre a configurações de seus conjuntos RAID, consulte a Guia de Configuração RAID que você pode encontrar em <u>https://www.asus.com/support</u> ou por meio da digitalização do código QR.



Definição de RAID

RAID 0 (distribuição de dados) otimiza duas unidades de disco rígido idênticas para ler e gravar dados em pilhas paralelas e intercaladas. Dois discos rígidos realizam o mesmo trabalho que uma única unidade, mas a uma taxa sustentada de transferência de dados, o dobro de um único disco, melhorando assim o acesso e armazenamento de dados. É necessário o uso de duas novas unidades de disco rígido idênticas para esta configuração.

RAID 1 (espelhamento de dados) copia e mantém uma imagem idêntica dos dados de uma unidade para uma segunda unidade. Se uma unidade falhar, o software de gerenciamento da matriz de discos direcionará todos os aplicativos para a unidade sobrevivente, pois ela contém uma cópia completa dos dados na outra unidade. Essa configuração RAID fornece proteção de dados e aumenta a tolerância a falhas para todo o sistema. Use duas novas unidades ou use uma unidade existente e uma nova unidade para esta configuração. A nova unidade deve ser do mesmo tamanho ou maior que a unidade existente.

RAID 5 ambas as informações de paridade e dados por três ou mais drives de disco rígido. Entre as vantagens da configuração do RAID 5, ela inclui um melhor desempenho HDD, tolerância a falhas e maior capacidade de armazenamento. A configuração do RAID 5 é melhor acompanhada para o processamento da transação, aplicações do banco de dados relacional, planejamento de recursos da empresa e outros sistemas empresariais. Use o mínimo de três drives de disco rígido idênticos para esta configuração.

RAID 10 é a distribuição de dados e o espelhamento de dados combinados sem que a paridade (dados de redundância) precise ser calculada e gravada. Com a configuração RAID 10, você obtém todos os benefícios das configurações RAID 0 e RAID 1. Use quatro novas unidades de disco rígido ou use uma unidade existente e três novas unidades para esta configuração.

Anexos

Avisos

FCC Compliance Information

Responsible Party: Asus Computer International Address: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA Phone / Fax No: (510)739-3777 / (510)608-4555

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

VCCI: Japan Compliance Statement

Class B ITE

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

V C C I - B

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자과적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Google™ License Terms

Copyright© 2020 Google Inc. All Rights Reserved.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Declaration of compliance for product environmental regulation

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to http://csr.asus.com/Compliance.htm for information disclosure based on regulation requirements ASUS is complied with:

EU REACH and Article 33

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

EU RoHS

This product complies with the EU RoHS Directive. For more details, see http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35

India RoHS

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

Vietnam RoHS

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011, meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.

Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

Turkey RoHS

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.



DO NOT throw the motherboard in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw the mercury-containing button cell battery in municipal waste. This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the battery should not be placed in municipal waste.

Regional notice for California



Cancer and Reproductive Harm - <u>www.P65Warnings.ca.gov</u>

English ASUSTEK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

Français AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <u>www.asus.com/support</u>

Deutsch ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <u>www.asus.com/support</u>

Italiano ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <u>www.asus.com/support</u>

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смогрите на <u>www.asus.com/support</u>

Български С настоящито ASUSTEK Computer Inc., декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: <u>www.asus.com/support</u>

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: <u>wwwasus.com/support</u>

Dansk ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: <u>www.asus.com/support</u>

Nederlands ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: <u>wwwasuscom/support</u>

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressii: www.asus.com/support

Suomi ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: <u>www.asus.com/support</u>

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <u>www.asus.com/support</u>

Magyar Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilakozat teljes szövege innen letölthető: <u>www.asus.com/support</u>

Latviski ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: <u>www.asus.com/support</u>

Lietuvių "ASUSTeK Computer Inc." šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: <u>www.asus.com/support</u>

Norsk ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i lnnymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: <u>www.asus.com/support</u>

Português A ASUSTEK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support Română ASUSTEK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: <u>www.asus.com/support</u>

Srpski ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smernic. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: <u>www.asus.com/support</u>

Slovenščina ASUSTEK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: <u>www.asus.com/support</u>

Svenska ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: <u>www.asusc.com/support</u>

Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідних директив. Повний текст декларацій відповідних положенням відповідних Директив. Повний текст декларацій відповідності стандартам СС доступний на: <u>www.asus.com/support</u>

Türkçe AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

www.asus.com/suppor

Bosanski ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: <u>www.asus.com/support</u>

Informações de contato ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Endereço			
Telefone			
Fax			
Web site			

1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 https://www.asus.com

Suporte Técnico

 Telefone
 +86-21-38429911

 Suporte online
 http://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Endereço Telefone Fax Web site 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 http://www.asus.com/us/

Suporte Técnico

Fax do suporte Telefone Suporte online +1-812-284-0883 +1-812-282-2787 http://gr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Alemanha e Áustria)

Endereço Web site Contato online Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany http://www.asus.com/de https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/ Services/guestionform/?lang=de-de

Suporte Técnico

Telefone (DE) Telefone (AT) Suporte online +49-2102-5789557 +43-1360-2775461 https://www.asus.com/de/support