

ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI

F21883 Deuxième Édition Mars 2023

Copyright © 2023 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

Table des matières

3.5

Consi	gnes de séc	urité	v	
À pro	pos de ce m	anuel	vi	
Résur	né des cara	ctéristiques de la ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI	vii	
Conte	nu de la bo	îte	xii	
Chap	itre 1 : Int	roduction au produit		
1.1	Avant d	e commencer		
1.2	Schéma	de la carte mère	1-2	
Chap	itre 2 : Pro	océdures d'installation de base		
2.1	Monter	Monter votre ordinateur		
	2.1.1	Installer le processeur	2-1	
	2.1.2	Installer le système de refroidissement	2-3	
	2.1.3	Installer un module de mémoire	2-6	
	2.1.4	Installer une carte M.2	2-7	
	2.1.5	Installation du kit de refroidissement supplémentaire	2-16	
	2.1.6	Installer la carte mère	2-17	
	2.1.7	Connexion d'alimentation ATX	2-18	
	2.1.8	Connexion de périphériques SATA	2-19	
	2.1.9	Connecteur E/S avant	2-20	
	2.1.10	Installer une carte d'extension	2-21	
	2.1.11	Installer l'antenne WiFi amovible	2-24	
	2.1.12	Installation du couvercle des connecteurs arrières	2-25	
2.2	Bouton	de mise à jour du BIOS		
2.3	Bouton	Clear CMOS		
2.4	Connec	teurs arrières et audio de la carte mère		
	2.4.1	Connecteurs arrières	2-29	
	2.4.2	Connexions audio	2-30	
2.5	Démarr	er pour la première fois		
2.6	Éteindre	e l'ordinateur		
Chap	itre 3 : BIC	OS et configurations RAID		
3.1	Présent	ation du BIOS	3-1	
3.2	Program	Programme de configuration du BIOS		
3.3	ASUS EZ	ASUS EZ Flash 3 3-3		
3.4	ASUS CI	ASUS CrashFree BIOS 3		

Configuration de volumes RAID 3-5

Annexes

Tableau de débogage Q-Code	A-1
Notices	A-5
Garantie	A-11
Informations de contact ASUS	A-12
Service et assistance	A-12

Consignes de sécurité

Sécurité électrique

- Pour éviter tout risque de choc électrique, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique avant de toucher au système.
- Lors de l'ajout ou du retrait de composants, vérifiez que les câbles d'alimentation sont débranchés avant de brancher d'autres câbles. Si possible, déconnectez tous les câbles d'alimentation du système avant d'y installer un périphérique.
- Avant de connecter ou de déconnecter les câbles de la carte mère, vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont bien débranchés.
- Demandez l'assistance d'un professionnel avant d'utiliser un adaptateur ou une rallonge. Ces appareils risquent d'interrompre le circuit de terre.
- Vérifiez que votre alimentation fournit une tension électrique adaptée à votre pays. Si vous n'êtes pas certain du type de voltage disponible dans votre région/pays, contactez votre fournisseur électrique local.
- Si le bloc d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez un technicien électrique qualifié ou votre revendeur.

Sécurité en fonctionnement

- Avant d'installer la carte mère et d'y ajouter des périphériques, lisez attentivement tous les manuels fournis.
- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tous les câbles sont bien branchés et que les câbles d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous relevez le moindre dommage, contactez votre revendeur immédiatement.
- Pour éviter les court-circuits, gardez les clips, les vis et les agrafes loin des connecteurs, des slots, des interfaces de connexion et de la circuiterie.
- Évitez la poussière, l'humidité et les températures extrêmes. Ne placez pas le produit dans une zone susceptible de devenir humide.
- Placez le produit sur une surface stable.
- Si vous rencontrez des problèmes techniques avec votre produit, contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.
- Votre carte mère doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C et 40°C.

Informations sur la sécurité des piles bouton



AVERTISSEMENT

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.



À propos de ce manuel

Ce manuel de l'utilisateur contient les informations dont vous aurez besoin pour installer et configurer la carte mère.

Organisation du manuel

Ce manuel contient les parties suivantes :

Chapitre 1: Introduction au produit

Ce chapitre décrit les fonctions de la carte mère et les technologies prises en charge. Il inclut également une description des cavaliers et des divers connecteurs, boutons et interrupteurs de la carte mère.

Chapitre 2 : Procédures d'installation de base

Ce chapitre décrit les procédures de configuration matérielles nécessaires lors de l'installation de composants système.

Chapitre 3: BIOS et configurations RAID

Ce chapitre explique comment accéder au BIOS, mettre à jour le BIOS grâce à l'utilitaire EZ Flash, ainsi que les configurations RAID.

Où trouver plus d'informations ?

Consultez les sources suivantes pour plus d'informations ou pour la mise à jour du produit et des logiciels.

1. Site Web ASUS

Le site Web d'ASUS contient des informations complètes et à jour sur les produits ASUS et sur les logiciels afférents.

2. **Documentation optionnelle**

Le contenu livré avec votre produit peut inclure de la documentation optionnelle, telle que des cartes de garantie, qui peut avoir été ajoutée par votre revendeur. Ces documents ne font pas partie du contenu standard.

Conventions utilisées dans ce manuel

Pour être sûr d'effectuer certaines tâches correctement, veuillez prendre notes des symboles suivants.



ATTENTION : Ces informations vous permettront d'éviter d'endommager les composants ou de vous blesser lors de la réalisation d'une tâche.



IMPORTANT: Instructions que vous DEVEZ suivre pour mener une tâche à bien.



REMARQUE: Astuces et informations pratiques pour vous aider à mener une tâche à bien.

	Socket LGA1700 pour processeurs Intel° Core™ de 13e génération et processeurs Intel° Core™, Pentium° Gold et Celeron° de 12e génération*			
Dessession	Prise en charge des technologies Intel [®] Turbo Boost Technology 2.0 et Intel Turbo Boost Max 3.0**			
Processeur	* Rendez-vous sur le site <u>www.asus.com</u> pour consulter la liste des processeurs			
	compatibles avec cette carte mère. ** La prise en charge de la technologie Intel' Turbo Max 3.0 varie en fonction du modèle			
	de processeur utilisé.			
Chipset	Chipset Intel [®] Z790			
	4 x Slots DIMM pour un maximum de 128 Go de mémoire DDR5 compatible : 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600 / 5400 / 5200 / 5000 / 4800 (non-ECC et un-buffered memory)*			
	Architecture mémoire Dual-Channel (bi-canal)			
Mémoire	Compatible avec la technologie Intel [®] Extreme Memory Profile (XMP)			
	OptiMem II			
	* Le type de mémoire, la fréquence de fonctionnement et le nombre de modules DRAM pris en charge dépendent du type de processeur et de la configuration de la mémoire. Visitez <u>www.asus.com</u> pour obtenir la liste des modules de mémoire compatibles avec cette carte mère.			
	1 x Port DisplayPort**			
	1 x Port HDMI [®] ***			
	* Les caractéristiques de l'unité graphique varie en fonction du modèle de processeur			
Sorties vidéo	 ** Prend en charge la résolution 8K@60Hz comme défini dans les spécifications 			
	DisplayPort 1.4. *** Display or shares la vésalution 4K@60Up somme défini dans les spécifications HDMI'			
	2.1.			
	**** La résolution VGA maximale varie en fonction de la résolution prise en charge par le processeur ou la carte graphique utilisée.			
	Processeurs Intel [®] de 13e et 12e génération*			
	1 x Slot PCle 5.0 x16**			
	Chipset Intel [®] Z790			
	2 x Slots PCle 4.0 x16 (en mode x4)			
	 Veuillez consulter le tableau de bifurcation PCle sur (<u>https://www.asus.com/fr/</u> support/FAO/1037507/). 			
Slots d'extension	** Lorsque le slot M.2_1 est occupé par un SSD, PCIEX16(G5) fonctionne uniquement en			
	mode x8.			
	Afin de garantir la compatibilité de l'appareil installé, veuillez consulter <u>https://www.asus.com/fr/support/</u> pour obtenir la liste des périphériques pris en charge.			
	5 x Slots M.2 et 4 x Ports SATA 6 Gb/s*			
	Processeurs Intel [®] de 13e et 12e génération			
	Slot M.2_1 pour lecteurs M Key 2242/2260/2280/22110 (Mode PCIe 5.0 x4)			
	Slot M.2_2 pour lecteurs M Key 2242/2260/2280 (Mode PCIe 4.0 x4)			
	Chipset Intel [®] Z790			
Stockage	Slot M.2_3 pour lecteurs M Key 2242/2260/2280 (Mode PCIe 4.0 x4)			
	Slot M.2_4 pour lecteurs M Key 2242/2260/2280 (Mode PCIe 4.0 x4)			
	Slot M.2_5 pour lecteurs M Key 2242/2260/2280 (Modes PCIe 4.0 x4 et SATA)			
	4 x Connecteurs SATA 6.0 Gb/s			
	 Technologie Intel[®] Rapid Storage avec prise en charge RAID 0/1/5/10 (PCIe) et RAID 0/1/5/10 (SATA). 			

~	1 x Contrôleur Ethernet Intel® 2.5Gb			
Réseau	ASUS LANGuard			
	WiFi 6E			
	WiFi 6E 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)			
Sans fil et Bluetooth	Prise en charge des bandes de fréquence 2,4/5/6 GHz*			
	Bluetooth [®] v5.3			
	* La réglementation WiFi 6E 6GHz peut varier d'un pays à l'autre.			
	USB sur panneau E/S arrière (12 ports au total)			
	1 x Port USB 3.2 Gen 2x2 (1 x Type-C [°])			
	7 x Ports USB 3.2 Gen 2 (6 x Type-A + 1 x Type-C°)			
	4 x Ports USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)			
USB	USB en façade (9 ports au total)			
	1 x Connecteur USB 3.2 Gen 2x2 (compatible USB Type-C° avec charge rapide PD 30W max.)			
	2 x Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (pour 4 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires)			
	2 x Connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0 supplémentaires)			
	CODEC HD Audio ALC4080 ROG SupremeFX (son Surround 7.1)			
	- Impedance sense pour les sorties casque audio avants et arrières			
	 Prise en charge de la détection et de la réaffectation (en façade uniquement) des prises audio ainsi que de la multidiffusion des flux audio 			
	 - Audio de grande qualité avec un rapport SNR de 120 dB pour le port de sortie audio et de 113 dB pour le port d'entrée audio 			
	- Prend en charge un flux audio jusqu'à 32 bits / 384 kHz			
Audio	Fonctionnalités Audio :			
	- Technologie de blindage SupremeFX Shielding™			
	- Amplificateur Savitech SV3H712			
	- Prises audio plaquées or			
	- Sortie S/PDIF optique (panneau E/S)			
	- Condensateurs audio de haute qualité			
	- Couvercle audio			
	1 x Port USB 3.2 Gen 2x2 (1 x Type-C [°])			
	7 x Ports USB 3.2 Gen 2 (6 x Type-A, 1 x USB Type-C [°])			
	4 x Ports USB 3.2 Gen 1 (4 x Type-A)			
	1 x Port HDMI°			
to the former designment of	1 x Port DisplayPort			
arrières	1 x Module WiFi			
unicies	1 x Port Ethernet Intel [®] 2.5Gb			
	5 x Prises audio plaquées or			
	1 x Port de sortie S/PDIF optique			
	1 x Bouton BIOS Flashback™			
	1 x Bouton Clear CMOS			

	Ventilateurs et refroidissement
	1 x Connecteur pour ventilateur du processeur à 4 broches
	1 x Connecteur pour ventilateur du processeur optionnel à 4 broches
	1 x Connecteur de pompe AIO à 4 broches
	5 x Connecteurs pour ventilateur du châssis (4 broches)
	Alimentation
	1 x Connecteur d'alimentation principale (24 broches)
	2 x Connecteurs d'alimentation 12V (8 broches)
	Stockage
	5 x Slots M.2 (M Key)
	4 x Connecteurs SATA 6.0 Gb/s
	USB
Interfaces de connexion	1 x Connecteur USB 3.2 Gen 2x2 (compatible USB Type-C° avec charge rapide PD 30W max.)
internes	2 x Connecteurs USB 3.2 Gen 1 (pour 4 ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires)
	2 x Connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0 supplémentaires)
	Divers
	3 x Connecteurs adressables Gen 2
	1 x Commutateur de mode PCIe alternatif
	1 x Connecteur Aura RGB
	1 x Cavalier de surtension du processeur
	1 x Connecteur pour port audio en façade (AAFP)
	1 x Bouton Démarrer
	1 x Connecteur panneau système 20-3 broches avec fonction de détection d'intrusion du châssis
	1 x Connecteur pour câble à thermistance
	1 x Connecteur Thunderbolt™
	Extreme Engine Digi+
	- Condensateurs noirs métalliques 5K
	ASUS Q-Design
	- M.2 Q-Latch
	- Bouton Q-Release pour slot PCIe
Barristan altera da Catalan	- Q-DIMM
Fonctionnalites speciales	- Q-LED (CPU [rouge], DRAM [jaune], VGA [blanc], Boot Device [jaune vert])
	- Q-Slot
	Solution de dissipation thermique ASUS
	- Plaque arrière du dissipateur M.2
	- Dissipateur thermique M.2
	- Dissipateur thermique VRM

	ASUS EZ DIY
	- Bouton BIOS Flashback™
	- LED BIOS Flashback™
	- Bouton Clear CMOS
	- Protecteur de levier du socket
	- ProCool II
	- Cache E/S pré-monté
Barrattan alti Zana Zatalan	- SafeSlot
Fonctionnalites speciales	- SafeDIMM
	Aura Sync
	- Connecteur Aura RGB
	- Connecteurs RGB adressables Gen 2
	USB 3.2 Gen 2x2 avec charge rapide PD sur le panneau avant
	- Puissance max. : jusqu'à 30W en charge
	- Sortie : 5V/9V (3A max), 12V (2,5A max)
	- Compatible avec PD3.0
	Logiciel ROG Exclusive
	- ROG CPU-Z
	- GameFirst VI
	- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
	- Sonic Badar III
	- DTS Sound Unbound
	Logiciels ASUS exclusifs :
	Armoury Crate
	- AIDA64 Extreme (Essai gratuit de 60 jours)
	- Aura Creator
Fonctionnalités	- Fan Xpert 4 (avec Al Cooling II)
logicielles	
	- Suppression de bruit par lA hidirectionnelle
	Optimication facile avec Al Overclocking
	TDL
	- DIGI+ VRM
	- Turbo app
	- re Cleaner
	IviyAsus
	WINKAK

	BIOS UEFI
	Guide d'Al Overclocking
	ASUS EZ DIY
Fonctionnalités	- ASUS CrashFree BIOS 3
logicielles	- ASUS EZ Flash 3
	- ASUS UEFI BIOS (EZ Mode)
	FlexKey
	MemTest86
BIOS	Mémoire Flash de 256 Mo, BIOS UEFI AMI
Gérabilité réseau	WOL par PME, PXE
en e	Windows [®] 11
Systeme d'exploitation	Windows [®] 10 (64 bits)
Format	Format ATX
Format	30,5 cm x 24,4 cm



Les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis. Visitez le site internet d'ASUS pour consulter la dernière liste des caractéristiques de cette carte mère.

MyASUS offre une variété de fonctions de support telles que le dépannage, l'optimisation de la performance des produits, l'intégration des logiciels ASUS et la création d'un lecteur de récupération. Scannez le code QR pour consulter le guide d'installation et la FAQ.



Contenu de la boîte

Carte mère	1 x Carte mère ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI		
Câbles	2 x Câbles SATA 6 Gb/s		
	1 x Pad thermique pour module M.2		
Kit de refroidissement	1 x Support pour ventilateur DDR5		
supplementalle	1 x Support pour ventilateur VRM		
	1 x Antennes WiFi amovibles ASUS		
	1 x Kit d'attaches pour câble		
	1 x Kit de loquets M.2 Q-Latch pour plaque arrière du module M.2		
	1 x Kit de loquets M.2 Q-Latch		
Divers	1 x Support ROG pour carte graphique		
Divers	1 x Porte-clés ROG		
	1 x Autocollant ROG Strix		
	1 x Carte de remerciement ROG Strix		
	2 x Kits de protections en caoutchouc M.2		
	1 x Kit de protections en caoutchouc pour plaque arrière du module M.2		
Documentation	1 x Manuel de l'utilisateur		

Vérifiez la présence des éléments suivants dans l'emballage de votre carte mère.



Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Introduction au produit

1.1 Avant de commencer

Suivez les précautions ci-dessous avant d'installer la carte mère ou d'en modifier les paramètres.



- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant de toucher les composants.
- Utilisez un bracelet antistatique ou touchez un objet métallique relié au sol (comme l'alimentation) pour vous décharger de toute électricité statique avant de toucher aux composants.
- · Tenez les composants par les coins pour éviter de toucher les circuits imprimés.
- Quand vous désinstallez le moindre composant, placez-le sur une surface antistatique ou remettez-le dans son emballage d'origine.
- Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation ATX est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché. Le non-respect de cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.



- Les définitions des broches dans ce chapitre sont fournies à titre indicatif uniquement. Les noms de broche dépendent de l'emplacement du connecteur/cavalier.
- Pour plus d'informations sur l'installation de votre carte mère, veuillez scanner le code QR ci-dessous :



1.2 Schéma de la carte mère



Co	ntenu du schéma	Page
1.	Socket du processeur	1-4
2.	Slots mémoire DDR4	1-5
3.	Slots d'extension	1-7
4.	Connecteurs des ventilateurs et de la pompe	1-8
5.	Connecteurs d'alimentation	1-9
6.	Slot M.2	1-10
7.	Port SATA 6 Gb/s	1-11
8.	Connecteur pour port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C [®] en façade	1-12
9.	Connecteur USB 3.2 Gen 1	1-12
10.	Connecteur USB 2.0	1-13
11.	Connecteur Gen 2 adressable	1-14
12.	Commutateur de mode PCIe alternatif	1-15
13.	Connecteur Aura RGB	1-16
14.	Cavalier de surtension du processeur	1-17
15.	Connecteur pour port audio en façade	1-17
16.	Bouton Démarrer	1-18
17.	Connecteur panneau système	1-19
18.	Connecteur pour capteur thermique	1-20
19.	Connecteur Thunderbolt™	1-21
20.	LED Q-Code	1-22
21.	Témoins lumineux Q-LED	1-23
22.	LED BIOS Flashback™	1-23
23.	LED du connecteur d'alimentation 8 broches	1-24

1. Socket du processeur

La carte mère est équipée d'un socket LGA1700 conçu pour les processeurs Intel® Core™ de 13e génération et les processeurs Intel® Core™, Pentium® Gold et Celeron® de 12e génération.





- Assurez-vous d'installer un processeur conçu pour le socket LGA1700. NE PAS installer de processeur conçu pour d'autres sockets sur le socket LGA1700.
- Le processeur ne peut être installé que dans un seul sens. NE PAS forcer sur le processeur pour le faire entrer dans le socket afin d'éviter de plier les broches du socket et/ou d'endommager le processeur.
- Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés lors de l'installation du processeur.
- Lors de l'achat de la carte mère, vérifiez que le couvercle PnP est bien placé sur l'interface de connexion du processeur et que les broches de ce dernier ne sont pas pliées. Contactez immédiatement votre revendeur si le couvercle PnP est manquant ou si vous constatez des dommages sur le couvercle PnP, sur l'interface de connexion, sur les broches ou sur les composants de la carte mère. ASUS prendra en charge les frais de réparation si le dommage a été causé par le transport/transit du produit.
- Conservez bien le couvercle après avoir installé la carte mère. ASUS ne traitera les requêtes de RMA (Autorisation de retour des marchandises) que si la carte mère est renvoyée avec le couvercle placé sur le socket LGA1700.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages infligés aux broches de l'interface de connexion du processeur s'ils résultent d'une mauvaise installation ou d'un mauvais retrait, ou s'ils ont été infligés par un mauvais positionnement, par une perte ou par une mauvaise manipulation ou retrait du couvercle PnP de protection de l'interface de connexion.

Chapitre 1

2. Slots mémoire DDR4

La carte mère est équipée de slots DIMM réservés à l'installation de modules de mémoire DDR5.



Un module mémoire DDR5 s'encoche différemment d'un module DDR4 / DDR3 / DDR2 / DDR. NE PAS installer de module de mémoire DDR4, DDR3, DDR2 ou DDR sur les slots DIMM destinés aux modules DDR5.



Configurations mémoire recommandées



Configurations mémoire

Vous pouvez installer des modules de mémoire DDR5 un-buffered et non-ECC de 8 Go, 16 Go et 32 Go sur les interfaces de connexion DDR5.



Vous pouvez installer des modules de mémoire de tailles variables dans les canaux A et B. Le système se chargera de mapper la taille totale du canal de plus petite taille pour les configurations Dual-Channel (Bi-Canal). Tout excédent de mémoire du canal le plus grand est alors mappé pour fonctionner en Single-Channel (Canal unique).



- La fréquence de fonctionnement par défaut de la mémoire peut varier en fonction de son SPD. Par défaut, certains modules de mémoire peuvent fonctionner à une fréquence inférieure à la valeur indiquée par le fabricant.
- Les modules de mémoire ont besoin d'un meilleur système de refroidissement pour fonctionner de manière stable en charge maximale ou en overclocking.
- Installez toujours des modules de mémoire dotés de la même latence CAS. Pour une compatibilité optimale, il est recommandé d'installer des barrettes mémoire identiques ou partageant le même code de données. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.
- Visitez le site Web d'ASUS pour la dernière liste des fabricants de modules de mémoire compatibles avec cette carte mère.

3. Slots d'extension



Assurez-vous d'avoir bien débranché le câble d'alimentation avant d'ajouter ou de retirer des cartes d'extension. Manquer à cette précaution peut vous blesser et endommager les composants de la carte mère.



4. Connecteurs des ventilateurs et de la pompe

Les connecteurs pour ventilateurs et pompes vous permettent d'installer des ventilateurs et pompes afin de refroidir le système.



N'oubliez pas de connecter les câbles de ventilateur aux connecteurs de la carte mère. Une circulation de l'air insuffisante peut endommager les composants de la carte mère. Ce connecteur n'est pas un cavalier ! Ne placez pas de capuchon de cavalier sur ce connecteur !

Assurez-vous que le câble est correctement inséré dans le connecteur.



Pour les kits de refroidissement liquide, branchez le connecteur de la pompe au connecteur AIO_PUMP.

Connecteur	Intensité Max	Puissance Max	Vitesse par défaut	Contrôle partagé
CPU_FAN	1A	12W	Contrôle Q-Fan	A
CPU_OPT	1A	12W	Contrôle Q-Fan	A
CHA_FAN1	1A	12W	Contrôle Q-Fan	-
CHA_FAN2	1A	12W	Contrôle Q-Fan	-
CHA_FAN3	1A	12W	Contrôle Q-Fan	-
CHA_FAN4	1A	12W	Contrôle Q-Fan	-
CHA_FAN5	1A	12W	Contrôle Q-Fan	-
AIO_PUMP	1A	12W	Pleine vitesse	-

5. Connecteurs d'alimentation

Les connecteurs d'alimentation vous permettent de connecter la carte mère à une source d'alimentation. Les fiches de la source d'alimentation doivent être branchées selon une orientation précise, trouvez la bonne orientation et appuyez fermement jusqu'à ce que les fiches soient totalement insérées.





Assurez-vous de connecter la prise 8 broches, ou de connecter les deux prises 8 broches simultanément.



- Pour un système totalement configuré, nous vous recommandons d'utiliser une alimentation conforme aux caractéristiques ATX 12 V 2.0 (et versions ultérieures) et qui fournit au minimum 350 W.
- Une alimentation plus puissante est recommandée lors de l'utilisation d'un système équipé de plusieurs périphériques. Le système pourrait devenir instable, voire ne plus démarrer du tout, si l'alimentation est inadéquate.
- Si vous souhaitez utiliser deux ou plusieurs cartes graphiques PCI Express x16, utilisez un bloc d'alimentation pouvant fournir 1000 W ou plus pour garantir la stabilité du système.

6. Emplacement M.2

Le slot M.2 vous permet d'installer des périphériques M.2, tels que des SSD M.2.



(E)

Processeurs Intel[®] de 13e et 12e génération :

- Le slot M.2_1 prend en charge les modules PCIe 5.0 x4 (lecteurs M Key 2242/2260/2280/22110).
- Le slot M.2_2 prend en charge les modules PCIE 4.0 x4 (lecteurs M Key 2242/2260/2280).
- Chipset Intel[®] Z790 :
 - Le slot M.2_3 prend en charge les modules PCIE 4.0 x4 (lecteurs M Key 2242/2260/2280).
 - Le slot M.2_4 prend en charge les modules PCIE 4.0 x4 (lecteurs M Key 2242/2260/2280).
 - Le slot M.2_5 prend en charge les modules PCIe 4.0 x4 et SATA (pour lecteurs M Key 2242/2260/2280).
- Technologie Intel® Rapid Storage avec prise en charge RAID 0/1/5/10 (PCIe) et RAID 0/1/5/10 (SATA).



Le module SSD M.2 est vendu séparément.

Chapitre 1

7. Port SATA 6 Gb/s

Le port SATA 6 Gb/s permet de connecter des périphériques SATA, tels que des lecteurs optiques ou disques durs, par un câble SATA.





L'installation de périphériques de stockage SATA sur les ports **SATA6G_1-4** permet de créer des volumes RAID 0, 1, 5 et 10 par le biais de la technologie Intel[®] Rapid Storage et du chipset Z790 embarqué.

Avant de créer un volume RAID, consultez le **Guide de configuration RAID**. Vous pouvez télécharger le **Guide de configuration RAID** sur le site Web d'ASUS.

8. Connecteur pour port USB 3.2 Gen 2x2 Type-C[®] en façade

Ce connecteur USB 3.2 Gen 2x2 Type-C[®] est dédié à la connexion de ports USB 3.2 Gen 2x2 supplémentaires en façade. Le connecteur USB 3.2 Gen 2x2 Type-C[®] offre un débit allant jusqu'à 20 Gb/s et prend en charge PD 3.0 avec charge rapide jusqu'à 30W.





Le module USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® est vendu séparément.

9. Connecteur USB 3.2 Gen 1

Ce connecteur est dédié à la connexion de ports USB 3.2 Gen 1 supplémentaires. Le connecteur USB 3.2 Gen 1 fournit des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s.





Le module USB 3.2 Gen 1 est vendu séparément.

Chapitre 1

10. Connecteur USB 2.0

Ce connecteur est dédié à la connexion de ports USB 2.0 supplémentaires. Le connecteur USB 2.0 fournit des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s.





Ne connectez pas de câble 1394 aux ports USB. Le faire peut endommager la carte mère !



Le module USB 2.0 est vendu séparément.

11. Connecteur Gen 2 adressable

Ce connecteur est dédié aux bandes LED RGB WS2812B individuellement adressables ou aux bandes LED RGB WS2812B.





Le connecteur adressable prend en charge les bandes LED RGB adressables WS2812B (5V/ Données/Terre), avec une puissance maximale de 5V/3A (15W) et un maximum de 500 LED combinées.



Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché. Le non-respect de cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.



- L'éclairage et les couleurs réels varient en fonction de la bande LED.
- Si votre bande LED ne s'allume pas, vérifiez que la bande LED RGB adressable est connectée dans le bon sens, et que le connecteur 5V est aligné avec l'en-tête 5V de la carte mère.
- La bande LED RGB adressable ne s'allume qu'une fois le système démarré.
- La bande LED RGB adressable est vendue séparément.

12. Commutateur de mode PCIe alternatif

Le commutateur de mode PCIe alternatif vous permet de basculer le signal PCIe provenant du processeur sur Gen4 ou Gen3 pour le slot PCIe.





- Lorsque le commutateur de mode PCIe alternatif est réglé sur Auto, le signal PCIe du processeur sera le paramètre par défaut.
- Lorsque le commutateur de mode PCIe alternatif est réglé sur **1st step**, le signal PCIe du processeur sera en mode Gen4 et le voyant LED1 s'allumera en vert.
- Lorsque le commutateur de mode PCIe alternatif est réglé sur 2nd step, le signal PCIe du processeur sera en mode Gen3 et le voyant LED2 s'allumera en jaune.
- Les voyants lumineux adjacents indiquent le mode PCIe que vous utilisez actuellement.

13. Connecteur Aura RGB

Le connecteur Aura RGB permet de brancher des bandes LED RGB.



Le connecteur Aura RGB prend en charge les bandes de LED multicolores RGB 5050 (12V/G/R/B), avec un courant maximal de 3A (12V).

Avant d'installer ou de désinstaller un composant, assurez-vous que l'alimentation est éteinte et que le câble d'alimentation est bien débranché. Le non-respect de cette précaution peut endommager la carte mère, les périphériques et/ou les composants.



L'éclairage et les couleurs réels varient en fonction de la bande LED.

- Si votre bande LED ne s'allume pas, vérifiez que le câble d'extension LED RGB et la bande LED RGB sont connectés dans le bon sens, et que le connecteur 12V est aligné avec l'en-tête 12V de la carte mère.
- La bande LED s'allume uniquement lorsque le système est en cours de fonctionnement.
- La bande LED est vendue séparément.

14. Cavalier de surtension du processeur

Ce cavalier vous permet de régler une tension du processeur plus élevée afin d'obtenir un overclocking plus flexible (selon le type de processeur installé). Placez le cavalier sur les broches 2-3 pour augmenter la tension appliquée au processeur, ou sur les broches 1-2 pour utiliser la valeur par défaut.



15. Connecteur pour port audio en façade

Ce connecteur est dédié au module E/S audio disponible en façade de certains boîtiers d'ordinateurs et prend en charge la norme HD Audio. Branchez le câble du module E/S audio en façade à ce connecteur.





Il est recommandé de brancher un module HD Audio sur ce connecteur pour bénéficier d'un son de qualité HD.

16. Bouton Démarrer

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système, le mettre en veille ou l'éteindre (selon les paramètres du système d'exploitation).



17. Connecteur panneau système

Le connecteur panneau système prend en charges plusieurs fonctions relatives au châssis.



Connecteur pour LED d'alimentation système (PLED)

Les connecteurs 2 broches et/ou 3-1 broches vous permettent de connecter la LED d'alimentation système. La LED d'alimentation système s'allume lorsque vous démarrez le système et clignote lorsque ce dernier est en veille.

Connecteur de LED d'activité du périphérique de stockage (HDD_LED)

Ce connecteur à 2 broches vous permet de connecter la LED d'activité du périphérique de stockage. LED d'activité du périphérique de stockage s'allume ou clignote lorsque des données sont lues ou écrites sur le support de stockage.

Connecteur du haut-parleur d'alerte système (SPEAKER)

Ce connecteur à 4 broches est dédié au petit haut-parleur d'alerte du boîtier. Ce petit hautparleur vous permet d'entendre les bips d'alerte système.

Connecteur du bouton de démarrage/arrêt (PWRBTN)

Ce connecteur 3-1 broches est réservé à la LED d'alimentation système. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le système, ou pour le mettre en veille ou mode soft-off (selon les paramètres du système d'exploitation).

Connecteur pour bouton de réinitialisation (RESET)

Ce connecteur à 2 broches permet de brancher le bouton de réinitialisation du châssis. Appuyez sur ce bouton pour redémarrer le système.

Connecteur pour détecteur d'intrusion (CHASSIS)

Le connecteur 2 broches vous permet de connecter la sonde ou l'interrupteur du détecteur d'intrusion du châssis. Le détecteur enverra un signal de haute intensité à ce connecteur si un composant du boîtier est retiré ou remplacé. Le signal généré est détecté comme étant une intrusion du châssis.

18. Connecteur pour capteur thermique

Le connecteur pour capteur thermique permet de connecter un capteur afin de surveiller la température des périphériques et des composants essentiels de la carte mère. Connectez le capteur thermique et placez le sur le périphérique ou le composant de la carte mère pour détecter sa température.





Le capteur thermique est vendu séparément.

19. Connecteur Thunderbolt™

Ce connecteur est réservé à une carte E/S Thunderbolt™ compatible avec la technologie Intel® Thunderbolt™, permettant de connecter des périphériques Thunderbolt™ dans une configuration en guirlande (Daisy-chain).





La carte et les câbles Thunderbolt™ sont vendus séparément.

 Visitez le site officiel du fabricant de votre carte Thunderbolt™ pour plus de détails sur la compatibilité.



La carte Thunderbolt™ ne peut être utilisée que lorsqu'elle est installée sur le slot PCIEX16(G4)_2. Assurez-vous d'installer la carte Thunderbolt™ sur le slot PCIEX16(G4)_2.

20. LED Q-Code

Ces voyants offrent un système d'affichage à code symbolisé par deux valeurs numériques pour vous informer de l'état du système.





- Les témoins Q-LED vous donnent la cause la plus probable d'un code erreur comme point de départ pour le dépannage. La cause réelle peut varier en fonction du cas.
- Veuillez consulter le tableau de débogage dans la section Annexes pour plus de détails.

Chapitre 1

21. Témoins lumineux Q-LED

Les témoins Q-LED vérifient l'état des composants clés (processeur, mémoire, carte graphique, périphériques de démarrage) durant la séquence de démarrage de la carte mère. Si une erreur est détectée, le voyant correspondant s'allume jusqu'à ce que le problème soit résolu.





Les témoins Q-LED vous donnent la cause la plus probable d'un code erreur comme point de départ pour le dépannage. La cause réelle peut varier en fonction du cas.

22. LED BIOS Flashback[™]

La LED BIOS FlashBack[™] s'allume ou clignote pour indiquer l'état de BIOS FlashBack[™].



Ø

Reportez-vous à la section **Bouton de mise à jour du BIOS** pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction BIOS FlashBack™.

23. LED du connecteur d'alimentation 8 broches

La LED du connecteur d'alimentation s'allume pour indiquer que le connecteur d'alimentation 8 broches n'est pas branché.



□ PLUG_8PIN_PWR
Procédures d'installation de base

2.1 Monter votre ordinateur

Les illustrations de cette section sont données à titre indicatif uniquement. La disposition des composants de la carte mère peut varier en fonction du modèle. Les étapes d'installation sont toutefois identiques.

2.1.1 Installer le processeur

- Assurez-vous d'installer un processeur conçu pour le socket LGA1700. NE PAS installer de processeur conçu pour un socket LGA1155, LGA1156, LGA1151 ou LGA1200 sur un socket LGA1700.
- ASUS ne couvrira pas les dommages résultant d'une installation/retrait incorrects du processeur, d'une orientation/placement incorrects du processeur ou d'autres dommages résultant d'une négligence de la part de l'utilisateur.





Soyez prudent lorsque vous soulevez le levier, assurez-vous de le maintenir lorsque vous le libérez de son emplacement. Si vous relâchez le levier immédiatement après l'avoir libéré de son emplacement, il peut revenir en arrière et endommager votre carte mère.













Assurez-vous de retirer le protecteur du levier du socket du processeur situé sur le loquet à levier avant de verrouiller le loquet sous la plaque de maintien. Le non-respect de cette précaution peut endommager votre système lors de l'installation du système de refroidissement.

2.1.2 Installer le système de refroidissement



Pour installer le ventilateur du processeur

- Si nécessaire, appliquez la pâte thermique sur la surface du processeur et du système de refroidissement avant toute installation.
- Assurez-vous de retirer le protecteur du levier du socket du processeur situé sur le loquet à levier avant d'installer le système de refroidissement. Le non-respect de cette précaution peut endommager votre système.









Nous vous recommandons d'utiliser un système de refroidissement compatible LGA1700 sur une carte mère de la série Intel[®] 700.

- Des orifices supplémentaires pour les systèmes de refroidissement compatibles LGA1200 sont également disponibles sur les cartes mères ASUS de la série Intel® 700, cependant, nous vous conseillons vivement de consulter le fournisseur ou le fabricant de votre système de refroidissement sur la compatibilité.
- Les systèmes de refroidissement compatibles LGA1200 de type pushpin ne peuvent pas être installés sur cette carte mère.

Pour installer une solution de refroidissement AIO



- Nous vous recommandons d'utiliser un système de refroidissement compatible LGA1700 lors de l'installation d'un système de refroidissement sur une carte mère de la série Intel® 700.
- Des orifices supplémentaires pour les systèmes de refroidissement compatibles LGA1200 sont également disponibles sur les cartes mères ASUS de la série Intel® 700, cependant, nous vous conseillons vivement de consulter le fournisseur ou le fabricant de votre système de refroidissement sur la compatibilité.
- Si vous souhaitez installer un système de refroidissement AIO, il est recommandé de l'installer après l'installation de la carte mère dans le châssis.











Retirer un module de mémoire



3

2.1.4 Installer une carte M.2



Le type de carte M.2 pris en charge peut varier en fonction du modèle de carte mère.



Si le pad thermique du dissipateur M.2 est endommagé, nous vous recommandons de le remplacer par le pad thermique fourni ou un pad thermique d'une épaisseur de 1,25 mm.



Les illustrations ne décrivent les étapes d'installation que pour un seul slot M.2. Si vous souhaitez installer un module M.2 sur un autre slot M.2, les étapes sont identiques.

- Utilisez un tournevis Phillips pour installer ou retirer les vis ou supports à vis mentionnés dans cette section.
- La carte M.2 est vendue séparément.
- 1. Dévissez complètement les vis du dissipateur thermique.
- 2. Soulevez et retirez les dissipateurs thermiques.



 Installez votre module M.2 dans le slot M.2. Les étapes d'installation peuvent différer selon la longueur du module M.2, référez-vous aux procédures d'installation adaptées aux différents types de lecteurs M.2 :

• Pour installer un module M.2 dans le slot M.2_1

Pour la longueur 22110

- A. Retirez le loquet M.2 Q-Latch préinstallé sur le trou de vis situé à la longueur 2280 en tournant la poignée dans le sens antihoraire, puis en la poussant vers le slot M.2 et en la retirant de l'orifice.
- B. Retirez le film plastique du pad thermique.
- C. Faites pivoter et ajustez le loquet M.2 Q-Latch sur la longueur 22110 afin que la poignée pointe dans la direction opposée au slot M.2.



D. (optionnel) Installez la protection en caoutchouc pour plaque arrière M.2 fournie sur le trou de vis situé à la longueur M.2 2260 si vous installez un périphérique de stockage M.2 simple face. N'installez pas les protections en caoutchouc pour plaque arrière du module M.2 sur un périphérique de stockage M.2 double-face.



- E. Installez votre module M.2 dans le slot M.2.
- F. Faites pivoter loquet M.2 Q-Latch dans le sens horaire pour maintenir le module M.2 en place.



Pour la longueur 2280

- A. Faites pivoter et ajustez le loquet M.2 Q-Latch sur la longueur 2280 afin que la poignée pointe dans la direction opposée au slot M.2.
- B. Retirez le film plastique du pad thermique.
- C. (optionnel) Retirez le pad thermique du trou de vis situé à la longueur M.2 2260 et insérez la protection en caoutchouc pour plaque arrière du module M.2 si vous installez un périphérique de stockage M.2 simple face. N'installez pas les protections en caoutchouc pour plaque arrière du module M.2 sur un périphérique de stockage M.2 double-face.
- D. Installez votre module M.2 dans le slot M.2.
- E. Faites pivoter loquet M.2 Q-Latch dans le sens horaire pour maintenir le module M.2 en place.



Protection en caoutchouc pour plaque arrière M.2 fournie



Pour les longueurs 2242 et 2260

- Retirez le loquet M.2 Q-Latch préinstallé sur le trou de vis situé à la longueur 2280 en tournant la poignée dans le sens antihoraire, puis en la poussant vers le slot M.2 et en la retirant de l'orifice.
- B. Retirez le film plastique du pad thermique.
- C. Retirez le pad thermique situé à la longueur adaptée à votre module M.2, puis installez le loquet M.2 Q-Latch.
- D. Faites pivoter et ajustez le loquet M.2 Q-Latch afin que sa poignée pointe dans la direction opposée au slot M.2.



(optionnel) Retirez le pad thermique du trou de vis situé à la longueur M.2 2242 et insérez la protection en caoutchouc pour plaque arrière du module M.2 si vous installez un périphérique de stockage M.2 simple face. N'installez pas les protections en caoutchouc pour plaque arrière du module M.2 sur un périphérique de stockage M.2 double-face.



E.

Suivez cette étape uniquement si vous souhaitez installer un périphérique de stockage M.2 simple face de type 2260.

- F. Installez votre module M.2 dans le slot M.2.
- G. Faites pivoter loquet M.2 Q-Latch dans le sens horaire pour maintenir le module M.2 en place.



Pour installer un module M.2 dans les slots M.2_2, M.2_3, M.2_4 et M.2_5

Pour la longueur 2280

- A. (optionnel) Installez la protection en caoutchouc pour module M.2 fournie lorsque vous installez un périphérique de stockage M.2 simple face.
 N'installez pas la protection en caoutchouc pour module M.2 fournie sur un périphérique de stockage M.2 double-face. Le protection en caoutchouc pré-installée est compatible avec les périphériques de stockage M.2 doubleface.
- B. Faites pivoter et ajustez le loquet M.2 Q-Latch afin que sa poignée pointe dans la direction opposée au slot M.2.
- C. Installez votre module M.2 dans le slot M.2.
- D. Faites pivoter loquet M.2 Q-Latch dans le sens horaire pour maintenir le module M.2 en place.



Pour les longueurs 2242 et 2260

A. (optionnel) Retirez la protection en caoutchouc M.2.

Suivez cette étape uniquement si vous souhaitez installer un lecteur M.2 type 2242.

- B. Installez le loquet M.2 Q-Latch sur le trou de vis situé à la longueur adaptée à votre module M.2.
- C. Faites pivoter et ajustez le loquet M.2 Q-Latch afin que sa poignée pointe dans la direction opposée au slot M.2.
- D. Installez votre module M.2 dans le slot M.2.
- E. Faites pivoter loquet M.2 Q-Latch dans le sens horaire pour maintenir le module M.2 en place.



4. Retirez le film plastique des pads thermiques situés sous les dissipateurs thermiques.



Si le pad thermique du dissipateur M.2 est endommagé et doit être remplacé, nous vous recommandons de le remplacer par un pad thermique d'une épaisseur de 1,25 mm.

- 5. Replacez les dissipateurs thermiques.
- 6. Fixez les dissipateurs thermiques en utilisant les vis précédemment retirées.



Installation du kit de refroidissement supplémentaire 2.1.5

Pour installer le support pour ventilateur VRM

- Vous pouvez installer un ventilateur 12V (1A, 12W) de 40mm x 40mm sur le support de ventilateur si vous avez besoin d'un refroidissement supplémentaire pour votre carte mère.
- Le ventilateur est vendu séparément.





Pour installer le support pour ventilateur DDR5

- Vous pouvez installer des ventilateurs 12V (1A, 12W), de 40mm x 40mm / 50mm x 50mm / 60mm x 60mm sur le support de ventilateur si vous avez besoin d'un refroidissement supplémentaire pour votre carte mère.
- Le ventilateur est vendu séparément.





2.1.6 Installer la carte mère

1. Placez la carte mère dans le châssis en vous assurant que ses ports d'E/S (entrée/sortie) sont alignés avec la zone d'E/S du châssis.



2. Placez neuf (9) vis dans les pas de vis (marqués d'un cercle rouge sur l'illustration ci-dessous) pour sécuriser la carte mère au châssis.





Ne vissez pas trop fort ! Vous risqueriez d'endommager la carte mère.





Assurez-vous de connecter la prise à 8 broches ou les deux prises à 8 broches.







2.1.9 Connecteur E/S avant

Connecteur pour façade de châssis d'ordinateur



Pour installer un connecteur USB 3.2 Gen 2x2 Type-C°



jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Chapitre 2

Pour installer un connecteur USB 3.2 Gen 1



OU

USB 3.2 Gen 1

Connecteur audio pour façade de châssis d'ordinateur



Connecteur USB 2.0



2.1.10 Installer une carte d'extension

Pour installer une carte PCIe x16



Pour installer une carte Thunderbolt™



S

La carte Thunderbolt™ ne peut être utilisée que lorsqu'elle est installée sur le slot PCIEX16(G4)_2. Assurez-vous d'installer la carte Thunderbolt™ sur le slot PCIEX16(G4)_2.

- Į
- L'étape 6 est optionnelle, veuillez brancher un connecteur d'alimentation PCle à 6 broches si vous souhaitez utiliser la fonction de charge rapide Thunderbolt™ du port USB Type-C[®] afin de charger un appareil 5V ou plus.
- Le port TypeC_1 peut prendre en charge des appareils 20V, le port TypeC_2 peut prendre en charge des appareils 9V lorsque le connecteur d'alimentation PCle est connecté.
- Visitez le site officiel du fabricant de votre carte Thunderbolt™ pour plus de détails sur la compatibilité.

Chapitre 2

Utiliser le bouton Q-Release pour slot PCIe

Le slot PCIEX16(G5)_1 dispose d'un bouton Q-Release vous permettant de retirer facilement une carte d'extension installée sur ce slot PCIe, même lorsque la carte d'extension bloque le loquet PCIe, comme une carte graphique.

Pour libérer une carte d'extension à l'aide du bouton Q-Release :

Soulevez légèrement la carte d'extension d'une main et appuyez sur le bouton Q-Release avec l'autre main. Cela devrait libérer la carte d'extension et vous permettre de la retirer facilement.



L'illustration ci-dessous est donnée à titre indicatif uniquement. La carte mère et le bouton Q-Release peuvent différer selon les modèles, mais les étapes d'utilisation du bouton Q-Release restent les mêmes.



2.1.11 Installer l'antenne WiFi amovible

Installer l'antenne WiFi amovible ASUS

Connectez l'antenne WiFi amovible ASUS incluse sur les ports dédiés situés à l'arrière du châssis de votre ordinateur.



- Assurez-vous que l'antenne WiFi amovible ASUS est bien installée sur les ports WiFi.
- Placez l'antenne à plus de 20 cm de toute personne.



L'illustration ci-dessus est donnée à titre indicatif uniquement. La disposition des composants de la carte mère peut varier en fonction du modèle, les instructions d'installation sont toutefois identiques.

2.1.12 Installation du couvercle des connecteurs arrières

Cette carte mère dispose d'un couvercle amovible pour connecteurs arrières que vous pouvez retirer ou remplacer selon vos besoins.

Retirer le couvercle des connecteurs arrières



Replacer le couvercle des connecteurs arrières



2.2 Bouton de mise à jour du BIOS

BIOS FlashBack[™]

BIOS Flashback™ vous permet de mettre à jour le BIOS sans avoir à accéder au BIOS actuel ou au système d'exploitation.

Pour utiliser BIOS Flashback™:

1. Connectez votre périphérique de stockage USB au port USB Flashback™.

Il est recommandé de copier le fichier du BIOS sur un périphérique de stockage USB 2.0 pour garantir une meilleure stabilité et compatibilité.

- 2. Visitez le site https://www.asus.com/fr/support/ et téléchargez la dernière version du BIOS.
- Renommez le fichier en SZ790E.CAP ou lancez l'application BIOSRenamer.exe pour renommer automatiquement le fichier, puis copiez-le sur votre périphérique de stockage USB.

L'application **BIOSRenamer.exe** est fournie avec le fichier BIOS lorsque vous téléchargez le fichier de mise à jour du BIOS pour une carte mère compatible BIOS FlashBack™.

- 4. Éteignez votre ordinateur.
- Maintenez le bouton BIOS Flashback™ enfoncé pendant trois (3) secondes jusqu'à ce que la LED clignote à trois reprises, puis relâchez. La fonction BIOS Flashback™ est alors activée.



Bouton BIOS Flashback™ Port USB BIOS Flashback™

6. La mise à jour est terminée lorsque le voyant lumineux s'éteint.



Consultez la section **Mettre à jour le BIOS** du chapitre 3 pour consulter la liste des autres méthodes de mise à jour du BIOS.

- Ne pas débrancher le périphérique de stockage, allumer l'ordinateur ou appuyer sur le bouton Clear CMOS (CLR_CMOS) lors de la mise à jour du BIOS. En cas d'interruption du processus de mise à jour, veuillez répéter les procédures pour terminer la mise à jour du BIOS.
 - Si le voyant lumineux clignote pendant cinq secondes puis reste allumé, cela signifie que la fonction BIOS Flashback™ rencontre des difficultés de fonctionnement. Causes possibles : 1. Mauvaise installation du périphérique de stockage. 2. Nom de fichier incorrect ou format de fichier invalide. Veuillez redémarrer le système pour corriger ce problème.
- La mise à jour du BIOS comporte certains risques. Si celui-ci est endommagé lors du processus de mise à jour et que le système ne redémarre plus, contactez le service aprèsvente ASUS le plus proche pour obtenir de l'aide.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonction BIOS FlashBack™, consultez <u>https://www.asus.com/fr/support/</u> ou scannez le code QR ci-dessous.



2.3 Bouton Clear CMOS

Le bouton Clear CMOS situé sur le panneau d'E/S permet de réinitialiser l'Horloge à temps réel (RTC) dans le CMOS, qui contient la date, l'heure, les mots de passe et les paramètres du système.

Pour effacer la mémoire RTC :

- 1. Éteignez l'ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2. Appuyez sur le bouton Clear CMOS.



Bouton Clear CMOS

- 3. Branchez le cordon d'alimentation et démarrez l'ordinateur.
- Maintenez la touche <Suppr.> du clavier enfoncée lors du démarrage et entrez dans le BIOS pour saisir à nouveau les données.



Appuyez sur le bouton Clear CMOS uniquement lorsque vous effacez la mémoire RTC, toute autre utilisation entraînera un échec de démarrage du système !



Si les instructions ci-dessus ne fonctionnent pas, retirez la pile embarquée et appuyez à nouveau sur le bouton Clear CMOS pour effacer les données de la mémoire RTC. Puis, réinstallez la pile.

2.4 Connecteurs arrières et audio de la carte mère

2.4.1 Connecteurs arrières



Connecteurs arrières				
1.	DisplayPort			
2.	USB 3.2 Gen 1 Type-A sur les ports E5 et E6			
3.	USB 3.2 Gen 1 Type-A sur les ports E7 et E8			
4.	USB 3.2 Gen 2 Type-A sur les ports E3, E4 et 6			
5.	Port Ethernet Intel® 2.5Gb*			
6.	Port HDMI®			
7.	Bouton d'effacement de la mémoire CMOS (CLR_CMOS). L'utilisation de ce bouton permet d'effacer les informations de configuration du BIOS. N'utilisez ce bouton que si le système se bloque suite à un overclocking.			
8.	Bouton BIOS Flashback™			
9.	USB 3.2 Gen 2 Type-A sur les ports E1 et E2			
10.	Port C7 USB 3.2 Gen 2 Type-C [®]			
11.	Port 8 USB 3.1 Gen 2 Type-A			
12.	Port C9 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C [®]			
13.	Module WiFi			
14.	Sortie S/PDIF optique			
15.	Prises audio plaquées or**			

* et ** : reportez-vous aux tableaux de la page suivante pour plus de détails sur les ports réseau et audio.

Ne branchez vos périphériques que sur des ports dont le débit de transmission de données est compatible. Par exemple, connectez vos appareils USB 3.2 Gen 1 aux ports USB 3.2 Gen 1 afin d'obtenir de meilleures performances avec vos appareils.

5

* LED d'indications du port Ethernet Intel® 2.5Gb

LED ACT/LIEN		LED Vitesse		
État	Description	État	Description	LIEN VITESSE
Éteint	Pas de lien	Éteint	Pas de lien	
Vert	Lien établi	Étoint	Connexion 100 Mb/s /	
Clignotant	Activité de	Lienn	10 Mb/s	
-	données	Vert	Connexion 2,5 Gb/s	Port réseau
		Orange	Connexion 1 Gb/s	

** Configurations audio 2, 4, 5.1 et 7.1 canaux

Port	2 canaux	4 canaux	5.1 canaux	7.1 canaux
Bleu clair (Panneau arrière)	-	-	-	Sortie haut- parleurs latéraux
Vert (Panneau arrière)	Sortie haut- parleurs avants	Sortie haut- parleurs avants	Sortie haut- parleurs avants	Sortie haut- parleurs avants
Rose (Panneau arrière)	-	-	-	-
Noir (Panneau arrière)	-	Sortie haut- parleurs arrières	Sortie haut- parleurs arrières	Sortie haut- parleurs arrières
Orange (Panneau arrière)	-	-	Haut-parleur central/Caisson de basse	Haut-parleur central/Caisson de basse

2.4.2 Connexions audio

Connecteurs audio



Connexion à un casque ou un microphone



Le port vert (sortie audio) du panneau arrière ne prend pas en charge l'audio spatialisé. Si vous souhaitez utiliser l'audio spatialisé, assurez-vous de connecter votre périphérique de sortie audio à la prise audio sur le panneau avant de votre châssis.

Connecter un système de haut-parleurs à 2 canaux



Connecter un système de haut-parleurs à 4 canaux



Connexion à un système de haut-parleurs 5.1



Connexion à un système de haut-parleurs 7.1



2.5 Démarrer pour la première fois

- 1. Après avoir effectué tous les branchements, refermez le châssis d'ordinateur.
- 2. Assurez-vous que tous les interrupteurs sont éteints.
- 3. Connectez le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation à l'arrière du châssis.
- 4. Reliez l'autre extrémité du câble d'alimentation à une prise électrique équipée d'une protection contre les surtensions.
- 5. Allumez l'ordinateur en suivant la séquence suivante :
 - a. Écran
 - b. Périphériques de stockage externes (en commençant par le dernier sur la chaîne)
 - c. Alimentation système
- 6. Après avoir démarré, le voyant lumineux d'alimentation situé en façade du châssis s'allume. Pour les alimentations ATX, le voyant lumineux système s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation ATX. Si votre moniteur est compatible avec les standards "non polluants" ou s'il possède une fonction d'économie d'énergie, le voyant lumineux du moniteur peut s'allumer ou passer de la couleur orange à la couleur verte après l'allumage.

Le système exécute alors les tests de démarrage (POST). Pendant ces tests, le BIOS envoie des bips ou des messages additionnels sur l'écran. Si rien ne se produit dans les 30 secondes qui suivent le démarrage de l'ordinateur, le système peut avoir échoué un des tests de démarrage. Vérifiez le réglage des cavaliers et les connexions, ou faites appel au service après-vente de votre revendeur.

Bip BIOS	Description
1 bip court	Processeur graphique détecté Démarrage rapide désactivé Aucun clavier détecté
1 bip continu suivi de 2 bips courts suivis d'une pause (répété)	Aucune mémoire détectée
1 bip continu suivi de 3 bips courts	Processeur graphique non détecté
1 bip continu suivi de 4 bips courts	Panne d'un composant matériel

 Au démarrage, maintenez la touche <Suppr.> enfoncée pour accéder au menu de configuration du BIOS. Suivez les instructions du chapitre 3 pour plus de détails.

2.6 Éteindre l'ordinateur

Lorsque le système est sous tension, appuyer sur le bouton d'alimentation pendant moins de 4 secondes passe le système en mode veille ou en mode arrêt logiciel en fonction du paramétrage du BIOS. Appuyer sur le bouton pendant plus de 4 secondes passe le système en mode arrêt logiciel quel que soit le réglage du BIOS.

BIOS et configurations RAID



Pour plus d'informations sur le BIOS et les configurations RAID, consultez la page : <u>www.asus.com/support</u>.

3.1 Présentation du BIOS



Le tout nouveau BIOS UEFI (Extensible Firmware Interface) d'ASUS est conforme à l'architecture UEFI et offre une interface conviviale allant au-delà de la simple saisie traditionnelle au clavier grâce à la possibilité de configuration du BIOS à la souris. Vous pouvez maintenant naviguer dans le BIOS UEFI avec la même fluidité que sous un système d'exploitation. Le terme "BIOS" utilisé dans ce manuel fait référence au "BIOS UEFI", sauf mention spéciale.

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels du système tels que la configuration des périphériques de stockage, les paramètres d'overclocking, les paramètres de gestion de l'alimentation et la configuration des périphériques de démarrage nécessaires à l'initialisation du système dans le CMOS de la carte mère. De manière générale, les paramètres par défaut du BIOS conviennent à la plupart des utilisations de l'ordinateur pour assurer des performances optimales. **Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut du BIOS** sauf dans les cas suivants :

- Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS.
- Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS.



Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié.



Les réglages et les options du BIOS peuvent varier selon les versions du BIOS. Consultez la dernière version du BIOS pour les réglages et les options.

3.2 Programme de configuration du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre à jour ou modifier les options de configuration du BIOS. L'écran du BIOS comprend les touches de navigation et une aide rapide pour vous guider lors de l'utilisation du programme de configuration du BIOS.

Accéder au BIOS au démarrage du système

Pour accéder au BIOS au démarrage du système, appuyez sur <Suppr.> ou <F2> lors du POST (Power-On Self Test). Si vous n'appuyez pas sur <Suppr.> ni sur <F2>, le POST continue ses tests.

Accéder au BIOS après le POST

Pour accéder au BIOS après le POST, vous pouvez :

- Appuyer simultanément sur <Ctrl>+<Alt>+<Suppr.>.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation du châssis.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre puis rallumer le système. N'utilisez cette méthode que si les deux méthodes précédentes ont échoué.

Une fois l'une des ces trois options utilisée, appuyez sur <Suppr.> pour accéder au BIOS.

- Assurez-vous d'avoir connecté une souris USB à la carte mère si vous souhaitez utiliser ce type de périphérique de pointage dans le BIOS.
 - Si le système devient instable après avoir modifié un ou plusieurs paramètres du BIOS, rechargez les valeurs par défaut pour restaurer la compatibilité et la stabilité du système. Choisissez l'option Load Optimized Settings (Charger les valeurs optimisées par défaut) du menu Exit ou appuyez sur la touche <F5>.
 - Si le système ne démarre pas après la modification d'un ou plusieurs paramètres du BIOS, essayez d'effacer la mémoire CMOS pour restaurer les options de configuration par défaut de la carte mère.
 - Le BIOS ne prend pas en charge les périphériques Bluetooth.

L'écran de menu BIOS

Le programme de configuration du BIOS possède deux interfaces de configuration : **EZ Mode** (Mode EZ) et **Advanced Mode** (Mode avancé). Vous pouvez changer de mode à partir de **Setup Mode** (Mode de configuration) dans le menu **Boot** (Démarrage) ou en appuyant sur la touche <F7>.
3.3 ASUS EZ Flash 3

ASUS EZ Flash 3 vous permet de mettre à jour le BIOS sans avoir à passer par un utilitaire Windows®.



Assurez-vous de charger les paramètres par défaut du BIOS pour garantir la stabilité et la compatibilité du système. Choisissez l'option **Load Optimized Settings** (Charger les valeurs optimisées par défaut) du menu **Exit** ou appuyez sur la touche **<F5>**.

Pour mettre à jour le BIOS :



- Cette fonction est compatible avec les périphériques de stockage Flash au format FAT 32/16 et n'utilisant qu'une seule partition.
- NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Le faire peut provoquer un échec de démarrage du système !
- 1. Insérez le périphérique de stockage USB contenant le fichier BIOS sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- Accédez à l'interface Advanced Mode (Mode avancé) du BIOS. Allez dans le menu Tool (Outils), sélectionnez l'élément ASUS EZ Flash 3 Utility puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Appuyez sur la touche directionnelle gauche pour sélectionner le champ Drive (Lecteur).
- Utilisez les touches directionnelles haut/bas du clavier pour sélectionner le support de stockage contenant le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée>.
- 5. Appuyez sur la touche directionnelle droite pour sélectionner le champ Folder (Dossier).
- 6. Utilisez les touches directionnelles haut/bas du clavier pour localiser le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée> pour lancer le processus de mise à jour du BIOS. Redémarrez le système une fois la mise à jour terminée.

3.4 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 est un outil de récupération automatique qui permet de restaurer le BIOS lorsqu'il est défectueux ou corrompu suite à une mise à jour. Vous pouvez mettre à jour un BIOS corrompu en utilisant un périphérique de stockage USB contenant le fichier BIOS à jour.

Restaurer le BIOS

- Téléchargez la dernière version du BIOS de votre carte mère en vous rendant sur https://www.asus.com/fr/support/.
- 2. Renommez le fichier du BIOS **asus.cap** ou **SZ790E.cap** et placez le fichier renommé sur un périphérique de stockage USB.
- 3. Allumez l'ordinateur.
- 4. Insérez le périphérique de stockage USB contenant le fichier BIOS sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- 5. L'utilitaire vérifiera automatiquement la présence du fichier BIOS sur l'un de ces supports. Une fois trouvé, l'utilitaire commencera alors à mettre à jour le fichier BIOS corrompu.
- 6. Une fois la mise à jour terminée, vous devrez ré-accéder au BIOS pour reconfigurer vos réglages. Toutefois, il est recommandé d'appuyer sur <F5> pour rétablir les valeurs par défaut du BIOS afin de garantir une meilleure compatibilité et stabilité du système.



NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Le faire peut provoquer un échec de démarrage du système !

3.5 Configuration de volumes RAID

Cette carte mère permet de créer des matrices RAID via la technologie Intel® Rapid Storage (RAID PCIe 0/1/5/10 et RAID SATA 0/1/5/10).



Pour plus d'informations sur la configuration des volumes RAID, veuillez consulter le **Guide de configuration RAID** disponible sur <u>https://www.asus.com/fr/support</u>, ou scanner ce code QR.



Définitions RAID

RAID 0 (Data striping) optimise deux disques durs identiques pour lire et écrire les données en parallèle. Deux disques durs accomplissent la même tâche comme un seul disque mais à un taux de transfert de données soutenu, le double de celui d'un disque dur unique, améliorant ainsi de manière significative l'accès aux données et au stockage. L'utilisation de deux disques durs neufs et identiques est nécessaire pour cette configuration.

RAID 1 (Data mirroring) fait une copie à l'identique des données d'un disque vers un second disque. Si un disque est défaillant, le logiciel de gestion d'ensemble RAID redirige toutes les applications vers le disque opérationnel restant qui contient une copie des données de l'autre disque. Cette configuration RAID offre une bonne protection des données, et augmente la tolérance aux pannes de l'ensemble du système. Utilisez deux nouveaux disques pour cette configuration, ou un disque neuf et un disque existant. Le nouveau disque doit être de la même taille ou plus large que le disque existant.

RAID 5 répartit en bandes les données et les informations de parité entre 3 disques durs, voire plus. Les avantages de la configuration RAID 5 incluent de meilleures performances des disques durs, la tolérance aux pannes, et des capacités de stockage plus importantes. La configuration RAID 5 convient particulièrement aux processus de transaction, aux applications de bases de données professionnelles, à la planification des ressources de l'entreprise, et autres systèmes internes. À utiliser avec au moins trois disques identiques.

RAID 10 est une combinaison de data striping et data mirroring sans parité à calculer et écrire. Avec un volume RAID 10, vous bénéficiez des avantages combinés des configurations RAID 0 et RAID 1. Utilisez quatre nouveaux disques pour cette configuration, ou un disque existant et trois nouveaux disques.

Annexes

Tableau de débogage Q-Code

Code	Description				
00	Non utilisé				
01	Mise sous tension. Détection du type de réinitialisation (soft/hard).				
02	Initialisation AP avant chargement du microcode				
03	Initialisation de l'agent système avant chargement du microcode				
04	Initialisation PCH avant chargement du microcode				
06	Chargement du microcode				
07	Initialisation AP après chargement du microcode				
08	Initialisation de l'agent système après chargement du microcode				
09	Initialisation PCH après chargement du microcode				
OB	Initialisation du cache				
0C – 0D	Réservé aux futurs codes d'erreur AMI SEC				
OE	Microcode introuvable				
OF	Microcode non chargé				
10	PEI Core est lancé				
11 – 14	L'initialisation pré-mémoire du processeur est lancée				
15 – 18	L'initialisation pré-mémoire de l'agent système est lancée				
19 – 1C	L'initialisation pré-mémoire PCH est lancée				
2B – 2F	Initialisation de la mémoire				
30	Réservé aux ASL (Voir la section Codes d'état ASL ci-dessous)				
31	Mémoire installée				
32 – 36	Initialisation post-mémoire du processeur				
37 – 3A	L'initialisation post-mémoire de l'agent système est lancée				
3B – 3E	L'initialisation post-mémoire du PCH est lancée				
4F	DXE IPL est lancé				
50 - 53	Erreur d'initialisation de la mémoire. Type de mémoire invalide ou vitesse de mémoire incompatible				
54	Erreur d'initialisation de la mémoire non spécifiée				
55	Mémoire non installée				
56	Type de processeur ou vitesse invalide				
57	Le processeur ne correspond pas				
58	Échec de l'auto test du processeur ou erreur du cache du processeur possible				
59	Le micro-code du processeur est introuvable ou la mise à jour du micro-code a échoué				
5A	Erreur du processeur interne				
5B	Le PPI de réinitialisation n'est pas disponible				
5C – 5F	Réservé aux futurs codes d'erreur AMI				

(continue à la page suivante)

Tableau de débogage Q-Code

Code	Description			
EO	La reprise S3 est lancée (Le PPI de reprise S3 est appelé par le DXE IPL)			
E1	Exécution du Boot Script S3			
E2	Reposter la vidéo			
E3	Appel de vecteur de réveil S3 du système d'exploitation			
E4 – E7	Réservé aux futurs codes de progression AMI			
E8	Échec de reprise S3			
E9	PPI reprise S3 introuvable			
EA	Erreur de script reprise démarrage S3			
EB	Erreur de réveil du système d'exploitation S3			
EC – EF	Réservé aux futurs codes d'erreur AMI			
F0	Condition de récupération déclenchée par le firmware (Auto récupération)			
F1	Condition de récupération déclenchée par l'utilisateur (Récupération forcée)			
F2	Le processus de récupération est lancé			
F3	Image de récupération du microprogramme trouvée			
F4	Image de récupération du microprogramme chargée			
F5 – F7	Réservé aux futurs codes de progression AMI			
F8	La récupération PPI n'est pas disponible			
F9	Capsule de récupération introuvable			
FA	Capsule de récupération invalide			
FB – FF	Réservé aux futurs codes d'erreur AMI			
60	DXE Core est lancé			
61	Initialisation NVRAM			
62	Installation des Services d'exécution du PCH			
63 - 67	L'initialisation DXE du processeur est lancée			
68	Initialisation du pont hôte PCI			
69	L'initialisation de l'agent système DXE est lancée			
6A	L'initialisation SMM de l'agent système DXE est lancée			
6B – 6F	Initialisation de l'agent système DXE (Module spécifique agent système)			
70	L'initialisation PCH DXE est lancée			
71	L'initialisation PCH DXE SMM est lancée			
72	Initialisation des périphériques PCH			
73 – 77	Initialisation des périphériques PCH DXE (Module PCH spécifique)			
78	Initialisation du module ACPI			
79	Initialisation CSM			
7A – 7F	Réservé aux futurs codes AMI DXE			

(continue à la page suivante)

Tableau de débogage Q-Code

Code	Description				
90	La phase de sélection de périphérique de démarrage Boot Device (BDS) est lancée				
91	La connexion du pilote est lancée				
92	L'initialisation du bus PCI est lancée				
93	Initialisation du contrôleur de branchement à chaud du bus PCI				
94	Énumération du bus PCI				
95	Demander les ressources du bus PCI				
96	Affecter les ressources du bus PCI				
97	Les périphériques de sortie de la console se connectent				
98	Les périphériques d'entrée de la console se connectent				
99	Initialisation Super IO				
9A	L'initialisation USB est lancée				
9B	Réinitialisation USB				
9C	Détection USB				
9D	Activer USB				
9E – 9F	Réservé aux futurs codes AMI				
A0	L'initialisation IDE est lancée				
A1	Réinitialisation IDE				
A2	Détection IDE				
A3	Activer IDE				
A4	L'initialisation SCSI est lancée				
A5	Réinitialisation SCSI				
A6	Détection SCSI				
A7	Activer SCSI				
A8	Configuration de vérification du mot de passe				
A9	Démarrage de la configuration				
AA	Réservé aux ASL (Voir la section Codes d'état ASL ci-dessous)				
AB	Configuration attente entrée				
AC	Réservé aux ASL (Voir la section Codes d'état ASL ci-dessous)				
AD	Événement Prêt à démarrer				
AE	Événement Legacy Boot (Démarrage hérité)				
AF	Événement services de sortie de démarrage				
B0	Début de temps de définition d'adresse virtuelle MAP				
B1	Fin de temps de définition d'adresse virtuelle MAP				
B2	Initialisation des options Legacy de la ROM				
B3	Réinitialisation du système				

(continue à la page suivante)

Tableau de débogage Q-Code

Code	Description		
B4	Branchement à chaud USB		
B5	Branchement à chaud du bus PCI		
B6	Nettoyage de la NVRAM		
B7	Réinitialisation de configuration (Réinitialisation des paramètres NVRAM)		
B8- BF	Réservé aux futurs codes AMI		
D0	Erreur d'initialisation du processeur		
D1	Erreur d'initialisation de l'agent système		
D2	Erreur d'initialisation PCH		
D3	Certains des protocoles d'architecture ne sont pas disponibles		
D4	Erreur d'allocation des ressources PCI. Hors ressources		
D5	Aucun espace pour les options Legacy de la ROM		
D6	Périphériques de sortie de la console introuvables		
D7	Périphériques d'entrée de la console introuvables		
D8	Mot de passe erroné		
D9	Erreur de chargement d'option de démarrage (Erreur LoadImage)		
DA	Échec d'option de démarrage (Erreur StartImage)		
DB	Échec de la mise à jour Flash		
DC	Le protocole de réinitialisation n'est pas disponible		

Points de contrôle ACPI / ASL (Sous système d'exploitation)

Code	Description
03	Le système entre en état de veille S3
04	Le système entre en état de veille S4
05	Le système entre en état de veille S5
30	Le système sort de l'état de veille S3
40	Le système sort de l'état de veille S4
AC	Le système est passé en mode ACPI. Le contrôleur d'interruption est en mode PIC.
AA	Le système est passé en mode ACPI. Le contrôleur d'interruption est en mode APIC.

Notices

Informations de conformité FCC

Partie responsable :	Asus Computer International	
Adresse :	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA	
Numéro de fax / téléphone :	(510)739-3777 / (510)608-4555	

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil crée des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (il est possible de le déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Note sur l'exposition aux fréquences radio

Cet appareil doit être installé et utilisé en accord avec les instructions fournies et les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées à au moins 20 cm de distance de toute personne et ne pas être situées près de ou utilisées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Les instructions d'installation de l'antenne ainsi que les conditions de fonctionnement de l'émetteur doivent être fournies aux utilisateurs et aux installateurs pour satisfaire aux normes en matière d'exposition aux fréquences radio.

Déclaration de conformité HDMI®

Le terme HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) et le logo HDMI® sont des marques commerciales ou marques déposées par HDMI® Licensing Administrator, Inc.



Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration ISDE concernant le Wi-Fi 6E (appareils RLAN)

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes.

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Déclaration de conformité aux normes environnementales

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits et s'assure que des standards élevés en terme de protection de l'environnement sont respectés tout au long du processus de fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations sur les différentes normes de respect de l'environnement.

Consultez le site <u>http://csr.asus.com/Compliance.htm</u> pour plus d'informations sur les normes auxquelles les produits ASUS sont conformes

UE REACH et Article 33

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH : <u>https://csr.asus.com/english/REACH.htm</u>.

UE RoHS

Cet appareil est conforme à la directive UE RoHS. Pour plus de détails, consultez : <u>http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35</u>

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.



Ne jetez PAS ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique et électronique) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.

Informations sur le tri et le recyclage en France



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiéls et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/ EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <u>https://www.asus.com/support/</u>.

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

- a. Pour les appareils WI-Fi GE LPI (Low Power Indoor) : L'appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement lorsqu'il fonctionne dans la plage de réquences 3945-6425MHz en Belgique (BE), Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), France (FR), Islande (IS), Irlande (IE), Lituanie (LT), Allemagne (DE), Pays-Bas (NL), Espagne (ES).
- b. Pour les appareils portables Wi-Fi 6E VLP (Very Low Power): L'appareil n'est pas autorisé à être utilisé sur des systemes d'aéronefs sans pilote (UAS) lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5945-6425 MHz en Belgique (BE), en Bulgarie (BG), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Estonie (EE), France (FR), Islande (IS), Irlande (IE), Lituanie (IT), Allemagne (DE), Pays-Bas (NL), Espagne (ES).

CE

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	Π	EL	ES	CY
LV	L	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK	(NI)	

Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU) Intel® WiFi 6E AX210 (Modèle : AX210NGW) :

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale (P.I.R.E)
	2412 - 2472 MHz	20 dBm
WiFi	5150 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	19 dBm
	5725 - 5850 MHz	11 dBm
	5945 - 6425 MHz	21 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	13 dBm

* Récepteur de catégorie 1



Tableau de sortie de fréquence radio RED (Directive 2014/53/EU) Intel® WiFi 6E AX211 (Modèle : AX211NGW) :

Fonction	Fréquence	Puissance de sortie maximale
		(P.I.R.E)
	2412 - 2472 MHz	20 dBm
WiFi	5150 - 5350 MHz	20 dBm
	5470 - 5725 MHz	19 dBm
	5725 - 5850 MHz	11 dBm
	5945 - 6425 MHz	21 dBm
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	13 dBm

* Récepteur de catégorie 1



* Le module WiFi fourni avec cette carte mère peut varier, veuillez vous référer à l'étiquette sur le produit pour plus de détails.

Garantie

Garantie ASUS

- . ASUS fournit une garantie commerciale en tant que garantie volontaire du fabricant.
- · ASUS se réserve le droit d'interpréter et de clarifier les informations relatives à la garantie commerciale ASUS.
- relatives al agranule commerciale XSDS. Cette garantie commerciale ASUS est fournie independamment et parallèlement à la garantie légale, elle n'affecte ou ne limite d'aucune façon les droits acquis par la garantie légale. Pour plus d'informations sur la garantie, consultez le site

https://www.asus.com/fr/support/.



Informations de contact ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse : 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amérique)

Adresse : 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

ASUS COMPUTER GmbH (Allemagne et Autriche)

Adresse : Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Allemagne

ASUSTeK (UK) LIMITED

Adresse : 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, Angleterre, Royaume-Uni

Service et assistance

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur https://www.asus.com/support.

