# ROG ZENITH EXTREME ALPHA



G14969 Erste Ausgabe November 2018

#### Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

Die Produktgarantie erlischt, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wird und wenn (2) die Seriennummer des Produkts unkenntlich gemacht wurde oder fehlt.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSVERLUSTEN, UNTZUNGS- SUEST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

DIE TECHNISCHEN DATEN UND INFORMATIONEN IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

#### Angebot, Quellcode bestimmter Software zur Verfügung zu stellen

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Software, die unter der General Public License ("GPL") oder Lesser General Public License Version ("LGPL") lizenziert sind und/oder anderen Free Open Source Software. Solche Software in diesem Produkt wird ohne jegliche Gewährleistung, soweit nach anwendbarem Recht zulässig, verteilt. Kopien der Lizenzen sind in diesem Produkt enthalten.

Soweit die geltenden Lizenz Sie zum Quellcode dieser Software und/oder andere zusätzliche Daten berechtigt, können Sie es für einen Zeitraum von drei Jahren seit der letzten Auslieferung des Produktes benutzen, entweder

(1) kostenlos, indem Sie es unter <u>https://www.asus.com/support/</u> herunterladen oder

(2) für die Kosten der Vervielfältigung und Zulieferung, abhängig vom bevorzugten Lieferunternehmen und dem Ort, wohin Sie es versendet haben wollen, durch das Senden einer Anfrage an:

ASUSTek COMPUTER INC. Legal Compliance Dept. 15 Li Te Rd., Beitou, Taipei 112 Taiwan

In Ihrer Anfrage geben Sie bitte den Namen, die Modellnummer und Version, die Sie im Info-Feld des Produkts, für das Sie den entsprechenden Quellcode erhalten möchten, finden und Ihre Kontaktdaten an, so dass wir die Konditionen und Frachtkosten mit Ihnen abstimmen können.

Der Quellcode wird OHNE JEGLICHE HAFTUNG vertrieben und unter der gleichen Lizenz wie der entsprechende Binär/Objektcode.

Dieses Angebot gilt für jeden mit Erhalt dieser Mitteilung.

ASUSTeK ist bestrebt, vollständigen Quellcode ordnungsgemäß zur Verfügung zu stellen, wie in verschiedenen Free Open Source Software-Lizenzen vorgeschrieben. Wenn Sie jedoch Probleme bei der Erlangung der vollen entsprechenden Quellkode wir sehr dankbar auf, wenn Sie uns eine Mitteilung an die E-Mail-Adresse gpl@asus.com unter Angabe der Produkt-und der Beschreibung des Problems (senden Sie bitte keine großen Anhänge wie Quellcode-Archive, etc., an diese E-Mail-Adresse).

## Inhaltsverzeichnis

Sicherh	Sicherheitsinformationenvi		
Über die	eses Hand	lbuch vii	
ROG ZE	ROG ZENITH EXTREME ALPHA Spezifikationsübersichtix		
Verpack	kungsinha	lt xiv	
Installat	tionswerk	zeuge und Komponenten xv	
Kapite	1:	Produkteinführung	
1.1	Motherbo	pard-Übersicht	
	1.1.1	Bevor Sie beginnen1-1	
	1.1.2	Motherboard-Layout1-2	
	1.1.3	Central Processing Unit (CPU)1-4	
	1.1.4	Systemspeicher1-5	
	1.1.5	Erweiterungssteckplätze 1-7	
	1.1.6	Onboard-Tasten und Schalter1-9	
	1.1.7	Jumper 1-13	
	1.1.8	Onboard LEDs 1-14	
	1.1.9	Interne Anschlüsse1-16	
	1.1.10	Probelt1-29	
Kapite	2:	Grundinstallation	
Kapitel 2.1	l 2: Ihr Comp	Grundinstallation utersystem aufbauen2-1	
Kapitel 2.1	I 2: Ihr Comp 2.1.1	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	l 2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	l <b>2:</b> Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	<b>Ihr Comp</b> 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapite 2.1	<b>12:</b> <b>Ihr Comp</b> 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapite 2.1	<b>12:</b> <b>Ihr Comp</b> 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	2:11 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8	Grundinstallation Utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9	Grundinstallation utersystem aufbauen	
Kapitel 2.1	<ul> <li>Ihr Comp</li> <li>2.1.1</li> <li>2.1.2</li> <li>2.1.3</li> <li>2.1.4</li> <li>2.1.5</li> <li>2.1.6</li> <li>2.1.7</li> <li>2.1.8</li> <li>2.1.9</li> <li>2.1.10</li> </ul>	Grundinstallation         utersystem aufbauen       2-1         CPU Installation       2-1         Installation des Kühlsystems       2-4         Motherboard Installation       2-5         DIMM Installation       2-6         ATX Stromversorgung       2-7         SATA-Geräteanschlüsse       2-7         E/A-Anschlüsse auf der Frontseite       2-8         Erweiterungskarte installieren       2-9         M.2 Installation       2-11         Installation der WLAN-Antenne       2-13	
Kapitel 2.1 2.2	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 BIOS Upo	Grundinstallation         utersystem aufbauen       2-1         CPU Installation       2-1         Installation des Kühlsystems       2-4         Motherboard Installation       2-5         DIMM Installation       2-6         ATX Stromversorgung       2-7         SATA-Geräteanschlüsse       2-7         E/A-Anschlüsse auf der Frontseite       2-8         Erweiterungskarte installieren       2-9         M.2 Installation       2-11         Installation der WLAN-Antenne       2-13         date Utility       2-14	
<ul> <li>Kapitel</li> <li>2.1</li> <li>2.2</li> <li>2.3</li> </ul>	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 BIOS Upc Rücktafe	Grundinstallation         utersystem aufbauen       2-1         CPU Installation       2-1         Installation des Kühlsystems       2-4         Motherboard Installation       2-5         DIMM Installation       2-6         ATX Stromversorgung       2-7         SATA-Geräteanschlüsse       2-7         Erweiterungskarte installieren       2-8         Erweiterungskarte installieren       2-9         M.2 Installation       2-11         Installation der WLAN-Antenne       2-13         date Utility       2-14         I- und Audio-Anschlüsse des Motherboards       2-15	
Kapitel 2.1 2.2 2.3	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 BIOS Upo Rücktafel 2.3.1	Grundinstallation         utersystem aufbauen       2-1         CPU Installation       2-1         Installation des Kühlsystems       2-4         Motherboard Installation       2-5         DIMM Installation       2-6         ATX Stromversorgung       2-7         SATA-Geräteanschlüsse       2-7         E/A-Anschlüsse auf der Frontseite       2-8         Erweiterungskarte installieren       2-9         M.2 Installation       2-11         Installation der WLAN-Antenne       2-13         date Utility       2-14         Hund Audio-Anschlüsse       2-15	
Kapitel 2.1 2.2 2.3	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 BIOS Upo Rücktafel 2.3.1 2.3.2	Grundinstallation         utersystem aufbauen       2-1         CPU Installation       2-1         Installation des Kühlsystems       2-4         Motherboard Installation       2-5         DIMM Installation       2-6         ATX Stromversorgung       2-7         SATA-Geräteanschlüsse       2-7         E/A-Anschlüsse auf der Frontseite       2-8         Erweiterungskarte installieren       2-9         M.2 Installation       2-11         Installation der WLAN-Antenne       2-13         date Utility       2-14         Hintere E/A-Anschlüsse       2-15         Audio E/A-Anschlüsse       2-15	
Kapitel 2.1 2.2 2.3 2.4	2: Ihr Comp 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 BIOS Upo Rücktafel 2.3.1 2.3.2 Erstmalig	Grundinstallation         utersystem aufbauen       2-1         CPU Installation       2-1         Installation des Kühlsystems       2-4         Motherboard Installation       2-5         DIMM Installation       2-6         ATX Stromversorgung       2-7         SATA-Geräteanschlüsse       2-7         E/A-Anschlüsse auf der Frontseite       2-8         Erweiterungskarte installieren       2-9         M.2 Installation       2-11         Installation der WLAN-Antenne       2-13         date Utility       2-14         Hund Audio-Anschlüsse des Motherboards       2-15         Hintere E/A-Anschlüsse       2-15         Audio E/A-Anschlüsse       2-17         ges Starten       2-19	

Kapite	3:	BIOS-Setup	
3.1	Kennenle	rnen des BIOS3	-1
3.2	BIOS-Set	up-Programm3	-2
	3.2.1	Erweiterter Modus	-3
	3.2.2	EZ Modus	-6
	3.2.3	Q-Fan Control	-7
	3.2.4	EZ Tuning Wizard3	-9
3.3	Favoriten		11
3.4	Hauptmei	nü3-1	13
3.5	Extreme 1	Tweaker-Menü3-7	13
3.6	Advanced	1-Menü3-*	14
	3.6.1	AMD fTPM-Konfiguration	14
	3.6.2	ROG-Effekte	14
	3.6.3	SATA-Konfiguration	15
	3.6.4	Onboard-Gerätekonfiguration	15
	3.6.5	APM-Konfiguration	17
	3.6.6	CPU-Konfiguration3-	18
	3.6.7	Netzwerkstapelkonfiguration	18
	3.6.8	HDD/SSD SMART Informationen 3-	18
	3.6.9	USB Konfiguration3-	18
3.7	Überwach	nungsmenü3-1	19
3.8	Boot Men	ü3-1	19
3.9	Tools-Me	nü3-:	21
	3.9.1	ASUS EZ Flash 3 Utility 3-2	21
	3.9.2	Sicheres Löschen	22
	3.9.3	ASUS-Übertaktungsprofil	23
	3.9.4	BIOS FlashBack	23
	3.9.5	ASUS SPD-Information	23
	3.9.6	ASUS Armoury Crate	23
	3.9.7	Grafikkarteninformationen	24
3.10	Exit Menü	i3-2	24
3.11	Aktualisie	eren des BIOS3-2	25
	3.11.1	EZ Update	25
	3.11.2	ASUS EZ Flash 3	26
	3.11.3	ASUS CrashFree BIOS 3	28

Kapit	el 4:	RAID-Support	
4.1	AMD R	AID-Anordnung Konfigurationen	
	4.1.1	RAID Definitionen	4-1
Anha	ng		
Q-Coc	le-Tabelle	e	A-1
Hinwe	eise		A-5
ASUS	Kontakti	nformation	A-12

## Sicherheitsinformationen

## **Elektrische Sicherheit**

- Um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das System an einem anderen Ort aufstellen.
- Beim Anschließen oder Trennen von Geräten an das oder vom System müssen die Netzleitungen der Geräte ausgesteckt sein, bevor die Signalkabel angeschlossen werden. Wenn möglich, entfernen Sie alle Stromkabel vom bestehenden System, bevor Sie ein Gerät hinzufügen.
- Vor dem Anschließen oder Entfernen von Signalkabeln vom Motherboard, müssen alle Netzleitungen ausgesteckt sein.
- Erbitten Sie professionelle Unterstützung, bevor Sie einen Adapter oder eine Verlängerungsschnur verwenden. Diese Geräte könnten die Erdung unterbrechen.
- Pr
  üfen Sie, ob das Netzteil auf die Spannung Ihrer Region richtig eingestellt ist. Sind Sie sich 
  über die Spannung der von Ihnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem Energieversorgungsunternehmen vor Ort.
- Ist das Netzteil defekt, versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

## Betriebssicherheit

- Vor Installation des Motherboards und Anschluss von Geräten sollten Sie alle mitgelieferten Handbücher gewissenhaft lesen.
- Vor Inbetriebnahme des Produkts müssen alle Kabel richtig angeschlossen sein und die Netzleitungen dürfen nicht beschädigt sein. Bemerken Sie eine Beschädigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Händler.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, halten Sie Büroklammern, Schrauben und Heftklammern fern von Anschlüssen, Steckplätzen, Sockeln und Stromkreisen.
- Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, an dem es nass werden könnte.
- Stellen/legen Sie das Produkt auf eine stabile Fläche.
- Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.

## Über dieses Handbuch

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen, die Sie bei der Installation und Konfiguration des Motherboards brauchen.

## Wie dieses Handbuch aufgebaut ist

Dieses Handbuch enthält die folgenden Abschnitte:

Kapitel 1: Produkteinführung

Dieses Kapitel beschreibt die Leistungsmerkmale des Motherboards und die neuen Technologien, die es unterstützt. Es beschreibt Schalter, Brücken und Konnektoren auf dem Motherboard.

Kapitel 2: Grundinstallation

Dieses Kapitel führt die Hardwareeinstellungsvorgänge auf, die Sie bei der Installation der Systemkomponenten ausführen müssen.

Kapitel 3: BIOS-Setup

Dieses Kapitel erklärt, wie Sie die Systemeinstellungen über die BIOS-Setup-Menüs ändern. Detaillierte Beschreibungen der BIOS-Parameter sind ebenfalls vorhanden.

Kapitel 4: RAID-Support

Dieses Kapitel beschreibt die RAID-Konfigurationen.

## Wo finden Sie weitere Informationen

In den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen, sowie Produkt- und Software-Updates.

1. ASUS Webseite

Die ASUS Webseite (www.asus.com) enthält aktualisierte Informationen über ASUS Hardware- und Softwareprodukte.

#### 2. Optionale Dokumentation

Ihr Produktpaket enthält möglicherweise optionale Dokumente, wie z.B. Garantiekarten, die von Ihrem Händler hinzugefügt wurden. Diese Dokumente sind nicht Teil des Standardpakets.

## Anmerkungen zu diesem Handbuch

Um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Schritte ausführen, beachten Sie die folgenden Symbole, die in diesem Handbuch benutzt werden.



**GEFAHR/WARNUNG:** Informationen zur Vermeidung von Verletzungen beim Versuch, eine Aufgabe abzuschließen.



ACHTUNG: Informationen, um beim Ausführen einer Aufgabe Schäden an den Komponenten zu vermeiden.



WICHTIG: Anweisungen, denen Sie folgen MÜSSEN, um die Aufgabe zu vollenden.



**HINWEIS:** Tipps und zusätzliche Informationen, die Ihnen helfen, die Aufgabe zu vollenden.

## Typographie

Fetter Text	Zeigt Ihnen ein Menü oder ein Element welches ausgewählt werden muss.
Kursiv	Wird benutzt, um ein Wort oder einen Satz zu betonen.
<taste></taste>	Tasten innerhalb der Kleiner-als- und Größer-als-Zeichen besagen, dass Sie diese Tasten drücken müssen.
	Beispiel: <enter> bedeutet, dass Sie die Enter oder Return Taste drücken müssen.</enter>
<taste1> + <taste2> + <taste3></taste3></taste2></taste1>	Wenn Sie zwei oder mehrere Tasten gleichzeitig drücken müssen, werden die Tastennamen mit einem Pluszeichen (+) verbunden.

CPU	AMD Sockel TR4 für 1. und 2. Generation AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren
	* Siehe <u>www.asus.com</u> für die CPU Support-Liste.
Chinaatz	
Ghipsatz	
Speicher	<ul> <li>a x DIMM, max. 128 GB, DDR4 3600 (Übertaktung) / 3466 (Übertaktung) / 3200 (Übertaktung) / 2800 (Übertaktung) / 2666 / 2400 / 2133 MHz, ECC und nicht-ECC, ungepufferter Speicher*</li> </ul>
	Quad-Kanal-Speicherarchitektur
	* Details finden Sie auf der Speicher QVL (Liste qualifizierter Anbieter).
	AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren
Erweiterungssteckplätze	4 x PCle 3.0 x16 SafeSlots (unterstützen x16, x16/x16, x16/x8/x16, x16/x8/x16/x8 Modus)
	AMD X399 Chipsatz
	1 x PCle 3.0 x4 Steckplatz
	Unterstützt NVIDIA 3-Wege-/Quad-GPU-SLI-Technologie
Multi-GPU Unterstutzung	Unterstützt AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX™ Technologie
	AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren
	1 x DIMM.2 Modul unterstützt
	2 x M.2 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280/22110 (unterstützt PCIe 3.0 x4 und SATA Modus)
Speicher	1 x M.2 Sockel 3 mit M Key, Typ 2242/2260/2280 (PCIE 3.0 x4 Modus)*
opololiol	AMD X399 Chipsatz
	8 x SATA 6 Gb/s Anschlüsse
	Wenn der integrierte M.2 Sockel 3 im PCIE Modus arbeitet, dann wird der PCIe 3.0 x16_4 im x4 Modus ausgeführt.     Unterstützt PCIE-RAID-Konfigurationen über Speicher am integrierten M.2-Steckplatz.
	Aquantia AQC-107 10G LAN
	Intel I211-AT Gigabit LAN Controller
LAN	LANGuard-Überspannungsschutz
	ROG GameFirst Technologie
	Intel Wireless-AC 9260
WLAN & Bluetooth	2x2 MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac unterstützt Dual-Frequenzband 2,4/5 GHz
	Unterstützt die Kanalbandbreite: HT20/HT40/HT80/HT160 Bluetooth v5.0

ROG SupremeFX 8-Kanal-HD-Audio CODEC S1220
- Unterstützt bis zu 32-Bit/192 kHz Wiedergabe*
<ul> <li>Hochwertiger 120 dB SNR Stereo-Wiedergabe-Ausgang und 113 dB SNR Aufnahmeeingang</li> </ul>
<ul> <li>Impedanzerfassung f ür die vorderen und hinteren Kopfh örerausg änge</li> </ul>
- SupremeFX Shielding-Technologie
- Unterstützt Jack-Detection (Buchsenerkennung), Multistreaming
und Frontblenden-Jack-Retasking (Buchsenneubelegung)
- ESS SABRE9018Q2C High Definition DAC
Audioausstattung:
- LED-beleuchtetes Design
- Optischer S/PDIF-Ausgang an der Rückseite
- Sonic Studio III + Sonic Studio Link
- Sonic Radar III
192 kHz für die 8-Kanal Audioausgabe nicht unterstützt.
AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren
- 8 x USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse (8 Anschlüsse auf der Rückseite [blau])
AMD X399 Chipsatz:
- 1 x USB 3.1 (Gen2) Typ-C <sup>™</sup> Frontblendenanschluss
- 4 x USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse (4 Anschlüsse auf dem Mittelboard)
- 4 x USB 2.0 Anschlüsse (4 Anschlüsse auf dem Mittelboard)
ASMedia 3142 USB 3.1 Controller
- 2 x USB 3.1 (Gen2) Anschlüsse (2 x Typ-A Anschlüsse auf der
ASMedia 31/2 USB 3 1 Controller
- 2 x USB 3 1 (Gen2) Anschlüsse (1 x Tvn-A und 1 x Tvn-C™ auf
der Rückseite)
Extreme Engine Digi+
- MicroFine Legierungsdrossel
- PowIRstage MOSFETs
- 10K Schwarz-Metallic Kondensatoren
Starttaste
Retry-Taste
Extreme Tweaker
ROG RGB Armor
LN2-Modus
Probell Exklusive BOC Software
- Mom Twoakit
- RAMDisk
- CPU-Z
- GameFirst V
- GameFirst V - Sonic Studio III + Sonic Studio Link

	AURA
	- AURA Beleuchtungssteuerung
	- Aura RGB-Leisten-Header
	- Aura Ansteuerbare Leisten-Header
	- Synchronisierung der AURA Lichteffekte mit kompatiblen ASUS ROG Geräten
	ASUS Dual Intelligent Processors 5
	<ul> <li>5-Wege-Optimierungstaste konsolidiert perfekt TPU, EPU, DIGI+ Power Control, Fan Xpert 4 und Turbo App</li> </ul>
	ASUS-Exklusive-Eigenschaften
	- OptiMem II
	- Vormontierte E/A-Blende
	- AI Suite 3
	- USB BIOS Flashback
	- ASUS CrashFree BIOS 3
Sonderfunktionen	- ASUS EZ Flash 3
	- ASUS C.P.R. (CPU-Parameter-Abruf)
	- LiveDash
	- Ai Charger
	- BUPDATER
	- Armoury Crate
	- BIOS Flashback-Taste
	- CMOS-Löschen-Taste
	- Reset-Taste
	ASUS Q-Design
	- Q-Connector
	- Q-DIMM
	- Q-Code
	<ul> <li>Q-LED (CPU [rot], DRAM [gelb], VGA [weiß], Boot-Gerät [gelb grün])</li> </ul>
	1 x CMOS-löschen-Taste
	1 x USB BIOS-Flashback Taste
	1 x 2x2 WLAN-Modul
	1 x Aquantia AQC-107 10G LAN
Rückseite E/A-	1 x Anti-Surge LAN (Überspannungsschutz) (RJ45) Anschluss
Anschlüsse	8 x USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse [blau]
	4 x USB 3.1 (Gen2) Anschlüsse (3 x Typ-A [rot] und 1 x Typ-C™ [schwarz])
	1 x Optischer S/PDIF-Ausgang-Anschluss
	5 x LED-beleuchtete Audio-Buchsen

	1 x USB 3.1 (Gen2) Typ-C <sup>™</sup> Frontblendenanschluss
	2 x USB 3.1 (Gen1) Header unterstützen zusätzliche 4 USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse
	2 x USB 2.0 Header unterstützen zusätzliche 4 USB 2.0 Anschlüsse
	8 x SATA 6Gb/s Stecker
	1 x DIMM.2 Steckplatz
	1 x M.2 Sockel 3 für M Key, Typ 2242/2260/2280 Speichergeräteunterstützung (Unterstützt PCIE 3.0 x4 Modus)
	1 x CPU-Lüfteranschluss (4-polig)
	1 x CPU_OPT-Lüfteranschluss (4-polig)
	1 x H_AMP-Lüfteranschluss (4-polig)
	1 x 4-poliger W_PUMP+ Anschluss
	2 x Gehäuselüfteranschlüsse (4-polig)
	1 x HS-Lüfteranschluss (4-polig)
	2 x Thermische Sensor-Anschlüsse
	1 x 24-poliger EATX Stromanschluss
	2 x 8-polige EATX 12V Stromanschlüsse
	1 x EZ Plug-Anschluss (4-poliger Molex Stromanschluss)
	1 x W_PUMP+
Interne E/A-Anschlüsse	1 x W_IN Header
Interne L/A-Anseinusse	1 x W_OUT Header
	1 x W_FLOW Header
	1 x WB_SENSOR Header
	2 x AURA RGB Header
	2 x AURA ansteuerbare Header
	1 x Frontblenden Audio-Anschluss (AAFP)
	1 x Starttaste
	1 x Reset-Taste
	1 x Sicherer-Start-Taste
	1 x ReTry-Taste
	1 x Langsam-Modus-Schalter
	1 x RSVD Schalter
	1 x NODE Anschluss
	1 x LN2-Modus-Jumper
	1 x BIOS-Umschalttaste
	7 x Probelt-Messpunkte
	1 x TPM Anschluss
	1 x Lautsprecher-Header
	1 x System Panel Anschluss

BIOS	2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, WfM 2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1
Handhabbarkeit	WOL, PXE
Software	Overwolf Antiviren-Software (1 Jahr Vollabonnement) Daemon Tools Software WinRAR
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, 64-bit
Formfaktor	Erweiterter ATX-Formfaktor, 12 Zoll x 10,9 Zoll (30,5 cm x 27,7 cm)



• Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Besuchen Sie die ASUS-Webseite f
ür das Software-Handbuch.

## Verpackungsinhalt

Stellen Sie sicher, dass Ihr Motherboard-Paket die folgenden Artikel enthält.

Motherboard	1 x ROG ZENITH EXTREME ALPHA Motherboard
	1 x SLI HB BRIDGE (2-WAY-M)
	3 x 2-in-1 SATA 6 Gb/s Kabel
Kabel	1 x 3-in-1 Thermistorkabel
	1 x Verlängerungskabel für RGB-Leisten (80 cm)
	1 x Verlängerungskabel für ansteuerbare LEDs
	1 x ROG DIMM.2 mit Kühlkörper
	3 x M.2-Schraubenpakete
	1 x Q-Connector
	1 x ROG-Untersetzer
	1 x ROG großer Aufkleber
	1 x ASUS 2x2 bewegliche Dual-Band-WLAN Antenne (WLAN 802.11a/b/g/n/ac konform)
Zubehör	1 x Schraubendreher mit Doppelfunktion
Zuberior	1 x ROG Dankeskarte
	Lüftererweiterungskarte II:
	1 x Lüftererweiterungskarte II (6 x 4-polige Gehäuselüfteranschlüsse, 3 x 4-polige RGB-Header, 3 x 2-polige Thermosensor-Header)
	1 x Stromkabel für die Lüftererweiterungskarte II
	1 x NODE Anschlusskabel für die Lüftererweiterungskarte II
	1 x Schraubenpaket für die Lüftererweiterungskarte II
Applikationslaufwerk	1 x USB-Laufwerk mit Dienstprogrammen und Treibern
Dokumentation	1 x Benutzerhandbuch



Sollten o.g. Artikel beschädigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Installationswerkzeuge und Komponenten





Das Werkzeug und die Komponenten, in der Tabelle aufgelistet, sind nicht im Motherboard-Paket enthalten.



# Produkteinführung

## 1.1 Motherboard-Übersicht

## 1.1.1 Bevor Sie beginnen

Beachten Sie bitte vor dem Installieren der Motherboard-Komponenten oder dem Ändern von Motherboard-Einstellungen folgende Vorsichtsmaßnahmen.



- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, bevor Sie eine Komponente anfassen.
- Tragen Sie vor dem Anfassen von Komponenten eine geerdete Manschette, oder berühren Sie einen geerdeten Gegenstand bzw. einen Metallgegenstand wie z.B. das Netzteilgehäuse, damit die Komponenten nicht durch statische Elektrizität beschädigt werden.
- Legen Sie eine deinstallierte Komponente immer auf eine geerdete Antistatik-Unterlage oder in die Originalverpackung der Komponente.
- Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu schweren Schäden am Motherboard, Peripheriegeräten oder Komponenten führen.

## 1.1.2 Motherboard-Layout



S

Weitere Informationen über die internen Anschlüsse sowie Rücktafelanschlüsse finden Sie in den Abschnitten 1.1.9 Interne Anschlüsse und 2.3.1 Rücktafelanschlüsse.

#### Ausstattungsinhalt

An	schlüsse/Jumper/Tasten und Schalter/Steckplätze	Seite
1.	Sensor für die Wasserkühlung (9-polig WB_SENSOR)	1-21
2.	DDR4 DIMM-Steckplätze	1-5
3.	CPU Sockel TR4	1-4
4.	Lüfter- und Pumpenanschlüsse (4-polig CPU_FAN; 4-polig CPU_OPT;	
	4-polig HS_FAN; 4-polig H_AMP_FAN; 4-polig W_PUMP+; 4-polig	1-20
	CHA FAN1-2)	-
5.	DIMM.2 Steckplatz (DIMM.2 SLOT)	1-28
6.	AURA RGB Header (4-polig RGB HEADER1-2)	1-24
7.	Ansteuerbare RGB Header (4-1-polig ADD_HEADER1-2)	1-25
8.	ATX-Stromanschlüsse (24-poliger EATXPWR; 8-poliger EATX12V_1;	
	8-poliger EATX12V_2; 4-poliger EZ_PLUG)	1-22
9.	Einschalttaste (START)	1-9
10.	RESET-Taste (RESET)	1-9
11.	Probelt	1-29
12.	Thermosensoranschlüsse (2-polig T_SENSOR1-2)	1-19
13.	USB 3.1 (Gen2) Frontblendenanschluss (U31G2_1)	1-18
14.	LED Anschlüsse (8-polig LED_CON1; 13-polig LED_CON2)	1-24
15.	USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse (20-1-polig U31G1_910, U31G1_1112)	1-18
16.	AMD Serielle ATA 6 Gb/s Anschlüsse (7-polig SATA 6G_12, SATA 6G_34, SATA 6G_56)	1-16
17.	ASMedia Serielle ATA 6 Gb/s Anschlüsse (7-polig SATA6G_E12)	1-17
18.	Sicherer-Start-Taste (SAFE_BOOT)	1-10
19.	BIOS-Umschalttaste (BIOS_SWITCH)	1-11
20.	LN2-Modus-Jumper (3-polig, LN2_MODE)	1-13
21.	Svstembereich-Anschlüsse (10-1-polig F PANEL; 4-polig SPEAKER)	1-23
22.	Wasser-Herein-, Wasser-Heraus- und Wasserfluss-Anschlüsse (2-polig	4.04
	W IN: 2-polia W OUT; 3-polia W FLOW)	1-21
23.	ReTry-Taste (RETRY_BUTTON)	1-10
24.	RSVD-Schalter (RSVD)	1-11
25.	Langsam-Modus-Schalter (SLOW_MODE)	1-12
26.	Node Anschluss (12-1-polig NODE)	1-27
27.	M.2 Sockel (M.2_1 (Sockel 3))	1-27
28.	USB 2.0 Anschlüsse (10-1-polig USB1314, USB1516)	1-19
29.	TPM Anschluss (14-1 polig TPM)	1-26
30.	Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP)	1-17
31.	OLED-Anschluss (9-polig OLED_HEADER1)	1-26

## 1.1.3 Central Processing Unit (CPU)

Das Motherboard ist mit einem Sockel TR4 für 1. und 2. Generation AMD Ryzen™ Threadripper™ Prozessoren ausgestattet.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA CPU TR4 Socket** 

Der TR4-Sockel hat eine andersartige Pinbelegung. Stellen Sie sicher, dass Sie eine CPU verwenden, die für den Sockel TR4 ausgelegt ist. Die CPU passt nur in einer Richtung hinein. Wenden Sie KEINE Gewalt an beim Einstecken der CPU in den Sockel, um ein Verbiegen der Kontakte am Sockel und eine Beschädigung der CPU zu vermeiden!



Stellen Sie sicher, dass alle Netzleitungen ausgesteckt sind, bevor Sie die CPU installieren.

## 1.1.4 Systemspeicher

Das Motherboard ist mit acht (8) Double Data Rate 4 (DDR4) Dual Inline Memory Module (DIMM)-Steckplätzen ausgestattet.

DDR4-Module sind anders gekerbt als DDR-, DDR2- oder DDR3-Module. Installieren Sie KEIN DDR-, DDR2- oder DDR3-Speichermodul auf einen DDR4-Steckplatz.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA 288-pin DDR4 DIMM socket

#### Empfohlene Speicherkonfigurationen



#### Speicherkonfigurationen

Sie können 2 GB, 4 GB, 8 GB und 16 GB ungepufferte und nicht-ECC DDR4 DIMMs in den DIMM-Sockeln installieren.



Sie können verschiedene Speichergrößen in Kanal A, B, C und D installieren. Das System plant die Gesamtgröße des kleineren Kanals für die Quad-Channel-Konfiguration. Der überschüssige Speicher des größeren Kanals wird dann für den Single-Channel-Betrieb eingeplant.



- Die Standard-Betriebsfrequenz ist abhängig von seiner Serial Presence Detect (SPD), welche das Standardverfahren für den Zugriff auf Informationen von einem Speichermodul ist. Im Ausgangszustand können einige Speichermodule für Übertaktung mit einer niedrigeren Frequenz arbeiten als der Hersteller angegeben hat.
- Die Speichermodule benötigen evtl. bei der Übertaktung und bei der Nutzung unter voller Speicherlast (8 DIMMs) ein besseres Speicherkühlsystem, um die Systemstabilität zu gewährleisten.
- Installieren Sie immer DIMMs mit der selben CAS-Latenz. Für eine optimale Kompatibilität empfehlen wir Ihnen, Arbeitsspeichermodule der gleichen Version oder Datencode (D/C), von dem selben Anbieter, zu installieren. Fragen Sie Ihren Händler, um die richtigen Speichermodule zu erhalten.

## 1.1.5 Erweiterungssteckplätze



Trennen Sie das Stromkabel, bevor Sie Erweiterungskarten hinzufügen oder entfernen . Andernfalls können Sie sich verletzen und die Motherboard-Komponenten beschädigen.



SP Nr.	Steckplatzbeschreibung
1	PCIe x16_1 Steckplatz
2	PCIe x16_2 Steckplatz
3	PCIe x16_3 Steckplatz
4	PCIe x4 Steckplatz
5	PCIe x16_4 Steckplatz

#### AMD Ryzen<sup>™</sup> Threadripper<sup>™</sup> Prozessoren

VGA Konfiguration	PCI Express 3.0 Betriebsmodus			
	Einzel VGA	SLI™/CFX	3-Wege SLI™/CFX	
PCIe x16_1	x16	x16	x16	
PCle x8_2	N/A	N/A	x8	
PCle x16_3	N/A	x16	x16	
PCle x16_4	N/A	N/A	x8*	

\* Wenn der integrierte M.2 Sockel 3 im PCIe Modus arbeitet, dann wird der PCIe 3.0 x16\_4 im x4 Modus ausgeführt.



Wir empfehlen, dass Sie eine ausreichende Stromversorgung zur Verfügung stellen, wenn Sie den CrossFireX<sup>™</sup> oder SLI<sup>™</sup> Modus verwenden.

 Wenn Sie mehrere Grafikkarten benutzen, verbinden Sie f
ür eine bessere Umgebungstemperatur die Geh
äusel
üfter mit den Geh
äusel
üfteranschl
üssen auf dem Motherboard.

## 1.1.6 Onboard-Tasten und Schalter

Die Onboard-Tasten und Schalter ermöglichen Ihnen die Feineinstellung der Leistung, während der an einem offenen System oder einem Testaufbau. Dies ist ideal für Übertakter und Spieler, die ständig die Einstellungen ändern, um die Systemleistung zu verbessern.

#### 1. Einschalttaste (START)

Das Motherboard ist mit einem Anschalter ausgestattet, mit dem Sie das System Einschalten oder Aufwecken können. Die Taste leuchtet auch auf, wenn das System an eine Stromquelle angeschlossen ist und weist Sie darauf hin, dass Sie das System herunterfahren und das Stromkabel ziehen sollten, bevor Sie die Motherboardkomponenten entfernen oder installieren.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA Power on button** 

#### 2. RESET-Taste (RESET)

Drücken Sie die Reset-Taste, um das System neu zu starten.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA Reset button** 

#### 3. Sicherer-Start-Taste (SAFE\_BOOT)

Die Sicherer-Start-Taste kann jederzeit gedrückt werden, wenn ein Systemneustart im abgesicherten BIOS-Modus erzwungen werden soll. Diese Taste wendet vorübergehend sichere Einstellungen auf das BIOS an, während jegliche übertakteten Einstellungen beibehalten werden, sodass Sie die Einstellungen ändern können, die den Startfehler verursachen. Nutzen Sie diese Taste bei Übertaktung oder Optimierung der Einstellungen Ihres Systems.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA Safe Boot button** 

#### 4. ReTry-Taste (RETRY\_BUTTON)

Die ReTry-Taste ist speziell für Übertakter vorgesehen und während des Startvorgangs, bei dem die Reset-Taste unbrauchbar ist, besonders praktisch. Bei Betätigung wird ein Systemneustart erzwungen, während die Einstellungen für wiederholte Versuche in schneller Folge zur Erzielung eines erfolgreichen POST beibehalten werden.



#### 5. BIOS-Umschalttaste (BIOS\_SWITCH)

Das Motherboard ist mit zwei BIOS-Chips ausgestattet. Drücken Sie die BIOS-Taste zum Umschalten zwischen den BIOS-Varianten und laden Sie verschiedene BIOS-Einstellungen. Die BIOS\_LEDs zeigen das aktuell ausgewählte BIOS an.



<sup>(</sup>m)

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt **1.1.8 Onboard-LEDs** für die exakte Position der BIOS\_LEDs.

#### 6. RSVD-Schalter (RSVD)

Dieser Schalter ist nur für von ASUS autorisierte Techniker vorbehalten.



Stellen Sie sicher, dass dieser Schalter auf 'deaktiviert' gestellt ist, denn das Aktivieren des Schalters kann zu Systemausfällen führen.

#### 7. Langsam-Modus-Schalter (SLOW\_MODE)

Der Langsam-Modus kommt während des LN2-Benchings zum Einsatz. Das System kann bei der Verwendung einer extremen Übertaktung abstürzen, da die CPU instabil werden kann. Die Aktivierung des Langsam-Modus verringert die Prozessorfrequenz und stabilisiert das System. Wer gern übertaktet, kann die Übertaktungsdaten im Auge behalten.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA Slow Mode switch** 

## 1.1.7 Jumper

#### 1. LN2-Modus-Jumper (3-polig, LN2\_MODE)

Wenn der LN2-Modus aktiviert ist, wird das ROG-Motherboard zur Lösung des Kaltstartfehlers während des POST und zur Unterstützung eines erfolgreichen Systemstarts optimiert.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA LN2 Mode jumper

## 1.1.8 Onboard LEDs

#### 1. Q-LEDs (CPU, DRAM, VGA, BOOT)

Q-LEDs prüfen Schlüsselkomponenten (CPU, DRAM, VGA-Karte und Systemstartgeräte) der Reihe nach während des Motherboard-Startvorgangs. Falls ein Fehler gefunden wurde, leuchtet die entsprechende LED, bis das Problem gelöst ist. Dieses benutzerfreundliche Design bietet eine intuitive Möglichkeit zur sekundenschnellen Lokalisierung des Stammproblems.



CPU/ DRAM/ BOOT DEVICE/ VGA LED

Die Q-LEDs zeigen die wahrscheinlichste Ursache des Fehlers und somit den Ausgangspunkt für die Problembehandlung an. Die tatsächliche Ursache kann sich jedoch von Fall zu Fall unterscheiden.

#### 2. Festplatten-LED (HD\_LED)

Die Festplatten-LED dient der Anzeige der Festplattenaktivität. Sie blinkt, wenn Daten auf die Festplatte geschrieben oder von ihr gelesen werden. Die LED leuchtet nicht, wenn keine Festplatte mit dem Motherboard verbunden ist oder die Festplatte nicht funktioniert.



#### 3. BIOS-LEDs (BIOS\_LED1-2)

Die BIOS-LEDs zeigen die Aktivität des BIOS an. Drücken Sie die BIOS-Taste zum Umschalten zwischen BIOS1 und BIOS2. Die LED leuchtet auf, wenn das entsprechende BIOS verwendet wird.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA BIOS LEDs** 

## 1.1.9 Interne Anschlüsse

## 1. AMD Serielle ATA 6 Gb/s Anschlüsse (7-polig SATA 6G\_12, SATA 6G\_34, SATA 6G\_56)

Diese Anschlüsse verbinden Serial ATA 6.0 Gb/s Festplattenlaufwerke über Serial ATA 6.0 Gb/s Signalkabel.

Wenn Sie Serielle ATA-Festplatten installiert haben, können Sie eine RAID 0, 1 und 10 Konfiguration über den integrierten AMD X399-Chipsatz erstellen.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA AMD Serial ATA 6 Gb/s connectors** 



- Diese Anschlüsse sind auf [AHCI] standardmäßig eingestellt. Wenn Sie beabsichtigen, einen Seriellen ATA RAID-Set mit diesen Anschlüssen zu erstellen, setzen Sie die SATA-Modusauswahl im BIOS auf [RAID].
- Vor Erstellung eines RAID-Sets beachten Sie den Abschnitt RAID-Konfigurationen oder die mit dem Motherboard-Support-USB-Stick gelieferte Anleitung.
- Wenn Sie NCQ verwenden, setzen Sie den SATA-Modus im BIOS auf [AHCI]. Siehe Abschnitt SATA Konfiguration f
  ür Details.

16

#### 2. ASMedia Serielle ATA 6 Gb/s Anschlüsse (7-polig SATA6G\_E12)

Diese Anschlüsse verbinden Serielle ATA 6.0 Gb/s-Festplattenlaufwerke über Serielle ATA 6.0 Gb/s Signalkabel.



ASMedia® Serial ATA 6 Gb/s connectors

#### 3. Frontblenden Audioanschluss (10-1-polig AAFP)

Dieser Anschluss ist für ein am Gehäuse befestigtes Frontblenden Audio-E/A-Modul, das HD Audio unterstützt. Verbinden Sie das eine Ende des Frontblenden-Audio-E/A-Modul-Kabels mit diesem Anschluss.







Wir empfehlen Ihnen, ein High-Definition Frontblenden-Audiomodul mit diesem Anschluss zu verbinden, um die High-Definition Audio-Funktionen dieses Motherboards zu nutzen.

#### 4. USB 3.1 (Gen2) Frontblendenanschluss (U31G2\_1)

Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein USB 3.1 (Gen2)-Modul für zusätzliche USB 3.1 (Gen2)-Anschlüsse zu verbinden. Die neueste USB 3.1 (Gen2) Anschlussfähigkeit bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA USB 3.1 Gen 2 front panel connector

#### 5. USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse (20-1-polig U31G1\_910, U31G1\_1112)

Diese Anschlüsse ermöglichen es Ihnen, ein USB 3.1 (Gen1)-Modul für zusätzliche USB 3.1 (Gen1) Front- oder Rückseitenanschlüsse zu verbinden. Mit einem eingebauten USB 3.1 (Gen1)-Modul können Sie alle Vorteile von USB 3.1 (Gen1) nutzen, einschließlich schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gb/s, schnellere Ladezeit für aufladbare USB Geräte, optimierte Energieeffizienz und Abwärtskompatibilität mit USB 2.0.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA USB 3.1 Gen 1 connectors



Das USB 3.1 (Gen1)-Modul muss separat erworben werden.

Das angeschlossene USB 3.1 (Gen1)-Gerät kann im xHCI- oder EHCI-Modus ausgeführt werden, je nach Einstellung des Betriebssystems.

#### 6. USB 2.0 Anschlüsse (10-1-polig USB1314, USB1516)

Diese Stecker sind für USB 2.0 Anschlüsse. Schließen Sie das USB-Modul-Kabel an diesen Anschluss an, installieren Sie das Modul anschließend in einer Steckplatzöffnung an der Rückwand des Systemgehäuses. Dieser USB-Anschluss erfüllt die USB-2.0-Spezifikation, die bis zu 480 Mb/s Übertragungsgeschwindigkeit unterstützt.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA USB 2.0 connector

Verbinden Sie niemals ein 1394-Kabel mit den USB-Anschlüssen. Sonst wird das Motherboard beschädigt!

#### 7. Thermosensoranschlüsse (2-polig T\_SENSOR1-2)

Diese Anschlüsse sind für die Thermistor-Kabel, die die Temperatur der Geräte und der kritischen Komponenten im Inneren des Motherboards überwachen. Schließen Sie das Thermistor-Kabel an und platzieren Sie den Sensor am Gerät oder Komponente des Motherboards, um seine Temperatur zu erkennen.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA Thermal sensor connectors** 

#### 8. Lüfter- und Pumpenanschlüsse (4-polig CPU\_FAN; 4-polig CPU\_OPT; 4-polig HS\_FAN; 4-polig H\_AMP\_FAN; 4-polig W\_PUMP+; 4-polig CHA\_FAN1-2)

Verbinden Sie die Lüfterkabel mit den Lüfteranschlüssen am Motherboard, wobei der schwarze Leiter jedes Kabels zum Erdungsstift des Anschlusses passen muss.



- Vergessen Sie nicht, die L
  üfterkabel mit den L
  üfteranschl
  üssen zu verbinden. Eine unzureichende Bel
  üftung innerhalb des Systems kann die Motherboard-Komponenten besch
  ädigen. Dies sind keine Jumper! Stecken Sie keine Jumper-Kappen auf die L
  üfteranschl
  üsse!
- Stellen Sie sicher, dass die CPU-Lüfterkabel fest mit dem CPU-Lüfteranschluss installiert sind.



Der Anschluss CPU\_FAN arbeitet mit einem CPU-Lüfter mit max. 1A (12W) Leistung.

- Die Unterstützung der W\_PUMP+ Funktion hängt vom Wasserkühlsystem ab.
- Verbinden Sie den Lüfter Ihres Wasserk
  ühlungssystems mit dem H\_AMP\_PUMP-Anschluss.

Header	Max. Stromstärke	Max. Betrieb	Standardgeschwindigkeit	Gemeinsame Steuerung
CPU_FAN	1A	12W	Q-Fan-gesteuert	A
CPU_OPT	1A	12W	Q-Fan-gesteuert	A
CHA_FAN1	1A	12W	Q-Fan-gesteuert	-
CHA_FAN2	1A	12W	Q-Fan-gesteuert	-
HS_FAN	1A	12W	Q-Fan-gesteuert	-
H_AMP_FAN	ЗA	36W	Q-Fan-gesteuert	-
W_PUMP+	ЗA	36W	Volle Geschwindigkeit	-
#### 9. Wasser-Herein-, Wasser-Heraus- und Wasserfluss-Anschlüsse (2-polig W\_IN; 2-polig W\_OUT; 3-polig W\_FLOW)

Diese Anschlüsse ermöglichen es Ihnen, Sensoren zur Überwachung der Temperatur und der Durchflussleistung Ihres Flüssigkeitskühlsystems zu verbinden. Sie können die Lüfter und die Wasserpumpe manuell anpassen, um den Wärmehaushalt Ihres Flüssigkeitskühlsystems zu optimieren.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA W\_IN, W\_OUT & W\_Flow

### 10. Sensor für die Wasserkühlung (9-polig WB\_SENSOR)

Dieser Anschluss ermöglicht es Ihnen, einen Sensor für die Wasserkühlung zu verbinden, um die Temperatur, die Durchflussleistung und Signale für Wasserundichtigkeit von den Drittanbieter-Monoblöcken zu überwachen. Sie können die Lüfter und die Wasserpumpe manuell anpassen, um den Wärmehaushalt Ihrer Drittanbieter-Monoblöcke zu optimieren.



# 11. ATX-Stromanschlüsse (24-poliger EATXPWR; 8-poliger EATX12V\_1; 8-poliger EATX12V\_2; 4-poliger EZ\_PLUG)

Diese Anschlüsse sind für die ATX-Stromversorgungsstecker. Die Stromversorgungsstecker für diese Anschlüsse passen nur in eine Richtung. Finden Sie die korrekte Ausrichtung und drücken Sie fest nach unten, bis die Anschlüsse vollständig passen.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA ATX power connectors** 

Stellen Sie sicher, dass Sie die beiden 8-poligen Stromstecker anschließen. Eine rote LED, die sich rechts vom 8-poligen Stromstecker befindet, leuchtet auf, wenn der 8-polige Stromstecker nicht angeschlossen ist.

- S
- Für ein komplett konfiguriertes System empfehlen wir, dass Sie ein Netzteil (PSU) verwenden, das der ATX 12V-Spezifikation 2.0 (oder neuere Version) entspricht und mindestens eine Leistung von 350W liefert.
- Wir empfehlen Ihnen, ein Netzteil mit höherer Ausgangsleistung zu verwenden, wenn Sie ein System mit vielen stromverbrauchenden Geräte konfigurieren. Das System wird möglicherweise instabil oder kann nicht booten, wenn die Stromversorgung nicht ausreicht.
- Wenn Sie zwei oder mehrere High-End PCI-Express x16-Karten benutzen möchten, verwenden Sie ein Netzteil mit 1000W Leistung oder höher, um die Systemstabilität zu gewährleisten.

#### 12. Systembereich-Anschlüsse (10-1-polig F\_PANEL; 4-polig SPEAKER)

Dieser Anschluss unterstützt mehrere am Gehäuse befestigte Funktionen.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA System panel connector** 

#### • Systembetriebs-LED (2-polig oder 3-1-polig, PLED)

Der 2-polige oder 3-1-polige Anschluss ist für die Systembetriebs-LED. Verbinden Sie das Gehäuse-Strom-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die Systembetriebs-LED leuchtet, wenn Sie das System einschalten, und blinkt, wenn sich das System im Schlafmodus befindet.

#### Festplattenaktivitäts-LED (2-polig HDD\_LED)

Dieser 2-polige Anschluss ist für die HDD Aktivitäts-LED. Verbinden Sie das HDD Aktivitäts-LED-Kabel mit diesem Anschluss. Die Festplatten-LED leuchtet auf oder blinkt, wenn Daten gelesen oder auf die Festplatte geschrieben werden.

#### Systemlautsprecher (4-Pin-Lautsprecher)

Dieser 4-polige Anschluss ist für den am Gehäuse befestigten Systemlautsprecher. Der Lautsprecher ermöglicht Ihnen, Systemsignale und Warntöne zu hören.

#### • ATX-Netzschalter / Soft-Aus-Schalter (2-polig PWRSW)

Dieser Anschluss ist für den Systemstromschalter. Durch Drücken des Netzschalters wird das System eingeschaltet oder wechselt das System in den Sparmodus oder Soft-Aus-Modus, je nach den Einstellungen des Betriebssystems. Drücken Sie den Netzschalter länger als vier Sekunden, während das System eingeschaltet ist, dann wird das System ausgeschaltet.

#### Reset-Taste (2-polig RESET)

Verbinden Sie diesen 2-poligen Anschluss mit dem am Gehäuse befestigten Reset-Schalter, um das System ohne Ausschalten neu zu starten.

### 13. LED Anschlüsse (8-polig LED\_CON1; 13-polig LED\_CON2)

Diese Anschlüsse dienen dazu, LED-Leisten an Ihrer Abdeckung zu befestigen.



### 14. AURA RGB Header (4-polig RGB\_HEADER1-2)

Diese Anschlüsse sind für die RGB LED-Leisten vorgesehen.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA RGB header** 



Der RGB-Header unterstützt mehrfarbige 5050 RGB LED-Leisten (12 V/G/R/B) mit einer maximalen Leistung von 3 A (12 V) und einer Länge bis 3 m.



Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu schweren Schäden am Motherboard, Peripheriegeräten oder Komponenten führen.



- Die tatsächliche Beleuchtung und Farbe variieren je nach LED-Leiste.
- Falls Ihre LED-Leiste nicht aufleuchtet, überprüfen Sie, ob das RGB LED-Verlängerungskabel und die RGB LED-Leiste in der richtigen Ausrichtung verbunden sind und ob der 12 V Anschluss mit dem 12 V Header auf dem Motherboard richtig justiert wurde.
- Die LED-Leiste leuchtet nur, wenn das System in Betrieb ist.
- Die LED-Leiste muss separat erworben werden.

#### 15. Ansteuerbare RGB Header (4-1-polig ADD\_HEADER1-2)

Dieser Anschluss ist für einzeln ansteuerbare RGB WS2812B LED-Leisten oder WS2812B-basierte LED-Leisten.



ROG ZENITH EXTREME ALPHA ADD header

Der ansteuerbare RGB Header unterstützt ansteuerbare RGB WS2812B LED-Leisten (5V/ Data/Ground) mit einer maximalen Leistung von 3 A (5 V) und maximal 120 LEDs.

Vor dem Installieren oder Ausbau einer Komponente muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu schweren Schäden am Motherboard, Peripheriegeräten oder Komponenten führen.



Die tatsächliche Beleuchtung und Farbe variieren je nach LED-Leiste.

- Falls Ihre LED-Leiste nicht aufleuchtet, überprüfen Sie, ob die ansteuerbare RGB LED-Leiste in der richtigen Ausrichtung verbunden ist und ob der 5 V Anschluss mit dem 5 V Header auf dem Motherboard richtig justiert wurde.
- Die ansteuerbare RGB LED-Leiste leuchtet nur unter dem Betriebssystem.
- Die ansteuerbare RGB LED-Leiste muss separat erworben werden.

#### 16. OLED-Anschluss (9-polig OLED\_HEADER1)

Dieser Anschluss dient dazu, Ihr LiveDash OLED-Panel zu verbinden. Das OLED-Panel bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die Systemtemperatur, Energiestatus und Lüfterdrehzahlen, wenn das System hochfährt. Sie können auch eine .gif-Datei für einen individuellen Look hochladen.



- Verwenden Sie ROG LiveDash Utility zum Konfigurieren und Anpassen des OLED-Panels.
- Die LiveDash OLED zeigt die wahrscheinlichste Ursache des Fehlers und somit den Ausgangspunkt f
  ür die Problembehandlung an. Die tats
  ächliche Ursache kann sich jedoch von Fall zu Fall unterscheiden.

#### 17. TPM Anschluss (14-1 polig TPM)

Dieser Anschluss unterstützt ein Trusted Platform Module (TPM)-System, das Schlüssel, digitale Zertifikate, Kennwörter und Daten sicher speichert. Ein TPM-System hilft außerdem die Netzwerksicherheit zu erhöhen, schützt digitale Identitäten und sichert die Plattformintegrität.





Das TPM-Modul muss separat erworben werden.

#### 18. Node Anschluss (12-1-polig NODE)

Über diesen Anschluss können Sie ein kompatibles Netzteil verbinden oder eine kompatible Lüftererweiterungskarte steuern.



Ø

Weitere Informationen über die Geräte und die aktuellste Kompatibilitätsliste finden Sie unter <u>www.asus.com</u>.

#### 19. M.2 Sockel (M.2\_1 (Sockel 3))

In diesem Sockel können Sie ein M.2 SSD Modul installieren.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA M.2 socket** 

(m)

Für AMD Ryzen<sup>™</sup> Threadripper<sup>™</sup> Prozessoren unterstützt der M.2 (SOCKEL3) das PCIE 3.0 x4 Modus M Key Design sowie Speichergeräte des Typs 2242 / 2260 / 2280.



Das M.2 SSD-Modul muss separat erworben werden.

#### 20. DIMM.2 Steckplatz (DIMM.2\_SLOT)

In diesem Sockel können Sie die mitgelieferte DIMM.2-Karte installieren, um M.2 SSD-Module anzuschließen.



#### ROG ZENITH EXTREME ALPHA 288-pin DDR4 DIMM.2\_SLOT socket

- Vor dem Installieren oder Ausbau der DIMM.2-Karte muss die ATX-Stromversorgung ausgeschaltet oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen sein. Nichtbeachtung kann zu schweren Schäden am Motherboard und der DIMM.2-Karte führen.
- Die DIMM.2-Karte ist eingekerbt und passt nur in einer Richtung hinein. Stellen Sie sicher, dass die Kerbe auf Ihrer Karte richtig am DIMM.2-Steckplatz ausgerichtet ist, bevor Sie die Karte einsetzen.

16

- Der M.2\_1 Sockel unterstützt das PCIe 3.0 x4 M Key Design sowie PCIe-Speichergeräte des Typs 2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110.
- Der M.2\_2 Sockel unterstützt das PCIe 3.0 x4 M Key Design sowie Speichergeräte des Typs 2230 / 2242 / 2260 / 2280 / 22110.



Das M.2 SSD-Modul muss separat erworben werden.

### 1.1.10 Probelt

Mit ROG Probelt können Sie die Spannungen und OC-Einstellungen Ihres Systems prüfen. Mit einem Multimesser können Sie die Probelt-Punkte auch beim Übertakten nachmessen. Schauen Sie auf die untere Abbildung, um die jeweiligen Probelt-Punkte zu finden.



**ROG ZENITH EXTREME ALPHA Probelt** 

### Probelt verwenden

Sie können das Multimeter wie nachstehend abgebildet mit Ihrem Motherboard verbinden.





Die obige Abbildung dient nur der Veranschaulichung, die tatsächliche Motherboard-Ausstattung und Messpunkte können je nach Modell variieren.

	-
	_
	_

# Basisinstallation



Befestigungsplatte

### 2.1 Ihr Computersystem aufbauen



### 2.1.1 CPU Installation

Der AMD Sockel TR4 ist kompatibel mit AMD Sockel TR4 Prozessoren. Stellen Sie sicher, dass Sie eine CPU verwenden, die für den Sockel TR4 ausgelegt ist. Die CPU passt nur in einer Richtung hinein. Wenden Sie KEINE Gewalt an beim Einstecken der CPU in den Sockel, um ein Verbiegen der Kontakte am Sockel und eine Beschädigung der CPU zu vermeiden!



Ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie die CPU installieren.

 Verwenden Sie den mitgelieferten Torx Schraubendreher, um die Schrauben der Befestigungsplatte in der Reihenfolge 3>2>1 zu entfernen. Heben Sie dann die Befestigungsplatte an.





3 Entfernen Sie den externen Aufsatz.





5 Drücken Sie die Rahmenleiste vorsichtig nach unten, bis sie am Sockelgehäuse einrastet. Drücken Sie dann die Befestigungsplatte nach unten.





6 Befestigen Sie die drei Schrauben in der Reihenfolge 1>2>3 nur lose in den Löchern, gerade genug, um die Befestigungsplatte am Sockel anzubringen. Wenn die drei Schrauben befestigt sind, ziehen Sie sie in der Reihenfolge 1>2>3 fest, um die Befestigungsplatte vollständig anzubringen. Tragen Sie dann die Wärmeleitpaste auf die CPU auf.





Die Schrauben für die Befestigungsplatte haben die Modellbezeichnung Torx T20. Es wird ein Drehkraftwert von 12 Zoll-Pfund (inch-lbf) empfohlen.



Falls erforderlich, bringen Sie die Wärmeleitpaste auf dem CPU-Kühlkörper und der CPU an, bevor Sie den CPU-Kühlkörper und Lüfter montieren.

### 2.1.2 Installation des Kühlsystems

So installieren Sie den CPU-Kühlkörper und Lüfter:





### 2.1.3 Motherboard Installation

 Installieren Sie das Motherboard in das Gehäuse. Achten Sie hierbei darauf, dass die hinteren E/A-Anschlüsse genau auf die E/A-Blende in der Gehäuserückwand ausgerichtet sind.



2. Setzen Sie neun (9) Schrauben in die durch Kreise markierten Bohrlöcher ein, um das Motherboard im Gehäuse zu befestigen.





Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest! Sonst wird das Motherboard beschädigt.







### Entfernen eines DIMMs





### 2.1.7 E/A-Anschlüsse auf der Frontseite

So installieren Sie den ASUS Q-Connector

So installieren Sie den USB 3.1 (Gen1) Anschluss



### So installieren Sie den USB 3.1 (Gen2) Anschluss



Dieser Anschluss passt nur in einer Richtung. Drücken Sie den Anschluss, bis er einrastet.

### So installieren Sie den USB 2.0 Anschluss



### So installieren Sie den Frontblenden Audio-Anschluss



So installieren Sie den Systemlautsprecheranschluss



### 2.1.8 Erweiterungskarte installieren

### PCIe-x16-Karten installieren



### PCIe-x4-Karten installieren



### So installieren Sie die Lüftererweiterungskarte II









2

Į

Die Abbildungen in diesem Abschnitt dienen lediglich der Veranschaulichung. Die Gehäuse- und Motherboardausstattungen können sich je nach Modell unterscheiden, der Installationsvorgang bleibt aber gleich.

### 2.1.9 M.2 Installation



Der unterstützte M.2-Typ variiert je nach Motherboard.

### Für M.2\_1 (Typ 2260 / 2242 M.2)



### Für M.2\_1 (Typ 2280 M.2)







Kapitel 2: Grundinstallation

### 2.1.10 Installation der WLAN-Antenne

### Installieren der ASUS 2x2 Dualband WLAN-Antenne

Schließen Sie die mitgelieferte ASUS 2x2 Dualband WLAN-Antenne an die WLAN-Anschlüsse auf der Rückseite des Gehäuses an.





- Stellen Sie sicher, dass die ASUS 2x2 Dualband WLAN-Antenne fest an den WLAN-Anschlüssen installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Antenne mindestens 20 cm entfernt von allen Personen befindet.



Die oberen Abbildungen sind zu Ihrer Referenz. Das E/A-Anschluss-Layout kann je nach Modell variieren, aber die Installation der WLAN-Antenne bleibt gleich für alle Modelle.

## 2.2 BIOS Update Utility

### **USB BIOS Flashback**

Mit USB BIOS Flashback können Sie das BIOS mühelos aktualisieren, ohne das vorhandene BIOS oder Betriebssystem aufzurufen. Stecken Sie einfach ein USB-Speichergerät in den USB- Anschluss (der USB-Anschluss ist in grün auf der E/A-Blende markiert) und drücken Sie die USB BIOS Flashback-Taste drei Sekunden lang, um das BIOS automatisch zu aktualisieren.

#### USB BIOS Flashback verwenden:

1. Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den USB-Flashback-Anschluss.



Wir empfehlen Ihnen, einen USB 2.0 Speichergerät zu verwenden, um die neueste BIOS-Version für eine bessere Kompatibilität und Stabilität zu speichern.

- Besuchen Sie <u>https://www.asus.com/support/</u>, um die neueste BIOS-Version f
  ür dieses Motherboard herunterzuladen.
- 3. Benennen Sie die Datei in ZEA.CAP um und kopieren Sie sie dann auf Ihr USB-Speichergerät.
- 4. Fahren Sie Ihren Computer herunter.
- Halten Sie die BIOS-Flashback-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis die Flashback-LED dreimal blinkt: Die BIOS-Flashback-Funktion ist nun aktiv.



USB-BIOS-Flashback-Taste

USB-BIOS-Flashback-Anschluss

 Warten Sie bis das Licht ausgeht, was bedeutet, dass die Aktualisierung des BIOS beendet ist.



Für weitere Aktualisierungsprogramme im BIOS-Setup beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.12 Aktualisieren des BIOS im Kapitel 3.



- Trennen Sie während der BIOS-Aktualisierung nicht die mobile Disk, die Stromversorgung und drücken Sie nicht die CLR\_CMOS-Taste, da der Vorgang sonst unterbrochen wird. Im Falle einer Unterbrechung folgen Sie bitte den empfohlenen Schritten noch einmal.
- Falls die Anzeige f
  ür f
  ünf Sekunden blinkt und danach dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass BIOS-Flashback nicht richtig ausgef
  ührt wird. Dies kann durch unsachgem
  äße Installation des USB-Speicherger
  ät und den Dateinamen / Dateiformat-Fehler verursacht werden. In diesem Fall, starten Sie das System neu, um die Anzeige auszuschalten.
- Die BIOS-Aktualisierung kann Risiken beinhalten. Wird das BIOS-Programm durch den Prozess beschädigt, so dass ein Systemstart nicht mehr möglich ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem lokalen ASUS-Service-Zentrum auf.

### 2.3 Rücktafel- und Audio-Anschlüsse des Motherboards

### 2.3.1 Hintere E/A-Anschlüsse



Rück	Rücktafelanschlüsse			
1.	CMOS Löschen-Schalter (CLR_CMOS). Drücken Sie diese Taste, um die BIOS- Setupinformationen zu löschen, wenn das System wegen Übertaktung hängt.			
2.	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V5.0			
3.	USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse 5, 6, 7, 8			
4.	10G LAN (RJ-45) Anschluss*			
5.	USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse 3, 4.			
6.	LAN (RJ-45) Anschluss*			
7.	USB-BIOS-Flashback-Taste			
8.	USB 3.1 (Gen2) Typ-A Anschluss E2			
9.	USB 3.1 (Gen2) Typ-C™ Anschluss EC1			
10.	USB 3.1 (Gen2) Typ-A Anschluss E34. Der untere Anschluss unterstützt die USB BIOS Flashback-Funktion.			
11.	USB 3.1 (Gen1) Anschlüsse 1, 2			
12.	Optischer S/PDIF-Ausgang			
13.	LED-beleuchtete Audio-Buchsen**			

\* und \*\*: Beziehen Sie sich für die Definitionen der LAN-Anschluss LED, und Audioanschlüsse auf die Tabellen.



USB 3.1 (Gen1)/(Gen2)-Geräte können nur als Datenspeicher verwendet werden.

 Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre Geräte mit Anschlüssen mit identischer Datenübertragungsrate verbinden. Bitte verbinden Sie Ihre USB 3.1 (Gen1)-Geräte mit den USB 3.1 (Gen1)-Anschlüssen und Ihre USB 3.1 (Gen2)-Geräte mit den USB 3.1 (Gen2)-Anschlüssen für eine schnellere und bessere Leistung Ihrer Geräte.

### \* LAN Anschlüsse LED Anzeigen

Aktivitäts-/Verbindungs-LED		Speed LED		
Status	Beschreibung	Status	Beschreibung	
AUS	Nicht verbunden	AUS	10 Mb/s-Verbindung	
ORANGE	Verbunden	ORANGE	100 Mb/s-Verbindung	
Orange (Blinkend)	Datenaktivität	GRÜN	1 Gbps-Verbindung	
Orange (blinkend dann dauerhaft)	Bereit, um aus dem S5-Modus aufzuwachen			



# Aquantia AQC-107 10G LAN Anschluss LED-Anzeige

Aktivitäts-/Verbindungs-LED		Speed LED	
Status	Beschreibung	Status	Beschreibung
AUS	Nicht verbunden	AUS	Nicht verbunden
GRÜN	Verbunden	GRÜN	10 Gb/s
BLINKEND	Datenaktivität	ORANGE	5 Gb/s / 2,5 Gb/s / 1 Gb/s / 100 Mb/s Verbindung



### \*\* Audio 2-, 4-, 5.1- oder 7.1-Kanalkonfiguration

Anschluss	Headset 2-Kanal	4-Kanal	5.1-Kanal	7.1-Kanal
Hellblau	Line In	Line In	Line In	Seitenlautsprecher
Hellgrün	Line Out	Frontlautsprecher	Frontlautsprecher	Frontlautsprecher
Rot	Mikrofoneingang	Mikrofoneingang	Mikrofoneingang	Mikrofoneingang
Orange	-	-	Mitte/Subwoofer	Mitte/Subwoofer
Weiß	-	Rücklautsprecher	Rücklautsprecher	Rücklautsprecher

### 2.3.2 Audio E/A-Anschlüsse

### Audio E/A-Anschlüsse



### Anschluss eines Kopfhörers und Mikrofons



### Anschluss von Stereo Lautsprechern



### Anschluss von 2-Kanal-Lautsprechern



### Anschluss von 4-Kanal-Lautsprechern



### Anschluss von 5.1-Kanal Lautsprechern



### Anschluss von 7.1-Kanal Lautsprechern



### 2.4 Erstmaliges Starten

- Bringen Sie nach Vervollständigen aller Anschlüsse die Abdeckung des Systemgehäuses wieder an.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter im ausgeschalteten Zustand sind.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss an der Rückseite des Systemgehäuses.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, die einen Überspannungsschutz besitzt.
- 5. Schalten Sie die Geräte in folgender Reihenfolge ein:
  - a. Überwachen
  - b. Externe Speichergeräte (fangen Sie mit dem letzten Gerät in der Kette an)
  - c. Systemstromversorgung
- 6. Nach dem Einschalten leuchtet die Systembetriebs-LED auf dem vorderen Bedienfeld des Computers. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betätigen des ATX-Stromschalters. Bei ATX-Stromversorgungen leuchtet die System-LED nach Betätigen des ATX-Stromschalters. Nachdem die System-LED aufleuchtet, leuchtet die Monitor-LED oder ändert sich die Farbe von Orange in Grün, wenn Ihr Monitor konform mit den "grünen" Standards ist oder eine "Strom-Standby"-Funktion besitzt.

Das System durchläuft jetzt Einschaltselbsttests (POST). Während des Tests gibt das BIOS Signaltöne (siehe BIOS-Signaltoncodes) ab, oder Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm. Wird 30 Sekunden nach Einschalten des Systems nichts angezeigt, hat das System einen Einschaltselbsttest u.U. nicht bestanden. Prüfen Sie die Einstellungen und Anschlüsse der Jumper, oder bitten Sie Ihren Händler um Hilfe.

BIOS-Signalton	Beschreibung
Ein kurzer Piepton	VGA gefunden Quick Boot ist deaktiviert Keine Tastatur gefunden
Ein langer Piepton gefolgt von zwei kurzen und einer Pause (wiederholt)	Kein Arbeitsspeicher erkannt
Ein langer Piepton gefolgt von drei kurzen	Keine Grafikkarte erkannt
Ein langer Piepton gefolgt von vier kurzen	Hardware-Komponentenfehler

7. Halten Sie kurz nach dem Einschalten die Taste <Entf> gedrückt, um das BIOS-Setup-Programm aufzurufen. Folgen Sie den Anweisungen in Kapitel 3.

### 2.5 Ausschalten des Computers

Das Drücken des Stromschalters für kürzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung. Das Drücken des Stromschalters für kürzer als vier Sekunden stellt das System, wenn es eingeschaltet ist, auf den Schlaf-Modus oder Soft-Aus-Modus je nach der BIOS-Einstellung.

# **BIOS Setup**

### 3.1 Kennenlernen des BIOS



Das neue ASUS UEFI BIOS ist ein Unified Extensible Interface, das mit der UEFI-Architektur kompatibel ist und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die über das herkömmliche Tastatur-BIOS hinaus geht, um eine flexible und komfortable Mauseingabe zu ermöglichen. Benutzer können somit das UEFI BIOS genauso einfach und unkompliziert bedienen wie ihr Betriebssystem. Der Begriff "BIOS" in diesem Benutzerhandbuch bezieht sich auf "UEFI BIOS", soweit nicht anders vorgegeben.

Im BIOS (Basic Input und Output System) sind die Einstellungen der System-Hardware, z.B. Datenträgerkonfiguration, Übertaktungseinstellungen, erweiterte Energieverwaltung und Boot-Gerätekonfiguration, die zum Systemstart benötigt werden, im Motherboard-CMOS gespeichert. Unter normalen Umständen eignen sich die Standard-BIOS-Einstellungen zur Erzielung optimaler Leistung. Ändern Sie nicht die Standard BIOS Einstellungen ausgenommen unter folgenden Umständen:

- Eine Fehlermeldung erscheint auf dem Bildschirm während des Systemstarts, die Sie auffordert, die BIOS-Einstellungen aufzurufen.
- Sie haben eine neue Systemkomponente installiert, die weitere BIOS-Einstellungen oder Aktualisierungen erfordert.



Ungeeignete BIOS-Einstellungen können Instabilität und Startfehler verursachen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die BIOS-Einstellungen nur unter Anleitung eines trainierten Servicemitarbeiters zu ändern.



Wenn Sie die BIOS-Datei herunterladen oder aktualisieren, benennen Sie die Datei für dieses Motherboard in **ZEA.CAP** um.

### 3.2 BIOS-Setup-Programm

Verwenden Sie das BIOS-Setup, um das BIOS zu aktualisieren und die Parameter zu konfigurieren. Die BIOS-Oberfläche enthält Navigationstasten und eine kurze Bildschirmhilfe, um Sie durch die Verwendung des BIOS-Setups zu führen.

### **BIOS-Ausführung beim Startup**

Um das BIOS-Setup beim Start aufzurufen, drücken Sie <Entf> oder <F2> während des Power-On-Self-Test (POST). Wenn Sie <Entf> oder <F2> nicht drücken, werden die POST-Routinen fortgeführt.

### **BIOS nach dem POST starten**

BIOS nach dem POST starten

- Drücken Sie gleichzeitig <Strg> + <Alt> + <Entf>.
- Drücken Sie die Reset-Taste auf dem Gehäuse.
- Drücken Sie die Ein-/Austaste zum Ausschalten des Systems und schalten Sie es dann erneut ein. Tun Sie dies nur, wenn Ihnen der Start des BIOS mit den ersten zwei Optionen nicht gelungen ist.

Nachdem Sie eine der drei Optionen ausgeführt haben, drücken Sie <Entf>, um das BIOS aufzurufen.

- Die in diesem Abschnitt angezeigten BIOS-Setup-Bildschirme dienen nur als Referenz und können u.U. von dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen, abweichen.
- Falls Sie eine Maus f
  ür die Navigation im BIOS-Setup-Programm verwenden m
  öchten, sollten Sie eine USB-Maus an das Motherboard anschlie
  ßen.
- Laden Sie bitte die Standardeinstellungen, wenn das System nach Änderung der BIOS-Einstellungen instabil geworden ist. Wählen Sie hierzu Load Optimized Defaults (Optimierte Standardwerte laden) im Exit-Menü oder drücken Sie <F5>. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Menü für weitere Details.
- Wenn der Systemstart fehlschlägt, nachdem Sie eine BIOS-Einstellung geändert haben, versuchen Sie das CMOS zu löschen und das Motherboard auf seine Standardwerte zurückzusetzen. Schauen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch im Abschnitt 2.3.1 Hintere E/A-Anschlüsse, um die CMOS-Löschen-Taste zum Löschen des RTC RAM zu finden.
- Das BIOS-Setup-Programm unterstützt keine Bluetooth-Geräte.



Besuchen Sie bitte die ASUS-Webseite für ein ausführliches Handbuch zum BIOS.

### BIOS Menü

Das BIOS-Setup-Programm kann in zwei Modi ausgeführt werden: **EZ Mode** und **Advanced Mode (Erweiterter Modus)**. Sie können die Modi unter **Setup-Modus** im Abschnitt **Boot-Menü** oder durch Drücken der <F7>-Schnelltaste ändern.

### 3.2.1 Erweiterter Modus

Advanced Mode (Erweiterter Modus) bietet erfahrenen Benutzern fortgeschrittene Auswahlmöglichkeiten in den BIOS-Einstellungen. Ein Beispiel für den Advanced Mode wird in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Für genaue Konfigurationsmöglichkeiten beziehen Sie sich auf die folgenden Abschnitte.

Das Standardfenster beim Aufrufen des BIOS-Setup-Programms kann geändert werden. Für Details beziehen Sie sich auf das Element **Setup-Modus** im **Boot-Menü**.

Konfigurationsfelder Popup-Menü Menüleiste Sprache	MyFavorite(F3)	Qfan Kontrolle(F6)	EZ Tuning Wi	zard (F11)	Bildlauf lot Keys	leiste
UEFI BIOS Utilit 10/31/2018 Wednesday 16:24*	Hadvanced Mode       English       English	æQfan Control(F6) ♀	EZ Tuning Wizard(F11)	P Hot Keys		//
My Favorites Main	Extreme Tweaker	Advanced Monit	or Boot To	ool Exit	도술 Hardwa	are Monitor
LN2 Mode		Disa	led		CPU	
Target CPU Speed : 3000M	Hz				Frequency	Temperature
Target DRAM Frequency : 2	133MHz				4050 MHz	46°C
<ul> <li>Overclocking Presets</li> </ul>					BCLK 100.0 MHz	Core Voltage 1.318 V
Ai Overclock Tuner		Au	0	-	Patio	
Performance Enhancer		Au Ma	o nual		40.50 x	
Custom CPU Core Ratio		D.I	D.C.P. Standard		Memory	
> CPU Core Ratio		Au	0		Frequency	Vol_CHAB
Overclocking Enhancement		Au	0	-	2133 MHz Capacity	1.188 V Vol CHCD
Performance Bias		Au	0	-	8192 MB	1.188 V
Memory Frequency		Au	0	-	Voltage	
Core Performance Boost		Au	0	•	+12V	+5V
					12.153 V	4.986 V
() [Manual] When the manual m [D.O.C.P.] Loads the optimal s	node is selected, the BCLK(base c ettings for the system	lock) frequency can be assign	ed manually.		+3.3V 3.335 V	
	Version 2.17.124	i6. Copyright (C) 2018 Ame	Last M ican Megatrends, In	odified EzM	ode(F7) →] :	Search on FAQ
Menüelemente	Allgemeine Hilfe	Zuletz Einste	t geänderte – Ilungen	Geht zur	ück zu EZ M	ode
				In Häufig g	estellte Frag	gen suchen

Zeigt einen schnellen Überblick über den Systemstatus -

### Menüleiste

Oben im Bildschirm gibt es eine Menüleiste mit folgenden Optionen:

Favoriten	Zum Speichern häufig genutzter Systemeinstellungen und Konfigurationen.
Main (Basis)	Hier können Sie die Systemhaupteinstellungen ändern
Extreme Tweaker	Hier können Sie die Einstellungen für die Übertaktung ändern
Erweitert	Hier können Sie die erweiterten Systemeinstellungen ändern
Überwachen	Hier können Sie die Systemtemperatur, Energieverbrauch anzeigen und Lüftereinstellungen ändern.
Booten	Hier können Sie die Systemstartkonfiguration ändern
Werkzeug	Hier können Sie die Einstellungen für Sonderfunktionen konfigurieren
Beenden	Hier können Sie die Beenden-Optionen wählen und die Standardeinstellungen laden

#### Menüelemente

Wenn ein Element auf der Menüleiste markiert ist, werden die speziellen Elemente für dieses Menü angezeigt. Wenn Sie z.B. **Main** gewählt haben, werden die Elemente des Main-Menüs angezeigt.

Die anderen Elemente (My Favorites, Ai Tweaker, Advanced, Monitor, Boot, Tools und Exit) auf der Menüleiste haben ihre eigenen Menüelemente.

#### Untermenüelemente

Ein Größer-als-Zeichen (>) vor einem Element auf einem beliebigen Menübildschirm bedeutet, dass dieses Element ein Untermenü enthält. Wählen Sie das gewünschte Element aus und drücken dann die <Eingabetaste>, um sein Untermenü anzeigen zu lassen.

### Sprache

Diese Taste oberhalb der Menüleiste enthält die Sprachen, die Sie für Ihr BIOS auswählen können. Klicken Sie auf diese Taste, um die Sprache auszuwählen, die in Ihrem BIOS-Bildschirm angezeigt werden soll.

### My Favorites (F3)

Diese Schaltfläche oberhalb der Menüleiste, zeigt alle BIOS-Elemente in einem Tree-Map-Setup. Wählen Sie häufig verwendete BIOS-Einstellungen und speichern sie im MyFavorites Menü.



Siehe Abschnitt 3.3 My Favorites für weitere Informationen.

### Q-Fan-Steuerung (F6)

Diese Schaltfläche oberhalb der Menüleiste zeigt die aktuellen Einstellungen Ihrer Lüfter. Verwenden Sie diese Taste, um die Lüfter manuell auf Ihre gewünschten Einstellungen zu ändern.



Siehe Abschnitt 3.2.3 Q-Fan Control für weitere Informationen.

### EZ Tuning Wizard (F11)

Mit dieser Schaltfläche oberhalb der Menüleiste können Sie die Übertaktungseinstellungen Ihres Systems anzeigen und optimieren . Es erlaubt Ihnen auch, den SATA-Modus des Motherboards von AHCI auf RAID-Modus zu ändern.



Siehe Abschnitt 3.2.4 EZ Tuning Wizard für weitere Informationen.

### In Häufig gestellte Fragen suchen

Bewegen Sie Ihren Mauszeiger zur Anzeige eines QR-Codes über diese Schaltfläche, scannen Sie diesen Code mit Ihrem Mobilgerät zur Verbindung mit der Seite mit häufig gestellten Fragen zum BIOS auf der ASUS-Support-Webseite. Alternativ können Sie den folgenden QR-Code scannen:



### Hot keys

Diese Taste oberhalb der Menüleiste enthält die Navigationstasten für das BIOS-Setup-Programm. Verwenden Sie die Navigationstasten für die Auswahl der Menüelemente und für Änderungen der Einstellungen.

### Bildlaufleiste

Eine Bildlaufleiste befindet sich an der rechten Seite eines Menübildschirms, wenn es Elemente außerhalb des Bildschirms gibt. Drücken Sie die <Oben-/Unten-Pfeiltasten> oder <Bild auf-/Bild ab-Tasten>, um die weiteren Elemente auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen.

### Allgemeine Hilfe

Unten im Menü-Bildschirm steht eine kurze Beschreibung des ausgewählten Elements. Benutzen Sie die <F12>-Taste, um ein BIOS-Bildschirmfoto aufzunehmen und es auf dem Wechseldatenträger zu speichern.

### Konfigurationsfelder

In diesen Feldern stehen die Werte der Menüelemente. Sie können den Wert in dem Feld neben einem Element ändern, wenn das Element benutzereinstellbar ist. Sie können kein Element, das nicht benutzereinstellbar ist, wählen.

Ein einstellbarer Wert wird hervorgehoben, wenn das entsprechende Element gewählt wird. Um den Wert innerhalb eines Feldes zu ändern, wählen Sie bitte das entsprechende Element und drücken dann die <Eingabetaste>, um eine Liste von Optionen anzeigen zu lassen.

### Letzte-Änderung-Schaltfläche

Diese Schaltfläche zeigt die Elemente, die zuletzt geändert und im BIOS-Setup gespeichert wurden.

### 3.2.2 EZ Modus

EZ Mode bietet Ihnen einen Überblick über die Grundsysteminfos und ermöglicht die Auswahl der Sprache, Systembetriebsmodus und Bootpriorität der Geräte. Um in den Advanced Mode (Erweiterten Modus) zu gelangen, wählen Sie **Advanced Mode** oder drücken die <F7>-Schnelltaste für die erweiterten BIOS-Einstellungen.



Um vom Erweiterten Modus in den EZ-Modus zu wechseln, klicken Sie auf EZ Mode (EZ-Modus) (F7) oder drücken die <F7>-Schnelltaste.



Į

Die Auswahl der Boot-Geräte variiert je nach den Geräten, die installiert wurden.
## 3.2.3 Q-Fan Control

Die Q-Fan-Steuerung ermöglicht Ihnen, ein Lüfterprofil festzulegen oder manuell die Betriebsgeschwindigkeit der CPU und Gehäuselüfter zu konfigurieren.



## Konfiguriere Lüfter manuell

Wählen Sie **Manuell** aus der Liste der Profile, um die Betriebsgeschwindigkeit Ihrer Lüfter manuell zu konfigurieren.



So konfigurieren Sie Ihre Lüfter:

- 1. Wählen Sie den Lüfter, den Sie konfigurieren möchten und um seinen aktuellen Status anzuzeigen.
- 2. Klicken und ziehen Sie die Geschwindigkeitspunkte um die Arbeitsgeschwindigkeit der Lüfter anzupassen.
- 3. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern, klicken Sie dann auf Beenden (ESC).

## 3.2.4 EZ Tuning Wizard

EZ Tuning Wizard erlaubt Ihnen, die CPU und DRAM, Computernutzung und CPU-Lüfter auf die besten Einstellungen zu übertakten.

EZ Tuning Wiza	ard			
Current System Configuration     PC scenario     Main cooling system     Estimation funing result	Current System Configuration CPU Freq: 3550 MHz Ratio: 35.50 x BCLK: 100.0 MYz Temp: 65°C DRAM Freq: 4096 MB (DDR4 2133MHz)	Next	Cancel	
	L			

OC setup (Übertaktungseinrichtung)

## OC Tuning (Übertaktungsabstimmung)

So starten Sie OC Tuning (Übertaktungsabstimmung):

- Zum Öffnen des Bildschirms EZ Tuning Wizard drücken Sie <F11> an Ihrer Tastatur oder klicken am BIOS-Bildschirm auf Q EZ Tuning Waard(F11).
- 2. Klicken Sie auf OC (Übertaktung) und dann auf Next (Weiter).
- Wählen Sie ein PC-Szenario (Daily Computing (Tägliches Computing) oder Gaming/Media Editing (Gaming/Medienbearbeitung)), klicken Sie dann auf Next (Weiter).



 Wählen Sie ein Hauptkühlsystem BOX cooler, Tower cooler, Water cooler (BOX-Kühler, Tower-Kühler, Wasserkühler) oder I'm not sure (Ich bin nicht sicher), klicken Sie dann auf Next (Weiter).



5. Klicken Sie nach Auswahl des Hauptkühlsystems auf **Next (Weiter)**, klicken Sie dann zum Starten von OC Tuning (Übertaktungsabstimmung) auf **Yes (Ja)**.

## 3.3 Favoriten

My Favorites (Meine Favoriten) ist Ihr persönlicher Bereich, zum einfachen Speichern und Zugreifen auf Ihre beliebtesten BIOS Elemente.



My Favorites (Meine Favoriten) kommt standardmäßig mit verschiedenen leistungs-, energiespar- und schnellstartrelevanten Elementen. Sie können dieses Bildschirm personalisieren, indem Sie Elemente hinzufügen oder entfernen.

## Hinzufügen von Elementen zu Meine Favoriten

Um BIOS-Elemente hinzufügen:

- 1. Zum Öffnen des Tree Map-Einrichtungsbildschirms drücken Sie <F3> auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie am BIOS-Bildschirm auf **MyFavorites (F3)**.
- 2. Wählen Sie am Bildschirm Setup Tree Map (Setup-Baumkarte) die BIOS-Elemente, die Sie am Bildschirm My Favorites (Meine Favoriten) speichern möchten.

Setup Tree Map Extram Tunkler Monton Roof Ro	Ny Favorite & Shortcut Shi Configuration Shi Configuration Shi Configuration Shi Configuration Fail Bot Next Bioclaffer AC Power Lass CDM (Compatibility Support Module)
	Lausgewante Verknüpfungselemente
× vi≣ operati	How to operate index magnere     • Add a bottott: press entry ky on the item     A binnow fam bottott: press entry ky on the item     A binnow fam bottott: press entry ky on the item     A binnow fam bottott;     Alle Favoritenelemente     Botter all     Briter all     Briter all     Briter all
Untermonii alemente Dar	Auf Standardfavoritenelemente zurücksetzen

 Wählen Sie ein Element aus dem Hauptmenü, klicken Sie dann auf das Untermenü, das Sie als Favorit speichern möchten; tippen oder klicken Sie auf + oder drücken die <Enter>-Taste an Ihrer Tastatur.



- Folgende Elemente können Sie nicht zu MyFavorites hinzufügen:
  - Elemente mit Untermenüs
  - Benutzer-verwaltbare Optionen wie die Sprache und die Bootreihenfolge
- Konfigurationselemente wie Memory SPD Informationen, Systemzeit und Datum.
- Klicken Sie Beenden oder drücken Sie <esc> um den Setup Tree Map Bildschirm zu schließen.
- 5. Gehen Sie zum MyFavorites Menü, um die gespeicherten BIOS-Elemente anzuzeigen.

Kapitel 3

## 3.4 Hauptmenü

Beim öffnen des Advanced Mode im BIOS-Setup-Programms erscheint das Hauptmenü. Das Hauptmenü verschafft Ihnen einen Überblick über die grundlegenden Systeminfos und ermöglicht die Einstellung des Systemdatums, der Zeit, der Menüsprache und der Sicherheitseinstellungen.

## Sicherheit

Die Sicherheit-Menüelemente erlauben Ihnen die Systemsicherheitseinstellungen zu ändern.

- Į
- Falls Sie das BIOS-Kennwort vergessen haben, können Sie das CMOS Real Time Clock (RTC) RAM löschen und das BIOS Passwort zu löschen. Schauen Sie im Abschnitt 2.3.1 Hintere E/A-Anschlüsse, um die CMOS-Löschen-Taste zum Löschen des RTC RAM zu finden.
- Die Elemente Administrator oder User Password oben im Fenster zeigen standardmäßig Not Installed an. Die Elemente zeigen Installed an, nachdem Sie ein Kennwort eingerichtet haben.

## 3.5 Extreme Tweaker-Menü

Im Extreme Tweaker-Menü können Sie die Übertaktungsbezogenen Einstellungen konfigurieren.



Beim Einstellen der Extreme Tweaker-Menüelemente ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können Systemfehler hervorrufen



Die Konfigurationsoptionen in diesem Abschnitt sind von den im System installierten DIMMs und dem CPU-Modell abhängig.

## Al-Übertaktungsregler

Hier können Sie die Übertaktungsoptionen der CPU wählen um die erwünschte interne Frequenz der CPU zu erreichen..

[Auto]	Lädt die optimalen Einstellungen für das System.
[Manual]	Erlaubt Ihnen, individuell Übertaktungsparameter einzustellen.
[D.O.C.P.]	Ermöglicht Ihnen die Auswahl eines DRAM-Übertaktungsprofils, und die relevanten Parameter werden automatisch angepasst.



Das folgende Element wird nur angezeigt, wenn Sie Ai Overclocking Tuner auf [Manual] festgelegt haben.

### BCLK/PEG-Frequenz

Mit diesem Element können Sie die BCLK-Frequenz einstellen, um die Systemleistung zu erhöhen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen.



Wir empfehlen Ihnen, den Wert basierend auf der CPU-Spezifikation festzulegen, da hohe BCLK Frequenzen die CPU dauerhaft beschädigen können.

## Benutzerdefiniertes CPU-Kernverhältnis

Mit diesem Element können Sie ein benutzerdefiniertes CPU-Kernverhältnis festlegen. Das CPU-Kernverhältnis berechnet sich aus der Formel: 2 \* FID / DID. Konfigurationsoptionen: [Auto] [Manual]



Die folgenden Elemente werden nur angezeigt, wenn Sie das **Benutzerdefinierte CPU-Kernverhältnis** auf **[Manual]** festgelegt haben.

### FID

Mit diesem Element können Sie den Kernfrequenzmultiplikator festlegen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen.

## DID

Mit diesem Element können Sie den Kernfrequenzdivisor festlegen. Benutzen Sie die Tasten <+> und <->, um die Werte einzustellen.

### Speicherfrequenz

Hier können Sie die Speicherbetriebsfrequenz einstellen. Die konfigurierbaren Optionen variieren mit der BCLK (Base Clock) Frequenzeinstellung. Wählen Sie den Auto-Modus, um die optimierte Einstellung anzuwenden.

Konfigurationsoptionen: [Auto] [DDR4-1333MHz] - [DDR4-4400MHz]

## 3.6 Advanced-Menü

Die Elemente im Advanced-Menü gestatten Ihnen, die Einstellung für den Prozessor und andere Systemgeräte zu ändern.



Beim Einstellen der Elemente im Advanced-Menü ist Vorsicht geboten. Falsche Werte können Systemfehler hervorrufen.

## 3.6.1 AMD fTPM-Konfiguration

Die Elemente in diesem Menü zeigen die Optionen für die AMD fTPM Konfiguration an.

### **TPM Geräteauswahl**

Mit diesem Element können Sie das TPM-Gerät auswählen.

[Firmware TPM] Aktiviert AMD CPU fTPM.

[Discrete TPM] Deaktiviert AMD CPU fTPM.

## 3.6.2 ROG-Effekte

Mit den Elementen in diesem Menü können Sie die LEDs auf Ihrem Motherboard konfigurieren.

## **Onboard LEDs**

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Aktivieren aller integrierten LEDs. Konfigurationsoptionen: [Enabled] [Disabled]

## 3.6.3 SATA-Konfiguration

SATA-Konfiguration. Die SATA-Anschlüsse zeigen **Not Present** an, wenn in dem entsprechenden Anschluss kein SATA-Gerät installiert ist.

## SATA-Anschluss Aktivierung

Dieses Element ermöglicht Ihnen die Aktivierung oder Deaktivierung des SATA-Gerätes. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### SATA-Modus

Dieses Element ermöglicht Ihnen die SATA-Konfiguration.

- [AHCI] Stellen Sie [AHCI Mode] ein, wenn Sie wollen, dass die SATA-Festplatten AHCI (Advanced Host Controller Interface) benutzen sollen. AHCI ermöglicht dem integrierten Datenträgertreiber die erweiterten Serial ATA-Funktionen zu aktivieren, welche die Speicherleistung bei zufälliger Arbeitslast erhöhen, indem sie dem Laufwerk gestatten, die interne Befehlsreihenfolge zu optimieren.
- [RAID] Stellen Sie [RAID] ein, wenn Sie mit den SATA-Festplatten eine RAID-Konfiguration erstellen möchten.

## SMART Self Test

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) ist ein Überwachungssystem, das eine Warnmeldung während des POST (Power-On Self Test) zeigt, wenn ein Fehler der Festplatten auftritt. Konfigurationsoptionen: [On] [Off]

## SATA6G\_1 (schwarz) - SATA6G\_6 (schwarz)

#### SATA6G\_1 - SATA6G\_6

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren des ausgewählten SATA-Ports.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### Hot Plug

Diese Elemente werden nur angezeigt, wenn Sie den SATA Modus auf [AHCI] einstellen, und Sie können die SATA Hot-Plug-Unterstützung aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.6.4 Onboard-Gerätekonfiguration

Mit den Elementen in diesem Menü können Sie zwischen den PCIe-Lanes wechseln und integrierte Geräte konfigurieren.

### Azalia HD Audio-Controller

Mit diesem Element können Sie den Azalia High-Definition Audio-Controller verwenden. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **CPU PCIE Link Modus**

Mit diesem Element können Sie die M.2/PCIE-Verbindungsgeschwindigkeit festlegen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [GEN 1] [GEN 2] [GEN 3]

## **SB PCIE Link Modus**

Mit diesem Element können Sie die Southbridge-Verbindungsgeschwindigkeit festlegen. Konfigurationsoptionen: [Auto] [GEN 1] [GEN 2] [GEN 3]

## PCIEX16\_1 Bandbreite

[X16 Mode]	Der PCIe x16_1 Steckplatz arbeitet im x16 Modus.
[PCIe RAID Mode]	Die vier PCIe x16 Steckplätze arbeiten im x4+x4+x4 Modus,
	was es innen ermoglicht, eine RAID-Anordnung für bis zu 4
	PCIe-Geräte zu erstellen.

Verwenden Sie den PCIe RAID Modus, wenn Sie die Hyper M.2 x16 Karte oder andere M.2 Adapterkarten installieren. Das Installieren anderer Geräte bei Verwendung des PCIe RAID Modus kann dazu führen, dass Ihr PC nicht startet.

## PCIEX16\_2 Bandbreite

[X8 Mode]	Der PCIe x16_2 Steckplatz arbeitet im x8 Modus.
[PCIe RAID Mode]	Die PCIe x16 Steckplätze arbeiten im x4+x4 Modus, was es Ihnen ermödlicht eine BAID-Anordnung für bis zu 2 PCIe-Geräte zu erstellen
	configuration of the first of the defate and the de



Verwenden Sie den PCIe RAID Modus, wenn Sie die Hyper M.2 x16 Karte oder andere M.2 Adapterkarten installieren. Das Installieren anderer Geräte bei Verwendung des PCIe RAID Modus kann dazu führen, dass Ihr PC nicht startet.

## PCIEX16\_3 Bandbreite

[X16 Mode]	Der PCIe x16_3 Steckplatz arbeitet im x16 Modus.
[PCIe RAID Mode]	Die vier PCle x16 Steckplätze arbeiten im x4+x4+x4+x4 Modus, was es Ihnen ermöglicht, eine RAID-Anordnung für bis zu 4 PCle-Geräte zu erstellen.

Verwenden Sie den PCIe RAID Modus, wenn Sie die Hyper M.2 x16 Karte oder andere M.2 Adapterkarten installieren. Das Installieren anderer Geräte bei Verwendung des PCIe RAID Modus kann dazu führen, dass Ihr PC nicht startet.

## PCIEX16\_4 Bandbreite

[X4 mode]	Der PCIEX16_4 Steckplatz arbeitet im X4 Modus mit aktiviertem M.2_1 (SOCKEL3) Anschluss.
[x8 mode]	Der PCIEX16_4 Steckplatz arbeitet für eine hohe Leistung im X8 Modus mit deaktiviertem M.2_1 (SOCKEL3) Anschluss.
[PCIe RAID Mode]	Die PCIe x16 Steckplätze arbeiten im x4+x4 Modus, was es Ihnen ermöglicht, eine RAID-Anordnung für bis zu 2 PCIe-Geräte zu erstellen. Der M.2_1 (SOCKEL3) Anschluss wird deaktiviert.



## Asmedia USB 3.1 Controller

[Disabled] Deaktiviert den Kontroller.

[Enabled] Aktiviert den hinteren USB 3.1 Controller.

## USB Typ-C Stromschalter für U31G2\_EC1

[Auto] Das System erkennt Ihre USB-Typ-C-Geräte automatisch und schaltet die Typ-C-Stromversorgung ab, wenn das Gerät diese nicht unterstützt.

[Enabled (Aktiviert)] Der USB-Typ-C-Port versorgt Ihre Geräte immer mit Strom.

### **RGB LED-Beleuchtung**

#### Wenn das System im Betriebsmodus ist

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Ein- oder Ausschalten der RGB LED-Beleuchtung, wenn sich das System im Betriebsmodus befindet. Konfigurationsoptionen: [On] [Off]

#### Wenn das System im Ruhezustand, Tiefschlafmodus oder Soft-Off-Modus ist

Dieses Element ermöglicht Ihnen das Ein- oder Ausschalten der RGB LED-Beleuchtung, wenn sich das System im Ruhezustand, Tiefschlafmodus oder Soft-Off-Modus befindet.

Konfigurationsoptionen: [On] [Off]

## 3.6.5 APM-Konfiguration

Mit den Elementen in diesem Menü können Sie die System-Aufwach-Funktion und die Energiespareinstellungen festlegen.

### **ErP-Bereit**

Ermöglicht das Abschalten der Energie bei S4 + S5 oder S5, um das System für ErP-Anforderungen vorzubereiten. Wenn auf **[Enabled]** gesetzt, werden alle anderen PME-Optionen abgeschaltet.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enable(S4+S5)] [Enable(S5)]

### Nach AC-Stromausfall wiederherstellen

Mit diesem Element kann Ihr System nach einem Stromausfall in den EIN Status, OFF Status oder in beide Status gehen.. Wenn Ihr System auf **[Last State]** gesetzt ist, geht es in den vorherigen Zustand vor dem Stromausfall zurück. Konfigurationsoptionen: [Power On] [Power Off] [Last State]

### Einschalten durch PCI-E/PCI

Mit diesem Element können Sie die Wake-on-LAN-Funktion des integrierten LAN-Controllers oder anderer installierter PCI-E LAN-Karten aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

### **Einschalten durch RTC**

Mit diesem Element können Sie die RTC (Real-Time Clock) aktivieren oder deaktivieren, um ein Wake-Ereignis zu generieren und das RTC Alarm Datum zu konfigurieren. Wenn aktiviert, können Sie die Tage, Stunden, Minuten oder Sekunden einstellen, um ein RTC-Alarmdatum festzulegen.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.6.6 CPU-Konfiguration

Die Elemente in diesem Menü zeigen die CPU-bezogenen Informationen an, die das BIOS automatisch erkennt.



Die Elemente in diesem Menü können je nach der installierten CPU variieren.

## NX Modus

Mit diesem Element können Sie die Funktion No-execute page protection aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## **SVM Modus**

Mit diesem Element können Sie die CPU-Virtualisierung aktivieren oder deaktivieren. Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.6.7 Netzwerkstapelkonfiguration

Die Elemente in diesem Menü ermöglichen Ihnen das Aktivieren oder Deaktivieren des UEFI Netzwerkstapels.

## 3.6.8 HDD/SSD SMART Informationen

Dieses Menü zeigt die SMART-Informationen der verbundenen Geräte.



NVM-Express-Geräte unterstützen keine SMART-Informationen.

## 3.6.9 USB Konfiguration

Die Elemente in diesem Menü ermöglichen Ihnen die Einstellung von USB-Funktionen.



Das **Massenspeichergeräte**-Element zeigt die automatisch erkannten Werte. Wenn kein USB-Gerät erkannt wird, zeigt das Element **None** an.

## Antiquierte USB-Unterstützung

[Aktiviert]	Ihr System unterstützt die USB-Geräte in älteren Betriebssystemen.
[Deaktiviert]	USB-Geräte können nur für BIOS-Setup verwendet werden und werden nicht in der Liste der Boot-Geräte erkannt.
[Auto]	Das System erkennt automatisch das Vorhandensein von USB-Geräten beim Start. Wenn die USB-Geräte erkannt werden, wird die legacy USB- Unterstützung aktiviert.
XHCI Hand-off	

[Enabled]	Aktiviert die Unterstützung für Betriebssysteme ohne eine EHCI Hand-Off-Funktion.
[Disabled (Deaktiviert)]	Deaktiviert die XHCI-Hand-off-Unterstützung.

## **USB-Single-Port-Control**

Dieses Element ermöglicht es Ihnen, einzelne USB-Anschlüsse zu de-/aktivieren.



Beziehen Sie sich auf den Abschnitt 1.1.2 Motherboard-Layout für die Position der USB-Anschlüsse.

#### Überwachungsmenü 3.7

Das Überwachungsmenü zeigt die Systemtemperatur/den Energiestatus an und erlaubt die Anpassung der Lüftereinstellungen.

Scrollen Sie nach unten, um auch die anderen BIOS Elemente anzuzeigen.

### **Q-Fan-Konfiguration**

#### Qfan Tuning

Klicken Sie, um die niedrigste Geschwindigkeit automatisch zu erkennen und konfigurieren Sie den minimalen Arbeitszyklus für jeden Lüfter.

W PUMP+ Steuerung

[Disabled (Deaktiviert)]	Deaktiviert die Wasserpumpensteuerungsfunktion.
[Auto]	Erkennt den installierten Wasserpumpentyp und schaltet automatisch die Steuerungsmodi um.
[DC mode (DC-Modus)]	Aktiviert die Wasserpumpensteuerung im DC-Modus bei 3-poligen Gehäuselüftern.
[PWM mode (PWM-Modus)]	Aktiviert die Wasserpumpensteuerung im PWM- Modus bei 4-poligen Gehäuselüftern.

#### 3.8 Boot Menü

Die Elemente im Boot-Menü gestatten Ihnen, die Systemstartoptionen zu ändern.

### Fast-Boot

Ø	Das folgende E	lement wird nur angezeigt, wenn Sie Fast Boot auf [Enabled] gesetzt haben
[Enabled (Al	ktiviert)]	Ermöglicht Ihrem System die Beschleunigung des Systemstarts.
[Disabled (D	eaktiviert)]	Ermöglicht Ihrem System die Rückkehr zu seiner normalen Systemstartgeschwindigkeit.

### Nächster Systemstart nach Ausfall der Stromversorgung

[Normal Boot] Kehrt nach einem Stromausfall zu Normal-Boot zurück.

[Fast Boot] Beschleunigt die Boot-Geschwindigkeit beim nächsten Systemstart nach einem Stromausfall.

### **Boot-Konfiguration**

Boot-Logo-Anzeige	
[Auto]	Legt das Bootlogo fest, das während des POST angezeigt wird.
[Vollbild]	Legt das Bootlogo fest, das während des POST im Vollbildmodus anzeigen wird.
[Deaktiviert]	Deaktiviert die Bootlogo-Anzeige während des POST.

#### Einrichtungsmodus

[Advanced Mode]	Mit diesem Element können Sie nach dem POST in den		
	Erweiterten Modus (Advanced Mode) des BIOS wechseln.		
[EZ Mode]	Setzt EZ Mode als die Standardanzeige fest, wenn auf das		
	BIOS-zugegriffen wird.		

### CSM (Compatibility Support Module)

Hier können Sie die Parameter für CSM (Compatibility Support Module) konfigurieren, um für eine bessere Kompatibilität die volle Unterstützung für die verschiedenen VGA-Geräte, bootfähigen Geräte und Peripheriegeräte zu erhalten.

#### CSM starten

setzen.

Į

[Auto]	Das System erkennt automatisch die bootfähigen Geräte und die Add- on-Geräte.
[Aktiviert]	Für eine bessere Kompatibilität, aktivieren Sie die CSM, um die nicht- UEFI-Treiber Zusatzgeräte oder den Windows-UEFI-Modus voll zu unterstützen.
[Deaktiviert]	Deaktiviert die CSM, um die nicht-UEFI-Treiber Zusatzgeräte oder den Windows-UEFI-Modus voll zu unterstützen.
Die folg	enden Elemente werden nur angezeigt, wenn Sie Launch CSM auf [Enabled]

#### Bootgerätesteuerung

Mit diesem Element können Sie die Art der Geräte auswählen, die Sie booten möchten.

Konfigurationsoptionen: [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

#### Von Netzwerkgeräten booten

Mit diesem Element können Sie den Typ der Netzwerkgeräte auswählen, die Sie booten möchten.

Konfigurationsoptionen: [Ignore] [Legacy only] [UEFI driver first]

#### Von externen Datenträger booten

Mit diesem Element können Sie den Typ des Speichergeräts auswählen, die Sie booten möchten.

Konfigurationsoptionen: [Ignore] [Legacy only] [UEFI driver first]

#### PCI-E/PCI-Erweiterungskarten booten

Hier können Sie die Art der PCI-E/PCI Erweiterungsgeräte auswählen, die Sie starten möchten.

Konfigurationsoptionen: [Legacy only] [UEFI driver first]

### Secure Boot

Hier können Sie die Secure Boot-Einstellungen konfigurieren und seine Tasten verwalten, um das System vor unbefugtem Zugriff und Malware während des POST zu schützen.

## Boot Option Priorities (Startoption-Prioritäten)

Hier können Sie die Reihenfolge der Startgeräte unter den verfügbaren Geräten festlegen. Die am Bildschirm angezeigte Anzahl der Geräteoptionen hängt von der Anzahl der im System installierten Geräte ab.

- Drücken Sie zum Aufrufen des Windows-Betriebssystems im abgesicherten Modus nach dem POST <F8> (wird unter Windows 8 nicht unterstützt).
- Drücken Sie zur Auswahl des Startgerätes während des Systemstarts <F8>, wenn das ASUS-Logo erscheint.

## **Boot-Aussetzung**

Diese Elemente zeigen die verfügbaren Geräte. Die am Bildschirm angezeigte Anzahl der Geräteoptionen hängt von der Anzahl der im System installierten Geräte ab. Die am Bildschirm angezeigte Anzahl der Geräteoptionen hängt von der Anzahl der im System installierten Geräte ab.

## 3.9 Tools-Menü

Die Elemente im Tools-Menü gestatten Ihnen, die Einstellungen für besondere Funktionen zu verändern. Wählen Sie ein Element aus und drücken dann die <Eingabetaste>, um das Untermenü anzeigen zu lassen.

## **Setup Animator**

Hier können Sie den Setup-Animator aktivieren oder deaktivieren.

Konfigurationsoptionen: [Disabled] [Enabled]

## 3.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility

Hier können Sie ASUS EZ Flash 3 ausführen. Wenn Sie <Enter>drücken, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Verwenden Sie die Links-/Rechts-Pfeiltasten, um zwischen [Ja] und [Nein] zu wählen, drücken Sie dann die <Enter>-Taste zum Bestätigen.



Für weitere Details beziehen Sie sich auf den Abschnitt 3.12.2 ASUS EZ Flash 3.

Į

## 3.9.2 Sicheres Löschen

SSD-Geschwindigkeiten können sich wie bei jedem Speichermedium aufgrund von Datenverarbeitung mit der Zeit verlangsamen. Secure Erase löscht Ihre SSD vollständig und sicher, setzt sie auf das werkseitige Leistungsniveau zurück.



Secure Erase ist nur im AHCI-Modus verfügbar. Achten Sie darauf, den SATA-Modus auf AHCI einzustellen. Klicken Sie auf Advanced (Erweitert) > SATA Configuration (SATA-Konfiguration) > SATA Mode (SATA-Modus) > AHCI.

Klicken Sie zum Starten von Secure Erase im Menü des Advanced(Erweitert)-Modus auf **Tool (Werkzeug) > Secure Erase**.



Secure Erase wird nur bei bestimmten SATA-SSDs unterstützt und kann keine NVMe Speichergeräte löschen.



- Je nach Größe kann die Löschung der Inhalte Ihrer SSD eine Weile dauern. Schalten Sie das System während des Vorgangs nicht ab.
- Secure Erase wird nur beim AMD SATA Anschluss unterstützt. Weitere Informationen über AMD SATA Anschlüsse finden Sie im Abschnitt 1.1.2 Motherboard-Layout dieser Anleitung.

	SSD Secure Erase				
Zoigt die	Port #	SSD Name		Total Capacity	
verfügbaren SSDs		ADATA SS96 Turbo	Frozen	64.0GB	
	Sto genet generation may signate over time der as sciuminater films and freigenet data wirting. Science fasse     monitation data mund Statut einstrument in bis bis data materials     monitation data mund Statut einstrument in bis bis data materials     monitation data mund statut einstrument einstru				iD totally unusable.



#### Statusdefinition:

- Frozen (Eingefroren). Der eingefrorene Zustand ist das Ergebnis einer BIOS-Schutzmaßnahme. Das BIOS schützt Laufwerke ohne Kennwortschutz, indem es sie vor dem Hochfahren einfriert. Wenn das Laufwerk eingefroren ist, muss Ihr PC zum Fortfahren des Secure Erase-Vorgangs abgeschaltet oder mittels Hard Reset zurückgesetzt werden.
- Gesperrt. SSDs werden möglicherweise gesperrt, falls der Secure Erase-Vorgang nicht abgeschlossen oder gestoppt wurde. Dies kann daran liegen, dass eine Drittanbietersoftware ein anderes als das von ASUS festgelegte Kennwort verwendet. Sie müssen die SSD in der Software freigeben, bevor Sie mit Secure Erase fortfahren.

## 3.9.3 ASUS-Übertaktungsprofil

Mit diesem Element können Sie mehrere BIOS-Einstellungen speichern oder laden.

### Vom Profil laden

Hier können Sie die zuvor im BIOS-Flash gespeicherten BIOS-Einstellungen laden. Geben Sie eine Profilnummer ein, in der Ihre CMOS-Einstellungen gespeichert wurden, drücken Sie die <Eingabetaste> und wählen Sie dann Yes.



- Wir empfehlen Ihnen, die BIOS-Datei nur zu aktualisieren, wenn Sie die gleiche Speicher/ CPU-Konfiguration und BIOS-Version hat.

## Profilname

Hier können Sie einen Profilnamen eingeben.

#### Im Profil speichern

Hier können Sie die derzeitigen BIOS-Einstellungen in BIOS-Flash sichern sowie ein Profil anlegen. Geben Sie eine Profilnummer von eins bis acht ein, drücken Sie die <Eingabetaste> und wählen Sie dann **Yes**.

### Profil von USB-Laufwerk laden/auf USB-Laufwerk speichern

Mit diesem Element können Sie ein Profil von Ihrem USB-Laufwerk laden oder speichern und ein Profil auf Ihrem USB-Laufwerk speichern oder laden.

## 3.9.4 BIOS FlashBack

Mit diesem Element können Sie die BIOS-Einstellungen der BIOS-Chips verwalten.

## 3.9.5 ASUS SPD-Information

Dieses Element ermöglicht Ihnen, DRAM SPD-Information zu sehen.

## 3.9.6 ASUS Armoury Crate

Mit diesem Element können Sie ASUS Armoury Crate aktivieren oder deaktivieren. ASUS Armoury Crate ist eine feste Tabelle als Schnittstelle für die erweiterte Konfiguration und Stromsteuerung (Advanced Configuration and Power Interface - ACPI), die für Windows eine Plattform zur binären Ausführung bietet.

## 3.9.7 Grafikkarteninformationen

Dieses Element zeigt Informationen über die in Ihrem System installierte Grafikkarte.



Die Elemente in diesem Menü können je nach in Ihrem System installierter Grafikkarte variieren.

## GPU-Post

Dieses Element zeigt die Informationen und empfohlene Konfiguration für die PCIE-Steckplätze, in denen die Grafikkarte in Ihrem System installiert ist.



Diese Funktion wird nur bei ausgewählten ASUS Grafikkarten unterstützt.

## 3.10 Exit Menü

Die Elemente im Exit-Menü gestatten Ihnen, die optimalen Standardwerte für die BIOS-Elemente zu laden, sowie Ihre Einstellungsänderungen zu speichern oder zu verwerfen.

## Laden Sie die optimierten Standardwerte

Diese Option belegt jeden einzelnen Parameter in den Setup-Menüs mit den Standardwerten. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F5> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **OK**, um die Standardwerte zu laden.

## Änderungen speichern & zurücksetzen

Sobald Sie mit dem Auswählen fertig sind, wählen Sie diese Option aus dem Exit-Menü, damit die ausgewählten Werte gespeichert werden. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <F10> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie **OK**, um Änderungen zu speichern und das Setup zu beenden.

## Änderungen verwerfen & Beenden

Diese Option lässt Sie das Setupprogramm beenden, ohne die Änderungen zu speichern. Bei Wahl dieser Option oder Drücken der Taste <Esc> erscheint ein Bestätigungsfenster. Wählen Sie Yes, um die Änderungen zu verwerfen und das Setup zu beenden.

### EFI Shell von USB-Laufwerken starten

Mit dieser Option können Sie versuchen, die EFI Shell-Anwendung (shellx64.efi) von einem der verfügbaren Dateisystemgeräte zu laden.

## 3.11 Aktualisieren des BIOS

Die ASUS-Webseite veröffentlicht die neuesten BIOS-Versionen, um Verbesserungen der Systemstabilität, Kompatibilität und Leistung zu bieten. Allerdings sind BIOS Updates potenziell riskant. Wenn es kein Problem mit der aktuellen Version des BIOS gibt, aktualisieren Sie das BIOS NICHT manuell. Ungeeignete BIOS-Aktualisierungen können Startfehler verursachen. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel, um Ihr BIOS zu aktualisieren, wenn nötig.



Besuchen Sie die ASUS-Webseite <u>www.asus.com</u>, um die neueste BIOS-Datei für dieses Motherboard herunterzuladen.

Die folgenden Dienstprogramme helfen Ihnen, das Motherboard BIOS-Setup-Programm zu verwalten und zu aktualisieren.

- 1. EZ Update: Aktualisiert das BIOS in einer Windows-Umgebung.
- 2. ASUS EZ Flash 3: Aktualisiert das BIOS über ein USB-Flash-Laufwerk.
- 3. ASUS CrashFree BIOS 3: Stellt das BIOS über das Support-USB-Laufwerk des Motherboards wieder her, wenn die BIOS-Datei fehlerhaft ist.

## 3.11.1 EZ Update

EZ-Update ist ein Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, das Motherboard-BIOS in einer Windows-Umgebung zu aktualisieren.



- EZ Update benötigt eine Internetverbindung über ein Netzwerk oder einen ISP (Internet Service Provider).
- Dieses Dienstprogramm ist erhältlich auf dem Support-USB-Laufwerk, das im Motherboard-Lieferumfang enthalten ist.

## 3.11.2 ASUS EZ Flash 3

ASUS EZ Flash 3 ermöglicht Ihnen das Herunterladen und Aktualisieren auf das neueste BIOS über das Internet, ohne dass Sie eine startfähige Diskette oder ein Betriebssystem-basiertes Dienstprogramm benötigen.



Die Aktualisierung über das Internet variiert je nach Region und Internetbedingungen. Prüfen Sie Ihre lokale Internetverbindung, bevor Sie über das Internet aktualisieren.

#### So aktualisieren Sie das BIOS per USB:

- Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Menü Tool, wählen Sie ASUS EZ Flash 3 Utility und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 2. Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk mit der neusten BIOS-Datei in einen USB-Anschluss.
- 3. Wählen Sie via Storage Device(s) (Über Speichergeräte).



- 4. Drücken Sie auf <Tab>, um zum Feld Drive zu navigieren.
- Drücken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um das USB-Flashlaufwerk mit der neuesten BIOS-Datei zu finden und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 6. Drücken Sie auf <Tab>, um zum Feld Ordner-Info zu navigieren.
- Drücken sie die Auf/Ab-Pfeiltasten, um die BIOS-Datei zu finden und drücken Sie die <Eingabetaste>, um den Aktualisierungsprozess durchzuführen. Wenn abgeschlossen, starten Sie das System neu.





- Diese Funktion kann Geräte wie USB-Flashlaufwerke mit FAT 32/16 Formatierung und nur einer einzelnen Partition unterstützen.
- Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen es zurück während der Aktualisierung des BIOS, um Systemstartfehler zu vermeiden!



Stellen Sie sicher, dass Sie die BIOS-Standardeinstellungen laden, um Systemkompatibilität und Stabilität zu gewährleisten. Wählen Sie hierzu Load Optimized Defaults im Exit-Menü. Siehe Abschnitt 3.10 Exit-Menü für weitere Details.

#### So aktualisieren Sie das BIOS per Internet:

- Gehen Sie im BIOS-Setup-Programm zu Advanced Mode. Gehen Sie zum Menü Tool, wählen Sie ASUS EZ Flash 3 Utility und drücken Sie die <Eingabetaste>.
- 2. Wählen Sie via Internet (Per Internet).



 Drücken Sie zur Auswahl einer Internetverbindungsmethode die Links-/Rechtstaste, drücken Sie dann < Enter>.



- 4. Führen Sie die Aktualisierung anhand der Bildschirmanweisungen aus.
- 5. Wenn abgeschlossen, starten Sie das System neu.



1.g

## 3.11.3 ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Programm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während der Aktualisierung beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über das Support-USB-Laufwerk des Motherboards mit der aktuellen BIOS-Datei wiederherstellen.



Die BIOS-Datei auf dem Support-USB-Laufwerk des Motherboards kann älter als die BIOS-Datei auf der offiziellen ASUS-Webseite sein. Wenn Sie die aktuelle BIOS-Datei verwenden möchten, laden Sie die Datei unter <u>https://www.asus.com/support/</u> herunter und speichern sie auf einem USB-Flash-Laufwerk.

### Wiederherstellen

#### So stellen Sie das BIOS wieder her:

- 1. Schalten Sie das System ein.
- Schließen Sie das Support-USB-Laufwerk des Motherboards oder ein USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei an einen USB-Anschluss an.
- Die Anwendung durchsucht die Geräte automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn gefunden, liest die Anwendung die BIOS-Datei und l\u00e4dt automatisch die ASUS EZ Flash 3-Anwendung.
- Sie müssen im BIOS-Setup-Programm die BIOS-Einstellungen wiederherstellen. Um die Systemstabilität und -Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, dass Sie <F5> drücken, um die BIOS-Standardwerte zu laden.



Schalten Sie das System NICHT aus oder setzen Sie es zurück, während der Aktualisierung des BIOS! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!

# **RAID-Unterstützung**



## 4.1 AMD RAID-Anordnung Konfigurationen

Das Motherboard enthält das RaidXpert2 Konfigurationsprogramm, das Volume, RAIDABLE, RAID 0, RAID 1 und RAID 10 (abhängig von der Systemlizenz) Konfigurationen unterstützt.



Weitere Informationen zur Konfiguration Ihrer RAID-Sets finden Sie im **RAID-Konfigurationshandbuch** unter <u>https://www.asus.com/support</u>.

## 4.1.1 RAID Definitionen

Lautstärke bietet die Möglichkeit, Speicher von einer oder mehreren Festplatten zu verknüpfen, unabhängig von der Größe des Speicherplatzes auf diesen Festplatten. Diese Konfiguration ist nützlich, um Speicherplatz auf Festplatten zu erhalten, der bisher nicht von anderen Festplatten in der Anordnung genutzt wird. Diese Konfiguration bietet keine Leistungsverbesserungen oder Datenredundanz. Ein Festplattenfehler führt zu Datenverlust.

**RAIDABLE** Anordnungen (auch als RAID Ready bezeichnet) sind ein spezieller Volume-Typ (JBOD), der es dem Benutzer ermöglicht, nach der Installation eines Systems mehr Speicherplatz hinzuzufügen oder eine redundante Anordnung zu erstellen. RAIDABLE Anordnungen werden mit Option ROM, UEFI oder rcadm erstellt.



Die Möglichkeit, RAIDABLE Anordnungen zu erstellen, kann je nach System variieren.

**RAID 0 (Data striping)** veranlasst zwei identische Festplatten dazu, Daten in parallelen, versetzten Stapeln zu lesen und zu schreiben. Die zwei Festplatten machen dieselbe Arbeit wie eine einzige Festplatte, aber mit einer höheren Datentransferrate, nämlich doppelt so schnell wie eine einzelne Festplatte, und beschleunigen dadurch den Datenzugriff und die Speicherung. Für diese Konfiguration benötigen Sie zwei neue identische Festplatten.

**RAID 1 (Data mirroring)** kopiert ein identisches Daten-Image von einer Festplatte zu der Zweiten. Wenn eine Festplatte versagt, dann leitet die Disk-Arrayverwaltungssoftware alle Anwendungen zur anderen Festplatte um, die eine vollständige Kopie der Daten der anderen Festplatte enthält. Diese RAID-Konfiguration verhindert einen Datenverlust und erhöht die Fehlertoleranz im ganzen System. Verwenden Sie zwei neue Festplatten oder verwenden Sie eine existierende Festplatte und eine neue für diese Konfiguration. Die neue Festplatte muss genau so groß oder größer als die existierende Festplatte sein.

**RAID 10** kombiniert data striping und data mirroring, ohne dass Paritäten (redundante Daten) errechnet und geschrieben werden müssen. Die RAID 10\*-Konfiguration vereint alle Vorteile von RAID 0- und RAID 1-Konfigurationen. Für diese Konfiguration benötigen Sie vier neue Festplatten, oder eine bestehende und drei neue.

# Anhang

## **Q-Code-Tabelle**

Code	Beschreibung		
00	Nicht verwendet		
01	Einschalten. Bestimmung des Reset-Typs(soft/hard).		
02	AP-Initialisierung vor dem Laden des Microcode		
03	System Agent-Initialisierung nach dem Laden des Microcode		
04	PCH-Initialisierung vor dem Laden des Microcode		
06	Microcode lädt		
07	AP Initialisierung nach dem Laden des Microcode		
08	System Agent Initialisierung nach dem Laden des Microcode		
09	PCH Initialisierung nach dem Laden des Microcode		
0B	Initialisierung der Cache		
0C – 0D	Reserviert für zukünftige AMI SEC-Fehler-Codes		
0E	Microcode nicht gefunden		
<u>0F</u>	Microcode nicht geladen		
10	PEI-Kern gestartet		
<u>11 – 14</u>	Pre-memory CPU Initialisierung wurde gestartet		
<u>15 – 18</u>	Pre-memory System Agent Initialisierung wurde gestartet		
<u>19 – 1C</u>	Pre-memory PCH Initialisierung wurde gestartet		
<u>2B – 2F</u>	Speicherinitialisierung		
30	Reserviert für ASL (siehe ASL-Statuscodes unten)		
31	Speicher installiert		
32 - 36	CPU post-memory Initialisierung		
<u>37 – 3A</u>	Post-Memory System Agent Initialisierung wurde gestartet		
<u>3B – 3E</u>	Post-Memory PCH Initialisierung wurde gestartet		
4F	DXE IPL wurde gestartet		
50 - 53	Speicherinitialisierungstenier. Speichertyp unguitig oder nicht kompatible		
	Speichergeschwindigkeit		
54	Unspezifizierter Speicherinitialisierungstehler		
55	Speicher nicht installiert		
56	Ungultiger CPU Typ oder Geschwindigkeit		
5/	CPU Mismatch		
58	CPU-Seibsttest tenigeschlagen oder moglicher CPU-Cache-Fenier		
59	CPO-Mikrocode wurde nicht gefünden oder Mikrocode-Opdate ist		
-	Tenigeschlagen		
5A	Interner GPU Fenier		
<u>58</u>	Reset PPI Is ist nicht verlugbar		
5C - 5F	Reserviert für zukunflige AMI Fenier-Codes		

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## Q-Code-Tabelle

Code	Beschreibung			
E0	S3 Resume gestartet (S3 Resume PPI wird von DXE IPL aufgerufen)			
E1	S3 Boot Skript Ausführung			
E2	Video umbuchen			
E3	OS S3 wake vector call			
E4 – E7	Reserviert für zukünftige AMI Fortschritt-Codes			
E8	S3 Resume Failed			
E9	S3 Resume PPI not Found			
EA	S3 Resume Boot Script Error			
EB	S3 OS Wake Error			
EC – EF	Reserviert für zukünftige AMI Fehler-Codes			
F0	Recovery-Zustand, durch Firmware ausgelöst (Auto-Wiederherstellung)			
E1	Recovery-Zustand, durch Benutzer ausgelöst (erzwungene			
F I	Wiederherstellung)			
F2	Recovery-Prozess gestartet			
F3	Recovery Firmware Image wurde gefunden			
F4	Recovery Firmware Image wurde geladen			
F5 – F7	Reserviert für zukünftige AMI Fortschritt-Codes			
F8	Recovery PPI nicht verfügbar			
F9	Recovery-Kapsel nicht gefunden			
FA	Ungültige Recovery-Kapsel			
FB – FF	Reserviert für zukünftige AMI Fehler-Codes			
60	DXE-Kern gestartet			
61	Initialisierung des NVRAM			
62	Installation des PCH Runtime Services			
63 – 67	CPU DXE Initialisierung wurde gestartet			
68	PCI Host Bridge Initialisierung			
69	System Agent DXE Initialisierung wurde gestartet			
6A	System Agent DXE SMM Initialisierung wurde gestartet			
6B – 6F	System Agent DXE Initialisierung (System Agent modulspezifisch)			
70	PCH DXE Initialisierung wurde gestartet			
71	PCH DXE SMM Initialisierung wurde gestartet			
72	PCH Geräte Initialisierung			
73 – 77	PCH DXE Initialisierung (PCH modulspezifisch)			
78	ACPI Modul Initialisierung			
79	CSM Initialisierung			
7A – 7F	Reserviert für zukünftige AMI DXE Codes			

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## **Q-Code-Tabelle**

Code	Beschreibung		
90	Boot Device Selection (BDS) Phase wurde gestartet		
91	Treiberverbindung wurde gestartet		
92	PCI Bus Initialisierung wurde gestartet		
93	PCI Bus Hot Plug Controller Initialisierung		
94	PCI Bus Aufzählung		
95	PCI-Bus-Ressourcen anfragen		
96	PCI-Bus-Ressourcen zuordnen		
97	Konsolenausgabegeräte anschließen		
98	Konsoleneingabegeräte anschließen		
99	Super EA Initialisierung		
<u>9A</u>	USB Initialisierung wurde gestartet		
<u>9B</u>	USB Reset		
<u>9C</u>	USB Erkennung		
<u>9D</u>	USB aktiviert		
<u>9E – 9F</u>	Reserviert für zukünftige AMI Codes		
<u>A0</u>	IDE Initialisierung wurde gestartet		
<u>A1</u>	IDE Reset		
A2	IDE Erkennung		
<u>A3</u>	IDE aktiviert		
A4	SCSI Initialisierung wurde gestartet		
A5	SUSI Reset		
<u>A6</u>	SCSI Erkennung		
<u>A/</u>	SUSI aktiviert		
<u>A8</u>	Setup-Bestatigungspasswort		
<u>A9</u>	Start des Setups		
	Reservent für ASL (siene ASL-Statuscodes unten)		
	Selup Elliyabe warten Besenviert für ASL (siehe ASL Statussedes unten)		
	Reservent für Root Event		
	Legacy Boot event		
AF	Boot Services Event verlassen		
BO	Runtime Set Virtual Address MAP Regin		
B1	Runtime Set Virtual Address MAP End		
B2	Legacy Option BOM Initialisierung		
B3	System Reset		
9C 9D 9E - 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5 A5 A6 A7 A8 A9 AA A8 A9 AA AB AC AB AC AC AE AF B0 B1 B1 B2 B3	USB aktiviert Reserviert für zukünftige AMI Codes IDE Initialisierung wurde gestartet IDE Reset IDE Erkennung IDE aktiviert SCSI Initialisierung wurde gestartet SCSI Initialisierung wurde gestartet SCSI Reset SCSI Reset SCSI aktiviert Setup-Bestätigungspasswort Start des Setups Reserviert für ASL (siehe ASL-Statuscodes unten) Setup Eingabe warten Reserviert für ASL (siehe ASL-Statuscodes unten) Setup Eingabe warten Reserviert für ASL (siehe ASL-Statuscodes unten) Bereit für Boot Event Legacy Boot event Boot Services Event verlassen Runtime Set Virtual Address MAP Begin Runtime Set Virtual Address MAP End Legacy Option ROM Initialisierung System Reset		

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

## Q-Code-Tabelle

Code	Beschreibung		
B4	USB hot plug		
B5	PCI bus hot plug		
B6	Aufräumen von NVRAM		
B7	Konfiguration Reset (reset der NVRAM Einstellungen)		
B8– BF	Reserviert für zukünftige AMI Codes		
D0	CPU Initialisierungsfehler		
D1	System Agent Initialisierungsfehler		
D2	PCH Initialisierungsfehler		
D3	Einige der Architektur-Protokolle sind nicht verfügbar		
D4	PCI Ressourcenzuordnungsfehler. Keine Ressourcen		
D5	Kein Platz für Legacy Option ROM		
D6	Keine Konsolenausgabegeräte gefunden		
D7	Keine Konsoleneingabegeräte gefunden		
D8	Ungültiges Kennwort		
D9	Fehler beim Laden der Boot Option (LoadImage ergab Fehler)		
DA	Boot Option ist fehlgeschlagen (StartImage ergab Fehler)		
DB	Flash-Update ist fehlgeschlagen		
DC	Reset-Protokoll ist nicht verfügbar		

## ACPI/ASL Checkpoints (unter OS)

Code	Beschreibung
0x01	System geht in S1 Schlafzustand
0x02	System geht in S2 Schlafzustand
0x03	System geht in S3 Schlafzustand
0x04	System geht in S4 Schlafzustand
0x05	System geht in S5 Schlafzustand
0x10	System wacht aus S1 Schlafzustand auf
0x20	System wacht aus S2 Schlafzustand auf
0x30	System wacht aus S3 Schlafzustand auf
0x40	System wacht aus S4 Schlafzustand auf
0xAC	System ist in ACPI-Modus übergegangen. Interrupt-Controller ist im PIC-Modus.
0xAA	System ist in ACPI-Modus übergegangen. Interrupt-Controller ist im APIC-Modus.

## Hinweise

## Informationen zur FCC-Konformität

Verantwortliche Stelle: Asus Computer International Adresse: 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA Telefon- / Fax-Nr.: (510)739-3777 / (510)608-4555

### Identifikation des gefertigten Produkts: Intel 9260NGW

Identifikation der modularen Komponenten in der Baugruppe:

#### Modellname: 9260NGW FCC ID: PD99560NG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

### Strahlenbelastungswarnung

Diese Ausrüstung muss in Übereinstimmung mit den zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert und betrieben werden und die Antenne(n), die zusammen mit diesem Sendegerät benutzt werden, müssen einen Mindestabstand von 20 cm zu Personen einhalten und dürfen nicht mit anderen Antennen zusammen benutzt oder aufgestellt werden. Endbenutzer und Installateure müssen mit den Antenneninstallationsanweisungen und den Senderbetriebsbedingungen zur Einhaltung der Richtlinien zur Strahlenbelastungsbegrenzung ausgestattet werden.

# Entsprechenserklärung von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

Dieses Gerät stimmt mit lizenzfreiem/lizenzfreien RSS-Standard(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Das Gerät für den Betrieb im Bereich von 5150-5250 MHz darf nur für den Innenbereich verwendet werden, um das Potenzial der schädlichen Störungen am Zweitkanal des Mobilfunksatellitensystems zu verringern.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

## VCCI: Japan Entsprechenserklärung

## **Class B ITE**

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

V C C I - B

## KC: Korea Warnungserklärung

B급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

\*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습 니다.

## REACH

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) erfüllend, veröffentlichen wir die chemischen Substanzen in unseren Produkten auf unserer ASUS REACH-Webseite unter <u>http://csr.asus.com/english/</u> <u>REACH.htm</u>.



Das Motherboard NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt (elektrische und elektronische Geräte) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.



Werfen Sie NICHT die quecksilberhaltigen Batterien in den Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

## ASUS Recycling/Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, dass die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> für Details zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

## Regionaler Hinweis für Kalifornien



Krebs und Schädigung der Fruchtbarkeit - www.P65Warnings.ca.gov

## Google™ Lizenzbedingungen

## Copyright© 2018 Google Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter der Apache Lizenz, Version 2.0 (die "Lizenz") lizenziert; Sie dürfen diese Datei nur in Übereinstimmung mit der Lizenz verwenden. Sie können eine Kopie der Lizenz erhalten, unter:

### http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Sofern nicht durch geltendes Recht gefordert oder schriftlich vereinbart, ist Software, die unter der Lizenz verteilt auf "AS-IS" BASIS, OHNE GARANTIE ODER BEDINGUNGEN irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent.

Sehen Sie die Lizenz für die spezifischen Sprachrechte und Einschränkungen im Rahmen der Lizenz.

## NCC: Taiwan Wireless Statement

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干 擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項 合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

## Japan Erklärung für RF Geräte

### 屋外での使用について

本製品は、5GHz帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が禁じられています。

### 法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国 外では、その国の法律または規制により、本製品の使用ができないことがあります。この ような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがありますが、当社は一切責任を 負いかねますのでご了承ください。

## Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

#### Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek COMPUTER INC. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

The WiGig operating in the band 57-66GHz shall be restricted from fixed outdoor installations for countries listed in the table below:

#### Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek COMPUTER INC. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être télécharge à partir du site internet suivant : <u>https://www.asus.com/support/</u>

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Dans la plage de fréquence 57-66 GHz, le WiGig est restreint aux installations en extérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

#### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter, https://www.asus.com/support/

Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Der WiGig-Betrieb im Band von 57-66 GHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder bei festen Installationen im Außenbereich untersagt:

#### Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek COMPUTER INC. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti esenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/37.ULI testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <u>https://www.asus.com/support/</u>

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

L'utilizzo della rete WiGig operante nella banda di frequenza 57-66GHz deve essere limitato alle installazioni fisse all'esterno degli edifici per i paesi nella seguente tabella:

#### Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek COMPUTER INC. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия EC доступен на <u>https://www.asus.com/support/</u>

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

Работа WiGig в диапазоне частот 57-66 ГГц должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, указанных в таблице ниже:

#### إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

نقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوفق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق

الصادر عن الاتحاد الأوروبي على: /<u>https://www.asus.com/support</u> يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميجا هرتز على الاستخدام المنزلي

للبلدان المدرجة بالجدول.

يجب حظر تركيب جهاز WiGig, الذي يعمل في نطاق 66-57 جيجا هر نز , بسُكَل ثابت خارج المباني بالدول المدرجة بالجدول أدناه:

#### Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие Със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната директива 2014/53/EC. Пълният текст на EC декларация за съвместимост е достъпен на адрес https://www.sis.com/sunport/

WFFL работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу; WGiG работещ на честота 57-66CHz, трябва да не се доближава до постоянни инсталации на открито за държави, включени в таблицата по-долу.

#### Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek COMPUTER INC. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em <u>https://www.asus.com/support/</u>

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo: A operação do WiGig na banda de 57-66GHz deve ser restrita de instalações fixas externas para países listados na tabela abaixo:

#### Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTek COMPUTER INC. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <u>https://www.asus.com/support/</u> WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

wiGig koji radi na opsegu frekvencija 57-66 GHz bit će zabranjen za upotrebu u fiksnim vaniskim instalacijama u zemljama o donjoj tablici:

#### Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/support/

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

V zemích uvedených v tabulce níže je provoz sítě WiGig v pásmu 57 - 66 GHz zakázán pro pevné venkovní instalace:

#### Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek COMPUTER INC. erklærer hermed at denne enhed er i

overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/support/

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

WiGig-enheden, der burger båndbredden 57-66 GHz på ikke bruges i fastspændte udendørsinstallationer i landene, der er anført på listen nedenfor:

#### Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek COMPUTER INC. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/support/

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

De WiGig die werkt in de band 57-66GHz moet worden uitgesloten van vaste installaties buitenshuis voor landen die in de onderstaande tabel zijn vermeld:

#### Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/33/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil htts://www.saus.com/suport/

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

WiGig-i kasutamine sagedusribal 57-66 GHz on keelatud paiksetel

välisseadmetel riikides, mis on loetletud allolevas tabelis:

#### Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek COMPUTER INC. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/35/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EVn vaatimustemukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa <u>https://www.asus.com/support/</u>

5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

WiGig-käyttö 57 - 66 GHz:in taajuuskaistalla tulee rajoittaa kiinteisiin ulkoasennuksiin alla olevassa taulukossa luetelluissa maissa:

تبعيت از نسخه ساده شده بيانيه اتحاديه ارويا

ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیاز های اساسی و سایر مقرر ات مربوط به بیانیه 2014/53/EU. مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیه اتحادیه اروپا در این آدرس موجود است:

.https://www.asus.com/support/

عملکرد 5150-5150 مگاهرنز بر ای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشور های فهرست شده در جدول، محدود شود.

برای کشور هایی که در زیر لیست شده اند، عملکرد WiGig در باند 57 تا 66 گیگاهرتز باید برای نآسیسات نصب شده در فضای بیرون ساختمان محدود شود.

#### Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <u>https://www.asus.com/Support/</u>

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Το WiGi που λειτουργεί στη ζώνη 57-66GHz δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερές υπάθριες εγκαταστάσεις στις χώρες που απαριθμούνται στον παρακάτω πίνακα:

#### הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד אירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפיים הרלוונטיים של תקנה 12/14/53/L ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: https://www.asus.com/support/

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

ה- WiGig פועל בתחום תדרים 57-66GHz ולא יוכל להתחבר לאנטנות חיצוניות במדינות שמופיעות בטבלה שלהלן:

#### Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <u>https://www.asus.com/support/</u>

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Az 57-66 GHz-es sávban működő WiGig-et korlátozni kell a rögzített kültéri üzembehelyezést illetően az alábbi táblázatban lévő országokban:

#### Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek COMPUTER INC. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: https://www.asus.com/support/

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Pengoperasian WiGig pada pita 57-66GHz akan dibatasi dari pemasangan luar ruangan tetap untuk negara yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

#### Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek COMPUTER INC. ar šo paziņo, ka ši ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit:

https://www.asus.com/support/

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

WiGig, kas darbojas 57-66 GHz joslā, nav atļauts pastāvīgi uzstādīt ārpus telpām valstīs, kas norādītas nākamajā tabulā.

#### Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė, ASUSTek Computer Inc." pareiškia, kad šis prietaisas attitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES attitkites deklaracijos tekstas pateikiamas čia: https://www.asus.com/support/

Toliau nurodytose šalyse "WiFi" ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Toliau lentelėje nurodytose šalyse yra ribojamas 57–66 GHz dažnių juostoje veikiančių "WiGig" fiksuotas įrengimas lauke:

#### Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek COMPUTER INC. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på:

https://www.asus.com/support/

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Bruk i Wi-Gig-båndet 57–66 GHz skal begrenses til fast utendørs installasjon i landene som er oppført i følgende tabell:

#### Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <u>https://www.asus.com/support/</u>

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150-5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

WiGig-enheden, der burger båndbredden 57-66 GHz på ikke bruges i fastspændte udendørsinstallationer i landene, der er anført på listen nedenfor:

#### Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/S3/JE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <u>https://www.asus.com/suppot/</u>

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela: A utilização do WiGig na banda de 57 a 66GHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela seguinte:

#### Declaratie de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <u>https://www.asus.com/support/</u>

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Funcționarea dispozitivului WiGig în banda de 57 – 66 GHz va fi restricționată pentru instalațiile fixe exteriore în țările din tabelul de mai jos:

#### Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek COMPUTER INC. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/support/

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

WiGig koji radi u opsegu od 57-66GHz biće ograničen od fiksiranih spoljašnjih instalacija za države navedene u tabeli ispod:

#### Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a dalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite <u>https://www.asus.com/support/</u>

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

WiGig, ktorý sa v krajinách uvedených v tabuľke nižšie, prevádzkuje v pásme 57 až 66 GHz, musí byť umiestnený ďalej od pevných vonkajších zariadení.

#### Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek COMPUTER INC. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/32/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <u>https://www.asus.com/support/</u> WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

V državah, ki so navedene v spodnji tabeli, naprave WiGig, ki deluje v 57–66 GHz pasu, ne smete uporabljati kot fiksne namestitve na prostem:

#### Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. En <u>https://www.asus.com/support/</u> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

El funcionamiento de WiGig en la banda de 57-66 GHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla siguiente:

#### Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek COMPUTER INC. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på

https://www.asus.com/support/

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

WiGig som används på frekvensbanden 57-66 GHz ska begränsas från fasta installationer utomhus i länder som finns upptagna i nedanstående tabell:

#### ประกาศเกียวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่มีว่าอุปกรณ์นี่มีความสอดคล้องกับความ ต้องการที่จำเป็นและเงื่อนใช้พักเวียวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เป็ลมาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ <u>https://www.asus.com/support/</u>

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz

ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศทีแสดงในตาราง

WiGig ที่ใช้งานในย่านความถี 57-66GHz

จะถูกจ้ำกัดมิให้ดิดดังภายนอกอาคารแบบถาวรสำหรับประเทศทีระบุไว้ ในดารางด้านล่าง:

#### Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hikimlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: https://www.asus.com/support/

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

57-66 GHz bandında çalışan WiGig, aşağıdaki tabloda listelenen ülkelerde sabit dış mekân kurulumlarından hariç tutulacaktır:

#### Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek COMPUTER INC. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / ЕU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на

https://www.asus.com/support/

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

Робота WiGig на частоті 57-66 ГГц обмежується фіксованою інсталяцією просто неба для країн, поданих у таблиці нижче.



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

#### Intel 9260 NGW Ausgangsleistungstabelle:

Funktion	Frequenz	Maximale Ausgangsleistung (EIRP)
WiFi	2400-2483.5 MHz	18.21 dBm
	5150-5350 MHz	18.83 dBm
	5470-5725 MHz	18.55 dBm
	5725-5850 GHz	8.89 dBm
Bluetooth	2402-2483.5 MHz	10.19 dBm

Für den Standard EN 300 440 V2.1.1 gilt das Gerät beim Betrieb im Band von 5725-5875 MHz, als ein Empfänger der Kategorie 2.



## **ASUS Kontaktinformation**

## ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse Telefon Fax Webseite 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou, Taipei 112, Taiwan +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 www.asus.com

## Technischer Support

Telefon Fax Online Support +86-21-38429911 +86-21-5866-8722, ext. 9101# https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/ Services/questionform/?lang=en

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse Telefon Fax Webseite 48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 http://www.asus.com/us/

## **Technischer Support**

Support-Fax Telefon Online Support +1-812-284-0883 +1-812-282-2787 https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/ Services/guestionform/?lang=en-us

## ASUS COMPUTER GmbH (Deutschland und Österreich)

Adresse Fax Webseite Online-Kontakt Harkort Str. 21-23, 40880 Ratingen, Deutschland +49-2102-959931 http://www.asus.com/de http://eu-rma.asus.com/sales

## **Technischer Support**

Telefon Support Fax Online Support +49-2102-5789555 +49-2102-959911 https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/ Services/guestionform/?lang=de-de