

# PRIME / Pro / ProArt / TUF GAMING Série B550/ A520

# Manuel du BIOS

F16863 Première Édition Juin 2020

#### Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantie sur le produit ou le service ne sera pas prolongée si (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, à moins que cette réparation, modification ou altération ne soit autorisée par écrit par ASUS; ou (2) si le numéro de série du produit est dégradé ou manquant.

ASUS fournit ce manuel "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris, mais non limité aux garanties implicites ou aux conditions de commerciabilité ou d'adéquation à un but particulier. En aucun cas ASUS, ses directeurs, ses cadres, ses employés ou ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs (y compris les dégâts pour manque à gagner, pertes de profits, perte de jouissance ou de données, interruption professionnelle ou assimilé), même si ASUS a été prévenu de la possibilité de tels dégâts découlant de tout défaut ou erreur dans le présent manuel ou produit.

Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne doivent pas être interprétées comme un engagement de la part d'ASUS. ASUS n'est en aucun cas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes présentes dans ce manuel, y compris les produits et les logiciels qui y sont décrits.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

#### Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from https://www.asus.com/fr/support/

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc. Legal Compliance Dept. 1F, No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112 Taïwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address **gpl@asus.com**, stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

# Table des matières

1.1	Présentat	ion du BIOS	4
1.2	Programm	ne de configuration du BIOS	5
	1.2.1	EZ Mode (Mode EZ)	6
	1.2.2	Advanced Mode (Mode avancé)	7
	1.2.3	Contrôle Q-Fan	10
1.3	Mes favor	is	12
1.4	Menu Prir	ncipal	14
1.5	Menu Ai T	weaker	16
1.6	Menu Adv	vanced (Avancé)	24
	1.6.1	AMD fTPM Configuration (Configuration AMD fTPM)	25
	1.6.2	CPU Configuration (Configuration du processeur)	26
	1.6.3	Configuration SATA	27
	1.6.4	Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques embarqués)	28
	1.6.5	APM Configuration (Gestion d'alimentation avancée)	31
	1.6.6	PCI Subsystem Settings (Paramètres de sous-système PCI)	32
	1.6.7	USB Configuration (Configuration USB)	32
	1.6.8	Network Stack Configuration (Configuration de pile réseau)	33
	1.6.9	HDD/SSD SMART Information (Informations SMART disque dur/SSD).	33
	1.6.10	NVMe Configuration (Configuration NVMe)	34
	1.6.11	AMD CBS	34
	1.6.12	AMD PBS	35
	1.6.13	AMD Overclocking	36
1.7	Menu Mo	nitor (Surveillance)	37
1.8	Menu Boo	ot (Démarrage)	42
1.9	Menu Too	l (Outils)	47
	1.9.1	ASUS EZ Flash 3 Utility (Utilitaire ASUS EZ Flash 3)	47
	1.9.2	ASUS Secure Erase	47
	1.9.3	ASUS User Profile (Profil de l'utilisateur ASUS)	48
	1.9.4	ASUS SPD Information (Informations SPD ASUS)	48
	1.9.5	ASUS Armoury Crate	48
1.10 Me	nu Exit (So	rtie)	49
1.11	Mettre à j	our le BIOS	50
	1.11.1	EZ Update	50
	1.11.2	Utilitaire ASUS EZ Flash 3	51
	1.11.3	Utilitaire ASUS CrashFree BIOS 3	52

# Le BIOS

# 1.1 Présentation du BIOS



Le tout nouveau BIOS UEFI (Extensible Firmware Interface) d'ASUS est conforme à l'architecture UEFI et offre une interface conviviale allant au-delà de la simple saisie traditionnelle au clavier grâce à la possibilité de configuration du BIOS à la souris. Vous pouvez maintenant naviguer dans le BIOS UEFI avec la même fluidité que sous un système d'exploitation. Le terme «BIOS» spécifié dans ce manuel fait référence au «BIOS UEFI» sauf mention spéciale.

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels du système tels que la configuration des périphériques de stockage, les paramètres d'overclocking, les paramètres de gestion de l'alimentation et la configuration des périphériques de démarrage nécessaires à l'initialisation du système dans le CMOS de la carte mère. De manière générale, les paramètres par défaut du BIOS conviennent à la plupart des utilisations de l'ordinateur pour assurer des performances optimales. **Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut du BIOS** sauf dans les cas suivants :

- Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS.
- Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS.



Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié.

- Lors du téléchargement ou de la mise à jour du BIOS de cette carte mère, n'oubliez pas de renommer le fichier XXXXX.CAP. Le nom du fichier CAP varie selon les modèles. Reportezvous au manuel d'utilisation fourni avec votre carte mère pour le nom.
- Les réglages et les options du BIOS peuvent varier selon les versions du BIOS. Consultez la dernière version du BIOS pour les réglages et les options.

# 1.2 Programme de configuration du BIOS

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour mettre à jour ou modifier les options de configuration du BIOS. L'écran du BIOS comprend les touches de navigation et une aide rapide pour vous guider lors de l'utilisation du programme de configuration du BIOS.

#### Accéder au BIOS au démarrage du système

Pour accéder au BIOS au démarrage du système, appuyez sur <Suppr.> ou <F2> lors du POST (Power-On Self Test). Si vous n'appuyez pas sur <Suppr.> ni sur <F2>, le POST continue ses tests.

#### Accéder au BIOS après le POST

Pour accéder au BIOS après le POST, vous pouvez :

- Appuyer simultanément sur <Ctrl>+<Alt>+<Suppr.>.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation du châssis.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre puis rallumer le système. N'utilisez cette méthode que si les deux méthodes précédentes ont échoué.

Une fois l'une des ces trois options utilisée, appuyez sur <Suppr.> pour accéder au BIOS.

- Les captures d'écrans du BIOS incluses dans cette section sont données à titre indicatif et peuvent différer de celles apparaissant sur votre écran.
- Assurez-vous d'avoir connecté une souris USB à la carte mère si vous souhaitez utiliser ce type de périphérique de pointage dans le BIOS.
- Si le système devient instable après avoir modifié un ou plusieurs paramètres du BIOS, rechargez les valeurs par défaut pour restaurer la compatibilité et la stabilité du système. Choisissez l'option Load Optimized Settings (Charger les valeurs optimisées par défaut) du menu Exit ou appuyez sur la touche <F5>. Consultez la section 1.10 Menu Exit (Sortie) pour plus de détails.
- Si le système ne démarre pas après la modification d'un ou plusieurs paramètres du BIOS, essayez d'effacer la mémoire CMOS pour restaurer les options de configuration par défaut de la carte mère. Consultez le manuel de votre carte mère pour plus d'informations sur l'effacement de la mémoire CMOS.
- Le BIOS ne prend pas en charge les périphériques Bluetooth.

#### L'écran de menu BIOS

Le programme de configuration du BIOS possède deux interfaces de configuration : **EZ Mode** (Mode EZ) et **Advanced Mode** (Mode avancé). Vous pouvez changer de mode à partir de **Setup Mode** (Mode de configuration) dans le menu **Boot** (Démarrage) ou en appuyant sur la touche <F7>.

## 1.2.1 EZ Mode (Mode EZ)

L'interface EZ Mode (Mode EZ) offre une vue d'ensemble des informations de base du système et permet aussi de modifier la langue du BIOS, le mode de performance et l'ordre de démarrage des périphériques. Pour accéder à l'interface Advanced Mode (Mode avancé), sélectionnez **Advanced Mode** ou appuyez sur la touche <F7> de votre clavier.

Le type d'interface par défaut du BIOS peut être modifié. Reportez-vous à l'élément Setup Mode



Les options de la séquence de démarrage varient en fonction des périphériques installés.

## 1.2.2 Advanced Mode (Mode avancé)

L'interface Advanced Mode (Mode avancé) offre des options avancées pour les utilisateurs expérimentés dans la configuration des paramètres du BIOS. L'écran ci-dessous est un exemple de l'interface Advanced Mode (Mode avancé). Consultez les sections suivantes pour plus de détails sur les diverses options de configuration.



Pour accéder à l'interface Advanced Mode (Mode avancé), sélectionnez **Advanced Mode (F7)** ou appuyez sur la touche <F7> de votre clavier.

Barre de menus L	angue	Favoris (F3)	Contrôle Q-Fan (F6)	Recherche (F9)	AURA ACTIVÉ/ DÉSACTIVÉ	Barre de o	léfilement
UEFI E 01/13/2019 04:34 <sup>3</sup> Sunday	<del>IOS Utili</del> ty – Ad ♀│⊕English [	vanced Mode MyFavorite(F3)	& Qfan Control(F6)	? Search(F9) - ሷ	AURA ON/OFF(F4)		
My Favorites	Main <u>Ai Twe</u>	<u>aker</u> Advar	iced Monitor	Boot Tool	Exit	도 Hardw	are Monitor
Performance Bias				Auto	•	CPU	
Precision Boost Ove	rdrive			Auto		Frequency	
b DDMI Teches Contra				CBR15 Gentle		3800 MHz	57°C
<ul> <li>DRAM Timing Control</li> </ul>	01			Aida/Geekbench		BCLK Freq	
➤ DIGI+ VRM				CBR15 Aggressive		100.0 MHz	1.408 V
VDDCR CPU Voltage			1,408V	Auto	-	Ratio	
						38X	
VDDCR SOC Voltage			1.025V	Auto		Mamoni	
DRAM Voltage			1.200V	Auto		wemory	
VDDG CCD Voltage 0	Control			Auto		2133 MHz	Capacity 4096 MB
To be cep to huge t	Lond of			1000			
VDDG IOD Voltage 0	Control			Auto			
CLDO VDDP voltage				Auto			
						Voltage	
1.05V SB Voltage			1.050V	Auto		+12V	
2.5V SB Voltage			2.500V	Auto	3	11.980 V	5.140 V
Different Values may	alla different Coffuer	o's porformanco				+3.3V	
	ieip unierent sottwar	e s performance				3.312 V	
- Pharte	and the same be						
11/1/1	1 2/ 2				ast Modified		Hot Keys
		Version 2 20 1271	Convright (C) 2020	merican Megatrend	is Inc		mor keys
DIA Hard A		11		and the sector of the			
Éléments de menu	Aide généra	le		Dernières modi	fications Retour	en affichage	
él (	-	Fenêt	tre contextuelle		EZ Moo	ie	Raccourcis
Elements de sous-menu			Characteristic Charac	 			

Affiche un aperçu rapide de l'état du système 🗕

#### Barre de menus

Mes favoris	Accès rapide aux éléments de configuration les plus utilisés.
Général	Modification des paramètres de base du système
Ai Tweaker	Modification des paramètres d'overclocking du système
Advanced (Avancé)	Modification des paramètres avancés du système
Surveillance	Affiche la température et l'état des différentes tensions du système et permet de modifier les paramètres de ventilation.
Démarrage	Modification des paramètres de démarrage du système
Outils	Modification des paramètres de certaines fonctions spéciales
Sortie	Sélection des options de sortie ou restauration des paramètres par défaut

La barre de menus située en haut de l'écran affiche les éléments suivants :

#### Éléments de menu

L'élément sélectionné dans la barre de menu affiche les éléments de configuration spécifiques à ce menu. Par exemple, sélectionner **Main** affiche les éléments du menu principal.

Les autres éléments My Favorites (Favoris), Ai Tweaker, Advanced (Avancé), Monitor (Surveillance), Boot (Démarrage), Tool (Outils) et Exit (Sortie) de la barre des menus ont leurs propres menus respectifs.

#### Éléments de sous-menu

Si un signe ">" apparaît à côté de l'élément d'un menu, ceci indique qu'un sous-menu est disponible. Pour afficher le sous-menu, sélectionnez l'élément souhaité et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.

#### Langue

De nombreuses langues d'utilisation sont disponibles pour l'interface de configuration du BIOS. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la langue que vous souhaitez voir s'afficher sur l'écran du BIOS.

#### Favoris (F3)

Favoris est un espace personnel à partir duquel vous pouvez aisément accéder et modifier vos éléments de configuration de BIOS favoris. Sélectionnez les paramètres de BIOS fréquemment utilisés et ajoutez-les à la liste des favoris.



Consultez la section 1.3 Favoris pour plus de détails.

#### Contrôle Q-Fan (F6)

La fonctionnalité Q-Fan permet de gérer et de personnaliser les réglages des ventilateurs installés. Utilisez ce bouton pour régler les ventilateurs manuellement selon vos besoins.



Consultez la section 1.2.3 Contrôle Q-Fan pour plus de détails.

#### Recherche (F9)

Ce bouton vous permet d'effectuer une recherche par nom d'élément BIOS, entrez le nom de l'élément pour trouver l'entrée correspondante à l'élément.

#### AURA ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ (F4)

Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage LED RGB ou la LED fonctionnelle.

[All On]:	Toutes les LED (Aura et fonctionnelles) seront activées.
[Aura Only]:	Les LED Aura seront activées et les LED fonctionnelles seront désactivées.
[Aura Off]:	Les LED Aura seront désactivées alors que les LED fonctionnelles resteront activées.
[Stealth Mode]:	Toutes les LED (Aura and fonctionnelles) seront désactivées.

#### Raccourcis

Le bouton situé au-dessus de la barre de menu contient les touches de navigation de l'interface de configuration du BIOS. Les touches de navigation permettent de naviguer et sélectionner/modifier les divers éléments disponibles dans l'interface de configuration du BIOS.

#### Barre de défilement

Une barre de défilement apparaît à droite de l'écran de menu lorsque tous les éléments ne peuvent pas être affichés à l'écran. Utilisez les touches directionnelles haut/bas ou les touches <Page préc.> / <Page suiv.> de votre clavier pour afficher le reste des éléments.

#### Aide générale

Au bas de l'écran de menu se trouve une brève description de l'élément sélectionné. Utilisez la touche <F12> pour faire une capture d'écran du BIOS et l'enregistrer sur un périphérique de stockage amovible.

#### Champs de configuration

Ces champs affichent les valeurs des éléments de menu. Si un élément est configurable par l'utilisateur, vous pouvez en changer la valeur. Vous ne pouvez pas sélectionner un élément qui n'est pas configurable par l'utilisateur.

Les champs configurables sont surlignés lorsque ceux-ci sont sélectionnés. Pour modifier la valeur d'un champ, sélectionnez-le et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier pour afficher la liste des options de configuration disponibles.

#### **Dernières modifications**

Un bouton est disponible dans le BIOS pour vous permettre d'afficher les éléments de configuration du BIOS qui ont été récemment modifiés et enregistrés.

## 1.2.3 Contrôle Q-Fan

La fonctionnalité Q-Fan vous permet de sélectionner un profil de ventilateur pour une utilisation spécifique ou configurer manuellement la vitesse de rotation des ventilateurs installés.



Configuration manuelle des ventilateurs

#### Configuration manuelle des ventilateurs

Sélectionnez le mode **Manual** (Manuel) de la liste des profils pour configurer manuellement la vitesse de rotation des ventilateurs.



Pour configurer vos ventilateurs manuellement :

- 1. Sélectionnez un ventilateur.
- 2. Faites glisser les points de vitesse pour modifier la vitesse de rotation du ventilateur.
- 3. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour enregistrer les modifications et cliquez sur **Exit (ESC)** (Sortie) pour quitter.

# 1.3 Mes favoris

My Favorites est un espace personnel à partir duquel vous pouvez aisément accéder et modifier vos éléments de configuration de BIOS favoris. Vous pouvez personnaliser cet écran en ajoutant ou en supprimant des éléments.

My Favorites	Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot T	ool Exit		🔄 Hardw	are Monitor
Memory Frequency					Auto		•	CPU	
VDDCR CPU Voltage				1.408V	Auto		-	Frequency 3800 MHz	Temperature 56°C
DRAM Voltage				1.200V	Auto			BCLK Freq	Core Voltage
<ul> <li>SATA Configuration</li> <li>Onboard Devices Control</li> </ul>	nfiguration							Ratio 38x	1.406 ¥
<ul> <li>CSM (Compatibility 5</li> </ul>	upport Mo	odule)						Memory	
Fast Boot Next Boot after AC	Power Lo:	ss			Enabled Fast Boot		•	Frequency 2133 MHz	Capacity 4096 MB
Boot Logo Display					Auto		-		
POST Delay Time					3 sec		-	Voltage +12V 11.980 V	+5V 5.140 V
i Forces a DDR4 frequer the common tCK deter	icy slower t ted via SPI	than D.						+3.3V 3.312 V	

#### Ajouter des éléments à la liste des favoris

Pour ajouter un élément fréquemment utilisé à la liste des favoris :

- 1. Appuyez sur la touche <F3> de votre clavier ou cliquez sur **MyFavorites(F3)** (Favoris (F3)) sur l'écran du BIOS pour accéder à la liste des menus du BIOS.
- 2. Sélectionnez le(s) élément(s) de BIOS à ajouter à la liste de vos favoris.



 Sélectionnez l'un des menus principaux, puis cliquez sur le sous-menu à ajouter à la liste des favoris en cliquant sur l'icône + ou en appuyant sur la touche <Entrée> de votre clavier.



- Les éléments suivants ne peuvent pas être ajoutés à la page des favoris :
- Les éléments dotés d'options de sous-menus.
- Les éléments gérés par l'utilisateur comme la langue ou la priorité de démarrage.
- Les éléments fixes tels que la date et l'heure et les informations dédiées au SPD.
- Cliquez sur Exit (ESC) (Quitter) ou appuyez sur la touche < Échap> de votre clavier pour quitter la liste des menus du BIOS.
- 5. Les éléments de BIOS sélectionnés seront dès lors disponibles dans la liste de vos favoris.

# 1.4 Menu Principal

L'écran du menu principal apparaît lors de l'utilisation de l'interface Advanced Mode (Mode avancé) du BIOS. Ce menu offre une vue d'ensemble des informations de base du système et permet aussi de régler la date, l'heure, la langue et les paramètres de sécurité du système.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 0507/2020 17:54 <sup>¢</sup>   ⊕ English	F4)
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
BIOS Information	CPU
BIOS Version 0242 x64	
Build Date 04/23/2020	3800 MHz 57°C
LED EC1 Version AULA3-AR42-0203	BCLK Freq Core Voltage
CPU Information	100.0 MHz 1.408 V
Brand String AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Process	sor <sub>Ratio</sub>
Speed 3800 MHz	38x
Total Memory 4096 MB (DDR4)	
Speed 2133 MHz	Memory
System Language English	Frequency Capacity 2133 MHz 4096 MB
System Date 05/07/2020	
System Time 17:54:13	
Access Level Administrator	Voltage
➤ Security	
	11.884 V 5.100 V
(i) Choose the system default language	+3.3V 3.312 V

#### Sécurité

Ce menu permet de modifier les paramètres de sécurité du système.

My Favorites <u>Main</u> Ai Tweaker Advanced	Monitor Boot Tool Exit	🔄 Hardw	are Monite
Main\Security		CPU	
Password Description		Frequency	
If ONLY the Administrator's password is set, then this only limit is only asked for when entering Setup.		3400 MHz	48°C
If ONLY the User's password is set, then this is a power on pass entered to boot or enter Setup.	100.0 MHz	1.256 V	
In Setup the User will have Administrator rights.		Ratio	
The password length must be in the following range:		54x	
Minimum length			
Maximum length		Memory	
Administrator Password	Not Installed	Frequency	Capacity
User Password	Not Installed	2133 MHZ	8192 MB
A distribution of Bernard and			



Si vous avez oublié le mot de passe d'accès au BIOS, vous pouvez le réinitialiser en effaçant la mémoire CMOS. Consultez le manuel de la carte mère pour plus d'informations sur l'effacement de la mémoire RTC par le cavalier **Clear CMOS**.

Les éléments Administrator (Administrateur) ou User Password (Mot de passe utilisateur) affichent la valeur par défaut **Not Installed** (Non défini). Après avoir défini un mot de passe, ces éléments affichent **Installed** (Défini).

#### Mot de passe administrateur

Si vous avez défini un mot de passe administrateur, il est fortement recommandé d'utiliser ce mot de passe lors de l'accès au système. Sinon, il se peut que certains éléments du BIOS ne puissent pas être modifiés.

#### Pour définir un mot de passe administrateur:

- 1. Sélectionnez l'élément **Administrator Password** (Mot de passe administrateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
- Dans le champ Create New Password (Nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Entrez à nouveau le mot de passe, puis sélectionnez OK.

#### Pour modifier le mot de passe administrateur:

- 1. Sélectionnez l'élément **Administrator Password** (Mot de passe administrateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
- Dans le champ Enter Current Password (Mot de passe actuel), entrez le mot de passe actuellement utilisé, puis appuyez sur <Entrée>.
- Dans le champ Create New Password (Nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.
- 4. Entrez à nouveau le mot de passe, puis sélectionnez OK.

Pour effacer le mot de passe administrateur, suivez les mêmes étapes que lors de la modification du mot de passe, mais laissez les autres champs vides et appuyez sur **OK** pour continuer. Une fois terminé, l'élément **Administrator Password** (Mot de passe administrateur) en haut de l'écran affiche la valeur **Not Installed** (Non défini).

#### Mot de passe utilisateur

Si vous avez défini un mot de passe utilisateur, la saisie de ce dernier est requise pour accéder au système. L'élément User **Password** (Mot de passe utilisateur) apparaissant en haut de l'écran affiche la valeur par défaut **Not Installed** (Non défini). Après avoir défini un mot de passe, cet élément affiche **Installed** (Défini).

#### Pour définir un mot de passe utilisateur:

- 1. Sélectionnez l'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
- Dans le champ Create New Password (Nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Entrez à nouveau le mot de passe, puis sélectionnez OK.

#### Pour modifier un mot de passe utilisateur:

- 1. Sélectionnez l'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) et appuyez sur la touche <Entrée> de votre clavier.
- Dans le champ Enter Current Password (Mot de passe actuel), entrez le mot de passe actuellement utilisé, puis appuyez sur <Entrée>.
- Dans le champ Create New Password (Nouveau mot de passe), saisissez un mot de passe, puis appuyez sur <Entrée>.
- 4. Entrez à nouveau le mot de passe, puis sélectionnez OK.

Pour effacer le mot de passe utilisateur, suivez les mêmes étapes que lors de la modification du mot de passe, mais laissez les autres champs vides et appuyez sur **OK** pour continuer. Une fois terminé, l'élément **User Password** (Mot de passe utilisateur) en haut de l'écran affiche la valeur **Not Installed** (Non défini).

# 1.5 Menu Ai Tweaker

Le menu Ai Tweaker permet de configurer les éléments liés à l'overclocking.



Prenez garde lors de la modification des éléments du menu Ai Tweaker. Une valeur incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement du système.



Les options de configuration de cette section varient en fonction du modèle de carte mère, du type de processeur et des modules de mémoire installés sur la carte mère.

Faites défiler la page pour afficher plus d'éléments.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 01/13/2019 04:34 <sup>¢</sup>   ⊕ English □ MyFavorite(F3) % Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9) ☆ AURA ON/OFF(F4)	
My Favorites Main <u>Ai Tweaker</u> Advanced Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
Target CPU Speed : 3800MHz	CPU
Target DRAM Frequency : 2133MHz Target FCLK Frequency : 1200MHz	Frequency Temperature 3800 MHz 56°C
Ai Overclock Tuner Auto 👻	BCLK Freq Core Voltage
SB Clock Spread Spectrum Auto -	Ratio 38x
Memory Frequency Auto	Memory
FCLK Frequency Auto 👻	Frequency Capacity
CPU Core Ratio Auto	2133 MHz 4096 MB
► CPU Core Ratio (Per CCX)	
TPU Keep Current Settings -	Voltage
Performance Blas	+12V +5V 11.980 V 5.100 V

#### Ai Overclock Tuner (Réglages Ai Overclock)

Sélectionne les options d'overclocking du processeur pour obtenir la fréquence interne souhaitée. Options de configuration :

 [Auto]
 Charge les paramètres d'overclocking optimaux pour le système.

 [Manual]
 Permet une configuration manuelle des différents éléments d'overclocking.



L'élément suivant n'apparaît que si l'option Ai Overclock Tuner est définie sur [Manual].

#### BCLK Frequency (Fréquence de base)

Ajuste la fréquence de base pour améliorer les performances du système. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs est comprise entre 96.0 MHz et 118.0 MHz.

#### SB Clock Spread Spectrum (Étalage de spectre de l'horloge SB)

Permet d'activer ou de désactiver l'étalage de spectre CG1\_PLL. Options de configuration : [Auto] [Enabled] [Disabled]

#### Performance Enhancer (Optimiseur de performances)

Cet élément permet au processeur de maintenir les fréquences de boost plus longtemps pour de meilleures performances.

Options de configuration : [Auto] [Default] [Level 1] [Level 2] [Level 3 (OC)]

#### Memory Frequency (Fréquence mémoire)

Permet de définir la fréquence de fonctionnement de la mémoire. Les options de configuration varient en fonction du réglage de la fréquence de base BCLK. Sélectionnez l'option [Auto] pour utiliser le réglage optimal.

Options de configuration : [Auto] [DDR4-1333MHz] - [DDR4-6000MHz]



Une fréquence mémoire trop élevée peut rendre le système instable ! Si cela se produit, restaurez le réglage par défaut.

#### FCLK Frequency (Fréquence FCLK)

Cet élément permet de régler la fréquence FCLK.

Options de configuration : [Auto] [666MHz] [800MHz] - [3000MHz]

#### CPU Core Ratio (Ratio du cœur du processeur)

Détermine le ratio du cœur du processeur. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs varie en fonction du processeur installé.

#### CPU Core Ratio [Per CCX] (Ratio du cœur du processeur [Par CCX])

#### Core VID (Tension requise par le cœur)

Permet de définir un VID de cœur de processeur personnalisé. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs est comprise entre 0.700 et 1.500.

#### CCX0/1 Ratio (Ratio CCX0/1)

Cet élément permet de définir un ratio de cœur personnalisé pour ce CCX. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs est comprise entre 28.00 et 63.75.

#### TPU

Le TPU overclocke automatiquement la fréquence et la tension du processeur pour optimiser les performances du système. Cela permet également d'augmenter les performances graphiques du processeur en fonction de la charge de calculs graphiques.

Options de configuration : [Keep Current Settings] [OC Tuner]



Pour conserver l'état d'overclocking actuel, sélectionnez l'option [Keep Current Settings].

#### **Performance Bias**

Cet élément permet de sélectionner certaines valeurs pour améliorer les performances de différents logiciels.

Options de configuration : [Auto] [None] [CB15 Gentle] [Aida/Geekbench] [CBR15 Aggressive]

#### **Precision Boost Overdrive (PBO)**

Cet élément permet au processeur de fonctionner au-delà des valeurs définies pour PPT, VDD\_CPU EDC, VDD\_CPU TDC, VDD\_SOC EDC, VDD\_SOC TDC définies comme limites de la carte, ce qui autorise le mode boost à des tensions plus élevées pendant une plus longue durée.

#### Precision Boost Overdrive (PBO)

Cet élément vous permet de régler PBO (Precision Boost Overdrive). Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled] [Manual]

#### Precision Boost Overdrive Scalar (Scalaire de PBO)

Cet élément permet de définir l'échelle d'amplification de la fréquence du processeur. Options de configuration : [Auto] [Manual]

#### Max CPU Boost Clock Override (Remplacement de fréquence boost max. du processeur)

Permet d'augmenter la fréquence maximale du processeur qui peut être automatiquement atteinte par l'algorithme Precision Boost 2.

Options de configuration : [Auto] [0MHz] [25MHz] [75MHz] [100MHz] [125MHz] [150MHz] [175MHz] [200MHz]

#### Platform Thermal Throttle Limit (Limite d'étranglement thermique de la plateforme)

Permet de diminuer la température maximale autorisée du processeur (Celsius). Options de configuration : [Auto] [Manual]

#### DRAM Timing Control (Contrôle du timing mémoire)

Les sous-éléments de ce menu permettent de définir les options de contrôle du timing mémoire. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. Pour restaurer la valeur par défaut, entrez [auto] avec votre clavier puis appuyez sur <Entrée>.



La modification des valeurs de ce menu peut rendre le système instable ! Si cela se produit, restaurez les valeurs par défaut.

#### DRAM CAS# Latency (Latence DRAM CAS#)

Options de configuration : [Auto] [5] - [33] Trcdrd

#### Ircara

Options de configuration : [Auto] [8] - [27]

#### Trcdwr

Options de configuration : [Auto] [8] - [27]

#### DRAM RAS# PRE Time (Temps DRAM RAS# PRE)

Options de configuration : [Auto] [5] - [27]

#### DRAM RAS# ACT Time (Temps DRAM RAS# ACT)

Options de configuration : [Auto] [8] - [58]

#### Trc

Options de configuration : [Auto] [29] - [135]

#### TrrdS

Options de configuration : [Auto] [4] - [12]

#### TrrdL

Options de configuration : [Auto] [4] - [12]

#### Tfaw

Options de configuration : [Auto] [6] - [54]

#### TwtrS

Options de configuration : [Auto] [2] - [14]

#### TwtrL

Options de configuration : [Auto] [2] - [14]

#### Twr

Options de configuration : [Auto] [10] - [81]

#### Trcpage

Options de configuration : [Auto] [0] - [1023]

# TrdrdScl Options de configuration : [Auto] [1] – [15] TwrwrScl Options de configuration : [Auto] [1] – [63] Trfc Options de configuration : [Auto] [60] - [1023] Trfc2 Options de configuration : [Auto] [60] - [1023] Trfc4 Options de configuration : [Auto] [60] - [90] Tcwl Options de configuration : [Auto] [9] - [22] Trtp Options de configuration : [Auto] [9] - [14]

Trdwr

Options de configuration : [Auto] [1] - [31]

#### Twrrd

Options de configuration : [Auto] [1] - [15]

#### TwrwrSc

Options de configuration : [Auto] [1] - [15]

#### TwrwrSd

Options de configuration : [Auto] [1] - [15]

#### TwrwrDd

Options de configuration : [Auto] [1] – [15]

#### TrdrdSc

Options de configuration : [Auto] [1] - [15]

#### TrdrdSd

Options de configuration : [Auto] [1] – [15]

#### TrdrdDd

Options de configuration : [Auto] [1] - [15]

#### Tcke

Options de configuration : [Auto] [1] - [31]

#### ProcODT

Options de configuration : [Auto] [High Impedance] [480ohm] [240ohm] [160ohm] [120ohm] [96ohm] [80ohm] [68.6ohm] [60ohm] [53.3ohm] [48ohm] [43.6ohm] [40ohm] [36.9ohm] [34.3ohm] [32ohm] [30ohm] [28.2ohm]

#### Cmd2T

Options de configuration : [Auto] [1T] [2T]

#### Gear Down Mode (Mode vitesse réduite)

Options de configuration : [Auto] [Enabled] [Disabled]

#### Power Down Enable (Mode d'extinction activé)

Options de configuration : [Auto] [Enabled] [Disabled]

#### RttNom

Options de configuration : [Auto] [Rtt\_Nom Disable] [RZQ/4] [RZQ/2] [RZQ/6] [RZQ/1] [RZQ/5] [RZQ/3] [RZQ/7]

#### RttWr

Options de configuration : [Auto] [Dynamic ODT Off] [RZQ/2] [RZQ/1] [Hi-Z] [RZQ/3]

#### RttPark

Options de configuration : [Auto] [Rtt\_PARK Disable] [RZQ/4] [RZQ/2] [RZQ/6] [RZQ/1] [RZQ/5] [RZQ/3] [RZQ/7]

#### MemAddrCmdSetup

Options de configuration : [Auto] [0] - [63]

#### MemCsOdtSetup

Options de configuration : [Auto] [0] - [63]

#### MemCkeSetup

Options de configuration : [Auto] [0] - [63]

#### MemCadBusClkDrvStren

Options de configuration : [Auto] [120.0 Ohm] [60.0 Ohm] [40.0 Ohm] [30.0 Ohm] [24.0 Ohm] [20.0 Ohm]

#### MemCadBusAddrCmdDrvStren

Options de configuration : [Auto] [120.0 Ohm] [60.0 Ohm] [40.0 Ohm] [30.0 Ohm] [24.0 Ohm] [20.0 Ohm]

#### MemCadBusCsOdtDrvStren

Options de configuration : [Auto] [120.0 Ohm] [60.0 Ohm] [40.0 Ohm] [30.0 Ohm] [24.0 Ohm] [20.0 Ohm]

#### MemCadBusCkeDrvStren

Options de configuration : [Auto] [120.0 Ohm] [60.0 Ohm] [40.0 Ohm] [30.0 Ohm] [24.0 Ohm] [20.0 Ohm]

#### Mem Over Clock Fail Count (Nombre d'erreurs d'overclocking de mémoire)

Options de configuration : [Auto] [0] - [10]

#### DIGI+VRM



La modification des valeurs de ce menu peut rendre le système instable ! Si cela se produit, restaurez les valeurs par défaut.

#### VDDCR CPU Load-Line Calibration (Étalonnage de la charge VDDCR du processeur)

La ligne de charge affecte la tension d'alimentation du processeur. La tension de fonctionnement du processeur décroît proportionnellement à sa charge. Une ligne de charge élevée signifie un voltage plus élevé et de meilleures performances, mais accroît la température du processeur et du système d'alimentation. Sélectionnez l'un des 5 niveaux disponibles pour régler la pente de ligne de charge.

Options de configuration : [Auto] [Default] [Level 1] - [Level 5]



Le niveau d'amélioration des performances varie en fonction des caractéristiques du processeur installé.



Ne retirez pas le module thermique de la carte mère. Les conditions thermiques doivent être constamment surveillées.

#### VDDCR CPU Current Capability (Capacités électriques VDDCR du processeur)

Permet d'accroître la capacité énergétique du régulateur de tension externe pour l'overclocking. Un réglage élevé permet au régulateur de tension de fournir plus d'énergie alors qu'un réglage bas incite le régulateur de tension à éteindre le système lorsque l'énergie fournie est plus élevée que la valeur définie.

Options de configuration : [100%] [110%] [120%] [130%]



Sélectionnez une valeur élevée lors d'un overclocking ou si la charge du processeur est élevée.

#### VDDCR CPU Switching Frequency (Fréquence de commutation VDDCR du processeur)

Cet élément permet d'obtenir une fréquence plus élevée et un délai de réponse transitoire plus rapide. Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs est comprise entre 200 et 350 par incréments de 50.



Ne retirez pas le module thermique de la carte mère. Les conditions thermiques doivent être constamment surveillées.

#### VDDCR CPU Power Phase Control (Contrôle des phases VDDCR du processeur)

Permet de contrôler les phases d'alimentation en fonction de l'utilisation du processeur.

[Optimized] Chargement du profil d'overclocking optimisé par ASUS.

[Extreme] Utilisation de toutes les phases d'alimentation.

[Manual]

Le nombre de phases est ajusté par pas de courant (A).



Cet élément n'apparaît que si VDDCR CPU Power Phase Control est réglé sur [Manual].

#### **Réglages manuels**

Cet élément permet de définir le temps de réponse, sélectionner [**Regular**] entraînera des temps de réaction plus longs. Options de configuration : [Regular] [Medium] [Fast] [Ultra Fast]

#### VDDCR CPU Power Duty Control (Contrôle du cycle de service du processeur)

Ajuste le rapport cyclique de chaque phase du régulateur de tension en fonction du courant et/ou de la température.

[T. Probe]	Règle le contrôleur d'abaissement de tension pour équilibrer les
	températures du transistor à effet de champ (FET) du régulateur de tension.

<sup>[</sup>Extreme] Règle le contrôleur d'abaissement de tension pour équilibrer le courant par phase.



Ne retirez pas le module thermique de la carte mère. Les conditions thermiques doivent être constamment surveillées.

#### VDDCR SOC Load-Line Calibration (Étalonnage de la charge VDDCR du SoC)

Options de configuration : [Auto] [Level 1] - [Level 5]

VDDCR SOC Current Capability (Capacités électriques VDDCR du SoC)

Options de configuration : [100%] [110%] [120%] [130%]

#### VDDCR SOC Switching Frequency (Fréquence de commutation VDDCR du SoC)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de valeurs est comprise entre 200 et 350 par incréments de 50.

#### VDDCR SOC Power Phase Control (Contrôle des phases VDDCR du SoC)

Options de configuration : [Optimized] [Extreme] [Manual]



Cet élément n'apparaît que si VDDCR SOC Power Phase Control est réglé sur [Manual].

#### **Réglages manuels**

Cet élément permet de définir le temps de réponse, sélectionner [**Regular**] entraînera des temps de réaction plus longs. Options de configuration : [Regular] [Medium] [Fast] [Ultra Fast]

#### VDDCR CPU Voltage (Tension VDDCR du processeur)

Options de configuration : [Auto] [Manual] [Offset mode]



L'élément suivant n'apparaît que si VDDCR CPU Voltage est défini sur [Manual].

#### VDDCR CPU Voltage Override (Dépassement de tension VDDCR du processeur)

Options de configuration : [Auto] [0.750] - [2.000]



L'élément suivant n'apparaît que si VDDCR CPU Voltage est défini sur [Offset mode].

#### VDDCR CPU Offset Mode Sign (Signe de décalage VDDCR du processeur)

- [+] Décalage de la tension par valeur positive.
- [-] Décalage de la tension par valeur négative.

#### VDDCR CPU Offset Voltage (Tension de décalage VDDCR du processeur)

Options de configuration : [Auto] [-0.00625] - [+0.50000]

#### VDDCR SOC Voltage (Tension VDDCR SOC)

Options de configuration : [Auto] [Manual] [Offset mode]



L'élément suivant n'apparaît que si l'option VDDCR SOC Voltage est définie sur [Manual].

#### VDDCR SOC Voltage Override (Dépassement de tension VDDCR du SoC)

Options de configuration : [Auto] [0.750] - [2.000]



[+]

[-]

L'élément suivant n'apparaît que si VDDCR SOC Voltage est défini sur [Offset mode].

VDDCR SOC Offset Mode Sign (Signe de décalage VDDCR du SoC)

- Décalage de la tension par valeur positive.
- Décalage de la tension par valeur négative.

VDDCR SOC Offset Voltage (Tension de décalage VDDCR SOC)

Options de configuration : [Auto] [-0.00625] - [+0.50000]

#### DRAM Voltage (Tension mémoire DRAM)

Options de configuration : [Auto] [1.20] - [1.80]

VDDG CCD Voltage Control (Contrôle de la tension CCD VDDG)

Options de configuration : [Auto] [0.700] - [1.80]

VDDG IOD Voltage Control (Contrôle de la tension VDDG IOD)

Options de configuration : [Auto] [0.700] - [1.80]

#### CLDO VDDP voltage (Tension CLDO VDDP)

Options de configuration : [Auto] [0.700] - [1.80]

#### 1.05V SB Voltage (Tension SouthBridge 1.05V)

Options de configuration : [Auto] [1.05] - [1.1]

#### 2.5V SB Voltage (Tension SouthBridge 2.5V)

Options de configuration : [Auto] [2.50] - [2.55]

#### CPU 1.80V Voltage (Tension 1.80V du processeur)

Options de configuration : [Auto] [1.80] - [2.20]

#### Tension VTTDDR

Options de configuration : [Auto] [1/2VDDQ] - [1/2VDDQ+0.2V]

#### VPP\_MEM Voltage (Tension VPP\_MEM)

Options de configuration : [Auto] [2.500] - [2.800]

#### VDDP Standby Voltage (Tension de veille VDDP)

Options de configuration : [Auto] [0.900] - [1.050]

# 1.6 Menu Advanced (Avancé)

Le menu Advanced permet de modifier certains paramètres du processeur et d'autres composants du système.



Prenez garde lors de la modification des paramètres du menu Advanced. Une valeur incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement du système.

My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
AMD fTPM configuration	CPU
> CPU Configuration	Frequency Temperature 3800 MHz 57°C
> SATA Configuration	BCLK Freq Core Voltage
Onboard Devices Configuration	100.0 MHz 1.408 V
> APM Configuration	Ratio 38x
PCI Subsystem Settings	
> USB Configuration	Memory
Network Stack Configuration	Frequency Capacity 2133 MHz 4096 MB
HDD/SSD SMART Information	
> NVMe Configuration	
AMD CBS	Voltage
AMD PBS	+12V +5V
	11.884 ¥ 5.100 ¥
AMD fTPM Settings	3.312 V

## 1.6.1 AMD fTPM Configuration (Configuration AMD fTPM)

Les éléments de ce menu affichent les options de configuration AMD fTPM.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode o1:01/2019 22:29 <sup>©</sup>   ⊕ English	(F9) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot	Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\AMD fTPM configuration		CPU
TPM Device Selection Discrete T	PM 👻	Frequency Temperature 3400 MHz 50°C
Erase fTPM NV for factory reset Enabled	•	BCLK Freq Core Voltage 100.0 MHz 1.256 V

#### TPM Device Selection (Sélection de dispositif TPM)

Permet de sélectionner le dispositif TPM. Options de configuration : [Discrete TPM] [Firmware TPM]



Lorsque le firmware TPM est désactivé, toutes les données y étant sauvegardées seront perdues.

# Erase fTPM NV for factory reset (Effacer fTPM NV pour un retour aux paramètres d'usine)

Permet d'activer ou désactiver la réinitialisation de fTPM pour les processeurs nouvellement installés.

- [Disabled]
   Conserver les enregistrements fTPM précédents et continuer le démarrage du système, fTPM ne sera pas activé avec le nouveau processeur à moins que fTPM ne soit réinitialisé. La réinstallation du précédent processeur peut vous permettre de récupérer les clés et les données liées au TPM.

   [Enabled]
   Réinitialiser fTPM, si vous utilisez BitLocker ou un système avec chiffrement activé,
- Enabled] Réinitialiser fTPM, si vous utilisez BitLocker ou un système avec chiffrement activé, le système ne démarrera pas sans clé de récupération.

## 1.6.2 CPU Configuration (Configuration du processeur)

Les éléments de ce menu affichent les informations du processeur automatiquement détectées par le BIOS.

S	Les éléme	ents de ce mer	nu peuvent v	arier selon	le type o	de proce	esseur in	stallé.		
U 01/01/2019 Tuesday 22:3	efi bios ut 30 <sup>✿</sup>   ⊕	tility – Advancec English 🗐 MyFav	I Mode orite(F3) みQfa	n Control(F6)	? Search	(F9) 🔆 A		-(F4)		
My Favorite	s Main	Ai Tweaker	Advanced	Monitor	Boot	Tool	Exit		🔄 Hardwa	are Monitor
AMD Eng Sam	nle: 2DS104B	RM4GH2 38/34 N							CPU	
4 Core(s) Runr Max Speed:34	iing @ 3402 M 00 MHZ							Î	Frequency 3400 MHz	Temperature 49°C
Microcode Pat	ch Level: 8700	0004								Core Voltage
Cache	per core								100.0 MHz	1.256 V
L1 Instruction		'8-way								
	ache: 32 KB/8-								34x	
	he: 512 KB/8-									
									Memory	
PSS Support				l	Enabled			•	Frequency 2133 MHz	Capacity 8192 MB
NX Mode				l	Enabled			•		
SVM Mode					Disabled			-		
SMT Mode				I	Auto			-	Voltage	
Core Leveling	Mode				Automatic	mode		•	+12V 11.980 V	+5V 5.100 V

#### **PSS Support (Support PSS)**

Active ou désactive la génération des objets ACPI\_PPC, \_PSS et \_PCT. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### NX Mode (Mode NX)

Active ou désactive la fonctionnalité de protection de page de non-exécution. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### SVM Mode (Mode SVM)

Active ou désactive la virtualisation du processeur. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### SMT Mode (Mode SMT)

Options de configuration : [Auto] [Disabled]

#### Core Leveling Mode (Mode de nivellement de cœur)

Permet de modifier le nombre d'unités d'exécution du système.

Options de configuration : [Automatic mode] [Two core per processor] [Four core per processor]

## 1.6.3 Configuration SATA

Lors de l'accès au BIOS, celui-ci détecte automatiquement la présence des périphériques SATA. Ces éléments affichent **Not Present** si aucun lecteur SATA n'est installé dans le système.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 01/01/2019 22:30 <sup>©</sup>   ⊕ English	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\SATA Configuration	CPU
SATA Port Enable	Frequency Temperature 3400 MHz 49°C
SATA Mode AHCI -	
NVMe RAID mode Disabled	100.0 MHz 1.256 V
SMART Self Test On Off	34x
SATA6G_1(Gray) Not Present	
> SATA6G_1(Gray)	Memory
Hot Plug Disabled -	Frequency Capacity 2133 MHz 8192 MB
SATA6G_2(Gray) Not Present	
> SATA6G_2(Gray)	
Hot Plug Disabled -	Voltage
SATA6G_3(Gray) Not Present	
► SATA6G_3(Gray)	11.980 V 5.100 V

#### SATA Port Enable (Activation de port SATA)

Active ou désactive le périphérique SATA. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### SATA Mode (Mode SATA)

Détermine le mode de configuration SATA.

- [AHCI] Si vous souhaitez que les disques durs Serial ATA utilisent la fonction AHCI (Advanced Host Controller Interface), réglez cet élément sur [AHCI]. L'interface AHCI autorise le pilote de stockage embarqué à activer des fonctionnalités SATA avancées permettant d'améliorer les performances de stockage quelle que soit la charge du système en laissant au disque le soin d'optimiser en interne l'ordre des commandes.
- [RAID] Utilisez ce mode si vous souhaitez créer un volume RAID à partir de disques durs SATA.

#### NVMe RAID Mode (Mode RAID NVMe)

Active ou désactive le mode RAID NVMe.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### SMART Self Test (Auto-test SMART)

Technologie S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology - Technique d'Auto surveillance, d'Analyse et de Rapport) est un système de surveillance qui permet de surveiller l'état des disques. Lorsqu'une erreur de lecture/écriture survient sur un disque dur, cette fonction permet l'affichage d'un message d'avertissement lors du POST.

Options de configuration : [On] [Off]

#### SATA6G\_1(Gray) - SATA6G\_6(Gray)

#### SATA6G\_1 - SATA6G\_6

Cet élément permet d'activer ou de désactiver les connecteurs SATA de manière individuelle. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

(a)

Le nombre de ports SATA varie en fonction des modèles de carte mère.

#### Hot Plug (Branchement à chaud)

Cet élément n'apparaît que si l'option **SATA Mode** a été réglée sur [**AHCI**] et permet d'activer ou de désactiver la prise en charge du branchement à chaud pour les lecteurs SATA. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### M.2\_1(Gray) - M.2\_2(Gray) [M.2\_1(Gris) - M.2\_2(Gris)]

#### M.2\_1 - M.2\_2

Cet élément permet de renommer les slots AMD M.2.



5

Le nombre de slots M.2 varie en fonction des modèles de carte mère.

# 1.6.4 Onboard Devices Configuration (Configuration des périphériques embarqués)

Les éléments de ce menu vous permettent de basculer entre les lignes PCIe et de configurer les périphériques embarqués.

Los áláments de se menu neuvent verier selen les modèles de serte mère

	el selon les modeles de carte mere.	
UEFI BIOS Utility - Advanced Mode OSID72020 18:05 <sup>¢</sup>   ⊕ English @MyFavorite(F3) & Qfan Co Thursday	ontrok(F6) 2 Search(F9) 30 AURA ON/OFF(F4)	
My Favorites Main Al Tweaker <u>Advanced</u> r	Monitor Boot Tool Exit Pardware Monito	or
<ul> <li>Advanced\Onboard Devices Configuration</li> </ul>	СРО	
HD Audio Controller	Enabled Temperatu 3800 MHz 58°C	
PCIEX16_1 Mode	Auto  BCLK Freq Core Voltag 100 0 NHz 1 408 V	
M.2_1 Link Mode	Auto Ratio	
SB Link Mode	Auto - 38x	
PCIEX16_1 Bandwidth	Auto Mode  Memory	
PCIEX16_2 4X-1X Switch	Auto   Frequency Capacity	
LED lighting	2133 MHz 4096 MB	
When system is in working state	All On 👻	
When system is in sleep, hibernate or soft off states	All On	
Realtek 2.5G LAN Controller	On         Off         +12V         +5V	
Realtek PXF OPROM	On Off 11.884 V 5.100 V	

#### HD Audio Controller (Contrôleur audio HD)

Active ou désactive le contrôleur haute définition audio Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### PCIEX16\_1 Mode (Mode PCIEX16\_1)

Permet de configurer la vitesse de lien du slot PCIEX16\_1. Options de configuration : [Auto] [Gen 1] [Gen 2] [Gen 3] [Gen 4]

#### M.2\_1 Link Mode (Mode de lien M.2\_1)

Permet de configurer la vitesse de lien du slot M.2\_1. Options de configuration : [Auto] [Gen 1] [Gen 2] [Gen 3] [Gen 4]

#### SB Link Mode (Mode de lien SouthBridge)

Permet de configurer la vitesse de lien du SouthBridge. Options de configuration : [Auto] [Gen 1] [Gen 3]

#### PCIEX1 Mode (Mode PCIEX1)

Permet de configurer la vitesse de lien du slot PCIEX1. Options de configuration : [Auto] [Gen 1] [Gen 2] [Gen 3]

#### PCIEX16\_1 Bandwidth (Bande passante PCIEX16\_1)

Permet de sélectionner la bande passante du slot PCIEX16\_1. Options de configuration : [Auto Mode] [PCIe RAID Mode]

#### PCIEX16\_2 4X-1X Switch (Commutateur PCIEX16\_2 4X-1X)

Cet élément permet de configurer le mode de fonctionnement de PCIEX16\_2.

[Auto]	Détection et commutation automatiques. PCIEX16_2 fonctionne en mode x4 par défaut. Si un périphérique PCIE est installé sur PCIEX1_1, PCIEX1_2 ou PCIEX1_3, <b>PCIEX16_2</b> fonctionnera en mode x1.
[1X]	Force PCIEX16_2 à fonctionner en mode x1.
[4X]	Force PCIEX16_2 à fonctionner en mode x4.
281	Les options du mode de fonctionnement de PCIEX16_2 varient selon les modèles de carte mère.

### LED lighting (Éclairage LED)

#### When system is in working state (Lorsque le système est en état de fonctionnement)

Permet de configurer les LED RGB lorsque le système est en état de fonctionnement. Options de configuration : [All On] [Stealth Mode] [Aura Only] [Aura Off]

# When system is in sleep, hibernate or soft off states (Lorsque le système est en état de veille, veille prolongée ou arrêt logiciel)

Permet de configurer les LED RGB lorsque le système est en état de veille, veille prolongée ou arrêt piloté.

Options de configuration : [All On] [Stealth Mode] [Aura Only] [Aura Off]



La disponibilité des LED RGB varie selon les modèles de carte mère.

#### Contrôleur LAN Realtek 2.5G

Permet d'activer ou désactiver le contrôleur réseau Realtek 2.5G.

Options de configuration : [On] [Off]



La disponibilité du contrôleur réseau 2.5G varie selon les modèles de carte mère.

#### Realtek PXE OPROM (Option ROM PXE Realtek)

Permet d'activer ou désactiver la fonction PXE OPROM du contrôleur réseau Realtek. Options de configuration : [On] [Off]

#### WiFi Controller (Contrôleur WiFi)

Active ou désactive le contrôleur WiFi.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]



La disponibilité du contrôleur Wi-Fi varie selon les modèles de carte mère.

#### **Bluetooth Controller (Contrôleur Bluetooth)**

Active ou désactive le contrôleur Bluetooth.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]



La disponibilité du contrôleur Bluetooth varie selon les modèles de carte mère.

# USB power delivery in Soft Off state (S5) (Alimentation du port USB en mode arrêt logiciel (S5))

Cet élément vous permet d'activer ou désactiver l'alimentation USB lorsque l'ordinateur est en état S5. Options de configuration : [Enabled] [Disabled]

#### Serial Port Configuration (Configuration du port série)



La disponibilité du port série varie selon les modèles de carte mère.

#### Serial Port (Port série)

Active ou désactive le port série. Options de configuration : [On] [Off]



L'élément suivant n'apparaît que si Serial Port est réglé sur [On].

#### Change Settings (Modifier les paramètres)

Permet de choisir les paramètres du périphérique Super IO. Options de configuration : [IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

## 1.6.5 APM Configuration (Gestion d'alimentation avancée)

Les éléments de ce menu vous permettent de définir les paramètres de réveil et de veille du système.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 91/13/2019 08:11 <sup>©</sup>   ⊕ English □ MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9) ☆ AURA ON/OF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\APM Configuration	СРО
ErP Ready Disabled	Frequency Temperature 3800 MHz 56°C
Energy Star Ready Disabled 👻	
CEC Ready Disabled	100.0 MHz 1,440 V
Restore AC Power Loss Power Off	38x

#### **ErP Ready**

Permet au BIOS de couper l'alimentation de certains composants lorsque l'ordinateur est en mode veille S4+S5 ou S5 pour satisfaire aux normes ErP. Sur **[Enabled]**, toutes les autres options de gestion de l'alimentation sont désactivées.

Options de configuration : [Disabled] [Enable(S4+S5)] [Enable(S5)]

#### **Energy Star Ready**

Cet élément permet d'activer ou désactiver Energy Star. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### **CEC** Ready

Activez cette option pour permettre à votre système de se conformer aux réglementations CEC (California Energy Commission) et d'économiser plus d'énergie en état S0. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### Restore AC Power Loss (Rétablissement sur perte de courant)

[Power On] Le système est rallumé après une perte de courant. [Power Off] Le système reste éteint après une perte de courant. [Last State] Le système reste éteint ou est rallumé en fonction de l'état précédant la perte de courant alternatif. Lorsque vous réglez votre système sur [Last State], le système retourne à l'état précédant la perte de courant alternatif. Options de configuration : [Power Off] [Power On] [Last State]

#### Power On By PCI-E (Reprise sur périphérique PCI-E)

Cet élément vous permet d'activer ou de désactiver la fonction Wake-on-LAN du contrôleur LAN embarqué ou d'autres cartes LAN PCIe installées. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### Power On By RTC (Reprise sur alarme RTC)

Active ou désactive la RTC (fréquence en temps réel) pour générer un événement de réactivation et configurer la date d'alarme RTC. Une fois activée, vous pouvez définir les jours, heures, minutes ou secondes de l'alarme RTC.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

## 1.6.6 PCI Subsystem Settings (Paramètres de sous-système PCI)

Les éléments de ce menu permettent de configurer les paramètres PCI, PCI-X et PCI Express.



#### SR-IOV Support (Support SR-IOV)

Active ou désactive la prise en charge de Single Root IO Virtualization si le système est équipé de périphériques PCIe compatibles SR-IOV.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

## 1.6.7 USB Configuration (Configuration USB)

Les éléments de ce menu vous permettent de modifier les fonctions liées à l'interface USB.

UEFI BIOS Utility – Advanced Mode 01/13/2019 08:12 <sup>©</sup> ⊕ English ⊟ MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9) 25 AURA ON/OFF[F4]	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\USB Configuration	СРО
USB Configuration USB Controllers: 2 XHCIs USB Devices: i Keyboard, 1 Mouse, 1 Hub	Frequency     Temperature       3800 MHz     56°C       BCLK Freq     Core Voltage       100.0 MHz     1.424 V       Ratio
Legacy USB Support Enabled	38x
XHCI Hand-off Enabled	Memory
USB Device Enable	Frequency Capacity 2133 MHz 4096 MB

#### Legacy USB Support (Prise en charge des périphériques USB hérités)

[Enabled]	Active le support des périphériques USB pour les systèmes d'exploitation hérités.
[Disabled]	Les périphériques USB ne peuvent être utilisés que sous le BIOS et ne peuvent pas être reconnus dans la liste des périphériques de démarrage.
[Auto]	Permet au système de détecter la présence de périphériques USB au démarrage. Si un périphérique USB est détecté, le mode hérité du contrôleur USB est activé. Si aucun périphérique USB n'est détecté, le mode hérité du contrôleur USB est désactivé.

#### XHCI Hand-off (Transfert XHCI)

[Enabled] Permet la prise en charge des systèmes d'exploitation sans fonctionnalité XHCI Hand-Off.

[Disabled] Désactive cette fonction.

#### USB Device Enable (Activation de périphérique USB)

Cet élément permet d'activer ou désactiver les périphériques USB.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### USB Single Port Control (Gestion individuelle des ports USB)

Détermine l'état individuel de chacun des ports USB.



Consultez la section **Schéma de la carte mère** du manuel de l'utilisateur pour visualiser l'emplacement de chacun des ports USB de la carte mère.

## 1.6.8 Network Stack Configuration (Configuration de pile réseau)

Les éléments de ce menu vous permettent d'activer ou de désactiver la pile réseau du BIOS UEFI

UEFI BIOS Utility – Advanced Mode 01.01/2019 22:31 <sup>©</sup> ⊕ English ⊟MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ⑦ Search(F9) ☆ AURA ON/OFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\Network Stack Configuration	СРИ
Network Stack Disabled -	Frequency Temperature 3400 MHz 47°C
	BCLK Freq Core Voltage

#### Network Stack (Pile réseau)

Cet élément permet d'activer ou désactiver la pile réseau UEFI. Options de configuration : [Disable] [Enable]



L'élément suivant n'apparaît que si vous réglez l'élément Network Stack sur [Enabled].

#### IPv4/IPv6 PXE Support (Prise en charge PXE IPv4 / IPv6)

Permet la prise en charge du démarrage PXE via le protocole IPv4/IPv6. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

# 1.6.9 HDD/SSD SMART Information (Informations SMART disque dur/SSD)

Ce menu affiche les informations SMART des périphériques connectés.

My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor B	oot Tool Exit	🔄 Hardware Mor
← Advanced\HDD/SSD SMART Information		CPU
HDD/SSD SMART Information		Frequency Temper
Device NVA	•	3400 MHz 49°C
VAL: Current value WOR: Worst value		BCLK Freq Core Vo 100.0 MHz 1.256 V



Les périphériques NVM Express ne prennent pas en charge les informations SMART.

## 1.6.10 NVMe Configuration (Configuration NVMe)

Ce menu affiche les informations du contrôleur NVMe et des lecteurs des périphériques connectés.



## 1.6.11 AMD CBS

Les éléments de ce menu affichent les paramètres AMD CBS (Common BIOS Specifications).

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode 01/13/2019 08:13 <sup>©</sup> Henglish Myfavorite(F3) & Qfan Control(F6) (2) Search(F9) (2) AURA ÖNOFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
← Advanced\AMD CBS	CPU
Core Performance Boost	Frequency Temperature 3800 MHz 56°C
Global C-state Control Auto 👻	BCLK Freq Core Voltage
Power Supply Idle Control Auto -	100.0 MHz 1,424 V
CPPC Auto -	38x
Memory interleaving Auto -	Memory
DRAM ECC Enable	Frequency Capacity
IOMMU Auto •	2133 MHz 4096 MB
PCIe ARI Support Auto 🗸	

#### Core Performance Boost (Amélioration des performances de base)

Options de configuration : [Auto] [Disabled]

#### Global C-state Control (Contrôle global du C-State)

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### Power Supply Idle Control (Contrôle de l'alimentation au repos)

Options de configuration : [Auto] [Low Current Idle] [Typical Current Idle]

#### **CPPC (Collaborative Processor Performance Control)**

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### Memory interleaving (Entrelacement de la mémoire)

Options de configuration : [Auto] [Disabled]

#### DRAM ECC Enable (Activer DRAM ECC)

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### IOMMU

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### PCIe ARI Support (Prise en charge de PCIe ARI)

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

#### PCle Ten Bit Tag Support (Prise en charge des balises PCle à dix bits)

Options de configuration : [Auto] [Disabled] [Enabled]

## 1.6.12 AMD PBS

Les éléments de ce menu affichent les options de configuration AMD PBS.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode Asio72020 18:19 <sup>©</sup> English MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) Isearch(F9) 25 AURA ÖlvOFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker <u>Advanced</u> Monitor Boot Tool Exit	Hardware Monitor
AdvancedVAMD PBS	CPU
Thunderbolt Support Enabled -	Frequency Temperature 3800 MHz 58°C
Thunderbolt Host Chipset	
Thunderbolt Security Level User Authorization -	100.0 MHz 1.408 V
Thunderbolt Boot From TB Disabled 👻	38x
Thunderbolt MMIO Resource Full Size	Memory
Legacy/Native/RTD3 Native Mode	
Thunderbolt Wake Up Command Disabled -	2133 MHz 4096 MB

#### Thunderbolt Support (Prise de charge de Thunderbolt)

Cette option permet de désactiver ou d'activer la prise en charge de ThunderBolt. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]



Les éléments suivants n'apparaissent que si Thunderbolt Support est réglé sur [Enabled].

#### Thunderbolt Host Chipset (Chipset hôte Thunderbolt)

Cet élément permet de sélectionner le nom du chipset de la carte hôte Thunderbolt. Options de configuration : [Alpine Ridge] [Titan Ridge]

#### Thunderbolt Security Level (Niveau de sécurité Thunderbolt)

Cet élément vous permet de sélectionner le niveau de sécurité.

Options de configuration : [No security] [User Authorization] [Secure Connect] [Display Port and USB] [USB Docking Only]

#### Thunderbolt Boot from TB (Démarrage Thunderbolt depuis TB)

Cet élément permet d'activer ou désactiver l'exécution de la commande Thunderbolt (Boot On) avant/après l'énumération PCI.

Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### Thunderbolt MMIO Resource (Ressource MMIO Thunderbolt)

Cet élément permet de sélectionner la ressource Thunderbolt PCIE MMIP. Options de configuration : [Full Size] [Half Size] [Three Quarters]

#### Legacy/Native/RTD3 (Hérité/Natif/RTD3)

Cet élément vous permet de sélectionner le mode Thunderbolt hérité/natif/RTD3. Options de configuration : [Legacy Mode] [Native Mode] [Native + RTD3Hot] [Native + RTD3Cold]

#### Thunderbolt Wake Up Command (Commande de réveil Thunderbolt)

Cet élément permet de sélectionner la commande de réveil Thunderbolt. Options de configuration : [Disabled] [GO2SX Command] [GO2SX\_NO\_WAKE Command]



L'élément suivant apparaît selon le modèle de CPU que vous avez installé sur la carte mère.

#### Data Link Feature Exchange (Échange de fonctions du lien de données)

Cette option permet d'activer ou désactiver l'échange de fonctions du lien de données. Essayez de le désactiver si un point de terminaison hérité ne peut pas démarrer. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

## 1.6.13 AMD Overclocking

Les éléments de ce menu vous permettent de configurer les paramètres AMD Overclocking.



Les dommages causés par l'utilisation de votre processeur AMD en dehors des spécifications ou audelà des paramètres d'usine ne sont pas couverts par la garantie du fabricant de votre système.



# 1.7 Menu Monitor (Surveillance)

Le menu Monitor affiche l'état de la température et de l'alimentation du système, mais permet aussi de modifier les paramètres de ventilation.

114 UEFI BIOS Utility – Advanced Mode 01/13/2019 04:35 C English MyFavorite(F3) ? Search(F9) My Favorites Main Hardware Monitor Ai Tweaker Evit Advanced Monitor Boot Tool CPU Temperature +57°C / +134°F CPU Package Temperature +68°C / +154°I 3800 MHz 56°C MotherBoard Temperature +32°C / +89°F 100.0 MHz 1 424 V Chipset Temperature +52°C / +125°F 384 T Sensor Temperature N/A CPU Fan Speed 2766 RPM CPU Optional Fan Speed N/A 2122 MH 4096 MB Chassis Fan 1 Speed N/A Chassis Fan 2 Speed N/A Chassis Fan 3 Speed N/A Voltage AIO PUMP Speed NI/A 11.980 V 5.100 V **CPU** Temperature 3.328 V Last Modified EzMode(F7) Hot Keys 2 /ersion 2.20.1271. Copyright (C) 2020 American Megatrends, Inc.

Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher d'autres éléments du BIOS.

# CPU Temperature, CPU Package Temperature, MotherBoard Temperature, Chipset Temperature, T\_Sensor Temperature [xxx°C/xxx°F]

Permet de détecter et afficher automatiquement les températures du processeur, du package du processeur, du chipset et des capteurs thermiques T\_Sensor. Sélectionnez [Ignore] (Ignorer) si vous ne souhaitez pas afficher les températures détectées.

# CPU Fan Speed, CPU Optional Fan Speed, Chassis Fan 1-3 Speed, AIO PUMP Speed, PCH Fan Speed [xxxx RPM]

Le système de surveillance du matériel détecte et affiche automatiquement la vitesse de rotation des ventilateurs en rotations par minute (RPM). Si le ventilateur n'est pas relié au connecteur approprié, la valeur affichée est N/A (N/D). Sélectionnez **[Ignore]** (Ignorer) si vous ne souhaitez pas afficher les vitesses détectées.

# CPU Core Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage (Alimentation du processeur) [x.xxxx V]

Le système de surveillance du matériel embarqué détecte automatiquement la tension de sortie par le biais des régulateurs de tension embarqués. Sélectionnez **[Ignore]** (Ignorer) si vous ne souhaitez pas afficher ces informations.

#### **Q-Fan Configuration (Configuration Q-fan)**

#### Q-Fan Tuning (Réglages Q-Fan)

Cliquez sur cet élément pour détecter et appliquer automatiquement la vitesse de rotation minimale des ventilateurs installés.

#### CPU Q-Fan Control (Contrôle Q-Fan du processeur)

Détermine le mode de fonctionnement de la fonctionnalité Q-Fan dédiée au processeur.

[Auto]	Détecte le type de ventilateur installé et bascule vers le mode de fonctionnement approprié.
[PWM Mode]	Utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur PWM à 4 broches.
[DC Mode]	Utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur DC à 3 broches.
[Disabled]	Désactive le contrôleur Q-Fan.



Les éléments suivants n'apparaissent que si CPU Q-Fan Control est réglé sur [Auto], [PWM Mode] ou [DC Mode].

#### CPU Fan Step Up/Down (Palier d'accélération/décélération du ventilateur du processeur)

Permet de définir la valeur du palier d'accélération/décélération du ventilateur du processeur. Options de configuration : [0 sec] [2.1 sec] [2.8 sec] [3.6 sec] [4.2 sec] [5.0 sec] [6.3 sec] [8.5 sec] [12 sec] [25 sec]

#### Vitesse minimale de ventilateur du processeur

Permet de déterminer le seuil de rotation minimum du ventilateur du processeur. Options de configuration : [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

#### CPU Fan Profile (Profil du ventilateur du processeur)

Permet de définir le niveau de performance du ventilateur dédié au processeur.

[Standard]	La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement en fonction de la température du processeur.
[Silent]	Minimise la vitesse du ventilateur pour un fonctionnement silencieux.
[Turbo]	Le ventilateur fonctionne à sa vitesse maximale.
[Manual]	Configuration manuelle.



Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option CPU Fan Profile est réglée sur [Manual].

#### CPU Upper Temperature (Seuil de température maximum du processeur)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température maximum du processeur. Le ventilateur du processeur fonctionne au cycle de service maximum quand la température du processeur est supérieure à la limite.

#### CPU Fan Max. Duty Cycle (Vitesse Max. du ventilateur du processeur) (%)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement maximum du ventilateur du processeur. Le ventilateur du processeur fonctionne au cycle de service maximal quand la température du processeur atteint la limite supérieure.

#### CPU Middle Temperature (Seuil de température intermédiaire du processeur)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le seuil de température intermédiaire du processeur.

# CPU Fan Middle Duty Cycle (Vitesse intermédiaire du ventilateur du processeur) (%).

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la vitesse intermédiaire du ventilateur du processeur.

#### CPU Lower Temperature (Seuil de température minimum du processeur)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température minimum du processeur. Le ventilateur du processeur fonctionne au cycle de service minimum quand la température du processeur est inférieure à la limite.

#### CPU Fan Min. Duty Cycle (Vitesse min. du ventilateur du processeur) (%)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement minimum du ventilateur du processeur. Le ventilateur du processeur fonctionne au cycle de service minimal quand la température du processeur atteint la limite inférieure.

#### Chassis Fan(s) Configuration (Configuration des/du ventilateur(s) du châssis)



Le nombre de ventilateurs de châssis varie selon les modèles de carte mère.

#### Chassis Fan 1-3 Q-Fan Control (Contrôle Q-Fan du ventilateur du châssis 1-3)

Détermine le mode de fonctionnement du ventilateur du châssis.

[Auto]	Détecte le type de ventilateur installé et bascule vers le mode de fonctionnement approprié.
[PWM Mode]	Utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur PWM à 4 broches.
[DC Mode]	Utilisez ce mode si vous avez installé un ventilateur DC à 3 broches.
[Disabled]	Désactive le contrôleur Q-Fan du processeur.

#### Chassis Fan 1-3 Q-Fan Source (Source Q-Fan du ventilateur du châssis 1-3)

Cet élément détermine le mode de fonctionnement du ventilateur en fonction de la source de température sélectionnée.

Options de configuration : [CPU] [MotherBoard] [Multiple Sources]



Sélectionnez jusqu'à trois sources thermiques. La vitesse de rotation du ventilateur change en fonction de la température la plus élevée.

# Chassis Fan 1-3 Step Up/Down (Palier d'accélération/décélération du ventilateur du châssis 1-3)

Permet de définir la valeur du palier d'accélération/décélération du ventilateur du processeur 1-2.

Options de configuration : [0 sec] [12 sec] [25 sec] [51 sec] [76 sec] [102 sec] [127 sec] [153 sec] [178 sec] [204 sec]

# Chassis Fan 1-5 Fan Speed Low Limit (Seuil de rotation minimum du ventilateur du châssis 1-5)

Permet de déterminer le seuil de rotation minimum du ventilateur du châssis. Options de configuration : [Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

#### Chassis Fan 1-3 Profile (Profil de ventilation du ventilateur du châssis 1-3)

Permet de définir le niveau de performance du ventilateur du châssis.

[Standard]	La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement en fonction de la température du châssis.
[Silent]	Minimise la vitesse du ventilateur pour un fonctionnement silencieux.
[Turbo]	Le ventilateur fonctionne à sa vitesse maximale.
[Manual]	Configuration manuelle.



Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option **Chassis Fan 1-3 Profile** est réglée sur [Manual].

# Chassis Fan 1-3 Upper Temperature (Seuil de température maximum du ventilateur du châssis 1-3)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température maximum du ventilateur du châssis. Le ventilateur du châssis 1-3 fonctionne au cycle de service maximum quand la température source est supérieure à la limite.

# Chassis Fan 1-3 Max. Duty Cycle (Vitesse de fonctionnement max. du ventilateur du châssis 1-3) (%)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement maximum du ventilateur du châssis. Le ventilateur du châssis 1-3 fonctionne au cycle de service maximal quand la température source atteint la limite supérieure.

# Chassis Fan 1-3 Middle Temperature (Seuil de température intermédiaire du châssis 1-3)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température intermédiaire du châssis.

# Chassis Fan 1-3 Middle. Duty Cycle (Vitesse intermédiaire du ventilateur du châssis 1-3) (%).

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement intermédiaire du ventilateur du châssis.

# Chassis Fan 1-3 Lower Temperature (Seuil de température minimum du ventilateur du châssis 1-3)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température minimum du ventilateur du châssis. Le ventilateur du châssis 1-3 fonctionne au cycle de service minimum quand la température source est inférieure à la limite.

#### Chassis Fan 1-3 Min. Duty Cycle (Vitesse minimum du ventilateur du châssis 1-3) (%)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de fonctionnement minimum du ventilateur du châssis. Le ventilateur du châssis 1-3 fonctionne au cycle de service minimal quand la température source est inférieure à la limite.

#### AIO PUMP Control (Contrôle de la pompe AIO)

[Disabled]	Désactive le contrôleur de la pompe AIO.
[Auto]	Détecte le type de pompe AIO installé et bascule vers le mode de fonctionnement approprié
[DC mode]	Active le contrôle de la pompe à eau en mode CC pour le connecteur du ventilateur du châssis (3 broches).
[PWM mode]	Active le contrôle de la pompe AIO en mode PWM pour le ventilateur du châssis à 4 broches.



Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option Water Pump Control est réglée sur [Auto], [DC mode] ou [PWM mode].

# AlO Pump Upper Temperature (Seuil de température maximum de la pompe AlO)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température maximum.

#### AIO Pump Max Duty Cycle (Débit max. de la pompe AIO) (%)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de débit maximum de la pompe AIO. La pompe AIO fonctionne au rendement maximal quand la température du processeur atteint la limite supérieure.

# AlO Pump Middle Temperature (Seuil de température intermédiaire de la pompe AlO)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température intermédiaire de la pompe AIO.

#### AlO Pump Middle. Duty Cycle (Débit intermédiaire de la pompe AlO) (%).

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de débit maximum de la pompe AIO. La pompe AIO fonctionne au rendement maximal quand la température du processeur atteint la limite supérieure.

# AlO Pump Lower Temperature (Seuil de température minimum de la pompe AlO)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster le seuil de température minimum. La pompe AIO fonctionne au rendement minimum quand la température du processeur atteint la limite inférieure.

#### AIO Pump Min. Duty Cycle (Débit minimal de la pompe AIO) (%)

Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour déterminer le pourcentage de débit minimum de la pompe AIO. La pompe AIO fonctionne au rendement minimum quand la température du processeur atteint la limite inférieure.

## 1.8 Menu Boot (Démarrage)

Le menu Boot vous permet de modifier les options de démarrage du système.

UEFI BIOS Utility - Advanced Mode ov/13/2019 04:35 <sup>°</sup> 🖶 English 🖆 MyFavorite(F3) & Qfan Control(F6) ? Search(F9) 25 AURA ON/OFF(F4)	
My Favorites Main Ai Tweaker Advanced Monitor <u>Boot</u> Tool Exit	Hardware Monitor
CSM (Compatibility Support Module)     Secure Boot	Frequency Temperature <b>3800 MHz 53°C</b> BCLK Freq Core Voltage
Boot Option Priorities Boot Override	100.0 MHz 1,424 V Ratio 38x

#### Boot Configuration (Options de démarrage)

#### Fast Boot (Démarrage rapide)

[Disabled]	Désactive la fonctionnalité de démarrage rapide du système.
[Enabled]	Active la fonctionnalité d'accélération de la séquence de démarrage du
	système.



Les éléments suivants n'apparaissent que si l'option Fast Boot est réglée sur [Enabled].

# Next Boot after AC Power Loss (Mode de redémarrage après coupure d'alimentation)

[Normal Boot] Mode de redémarrage normal.

[Fast Boot] Accélère la vitesse de redémarrage.

#### Boot Logo Display (Affichage du logo de démarrage)

[Auto]	Règle automatiquement en fonction des critères du système d'exploitation.
[Full Screen]	Maximise l'affichage du logo en plein écran.
[Disabled]	Désactive la fonction d'affichage du logo en plein écran.



L'élément suivant n'apparaît que si Boot Logo Display est réglé sur [Auto] et [Full Screen].

#### Post Delay Time (Délai d'exécution du POST)

Permet de définir le délai de POST supplémentaire à observer pour accéder plus aisément au BIOS. Vous ne pouvez repousser le délai d'exécution du POST qu'en mode de démarrage normal. Options de configuration : [0 sec] - [10 sec]



Vous ne pouvez repousser le délai d'exécution du POST qu'en mode de démarrage normal.



L'élément suivant n'apparaît que si Boot Logo Display est réglé sur [Disabled].

#### Post Report (Rapport du POST)

Permet de définir le délai de démarrage des tests du POST. Options de configuration : [1 sec] [2 sec] [3 sec] [4 sec] [5 sec] [6 sec] [7 sec] [8 sec] [9 sec] [10 sec] [Until Press ESC]

#### Boot up NumLock State (État du verrou numérique)

Cet élément permet d'activer ou désactiver le verrouillage du pavé numérique au démarrage. Options de configuration : [On] [Off]

#### Wait For 'F1' If Error (Attendre pression de F1 si erreur)

Permet à votre système d'attendre que la touche <F1> soit enfoncée lorsqu'une erreur se produit. Options de configuration : [Disabled] [Enabled]

#### **Option ROM Messages (Messages option ROM)**

 [Force BIOS]
 Les messages d'option ROM sont forcés à s'afficher pendant le POST.

 [Keep Current]
 Les messages d'option ROM s'affichent pendant le POST si le fabricant tiers a configuré cette option.

#### Interrupt 19 Capture (Capture d'interruption 19)

[Enabled]	Exécute le trap immédiatement.
[Disabled]	Exécute le trap pendant le démarrage traditionnel

#### AMI Native NVMe Driver Support (Support du pilote NVMe natif AMI)

Active ou désactive l'option ROM de tous les périphériques NVMe. Options de configuration : [On] [Off]

#### Setup Mode (Mode de configuration)

[Advanced Mode] Cet élément vous permet d'aller dans le mode avancé du BIOS après le POST.

[EZ Mode] Utiliser le mode EZ Mode comme interface BIOS par défaut.

#### **CSM (Compatibility Support Module)**

Configure les paramètres de démarrage CSM pour une meilleure prise en charge de divers périphériques VGA, de démarrage et autres composants externes.

#### Launch CSM (Exécuter CSM)

[Enabled]	Permet au module CSM de prendre en charge les périphériques sans pilotes UEFI ou le mode UEFI Windows®.
[Disabled]	Désactive cette fonctionnalité pour une prise en charge complète de Windows® Security Update et Security Boot.
2	



Les quatre éléments suivants n'apparaissent que si l'option Launch CSM est réglée sur [Enabled].

#### Boot Devices Control (Gestion des périphériques de démarrage)

Sélectionne le type de périphériques que vous souhaitez démarrer. Options de configuration : [UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

#### Boot from Network Devices (Démarrage sur périphérique réseau)

Sélectionne le type de périphériques réseau que vous souhaitez démarrer. Options de configuration : [Ignore] [Legacy only] [UEFI only]

#### Boot from Storage Devices (Démarrage sur périphérique de stockage)

Sélectionne le type de périphériques de stockage que vous souhaitez démarrer. Options de configuration : [Ignore] [Legacy only] [UEFI driver first]

#### Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices (Démarrage sur périphérique PCI-E/ PCI)

Sélectionne le type de périphériques d'extension PCI-E/PCI que vous souhaitez démarrer.

Options de configuration : [Ignore] [Legacy only] [UEFI only]

#### Secure Boot (Démarrage sécurisé)

Configure les paramètres Windows<sup>®</sup> Secure Boot et gère ses clés pour protéger le système contre les accès non autorisés et les logiciels malveillants lors de l'exécution du POST.

#### OS Type (Type de système d'exploitation)

[Windows UEFI Mode]	Cet élément permet de sélectionner le type de système d'exploitation installé. Exécute Microsoft <sup>®</sup> Secure Boot. N'utilisez cette option que si vous utilisez un système d'exploitation Windows <sup>®</sup> compatible UEFI ou prenant en charge la fonction Microsoft <sup>®</sup> Secure Boot.		
[Other OS]	Optimise vos fonctionnalités lors du démarrage en mode non-UEFI Windows <sup>®</sup> , sous Windows <sup>®</sup> Vista/XP ou avec tout autre système d'exploitation non compatible avec Microsoft <sup>®</sup> Secure Boot. Microsoft <sup>®</sup> Secure Boot ne prend en charge que le mode UEFI Windows <sup>®</sup> .		

#### Key Management (Gestion des clés)

#### Clear Secure Boot keys (Effacer les clés Secure Boot)

Cet élément n'apparaît que si vous chargez les clés par défaut. Il permet à Secure Boot de supprimer toutes les clés de démarrage sécurisé.

#### Save all Secure Boot variables (Installer toutes les clés Secure Boot par défaut)

Permet de sauvegarder les clés Secure Boot sur un périphérique de stockage USB.

#### PK Management (Gestion de clé PK)

La clé de plateforme PK (Platform Key) verrouille et sécurise le microprogramme contre les modifications non autorisées. Le système vérifie cette clé avant d'initialiser le système d'exploitation.

#### Save to File (Enregistrer sur le fichier)

Permet de sauvegarder une clé de plateforme PK sur un périphérique de stockage USB.

#### Set New Key (Définir une nouvelle clé)

Permet de charger une clé de plateforme PK téléchargée à partir d'un périphérique de stockage USB.

#### Delete key (Supprimer une clé)

Supprime une clé PK du système. Lorsque celle-ci est supprimée, toutes les autres clés Secure Boot du système seront automatiquement désactivées. Options de configuration : [Yes] [No]



Le fichier PK doit être formaté de telle sorte qu'il soit compatible avec l'architecture UEFI et doté d'une variable d'authentification temporelle.

#### KEK Management (Gestion de clé KEK)

Les clés KEK (Key Exchange Key) permettent de gérer les bases de données "db" (Signature database) et "dbx" (Forbidden Signature database).



Les clés KEK (Key-exchange Keys) font référence à la clé KEK de l'utilitaire Microsoft® Secure Boot.

#### Save to File (Enregistrer sur le fichier)

Permet de sauvegarder une clé KEK sur un périphérique de stockage USB.

#### Set New Key (Définir une nouvelle clé)

Permet de charger une clé KEK téléchargée depuis un périphérique de stockage.

#### Append Key (Ajouter une clé)

Permet de charger la base de données KEK additionnelle depuis un périphérique de stockage pour gérer une bd et une bdx supplémentaires.

#### Delete key (Supprimer une clé)

Permet de supprimer une clé KEK du système. Options de configuration : [Yes] [No]



Le fichier KEK doit être formaté de telle sorte qu'il soit compatible avec l'architecture UEFI et doté d'une variable d'authentification temporelle.

#### DB Management (Gestion de la base de données des signatures db)

La base de données "db" des signatures (Authorized Signature database) liste les signataires ou les images des applications UEFI, les chargeurs de système d'exploitation et pilotes UEFI pouvant être chargés à partir d'un ordinateur.

#### Save to File (Enregistrer sur le fichier)

Permet de sauvegarder une base de données db sur un périphérique de stockage USB.

#### Set New Key (Définir une nouvelle clé)

Permet de charger une base de données db téléchargée à partir d'un périphérique de stockage USB.

#### Append Key (Ajouter une clé)

Permet de charger des bases de données db additionnelles à partir d'un périphérique de stockage USB pour une gestion supplémentaire des db et dbx chargés.

#### Delete key (Supprimer une clé)

Supprime une base de données db du système. Options de configuration : [Yes] [No]



Le fichier doit être formaté de telle sorte qu'il soit compatible avec l'architecture UEFI et doté d'une variable d'authentification temporelle.

#### DBX Management (Gestion de base de données des signatures révoquées dbx)

La base de données "dbx" des signatures révoquées (Forbidden Signature database) liste les images non autorisées des éléments de la base de données n'étant plus admissibles et ne devant pas être chargé.

#### Save to File (Enregistrer sur le fichier)

Permet de sauvegarder une base de données dbx sur un périphérique de stockage USB.

#### Set New Key (Définir une nouvelle clé)

Permet de charger une base de données dbx téléchargée à partir d'un périphérique de stockage USB.

#### Append Key (Ajouter une clé)

Permet de charger des bases de données dbx additionnelles à partir d'un périphérique de stockage USB pour une gestion supplémentaire des db et dbx chargés.

#### Delete key (Supprimer une clé)

Supprime une base de données dbx du système. Options de configuration : [Yes] [No]



Le fichier doit être formaté de telle sorte qu'il soit compatible avec l'architecture UEFI et doté d'une variable d'authentification temporelle.

#### Boot Option Priorities (Priorités de démarrage)

Ces éléments spécifient la priorité des périphériques de démarrage parmi les dispositifs disponibles. Le nombre d'éléments apparaissant à l'écran dépend du nombre de périphériques installés dans le système.



- Pour accéder à Windows<sup>®</sup> en mode sans échec, appuyez sur <F8> après le POST (Windows<sup>®</sup> 8 non pris en charge).
- Pour sélectionner le périphérique de démarrage lors de la mise sous tension du système, appuyez sur <F8> à l'apparition du logo ASUS.

#### Boot Override (Substitution de démarrage)

Ces éléments affichent les périphériques disponibles. Le nombre d'éléments apparaissant à l'écran dépend du nombre de périphériques installés dans le système. Cliquez sur un élément pour démarrer à partir du périphérique sélectionné.

# 1.9 Menu Tool (Outils)

Le menu Tool vous permet de configurer les options de fonctions spéciales. Sélectionnez un élément, puis appuyez sur <Entrée> pour afficher le sous-menu.



## 1.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility (Utilitaire ASUS EZ Flash 3)

Permet d'activer la fonction ASUS EZ Flash 3. Lorsque vous appuyez sur <Entrée>, un message de confirmation apparaît. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner [Yes] (Oui) ou [No] (Non), puis appuyez de nouveau sur <Entrée> pour confirmer.



Pour plus de détails, consultez la section 1.11.2 Utilitaire ASUS EZ Flash 3.

## 1.9.2 ASUS Secure Erase

La vitesse de lecture/écriture d'un lecteur SSD peut se dégrader au fil du temps comme tout support de stockage en raison du traitement des données. Secure Erase permet de nettoyer totalement et en toute sécurité votre SSD pour le restaurer dans un état de performance comparable à sa sortie d'usine. Pour exécuter ASUS Secure Erase, cliquez sur **Tool** (Outils) > **ASUS Secure Erase** à partir de l'interface de configuration avancée du BIOS.



Visitez le site internet d'ASUS pour consulter la liste des lecteurs SSD pleinement compatibles avec la fonctionnalité ASUS Secure Erase. Le lecteur SSD peut devenir instable si celui-ci est incompatible avec ASUS Secure Erase.



Le délai de nettoyage du lecteur SSD peut varier en fonction de sa taille. N'éteignez pas votre ordinateur pendant le processus.

	SSD Secure Erase				
ffiche les SSD disponibles —	Port #	SSD Name	Status	Total Capacity	
	SSD speed pr	informatice may degrade over time du	e to accumulated files and frequent d	ata-writing. Secure Erase	
	(i) completely cl WARNING: Er NOTE: For the	eans your SSD and restores it to its fac isure that you run Secure Erase on a c elist of Secure Erase-compatible SSDs,	tory settings. ompatible SSD. Running Secure Erase visit the ASUS Support site at www.asi	on an incompatible SSD will render the SSD tob as.com/support	ely unusable.



#### Explication des états :

- Frozen (Gelé). L'état Frozen (Gelé) est le résultat d'une mesure de protection appliquée par le BIOS. Le BIOS protège les lecteurs ne disposant pas de protection par mot de passe en les gelant avant de démarrer le système. Si votre lecteur est gelé, l'extinction ou une réinitialisation de l'ordinateur doit être effectuée avant de pouvoir utiliser la fonctionnalité ASUS Secure Erase.
- Locked (Verrouillé). L'état Locked (Verrouillé) indique que le SSD a été verrouillé suite à un processus Secure Erase incomplet ou arrêté. Ceci peut être le résultat d'un logiciel tiers bloquant l'accès au SSD. Vous devez dans ce cas déverrouiller le SSD dans le logiciel avant de pouvoir continuer à utiliser ASUS Secure Erase.

## 1.9.3 ASUS User Profile (Profil de l'utilisateur ASUS)

Permet de stocker ou de restaurer différents profils de configuration du BIOS.

#### Load from Profile (Restaurer à partir d'un profil)

Permet de charger un profil contenant des paramètres de BIOS spécifiques et sauvegardés dans la mémoire flash du BIOS. Entrez le numéro du profil à charger, appuyez sur <Entrée>, puis sélectionnez **Yes** (Oui).



- NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Cela pourrait provoquer un échec de démarrage du système !
- Il est recommandé de mettre à jour le BIOS avec les configurations mémoire/processeur et la version de BIOS identiques.

#### Profile Name (Nom du profil)

Permet de spécifier le nom d'un profil de configuration.

#### Save to Profile (Enregistrer le profil)

Permet de sauvegarder, sous forme de fichier, le profil de BIOS actuel dans la mémoire flash du BIOS. Sélectionnez le chiffre à attribuer au profil à sauvegarder, appuyez sur <Entrée>, puis sélectionnez **Yes** (Oui).

# Load/Save Profile from/to USB Drive (Charger/sauvegarder le profil depuis/vers le périphérique USB)

Permet de sauvegarder ou de charger un profil à partir d'un support de stockage USB.

## 1.9.4 ASUS SPD Information (Informations SPD ASUS)

Cet élément permet d'afficher les informations de SPD des modules de mémoire installés.

## 1.9.5 ASUS Armoury Crate

Cet élément permet d'activer le processus de téléchargement ASUS Armoury Crate.

# 1.10 Menu Exit (Sortie)

Le menu Exit (Sortie) vous permet non seulement de charger les valeurs optimales par défaut des éléments du BIOS, mais aussi d'enregistrer ou d'annuler les modifications apportées au BIOS. Il est également possible d'accéder à l'interface EZ Mode (Mode EZ) à partir de ce menu.



#### Load Optimized Defaults (Charger les paramètres optimisés par défaut)

Cette option vous permet de charger les valeurs par défaut de chaque paramètre des menus du BIOS. Lorsque vous choisissez cette option ou lorsque vous appuyez sur <F5>, une fenêtre de confirmation apparaît. Sélectionnez **OK** pour charger les valeurs par défaut.

#### Save Changes and Reset (Enregistrer les modifications et redémarrer le système)

Une fois vos modifications terminées, choisissez cette option pour vous assurer que les valeurs définies seront enregistrées. Lorsque vous sélectionnez cette option ou lorsque vous appuyez sur <F10>, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **OK** pour enregistrer les modifications et quitter le BIOS.

#### **Discard Changes and Exit (Annuler et quitter)**

Choisissez cette option si vous ne voulez pas enregistrer les modifications apportées au BIOS. Lorsque vous choisissez cette option ou lorsque vous appuyez sur <Échap>, une fenêtre de confirmation apparaît. Choisissez **Yes** (Oui) pour quitter sans enregistrer les modifications apportées au BIOS.

# Launch EFI Shell from USB drive (Ouvrir l'application EFI Shell à partir d'un lecteur USB)

Cette option permet de tenter d'exécuter l'application EFI Shell (shellx64.efi) à partir de l'un des systèmes de fichiers disponibles.

# 1.11 Mettre à jour le BIOS

Le site web d'ASUS contient les dernières versions de BIOS permettant d'améliorer la stabilité, la compatibilité ou les performances du système. Toutefois, la mise à jour du BIOS est potentiellement risquée. Si votre version de BIOS actuelle ne pose pas de problèmes, NE TENTEZ PAS de mettre à jour le BIOS manuellement. Une mise à jour inappropriée peut entraîner des erreurs de démarrage du système. Suivez attentivement les instructions de ce chapitre pour mettre à jour le BIOS si nécessaire.

Téléchargez la dernière version du BIOS sur le site web d'ASUS http://www.asus.com.

Les utilitaires suivants permettent de gérer et mettre à jour le programme de configuration du BIOS.

- 1. EZ Update : mise à jour du BIOS sous Windows®.
- 2. ASUS EZ Flash 3 : mise à jour du BIOS via un périphérique de stockage USB.
- 3. ASUS CrashFree BIOS 3 : mise à jour du BIOS via un périphérique de stockage amovible USB ou le DVD de support de la carte mère lorsque le fichier BIOS ne répond plus ou est corrompu.

## 1.11.1 EZ Update

EZ Update vous permet de mettre à jour la carte mère sous environnement Windows®.



EZ Update nécessite une connexion internet par l'intermédiaire d'un réseau ou d'un FAI (Fournisseur d'accès internet).

Cet utilitaire est disponible sur le DVD de support accompagnant votre carte mère.

## 1.11.2 Utilitaire ASUS EZ Flash 3

ASUS EZ Flash 3 vous permet de mettre à jour le BIOS sans avoir à passer par un utilitaire Windows®.

Assurez-vous de charger les paramètres par défaut du BIOS pour garantir la stabilité et la compatibilité du système. Choisissez l'option **Load Optimized Settings** (Charger les valeurs optimisées par défaut) du menu **Exit** ou appuyez sur la touche **<F5>**.

#### Pour mettre à jour le BIOS par USB :

- Cette fonction est compatible avec les périphériques de stockage Flash au format FAT 32/16 et n'utilisant qu'une seule partition.
  - NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Cela pourrait provoquer un échec de démarrage du système !
- 1. Insérez le périphérique de stockage USB contenant le fichier BIOS sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- Accédez à l'interface Advanced Mode (Mode avancé) du BIOS. Allez dans le menu Tool (Outils), sélectionnez l'élément ASUS EZ Flash 3 Utility puis appuyez sur <Entrée>.
- 3. Sélectionnez via Storage Device(s) (via périphérique(s) de stockage).
- 4. Appuyez sur la touche <Tab> de votre clavier pour sélectionner le champ **Drive** (Lecteur).
- Utilisez les touches directionnelles haut/bas du clavier pour sélectionner le support de stockage contenant le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée>.
- 6. Appuyez sur la touche <Tab> de votre clavier pour sélectionner le champ **Folder** (Dossier).
- Utilisez les touches directionnelles haut/bas du clavier pour localiser le fichier BIOS, puis appuyez sur <Entrée> pour lancer le processus de mise à jour du BIOS. Redémarrez le système une fois la mise à jour terminée.

# 1.11.3 Utilitaire ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS CrashFree BIOS 3 est un outil de récupération automatique qui permet de restaurer le BIOS lorsqu'il est défectueux ou corrompu suite à une mise à jour. Vous pouvez mettre à jour un BIOS corrompu en utilisant un périphérique de stockage USB contenant le fichier BIOS à jour.



Si vous souhaitez utiliser le fichier BIOS le plus récent, téléchargez-le à l'adresse <u>https://www.asus.</u> <u>com/fr/support/</u> puis copiez-le sur un périphérique de stockage amovible.

#### **Restaurer le BIOS**

#### Pour restaurer le BIOS :

- 1. Allumez l'ordinateur.
- 2. Insérez le périphérique de stockage USB contenant le fichier BIOS sur l'un des ports USB de votre ordinateur.
- 3. L'utilitaire vérifiera automatiquement la présence du fichier BIOS sur l'un de ces supports. Une fois trouvé, l'utilitaire commencera alors à mettre à jour le fichier BIOS corrompu.
- 4. Une fois la mise à jour terminée, vous devrez ré-accéder au BIOS pour reconfigurer vos réglages. Toutefois, il est recommandé d'appuyer sur <F5> pour rétablir les valeurs par défaut du BIOS afin de garantir une meilleure compatibilité et stabilité du système.



NE PAS éteindre ni redémarrer le système lors de la mise à jour du BIOS ! Cela pourrait provoquer un échec de démarrage du système !