# Korisnički vodič



### Penghala Gigabit Dwi Jalur AC 3100 Wayarles





CR10302 Prvo izdanje Lipanj 2015

#### Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

Ni jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

Jamstvo ili servis proizvoda neće biti produženi ako: (1) je proizvod popravljan, modificiran ili izmijenjen, osim ako takav popravak, modifikaciju ili izmjenu nije pismeno odobrio ASUS; ili (2) je serijski broj proizvoda zamrljan ili nedostaje.

ASUS DAJE OVAJ PRIRUČNIK U STANJU "KAKAV JEST" BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA POJEDINU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENICI ILI AGENTI NEĆE SNOSITI ODGOVORNOST NI ZA KAKVU INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ZBOG GUBITKA POSLOVA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I AKO JE ASUS UPOZOREN NA MOGUĆNOST DA DOĐE DO TAKVIH ŠTETA ZBOG KVARA ILI GREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM PRIRUČNIKU SU UREĐENE SAMO ZA INFORMATIVNU SVRHU, MOGU SE PROMIJENITI U BILO KOJEM TRENUTKU BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI I NE SMATRAJU SE KAO OBAVEZA ASUSA. ASUS NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST NI OBAVEZU ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETOČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVERE OPISANE U NJEMU.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znakovi ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije ili objašnjenja i na korist vlasniku bez namjere kršenja.

### Sadržaji

1	Upozı	navanje s bežičnim usmjerivačem	
1.1	Dobro	odošli	7
1.2	Sadrž	aj pakiranja	7
1.3	Bežičr	ni usmjerivač	8
1.4	Odreč	tivanje položaja usmjerivača	10
1.5	Zahtje	evi za podešavanje	11
1.6	Postav	vljanje usmjerivača	12
	1.6.1	Žična veza	12
	1.6.2	Bežična veza	13
2	Počet	ak rada	
2.1	Prijava	a u web grafičko sučelje	15
2.2	Brza p prepo	postava putem interneta (QIS) s automatskim Iznavanjem	16
2.3	Povez	ivanje na bežičnu mrežu	19
2	Konfi	uriranie onćih nostavki	
3.1	Korišt	enie aplikacije Network Map	20
	3.1.1	Postavljanje sigurnosnih postavki bežične mrež	e21
	3.1.2	Upravljanje mrežnim klijentima	
	3.1.3	Nadzor USB uređaja	24
3.2	Stvara	anje mreže gosta	27
3.3	AiProt	tection	29
	3.3.1	Zaštita mreže	30
	3.3.2	Postavljanje roditeljskog nadzora	34
3.4	Prilag	odljiva KvU	38
	3.4.1	Praćenje širine opsega	38
	3.4.2	KvU	39
	3.4.3	Web povijest	40
	3.4.4	Praćenje prometa	41

### Sadržaji

3.5	Korišt	enje funkcije USB Application	
	3.5.1	Korištenje funkcije AiDisk	42
	3.5.2	Korištenje funkcije Servers Center	44
	3.5.3	3G/4G	49
3.6	Korišt	enje funkcije AiCloud 2.0	50
	3.6.1	Cloud Disk (Disk za oblak)	51
	3.6.2	Smart Access	53
	3.6.3	Smart Sync	54
4	Konfi	guriranje naprednih postavki	
4.1	Bežiči	na mreža	55
	4.1.1	Općenito	55
	4.1.2	WPS	57
	4.1.3	Most	59
	4.1.4	Filtar MAC adresa za bežičnu mrežu	61
	4.1.5	Postavljanje funkcije RADIUS	62
	4.1.6	Professional (Profesionalno)	63
4.2	Lokalı	na mreža	65
	4.2.1	IP lokalne mreže	65
	4.2.2	DHCP poslužitelj	66
	4.2.3	Ruta	68
	4.2.4	IPTV	69
4.3	WAN .		70
	4.3.1	Internetska veza	70
	4.3.2	Dvojni WAN	73
	4.3.3	Aktiviranje ulaza	74
	4.3.4	Preusmjeravanje virtualnog poslužitelja/ulaza	a76
	4.3.5	DMZ	79
	4.3.6	DDNS	80
	4.3.7	NAT prolaz	81

### Sadržaji

4.4	IPv6		
4.5	VPN pos	lužitelj	
4.6	Vatrozid		
	4.6.1 Oj	oćenito	
	4.6.2 Fil	tar URL adresa	84
	4.6.3 Fil	tar ključnih riječi	85
	4.6.4 Fil	tar mrežnih usluga	86
	4.6.5 IP	v6 vatrozid	87
4.7	Administ	tracija	
	4.7.1 Na	ačin rada	
	4.7.2 Su	ıstav	89
	4.7.3 Na	adogradnja firmvera	90
	4.7.4 Vr	aćanje/spremanje/slanje postavki	91
4.8	Dnevnik	sustava	
5	Uslužni	programi	
5.1	Device D	liscovery	
5.2	Firmware	e Restoration	
5.3	Postavlja	nje poslužitelja pisača	
	5.3.1 AS	SUS EZ Printer Sharing	95
	5.3.2 Ko	prištenje funkcije LPR za dijeljenje pisača	99
5.4	Downloa	ad Master	104
	5.4.1 Ko pr	onfiguriranje postavki preuzimanja putem ograma Bit Torrent105	
	5.4.2 Pc	ostavke za NZB	106

6	Rješavanje problema	
6.1	Osnovno rješavanje problema	107
6.2	Često postavljana pitanja (ČPP)	109
Doc	laci	
Obay	vijesti	118
Poda	aci za kontakt tvrtke ASUS	132
Poda	aci o globalnoj korisničkoj podršci za mreže	133

## 1 Upoznavanje s bežičnim usmjerivačem

### 1.1 Dobrodošli

Hvala što ste kupili bežični usmjerivač ASUS RT-AC88U! Ultratanki i stilizirani RT-AC88U odlikuje se dvostrukim pojasom od 2,4 GHz i 5 GHz za nedostižni istodobni bežični HD prijenos podataka; SMB poslužitelj, UPnP AV poslužitelj i FTP poslužitelj za dijeljenje datoteka 24/7; mogućnost upravljanja s 300.000 sesija; i ASUS Green Network tehnologija, koja osigurava rješenje za uštedu do 70% energije.

### 1.2 Sadržaj pakiranja

☑ RT-AC88U bežični usmjerivač☑ Mrežni kabel (RJ-45)

🗹 Adapter napajanja

Vodič za brzi početak

CD s podrškom (priručnik, )

- Ako neki od predmeta nedostaju ili su oštećeni, kontaktirajte ASUS u vezi tehničkih problema i podrške, ali prije pogledajte popis ASUS službi za podršku na stražnjoj strani korisničkog priručnika.
- Sačuvajte originalnu ambalažu u slučaju potrebe servisa u jamstvenom periodu, kao što su popravak ili zamjena.

### 1.3 Bežični usmjerivač



9	<b>Butang Hidup/Mati LED WPS</b> Tekan butang ini untuk menghidupkan/mematikan LED WPS pada panel.
10	Gumb za uključivanje / isključivanje Wi-Fi veze Pritisnite ovaj gumb ako želite uključiti/isključiti Wi-Fi vezu.
1	<b>Gumb za resetiranje</b> Ovaj gumb resetira ili vraća sustav na tvorničke postavke.
12	<b>WPS gumb</b> Ovaj gumb pokreće WPS čarobnjak.
13	<b>USB 2.0 ulazi</b> U ove ulaze ukopčajte USB 2.0 uređaje kao što su USB tvrdi diskovi ili USB flash pogoni.
14	<b>LAN 1 ~ 8 ulazi</b> Priključite mrežne kabele u ove ulaze radi uspostavljanja LAN veze.
15	<b>WAN (Internet) ulaz</b> Priključite mrežni kabel u ovaj ulaz za uspostavu WAN veze.
16	<b>Ulaz za napajanje (DC-IN)</b> Ukopčajte isporučeni AC adapter u ovaj ulaz i priključite usmjerivač u izvor napajanja.
17	<b>Gumb napajanja</b> Pritisnite ovaj gumb za uključivanje ili isključivanje sustava.

- Koristite samo onaj adapter koji ste dobili u pakiranju. Korištenjem drugih adaptera možete oštetiti uređaj.
- Tehnički podaci:

Adapter DC napajanja	DC izlaz: +19 V s maksimalnom strujom od 2.37 A /3.42A ;		
Radna temperatura	0 ~ 40 oC	Pohrana	0 ~ 70 oC
Radna vlažnost	50~90%	Pohrana	20~90%

### 1.4 Određivanje položaja usmjerivača

Kako biste ostvarili najbolji prijenos signala između bežičnog usmjerivača i s njim povezanih mrežnih uređaja:

- Bežični usmjerivač postavite u središnje područje kako biste ostvarili maksimalnu pokrivenost bežičnim signalom za mrežne uređaje.
- Uređaj držite dalje od metalnih prepreka i izvan izravnog utjecaja sunčeva svjetla.
- Kako biste spriječili smetnje ili gubitak signala, uređaj držite dalje od 802.11g ili 20 MHz samo Wi-Fi uređaja, 2,4 GHz računalnih vanjskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, pretvarača, robusnih motora, fluorescentnih svjetala, mikrovalnih pećnica, hladnjaka i druge industrijske opreme, .
- Uvijek ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite internetsku stranicu ASUS-a <u>http://www.asus.com</u> radi ažuriranja sustava najnovijim firmverom.
- Untuk memastikan isyarat wayarles terbaik, sesuaikan empat antena boleh tanggal seperti yang ditunjukkan dalam lukisan di bawah.



### 1.5 Zahtjevi za podešavanje

Za postavljanje bežične mreže potrebno vam je računalo koje zadovoljava sljedeće zahtjeve u vezi sustava:

- Ethernet RJ-45 (LAN) ulaz (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac mogućnost bežične veze
- Instalirana TCP/IP usluga
- Web preglednik kao što je Internet Explorer, Firefox, Safari ili Google Chrome

- Ako vaše računalo nema ugrađenu mogućnost uspostavljanja bežične veze, možete instalirati IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adapter na računalo kako biste ga povezali s mrežom.
- Dengan teknologi dwi jalur, penghala wayarles anda menyokong isyarat wayarles 2.4 GHz dan 5 GHz secara serentak. Time se omogućavaju internetske aktivnosti kao što je surfanje ili čitanje/ pisanje poruka e-pošte pomoću 2,4 GHz pojasa dok istodobno putem pojasa od 5 GHz prenosite audio/video zapise u visokoj razlučivosti, recimo, filmove ili glazbu.
- Neki IEEE 802.11n uređaji koje želite spojiti na mrežu mogu, ali ne moraju podržavati 5 GHz pojas. Tehničke podatke potražite u priručniku uređaja.
- Ethernet RJ-45 kablovi koje ćete koristiti za spajanje mrežnih uređaja ne smiju biti dulji od 100 metara.

### 1.6 Postavljanje usmjerivača

### VAŽNO!

- Kada postavljate bežični usmjerivač koristite žičnu vezu kako biste izbjegli poteškoće s postavljanjem.
- Prije postavljanja ASUS bežičnog usmjerivača, učiniti sljedeće:
  - Ako vršite zamjenu postojećeg usmjerivača, odvojite ga od mreže.
  - Odvojite kabele/žice iz postojeće postave modema. Ako modem ima bateriju rezervnog napajanja, izvadite je.
  - Ponovno pokrenite kabelski modem i računalo (preporučuje se).

### 1.6.1 Žična veza

**NAPOMENA:** Za žičnu vezu možete koristiti standardni mrežni kabel ili križni kabel.



### Postavljanje bežičnog usmjerivača putem žične veze:

1. Ukopčajte AC adapter bežičnog usmjerivača u DC-IN ulaz i priključite ga u utičnicu.

2. Isporučenim mrežnim kabelom, spojite računalo u LAN ulaz bežičnog usmjerivača.

**VAŽNO!** Provjerite da li LAN LED trepće.

- 3 Drugim mrežnim kabelom priključite modem u WAN ulaz bežičnog usmjerivača.
- 4. Ukopčajte adapter izmjeničnog napajanja modema u DC-IN priključak i utaknite ga u električnu utičnicu.



### 1.6.2 Bežična veza

#### Postavljanje bežičnog usmjerivača putem bežične veze:

- 1. Ukopčajte AC adapter bežičnog usmjerivača u DC-IN ulaz i priključite ga u utičnicu.
- 2 Isporučenim mrežnim kabelom priključite modem u WAN ulaz bežičnog usmjerivača.

- 3. Ukopčajte adapter izmjeničnog napajanja modema u DC-IN priključak i utaknite ga u električnu utičnicu.
- 4. Instalirajte IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN adapter na vaše računalo.

- Pojedinosti o spajanju s bežičnom mrežom potražite u korisničkom priručniku za WLAN.
- Za postavljanje sigurnosnih postavki vaše mreže pogledajte odjeljak Postavljanje sigurnosnih postavki bežične veze u poglavlju 3 ovog priručnika.

#### Početak rada 2

#### 2.1 Prijava u web grafičko sučelje

Vaš ASUS bežični usmjerivač dolazi s intuitivnim web grafičkim korisničkim sučeljem (GUI) koje omogućuje jednostavnu konfiguraciju raznih funkciju putem web preglednika kao što su Internet Explorer, Firefox, Safari i Google Chrome.

**NAPOMENA:** Funkcije se razlikuju ovisno o verzijama firmvera.

### Prijava u web GUI:

- 1. U web pregledniku ručno unesite zadanu IP adresu bežičnog usmjerivača: http://router.asus.com.
- 2. Na stranici za prijavu unesite zadano korisničko ime (admin) i lozinku (admin).
- 3. Web GUI sada možete koristiti za konfiguriranje raznih postavki vašeg ASUS bežičnog usmjerivača.



#### Gornji gumbi za upravljanje

NAPOMENA: Ako se prvi put prijavljujete u web GUI, automatski ćete biti preusmjereni na stranicu Quick Internet Setup (Brza postava putem interneta) (QIS).

### 2.2 Brza postava putem interneta (QIS) s automatskim prepoznavanjem

Funkcija brze postavke putem interneta (QIS) vodi vas kroz brzo postavljanje internetske veze.

**NAPOMENA:** Prilikom prvog postavljanja internetske veze, pritisnite gumb za resetiranje na bežičnom usmjerivaču kako biste ga resetirali na tvorničke postavke.

### Korištenje funkcije QIS s automatskim prepoznavanjem:

1. Prijavite se u web GUI. Stranica QIS automatski će se pokrenuti.

Windows Security				
The server 192.168.50.1 is asking for your user name and password. The server reports that it is from RT-AC88U.				
Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.				
User name Password Remember my credentials				
OK Cancel				

- Prema zadanim postavkama, korisničko ime i lozinka za prijavu za web GUI bežičnog usmjerivača su admin. Pojedinosti o mijenjanju korisničkog imena i lozinke za bežični usmjerivač potražite u odjeljku 4.7.2 Sustav.
- Korisničko ime i lozinka bežičnog usmjerivača razlikuje se od naziva mreže 2,4 GHz / 5 GHz (SSID) i sigurnosnog ključa. Korisničko ime i lozinka za prijavu na bežični usmjerivač omogućavaju prijavu u web GUI bežičnog usmjerivača radi konfiguracije njegovih postavki. Naziv mreže 2,4 GHz / 5 GHz (SSID) i sigurnosni ključ omogućavaju Wi-Fi uređajima prijavu i povezivanje s vašom 2,4 GHz / 5 GHz mrežom.

 Bežični usmjerivač automatski će otkriti je li tip vaše ISP veze Dynamic IP (Dinamički IP), PPPoE, PPTP, L2TP ili Static IP (Statički IP). Unesite potrebne podatke za tip vaše ISP veze.

**VAŽNO**! Potrebne podatke o tipu internetske veze saznat ćete od vašeg ISP-a.

#### za automatski IP (DHCP)

A REAL PROPERTY AND	
品 Skip Setup Wizard	Automatic IP connection setup
Quick Internet Setup	Host Name(optional): 👔
Check Connection	MAC Address(optional) 🔹 MAC Clone
Internet Setup	MAC (Media Access Control) address is a unique identifier that identifies your computer or device in the network. ISPs monitor the MAC addresses of devices that connect to their services, and would disallow internet connection for new MAC addresses. To fix this issue, you can do either of the
Router Setup	following: <ul> <li>Contact your ISP and request to update the MAC address associated with your ISP subscription. Once</li> </ul>
	this is done, you can run the notice's setup invarid again. • Chone or change the MLC address of the not eviewe to match the MAC address of the original device. If you just replaced an old router, you will find the old router's MAC address from its label. If you previously connected you compare to the modern, you will note to enter your computer's MAC address or click "MAC Clone" to clone your computer's MAC address.
	Previous Next

### za PPPoE, PPTP i L2TP

THE R. LEWIS CO.		
品 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup Check Connection Internet Setup Router Setup	Please enter your username and password User Name 2 Password 2 MAC Address(optional) 2 MAC Clone	Internet Connection Information For the assessed assessed assessed Acoust Near Parametric Parametr
	Enable VPN client	User Name 💿
	Special Requirement from ISP	Password @
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).

- Automatsko prepoznavanje vrste vaše ISP veze događa se za vrijeme prve konfiguracije bežičnog usmjerivača ili kada ga resetirate na zadane postavke.
- Ako QIS nije prepoznao vrstu vaše internetske veze, kliknite Skip to manual setting (Preskoči na ručno postavljanje) i ručno konfigurirajte postavke veze.
- 3. Dodijelite naziv bežičnoj mreži (SSID) i sigurnosni ključ za vašu 2,4 GHz i 5 GHz bežičnu vezu. Po završetku kliknite **Apply** (**Primijeni**).

品 Skip Setup Wizard	Wireless Setting	
	Do you want to use the previo	us wireless security settings? • Yes • No
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSI	) (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.
Check Connection	2.4 GHz - Security	
Internet Setup	Network Name (SSID) 🔞	ASU5_2.4G
	Network Key 📀	•••••
Router Setup	5 GHz - Security	Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.
	Network Name (SSID) 😨	ASUS_5G
	Network Key 📀	
	Enter a network key betwee digits. The default wireless network security, leave the access.	n 8 and 63 characters[etters, numbers or a combination] or 64 hex excurity setting is WBA2-Personal AES.B you do not want to set the excurity key field blank, but this exposes your network to unauthorced Apply

- 4. Prikazat će se postavke interneta i bežične veze. Kliknite **Next** (**Dalje**) za nastavak.
- 5. Pročitajte vodič za bežičnu mrežu vezu. Po završetku kliknite **Finish (Završi)**.

Quick Informet. Setup       System Time: Hoo, Feb 09 07:59:03 2015 (Gr(T)         Chack Connection       Wireless Seculty       Open System         Toternet Setup       Minelesk Kanning (SOR)       ASUS 5G         Router Setup       Minelesk Kanning (SOR)       ASUS 5G         Router Setup       Open System       Minelesk Kanning (SOR)         Router Setup       Minelesk Kanning (SOR)       Assis         Router Setup       Minelesk Kanning (SOR)	skip Setup Wizard Co	ompleted Network Configuration S	Summary
Quick Internet Setup     Methods 8(50)     ASUS       Chrick Connection     Chenck Setup     Open System       Internet Setup     Methods Name (S10)     ASUS 50       Router Setup     Open System     Open System       WAN     WAN     WAN       ILAN IP     122 108 122 174       LAN IP     122 108 20 1       MAC     096 52 66 0		System Time: Mon, Feb 09 07:	59:03 2015 (GMT)
Check     Network Name (S10)     ASUS       Connection     Waskess Security     Open System       Internet Setup     Mandess gozia)       Notion Setup     Name (S10)     ASUS 50       Waskess Security     Open System       WAN     Waskess Security     Open System       WAN     WAN WAN P     152:663 22:174       LAN     LAN P     152:665 01       MAC     00:0:42:26:024	Quick Internet Setup		
Vaniention     Windex Sociality     Open System       Internet Setup     Heseot Name (\$50)     ASUS_5G       Nouter Setup     Open System       Windex Sociality     Open System       Worker Setup     Open System       Windex Sociality     Open System       Worker Setup     Open System       Windex Sociality     Op	Check	Network Name (SSID)	ASUS
) Internet Setup Mindees Security Router Setup Walkes Security VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN	Connection	Wireless Security	Open System
Number New Sectory     ASUS 50       Routler Sectory     Open System       WAN     Wanneeten Type       WAR (P     192: 156: 123: 174       LAN     192: 156: 156: 11       MAC     09: 05: 25: 66: 40: 10	Teternet Petus		
Windexs Security     Open System       WAIN Connection Type     Automatic IP       WAIN Connection Type     Automatic IP       WAIN IP     122, 163, 252, 174       LAN     LAN       LAN IP     182, 160, 50, 1       MAC     09, 06, 23, 266, 43	Internet Setup	Network Name (SSID)	ASUS_5G
Router Setup WAN WAN Connection Type WAN IP 132 163 123 174 LAN IAN IP 132 163 53 1 IAN IP 132 163 53 1 MAC 00 05 43 55 69 40 Next	and the second	Wireless Security	Open System
WAIK Connection Type         Automatic 10           WAIK UP         192:1563.123           LAN         IAN IP           LAN IP         192:1563.051           MAC         00 00-43:26.050           MAC         Next	Router Setup		
WAILUP 192.158.123.174 LAN LANUP 192.168.50.1 MAC 00.05.43.25.69.40 Next		WAN Connection Type	Automatic IP
LAN LAN IP 192,163.50.1 MAC 00.90-43.26.69.40 Next		WAN IP	
LAN IP 192.150.50.1 MAC 00.05.43.36.09.40 Next			
MAC 00 90-43 25 60 40 Next		LAN IP	192.168.50.1
Next		MAC	00.0C:43:26:60:40
			Next

### 2.3 Povezivanje na bežičnu mrežu

Nakon postavljanja bežičnog usmjerivača pomoću funkcije QIS, vaše računalo ili drugi pametni uređaj možete priključiti na bežičnu mrežu.

### Povezivanje s mrežom:

- 1. Na računalu kliknite na ikonu mreže 🜁 u području za obavijesti radi prikaza dostupnih bežičnih mreža.
- 2. Na popisu odaberite bežičnu mrežu na koju se želite povezati i kliknite **Connect (Poveži se)**.
- 3. Morat ćete upisati mrežni sigurnosni ključ za sigurnu bežičnu mrežu, zatim kliknite **OK (U redu)**.
- Pričekajte dok računalo uspješno ne uspostavi vezu s bežičnom mrežom. Prikazuje se stanje veze i ikona mreže prikazuje stanje povezanosti.

- U sljedećim poglavljima pronaći ćete dodatne pojedinosti o konfiguriranju postavki bežične mreže.
- Više pojedinosti o povezivanju uređaja s bežičnom mrežom potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

# 3 Konfiguriranje općih postavki

### 3.1 Korištenje aplikacije Network Map

Network Map vam omogućuje konfiguraciju sigurnosnih postavki mreže, upravljanje mrežnim klijentima i nadzor USB uređaja.



### 3.1.1 Postavljanje sigurnosnih postavki bežične mreže

Kako biste bežičnu mrežu zaštitili od neovlaštena pristupa, morate konfigurirati njene sigurnosne postavke.

#### Postavljanje sigurnosnih postavki bežične mreže:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu General (Općenito) > Network Map (Karta mreže).
- 2. Na zaslonu Network Map (Karta mreže) u **System status** (**Stanje sustava**) možete konfigurirati sigurnosne postavke bežične mreže kao što su SSID, razina sigurnosti i postavke šifriranja.

**NAPOMENA**: Možete postaviti razlučite sigurnosne postavke bežične mreže za pojaseve od 2,4 GHz, 5 GHz.

### Sigurnosne postavke za 2,4 GHz







- 3. U polje **Wireless name (SSID) (Naziv bežične mreže (SSID))** upišite jedinstveni naziv vaše bežične mreže.
- 4. Na padajućem popisu **Authentication Method (Način provjere autentičnosti)** odaberite način provjere autentičnosti za bežičnu mrežu.

Ako kao način provjere autentičnosti odaberete WPA-Personal (WPA-osobno) ili WPA-2 Personal (WPA-2 osobno), unesite WPA-PSK ključ ili sigurnosnu lozinku.

**VAŽNO!** The IEEE 802.11n/ac standard zabranjuje korištenje funkcije High Throughput s WEP ili WPA-TKIP kao šifratora za slanje prema jednom terminalu. Ako koristite te načine šifriranja, vaša brzina prijenosa podataka past će na vezu IEEE 802.11g 54 Mb/s.

5 Po završetku kliknite Apply (Primijeni).



### 3.1.2 Upravljanje mrežnim klijentima

### Upravljanje mrežnim klijentima:

- 1. U ploči za navigaciju uđite u **General (Općenito) > Network Map (Karta mreže)**.
- 2. Na ekranu Network odaberite ikonu **Client Status (Stanje klijenta)** kako bi se prikazali podaci o vašem mrežnom klijentu.
- 3. Ako želite blokirati pristup klijenta vašoj mreži, odaberite klijent i zatim kliknite **block (blokiraj)**.

### 3.1.3 Nadzor USB uređaja

ASUS bežični usmjerivač ima dva USB ulaza za priključivanje USB uređaja ili USB pisača čime se omogućuje dijeljenje datoteka i pisača s klijentima u mreži.



- Prije korištenja ove funkcije, USB uređaj za pohranu kao što je USB tvrdi disk ili USB flash pogon, trebate priključiti u USB 2.0 ulaz na stražnjoj ploči vašeg bežičnog usmjerivača. Pobrinite se da USB uređaj za pohranu bude na propisani način formatiran i podijeljen na particije. Pogledajte popis diskova s podrškom za funkciju Plug-n-Share na <u>http://event.asus.com/networks/disksupport</u>
- Dva USB ulaza istodobno podržavaju dva USB pogona ili jedan pisač i jedan USB pogon.

**VAŽNO!** Najprije morate izraditi i podijeliti račun i njegovo dopuštenje / prava pristupa kako bi se drugim mrežnim klijentima omogućio pristup USB uređaju putem FTP stranice/uslužnog programa FTP klijenta drugog proizvođača, softvera Servers Center, Samba ili AiCloud. Više pojedinosti potražite u odjeljcima **3.5. Korištenje USB aplikacije** i **3.6 Korištenje softvera AiCloud** u ovom korisničkom priručniku.

#### Nadzor USB uređaja:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu General (Općenito) > Network Map (Karta mreže).
- 2. Na ekranu Network Map odaberite ikonu **USB Disk Status** (Stanje USB diska) za prikaz podataka o USB uređaju.
- 3. U polju AiDisk Wizard (AiDisk čarobnjak) kliknite **GO (Idi)** za postavljanje FTP poslužitelja za dijeljenje internetske datoteke.

- Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku 3.5.2 Korištenje softvera Servers Center u ovom korisničkom priručniku.
- Bežični usmjerivač radi s većinom USB HDD/Flash diskova (veličine do 2 TB) i podržava čitanje-upisivanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.

### Sigurnosno uklanjanje USB diska

**VAŽNO**: Nepravilno uklanjanje USB diska može dovesti do oštešćenja podataka.

### Sigurnosno uklanjanje USB diska:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu General (Općenito) > Network Map (Karta mreže).
- U gornjem desnom kutu kliknite SEJECT USB disk (Odbaci USB disk). Kada je USB disk uspješno izbačen, kao USB stanje će se prikazivati Unmounted (Odbačen).



### 3.2 Stvaranje mreže gosta

Mreža gosta privremenim posjetiteljima s mogućnošću povezivanja na internet omogućuje pristup do zasebnih SSID-ova ili mreža bez potrebe za omogućavanjem pristupa vašoj privatnoj mreži.

**NAPOMENA:** RT-AC88U podržava do šest SSID-ova (tri SSID-a za 2,4 GHz i tri SSID-a za 5 GHz).

### Stvaranje mreže gosta:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu General (Općenito) > Guest Network (Mreža gosta).
- 2. Na ekranu Guest Network (Mreža gosta), odaberite frekvencijski pojas od 2,4 GHz ili 5 GHz za mrežu gosta koju želite stvoriti.
- 3. Kliknite Enable (Omogući).

The Guest Network provides In your Intranet.	ternet connection for guests bu	t restricts access to
C bla	Carble	- Constale
chable	chable	enable
Eastla	Cashla	Eastla
Chable	Chapte	Chable

- 4. Za promjenu postavki gosta kliknite postavke gosta koje želite promijeniti. Kliknite **Remove (Ukloni)** za brisanje postavki gosta.
- 5. U polju Network Name (SSID) (Naziv mreže (SSID)) dodijelite naziv za vašu privremenu bežičnu mrežu.

Guess Network				
The guest network can provide internet connectivity for temporary visitors without accessing your private network.				
	ASUS_Guest1			
		Create	Create	
	Limitless			
	Modify			
	ASUS_5G_Guest1			
	Open System			
		Create	Create	
	Limitless			
	Modify			

- 6. Odaberite Authentication Method (Način provjere autentičnosti)
- 7. Ako odaberete WPA način provjere autentičnosti, odaberite WPA Encryption (WPA šifriranje).
- 8. Odredite Access time (Vrijeme pristupa) ili odaberite Limitless (Neograničeno).
- 9. Odaberite **Disable (Onemogući)** ili **Enable (Omogući)** u stavci **Access Intranet (Pristup Intranetu)**.
- 10. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).

### 3.3 AiProtection

AiProtection nudi praćenje u stvarnom vremenu koje detektira zlonamjeran softver, špijunski softver i neželjen pristup. Također filtrira neželjena web-mjesta i aplikacije i omogućuje vam postavljanje vremena u kojem spojeni uređaj može pristupiti internetu.

	Conoral	AiProtection				
品	Network Map	AlProtection with before it reaches able to access the	Trend Micro uses real-ti your PC or connected o Internet. You can also	ime network monitoring to dete levices. Parental Controls let y restrict unwanted websites an	ect malware, viruses and o rou schedule times that a c nd apps.	ther intrusions connected device is
*	Guest Network					
ê	AiProtection	·		Network Protection	on ent	
<u>*</u>	Adaptive QoS			Malicious Sites Blocking     Vulnerability Protection     Infected Device Preventio	on and Blocking	
*	USB Application					
<u></u>	AiCloud 2.0		🦻 🎧	Parental Controls		
٨	lvanced Settings			Vime Scheduling     Web & Apps Filters		
(llo	Wireless					
	LAN					
۲	WAN					
	IPv6					
s	VPN					
Q	Firewall					
&	Administration					
	System Log					
2	Network Tools					
		Help & Support	Manual   Utility		FAQ	<u>م</u>

### 3.3.1 Zaštita mreže

Zaštita mreže sprječava iskorištavanje mreže i osigurava mrežu od neželjenog pristupa.



### Konfiguracija zaštite mreže

#### Za konfiguraciju zaštite mreže:

- 1. U ploči za navigaciju idite na **General (Općenito)** > AiProtection.
- 2. Na glavnoj stranici za **AiProtection** kliknite na **Network Protection (Zaštita mreže).**
- 3. Na kartici **Network Protection (Zaštita mreže),** kliknite **Scan** (**Pretraživanje).**

Kada pretraživanje bude gotovo, uslužni program prikazat će rezultate na stranici **Router Security Assessment (Sigurnosna procjena usmjerivača).** 

	exploits Router Security Assessment access.		
1	Default router login username and password changed -	<u>No</u>	
	Wireless password strength check -	Very Weak	
	Wireless encryption enabled -	Weak	
	WPS disabled -	Yes	
	UPnP service disabled -		
-6	Web access from WAN disabled -	Yes	
	PING from WAN disabled -	Yes	
	DMZ disabled -	Yes	
	Port trigger disabled -	Yes	
	Port forwarding disabled -	Yes	
	Anonymous login to FTP share disabled -	Yes	OFF
	Disable guest login for Network Place Share -	Yes	
ſ	Malicious Website Blocking enabled -		OFF
Ч	Vulnerability Protection enabled -		
	Infected Device Prevention and Blocking -		
	Close Secure Your Router		

VAŽNO! Stavke označene kao Yes (Da) na stranici Router Security Assessment (Sigurnosna procjena usmjerivača) smatraju se kao stanje safe (sigurno). Za stavke označene kao No (Ne), Weak (Slabo), ili Very Weak (Vrlo slabo) čvrsto se preporučuje odgovarajuća konfiguracija.

- (Dodatno) Na stranici Router Security Assessment (Sigurnosna procjena usmjerivača), ručno konfigurirajte stavke označene kao No (Ne), Weak (Slabo) ili Very Weak (Vrlo slabo). Učinite sljedeće:
  - a. Kliknite stavku

**NAPOMENA:** Kada kliknete stavku, uslužni program vas prosljeđuje na stranicu s postavkama stavke.

b. Na stranici za sigurnosne postavke stavke konfigurirajte i izvršite potrebne promjene i kliknite **Apply (Primijeni)** po završetku.

c. Vratite se na stranicu **Router Security Assessment** (Sigurnosna procjena usmjerivača) i kliknite Close (Zatvori) za zatvaranje stranice.

- 5. Za automatsku konfiguraciju sigurnosnih postavki kliknite Secure Your Router (Osiguravanje usmjerivača).
- 6. Kad se pojavi poruka s upitom, kliknite OK (U redu).

### Blokiranje zlonamjernih stranica

Ova značajka ograničava pristup poznatim zlonamjernim stranicama u bazi podataka oblaka radi trajne i ažurne zaštite.

NAPOMENA: Ova funkcija automatski se omogućuje ako pokrenete Router Weakness Scan (Pretraživanje slabih mjesta usmjerivača).

### Omogućavanje blokiranja zlonamjernih stranica:

- 1. U ploči za navigaciju, idite na **General (Općenito)** > **AiProtection.**
- 2. Na glavnoj stranici za **AiProtection** kliknite na **Network Protection (Zaštita mreže).**
- 3. U oknu Malicious Sites Blocking (Blokiranje zlonamjernih stranica), kliknite ON (Uključeno).

### Zaštita od izloženosti

Ova značajka rješava uobičajena iskorištavanja unutar konfiguracije usmjerivača.

NAPOMENA: Ova funkcija automatski se omogućuje ako pokrenete Router Weakness Scan (Pretraživanje slabih mjesta usmjerivača).

#### Omogućavanje zaštite od izloženosti:

- 1. U ploči za navigaciju, idite na **General (Općenito)** > AiProtection.
- 2. Na glavnoj stranici za **AiProtection** kliknite na **Network Protection (Zaštita mreže).**
- 3. U oknu Vulnerability protection (Zaštita od izloženosti), kliknite ON (Uključeno).

### Sprječavanje i blokiranje zaraženog uređaja

Ova značajka sprječava zaražene uređaje od slanja osobnih podataka ili zaraženog stanja vanjskim sudionicima.

NAPOMENA: Ova funkcija automatski se omogućuje ako pokrenete Router Weakness Scan (Pretraživanje slabih mjesta usmjerivača).

#### Omogućavanje zaštite od izloženosti:

- 1. U ploči za navigaciju, idite na **General (Općenito)** > **AiProtection.**
- 2. Na glavnoj stranici za **AiProtection** kliknite na **Network Protection (Zaštita mreže).**
- U oknu Infected Device Prevention and Blocking (Sprječavanje i blokiranje zaraženog uređaja), kliknite ON (Uključeno).

# Konfiguriranje Alert Preference (Željene postavke za upozorenja):

- U oknu Infected Device Prevention and Blocking (Sprječavanje i blokiranje zaraženog uređaja), kliknite Alert Preference (Željene postavke za upozorenja).
- 2. Odaberite ili upišite pružatelja usluge e-pošte, račun e-pošte i lozinku i zatim kliknite **Apply (Primijeni)**.

### 3.3.2 Postavljanje roditeljskog nadzora

Roditeljski nadzor omogućuje upravljanje vremenom za pristup internetu ili postavljanje vremenskog ograničenja za mrežnu uporabu klijenta.

Odlazak na glavnu stranicu roditeljskog nadzora:

- 1. U ploči za navigaciju, idite na **General (Općenito)** > AiProtection.
- 2. Na glavnoj stranici **AiProtection** , kliknite na karticu **Parental Controls (Roditeljski nadzor).**



### Filtri za web i aplikacije

Web & Apps Filters (Filtri za web i aplikacije) značajka je za **Parental Controls (Roditeljski nadzor)** koja vam omogućuje blokiranje pristupa neželjenim web stranicama ili aplikacijama.

### Konfiguriranje Web & Apps Filters (Filtri za web i aplikacije):

- 1. U ploči za navigaciju idite na **General (Općenito)** > **AiProtection.**
- 2. Na glavnoj stranici **AiProtection**, kliknite na ikonu **Parental Controls (Roditeljski nadzor)** za odlazak na karticu **Parental Controls (Roditeljski nadzor)**.
- 3. U oknu Enable Web & Apps Filters (Omogući filtre za web i aplikacije), kliknite ON (Uključeno).
- 4. Kada se pojavi upit s porukom za Sporazum o licenci za krajnjeg korisnika (EULA), kliknite **I agree (Slažem se)** za nastavak.
- 5. U stupcu **Client List (Popis klijenata)** odaberite ili unesite naziv klijenta s padajućeg popisa.
- 6. U stupcu Content Category (Kategorija sadržaja) odaberite filtre iz četiri glavne kategorije: Adult (Za odrasle), Instant Message and Communication (Izravne poruke i komunikacija), P2P and File Transfer (P2P i prijenos podataka) i Streaming and Entertainment (Prijenos i zabava).
- 7. Kliknite 🙆 za dodavanje profila klijenta.
- 8. Kliknite Apply (Primijeni) za spremanje postavki.

### Vremensko planiranje

Vremensko planiranje omogućuje vam postavljanje vremenskog ograničenja za mrežnu uporabu klijenta.

**NAPOMENA:** Pazite da vrijeme sustava bude sinkronizirano s NTP poslužiteljem.

	Logout	Reboot		English 🔻	
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless</u> rou Network Protection Parental Contro	ter Firmware Version	i: SSID: <u>Asus Asus_sg</u>	¥8 @ ← 8	
General	AiProtection - Time Scheduli	ıg	Web & Apps Filters	Time Scheduling	
🔬 Guest Network	Time Scheduling allows you to set the time limit for a client's network usage. To use Time Scheduling:				
AiProtection					
Adaptive QoS					
USB Application					
AiCloud 2.0					
Advanced Settings					
察 Wireless	Enable Time Scheduling				
🟠 LAN	System Time	Wed, Nov 12 10: * Remind: The System	11:39 2014 n time zone is different from your k	ocale setting,	
💮 wan	Client List (Max Limit : 16)				
IPv6	Clients Nar	ne	Clients MAC Address	Time Management Add / Delete	
K VPN		No data in	table	- 🕀	
Firewall	Ander				
Administration	Афру				
System Log					
Network Tools					
	Help & Support Manual   Utility		FAQ	٩	

#### Konfiguriranje vremenskog planiranja:

- U ploči za navigaciju, idite na General (Općenito) > AiProtection > Parental Controls (Roditeljski nadzor) > Time Scheduling (Vremensko planiranje).
- 2. Na oknu Enable Time Scheduling (Omogući vremensko planiranje), kliknite ON (Uključeno).
3. U stupcu **Clients Name (Naziv klijenta)** odaberite ili unesite naziv klijenta s padajućeg popisa.

**NAPOMENA:** Možete i unijeti MAC adresu klijenta u stupcu **Client MAC Address (MAC adresa klijenta)**. Pazite da naziv klijenta ne sadrži posebne znakove ili razmake, jer oni mogu uzrokovati nepravilan rad usmjerivača.

- 4. Kliknite 🙆 za dodavanje profila klijenta.
- 5. Kliknite Apply (Primijeni) za spremanje postavki.

# 3.4 Prilagodljiva KvU

## 3.4.1 Praćenje širine opsega

Ova značajka omogućuje vam nadzor propusnosti WAN/LAN mreže i prikazuje brzinu otpremanja i preuzimanja u vezi.

/ISUS	Logout Reboot	English 🔻
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u> Firmwar	e Version: SSID: ASUS ASUS SG 🦉 🖧 🔁 🔶 🖻
setup	Bandwidth Monitor QoS Web History Traffic Monit	Dr
General	Adaptive QoS - WAN/LAN Bandwidth Monit	or Apps analysis OFF
Retwork Map		
😹 Guest Network	Upload	Download
AiProtection	10 20 30 50 bits per second 50	10. 20. 30. 5. bits per second 50.
Adaptive QoS	- 100 - 100	7 <sup>tu</sup> 75 <sup>tu</sup> 75 <sup>tu</sup>
usb Application	20.03	36.47
AiCloud 2.0	Show All Highest	High Medium Low Lowest Empty
Advanced Settings	Jiening-NB	5.5 Mb 🔻
🛜 Wireless	Jiening-PC	6.0 Mb▲
🚮 lan		110 Mb A
💮 WAN		20.1 Mb 🗸
1Pv6		
VPN		
Firewall		
Administration		
System Log		
Network Tools		
	WAN/LAN Bandwidth Monitor FAQ	Apply
	Help & Support Manual   Utility	FAQ

## Analiza aplikacija

Omogućavanje analize aplikacija:

U kartici **Bandwidth Monitor (Praćenje širine opsega)** idite na okno **Apps Analysis (Analiza aplikacija)** i kliknite **ON (Uključeno)**.

## 3.4.2 KvU

Ova značajka osigurava propusnost za zadatke i aplikacije s prioritetom.

/ISUS	Logout	boot	English 🔻
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless</u> route	r Firmware Version: SSID: <u>ASUS ASUS 5G</u>	<u>9</u> & © 🔶 🗉
	Bandwidth Monitor QoS Web History	Traffic Monitor	
General	Adaptive QoS - QoS to configu	ration	
Retwork Map	Quality of	of Service (QoS) ensures bandwidth for prioritized lasks and ap	plications.
🖧 Guest Network	• A 10	daptive QoS ensures inbound and outbound bandwidth on bo ireless connections for prioritized applications and tasks via on	th wired and e-defined, drag-and-
AiProtection	· 7	op presets: garning, media streaming, VoIP, web surfing and fi raditional QoS ensures inbound and outbound bandwidth on	le transferring. both wired and
Adaptive QoS	( <b>* 265</b> *)	reiess connections for prioritized applications and tasks via m arameters.	anuai user-denned
USB Application	To enab the band	e QoS function, click the QoS slide switch , and fill in the uplo width information from ISP or go to <u>http://speedtest.net</u> to cher	ad and download Get ck bandwidth.
AiCloud 2.0	<u>QoS FA</u>	2	
Advanced Settings	Enable Smart QoS	OFF	
🛜 Wireless		Apply	
🔂 LAN			
💮 WAN			
IPv6			

#### Omogućavanje funkcije KvU:

- 1. U ploči za navigaciju, idite na **General (Općenito) > Adaptive QoS (Prilagodljiva KvU) >** kartica **QoS (KvU).**
- 2. Na oknu Enable Smart QoS (Omogući Smart QoS) kliknite ON (Uključeno).
- 3. Popunite polja za širinu opsega za slanje i preuzimanje.

**NAPOMENA:** Saznajte širinu pojasa od vašeg ISP-a. Također možete posjetiti <u>http://speedtest.net</u> za provjeru propusnosti.

4. Odaberite QoS Tspe (Vrsta KvU) (prilagodljivo ili tradicionalno) za vašu konfiguraciju.

**NAPOMENA:** Definicija KvU vrste prikazana je u kartici QoS (KvU) kao referenca.

5. Kliknite Apply (Primijeni).

## 3.4.3 Web povijest

Ova značajka prikazuje povijest i pojedinosti stranica ili URL-a koje je klijent posjetio.



## Pregled web povijesti:

- U ploči za navigaciju, idite na General (Općenito) > Adaptive QoS (Prilagodljiva KvU) > kartica Web History (Web povijest).
- 2. (Dodatno) Kliknite Refresh (Osvježi) za brisanje popisa.

## 3.4.4 Praćenje prometa

Značajka nadzora prometa omogućuje pristup korištenju širine pojasa i brzine interneta, žičnim i bežičnim mrežama. Omogućuje nadzor mrežnog prometa u stvarnom vremenu na dnevnoj osnovi. Također pruža mogućnost prikaza mrežnog prometa unutar posljednjih 24 sata.

15L	is	Logout		Re	eboot		100				E	nglish	
+**	Quick Internet	Operation Mode:	Wireles	s rout	er Firm	ware Versi	on: SSI	D: <u>ASUS</u>	ASUS_SG	P	8	@ <b>*</b>	<u>e</u>
-	Setup	Bandwidth Monitor	Q05 W	eb Histor	ry Traffic	Monitor							
	General	Traffic Manage	r - Traffi	c Moni	tor						Real-	time	•
暍	Network Map	Traffic Monitor allows	; you to mon	iltor the in	coming or o	utgoing packe	ts of the folio	wing:					
*	Guest Network		Internet			Wired			Wireless				
D	AiProtection	Reception											
₩	Adaptive QoS	Transmission											
٠	USB Application	NOTE: Packets from	the internet	are eveni	y transmitted		and wireless	devices.					
<u>a</u>	AiCloud 2.0	Traffic Monitor FAQ	WAN)	Wired	Wireles	s (2.4GHz)	Wirele	ss (5GHz)					
Ad	lvanced Settings	85.45 KB/s							_				٦
	Wireless												
ដ	LAN	59.81 KB/s											
۲	WAN	42.72 KB/s											
	1Pv6												
ø	VPN	21.36 KB/s											
Q	Firewall												
	Administration	Current			Average			laximum			Total		
	System Log	7.81 Kitz			0.05 KBV		7	.81 KB/s			31.33 H	8	
2	Network Tools	0.00 KB/s			0.01 KB/		1	.87 KB/s			4285		
		P Help & Support	Manual I L	Jtility				FAQ	_				م

#### Konfiguriranje Praćenja prometa:

- U ploči za navigaciju, idite na General (Općenito) > Adaptive QoS (Prilagodljiva KvU) > kartica Traffic Monitor (Praćenje prometa).
- (Dodatno) U oknu Traffic Manager Traffic Monitor (Upravitelj prometa - Praćenje prometa), napadajućem popisu odaberite mogućnost (Real-Time (Stvarno vrijeme), Last 24 Hours (posljednjih 24 sata) ili Daily (Svakodnevno)).

# 3.5 Korištenje funkcije USB Application

Funkcija USB Applications sadrži podizbornike AiDisk, Servers Center, Network Printer Server i Download Master.

**VAŽNO!** Ako želite koristiti funkcije poslužitelja, u USB 2.0 ulaz na stražnjoj ploči bežičnog usmjerivača morate utaknuti USB uređaj za pohranu kao što je USB tvrdi disk ili USB flash pogon. Pobrinite se da USB uređaj za pohranu bude na propisani način formatiran i podijeljen na particije. Tablicu s podržanim sustavima datoteka potražite na ASUS-ovoj webstranici, na adresi <u>http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/</u>.

## 3.5.1 Korištenje funkcije AiDisk

AiDisk omogućuje dijeljenje datoteka pohranjenih na priključen USB uređaj putem interneta. AiDisk također pomaže u postavljanju ASUS DDNS-a i FTP poslužitelja.

## Korištenje funkcije AiDisk:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu General (Općenito) > USB application (USB aplikacija) pa kliknite ikonu AiDisk.
- 2. Na ekranu Welcome to AiDisk wizard (Dobrodošli u AiDisk čarobnjak) kliknite **Go (Kreni)**.



3. Odaberite prava pristupa koja želite dodijeliti klijentima koji pristupaju vašim dijeljenim podacima.



4. Izradite naziv domene pomoću ASUS DDNS usluga, pročitajte uvjete korištenja usluge, označite I will use the service and accept the Terms of service (Koristit ću uslugu i prihvaćam uvjete njena korištenja) i zatim unesite naziv vaše domene. Po završetku kliknite Next (Dalje).

General	
🞊 Guest Network	Create your domain name via the ASUS DDNS services
AiProtection	I util use the service and econt
Adaptive QoS	Key in the name assistomm.com
USB Application	Disable DDNS.
AiCloud 2.0	
Advanced Settings	Previous Next

Možete odabrati i **Skip ASUS DDNS settings (Preskoči postavke za ASUS DDNS)** i zatim kliknuti **Next (Dalje)**, ako želite preskočiti postavljanje DDNS-a.

- 5. Kliknite Finish (Završi) ako želite završiti postavljanje.
- Za pristup FTP stranici koju ste izradili trebat ćete pokrenuti web preglednik ili uslužni program FTP klijenta drugog proizvođača i unijeti ftp poveznicu (ftp://<domain name>.asuscomm.com) koju ste ranije izradili.

## 3.5.2 Korištenje funkcije Servers Center

Servers Center omogućuje dijeljenje medijskih datoteka s USB diska putem direktorija Media Server, Samba usluge za dijeljenje ili FTP usluge za dijeljenje. U funkciji Servers Center možete konfigurirati i ostale postavke za USB disk.

#### Korištenje funkcije Media Server

Bežični usmjerivač omogućuje uređajima s podrškom za DLNA da pristupaju multimedijskim datotekama s USB diska priključenog u bežični usmjerivač.

**NAPOMENA**: Prije korištenja funkcije DLNA Media Server, povežite uređaj s RT-AC88U's mrežom.



Za pokretanje stranice za postavljanje funkcije Media Server, idite na General (Općenito) > USB application (USB aplikacija) > Media Services and Servers (Medijske usluge i poslužitelji) > kartica Media Servers (Medijski poslužitelji). Opise polja pronaći ćete u nastavku:

- Želite li omogućiti iTunes Server: Odaberite ON/OFF (Uključeno/ isključeno) ako želite omogućiti / onemogućiti funkciju iTunes Server.
- Omogući DLNA Media Server: Odaberite ON/OFF (Uključeno/ isključeno) da omogućite/ onemogućite funkciju DLNA Media Server.
- **Stanje poslužitelja za medije**: Prikazuje stanje poslužitelja za medije.
- Media Server Path Setting (Postavljanje putanje za medijski poslužitelj): Odaberite All Disks Shared (Svi diskovi zajednički) ili Manual Media Server Path (Putanja za medijski poslužitelj).

#### Korištenje usluge Network Place (Samba) Share

#### (Mrežno dijeljenje mjesta)

Network Place (Samba) Share omogućuje postavljanje računa i dopuštenja za uslugu Samba.

Setup	Media Server Network Plac	ce (Samba) Share / Cloud Disk	FTP Share				
General							
A Network Map	USB Application - Network Place (Samba) Share / Cloud Disk						
Suest Network	Enable Share						
AiProtection	Allow guest login	OFF					
Adaptive QoS	Device Name						
USB Application	Work Group						
AiCloud 2.0	NTFS Sparse Files Support	Disable 🞽					
Advanced Settings		Ap	ply				
察 Wireless	⊕⊝⊘			R 2 🕅			
🟠 LAN	Admin	Router	R/W	R No			
💮 wan			Save Permission				

#### Korištenje usluge Samba share:

 U ploči za navigaciju idite na General (Općenito) > USB application (USB aplikacija) > Media Services and Servers (Medijske usluge i poslužitelji) > kartica Network Place (Samba) Share / Cloud Disk (Zajedničko mrežno mjesto (Samba)/Disk u oblaku).

**NAPOMENA**: Funkcija Network Place (Samba) Share je omogućena automatski.

2. Slijedite upute iz nastavka za dodavanje, brisanje i izmjenu računa.

#### Izrada novog računa:

- a) Kliknite 🕑 ako želite dodati novi račun.
- b) u polja Account (Račun) i Password (Lozinka) unesite naziv i lozinku vašeg mrežnog klijenta. Ponovno unesite lozinku za potvrdu. Kliknite Add (Dodaj) ako želite dodati račun na popis.

Add new account (ace/Samba) Share / Cio	×
New account has no read/write access rig	hts.
Account:	
Password:	ecount -
Retype password:	_
Add	
RT-AC66U	

#### Brisanje postojećeg računa:

- a) Odaberite račun koji želite izbrisati.
- b) Kliknite \varTheta.
- c) Kada vas se to zatraži, kliknite **Delete (Izbriši)** ako želite potvrditi brisanje računa.

#### Dodavanje mape:

- a) Kliknite 🖳
- b) Upišite naziv mape i zatim kliknite **Add (Dodaj).** Mapa koju ste izradili dodat će se na popis mapa.

	~
The default access rights for a new folder is read/write.	
sble Share with account Folder Name:	
Add	

- 3. S popisa mapa odaberite vrstu dopuštenja za pristup koju želite dodijeliti određenim mapama:
  - **R/W:** Ovu mogućnost odaberite ako želite dodijeliti pristup za čitanje/upis.
  - **R:** Ovu mogućnost odaberite ako želite dodijeliti pristup samo za čitanje.
  - Ne: Ovu mogućnost odaberite ako ne želite dijeliti određenu mapu datoteka.
- 4. Kliknite Apply (Primijeni) ako želite provesti promjene.

#### Korištenje usluge FTP Share

FTP share omogućuje FTP poslužitelju dijeljenje datoteke s USB diska na druge uređaje putem lokalne mreže ili interneta.

#### VAŽNO:

- Pazite da na siguran način uklonite USB disk. Nepravilno uklanjanje USB diska može dovesti do oštešćenja podataka.
- Upute o sigurnom uklanjanju USB diska potražite u odjeljku Sigurno uklanjanje USB diska u 3.1.3 Nadzor USB uređaja.



#### Za korištenje usluge FTP Share:

**NAPOMENE:** Postavite FTP poslužitelj pomoću funkcije AiDisk. Više pojedinosti potražite u odjeljku **3.5.1 Korištenje funkcije AiDisk**.

- 1. U ploči za navigaciju kliknite karticu General (Općenito) > USB application (USB aplikacija) > Media Services and Servers (Medijske usluge i poslužitelji) > FTP Share.
- 2. S popisa mapa odaberite vrstu prava pristupa koje želite dodijeliti određenim mapama:
  - **R/W**: Odaberite ako želite dodijeliti pristup za čitanje/upis za određenu mapu.
  - W: Odaberite ako želite dodijeliti pristup samo za upis za određenu mapu.
  - **R**: Odaberite ako želite dodijeliti pristup samo za čitanje za određenu mapu.
  - Ne: Ovu mogućnost odaberite ako ne želite dijeliti određenu mapu.
- 3. Ako želite, polje Allow anonymous login (Omogući anonimne prijave) možete postaviti na ON (Uključeno).
- 4. U polju **Maximum number of concurrent connections** (maksimalni broj istodobnih veza ), unesite broj uređaja koji se mogu istovremeno spojiti na FTP dijeljeni poslužitelj.
- 5. Kliknite Apply (Primijeni) za potvrdu promjena.
- Za pristup FTP poslužitelju, unesite ftp poveznicu ftp://<hostname>.asuscomm.com i vaše korisničko ime te lozinku u web preglednik ili FTP uslužni program drugog proizvođača.

## 3.5.3 3G/4G

3G/4G USB modemi mogu se priključiti u RT-AC88U za omogućavanje pristupa internetu.

NAPOMENA: Popis verificiranih USB modema pronaći ćete na: http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/

#### Postavljanje 3G/4G pristupa internetu:

- 1. U ploči za navigaciju kliknite karticu **General (Općenito) > USB** application (USB aplikacija) > 3G/4G.
- 2. U polju Enable USB Modem (Omogući USB modem) odaberite Yes (Da).
- 3. Postavite sljedeće:
  - **Lokacija:** S padajućeg popisa odaberite lokaciju davatelja 3G/4G usluge.
  - **ISP**: Na padajućem popisu odaberite svog davatelja internetske usluge (ISP).
  - Usluga APN (naziv pristupne točke) (po izboru): Pojedinosti zatražite od svog davatelja usluge 3G/4G.
  - **Broj za biranje i PIN kod:** Pristupni broj davatelja 3G/4G usluge i PIN kod za povezivanje.

NAPOMENA: PIN kod razlikuje se ovisno o davateljima usluge.

- Korisničko ime / lozinka: Korisničko ime i lozinku određuju nositelji 3G/4G mreže.
- USB Adapter: Odaberite svoj USB 3G / 4G adapter na s padajućem popisu. Ako niste sigurni koji je model vašeg USB adaptera ili ako model nije naveden među mogućnostima, odaberite Auto (Automatski).
- 4. Kliknite Apply (Primijeni).

**NAPOMENA:** Usmjerivač će se ponovno pokrenuti kako bi se postavke aktivirale.

# 3.6 Korištenje funkcije AiCloud 2.0

AiCloud 2.0 je aplikacija usluge oblak koja omogućuje spremanje, sinkroniziranje, dijeljenje i pristupanje datotekama.

/ISUS			Logout	R	eboot				Eng	lish	•
+ Quick In	ternet	Operation	Mode: Wirel	ess router	Firmware Versio	in: SSID: Asus	ASUS_SG	2	<b>3</b> 8 9	•	
setup		AiCloud 2.0	Smart Sync	Sync Server	Settings Log						
Gene	ni	AiCloud 2									
Hetwork	Мар	Alcioud 2									
😹 Guest N	etwork	ASUS AICI It links you	oud 2.0 keep: r home netwo	s you connect irk and online or Android m	ed to your data whe storage service and	rever and wheneve Liets you access you	er you have an Int our data through ti web link in a web	ernet he AiC	conn Noud	ection.	
f AiProtee	tion	your data	can go where	you go.		gn a personalized					
Adaptive	: QoS	<ul> <li>Enter A</li> <li>Find tut</li> </ul>	iCloud 2.0 <u>htt</u> orial videos <u>G</u>	ps://router.a: <u>'O</u>	<u>sus.com</u>		Google play	٥	App	ton the	
💼 USB App	lication	• Find FA	ius <u>60</u>								
AiCloud	2.0	USBe	<b>-</b>		Enables USB-attac streamed or share	ched storage devic ed through an interi	es to be accessed net-connected PC	l, or	C	OFF	
Advanced	Settings		Cloud Disk		device.						
察 Wireles											
🔂 LAN		<u>é</u> °è	! <b>-</b> ⇔"' ··		Enables Network I devices to be acce wake up a sleepin	Place (Samba) neti essed remotely. Sn a PC.	worked PCs and nart Access can al	so		OFF	
💮 WAN		S	mart Acces	S							
🛞 IPv6		USBe	- <u>-</u>	🧕	Enables synchroni cloud services like	ization of USB-atta ASUS Webstorag	ched storage with <b>re</b> and other AiClo			GO	
VPN		5	Smart Sync		2.0-enabled netwo	orks.					

## Korištenje funkcije AiCloud:

- 1. Na uslugama Google Play Store ili Apple Store preuzmite i instalirajte aplikaciju ASUS AiCloud na vaš pametni uređaj.
- 2. Povežite pametni uređaj s mrežom. Držite se uputa i završite postupak postave za AiCloud.

## 3.6.1 Cloud Disk (Disk za oblak)

#### Izrada diska za oblak:

- 1. Ukopčajte USB uređaj za pohranu u bežični usmjerivač.
- 2. Uključite Cloud Disk (Disk za oblak).



3. Idite na <u>https://router.asus.com</u> i unesite račun za prijavu i lozinku usmjerivača. Za bolje korisničko iskustvo preporučuje se korištenje preglednika **Google Chrome** ili **Firefox**.

AiCloud	
Welcome. Who's coming home?	
Your Name.	
Your Password.	

4. Sada možete početi pristupati Cloud Disk datotekama na uređajima povezanima s mrežom.

**NAPOMENA:** Kada pristupate uređajima koji su priključeni na mrežu, morate ručno unijeti korisničko ime i lozinku uređaja, koje AiCloud ne sprema iz sigurnosnih razloga.

admin Last login: 2014/11/19 13:57:09,	IP address: 192.168.1.80	English
	Select an available device from the list on the left panel to start using AiCloud.	English
표 Setting $ transformed C Refresh$	ASUSTEK C	omputer Inc. All rights reserve

## 3.6.2 Smart Access

Funkcija Smart Access omogućuje jednostavan pristup vašoj kućnoj mreži putem naziva domene usmjerivača.

AiCloud 2.0 Advanced Settings	Cloud Disk	Enables USB-attached storage devices to be accessed, streamed or shared through an internet-connected PC or device.
S Wireless	Smart Access	Enables Network Place (Samba) networked PCs and devices to be accessed remotely. Smart Access can also wake up a sleeping PC.
🔯 IPv6 🔆 VPN	USB Smart Sync	Enables synchronization of USB-attached storage with cloud services like <u>ASUS Webstorage</u> and other AiCloud 2 O-enabled networks

#### NAPOMENE:

- Naziv domene za usmjerivač možete izraditi pomoću ASUS DDNS-a.
   Više pojedinosti potražite u odjeljku 4.3.5 DDNS.
- Prema zadanim postavkama, AiCloud osigurava sigurnu HTTPS vezu. Unesite <u>https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com</u> ako želite vrlo sigurno korištenje funkciji Cloud Disk i Smart Access.

## 3.6.3 Smart Sync

/ISUS	Logout	Reb	oot					Engl	ish	•
Quick Internet	Operation Mode: 🖬	ireless router	: Firmware	Version:	SSID: ASUS	ASUS_5	<u>e</u> 8	8 €	÷	
	AiCloud 2.0 Smart S	ync Sync Server	Settings Lo	9						
General	A:Cl									
Hetwork Map	Alcioud 2.0 - Smi	art sync								
😹 Guest Network			Enables Sn	nart Svnc fi	unctionality. Fo	r step-bv-	step instructio	ons. au	o to	
AiProtection			http://aiclo	oud-faq.as	uscomm.com/	aicloud-	faq/			
Adaptive QoS	0									
USB Application	Cloud List		_	_		_				
	Provider	User Name	Rule		Folder Name		Connection Sta	tus	Delete	
AICIOUR 2.0										
Advanced Settings										
🛜 Wireless			Add	1 new acco	unt					

#### Korištenje funkcije Smart Sync:

- 1. Pokrenite AiCloud, kliknite **Smart Sync** > **Go (Kreni)**.
- 2. Odaberite ON (Uključeno) ako želite omogućiti Smart Sync.
- 3. Kliknite Add new account (Dodaj novi račun).
- 4. Unesite lozinku za ASUS WebStorage račun i odaberite direktorij koji želite sinkronizirati s uslugom WebStorage.
- 5. Kliknite Apply (Primijeni).

# 4 Konfiguriranje naprednih postavki

## 4.1 Bežična mreža

## 4.1.1 Općenito

Kartica General (Općenito) omogućuje konfiguraciju osnovnih postavki bežične mreže.

+st Quick Internet	Operation Mode: Wineless router	Firmware Version: SSID: ASUS ASUS SG 🛛 🖓 🖧 🔂 🔶 😫					
Setup	General WPS WDS Wireless MAC F	ilter RADIUS Setting Professional					
General	Wireless - General						
品 Network Map	Set on the violated information failed						
🔏 Guest Network	Enabled Smart Connect	OFF					
	Band	2.4GHZ					
Adaptive QoS	SSID	ASUS					
Traffic Analyzer	Hide SSID	• Yes O No					
	Wireless Mode	Auto Opimized for Xbox 🖬 b/g Protection					
USB Application	Channel bandwidth	20/40 мнz					
AiCloud 2.0	Control Channel	Auto					
Advanced Cetting	Extension Channel	Auto					
Auvanceu settings	Authentication Method	WPA2-Personal					
Wireless	WPA Encryption	AES					
	WPA Pre-Shared Key	12345678					
💮 wan	Protected Management Frames	Disable					
1Pv6	Network Key Rotation Interval	3600					

#### Konfiguriranje osnovnih postavki bežične mreže:

- U ploči za navigaciju idite na karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless (Bežična mreža) > General (Općenito).
- 2. Za frekvencijski pojas vaše bežične mreže odaberite 2,4 GHz ili 5 GHz.
- Ako želite koristiti funkciju Smart Connect, pomaknite klizač na ON (Uključeno) u polju Enable Smart Connect (Omogući Smart Connect). Ova funkcija automatski spaja klijente u mreži na odgovarajući opseg 2,4 GHz ili 5 GHz, za optimalnu brzinu.

4. Dodijelite jedinstveni naziv za vaš SSID (identifikator skupa usluga) koji se sastoji od najviše 32 znaka ili naziv mreže kojim ćete raspoznavati vašu bežičnu mrežu. Wi-Fi uređaji prepoznaju se i povezuju na bežičnu mrežu putem SSID-a kojeg ste dodijelili. SSID-i u informacijskom natpisu ažuriraju se nakon spremanja novih SSID-a u postavke.

**NAPOMENA**: Možete dodijeliti jedinstvene SSID-e za frekvencijske pojaseve od 2,4 GHz ili 5 GHz.

- U polju Hide SSID (Sakrij SSID) odaberite Yes (Da) ako želite onemogućiti da bežični uređaji prepoznaju vaš SSID. Kada je ta funkcija omogućena, SSID ćete morati ručno unijeti u bežični uređaj kako biste pristupili bežičnoj mreži.
- Odaberite bilo koju od sljedećih mogućnosti bežičnog načina ako želite utvrditi vrste bežičnih uređaja koji se mogu povezati s vašim bežičnim usmjerivačem:
  - Automatski: Odaberite Auto (Automatski) ako želite omogućiti 802.11ac, 802.11n, 802.11g i 802.11b uređajima povezivanje s bežičnim usmjerivačem.
  - Nasljeđe: Odaberite Legacy (Nasljeđe) ako želite omogućiti 802.11b/g/n uređajima povezivanje s bežičnim usmjerivačem. Međutim, hardver koji u osnovi podržava 802.11n, radit će samo na maksimalnoj brzini od 54 Mb/s.
  - Samo N: Odaberite N only (Samo N) ako želite maksimizirati rad bežične mreže. Ova postavka povezivanje 802.11g i 802.11b uređaja s bežičnim usmjerivačem.
- Odaberite radni kanal za vaš bežični usmjerivač. Odaberite Auto (Automatski) kako biste bežičnom usmjerivaču omogućili automatsko biranje kanala koji ima najmanju količinu smetnji.
- 8. Odaberite širinu pojasa za prilagodbu većih brzina prijenosa.
- 9. Odaberite način provjere autentičnosti.

**NAPOMENA:** Bežični usmjerivač podržava maksimalnu brzinu prijenosa od 54 Mb/s kada je **Wireless Mode (Bežični način rada)** postavljen na **Auto (Automatski)**.

10. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).

## 4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je bežični sigurnosni standard koji omogućuje jednostavno povezivanje uređaja s bežičnom mrežom. WPS funkciju možete konfigurirati putem PIN koda ili WPS gumba.

NAPOMENA: Pazite da uređaji podržavaju WPS.



#### Omogućavanje WPS-a u vašoj bežičnoj mreži:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless (Bežična mreža) > WPS.
- 2. U polju **Enable WPS (Omogući WPS)** pomaknite klizač u **ON** (Uključeno).
- 3. WPS prema zadanim postavkama koristi 2,4 GHz. Ako frekvenciju želite promijeniti u 5 GHz, postavite WPS funkciju u **OFF (Isključeno)**, kliknite **Switch Frequency** (Promijeni frekvenciju) u polju **Current Frequency (Trenutna frekvencija)** i ponovno postavite WPS u **ON (Uključeno)**.

**Napomena:** WPS podržava provjeru autentičnosti pomoću funkciji Open System, WPA-Personal i WPA2-Personal. WPS ne podržava bežičnu mrežu koja koristi Shared Key, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise i RADIUS načine šifriranja.

- 3. U polju WPS Method (Način WPS-a) odaberite kod **Push Button** (**Pritisni gumb**) ili **Client PIN (PIN klijenta**). Ako ste odabrali P**ush Button (Pritisna tipka**), idite na korak 4. Ako ste odabrali kod **Client PIN (PIN klijenta**), idite na korak 5.
- 4. Ako želite postaviti WPS koristeći WPS gumb usmjerivača, postupite prema sljedećim uputama:
  - a. Kliknite **Start (Pokreni)** ili pritisnite WPS gumb koji se nalazi na stražnjoj strani bežičnog usmjerivača.
  - b.Pritisnite WPS gumb na vašem bežičnom uređaju. On je obično označen WPS logotipom.

**Napomena:** Pregledajte bežični uređaj ili njegov korisnički priručnik kako biste pronašli lokaciju WPS gumba.

- c. Bežični usmjerivač će pretražiti sve dostupne WPS uređaje. Ako bežični usmjerivač ne pronađe niti jedan WPS uređaj, prijeći će u način mirovanja.
- 5. Ako želite postaviti WPS koristeći PIN kod klijenta, postupite prema sljedećim uputama:
  - a. Pronađite WPS PIN kod u korisničkom priručniku bežičnog uređaja ili na samom uređaju.
  - b.U tekstualni okvir unesite PIN kod klijenta.
  - c. Kliknite **Start (Pokreni)** ako želite staviti bežični usmjerivač u način WPS ispitivanja. LED indikatori usmjerivača brzo će zatreptati tri puta prije dovršetka postavljanja WPS-a.

## 4.1.3 Most

Most ili WDS (Wireless Distribution System - bežični sustav distribucije) omogućuje ASUS bežičnom usmjerivaču povezivanje isključivo s drugom bežičnom pristupnom točkom, čime onemogućuje druge bežične uređaje ili stanice u pristupanju vašem ASUS bežičnom usmjerivaču. On se može smatrati i bežičnim repetitorom gdje ASUS bežični usmjerivač komunicira s drugom pristupnom točkom i drugim bežičnim uređajima.

💅 Quick Internet	Operation Mode	Wreless	router Himwar	e version: SSID:	ASUS ASUS_SG	& i⊡ +		
Setup	General WPS	Bridge	Wireless MAC Filter	RADIUS Setting	Professional			
General								
品 Network Map	Wireless - Bridge							
😹 Guest Network	Bridge (or named WDS may also be able to use half of	Bridge (or named WDS - Wireless Distribution System) function allows your Router to connect to an access point wirelessly. WDS may also be considered a repeater mode. But with this method, the devices connected to the access point will only be able to use half of the access point's original wireless speed.						
<b>AiProtection</b>	To enable WDS to	To enable WDS to extend the wireless signal, please follow these steps:						
Maptive QoS	In the function only support [Upen System/KNR:_Upen System/KNE*] security authentication method.     Select (DVD only or (hybrid) mode and add MCA address of A*s in Remote AP List     Ensure that this writes notater and the AP you want to connect to use the same channel.     Key in the remote AP mac in the remote AP list and open the remote AP's WDS management interface, key in the this     router's AMC address:							
🕂 USB Application								
AiCloud 2.0	(2.4GHz MAC) 10.6F48.D8.49.78 (5GHz MAC) 10.6F4.84.D8.49.70 5. Vicenze market biotecontenders and Alexandre Clarks target de market							
Advanced Settings	Basic Config	_	_					
🛜 Wireless	Frequency		2.40	iHz 💌				
<u></u>	AP Mode			nly 💌				
w	Connect to APs in	list	• Ye	s 🛛 No				
💮 wan			_	_				
	Remote AP List							
IPv6			Remote	P List		Add / Delete		
VPN Server				-		Ð		
	No data in table.							
Firewall	Apply							
Administration								

Postavljanje bežičnog mosta:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless (Bežična mreža) > Bridge (Most).
- 2. Odaberite frekvencijski pojas za bežični most.

- 3. U polju **AP Mode (AP način)** odaberite neku od sljedećih mogućnosti:
  - Samo AP: Onemogućuje funkciju bežičnog mosta.
  - **Samo WDS:** Omogućuje bežični most, ali drugim bežičnim uređajima/stanicama onemogućuje povezivanje s usmjerivačem.
  - **Hibrid:** Omogućuje bežični most i drugim bežičnim uređajima/stanicama omogućuje povezivanje s usmjerivačem.

**NAPOMENA:** U hibridnom načinu, bežični uređaji povezani s ASUS bežičnim usmjerivačem dobit će samo pola brzine veze pristupne točke.

- 4. U polju **Connect to APs in list (Poveži se s pristupnim točkama s popisa)** kliknite **Yes (Da)** ako želite izvršiti povezivanje s pristupnom točkom navedenom na popisu udaljenih PP.
- Po zadanoj postavci, radni/upravljački kanal za bežični most postavljen je na Auto (Automatski) kako bi omogućio da usmjerivač automatski bira kanal s najmanjom količinom smetnji.

**Control Channel (Kontrolni kanal)** možete modificirati iz kartice **Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless** (**Bežično) > General (Općenito).** 

NAPOMENA: Dostupnost kanala razlikuje se ovisno o zemlji ili regiji.

 Na popisu udaljenih pristupnih točaka unesite MAC adresu i kliknite gumb Add (Dodaj) kako biste unijeli MAC adresu za ostale dostupne pristupne točke.

**NAPOMENA:** Sve pristupne točke dodane na popis moraju biti na istom kontrolnom kanalu kao ASUS bežični usmjerivač.

#### 7. Kliknite Apply (Primijeni).

## 4.1.4 Filtar MAC adresa za bežičnu mrežu

Filtar MAC adresa za bežičnu mrežu omogućuje upravljanje paketima koji su preneseni na određenu MAC (Media Access Control - upravljanje pristupom medijskim sadržajima) adresu na vašoj bežičnoj mreži.

/ISUS	Logout Rebo	ot	English 🔻			
+s+ Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u>	Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_SG	8 G 🗢 B			
Setup	General WPS WDS Wireless MAC	Filter RADIUS Setting Professional				
General	Merican Merican MAC Filter					
船 Network Map	Wireless - Wireless MAC Filter		_			
Suest Network	Wireless MAC filter allows you to control pa	ckets from devices with specified MAC address in your Wi	reless LAN.			
and a method k	Basic Config					
AiProtection	Enable MAC Filter	O Yes ● No				
Adaptive OoS	MAC Filter Mode	Accept •				
	MAC filter list (Max Limit : 64)					
USB Application		MAC filter list	Add / Delete			
AiCloud 2.0			Ð			
	No data in table.					
Advanced Settings	Арріу					

#### Postavljanje filtra MAC adresa za bežičnu mrežu:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless (Bežična mreža) > Wireless MAC Filter (Filtar MAC adresa za bežičnu mrežu).
- 2. U polju **Frequency (Frekvencija)** odaberite frekvencijski pojas koji želite koristiti za filtar MAC adresa za bežičnu mrežu.
- 3. Na padajućem popisu MAC Filter Mode (Način filtriranja MAC adresa) odaberite Accept (Prihvati) ili Reject (Odbaci).
  - Odaberite Accept (Prihvati) ako želite omogućiti uređajima s popisa filtara MAC adresa pristup bežičnoj mreži.
  - Odaberite **Reject (Odbaci)** ako želite onemogućiti uređajima s popisa filtara MAC adresa pristup bežičnoj mreži.
- 4. Na popisu filtara MAC adresa kliknite gumb **Add (Dodaj)** 🕑 i unesite MAC adresu bežičnog uređaja.
- 5. Kliknite Apply (Primijeni).

## 4.1.5 Postavljanje funkcije RADIUS

Postavljanje funkcije RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) donosi dodatni sloj sigurnosti kada kao način provjere autentičnosti odaberete WPA-Enterprise (WPA-tvrtka), WPA2-Enterprise (WPA-tvrtka) ili Radius with 802.1x (Radius sa 802.1x).

/ISUS	Logout Reboot		English 🔻
+ Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u> Firm	ware Version: SSID: Asus Asus_sg	8 G + B
	General WPS WDS Wireless MAC Filter	RADIUS Setting Professional	
General			
Han Network Map	wireless - RADIUS Setting		
Guest Network	This section allows you to set up additional param while you select "Authentication Method" in "Wire	eters for authorizing wireless clients through RADIUS s less - General" as "WPA-Enterprise/ WPA2-Enterprise/	erver. It is required Radius with 802_1x".
AiProtection	Frequency 2.	4GHZ Y	
_	Server IP Address		
Adaptive QoS	Server Port.		
USB Application	Connection Secret		
AiCloud 2.0		Apply	
Advanced Settings			
😽 Wireless			

#### Postavljanje funkcije RADIUS za bežičnu mrežu:

1. Pazite da način provjere autentičnosti bežičnog usmjerivača bude postavljen u WPA-Enterprise (WPA-tvrtka), WPA2-Enterprise (WPA2-tvrtka) ili Radius with 802.1x (Radius sa 802.1x).

**NAPOMENA:** Upute o konfiguriranju načina provjere autentičnosti bežičnog usmjerivača pronaći ćete u odjeljku **4.1.1 Općenito**.

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless (Bežična mreža) > RADIUS Setting (Postavljanje funkcije RADIUS).
- 3. Odaberite frekvencijski pojas.
- 4. U polje **Server IP Address (IP adresa poslužitelja)** unesite IP adresu vašeg RADIUS poslužitelja.
- 5. U polje **Server Port (Priključak poslužitelja)** unesite priključak poslužitelja.
- 6. U polju **Connection Secret (Veza s lozinkom)** dodijelite lozinku za pristup vašem RADIUS poslužitelju.
- 7. Kliknite Apply (Primijeni).

## 4.1.6 Professional (Profesionalno)

Ekran Professional (Profesionalno) nudi napredne mogućnosti za konfiguraciju.

**NAPOMENA:** Preporučujemo da na ovoj stranici koristite zadane vrijednosti.



Na ekranu **Professional Settings (Profesionalne postavke)** možete konfigurirati sljedeće:

- **Frekvencija:** Odaberite frekvencijski pojas na koji će se primijeniti profesionalne postavke.
- Omogući radio: Odaberite Yes (Da) ako želite omogućiti bežični rad s mrežom. Odaberite No (Ne) ako želite onemogućiti bežični rad s mrežom.
- Datum omogućavanja radijske veze (dani u tjednu): Možete odrediti na koje dane u tjednu će bežična mreža biti aktivirana.
- **Doba dana za aktiviranje radijske veze:** Možete odrediti vremenski raspon za vrijeme tjedna u kojem će bežična mreža biti aktivirana.

- Datum aktiviranja radijske veze (vikend): Možete odrediti u koje dane vikenda će bežična mreža biti aktivirana.
- Doba dana za aktiviranje radijske veze: Možete odrediti vremenski raspon za vrijeme vikenda u kojem će bežična mreža biti aktivirana.
- Izoliraj pristupnu točku: Stavka Set AP isolated onemogućuje komunikaciju između bežičnih uređaja u vašoj mreži. Ova funkcija je korisna ako se mnogo gostiju često pridružuje ili napušta vašu mrežu. Odaberite Yes (Da) ako želite omogućiti ovu funkciju ili No (Ne) ako želite onemogućiti.
- Brzina višesmjernog slanja (Mb/s): Odaberite brzinu višesmjernog prijenosa ili kliknite Disable (Onemogući) ako želite isključiti istodobni jednostruki prijenos.
- Vrsta preambule: Vrsta preambule određuje vrijeme koje je usmjerivač utrošio na CRC - kružnu provjeru zalihosti (Cyclic Redundancy Check). CRC je način otkrivanja grešaka za vrijeme prijenosa podataka. Odaberite Short (Kratko) za zauzetu bežičnu mrežu s velikim prometom mreže. Odaberite Long (Dugo) ako se vaša bežična mreža sastoji od starijih ili nasljedeđnih bežičnih uređaja.
- **RTS prag:** Odaberite nižu vrijednosti za RTS (Request to Send zahtjev za slanje) prag čime se poboljšava bežična komunikacija u opterećenoj mreži ili mreži s puno smetnji s velikim prometom i više bežičnih uređaja.
- **DTIM Interval**: DTIM (Delivery Traffic Indication Message) interval ili Data Beacon Rate (Brzina praćenja podataka) je vremenski interval prije slanja signala na bežični uređaj u načinu mirovanja, čime se označava da paket podataka čeka na isporuku. Zadana vrijednost iznosi tri milisekunde.
- Interval praćenja: Interval praćenja je vrijeme između dva uzastopna DTIM-a. Zadana vrijednost iznosi 100 milisekundi. Smanjite vrijednost intervala praćenja za nestabilne bežične veze ili za roaming uređaje.
- **Omogući TX Bursting:** Mogućnost Enable TX Bursting povećava brzinu prijenosa između bežičnog usmjerivača i 802.11g uređaja.

- Omogući WMM APSD: Omogućite funkciju WMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) ako želite poboljšati upravljanje napajanjem između bežičnih uređaja. Odaberite Disable (Onemogući) ako želite isključiti funkciju WMM APSD.
- **Podešavanje funkcije TX Power:** Podešavanje funkcije TX Power odnosi se na snagu u milivatima (mW) koja je potrebna na izlazu iz bežičnog usmjerivača. Unesite vrijednost između 0 i 100.

**NAPOMENA**: Povećavanjem vrijednosti mogućnosti TX Power adjustment možete utjecati na stabilnost bežične mreže.

# 4.2 Lokalna mreža

## 4.2.1 IP lokalne mreže

Ekran LAN IP vam omogućuje mijenjanje postavki IP-a lokalne mreže za vaš bežični usmjerivač.

**NAPOMENA:** Svaka promjena IP adrese lokalne mreže odrazit će se na postavkama za DHCP.

٨S	US	Logout	Rebo	oot		English 🔻
**** Quick Internet		Operation Mode: Wir-	eless_router	Firmware Version:	SSID: ASUS ASUS 5G	8 🔁 🗲 🗉
	semp	LAN IP DHCP Server	Route IPTV	Switch Control		
	General					
品	Network Map	LAN - LAN IP				
		Configure the LAN settin	g of RT-AC3200.			
<b>**</b>	Guest Network	IP Address		192.168.1.1		
	AiProtection	Subnet Mask		255.255.255.0		
<u> </u>	Adaptive QoS			Apply		
*	USB Application					

#### Promjena postavki IP-a lokalne mreže:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > LAN > LAN IP.
- 2. Promijenite IP address (IP adresa) i Subnet Mask (Maska podmreže).
- 3. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).

## 4.2.2 DHCP poslužitelj

Bežični usmjerivač koristi DHCP za automatsku dodjelu IP adresa na mreži. Možete odrediti raspon IP adresa i iznajmiti vrijeme za klijente na mreži.

+	Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u> Fi	rmware Version: SS	ID: ASUS ASUS SG	8 🔁 🗲 🗉			
<u> </u>	Setup	LAN IP DHCP Server Route IPTV	Switch Control					
	General							
品	Network Map	LAN - DHCP Server						
*	Guest Network	LHCP (Dynamic rust configuration Protoco) is a protocol for the automatic configuration used on IP networks. The UHCP server can assign each client an IP address and informs the client of the of DNS server IP and default gateway IP. Manually. Assigned TP around the DMcP. 1ist(1ist 1imft:32) FAQ						
	AiProtection	Basic Config						
<u> </u>	Adaptive QoS	Enable the DHCP Server	⊙ Yes ● No					
-		Router's Domain Name						
•	USB Application	IP Pool Starting Address						
â	AiCloud 2.0	IP Pool Ending Address						
A	dvanced Settings	Lease Time						
6	Wireless	Default Gateway						
<u> </u>		DNS and WINS Server Setting						
ដ	LAN	DNS Server						
۲	WAN	WINS Server						
	IPv6	Enable Manual Assignment						
~		Enable Manual Assignment	• Yes • No					
×	VPN Server	Manually Assigned IP around the DHCP list(lis	:t limit:32)					
Q	Firewall	MAC address		IP Address	Add / Delete			
A	Administration		<b>•</b>		Ð			
No data in table.								
	System Log	Αρρίγ						

#### Konfiguracija DHCP poslužitelja:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > LAN (Lokalna mreža) > DHCP Server (DHCP poslužitelj).
- 2. U polju **Enable the DHCP Server (Omogući DHCP poslužitelj)** označite **Yes (Da)**.
- 3. U tekstualni okvir **Domain Name (Naziv domene)** unesite naziv domene za bežični usmjerivač.
- 4. U polje IP Pool Starting Address (Početna adresa skupa IP adresa) unesite početnu IP adresu.

- 5. U polje IP Pool Ending Address (Završna adresa skupa IP adresa) unesite završnu IP adresu.
- U polje Lease Time (Vrijeme zakupa) odredite vrijeme u sekundama nakon kojeg će IP adresa isteći. Kada dostigne vremensko ograničenje, DHCP poslužitelj će dodijeliti novu IP adresu.

#### NAPOMENE:

- Preporučujemo upotrebu formata IP adrese 192.168.1.xxx (pri čemu xxx može biti bilo koji broj između 2 i 254) kada određujete raspon IP adresa.
- Početna adresa skupa IP adresa ne smije biti veća od završne adrese skupa IP adresa.
- 7. U odjeljku **DNS and Server Settings (Postavke DNS-a i poslužitelja)** unesite IP adrese svog DNS poslužitelja i WINS poslužitelja, ako je to potrebno.
- Bežični usmjerivač može i ručno dodijeliti IP adrese uređajima na mreži. U polju Enable Manual Assignment (Omogući ručnu dodjelu) odaberite Yes (Da) ako želite dodijeliti IP adresu određenim MAC adresama na mreži. Može se dodati do 32 MAC adrese na DHCP popis radi ručne dodjele.

## 4.2.3 Ruta

Ako mreža koristi više od jednog bežičnog usmjerivača, možete konfigurirati tablicu usmjeravanje za dijeljenje iste internetske usluge.

**NAPOMENA**: Preporučujemo da ne mijenjate zadane postavke rute osim ako posjedujete napredno znanje o tablicama usmjeravanja.

*	Quick Internet Setup	Operati	on Mode: <u>Wirel</u>	ess router	Firmware Version:	SSID: ASUS ASUS_S	G	8	<b>۵ 4</b> ق	
	Our surel	Don't IP	Drick Server	Nouce IPT	Switch Condition					
	General	LAN-I	Route							
品	Network Map	This form	LAN - ROUTE							
*	Guest Network	This function allows you to abor forung rules into Kouter. It is useful if you connect several routers behind Kouter to share the same connection to the Internet.								
	170	Basic Config								
•	Alprotection	Enable static routes O Yes O N			• Yes • No	No				
*	Adaptive QoS	Static Route List								
	LISB Application		Network/Hos		Netmask	Gateway	Metric	Interface	Add / Delete	
	Aiclaud 2.0			•				LAN 💌	Ð	
	Alcibuu 2.0		No data in table.							
A	dvanced Settings				Appl	ly				
00	Wireless									

## Konfiguracija tablice usmjeravanja lokalne mreže:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > LAN (Lokalna mreža) > Route (Ruta).
- 2. U polju **Enable static routes (Omogući statične rute)** odaberite **Yes (Da)**.
- 4. Kliknite Apply (Primijeni).

## 4.2.4 IPTV

Bežični usmjerivač podržava povezivanje s IPTV uslugama putem ISP-a ili lokalne mreže. Kartica IPTV sadrži postavke za konfiguraciju koje su potrebne ako želite postaviti IPTV, VoIP, višesmjerno slanje i UDP za vašu uslugu. Više informacija o vašoj usluzi zatražite od svog ISP-a.

/isus	Logout Rebo	ot	English 🔻
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u>	Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_SG	8 🖻 🔶 🗉
semp	LAN IP DHCP Server Route IPTV	Switch Control	
General			
品 Network Map	LAN - IP IV		
🔏 Guest Network	To watch IPTV, the WAN port must be conr assigned to primary WAN.	nected to the Internet. Please go to <u>WAN - Dual WAN</u> to cor	firm that WAN port is
	Port		
	Select ISP Profile	None	
Adaptive QoS	Choose IPTV STB Port	None	
SB Application	Special Applications		
Aiclaud 2.0	Use DHCP routes	Microsoft	
- Paciona 2.0	Enable multicast routing (IGMP Proxy)	Disable	
Advanced Settings	Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping)	<b>Disable</b>	
察 Wireless	UDP Proxy (Udpxy)		
		Apply	

# 4.3 WAN

## 4.3.1 Internetska veza

Ekran Internet Connection (Internetska veza) omogućuje konfiguriranje postavki raznih vrsta WAN veze.

+** Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u> F	rmware Version: SSID: ASUS ASUS_SG	<b>8</b> 🔁 🔶 🖻
Setup	Internet Connection Port Trigger Vir	tual Server / Port Forwarding DMZ DDNS	NAT Passthrough
General			
Han Network Map	WAN - Internet Connection		
🔏 Guest Network	Router supports several connection types to WAN Connection Type. The setting fields diff	WAN (wide area network). These types are selecte er depending on the connection type you selected	d from the dropdown menu beside
Ainestertier	Basic Config		
Alprotection	WAN Connection Type	Automatic IP 👤	
Adaptive QoS	Enable WAN	🛛 Yes 🔍 No	
dist use Application	Enable NAT	🛛 Yes 🔍 No	
AiCloud 2.0	Enable UPnP UPnP FAQ	O Yes O No	
	WAN DNS Setting		
Advanced Settings	Connect to DNS Server automatically	O Yes O No	
🛜 Wireless	Account Setting		
🔂 LAN	Authentication	None	
💮 wan	Password		
	Special Requirement from ISP		
🚳 1РV6	Host Name		
VPN Server	MAC Address	MAC CI	one
Firewall		Apply	

#### Konfiguriranje postavki WAN veze:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > WAN > Internet Connection (Internetska veza).
- 2. Konfigurirajte postavke iz nastavka. Po završetku kliknite **Apply** (**Primijeni**).
  - Vrsta WAN veze: Odaberite vrstu svog davatelja internetske usluge. Mogući izbori su Automatic IP (Automatski IP), PPPOE, PPTP, L2TP i fixed IP (Fiksni IP). Upitajte ISP-a da li usmjerivač može dohvatiti valjanu IP adrese ili ako niste sigurni za vrstu WAN veze.
  - Omogući WAN: Odaberite Yes (Da) kako biste usmjerivaču omogućili pristup internetu. Odaberite No (Ne) ako želite onemogućiti pristup internetu.

- Omogući NAT: NAT (Network Address Translation prijevod mrežne adrese) je sustav u kojem se jedna javna IP (WAN IP) adresa koristi za omogućavanje pristupa internetu mrežnim klijentima s privatnom IP adresom u lokalnoj mreži. Privatna IP adresa svakog mrežnog klijenta sprema se u NAT tablicu i koristi se za usmjeravanje dolaznih paketa podataka.
- Omogući UPnP: UPnP (Universal Plug and Play) omogućuje • upravljanje nekolicinom uređaja (kao što su usmjerivači, televiziiski prijemnici, stereo sustavi, jgraće konzole i mobilni telefoni) putem mreže zasnovane na IP adresi sa ili bez središnjeg upravljanja putem pristupnika. UPnP povezuje računala svih oblika i omogućuje besprijekornu mrežu za daljinsku konfiguraciju i prijenos podataka. Pri korištenju funkcije UPnP, novi mrežni uređaj otkriva se automatski. Kada su priključeni na mrežu, uređaji se mogu daljinski konfigurirati tako za podršku P2P aplikacije, interaktivno igranje, video konferencije i web ili proxy servere. Za razliku od preusmjeravanja ulaza, za koje je potrebno ručno konfiguriranje postavki ulaza, UPnP automatski konfigurira usmjerivač za prihvaćanje dolazne veze i usmjeravanje zahtjeva na određena računala u lokalnoj mreži.
- Poveži se s DNS poslužiteljem: Omogućuje ovom usmjerivaču automatsko dohvaćanje IP adrese DNS-a od ISP-a. DNS je glavno računalo na internetu koje prevodi internetske nazive u numeričke IP adrese.
- **Provjera autentičnosti:** Ovu stavku mogu odrediti neki ISP-i. Provjerite kod svog ISP-a i ispunite je ako je to potrebno.
- Naziv glavnog računala: Ovo polje omogućuje unos naziva glavnog računala za vaš usmjerivač. Obično to vaš ISP posebno traži. Ako je vaš ISP dodijeli naziv glavnog računala vašem računalu, ovdje ga unesite.

- MAC adresa: MAC (Media Access Control) adresa je jedinstveni identifikator vašeg mrežnog uređaja. Neki ISP-i nadziru MAC adrese mrežnih uređaja koji se povezuju s njihovom uslugom, a odbacuju neprepoznate uređaje koji se pokušavaju povezati. Da biste izbjegli probleme zbog neregistrirane MAC adrese, možete:
  - Kontaktirati svog ISP-a i ažurirati MAC adresu povezani s uslugom vašeg ISP-a.
  - Klonirati ili promijeniti MAC adresu ASUS bežičnog usmjerivača tako da se podudara s MAC adresom prethodnog mrežnog uređaja kojeg je prepoznao ISP.
- **DHCP frekvencija upita:** Mijenja postavke intervala DHCP otkrivanja za izbjegavanje preopterećenje DHCP poslužitelja.
## 4.3.2 Dvojni WAN

ASUS bežični usmjerivač pruža podršku za dvojni WAN. Značajku dvojni WAN možete postaviti na bilo koji od dva sljedeća načina rada:

- Način prebacivanja u slučaju kvara: Odaberite ovaj način za korištenje sekundarne WAN mreže kao sigurnosnog pristupa mreži.
- Način uravnoteženog opterećenja: Odaberite ovaj način za optimiziranje širine pojasa, umanjivanje vremena odziva i sprječavanje preopterećenja podacima za primarnu i sekundarnu WAN vezu.



# 4.3.3 Aktiviranje ulaza

Aktiviranje raspona ulaza vrši otvaranje unaprijed zadanog dolaznog ulaza na ograničeno vremensko razdoblje u kojem će klijent na lokalnoj mreži uspostaviti odlaznu vezu sa zadanim ulazom. Otvaranje ulaza koristi se u sljedećim situacijama:

- Više od jednog lokalnog klijenta treba preusmjeravanje ulaza za istu aplikaciju u različito vrijeme.
- Aplikacija traži određene dolazne ulaze koji se razlikuju od izlaznih ulaza.

/ISUS	Logout	Reboo	t .			English 🔻
ternet	Operation Mode: Wire	less router	Firmware Version:	SSID: ASUS	ASUS_5G	8 🔁 🗲 🗉
Setup	Internet Connection	Dual Port WAN Trigg	t Virtual Se er Forwa	arver / Port arding	DMZ DDNS	NAT Passthrough
General	WAN Port Trigger					
Retwork Map	WAN - Port migger					
🔬 Guest Network	Port Trigger allows you to temporarily open data ports when LAN devices require unrestricted access to the Internet. There are two methods for opening incoming data ports port forwarding and port trigger. Por forwarding opens the specified data ports all the time and devices must use static IP addresses. Port trigger only opens the incoming port when a LAN device requests access to the trigger port. Unlike port forwarding, port trigger does not require static IP addresses for LAN devices. Port forwarding allows multiple devices to share a single open port and port trigger only allows one class the open forwarding allows multiple devices to them as integrit open tain devices. Port forwarding allows multiple devices uses the open tain port trigger only allows one class the open forwarding allows the multiple devices the open tain port trigger only allows one class the open forwarding allows the multiple devices the open tain port trigger only allows one class the open forwarding allows the site open tain the site open tain port trigger only allows one class the open forwarding allows the site open tain the site open tain port trigger only allows one class the open forwarding allows the site open tain the site open tain port trigger only allows one class the open forwarding allows the site open tains the site open tains the trigger only allows one class the open for the site open tains the site open tains the site open tains the trigger of the site open tains to the site open tains the site open tains the site open tains to the site open tains to the site open tains the site open tains the site open tains the site open tains to the site open tains to the site open tains to the site open tains the site open tains the site open tains the tains to the site open tains to the site					
AiProtection						evices. Port e to access the open
Adaptive QoS	pon. <u>Port Trigger FAQ</u>					
USB Application	Basic Config			_	_	_
Aichard 2 0	Enable Port Trigger		Ves VNo			
Aicioud 2.0	Well-Known Applications			•		
Advanced Settings	Trigger Port List (Max	Limit : 32)				
察 Wireless	Description	Trigger P	ort Protocol	Incoming Po	rt Protocol	Add / Delete
· · · · · ·			тср		тср	Ð
ີ ພັ <sup>ຍ</sup>						
() WAN			Apply			

## Za postavljanje funkcije Port Trigger (Aktiviranje ulaza):

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > WAN > Port Trigger (Aktiviranje ulaza).
- 2. U polju Enable Port Trigger (Omogućavanje aktiviranja ulaza) označite Yes (Da).
- 3. U polju **Well-Known Applications (Poznate aplikacije**), odaberite popularne igre i web usluge za dodavanje na popis za aktiviranje ulaza.

- 4. U tablici **Trigger Port List (Popis za aktiviranje ulaza)** unesite sljedeće podatke:
  - Opis: Unesite kratki naziv ili opis usluge.
  - **Ulaz za aktiviranje:** Odredite ulaz za aktiviranje dolaznog ulaza.
  - Protokol: Odaberite protokol, TCP ili UDP.
  - **Dolazni ulaz:** Odredite dolazni ulaz za primanje podataka s interneta.
  - Protokol: Odaberite protokol, TCP ili UDP.
- 5. Kliknite Add (**Dodaj**) 2 za unos podataka za unos podataka za unos podataka za unos podataka za unosa na popis. Kliknite gumb **Delete (Izbriši)** za uklanjanje unosa za aktiviranje unosa s popisa.
- 6. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).

#### NAPOMENE:

- Prilikom priključivanja na IRC poslužitelj, računalo-klijent uspostavlja odlaznu vezu koristeći raspon ulaza za otvaranje 66660-7000. IRC poslužitelj odgovara verifikacijom korisničkog imena i izradom nove veze za računalo-klijent koje koristi dolazni ulaz.
- Ako je aktiviranje ulaza onemogućeno, usmjerivač će prekinuti vezu jer nije u stanju odrediti koje računalo traži IRC pristup. Kada je omogućeno aktiviranje ulaza, usmjerivač će dodijeliti dolazni ulaz zbog primanja dolaznih podataka. Ovaj dolazni ulaz deaktivira se nakon isteka određenog vremenskog razdoblja, jer usmjerivač ne zna kada je aplikacija zatvorena.
- Aktiviranje ulaza omogućuje samo jednom klijentu u mreži istodobnu upotrebu određene usluge i određenog dolaznog ulaza.
- Ne možete koristiti istu aplikaciju za aktiviranje ulaza na više od jednog računala istodobno. Usmjerivač će ulaz samo preusmjeriti natrag do posljednjeg računala kako bi mu ono poslalo zahtjev/ aktiviranje.

# 4.3.4 Preusmjeravanje virtualnog poslužitelja/ulaza

Preusmjeravanje ulaza je način usmjeravanja mrežnog prometa s interneta na određeni ulaz ili određeni raspon ulaza na uređaju ili određenom broju uređaja u vašoj lokalnoj mreži. Postavljanjem preusmjeravanja ulaza na usmjerivaču računalima izvan mreže se omogućuje pristup određenim uslugama koje nudi računalu u vašoj mreži.

**NAPOMENA:** Kada je preusmjeravanje ulaza omogućeno, ASUS usmjerivač će blokirati nepredviđeni dolazni promet s interneta i dozvoliti samo odgovore na dolazne zahtjeve iz lokalne mreže. Mrežni klijent nema izravni pristup internetu i obratno.



#### Postavljanje preusmjeravanja ulaza:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > WAN > Virtual Server / Port Forwarding (Virtualni poslužitelj / preusmjeravanje ulaza).
- 2. U polju Enable Port Forwarding (Omogući preusmjeravanje ulaza) označite Yes (Da).

- 3. U polju **Famous Server List (Popis poznatih poslužitelja)** odaberite vrstu usluge kojoj želite pristupiti.
- 4. U polju **Famous Game List (Popis poznatih igara)** odaberite popularnu igru kojoj želite pristupiti. Ova stavka sadrži popis ulaza koji su potrebni za ispravan rad popularne mrežne igre.
- 5. U tablici **Port Forwarding List (Popis za preusmjeravanje ulaza)** unesite sljedeće podatke:
  - Naziv usluge: Unesite naziv usluge.
  - **Raspon ulaza:** Ako želite odrediti raspon ulaza za klijente u istoj mreži, unesite naziv uslugu, raspon ulaza (npr. 10200:10300), IP adresu lokalne mreže i ostavite praznim polje za lokalni ulaz. Raspon ulaza moguće je zadati u raznim formatima, recimo kao raspon ulaza (300:350), kao pojedine ulaze (566, 789) ili mješavinu (1015:1024, 3021).

#### NAPOMENE:

- Kada je vatrozid vaše mreže onemogućen, a vi ste postavili vrijednost 80 za raspon ulaza HTTP poslužitelja u postavljanju vašeg WAN-a, tada će vaš http poslužitelj/internetski poslužitelj biti u sukobu s internetskim korisničkim sučeljem usmjerivača.
- Mreža koristi ulaze za razmjenu podataka, pri čemu se svakom ulazu dodjeljuje broj i određeni zadatak. Primjerice, ulaz 80 se koristi za HTTP. Određeni ulaz može odjednom koristiti samo jedna aplikacija ili usluga. Stoga, ako dva računala pokušavaju pristupiti podacima kroz isti ulaz u isto vrijeme, to neće uspjeti. Primjerice, ne možete postaviti preusmjeravanje ulaza za ulaz 100 za dva računala odjednom.
  - Lokalna IP adresa: Unesite IP adresu lokalne mreže klijenta.

**NAPOMENA**: Koristite statičnu IP adresu za lokalni klijent kako bi preusmjeravanje ulaza moglo pravilno raditi. Upute potražite u odjeljku **4.2 LAN**.

- **Lokalni ulaz:** Unesite određeni ulaz za primanje preusmjerenih paketa. Ostavite ovo polje praznim ako želite preusmjeravanje dolaznih paketa na zadani raspon ulaza.
- **Protokol:** Odaberite protokol. Ako niste sigurni, odaberite **BOTH** (Oba).
- 5. Kliknite **Add (Dodaj)** 2a unos podataka za aktiviranje unosa

na popis. Kliknite gumb **Delete (Izbriši)** 🖸 za uklanjanje unosa za aktiviranje unosa s popisa.

6. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).

# Ako želite provjeriti je li preusmjeravanje ulaza uspješno konfigurirano:

- Provjerite jesu li poslužitelj ili aplikacija postavljeni i pokrenuti.
- Trebat će vam klijent izvan vaše lokalne mreže, ali koji ima pristup internetu (koji se naziva "internetski klijent"). Ovaj klijent nemojte povezati s ASUS usmjerivačem.
- U internetskom klijentu koristite IP WAN-a usmjerivača za pristup poslužitelju. Ako je preusmjeravanje ulaza bilo uspješno, trebali biste moći pristupiti datotekama ili aplikacijama.

## Razlike između aktiviranja ulaza i preusmjeravanja ulaza:

- Aktiviranje ulaza će raditi čak i ako nije postavljena određena IP adresa lokalne mreže. Za razliku od preusmjeravanja ulaza, za koje je potrebna statička IP adresa lokalne mreže, aktiviranje ulaza omogućuje preusmjeravanje dinamičkog ulaza pomoću usmjerivača. Unaprijed zadani rasponi ulaza konfiguriraju za prihvaćanje dolazne veze u ograničenom vremenskom razdoblju. Aktiviranje ulaza omogućuje za više računala pokretanje aplikacija za koje bi inače trebalo ručno preusmjeravati iste ulaze na svako računalu u mreži.
- Aktiviranje ulaza je sigurnije od preusmjeravanja ulaza, jer dolazni ulazi nisu stalno otvoreni. Oni su aktivirani samo kada aplikacija uspostavlja odlaznu vezu putem ulaza za otvaranje.

## 4.3.5 DMZ

Virtualni DMZ izlaže jednog klijenta internetu, čime tom klijentu omogućuje primanje svih dolaznih paketa usmjerenih na vašu lokalnu mrežu.

Dolazni promet s interneta obično se odbacuje i usmjerava na određenog klijenta samo ako je preusmjeravanje ulaza ili otvaranje ulaza konfigurirano na mreži. U DMZ konfiguraciji, jedan mrežni klijent prima sve dolazne pakete.

Postavljanje usluge DMZ u mreži korisno je ako trebate otvorene dolazne ulaze ili ako želite čuvati domenu, internetsku stranicu ili poslužitelj e-pošte.

**Oprez:** Aktiviranje svih ulaza za internet na klijentu čini mrežu ranjivom za vanjske napade. Vodite računa o sigurnosnim rizicima vezanima s korištenjem usluge DMZ.

#### Postavljanje usluge DMZ:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > WAN > DMZ.
- 2. Konfigurirajte postavku iz nastavka. Po završetku kliknite **Apply** (**Primijeni**).
  - IP adresa izložene stanice: Unesite IP adresu lokalne mreže klijenta koja će osigurati DMZ uslugu i izložiti se na internetu. Pazite da poslužitelj klijenta ima statičku IP adresu.

## Uklanjanje usluge DMZ:

- 1. Izbrišite IP adresu lokalne mreže klijenta iz tekstualnog okvira IP Address of Exposed Station (IP adresa izložene stanice).
- 2. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).

## 4.3.6 DDNS

Postavljanjem DDNS-a (Dynamic DNS) omogućavate pristup usmjerivaču izvan vaše mreže putem priložene usluge ASUS DDNS ili druge DDNS usluge.

/15	us	Logout		Reboot			English 🔻
+	Quick Internet	Operation Mode: 1	fireless r	<del>router</del> Firmi	vare Version: SSID: ASI	IS ASUS_SG	8 🔁 🔶 🗉
Setup	Internet Connection	Dual WAN	Port Trigger	Virtual Server / Port Forwarding	DMZ DDNS	NAT Passthrough	
	General						
品	Network Map	WAN - DDNS					
*	Guest Network	DDNS (Dynamic Don dynamic public IP ac and other DDNS serv	nain Name Sy Idress, throug rices.	rstem) is a servic h its registered d	e that allows network clients to omain name. The wireless route	connect to the wirele or is embedded with the	ss router, even with a ne ASUS DDNS service
	AiProtection	The wireless router of This router may be in	urrently uses the multiple-	a private WAN II NAT environmen	P address (192.168.x.x, 10,x,x, t and DDNS service cannot wo	x, or 172.16.x.x). k in this environment.	
	Adaptive QoS	Enable the DDNS Cli	ent	• Y	es O No		
۲	USB Application				Apply		
<u></u>	AiCloud 2.0						

#### Postavljanje DDNS-a:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > WAN > DDNS.
- 2. Konfigurirajte postavke iz nastavka. Po završetku kliknite **Apply** (**Primijeni**).
  - **Omogući DDNS klijent:** Omogućite DDNS za pristup ASUS usmjerivaču putem DNS naziva, umjesto IP adrese WAN-a.
  - **Naziv poslužitelja i glavnog računala:** Odaberite ASUS DDNS ili drugi DDNS. Ako želite koristiti ASUS DDNS, ispunite polje Host Name (Naziv glavnog računala) u formatu xxx. asuscomm.com (xxx je naziv vašeg glavnog računala).
  - Ako želite koristiti drugu DDNS uslugu, kliknite FREE TRIAL (Besplatna verzija) i prvo se registrirajte na mreži. Popunite polja User Name (Korisničko ime) ili E-mail Address (Adresa e-pošte) te Password (Lozinka) ili DDNS Key (DDNS ključ).

• **Omogući zamjenski znak:** Omogućite zamjenski znak ako ga vaša DDNS usluga traži.

#### NAPOMENE:

DDNS usluga neće raditi u ovim uvjetima:

- Kada bežični usmjerivač koristi privatnu IP adresu WAN-a (192.168.x.x, 10.x.x.x ili 172.16.x.x), kao što je označeno žutim tekstom.
- Usmjerivač može biti u mreži koja koristi više NAT tablica.

## 4.3.7 NAT prolaz

Funkcija NAT Passthrough omogućuje prolaz veze virtualne privatne mreže (VPN - Virtual Private Network) kroz usmjerivač do mrežnih klijenata. PPTP Passthrough, L2TP Passthrough, IPsec Passthrough i RTSP Passthrough omogućeni su prema zadanim postavkama.

Ako želite omogućiti / onemogućiti postavke funkcije NAT Passthrough, otvorite karticu **Advanced Settings (Napredne postavke) > WAN > NAT Passthrough**. Po završetku kliknite **Apply (Primijeni)**.

/ISUS	Logout Reboot English 🔻
+ Quick Internet	Operation Mode: Wireless router Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_SG 💡 🔉 🔂 🔶 🚇
General	Internet Dual Port Vetual Gener / Jont DMZ DONS NAT Connection WAN Tracer Forwarding WAN - NAT Passithrough
Retwork Map	Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Private Network (VPN) connection to pass through the router to the network clients.
Suest Network	PPTP Passtwough Enable 💌
AiProtection	L2TP Passthrough
Adaptive QoS	IPSec Passthrough Enable
USB Application	H 323 Passthrough Enable
AiCloud 2.0	SIP Passthrough Enable
Advanced Settings	Enable PPPoE Relay Disable
察 Wireless	Apply
🔘 WAN	

# 4.4 IPv6

Bežični usmjerivač podržava IPv6 adresiranje, sustav koji podržava više IP adresa. Ovaj standard još nije široko dostupan. Kontaktirajte svog ISP-a i upitajte ga da li vaša internetska usluga podržava IPv6.



#### Postavljanje standarda IPv6:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > IPv6.
- Odaberite koja je vaša Connection Type (Vrsta veze). Mogućnosti konfiguracije razlikuju se ovisno o odabranoj vrsti veze.
- 3. Unesite svoje postavke za IPv6 LAN i DNS.
- 4. Kliknite Apply (Primijeni).

**NAPOMENA**: Kontaktirajte svog ISP-a u vezi posebnih informacija za standard IPv6 za vašu uslugu interneta.

# 4.5 VPN poslužitelj

VPN (Virtual Private Network - virtualna privatna mreža) osigurava sigurnu komunikaciju s udaljenim računalom ili udaljenom mrežom putem javne mreže kao što je internet.

**NAPOMENA**: Prije postavljanja VPN veze, trebat ćete IP adresu ili naziv domene VPN poslužitelja kojemu želite pristupiti.

/ISUS	Logout Reboot	English 🔻
	Operation Mode: <u>Wireless router</u> Firmware Version: SSID: ASUS ASUS 5G	<b>8</b> © ← a
Quick Internet Setup	VPN Server VPN Client	
General		0
品 Network Map	VPN Server - PP IP	ObeuAHM
•	Basic Config	
Guest Network	Enable VPN Server ON	
AiProtection	VPN Details General	
🏄 Adaptive QoS	Network Place (Samba) Support  Ves O No	
JSB Application	The VPN server allows you to access your home network anytime, anywhere.	
	To use the VPN server. Please follow these steps. (1) Enable the PPTP VPN server	
AiCloud 2.0	(2) Set the IP pool for client IP. (Maximum 10 clients)	
Advanced Setting	<ul> <li>(3) Set up the username and password for VPN client.</li> <li>(4) Open the VPN connection program on your computer or smartphone.</li> </ul>	
	(5) Add a new PPTP VPN connection and the VPN server address is0.0.0.0	
🛜 Wireless	<ul> <li>(6) IT your WAN IP address is dynamic, <u>please click here to set the DDNS</u>.</li> <li>VPN_Server_FAQ</li> </ul>	
ᠿ LAN	Ilearnama and Dassword (May Limit • 46)	
A	Connection Status User Name Password	Add / Delete
UVAN V		- A
🚳 1Pv6		
	No data in table.	
AND	Apply	

#### Postavljanje pristupa VPN poslužitelju:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > VPN Server (VPN poslužitelj).
- 2. U polju **Enable VPN Server (Omogućavanje VPN poslužitelja)** odaberite **Yes (Da).**
- Na padajućem popisu VPN Details (VPN pojedinosti) odaberite Advanced Settings (Napredne postavke) ako želite konfigurirati napredne VPN postavke kao što je podrška slanja, provjera autentičnosti, MPPE šifriranje i raspon IP adresa klijenta.
- 4. U polju Network Place (Samba) Support (Podrška za Network Place (Samba)) odaberite Yes (Da).
- 5. Unesite korisničko ime i lozinku za pristup VPN poslužitelju. Kliknite gumb 🕢 .
- 6. Kliknite Apply (Primijeni).

# 4.6 Vatrozid

Bežični usmjerivač može poslužiti kao hardverski vatrozid za vašu mrežu.

**NAPOMENA**: Funkcija vatrozida omogućena je prema zadanim postavkama.

# 4.6.1 Općenito

#### Postavljanje osnovnih postavki vatrozida:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Firewall (Vatrozid) > General (Općenito).
- 2. U polju **Enable Firewall (Omogući vatrozid)** odaberite **Yes (Da)**.
- 3. U zaštiti **Enable DoS (Omogući DoS)** odaberite **Yes (Da)** kako biste zaštitili svoju mrežu od DoS (Denial of Service onemogućavanje usluge) napada, iako tako možete utjecati na rad usmjerivača.
- Također, možete nadzirati pakete koji se razmjenjuju između LAN i WAN veze. U Logged packets type (Vrsta zabilježenih paketa) odaberite Dropped (Odbačeni), Accepted (Prihvaćeni) ili Both (Oba).
- 5. Kliknite Apply (Primijeni).

## 4.6.2 Filtar URL adresa

Možete odrediti ključne riječi ili web adrese za sprečavanje pristupa određenim URL adresama.

**NAPOMENA**: Filtar URL adresa temelji se na DNS upitu. Ako je mrežni klijent već pristupio web stranici kao što je http://www.abcxxx.com, tada web stranica neće biti blokirana (DNS predmemorija u sustavu pohranit će prethodno posjećivane web stranice). Taj problem riješite pražnjenjem DNS predmemorije prije postavljanja filtra URL adresa.

#### Postavljanje filtra URL adresa:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Firewall (Vatrozid) > URL Filter (Filtar URL adresa).
- 2. U polju Enable URL Filter (Omogući filtar URL adresa) odaberite **Enabled (Omogućeno)**.
- 3. Unesite URL i kliknite gumb 💮 .
- 4. Kliknite Apply (Primijeni).

# 4.6.3 Filtar ključnih riječi

Filtar ključnih riječi onemogućuje pristup web stranicama koje sadrže zadane ključne riječi.

/ISLIS			Logout		Rebo	oot					E	nglish	
tetun	ternet	Operatio	n Mode: 🖬	ireless	router	Firmware	Version:	SSID: ASUS	ASUS_5G	Ā	8	÷	
semp		General	URL Filter	Keyword F	Filter	Network Serv	vices Filter	IPv6 Firewall					
Gene	ral												
Hetwork	Мар	Firewall Keyword F	- Keyword	d Filter	the clier	ts' across to s	vohnanos cr	untaining the spe	rified keywords				-
🔉 Guest Ne	twork	Limitations	of the filteri	ng function :			neopages co	Arrammid rue she	cilied keywords.				
AiProtec	tion	1. Con 2. Http	npressed wei is webpages	bpages that cannot be fi	use HT iltered.	TP compression	on technolog	y cannot be filter	red <u>see here f</u>		more	<u>detail</u>	<u>s.</u>
Adaptive	QoS	Basic Co	nfig		_								
💼 USB App	lication	Enable Ke	yword Filter			Enabled	Disable						
		Keyword	Filter List										
AiCloud	2.0				١	Keyword Filter L	ist				Add	/ Delete	
Advanced	Settings											Ð	
察 Wireless						No	data in ta	ble.					
🚮 LAN							Apply						

## Postavljanje filtra ključnih riječi:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Firewall (Vatrozid) > Keyword Filter (Filtar ključnih riječi).
- 2. U polju Enable Keyword Filter (Omogući filtar ključnih riječi) odaberite **Enabled (Omogućeno)**.

- 3. Unesite riječ ili frazu i kliknite gumb Add (Dodaj).
- 4. Kliknite Apply (Primijeni).

#### NAPOMENE:

- Filtar ključnih riječi temelji se na DNS upitu. Ako je mrežni klijent već pristupio web stranici kao što je http://www.abcxxx.com, tada web stranica neće biti blokirana (DNS predmemorija u sustavu pohranit će prethodno posjećivane web stranice). Taj problem riješite pražnjenjem DNS predmemorije prije postavljanja filtra ključnih riječi.
- Web stranice koje su komprimirane pomoću HTTP kompresije ne mogu se filtrirati. HTTPS stranice također se ne mogu blokirati pomoću filtra ključnih riječi.

## 4.6.4 Filtar mrežnih usluga

Filtar mrežnih usluga blokira razmjene LAN i WAN paketa i ograničava mrežne klijente u pristupu određenim web uslugama kao što su Telnet ili FTP.



#### Postavljanje filtra mrežnih usluga:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Firewall (Vatrozid) > Network Service Filter (Filtar mrežnih usluga).
- 2. U polju Enable Network Services Filter (Omogući filtar mrežnih usluga) odaberite **Yes (Da)**.
- Odaberite vrstu tablice filtra. Black List (Crni popis) služi za blokiranje zadanih mrežnih usluga. White List (Bijeli popis) služi za ograničavanje pristupa samo zadanim mrežnim uslugama.
- 4. Odredite dan i vrijeme u kojima će filtri biti aktivni.
- 5. Kako biste odredili mrežnu uslugu koja će se filtrirati, unesite IP izvora, IP odredišta, raspon ulaza i protokol. Kliknite gumb 🕢 .
- 6. Kliknite Apply (Primijeni).

#### 4.6.5 IPv6 vatrozid

Prema zadanom, ASUS bežični usmjerivač blokira sav nepredviđeni dolazni promet. Funkcija IPv6 vatrozid omogućuje da dolazni promet iz određenih usluga prolazi kroz vašu mrežu.



# 4.7 Administracija

# 4.7.1 Način rada

Stranica Operation Mode (Način rada) omogućuje odabir odgovarajućeg načina rada za vašu mrežu.

/1545	Logout Reboot	English 🔻
Quick Internet	Operation Mode: Wireless router Firmware Version: SSID: ASUS ASUS 5G	86 ↔ 8
	Operation Mode System Firmware Upgrade Restore/Save/Upload Setting	
General		
品 Network Map	Administration - Operation Mode	
🔏 Guest Network	Router supports several operation modes to meet diletent requirements. Please select the mode that match	your situation.
AiProtection	○ Wireless router mode (Default) ● Access Point(AP) mode ● Media bridge	e
Maptive QoS	In wreless router IP sharing mode, Router connects to the Internet va PPPOE, DHCP, PPTP, LZPF, or Stahle IP wreless network to LAN clients or devices. In this mode, NAT, frewall, and DHCP server are enabled by default Dynamic DNS are supported for SOHO and home users. Settled this model if you are a first-lime user or you are	and shares the LUPnP and not currently using
usb Application	any wired wireless routers.	
AiCloud 2.0		
Advanced Settings		
察 Wireless		
💮 wan		
IPv6	Save	

#### Postavljanje načina rada:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Administration (Administracija) > Operation Mode (Način rada).
- 2. Odaberite bilo koji od ovih načina rada:
  - Bežični način rada usmjerivača (zadano): U bežičnom načinu rada usmjerivača, bežični usmjerivač povezuje se s internetom i omogućuje pristup internetu dostupnim uređajima u vlastitoj lokalnoj mreži.
  - Način pristupne točke: U ovom načinu usmjerivač stvara novu bežičnu mrežu u postojećoj mreži.
  - Medijski most: Za ovu postavu potrebna su dva bežična usmjerivača. Drugi usmjerivač služi kao medijski most u kojima se više uređaja - kao što su Smart TV prijemnici i igraće konzole - mogu povezati putem etherneta.

3. Kliknite Apply (Primijeni).

**NAPOMENA**: Usmjerivač će se ponovno pokrenuti kada promijenite način.

# 4.7.2 Sustav

Stranica **System (Sustav)** omogućuje konfiguraciju postavki bežičnog usmjerivača.

Postavljanje sustava:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Administration (Administracija) > System (Sustav).
- 2. Možete konfigurirati sljedeće postavke:
  - **Promjena lozinke za prijavu usmjerivača:** Lozinku i korisničko ime za prijavu bežičnog usmjerivača možete promijeniti unosom novog imena i lozinke.
  - Vremenska zona: Odaberite vremensku zonu svoje mreže.
  - NTP poslužitelj: Bežični usmjerivač može pristupiti NTP (Network time Protocol - protokol za vrijeme mreže) poslužitelju radi sinkroniziranja vremena.
  - Omogući Telnet: Kliknite Yes (Da) ako želite omogućiti Telnet usluge u mreži. Kliknite No (Ne) ako želite onemogućiti Telnet.
  - Način provjere autentičnosti: Možete odabrati HTTP, HTTPS ili oba ta protokola za osiguravanje pristupa usmjerivaču.
  - Omogući pristup internetu iz WAN-a: Odaberite Yes (Da) ako uređajima izvan mreže želite dozvoliti pristup postavkama grafičkog sučelja bežičnog usmjerivača. Odaberite No (Ne) ako želite onemogućiti pristup.

- Dozvoli samo određenu IP adresu: Kliknite Yes (Da) ako želite zadati IP adrese uređaja kojima je dozvoljen pristup postavkama grafičkog sučelja bežičnog usmjerivača iz WAN-a.
- Popis klijenata: Unesite IP adrese WAN-a za mrežne uređaje kojima je dozvoljen pristup postavkama bežičnog usmjerivača. Ovaj popis će se koristiti ako kliknete Yes (Da) u stavci Only allow specific IP (Dozvoli samo određene IP adrese).
- 3. Kliknite Apply (Primijeni).

## 4.7.3 Nadogradnja firmvera

**NAPOMENA**: Preuzmite najnoviji firmver s ASUS web stranice na adresi <u>http://www.asus.com</u>

#### Nadogradnja firmvera:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Administration (Administracija) > Firmware Upgrade (Nadogradnja firmvera).
- 2. U polju New Firmware File (Nova datoteka firmvera) kliknite Browse (Potraži) kako biste pronašli preuzetu datoteku.
- 3. Kliknite Upload (Pošalji).

#### NAPOMENE:

- Kada je dovršen postupak nadogradnje, pričekajte neko vrijeme ako želite ponovno pokretanje sustava.
- Ako postupak nadogradnje ne uspije, bežični usmjerivač će automatski ući u način spašavanja, a LED indikator napajanja na prednjoj ploči počet će sporo treptati. Upute za oporavak ili vraćanje sustava potražite u odjeljku 5.2 Vraćanje firmvera.

## 4.7.4 Vraćanje/spremanje/slanje postavki

#### Vraćanje/spremanje/slanje postavki bežičnog usmjerivača:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Administration (Administracija) > Restore/Save/Upload Setting (Vraćanje/spremanje/slanje postavki).
- 2. Odaberite zadatke koje želite izvršiti.
  - Za vraćanje na tvorničke postavke kliknite **Restore (Vrati)** i zatim kliknite **OK (U redu)** u poruci za potvrdu.
  - Ako želite spremiti trenutne postavke sustava, kliknite Save (Spremi), dođite do mape u koju želite spremiti datoteku i kliknite Save (Spremi).
  - Za vraćanje iz spremljene datoteke s postavkama sustava kliknite **Browse (Potraži)** kako biste pronašli svoju datoteku, a zatim kliknite **Upload (Pošalji).**

Ako se pojave problemi, pošaljite najnoviju verziju firmvera i konfigurirajte nove postavke. Nemojte vraćati usmjerivač na zadane postavke.

# 4.8 Dnevnik sustava

Dnevnik sustava sadrži vaše zabilježene mrežne aktivnosti.

**NAPOMENA:** Dnevnik sustava resetira se nakon ponovnog pokretanja ili isključivanja usmjerivača.

#### Pregled dnevnika sustava:

- 1. U ploči za navigaciju otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > System Log (Dnevnik sustava).
- Svoje mrežne aktivnosti možete vidjeti u bilo kojoj od sljedećih kartica:
  - Opći dnevnik
  - Zakup DHCP-a
  - Dnevnik bežične mreže
  - Preusmjeravanje ulaza
  - Tablica usmjeravanja

76	sus	Logout Reboot	English	Ţ
+**	Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless_router</u> Firmware Version: SSID: <u>ASUS_ASUS_SG</u>	8 🖻 🔶	E
		General Log DHCP leases Wireless Log Port Forwarding Routing Table		
	General			
暍	Network Map	System Log - General Log		
×	Guest Network	System Time Sat, Jan 01 00:49:51 2011		
	AiProtection	Uptime 0 days 0 hours 49 minutes 50 seconds		
1	Adaptive QoS	Jan 1 00:31:27 kernel: ethi: Browdcom BCM4331 802 11 Wireless Controller 6.30.102.9 (r Jan 1 00:31:27 kernel: eth2: Browdcom BCM4350 802.11 Wireless Controller 6.30.102.9 (r Jan 1 00:31:77 kernel: device ethi entered premiseuous mode	366174) 366174)	^
-	USB Application	Jan 1 00:31:27 kernel: hc::port 2(ethl) entering listening state Jan 1 00:31:27 kernel: wlc_phy_cal_init_acphy: NOT Implemented Jan 1 00:31:27 kernel: hc::port 2(ethl) entering learning state		
8	AiCloud 2.0	Jan 1 00:31:27 Karnal: br0: topology change dstatted, propagating Jan 1 00:31:27 Karnal: br0: port 2(tch1) entering forwarding state Jan 1 00:31:27 Karnal: device sth2 entered promiseuous mode Jan 1 00:31:27 Karnal: br0: port 3(tch2) entering dstate		
A	dvanced Settings	Jan 1 00:31:27 kernel: br0: port 3(eb2) entering learning state Jan 1 00:31:27 kernel: device v10.1 enternd promiscuous mode Jan 1 00:31:27 kernel: br0: port 4(v10.1) entering listening state		
00	Wireless	(Jan 1 00:31:27 kernel: br0: topology change detected, propagating Jan 1 00:31:27 kernel: br0: port d(eh2) estima forwarding state Jan 1 00:31:27 kernel: br0: port 4(ul0.1) entering loarning state Jan 1 00:31:27 kernel: br0: topology change detected propagating		
ដ	LAN	Jan 1 00:31:27 Kernel: br0: port 4(ul0.1) entering forwarding state Jan 1 00:31:27 Kernel: br0: port 4(ul0.1) entering forwarding state Jan 1 00:31:39 dnmmag-dhcp[510]: DNCPARE(br0) 192.168.1,60 <t:6a:b7:89:8f:97 Jan 1 00:31:39 dnmmag-dhcp[510]: DNCPARE(br0) 192.168.1.60 <t:6a:b7:89:8f:97 android-<="" th=""><th></th><th></th></t:6a:b7:89:8f:97></t:6a:b7:89:8f:97 		
۲	WAN	Jan 1 00:32'12 dnemseg-dhep[510]: DHCP1HPOMH(br0) 192,168.1.197 10:bf:48:4c:b9:f0 Jan 1 00:32'12 dnemseg-dhep[510]: DHCPAR(Mor) 192.168.1.197 10:bf:48:4c:b9:f0 L00Te- Jan 1 00:33:08 dnemseg-dhep[510]: DHCPAR(MOR) 192.168.1.189 b0:ec:71:bc:7:96 Jan 30:33:08 dnemseg-dhep[510]: DHCPAR(MOR) 192.168.1.189 b0:ec:71:bc:7:96		
6	IPv6	Jan 1 00:33:34 dinama-q-dhcp(\$10): DHCPAEQUEST (bro) 192.168.1.3 dc:d0:f8:be:11:7d Jan 1 00:33:34 dinamasq-dhcp(\$10): DHCPAEX(bro) 192.168.1.3 dc:d0:f8:be:11:7d iPhone4s		-
×	VPN Server	Clar Sava Bafrach	•	1
Q	Firewall	Citor Save Kenesi		

# 5 Uslužni programi

#### NAPOMENE:

- Preuzmite i instalirajte uslužne programe bežičnog usmjerivača s mrežne stranice ASUS:
  - Device Discovery v1.4.7.1 na <u>http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/</u> <u>LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip</u>
  - Firmware Restoration v1.9.0.4 na <u>http://dlcdnet.asus.com/pub/</u> <u>ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip</u>
  - Windows Printer Utility v1.0.5.5 na <u>http://dlcdnet.asus.com/pub/</u> <u>ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip</u>
- Uslužni programi nisu podržani na operativnom sustavu MAC.

# 5.1 Device Discovery

Device Discovery je ASUS WLAN uslužni program koji prepoznaje ASUS bežični usmjerivač i omogućuje konfiguraciju postavki bežične mreže.

#### Pokretanje uslužnog programa Device Discovery:

 Na radnoj površini računala kliknite Start > All Programs (Svi programi) > ASUS Utility (ASUS uslužni programi) > RT-AC88U Wireless Router (Bežični usmjerivač) > Device Discovery.

**NAPOMENA:** Kada usmjerivač postavite u način pristupne točke, Device Discovery morat ćete koristiti za dohvaćanje IP adrese usmjerivača.

# 5.2 Firmware Restoration

Firmware Restoration se koristi na ASUS bežičnom usmjerivaču koji se pokvario za vrijeme nadogradnje firmvera. On šalje firmver koji ste odredili. Postupak traje oko tri do četiri minute.

Firmware Restora	tion	<b>X</b>
<u>F</u> ilename:		<u>B</u> rowse
Status — After locating th	e firmware file, click Upload.	
	<u>U</u> pload <u>C</u> lose	

**VAŽNO:** Prije korištenja uslužnog programa Firmware Restoration pokrenite način spašavanja na usmjerivaču.

NAPOMENA: Ovu funkciju ne podržava operativni sustav MAC.

#### Pokretanje načina spašavanja i korištenja uslužnog programa Firmware Restoration:

- 1. Odvojite bežični usmjerivač iz izvora napajanja.
- Držite pritisnutim gumb za resetiranje na stražnjoj ploči i u isto vrijeme ponovno priključite bežični usmjerivač u izvor napajanja. Otpustite gumb za resetiranje kada LED indikator napajanja na prednjoj ploči počne sporo treptati, označavajući da se bežični usmjerivač nalazi u načinu spašavanja.

3. Postavite statičku IP adresu na računalu i koristite sljedeću kada postavljate TCP/IP:

IP adresa: 192.168.1.x

Maska podmreže: 255.255.255.0

- Na radnoj površini računala kliknite Start > All Programs (Svi programi) > ASUS Utility RT-AC88U Wireless Router (ASUS uslužni program za RT-AC88U bežični usmjerivač) > Firmware Restoration (Vraćanje firmvera).
- 5. Odaberite datoteku s firmverom i zatim kliknite **Upload** (Pošalji).

**NAPOMENA**: Ovo nije uslužni program za nadogradnju firmvera i ne može se koristiti na ASUS bežičnom usmjerivaču koji radi. Normalnu nadogradnju firmvera izvedite putem internetskog sučelja. Dodatne pojedinosti potražite u **poglavlju 4: Konfiguriranje naprednih postavki.** 

# 5.3 Postavljanje poslužitelja pisača

## 5.3.1 ASUS EZ Printer Sharing

ASUS-ov uslužni program EZ Printing Sharing omogućuje priključivanje USB pisača u USB ulaz bežičnog usmjerivača i postavljanje poslužitelja pisača. To vašim mrežnim klijentima omogućuje ispis i skeniranje datoteka bežičnim putem.



**NAPOMENA:** Funkcija ispisa poslužitelja podržana je u sustavima Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista i Windows<sup>®</sup> 7.

#### Postavljanje načina EZ Printer sharing:

- U ploči za navigaciju otvorite karticu General (Općenito) > USB Application (USB aplikacija) > Network Printer Server (Poslužitelj mrežnog pisača).
- 2. Kliknite **Download Now! (Preuzmi sada!)** ako želite preuzeti uslužni program mrežnog pisača.



**NAPOMENA:** Uslužni program Network printer podržan je samo u sustavima Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista i Windows<sup>®</sup> 7. Za instalaciju uslužnog programa u sustav Mac odaberite **Use LPR protocol for sharing printer (Koristi LPR protokol za dijeljenje pisača)**.

3. Raspakirajte preuzetu datoteku i kliknite ikonu pisača kako bi se pokrenuo program za postavljanje mrežnog pisača.

	ASUS Printer Setup Utility - InstallShield Wizard  Extracting Files The contents of this package are being extracted.
Printer.exe	Please wait while the InstallShield Wizard extracts the files needed to install ASUS Printer Setup Utility on your computer. This may take a few moments.
	Extracting UsbService64.exe
	InstallShield < Back Next > Cancel

4. Slijedite upute na ekranu za postavljanje hardvera i zatim kliknite **Next (Dalje)**.



- 5. Pričekajte nekoliko minuta ako želite dovršiti početno postavljanje. Kliknite **Next (Dalje)**.
- 6. Kliknite Finish (Završi) ako želite završiti instalaciju.

7. Slijedite upute sustava Windows<sup>®</sup> za instalaciju upravljačkog programa pisača.



8. Po završetku instalacije upravljačkog programa pisača, mrežni klijenti moći će koristiti pisač.



# 5.3.2 Korištenje funkcije LPR za dijeljenje pisača

Pisač možete dijeliti s računalima koja rade na operativnim sustavima Windows<sup>®</sup> i MAC koristeći funkcije LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon).

#### Dijeljenje LPR pisača Dijeljenje LPR pisača:

 Na radnoj površini sustava Windows<sup>®</sup> kliknite Start > Devices and Printers (Uređaji i pisači) > Add a printer (Dodaj pisač) kako bi se pokrenuo Add Printer Wizard (Čarobnjak za dodavanje pisača).



2. Odaberite **Add a local printer (Dodaj lokalni pisač)** i zatim kliknite **Next (Dalje)**.



3. Odaberite Create a new port (Izradi novi ulaz) i zatim Type of Port (Vrsta ulaza) postavite u Standard TCP/IP Port (Standardni TCP/IP ulaz). Kliknite New Port (Novi ulaz).

🔊 🖶 Add Drinter	×
Choose a printer port	
A printer port is a type of con	nection that allows your computer to exchange information with a printer.
Use an existing port:	LPT1: (Printer Port)
Oreate a new port:	
Type of port:	Standard TCP/IP Port
	Next Cancel

4. U polje Hostname or IP address (Naziv glavnog računala ili IP adresa) unesite IP adresu bežičnog usmjerivača i zatim kliknite Next (Dalje).

😋 🖶 Add Printer		
Type a printer hostnan	ne or IP address	
Device type:	TCP/IP Device	Ţ
Hostname or IP address:	192.168.1.1	
Port name:	192.168.1.1	
Query the printer and auto	matically select the driver to use	
		Next Cancel

5. Odaberite **Custom (Korisnički)** i zatim kliknite **Settings** (**Postavke**).

😋 🖶 Add Printer	
Additional port	t information required
The device is not 1. The device is 2. The network 3. The device is 4. The address of K you think the a	found on the network. Be sure that: turmed on. s connected. orgopely configured. In the previous page is correct. differs in on correct of the Buck to return to the surgiour page. These correct the
address and perfo device type below Device Type	manother search on the network. If you are sure the address is correct, select the v.
<ul> <li>Standard</li> <li>Custom</li> </ul>	Generic Network Card * Settings
	Next Cancel

 Protocol (Protokol) postavite u LPR. U polje Queue Name (Naziv reda čekanja) unesite LPRServer i zatim kliknite OK (U redu) za nastavak.

onfigure Standard TCP/IP P	ort Monitor
Port Settings	
Port Name:	192.168.1.1
Printer Name or IP Addres	ss: 192.168.1.1
Protocol	
Raw	LPR
Raw Settings	
Port Number:	9100
LPR Settings	
Queue Name:	LPRServer
LPR Byte Counting E	inabled
SNMP Status Enable	d
Community Name:	public
SNMP Device Index:	1
	OK Cancel
	on ourou

7. Kliknite **Next (Dalje)** ako želite završiti postavljanje standardnog TCP/IP ulaza.

🚱 🖶 Add Printer		<b>-X</b> -	
Additional port	information required		
The device is not found on the network. Be sure that: 1. The device is turned on. 2. The network is connected. 3. The device is properly configured. 4. The address on the previous page is correct. If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perform another search on the network. If you are sure the address is correct, select the			
Device Type	Generic Network Card		
<ul> <li>Standard</li> <li>Custom</li> </ul>	Settings		
	Next	cel	

8. Instalirajte upravljački program pisača s popisa proizvođača i modela. Ako se vaš pisač ne nalazi na popisu, kliknite **Have Disk (Imam disk)** za ručnu instalaciju upravljačkih programa pisača s CD-ROM diska ili iz datoteke.

0	🖶 Add Printer	<b>—</b>			
	Install the printer driver Choose your printer from the list. Click Windows Update to see more models. To install the driver from an installation CD, click Have Disk.				
	Manufacturer     Printers       Kyocera     Isamier       Lemark X422 (MS)     Isamier (MS)       Isamier     Isamier (MS)       Isamier (MS)     Isamier	Disk			
	Next	Cancel			

9. Kliknite Next (Dalje) ako želite prihvatiti zadani naziv pisača.

🌀 🖶 Add Printer		<b>•••</b>		
Type a printer name				
Printer name:	Lexmark X544 PS (MS)			
This printer will be	installed with the Lexmark X544 PS (MS) driver.			
		Next Cancel		

10. Kliknite **Finish (Završi)** ako želite završiti instalaciju.

🕞 📾 Add Printer
You've successfully added Lexmark X544 PS (MS)
To check if your printer is working properly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
Finish Cancel

# 5.4 Download Master

Download Master je uslužni program koji pomaže u preuzimanju datoteka čak i kada su vaša prijenosna računala i drugi uređaji isključeni.

**NAPOMENA:** Da biste mogli koristiti uslužni program Download Master, potreban vam je USB uređaj koji je povezan s bežičnim usmjerivačem.

#### Korištenje uslužnog programa Download Master:

 Kliknite General (Općenito) > USB application (USB aplikacija) > Download Master ako želite automatski preuzeti i instalirati uslužni program.

**NAPOMENA:** Ako imate više od jednog USB pogona, odaberite USB uređaj na koji želite preuzeti datoteke.

- 2. Po završetku postupka preuzimanja, kliknite ikonu programa Download Master za početak njegova korištenja.
- 3. Kliknite Add (Dodaj) ako želite dodati zadatak preuzimanja.



4. Odaberite vrstu preuzimanja, kao što je BitTorrent, HTTP ili FTP. Odredite torrent datoteku ili URL prije početka preuzimanja.

NAPOMENA: Pojedinosti o programu Bit Torrent potražite u odjeljku 5.4.1 Konfiguriranje postavki preuzimanja putem programa Bit Torrent.

5. Uz pomoć ploče za navigaciju konfigurirajte napredne postavki.



#### 5.4.1 Konfiguriranje postavki preuzimanja putem programa Bit Torrent

/ISUS	
Task	Bit Torrent Setting
Task	Port
Settings	●Use the default port ●Use the following port
22	Incoming port
General	Speed Lining,
Bit Torrent	Maximum upload speed. KB/S
	BitTorrent Network setting
NZB	BitTorrent protocol encryption Encryption disabled
	Max peers allowed per torrent 100 Enable DHT to activate trackless forrent download.
	DHT network
	Apply

#### Konfiguracija postavki preuzimanja pomoću programa BitTorrent:

- 1. U ploči za navigaciju u programu Download Master kliknite **Bit Torrent** nakon čega će se otvoriti stranica **Bit Torrent Setting** (Postavljanje programa **Bit Torrent**).
- 2. Odaberite određeni ulaz za zadatak preuzimanja.
- 3. Ako želite onemogućiti network zagušenje mreže, u **Speed Limits (Ograničenja brzine)** možete ograničiti maksimalne brzine slanja i preuzimanja.
- 4. Možete ograničiti i maksimalni broj dozvoljenih ravnopravnih članova te omogućiti i onemogućiti šifriranje za vrijeme preuzimanja.

## 5.4.2 Postavke za NZB

Možete postaviti USENET poslužitelj za preuzimanje NZB datoteka. Nakon unosa postavki za USENET, kliknite **Apply (Primijeni)**.

/ISUS	-			
Task			2	
🧾 Task	NZB Setting			
	Setup USENET server to download NZB files:			
Settings	USENET Server			
General	USENET Server Port	119		
	Maximum download speed	KE/S		
Bit Torrent	SSL/TLS connection only			
44	User name			
NZB	Password			
	Confirm Password			
	Number of connections per NZB tasks	2		
		Apply		
			2011 ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.	

# 6 Rješavanje problema

U ovom poglavlju nalaze se rješenja problema na koje možete naići dok koristite usmjerivač. Ako iskusite probleme koji nisu navedeni u ovom poglavlju, posjetite ASUS-ovu stranicu za podršku na adresi: <u>http://support.asus.com/</u>, tamo ćete saznati dodatne informacije o proizvodu i dobiti podatke za kontakt ASUS tehničke podrške.

# 6.1 Osnovno rješavanje problema

Ako imate problema s usmjerivačem, probajte osnovne korake iz ovog odjeljka prije nego potražite dodatna rješenja.

## Nadogradite firmver na najnoviju verziju.

- Pokrenite web grafičko korisničko sučelje (GUI). Otvorite karticu Advanced Settings (Napredne postavke) > Administration (Administracija) > Firmware Upgrade (Nadogradnja firmvera). Kliknite Check (Provjeri) kako biste provjerili je li to dostupna najnovija verzija firmvera.
- 2. Ako je dostupan najnoviji firmver, posjetite ASUS-ovu globalnu web stranicu na adresi <u>http://www.asus.com/Networks/Wireless</u> <u>Routers/RTAC88U/#download</u> kako biste preuzeli najnoviji firmver.
- 3. Na stranici Firmware Upgrade (Nadogradnja firmvera) kliknite Browse (Pretraži) ako želite pronaći datoteku s firmverom.
- 4. Kliknite Upload (Pošalji) kako biste nadogradili firmver.

## Ponovno pokrenite mrežu sljedećim redoslijedom:

- 1. Isključite modem.
- 2. Odvojite modem.
- 3. Isključite usmjerivač i računala.
- 4. Priključite modem.
- 5. Uključite modem i pričekajte 2 minute.
- 6. Uključite usmjerivač i zatim pričekajte 2 minute.
- 7. Uključite računala.

#### Provjerite jesu li Ethernet kabeli propisno priključeni.

- Ako je Ethernet kabel koji povezuje usmjerivač s modemom propisno priključen, LED indikator WAN-a će biti uključen.
- Ako je Ethernet kabel koji povezuje vaše uključeno računalo s usmjerivačem propisno priključen, odgovarajući LED indikator lokalne mreže će biti uključen.

# Provjerite da li postavke bežične mreže na računalu odgovaraju postavkama računala.

 Kada bežično povežete računalo s usmjerivačem, pobrinite se da SSID (naziv bežične mreže), način šifriranja i lozinka budu točni.

#### Provjerite jesu li točne postavke mreže.

 Svaki klijent u mrežu mora imati ispravnu IP adresu. ASUS preporučuje upotrebu DHCP poslužitelja bežičnog usmjerivača za dodjelu IP adresa računalima u vašoj mreži.


## 6.2 Često postavljana pitanja (ČPP)

## Ne mogu pristupiti web grafičkom sučelju

## usmjerivača putem internetskog preglednika

- Ako je vaše računalo povezano žičnim putem, provjerite spoj Ethernet kabela i stanje LED indikatora, kako je opisano u prethodnom odjeljku.
- Pazite da koristite točne podatke za prijavu. Tvornički zadano korisničko ime i lozinka za prijavu su "adminadmin". Pazite da tipka Caps Lock bude deaktivirana kada unosite podatke za prijavu.
- Izbrišite kolačiće i datoteke u vašem internetskom pregledniku. Za Internet Explorer 8 postupajte prema sljedećim uputama:
  - Pokrenite Internet Explorer 8, a zatim kliknite Tools (Alati) > Internet Options (Internetske mogućnosti).
  - U kartici General (Općenito), u Browsing history (Povijest pregledavanja) kliknite

 Internet Options
 Image: Context Connections Programs Advanced

 General Security Privacy Context Connections Programs Advanced

 Home page

 Image: Context Connections Programs Advanced

 Home page

 Image: Context Connections Programs Advanced

 Image: Connections Programs Prints

 Image: Connections Programs Prints

 Appearance

 Colors
 Languages

 Image: Connections
 Accessibility

 Image: Connections
 Accessibility

Delete... (Izbriši...) i zatim odaberite Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) i Cookies (Kolačići), a zatim kliknite Delete (Izbriši).

#### NAPOMENE:

- Naredbe za brisanje kolačića i datoteka razlikuju se među internetskim preglednicima.
- Onemogućite postavke proxy poslužitelja, otkažite telefonsku vezu i odredite postavke za TCP/IP tako da se IP adresa automatski dohvaća. Dodatne pojedinosti potražite u poglavlju 1 ovog korisničkog priručnika.
- Koristite CAT5e ili CAT6 ethernet kabele.

## Klijent ne može uspostaviti bežičnu vezu s usmjerivačem.

**NAPOMENA:** Ako imate problema s povezivanjem na 5 GHz mrežu, provjerite da li vaš bežični uređaj podržava frekvenciju od 5 GHz ili rad s dvostrukim pojasom.

- Izvan raspona:
  - Premjestite usmjerivač bliže bežičnom klijentu.
  - Pokušajte postaviti antene usmjerivača u najbolji položaj prema uputama u odjeljku 1.4 Postavljanje usmjerivača.
- DHCP poslužitelj je onemogućen
  - Pokrenite web GUI. Otvorite karticu General (Općenito)> Network Map (Karta mreže)> Clients (Klijenti) i potražite uređaj koji želite povezati s usmjerivačem.
  - Ako ne možete pronaći uređaj u Network Map (Karti mreže), uđite u Advanced Settings (Napredne postavke) > LAN (Lokalna mreža) > DHCP Server (DHCP poslužitelj), Basic Config (Osnovna konfiguracija), odaberite Yes (Da) u stavci Enable the DHCP Server (Omogući DHCP poslužitelj).

/ISUS	Logout Reboo	pt	English 🔻
ternet	Operation Mode: Wireless router F	irmware Version: SSID: ASUS ASUS_SG	8 🔶 🗇 8
/ Setup	LAN IP DHCP Server Route IPTV	Switch Control	
General	LAN DHCP Server		
品 Network Map	DUCD /D Hast Carfornia Datas	)	
🚨 Guest Network	can assign each client an IP address and inf Manually Assigned IP around the	orms the client of the of DNS server IP and default gateway I <u>DHCP_list(list_limit:32)_FAQ</u>	P.
AiProtection	Basic Config		
Maptive QoS	Enable the DHCP Server	⊙ Yes ● No	
JICH Application	Router's Domain Name		
USB Application	IP Pool Starting Address		
AiCloud 2.0	IP Pool Ending Address	192.168.1.254	
Advanced Settings	Lease Time	86400	
察 Wireless	Default Gateway		
	DNS and WINS Server Setting		
<u>ل</u> ا ا	DNS Server		
🙂 WAN	WINS Server		
🚳 1Риб	Enable Manual Assignment		
VPN Server	Enable Manual Assignment	Ves O No	
	Manually Assigned IP around the DHCP list(list	st limit:32)	Add / Delate
V Filewan			A
Administration		No data in table.	
System Log		Apply	

 SSID je skriven. Ako vaš uređaj može pronaći SSID-e s drugim usmjerivača, ali ne može pronaći SSID vašeg usmjerivača, otvorite Advanced Settings (Napredne postavke) > Wireless (Bežična mreža) > General (Općenito), odaberite No (Ne) u stavci Hide SSID (Sakrij SSID) i zatim odaberite Auto (Automatski) u stavci Control Channel (Kontrolni kanal).

/1545	Logout Reboo		English 🔻
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u> Fi	irmware Version: SSID: <u>ASUS ASUS_SG</u>	3 ÷ 4 @
General	Wireless - General Set up the wireless related information below		
😹 Guest Network	Frequency	2.4GHz	
AiProtection	SSID		
Adaptive QoS	Hide SSID	● Yes <sup>©</sup> No	
disb Application	Wireless Mode	Auto 🖌 🗹 blg Protection	
	Channel bandwidth	20/40 MHz 💌	
AiCloud 2.0	Control Channel	Auto 🔽	
Advanced Settings	Authentication Method	Open System	
察 Wireless	WEP Encryption	None	
		Αρρίγ	

- Ako koristite adapter bežične lokalne mreže, provjerite da li se korišteni kanal bežične mreže podudara s kanalima dostupnim u vašoj zemlji/području. Ako se ne podudara, prilagodite kanal, širinu pojasa kanala i način rada bežične mreže.
- Ako se i dalje ne možete bežičnim putem povezati s usmjerivačem, možete ga resetirati na tvornički zadane postavke. U grafičkom sučelju usmjerivača, kliknite Administration (Administracija) > Restore/Save/Upload Setting (Vrati/spremi/pošalji postavke) i zatim kliknite Restore (Vrati).

/1545	Logout Ret	poot	English
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u>	Firmware Version: SSID: ASUS ASUS_SG	8 🖻 🔶 (
Setup	Operation Mode System Firmware	e Upgrade Restore/Save/Upload Setting	
General			
品 Network Map	Administration - Restore/Save/U	pload Setting	
<b>2</b>	This function allows you to save current se	ettings of Router to a file, or load settings from a file.	
Guest Network	Factory default	Restore	
AiProtection			
	Save setting	Save	
Maptive QoS	Restore setting	Upload Choose File No file chosen	
dSB Application			
AiCloud 2.0			

## Internet nije dostupan.

- Provjerite može li se usmjerivač povezati s IP adresom WAN-a vašeg ISP-a. To ćete učiniti pokretanjem web grafičkog sučelja i ulaskom u General (Općenito) > Network Map (Karta mreže), nakon čega ćete provjeriti Internet Status (Stanje interneta).
- Ako se usmjerivač ne može povezati s IP adresom WAN-a vašeg ISP-a, pokušajte ponovno pokrenuti mrežu prema uputama u odjeljku Ponovno pokrenite mrežu sljedećim redoslijedom u Osnovno rješavanje problema.



- Uređaj je blokiran pomoću funkcije roditeljskog nadzora. Uđite u General (Općenito) > Parental Control (Roditeljski nadzor) i pogledajte je li uređaj na popisu. Ako je uređaj naveden pod stavkom Client Name (Naziv klijenta), uklonite ga pomoću gumba Delete (Izbriši) ili prilagodite postavke za upravljanje vremenom.
- Ako i dalje nemate pristup internetu, pokušajte ponovno pokrenuti računalo i provjerite IP adresu mreže te adresu pristupnika.
- Provjerite indikatore stanja na ADSL modemu i bežičnom usmjerivaču. Ako LED indikator WAN-a na bežičnom usmjerivaču nije uključen, provjerite jesu li svi kabeli pravilno priključeni.

## Zaboravili ste SSID (naziv mreže) ili mrežnu lozinku

- Postavite novi SSID i ključ za šifriranje putem žične veze (Ethernet kabel). Pokrenite web grafičko sučelje, idite u Network Map (Karta mreže), kliknite ikonu usmjerivača, unesite novi SSID i ključ za šifriranje, a zatim kliknite Apply (Primijeni).
- Resetirajte usmjerivač na zadane postavke. Pokrenite web grafičko sučelje, uđite u Administration (Administracija)
   > Restore/Save/Upload Setting (Vrati/spremi/pošalji postavke) i kliknite Restore (Vrati). Zadani račun za prijavu i lozinka su "admin".

## Kako vratiti sustav u zadane postavke?

 Uđite u Administration (Administracija) > Restore/Save/ Upload Setting (Vrati/spremi/pošalji postavku i kliknite Restore (Vrati).

U nastavku su navedene tvornički zadane postavke:

Korisničko ime:	admin
Lozinka:	admin
Omogući DHCP:	Yes (Da; ako je priključen WAN kabel)
IP adresa:	192.168.1.1
Naziv domene:	(prazno)
Maska podmreže:	255.255.255.0
DNS poslužitelj 1:	192.168.1.1
DNS poslužitelj 2:	(prazno)
SSID (2,4 GHz):	ASUS
SSID (5 GHz):	ASUS_5G

## Nadogradnja firmvera nije uspjela.

Pokrenite način spašavanja i uslužni program Firmware Restoration. Upute za korištenje uslužnog programa Firmware Restoration potražite u odjeljku **5.2 Vraćanje firmvera**.

## Nije moguće pristupiti web grafičkom sučelju

Prije konfiguriranja bežičnog usmjerivača, provedite korake opisane u ovom odjeljku za vaše glavno računalo i mrežne klijente.

## A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen.

#### Windows<sup>°</sup> 7

- Kliknite Start > Internet Explorer kako biste pokrenuli preglednik.
- Kliknite Tools (Alati) > Internet options (Internetske mogućnosti) > kartica Connections (Veze) > LAN settings (Postavke lokalne mreže).



- Na ekranu Local Area Network (LAN) Settings (Postavke lokalne mreže) odznačite stavku Use a proxy server for your LAN (Koristi proxy poslužitelj za moju lokalnu mrežu).
- 4. Po završetku kliknite **OK (U** redu).

utomatic cor se of manua	nfiguration n I settings, d	nay overric isable auto	le man matic c	ual setting configurati	ps. To ensure the
Automatic	ally detect s	ettings			
Use autom	natic configu	ration scrip	ot		
Address					
oxy server					
	xy server fo	r your LAN	(Thes	e settings	will not apply to
Use a prop dial-up or	VPN connect	tions).			
Use a pro dial-up or Address:	VPN connec	tions).	Port:	80	Advanced
Use a prop dial-up or Address:	VPN connec	tions).	Port: I addre	80 sses	Advanced
Use a prop dial-up or Address:	VPN connec	rer for loca	Port: I addre	80 sses	Advanced

#### MAC OS

- U pregledniku Safari kliknite Safari
   Preferences (Postavke) > Advanced (Napredno) > Change Settings... (Promijeni postavke...)
- Na ekranu Network (Mreža) isključite oznaku FTP Proxy i Web Proxy (HTTP).

	Location: Automatic	•
	Show: Built-in Etherne	et 🛟
	TCP/IP PPPoE AppleTalk	Proxies Ethernet
Select a pro	xy server to configure:	FTP Proxy Server
FTP Pro	xy xy (HTTP)	
Secure Stream	Web Proxy (HTTPS)	Proxy server requires password
SOCKS	Proxy	( Set Hussinoid )
Bypass prox these Hosts	y settings for & Domains:	
	are ETR Mode (RAS)0	0

3. Po dovršetku kliknite Apply Now (Primijeni sada).

**NAPOMENA:** Pojedinosti o onemogućavanju proxy poslužitelja potražite u pomoći za vaš preglednik.

# B. Postavite TCP/IP postavke tako da automatski dohvaćaju IP adresu.

#### Windows<sup>°</sup> 7

- 1. Kliknite Start > Control Panel (Upravljačka ploča) > Network and Internet (Mreža i internet) > Network and Sharing Center (Centar za mreže i zajedničko korištenje) > Manage network connections (Upravljanje mrežnim vezama).
- 2. Odaberite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Verzija 4 internetskog protokola (TCP/IPv4) ili Internet



Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Verzija 6 internetskog protokola (TCP/IPv6) i zatim kliknite Properties (Svojstva). 3. Za automatsko dohvaćanje postavki za IP adresu za IPv4, označite Obtain an **IP address automatically** (Automatski dohvati IP adresu).

Za automatsko dohvaćanje postavki IP adrese za IPv6 IP označite stavku Obtain an IPv6 address automatically (Automatski dohvati IPv6 adresu).

4. Po završetku kliknite OK (U redu).

#### MAC OS

- 1. Kliknite ikonu Apple 🥌 koja se nalazi u gornjem lijevom kutu ekrana.
- 2. Kliknite System Preferences (Postavke sustava) > Network (Mreža) > Configure... (Konfiguriraj...)



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties,

Obtain an IP address automatically

Obtain DNS server address automatically

O Use the following DNS server addresses:

O Use the following IP address:

IP address: Subnet mask:

Default gateway:

Preferred DNS server: Alternate DNS server:

Validate settings upon exit

nd Net

Location: Automatic

Show: Built-in Ethernet

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

General Alternate Configuration

? X

Advanced...

Cancel

OK

\$

:

DHCP) s padajućeg popisa Configure IPv4 (Konfiguriraj IPv4).

000

i 💼

4. Po dovršetku kliknite Apply Now (Primijeni sada).

Pojedinosti o konfiguriranju TCP/IP postavki vašeg **NAPOMENA:** računala potražite u pomoći i podršci operativnog sustava.

#### C. Onemogućite telefonsku vezu, ako je omogućena.

#### Windows<sup>°</sup> 7

- Kliknite Start > Internet Explorer kako biste pokrenuli preglednik.
- Kliknite karticu Tools (Alati) > Internet options (Internetske mogućnosti) > Connections (Veze).
- 3. Označite Never dial a connection (Nikada ne biraj za uspostavu veze).
- 4. Po završetku kliknite **OK (U** redu).

	security	Privacy	Content	CONFICCION	- <u>1</u>	ograms	Muvanced
Dialum	To set i Setup.	up an Interr	etwork ce	tion, dick		Set	qu
	Access RD	Network R	esources -	Go to vpn.a	s	Add	l ]
						Add V	PN
•		111		•		Remo	ve
Choos	se Setting	s if you nee	d to config	jure a proxy		Setti	ngs
	al whenev	/er a netwo	rk connect	ion is not pri	esent		
© D © A Cu	<mark>lways dial</mark> rrent	None	connection			Set de	fault
© D © A Cu	lways dial rrent Area Netw	my default None ork (LAN) s	ettings -			Set de	fault
Cur Cur Local / LANS	lways dial rrent Area Netw Settings d	my default None work (LAN) si o not apply	ettings	connections.		Set de	fault
Cur Cur Local / LAN : Choo	lways dial rrent Area Netw Settings d se Setting	my default None ork (LAN) s o not apply is above for	ettings — to dial-up se	connections.		Set de	fault

**NAPOMENA:** Pogledajte pomoć za vaš preglednik gdje ćete naći upute o onemogućavanju telefonske veze.

# Dodaci

## Obavijesti

## **ASUS Recycling/Takeback Services**

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for the detailed recycling information in different regions.

## REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at

#### http://csr.asus.com/english/index.aspx

## **Federal Communications Commission Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

**IMPORTANT**! This device is going to be operated in 5.15~5.25GHz frequency range, it is restricted in indoor environment only.

#### WARNING!

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Users must not modify this device. Modifications by anyone other than the party responsible for compliance with the rules of the Federal Communications Commission (FCC) may void the authority granted under FCC regulations to operate this device.
- For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

## **Prohibition of Co-location**

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

## **Safety Information**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 31 cm between the radiator and your body.

## Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3

Protection requirements for health and safety - Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum – Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328 & EN 301 893 have been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Operate the device in 5150-5250 MHz frequency band for indoor use only.

## **CE Mark Warning**

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, RT.

## Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

## **Radio Frequency (RF) Exposure Information**

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 31 cm between the radiator & your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 31 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

## Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### WARNING!

- This radio transmitter (3568A-RTGW00) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.
- Le présent émetteur radio (3568A-RTGW00) a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
- For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.
- Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.
- This device and it's antennas(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter except in accordance with IC multi-transmitter product procedures.
- Cet appareil et son antenne (s) ne doit pas être co-localisés ou fonctionnement en association avec une autre antenne ou transmetteur.
- The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
- Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

#### NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或 使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及 功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通 信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方 得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通 信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電 波輻射性電機設備之干擾。

## **GNU General Public License**

#### **Licensing information**

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free

Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making

the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the

terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

## For Turkey only

#### Authorised distributors in Turkey:

#### BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.

Tel. No.:	+90 212 3311000
Address:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10
	AYAZAGA/ISTANBUL

#### CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.

Tel. No.:	+90 212 3567070
Address:	CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI
	No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
	ISTANBUL

#### KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SIST. SAN. VE DIS TIC. A.S.

Tel. No.:	+90 216 5288888
-----------	-----------------

Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZi, SANCAKTEPE ISTANBUL

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Podaci za kontakt tvrtke ASUS

#### ASUSTeK COMPUTER INC. (Azija, Pacifik)

Adresa15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Tajvan 11259Internetska stranicawww.asus.com.tw

#### Tehnička podrška

Telefon	+886228943447
Telefaks službe za podršku	+886228907698
Online podrška	support.asus.com

#### **ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)**

Adresa	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+15107393777
Telefaks	+15106084555
Internetska stranica	usa.asus.com
Online podrška	support.asus.com

#### ASUS COMPUTER GmbH (Njemačka i Austrija)

Adresa	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,	
	Njemačka	
Telefaks	+49-2102-959931	
Internetska stranica	asus.com/de	
Mrežni kontakt	eu-rma.asus.com/sales	

#### Tehnička podrška

Telefon (komponente)	+49-2102-5789555
Telefon Njemačka	
(Sustav/Prijenosno računalo/Eee/LCD)	+49-2102-5789557
Telefon Austrija	
(Sustav/Prijenosno računalo/Eee/LCD)	+43-820-240513
Telefaks	+49-2102-959911
Online podrška	support.asus.com

## Podaci o globalnoj korisničkoj podršci za mreže

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
		0049-1805010920	
	Germany	0049-1805010923	09:00-18:00 Mon-Fri
		( component support )	10:00-17:00 Mon-Fri
		0049-2102959911 (Fax)	
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium 0032-78150231		09:00-17:00 Mon-Fri
Europe	Norway 0047-2316-2682		09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-8448008340	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

## Podaci o globalnoj korisničkoj podršci za mreže

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours
	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0000 1000707	09:00-18:00 Mon-Fri
		0000-1252/6/	09:00-17:00 Sat-Sun
		0081-473905630	09:00-18:00 Mon-Fri
		( Non-Toll Free )	09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
Asia-Pacific		0065-67203835	11:00-19:00 Mon-Fri
		(Repair Status Only)	11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1900 2000265	09:00-18:00 Mon-Sat
	India(WL/NW)	1600-2090505	09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri
		500128 (Local Only)	9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00
		00050 0500 4770	13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	USA	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri
Americas	Canada		9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri
			08:00-15:00 CST Sat

# Podaci o globalnoj korisničkoj podršci za mreže

Region	Country	Hotline Numbers	Service Hours	
	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu	
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed	
Middle	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu	
East +	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri	
Africa	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri	
	Israel	*6557/00972-39142800	08:00-17:00 Sun-Thu	
		*9770/00972-35598555	08:30-17:30 Sun-Thu	
	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri	
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri	
Balkan		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri	
Countries	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri	
	Slovenia	00368-59045400	00.00 16.00 Mar Eri	
		00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri	
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Latvia	00371-67408838 09:00-18:00 Mor		
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri	
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri	

**NAPOMENA:** Više pojedinosti potražite na ASUS-ovoj stranici za podršku na adresi: <u>http://support.asus.com</u>

Proizvođač::	ASUSTeK Computer Inc.		
	Tel:	+886-2-2894-3447	
	Adresa:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Ovlašteni	ASUS Computer GmbH		
predstavnik u Europi:	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	