

RT-AC88U

Wireless-AC3100 Dual Band Gigabit Router



Quick Start Manual / Kullanım Klavuzu

EEU15898 / Revised Edition V5 / September 2019

Table of contents

English	4
български	17
Hrvatski	
Čeština	43
Eesti	
Magyar	69
Latviski	
Lietuvių	
Polski	
Русский	
Română	
Srpski	147
Slovensky	
Slovenščina	
Türkçe	
Українська	
עברית	212

- Z
- For more details, refer to the user manual included in the support CD.
- За повече информация, вижте ръководството на потребителя, намиращо се на помощния CD диск.
- Podrobnější informace viz uživatelská příručka na podpůrném disku CD.
- Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku na CD-u podrške.
- Täpsemat teavet leiate seadmega kaasnenud tugijuhendi CD-lt.
- A további részleteket illetően tekintse meg a támogató CD-n lévő felhasználói útmutatót.
- Detalizētāku informāciju meklējiet atbalsta CD esošajā lietotāja rokasgrāmatā.
- Išsamiau žr. vartotojo vadovą, esantį šiame pagalbos kompaktiniame (CD) diske.
- Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika na pomocniczym dysku CD.
- Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare inclus pe CD-ul suport.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске.
- Za više detalja, pogledajte uputstvo za korišćenje koje se nalazi na CD-u za podršku.
- Viac podrobností nájdete v návode na obsluhu na CD s podporou.
- Za več podrobnosti glejte uporabniški priročnik na priloženem CD-ju.
- Daha fazla ayrıntı için destek CD'sinde bulunan kullanıcı kılavuzuna bakın.
- Для получения подробной информации. обратитесь к руководству пользователя на компакт-диске.

לפרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש שבתקליטור התמיכה המצורף.

A quick look



1	USB 3.0 port	10	Wi-Fi On/Off button
2	Power LED	1	Reset button
3	5GHz LED / 2.4GHz LED	12	WPS button
4	WAN (Internet) LED Red: No IP or no physical connection. On: Has physical connection to a wide area network (WAN).	13	USB 2.0 port
5	LAN 1~8 LED	14	LAN 1 ~ 8 ports
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internet) port
7	USB 2.0 LED	16	Power (DC-IN) port
8	WPS LED	17	Power button
9	WPS LED On/Off button		

Package contents

- ☑ RT-AC88U Wireless Router
- ☑ Network cable (RJ-45)
- AC adapter
- Quick Start Guide
- Support CD (User Manual)



NOTES:

- If any of the items is damaged or missing, contact your retailer.
- USB External HDD/Flash disk:
 - The wireless router works with most USB HDDs/Flash disks up to 4TB and supports read-write access for FAT16, FAT32, NTFS, and HFS+.
 - To safely remove the USB disk, launch the web GUI (<u>http://router.</u> <u>asus.com</u>), then in the Network Map page's upper right corner, click the USB icon and click Eject USB 3.0 / USB 2.0.
 - Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption.
 - For the list of file system and hard disk partitions that the wireless router supports, visit <u>http://event.asus.com/networks/</u> <u>disksupport</u>
- For the list of printers that the wireless router supports, visit <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Installing your router



IMPORTANT: Before installing the router, ensure that Internet connection is available.

1. Position your wireless router.

For optimal wireless transmission between the wireless router and connected wireless devices, ensure that you:

- Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices.
- Keep the wireless router away from metal obstructions and away from direct sunlight.
- Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
- Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at <u>http://www.asus.com</u> to get the latest firmware updates.
- To ensure the best wireless signal, orient the four detachable antennas as shown in the drawing below.



English

2. Prepare your modem.

- **a.** Unplug the AC adapter from the power outlet and disconnect it from your cable/ADSL modem.
- **b.** Disconnect the network cable from your cable/ADSL modem.
- c. Reboot your computer (recommended).





WARNING! Before disconnecting the wires/cables, ensure that your cable/ADSL modem has been turned off for at least two minutes. If your modem has a backup battery, remove it as well.

3. Set up your wireless environment.



- **a.** Insert your wireless router's AC adapter to the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- **b.** Using another network cable, connect your modem to your wireless router's WAN port.
- **c.** Insert your modem's AC adapter to the the DC-IN port and plug it to a power outlet.
- **d.** Using the bundled network cable, connect your computer to your wireless router's LAN port. Ensure that the WAN and LAN LEDs are blinking.

4. Disable some settings on your computer.

- **a.** Disable the proxy server, if enabled.
- **b.** Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address.
- c. Disable the dial-up connection, if enabled.



NOTE: For more details on disabling your computer settings, refer to **Frequently Asked Questions (FAQs)**.

Quick Internet Setup (QIS) with Auto-detection

The Quick Internet Setup (QIS) function guides you in quickly setting up your Internet connection.



NOTE: When setting the Internet connection for the first time, press the Reset button on your wireless router to reset it to its factory default settings.

To use QIS with auto-detection:

1. Log into the Web GUI. The QIS page launches automatically.

erver reports	.108.20.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U.
/arning: You	r user name and password will be sent using basic
Intentication	i on a connection that isn't secure.
	User name
	Paseword
	Remember my credentials



NOTES:

- By default, the login username and password for your wireless router's Web GUI is **admin**.
- The wireless router's login username and password is different from the 2.4GHz/5GHz network name (SSID) and security key. The wireless router's login username and password allows you to log into your wireless router's Web GUI to configure your wireless router's settings. The 2.4GHz/5GHz network name (SSID) and security key allows Wi-Fi devices to log in and connect to your 2.4GHz/5GHz network.

2. The wireless router automatically detects if your ISP connection type is **Dynamic IP**, **PPPoE**, **PPTP** and **L2TP**. Key in the necessary information for your ISP connection type.



IMPORTANT! Obtain the necessary information from your ISP about the Internet connection type.

for Automatic IP (DHCP)



for PPPoE, PPTP and L2TP

Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
Internet Setup	User Name 2 Password 2	Internet Connection Information
Router Setup	MAC Address(optional) 👔	Presente excelose cana a pasarona e a cana a c
	MAC Clone	User Name 2
	Special Requirement from ISP	Password 2
	Previous Next	connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



NOTES:

- The auto-detection of your ISP connection type takes place when you configure the wireless router for the first time or when your wireless router is reset to its default settings.
- If QIS failed to detect your Internet connection type, click **Skip to manual setting** and manually configure your connection settings.
- 3. Assign the wireless network name (SSID) and security key for your 2.4GHz and 5 GHz wireless connection. Click **Apply** when done.

/15U3	
品 Skip Setup Wizard	Wireless Setting
	Do you want to use the previous wireless security settings?
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.
Connection	2.4 GHz - Security
Internet Setup	Network Name (SSID) 😰 ASUS_2.4G
	Network Key 🕡
Router Setup	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.
	Network Name (SSID) 💿 ASUS_SG
	Network Key 👔 ••••••
	Enter a network key between 8 and 50 character(pieters, numbers or a combination) or 64 her digits. The default windex security setting is VMX2-Personal ALS. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauffortized access.
	Αρρίγ

- 4. Your Internet and wireless settings are displayed. Click **Next** to continue.
- 5. Read the wireless network connection tutorial. When done, click Finish.

Setter power Hume Hume for 90 2/50 0/83 2 2015 (srr) - Setter power Hume (S105) AUU 5 AU		
Setup Setup Windexs Security Caper System Windexs Security Windexs Security Windexs Security Windexs Security Windexs Windexs Windex Windexs Windex W	System Time: Mon, Feb 09 07	7:59:03 2015 (GMT)
Meanor Neuro (1307) AU(3 Whether Stream) Copy System Whether Stream) Copy System Whether Stream (1307) AU(45, 56 Whether Scream) Copy System Whether Scream (1307) AU(45, 56 Whether Stream) Copy System Whether Stream (1307) Au(45, 56 Whether Stream) Copy System Mean (1307) AU(45, 56 Whether Stream) Copy System LAN (1307) AU(45, 56) Mean (1307) Au(45, 56) Au(45, 56) Au(etup Wireless	
Windows Security Open System Windows Security Add/9,50 Windows Security Open System VAX WMX Consolidation System WMX Consolidation System Matematic (P WMX Consolidation System Matematic (P WAX Consolidation System Matematic (P MAX (P Matematic (P LAN Matc MAC Matc MAC Matc MAC Matc	Network Name (SSID)	
P Weeksa goor) Weeksa Second Mareer (KSD) A 50,05 50 Weeksa Second Mareer (KSD) A 50,05 50 Mareer (KS	Wireless Security	Open System
 Henori Narra (\$100) A303 50 WAN WAN<td>Wireless (5GHz)</td><td></td>	Wireless (5GHz)	
Windows Security Open System WAN WAX Automatic IP Automat	Network Name (SSID)	ASUS_9G
WAN WAN Connection Type Automatic IP WALE V WALE V LAN LAN IP 1122 103 23 1 MAC 00 103 - 432 569 40 Next	Wireless Security	
WAR Consection Type Automatic (P) WAR (P) 102 (163 /23 /174 LAN (P) MAC 102 (163 /23 /174 MAC 00 (20 / 23 /156 /46) MAC 00 (20 / 23 /156 /46) MAC Next	WAN	
WAK (P 192 193 123 174 LAN 19 LAN (P 192 193 59.1 MAC 00.02.43.26.09.40 Next	WAN Connection Type	Automatic IP
LAN LAN IP 112 103 51 MAC IP 105 C 43,565 40 Next	WAN IP	
LAN IP 112 146 50 1 MAC 00 10 - 6136 50 40 Next	LAN	
MAC 00 00: 41 26 69 40 Next	LAN IP	
Next	MAC	
		Next

Connect to the wireless network

There are two ways for your wireless clients (notebook, tablet PC, smartphone and so on) to connect to RT-AC88U's wireless network.

Connect to the wireless network manually

To connect to the wireless network manually:

- 1. Enable the Wi-Fi function on your wireless client to scan for available wireless networks.
- 2. Select the SSID or network name that you assigned to your RT-AC88U's network.
- 3. Enter the password and click Connect.

Connect to the wireless network through WPS

RT-AC88U has a WPS (Wi-Fi Protected Setup) button for you to connect your wireless client to RT-AC88Us network without entering password. To connect to the wireless network through WPS:

- 1. Press the WPS button at the back of RT-AC88U. Refer to the section **A quick look** for the location of the WPS button).
- 2. Press the WPS button of your wireless client within two minutes or follow the WPS instructions that came with the wireless client. When connecting via WPS, the WPS LED on your router blinks fast.
- 3. Wait until your router's WPS LED turns into a solid light indicating a successfully connection between your router and your wireless client.

Managing the router via the ASUSWRT web GUI

Your wireless router comes with the intuitive ASUSWRT web graphical user interface. ASUSWRT allows you to easily configure its various features through a web browser such as Internet Explorer, Firefox, Safari, or Google Chrome.



NOTE: Use the search bar on the bottom of the interface to get more information from ASUS technical support site <u>http://support.asus.com</u>.





IMPORTANT:

- For more details on using your router's Web GUI, refer to the user manual.
- Alway check and upgrade firmware to the latest version for better experience.
- Visit ASUS Networking video channel for tutorial videos on featured functions.



AiCloud

ASUS AiCloud app provides you with access to your data wherever and whenever you have an Internet connection. It also allows you to access your ASUS WebStorage account via the AiCloud mobile app on your iOS or Android device, or via a web browser.

To install AiCloud:

- 1. Ensure that your router's firmware version is the latest one and supports AiCloud.
- 2. Download AiCloud app from Google Play or App Store.
- 3. Install your USB storage device to your router. Refer to section **A quick look** for the location of the USB ports.
- 4. Connect your iOS or Android devices to the router through Wi-Fi. The AiCloud app will automatically guide you through the setup process.
- 5. You can now access, stream and share to all files in your USB storage. Search ASUS AiCloud for more information. Watch tutorial videos for step-by-step guide.



Google Play



App Store

Frequently Asked Questions (FAQs)

After following the steps, I still cannot access the wireless router's web graphics user interface (web GUI) to configure the wireless router settings.

Ensure that your PC's proxy settings are disabled and your PC'S IP address is obtained from the DHCP server automatically. for details on disabling the proxy settings, visit the ASUS Support site at <u>http://support.asus.com</u>. For details on using the DHCP server to obtain IP addresses automatically, refer to your Windows[®] or Mac operating system's help feature.

The client cannot establish a wireless connection with the router.

Out of Range:

- Put the router closer to the wireless client.
- Try to change the channel settings.

Authentication:

- Use wired connection to connect to the router.
- Check the wireless security settings.
- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.

Cannot find the router:

- Press the Reset button at the rear panel for more than five seconds.
- Check the setting in the wireless adapter such as SSID and encryption settings.

Cannot access the Internet via wireless LAN adapter.

- Move the router closer to the wireless client.
- Check whether the wireless adapter is connected to the correct wireless router.
- Check whether the wireless channel in use conforms to the channels available in your country/area.
- Check the encryption settings.

English

- Check if the ADSL or Cable connection is correct.
- Retry using another Ethernet cable.

If the ADSL "LINK" light blinks continuously or stays off, Internet access is not possible - the Router is unable to establish a connection with the ADSL network.

- Ensure that all your cables are all properly connected .
- Disconnect the power cord from the ADSL or cable modem, wait a few minutes, then reconnect the cord.
- If the ADSL light continues to blink or stays OFF, contact your ADSL service provider.

Network name or encryption keys are forgotten.

- Try setting up the wired connection and configuring the wireless encryption again.
- Press the Reset button of the wireless router for more than five seconds.
- Factory default settings:

User name / Password:	IP address:	2.4 GHz network	5 GHz network
admin / admin	192.168.1.1	SSID:	SSID:
		ASUS	ASUS_SG

Where can I find more information about the wireless router?

- User Manual in the support CD
- Online FAQ site: <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Technical Support site: <u>http://support.asus.com</u>
- Customer Hotline: Refer to the Support Hotline in this Quick Start Guide

Бърз преглед на Вашия RT-AC88U



1	USB 3.0 Порт	10	Бутон Wi-Fi вкл./изкл.
2	Индикатор на захранването	1	Бутон за нулиране
3	2.4GHz индикатор / 5GHz индикатор	12	WPS бутон
4	WAN (Internet) индикатор Червено: Няма IP или физическа връзка Бял: Има физическа връзка с мрежа с голям обсег (WAN).	13	USB 2.0 Порт
5	LAN 1~8 индикатор	14	LAN 1 ~ 8 портове
6	USB 3.0 индикатор	15	WAN (Internet) Порт
7	USB 2.0 индикатор	16	Порт захранване (DC-IN)
8	WPS индикатор	17	Превклюцвател на захранването
9	Бутон WPS индикатор вкл./изкл.		

Бърз преглед

☑ RT-AC88U

Адаптер за променлив ток

🗹 Мрежов кабел (RJ-45)

🗹 Ръководство за бърз старт

Помощен CD диск (Ръководство на потребителя)



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- USB Външен хард / флаш диск:
 - Безжичният рутер работи с повечето USB хард дискове и флаш дискове до 2 ТВ и поддържа достъп четене-писане за FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
 - За сигурно изключване на USB диска стартирайте потребителския интерфейс от мрежата GUI (<u>http://router.asus.</u> <u>com</u>), след това на страница Network Map (Карта на мрежата) в горния десен ъгъл щракнете иконата на USB и щракнете Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Извади USB 3.0 / USB 2.0).
 - Неправилното изваждане на USB диска може да предизвика повреждане на данните.
 - Списъка на системните и дискови раздели, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на <u>http://event.asus.</u> <u>com/networks/disksupport</u>
- Списъка на принтерите, поддържани от безжичния рутер, можете да намерите на <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Инсталиране на Вашия рутер



ВАЖНО: Преди да инсталирате рутера, уверете се, че има налична интернет връзка.

1. Разположение на безжичния рутер

За постигане на максимално добро предаване на безжичните сигнали между безжичния рутер и свързаните с него мрежови устройства трябва:

- Да поставите безжичния рутер на централно място за максимално покритие на мрежовите устройства.
- Рутерът да е отдалечен от метални прегради и да не е изложен на слънчева светлина.
- Рутерът да е отдалечен от Wi-Fi устройства 802.11g или 20MHz, компютърни периферни устройства 2.4GHz, Bluetooth (блутут) устройства, безжични телефони, трансформатори, мощни мотори, флуоресцентни лампи, микровълнови печки, хладилници и други промишлени машини за избягване на смущенията или загубите на сигнала.
- Винаги използвайте най-новите версии на фърмуера. Посетете сайта на ASUS <u>http://www.asus.com</u> за сваляне на последните версии на фърмуера.
- За осигуряване на максимално добър сигнал 4 свалящи се антени да се ориентират както е показано на схемата по-долу.



2. Подготовка на Вашия модем

- а: Изключете адаптера за променлив ток от контакта и го извадете от кабелния/ADSL модем.
- 6: Извадете мрежовия кабел от Вашия кабелен/ADSL модел.
- в: Рестартирайте компютъра (препоръчително).





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да откачите жиците и кабелите вашият кабелен или ADSL модем трябва да бъде изключен най-малко за две минути. Ако модемът има поддържаща батерия, свалете и нея.

3. Конфигурирайте безжичната среда.



- а: Свържете своя безжичен рутер с входа за прав ток, след което го включете в контакт.
- **6.** С помощта на друг мрежов кабел свържете модема си с WAN порта на безжичния рутер.
- в. Свържете адаптера за променлив ток на модема с входа за прав ток, след което го включете в контакт.
- г: С помощта на мрежов кабел, свържете компютъра си с LAN порта на безжичния рутер. Уверете се, че WAN и LAN индикаторите мигат.

4. Блокирайте някои настройки на компютъра.

- А. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран.
- **6.** Конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP адрес.
- в. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана.



ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробни сведения за блокирането на настройките на компютъра ще намерите в **Често задавани** въпроси (FAQs).

Бързо конфигуриране на интернет с автоматично откриване

Функцията "Бързо конфигуриране на интернет" Ви помага бързо да настроите своята интернет връзка.



ЗАБЕЛЕЖКА: При настройка на интернет връзката за пръв път натиснете бутона Reset (Нулиране) на безжичния маршрутизатор, за да го нулирате и да върнете настройките му по подразбиране.

За използване на Бързо конфигуриране на интернет с автоматично откриване:

1. Влезте в уеб потребителския интерфейс. Страницата за Бързо конфигуриране на интернет ще се стартира автоматично.

Windows Security	
The server 192 server reports t	168.50.1 is asking for your user name and password. The hat it is from RT-AC88U.
Warning: Your authentication	user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
	User name Password Remember my credentials
	OK Cancel



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- По подразбиране, потребителското име и парола за уеб потребителския интерфейс на безжичния маршрутизатор е admin.
- Потребителското име и паролата на безжичния маршрутизатор са различни от името на мрежата 2,4GHz/5GHz (SSID) и ключа за защита. Потребителското име и паролата на безжичния рутер Ви позволяват да влезете в уеб потребителския интерфейс на Вашия безжичен маршрутизатор, за да конфигурирате настройките на безжичния маршрутизатор. Името на мрежата 2,4GHz/5GHz (SSID) и ключа за защита позволяват на Wi-Fi устройства да се влизат и да се свързват с Вашата 2,4GHz/5GHz мрежа.

2. Безжичният маршрутизатор автоматично открива дали типа на интернет връзката Ви е **Динамичен IP, РРРОЕ, РРТР и L2TP**. Въведете необходимата информация за Вашия тип връзка.



ВАЖНО! Получете необходимата информация за интернет връзката от Вашия интернет доставчик.

за автоматичен IP (DHCP)

/15U5	
Skip Setup Wizard	Automatic IP connection setup Host Name(optional): 2 MMC Adversionificant) 2
Check Connection	Marc Lotter Marc Marchaever, Bright monitor MAC address are address with the instruction of advects in a unique instruction. The instruction of advects in that connect to their structure, and would adalow itement connection for new MAC address are sociated with your ISP subscription. Once is done, your can be notified to struct adaptive address are sociated with your ISP subscription. Once is done, you can be notified to structure adaptive

за РРРоЕ, РРТР и L2ТР

/ISUS		
🖁 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
2 Internet Setup	Password 2	Internet Connection Information
3 Router Setup	MAC Address(optional) 2 MAC Clone	Account Name
	Enable VPN client	User Name 🔹 🚥
	Special Requirement from ISP	Password 2
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Типът на Вашата интернет връзка се конфигурира автоматично, когато конфигурирате своя безжичен маршрутизатор за пръв път или когато безжичният маршрутизатор бъде нулиран до неговите настройки по подразбиране.
- Ако Бързо конфигуриране на интернет не успее да открие вида на Вашата интернет връзка, щракнете върху Skip to manual setting (Пропусни и отиди на ръчна настройка) и можете ръчно да конфигурирате своите настройки за свързване.
- 3. Задаване на име на мрежата (SSID) и ключ за защита за безжична връзка 2.4GHz и 5 GHz. Натиснете **Аррly (Приложи)**, когато сте готови.

/15US	
-	
品 Skip Setup Wizard	Wireless Setting
	Do you want to use the previous wireless security settings? • Yes • No
Quick Internet Setup	Assign a unique name or \$SID (Service Set Identifier) to beto identify your wireless network.
Check Connection	
Connection	2.4 GHZ - Security
💿 Internet Setup	Network Name (SSID) * ASUS_2-4G
	Network Key 👔
3 Router Setup	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.
	Network Name (\$\$ID) @ ASUS_5G
	Network Key 🔹
	Enter a network key between 8 and 53 characterul/etters, numbers or a combination) or 64 hers ofgits. The default windex security setting is WMA2 Personal ASS 31 you do not wart to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.
	Auphy

- 4. Вашите интернет и безжични настройки са показани. Щракнете върху **Next (Напред)**, за да продължите
- 5. Прочетете урока за връзката с безжична мрежа. Когато сте готови, натиснете **Finish (Край)**.

/1545		
📇 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration !	Summary
	System Time: Mon, Feb 09 07	:59:03 2015 (GHT)
Quick Internet Setup		
Check	Network Name (SSID)	
Connection	Wireless Security	Open System
Internet Setup	Network Name (SSID)	
	Wireless Security	Open System
Bouter Setup		
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
		192.168.50.1
		Next

Свързване към безжична мрежа

Има два начина, по които Вашите безжични клиенти (ноутбук, таблет, смартфон и др.) могат да се свържат с безжичната мрежа на RT-AC88U.

Свързване към безжична мрежа ръчно

Свързване към безжична мрежа ръчно:

- 1. Активирайте Wi-Fi функцията на Вашия безжичен клиент за сканиране на наличните безжични мрежи.
- 2. Изберете SSID или името, което сте задали на Вашата RT-AC88U мрежа.
- 3. Въведете паролата и щракнете върху Connect (Свързване).

Свързване към безжична мрежа чрез WPS

RT-AC88U има WPS (Защитена Wi-Fi настройка) бутон чрез който Вашият безжичен клиент се свързва с RT-AC88U мрежата без да се налага въвеждане на парола.

Свързване към безжична мрежа чрез WPS:

- 1. Натиснете бутона WPS на гърба на RT-AC88U. Вижте раздел "Бърз преглед на Вашия RT-AC88U" за местоположението на WPS бутона.
- Натиснете WPS бутона на безжичния клиент в рамките на 2 минути или следвайте WPS инструкциите, предоставени с Вашия безжичен клиент. При свързване чрез WPS, индикаторът на захранването на Вашия рутер мига бързо.
- **3.** Изчакайте индикаторът на захранването на Вашия рутер да започне да свети непрекъснато. Това означава, че между рутера и безжичния клиент успешно е осъществена връзка.

Управление на рутера чрез потребителски уеб интерфейс ASUSWRT

Вашият рутер се предлага с интуитивен потребителски уеб интерфейс ASUSWRT. ASUSWRT Ви дава възможност лесно да конфигурирате различни функции от уеб браузър като например Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome.



ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте лентата за търсене в долната част на интерфейса за повече информация от уеб сайта за техническо обслужване на ASUS <u>http://support.asus.com</u>.





ВАЖНО:

- За повече информация относно използването на уеб интерфейса на Вашия рутер, вижте ръководството на потребителя.
- Винаги проверявайте и надграждайте фърмуера до последната версия за по-добри резултати при работа.
- Посетете видеоканала на ASUS Networking за видеоуроци за функции във фокус.



AiCloud

Приложението ASUS AiCloud Ви дава достъп до данни, винаги когато и където имате интернет връзка. Също така ще имате достъп до Вашия ASUS WebStorage акаунт чрез мобилното приложение AiCloud на Вашето устройство с iOS или Android, или чрез уеб браузър. Инсталиране на AiCloud:

- 1. Уверете се, че фърмуер версията на Вашия рутер е последната и че поддържа AiCloud.
- 2. Изтеглете приложението AiCloud от Google Play или App Store.
- 3. Инсталирайте Вашето USB устройство на рутера. Вижте раздел "Бърз преглед на Вашия RT-AC88U" за местоположението на USB портовете.
- Свържете Вашето утройство с iOS или Android към рутера чрез Wi-Fi. Приложението AiCloud автоматично ще Ви преведе през процеса на инсталиране.
- Вече можете да споделяте, да предавате поточно и да споделяте всичките си файлове в USB паметта. Търсете ASUS AiCloud за повече информация. Гледайте видеоуроците за инструкции за всяка стъпка.



Google Play



App Store

Често задавани въпроси (FAQs)

Следвах всички стъпки, но нямам достъп до графичния мрежов потребителски интерфейс (web GUI) на безжичния рутер, за да конфигурирам неговите настройки.

Уверете се, че прокси настройките на Вашия компютър са деактивирани и че IP адресът Ви е автоматично получен от DHCP сървъра. За информация относно деактивирането на прокси настройките посетете сайта за поддръжка на ASUS на адрес <u>http://support.asus.com</u>. За подробности за това как да използвате DHCP сървър за автоматично получаване на IP адреси, вижте функцията за помощ на Вашата операционна система Windows[®] или Mac.

Клиентът не може да установи безжична връзка чрез рутера.

Извън диапазона:

- Преместете рутера по-близо да безжичния клиент.
- Опитайте да промените настройките на каналите.

Потвърждение:

- Използвайте кабелна връзка за свързване с рутера.
- Проверете настройките за безжична защита.
- Натиснете бутон Reset (възстановяване) на задния панел за повече от пет секунди.

Не мога да открия рутера:

- Натиснете бутон Reset (възстановяване) на задния панел за повече от пет секунди.
- Проверете настройките на безжичния адаптер SSID и настройки за криптиране.

Нямам достъп до интернет през безжичния LAN адаптер.

- Преместете рутера по-близо да безжичния клиент.
- Проверете дали безжичният адаптер е свързан с подходящия безжичен рутер.

- Проверете дали използваният безжичен канал съответства на разрешените канали във вашата страна и област.
- Проверете настройките за криптиране.
- Проверете дали връзката ADSL или кабел е изправна.
- Опитайте отново, като използвате друг Ethernet (етернет) кабел.

Ако индикаторът ADSL "LINK" (връзка) мига непрекъснато или не свети, достъпът до интернет е невъзможен – рутерът не може да установи връзка с ADSL мрежата.

- Проверете дали всички кабели са правилно свързани.
- Откачете захранващия кабел на ADSL или кабелния модем, изчакайте няколко минути и го свържете отново.
- Ако индикаторът на ADSL продължава да мига или не свети, свържете се с доставчика на ADSL услуги.

Забравено е името на мрежата или ключовете за защита.

- Опитайте отново да конфигурирате безжичната мрежа и настройките на безжичното шифроване.
- Натиснете бутона Reset (Нулиране) за повече от пет секунди, за да нулирате или възстановите фабричните настройки по подразбиране на системата.
- Фабрични настройки по подразбиране:

Потребителско име/	IP адрес :	2,4 GHz мрежа	5 GHz мрежа
Парола: admin / admin	192.168.1.1	SSID:	SSID:
		A303	A302_30

Къде мога да намеря допълнителна информация за безжичния рутер?

- В ръководството на потребителя на помощния CD диск
- Онлайн, на сайта с въпроси и отговори: http://support.asus.com/faq
- На сайта за техническа поддръжка: <u>http://support.asus.com</u>
- На горещата линия за обслужване на клиенти: Вижте горещата линия за поддръжка в Допълнително ръководство.

Brzi pregled uređaja RT-AC88U



1	USB 3.0 Priključak	10	Gumb za uključivanje/ isključivanje Wi-Fi
2	LED napajanja	1	Gumb za resetiranje
3	LED za 2.4 GHz / LED za 5 GHz	12	WPS gumb
4	WAN (Internet) LED Crveno: Nema IP ili fizičke veze. Bijelo: Postoji fizička veza s lokalnom mrežom (WAN).	13	USB 2.0 Priključak
5	LAN 1~8 LED	14	LAN 1 ~ 8 priključci
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internet) Priključak
7	USB 2.0 LED	16	Ulaz za napajanje (DC-IN)
8	WPS LED	17	Sklopka za uključivanje
9	Gumb za uključivanje/iskl- jučivanje WPS LED		

Hrvatski

Sadržaj pakiranja

RT-AC88U

Mrežni kabel (RJ-45)

Adapter izmjeničnog napajanjaVodič za brzi početak rada

CD podrške (korisnički priručnik / uslužni programi)



NAPOMENE:

- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
- USB za vanjski HDD/Flash disk:
 - Bežični usmjerivač radi uz većinu USB HDD/Flash diskova veličine do 2 TB i podržava upis-čitanje za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 i NTFS.
 - Radi sigurnog odvajanja USB diska, pokrenite internetsko grafičko korisničko sučelje (GUI) (<u>http://router.asus.com</u>), zatim u gornjem desnom kutu stranice Network Map (Karta mreže) kliknite USB ikonu a zatim Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Izbaci USB 3.0 / USB 2.0).
 - Neispravno uklanjanje USB diska može dovesti do oštećenja podataka.
 - Za popis particija sustava datoteka i tvrdog diska koje podržava bežični usmjerivač, posjetite <u>http://event.asus.com/networks/</u> <u>disksupport</u>
- Za popis pisača koje podržava bežični usmjerivač, posjetite <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Instalacija usmjerivača



VAŽNO: Prije instalacije usmjerivača osigurajte dostupnu vezu s internetom.

1. Postavljanje bežičnog usmjerivača.

Kako biste ostvarili najbolji prijenos signala između bežičnog usmjerivača i s njim povezanih mrežnih uređaja:

- Bežični usmjerivač postavite u središnje područje kako biste ostvarili maksimalnu pokrivenost bežičnim signalom za mrežne uređaje.
- Uređaj držite dalje od metalnih prepreka i izvan izravnog utjecaja sunčeva svjetla.
- Radi sprječavanja smetnji ili gubitka signala, uređaj držite što dalje od Wi-Fi uređaja koji rade samo na 802.11g ili 20 MHz, 2,4 GHz računalnih vanjskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, pretvarača, robusnih motora, fluorescentnih svjetiljki, mikrovalnih pećnica, hladnjaka i druge industrijske opreme.
- Uvijek ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite ASUS web stranicu na http://www.asus.com gdje ćete dohvatiti ažuriranja za firmver.
- Kako biste ostvarili najbolji bežični signal, 4 odvojive antene usmjerite kako je prikazano na donjem nacrtu.



Hrvatski

2. Priprema modema.

- a. Odvojite adapter izmjeničnog napajanja od električne utičnice i iz kabelskog/ADSL modema.
- b. Odvojite mrežni kabel od kabelskog/ADSL modema.
- c. Ponovno pokrenite računalo (preporučuje se).





UPOZORENJE! Prije odvajanja žica/kabela, pobrinite se da kabelski/ ADSL modem bude isključen barem dvije minute. Ako modem ima bateriju rezervnog napajanja, izvadite i nju.

3. Postava bežične okoline.



- Umetnite AC adapter bežičnog usmjerivača u DC-IN priključak i utaknite ga u električnu utičnicu.
- **b.** Koristeći drugi mrežni kabel, priključite modem u WAN priključak bežičnog usmjerivača.
- c. Ukopčajte adapter izmjeničnog napajanja modema u DC-IN priključak i utaknite ga u električnu utičnicu.
- **d.** Koristeći isporučeni mrežni kabel, spojite računalo u priključak lokalne mreže bežičnog usmjerivača.

4. Onemogućite neke postavke na računalu.

- a. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen.
- **b.** Postavite TCP/IP postavke tako da automatski dohvaćaju IP adresu.
- c. Onemogućite telefonsku vezu, ako je omogućena.



NAPOMENA: Dodatne pojedinosti o onemogućavanju postavki računala potražite u poglavlju Često postavljana pitanja (ČPP).

Brza postava putem interneta (QIS) s automatskim prepoznavanjem

Funkcija brze postavke putem interneta (QIS) vodi vas kroz brzo postavljanje internetske veze.

NAPOMENA: Prilikom prvog postavljanja internetske veze, pritisnite gumb za resetiranje na bežičnom usmjerivaču kako biste ga resetirali na tvorničke postavke.

Korištenje funkcije QIS s automatskim prepoznavanjem:

1. Prijavite se u web GUI. Stranica QIS automatski će se pokrenuti.

Windows Securit	y 💌
The server 192 server reports	.168.50.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U.
Warning: You authentication	r user name and password will be sent using basic n on a connection that isn't secure.
	User name
	Password Remember my credentials
	OK Cancel



NAPOMENE:

- Prema zadanim postavkama, korisničko ime i lozinka za prijavu za web GUI bežičnog usmjerivača su admin.
- Korisničko ime i lozinka bežičnog usmjerivača razlikuje se od naziva mreže 2,4 GHz / 5 GHz (SSID) i sigurnosnog ključa. Korisničko ime i lozinka za prijavu na bežični usmjerivač omogućavaju prijavu u web GUI bežičnog usmjerivača radi konfiguracije njegovih postavki. Naziv mreže 2,4 GHz / 5 GHz (SSID) i sigurnosni ključ omogućavaju Wi-Fi uređajima prijavu i povezivanje s vašom 2,4 GHz / 5 GHz mrežom.

 Bežični usmjerivač automatski će otkriti je li tip vaše ISP veze Dynamic IP (Dinamički IP), PPPOE, PPTP, L2TP ili Static IP (Statički IP). Unesite potrebne podatke za tip vaše ISP veze.



VAŽNO! Potrebne podatke o tipu internetske veze saznat ćete od vašeg ISP-a.

za automatski IP (DHCP)



za PPPoE, PPTP i L2TP

/ISUS				
品 Skip Setup Wizard	Account Setting			
Quick Internet Setup	Please enter your usernar	ne and password		
	User Name			
2 Internet Setup	Password		Internet Connection Information	
Router Setup		Show password	Internet services provider.	
	MAC Address(optional)		Password ******	
		MAC Clone		
	Enable VPN client		User Name 💿	
	Special Requirement from ISP		Password 🔹	
	Previous	Next	Enter the user name and password for your Inten connection information. These settings were given your Internet Service Provider (ISP).	net n by


NAPOMENE:

- Automatsko prepoznavanje vrste vaše ISP veze događa se za vrijeme prve konfiguracije bežičnog usmjerivača ili kada ga resetirate na zadane postavke.
- Ako QIS nije prepoznao vrstu vaše internetske veze, kliknite Skip to manual setting (Preskoči na ručno postavljanje) i ručno konfigurirajte postavke veze.
- Dodijelite naziv bežičnoj mreži (SSID) i sigurnosni ključ za vašu 2,4 GHz i 5 GHz bežičnu vezu. Po završetku kliknite Apply (Primijeni).



- 4. Prikazat će se postavke interneta i bežične veze. Kliknite **Next (Dalje)** za nastavak.
- 5. Pročitajte vodič za bežičnu mrežu vezu. Po završetku kliknite Finish (Završi).

/1545		
品 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration S	Summary
	System Time: Mon, Feb 09 07:	59:03 2015 (GHT)
Quick Internet Setup		
Check	Network Name (SSID)	
Connection	Wireless Security	Open System
A		
Internet Setup	Network Name (SSID)	ASUS_5G
~	Wireless Security	Open System
3 Router Setup		
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
	LAN IP	192.168.50.1
	MAC	
		Next

Povezivanje s bežičnom mrežom

Dva su načina da se bežični klijenti (prijenosno računalo, tablet računalo, pametni telefon i sl.) povežu s bežičnom mrežom uređaja RT-AC88U.

Ručno povezivanje s bežičnom mrežom

Ručno povezivanje s bežičnom mrežom:

- 1. Aktivirajte Wi-Fi funkciju na bežičnom klijentu nakon čega će uslijediti pretraživanje dostupnih bežičnih mreža.
- 2. Odaberite SSID ili naziv mreže koji ste dodijelili mreži uređaja RT-AC88U.
- 3. Unesite lozinku i kliknite Connect (Poveži se).

Povezivanje s bežičnom mrežom putem WPS-a

RT-AC88U ima gumb WPS (Wi-Fi Protected Setup) koji vam omogućava povezivanje bežičnog klijenta s mrežom uređaja RT-AC88U bez unosa lozinke. Povezivanje s bežičnom mrežom putem WPS-a:

- Pritisnite gumb WPS na stražnjoj strani uređaja RT-AC88U. Pogledajte odjeljak Brzi pregled uređaja RT-AC88U u kojemu ćete pronaći lokaciju WPS gumba).
- 2. Pritisnite WPS gumb na bežičnom klijentu unutar dvije minute ili postupajte prema uputama za funkciju WPS koje su isporučene s bežičnim klijentom. Prilikom povezivanja putem funkcije WPS, LED indikator napajanja na usmjerivaču će brzo treptati.
- **3.** Pričekajte da LED indikator napajanja prestane treptati označavajući tako uspješno povezivanje usmjerivača i bežičnog klijenta.

Upravljanje usmjerivačem putem ASUSWRT web grafičkog sučelja

Bežični usmjerivač dolazi s intuitivnim ASUSWRT web grafičkim korisničkim sučeljem. ASUSWRT vam omogućava jednostavnu konfiguraciju raznih funkcija putem web preglednika kao što su Internet Explorer, Firefox, Safari ili Google Chrome.

NAPOMENA: Koristeći traku za pretraživanje u dnu sučelja dobit ćete dodatne informacije sa ASUS-ove stranice za tehničku podršku na adresi <u>http://support.asus.com</u>





VAŽNO:

- Više pojedinosti o korištenju web grafičkog sučelja usmjerivača potražite u korisničkom priručniku.
- Uvijek provjerite i nadogradite firmver na posljednju verziju kako biste imali najbolje iskustvo.
- Posjetite ASUS-ov video kanal za mrežni rad gdje ćete pronaći video vodiče za odgovarajuće funkcije.



AiCloud

ASUS AiCloud aplikacija vam omogućava pristup podacima bilo kada i bilo gdje, ako imate pristup internetu. Osim toga, ona vam omogućuje pristup do ASUS WebStorage računu putem mobilne aplikacije AiCloud na iOS ili Android uređaja ili putem internetskog preglednika. Instalacija aplikacije AiCloud:

- 1. Provjerite je li verzija firmvera usmjerivača najnovija i da li podržava rad aplikacije AiCloud.
- 2. Preuzmite aplikaciju AiCloud sa usluge Google Play ili App Store.
- 3. Priključite USB uređaj za pohranu u usmjerivač. Pogledajte odjeljak Brzi pregled uređaja RT-AC88U u kojemu ćete pronaći lokaciju USB ulaza.
- **4.** Povežite svoj iOS ili Android uređaj s usmjerivačem pomoću Wi-Fi mreže. AiCloud aplikacija automatski će vas voditi kroz postavljanje.
- Nakon toga ćete moći pristupati, prenositi i dijeliti sve datoteke s USB uređaja za pohranu. Više pojedinosti potražite u ASUS AiCloud. Pogledajte video vodiče koji sadrže upute korak po korak.



Google Play



App Store

Često postavljana pitanja (ČPP)

Nakon postupanja prema uputama, svejedno ne mogu pristupiti internetskom grafičkom korisničkom sučelju (internetsko GUI) bežičnog usmjerivača radi konfiguracije njegovih postavki.

Pazite da proxy postavke računala budu deaktivirane i da se IP adresa računala automatski dohvaća s DHCP poslužitelja. Upute za deaktiviranje proxy postavki pronaći ćete na ASUS-ovoj stranici za podršku na adresi http://support.asus. com. Upute za korištenje DHCP poslužitelja za automatsko dohvaćanje IP adresa potražite u pomoći za operativni sustav Windows[®] ili Mac.

Klijent ne može uspostaviti bežičnu vezu s usmjerivačem.

Izvan opsega:

- Stavite usmjerivač bliže bežičnom klijentu.
- Pokušajte promijeniti postavke kanala.

Provjera autentičnosti:

- Koristite žičanu vezu za povezivanje s usmjerivačem.
- Provjerite sigurnosne postavke bežične veze.
- Duže od pet sekundi držite pritisnutim gumb za resetiranje na stražnjoj ploči.

Ne mogu naći usmjerivač:

- Duže od pet sekundi držite pritisnutim gumb za resetiranje na stražnjoj ploči.
- Provjerite postavke bežičnog adaptera kao što su SSID i postavke kodiranja.

Ne mogu pristupiti internetu putem bežičnog LAN adaptera.

- Premjestite usmjerivač bliže bežičnom klijentu.
- Provjerite je li bežični adapter povezan s ispravnim bežičnim usmjerivačem.
- Provjerite je li korišteni bežični kanal sukladan s kanalima dostupnima u vašoj regiji/zemlji.
- Provjerite postavke kodiranja.

- Provjerite je li ispravna ADSL ili kabelska veza.
- Pokušaite koristiti drugi Ethernet kabel.

Ako ADSL indikator "LINK" neprekidno trepće ili je isključen, pristup internetu nije moguć – usmjerivač ne može uspostaviti vezu s ADSL mrežom.

- Provierite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Odspojite kabel napajanja iz ADSL ili kabelskog modema, pričekajte nekoliko minuta pa ponovno spojite kabel.
- Ako ADSL indikator nastavi treptati ili ostane isključen, kontaktirajte svog • davatelja ADSL usluge.

Zaboravili ste naziv mreže ili kod za šifriranje.

- Pokušajte ponovno postaviti žičanu vezu i konfigurirati šifriranje bežičnog signala.
- Duže od pet sekundi držite pritisnutim gumb za resetiranje na bežičnom usmjerivaču.
- Tvorničke postavke:

Korisničko ime / lozin- ka: admin / admin	IP adresa: 192.168.1.1	2.4 GHz mreže SSID: ASUS	5 GHz mreže SSID: ASUS_5G
--	----------------------------------	--------------------------------	---

Gdje mogu naći više informacija o bežičnom usmjerivaču?

- Korisnički priručnik na CD-u za podršku •
- Internetska stranica za ČPP: http://support.asus.com/fag
- Stranica za tehničku podršku: http://support.asus.com .
- Korisnički telefon: Potražite dežurni telefon za podršku u ovom vodiču za brzi početak rada

Stručný popis přístroje RT-AC88U



1	Port USB 3.0	10	Vypínač Wi-Fi
2	Power LED	1	Resetovací tlačítko
3	Indikátor LED 2.4GHz / Indikátor LED 2.4GHz	12	WPS tlačítko
4	Indikátor LED WAN (Internet) Červená: Žádná adresa IP nebo žádné fyzické připojení. Bílá: Fyzické připojení k rozlehlé síti (WAN).	13	Port USB 2.0
5	Indikátory LED místní sítě LAN 1~8	14	Porty LAN 1 ~ 8
6	Indikátory LED USB 3.0	15	Port WAN (Internet)
7	Indikátory LED USB 2.0	16	Napájecí port (DC-IN)
8	Indikátor LED WPS	17	Síťový vypínač
9	Vypínač indikátor LED WPS		

Obsah krabice

☑ RT-AC88U

Síťový kabel (RJ-45)

Podpůrný disk CD (příručka)

Napájecí adaptér

Stručná příručka

Z

POZNÁMKA: Pokud je některá z položek poškozena nebo chybí, se obraťte na prodejce.



POZNÁMKY:

- Vnější USB HDD/Flash disk:
 - Tento bezdrátový směrovač funguje s většinou USB HDD/Flash disků do kapacity 2 TB a podporuje čtení/zápis souborových systémů FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS.
 - Pokud chcete bezpečně odebrat USB disk, spusťte webové GUI (<u>http://router.asus.com</u>), poté v pravém horním rohu stránky Network Map (Mapa sítě) Klepněte na ikonu USB a klepněte na Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Vysunout USB 3.0 / USB 2.0).
 - Nesprávné odebrání USB disku může vést k poškození dat.
 - Seznam podporovaných souborových systémů a logických oddílů podporovaných bezdrátovým směrovačem viz <u>http://event.asus.</u> com/networks/disksupport
- Seznam podporovaných tiskáren viz <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Instalace směrovače

Ø

DŮLEŽITÉ: Před instalováním směrovače zajistěte, aby bylo k dispozici připojení k Internetu.

1. Umístění směrovače.

Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:

- Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení.
- Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi 802.11g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu.
- Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese <u>http://www.asus.com</u>.
- V zájmu optimálního bezdrátového signálu nasměrujte 4 odnímatelné antény podle následujícího obrázku.



2. Příprava modemu

- a: Odpojte adaptér střídavého napájení od elektrické zásuvky a odpojte jej od kabelového/ADSL modemu.
- b: Odpojte síťový kabel od kabelového/ADSL modemu.
- c: Restartujte počítač (doporučujeme).



VAROVÁNÍ S odpojením kabelů počkejte nejméně dvě minuty po vypnutí kabelového/ADSL modemu. Pokud je modem opatřen záložní baterií, vyjměte ji.

3. Nakonfigurujte bezdrátové prostředí.



- **a.** Připojte adaptér střídavého napájení bezdrátového směrovače ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce.
- **b.** Pomocí síťového kabelu připojte počítač k portu WAN bezdrátového směrovače.
- c. Připojte adaptér střídavého napájení modemu ke vstupnímu portu stejnosměrného napájení a připojte jej k elektrické zásuvce.
- **d.** Pomocí síťového kabelu připojte počítač k portu LAN bezdrátového směrovače. Zkontrolujte, zda indikátory LED WAN a LAN blikají.

4. Deaktivujte některá nastavení počítače.

- a. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován.
- b. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP.
- c. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno.



POZNÁMKA: Podrobnosti o deaktivaci nastavení počítače viz Často kladené dotazy (FAQ).

Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním

Funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) vás provede rychlou konfigurací připojení k Internetu.

POZNÁMKA: Při prvním nastavování internetového připojení stisknutím **resetovacího tlačítka** na bezdrátovém směrovači obnovte jeho výchozí tovární nastavení.

Pokyny pro použití funkce QIS s automatickým rozpoznáním:

1. Přihlaste se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI). Automaticky se zobrazí stránka QIS.

Windows Securit	
The server 192 server reports Warning: Your authenticatior	168.50.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U. In user name and password will be sent using basic to on a connection that isn't secure.
	User name Password Remember my credentials
	OK Cancel



POZNÁMKY:

- Pro přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače je ve výchozí konfiguraci uživatelské jméno a heslo admin.
- Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému směrovači se liší od názvu sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostního klíče. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému směrovači vám umožňuje přihlásit se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače a konfigurovat nastavení bezdrátového směrovače. Název sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostní klíč umožňují zařízením Wi-Fi přihlašovat a připojovat se k vaší síti 2,4 GHz/5 GHz.

 Bezdrátový směrovač automaticky rozpozná, zda je typ vaše připojení ISP Dynamic IP (Dynamická IP), PPPOE, PPTP, L2TP a Static IP (Statická IP). Zadejte nezbytné informace pro váš typ připojení ISP.



DŮLEŽITÉ! Získejte nezbytné informace o typu vašeho připojení k Internetu od vašeho ISP.

pro automatickou adresu IP (DHCP)



pro PPPoE, PPTP a L2TP

🖁 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
Connection	User Name 2	Internet Connection Information
3 Router Setup	Password 2 Show password	Enter the account name and password for your
	MAC Address(optional) ③ MAC Clone	Password
	Enable VPN client	User Name 🔹
	Special Requirement from ISP	Password 😨
	Previous Next	Enter the user name and password for your internet cornection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



POZNÁMKY:

- Automatické rozpoznání vašeho typu připojení ISP je provedeno, když konfigurujete bezdrátový směrovač poprvé nebo když byla obnovena výchozí nastavení vašeho bezdrátového směrovače.
- Pokud funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) nerozpoznala typ vašeho internetového připojení, klepněte na Skip to manual setting (Přeskočit na ruční nastavení) (viz obrazovka zachycená v kroku 1) a ručně nakonfigurujte nastavení připojení.
- Přiřaďte síťový název (SSID) a zabezpečovací klíč pro vaše bezdrátové připojení 2,4 GHz a 5 GHz. Po dokončení klepněte na tlačítko Apply (Použít).

/ISUS	And the second division of the second divisio		
🔒 Skip Setup Wizard	Wireless Setting		
	Do you want to use the previous wireless security settings? • Yes • No		
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.		
Check Connection	2.4 GHz - Security		
Internet Setup	Network Name (\$\$ID) 2 ASUS_2.4G		
	Network Key 😰		
3 Router Setup	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.		
	Network Name (\$\$ID) 2 ASUS_5G		
	Network Key 🔹		
	Inter a network key between 8 and 63 characteruletters, numbers or a combination) or 64 hes digts. The default wireless security setting is WPA2-Personal AES. It you do not want to set the network recurity, lineve the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.		
	Apply		

- 4. Zobrazí se vaše nastavení Internetu a bezdrátového připojení. Pokračujte klepnutím na **Next (Další**).
- 5. Přečtěte si výukový program k bezdrátovému síťovému připojení. Po dokončení klepněte na tlačítko **Finish (Dokončit).**

and another second			
	System Time: Mon, Feb 09 07	59:03 2015 (GIT)	
uick Internet Setup			
Check	Network Name (SSID)		
Connection	Wireless Security		
Television de la composition			
Internet Setup	Network Name (SSID)		
A CONTRACTOR OF	Wireless Security		
Router Setup			
	WAN Connection Type	Automatic IP	
	WAN IP		
		Maxt	
		The second secon	

Připojení k bezdrátové síti

Existují dva způsoby připojení bezdrátových klientů (notebook, tablet, chytrý telefon atd.) k bezdrátové síti přístroje RT-AC88U.

Ruční připojení k bezdrátové síti

Pokyny pro ruční připojení k bezdrátové síti:

- 1. Zapněte funkci Wi-Fi bezdrátového klienta a počkejte na dokončení vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
- 2. Vyberte SSID nebo název sítě, který jste přiřadili k síti přístroje RT-AC88U.
- 3. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko Connect (Připojit).

Připojení k bezdrátové síti prostřednictvím WPS

Přístroj RT-AC88U je vybaven tlačítkem WPS (Wi-Fi Protected Setup), které umožňuje připojit vašeho bezdrátového klienta k síti přístroje RT-AC88U bez zadání hesla.

Pokyny pro připojení k bezdrátové síti prostřednictvím WPS:

- Stiskněte tlačítko WPS na zadní straně přístroje RT-AC88U. Umístění tlačítka WPS viz část Stručný popis přístroje RT-AC88U.
- Během dvou minut stiskněte tlačítko WPS vašeho bezdrátového klienta nebo postupujte podle pokynů WPS dodaných s bezdrátovým klientem. Při připojování prostřednictvím WPS indikátor LED napájení směrovače rychle bliká.
- Jakmile indikátor LED napájení směrovače začne svítit, znamená to, že připojení mezi vaším směrovačem a bezdrátovým klientem bylo úspěšně navázáno.

Správa směrovače prostřednictvím webového grafické uživatelského rozhraní (GUI) ASUSWRT

Tento bezdrátový směrovač je vybaven intuitivním webovým grafickým uživatelským rozhraním ASUSWRT. Rozhraní ASUSWRT umožňuje snadno konfigurovat různé funkce prostřednictvím webového prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome.



POZNÁMKA: Pomocí panelu vyhledávání v dolní části rozhraní můžete získat další informace na webových stránkách technické podpory společnosti ASUS na adrese <u>http://support.asus.com</u>.





DŮLEŽITÉ:

- Podrobnější pokyny pro používání webového grafického uživatelského rozhraní (GUI) směrovače viz uživatelská příručka.
- Pro dosažení optimálních výsledků vždy používejte nejnovější verzi firmwaru.
- Na videokanálu ASUS Networking jsou k dispozici výukové videoprogramy věnované hlavním funkcím.



AiCloud

Aplikace ASUS AiCloud umožňuje přístup k datům kdykoli a kdekoli, kde je k dispozici připojení k Internetu. Rovněž umožňuje přistupovat k účtu ASUS WebStorage prostřednictvím mobilní aplikace AiCloud ve vašem zařízení s operačním systémem iOS nebo Android nebo prostřednictvím webového prohlížeče.

Pokyny pro instalaci aplikace AiCloud:

- 1. Zkontrolujte, zda je ve vašem směrovači nainstalována nejnovější verze firmwaru a zda podporuje aplikaci AiCloud.
- 2. Stáhněte aplikaci AiCloud ze stránek služby Google Play nebo App Store.
- 3. Připojte vaše USB paměťové zařízení ke směrovači. Umístění portů USB viz část Stručný popis přístroje RT-AC88U.
- **4.** Připojte vaše zařízení s operačním systémem iOS nebo Android ke směrovači prostřednictvím Wi-Fi. Aplikace AiCloud vás automaticky provede instalací.
- 5. Nyní můžete přistupovat, sdílet a vysílat všechny soubory v USB paměťovém zařízení prostřednictvím datových proudů. Další informace najdete v aplikaci ASUS AiCloud. Přehrajte si výukové videoprogramy s podrobnými pokyny.



Google Play



App Store

Často kladené dotazy (FAQ)

Ani po provedení postupu nelze zobrazit webovou stránku směrovače (GUI) a provést konfiguraci nastavení.

Zkontrolujte, zda jsou deaktivována nastavení proxy ve vašem počítači a zda je adresa IP vašeho počítače získávána automaticky ze serveru DHCP. Podrobné pokyny pro deaktivaci nastavení proxy najdete na webu technické pomoci společnosti ASUS na adrese <u>http://support.asus.com</u>. Podrobnosti o používání serveru DHCP k automatickému získávání adres IP viz nápověda operačního systému Windows[®] nebo Mac.

Klient nemůže navázat bezdrátové připojení ke směrovači.

Mimo dosah:

- Umístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
- Zkuste změnit nastavení kanálu.

Autentifikace:

- Připojte se ke směrovači pomocí kabelu.
- Zkontrolujte nastavení bezdrátového zabezpečení.
- Stiskněte a podržte tlačítko Reset (Resetovat) na zadním panelu déle než pět sekund.

Směrovač nelze nalézt:

- Stiskněte a podržte tlačítko Reset (Resetovat) na zadním panelu déle než pět sekund.
- Zkontrolujte nastavení v bezdrátovém adaptéru, například SSID a nastavení šifrování.

Nelze přistupovat k Internetu prostřednictvím bezdrátového síťového adaptéru LAN

- Přemístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
- Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér připojen k správnému bezdrátovému směrovači.
- Zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálům dostupným ve vaší zemi/oblasti.

- Zkontrolujte nastavení šifrování.
- Zkontrolujte, zda je připojení ADSL nebo kabelové připojení správné.
- Zkuste použít jiný ethernetový kabel.

Když indikátor "Link" modemu ADSL SVÍTÍ (nebliká), znamená to, že lze přistupovat k Internetu.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Odpojte napájecí kabel od modemu ADSL nebo kabelového modemu, několik minut počkejte a potom kabel znovu připojte.
- Pokud indikátor ADSL nadále bliká nebo NESVÍTÍ, obraťte se na vašeho poskytovatele služeb ADSL.

Zapomenutý název sítě nebo zabezpečovací klíče.

- · Zkuste znovu nakonfigurovat pevné připojení a nastavení šifrování.
- Stisknutím a podržením tlačítka Reset déle než pět sekund resetujte nebo obnovte výchozí tovární nastavení systému.
- Výchozí tovární nastavení:

Uživatelské jméno / Heslo: admin / admin	Adresa IP: 192.168.1.1	2,4 GHz sítí SSID:	5 GHz sítí SSID:
		ASUS	ASUS_SG

Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači?

- Uživatelská příručka na podpůrném disku CD
- Server online s odpověďmi na časté dotazy: http://support.asus.com/faq
- Server technické podpory: <u>http://support.asus.com</u>
- Horká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové příručce

Kiire ülevaade ruuterile RT-AC88U

	4 7	
	6	9
1 2	3 5 8	10



1	USB 3.0 pordid	10	Nupp WiFi Sees/Väljas
2	Toite LED indikaator	1	reset nupp
3	2.4GHz LED indikaator / 5GHz LED indikaator	12	WPS nupp
4	WAN-i LED indikaator(Internet) Punane: IP või füüsiline ühendus puudub: Valge: on füüsiliselt ühendatud laivõrguga (LAN).	13	USB 2.0 pordid
5	LAN 1~8 LED indikaatorid	14	LAN 1 ~ 8 pordid
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internet) pordid
7	USB 2.0 LED	16	Toitepesa (DC-IN)
8	WPS LED pordid	17	toitelüliti
9	Nupp WPS LED Sees/Väljas		

Pakendi sisu

🗹 RT-AC88U

☑ Võrgukaabel (RJ-45)

☑ Vahelduvvooluadapter

- Lühijuhend
- Tugijuhendi CD (kasutusjuhend)



MÄRKUSED.

- Kui mõni artiklitest on kahjustatud või puudub, siis võtke ühendust edasimüüjaga.
- Kasutage välist USB kõvaketast/mälupulk:
 - Traadita ruuter töötab enamike kuni 4TB USB kõvaketaste/ välkmäluketastega ja toetab lugemise-kirjutamise juurdepääsu vormingutes FAT16, FAT32, NTFS ja HFS+.
 - USB ketta turvaliseks eemaldamiseks käivitage veebipõhine graafiline kasutajaliides (<u>http://router.asus.com</u>), klõpsake USB ikooni ja klõpsake valikut Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Väljuta USB 3.0 / USB 2.0).
 - USB ketta ebaõigel viisil eemaldamine võib rikkuda andmed.
 - Traadita ruuteri poolt toetatavate failisüsteemide ja kõvaketta sektsioonide loendi leiate aadressil <u>http://event.asus.com/</u> <u>networks/disksupport</u>
- Traadita ruuteri poolt toetatavate printerite loend on toodud aadressil <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Eesti

Ruuteri installimine

Z

1.

TÄHTIS! Enne ruuteri paigaldamist veenduge, et interneti-ühendus on saadaval

Eest

Traadita ruuteri paigutamine

Traadita signaali parimaks edastuseks traadita ruuteri ja sellega ühendatud võrguseadmete vahel tehke järgmist:

- Paigutage traadita ruuter kesksesse kohta, et tagada võrguseadmetele maksimaalne traadita side levi ulatus.
- Hoidke seade eemal metalltõketest ja otsesest päikesevalgusest.
- Hoidke seade eemal 802.11g või 20MHz Wi-Fi seadmetest, 2,4GHz arvuti välisseadmetest, Bluetooth-seadmetest, juhtmeta telefonidest, transformaatoritest, suure jõudlusega mootoritest, fluorestsentsvalgusest, mikrolaineahjudest, külmikutest ja teistest tööstusseadmetest, et vältida signaali häiret või kadu.
- Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage neli eemaldatavat antenni alltoodud joonisel näidatud viisil.
- Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti aadressil <u>http://www.asus.com</u>, et saada uusimaid püsivaravärskendusi.



2. Modemi ettevalmistamine.

- **a:** Eemaldage vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesast ja lahutage toitejuhtme teine ots kaabel-/ADSL modemilt.
- b: Lahutage kaabel-/ADSL modemilt võrgukaabel.
- c: Taaskäivitage arvuti (soovitatav).



B

HOIATUS! Enne juhtmete/kaablite lahti ühendamist veenduge, et kaabel/ADSL-modem on välja lülitatud vähemalt kaheks minutiks. Kui modemil on varuaku, siis eemaldage ka see.

3. Häälestage traadita keskkond.



- **a.** Sisestage traadita ruuteri vahelduvvoolu adapter DC-IN porti ja ühendage see toitepistikupesasse.
- b. Kasutades võrgukaablit, ühendage modem traadita ruuteri WAN porti.
- **c.** Sisestage modemi vahelduvvoolu adapter DC-IN porti ja ühendage see toitepistikupesasse.
- **d.** Sisestage traadita ruuteri vahelduvvoolu adapter DC-IN porti ja ühendage see toitepistikupesasse.

4. Keelake teatud sätted arvutis.

- a. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud.
- b. Seadistage TCP/IP sätteid nii, et IP-aadressi hankimine toimuks automaatselt.
- c. Keelake sissehelistusühendus, kui see on aktiveeritud.



MÄRKUS. Täiendavat teavet arvuti sätete keelamise kohta vt jaotisest Korduma kippuvad küsimused (KKK).

61

Quick Internet Setup (Kiirhäälestus Interneti kaudu, QIS) koos automaatse tuvastusega

Funktsioon Quick Internet Setup (Interneti-ühenduse kiirhäälestus, QIS) pakub teile kiirjuhiseid Interneti-ühenduse häälestamiseks

MÄRKUS. Interneti-ühenduse esmakordsel häälestamisel vajutage lähtestusnuppu traadita ruuteril, et lähtestada see tehase vaikesätetele.

QIS-i kasutamiseks koos automaatse tuvastusega:

1. Logige sisse veebipõhisesse graafilisse kasutajaliidesesse. QIS-i leht käivitub automaatselt.

Windows Security	—
The server 192.1 server reports th Warning: Your o authentication	.68.50.1 is asking for your user name and password. The nat it is from RT-AC 88U. user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
	User name Password Remember my credentials OK Cancel



MÄRKUSED:

- Vaikimisi on sisselogimise kasutajanimeks ja parooliks veebipõhises graafilises kasutajaliideses **admin**.
- Traadita ruuteri sisselogimise kasutajanimi ja parool erinevad 2.4GHz/5GHz võrgu nimest (SSID) ja turvavõtmest. Traadita ruuteri sisselogimise kasutajanimi ja parool võimaldavad teil logida sisse traadita ruuteri veebipõhisesse graafilisse kasutajaliidesesse, et konfigureerida traadita ruuteri sätteid. 2.4GHz/5GHz võrgu nimi (SSID) ja turvavõti võimaldavad Wi-Fi-seadmetel sisse logida ja ühenduda teie 2.4GHz/5GHz võrku.



2. Traadita ruuter tuvastab automaatselt, kas teie ISP ühenduse tüüp on **Dynamic IP, PPPoE, PPTP** ja **L2TP**. Tippige vajalikud andmed väljale ISP connection type (ISP-ühenduse tüüp).



Eesti

OLULINE! Hankige oma ISP-lt vajalikud andmed Interneti-ühenduse tüübi kohta.

Automaatse IP (DHCP) jaoks



PPPoE, PPTP ja L2TP jaoks

品 Skip Setup Wizard	Account Setting		
Quick Internet Setup	Please enter your username and password		
Connection	User Name	Internet Connection Information	
Router Setup	Password Show password	Enter the account name and password to your internet services provider.	
	MAC Address(optional) 👔 MAC Clone	Password ******	
	Enable VPN client	User Name	
	Special Requirement from ISP	Password 2	
	Previous Next	Enter the user name and password for your internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).	



MÄRKUSED:

- Teie ISP ühenduse tüübi automaatne tuvastamine toimub, kui te konfigureerite traadita ruuteri esmakordselt või kui teie traadita ruuter lähtestatakse vaikesätetele.
- Kui QIS ei suuda automaatselt Interneti-ühenduse tüüpi tuvastada, klõpsake käsku **Skip to manual setting (Mine üle käsitsi häälestamisele)** ja konfigureerige ühenduse sätted käsitsi.
- 3. Määrake traadita võrgu nimi (SSID) ja turvavõti oma 2.4GHz ja 5GHz traadita ühenduse jaoks. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku **Apply (Rakenda)**



- 4. Kuvatakse teie Interneti- ja traadita ühenduse sätted. Jätkamiseks klõpsake nuppu **Next (Järgmine)**.
- 5. Lugege traadita võrguühenduse õpikut. Kui olete lõpetanud, klõpsake käsku Finish (Lõpeta).

//505		
品 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration S	Summary
Quick Internet Setup	System Time: Mon, Feb 09 07: Wireless	59:03 2015 (GIT)
Check Connection	Network Name (SSID) Wireless Security	ASUS Open System
Internet Setup Router Setup	Network Name (SSID) Wireless Security	ASUS_9G Open System
<u> </u>	WAN WAN Connection Type WAN IP	Automatic IP 192.168.123.174
	LAN LAN IP	192,168,50,1
	MAC	00.002-43-25-80-40 Next

Looge ühendus traadita võrguga

Traadita klientide (notebook-arvuti, tahvelarvuti nutitelefon jne) ühendamiseks ruuteri RT-AC88U traadita võrku on kaks võimalust

Looge ühendus traadita võrguga käsitsi

Traadita võrguga käsitsi ühenduse loomiseks.

- 1. Lubage traadita kliendil WiFi-funktsioon, et skaneerida saadaolevaid traadita võrke.
- 2. Valige SSID või võrgu nimi, mille te määrasite ruuteri RT-AC88U võrgule.
- 3. Sisestage parool ja klõpsake käsku Connect (Loo ühendus).

Looge traadita võrguga ühendus WPS-i kaudu

Ruuteril RT-AC88U asuv WPS-nupp (Wi-Fi Protected Setup) võimaldab teil ühendada oma traadita kliendi ruuteri RT-AC88U võrku ilma parooli sisestamata.

Traadita võrguga ühenduse loomiseks WPS-i kaudu:

- 1. Vajutage WPS-nuppu ruuteri RT-AC88U tagaküljel. WPS-nupu asukoha kohta leiate teavet jaotisest Kiire pilguheit ruuterile RT-AC88U.
- Vajutage kahe minuti jooksul oma traadita kliendi WPS-nuppu või järgige WPS-i juhendit, mis kaasnes traadita kliendiga. WPS-i kaudu ühenduse loomisel vilgub ruuteril asuv toite LED indikaator.
- **3.** Oodake, kuni ruuteri toite LED indikaator jääb püsivalt helendama, mis viitab sellele, et ühenduse loomine ruuteri ja traadita kliendi vahel õnnestus.

Ruuteri haldamine, kasutades ASUSWRT veebipõhist graafilist kasutajaliidest

Teie traadita ruuter on varustatud intuitiivse ASUSWRT veebipõhise graafilise kasutajaliidesega. ASUSWRT võimaldab teil mugavalt veebibrauserist, nagu Explorer, Firefox, Safari või Google Chrome, erinevaid funktsioone konfigureerida.



MÄRKUS. Kasutage otsinguriba liidese alaosas, et saada täiendavat teavet ASUS'e tehnilise toe saidilt aadressil <u>http://support.asus.com</u>





OLULINE!

- Täiendavat teavet ruuteri veebipõhise graafilise kasutajaliidese kohta leiate kasutusjuhendist.
- Parima kogemuse tagamiseks kontrollige alati püsivara ja veenduge, et see on täiendatud uusima versiooniga.
- Külastage ASUS Networking'i videokanalit, et vaadata videojuhendit nende funktsioonide kasutamise kohta.



AiCloud

Äpp ASUS AiCloud tagab teile juurdepääsu andmetele alati ja kõikjal, kus on interneti-ühendus. See võimaldab ka juurdepääsu ASUS WebStorage kontole AiCloud'i mobiilrakenduse kaudu teie iOS- või Android-seadmest või veebibrauser kaudu.

AiCloud'i installimiseks:

- 1. Veenduge, et teie ruuteril on uusim püsivara versioon ja et see toetab AiCloud'i.
- 2. Laadige alla AiCloud'i äpp Google Play'st või App Store'ist.
- **3.** Installige oma ruuterisse USB mäluseade. USB portide asukoha kohta leiate teavet jaotisest **Kiire pilguheit ruuterile RT-AC88U**.
- **4.** Ühendage oma iOS- või Android-seadmed WiFi-võrgu kaudu ruuteriga. AiCloud'i äpp juhendab teid automaatselt läbi häälestusprotsessi.
- Te saate nüüd kõiki faile USB mäluseadmel kasutada, striimida või jagada. Täiendavat teavet leiate ASUS AiCloud'i puudutavast jaotisest. Sammsammulised instruktsioonid leiate videojuhendist.



Google Play



App Store

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Pärast vajalike sammude läbimist ei saa ma ikkagi juurdepääsu traadita ruuteri veebipõhisele graafilisele kasutajaliidesele (web GUI), et konfigureerida traadita ruuteri sätteid.

Veenduge, et arvuti puhversätted on keelatud ja et arvuti IP-aadress tuuakse DHCP serverist automaatselt; puhversätete keelamise kohta leiate täpsemat teavet ASUS'e toeetenuste saidilt aadressil <u>http://support.asus.com</u>. Kasutage oma Windows[®]' või Mac operatsioonisüsteemi spikrifunktsiooni, et saada täpsemat teavet selle kohta, kuidas kasutada DHCP serverit IP-aadresside toomiseks.

Klient ei saa luua traadita ühendust ruuteriga.

Leviulatusest väljas:

- Viige ruuter traadita klientseadmele lähemale.
- Proovige muuta kanali sätteid.

Autentimine:

- Kasutage ruuteri ühendamiseks traadiga ühendust.
- Kontrollige traadita turvalisuse sätteid.
- Vajutage rohkem kui viis sekundit seadme tagapaneelil olevat nuppu Reset (Lähtesta).

Ei leia ruuterit:

- Vajutage rohkem kui viis sekundit seadme tagapaneelil olevat nuppu Reset (Lähtesta).
- Kontrollige traadita adapteri sätteid (nt SSID ja krüptimissätted).

Ei saa juurdepääsu Internetile, kasutades LAN adapterit.

- Viige ruuter traadita kliendile lähemale.
- Kontrollige, kas traadita adapter on ühendatud õige traadita ruuteriga.
- Kontrollige, kas kasutatav traadita kanal vastab teie riigis/regioonis kättesaadavatele kanalitele.
- Kontrollige krüptimissätteid.

- · Kontrollige, kas ADSL- või kaabelühendus on õige.
- Proovige uuesti, kasutades teist Etherneti kaablit.

Kui ADSL ruuteri indikaatortuli "LINK" (Link) vilgub pidevalt või on kustunud, siis puudub juurdepääs Internetile - ruuter ei saa luua ühendust ADSL võrguga.

- Veenduge, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Ühendage ADSL- või kaabelmodemi toitejuhe lahti, oodake mõni minut, seejärel taasühendage toitejuhe.
- Kui ADSL ruuteri tuli ikkagi vilgub või on VÄLJAS (OFF), siis võtke ühendust ADSL teenuse pakkujaga.

Olen unustanud võrgu nime või turvavõtmed.

- Proovige uuesti häälestada traadita ühendus ja konfigureerida krüptimissätted.
- Vajutage nuppu Reset (Lähtestamine) rohkem kui viis sekundit süsteemi lähtestamiseks või selle tehasesätete taastamiseks.
- Tehase vaikesätted:

Kasutajanimi/parool:	IP-aadress:	2.4 GHz võrgu	5 GHz võrgu
admin / admin	192.168.1.1	SSID:	SSID:
		ASUS	

Kust leida täiendavat teavet traadita ruuteri kohta?

- · Juhendite ja toe CD
- KKK võrgus: <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Tehnilise toe leht: <u>http://support.asus.com</u>
- Infoliin: Vt lisajuhendi jaotist Tugiliin.

מבט מהיר על הראוטר



USB 3.0 יציאת 🚺	/i-Fi לחצן הפעלה/השבתה של /i-Fi
נורית הפעלה 🝳	לחצן איפוס 💶
נורית 2.4GHz / נורית 3	WPS לחצן ᠮ
נורית רשת אלחוטית (אינטרנט) או חיבור פיזי. IP או חיבור פיזי. פועל: נוצר חיבור פיזי לרשת WAN.	USB 2.0 יציאת 🕚
LAN 1~8 נוריות 5	LAN 1~8 יציאות 🗹
(קדמי) USB 3.0 (קדמי) 6	יציאת רשת אלחוטית (אינטרני
(קדמי) USB 2.0 (קדמי) 🕖	חיבור לחשמל (DC)
WPS נורית 🛚 🛛	לחצן הפעלה 焽
WPS לחצן ונורית הפעלת/כיבוי 🌖	

תכולת האריזה

- RT-AC88U ראוטר אלחוטי 🗹
 - (RJ-45) כבל רשת (RJ-45)
 - תקליטור תמיכה (מדריך למשתמש)

- (AC) מתאם זרם חליפין (AC)
- מדריך מקוצר להתחלת השימוש 🗹



הערות:

- ¹ אם אחד מהפריטים ניזוק או חסר, צור קשר עם המשווק ממנו רכשת את המוצר.
 - דיסק USB חיצוני/התקן Flash:
 - הנתב האלחוטי פועל עם רוב סוגי הדיסקים/התקני ה-Flash מסוג
 USB בנפח של עד 4TB, והוא תומך בגישת קריאה כתיבה עבור
 מערכות קבצים מסוג FAT16, FAT32, NTFS, ו-HFS+.
- להסרה בטוחה של דיסק USB, גלוש אל ממשק ה-web בכתובת
 <u>http://router.asus.com</u>, ולאחר מכן בדף USB ולאחר מכן בחר
 רשת) שבפינה הימנית העליונה לחץ על סמל ה-USB ולאחר מכן בחר
 Eject USB 3.0 / USB 2.0 http://router.asus.com
 - הסרה לא תקינה של דיסק USB עלולה לגרום לאיבוד נתונים.
- לקבלת רשימה של מערכות קבצים ומחיצות דיסק קשיח בהן הנתב האלחוטי תומך, בקר בכתובת <u>http://event.asus.com/networks/</u> <u>disksupport</u>
 - לקבלת רשימה של מדפסות בהן הנתב האלחוטי תומך, בקר בכתובת <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

התקנת הנתב



חשוב: לפני התקנת הנתב, ודא שישנו חיבור זמין לאינטרנט.

1. מיקום הנתב.

לקבלת השידור הטוב ביותר של אות אלחוטי בין הנתב האלחוטי והמכשירים המחוברים אליו, הקפד:

- הנח את הנתב האלחוטי במקום מרכזי לקבלת הכיסוי האלחוטי המרבי עבור המכשירים ברשת.
 - הרחק את המכשיר מעצמים מתכתיים ומאור שמש ישיר.
- הרחק את המכשיר ממכשירים בעלי Wi-Fi בתקן 802.11g או 20MHz בלבד, אביזרים היקפיים של המחשב שפועלים בתדר 2.4GHz, התקני Bluetooth, טלפונים אלחוטיים, שנאים, מנועים לעבודה מאומצת, נורות פלואורסנט, מיקרוגלים, מקררים וציוד תעשייתי אחר, כדי למנוע הפרעה או איבוד של האותות.
- עדכן תמיד לגרסת הקושחה האחרונה. בקר באתר של ASUS
 בכתובת <u>http://www.asus.com</u> לקבלת עדכוני הקושחה החדשים ביותר.
 - כדי להבטיח את האות האלחוטי הטוב ביותר, כוון את ארבע האנטנות הניתקות כמוצג באיור שלהלן.



2. הכנת המודם.

- א. נתק את ספק הכוח (AC) משקע החשמל וממודם הכבלים/ADSL.
 - **ב.** נתק את כבל הרשת ממודם הכבלים/ADSL.
 - **ג.** הפעל מחדש את המחשב (מומלץ).





אזהרה! לפני ניתוק של חוטים/כבלים, ודא שמודם הכבלים/ADSL היה כבוי למשך שתי דקות לפחות. אם יש למודם סוללת גיבוי, נתק גם אותה.
.3 הגדר את הסביבה האלחוטית.



- א. חבר את ספק הכוח (AC) ליציאת DC-IN ולשקע חשמל.
- ב. חבר את המודם ליציאה WAN של הנתב האלחוטי, באמצעות כבל רשת נוסף.
 - . חבר את המודם ליציאת DC-IN ולשקע חשמל.
- ד. חבר את המחשב ליציאה LAN של הנתב האלחוטי, באמצעות כבל הרשת המצורף. ודא הנוריות WAN ו-LAN מהבהבות.

4. נטרל הגדרות מסוימות במחשב.

- אם הוא מאופשר. proxy אם הוא מאופשר.
- **ב.** שנה את ההגדרות של TCP/IP לקבלה אוטומטית של כתובת ה-IP.
 - נטרל התחברות באמצעות חיוג, אם היא מאופשרת.



עברית

הערה: לפרטים נוספים אודות נטרול הגדרות המחשב, עיין במסמך שאלות ותשובות (FAQ).

עם זיהוי אוטומטי (QIS) Quick Internet Setup

הפונקציה Quick Internet Setup) מנחה אותך בהגדרה המהירה של חיבור האינטרנט.



הערה: בעת הגדרת חיבור האינטרנט בפעם הראשונה, לחץ על לחצן האיפוס שבנתב האלחוטי כדי לאפסו להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

:שימוש ב-QIS עם זיהוי אוטומטי

.1 התחבר לממשק הרשת. הדף QIS ייפתח אוטומטית.





הערות:

- כברירת מחדל, שם המשתמש והסיסמה של הממשק הגרפי בנתב האלחוטי הם admin.
- שם המשתמש והסיסמה של הנתב האלחוטי שונים מהשם של רשת (SSID) 2.4GHz/5GHz ומפתח האבטחה שלה. שם המשתמש והסיסמה להתחברות של הנתב האלחוטי מאפשרים לך להתחבר לממשק הרשת של הנתב האלחוטי כדי לקבוע את התצורה של הגדרות הנתב האלחוטי. השם (SSID) ומפתח האבטחה של רשת 2.4GHz/5GHz מאפשרים למכשירים בעלי Wi-Fi להתחבר אליו ולהתחבר לרשת 2.4GHz/5GHz.

עברית

הנתב האלחוטי מזהה אוטומטית אם סוג חיבור ה-ISP שלך הוא PPPoE ,Dynamic IP, PPPoE ו-L2TP. הקלד את המידע הנחוץ לסוג החיבור של ה-ISP.



.2

חשוב! קבל את המידע הנחוץ מספק האינטרנט שלך בנוגע לסוג של חיבור האינטרנט.

(DHCP) עבור כתובת IP עבור כתובת



L2TP ו-PPTP ,PPPoE עבור

	Account Setting	
Quick Internet Setup	Piease enter your username and password	
Check Connection	User Name 2 Password 2	Internet Connection Information
Router Setup	Show password MAC Address(optional) MAC Clone	Account Name Panyword
	Enable VPN client Special Requirement from ISP	User Name 2
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).

הערות: 🛒

- הזיהוי האוטומטי של סוג החיבור של ה-ISP שלך מתרחש כשאתה קובע את התצורה של הנתב האלחוטי בפעם הראשונה או כשהנתב האלחוטי מאופס להגדרות ברירת המחדל.
 - א אם QIS כשל בזיהוי סוג החיבור לאינטרנט, לחץ על Skip אם OlS כשל בזיהוי סוג החיבור לאינטרנט, לחץ על ד**לג להגדרה ידנית) ו**קבע ידנית את התצורה של הגדרות החיבור שלך.
- את מפתח האבטחה לחיבור האלחוטי שלך (SSID) אות מפתח האבטחה לחיבור האלחוטי שלך. של 2.4GHz ו-5GHz. לסיום, לחץ על **Apply (החל)**.



- .4 הגדרות האינטרנט והרשת האלחוטית מוצגות. לחץ על Next (הבא) כדי להמשיך.
 - קרא את ערכת ההדרכה בנוגע לחיבור הרשת. לסיום, לחץ על Finish (סיום).

/15U5		
🔒 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration S	Summary
	System Time: Mon, Feb 09 07:	59:03 2015 (GNT)
Quick Internet Setup		
Check	Network Name (SSID)	
Connection	Wireless Security	Open System
<u></u>		
Internet Setup	Network Name (SSID)	ASUS_5G
	Wireless Security	
3 Router Setup		
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
	LAN IP	
	MAC	
		Next

עברית

התחבר אל הרשת האלחוטית

התקן הלקוח האלחוטי (מחשב נישא, טאבלט, טלפון חכם וכדומה) יכול להתחבר אל הרשת האלחוטית של RT-AC88U בשתי דרכים.

התחבר אל הרשת האלחוטית באופן ידני

להתחברות ידנית אל הרשת האלחוטית:

- רשת אלחוטית) אפשר את התכונה Wi-Fi (רשת אלחוטית) בהתקן הלקוח האלחוטי כדי לסרוק ולאתר רשתות אלחוטיות זמינות.
 - 2. בחר ב-SSID או בשם הרשת אותו הקצית לרשת RT-AC88U שלך.
 - 3. הזן סיסמה ולחץ Connect (התחבר).

WPS התחבר אל הרשת האלחוטית באמצעות

ל-WPS לחצן WPS (הגדרת רשת אלחוטית בצורה מוגנת) המאפשר לחבר התקן לקוח אלחוטי אל RT-AC88U ללא צורך בהזנת סיסמה. לחיבור הרשת האלחוטית באמצעות WPS:

- לחץ על הלחצן WPS בחלק האחורי של RT-AC88. ראה סעיף מבט מהיר
 לאיתור הלחצן WPS
- לחץ על הלחצן WPS בהתקן הלקוח האלחוטי תוך שתי דקות או פעל בהתאם להוראות WPS המצורפות להתקן הלקוח האלחוטי. במהלך ההתחברות באמצעות WPS, הנורית WPS בנתב תהבהב.
 - 3. המתן עד שהנורית WPS בנתב תדלוק באופן קבוע לחיווי על התחברות מוצלחת בין הנתב להתקן הלקוח האלחוטי.

ניהול הנתב באמצעות הממשק הגרפי ASUSWRT

הנתב האלחוטי מגיע יחד עם ממשק משתמש גרפי אינטואיטיבי בשם ASUSWRT. בעזרת ASUSWRT תוכל לקבוע בקלות את הגדרות הנתב באמצעות דפדפן אינטרנט כגון Internet Explorer, Firefox, Safari, או



הערה: לחץ בסרגל החיפוש שבתחתית הממשק כדי לקבל פרטים נוספים מאתר התמיכה הטכני של ASUS <u>http://support.asus.com</u>.





חשוב:

- לפרטים נוספים אודות השימוש בממשק הגרפי של הנתב, עיין במדריך למשתמש.
 - לקבלת חוויית השימוש הטובה ביותר, בדוק תמיד ושדרג את הקושחה לגרסה העדכנית.
 - לקבלת ASUS Networking בקר בערוץ הווידאו
 מדריכי וידאו עבור פונקציות נבחרות.



AiCloud

היישום ASUS AiCloud מספק גישה אל הנתונים שלך מכל מקום בו ישנו חיבור לאינטרנט. היישום מאפשר גם גישה אל חשבון ASUS WebStorage באמצעות היישום הנייד AiCloud במכשירי iOS או Android, או מדפדפן אינטרנט. להתקנת AiCloud:

- .1 ודא שגרסת הקושחה של הנתב עדכנית ותומכת ב-AiCloud.
- .App Store- הורד את היישום AiCloud מ=AiCloud או מ-2.
- אל הנתב. ראה סעיף **מבט מהיר** לאיתור USB. יציאות ה-USB.
- אל הנתב באמצעות הרשת האלחוטית. היישום Android או iOS חבר מכשיר AiCloud יספק לך הנחיות אוטומטיות לאורך תהליך ההתקנה.
- 5. כעת תוכל לגשת, ליצור שטפים ולשתף את כל הקבצים שבהתקן האחסון מסוג USB. לפרטים נוספים, בצע חיפוש ב-ASUS AiCloud. צפה במדריכי וידאו לקבלת הנחיות שלב אחר שלב.







Google Play

שאלות ותשובות (FAQ)

לאחר ביצוע הפעולות עדיין איני יכול לגשת אל הממשק הגרפי של הנתב (web) לאחר ביצוע הפעולות עדיין איני יכול לגשת אל (GUI) כדי לקבוע את הגדרות הנתב האלחוטי.

ודא שהגדרות ה-proxy במחשב מנוטרלות ושכתובת ה-IP של המחשב התקבלה באופן אוטומטי משרת ה-DHCP. לפרטים אודות נטרול הגדרות ה-proxy, בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <u>http://support.asus.com</u>. לפרטים אודות השימוש בשרת DHCP לצורך קבלת כתובות IP באופן אוטומטי, עיין בעזרה של מערכת ההפעלה Windows.

התקן הלקוח אינו מצליח ליצור התחברות אלחוטית עם הנתב.

מחוץ לטווח:

- קרב את הנתב אל התקן הלקוח האלחוטי.
 - נסה לשנות את הגדרות הערוצים.

אימות:

- התחבר אל הנתב בחיבור קווי.
- בדוק את הגדרות האבטחה האלחוטיות.
- לחץ Reset (אפס) בפנל האחורי למשך למעלה מחמש שניות.

הנתב לא נמצא:

- לחץ Reset (אפס) בפנל האחורי למשך למעלה מחמש שניות.
- בדוק את ההגדרות במתאם האלחוטי כגון SSID וכן הגדרות הצפנה.

לא ניתן להתחבר לאינטרנט באמצעות מתאם הרשת האלחוטית.

- . קרב את הנתב אל התקן הלקוח האלחוטי.
- ודא שהמתאם האלחוטי מחובר אל הנתב האלחוטי הנכון.
- ודא שהערוץ האלחוטי שבשימוש תואם לערוצים הזמינים בארץ/אזור מגוריך.
 - בדוק את הגדרות ההצפנה.

- עברית
- ודא שחיבור ה-ADSL או הכבלים תקין.
- נסה שנית באמצעות כבל Ethernet אחר.

אם הנורית "LINK" (אישור" של ה-ADSL מהבהבת ברציפות או שהיא כבויה, לא ניתן להתחבר לאינטרנט - הנתב לא הצליח להתחבר אל רשת ה-ADSL.

- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- נתק את כבל המתח ממודם ה-ADSL או הכבלים, המתן מספר דקות ולאחר מכן חבר בחזרה את הכבל.
 - אם נורית ה-ADSL ממשיכה להבהב או נשארת כבויה, צור קשר עם ספק שירות ה-ADSL.

שכחתי את שם הרשת או את מפתחות ההצפנה.

- נסה להגדיר פעם נוספת את החיבור הקווי ואת ההצפנה האלחוטית.
 - - הגדרות ברירת המחדל.

שם משתמש סיסמה :	כתובת IP:	Hz SSID 2.4 של	GHz SSID 5 של
admin / admin	192.168.1.1	הרשת:	הרשת:
		ASUS	ASUS_5G

איפה אפשר למצוא מידע נוסף על הראוטר האלחוטי?

- מדריך למשתמש בתקליטור התמיכה
- http://support.asus.com/fag אתר אינטרנט לשאלות ותשובות:
 - http://support.asus.com אתר תמיכה טכנית:
- מוקד שירות לקוחות: המספר רשום בקטע "מוקד תמיכה" במדריך המקוצר להתחלת השימוש.

הוראות בטיחות לשימוש במוצר

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במוצר:

- ודא שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- באם המוצר מופעל ע"י מטען חיצוני, אין לפתוח את המטען,
 במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
 - יש להרחיק את המוצר והמטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר ו/או במטען/ספק כוח, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
 - המוצר והמטען/ספק כוח מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
 - אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל.
 - אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דליקה או התחשמלות.
 - לפני ניקוי המוצר ו/או המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
 - יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל
 - יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש 🔹

אזהרה:

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
 - . בשימוש על כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

Gyors áttekintése



1	Portok USB 3.0	10	Wi-Fi Be/Ki gomb
2	Bekapcsolt állapot LED	1	Alaphelyzet gomb
3	5GHz LED / 2.4GHz LED	12	WPS gomb
4	WAN (Internet) LED Vörös: Nincs IP vagy nincs fizikai kapcsolat. Fehér: Fizikai kapcsolat áll fenn egy nagy kiterjedésű hálózattal (WAN).	13	Portok USB 2.0
5	LAN 1~8 LED	14	Portok LAN 1 ~ 8
6	USB 3.0 LED	15	Portok WAN (Internet)
7	USB 2.0 LED	16	Hálózati (DC bemeneti) port
8	WPS LED	17	Hálózati kapcsoló
9	WPS LED Be/Ki gomb		

Contenido del paquete

RT-AC88U

☑ Hálózati kábel (RJ-45)

Támogató CD (kézikönyv)

Hálózati adapter

Gyors üzembe helyezési útmutató



MEGJEGYZÉSEK:

- Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- USB külső merevlemez/Flash lemez:
 - A vezeték nélküli útválasztó a legtöbb USB merevlemezzel/Flash lemezzel maximum 4 terabájt méretig szabadon használható, ezen felül az útválasztó támogatja a FAT16, FAT32, NTFS és HFS+ fájlrendszerekhez történő írásvédett hozzáférést.
 - Az USB-lemez biztonságos eltávolításához indítsa el a webes felületet (<u>http://router.asus.com</u>), majd a Network Map (Hálózati térkép) oldal jobb felső részén kattintson az USB ikonra, majd az Eject USB 3.0 / USB 2.0 (USB 3.0 / USB 2.0 kiadása) elemre.
 - Ha az USB-lemezt nem megfelelően távolítja el, az adatok megsérülhetnek.
 - A vezeték nélküli útválasztó által támogatott fájlrendszer- és merevlemez-partíciók listáját a <u>http://event.asus.com/ networks/</u> <u>disksupport</u> oldalon tekintheti meg.
- A vezeték nélküli útválasztó által támogatott nyomtatók listájáért látogasson el a <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u> weboldalra.

A router üzembe helyezése

Ø

FONTOS: a router telepítése előtt győződjön meg arról, hogy van elérhető internetkapcsolat.

1. A router elhelyezése.

A vezeték nélküli router és a hálózati eszközök közötti legjobb vezeték nélküli jelátvitel érdekében gondoskodjon a következőkről:

- A vezeték nélküli routert központi területen helyezze el, hogy ideális vezeték nélküli lefedettséget biztosítson valamennyi hálózati eszköz számára.
- Az eszközt tartsa távol a fém akadályoktól és a közvetlen napsütéstől.
- Az eszközt tartsa távol 802.11g vagy csak 20 MHz-en működő Wi-Fi eszközöktől, 2,4 GHz-es működő számítógépes perifériáktól, Bluetooth eszközöktől, vezeték nélküli telefonoktól, transzformátoroktól, nagyteljesítményű motoroktól, fénycsövektől, mikrohullámú sütőktől, hűtőszekrényektől és egyéb ipari berendezésektől a jel akadályozásának elkerülése érdekében.
- A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a <u>http://www.asus.com</u> címen a legfrissebb firmware-ért.
- A megfelelő erősségű vezeték nélküli jel érdekében a hat leszerelhető antenna tájolását az alábbi ábra szerint állítsa be.



2. Készítse elő a modemet.

- a: Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel-/ADSL-modeméről.
- b: Válassza a hálózati kábelt kábel-/ADSL-modeméről.
- c: Indítsa újra a számítógépet (ajánlott).





FIGYELMEZTETÉS! A vezetékek, illetve kábelek leválasztása előtt győződjön meg arról, hogy a kábel/ADSL modem legalább két perce ki van kapcsolva. Ha a modem biztonsági akkumulátorral rendelkezik, azt is távolítsa el.

3. Állítsa be a vezeték nélküli környezetet.



- a. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, majd válassza le kábel-/ADSL-modeméről.
- **b.** Egy másik hálózati kábel segítségével kösse össze a modemet a vezeték nélküli router WAN csatlakozójával.
- c. Csatlakoztassa a modem hálózati adapterét a DC tápcsatlakozó aljzathoz, majd dugja a fali aljzatba.
- d. Válassza a hálózati kábelt kábel-/ADSL-modeméről.

4. Tiltson le bizonyos beállításokat a számítógépen.

- a. Tiltsa le a proxy-szervert, ha engedélyezve van.
- **b**. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje.
- c. Tiltsa le a betárcsázós kapcsolatot, ha engedélyezve van.



MEGJEGYZÉS: A számítógépes beállítások letiltásáról további részleteket a **Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK)** című részben olvashat.

Gyors internet-beállítás (QIS) automata észleléssel

A gyors internet-beállítás (QIS) funkció segítséget nyújt az internetkapcsolat gyors beállításában.



Megjegyzés: Ha az internetkapcsolatot **első alkalommal** állítja be, nyomja meg az **Alaphelyzet gombot** a vezeték nélküli routeren, hogy a gyári alapbeállításokra állítsa vissza.

A QIS használata automata észleléssel:

1. Jelentkezzen be a webes grafikus felhasználói felületre. A Gyors internetbeállítás oldal automatikusan elindul.

Windows Securit	, — X
The server 192 server reports Warning: You authenticatior	.168.50.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U. r user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
	User name Password Remember my credentials
	OK Cancel



MEGJEGYZÉSEK:

- Alapértelmezetten a bejelentkezési felhasználónév és jelszó a vezeték nélküli router webes grafikus felhasználói felületéhez **admin**.
- A vezeték nélküli router bejelentkezési felhasználóneve és jelszava különbözik a 2,4 GHz/ 5 GHz-es hálózatnévtől (SSID) és a biztonsági kódtól. A vezeték nélküli router bejelentkezési felhasználóneve és jelszava lehetővé teszi a bejelentkezést a vezeték nélküli router webes grafikus felhasználói felületére a vezeték nélküli router beállításainak konfigurálásához. A 2,4 GHz/5 GHz-es hálózatnév (SSID) és a biztonsági kód lehetővé teszi, hogy a Wi-Fi eszközök bejelentkezzenek és kapcsolódjanak az ön 2,4 GHz/5 GHz-es hálózatához.

2. A vezeték nélküli router automatikusan észleli, ha ISP kapcsolat típusa **Dynamic IP (Dinamikus IP), PPPoE, PPTP**, és **L2TP**. Billentyűzze be a szükséges információkat az ISP kapcsolat típusának megfelelően.



FONTOS! Szerezze be az internetkapcsolathoz szükséges információkat az internet-szolgáltatótól (ISP).

Automatikus IP (DHCP) esetén



PPPoE, PPTP, és L2TP esetén

/1545		
品 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
2 Internet Setup	User Name Password Show password	Internet Connection Information Error the account rune and passession in your Minimet connect provider.
Volici Setap	MAC Address(optional) 2 MAC Clone	Account Name
	Enable VPN client	User Name a mining d
	Special Requirement from ISP Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These autimgs were given by your Internet Service Provider (ISP).



Megjegyzés:

- Az ISP kapcsolattípus automata észlelése akkor történik meg, ha először konfigurálja a vezeték nélküli routert, vagy ha a vezeték nélküli routert alapértelmezett beállításaira állítják vissza.
- Ha a QIS nem tudja automatikusan érzékelni az internetkapcsolat típusát, kattintson a Skip to manual Setting (Ugrás manuális beállításra) elemre (lásd az 1. lépés képernyőképét), és állítsa be kézzel az internetkapcsolatot.
- Rendeljen hálózatnevet (SSID) és hálózati kulcsot a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es vezeték nélküli hálózati kapcsolatához. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha végzett.



- 4. Megjelennek internetes és vezeték nélküli beállításai. Kattintson a **Next** (**Tovább**) gombra a folytatáshoz.
- 5. Tekintse meg a vezeték nélküli hálózati kapcsolat oktatóprogramját. Ha végzett, kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

/15U5			
品 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration Summary		
	System Time: Mon, Feb 09 07:	59:03 2015 (GMT)	
Quick Internet Setup			
Check	Network Name (SSID)		
Connection	Wireless Security	Open System	
A T-1			
Internet setup	Network Name (SSID)	ASUS_5G	
	Wireless Security		
3 Router Setup			
	WAN Connection Type	Automatic IP	
	WAN IP		
	LAN IP	192.168.50.1	
	MAC		
		Next	

Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

Kétféleképpen kapcsolódhatnak a vezeték nélküli kliensek (notebook, tábla PC, okostelefon stb.) az RT-AC88U vezeték nélküli hálózatához.

Manuális csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz

A vezeték nélküli hálózathoz történő manuális csatlakozáshoz:

- 1. Engedélyezze a Wi-Fi funkciót vezeték nélküli kliensén az elérhető vezeték nélküli hálózatok kereséséhez.
- 2. Válassza a RT-AC88U hálózatához rendelt SSID-t vagy hálózatnevet.
- 3. Adja meg a jelszót, majd kattintson a Connect (Kapcsolódás) gombra.

Csatlakozás a vezeték nélküli hálózathoz WPS-en keresztül

Az RT-AC88U WPS (Wi-Fi Protected Setup) gombbal rendelkezik, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli kliens csatlakoztatását az RT-AC88U hálózatához anélkül, hogy jelszót kellene megadnia.

Vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakozáshoz WPS-en keresztül:

- 1. Nyomja meg a WPS gombot az RT-AC88U hátlapján. A WPS gomb helyét illetően olvassa el az RT-AC88U gyors áttekintése című fejezetet.
- Nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli kliensen két percen belül, vagy kövesse a vezeték nélküli klienshez mellékelt WPS utasításokat. Amikor WPS-en keresztül csatlakozik, a routeren lévő, bekapcsolt állapotot jelző LED gyorsan villog.
- **3.** Várjon, amíg a router bekapcsolt állapotot jelző LED-je folyamatosan világít, ami a router és a vezeték nélküli kliens sikeres csatlakoztatását jelzi.

A router kezelése az ASUSWRT web-alapú GUI-n keresztül

A vezeték nélküli router magától értetődő ASUSWRT webes grafikus felhasználói felülettel rendelkezik. Az ASUSWRT lehetővé teszi a szolgáltatásainak egyszerű konfigurálását webböngésző segítségével, mint például Internet Explorer, Firefox, Safari vagy Google Chrome.



MEGJEGYZÉS: Használja a felhasználói felület alján lévő keresősávot bővebb információk letöltéséhez az ASUS műszaki támogató oldalról: <u>http://support.asus.com</u>





FONTOS:

- A rouer webes felületével kapcsolatos részleteit a használati utasításban találja meg.
- Mindig ellenőrizze és frissítse a firmware-t a legújabb verzióra a teljesebb élmény érdekében.
- Látogasson el az ASUS Networking videocsatornára a kiemelt funkciókkal kapcsolatos oktatóvideókért.



AiCloud

Az ASUS AiCloud adatainak elérését teszi lehetővé bárhol és bármikor, ha internetkapcsolattal rendelkezik. Lehetővé teszi továbbá ASUS WebStorage fiókjának elérését az AiCloud mobilalkalmazáson keresztül iOS vagy Android eszközén, vagy webböngészőn keresztül.

Az AiCloud telepítéséhez:

- 1. Győződjön meg arról, hogy a router a legújabb firmware verzióval rendelkezik és támogatja az AiCloud alkalmazást.
- 2. Töltse le az AiCloud alkalmazást a Google play vagy App store üzletből.
- 3. Csatlakoztassa az USB háttértároló eszközt a routerhez. Az USB-portok helyét illetően olvassa el az RT-AC88U gyors áttekintése című fejezetet.
- 4. Csatlakoztassa iOS vagy Android eszközeit a routerhez Wi-Fi-n keresztül. Az AiCloud alkalmazás automatikusan végigvezeti Önt a beállítás folyamatán.
- Immár elérheti, adatfolyamon továbbíthatja és megoszthatja fájljait az USBadathordozón. Az ASUS AiCloud keresése további információkért. Oktatóvideók megtekintése a részletes útmutatóért.



Google Play



App Store

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A lépések végrehajtása ellenére sem tudok hozzáférni a vezeték nélküli útválasztó webes felületéhez, hogy konfiguráljam a vezeték nélküli útválasztó beállításait.

Győződjön meg arról, hogy a PC proxy beállításait letiltotta és a PC IPcíme automatikusan lekérésre kerül a DHCP szerverről. A proxy beállítások letiltásának részleteiért látogassa meg az ASUS Támogató oldalát a következő címen: http://support.asus.com. Az IP-címek DHCP szerver általi automatikus letöltésével kapcsolatos részleteket lásd a Windows[®] vagy Mac operációs rendszer súgójában.

A kliens nem tud vezeték nélküli kapcsolatot létesíteni a routerrel.

Tartományon kívül:

- · Próbálja meg közelebb helyezni a routert a vezeték nélküli klienshez.
- Próbálkozzon a csatornák állításával.

Hitelesítés:

- Használjon vezetékes kapcsolatot a routerhez történő kapcsolódáshoz.
- Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonsági beállításokat.
- Nyomja meg legalább öt másodpercig a hátlapon lévő Reset (Alaphelyzet) gombot.

A router nem található:

- Nyomja meg legalább öt másodpercig a hátlapon lévő Reset (Alaphelyzet) gombot.
- Ellenőrizze a vezeték nélküli adapter beállításait, pl. SSID és titkosítás.

Nem lehet csatlakozni az internethez a vezeték nélküli LAN adapteren keresztül

- Próbálja meg közelebb helyezni a routert a vezeték nélküli klienshez.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő vezeték nélküli routerhez csatlakozik-e a vezeték nélküli adapter.
- Ellenőrizze, hogy a használatban lévő vezeték nélküli csatorna megegyezik az Ön országában/térségében használttal.
- Ellenőrizze a titkosítási beállításokat.

- Ellenőrizze, hogy az ADSL vagy kábel megfelelő csatlakozik-e.
- Próbálkozzon újra egy másik Ethernet kábel használatával.

Ha az ADSL "LINK" jelű lámpája folyamatosan villog, vagy nem világít, az internet elérése nem lehetséges – a router nem képes kapcsolatot létesíteni az ADSL hálózattal.

- Győződjön meg arról, hogy minden kábel megfelelően csatlakozik.
- Húzza ki a tápkábelt az ADSL vagy kábelmodemből, várjon néhány percig, majd csatlakoztassa újra.
- Ha az ADSL lámpa továbbra is villog, vagy KIKAPCSOLVA marad, vegye fel a kapcsolatot ADSL-szolgáltatójával.

Elfelejtette a hálózatnevet vagy a biztonsági kulcsokat.

- Próbálkozzon vezetékes kapcsolat létesítésével, majd a titkosítás ismételt beállításával.
- Tartsa lenyomva a Reset (Alaphelyzet) gombot több mint öt másodpercig, hogy a rendszert alaphelyzetre vagy a gyári alapértelmezett értékekre állítsa vissza.
- Gyári alapbeállítások:

Felhasználónév / jelszó: admin / admin	IP-cím : 192.168.1.1	2,4 GHz-es hálózatnévtől (SSID): ASUS	5 GHz-es hálózatnévtől (SSID): ASUS_5G
---	--------------------------------	--	--

Hol találhatok további információt a vezeték nélküli routerrel kapcsolatban?

- Használati utasítás a támogató CD-n
- Online GYIK oldal: <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Műszaki támogatás oldal: <u>http://support.asus.com/</u>
- Ügyfélszolgálati forróvonal: Tekintse meg a Kiegészítő útmutatóban található Támogatási forróvonalat.

Trumpa įrenginio RT-AC88U apžvalga



1	USB 3.0 prievadas	10	Wi-Fi" įjungimo / išjungimo mygtukas
2	Maitinimo LED	1	Paleidimo iš naujo mygtukas
3	5GHz LED / 2.4GHz LED	12	WPS mygtukas
4	WAN (Interneto) LED Raudona : nėra IP ar fizinio ryšio Balta : yra fizinis ryšys su globaliuoju tinklu (WAN).	13	USB 2.0 prievadai
5	LAN 1~8 kontrolinė lemputė	14	LAN 1 ~ 8 prievadai
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internet) prievadas
7	USB 2.0 LED	16	Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas
8	WPS LED	17	maitinimo jungiklis
9	WPS LED įjungimo / išjungimo mygtukas		

Lietuvių

Pakuotės turinys

☑ RT-AC88U

✓ Kintamosios srovės adapteris

- ☑ Tinklo kabelis(RJ-45)
- 🗹 Grei engimo darbui vadovas
- Pagalbinis kompaktinis diskas (naudotojo vadovas)



PASTABOS:

- Jei kuri nors pakuotės dalis pažeista arba jos nėra, susisiekite su savo pardavėju.
- USB išorinis HDD / atminties diskas:
 - Belaidis maršruto parinktuvas veikia su daugeliu USB HDD / atminties diskų (iki 4TB), jis palaiko skaitymo ir rašymo prieigą FAT16, FAT32, NTFS, HFS+.
 - Norėdami saugiai pašalinti USB diską, paleiskite internetinę grafinę sąsają (<u>http://router.asus.com</u>), spustelėkite USB piktogramą ir spustelėkite Eject USB 3.0 / USB 2.0 (išstumti USB 3.0 / USB 2.0).
 - Netinkamai išimant USB diską galima sugadinti duomenis.
 - Sąrašą failų sistemos ir standžiojo disko skaidinių, suderinamų su belaidžiu maršruto parinktuvu, rasite svetainėje <u>http://event.asus.</u> com/ networks/disksupport.
- Su belaidžiu maršruto parinktuvu suderinamų spausdintuvų sąrašą rasite svetainėje <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Kelvedžio diegimas

Z

SVARBU: prieš įdiegdami maršrutizatorių patikrinkite, ar yra interneto ryšys.

1. Vietos išrinkimas belaidžiam maršruto parinktuvui

Kad belaidis signalas tarp belaidžio maršruto parinktuvo ir prie jo prijungtų tinklo įtaisų būtų kuo stipresnis:

- Belaidį maršruto parinktuvą pastatykite centre, kad belaidė aprėptis, reikalinga tinklo įtaisams, būtų maksimali.
- Įtaisą statykite toliau nuo metalinių kliūčių ir tiesioginės saulės šviesos.
- Įtaisą statykite toliau nuo 802.11g ar 20 MHz tik "Wi-Fi" įrenginių, 2,4 GHz kompiuterio išorinių prietaisų, "Bluetooth" įrenginių, belaidžių telefonų, transformatorių, galingų variklių, fluorescencinių lempų, mikrobangų krosnelių, šaldytuvų ir kitų pramoninių įrengimų, kad jie netrukdytų signalui ir jis nedingtų.
- Nuolat atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad visada turėtumėte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainėje <u>http://www.asus.com</u>, joje rasite paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius.
- Stipriausią belaidį signalą užtikrinsite keturi nuimamas antenas nukreipę taip, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



Lietuvių

2. Parenkite modemą.

- **a.** Iš lizdo ištraukite kintamosios srovės adapterį, jį atjunkite nuo savo kabelinio / ADSL modemo.
- b. Nuo savo kabelinio / ADSL modemo atjunkite tinklo kabelį.
- c. Perkraukite kompiuterį (rekomenduojama).





ĮSPĖJIMAS! Prieš atjungdami visus laidus / kabelius, įsitikinkite, ar jūsų kabelinis / ADSL modemas išbuvo išjungtas bent dvi minutes. Jei modeme yra atsarginis akumuliatorius, išimkite ir jį.

3. Nustatykite belaidę aplinką.



- a. Savo belaidžio maršruto parinktuvo kintamosios srovės adapterį įkiškite į nuolatinės srovės įėjimo prievadą ir įkiškite į elektros lizdą.
- **b.** Kitu tinklo kabeliu modemą prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo WAN prievado.
- c. Savo modemo kintamosios srovės adapterį įkiškite į nuolatinės srovės įėjimo prievadą ir įkiškite į elektros lizdą.
- **d.** Tinklo kabeliu kompiuterį prijunkite prie belaidžio maršruto parinktuvo LAN prievado.

4. Pasyvinkite tam tikras savo kompiuterio nuostatas.

- a. Jei įjungtas tarpinis serveris, jį išjunkite.
- **b.** TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai.
- c. Jei jjungtas telefoninis ryšys, jį išjunkite.



PASTABA: išsamesnės informacijos apie tai, kaip pasyvinti kompiuterio nuostatas, rasite skirsnyje **Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)**.

Sparčioji interneto sąranka (QIS) su automatiniu aptikimu

Sparčiosios interneto sąrankos (QIS) funkcija suteiks galimybę greitai nustatyti interneto ryšį.



PASTABA: Nustatydami interneto ryšį pirmą kartą, paspauskite savo belaidžio maršruto parinktuvo atkūrimo mygtuką "Reset", kad būtų grąžintos numatytosios gamyklinės nuostatos.

Kaip naudoti QIS su automatiniu aptikimu:

1. Prisijunkite prie žiniatinklio grafinės vartotojo sąsajos (Web GUI). QIS puslapis bus rodomas automatiškai.

ne server 192 rver reports	.168.50.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U.
arning: You thentication	r user name and password will be sent using basic n on a connection that isn't secure.
	User name
	Password
	Remember my credentials



PASTABOS:

- Pagal numatytąsias nuostatas belaidžio maršruto parinktuvo prisijungimo prie žiniatinklio naudotojo sąsajos naudotojo vardas ir slaptažodis yra **admin**.
- Belaidžio maršruto parinktuvo prisijungimo naudotojo vardas ir slaptažodis skiriasi nuo 2,4 GHz/5 GHz tinklo pavadinimo (SSID) ir saugos rakto. Belaidžio maršruto parinktuvo prisijungimo naudotojo vardas ir slaptažodis leidžia prisijungti prie belaidžio maršruto parinktuvo žiniatinklio naudotojo sąsajos, kad būtų galima sukonfigūruoti belaidžio maršruto parinktuvo nuostatas. 2,4 GHz/5 GHz tinklo pavadinimas (SSID) ir saugos raktas leidžia "Wi-Fi" įrenginiams prisijungti prie 2,4 GHz/5 GHz tinklo.

2. Belaidis maršruto parinktuvas automatiškai aptinka, ar ISP ryšio tipas yra **dinaminis IP**, **PPPoE**, **PPTP** ir **L2TP**. Įveskite savo ISP ryšio tipui reikiamą informaciją.



SVARBI INFORMACIJA! Reikiamos informacijos apie interneto ryšio tipą teiraukitės ISP (interneto paslaugų teikėjo).

automatiniam IP (DHCP)



PPPoE, PPTP ir L2TP

/ISUS		
品 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup Check Connection Discrete Setup Router Setup	Please enter your username and password User Name 2 Password 2 MAC Address(optional) 2 MAC Clone MAC Clone	Morent Connection for
	Enable VPN client	User Name 2
	Special Requirement from ISP	Password 2
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



PASTABOS:

- Automatinis ISP ryšio tipo aptikimas vyksta konfigūruojant belaidį maršruto parinktuvą pirmą kartą arba nustatant numatytąsias belaidžio maršruto parinktuvo nuostatas.
- Jei QIS nepavyko aptikti interneto ryšio tipo, spustelėkite Skip to manual setting (pereiti prie rankinio nustatymo) ir rankiniu būdu konfigūruokite ryšio nuostatas.
- 3. Savo 2,4 GHz ir 5 GHz belaidžiam ryšiui sujungimui priskirkite tinklo pavadinimą (SSID) ir saugos raktą. Kai viskas atlikta, spustelėkite **Apply (taikyti)**.



- 4. Rodomos interneto ir belaidžio tinklo nuostatos. Spustelėkite **Next (toliau)** ir tęskite.
- 5. Perskaitykite belaidžio tinklo ryšio vadovėlį. Kai tai atliksite, spustelėkite **Finish (baigti)**.

skip Setup Wizard Com	Completed Network Computation Summary				
	System Time: Mon, Feb 09 07:59:03 2015 (GNT)				
k Internet Setup					
eck	Network Name (SSID)				
nnection	Wireless Security	Open System			
ternet setup	Network Name (SSID)				
	Wireless Security	Open System			
uter Setup					
	WAN Connection Type	Automatic IP			
	WAN IP				
	MAC				
		Novi			
		HEAL			

Prisijungimas prie belaidžio tinklo

Belaidžio tinklo klientai (nešiojamasis kompiuteris, planšetinis kompiuteris, išmanusis telefonas ir pan.) prie RT-AC88U belaidžio tinklo gali prisijungti dviem būdais:

Rankinis prisijungimas prie belaidžio tinklo

Jei norite prie belaidžio tinklo prisijungti rankiniu būdu:

- 1. Aktyvinkite belaidžio ryšio kliento belaidžio ryšio funkciją, kad nuskaitytumėte pasiekiamus belaidžius tinklus.
- 2. Pasirinkite SSID arba tinklo pavadinimą, kurį priskyrėte įrenginio RT-AC88U tinklui.
- 3. Įveskite slaptažodį ir spustelėkite Connect (sujungti).

Prisijungimas prie belaidžio tinklo per WPS

Įrenginyje RT-AC88U yra WPS ("Wi-Fi" apsaugotos sąrankos) mygtukas, kad savo belaidį klientą galėtumėte sujungti su RT-AC88U tinklu neįvesdami slaptažodžio.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo per WPS:

- 1. Kelvedžio užpakalinėje pusėje paspauskite WPS mygtuką. WPS išstūmimo mygtuko vietą rasite skyriuje **Trumpa įrenginio RT-AC88U apžvalga**.
- Belaidžio ryšio kliento WPS mygtuką spauskite apie dvi minutes arba vykdykite WPS naudojimo nurodymus, pateiktus belaidžio ryšio kliento instrukcijose. Prisijungiant per WPS, maitinimo kelvedžio kontrolinė lemputė greitai mirksi.
- **3.** Palaukite, kol kelvedžio maitinimo kontrolinė lemputė pradės degti tolygiai, parodydama, kad kelvedis ir belaidžio ryšio klientas sujungti sėkmingai.

Kelvedžio priežiūra per ASUSWRT tinklo GUI

Šiame belaidžio ryšio kelvedyje yra įdiegta intuityvioji ASUSWRT tinklo grafinė vartotojo sąsaja. ASUSWRT suteikia galimybę lengvai konfigūruoti įvairias jo funkcijas per tinklo naršyklę, pvz., "Internet Explorer", "Firefox", "Safari" arba "Google Chrome".



PASTABA: jei norite gauti daugiau informacijos iš ASUS techninės pagalbos svetainės <u>http://support.asus.com</u>, sąsajos apačioje naudokite ieškos juostą.





SVARBU:

- daugiau informacijos kaip naudoti kelvedžio tinklo GUI rasite naudotojo vadove.
- Visada tikrinkite ir naujovinkite programinę ir aparatinę įrangą, kad jos versija būtų naujausia (įrenginys veiks geriau).
- Aplankykite "ASUS Networking" vaizdo kanalą, kuriame rasite mokomųjų vaizdo įrašų apie svarbiausias funkcijas.



Programa "AiCloud"

"ASUS AiCloud" programa suteikia prieigą prie jūsų duomenų visuomet ir visur, kai tik turite interneto ryšį. Savo "ASUS WebStorage" paskyrą taip pat galite pasiekti per mobiliąją savo "iOS" arba "Android" įrenginio "AiCloud" programą, arba per tinklo naršyklę.

Jeigu norite įdiegti "AiCloud":

- kelvedžio programinės ir aparatinės įrangos versija turi būti naujausią ir palaikyti "AiCloud".
- "AiCloud" programą atsisiųskite iš "Google Play" arba "App Store" parduotuvių.
- **3.** Į kelvedį įdiekite USB saugojimo įrenginį. USB prievadų vietas rasite skyriuje **Trumpa įrenginio RT-AC88U apžvalga**.
- **4.** "iOS" arba "Android" įrenginius per "Wi-Fi" sujunkite su kelvedžiu. "AiCloud" programa automatiškai jus nukreips per visą sąrankos procesą.
- 5. Dabar galite pasiekti, perduoti ir bendrinti visus USB saugojimo įrenginyje įrašytus failus. Jei reikia daugiau informacijos, naršykite "ASUS AiCloud". Žiūrėkite mokomuosius vaizdo filmus, kuriuose pateikiami nuoseklūs paaiškinimai.



Google Play



App Store

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Atlikęs nurodytus veiksmus, vis dar negaliu pasiekti belaidžio maršruto parinktuvo internetinės grafinės naudotojo sąsajos (internetinės grafinės sąsajos) ir konfigūruoti belaidžio maršruto parinktuvo nuostatų.

Patikrinkite, ar pasyvintos stalinio kompiuterio tarpinio serverio nuostatos, o kompiuterio IP adresas automatiškai gaunamas iš DHCP serverio. Daugiau informacijos kaip pasyvinti tarpinio serverio nuostatas rasite ASUS palaikymo svetainėje adresu <u>http://support.asus.com</u>. Daugiau informacijos, kaip naudotis DHCP serveriu IP adresui automatiškai gauti, rasite įsijungę "Windows[®]" arba "Mac" operacinės sistemos žinyno funkciją.

Kitas įtaisas negali užmegzti belaidžio ryšio su maršruto parinktuvu.

Per toli:

- Maršruto parinktuvą pastatykite arčiau įtaiso, kuriam reikalingas belaidis ryšys.
- Pabandykite pakeisti kanalo nuostatas.

Tapatumo nustatymas:

- Prie maršruto parinktuvo junkite laidu.
- Patikrinkite belaidžio ryšio saugos nuostatas.
- Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite ant užpakalinio pulto esantį "Reset" (atstatymo) mygtuką.

Nepavyksta rasti maršruto parinktuvo:

- Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite ant užpakalinio pulto esantį "Reset" (atstatymo) mygtuką.
- Patikrinkite belaidžio adapterio nuostatas, pavyzdžiui, SSID ir šifravimo nuostatas.

Internetas nepasiekiamas naudojantis belaidžiu LAN adapteriu.

- Maršruto parinktuvą pastatykite arčiau įtaiso, kuriam reikalingas belaidis ryšys.
- Patikrinkite, ar belaidžio ryšio adapteris prijungtas prie reikiamo belaidžio maršruto parinktuvo.
- Patikrinkite, ar naudojamas belaidis kanalas atitinka jūsų šalyje / vietovėje prieinamus kanalus.
- Patikrinkite šifravimo nuostatas.

- Patikrinkite, ar tinkamas ADSL arba kabelinis ryšys.
- Pabandykite naudoti kitą eterneto kabelį.

Jei nuolat blyksi ASDL LINK lemputė arba ji nedega visai, nepavyksta prisijungti prie interneto – maršruto parinktuvas negali užmegzti ryšio su ADSL tinklu.

- Įsitikinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Nuo ADSL arba kabelinio modemo atjunkite maitinimo laidą, palaukite kelias minutes, tada laidą vėl prijunkite.
- Jei ADSL lemputė vis dar blyksi ar NEDEGA, susisiekite su savo ADSL paslaugų teikėju.

pamiršau tinklo pavadinimą arba saugos raktus.

- Pabandykite vėl nustatyti belaidį ryšį ir atlikti šifruotųjų parametrų sąranką.
- Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite paleidimo iš naujo mygtuką, kad sistema pasileistų iš naujo arba būtų atkurti sistemos numatytieji parametrai.
- Gamykloje numatyti parametrai:

Naudotojo vardas / Slaptažodis: admin / admin	IP address: 192.168.1.1	2,4 GHz tinklo SSID:	5 GHz tinklo SSID:
aumin		ASUS	ASUS_5G

kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidį maršruto parinktuvą?

- Naudotojo vadove, kurį rasite pagalbiniame kompaktiniame diske
- Internetinėje klausimų ir atsakymų svetainėje <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Techninės pagalbos svetainėje <u>http://support.asus.com/</u>
- Paskambinę į klientų aptarnavimo liniją, žr. pagalbiniame vadove pateiktą informaciją apie pagalbą telefonu.
Īss RT-AC88U apraksts



1	USB 3.0 osta	10	Wi-Fi ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2	Barošanas LED	1	Atiestatīšanas poga
3	5GHz LED / 2.4GHz LED	12	WPS poga
4	WAN (Interneta) LED Sarkana: Nav IP vai savienojuma. Balta: Ir savienojums ar teritoriālo tīklu (WAN).	13	USB 2.0 osta
6	LAN 1~8 LED	14	LAN 1 ~ 8 ostām
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internet) osta
7	USB 2.0 LED	16	Strāvas (DC-IN) osta
8	WPS LED	17	Strāvas poga
9	WPS LED ieslēgšanas/izs- lēgšanas poga		

lepakojuma saturs

RT-AC88U

Tīkla kabelis (RJ-45)

Maiņstrāvas adapteris

Padomi ātrai darba uzsākšanai

Atbalsta CD (Lietotāja rokasgrāmata)



PIEZĪMES:

- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, sazinieties ar pārdevēju.
- USB ārējais HDD (cietā diska diskdzinis)/ zibatmiņas disks:
 - Bezvadu maršrutētājs darbojas ar vairumu USB HDD (cietā diska diskdziņiem)/zibatmiņas diskiem līdz 4TB un atbalsta lasīšanasrakstīšanas piekļuvi FAT16, FAT32, NTFS un HFS+.
 - Lai droši atvienotu USB disku, atveriet tīkla grafiskā lietotāja saskani GUI (<u>http://router.asus.com</u>), nospiediet uz USB ikonas un nospiediet Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Izstumt USB 3.0 / USB 2.0).
 - Nepareizi izņemot USB disku, dati var tikt bojāti.
 - Lai iepazītos ar datņu sistēmas sarakstu un cietā diska nodalījumiem, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet http://event.asus.com/ networks/disksupport
- Lai iepazītos ar printeru sarakstu, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Maršrutētāja uzstādīšana

Ø

SVARĪGI: Pirms maršrutētāja uzstādīšanas pārliecinieties, ka interneta savienojums ir pieejams.

1. Bezvadu maršrutētāja novietošana

Lai būtu laba bezvadu signāla pārraide starp bezvadu maršrutētāju un tam pievienotajām tīkla ierīcēm, pārliecinieties, ka:

- bezvadu maršrutētājs ir novietots centrālajā zonā, lai sniegtu maksimālu bezvadu pārklājumu tīkla ierīcēm;
- · ierīce nav novietota blakus metāliskiem priekšmetiem un tiešā saules gaismā;
- ierīce nav novietota blakus tikai 802,11g vai 20MHz Wi-Fi ierīcēm, 2.4GHz datoram pievienotām ārējām ierīcēm, Bluetooth ierīcēm, bezvadu tālruņiem, transformatoriem, lieljaudas motoriem, dienas gaismas lampām, mikroviļņu krāsnīm, ledusskapjiem un citām rūpnieciskām ierīcēm, lai izvairītos no signāla traucējumiem vai zudumiem.
- Vienmēr atjauniniet jaunāko programmatūru. Apmeklējiet ASUS tīmekļa vietni <u>http://www.asus.com</u>, lai iegūtu jaunāko programmatūru.
- Lai būtu labs bezvadu signāls, pavērsiet četri atdalāmās antenas, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.



2. Sagatavojiet modemu.

- **a.** Izvelciet maiņstrāvas adapteri no kontaktligzdas un atvienojiet to no jūsu kabeļa/ADSL modema.
- b. Atvienojiet tīkla kabeli no jūsu kabeļa/ADSL modema.
- c. Atsāknējiet savu datoru (ieteicams).





BRĪDINĀJUMS! Pirms vadu/kabeļu atvienošanas pārliecinieties, ka kabeļa/ADSL modems bijis izslēgts vismaz divas minūtes. Ja Jūsu modemam ir rezerves akumulators, noņemiet arī to.

3. lestatiet savu bezvadu vidi.



- a. levietojiet sava bezvadu maršrutētāja maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas izvadu maršrutētāja līdzstrāvas ievades portā un pievienojiet adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai.
- **b.** Izmantojot tīkla kabeli, savienojiet savu modemu ar bezvadu maršrutētāja WAN portu.
- c. levietojiet sava modema maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas izvadu līdzstrāvas ievades portā un pievienojiet adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai.
- Izmantojot tīkla kabeli, savienojiet savu datoru ar bezvadu maršrutētāja LAN portu.

4. Atspējojiet savā datorā dažus iestatījumus.

- a. Atspējojiet starpniekserveri, ja tas ir iespējots.
- b. lestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai.
- c. Atspējot iezvanpieejas savienojumu, ja iespējots.



PIEZĪME: Sīkāku informāciju par iestatījumu atspējošanu datorā skatiet sadaļā *Biežāk uzdotie jautājumi (FAQS)*.

Ātra interneta iestatīšana (Quick Internet Setup (QIS)) ar automātisku savienojuma veida noteikšanu

Funkcija "Ātrā interneta iestatīšana" (QIS) jums palīdz ātri iestatīt savienojumu ar internetu.



PIEZĪME. lestatot savienojumu ar internetu pirmoreiz, nospiediet pogu Reset (Atiestatīšana) uz bezvadu maršrutētāja, lai to atiestatītu uz noklusējuma rūpnīcas iestatījumiem.

Kā lietot QIS ar automātisko detektēšanu.

1. Piesakieties tīmekļa grafiskajā lietotāja saskarnē (Web GUI). Automātiski atvērsies QIS lapa.

Windows Security	y 📃	
The server 192 server reports	.168.50.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U.	
Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.		
	User name	
	Password	
	Kemember my credentials	
	OK Cancel	



PIEZĪMES.

- Pēc noklusējuma pieteikšanās lietotājvārds un parole bezvadu maršrutētāja tīmekļa grafiskajā lietotāja saskarnē ir admin.
- Bezvadu maršrutētāja pieteikšanās lietotājvārds un parole atšķiras no 2,4 GHz/5 GHz tīkla nosaukuma (SSID) un drošības atslēgas. Bezvadu maršrutētāja pieteikšanās lietotājvārds un parole ļauj pieteikties bezvadu maršrutētāja tīmekļa grafiskajā lietotāja saskarnē, lai konfigurētu bezvadu maršrutētāja iestatījumus. 2,4 GHz/5 GHz tīkla nosaukums (SSID) un drošības atslēga ļauj pieteikt un pievienot Wi-Fi ierīces 2,4 GHz/5 GHz tīklam.

 Bezvadu maršrutētājs automātiski nosaka, vai jūsu savienojums ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) ir Dynamic IP, PPPOE, PPTP vai L2TP. ledrukājiet vajadzīgo informāciju savienojuma veidam ar jūsu ISP.



SVARĪGI! Saņemiet vajadzīgo informāciju par interneta savienojuma veidu no sava ISP.

automātiska IP (DHCP) gadījumā



PPPoE, PPTP un L2TP gadījumā

/ISUS		
品 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
Connection	User Name 2	Internet Connection Information
3 Router Setup	Password 2	Enter the account name and password for your internet services provider.
	MAC Address(optional) 3 MAC Clone	Password
	Enable VPN client	User Name 🔹
	Special Requirement from ISP	Password 😨 🚥
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



PIEZĪMES.

- Jūsu savienojuma veida ar ISP automātiskā noteikšana notiek, kad jūs pirmoreiz konfigurējat bezvadu maršrutētāju, vai kad jūsu bezvadu maršrutētājs tiek atiestatīts uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- Ja QIS nav izdevies noteikt jūsu interneta savienojuma veidu, noklikšķiniet uz Skip to manual setting (Pāriet uz manuālu iesatīšanu) un manuāli konfigurējiet savienojuma iestatījumus.
- 3. Piešķiriet bezvadu tīkla nosaukumu (SSID) un drošības atslēgu savam 2,4 GHz un 5 GHz bezvadu savienojumam. Noklikšķiniet uz **Apply (Lietot)**, kad tas izdarīts.



- 4. Tiek parādīti jūsu interneta un bezvadu savienojuma iestatījumi. Noklikšķiniet uz **Next (Nākamais)**, lai turpinātu.
- 5. Izlasiet pamācību par pievienošanos bezvadu tīklam. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz **Finish (Pabeigt)**.

Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration	Summary	
	System Time: Mon, Feb 09 07	:59:03 2015 (GMT)	
Quick Internet Setup			
Check	Network Name (SSID)		
Connection	Wireless Security	Open System	
Internet Setup	Network Name (SSID)		
	Wireless Security	Open System	
3 Router Setup			
	WAN Connection Type	Automatic IP	
	WAN IP		
	LAN IP	192 168 50.1	
	MAC		
		Next	

Pieslēgšanās bezvadu tīklam

Lai pieslēgtos RT-AC88U bezvadu tīklam, jūsu bezvadu klienti to var izdarīt divos veidos (piezīmju grāmatiņa, planšetdators, viedtālrunis u.c.).

Pieslēgšanās bezvadu tīklam manuāli

Lai pieslēgtos bezvadu tīklam manuāli:

- 1. Iespējojiet Wi-Fi funkciju savam bezvadu klientam, lai skenētu pieejamos bezvadu tīklus.
- 2. Atlasiet SSID vai tīkla nosaukumu, kuru esat piešķīris savam RT-AC88U tīklam.
- 3. levadiet paroli un nospiediet Connect (Pieslēgties).

Pieslēgšanās bezvadu tīklam caur WPS

Maršrutētājam RT-AC88U ir WPS (Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas) poga, lai jūs varētu pieslēgt savu bezvadu klientu pie RT-AC88U tīkla, neievadot paroli. Lai pieslēgtos bezvadu tīklam caur WPS:

- 1. Nospiediet RT-AC88U aizmugurē esošo WPS pogu. Skatiet nodaļu Īss RT-AC88U apraksts, lai uzzinātu WPS pogas atrašanās vietu.
- Divu minūšu laikā nospiediet sava bezvadu klienta WPS pogu vai sekojiet WPS instrukcijām, kas pievienotas bezvadu klientam. Pieslēdzoties caur WPS, maršrutētāja strāvas LED indikators ātri mirgo.
- 3. Pagaidiet, kamēr strāvas LED indikators sāk nepārtraukti degt, kas norāda, ka maršrutētāja savienojums ar bezvadu tīklu ir veiksmīgs.

Maršrutētāja vadība caur ASUSWRT tīkla grafiskā lietotāja saskarni GUI

Jūsu bezvadu maršrutētājam ir intuitīva ASUSWRT tīkla grafiskā lietotāja saskarne. ASUSWRT ļauj ērti konfigurēt tās dažādās funkcijas caur interneta pārlūkprogrammu, piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari vai Google Chrome.

Z

PIEZĪME: Izmantojiet saskarnes apakšā esošo meklēšanas joslu, lai iegūtu vairāk informācijas no ASUS tehniskā atbalsta tīmekļa vietnes <u>http://support.asus.com</u>





SVARĪGI:

- Sīkāku informāciju par maršrutētāja tīkla grafiskā lietotāja saskarnes (GUI) lietošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
- Vienmēr pārbaudiet un atjauniniet programmaparatūras jaunāko versiju, lai iegūtu labāko kvalitāti.
- Apmeklējiet ASUS tīklošanas video kanālu, lai apskatītu mācību video par pieejamām funkcijām.



AiCloud

ASUS AiCloud lietojumprogramma nodrošina piekļuvi jūsu datiem jebkad un jebkur, kad ir pieejams interneta savienojums. Tā ļauj piekļūt arī jūsu ASUS WebStorage kontam caur AiCloud mobilo lietojumprogrammu jūsu iOS vai Android ierīcē, vai caur interneta pārlūkprogrammu. Lai instalētu AiCloud:

- 1. Pārliecinieties, lai maršrutētājam ir jaunākā programmaparatūras versija un tā atbalsta AiCloud.
- 2. Lejupielādējiet AiCloud lietojumprogrammu no Google Play vai lietojumprogrammu veikala.
- 3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci pie maršrutētāja. Skatiet nodaļu Īss RT-AC88U apraksts, lai uzzinātu USB portu atrašanās vietu.
- 4. Pieslēdziet savas iOS vai Android ierīces maršutētājam caur Wi-Fi. AiCloud lietojumprogramma automātiski parāda iestatīšanas procesu.
- Tagad jūs varat piekļūt, straumēt un koplietot visus jūsu USB atmiņas failus. Sīkāku informāciju meklējiet ASUS AiCloud. Mācību video apskatāma pakāpeniska rokasgrāmata.



Google Play



App Store

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQs)

Izpildot visus soļus, es joprojām nevaru piekļūt bezvadu maršrutētāja tīkla grafiskā lietotāja (GUI) saskarnē, lai konfigurētu bezvadu maršrutētāja iestatījumus.

Pārliecinieties, ka datora starpniekservera iestatījumi ir atspējoti un datora IP adrese tiek iegūta automātiski no DHCP servera. Sīkāku informāciju par starpniekservera iestatījumu atspējošanu meklējiet ASUS atbalsta tīmekļa vietnē <u>http://support.asus.com</u>. Sīkāku informāciju par to, kā izmantot DHCP serveri, lai automātiski iegūtu IP adreses, meklējiet Windows[®] vai Mac operētājsistēmu palīdzības funkcijās.

Klients nevar nodibināt bezvadu savienojumu ar maršrutētāju.

Ārpus zonas:

- Novietojiet maršrutētāju tuvāk bezvadu klientam.
- Mēģiniet izmainīt kanāla iestatījumus.

Autentificēšana:

- Izmantojiet kabeļa savienojumu, lai pievienotos maršrutētājam.
- Pārbaudiet bezvadu drošības iestatījumus.
- Nospiediet Reset (Atiestatīšana) pogu uz aizmugurējā paneļa un paturiet nospiestu ilgāk par piecām sekundēm.

Nevar atrast maršrutētāju:

- Nospiediet Reset (Atiestatīšana) pogu uz aizmugurējā paneļa un paturiet nospiestu ilgāk par piecām sekundēm.
- Pārbaudiet SSID un šifrēšanas iestatījumus bezvadu pārveidotājā.

Nevar piekļūt internetam caur bezvadu LAN pārveidotāju.

- Novietojiet maršrutētāju tuvāk bezvadu klientam.
- Pārbaudiet, vai bezvadu pārveidotājs ir pievienots pareizajam bezvadu maršrutētājam.
- Pārbaudiet, vai izmantojamais bezvadu kanāls atbilst kanāliem, kas pieejami jūsu valstī/ reģionā.
- Pārbaudiet šifrēšanas iestatījumus.

- Pārbaudiet, vai ADSL un kabeļa savienojums ir pareizs.
- Mēģiniet vēlreiz, izmantojot citu Ethernet kabeli.

Ja ADSL "LINK" lampiņa pastāvīgi mirgo vai neieslēdzas, interneta piekļuve nav iespējama - maršrutētājs nespēj izveidot savienojumu ar ADSL tīklu.

- Pārliecinieties, vai visi kabeļi ir kārtīgi pievienoti.
- Atvienojiet strāvas vadu no ADSL vai kabeļa modema, pagaidiet dažas minūtes, tad no jauna pievienojiet strāvas vadu.
- Ja ADSL gaismiņa turpina mirgot vai neieslēdzas (OFF), sazinieties ar savu ADSL pakalpojumu sniedzēju.

Aizmirsu tīkla nosaukumu vai drošības atslēgas.

- Mēģiniet iestatīt tīkla savienojumu ar vadiem un atkal konfigurējiet šifrēšanas iestatījumus.
- Nospiediet pogu Atiestatīt (Reset) ilgāk par 5 sekundēm, lai atiestatītu vai atjaunotu sistēmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
- Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi:

Lietotājvārds / parole: admin / admin	IP adrese : 192.168.1.1	2,4 GHz tīkla SSID: ASUS	5 GHz tīkla SSID: ASUS 5G

Kur es varu atrast plašāku informāciju par bezvadu maršrutētāju?

- Lietotāja rokasgrāmatā atbalsta CD
- Tiešsaistes BUJ (FAQ) vietnē: <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Tehniskā atbalsta vietne: <u>http://support.asus.com/</u>
- Klientu palīdzības telefons: Lietojiet palīdzības telefonu (Support Hotline),

Szybki przegląd routera RT-AC88U



10

1	Port USB 3.0	10	Włącznik/wyłącznik Wi-Fi
2	Dioda LED zasilania	1	Przycisk Reset
3	Dioda 2.4GHz LED/ Dioda 5GHz LED	12	Przycisk WPS
4	WAN (Internet) LED Czerwony: brak adresu IP lub połączenia fizycznego. Biały: dostępne połączenie fizyczne z siecią rozległą (WAN).	13	Port USB 2.0
5	LAN 1~8 LED	14	Porty LAN 1 ~ 8
6	Wskaźnik LED USB 3.0	15	Port WAN (Internet)
7	Wskaźnik LED USB 2.0	16	Port wejścia zasilania (Wejście prądu stałego)
8	Dioda LED WPS	17	Włącznik zasilania
9	Włącznik/wyłącznik dioda LED WPS		

11 12

16

10000000000

Polski

Polski

Zawartość opakowania

- ☑ RT-AC88U
- ☑ Kabel sieciowy (RJ-45)
- ☑ Adapter zasilania
- Instrukcja szybkiego uruchomienia

Pomocniczy dysk CD (podręcznik)



UWAGI:

- W przypadku uszkodzenia lub braku któregoś z elementów skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Zewnętrzny dysk twardy/dysk flash USB:
 - Router bezprzewodowy działa z większością dysków twardych / dysków flash USB o wielkości do 4TB i obsługuje odczyt – zapis dla systemów plików FAT16, FAT32, NTFS i HFS+.
 - W celu bezpiecznego odłączenia dysku USB, uruchom interfejsu użytkownika sieci web (<u>http://router.asus.com</u>), a następnie w górnym, pawym rogu strony Network Map (Mapa sieci), kliknij ikonę USB, a następnie kliknij pozycję Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Wysuń dysk USB 3.0 / USB 2.0).
 - Nie prawidłowe odłączenie dysku USB może spowodować uszkodzenie danych.
 - W celu uzyskania listy systemów plików i partycji dysku twardego, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź <u>http://event.</u> asus.com/ networks/disksupport
- W celu uzyskania listy drukarek, które obsługuje router bezprzewodowy, odwiedź <u>http://event.asus.com/networks/</u> <u>printersupport</u>

Instalacja routera



WAŻNE: Przed instalacją routera należy sprawdzić, czy jest dostępne połączenie z Internetem.

1. Pozycjonowanie routera

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnału bezprzewodowego pomiędzy routerem bezprzewodowym a podłączonymi urządzeniami sieciowymi należy upewnić się, że:

- Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby zapewnić maksymalny zasięg transmisji bezprzewodowej do urządzeń sieciowych.
- Urządzenie trzymać z dala od metalowych przeszkód oraz bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- W celu zapobieżenia zakłóceniom lub utratom sygnału trzymać urządzenie z dala od urządzeń Wi-Fi obsługujących wyłącznie pasma 802.11g lub 20 MHz, komputerowych urządzeń peryferyjnych 2,4 GHz, urządzeń Bluetooth, telefonów bezprzewodowych, transformatorów, silników do wysokich obciążeń, świetlówek, kuchenek mikrofalowych, lodówek oraz innego wyposażenia przemysłowego.
- Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem <u>http://www.asus.com.</u>
- Aby zapewnić najlepszą jakość sygnału bezprzewodowego, ustaw kierunek 4 odłączanych anten, tak jak na schemacie poniżej.



2. Przygotuj modem.

- a. Wyłączyć zasilacz z gniazdka sieciowego i odłączyć go od modemu kablowego/ADSL.
- b. Odłączyć kabel sieciowy od modemu kablowego/ADSL.
- c. Uruchom ponownie komputer (zalecane).





OSTRZEŻENIE! Przed rozłączeniem przewodów/kabli, upewnij się, że modem kablowy/ADSL został wyłączony na co najmniej dwie minuty. Jeśli modem posiada zapasową baterię, odłącz ją także.

3. Skonfiguruj środowisko bezprzewodowe.



- **a.** Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda wejścia prądu stałego odbiornika i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
- **b.** Używając drugiego kabla sieciowego, podłącz modem do gniazda sieci WAN routera bezprzewodowego.
- c. Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego modemu do gniazda wejścia prądu stałego i podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.
- **d.** Używając kabla sieciowego, podłącz komputer do gniazda sieci lokalnej routera bezprzewodowego.

4. Wyłączenie niektórych ustawień komputera.

- a. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony
- b. Skonfigurować ustawienia TCP/IP do automatycznego uzyskiwania adresu IP.
- c. Wyłączyć połączenie dial-up jeżeli jest włączone.



UWAGA: Dalsze informacje dotyczące wyłączania ustawień komputera, sprawdź w części **Często zadawane pytania (FAQ)**.

Polski

QIS z autodetekcją Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)

Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem)) pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z Internetem.



Uwagi: Podczas ustawiania połączenia z Internetem **pierwszy raz**, naciśnij i przytrzymaj **przycisk Reset** na routerze bezprzewodowym w celu przywrócenia jego ustawień fabrycznych.

Aby użyć QIS z autodetekcją:

1. Zaloguj się do sieciowego interfejsu graficznego. Automatycznie wyświetlona zostanie strona QIS (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem).

Windows Security		
The server 192. server reports t Warning: Your authentication	168.50.1 is asking for your user name and password. The hat it is from RT-AC 88U. user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.	
	User name Password Remember my credentials OK Cancel	



UWAGI:

- Domyślna nazwa logowania i hasło do sieciowego interfejsu graficznego routera bezprzewodowego to **admin**.
- Nazwa logowania i hasło routera bezprzewodowego są inne niż nazwa (identyfikator SSID) sieci 2,4 GHz/5 GHz i klucz zabezpieczeń. Za pomocą nazwy logowania i hasła routera bezprzewodowego można logować się do sieciowego interfejsu graficznego routera bezprzewodowego w celu konfiguracji jego ustawień. Za pomocą nazwy (identyfikatora SSID) sieci 2,4 GHz/5 GHz i klucza zabezpieczeń urządzenia Wi-Fi logują się i łączą z siecią 2,4 GHz/5 GHz.

 Router bezprzewodowy automatycznie wykryje, czy typ połączenia ISP to Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPOE, PPTP, L2TP oraz Static IP (Statyczny adres IP). Wprowadź niezbędne informacje dla typu połączenia ISP.



WAŻNE! Uzyskaj niezbędne informacje dotyczące połączenia z Internetem od ISP.

Typ połączenia Automatic IP (Automatyczny adres IP) (DHCP)



Typ połączenia PPPoE, PPTP i L2TP

Ekin Cotun Wirned	Account Setting			
Skip Setap Wizard				
Quick Internet Setup	Please enter your usernar	ne and password		
Connection	User Name		Internat Connection Information	
Router Setup	Password	Show password	Enter the account name and password or your Internet services provider	
•	MAC Address(optional)	•	Account Name Password	
	Enable VPN client	MAC Clone	User Name 2 ******	
	Special Requirement		Password 🔹	
	Previous	Next	Enter the user name and password for your Int connection information. These settings were gir your Internet Service Provider (ISP).	ernet ven by



Uwagi:

- Automatyczne wykrywanie typu połączenia ISP jest wykonywane przy pierwszej konfiguracji routera bezprzewodowego lub po zresetowaniu routera bezprzewodowego do ustawień domyślnych.
- Jeżeli funkcja QIS nie może wykryć typu połączenia z Internetem, kliknij polecenie Skip to manual setting (Przejdź do ustawień ręcznych) (patrz zrzut ekranu w etapie 1) i ręcznie skonfiguruj ustawienia połączenia.
- 3. Przydziel nazwę sieci (SSID) i klucz zabezpieczenia dla połączenia bezprzewodowego 2,4GHz i 5 GHz. Po zakończeniu kliknij **Apply (Zastosuj)**.



- Wyświetlone zostaną ustawienia połączenia z Internetem oraz dane dotyczące połączenia bezprzewodowego. Aby kontynuować kliknij Next (Dalej).
- 5. Przeczytaj instrukcję połączenia Twojego komputera z siecią bezprzewodową. Po zakończeniu kliknij **Finish (Zakończ).**

/ISLIS RT-AC1200		
🔒 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration 5	Summary
Quick Internet Setup		:39:03 2015 (GHT)
Check Connection	Network Name (55ID) Wireless Security	ASUS Open Syntem
Internet Setup	Wireless (SGHz) Network Name (SSID) Wireless Security	ASUS_5G Open System
Conter setup	WAN WAN Connection Type WAN IP	Automatic IP 192 198 123 124
	LAN LAN IP	192 168 50 1
	мас	00.0C.43.25.69.40 Next

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

Dostępne są dwa sposoby łączenia klientów sieci bezprzewodowej (komputer notebook, tablet PC, smartfon itp.) z siecią bezprzewodową routera RT-AC88U.

Ręczne nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

W celu ręcznego nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową:

- 1. Włącz funkcję Wi-Fi klienta sieci bezprzewodowej, aby wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe.
- 2. Wybierz identyfikator SSID lub nazwę sieci, które przypisano do sieci routera RT-AC88U.
- 3. Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk Connect (Połącz).

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS

Router RT-AC88U jest wyposażony w przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) umożliwiający nawiązywanie połączenia między klientem sieci bezprzewodowej a siecią routera RT-AC88U bez wprowadzania hasła. W celu nawiązania połączenia z siecią bezprzewodową za pomocą funkcji WPS:

- Naciśnij przycisk WPS znajdujący się z tyłu routera RT-AC88U. Informacje na temat lokalizacji przycisku WPS można znaleźć w części Szybki przegląd routera RT-AC88U.
- 2. Naciśnij w ciągu dwóch minut przycisk WPS klienta sieci bezprzewodowej lub wykonaj instrukcje obsługi funkcji WPS dołączone do klienta sieci bezprzewodowej. Podczas nawiązywania połączenia za pomocą funkcji WPS dioda LED zasilania routera będzie szybko migać.
- **3.** Poczekaj, aż dioda LED zasilania routera zacznie świecić światłem stałym, co oznaczać będzie pomyślne nawiązanie połączenia między routerem a klientem sieci bezprzewodowej.

Zarządzanie routerem za pomocą sieciowego interfejsu graficznego ASUSWRT

Router bezprzewodowy jest wyposażony w intuicyjny graficzny sieciowy interfejs użytkownika ASUSWRT. Interfejs ASUSWRT umożliwia łatwą konfigurację różnych funkcji routera za pomocą przeglądarki sieci Web, takiej jak Internet Explorer, Firefox, Safari lub Google Chrome.

UWAGA: Korzystając z paska wyszukiwania znajdującego się na dole okna interfejsu, można uzyskać więcej informacji z witryny pomocy technicznej firmy ASUS dostępnej pod adresem <u>http://support.asus.com.</u>





WAŻNE:

- Bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z sieciowego interfejsu graficznego routera można znaleźć w podręczniku użytkownika.
- W celu zapewnienia lepszego działania należy zawsze sprawdzać i uaktualniać oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji.
- Odwiedź kanał wideo ASUS Networking z samouczkami wideo dotyczącymi oferowanych funkcji.



Aplikacja AiCloud

Aplikacja ASUS AiCloud zapewnia dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, o ile aktywne jest połączenie z Internetem. Umożliwia ona także uzyskiwanie dostępu do konta w usłudze ASUS WebStorage za pomocą aplikacji AiCloud na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android albo przy użyciu przeglądarki sieci Web.

W celu zainstalowania aplikacji AiCloud:

- 1. Upewnij się, że na routerze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego zapewniająca obsługę aplikacji AiCloud.
- 2. Pobierz aplikację AiCloud ze sklepu Google Play lub App Store.
- 3. Podłącz urządzenie pamięci USB do routera. Informacje na temat lokalizacji portów USB można znaleźć w części Szybki przegląd routera RT-AC88U.
- Połącz urządzenie z systemem iOS lub Android z routerem przez sieć Wi-Fi. Aplikacja AiCloud automatycznie przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji.
- 5. Można już uzyskiwać dostęp, przesyłać strumieniowo i udostępniać wszystkie pliki zapisane na urządzeniu pamięci USB. Wyszukaj więcej informacji w aplikacji ASUS AiCloud. Obejrzyj samouczki wideo z instrukcjami krok po kroku.



Google Play



App Store

Często zadawane pytania (FAQ)

Po wykonaniu kolejnych czynności, nadal nie mogę uzyskać dostępu do graficznego interfejsu użytkownika routera (web GUI) w celu konfiguracji ustawień routera bezprzewodowego.

Upewnij się, że ustawienia serwera proxy komputera PC zostały wyłączone oraz że adres IP komputera PC jest uzyskiwany automatycznie z serwera DHCP. Szczegółowe informacje na temat wyłączania ustawień serwera proxy można znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS dostępnej pod adresem <u>http://support.asus.com</u>. Szczegółowe informacje na temat automatycznego uzyskiwania adresów IP z serwera DHCP można znaleźć, korzystając z funkcji pomocy systemu operacyjnego Windows[®] lub Mac.

Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z routerem.

Poza zakresem:

- Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
- Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.

Uwierzytelnianie:

- Użyj połączenia przewodowego do połączenia z routerem.
- Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego.
- Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu na więcej niż pięć sekund.

Brak połączenia z routerem:

- Wciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk Reset na tylnym panelu routera.
- Sprawdź ustawienia karty sieciowej WLAN takie jak SSID bądź szyfrowanie sieci.

Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter bezprzewodowej sieci LAN.

- Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej.
- Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do prawidłowego routera bezprzewodowego.
- Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest zgodny z kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie.
- Sprawdź ustawienia szyfrowania.

- Sprawdź, czy prawidłowo działa połączenie ADSL lub połączenie kablowe.
- Spróbuj ponownie używając innego kabla Ethernet.

Jeśli kontrolka ADSL "LINK (ŁĄCZE)" świeci stałym światłem lub jest wyłączona, dostęp do Internetu nie jest możliwy - router nie może nawiązać połączenia z siecią ADSL.

- Upewnij się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone.
- Odłącz przewód zasilający od modemu ADSL lub modemu kablowego, zaczekaj kilka minut, a następnie podłącz ponownie.
- Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem lub pozostaje WYŁĄCZONA, skontaktuj się z dostawcą usługi ADSL.

Zapomniano nazwy sieci lub kluczy zabezpieczenia.

- Spróbować ustanowić połączenie przewodowe i ponownie skonfigurować ustawienia szyfrowania sieci.
- Nacisnąć przycisk Reset na dłużej niż pięć sekund, aby wyzerować lub przywrócić domyślne ustawienia systemu.
- Ustawienia domyślne:

Nazwa użytkownika/ Hasło: admin / admin	Adres IP: 192.168.1.1	Za pomocą nazwy (identyfikatora SSID) sieci 2,4 GHz: ASUS	Za pomocą nazwy (identyfikatora SSID) sieci 5 GHz: ASUS_5G
--	--------------------------	--	---

Gdzie można znaleźć więcej informacji o routerze bezprzewodowym?

- Instrukcja obsługi umieszczona na płycie CD ze sterownikami
- Często zadawane pytania online (FAQ): <u>http://support.asus.com/faq</u>
- Portal wsparcia technicznego: <u>http://support.asus.com/</u>
- Obsługa klienta: Patrz Obsługa klienta w Dodatkowym przewodniku.

Быстрый обзор



1	Порт USB 3.0	10	Кнопка включения/отключения WI-FI
2	Индикатор питания	1	Кнопка сброса
3	Индикатор 2.4 ГГц и 5 ГГц	12	Кнопка WPS
4	Индикатор WAN (Internet) Красный: Нет IP или физического соединения. Вкл: Имеется физическое соединение с глобальной сетью (WAN).	13	Порт USB 2.0
5	Индикаторы LAN 1~8	14	8 сетевых портов
6	Индикатор USB	15	Порт WAN (Internet)
7	Индикатор USB	16	Разъем питания (DC-In)
8	Индикатор WPS	17	Кнопка питания
9	Кнопка питания индикатора WPS		

Комплект поставки

- ☑ Беспроводной роутер RT-AC88U
- Блок питания

Краткое руководство

- Сетевой кабель (RJ-45)
- Компакт-диск (руководство пользователя)



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
- Внешний USB HDD/флэш-диск
 - Беспроводной роутер работает с большинством USB жестких дисков/ флэш-дисков (размером до 4 Тб) и поддерживает чтение и запись для FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
 - Для безопасного извлечения USB диска войдите в веб-интерфейс (<u>http://</u> <u>router.asus.com</u>, затем в правом верхнем углу страницы **Network Map** нажмите иконку USB и выберите **Eject USB 3.0 / USB 2.0**.
 - Неправильное извлечение USB диска может привести к потере данных.
 - Список поддерживаемых файловых систем и разделов для жесткого диска смотрите на странице <u>http://event.asus.com/networks/disksupport</u>
- Список поддерживаемых принтеров смотрите на странице <u>http://event.</u> <u>asus.com/networks/printersupport</u>

Установка роутера

I	
	71
	-

ВАЖНО: Перед установкой роутера, убедитесь в наличии подключения к сети Интернет.

1. Расположение беспроводного роутера.

Для улучшения беспроводной связи между роутером и беспроводными устройствами выполните следующее:

- Поместите беспроводной роутер в центре беспроводной сети для максимального покрытия.
- Поместите устройство подальше от металлических преград и прямых солнечных лучей.
- Для предотвращения помех поместите устройство подальше от устройств стандарта 802.11g или устройств, работающих на частоте 20 МГц или 2.4ГГц, устройств Bluetooth, беспроводных телефонов, трансформаторов, мощных двигателей, флюоресцентных ламп, микроволновых лучей, холодильников и другого промышленного оборудования.
- Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS <u>http://www.asus.com</u>.
- Для обеспечения оптимального сигнала, расположите четыре съемные антенны, как показано на рисунке ниже.



2. Подготовьте модем.

- а. Отключите блок питания от розетки и от кабельного/ADSL модема.
- **b.** Отключите сетевой кабель от кабельного/ADSL модема.
- с. Перезагрузите компьютер (рекомендуется).





ВНИМАНИЕ! Перед отключением проводов/кабелей, убедитесь, что кабельный/ADSL модем был выключен в течение не менее двух минут. Если на модеме есть аккумулятор, отключите его.

Русский

3. Настройка беспроводной сети.



- а. Подключите блок питания роутера к разъему DC-In и к розетке.
- **b.** С помощью другого сетевого кабеля, подключите модем к WAN порту беспроводного роутера.
- с. Подключите блок питания модема к разъему DC-IN и к розетке.
- **d.** С помощью поставляемого сетевого кабеля подключите компьютер к LAN порту роутера. Убедитесь, что индикаторы WAN и LAN мигают.

4. Измените настройки на компьютере.

- а. Отключите прокси-сервер, если он включен.
- **b.** Установите TCP/IP для автоматического получения IP-адреса.
- с. Отключите подключение удаленного доступа, если оно включено.



ПРИМЕЧАНИЕ:Подробную информацию по изменению настроек смотрите в разделе **Часто задаваемые вопросы (FAQ)**.

Быстрая настройка Интернет (QIS) с автоопределением

Функция быстрой настройки интернета (QIS) поможет Вам быстро настроить подключение к Интернет.



ПРИМЕЧАНИЕ: При первом подключении к Интернет нажмите на роутере кнопку сброса для сброса роутера к заводским настройкам по умолчанию.

Для использования QIS с автоматическим определением:

 Войдите в веб-интерфейс. Автоматически появится страница быстрой настройки (QIS).





ПРИМЕЧАНИЯ:

- По умолчанию, имя пользователя и пароль для веб-интерфейса роутера admin.
- Имя пользователя и пароль отличается от имени сети (SSID) и ключа безопасности. Имя пользователя и пароль позволяют войти в вебинтерфейс роутера для конфигурации параметров беспроводного роутера. Имя сети (SSID) и ключ безопасности позволяют беспроводным устройствам подключаться к беспроводной сети.

2. Роутер поддерживает следующие типы подключения: **Динамический IP**, **РРРоЕ**, **РРТР**, **L2TP**. Введите необходимую информацию для Вашего типа подключения.



ВАЖНО! Необходимую информацию о Вашем подключении к сети Интернет узнайте у Вашего провайдера.

для автоматического IP (DHCP)

/545		
🖁 Skip Setup Wizard	Automatic IP connection setup Host Name(optional): 2	
Quick Internet Setup	MAC Address(optional) 2 MAC Clone	
Connection	MAC (Media Access Control) address in a unique identifier that identifies your computer or device in the network, SDP monitor the MAC addresses of devices that connect to their envices, and would dialow Internet concernics for new MAC addresses. To fit this issue, you can do either of the following: • Context your SDP and request to update the MAC addresses. To fit this source you can do either of the following: • Context your SDP and request to update the MAC addresses and account the issue you can not be rotated with your SDP and request to update the MAC addresses are not the internet of the original device. They are the more than the rotated with your SDP and request to update the MAC address and the access to match the MAC address of the original device. If you yan replaced an old noter, you will find the ext rotate's MAC address.	

для PPPoE, PPTP и L2TP

船 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enler your username and password	
2 Internet Setup	User Name 2 Password 2	Internet Connection Information
3 Router Setup	Show password MAC Address(optional) 2	Account Name
	MAC Clone Enable VPN client	User Name 2
	Special Requirement from ISP Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Sarvice Provider (ISP).



ПРИМЕЧАНИЯ:

- Автоматическое определение типа подключения имеет место при первой настройке роутера или после сброса роутера к настройкам по умолчанию.
- Если QIS не может определить тип подключения к Интернет, нажмите **Skip** to manual settings и вручную сконфигурируйте тип подключения.
- Назначьте имя сети (SSID) и ключ безопасности для беспроводных подключений 2.4 ГГц и 5 ГГц. Когда закончите, нажмите Применить.

品 Skip Setup Wizard	Wireless Setting		
	Do you want to use the previous wireless security settings?		
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.		
Connection	2.4 GHz - Security		
Internet Setup	Network Name (SSID) 2 ASUS_2.4G		
Bouter Setup	Network Key 😨		
	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.		
	Network Key		
	Enter a network key between 8 and 63 chearcterulytiters, numbers or a combination) or 64 here digits. The default wireless security acting is WMA2 Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unautorized access.		
	Apply		

- 4. Появятся настройки Интернет и беспроводной сети. Нажмите **Далее** для продолжения.
- 5. Ознакомьтесь с описанием беспроводного сетевого подключения. Когда закончите, нажмите **Готово**.

/ISUS		
品 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration	Summary
	System Time: Mon, Feb 09 07	:59:03 2015 (GMT)
Quick Internet Setup		
Check	Network Name (SSID)	
Connection	Wireless Security	Open System
Internet Setup	Network Name (SSID)	ASUS_5G
🚯 Router Setup	Wireless Security	
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
	LAN IP	192.168.50.1
	MAC	
		Next

Русский

Подключение к беспроводной сети

Имеется два способа для подключения беспроводных клиентов (ноутбуки, планшеты, смартфоны и т.п.) к беспроводной сети RT-AC88U

Подключение к беспроводной сети вручную

Для подключения к беспроводной сети вручную:

- Включите Wi-Fi на беспроводном клиенте для поиска доступных беспроводных сетей.
- 2. Выберите SSID или сетевое имя, присвоенное RT-AC88U
- 3. Введите пароль и нажмите Подключить.

Подключение к беспроводной сети с помощью WPS

RT-AC88U оснащен кнопкой WPS (Wi-Fi Protected Setup), предназначенной для подключения беспроводных клиентов к сети RT-AC68U без ввода пароля Для подключения к беспроводной сети с помощью WPS:

- Нажмите кнопку WPS на задней панели RT-AC88U Расположение кнопки WPS смотрите в разделе Быстрый обзор.
- Нажмите и удерживайте кнопку WPS на беспроводном клиенте в течение двух минут или следуйте инструкциям WPS, прилагаемым к беспроводному клиенту. При подключении с помощью WPS индикатор WPS роутера начинает быстро мигать.
- 3. Дождитесь когда индикатор WPS роутера перестанет мигать, что указывает на успешное подключение между роутером и беспроводным клиентом.

Управление роутером через веб-интерфейс

Роутер оснащен интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом. Веб-интерфейс позволяет легко настроить разнообразные функции через браузер, например: Internet Explorer, Firefox, Safari или Google Chrome.



ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения дополнительной информации посетите сайт ASUS: <u>http://support.asus.com</u>.





ВАЖНО:

- Дополнительную информацию о вебинтерфейсе смотрите в руководстве пользователя.
- Всегда обновляйте прошивку до последней версии.
- Обучающие видеоролики смотрите на видеоканале ASUS Networking .


AiCloud

Приложение ASUS AiCloud предоставляет доступ к вашим данным в любом месте при наличия подключения к сети Интернет. Оно также позволяет вам получить доступ к ASUS WebStorage через браузер или с мобильного устройства iOS или Android. Для установки AiCloud:

- 1. Убедитесь, что на роутере установлена последняя версия прошивки и она поддерживает AiCloud.
- 2. Скачайте приложение AiCloud с Google Play или App Store.
- 3. Подключите к роутеру USB-накопитель. Расположение портов USB смотрит в разделе **Быстрый обзор**.
- 4. Подключите устройство iOS или Android к роутеру через Wi-Fi. Mactep AiCloud поможет Вам в процессе установки.
- 5. Теперь у вас есть доступ ко всем файлам на вашем USB-накопителе. Для получения дополнительной информации найдите ASUS AiCloud. Смотрите пошаговые инструкции в видеоучебнике.



Google Play



App Store

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

После выполнения инструкций я все же не могу получить доступ к вебинтерфейсу (web GUI) роутера для конфигурации параметров.

Убедитесь, что использование прокси-сервера отключено и компьютер получает IP-адрес автоматически от DHCP сервера. Подробную информацию об отключении прокси-сервера смотрите на сайте ASUS <u>http://support.asus.com</u>. Подробную информацию об использовании сервера DHCP для автоматического получения IPадреса смотрите в справке Вашей операционной системы.

Клиент не может установить беспроводное соединение с роутером.

Вне зоны покрытия:

- Поместите роутер ближе к беспроводному клиенту.
- Попробуйте изменить канал.

Аутентификация:

- Используйте проводное соединение для подключения к роутеру.
- Проверьте настройки безопасности.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на задней панели более пяти секунд.

Невозможно найти роутер:

- Нажмите и удерживайте кнопку сброса на задней панели более пяти секунд.
- Проверьте настройки беспроводного адаптера, например SSID и шифрование.

Невозможно подключиться к Интернет через адаптер беспроводной сети.

- Поместите роутер ближе к беспроводному клиенту.
- Проверьте, что беспроводной адаптер подключен к нужному роутеру.
- Проверьте, что используемый канал доступен в Вашей стране.
- Проверьте настройки шифрования.

- Проверьте правильность подключения модема.
- Попробуйте использовать другой Ethernet кабель.

Если индикатор ADSL модема "Link" мигает или выключен, это означает, что Интернет недоступен - роутер не может установить соединение с сетью ADSL.

- Проверьте, что все кабели правильно подключены.
- Отключите шнур питания от ADSL или кабельного модема, подождите несколько минут, затем подключите обратно.
- Если индикатор ADSL модема продолжает мигать или не горит, обратитесь к Вашему провайдеру.

Забыты имя сети и ключи шифрования.

- Попробуйте установить проводное соединение и сконфигурировать шифрование снова.
- Нажмите и удерживайте кнопку сброса роутера более пяти секунд.
- Заводские установки по умолчанию:

Имя пользователя/	IP-адрес:	SSID для 2,4 ГГц :	SSID для 5 ГГц :
пароль: admin / admin	192.168.1.1	ASUS	ASUS_5G

Где можно найти подробную информацию о беспроводном роутере?

- Руководство пользователя на компакт-диске
- Сайт с часто задаваемыми вопросами и ответами: http://support.asus.com/fag
- Сайт технической поддержки: http://support.asus.com
- Горячая линия: Обратитесь к списку горячих линий в этом кратком руководстве

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <u>http://csr.asus.com/english/</u> <u>Takeback.htm</u>.

O privire rapidă asupra dispozitivului RT-AC88U



1	Porturi USB 3.0	10	Buton pornire/oprire Wi-Fi
2	Led alimentare	1	Buton resetare
3	2.4GHz LED / 5GHz LED	12	Buton WPS
4	 WAN (Internet) LED Roşu: Nu a fost setată nicio adresă IP sau nu există nicio conexiune fizică. Alb: Există o conexiune fizică la o rețea de arie largă. 	13	Porturi USB 2.0
5	LED-uri 1~8 pentru LAN	14	Porturi LAN 1 ~ 8
6	USB 3.0 LED	15	Porturi WAN (Internet)
7	USB 2.0 LED	16	Port de alimentare (intrare c.c.)
8	WPS LED	17	întrerupător
9	Buton pornire/oprire WPS LED		

Conteúdo da embalagem

- RT-AC88U
- 🗹 Rețeaua de cablu (RJ-45)
- ☑ Support CD (User Manual)

ÍncărcătorGhid rapid de pornire



NOTE:

- Dacă oricare dintre articole este deteriorat sau lipsește, contactați furnizorul.
- Unitate de hard disk externă/unitate flash pentru USB:
 - Ruterul fără fir funcționează cu majoritatea unităților de hard disk/ unităților flash pentru USB de până la 2 TO și acceptă acces la citirescriere pentru FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 și NTFS.
 - Pentru a elimina în siguranță unitatea USB, lansați interfața grafică Web (<u>http://router.asus.com</u>), apoi în colțul din dreapta sus al paginii Network Map (Hartă rețea), faceți clic pe pictograma USB și apoi pe Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Scoatere USB 3.0 / USB 2.0).
 - Eliminarea incorectă a unității USB poate să cauzeze coruperea datelor.
 - Pentru lista sistemelor de fişiere şi a partiţiilor de hard disk pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitaţi <u>http://event.asus.com/ networks/</u> <u>disksupport</u>
- Pentru lista imprimantelor pe care le acceptă ruterul fără fir, vizitați http://event.asus.com/networks/printersupport

Instalarea ruterului



IMPORTANT: Înainte de a instala ruterul, asigurați-vă că este disponibilă conexiunea la internet.

1. Poziționarea ruterului

Pentru transmisia optimă a semnalului fără fir între ruterul fără fir și dispozitivele de rețea conectate la acesta, asigurați-vă că:

- Așezați ruterul fără fir într-o zonă centrală pentru o acoperire fără fir maximă pentru dispozitivele de rețea.
- Feriți dispozitivul de obstacole de metal și de lumina directă a soarelui.
- Feriți dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20 MHz, echipamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth, telefoane fără fir, transformatoare, motoare de mare putere, lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere și alte echipamente industriale pentru a preveni interferențele sau pierderea semnalului.
- Actualizați întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitați site-ul Web ASUS la adresa <u>http://www.asus.com</u> pentru a obține cele mai recente actualizări de firmware.
- Pentru a asigura un semnal fără fir optim, orientați cele 4 detașabile conform ilustrației de mai jos.



Română

2. Pregătirea modemului.

- a: Deconectați adaptorul de c.a. de la priza electrică și deconectați-l de la modemul de cablu/ADSL.
- b: Deconectați cablul de rețea de la modemul dvs. de cablu/ADSL.
- c: Reporniți computerul (recomandat).





AVERTISMENT! Înainte de a deconecta firele/cablurile, asigurați-vă că modemul de cablu/ADSL a fost oprit timp de cel puțin două minute. Dacă modemul dispune de o baterie de rezervă, scoateți-o și pe aceasta.

3. Configurați mediul dvs.



- a. Introduceți adaptorul c.a. al ruterului fără fir în portul DC-IN și conectați-l la o priză electrică.
- **b.** Cu ajutorul unui alt cablu de rețea, conectați modemul la portul WAN al ruterului fără fir.
- **c:** Introduceți adaptorul c.a. al modemului în portul DC-IN și conectați-l la o priză electrică.
- **d.** Utilizând cablul de rețea, conectați computerul la portul LAN al ruterului fără fir.

4. Dezactivați anumite setări de pe computer.

- a. Dezactivați serverul proxy, dacă este activat.
- b. Configurați setările TCP/IP pentru obținerea automată a unei adrese IP.
- c. Dezactivați conexiunea pe linie comutată, dacă este activată.



NOTĂ: Pentru mai multe detalii privind dezactivarea setărilor computerului, consultați secțiunea *Întrebări frecvente*.

Configurarea rapidă a conexiunii la Internet (QIS) cu detectare automată

Funcția Quick Internet Setup (QIS – Configurare rapidă Internet) vă ghidează pentru setarea rapidă a conexiunii la Internet.



Notă: Când setați conexiunea la Internet pentru prima dată, apăsați pe butonul Reset (Reinițializare) de pe ruterul fără fir pentru a-l reinițializa la setările implicite din fabrică.

Pentru a utiliza QIS cu detectare automată:

1. Conectați-vă la interfața de utilizare Pagina QIS va fi lansată în mod automat.

renter reports ti	at it is from KI-AC880.	
Warning: Your u authentication o	iser name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.	
	User name	
	Password	



NOTE:

- În mod implicit, numele de utilizare și parola de conectare pentru interfața de utilizare web a ruterului dvs. wireless sunt ambele **admin**.
- Numele de utilizator și parola ruterului dvs. wireless sunt diferite față de numele rețelei (SSID) în banda de frecvență de 2,4 GHz/5 GHz și față de cheia de securitate a acesteia. Numele de utilizator și parola ruterului dvs. wireless vă permit să vă conectați la interfața de utilizare web a ruterului dvs. wireless, cu scopul de a configura setările ruterului dvs. wireless. Numele de rețea (SSID) în banda de frecvență de 2,4 GHz/5 GHz și cheia de securitate a acesteia permit dispozitivelor Wi-Fi să se autentifice și să se conecteze la rețeaua dvs. în banda de frecvență de 2,4 GHz/5 GHz.

2. Ruterul wireless detectează automat dacă tipul conexiunii de la ISP este **Dynamic IP (IP dinamic)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** și **Static IP (IP static)**. Tastați informațiile utile pentru tipul de conexiune furnizat de ISP.



IMPORTANT! Obțineți informațiile necesare referitoare la tipul de conexiune la Internet de la ISP-ul dvs.

pentru modul de obținere automat a adresei IP (prin DHCP)



pentru modurile de conectare PPPoE, PPTP și L2TP

Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup Check Connection Internet Setup Router Setup	Please enter your username and password User Name 7 Password 7 MAC Address(optional) 7 MAC function	Internet Connection Internet Detroit source provide a source of an analysis Account (source provide a source of a
	Enable VPN Client Enable VPN Client Special Requirement from ISP Previous Next	User Name 2 mm Password 2 mm Enter the user name and password for yoak Internet convection information These antilings were given by yoar Internet Service Provider (SP).



NOTE:

- Detectarea automată a tipului de conexiune furnizat de ISP are loc atunci când configurați prima dată ruterul wireless sau atunci când ruterul wireless este resetat la valorile implicite.
- Dacă funcția QIS nu a reuşit să detecteze tipul de conexiune la Internet, faceți clic pe Skip to manual setting (Salt la setare manuală) (consultați captura de ecran de la pasul 1) și configurați manual setările de conexiune.
- 3. Atribuiți numele de rețea (SSID) și cheia de securitate pentru conexiunea fără fir de 2,4 GHz și 5 GHz. Faceți clic pe **Apply (Se aplică)** când ați terminat.



- 4. Se afișează setările dvs. Internet și fără fir. Faceți clic pe **Next (Următorul)** pentru continuare.
- 5. Citiți asistentul de instruire pentru conexiunea la rețea fără fir. Când ați terminat, faceți clic pe **Finish (Terminare)**.

Completed Network Configuration	n Summary
System Time: Mon, Feb 09 0	07:59:03 2015 (GHT)
met Setup Wireless	
Network Name (SSID)	
on Wireless Security	
Wireless (5GHz)	
Setup Network Name (SSID)	
Wireless Security	Open System
WAN	
WAN Connection Type	Automatic IP
WAN IP	
LAN	
LAN IP	
MAC	
	Next

Conectarea la rețeaua wireless

Există două modalități prin care clienții dvs. wireless (notebook-uri, dispozitive Tablet PC, smartphone-uri etc.) se pot conecta la rețeaua wireless a dispozitivului RT-AC88U.

Conectarea manuală la rețeaua wireless

Pentru conectarea manuală la rețeaua wireless:

- 1. Activați funcția Wi-Fi a clientului wireless pentru a scana rețelele wireless disponibile.
- 2. Selectați SSID-ul sau numele de rețea pe care l-ați atribuit rețelei dispozitivului RT-AC88U.
- 3. Introduceți parola și faceți clic pe Connect (Conectare).

Conectarea la rețeaua wireless prin WPS

Dispozitivul RT-AC88U are un buton WPS (Wi-Fi Protected Setup – Configurare Wi-Fi protejată) pentru ca dvs. să puteți conecta clientul wireless la rețeaua dispozitivului RT-AC88U fără a introduce parola. Pentru conectarea la rețeaua wireless prin WPS:

- Apăsați butonul WPS din spatele dispozitivului RT-AC88U. Consultați secțiunea O privire rapidă asupra dispozitivului RT-AC88U pentru a afla locația butonului WPS.
- 2. Apăsați butonul WPS al clientului dvs. wireless în decurs de două minute sau urmați instrucțiunile WPS care au însoțit clientul wireless. Când realizați conexiunea prin WPS, LED-ul de alimentare al ruterului va clipi rapid.
- **3.** Așteptați până când LED-ul de alimentare al ruterului rămâne aprins, ceea ce indică realizarea cu succes a conexiunii dintre ruter și clientul wireless.

Gestionarea ruterului prin intermediul interfeței de utilizare grafice web ASUSWRT

Ruterul dvs. wireless este prevăzut cu intuitiva interfață de utilizare grafică web ASUSWRT. ASUSWRT vă permite să configurați cu ușurință diversele funcții ale ruterului printr-un browser web precum Internet Explorer, Firefox, Safari sau Google Chrome.

NOTĂ: Folosiți bara de căutare din partea inferioară a interfeței pentru a obține mai multe informații de pe site-ul de asistență tehnică ASUS, <u>http://support.asus.com</u>.





IMPORTANT:

- Pentru detalii suplimentare referitoare la interfaţa de utilizare grafică web a ruterului, consultaţi manualul de utilizare.
- Întotdeauna verificați versiunea firmwareului și actualizați la cea mai recentă versiune pentru a beneficia de o experiență optimă.
- Accesaţi canalul video ASUS Networking (Reţelistică ASUS) pentru demonstraţii video ale funcţiilor prezentate.



AiCloud

Aplicația ASUS AiCloud vă oferă acces la datele dvs. oricând și oriunde aveți o conexiune la internet. De asemenea, veți putea accesa contul ASUS WebStorage prin intermediul aplicației mobile AiCloud pe dispozitivul iOS sau Android sau prin intermediul unui browser web.

Pentru instalarea AiCloud:

- 1. Asigurați-vă că versiunea de firmware a ruterului dvs. este cea mai recentă și că acceptă aplicația AiCloud.
- 2. Descărcați aplicația AiCloud din Google Play sau App Store.
- 3. Conectați dispozitivul de stocare USB la ruter. Consultați secțiunea O privire rapidă asupra dispozitivului RT-AC88U pentru a afla locația porturilor USB.
- **4.** Conectați dispozitivul iOS sau Android la ruter, prin Wi-Fi. Aplicația AiCloud vă va ghida în mod automat prin procesul de configurare.
- 5. Acum veţi putea accesa, reda în flux şi partaja toate fişierele aflate în dispozitivul de stocare USB. Căutaţi în resursele de asistenţă ASUS AiCloud pentru a afla mai multe informaţii. Pentru un ghid pas cu pas, urmăriţi clipurile video demonstrative.



Google Play



App Store

Întrebări frecvente

După ce urmez pașii, nu reușesc să accesez interfața grafică de utilizator Web (interfața grafică Web) a ruterului fără fir pentru a configura setările ruterului fără fir.

Asigurați-vă că setările proxy ale PC-ului dvs. sunt dezactivate și că adresa IP a acestuia este obținută automat de la serverul DHCP. Pentru detalii referitoare la dezactivare setărilor proxy, accesați site-ul de asistență ASUS la adresa HYPERLINK "<u>http://support.asus.com</u>" <u>http://support.asus.com</u>. Pentru detalii referitoare la utilizarea serverului DHCP pentru a obține automat adrese IP, consultați caracteristica de asistență a sistemului dvs. Windows[®] sau Mac.

Clientul nu poate stabili o legătura wireless cu routerul.

În afara razei:

- Puneți routerul mai aproape de clientul wireless.
- Încercați să schimbați setările canalului.

Autentificare:

- Folosiți conexiune cu cablu pentru a vă conecta la router.
- Verificați setările de securitate wireless.
- Apăsați butonul Resetare mai mult de cinci secunde de pe panoul din spate.

Nu poate găsi routerul:

- Apăsați butonul Resetare de pe panoul din spate pentru mai mult de cinci secunde.
- Verificați setarea adaptorului wireless precum SSID și setarea de criptare.

Nu poate accesa la internet prin adaptorul LAN wireless

- Mutați routerul mai aproape de clientul wireless.
- Verificați dacă adaptorul wireless este conectat corespunzător la router.
- Verificați dacă canalul wireless în uz este conform cu canalele disponibile în zona/țara dvs.
- Verificați setările de criptare.

- Verificați dacă conexiunea ADSL sau a cablului este corectă.
- Reîncercați folosind un alt cablu Ethernet.

Dacă lumina "link-ului" ADSL clipește încontinuu sau e stinsă permanent, accesul la internet nu este posibil – routerul nu poate stabili legătura la rețeaua ADSL.

- Asigurați-vă că toate cablurile sunt corect conectate.
- Deconectați cablul de curent de la modemul de cablu sau ADSL, așteptați câteva minute și reconectați.
- Dacă lumina de la ADSL continuă să clipească sau să fie stinsă, contactați furnizorul dvs de servicii ADSL.

Numele rețelei sau cheile de securitate nu sunt memorate.

- Încercați să configurați conexiunea prin cablu și configurați din nou setările de criptare.
- Apăsați pe butonul Reset (Resetare) mai mult de cinci secunde pentru a reseta sau restabili sistemul la setările implicite din fabrică.
- Setările implicite din fabrică:

Nume utilizator/ Parolă: admin / admin	Adresă IP: 192.168.1.1	2.4 GHz rețea SSID: ASUS	5 GHz rețea SSID: ASUS 5G
		1000	//005_50

Unde pot găsi informații suplimentare despre ruterul fără fir?

- Manualul de utilizare de pe CD-ul furnizat
- Site online cu cele mai frecvente întrebări (FAQ): <u>http://support.asus.com/</u> <u>faq</u>
- Site de asistență tehnică: <u>http://support.asus.com/</u>
- Linie telefonică de tip Hotline pentru clienți: Consultați Hotline asistență din Ghidul suplimentar.

Kratak pregled vašeg RT-AC88U



1	USB 3.0 portovi	10	Dugme za uključivanje/ isključivanje Wi-Fi mreže
2	Svetleća dioda za napajanje	1	Taster za resetovanje
3	2,4GHz svetleća dioda / 5GHz svetleća dioda	12	WPS taster
4	WAN (Internet) lampica Crvena: Nema IP ili nema fizičke veze. Bela: Ima fizičke veze sa regionalnom mrežom (WAN).	13	USB 2.0 portovi
5	LAN 1~ 8 lampica	14	LAN 1 ~ 8 portovi
6	USB 3.0 lampica	15	WAN (Internet) portovi
7	USB 2.0 lampica	16	Port za napajanje (DC-IN)
8	WPS lampica	17	Prekidač za napajanje
9	Dugme za uključivanje/ isključivanje WPS LED diode		

Sadržaj paketa

RT-AC88U

Mrežni kabl (RJ-45)

🗹 AC adapter

Vodič za brzo korišćenje

CD za podršku (uputstvo za korišćenje/pomoćni programi)



BELEŠKE:

- USB eksterni HDD/Fleš disk:
 - Bežični ruter radi sa većinom USB HDD/Fleš diskova do 2TB i podržava pristup za čitanje i pisanje za FAT16, FAT32, HFS+ i NTFS.
 - Da bezbedno uklonite USB disk, pokrenite internet GUI (<u>http://</u><u>router.asus.com</u>), a potom u gornjem, desnom uglu na stranici za Network Map (Mrežnu mapu) kliknite na USB ikonicu i kliknite na Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Izbaci USB 3.0 / USB 2.0).
 - Nepravilno uklanjanje USB diska može da dovede do oštećenja podataka.
 - Za spisak particija na hard disku i fajl sistem koji bežični ruter podržava, posetite <u>http://event.asus.com/networks/disksupport</u>
- Za spisak štampača koje bežični ruter podržava, posetite <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Srpski

Instaliranje vašeg rutera



VAŽNO: Pre instaliranja rutera, proverite dostupnost veze sa internetom.

1. Postavljanje vašeg bežičnog rutera.

Za najbolji prenos bežičnog signala između bežičnog rutera i mrežnih uređaja koji su sa njim povezani, sledite sledeća uputstva:

- Postavite bežični ruter u centralni prostor za maksimalno bežično pokriće za mrežne uređaje.
- · Držite uređaj dalje od metalnih prepreka i dalje od direktne sunčeve svetlosti.
- Držite uređaj dalje od bežičnih uređaja koji koriste samo 802.11g ili 20MHz opseg, 2,4GHz perifernih kompjuterskih uređaja, Bluetooth uređaja, bežičnih telefona, transformera, elektro-motora, fluorescentnog osvetljenja, mikrotalasnih pećnica, frižidera i druge industrijske opreme da biste sprečili slabljenje ili gubitak signala.
- Uvek ažurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet prezentaciju na adresi <u>http://www.asus.com</u> da dobijete najnovije ažuriranje firmvera.
- Da biste obezbedili najbolji mogući bežični signal, okrenite 4 odvojive antene kako je prikazano na slici ispod.



2. Pripremite svoj modem.

- a. Isključite AC adapter iz napajanja za struju i isključite ga iz svog kablovskog/ ADSL modema.
- **b.** Isključite mrežni kabl iz svog kablovskog/ADSL modema.
- c. Isključite pa uključite ponovo svoj kompjuter (preporučeno).





UPOZORENJE! Pre isključivanja žica/kablova, proverite da je vaš kablovski/ADSL modem isključen najmanje 2 minuta. Ukoliko vaš modem ima rezervnu bateriju, uklonite i nju.

3. Podesite svoju bežičnu sredinu.



- a. Ubacite AC adapter svog bežičnog rutera u DC-IN port i priključite ga u električni priključak.
- **b.** Koristeći drugi mrežni kabl, povežite svoj modem za WAN port svog bežičnog rutera.
- c. Ubacite AC adapter svog modema u DC-IN port i priključite ga u električni priključak.
- **d.** Koristeći komplet mrežnih kablova, povežite svoj kompjuter za LAN port svog bežičnog rutera.

4. Isključite neka podešavanja na svom kompjuteru.

- a. Isključite proksi server, ukoliko je uključen.
- **b.** Podesite TCP/IP podešavanja da automatski pribave IP adresu.
- c. Isključite dial-up konekciju, ukoliko je uključena.



NAPOMENA: Za više detalja o isključivanju podešavanja kompjutera, pogledajte Često postavljana pitanja (FAQs).

Brzo podešavanje interneta sa automatskim otkrivanjem

Funkcija Brzo podešavanje interneta će vas sprovesti kroz brzo podešavanje vaše veze sa internetom.



NAPOMENA: Kada podešavate vezu sa internetom po prvi put, pritisnite dugme za vraćanje na početne vrednosti na bežičnom ruteru da biste ga vratili na podrazumevana fabrička podešavanja.

Da biste koristili brzo podešavanje interneta sa automatskim otkrivanjem:

1. Prijavite se na veb interfejs. Stranica za brzo podešavanje interneta će se automatski otvoriti.

Windows Security	
The server 192 server reports Warning: Your authentication	168.50.1 is asking for your user name and password. The hat it is from RT-AC88U. user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
	User name Password Remember my credentials
	OK Cancel



NAPOMENE:

- Podrazumevano, i korisničko ime i lozinka za pristup veb interfejsu bežičnog rutera su **admin**.
- Korisničko ime i lozinka bežičnog rutera se razlikuju od imena (SSID) i bezbednosnog ključa mreže na 2,4 GHz / 5 GHz. Korisničko ime i lozinka za prijavljivanje na bežični ruter vam omogućavaju da se prijavite na veb interfejs bežičnog rutera kako biste konfigurisali njegove parametre. Ime (SSID) i bezbednosni ključ mreže na 2,4 GHz / 5 GHz omogućavaju Wi-Fi uređajima da se prijave i povežu sa vašom mrežom na 2,4 GHz / 5 GHz.

 Bežični ruter automatski otkriva da li je tip veze sa dobavljačem internet usluge Dynamic IP (Dinamička IP adresa), PPPoE, PPTP, L2TP ili Static IP (Statička IP adresa). Unesite neophodne informacije o tipu veze sa dobavljačem internet usluge.



VAŽNO! Pribavite neophodne informacije o tipu veze sa internetom od vašeg dobavljača internet usluge.

za automatsku dodelu IP adrese (DHCP)



za PPPoE, PPTP i L2TP

//5U5	-	
品 Skip Setup Wizard	Account Setting	-
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	d
	User Name 🔹	
2 Internet Setup	Password 📀	Enter the account name and password to ryon 2
3 Router Setup	MAC Address(optional) 2	seword Account Name
	Enable VPN client	User Name 2
	Special Requirement from ISP	Password D
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



NAPOMENE:

- Automatsko otkrivanje tipa veze sa dobavljačem internet usluge se obavlja kada konfigurišete bežični ruter po prvi put ili kada vratite ruter na njegova podrazumevana podešavanja.
- Ako Brzo podešavanje interneta ne uspe da otkrije tip veze sa internetom, kliknite na Skip to manual setting (Preskoči na ručno podešavanje) i ručno konfigurišite parametre veze.
- 3. Dodelite ime bežične mreže (SSID) i bezbednosni ključ vašim bežičnim vezama na 2,4 GHz i 5 GHz. Kliknite na **Apply (Primeni)** kada završite.

/15U5	
🔒 Skip Setup Wizard	Wireless Setting
	Do you want to use the previous wireless security settings? Yes No
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.
Check Connection	2.4 GHz - Security
Internet Setup	Network Name (SSID) a ASUS_2.4G
	Network Key 👔
Router Setup	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.
	Network Name (SSID) a ASUS_5G
	Network Key 😨
	Enter a network key between B and 63 characters[]etters, numbers or a combination] or 64 hers digits. The default wireless security setting is WMA2 Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.
	Арріу

- 4. Prikazaće se vaši internet i bežični parametri. Kliknite na **Next (Dalje)** da biste nastavili.
- 5. Pročitajte vodič za bežičnu mrežnu vezu. Kada završite, kliknite na **Finish** (Završi).

Skip Setup Wizard	npleted Network Configuration	Summary	
	System Time: Mon, Feb 09 07	:59:03 2015 (GMT)	
Quick Internet Setup			
Check	Network Name (SSID)		
Connection	Wireless Security	Open System	
Internet Setup	Network Name (SSID)		
	Wireless Security	Open System	
Router Setup			
	WAN Connection Type	Automatic IP	
	WAN IP		
	MAC		
		Next	

Postoje dva načina na koje vaši bežični klijenti (laptop, tablet PC, smart telefon i tako dalje) mogu da se povežu sa bežičnom mrežom RT-AC88U.

Povežite se ručno na bežičnu mrežu

Da biste se ručno povezali na bežičnu mrežu:

- 1. Omogućite Wi-Fi opciju na svom bežičnom klijentu da biste skenirali dostupne bežične mreže.
- 2. Odaberite SSID ili naziv mreže koji ste dali svojoj RT-AC88U mreži.
- 3. Unesite lozinku i kliknite na Connect (Povezivanje).

Povežite se na bežičnu mrežu pomoću WSP-a

RT-AC88U ima WPS taster (Wi-Fi zaštićeno podešavanje) koji vam omogućava da povežete svoj bežični klijent na mrežu RT-AC88U bez da unosite lozinku. Da biste se povezali na bežičnu mrežu pomoću WSP-a:

- 1. Pritisnite WSP taster na poleđini vašeg RT-AC88U. Pogledajte odeljak pod nazivom Kratak pregled vašeg RT-AC88U za lokaciju WPS tastera.
- Pritisnite WPS taster svog bežičnog klijenta u roku od dva minuta ili pratite WPS uputstva koja su priložena uz bežičnog klijenta. Kada se povezujete pomoću WSP-a, lampica na vašem ruteru brzo treperi.
- Sačekajte dok se lampica vašeg rutera ne pretvori u stabilno svetlo pokazujući uspešno povezivanje između vašeg rutera i vašeg bežičnog klijenta.

Upravljanje ruterom pomoću ASUSWRT mrežnog GUI

Vaš bežični ruter dolazi zajedno sa intuitivnom ASUSWRT mrežnim grafičkim korisničkim interfejsom. ASUSWRT vam omogućava da lako konfigurišete njegove različite opcije pomoću mrežnog pretraživača kao što su Internet Explorer, Firefox, Safari ili Google Chrome.



NAPOMENA: Koristite liniju za pretraživanje na dnu interfejsa da biste dobili više podataka sa ASUS-ove internet prezentacije za tehničku podršku, <u>http://support.asus.com</u>.





VAŽNO:

- Za više informacija o korišćenju mrežnog GUI vašeg rutera, pogledajte uputstvo za korišćenje.
- Uvek proverite i ažurirajte firmver najnovijom verzijom za bolje iskustvo.
- Posetite ASUS-ov video kanal za umrežavanje za video uputstva o pomenutim opcijama.



AiCloud

ASUS AiCloud aplikacija vam omogućava da pristupite svojim podacima gde kod i kad god imate internet konekciju. Takođe vam omogućava da pristupite svom ASUS nalogu mrežnog skladišta pomoću AiCloud mobilne aplikacije na vašem iOS ili Android uređaju ili pomoću internet pretraživača. Da biste instalirali AiCloud:

- 1. Obratite pažnju da je firmver verzija vašeg rutera najnovija i da podržava AiCloud.
- 2. Preuzmite AiCloud aplikaciju iz opcije Google Play ili prodavnice aplikacija.
- **3.** Instalirajte svoj USB uređaj za skladištenje na svoj ruter. Pogledajte odeljak pod nazivom **Kratak pregled vašeg RT-AC88U** za lokaciju USB portova.
- **4.** Povežite svoj iOS ili Android uređaj sa ruterom pomoću Wi-Fi. AiCloud aplikacija će vas automatski voditi kroz proces podešavanja.
- 5. Sada možete da pristupite svim svojim fajlovima na vašem USB skladištu, da ih strimujete ili podelite. Potražite ASUS AiCloud za više informacija. Pogledajte video uputstva za korišćenje korak po korak.



Google Play



App Store

Često postavljana pitanja (FAQs)

Nakon praćenja koraka, i dalje ne mogu da pristupim korisničkom interfejsu bežičnog rutera (internet GUI) da konfigurišem podešavanja za bežični ruter.

Obratite pažnju da su proksi podešavanja vašeg računara onemogućena i da je IP adresa vašeg računara automatski dobijena od DHCP servera. Za više informacija o tome kako da onemogućite proksi podešavanja, posetite ASUS-ovu internet prezentaciju za podršku, na adresi <u>http://support.asus.com</u>. Za više informacija o tome kako da koristite DHCP server da biste automatski dobili IP adrese, pogledajte opciju za pomoć na svom Windows[®] ili Mac operativnom sistemu.

Klijent ne može da uspostavi bežičnu konekciju sa ruterom.

Van dosega:

- Postavite ruter bliže bežičnom klijentu.
- Pokušajte da promenite podešavanja kanala.

Autentifikacija:

- Koristite bežičnu konekciju da se povežete na ruter.
- Proverite podešavanja bežične bezbednosti.
- Pritisnite taster Reset (Resetuj) na zadnjem panelu u trajanju dužem od pet sekundi.

Ruter ne može da se pronađe:

- Pritisnite taster Reset (Resetuj) na zadnjem panelu u trajanju dužem od pet sekundi.
- Proverite podešavanje u bežičnom adapteru, poput SSID-a i podešavanja enkripcije.

Ne može da se pristupi internetu preko bežičnog LAN adaptera.

- Pomerite ruter bliže bežičnom klijentu.
- Proverite da li je bežični adapter povezan za ispravni bežični ruter.
- Proverite da li je bežični kanal koji se koristi u skladu sa kanalima koji su dostupni u vašoj državi/području.
- Proverite podešavanja enkripcije.

- Proverite da li je ADSL ili kablovska konekcija ispravna.
- Pokušajte ponovo koristeći drugi Ethernet kabl

Ukoliko ADSL «LINK» svetlo kontinuirano treperi ili ostaje isključeno, internet pristup nije moguć – ruter nije u stanju da uspostavi konekciju sa ADSL mrežim.

- Proverite da su svi kablovi ispravno povezani.
- Isključite kabl za napajanje iz ADSL ili kablovskog modema, sačekajte nekoliko minuta i potom povežite kabl ponovo.
- Ukoliko ADSL svetlo nastavi da treperi ili ostaje ISKLJUČENO, kontaktirajte svog ADSL provajdera usluga.

Ime mreže ili ključ za enkripciju su zaboravljeni.

- Pokušajte da podesite žičanu konekciju i da ponovo konfigurišete bežičnu enkripciju.
- Pritisnite taster Reset (Resetuj) na bežičnom ruteru u trajanju dužem od pet sekundi.
- Podrazumevana fabrička podešavanja:

Korisničko ime / Lozin- ka admin / admin	IP adresa: 192.168.1.1	2.4 GHz network SSID: ASUS	5 GHz network SSID: ASUS_5G
---	----------------------------------	----------------------------------	--

Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru?

- Uputstvo za korišćenje na CD-u za podršku
- Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu: <u>http://</u> <u>support.asus.com/faq</u>
- Internet prezentacija za tehničku podršku: <u>http://support.asus.com</u>
- Hitna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu za brzo korišćenje

Stručný prehľad vášho zariadenia RT-AC88U



1	Port USB 3.0	10	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi
2	LED indikátor napájania	1	Tlačidlo na resetovanie
3	LED indikátor pre 5 GHz/ LED indikátor pre 2,4 GHz	12	Tlačidlo WPS
4	WAN (Internet) LED Červená: Žiadna adresa IP ani fyzické pripojenie. Biela: Fyzicky pripojené k diaľkovej počítačovej sieti (WAN).	13	Port USB 2.0
5	LAN 1~8 LED	14	Porty LAN 1 ~ 8
6	USB 3.0 LED	15	Tlačidlo WAN (Internet)
7	USB 2.0 LED	16	Port napájania (DC-IN – vstup jednosmerného prúdu)
8	WPS LED	17	Sieťový vypínač
9	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie s indikátorom LED		

Obsah balenia

☑ RT-AC88U

Sieťový kábel (RJ-45)

Adaptér striedavého prúdu

- Stručný návod na obsluhu
- CD s podporou (návod na obsluhu)



POZNÁMKY:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
- Externý USB HDD/Flash disk:
 - Smerovač bezdrôtovej komunikácie funguje s väčšinou USB HDD/ Flash diskov do veľkosti 4TB a podporuje prístup s možnosťou zápisu a čítania pre FAT16, FAT32, NTFS a HFS+.
 - Ak chcete bezpečne odstrániť USB disk, spusťte webové grafické používateľské rozhranie (<u>http://router.asus.com</u>), následne v pravom hornom rohu na stránke Network Map (Mapa siete) Kliknite na ikonu USB a kliknite na Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Vysunúť USB 3.0 / USB 2.0).
 - Nesprávne vybratie USB disku môže mať za následok poškodenie údajov.
 - Zoznam systémov súborov a oblastí pevného disku, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje nájdete na stránke <u>http://</u> event.asus.com/ networks/disksupport
- Zoznam tlačiarní, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje, nájdete na stránke <u>http://event.asus.com/networks/</u> <u>printersupport</u>

Inštalácia vášho smerovača



IMPORTANTE: Antes de instalar el router, asegúrese de que hay disponible una conexión a Internet.

1. Umiestnenie smerovača bezdrôtovej komunikácie

Na najlepší prenos bezdrôtového signálu medzi smerovačom bezdrôtovej komunikácie a sieťovými zariadeniami je nutné:

- Umiestniť smerovač bezdrôtovej komunikácie v centrálnej zóne s cieľom dosiahnuť maximálne pokrytie bezdrôtovým signálom pre potreby sieťových zariadení.
- Do blízkosti zariadenia neukladať žiadne kovové prekážky a chrániť ho pred účinkami priameho slnečného žiarenia.
- Umiestniť zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od 802.11g alebo 20 MHz Wi-Fi zariadení, 2,4 GHz počítačových periférnych zariadení, bluetooth zariadení, bezšnúrových telefónov, transformátorov, masívnych motorov, žiarivkových svetiel, mikrovlnných rúr, chladničiek a ďalších priemyselných zariadení, aby ste predišli rušeniu alebo strate signálu.
- Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu firmvéru. Najnovšiu aktualizáciu firmvéru nájdete na webovej lokalite ASUS na adrese <u>http://www.asus.com</u>.
- Aby ste zabezpečili najlepší bezdrôtový signál, štyri odpojiteľné antény orientujte podľa nákresu nižšie.



<u>Slovensky</u>

2. Pripravte si svoj modem.

- a. Adaptér striedavého prúdu vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od káblového/ADSL modemu.
- b. Sieťový kábel odpojte od káblového/ADSL modemu.
- c. Reštartujte svoj počítač (odporúča sa).





VÝSTRAHA! Pred odpojením vodičov/káblov vypnite aspoň na dve minúty svoj káblový/ADSL modem. Ak váš modem obsahuje záložnú batériu, aj tú vyberte.

3. Nastavte svoje prostredie bezdrôtovej komunikácie.



- a. Zastrčte adaptér striedavého prúdu smerovača bezdrôtovej komunikácie do vstupného portu DC-IN a do sieťovej zásuvky.
- **b.** Pomocou iného sieťového kábla prepojte svoj modem s portom WAN na smerovači bezdrôtovej komunikácie.
- c. Zastrčte adaptér striedavého prúdu svojho modemu do vstupného portu DC-IN a do sieťovej zásuvky.
- **d.** Pomocou sieťového kábla prepojte svoj počítač s portom LAN na smerovači bezdrôtovej komunikácie.

4. Zakážte niektoré nastavenia v počítači.

- a. Ak je povolený, zakážte server Proxy.
- b. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy.
- c. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie.



POZNÁMKA: Viac podrobností o zakázaní nastavení v počítači nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ).

Rýchle nastavenie internetu (RNI) s automatickým zisťovaním

Funkcia Rýchle nastavenie internetu (RNI) vás prevedie rýchlym nastavením internetového pripojenia.



POZNÁMKA: Pri prvom nastavení internetového pripojenia stlačte na svojom smerovači bezdrôtovej siete tlačidlo Reset s cieľom obnoviť jeho výrobné predvolené nastavenia.

Používanie funkcie RNI s automatickým zisťovaním:

1. Prihláste sa v rámci webového grafického používateľského rozhrania. Automaticky sa načíta stránka RNI.

The server 192. server reports t	168.50.1 is asking for your user name and password. The hat it is from RT-AC88U.
Warning: Your authentication	user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
	User name Password Remember my credentials
	OK Cancel



POZNÁMKY:

- V rámci predvoľby je prihlasovacie meno používateľa a heslo pre webové grafické používateľské rozhranie vášho smerovača bezdrôtovej siete nastavené na admin.
- Prihlasovacie meno používateľa a heslo smerovača bezdrôtovej siete je rozdielne pre názov siete (identifikátor SSID) a kľúč zabezpečenia pre 2,4 GHz/5 GHz sieť. Prihlasovacie meno používateľa a heslo smerovača bezdrôtovej siete vám umožňuje prihlásiť sa v rámci webového grafického používateľského rozhrania smerovača bezdrôtovej siete a nakonfigurovať nastavenia smerovača bezdrôtovej siete. Názov siete (identifikátor SSID) a kľúč zabezpečenia pre 2,4 GHz/5 GHz sieť umožňujú Wi-Fi zariadeniam prihlásiť a pripojiť sa k vašej 2,4 GHz/5 GHz sieti.

 Smerovač bezdrôtovej siete automaticky zisťuje, či je váš typ pripojenia ISP Dynamic IP (Dynamická adresa IP), PPPOE, PPTP alebo L2TP. Pre svoj typ pripojenia ISP zadajte potrebné údaje.



DÔLEŽITÉ! Na konfiguráciu typu internetového pripojenia získajte potrebné údaje od svojho ISP.

pre Automatic IP (Automatická adresa IP) (DHCP)



pre PPPoE, PPTP a L2TP

/ISUS		
品 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
 2 Internet Setup 3 Router Setup 	User Name 2 Password 2 Show password	Internet Connection Information
	MAC Address(optional) 👔 MAC Clone	Account Name
	Enable VPN client	User Name 🔹
	Special Requirement from ISP	Password 😨
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).


POZNÁMKY:

- Automatické zistenie typu vášho pripojenia ISP sa uskutoční pri prvej konfigurácii vášho smerovača bezdrôtovej siete alebo po obnovení jeho predvolených nastavení.
- Ak funkcia RNI zlyhala pri zistení typu internetového pripojenia, kliknite na Skip to manual setting (Preskočiť na manuálne nastavenie) a nastavenia svojho pripojenia nakonfigurujte ručne.
- Priraďte názov bezdrôtovej siete (identifikátor SSID) a kľúč zabezpečenia pre svoje 2,4 GHz a 5 GHz bezdrôtové pripojenie. Po dokončení kliknite na Apply (Použiť).



- 4. Zobrazia sa vaše nastavenia pre internet a bezdrôtovú sieť. Pokračujte kliknutím na **Next (Ďalej)**.
- 5. Prečítajte si príručku na pripojenie k bezdrôtovej sieti. Po dokončení kliknite na **Finish (Dokončiť)**.

	System Time: Mon, Feb 09 07	:59:03 2015 (GMT)
ick Internet Setup		
Check	Network Name (SSID)	
Connection	Wireless Security	Open System
Internet Setup	Network Name (SSID)	
	Wireless Security	Open System
Router Setup		
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
	MAC	
		Next
		HEAL

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Existujú dva spôsoby pripojenia vašich bezdrôtových klientov (notebook, počítač Tablet PC, smartfón a pod.) k bezdrôtovej sieti smerovača RT-AC88U.

Ručné pripojenie k bezdrôtovej sieti

Na ručné pripojenie k bezdrôtovej sieti:

- 1. Zapnite funkciu Wi-Fi vo svojom bezdrôtovom klientovi s cieľom vyhľadať dostupné bezdrôtové siete.
- 2. Zvoľte identifikátor SSID alebo názov siete, ktorý ste priradili sieti vášho zariadenia RT-AC88U.
- 3. Zadajte heslo a kliknite na Connect (Pripojiť).

Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou WPS

Zariadenie RT-AC88U má tlačidlo WPS (Nastavenie chránenej Wi-Fi siete), ktoré slúži na pripojenie vášho bezdrôtového klienta k sieti smerovača RT-AC88U bez zadania hesla.

Na pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou WPS:

- Stlačte tlačidlo WPS na zadnej strane smerovača RT-AC88U. Informácie o polohe tlačidla WPS nájdete v časti Stručný prehľad vášho zariadenia RT-AC88U.
- 2. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na svojom bezdrôtovom klientovi a postupujte podľa pokynov pre WPS dodaných s bezdrôtovým klientom. Počas pripájania pomocou funkcie WPS bude LED indikátor napájania na vašom smerovači rýchlo blikať.
- Počkajte, kým nezačne LED indikátor napájania na vašom smerovač svietiť neprerušovane, čo znamená úspešné spojenie medzi smerovačom a bezdrôtovým klientom.

Správa smerovača pomocou webového grafického používateľského rozhrania ASUSWRT

Váš smerovač bezdrôtovej siete je dodávaný s intuitívnym webovým grafickým používateľským rozhraním ASUSWRT. Rozhranie ASUSWRT vám umožňuje jednoducho nakonfigurovať jeho rôzne funkcie pomocou webového prehľadávača, ako je Internet Explorer, Firefox, Safari alebo Google Chrome.

Z

POZNÁMKA: Pomocou vyhľadávacieho panela v spodnej časti rozhrania získate viac informácií z lokality technickej podpory ASUS na adrese <u>http://support.asus.com</u>

//5U5	Logost Reboot	English 🔻
Quick Internet	Operation Mode: <u>Wireless router</u> Firmware Version:	SSID: <u>ASUS ASUS 36</u> 용 등 수 표
Ceneral Ceneral Ceneral Ceneral Ceneral Ceneral Ceneral Response Const Response	Received Harding	System Status 2. Colte: Solite These search (Status) 2. Colte: Coltes 2.
WAN WPV6 TPV6 VPN Server tirewall Administration System Log	No. Davies	Henry Jon Kr. data
	Help & Support Manual Utility	FAQ



DÔLEŽITÉ:

- Viac podrobností o používaní webového grafického používateľského rozhrania svojho smerovača nájdete v návode na obsluhu.
- Kvôli lepšiemu zážitku vždy skontrolujte a vykonajte aktualizáciu firmvéru na najnovšiu verziu.
- V rámci kanála s videami ASUS Networking nájdete videá s pokynmi pre rôzne funkcie.



AiCloud

Aplikácia ASUS AiCloud vám ponúka prístup k vašim údajom všade a vždy, keď máte k dispozícii internetové pripojenie. Umožňuje vám získať prístup k vášmu kontu webového ukladacieho priestoru ASUS WebStorage pomocou aplikácie pre mobilné zariadenia AiCloud nainštalovanej vo vašom zariadení s operačným systémom iOS alebo Android, alebo pomocou webového prehľadávača. Inštalácia AiCloud:

- 1. Skontrolujte, že vo vašom smerovači je nainštalovaná najnovšia verzia firmvéru a že podporuje aplikáciu AiCloud.
- 2. Prevezmite si aplikáciu AiCloud z obchodu Google Play alebo App Store.
- **3.** Svoje pamäťové zariadenie s rozhraním USB nainštalujte k smerovaču. Informácie o polohe USB portov nájdete v časti **Stručný prehľad vášho zariadenia RT-AC88U.**
- Pomocou Wi-Fi pripojte svoje zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android k smerovaču. Aplikácia AiCloud vás automaticky prevedie procesom inštalácie.
- 5. Teraz môžete získavať prístup, vykonávať prenos a zdieľať všetky súbory vo vašom pamäťovom zariadení s rozhraním USB. Viac informácií získate vyhľadaním aplikácie ASUS AiCloud. Podrobného sprievodcu nájdete vo videách s pokynmi.



Google Play



App Store

Často kladené otázky (FAQ)

Po vykonaní postupu podľa uvedených krokov stále nedokážem získať prístup k webovému grafickému používateľskému rozhraniu (webové GUI) smerovača bezdrôtovej komunikácie na konfiguráciu nastavení smerovača bezdrôtovej komunikácie.

Skontrolujte, že nastavenia Proxy vo vašom PC sú vypnuté a že IP adresa vášho PC je zo servera DHCP získaná automaticky. Podrobnosti o vypnutí nastavení Proxy nájdete na stránke podpory ASUS na adrese <u>http://support.asus.com</u>. Podrobnosti o používaní servera DHCP na automatické získanie IP adries nájdete v pomocníkovi pre svoj operačný systém Windows[®] alebo Mac.

Klient nedokáže vytvoriť bezdrôtové spojenie so smerovačom.

Mimo rozsahu:

- Presuňte smerovač bližšie k bezdrôtovému klientovi.
- Vyskúšajte zmeniť nastavenia kanála.

Overenie:

- Na pripojenie smerovača použite pripojenie káblom.
- Skontrolujte nastavenia zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie.
- Stlačte tlačidlo Reset (Resetovať) na zadnom paneli počas doby dlhšej ako päť sekúnd.

Nie je možné nájsť smerovač:

- Stlačte tlačidlo Reset (Resetovať) na zadnom paneli počas doby dlhšej ako päť sekúnd.
- Skontrolujte nastavenie adaptéra bezdrôtového pripojenia, ako je nastavenie SSID a kódovania.

Nie je možné získať prístup do internetu pomocou adaptéra bezdrôtovej LAN.

- Presuňte smerovač bližšie k bezdrôtovému klientovi.
- Skontrolujte, či je adaptér bezdrôtového pripojenia pripojený k správnemu smerovaču bezdrôtovej komunikácie.

- Skontrolujte, či používaný kanál bezdrôtovej komunikácie vyhovuje pre kanály dostupné vo vašej krajine/oblasti.
- Skontrolujte nastavenia šifrovania.
- Skontrolujte správnosť káblového pripojenia alebo pripojenia ADSL.
- Pokúste sa použitím iného Ethernet kábla.

Ak indikátor "LINK (LINKA)" na ADSL neustále bliká alebo nesvieti, prístup do internetu nie je možný – smerovač nie je schopný vytvoriť spojenie so sieťou ADSL.

- Presvedčte sa, že všetky vaše káble sú správne pripojené.
- Odpojte sieťový kábel od ADSL alebo káblového modemu, počkajte niekoľko minút a následne kábel opätovne pripojte.
- Ak indikátor na ADSL aj naďalej bliká alebo NESVIETI, spojte s poskytovateľom služby ADSL.

Zabudol som názov siete alebo kľúče zabezpečenia.

- Pokúste sa vytvoriť káblové spojenie a vykonajte konfiguráciu nastavení kódovania ešte raz.
- Na viac ako päť sekúnd stlačte tlačidlo na resetovanie a zresetujte alebo obnovte výrobné predvolené nastavenia pre systém.
- Predvolené výrobné nastavenia:

Meno užívateľa / heslo : admin / admin	IP adresa : 192.168.1.1	Identifikátor SSID pre 2,4 GHz sieť: ASUS	Identifikátor SSID pre 5 GHz sieť: ASUS_5G
--	-----------------------------------	--	---

Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie?

- Návod na obsluhu na CD s podporou
- On-line stránka s často kladenými otázkami: http://support.asus.com/faq
- Stránka technickej podpory: <u>http://support.asus.com/</u>
- Zákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v Doplnkovom návode.

Hiter pogled na vaš RT-AC88U



1	Vhod USB 3.0	10	Wifi gumba za vklop/izklop
2	Lučka za vklop	1	Gumb za ponastavitev
3	Lučka 2,4GHz / Lučka 5GHz	12	Gumb za WPS
4	WAN (internet) lučka LED Rdeča: ni naslova IP ali fizične povezave. Bela: vzpostavljena je povezava s prostranim omrežjem (WAN).	13	Vhod USB 2.0
6	LAN 1~8 lučke LED	14	Vhodi LAN 1 ~ 8
6	USB 3.0 LED	15	Vhod WAN (Internet)
7	USB 2.0 LED	16	Vhod za napajanje (DC-IN)
8	WPS lučka LED	17	Stikalo za vklop
9	LED gumba za vklop/izlop		

Vsebina paketa

RT-AC88U

🗹 Omrežni kabel (RJ-45)

Adapter za izmenični tok

🗹 Vodnik za hitri zagon

🗹 CD za podporo (uporabniški priročnik/pripomočki)



OPOMBE:

- Zunanji trdi disk z USB/pomnilniški ključ:
 - Brezžični usmerjevalnik deluje z večino trdih diskov z USB/ pomnilniških ključev do 2TB in podpira bralno-pisalni dostop za FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 in NTFS.
 - Za varno odstranjevanje diska USB zaženite spletni grafični vmesnik (<u>http://router.asus.com</u>), nato pa v zgornjem desnem kotu strani Network Map (zemljevid omrežja) kliknite ikono USB in kliknite Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Izvrzi USB 3.0/USB 2.0).
 - Nepravilno odstranjevanje diska USB lahko povzroči poškodovanje podatkov.
 - Za seznam sistema datotek in particij na trdem disku, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite <u>http://event.asus.com/networks/</u> <u>disksupport</u>
- Za seznam tiskalnikov, ki jih brezžični usmerjevalnik podpira, obiščite <u>http://event.asus.com/networks/printersupport</u>

Namestitev usmerjevalnika

Ø

POMEMBNO: Preden namestite usmerjevalnik, zagotovite, da je internetna povezava na voljo.

1. Nastavitev položaja vašega brezžičnega usmerjevalnika.

Za najboljši prenos brezžičnega signala med brezžičnim usmerjevalnikom in priključenimi omrežnimi napravami zagotovite naslednje:

- Postavite brezžični usmerjevalnik v središčno območje za najboljšo brezžično pokritost omrežnih naprav.
- Naprave ne postavljajte v bližino kovinskih ovir in je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Naprave ne postavljajte v bližino Wi-Fi naprav, ki delujejo samo na 802.11g ali 20MHz, 2,4GHz računalniške dodatne opreme, naprav Bluetooth, brezvrvičnih telefonov, transformatorjev, težkih motorjev, fluorescentnih luči, mikrovalovnih pečic, hladilnikov in druge industrijske opreme, da preprečite interference ali izgube signala.
- Vedno posodabljajte na najnovejšo strojno programsko opremo.Obiščite spletno stran ASUS na naslovu <u>http://www.asus.com</u> za najnovejše posodobitve strojne programske opreme.
- Za zagotovitev najboljšega brezžičnega signala usmerite 4 snemljive antene, kot je prikazano na spodnji sliki.



2. Pripravite svoj modem.

- a. Izvlecite omrežni napajalnik iz vtičnice in ga odklopite z vašega kabelskega/ ADSL modema.
- b. Odklopite omrežni kabel vašega kabelskega/ADSL modema.
- c. Znova zaženite računalnik (priporočeno).





OPOZORILO! Pred odklopom žic/kablov zagotovite, da bo vaš kabelski/ADSL modem izključen vsaj dve minuti. Če ima vaš modem dodatno baterijo, jo prav tako odstranite.

Slovenščina

3. Nastavite vaše brezžično okolje.



- **a.** Vstavite napajalnik vašega brezžičnega usmerjevalnika v vhod DC-IN in ga vklopite v vtičnico.
- **b.** Z uporabo drugega omrežnega kabla priključite modem na vhod WAN brezžičnega usmerjevalnika.
- c. Vstavite napajalnik vašega modema v vhod DC-IN in ga vklopite v vtičnico.
- **d.** Z uporabo spleta omrežnih kablov, priključite računalnik na vhod LAN brezžičnega usmerjevalnika.

4. Onemogočite nekatere nastavitve vašega računalnika.

- a. Onemogočite proxy strežnik, če je omogočen.
- **b.** Nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova.
- c. Onemogočite povezavo na klic, če je omogočena.



OPOMBA: Za več podrobnosti o onemogočanju nastavitev računalnika glejte *Pogosto zastavljena vprašanja* (FAQ).

Hitra nastavitev internetne povezave (QIS) s samodejnim zaznavanjem

S funkcijo QIS (hitra nastavitev internetne povezave) lahko hitro nastavite internetno povezavo.



OPOMBA: Pri prvi nastavitvi internetne povezave pritisnite gumb za ponastavitev na brezžičnem usmerjevalniku, da ga ponastavite na privzete tovarniške nastavitve.

Uporaba funkcije QIS s samodejnim zaznavanjem:

1. Prijavite se v spletni grafični uporabniški vmesnik. Stran funkcije QIS se odpre samodejno.

168.50.1 is asking for your user name and password. The hat it is from RT-AC88U.
user name and password will be sent using basic on a connection that isn't secure.
User name
Password
Remember my credentials
OK Cancel



OPOMBE:

- Privzeto uporabniško ime in geslo za prijavo v spletni grafični uporabniški vmesnik brezžičnega usmerjevalnika je **admin**.
- Uporabniško ime in geslo za prijavo za brezžični usmerjevalnik se razlikuje od imena omrežja (SSID) in varnostnega ključa za 2,4 GHz/5 GHz omrežje. Z uporabniškim imenom in geslom za prijavo za brezžični usmerjevalnik se prijavite v spletni grafični uporabniški vmesnik brezžičnega usmerjevalnika, v katerem lahko konfigurirate nastavitve brezžičnega usmerjevalnika. Ime omrežja (SSID) in varnostni ključ za 2,4 GHz/5 GHz omrežje omogočata napravam prijavo v 2,4 GHz/5 GHz omrežje in vzpostavitev povezave z njim.

 Brezžični usmerjevalnik samodejno zazna, ali vaš ponudnik internetnih storitev (ISP) zagotavlja povezavo Dynamic IP (Dinamični naslov IP), PPPOE, PPTP, L2TP ali Static IP (Statični naslov IP). Vnesite potrebne podatke za svojo vrsto povezave, ki jo zagotavlja vaš ponudnik internetnih storitev.



POMEMBNO! Podatke o vrsti internetne povezave pridobite pri svojem ponudniku internetnih storitev (ISP).

Za samodejni IP (DHCP)



Za PPPoE, PPTP in L2TP





NAPOMENE:

- Automatsko otkrivanje tipa veze sa dobavljačem internet usluge se obavlja kada konfigurišete bežični ruter po prvi put ili kada vratite ruter na njegova podrazumevana podešavanja.
- Ako Brzo podešavanje interneta ne uspe da otkrije tip veze sa internetom, kliknite na Skip to manual setting (Preskoči na ručno podešavanje) i ručno konfigurišite parametre veze.
- Dodelite ime bežične mreže (SSID) i bezbednosni ključ vašim bežičnim vezama na 2,4 GHz i 5 GHz. Kliknite na Apply (Primeni) kada završite.

/ISUS				
品 Skip Setup Wizard	Wireless Setting			
	Do you want to use the previous wireless security settings? • Yes • No			
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.			
Check Connection	2.4 GHz - Security			
Internet Setup	Network Name (SSID) a ASUS_2.4G			
	Network Key 👔			
Router Setup	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.			
	Network Name (SSID) 🛞 ASUS_SG			
	Network Key 😨			
	Enter a network key between 8 and 63 characterig(letters, numbers or a combination) or 64 her dights. The default wineless security setting is WPM2 Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.			
	Apply			

- 4. Prikazaće se vaši internet i bežični parametri. Kliknite na **Next (Dalje)** da biste nastavili.
- 5. Pročitajte vodič za bežičnu mrežnu vezu. Kada završite, kliknite na Finish (Završi).

/ISUS		
品 Skip Setup Wizard	Completed Network Configuration S	Summary
	System Time: Mon, Feb 09 07:	59:03 2015 (GNT)
Quick Internet Setup		
Check	Network Name (SSID)	
Connection	Wireless Security	Open System
A	Wireless (5GHz)	
Internet Setup	Network Name (SSID)	ASUS_5G
	Wireless Security	
3 Router Setup	WAN	
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
	LAN	
	LAN IP	
	MAC	
		Next

Povezava z brezžičnim omrežjem

Obstajata dva načina za povezavo vašega brezžičnega odjemalca (prenosnega računalnika, tabličnega računalnika, pametnega telefona, itd.) z brezžičnim omrežjem RT-AC88U.

Ročna povezava z brezžičnim omrežjem

Za ročno povezavo z brezžičnim omrežjem:

- 1. Na svojem brezžičnem odjemalcu omogočite funkcijo Wi-Fi in preglejte, katera brezžična omrežja so na voljo.
- 2. Izberite SSID ali ime omrežja, s katerim ste se vpisali v vaše RT-AC88U omrežje.
- 3. Vtipkajte geslo in kliknite Connect (Poveži).

Ročna povezava z brezžičnim omrežjem preko WPS

RT-AC88U ima gumb WPS (Wi-Fi Protected Setup), ki omogoča povezavo brezžičnega odjemalca z omrežjem RT-AC88U brez potrebe po vnašanju gesla. Za ročno povezavo z brezžičnim omrežjem preko WPS:

- 1. Pritisnite gumb WPS na zadnji strani naprave RT-AC88U. Glej razdelek **Hiter pogled na vaš RT-AC88U** za natančno lokacijo gumba WPS.
- Na brezžičnem odjemalcu v roku dveh minut pritisnite gumb WPS ali sledite navodilom WPS-a, ki so bila priložena brezžičnemu odjemalcu. Med povezovanjem preko WPS, bo lučka LED za napajanje na vašem usmerjevalniku utripala hitro.
- 3. Počakajte, da lučka LED za napajanje zasveti nepresojne barve. To pomeni, da se je povezava med usmerjevalnikom in brezžičnim odjemalcem uspešno vzpostavljena.

Upravljanje usmerjevalnika preko ASUSWRT Web GUI

Brezžični usmerjevalnik ima vgrajen intuitivni spletni grafični uporabniški vmesnik ASUSWRT. ASUSWRT omogoča enostavno konfiguracijo različnih možnosti, ki jih usmerjevalnik ponuja preko spletnih brskalnikov, npr. Internet Explorer, Firefox, Safari, ali Google Chrome.



OPOMBA: Uporabite iskalno vrstico na spodnjem delu vmesnika, če želite poiskati več informacij na spletni strani za tehnično pomoč ASUS <u>http://support.asus.com</u>.





POMEMBNO:

- Glej uporabniški priročnik za več informacij glede uporabe Web GUI na svojem usmerjevalniku.
- Najboljše delovanje usmerjevalnika bo zagotovljeno, če uporabljate najnovejšo različico vdelane programske opreme. Zato redno preverjajte in posodabljajte vdelano programsko opremo.
- Obiščite ASUS omrežni video kanal za video posnetke, ki ponazarjajo delovanje vseh funkcij usmerjevalnika.



AiCloud

Aplikacija ASUS AiCloud vam omogoča dostop do svojih podatkov od kjer koli in kadar koli, če imate na voljo internetno povezavo. Omogoča vam tudi dostop do računa ASUS WebStorage preko mobilne aplikacije AiCloud, ki je nameščena na vaši napravi iOS ali napravi Android ali preko spletnega brskalnika. Če želite namestiti AiCloud:

- 1. Prepričajte se, da imate nameščeno zadnjo različico vdelane programske opreme in da podpira AiCloud.
- 2. Od Google Play ali App Store prenesite aplikacijo AiCloud.
- **3.** Na usmerjevalnik namestite napravo za shranjevanje USB. Glej razdelek **Hiter pogled na vaš RT-AC88U** za natančno lokacijo vrat USB.
- Povežite svojo napravo iOS ali Android na usmerjevalnik preko povezave Wi-Fi. Aplikacija AiCloud vas bo samodejno vodila preko namestitvenega postopka.
- **5.** Po namestitvi lahko dostopate, pretakate in delite vse datoteke, ki se nahajajo na vaši napravi za shranjevanje USB. Za dodatne informacije, poiščite ASUS AiCloud. Sprehodite se skozi video posnetke in si korak za korakom oglejte navodila.



Google Play



App Store

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQs)

Čeprav sem sledil korakom, še vedno ne morem dostopati do grafičnega vmesnika brezžičnega usmerjevalnika (spletni GUI) za konfiguracijo nastavitev brezžičnega usmerjevalnika.

Prepričajte se, da so nastavitve proxy na vašem računalniku onemogočene in da računalnik pridobi naslov IP samodejno od strežnika DHCP. Za več podrobnosti kako onemogočiti nastavitve proxy, obiščite spletno stran za tehnično podporo ASUS: <u>http://support.asus.com</u>. Za več podrobnosti, kako uporabiti strežnik DHCP za samodejno pridobitev naslova IP, glej razdelek za pomoč na svojem operacijskem sistemu Windows[®] ali Mac.

Odjemalec ne more vzpostaviti brezžične povezave z usmerjevalnikom.

Izven dosega:

- Postavite usmerjevalnik bliže brezžičnemu odjemalcu.
- Poskusite spremeniti nastavitve kanala.

Preverjanje pristnosti:

- Uporabite žično povezavo za povezavo z usmerjevalnikom.
- Preverite brezžične varnostne nastavitve.
- Pritisnite gumb za ponastavitev (Reset) na zadnji plošči in ga držite več kot pet sekund.

Ni mogoče najti usmerjevalnika:

- Pritisnite gumb za ponastavitev (Reset) na zadnji plošči in ga držite več kot pet sekund.
- Preverite nastavitve brezžičnega vmesnika, kot je SSID in nastavitve šifriranja.

Ni mogoče dostopati do interneta prek brezžičnega vmesnika LAN.

- Premaknite usmerjevalnik bliže brezžičnemu odjemalcu.
- Preverite, ali je brezžični vmesnik priključen v pravi brezžični usmerjevalnik.
- Preverite, ali je uporabljeni brezžični kanal skladen z razpoložljivimi kanali v vaši državi/regiji.
- Preverite nastavitve šifriranja.

- Preverite, ali je ADSL ali kabelska povezava pravilna.
- Poskusite znova z uporabo drugega omrežnega kabla.

Če lučka za ADSL »LINK« neprekinjeno utripa ali ostane ugasnjena, dostop do interneta ni mogoč - usmerjevalnik ne more vzpostaviti povezave z omrežjem ADSL.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Odklopite napajalni kabel iz ADSL ali kabelskega modema, počakajte nekaj minut in nato ponovno priključite kabel.
- Če lučka za ADSL še vedno utripa ali ostane ugasnjena, stopite v stik z vašim ponudnikom storitve ADSL.

Pozabljeno ime omrežja ali šifrirni ključi.

- Poskusite znova vzpostaviti žično povezavo in konfigurirati brezžično šifriranje.
- Pritisnite gumb za ponastavitev (Reset) brezžičnega usmerjevalnika in ga držite več kot pet sekund.
- Tovarniške privzete nastavitve:

Uporabniško ime / geslo: admin / adminIP naslov: 192.168.1.1	2.4 GHz network SSID: ASUS	5 GHz network SSID: ASUS_5G
--	----------------------------------	-----------------------------------

Kje lahko najdem več informacij o brezžičnem usmerjevalniku?

- Uporabniški priročnik na CD-ju za podporo
- Spletna stran s pogosto zastavljenimi vprašanji (FAQ): <u>http://support.asus.</u> <u>com/faq</u>
- Stran s tehnično podporo: <u>http://support.asus.com</u>
- Telefonska številka za stranke: Glejte telefonsko številko v tem Vodniku za hitri zagon

RT-AC88U cihazınıza hızlı bir bakış



0	USB 3.0 bağlantı noktaları	10	Wi-Fi Açık/Kapalı düğmesi
2	Güç LED	1	Sýfýrla düðmesi
3	2.4GHz LED / 5GHz LED	12	WPS düðmesi
4	WAN (Internet) LED Kırmızı: IP veya fiziksel bağlantı yok. Beyaz: Geniş alan ağı (WAN) ile fiziksel bağlantısı var.	13	USB 2.0 bağlantı noktaları
5	LAN 1~8 LED	14	LAN 1 ~ 8 bağlantı noktaları
6	USB 3.0 LED	15	WAN (Internet) bağlantı noktaları
7	USB 2.0 LED	16	Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası
8	WPS LED	17	Güç anahtarı
9	WPS LED Açık/Kapalı düğmesi		

Paket içeriği

RT-AC88U

🗹 Ağ kablosu (RJ-45)

AC adaptörüHızlı Başlangıç Kılavuzu

Bölücü (bölgeye göre türü değişir)



NOTLAR:

- Eğer öğelerden herhangi bir hasar görmüşse ya da kayıpsa, satıcınız ile temasa geçin.
- USB Harici HDD/Flaş diskinde:
 - Kablosuz yönlendirici birçok USB HDD'ler/Flaş diskler 4TB boyuta kadar çalışır ve FAT16, FAT32, NTFS ve HFS+ için yazma-okuma erişimini destekler.
 - USB diskini güvenilir bir şekilde kaldırmak için, web GUI'yi (http://192.168.1.1) başlatın, USB simgesine tıklayın ve Eject USB
 3.0 / USB 2.0 (USB 3.0 / USB 2.0 Çıkar) öğesine tıklayın.
 - USB diskinin yanlış çıkarılması veri bozulmasına sebep olabilir.
 - Kablosuz yönlendiricinin desteklediği dosya sisteminin listesi ve sabit disk bölüştürmek için, <u>http://event.asus.com/ networks/</u> <u>disksupport</u> sayfasını ziyaret edin.
- Kablosuz yönlendiricinin desteklediği yazıcıların listesi için, <u>http://</u> <u>event.asus.com/networks/printersupport</u> sayfasını ziyaret edin.

Yönlendiricinizi kurma



ÖNEMLİ: Yönlendiriciyi yüklemeden önce, internet bağlantısının kullanılabilir olduğundan emin olun.

1. Yönlendiricinizi yerleştirme.

Kablosuz yönlendirici ve yönlendiriciye bağlı ağ aygıtları arasında en iyi kablosuz sinyal aktarımı için aşağıdakileri sağlayınız:

- Ağ aygıtları için maksimum kablosuz kapsama elde etmek amacıyla kablosuz yönlendiricinizi merkezi bir alana yerleştirin.
- Aygıtı engelleyici metal cisimlerden ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Aygıtı sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygıtlarından, 2,4GHz bilgisayar çevrebirimlerinden, Bluetooth aygıtlarından, kablosuz telefonlardan, transformatörlerden, ağır görev motorlarından, flörosan ışıklarından, mikrodalga fırınlarından, soğutuculardan ve diğer endüstriyel ekipmanlardan uzak tutarak sinyal etkileşimini veya kaybını önleyin.
- Daima en son aygıt yazılımına yükseltin. En son aygıt yazılımı güncellemelerini almak için <u>http://www.asus.com</u> adresinden ASUS web sitesini ziyaret edin.
- En iyi kablosuz sinyalin alındığından emin olmak için, 4 sökülebilir anteni aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi yönlendirin.



2. Modeminizi hazırlayın.

- **a.** AC adaptörünü elektrik prizinden çıkarın ve kablonuz/ADSL modemi ile olan bağlantısını kesin.
- b. Ağ kablosunun kablonuz/ADSL modemi olan bağlantısını kesin.
- c. Bilgisayarınızı yeniden başlatın (önerilir).



D

UYARI! Kabloların/tellerin bağlantısını kesmeden önce, kablonuzun/ADSL modeminizin en az iki dakika kapatıldığından emin olun. Modeminizde yedek pil varsa, bunu da çıkarın.

3. Kablosuz ortamınızı ayarlayın.



- **a.** Kablosuz yönlendiricinin AC adaptörünü DC-Girişi bağlantı noktasına ekleyin ve elektrik prizine takın.
- **b.** Diğer ağ kablosunu kullanarak modeminizi kablosuz yönlendiricinin WAN bağlantı noktasına bağlayın.
- c. Modemin AC adaptörünü DC-Girişi bağlantı noktasına ekleyin ve elektrik prizine takın.
- **d.** Ağ kablosunu kullanarak bilgisayarınızı kablosuz yönlendiricinin LAN bağlantı noktasına bağlayın.

4. Bilgisayarınızdaki bazı ayarları devre dışı bırakın.

- a. Etkin ise proxy sunucusunu engelleyin.
- b. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın.
- c. Etkinse çevirmeli bağlantıyı engelleyin.



NOT: Bilgisayar ayarlarınızın engellenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, **Sıkça Sorulan Sorular (SSS)** kısmına bakın.

Oto-algılamalı Hızlı İnternet Ayarı (QIS)

Hızlı İnternet Ayarı (QIS) işlevi internet bağlantınızı hızlı bir şekilde yaralamanız için size rehberlik eder.



NOT: İnternet bağlantısını **ilk kez kurarken**, kablosuz yönlendiricinizdeki **Reset (Sıfırla) düğmesine** basarak fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayın.

QIS'i oto-algılama ile birlikte kullanmak için:

1. Web GUI'de oturum açın. QIS sayfası otomatik olarak başlatılır.

he server 192 erver reports	2.168.50.1 is asking for your user name and password. The that it is from RT-AC88U.
arning: You uthentication	r user name and password will be sent using basic n on a connection that isn't secure.
	User name
	Password
	Remember my credentials
	OK Cancel



NOTLAR:

- Varsayılan olarak, kablosuz yönlendiricinizin Web GUI oturum açma kullanıcı adı ve parolası **admin**'dir.
- Kablosuz yönlendirici oturum açma kullanıcı adı ve parolası 2.4GHz/5GHz ağ adı (SSID) ve güvenlik anahtarından farklıdır. Kablosuz yönlendirici oturum açma kullanıcı adı ve parolası, kablosuz yönlendiricinizin ayarlarını yapılandırmak için kablosuz yönlendiricinizin Web GUI'sinde oturum açmanıza izin verir.
 2.4GHz/5GHz ağ adı (SSID) ve güvenlik anahtarı, Wi-Fi aygıtlarının 2.4GHz/5GHz ağınızda oturum açmalarına ve bağlanmalarına izin verir.

 Kablosuz yönlendirici ISP bağlantı türünüzün Dynamic IP (Dinamik IP), PPPoE, PPTP, L2TP ve Static IP (Statik IP)'den hangisi olduğunu otomatik olarak algılar. ISP bağlantı türünüz için gerekli bilgileri girin.



ÖNEMLİ! ISP'nizden internet bağlantı türünüz hakkında gerekli bilgileri elde edin.

Otomatik IP (DHCP) için



PPPoE, PPTP ve L2TP için

/ISUS				
🔒 Skip Setup Wizard	Account Setting			
Quick Internet Setup	Please enter your usernam	e and password		
Connection	User Name			1 2
Internet Setup Router Setup	Password	Show password	Internet Go Errer the account Internet services	nnection Information name and password or your provider.
•	MAC Address(optional)	2 MAC Clone	Account Name Password	******
	Enable VPN client		User Name	<u>ه است</u>
	Special Requirement		Password	• <
	Previous	Next	Enter the user name a connection informatio your Internet Service	and password for your Internet n.These settings were given by Provider (ISP).



NOTLAR:

- Kablosuz yönlendiricinizi ilk kez yapılandırdığınızda ya da kablosuz yönlendiriciniz varsayılan ayarlara sıfırlandığında ISP bağlantı türünüzün oto-algılaması yapılır.
- Eğer QIS internet bağlantı türünüzü algılayamazsa, **Skip to manual setting (Elle ayarlamaya geç)** üzerine tıklayın (adım 1'deki ekran görüntüsüne bakın) ve bağlantı ayarlarınızı manüel olarak yapılandırın.
- 3. 2,4 GHz ve 5 GHz kablosuz bağlantınız için ağ adını (SSID) ve güvenlik anahtarını atayın. Bittiğinde Apply (Uygula)'ya tıklayın.



- 4. İnternetiniz ve kablosuz ayarlarınız engellenir. Devam etmek için **Next** (**İleri**)'yi tıklatın.
- 5. Kablosuz ağ bağlantısı eğitici belgesini okuyun. Bittiğinde **Finish (Bitti)**'ye tıklayın.



Kablosuz Ağa Bağlanma

Kablosuz kullanıcılarınız (dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon vb.) RT-AC88U cihazının kablosuz ağına iki yolla bağlanabilirler.

Kablosuz Ağa Manüel Olarak Bağlanma

Kablosuz ağa manüel olarak bağlanmak için:

- 1. Mevcut kablosuz ağları taramak için kablosuz kullanıcınızda Wi-Fi fonksiyonunu etkinleştirin.
- 2. RT-AC88U cihazınızın ağı için atadığınız SSID veya ağ adını girin.
- 3. Parolayı girin ve Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.

WPS üzerinden kablosuz ağa bağlanma

RT-AC88U cihazında kablosuz kullanıcınızın RT-AC88U cihazının ağına parola girmeden bağlanabileceği bir WPS (Wi-Fi Güvenli Kurulum) düğmesi bulunmaktadır.

WPS üzerinden kablosuz ağa bağlanmak için:

- RT-AC88U cihazının arkasında bulunan WPS butonuna basın. WPS butonunun yerini öğrenmek için RT-AC88U cihazınıza kısa bir bakış bölümüne bakınız.
- 2. İki dakika içinde kablosuz kullanıcınızın WPS butonuna basını veya kablosuz kullanıcıyla birlikte gelen talimatları takip edin. WPS üzerinden bağlanırken yönlendiricinizdeki Güç LED ışığı hızlı yanıp sönecektir.
- **3.** Yönlendiricinizin Güç LED ışığı yönlendiricinizle kablosuz kullanıcınız arasında başarılı bir bağlantı kurulduğunu gösteren sürekli yanan bir ışığa dönüşene kadar bekleyin.

Yönlendiricinizi ASUSWRT web GUI üzerinden yönetme

Kablosuz yönlendiricinizi kullanımı kolay ASUSWRT web grafiksel kullanıcı arayüzüyle gelir. ASUSWRT size Internet Explorer, Firefox, Safari veya Google Chrome gibi bir web tarayıcı üzerinden yönlendiricinin özelliklerini kolayca yönlendirme imkanı sağlar.



NOT: ASUS teknik destek sitesinden <u>http://support.asus.com</u> daha fazla bilgi almak için arayüzün altında bulunan arama çubuğunu kullanın.





ÖNEMLİ:

- Yönlendiricinizin web GUI'Sini kullanmakla ilgili daha ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzuna bakın.
- Daha iyi deneyim için her zaman bellenimi kontrol edin ve en yeni sürümüne yükseltin.
- Özel ürünlerle ilgili eğitim videolarını bulmak için ASUS Ağ Oluşturma vide kanalını ziyaret edin.



AiCloud

ASUS AiCloud uygulaması nerede olursanız olun, internet bağlantınızın olduğu her zaman verilerinize erişim sağlar. Ayrıca, iOS veya Android cihazınızdaki AiCloud uygulaması üzerinden veya bir web tarayıcısı üzerinden ASUS WebStorage hesabınıza erişim sağlar.

AiCloud kurmak için:

- 1. Yönlendiricinizin bellenim sürümünün en yeni sürüm olduğundan ve AiCloud'u desteklediğinden emin olun.
- 2. Google Play'den veya App Store'dan AiCloud'u indirin.
- **3.** USB depolama cihazınızı yönlendiricinize takın. USB bağlantı noktalarının yerini öğrenmek için **RT-AC88U cihazınıza hızlı bir bakış** bölümüne bakın.
- iOS veya Android cihazlarınızı Wi-Fi üzerinden yönlendiriciye bağlayın. AiCloud uygulaması size kurulum işleminde otomatik olarak yön gösterecektir.
- **5.** Artık USB deponuzdaki tüm dosyalara erişebilir, onları yayınlayabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ASUS AiCloud'u arayın. Adım adım yönlendirme için eğitim videolarını izleyin.



Google Play



App Store

Sık Sorulan Sorular (SSS'lar)

Adımları izledikten sonra, kablosuz yönlendirici ayarlarını yapılandırmak için kablosuz yönlendiricinin web grafikleri kullanıcı arayüzüne (web GUI) yine de erişim sağlayamıyorum.

Kişisel bilgisayarınızın proksi ayarlarının devre dışı olduğundan ve kişisel bilgisayarınızın IP adresinin DHCP sunucusundan otomatik olarak alındığından emin olun. Proksi ayarlarını devre dışı bırakmakla ilgili ayrıntılı bilgi için ASUS Destek sitesini at <u>http://support.asus.com</u> ziyaret edin. IP adreslerini otomatik olarak almada DHCP sunucusunu kullanmakla ilgili ayrıntılar için Windows[®] veya Mac işletim sisteminizin Yardım özelliğini kullanın.

İstemci, yönlendiriciyle kablosuz bağlantı kuramıyor.

Kapsama Alanı Dışında:

- Yönlendiriciyi kablosuz istemcinin yakınına koyun.
- Kanal ayarlarını değiştirmeye çalışın.

Kimlik Doğrulama:

- Yönlendiriciye bağlanmak için kablolu bağlantıyı kullanın.
- Kablosuz güvenlik ayarlarını denetleyin.
- Arka paneldeki Restore (Geri Yükle) düğmesine beş saniyeden uzun bir süre basın.

Yönlendirici bulunamıyor:

- Arka paneldeki Restore (Geri Yükle) düğmesine beş saniyeden uzun bir süre basın.
- Kablosuz bağdaştırıcı ayarlarını (ör. SSID ve şifreleme ayarları) kontrol edin.

LAN bağdaştırıcısıyla Internete erişilemiyor.

- Yönlendiriciyi kablosuz istemciye daha yakın bir noktaya taşıyın.
- Kablosuz bağdaştırıcının doğru kablosuz yönlendiriciye bağlanıp bağlanmadığını denetleyin.
- Kullanılan kablosuz bağlantı kanalının ülkenizdeki/bölgenizdeki mevcut kanallarla uyumlu olup olmadığını denetleyin.
- Şifreleme ayarlarını denetleyin.

- ADSL veya Kablo bağlantısının doğru olup olmadığını denetleyin.
- Başka bir Ethernet kablosu kullanarak tekrar deneyin.

ADSL "LINK" ışığı sürekli yanıp sönüyorsa veya kapalı ise, Internet erişimi mümkün değildir; Yönlendirici ADSL ağı ile bağlantı kuramıyordur.

- Tüm kablolarınızın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- ADSL veya kablo modemin güç kablosunu çıkarın, birkaç dakika bekleyin, sonra kabloyu tekrar takın.
- ADSL ışığı yanıp sönmeye devam ederse veya kapalı kalırsa, ADSL servis sağlayıcınıza başvurun.

Ağ adı veya güvenlik anahtarları unutulmuştur.

- Kablolu bağlantıyı ayarlamayı deneyin ve şifreleme ayarlarını tekrar yapılandırın.
- Sıfırlama düğmesine beş saniyeden uzun basarak sistemi fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin veya sıfırlayın.
- Fabrika varsayılan ayarları:

Kullanıcı adı / Parola:IP adresi: 192.168.1.1admin / admin	2.4 GHz ağı SSID: ASUS	5 GHz ağı SSID: ASUS_5G
--	----------------------------------	-----------------------------------

Kablosuz yönlendirici hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden bulabilirim?

- Destek CD'sindeki Kullanım Kılavuzu
- Çevrimiçi SSS sitesi: http://support.asus.com/faq
- Teknik destek sitesi: <u>http://support.asus.com/</u>
- Müşteri Yardım Hattı: Ek Kılavuzdaki Destek Yarım Hattına bakın.
- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe'dir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.

Швидкий огляд RT-AC88U



Порти USB 3.0	10	Кнопка увімкнення/вимкнення Wi-Fi
Світлодіод живлення	1	Кнопка "Скинути"
Світлодіод 2,4 ГГц / Світлодіод 5 ГГц	12	Кнопка WPS
Світлодіод WAN (Internet) Червоний: немає IP-адреси або фізичного підключення Білий: фізичне підключення до глобальної мережі (ГОМ)	13	Порти USB 2.0
Світлодіоди 1-8 локальної мережі	14	Порти LAN 1 ~ 8
Світлодіоди USB 3.0	15	Порти WAN (Internet)
Світлодіоди USB 2.0	16	Порт живлення (входу постійного струму)
Світлодіоди WPS	17	Вимикач живлення
Кнопка увімкнення/вимкнення світлодіода WPS		
	Порти USB 3.0 Світлодіод живлення Світлодіод 2,4 ГГц / Світлодіод 5 ГГц Світлодіод WAN (Internet) Червоний: немає IP-адреси або фізичного підключення Білий: фізичне підключення до глобальної мережі (ГОМ) Світлодіоди 1-8 локальної мережі Світлодіоди USB 3.0 Світлодіоди USB 3.0 Світлодіоди WPS	Порти USB 3.0 10 Світлодіод живлення 11 Світлодіод 2,4 ГГц / Світлодіод 12 Світлодіод 2,4 ГГц / Світлодіод 12 Світлодіод WAN (Internet) 12 Червоний: немає IP-арреси або фізичного підключення Білий: фізичне підключення до глобальної мережі (ГОМ) 13 Світлодіоди 1-8 локальної мережі 14 Світлодіоди USB 3.0 15 Світлодіоди USB 2.0 16 Світлодіоди WPS 17 Кнопка увімкнення/вимкнення світлодіода WPS 17

RT-AC88U

🗹 Адаптер змінного струму

☑ Мережевий кабель (RJ-45)

🗹 Керівництво для початку експлуатації

🗹 Компакт-диск підтримки (керівництво користувача/утиліти)



ПРИМІТКА: Будь ласка, використовуйте спеціальний клей, щоб закріпити антени. Клей не входить до комплекту постачання



ПРИМІТКИ:

- Якщо будь-які предмети пошкоджені або відсутні, зверніться до дистрибютора.
- Зовнішній жорсткий диск USB / Флеш-пам'ять:
 - Бездротовий маршрутизатор працює з більшістю жорстких дисків USB / флеш-пам'яттю до 4 терабайт і підтримує доступ з можливістю читати і писати для FAT16, FAT32, NTFS і HFS+.
 - Щоб безпечно зняти диск, запустіть графічний інтерфейс користувача <u>http://router.asus.com</u>, а потім у правому верхньому кутку сторінки Network Map (Карта мережі) клацніть піктограму USB і клацніть Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Вивільнити USB 3.0 / USB 2.0).
 - Неправильне вивільнення диску USB може пошкодити дані на ньому.
 - Список систем файлів і логічних дисків на жорсткому диску, які підтримує бездротовий маршрутизатор: <u>http://event.asus.com/</u> <u>networks/disksupport</u>
- Список принтерів, які підтримує бездротовий маршрутизатор: http://event.asus.com/networks/printersupport

Інсталяція маршрутизатора



ВАЖЛИВО: Перед інсталяцією маршрутизатора переконайтеся, що доступне підключення до Інтернет.

1. Розташування бездротового маршрутизатора.

Щоб забезпечити найвищу якість передачі сигналу між маршрутизатором і підключеними до нього мережевими пристроями, переконайтеся, що:

- Маршрутизатор знаходиться по центру всіх пристроїв, щоб досягти максимального покриття для мережевих пристроїв.
- Розташовуйте маршрутизатор подалі від металевих предметів, які стають перешкодами на шляху сигналу, і бережіть від прямого сонячного проміння.
- Розташовуйте пристрій подалі від пристроїв Wi-Fi 802, 11g або 20 МГц, периферійних пристроїв комп'ютерів на 2,4 ГГц, пристроїв Bluetooth, бездротових телефонів, трансформаторів, потужних моторів, люмінесцентних ламп, мікрохвильових пічок, холодильників та іншого промислового обладнання, щоб уникнути інтерференції або втрати сигналу.
- Постійно поновлюйте первинне ПЗ. Відвідайте сайт ASUS <u>http://www.asus.com</u>, щоб отримати найсвіжіші поновлення первинного ПЗ.
- Щоб отримати найвищу якість бездротового сигналу, орієнтуйте чотири з'ємні антени так, як показано на малюнку нижче.



2. Підготовка модема.

- **а.** Вимкніть адаптер змінного струму з розетки електромережі і від'єднайте його від кабельного/ADSL модему.
- **b.** Від'єднайте мережевий кабель від кабельного/ADSL модему.
- с. Пере стартуйте комп'ютер (рекомендовано).



УВАГА! Перш ніж вимикати кабелі/шнури, переконайтеся, що кабельний/ADSL модем був вже вимкнений протягом щонайменш двох хвилин. Якщо модем має резервну батарею, вийміть також і її.
3. Налаштування бездротового оточення.



- а. Вставте адаптер змінного струму Вашого бездротового маршрутизатора до порту входу постійного струму та увімкніть його до розетки електромережі.
- **b.** За допомогою мережевого кабелю підключіть модем до порту WAN бездротового маршрутизатора.
- с. Вставте адаптер змінного струму Вашого модема до порту входу постійного струму та увімкніть його до розетки електромережі.
- **d.** За допомогою мережевого кабелю підключіть комп'ютер до порту локальної мережі бездротового маршрутизатора.

4. Вимкніть деякі налаштування на комп'ютері.

- а. Якщо активований сервер proxy, вимкніть його.
- **b.** Встановіть налаштування ТСР/ІР, щоб автоматично отримати ІР-адресу.
- с. Якщо телефонне підключення увімкнено, вимкніть його.



ПРИМІТКА: детальніше про вимкнення налаштування комп'ютерів розказано у **Розповсюджених питаннях**.

Швидке налаштування Інтернет (QIS) з автовизначенням

Функція Швидке налаштування Інтернет (QIS) супроводжує вас у налаштуванні підключення до Інтернет.



ПРИМІТКА: Вперше налаштовуючи підключення до Інтернет, натисніть кнопку Reset (Скинути) на бездротовому маршрутизаторі, щоб повернути його на фабричні налаштування.

Щоб користуватися QIS з автовизначенням:

1. Увійдіть до графічного веб-інтерфейсу. Автоматично відкриваєтся сторінка QIS.

7 The server 192	y
server reports	that it is from RT-AC88U.
Warning: You	user name and password will be sent using basic
authentication	on a connection that isn't secure.
	User name
	Password
	Remember my credentials
	OK Cancel



ПРИМІТКИ:

- За замовчуванням ім'я і пароль до входу у графічний вебінтерфейс бездротового маршрутизатора - це **admin**.
- Імя користувача і пароль бездротового маршрутизатора відрізняється від назви мережі (SSID) 2,4 ГГц/5 ГГц і ключа безпеки. Ім'я користувача і пароль бездротового маршрутизатора надають можливість входити до графічного веб-інтерфейсу бездротового маршрутизатора, щоб конфігурувати налаштування бездротового маршрутизатора. Назва мережі 2,4 ГГц/5 ГГц (SSID) і ключ безпеки надає пристроям Wi-Fi можливість входити в систему і підключатися до мережі 2,4 ГГц/5 ГГц.

2. Бездротовий маршрутизатор автоматично визначає тип підключення провайдера: **Dynamic IP (Динамічна IP)**, **PPPOE**, **PPTP** і **L2TP**. Введіть необхідну інформацію для типу підключення вашого провайдера.



ВАЖЛИВО!Отримайте в провайдера необхідну інформацію про тип підключення до Інтернет.

для Автоматичної ІР (DHCP)

/ISUS	
ASUS Skip Setup Wizard Quick Internet Setup Connection Internet Setup Router Setup Router Setup	Automatic IP connection setup Host Name(optional) 2 MAC (Address(optional) 2 MAC (Address(optional) 2 MAC (Media Access Control) address is a unique identifier that identifies, your computer or device in the network UPs, monitor the MAC addresser of device that connect to their services, and would disalow Internet connection for new MAC addresser. To their services, and would disalow Internet connection for new MAC addresses that is sour, you can do either of the body may O contact your UPs and request to update the MAC address suscaided with your UP subscription. Once of the order you will find the order's stop wind mode address from to label. If you
	prosong connector pair compare to che motorn, para ma nece to entre gual compare s nece. address or cf.cf. YMC Clone's do che yaro compare's MC address. Previous Next

для PPPoE, PPTP i L2TP

/ISUS		Contraction of the local division of the loc
🔒 Skip Setup Wizard	Account Setting	
Quick Internet Setup	Please enter your username and password	
Connection Internet Setup	User Name 🔹	Internet Gannection Information
3 Router Setup	MAC Address(optional)	Ever the account name and password to over
	MAC Clone	Password
	 Enable VPN client Special Requirement from ISP 	Password 2
	Previous Next	Enter the user name and password for your Internet connection information. These settings were given by your Internet Service Provider (ISP).



ПРИМІТКИ:

- Автовизначення типу підключення провайдера здійснюється тоді, коли ви вперше конфігурували бездротовий маршрутизатор, або коли бездротовий маршрутизатор скинено на налаштування за замовчанням.
- Якщо QIS не визначила ваш тип підключення до Інтернет, клацніть Skip to manual setting (Пропустити - до налаштувань вручну) і вручну конфігуруйте налаштування підключення.
- 3. Призначте назву мережі (SSID) і ключ безпеки для бездротового підключення 2,4 ГГц і 5 ГГц. Виконавши, натисніть кнопку **Аррly (Застосувати)**.

/isus	The second second second
品 Skip Setup Wizard	Wireless Setting
	Do you want to use the previous wireless security settings? Yes No
Quick Internet Setup	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.
Check Connection	2.4 GHz - Security
Internet Setup	Network Name (SSID) 🐌 ASUS_2.4G
	Network Key 👔 ······
Router Setup	5 GHz - Security Copy 2.4 GHz to 5 GHz settings.
	Network Name (SSID) 🐌 ASUS_SG
	Network Key 2
	Enter a network key between B and 63 characters(letters, numbers or a combination) or 64 hex digits. The default wireless security setting is WRA2-Resmail ALS. B you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.
	Apply

- 4. Показано налаштування Інтернет і бездротового зв'язку. Клацніть по **Next (Далі)**, щоб продовжити.
- 5. Прочитайте посібник підключення до бездротової мережі. Виконавши, клацніть по **Finish (Закінчити)**.

Internet Setun	system time: Mon, Feb 09 07	59(03 2015 (04))
Internet Setup		
ck	Network Name (SSID)	
nection	Wireless Security	Open System
and Palan		
and accept	Network Name (SSID)	
Sector Sector Sector	Wireless Security	
ter Setup		
	WAN Connection Type	Automatic IP
	WAN IP	
	LAN IP	192.168.50.1
		Next

Підключення до бездротової мережі

Ваші бездротові клієнти (ноутбук, планшет, смартфон тощо) можуть підключитися до бездротової мережі RT-AC88U двома способами.

Підключення до бездротової мережі вручну

Щоб підключитися до бездротової мережі вручну:

- Активуйте функцію Wi-Fi на бездротовому клієнті, щоб сканувати доступні бездротові мережі.
- 2. Виберіть SSID або назву мережі, призначені мережі RT-AC88U.
- 3. Введіть пароль і клацніть Connect (Підключитися).

Підключення до бездротової мережі через WPS

RT-AC88U оснащений кнопкою WPS (Захищене налаштування Wi-Fi), за допомогою якої можна приєднати бездротового клієнта до мережі RT-AC88U, не вводячи пароль.

Підключення до бездротової мережі через WPS:

- 1. Натисніть кнопку WPS ззаду на RT-AC88U. Де знаходиться кнопка WPS, показано у розділі Швидкий огляд RT-AC88U.
- Натисніть кнопку WPS на бездротовому клієнті протягом двох хвилин або виконуйте інструкції WPS, які надійшли з бездротовим клієнтом. Під час підключення через WPS, світлодіод живлення на маршрутизаторі швидко мерехтить.
- Почекайте, поки світлодіод живлення світитиметься постійно, позначаючи, що успішно встановлено підключення між маршрутизатором і бездротовим клієнтом.

Керування маршрутизатором через графічний вебінтерфейс ASUSWRT

Ваш бездротовий маршрутизатор має інтуїтивно-зрозумілий графічний веб-інтерфейс ASUSWRT. ASUSWRT надає можливість легко конфігурувати різноманітні характеристики через такі браузери, як Internet Explorer, Firefox, Safari aбо Google Chrome.



ПРИМІТКА: Скористайтеся панеллю пошуку внизу інтерфейсу, щоб отримати більше інформації від технічної підтримки ASUS: <u>http://support.asus.com</u>.





ВАЖЛИВО:

- Детальніше про користування графічним веб-інтерфейсом маршрутизатора розказано в посібнику користувача.
- Завжди перевіряйте наявніст поновлень і поновлюйте мікропрограму на найновішу версію, щоб отримати найкращі робочі характеристики.
- Відвідайте відео-канал ASUS Networking, щоб побачити відеопосібники до особливих функцій.



AiCloud

Задача ASUS AiCloud надає можливість входити до ваших даних будь-коли і з якого завгодно місця – потрібне лише підключення до Інтернет. Це також надає можливість доступу до вашого облікового запису ASUS WebStorage через мобільну задачу AiCloud на пристрої iOS або Android, або через веббраузер.

Щоб інсталювати AiCloud:

- 1. Переконайтеся, що версія мікропрограми маршрутизатора найновіша і підтримує AiCloud.
- 2. Завантажте задачу AiCloud з Google Play або App Store.
- **3.** Інсталюйте флеш-пам'ять USB на маршрутизатор. Де знаходяться порти USB, показано у розділі **Швидкий огляд RT-AC88U**.
- Підключіть iOS або пристрої Android до маршрутизатора через Wi-Fi. Задача AiCloud автоматично проведе вас через весь процес налаштування.
- Тепер ви маєте доступ до всіх файлів на флеш-пам'яті USB, можете пересилати їх і ділитися ними. Пошукайте більше інформації стосовно ASUS AiCloud. Перегляньте відеопосібники, де показані всі етапи процесу.





Google Play

App Store

Розповсюджені питання

Виконавши всі кроки, я все одно не можу увійти до графічного вебінтерфейсу користувача(веб-GUI), щоб конфігурувати налаштування бездротового маршрутизатора.

Переконайтеся, що вимкнено налаштування proxy на ПК, і IP-адресу ПК отримано від сервера DHCP автоматично. Детально про вимикання налаштувань proxy розказано на сайті підтримки ASUS:

<u>http://support.asus.com</u>. Детально про користування сервером DHCP для автоматичного отримання IP-адреси розказано у файлах допомоги операційної системи Windows® або Mac.

Клієнт не може встановити бездротове підключення з маршрутизатором.

Поза зоною покриття:

- Перемістіть маршрутизатор ближче до клієнта.
- Спробуйте змінити налаштування каналу.

Ідентифікація:

- Підключіться до маршрутизатора через дротове підключення.
- Перевірте налаштування бездротової безпеки.
- Натискайте на кнопку Reset (Скинути) на задній панелі понад п'ять секунд.

Неможливо знайти маршрутизатор:

- Натисніть на кнопку Reset (Скинути) на задній панелі понад п'ять секунд.
- Перевірте налаштування на бездротовому адаптері такі як SSID та налаштування криптографічного захисту.

Неможливо увійти до Інтернет через бездротовий адаптер локальної мережі.

- Пересуньте маршрутизатор ближче до клієнта.
- Перевірте, чи підключений бездротовий адаптер до потрібного бездротового маршрутизатора.
- Перевірте, чи задіяний бездротовий канал відповідає каналам, доступним у Ваших країні/регіоні.

- Перевірте налаштування криптографічного захисту.
- Перевірте, чи правильне ADSL або кабельне підключення.
- Спробуйте використовувати інший кабель Ethernet.

Якщо світловий покажчик ADSL "LINK" (Зв'язок) постійно спалахує або вимкнений, доступ до Інтернет неможливий: маршрутизатор не може встановити підключення до мережі ADSL.

- Переконайтеся, що всі кабелі правильно підключені.
- Відключіть шнур живлення від ADSL або кабельного модема, почекайте декілька хвилин, потім повторно підключіть шнур.
- Якщо світловий покажчик ADSL продовжує спалахувати або ВИМКНЕНИЙ, зверніться до провайдера послуг ADSL.

Я забув (забула) назву мережі або ключ безпеки.

- Спробуйте встановити дротове підключення і знову конфігурувати налаштування криптографічного захисту.
- Натискайте кнопку Reset (Скинути) понад пять секунд, щоб скинути або відновити систему на фабричні налаштування за замовчанням.
- Фабричні налаштування за замовчанням:

lм'я користувача/ Пароль: admin / admin	ІР-адреса : 192.168.1.1	SSID мережі 2,4 ГГц: ASUS	SSID мережі 5 ГГц: ASUS 5G

Де знайти більше інформації про цей бездротовий маршрутизатор?

- Керівництво користувача на компакт-диску підтримки
- Розповсюджені питання он-лайн: http://support.asus.com/faq
- Сайт технічної підтримки: <u>http://support.asus.com/</u>
- Гаряча лінія для клієнтів: Див. "Гарячі лінії" у Supplementary Guide (Додаткове керівництво).

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <u>http://csr.asus.com/english/Takeback.htm</u> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause
 undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual.



WARNING! This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator any part of your body.

This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Innovation, Science and Economic Development Canada's REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address:

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html

Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web:

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 – 5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada (ISED). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

L'utilisation de cet appareil est autorisée au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Innovation, Sciences et Développement économique du Canada, rendez-vous sur :

http://www.ic.gc.ca/eic/site/ceb-bhst.nsf/eng/h_tt00020.html

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur : <u>https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html</u>

Перелік режимів роботи для України: 2,4 ГГц: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5 ГГц: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80). Частота, режим і максимальна випромінювана потужність для України: 2412–2472 МГц: 19,98 дБм; 5180–5240 МГц: 19,98 дБм, 5260–5320 МГц: 19,98 дБм; 5500–5670 МГц: 19,98 дБм, Пристрій призначено для використання тільки у приміщенні під час роботи в частотному діапазоні 5150–5350 МГц.



Precautions for the use of the device

- a. Pay particular attention to the personal safety when use this device in airports, hospitals, gas stations and professional garages.
- b. Medical device interference: Maintain a minimum distance of at least 15 cm (6 inches) between implanted medical devices and ASUS products in order to reduce the risk of interference.
- c. Kindly use ASUS products in good reception conditions in order to minimize the radiation's level.
- d. Keep the device away from pregnant women and the lower abdomen of the teenager.

Précautions d'emploi de l'appareil

- a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...),veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- d. Tenez cet appareil à distance des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

Условия эксплуатации:

- Температура эксплуатации устройства: 0-40 °С. Не используйте устройство в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания может привести к возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- При подключении к сети электропитания устройство следует располагать близко к розетке, к ней должен осуществляться беспрепятственный доступ.
- Утилизация устройства осуществляется в соответствии с местными законами и положениями. Устройство по окончании срока службы должны быть переданы в сертифицированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.
- Данное устройство не предназначено для детей. Дети могут пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
- Не выбрасывайте устройство и его комплектующие вместе с обычными бытовыми отходами.

EHE

AEEE Yönetmeliğine Uygundur. IEEE Yönetmeliğine Uygundur.



- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe'dir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447
	Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Authorised distributors in Turkey	BOGAZICI BILGISAYAR TICARET VE SANAYI A.S. Tel./FAX No.: +90 212 331 10 00 / +90 212 332 28 90 Address: ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. ERCAN HAN B BLOK NO.121 SISLI, ISTANBUL 34394
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel./FAX No.: +90 212 356 70 70 / +90 212 356 70 69 Address: GURSEL MAH. AKMAN SK.47B 1 KAGITHANE/ISTANBUL
	KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SIST. SAN. VE DIS TIC. A.S. Tel. No.: +90 216 5288888 Address: EMEK MAH.ORDU CAD. NO:18, SARIGAZI, SANCAKTEPE ISTANBUL
	ENDEKS BILIŞİM SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ Tel./FAX No.: +90 216 523 35 70 / +90 216 523 35 71 Address: NECIP FAZIL BULVARI, KEYAP CARSI SITESI, G1 BLOK, NO:115 Y.DUDULLU, UMRANIYE, ISTANBUL
	PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM TICARET A.S Tel./FAX No.: +90 216 528 0000 Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI NATO YOLU 4.CADDE NO:1 UMRANIYE, ISTANBUL 34775

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Number	Service Hours
	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
		0049-1805010920	
	Cormany	0049-1805010923	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	(component support)	10:00-17:00 Mon-Fri
		0049-2102959911 (Fax)	
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
Europe	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0000 10007	09:00-18:00 Mon-Fri
		0000-1232/07	09:00-17:00 Sat-Sun
		0081-570783886	09:00-18:00 Mon-Fri
		(Non-Toll Free)	09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717	09:00-18:00 Mon-Fri
		1800-8525201	
	Singapore	0065-64157917	11:00-19:00 Mon-Fri
		0065-67203835	11:00-19:00 Mon-Fri
Asia-Pacific		(Repair Status Only)	11:00-13:00 Sat
	Malaysia	1300-88-3495	9:00-18:00 Mon-Fri
	Philippine	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat
	India(WL/NW)	1000 2090305	09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000	09:30-17:00 Mon-Fri
		500128 (Local Only)	9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
	Taiwan	0800-093-456; 02-81439000	9:00-12:00 Mon-Fri; 13:30-18:00 Mon-Fri
	USA	1 010 000 0707	8:30-12:00 EST Mon-Fri
	Canada	1-012-202-2707	9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri
Americas			08:00-15:00 CST Sat
	Brazil	4003 0988 (Capital) 0800 880 0988 (demais localidades)	9:00am-18:00 Mon-Fri

Networks Global Hotline Information

Area	Country/ Region	Hotline Numbers	Service Hours
	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
Middle	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
East +	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
Africa	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800	08:00-17:00 Sun-Thu
		*9770/00972-35598555	08:30-17:30 Sun-Thu
	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411	09:30-18:30 Mon-Fri
Balkan		00359-29889170	09:30-18:00 Mon-Fri
Countries	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400	09:00 16:00 Map Eri
		00368-59045401	08.00-10.00 10011-F11
	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
Baltic	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
Countries	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri



NOTES:

• UK support e-mail: network_support_uk@asus.com

 For more information, visit the ASUS support site at: https://www.asus.com/support/

English

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range. The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

Bulgarian

CE statement

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие на EC е достъпен на адрес <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Декларация за съответствие за Директива за екодизайна 2009/125/ЕО

Проведени са тестове за съвместимост с изискванията за екодизайн съгласно (EO) No. 1275/2008 и (EC) No. 801/2013. Когато устройството е в Networked Standby Mode (Режим на готовност на мрежа), I/O и мрежовият интерфейс са в спящ режим и може да не работят както трябва. За да събудите устройството, натиснете Wi-Fi on/off (Wi-Fi вкл./изкл.), LED оп/off (LED вкл./изкл.), reset (нулиране) или бутона WPS. Това устройство е в съответствие с границите за радиочестотно облъчване, установени от EC за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва при разстояние наймалко 20 ст 20 ст между излъчващото тяло.

Всички режими на работа:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) По-долу са посочени честотата, режимът и максималното предавано захранване в ЕС.

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Устройството е ограничено за използване в помещения единствено, когато оперира в честотен диапазон от 5150 до 5350 MHz.

Адаптерът трябва да се намира в близост до оборудването и да бъде лесно достъпен.

!	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Използвайте този продукт при температура на околната среда от 0°С (32°F) до 40°С (104°F).
- Вижте етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията.
- НЕ поставяйте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервиз, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пъхайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте на и не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гръмотевични бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени захранващи кабели, аксесоари или други периферни устройства.
- Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- За да избегнете риск от токов удар, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.

Croatian

CE statement

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASÚSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Izjava o sukladnosti za direktivu o ekodizajnu 2009/125/EZ

Provedeno je testiranje zahtjeva na ekodizajn u skladu s (EC) No 1275/2008 i (EU) No 801/2013. Kada je uređaj u umreženom načinu mirovanja, njegovi ulazi/izlazi i mrežno sučelje su također u načinu mirovanja i možda neće ispravno raditi. Za pokretanje uređaja pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje Wi-Fi uređaja, uključivanje/isključivanje LED-a, ponovno postavljanje ili gumb za WPS.

Ova oprema sukladna je EU ograničenjima o izloženosti zračenju u nekontroliranom okruženju. Ovaj uređaj se mora postaviti i koristiti na minimalnoj udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tijela. Svi načini rada:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) U nastavku su navedeni frekvencija, način rada i maksimalna emitirana snaga u EU:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Uređaj je ograničen na uporabu u zatvorenim prostorima samo pri radu u frekvencijskom rasponu od 5150 do 5350 MHz.

Adapter se mora instalirati blizu uređaja i mora biti lako dostupan.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	СН	UK	HR	UA	

- Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan.
- NE postavljajte uređaj na neravne i nestabilne radne površine. U slučaju oštećenja kućišta, zatražite pomoć servisera.
- NEMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kiše ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje.
- NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Nemojte koristiti oštećene kabele za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.
- Ako je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije premještanja sustava.

Czech CE statement

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Prohlášení o shodě se směrnicí o ekodesignu 2009/125/ES

Bylo provedeno testování požadavků na ekodesign podle směrnic (ES) č. 1275/2008 a (EU) č. 801/2013. Když se toto zařízení nachází v pohotovostním síťovém režimu, jeho vstupy/výstupy a síťové rozhraní jsou v režimu spánku a nemusí fungovat správně. Zařízení lze probudit vypínačem Wi-Fi, vypínačem LED, resetovacím tlačítkem nebo tlačítkem WPS.

Toto zařízení vyhovuje limitům EU pro vystavení vyzařování stanoveným pro neřízené prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Všechny provozní režimy:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Níže je uvedena frekvence, režim a maximální vysílaný výkon v EU:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Při provozu ve frekvenčním rozsahu 5 150 až 5 350 MHz je používání tohoto zařízení omezeno pouze na vnitřní prostory.

Používaný adaptér se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupný.



- Počítač používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
- NEPOKLÁDEJTE na nerovné ani nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená, vyhledejte opravnu.
- NEDÁVEJTE ani neupouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezastrkujte žádné cizí objekty.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem během bouřek.
- NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
- NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periférie.
- Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.

Estonian

CE statement

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Vastavuse kinnitus ökodisaini direktiivile 2009/125/EÜ

Ökodisaini erinõuetele vastavust testiti kooskõlas määruste (EÜ) nr 1275/2008 ja (EÜ) nr 801/2013 nõuetega. Kui seade on võrku ühendatud ooterežiimis, on selle I/O ja võrguliides unerežiimis ning seetõttu on võimalik, et seade ei toimi nõuetekohaselt. Seadme äratamiseks vajutage Wi-Fi on/off-nuppu, LED on/ off-nuppu, lähtestusnuppu või WPS nuppu.

Käesolev seade vastab kontrollimata keskkonnale sätestatud ELi kiirgusnormidele. Antud seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada, et see peab jääma radiaatorist ja teie kehast vähemalt 20 cm kaugusele.

Kõik töörežiimid:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Teave sageduse, režiimi ja maksimaalse edastatava võimsuse kohta ELis on esitatud allpool:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Seadet tuleb kasutada ainult sisetingimustes sagedusvahemikus 5150 MHz kuni 5350 MHz.

Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse, kus see on hõlpsalt kättesaadav.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	СН	UK	HR	UA	

- Seda seadet võib kasutada ümbritseva keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Vaadake seadme põhjal asuvat silti ja veenduge, et teie toiteadapter vastab toitepingele.
- ÄRGE asetage ebaühtlasele või ebastabiilsele pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge torgake midagi seadme sisse.
- · ÄRGE kasutage seadet vihma käes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemit äikese ajal.
- ÄRGE katke kinni seadme õhutusavasid, et vältida selle ülekuumenemist.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa- ega välisseadmeid.
- Kui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või jaemüüjaga.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteemi ümber paigutate.

Hungarian

CE statement

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Megfelelőségi nyilatkozat a környezettudatos tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvhez

A környezettudatos tervezés követelményeit illetően tesztelést végeztünk az (EK) 1275/2008 és (EU) 801/2013 előírásai szerint. Ha a készülék hálózati készenléti üzemmódra van állítva, akkor az I/O és a hálózati csatoló alvó üzemmódba kerül, és elképzelhető, hogy nem működik megfelelően. A készülék felébresztéséhez nyomja meg a Wi-Fi vagy a LED főkapcsolóját, a reset gombot vagy a WPS gombot.

Ez a berendezés megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó, ellenőrizetlen környezethez megállapított határértékeinek. A készülék telepítésekor és használata során legalább 20 cm távolságot kell hagyni a fűtőtest és a teste között.

Minden működési üzemmód:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Az alábbiakban megtekintheti az Európai Unióban érvényes frekvenciát, üzemmódot és maximális átviteli teljesítményt:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Az 5150 és 5350 MHz közötti frekvenciatartományban a készülék beltéri használatra van korlátozva. Az adaptert a berendezés közelében kell telepíteni, és egyszerűen elérhetővé kell tenni.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- A terméket 0°C (32°F) és 40°C (104°F) közötti hőmérsékleten használja.
- Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
- NE helyezzen és NE ejtsen tárgyakat a készülék tetejére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámlás közben.
- NE fedje be a készüléken lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más perifériát.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.

Latvian CE statement

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību

Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Atbilstības paziņojums ekodizaina Direktīvai Nr. 2009/125/EK

Veikta ekodizaina prasību pārbaude saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 801/2013. Ja ierīce ir tīkla gaidstāves režīmā, tās I/O (ievade/izvade) un tīkla interfeiss ir miega režīmā un var nedarboties pareizi. Lai aktivizētu ierīci, nospiediet pogu Wi-Fi on/off (Wi-Fi ieslēgts/izslēgts), LED on/off (LED ieslēgts/izslēgts), reset (atiestatīt) vai WPS.

Šī ierīce atbilst ES radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Šī ierīce ir jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un ķermeni.

Visi darbības režīmi:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvence, režīms un maksimālā pārraidītā jauda ES ir norādīta tālāk.

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai iekštelpās.

Adapterim ir jābūt novietotam ierīces tuvumā un viegli pieejamam.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0°C (32°F) līdz 40°C (104°F).
- Skatiet strāvas parametru uzlīmi ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NENOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vērsieties tehniskās palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NENOVIETOT vai nemest priekšmetus uz virsmas un neievietot ierīcē nekādus svešķermeņus.
- NEPAKĻAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā.
- NEAPKLĀT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkarstu.
- NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Sazinieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.

Lituanian

CE statement

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė "ASUSTek Computer Inc." pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB atitikties deklaracija

Atliktas ekologinio projektavimo reikalavimų pagal (EB) Nr. 1275/2008 ir (ES) Nr. 801/2013 atitikimo patikrinimas. Kai prietaisas yra prijungtas prie tinklo ir veikia budėjimo režimu, jo įjungimo / išjungimo ir tinklo sąsaja veikia miego režimu ir negali tinkamai veikti. Norėdami pažadinti prietaisą, paspauskite "Wi-Fi" įjungimo / išjungimo, šviesos diodo įjungimo / išjungimo, nustatymo iš naujo arba WPS mygtuką. Ši įranga atitinka ES radiacijos poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šį prietaisą reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.

Visi operaciniai režimai:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Dažnis, režimas ir maksimali signalų siuntimo galia ES nurodyta toliau:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5150–5350 MHz dažnių diapazone.

Adapteris privalo būti įrengtas šalia įrenginio ir jis turi būti lengvai pasiekiamas.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
- Žr. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar maitinimo adapteris atitinka tas charakteristikas.
- NESTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinių paviršių. Kreipkitės pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
- NEDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba nekiškite į gaminį pašalinių daiktų.
- NENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleiskite aplyti. NENAUDOKITE modemo per elektros audras.
- NEUŽDENKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų.
- NENAUDOKITE pažeistų maitinimo laidų, priedų ar kitų periferinių įrenginių.
- Jei adapteris sugestų, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkitės į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją.
- Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.

Polish CE statement

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Deklaracja zgodności dotycząca dyrektywy w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE

Przeprowadzono testy pod kątem wymogów dotyczących ekoprojektu zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1275/2008 i (UE) Nr 801/2013. Gdy urządzenie jest w sieciowym trybie czuwania, jego porty We/Wy oraz interfejs sieciowy również znajdują się w trybie uśpienia i mogą nie działać prawidłowo. W celu wznowienia pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania sieci Wi-Fi, przycisk włączania/wyłączania wskaźnika LED, przycisk resetowania lub WPS.

To urządzenie jest zgodne z limitami UE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie to powinno być zainstalowane i używane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm między radiatorem, a ciałem.

Wszystkie tryby działania:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Poniżej wskazano częstotliwość, tryb i maksymalną moc nadawania w UE:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Działanie tego urządzenia w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Ten adapter należy zainstalować w pobliżu urządzenia i powinien on być łatwo dostępny.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- NIE NALEŻY umieszczać urządzenia na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt.
- NEI NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burz z wyładowaniami elektrycznymi.
- Aby zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- Jeśli uszkodzony zosatał zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przeniesieniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

Romanian

CE statement

Declarație de conformitate UE simplificată

ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/.

Declarația de conformitate pentru Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE

Testarea pentru cerințele de proiectare ecologică în conformitate cu (CE) nr. 1275/2008 și (UE) nr. 801/2013 a fost efectuată. Când dispozitivul se află în modul de standby în rețea, I/E și interfața de rețea se află în modul de repaus și pot să nu funcționeze corect. Pentru a reactiva dispozitivul, apăsați butonul de pornire/ oprire Wi-Fi, pornire/oprire LED, resetare sau butonul WPS.

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiații UE stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu distanța minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs. Toate modurile de funcționare:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

Frecvența, modul și puterea maximă transmisă în UE sunt enumerate mai jos:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Dispozitivul este restricționat doar la utilizarea în interior în cazul operării în intervalul de frecvență cuprins între 5.150 și 5.350 MHz.

Adaptorul trebuie montat în apropierea echipamentului și trebuie să poată fi accesat ușor.



- Utilizați PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).
- Consultați eticheta de pe partea de jos a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este conform.
- NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitați operații de service.
- NU plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs.
- NU expuneți PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească.
- NU utilizați cabluri de alimentare, accesorii sau echipamente periferice deteriorate.
- Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercați să o reparați singur. Contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul local.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de reamplasarea sistemului.

Serbian CE statement

Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/.

Deklaracija o saglasnosti za Ekodizajn direktivu 2009/125/EC

Testiranje za eko-dizajn zahteve u skladu sa (EC) Br 1275/2008 i (EU) Br 801/2013 je obavljeno. Kada je ovaj uređaj u režimu za stanje pripravnosti mreže, njegov I/O i mrežni interfejs su u režimu za spavanje i možda neće raditi ispravno. Da probudite uređaj, pritisnite Wi-Fi da uključite/isključite, uključite/isključite LED, resetujte ili WPS pritisnite taster.

Ova oprema u saglasnosti je sa EU ograničenjima za izloženost radijaciji, određenih za nekontrolisanu sredinu. Ova oprema treba da bude instalirana i da se njome upravlja sa minimalne udaljenosti od 20 cm između radijatora i vašeg tela.

Svi radni režimi:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvencija, režim i maksimalna snaga prenošenja u EU su navedeni ispod:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Uređaj je ograničen za korišćenje unutra samo kada radi u frekventnom opsegu od 5150 to 5350 MHz. Adapter treba da bude instaliran blizu opreme i lako dostupan.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) and 40°C (104°F).
- Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže sa ovom oznakom.
- NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
- NE izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kiše ili vlage. NE koristite modem tokom oluja sa grmljavinom.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregreje.
- NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje.
- Ukoliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za popravku ili svog prodavca.
- Da sprečite rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premeštanja sistema.

Slovenian

CE statement

Poenostavljena izjava o skladnosti EU

ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu <u>https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u>.

Izjava o skladnosti za Direktivo o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES

Testiranje glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo v skladu z (ES) št. 1275/2008 in (EU) št. 801/2013 je bilo izvedeno. Če je naprava v omrežnem načinu pripravljenosti, sta vhodno-izhodni in omrežni vmesnik v načinu spanja in morda ne bosta delovala pravilno. Če želite napravo prebuditi, pritisnite gumb za vklop/ izklop Wi-Fi, vklop/izklop LED, ponastavitev ali WPS.

Oprema je v skladu z omejitvami EU o izpostavljenosti sevanju za nenadzorovano okolje. Opremo namestite in z njo upravljajte na najmanjši oddaljenosti 20 cm med radiatorjem in telesom. Vsi načini delovanja:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvenca, način in maksimalna oddaina moč v EU so navedene v nadalievaniu:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Naprava se v notranjih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem območju od 5150 MHz do 5350 MHz.

Napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	СН	UK	HR	UA	

- Izdelek uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0 °C in 40 °C.
- Preberite oznake na nalepki na dnu vašega izdelka in se prepričajte, da je napajalnik skladen z zahtevami, navedenimi na nalepki.
- Naprave NE postavljajte na neravne ali nestabilne delovne površine. V primeru poškodbe ohišja poiščite pomoč servisa.
- Na napravo NE SMETE postavljati ali nanjo spuščati predmetov oz. vanjo potiskati kakršnega koli tujka.
- Naprave NE izpostavljajte oz. uporabljajte v bližini tekočin, dežja ali vlage. Modema NE SMETE uporabljati med nevihtami.
- Prezračevalnih rež na izdelku NE SMETE pokriti zato, da se sistem ne pregreje.
- NE uporabljajte poškodovanih napajalnih kablov, dodatkov ali drugih zunanjih naprav.
- Če je napajalnik poškodovan, ga ne poskušajte popraviti sami. Stopite v stik z usposobljenim serviserjem ali prodajalcem.
- Če želite preprečiti nevarnost električnega sunka, pred prestavljanjem sistema odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Slovakian CE statement

Zjednodušené vyhlásenie o zhode ES

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s hlavnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode ES nájdete na adrese https://www.asus.com/Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/.

Vyhlásenie o zhode podľa smernice o ekodizajne č. 2009/125/ES

Bolo vykonané testovanie na splnenie požiadaviek na ekodizajn podľa smernice (ES) č. 1275/2008 a (EÚ) č. 801/2013. Ak je zariadenie v pohotovostnom režime v rámci siete, jeho vstupné/výstupné a sieťové rozhranie sú v režime spánku a nemusia správne fungovať. Ak chcete zariadenie zobudiť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť Wi-Fi / Zapnúť/Vypnúť LED / Resetovanie alebo WPS.

Toto zariadenie vyhovuje európskym (EÚ) limitným hodnotám pre vystavenie žiareniu stanoveným pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie sa má inštalovať a prevádzkovať minimálne v 20 cm vzdialenosti medzi žiaričom a telom.

Všetky prevádzkové režimy:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) Frekvencia, režim a maximálny prenosový výkon v EÚ sú uvedené nižšie:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

Používanie tohto zariadenia je obmedzené na používanie len v rámci frekvenčného rozsahu 5 150 až 5 350 MHz.

Vedľa zariadenia musí byť nainštalovaný adaptér, ktorý musí byť ľahko prístupný.

	AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
	DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
	LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
	FI	SE	CH	UK	HR	UA	

- Tento výrobok používajte v prostrediach s okolitou teplotou od 0°C (32°F) do 40°C (104°F).
- Pozrite si typový štítok na spodnej strane zariadenia a uistite sa, že napájací adaptér vyhovuje tomuto menovitému výkonu.
- NEUMIESTŇUJTE na nerovné a nestabilné pracovné povrchy. V prípade poškodenia skrinky vyhľadajte pomoc servisného strediska.
- Na hornú stranu zariadenia NEUMIESTŇUJTE ani NENECHÁVAJTE žiadne predmety a nevkladajte doň žiadne cudzie predmety.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. NEPOUŽÍVAJTE modem počas búrky s výskytom bleskov.
- Vetracie otvory na zariadení NEZAKRÝVAJTE, aby sa neprehrievalo.
- NEPOUŽÍVAJTE káble, príslušenstvo alebo periférne zariadenia, ktoré sú poškodené.
- Keď je zdroj napájania poškodený, nepokúšajte sa ho sami opravovať. Obráťte sa na kompetentného servisného technika alebo svojho predajca.
- Pred premiestňovaním zariadenia odpojte sieťový kábel z elektrickej zásuvky, aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom.

Turkish CE statement

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni <u>https://www.asus.com/</u><u>Networking/RT-AC88U/HelpDesk_Declaration/</u> adresinde bulunabilir.

2009/125/EC Çevreye Duyarlı Tasarım yönergesi için Uygunluk Bildirimi

(EC) No 1275/2008 ve (EU) No 801/2013 uyarınca çevreye duyarlı tasarım gereksinimlerine yönelik test işlemi gerçekleştirilmiştir. Aygıt Ağa Bağlı Bekleme Modundayken, G/Ç ve ağ arabirimi uyku modundadır ve uygun biçimde çalışmayabilir. Aygıtı uyku durumundan çıkarmak için Wi-Fi açık/kapalı, LED açık/kapalı, sıfırla veya WPS düğmesine basın.

Bu donanım, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur. Bu donanım, sinyal vericisi ve vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır.

Tüm işletim modları:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5GHz: 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) AB içinde frekans, mod ve iletilen en fazla güç aşağıda listelenmektedir:

2412-2472MHz (802.11g 6 Mbps): 19.93 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.96 dBm

5260-5320MHz (802.11a 6 Mbps): 22.78 dBm

5500-5700MHz (802.11a HT20 6.5 Mbps): 29.87 dBm

5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalıştırılırken aygıtın kullanımı yalnızca iç mekânla sınırlıdır. Adaptör, donanımın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.



- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Ürününüzün altındaki derecelendirme etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzgün veya sabit olmayan çalışma yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
- Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BİRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modemi KULLANMAYIN.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için üründeki havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın.
- Sistemin aşırı ısınmasını önlemek için masaüstü PC'nin üzerindeki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Güç kaynağı bozulmuşsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyeniyle veya satıcınızla bağlantı kurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yerini değiştirmeden önce güç kablosunun elektrik prizi ile olan bağlantısını kesin.