ユーザーマニュアル

## **RT-AX57**

## デュアルバンド対応 無線LANルーター





J25463 改訂版 V3 2024 年 11 月

#### Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

本書およびそれに付属する製品は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。 購入者によるバックアップ目的の場合を除き、ASUSTeK Computer Inc. (以下、 ASUS)の書面による事前の許可なく、本製品および本書のいかなる部分も、い かなる方法によっても複製することが禁じられます。

以下に該当する場合は、製品保証サービスを受けることができません。

- (1) 製品に対しASUSの書面により認定された以外の修理、改造、改変が行われた場合
- (2) 製品のシリアル番号の確認ができない場合

本書は情報提供のみを目的としています。本書の情報の完全性および正確性については最善の努力が払われていますが、本書の内容は「現状のまま」で提供されるものであり、ASUSは明示または黙示を問わず、本書においていかなる保証も行ないません。ASUS、その提携会社、従業員、取締役、役員、代理店、ベンダーまたはサプライヤーは、本製品の使用または使用不能から生じた付随的な損害

(データの変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に対して、たとえASUS がその損害の可能性について知らされていた場合も、一切責任を負いません。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。本書で は説明の便宜のためにその会社名、製品名などを記載する場合がありますが、 それらの商標権の侵害を行なう意思、目的はありません。

## もくじ

1	製品の概要	6
1.1	はじめに	6
1.2	パッケージ内容	6
1.3	各部の名称	7
1.4	無線LANルーターの設置	9
1.5	ご使用になる前に	
2	セットアップ	
21	毎線LANルーターのセットアップ	12
2.1	A 有線接続	13
	B 無線接続	
2.2	クイックインターネットセットアップ (QIS)	
2.3	ワイヤレスネットワークに接続する	17
3	一般設定と詳細設定の構成	
3.1	管理画面にログインする	
3.2	ネットワークマップを使用する	
	3.2.1 セキュリティのセットアップ	
	3.2.2 ネットワーククライアントの管理	
3.3	AiProtection	
	3.3.1 ネットワーク保護	
	3.3.2 ペアレンタルコントロールの設定	
3.4	管理	
	3.4.1 動作モード	
	3.4.2 ファームウェア更新	29
	3.4.3 復旧/保存/アップロード設定	
3.5	ファイアウォール	
	3.5.1 全般設定	
	3.5.2 URLフィルター	
	3.5.3 キーワードフィルター	
	3.5.4 パケットフィルター	

## もくじ

3.6	ゲストネットワークを構築する	35
3.7	IPv6	
3.8	LAN	
	3.8.1 LAN IP	
	3.8.2 DHCPサーバー	
	3.8.3 ルーティングテーブル	41
	3.8.4 IPTV	42
3.9	システムログ	43
3.10	トラフィックモニター	44
3.11	トラフィックマネージャを使用する	45
	3.11.1 QoS (Quality of Service) 帯域の管理	45
3.12	WAN	48
	3.12.1 インターネット接続	48
	3.12.2 ポートトリガー	51
	3.12.3 ポートフォワーディング	53
	3.12.4 DMZ	56
	3.12.5 DDNS	57
	3.12.6 NATパススルー	58
3.13	ワイヤレス	59
	3.13.1 全般設定	59
	3.13.2 WPS	62
	3.13.3 WDS	64
	3.13.4 MACアドレスフィルタリング	66
	3.13.5 RADIUSの設定	67
	3.13.6 ワイヤレス - 詳細	68

## もくじ

4	ユーティリティ	71
4.1	Device Discovery	71
4.2	Firmware Restoration (ファームウェアの復元)	
5	トラブルシューティング	74
5.1	基本的なトラブルシューティング	
5.2	FAQ (よくある質問)	77
付録	L \$	
安全	- に関する注意事項	
サー	ビスとサポート	

1 製品の概要

## 1.1 はじめに

この度はASUS製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルでは、本製品の設置方法、接続方法、各種機能の設 定方法について説明をしています。お客様に本製品を末永くご愛 用いただくためにも、ご使用前このユーザーマニュアルを必ずお読 みください。

### 1.2 パッケージ内容

$\checkmark$	RT-AX57本体	☑ 電源アダプター
$\checkmark$	LANケーブル	☑ クイックスタートガイド

#### ご注意:

- 万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに ご購入元にお申し出ください。
- 販売店舗独自の保証サービスや販売代理店の保証をお受けいただく場合、お買い上げ時の梱包箱、暖衝材、マニュアル、付属品がすべて揃っているなど、条件が設けられていることがあります。ご購入時の領収書やレシートと一緒に大切に保管してください。
- ご注意:本書で使用されているイラストや画面は実際とは異なる場合があります。各項目の名称、設定値、利用可能な機能は、 ご利用のモデルやファームウェアのバージョンにより異なる 場合があります。予めご了承ください。







1	5GHz LED 消灯: 無線LANを使用していません。 点灯: 5GHzで通信可能な状態です。 点滅: 5GHzでデータ送受信をしています。
2	<ul> <li>2.4GHz LED</li> <li>消灯: 無線LANを使用していません。</li> <li>点灯: 2.4GHzで通信可能な状態です。</li> <li>点滅: 2.4GHzでデータ送受信をしています。</li> </ul>
3	LAN LED 消灯: ケーブルが接続されていない、または電源が入っていません。 点灯: LANのリンクが確立しています。
4	WAN (インターネット) LED 赤:ケーブルが接続されていない、またはIPアドレスが取得できていません。 点灯: WANのリンクが確立しています。
5	<b>電源LED</b> 消灯: 電源が入っていません。 点灯: デバイスが利用可能な状態です。 低速点滅: レスキューモードで起動しています。
6	<b>リセットボタン</b> システムを工場出荷時の状態に戻す際に使用します。
7	<b>WPSボタン</b> WPS機能をオンにします。
8	電源スイッチ 電源のON/OFFボタンです。



#### ご注意:

- 電源アダプターは、必ず本製品に付属のものをお使いください。また、本製品に付属の電源アダプターは他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ 仕様:

DC電源アダプター	DC出力 +12V、1A/1.5A		
動作温度	0~40℃ 保管時 0~		0~70℃
動作湿度	50~90%	保管時	20~90%

## 1.4 無線LANルーターの設置

本製品を利用する際は、次のことに注意して設置してください。

- 複数のワイヤレスデバイスを接続する場合は、最適な通信環境のためにすべてのデバイスの中心位置に無線LANルーターを設置します。
- 無線LANルーターの周囲にパソコンや金属物などのものがない場所に設置します。
- 直射日光のあたる場所やストーブ、ヒーターなどの発熱機のそばなど、温度の高い所には設置しないでください。
- 同じ2.4GHz帯を使用する電子レンジ、コードレス電話機、医療 機器、Bluetooth機器、レーザー式無線マウスなどの電波を放 射する装置から離れた場所に設置します。設置距離が近すぎる と、電波が干渉し通信速度が低下したりデータ通信が途切れる 場合があります。
- パフォーマンスとセキュリティ向上のため、本機のファームウェアは常に最新のものをご使用ください。
- 無線LANルーター(親機)と無線LAN端末(子機)の距離が近 すぎるとデータ通信でエラーが発生する場合があります。お互 いを1m以上離してお使いください。
- 最適なパフォーマンスを得るために、次のイラストを参考にアンテナを調整して下さい。



## 1.5 ご使用になる前に

本製品をご使用になる前に、次のことをご確認ください。

#### 回線契約とインターネットサービスプロバイダー (ISP)の加入

- 本製品をお使いの前に、予め回線の契約とインターネットサービスプロバイダー (ISP)の契約を行い、ブロードバンド回線が開通していることをご確認ください。
- 本製品の設定に必要な情報(接続ユーザー名、接続パスワードなど)については、ご契約時の書類またはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

#### 設定を行うために必要なコンピューターの要件

- 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応LANポートまた はIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線LAN機能を搭載するコン ピューター
- ・ TCP/IPサービスがインストール済み
- ・Web ブラウザー (Internet Explorer、Firefox、Google Chrome、Safari)

#### ご注意:

- 本製品はIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax の無線LAN規格に対応した無線LANルーターです。Wi-Fi 接続を使用するには、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax の無線LAN規格に準拠する機器が必要です。
- 本製品はデュアルバンドに対応しており、2.4GHz帯と5GHz 帯、2つの周波数帯域による同時通信をサポートしています。 テレビなどで動画のストリーミングを楽しむために電波干渉 が少なく高速で安定した5GHz帯を使用し、スマートフォンな どでネットサーフィンを楽しみたい場合は2.4GHz帯を使用す るなど、帯域を使い分けて効率的にデータ通信をすることが 可能です。
- IEEE 802.11n 対応製品の中には、5GHz帯に対応していない製 品も存在します。ご利用機器の5GHz帯の対応については、製 造メーカーへお問い合わせください。
- イーサネット規格IEEE 802.3 により、1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tの最大ケーブル長は100m と規定されていま す。

#### ご参考:

- 無線アダプターによっては 802.11ax Wi-Fiの接続に問題が発生する場合があります。
- 接続の問題が発生する場合は、最新のドライバーが適用されていることをご確認ください。製造元のオフィシャルサポートサイトでソフトウェアドライバー、更新、その他の情報についてご確認ください。
  - Realtek: <u>https://www.realtek.com/en/downloads</u>
  - Mediatek: <u>https://www.mediatek.com/products/</u> <u>connectivity-and-networking/broadband-wifi</u>
  - Intel: <u>https://downloadcenter.intel.com/</u>

## 2 セットアップ

## 2.1 無線LANルーターのセットアップ

#### 重要!

- セットアップ中の通信エラーなどによる問題を回避するために、 有線接続でセットアップを行うことをお勧めします。
- ・ 無線LANルーターのセットアップを開始する前に、次の操作を行 なってください。
- 既存のルーターと交換を行う場合は、現在実行されているすべての通信を停止します。
- モデム/回線終端装置とコンピューターに接続されたLANケーブ ルを取り外します。モデム/回線終端装置がバックアップ用バッテ リーを搭載している場合は、バッテリーを一旦取り外します。
  - モデム/回線終端装置とコンピューターを再起動します。(推奨)

## 警告:

- 電源コードは、適切なアースが提供されているソケットコンセントに差し込む必要があります。装置は、近くにある簡単にアクセスできるコンセントにのみ接続してください。
- 電源アダプターが壊れている場合は、自分で修理しないでください。有資格のサービス技術者または販売店にお問い合わせください。
- ・損傷した電源コード、アクセサリ、その他の周辺機器は使用しな いでください。
- ・本装置を2メーターより高く設置しないでください。
- この製品は、周囲温度が0℃ (32°F) ~ 40℃ (104°F) の環境で 使用してください。

### A 有線接続



#### 接続方法

 無線LANルーターに電源ケーブルを接続し、電源を入れます。 無線LANルーターのLANポートとコンピューターをLANケーブル で接続します。

#### B 無線接続



#### 接続方法

- 1. 無線LANルーターに電源ケーブルを接続し、電源を入れます。
- 2. 無線LAN/レーター背面の製品ラベルに記載されているネットワーク名 (SSID) のネットワークに接続します。

Wi-Fi 名 (SSID): ASUS\_XX

- \* 「XX」は2.4GHz MACアドレスの最後の2桁になります。 ルーター背面のラベルに記 載があります。
- \* Wi-Fi接続にパスワードが必要になる場合がございます。パスワードはルーター背面のラベルに記載があります。
- \* ルーターの背面にあるQRコードをスキャンすることで、簡単にWi-Fi接続すること ができます。

#### ご注意:

- ワイヤレスネットワークの接続方法については、ご利用のデバイスのユーザーマニュアルをご覧ください。
- ネットワークのセキュリティ設定については、本マニュアル に記載の「セキュリティのセットアップ」をご覧ください。

## 2.2 クイックインターネットセットアップ (QIS)

クイックインターネットセットアップ (QIS) では、簡単な操作でネット ワーク環境を構築することができます。

**注意:**はじめから設定をやり直したい場合は、本体背面のリセットボタンを5秒以上押し、工場出荷時の状態にリセットしてください。

#### クイックインターネットセットアップを使用する

- コンピューターと本製品をLANケーブルで接続し、コンピュー ターを起動します。ウェブブラウザーを起動して、アドレス欄に 「<u>http://www.asusrouter.com</u>」または「http://192.168.50.1」 を入力してWebのセットアップ画面にアクセスします。
- ISP (インターネットサービスプロバイダー)の接続に必要な情報 を入力します。ISPの接続タイプが自動IP (動的IP)、静的IP (スタ ティックIP)、PPPoE、L2TP、PPTPである場合、無線LANルータ ーは自動的に接続タイプを検出します。

重要:インターネットの接続タイプや接続ユーザー名、接続パスワードなどについては、ご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

#### 注意:

- 無線LANルーターをはじめてご利用になる、または設定を工場出荷時の状態にリセットした場合は、起動時にISP接続タイプの自動検出が実行されます。
- ・ 接続タイプの自動検出に失敗した場合は、「**手動設定**」をクリックして手動設定を行ってください。
- 3. 2.4GHz帯と5GHz帯それぞれのワイヤレス接続用にネットワーク 名 (SSID) とセキュリティキーを設定し、「適用」 をクリックして設 定を保存します。

N SCHOLE OF PROTEINE	Wireless Settings	Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network. 2.4GHz Network Name (SSID)	
		2.4GHz Wireless Security	©
		5GHz Network Name (SSID)	
		5GHz Wireless Security	©
		Separate 2.4GHz and 5GHz	
		Previous Apply	

4. ルーターへの不正アクセスを防ぐため、「ログイン設定」 画面で ルーターのログインパスワードを変更します。

Kater Kest	Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.		T
	New password	0	
	Retype Password		
	Previous Next		

注意:無線LANルーターのログイン名とパスワードは、2.4GHz/5GHz ネットワーク名 (SSID)、セキュリティキーとは異なります。無 線LANルーターのログインユーザー名とパスワードは無線 LANルーターのWeb GUIにアクセスする際に使用するもので す。2.4GHz/5GHzネットワーク名 (SSID) とセキュリティキー は、Wi-Fi デバイスで 2.4GHz/5GHzネットワークに接続する際 に使用します。

## 2.3 ワイヤレスネットワークに接続する

セットアップの完了後は、コンピューターやゲーム機、スマートフォンなどの無線LANデバイスをワイヤレスネットワークに接続することが可能になります。本製品では、次の方法で接続することができます。

#### コンピューターでワイヤレスネットワークに接続する

- 通知領域 (タスクトレイ) に表示されているワイヤレスネットワ ークアイコン をクリックします。
- 2. クイックインターネットセットアップで設定したネットワーク名 (SSID)を選択し、「**接続**」をクリックします。
- 3. ネットワークキー (暗号化キー) を設定している場合は、キーを 入力し「OK」をクリックします。
- コンピューターがワイヤレスネットワークを構築するまでしばらく時間がかかります。コンピューターが正常にワイヤレスネットワークに接続されると、ワイヤレスネットワークアイコン が変わり通信可能な状態になります。

#### ご参考:

- ワイヤレスネットワークの詳細設定については、以降のページをご覧ください。
- ゲーム機やモバイル端末などのワイヤレスネットワークへの 接続方法については、各デバイスの取扱説明書をご覧ください。
- お使いのOSのバージョンによって設定の方法が異なる場合が ございます。予めご了承ください。

## 3 一般設定と詳細設定の構成

## 3.1 管理画面にログインする

Google Chrome、Internet Explorer、Firefox、Safariなどのウェブブ ラウザからグラフィカルなインターフェースを通じて、各種機能を設 定することができます。

ご注意:ファームウェアのバージョンによって、利用できる機能や表示 される画面、操作するボタンの名称が異なる場合があります。 予めご了承ください。

#### 管理画面にログインする:

- Webブラウザーのアドレス欄に「<u>http://www.asusrouter.com</u>」 と入力します。
- 2. ユーザー名とパスワードを入力し、管理画面にログインします。



3. ログインに成功すると管理画面が表示されます。



ご注意:本機をはじめて使用する場合、Webブラウザーを起動する と自動的にクイックインターネットセットアップが開始されま す。

## 3.2 ネットワークマップを使用する

ネットワークマップでは、ネットワークのセキュリティ設定、ネットワーククライアントの管理を行うことができます。



#### 3.2.1 セキュリティのセットアップ

ワイヤレスネットワークを不正なアクセスから保護するには、セキュリティの設定を行ってください。

#### ワイヤレスネットワークのセキュリティを設定する

- 1. 「**ネットワークマップ**」をクリックします。
- 2. 「セキュリティレベル」(中央のルーターマークのアイコン)をクリ ックしてステータスパネルにシステムの状態を表示します。

**ご注意:** Smart Connect機能がOFFの場合、2.4GHz、5GHzの各周波 数帯域で異なるセキュリティ設定を使用することができま す。

#### 2.4GHz/5GHzセキュリティ設定

System Status
Wireless Status
2.4 GHz
Network Name (SSID)
ASUS_40
Authentication Method
WPA2-Personal 🗸
WPA Encryption
AES 🗸
WPA-PSK key
banking_2345
5 GHz
Network Name (SSID)
ASUS_40
Authentication Method
WPA2-Personal 🗸
WPA Encryption
AES 🗸
WPA-PSK key
banking_2345
banking_2345

- 3. 「**ワイヤレス名 (SSID)**」に、他のワイヤレスネットワークと重複 しないネットワーク名を入力します。
- 4. 「WEP 認証方式」ドロップダウンリストから利用する暗号方式 を選択します。

**重要!** IEEE 802.11n/ac/ax 規格では、ユニキャスト暗号として WEPま たはTKIPで高スループットを使用することを禁じています。この ような暗号化メソッド (WEP、WPA-TKIP)を使用している場合、 データ転送レートは54Mbps 以下に低下します。

- 5. セキュリティキー(WPA-PSK キー)を入力します。
- 6. 「適用」をクリックし設定を完了します。
- 3.2.2 ネットワーククライアントの管理

Internet status: Connected Way In: 122.158.66.8 DDNS: <u>CO</u>	Client status Online Wired (1)  Ilening-PC 192,166.59.128 98:09:09:09:09
Security level: WPA2-Personal P WPA2-Personal P UPA2-Personal P WPA2-Personal P WPA2-Personal P WPA2-Personal P WPA2-Personal P WPA2-Personal P WPA2-Personal P WPA2-Personal P	Rdresh

#### ネットワーククライアントの状態を確認する

- 1. 「**ネットワークマップ**」をクリックします。
- 「リストを見る」をクリックすることで現在無線LANルーター に接続されているクライアントの状態を確認することができます。
- クライアントのネットワークへのアクセスをブロックするには、 対象のクライアントをクリックし、「ブロック」をクリックします。

## 3.3 AiProtection

AiProtectionはトレンドマイクロ社の技術を採用したセキュリティ 機能です。パソコン、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機など 家庭内のデバイスにセキュリティソフトをインストールすることな く、危険なサイトやマルウェアなどのセキュリティ上の脅威からネッ トワーク環境を守ります。



### 3.3.1 ネットワーク保護

ネットワーク保護では、悪質なWebサイトへのアクセス、脆弱性を 狙った攻撃、不正な通信のブロックなどの設定を有効にできます。



#### ネットワーク保護の設定 手順

- 1. 「AiProtection」をクリックします。
- 2. 「**ネットワークの保護**」をクリックします。
- 3. 「**ルーターのセキュリティスキャン**」の「**スキャン**」をクリックします。

T	Default router login username and password changed -	<u>No</u>	P.
2	Wireless password strength check -	Very Weak	
	Wireless encryption enabled -	Strong	
	WPS Disabled -		
	UPnP service disabled -		
	Web access from WAN disabled -	Yes	
	PING from WAN disabled -	Yes	
e	DMZ disabled -	Yes	
	Port trigger disabled -	Yes	
	Port forwarding disabled -	Yes	
	Anonymous login to FTP share disabled -	Yes	
	Disable guest login for Network Place Share -	Yes	Dar
	Malicious Website Blocking enabled -		
	Vulnerability Protection enabled -		
	Infected Device Prevention and Blocking -		
1	Micro's database for always-up-to-date protection.		

**重要:** セキュリティスキャンの結果に表示される緑色の項目は安全な 状態です。赤色の項目は対策を講じる必要のある項目です。

- セキュリティスキャンの結果画面で赤色の対策を講じる必要の ある項目をクリックすると、該当項目の設定画面にジャンプルす ることができます。
- 5. ネットワーク保護機能をすべて有効にするには、「**ルーターの** 保護」をクリックします。
- 6. 「**OK**」をクリックして設定を適用します。

#### 悪質サイトのブロック

トレンドマイクロ社のデータベースを使用して、既知の悪質なウェ ブサイトやフィッシングサイトへのアクセスを制限します。

ご参考: セキュリティスキャンの結果画面で「ルーターの保護」を実行した場合、「悪質サイトのブロック」は自動的にONになります。

#### 悪質サイトのブロックを有効にする

- 1. 「AiProtection」をクリックします。
- 2. 「悪質サイトのブロック」のスイッチをクリックしONにします。

#### 感染デバイス検出/ブロック

ウイルスなどのマルウェアに感染してしまったデバイスが存在する 場合に、不正な通信を検出すると、その通信を遮断します。

ご参考: セキュリティスキャンの結果画面で「ルーターの保護」を実行した場合、「感染デバイス検出/ブロック」は自動的にONになります。

#### 感染デバイス検出/ブロックを有効にする

- 1. 「AiProtection」をクリックします。
- 2. 「**感染デバイス検出/ブロック**」のスイッチをクリックしONにします。

#### アラートを設定する

不正な通信が検出され通信の遮断が発生した場合に登録したメー ルアドレスに通知メールを送信することができます。

- 1. 「**感染デバイス検出/ブロック**」の「**アラート設定**」をクリックします。
- メールサービス、メールアドレス、パスワードを入力し「適用」を クリックします。

#### 3.3.2 ペアレンタルコントロールの設定

ペアレンタルコントロール機能では、1日あたりの利用時間を制限したり、有害なウェブサイトの表示をブロックするなど、子供の成長に合わせて制限設定をすることができます。

#### ペアレンタルコントロールのメインページに移動する

- 1. 「AiProtection」をクリックします。
- 2. 「ペアレンタルコントロール」をクリックします。

AiProtection	
Network Protection with Trend Micro protects against network exploits to secure your network from unwanted access. <u>All'rotection FAQ</u>	
Enabled AiProtection ON	
Router Security Assessment Scan your router to find vulnerabilities and offer available options to enhance your devices protection.	<b>1</b> Danger
Malicious Sites Blocking Restrict access to known malicious websites to protect your network from malware, phishing, spam, adware, hacking, and ransomware attacks.	O Protection Since 2023/08/29 14:06
Infected Device Prevention and Blocking This feature prevents infected devices from being enslaved by bolnets or zombie attacks which might steat your personal information or attack other devices.	O Protection Since 2023/08/29 14.06
	Alert Preference

#### 時間設定

## クライアントごとにインターネットを使用することができる時間を制限することができます。

#### ご注意:時間設定機能を使用するには、本機のタイムゾーンとNTPサー バーが正しく設定されている必要があります。

AiProtection - Time Scheduling					
Time Scheduling allows you to set up time limits for a specific client's network usage:					
1. In the [Clients Name] column, select the client whose network usage you want to control. You may also key in the clients MAC address in the [Clients MAC Address] column.     2. In the [Add / Delete] column, click the plus(+) icon to add the client.     3. In the [Time Management] column, click the edit icon to edit the Active Schedule.     4. Select your time side with a click. You do and dreg to extend the duration.     5. Click [OK] to save the settings made.     Note:     1. Clients that are added to Parental Controls will have their internet access restricted by default.					
Enable Time Scheduling	nable Time Scheduling ON				
System Time	Set, May 05 13:52:01 2018 * Reminder. The system time has not been synchronized with an NTP server.				
Client List (Max Limit : 64)					
Select all ~	Client Name (MAC Address)	Time Management	Add / Delete		
	148 (FE (1E (DA)08 👻		Ð		
No data in table.					
Арріу					

#### 手順

- 1. 「ペアレンタルコントロール」 画面右上の「時間設定」 をクリック します。
- 2. 「タイムスケジュール」のスイッチをクリックしONにします。
- 3. 「**クライアント名**」ドロップダウンリストから、制限を設定するクライアントを選択します。
  - ご注意:「クライアント名」と「クライアントのMACアドレス」を手動 で入力することでも設定することができます。クライアント 名は半角英数字文字のみで入力してください。記号、スペー ス、特殊文字を使用した場合、正常に機能しない場合があり ます。
- 5. 設定を保存するには、「適用」をクリックします。

## 3.4 管理

### 3.4.1 動作モード

#### 動作モードでは、本製品の動作モードを簡単に切り替えることが できます。



#### 動作モードのセットアップ

- 1. 「管理」をクリックし、「動作モード」タブを選択します。
- 2. 動作モードを選択します。
  - ・無線ルーターモード / AiMesh/レーターモード(デフォルト): 無線ルーターモードでは、無線ルーターを介してインターネットに接続し、ローカルネットワーク内のデバイスにインターネット接続を提供します。
  - ・ リピーターモード: このモードでは、無線ルーターを中継器として設定し、無線信号の範囲を拡張します。
  - アクセスポイントモード / AiMesh アクセスポイントモード: アクセスポイントモードでは、既存のネットワークに新たなワ イヤレスネットワークを作成します。
- 3. 「保存」をクリックし、設定を保存します。

## ご注意:動作モードを変更するには、無線LANルーターの再起動が必要です。

#### 3.4.2 ファームウェア更新

ご注意:最新のファームウェアはASUSのオフィシャルサイトからダウン ロードいただけます。(https://www.asus.com/jp/)

#### ファイルからファームウェアを更新:

- 1. 「管理」をクリックし、「ファームウェア更新」タブを選択します。
- 2. 「ファームウェア手動更新」の「アップロード」ボタンをクリックし、 コンピューターに保存したファームウェアファイルを指定します。
- 3. 「**開く**」をクリックし、ファームウェアの更新を開始します。ファ ームウェアの更新には約3分ほどかかります。

#### ご注意:

- ・ ファームウェアの更新後は、無線LANルーターの再起動が必要です。
- ファームウェアの更新に失敗した場合、無線LANルーターは自動 的にレスキューモードに移行し、電源LEDがゆっくりと点滅しま す。復旧方法ついては、「4.2 Firmware Restoration (ファームウ ェアの復元)」をご覧ください。

#### 3.4.3 復旧/保存/アップロード設定

#### 無線LANルーターの設定の保存とアップロード

- 1. 「**管理**」をクリックし、「**復元/保存/アップロード設定**」タブを 選択します。
- 2. 実行するタスクを選択します。
  - ・工場出荷時の状態にリセット 無線LANルーターのシステムを工場出荷時の状態に戻しま す。
  - ・設定をファイルに保存 現在の無線LANルーターの設定をファイルとして保存します。
  - ・設定をファイルから復元
     「設定をファイルに保存」で作成したファイルから、システム 設定を復元します。「アップロード」ボタンをクリックし、コン ピューターに保存した設定ファイルを指定します。

**重要!** 設定の復元機能の使用によって問題が発生した場合は、お手数で すがファームウェアを最新バージョンに更新し再度手動にて設定を 実施してください。

## 3.5 ファイアウォール

本製品はハードウェアファイアウォールをサポートし、より安全な接続を提供します。

ご注意:ファイアウォール機能はデフォルト設定で有効に設定されています。

#### 3.5.1 全般設定

#### 基本的なファイアウォールのセットアップ

- 1. 「ファイアウォール」をクリックし、「全般」タブを選択します。
- 2. 「ファイアウォールを有効にする」の「はい」をチェックします。
- 「DoS保護を有効にする」でDoS (Denial of Service) 攻撃からネットワークを保護する機能の有効/無効を設定します。通常使用される場合は、この項目を「はい」にチェックすることをお勧めします。
- 4. LAN接続とWAN接続間のパケットを監視してログを取得する場合は、パケットタイプを選択します。
- 5. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

#### 3.5.2 URLフィルター

URLフィルターでは、任意のURLを設定し、一致したWebサイトへの アクセスを制限することができます。

ご注意: URLフィルター機能はDNSクエリに基づいて行われます。シス テムストアの閲覧履歴はDNSキャッシュに格納されており、 ネットワーククライアントが閲覧した履歴のあるWeb サイ トはブロックすることができません。この問題を解決するに は、URLフィルター機能を設定する前にDNSキャッシュをクリ アする必要があります。

#### URLフィルターのセットアップ

- 1. 「ファイアウォール」をクリックし、「URLフィルター」タブを選択 します。
- 2. 「URL フィルターを有効にする」の「有効」をチェックします。
- 4. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

#### 3.5.3 キーワードフィルター

キーワードフィルターでは、任意のキーワードを設定し、一致した文字列を含むWebサイトへのアクセスを制限することができます。



- キーワードフィルターのセットアップ
- 1. 「**ファイアウォール**」をクリックし、「**キーワードフィルター**」 タブを選択します。
- 2. 「キーワードフィルターを有効にする」の「有効」をチェックしま す。
- 単語またはフレーズを入力し、 I ボタンをクリックします。
- 4. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

#### ご注意:

- キーワードフィルター機能はDNSクエリに基づいておこなわれます。システムストアの閲覧履歴はDNSキャッシュに格納されており、ネットワーククライアントが閲覧した履歴のあるWeb サイトはブロックすることができません。この問題を解決するには、キーワードフィルター機能を設定する前にDNSキャッシュをクリアする必要があります。
- HTTP圧縮を使用しているWebページをフィルタリングすることはできません。また、HTTPSセキュア接続のWebページはキーワードフィルター機能でフィルタリングすることができません。

#### 3.5.4 パケットフィルター

# パケットフィルターでは、LAN側からWAN側へのパケット交換、およびTelnetやFTPといった特定のWebサービスに対してのアクセスを制限することができます。

Firewall - Network Services Filter					
The Network Services filter blocks the LAN to WAN packet exchanges and restricts devices from using specific network services. For example, if you do not want the device to use the internet service, key in 80 in the destination port. The traffic that uses port 80 will be blocked (but https: can not be blocked) Leave the source IP field blank to specify this rule to all LAN devices.					
Black List Duration : During the scheduled duration, clients in the Black List cannot use the specified network services. After the specified duration, all the clients in LAM can access the specified network services. Clients of the specified network services. After White List Duration : During the scheduled duration, clients in the White List can ONLY use the specified network services. After the specified duration, clients in the White List and other network clients will not be able to access the Internet or any Internet service.					
NOTE : If you set the subnet for the White List, IP addresses outside the subnet will not be able to access the Internet or any Internet service.					
Reminder: The System time zone is different from your locale setting,					
Network Services Filter					
Enable Network Services Filter	● Yes O No				
Filter table type	Black List 🔻				
Well-Known Applications	User Defined •				
Date to Enable LAN to WAN Filter	🖾 Mon 🖾 Tue 🖾 Wed 🖾 Thu 🖾 Fri				
Time of Day to Enable LAN to WAN Filter	00 : 00 - 23 : 59				
Date to Enable LAN to WAN Filter Sat Sun					
Time of Day to Enable LAN to WAN Filter 00 : 00 - 23 : 59					
Filtered ICMP packet types					
Network Services Filter Table (Max Limit : 32)					
Source IP Port Range	Destination IP Port Range Protocol Add / Delete				
	тср • 🕀				
No data in table.					
Αρρίγ					

#### パケットフィルターのセットアップ

- 「ファイアウォール」をクリックし、「パケットフィルター」タブを 選択します。
- 2. 「パケットフィルターを有効にする」の「はい」をチェックしま す。
- 3. フィルターリストのタイプを選択します。「**ブラックリスト**」は特定のネットワークサービスをブロックします。「ホワイトリスト」 は指定したネットワークサービスのみアクセスを許可します。
- 4. パケットフィルターを有効にする日時を指定します。
- フィルタリングを行うネットワークサービスを指定するには、ソースIR、宛先IR、ポートレンジ、プロトコルを入力し、 ① ボタンをクリックしリストに追加します。
- 6. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

## 3.6 ゲストネットワークを構築する

ゲストネットワークは、普段利用しているネットワークとは別の隔離 されたネットワークをゲスト用に設定することで、安全にインター ネットを共有することができます。

ご参考:本製品では、各周波数帯で3つずつ、合計6つのゲストネット ワーク設定を行うことができます。

#### 手順

- 1. 「**ゲストネットワーク**」をクリックします。
- 2. 新たにゲストネットワークを作成する周波数帯を選択します。
- 3. 「**有効**」をクリックします。

Guest Network				
The Guest Network provides Internet connection for guests but restricts access to your local network.				
Network Name (SS				
Network Key	Enable	Enable	Enable	
Time Remaining			Default setting by Alexa/IFTTT	
Network Name (SS				
Authentication				
Method				
Network Key	Enable	Enable	Enable	
Time Remaining			Default setting by Alexa/IFTTT	

4. ゲストネットワークの設定を変更するには、「変更」をクリック します。

Guest Network		
2.4GHz	e Guest Network provides Intel ur local network.	rnet connection for guests but restricts access to
Network Name (SSID)	ASUS_2G_Guest	
Authentication Method	Open System	
Network Key	None	Enable Enable
Time Remaining	Unlimited access	Default setting by Alexa/IFTTT
	Remove	
Network Name (SSID)	ASUS 5G Guest	
Authentication Method	Open System	
Network Key	None	Enable Enable
Time Remaining	Unlimited access	Default setting by Alexa/IFTTT
	off	
	Remove	

- 5. 「ゲストネットワーク」の項目が「有効」に設定されていること を確認します。
- 6. 「**ネットワーク名 (SSID)**」の欄にゲストネットワーク用のネット ワーク名を入力します。
- 7. 「認証方式」ドロップダウンリストから利用する認証方式を選択します。
- 8. 選択した認証方式に応じて、暗号方式を選択しセキュリティキ ーを入力します。
- 9. 「**アクセス時間**」にゲストがネットワークに接続可能な合計時 間を入力します。制限を設けない場合は、「無制限」をチェック します。
- 10.「イントラネットのアクセス」の有効/無効を設定します。
- 11. すべての設定が完了したら「適用」をクリックしゲストネットワ ークの設定を適用します。
## 3.7 IPv6

本製品はIPv6をサポートしています。IPv6とは、従来のIPv4をベースに開発されたインターネットの新しい通信プロトコルです。

IPv6	
Configure the IPv6 Internet setting. <u>IPv6 FAQ</u>	
Basic Config	
Connection type	
	Apply

#### IPv6のセットアップ

- 1. 「IPv6」をクリックします。
- 2. 「接続タイプ」のドロップダウンリストから、ご契約のプロバイ ダーが提供するサービスに合わせて接続タイプを選択し、基本 設定を行います。
- 3. 必要に応じて、LAN設定とDNS設定を入力します。
- 4. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

ご参考: IPv6サービスの対応と詳しい設定方法については、ご契約の プロバイダーへお問い合わせください。

## 3.8 LAN

### 3.8.1 LAN IP

LAN IP では、本機に割り当てられているのIPアドレス設定を変更することができます。

#### ご注意:

- ・ LAN IP の変更に伴い、DHCPサーバーの設定が変更されます。
- ・ LAN IP を変更した場合、管理画面にログインするには、変更 後のIPアドレスを使用する必要があります。

LAN - LAN IP	
Configure the LAN setting of RT-AX57.	
Host Name	
RT-AX57's Domain Name	
IP Address	
Subnet Mask	
	Арріу

#### LAN IP設定を変更する

- 1. 「LAN」をクリックし、「LAN IP」 タブを選択します。
- 2. 「IPアドレス」と「サブネットマスク」に新たなアドレスを入力します。
- 3. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

### 3.8.2 DHCPサーバー

本製品は、DHCPサーバー機能(IPアドレス自動割り当て)をサポート しています。この設定では、DHCPサーバーが自動で割り当てるIPアド レスの範囲やリースタイムなどの詳細設定を行うことができます。

LAN - DHCP Server						
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol server can assign each client an IP address : 253 IP addresses for your local network. <u>Manually_Assigned_IP_around_the_C</u>	) is a protocol for the automatic of and informs the client of the of D IHCP_list_FAQ	configuration used on IP networks. T NS server IP and default gateway IP	he DHCP supports up to			
Basic Config						
Enable the DHCP Server	O Yes ● No					
Domain Name						
IP Pool Starting Address	192.168.50.2					
IP Pool Ending Address	192.168.50.254					
Lease time	86400					
Default Gateway						
DNS and WINS Server Setting						
DNS Server						
WINS Server						
Manual Assignment						
Enable Manual Assignment	● Yes ● No					
Manually Assigned IP around the DHCI	P list (Max Limit : 64)					
Client Name (MAC Address) IP Address Add / Delete						
	Apply					

DHCPサーバー のセットアップ

- 1. 「LAN」をクリックし、「DHCP サーバー」タブを選択します。
- 2. 「DHCPサーバーを有効にする」の「はい」をチェックします。
- 3. 「**ドメイン名**」にDHCPサーバー機能で割り当てるドメイン名を入 力します。プロバイダーからドメイン名が指定されている場合や、 独自のドメイン名を使用する場合に入力してください。指定がな い場合は、空欄のままで使用します。
- 4. 「IP アドレスプール開始IPアドレス」に起点となるIPアドレスを入力 します。
- 5. 「IP アドレスプール終了IPアドレス」に終点となるIPアドレスを入力 します。

 「リース時間」のフィールドに、現在割り当てられているIPアドレスを破棄し、DHCPサーバーによるIPアドレスの再割り当てを要求 する時間を入力します。

#### ご注意:

- IPプール起点アドレスとIPプール終点アドレスは、次の範囲内で 設定されることをお勧めします。
   IPアドレス: 192.168.50.xxx「xxx」は 2~254の任意の数)
- IPプール起点アドレスの値はIPプール終点アドレスより小さい数 値である必要があります。
- 7. 設定が必要な場合は、「DNS と WINS サーバーの設定」で各サ ーバーのIPアドレスを入力します。
- 8. 本製品では、DHCPサーバー機能を使用しながら特定のMACアドレスに対してIPアドレスを手動で割り当てることもできます。 「**固定割当てを有効にする**」の「はい」をチェックし、下のリストでMACアドレスと割り当てるIPアドレスを入力し追加します。固定割当ては最大32個まで登録することができます。

### 3.8.3 ルーティングテーブル

ネットワーク上に複数の無線LANルーターが存在する場合など、す べての経路で同じインターネットサービスを使用するためにルーテ ィング (経路制御)を設定する必要があります。この項目では、ルー ティングテーブルに関する詳細設定を行うことができます。

ご注意: ルーティングテーブル (経路表) の設定を間違った場合、ネットワークがループする、またはネットワークに繋がらなくなる等の問題が生じる可能性があります。これらの設定を適切に行うには、高度な専門知識が必要です。通常はデフォルト (初期値)のままでご使用になることを推奨いたします。

LAN - Route					
This function allows you t to the Internet.	o add routing rules i	into. It is useful if you connect sever	al routers behind I	lo share the sar	ne connection
Basic Config					
Enable static routes		● Yes O No			
Static Route List (Ma	x Limit : 32)			_	_
Network/Host IP	Netmask	Gateway	Metric	Interface	Add / Delete
			<b>.</b>		Ð
		Apply			

#### ルーティングテーブルのセットアップ

- 1. 「LAN」をクリックし、「ルーティングテーブル」タブを選択しま す。
- 2. 「静的経路を有効にする」の「はい」をチェックします。
- 3. 「**静的経路リスト**」にアクセスポイントまたは中継ノードの情報 を入力し、リストに追加します。
- 4. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

### 3.8.4 IPTV

本製品は、IPSまたはLANを介したIPTVサービスをサポートしてい ます。この項目ではIPTV、VoIP、マルチキャスト、UDPに関する詳細 設定を行うことができます。IPTVサービスに関する情報や適切な 設定方法については、ご利用のサービスプロバイダーにお問い合 わせください。

LAN - IPTV			
To watch IPTV, the WAN port must be conne assigned to primary WAN.	ected to the Internet. Please go to <u>WAN - Dual WAN</u> to confirm that WAN port is		
LAN Port			
Select ISP Profile	None		
Choose IPTV STB Port	None T		
Special Applications			
Use DHCP routes	Microsoft •		
Enable multicast routing (IGMP Proxy)	Disable •		
UDP Proxy (Udpxy)	0		
Αρρίγ			

## 3.9 システムログ

システムログでは、本製品で行われた通信に関する履歴 (ログ)を カテゴリーごとに確認することができます。

ご注意:本製品を再起動または電源をオフにすると、システムログは 自動的に消去されます。

#### システムログを参照する

- 1. 「**システムログ**」をクリックします。
- 2. システムログは次のカテゴリーで分類されています。
  - ・
     全般ログ
  - ・DHCPリース
  - ・ワイヤレスログ
  - ポートフォワーディング
  - ・経路表 (ルーティングテーブル)

System Log - General Log	
This page shows the detailed system's activit	ties.
System Time	Thu, Aug 23 07:15:34 2018
Uptime	0 days 1 hours 18 minute(s) 11 seconds
Remote Log Server	Apply
Jug 23 06:51:04 minuppd[7139]: WT           Aug 23 06:51:04 minuppd[7139]: HT           Aug 23 06:51:05 kernal: 1 (10:33:41m]           Aug 23 06:55:05 kernal: 1 (10:33:41m]           Aug 23 06:58:55 kernal: 1 (10:33:41m]           Aug 23 06:58:55 kernal: 1 (10:33:41m]           Aug 23 06:58:55 kernal: 1 (10:33:41m]           Aug 23 06:58:57 kernal: 1 (10:33:41m]           Aug 23 07:07:14 minuppd[70:39]: ht           Aug 23 07:07:14 minuppd[70:8]: ht           Aug 23 07:07:13 minuppd[70:3]: ht           Aug 23 07:07:15 minuppd[70:8]: ht           Aug 23 07:07:15 minuppd[70:8]: ht           Aug 23 07:07:15 minuppd[70:8]: ht           Aug 23 07:07:15 minuppd[70:2]: ht	<pre>sion 1:9 started  P listening on port \$210 William (In the Start Control of Start Start) For Start Start Start Control of Start Start</pre>

## 3.10 トラフィックモニター

トラフィックモニターは、LANやインターネットの各トラフィックをグ ラフィカルに表示する機能です。トラフィックモニターではインターネ ット (外部)、有線、無線の受信パケットと送信パケットをモニターす ることができます。

Traffic Monito	or						Real-time	•
Traffic Monitor allov	rs you to moni	or the incoming or a	ulgoing packe	ts of the follow	ving:			
	Internet		Wired			Wireless		
Reception							Incoming packets from wireless network	
Transmission								
IOTE: Packets fro Traffic Monitor FA	n the Internet : Q ection (WA	are evenly transmitte	ed to the wired Wireless	and wireless	devices.			
1025.39 KB/s			WAN			ſΤ	u 02:29 pm / 454.10 KB/s	
717.77 KB/s								
512.70 KB/s								
256.35 KB/s							₩	
Currei	nt	Averag	)e	N	taximum		Total	
0.08 KE	3/s	17.66 KI	B/s	101	13.22 KB/s		10.35 MB	
0.04 KE	3/s	0.44 KE	3/s	18	3.24 KB/s		263.85 KB	

ご注意: インターネットからのパケットは有線デバイスと無線デバイス に均等に送信されます。

## 3.11 トラフィックマネージャを使用する

### 3.11.1 QoS (Quality of Service) 帯域の管理

Quality of Service (QoS) 機能では、ネットワークを利用する多様な アプリケーションに対して、それぞれに適した帯域幅の指定や優先 度の制御を行うことにより、ネットワークをより効率的に活用する ことができます。

QoS - QoS to configura	ition
	<ul> <li>Quality of Service (QoS) ensures bandwidth for prioritized tasks and applications.</li> <li>Adaptive QoS ensures inbound and outbound bandwidth on both wired and wireless connectors for prioritized applications and tasks via pre-defined, drag-and-dop preses gaming, media teraming, VoH* web suring and the transferring.</li> <li>Traditional QoS ensures inbound and outbound bandwidth on both wired and wireless connectors for prioritized applications and tasks via manual user-defined parameters.</li> <li>Bandwidth Limiter lets you set limits on download and uplead speeds.</li> <li>To enable QoS function, click the QoS side switch and fil in the uplead and download QoS.EAQ</li> </ul>
Enable QoS	OFF Apply

### トラディショナルQoSを設定する

- 1. QoSを有効化し、QoSタイプで「**トラディショナルQoS**」を選択し ます。
- 2. アップロードおよびダウンロードの帯域幅を入力します。

ご注意:帯域幅に関する情報はご契約のプロバイダーにご確認ください。

3. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

ご注意:「ユーザー指定ルールリスト」は上級者向けの設定です。特定のアプリケーションやデバイスでの制限を設定したい場合は、「ユーザー定義の優先順位」、「ユーザー定義のQoSル ール」で設定することが可能です。  「ユーザー指定ルールリスト」の画面には次のデフォルトオン ラインサービスのタイプが表示されます。
 Web Surf、HTTPS、File Transfers ユーザー定義のQoSルールを追加するには、画面右上のド ロップダウンリストから「ユーザー定義のQoSルール」をクリ ックし、サービス名、IP/MACアドレス、宛先ポート、プロトコ ル、Transferred、優先度を設定後「Add」ボタンをクリックして 項目を追加し「適用」をクリックします。

#### ご注意:

- Source IP/MAC アドレスは次の形式で入力します。
  - a) 特定のIPアドレスを入力する。 例: 192.168.122.1
  - b) サブネットマスク、または同じIPプールのアドレスを入力 する。例: 192.168.123.\* または 192.168.\*.\*
  - c) すべてのアドレスをアスタリスクで入力するか、または空 欄状態にする。 例:\*.\*.\*.\*
  - d) MACアドレス(12桁の16進数)を2桁ずつコロン(:)で区切 り入力する。 例: 12:34:56:aa:bc:ef
- 宛先ポートは次の形式で入力します。
  - a) 特定のポートを入力する。 例:95
  - b) ポート範囲を指定して入力する。 例:103:315、>100、<65535
- 「Transferred」にはセクションごとのアップストリーム/ダ ウンストリームのトラフィック情報が含まれています。この 項目では、特定のポートに割り当てられているサービスのた めの特定の優先順位を生成するために、ネットワークトラフ ィックの制限をKB単位で特定のサービスに設定することがで きます。

例: 2つのネットワーククライアント(PC1とPC2)がポート 80でインターネットにアクセスしている際、PC1がダウンロ ードタスクによってネットワークトラフィックの制限を超え た場合、PC1のネットワークのネットワークトラフィックの 優先度は低くなります。トラフィックの制限を設定しない場 合、この項目は空欄にします。

- 5. 「ユーザー定義の優先順位」では、「ユーザー定義のQoSルー ル」で設定した5段階の優先度ごとに帯域幅制限を設定するこ とができます。
- ・ 優先度ごとのアップロード帯域幅の「最小帯域幅制限」と「最 大帯域幅制限」を設定します。数値は帯域の割合(%)で入力し ます。

#### ご注意:

- 優先度の低いパケットは、優先度の高いパケットの通信を保証するために無視される場合があります。
- ダウンロード帯域幅では優先度ごとの「最大帯域幅制限」を割合 (%)で設定します。アップストリームパケットの優先度を高く設定 することで、ダウンロードストリームパケットの優先度も高くなり ます。
- 優先度の高いサービスのパケット通信が行われていない場合、帯 域は優先度の低いサービスのパケット通信に割り当てられます。
- 6. 最優先パケットの項目から、優先度の最も高いパケットを選択します。オンラインゲームでのパフォーマンスを重視する場合は、「ACK」、「SYN」、「ICPM」をチェックすることをお勧めします。

ご注意:帯域優先順位の設定を行う前に、QoS機能を「ON」にし、 アップロード帯域幅/ダウンロード帯域幅を設定してくださ い。

## 3.12 WAN

### 3.12.1 インターネット接続

インターネット接続では、WAN接続に関する各種設定をすることができます。

WAN - Internet Connection			
supports several connection types to WAN (v Connection Type. The setting fields differ der	wide area network). These types are selected from the dropdown menu beside WAN		
Configure the Ethernet WAN settings	ponding of the confloction (pro ) of colorida.		
Basic Config			
WAN Connection Type	Automatic IP V		
Enable WAN			
Contra NAT			
Enable NAI	V Yes Vo		
Enable UPnP UPnP FAQ	O Yes ● No		
WAN DNS Setting			
Connect to DNS Server automatically	O Yes ● No		
Account Settings			
Authentication	None T		
Special Requirement from ISP			
Host Name			
MAC Address	MAC Clone		
DHCP query frequency	Aggressive Mode •		
Extend the TTL value	● Yes O No		
Spoof LAN TTL value	● Yes O No		
	Apply		

#### WAN接続のセットアップ

- 1. 「WAN」をクリックし、「インターネット接続」 タブを選択します。
- プロバイダーやネットワーク管理者の指示に従って接続設定行います。設定完了後は「適用」をクリックし、設定を保存します。
  - WAN接続タイプ: ISP (インターネットサービスプロバイダー) への 接続方法を選択します。ご契約プロバイダーの接続タイプについては、ご契約時の書類またはご契約のプロバイダーへお問い 合わせください。
  - WAN を有効にする: WAN (Wide Area Network) 接続の有効/ 無効を設定します。「いいえ」に設定した場合、WAN によるイ ンターネット接続は無効になります。

- NAT を有効にする: NAT (Network Address Translation) は、プ ライベートIPアドレスを、インターネットで使用できるようグロー バルIPアドレスに変換する機能です。これにより、1つのグローバ ルIPアドレス環境でプライベートIPアドレスを割り当てられた複 数のコンピューターが、同時にインターネットへアクセスできる ようになります。「いいえ」に設定した場合、インターネットは1 台のみで利用可能です。
- UPnPを有効にする: UPnP (Universal Plug and Play) 機能の 有効/無効を設定します。UPnPは、コンピューターやその周辺 機器をはじめとして、AV機器、電話、家電製品、情報機器など のあらゆる機器をネットワーク経由で相互接続するための技 術です。この機能を有効にすることで、UPnPによるデバイス検 出、LAN内機器からのポートマッピング要求、LAN内機器への WAN側IPアドレス通知、ポートフォワーディングの動的設定な どを行なうことができます。
- DNSサーバー:DNSサーバーアドレスを設定します。「アサイン」 を選択し、DNSリストからDNSサービスを設定することができます。
- 認証: IEEE 802.1x (MD5) による認証を使用する際に設定します。
   この設定はプロバイダーから指定された場合にのみ設定します。
   認証方法やユーザー名、パスワードなどについては、ご契約時の
   書類またはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。
- ホスト名: ご契約のプロバイダーによっては、このホスト名の設定が必要な場合があります。ホスト名については、ご契約時の書類またはご契約のプロバイダーへお問い合わせください。

- MACアドレス: MAC (Media Access Control) アドレスは、ネット ワーク上で各ノードを識別するために、LANカードやネットワー クデバイスに割り当てられている物理アドレスです。プロバイダ ーによっては、登録されたMACアドレスのデバイスでのみ通信 を許可するなどの監視を行っている場合があります。未登録 MACアドレスによる接続問題が発生した場合、次の手段で問 題を回避することができます。
  - ・ ご契約のプロバイダーへ新しいMACアドレスを通知し登録 を更新する。
  - 「MACクローン」機能を使用し、ご契約のプロバイダーに 登録されているMACアドレスを無線LANルーターのMAC アドレスとしてクローン設定する。

### 3.12.2 ポートトリガー

ポートトリガーは、LAN デバイスからのトリガーポートの要求に応じて外部ポートを一時的に開くことができます。

ポートトリガーは、次のような場合に使用することができます。

- 複数のクライアントが、同じアプリケーションで異なる時間に ポート開放(仮想サーバーまたはポートフォワーディング)を必 要とする場合
- アプリケーションが発信ポートとは異なる特定の着信ポートを 必要とする場合

WAN - Port Trigger						
Port Trigger allows you to tempor two methods for opening incomin the time and devices must use st to the trigger port. Unlike port for multiple devices to share a single <u>Port Trigger FAQ</u> Basic Config	rarily open d ig data ports atic IP addre warding, por e open port a	ata ports when L : port forwarding esses. Port trigge t trigger does no ind port trigger o	AN devices r and port trigg or only opens t require stati nly allows on	equire unrestricted access to per. Port forwarding opens th the incoming port when a L/ c IP addresses for LAN devic a client at a time to access th	e the Internet. le specified da AN device requises. Port forwa ne open port.	There are ita ports all uests access arding allows
Enable Port Trigger		• Yes • No				
Well-Known Applications			ect 🔻			
Trigger Port List ( Max Limit : 32 )	Ð					
Description	Trigger Port Protocol Incoming Port Protocol Delete				Delete	
			Apply			

#### ポートトリガーのセットアップ

- 1. 「WAN」をクリックし、「ポートトリガー」タブを選択します。
- 2. プロバイダーやネットワーク管理者の指示に従って接続設定を 行います。設定完了後は「適用」をクリックし、設定を保存しま す。
  - ポートトリガーを有効にする: ポートトリガー機能の有効/無効 を設定します。
  - アプリケーション:一般的に使用されるアプリケーションを簡単にセットすることができます。
  - 説明:トリガーポートリストに登録する際の識別名を入力します。

- トリガーポート: 監視するトリガーポート (発信ポート) 範囲 を指定します。
- ・ プロトコル: トリガーポートの通信プロトコルを選択します。
- 着信ポート: トリガーによって一時的に開放される着信ポートの範囲を指定します。

#### ご参考:

- IRCサーバーに接続する場合、クライアントはトリガーポート 範囲「66660-7000」を使用して接続要求を行います。IRCサ ーバーはユーザー名を確認し、着信ポートを使用してクライ アントへの新しい接続を確立することによって、要求に応答 します。
- ポートトリガー機能が無効に設定されている場合、IRCサーバーへの接続要求を行っているクライアントを特定することができないため、ルーターの接続は強制的に切断されます。ポートトリガー機能が有効に設定されている場合、ルーターはデータを受信するために着信ポートを割り当てます。ルーターはアプリケーションが終了したかどうかを判断できないため、一定時間が経過すると自動的に着信ポートを閉じようとします。
- ポートトリガーは1度にネットワーク上の1つのクライアントのみに特定のサービスと特定の着信ポートを使用することを許可します。
- 同じアプリケーションを使用して1度に複数のクライアントで ポートトリガーを行なうことはできません。ルーターは最後 に送信されたクライアントの接続要求に対してのみ応答しま す。

### 3.12.3 ポートフォワーディング

ポートフォワーディングは、インターネットから特定のポート番号宛 にパケットが届いた場合に、あらかじめ設定しておいた LAN 側の コンピューターにパケットを転送する機能です。ポートフォワーディ ング機能を有効にすることで、LANの外側からLAN内部のコンピュ ーターが提供するサービスにアクセスすることが可能になります。

ご参考: ポートフォワーディング機能を有効に設定した場合、本製品 はインターネットからの未承認の着信トラフィックをブロック し、LANからの発信要求の応答のみを許可します。 クライア ントとインターネットは直接アクセスすることはできません。

WAN - Virtual Server / Port Forwarding								
Virtual Server / Port network (LAN). For forwarding setting. F ports in router and r If you want to specif the LAN IP address, • When your netwo server/web server • When you set 20:	forwarding allows re a faster connection, Please refer to the P2 edirect data through y a Port Range for ci , and leave the Local rk's firewall is disable would be in conflict 21 as your FTP server	mote computers to some P2P application's us those ports to a si ients on the same Port blank. In and you set 80 a with RT-AX57's we	o connect to a specific tions (such as BitTorrer er manual for details. Y ngle client on your neth network, enter the Ser s the HTTP server's po b user interface.	computer or nt), may also rou can oper work. vvice Name, rt range for y	service within a pri o require that you s n the multiple port of the Port Range (e. rour WAN setup, the ar would be in confl	ivate loca et the poi or a range g. 10200 en your ht ict with R	II area t e of 10300), tp T-	
AX57's native FTF	server.	s port range for y	our waw setup, then yo	ULIFIF SELVE				
Basic Config	7 101 2 101 101 100		_		_			
Enable Port Forward	ling	OF						
Port Forwarding	List (Max Limit : 6	4)						
Service Name	Service Name External Port Internal Port Internal IP Address Protocol Source IP Edit Delete							
			Add profile					

ポートフォワーディングのセットアップ

- 「WAN」をクリックし、「ポートフォワーディング」タブを選択します。
- 2. プロバイダーやネットワーク管理者の指示に従って接続設定を 行います。設定完了後は「適用」をクリックし、設定を保存しま す。
  - ポートトリガーを有効にする: 仮想サーバー機能の有効/無効 を設定します。
  - サーバーリスト:一般的に使用されるサーバーを簡単にセット することができます。

- ゲームリスト:一般的にプレイされるゲームを簡単にセットする ことができます。
- サービス名: ポートフォワーディングリストに登録する際の識別名を入力します。
- FTPサーバーポート: 無線ルーターのネイティブFTPサーバー 機能の割り当てと競合するため、FTPサーバーポートにはポー ト番号20、21を割り当てないようご注意ください。
- 外部ポート: ポートフォワーディングによって転送されたパケットを受信するクライアントのポートを設定します。同じネットワーク上にあるクライアントのポート範囲を指定したい場合は、サービス名、ポートレンジ(例 10200:10300)、ローカルIPを入力します。ローカルポートの項目は空欄にします。ポートレンジは複数の形式で指定することが可能です。
   例: ポート範囲 (300:500)、個別ポート (566,789)、ポート範囲と個別 (1015:1024,3021)

#### ご注意:

- ネットワークファイアウォールを無効に設定し、WANセット アップ用にHTTPサーバーにポート80を割り当てている場合、 HTTPサーバー/Webサーバー/本製品の管理画面に競合が発生 し使用することができません。
- ネットワークはデータ交換を行うためにポートを使用します が、各ポートにはポートナンバーと特定のタスクが割り当て られています。例えば、ポート80はHTTPに使用されます。特 定のポートは1度に1つのアプリケーションまたはサービスの みを使用することができます。このため、2台のPCが同時に 同じポートを経由してデータにアクセスすることはできませ ん。例えば、2台のPCで同時にポート100にポートフォワーデ ィングを設定することはできません。
- 内部IPアドレス:ポートフォワーディングによって転送されたパケットを受信するクライアントのIPアドレスを設定します。

ご注意: ポートフォワーディング機能を使用するには、クライアントに静的 IPアドレスを割り当てる必要があります。詳細は、「3.8 LAN」をご 覧ください。

- 内部ポート:ポートフォワーディングによって転送されるパケット を特定のポートで受信させたい場合にポート番号を設定します。
   着信パケットを特定ポートではなくポート範囲内でリダイレクトするには、この項目を空欄にします。
- プロトコル:ポートフォワーディングの通信プロトコルを選択します。不明な場合は「BOTH」を選択することをお勧めします。

#### ポートフォワーディング機能が正しく設定されていることを確認する

- サーバーまたはアプリケーションが正しくセットアップされ動作していることを確認します。
- LANの外側へアクセス可能なクライアント(以下、インターネット クライアントと表記)を準備します。インターネットクライアント は、本製品のネットワークグループに接続しません。
- 本製品のWAN IPアドレスを使用してインターネットクライアント からサーバーにアクセスします。ポートフォワーディングが正常に 機能している場合は、ファイルやアプリケーションにアクセスする ことができます。

#### ポートトリガーとポートフォワーディングの違い

- ポートトリガーは静的 IPアドレスを設定せずに使用することができます。また、ポートトリガーではルーターを使用して動的な転送を可能とします。例えば、複数のクライアントが同じアプリケーションでポート開放を必要とする場合、ポートフォワーディングでは個別に設定する必要がありますが、ポートトリガーは発信ポート(トリガーポート)のアクセス要求を監視することで、ポートを開放します。
- ポートトリガーは、一定時間が経過すると自動的に着信ポートを 閉じようとします。ポートフォワーディングのように指定したポート を常に開放せず、接続要求によってのみ一時的にポートを開放す るので安全に使用することができます。

### 3.12.4 DMZ

DMZ (DeMilitarized Zone) とは、ネットワーク上でファイアウォー ルによって包囲された、外部ネットワークからも内部ネットワーク からも隔離された領域のことです。外部からアクセスされるDNSサ ーバー、メールサーバー、Webサーバーなどのホストコンピューター を仮想DMZ領域に配置することで、既存のLANに対してセキュリテ ィを確保することができます。

警告: DMZを設定した場合、登録したIPアドレスに対してすべてのポートを開放した状態になります。セキュリティが低下しますのでご注意ください。セキュリティには十分ご注意ください。

#### DMZのセットアップ

- 1. 「WAN」をクリックし、「DMZ」タブを選択します。
- 2. 「DMZを有効にする」の「はい」を選択します。
- 3. 公開ステーションのIPアドレス: DMZ指定するクライアントのIP アドレスを入力します。サーバークライアントは静的IPアドレス が割り当てられている必要があります。
- 4. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

#### **DMZの削除**

- 1. 「**公開ステーションのIPアドレス**」に入力したIPアドレスを削除 します。
- 2. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

### 3.12.5 DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) は、固定のIPアドレスが 割り当てられていない場合でも、特定のドメイン名を利用できる サービスです。本製品では、ASUS DDNS Serviceまたはその他の DDNSサービスを介することにより外部ネットワークからのアクセ スを可能にします。

WAN - DDNS	
DDNS (Dynamic Domain Name Sy dynamic public IP address, through and other DDNS services. If you cannot use ASUS DDNS serv IP address to use this service. The wineless router currently uses a	Atem) is a service that allows network clients to connect to the wireless router, even with a its registered domain name. The wireless router is embedded with the ASUS DDNS service inces, please go to <u>http://iplookup.asus.com/nslookup.php</u> to reach your internet a private WAN IP address.
Enable the DDNS Client	● Yes O No
	Apply

### DDNSのセットアップ

- 1. 「WAN」をクリックし、「DDNS」タブを選択します。
- 2. ご利用環境に応じて以下の設定を行います。設定完了後は 「適用」をクリックし、設定を保存します。
  - DDNSクライアントを有効にする: インターネット経由で外部 から無線LANルーターにアクセスを可能にするDDNS機能の 有効/無効を設定します。
  - サーバー/ホスト名: DDNSサービスを利用するサーバーをドロ ップダウンリストから選択します。ASUS DDNS Service を利用 する場合は、希望ホスト名 (ドメイン名) を入力します。
  - ASUS DDNS Service (WWW.ASUS.COM) 以外のサーバーを利用したい場合は、まずはじめに「無料お試し」をクリックしオンライン登録を行ってください。
  - ワイルドカードを有効にしますか: ご利用のDDNSサービスが ワイルドカードをサポートしている場合のワイルドカードサポ ートの有効/無効を設定します。

#### ご注意:

DDNSサービスは次の条件下で動作しません。

- 無線LANルーターにプライベートIPアドレスが割り当てられている場合。
   例: 192.168.x.x、172.16.x.x、10.x.x.x
   この場合、管理画面上に黄色のテキストで警告が表示されます。
- 複数のNATテーブルが存在するネットワーク上に無線LANル ーターがある場合。

### 3.12.6 NATパススルー

NATパススルーでは、クライアントからの各VPNの接続要求に対し てパケットをWAN (インターネット) 側に通過させるかどうかの設定 が可能です。

PPTP、L2TP、IPsec、RTSP、H.323、SIP パススルーはデフォルトで有効に設定されています。

#### NATパススルーのセットアップ

- 1. 「WAN」をクリックし、「NAT パススルー」タブを選択します。
- 2. 各パススルー機能の有効/無効を設定します。設定完了後 「適用」をクリックし、設定を保存します。

WAN - NAT Passthrough			
Enable NAT Passthrough to allow a Virtual Pr	rivate Network (VPN) connection to pass through the router to the network clients.		
PPTP Passthrough	Enable 🔻		
L2TP Passthrough	Enable 🔻		
IPSec Passthrough	Enable 🔻		
RTSP Passthrough	Enable 🔻		
H.323 Passthrough	Enable •		
SIP Passthrough	Enable 🔻		
Enable PPPoE Relay	Disable •		
	Apply		

## 3.13 ワイヤレス

### 3.13.1 全般設定

全般タブでは基本的なワイヤレス設定を行うことができます。

Wireless - General		
Set up the wireless related information below	٤	
Enable Smart Connect	OFF	
Band	2.4GHZ •	
Network Name (SSID)	ASUS_2G	
Hide SSID	● Yes O No	
Wireless Mode	Auto	
Channel bandwidth	20/40 MHz •	
Control Channel	Auto   Current Control Channel: 4	
Extension Channel	Auto 🔻	
Authentication Method	WPA2-Personal •	
WPA Encryption	AES ¥	
WPA Pre-Shared Key	12345678	
Protected Management Frames	Disable 🔻	
Group Key Rotation Interval	3600	
	Apply	

### 基本的なワイヤレス設定

- 1. 「**ワイヤレス**」をクリックします。
- ネットワークを識別するためのネットワーク名 (SSID) を設定します。ネットワーク名は半角英数字、- (ハイフン)、\_ (アンダースコア) を使用して32文字以内で入力します。
- 「SSIDを非表示」の項目で「はい」を選択すると、無線LANル ーターは他のパソコンからのアクセスに対しネットワークの参照に応答しないため、ネットワーク名を検出することができなくなります。この機能を有効にした場合、ワイヤレスデバイスがワイヤレスネットワークにアクセスするにはネットワーク名をワイヤレスデバイス上で手動で入力する必要があります。

- 4. 通信に使用するワイヤレスモードを選択します。
  - 自動: IEEE802.11 b/g/n/ac で通信します。
  - Legacy: IEEE802.11 b/g/nで通信します。ただし IEEE802.11nを ネイティブサポートするハードウェアの最大通信速度は54Mbps となります。
  - Nonly (2.4GHz), N/AC mixed: IEEE802.11n のみ、または IEEE802.11n/acでのみ通信します。IEEE802.11 a/b/gでの通信は 行えません。

#### **ご参考:**「b/g Protection」をチェックするとIEEE802.11bとIEEE802.11g が混在する環境でIEEE802.11gの通信を優先させることがで きます。

- 5. 通信チャンネルの帯域幅を選択します。
  - 40 MHz: 高いスループットを実現する場合に選択します。
  - 20 MHz: ワイヤレス通信で何らかの問題が発生した場合は、この帯域幅を選択します。
- 通信チャンネルを選択します。[自動]を選択した場合、無線LAN ルーターは電波干渉の少ないチャンネルを自動的に選択して使 用します。
- 7. 通信チャンネルを選択します。
- 8. 認証方式を選択します。

ご参考: 暗号化方式でWEP (64/128 bit) またはTKIPを使用した場合、最大転送速度は54Mbps (規格値) となります。

- Open System: WEPキーの有無にかかわらず認証を行い通信 します。
- WPA/WPA2/WPA3 Personal/WPA-Auto-Personal: PSK (Pre-Shared Key、事前共通キー)認証方式の暗号化キーを 手動で設定します。PSKではWEPよりも強力な暗号化方式 (AES/TKIP)を採用しています。このモードは一般家庭やスモ ールビジネス環境などの小規模ネットワークでの使用に適 しています。

 WPA/WPA2 Enterprise/WPA-Auto-Enterprise: パーソナル モードより強固なセキュリティを提供するエンタープライズモ ードは、IEEE802.1x認証方式をサポートしています。IEEE802.1x 認証方式では、EAP (Extensible Authentication Protocol、拡 張認証プロトコル)と呼ばれる既存の認証プロトコルを使用 し、外部RAIDUSサーバーによる認証管理を行うことが可能で す。このモードは企業などの大規模ネットワークでの使用に 適しています。

ご注意: 暗号化方式でWEP (64/128 bit) またはTKIPを使用した場合、最大転送速度は54Mbps (規格値) となります。

- 9. Open System または Shared Key を選択した場合は、WEPキーの暗号化レベルを設定します。
  - ・ None: WEPキーによる暗号化を行いません。
  - WEP-64bits: 5文字(ASCII文字列)または10桁(16進数)のWEP 暗号化キーを設定します。
  - WEP-128bits: 13文字(ASCII文字列)または26桁(16進数)の
     WEP暗号化キーを設定します。
- 10. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

ご注意:WEPによる暗号化通信、および一部の認証方式はワイヤレ スモード「Legacy」のみで利用することができます。

### 3.13.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) は、Wi-Fi Allianceが策定したワイヤ レスネットワーク接続・セキュリティの設定を簡単に行うための規 格です。WPS に対応したワイヤレスデバイスをプッシュボタン方式 またはPIN方式で簡単に接続することができます。

#### ご参考: WPS機能を使用する前に、ご利用のデバイスがWPSに対応 していることをご確認ください。

Wireless - WP S					
WPS (Wi-Fi Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network. You can configure WPS here via the PIN code or the WPS button.					
Enable WPS	ON				
Current Frequency	2.4GHz				
Connection Status					
Configured	Yes Reset				
AP PIN Code					
You can easily connect a WPS client to the network in either of these two ways: <ul> <li>Method1: Click the WPS button on this interface (or press the physical WPS button on the router), then press the WPS button on the client's WLAN adapter and wait for about three minutes to make the connection.</li> <li>Method2: Start the client WPS process and get the client PIN code. Enter the client's PIN code on the Client PIN code field and click Start Press enclick the write the client of your vieless client does not support the WPS function, you have to configure the wireless client manually and set the same network Name (SSID), and security settings as this router.</li> </ul>					
WPS Method:	Push button     Client PIN Code  Start				

### WPSを有効にする

- 1. 「**ワイヤレス**」をクリックし、「WPS」タブを選択します。
- 2. 「WPSを有効にする」のスイッチをクリックして、WPS機能を ONにします。
- 3. WPSで接続設定を行う周波数帯はデフォルト設定で「2.4GHz」 に設定されています。周波数帯を変更する場合は、WPS機能を 一旦OFFにし「現在の周波数」ドロップダウンリストから、使用 する周波数帯を選択します。

ご参考: WPS機能は次の認証方式でのみ利用することができます。 Open System, WPA/WPA2/WPA3-Personal。また、SSID非 表示設定が有効の場合、WPS機能は使用できません。

- 「WPS方式」で接続方法を選択します。プッシュボタン方式で 接続する場合は手順5へ、PINコード方式で接続する場合は手 順6へ進みます。
- 5. プッシュボタン接続方式を使用して接続する場合は、次の手順 に従って操作します。
  - a. コンピューターの場合は、WPSで接続設定を行う周波数帯の ネットワーク名 (SSID) を選択し、ネットワークキーの入力画面 にします。その他のデバイスの場合は、デバイス上のWPSボタ ンを押し、接続待機状態にします。
  - b.管理画面でWPS方式の「WPSボタン」をチェックし「開始」ボ タンをクリックするか、または本体背面のWPSボタンを押しま す。
  - ご参考: WPSボタンの位置については、ご使用のデバイスの取扱説明 書をご覧ください。
  - c. しばらくすると、ネットワークに接続され通知領域 (タスクト レイ) のワイヤレスネットワークアイコンが接続状態となりま す。接続デバイスが検出されない場合、WPSは自動的にアイ ドル状態に切り替わります。
- 6. PINコード接続方式を使用して接続する場合は、次の手順に従って操作します。

#### ワイヤレスデバイスからの接続設定:

- a. 無線LANルーターのPINコードを確認します。PINコードは管理画面上の「AP PIN コード」に表記されています。
- b.ワイヤレスデバイスにPINコードを入力しWPS機能を有効にします。接続設定中は電源LEDが3回点滅します。

#### 無線LANルーターからの接続設定:

- a. ワイヤレスデバイスのPINコードを確認します。PINコードは、 デバイス上または取扱説明書などをご確認ください。
- b. 「**クライアント PIN コード**」をチェックし、にワイヤレスデバイス のPINコードを入力して「開始」ボタンをクリックします。
- c. ワイヤレスデバイスのWPS機能を有効にしWPS接続を開始します。接続設定中は電源LEDが3回点滅します。

### 3.13.3 WDS

ブリッジとは、別々のネットワークを1つのネットワークとして結合 することです。本製品は、物理的に離れたネットワークをワイヤレ ス接続で結合するWDS (Wireless Distribution System)をサポート しています。WDSは「ワイヤレスブリッジ」、「リピーター機能」、「ア クセスポイント間通信」とも呼ばれており、通信範囲を広げたり、 電波の届きづらい場所への中継を可能にします。

Wireless - Bridge					
Bridge (or named WDS - Wireless Distribution System) function allows your RT-AX55 to connect to an access point wirelessly. WDS may also be considered a repeater mode.					
The function only support [Open Syste corresponding authentication method, Click <u>Here</u> to modify. Please refer to th	m/NONE, Open System/WEP] security authentics please select Legacy as your wireless mode first. iis FAQ for more details.	ition method. To set up the			
To enable WDS to extend the wireless sign	nal, please follow these steps :				
Select [WDS Only] or (Hybrid] mode and add MAC address of APs in Remote AP List.     Ensure that this wheless router and the AP you want to connect to use the same channel.     Key in the remote AP mac in the remote AP list and open the remote AP's WDS management interface, key in the this     router's MAC address.     To get the best performance, please go to Advanced Settings > Wireless > General and assign the same channel     bandwith, control channel and extension channel to every router in the network.					
You are currently using the Auto chann You are currently using the Auto chann	You are currently using the Auto channel bandwidth. Click Here to modify. You are currently using the Auto channel. Click Here to modify.				
Basic Config					
2.4GHz MAC	00:90:4C:32:B0:00				
5GHz MAC					
Band					
AP Mode	AP Only 🔻				
Connect to APs in list Yes No					
Remote AP List (Max Limit : 4)					
Remote AP List Add / Delete					
<b>▼</b> •					
No data in table.					
Apply					

### ワイヤレスブリッジのセットアップ

- 1. 「**ワイヤレス**」をクリックし、「WDS」タブを選択します。
- 2. 「**バンド**」ドロップダウンリストでワイヤレスブリッジで使用する 周波数帯を選択します。
- 3. 「**APモード**」ドロップダウンリストから動作モードを選択しま す。
  - AP Only: ワイヤレスブリッジ機能を使用しません。

- WDS Only: ワイヤレスブリッジとしてのみ動作します。アクセスポイントとして動作しないため、ワイヤレスデバイスを接続することはできません。
- Hybrid: ワイヤレスブリッジとして動作し、またアクセスポイン トとしても動作します。

ご注意:「Hybrid」モードに設定した場合、本製品のアクセスポイントの通信速度は通常の半分の速度となります。

- リモートブリッジリストに登録したアクセスポイントに接続する 場合は、「リスト内のAPに接続しますか」の「はい」をチェック します。
- リモートブリッジリストに新たなアクセスポイントを追加するには、プルダウンリストから選択するか、MACアドレスを入力しのボタンをクリックします。

ご注意: リモートブリッジリストに追加されたアクセスポイントを使用するには、無線LANルーターとアクセスポイントが同じチャンネル上にある必要があります。

- 6. 「適用」をクリックし、設定を保存します。
- ワイヤレスブリッジ用のチャンネルを「自動」にすると、ルーターは自動的に干渉が最も少ないチャンネルを選択します。 チャンネルは「ワイヤレス」の「全般」タブ内で変更することができます。スマートコネクト機能が有効の場合、手動でチャンネル設定をすることはできません。

### 3.13.4 MACアドレスフィルタリング

MACアドレスフィルタリングでは、MACアドレスによる接続制限 (MACアドレスフィルタリング)を設定することができます。

Wireless - Wireless MAC Filter				
Wireless MAC filter allows you to control packets from devices with specified MAC address in your Wireless LAN.				
Basic Config				
Band 2.4GHz v				
Enable MAC Filter	Enable MAC Filter O Yes • No			
MAC Filter Mode	MAC Filter Mode Accept +			
MAC filter list (Max Limit : 64)				
Client Name (MAC Address) Add / Delete				
			Ð	
No data in table.				
Арріу				

MACアドレスフィルタリングのセットアップ

- 1. 「**ワイヤレス**」をクリックし、「MACアドレスフィルタリング」タ ブを選択します。
- 2. 「MAC アドレスフィルタリング」の「はい」を選択します。
- 3. MACフィルターモードでフィルター動作を選択します。
  - 許可: MACフィルターリストに登録されているデバイスのみ接続を許可します。
  - ・拒否: MACフィルターリストに登録されているデバイスの接続 を拒否します。
- MACフィルターリストに接続制限を行うデバイスを追加するには、MACアドレスを入力し の ボタンをクリックします。
- 5. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

### 3.13.5 RADIUSの設定

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) の設定では、RADIUS認証サーバーへの接続設定をすることができます。 この設定は、ワイヤレスネットワークの認証方式をWPA/WPA2 Enterprise、またはRadius IEEE 802.1x に設定した場合に必要となります。

Wireless - RADIUS Setting			
This section allows you to set up additional parameters for authorizing wireless clients through RADIUS server. It is required while you select "Authentication Method" in "Wireless - General" as "WPA-Enterprise / WPA2-Enterprise".			
Band			
Server IP Address			
Server Port:			
Connection Secret			
Apply			

### RADIUS認証サーバーアクセスのセットアップ

 ワイヤレス全般設定で認証方式をWPA/WPA2 Enterpriseに 設定したネットワークを構築します。

ご参考:認証方式については、「3.13.1 全般設定」をご覧ください。

- 2. 「**ワイヤレス**」をクリックし、「RADIUS」タブを選択します。
- 3. 「バンド」ドロップダウンリストで設定する周波数帯を選択しま す。
- 4. 「サーバーIPアドレス」に、RADIUS認証サーバーのIPアドレスを 入力します。
- 5. 「接続シークレット」に、RADIUS認証サーバーにアクセスする ためのパスワードを入力します。
- 6. 「適用」をクリックし、設定を保存します。

### 3.13.6 ワイヤレス - 詳細

「**詳細**」ではワイヤレスネットワークに関するより詳細な設定をすることができます。

ご注意:特に必要がなければ、設定を変更せずに使用することをお 勧めします。

Wireless - Professional				
Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But default values are recommended.				
* Reminder: The System time zone is different from your locale setting,				
Band	2.4GHZ *			
Enable Radio	O Yes ● No			
Enable wireless scheduler	● Yes ● No			
Set AP Isolated	● Yes O No			
Roaming assistant	Enable   Disconnect clients with RSSI lower than -55 dBm			
Bluetooth Coexistence	Disable 🔻			
Enable IGMP Snooping	Disable •			
Multicast Rate(Mbps)	Auto 🔻			
Preamble Type	Long v			
AMPDU RTS	Enable 🔻			
RTS Threshold	2347			
DTIM Interval	3			
Beacon Interval	100			
Enable TX Bursting	Enable 🔻			
Enable WMM	Enable •			
Enable WMM No-Acknowledgement	Disable 🔻			
Enable WMM APSD	Enable 🔻			
Modulation Scheme	Up to MCS 11 (NitroQAM/1024-QAM) •			
Airtime Fairness	Enable 🔻			
Multi-User MIMO	Enable •			
Explicit Beamforming	Enable 🔻			
Universal Beamforming	Enable •			
	Apply			

「詳細」では、次の設定が可能です。

- ・バンド:設定をする周波数帯を選択します。
- ・ ワイヤレス機能を有効にする: ワイヤレスネットワークの有効/ 無効を設定します。

• 無線スケジューラを有効にする:時間の表示形式として、24時 間表示または12時間表示を選択することができます。表の色 分けは、「許可」または「拒否」を示しています。各フレームを クリックして平日の時間の設定を変更し、完了したらOKをク リックします。

General	WPS	WDS	Wireless MAC	C Filter RADIUS	Setting Profes	sional Roaming Blo	ock List
Wireles	s - Pro	ofessio	onal				
Thu, O	ct 19 14	4:38:52	2023				
	00:00		04:00	08:00		16:00	20:00 24:00
SUN							
MON							
TUE							
WED							
THU							
FRI							
SAT							
	<mark>_</mark> 0	Mime S	chedule	Disabled Offlime	Schedule		
		Clear	all		l	Cancel	Apply

- APを隔離しますか:ネットワーク上の各ワイヤレスデバイスが 相互通信をできないようにします。この機能は多くのゲストユ ーザーが頻繁にネットワークに接続する場合などのセキュリ ティ強化として効果を発揮します。
- マルチキャスト速度(Mbps):マルチキャストフレームの伝送 レートを指定します。これは、アクセスポイントがワイヤレスネ ットワークにブロードキャストパケット及びマルチキャストパケ ットを伝送する速度です。
- プリアンブルタイプ: ワイヤレス通信の同期をとるプリアンブル信号の長さを選択します。「ショートプリアンブル」では通信速度が速くなる可能性がありますが、通信距離や互換性は低下します。「ロングプリアンブル」では通信距離と高い互換性を得ることができます。
- RTSしきい値: RTS (送信要求) 信号を送信するパケットサイズ を設定します。しきい値を小さく設定することで、複数のデバ イスを接続している場合などの通信の安定性を向上させるこ とができます。

- DTIM間隔: DTIM (Delivery Traffic Indication Message) とは、 省電力モードのワイヤレスデバイスに対してパケットの送信待 ちであることを伝えるメッセージのことです。DTIM間隔では、 ビーコンに対してDTIMを挿入する間隔を設定します。
- ビーコン間隔: ワイヤレスネットワークを同期させるためにア クセスポイントから送信するパケット (ビーコン)の間隔を設 定します。ビーコン間隔を小さくすることでワイヤレスデバイス との接続効率は向上しますが、通信効率は低下します。
- Tx/バースト: IEEE802.11g通信におけるバースト転送およびデ ータ圧縮により通信速度を向上させるTxバースト機能の有効/ 無効を設定します。
- WMM APSDを有効にする: WMM (Wi-Fi Multimedia) APSD (Automatic Power Save Delivery)、ワイヤレスデバイス間に おける電源管理機能の有効/無効を設定します。

# 4 ユーティリティ

#### ご注意:

- 無線LANルーター用ユーティリティは、次のURLからダウン ロードいただけます。
- Device Discovery v1.4.7.1: <u>http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/</u> LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip
- Firmware Restoration v1.9.0.4: <u>http://dlcdnet.asus.com/pub/</u> <u>ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip</u>
- 無線LANルーター用ユーティリティはWindows® OS 環境での みご利用いただけます。

## 4.1 Device Discovery

Device DiscoveryはASUS無線LANルーター専用のユーティリティ で、コンピューターから接続可能なASUS無線LANルーターを検出 し、設定を行うことができます。 Device Discovery ユーティリティを起動する:

 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ASUS Utility」 →「Device Discovery」の順にクリックします。

/ISUS				-×
Device	SSID	IP Address	Subnet Mask	Printer
RT-AX57	ASUS_2G	192.168.50.1	255.255.255.0	ļ
Number of device	<u>C</u> on ces found: 1	figure	<u>S</u> earch	Exit

ご注意: アクセスポイントモード、メディアブリッジモードをご使用の 場合、ルーターのIPアドレスを確認するには本ユーティリティ をご使用ください。

## 4.2 Firmware Restoration (ファームウェアの復元)

本製品は、ファームウェアの更新に失敗した際に復旧を行うための レスキューモードを備えています。レスキューモードでは、Firemware Restorationユーティリティを使用して指定したファームウェアファイ ルからファームウェアを復旧することができます。

la Firmware Restoration	
Before you get started, please check th version from the label.	e model name and hardware
<ol> <li>Please confirm the label at the bottom of your router model shows HW Version, different hardware version needs different firmware version to process restoration.</li> <li>Download firmware from ASUS support site: https://www.asus.com/support</li> </ol>	Model: RT-AC66U B1 Input : 19V 1 Wireless-AC1750 Dual Band Gigabit Re Wireless-AC1750 Dual Band Gigabit Re IDA & Com IDA & Com
For example, if your label shows "RT-AC66U_B1", firmware of "RT-AC66U" is not available for restoration.	
Eilename:	Browse
Status After locating the firmware file, click Upload.	

**重要:** Firmware Restoration ユーティリティは、本機がレスキューモードで動作している場合にのみご使用ください。

ご注意:本ユーティリティは、Windows® OS 環境でのみご利用いた だけます。
## Firmware Restorationユーティリティを使用する

- 無線LANルーターの電源アダプターをコンセントから取り外します。
- 無線LANルーター背面の「リセットボタン」を押したままの状態 で、電源アダプターをコンセントに接続します。電源LEDが低速 で点滅し、レスキューモードで起動したことを確認したらリセッ トボタンを放します。
- 3. コンピューターのIP アドレスを次の値に設定します。
   IPアドレス: 192.168.1.x

サブネットマスク: 255.255.255.0

- 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ASUS Utility」 →「Wireless Router」でFirmware Restorationユーティリティ を実行します。
- 5. ファームウェアファイルを指定し、「**アップロード**」をクリックします。

ご注意: Firmware Restorationユーティリティはファームウェア更新 用のユーティリティではありません。ファームウェアの更新を 行う場合は、管理画面から実行してください。詳細について は本マニュアルに記載の「3.4.2 ファームウェア更新」をご覧 ください。

## 5 トラブルシューティング

本製品の使用中に問題が発生した場合は、まずトラブルシューティングをご覧ください。ここに記載されているトラブルシューティン グを行っても問題を解決できない場合は、サポートセンターに電話 またはメールでお問い合わせください。

(https://www.asus.com/support/)

## 5.1 基本的なトラブルシューティング

ルーターに関する基本的なトラブルシューティングです。

ファームウェアを最新バージョンに更新します。

 管理画面で「管理」をクリックし、「ファームウェア更新」タブを 選択します。ファームウェアバージョンの「チェック」ボタンをク リックし、利用可能なファームウェアをチェックします。

Administration - Firmware Upgrade				
Note:				
1. The latest firmware version include up	odates on the previous version.			
<ol> <li>For a configuration parameter existing process.</li> </ol>	both in the old and new firmware, its setting will be kept during the upgrade			
3. In case the upgrade process fails, enters the emergency mode automatically. The LED signals at the front will indicate such a situation. Use the Eirmware Restoration utility on the CD to do system recovery.				
<ol><li>Get the latest firmware version from ASUS Support site at <u>http://www.asus.com/support/</u></li></ol>				
Firmware Version				
Check Update	Check			
AiMesh router				
	Current Version : 3.0.0.4.384_4360-ge5799cc			
	Manual firmware update : Upload			
Hote: A manual firmware update will only update selected AMesh maters / nodes, when using the AMesh system. Please make sure you are uploading the correct AMesh firmware version to each applicable router / node.				

- または、ASUSオフィシャルサイトから最新のファームウェアをダウンロードします。
   https://www.asus.com/Networking/RT-AX57/HelpDesk/
- 「ファームウェア手動更新」の「アップロード」ボタンをクリックし、コンピューターに保存したファームウェアファイルを指定します。
- 4. 「開く」をクリックし、ファームウェアの更新を開始します。

ネットワークを再起動します。

- 本製品 (ルーター)、モデム/回線終端装置、コンピューターの電源を切ります。
- 2. 本製品とモデム/回線終端装置からすべてのケーブルを取り外します。
- 3. しばらく待ち、本製品の電源アダプターをコンセントに接続します。
- 4. 本製品の電源を入れ、2分程度待機します。
- 5. 本製品とコンピューターをネットワークケーブルで接続します。
- 6. 本製品とモデム/回線終端装置をネットワークケーブルで接続します。
- 7. モデム/回線終端装置の電源アダプターをコンセントに接続しま す。
- 8. モデム/回線終端装置の電源を入れ、2分程度待機します。
- 9. コンピューターの電源を入れ、ネットワークの接続状態を確認します。

#### ネットワークケーブルが正しく接続されていることを確認します。

- 本製品とモデム/回線終端装置が正しく接続されている場合、
   本製品のWAN LEDが点灯します。
- 本製品とコンピューターが正しく接続されている場合、コンピュ ーターの電源が入っている状態で本製品のLAN LEDが点灯しま す。

# お使いのルーターのワイヤレスネットワーク接続設定が正しいことを確認します。

コンピューターをワイヤレスネットワークで接続する場合は、ネットワーク名 (SSID)、認証方式、ネットワークキー、通信チャンネルなどが正しく設定されていることを確認します。

## ルーターのネットワーク設定が正しいことを確認します。

ネットワーク上のクライアントが通信を行なうには、各クライアントすべてに個別のIPアドレスが割り当てられている必要があります。本製品ではDHCPサーバー機能を有しており、この機能を使用することで個別のIPアドレスを自動的に割り当てることが可能です。

Internet status: Connected WAN IF: 192-168.66.8 DDNS: GO	Client status Online Wired (1)
Security level: WPA2-Personal C	Refresh
AlMesh Node: 0	

## 5.2 FAQ (よくある質問)

## 管理画面にアクセスすることができません。

- 有線接続の場合は、コンピューターと無線LANルーターにネットワークケーブルが正常に接続されLAN LEDが点灯していることを確認する。
- 管理画面にアクセスする際に使用する、管理者名(ユーザー名) とパスワードが正しいことを確認する。大文字/小文字の入力を 間違わないようご注意ください。
- ・ Web ブラウザーのCookie や一時ファイルを削除する。
- 例: Internet Explorer
  - メニューバー、またはツール から「インターネットオプション」を起動します。

2.	「 <b>全般</b> 」 タブの閲覧の履
	歴にある「 <b>削除</b> 」 ボタン
	をクリックし、「 <b>インター</b>
	ネットー時ファイル」と
	「Cookie」をチェックし
	て「削除」をクリックしま
	す。

ternet (	Options					?	×
eneral	Security	Privacy	Content	Connections	Programs	Adva	nced
Home p	age						
	To cre	ate home	page tabs,	type each add	fress on its o	wn lin	e.
-49	http:	s://www.i	nsn.com/?	PC=UF01		1	`
							1
		Use cu	irrent	Use default	Use n	ew tab	
Startu	o ———						_
Os	tart with ta	abs from t	he last ses	sion			
٥	tart with h	ome page					
Tabs -							_
Char	nge how w	ebpages a	re displaye	ed in tabs.	Ta	abs	
Browsi	ng history						
Dele form	te tempora informatio	ry files, h n.	istory, coo	kies, saved pas	sswords, and	d web	
	elete brow	ising histo	ry on exit				
			[	Delete	Set	tings	
Appea	rance —						_
(	Colors	Lan	ouages	Fonts	Acce	ssibility	
			O	< Ca	ancel	Ар	ply

#### ご参考:

- ・ ご利用のWeb ブラウザーにより操作方法は異なります。
- プロキシサーバーの無効、ダイヤルアップ接続の無効、IPアドレス 自動取得の有効を確認します。詳細については本マニュアルに記 載の「セットアップを行う前に」をご覧ください。
- カテゴリー5e (CAT5e) または6 (CAT6) のネットワークケーブルを ご使用ください。

## 無線LANルーターとコンピューターのワイヤレス接続が確立 できません。

# ご注意: 5GHz帯ネットワークに接続できない場合は、ワイヤレスデバイスが5GHzに対応していること、またはデュアルバンド対応であることをご確認ください。

- ・ 電波の有効範囲外:
  - 無線LANルーターとコンピューターの距離を近づける。
  - 無線チャンネルを変更する。
  - 無線LAN/レーターのアンテナの角度を調整する。
- DHCPサーバーを有効にする:
  - 管理画面で「ネットワークマップ」をクリックし、クライアント に該当のコンピューターが表示されていることを確認しま す。
  - クライアントー覧にコンピューターが表示されていない場合は、「LAN」をクリックし、「DHCPサーバー」タブで「DHCP サーバーを有効にする」の「はい」をチェックします。

LAN - DHCP Server						
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is a protocol for the automatic configuration used on IP networks. The DHCP server can assign each client an IP address and informs the client of the of DNS server IP and default galeway IP supports up to 253 IP addresses for your local network. <u>Manually Assigned IP around the DHCP list FAQ</u>						
Basic Config	Basic Config					
Enable the DHCP Server	🗢 Yes 🌑 No					
Domain Name						
IP Pool Starting Address	192.168.50.2					
IP Pool Ending Address	192.168.50.254					
Lease time	86400					
Default Gateway						
DNS and WINS Server Setting						
DNS Server						
WINS Server						
Manual Assignment	Manual Assignment					
Enable Manual Assignment	● Yes ● No					
Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 64)						
Client Name (MAC A	Client Name (MAC Address) IP Address Add / Delete					
ex: 18:31:6F:31:31:30	-		Ð			
No data in table.						
Αρφίγ						

#### • SSIDの非表示設定を解除する:

管理画面で「**ワイヤレス」**をクリックし、「SSIDを非表示」の 「いいえ」をチェックします。次に、「チャンネル」を「自動」に 設定します。

Wireless - General	
Set up the wireless related information below	
Enable Smart Connect	OFF
Band	2.4GHz •
Network Name (SSID)	ASUS_2G
Hide SSID	● Yes O No
Wireless Mode	Auto 🔹 🗖 Optimized for Xbox 🖾 b/g Protection
Channel bandwidth	20/40 MHz 🔻
Control Channel	Auto   Current Control Channel: 4
Extension Channel	Auto V
Authentication Method	WPA2-Personal •
WPA Encryption	AES T
WPA Pre-Shared Key	12345678
Protected Management Frames	Disable 🔻
Group Key Rotation Interval	3600
	Арріу

## ・ 通信チャンネルを確認する:

ワイヤレスLANアダプターをお使いの場合、現在設定しているチャンネルがご使用の地域で利用可能であることを確認します。 許可されていない通信チャンネルに設定されている場合、ネットワークを構築することができません。

## ・ システムを工場出荷時の状態に戻す:

無線LANルーターの設定を工場出荷時の状態に戻し、再度ネット ワークの設定を行います。システムを工場出荷時の状態に戻すに は、管理画面で「管理」をクリックし、「復元/保存/アップロード 設定」タブを選択します。「工場出荷時の状態にリセット」の「リ ストア」をクリックします。

Administration - Restore/Save/Upload Setting				
This function allows you to save current settings to a file, or load settings from a file.				
Factory default	Restore Initialize			
Save setting	Save			
Restore setting	Upload 選擇檔案 未選擇任何檔案			

## インターネットに接続できません。

ルーターがプロバイダーに接続可能でことを確認する:
 管理画面で「ネットワークマップ」をクリックしインターネットの接続状態が「接続済み」と表示され、「WAN IP」が割り当てられていることを確認します。



• ネットワークを再起動する:

ルーターがWAN IPを取得していない場合は、「5.1 基本的なト ラブルシューティング」の「ネットワークを再起動する」を参考 にネットワークの再起動を実施します。

・ ペアレンタルコントロールが設定されている:

ご使用のコンピューターがペアレンタルコントロールによる利 用制限に登録されている場合、ペアレンタルコントロールで指 定されている時間インターネットを使用することはできません。 設定状況は、管理画面の「ペアレンタルコントロール」で確認す ることができます。

AiProtecti	on						
Ĺ		Network Prote exploits to sec <u>AiProtection F</u>	ction with Tren ure your netwo AQ 2	d Micro prote rk from unwa	cts against net	work	
Enabled AiP	rotection		ON				
Ro C Sca opti	outer Secur an your router ions to enhan	ity Assessm to find vulnerat ce your devices	ent bilities and offer protection.	available	Scan		1 Danger
2 Res you hac	alicious Site strict access t ir network fror sking, and ran	es Blocking o known malicio n malware, phis somware attack	ous websites to shing, spam, ad is.	protect Iware,	ON		O Protection ce 2023/08/29 14:06
3 Info ens	ected Devi s feature prev laved by both ir personal inf	ce Prevention rents infected de rets or zomble a cormation or atta	on and Bloc evices from bein uttacks which m inck other device	king ng ight steal es.	ON		O Protection ce 2023/08/29 14:06
							Alert Preference

- コンピューターを再起動する:
  - コンピューターを一旦再起動し、「IPアドレス」と「デフォルトゲ ートウェイ」が正常な値であることを確認します。

## • 本機とモデム/回線終端装置を確認する:

本機およびモデム/回線終端装置のLEDインジケーターが正常 に点灯・点滅していることを確認します。本機のWAN LEDが消 灯している場合、ネットワークケーブルが正しく接続されていな いか、または破損しています。

ネットワーク名またはネットワークキーを忘れました。

## ・ ネットワーク名とネットワークキーを再設定する:

管理画面の「ネットワークマップ」、または「ワイヤレス」をクリックし、ネットワーク名 (SSID) とネットワークキーを再度設定します。

#### ・ システムを工場出荷時の状態に戻す:

無線LANルーターの設定を工場出荷時の状態に戻し、再度ネットワークの設定を行います。システムを工場出荷時の状態に 戻すには、管理画面で「管理」をクリックし、「リセット/保存/復 元」タブを選択し、「リストア」をクリックします。また、本体にあるリセットボタンを5秒以上押すと、電源ランプが点滅し、工場 出荷時の状態に戻ります。

## システムを工場出荷時の状態に戻す方法を教えてください。

#### ・ 管理画面からシステムを工場出荷時の状態に戻す:

管理画面で「管理」をクリックし、「リセット/保存/復元」タブを 選択し、「リストア」をクリックします。また、本体にあるリセット ボタンを5秒以上押すと、電源ランプが点滅し、工場出荷時の状態に戻ります。
工場出荷時のデフォント設定は以下のとおりです。
DHCP: 有効(WANポート接続時)
IPアドレス: 192.168.50.1
ドメイン名: (空白)
サブネットマスク: 255.255.0
DNSサーバー1: Www.asusrouter.com
DNSサーバー2: (空白)

**SSID (2.4GHz):** ASUS\_XX

SSID (5GHz): ASUS\_XX\_5G

「XX」は2.4GHz MACアドレスの最後の2桁になります。

ファームウェアを更新できません。

## ・ レスキューモードでファームウェアを修復する:

Firemware Restorationユーティリティを使用して指定したファ ームウェアファイルからファームウェアを復旧します。 詳細については、「4.2 Firmware Restoration (ファームウェア の復元)」をご覧ください。

## 管理画面にアクセスできません。

本製品のセットアップを行う前に、お使いのコンピューターが次の環境であることをご確認ください。

## A. プロキシサーバー設定を無効にする

## **Windows®**

- Internet Explorerを開くには、
   「スタート」ボタンをクリック
   し、検索ボックスに「Internet
   Explorer」と入力して、結果の一
   覧の「Internet Explorer」をク
   リックします。
- 「ツール」ボタン→「インターネ ットオプション」→「接続」タブ→ 「LAN の設定」の順にクリック します。

ial-up a	nd Virtual Privat	te Network settings	
			Add VPN
٠ [	III		Remove
Choose server fi	Settings if you or a connection	need to configure a proxy	Settings
Nev	er dial a connec	tion	
C Alwa	whenever a ne ays dial my defa	ult connection	esent
Curre	nt Non	8	Set default
ocal Are	a Network (LAI	() settings	
LAN Set	tings do not ap	ply to dial-up connections	. LAN settings

- 「LAN にプロキシサーバー を使用する」チェックボックスをオフにします。
- 変更が終了したら、「OK」 をクリックして Internet Explorerに戻ります。

Automatic configuration r use of manual settings, d	nay override manual settings. To ensure the lisable automatic configuration.
Automatically detect s	settings
Use automatic configu	ration script
Address	
roxy server	
Use a proxy server fo dial-up or VPN connec	r your LAN (These settings will not apply to tions).
	Port: 80 Advanced
Address:	
Address:	ver for local addresses
Address:	ver for local addresses

## **MAC OS**



ご参考:設定方法についてはブラウザーのヘルプも併せてご覧ください。

## B. IP アドレスの自動取得を設定する

## Windows®

ネットワーク接続を開くには、
 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。ネットワークと共有センターの「ネットワーク接続の表示」
 をクリックします。

次に、network connection (ネットワーク接続) をクリックして、 ステータスウィンドウを表示します。



- Properties (プロパティ) をクリ ックして、Ethernet Properties (イーサネットのプロパティ) 画 面を表示します。
- Ethernet Status × General Connection IPv4 Connectivity: Internet IPv6 Connectivity: No network access Media State: Enabled Duration: 03-29-31 Speed: 1.0 Gbps Details... Activity Sent -Received 71.424.646 70.727.241 Bytes: Properties Disable Diagnose

Ethernet Drepartie

Default gateway:

Alternate DNS server:

Obtain DNS server address automatically Ouse the following DNS server addresses:

- 3. 「ネットワーク」タブをクリッ クします。「この接続は次の項 目を使用します」で「インター ネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」または「インタ ーネットプロトコルバージョ ン6 (TCP/IPv6)」のどちらか をクリックし、「プロパティ」を クリックします。
- DHCP を使用してIP 設定を自 動的に取得するには、「IPアド レスを自動的に取得する」を クリックします。
- 5. 変更が終了したら、「OK」をク リックして設定を適用します。

Networking Authentication Connect using:
Connect using:
Intel(R) Ethemet Connection (2) 1219-V  Configure  This connection uses the following items:  Configure  Configure  This connection uses the following items:  Configure  Configure  This connection uses the following items:  Configure  Configure  This connection uses the following items:  Configure  Configure  Configure  This connection uses the following items:  Configure  Configure
Configure This connection uses the following items:           Image: Configure in the following items:
Congue  This connection uses the following items:  Congue  Congue  Congue  This connection uses the following items:  Congue
QoS Packet Scheduler     Alexandre A (TCP/IPv4)     Alexandre Mutgletxer Potocol     Alexandre Mutgletxer Potocol     Alexandre Mutgletxer Potocol
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)     Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol
<ul> <li>Microsoft LLDP Protocol Driver</li> </ul>
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Link-Layer Topology Discovery Responder
Link-Layer Topology Discovery Mapper 1/0 Driver
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties X
General Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.
Ohtaia an IB addrage automatically
Contraint and a duriess duroniducally

Advanced...

Cancel

OK



ご参考: TCP/IP の設定に関しては、オペレーティングシステムのヘル プファイルも併せてご覧ください。

#### С. ダイヤルアップ接続を無効する

## **Windows®**

- 1. Internet Explorerを開くには、 「スタート」ボタンをクリック し、検索ボックスに Internet Explorer」と入力して、結果の· 覧の [Internet Explorer] をクリ ックします。
- 2. 「**ツール**」 ボタン→ 「インターネ ットオプション | → 「接続 | タブ の順にクリックします。
- 3. 「ダイヤルしない」をクリックし ます。

4. 変更が終了したら、「OK」をクリ

ndows		
Internet Explorerを開くには、 「スタート」ボタンをクリック	Seneral security inwacy context: Connectors     Setup:     Dial-up and Virtual Private Network settings	Setup
し、検索ホックスに「Internet Explorer」と入力して、結果の一	Access RD Network Resources - Go to vpn.as	Add Add VPN
覧の「Internet Explorer」をクリ ックします。	(	Remove Settings
「 <b>ツール</b> 」 ボタン→「 <b>インターネ</b> ットオプション」→「接続」 タブ	Never dala a connection     Dial whenever a network connection is not preser     Aiways dal my default connection     Current None	nt Set default
の順にクリックします。 「ダイヤル」たい、をクリック」	Local Area Network (LAN) settings LAN Settings do not apply to dial-up connections. Choose Settings above for dial-up settings.	LAN settings
ます。	OK Car	ncel Apply
変更が終了したら、「 <b>OK</b> 」をクリ ックして Internet Explorer に戻り	ます。	

ご参考:自動ダイヤルアップ接続の設定方法についてはブラウザーの ヘルプも併せてご覧ください。



## **GNU General Public License**

## **Licensing information**

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

## **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this

license document, but changing it is not allowed.

## Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

## 安全に関する注意事項

本製品を使用する際は、以下を含むがこれらに限定されない基本的な安全上の注意事項に従ってください。

#### ▲ 警告:

- 電源コードは、適切なアースが提供されているソケットコンセントに差し込む必要があります。装置は、近くにある簡単にアクセスできるコンセントにのみ接続してください。
- 電源アダプターが壊れている場合は、自分で修理しないでください。有資格のサービス技術者または販売店にお問い合わせください。
- ・ 損傷した電源コード、アクセサリ、その他の周辺機器は使用しな いでください。
- ・本装置を2メーターより高く設置しないでください。
- この製品は、周囲温度が0℃(32℃)~40℃(104℃)の環境で 使用してください。
- ・製品を使用する前に、取扱説明書と温度範囲をお読みください。
- ・空港、病院、ガソリンスタンド、および専門のガレージでこのデバイスを使用する場合は、個人の安全に特に注意してください。
- ・医療機器の干渉:干渉のリスクを低減するために、埋め込み型 医療機器とASUS製品の間に最低15 cm (6インチ)の距離を維 持してください。
- ・ 放射線レベルを最小限に抑えるために、ASUS製品を良好な受 信状態で使用してください。
- デバイスを妊婦や10代の子供の下腹部から離してご使用ください
- ・目に見える欠陥や損傷が見られる場合、または濡れたり、改造 がされている場合は、本製品を使用しないでください。



- ・平らでない、または不安定な作業面には置かないでください。
- ・製品の上に物を置いたり、落としたりしないでください。製品を 押しつぶしたり、曲げたり、穴を開けたり、破砕したりするなどの機械的衝撃にさらさないでください。
- ・ 製品の分解や改造を行わないでください。法律で罰せられるこ とがあります。
- ・製品を電子レンジに入れる、製品を塗装する、製品を焼却する、製品に異物を挿入するといった事は行わないでください。
- ・製品の底面にある定格ラベルを参照し、電源アダプターがこの 定格に準拠していることを確認します。
- ・製品を火災や熱源から遠ざけてください。
- 液体、雨、湿気にさらさないでください。雷雨中は本製品を使用しないでください。
- ・感電の危険を防ぐため、システムを移動する前に電源ケーブル をコンセントから外してください。
- このモデルで使用できるアクセサリは、デバイスメーカーによっ て承認されているもののみを使用してください。他の種類のア クセサリを使用すると、保証が無効になるか、地域の規制や法 律に違反する可能性があり、安全上のリスクが生じる可能性が あります。認定アクセサリの入手方法については、最寄りの販売 店にお問い合わせください。
- 本書に記載されている手順ではなく、推奨されていない方法で 本製品を使用すると、火災や人身事故の原因となることがあり ます。

## サービスとサポート

ASUSでは、製品に関する最新のサポート情報をサポートサイトで公開しております。お問い合わせの前に、まずは「サポートサイト」をご覧ください。

https://www.asus.com/jp/support



## 屋外での使用について

本製品は、5GHz 帯域での通信に対応しています。電波法の定めにより5.2GHz、5.3GHz 帯域の電波は屋外で使用が 禁じられています。

#### 法律および規制遵守

本製品は電波法及びこれに基づく命令の定めるところに従い使用してください。日本国外では、その国の法律または規制により、本製品を使用ができないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果、罰せられることがありますが、当社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。