All-in-one PC

دليل المستخدم



العربية

سلسلة ET2011

ARB6323
يناير 2011

العربية

حقوق الطبع والنشر 2011 ASUSTeK COMPUTER INC.. كل الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بغرض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUSTeK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم «ASUS»).

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل الذي بين يديك ربما تكون أو لا تكون علامات تجارية مسجلة أو تخضع لملكية شركاتها المعنية، ويتم استخدامها في هذا الدليل لأغراض التعريف فقط. كل العلامات التجارية تخضع لملكية أصحابها المعنيين.

لقد تم بذل كل الجهود الممكنة لضمان أن المحتويات الواردة في هذا الدليل صحيحة وحديثة. ومع ذلك فإن جهة التصنيع لا تضمن صحة المحتويات وتحتفظ بحق إجراء التغييرات بدون إشعار مسبق.

المحتويات

المحتويات **3**

إخطارات 5

ملاحظات حول هذا الدليل 11

معلوات السلامة 12

مرحبًا **14**

محتويات الصندوق 14

التعرف على جهاز All-in-one PC **15**

المنظر الأمامي 15

المنظر الخلفي 19

المنظر الجانبي 23

استخدام شاشة اللمس 24

تحديد وضع All-in-one PC **26**

الوضع على سطح المكتب 26

التثبيت على الحائط (اختياري) 26

ضبط All-in-one PC **30**

توصيل ماوس ولوحة مفاتيح سلكية 30

توصيل ماوس ولوحة مفاتيح لاسلكية 30

توصيل الطاقة للنظام 31

إيقاف الطاقة 31

معايرة الشاشة 32

تهيئة التوصيل اللاسلكي 33

تهيئة الاتصال اللاسلكي 34

تهيئة إخراج الصوت 39

العربية

استعادة النظام 40
استخدام القرص المخفي 40
استخدام جهاز تخزين USB (الاسترداد باستخدام USB) 41

العربية

إخطارات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم 15. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار و
- يجب أن يقبل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذه المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التليفزيون/اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

تنبيه: أية تعديلات أو تغييرات غير معتمدة صراحة بواسطة ضمان هذا الجهاز يمكن أن تؤدي إلى إلغاء سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

تحذير التعرض للترددات اللاسلكية

يجب تركيب وتشغيل هذا الجهاز وفقًا للإرشادات المرفقة و(الهوائي) الهوائيات المستخدمة لجهاز الإرسال هذا يجب تركيبها بحيث توفر مساحة فصل لا تقل عن ٢٠ سم لكل الأشخاص ولا يجب أن يتم تركيبها أو تشغيلها مع الهوائيات أو أجهزة الإرسال الأخرى. يجب أن يحصل مسؤولو التركيب والمستخدمون النهائيون على إرشادات تركيب الهوائي وشروط تشغيل جهاز الإرسال للتوافق مع القواعد المعمول بها بالنسبة للتعرض للترددات اللاسلكية.

بيان وزارة الاتصالات الكندية

لا يتجاوز الجهاز الرقمي هذا حدود الفئة "ب" لانبعاثات الضوضاء اللاسلكية من الأجهزة الرقمية المشروحة في تنظيمات التداخلات الرقمية لوزارة الاتصالات الكندية.

يتوافق الجهاز الرقمي من الفئة "ب" الذي بين يديك مع القانون الكندي ICES-003.

بيان التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية

تتوافق هذه المعدة مع حدود التعرض للإشعاع لوزارة الصناعة الكندية المعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة الكندية الخاصة بالترددات اللاسلكية، يرجى تفادي الاتصال المباشر مع هوائي الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون النهائيون إرشادات التشغيل المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.

يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل و
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخلات، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب للجهاز.

توجيه المعدات الطرفية للاتصال واللاسلكية (R&TTE) رقم ١٩٩٩/٥/EC

تم استكمال العناصر التالية وتعتبر كافية وذات صلة:

- المتطلبات الأساسية [المادة 3]
- متطلبات الحماية للصحة والسلامة كما في [المادة 1.3أ]
- اختبار السلامة الكهربية وفقا لـ [EN 60950]
- متطلبات الحماية للتوافق الكهرومغناطيسي في [المادة 1.3ب]
- الاختبار للتوافق الكهرومغناطيسي [EN 301 489-1] و [EN 301 489-17]
- الاستخدام الفعال للطيف اللاسلكي كما في [المادة 3.2]
- مجموعات اختبار اللاسلكي وفق [EN 300 328-2]

العربية

تحذير علامة المجلس الأوروبي (CE)

هذا المنتج من الفئة ب، في بيئة داخلية، يمكن أن يسبب هذا المنتج تداخلات لاسلكية، وفي هذه الحالة يتعين على المستخدم إجراء التدابير الكافية.

علامة CE

علامة CE لأجهزة بدون LAN لاسلكية/بلوتوث

إن النسخة المشحونة لهذا الجهاز تتوافق مع متطلبات EEC ٢٠٠٤/١٠٨/EC "التوافق الكهرومغناطيسي" و٢٠٠٦/٩٥/EC "توجيه الفولطية المنخفضة".

علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لاسلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه ١٩٩٩/٥/EC للبرلمان الأوروبي من ٩ مارس ١٩٩٠ والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق.

قناة التشغيل اللاسلكي للمجالات المختلفة

أمريكا الشمالية	٢,٤١٢-٢,٤٦٢ جيجاهرتز	Ch01 حتى CH11
اليابان	٢,٤١٢- ٢,٤٨٤جيجاهرتز	Ch01 حتى Ch14
معهد ETSI الأوروبي	٢,٤١٢- ٢,٤٧٢جيجاهرتز	Ch01 حتى Ch13

العربية

موجات الترددات اللاسلكية المحظورة في فرنسا

توجد موجات تردد محظورة في بعض المناطق في فرنسا. أسوأ حالة لأقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي:

- ١٠ ملي وات لكامل النطاق ٢,٤ جيجاهرتز (٢٤٠٠ ميجاهرتز - ٢٤٨٣,٥ ميجاهرتز)
- ١٠٠ ملي وات للترددات بين ٢٤٤٦,٥ ميجاهرتز و٢٤٨٣,٥ ميجاهرتز

لا يجب وضع هذا الجهاز والهوائي الخاص به في مكان واحد مع أي هوائي أو جهاز استقبال آخر أو تشغيله معه.

توجد بعض الاحتمالات القليلة للاستخدام الداخلي: في العقارات الخاصة أو في العقارات الخاصة لأشخاص يشغلون مناصب عامة، يخضع الاستخدام لإجراء اعتماد أولي بواسطة وزارة الدفاع، على أن تكون أقصى طاقة مسموح بها ١٠٠ ملي وات في نطاق ٢٤٤٦,٥ – ٢٤٨٣,٥ ميجاهرتز. غير مسموح بالاستخدام بالخارج في العقارات العامة.

الإدارات الواردة أدناه، لكامل النطاق ٢,٤ جيجاهرتز:

- أقصى طاقة مسموح بها بالخارج هي ١٠٠ ملي وات
- أقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي ١٠ ملي وات

الأقسام المسموح فيها باستخدام نطاق ٢٤٠٠-٢٤٨٣,٥ ميجاهرتز مع انبعاث طاقة موحدة الخواص مشعة (EIRP) أقل من ١٠٠ ملي وات بالدخل وأقل من ١٠ ملي وات بالخارج:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

من المحتمل أن يتغير هذا المتطلب مع مرور الوقت، مما يتيح لك استخدام بطاقة شبكة اتصال محلية لاسلكية في المزيد من المناطق في فرنسا. يرجى مراجعة هيئة قواعد الاتصال (ART) للحصول على أحدث المعلومات (www.arcep.fr)

تنقل بطاقة WLAN أقل من ١٠٠ ملي وات، لكن أكثر من ١٠ ملي وات.

العربية

يجب عدم الفك

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي يقوم المستخدمون بفكها.

تحذير بطارية الليثيوم

قد تتعرض البطارية المزودة بنظام RTC (ساعة الوقت الفعلي) لخطر الانفجار عند استبدالها بطريقة خاطئة.
يجب أن يتم استبدال البطارية بأخرى من نفس النوع أو من نوع مماثل موصى به من قبل الجهة المصنعة.
تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا لإرشادات جهة التصنيع.

عدم التعريض للسوائل

احرص على عدم تعريض المنتج أو استخدامه بالقرب من السوائل أو الأمطار أو الرطوبة؛ حيث إن هذا المنتج غير مقاوم للماء أو الزيت.

هذا الرمز للسلة التي عليها علامة حرف X يشير إلى أن المنتج (المعدة الكهربية أو الإلكترونية والبطارية الخلوية التي تحتوي على زئبق) لا يجب وضعها في الأماكن المحلية للتخلص من النفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعنية بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علمًا بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.

REACH

التوافق مع اللوائح التنظيمية لـ REACH (التسجيل، التقييم، الاعتماد، والحد من استخدام المواد الكيماوية)، إننا نقوم بنشر المواد الكيماوية التي نستخدمها على الموقع الإلكتروني لـ ASUS REACH على الرابط http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

بيان الإلتزام بالنظم البيئية العالمية

تتوخر شركة أسوس مفهوم التصميم الصديق للبيئة في تصميم وتصنيع منتجاتها، وتحرص كل الحرص على تزامن كل مرحلة من مراحل دورة حياة منتجاتها مع لوائح المنظمة العالمية للبيئة. إضافة إلى ذلك تحرص أسوس على الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالشروط التنظيمية بهذا الشأن.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

http://csr.asus.com/english/Compliance.htm للوقوف على طبيعة الكشف عن المعلومات التي تراعي شركة أسوس الإلتزام بها:

- بيانات المواد **JIS-C-٩٥٠-** اليابانية
- نظام الاتحاد الأوروبي لتسجيل الكيماويات وتقييمها واعتمادها **EU REACH SVHC**
- توجيه استخدام المواد الخطرة بكوريا **Korea RoHS**
- قوانين الطاقة السويسرية

خدمات الإسترداد

ترتكز برامج أسوس للإسترداد وإعادة التدوير أو الاتلاف إلى إلتزام الشركة بأعلى المعايير العالمية لحماية البيئة. فنحن نؤمن بضرورة توفير حلول لعملائنا تمكنهم من حمل مسؤولية تدوير واتلاف منتجاتنا من البطاريات والمكونات الأخرى وحتى مواد التغليف. يرجى الرجوع إلى هذا الرابط

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm للحصول على مزيد من التفاصيل حول برامجنا لإعادة التدوير والإتلاف في مختلف المناطق.

احتياطات السلامة الصادرة عن هيئة UL

لتلبية متطلبات السلامة، يجب أن تم تثبيت كمبيوتر All-in-one PC الشخصي على حامل يضمن الثبات اللازم للجهاز إذا ما وضعنا في الاعتبار وزن الجهاز. كما يجب استخدام الجهاز مع حامل معتمد (مثل علامة GS التجارية)



يجب أن يكون الحامل قادرًا على تحمل وزن ٢١ كجم على الأقل، ومعتمد من هيئةUL .

العربية

منتج متوافق مع ENERGY STAR

يعد ENERGY STAR برنامجا مشتركًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية ويهدف إلى مساعدتنا جميعًا على توفير المال وحماية البيئة من خلال المنتجات والممارسات الموفرة للطاقة.

تتوافق كافة منتجات ASUS التي تحمل شعار ENERGY STAR مع معيار ENERGY STAR، كما يتم توفير خاصية إدارة الطاقة في هذه المنتجات افتراضيًا. برجاء زيارة http://www.energy.gov/powermanagement للحصول على معلومات تفصيلية حول إدارة الطاقة وفوائدها للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يرجى زيارة http://www.energystar.gov للحصول على معلومات تفصيلية حول برنامج ENERGY STAR المشترك.

ملاحظات حول هذا الدليل

للتأكد من أنك تقوم بمهام معينة بشكل ملائم، يرجى ملاحظة الرموز التالية المستخدمة في هذا الدليل.

تحذير: معلومات حيوية يجب أن تقوم باتباعها لتفادي تعرض نفسك للإصابات.

هام: إرشادات يجب أن تتبعها لاستكمال إحدى المهام.

تلميح: ملاحظات ومعلومات مفيدة تساعدك على استكمال إحدى المهام.

ملاحظة: معلومات إضافية لمواقف خاصة.

كافة الرسوم التوضيحية ولقطات الشاشات الواردة في هذا الدليل هي للمرجعية فقط. تتنوع صور شاشة البرنامج مواصفات المنتج الأصلية بين البلدان والمناطق. يرجى زيارة موقع ويب ASUS على الرابط www.asus.com للحصول على أحدث المعلومات.

معلومات السلامة

لقد تم تصميم جهاز ET2011 All-in-one PC واختباره لكي يلبي آخر معايير السلامة لمعدات تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك وللتأكد من سلامتك، من الأهمية بمكان قراءة إرشادات السلامة التالية.

إعداد النظام

- اقرأ واتبع كل الإرشادات الواردة في الوثائق قبل أن تقوم بتشغيل النظام.
- يجب عدم استخدام هذا المنتج بالقرب من الماء أو مصدر ساخن مثل الراديياتير.
- قم بإعداد النظام على سطح مستوٍ.
- فتحات الهيكل هي للتهوية. يجب عدم تغطية أو سد فتحات التهوية هذه. تأكد من ترك مساحة كافية حول النظام للتهوية. لا يجب أبدًا ترك كائنات من أي نوع في فتحات التهوية.
- استخدم هذا المنتج في البيئات التي تتراوح درجات الحرارة المنتشرة بيها بين ٠ °مؤوية و ٤٠ °مؤوية.
- في حالة استخدام سلك تطويل، تأكد من أن إجمالي تقدير أمبير الأجهزة الموصلة في سلك التطويل لا يتجاوز تقدير الأمبير.

العناية أثناء الاستخدام

- يجب عدم السير على سلك الطاقة أو السماح بأي شيء بالاستقرار فوقه.
- يجب عدم سكب الماء أو أي سوائل أخرى على النظام.
- عند إيقاف تشغيل النظام، تتدفق كمية صغير من التيار الكهربي. يجب دائمًا فصل كل كابلات الطاقة والمودم والشبكة من منافذ الطاقة قبل تنظيف النظام.
- تتطلب شاشة اللمس التنظيف الدوري لتحقيق أفضل حساسية للملس. يجب الحفاظ على الشاشة نظيفة من الكائنات الأجنبية أو تراجم الغبار الكثيف. لتنظيف الشاشة:
  - أوقف تشغيل النظام وافصل سلك الطاقة من الحائط.
  - رش كمية صغيرة من منظف الزجاج المنزلي على قطعة قماش التنظيف المرفقة.
    وامسح برفق على سطح الشاشة.
  - يجب عدم رش مادة التنظيف مباشرة على الشاشة.
  - يجب عدم استخدام مادة تنظيف كاشطة أو قطعة قماش غير ملساء أثناء تنظيف الشاشة.
- إذا واجهتك المشكلات الفنية التالية عند استخدام المنتج، فافصل سلك الطاقة واتصل بفني خدمة مؤهل أو البائع.
  - تعرض سلك الطاقة للتلف.
  - تم سكب السائل في النظام.
  - لا يعمل النظام بشكل ملائم حتى في حالة اتباع إرشادات التشغيل.
  - سقط النظام أو تعرضت المقصورة للتلف.
  - حدث تغيير في أداء النظام.

العربية

ضغط الصوت

تحذير: قد يؤدي ضغط الصوت الزائد والصادر عن سماعات الأذن أو الرأس إلى تضرر السمع أو فقدانه. يرجى ملاحظة أن ضبط أداة التحكم في الصوت والموازن والإعدادات الأخرى لأعلى من الوضع المتوسط قد يؤدي إلى زيادة جهد خرج سماعات الأذن أو الرأس ومن ثمّ زيادة مستوى ضغط الصوت.

موالف التلفزيون (في طرازات محددة)

ملاحظة إلى القائم بتثبيت نظام CATV — يهدف هذا التذكير إلى تعريف القائمين بتثبيت نظام CATV بالقسم ٨٢٠-٩٣ من اللائحة الوطنية للكهرباء، الذي يقدم دليلاً إرشاديًا للتأريض الصحيح حيث يشير بالتحديد إلى وجوب توصيل الكبل متحد المحور المغطى بنظام التأريض بالمبنى قريبًا من نقطة دخول الكبل قدر الإمكان.

المهايئ

١- بيانات المهايئ:

- فولطية الدخل: ١٠٠–٢٤٠ فولت تيار متردد

  تردد الدخل: ٥٠–٦٠ هرتز

  تيار الخرج المقدر: ١٢٠وات (١٩ فولت، ٦,٣ أمبير)

  فولطية الخرج المقدرة: ١٩ فولت تيار مباشر

- فولطية الدخل: ١٠٠–٢٤٠ فولت تيار متردد

  تردد الدخل: ٥٠–٦٠ هرتز

  تيار الخرج المقدر: ١٢٠وات (١٩ فولت، ٤,٧ أمبير)

  فولطية الخرج المقدرة: ١٩ فولت تيار مباشر

- فولطية الدخل: ١٠٠–٢٤٠ فولت تيار متردد

  تردد الدخل: ٥٠–٦٠ هرتز

  تيار الخرج المقدر: ١٢٠وات (١٩ فولت، ٣,٤ أمبير)

  فولطية الخرج المقدرة: ١٩ فولت تيار مباشر

٢- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي قريبًا من الوحدة ويسهل الوصول إليه.

المروحة التي تعمل بالتيار المباشر

تحذير: يرجى ملاحظة أن المروحة التي تعمل بالتيار المباشر جزء متحرك وخطر؛ لذا يرجى البقاء بعيدًا عن شفرات المروحة المتحركة قدر الإمكان.

مرحبًا

تهانينا على شراءك جهاز من سلسلة All-in-one PC ET2011 . تعرض المعلومات التالية محتويات الحاوية الخاصة بالمنتج الجديد. في حالة تعرض أي من العناصر التالية للتلف أو الضياع، عليك الاتصال بالبائع.

محتويات الصندوق

		
سلسلة All-in-one PC ET2011	لوحة مفاتيح (سلكية أو لاسلكية)	ماوس (سلكية أو لاسلكية)
		
مهايئ تيار متردد	سلك الطاقة	بطاقة الضمان
رسومات لوحة المفاتيح والماوس ومصدر الطاقة للاستخدم المرجعي فقط. ربما تتنوع مواصفات المنتج الفعلية بين البلدان والمناطق.		

العربية

التعرف على All-in-one PC

المنظر الأمامي

راجع الشكل التالي للتعرف على المكونات الموجودة في هذا الجانب من النظام.



1 **كاميرا الويب**

تتيح لك كاميرا الويب المدمجة بالإضافة إلى الميكروفون بدء الدردشة عبر الفيديو على الإنترنت.

2 **مؤشر كاميرا الويب**

يشير إلى تشغيل كاميرا الويب.

3 **الميكروفون الرقمي (مضمن)**

يمكن استخدام الميكروفون الرقمي المضمن في اجتماعات الفيديو كونفرانس أو السرد الصوتي أو التسجيلات الصوتية فضلاً عن تطبيقات الوسائط المتعددة.

4 **شاشة LCD (تمكين خاصية اللمس في طرازات معينة)**

تتميز شاشة LCD مقاس ٢٠ بوصة ودرجة دقة تصل إلى ١٦٠٠ × ٩٠٠ بخاصية اللمس والتي تجعل التكنولوجيا الرقمية في متناولك.

5 **مفتاح الطاقة**

يتيح لك مفتاح الطاقة تشغيل/إيقاف الجهاز.

6 **زر Up (أعلى)**

اضغط هذا الزر لزيادة مستوى الصوت. اضغط أيضًا للانتقال لأعلى عند تصفح القائمة.

7 **زر MENU (القائمة)**

اضغط هذا الزر لعرض القائمة. اضغط هذا الزر لإدخال/اختيار الأيقونة (الوظيفة) المحددة عندما يتم تنشيط البيانات المعروضة على الشاشة (OSD).

8 **زر Down (أسفل)**

اضغط هذا الزر لخفض مستوى الصوت. اضغط أيضًا للانتقال لأسفل عند تصفح القائمة.

9 **زر MODE (الوضع)**

اضغط هذا الزر لتغير مصدر إشارة العرض. وعند الانتقال إلى منفذ دخل HDMI، يمكن استخدام جهاز كمبيوتر All-in-one PC كشاشة LCD لجهاز الكمبيوتر العادي.

10 **مؤشر الشبكة المحلية اللاسلكية**

للإشارة إلى تمكين الشبكة المحلية اللاسلكية. (إعدادات برنامج Windows® ضرورية لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية.)

11 **مؤشر محرك القرص الصلب**

يشير إلى نشاط محرك القرص الصلب.

12 **مستقبل الأشعة تحت الحمراء (في طرازات محددة)**

يستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء من وحدة التحكم عن بعد.

العربية



1 **كاميرا الويب**

تتيح لك كاميرا الويب المدمجة بالإضافة إلى الميكروفون بدء الدردشة عبر الفيديو على الإنترنت.

2 **مؤشر كاميرا الويب**

يشير إلى تشغيل كاميرا الويب.

3 **الميكروفون الرقمي (مضمن)**

يمكن استخدام الميكروفون الرقمي المضمن في اجتماعات الفيديو كونفرانس أو السرد الصوتي أو التسجيلات الصوتية فضلاً عن تطبيقات الوسائط المتعددة.

4 **شاشة LCD (تمكين خاصية اللمس في طرازات معينة)**

تتميز شاشة LCD مقاس ٢٠ بوصة ودرجة دقة تصل إلى ١٦٠٠ × ٩٠٠ بخاصية اللمس والتي تجعل التكنولوجيا الرقمية في متناولك.

5 **مفتاح الطاقة**

يتيح لك مفتاح الطاقة تشغيل/إيقاف الجهاز.

6 **زر زيادة الضوء**

لزيادة سطوع الشاشة.

7 **زر خفض الضوء**

لتقليل سطوع الشاشة.

8 **زر زيادة مستوى الصوت**

لزيادة مستوى صوت مكبر الصوت.

9 **زر خفض مستوى الصوت**

لتقليل مستوى صوت مكبر الصوت.

10 **مؤشر الشبكة المحلية اللاسلكية**

للإشارة إلى تمكين الشبكة المحلية اللاسلكية. (إعدادات برنامج Windows® ضرورية لاستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية.)

11 **مؤشر محرك القرص الصلب**

يشير إلى نشاط محرك القرص الصلب.

12 **مستقبل الأشعة تحت الحمراء (في طرازات محددة)**

يستقبل إشارات الأشعة تحت الحمراء من وحدة التحكم عن بعد.

العربية

المنظر الخلفي

راجع الشكل التالي للتعرف على المكونات الموجودة في هذا الجانب من النظام.



1 **الحامل**

يتيح لك إمكانية ضبط النظام.في وضعٍ رأسي.

2 **منفذ قفل Kensington®**

يتيح منفذ قفل Kensington® تأمين الكمبيوتر
باستخدام منتجات الحماية المتوافقة. عادة ما تحتوي منتجات الحماية هذه كابلا معدنيًا
وقفلاً لمنع إزالة الكمبيوتر من كائن ثابت.

3 DCIN دخل الطاقة (١٩ فولت تيار مستمر)

يقوم مهايئ الطاقة المرفق بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر لاستخدامه مع هذا القابس. الطاقة المقدمة عبر هذا القابس تورد الطاقة إلى الكمبيوتر. لمنع تعرض الكمبيوتر للتلف، استخدم دائمًا مهايئ الطاقة المرفق.

ربما يصبح مهايئ الطاقة دافئًا أو ساخنًا عندما يكون قيد الاستخدام. لا تغط المهايئ وحافظ عليه بعيدًا عن جسمك.

4 منفذ USB

يتوافق منفذ الناقل التسلسلي العام (USB) مع أجهزة USB، مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس والكاميرا ومحركات الأقراص الصلبة.

5 منفذ دخل HDMI (في طرازات محددة)

واجهة HDMI (واجهة توصيل الوسائط المتعددة عالية الدقة) هي واجهة توصيل لجميع الصوت والصورة الرقمية غير المضغوطة مع أي مصدر صوت/صورة، مثل جهاز تحويل الإشارات أو مشغل أقراص DVD player.

6 منفذ LAN

يدعم منفذ RJ-45 LAN المكون من ثمانية سنون كابلات الإيثرنت القياسية للاتصال بشكبة محلية.

7 منفذ دخل هوائي (في طرازات محددة)

يُستخدم منفذ الدخل الهوائي مع التلفزيون أو لاستقبال موجات FM (اختياري)، كما يمكن استخدامه مع الهوائي الرقمي المرفق مع أجهزة التلفزيون والراديو أو منفذ دخل للاشتراك في خدمات التلفزيون. ويمكن لجهاز الهوائي المرفق استقبال إشارات التلفزيون الرقمي أو موجات FM، ملاحظة: استخدم المهايئ المرفق مع أطراف التوصيل متحدة المحور. إضافة إلى إمكانية استقبال إشارات التلفزيون الرقمي أو التلفزيون التناظري أو موجات FM وفقًا للخدمات مدفوعة الأجر.

العربية



1 **الحامل**

يتيح لك إمكانية ضبط النظام.في وضعٍ رأسي.

2 **منفذ قفل Kensington®**

يتيح منفذ قفل Kensington® تأمين الكمبيوتر
باستخدام منتجات الحماية المتوافقة. عادة ما تحتوي منتجات الحماية هذه كابلا معدنيًا
وقفلاً لمنع إزالة الكمبيوتر من كائن ثابت.

3 DCIN دخل الطاقة (١٩ فولت تيار مستمر)

يقوم مهايئ الطاقة المرفق بتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر لاستخدامه مع هذا القابس. الطاقة المقدمة عبر هذا القابس تورد الطاقة إلى الكمبيوتر. لمنع تعرض الكمبيوتر للتلف، استخدم دائمًا مهايئ الطاقة المرفق.

ربما يصبح مهايئ الطاقة دافئًا أو ساخنًا عندما يكون قيد الاستخدام. لا تغط المهايئ وحافظ عليه بعيدًا عن جسمك.

4 منفذ USB 2.0

يتوافق منفذ الناقل التسلسلي العام (USB) مع أجهزة USB، مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس والكاميرا ومحركات الأقراص الصلبة.

5 منفذ تسلسلي (في طرازات محددة)

هذا المنفذ التسلسلي ذو السنون التسعة (COM١) مخصص للأجهزة التسلسلية.

6 منفذ LAN

يدعم منفذ LAN RJ-45 المكون من ثمانية سنون كابلات الإيثرنت القياسية للاتصال بشبكة محلية.

7 خرج شاشة العرض (في طرازات محددة)

تدعم شاشة D-sub ذات ١٥ سنًا جهازًا قياسيًا متوافقًا مع VGA، مثل الشاشة أو جهاز العرض ليتيح المشاهدة على شاشة خارجية كبيرة.

العربية

المنظر الجانبي

راجع الشكل التالي للتعرف على المكونات الموجودة في هذا الجانب من النظام.



1 قارئ بطاقات الذاكرة

من الطبيعي أن تقوم بشراء قارئ بطاقات خارجي منفصل لقراءة بطاقات الذاكرة، إلا أن جهاز All-in-one PC يشتمل على قارئ بطاقات مضمن يدعم بطاقات MMC/SD/SDHC المستخدمة في العديد من الأجهزة مثل الكاميرات الرقمية ومشغلات MP3 والهواتف المحمولة وأجهزة المساعد الشخصي الرقمي.

2 منفذ USB

يتوافق منفذ الناقل التسلسلي العام (USB) مع أجهزة USB، مثل لوحات المفاتيح وأجهزة الماوس والكاميرا ومحركات الأقراص الصلبة.

3 قابس الميكروفون

تم تصميم قابس الميكروفون لتوصيل الميكروفون المستخدم في مكالمات الفيديو الجماعية و المرويات الصوتية أوالتسجيلات الصوتية البسيطة.

4 قابس خرج الصوت/سماعة الرأس

يتم استخدام قابس سماعة رأس استريو (حجم ٣,٥ ملم) لتوصيل إشارة خرج صوت النظام إلى سماعات الرأس أو مكبرات الصوت المكبرة. إن استخدام هذا القابس تلقائيًا يعطل مكبرات الصوت الداخلية.



5 محرك الأقراص الضوئية

قد يدعم محرك الأقراص الضوئية المضمن الأقراص المدمجة (CD) و/أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو قد يكون يتوفر به إمكانيات التسجيل (R) أو الكتابة (RW) على الأقراص. يرجى الرجوع إلى مواصفات التسويق لمعرفة التفاصيل الخاصة بكل طراز.

العربية

استخدام شاشة اللمس

يجعل جهاز All-in-one PC أصابعك تمارس حياتها الرقمية. بلمسات قليلة أو باستخدام قلم الاستيلوس، تستطيع أن تجعل جهاز All-in-one PC يعمل حسب ما تريد. تمارس لمساتك نفس وظائف جهاز الماوس:

- لمسة = النقر بالزر الأيسر على الماوس
- اللمس مع الاستمرار = النقر بالزر الأيمن على الماوس



تتوفر الشاشات التي تعمل باللمس في الطرز المحددة

إظهار مؤشر اللمس

يساعدك مؤشر اللمس والماوس الافتراضي على استخدام الشاشة اللمسية بشكل أكثر سهولة. ولإظهار مؤشر اللمس، يرجى القيام بالآتي:

١- من سطح المكتب في نظام Windows®، انقر فوق **Start (بدء) > Control Panel (لوحة التحكم) > View Devices and Printer (عرض الأجهزة والطابعة)**.



العربية

٢- انقر لتغير الإعدادات الخاصة بمدخل اللمس.



٣- انقر فوق علامة التبويب **Touch (لمس)** الموجودة أعلى الشاشة وانقر فوق المربع الموجود أمام خيار **Show the touch pointer when I'm interacting with items on the screen (إظهار مؤشر اللمس عند التعامل مع العناصر على الشاشة)**. انقر فوق **OK (موافق)** لإنهاء التهيئة.



٤- يظهر على الشاشة ماوس افتراضي بمجرد لمسها.

تنظيف الشاشة اللمسية

تتطلب الشاشة اللمسية عملية تنظيف دورية لتحقيق أفضل أداء لخاصية اللمس. حافظ على نظافة الشاشة من الأجسام الغريبة أو التراكم الزائد للأتربة. ولتنظيف الشاشة، يرجى القيام بالآتي:

- أغلق النظام ثم افصل كبل الطاقة من الحائط.
- قم برش كمية صغيرة من سائل تنظيف الزجاج المنزلي على قطعة التنظيف القماش المرفقة, وامسح سطح الشاشة وإطارها برفق.
- تجنب رش المنظف على الشاشة مباشرة.
- تجنب استخدام منظف كاشط أو قطعة قماش خشنة أثناء تنظيف الشاشة.

تحديد موضع All-in-one PC

الوضع على سطح المكتب

ضع جهاز All-in-one PC على سطح مستوٍ، مثل الطاولة أو المكتب، ثم اجذب الحامل لفتحه حتى يستقر في مكانه. ثم أمل لوحة العرض على زاوية بين ١٢ إلى ٢٧ درجة من الوضع القائم.



التثبيت على الحائط (اختياري)

لتثبيت جهاز الكمبيوتر All-in-one PC على الحائط، يجب شراء أدوات التثبيت على الحائط الاختيارية (VESA 75 مقاس ٧٥مم × ٧٥مم أو VESA100 مقاس ١٠٠مم × ١٠٠مم). قم بتركيب أدوات التثبيت على الحائط وفقًا للتعليمات التالية.

١- ضع جهاز الكمبيوتر متعدد الإمكانيات على سطح مستوى كمنضدة أو طاولة، ثم فك البراغي بجانب الحامل. احتفظ بالبراغي لاستخدامها مستقبلاً إذا رغبت في إعادة تركيب الحامل.



العربية

٢- اضبط الحامل على الوضع المنبسط.



٣- اتبع التعليمات لفك قفل الحامل عن الجهاز.



٤- اتبع التعليمات لفك الحامل عن الجهاز.



٥- انزع العنصرين المطاطيين من فتحتي اللوحة.



٦- أحكم تثبيت لوح التثبيت على الجانب الخلفي من اللوحة باستخدام أربعة مسامير مع مراعاة الاتجاه الصحيح.



٧- ثبت أدوات التركيب على الحائط بإحكام (VESA75 أو VESA100) بجهاز كمبيوتر All-in-one PC مستخدمًا المسامير الأربعة مقاس (M4 × ١٦مم) المرفقة مع عبوة الأدوات.

- أدوات التركيب الموجودة بالشكل هي للتوضيح فقط.
- يتم شراء أدوات التركيب والمسامير بشكل منفصل.



٨- ثبت أدوات التركيب بإحكام وفق التعليمات الموضحة في دليل التركيب المرفق بعلبة الأدوات.

تأكد من ترك مسافة ٦ سم على الأقل بين النظام والحائط بغرض التهوية.

إعداد All-in-one PC

توصيل ماوس ولوحة مفاتيح سلكية

وصل لوحة المفاتيح بمنفذ **USB** في اللوحة الخلفية (1).

يمكن توصيل لوحة المفاتيح والماوس بمنفذ **USB** من الجهة اليسرى (2) إذا لم يكن طول الكبل الخاص بهما ليس كافيًا.



توصيل ماوس ولوحة مفاتيح لاسلكية

١- قم بتركيب بطاريات الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية.

٢- أدخل مستقبل الماوس/لوحة المفاتيح اللاسلكية في منفذ **USB** الخاص بكمبيوتر All-in-one PC.

٣- يمكنك البدء في استخدام الماوس ولوحة المفاتيح اللاسلكية.



الرسوم التوضيحية السابقة تعتبر مرجعية فقط. ربما يتنوع المظهر الفعلي والمواصفات (السلكية أو اللاسلكية) للوحة المفاتيح والماوس حسب البلد والمنطقة.

العربية

توصيل الطاقة للنظام

وصل مهايئ التيار المتردد المرفق بقابس **دخل التيار المستمر** على اللوحة الخلفية (1 2 3) ثم اضغط على **مفتاح الطاقة** في اللوحة الأمامية (4) لتشغيل النظام.



تحذير! لا توصل كبل التيار المتردد بالمنفذ الخاص به قبل توصيل مقبس التيار المستمر بالنظام؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تلف مهايئ التيار المتردد والتيار المستمر.



إيقاف الطاقة

- لإدخال النظام في وضع التعليق، اضغط على **Power switch** ⏻ (مفتاح الطاقة) في اللوحة الأمامية. لإعادة الجهاز إلى نظام التشغيل، اضغط على **Power switch** (مفتاح الطاقة) مرة أخرى أو انقر على الماوس أو المس الشاشة أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح.
- لإيقاف تشغيل النظام تمامًا، اتبع عملية إيقاف تشغيل Windows العادية أو اضغط مع الاستمرار على **مفتاح الطاقة** ⏻ لمدة خمس ثوانٍ.

العربية

معايرة الشاشة

يتم شراء جهاز All-in-one PC مرفق به أداتي البرامج التاليتين اللتان تتيحان ضبط دقة شاشة اللمس. ربما يختلف أداة البر نامج المثبتة مع جهاز All-in-one PC حسب البلد والمنطقة.

تتوفر الشاشات التي تعمل باللمس في الطرز المحددة.

١- اذهب إلى سطح المكتب بنظام التشغيل Windows® وانقر **ابدأ** > **لوحة التحكم** > **الأجهزة والصوت** > **إعدادات الكمبيوتر اللوحي** ثم انقر **معايرة الشاشة للإدخال بالقلم أو اللمس**.

٢- انقر **معايرة** من تبويب **الشاشة**.



٣- لتوفير عينات معايرة، انقر التقاطع في كل مرة يظهر فيها على الشاشة.

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشاشة للعودة إلى آخر نقطة معايرة. اضغط زر **Esc** **(إنهاء)** من لوحة المفاتيح لإغلاق الأداة. لا تغير اتجاه شاشتك حتى تنتهي من عملية المعايرة.

العربية

تهيئة التوصيل اللاسلكي

١- انقر فوق أيقونة شبكة الاتصال اللاسلكي ذات النجمة البرتقالية بمنطقة الإعلام في نظام التشغيل Windows®.

٢- حدد نقطة الوصول اللاسلكية التي ترغب في الاتصال بها من القائمة ثم انقر فوق **Connect (اتصال)** لإجراء الاتصال.

اذا لم تتمكن من العثور على نقطة الوصول المطلوبة، انقر فوق زر التنشيط في الزاوية اليسرى العليا للتنشيط والبحث في القائمة مرة أخرى.

أدخل مفتاح حماية الشبكة عند الاتصال بشبكة تدعم خاصية الحماية.



٣- بعد إنشاء اتصال مع الشبكة، تظهر علامة الاتصال على القائمة.

٤- يمكنك رؤية أيقونة الشبكة اللاسلكية في منطقة الإعلام.

العربية

تهيئة الاتصال اللاسلكي

استخدام عنوان IP ثابت

١. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز شبكة الاتصال الذي يحتوي على مثلث التحذير الأصفر على شريط مهام Windows® وحدد مركز الشبكة والمشاركة .



تأكد من توصيل كبل LAN (الشبكة المحلية) بكمبيوتر All-in-one PC.

٢. اضغط على تغيير اعدادات المحول في اللوحة الزرقاء اليمنى.



٣. انقر بزر الماوس الأيمن على **اتصال شبكة الاتصال المحلية** وحدد **خصائص**.



العربية

٤- انقر فوق **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)** (بروتوكول الإنترنت الإصدار الرابع) ثم انقر فوق **Properties** (خصائص).



٥. حدد **Use the following IP address** (استخدم عنوان IP التالي).

٦. أدخل **IP address** (عنوان IP) و**Subnet mask** (قناع الشبكة الفرعية) و**Default gateway** (العبارة الافتراضية).

٧. عند الحاجة، أدخل عنوان **Preferred DNS server** (ملقم DNS المفضل).

٨. بعد إدخال كل القيم المرتبطة، انقر فوق **OK** (موافق) لإنهاء التهيئة.



العربية

استخدام IP ديناميكي (اتصال PPPoE)

١. كرر الخطوات من ١ إلى ٤ في القسم السابق.

٢ حدد **Obtain an IP address automatically** (الحصول على عنوان IP تلقائيًا) وانقر فوق **OK** (موافق).



(تابع الخطوات التالية في حالة استخدام PPPoE)

٣. ارجع إلى **مركز المشاركة والشبكة** ثم انقر فوق **إعداد اتصال أو شبكة جديدة**.

٤. حدد **الاتصال بالإنترنت** وانقر فوق **التالي**.



العربية

٥. حدد **نطاق عريض (PPPoE)** وانقر فوق **التالي**.

٦. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واسم الاتصال. انقر فوق **اتصال**.

٧. انقر فوق **إغلاق** لإنهاء التهيئة.

العربية

٨. انقر فوق أيقونة الشبكة في شريط المهام وانقر فوق الاتصال الذي قمت بإنشائه.



٩. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر فوق **اتصال** للاتصال بالإنترنت.

العربية

تهيئة إخراج الصوت

يدعم All-in-one PC أنوعًا مختلفة من تهيئات الصوت. قم بإعداد الجهاز باستخدام مكبرات الصوت الاستريو أو نظام مكبر الصوت متعدد القنوات.

تهيئات مكبر الصوت

قم بإعداد الجهاز عبر تهيئات مكبر الصوت التالية:

الاسم	نظام مكبر الصوت
ثنائي القنوات (استريو)	مكبر الصوت الأيمن ومكبر الصوت الأيسر.

مقبس الصوت	سماعات الرأس/٢-قناة
	خرج الصوت
	دخل الميكروفون

طقم السماعات الأستريو هو نظام سماعات ثنائي القنوات على الجانبين الأيمن والأيسر. يوجد في مكبر الصوت متعدد القنوات قناة (صوتي محيطي) على الجانبين الأيمن والأيسر من الأمام والخلف.

التوصيل بمكبرات الصوت

راجع الجدول التالي لمعرفة قوابس الصوت في اللوحة الخلفية ووظائفها.

لسماعات الرأس ومكبرات الصوت اللاستريو

القابس الصوتي	الوصف
	يوصل بسماعات الرأس أو مكبرات الصوت الاستريو.

العربية

استعادة النظام

استخدام القرص المخفي

استعادة نظام التشغيل إلى القسم الافتراضي للجهة المصنعة (الاستعادة باستخدام زر F9)

١- قم بتعطيل خيار Boot Booster (معزز التمهيد) في إعداد BIOS.
٢- اضغط على زر [F9] خلال التمهيد.
٣- حدد **Windows setup [EMS Enabled] (إعداد نظام Windows [تمكين EMS])** عندما يظهر هذا العنصر ثم اضغط على [Enter] (إدخال).
٤- حدد اللغة ثم انقر فوق **Next (التالي)**.
٥- حدد **Recover the OS to the Default Partition (استعادة نظام التشغيل إلى القسم الافتراضي)** ثم انقر فوق Next (التالي).
٦- سيتم عرض القسم الافتراضي للجهة المصنعة. انقر فوق **Next (التالي)**.
٧- سيتم مسح البيانات الموجودة في القسم الافتراضي. انقر فوق **Recover (استعادة)** لبدء استعادة النظام.

يرجى العلم بأنك ستفقد جميع البيانات الموجودة في القسم الافتراضي؛ لذا ينبغي التأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة مسبقًا.

٨- عند اكتمال الاستعادة بنجاح، انقر فوق **Reboot (إعادة التمهيد)** لإعادة تشغيل النظام.

النسخ الاحتياطي لبيانات البيئة الافتراضية للجهة المصنعة إلى محرك USB (النسخ الاحتياطي باستخدام زر F9)

١- كرر الخطوات من ١—٤ الواردة في القسم السابق.
٢- حدد **Backup the Factory Environment to a USB Drive (النسخ الاحتياطي لبيئة الجهة المصنعة إلى محرك USB)** ثم انقر فوق **Next (التالي)**.
٣- قم بتوصيل جهاز تخزين USB إلى جهاز الكمبيوتر الشخصي لبدء النسخ الاحتياطي للبيئة الافتراضية للجهة المصنعة.

ينبغي أن يكون حجم جهاز تخزين USB المتصل أكبر من ١٥ جيجابايت. يختلف الحجم الفعلي باختلاف طراز الكمبيوتر الشخصي.

٤- وفي حالة وجود أكثر من جهاز تخزين USB متصل بالكمبيوتر، حدد الجهاز المطلوب ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

يرجى العلم بأنه عند وجود قسم بحجم مناسب في جهاز تخزين USB المحدد (على سبيل المثال، قسم تم استخدامه مسبقًا كقسم للنسخ الاحتياطي)، سيقوم النظام بعرض هذا القسم تلقائيًا ويعيد استخدامه للنسخ الاحتياطي.

٥- بناءً على الحالات المختلفة الموضحة في الخطوة السابقة، سيتم مسح البيانات الموجودة على جهاز تخزين USB أو القسم المحدد. انقر فوق **Backup (نسخ احتياطي)** لبدء النسخ الاحتياطي.

يرجى العلم بأنك ستفقد جميع البيانات الموجودة على جهاز تخزين USB أو القسم المحدد؛ لذا ينبغي التأكد من عمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة مسبقًا.

٦- عند اكتمال النسخ الاحتياطي للبيئة الافتراضية للجهة المصنعة بنجاح، انقر فوق **Reboot (إعادة التمهيد)** لإعادة تشغيل النظام.

استخدام جهاز تخزين USB (الاسترداد باستخدام USB)

عند تلف قسم الاستعادة في نظامك، استخدم جهاز تخزين USB لاسترداد النظام إلى القسم الافتراضي أو استرداد بيانات بيئة الجهة المصنعة إلى القرص الثابت بالكامل.

١- قم بتعطيل خيار Boot Booster (معزز التمهيد) في إعداد BIOS.

٢- قم بتوصيل جهاز تخزين USB الذي تقوم بنسخ بيانات بيئة الجهة المصنعة فيه احتياطيًا.

٣- **اضغط** على <ESC> عند التمهيد وعندئذٍ تظهر شاشة **Please select boot device (يرجى تحديد جهاز التمهيد)**. حدد USB:XXXXXX للتمهيد من جهاز تخزين USB المتصل.

٤- حدد اللغة ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

٥- حدد **Restore (استرداد)** ثم انقر فوق **Next (التالي)**.

٦- حدد إحدى المهام ثم انقر فوق **Next (التالي)**. خيارات المهام:

- **Restore the OS to the Default Partition only (استرداد نظام التشغيل إلى القسم الافتراضي فقط)**

  حدد هذا الخيار إذا كنت تريد استعادة نظام التشغيل إلى القسم الافتراضي للجهة المصنعة. يقوم هذا الخيار بحذف كافة البيانات الموجودة على قسم النظام "C" بينما يحتفظ بالقسم "D" دون تغيير.

  بعد النقر فوق **Next (التالي)**؛ يتم عرض القسم الافتراضي للجهة المصنعة. انقر فوق **Next (التالي)** مرةً أخرى.

- **Restore the Whole Hard Disk (استرداد القرص الثابت بالكامل)**

  حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في استعادة جهاز All-in-one PC للحالة الافتراضية للجهة المصنعة. هذا الخيار بحذف كافة البيانات الموجودة على القرص الثابت ويقوم بإنشاء قسم جديد للنظام كمحرك "C" وقسم فارغ كمحرك "D" وقسم للاستعادة.

٧- يتم مسح البيانات الموجودة في القسم الافتراضي للجهة المصنعة أو في القرص الثابت بالكامل بناءً على الخيار الذي حددته في الخطوة السابقة. انقر فوق **Restore (استرداد)** لبدء المهمة.

٨- عند اكتمال الاسترداد بنجاح، انقر فوق **Reboot (إعادة التمهيد)** لإعادة تشغيل النظام.

العربية

جهة التصنيع	ASUSTek COMPUTER INC.
العنوان، المدينة	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
البلد	TAIWAN
ممثل معتمد في أوروبا	ASUS COMPUTER GmbH
العنوان، المدينة	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
البلد	GERMANY