

## A Specifications summary

**Frequency:** 2403MHz ~ 2480MHz (78 channel)

**Frequency Deviation:** +/- 320KHz

**Battery:** Keyboard - 2 pieces of AAA Batteries  
Mouse - 2 pieces of AAA Batteries

**Power rated:** 3V (Keyboard) / 3V (Mouse) / 5V (Dongle)

**Keyboard Dimension:** 434x139x25(mm)

**Mouse Dimension:** 97x60x37(mm)

**Dongle Dimension:** 19x14x6.5(mm)

**Modulation Type:** GFSK

**Mouse resolution:** 1000 DPI


**Operation distance:**  
Keyboard - 10M without signal disturbance and no direction limit  
Mouse - 10M without signal disturbance and no direction limit

**Operating temperature:** 0°C ~ +40°C

**Storage temperature:** -40°C ~ +65°C

## B Installing the batteries

- Insert two batteries (two AAA batteries for keyboard and two AAA batteries for mouse) into the battery slots of your keyboard and mouse.



- Insert the bundled USB dongle into your computer's USB port. It takes about ten seconds for the system to automatically connect to your wireless keyboard and mouse.



Your keyboard and mouse is set at the factory to automatically connect to the system. You do not need to press the **Connect** button on your keyboard and mouse to manually connect to the system.

## C Keyboard hotkeys



## Hotkeys

- <Fn+F1>: Creates new virtual desktop
- <Fn+F2>: Closes current virtual desktop
- <Fn+F3>: Launches Action Center
- <Fn+F4>: Launches the Settings charm
- <Fn+F5>: Launches Calculator
- <Fn+F6>: Searches for wireless devices
- <Fn+F7>: Launches the web browser
- <Fn+F8>: Launches the Mail app
- <Fn+F9>: Launches Share Charm
- <Fn+F10>: Launches Media Player
- <Fn+F11>: Volume down
- <Fn+F12>: Volume up
- <Mute>: Mute

- All above hotkeys can work with Windows<sup>®</sup> 10.
- W2000 is compatible with Windows<sup>®</sup> 10 and older versions. Some hotkeys only work with Windows<sup>®</sup> 10. User experience may vary depending on the OS.

## 繁體中文

### A 規格概要

頻率： 2403MHz ~ 2480MHz (78 個通道)  
頻率偏差： +/- 320KHz  
電池： 鍵盤 - 2 顆 4 號 (AAA) 電池  
滑鼠 - 2 顆 4 號 (AAA) 電池  
額定輸入： 3V (鍵盤) / 3V (滑鼠) / 5V (接收器)  
鍵盤尺寸： 434x139x25(mm)  
滑鼠尺寸： 97x60x37(mm)  
無線接收器尺寸： 19x14x6.5(mm)

模組化類型： GFSK  
滑鼠解析度： 1000 DPI  
訊號接收範圍：  
鍵盤 - 10M (無訊號干擾及方向限定)  
滑鼠 - 10M (無訊號干擾及方向限定)  
作業溫度： 0°C ~ +40°C  
儲存溫度： -40°C ~ +65°C

### B 安裝電池

- 分別在鍵盤和滑鼠電池槽內安裝二顆 4 號 (AAA) 電池。
- 將附贈的 USB 接收器插入電腦的 USB 連接埠。系統大約需要 10 秒鐘自動連線您的無線鍵盤與滑鼠。

您的鍵盤與滑鼠原廠設定為自動連線至系統。您無需按下鍵盤與滑鼠上的連線按鈕手動連線至系統。

### C 鍵盤快速鍵

<Fn+F1>: 新建虛擬桌面	<Fn+F2>: 關閉目前的虛擬桌面	<Fn+F3>: 開啟 Action Center
<Fn+F4>: 開啟設定平台	<Fn+F5>: 開啟計算機	<Fn+F6>: 查找無線裝置
<Fn+F7>: 開啟網頁瀏覽器	<Fn+F8>: 開啟電子郵件	<Fn+F9>: 開啟分享平台
<Fn+F10>: 開啟媒體播放器	<Fn+F11>: 降低音量	<Fn+F12>: 提高音量
<Mute>: 靜音		

- 以上所有快捷鍵均支援 Windows<sup>®</sup> 10 作業系統。
- W2000 兼容于 Windows<sup>®</sup> 10 作業系統及以下版本。但某些快捷鍵僅支援 Windows<sup>®</sup> 10。使用者體驗可能會因作業系統不同而有所不同。

## 简体中文

### A 规格概要

频率： 2403MHz ~ 2480MHz (78 个通道)  
频率偏差： +/- 320KHz  
电池： 键盘 - 2 节 AAA 电池  
鼠标 - 2 节 AAA 电池  
额定功率： 3V (键盘) / 3V (鼠标) / 5V (接收器)  
键盘尺寸： 434x139x25 (毫米)  
鼠标尺寸： 97x60x37 (毫米)  
无线接收器尺寸： 19x14x6 (毫米)

模块化类型： GFSK  
鼠标分辨率： 1000 DPI  
信号接收范围：  
键盘 - 10米 (无信号干扰及方向限制)  
鼠标 - 10米 (无信号干扰及方向限制)  
工作温度： 0°C ~ +40°C  
保存温度： -40°C ~ +65°C

### B 安装电池

- 分别在键盘和鼠标电池槽内安装两节 7 号 (AAA) 电池。
- 将附赠的 USB 接收器插入电脑的 USB 接口。系统大约需要 10 秒钟自动连接您的无线键盘与鼠标。

您的键盘与鼠标出厂设置为自动连接至系统。您无需按下键盘与鼠标上的连接按钮手动连接至系统。

### C 键盘快捷键

<Fn+F1>: 新建虚拟桌面	<Fn+F2>: 关闭当前的虚拟桌面	<Fn+F3>: 开启操作中心
<Fn+F4>: 开启设置平台	<Fn+F5>: 开启计算器	<Fn+F6>: 查找无线设备
<Fn+F7>: 开启网页浏览器	<Fn+F8>: 开启电子邮件	<Fn+F9>: 开启分享平台
<Fn+F10>: 开启媒体播放器	<Fn+F11>: 降低音量	<Fn+F12>: 提高音量
<Mute>: 静音		

- 以上所有快捷键均支持 Windows<sup>®</sup> 10 操作系统。
- W2000 兼容 Windows<sup>®</sup> 10 操作系统及以下版本。但某些快捷键仅支持 Windows<sup>®</sup> 10。用户体验可能会因操作系统不同而有所不同。

## Français

### A Résumé des caractéristiques

**Fréquence :** 2403MHz ~ 2480MHz (canal 78)  
**Déviati on de fréquence :** +/- 320KHz  
**Pile :** Clavier - 2 piles AAA  
Souris - 2 piles AAA  
**Puissance nominale :** 3V (Clavier) / 3V (Souris) / 5V (Dongle)  
**Dimensions du clavier :** 434x139x25(mm)  
**Dimensions de la souris :** 97x60x37(mm)  
**Dimensions du dongle :** 19x14x6(mm)

**Type de modulation :** GFSK  
**Résolution de souris :** 1000 DPI  
**Distance de fonctionnement :**  
Clavier - 10M sans perturbation du signal ni limite de direction  
Souris - 10M sans perturbation du signal ni limite de direction  
**Température de fonctionnement :** 0°C ~ +40°C  
**Température de stockage :** -40°C ~ +65°C

### B Installer les piles

- Insérez deux piles (deux piles AAA pour le clavier et deux piles AAA pour la souris) dans le compartiment à piles du clavier et de la souris.
- Insérez le dongle USB fourni sur l'un des ports USB de votre ordinateur. Patientez environ 10 secondes le temps que la connexion entre votre ordinateur, le clavier et la souris sans fil soit établie.

Le clavier et la souris ont été conçus pour se connecter automatiquement à votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'appuyer manuellement sur le bouton Connect pour établir une connexion.

### C Raccourcis clavier

<Fn+F1>: Crée un nouveau bureau virtuel	<Fn+F2>: Ferme le bureau virtuel actuel	<Fn+F3>: Lance la barre d'actions
<Fn+F4>: Lance les paramètres de la barre d'icônes	<Fn+F5>: Lance la calculatrice	<Fn+F6>: Recherche de dispositifs sans fil
<Fn+F7>: Lance le navigateur Internet	<Fn+F8>: Lance l'application Email	<Fn+F9>: Lance le partage de la barre d'icônes
<Fn+F10>: Lance le lecteur multimédia	<Fn+F11>: Volume -	<Fn+F12>: Volume +
<Mute>: Sourdine		

- Tous les raccourcis ci-dessus fonctionnent avec Windows 10.
- W2000 est compatible avec Windows 10 et ses versions antérieures. Certains raccourcis ne fonctionnent qu'avec Windows 10. L'expérience utilisateur peut varier en fonction du système d'exploitation.

## Deutsch

### A Spezifikationen Zusammenfassung

**Frequenz:** 2403MHz ~ 2480MHz (78 Kanal)  
**Frequenzabweichung:** +/- 320KHz  
**Batterie:** Tastatur - 2 Stück AAA Batterien Maus - 2 Stück AAA Batterien  
**Ausgewiesene Leistung:** 3V (Tastatur) / 3V (Maus) / 5V (Dongle)  
**Abmessungen der Tastatur:** 434x139x25 (mm)  
**Abmessungen der Maus:** 97x60x37 (mm)  
**Abmessungen des Dongles:** 19x14x6 (mm)

**Modulationsart:** GFSK  
**Maus-Auflösung:** 1000 DPI  
**Reichweite:**  
Tastatur - 10 Meter ohne Signalstörung und Richtungsbegrenzung  
Maus - 10 Meter ohne Signalstörung und Richtungsbegrenzung  
**Betriebstemperatur:** 0°C ~ +40°C  
**Lagertemperatur:** -40°C ~ +65°C

### B Installieren der Batterien

- Legen Sie zwei Batterien (zwei AAA-Batterien für die Tastatur und zwei AAA-Batterien für die Maus) in die Batteriefächer Ihrer Tastatur und Maus.
- Stecken Sie den mitgelieferten USB-Dongle in den USB-Anschluss Ihres Computers. Das System benötigt etwa zehn Sekunden, um automatisch zu Ihrer drahtlosen Tastatur und Maus zu verbinden.

Ihre Tastatur und Maus sind ab Werk so eingestellt, sich automatisch mit dem System zu verbinden. Sie müssen nicht die **Connect (Verbinden)**-Taste auf Ihrer Tastatur oder Maus drücken, um sich manuell mit dem System zu verbinden.

### C Tastatur-Schnellstasten

<Fn+F1>: Erstellt neuen Virtuellen Desktop	<Fn+F2>: Schließt aktuellen Virtuellen Desktop	<Fn+F3>: Startet Info-Center
<Fn+F4>: Startet die Charm-Einstellungen	<Fn+F5>: Startet Taschenrechner	<Fn+F6>: Sucht nach WLAN-Geräten
<Fn+F7>: Startet den Webbrowser	<Fn+F8>: Startet das Email-Programm	<Fn+F9>: Startet Share Charm
<Fn+F10>: Startet den Media Player	<Fn+F11>: Stellt leiser	<Fn+F12>: Stellt lauter
<Stumm>: Stumm		

- Alle oben genannten Schnellstasten funktionieren unter Windows 10.
- W2000 ist kompatibel mit Windows 10 und älteren Versionen. Einige Schnellstasten funktionieren nur unter Windows 10. Die Benutzerfreundlichkeit kann je nach Betriebssystem variieren.

<b>Manufacturer:</b>	<b>ASUSTeK COMPUTER INC.</b>
Tel:	+886-2-2894-3447
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Authorised representative in Europe:</b>	<b>ASUS COMPUTER GmbH</b>
Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
<b>Authorised distributors in Turkey:</b>	<b>PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM TICARET A.S.</b>
Tel:	+90 216 6458200
Address:	DUDULLU ORGANIZE SANAYI BOLGESI NATO YOLU 4. CAD.NO:1 DUDULLU UMRANIYE 34775 ISTANBUL TURKEY

