


ASUS Zen AiO™

Používateľská príručka



Séria ZN242

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

INFORMÁCIE O AUTORSKOM PRÁVE

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS“), a to prostredníctvom písomného súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek prostriedkami, a to okrem dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.

SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU „TAK AKO JE“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENÉ NA ZAHRNUTÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE NEPORUŠENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOLVEK NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD SPOSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.

Výrobky a firmné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode môžu a nemusia byť obchodným značkami alebo autorskými právami patričnými spoločnosti a používajú sa iba na označenie alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru ich porušovania.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TOHTO NÁVODU SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A MÔŽU BYŤ KEDYKOLVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA, PRÍCOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPIŠANÝCH VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti na náhradu za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko, na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti ASUS náhradu škôd, je spoločnosť ASUS zodpovedná za nie viac, než za osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku a hnutelnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto vyhlásenia o záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.

Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo vyplývajúce z porušenia alebo priestupku na základe toho vyhlásenia o záruke.

Táto hranica sa týka aj dodávateľa a predajcov spoločnosti ASUS. Je to maximum, za čo sú spoločnosť ASUS, jej dodávateľa a váš predajca spoločne zodpovední.

SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA NÁROKY TRETEJ STRANY VOČI VÁM ZA JEJ ODOODŠKODNENIEA; (2) ZA STRATU ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3) ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA AKÉKOLVEK EKONOMICKÉ VYPLYVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TYCHTO MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese <https://www.asus.com/support/>

Obsah

Informácie o tejto príručke.....	6
Dohody používané v tomto návode.....	7
Typografické prvky.....	7
Ikony.....	8
Bezpečnostné informácie.....	9
Nastavenie systému.....	9
Starostlivosť pri používaní.....	9
Výstraha týkajúca sa akustického tlaku	11
Výstraha týkajúca sa ventilátora napájaného jednosmerným prúdom.....	11
Obsah balenia	12

1. kapitola: Inštalácia hardvéru

Pohľad spredu.....	13
Pohľad zozadu	15
Pohľad zdola.....	18
Pohľad zhora.....	19

2. kapitola: Používanie počítača ASUS typu all-in-one

Namontovanie základne	21
Umiestnenie počítača ASUS typu all-in-one.....	22
Nastavenie počítača ASUS typu all-in-one	23
Pripojenie káblovej klávesnice a myši.....	23
Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši (pri vybratých modeloch).....	24
Zapnutie systému.....	25
Používanie vyskakovacieho panela webkamery.....	27
Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)	28
Používanie gest na dotykovej obrazovke (pri vybratých modeloch).....	29

3. kapitola: Práca s operačným systémom Windows® 10

Zapnutie po prvý raz	33
Ponuka Štart	34
Spustenie ponuky Štart	35
Otváranie programov z ponuky Štart	35
Aplikácie Windows®	36
Práca s aplikáciami Windows®	37
Prispôsobenie aplikácií Windows®	37
Zobrazenie úloh	40
Funkcia Snap	41
Aktívne body Snap	41
Aplikácia Action Center (Centrum akcií).....	43
Ďalšie klávesové skratky.....	44
Pripojenie do bezdrôtových sietí	46
Wi-Fi.....	46
Bluetooth	47
Pripojenie do káblových sietí	48
Vypnutie počítača ASUS typu all-in-one	50
Prepnutie počítača ASUS typu all-in-one do nečinného režimu.....	51

4. kapitola: Obnovenie vášho systému

Vstup do nastavenia BIOS.....	53
Rýchle vstúpenie do systému BIOS	53
Obnovenie vášho systému	54
Vykonávanie možnosti obnovenia.....	55

Prílohy

Poznámky	57
Vyhlásenie Federálnej komisie pre rádiové a televízne vysielanie (FCC)....	57
Varovanie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu.....	58
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény.....	59
Varovanie týkajúce sa označenia CE.....	59
Oznámenia ohľadne REACH	61
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia	61
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov.....	61
Upozalebonenie o povrchovej úprave	62
Prevenia pred stratou sluchu	62
Výrobok, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR.....	63

Informácie o tejto príručke

Tento návod uvádza informácie o hardvérových a softvérových funkciách vášho počítača ASUS typu all-in-one a je usporiadaný do nasledujúcich kapitol:

1. kapitola: Inštalácia hardvéru

Táto kapitola popisuje hardvérové komponenty vášho počítača ASUS typu all-in-one.

2. kapitola: Používanie počítača ASUS typu all-in-one

Táto kapitola uvádza informácie o používaní vášho počítača ASUS typu all-in-one.

3. kapitola: Práca s operačným systémom Windows® 10

Táto kapitola poskytuje prehľad o používaní systému Windows® 10 v počítači ASUS typu all-in-one.

4. kapitola: Obnovenie vášho systému

Táto kapitola popisuje možnosti obnovy vášho počítača ASUS typu all-in-one.

Prílohy

Táto časť obsahuje oznámenia a bezpečnostné vyhlásenia pre váš počítač ASUS typu all-in-one.

Dohody používané v tomto návode

Na zdôraznenie hlavných informácií v tomto návode sa niektoré časti textu uvádzajú nasledujúcim spôsobom:

DÔLEŽITÉ! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na dokončenie úlohy.

POZNÁMKA: Táto správa obsahuje doplňujúce informácie a tipy, ktoré pomôžu pri dokončení úloh.

VÝSTRAHA! Táto správa obsahuje dôležité informácie, ktoré je nutné dodržiavať na zaistenie vašej bezpečnosti pri vykonávaní určitých úloh a na zabránenie poškodenia údajov a súčastí vášho zariadenia.

Typografické prvky

Bold (Tučné písmo) = označuje ponuku alebo položku, ktoré musíte zvoliť.

Italic (Kurzíva) = Označuje časti návodu, ktoré si môžete pozrieť.

Ikony

Dolu znázornené ikony označujú, ktoré zariadenie možnou používať na vykonávanie série úloh alebo procesov vo vašom počítači ASUS typu all-in-one.



= Používanie dotykovej obrazovky
(pri vybratých modeloch).



= Používanie myši.



= Používanie klávesnice.

Všetky vyobrazenia obrazovky v tejto príručke sú iba informatívneho charakteru. Aktuálne technické špecifikácie výrobu a zobrazenia obrazoviek pre softvér sa môžu líšiť na základe regiónu zakúpenia. Najnovšie informácie nájdete na internetovej stránke spoločnosti ASUS na adrese www.asus.com.

Bezpečnostné informácie

Počítač ASUS typu all-in-one je navrhnutý a testovaný tak, aby spĺňal najnovšie bezpečnostné normy pre zariadenia informačných technológií. Aby však bola zaistená vaša bezpečnosť, musíte si prečítať nasledujúce bezpečnostné pokyny.

Nastavenie systému

- Pred používaním systému si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny, ktoré sa v tomto dokumente uvádzajú.
- Tento produkt nepoužívajte v blízkosti vody alebo zdroja tepla, ako napríklad radiátor.
- Systém nainštalujte na stabilný povrch.
- Otvory v ráme slúžia na vetranie. Tieto otvory neblokujte ani ich nezakrývajte. Zabezpečte, aby bol okolo systému dostatočný priestor na vetranie. Do vetracích otvorov nikdy nekladajte žiadne predmety.
- Tento výrobok používajte v prostrediach s teplotou okolia od 0 do 40 °C.
- Ak používate predlžovací kábel, celkový prúdový odber zariadení, ktoré sú pripojené k tomuto predlžovaciemu káblu, nesmie prekročiť prúdový odber tohto kábla.

Starostlivosť pri používaní

- Na napájací kábel nešliapte ani nekladte naň žiadne predmety.
- Na systém nelejte vodu ani žiadne iné kvapaliny.
- Keď je systém vypnutý, v tomto produkte stále zostáva malé množstvo elektrického prúdu. Pred čistením systému vždy odpojte všetky zdroje napájania, modem a sieťové káble.

- Ak chcete, aby dotyková obrazovka fungovala pri optimálnej citlivosti na dotyk, musíte ju pravidelne čistiť. Obrazovku udržiavajte čistú bez cudzích predmetov alebo nadmerného hromadenia prachu. Pri čistení obrazovky:
 - Vypnite systém a napájací kábel odpojte od nástennej elektrickej zásuvky.
 - Nastriekajte na dodanú čistiacu handričku malé množstvo čistiaceho prostriedku na sklo a jemne vyutierajte povrch obrazovky.
 - Nestriekajte čistiaci prostriedok priamo na obrazovku;
- Nepoužívajte drsný čistiaci prostriedok ani hrubú tkaninu na čistenie obrazovky.
- Ak sa vo vašom produkte vyskytnú nasledujúce technické problémy, napájací kábel odpojte od elektrickej zásuvky a obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika alebo na svojho predajcu.
 - Poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - Do systému sa dostala kvapalina.
 - Systém nefunguje správne, aj keď postupujete podľa návodu na obsluhovanie.
 - Systém spadol alebo je poškodená skrinka.
 - Výkon systému sa mení.


Výstraha týkajúca sa akustického tlaku

Nadmerný akustický tlak z náhlavnej súpravy alebo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu alebo jeho trvalé poškodenie. Zvýšenie hlasitosti ekvalizéra nad predvolené úrovne zvyšuje výstupné napätie a akustický tlak produkovaný náhlavnou súpravou alebo slúchadlami.

Výstraha týkajúca sa ventilátora napájaného jednosmerným prúdom

Ventilátor napájaný jednosmerným prúdom je pohyblivý diel, ktorý môže pri nesprávnom používaní spôsobiť zranenie. Pri používaní tohto produktu sa držte ďalej od tohto ventilátora.


Obsah balenia




ASUS Zen AiO PC



Napájací kábel



Sieťový adaptér



Klávesnica (voliteľné)



Myš
(voliteľné)



Hardvérový kľúč prijímača
KBM USB (iba pre
bezdrôtový KBM)




Záručný list

POZNÁMKA:

- Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka, oznámte to svojmu predajcovi.
- Vyobrazenie počítača ASUS typu all-in-one je iba informatívneho charakteru. Technické parametre skutočného výrobku sa môžu líšiť podľa rôznych modelov.
- Vyobrazenia klávesnice, myši a zdroja napájania sú iba informatívneho charakteru. Technické parametre skutočného výrobku sa môžu líšiť podľa rôznych území.

1. kapitola: Inštalácia hardvéru

Pohľad spredu



1

Vyskakovací panel webkamery

Vyskakovací panel webkamery umožňuje skryť vstavanú kameru, keď sa nepoužíva.

2

Infračervená kamera (pri vybratých modeloch)

Vstavaná kamera podporuje rozpoznanie tváre pri použití funkcie Windows Hello.

POZNÁMKA:

- Po prihlásení sa pomocou Windows Hello bude obrazovka nastavenia v čiernej a bielej farbe.
 - Než sa prihlásite pomocou aplikácie Windows Hello na rozpoznanie tváre, bude po dobu načítavania údajov blikať červená kontrolka IR LED.
-

3

Indikátor kamery

Indikátor kamery svieti počas používania zabudovanej kamery.

4

Fotoaparát

Zabudovaný fotoaparát umožňuje pomocou počítača ASUS typu all-in-one snímať fotografie alebo nahrávať videá.

5

Sústava mikrofónov

Medzi funkcie sústavy mikrofónov patria zrušenie ozveny, potlačenie šumu a tvorba lúča pre lepšie rozpoznanie hlasu a nahrávania zvuku.

6

LCD displej

Tento LCD displej s plochou obrazovkou poskytuje vynikajúce funkcie na prezeranie fotografií, videí a ďalších multimediálnych súborov.


Na vybraných modeloch je podporovaný viacdotykový vstup. Svoj počítač ASUS typu all-in-one môžete ovládať dotykovými gestami.

7

Indikátor napájania

Tento svetelný indikátor LED napájania sa rozsvieti, keď je počítač ASUS typu all-in-one zapnutý.

Pohľad zozadu



- 1 Tlačidlo Power (Napájanie)**
Stlačením tohto tlačidla zapnete počítač ASUS typu all-in-one.
- 2 Reproduktory**
Vstavané reproduktory umožňujú počuť zvuky priamo z počítača ASUS typu all-in-one. Funkcie zvuku sú riadené softvérovo.

3

Port LAN

Osemkolíkový port LAN RJ-45 podporuje štandardné Ethernetové káble na pripojenie k lokálnej sieti.

4

Príkion

Dodaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor. Počítač ASUS typu all-in-all je napájaný prostredníctvom tohto konektora. Aby nedošlo k poškodeniu počítača ASUS typu all-in-one, vždy používajte dodaný sieťový adaptér.

VÝSTRAHA! Sieťový adaptér môže byť počas používania teplý až horúci. Sieťový adaptér nezakrývajte a držte ho preč od svojho tela.

5

Výstupný port HDMI

Ak chcete zdieľať súbory alebo rozšíriť displej, pomocou tohto portu môžete počítač ASUS typu all-in-one pripojiť k inému zariadeniu, ktoré je kompatibilné s rozhraním HDMI.

6

Port USB 3.1 Gen1

Tento port USB 3.1 Gen1 (Univerzálna sériová zbernica) poskytuje prenosovú rýchlosť až 5 do Gbit/s.

7

Port USB 3.1 Gen2

Tento port USB 3.1 Gen2 (Univerzálna sériová zbernica) poskytuje prenosovú rýchlosť až 10 do Gbit/s.

8**Port USB 2.0**

Tento port USB (univerzálna sériová zbernica) je kompatibilný so zariadeniami s rozhraním USB 2.0 alebo USB 1.1, ako sú klávesnice, ukazovacie zariadenia, mechaniky flash diskov, externé mechaniky pevných diskov, reproduktory, kamery a tlačiarne.

9**Konektor pre mikrofón**

Konektor pre mikrofón je určený na pripojenie mikrofónu používaného na konferenčné video hovory, hovorené komentáre alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

10**Konektor pre slúchadlá**

Tento port umožňuje pripojiť reproduktory alebo slúchadlá so zosilňovačom.

Pohľad zdola



1

Port USB 3.1 Gen2

Tento port USB 3.1 Gen2 (Univerzálna sériová zbernica) poskytuje prenosovú rýchlosť až 10 do Gbit/s.

2

Zásuvka pre kartu MicroSD


Vstavaná zásuvka pre čítačku pamäťových kariet podporuje formáty kariet SD a MMC.

3

Zásuvka pre zabezpečovacie zariadenie Kensington®

Zásuvka pre zabezpečovacie zariadenie Kensington® umožňuje zabezpečiť počítač ASUS typu all-in-one pomocou produktov, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacím zariadením Kensington®.

Pohľad zhora



1 Tlačidlo vyskakovacieho panela webkamery

Stlačením tohto tlačidla sa objaví alebo skryje vyskakovací panel webkamery.

2. kapitola:

Používanie počítača ASUS typu all-in-one

Namontovanie základne


POZNÁMKA: Vyobrazenia v tejto časti slúžia len na orientáciu. Vzhľad vášho počítača ASUS typu všetko v jednom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

1. Počítač ASUS typu all-in-one položte na rovnú plochu, ako napríklad stôl alebo pult.
2. Základňu vyrovnajte a pripevnite k stojanu. Stojan musí byť pevne pripevnený a správne zarovnaný so základňou.


POZNÁMKA: Stojan zapadá do základne iba v jednom smere.

3. Základňu upevnite k stojanu pomocou dodanej skrutky pre stojan.

POZNÁMKA: Dodaná skrutka stojana má konštrukciu, ktorá nevyžaduje použitie náradia, ale na jej nainštalovanie je možné použiť aj krížový alebo plochý skrutkovač, mincu alebo odznak.



Umiestnenie počítača ASUS typu all-in-one



1. Počítač ASUS typu all-in-one položte na rovnú plochu, ako napríklad stôl alebo pult.
2. Displej otočte do ohla od -5° do 20° .

DÔLEŽITÉ!


- Počítač ASUS typu all-in-one držte pri nastavovaní oboma rukami.
 - Displej nenastavujte do uhla, ktorý je mimo odporúčaných hodnôt, pretože môže dôjsť k poškodeniu počítača ASUS typu all-in-one.
-

Nastavenie počítača ASUS typu all-in-one

POZNÁMKA: Vyobrazenia v tejto časti slúžia len na orientáciu. Vzhľad vášho počítača ASUS typu všetko v jednom sa môže líšiť v závislosti od modelu.


Pripojenie káblovej klávesnice a myši

Klávesnicu a myš zapojte do portov USB na zadnej strane monitora.




Pripojenie bezdrôtovej klávesnice a myši (pri vybratých modeloch)

1. Do bezdrôtovej klávesnice a myši vložte batérie.




2. Do portu USB 2.0 zapojte hardvérový kľúč pre klávesnicu a myš na automatické spárovanie obidvoch zariadení s počítačom ASUS typu all-in-one.




3. Teraz môžete začať používať bezdrôtovú klávesnicu a myš.

Zapnutie systému

- A. Napájací kábel zapojte do AC-DC adaptéra.
- B. Konektor napájania jednosmerným prúdom zapojte do konektora pre vstup napájania jednosmerným prúdom (DC) v počítači ASUS typu all-in-one.
- C. Sieťový adaptér zapojte do elektrickej zásuvky s napätím 100 V až 240 V.
- D. Stlačte tlačidlo napájania.






POZNÁMKA: Podrobné informácie o vypnutí počítača ASUS typu all-in-one si pozrite v časti *Vypnutie počítača ASUS typu all-in-one pri práci s operačným systémom Windows®10*.

Používanie vyskakovacieho panela webkamery


Prístup k vyskakovaciemu panelu webkamery vášho počítača typu všetkého v jednom značky ASUS je možné získať stlačením tlačidla panela webkamery, ktorý sa nachádza v hornej časti počítača.

POZNÁMKA: Podrobnosti o umiestnení tlačidla panela webkamery nájdete v časti *Pohľad zhora* v *Nastavenie hardvéru*.



Používanie dotykovej obrazovky (pri vybratých modeloch)

Plochá LCD obrazovka počítača ASUS typu all-in-one poskytuje vynikajúce funkcie na zobrazovanie fotografií, videosúborov a ďalších multimediálnych súborov vo vašom počítači.




POZNÁMKA: Nasledujúci obrázok slúži iba ako ukážka. Vzhľad vášho počítača ASUS typu all-in-one sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie gest na dotykovej obrazovke (pri vybratých modeloch)

POZNÁMKA: Nasledujúce snímky obrazovky sú len na porovnanie. Vzhľad dotykovej obrazovky sa môže líšiť v závislosti od modelu.


Gestá vám umožňujú spúšťať programy a získať prístup k nastaveniam vášho počítača ASUS typu all-in-one. Funkcie možno aktivovať používaním gest zadávaných rukou na dotykovej obrazovke počítača ASUS typu all-in-one.

Potiahnutie prstom od ľavého okraja




Potiahnutím prstom od ľavého kraja obrazovky spustíte položku **Task view (Zobraziť úlohu)**.

Potiahnutie prstom od pravého okraja




Potiahnutím prstom od pravého kraja obrazovky spustíte položku **Action Center (Centrum akcií)**.

Ťuknutie/Dvojité ťuknutie



- Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu.
- Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu.

Stlačte a podržte




Ak chcete otvoriť ponuku pravým tlačidlom myši, stlačte ikonu a podržte na nej prst.

Priblíženie



Roztiahnite dva prsty na dotykovej obrazovke.

Zmenšenie



Stiahnite dva prsty na dotykovej obrazovke.

Posúvanie prstom



Vertikálnym posúvaním svojho prsta rolujte nahor a nadol a horizontálnym posúvaním prsta posúvajte obrazovku doľava a doprava.

Ťahať



- Potiahnutím prstom vytvorte viac položiek okolo poľa výberu.
- Položku presuňte na novú pozíciu.

3. kapitola:

Práca s operačným systémom Windows® 10

Zapnutie po prvý raz

Keď počítač ASUS typu all-in-one zapnete po prvý raz, zobrazí sa séria obrazoviek, ktoré vás budú viesť pri konfigurovaní operačného systému Windows® 10.


Ak chcete počítač ASUS typu all-in-one zapnúť po prvý raz:

1. Stlačením tlačidla Power (Napájanie) zapnete počítač ASUS typu all-in-one. Počkajte niekoľko minút, kým sa zobrazí obrazovka Setup (Nastavenie).
2. Na obrazovke Setup (Nastavenie) vyberte región a jazyk, ktoré sa budú používať v počítači ASUS typu all-in-one.
3. Pozorne si prečítajte licenčné podmienky. Vyberte **I accept (Súhlasím)**.
4. Ak chcete nastaviť nasledujúce základné položky, postupujte podľa pokynov na obrazovke:
 - Prispôsobenie
 - Získať on-line
 - Nastavenia
 - Vaše konto
5. Systém Windows® 10 pokračuje po nastavení základných položiek v inštalácii aplikácií a uprednostňovaných nastavení. Uistite sa, že počítač ASUS typu all-in-one je počas procesu nastavovania stále zapnutý.
6. Po dokončení procesu nastavenia sa zobrazí pracovná plocha.

POZNÁMKA: Všetky snímky obrazovky v tejto kapitole sú iba informatívneho charakteru.

Ponuka Štart

Ponuka Štart je hlavnou bránou k programom, aplikáciám Windows®, priečinkom a nastaveniam vo vašom počítači ASUS typu all-in-one.




Pomocou ponuky Štart môžete vykonávať tieto spoločné aktivity:


- spúšťať programy alebo aplikácie Windows®;
- otvárať bežne používané programy alebo aplikácie Windows®;
- upravovať nastavenia počítača ASUS typu all-in-one;
- získať pomoc s ovládaním systému Windows;
- vypnúť počítač ASUS typu all-in-one;
- odhlásiť sa z Windows alebo prepnúť na konto iného používateľa.

Spustenie ponuky Štart



Ťuknite na tlačidlo Start (Spustiť)  v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy.



Kurzor myši umiestnite na tlačidlo Start (Spustiť)  v dolnom ľavom rohu pracovnej plochy a potom naň kliknite.



Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows .

Otváranie programov z ponuky Štart

Jedným z najčastejších použití ponuky Štart je otváranie programov nainštalovaných v počítači ASUS typu all-in-one.



Program spustíte ťuknutím naň.



Kurzor myši umiestnite na program a potom ho spustíte kliknutím naň.



Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať programy. Program spustíte stlačením tlačidla




POZNÁMKA: Ak chcete v počítači ASUS typu all-in-one zobraziť úplný zoznam programov a priečinkov v abecednom poradí, v spodnej časti ľavého tabla vyberte možnosť **All apps (Všetky aplikácie)**.

Aplikácie Windows®

Tieto aplikácie sú pripnuté na pravej table v ponuke Štart a pre ľahký prístup sú zobrazené v dlaždicovom usporiadaní.

POZNÁMKA: Na úplné spustenie niektorých aplikácií Windows® sa vyžaduje prihlásenie v rámci vášho konta Microsoft.



Práca s aplikáciami Windows®

Na spustenie, prispôsobenie a zatvorenie vašich aplikácií používajte dotykovú podložku alebo klávesnicu svojho počítača ASUS typu all-in-one.

Spúšťanie aplikácií Windows® z ponuky Štart




Aplikáciu spustíte ťuknutím na ňu.



Kurzor myši umiestnite na aplikáciu a potom ju spustíte kliknutím na ňu.



Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prehľadávať aplikácie. Stlačením tlačidla  spustíte aplikáciu.

Prispôsobenie aplikácií Windows®

Aplikácie môžete presunúť, zmeniť ich veľkosť alebo odstrániť z panela úloh v ponuke Štart pomocou nasledujúcich krokov:

Presúvanie aplikácií




Stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ju presuňte na nové miesto.



Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie a potom ju presuňte na nové miesto.

Zmena veľkosti aplikácií




Stlačte a podržte ikonu aplikácie, ťuknite na ikonu  a vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.




Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť **Resize (Zmeniť veľkosť)**.



Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie. Stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Resize (Zmeniť veľkosť)** a potom vyberte veľkosť dlaždice aplikácie.

Odopnutie aplikácií




Stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ťuknite na ikonu .



Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť **Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart)**.



Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie. Stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **Unpin from Start (Odopnúť z ponuky Štart)**.

Pripnutie aplikácií na panel úloh




Stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ťuknite na možnosť **Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh)**.



Kurzor myši presuňte na ikonu aplikácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť **Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh)**.



Pomocou tlačidiel so šípkami môžete prejsť do aplikácie. Stlačte tlačidlo  a potom vyberte možnosť **Pin to taskbar (Pripnúť na panel úloh)**.

Pripnutie ďalších aplikácií do ponuky Štart




V možnosti **All apps (Všetky aplikácie)** stlačte a podržte ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom ťuknite na možnosť **Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart)**.




V možnosti **All apps (Všetky aplikácie)** umiestnite kurzor myši na ikonu aplikácie, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na možnosť **Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart)**.



V možnosti **All apps (Všetky aplikácie)** stlačte ikonu  na aplikácii, ktorú chcete pridať do ponuky Štart, a potom vyberte možnosť **Pin to Start (Pripnúť do ponuky Štart)**.


Zobrazenie úloh

Rýchle prepínanie medzi otvorenými aplikáciami a programami pomocou funkcie Zobrazenie úloh. Pomocou tejto funkcie môžete tiež prepínať medzi jednotlivými pracovnými plochami.k




Spustenie funkcie Zobrazenie úloh



Na paneli úloh kliknite na ikonu  alebo potiahnite prstom z ľavého okraja obrazovky.




Kurzor myši umiestnite na ikonu  na paneli úloh a kliknite na ňu.



Na klávesnici stlačte kláves  + .


Funkcia Snap

Funkcia Snap slúži na zobrazenie aplikácií vedľa seba, čo vám umožňuje pracovať súčasne s dvoma aplikáciami a prepínať medzi nimi.



Aktívne body Snap

Ikony aplikácií môžete prichytiť v mieste ich presunutím na tieto aktívne body.



Používanie funkcie Snap (Prichytiť)




alebo




1. Spustíte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.
2. Panel s názvom aplikácie presuňte na okraj obrazovky, kde ju chcete prichytiť.
3. Spustíte ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyíte ďalšie aplikácie.



1. Spustíte aplikáciu, na ktorú chcete prichytiť.
2. Stlačte a podržte tlačidlo  a potom pomocou kláves so šípkami aplikáciu prichyíte.
3. Spustíte ďalšiu aplikáciu a zopakovaním vyššie uvedených krokov prichyíte ďalšie aplikácie.


Aplikácia Action Center (Centrum akcií)

Aplikácia Action Center (Centrum akcií) zlučuje oznámenia z aplikácií a poskytuje jedno miesto, na ktorom ich môžete používať. V spodnej časti má tiež skutočne užitočnú časť Quick Actions (Rýchle akcie).




Spustenie aplikácie Action Center (Centrum akcií)



Na paneli úloh kliknite na ikonu  alebo potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky.



Kurzor myši umiestnite na ikonu  na paneli úloh a kliknite na ňu.



Na klávesnici stlačte kláves  + .

Ďalšie klávesové skratky

Pomocou klávesnice môžete používať aj nasledujúce klávesové skratky, ktoré vám pomôžu spúšťať aplikácie a pohybovať sa v rámci systému Windows® 10.



Spúšťa ponuku **Start menu (Štart)**



Spúšťa **Action Center (Centrum akcií)**



Spúšťa rozhrania pracovnej plochy



Spúšťa aplikáciu **File Explorer**



Otvára panel **Share (Zdieľanie)**



Spúšťa možnosť **Settings (Nastavenia)**



Spúšťa panel **Connect (Pripojiť)**



Aktivuje obrazovku zamknutia



Minimalizuje všetky aktuálne aktívne okná



Spúšťa možnosť **Search (Vyhľadať)**



Spúšťa panel **Project (Projekt)**



Otvorí okno **Run (Spustenie)**



Otvára aplikáciu **Ease of Access Center (Centrum uľahčenia prístupu)**



Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start (Start)



Spúšťa ikonu zväčšovacieho skla a priblíženie na obrazovke



Slúži na oddialenie obrazovky



Otvára položku **Narrator Settings (Nastavenia moderátora)**

Pripojenie do bezdrôtových sietí

Wi-Fi

Pomocou Wi-Fi pripojenia vášho počítača ASUS typu all-in-one môžete získať prístup k e-mailom, surfovať po internete a zdieľať aplikácie v rámci lokalít sociálnych sietí.



Pripojenie k sieti Wi-Fi

Počítač ASUS typu all-in-one pripojte k sieti Wi-Fi vykonaním nasledujúcich krokov:



alebo



1. Na paneli úloh vyberte ikonu .
2. Ak chcete zapnúť Wi-Fi, vyberte ikonu .
3. V zozname Wi-Fi pripojení zvolte prístupový bod.
4. Kliknutím na položku **Connect (Pripojiť)** spustíte sieťové pripojenie.

POZNÁMKA: Na aktivovanie Wi-Fi pripojenia môžete byť požiadaní o zadanie kľúča zabezpečenia.

Bluetooth

Funkcia Bluetooth umožňuje bezdrôtové prenosy dát medzi inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth

Ak chcete povoliť dátové prenosy, musíte spárovať svoj počítač ASUS typu all-in-one s inými zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth. Svoje zariadenia pripojte vykonaním nasledujúcich krokov:



alebo



1. Položku **Settings (Nastavenia)** spustíte z ponuky Štart.
2. Ak chcete vyhľadať zariadenia so zapnutou funkciou Bluetooth, vyberte položku **Devices (Zariadenia)** a potom položku **Bluetooth**.
3. Zo zoznamu vyberte zariadenie. Heslo vo vašom počítači ASUS all-in-one porovnajte s heslom, ktoré je odoslané do vybraného zariadenia. Ak sú rovnaké, ťuknite na tlačidlo **Yes (Áno)** na úspešné spárovanie vášho počítača ASUS typu all-in-one s príslušným zariadením.

POZNÁMKA: V prípade niektorých zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth môžete byť vyzvaní na zadanie prístupového kódu vášho počítača ASUS typu all-in-one.

Pripojenie do káblových sietí

Cez port LAN v počítači ASUS typu all-in-one sa môžete tiež pripojiť do káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokorychlostné pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho pripojenia na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že sieťový kábel je zapojený do portu LAN v počítači ASUS typu all-in-one a do miestnej siete.

Konfigurácia dynamického pripojenia k sieti IP/PPPoE




alebo



1. Spustíte možnosť **Settings (Nastavenia)**.
2. Vyberte položku **Network & Internet (Sieť a internet)**.
3. Vyberte položky **Ethernet (Ethernet) > Network and Sharing Center (Centrum sietí a zdieľania)**.
4. Vyberte sieť LAN a potom položku **Properties (Vlastnosti)**.
5. Vyberte položku **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Verzia internetového protokolu 4 (TCP/IPv4))** a potom položku **Properties (Vlastnosti)**.
6. Vyberte položku **Obtain an IP address automatically (Automaticky získať IP adresu)** a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA: Ak používate pripojenie PPPoE, pokračujte ďalšími krokmi.

7. Vráťte sa do okna **Network and Sharing Center (Centrum sietí a zdieľania)** a následne vyberte položku **Set up a new connection or network (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)**.
8. Vyberte položku **Connect to the Internet (Pripojiť k internetu)** a ťuknite na tlačidlo **Next (Ďalej)**.
9. Vyberte položku **Broadband (PPPoE) (Široké pásmo (PPPoE))**.
10. Zadáajte svoje používateľské meno, heslo a názov pripojenia a potom ťuknite na tlačidlo **Connect (Pripojiť)**.
11. Konfiguráciu dokončíte ťuknutím na možnosť **Close (Zatvoriť)**.
12. Na paneli úloh vyberte ikonu  a potom vyberte pripojenie, ktoré ste práve vytvorili.
13. Pripojenie k internetu spustíte tak, že zadáte svoje používateľské meno, heslo a potom ťuknete na tlačidlo **Connect (Pripojiť)**.

Konfigurácia statického pripojenia IP k sieti



alebo



1. Zopakujte kroky č. 1 až 5 v možnosti *Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurácia dynamického pripojenia IP/PPPoE k sieti)*.
2. Vyberte položku **Use the following IP address (Používať nasledujúcu adresu IP)**.
3. Poklepte na adresu IP, masku podsiete a bránu poskytnutú svojim poskytovateľom služby.
4. V prípade potreby môžete tiež zadať adresu uprednostňovaného servera DNS a alternatívnu adresu servera DNS a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.





Vypnutie počítača ASUS typu all-in-one

Počítač ASUS typu all-in-one môžete vypnúť vykonaním niektorého z nasledujúcich postupov:



alebo



- Spustíte ponuku Štart a štandardne vypnete výberom položiek  **Power** > **Shut down (Vypnúť)**.
- Na prihlasovacej obrazovke vyberte položku  > **Shut down (Vypnúť)**.
- Okná Shut Down (Vypnúť) spustíte stlačením kombinácie tlačidiel  +  .
V rozbaľovacom zozname zvolte možnosť **Shut Down (Vypnúť)** a potom kliknite na tlačidlo **OK**.
- Ak váš počítač ASUS typu all-in-one nereaguje, stlačte a podržte hlavný vypínač na dobu aspoň štyroch (4) sekúnd, kým sa počítač ASUS typu all-in-one nevypne.



Prepnutie počítača ASUS typu all-in-one do nečinného režimu

Prepnúť počítač ASUS typu all-in-one do nečinného režimu:





alebo



- Ak chcete počítač ASUS typu all-in-one prepnúť do nečinného režimu, spustíte ponuku Štart a vyberete položky  Power > **Sleep (Nečinný režim)**.
- Na prihlasovacej obrazovke vyberete položky  > **Sleep (Nečinný režim)**.



Vypnutie systému Windows spustíte stlačením kombinácie tlačidiel  +  . V rozbaľovacom zozname zvolíte možnosť **Sleep (Nečinný režim)** a potom kliknete na tlačidlo **OK**.

POZNÁMKA: Počítač ASUS typu all-in-one môžete tiež prepnúť do nečinného režimu jedným stlačením tlačidla napájania.

4. kapitola: Obnovenie vášho systému

Vstup do nastavenia BIOS

Systém BIOS (z angl. Basic Input and Output System) ukladá systémové hardvérové nastavenia potrebné na spustenie systému v počítači ASUS typu all-in-one.

Predvolené nastavenia systému BIOS sa za normálnych okolností týkajú väčšiny podmienok na zabezpečenie optimálneho výkonu. Nemeňte predvolené nastavenia systému BIOS s výnimkou nasledujúcich okolností:

- Pri spúšťaní systému sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie a vyzve vás na spustenie programu BIOS Setup (Nastaviť BIOS).
- Nainštalovali ste nový prvok systému, ktorý si vyžaduje ďalšie nastavenia alebo aktualizáciu programu BIOS.

VÝSTRAHA! Nesprávne nastavenia programu BIOS môžu mať za následok nestabilitu alebo zlyhanie spustenia. Dôrazne odporúčame, aby nastavenia programu BIOS menili iba zaškolení servisní pracovníci.

Rýchle vstúpenie do systému BIOS

Pre prístup k systému BIOS:

- Keď je počítač ASUS typu all-in-one vypnutý, do systému BIOS môžete vstúpiť priamo tak, že tlačidlo Power (Napájanie) stlačíte a podržíte aspoň na štyri (4) sekundy.
- Ak chcete počítač ASUS typu all-in-one zapnúť, stlačte tlačidlo Power (Napájanie) a potom počas automatického testu po spustení (POST) stlačte tlačidlo <F2> alebo .

POZNÁMKA: POST (z angl. Power-On Self - Test) je séria softvérom kontrolovaných diagnostických testov, ktoré sa spustia po zapnutí vášho počítača ASUS typu all-in-one.

Obnovenie vášho systému

Pomocou možností obnovy v počítači ASUS typu all-in-one môžete systém obnoviť do jeho pôvodného stavu alebo jednoducho obnoviť jeho nastavenia na zlepšenie výkonu.

DÔLEŽITÉ!

- Pred vykonaním ktorejkoľvek z možností obnovy v počítači ASUS typu all-in-one si zálohujte všetky údajové súbory.
- Zaznamenajte si všetky dôležité prispôbené nastavenia, ako napríklad nastavenia siete, používateľské mená a heslá, aby nedošlo k strate údajov.
- Pred resetovaním systému sa uistite, že počítač ASUS typu all-in-one je zapojený do elektrickej zásuvky.

Operačný systém Windows® 10 umožňuje vykonávať nasledujúce možnosti obnovenia:


- **Keep my files (Ponechať moje súbory)** - Táto možnosť umožňuje obnoviť počítač ASUS typu all-in-one bez poškodenia osobných súborov (fotografie, hudba, videá, dokumenty).
Pomocou tejto možnosti môžete svoj počítač ASUS typu all-in-one vrátiť do jeho predvolených nastavení a odstrániť ďalšie nainštalované aplikácie.
- **Remove everything (Odstrániť všetko)** - Táto možnosť resetuje počítač ASUS typu all-in-one do továrenských nastavení. Pred vykonaním tejto možnosti si musíte zálohovať svoje údaje.

- **Go back to an earlier build (Prejsť na predchádzajúcu zostavu)**
- Táto možnosť umožňuje návrat späť na predchádzajúcu zostavu. Túto možnosť použite v prípade, že zostava vám nefunguje.
- **Advanced startup (Rozšírené nastavenie)** - Táto možnosť umožňuje vykonávať ďalšie rozšírené možnosti obnovy počítača ASUS typu all-in-one, ako napríklad:
 - Počítač ASUS typu all-in-one môžete spustiť pomocou jednotky USB, sieťového pripojenia alebo disku DVD na obnovenie systému Windows.
 - Pomocou možností **Troubleshoot (Odstraňovanie problémov)** môžete zapnúť ktorúkoľvek z týchto rozšírených možností obnovy: obnovenie systému, obnovenie obrazu systému, oprava pri spustení systému, príkazový riadok, nastavenia firmvéru UEFI a nastavenia spustenia.


Vykonávanie možnosti obnovenia

Ak chcete získať prístup a pre počítač ASUS typu all-in-one používať ktorúkoľvek z dostupných možností, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Spustíte možnosť **Settings (Nastavenia)** a vyberete možnosť **Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie)**.



2. V možnosti **Update and security (Aktualizácia a zabezpečenie)** vyberte položku **Recovery (Obnoviť)** a potom vyberte možnosť obnovenia, ktorú chcete vykonať.



Prílohy

Poznámky

Vyhlasenie Federálnej komisie pre rádiové a televízne vysielanie (FCC)

Toto zariadenie bolo v súlade s Časťou 15, Predpisy FCC, odskúšané a ukázalo sa, že vyhovuje limitom pre Triedu B digitálnych zariadení. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivej interferencii pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané podľa pokynov, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Predsa len však neexistuje záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno stanoviť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa musí pokúsiť opraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšiť odstup zariadenia od prijímača.
- Pripojte zariadenie k výstupu obvodu, ktorý je iný, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc obchodného zástupcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s Častou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia je možné po splnení nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže zapríčiniť nežiaducu prevádzku.

Toto zariadenie je určené len na použitie vo vnútri budov pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu od 5,15 do 5,25 GHz.

Varovanie týkajúce sa vystaveniu vysokofrekvenčnému rušeniu

Toto zariadenie sa musí nainštalovať a prevádzkovať v súlade s dodaným návodom a anténa/antény, ktoré sa pre tento vysielateľ používajú, sa musia namontovať tak, aby boli od všetkých osôb vzdialené minimálne 20 cm a nesmú sa umiestňovať alebo prevádzkovať spolu s inou anténou alebo vysielateľom. Pre konečných používateľov a montérov musí byť daný k dispozícii návod na montáž antény a musia sa vytvoriť prevádzkové podmienky vysielateľa, aby sa vyhovelo súlade s vystavením pôsobeniu rádiových frekvencií rušenia.

DÔLEŽITÉ! Vo frekvenčnom pásme 5,15 až 5,25 GHz je zakázané vykonávať vonkajšie operácie. Toto zariadenie nemá žiadnu spôsobilosť Ad-hoc pre frekvenčné pásma 5 250 až 5 350 a 5 470 až 5 725 MHz.

UPOZORNENIE: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výhradne schválené zo strany majiteľa licencie na výrobu tohto zariadenia, môžu mať za následok ukončenie oprávnenia používateľa používať toto zariadenie.

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény

Severná Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanál 01 až Kanál 11
Japonsko	2,412-2,484 GHz	Kanál 01 až Kanál 14
Európa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanál 01 až Kanál 13

Varovanie týkajúce sa označenia CE

Ide o výrobok triedy B. V prostredí domácnosti môže tento výrobok spôsobiť rádiovú interferenciu, pričom v tomto prípade je možné od užívateľa požadovať vykonanie zodpovedajúcich opatrení.



Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

NEROZOBERAŤ

Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré používatelia rozobrali.

Varovanie týkajúce sa lítiovo-iónovej batérie

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nesprávne umiestnená. Vymeňte len za rovnaký alebo rovnocenný typ, ktorý odporúča výrobca. Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.

Nevystavujte účinkom tekutín

NEVYSTAVUJTE ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, v daždi alebo vlhkom prostredí. Tento výrobok nie je odolný voči účinkom vody ani oleja.



Tento symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overtte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



Batériu **NEVYHADZUJTE** do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu nesmiete likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie, autaleboizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Vyhlasenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje, že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe požiadaviek nariadení patričné infalebomácie.

Viac infalebomácií o zverejnení infalebomácií spoločnosti ASUS na základe požiadaviek nariadení nájdete na stránke <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>:

Vyhlasenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším nalebomám pre ochranu životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov ako aj baliacich materiálov. Podrobné infalebomácie o recyklovaní v rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Upozalebonenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú paleboty vstupov a výstupov.

Prevenca pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu dobu.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Výrobek, ktaleboý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR



ENERGY STAR je spoločný program americkej Agentury pro ochranu životného prostredia a americkeho ministerstva energetiky, ktorý nám všem pomáha ušetriť a zároveň chrániť životné prostredie díky energeticky úspalebným výrobkům a postupům.

Všechny produkty spoločnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovujú standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení. Tento monitalebo a počítač jsou automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 10 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné infalebomace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Na stránkách <http://www.energystar.gov> dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podpaleboován v produktech s operacními systémy Freedos a Linux.

Výrobca	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, mesto	4F No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Telefónne číslo	+886-2-2894-3447
Autorizovaný zástupca v Európe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Krajina	NEMECKO