



ASUS-Google

Meet hardware kit

GQE10A

Gebruikershandleiding

DU16374

Eerste editie

Mei 2020

Copyright-informatie

Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten en de software die hierin is beschreven, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") worden gereproduceerd, verzonden, getranscribeerd, opgeslagen in een retrievalstelsel of in enige taal worden vertaald in enige vorm of door enig middel, behalve documentatie die door de koper wordt gebruikt voor back-updoeleinden.

ASUS BIJDT DEZE HANDLEIDING "ZOALS ZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL ASUS, HAAR DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR WINSTDERIVING, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, ONDERBREKING VAN HANDEL EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ASUS OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN IN DEZE HANDLEIDING OF DEFECTEN AAN HET PRODUCT.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding zijn vermeld, zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken of auteursrechten van hun respectieve bedrijven en worden uitsluitend gebruikt voor identificatie of toelichting en in het voordeel van de eigenaar, zonder de bedoeling te hebben een inbreuk te plegen op hun rechten.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE DIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN OPGENOMEN, ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD EN OP ELK OGENBLIK EN ZONDER KENNISGEVING ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN. ZE MOGEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VERBINTENIS DOOR ASUS. ASUS AANVAART GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN DIE MOGELIJK IN DEZE HANDLEIDING ZIJN VERMELD, INCLUSIEF DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE ERIN ZIJN BESCHREVEN.

Copyright © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden.

Beperkte aansprakelijkheid

Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht de basis waarop u gemachtigd bent schadevergoeding te eisen van ASUS, zal ASUS maximaal aansprakelijk zijn voor schade door lichamelijk letsel (inclusief overlijden) en schade aan vastgoed en activa of elke andere eigenlijke of directe schade die voortvloeit uit de weglating of het niet naleven van wettelijke verplichtingen onder deze Garantieverklaring, tot de aangegeven contractprijs van elk product.

ASUS zal alleen verantwoordelijke zijn voor schadevergoeding van uw verlies, schade of claim op basis van het contract, onrechtmatig gebruik of inbreuk onder deze Garantieverklaring.

Deze beperking is ook van toepassing op de leveranciers en wederverkopers van ASUS. Dit is het maximale bereik waarvoor ASUS, haar leveranciers en uw wederverkoper gezamenlijk aansprakelijk zijn.

IN GEEN GEVAL ZAL ASUS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (1) CLAIMS VAN DERDEN TEGENOVER U VOOR SCHADE; (2) VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW RECORDS OF GEGEVENS OF (3) SPECIALE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF WINSTDERIVING OF VERLIES VAN OPBRENGSTEN), ZELFS ALS ASUS, HAAR LEVERANCIERS OF UW WEDERVERKOPER OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Service en ondersteuning

Bezoek onze meertalige website op <https://www.asus.com/support/>.

Inhoud

Over deze gebruikershandleiding.....	6
Inhoud verpakking.....	7

Kennismaken met uw Meeting Computer System

Eigenschappen.....	12
Achter.....	12
Zijaanzicht links.....	14
Rechterzijaanzicht.....	14
Onderaanzicht.....	15

Uw Meet hardware kit gebruiken

Aan de slag.....	18
Een beeldscherm aansluiten op uw Meeting Computer System.....	18
De luidsprekertelefoon aansluiten.....	19
De camera aansluiten.....	20
Het aanraakscherm aansluiten.....	21
Sluit de dongle van de afstandsbediening aan op uw Meeting Computer System.....	24
Sluit de wisselstroomadapter aan op uw Meeting Computer System.....	25
De Meeting Computer System inschakelen.....	27

Uw Meet hardware kit configureren

Voordat u begint met het gebruik van uw apparaat voor videovergaderingen.....	30
Vereisten voor de installatie.....	30
Uw systeem installeren.....	32
Uw apparaat inschrijven.....	43
Apparaten en ruimten beheren.....	46

Probleemoplossing

Een probleem oplossen.....	48
Help en ondersteuning.....	48

Bijlagen

Veiligheidsinformatie	50
Uw systeem instellen	50
Onderhoud tijdens gebruik.....	50
Wettelijke verklaringen	52
ASUS contact informatie.....	64

Over deze gebruikershandleiding

In deze gebruikershandleiding vindt u informatie over de hardware- en softwarefuncties van uw Meet hardware kit, georganiseerd in de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 1: Kennismaken met uw Meeting Computer System

Dit hoofdstuk geeft meer details over de hardwareonderdelen van uw Meeting Computer System.

Hoofdstuk 2: Uw Meet hardware kit gebruiken

Dit hoofdstuk biedt u informatie over het gebruik van uw Meet hardware kit.

Hoofdstuk 3: Uw Meet hardware kit configureren

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen van uw Meet hardware kit voor videovergaderingen.

Probleemoplossing

Dit deel bevat instructies over het oplossen van problemen die u mogelijk kunt aantreffen bij het gebruik van uw Meet hardware kit.

Bijlagen

Dit deel bevat berichtgevingen en veiligheidsverklaringen over uw Meeting Computer System.

Conventies die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt

Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld:

BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien.


WAARSCHUWING! Dit bericht bevat belangrijke informatie die moet worden opgevolgd om uw veiligheid te bewaren tijdens het uitvoeren van bepaalde taken en om schade aan de gegevens en onderdelen van uw Meeting Computer System te voorkomen.

OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.


Inhoud verpakking

De verpakking van uw Meet-hardwarekit bevat de hieronder vermelde items. U kunt ook de tabel van de randapparatuur voor de Meet-hardwarekit raadplegen voor details over de items voor randapparaten die in de verschillende kits zijn opgenomen.


Items van het Meeting Computer System:



Meeting Computer System




Wandmontageplaat



Voedingskabel*



Schroevenset wandmontageplaat



Netstroomadapter*




Standmontage



Technische documentatie

Items randapparatuur:




Aanraakscherm



Voedingsadapter aanraakscherm



Stekkerkoppen adapter
aanraakscherm*




HDMI™-kabel aanraakscherm
(groen)



USB-voedingskabel
aanraakscherm (rood)




USB-gegevenskabel
aanraakscherm (blauw)**



Camera



Luidsprekermicrofoon



Afstandsbediening



USB-kabel camera
(Type-A naar Type-C®)



Kabel luidsprekermicrofoon
(Type-A naar Micro-USB)



USB-dongle



Batterijen

* De stekkerkoppen van de bijgeleverde voedingsadapter kunnen verschillen afhankelijk van het gebied.

Tabel randapparaten Meet-hardwarekit

	Meet hardware kit		
	Kit kleine/ middelgrote ruimte	Kit grote ruimte	Starterkit
Meeting computer system	V	V	V
Luidsprekermicrofoon	V	V	V
Camera	V	-	V
Aanraakscherm bedieningspaneel	V	V	-
Afstandsbediening	-	-	V

OPMERKINGEN:


- Als het apparaat of de onderdelen ervan slecht werken of defect raken tijdens normaal en correct gebruik binnen de garantieperiode, moet u de garantietaal naar het ASUS-servicecentrum brengen voor het vervangen van de defecte onderdelen.
 - Sommige bijgeleverde accessoires kunnen verschillen afhankelijk van de verschillende modellen.
 - Meer details over deze accessoires vindt u in hun respectieve gebruikershandleidingen.
-

1

***Kennismaken met uw
Meeting Computer System***

Eigenschappen

Achter



Aan/uit-knop

Met de aan/uit schakelaar kunt u de Meeting Computer System in- of uitschakelen. U kunt de voedingsknop gebruiken om uw Meeting Computer System in de slaapmodus te zetten of de knop vier (4) seconden ingedrukt houden om het uitschakelen van uw Meeting Computer System te forceren.



Hoofdtelefoonaansluiting/Mic-combopoot

Via deze poort kunt u versterkte luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten. U kunt deze poort tevens gebruiken voor het aansluiten van uw headset of een externe microfoon.



USB 3.1 Gen 1 Type-C®/DisplayPort-combopoot

Deze USB Type-C® (Universal Serial Bus) Type-C®-poort biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbit/s, ondersteunt DisplayPort 1.2 (3840 x 2160) aan 60Hz met 24-bits kleur; en ondersteunt stroomtoevoer op 5v, 3A. Gebruik een USB Type-C®-adapter voor het aansluiten van uw Meeting Computer System op een extern scherm.



HDMI™-poort

De HDMI™-poort (High Definition Multimedia Interface) ondersteunt een Full HD-apparaat, zoals een LCD-tv of -monitor zodat u de beelden op een groter extern scherm kunt weergeven.

5  **USB 3.2 Gen 1-poort**

Deze USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus)-poort biedt een overdrachtsnelheid tot 5 Gbit/s. Deze poort ondersteunt ook de Battery Charging 1.2-technologie waarmee u uw USB-apparaten kunt opladen.

OPMERKING: Battery Charging 1.2-technologie is alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen, en levert maximaal 5V / 1,5 A.

6  **USB 3.2 Gen 1-poort**

Deze USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus 3.2) poort bieden een overdrachtsnelheid tot 5Gbit/s.

7  **LAN-poort**

De 8-pins RJ-45 LAN-poort ondersteunt een standaard ethernetkabel voor het aansluiten op een lokaal netwerk.

8 **Reset-knop**

Met de resetknop kunt u het Meeting Computer System resetten.

9  **Ingang voeding**


De bijgeleverde voedingsadapter zet wisselstroom om naar gelijkstroom voor gebruik via deze aansluiting. De voeding die via deze aansluiting wordt geleverd, levert stroom aan de Meeting Computer System. Om schade aan de Meeting Computer System te voorkomen, moet u altijd de bijgeleverde voedingsadapter gebruiken.

WAARSCHUWING! De voedingsadapter kan warm tot heet worden tijdens het gebruik. Bedek de adapter niet en houd deze weg van uw lichaam.

10  **Kensington-beveiligingsleuf**

Via de Kensington-beveiligingsleuf kunt u uw Meeting Computer System beveiligen met de hulp van Kensington®-beveiligingsproducten.

Zijaanzicht links




1 Ventilatieopeningen (luchtinlaat)

Door de luchtroosters kan koele lucht in uw Meeting Computer System stromen.

BELANGRIJK! Via de ventilatieopeningen aan de linkerzijde kan koele lucht de behuizing van de Meeting Computer System in stromen.

Rechterzijaanzicht




1 Ventilatieopeningen (luchtuitleat)

Door de ontlueters kan uw Meeting Computer System-chassis hete lucht naar buiten drijven.

BELANGRIJK! Via de ventilatieopeningen aan de linkerzijde kan koele lucht de behuizing van de Meeting Computer System in stromen.

Onderaanzicht



1 Sleuf montagekussen

De montagesleuf wordt gebruikt voor het bevestigen van het Meeting Computer System aan de standmontage.

2

***Uw Meet hardware kit
gebruiken***

Aan de slag

Een beeldscherm aansluiten op uw Meeting Computer System

U kunt een beeldscherm of projector aan sluiten op uw Meeting Computer System die met de volgende aansluitingen is uitgerust:

- HDMI™-aansluiting
- DisplayPort (USB Type-C®)
- DVI-aansluiting (wordt gebruikt met een HDMI™-DVI-adapter)


OPMERKING:

- De HDMI™-DVI-adapter is afzonderlijk verkrijgbaar.
 - De Type-C®-HDMI™-kabel is afzonderlijk verkrijgbaar.
-


Een beeldscherm aansluiten op uw Meeting Computer System:

Sluit een beeldschermkabel aan op de HDMI™-poort of op de Type-C® DisplayPort.

Het scherm aansluiten via de HDMI™-poort




Het scherm aansluiten via de Type-C® DisplayPort



De luidsprekertelefoon aansluiten

Sluit de luidsprekermicrofoon aan op een USB 3.2 Gen 1-poort op de achterkant van uw Meeting Computer System.


OPMERKING: Raadpleeg de pagina's 37-38 voor meer informatie over de aanbevolen USB 3.2 Gen 1-poort voor het aansluiten van de luidsprekermicrofoon.



De camera aansluiten

Sluit de camera aan op een USB 3.2 Gen 1-poort op de achterkant van uw Meeting Computer System.

OPMERKING: Raadpleeg de pagina's 37-38 voor meer informatie over de aanbevolen USB 3.2 Gen 1-poort voor het aansluiten van de camera.




Het aanraakscherm aansluiten

Het aanraakscherm aansluiten op uw Meeting Computer System

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de USB-kabel (blauw) van het aanraakscherm gebruikt.

- Sluit de USB-kabel (blauw) van het aanraakscherm aan op de USB-gegevenspoort op uw aanraakscherm.
- Sluit de aanraakscherm aan op een USB 3.2 Gen 1-poort op de achterkant van uw Meeting Computer System. Zorg ervoor dat u de USB 3.2 Gen 1-aansluiting aansluit voor aansluiting op uw Meeting Computer System.

OPMERKING: Raadpleeg de pagina's 37-38 voor meer informatie over de aanbevolen USB 3.2 Gen 1-poort voor het aansluiten van de aanraakscherm.




De wisselstroomadapter van uw aanraakscherm aansluiten

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de USB-voedingskabel (rood) van het aanraakscherm gebruikt.

- Sluit de USB-voedingskabel (rood) van het aanraakscherm aan op de wisselstroomadapter.
- Sluit de USB-voedingskabel (rood) van het aanraakscherm aan op de USB-voedingspoort op uw aanraakscherm.
- Bevestig de juiste adapterstekkerkop op de adapter, en sluit de wisselstroomadapter vervolgens aan op een voeding van 100V~240V.

OPMERKING: Voor meer informatie over het bevestigen van de adapterstekkerkop op de adapter wordt verwezen naar de gebruikershandleiding die is bijgevoegd bij het aanraakscherm.




Het aanraakscherm aansluiten voor lokale presentaties (optioneel)

OPMERKING: Zorg ervoor dat u de HDMI™-kabel (groen) van het aanraakscherm gebruikt.


- A. Sluit de HDMI™-kabel (groen) van het aanraakscherm aan op de HDMI™-poort op uw aanraakscherm.
 - B. Sluit het aanraakscherm aan op de HDMI™-uitgang van een apparaat (zoals een laptop) voor lokale presentaties.
-

WAARSCHUWING! Sluit de HDMI™-kabel (groen) niet aan op uw Meeting Computer System.



Sluit de dongle van de afstandsbediening aan op uw Meeting Computer System

Sluit de USB-dongle van de afstandsbediening aan op een USB 3.2 Gen 1-poort op de achterkant van uw Meeting Computer System.




Sluit de wisselstroomadapter aan op uw Meeting Computer System

De wisselstroomadapter aansluiten op uw Meeting Computer System:

- Sluit de voedingskabel aan op de netstroomadapter.
- Steek de kabel van de netstroomadapter in de Meeting Computer System.
- Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~240V.

OPMERKING: De voedingsadapter kan er anders uitzien, afhankelijk van de modellen en uw regio.



BELANGRIJK!

- Wij raden u sterk aan alleen de netstroomadapter en kabel die bij uw Meeting Computer System zijn geleverd, te gebruiken.
 - Wij raden u sterk aan een geaard stopcontact te gebruiken voor het gebruik van uw Meeting Computer System.
 - Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn en in de buurt van uw Meeting Computer System liggen.
 - Om uw Meeting Computer System los te koppelen van de netstroom, trekt u de stekker van uw Meeting Computer System uit het stopcontact.
-

OPMERKING:

Raadpleeg de volgende informatie op de adapter:


Voedingsadapter van 90W

- Ingangsspanning: 100-240Vac
 - Ingangsfrequentie: 50-60Hz
 - Nominale uitvoerstrom: 4,62A (90W)
 - Nominale uitvoerspanning: 19,5V
-

De Meeting Computer System inschakelen

Druk op de voedingsknop om uw Meeting Computer System in te schakelen.

BELANGRIJK! Controleer of alle randapparatuur (luidsprekermicrofoon, camera, aanraakscherm) en de wisselstroomadapter correct zijn aangesloten voordat u de Meeting Computer System inschakelt.



3

Uw Meet hardware kit configureren

Voordat u begint met het gebruik van uw apparaat voor videovergaderingen

Vereisten voor de installatie

Kamergrootte en -inrichting

Uw Meet-hardwarekitsysteem is ontworpen voor een vergaderzaal voor maximum 20 personen. Wij raden u een ruimte aan met een lange tafel met de monitor aan het ene uiteinde (optimaal) of met een ronde tafel. Het is niet aanbevolen Meeting Computer System te gebruiken in ruimten die zijn ingericht als een klaslokaal.

De ruimte moet uitgerust zijn met het volgende:

- Actieve Ethernetpoort (voor bekabelde netwerkverbindingen)
- Stopcontact

Netwerkvereisten

Uw Meeting Computer System-apparaat werkt zowel met bekabelde als met draadloze netwerken. De netwerkvereisten zijn dezelfde als voor Hangouts. Daarnaast raden wij een minimale bandbreedte van 1 mbps of 2 mbps (omhoog/omlaag) voor groepsvideovergaderingen.

OPMERKING: Hoewel u uw Meeting Computer System-apparaat kunt gebruiken via een draadloze netwerkverbinding, raden wij u aan een bekabelde netwerkverbinding te gebruiken voor de beste geluids- en videokwaliteit.

Benodigde ruimte

- Voor het Meeting Computer System-apparaat moet u een ruimte van 40 mm x 250 mm x 180 mm (H x B x L) beschikbaar hebben om het apparaat te monteren of het op een tafel te plaatsen.
- Voor de luidsprekertelefoon moet u een ruimte van minstens 55 mm x 140 mm x 150 mm (H x B x L) beschikbaar hebben om het toestel op een tafel te plaatsen of aan de muur te monteren.
- De universele haakmontage op de camera past bij de breedte van de meeste standaard monitoren.

Weergavevereisten en plaatsing

Uw Meeting Computer System werkt met LCD-, LED- en plasmascherm en met monitoren en televisietoestellen van het projectortype. Het scherm moet een HDMI™- of DisplayPort-ingang hebben.

U kunt het scherm op een tafel tegen een muur plaatsen of het monteren aan een wand of plafond voor een projectoreenheid. Als u het scherm monteert, zult u mogelijk gaten moeten boren en kabels moeten verbergen. Als u een bestaand systeem voor videovergaderingen hebt in de ruimte, kunt u de bestaande inrichting aanpassen voor uw Meeting Computer System.

Plaatsing luidsprekertelefoon

De optimale plaatsing van de luidsprekermicrofoon is tot op 1,5 meter van alle deelnemers, maar dit kan tevens afhankelijk zijn van de grootte en de indeling van de vergaderruimte:

- Voor ruimten waar deelnemers aan de ene zijde van de ruimte zitten naar het scherm gericht, raden wij aan de luidsprekertelefoon aan het einde van de tafel die het dichtst bij de Meeting Computer System en het scherm staat.
- In grotere ruimten waar deelnemers pratend rond een tafel zitten, onafhankelijk van de positie van het scherm, wij raden aan tot 5 luidsprekermicrofoons in serie te schakelen, afhankelijk van de inrichting van uw vergaderzaal.

Aansluitingen en accessoires

Afhankelijk van uw installatie, kunt u het volgende nodig hebben:

- CAT5e Ethernetkabel voor bekabelde netwerkverbinding
- Meeting Computer System-wandmontageset (bijgeleverd)
- USB-verlengkabel voor camera voor een afstand van meer dan 1,5 m (één kabel bijgeleverd)
- USB-verlengkabel voor luidsprekertelefoon voor een afstand van meer dan 90 cm (één kabel bijgeleverd)

OPMERKING: Als u verlengkabels nodig hebt voor zowel de camera als de luidsprekertelefoon, kunt u een tweede afzonderlijk aanschaffen.

- Kabelverbergers, indien nodig voor wandmontage

OPMERKING: De kabelverbergers voor de wandmontage en de CAT5e-ethernetkabel zijn niet bij het pakket inbegrepen en moeten afzonderlijk worden aangeschaft.

BELANGRIJK! De bijgeleverde kabel voor de camera is 1,5 m lang en deze voor de luidsprekertelefoon is 90 cm lang. Als uw installatie van het scherm, Meeting Computer System, en randapparatuur op grotere afstand moeten worden geplaatst, moet u mogelijk extra USB-verlengkabels aanschaffen.

Uw systeem installeren

U kunt uw Meeting Computer System monteren op de wandmontageplaat of het Meeting Computer System monteren op de standmontage.

WAARSCHUWING!

- Als u trekt aan of duwt tegen het Meeting Computer System kan het apparaat vallen.
 - Installeer uw montagekit niet terwijl uw Meeting Computer System is ingeschakeld. Dit kan lichamelijke letsels veroorzaken of het systeem beschadigen.
-

OPMERKING: De meegeleverde items kunnen verschillende afhankelijk van de modellen. De wandmontageplaat en stand zijn mogelijk niet inbegrepen.


De wandmontage gebruiken

Gebruik de wandmontageplaat om het Meeting Computer System aan een muur te bevestigen. Volg de onderstaande stappen voor het installeren van de wandmontage en het Meeting Computer System:

BELANGRIJK! De uitrusting mag niet hoger dan 2 m van de vloer gemonteerd of mag niet hoger dan 75 cm boven een plat oppervlak.


1. Maak de wandmontage vast aan een wand met de vier (4) schroeven.

OPMERKING: De schroeven zijn zelftappende M3.5 24 mm lange, platverzonken schroeven.




2. Zoek de sleuf van het montagekussen op de onderkant van uw apparaat en richt het zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding zodat de uitlaatventilatie-openingen omhoog zijn gericht.

OPMERKING: Raadpleeg **Hoofdstuk 1 Kennismaken met uw Meeting Computer System** voor meer informatie over de locatie van de uitlaatventilatieopeningen.




3. Uw apparaat wordt gemagnetiseerd op de wandmontageplaat. Controleer of de sleuven van het montagekussen zijn uitgelijnd op de wandmontage voordat u het apparaat op de wandmontageplaat plaatst.

OPMERKING: Raadpleeg **Hoofdstuk 1 Kennismaken met uw Meeting Computer System** voor meer informatie over de locatie van de sleuven van het montagekussen.



4. Pas uw apparaat, indien nodig, handmatig aan zodat deze beter vast zit.




De standmontage gebruiken


Om uw Meeting Computer System vast te maken aan de meegeleverde standmontage, volgt u de onderstaande stappen:

1. Zoek de sleuf van het montagekussen op de onderkant van uw apparaat en richt het zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding zodat de uitlaatventilatie-openingen omhoog zijn gericht.

OPMERKING: Raadpleeg **Hoofdstuk 1 Kennismaken met uw Meeting Computer System** voor meer informatie over de locatie van de uitlaatventilatieopeningen.



2. Lijn de sleuf van het montagekussen van het apparaat aan op de standmontage en breng het apparaat daarna dicht bij de montage. Uw apparaat wordt gemagnetiseerd en maak het vast aan de standmontage.



3. Pas uw apparaat, indien nodig, handmatig aan zodat deze beter vast zit.




Plaats uw camera

U kunt uw camera onder of bovenop uw display installeren afhankelijk van de schermhoogte.


OPMERKING: Houd de camera zo dicht bij het oogniveau als mogelijk.

Anbevolen configuratie 1 van de vergaderruimte

Stysteeminstelling




Voorbeeld van indeling van de ruimte




Aanbevolen configuratie 2 van de vergaderruimte

Systeeminstelling



OPMERKING: Controleer of de kantoorkast waarin u uw Meeting Computer System wilt installeren, niet overvol zit met kabels of andere objecten die de ventilatieopeningen van uw Meeting Computer System kunnen blokkeren, en of er openingen zijn die een goede luchtstroom toelaten.


Voorbeeld van indeling van de ruimte



De kabels aansluiten

Gebruik de bijgeleverde kabels en sensor en sluit uw Meeting Computer System aan op de andere systeemcomponenten:

OPMERKING: De in de illustraties getoonde verbindingen worden aanbevolen, maar u kunt de verbindingen dienovereenkomstig aanpassen zodat ze passen bij uw behoeften.



- ① LAN-poort voor het aansluiten op een router.

OPMERKING: Hoewel u uw Meeting Computer System-apparaat kunt gebruiken via een draadloze netwerkverbinding, raden wij u aan een bekabelde netwerkverbinding te gebruiken voor de beste geluids- en videokwaliteit.

- ② USB 3.2 Gen 1 -poort voor het aansluiten van de luidsprekertelefoonassemblage.

- ③ USB 3.2 Gen 1-poort voor het aansluiten van de camera.
- ④ USB 3.2 Gen 1-poort wordt aangesloten op het aanraakscherm
- ⑤ HDMI™ verbindt een scherm met de HDMI™-aansluiting.
- ⑥ DisplayPort verbindt een scherm met de USB Type-C®-aansluiting.
- ⑦ Voedingspoort voor het aansluiten op een stopcontact.

BELANGRIJK! Zorg dat u het apparaat pas aansluit op het stopcontact nadat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt.

U kunt verbindingsoverzicht voor uw specifiek model vinden op de productsite van Meet hardware kit.

Uw apparaat inschrijven


Complete basisinschrijving

In dit gedeelte wordt de basisinschrijvingsstroom toegelicht die werkt voor bijna alle gebruikers. Meer informatie over andere opties die worden weergegeven tijdens het inschrijvingsproces, vindt u onder **Advanced enrollment options (Geavanceerde inschrijvingsopties)**.

OPMERKING: Wij raden u aan een USB-toetsenbord aan te sluiten om het invoeren van de inschrijvingsinformatie te vergemakkelijken.

De basisinschrijving voltooien:

1. Schakel het scherm in.
2. Schakel de Meeting Computer System in.
3. Controleer of wijzig uw taal, toetsenbordlay-out en netwerk.



OPMERKING: Als uw netwerk niet verschijnt in de lijst **Select a network (Een netwerk selecteren)**, selecteert u **Join Network (Toetreden tot netwerk)** en voert u de juiste instellingen in. Vraag uw netwerkbeheerder naar de instellingen als u ze niet kent.

4. Selecteer **Continue (Doorgaan)**.
5. **Accepteer** de OS-voorwaarden van Google Chrome.
6. Meld aan met uw e-mailadres en wachtwoord van Google Apps.
7. Het inschrijvingsproces wordt automatisch uitgevoerd. Klik op **Done (Gereed)** nadat het proces is voltooid.
8. Wanneer het scherm verschijnt, moet u de instructies op het scherm volgen om uw camera en luidsprekertelefoon te testen.

OPMERKING:

Als u geen video ziet of audio hoort tijdens de test:

- Controleer of uw camera en luidsprekertelefoon waren aangesloten op uw Meeting Computer System voordat u uw apparaat hebt ingeschakeld.
- Controleer of de camera en luidsprekertelefoon juist zijn aangesloten op uw apparaat.
- Koppel de kabels los, sluit ze opnieuw aan en start uw apparaat opnieuw op.

-
9. Klik door de schermen om tips over het gebruik van Meeting Computer System te zien.

Aan het einde van de apparaatinschrijving, toont het scherm een URL voor de pagina van dit apparaat op de beheerconsole van de Meeting Computer System. Via deze URL moet een beheerdergebruiker de online agenda van de ruimte toevoegen aan het apparaat om geplande vergaderingen mogelijk te maken.

Geavanceerde inschrijvingsopties

De meeste gebruikers kunnen de eenvoudige inschrijvingsstroom doorlopen die is beschreven in [Basisinschrijving voltooien](#). Er zijn opties beschikbaar voor gebruikers die de installatie willen aanpassen of die meer informatie wensen. Deze opties verschijnen op het tweede inschrijvingsscherm, behalve de toegankelijkheid die verschijnt op het eerste en het tweede scherm:

Toegankelijkheid: Toegankelijkheidsopties omvatten een groter lettertype en cursorgrootte, spraakprompts en meer. De opties die u hier selecteert, zijn van toepassing op het installatieproces en proces van Out-of-box-ervaring (OOBE). Voor het selecteren van de toegankelijkheidskoppeling, drukt u op de knop **Continue (Doorgaan)** or **Accept and continue (Accepteren en doorgaan)**.

OPMERKING: Modus met hoog contrast gaat van kracht tijdens inschrijving en niet in het OOBE-proces.

Help om Chrome OS beter te maken: Staat uw apparaat toe om gebruiks- en crashinformatie te verzenden naar Google, wat ons helpt om de ervaring van Chrome OS voor alle gebruikers te verbeteren. Voor meer informatie over deze optie, klikt u op de koppeling **Learn more (Meer leren)** op het scherm.

Systeembeveiligingsinstelling: Leer meer over de beveiligingsinstellingen van Meeting Computer System.

Voorwaarden Google Chrome OS: Scroll omhoog en omlaag om de voorwaarden te bekijken.

Apparaten en ruimten beheren

U kunt uw Meeting Computer System en ruimtes weergeven, aanpassen en bijwerken via de Google-beheerconsole. Voor meer details over het beheren van uw apparaten en ruimtes gaat u naar de website [Meeting Computer System Help](#).

Probleemoplossing

Een probleem oplossen

Apparaten en ruimten beheren

Ik weet niet hoe ik het gewenste Meeting Computer System-apparaat op het scherm met de apparatenlijst kan identificeren.

Als u niet zeker bent op welk apparaat u moet klikken, kunt u het juiste apparaat identificeren door zijn serienummer. U vindt het serienummer van het apparaat op de kaart die bij de doos is geleverd en op de onderkant van het apparaat zelf.

Help en ondersteuning

Bezoek support.google.com/chromedevicesformeetings voor meer gedetailleerde instructies voor het installeren en inrichten, aanpasbare tafelmattjes of voor het afdrukken van gidsen voor gebruikers.

Bijlagen

Veiligheidsinformatie

Uw Meeting Computer System is ontworpen en getest om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsstandaarden van apparatuur voor informatietechnologie. Om uw veiligheid te garanderen is het belangrijk dat u de volgende veiligheidsaanwijzingen leest.

Uw systeem instellen

- Lees en volg alle instructies in de documentatie voordat u uw systeem gebruikt.
- Gebruik dit product niet in de buurt van water of een warmtebron.
- Plaats het systeem op een stabiel oppervlak.
- De openingen in de behuizing zijn bedoeld voor ventilatie. Blokkeer of dek deze openingen niet af. Zorg dat u voldoende ruimte rond het systeem laat voor ventilatie. Stop nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Gebruik dit product in omgevingen met omgevingstemperaturen tussen 0°C (32°F) en 35°C (95°F).
- Als u een verlengkabel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het totale ampèrevermogen van de apparaten die op de verlengkabel zijn aangesloten, dit ampèrevermogen niet overschrijden.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

Onderhoud tijdens gebruik

- Stap niet op het voedings snoer en plaats daar niets op.
- Zorg dat u geen water of andere vloeistoffen op uw systeem lekt.
- Wanneer het systeem is uitgeschakeld, blijft een kleine hoeveelheid elektrische stroom actief. Trek de kabel altijd uit het stopcontact voordat u het systeem reinigt.
- Als u de volgende technische problemen ondervindt bij het product, koppel dan de voedingskabel los en neem contact op met een bevoegde onderhoudstechnicus of met uw verkoper.
 - Het voedings snoer of de stekker beschadigd is.
 - Er is vloeistof in het systeem gemorst.

- Het systeem werkt niet correct, zelfs als u de gebruiksrichtlijnen volgt.
- Het systeem is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- De systeemprestaties wijzigen.
- Vermijd contact met warme onderdelen binnenin de mini-pc. Tijdens het gebruik worden sommige componenten warm genoeg om brandwonden te veroorzaken op de huid. Voordat u het computerdeksel opent, schakelt u de computer uit, koppelt u de voeding los en wacht u ongeveer 30 minuten tot de componenten zijn afgekoeld.
- Als u de batterij in een vuur of een warme oven gooit, of de batterij mechanisch verplettert of knopt, kan dit leiden tot een ontploffing;
- Als u een batterij achterlaat in een omgeving met een extreem hoge temperatuuromgeving, kan dit een ontploffing of de lekkage van brandbare vloeistof of gas veroorzaken;
- Een batterij die wordt onderworpen aan een extreem lage luchtdruk, kan resulteren in een ontploffing of de lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Door middel van een voedingskabel die is aangesloten op een stopcontact met aarding.

Waarschuwing voor Lithium-Ion batterij

VOORZICHTIG: Gevaar van explosie als de batterij onjuist wordt geplaatst. Alleen met hetzelfde of equivalente type die door de fabrikant wordt aangeraden, vervangen. Werp gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant weg.

NIET DEMONTEREN

De garantie is niet van toepassing op producten die door de gebruiker werden gedemonteerd

Wettelijke verklaringen

Bericht deklaag

BELANGRIJK! Om elektrische isolatie te bieden en elektrische veiligheid te behouden, is een coating aangebracht om de notebookbehuizing te isoleren, behalve op de zijkanalen waar zich de I/O-poorten bevinden.

FCC-verklaring (Federal Communications Commission)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse A digitaal apparaat, in naleving van deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een thuis installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit en kan indien onjuist geïnstalleerd en niet volgens de instructies gebruikt, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie. De bediening van dit apparaat in een residentieel gebied zal mogelijk schadelijke interferentie veroorzaken. In dat geval zal de gebruiker de interferentie op eigen kosten moeten corrigeren.

OPGELET! Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de concessionaris van dit apparaat, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Waarschuwing RF-blootstelling

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de geleverde instructies en de antennes die worden gebruikt voor deze zender moeten bij de installatie een afstand van minstens 20 cm bewaren van alle personen. De antennes mogen niet op dezelfde plaats van andere antennes of zenders worden geïnstalleerd en ze mogen niet samen worden gebruikt. Om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot RF-blootstelling, moeten eindgebruikers en installateurs beschikken over de installatierichtlijnen voor de antenne en op de hoogte zijn van de gebruiksomstandigheden van de zender.

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika	2.412-2.462 GHz	Kanalen 01 tot 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanalen 01 tot 14
Europa (ETSI)	2.412-2.472 GHz	Kanalen 01 tot 13

Verklaring van naleving voor milieuregelgeving van producten

ASUS volgt het concept voor groen design om zijn producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS-producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast maakt ASUS de relevante informatie openbaar op basis van de vereisten voor de voorschriften.

Raadpleeg <http://csr.asus.com/Compliance.htm> voor de bekendmaking van informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften waaraan ASUS voldoet.

EU REACH en artikel 33

Conform het regelgevend kader van REACH (registratie, beoordeling, toelating en beperking ten aanzien van chemische stoffen), hebben we de chemische stoffen in onze producten gepubliceerd op de ASUS REACH-website op <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS

Dit product voldoet aan de EU RoHS-richtlijn. Zie <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35> voor meer informatie.

ASUS-diensten voor recycling/terugname

De recycling- en terugnameprogramma's van ASUS zijn voortgevloeid uit onze inzet voor de hoogste standaarden voor milieubescherming. Wij geloven in het leveren van oplossingen voor u om onze producten, batterijen en andere componenten, evenals het verpakkingsmateriaal, op een verantwoorde manier te recyclen. Ga naar <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> voor gedetailleerde recyclinginformatie in de verschillende regio's.

Ecodesign-richtlijn

De Europese Unie heeft een raamwerk aangekondigd voor het instellen van ecodesign-eisen voor energieverbruikende producten (2009/125/EG). Specifieke invoermaatregelen zijn gericht op het verbeteren van milieuprestaties van specifieke producten of meerdere producttypen. ASUS levert productinformatie op de CSR-website. Meer informatie is te vinden op <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.



Gooi de Meeting Computer System **NIET** bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van elektronica.

Product dat voldoet aan ENERGY STAR



ENERGY STAR is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy dat ons allen helpt bij het besparen van geld en het beschermen van het milieu door energie-efficiënte producten en praktijken.

Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De monitor wordt automatisch ingesteld om naar de slaapstand te gaan na uiterlijk 10 minuten inactiviteit van de gebruiker; de computer wordt automatisch ingesteld om naar de slaapstand te gaan na uiterlijk 30 minuten inactiviteit van de gebruiker. Haal de computer uit slaapstand door te klikken met de muis of door op een willekeurige toets op het toetsenbord of op de voedingsknop te drukken.

Ga naar <http://www.energystar.gov/powermanagement> voor gedetailleerde informatie over energiebeheer en de voordelen daarvan voor het milieu. Ga ook naar <http://www.energystar.gov> voor gedetailleerde informatie over het gezamenlijke ENERGY STAR-programma.

OPMERKING: Energy Star wordt NIET ondersteund door FreeDOS- en Linux-besturingssystemen.

EPEAT geregistreerde producten

De openbare publicatie van belangrijke milieuinformatie voor met ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) geregistreerde producten is beschikbaar op <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Meer informatie over het EPEAT-programma en aankoopadviezen zijn te vinden op www.epeat.net.

Veiligheidsinformatie optisch station

Informatie laserveiligheid



WAARSCHUWING! Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen, mocht u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp.

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant :
https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:
https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميغا هرتز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

Pojednostavljena EU Izjava o skladnosti

ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTEK Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیہ اتحادیہ اروپا

2014/53/ ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیہ 2014/53/ EU. مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیہ اتحادیہ اروپا در این آدرس موجود است:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

علکرد 5150-5350 مگاهرتز برای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشورهای فهرست شده در جدول، محدود شود.

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד אירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החינויות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

יש להגביל רשתות Wi-Fi ופולעות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

Supaprostinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

Declaratie de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

Zjednodušené vyhlášení o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU.

En https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi som används 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตาราง

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

Waarschuwing CE-markering

Dit is een product van Klasse A dat radio-interferentie kan veroorzaken in een huiselijke omgeving. In dat geval zal de gebruiker mogelijk adequate maatregelen moeten nemen.



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

7265NGW (Model: GQE10A) uitgangsvermogenstabel:

Functie	Frequentie	Maximaal uitgangsvermogen (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16 dBm
	5150-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	6 dBm

Fabrikant	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Adres:	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Erkende vertegenwoordiger in Europa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adres:	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

ASUS contact informatie

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Telefoon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Web site	https://www.asus.com

Technisch Ondersteuning

Telefoon	+86-21-38429911
Online ondersteuning	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adres	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Telefoon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Web site	https://www.asus.com/us/

Technisch Ondersteuning

Fax ondersteuning	+1-812-284-0883
Algemene ondersteuning	+1-812-282-2787
Online ondersteuning	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Adres	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Web site	https://www.asus.com/de
Online contact	https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de

Technisch Ondersteuning

Telefoon (Germany)	+49-2102-5789557
Telefoon (Austria)	+43-1360-2775461
Online ondersteuning	https://www.asus.com/de/support

Callcenter:	https://www.asus.com/support/CallUs
--------------------	---

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Meeting Computer System
Model Number : GQE10A

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

