



Windows® 8 Downgrade

English	2
Dansk	4
Suomi	6
Norsk	8
Svenska	10
Čeština	12
Polski	14
Slovensky	16
Български език.....	18
Magyar	20
Română	22

Windows® 8 Downgrade

Microsoft's Windows® 8 Downgrade Notices

- This system is preinstalled with Windows® 7 Professional software and also comes with a license and media for Windows® 8 Professional software. You may only use one version of the Windows software at a time. Switching between versions will require you to uninstall one version and install the other version.
- To enable downgrade to Windows 7 on this system the BIOS settings on this system were changed to boot into a legacy BIOS mode. If the BIOS setting is not changed to native UEFI mode boot prior to installing, Windows 8 will install; however, the following Windows 8 functionality will not be enabled as they rely on UEFI mode boot:
 - Secure Boot
 - Seamless Boot experience
 - Network unlock for Bitlocker for systems with a Trusted Platform Module (TPM).
 - eDrive support



NOTE: For more details on changing the BIOS mode, refer to the next section.



IMPORTANT!

- Your All-in-One PC comes preinstalled with Windows® 7 OS. Upgrading to Windows® 8 will delete all your Windows® 7 system data.
 - If your All-in-One PC package contents do not include a Windows® 7 Recovery DVD, ensure that you create a USB recovery drive of your Windows® 7 before installing Windows® 8.
 - For more details about recovering your system in Windows® 8, refer to your All-in-One PC's user manual.
-

Changing your operating system to Windows® 8 Pro

1. Turn on your All-in-One PC. During POST, press <F2> to enter BIOS.



NOTE: For more details on entering the BIOS setup in Windows® 8, refer to your All-in-One PC's user manual.

2. Insert the Windows® 8 Pro support DVD into the optical drive.
3. From the BIOS Setup, press F5 then select **Yes** to load the system's optimized default settings.
4. Press F10 then select **Yes** to save the changes.
5. Press any key to boot from your disc.
6. Carefully read the ASUS Recovery Tool license agreement. Select **Accept** to proceed.
7. Choose your keyboard layout to proceed to the next step.
8. Select **Troubleshoot > Reset your All-in-One PC > Next**.
9. In the Reset your PC window, select **Yes, repartition the drives > Fully clean the drive > Reset**. Wait until the installation process is completed.
10. Follow the next set of onscreen instructions to configure the following basic items:
 - Personalize
 - Wireless
 - Settings
 - Sign in to your PC
11. After configuring these basic items, the Windows® 8 tutorial appears. Watch this to learn more about Windows® 8 functionalities.



IMPORTANT!

- The F9 recovery function is not applicable for downgrade versions of Windows® 8. Refer to the **Remove everything and reinstalling Windows** section in your All-in-One PC's user manual for details on doing recovery inside Windows® 8. In case your operating system fails, use the bundled recovery DVD to reinstall your system.
- Ensure that all data are backed up before doing a full recovery of your operating system to avoid losing important files.



NOTE: Download the multi-language versions of this notice from the ASUS Support site at <http://support.asus.com>

Windows® 8 Nedgradering

Microsoft's Windows® 8 Bemærkninger vedrørende nedgradering

- Dette system er forudinstalleret med Windows® 7 professionel software samt licens og medier for Windows® 8 professionel software. Du kan kun bruge én version af Windows software ad gangen. Hvis du vil skifte version, skal du afinstallere den ene version og installere den anden version.
- For at kunne nedgradere til Windows 7 på dette system, er BIOS-indstillingerne på dette system ændret til at genstarte i en ældre BIOS-tilstand. Hvis BIOS-indstillingerne ikke ændres til at genstarte i original UEFI-tilstand inden installationen, kan Windows 8 installeres, men følgende Windows 8-funktioner aktiveres ikke, da de afhænger af genstart i UEFI-tilstand:
 - Sikker opstart
 - Problemfri opstart
 - **Frigivelse af netværk for Bitlocker for systemer med et tiltroet platformsmodulet (TPM).**
 - eDrive-understøttelse



BEMÆRK: For yderligere oplysninger om ændring af BIOS-tilstand, henvises der til efterfølgende afsnit.



VIGTIGT!

- Din All-in-One PC kommer forudinstalleret med Windows® 7 OS. Hvis du opgraderer til Windows® 8, slettes alle dine Windows® 7 systemdata.
 - Hvis der ikke er en Windows® 7 genopretnings-dvd i din All-in-One PC-pakke, skal du lave et USB-genopretnings-drev af din Windows® 7, inden du installerer Windows® 8.
 - For yderligere oplysninger om genopretning af dit system i Windows® 8, henvises der til brugsanvisningen for din All-in-One PC.
-

Ændre dit operativsystem til Windows® 8 Pro

1. Tænd for din All-in-One PC. Tryk på <F2> for at gå til BIOS under POST.



BEMÆRK: For yderligere oplysninger om genopretning af dit system i Windows® 8, henvises der til brugsanvisningen for din All-in-One PC.

2. Indsæt Windows® 8 Pro support-dvd i det optiske drev.
3. Under Opsætning af BIOS skal du trykke på F5, og derefter vælge **Yes (Ja)** for at indlæse systemets optimerede standardindstillinger.
4. Tryk på F10, og vælg derefter **Yes (Ja)** for at gemme ændringerne.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at genstarte fra disken.
6. Læse licensaftalen for ASUS genopretningsværktøj. Vælg **Accept (Accepter)** for at fortsætte.
7. Vælg dit tastaturlayout for at fortsætte til næste trin.
8. Vælg **Troubleshoot (Fejlsøgning) > Reset your All-in-One PC (Nulstil din All-in-One PC) > Next (Næste)**.
9. I vinduet Nulstil din pc skal du vælge **Yes, repartition the drives (Ja, genpartitioner drev) > Fully clean the drive (Ryd drevet helt) > Reset (Nulstil)**. Vent indtil den installationsprocessen er afsluttet.
10. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundelementer:
 - Personalize (Personalisere)
 - Wireless (Trådløs)
 - Settings (Indstillinger)
 - Sign in to your PC (Log ind på din pc)
11. Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger, vises Windows® 8 træningsguiden. Se denne træningsguide for at få mere at vide om funktionerne i Windows® 8.



VIGTIGT!

- Genopretningsfunktionen F9 er ikke tilgængelig for nedgraderede versioner af Windows® 8. Der henvises til afsnittet **Rydder alt og geninstallere Windows** i brugsanvisningen for din All-in-One PC for yderligere oplysninger om genopretning i Windows® 8. Hvis der opstår fejl i dit operativsystem, skal du bruge den medfølgende genopretnings-dvd til at geninstallere dit system.
- Sørg for, at al data er sikkerhedskopieret, inden du udfører en komplet genopretning af dit operativsystem for at undgå at miste vigtige filer.



BEMÆRK: Download de flersprogede versioner af denne bemærkning fra ASUS supportside på <http://support.asus.com>

Windows® 8 -tasonlasku

Microsoftin Windows® 8 -tasonlaskuilmoitukset

- Tämä järjestelmä on esiasennettuna Windows® 7 Professional -ohjelmistossa ja siihen liittyy Windows® 8 Professional -ohjelmiston lisenssi ja media. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Eri versioiden välillä vaihtaminen edellyttää yhden version asennuksen poistamisen ja toisen version asentamisen.
- Jotta voit ottaa käyttöön tasonlaskun Windows 7:ään tässä järjestelmässä, tämän järjestelmän BIOS-asetukset on muutettu käynnistämään uudelleen vanhaan BIOS-tilaan. Jos BIOS-asetusta ei ole muutettu alkuperäiseen UEFI-tilakäynnistykseen ennen asennusta, Windows 8 asennetaan; seuraavia Windows 8 -toimintoja ei kuitenkaan oteta käyttöön, sillä ne vaativat UEFI-tilakäynnistykseen:
 - Suojattu käynnistys
 - Saumaton käynnistyskokemus
 - **Network unlock for Bitlocker järjestelmille, joissa on Trusted Platform Module (TPM).**
 - eDrive-tuki



HUOMAUTUS: Katso lisätietoja BIOS-tilan muuttamisesta seuraavasta osasta.



TÄRKEÄÄ!

- Monitoimi-PC-tietokoneessasi on esiasetettuna Windows® 7 -käyttöjärjestelmä. Päivittäminen Windows® 8:aan poistaa kaikki Windows® 7 -järjestelmätiedot.
 - Jos monitoimi-PC:n toimitukseen ei sisälly Windows® 7 -palautus-DVD-levyä, varmista, että luot Windows® 7 -käyttöjärjestelmän USB-palautusaseman ennen Windows® 8:n asentamista.
 - Katso lisätietoja järjestelmäsi palauttamisesta Windows® 8:ssa monitoimi-PC:n käyttöoppaasta.
-

Käyttöjärjestelmän vaihtaminen Windows® 8 Pro -versioon

1. Käynnistä monitoimi-PC. Paina POST-tilassa <F2> siirtyäksesi BIOS-asetukseen.



HUOMAUTUS: Katso lisätietoja siirtymisestä BIOS-asetukseen Windows® 8:ssa monitoimi-PC:n käyttöoppaasta.

2. Aseta Windows® 8 Pro -tuki-DVD-levy optiseen asemaan.
3. Paina BIOS-asetuksessa F5 ja valitse sitten **Yes (Kyllä)** ladataksesi järjestelmän optimoidut oletusasetukset.
4. Paina F10 ja valitse sitten **Yes (Kyllä)** tallentaaksesi asetukset.
5. Paina mitä tahansa näppäintä suorittaaksesi käynnistyksen levyltä.
6. Lue huolella ASUS-palautustyökalun käyttöoikeussopimus. Jatka valitsemalla **Accept (Hyväksyn)**.
7. Valitse näppäimistöasettelusi siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen.
8. Valitse **Troubleshoot (Vianetsintä) > Reset your All-in-One PC (Nollaa monitoimi-PC) > Next (Seuraava)**.
9. Valitse Reset your PC (Nollaa PC) -ikkunassa **Yes, repartition the drives (Kyllä, osioi asemat uudelleen) > Fully clean the drive (Tyhjennä levy kokonaan) > Reset (Nollaa)**. Odota, kunnes asennus on valmis.
10. Toimi näytön seuraavan ohjesarjan mukaisesti määrittäessäsi seuraavat peruskohteet:
 - Personalize (Mukauttaminen)
 - Wireless (Langaton yhteys)
 - Settings (Asetukset)
 - Sign in to your PC (Tietokoneeseen sisäänkirjautuminen)
11. Kun nämä perusasetukset on määritetty, näkyviin tulee Windows® 8 -opetusohjelma. Katso tämä opetusohjelma oppiaksesi lisää Windows® 8:n toiminnallisuudesta.



TÄRKEÄÄ!

- F9-palautustoiminto ei ole käytössä Windows® 8:n tasonlaskuversioissa. Katso lisätietoja monitoimi-PC:n käyttöoppaan **Poista kaikki ja asenna Windows uudelleen** -osasta kuinka palautus tehdään Windows® 8:n sisällä. Mikäli käyttöjärjestelmä kaatuu, käytä toimitukseen kuuluvaa palautus-DVD-levyä järjestelmän uudelleen asentamiseen.
- Varmista, että kaikki tiedot on varmuuskopioitu ennen käyttöjärjestelmän täyttämistä palautusta välttääksesi tärkeiden tiedostojen menettämisen.



HUOMAUTUS: Lataa tämän ilmoituksen monikieliset versiot ASUS-tukisivustolta osoitteesta <http://support.asus.com>

Windows® 8 – nedgradering

Microsoft Windows® 8 – merknader om nedgradering

- Dette systemet har programvaren Windows® 7 Professional forhåndsinstallert, og leveres også med en lisens og media for programvaren Windows® 8 Professional. Du kan bare bruke én versjon av Windows-programvare på en gang. For å bytte mellom versjonene må du avinstallere én versjon og installere den andre versjonen.
- For å aktivere nedgradering til Windows 7 på dette systemet ble BIOS-innstillingene på dette systemet endret til å starte opp med en eldre BIOS-modus. Hvis BIOS-innstillingen ikke endres til opprinnelig UEFI-oppstartmodus før installasjon, vil Windows 8 la seg installere. Følgende funksjonalitet i Windows 8 vil imidlertid ikke være aktivert, da de er avhengige av UEFI-oppstartmodus:
 - Sikker oppstart
 - Sømløs oppstart
 - **Nettverkopplåsing opp for Bitlocker for systemer med en klarert plattformmodul (TPM).**
 - eDrive-støtte



MERK: For mer informasjon om hvordan du endrer BIOS-modus kan du se neste avsnitt.



VIKTIG!

- Alt-i-ett-PC-en kommer forhåndsinstallert med Windows® 7 OS. Oppgrader du til Windows® 8 vil alle systemdata for Windows® 7 slettes.
 - Hvis innholdet Alt-i-ett-PC-pakken ikke inkluderer en gjenopprettings-DVD for Windows® 7, må du sørge for at du oppretter en USB-gjenopprettingsstasjon for Windows® 7 før du installerer Windows® 8.
 - For mer informasjon om hvordan du gjenoppretter systemet i Windows® 8 kan du se bruksanvisningen til Alt-i-ett-PC-en.
-

Endre operativsystemet til Windows® 8 Pro

1. Slå på Alt-i-ett-PC-en. Under POST trykker du <F2> for å åpne BIOS.



MERK: For mer informasjon om hvordan du åpner BIOS-skjermen i Windows® 8 kan du se bruksanvisningen til Alt-i-ett-PC-en.

2. Sett Windows® 8 Pro støtte-DVD-en inn i den optiske stasjonen.
3. Fra BIOS-skjermen trykker du F5 og velger **Yes (Ja)** for å laste systemets optimaliserte standardinnstillinger.
4. Trykk F10 og velg **Yes (Ja)** for å lagre endringene.
5. Trykk på en tast for å starte opp fra platen.
6. Les nøye lisensavtalen for ASUS Recovery Tool. Velg **Accept (Godta)** for å fortsette.
7. Velg tastaturoppsett for å gå videre til neste trinn.
8. Velg **Troubleshoot (Feilsøking) > Reset your All-in-One PC (Tilbakestill Alt-i-ett-PC-en) > Next (Neste)**.
9. I vinduet Reset your PC (Tilbakestill PC-en) velger du **Yes repartition the drives (Ja, repartisjoner stasjonene) > Fully clean the drive (Tøm stasjonen helt) > Reset (Tilbakestill)**. Vent til installasjonen er fullført.
10. Følg anvisningene på neste skjerm for å konfigurere følgende grunnleggende elementer:
 - Personalize (Personliggjør)
 - Wireless (Trådløs)
 - Settings (Innstillinger)
 - Sign in to your PC (Logg inn på PC-en)
11. Når du har konfigurert disse grunnleggende elementene, vises veiledningen for Windows® 8. Se denne for å lære mer om Windows® 8-funksjoner.



VIKTIG!

- F9 Recovery-funksjonen gjelder ikke for nedgraderingsversjoner av Windows® 8. Se **Fjerne alt og ominstallere Windows** i bruksanvisningen for Alt-i-ett-PC-en for detaljer om hvordan du utfører gjenoppretting i Windows® 8. Hvis operativsystemet slutter å fungere, bruker du den medfølgende gjenopprettings-DVD-en for å ominstallere operativsystemet.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopierte før du utfører en full gjenoppretting av operativsystemet for å unngå å miste viktige filer.



MERK: Last ned flerspråklige versjoner av denne merknaden fra ASUS-støttesiden på <http://support.asus.com>

Windows® 8 nedgradering

Microsofts Windows® 8 nedgraderingsmeddelande

- Detta system är förinstallerat med programmet Windows® 7 Professional och levereras också med en licens och media för programmet Windows® 8 Professional. Du kan endast använda en version av Windows i taget. Växling mellan versionerna kommer att kräva att du avinstallerar en version och installerar den andra versionen.
- För att möjliggöra nedgradering till Windows 7 i detta system har BIOS-inställningarna i detta system ändrats till start i ett nedärvt BIOS-läge. Om BIOS-inställningen inte ändras till äkta UEFI-lägesstart innan installationen kommer emellertid Windows 8 att installeras men följande Windows 8 funktioner kommer inte att aktiveras då de är beroende av UEFI startläge:
 - Säker start
 - Sömlös startupplevelse
 - **Nätverksuppläsning för Bitlocker för system med en Trusted Platform Module (TPM).**
 - eDrive stöd



NOTERA: För ytterligare detaljer om byte av BIOS-läge se nästa sektion.



VIKTIGT!

- Din allt-i-ett dator levereras med Windows® 7 OS förinstallerat. Uppgradering till Windows® 8 kommer att radera alla dina Windows® 7 systemdata.
 - Om innehållet i ditt allt-i-ett datorpaket inte inkluderar en Windows® 7 återställnings-DVD, se till att du skapar en USB återställningsenhet för Windows® 7 innan du installerar Windows® 8.
 - För ytterligare detaljer om återställning av ditt system i Windows® 8, se din allt-i-ett dators bruksanvisning.
-

Byte av operativsystem till Windows® 8 Pro

1. Slå på allt-i-ett datorn. Under POST, tryck på <F2> för att komma in i BIOS.



NOTERA: För ytterligare detaljer om att komma in i BIOS-inställningarna i Windows® 8, se din allt-i-ett dators bruksanvisning.

2. Sätt in Windows® 8 Pro support-DVD i den optiska enheten.
3. Från BIOS-inställningen tryck på F5 och välj sedan **Yes (ja)** för att ladda systemets optimerade standardinställningar.
4. Tryck på F10 och välj sedan **Yes (ja)** för att spara ändringarna.
5. Tryck på någon knapp för att starta från skivan.
6. Läs noga igenom licensavtalet för ASUS Recovery Tool (återställningsverktyg). Välj **Accept (acceptera)** för att fortsätta.
7. Välj tangentbordslayout för att fortsätta till nästa steg.
8. Välj **Troubleshoot (Felsökning) > Reset your All-in-One PC (Återställ din allt-i-ett dator) > Next (Nästa)**.
9. I fönstret Reset your PC (återställ din dator) välj **Yes, repartition the drives (Ja, partitionera om enheterna) > Fully clean the drive (Rensa enheten helt) > Reset (Återställ)**. Vänta tills installationsprocessen är klar.
10. Följ nästa uppsättning med instruktioner på skärmen för att konfigurera följande grundläggande poster:
 - Personalize (Anpassa)
 - Wireless (Trådlös)
 - Settings (Inställningar)
 - Sign in to your PC (Logga in på din dator)
11. När du konfigurerat grundinställningarna visas handledningen för Windows® 8. Titta på denna handledning för att lära dig mer om Windows® 8 olika funktioner.



VIKTIGT!

- F9 återställningsfunktionen är inte tillämpligt för nedgraderade versioner av Windows® 8. Se sektionen **Ta bort allt och återinstallera Windows** i din allt-i-ett dators bruksanvisning för detaljer om att göra återställning inuti Windows® 8. Om ditt operativsystem inte fungerar använd den medföljande DVD-skivan för att återinstallera ditt system.
- Se till att alla data är säkerhetskopierade innan du gör en fullständig återställning av operativsystemet för att undvika förlust av viktiga filer.



NOTERA: Ladda ned flerspråksversionen av detta meddelande från ASUS supportwebbsida på <http://support.asus.com>

Přechod z operačního systému Windows® 8 na nižší verzi

Poznámky k přechodu z operačního systému Microsoft Windows® 8 na nižší verzi

- V tomto systému je předinstalován operační systém Windows® 7 Professional; k tomuto systému je rovněž dodávána licence a média pro operační systém Windows® 8 Professional. Můžete používat pouze jednu verzi softwaru Windows současně. Aby bylo možné verze měnit, je nezbytné jednu verzi odinstalovat a nainstalovat druhou.
- Chcete-li v tomto systému povolit přechod na nižší verzi Windows 7, byla nastavení systému BIOS v tomto systému změněna tak, aby byl zaveden starší systém BIOS. Pokud nastavení systému BIOS nebyla před instalací změněna na zavedení nativního režimu UEFI, bude nainstalován operační systém Windows 8; nebudou ovšem povoleny následující funkce operačního systému Windows 8, které jsou závislé na zavedení režimu UEFI:
 - Zabezpečené spouštění
 - Hladké spouštění
 - Síťové odemčení nástroje Bitlocker pro systémy s čipem TPM (Trusted Platform Module).
 - Podpora eDrive



POZNÁMKA: Další podrobnosti o změně režimu BIOS viz další část.



DŮLEŽITÉ!

- Tento počítač All-in-One je dodáván s předinstalovaným operačním systémem Windows® 7. Při přechodu na verzi Windows® 8 budou odstraněna veškerá data systému Windows® 7.
 - Pokud není součástí počítače disk DVD pro obnovu Windows® 7, před instalováním operačního systému Windows® 8 si vytvořte USB disk pro obnovu operačního systému Windows® 7.
 - Další podrobnosti o obnově systému v operačním systému Windows® 8 viz uživatelská příručka k počítači All-in-One.
-

Přechod na operační systém Windows® 8 Pro

1. Zapněte počítač All-in-One. Během testu POST stisknutím klávesy <F2> vstupte do systému BIOS.



POZNÁMKA: Další podrobnosti o vstupu do nastavení systému BIOS v operačním systému Windows® 8 viz uživatelská příručka k počítači All-in-One.

2. Vložte podpůrný disk DVD pro operační systém Windows® 8 Pro do optické jednotky.
3. V nastavení systému BIOS stiskněte klávesu F5 a výběrem možnosti **Yes (Ano)** načtete optimalizovaná výchozí systémová nastavení.
4. Stiskněte klávesu F10 a výběrem možnosti **Yes (Ano)** uložte změny.
5. Stisknutím libovolného tlačítka spusťte disk.
6. Pečlivě si přečtěte licenční smlouvu na nástroj ASUS Recovery Tool. Pokračujte výběrem možnosti **Accept (Souhlasím)**.
7. Vyberte vaše rozložení klávesnice a přejděte na další krok.
8. Vyberte možnost **Troubleshoot (Poradce při potížích) > Reset your All-in-One PC (Resetovat All-in-One PC) > Next (Další)**.
9. V okně Reset your PC (Resetovat PC) vyberte možnost **Yes, repartition the drives (Znovu rozdělit disky) > Fully clean the drive (Zcela vymazat disk) > Reset (Resetovat)**. Počkejte na dokončení instalace.
10. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
 - Personalize (Přizpůsobit)
 - Wireless (Bezdrát)
 - Settings (Nastavení)
 - Sign in to your PC (Přihlaste se k počítači)
11. Po nakonfigurování těchto základních položek se zobrazí výukový program Windows® 8. V tomto výukovém programu se seznámíte s dalšími funkcemi operačního systému Windows® 8.



DŮLEŽITÉ!

- Funkce obnovy F9 neplatí pro verze operačního systému Windows® 8, které byly převedeny z vyšší na nižší verzi. V části **Odstranit vše a znovu instalovat Windows** uživatelské příručky k All-in-One PC jsou uvedeny podrobné pokyny pro obnovu uvnitř operačního systému Windows® 8. V případě selhání znovu nainstalujte operační systém pomocí přiloženého disku DVD pro obnovu.
- Před provedením úplné obnovy operačního systému zazálohujte veškerá data, aby nedošlo ke ztrátě důležitých souborů.



POZNÁMKA: Vícejazyčné verze tohoto dokumentu jsou k dispozici ke stažení z webu podpory ASUS na adrese <http://support.asus.com>

Aktualizacja wsteczna z systemu Windows® 8

Uwagi dotyczące aktualizacji wstecznej z systemu Windows® 8 firmy Microsoft

- Komputer ten jest dostarczany z zainstalowanym wstępnie systemem Windows® 7 Professional oraz z licencją i nośnikami umożliwiającymi korzystanie z systemu Windows® 8 Professional. W danym czasie można korzystać wyłącznie z jednej wersji systemu Windows. Przełączenie wersji wymaga odinstalowania jednej z nich i zainstalowania drugiej.
- Aby umożliwić aktualizację wsteczną do systemu Windows 7, ustawienia systemu BIOS zostały zmienione w celu zapewnienia rozruchu w starszej wersji trybu BIOS. Jeśli ustawienie systemu BIOS nie zostanie przed instalacją zmienione na rozruch w natywnym trybie UEFI, zainstalowany zostanie system Windows 8; poniższe funkcje systemu Windows 8 nie będą jednak dostępne, ponieważ zależą one od rozruchu w trybie UEFI:
 - Bezpieczny rozruch
 - Bezproblemowy rozruch
 - **Odblokowywanie sieci dla funkcji Bitlocker w przypadku systemów z modulem TPM (Trusted Platform Module).**
 - Obsługa eDrive



UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zmiany trybu BIOS należy przejść do następnego rozdziału.



WAŻNE!

- Komputer PC wszystko w jednym jest dostarczany z zainstalowanym wstępnie systemem operacyjnym Windows® 7. Uaktualnienie do systemu Windows® 8 spowoduje usunięcie wszystkich danych systemu Windows® 7.
 - Jeśli do komputera PC wszystko w jednym nie dołączono dysku DVD do przywracania systemu Windows® 7, należy pamiętać o utworzeniu dysku USB do przywracania systemu Windows® 7 przed zainstalowaniem systemu Windows® 8.
 - W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przywracania systemu w systemie Windows® 8 należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika komputera PC wszystko w jednym.
-

Zmiana systemu operacyjnego na system Windows® 8 Pro

1. Włącz komputer PC wszystko w jednym. W czasie trwania testu POST naciśnij klawisz <F2> w celu przejścia do systemu BIOS.



UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przechodzenia do ustawień systemu BIOS w systemie Windows® 8 należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika komputera PC wszystko w jednym.

2. Włóż do napędu optycznego pomocniczy dysk DVD z systemem Windows® 8 Pro.
3. W ustawieniach systemu BIOS naciśnij klawisz F5, a następnie wybierz opcję **Yes (Tak)** w celu załadowania zoptymalizowanych domyślnych ustawień systemu.
4. Naciśnij klawisz F10, a następnie wybierz opcję **Yes (Tak)** w celu zapisania zmian.
5. Naciśnij dowolny klawisz, aby rozpocząć rozruch z dysku.
6. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną narzędzia do przywracania firmy ASUS. Wybierz opcję **Accept (Akceptuję)** w celu kontynuacji.
7. Wybierz układ klawiatury, aby przejść do kolejnego etapu.
8. Wybierz pozycję **Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów) > Reset your All-in-One PC (Zresetuj komputer PC wszystko w jednym) > Next (Dalej)**.
9. W oknie Reset your PC (Resetuj komputer PC) wybierz pozycję **Yes, repartition the drives (Tak, ponownie podziel dyski na partycje) > Fully clean the drive (Wyczyść całkowicie dysk) > Reset (Resetuj)**. Poczekaj na ukończenie procesu instalacji.
10. Wykonaj dalsze instrukcje ekranowe w celu konfiguracji następujących podstawowych elementów:
 - Personalize (Personalizacja)
 - Wireless (Połączenie bezprzewodowe)
 - Settings (Ustawienia)
 - Sign in to your PC (Logowanie do komputera PC)
11. Po zakończeniu konfiguracji podstawowych elementów wyświetlony zostanie samouczek dla systemu Windows® 8. Należy się z nim zapoznać, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach systemu Windows® 8.



WAŻNE!

- Funkcja przywracania za pomocą klawisza F9 nie jest dostępna w przypadku aktualizacji wstecznej z systemu Windows® 8. Należy zapoznać się z częścią **Usuwanie wszystkich danych i ponowna instalacja systemu Windows** w podręczniku użytkownika komputera PC wszystko w jednym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przywracania systemu w systemie Windows® 8. W przypadku awarii systemu operacyjnego należy zainstalować go ponownie za pomocą dołączonego dysku DVD do przywracania.
- Przed wykonaniem pełnego przywracania systemu operacyjnego należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych, aby uniknąć utraty ważnych plików.



UWAGA: Niniejsze uwagi dostępne są w różnych wersjach językowych, które można pobrać z witryny pomocy technicznej firmy ASUS, pod adresem <http://support.asus.com>

Zníženie verzie Windows® 8

Oznámenia týkajúce sa zníženia verzie aplikácie Microsoft Windows® 8

- Tento systém sa dodáva s predinštalovaným softvérom Windows® 7 Professional a tiež s licenciou a nosičom pre softvér Windows® 8 Professional. Naraz môžete použiť iba jednu verziu softvéru Windows. Na prepínanie medzi verziami je potrebné, aby ste odinštalovali jednu verziu a nainštalovali druhú verziu.
- Ak chcete v tomto operačnom systéme povoliť zníženie verzie operačného systému na verziu Windows 7, nastavenia BIOS v tomto operačnom systéme sú zmenené tak, aby sa zaviedli do staršieho režimu BIOS. Ak sa pred inštalovaním nezmení nastavenie BIOS-u na pôvodný režim UEFI, nainštaluje sa operačný systém Windows 8; nebudú však povolené nasledovné funkcie operačného systému Windows 8, pretože závisia od zavedenia režimu UEFI:
 - zabezpečenie zavedenia operačného systému
 - skúsenosti s bezproblémovým zavádzaním systému
 - **Odomknúť sieť pre Bitlocker pre systémy s Trusted Platform Module (TPM)** (Modul dôveryhodnej platformy).
 - podpora eDrive



POZNÁMKA: Viac informácií týkajúcich sa zmeny režimu BIOS nájdete v nasledujúcej časti.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Počítač Všetko-v-jednom sa dodáva s predinštalovaným operačným systémom Windows® 7. Aktualizovaním operačného systému Windows® 8 sa vymažú všetky údaje operačného systému Windows® 7.
- Ak balenie počítača Všetko-v-jednom neobsahuje disk DVD na obnovenie operačného systému Windows® 7, pred nainštalovaním operačného systému Windows® 8 si musíte vytvoriť USB zariadenie na obnovu operačného systému Windows® 7.
- Viac podrobností týkajúcich sa obnovenia operačného systému Windows® 8 nájdete v používateľskej príručke dodanej s počítačom Všetko-v-jednom.

Zmena operačného systému na verziu Windows® 8 Pro

1. Zapnite počítač Všetko-v-jednom. Počas POST vstúpte stlačením tlačidla <F2> do BIOS-u.



POZNÁMKA: Viac podrobností týkajúcich sa prístupu do nastavenia BIOS v operačnom systéme Windows® 8 nájdete v používateľskej príručke dodanej s počítačom Všetko-v-jednom.

2. Do optickej mechaniky vložte podporný disk DVD s operačným systémom Windows® 8 Pro.
3. Ak chcete načítať optimalizované predvolené nastavenia systému, v možnosti BIOS Setup stlačte tlačidlo F5 a potom vyberte možnosť **Yes (Áno)**.
4. Ak chcete uložiť zmeny, stlačte tlačidlo F10 a potom vyberte možnosť **Yes (Áno)**.
5. Stlačením ľubovoľného tlačidla spustíte zavádzanie z vášho disku.
6. Pozorne si prečítajte licenčnú zmluvu pre aplikáciu ASUS Recovery Tool. Pre pokračovanie zvolte možnosť **Accept (Súhlasím)**.
7. Pre pokračovanie k ďalšiemu kroku vyberte usporiadanie klávesnice.
8. Zvoľte možnosť **Troubleshoot (Riešenie problémov) > Reset your All-in-One PC (Obnoviť počítač Všetko-v-jednom) > Next (Ďalej)**.
9. V okne Reset your PC (Resetovať počítač) zvolte možnosť **Yes, repartition the drives (Áno, rozdeliť mechaniky) > Fully clean the drive (Mechaniku úplne vymazať) > Reset (Resetovať)**. Počkajte na dokončenie procesu inštalácie.
10. Podľa pokynov na obrazovke vykonajte konfiguráciu nasledujúcich základných položiek:
 - Personalize (Prispôsobenie)
 - Wireless (Bezdrôtové pripojenie)
 - Settings (Nastavenia)
 - Sign in to your PC (Prihlásenie v rámci prenosného počítača)
11. Po konfigurácii základných položiek sa zobrazí výukový program Windows® 8. Pozrite si túto príručku a oboznámte sa s funkciami systému Windows® 8.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

- Funkcia obnovenia F9 nie je použiteľná na zníženie verzií operačného systému Windows® 8. Podrobnosti týkajúce sa obnovy vnútri systému Windows® 8 si pozrite v časti **Odstrániť všetko a znovu nainštalovať operačný systém Windows** v používateľskej príručke dodanej s počítačom Všetko-v-jednom. V prípade zlyhania operačného systému môžete operačný systém znovu nainštalovať pomocou dodaného obnovovacieho disku DVD.
- Pred vykonaním úplnej obnovy operačného systému si nezabudnite zálohovať všetky údaje, aby sa zabránilo strate dôležitých súborov.



POZNÁMKA: Z internetovej stránky ASUS Support na lokalite <http://support.asus.com> si môžete prevziať viacjazyčnú verziu tohto oznámenia.

Windows® 8 преминаване към по-стара версия

Съобщения на Microsoft за Windows® 8 преминаване към по-ниска версия

- Тази система разполага с предварително инсталиран софтуер Windows® 7 Professional, но едновременно с това има и лиценз и мултимедия за Windows® 8 Professional. Не можете да използвате двете версии на Windows софтуера едновременно. Превключването между версията изисква деинсталирането на едната и инсталирането на другата.
- За да преминете към по-старата версия, Windows 7, на тази система, трябва да промените BIOS настройките на системата за зареждане в наследен BIOS режим. Ако не промените BIOS настройката на основния UEFI режим на зареждане преди инсталиране, Windows 8 ще се инсталира, но функционалността му няма да работи, защото изисква зареждане в UEFI режим:
 - Защитено зареждане
 - Плавно зареждане
 - **Мрежово отключване за Bitlocker за системи с Trusted Platform Module** (модул за надеждна платформа, TPM).
 - eDrive поддръжка



ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно смяната на BIOS режима, вижте следващия раздел.



ВАЖНО!

- Вашият All-in-One PC е с предварително инсталирана операционна система Windows® 7. Надгравдането до Windows® 8 ще изтрие всичките Ви Windows® 7 системни данни.
- Ако Вашият All-in-One PC пакет не включва DVD диск за възстановяване на Windows® 7, трябва да създадете USB устройство за възстановяване на Windows® 7 преди да инсталирате Windows® 8.
- За повече информация относно възстановяването на системата в Windows® 8, вижте ръководството на потребителя на All-in-One PC.

Смяна на операционната система на Windows® 8 Pro

1. Включете Вашия All-in-One PC. По време на системните тестове натиснете <F2>, за да влезете в BIOS.



ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно влизането в BIOS настройката в Windows® 8, вижте ръководството на потребителя на All-in-One PC.

2. Поставете помощния DVD диск с Windows® 8 Pro в оптичното устройство.
3. В BIOS настройката натиснете F5, след което изберете **Yes (Да)**, за да заредите оптимизираните настройки по подразбиране на системата.
4. Натиснете F10, след което изберете **Yes (Да)**, за да запишете промените.
5. Натиснете произволен клавиш, за да заредите от Вашия диск.
6. Внимателно прочетете лицензионното споразумение на ASUS Recovery Tool. Изберете **Accept (Приемам)**, за да продължите.
7. Изберете изглед на клавиатурата, за да отидете на следващата стъпка.
8. Изберете **Troubleshoot (Отстраняване на неизправности) > Reset your All-in-One PC (Нулиране на All-in-One PC) > Next (Напред)**.
9. В прозореца Reset your PC (Нулиране на компютъра) изберете **Yes, repartition the drives (Да, раздели устройствата на дялове) > Fully clean the drive (Пълно изчистване на устройството) > Reset (Нулиране)**. Изчакайте процесът на инсталиране да завърши.
10. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните основни елементи:
 - Personalize (Персонализиране)
 - Wireless (Безжични)
 - Settings (Настройки)
 - Sign in to your PC (Влизане в компютъра)
11. След като конфигурирате тези основни елементи, ще се появи въвеждащият курс за Windows® 8. Гледайте този въвеждащ курс, за да научите повече за функционалността на Windows® 8.



ВАЖНО!

- Функцията за възстановяване F9 не е приложима за преминаване към по-стари версии на Windows® 8. Вижте раздел **Премахни всичко и преинсталиране на Windows** в ръководството на потребителя на Вашия All-in-One PC компютър за подробности относно възстановяването на системата в Windows® 8. При грешка в операционната система, използвайте включения помощен DVD диск, за да преинсталирате системата.
- Уверете се, че всички данни са архивирани преди да извършите пълно възстановяване на Вашата операционна система, за да предотвратите загуба на важни файлове.



ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледете многоезичните версии на това въведение от сайта за поддръжка на ASUS <http://support.asus.com>

Windows® 8 Downgrade

Microsoft Windows® 8 Downgrade közlemények

- A rendszerre előtelepítették a Windows® 7 Professional szoftvert és Windows® 8 Professional szoftverlicenc és média is jár hozzá. A Windows szoftvernek egyszerre csak egy verzióját használhatja. A verziók közötti váltás az egyik verzió eltávolítását és a másik verzió telepítését teszi szükségessé.
- Ahhoz, hogy ezen a rendszeren engedélyezhesse a Windows 7-re való visszaminősítést (downgrade), a rendszer BIOS beállításait módosítottuk, hogy régebbi BIOS módban indítson. Ha a BIOS beállításait nem módosítják elemi UEFI módú indításra még a telepítés előtt, a Windows 8 települni fog, azonban a következő Windows 8 funkciók nem lesznek engedélyezve, mivel UEFI módú indítást igényelnek:
 - Biztonságos indítás
 - Zökkenőmentes indítási élmény
 - **Hálózati kioldás Bitlockerhez Trusted Platform Modullal (TPM) rendelkező rendszerek esetén.**
 - eDrive támogatás



MEGJEGYZÉS: További információkért a BIOS mód váltását illetően, olvassa el a következő szakaszt.



FONTOS!

- All-in-One PC-jére előtelepítették a Windows® 7 operációs rendszert. A Windows® 8 rendszerre fejlesztéssel törlődni fog minden Windows® 7 rendszeradatok.
 - Amennyiben All-in-One PC csomagja nem tartalmaz Windows® 7 visszaállító DVD-t, ne feledjen el létrehozni egy USB visszaállító meghajtót Windows® 7 rendszeréhez, mielőtt telepítené a Windows® 8 rendszert.
 - További részletekért rendszerének Windows® 8 alatti visszaállítását illetően, tekintse meg az All-in-One PC felhasználói útmutatóját.
-

Az operációs rendszer módosítása Windows® 8 Pro rendszerre

1. Kapcsolja be az All-in-One PC-t. A POST (bekapcsolási önteszt) közben nyomja meg az <F2> billentyűt, hogy belépjen a BIOS-ba.



MEGJEGYZÉS: További részletekért a BIOS beállítások megnyitását illetően Windows® 8 alatt, tekintse meg az All-in-One PC felhasználói útmutatóját.

2. Helyezze be a Windows® 8 Pro támogató DVD-t az optikai meghajtóba.
3. A BIOS beállítások oldalon nyomja meg az F5 gombot, majd válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget a rendszer optimális alapbeállításainak betöltéséhez.
4. Nyomja meg az F10 gombot, majd válassza a **Yes (Igen)** lehetőséget a módosítások mentéséhez.
5. Nyomjon meg egy gombot, hogy a lemezről indítsa a rendszert.
6. Figyelmesen olvassa el az ASUS Recovery Tool licenszerződését. Válassza az **Accept (Elfogadom)** lehetőséget a folytatáshoz.
7. Válassza ki billentyűzet-kiosztását a következő lépéshez.
8. Válassza a **Troubleshoot (Hibaelhárítás) > Reset your All-in-One PC (Az All-in-One PC alaphelyzetbe állítása) > Next (Tovább)** lehetőséget.
9. A Reset your PC (A PC alaphelyzetbe állítása) ablakban válassza a **Yes, repartition the drives (Igen, a meghajtók újraparticionálása) > Fully clean the drive (A meghajtó teljes megtisztítása) > Reset (Alaphelyzet)** lehetőséget. Várjon, amíg a telepítési folyamat befejeződik.
10. Kövesse a következő képernyőn megjelenő utasításokat a következő alapvető elemek konfigurálásához:
 - Personalize (Személyre szabás)
 - Wireless (Vezeték nélküli)
 - Settings (Beállítások)
 - Sign in to your PC (Bejelentkezés a PC-re)
11. Amint végzett ezen alapvető elemek konfigurálásával, megjelenik a Windows® 8 oktatóprogram. Tekintse meg, hogy többet megtudhasson a Windows® 8 funkcióiról.



FONTOS!

- Az F9 visszaállító funkció nem működik a Windows® 8 visszaminősített változatain. Tekintse meg a **Minden eltávolítása és a Windows újratelepítése** című részt az All-in-One PC felhasználói útmutatójában a Windows® 8 alatti rendszer-visszaállítás elvégzésének részleteit illetően. Amennyiben operációs rendszere nem indul, használja a mellékelt helyreállító DVD-t a rendszer újratelepítéséhez.
- Győződjön meg arról, hogy elvégezte adatainak biztonsági mentését, mielőtt elvégezné az operációs rendszer teljes visszaállítását, nehogy elveszítse fontos adatait.



MEGJEGYZÉS: Tölts le e közlemény többnyelvű verzióját az ASUS Támogató oldalról: <http://support.asus.com>

Downgrade Windows® 8

Note cu privire la downgrade-ul Windows® 8

- Acest sistem are preinstalat software Windows® 7 Professional și vine însoțit de o licență și de conținut media pentru software-ul Windows® 8 Professional. Puteți utiliza o singură versiune a software-ului Windows la un moment dat. Comutarea între versiuni va necesita dezinstalarea unei versiuni și instalarea celeilalte.
- Pentru a permite downgrade-ul la Windows 7 pe acest sistem, setările BIOS ale sistemului au fost modificate pentru ca încărcarea să aibă loc într-un mod BIOS de tip vechi. Dacă setarea BIOS nu este modificată la modul nativ de încărcare UEFI înainte de instalare, sistemul Windows 8 va fi instalat; cu toate acestea, următoarele funcționalități din Windows 8 nu vor putea fi folosite, deoarece se bazează pe modul de încărcare UEFI:
 - Încărcare securizată
 - Experiență de încărcare simplificată
 - Deblocare de rețea pentru Bitlocker, în cazul sistemelor cu modulul Trusted Platform Module (TPM).
 - Suport pentru eDrive



NOTĂ: Pentru mai multe detalii referitoare la schimbarea modului BIOS, consultați secțiunea următoare.



IMPORTANT!

- PC-ul dvs. universal vine preinstalat cu sistemul de operare Windows® 7. Upgrade-ul la Windows® 8 va duce la ștergerea tuturor datelor sistemului Windows® 7.
 - Dacă pachetul PC-ului dvs. universal nu include un DVD de recuperare a sistemului Windows® 7, este recomandat să creați o unitate USB de recuperare a sistemului Windows® 7 înainte de a instala sistemul de operare Windows® 8.
 - Pentru mai multe detalii cu privire la recuperarea sistemului în Windows® 8, consultați manualul de utilizare al PC-ului dvs. universal.
-

Schimbarea sistemului dvs. de operare la Windows® 8 Pro

1. Porniți PC-ul dvs. universal. În timpul procesului POST, apăsați tasta <F2> pentru a intra în BIOS.



NOTĂ: Pentru mai multe detalii despre accesarea secțiunii de configurare BIOS în sistemul de operare Windows® 8, consultați manualul de utilizare al PC-ului dvs. universal.

2. Introduceți DVD-ul de asistență Windows® 8 Pro în unitatea optică.
3. Din secțiunea de configurare BIOS, apăsați tasta F5 și apoi selectați **Yes (Da)** pentru a încărca setările implicite și optimizate ale sistemului.
4. Apăsați tasta F10 și apoi selectați **Yes (Da)** pentru a salva modificările.
5. Apăsați orice tastă pentru a încărca sistemul de pe discul dvs.
6. Citiți cu atenție acordul de licențiere a instrumentului de recuperare ASUS. Selectați **Accept (Acceptare)** pentru a continua.
7. Alegeți disponerea tastaturii pentru a trece la pasul următor.
8. Selectați **Troubleshoot (Depanare) > Reset your All-in-One PC (Resetare PC universal) > Next (Următorul)**.
9. În fereastra Reset your PC (Resetați PC-ul), selectați **Yes, repartition the drives (Da, se face repartiția unităților) > Fully clean the drive (Curăță complet unitatea) > Reset (Resetare)**. Așteptați finalizarea procesului de instalare.
10. Urmăți instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a configura următoarele elemente de bază:
 - Personalize (Personalizare)
 - Wireless (Conectivitate wireless)
 - Settings (Setări)
 - Sign in to your PC (Conectare la computer)
11. După configurarea acestor elemente de bază, apare tutorialul video Windows® 8. Urmăriți acest tutorial pentru a învăța mai mult despre modul de funcționare a sistemului Windows® 8.



IMPORTANT!

- Funcția de recuperare prin apăsarea tastei F9 nu este disponibilă pentru versiunile Windows® 8 la care s-a făcut downgrade. Consultați secțiunea **Remove everything and reinstall Windows (Elimină totul și reinstalează Windows)** din manualul de utilizare a PC-ului dvs. universal pentru a afla detalii legate de efectuarea recuperării în Windows® 8. Dacă sistemul dvs. de operare se defectează, folosiți DVD-ul inclus în pachet pentru a-l reinstala.
- Pentru a evita pierderea unor fișiere importante, asigurați-vă că toate datele sunt copiate de rezervă înainte de a efectua o recuperare completă a sistemului de operare.



NOTĂ: Puteți descărca versiunile multi-lingvistice ale acestei notificări de pe site-ul de asistență ASUS, la adresa <http://support.asus.com>

