

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE



Priročnik za uporabo

SL9022

Prva izdaja
Marec 2014

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

Polnjenje naprave

Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija tabličnega računalnika ASUS povsem napolnjena. Ne pozabite, da napajalnik polni tablični računalnik ASUS, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da se tablični računalnik ASUS polni veliko dlje, če ga uporabljate.

POMEMBNO! Ko je Tablični računalnik ASUS povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. Tablični računalnik ASUS ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS med letom.

POMEMBNO! Tablični računalnik ASUS lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Varnostna opozorila

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Vsebina pakiranja



Tablični računalnik
ASUS



Polnilnik*



Polnilnik*



Tehnična
dokumentacija in
garancijski list



Kabel micro USB*

OPOMBA:

- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
 - *Vsebina se razlikuje glede na državo ali regijo.
-

Tablični računalnik ASUS

Pogled od spredaj

Zvočniki / Sprejemnik
za slušalko



Sprednja kamera

Plošča zaslona na dotik

Pogled od zadaj



V stranskem predalčku



OPOMBA: Število rež za kartice micro SIM je odvisno od države ali regije.

* Reža za kartico microSD podpira kartice formatov microSD in microSDHC.

** Reže za kartico micro SIM podpirajo omrežne pasove WCDMA in GSM/EDGE.

Polnjenje tabličnega računalnika

Tablični računalnik ASUS

Uporaba napajalnega adapterja in kabla micro USB



Polnjenje tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS:

- A** Kabel USB povežite s polnilnikom.
- B** Priključek Micro USB priključite v Tablični računalnik ASUS.
- C** Polnilnik vključite v električno vtičnico.



Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

Uporaba polnilnika



Polnjenje tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS:

- A** Priključek Micro USB priključite v Tablični računalnik ASUS.
- B** Polnilnik priključite v ozemljeno električno vtičnico.



Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

POMEMBNO!

- Za polnjenje tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje tablični računalnik Tablični računalnik ASUS.
 - Pred polnjenjem računalnika Tablični računalnik ASUS s polnilnika in kabla Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
 - Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5V DC, 1A.
 - Kadar uporabljate Tablični računalnik ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
 - Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte predmetov.
-

OPOMBE:

- Tablični računalnik ASUS lahko polnite prek vhoda USB na računalniku le, če je Tablični računalnik ASUS v načinu spanje (zaslon je izklopljen) ali ko je izklopljen.
 - Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
 - Če vaš računalnik ne zagotovi dovolj električne energije za polnjenje tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS, ga napolnite preko ozemljene vtičnice.
-

Namestitev kartice Micro SIM

Če želite s tabličnim računalnikom ASUS klicati, pošiljati SMS-e ali se povezati v mobilno širokopasovno omrežje, morate vstaviti kartico micro SIM (modul naročnikove identitete).


OPOMBA: Število rež za kartice micro SIM je odvisno od države ali regije.

Za namestitev kartice Micro SIM:

1. Odprite pokrov stranskega predalčka svoje naprave Tablični računalnik ASUS.




2. Kartico micro SIM vstavite v katero koli režo za kartico micro SIM tako, da bodo kovinski kontakti obrnjeni navzgor.



OPOMBA: V reže za kartice micro SIM lahko vstavite največ dve (2) kartici micro SIM. Informacije o lokaciji rež za kartice micro SIM najdete v poglavju *V stranskem predalčku*.

3. Znova dobro namestite pokrov stranskega predalčka.




Namestitev kartice MicroSD

Za namestitev kartice MicroSD:


1. Odprite pokrov stranskega predalčka svoje naprave Tablični računalnik ASUS.



2. Vstavite kartico microSD v režo za microSD tako, da bodo kovinski kontakti obrnjeni navzgor, kot je prikazano.



3. Znova dobro namestite pokrov stranskega predalčka.



Dodatki

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.asus.com>.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebнем premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUS-a, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE:
(1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2)
IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH;
ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI
KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO
Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE
ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ
MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN50332-1:2000 in/ali EN50332-2:2003, kot jih zahteva člen L.5232-1 francoske zakonodaje.

Označitev CE opozorila

C € 2200

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/ aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 0,528 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Krmilniki za DFS, povezani z zaznavanjem radarjev, uporabniku ne bodo na voljo.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP in z evropskima standardoma EN 50566 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku. Tablični računalnik ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE ZAVRZITE tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavržite tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS v ogenj. **NE** povzročite kratkega stika na priključnih mestih. **NE** razstavljajte tabličnega računalnika Tablični računalnik ASUS.

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPUTER INC. ("ASUS").

Logotipa ASUS in Tablični računalnik ASUS sta blagovni znamki podjetja ASUSTek Computer Inc.

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Ime modela: K012 (FE170CG)

Proizvajalec	ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Država	TAIWAN
Pooblaščen predstavnik v Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Naslov, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, Li-Te Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet(GSM/DCS/WCDMA/WiFi/Bluetooth/GPS)
Model name :	K012

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+A1:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☒ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☒ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☒ EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 50360:2001A1:2012	☒ EN 50332-1(2000-03)
☒ EN 50566:2013	☒ EN 50332-2(2003-12)
☒ EN 62209-1:2006	
☒ EN 62209-2:2010	
☒ EN 62479:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60950:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

C E2200 (EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 26/03/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____



support.asus.com

CE 2200



1 5 0 6 0 - 3 7 8 0 x 0 0 0