

ASUS

IN SEARCH OF INCREDIBLE

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt, saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.

ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠĒM, TIEŠĒM, NEJAUSĒM VAI IZRIETOŠĒM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻNAS ZAUDĒJUMUS, KOMERCDAVBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDAVBĪBAS TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA BOJĀJUMA DĒĻ.

Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt un var nebūt reģistrētas preču zīmes vai attiecīgo uzņēmumu autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt šīs tiesības.

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMĀTĪVIEM NOLŪKIEM UN VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.

Autortiesības © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības aizsargātas.

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu. Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā produkta noteiktās līgumcenas apmērā.

ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.

Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju. Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā atbildība.

ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO: (1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTĀJIEM PRASĪJUMIEM PRĒT JUMS PAR ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUSĒM VAI TIEŠĒM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS DARBĪBAS IZRIETOŠĒM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻNAS VAI UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.

Apkalpošana un atbalsts

Skatiet mūsu daudzvalodīgo tīmekļa vietni <http://support.asus.com>

Satura rādītājs

Par šo rokasgrāmatu	6
Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.	7
Noformējums.....	7
Drošības pasākumi	8
Ierīces uzlāde	8
ASUS planšetdators lietošana	8
Piesardzības pasākumi lidmašīnās	8
Iepakojuma saturs	9

1. nodaļa. **Aparatūras uzstādīšana**

ASUS planšetdators iepazīšana	12
Skats no priekšpuses	12
Skats no aizmugures	14

2. nodaļa. **ASUS planšetdators lietošana**

ASUS planšetdators iestatīšana	18
Micro SIM kartes ievietošana	18
ASUS planšetdators uzlāde.....	20
ASUS planšetdators ieslēgšana	22
ASUS planšetdators žesti	23

3. nodaļa. **Darbs ar operētājsistēmu Android™**

Pirmā startēšanas reize	30
Android™ bloķēšanas ekrāns	31
Ierīces atbloķēšana	32
Fona tapetes pievienošana bloķēšanas ekrānam.....	32
Logrīka pievienošana bloķēšanas ekrānam.....	33
Google Now atvēršana	33
Sākumekrāns	35
Ekrānu skati.....	36

Ekrāna orientācijas bloķēšana	37
Zvanišanas funkciju izmantošana	38
Zvanišana	38
Kontaktu iestatīšana.....	38
Pieslēgšanās tīklam	39
Savienojuma izveide ar mobilajiem tīkliem.....	39
Pieslēgšanās Wi-Fi tīkliem.....	39
Bluetooth izmantošana	40
Lietojumprogrammu pārvaldība	43
Lietojumprogrammu īsinājumiķonu veidošana.....	43
Lietojumprogrammas noņemšana no sākumekrāna	43
Lietojumprogrammu informācijas skatīšana	44
Lietojumprogrammu mapes izveide.....	45
Lietojumprogrammu skatīšana ekrānā Nesen izmantotās	46
Task Manager (Uzdevumu pārvaldnieks)	48
File Manager (Failu pārvaldnieks)	50
Pielūķve iekšējai krātuvei.....	50
Pielūķve ārējai atmiņas ierīcei.....	50
Satura pielāgošana	51
Iestatījumi	52
ASUS ātrie iestatījumi.....	52
ASUS planšetdators izslēgšana.....	54
ASUS planšetdators pārslēgšana miega režīmā	54

4. nodaļa. Iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Piedāvātās iepriekš instalētās lietojumprogrammas	56
Play mūzika.....	56
Kamera	58
Galerija	62
Email (E-pasts)	68
Gmail	70
Play Store	71

Maps	72
MyLibrary	73
SuperNote	78
Audio Wizard	84
App Locker	85
LOGI KI	88
ASUS Battery	89

Pielikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums.....	92
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)	93
IC brīdinājuma paziņojums.....	93
EK atbilstības deklarācija	94
Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai.....	94
CE marķējums	95
Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE.....	95
Lielāko SAR kopsavilkums	96
Strāvas drošības prasības.....	96
ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi	96
Informācija par pārkļūjumu	96
ASUS piezīme par videi draudzīgiem izstrādājumiem.....	97
Pareiza utilizācija	97

Par šo rokasgrāmatu

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par ASUS planšetdators aparātūras un programmatūras funkcijām, kas aprakstītas tālākajās nodaļās.

1. nodaļa. Aparātūras uzstādīšana

Šajā nodaļā aprakstīti ASUS planšetdators aparātūras komponenti.

2. nodaļa. ASUS planšetdators lietošana

Šajā nodaļā aprakstīts, kā lietot dažādas ASUS planšetdators daļas.

3. nodaļa. Darbs ar operētājsistēmu Android™

Šajā nodaļā sniegts pārskats par ASUS planšetdators operētājsistēmas Android™ lietošanu.

4. nodaļa. Iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Šajā nodaļā ir aprakstītas ASUS planšetdators iepriekš instalētās lietojumprogrammas.

Pielikumi

Šajā sadaļā ietverti ASUS planšetdators paziņojumi un paziņojumi par drošību.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi.

Lai iezīmētu galveno informāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā, dažreiz teksts tiek parādīts, kā aprakstīts tālāk.

SVARĪGI! Šajā ziņojumā ietverta ļoti svarīga informācija, kas jāizpilda, lai pabeigtu uzdevumu.

PIEZĪME. Šajā ziņojumā ietverta papildinformācija un padomi, kas var palīdzēt izpildīt uzdevumus.

BRĪDINĀJUMS! Šajā ziņojumā ietverta svarīga informācija, kas jāizpilda, lai saglabātu drošību, veicot noteiktus uzdevumus, un novērstu piezīmjdatora datu un sastāvdaļu bojājumus.

Noformējums

Treknraksts = Tas norāda uz izvēlni vai vienumu, kas jāatlasa.

Slīpraksts = Ar šo tiek norādītas sadaļas, kuras varat skatīt šajā rokasgrāmatā.

Drošības pasākumi

Ierīces uzlāde

Pirms ASUS planšetdators ilgākas lietošanas akumulatora režīmā nodrošiniet, ka tas tiek pilnībā uzlādēts. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē ASUS planšetdatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar maiņstrāvas tīklu. Ievērojiet, ka ASUS planšetdators uzlādēšana prasa daudz ilgāku laiku, vienlaikus to lietojot.

SVARĪGI! Neatstājiet ASUS planšetdators pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. ASUS planšetdators nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.

ASUS planšetdators lietošana

Šo ASUS planšetdators drīkst lietot tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 °C (32 °F) līdz 35 °C (95 °F).

Ja akumulators ilgu laiku tiek pakļauts augstai vai zema temperatūrai, iespējams, ātri iztērēt akumulatora jaudu un saīsināt tā kalpošanas ilgumu. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu veiktspēju, lietojiet to tikai ieteicamā apkārtējās vides temperatūrā.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas jāievēro, lidojuma laikā izmantojot ASUS planšetdators.

SVARĪGI! Šo ASUS planšetdators var laist cauri lidostas rentgenstaru iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko detektoru un magnētisko ziļļu iedarbībai.

Iepakojuma saturs




ASUS Tablet



Strāvas adapteris



Mikro USB kabelis



Tehniskā dokumentācija
un garantijas karte



Micro SIM kartes paplātes izstumšanas
spraudīte

PIEZĪME:


- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai trūkst, sazinieties ar tālārpārdevēju.
 - Komplektā iekļautais strāvas adapteris atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona.
-

1. nodaļa.

Aparatūras uzstādīšana

ASUS planšetdators iepazīšana

Skats no priekšpuses



1 Audio skaļruņi

Izmantojot audio skaļruņus, varat klausīties audio tieši no ASUS planšetdatora. Audio funkcijas kontrolē programmatūra.

2 Skārienekrāna panelis

Izmantojot skārienekrāna paneli, ar irbuļa vai skārienžestu palīdzību var vadīt ASUS planšetdators.

3 Priekšējā kamera

Izmantojot šo iebūvēto priekšējo kameru, ar ASUS planšetdatora palīdzību var uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video.


4 Klātbūtnes sensors

Klātbūtnes sensors nosaka attālumu starp jums un ASUS planšetdators. Kad izmantojat ASUS planšetdators, lai zvanītu vai saņemtu zvanu, tajā automātiski tiek atspējota skārienu funkcija un tiek izslēgta pretgaismā.

5 Apkārtējās gaismas sensors

Apkārtējās gaismas sensors nosaka gaismas daudzumu apkārtējā vidē. Tas ļauj sistēmai automātiski atkarībā no apkārtējās gaismas stāvokļa pielāgot displeja spilgtumu.

Skats no aizmugures



1 Micro SD kartes slots

ASUS planšetdators displeja panelī ir iebūvēta papildu atmiņas karšu lasītāju atvere, kas atbalsta microSD, microSDHC, un microSDXC karšu formātus.

2 **Skaļuma poga**

Izmantojot skaļuma pogu, varat palielināt vai samazināt ASUS planšetdators skaļuma līmeni.

Papildus, izmantojot skaļuma, pogu varat veikt arī tālāk aprakstītās darbības.

- ☐ Nospiediet skaļuma pogu un turiet to nospiešu, lai aktivizētu vibrēšanas režīmu.
- ☐ Nospiediet skaļuma pogu un turiet to nospiešu, lai parādītu un regulētu mūzikas, ziņojumu brīdinājuma un modinātāja skaļumu.
- ☐ Kad vibrēšanas režīms ir ieslēgts, nospiediet skaļuma pogu, lai ieslēgtu kluso režīmu.

3 **Barošanas poga**

Lai ieslēgtu ASUS planšetdators vai aktivizētu to no gaidstāves režīma, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiešu uz laiku līdz divām (2) sekundēm.

Lai izslēgtu ASUS planšetdators, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiešu uz laiku līdz divām (2) sekundēm un, kad tiek pieprasīts, pieskarieties vienumam **Izslēgt** un pēc tam vienumam **Labi**.

Lai bloķētu ASUS planšetdators vai pārslēgtu to uz gaidstāves režīmu, nospiediet un ātri atlaidiet barošanas pogu.

Ja ASUS planšetdators nereaģē, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiešu uz laiku līdz četrām (4) sekundēm, lai to izslēgtu piespiedu kārtā.

SVARĪGI!

- Kad ASUS planšetdators ir neaktīvs piecpadsmit (15) sekundes, tas automātiski tiek pārslēgts gaidstāves režīmā.
 - Sistēmas piespiedu restartēšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Mēs stingri iesakām regulāri dublēt svarīgos datus.
-

4 **Aizmugurējā kamera**

Izmantojot šo iebūvēto aizmugurējo kameru, ar ASUS planšetdatoru var uzņemt augstas izšķirtspējas fotoattēlus vai ierakstīt augstas izšķirtspējas video.

5 **Skārņu/austiņu pieslēgvietā**

Ar šīs pieslēgvietas palīdzību ASUS planšetdators audio izvades signālam var pievienot skaļruņus ar pastiprinātāju vai austiņas.

SVARĪGI! Šī pieslēgvietā neatbalsta ārējo mikrofonu.

6 **Micro SIM kartes slots**

ASUS planšetdators ir iebūvēta mikro SIM (Abonenta identifikācijas modulis) karšu atvere, kas atbalsta GSM, WCDMA un LTE tīkla joslas.

Piezīme: Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu **Micro SIM kartes ievietošana**.

7 **Mikrofons**

Iebūvēto mikrofona var izmantot videokonferencēm, balss tekstiem vai vienkāršiem audioierakstiem.

8 **Mikro USB 2.0 pieslēgvietā**

Lai uzlādēt akumulatoru vai piegādātu strāvu savam ASUS planšetdators, izmantojiet mikro USB (universālo seriālo kopni) 2.0. Izmantojot šo pieslēgvietu, varat arī pārsūtīt datus no datora uz ASUS planšetdators un otrādi.

PIEZĪME. Ja pievienojat ASUS planšetdators pie datora USB pieslēgvietas, ASUS planšetdators tiek lādēts tikai tad, ja tas ir miega režīmā (ekrāns ir izslēgts) vai izslēgts.

2. nodaļa.

ASUS planšetdators lietošana

ASUS planšetdators iestatīšana

Micro SIM kartes ievietošana


Lai ASUS planšetdatorā varētu zvanīt, sūtīt īsziņas vai izveidot savienojumu ar mobilās platjoslas tīklu, jāievieto mikro SIM (Abonementa identifikācijas modulis) karte.

Lai ievietotu mikro SIM karti, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:


1. Lai izstumtu mikro SIM kartes paplāti, izstumšanas atverē ievietojiet komplektācijā iekļauto mikro SIM kartes paplātes izstumšanas saspraudīti.




2. Izstumiet mikro SD kartes paplāti un novietojiet uz tās mikro SD karti ar metāla kontaktiem uz augšu, kā parādīts.



3. Savietojiet un ievietojiet mikro SIM kartes paplāti atpakaļ atverē.



ASUS planšetdators uzlāde



Lai uzlādētu ASUS planšetdators, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- A** Pievienojiet mikro USB kabeli strāvas adapterim.
- B** Mikro USB savienotāju pievienojiet ASUS planšetdators.
- C** Strāvas adapteri pievienojiet kontaktrozetei.



Pirms ASUS planšetdators izmantošanas akumulatora režīmā pirmo reizi lādējiet to astoņas (8) stundas.

SVARĪGI!


- ASUS planšetdators uzlādei izmantojiet tikai komplektā ietverto strāvas vadu un mikro USB kabeli. Citu strāvas adapteru izmantošana var izraisīt ASUS planšetdators bojājumus.
 - Pirms ASUS planšetdators uzlādes no strāvas adaptera un mikro USB kabeļa novelciet aizsargplēvi, lai novērstu traumu risku.
 - Pārliecinieties, vai strāvas adapteri pievienojat pareizai kontaktligzdai ar pareizu ievades jaudu. Šī adaptera izvades spriegums ir DC 5.2 V, 1.35 A.
 - Neatstājiet ASUS planšetdators pie strāvas, ja tas ir pilnībā uzlādēts. ASUS planšetdators nav konstruēts, lai tas tiktu pievienots pie strāvas uz ilgu laika posmu.
 - Izmantojot ASUS planšetdators barošanas adaptera režīmā, zemētajai kontaktligzdai jāatrodas ierīces tuvumā un jābūt viegli pieejamai.
 - Nenovietojiet uz ASUS planšetdatora citus priekšmetus.
-

PIEZĪMES.

- ASUS planšetdators var uzlādēt, izmantojot datora USB pieslēgvietu tikai tad, ja tas ir miega režīmā (ekrāns izslēgts) vai izslēgts.
 - Uzlāde, izmantojot datora USB portu, var aizņemt vairāk laika.
 - Ja dators nenodrošina pietiekamu jaudu ASUS planšetdators lādēšanai, ASUS planšetdators lādējiet, izmantojot zemētu strāvas kontaktrozeti.
-

ASUS planšetdators ieslēgšana

Lai ieslēgtu ASUS planšetdators, nospiediet barošanas pogu un paturiet to nospiestu aptuveni divas (2) sekundes.



ASUS planšetdators žesti

Izmantojot skārienekrāna paneli, varat veikt tālāk aprakstītos žestus lai naviģētu, darbotos ar ASUS planšetdators un palaistu tajā ietvertās ekskluzīvās funkcijas.

Vilkšana/pieskāriens un turēšana



- ☐ Lai pārvietotu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
- ☐ Lai no galvenā ekrāna dzēstu lietojumprogrammu, pieskarieties lietojumprogrammas elementam, turiet to nospiestu un velciet to uz ekrāna augšpusi.
- ☐ Lai tvertu ekrānuuzņēmumu, pieskarieties  un turiet to nospiestu.


PIEZĪME. Lai iespējotu šo iestatījumu, atveriet  > **ASUS Customized Setting (Asus pielāgotie iestatījumi)**, pēc tam atzīmējiet **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Tvert ekrānuuzņēmumus, turot nesen izmantotās lietojumprogrammas taustiņu)**.

Pieskaršanās




- ☐ Pieskarieties lietojumprogrammai, lai to palaistu.
- ☐ Lietojumprogrammā Failu pārvaldnieks pieskarieties, lai atlasītu un atvērtu failu.

Tālināšana




Lai tālinātu attēlu lietojumprogrammā Galerija, Kartes vai Vietas, satuviniet divus pirkstus uz skārienpaneļa.

Tuvināšana



Lai tuvinātu attēlu lietojumprogrammā Galerija, Kartes vai Vietas, izpletiet divus pirkstus uz skārienpaneļa.



Velciet pirkstu pa labi vai pa kreisi pa skārienpaneļa displeju, lai pārslēgtos starp ekrāniem vai pāršķīrtu e-grāmatas lappuses vai galerijas attēlus.

3. nodaļa.

Darbs ar operētājsistēmu

Android™

Pirmā startēšanas reize

Kad ASUS planšetdators tiek startēts pirmo reizi, tiek parādīti vairāki ekrāni, kuros sniegtas norādes par pamatiestatījumu konfigurāciju operētājsistēmā Android™.

Lai startētu ASUS planšetdators pirmo reizi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Ieslēdziet ASUS planšetdators.
2. Izvēlieties valodu, pēc tam pieskarieties .
3. Izvēlieties ievades metodi vai tastatūras formātu, pēc tam pieskarieties .
4. Atlasiet tīkla tipu (mobilo sakaru operatoru, Wi-Fi vai abus), ar kura palīdzību izveidot savienojumu ar internetu, pēc tam pieskarieties .
5. Pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstā pieskarieties tīkla nosaukumu un pēc tam pieskarieties . Lai izlaistu savienojuma izveidi ar tīklu, pieskarieties .

PIEZĪME. Dažiem Wi-Fi tīkliem var būt jāievada ieejas kods.

6. Atlasiet datu sinhronizācijas tipu un pēc tam pieskarieties .
7. Lai konfigurētu tālāk minētos vienumus, izpildiet nākamajā ekrānā redzamos norādījumus.
 - ☐ Google konts
 - ☐ Google iestatījumi un pakalpojumi
8. Iestatiet vietējo datumu un laiku, pēc tam pieskarieties .
9. Lai atvērtu Home Screen (sākumekrānu), pieskarieties  vai .
10. Sākumekrānā pieskarieties **Labi**, lai sāktu naviģēt ASUS planšetdators.

Android™ bloķēšanas ekrāns

Laika, datuma
un laikapstākļu
panelis




Slēdzenes ikona

Google Now
palaidējprogramma


Ierīces atbloķēšana

Pieskarieties un velciet  uz .




Fona tapetes pievienošana bloķēšanas ekrānam

Pārvelciet bloķēšanas ekrānu no kreisās uz labo pusi, lai skatītu fona tapetes un logriņa paneli, pēc tam pieskarieties  un sadaļā Gallery (Galerija) vai Wallpapers (Fona tapetes) atlasiet fona tapeti.




Logrīka pievienošana bloķēšanas ekrānam

Pārvelciet bloķēšanas ekrānu no kreisās uz labo pusi, lai skatītu fona tapetes un logrīka paneli, pēc tam pieskarieties  un atlasiet logrīku.




Google Now atvēršana

Sistēmas joslā pieskarieties  un velciet to uz Google ikonu.



Google Now

Google Now ir jūsu ASUS planšetdators personīgais asistents, kas nodrošina tūlītējus laikapstākļu atjauninājumus, informāciju par tuvākajiem restorāniem, lidojumu sarakstiem, plānotajām tikšanās un citu saistīto informāciju no tīmekļa vēstures, sinhronizētajiem kalendāriem un atgādinājumiem.




Sākumekrāns




Ekrānu skati

ASUS planšetdatorā iebūvētais gravitācijas sensors nodrošina ekrāna automātisku rotāciju atkarībā no novietojuma. Griezot ASUS planšetdatoru pa kreisi vai pa labi, varat ātri pārslēgt no ainavorientācija uz portretorientāciju.

Ainavas skats



Portreta skats



Ekrāna orientācijas bloķēšana

Pēc noklusējuma ASUS planšetdators ekrāns automātiski maina ekrāna orientāciju no ainavas orientācijas uz portretorientācijas režīmu un otrādi, kas ir atkarīgs no stāvokļa, kādā novietojat ASUS planšetdators.


Rikojoties, kā aprakstīts tālāk, varat atspējot šo ekrāna automātiskās rotācijas funkciju.

1. Lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, sākumekrānā pieskarieties



2. Pieskarieties  > **Pieejamība**, pēc tam, lai atceltu izvēli, pieskarieties

Automātiski ekrāna pagriešana.



PIEZĪME. Automātiskās orientācijas ekrāna funkciju varat arī iespējot/atspējot izvēlnē **ASUS Quick Settings (ASUS ātrie iestatījumi)**. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, skatiet sadaļu **Iestatījumi**.

Zvanišanas funkciju izmantošana

Zvanišana

Lai zvanītu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sākumekrānā pieskarieties .
2. Pieskarieties taustiņiem, lai ievadītu numuru, kam vēlaties zvanīt.
3. Pieskarieties , lai zvanītu.
4. Pieskarieties , lai beigtu zvanu.

Kontaktu iestatīšana

Lai iestatītu kontaktus, varat veikt kādu no tālāk minētajām darbībām.

- ☐ Sākumekrānā pieskarieties  >  un pēc tam atlasiet **Izveidot jaunu kontaktpersonu**. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- ☐ Importējiet kontaktus no mikro SIM kartes savā ASUS planšetdators. Lai importētu kontaktus no mikro SIM kartes, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
 1. Ievietojiet mikro SIM karti savā ASUS planšetdators.
 2. Sākumekrānā pieskarieties  lai palaistu lietotni People.
 3. Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties  > **Pārvaldīt kontaktus**.
 4. Pieskarieties **Import/export > Import from SIM card (Importēt/eksportēt > Importēt no SIM kartes)** un pēc tam pieskarieties, lai atlasītu kontaktus, kurus vēlaties importēt savā ASUS planšetdators.
 5. Kad esat pabeidzis, pieskarieties .

Pieslēgšanās tīklam

Savienojuma izveide ar mobilajiem tīkliem

Pēc SIM kartes instalēšanas esat gatavs izmantot ASUS planšetdatoru, lai zvanītu/ saņemtu zvanus vai pārsūtītu/saņemtu datus. Dažādām valstīm vai reģioniem var būt dažādi mobilie tīkli, un jums var būt jākonfigurē ASUS planšetdators, lai piekļūtu šiem tīkliem.

Lai konfigurētu mobilo tīklu iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai atvērtu ekrānu Settings (Iestatījumi), veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.
 - ☐ Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .
 - ☐ Pārvelciet pirkstu leju no ekrāna augšpuses, lai atvērtu **ASUS Quick Settings (ASUS ātrie iestatījumi)** un pēc tam pieskarieties .
2. Ekrānā Settings (Iestatījumi) pieskarieties **More... (Vairāk)** un pēc tam **Mobile networks (Mobilie tīkli)**.

PIEZĪME. Lai uzzinātu vairāk par ASUS ātrajiem iestatījumiem, skatiet sadaļu **Settings (Iestatījumi)**.

SVARĪGI! Ja ASUS planšetdators neizveido savienojumu ar tīklu, palīdzībai sazinieties ar mobilā tīkla operatoru.

Pieslēgšanās Wi-Fi tīkliem

Wi-Fi bezvadu tīkla tehnoloģija nodrošina iespēju bez vadiem tīklā veikt datu apmaiņu. Lai lietotu Wi-Fi, savā ASUS planšetdators iespējotiet Wi-Fi funkciju un izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu. Daži bezvadu tīkli tiek aizsargāti ar atslēgu vai aizsargāti ar ciparsertifikātiem, un to iestatīšanai nepieciešams veikt papilddarbības; citi tīkli ir atvērti, un jūs varat viegli izveidot savienojumu ar tiem.

PIEZĪME. Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet Wi-Fi, kad nelietojat to.

Lai iespējotu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .

2. Pārvietojiet Wi-Fi slēdzi uz IESLĒGTS. Kad iespējots, ASUS planšetdators veic pieejamo Wi-Fi tīklu meklēšanu.
3. Pieskarieties tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tam. Ja tīkls ir aizsargāts, tiek rādīta uzvedne ievadīt paroli vai ievadīt citus akreditācijas datus.

PIEZĪME. Ja ASUS planšetdators atrod tīklu, ar kuru iepriekš bijis izveidots savienojums, tas automātiski izveido savienojumu ar to.

Bluetooth izmantošana

Bluetooth iespējošana vai atspējošana ierīcē

Bluetooth ir bezvadu standarts, kas tiek izmantots datu apmaiņā īsā attālumā. Bluetooth ir pieejams daudzos produktos, piemēram, viedtālrunos, datoros, planšetdatoros un austiņās.

Bluetooth ir ļoti noderīgs datu pārsūtīšanai starp divām vai vairākām ierīcēm, kas atrodas tuvu viena otrai.

Pirmo reizi, kad pievienojat Bluetooth ierīci, jums tā ir jāsapāro ar ASUS planšetdators.

PIEZĪME. Lai taupītu akumulatora enerģiju, izslēdziet Bluetooth, kad nelietojat to.

Lai ASUS planšetdators iespējotu vai atspējotu Bluetooth, varat izpildīt tālāk norādītās darbības.

- ☐ Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties . Bīdiel Bluetooth slēdzi pozīcijā **IESLĒGT**.
- ☐ Slidiniel paziņojumu apgabalu lejup, lai atvērtu paneli **ASUS Quick Settings** (**ASUS ātrie iestatījumi**), un pēc tam pieskarieties .

ASUS planšetdators sapārošana ar Bluetooth ierīci

Pirms izveidojat savienojumu ar Bluetooth ierīci, vispirms jums ir jāsapāro ASUS planšetdators ar to ierīci. Ierīces paliek sapārotas, ja viens nenoņemat sapāroto savienojumu starp tām.

Lai sapārotu ASUS planšetdators ar ierīci, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties  Bīdiel Bluetooth slēdzi pozīcijā **IESLĒGT**.
2. Pieskarieties **Bluetooth**, lai atvērtu sarakstu ar visām diapazonā esošajām Bluetooth ierīcēm.

PIEZĪMES.

- Ja sarakstā nav ierīces, kuru vēlaties sapārot, pārliecinieties, ka tās Bluetooth funkcija ir ieslēgta un iestatīta kā Nosakāma.
- Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto tehnisko dokumentāciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth un kā iestatīt to kā nosakāmu.

3. Ja ASUS planšetdators ir pārtraucis meklēšanu, pirms Bluetooth ierīce ir gatava, pieskarieties **MEKLĒT IERĪCES**.
4. Pieejamo ierīču sarakstā pieskarieties Bluetooth ierīcei, ar kuru vēlaties sapārot. Lai pabeigtu sapārošanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja nepieciešams, skatiet ierīces komplektācijā iekļauto tehnisko dokumentāciju.

ASUS planšetdators savienojuma izvide ar Bluetooth ierīci

Pēc ASUS planšetdators sapārošanas ar Bluetooth ierīci varat atkārtoti to pievienot manuāli pēc tam, kad tā atkal ir diapazonā.

Lai izveidotu savienojumu ar Bluetooth ierīci, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties  Bīdiel Bluetooth slēdzi pozīcijā **IESLĒGT**.
2. Sarakstā **SAPĀROTĀS IERĪCES**, pieskarieties sapārotās ierīces nosaukumam.

Bluetooth sapārošanas atvienošana un konfigurēšana

Lai atvienotu Bluetooth ierīces sapārošanu un konfigurētu to, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties . Bīdiet Bluetooth slēdzi pozīcijā **IESLĒGT**.
2. Pieskarieties **Bluetooth** un pēc tam pieskarieties  blakus pievienotajai Bluetooth ierīcei, kuras sapārošanu vēlaties noņemt un kuru vēlaties konfigurēt.
3. Sapārotās Bluetooth ierīces ekrānā varat darīt tālāk norādīto.
 - ☐ Lai atvienotu ierīces sapārošanu, pieskarieties **Atcelt pāra izveidi**.
 - ☐ Lai pārdēvētu Bluetooth ierīci, pieskarieties **Pārdēvēt**.
 - ☐ Lai iespējotu vai atspējotu profilu, pieskarieties kādam no sarakstā esošajiem profiliem.
4. Sistēmas joslā pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Lietojumprogrammu pārvaldība

Lietojumprogrammu īsinājumikonu veidošana

Lai varētu vieglāk piekļūt dažām iecienītākajām lietojumprogrammām, sākumekrānā izveidojiet to īsinājumikonas.

Lai izveidotu lietojumprogrammu īsinājumikonas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Ekrānā Visas lietojumprogrammas pieskarieties lietojumprogrammas ikonai, turiet to un velciet uz sākumekrānu.

Lietojumprogrammas noņemšana no sākumekrāna

No sākumekrāna noņemot esošās lietojumprogrammu īsinājumikonas, atbrīvojiet vietu jaunām lietojumprogrammu īsinājumikonām.

Lai noņemtu lietojumprogrammu īsinājumikonas, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to, līdz ekrānā parādās logs **X Noņemt**.
2. Velciet lietojumprogrammu logā **X Noņemt**, lai noņemtu to no sākumekrāna.



Lietojumprogrammu informācijas skatīšana

Veidojot lietojumprogrammas īsinājumikonu, varat skatīt detalizētu informāciju par to. Turot lietojumprogrammu ekrānā Visas lietojumprogrammas, displejs tiek pārslēgts uz sākumekrānu un sākumekrāna displeja augšpusē parādās **Lietotnes Informācija**. Velciet lietojumprogrammu uz **Lietotnes Informācija**, lai skatītu detalizētu informāciju par to.



Lietojumprogrammu mapes izveide

Lai sakārtotu sākumekrāna īsinājumikonas, varat izveidot mapes.


Lai izveidotu mapi App (Lietotne), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Home Screen (Sākumekrānā) pieskarieties lietojumprogrammai vai īsinājumikonai un velciet to uz citas lietojumprogrammas, līdz parādās caurspīdīgs kvadrāts.

PIEZĪMES.

- Izveidotā mape tiek rādīta caurspīdīgā kvadrātā.
- Mapei varat pievienot vairākas lietojumprogrammas.

2. Pieskarieties jaunajai mapei un pieskarieties **Nenosaukta mape**, lai pārdēvētu mapi.




Lietojumprogrammu skatīšana ekrānā Nesen izmantotās

Ekrānā Nesen izmantotās varat skatīt nesen palaisto lietojumprogrammu īsinājumikonu sarakstu. Izmantojot ekrānu Nesen izmantotās, varat vieglāk atgriezties, lai pārslēgtos starp nesen palaistajām lietojumprogrammām.


Lai atvērtu ekrānu Nesen izmantotās, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sistēmas joslā pieskarieties .
2. Tiek atvērts saraksts, kurā redzamas visas nesen palaistās lietojumprogrammas. Pieskarieties lietojumprogrammai, kuru vēlaties palaist.



Lai skatītu nesen izmantotās lietojumprogrammas izvēlni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai atvērtu nesen izmantotas lietojumprogrammas izvēlni, pieskarieties tai un turiet to nospiestu.
2. Lai dzēstu lietojumprogrammu no saraksta, atlasiet **Noņemšana no saraksta**.
Lai skatītu tās informāciju, atlasiet **Lietotnes Informācija**.




PIEZĪME: Nesen izmantoto lietojumprogrammu varat arī dzēst no saraksta, velkot to pa kreisi vai pa labi.

Task Manager (Uzdevumu pārvaldnieks)


Lietojumprogrammā ASUS uzdevumu pārvaldnieks tiek parādīts pašreiz palaisto utilitū un lietojumprogrammu saraksts, ieskaitot to izmantošanu procentos savā ASUS planšetdators. Varat arī atsevišķi atvērt un aizvērt palaistās lietojumprogrammas vai vienlaicīgi aizvērt visas lietojumprogrammas un utilitās, izmantojot funkciju **Close All (Aizvērt visu)**.

Lai pārvaldītu lietojumprogrammu Uzdevumu pārvaldnieks, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **LOGRĪKI**, lai atvērtu izvēlni Logrīki.
2. Lai sākumekrānā rādītu lodziņu ASUS uzdevumu pārvaldnieks, pieskarieties **ASUS Task Manager (ASUS uzdevumu pārvaldnieks)** un turiet to nospiestu.



3. Velciet sarakstu augšup un leļup, lai skatītu visas palaistās lietojumprogrammas.



4. Lai aizvērtu, pieskarieties  blakus palaistai lietojumprogrammai. Lai vienlaikus aizvērtu visas darbojošās lietojumprogrammas, pieskarieties **Close All (Aizvērt visu)**.

File Manager (Failu pārvaldnieks)

Izmantojot lietojumprogrammu Failu pārvaldnieks, varat viegli atrast un pārvaldīt datus gan iekšējā krātuvē, gan pievienotās ārējās atmiņas ierīcēs.

Piekluve iekšējai krātuvei

Lai piekļūtu iekšējai krātuvei, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Lai skatītu ASUS planšetdators saturu, kreisajā panelī pieskarieties  **Internal Storage (Iekšējā krātuve)** un pēc tam pieskarieties vienumam, lai to atlasītu. Ja ievietota microSD karte, pieskarieties **MicroSD**, lai redzētu microSD kartes saturu.

Piekluve ārējai atmiņas ierīcei

Lai piekļūtu ārējai atmiņas ierīcei, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai rādītu paziņojumu lodziņu, velciet lejup paziņojumu joslu no ekrāna augšpuses.
2. Lai rādītu microSD kartes saturu, pieskarieties  **Open**. Lai izņemtu microSD karti no ASUS planšetdators, pieskarieties  **Unmount**.

SVARĪGI! Pirms microSD kartes izņemšanas no ASUS planšetdators saglabājiēt microSD kartē ierakstītos datus.




Satura pielāgošana

Lietojumprogrammā Failu pārvaldnieks varat kopēt, izgriezt, koplietot un dzēst ierīces un uzstādītās ārējās atmiņas ierīces saturu.

Kad pielāgojat failu vai mapi, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus failam vai mapei un ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek parādīta darbību josla.

PIEZĪMES.

- Darbība  redzama tikai tad, ja atlasāt failu vai failus.
- Varat arī atzīmēt failu vai mapi un vilkt un nomesti to vēlamajā mapē.



Iestatījumi

Iestatījumu ekrānā varat konfigurēt ASUS planšetdators iestatījumus. Izmantojot sistēmas lietojumprogrammu, varat konfigurēt ASUS planšetdators bezvadu savienojamības, tehniskos, personīgos, konta un sistēmas iestatījumus.


Ir divi veidi, kā atvērt ekrānu Iestatījumi.

1. Lai atvērtu izvēlni, ekrānā Visas lietojumprogrammas pieskarieties .
2. Ekrāna augšpusē velciet paziņojumu joslu leju, lai atvērtu paneli **ASUS Quick Settings (ASUS ātrie iestatījumi)**, un pēc tam pieskarieties .




ASUS ātrie iestatījumi

ASUS ātrie iestatījumi




ASUS ātrās iestatīšanas pielāgošanas panelis

Pieskarieties atsevišķai utilitātes ikonai, lai iespējotu vai atspējotu tās funkciju.



Paziņojumu paneli

Paziņojumu panelis tiek novietots zem paneļa Quick Setting (Ātrā iestatīšana), kurā ir redzami pieejamie lietotņu, ienākošo e-pasta ziņojumu un utilitāšu statusa brīdinājumi vai atjauninājumi.



PIEZĪME. Lai dzēstu vienumu no saraksta, velciet paziņojumu joslu pa kreisi vai pa labi.

ASUS planšetdators izslēgšana

ASUS planšetdators var izslēgt, izpildot kādu no tālāk aprakstītajām darbībām.

- ❑ Nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz divām (2) sekundēm un, kad tiek pieprasīts, pieskarieties vienumam **Strāvas padeve ir izslēgta** un pēc tam vienumam **Labi**.
- ❑ Ja planšetdators ASUS planšetdatorsneatbild, nospiediet barošanas pogu un turiet to nospiestu uz laiku līdz četrām (4) sekundēm, lai izslēgtu planšētdatoru ASUS planšetdators .

SVARĪGI! Sistēmas piespiedu izslēgšanas gadījumā var tikt zaudēti dati. Nodrošiniet, lai dati tiktu dublēti regulāri.

ASUS planšetdators pārslēgšana miega režīmā

Lai ASUS planšetdators pārslēgtu miega režīmā, vienreiz nospiediet barošanas pogu.

4. nodaļa. Iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Piedāvātās iepriekš instalētās lietojumprogrammas

Play mūzika

Lietojumprogramma Mūzikas atskaņošana ir integrēts mūzikas kolekcijas interfeiss, kurā varat atskaņot iekšējā krātuvē vai ārējā atmiņas ierīcē saglabātos mūzikas failus.

Varat jaukt un nejaušā secībā atskaņot visus mūzikas failus vai apgriezt, lai atlasītu vēlamo mūzikas saturu albumu.


Lai atvērtu lietojumprogrammu Play Music, Home Screen (sākumekrānā) pieskarieties



un pēc tam pieskarieties



Pieskarieties, lai kārtotu audio failus pēc parametriem Nesen izmantotais, Albumi, Izpildītāji, Dziesmas, Atskaņošanas saraksti Žanri



Mūzikas faila meklēšana

Lietojumprogrammas Mūzikas atskaņošana iestatījumi

ASUS planšetdators atbalstītie audio un video kodeki:

Dekoders	Audio kodeks	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(uzlabotais AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR
	Video kodeks	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kodētājs	Audio kodeks	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Video kodeks	H.263, H.264, MPEG-4

Kamera

Izmantojot kameras lietojumprogrammu, ar savu ASUS planšetdators varat uzņemt fotoattēlus un video.

Lai atvērtu lietojumprogrammu Kamera, sāmekrānā pieskarieties  .

PIEZĪME: Uzņemtos fotoattēlus un ierakstītos video var skatīt, izmantojot lietotni **Galerija**.

Fotoattēlu uzņemšana

Lai uzņemtu fotoattēlus, kameras ekrānā pieskarieties  .



Video ierakstīšana

Lai uzsāktu video ierakstīšanu, kameras ekrānā pieskarieties .

Slidiniet, lai tuvinātu/tālinātu

Pieskarieties, lai
apturētu ierakstu



Pieskarieties, lai skatītu nesen
izmantotos fotoattēlus/video

Kad notiek ieraksts, varat arī izmantot tālrunīša slidni, lai tuvinātu vai tālinātu video.

Kameras iestatījumu un efektu konfigurēšana

Izmantojot lietotni Camera (Kamera), varat pielāgot kameras iestatījumus un fotoattēliem un video piemērot efektus.

Kameras iestatījumu konfigurēšana


Lai konfigurētu kameras iestatījumus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Kameras ekrānā pieskarieties .

SVARĪGI! Iestatījumus piemērojiet pirms fotoattēlu uzņemšanas vai video ierakstīšanas.

Pieskarieties, lai
pielāgotu citus
iestatījumus

Pieskarieties, lai
pielāgotu video
iestatījumus



Pieskarieties, lai
pielāgotu kameras
iestatījumus

Tālāk aprakstīti ASUS planšetdatora kameras iestatījumi, kurus var izmantot, lai uzņemtu augstas izšķirtspējas fotoattēlus vai ierakstītu augstas izšķirtspējas video.



Pieskarieties šai ikonai, lai augstas izšķirtspējas fotoattēlu uzņemšanai pielāgotu baltās krāsas balansu, ISO iestatījumus, ekspozīcijas vērtības, kameras izšķirtspēju, uzņemšanas režīmus un fokusēšanas iestatījumus.



Pieskarieties šai ikonai, lai augstas izšķirtspējas video uzņemšanai pielāgotu baltās krāsas balansu, ekspozīcijas vērtību, video kvalitāti un fokusēšanas iestatījumus.



Pieskarieties šai ikonai, lai iespējotu ekrāna vadlinijas, fotoattēliem un video pievienotu atrašanās vietas informāciju, konfigurētu citus kameras iestatījumus un atjaunotu ASUS planšetdatora kameras noklusējuma iestatījumus.

PIEZĪME: Izmantojot aizmugurējo kameru, var pielāgot tikai baltās krāsas balansu.

Kameras efektu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras efektus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Kameras ekrānā pieskarieties .

SVARĪGI! Efektu piemērojiēt pirms fotoattēlu uzņemšanas vai video ierakstīšanas.

Pieskarieties, lai
atlasītu efektu




Galerija

Izmantojot lietojumprogrammu Galerija, savā ASUS planšetdators skatiet attēlus un demonstrējiet video. Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat rediģēt, koplietot vai dzēst ASUS planšetdators saglabātos attēlu un video failus. Lietojumprogrammā Galerija varat rādīt attēlus slaidrādē, vai pieskerties, lai skatītu atlasītos attēlu vai video failus.



Lai atvērtu lietojumprogrammu Galerija, sākumekrānā pieskarieties .

Lietojumprogrammas Galerija galvenais ekrāns



Albumu koplietošana un dzēšana

Lai koplietotu albumu, pieskarieties albumam un turiet to nospiestu, līdz ekrāna augšpusē parādās rīkjosla. Varat augšupielādēt vai koplietot atlasītos albumus tiešsaistē vai dzēst tos no sava ASUS planšetdators.




Attēlu koplietošana, dzēšana un rediģēšana

Lai koplietotu, rediģētu vai dzēstu attēlu, pieskarieties, lai atvērtu attēlu un pēc tam pieskarieties attēlam, lai ekrāna augšpusē palaistu rīkjoslu.

Attēlu koplietošana


Lai koplietotu attēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas koplietojamais attēls.
2. Pieskarieties, lai atlasītu, un pēc pieskarieties  un koplietojamo lietojumprogrammu sarakstā atlasiet lietojumprogrammu.



Lai koplietotu vairākus attēlus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas koplietojamais attēls.
2. Pieskarieties attēlam, turiet to un pēc tam pieskarieties citiem attēliem.
3. Pieskarieties , pēc tam koplietošanas lietojumprogrammu sarakstā atlasiet lietojumprogrammu.



Attēla rediģēšana

Lai rediģētu attēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas rediģējamais attēls.
2. Lai atvērtu, pieskarieties attēlam un pēc tam pieskarieties .
3. Lai sāktu rediģēšanu, pieskarieties rediģēšanas rīkiem.



Attēlu dzēšana

Lai dzēstu attēlu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas attēls, kuru vēlaties dzēst.
2. Lai atvērtu, pieskarieties attēlam un pēc tam pieskarieties .
3. Pieskarieties **Labi**.

Lai dzēstu vairākus attēlus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ekrānā Galerija atveriet albumu, kurā atrodas attēli, kurus vēlaties dzēst.
2. Pieskarieties attēlam, turiet to un pēc tam pieskarieties citiem attēliem.
3. Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Labi**.

Email (E-pasts)

Izmantojot lietojumprogrammu E-pasts, varat pievienot POP3, IMAP un Exchange kontus, lai tieši savā ASUS planšetdators varētu saņemt, izveidot un pārlūkot e-pasta ziņojumus.

SVARĪGI! Lai pievienotu e-pasta kontu vai no pievienotajiem kontiem sūtītu e-pasta ziņojumus un saņemtu tos, nepieciešams savienojums ar internetu.


E-pasta konta iestatīšana

Lai iestatītu e-pasta kontu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Lai palaistu e-pasta lietojumprogrammu, pieskarieties .
3. Lietojumprogrammas E-pasts ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties **Tālāk**.

PIEZĪME. Uzgaidiet, kamēr ASUS planšetdators automātiski pārbauda jūsu ienākošā un izejošā e-pasta servera iestatījumus.

4. Konfigurējiet **Konta iespējas** un pieskarieties **Tālāk**.




5. Lai pieteiktos savā iesūtņē, ievadiet konta nosaukumu, kuru vēlaties rādīt izejošajos ziņojumos, un pēc tam pieskarieties **Tālāk**.



E-pasta kontu pievienošana

Lai pievienotu e-pasta kontus, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Pieskarieties  un pēc tam piesakieties, izmantojot savu kontu.
3. Lai pievienotu e-pasta kontu, pieskarieties  > **Iestatījumi** un pēc tam pieskarieties .



Gmail

Izmantojot lietojumprogrammu Gmail, varat izveidot Gmail kontu vai sinhronizēt esošu Gmail kontu, lai tieši savā ASUS planšetdators sūtītu, saņemtu un pārlūkotu e-pasta ziņojumus. Iespējot šo lietojumprogrammu, varat piekļūt Google lietojumprogrammām, kurām nepieciešams Google konts, piemēram, Play Store.


Gmail konta iestatīšana

Gmail konta iestatīšana:

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas.
2. Lai atvērtu Gmail, pieskarieties .
3. Pieskarieties **Esošais** un laukos **E-pasts** un **Parole** ievadiet attiecīgi e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties .

PIEZĪMES.

- Pieskarieties **Jauns**, ja jums nav sava **Google Account (Google konta)**.
- Pierakstoties nepieciešams uzgaidīt, līdz ASUS planšetdators sazinās ar Google serveriem, lai iestatītu jūsu kontu.



4. Izmantojiet Google kontu, lai dublētu un atjaunotu iestatījumus un datus. Lai pierakstītos savā Gmail kontā, pieskarieties .

SVARĪGI! Ja jums ir vairāki e-pasta konti papildus pakalpojumam Gmail, izmantojiet **E-pasts**, lai vienlaikus ietaupītu laiku un piekļūtu visiem e-pasta kontiem.



Play Store


Izmantojot Google kontu, piekļūstiet daudzām jautrām Play Store spēlēm un lietojumprogrammām.

SVARĪGI! Pakalpojumam Play Store varat piekļūt, vienīgi pierakstoties Google kontā.

Piekļūšana pakalpojumam Play Store

Lai piekļūtu pakalpojumam Play Store, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sākumekrānā pieskarieties .
2. Ja jums jau ir Google konts, pieskarieties **Esošais** un ievadiet e-pasta kontu un paroli. Ja jums nav konta, pieskarieties **Jauns** un konta izveidei izpildiet ekrāna norādes.
3. Pēc pierakstīšanās varat sākt lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Play Store un instalēt tās savā ASUS planšetdators.



PIEZĪMES. Dažas lietojumprogrammas ir bezmaksas, bet par dažām var būt jānorēķinās, izmantojot kredītkarti.

Maps


Pakalpojums Google Maps ļauj skatīt un atrast vietas, skatīt ēkas un iegūt norādes. Tas arī ļauj pārbaudīt pašreizējo atrašanās vietu un koplietot informāciju ar citiem.

Pakalpojuma Google Maps lietošana

Lai lietotu pakalpojumu Google Maps, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties , lai atvērtu ekrānu Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .
 Maps
2. Lai pielāgotu meklēšanu, lietojiet meklēšanas joslu ekrāna augšpusē.

Portreta skats



MyLibrary

Izmantojot integrēto interfeisu My Library (Mana bibliotēka) savām grāmatu kolekcijām, varat novietot un sakārtot iegādātās un lejupielādētās e-grāmatas pēc nosaukuma, autora un datuma.

Lai palaistu lietojumprogrammu MyLibrary, pieskarieties , lai atvērtu ekrānu

Visas lietojumprogrammas, un pēc tam pieskarieties .

SVARĪGI! Lai atvērtu dažas e-grāmatas, nepieciešams Adobe Flash® atskaņotājs. Pirms MyLibrary izmantošanas lejupielādējiet Adobe Flash® atskaņotāju.


PIEZĪME. MyLibrary atbalsta e-grāmatas ePub, PDF un TXT formātā.

Lietojumprogrammas MyLibrary galvenais ekrāns




E-grāmatu lasīšana

Kad lasāt e-grāmatu, velciet pirkstu pa kreisi, lai pārietu uz nākamo lappusi, vai velciet pirkstu pa labi, lai atgrieztos iepriekšējā lappusē.




Lappušu šķirstīšana

Lai pārvietots uz nākamo lappusi, velciet no labās uz kreiso pusi. Lai atgrieztos iepriekšējā lappusē, velciet no kreisās puses uz labo.



Grāmatzīmes novietošana

Izmantojot grāmatzīmi, varat atzīmēt grāmatas lapas, lai jūs varētu viegli atgriezties pēdējā lapā, kuru lasījāt.



Lai novietotu grāmatzīmi, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Lai rādītu rīkjoslu, pieskarieties jebkurai ekrāna vietai.
2. Lai atzīmētu lapu, pieskarieties . Varat atzīmēt tik daudz lapu, cik vēlaties.
3. Lai skatītu lapas, kas atzīmētas ar grāmatzīmi, pieskarieties  > **Bookmark list (Grāmatzīmju saraksts)** un pēc tam pieskarieties lapai, kuru vēlaties atvērt.

Komentāru pievienošana lappusei


Pievienojot komentārus e-grāmatām, varat skatīt vārda definīciju, kopēt vārdu vai frāzi, koplietot e-pastā vai klausīties, izmantojot teksta pārvēršanas runā funkciju.

Komentāru pievienošana vārdam

Komentāru pievienošana frāzei



Darbību
josla



Lai lappusei pievienotu komentāru, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nospiediet un turiet nospiestu vēlamu vārdu vai teikumu, līdz tiek parādīta rīkjosta un vārdnīcas piezīme.

PIEZĪME. Lai atzīmētu frāzi, pieskarieties vārdam un turiet to nospiestu, pēc tam bīdiet pirkstu, lai atlasītu. Ja atlasāt frāzi, vārdnīcas piezīme neparādās.

2. Darbību joslā izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.
 - a. Lai atzīmētu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Highlight (Iezīmēt)**.
 - b. Lai ierakstītu vārdu vai frāzi, pieskarieties **Note (Ierakstīt)**.
 - c. Lai klausītos atlasīto vārdu vai frāzi, pieskarieties **Text to Speech (Teksta pārvēršana runā)**.
 - d. Lai kopētu atlasīto vārdu vai frāzi un ielīmējiet to teksta lietotnē, pieskarieties **Copy (Kopēt)**.
 - e. Lai koplietotu frāzi, pieskarieties **Share (Koplietot)** un pēc tam atlasiet lietojumprogrammu, ar kuru koplietot.
 - f. Pieskarieties **Translation (Tulkošana)**, lai skatītu atlasītās frāzes tulkojumu.

SuperNote

SuperNote ir viegli lietojama lietotne, kurā var pierakstīt piezīmes, zīmēt, uzņemt un ievietot fotoattēlus un ierakstīt skaņu un videoklipus interaktīvākai funkcionalitātei.


Izmantojot ASUS WebStorage kontu, varat arī koplietot savas piezīmju grāmatiņas.

Lai atvērtu lietojumprogrammu SuperNote, Home Screen (sākumekrānā)

pieskarieties  .




Lietojumprogrammas SuperNote galvenais ekrāns



Jaunas piezīmju grāmatiņas izveide

Lai izveidotu jaunu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Pieskarieties **Add a new Notebook (Pievienot jaunu piezīmju grāmatiņu)**.
2. Nodēvējiet failu un lapas lielumam atlasiet **Pad (Planšete)** vai **Phone (Tālrunis)**.
3. Atlasiet veidni. Tūlītēji tiek parādīta jauna piezīmju lapa.



SuperNote Lite jauns piezīmju grāmatiņas interfeiss



PIEZĪME. Režīma iestatījumi un piezīmju grāmatiņu rīkjosla mainās, kad pieskaraties režīmam  , režīmam  vai režīmam  .

Piezīmju grāmatiņas pielāgošana

Izmantojot SuperNote, varat būt radošs darbā ar piezīmju grāmatiņām. Rīkjoslā varat atlasīt vairākus rīkus, ar kuriem varat pielāgot piezīmju grāmatiņas.

PIEZĪME. Rīkjoslas iestatījumi var atšķirties atkarībā no atlasītā režīma.

Lai pielāgotu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties pielāgojamajai piezīmju grāmatiņai.
2. Lai sāktu piezīmju grāmatiņas rediģēšanu, pieskarieties jebkurai rīkjoslas ikonai.

PIEZĪMES.

- Piezīmju grāmatiņas rīkjoslas režīmā  pieskarieties ▼ un pēc tam, ja nepieciešams, pieskarieties , lai pielāgotu rokraksta līnijas.
 - Režīmam  pieskarieties , lai atlasītu teksta krāsu un svaru.
 - Režīmam  pieskarieties , lai atlasītu otas vilkumu, krāsu, neskaidrību un svaru.
-

Lietojumprogrammas SuperNote režīms Tikai lasāms

Lai iespējotu režīmu Tikai lasāms, pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Read only (Tikai lasāms)**.



Piezīmju grāmatiņas pārdēvēšana

Lai pārdēvētu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lietojumprogrammas SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties piezīmju grāmatiņas failam, turiet to nospiestu un pēc tam pieskarieties **Rename (Pārdēvēt)**.
2. Ievadiet faila nosaukumu un pēc tam pieskarieties **Labi**.

Piezīmju grāmatiņas slēpšana

Lai slēptu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lietojumprogrammas SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties piezīmju grāmatiņas failam, turiet to nospiestu un pēc tam pieskarieties **Lock to hide (Bloķēt, lai slēptu)**.
2. Ievadiet paroli un pēc tam pieskarieties **Labi**.

PIEZĪMES.

- Kad pirmo reizi slēpjat piezīmju grāmatiņu, jums tiks pieprasīts ievadīt jaunu paroli.
 - Lai galvenajā ekrānā skatītu vai slēptu piezīmju grāmatiņas, pieskarieties , pēc tam **Show locked notebook (Rādīt bloķēto piezīmju grāmatiņu)**.
-

Piezīmju grāmatiņas dzēšana

Lai dzēstu piezīmju grāmatiņu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.


1. Lietojumprogrammas SuperNote galvenajā ekrānā pieskarieties piezīmju grāmatiņas failam, turiet to nospiestu un pēc tam pieskarieties **Delete (Dzēst)**.
2. Lai apstiprinātu piezīmju grāmatiņas dzēšanu, pieskarieties **Delete (Dzēst)**.

Audio Wizard

Ar lietojumprogrammu Audio Wizard varat pielāgot ASUS planšetdators skaņas režīmus, lai iegūtu dzidrāku skaņu, kas atbilst pašreizējām lietošanas vēlmēm.

Lai atvērtu lietojumprogrammu Audio Wizard, sānumekrānā pieskarieties  un

pēc tam pieskarieties  .



Audio Wizard izmantošana

Lai izmantotu lietojumprogrammu Audio Wizard, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Audio Wizard logā pieskarieties skaņas režīmam, kuru vēlaties aktivizēt.
2. Pieskarieties **Labi**, lai saglabātu skaņas režīmu un aizvērtu Audio Wizard logu.

App Locker

App Locker ir drošības lietojumprogramma, ar kuras palīdzību aizsargāt privātās lietojumprogrammas no neautorizētas izmantošanas.

App Locker izmantošana

Lai izmantotu App Locker, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Sākumekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties  .
2. Pieskarieties **Sākt** un pēc tam iestatiet paroli.

Set the password

Create the password for App Locker.

New password:

Confirm new password:


Atcelt

Labi

3. Lai pārietu uz lietojumprogrammas App Locker ekrānu, pieskarieties **Labi**.

Lietojumprogrammas App Locker ekrāns

Pārvietojiet slidni pa labi, lai iespējotu App Locker un aktivizētu lietotņu sarakstu.




Lai konfigurētu lietojumprogrammas App Locker iestatījumus, pieskarieties šim.

Pieskarieties lietotnēm, kuras vēlaties bloķēt, vai pieskarieties bloķētai lietotnei, lai to atbloķētu.

PIEZĪME.

- Pie bloķētajām lietojumprogrammām sākumekrānā parādīsies bloķēšanas zīme.
- Katru reizi atverot bloķēto lietojumprogrammu, jums tiks vaicāts ievadīt paroli.

File Protection ekrāns



Lietotnes File Protection lietošana

Lai lietotu lietotni File Protection, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk:

1. Lai atvērtu lietotni File Manager (Failu pārvaldnieks), pieskarieties **File Protection (Failu aizsardzība)** un pēc tam pieskarieties **+**.
2. Pieskarieties, lai atlasītu aizsargājamās failus, pēc tam pieskarieties **APPLY**. Aizsargājamie faili tiek parādīti lietotnes File Protection ekrānā.



LOGRĪKI

Izmantojot logrīkus, varat ērti piekļūt noderīgām un izklaidējošām lietojumprogrammām savā ASUS planšetdators sākumekrānā, darbojoties kā lietojumprogrammas īsinājumikona.

Lai skatītu logrīkus, sākumekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **LOGRĪKI**.

Logrīka rādīšana sākumekrānā


Logrīku ekrānā ritiniet ekrānu uz sāniem, lai atlasītu logrīku. Pieskarieties logrīkam, turiet to atlasītu un pēc tam velciet uz sākumekrānu.

SVARĪGI!

- Jums var pieprasīt veikt papildu uzdevumus, piemēram, reģistrāciju vai aktivizāciju, pirms varat izmantot atlasīto logrīku.
- Ja ekrāna vietā, kur novietojat logrīku, nepietiek vietas, logrīks netiek pievienots ekrānam.

Lietojumprogrammas noņemšana no sākumekrāna

Sākumekrānā pieskarieties logrīkam un turiet to nospiestu, kamēr parādās **X Noņemt**. Nepaceļot pirkstu, velciet logrīku uz **X Noņemt**, lai noņemtu logrīku no sākumekrāna.



Lietojumprogrammas
noņemšana no
sākumekrāna



ASUS Battery

ASUS Battery ir īpašs logriks, kas paredzēts ASUS planšetdators un tam pievienoto piederumu akumulatora statusa rādīšanai pēc procentiem un krāsas.

Lai skatītu ASUS Battery, sānumekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **LOGRIKI**.

Logriķa ASUS Battery rādīšana sānumekrānā

Logriķu ekrānā velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai atrastu logriķu ASUS Battery. Pieskarieties logriķam, turiet to atlasītu un pēc tam velciet uz sānumekrānu.



PIEZĪME. ASUS planšetdators akumulatora statusu var arī skatīt izvēlnē **ASUS ātrā iestatīšana** un paziņojumu apgabalā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļas **ASUS ātrā iestatīšana** un **Paziņojumu panelis**.

Pielikumi

Federālās Komunikāciju Komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālā Komunikāciju Komisija) noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

- Šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus.
- Šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzsādots un lietots saskaņā ar instrukcijām, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.
- Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu.

Ja tiek veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var tikt anulētas lietotāja tiesības izmantot ierīci.

Šim raidītājam izmantoto(-ās) antenu(-as) nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

5,15-5,25 GHz frekvenču joslā drīkst lietot tikai iekšējām. Federālās uzraudzības komisija (FCC) pieprasa, lai, lietojot iekšējās 5,15-5,25 GHz joslā, tiktu samazināti iespējamie kaitīgie traucējumi kopējā kanāla mobilā satelīta sistēmām. Tikai saistībā ar piekļuves punktu (AP) pārraide notiks 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz un 5,725-5,850 GHz joslā.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR)

Ierīce atbilst valdības noteikumiem par pakļaušanu radio viļņu iedarbībai. Šī ierīce ir izveidota un izgatavota, lai nepārsniegtu ASV valdības Federālās sakaru komisijas noteiktos ierobežojumus par pakļaušanu radio frekvenču (RF) enerģijas iedarbībai.

Pakļaušanas iedarbībai standarts tiek mērīts ar mērvienību, kas zināma kā īpatnēja absorbcijas intensitāte jeb SAR. FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg. SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, kuras akceptējusi FCC ar EUT pārraidi noteiktā strāvas līmenī dažādos kanālos.

Augstākā ierīces SAR vērtību, par kuru ir ziņots FCC, ir 1,19 W/kg, kad tiek novietota blakus ķermenim.

FCC ir izsniegusi aprikojuma standartu šai ierīcei ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atzīti par atbilstošiem FCC pakļaušanas RF iedarbībai vadlīnijām. SAR informācija par šo ierīci ir atrodama failā, kas pieejams pie FCC un ir atrodams vietnes www.fcc.gov/oet/ea/fccid sadaļā Display Grant pēc tam, kad tiek ievadīts FCC ID: MSQK00E.

IC brīdinājuma paziņojums

Ierīce automātiski pārtrauc pārraidi pārraidāmās informācijas trūkuma vai darbības kļūmes gadījumā. Ņemiet vērā, kad tas nav paredzēts informācijas kontroles vai signalizēšanas pārraides vai atkārtotā koda izmantošanas ierobežošanai, kad to pieprasa tehnoloģija.

Ierīci, kas darbojas 5150-5250 MHz joslā, ir paredzēts izmantot iekštelpās, lai samazinātu iespējamās kaitīgos traucējumus kopējā kanāla mobilā satelīta sistēmām; pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcei 5250-5350 MHz un 5470-5725 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumam, un pie maksimālā atļautā antenas pastiprinājuma (ierīcēm 5275-5850 MHz joslā), lai atbilstu EIRP ierobežojumiem, kas norādīti darbībai no punkta uz punktu un darbībai, kas nenotiek no punkta uz punkta, kad tas ir atbilstoši un kā norādīts A9.2(3) sadaļā. Turklāt 5250-5350 MHz josla ir izdalīta lieljaudas radariem kā galvenajiem lietotājiem (tas nozīmē, ka tiem ir prioritāte), un šie radari var izraisīt traucējumus un/vai sabojāt LE-LAN ierīces.

Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota izstrādājumiem, kas marķēti ASV/Kanādā. ASV/Kanādas tirgū pieejamiem izstrādājumiem iespējams izmantot tikai 1.-11. kanālam. Citu kanālu izvēle nav iespējama.

EK atbilstības deklarācija

Šis izstrādājums atbilst direktīvas R&TTE 1999/5/EC noteikumiem. Atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē <http://support.asus.com>.

Profilakses pasākumi dzirdes nezaudēšanai

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties lielā skaļumā ilgu laika posmu.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Francijā saskaņā ar Francijas likuma 5232-1. pantu šī ierīce ir pārbaudīta atbilstībai ar skaņas spiediena prasībām NF EN 50332-2:2003 NF un EN 50332-1:2000 standartā.

CE marķējums



CE marķējums ierīcēm ar bezvadu LAN/Bluetooth

Šī ierīce atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. martā pieņemtās 1999/5/EC direktīvas, kas regulē radio un telekomunikācijas ierīces, prasībām un savstarpējai atbilstības atzīšanai.

Augstākā CE SAR vērtība ierīcei ir 1,4 W/kg.

Šo ierīci var lietot tālāk minētajās valstīs.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS vadīklas, kas attiecas uz radaru noteikšanu, nedrīkst būt pieejamas lietotājam.

Šī ierīce, darbojoties no 5150 MHz līdz 5350 MHz frekvences diapazonā, paredzēta tikai lietošanai iekšējās telpās.

Informācija par pakļaušanu RF iedarbībai (SAR) — CE

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par sabiedrības pakļaušanas elektromagnētisko lauku iedarbībai ierobežojumiem, aizsargājot veselību.

Šie ierobežojumi daļa no plašajiem ieteikumiem par sabiedrības aizsardzību. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisko pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes ieteicamā mobilo ierīču ierobežojuma mērvienība ir īpatnēja absorbcijas intensitāte (SAR). SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg vidēji 10 gramam organisma audu. Ierīce atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP) prasībām.

Attiecībā uz darbību blakus ķermenim šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNRP pakļaušanas iedarbībai vadlīnijām un Eiropas Standartiem EN 62311 un EN 62209-2. SAR tiek mērīta ar ierīci tiešā saskarē pie ķermeņa, kamēr tiek pārraidīts augstākais apstiprinātais izejas jaudas līmenis visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Lielāko SAR kopsavilkums

Ekspozīcijas pozīcija	Frekvences josla	10 g SAR (W/kg)	Maks. 10 g SAR (W/kg)
Galva	GSM900	0.135	0.328
	GSM1800	0.115	
	WCDMA I	0.108	
	WCDMA VIII	0.140	
	WLAN 2.4GHz Band	0.328	
Ķermenis (Atstatums 0 cm)	GSM900	1.390	1.400
	GSM1800	1.170	
	WCDMA I	1.400	
	WCDMA VIII	1.350	
	WLAN 2.4GHz Band	0.285	

Strāvas drošības prasības

Produktiem ar elektriskās strāvas jaudu līdz 6A un kas sver vairāk kā 3 kg jāizmanto apstiprināti strāvas vadi, kas lielāki vai vienādi ar: H05VV-F, 3G, 0.75mm² vai H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS otrreizējās pārstrādes/atgriešanas pakalpojumi

ASUS otrreizējās pārstrādes un atgriešanas programmas ir mūsu apņemšanās ievērot visaugstākos standartus apkārtējās vides aizsardzībai. Mēs ticam, ka, piedāvājot šos risinājumus, jūs varēsiet atbildīgi veikt mūsu produktu, akumulatoru, citu komponentu, kā arī iepakojuma materiālu otrreizējo pārstrādi. Detalizētu informāciju par otrreizējo pārstrādi dažādos reģionos skatiet šeit: <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Informācija par pārklājumu

SVARĪGI! Lai nodrošinātu elektrosistēmu izolāciju un garantētu elektrisko drošību, tiek lietots pārklājums, ar ko tiek aizsargāts ASUS planšētdators korpuss, izņemot sānu daļas, kura atrodas ieejas/izejas pieslēgvietas.

ASUS piezīme par videi draudzīgiem izstrādājumiem

ASUS ir apņēmis izgatavot videi draudzīgus produktus/iepakojumus, lai saglabātu klientu veselību, samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi. Samazināts rokasgrāmatas lappušu skaits atbilst samazinātiem oglekļa izmešiem.

Detalizētāku lietotāja rokasgrāmatas un saistīto informāciju skatiet ASUS planšetdators ietvertajā lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet ASUS atbalsta vietni <http://support.asus.com/>.

Pareiza utilizācija



Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.



Iespējama eksplozija, ja ievietots neatbilstošs akumulators. Izlietotos akumulatorus utilizējiet atbilstoši norādījumiem.



NEIZMETIET ASUS planšetdators sadzīves atkritumos. Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi. Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču utilizāciju.



NEMETIET ASUS planšetdators uguni. **NEVEIDOJIET** kontaktu īssavienojumu. **NEIZJAUCIET** ASUS planšetdators.

Modeļa nosaukums: K00E

Ražotājs:	ASUSTeK Computer Inc.
Adrese:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pilnvarotais pārstāvis Eiropā:	ASUS Computer GmbH
Adrese:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Asus Tablet
Model name :	K00E

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130208

CE marking

CE 0682



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 08/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : _____



support.asus.com

