

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

E-PRIROČNIK



SL8815

Prva izdaja

Lahko 2014

INFORMACIJE O AVTORSKIH PRAVICAH

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

STORITEV IN PODPORA

Obiščite več jezikovno internet stran <http://support.asus.com>

Kazalo

O tem priročniku	6
Konvencije, uporabljene v tem priročniku	7
Pisave	7
Varnostna opozorila	8
Polnjenje naprave	8
Uporaba Tabličnega računalnika ASUS	8
Varnostni ukrepi na letalu	8
Vsebina pakiranja	9
1. poglavje: Namestitev strojne opreme	
Spoznavanje Tabličnega računalnika ASUS	12
Pogled od spredaj	12
Pogled od zadaj	14
2. poglavje: Uporaba Tablični računalnik ASUS	
Priprava Tabličnega računalnika ASUS	18
Namestitev kartice Micro SIM	18
Priprava Tabličnega računalnika ASUS	20
Polnjenje Tabličnega računalnika ASUS	20
Vklop Tabličnem računalniku ASUS	22
Kretnje pri Tabličnem računalniku ASUS	23
3. poglavje: Delo s sistemom Android®	
Prvi zagon	30
Zaklepanje zaslona Android®	31
Odklepanje naprave	32
Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu	32
Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon	33
Vstop v Google Now	33
Začetni zaslon	35

Prikazi zaslona	36
Odklepanje usmerjenosti zaslona	37
Klicanje	38
Nastavljanje stikov	38
Pošiljanje besedilnega sporočila.....	39
Vzpostavljanje povezave s svetom.....	40
Povezovanje z žičnimi omrežji.....	40
Povezovanje z brezžičnimi omrežji.....	40
Uporaba Bluetootha.....	41
Upravljanje programov.....	44
Ustvarjanje bližnjic do programov.....	44
Odstranjevanje programa z začetnega zaslona	44
Ogled informacij o programu	45
Ustvarjanje mape programov.....	46
Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi	47
Task Manager (Upravitelj opravil)	49
File Manager (Upravitelj datotek)	51
Dostop do notranjega pomnilnika	51
Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje.....	51
Nastavitve.....	53
Hitre nastavitve ASUS	53
Zaustavitev Tabličnega računalnika ASUS.....	55
Stanje pripravljenosti Tabličnega računalnika ASUS.....	55

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

Zanimivi vnaprej nameščeni programi.....	58
Glasba Play.....	58
Fotoaparati.....	60
Galerija	64
Email (E-pošta).....	70
Gmail	72

Play Store (Trgovina Play)	73
Maps (Zemljevid)	74
SuperNote	75
AudioWizard	81
App Lock	82
Widgets (Pripomočki)	85
ASUS Battery (Baterija ASUS)	86

Dodatki

Izjava o skladnosti ES	88
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE	88
Zahteve za varno napajanje	88
Recikliranje/vračilo ASUS.....	88
Obvestilo o premazu	89
Obvestilo družbe ASUS o porabi energije	89
Preprečitev izgube sluha	89
Označitev CE opozorila	90
Povzetek najvišje vrednosti SAR za EU in Singapur	91
Pravilno odlaganje	92

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega Tabličnega računalnika ASUS, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitvev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem Tabličnem računalniku ASUS.

2. poglavje: Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov Tabličnega računalnika ASUS.

3. poglavje: Delo s sistemom Android™

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Android™ v Tabličnem računalniku ASUS.

4. poglavje: Vnaprej nameščeni programi

V tem poglavju so opisani programi, ki so že vnaprej nameščeni na Tabličnem računalniku ASUS.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za Tabličnem računalniku ASUS.

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem Tabličnem računalniku ASUS.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Ležeče = To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem priročniku.

Varnostna opozorila

Polnjenje naprave

Če boste računalnik dalj časa uporabljali v načinu baterije, se prepričajte, da je baterija Tabličnega računalnika ASUS povsem napolnjena. Ne pozabite, da napajalnik polni Tablični računalnik ASUS, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da se Tablični računalnik ASUS polni veliko dlje, če ga uporabljate.

POMEMBNO! Ko je Tablični računalnik ASUS povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. Tablični računalnik ASUS ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi Tabličnega računalnika med letom.

POMEMBNO! Tablični računalnik ASUS lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.


Vsebina pakiranja



Tablični računalnik ASUS



Kabel micro USB



Polnilnik



Gumb za odstranitev pladnja za kartico Micro SIM



Tehnična dokumentacija in garancijski list

OPOMBA:


- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
 - Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.
-

1. poglavje:

Namestitev strojne opreme

Spoznavanje Tabličnega računalnika ASUS

Pogled od spredaj



1 Plošča zaslona na dotik

Prek plošče zaslona na dotik lahko Tablični računalnik ASUS uporabljate s pisalom ali s potezami s prsti.

2 Zvočniki

Zvočniki omogočajo, da poslušate zvok neposredno od svojega tabličnega računalnika ASUS. Zvočne možnosti nadzoruje program.

3 Sprednja kamera

Vgrajena sprednja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v tabličnem računalniku ASUS.


4 Senzor bližine

Senzor bližine onemogoči funkcijo dotika in izklopi osvetlitev v ozadju, ko tablični računalnik ASUS uporabljate za klicanje ali sprejemanje klica.

5 Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja

Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja zazna količino svetlobe v vašem okolju. To sistemu omogoča, da samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju.

Pogled od zadaj



1 Reža za kartico mikro SD

Tablični računalnik ASUS ima vgrajeno dodatno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC in microSDXC.

2 Gumb za glasnost

Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate glasnost tabličnem računalniku ASUS.

Poleg tega gumb za nastavitev omogoča tudi naslednje:

- Če pritisnete in pridržite gumb za zmanjšanje glasnosti, se aktivira način vibriranja.
- V načinu vibriranja enkrat pritisnete gumb za zmanjšanje glasnosti, da preklopite v tihi način.
- Če pritisnete in pridržite gumb za povečanje glasnosti, prikažete in nastavljate glasnost glasbe, sporočil in alarma.

3 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb za vklop/izklop, da Tablični računalnik ASUS vklopite ali zbudite iz stanja mirovanja.

Če želite Tablični računalnik ASUS izklopiti, pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite gumb, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.

Če želite Tablični računalnik ASUS zakleniti ali preklopiti v stanje pripravljenosti, na kratko pritisnite in spustite gumb za vklop/izklop.

Če se Tablični računalnik ASUS neha odzivati, pritisnite gumb za napajanje in ga držite približno štiri (4) sekund, da prisilno zaustavite sistem.

POMEMBNO!

- Če je naprava Tablični računalnik ASUS petnajst (15) sekund neaktivna, bo samodejno preklopila v stanje pripravljenosti.
 - Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije podatkov.
-

4 Zadnja kamera

Vgrajena zadnja kamera omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov v ločljivosti HD v tabličnem računalniku ASUS.

5 Priključek za zvočnik/slušalke

V ta vrata na napravi Tabličnem računalniku ASUS lahko priključite zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

POMEMBNO! Ta vrata ne podpirajo zunanjega mikrofona.

6 Reža za kartico Micro SIM

Tabličnem računalniku ASUS ima vgrajeno režo za kartico micro SIM (modul naročniške identitete), ki podpira omrežne pasove WCDMA, LTE in GSM.

Opomba: Če želite več podrobnosti, glejte razdelek **Namestitev kartice Micro SIM**.

7 Vhod micro USB 2.0

Za polnjenje baterije uporabite micro USB (Univerzalno serijsko vodilo) 2.0 ali priključite Tablični računalnik ASUS na vir napajanja. Priključna vrata omogočajo tudi prenos podatkov iz svojega računalnika na Tabličnem računalniku ASUS in obratno.

OPOMBA: Ko povežete Tablični računalnik ASUS z USB vhodom na računalniku, polnjenje poteka le, kadar je Tablični računalnik ASUS v mirovanju (zaslon ugasnjen).

8 Mikrofon

Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

2. poglavje: Uporaba Tabličnega računalnika ASUS

Priprava Tabličnega računalnika ASUS

Namestitev kartice Micro SIM


Če želite s tabličnim računalnikom ASUS klicati, pošiljati SMS-e ali se povezati v mobilno širokopolasovno omrežje, morate vstaviti kartico micro SIM (modul naročnikove identitete).

Za namestitev kartice Micro SIM:


1. Vstavite konico priloženega priključka za izmet pladnja za kartico micro SIM, če želite odstraniti pladenj za kartico micro SIM.



2. Izvlecite pladenj za kartico micro SIM in kartico micro SIM namestite nanj s kovinskimi kontakti obrnjenimi navzdol, kot je prikazano.




3. Pladenj za kartico micro SIM poravnajte in ga vstavite nazaj v režo.



Priprava Tabličnega računalnika ASUS

Polnjenje Tabličnega računalnika ASUS



Polnjenje tabličnega računalnika Tabličnega računalnika ASUS:

- A** Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.
- B** Priključek Micro USB priključite v Tablični računalnik ASUS.
- C** Polnilnik vključite v električno vtičnico.



Tablični računalnik ASUS morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

POMEMBNO!


- Za polnjenje Tabličnega računalnika ASUS uporabljajte samo priloženi polnilnik in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje Tablični računalnik ASUS.
 - Pred polnjenjem Tabličnega računalnika ASUS s polnilnika in kabla Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
 - Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5.2 V DC, 1.35 A.
 - Kadar uporabljate Tablični računalnik ASUS med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.
 - Na tablični računalnik ASUS ne postavljajte predmetov.
-

OPOMBE:

- Tablični računalnik ASUS lahko polnite prek vhoda USB na računalniku le, če je Tablični računalnik ASUS v načinu spanje (zaslon je izklopljen) ali ko je izklopljen.
 - Polnjenje prek vhoda USB računalnika lahko traja nekoliko dlje.
 - Če vaš računalnik ne zagotovi dovolj električne energije za polnjenje Tabličnega računalnika ASUS, ga napolnite preko ozemljene vtičnice.
-

Vklop Tabličnem računalniku ASUS

Gumb za vklop držite približno dve (2) sekundi, da se ASUS Tablet vklopi.





Kretnje pri Tabličnem računalniku ASUS

S potezami lahko zaženete programe, dostopate do nastavitev in krmarite po napravi Tablični računalnik ASUS. Pri uporabi potez z rokami na zaslonu na dotik tabličnega računalnika ASUS glejte spodnje slike.

Povlecite/tapnite in zadržite/dolg pritisek



- Če želite premakniti program, ga tapnite, zadržite in povlecite na novo mesto.
- Če želite izbrisati program z glavnega zaslona, ga tapnite, zadržite in povlecite na vrh zaslona.
- Če želite zajeti posnetek zaslona, tapnite in zadržite .


OPOMBA: To nastavitev omogočite tako, da odprete  > **ASUS Customized Setting**, nato pa označite **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key**.

Tapnite/dotaknite se




- Če želite zagnati program, ga tapnite.
- Če želite v programu za upravljanje datotek izbrati in odpreti datoteko, jo tapnite.

Pomanjšajte




Če želite pomanjšati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju pomaknite skupaj.

Povečajte



Če želite povečati sliko v galeriji, zemljevidih ali mestih, se z dvema prstoma dotaknite zaslona in ju razmaknite.

Podrsajte



Če želite preklapljati med zasloni oz. stranmi e-knjige ali galerije slik, s prstom podrsajte desno ali levo po zaslonu na dotik.






3. poglavje:

Delo s sistemom Android™






Prvi zagon

Ob prvem zagonu Tabličnega računalnika ASUS se bodo prikazala številna okna, ki vas bodo vodila skozi osnovne nastavitve operacijskega sistema Android™.

Tablični računalnik ASUS prvič zaženete na naslednji način:


1. Vklopite Tablični računalnik ASUS.
2. Izberite jezik in tapnite .
3. Izberite metodo vnosa ali obliko tipkovnice in tapnite .
4. Izberite vrsto omrežja (mobilno, brezžično ali oboje), da vzpostavite povezavo z internetom, nato tapnite .
5. V seznamu razpoložljivih omrežij Wi-Fi tapnite ime omrežja in nato . Če želite preskočiti povezovanje z omrežjem, tapnite .

OPOMBA: Pri nekaterih omrežjih Wi-Fi boste morali vnesti geslo.

6. Izberite vrsto podatkov za sinhronizacijo, nato pa tapnite .
7. Po navodilih na zaslonu konfigurirajte naslednje elemente:
 - Google Račun
 - Nastavitve in storitve Google
8. Nastavite lokalni datum in čas ter tapnite .
9. Pozorno preberite pogoje za **Inspire ASUS**. Označite potrditveno polje **I understand (Razumem)**, nato tapnite .
10. Tapnite  ali  za vstop v Home screen (začetni zaslon).
11. Na začetnem zaslonu tapnite **V redu**, da omogočite navigiranje Tabličnega računalnika ASUS.

Zaklepanje zaslona Android®



Ploščica za čas,
datum in vreme




Ikona ključavnice


Zaganjalnik Google Now


Odklepanje naprave

Tapnite in povlecite  v .





Dodajanje slike za ozadje v zaklenjenem zaslonu

Podrsajte po zaslonu z leve proti desni, da se prikažeta slika ozadja in plošča s pripomočki, nato pa tapnite  in v Gallery (Galerija) ali Wallpapers (Ozadja) izberite ozadje.





Dodajanje pripomočka v zaklenjeni zaslon

Podrsajte po zaslonu z leve proti desni, da se prikažeta slika ozadja in plošča s pripomočki, nato pa tapnite  in izberite pripomoček.




Vstop v Google Now

Tapnite  v sistemski vrstici in ikono povlecite do ikone Google.



Google Now

Google Now je osebni asistent Tabličnega računalnika ASUS, ki vam ponuja takojšnje informacije o vremenskih pogojih, bližnjih restavracijah, urnikih letov, načrtovanih sestankih in drugih informacijah glede na vašo zgodovino brskanja, sinhronizirane koledarje ter opomnike.




Začetni zaslon




Prikazi zaslona

Težnostno tipalo, vgrajeno v tablični računalnik ASUS, omogoča samodejno obračanje zaslona glede na to, kako ga držite. Med ležečim in pokončnim prikazom lahko hitro preklopite tako, da obrnete Tablični računalnik ASUS v levo ali desno.

Ležeči prikaz






Pokončni prikaz



Odklepanje usmerjenosti zaslona

Privzeto je usmerjenost zaslona tablice ASUS zaklenjena pokončno. Funkcijo samodejnega obračanja zaslona lahko odklenete na naslednji način:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  > **Accessibility (Dostopnost)**, nato pa tapnite in izberite **Auto-rotate screen (Samodejno obračanje zaslona)**.






OPOMBA: Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**. Za več podrobnosti glejte razdelek **Nastavitve**.

Uporaba klicnih in besedilnih funkcij

Klicanje



Kako klicati:

1. Tapnite  na začetnem zaslonu.
2. Tapnite tipke za vnos številke, ki jo želite klicati.
3. Tapnite  za klicanje.
4. Tapnite  za prekinitev klica.

Nastavljanje stikov



Dodajanje novega stika

Za dodajanje novega stika:

1. Na začetnem zaslonu tapnite  > .
2. Če želite v tablični računalnik ASUS shraniti nov stik, tapnite **Device (Naprava)**. Če želite nov stik shraniti na kartico SIM, tapnite račun za SIM.
3. Vnesite podrobnosti novega stika in nato tapnite **Dokončano**.

Uvažanje stikov




Ta uvažanje stikov:


1. Na začetnem zaslonu tapnite  nato pa  > **Manage contacts (Upravljanje stikov)**.
2. Tapnite **Uvoz/Izvoz**, nato tapnite kartico SIM, na kateri so stiki, ki jih želite uvoziti v tablični računalnik ASUS.
3. Tapnite **Device (Naprava)**, nato tapnite stike.
4. Ko končate, tapnite **Uvoz**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

Tablični računalnik ASUS vaša besedilna sporočila določenega stika organizira v eno nit besedil, zato lahko lažje spremljate poročila in pošiljate ustrezne odgovore.

Za pošiljanje besedilnega sporočila:

1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. V polje **Za** vnesite telefonsko številko prejemnika ali pa tapnite  in izberite prejemnika s seznama svojih stikov, nato pa tapnite **OK (V rеду)**.
3. Tapnite in vnesite sporočilo v polje **Vnesite sporočilo**.
4. Ko zaključite, tapnite , da pošljete sporočilo.






Vzpostavljajte povezavo s svetom

Povezovanje z žičnimi omrežji

Ko je kartica SIM nameščena, je Tabličnem računalniku ASUS pripravljen za sprejemanje klicev oziroma klicanje ali za prenašanje/prejemanje podatkov. V različnih državah in regijah so na voljo različna mobilna omrežja, zato boste morda morali konfigurirati svoj Tabličnem računalniku ASUS, da boste lahko dostopali do teh omrežij.

Konfiguracija nastavitv mobilnega omrežja:

1. Da dostopite do zaslona za nastavitve, storite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
 - S prstom podrsajte od vrha zaslona navzdol, da odprete **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve Asus)** in nato tapnite .
2. Na zaslonu za nastavitve tapnite **Več ...** in nato **Mobilna omrežja**.

OPOMBA: za več informacij o hitrih nastavitvah ASUS glejte poglavje **Nastavitve**.



POMEMBNO! Če se vaš Tabličnem računalniku ASUS ne poveže v omrežje, se za pomoč obrnite na ponudnika mobilnega omrežja.

Povezovanje z brezžičnimi omrežji

Brezžična tehnologija Wi-Fi vam omogoča brezžično izmenjavo podatkov prek omrežja. Omogočite funkcijo Wi-Fi na Tabličnem računalniku ASUS in vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem. Nekatera brezžična omrežja so zavarovana s ključem ali digitalnimi certifikati ter zahtevajo dodatne korake za namestitve; druga so odprta, zato je vzpostavitev povezave enostavna.

OPOMBA: Kadar ne uporabljate spleta, izklopite Wi-Fi in tako varčujte z baterijo.

Omogočanje Wi-Fi in vzpostavitev povezave:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Premaknite stikalo Wi-Fi v položaj VKLOP. Ko je omogočen, Tabličnem računalniku ASUS išče razpoložljiva omrežja Wi-Fi.

3. Tapnite naziv omrežja, s katerim se želite povezati. Če je omrežje zavarovano oz. zaščiteno, vas sistem pozove k vnosu gesla ali drugih poverilnic.

OPOMBA: Če Tablični računalnik ASUS najde omrežje, s katerim ste se v preteklosti že povezali, povezavo vzpostavi samodejno.

Uporaba Bluetootha

Omogočanje in onemogočanje Bluetootha na napravi




Bluetooth je brezžični standard za izmenjavo podatkov na kratke razdalje. Bluetooth je na voljo v mnogih izdelkih, npr. pametnih telefonih, računalnikih, tabličnih napravah in slušalkah.

Bluetooth je zelo uporaben za prenos podatkov med dvema ali več napravami, ki so si blizu.

Ko prvič vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti z Tabličnim računalnikom ASUS.

OPOMBA: Kadar Bluetootha ne uporabljate, ga izklopite in tako varčujete z energijo.



Če želite vklopiti ali izklopiti Bluetooth na napravi Tablični računalnik ASUS, izvedite eno izmed naslednjih možnosti:

- Tapnite  za vstop na zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite  . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
- Podrsajte po območju z obvestili navzdol, da se prikaže plošča **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**, nato pa tapnite  .

Seznanjanje Tabličnega računalnika ASUS z drugo napravo Bluetooth

Preden lahko vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth, jo morate seznaniti s Tabličnim računalnikom ASUS. Napravi ostaneta seznanjeni, razen če prekinete njuno seznanjenost.

Za seznanjanje tabličnega računalnika ASUS z napravo Bluetooth:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
2. Tapnite **Bluetooth** za prikaz vseh razpoložljivih naprav Bluetooth v dosegu.

OPOMBE:



- Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, preverite, ali je Bluetooth na drugi napravi vklopljen in ali je vidnost naprave vklopljena.
- Če ne veste, kako vklopiti Bluetooth na drugi napravi ali kako jo nastaviti kot vidno, glejte tehnično dokumentacijo naprave.

3. Če Tablični računalnik ASUS zaključi z iskanjem preden je druga naprava Bluetooth pripravljena, tapnite **IŠČI NAPRAVE**.
4. Na seznamu z razpoložljivimi napravami tapnite napravo Bluetooth, s katero se želite seznaniti. Sledite navodilom na naslednjih zaslonih in dokončajte seznanjanje. Po potrebi glejte tehnično dokumentacijo druge naprave.

Vzpostavitev povezave Bluetooth med Tabličnim računalnikom ASUS in drugo napravo





Ko je naprava Tablični računalnik ASUS seznanjena z drugo napravo Bluetooth, je ponovna vzpostavitev povezave enostavna, če sta napravi v dosegu.

Povezava z napravo Bluetooth:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
2. Na seznamu s SEZNANJENIMI NAPRAVAMI tapnite ime seznanjene naprave.

Prekinitev seznanjenosti in konfiguracija naprave Bluetooth

Prekinitev seznanjenosti ali konfiguracija naprave Bluetooth:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite . Premaknite stikalo Bluetooth v položaj **VKLOP**.
2. Tapnite **Bluetooth** in tapnite  poleg povezane naprave Bluetooth, s katero želite prekiniti seznanjenost ali jo konfigurirati.
3. Na zaslonu s seznanjenimi napravami Bluetooth lahko izvedete naslednja dejanja:
 - Če želite prekiniti seznanjenost z napravo, tapnite **Prekliči seznanitev**.
 - Če želite preimenovati napravo Bluetooth, tapnite **Preimenuj**.
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti enega izmed navedenih profilov, ga tapnite.
4. V sistemski vrstici tapnite  za vrnitev na prejšnji zaslon.

Upravljanje programov

Ustvarjanje bližnjic do programov

Na začetnem zaslonu si lahko ustvarite bližnjice do programov in tako enostavno dostopate do najljubših programov.

Ustvarjanje bližnjice do programa:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Na zaslonu z vsemi programi tapnite in pridržite ikono aplikacije ter jo povlecite na začetni zaslon.

Odstranjevanje programa z začetnega zaslona

Odstranite obstoječe bližnjice z začetnega zaslona in napravite prostor za nove.


Odstranjevanje bližnjice do programa:

1. Tapnite in pridržite program, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže **X Izbriši**.
2. Povlecite program na **X Izbriši**, da ga odstranite z začetnega zaslona.



Ogled informacij o programu

Podrobne informacije o programu si lahko ogledate med ustvarjanjem bližnjice za program. Če na zaslonu z vsemi programi pridržite program, se prikaže začetni zaslon in na njegovem zgornjem delu bo prikazano **Podatki o programu**. Podrobne informacije se prikažejo, če program povlečete na **Podatki o programu**.



Ustvarjanje mape programov

Na začetnem zaslonu lahko ustvarite mape in tako organizirate bližnjice.


Za ustvarjanje mape aplikacije:

1. Na Home Screen (začetnem zaslonu) tapnite program in ga povlecite na drug program, dokler se ne pojavi prozoren kvadrat.

OPOMBE:

- Ustvarjena mapa je prikazana v prozornem kvadratu.
 - V mapo lahko dodate več programov.
-


2. Tapnite novo mapo in tapnite **Neimenovana mapa**, da preimenujete mapo.




Ogled programov na zaslonu z nedavnimi programi

Zaslon z nedavnimi programi vam prikaže seznam bližnjic do programov, ki ste jih nedavno zagnali. S pomočjo zaslona z nedavnimi programi se lahko enostavno vrnete na prejšnji program ali preklapljate med programi, ki ste jih nedavno zagnali.


Dostop do zaslona z nedavnimi programi:

1. Tapnite  v sistemski vrstici.
2. Prikaže se seznam z nedavno zagnanimi programi. Tapnite program, ki ga želite zagnati.



Ogled menija nedavnega programa:

1. Tapnite in pridržite nedavni program, če želite odpreti njegov meni.
2. Če želite odstraniti program s seznama, izberite **Odstrani s seznama**. Če si želite ogledati njegove informacije, izberite **Podatki o programu**.





OPOMBA: Nedavni program lahko s seznama odstranite tudi tako, da ga povlečete v levo ali desno.

Task Manager (Upravitelj opravil)


Upravitelj opravil ASUS na Tabličnem računalniku ASUS prikaže seznam trenutno zagnanih orodij in programov, vključno z njihovo porabo v odstotkih. Zagnane programe lahko odpirate in zapirate posamezno, lahko pa s funkcijo **Close All** zaprete vse programe in orodja hkrati.


Uporaba upravitelja opravil:

1. Tapnite , da odprete zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI** za prikaz menija s pripomočki.
2. Pritisnite in pridržite **ASUS Task Manager**, da na začetnem zaslonu prikažete okno z upraviteljem opravil ASUS.



3. Povlecite seznam navzgor in navzdol, da si ogledate vse zagnane programe.





4. Če želite zapreti program, tapnite  poleg programa. Če želite zapreti vse programe hkrati, tapnite **Close All**.

File Manager (Upravitelj datotek)

Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.



Dostop do notranjega pomnilnika

Dostop do notranjega pomnilnika:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Če si želite ogledati vsebino v Tabličnem računalniku ASUS, tapnite  > **Internal Storage** na levi plošči, nato tapnite element, ki ga želite izbrati.

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

Dostop do zunanjih naprav za shranjevanje:

1. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol in odprite polje z obvestili.
2. Tapnite  Open za prikaz vsebine na kartici microSD. Če želite odpeti kartico microSD iz naprave Tabličnega računalnika ASUS, tapnite  Unmount.

POMEMBNO! Pred odpenjanjem kartice microSD iz Tabličnega računalnika ASUS obvezno shranite podatke, shranjene na kartici.





Prilaganje vsebine

V upravitelju datotek lahko kopirate, izrežete, daste v skupno rabo in brišete vsebino na napravi in na zunanji napravi za shranjevanje.

Za prilaganje datoteke ali mape označite polje poleg nje, nato pa se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže vrstica z dejanji.

OPOMBE:



- Dejanje  se bo prikazalo le, če prilagajate datoteko ali datoteke znotraj mape.
- Datoteko ali mapo lahko tudi označite, nato pa jo povlečete in spustite v željeno ciljno mapo.




Nastavitve


Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve Tabličnega računalnika ASUS. S pomočjo tega sistemskega programa lahko konfigurirate brezžično povezljivost, strojno opremo, osebne nastavitve, sistemske nastavitve ter nastavitve računov na Tabličnem računalniku ASUS.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z **Nastavitve**.

1. Na zaslonu z vsemi programi tapnite  in odprite meni.
2. Povlecite vrstico z obvestili na vrhu zaslona navzdol, da prikažete ploščo **Hitre nastavitve ASUS**, nato pa tapnite .



Hitre nastavitve ASUS




ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve

Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.



Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Hitra nastavitve za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.



OPOMBA: Če želite odstraniti element s seznama, povlecite obvestilo desno ali levo.

Zaustavitev Tabličnega računalnika ASUS

Tablični računalnik ASUS lahko zaustavite na sledeče načine:

- Pritisnite in približno dve (2) sekundi pridržite tipko za vklop/izklop, ob pozivu pa tapnite **Izklopi** in nato **V redu**.
- Če se MeMO Tab ne odziva, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop najmanj štiri (4) sekund, dokler se Tablični računalnik ASUS ne izklopi.

POMEMBNO! Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.

Stanje pripravljenosti Tabličnega računalnika ASUS

Za preklop Tabličnega računalnika ASUS v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

4. poglavje:



Vnaprej nameščeni programi

Zanimivi vnaprej nameščeni programi


Glasba Play

Program za predvajanje glasbe je integrirani vmesnik za glasbeno zbirko in omogoča predvajanje glasbenih datotek, shranjenih na notranjem ali zunanjem pomnilniku.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite želeni album.

Za zagon programa Play Music (Predvajanje glasbe) tapnite  na Home Screen (začetnem zaslonu), nato pa tapnite .

Tapnite za ogled glasbenih datotek po zvrsteh, avtorjih, albumih in skladbah.



Kodek za zvok in video omogoča Tablični računalnik ASUS:

Dekodirnik	Kodeki za zvok	AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(izboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR
	Kodeki za video	H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
Kodirnik	Kodeki za zvok	AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
	Kodeki za video	H.263, H.264, MPEG-4

Fotoaparāt


Program Kamera vam omogoča zajemanje slik in videoposnetkov z napravo MeMO Pad.

Če želite zagnati kamere, na začetnem zaslonu tapnite .


OPOMBA: Posnete fotografije in videoposnetke si lahko ogledujete s programom Galerija.


Fotografiranje

V zaslonu kamere tapnite  za fotografiranje.



Snemanje videoposnetkov

V zaslonu kamere tapnite  za začetek snemanja videoposnetkov.




Ko je snemanje v teku, lahko tudi približate ali oddaljite pogled videoposnetka.

Urejanje nastavitev kamere in učinkov

Program Kamera omogoča, da prilagodite nastavitve kamere in uporabite učinke za fotografije in videoposnetke.

Prilagajanje nastavitev kamere


Za prilagajanje nastavitev kamere:

V zaslonu kamere tapnite .

POMEMBNO! Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, najprej uporabite nastavitve.

Tapnite za prilagajanje nastavitev videoposnetka

Tapnite za prilagoditev drugih nastavitev



Tapnite za prilagajanje nastavitev kamere

To so nastavitve kamere za vaš tablični računalnik ASUS, ki jih lahko uporabite za snemanje visokodefinicijskih fotografij in videoposnetkov:



Tapnite to ikono za nastavitve beline, ISO, osvetlitve, ločljivosti kamere, načinov snemanja in nastavitve fokusa, da boste lahko snemali visokodefinicijske fotografije.



Tapnite to ikono ter tako prilagodite nastavitve beline, osvetlitev, kakovost videoposnetka in fokus, da boste lahko snemali visokodefinicijske videoposnetke.




Tapnite to ikono, da omogočite smernice na zaslonu, dodate podatke o lokaciji na svoje fotografije in videoposnetke, nastavite druge nastavitve kamere ali obnovite privzete nastavitve za kamero vašega tabličnega računalnika ASUS.

OPOMBA: Funkcijo nastavitve beline lahko prilagodite samo za zadnjo kamero.

Uporaba učinkov kamere

Za uporabo učinkov kamere:

Na zaslonu kamere tapnite , nato pa tapnite in na seznamu izberite učinek za fotografiranje s kamero.

POMEMBNO! Preden posnamete fotografijo ali videoposnetek, najprej izberite učinek.

Tapnite za izbiro učinka



Galerija

Slike in videoposnetke na Tabličnem računalniku ASUS si lahko ogledate s programom Galerija. Ta program omogoča tudi urejanje, skupno rabo ter brisanje slik in videoposnetkov, shranjenih na napravi Tabličnem računalniku ASUS. V galeriji lahko slike prikazete kot diaprojekcijo, ali pa tapnite posamezno sliko oz. videoposnetek in si jo/ga ogledate.

Če želite zagnati galerijo, na začetnem zaslonu tapnite



Glavni zaslon galerije

Podrsajte od leve proti desni ali obratno za ogled nedavnih fotografij in videoposnetkov

Nastavitve galerije



Tapnite za hitri zagon programa Kamera

Podrsajte puščico od desne, da odprete fotografije in videoposnetke po različnih oblikah za shranjevanje

Podrsajte puščico desno, da se odprejo fotografije in videoposnetki po albumih, času, lokaciji in osebah

Skupna raba in brisanje albumov

Če želite v skupno rabo dati album, ga tapnite in pridržite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko daste v skupno rabo na splet, ali pa jih izbrišete iz Tabličnega računalnika ASUS.





Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Če želite sliko dati v skupno rabo, jo urediti ali izbrisati, jo najprej tapnite, da jo odprete, nato pa znova tapnite sliko, da se prikaže orodna vrstica na vrhu zaslona.


Skupna raba slik


Skupna raba slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite jo in jo izberite, nato pa tapnite  in na seznamu izberite program za skupno rabo.




Skupna raba več slik:


1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite  nato pa s seznama izberite program za skupno rabo.



Urejanje slike


Urejanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite urediti.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .
3. Za začetek urejanja tapnite orodje za urejanje.




Brisanje slik

Brisanje slike:

1. V galeriji odprite album s sliko, ki jo želite izbrisati.
2. Tapnite sliko, da jo odprete, nato pa tapnite .
3. Tapnite **V redu**.

Brisanje več slik:

1. V galeriji odprite album s slikami, ki jih želite izbrisati.
2. Tapnite in pridržite eno sliko, nato pa tapnite druge slike.
3. Tapnite  in nato **V redu**.



Email (E-pošta)

Program za e-pošto vam omogoča dodajanje POP3, IMAP in Exchange računov za prejetje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte s Tabličnim računalnikom ASUS.

POMEMBNO! Za dodajanje e-poštnega računa ter pošiljanje in prejemanje e-pošte z dodanega računa morate imeti vzpostavljeno povezavo z internetom.


Nastavitev e-poštnega računa

Nastavitev e-poštnega računa:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  za zagon programa za e-pošto.
3. V programu za e-pošto vnesite svoj e-poštni naslov in geslo ter tapnite **Naprej**.

OPOMBA: Počakajte, da Tablični računalnik ASUS samodejno preveri nastavitve strežnika dohodne in odhodne pošte.

4. Konfigurirajte **Možnosti računa** in tapnite **Naprej**.








5. Vnesite ime računa, za katerega želite, da je prikazan poleg odhodnih sporočil, nato pa tapnite **Naprej** za prijavo v poštni predal.



Dodajanje e-poštnih računov

Dodajanje e-poštnega računa:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  , nato pa se prijavite s svojim računom.
3. Tapnite  > **Nastavitve** in nato  , da dodate e-poštni račun.






Gmail

S programom Gmail lahko ustvarite nov račun Gmail ali sinhronizirate obstoječi račun Gmail ter ga uporabljate za prejemanje, ustvarjanje in pregledovanje e-pošte s Tabličnim računalnikom ASUS. Če omogočite ta program, vam je dodeljen tudi dostop do drugih programov Google, ki potrebujejo račun Google, kot je trgovina Play.


Nastavitev računa Gmail

Nastavitev računa Gmail:


1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi.
2. Tapnite  in odprite Gmail.
3. Tapnite **Obstoječ** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite .

OPOMBA:

- Če še nimate **Google Računa**, tapnite **Nov**.
- Ob prijavi počakajte, da MeMO Pad vzpostavi komunikacijo s strežniki Google za nastavitev računa.

4. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev in podatkov. Tapnite  za prijavo v račun Gmail.

POMEMBNO! Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.



Play Store (Trgovina Play)


S pomočjo računa Google lahko v trgovini Play dostopate do mnogih zabavnih iger in uporabnih programov.


POMEMBNO! V trgovino Play lahko vstopite samo, če ste prijavljeni v račun Google.

Dostop do trgovine Play

Dostop do trgovine Play:



1. Na začetnem zaslonu tapnite .
2. Če že imate račun Google, tapnite **Obstoječ** in vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če še nimate računa, tapnite **Nov** in sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa.
3. Po prijavi lahko začnete prenašati programe s trgovine Play in jih nameščati na Tablični računalnik ASUS.





OPOMBA: Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.

Maps (Zemljevid)


S pomočjo Google Zemljevidov lahko poiščete razna mesta, ustanove in navodila za pot. Omogoča vam tudi beleženje trenutne lokacije in skupno rabo teh informacij z drugimi.

Uporaba Google Zemljevidov

Uporaba Google Zemljevidov:

1. Tapnite  in odprite zaslon z vsemi programi, nato pa tapnite .
2. Za prilagajanje iskanja uporabite vrstico za iskanje na vrhu zaslona.

Pokončni prikaz



SuperNote

SuperNote je enostaven program za vstavljanje opomb, prostoročno risanje, zajemanje in vstavljanje fotografij ter snemanje zvokov in videoposnetkov za bolj interaktivno izkušnjo.

Svoje beležke lahko daste tudi v skupno rabo prek računa ASUS WebStorage.

Če želite zagnati program SuperNote, na Home Screen (začetnem zaslonu) tapnite




Glavni zaslon programa SuperNote




Izdelava nove beležke




Izdelava nove beležke:

1. Tapnite **Add a new Notebook (Dodaj novo beležko)**.
2. Poimenujte datotek in izberite velikost strani **Pad** ali **Phone**.
3. Izberite predlogo. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.



Vmesnik za novo beležko SuperNote



OPOMBA: Orodna vrstica beležke in nastavitve načina se spremenijo, če tapnete način , način  ali način .

Prilagajanje beležke







V programu SuperNote ste lahko z beležkami ustvarjalni. V orodni vrstici lahko izbirate med mnogimi orodji za prilagajanje svojih beležk.

OPOMBA: Nastavitve v vrstici z orodji so odvisne od izbranega načina.


Prilagajanje beležke:


1. Na glavnem zaslonu programa SuperNote tapnite beležko, ki jo želite prilagoditi.
2. Tapnite katero koli ikono v orodni vrstici za začetek urejanja beležke.

OPOMBE:

- Če ste v načinu  in potrebujete nasvete za pisalo, tapnite ▼ v orodni vrstici beležke in nato .
 - Za način  tapnite , da izberete barvo pisave in debelino.
 - Za način  tapnite , da izberete potezo, barvo, prosojnost in debelino čopiča.
-

SuperNote – način samo za branje

Če želite omogočiti način samo za branje, tapnite  in nato **Read only (Samo za branje)**.



Preimenovanje beležke

Preimenovanje beležke:


1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Rename (Preimenuj)**.
2. Vnesite ime datoteke in tapnite **V redu**.

Skrivanje beležk

Skrivanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Lock to hide (Zakleni in skrij)**.
2. Vnesite geslo in tapnite **V redu**.

OPOMBE:

- Ko boste skrili svojo prvo beležko boste vnesli novo geslo.
 - Če si želite na glavnem zaslonu ogledati skrite beležke, tapnite , nato pa tapnite **Show locked notebook**.
-



Brisanje beležk


Brisanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote tapnite in pridržite beležko, nato pa tapnite **Delete (Izbriši)**.
2. Tapnite **Delete (Izbriši)** za potrditev brisanja beležke.

AudioWizard

S programom AudioWizard lahko prilagajate zvočne načine naprave Tabličnega računalnika ASUS za čistejši zvok, ki ustreza dejanskim pogojem uporabe.

Za zagon programa Audio Wizard tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite .



Uporaba programa AudioWizard

Uporaba programa AudioWizard:



1. V oknu programa AudioWizard tapnite način zvoka, ki ga želite vklopiti.
2. Če želite shraniti izbrani način zvoka in zapreti okno programa AudioWizard, tapnite **V redu**.


App Lock

Aplikacija Lock je varnostna aplikacija, s katero lahko omejite in upravljate dostop do izbranih aplikacij in datotek.

Uporaba programa App Lock

Uporaba programa App Lock:

1. Na začetnem zaslonu tapnite , nato pa tapnite .
2. Tapnite **Start (Začetek)**, nato pa nastavite geslo.



Set the password

Create the password for App Lock.

New password:

4-12 digits

Confirm new password:


4-12 digits

Prekliči V redu

3. Tapnite **V redu**, da se odpre zaslon App Lock (Zaklep aplikacij).

Zaslon App Lock (Zaklep aplikacij)

Tapnite tukaj, da konfigurirate nastavitve programa App Lock (Zaklep aplikacij).




Pomaknite drsnik v desno, da omogočite program App Lock in vklopite seznam aplikacij.

Tapnite programe, ki jih želite zakleniti, ali tapnite zaklenjen program, da ga odklenete.

OPOMBA:



- Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.
 - Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.
-

Zaslon za zaščito datotek



Uporaba zaščite datotek

Kako uporabljati zaščito datotek:

1. Tapnite **File Protection (Zaščita datotek)** in nato  da odprete program File Manager.
2. Tapnite, da izberete datoteke, ki jih želite zaščititi, nato pa tapnite . Datoteke, ki jih želite zaščititi, se pokažejo na zaslonu zaščite datotek.

Widgets (Pripomočki)

Gradniki so mini programi, ki vam omogočajo priročen dostop do uporabnik in zabavnih aplikacij na začetnem zaslonu Tabličnega računalnika ASUS.

Za ogled pripomočkov tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

Prikaz pripomočka na začetnem zaslonu


Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga izberete gradnik. Tapnite in pridržite izbrani pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.

POMEMBNO!

- Morda boste pred uporabo določenega pripomočka morali izvesti dodatna opravila, kot je registracija ali aktivacija.
- Če na zaslonu, kamor želite dodati pripomoček, ni dovolj prostora, pripomočka ne bo mogoče dodati.

Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona


Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite pripomoček, dokler se ne prikaže **X Izbriši**. S prstom povlecite pripomoček na **X Izbriši** in ga tako odstranite z začetnega zaslona.



— Odstranjevanje pripomočka z začetnega zaslona



ASUS Battery (Baterija ASUS)

Baterija ASUS je poseben pripomoček, zasnovan, da s pomočjo odstotkov in barv prikazuje stanje baterije Tabličnega računalnika ASUS in nanjo priključene dodatke.

Za ogled pripomočka Baterija ASUS tapnite  na začetnem zaslonu, nato pa tapnite **PRIPOMOČKI**.

Prikaz pripomočka Baterija ASUS na začetnem zaslonu

Na zaslonu z gradniki s prstom podrsajte v levo ali desno, ga poiščete gradnik za baterijo ASUS. Tapnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na začetni zaslon.



OPOMBA: Stanje baterije Tabličnega računalnika ASUS si lahko ogledate tudi v hitrih nastavitvah ASUS in območju za obvestila. Za dodatne podrobnosti glejte poglavji **Hite nastavitve ASUS** in **Plošča z obvestili**.

Dodatki

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta <http://support.asus.com>.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 1,61 W/kg.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNIRP in z evropskima standardoma EN 62311, EN 62209-2 in EN 50360. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² or H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Obvestilo o premazu

POMEMBNO! Za električno izolacijo in ohranjanje električne varnosti je na napravo nanesen premaz, razen ne območjih, kjer so V/I vrata.

Obvestilo družbe ASUS o porabi energije

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejša navodila in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na tabličnem računalniku Tablični računalnik ASUS, ali obiščite stran za podporo ASUS na <http://support.asus.com/>.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

V Franciji je ta naprava, kot določa francoski člen L. 5232-1, testirana skladno z zahtevo za zvočni tlak, ki jo določata standarda NF EN 50332-2:200 in NF EN 50332-1:20000.

Označitev CE opozorila



CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijjo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Najvišja vrednost CE SAR za napravo je 1,470 W/kg.

To opremo je dovoljeno uporabljati v:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Krmilniki za DFS, povezani z zaznavanjem radarjev, uporabniku ne bodo na voljo.

Ta naprava se v zaprtih prostorih lahko uporablja samo, če deluje v frekvenčnem pasu od 5150 MHz do 5350 MHz.

Povzetek najvišje vrednosti SAR za EU in Singapur

Položaj izpostavljenosti	Frekvenčni pas	10g-SAR (W/kg)	Najvišja 10g-SAR (W/kg)
Glava	GSM900	0.152	0.335
	GSM1800	0.139	
	WCDMA I	0.116	
	WCDMA VIII	0.136	
	LTE pas 20	0.107	
	LTE pas 8	0.093	
	LTE pas 3	0.149	
	LTE pas 7	0.087	
	WLAN 2.4 GHz pas	0.335	
Ob telesu	GSM900	1.470	1.470
	GSM1800	1.310	
	WCDMA I	1.450	
	WCDMA VIII	1.250	
	LTE pas 20	0.944	
	LTE pas 8	0.829	
	LTE pas 3	1.370	
	LTE pas 7	1.470	
WLAN 2.4GHz pas	0.520		

Pravilno odlaganje



Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavržite v skladu z navodili.



Ne zavržite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrizanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.



NE ZAVRZITE Tabličnega računalnika ASUS med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrizanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



NE zavržite Tabličnega računalnika ASUS v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte Tabličnega računalnika ASUS.

Ime modela: K00Y (ME372CL)

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščen predstavniki v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K00Y

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-08)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001+A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006
	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ERP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Original Declaration Date: 20/02/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____



support.asus.com

CE 0682 !