

Tablet ASUS

Panduan Pengguna Elektronik

ASUS

INFORMASI HAK CIPTA

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan isi panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya pada sistem pengambilan atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apa pun dalam bentuk dan tujuan apa pun, kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa izin tertulis dari ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT MAUPUN DATA, DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN MAUPUN PRODUK INI.

Produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin atau bukan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknnya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

BATASAN KEWAJIBAN

Mungkin terjadi kondisi di mana karena kelalaian ASUS atau kewajiban lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Dalam setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian Anda untuk kehilangan, kerusakan, atau klaim berdasarkan kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan pernyataan jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pemasok dan penjual ASUS. Ini adalah tanggung jawab maksimum bersama untuk ASUS, pemasok, dan penjualnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PEMASOKNYA, MAUPUN PENJUAL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

LAYANAN DAN DUKUNGAN

Kunjungi situs web kami yang mendukung berbagai bahasa di: <https://www.asus.com/support/>

Daftar isi

	Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini	7
	Perawatan dan keselamatan	7
1	Siapkan Zen Anda!	
	Komponen dan fitur	9
	Memasang kartu memori.....	10
	Memasang kartu micro SIM (pada model tertentu)	14
	Mengisi Daya Tablet ASUS Anda	17
	Menghidupkan dan mematikan Tablet ASUS Anda	19
	Dasar-Dasar	20
	Menggunakan layar sentuh.....	23
	ZenMotion	25
2	Rumahku Istanaku	
	Fitur Layar Awal Tablet ASUS.....	27
	Layar awal.....	27
	Mempersonalisasi Layar awal.....	29
	Cara pintas aplikasi	29
	Widgets	30
	Wallpaper	31
	Layar awal yang Diperluas	32
	Mode Mudah.....	32
	Mengatur tanggal dan waktu	34
	Mengatur nada dering dan suara peringatan.....	34
	Pengaturan cepat.....	35
	Menggunakan Pemberitahuan sistem	36
	Layar Penguncian	37
	Menyesuaikan layar penguncian.....	37
	Menyesuaikan tombol akses cepat.....	38
3	Tetap berkomunikasi	
	Kontak (hanya untuk model tertentu)	43
	Membuat panggilan.....	43
	Menerima panggilan.....	47
	Mengelola log panggilan	47
	Pilihan panggilan lainnya	49
	Mengelola beberapa panggilan.....	50
	Merekam panggilan	53
	Mengelola kontak.....	54
	Menjalankan aplikasi Kontak	54
	Pengaturan Kontak	54
	Mengkonfigu rasi profil	54
	Menambah kontak.....	55
	Mengkonfigurasi VIP	57

Menandai kontak favorit.....	60
Mengimpor kontak.....	61
Mengekspor kontak.....	61
Mengelola daftar blokir.....	62
Menyambung ke jejaring sosial kontak.....	62
Mencadangkan/mengembalikan log panggilan (hanya untuk model tertentu)	63
Mengirim pesan dan sebagainya	65
Olahpesan (hanya untuk model tertentu).....	65
Menghubungkan informasi kontak.....	67
Omlet Chat.....	68
4 Momen berharga	
Menangkap momen	79
Menjalankan aplikasi Kamera	79
Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya.....	80
Fitur kamera lanjutan.....	84
Menggunakan Galeri.....	90
Melihat file dari jaringan sosial atau penyimpanan cloud	90
Melihat lokasi foto.....	91
Berbagi file dari galeri.....	92
Menghapus file dari galeri	92
Mengedit foto.....	92
Menggunakan MiniMovie	94
Menggunakan PlayTo	95
5 Bekerja dan bermain	
Browser	97
Menjalankan aplikasi Browser	97
Berbagi halaman.....	98
Membaca halaman di lain waktu.....	98
Menambah tab baru	98
Menandai halaman	98
Membaca online dengan pintar	99
Menghapus cache browser	100
Email	100
Mengkonfigurasi account email	100
Menambah account email	101
Mengkonfigurasi account Gmail.....	101
Kalender	102
Membuat acara	102
Menambahkan account ke Kalender	102
Membuat acara dari account Anda.....	103
Mengaktifkan pengingat untuk acara	103
What's Next (Acara Berikutnya)	104
Mendapatkan pengingat acara.....	104
Menerima atau menolak undangan untuk acara	105
Mendapatkan peringatan terkait acara.....	106

Menerima info terbaru tentang cuaca.....	107
Do It Later (Lakukan Nanti).....	108
Menambah agenda	108
Memprioritaskan agenda	108
Membuat panggilan balik sekarang (hanya untuk model tertentu)	109
Menyelesaikan aktivitas baca online sekarang	109
Membalas pesan sekarang (hanya untuk model tertentu)	109
Menghapus agenda	109
SuperNote	110
Membuat buku catatan.....	111
Berbagi buku catatan di Cloud.....	111
Berbagi catatan ke Cloud	111
Manajer File.....	112
Mengakses penyimpanan internal.....	112
Mengakses perangkat penyimpanan eksternal	112
Mengakses Penyimpanan Cloud	112
Cloud.....	113
ASUS WebStorage	113
Transfer Data.....	114
Dukungan ASUS.....	115
6 Kesenangan dan hiburan	
Menggunakan headset	117
Menyambungkan konektor audio	117
Jalankan Permainan	118
Menggunakan Jalankan Permainan.....	118
Musik	119
Membuka Musik	119
Memutar lagu	119
Menjalankan streaming musik di Cloud	120
Membuat daftar putar	121
PlayTo pada perangkat lain.....	122
7 Tetap terhubung	
Wi-Fi	123
Mengaktifkan Wi-Fi	123
Menyambung ke jaringan Wi-Fi	123
Menonaktifkan Wi-Fi	124
Bluetooth®	124
Mengaktifkan Bluetooth®	124
Memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth®	125
Membatalkan pasangan Tablet ASUS dengani perangkat Bluetooth®	125
Tethering	126
Hotspot Wi-Fi.....	126
Tethering Bluetooth	127

	PlayTo.....	128
	Mengaktifkan PlayTo	128
8	Perjalanan dan Peta	
	Cuaca	129
	Menjalankan aplikasi Cuaca	129
	Layar awal Cuaca	130
	Jam.....	131
	Jam Dunia	131
	Jam alarm	132
	Stopwatch.....	132
	Timer	133
9	ZenLink	
	Mengenal ZenLink.....	135
	Share Link.....	136
	PC Link.....	137
	Remote Link.....	139
10	Zen di Segala Tempat	
	Alat Zen Khusus	143
	Calculator (Kalkulator)	143
	Memo Cepat.....	145
	Perekam suara	146
	AudioWizard (Wizard Audio).....	148
	Splendid.....	149
	Penghemat daya.....	152
11	Memelihara Zen	
	Memperbarui perangkat.....	155
	Memperbarui sistem	155
	Penyimpanan	155
	Pencadangan dan pengaturan ulang	155
	Mengamankan Tablet ASUS	156
	Lampiran	
	Pemberitahuan	160

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERHATIAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen Tablet ASUS Anda.

Perawatan dan keselamatan

Panduan



Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.



Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 0°C (32°F) hingga 35°C (95°F).



Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.



Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.



Jangan gunakan kabel daya, aksesori, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.



Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.



Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.



Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.



Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.



Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.



Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.



Jangan buang Tablet ASUS bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.




JANGAN buang Tablet ASUS ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek. JANGAN bongkar Tablet ASUS.

Siapkan Zen Anda!

1

Komponen dan fitur

Palajari dan aktifkan perangkat dalam sekejap.



PENTING!

- Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.
- Hindari menghalangi sensor cahaya sekitar dengan pelindung layar untuk memastikan deteksi akurat cahaya sekitar agar efek layar lebih optimal.

Memasang kartu memori

Tablet ASUS mendukung kartu memori microSD™, microSDHC™, dan microSDXC™ hingga 128 GB (hingga 64 GB hanya pada model Wi-Fi) dari kapasitas.

CATATAN: Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan Tablet ASUS. Pastikan Anda hanya menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk mencegah kehilangan data, kerusakan pada perangkat atau kartu memori, maupun keduanya.


PERHATIAN! Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.

Untuk memasang kartu memori:


1. Temukan lekukan di sudut kanan bawah, lalu tarik penutup belakang ke luar hingga terlepas sepenuhnya.

PERHATIAN!


- Hati-hati agar tidak merusak penutup belakang atau melukai kuku Anda saat melepasnya.
 - Jangan lepas secara paksa, gunting, atau rusak penutup belakang.
-



2. Sejajarkan dan masukkan kartu memori ke dalam slot kartu memori.
3. Dorong kartu memori ke dalam slot hingga terpasang dengan benar pada tempatnya.



4. Pasang kembali penutup belakang.



CATATAN: Setelah memasang kartu memori yang diformat, Anda dapat mengakses kontennya dari **ASUS > File Manager (Manajer File) > Internal storage > SD Memory Card (Kartu Memori SD)**.

Mengeluarkan kartu memori

PERHATIAN!


- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
- Keluarkan kartu memori dengan benar untuk mengeluarkannya dengan aman dari perangkat. Untuk mengeluarkan kartu memori, buka **Awal** > **Semua Aplikasi** > **Setelan** > **Penyimpanan** > **Lepas penyimpanan eksternal**.

Untuk mengeluarkan kartu memori:


1. Temukan lekukan di sudut kanan bawah, lalu tarik penutup belakang ke luar hingga terlepas sepenuhnya.

PERHATIAN!


- Hati-hati agar tidak merusak penutup belakang atau melukai kuku Anda saat melepasnya.
- Jangan lepas secara paksa, gunting, atau rusak penutup belakang.



2. Tekan kartu memori untuk mengeluarkannya, lalu tarik.



3. Pasang kembali penutup belakang.



Memasang kartu micro SIM (pada model tertentu)

Slot kartu micro SIM mendukung pita LTE, WCDMA, dan EDGE/GSM.

CATATAN: Agar konektor tidak rusak, pastikan untuk menggunakan kartu micro SIM standar tanpa adapter SIM atau menggunakan pemotong.


PERHATIAN! Tangani kartu micro SIM dengan sangat hati-hati. ASUS tidak bertanggung jawab atas setiap data hilang atau rusak yang terjadi pada kartu micro SIM Anda.

Untuk memasang kartu micro SIM:


1. Temukan lekukan di sudut kanan bawah, lalu tarik penutup belakang ke luar hingga terlepas sepenuhnya.

PERHATIAN!


- Hati-hati agar tidak merusak penutup belakang atau melukai kuku Anda saat melepasnya.
 - Jangan lepas secara paksa, gunting, atau rusak penutup belakang.
-



2. Sejajarkan dan masukkan kartu micro SIM ke dalam slot kartu micro SIM.
3. Dorong kartu micro SIM sepenuhnya ke dalam slot hingga kartu terpasang dengan benar pada tempatnya.



4. Pasang kembali penutup belakang.



Melepas kartu micro SIM (pada model tertentu)


PERHATIAN! Tangani kartu micro SIM dengan sangat hati-hati. ASUS tidak bertanggung jawab atas setiap data hilang atau rusak yang terjadi pada kartu micro SIM Anda.

Untuk melepas kartu micro SIM:


1. Temukan lekukan di sudut kanan bawah, lalu tarik penutup belakang ke luar hingga terlepas sepenuhnya.

PERHATIAN!


- Hati-hati agar tidak merusak penutup belakang atau melukai kuku Anda saat melepasnya.
 - Jangan lepas secara paksa, gunting, atau rusak penutup belakang.
-



2. Tekan kartu micro SIM untuk melepas, lalu tarik keluar.



3. Pasang kembali penutup belakang.



Mengisi Daya Tablet ASUS Anda

Daya Tablet ASUS Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

PENTING:


- Gunakan hanya adaptor daya AC dan kabel micro-USB yang disertakan untuk mengisi daya Tablet ASUS. Menggunakan adaptor daya AC dan kabel lain dapat merusak perangkat.
- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel micro-USB sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah DC 5,2 V, 1,35 A.
- Bila Anda menggunakan Tablet ASUS sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Jangan gunakan atau paparkan ASUS Tablet di dekat cairan, hujan, atau tempat lembap.
- Jangan gunakan ASUS Tablet di dekat peralatan panas atau di tempat yang kemungkinan bersuhu tinggi.
- Jauhkan ASUS Tablet dari benda tajam.
- Jangan letakkan benda di atas Tablet ASUS Anda.

PERHATIAN!

- Saat diisi daya, Tablet ASUS dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel micro-USB dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
 - Untuk mencegah kerusakan pada Tablet ASUS, adaptor AC, atau kabel micro-USB. Pastikan kabel micro-USB, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.
-

Mengisi Daya Tablet ASUS Anda:

1. Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya AC.
2. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.
3. Sambungkan kabel micro USB ke Tablet ASUS.



PENTING:

- Isi daya Tablet ASUS selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

Lemah Tidak Mengisi Daya Mengisi Daya Penuh



-
4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari Tablet ASUS sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
 - Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya Tablet ASUS menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.
-

Menghidupkan dan mematikan Tablet ASUS Anda

Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat hidup.


Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.
2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Matikan daya**, lalu sentuh **Oke**.

Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.



Dasar-Dasar

Jelajahi kemudahan intuitif dari ASUS Zen UI 2,0!

ASUS Zen UI 2,0 adalah antarmuka yang menarik dan intuitif khusus untuk ASUS Tablet. Antarmuka ini menghadirkan aplikasi luar biasa, yang terintegrasi dalam atau dengan aplikasi lainnya, untuk memenuhi kebutuhan khusus Anda dan membuat hidup Anda lebih mudah sekaligus menyenangkan dengan ASUS Tablet.



[Dukungan ASUS](#)

Temukan berbagai jawaban dari Tanya Jawab atau berikan tanggapan Anda di forum pengguna.



[Kamera](#)

Dengan teknologi PixelMaster, tangkap berbagai momen berharga dalam foto dan video yang hidup dan berkualitas tinggi.



[Do It Later](#)

Ambil dan tangani email penting, pesan SMS, situs web menarik, atau tugas penting lainnya pada waktu yang lebih nyaman bagi Anda untuk melakukannya.



[What's Next](#)

Lihat sekilas rincian pertemuan, email, dan peringatan atau pemberitahuan acara lainnya dari Home screen (Layar awal), Lock Screen (Layar penguncian), atau aplikasi What's Next (Apa Selanjutnya).



[ZenLink](#)

Dapatkan produktivitas optimal dari ZenLink, yang terdiri atas aplikasi Remote Link, Share Link, dan PC Link. Gunakan salah satu aplikasi ini untuk tersambung dengan perangkat lain agar dapat berbagi dan menerima file.

CATATAN: Ketersediaan aplikasi ZenLink beragam menurut model ASUS Tablet.

CATATAN: Ketersediaan aplikasi ASUS Zen UI 2,0 beragam menurut kawasan dan model ASUS Tablet. Ketuk  dari Home screen (Layar awal) untuk memeriksa aplikasi yang tersedia di ASUS Tablet.

Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan perangkat Tablet ASUS untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih bahasa, memilih metode input, mengkonfigurasi jaringan seluler dan wi-fi, mensinkronisasi account, serta mengkonfigurasi layanan lokasi.

Gunakan account Google atau ASUS Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Gratis 5 GB ruang penyimpanan Cloud.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

CATATAN: Anda juga dapat menggunakan Wizard Konfigurasi untuk mengkonfigurasi ulang perangkat, kapan pun Anda inginkan. Dari **layar Awal** buka  > **Wizard Konfigurasi**.

Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa perangkat Tablet ASUS Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai perangkat Tablet ASUS Anda.

- Tutup semua aplikasi aktif yang tidak digunakan.
- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Aktifkan fitur Smart Saving (Hemat Daya Pintar) dalam aplikasi Power Saver (Penghemat Daya).
- Atur audio ke Mode Pintar.
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur PlayTo.
- Nonaktifkan GPS.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

Menggunakan layar sentuh

Gunakan gerakan ini pada layar sentuh untuk mengaktifkan aplikasi, mengakses pengaturan tertentu, dan menavigasi Tablet ASUS Anda.

Mengaktifkan aplikasi atau memilih item

Lakukan langkah berikut:

- Untuk mengaktifkan aplikasi, cukup ketuk aplikasinya.
- Untuk memilih item seperti aplikasi Manajer File, cukup ketuk aplikasinya.



Memindahkan atau menghapus item

Lakukan langkah berikut:

- Untuk memindahkan aplikasi atau widget, ketuk dan tahan, lalu tarik ke lokasi yang diinginkan.
- Untuk menghapus aplikasi atau widget dari Layar Awal, ketuk dan tahan, lalu tarik untuk memilih  **Hapus**.



Beralih melalui halaman atau layar

Lakukan langkah berikut:

- Geser jari ke kiri atau kanan untuk beralih di antara layar atau untuk melihat foto di Galeri.
- Gulir jari ke atas atau bawah untuk membuka halaman web atau daftar item.



Memperbesar tampilan

Rentangkan kedua jari pada panel sentuh untuk memperbesar gambar dalam Galeri atau Peta.




Memperkecil tampilan

Dekatkan kedua jari pada panel sentuh untuk memperkecil gambar dalam Galeri maupun Peta, atau untuk memperkecil tampilan halaman web.



ZenMotion

Bila panel layar sentuh tidak aktif, dengan gerakan mudah dan intuitif berikut, Anda dapat menjalankan aplikasi di Tablet ASUS secara cepat, cukup dengan menuliskan huruf.




Gerakan	Hanya model Wi-Fi	Model 3G/LTE (fungsi ponsel)
C	Kamera	Kamera
S	Kalender	Pesan
V	Galeri	Tombol Layar
W	Browser	Browser
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-mail	E-mail

CATATAN: Aplikasi sebenarnya yang ditampilkan di layar dapat berbeda, tergantung pada tiap model. Gambar layar berikut hanya untuk referensi.

Fitur Layar Awal Tablet ASUS

Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.



Geser layar Awal ke kiri atau kanan untuk menampilkan layar Awal yang diperluas

CATATAN: Untuk menambahkan lebih banyak halaman ke Layar awal, lihat [Layar awal yang Diperluas](#).

Mempelajari ikon

Ikon ini ditampilkan pada panel status dan akan memberitahukan status Tablet ASUS saat ini.



Jaringan seluler (pada model tertentu)

Menunjukkan kekuatan sinyal jaringan seluler.



Pesan

Menunjukkan bahwa Anda memiliki pesan yang belum dibaca.



Wi-Fi

Ikon ini menunjukkan kekuatan sinyal sambungan Wi-Fi.



Masa pakai baterai

Ikon ini menunjukkan status baterai Tablet ASUS.



kartu microSD

Ikon ini menunjukkan bahwa kartu microSD dimasukkan ke dalam Tablet ASUS.



Gambar layar

Ikon ini menunjukkan bahwa Anda mengambil screenshot Tablet ASUS.



Mode pesawat

Ikon ini menunjukkan bahwa Tablet ASUS sedang dalam mode Pesawat.



Hotspot Wi-Fi

Ikon ini menunjukkan bahwa hotspot Wi-Fi Tablet ASUS diaktifkan.



Mode Hemat Daya Pintar

Ikon ini menunjukkan bahwa mode Hemat Daya Pintar diaktifkan.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Penghemat daya](#).



Mode diam

Ikon ini menunjukkan bahwa mode Diam diaktifkan.



Mode getar

Menunjukkan bahwa Mode getar diaktifkan.



Status download

Ikon ini menunjukkan status download aplikasi atau file.



Mode Membaca

Menunjukkan bahwa Mode Membaca diaktifkan.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Mode Membaca](#).

Mempersonalisasi Layar awal

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain menarik sebagai wallpaper, tambahkan cara pintas untuk akses cepat ke aplikasi favorit, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.



Cara pintas aplikasi

Cara pintas aplikasi membuat Anda lebih mudah dan cepat mengakses aplikasi favorit atau yang sering digunakan dari Layar awal. Anda dapat menambah, menghapus, atau mengelompokkan aplikasi ke dalam satu folder.

Untuk menambahkan cara pintas aplikasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Aplikasi**.
2. Dari Semua Aplikasi, sentuh terus aplikasi, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.

Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari layar Awal, sentuh terus widget, lalu tarik ke  **Hapus** di bagian atas layar. Aplikasi yang telah dihapus dari Layar awal akan tetap berada di layar Semua Aplikasi.

Mengelompokkan cara pintas aplikasi dalam folder

Buat folder untuk mengatur cara pintas aplikasi di Layar awal.

1. Di Layar awal, ketuk dan tarik aplikasi ke aplikasi lainnya untuk menampilkan folder.
2. Ketuk folder baru, lalu ketuk **Map Tanpa Nama** untuk menetapkan nama ke folder ini.

Widgets

Anda dapat menempatkan widget, yakni aplikasi kecil yang dinamis, di Layar awal. Widget memberi Anda tampilan ringkas untuk ramalan cuaca, informasi acara kalender, status baterai, dan banyak lagi.

Menambah widget

Untuk menambahkan widget:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Widget**.
2. Dari **Widget**, sentuh terus widget, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.


Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari layar Awal, sentuh terus widget, lalu tarik ke  **Hapus** di bagian atas layar.

CATATAN: Anda juga dapat menyentuh  di layar Awal untuk melihat **Semua Aplikasi** dan **Widget**.

Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen Tablet ASUS lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hidup.



Menerapkan wallpaper dan latar belakang warna

Untuk menerapkan wallpaper dan latar belakang warna:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di layar Awal, **Lock screen (Layar penguncian)**, atau **layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian)**. Jika Anda tidak ingin menambahkan warna latar belakang ke wallpaper, lanjutkan langsung ke langkah 5.
3. Centang **Warna latar belakang**, lalu atur tingkat transparansi.
4. Sentuh , lalu pilih warna.
5. Pilih wallpaper, lalu sentuh **Terapkan**.

Menerapkan wallpaper animasi

Untuk menerapkan wallpaper animasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di layar Awal, atau layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian).
3. Pilih wallpaper animasi, lalu sentuh **Terapkan**.

CATATAN: Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari  > **Setelan** > **Tampilan**.

Layar awal yang Diperluas

Memperluas Layar awal

Anda dapat menambah lebih banyak halaman untuk memperluas Layar awal serta menempatkan lebih banyak cara pintas aplikasi dan widget di atasnya.

1. Ketuk dan tahan area kosong di Layar awal, lalu pilih **Edit halaman**.
2. Ketuk  untuk menambah halaman baru. Jika Anda ingin menghapus Layar awal yang Diperluas, pilih, lalu tarik dan lepaskan layar tersebut ke .

Mode Mudah

Navigasikan Tablet ASUS secara lebih baik menggunakan Mode Mudah, yakni antarmuka intuitif yang disertai ikon, tombol, dan ukuran font besar untuk kemampuan baca lebih baik serta pengalaman pengguna yang lebih mudah. Anda juga dapat dengan mudah melakukan tugas inti, misalnya membuat panggilan, mengirim pesan, dan banyak lagi menggunakan Mode Mudah.

Mengaktifkan Mode Mudah

Untuk mengaktifkan Mode Mudah:

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Gulir ke bagian bawah layar Setelan, lalu pilih **Mode Mudah**.
3. Geser Mode Mudah ke **ON (AKTIF)**.

Menambah pintasan



Dalam Mode Mudah, Anda dapat menambahkan hingga 12 (dua belas) pintasan aplikasi ke Layar Awal.

1. Geser ke kanan Layar Awal, lalu ketuk **+**.
2. Dari layar Semua aplikasi, pilih aplikasi yang akan ditambahkan ke daftar.

Menghapus pintasan

Lakukan langkah berikut:

1. Ketuk , lalu pilih satu atau beberapa aplikasi yang akan dihapus dari daftar.
2. Ketuk **Delete (Hapus)** untuk menghapus pintasan aplikasi.



Mengatur tanggal dan waktu

Secara default, tanggal dan waktu yang ditampilkan di Layar Awal akan secara otomatis disinkronisasi bila Anda tersambung ke Internet..

Untuk mengubah pengaturan tanggal dan waktu:

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Gulir ke bagian bawah layar Setelan, lalu pilih **Tanggal & waktu**.
3. Hapus centang **Tanggal & waktu otomatis**.
4. Pilih zona waktu, lalu atur tanggal dan waktu secara manual.
5. Anda dapat memilih menggunakan format 24 jam jika menginginkannya.
6. Pilih format tanggal yang akan ditampilkan.

CATATAN: Lihat juga [Jam](#).

Mengatur nada dering dan suara peringatan

Atur suara untuk notifikasi seperti pesan teks, email, dan pengingat acara. Anda juga dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara sentuh atau suara kunci layar.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan suara:


1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Gulir layar Pengaturan ke bawah, lalu pilih **Sound & notification (Suara & notifikasi)**.
3. Konfigurasi pengaturan suara yang diinginkan.

Pengaturan cepat

Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan Tablet ASUS. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.

Untuk mengakses panel Pengaturan ringkas, geser ke bawah dengan 2 jari dari bagian atas Tablet ASUS.

CATATAN: Tombol biru menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif sedangkan tombol abu-abu berarti fitur dinonaktifkan. Tombol hijau berfungsi untuk membuka utilitas terpisah yang dapat diakses dengan cepat melalui Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat.



Menambah atau menghapus tombol

Untuk menambah atau menghapus tombol yang ada dari panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Sentuh kotak di sebelah fitur untuk menambahkan atau menghapusnya dari Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS.


CATATAN: Kotak yang dicentang menunjukkan bahwa tombol fitur tersebut dapat diakses melalui Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS sedangkan kotak yang tidak dicentang berarti sebaliknya.

3. Sentuh ← untuk kembali dan melihat panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS saat ini.

Menggunakan Pemberitahuan sistem

Dalam Pemberitahuan sistem, Anda dapat melihat pembaruan terakhir yang dilakukan dan perubahan sistem pada Tablet ASUS Anda. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem.

Untuk mengaktifkan panel Pemberitahuan sistem, geser ke bawah dari sudut kiri atas ASUS Tablet.



Layar Penguncian


Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.


Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Geser** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Setelan**, lalu pilih **Lock screen (Layar kunci)**.



3. Di layar berikutnya, sentuh **Gembok layar**.




4. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Mengamankan Tablet ASUS](#).

Menyesuaikan tombol akses cepat


Secara default, layar kunci berisi tombol akses cepat untuk aplikasi berikut ini: Perpesanan, dan Kamera. Ubah pengaturan default ini dan sesuaikan tombol tersebut untuk mengaktifkan aplikasi lain di layar kunci dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Setelan**, lalu pilih **Lock screen (Layar kunci)**.
3. Ketuk **Quick Access (Akses Cepat)**.
4. Dalam layar Quick Access (Akses Cepat), pilih tombol yang akan disesuaikan.



5. Ketuk aplikasi yang akan ditetapkan sebagai preset pada tombol akses cepat yang akan dikonfigurasi.

CATATAN: Gulir ke atas atau bawah untuk melihat daftar aplikasi saat ini yang dapat ditetapkan sebagai preset.



Pencarian Dengan Suara


Buat perintah suara di Tablet ASUS, lalu amati perangkat tersebut mendengarkan dan melakukan tindakan menggunakan aplikasi Penelusuran Suara. Menggunakan Pencarian Dengan Suara, Anda dapat membuat perintah suara untuk melakukan yang berikut:

- Mencari data dan informasi secara online atau di Tablet ASUS
- Membuka aplikasi dalam Tablet ASUS
- Mendapatkan arah untuk pergi ke sebuah lokasi

PENTING! Tablet ASUS Anda harus tersambung ke Internet agar dapat menggunakan fitur ini.

Menjalankan Pencarian Dengan Suara

1. Aktifkan aplikasi Penelusuran Suara dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Ketuk  pada panel pencarian Google.
 - Sentuh  > **Penelusuran Suara**.
2. Setelah ikon mikrofon berwarna merah, mulai ucapkan perintah suara.




CATATAN: Bicaralah secara jelas dan gunakan frasa ringkas saat berbicara pada Tablet ASUS Anda. Anda juga dapat memulai perintah dengan kata kerja yang terkait dengan fitur Tablet ASUS yang akan digunakan.


Sesuaikan hasil pencarian suara dari grup Pencarian tablet

Jika Anda ingin menetapkan parameter untuk hasil pencarian dengan suara yang dikumpulkan dari account Google dan data Tablet ASUS, Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Di layar awal Tablet ASUS, sentuh  > **Penelusuran Suara**.
2. Sentuh  > **Setelan**.



3. Ketuk **Penelusuran tablet**.
4. Centang kotak pada grup pencarian yang ingin Anda sertakan sebagai sumber saat menggunakan **Penelusuran Suara**.



Tetap berkomunikasi

3

Kontak (hanya untuk model tertentu)

Membuat panggilan

ASUS Tablet menawarkan berbagai macam cara untuk membuat panggilan. Hubungi teman dari daftar kontak, gunakan panggilan pintar untuk membuat panggilan dengan cepat, atau masukkan nomor panggilan cepat untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi.

CATATAN: Atur kontak dalam aplikasi Kontak. Untuk selengkapnya, lihat [Mengelola kontak](#).

Menjalankan aplikasi Telepon

Dari Layar awal, lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Telepon:

- Ketuk .
- Ketuk  > **Telepon**.

Menghubungi nomor telepon

1. Gunakan aplikasi Telepon untuk menghubungi nomor telepon secara langsung.
2. Dari Layar awal, ketuk **Asus** > **Kontak**, lalu ketuk tombol angka.

CATATAN: Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu micro SIM.

Menghubungi nomor ekstensi

Bila Anda perlu menghubungi nomor ekstensi, lakukan salah satu langkah berikut untuk melewati perintah suara.

Meminta konfirmasi atas nomor ekstensi

Anda dapat menyisipkan perintah konfirmasi untuk nomor ekstensi setelah menghubungi nomor utama.

1. Dari aplikasi Telepon, masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan # untuk menyisipkan perintah konfirmasi, yang ditunjukkan dengan tanda titik koma (;).
3. Bila diminta, ketuk Ya untuk mengkonfirmasi nomor ekstensi.

Menghubungi nomor ekstensi secara otomatis

Anda dapat menyisipkan jeda pendek atau panjang setelah menghubungi nomor utama. Selanjutnya, nomor ekstensi akan dihubungi secara otomatis.

1. Dari aplikasi Telepon, masukkan nomor utama.
2. Ketuk dan tahan * untuk menyisipkan jeda, yang ditunjukkan dengan tanda koma (,).

CATATAN: Jika Anda ingin menyisipkan jeda yang lebih panjang, ketuk dan tahan kembali *.

3. Masukkan nomor ekstensi.
4. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menghubungi kontak dengan panggilan pintar

Saat Anda memasukkan beberapa angka atau huruf pertama dari nama kontak, Smart Dial (Panggilan Pintar) akan memfilter daftar kontak atau log panggilan, lalu menampilkan kemungkinan yang cocok. Anda dapat memeriksa apakah kontak yang akan dihubungi tercantum dalam daftar kemungkinan yang cocok, lalu membuat panggilan dengan cepat.

1. Aktifkan aplikasi Telepon, lalu masukkan nomor atau nama kontak.
2. Dari daftar kemungkinan yang cocok, ketuk kontak yang akan dihubungi. Jika kontak tidak tercantum dalam daftar, masukkan nomor atau nama lengkap kontak.

CATATAN: Label tombol panggil dapat beragam, tergantung pada pengaturan yang ditetapkan pada kartu micro SIM.

Menghubungi kontak dengan panggilan cepat

Tetapkan tombol Panggilan Cepat untuk menghubungi kontak yang sering dihubungi dengan cepat dan hanya dengan sekali ketuk pada satu angka dari aplikasi Telepon.

CATATAN: Secara default, angka 1 ditetapkan untuk pesan suara. Anda dapat mengambil pesan suara dengan mengetuk angka 1 jika Anda telah berlangganan layanan ini dengan penyedia layanan seluler.

Membuat entri panggilan cepat

Buat entri panggilan cepat dari angka **2** hingga **9** untuk kontak yang sering dihubungi.

1. Dari aplikasi Telepon, lakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Ketuk dan tahan salah satu angka dari **2** hingga **9**, lalu ketuk **OK** di layar konfirmasi Panggilan Cepat.
 - Ketuk  > **Panggilan Cepat** untuk mengaktifkan layar Panggilan Cepat.
2. Pilih kontak dari daftar kontak. Entri panggilan cepat ini akan disimpan di layar Panggilan Cepat.

Menghapus entri panggilan cepat

Untuk menghapus entri panggilan cepat:

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  > **Panggilan Cepat** untuk mengaktifkan layar Panggilan Cepat.
2. Ketuk dan tahan entri panggilan cepat, lalu ketuk **Hapus**.
3. Ketuk **OK** pada pesan konfirmasi.

Mengganti entri panggilan cepat

Anda dapat mengganti kontak yang ditetapkan pada tombol panggilan cepat dengan kontak lain.

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  > **Panggilan Cepat** untuk mengaktifkan layar Panggilan Cepat.
2. Ketuk dan tahan entri panggilan cepat, lalu ketuk **Replace (Ganti)**.
3. Pilih kontak dari daftar kontak.
4. Ketuk **OK** pada pesan konfirmasi.

Membuat panggilan ke rumah

Bila Anda bepergian ke luar negeri, mengaktifkan dan mengkonfigurasi pengaturan Home dialing (Panggilan ke rumah) akan memudahkan Anda membuat panggilan ke rumah dengan cepat.

CATATAN: Menggunakan layanan roaming akan dikenakan biaya tambahan. Hubungi penyedia layanan seluler sebelum menggunakan layanan roaming.

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Ketuk **Setelan panggilan > Home dialing (Panggilan ke rumah)**.
3. Centang **Home dialing (Panggilan ke rumah)**.
4. Ketuk **Home dialing settings (Pengaturan panggilan ke rumah)**, pilih pengaturan, lalu ketuk **OK** setelah selesai.

CATATAN: Untuk info tentang pengaturan panggilan lainnya, lihat [Pengaturan Panggilan \(hanya untuk model tertentu\)](#).

Membuat panggilan dari aplikasi Kontak

Gunakan aplikasi Kontak untuk membuat panggilan dari daftar kontak.

1. Aktifkan aplikasi Kontak.
2. Ketuk nama kontak, lalu ketuk nomor yang akan dihubungi.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

CATATAN: Untuk melihat semua kontak dari semua akun kontak, ketuk daftar dropdown **Kontak untuk ditampilkan**, lalu centang semua akun.

Menghubungi kontak favorit

Bila Anda menambahkan kontak ke daftar Favorit, Anda dapat dengan cepat menghubungi kontak tersebut dari aplikasi Telepon.

1. Aktifkan aplikasi Kontak atau Telepon.
2. Ketuk  untuk menampilkan daftar Favorit, lalu ketuk kontak favorit yang akan dihubungi.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Menerima panggilan

Layar sentuh ASUS Tablet akan menyala bila terdapat panggilan masuk. Tampilan panggilan masuk juga beragam, tergantung pada status ASUS Tablet.

Menjawab panggilan

Berikut adalah dua cara untuk menjawab panggilan, tergantung pada status ASUS Tablet:

- Jika perangkat aktif, ketuk **Jawab**, atau ketuk **Tolak** untuk menolak panggilan.
- Jika perangkat terkunci, tarik  ke  untuk menjawab, atau tarik ke  untuk menolak panggilan.

Mengatur panggilan balik untuk panggilan masuk

Bila Anda tidak dapat segera menjawab panggilan masuk dari nomor seluler, Anda dapat menentukannya sebagai tugas buat panggilan di lain waktu. Anda dapat mengambil dan menangani tugas ini pada waktu yang lebih nyaman dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Pada panggilan masuk dari nomor seluler, geser ke atas dari bagian bawah layar.
2. Ketuk **Can't talk now, will call you later (Tak bisa bicara sekarang, akan saya hubungi nanti)**. Pesan SMS akan dikirimkan kepada pemanggil.
3. Untuk mengambil panggilan, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)** dari Layar awal.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara membuat panggilan balik, lihat [Membuat panggilan balik sekarang \(hanya untuk model tertentu\)](#).

Mengelola log panggilan

Dari log panggilan, Anda dapat membuat panggilan balik ke nomor panggilan tidak terjawab, menyimpan panggilan ke daftar kontak, memblokir pemanggil, atau membuat panggilan ulang ke nomor atau kontak yang baru saja dihubungi.

Mengatur panggilan balik untuk panggilan tidak terjawab

Anda dapat mengatur panggilan tidak terjawab sebagai tugas buat panggilan di lain waktu. Anda dapat mengambil dan membuat panggilan balik untuk panggilan tidak terjawab dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Pilih log panggilan, lalu ketuk  > **Call later (Buat panggilan di lain waktu)**.
3. Untuk mengambil panggilan, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)** dari Layar awal.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara membuat panggilan balik, lihat [Membuat panggilan balik sekarang \(hanya untuk model tertentu\)](#).

Memblokir panggilan

Anda dapat menambahkan nomor atau panggilan dari log panggilan ke daftar blokir.

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Pilih nomor yang akan diblokir, ketuk  > **Add to block list (Tambahkan ke daftar blokir)**, lalu ketuk **OK**.

Menyimpan panggilan ke Kontak

Anda dapat menambahkan panggilan dari log panggilan ke daftar kontak.

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk dan tahan panggilan dari log panggilan, lalu ketuk **Add to contacts (Tambahkan ke kontak)**.
3. Ketuk **Create new contact (Buat kontak baru)** untuk menambahkan entri baru ke daftar kontak.

Ketuk **Add to existing contact (Tambahkan ke kontak yang ada)**, pilih kontak, lalu ketuk **OK** jika Anda ingin menimpa nomor kontak dengan nomor baru ini.

Membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir kali dihubungi:

1. Dari aplikasi Telepon, ketuk  untuk menampilkan log panggilan.
2. Ketuk **Call (Panggil)** untuk menampilkan nomor yang terakhir kali dihubungi, lalu ketuk kembali **Call (Panggil)** untuk membuat panggilan ulang ke nomor tersebut.
3. Ketuk  untuk mengakhiri panggilan.

Pilihan panggilan lainnya

Pada panggilan aktif, ketuk , lalu ketuk salah satu pilihan kemungkinan panggilan saat panggilan berlangsung.



Mikrofon

Mengaktifkan atau menonaktifkan mikrofon untuk panggilan aktif. Saat mikrofon tidak aktif atau dalam mode diam, Anda dapat mendengar suara pemanggil, namun pemanggil tidak dapat mendengar suara Anda.



Speakerphone

Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone.



Panggilan ditahan

Mengatur panggilan aktif ke status ditahan.



Panggilan konferensi

Bila Anda telah mendaftar ke layanan panggilan konferensi dengan penyedia layanan seluler, ikon ini akan memungkinkan Anda menambahkan satu atau beberapa kontak dalam panggilan aktif.

CATATAN:

- Jumlah peserta dalam panggilan konferensi tergantung pada langganan panggilan konferensi. Untuk mengetahui tentang layanan ini, Anda dapat menghubungi penyedia layanan seluler.
- Untuk selengkapnya tentang panggilan konferensi, lihat [Mengelola beberapa panggilan](#).



SuperNote

Meluncurkan aplikasi SuperNote, memungkinkan Anda membuat catatan saat panggilan aktif berlangsung.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [SuperNote](#).



Rekam

Merekam panggilan aktif.

PENTING! Sebelum merekam panggilan aktif, sebagian besar undang-undang setempat yang berlaku mengharuskan Anda untuk meminta izin terlebih dulu dari satu atau beberapa orang lain di ujung lain saluran.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian [Merekam panggilan](#).

Mengelola beberapa panggilan


ASUS Tablet memberi Anda kenyamanan dalam membuat atau menjawab dua panggilan. Anda juga dapat mengkonfigurasi panggilan konferensi yang sesuai untuk pertemuan bisnis, jaringan telepon tunggal, dan panggilan grup lainnya.

Menjawab panggilan lain

Sewaktu berbicara menggunakan ASUS Tablet, Anda dapat mendengar bunyi bip yang menunjukkan adanya panggilan masuk yang lain. Ketuk **Answer (Jawab)** di layar sentuh untuk menerima panggilan masuk saat panggilan aktif berlangsung.

Beralih di antara panggilan


Untuk beralih di antara panggilan, ketuk  di layar sentuh.



Mengatur panggilan konferensi

ASUS Tablet, dengan dukungan kemampuan GSM-nya, dapat mengkonfigurasi panggilan konferensi yang diikuti hingga 5 (lima) peserta. Saat panggilan berlangsung, Anda dapat menambahkan kontak lain dan menggabungkan semua panggilan menjadi satu panggilan konferensi.

1. Buat panggilan ke kontak atau hubungi nomor. Tunggu hingga peserta di ujung lain saluran menjawab panggilan Anda.
2. Bila panggilan dijawab, ketuk , lalu ketuk kontak atau hubungi nomor yang akan disertakan dalam panggilan konferensi.
3. Ketuk  untuk menempatkan dua panggilan dalam panggilan konferensi.




4. Ketuk  untuk menambah kontak lain, lalu ketuk  untuk menggabungkan panggilan ke panggilan konferensi aktif. Ulangi langkah ini jika Anda ingin menambahkan kontak lainnya ke panggilan konferensi.


Mengelola panggilan konferensi

Saat panggilan konferensi berlangsung, Anda dapat memisahkan kontak dari grup konferensi untuk memulai percakapan pribadi, atau memutus sambungan kontak dari panggilan konferensi.

1. Dari layar Conference call (Panggilan konferensi), ketuk **Manage conference call (Kelola panggilan konferensi)** untuk membuka daftar kontak dalam panggilan konferensi.



2. Untuk menghapus kontak dari panggilan konferensi, ketuk . Untuk memutus sambungan kontak dari panggilan konferensi, ketuk .




3. Ketuk  untuk kembali ke layar Conference call (Panggilan konferensi).

Merekam panggilan


ASUS Tablet memungkinkan Anda merekam percakapan untuk keperluan referensi atau informasi di masa mendatang.

1. Buat panggilan ke kontak atau hubungi nomor.
2. Ketuk  untuk merekam panggilan.

PENTING! Sebelum merekam panggilan, pastikan Anda meminta izin terlebih dulu dari satu pihak atau lebih.



3. Untuk menghentikan perekaman, ketuk . Ikon  ini akan muncul pada panel pemberitahuan sistem.
4. Geser ke bawah sudut kiri atas layar, lalu ketuk pemberitahuan **Call recording saved (Rekaman panggilan disimpan)** untuk melihat rekaman percakapan.



Mengelola kontak

Atur kontak dan tetap berkomunikasi dengan mudah melalui panggilan (hanya untuk model tertentu), pesan SMS (hanya untuk model tertentu), email, atau jejaring sosial. Kelompokkan kontak sebagai Favorit untuk berkomunikasi dengan mereka dalam waktu singkat, atau kelompokkan sebagai VIP untuk menerima pemberitahuan tentang setiap acara yang akan datang, panggilan tidak terjawab, atau pesan yang belum dibaca.

Anda juga dapat mensinkronisasi kontak dengan akun email atau akun jejaring sosial, menghubungkan info kontak untuk kemudahan akses dalam satu tempat, atau memfilter kontak yang Anda inginkan untuk tetap berkomunikasi.

Menjalankan aplikasi Kontak

Dari Layar awal, lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Kontak:

- Ketuk **Asus > Kontak**
- Ketuk  > **Kontak**

Pengaturan Kontak

Pilih cara yang Anda inginkan untuk menampilkan kontak dari pengaturan Kontak. Pilihan tampilan tersebut mencakup tampilan hanya kontak dengan telepon, daftar urut berdasarkan nama depan/belakang, atau nama kontak yang diawali nama depan/belakang. Anda juga dapat memilih salah satu tab berikut untuk ditampilkan di layar Kontak: **Favorit, Grup, VIP**.

Untuk mengkonfigurasi pengaturan Kontak, ketuk  > **Setelan** dari aplikasi Kontak.


Mengkonfigu rasi profil

Miliki ASUS Tablet sepenuhnya dan konfigurasi info profil Anda.

1. Aktifkan aplikasi Kontak, lalu ketuk **Konfigurasi profil saya** atau **SAYA**.

CATATAN: SAYA ditampilkan setelah Anda mengkonfigurasi akun Google di ASUS Tablet.

2. Lengkapi info Anda, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah. Untuk menambah info lainnya, ketuk **Tambahkan kolom lain**.
3. Setelah selesai melengkapi info, ketuk **Selesai**. Untuk melihat info profil Anda, geser ke bawah dari bagian kanan atas layar untuk mengaktifkan panel Pengaturan cepat, lalu ketuk tombol dengan nama Anda.



Menambah kontak

Tambahkan kontak ke akun email perangkat, email kerja, email Google, atau akun email lainnya dan lengkapi lebih banyak informasi penting terkait kontak, seperti nomor kontak, alamat email, acara khusus untuk VIP, dan banyak lagi.

1. Aktifkan aplikasi Kontak, lalu ketuk **+**.
2. Pilih **Device (Perangkat)**.

CATATAN:


- Anda juga dapat menyimpan kontak ke kartu SIM (pada model tertentu) atau akun email.
 - Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Tambah account**, lalu buat account.
-

3. Lengkapi informasi yang diperlukan, seperti nomor ponsel atau nomor telepon rumah, alamat email, atau grup tempat Anda ingin memasukkan kontak.
4. Jika setelah melengkapi informasi, Anda ingin menambah nomor kontak atau alamat email lain, ketuk **Baru**.
5. Jika Anda ingin menambah informasi kontak lainnya, ketuk **Tambahkan kolom lain**.
6. Setelah selesai melengkapi info, ketuk **Selesai**.

Menambahkan nomor ekstensi ke nomor kontak

Anda dapat menambahkan nomor ekstensi ke nomor kontak.

1. Dari layar Tambah kontak, lengkapi bidang yang diperlukan.
2. Pada bidang Telepon, masukkan saluran utama, ketuk **,** atau **;**, lalu tambah nomor ekstensi.



CATATAN:


- Gunakan **,** sebagai pemisah antara saluran utama dan nomor ekstensi bila Anda ingin melewati perintah suara.
 - Gunakan **;** sebagai pemisah antara saluran utama dan nomor ekstensi bila Anda ingin mengkonfirmasi nomor ekstensi terlebih dulu sebelum melanjutkan membuat panggilan.
-

3. Ketuk **Selesai** untuk menyimpan nomor.

Menyesuaikan profil kontak

Edit info kontak, tambah foto, atur nada dering, atau ambil foto sebagai sampul halaman profil kontak Anda.

1. Aktifkan aplikasi Kontak, lalu pilih kontak yang info atau profilnya akan diedit atau disesuaikan.
2. Buat perubahan dari halaman profil kontak.



Mengkonfigurasi VIP

Kelompokkan kontak sebagai VIP untuk menerima notifikasi tentang peringatan hari jadi, ulang tahun, dan acara penting lainnya yang akan datang. Anda juga akan memperoleh peringatan tentang setiap pesan atau email yang belum dibaca dari VIP. Anda akan mendapatkan semua pemberitahuan tersebut sebagai peringatan dan pengingat What's Next (Apa Selanjutnya).

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).

Mengkonfigurasi VIP dari layar awal aplikasi Kontak


Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar awal aplikasi Kontak:

1. Aktifkan aplikasi Kontak, ketuk dan tahan kontak yang akan dikonfigurasi sebagai VIP, lalu pilih **Add to VIP group (Tambahkan ke grup VIP)**.

Mengkonfigurasi VIP dari layar Grup

Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar Grup:

1. Aktifkan aplikasi Kontak.
2. Ketuk  > **VIP**.
3. Dalam layar VIP, ketuk .
4. Pilih satu atau beberapa kontak yang akan dikelompokkan sebagai VIP, lalu ketuk **Tambah**. Satu atau beberapa kontak tersebut akan ditambahkan ke daftar VIP.



Mengkonfigurasi VIP dari layar VIP


Untuk mengkonfigurasi VIP dari layar VIP:

1. Aktifkan aplikasi Kontak.
2. Ketuk **★VIP**.
3. Dalam layar VIP, ketuk **+**.
4. Pilih satu atau beberapa kontak yang akan dikelompokkan sebagai VIP, lalu ketuk **Tambah**. Satu atau beberapa kontak tersebut akan ditambahkan ke daftar VIP.

Menambahkan acara ke kontak VIP

Anda dapat menambahkan acara ke kontak VIP seperti hari jadi, ulang tahun, dan acara penting lainnya.

1. Aktifkan aplikasi Kontak, ketuk kontak yang akan ditambahkan rincian acaranya, lalu ketuk .
2. Dalam layar info kontak, ketuk **Tambahkan kolom lain > Aktivitas**.



3. Pilih tanggal acara, lalu ketuk **Setel**.
4. Pastikan Anda memilih **VIP** dalam bidang Grup. Setelah selesai, ketuk **Selesai**.
5. Acara khusus kontak akan muncul dalam kalender acara. Jika Anda ingin mendapatkan peringatan acara, atur waktu pengingat di aplikasi Kalender.


CATATAN:

- Atur waktu pengingat acara dalam [Kalender](#) untuk menerima peringatan atau pengingat acara [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).
- Selain mendapatkan pengingat acara mendatang, Anda juga akan mendapatkan notifikasi pesan email/SMS baru dan panggilan tidak terjawab (pada model tertentu) dari What's Next (Selanjutnya). Untuk info lebih rinci, lihat [What's Next](#).

Menandai kontak favorit

Atur kontak yang sering dihubungi sebagai favorit agar Anda dapat menghubunginya dengan cepat dari aplikasi Kontak.

1. Aktifkan aplikasi Kontak dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - a. Dari Layar awal, ketuk **ASUS > Kontak**.
 - b. Dari layar Semua Aplikasi, ketuk aplikasi **Kontak**.
2. Dari layar aplikasi Kontak, ketuk , lalu .
3. Centang kotak kontak yang akan ditambahkan ke Favorit.



4. Setelah selesai, ketuk **Tambah**. Semua kontak yang ditambahkan akan muncul di layar Favorit.

CATATAN:

- Untuk melihat daftar Favorit, ketuk  dari Layar awal, lalu ketuk . (hanya untuk model tertentu)
 - Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menandai kontak favorit](#).
 - Anda juga dapat menetapkan kontak favorit sebagai VIP. Untuk selengkapnya, lihat bagian [Mengkonfigurasi VIP](#).
-

Mengimpor kontak

Impor kontak dan data terkait dari satu sumber kontak ke ASUS Tablet, akun email, atau kartu micro SIM.

1. Ketuk **Asus > Kontak**, lalu  > **Kelola kontak**.
2. Sentuh **Impor/ekspor**, lalu pilih dari pilihan pengimporan berikut ini:
 - a. Impor dari kartu SIM (hanya untuk model tertentu)
 - b. Impor dari penyimpanan
3. Sentuh akun untuk mengimpor kontak yang diinginkan:
 - a. Account email
 - b. Perangkat
 - c. Kartu SIM (hanya untuk model tertentu)
4. Centang untuk memilih kontak yang ingin Anda impor. Setelah selesai, sentuh **Impor**.

Mengekspor kontak

Ekspor kontak ke salah satu akun penyimpanan di Tablet ASUS.

1. Ketuk **Asus > Kontak**, lalu  > **Kelola kontak**.
2. Sentuh **Impor/ekspor**, lalu pilih dari pilihan pengeksporan berikut ini:
 - a. Ekspor ke kartu SIM (hanya untuk model tertentu)
 - b. Ekspor ke penyimpanan
3. Sentuh untuk memilih kontak dari account berikut:
 - a. Semua kontak
 - b. Account email
 - c. Perangkat
 - d. Kartu SIM (hanya untuk model tertentu)
4. Centang kontak yang akan diekspor.
5. Setelah selesai, sentuh **Ekspor**.

Mengelola daftar blokir

Memblokir kontak atau nomor

Buat daftar blokir kontak atau nomor untuk menghindari menerima setiap panggilan atau pesan yang tidak diinginkan. Panggilan dan pesan yang diblokir akan disimpan ke arsip Block List (Daftar Blokir).

1. Ketuk **Asus > Kontak**, lalu ketuk  > **Kelola kontak > Blocked list (Daftar terblokir)**.
2. Ketuk , lalu lakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Untuk memblokir kontak, ketuk **Choose from contacts (Pilih dari kontak)**, lalu pilih kontak yang akan diblokir dari daftar kontak.
 - Untuk memblokir nomor, ketuk **Enter a number (Masukkan nomor)**, lalu masukkan nomor yang akan diblokir.
3. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Membuka blokir kontak atau nomor

Anda dapat menghapus kontak atau nomor yang diblokir dari daftar dan kembali menerima panggilan atau pesan dari kontak atau nomor tersebut.

1. Ketuk **Asus > Kontak**, lalu ketuk  > **Kelola kontak > Blocked list (Daftar terblokir)**.
2. Ketuk  > **Remove blocked item (Hapus item yang diblokir)**.
3. **Pilih kontak atau nomor yang akan dibuka pemblokirannya, lalu ketuk Remove from block list (Hapus dari daftar blokir) dan OK.**

Menyambung ke jejaring sosial kontak

Mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak memudahkan Anda untuk melihat profil, berita, dan feed sosial mereka. Ikuti info terbaru tentang aktivitas kontak secara real time.

PENTING! Agar dapat mengintegrasikan akun jejaring sosial kontak, Anda harus log in ke akun jejaring sosial Anda dan mensinkronisasi pengaturannya.

Mensinkronisasi akun jejaring sosial

Sinkronisasikan akun jejaring sosial Anda untuk menambahkan akun jejaring sosial kontak ASUS Tablet.

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Dari layar Setelan, ketuk akun jejaring sosial Anda dalam bagian Accounts (Akun).
3. Centang **Kontak** untuk mensinkronisasi akun jejaring sosial kontak.
4. Aktifkan aplikasi Kontak untuk melihat daftar kontak.
5. Untuk hanya melihat kontak dengan akun jejaring sosial, ketuk **Kontak untuk ditampilkan**, lalu hapus centang sumber kontak lainnya dan biarkan nama jejaring sosial dicentang.
6. Setelah selesai, ketuk  atau di mana pun di layar.

Mencadangkan/mengembalikan log panggilan (hanya untuk model tertentu)

Simpan log panggilan di ASUS Tablet untuk melacak panggilan yang diterima, dibuat, atau tidak terjawab. Anda juga dapat mengirim log panggilan tersimpan ke akun penyimpanan online atau mengirimkannya melalui email menggunakan aplikasi email yang terinstal di ASUS Tablet.

Membuat cadangan log panggilan (hanya untuk model tertentu)

1. Dari Layar awal, ketuk **Telepon**, lalu  untuk menyembunyikan keypad.
2. Ketuk  lalu ketuk **Backup call log (Cadangkan log panggilan)**.
3. Ketuk **Backup call log to device (Cadangkan log panggilan ke perangkat)** untuk menyimpan cadangan log panggilan di ASUS Tablet. Untuk mengirimkan cadangan log panggilan melalui email, ketuk **Backup call log to device and send out (Cadangkan log panggilan ke perangkat, lalu kirim)**.
4. Masukkan nama file cadangan, lalu ketuk **OK**. Setelah pencadangan berhasil, ketuk **OK**.

Mengembalikan cadangan log panggilan (hanya untuk model tertentu)

1. Dari Layar awal, ketuk **Telepon**, lalu  untuk menyembunyikan keypad.
2. Ketuk  lalu **Restore call log (Kembalikan log panggilan)**.
3. Pilih cadangan log panggilan yang akan dikembalikan, lalu ketuk **OK**.
4. Setelah pengembalian log panggilan berhasil, ketuk **OK**. Ketuk  untuk melihat log panggilan yang dikembalikan.

Pengaturan Panggilan (hanya untuk model tertentu)

Konfigurasi pengaturan untuk panggilan masuk atau keluar, pembatasan panggilan, panggilan ke rumah, dan banyak lagi.

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Ketuk **Setelan panggilan**, lalu pilih salah satu pengaturan berikut yang ingin Anda konfigurasi.

Incoming call settings (Pengaturan panggilan masuk)	
Nada dering ponsel	Konfigurasi nada dering kartu SIM.
Bergetar saat berdering	Centang bila Anda ingin agar ASUS Tablet bergetar saat berdering.
Penerusan panggilan	Gunakan fitur ini jika Anda ingin mengirimkan panggilan ke nomor lain dalam salah satu kondisi berikut ini: Always forward (Selalu teruskan) , Forward when busy (Teruskan saat sibuk) , Forward when unanswered (Teruskan saat tidak dijawab) , dan Forward when unreachable (Teruskan saat berada di luar jangkauan) .
Call rejection message (Pesan penolakan panggilan)	Pilih atau buat pesan yang ingin Anda kirim saat Anda tidak dapat menjawab panggilan masuk.
Headset settings for incoming calls (Pengaturan headset untuk panggilan masuk)	Bila Anda telah menyambungkan Bluetooth atau headset berkabel ke ASUS Tablet, Anda dapat memilih untuk secara otomatis menjawab atau mengatur waktu tunggu untuk panggilan masuk.
Outgoing call settings (Pengaturan panggilan keluar)	
Nada sentuh dial pad	Centang atau hapus centang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara Papan tombol dalam aplikasi Telepon.
Connection alert settings (Pengaturan peringatan sambungan)	Aktifkan atau nonaktifkan fitur getar untuk pengaturan peringatan sambungan.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Nomor Panggilan Tetap)	Konfigurasi pengaturan ini bila Anda ingin membatasi panggilan keluar hanya untuk nomor yang tercantum dalam daftar FDN, atau nomor dengan prefiks tertentu. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan layanan FDN untuk kartu SIM Anda.
Home dialing (Panggilan ke rumah)	Aktifkan dan konfigurasi pengaturan Home dialing (Panggilan ke rumah). Untuk selengkapnya, lihat Membuat panggilan ke rumah .
Other settings (Pengaturan lainnya)	
Call duration (Durasi panggilan)	Tampilkan durasi panggilan yang berlangsung di antara kedua pihak. Durasi panggilan diukur secara berbeda, tergantung pada penyedia layanan seluler.
Voice mail (Pesan suara)	Konfigurasi pengaturan pesan suara jika Anda telah berlangganan layanan pesan suara dengan penyedia layanan seluler.
Additional settings (Pengaturan tambahan)	
TTY mode (Mode TTY)	Aktifkan atau nonaktifkan mode TTY (Teletypewriter/Text Telephone), yang merupakan sarana komunikasi bagi pengguna yang memiliki gangguan pendengaran.
Internet call settings (Pengaturan panggilan Internet)	
SIP accounts (Akun SIP)	Konfigurasi akun SIP untuk panggilan video melalui Internet. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara berlangganan akun SIP.
Use Internet calling (Gunakan panggilan Internet)	Konfigurasi cara menggunakan panggilan video melalui Internet sesuai keinginan Anda.

Mengirim pesan dan sebagainya

Olahpesan (hanya untuk model tertentu)

Olahpesan dapat digunakan untuk mengirim pesan, segera membalas, atau membalas di lain waktu pesan penting dari kontak di salah satu kartu SIM yang terpasang di perangkat. Anda juga dapat mengirim pesan atau percakapan melalui email ke pengguna lain untuk memberi informasi kepada mereka.

Menjalankan aplikasi Perpesanan

Dari Layar awal, lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Perpesanan:

- Ketuk 
- Ketuk  > **Perpesanan**

Mengirim pesan

1. Jalankan aplikasi Perpesanan, lalu ketuk **+**.
2. Di kolom **Kepada**, masukkan nomor atau sentuh **+** untuk memilih kontak dari daftar.
3. Mulai buat pesan di kolom **Ketik pesan**.
4. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan.

Membalas pesan

1. Ketuk peringatan pesan dari Layar awal atau Layar Kunci.
2. Mulai buat pesan di kolom **Ketik pesan**.
3. Setelah selesai, pilih akun SIM yang akan digunakan untuk mengirim balasan Anda.

Memblokir pesan

Blokir pesan spam seperti pesan iklan penjualan, atau pesan dari pengirim yang tidak diinginkan.

1. Dari **Layar awal**, ketuk , lalu ketuk thread dari pengirim yang pesannya tidak ingin lagi saya terima.
2. Ketuk  > **Blocked messages (Pesan yang diblokir)**, lalu **Add to block list (Tambahkan ke daftar blokir)**.
3. Ketuk **OK** untuk mengkonfirmasi.

Meneruskan thread pesan (hanya untuk model tertentu)

Anda dapat meneruskan pesan atau percakapan ke pengguna lain, dan membuat tanda untuk membalas pesan penting pada waktu yang tepat.

1. Dari **Layar awal**, ketuk .
2. Ketuk thread pesan, lalu ketuk  > **Forward SMS conversation (Teruskan percakapan SMS)**.
3. Sentuh **Pilih semua** atau salah satu pesan dari percakapan, lalu sentuh **Teruskan**.
4. Di kolom **Kepada**, sentuh  untuk memilih alamat email atau nomor ponsel kontak.
5. Setelah selesai, pilih account SIM yang akan digunakan untuk mengirim pesan. Percakapan akan diteruskan sebagai pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia).

CATATAN:

- Pastikan Anda berlangganan MMS melalui penyedia layanan seluler.
- Pastikan akses data diaktifkan di perangkat. Dari layar Awal, sentuh  > **Setelan** > **Selengkapnya** > **Jaringan seluler**, lalu centang **Data diaktifkan**.
- Tarif data seluler dan olahpesan berlaku bila meneruskan percakapan kepada pengguna lain.

Olahpesan di lain waktu (hanya untuk model tertentu)

Anda dapat menetapkan pesan penting sebagai tugas balas di lain waktu, lalu membalasnya nanti dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Di layar pesan, sentuh .
2. Sentuh **Reply later (Balas nanti)**. Pesan akan ditambahkan ke tugas **Do It Later (Lakukan Nanti)**.
3. Untuk mengambil dan membalas email, ketuk **Asus** > **Do It Later (Tugas di Lain Waktu)** dari Layar awal.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara membalas pesan yang merupakan pesan balas di lain waktu, lihat [Membalas pesan sekarang \(hanya untuk model tertentu\)](#).

Pilihan olahpesan lainnya (hanya untuk model tertentu)

Bila berada dalam thread pesan aktif atau saat Anda membuat pesan, Anda dapat mengetuk  dan melakukan salah satu dari pilihan lain di bawah ini.

Add subject (Tambah subjek)	Ketuk untuk menambahkan judul pesan.
Insert smiley (Sisipkan smiley)	Sisipkan smiley atau emotikon ke dalam pesan.
Insert text templates (Sisipkan template teks)	Sisipkan balasan standar ke dalam badan pesan.
Delete messages (Hapus pesan)	Ketuk pilihan ini, lalu pilih pesan yang ingin Anda hapus dari thread.
Setelan	Ketuk pilihan ini untuk mengkonfigurasi pengaturan pesan.

Menghubungkan informasi kontak

Bila Anda menambahkan jejaring sosial atau akun email, maka data dari akun tersebut akan secara otomatis disinkronisasi dengan aplikasi Kontak. Dalam kasus tertentu, sejumlah informasi kontak mungkin akan ditampilkan di beberapa tempat atau dengan variasi nama maupun nama panggilan yang berbeda pada aplikasi Kontak. Anda dapat menghubungkan dan menggabungkan semua informasi tersebut secara manual, lalu menyimpannya di satu tempat atau profil.

1. Dari aplikasi Kontak, ketuk dan tahan kontak dengan informasi yang akan dihubungkan, lalu pilih **Link contact (Hubungkan kontak)**.
2. Dari halaman profil kontak, ketuk .
3. Pilih semua profil kontak yang menurut Anda harus dihubungkan ke satu profil, lalu ketuk **Link (Hubungkan)**. Kini Anda dapat melihat dan mengambil semua informasi kontak dalam satu profil.

Omlet Chat

Omlet Chat adalah aplikasi olahpesan terbuka dan berbagi di perangkat bergerak yang memungkinkan Anda mengobrol dengan teman secara real time. Aplikasi ini juga memungkinkan Anda mengelola data dengan menyimpannya secara aman di akun Cloud pribadi Anda.

NOTES:

- Aplikasi Omlet Chat mungkin hanya tersedia di beberapa negara.
 - Untuk menggunakannya pertama kali, Anda harus mengunjungi Play Store agar dapat memperbarui Omlet Chat. Anda harus memiliki akun Google untuk memperbarui Omlet Chat.
-

Mendaftar ke Omlet Chat

Daftar ke Omlet Chat dengan salah satu akun berikut ini:

- Nomor ponsel
- Akun email
- Akun Gmail
- Akun Facebook

Mendaftarkan nomor ponsel

Gunakan nomor ponsel untuk sign in ke Omlet Chat.

Untuk mendaftarkan nomor ponsel:

1. Sentuh  lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Pada layar Pendahuluan Omlet, sentuh **Skip (Lewati)** jika Anda ingin melewati pendahuluan atau geser layar ke kiri untuk membaca fitur yang ditonjolkan aplikasi Omlet Chat.
3. Pada halaman Sign Up, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Pada halaman Sign in, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirim pesan teks yang berisi PIN untuk melanjutkan pendaftaran.
4. Masukkan PIN, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.
5. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
6. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **Tidak, terima kasih**.

CATATAN: Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Kontak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Kontak](#).

Menggunakan akun Google™

Untuk mendaftar menggunakan akun Google™:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Di layar Sign Up, ketuk **Connect a different account here (Sambungkan akun lain di sini)**, lalu ketuk **Google**.
3. Ketuk **OK** untuk menggunakan akun Google yang didaftarkan dengan perangkat.
4. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
5. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **Tidak, terima kasih**.

CATATAN: Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Kontak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Kontak](#).

6. Ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.

Menggunakan akun email

Untuk mendaftar menggunakan akun email:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Di layar Sign Up, ketuk **Connect a different account here (Sambungkan akun lain di sini)**, lalu ketuk **Email**.
3. Masukkan akun email, lalu ketuk **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirimkan email konfirmasi ke akun email Anda.
4. Dari akun email Anda, buka email konfirmasi dari Omlet, lalu ketuk link untuk mengaktifkan akun.
5. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
6. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **Tidak, terima kasih**.

CATATAN: Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Kontak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Kontak](#).

7. Ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.

Menggunakan akun Facebook®

Untuk mendaftar menggunakan akun Facebook:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat**.
2. Di layar Sign Up, ketuk **Connect a different account here (Sambungkan akun lain di sini)**, lalu ketuk **Facebook**. Aplikasi Omlet Chat akan mengarahkan Anda ke layar Facebook untuk log in ke akun Facebook.
3. Log in ke akun Facebook, lalu ketuk **OK**.
4. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.
5. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **Tidak, terima kasih**.

CATATAN: Kontak Omlet akan secara otomatis terintegrasi ke daftar kontak dalam aplikasi Kontak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian [Melihat kontak Omlet dari aplikasi Kontak](#).

6. Ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.

Mengirim undangan Omlet

Undang teman untuk menggunakan Omlet Chat dengan mengirimkan undangan Omlet ke akun email atau Facebook mereka.

Mengirim undangan Omlet melalui Facebook

Untuk mengirim undangan Omlet melalui Facebook:

1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.
2. Ketuk **Kontak**, lalu **Add/Invite friends (Tambah/Undang teman)**.
3. Dari layar Add contacts (Tambah kontak), ketuk **Invite Facebook friends (Undang teman Facebook)**.
4. Log in ke akun Facebook, lalu ketuk **OK** untuk membolehkan Omlet Chat mengakses akun Anda.
5. Ketuk + untuk memilih kontak, lalu ketuk **Send (Kirim)**.

Mengirim undangan Omlet melalui email


1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat.
2. Ketuk **Kontak**, lalu **Add/Invite friends (Tambah/Undang teman)**.
3. Dari layar Add contacts (Tambah kontak), ketuk **Invite address book friends (Undang teman dalam buku alamat)**.
4. Centang untuk memilih kontak, lalu ketuk .

Menggunakan Omlet Chat

Kirim pesan teks serta multimedia untuk percakapan yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif.

Untuk memulai percakapan:

1. Dari layar Omlet Chat, ketuk  untuk menampilkan menu Omlet Chat, lalu ketuk **Kontak**.
2. Ketuk kontak yang Anda inginkan untuk mengobrol, lalu ketuk .



Mengirim pesan obrolan

Untuk mengirim pesan obrolan, masukkan pesan di kolom **What's up (Apa kabar?)**, lalu sentuh .

Mengirim pesan suara

Untuk mengirim pesan suara, sentuh terus  sewaktu mengucapkan pesan, lalu lepas  untuk mengirim.

Mengirim stiker virtual


Untuk mengirim stiker virtual, sentuh , lalu pilih dari stiker virtual yang ada.

CATATAN: Anda dapat men-download lebih banyak stiker virtual dari Sticker Store. Untuk men-download stiker virtual, sentuh  > , lalu sentuh .

Menggunakan drawer app

Omlet Chat mendukung drawer app (daftar aplikasi) bernilai tambah ini, yang memungkinkan Anda berbagi pesan multimedia untuk sentuhan yang lebih pribadi dan menyenangkan.

Untuk menggunakan drawer app ini, ketuk **+** dari thread obrolan, lalu pilih aplikasi dari daftar drawer app untuk mengirim pesan multimedia khusus.



Drawer app lainnya

Selain aplikasi default dalam daftar drawer app, terdapat aplikasi lain yang tercantum dalam aplikasi Omlet Chat yang dapat Anda gunakan. Ketuk **+** dari thread obrolan, lalu ketuk **+** untuk menampilkan lebih banyak drawer app.


Menggunakan drawer app lainnya

Untuk menggunakan drawer app lain, ketuk **+**, lalu ketuk aplikasi untuk menjalankannya.

Menambahkan drawer app lain ke daftar drawer app

Ketuk **+** untuk menampilkan aplikasi lainnya, lalu ketuk **+** untuk menyematkan aplikasi.

CATATAN: Drawer app dapat beragam, tergantung pada lokasi.




Melihat foto bersama dalam aplikasi Galeri

Foto yang Anda dan teman Anda bagi bersama dalam ruang obrolan aplikasi Omlet Chat akan segera disimpan ke perangkat Anda. Anda dapat melihat foto bersama menggunakan aplikasi Galeri.


Untuk melihat foto bersama:

1. Aktifkan aplikasi Galeri dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - a. Dari Layar awal, ketuk **ASUS** > **Galeri**.
 - b. Dari layar Semua Aplikasi, ketuk aplikasi **Galeri**.
2. Dari layar utama Galeri, ketuk , lalu pilih dari pilihan berikut ini:
 - a. Semua foto bersama
 - b. Ruang obrolan
 - c. Penampil foto




Melihat semua foto bersama

Ketuk **Semua foto bersama** untuk menampilkan semua foto yang Anda dan kontak Omlet Chat Anda bagi bersama.




Melihat foto bersama menurut ruang obrolan

Ketuk **Ruang obrolan** untuk menampilkan foto bersama menurut ruang obrolan atau social hotspot.



Melihat foto bersama menurut pemberi foto

Ketuk **Penampil foto** untuk menampilkan foto yang dibagi oleh kontak Omlet Chat.




Melihat kontak Omlet dari aplikasi Kontak

Selain terhubung dengan kontak Omlet Anda dalam aplikasi Omlet Chat, Anda juga dapat melihat dan mengobrol dengan kontak Omlet menggunakan aplikasi Kontak. Integrasi kontak Omlet ke aplikasi Kontak memudahkan Anda untuk mencari dan mengobrol dengan kontak Omlet, bahkan tanpa menjalankan aplikasi Omlet Chat.


Untuk melihat Kontak Omlet dari aplikasi Kontak:

1. Aktifkan aplikasi Kontak dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - a. Dari Layar awal, ketuk **ASUS > Kontak**.
 - b. Dari layar Semua Aplikasi, ketuk aplikasi **Kontak**.

2. Ketuk daftar dropdown **Kontak untuk ditampilkan** untuk melihat grup kontak.



3. Hapus centang semua grup kontak, kecuali **Omlet Chat**, lalu ketuk di mana pun. Layar Kontak akan menampilkan semua kontak Omlet.
4. Ketuk salah satu kontak Omlet untuk memilih dan melihat rincian kontak, atau mengobrol dengan kontak tersebut secara langsung.



Mensinkronisasi Omlet Chat ke Cloud

Jika Anda memiliki akun Cloud Dropbox®, Box®, atau Baidu PCS, aplikasi Omlet Chat akan segera meng-upload log percakapan pribadi dan obrolan Anda dengan aman.

Agar aplikasi Omlet Chat dapat meng-upload data, Anda harus mensinkronisasi akun Cloud ke aplikasi Omlet Chat terlebih dulu. Untuk melakukannya:

1. Dari menu Omlet Chat, ketuk **Setelan**.
2. Ketuk **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**, lalu pilih dari layanan Cloud berikut ini:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
 - d. OneDrive
 - e. Google Drive
3. Masukkan nama pengguna dan sandi untuk log in ke akun Cloud Anda. Ikuti petunjuk di layar untuk mensinkronisasi akun Cloud dengan aplikasi Omlet Chat.

CATATAN: Aplikasi sebenarnya yang ditampilkan di layar dapat berbeda, tergantung pada tiap model. Gambar layar berikut hanya untuk referensi.

Menangkap momen

Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera Tablet ASUS. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

Dari layar penguncian

Tarik  ke bawah hingga aplikasi kamera diaktifkan.

Dari layar awal

Sentuh .

Menggunakan tombol volume

Sewaktu Tablet ASUS berada dalam mode tidur, klik dua kali tombol volume untuk mengaktifkannya dan segera membuka aplikasi Kamera.

CATATAN: Sebelum menggunakan tombol volume untuk menjalankan aplikasi Kamera, aktifkan fungsi ini dari *Setelan > Lock screen (Layar penguncian)*, lalu geser Kamera cepat ke Aktif.

Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya

Setelah menjalankan Kamera untuk pertama kalinya, dua fitur akan ditampilkan secara berurutan untuk membantu Anda memulai: Tutorial dan Lokasi foto.

Tutorial

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan kamera Tablet ASUS, Anda akan melihat layar tutorial berikut setelah menjalankan aplikasi **Kamera**. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini.

1. Di layar Tutorial, sentuh **Lewati** jika Anda tidak ingin melihatnya atau **Mulai** untuk melihat tutorial dasar tentang cara menggunakan Kamera.
2. Setelah menyentuh salah satu pilihan ini, Anda akan melanjutkan ke layar Lokasi Foto.

Lokasi Foto


Setelah melewati layar Tutorial, layar Ingat Lokasi Foto akan muncul untuk membantu membuat tanda lokasi otomatis untuk gambar Anda. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini:

1. Pada layar Ingat Lokasi Foto, ketuk **Tidak, terima kasih** untuk melanjutkan ke layar kamera atau **Ya** untuk mengkonfigurasi penandaan lokasi pada gambar yang diambil.
2. Geser **Lokasi** ke **Aktif** untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi.
3. Sentuh **Setuju** untuk sepenuhnya mengaktifkan fitur dan melanjutkan ke layar Kamera.

Layar awal Kamera

Kamera ASUS Tablet dilengkapi fitur deteksi pemandangan otomatis dan stabilisator gambar otomatis. Kamera ini juga mendukung fungsi stabilisasi video yang membantu mencegah goyang saat perekaman video berlangsung.

Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video Tablet ASUS.



Pengaturan foto


Menyesuaikan tampilan foto yang diambil dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.


Gambar

Konfigurasi kualitas foto menggunakan pilihan ini.




Mode pemotretan

Atur kecepatan rana ke mode ke **Timer**, aktifkan **Touch shutter (Rana sentuh)** atau ubah kecepatan **Berurutan** dalam pilihan ini.



Fokus & Pencahayaan

Aktifkan **Pencahayaan otomatis sentuh** atau **Deteksi wajah**, atau atur **Mode metering (Mode pengukuran)** dan **Focus mode (Mode fokus)** dalam pilihan ini.



Pengaturan video


Sesuaikan tampilan video yang direkam dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh  > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasi pilihan yang tersedia.

Gambar

Konfigurasi kualitas video menggunakan pilihan ini.



Fokus & Pencahayaan

Aktifkan **Pencahayaan otomatis sentuh** dalam pilihan ini.



Fitur kamera lanjutan

Jelajahi cara baru mengambil foto atau merekam video dan buat yang momen yang diambil menjadi istimewa menggunakan fitur kamera lanjutan di Tablet ASUS.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto. Fitur yang tersedia dapat beragam menurut model.

HDR

Fitur HDR (High-dynamic-range) dapat digunakan untuk mengambil foto yang lebih rinci pada untuk pemandangan dengan cahaya redup dan yang sangat kontras. HDR disarankan untuk digunakan bila mengambil foto di lokasi yang sangat terang, karena akan membantu menyeimbangkan warna yang dihasilkan pada foto.

Mengambil foto HDR

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **HDR**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.

Mempercantik

Bersenang-senanglah selama dan setelah mengambil foto keluarga dan teman menggunakan fitur Mempercantik pada Tablet ASUS. Bila diaktifkan, fitur ini dapat digunakan untuk menyempurnakan wajah subjek sebelum Anda menekan tombol rana.

Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Pengindahan**.
2. Ketuk  untuk menyesuaikan pengaturan Percantik agar diterapkan ke foto.
3. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.

CATATAN: Tarik  ke atas untuk mengatur timer countdown (hitung mundur).

Menerapkan pengaturan Mempercantik ke foto

1. Ketuk gambar kecil untuk melihat pratinjau foto dan menampilkan pengaturan Percantik.
2. Ketuk foto, lalu ketuk  untuk memilih fitur Percantik yang diinginkan, lalu ketuk  untuk menyimpan foto.

Cahaya redup (hanya untuk model tertentu)

Menggunakan PixelMaster, sensitivitas cahaya kamera akan meningkat hingga 400% untuk menyempurnakan pengurangan noise dan meningkatkan kontras warna hingga 200%. Gunakan mode ini untuk mengubah subjek apa pun menjadi foto atau video menarik, baik dengan maupun tanpa banyak pencahayaan alami.

Mengambil foto dalam kondisi Cahaya redup

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, ketuk  > **Low light (Cahaya redup)**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.

Merekam video dalam Cahaya redup

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, ketuk  > **Low light (Cahaya redup)**.
2. Ketuk  untuk mulai merekam video.

Malam

Ambil foto yang terang bahkan pada malam hari atau pada kondisi cahaya redup menggunakan fitur Malam di Tablet ASUS.

CATATAN: Jaga agar tangan tetap stabil sebelum dan saat Tablet ASUS mengambil foto untuk mencegah hasil buram.

Mengambil foto Malam

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Malam**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto Malam.

Kedalaman Bidang

Ambil foto makro dengan latar belakang lembut menggunakan Kedalaman Bidang. Fitur ini sesuai dengan foto close-up subjek untuk hasil yang lebih jelas dan dramatis.

Mengambil foto Kedalaman Bidang

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Depth of Field (Kedalaman Bidang)**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.
3. Ketuk  atau  untuk menambah maupun mengurangi keburaman latar belakang.
4. Ketuk  untuk menyimpan foto.

Efek

Ambil foto menggunakan berbagai efek seperti Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO, dan lainnya.

CATATAN: Efek harus dipilih sebelum mengambil foto.

Mengambil foto Efek

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Effect (Efek)**
2. Ketuk  lalu pilih efek yang akan diterapkan ke foto.
3. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.

Menerapkan efek ke foto

1. Ketuk gambar kecil untuk melihat pratinjau foto.
2. Ketuk foto, lalu ketuk  untuk memilih Efek yang diinginkan, lalu ketuk  untuk menyimpan foto.

Selfie

Manfaatkan spesifikasi megapiksel tinggi pada kamera belakang tanpa perlu menekan tombol rana. Menggunakan deteksi wajah, Anda dapat mengatur agar Tablet ASUS mendeteksi hingga empat wajah menggunakan kamera belakang, lalu secara otomatis mengambil foto selfie Anda atau grup.

Mengambil foto Selfie

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh  > **Selfie**.
2. Sentuh  untuk memilih jumlah orang yang harus disertakan dalam foto.
3. Gunakan kamera belakang untuk mendeteksi wajah dan tunggu hingga Tablet ASUS mulai berbunyi bip, menghitung mundur hingga mengambil foto.
4. Ketuk  untuk menyimpan foto.

Animasi GIF

Buat foto GIF (graphics interchange format) langsung dari kamera Tablet ASUS menggunakan fitur Animasi GIF.

Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Animasi GIF**.
2. Tekan lama  agar dapat memulai pengambilan foto berurutan untuk animasi GIF.
3. Buat penyesuaian yang Anda inginkan ke pengaturan animasi GIF.
4. Sentuh  setelah selesai.

Panorama

Potret foto dari berbagai sudut menggunakan Panorama. Gambar yang diambil dari perspektif sudut yang luas akan secara otomatis digabungkan bersama-sama menggunakan fitur ini.

Mengambil foto panorama

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Panorama**.
2. Ketuk , lalu putar Tablet ASUS ke kiri atau kanan untuk mengambil foto pemandangan.

CATATAN: Sewaktu melakukan panning di Tablet ASUS, lini waktu gambar kecil akan ditampilkan di bagian bawah layar saat kamera memotret pemandangan.

3. Sentuh  setelah selesai.

Miniatur

Simulasikan efek perubahan kemiringan lensa DSLR melalui fitur Miniatur. Fitur ini dapat digunakan untuk memfokuskan area tertentu pada subjek, menambah efek bokeh yang dapat digunakan pada foto dan video menggunakan Tablet ASUS.

Mengambil foto Miniatur

1. Dari layar aplikasi Kamera, ketuk  > **Miniature (Miniatur)**.
2. Ketuk  atau  untuk memilih area fokus, lalu gunakan dua jari untuk menyesuaikan ukuran dan posisi area fokus.
3. Ketuk  atau  untuk menambah maupun mengurangi keburaman latar belakang. Ketuk  atau  untuk menambah atau mengurangi saturasi.
4. Ketuk  untuk mengambil foto Miniatur.

Waktu Mundur Cepat

Setelah **Time Rewind (Waktu Mundur Cepat)** dipilih, rana akan mulai memotret secara berurutan dua detik sebelum Anda benar-benar menekan tombol rana. Hasilnya, Anda akan mendapatkan rangkaian foto dan memilih foto terbaik untuk disimpan di Galeri.

CATATAN: Fitur Time Rewind (Waktu Mundur Cepat) hanya dapat digunakan di kamera belakang.

Mengambil foto Waktu Mundur Cepat

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Mundur Cepat Waktu**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto.
3. Atur waktu (dalam detik) yang diinginkan untuk memutar foto yang diambil dalam mode terbalik atau mundur cepat.
4. Sentuh  setelah selesai.

Menggunakan penampil Waktu Mundur Cepat

1. Setelah menekan rana, tampilan Pemundur Waktu Cepat muncul pada layar di sisi kanan foto yang diambil. Putar tombol pada penampil untuk menelusuri foto yang baru diambil.

CATATAN: Sentuh **Terbaik** untuk melihat saran foto terbaik dari lini waktu.

2. Pilih foto, lalu sentuh **Selesai** untuk menyimpannya ke Galeri.

Hapus pintar

Hapus informasi yang tidak diinginkan segera setelah mengambil foto menggunakan fitur Hapus pintar.

Mengambil foto dengan Hapus pintar

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh  > **Hapus pintar**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto yang dapat diedit menggunakan fitur Hapus pintar.
3. Pada foto yang diambil, ketuk bagian luar di sekitar objek bergerak yang terdeteksi untuk menghapusnya.
4. Ketuk  untuk menyimpan foto.

Semua Tersenyum

Ambil foto senyum sempurna atau ekspresi wajah unik dari berbagai foto menggunakan fitur Semua Tersenyum. Fitur ini dapat digunakan untuk mengambil lima foto berturut-turut setelah menekan tombol rana, secara otomatis mendeteksi wajah pada foto untuk perbandingan.

Mengambil foto “Semua Tersenyum”

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Semua Tersenyum**.
2. Ketuk  untuk mulai mengambil foto yang dapat diedit menggunakan fitur Semua Senyum.
3. Sentuh wajah subjek, lalu pilih ekspresi wajah terbaik subjek tersebut.
4. Geser ke bawah dari bagian atas, lalu ketuk  untuk menyimpan foto.

Jeda waktu

Fitur video jeda waktu pada Tablet ASUS dapat digunakan untuk mengambil gambar diam untuk pemutaran jeda waktu otomatis. Hasilnya, aktivitas tampaknya bergerak dalam cara maju cepat meskipun sebenarnya terjadi dan direkam dalam waktu lama.

Merekam video Jeda Waktu

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh  > **Waktu berlalu**.
2. Ketuk , lalu pilih interval waktu berjalan.
3. Sentuh  untuk mulai mengambil video Jeda waktu.

Menggunakan Galeri

Lihat foto dan putar video di Tablet ASUS menggunakan aplikasi Galeri.

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di Tablet ASUS. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tampilan slide atau menyentuh untuk melihat file foto maupun video yang dipilih.


Untuk membuka Galeri, sentuh  > **Galeri**.

Melihat file dari jaringan sosial atau penyimpanan cloud

Secara default, Galeri Anda menampilkan semua file pada Tablet ASUS menurut folder albumnya.

Untuk melihat file dari lokasi lain yang dapat diakses melalui Tablet ASUS:

1. Dari layar utama, sentuh .
2. Sentuh salah satu lokasi sumber berikut ini untuk melihat file masing-masing.



CATATAN:

- Anda dapat men-download foto ke ASUS Tablet dari akun cloud dan menggunakannya sebagai wallpaper atau gambar sampul kontak.
 - Untuk selengkapnya tentang cara menambah gambar sampul ke kontak, lihat [Menyesuaikan profil kontak](#).
 - Untuk selengkapnya tentang cara menggunakan foto atau gambar sebagai wallpaper, lihat [Wallpaper](#).
-


PENTING! Diperlukan sambungan Internet untuk melihat foto dan video di **Foto cloud saya** dan **Foto Teman**.

Melihat lokasi foto

Aktifkan akses lokasi pada ASUS Tablet dan dapatkan info rinci lokasi terkait foto. Rincian lokasi foto mencakup area tempat foto diambil dan peta lokasi melalui Google Map atau Baidu (hanya di Tiongkok).

Untuk melihat rincian foto:

1. Aktifkan akses lokasi dari  > **Setelan** > **Lokasi**.
2. Pastikan Anda telah membagi lokasi Anda ke Google Map atau Baidu.
3. Aktifkan aplikasi Galeri, lalu pilih foto yang rinciannya ingin Anda lihat.
4. Ketuk foto, lalu .



Berbagi file dari galeri

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh , lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

Menghapus file dari galeri

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh .

Mengedit foto

Galeri juga memiliki alat bantu pengeditan foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang disimpan di Tablet ASUS.

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh  untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.

Memperbesar/memperkecil tampilan gambar kecil atau foto

Dari layar Galeri atau foto yang dipilih, pisahkan jari Anda pada panel layar sentuh untuk memperbesar tampilan. Untuk memperkecil tampilan, rapatkan kembali jari pada panel layar sentuh.


Memposting foto ke dinding acara Kalender

Mengaktifkan fitur ini dalam Galeri akan memungkinkan Anda melihat foto langsung dari acara Kalender. Dengan begitu, Anda dapat segera mengelompokkan foto yang diambil berdasarkan nama acaranya masing-masing.

1. Setelah mengambil foto dari ASUS Tablet, aktifkan **Galeri**.
2. Ketuk  > **Dinding Acara**.
3. Ketuk **Sentuh di sini untuk memasukkan nama**, lalu masukkan nama acara yang ditetapkan dalam aplikasi Kalender.
4. Ketuk  di sudut kanan atas folder berisi foto yang diambil saat acara berlangsung.
5. Pilih acara Kalender yang akan diintegrasikan dengan folder foto.
6. Ikon  akan muncul di sudut kanan atas folder foto, menunjukkan bahwa foto tersebut berhasil diposting di dinding acara.
7. Untuk melihat foto acara, buka acara dari aplikasi Kalender, lalu ketuk foto.

PENTING!

- Fitur ini hanya diaktifkan setelah Anda mengatur acara di Kalender. Untuk selengkapnya tentang cara menetapkan acara, lihat [Kalender](#).
 - Hanya foto yang diambil dengan kamera ASUS Tablet pada tanggal dan waktu yang sama seperti acara Kalender dapat menggunakan fitur ini.
-




Menggunakan MiniMovie

Ubah foto menjadi tampilan slide yang kreatif menggunakan fitur MiniMovie di Galeri. MiniMovie berisi tema presentasi tampilan slide yang dapat segera diterapkan ke foto yang dipilih.


Untuk membuat MiniMovie dari folder foto:

1. Aktifkan Galeri, lalu ketuk  untuk memilih lokasi folder foto.
2. Pilih folder foto, lalu ketuk  > **Auto MiniMovie (MiniMovie Otomatis)**.
3. Pilih tema MiniMovie yang akan digunakan untuk tampilan slide foto.




Ketuk salah satu tema ini untuk melihat pratinjaunya.

4. Setelah memilih tema, ketuk  untuk menyimpan tampilan slide.
5. Selanjutnya, Anda dapat berbagi tampilan slide ke situs jejaring sosial atau aplikasi pesan cepat seperti Facebook, Google Plus, atau Omlet Chat.



Untuk membuat MiniMovie dari pilihan foto:

1. Aktifkan Galeri, lalu ketuk  untuk memilih lokasi foto Anda.
2. Ketuk  untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Setelah memilih foto, ketuk **MiniMovie**.
4. Pilih tema MiniMovie yang akan digunakan untuk tampilan slide foto.



Ketuk salah satu tema ini untuk melihat pratinjaunya.

5. Setelah memilih tema, ketuk  untuk menyimpan tampilan slide. Anda dapat mengakses tampilan slide dari **ASUS > File Manager (Manajer File) > Movies (Film) > MiniMovie**.
6. Setelah itu, Anda dapat berbagi tampilan slide ke situs jejaring sosial atau aplikasi olahpesan cepat, seperti Facebook, Google Plus, atau Omlet Chat.

Menggunakan PlayTo

Putar file dari Galeri ke perangkat streaming yang kompatibel menggunakan PlayTo.

Untuk menggunakan fitur ini:

1. Dari layar Galeri, ketuk  atau folder tempat menyimpan file yang akan direkam aktivitasnya.
2. Ketuk  > **PlayTo**.
3. Di layar berikutnya, pilih perangkat yang kompatibel untuk memulai perekaman aktivitas file.

Bekerja dan bermain

5

Browser


Mesin browser canggih berbasis Kromium akan memungkinkan Anda menjelajahi Internet pada kecepatan pemuatan yang tinggi. Antarmuka Zen yang bersih dan intuitif, serta didukung oleh teknologi text-reflow (penyusunan ulang teks) akan mengoptimalkan konten web agar lebih sesuai dengan layar ASUS Tablet. Dengan mode tampilan majalahnya melalui fitur Smart Reader, Anda dapat dengan nyaman membaca konten web favorit, baik secara online maupun offline, tanpa item apa pun yang mengganggu, seperti iklan banner. Anda juga dapat menandai halaman yang menarik sebagai tugas baca di lain waktu. Anda dapat mengambilnya dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu) dan membacanya pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya.

PENTING! Sebelum melakukan penelusuran di Internet atau aktivitas terkait Internet, pastikan Tablet ASUS telah tersambung ke jaringan Wi-Fi. Untuk informasi rinci, lihat [Tetap terhubung](#).

Menjalankan aplikasi Browser

Dari Layar awal, lakukan salah satu langkah berikut untuk menjalankan aplikasi Browser:

- Ketuk .
- Ketuk  > **Browser**.



Berbagi halaman

Bagi halaman menarik dari ASUS Tablet kepada pengguna lain melalui akun email, akun penyimpanan cloud, Bluetooth, atau aplikasi ASUS Tablet lainnya.

1. Jalankan browser.
2. Dari halaman web, ketuk  > **Bagikan lama**.
3. Ketuk akun atau aplikasi yang ingin Anda gunakan sebagai media berbagi halaman.

Membaca halaman di lain waktu

Bila sejumlah informasi yang menarik tersedia secara online, namun Anda tidak memiliki waktu untuk membacanya, Anda dapat menandainya sebagai tugas baca di lain waktu. Anda dapat mengambil dan membaca halaman ini pada waktu yang nyaman dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Dari halaman, ketuk  > **Read later (Baca di lain waktu)**.
2. Untuk mengambil halaman, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)** dari Layar awal.

CATATAN: Untuk rincian tentang cara menelusuri halaman baca di lain waktu, lihat [Menyelesaikan aktivitas baca online sekarang](#).

Menambah tab baru

Sembunyikan situs web saat ini, lalu buka jendela baru untuk terus menjelajahi atau menelusuri situs web lain.

1. Dari halaman yang aktif, ketuk  > **Tab baru** atau ketuk  di samping tab saat ini.
2. Masukkan alamat URL dalam bidang URL dan terus nikmati penelusuran Internet dari ASUS Tablet.
3. Jika Anda ingin menambah tab lain, ikuti kembali langkah 1.

CATATAN:

- Membuka banyak situs web di browser akan memperlambat performa pemuatannya.
 - Jika sambungan Internet melambat, coba hapus cache. Untuk selengkapnya, lihat bagian [Menghapus cache browser](#).
-

Menandai halaman

Tandai halaman atau situs web favorit agar Anda dapat membuka dan menelusurinya kembali.

Untuk menandai halaman:

Dari halaman, ketuk  > **Save to bookmarks (Simpan ke penanda)**. Saat berikutnya Anda membuka browser, Anda dapat dengan cepat mengetuk halaman yang ditandai.


Membaca online dengan pintar

ASUS Tablet secara otomatis mengaktifkan Mode Smart Reader pada halaman berisi banyak item yang menurut Anda tidak penting atau mengganggu, seperti iklan banner, ikon, atau item menu. Anda dapat menghapus item tersebut dan hanya membaca konten utama halaman.

CATATAN: Mode Smart Reader mendukung situs Wikipedia, CNN, ESPN, BCC, dan NY Times.

Untuk menggunakan Mode Smart Reader:

- Ketuk ikon Mode Smart Reader  untuk secara otomatis menghapus setiap item yang tidak penting atau mengganggu, dan hanya menampilkan konten utama halaman.
- Dari halaman Mode Smart Reader, lakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Ketuk  untuk menampilkan Reader's List (Daftar Pembaca) atau halaman yang disimpan.
 - Ketuk  untuk mengaktifkan Marker tool (Alat penanda) dan memilih warna yang diinginkan, lalu geser melintasi teks yang akan disorot.
 - Rapatkan atau rentangkan dua jari untuk memperbesar/memperkecil tampilan halaman.



Menghapus cache browser

Hapus cache browser untuk menghapus file Internet sementara, situs web, dan cookie yang disimpan sementara di ASUS Tablet. Tindakan ini akan membantu meningkatkan performa pemuatan browser.

1. Jalankan browser.
2. Ketuk  > **Setelan** > **Privasi & keamanan** > **Hapus cache**.
3. Klik OK pada pesan konfirmasi.

Email

Tambahkan account Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP agar Anda dapat menerima, membuat, dan menelusuri email langsung dari perangkat. Anda juga dapat mensinkronisasi kontak email dari account tersebut ke Tablet ASUS.

PENTING! ASUS Tablet harus tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler agar Anda dapat menambah akun email atau mengirim dan menerima email dari akun yang ditambahkan. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Mengkonfigurasi account email

Konfigurasi akun email pribadi atau kerja Anda saat ini agar Anda dapat menerima, membaca, dan mengirim email dari ASUS Tablet.

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
3. Masukkan alamat email dan sandi, lalu sentuh **Berikutnya**.

CATATAN: Tunggu sewaktu perangkat secara otomatis memeriksa pengaturan server email masuk dan keluar.

4. Konfigurasi **Setelan akun**, seperti frekuensi pemeriksaan kotak masuk, hari sinkronisasi, atau pemberitahuan email masuk. Setelah selesai, sentuh **Berikutnya**.
5. Masukkan nama account yang akan ditampilkan dalam pesan keluar, lalu sentuh **Berikutnya** untuk log in ke kotak masuk.

CATATAN: Jika Anda ingin mengkonfigurasi akun kerja pada ASUS Tablet, minta pengaturan email dari administrator jaringan.

Menambah account email

Jika saat ini Anda tidak memiliki akun email, buat akun email agar Anda dapat menerima, membaca, dan mengirim email langsung dari ASUS Tablet.

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh  > **Setelan**, lalu tambahkan account email.
3. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi account email baru.

CATATAN: Anda juga dapat melihat langkah 3 hingga 5 di bagian [Mengkonfigurasi account email](#) dalam panduan ini untuk menyelesaikan proses konfigurasi.

Mengkonfigurasi account Gmail

1. Sentuh **Google**, lalu sentuh **Gmail**.
2. Sentuh **Yang sudah ada**, masukkan account Gmail yang ada dan sandi, lalu sentuh .

CATATAN:

- Sentuh **Baru** jika Anda tidak memiliki account Google.
 - Saat sign in, Anda harus menunggu saat perangkat berkomunikasi dengan server Google untuk mengkonfigurasi account Anda.
-

3. Gunakan account Google Anda untuk mencadangkan serta mengembalikan pengaturan dan data. Sentuh  untuk sign in ke account Gmail Anda.

PENTING! Jika Anda memiliki beberapa account email selain Gmail, unakan aplikasi Email untuk menkonfigurasi dan mengakses semua account email Anda.

Kalender

Aplikasi Kalender dapat digunakan untuk melacak acara penting menggunakan Tablet ASUS. Seiring dengan pembuatan acara, Anda juga dapat mengatur pengingat, atau membuat pemberitahuan hitung mundur, untuk memastikan bahwa Anda tidak melupakan acara penting tersebut. Pengingat juga menyimpan acara, seperti ulang tahun dan hari jadi, yang telah Anda konfigurasi untuk kontak VIP.

Membuat acara

Untuk membuat acara:

1. Sentuh **Asus > Kalender**.
2. Sentuh  untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, masukkan semua rincian penting acara Anda.
4. Hitung mundur ke **AKTIF**. Anda akan menerima pemberitahuan hitung mundur pada panel Pemberitahuan sistem yang berisi jumlah hari tersisa hingga acara ini berlangsung.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang panel Pemberitahuan sistem, lihat [Menggunakan Pemberitahuan sistem](#).

5. Di bidang **Pengingat**, pilih waktu yang Anda inginkan untuk menerima peringatan atau pengingat acara.
6. Setelah selesai, ketuk **Selesai** untuk menyimpan dan keluar.

Menambahkan account ke Kalender

Selain membuat acara yang tercatat di Tablet ASUS, Anda juga dapat menggunakan Kalender untuk membuat acara yang akan secara otomatis disinkronisasi dengan account online Anda. Namun account tersebut harus ditambahkan terlebih dulu ke Kalender dengan langkah-langkah berikut:

1. Sentuh **Asus > Kalender**.
2. Sentuh  > **Account > +**.
3. Sentuh account yang akan ditambahkan.
4. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menyelesaikan penambahan account baru ke Kalender.

Membuat acara dari account Anda

Setelah menambahkan account online yang akan disinkronisasi dengan Kalender, kini Anda dapat menggunakan Tablet ASUS guna membuat pemberitahuan untuk account online tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:


1. Sentuh **Asus > Kalender**.
2. Sentuh **Acara Baru** untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, sentuh **Kalender Saya** untuk melihat semua account yang saat ini disinkronisasi dengan Kalender.
4. Sentuh account tempat Anda ingin membuat acara baru.
5. Di layar Acara baru, masukkan semua rincian acara yang diperlukan, lalu ketuk **Selesai**.

CATATAN: Akun online harus sudah ditambahkan ke Kalender agar Anda dapat melanjutkan dengan langkah berikutnya. Untuk selengkapnya, lihat [Menambahkan account ke Kalender](#).

Mengaktifkan pengingat untuk acara

Aktifkan fungsi peringatan dari aplikasi Kalender untuk menerima pengingat dan pemberitahuan untuk acara khusus seperti ulang tahun, hari jadi, pertemuan, dan acara lain yang penting bagi Anda.

1. Sentuh **Asus > Kalender**.
2. Sentuh **☰ > Account**.
3. Ketuk akun yang ingin Anda gunakan sebagai pengirim pengingat.



CATATAN:

- Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi peringatan acara terkait VIP, lihat [Menambahkan acara ke kontak VIP](#).
 - Dapatkan peringatan atau pengingat sebagai [What's Next \(Acara Berikutnya\)](#).
-


What's Next (Acara Berikutnya)

Jangan lewatkan acara penting, bersenang-senang di bawah sinar matahari, atau mendapatkan pesan/email/panggilan (pada model tertentu) dari kontak VIP Anda. Konfigurasi kalender acara, grup Favorit dan VIP, atau pengaturan informasi cuaca terbaru untuk mendapatkan tanda serta pengingat acara berikutnya. Lihat tanda Acara Berikutnya dari Layar penguncian, panel Pemberitahuan Sistem, dan widget atau aplikasi Acara Berikutnya.

Mendapatkan pengingat acara

Untuk mendapatkan pengingat dan pemberitahuan acara What's Next (Apa Selanjutnya), pastikan hal-hal berikut ini:

- Info acara VIP Anda, seperti ulang tahun atau hari jadi, telah dikonfigurasi pada aplikasi Kontak. Untuk selengkapnya, lihat [Menambahkan acara ke kontak VIP](#).
- Anda dapat mengkonfigurasi acara dan mengatur waktu pengingat dalam aplikasi Kalender. Untuk selengkapnya, lihat [Membuat acara](#).



Menerima atau menolak undangan untuk acara


Konfigurasikan akun email dalam aplikasi Email untuk mengirim atau menerima email, misalnya undangan untuk acara. Bila Anda menerima undangan email, acara akan disinkronisasi dengan aplikasi Kalender.

CATATAN: Untuk informasi rinci, lihat [Email](#) dan [Kalender](#).

PENTING! Tablet ASUS harus tersambung ke jaringan Wi-Fi agar dapat menerima undangan email atau notifikasi terkait acara. Untuk informasi rinci, lihat [Tetap terhubung](#).

Untuk menerima atau menolak undangan:

1. Ketuk undangan email untuk membukanya.
2. Ketuk **Ya** untuk menerima atau **Tidak** untuk menolak undangan. Balasan Anda akan dikirimkan melalui email kepada penyelenggara atau host.




Mendapatkan peringatan terkait acara

Bila Anda menerima undangan untuk menghadiri acara, Anda akan menerima pengingat untuk setiap perubahan acara tersebut, misalnya penundaan, pembatalan, perubahan lokasi acara, atau perubahan jadwal acara. Peringatan terkait acara ini akan diposting di Layar kunci, panel Pemberitahuan sistem, dan widget atau aplikasi What's Next (Apa Selanjutnya).


Peringatan bahwa acara akan dimulai

Beberapa menit sebelum acara dimulai, Anda akan menerima pengingat bahwa acara akan segera berlangsung. Anda dapat menghubungi untuk memberi tahu penyelenggara atau host bahwa Anda akan terlambat.




Peringatan bahwa acara dibatalkan

Anda akan menerima notifikasi pembatalan bila penyelenggara atau host membatalkan acara.



Peringatan bahwa acara dijadwalkan ulang

Anda akan menerima peringatan jika acara ditunda, dijadwalkan ulang, atau dipindahkan ke lokasi lain.



Menerima info terbaru tentang cuaca

Dapatkan pembaruan AccuWeather® secara real-time, setiap 1 atau hingga 12 jam, untuk lokasi Anda saat ini maupun wilayah lain di dunia. Anda dapat menyusun rencana untuk hingga selama 7 (tujuh) hari dengan ramalan cuaca sepekan atau memilih pakaian yang sesuai berdasarkan suhu AccuWeather RealFeel®. Anda juga dapat menerima info tentang indeks UV atau polusi udara secara real-time, memungkinkan Anda melakukan tindakan perlindungan yang diperlukan terhadap sinar ultraviolet atau zat pencemar udara yang berbahaya.

1. Sebelum menerima info terbaru tentang cuaca, pastikan hal-hal berikut ini:
 - Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan bila Anda berada di dalam ruangan dan GPS diaktifkan bila Anda berada di luar ruangan.
 - Akses lokasi telah diaktifkan dari **☰ > Setelan > Lokasi**.
2. Jalankan aplikasi Cuaca dengan salah satu cara berikut ini:
 - Ketuk **☰ > Cuaca**.
 - Dari layar awal ASUS Tablet, ketuk ikon cuaca.



3. Ketuk **☰ > Edit**, lalu **+**.
4. Dalam kotak pencarian, masukkan kota atau area yang info terbaru tentang cuacanya ingin Anda ketahui.
5. Tunggu beberapa saat, ASUS Tablet mencari informasi cuaca yang dimaksud. Data cuaca di kota atau area akan ditambahkan ke daftar lokasi Anda. Ketuk data cuaca kota atau area yang ingin Anda tampilkan pada widget What's Next (Apa Selanjutnya) di Layar awal.

Do It Later (Lakukan Nanti)

Dapatkan juga hal paling sepele dalam kehidupan sibuk Anda. Bahkan saat Anda begitu sibuk, membalas email, pesan SMS (pada model tertentu), panggilan (pada model tertentu); membaca berita secara online; atau menambahkan agenda penting lainnya dapat dilakukan pada waktu yang nyaman bagi Anda.

Tandai pesan atau email yang belum dibaca, halaman web yang menarik, dan panggilan tidak terjawab sebagai item **Reply Later (Balas Nanti)**, **Read Later (Baca Nanti)**, atau **Call Later (Hubungi Nanti)** (pada model tertentu). Item yang ditandai akan ditambahkan ke tugas Lakukan Nanti, dan Anda dapat menangani tugas tersebut pada waktu yang tepat.

CATATAN:

- Aplikasi pihak ketiga populer yang mendukung **Do It Later (Lakukan Nanti)** termasuk Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube, dan IMDb.
 - Tidak semua aplikasi dapat berbagi dan menambahkan tugas ke **Do It Later (Lakukan Nanti)**.
-

Menambah agenda

Buat agenda penting untuk mengatur pekerjaan atau aktivitas sosial dalam kehidupan profesional atau sosial Anda.

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)**.
2. Ketuk **+**, lalu lengkapi informasi yang diperlukan.
3. Jika Anda ingin mengatur tingkat kepentingan, pilih **Tinggi** dalam bidang Importance (Kepentingan).
4. Setelah selesai, ketuk **OK**.

Memprioritaskan agenda

Atur tingkat kepentingan agenda, sehingga Anda dapat memprioritaskan dan menanganinya dengan tepat.

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)**.
2. Ketuk tugas yang akan ditetapkan sebagai prioritas utama.
3. Dalam bidang Importance (Kepentingan) di layar tugas, pilih High (Tinggi).
4. Setelah selesai, ketuk **OK**.

CATATAN: Agenda dengan prioritas tinggi ditandai sebagai  on dalam daftar Do It Later (Tugas di Lain Waktu). Kondisi ini memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengetahui agenda yang memerlukan tindakan segera.

Membuat panggilan balik sekarang (hanya untuk model tertentu)

Bila sebelumnya Anda telah mengatur panggilan penting sebagai tugas buat panggilan di lain waktu, Anda dapat mengambilnya dan membuat panggilan balik saat Anda memiliki waktu untuk melakukannya dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)**.
2. Pilih panggilan yang membuat Anda ingin melakukan panggilan balik, lalu ketuk **Panggil sekarang**.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi panggilan sebagai tugas buat panggilan di lain waktu, lihat:

- [Mengatur panggilan balik untuk panggilan masuk](#)
 - [Mengatur panggilan balik untuk panggilan tidak terjawab](#)
-

Menyelesaikan aktivitas baca online sekarang

Anda dapat mengambil halaman yang sebelumnya telah ditandai sebagai tugas baca di lain waktu dan menyelesaikan bacaan online pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)**.
2. Pilih satu atau beberapa halaman yang ingin Anda baca sekarang, lalu ketuk **Baca sekarang**.

CATATAN: Untuk info rinci tentang halaman sebagai baca nanti tugas, lihat [Membaca halaman di lain waktu](#).

Membalas pesan sekarang (hanya untuk model tertentu)

Bila sebelumnya Anda telah mengatur pesan SMS sebagai tugas balas di lain waktu, Anda dapat mengambil dan membalasnya pada waktu yang nyaman bagi Anda untuk melakukannya dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)**.
2. Pilih pesan SMS yang ingin Anda balas, lalu ketuk **Balas sekarang**.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara mengkonfigurasi halaman sebagai tugas balas di lain waktu, lihat [Olahpesan di lain waktu](#).

Menghapus agenda


Anda dapat menghapus setiap agenda yang telah diselesaikan, lewat jatuh tempo, atau tidak diperlukan lagi dari aplikasi Do It Later (Tugas di Lain Waktu).

1. Dari Layar awal, ketuk **Asus > Do It Later (Tugas di Lain Waktu)**.
2. Ketuk tugas yang akan dihapus dari daftar, lalu ketuk **Hapus**.

SuperNote

Ubah aktivitas mencatat menjadi aktivitas seru dan kreatif menggunakan Supernote.

Aplikasi intuitif ini dapat digunakan untuk membuat catatan yang diatur menurut buku catatan dengan langsung menulis atau menggambar di layar sentuh. Sewaktu membuat catatan, Anda juga dapat menambahkan file multimedia dari aplikasi lain dan membaginya melalui jaringan sosial atau account penyimpanan Cloud.



Mempelajari ikon

Tergantung pada mode input yang dipilih, ikon ini akan ditampilkan saat Anda mencatat di SuperNote.

-
-  Pilih mode ketik ini bila Anda ingin menggunakan keyboard di layar untuk membuat catatan.
 -  Pilih mode tulis ini bila Anda ingin menulis catatan dengan tangan.
 -  Pilih mode gambar ini bila ingin membuat gambar atau coretan.
 -  Saat dalam mode tulis atau ketik, sentuh ikon ini untuk memilih bobot dan warna teks.
 -  Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk memilih alat bantu gambar yang akan digunakan, dan warna atau ukuran goresan.
 -  Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk menghapus beberapa konten dalam catatan.
 -  Sentuh ikon ini untuk mengambil foto atau merekam video, merekam audio, menambahkan label waktu, dan sebagainya ke catatan.
 -  Sentuh ikon ini untuk menambahkan halaman baru ke buku catatan.
-

Membuat buku catatan

Untuk membuat file baru menggunakan Supernote, lihat langkah-langkah berikut:

1. Ketuk **ASUS** > **SuperNote**, lalu ketuk .
2. Pilih template, lalu mulai tulis catatan.

Berbagi buku catatan di Cloud

Anda dapat berbagi buku catatan di Cloud dengan langkah-langkah berikut:

1. Di layar awal Supernote, sentuh terus buku catatan yang akan dibagi.
2. Di layar pop-up, sentuh **Aktifkan sinkronisasi cloud**.
3. Masukkan rincian Nama pengguna dan Sandi ASUS WebStorage untuk mensinkronisasi buku catatan ke Cloud.
4. Setelah buku catatan berhasil disinkronisasi ke Cloud, ikon Cloud akan ditampilkan di bagian atas buku catatan yang dibagi.

Berbagi catatan ke Cloud

Selain buku catatan, Anda juga dapat berbagi setiap catatan dari Supernote ke account penyimpanan Cloud. Untuk melakukannya:

1. Buka buku catatan berisi catatan yang akan dibagi.
2. Sentuh terus catatan yang akan dibagi.
3. Di layar pop-up, sentuh **Bagi**, lalu pilih jenis format file yang akan digunakan untuk berbagi.
4. Di layar berikutnya, pilih account penyimpanan Cloud yang diinginkan sebagai tempat untuk berbagi catatan.
5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan berbagi catatan yang dipilih.

Manajer File

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal Tablet ASUS dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.

Mengakses penyimpanan internal

Untuk mengakses penyimpanan internal:

1. Sentuh  > **File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh  > **Internal storage (Penyimpanan internal)** untuk melihat konten Tablet ASUS, lalu sentuh item untuk memilih.

Mengakses perangkat penyimpanan eksternal

Untuk mengakses perangkat penyimpanan eksternal:

1. Masukkan kartu microSD ke Tablet ASUS.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Memasang kartu memori* dalam panduan pengguna ini.

2. Sentuh  > **File Manager (Manajer File)**.
3. Sentuh  > **MicroSD** untuk melihat konten kartu microSD.

Mengakses Penyimpanan Cloud

PENTING! Pastikan Wi-Fi atau jaringan perangkat bergerak (pada model tertentu) telah diaktifkan pada ASUS Tablet. Untuk info rinci, lihat [Staying connected \(Tetap terhubung\)](#).

Untuk mengakses file yang disimpan di account penyimpanan cloud:

1. Sentuh  > **File Manager (Manajer File)**.
2. Sentuh , lalu sentuh lokasi penyimpanan cloud dalam **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud)**.

Cloud


Cadangkan data, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, serta bagi file secara aman dan pribadi melalui account Cloud seperti ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, dan Dropbox.

ASUS WebStorage

Daftar atau sign in ke ASUS WebStorage dan dapatkan penyimpanan cloud secara gratis. Secara otomatis upload foto yang baru diambil unruk dibagi dengan cepat, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, atau bagi file melalui account ASUS WebStorage.

CATATAN: Untuk menikmati fungsi upload otomatis, aktifkan **Instant Upload (Upload Cepat)** dari **Setelan > Instant Upload (Upload Cepat)** di ASUS WebStorage.

PENTING! Pastikan Wi-Fi atau jaringan perangkat bergerak (pada model tertentu) telah diaktifkan pada ASUS Tablet. Untuk info rinci, lihat [Staying connected \(Tetap terhubung\)](#).



Transfer Data


Transfer data seperti kontak dan entri kalender dari perangkat bergerak lama Anda ke Tablet ASUS melalui teknologi Bluetooth.

Untuk menggunakan Transfer Data:

1. Pasangkan perangkat bergerak lama dengan ASUS Tablet melalui Bluetooth.

CATATAN: Untuk selengkapnya tentang cara memasang perangkat, lihat [Memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth®](#).

2. Dari layar Semua Aplikasi, ketuk **Transfer data**.
3. Ketuk **Wizard Transfer**, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan proses Transfer data.




Dukungan ASUS

Temukan berbagai jawaban dari Tanya Jawab atau berinteraksi secara langsung dengan pengguna Zen UI lainnya untuk menemukan dan berbagi solusi tentang aplikasi ZenUI 2.0.

Untuk mengakses Bantuan ZenUI:

1. Ketuk  > **ASUS Support (Dukungan ASUS)**.
2. Ketuk **ZenUI Apps (Aplikasi ZenUI)**, lalu pilih aplikasi yang akan diketahui jawabannya.



Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau mendengarkan musik menggunakan headset.

Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.

PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

CATATAN:

- Sebaiknya gunakan hanya headset yang kompatibel untuk perangkat ini.
 - Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
 - Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.
-

Jalankan Permainan


Dapatkan permainan terbaru secara online dan bagi di account media sosial Anda menggunakan aplikasi Jalankan Permainan. Anda juga dapat bergabung ke permainan multipemain serta melihat pemain terbaik untuk permainan yang kompetitif dan seru.

PENTING! Log in ke account Google Anda untuk memaksimalkan fitur Jalankan Permainan.

Menggunakan Jalankan Permainan

Untuk menggunakan Jalankan Permainan:

1. Sentuh  > **Play Game (Jalankan Permainan)**.
2. Sentuh pilihan yang akan digunakan.



- Sentuh untuk melihat ikhtisar aktivitas permainan Anda. Tombol ini juga menunjukkan aktivitas permainan kontak Google+ Anda.
- Sentuh untuk menampilkan aktivitas permainan Anda dalam pilihan berikut: **RECENT GAMES (GAME TERBARU), Semua Permainan Saya, Diinstal.**
- Ketuk untuk melihat semua notifikasi game dalam pilihan berikut: **MATCHES (PERTANDINGAN), GIFTS & REQUESTS (HADIAH & PERMINTAAN), QUESTS (TANTANGAN)**
- Sentuh untuk melihat semua kontak Anda di Google yang juga menjalankan permainan melalui Play Store. Anda dapat melihat mereka dalam pilihan ini: **FOLLOWING (BERIKUTNYA), Anda Mungkin Kenal.**
- Sentuh untuk menelusuri permainan dalam kategori berikut: **Disarankan, Populer, Multipemain Populer.**

Musik

Aplikasi musik akan secara otomatis mencari file musik dari perangkat penyimpanan internal dan eksternal pada ASUS Tablet. Anda dapat mengatur file musik ini dalam daftar putar atau menambahkannya dalam antrian untuk diputar secara berurutan. Anda juga dapat menjalankan streaming musik dari akun cloud, seperti ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive, dan Drive.

PENTING! Sebelum menjalankan streaming musik dari akun cloud, pastikan ASUS Tablet telah tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Membuka Musik

Untuk membuka Musik, sentuh  > **Musik**.

Memutar lagu

Untuk memutar lagu:

1. Dari aplikasi Musik, ketuk **Musik**, lalu pilih **Lagu**. Anda juga dapat menggunakan pilihan lain berikut ini tentang bagaimana Anda ingin menelusuri file musik: **Album**, **Artis**, **Genre**, **Komponis**, atau **Folder**.
2. Dari daftar, ketuk lagu yang akan diputar. Ketuk **Putar Semua** jika Anda ingin memutar semua lagu.
3. Geser ke atas dari panel judul lagu untuk menampilkan lagu yang saat ini diputar dalam layar penuh.



CATATAN: Untuk menambahkan beberapa lagu ke daftar putar yang ada, lihat [Menambahkan lagu ke daftar putar](#).

Pilihan pemutaran lainnya

Saat pemutaran berlangsung, Anda dapat mengetuk  dan melakukan salah satu dari pilihan lain di bawah ini.

Tambahkan ke daftar putar	Ketuk untuk menambahkan lagu ke daftar putar yang ada atau membuat daftar putar baru untuk menambahkan lagu ke dalamnya.
Play To	Ketuk untuk memindai dan memutar lagu ke perangkat lain di sekitar. CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat PlayTo pada perangkat lain .
Bagikan	Ketuk untuk berbagi lagu melalui beberapa aplikasi atau akun cloud.
Edit info	Ketuk untuk menambahkan beberapa rincian tentang lagu.
Kosongkan antrean	Ketuk Kosongkan antrean untuk menghapus semua lagu dalam antrean.
Ekualiser	Ketuk untuk mengkonfigurasi pengaturan Ekualiser dan mendapatkan audio yang lebih baik untuk lagu.
Sleep timer (Timer tidur)	Atur waktu berhenti pemutaran musik.
Setelan	Ketuk pilihan ini untuk mengkonfigurasi pengaturan Musik.
Feedback & Help (Tanggapan & Bantuan)	Dapatkan jawaban atas pertanyaan Anda dan Anda dapat mengirimkan tanggapan kepada kami.

Menjalankan streaming musik di Cloud

Daftar atau sign in ke akun cloud dan jalankan streaming musik dari akun cloud ke ASUS Tablet.

PENTING! Pastikan Wi-Fi atau jaringan seluler telah diaktifkan pada ASUS Tablet. Untuk selengkapnya, lihat [Tetap terhubung](#).

Menambah akun penyimpanan cloud

Untuk menambah akun penyimpanan cloud:

1. Dari layar awal Musik, ketuk .
2. Dalam Musik Cloud, ketuk **Tambah layanan cloud**.
3. Pilih layanan penyimpanan cloud tempat Anda ingin memutar file musik.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses sign in ke akun penyimpanan cloud.

Menjalankan streaming musik dari cloud

Untuk menjalankan streaming musik dari akun cloud:

1. Dari layar awal Musik, ketuk .
2. Dalam **Musik Cloud**, ketuk akun cloud tempat Anda ingin menjalankan streaming musik.
3. Pilih lagu, lalu ketuk untuk memutarinya.

Membuat daftar putar

Dapatkan lagu favorit dari berbagai sumber, misalnya penyimpanan internal, penyimpanan eksternal, atau akun cloud, lalu atur lagu dalam daftar putar.

1. Dari layar awal Musik, ketuk .
2. Dalam **Daftar putar**, ketuk **Daftar putar saya**, lalu ketuk .
3. Tetapkan nama ke daftar putar, lalu ketuk **Simpan**.

Menambahkan lagu ke daftar putar

Anda dapat menambahkan beberapa lagu ke daftar putar dari sumber lokal (penyimpanan internal dan eksternal) atau akun cloud.

1. Dari layar awal Musik, ketuk .
2. Dalam **Daftar putar**, ketuk **Daftar putar saya**, lalu ketuk nama daftar putar Anda.
3. Ketuk  > **Tambah lagu**.
4. Ketuk sumber musik tempat Anda ingin mendapatkan lagu untuk ditambahkan ke daftar putar.
5. Pilih cara yang Anda inginkan untuk menelusuri musik: **Album, Artis, Genre, Komponis, Lagu**, atau **Folder**.
6. Pilih lagu yang ingin Anda tambahkan ke daftar putar. Ketuk **Pilih Semua** jika Anda ingin menambahkan semua lagu dari daftar, album, dan folder musik, atau dari artis favorit.

CATATAN: Anda juga dapat menambahkan lagu yang saat ini diputar ke daftar putar yang ada. Untuk selengkapnya, lihat [Pilihan pemutaran lainnya](#).

PlayTo pada perangkat lain

Gunakan fungsi PlayTo untuk menjalankan streaming musik dari ASUS Tablet ke perangkat lain di sekitar yang didukung Miracast atau DLNA.

Untuk menggunakan PlayTo:

1. Dari lagu yang saat ini diputar, ketuk  > **PlayTo**.
2. Ketuk perangkat yang ingin Anda gunakan sebagai tujuan streaming musik. Musik dari ASUS Tablet akan diputar atau streaming musik dari ASUS Tablet akan dijalankan pada perangkat lain.
3. Untuk menghentikan PlayTo, ketuk  > **Putus sambungan**.

Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi Tablet ASUS akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan Tablet ASUS.

Mengaktifkan Wi-Fi

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Pengaturan cepat](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

1. Di layar Setelan, sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.

CATATAN:

- Tablet ASUS Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
 - Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.
-

Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Pengaturan cepat](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth Tablet ASUS untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

Mengaktifkan Bluetooth®

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian [Pengaturan cepat](#) untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth®

Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth Tablet ASUS, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. Tablet ASUS akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.

Untuk memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth:

1. Di layar Setelan, sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Bluetooth yang tersedia.

PENTING!

- Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
- Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.

2. Ketuk ASUS Tablet untuk membuatnya terlihat oleh perangkat Bluetooth lainnya.
3. Sentuh **TELUSURI PERANGKAT** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.
4. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.
5. Pastikan kode akses yang sama ditampilkan pada kedua perangkat, lalu ketuk **Pasangkan**.

CATATAN: Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

Membatalkan pasangan Tablet ASUS dengani perangkat Bluetooth®

1. Di layar Setelan, sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.
2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh  perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **Menghapus penyandingan**.

Tethering

Bila layanan Wi-Fi tidak tersedia, Anda dapat menggunakan ASUS Tablet sebagai modem atau mengubahnya menjadi hotspot Wi-Fi untuk mendapatkan akses Internet pada laptop, tablet, dan perangkat bergerak lainnya.

PENTING! Sebagian besar penyedia layanan seluler mungkin memerlukan program data agar Anda dapat menggunakan fungsi tethering. Hubungi penyedia layanan seluler tentang cara memanfaatkan program data ini.


CATATAN:

- Akses Internet melalui tethering mungkin berjalan lebih lambat dari sambungan Wi-Fi atau seluler standar.
 - Hanya perangkat bergerak dalam jumlah terbatas yang dapat menjalankan tethering pada ASUS Tablet untuk akses Internet.
 - Nonaktifkan fitur tethering bila Anda tidak menggunakannya untuk membantu menghemat daya baterai.
-


Hotspot Wi-Fi

Ubah Tablet ASUS menjadi Hotspot Wi-Fi untuk menghubungkannya ke perangkat lain.

1. Aktifkan layar Setelan dengan melakukan salah satu langkah berikut ini:
 - Aktifkan Pengaturan cepat, lalu ketuk .
 - Ketuk  > **Setelan**.
2. Ketuk **Selengkapnya** > **Tethering** > **Menambahkan & hotspot portabel**.
3. Tetapkan SSID atau nama jaringan yang unik dan sandi yang kuat berisi 8 karakter untuk hotspot Wi-Fi Anda. Setelah selesai, ketuk **Simpan**.



4. Dari layar Tethering, ketuk **Hotspot Wi-Fi portabel** untuk mengaktifkan hotspot Wi-Fi pada ASUS Tablet.



5. Sambungkan perangkat lain ke sambungan hotspot ASUS Tablet dengan cara sama seperti Anda menyambung ke jaringan Wi-Fi.


Tethering Bluetooth

Aktifkan Bluetooth pada Tablet ASUS, lalu gunakan untuk menghubungkannya ke perangkat lain menggunakan Share Link atau hubungkan ke printer.

1. Aktifkan Bluetooth pada ASUS Tablet dan perangkat lainnya.
2. Pasangkan kedua perangkat.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat [Memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth®](#).

3. Dari layar Pengaturan, ketuk **Selengkapnya** > **Tethering**, lalu geser **Penambatab Bluetooth** ke **ON (AKTIF)**.



PlayTo

Aplikasi PlayTo memungkinkan Anda melakukan screencast Tablet ASUS untuk tampilan yang mendukung streaming. Tindakan ini memungkinkan layar eksternal menjadi monitor ganda atau layar kedua untuk Tablet ASUS Anda.

PENTING! Layar eksternal harus memiliki teknologi Miracast™ atau DLNA® untuk mendukung aplikasi PlayTo.

Mengaktifkan PlayTo

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mulai menggunakan Playto dari Tablet ASUS:

Dari Pengaturan cepat

1. Konfigurasi tampilan yang mendukung streaming yang ingin Anda gunakan pada Tablet ASUS.
2. Aktifkan Pengaturan ringkas pada Tablet ASUS, lalu sentuh **PlayTo**.
3. Lihat SSID yang ditampilkan di layar yang mendukung Tablet ASUS, lalu pilih SSID yang sama pada Tablet ASUS untuk mulai membuat pasangan.

Setelah tersambung, tampilan yang mendukung streaming akan menunjukkan konten sama yang ditampilkan di Tablet ASUS.

Dari Pengaturan

1. Sentuh  > **Setelan**.
2. Dalam Nirkabel & jaringan, sentuh **Selengkapnya**, lalu sentuh **PlayTo**.
3. Lihat SSID yang ditampilkan di layar yang mendukung Tablet ASUS, lalu pilih SSID yang sama pada Tablet ASUS untuk mulai membuat pasangan.

Setelah tersambung, tampilan yang mendukung streaming akan menunjukkan konten sama yang ditampilkan di Tablet ASUS.

Perjalanan dan Peta

8

Cuaca

Dapatkan informasi terbaru tentang cuaca secara real-time langsung dari Tablet ASUS menggunakan aplikasi cuaca. Menggunakan Cuaca, Anda juga dapat memeriksa informasi rinci lain tentang cuaca dari seluruh dunia.

Menjalankan aplikasi Cuaca

Dari Layar awal, jalankan aplikasi Cuaca dengan salah satu pilihan berikut ini:


- Ketuk  > **Cuaca**.
- Dari layar awal ASUS Tablet, ketuk ikon cuaca.



Layar awal Cuaca

Konfigurasi dan dapatkan info terbaru terkait cuaca di lokasi Anda saat ini dan di wilayah lain di seluruh dunia. Anda dapat menampilkan info terbaru terkait cuaca atau ramalan cuaca harian di widget atau aplikasi What's Next (Apa Selanjutnya), dan pada aplikasi Kalender.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat: [Menerima info terbaru tentang cuaca](#)



Jam

Sesuaikan pengaturan zona waktu Tablet ASUS, atur alarm, dan gunakan Tablet ASUS sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.

Membuka Jam


Buka aplikasi Jam menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Sentuh  > **Jam**.
- Dari layar awal Tablet ASUS, sentuh tampilan jam digital.



Jam Dunia


Sentuh  untuk mengakses pengaturan jam dunia Tablet ASUS.



- Sentuh ini untuk menambahkan kota baru yang akan ditandai di peta jam dunia.
- Ketuk pilihan ini untuk menetapkan jam pada mode malam.
- Sentuh ini untuk melihat daftar kota yang ditandai di jam dunia Anda.
- Ketuk pilihan ini untuk mengakses pengaturan aplikasi Jam.


Jam alarm

Ketuk  untuk mengakses pengaturan jam alarm Tablet ASUS.



Stopwatch

Sentuh  untuk menggunakan Tablet ASUS sebagai stopwatch.




Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk Tablet ASUS. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengatur timer

1. Sentuh  untuk mengakses fitur timer Tablet ASUS.



2. Gunakan keypad numerik untuk memasukkan waktu target, lalu sentuh Mulai untuk memulai timer.

Mengenal ZenLink

Tetap terhubung dengan ZenLink, hanya dari ASUS, untuk produktivitas optimal. Dengan aplikasi ZenLink, Anda dapat tersambung dengan perangkat lainnya untuk berbagi dan menerima file.

ZenLink terdiri atas aplikasi berikut ini: Share Link, PC Link, dan Remote Link


CATATAN: Beberapa dari aplikasi ZenLink ini mungkin tidak tersedia di ASUS Tablet Anda.

Share Link

Bagi dan terima file, aplikasi, atau konten media dengan perangkat bergerak Android menggunakan aplikasi Share Link (untuk perangkat bergerak ASUS) atau SHAREit (untuk perangkat bergerak lainnya) melalui hotspot Wi-Fi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengirim atau menerima file yang lebih besar dari 100 MB dan memungkinkan Anda berbagi atau menerima beberapa file secara bersamaan. Aplikasi Share Link mengirim dan menerima file lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth.

Berbagi file

1. Dari Layar awal, ketuk  lalu ketuk **ZenLink > Share Link**.
2. Ketuk **Send file (Kirim file)**, lalu pilih dari pilihan yang muncul di layar.



3. Ketuk file yang ingin Anda kirim, lalu ketuk **Selesai**.
4. Setelah ASUS Tablet mendeteksi perangkat lain, ketuk perangkat yang Anda inginkan untuk menerima file yang dibagi.



Menerima file

Untuk menerima file:

1. Dari Layar awal, ketuk , lalu ketuk **Share Link**.
2. Ketuk **Terima file** untuk menerima file dari pengirim.

PC Link


Gunakan komputer untuk mengakses dan mengontrol ASUS Tablet beserta aplikasinya melalui PC Link. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengontrol ASUS Tablet menggunakan keyboard dan mouse komputer.

CATATAN: Sebelum menggunakan PC Link, pastikan untuk menginstal PC Link di komputer. Buka <http://pclink.asus.com> untuk men-download dan menginstal PC Link.

Menggunakan PC Link

Untuk menggunakan PC Link:

1. Sambungkan ASUS Tablet ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Di ASUS Tablet, layar pop-up **Allow USB debugging (Bolehkan KAMI menjalankan debugging)** akan ditampilkan. Ketuk **OK** untuk membolehkan sambungan antara komputer dan ASUS Tablet.
3. Dari desktop komputer, jalankan **PC Link**, lalu klik **Connect (Sambungkan)**.
4. Di layar PC Link, klik **OK**. Bila tersambung, Anda dapat mengakses dan mengontrol perangkat menggunakan keyboard untuk pengetikan dan mouse untuk gerakan tangan.



- Ketuk ini untuk menutup PC Link
- Ketuk ini untuk memperbesar tampilan layar PC Link
- Ketuk ini untuk memperkecil tampilan layar PC Link
- Ketuk ini untuk melihat pengaturan PC Link lainnya

Memahami pengaturan PC Link



Klik ikon ini untuk memutar layar ASUS Tablet yang dicerminkan pada layar komputer.



Klik ikon ini untuk memperkecil atau memperbesar volume suara.



Klik ikon ini untuk mengambil gambar layar.



Klik ikon ini untuk mengaktifkan ASUS Tablet dari mode tidur atau mengalihkannya ke mode tidur.



Klik ikon ini untuk memeriksa pembaruan PC Link dan menetapkan jalur untuk gambar layar.

Remote Link

Ubah Tablet ASUS menjadi perangkat input nirkabel dan alat presentasi. Dengan aplikasi ini, Anda dapat menggunakan Tablet ASUS sebagai panel sentuh, panel layar sentuh, penunjuk laser untuk presentasi, dan pengontrol Windows® Media Player sewaktu tersambung ke komputer melalui Bluetooth atau Wi-Fi.

CATATAN:

- Sebelum menggunakan Remote Link, pastikan untuk menginstal Remote Link di komputer. Buka <http://remotelink.asus.com> untuk men-download Remote Link dan menginstalnya di komputer.
- Pastikan untuk memasang komputer dan ASUS Tablet terlebih dulu sebelum menggunakan Remote Link.


Menggunakan Remote Link

Untuk menggunakan Remote Link:

1. Dari Layar awal, ketuk , lalu ketuk **Remote Link**.
2. Ketuk **Search device (Cari perangkat)**, lalu pilih perangkat yang ingin Anda sambungkan.


Panel sentuh Remote Link

Ketuk  untuk mengaktifkan gerak ASUS Smart dan menavigasi komputer.



Pengontrol presentasi Remote Link

Ketuk  untuk mengontrol slide presentasi di komputer.




Ketuk dan tahan tombol ini untuk mengaktifkan penunjuk laser

Ketuk tombol ini untuk beralih ke slide berikutnya.

Ketuk tombol ini untuk kembali ke slide sebelumnya.

Pengontrol Windows® Media Player Remote Link

Ketuk  untuk mengontrol Windows® Media player.



Ketuk tombol ini untuk kembali ke file lagu/musik sebelumnya.


Ketuk tombol ini untuk beralih ke file lagu/musik berikutnya.

Pindahkan panel geser ini untuk memperkecil/
memperbesar volume suara

Gerakkan tombol pencari ini untuk memilih bagian file lagu/
musik yang ingin Anda dengarkan atau putar.

Input keyboard Remote Link


Ketuk  untuk menggunakan input keyboard. Anda juga dapat menggunakan ikon mikrofon untuk input suara.



Alat Zen Khusus


Calculator (Kalkulator)

Gerakan geser satu kali dan ketuk akan mengaktifkan Calculator (Kalkulator). Bila Anda membuka panel Pengaturan cepat, ikon Calculator (Kalkulator) akan muncul di bagian atas daftar. Ketuk ikon untuk memulai komputasi.




Ketuk ini untuk mengaktifkan Calculator (Kalkulator).

Layar kalkulator



Memo Cepat

Memo Cepat adalah alat pencatat yang memungkinkan Anda menulis cepat atau membuat catatan teratur tentang hal-hal yang perlu diingat. Setelah membuat catatan, Anda dapat membaginya melalui Share Link dan situs media sosial atau mengubahnya menjadi tugas dalam Do It Later (Tugas di Lain Waktu).



Membuat sticky note

Anda dapat mengubah catatan Memo Cepat menjadi sticky note agar Anda dapat melihatnya di mana pun, di ASUS Tablet. Untuk membuat sticky note, ketuk ikon semat di sudut kanan atas Memo Cepat setelah membuat catatan.




Perekam suara

Rekam file audio menggunakan Tablet ASUS dengan aplikasi Perekam Suara.


Mengaktifkan Perekam Suara

Untuk mengaktifkan Perekam Suara, sentuh  > **Perekam Suara**.




Menjeda perekaman

Saat perekaman dijeda, Anda dapat memilih untuk melanjutkan, menghapus, atau menyimpan rekaman.



Recording List (Daftar Rekaman)

Dari Recording List (Daftar Rekaman), Anda dapat memutar, mengubah nama, berbagi, atau menghapus file rekaman audio yang disimpan. Lihat daftar rekaman di bagian bawah layar utama Perekam suara.




AudioWizard (Wizard Audio)

Wizard Audio dapat digunakan untuk menyesuaikan mode suara Tablet ASUS untuk output audio yang lebih jelas sesuai dengan skenario penggunaan yang sebenarnya.

Menggunakan Wizard Audio

Untuk menggunakan Wizard Audio:

1. Sentuh **ASUS > AudioWizard**.
2. Di jendela Wizard Audio, sentuh mode suara yang akan diaktifkan, lalu sentuh **Selesai** untuk menyimpan dan keluar.



Bila diaktifkan, ASUS Tablet akan secara otomatis beralih ke kualitas audio terbaik untuk aplikasi ASUS yang saat ini berjalan

Splendid

ASUS Splendid memungkinkan Anda menyesuaikan pengaturan tampilan dengan mudah. Fitur ini akan memperkaya warna layar dengan mode warna layar standarnya.

Menggunakan Splendid

Untuk menggunakan Splendid:

1. Dari Layar Awal, ketuk **ASUS** > **Splendid**.
2. Pilih salah satu mode warna layar berikut: **Balance (Seimbang)**, **Reading (Baca)**, **Vivid (Tajam)**, dan **Customized (Kustom)**.

Mode Seimbang

Mode ini menampilkan layar dengan warna seimbang di Tablet ASUS.



Mode Membaca

Mode ini menampilkan layar seperti kertas halus yang mengurangi ketegangan mata untuk pengalaman membaca yang nyaman di Tablet ASUS.




Ketuk untuk mode baca Gambar dan teks

Ketuk untuk mode baca Hanya teks

Mode Tajam

Mode ini menampilkan standar warna sempurna yang akan memperkaya warna layar Tablet ASUS.



Sentuh untuk menetapkan pengaturan default pabrik

Pindahkan untuk menyesuaikan suhu warna

Mode Kustom

Mode ini memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan layar berdasarkan suhu warna, rona warna, dan saturasi sesuai keinginan.




Pindahkan untuk menyesuaikan suhu warna

Gerakkan untuk menyesuaikan rona

Sentuh untuk menetapkan pengaturan default pabrik

Gerakkan untuk menyesuaikan saturasi

CATATAN: Anda juga dapat menetapkan mode layar Splendid secara cepat dari panel pengaturan Ringkas.



Ketuk hingga Anda memilih mode warna layar yang diinginkan

Penghemat daya


Maksimalkan atau hemat daya Tablet ASUS bahkan saat siaga atau sewaktu tersambung ke jaringan. Sesuaikan pengaturan daya dengan pintar untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau menonton video.

Mengkonfigurasi Penghemat Daya

Maksimalkan, optimalkan, atau sesuaikan daya Tablet ASUS dengan beberapa pilihan hemat daya pintar.

Untuk mengkonfigurasi Penghemat Daya:

1. Lakukan salah satu langkah berikut untuk mengaktifkan Power Saver (Penghemat Daya):
 - Geser ke bawah dengan 2 jari dari bagian atas untuk mengaktifkan panel pengaturan Ringkas, lalu ketuk **Smart saving (Hemat daya pintar)**.
 - Ketuk **ASUS > Power Saver (Penghemat Daya)**.
2. Geser Smart saving (Hemat daya pintar) ke **AKTIF**.



3. Pilih salah satu mode berikut:
 - **Ultra-saving mode (Mode sangat hemat):** Memutuskan sambungan jaringan saat Tablet ASUS berada dalam kondisi siaga untuk benar-benar memaksimalkan masa pakai baterai.
 - **Optimized mode (Mode optimal):** Memperpanjang masa pakai baterai saat Tablet ASUS tetap tersambung ke jaringan.
 - **Customized mode (Mode kustom):** Memungkinkan Anda mengkonfigurasi pengaturan daya untuk aktivitas yang sering Anda lakukan.

Menyesuaikan Penghemat Daya

Atur tingkat kecerahan untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau buku, menonton video, menelusuri situs web, dan mendengarkan musik. Anda juga dapat mengaktifkan fungsi hemat daya untuk beberapa aplikasi atau mengaktifkan pemutusan otomatis jaringan saat Tablet ASUS dalam mode tidur.

Untuk menyesuaikan Penghemat Daya:

1. Dari **Power Saver (Penghemat Daya)**, centang **Customized mode (Mode kustom)**, lalu sentuh .
2. Centang aktivitas, lalu atur persentase tingkat kecerahan.
3. Jika Anda ingin mengaktifkan pemutusan otomatis jaringan, centang **IM and other apps using push notification (IM dan aplikasi lainnya yang menggunakan pemberitahuan push)**. Tablet ASUS akan secara otomatis memutuskan sambungan jaringan saat ponsel siaga, dan akan mengembalikan sambungan jaringan saat Tablet ASUS diaktifkan.

Memperbarui perangkat

Pastikan Tablet ASUS selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

Memperbarui sistem

1. Sentuh , lalu sentuh **Setelan**.
2. Di layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu sentuh **About (Tentang)**.
3. Sentuh **System update (Pembaruan sistem)**, lalu sentuh **Check Update (Periksa Pembaruan)**.

CATATAN: Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem Tablet ASUS diperbarui pada Pemeriksaan terakhir untuk bagian pembaruan.

Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di Tablet ASUS (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke Tablet ASUS.

Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan Tablet ASUS. Untuk melakukannya:

1. Sentuh , lalu sentuh **Setelan > Buat cadangan & setel ulang**.
2. Dari jendela Pencadangan & pengaturan ulang, Anda dapat memilih:
 - **Mencadangkan dataku:** Fitur ini akan mencadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google bila diaktifkan.
 - **Akun cadangan:** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.
 - **Pemulihan otomatis:** Fitur ini memudahkan pengembalian pengaturan dan data yang dicadangkan saat Anda menginstal ulang aplikasi.
 - **Kembalikan ke setelan pabrik:** Menghapus semua data di tablet.

Mengamankan Tablet ASUS

Gunakan fitur keamanan Tablet ASUS untuk mencegah akses informasi yang tidak sah.

Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan Tablet ASUS.

Untuk memilih cara mengaktifkan layar Tablet ASUS:

1. Sentuh , lalu sentuh **Setelan > Lock Screen (Kunci Layar)**.
2. Sentuh **Gembok layar**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci Tablet ASUS.

CATATAN:


- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Pilihan membuka kunci layar**.
 - Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **Tidak ada** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).
-

Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci Tablet ASUS dari pilihan berikut ini.


Geser

Geser ke atas untuk membuka kunci Tablet ASUS.



PIN


Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.



PENTING! Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Pola


Geser jari di titik dan buat pola.



PENTING! Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Sandi

Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.



PENTING! Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Mengkonfigurasi fitur keamanan layar lainnya

Selain mode penguncian layar, Anda juga dapat melakukan hal berikut pada jendela Keamanan layar:

- **Quick access (Akses Cepat):** Geser tombol Quick Access (Akses Cepat) ke **AKTIF** untuk membuka aplikasi di layar penguncian.
- **Kamera cepat:** Geser tombol Instant Camera ke **AKTIF** untuk menjalankan aplikasi Camera di layar penguncian dengan menekan tombol volume dua kali.
- **Info pemilik:** Sentuh ini untuk mengedit dan memasukkan informasi yang ingin ditampilkan meskipun layar terkunci.

Mengatur identitas ASUS Tablet

Ketahui identitas ASUS Tablet Anda, misalnya nomor seri, nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity), atau nomor model.

Hal ini penting, karena saat Anda kehilangan ASUS Tablet, Anda dapat menghubungi operator seluler dan memberikan informasi untuk memblokir penggunaan tidak sah atas ASUS Tablet tersebut.

Untuk menampilkan identitas ASUS Tablet:

1. Ketuk **Semua Aplikasi**, lalu **Setelan**.
2. Pada layar Setelan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu ketuk **About (Tentang)**. Layar About (Tentang) menampilkan status, informasi hukum, nomor model, versi sistem operasi, perangkat keras, dan perangkat lunak ASUS Tablet.
3. Untuk melihat nomor seri, nomor kontak SIM (pada model tertentu), dan IMEI Tablet ASUS Anda, ketuk **Status**.

Lampiran

Pemberitahuan

Untuk Model P022

Informasi Pemaparan RF (SAR)

Perangkat ini telah memenuhi persyaratan pemerintah tentang pemaparan terhadap gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi agar tidak melampaui batas emisi pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Federal Communications Commission Pemerintah Amerika Serikat.

Standar pemaparan yang diterapkan untuk unit pengukuran ini dikenal sebagai SAR (Tingkat Penyerapan Spesifik). Batasan SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6 W/kg. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang disetujui FCC dengan pemancaran EUT pada tingkat daya tertentu di berbagai saluran.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini sebagaimana dilaporkan ke FCC adalah 1,12 W/kg bila diletakkan di dekat badan.

FCC telah memberikan Pengesahan Peralatan untuk perangkat ini dengan semua laporan tingkat SAR yang dievaluasi berdasarkan panduan pemaparan RF FCC. Informasi tentang SAR untuk perangkat ini telah diarsipkan di FCC dan dapat ditemukan pada bagian Display Grant di www.fcc.gov/oet/ea/fccid setelah mencari ID FCC: MSQP022.

Pernyataan Peringatan IC

Perangkat dapat secara otomatis menghentikan pengiriman jika tidak ada informasi untuk mengirim, atau kegagalan pengoperasian. Perlu diketahui bahwa kondisi ini bukan ditujukan untuk melarang pengiriman informasi kontrol atau sinyal maupun penggunaan kode berulang yang diperlukan oleh teknologi.

Perangkat ini beserta antenanya tidak boleh dipasang bersamaan atau dioperasikan bersama antena atau pemancar lain, kecuali radio internal yang diuji. Fitur Pilihan Kode Negara akan dinonaktifkan untuk produk yang dipasarkan di AS/Kanada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah sesuai dengan peraturan R&TTE Directive 1999/5/EC. Pernyataan kesesuaian dapat di-download dari <http://www.asus.com/support>

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang tercantum dalam standar EN 50332-1:2013 dan/atau EN50332-2:2013 yang diberlakukan oleh French Article L.5232-1.

Peringatan Tanda CE



Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Nilai CE SAR tertinggi untuk perangkat adalah 0,119 W/Kg.

Peralatan ini dapat dioperasikan di:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informasi Paparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/5/EC) tentang batasan paparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Batasan ini adalah bagian dari rekomendasi lengkap untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmuwan independen melalui evaluasi studi ilmiah reguler dan menyeluruh. Satuan ukur batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah "SAR" (Specific Absorption Rate), dan batas SAR rata-rata adalah 2,0 W/Kg untuk lebih dari 10 gram jaringan tubuh. Hal ini memenuhi persyaratan ICNIRP (Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian di dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman paparan ICNIRP dan Standar Eropa EN 50566 serta EN 62209-2. SAR diukur menggunakan perangkat dengan jarak 1,0 cm ke badan saat melakukan transmisi pada tingkat daya output tertinggi yang dibolehkan di semua pita frekuensi perangkat bergerak.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0.75mm² atau H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian dari ASUS merupakan wujud komitmen kami terhadap standar pelestarian lingkungan tertinggi. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Pemberitahuan tentang lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam Tablet ASUS atau kunjungi ASUS Support Site di <https://www.asus.com/support/>.

Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.



JANGAN buang Tablet ASUS bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang Tablet ASUS ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek. JANGAN bongkar Tablet ASUS.

Untuk Model P024

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah sesuai dengan peraturan R&TTE Directive 1999/5/EC. Pernyataan kesesuaian dapat di-download dari <http://www.asus.com/support>

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang tercantum dalam standar EN 50332-1:2013 dan/atau EN50332-2:2013 yang diberlakukan oleh French Article L.5232-1.

Peringatan Tanda CE

CE 0682

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

Nilai CE SAR tertinggi untuk perangkat adalah 1,02 W/Kg.

Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/5/EC) tentang batasan pemaparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Batasan ini adalah bagian dari rekomendasi lengkap untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmuwan independen melalui evaluasi studi ilmiah reguler dan menyeluruh. Satuan ukur batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah "SAR" (Specific Absorption Rate), dan batas SAR rata-rata adalah 2,0 W/Kg untuk lebih dari 10 gram jaringan tubuh. Hal ini memenuhi persyaratan ICNIRP (Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian di dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman pemaparan ICNIRP dan Standar Eropa EN 50566 serta EN 62209-2. SAR diukur menggunakan perangkat dengan jarak 1,0 cm ke badan saat melakukan transmisi pada tingkat daya output tertinggi yang dibolehkan di semua pita frekuensi perangkat bergerak.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atau sama seperti: H05VV-F, 3G, 0.75mm² atau H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian dari ASUS merupakan wujud komitmen kami terhadap standar pelestarian lingkungan tertinggi. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Pemberitahuan tentang lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam Tablet ASUS atau kunjungi ASUS Support Site di <https://www.asus.com/support/>.

Pembuangan yang tepat



Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.



JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.



JANGAN buang Tablet ASUS bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang Tablet ASUS ke dalam api. HINDARI hubungan arus pendek. JANGAN bongkar Tablet ASUS.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
 Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
 Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
 Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : **ASUS Tablet**
 Model name : **P024**

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive
 EN 55022:2010+AC:2011
 EN 61000-3-2:2006/A1:2009+A2:2009
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive
 EN 300 328 V1.9.1
 EN 300 440-1 V1.6.1
 EN 300 440-2 V1.4.1(2009-05)
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V6.2.1
 EN 301 908-2 V6.2.1
 EN 301 908-3 V6.2.1
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
 EN 50360:2001/A1
 EN 62479:2010
 EN 50385:2002
 EN 62209-2:2006
 EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive
 EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

2009/125/EC-ErP Directive
 Regulation (EC) No. 1275/2008
 Regulation (EC) No. 642/2009

2011/65/EU-RoHS Directive
 CE marking

Ver. 150326



EC conformity marking)

Position : **CEO**
 Name : **Jerry Shen**



Signature : _____

Declaration Date: **06/07/2015**
 Year to begin affixing CE marking: **2015**

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
 Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
 Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
 Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : **ASUS Tablet**
 Model name : **P022**

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive
 EN 55022:2010+AC:2011
 EN 61000-3-2:2014 Class A
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006


1999/5/EC-R&TTE Directive
 EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
 EN 300 440-1 V1.6.1(2013-08)
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
 EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
 EN 50360:2001
 EN 62479:2010
 EN 50385:2002
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
 EN 62311:2008
 EN 50566:2013

2006/95/EC-LVD Directive
 EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

2009/125/EC-ErP Directive
 Regulation (EC) No. 1275/2008
 Regulation (EC) No. 642/2009

2011/65/EU-RoHS Directive
 CE marking

Ver. 150326



(EC conformity marking)

Position : **CEO**
 Name : **Jerry Shen**



Signature : _____

Corrected Declaration Date: **10/06/2015**
 Year to begin affixing CE marking: **2015**

Nama model: P022 / P024

Produsen:	ASUSTeK Computer Inc.
Alamat:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan resmi di Eropa:	ASUS Computer GmbH
Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY