

ASUS Tablet

Elektronisk håndbok

ASUS

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKkelig ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFECT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANN'S KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på <https://www.asus.com/support/>

Innhold

	Begreper brukt i denne håndboken	7
	Vedlikehold og sikkerhet	7
1	Gjør Zen-en klar!	
	Deler og funksjoner	9
	Sette inn minnekort.....	10
	Sette inn et micro-SIM-kort (på utvalgte modeller).....	14
	Lade ASUS-nettbrett	17
	Slå ASUS-nettbrettet på eller av.....	19
	Grunnleggende.....	20
	Førstegangsbruk.....	21
	Bruke berøringskjermen	23
	ZenMotion	25
2	Det er ingen plass som hjemme	
	Zen Hjem-funksjoner	27
	Hjem-skjermen.....	27
	Tilpasse startskjermen	29
	App-snarveier	29
	Widgeter	30
	Bakgrunnsbilder.....	31
	Utvidet startskjerm	32
	Modusen Easy.....	32
	Sette opp dato og klokkeslett.....	34
	Sette opp ringetone og varsellyder	34
	Hurtiginnstillinger.....	35
	Bruke systemvarslinger	36
	Låseskjerm	37
	Tilpasse låseskjermen	37
	Tilpasse hurtigtilgangsknappene.....	38
3	Holde kontakten	
	Ring i stil (kun på utvalgte modeller)	43
	Ring	43
	Motta innkommende anrop.....	47
	Administrere anropslogger.....	47
	Andre alternativer for anrop.....	49
	Styre flere anrop.....	50
	Ta opp anrop	53

Håndtere kontakter	54
Starte Kontakter-appen.....	54
Innstillinger for kontakter.....	54
Sette opp profilen din.....	54
Legge til kontakter	55
Sette opp VIP-er	57
Markere favorittkontakter	60
Importing contacts	61
Eksportere kontakter.....	61
Administrere sperrelisten	62
Sosiale nettverk med kontakter	62
Sikkerhetskopierte/gjenopprette anropslogger (kun på utvalgte modeller).....	63
Send meldinger og mer.....	65
Meldinger (kun på utvalgte modeller).....	65
Knytte sammen kontakters info	67
Omlet Chat.....	68
4 Dine dyrebare øyeblikk	
Fang hvert eneste øyeblikk.....	79
Starte Kamera-appen.....	79
Bruke kameraet for første gang.....	80
Avanserte kamerafunksjoner	84
Bruke Galleriet	90
Se filer fra sosiale nettverk eller nettskylagring.....	90
Se bildelokalitet	91
Dele filer fra galleriet	92
Slette filer fra galleriet.....	92
Redigere et bilde	92
Bruke MiniMovie (MiniFilm).....	94
Bruke PlayTo	95
5 Jobb hardt, spill hardere	
Nettleser	97
Starte nettleseren.....	97
Dele en side	98
Lese sider senere	98
Legge til en ny fane	98
Lagre sider som bokmerker	98
Les smart på nettet	99
Tømme nettleserens buffer.....	100
E-post.....	100
Sette opp en e-postkonto	100
Legge til e-postkontoer.....	101
Sette opp en Gmail-konto.....	101

Kalender	102
Opprette hendelser	102
Legge til en konto i kalenderen	102
Opprette en hendelse fra kontoen din	103
Aktivere varslingspåminnelser for hendelser	103
What's Next	104
Få hendelsespåminnelser	104
Godta eller avslå invitasjoner til hendelser	105
Få hendelsesrelaterte varsler	106
Få værmeldinger	107
Gjør det senere	108
Legge til gjøremål	108
Prioritere gjøremål	108
Ring tilbake nå (kun på utvalgte modeller)	109
Ta igjen lesing på nettet nå	109
Svare nå (kun på utvalgte modeller)	109
Slette gjøremål	109
SuperNote	110
Opprette en ny notatbok	111
Dele en notatbok på nettskyen	111
Dele et notat på nettskyen	111
Filbehandling	112
Tilgang til internlageret	112
Tilgang til den eksterne lagringsenheten	112
Få tilgang til nettskylagring	112
Nettskyen	113
ASUS WebStorage	113
Dataoverføring	114
ASUS Støtte	115
6 Moro og underholdning	
Bruke hodesett	117
Koble til lydkontakt	117
Play Games	118
Bruke Play Games	118
Musikk	119
Starte Musikk-appen	119
Spille av sanger	119
Strømme musikk fra nettskyen	120
Opprette en spilleliste	121
PlayTo med andre enheter	122
7 Holde deg tilkoblet	
Wi-Fi	123
Aktivere Wi-Fi	123
Koble til et Wi-Fi-nettverk	123
Deaktivere Wi-Fi	124

Bluetooth®	124
Aktivere Bluetooth®	124
Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet.....	125
Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten.....	125
Internettdeling	126
Wi-Fi-tilgangspunkt	126
Bluetooth Tethering (Internettdeling via Bluetooth)	127
PlayTo	128
Starte PlayTo.....	128
8 Reise og kart	
Vær	129
Starte Vær-appen.....	129
Startskjerm for vær	130
Klokke	131
Verdensklokke	131
Alarmklokke	132
Stoppeklokke.....	132
Nedtelling.....	133
9 ZenLink	
Bli kjent med ZenLink	135
Share Link.....	136
PC Link.....	137
Remote Link.....	139
10 Zen overalt	
Spesielle Zen-verktøy	143
Kalkulator	143
Hurtignotat.....	145
Lydopptaker	146
AudioWizard.....	148
Splendid.....	149
Strømsparing	152
11 Vedlikeholde Zen	
Holde enheten oppdatert	155
Oppdatere systemet.....	155
Lagring	155
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	155
Sikre ASUS-nettbrettet	156
Tillegg	
Merknader	160

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din ASUS-nettbrett og komponentene i den.

Vedlikehold og sikkerhet

Retningslinjer



Vær forsiktig i trafikken. Vi anbefaler på det sterkeste at du aldri bruker enheten når du kjører bil eller annet kjøretøy.



Enheten må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 35°C (95°F).



Slå av enheten i avgrensede områder der bruken av mobile enheter er forbudt. Følg alltid regler og forskrifter når du er i avgrensede områder, for eksempel i fly, kino, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, i nærheten av gasser eller drivstoff, byggeplasser, sprengningsområder og andre områder.



Bruk bare strømadaptere og kabler som er godkjent av ASUS for bruk med denne enheten. Se etiketten på undersiden av enheten, og sørg for at strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.



Skadede strømledninger, tilleggsutstyr og annet periferiutstyr skal ikke brukes med enheten.



Hold enheten tørr. Enheten skal ikke utsettes for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.



Du kan sende enheten gjennom røntgenmaskiner (for eksempel i sikkerhetskontrollen på flyplasser), men du bør ikke utsette enheten for magnetiske detektorer.



Skjermen på enheten er laget av glass. Dersom glasset blir knust, må du slutte å bruke enheten og ikke røre de knuste glassdelene. Du bør umiddelbart sende enheten til reparasjon hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.



Du må ikke lytte med en høy lydstyrke over lengre tid for å forhindre mulig hørselsskade.



Koble fra strømadapteren før du rengjør enheten. Bruk bare en ren svamp eller pusseklut når du rengjør skjermen på enheten.



Send enheten til reparasjon kun hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Proper disposal



Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



ASUS-nettbrett skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.




IKKE kast ASUS-nettbrett i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter ASUS-nettbrett.

Gjør Zen-en klar!

1

Deler og funksjoner

Plukk opp enheten og få den klar til bruk på et øyeblikk.



VIKTIG:

- Pass på at enheten, spesielt berøringsskjermen, er tørr til enhver tid. Vann eller andre væsker kan føre til at berøringsskjermen svikter.
- Unngå å dekke til lyssensoren med skjermbeskytter for å sikre nøyaktig registrering av omgivelseslys og optimal visning.

Sette inn minnekort

ASUS-nettbrettet støtter minnekort av typene microSD™, microSDHC™, og microSDXC™ med opptil 128 GB kapasitet (64 GB på modeller med kun Wi-Fi).

TIPS: Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med ASUS-nettbrettet. Pass på at du kun bruker kompatible minnekort for å hindre tap av data eller skade på enheten, minnekortet eller begge deler.


ADVARSEL! Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.

Slik setter du inn minnekort:


1. Finn sporet på nederste høyre hjørne, og trekk bakdekslet utover til det er tatt helt av.

ADVARSEL!


- Vær forsiktig så du ikke skader bakdekslet eller neglene dine når du tar av dekslet.
 - Bakdekslet må ikke fjernes med makt, rives eller deformeres.
-



2. Sett et minnekort inn i minnekortsporet.
3. Skyv minnekortet helt inn i sporet til det sitter godt på plass.



4. Sett tilbake bakdekselet.



TIPS: Når du har satt inn et formatert minnekort, kan du få tilgang til innholdet fra **ASUS > File Manager (Filbehandling) > SD Memory Card (SD-minnekort)**.

Ta ut et minnekort

ADVARSEL!


- Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.
 - Løs ut minnekortet på riktig før du tar det ut av enheten. For å løse ut minnekortet går du til **Hjem > Alle apper > Innstillinger > Lagring > Demonter eksternt lager**.
-

Slik tar du ut et minnekort:


1. Finn sporet på nederste høyre hjørne, og trekk bakdekslet utover til det er tatt helt av.

ADVARSEL!


- Vær forsiktig så du ikke skader bakdekslet eller neglene dine når du tar av dekslet.
 - Bakdekslet må ikke fjernes med makt, rives eller deformeres.
-



2. Trykk på minnekortet for å løse det ut, og trekk det ut.



3. Sett tilbake bakdekselet.



Sette inn et micro-SIM-kort (på utvalgte modeller)

Mikro-SIM-kortsporet støtter båndene LTE, WCDMA og EDGE/GSM.

TIPS: For å forhindre skade på kontakten må du sørge for at du bruker et standard micro-SIM-kort uten SIM-kortadapter eller bruk av en kutter.


ADVARSEL! Vær ekstra forsiktig når du håndterer micro-SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på micro-SIM-kortet.

Slik setter du inn et micro-SIM-kort:


1. Finn sporet på nederste høyre hjørne, og trekk bakdekslet utover til det er tatt helt av.

ADVARSEL!


- Vær forsiktig så du ikke skader bakdekslet eller neglene dine når du tar av dekslet.
 - Bakdekslet må ikke fjernes med makt, rives eller deformeres.
-



2. Innrett og sett et micro-SIM-kort inn i micro-SIM-kortsporet.
3. Skyv micro-SIM-kortet helt inn i sporet til det sitter godt på plass.



4. Sett tilbake bakdekselet.



Ta ut et micro-SIM-kort (på utvalgte modeller)


ADVARSEL! Vær ekstra forsiktig når du håndterer micro-SIM-kort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på micro-SIM-kortet.

Slik tar du ut et micro-SIM-kort:


1. Finn sporet på nederste høyre hjørne, og trekk bakdekslet utover til det er tatt helt av.

ADVARSEL!


- Vær forsiktig så du ikke skader bakdekslet eller neglene dine når du tar av dekslet.
- Bakdekslet må ikke fjernes med makt, rives eller deformeres.



2. Trykk på micro-SIM-kortet for å løse det ut, og trekk det ut.



3. Sett tilbake bakdekselet.



Lade ASUS-nettbrett

ASUS-nettbrettet er delvis ladet når det leveres, men du må lade det helt opp før du bruker det for første gang. Les følgende viktige merknader og advarsler før du lader enheten.

VIKTIG!


- Bruk bare den medfølgende strømadapter og mikro-USB-kabelen for å lade ASUS-nettbrettet. Hvis du bruker en annen strømadapter eller kabel, kan det skade enheten.
- Trekk av beskyttelsesfilmen på strømforsyningen og mikro-USB-kabelen før du bruker den med enheten.
- Sørg for at du kobler strømadapteren til en kompatibel stikkontakt. Du kan koble strømadapteren til en kompatibel 100–240 V-stikkontakt.
- Denne adapteren leverer likestrøm på 5,2V, 1,35A.
- Når du bruker ASUS-nettbrett med en strømadapter, må stikkontakten være jordet, i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
- Ikke utsett ASUS-nettbrettet for væsker, regn eller fuktighet.
- Ikke bruk ASUS-nettbrettet nær varmekilder eller på steder der det er sannsynlighet for høy temperatur.
- Hold ASUS-nettbrettet unna skarpe gjenstander.
- Ikke sett gjenstander oppå ASUS-nettbrettet.

ADVARSEL!

- Under lading kan ASUS-nettbrettet bli varmt. Dette er normalt, men hvis enheten blir uvanlig varm, kobler du mikro-USB-kabelen fra enheten og sender enheten, inkludert strømadapter og kabel, til kvalifisert ASUS-servicepersonell.
- For å forhindre skade på strømadapteren eller mikro-USB-kabelen til ASUS-nettbrettet. Sørg for at mikro-USB-kabelen, strømadapteren og enheten er riktig tilkoblet før lading.

Slik lades ASUS-nettbrett-brettet:

1. Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.
2. Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt.
3. Sett mikro-USB-kontakten inn i ASUS-nettbrett.



VIKTIG!

- Lad ASUS-nettbrett-brettet i åtte (8) timer før du bruker det med batteridrift for første gang.
- Statusen for batteriladning indikeres med følgende ikoner:



-
4. Når den er fullt oppladet, kobler du USB-kabelen fra ASUS-nettbrettet før du kobler strømadapteren fra stikkontakten.

TIPS:

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade enheten opp.
 - Oppladning via USB-kontakten på en datamaskin kan ta lenger å fullføre.
 - Hvis datamaskinen ikke gir nok strøm for lading via USB-porten, bør du lade ASUS-nettbrettet ved å koble strømadapteren til en stikkontakt i stedet.
-

Slå ASUS-nettbrettet på eller av

Slå på enheten

For å slå på enheten trykker og holder du inne strømknappen i tre sekunder til den vibrerer og starter opp.


Slå av enheten

Slik slår du av enheten:

1. Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømknappen for å slå den på. Hvis skjermen er låst, låser du opp skjermen på enheten.
2. Trykk og hold inne strømknappen, vent på meldingen, trykk **Slå av** og deretter **OK**.

Dvalemodus

Du kan sette enheten i dvalemodus ved å trykke på strømknappen én gang slik at skjermen slår seg av.



Grunnleggende

Oppdag den instinktive enkelheten til ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 er et sjarmerende og intuitivt grensesnitt eksklusivt for ASUS-nettbrett. Det har spesielle apper som er integrert i eller med andre apper, som er tilpasset dine individuelle behov og som gjør livet ditt enklere samtidig som du har det gøy med ASUS-nettbrettet.



[ASUS Støtte](#)

Finn svar fra bland Vanlige spørsmål, eller gi tilbakemeldinger i brukerforumet.



[Kamera](#)

Med PixelMaster-teknologi kan du fange dyrebare øyeblikk i livlige bilder og videoer med høy kvalitet.



[Gjør det senere](#)

Få overtaket og utsett viktige e-poster, tekstmeldinger, interessante nettsteder eller andre viktige gjøremål til et tidspunkt når det passer bedre.



[What's Next](#)


Se møtedetaljer, e-poster og andre hendelser eller varslinger på et øyeblikk rett fra startskjermen, låseskjermen eller What's Next-appen.



[ZenLink](#)

Få maksimal produktivitet fra ZenLink, som består av appene Remote Link, Share Link og PC Link. Du kan bruke disse appene til å få kontakt med andre enheter for å dele og motta filer.

TIPS: Tilgjengeligheten av ZenLink-apper varierer avhengig av modellen til ASUS-nettbrettet

TIPS: Tilgjengeligheten av ASUS Zen UI 2.0-apper varierer avhengig av hvor du er og modellen til ASUS-nettbrettet. Trykk  fra startskjermen for å sjekke appene som er tilgjengelige på ASUS-nettbrettet

Førstegangsbruk

Når du slår på ASUS-nettbrettet første gang, hjelper installasjonsveiviseren deg gjennom installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge språk, inntastingsmetoder, sette opp mobilnett og Wi-Fi, synkronisere kontoer og konfigurere stedstjenester.

Bruk en Google- eller ASUS-konto til å sette opp enheten. Hvis du ikke har en Google-konto eller en ASUS konto, kan du lage en.

Google-konto


Med en Google-konto kan du bruke alle disse funksjonene på Android-operativsystemet:

- Organiser og se all informasjonen din fra hvor som helst.
- Automatisk sikkerhetskopier alle dine data.
- Bruk Googles tjenester enkelt fra hvor som helst.

ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du dra nytte av følgende fordeler:

- Personlig tilpasset ASUS-service med kundestøtte og garantiutvidelse for registrerte produkter.
- Gratis 5 GB lagringsplass i nettskyen.
- Motta de siste oppdateringene til enheten og fastvaren.

TIPS: Du kan også bruke installasjonsveiviseren til å konfigurere enheten når du vil. Fra **Hjem-skjerm** går du til  > **Oppsettveiviser**.

Tips for å spare batteri

Batteriet er livskraften til ASUS-nettbrettet. Her er noen tips for å spare batteriet, slik at du kan bruke ASUS-nettbrettet lenger.

- Lukk alle apper som kjører men som ikke er i bruk
- Når enheten ikke er i bruk, kan du trykke på strømknappen for å sette den i dvalemodus.
- Aktiver Smart sparing i Strømsparing-appen.
- Sett lyden til Smart modus.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hold høytalervolumet til et lavt nivå.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver PlayTo-funksjonen.
- Deaktiver GPS.
- Deaktiver funksjonen for å automatisk rotere skjermen.
- Deaktiver alle auto-synkroniseringsfunksjoner på enheten.


Bruke berøringskjermen

Bruk disse bevegelsene på berøringskjermen til å starte apper, få tilgang til enkelte innstillinger og navigere ASUS-nettbrettet.

Starte apper eller velge elementer


Gjør ett av følgende:

- Du starter en app ved å bare trykke på den.
- Hvis du vil velge et element, som i File Manager (Filbehandling)-appen, kan du bare trykke på det.



Flytte eller slette elementer

Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil flytte en app eller widget, trykker og holder du den, så drar du den til det stedet du vil den skal være.
- Hvis du vil slette en app eller widget fra startskjermen, trykker og holder du den, så drar du den opp til  **Remove (Fjern)**.



Flytte gjennom sider eller skjermer


Gjør ett av følgende:

- Sveip fingeren til venstre eller til høyre for å veksle mellom vinduer, eller for å bla gjennom et galleri med bilder.
- Rull fingeren opp eller ned for å gå gjennom nettsider eller lister med elementer.




Zoome inn

Spre to fingre fra hverandre på berøringspanelet for å zoome inn et bilde i Gallery (Galleri) eller Maps (Kart) eller for å zoome inn på en nettside.




Zoom ut

Før to fingre sammen på berøringspanelet for å zoome ut fra bilde i Gallery (Galleri) eller Maps (Kart) eller for å zoome ut fra en nettside.



ZenMotion

Når skjermen er svart, kan du bruke disse enkle og intuitive bevegelser til å starte programmer på ASUS-nettbrettet ved å bare tegne en bokstav.



Bevegelse	Kun Wi-Fi-modeller	3G / LTE (telefonfunksjon)-modeller
C	Kamera	Kamera
S	Kalender	Melding
V	Galleri	Telefon
W	Nettleser	Nettleser
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-post	E-post

Det er ingen plass som hjemme


2

TIPS: Faktiske apper vist på skjermen kan variere fra modell til modell. Følgende skjermbilde er bare for referanse.

Zen Hjem-funksjoner

Hjem-skjermen

Få påminnelser om viktige hendelser, app- og systemoppdateringer, værmeldinger og tekstmeldinger fra folk du bryr deg om, direkte fra Hjem-skjermen.



Dra fingeren over Hjem-skjermen til venstre eller høyre for å vise den utvidede Hjem-skjermen

TIPS: Hvis du vil legge til flere sider på startskjermen, kan du lese [Utvidet startskjerm](#).

Forstå ikonene

Disse ikonene vises på statuslinjen og gir deg informasjon om statusen til ASUS-nettbrettet.



Mobilt nettverk (på utvalgte modeller)

Viser signalstyrken til mobilnettet.



Meldinger

Viser at du har en ulest melding.



Wi-Fi

Dette ikonet viser signalstyrken til Wi-Fi-tilkoblingen.



Batterilevetid

Dette ikonet viser batteristatusen til ASUS-nettbrettet.



MicroSD card

Dette ikonet viser at et mikro-SD-kort er satt inn i ASUS-nettbrettet.



Skjermbilder

Dette ikonet viser at du tok et skjermbilde på ASUS-nettbrettet.



Flymodus

Dette ikonet viser at ASUS-nettbrettet er i flymodus.



Wi-Fi Hotspot (Wi-Fi-tilgangspunkt)

Dette ikonet viser at Wi-Fi-hotspot er aktivert på ASUS-nettbrettet.



Smart sparing-modus

Dette ikonet viser at Smart sparing er aktivert.

TIPS: Du finner mer informasjon under [Strømsparing](#).



Dempet modus

Dette ikonet viser at Stille modus er aktivert.



Vibrasjonsmodus

Viser at vibreringsmodus er aktivert.



Nedlastingsstatus

Dette ikonet viser nedlastingsstatus for en app eller en fil.




Lesemodus

Viser at lesemodus er aktivert.

TIPS: Du finner mer informasjon under [Lesemodus](#).

Tilpasse startskjermen

Legg til din egen personlighet på Hjem-skjermen. Velg et pent bilde som bakgrunnsbilde, legg til snarveier for å få rask tilgang til favoritt-appene dine, og legg til widgeter slik at du kan se informasjon raskt. Du kan også legge til flere sider. Da kan du legge til og raskt få tilgang til eller se gjennom flere apper eller widgeter på Hjem-skjermen.



App-snarveier


Med app-snarveier får du enkelt og raskt tilgang til apper du bruker ofte eller har satt som favoritt fra startskjermen. Du kan legge til, fjerne eller gruppere apper i én mappe.

Slik legger du til en app-snarvei:

Legg til snarveier til å få rask tilgang til ofte brukte programmer direkte fra Hjem-skjermen.

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Apper**.
2. Fra Alle apper trykker og holder du en app og drar den til et tomt område på Hjem-skjermen.

Slik fjerner du en app-snarvei:

Fra Hjem-skjermen trykker og holder du en app, og drar den til  **Fjern** på toppen av skjermen. Apper som du har fjernet fra startskjermen vil forbli i Alle apper-skjermen.

Gruppere app-snarveier i en mappe

Du kan lage mapper for å organisere snarveier på startskjermen.

1. På startskjermen kan du trykke på og dra en app over på en annen app for å opprette en mappe.
2. Trykk den nye mappen, og trykk Unnamed Folder (Ikke navngitt mappe) for å gi et navn til denne mappen.

Widgeter


Du kan plassere widgeter (små dynamiske apper) på startskjermen. Widgeter gir deg rask oversikt over værmeldinger, kalenderhendelser, batteristatus og mer.


Legge til widgeter

Slik legger du til en widget:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Moduler**.
2. Fra **Moduler** trykker og holder du en widget og drar den til et tomt område på Hjem-skjermen.


Slik fjerner du en app-snarvei:

Fra Hjem-skjermen trykker og holder du en widget, og drar den til  **Fjern** på toppen av skjermen.

TIPS: Du kan også trykke  på Hjem-skjermen for å vise **Alle apper** og **Moduler**.


Bakgrunnsbilder

La apper, ikoner og andre Zen-elementer ligge på et nydelig bakgrunnsbilde. Du kan legge til en gjennomsiktig bakgrunnsfarge på bakgrunnen for å øke lesbarheten og tydeligheten. Du kan også velge en animert bakgrunn for å livne opp skjermen.



Legge til bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge


Slik kan du legge til bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Bakgrunner**.
2. Velg hvor du vil ha bakgrunnsbildet: på Hjem-skjermen, Låseskjerm eller Hjem-skjerm og Låseskjerm. Hvis du ikke vil legge til en bakgrunnsfarge på bakgrunnsbildet, hopper du til trinn 5.
3. Merk av for **Bakgrunnsfargetone**, og juster gjennomsiktigheten.
4. Trykk , og velg en farge.
5. Velg et bakgrunnsbilde, og trykk **Bruk**.

Bruke en animert bakgrunn

Slik bruker du en animert bakgrunn:



1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Bakgrunner**.
2. Velg hvor du vil ha bakgrunnsbildet: bare på Hjem-skjermen eller på både Hjem-skjermen og Låseskjermen.
3. Velg en animert bakgrunn, og trykk på **Bruk**.

TIPS: Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra  > **Innstillinger** > **Skjerm**.

Utvidet startskjerm

Utvide startskjermen

Du kan legge til flere sider for å utvide startskjermen og legge flere app-snarveier og widgeter på den.



1. Trykk og hold på et tomt område på startskjermen, og velg **Edit page (Rediger side)**.
2. Trykk  for å legge til en ny side. Hvis du vil slette en utvidet startskjerm, velger du den og drar den til .

Modusen Easy

Du kan navigere ASUS-nettbrettet enklere med Enkel modus, som er et intuitivt grensesnitt med store ikoner, knapper og skriftstørrelse som forbedrer lesbarheten og forenkler brukeropplevelsen. I Enkel modus er det også enklere å utføre vesentlige kjerneoppgaver som å ringe, sende meldinger og mer.

Aktivere Enkel modus

Slik aktiverer du Enkel modus:

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Bla nedover på **Innstillinger**-skjermen, og velg **Modusen Easy**.
3. Skyv Easy Mode (Enkel modus) til **ON (På)**.


Legge til snarveier



I Enkel modus kan du legge opp til tolv (12) app-snarveier på startskjermen.

1. Sveip til høyre på Hjem-skjermen, og trykk deretter **+**.
2. Velg appen du vil legge til i listen fra Alle apper-skjermen.

Fjerne snarveier

Gjør følgende:



1. Trykk , og velg appen eller appene du vil fjerne fra listen.
2. Trykk **Delete (Slett)** for å fjerne appsnarveien.



Sette opp dato og klokkeslett

Som standard blir dato og klokkeslett som vises på startskjermen automatisk synkronisert når du er koblet til Internett

Slik endrer du innstillinger for dato og klokkeslett:



1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Bla nedover på **Innstillinger**-skjermen, og velg **Date & time (Dato og klokkeslett)**.
3. Fjern markeringen ved **Automatic date & time (Auto. dato og klokkeslett)**.
4. Velg tidssone, og still inn dato og klokkeslett manuelt.
5. Du kan velge å bruke 24-timersformat hvis du foretrekker dette.
6. Velg datoformatet du vil vise.

TIPS: Se også [Clock \(Klokke\)](#).

Sette opp ringetone og varsellyder

Sett opp lyden for varslinger for tekstmeldinger, e-post og hendelser. Du kan også velge å aktivere eller deaktivere berøringslyder eller skjermlyslyden.

Slik setter du opp lydinnstillingene:


1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Bla nedover på Innstillinger-skjermen, og velg **Sound & notification (Lyd og varsling)**.
3. Sett opp foretrukne lydinnstillinger.

Hurtiginnstillinger

Hurtiginnstillinger-varslingspanelet gir deg tilgang til de trådløse funksjonene og innstillingene for ASUS-nettbrettet med ett trykk. Hver av disse funksjonene er representert med en knapp.


Sveip ned med to fingre fra toppen av ASUS-nettbrettet for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet.

TIPS: En blå knapp viser at funksjonen er aktivert, og en grå knapp viser at funksjonen er deaktivert. De grønne knappene refererer til individuelle verktøy som du raskt kan få tilgang til via Hurtiginnstillinger-varslingspanelet.



Legge til eller fjerne knapper

Slik kan du legge knapper til i eller fjerne eksisterende knapper fra ASUS-hurtiginstillingsvarslings panelet:

1. Åpne Hurtiginnstilling, og velg .
2. Trykk i boksen ved siden av funksjonen for å legge til eller fjerne den fra ASUS-hurtiginstilling svarslingspanelet.


TIPS: En markert avkryssingsboks viser at knappen til funksjonen er tilgjengelig via ASUS-hurtiginstillingsvarslingspanelet, og en umarkert avkryssingsboks betyr det motsatte.

3. Trykk ← for å gå tilbake og vise ASUS-hurtiginstillingsvarslingspanelet.

Bruke systemvarslinger

I Systemvarslinger kan du se oppdateringer og systemendringer som er gjort på ASUS-nettbrettet. De fleste av disse endringene er data- og systemrelaterte.

Sveip ned fra øvre høyre venstre av skjermen på ASUS-nettbrettet for å åpne Systemvarslinger-panelet.




Låseskjerm


Som standard vises låseskjermen når du slår på enheten og når du vekker den opp fra dvalemodus. Fra låseskjermen kan du gå videre til enhetens Android®-system ved å sveipe på berøringsskjermen.

Enhetens låseskjerm kan også tilpasses for å styre tilgang til dataene og appene på mobilen.


Tilpasse låseskjermen

Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen fra standardalternativet, **Sveiping**, kan du se følgende trinn:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Rull nedover **Innstillinger**-skjermbildet, og velg **Låseskjerm**.



3. På neste skjermbilde trykker du **Skjermlås**.





4. Velg typen skjermlås du vil bruke.

TIPS: Du finner mer informasjon under [Sikre ASUS-nettbrettet](#).

Tilpasse hurtigtilgangsknappene


Som standard har låseskjermer hurtigtilgangsknapper for disse appene: Meldinger og Kamera. Endre denne standardinnstillingen og tilpass disse knappene for å starte andre apper på låseskjermer ved å gjøre følgende:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Rull nedover **Innstillinger**-skjerm bildet, og velg **Låseskjerm**.
3. Trykk **Quick Access (Hurtigtilgang)**.
4. Under skjermen for hurtigtilgang kan du velge hvilken knapp du vil tilpasse.



5. Trykk appen du vil stille til hurtigtilgangsknappen du valgte å konfigurere.

TIPS: Bla opp eller ned for å vise gjeldende liste over apper du kan forhåndsinnstille.





Talesøk


Gi talekommandoer til ASUS-nettbrettet, og se på at det lytter og tar handling ved hjelp av Talesøk-appen. Med Talesøk kan du lage talekommandoer for å gjøre følgende:

- Søk etter data og informasjon på nettet eller på ASUS-nettbrettet
- Start apper på ASUS-nettbrettet
- Få veibeskrivelser for hvordan du kommer deg steder

VIKTIG! ASUS-nettbrettet må være koblet til Internett for å bruke denne funksjonen.

Starte Talesøk



1. Start Talesøk-appen ved å gjøre ett av følgende:
 - Trykk  på Google-søkelinjen.
 - Trykk  > **Talesøk**.
2. Når mikrofonikonet blir rødt, kan du si en talekommando.




TIPS: Snakk tydelig og bruk korte setninger når du snakker med ASUS-nettbrettet. Det hjelper også å starte kommandoene med et verb knyttet til funksjonen du vil bruke på ASUS-nettbrettet.


Tilpasse talesøkeresultater fra nettbrettsøkegruppen

Hvis du vil sette parametre for hvilke talesøkeresultater som kommer fra Google-kontoen din og dataene på ASUS-nettbrettet, kan du gjøre det på følgende måte:

1. På ASUS-nettbrettets hjem-skjerm, trykker du  > **Talesøk**.
2. Trykk  > **Innstillinger**.



3. Trykk **Nettbrettsøk**.
4. Kryss av i boksen for søkegrupper som du vil inkludere som kilde når du bruker **Talesøk**.



3

Holde kontakten

Ring i stil (kun på utvalgte modeller)

Ringe

Du kan ringe på mange måter med ASUS-nettbrettet. Ring venner fra kontaktlisten, bruk smartringing for å ringe raskt, eller angi et kortnummer for å ringe kontakter du ringer ofte.

TIPS: Organisere kontaktene dine i Kontakter-appen. Du finner mer informasjon under [Behandle kontakter](#).

Starte Telefon-appen

Fra startskjermen gjør du ett av følgende for å starte Telefon-appen:

- Trykk .
- Trykk  > **Phone (Telefon)**.

Ringe til et telefonnummer

1. Bruk Telefon-appen til å ringe et telefonnummer direkte.
2. På startskjermen velger du **Asus > Contacts (Kontakter)**, og trykker på talltastene.

TIPS: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for mikro-SIM-kortene.

Ringe et internnummer

Når du skal ringe et internnummer, kan du gjøre et av følgende for å hoppe over sentralbordet.

Be om bekreftelse av et internummer

Du kan sette inn en bekreftelsesmelding for internummeret når du har tastet inn hovednummeret.


1. Tast inn hovednummeret fra Telefon-appen.
2. Trykk og hold # for å sette inn en bekreftelsesmelding, som er merket med et semikolon (;).
3. Når du blir spurt, trykker du Yes (Ja) for å bekrefte internummeret.

Automatisk ringe et internummer

Du kan sette inn en kort eller lang pause etter hovednummeret, så ringes internummeret automatisk.

1. Tast inn hovednummeret fra Telefon-appen.
2. Trykk og hold * for å sette inn en pause, som er markert med et komma (,).

TIPS: Hvis du vil ha en lengre pause, trykker og holder du * igjen.

3. Angi internummeret.
4. Trykk  for å avslutte anropet.

Smartoppringing for kontaktene dine

Når du skriver inn de første tallene eller bokstavene i kontaktens navn, går Smartoppringing gjennom kontaktlisten og anropsloggene og gir deg mulige treff. Du kan se om kontakten du prøver å nå er på listen over mulige treff, og så kan du ringe med én gang.

1. Start Telefon-appen, og tast inn nummeret eller navnet på kontakten.
2. Se i listen over mulige treff, og trykk på kontakten du vil ringe til. Hvis kontakten ikke er i listen, skriver du inn hele nummeret eller navnet på kontakten.

TIPS: Etikettene til ringeknappene kan variere avhengig av innstillingene du har stilt inn for mikro-SIM-kortene.


Ringe kontaktene dine med hurtigtaster

Du kan tilordne hurtigtaster for å raskt ringe kontakter du bruker ofte med bare ett trykk i Telefon-appen.

TIPS: Som standard er tallet 1 reservert for talepostmeldinger. Du kan hente talepostmeldinger ved å trykke på tallet 1 hvis du har abonnert på denne tjenesten med mobiloperatøren.


Opprette en hurtigtast

Opprett en hurtigtast med sifrene 2 til 9 for kontakter du ringer ofte.

1. Fra Telefon-appen gjør du ett av følgende:
 - Trykk og hold på et siffer fra 2 til 9, og trykk **OK** på bekreftesskjermen for hurtigtast.
 - Trykk  > **Speed dial (Hurtigtast)** for å åpne hurtigtast-skjermen.
2. Velg en kontakt fra kontaktlisten. Hurtigtastoppføringen blir lagret på hurtigtast-skjermen.


Slette en hurtigtast

Slik sletter du en hurtigtast:

1. Fra Telefon-appen trykker du  > **Speed dial (Hurtigtast)** for å åpne hurtigtast-skjermen.
2. Tapp og hold en hurtigtast, og velg **Remove (Fjern)**.
3. Trykk OK på bekreftelsesmeldingen.

Skifte en hurtigtast



Du kan bytte ut en kontakt som er tilordnet en hurtigtast med en annen kontakt.

1. Fra Telefon-appen trykker du  > **Speed dial (Hurtigtast)** for å åpne hurtigtast-skjermen.
2. Trykk og hold på en hurtigtast, og trykk **Replace (Erstatt)**.
3. Velg en kontakt fra kontaktlisten.
4. Trykk OK på bekreftelsesmeldingen.

Ringe hjem

Når du er på tur i utlandet, kan du aktivere konfigurere innstillinger for hjemringing for å gjøre det enklere for deg å ringe hjem raskt.


TIPS: Hvis du bruker en roaming-tjeneste, vil det medføre ekstra kostnader. Ta kontakt med mobiloperatøren før du bruker en roaming-tjeneste.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Trykk **Call settings (Anropsinnstillinger) > Home dialing (Ringe hjem)**.
3. Kryss av ved **Home dialing (Ringe hjem)**.
4. Trykk **Home dialing settings (Innstillinger for å ringe hjem)**, velg innstillinger, og trykk OK når du er ferdig.

TIPS: Du finner informasjon om andre anropsinnstillinger i [Anropsinnstillinger](#).

Ringe fra Kontakter-appen



Bruk Kontakter-appen til å ringe fra kontaktlisten.

1. Start Kontakter-appen.
2. Trykk på navnet til kontakten, og velg nummeret du vil ringe.
3. Trykk  for å avslutte anropet.

TIPS: Hvis du vil vise alle kontakter fra alle kontaktkontoer, trykker du på rullegardinlisten **Contacts to display (Kontakter som skal vises)**, og krysser av ved alle kontoene.

Ringe favorittkontakter

Når du legger til en kontakt i Favoritter-listen, kan du raskt ringe kontakten fra Telefon-appen.




1. Start Kontakter- eller Telefon-appen.
2. Trykk  for å vise favorittlisten, og trykk på favorittkontakten du vil ringe.
3. Trykk  for å avslutte anropet.

Motta innkommende anrop

Berørings skjermen på ASUS-nettbrettet lyser opp når det er et innkommende anrop. Hvordan innkommende anrop vises varierer også avhengig av statusen til ASUS-nettbrettet.

Besvare anrop

Det er to måter du kan besvare et anrop, avhengig av statusen til ASUS-nettbrettet:

- Hvis enheten er aktiv, trykker du enten på **Answer (Svar)**, eller **Decline (Avslå)** hvis du vil avvise anropet.
- Hvis enheten er låst, drar du  til  for å besvare eller  for å avvise anropet.

Stille inn tilbakeringing for innkommende anrop

Når du ikke kan svare på et innkommende anrop fra et mobilnummer med én gang, kan du angi det som en oppgave for å ringe senere. Du kan hente og gjøre noe med denne oppgaven på et mer passende tidspunkt fra Gjør det senere-appen.

1. Når det kommer et innkommende anrop fra et mobilnummer, sveiper du opp fra den nedre delen av skjermen.
2. Trykk **Can't talk now, will call you later (Kan ikke snakke nå. Ringer senere)**. En tekstmelding blir sendt til den som ringer.
3. For å hente anropet trykker du **Asus > Do It Later (Gjør det senere)** fra startskjermen.



TIPS: Du finner mer informasjon om å ringe tilbake under [Ringte igjen nå](#).

Administrere anropslogger

Fra anropsloggene kan du ringe tilbake ubesvarte anrop, lagre anrop til kontaktlisten, sperre numre, eller ringe tilbake til nylige numre eller kontakter.

Stille inn tilbakeringing for tapte anrop



Du kan sette ubesvarte anrop som Ring senere-oppgaver. Du kan hente og ringe igjen tapte anrop fra Gjør det senere-appen.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Velg fra anropsloggen, og trykk  > **Call later (Ring senere)**.
3. For å hente anropet trykker du **Asus > Do It Later (Gjør det senere)** fra startskjermen.

TIPS: Du finner mer informasjon om å ringe tilbake under [Ringte igjen nå](#).


Sperre anrop

Du kan legge til numre eller anrop fra anropsloggen i sperrelisten.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Velg nummeret som du vil sperre, trykk  > **Add to block list (Legg til sperrelisten)**, og trykk OK.

Lagre anropsnummer i Kontakter



Du kan legge til et anropsnummer fra anropsloggene til kontaktlisten.

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Trykk og hold et anrop fra anropsloggen, og trykk **Add to contacts (Legg til i kontakter)**.
3. Trykk **Create new contact (Opprett ny kontakt)** for å legge til en ny oppføring i kontaktlisten.


Trykk **Add to existing contact (Legg til eksisterende kontakt)**, velg en kontakt, og trykk **OK** hvis du vil overskrive kontaktens nummer med det nye.

Repetere det siste oppringte nummeret

Slik repeterer du det siste oppringte nummeret:

1. Fra Telefon-appen trykker du  for å vise anropsloggen.
2. Trykk **Call (Ring)** for å vise det sist oppringte nummeret, og trykk **Call (Ring)** på nytt for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte anropet.

Andre alternativer for anrop

Under et aktivt anrop trykker du  og trykker på et av anropsalternativene for når et anrop pågår.



Mikrofon

Slår mikrofonen for det aktive anropet på eller av. Når mikrofonen er slått av eller i dempemodus, kan du høre den som ringer, men den andre personen kan ikke høre deg.



Høytalertelefon

Skrur høytalertelefonen av eller på.



Anrop på vent

Setter et aktivt anrop på vent.



Telefonkonferanse

Når du har abonnert på en telefonkonferansetjeneste med mobiloperatøren, kan du trykke på dette ikonet for å legge til én eller flere kontakter i anropet.

TIPS:

- Antall deltakere i telefonkonferansen avhenger av telefonkonferanseabonnementet. Du kan få mer informasjon om denne tjenesten fra mobiloperatøren.
- Du finner mer informasjon om telefonkonferanser under [Styre flere anrop](#).



SuperNote

Starter SuperNote-appen, som lar deg skrive notater under et aktivt anrop.

TIPS: Du finner mer informasjon under [Supernote](#).



Opptak

Tar opp et aktivt anrop.

VIKTIG! I henhold til loven i de fleste områder må du først be om tillatelse fra den andre personen eller personene i den andre enden før du tar opp et anrop.

TIPS: Nærmere informasjon finner du i delen [Ta opp anrop](#).

Styre flere anrop


ASUS-nettbrettet har den praktiske funksjonen at du kan gjøre eller ta to anrop. Du kan også sette opp en telefonkonferanse som passer for forretningsmøter, delelinjer og andre gruppeanrop.

Besvare et annet anrop

Mens du snakker på ASUS-nettbrettet, kan du høre en pipelyd som indikerer et annet innkommende anrop. Trykk **Answer (Svar)** på berøringsskjermen for å motta et innkommende anrop under et aktivt anrop.



Bytte mellom anrop


Hvis du vil bytte mellom anrop, trykker du  på berøringsskjermen.





Sette opp en telefonkonferanse

ASUS-nettbrettet, sammen med GSM-funksjonen, kan sette opp en telefonkonferanse med inntil fem (5) personer. Under et anrop kan du legge til flere kontakter og slå sammen alle anropene til en telefonkonferanse.

1. Ringe en kontakt eller slå et nummer. Vent til den andre linjen svarer på anropet.
2. Når anropet er besvart, trykker du , så kan du trykke på en kontakt eller ringe et nummer som du vil inkludere i telefonkonferansen.
3. Trykk  for å sette de to anropene i en telefonkonferanse.






4. Trykk  for å legge til en annen kontakt, og trykk  for å slå sammen anropet til telefonkonferansen som pågår. Gjenta dette trinnet hvis du vil legge til flere kontakter i telefonkonferansen.


Administrere en telefonkonferanse

Under telefonkonferansen kan du skille kontakten fra konferansegruppen for å snakke privat, eller så kan du koble en kontakt fra telefonkonferansen.

1. Fra Telefonkonferanse-skjermen trykker du **Manage conference call (Administrer telefonkonferanse)** for å åpne en liste over kontakter i telefonkonferansen.



2. Hvis du vil fjerne en kontakt fra telefonkonferansen, trykker du . Hvis du vil koble en kontakt fra telefonkonferansen, trykker du .




3. Trykk  for å gå tilbake til Telefonkonferanse-skjermen.


Ta opp anrop



ASUS-nettbrettet kan spille inn et anrop for fremtidig referanse eller informasjon.

1. Ringe en kontakt eller slå et nummer.


2. Trykk  for å avslutte anropet.

VIKTIG! Før du tar opp et anrop, må du be om tillatelse fra den andre parten eller de andre partene.



3. Trykk  for å stoppe opptaket. Ikonet  vises på varslingssystemlinjen.

4. Sveip ned øverst i venstre hjørne av skjermen, og trykk på meldingen **Call recording saved (Anropsopptak lagret)** for å se anropet som er spilt inn.



Håndtere kontakter

Organiser kontaktene dine og hold kontakten med dem enkelt via anrop (kun på utvalgte modeller), tekstmeldinger (kun på utvalgte modeller), e-post eller sosiale nettverk. Grupper kontaktene dine som Favoritter for å raskt komme i kontakt med dem, eller grupper dem som VIP-er å få beskjed om eventuelle kommende hendelser, tapte anrop og uleste meldinger.

Du kan også synkronisere kontaktene dine med en konto for e-post eller sosialt nettverk, koble sammen kontaktinformasjon for enkel tilgang på ett sted eller filtrere kontaktene du vil holde kontakten med.


Starte Kontakter-appen

Fra startskjermen gjør du ett av følgende for å starte Kontakter-appen:

- Trykk **Asus > Contacts (Kontakter)**
- Trykk  **> Contacts (Kontakter)**

Innstillinger for kontakter

Velg hvordan du vil vise kontaktene dine i innstillingene for Kontakter. Visningsalternativene omfatter det å kun vise de kontaktene som har telefonnumre, sortere listen etter fornavn/etternavn og å vise fornavn/etternavn først. Du kan også velge hvilke av disse kategoriene som skal vises på Kontakter-skjermen: Favorites (Favoritter), Groups (Grupper), VIP.

Når du vil sette opp innstillingene for Kontakter, trykker du  **> Innstillinger i Kontakter-appen.**


Sette opp profilen din

Gjør ASUS-nettbrettet til ditt eget ved å sette opp profilinformasjon.

1. Start Kontakter-appen, og trykk **Set up my profile (Sett opp min profil)** eller **ME (MEG)**.

TIPS: MEG vises når du har satt opp Google-kontoen din på ASUS-nettbrettet.

2. Fyll inn din informasjon som mobil- eller hjemmenummer. Hvis du vil legge til annen informasjon, velger du **Add another field (Legg til et annet felt)**.
3. Når du har skrevet inn informasjonen, trykker du **Done (Ferdig)**. Hvis du vil se profilinformasjon, sveiper du ned fra øverst til høyre på skjermen for å åpne Hurtiginnstillinger-panelet, og trykker deretter på knappen med navnet ditt.



Legge til kontakter

Legg til kontakter fra kontoen til enheten, jobben, Google eller andre e-postkontoer, og fyll inn i mer viktig kontaktinformasjon som kontaktnummer, e-postadresser, spesielle hendelser for VIP-er og mer.

1. Start Kontakter-appen, og trykk **+**.
2. Velg **Device (Enhet)**.

TIPS:


- Du kan også lagre kontakten på SIM-kortet (på bestemte modeller) eller en e-postkonto.
 - Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du trykke **Legg til ny konto** og lage en.
-

3. Fyll ut nødvendig informasjon, som for eksempel mobil- eller hjemmenummer, e-postadresse eller gruppen du vil sette kontakten inn i.
4. Når du har fylt inn informasjonen og vil legge til flere kontakter eller e-postadresser, velger du **New (Ny)**.
5. Hvis du vil legge til annen kontaktinformasjon, velger du **Add another field (Legg til et annet felt)**.
6. Når du har skrevet inn all informasjonen, trykker du **Done (Ferdig)**.

Legge til et internummer på et kontaktnummer

Du kan legge til et internummer for et kontaktnummer.

1. Fyll inn de nødvendige feltene på skjermen for å legge til en kontakt.
2. Trykk på Telefon-feltet, skriv inn hovedlinjen, og trykk , eller ; for å legge til internummeret.



TIPS:


- Bruk , som en separator mellom hovedlinjen og internummeret hvis du vil hoppe over sentralbordet.
 - Bruk ; som en separator mellom hovedlinjen og internummeret hvis du vil bekrefte internummeret først før du fortsetter anropet.
-

3. Trykk **Done (Ferdig)** for å lagre nummeret.

Tilpasse kontaktens profil

Rediger kontaktens informasjon, legg til et bilde, velg en ringetone eller ta et bilde for kontaktens profil.

1. Start Kontakter-appen, og velg kontakten som har informasjonen eller profilen du vil redigere eller tilpasse.
2. Gjør endringene på kontaktens profilside.



Sette opp VIP-er

Grupper kontaktene dine som VIP-er for å bli varslet om kommende jubileer, fødselsdager og andre viktige hendelser. Du vil også få varsler om eventuelle uleste meldinger eller e-poster fra VIP-er. Du får alle disse merknadene som What's Next-varsler og -påminnelser.

TIPS: Du finner mer informasjon under [What's Next](#).

Sette opp VIP-er fra hjem-skjermen til Kontakter-appen


Slik setter du opp VIP-er fra hjem-skjermen til Kontakter-appen:

1. Start Kontakter-appen, trykk og hold kontakten du vil sette som en VIP, og velg **Add to VIP group (Legg til i VIP-gruppe)**.

Sette opp VIP-er på Grupper-skjermen

Slik setter du opp VIP-er på Grupper-skjermen:

1. Start Kontakter-appen.
2. Trykk  > **VIP**.
3. Når du er på VIP-skjermen, trykker du .
4. Velg kontakten eller kontaktene du vil gruppere som VIP-er, og velg deretter **Add (Legg til)**. Kontakten eller kontaktene blir lagt til i VIP-listen.




Sett opp VIP-er på VIP-skjermen


Slik setter du opp VIP-er på VIP-skjermen:

1. Start Kontakter-appen.
2. Trykk **★VIP**
3. Når du er på VIP-skjermen, trykker du **+**.
4. Velg kontakten eller kontaktene du vil gruppere som VIP-er, og velg deretter **Add (Legg til)**. Kontakten eller kontaktene blir lagt til i VIP-listen.

Legge til en hendelse til en VIP-kontakt

Du kan legge til en hendelse til en VIP-kontakt, for eksempel jubileum, bursdag og andre viktige hendelser.

1. Start Kontakter-appen, trykk på kontakten du vil legge en hendelsesdetalj til, og trykk .
2. På skjermen med kontaktinformasjon trykker du **Add another field (Legg til et annet felt) > Events (Hendelser)**.




3. Velg dato for hendelsen, og trykk **Set (Sett)**.
4. Sørg for at du velger VIP under Gruppe-feltet. Når du er ferdig, trykker du **Done (Ferdig)**.
5. Kontaktens spesielle hendelse vises i hendelseskalendarer. Hvis du vil få en varsling om hendelsen, må du velge påminnelsestiden i Kalender-appen.


TIPS:

- Still inn påminnelsestiden for hendelser i [Calendar \(Kalender\)](#) for å se [What's Next](#)-hendelsesvarsler eller -påminnelser.
- I tillegg til å få påminnelser om kommende hendelser vil du også få varslinger om nye e-poster/tekstmeldinger og tapte anrop (på bestemte modeller) fra What's Next. Du finner mer informasjon under [What's Next](#).

Markere favorittkontakter


Sett dine ofte brukte kontakter som favoritter for å kunne finne dem raskt fra Kontakter-appen.

1. Start Kontakter-appen på én av følgende måter:
 - a. Fra startskjermen trykker du **ASUS > Contacts (Kontakter)**-appen.
 - b. Åpne All Apps (Alle apper)-skjermen, og trykk **Contacts (Kontakter)**.
2. Når du er i Kontakter-appen, trykker du  og deretter **+**.
3. Kryss av ved kontaktene du vil legge til som favoritter.




4. Når du er ferdig, trykker du **Add (Legg til)**. Alle kontaktene du har lagt til vises på Favoritter-skjermen.

TIPS:

- Hvis du vil se favorittlisten, trykker du  på startskjermen og trykker  (kun på utvalgte modeller).
 - Nærmere informasjon finner du i avsnittet [Ringe favorittkontaktene dine](#).
 - Du kan også sette en favorittkontakt som en VIP. Nærmere informasjon finner du i delen [Stille inn VIP](#).
-


Importing contacts

Importer kontakter med data fra en kontaktkilde til ASUS-nettbrettet, en e-postkonto eller et mikro-SIM-kort.

1. Trykk **Asus > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter)**.
2. Trykk **Importer/eksporter**, og velg blant følgende importalternativer:
 - a. Importere fra SIM-kort (kun på utvalgte modeller)
 - b. Import from storage (Importer fra lagring)
3. Trykk på kontoen du vil importere kontaktene dine til:
 - a. E-postkonto
 - b. Enhet
 - c. SIM-kort (kun på utvalgte modeller)
4. Kryss av for å velge kontaktene du vil importere. Trykk på **Importer** når du er ferdig.

Eksportere kontakter


Du kan eksportere kontaktene til lagringskontoene du har satt opp på ASUS-nettbrettet.

1. Trykk **Asus > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter)**.
2. Trykk **Importer/eksporter**, og velg blant følgende eksportalternativer:
 - a. Eksportere til SIM-kort (kun på utvalgte modeller)
 - b. Export to storage (Eksporter til lagring)
3. Trykk for å velge kontakter fra følgende kontoer:
 - a. Alle kontakter
 - b. E-postkonto
 - c. Enhet
 - d. SIM-kort (kun på utvalgte modeller)
4. Velg kontaktene du vil eksportere.
5. Når du er ferdig, trykker du **Eksporter**.

Administrere sperrelisten



Sperre kontakter eller numre

Opprett en liste over sperrede kontakter eller numre for å unngå å motta uønskede anrop eller meldinger. Sperrede anrop og meldinger lagres i sperrelistearkivet.

1. Trykk **Asus > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter) > Blocked list (Sperreliste)**.
2. Trykk **+**, og gjør ett av følgende:
 - Hvis du vil sperre en kontakt, trykker du Choose from contacts (Velg fra kontakter) og velger kontakten du vil sperre fra kontaktlisten.
 - Hvis du vil sperre et nummer, trykker du Enter a number (Skriv inn et nummer) og taster inn nummeret du vil sperre.
3. Når du er ferdig, trykker du OK.

Oppheve sperring av kontakter eller numre

Du kan fjerne en sperret kontakt eller et sperret nummer fra listen og motta anrop eller meldinger fra kontakten eller nummeret igjen.

1. Trykk **Asus > Contacts (Kontakter)**,  **> Manage contacts (Administrer kontakter) > Blocked list (Sperreliste)**.
2. Trykk  **> Remove blocked item (Fjern sperret element)**.
3. Velg kontakten eller nummeret du vil fjerne sperren for, velg **Remove from block list (Fjern fra sperrelisten)**, og trykk **OK**.




Sosiale nettverk med kontakter

Hvis du integrerer de sosiale nettverkskontoene med kontaktene, blir det enklere å se deres profiler, nyheter og sosiale nyhetsstrømmer. Hold deg oppdatert med aktivitetene til kontaktene dine i sanntid.

VIKTIG! Før du kan integrere sosiale nettverkskontoer til kontaktene dine, må du logge inn på den sosiale nettverkskontoen og synkronisere innstillingene.

Synkronisere den sosiale nettverkskontoen



Synkroniser dine sosiale nettverkskontoer for å legge til de sosiale nettverkskontoene til kontaktene dine på ASUS-nettbrettet.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Fra Innstillinger-skjermen trykker du på den sosiale nettverkskontoen under Kontoer-delen.
3. Kryss av ved Contacts (Kontakter) for å synkronisere de sosiale nettverkskontoene med kontaktene dine.
4. Start Kontakter-appen for å se kontaktlisten.
5. Hvis du bare vil vise kontaktene som har sosiale nettverkskontoer, trykker du Contacts to display (Kontakter som skal vises) og fjerner markeringen ved andre kontaktkilder slik at det sosiale nettverksnavnet er markert.
6. Når du er ferdig, trykker du  eller hvor som helst på skjermen.




Sikkerhetskopiere/gjenopprette anropslogger (kun på utvalgte modeller)

Lagre anropslogger på ASUS-nettbrettet for få oversikt over innkommende, utgående og tapte anrop. Du kan også sende anropsloggene du har lagret til en nettbasert lagringskonto eller sende som e-post det med e-postappene du har på ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiere en anropslogg (kun på utvalgte modeller)

1. Fra startskjermen trykker du **Phone (Telefon)** og deretter  for å skjule tastaturet.
2. Trykk  og deretter **Backup call log (Sikkerhetskopier anropslogg)**.
3. Trykk **Backup call log to device (Sikkerhetskopier anropsloggen på enheten)** for å lagre en sikkerhets kopi av anropsloggen på ASUS-nettbrettet. Hvis du vil sende anropsloggen via e-post trykker du **Backup call log to device and send out (Sikkerhetskopier anropslogg til enheten og send ut)**.
4. Tast inn et filnavn for sikkerhetskopifilen, og trykk **OK**. Når sikkerhetskopieringen er ferdig, trykker du **OK**.

Gjenopprette sikkerhetskopierte anropslogger (kun på utvalgte modeller)

1. Fra startskjermen trykker du **Phone (Telefon)** og deretter  for å skjule tastaturet.
2. Trykk  og deretter **Restore call log (Gjenopprett anropslogg)**.
3. Velg anropsloggen du vil gjenopprette og trykk **OK**.
4. Når anropsloggen er gjenopprettet, trykker du **OK**. Trykk  for å vise gjenopprettede anropslogger.

Anropsinnstillinger (kun på utvalgte modeller)

Konfigurer innstillingene for innkommende eller utgående anrop, nummersperring, ringe hjem og mer.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:

- Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
- Trykk  > **Innstillinger**.

2. Trykk Call settings (Anropsinnstillinger), og velg noen av innstillingene som du vil sette opp.

Innstillinger for innkommende anrop	
Phone ringtone (Telefonringtone)	Sett opp ringetonen for SIM-kortet.
Vibrate when ringing (Vibrer ved ringing)	Kryss av hvis du vil at ASUS-nettbrettet skal vibrere når det ringer.
Call forwarding (Viderekobling av anrop)	Bruk denne funksjonen hvis du vil viderekoble anrop til et annet nummer ved følgende betingelser: Always forward (Alltid viderekoble) , Forward when busy (Viderekoble når opptatt) , Forward when unanswered (Viderekoble når ubesvart) og Forward when unreachable (Viderekoble når ikke tilgjengelig) .
Call rejection message (Melding ved anropsavvisning)	Velg eller opprett meldingen som du vil sende når du ikke kan ta et innkommende anrop.
Headset settings for incoming calls (Hodesettinnstillinger for innkommende anrop)	Når du har koblet et hodesett med Bluetooth eller kabel til ASUS-nettbrettet, kan du velge å automatisk svare eller angi ventetiden for innkommende anrop.
Innstillinger for utgående anrop	
Dial pad touch tones (Tastetoner)	Kryss av ved eller fjern avkryssing for å aktivere eller deaktivere tastetoner i Telefon-appen.
Connection alert settings (Tilkoblingsvarselsinnstillinger)	Slå vibrasjon på eller av for tilkoblingsvarselsinnstillinger.
Fixed Dialing Numbers (FDN) (Faste oppringsnumre [FDN])	Sett opp disse innstillingene når du vil begrense utgående anrop til kun tallene i FDN-listen, eller til tall med bestemte prefikser. Spør mobiloperatøren om FDN-tjenesten er tilgjengelig for SIM-kortet ditt.
Home dialing (Ringe hjem)	Aktivere og konfigurere innstillinger for å ringe hjem. Du finner mer informasjon under Ringe hjem .
Andre innstillinger	
Call duration (Anropsvarighet)	Viser lengden på anropet mellom to parter. Anropsvarigheten måles ulikt avhengig av mobiloperatøren.
Voice mail (Talepost)	Sett opp innstillingene for talepost hvis du har abonnert på en taleposttjeneste med mobiloperatøren.
Flere innstillinger	
TTY mode (TTY-modus)	Aktiver eller deaktiver TTY-modus (teksttelefonmodus), som er et kommunikasjonsverktøy for døve.
Internettanropsrelaterte innstillinger	
SIP accounts (SIP-kontoer)	Sett opp din SIP-konto for videoanrop over Internett. Spørre mobiloperatøren om hvordan du skal abonnere på en SIP-konto.
Use Internet calling (Bruke Internettanrop)	Sett opp hvordan du vil bruke videoanrop over Internett.

Send meldinger og mer

Meldinger (kun på utvalgte modeller)



Med Meldinger kan du sende, svare umiddelbart, eller svare senere på viktige meldinger fra kontaktene dine med et av SIM-kortene du har satt inn i enheten. Du kan også sende meldingstråder eller samtaler til andre.

Starte Meldinger-appen

Fra startskjermen gjør du ett av følgende for å starte Meldinger-appen:

- Trykk 
- Trykk  > **Messaging (Meldinger)**

Sende meldinger



1. Start Meldinger-appen, og trykk .
2. I **Til**-feltet skriver du nummeret, eller trykker  for å velge en kontakt fra listen.
3. Begynn med å skrive meldingen i feltet **Skriv inn meldingen**.
4. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende meldingen fra.

Svare på meldinger

1. Trykk din meldingsvarsel fra din startskjermen eller låseskjermen.
2. Begynn med å skrive meldingen i feltet **Skriv inn meldingen**.
3. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende svaret fra.




Sperring av meldinger

Sperr søppelmeldinger som reklamemeldinger eller meldinger fra uønskede avsendere.


1. Gå til **Home screen (startskjermen)**, trykk , og trykk på tråden til avsenderen du ikke vil motta meldinger fra.
2. Trykk  > **Blocked messages (Sperrede meldinger)**, og trykk **Add to block list (Legg til i sperrelisten)**.
3. Trykk **OK** for å bekrefte.

Videresende en meldingstråd (kun på utvalgte modeller)

Du kan videresende meldingstråder eller samtaler til andre, og stille inn en varsling, slik at du kan svare på en viktig melding på et passende tidspunkt.


1. Gå til **Home screen (startskjermen)**, og trykk .
2. Trykk på meldingstråden, og trykk  > **Forward SMS conversation (Videresend SMS-samtale)**.
3. Trykk **Marker alle** eller en av meldingene fra tråden, og trykk **Videresend**.
4. I **Til**-feltet trykker du  for å velge e-postadressen eller mobilnummeret til en kontakt.
5. Når du er ferdig, velger du SIM-kontoen du vil sende meldingen fra. Samtalen vil bli videresendt som en MMS-melding (Multimedia Messaging Service).

TIPS:

- Sørg for at du har et MMS-abonnement hos mobiloperatøren.
- Sørg for at datatilgang er aktivert på enheten. Fra Home (Hjem)-skjermen trykker du  > **Innstillinger** > **Mer** > **Mobile nettverk** og marker **Data aktivert**.
- Kostnader for mobildata og meldingstjenester gjelder ved videresending av samtaler til andre.


Sende melding senere (kun på utvalgte modeller)

Du kan markere en viktig melding som en oppgave for å svare senere i Gjør det senere-appen.

1. På meldingsskjermen trykker du .
2. Trykk **Svar senere**. Meldingen er lagt til en oppgave i **Do It Later (Gjør det senere)**.
3. For å hente og svare på e-posten trykker du **Asus** > **Do It Later (Gjør det senere)** fra startskjermen.

TIPS: Du finner mer informasjon om å hvordan du svarer på meldinger senere under [Svare nå](#).


Andre meldinger for meldinger (kun på utvalgte modeller)

Når du er i en aktiv meldingstråd, eller mens du skriver en melding, kan du trykke  og gjøre ett av følgende.

Add subject (Legg til emne)	Trykk for å legge til en tittel på meldingen.
Insert smiley (Sett inn smilefjes)	Sett inn et uttrykksikon eller smilefjes i meldingen.
Insert text templates (Sett inn tekstmalere)	Sett et forhåndsdefinert svar rett inn i meldingsteksten.
Delete messages (Slett meldinger)	Trykk på dette alternativet og markerer meldingene du vil slette fra tråden.
Innstillinger	Trykk på dette alternativet for å konfigurere meldingsinnstillingene.

Knytte sammen kontacters info

Når du legger til sosiale nettverk eller e-postkontoer, synkroniseres data fra disse kontoene automatisk med kontaktprogrammet. I noen tilfeller kan kontaktinfo vises på flere steder eller under forskjellige navn eller kallenavn i Kontakter-appen. Du kan manuelt knytte sammen og samle all denne informasjonen og sette den under ett sted eller én profil.

1. Åpne Kontakter-appen, trykk og hold kontakten med informasjonen du vil knytte sammen, og velg **Link contact (Koble kontakt)**.
2. Når du er på kontaktens profilside, trykker du .
3. Velg alle kontaktprofilene du vil knytte til én profil, og trykk deretter **Link (Knytt sammen)**. Du kan nå se på og hente all informasjon om kontakten under én profil.

Omlet Chat

Omlet Chat er en åpen app for meldinger og mobil deling app som lar deg chatte med venner på stedet. Den lar deg også administrere dataene ved å lagre dem sikkert på dine private nettskykontoer.

TIPS:

- Omlet Chat-appen kan bare være tilgjengelig i enkelte land.
 - Til å begynne med må du gå til Play-butikken for å oppdatere Omlet Chat. Du må ha en Google-konto for å oppdatere Omlet Chat.
-


Registrere en Omlet Chat-konto

Registrer deg med Omlet Chat med én av følgende kontoer:

- Mobiltelefonnummer
- E-postkonto
- Gmail-konto
- Facebook-konto

Registrere med mobilnummer


Slik registrerer du med mobilnummer:

1. Trykk , og trykk **Omlet Chat**-appen.
2. På introduksjonsskjermen til Omlet kan du trykke på **Skip (Hopp over)** hvis du vil hoppe over introduksjonen eller stryke skjermen til venstre for å lese om nøkkelfunksjonene til Omlet Chat-appen.
3. På registreringssiden velger du land, taster inn mobilnummer, og velger **Next (Neste)**. Omlet Chat-appen sender en tekstmelding med en PIN-kode du trenger for å fortsette med registreringen.
4. Tast inn PIN-koden, og velg **Next (Neste)**.
5. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
6. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Let's do it! (OK! La oss gjøre det!)** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.


TIPS: Omlet-kontakter blir automatisk integrert i kontaktlisten i Kontakter-appen. Nærmere informasjon finner du i delen [Se Omlet-kontakter fra Kontakter-appen](#).

Ved hjelp av en Google™-konto

Slik registrerer du deg ved hjelp av en Google™-konto:


1. Trykk , og trykk **Omlet Chat**-appen.
2. Når du er på registreringsskjermen trykker du **Connect a different account here (Tilknytte en annen konto her)** og deretter **Google**.
3. Trykk **OK** for å bruke Google-kontoen som du registrerte på enheten.
4. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
5. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Let's do it! (Ok! La oss gjøre det!)** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

TIPS: Omlet-kontakter blir automatisk integrert i kontaktlisten i Kontakter-appen. Nærmere informasjon finner du i delen [Se Omlet-kontakter fra Kontakter-appen](#).

6. Trykk  for å vise Omlet Chat-menyen.

Ved hjelp av en e-postkonto

Slik registrerer du deg med en e-postadresse:


1. Trykk , og trykk **Omlet Chat**-appen.
2. Når du er på registreringsskjermen trykker du **Connect a different account here (Tilknytte en annen konto her)** og deretter **Email**.
3. Skriv inn e-postadressen, og velg **Next (Neste)**. Omlet Chat-appen sender en e-postbekreftelse til e-postadressen.
4. Gå til e-postkontoen, åpne e-postbekreftelsen fra Omlet, og trykk på koblingen for å aktivere kontoen.
5. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
6. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Let's do it! (Ok! La oss gjøre det!)** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

TIPS: Omlet-kontakter blir automatisk integrert i kontaktlisten i Kontakter-appen. Nærmere informasjon finner du i delen [Se Omlet-kontakter fra Kontakter-appen](#).

7. Trykk  for å vise Omlet Chat-menyen.

Ved hjelp av en Facebook®-konto

Slik registrerer du deg ved hjelp av en Facebook-konto:

1. Trykk , og trykk **Omlet Chat**-appen.
2. Når du er på registreringsskjermen trykker du **Connect a different account here (Tilknytt en annen konto her)** og deretter **Facebook**. Omlet Chat-appen tar deg videre til Facebook for å logge på Facebook-kontoen din.
3. Logg på Facebook-kontoen, og velg **OK**.
4. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
5. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Let's do it! (Ok! La oss gjøre det!)** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

TIPS: Omlet-kontakter blir automatisk integrert i kontaktlisten i Kontakter-appen. Nærmere informasjon finner du i delen [Se Omlet-kontakter fra Kontakter-appen](#).


6. Trykk  for å vise Omlet Chat-menyen.

Sende Omlet-invitasjoner



Inviter vennene dine til å bruke Omlet Chat ved å sende Omlet-invitasjoner til e-postadressene eller Facebook-kontoene deres.

Sende Omlet-invitasjoner via Facebook

Slik sender du en Omlet-invitasjon via Facebook:

1. Åpne Omlet Chat-skjermen, og trykk  for å vise Omlet Chat-menyen.
2. Trykk **Contacts (Kontakter)**, og velg deretter **Add/Invite friends (Legg til / inviter venner)**.
3. Når du er på skjermen for å legge til kontakter, trykker du **Invite Facebook friends (Inviter venner på Facebook)**.
4. Logg på Facebook-kontoen, og trykk **OK** for å gi Omlet Chat tilgang til kontoen din.
5. Trykk **+** for å velge kontaktene, og trykk **Send**.



Sende Omlet-invitasjoner via e-post


1. Åpne Omlet Chat-skjermen, og trykk  for å vise Omlet Chat-menyen.
2. Trykk **Contacts (Kontakter)**, og velg deretter **Add/Invite friends (Legg til / inviter venner)**.
3. Når du er på skjermen for å legge til kontakter, trykker du **Invite address book friends (Inviter adressebokvenner)**.
4. Kryss av ved kontaktene, og trykk .

Bruke Omlet Chat

Send tekst- og multimediemeldinger for å ha en morsom, kreativ og interaktiv samtale.

Slik starter du en samtale:

1. Gå til Omlet Chat-skjermen, trykk  for å vise Omlet Chat-menyen, og trykk **Contacts (Kontakter)**.
2. Trykk på kontakten du vil prate med, og trykk .





Sende en chat-melding

Du sender en chat-melding ved å skrive inn meldingen i feltet **What's up (Hva skjer)** og trykke






Sende en talemelding

Hvis du vil sende en talemelding, trykker og holder du  og begynner å snakke. Slipp  for å sende.

Sende et virtuelt klistremerke


For å sende et virtuelt klistremerke trykker du  og velger blant de virtuelle klistremerkene som vises.

TIPS: Du kan laste ned flere virtuelle klistremerker fra Sticker Store (Klistremerkebutikken). Du kan laste ned virtuelle klistremerker ved å trykke  >  og så .

Bruke skuff-apper

Omlet Chat har noen flotte skuff-apper som lar deg at dele multimediemeldinger for å gi et morsomt og personlig preg.

Hvis du vil bruke disse skuff-appene, trykker du **+** fra samtaletråden og velger en app fra skuff-applisten for å sende en bestemt multimediemelding.



Flere skuff-apper

I tillegg til de vanlige appene du finner i skuff-applisten er det andre apper på Omlet Chat-appen som du kan bruke. Bare trykk **+** fra samtaletråden, og trykk **+** for å vise flere skuff-apper.


Bruke andre skuff-apper

Hvis du vil bruke en annen skuff-app, trykker du **+** og deretter på en app for å starte den.

Legge til flere skuff-apper i skuff-applisten

Trykk **+** for å se flere apps, og trykk **+** for å feste appen.


TIPS: Skuff-appene du kan bruke kan variere avhengig av hvor du er.




Ser delte bilder i Galleri-appen

Bildene som du og dine venner har delt i chatterommene i Omlet Chat-appen blir umiddelbart lagret på enheten. Du kan se de delte bildene i Galleri-appen.


Slik ser du de delte bildene:

1. Start Galleri-appen på én av følgende måter:
 - a. Fra startskjermen trykker du **ASUS > Gallery (Galleri)**-appen.
 - b. Åpne Alle apper-skjermen, og trykk på **Gallery (Galleri)**-appen.
2. Fra hovedskjermen til Galleri trykker du  og velger mellom følgende alternativer:
 - a. Alle delte bilder
 - b. Chatterom
 - c. Deler




Se alle delte bilder

Trykk **All shared photos (Alle delte bilder)** for å se alle bildene som har blitt delt av deg og Omlet Chat-kontaktene.




Se delte bilder etter chatterom

Trykk **Chat room (Chatterom)** for å se på bilder delt i et chatterom eller sosialt punkt.



Se delte bilder etter deler

Trykk **Sharer (Deler)** for å se bildene som er delt av en bestemt Omlet Chat-kontakt.




Se Omlet-kontakter fra Kontakter-appen

Bortsett fra det å koble deg til Omlet-kontaktene i Omlet Chat-appen, kan du også se og prate med Omlet-kontaktene dine ved hjelp av Kontakter-appen. Når Omlet-kontaktene dine er integrert med Kontakter-appen, blir det enklere for deg å finne og prate med Omlet-kontaktene dine selv uten å starte Omlet Chat-appen.


Slik ser du Omlet-kontakter i Kontakter-appen:

1. Start Kontakter-appen på én av følgende måter:
 - a. Fra startskjermen trykker du **ASUS > Contacts (Kontakter)**-appen.
 - b. Åpne All Apps (Alle apper)-skjermen, og trykk **Contacts (Kontakter)**.

2. Trykk **Contacts to display (Kontakter som skal vises)** for å vise nedtrekkslisten for å vise kontaktgrupper.



3. Opphev markeringen av alle kontaktgrupper unntatt **Omlet Chat**, og trykk hvor som helst. Kontakter-skjermen viser alle Omlet-kontaktene.
4. Trykk på en Omlet-kontakt for å velge og vise kontaktdetaljene eller prate direkte med den kontakten.



Synkronisere Omlet Chat med en nettsky

Hvis du har en Dropbox®, Box®, eller Baidu PCS Cloud-konto, kan Omlet Chat-appen laste opp dine private anrop og samtalelogger raskt og sikkert.

Før Omlet Chat-appen laster opp dataene dine, må du først synkronisere nettskykontoen med Omlet Chat-appen. Slik gjør du det:

1. Åpne Omlet Chat-menyen, og velg **Innstillinger**.
2. Trykk **Cloud Storage (Nettskylagring)**, og velg deretter blant følgende nettskytjenester:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
 - d. OneDrive
 - e. Google Drive
3. Tast inn brukernavn og passord for å logge på nettskykontoen. Følg instruksjonene på skjermen for å synkronisere nettskykontoen med Omlet Chat-appen.

Dine dyrebare øyeblikk

4

TIPS: Følgende skjermbilde er bare for referanse.

Fang hvert eneste øyeblikk

Starte Kamera-appen

Ta bilder og spill inn videoer ved hjelp av Kamera-appen på ASUS-nettbrettet. Se noen av trinnene nedenfor for å åpne Kamera-appen.

Fra låseskjermen

Dra ned  til Kamera-appen har startet.

Fra Hjem-skjermen

Trykk  .

Bruke volumtasten

Når ASUS-nettbrettet er i hvilemodus, kan du dobbeltrykke på volumtasten for å vekke ASUS-nettbrettet og umiddelbart starte Kamera-appen.

TIPS: Før du bruker volumtasten til å starte Kamera-appen, må du aktivere denne funksjonen fra Innstillinger > Låseskjerm og stille Øyeblikkelig kamera til På.

Bruke kameraet for første gang

Når du starter kameraet for første gang, vises to funksjoner som vil hjelpe deg med å komme i gang: Veiledning og Image Locations (Bildesteder).

Veiledning

Hvis det er første gang du bruker kameraet på ASUS-nettbrettet, vil du se den følgende veiledningsskjermen når du starter **Kamera**-appen. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet.

1. På veiledningsskjerm bildet trykker du **Ignorer** hvis du vil hoppe over veiledningen eller **Start** for å vise den grunnleggende veiledningen om bruk av kameraet.
2. Når du har trykket på et av disse alternativene, sendes du videre til Bildesteder.

Bildesteder


Når du er ferdig med veiledningen, vises skjermen for Husk bildesteder. Denne hjelper deg med å lage automatiske stedskoder for bilder. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet:

1. På skjermen for Husk bildesteder trykker du **No thanks (Nei takk)** for å fortsette til kameraskjermen, eller **Yes (Ja)** for å sette opp stedsmerking for bildene du tar.
2. Skyv **Sted** til **På** for å aktivere funksjonen for stedsmerking.
3. Trykk **Godta** på den neste skjermen for å aktivere funksjonen og fortsette til kameraet.

Hjemskjerm for kamera

ASUS-nettbrettet har et kamera med funksjoner for automatisk scenesporing og bildestabilisering. Den har også en videostabiliseringsfunksjon som bidrar til å hindre skjelving under videoopptak.



Trykk på ikonene for å begynne å bruke kameraet og utforske bilde- og videofunksjonene på ASUS-nettbrettet.



Bildeinnstillinger


Juster utseendet til bildene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du  > .
2. Rull ned og konfigurér de tilgjengelige alternativene.


Bilde

Konfigurer bildekvaliteten med disse alternativene.




Opptaksmodus

Sett lukkertiden til **Timer (Nedtelling)**, aktiver **Touch shutter (Berøringslukker)** eller endre **Burst (Serie)**-hastighet under dette alternativet



Focus & exposure (Fokus og eksponering)



Aktiver **Touch auto-exposure (Berør autoeksponering)** eller **Face detection (Ansiktsgjenkjenning)**, eller angi **Metering mode (Lysmåling-modus)** og **Focus mode (Fokusmodus)** under dette alternativet.



Videoinnstillinger


Juster utseendet til videoene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du  > .
2. Rull ned og konfigurere de tilgjengelige alternativene.

Bilde

Konfigurer videokvaliteten med disse alternativene.



Focus & exposure (Fokus og eksponering)

Aktiver **Berør autoeksponering** under dette alternativet.



Avanserte kamerafunksjoner



Finn nye måter å ta bilder eller videoer på, og gjøre øyeblikkene du fanger ekstra spesielle med de avanserte kamerafunksjonene på ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder. Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.

HDR

Funksjonen for høyt dynamisk område (HDR) gjør at du kan ta mer detaljerte bilder der det er lite lys og høy kontrast. HDR kan brukes når du tar bilder på veldig lyse steder, og bidrar til å jevne ut fargene som kommer på bildet.




Ta bilder med HDR


1. Trykk  > **HDR** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for å begynne å ta bildet.

Forskjønnelse



Ha det med å ta og se på bilder av familie og venner ved å bruke forskjønnelsesfunksjonen på ASUS-nettbrettet. Når den er aktivert, kan du bruke denne funksjonen til å forskjønne ansiktet til motivet ditt før du trykker på utløserknappen.

Ta bilder med forskjønnelse

1. Trykk  > **Forskjønnelse** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for justere Forskjønnelsesinnstillingene som skal brukes på bildet.
3. Trykk  for å begynne å ta bildet.

TIPS: Dra  oppover for å stille inn Timer (Tidtaker).



Bruke Forskjønnelse på bilder

1. Trykk miniatyrbildet for å forhåndsviser bildet og vise innstillingene for Forskjønnelse.
2. Trykk fotoet, trykk  for å velge ønsket Forskjønnelsesfunksjon, og trykk deretter  for å lagre bildet.



Lavt lys (kun på utvalgte modeller)

Takket være PixelMaster blir kameraets lysfølsomhet økt med opp til 400 % for å forbedre støyreduksjon, og fargekontrast blir økt med opp til 200 %. Bruk denne modusen til å gjøre alle motiver om til flotte bilder eller videoer – enten det er rikelig med naturlig lys eller ikke.

Ta bilder med lavt lys

1. Trykk  > **Low light (Lagt lys)** fra startskjermen til Kamera-appen.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder.

Ta videoer med lavt lys



1. Trykk  > **Low light (Lagt lys)** fra startskjermen til Kamera-appen.
2. Trykk  for å begynne å ta video.

Natt

Ta lyse bilder selv på natten eller i situasjoner med dårlig lys ved å bruke nattfunksjonen på ASUS-nettbrettet.

TIPS: Hold hendene i ro mens før og mens ASUS-nettbrettet tar bildet for å forhindre at resultatet blir uklart.






Ta nattbilder

1. Trykk  > **Natt** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for å begynne å ta nattbilder.

Dybdeskarphet

Ta makrobilder med en myk bakgrunn ved hjelp av dybdeskarphetseffekten. Denne funksjonen egner seg for nærbilder av motiver, og gir et mer definert og dramatisk resultat.

Ta bilder med dybdeskarphet




1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Depth of field (Dybdeskarphet)**.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder.
3. Trykk  eller  for å øke eller redusere uskarpheten i bakgrunnen.
4. Trykk  for å lagre bildet.

Effekt



Ta bilder med forskjellige effekter som Pikseliser, Tegneserie, Vintage, LOMO eller andre effekter.

TIPS: Effekten må velges før du tar bildet.

Ta bilder med effekter

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Effect (Effekt)**
2. Trykk , og velg en effekt du vil bruke på bildet.
3. Trykk  for å begynne å ta bilder.




Bruke effekter på fotografier

1. Trykk miniatyrbildet for å forhåndsvisne bildet.
2. Trykk bildet, trykk  for å velge ønsket effekt, og trykk  for å lagre bildet.

Sjølskudd

Dra nytte av den høyere oppløsningen på det bakre kameraet uten å måtte trykke på utløserknappen. ASUS-nettbrettet kan bruke ansiktsregistrering til å gjenkjenne opp til fire ansikter med det bakre kameraet slik at du kan ta et sjølskudd av deg selv eller en gruppe automatisk.




Ta sjølskudd

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Sjølskudd**.
2. Trykk  for å velge hvor mange personer som skal være med i bildet.
3. Bruk det bakre kameraet til å oppdage ansikt, og vent på at ASUS-nettbrettet å begynne å pipe. Det teller ned til bildet blir tatt.
4. Trykk  for å lagre bildet.

GIF-animasjon

Lag GIF-animasjoner (Graphics Interchange Format) rett fra ASUS-nettbrettets kamera med GIF-animasjonsfunksjonen.



Ta bilder med GIF-animasjon

1. Trykk  > **GIF-animasjon** fra kameraets startskjerm.
2. Hold inne  for å begynne å lage serieopptak for GIF-animasjon.
3. Still inn justeringer for GIF-animasjonen.
4. Trykk på  når du er ferdig.

Panorama

Ta bilder fra flere vinkler ved hjelp av Panorama. Bilder tatt med et vidvinkelperspektiv blir automatisk sydd sammen med denne funksjonen.

Ta panoramabilder

1. Trykk  > **Panorama** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk , og sving ASUS-nettbrettet til venstre eller høyre for å ta bilde av utsikten.









TIPS: Når du panorerer med ASUS-nettbrettet, vises en tidslinje med miniatyrbilder på den nedre delen av skjermen mens bildet blir tatt.

3. Trykk på  når du er ferdig.

Miniatyr

Simulere fokuseffekten til speilreflekskameraobjektiver med miniatyrfunksjonen. Ved hjelp av denne funksjonen kan du fokusere på bestemte områder av motivet og legge til en bokeh-effekt på både bilder og video med ASUS-nettbrettet.

Ta bilder med miniatyrfunksjonen




1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Miniature (Miniatyr)**.
2. Trykk  eller  for å velge fokusområde, og bruk to fingre for å justere fokusområdets størrelse og posisjon.
3. Trykk  eller  for å øke eller redusere uskarpheten i bakgrunnen. Trykk  eller  for å øke eller redusere metningen.
4. Trykk  for å ta miniatyrbilder.

Spol tilbake i tid

Når du har valgt **Spol tilbake i tid**, begynner lukkeren å ta seriebilder fra to sekunder før du faktisk trykket på lukkerknappen. Du får en tidslinje med bilder, og du kan velge det beste bildet for å lagre i Galleriet.

TIPS: Funksjonen Spol tilbake i tid kan bare brukes med det bakre kameraet.

Ta bilder med Spol tilbake i tid

1. Trykk  > **Spol tilbake i tid** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder.
3. Juster tiden (i sekunder) som du vil at bildet skal spilles av i revers eller bakover.
4. Trykk på  når du er ferdig.

Bruke visningsskjermen for Spol tilbake i tid

1. Når du har trykket på utløseren, ser du visningsskjermen for Spol tilbake i tid til høyre for et av bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp tok.




TIPS: Trykk **Best** for å se bildet som kameraet mener kan være det beste.

2. Velg et bilde, og trykk på **Ferdig** for å lagre det i Galleriet.

Smart fjerning

Fjern uønskede detaljer umiddelbart etter at bildet er tatt med funksjonen for smart fjerning.




Ta bilder med smart fjerning

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du  > **Smart fjerning**.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder som kan redigeres med Smart fjerning.
3. Når du har tatt bildet, trykker du omriss rundt det oppdagede objektet som er i bevegelse for å slette det.
4. Trykk  for å lagre bildet.

Alle smiler

Fang det perfekte smilet eller det sprøeste ansiktsuttrykket fra en rekke bilder med funksjonen Alle smiler. Denne funksjonen lar deg ta fem bilder etter hverandre når du har trykket på utløserknappen. Ansikter på bildet registreres automatisk slik at du kan sammenligne dem.




Ta bilder med funksjonen Alle smiler

1. Trykk  > **Alle smiler** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk  for å begynne å ta bilder som kan redigeres med Alle smiler.
3. Trykk motivets ansikt, og velg det beste ansiktsuttrykket.
4. Sveip ned fra toppen, og trykk deretter  for å lagre bildet.

Tidsforkortelse

ASUS-nettbrettet har en funksjon for tidsforkortelse, som tar stillbilder som kan settes sammen for tidsforkortet avspilling. Resultatet ser ut som en veldig lang video som spoles raskt fremover.

Ta opp videoer med tidsforkortelse

1. Trykk  > **Time lapse** fra kameraets startskjerm.
2. Trykk , og velg tidsforkortelsesintervall.
3. Trykk  for å begynne å ta videoer med tidsforkortelse.

Bruke Galleriet


Se bilder og filmer på ASUS-nettbrett med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret i ASUS-nettbrett-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.


For å starte Galleri trykker du  > **Galleri**.

Se filer fra sosiale nettverk eller nettskylagring

Som standard viser Galleri alle filene på ASUS-nettbrettet i henhold til albummappene.

Slik kan du vise filer fra andre steder som er tilgjengelige via ASUS-nettbrettet:

1. Trykk  på hovedskjermbildet.
2. Trykk på en av følgende kilder å vise filene i kilden.



TIPS:



- Du kan laste ned bilder til ASUS-nettbrettet fra nettskykontoen og bruke dem som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde.
- Du finner mer informasjon om hvordan du legger til omslagsbilder for kontaktene dine under [Tilpass kontaktens profil](#).
- Du finner mer informasjon om bruk av bilder eller bilder som bakgrunnsbilde under [Bakgrunnsbilder](#).


VIKTIG! Du trenger en Internett-tilkobling for å vise bilder og videoer under **Mine nettsky-bilder** og **Venners bilde**.

Se bildelokalitet



Aktiver lokalitetstilgang på ASUS-nettbrettet, og få lokalitetsdetaljer på bildene dine. Informasjon om bildenes lokalitet inkluderer området hvor bildene er tatt, samt et kart over stedet via Google Maps eller Baidu (kun i Kina).

Slik kan du se detaljene for et bilde:



1. Slå på lokalitetstilgang fra >  > **Innstillinger** > **Location (Lokalitet)**.
2. Sørg for at du har delt lokaliteten din med Google Maps eller Baidu.
3. Start Galleri-appen, og velg bildet du vil se detaljene til.
4. Trykk på bildet, og trykk .



Dele filer fra galleriet


1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen som har filene du vil dele.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil dele. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk  og velg fra listen hvor du vil dele bildene.

Slette filer fra galleriet

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene du vil slette ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du  for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil slette. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk .

Redigere et bilde

Galleriet har også sine egne bilderedigeringsverktøy som du kan bruke til å forbedre bilder lagret på ASUS-nettbrettet.




1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du på bildet du vil redigere.
3. Når bildet er åpnet, trykker du på det igjen for å vise funksjoner.
4. Trykk  for å åpne bilderedigeringsverktøylinjen.
5. Trykk på et av ikonene på redigeringsverktøylinjen for å bruke endringene på bildet.

Zoome inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde

Fra Galleriskjermen eller når du ser på det valgte bildet, kan du spre fingrene fra hverandre på berøringsskjermen for å zoome inn. Du zoomer ut ved å knipe fingrene sammen på berøringsskjermen.


Legge inn bilder på Kalenderhendelse-veggen

Hvis du aktiverer denne funksjonen i Galleri, kan du se bilder rett i kalenderhendelser. På denne måten kan du umiddelbart gruppere bilder du har tatt etter det bestemte hendelsesnavnet.

1. Ta bilder med ASUS-nettbrettet, og start **Gallery (Galleri)**.
2. Trykk  på **Events wall (Hendelsesvegg)**.
3. Trykk **Tap here to enter name (Trykk her for å skrive inn navn)**, og skriv inn navnet på hendelsen som du anga i Kalender-appen.
4. Trykk  i øverste høyre hjørne på mappa som inneholder bilder som ble tatt i løpet av en hendelse.
5. Velg kalenderhendelsen du vil integrere med bildemappa.
6. Ikonet  vises i øvre høyre hjørne av bildemappa, noe som indikerer at bildene ble lagt ut på hendelsesveggen.
7. Hvis du vil se på hendelsesbilder, åpner du hendelsen fra Kalender-appen, og trykker

VIKTIG!



- Denne funksjonen er bare aktivert når hendelser er stilt inn på Kalenderen. Du finner mer informasjon om hvordan du stiller inn hendelser under [Kalender](#).
 - Kun bilder tatt med ASUS-nettbrettets kamera til samme dato og tidspunkt som en kalenderhendelse kan bruke denne funksjonen.
-




Bruke MiniMovie (MiniFilm)


Gjør bilder om til en kreativ bildeserie ved hjelp av MiniMovie (MiniFilm)-funksjonen i Galleri. MiniMovie (MiniFilm) inneholder et tema for bildeserier som du umiddelbart kan bruke på bilder du har valgt.


Slik lager du en MiniMovie (MiniFilm) fra en bildemappe:

1. Start Galleri, og trykk  for å velge plasseringen til bildemappen.
2. Velg bildemappen, og trykk  > **Auto MiniMovie (MiniFilm)**.
3. Velg MiniMovie (MiniFilm)-temaet du vil bruke på bildeserien.






Trykk på et av disse temaene for å se en forhåndsvisning.

4. Når du har valgt et tema, trykker du  for å lagre bildeserien.
5. Du kan deretter dele bildeserien via sosiale nettverk eller direktemeldingsapper som Facebook, Google Plus og Omlet Chat.




Slik lager du en MiniMovie (MiniFilm) fra et utvalg av bilder:

1. Start Galleri, og trykk  for å velge plasseringen til bildene.
2. Trykk  for å aktivere filvalg.
3. Når du har valgt bildene dine, trykker du **MiniMovie (MiniFilm)**.
4. Velg MiniMovie (MiniFilm)-temaet du vil bruke på bildeserien.





Trykk på et av disse temaene for å se en forhåndsvisning.

5. Når du har valgt et tema, trykker du  for å lagre bildeserien. Du kan få tilgang til lagrede lysbildeserier fra **ASUS > File Manager (Filbehandling) > Movies (Filmer) > MiniMovie (MiniFilm)**.
6. Du kan deretter dele bildeserien via sosiale nettverk eller direktemeldingsapper som Facebook, Google Plus og Omlet Chat.

Bruke PlayTo

Spill av filer fra Galleriet til en kompatibel strømmingsenhet ved hjelp av PlayTo.

Slik bruker du denne funksjonen:

1. Fra Galleriskjermen trykker du  eller mappen hvor filene du vil slette ligger.
2. Trykk  > **PlayTo**.
3. På den neste skjermen velger du en kompatibel enhet for å begynne å sende filen.

Nettleser


Nettleseren er basert på den toppmoderne Chromium-baserte motoren, og lar deg surfe på Internett med rask lasting. Det rene og intuitive Zen-grensesnittet er drevet av teknologi for dynamisk tilpasning av tekst og optimaliserer web-innhold slik at det passer skjermen på ASUS-nettbrettet bedre. Smart Reader-funksjonen har en bladvisningsmodus som du kan bruke til å lese web-innholdet enten du er på nettet eller frakoblet uten forstyrrende elementer som bannerannonser. Du kan også markere en interessant side som en Les senere-oppgave, slik at du kan hente den fra Gjør det senere-appen og lese når det passer for deg.

VIKTIG! Sørg for at ASUS-nettbrettet er koblet til Wi-Fi før du prøver å surfe på nettet eller bruke Internett på en annen måte. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Starte nettleseren


Gå til startskjermen, og gjør ett av følgende for å starte nettleseren:

- Trykk .
- Trykk  > **Browser (Nettleser)**.




Dele en side

Del interessante sider fra ASUS-nettbrettet med andre via en e-postkonto, nettskylagringskonto, Bluetooth eller andre apper på ASUS-nettbrettet.

1. Start nettleseren.
2. Når du har funnet en nettside, trykker du  > Share page (Del side).
3. Trykk på kontoen eller appen som du vil bruke som medium for å dele siden.

Lese sider senere



Når du finner interessant informasjon på nettet, men du ikke har tid til å lese det, kan du markere den som en Les senere-oppgave. Du kan hente og lese denne siden på et passende tidspunkt fra Gjør det senere-appen.

1. Når du er på siden, trykker du  > **Read later (Les senere)**.
2. Når du skal hente siden, trykker du **Asus > Do It Later (Gjør det senere)** på startskjermen.

TIPS: Du finner mer informasjon om å se på disse sidene under [Ta igjen lesing på nettet nå](#).

Legge til en ny fane

Skjul det aktive nettstedet og åpne et nytt vindu for å fortsette å surfe eller surfe på et annet nettsted.

1. Fra siden du er på trykker du  > **New tab (Ny fane)** eller  ved siden av den aktive fanen.
2. Skriv inn URL-adressen i URL-feltet, og fortsette å surfe på Internett fra ASUS-nettbrettet.
3. Hvis du vil legge til en ny fane, utfører du trinn 1 igjen.


TIPS:

- Åpner du veldig mange nettsteder i nettleseren, påvirker dette ytelsen for lasting.
 - Hvis Internettforbindelsen blir treg, kan du prøve å tømme bufferen. Du finner mer informasjon i delen [Tømme nettleserens buffer](#).
-

Lagre sider som bokmerker

Lagre favorittsider eller nettsteder som bokmerker slik at du kan gå tilbake og bla gjennom dem på nytt.

Slik lagrer du en side som bokmerke:




Fra siden trykker du  > **Save to bookmarks (Lagre som bokmerke)**. Neste gang du åpner nettleseren, kan du raskt trykke på siden du har lagret som bokmerke.


Les smart på nettet

ASUS-nettbrettet aktiverer automatisk Smart Reader-modus på sider som inneholder mange elementer som kan være unødvendige eller distraherende, som bannerannonser, ikoner eller menyelementer. Du kan fjerne disse elementene og bare lese det viktigste innholdet på siden.

TIPS: Smart Reader-modus støttes på nettstedene Wikipedia, CNN, ESPN, BCC og NY Times.


Slik bruker du Smart Reader-modus:

- Trykk på ikonet for Smart Reader-modus  for å automatisk fjerne eventuelle unødvendige eller forstyrrende elementer og bare vise det viktigste innholdet på siden.
- Gå til siden for Smart Reader-modus, og gjør ett av følgende:
 - Trykk  for å vise leselisten eller lagrede sider.
 - Trykk  for å starte markørverktøyet, velg ønsket farge, og sveip over teksten som du vil fremheve.
 - Knip to fingre sammen eller spre dem fra hverandre for å zoome inn/ut av en side.



Tømme nettleserens buffer

Tøm nettleserens buffer for å slette midlertidige Internettfiler, nettsteder og informasjonskapsler som er midlertidig lagret på ASUS-nettbrettet. Dette bidrar til å forbedre lasteytelsen til nettleseren.

1. Start nettleseren.
2. Velg  > **Innstillinger** > **Privacy & security (Personvern og sikkerhet)** > **Clear cache (Tøm buffer)**.
3. Klikk OK når du ser bekreftelsesmeldingen.

E-post

Legg til kontoer for Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP slik at du kan motta, opprette og bla gjennom e-poster direkte fra enheten. Du kan også synkronisere e-postkontaktene fra disse kontoene til ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! ASUS-nettbrettet må være tilkoblet Wi-Fi eller mobilt nettverk for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Sette opp en e-postkonto

Sett opp din eksisterende personlige e-postkonto eller jobb-e-postkonto for å kunne motta, lese og sende e-post fra ASUS-nettbrettet.

1. Trykk på **E-post** på Hjem-skjermen for å starte e-postprogrammet.
2. Trykk på e-postleverandøren du vil sette opp.
3. Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk **Neste**.


TIPS: Vent mens enheten automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.

4. Konfigurer **Kontoinnstillinger**. Dette omfatter hvor ofte innboksen skal sjekkes, hvor mange dager som skal synkroniseres, eller om hvordan e-poster skal varsles om. Når du er ferdig, trykker du **Neste**.
5. Tast inn et kontonavn som skal vises i de utgående meldingene og trykk deretter på **Neste** for å logge på innboksen.

TIPS: Hvis du vil sette opp jobb-e-postkontoen på ASUS-nettbrettet, må du be om e-postinnstillingene fra nettverksadministratoren.

Legge til e-postkontoer

Hvis du ikke har en eksisterende e-postkonto, kan du opprette en slik at du kan motta, lese og sende e-post direkte fra ASUS-nettbrettet.

1. Trykk på **E-post** på Hjem-skjermen for å starte e-postprogrammet.
2. Trykk  > **Innstillinger**, og legg til en e-postkonto.
3. Trykk på e-postleverandøren du vil sette opp.
4. Følg disse instruksjonene for å sette opp en ny e-postkonto.


TIPS: Du kan også se trinn 3 til 5 i [Sette opp en e-postkonto](#) i denne håndboken for å fullføre oppsettet.

Sette opp en Gmail-konto

1. Trykk **Google**, og trykk deretter **Gmail**.
2. Trykk på **Eksisterende** og legg inn din eksisterende **E-post** og **Passord**, trykk deretter på .

TIPS:

- Trykk på **Ny** hvis du ikke har en **Google-konto**.
 - Du må vente litt etter at du logget på mens enheten kommuniserer med Googles servere for å sette opp brukerkontoen.
-

3. Bruk Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på  for å logge på Gmail-kontoen din.


VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke **E-post** for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig.

Kalender

Kalender-appen gjør det mulig å holde oversikt over viktige hendelser med ASUS-nettbrettet. Du kan opprette hendelser, angi påminnelser eller lage et nedtellingsvarsel for å sikre at du ikke glemmer disse viktige anledningene. Den lagrer også hendelser som bursdager og jubileer, som du har satt opp for VIP-kontakter.

Opprette hendelser

Slik oppretter du en hendelse:



1. Trykk **ASUS >Kalender**.
2. Trykk  for å opprette en hendelse.
3. Skriv inn de nødvendige detaljene for hendelsen på skjermbildet for ny hendelse.
4. Sett Nedtelling til **ON (PÅ)**. Du får et nedtellingsvarsel på systemvarslingspanelet som forteller deg hvor mange dager som gjenstår til hendelsen finner sted.

TIPS: Du finner mer informasjon om systemvarslingspanelet under [Systemvarslinger](#).

5. I **Reminders (Påminnelser)**-feltet velger du tidspunktet da du vil få et varsel eller påminnelse om hendelsen.
6. Når du er ferdig, trykker du **Ok** for å lagre og avslutte.

Legge til en konto i kalenderen

I tillegg til å opprette hendelser på ASUS-nettbrettet, kan du også bruke kalenderen til å opprette hendelser som blir automatisk synkronisert med nettbaserte kontoer. Men først må disse kontoene legges til kalenderen på følgende måte:

1. Trykk **ASUS >Kalender**.
2. Trykk  > **Kontoer** > .
3. Trykk på kontoen du vil legge til.
4. Følg instruksjonene på skjermbildet for å legge den nye kontoen til kalenderen.

Opprette en hendelse fra kontoen din

Når du har lagt til nettkontoer som du vil synkronisere med kalenderen, kan du bruke ASUS-nettbrettet til å lage varsler for nettbasert kontoer på følgende måte:


1. Trykk **ASUS >Kalender**.
2. Trykk **Ny hendelse** for å opprette en hendelse.
3. På skjermbildet for ny hendelse trykker du **Min kalender** for å vise alle kontoene som er synkronisert med kalenderen.
4. Trykk på kontoen du vil opprette en ny hendelse i.
5. Skriv inn de nødvendige detaljene for hendelsen på skjermen for ny hendelse, og trykk **Done (Ferdig)**.

TIPS: Den nettbaserte kontoen må allerede være lagt til kalenderen før du kan fortsette med følgende trinn. Du finner mer informasjon under [Legge til kontoer i kalenderen](#).

Aktivere varslingspåminnelser for hendelser

Slå på varslings i Kalender-appen for å få påminnelser om spesielle hendelser som bursdager, jubileer, møter og andre viktige hendelser.

1. Trykk **ASUS >Kalender**.
2. Trykk **☰ > Kontoer**.
3. Trykk på kontoene du vil motta varslinger fra.



TIPS:

- Du finner mer informasjon om det å sette opp varslingshendelser for VIP-er under [Legge til en hendelse til en VIP-kontakt](#).
 - Få varsler eller påminnelser som [What's Next](#).
-


What's Next

Få med deg viktige hendelser, ha det gøy ute i solen, og få meldinger/e-poster/anrop (på bestemte modeller) fra VIP-kontakter. Sett opp innstillinger for hendelseskalendar, favoritt- og VIP-grupper, eller værvarsler for å få varsler og påminnelser om hva som skjer. Vis What's Next-varsler fra låseskjermen, systemvarslingspanelet og What's Next-widjeten eller -appen.

Få hendelsespåminnelser

For å få påminnelser og varsler What's Next-hendelser må du gjøre følgende:

- Sett opp informasjon om VIP-hendelser som bursdager eller jubileer i Kontakter-appen. Du finner mer informasjon under [Legge til en hendelse til en VIP-kontakt](#).
- Du kan sette opp en hendelse og velge påminnelsetiden i Kalender-appen. Du finner mer informasjon under [Opprette hendelser](#).



Godta eller avslå invitasjoner til hendelser


Sett opp e-postkontoen din i e-post-appen for å sende eller motta e-poster som invitasjoner til hendelser. Når du godtar e-postinvitasjoner, vil hendelsene bli synkronisert med Kalender-appen.

TIPS: Du finner mer informasjon under [E-post](#) og [Kalender](#).

VIKTIG! ASUS-nettbrettet må være koblet til Wi-Fi for å få e-postinvitasjoner eller hendelsesrelaterte varsler. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Slik kan du godta eller avslå en invitasjon:

1. Trykk på e-postinvitasjonen for å åpne den.
2. Trykk **Yes (Ja)** for å godta, eller **No (Nei)** for å avslå invitasjonen. Svaret blir sendt til arrangøren eller verten.




Få hendelsesrelaterte varsler

Når du godtar en invitasjon til en hendelse, vil du få påminnelser om eventuelle endringer til hendelsen som utsettelse, avlysninger, endringer av sted eller endringer i timeplanen. Disse hendelsesrelaterte varslene vil vises på låseskjermen, systemvarslingspanelet og What's Next-widjeten eller -appen.


Varsling når hendelse begynner

Et par minutter før hendelsen begynner, vil du få en påminnelse om at hendelsen er i ferd med å begynne. Du kan ringe for å si ifra til arrangøren eller verten hvis du er sent ute.




Varsling om avlyst hendelse

Du vil få en avlysningsvarsling når arrangøren eller verten avbryter hendelsen.



Varsling om ny timeplan for hendelse


Du får et varsel om hendelsen har blitt utsatt, eller flyttet til et annet tidspunkt eller sted.




Få værmeldinger


Få AccuWeather®-oppdateringer i sanntid hver time eller opp til hver 12. time – for der du befinner deg eller for andre deler av verden. Du kan legge planer for opptil sju (7) dager med 7-dagers værvarsel eller kle deg etter været basert på AccuWeather RealFeel®-temperaturen. Du kan også få UV-indeks eller luftforurensningsindeks i sanntid, slik at du kan ta nødvendige forholdsregler for beskyttelse mot skadelige ultrafiolette stråler eller luftforurensning.

1. Før du kan få værmeldinger, må du sørge for følgende:

- Wi-Fi eller mobilt nettverk er slått på når du er innendørs og GPS er slått på når du er utendørs.
- Slå på plasseringstilgang fra  > **Innstillinger** > **Location access (Lokalitetstilgang)**.

2. Start Vær-appen på en av følgende to måter:

- Trykk  > **Weather (Vær)**.
- Trykk på værikonet på startskjermen til ASUS-nettbrettet.



3. Trykk  > **Edit (Rediger)**, og trykk .

4. I søkeboksen skriver du inn byen eller området du vil finne væroppdateringer for.

5. Vent en stund mens ASUS-nettbrettet henter værinformasjon. Byen eller områdets værdata vil bli lagt til i listen over steder. Trykk på værdataene til byen eller området som du vil skal vises på What's Next-widjeten på startskjermen.

Gjør det senere

Hold styr over selv småsakene i en travel hverdag. Når du er for opptatt, kan du vente med e-poster, tekstmeldinger (på bestemte modeller), anrop (på bestemte modeller), nyheter på nettet eller andre viktige gjøremål til det passer bedre.

Marker uleste meldinger eller e-poster, interessante nettsider og ubesvarte anrop som **Svar Senere**, **Les Senere**, eller **Ring senere** (på bestemte modeller). Når du har markert disse elementene, blir de lagt til i listen Do It Later (Gjør det senere), og du kan gjøre dem når det passer for deg.

TIPS:

- Populære tredjepartsapper som støtter **Do It Later (Gjør det senere)** inkluderer Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube og IMDb.
 - Ikke alle apper kan dele og legge til oppgaver i **Do It Later (Gjør det senere)**.
-

Legge til gjøremål

Opprett viktige gjøremål for å organisere arbeidet eller sosiale aktiviteter i ditt profesjonelle eller sosiale liv.

1. Gå til startskjermen, og trykk **Asus > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk **+**, og fyll ut nødvendig informasjon.
3. Hvis du vil stille inn viktighetsnivå, velger du **High (Høy)** i feltet for viktighet.
4. Når du er ferdig, velger du **OK**.

Prioritere gjøremål

Angi viktighetsnivået for dine gjøremål slik at du kan prioritere det som er viktig.

1. Gå til startskjermen, og trykk **Asus > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk på oppgaven som du vil gi topprioritet.
3. Velg **Høy** viktighet for gjøremålet i viktighetsfeltet.
4. Når du er ferdig, velger du **OK**.

TIPS: Gjøremål med høy prioritet er merket som  på Gjør det senere-listen. Dette gjør at du raskt kan finne ut hvilke gjøremål som du må ta tak i med en gang.

Ringe tilbake nå (kun på utvalgte modeller)

Når du har satt et viktig anrop som en Ring senere-oppgave, kan du hente det og ringe tilbake når du har tid til det fra Gjør det senere-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk **Asus > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Velg anropet du vil ringe tilbake, og trykk **Call now (Ring nå)**.

TIPS: Du finner mer informasjon om hvordan du lagrer anrop som Ring senere-oppgaver under:

- [Stille inn tilbakeringing for innkommende anrop](#)
 - [Stille inn tilbakeringing for tapte anrop](#)
-

Ta igjen lesing på nettet nå

Du kan finne sider som du tidligere har markert som Les senere-gjøremål, og ta igjen lesing på nettet når det passer deg via Gjør det senere-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk **Asus > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Velg siden eller sidene som du vil lese nå, og trykk **Read now (les nå)**.

TIPS: Du finner mer informasjon om hvordan du lagrer sider som Les senere-oppgaver under [Lese sidene senere](#).

Svare nå (kun på utvalgte modeller)

Når du har lagret en tekstmelding som en Svar senere-oppgave, kan du hente den og svare på meldingen når det passer deg fra Gjør det senere-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk **Asus > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Velg tekstmeldingen som du vil sende et svar til, og velg **Reply now (Svar nå)**.

TIPS: Du finner mer informasjon om hvordan du lagrer meldinger som Svar senere-oppgaver under [Send melding senere](#).

Slette gjøremål


Du kan slette eventuelle fullførte, forfalte, eller unødvendige gjøremål fra Gjør det senere-appen.

1. Gå til startskjermen, og trykk **ASUS > Do It Later (Gjør det senere)**.
2. Trykk på oppgaven du vil fjerne fra listen, og trykk **Delete (Slett)**.

SuperNote









Gjør det morsomt og kreativt å opprette notater ved hjelp av SuperNote.

Denne intuitive appen lar deg lage notater organisert etter notatbok ved å direkte skrive eller tegne på berøringsskjermen. Når du lager notater, kan du også legge til multimediefiler fra andre apper og dele dem via sosiale nettverk eller nettskylagringskontoer.




Forstå ikonene

Avhengig av valgt inngangsmodus vises disse ikonene når du skriver notater i Supernote.

-
-  Velg tastemodus når du vil bruke skjermtastaturet til å skrive inn notater.
 -  Velg skrivemodus når du vil skrive eller skrive notater for hånd.
 -  Velg tegnemodus når du vil lage tegninger og kruseduller.
 -  Når du er i skrive- eller tastemodus, kan du trykke på dette ikonet for å velge vekt og farge for teksten.
 -  Når du er i tegnemodus, kan du trykke på dette ikonet for å velge tegneverktøyet du vil bruke, samt farge og størrelse på pennestrøk.
 -  Når du er i tegnemodus, kan du trykke på dette ikonet for å slette innhold fra notatene.
 -  Trykk på dette ikonet for å ta et bilde eller video, spille inn lyd, legge til tidsstempel og mer i notatene.
 -  Trykk på denne knappen for å legge til en ny side i notatboken.
-

Opprette en ny notatbok

Når du vil opprette nye filer i Supernote kan du se følgende trinn:

1. Trykk **ASUS** > **SuperNote**, og trykk .
2. Velg en mal, og begynn å skrive notater.

Dele en notatbok på nettskyen

Du kan dele notatbøker på nettskyen på følgende måte:

1. Trykk og hold på notatboken du vil dele på startskjermen til Supernote.
2. På skjermen som vises trykker du **Aktiver skysynkronisering**.
3. Angi ASUS WebStorage-kontoens brukernavn og passorddetaljer for å fortsette med å synkronisere notatboken med nettskyen.
4. Når notatboken er synkronisert med nettskyen, vises nettsky-ikonet på toppen av den delte notatboken.

Dele et notat på nettskyen

I tillegg til notatboken kan du også dele enkelte notater fra Supernote til nettskylagringskontoen. Slik gjør du dette:



1. Start notatboken som inneholder notatet du vil dele.
2. Trykk og hold på notatet du vil dele.
3. På skjermbildet som vises trykker du **Del** og velger filformatet du vil dele det som.
4. På det neste skjermbildet velger du nettskylagringskontoen du vil dele notatet på.
5. Følg instruksjonene for å fullføre deling av notatet.

Filbehandling

Du kan bruke filbehandling til å enkelt finne og behandle data på internlageret til ASUS-nettbrettets tilkoblede eksterne lagringsenheter.



Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk  > **Filbehandling**.
2. Trykk  > **Intern oppbevaring** for å se innholdet på ASUS-nettbrettet. Trykk på et element for å velge det.

Tilgang til den eksterne lagringsenheten



Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Sett microSD-kortet inn i ASUS-nettbrettet.
2. Trykk  > **Filbehandling**.
3. Trykk  > **MicroSD (Mikro-SD)** for å se innholdet på mikro-SD-kortet.

Få tilgang til nettskylagring

VIKTIG! Pass på at Wi-Fi eller mobilt nettverk (på bestemte modeller) er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).

Slik får du tilgang til filer som er lagret på din nettskylagringskontoer:

1. Trykk  > **Filbehandling**.
2. Trykk  og trykk på et nettskylagringssted under **Nettskyoppbevaring**.

Nettskyen


Sikkerhetskopier data, synkroniser filer mellom ulike enheter og del filer sikkert og privat via en nettskykonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive eller Dropbox.

ASUS WebStorage

Logg på ASUS WebStorage, eller lag en ny konto og få gratis nettskylagring. Automatisk last opp bilder du har tatt for umiddelbar deling, synkroniser filer mellom ulike enheter, eller del filer via ASUS WebStorage-kontoen.

TIPS: Hvis du vil bruke funksjonen for automatisk opplasting, må du aktivere **Instant Upload (Direkteopplasting)** fra **Innstillinger > Instant Upload (Direkteopplasting)** på ASUS WebStorage.

VIKTIG! Pass på at Wi-Fi eller mobilt nettverk (på bestemte modeller) er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).



Dataoverføring


Overfør data som kontakter og kalenderoppføringer fra den gamle mobilenheten din til ASUS-nettbrettet via Bluetooth-teknologi.

Slik bruker du dataoverføring:

1. Parkoble den gamle mobilenhet med ASUS-nettbrettet via Bluetooth.

TIPS: Du finner mer informasjon om parkobling av enheter under [Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet](#).


2. Åpne Alle apper-skjermen, og trykk **Data transfer (Dataoverføring)**.
3. Trykk **Transfer Wizard (Veiviser for overføring)**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen for dataoverføring.




ASUS Støtte

Finn svar fra Vanlige spørsmål, eller snakk direkte med andre ZenUI-brukere for å finne og dele løsninger om ZenUI 2.0-apper.

Slik får du tilgang til ZenUI-hjelp:

1. Trykk  > **ASUS Support (ASUS Støtte)**.
2. Trykk **ZenUI Apps (ZenUI-apper)**, og velg appen du vil finne svar for.



Bruke hodesett

Ha friheten til å gjøre andre ting mens du er i et anrop eller lytter til favorittmusikken din ved hjelp av et hodesett.

Koble til lydkontakt

Sett 3,5 mm-hodesettkontakten til lydporten på enheten.

ADVARSEL!

- Ikke sett inn andre gjenstander inn i lydporten.
- Ikke sett kabler med elektrisk effekt inn i lydporten.
- Hvis du lytter til høy lyd over lange perioder, kan det skade hørselen din.

TIPS:

- Vi anbefaler at du bare bruker kompatible hodetelefoner med denne enheten.
 - Hvis du trekker ut lydkontakten mens du lytter til musikk, stopper musikken automatisk.
 - Hvis du trekker ut lydkontakten mens du ser på en video, stopper videoen automatisk.
-

Play Games


Få de nyeste spillene på nettet, og del dem med dine kontoer på sosiale medier ved hjelp av Play Games-appen. Du kan også bli med i flerspillerspill og sjekke ut topplistene for å få litt konkurranse inn i bildet.

VIKTIG! Logg på Google-kontoen din for å maksimere funksjonene til Play Games.

Bruke Play Games

Slik bruker du Play Games:

1. Trykk **Google > Play Games**.
2. Trykk på alternativet du vil bruke.



Trykk for å se en oversikt over hvordan du spiller. Den viser også spilleaktiviteten til Google+-kontaktene dine.

Trykk for å vise spilleaktiviteter under følgende alternativer: **NYLIGE SPILL, ALLE MINE SPILL, INSTALLERT**

Trykk for å se alle spillvarslinger under følgende alternativer: **MATCHES (KAMPER), GIFTS & REQUESTS (GAVER OG FORESPØRSLER), QUESTS (OPPDRAG)**

Trykk for å vise alle de andre kontaktene i Google som også spiller spill via Play-butikken. Du kan se dem under disse alternativene: **FØLGER, DU KJENNER KANSKJE**

Trykk for å bla gjennom spill under følgende kategorier: **FREMHEVET, POPULÆRT, POPULÆRT FLERSPILLERSPILL.**

Musikk

Musikk-appen søker automatisk etter musikkfiler fra intern og ekstern lagring på ASUS-nettbrettet. Du kan organisere disse musikkfilene i en spilleliste, eller legge dem i en kø for å spille dem i rekkefølge. Du kan også strøkke musikk fra nettskykontoer som ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive og Drive.

VIKTIG! Før du strømmer musikk fra en nettskykonto, må du sørge for at ASUS-nettbrettet er koblet til Wi-Fi eller mobilt nettverk. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).


Starte Musikk-appen

Trykk på **■ ■ ■ ■** > **Musikk** for å starte Musikk-appen.

Spille av sanger

Slik spiller du av en sang:

1. Åpne Musikk-appen, trykk **Music (Musikk)**, og velg **Songs (Sanger)**. Du kan også velge følgende alternativer for å bla gjennom musikkfiler: **Album, Artist, Genres (Sjangre), Composer (Komponist)** eller **Folder (Mappe)**.
2. Trykk på sangen du vil spille i listen. Trykk **Play All (Spill alle)** hvis du vil spille alle sangene.
3. Sveip opp fra sangens tittellinje for å få en fullskjermsvisning av sangen som spilles for øyeblikket.



TIPS: Du finner informasjon om hvordan du legger til flere sanger i en eksisterende spilleliste under [Legge til sanger i en spilleliste](#).

Add to playlist (Legg til i spilleliste)	Trykk for å legge til sangen i en eksisterende spilleliste eller lage en ny en for å legge til sangen der.
PlayTo	Trykk for å søke etter andre enheter i nærheten og spille av sangen der. TIPS: Du finner mer informasjon under PlayTo med andre enheter .
Share (Del)	Trykk for å dele sangen via apper eller nettskykontoer.
Edit info (Rediger informasjon)	Trykk her for å legge til detaljer om sangen.
Clear queue (Tøm kø)	Trykk Clear queue (Tøm kø) for å fjerne alle sangene i køen.
Equalizer	Trykk for å konfigurere innstillinger for equalizeren og få bedre lyd på sangene.
Sleep timer (Dvaletimer)	Angi når musikken stopper å spille.
Innstillinger	Trykk på dette alternativet for å konfigurere musikkinnstillinger.
Feedback & Help (Tilbakemelding og hjelp)	Få svar på spørsmål, og send oss dine tilbakemeldinger.


Strømme musikk fra nettskyen

Opprett eller logg på en nettskykonto, og strøm musikk fra nettskykontoen til ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Sørg for at Wi-Fi eller mobilt nettverk er aktivert på ASUS-nettbrettet. Du finner mer informasjon under [Holde deg tilkoblet](#).


Legge til en nettskylagringskonto

Slik legger du til en nettskylagringskonto:

1. Trykk  på startskjermen til Musikk.
2. Under Nettskymusikk trykker du **Add cloud service (Legg til nettskytjeneste)**.
3. Velg nettskylagringstjenesten du vil spille av musikkfiler fra.
4. Følg instruksjonene for å logge på nettskylagringskontoen.


Strømme musikk fra nettskyen

Slik strømmer du musikk fra nettskykontoen.

1. Trykk  på startskjermen til Musikk.
2. Under **Cloud Music (Nettskymusikk)** trykker du på nettskykontoen du vil strømme musikk fra.
3. Velg sangen, og trykk for å spille den av



Opprette en spilleliste

Hent favorittsangene dine fra ulike kilder som intern lagring, ekstern lagring eller en nettskykonto, og organiser dem i en spilleliste.

1. Trykk  på startskjermen til Musikk.
2. Under **Playlist (Spilleliste)** trykker du på **My playlist (Min spilleliste)** og deretter **+**.
3. Gi et navn til spillelisten, og trykk **Save (Lagre)**.

Legge til sanger i en spilleliste

Du kan legge til flere sanger i spillelisten fra en lokal kilde (intern og ekstern lagringen) eller nettskykontoer.



1. Trykk  på startskjermen til Musikk.
2. Gå til **Playlist (Spilleliste)**, trykk på **My playlist (Min spilleliste)**, og trykk på navnet til spillelisten.
3. Trykk  **> Add songs (Legg til sanger)**.
4. Trykk på musikkilden du vil hente sangene fra for å legge til i spillelisten.
5. Velg hvordan du vil bla gjennom musikken din: **Album, Artist, Genres (Sjangre), Composer (Komponist), Songs (Sanger)** eller **Folder (Mappe)**.
6. Velg sangene som du vil legge til i spillelisten. Trykk **Select All (Velg alle)** hvis du vil legge til alle sangene fra en musikkliste, et album, en mappe, eller fra dine favorittartister.

TIPS: Du kan også legge til en sang som spilles nå i en eksisterende spilleliste. Du finner mer informasjon under [Andre avspillingsalternativer](#).

PlayTo med andre enheter

Bruk PlayTo-funksjonen til å strøkke musikk fra ASUS-nettbrettet til andre Miracast- eller DLNA-kompatible enheter i nærheten.

Slik bruker du PlayTo:

1. Når en sang som spilles, trykker du  > **PlayTo**.
2. Trykk på enheten du vil koble til. Musikk fra ASUS-nettbrettet vil spille eller strøkke på den andre enheten.
3. Når du vil stoppe PlayTo, trykker du  > **Disconnect (Koble fra)**



Holde deg tilkoblet

7

Wi-Fi

Wi-Fi-teknologien på ASUS-nettbrettet kobler deg opp mot den trådløse verden. Oppdater kontoene dine på sosiale medier, surf på Internett eller utveksle data og meldinger trådløst med ASUS-nettbrettet.

Aktivere Wi-Fi

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til høyre for å slå på Wi-Fi.

TIPS: Du kan også aktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen [Hurtiginnstillinger](#) for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk



1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk **Wi-Fi** for å vise alle oppdagede Wi-Fi-nettverk.
2. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis du kobler deg til et sikret nettverk, kan du bli bedt om å taste inn et passord eller legitimere deg på en annen måte.

TIPS:

- ASUS-nettbrettet kobler seg automatisk til nettverk som du tidligere har koblet deg til.
 - Slå av Wi-Fi-funksjonen for å spare batteriet.
-

Deaktivere Wi-Fi

Slik deaktiverer du Wi-Fi:



1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren mot venstre for å slå av Wi-Fi.

TIPS: Du kan også deaktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen [Hurtiginnstillinger](#) for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Bluetooth®

Bruk Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet til å sende eller motta filer og streame multimediefiler med andre smartenheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth til å dele mediefiler med smartenhetene til vennene dine, sende data for å skrive ut med en Bluetooth-skriver, eller spille musikk via en Bluetooth-høytaler.

Aktivere Bluetooth®

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Skyv Bluetooth-bryteren til høyre for å slå på Bluetooth.

TIPS: Du kan også aktivere Bluetooth fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen [Hurtiginnstillinger](#) for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet

Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet, må du pare den med en Bluetooth-enhet. ASUS-nettbrettet lagrer automatisk paringen til Bluetooth-enheter du kobler til.

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige enheter.


VIKTIG!

- Hvis enheten du vil pare med ikke er i listen, må du sørge for at enheten har Bluetooth-funksjonen aktivert og at den er synlig.
 - Se brukerhåndboken som fulgte med enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth og setter den i synlig modus.
-

2. Trykk på ASUS-nettbrettet for å gjøre det synlig for andre Bluetooth-enheter.
3. Trykk **Søk etter enheter** for å søke etter flere Bluetooth-enheter.
4. Trykk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter.
5. Sørg for at den samme passnøkkelen vises på begge enhetene, og trykk **Pair (Par)**.

TIPS: Slå av Bluetooth-funksjonen for å spare batteriet.

Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten

1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk Bluetooth for å vise alle tilgjengelige og parede enheter.
2. Se i listen over parede enheter, trykk  for Bluetooth-enheten du vil fjerne paringen fra, og trykk **Fjern paring**.

Internettdeling

Når en Wi-Fi-tjeneste ikke er tilgjengelig, kan du bruke ASUS-nettbrettet som et modem eller gjøre det om til et Wi-Fi-tilgangspunkt for å få tilgang til Internett fra bærbare maskiner, nettbrett og andre mobile enheter.



VIKTIG! De fleste mobiltjenesteleverandører krever at du har et dataabonnement for å kunne bruke Internettdeling. Ta kontakt med mobiloperatøren for å finne ut mer om dataabonnementet.


TIPS:

- Internettdeling kan være tregere enn en vanlig Wi-Fi- eller mobilforbindelse.
 - Kun et begrenset antall mobile enheter kan kobles til ASUS-nettbrettet for å få tilgang til Internett.
 - Slå av funksjonen for Internettdeling når du ikke bruker det for å spare batteristrøm.
-


Wi-Fi-tilgangspunkt

Gjør ASUS-nettbrettet om til et Wi-Fi-tilgangspunkt for å koble til andre enheter.

1. Åpne Innstillinger-skjermen på én av følgende måter:
 - Start Hurtiginnstillinger, og velg deretter .
 - Trykk  > **Innstillinger**.
2. Trykk **More (Mer)** > **Tethering (Internettdeling)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Sett opp Wi-Fi-tilgangspunkt)**.
3. Tildel en unik SSID eller nettverksnavn og et sterkt passord på 8 tegn for Wi-Fi-tilgangspunkt. Trykk **Save (Lagre)** når du er ferdig.



4. På skjermen for Internettdeling velger du **Wi-Fi hotspot (Wi-Fi-tilgangspunkt)** for å slå på Wi-Fi-tilgangspunkt på ASUS-nettbrettet.



5. Koble andre enheter til ASUS-nettbrettets tilgangspunkt på samme måte som du kobler til et Wi-Fi-nettverk.


Bluetooth Tethering (Internettdeling via Bluetooth)

Aktiver Bluetooth på ASUS-nettbrettet, og bruk den til å koble til andre enheter via Share Link eller til å koble til en skriver.

1. Aktiver Bluetooth på ASUS-nettbrettet og den andre enheten.
2. Parkoble enhetene.

TIPS: Du finner mer informasjon under [Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet](#).

3. Åpne innstillingskjermen, og trykk på **More (Mer) > Tethering (Internettdeling)**, og sett **Bluetooth tethering (Internettdeling via Bluetooth)** til **ON (På)**.



PlayTo

PlayTo-appen lar deg sende skjermen fra ASUS-nettbrettet til en skjerm som støtter streaming. På denne måten kan en ekstern skjerm fungere som en ekstra skjerm for ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Den eksterne skjermen må ha Miracast™/ eller DLNA®-teknologi for å støtte PlayTo-appen.

Starte PlayTo


Du kan bruke PlayTo med ASUS-nettbrettet på to måter:

Fra Hurtiginnstillinger

1. Konfigurer streaming-skjermen du vil bruke med ASUS-nettbrettet.
2. Åpne Hurtiginnstillinger på ASUS-nettbrettet, og trykk **PlayTo**.
3. Sjekk hvilket trådløst nettverk som vises på streaming-skjermen, og pass på at ASUS-nettbrettet er koblet til samme nettverk for å begynne å pare.

Når tilkoblingen er gjort, viser streaming-skjermen det samme innholdet som vises på ASUS-nettbrettet.

Fra Innstillinger

1. Trykk  > **Innstillinger**.
2. Under Trådløst og nettverk trykker du **Mer** og velger **PlayTo**.
3. Sjekk hvilket trådløst nettverk som vises på streaming-skjermen, og pass på at ASUS-nettbrettet er koblet til samme nettverk for å begynne å pare.

Når tilkoblingen er gjort, viser streaming-skjermen det samme innholdet som vises på ASUS-nettbrettet.

Reise og kart

8


Vær

Få værvarsler rett fra ASUS-nettbrettet med hjelp av vær-appen. I vær-appen kan du også se informasjon om været rundt om i verden.

Starte Vær-appen

Gå til startskjermen, og start Vær-appen på én av følgende måter:


- Trykk  > **Vær**.
- Trykk på værikonet på startskjermen til ASUS-nettbrettet.



Startskjerm for vær

Sett opp dette for å få væroppdateringer om stedet du befinner deg samt andre deler av verden. Du kan få se væroppdateringer eller daglig værmelding på What's Next-widjeten eller appen og på Kalender-appen.

TIPS: Du finner mer informasjon under: [Få værmeldinger](#)





Klokke

Tilpass tidssoneinnstillingene for ASUS-nettbrettet, still inn alarmer, og bruk ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke ved hjelp av klokkeappen.

Starte klokken


Du kan starte klokken på følgende måter:

- Trykk på den digitale klokken på hjem-skjermen på ASUS-nettbrettet.
- Trykk  > **Klokke**.



Verdensklokke

Trykk  for å stille inn verdensklokken på ASUS-nettbrettet.



Trykk på denne for å legge til en ny by på verdensklokkekartet.


Trykk denne for å stille klokken til nattmodus.

Trykk på denne for å vise listen over byer som er markert på verdensklokken.

Trykk denne for å åpne innstillingene til Klokke-appen.


Alarmklokke

Trykk  for å stille inn alarmklokken på ASUS-nettbrettet.



Stoppeklokke

Trykk  for å bruke ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke.




Nedtelling

Du kan lage flere instanser for nedtelling på ASUS-nettbrettet. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

Stille inn nedtelling

1. Trykk  for å stille inn nedtelling på ASUS-nettbrettet.



2. Bruk talltastaturet til å legge inn tiden, og trykk start for å starte nedtellingen.

Bli kjent med ZenLink

Hold deg tilkoblet med ASUS' eksklusive ZenLink for å maksimere produktiviteten. Med disse ZenLink-appene kan du koble til andre enheter for å dele og motta filer.

ZenLink består av følgende apper: Share Link, PC Link og Remote Link


TIPS: Noen av disse ZenLink-appene kan være utilgjengelig på ASUS-nettbrettet.

Share Link

Del og motta filer, apper eller medieinnhold med mobile Android-enheter ved hjelp av Share Link-appen (for mobile ASUS-enheter) eller SHAREit-appen (for andre mobile enheter) via et Wi-Fi-tilgangspunkt. Med denne appen kan du sende eller motta filer som er større enn 100 MB, og du kan dele eller motta flere filer samtidig. Med Share Link-appen kan du sende og motta filer raskere enn om du bruker Bluetooth.

Dele filer

1. Trykk **ZenLink** på startskjermen, og trykk deretter **Share Link**.
2. Trykk **Send file (Send fil)**, og velg blant alternativene som vises på skjermen.




3. Trykk på filen som du vil gjenopprette, og trykk **Done (Ferdig)**.
4. Når ASUS-nettbrettet har oppdaget de andre enhetene, trykker du på enheten du vil dele filene med.



Motta filer

Slik mottar du filer:

1. Trykk  på startskjermen, og trykk deretter **Share Link**.
2. Trykk **Receive file (Motta fil)** for å motta filene fra avsenderen.

PC Link


Du kan bruke datamaskinen til å få tilgang til og kontrollere ASUS-nettbrettet og appene på den via PC Link. Den lar deg kontrollere ASUS-nettbrettet hjelp av datamaskinens tastatur og mus.

TIPS: Før du bruker PC Link, må du installere PC Link på datamaskinen. Gå til <http://pmlink.asus.com> for å laste ned og installere PC Link.

Bruke PC Link

Slik bruker du PC Link:

1. Koble ASUS-nettbrettet til datamaskinen med en USB-kabel.
2. På ASUS-nettbrettet vises vinduet **Allow USB debugging (Tillat USB-feilsøking)**. Trykk på **OK** for å tillate en tilkobling mellom datamaskinen og ASUS-nettbrettet.
3. Start **PC Link** på datamaskinen, og trykk deretter **Connect (Koble til)**.
4. På skjermen til PC Link trykker du **OK**. Når du er tilkoblet, kan du få styre enheten ved å bruke tastaturet til å skrive og musen til håndbevegelser.



Trykk på denne for å lukke PC Link

Trykk på denne for å maksimere PC Link-skjermen

Trykk på denne for å minimere PC Link-skjermen

Trykk på denne for å vise flere innstillinger for PC Link

Forstå PC Link-innstillinger



Klikk på dette ikonet for å rotere den speilede skjermen til ASUS-nettbrettet på dataskjermen.



Klikk på dette ikonet for å minimere eller maksimere lydstyrken.



Klikk på dette ikonet for å ta et skjermbilde.



Klikk på dette ikonet for å vekke ASUS-nettbrettet eller sette det i dvale.



Klikk på dette ikonet for å se etter oppdateringer til PC Link og velge en bane for skjermbildene.

Remote Link


Gjør ASUS-nettbrettet til en trådløs inngangsenhet og et presentasjonsverktøy. Med denne appen kan du bruke ASUS-nettbrettet som en styreflate, berøringsskjerm, laserpeker for presentasjoner og Windows® Media Player-kontroller når det er koblet til datamaskinen via Bluetooth eller Wi-Fi.

TIPS:

- Før du bruker Remote Link, må du installere Remote Link på datamaskinen. Gå til <http://remotelink.asus.com> for å laste ned PC Link og installere det på datamaskinen.
- Sørg for at du parkobler datamaskinen og ASUS-nettbrettet før du bruker Remote Link.


Bruke Remote Link

Slik bruker du Remote Link:

1. Trykk  på startskjermen, og trykk deretter **Remote Link**.
2. Trykk **Search device (Søk etter enhet)**, og velg enheten du vil koble til.


Remote Link-styreflate

Trykk  for å aktivere ASUS Smart Gesture og navigere på datamaskinen.




Remote Link-presentasjonskontroller

Trykk  for å kontrollere presentasjoner på datamaskinen.





Remote Link Windows® Media Player-kontroller

Trykk  for å kontrollere Windows® Media Player.



Bruke Remote Link-tastaturet


Trykk  for å bruke tastaturet. Du kan også bruke mikrofonen som taleinndata.



Spesielle Zen-verktøy


Kalkulator

Et sveip og et trykk er alt som trengs for å starte kalkulatoren. Når du åpne hurtiginnstillingspanelet, er kalkulatorikonet synlig på toppen av listen. Trykk på denne for å begynne å regne.




Trykk på denne for å aktivere kalkulatoren.

Kalkulatorskjerm




Hurtignotat

Hurtignotat er et verktøy for å ta notater som gir deg frihet til å enten skrive eller taste inn viktige notater du må huske. Når du har laget notater, kan du dele dem via Share Link og sosiale nettverk eller gjøre dem til en oppgave i Gjør det senere.



Opprette en klistrelapp


Du kan gjøre Hurtignotater om til klistrelapper slik at du kan vise dem hvor som helst på ASUS-nettbrettet. For å opprette en klistrelapp kan du trykke på knappenålikonet i øvre høyre hjørne av Hurtignotat når du har opprettet notatet.





Lydopptaker

Spill lydfiler ved hjelp ASUS-nettbrettet ved å aktivere Lydopptaker-appen.


Starte Lydopptaker

For å starte lydopptakeren trykker du  > **Lydopptak**.




Midlertidig stoppe et opptak

Under et opptak som er midlertidig stoppet kan du velge å fortsette, slette eller lagre opptaket.



Opptaksliste

Fra opptakslisten kan du spille av, endre navn, dele eller slette et lagret lydopptak. Du kan se opptakslisten på bunnen av hovedskjermen til Lydopptaker.




AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse ASUS-nettbretts lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset virkelige scenarier hvor de brukes.

Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk **ASUS > AudioWizard**.
2. Velg lydmodusen du ønsker å aktivere i AudioWizard-vinduet, og trykk **Ferdig** for å lagre og avslutte.



Når dette er aktivert, bytter ASUS-nettbrettet automatisk til den beste lydkvaliteten for ASUS-appen som kjører

Splendid

ASUS Splendid lar deg justere skjerminnstillingene enkelt. Dette beriker fargen på skjermen med forhåndsinnstilte fargemoduser.


Bruke Splendid

Slik bruker du Splendid:

1. Når du er på Hjem-skjermen, trykker du **ASUS > Splendid**.
2. Velg en av disse modusene for skjermfarge: **Balance (Balanse)**, **Reading (Lesing)**, **Vivid (Livlig)** Og **Customized (Tilpasset)**.


Balansert modus

Denne modusen gir en balansert visning av farger på ASUS-nettbrettet.



Lesemodus

Denne modusen gir en mild papir-lignende skjerm som reduserer belastningen på øynene og gir en mer komfortabel leseopplevelse på ASUS-nettbrettet.




Trykk for lesmodus med bilde og tekst

Trykk for lesmodus med bare tekst

Livlig modus

Denne modusen gir en finjustert fargeinnstilling som forbedrer skjermens farger på ASUS-nettbrettet.




Trykk for å stille til fabrikkinnstillinger


Flytt for å justere fargetemperaturen

Tilpasset modus

Denne modusen lar deg justere skjermen basert på ønsket fargetemperatur, fargetone og metning.



TIPS: Du kan også raskt stille inn Splendid-skjermmodus fra Hurtiginstillingspanelet.



Strømsparing

Maksimere eller utvid kraften til ASUS-nettbrettet selv når den ikke er i bruk, eller når den er koblet til nettverket. Vær smart og tilpass strøminnstillingene til de aktivitetene du gjør oftest, som å lese e-post eller se på videoer.


Sette opp strømsparing

Maksimer, optimaliser eller tilpass kraften til ASUS-nettbrettet med noen smarte strømsparealternativer.

1. Gjør ett av følgende for å starte Strømsparing:

- Sveip ned med to fingre for å starte hurtiginstillingspanelet, og trykk **Smart saving (Smart sparing)**.
- Trykk **ASUS > Strømsparing**.

2. Skyv Smart sparing til **På**.




3. Velg en av disse modusene:

- **Ultra-strømsparingsmodus:** Kobler fra nettverkstilkoblingen når ASUS-nettbrettet er inaktiv for å maksimere batterilevetiden.
- **Optimalisert modus:** Forlenger batterilevetiden når ASUS-nettbrettet er koblet til nettverket.
- **Tilpasset modus:** Lar deg stille inn strøminnstillingene for hyppige aktiviteter.

Tilpasse strømsparing

Still inn lysstyrkenivået for dine hyppige aktiviteter som å lese e-post eller bøker, se videoer, surfe nettsider eller lytte til musikk. Du kan også aktivere strømsparingsfunksjonen for noen apper eller aktivere automatisk frakobling fra nettverk når ASUS-nettbrettet er i dvale.


Slik tilpasser du strømsparing:

1. Åpne **Strømsparing**, merk av for **Tilpasset modus**, og trykk .
2. Merk av for en aktivitet, og still inn lysstyrken i prosent.
3. Hvis du vil aktivere automatisk frakobling fra nettverket, merker du av for **IM og andre apper som bruker push-melding**. ASUS-nettbrettet vil automatisk koble fra nettverket når det ikke er i bruk, og vil gjenoppta nettverkstilkoblingen når du vekker opp ASUS-nettbrettet.

Holde enheten oppdatert

Hold ASUS-nettbrettet oppdatert med Android-systemoppdateringer og oppgraderte apper og funksjoner.

Oppdatere systemet

1. Trykk  og trykk deretter **Innstillinger**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer og trykker **Om**.
3. Trykk **Systemoppdatering** og deretter på **Se etter oppdatering**.


TIPS: Du kan finne ut når systemet til ASUS-nettbrettet ble oppdatert sist ved å se under Last check for update (Siste søk etter oppdatering).

Lagring

Du kan lagre data, apper eller filer på ASUS-nettbrettet (intern lagring), på ekstern lagring eller på nettbasert lagring. Du trenger en Internett-tilkobling for å laste opp eller ned filer på en online lagringsplass. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å kopiere filer mellom datamaskinen og ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Sikkerhetskopier data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere med ASUS-nettbrettet. Slik gjør du dette:


1. Trykk  og deretter på **Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling**.
2. Vinduet for sikkerhetskopiering og tilbakestilling har disse funksjonene:
 - **Sikkerhetskopier data:** Denne funksjonen sikkerhetskopierer data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere når den er aktivert.
 - **Sikkerhetskopikonto:** Lar deg spesifisere kontoen du vil sikkerhetskopien skal være knyttet til når du lagrer den.
 - **Auto-gjenoppretting:** Denne funksjonen gjenoppretter sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app på nytt.
 - **Fabrikkinnstillinger:** Sletter alle data på nettbrettet.

Sikre ASUS-nettbrettet

Bruk sikkerhetsfunksjonene på ASUS-nettbrettet for å hindre at uvedkommende får tilgang til informasjon.

Låse opp skjermen

ASUS-nettbrettet tilbyr ulike sikre alternativer for å låse opp skjermen når den er låst.

1. Trykk , **Innstillinger** > **Låseskjerm**.
2. Trykk **Skjermlås** og velg et alternativ for å låse opp ASUS-nettbrettet.

TIPS:


- Se delen **Metoder for å låse opp skjermen** for mer informasjon.
 - Hvis du vil deaktivere metoden du har valgt for å låse opp skjermen, trykker du **Ingen** på skjermen der du velger metode.
-

Metoder for å låse opp skjermen

ASUS-nettbrettet støtter disse metodene for å låse skjermen.


Sveipe

Sveip opp for å låse opp ASUS-nettbrettet.



Personlig kode


Tast inn minst fire tall for å angi en PIN-kode.



VIKTIG! Sørg for at du ikke glemmer PIN-koden som du opprettet for å låse opp enheten.

Mønster


Skyv fingeren over prikkene og lag et mønster.



VIKTIG! Mønsteret skal ha minst fire prikker. Sørg for at du husker mønsteret som du opprettet for å låse opp enheten.

Passord

Tast inn minst fire tegn for å opprette et passord.



VIKTIG! Sørg for at ikke glemmer passordet som du opprettet for å låse opp enheten.

Konfigurere andre skjerm sikkerhetsfunksjoner

I tillegg til modus for skjermlåsen kan du også gjøre følgende på skjerm sikkerhetsvinduet:

- **Hurtigtilgang:** Skyv hurtigtilgangsbryteren til **På** for å kunne starte apper fra låseskjermen.
- **Øyeblikkelig kamera:** Skyv Øyeblikkelig kamera-bryteren til **ON (På)** for å kunne starte kamera-appen på låseskjermen ved å trykke to ganger på volumtasten.
- **Eierinformasjon:** Trykk på denne for å redigere og skrive inn informasjonen du vil skal vises når skjermen er låst.

Sette opp identiteten til ASUS-nettbrettet

Gjør deg kjent med identiteten til ASUS-nettbrettet, deriblant serienummer, IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer og modellnummer.

Dette er viktig om du skulle miste ASUS-nettbrettet; du kan da ta kontakt med mobiloperatøren og gi informasjonen slik at ASUS-nettbrettet kan svartelistes og uautorisert bruk kan forhindres.

Slik ser du identiteten til ASUS-nettbrettet:

1. Trykk **Alle apper (Alle apper)**, og trykk deretter **Innstillinger**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer, og trykker **About (Om)**. Om-skjermen viser status, juridisk informasjon, modellnummer, operativsystemversjon, maskinvare- og programvareinformasjon for ASUS-nettbrettet.
3. Du kan se serienummeret, SIM-kortnummer (på bestemte modeller) og IMEI for ASUS-nettbrettet ved å trykke **Status**.

Tillegg

Merknader

For modell P022

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

Den høyeste SAR-verdien for enheten som er rapport til FCC er 1,12 W/kg når den er plassert ved siden av kroppen.

FCC har gitt en utstørsautorisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SAR-informasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID: MSQP022.

Advarsel fra IC

Det kan forekomme at enheten avslutter overføring automatisk ved manglende informasjon om å sende eller ved driftsforstyrrelser. Vær oppmerksom på at hensikten ikke er å hindre overføring av kontroll- eller signalinformasjon eller bruk av gjentakende koder når dette kreves av teknologien.

Denne enheten inkludert antenne(r) må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller sendere, unntatt testet innebygd radio. Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA/Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra <https://www.asus.com/support/>

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.


NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved."

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



For Frankrike, er denne enhetens hode/øretelefoner i samsvar med kravet til lydtryknivå utlagt i gjeldende standard EN 50332-1:2013 og/eller EN50332-2:2013 som forlangt i den franske Article L. 5232-1.

CE-merking



CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999 /5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra . mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Høyeste CE SAR-verdi for enheten er 0,119 W/Kg.

Dette utstyret kan brukes i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/5/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredsstillt krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredsstillt ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 50566 og EN 62209-2. SAR måles med enheten i en avstand på 1,0 cm fra kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Grønn ASUS-opplysning

ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker, oppnår vi lavere karbonutslipp.

Du kan lese mer om bruk og annen relevant informasjon i bruksanvisningen som følger med ASUS-nettbrett eller ved å besøke ASUS-støttesiden på <https://www.asus.com/support/>.

Riktig deponering

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



IKKE kast ASUS-nettbrett som husholdningsavfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



IKKE kast ASUS-nettbrett i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter ASUS-nettbrett.

For modell P024

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra <https://www.asus.com/support/>

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.


UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved."

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.



For Frankrike, er denne enhetens hode/øretelefoner i samsvar med kravet til lydtryknivå utlagt i gjeldende standard EN 50332-1:2013 og/eller EN50332-2:2013 som forlangt i den franske Article L. 5232-1.

CE-merking

CE 0682

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999 /5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra . mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Høyeste CE SAR-verdi for enheten er 1,02 W/Kg.

Informasjon om RF-eksponering (SAR) – CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/5/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredstiller krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredstiller ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 50566 og EN 62209-2. SAR måles med enheten i en avstand på 1,0 cm fra kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskspenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm² eller H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Grønn ASUS-opplysning

ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker, oppnår vi lavere karbonutslipp.

Du kan lese mer om bruk og annen relevant informasjon i bruksanvisningen som følger med ASUS-nettbrett eller ved å besøke ASUS-støttesiden på <https://www.asus.com/support/>.

Riktig deponering



Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



IKKE kast ASUS-nettbrett som husholdningsavfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.



IKKE kast ASUS-nettbrett i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter ASUS-nettbrett.



EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTEK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : ASUS Tablet
Model name : P024

conform with the essential requirements of the following directives:

- 2004/108/EC-EMC Directive**
 - EN 55022:2010+AC:2011
 - EN 61000-3-2:2006/A1:2009+A2:2009
 - EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
- 1999/5/EC-R&TTE Directive**
 - EN 300 328 V1.9.1
 - EN 300 440-1 V1.6.1
 - EN 300 440-2 V1.4.1(2009-05)
 - EN 301 511 V9.0.2
 - EN 301 908-1 V6.2.1
 - EN 301 908-2 V6.2.1
 - EN 301 908-3 V6.2.1
 - EN 301 883 V1.7.1(2012-06)
 - EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
 - EN 302 326-3 V1.3.1(2007-06)
 - EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
 - EN 50360:2001/A1:
 - EN 62479:2010
 - EN 50385:2002
 - EN 62209-2:2006
 - EN 62209-2:2010
- 2006/95/EC-LVD Directive**
 - EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 - EN 60950-1:2006 / A2: 2013

- 2009/125/EC-ErP Directive**
 - EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 - EN 60950-1:2006 / A2: 2013

- Regulation (EC) No. 1275/2008
- Regulation (EC) No. 642/2009
- 2011/65/EU-RoHS Directive**
- CE marking**

Ver. 150326



EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: 06/07/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015



EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTEK COMPUTER INC.
Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : ASUS Tablet
Model name : P022

conform with the essential requirements of the following directives:

- 2004/108/EC-EMC Directive**
 - EN 55022:2010+AC:2011
 - EN 61000-3-2:2014 Class A
 - EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
- 1999/5/EC-R&TTE Directive**
 - EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
 - EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
 - EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
 - EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
 - EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
 - EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
 - EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
 - EN 301 489-7 V1.3.1
 - EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
 - EN 301 489-17 V2.2.1
 - EN 301 489-24 V1.5.1
 - EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
 - EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
 - EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
 - EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
 - EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
 - EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
 - EN 302 326-3 V1.3.1(2007-06)
 - EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
 - EN 301 357-3 V1.4.1(2008-11)
 - EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
 - EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
 - EN 50360:2013
 - EN 50566:2013
- 2006/95/EC-LVD Directive**
 - EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 - EN 60950-1:2006 / A2: 2013

- 2009/125/EC-ErP Directive**
 - EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 - EN 60950-1:2006 / A2: 2013

- Regulation (EC) No. 1275/2008
- Regulation (EC) No. 642/2009
- 2011/65/EU-RoHS Directive**
- CE marking**

Ver. 150326



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Signature : _____

Corrected Declaration Date: 10/06/2015
Year to begin affixing CE marking: 2015

Modellnavn: P022 / P024

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY