

ASUS Tablet

Manual electronic

**ASUS**

### Informații referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă în orice formă sau prin orice metodă, cu excepția documentației păstrate de cumpărător din motive de siguranță, fără permisiunea exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).

ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AȘA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VANDABILITATE SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS, DIRECTORII SĂI, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ, OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR ȘI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA DAUNE APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

Produsele și numele corporațiilor care apar în acest manual pot fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale respectivelor companii și sunt utilizate numai pentru identificare sau explicații și în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenția de a încălca legea.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE CONȚINUTE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ȘI SUNT SUPUSE MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNȘTIINȚARE PREALABILĂ, ȘI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENȚELE CARE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN ACESTA.

Drept de autor © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

### Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

### Service și asistență

Vizitați site-ul nostru multilingv la <https://www.asus.com/support/>

## Cuprins

Convenții utilizate în acest manual .....	7
Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță .....	7
<b>1 Sunteți gata pentru era Zen!</b>	
<b>Componente și caracteristici .....</b>	<b>9</b>
Instalarea unui card de memorie .....	10
Instalarea unei cartele SIM (pentru anumite modele) .....	14
Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS.....	17
Pornirea sau oprirea tabletei ASUS .....	19
Noțiuni de bază.....	20
Utilizarea pentru prima dată .....	21
Utilizarea ecranului tactil .....	23
ZenMotion .....	25
<b>2 Nicăieri nu e mai bine ca acasă</b>	
<b>Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen .....</b>	<b>27</b>
Ecranul de pornire.....	27
<b>Personalizarea ecranului inițial .....</b>	<b>29</b>
Comenzi rapide pentru accesarea aplicațiilor.....	29
Widgeturi.....	30
Tapete .....	31
Ecranul inițial extins.....	32
Modul Easy (Ușor).....	32
Configurarea datei și a orei .....	34
Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă .....	34
Setări rapide .....	35
Utilizarea notificărilor de sistem .....	36
<b>Ecranul de blocare .....</b>	<b>37</b>
Personalizarea ecranului de blocare.....	37
Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid .....	38
<b>3 Țineți mereu legătura cu cei care contează</b>	
<b>Apelați cu stil (numai pentru anumite modele) .....</b>	<b>43</b>
Efectuarea apelurilor .....	43
Primirea apelurilor.....	47
Gestionarea jurnalelor de apeluri.....	47
Alte opțiuni privind apelurile .....	49
Gestionarea apelurilor multiple .....	50
Înregistrarea apelurilor .....	53
<b>Gestionarea contactelor.....</b>	<b>54</b>
Lansarea aplicației Contacte .....	54
Setări privind contactele.....	54
Configurarea profilului dvs. ....	54

Adăugarea contactelor.....	55
Configurarea persoanelor foarte importante (VIP) .....	57
Marcarea contactelor favorite.....	60
Importul contactelor .....	61
Exportul contactelor.....	61
Gestionarea listei de persoane blocate .....	62
Interacțiunea socială cu contactele dvs. ....	62
Copierea de rezervă/restabilirea jurnalelor de apeluri (numai pentru anumite modele) .....	63
<b>Trimiteți mesaje și multe altele .....</b>	<b>65</b>
Schimbul de mesaje (numai pentru anumite modele).....	65
Asocierea informațiilor contactelor .....	67
Omlet Chat.....	68

#### **4 Momentele dvs. prețioase**

<b>Surprinderea momentelor deosebite .....</b>	<b>79</b>
Lansarea aplicației Camera .....	79
Utilizarea camerei pentru prima dată .....	80
Caracteristici avansate ale camerei.....	84
<b>Utilizarea galeriei .....</b>	<b>90</b>
Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud.....	90
Vizualizarea locației unei fotografii .....	91
Partajarea fișierelor din galerie.....	92
Ștergerea fișierelor din galerie.....	92
Editarea unei imagini .....	92
Utilizarea funcției MiniMovie .....	94
Utilizarea funcției PlayTo.....	95

#### **5 Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens**

<b>Browser .....</b>	<b>97</b>
Lansarea aplicației Browser .....	97
Partajarea unei pagini.....	98
Lecturarea paginilor la un moment ulterior .....	98
Adăugarea unei file noi .....	98
Marcarea paginilor .....	98
Lecturarea inteligentă online.....	99
Golirea memoriei cache a browserului.....	100
<b>E-mail .....</b>	<b>100</b>
Configurarea unui cont de E-mail.....	100
Adăugarea conturilor de e-mail .....	101
Configurarea unui cont Gmail.....	101
<b>Calendar .....</b>	<b>102</b>
Crearea evenimentelor .....	102
Adăugarea unui cont la calendar.....	102
Crearea unui eveniment din contul dvs. ....	103
Activarea alertelor și a mementourilor pentru evenimente .....	103

<b>Aplicația What's Next.....</b>	<b>104</b>
Primirea momenturilor legate de evenimente.....	104
Acceptarea sau refuzarea invitațiilor la evenimente.....	105
Primirea alertelor legate de evenimente .....	106
Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii .....	107
<b>Do It Later .....</b>	<b>108</b>
Adăugarea activităților de făcut.....	108
Prioritizarea activităților de făcut.....	108
Apelarea inversă acum (numai pentru anumite modele).....	109
Recuperarea lecturilor online acum .....	109
Transmiterea unui răspuns acum (numai pentru anumite modele).....	109
Ștergerea activităților de făcut .....	109
<b>SuperNote .....</b>	<b>110</b>
Crearea unui blocnotes nou .....	111
Partajarea unui blocnotes în spațiul cloud.....	111
Partajarea unei note în spațiul cloud .....	111
<b>Manag fișiere.....</b>	<b>112</b>
Accesarea unității de stocare interne .....	112
Accesarea dispozitivului de stocare extern.....	112
Accesarea spațiului de stocare cloud .....	112
<b>Spațiul cloud .....</b>	<b>113</b>
ASUS WebStorage .....	113
<b>Transferul de date.....</b>	<b>114</b>
<b>Asistență ASUS.....</b>	<b>115</b>
<b>6      Distracție și divertisment</b>	
<b>Utilizarea unui set cu căști .....</b>	<b>117</b>
Conectarea mufei audio.....	117
<b>Aplicația Jocuri Play .....</b>	<b>118</b>
Utilizarea aplicației Jocuri Play .....	118
<b>Aplicația Muzică.....</b>	<b>119</b>
Lansarea aplicației Muzică .....	119
Redarea melodiilor.....	119
Redarea în flux a muzicii stocate în cloud .....	120
Crearea unei liste de redare .....	121
PlayTo other devices (Redarea pe alte dispozitive) .....	122
<b>7      Cum puteți rămâne conectat în permanență</b>	
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>123</b>
Activarea funcției Wi-Fi.....	123
Conectarea la o rețea Wi-Fi .....	123
Dezactivarea funcției Wi-Fi.....	124
<b>Bluetooth® .....</b>	<b>124</b>
Activarea funcției Bluetooth®.....	124
Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth® .....	125
Anularea asocierii tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth® .....	125

	<b>Partajarea conexiunii internet.....</b>	<b>126</b>
	Hotspot Wi-Fi.....	126
	Partajare conexiune internet prin Bluetooth .....	127
	<b>Aplicația PlayTo.....</b>	<b>128</b>
	Lansarea aplicației PlayTo.....	128
<b>8</b>	<b>Călătorii și hărți</b>	
	<b>Aplicația Weather .....</b>	<b>129</b>
	Lansarea aplicației Vreme.....	129
	Ecran de pornire pentru aplicația Weather .....	130
	<b>Aplicația Clock .....</b>	<b>131</b>
	Ceas universal .....	131
	Alarmă .....	132
	Cronometru.....	132
	Temporizator.....	133
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>Familiarizarea cu ZenLink .....</b>	<b>135</b>
	Share Link.....	136
	PC Link.....	137
	Remote Link.....	139
<b>10</b>	<b>Universul Zen este pretutindeni</b>	
	<b>Instrumente speciale Zen.....</b>	<b>143</b>
	Calculator .....	143
	Quick Memo .....	145
	Aplicația Înregistrator sunet.....	146
	Expert instalare automată .....	148
	Splendid.....	149
	Aplicația Power saver .....	152
<b>11</b>	<b>Păstrați-vă starea de spirit Zen</b>	
	<b>Menținerea dispozitivului actualizat .....</b>	<b>155</b>
	Actualizarea sistemului .....	155
	Stocare.....	155
	Copiere de rezervă și resetare.....	155
	Securizarea tabletei dvs. ASUS .....	156
	<b>ANEXE</b>	
	<b>Note .....</b>	<b>160</b>

## Convenții utilizate în acest manual

Pentru a evidenția informații cheie din acest manual, mesajele sunt prezentate după cum urmează:

---

**IMPORTANT!** Acest mesaj conține informații esențiale care trebuie respectate pentru realizarea unei activități.

---

**NOTĂ:** Acest mesaj conține informații și sfaturi suplimentare care pot fi utile la realizarea activităților.

---

**ATENȚIE!** Acest mesaj conține informații importante care trebuie respectate pentru siguranța dvs. în timpul realizării anumitor activități și pentru prevenirea deteriorării datelor și componentelor Tabletă ASUS dvs.

---

## Informații privind îngrijirea produsului și utilizarea acestuia în siguranță

### Linii directoare



Siguranța rutieră trebuie să fie pe primul plan. Vă recomandăm ferm să nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau operați orice tip de vehicul.



Acest dispozitiv trebuie utilizat exclusiv în medii în care temperatura ambientală este cuprinsă între 0°C (32°F) și 35°C (95°F).



Opritiți funcționarea dispozitivului în zone restricționate, în care utilizarea dispozitivelor mobile este interzisă. Întotdeauna respectați regulile și reglementările atunci când vă aflați în zone restricționate, precum în avioane, săli de teatru sau cinema, spitale sau atunci când vă aflați în apropierea echipamentelor medicale, a gazelor și carburanților, a zonelor în care există substanțe explozive și a altor zone similare.



Folosiți numai adaptoare și cabluri de c.a. aprobate de către ASUS pentru utilizarea împreună cu acest dispozitiv. Consultați eticheta de pe partea inferioară a dispozitivului și asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conform cu valorile nominale înscrise pe aceasta.



Nu utilizați cabluri de alimentare, accesorii și alte echipamente periferice deteriorate cu dispozitivul dvs.



Mențineți dispozitivul uscat. Nu utilizați sau expuneți dispozitivul la lichide, ploaie sau umezeală.



Puteți trece dispozitivul prin echipamente de scanare cu raze X (cum sunt echipamentele utilizate pentru securitatea aeroporturilor), însă acesta nu trebuie să fie expus la detectoare sau baghete magnetice.



Ecranul dispozitivului este realizat din sticlă. Dacă ecranul se sparge, încetați utilizarea dispozitivului și nu atingeți fragmentele de sticlă spartă. Trimiteți imediat dispozitivul pentru a fi reparat de către personalul de service calificat al ASUS.



Pentru a preveni posibilele deteriorări ale auzului, nu ascultați sunete la volume înalte pe perioade mari de timp.



Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare cu c.a. Pentru curățarea ecranului dispozitivului dvs. folosiți numai bureți din celuloză și lavete din piele de căprioară.



Trimiteți dispozitivul pentru a fi reparat numai de către personalul de service calificat al ASUS.

## Reciclare corespunzătoare



Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



NU aruncați dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Tabletă ASUS.




# Sunteți gata pentru era Zen!

# 1

## Componențe și caracteristici

Luați dispozitivul în mână și configurați-l în doar câteva mișcări.



### IMPORTANT!

- Mențineți dispozitivul, și în special ecranul tactil al acestuia, uscate în permanență. Apa sau alte lichide pot face ca ecranul tactil să funcționeze defectuos.
- Evitați să acoperiți senzorul pentru lumină ambientală cu protectorul de ecran pentru a asigura o detectare precisă a luminii ambientale și o afișare optimă.

## Instalarea unui card de memorie

Tableta dvs. ASUS acceptă cartele de memorie microSD™, microSDHC™ și microSDXC™ cu capacitatea de până la 128 GB (până la 64 GB pentru modelele doar cu Wi-Fi).

---

**NOTĂ:** Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu tableta dvs. ASUS. Asigurați-vă că utilizați numai carduri de memorie compatibile pentru a preveni pierderea datelor și deteriorarea dispozitivului și/sau a cardului de memorie.

---

**ATENȚIE!** Acordați o atenție deosebită manipulării cardurilor de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.

---


Pentru a instala un card de memorie:

1. Localizați creștătura din colțul din dreapta jos și trageți capacul din spate spre exterior până când este scos complet.


---

**ATENȚIE!**


- Aveți grijă să nu deteriorați capacul posterior sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
  - Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul posterior.
- 



2. Aliniați și introduceți o cartelă de memorie în fanta pentru cartele de memorie.
3. Împingeți cardul de memorie complet în slot, până când acesta se fixează în poziție.



4. Montați la loc capacul posterior.



---

**NOTĂ:** după instalarea unei cartele de memorie formate, veți putea accesa conținutul acesteia din **ASUS > File Manager (Manager fișiere) > SD Memory Card (Cartelă de memorie SD)**.

---

## Scoaterea cardului de memorie

### ATENȚIE!


- Acordați o atenție deosebită atunci când manipulați carduri de memorie. ASUS nu este responsabilă pentru pierderile de date sau deteriorările suferite de cardul dvs. de memorie.
- Decuplați cardul de memorie în mod corespunzător pentru a-l îndepărta în condiții de siguranță din dispozitiv. Pentru a scoate cardul de memorie, mergeți la **Ecran de pornire > Toate aplicațiile > Setări > Stocare > Unmount external storage (Demontare dispozitiv de stocare extern)**.

Pentru a scoate un card de memorie:


1. Localizați creștătura din colțul din dreapta jos și trageți capacul din spate spre exterior până când este scos complet.

### ATENȚIE!


- Aveți grijă să nu deteriorați capacul posterior sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
- Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul posterior.



2. Apăsați pe cartela de memorie pentru a o decupla, apoi, trageți de cartelă pentru a o scoate.



3. Montați la loc capacul posterior.



## Instalarea unei cartele SIM (pentru anumite modele)

Fanta cartelei micro SIM acceptă benzile LTE, WCDMA și EDGE/GSM.

---

**NOTĂ:** Pentru a preveni deteriorarea conectorului, asigurați-vă că utilizați o cartelă micro SIM standard fără un adaptor SIM sau fără a utiliza un cuțit.

---

**ATENȚIE!** Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de date sau daune produse cartelei dvs. micro SIM.

---


Pentru a instala o cartelă micro SIM:

1. Localizați creștătura din colțul din dreapta jos și trageți capacul din spate spre exterior până când este scos complet.


---

**ATENȚIE!**


- Aveți grijă să nu deteriorați capacul posterior sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
  - Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul posterior.
- 



2. Aliniați și introduceți o cartelă micro SIM în slotul corespunzător.
3. Împingeți cartela micro SIM până la capăt în fantă, până când aceasta se fixează în poziție.



4. Montați la loc capacul posterior.



## Scoaterea unei cartele SIM (pentru anumite modele)


**ATENȚIE!** Procedați cu atenție deosebită atunci când manipulați o cartelă micro SIM. Compania ASUS nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierderi de date sau daune produse cartelei dvs. micro SIM.

Pentru a scoate o cartelă micro SIM:


1. Localizați creștătura din colțul din dreapta jos și trageți capacul din spate spre exterior până când este scos complet.

### ATENȚIE!

- Aveți grijă să nu deteriorați capacul posterior sau să nu vă rupeți unghiile atunci când deschideți capacul.
- Nu scoateți forțat, nu răsuciți și nu distorsionați capacul posterior.




2. Apăsați pe cartela micro SIM pentru a o decupla, apoi, trageți de cartelă pentru a o scoate.





#### 4. Montați la loc capacul posterior.



## Încărcarea dispozitivului Tabletă ASUS

Tableta dvs. ASUS vă este livrată încărcată parțial, însă dvs. trebuie să o încărcați complet înainte de a o utiliza pentru prima oară. Citiți următoarele informații și atenționări importante înainte de a încărca dispozitivul.

### IMPORTANT!


- Utilizați numai adaptorul de alimentare și cablul micro USB incluse pentru a încărca tableta ASUS. Utilizarea altor adaptoare de c.a. și altor cabluri poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Dezlipiți foliile de protecție de pe adaptorul de alimentare și de pe cablul micro-USD înainte de a utiliza aceste accesorii cu dispozitivul dvs.
- Este obligatoriu să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la o priză de alimentare compatibilă. Puteți să conectați adaptorul de alimentare cu c.a. la orice priză de alimentare cu tensiunea cuprinsă între 100 și 240 V.
- Tensiunea de ieșire a acestui adaptor este de 5,2V dc, 1,35A.
- La utilizarea dispozitivului Tabletă ASUS conectat la o priză de alimentare, priza împământată trebuie să fie aproape de unitate și ușor accesibilă.
- Nu utilizați și nu expuneți dispozitivul ASUS Tablet la lichide, la ploaie sau la umezeală.
- Nu utilizați dispozitivul ASUS Tablet în apropierea echipamentelor de încălzire sau în locuri unde există probabilitatea înregistrării unei temperaturi ridicate.
- Feriți dispozitivul ASUS Tablet de obiecte ascuțite.
- Nu așezați obiecte pe tableta ASUS.

### ATENȚIE!

- În timpul încărcării, este posibil ca tableta dvs. ASUS să se încălzească foarte mult. Acest lucru este normal. Cu toate acestea, dacă dispozitivul se încălzește neobișnuit de mult, deconectați cablul micro-USB de la dispozitiv și trimiteți dispozitivul, inclusiv adaptorul de alimentare cu c.a. și cablul, personalului de service calificat al ASUS.
- Pentru a preveni orice deteriorare a tabletei dvs. ASUS, a adaptorului de alimentare cu c.a. sau a cablului micro-USB, asigurați-vă că adaptorul de alimentare cu c.a., cablul micro-USB și dispozitivul sunt conectate în mod corespunzător înainte de a începe încărcarea.

Pentru a încărca dispozitivul dvs. Tabletă ASUS:

1. Conectați cablul micro USB la adaptorul de alimentare.
2. Conectați adaptorul de alimentare la o priză împământată.
3. Conectați conectorul micro USB la dispozitivul Tabletă ASUS.



---

#### IMPORTANT!

- Încărcați dispozitivul Tabletă ASUS pentru opt (8) ore înainte de a-l utiliza în modul baterie pentru prima dată.
- Starea de încărcare a bateriei este indicată prin următoarele pictograme:

**Nivel redus**



**Nu se încarcă**



**Se încarcă**



**Baterie complet încărcată**



- 
- 4 Când dispozitivul este complet încărcat, deconectați cablul USB de la tableta ASUS înainte de a deconecta adaptorul de alimentare cu a.c. de la priza de alimentare.

---

#### NOTĂ:

- Puteți să utilizați dispozitivul în timp ce acesta este în curs de încărcare, însă încărcarea completă a dispozitivului va dura mai mult timp,
  - Finalizarea încărcării prin portul USB al unui computer poate dura mai mult timp.
  - În cazul în care computerul dvs. nu furnizează suficientă putere pentru încărcarea prin portul USB, încărcați tableta ASUS utilizând adaptorul de alimentare cu c.a. conectat la o priză de alimentare.
-

## Pornirea sau oprirea tabletei ASUS

### Pornirea dispozitivului dvs.

Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare până când dispozitivul pornește.


### Oprirea dispozitivului dvs.

Pentru a opri dispozitivul:

- 1 Dacă ecranul este stins, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l aprinde. Dacă ecranul este blocat, deblocați ecranul dispozitivului.
- 2 Apăsați și mențineți apăsat pe butonul de alimentare și, atunci când vi se solicită, atingeți **Opriți alimentarea** și apoi atingeți **OK**.

### Modul de repaus

Pentru a plasa dispozitivul în modul de repaus, apăsați o dată pe butonul de alimentare pentru a stinge ecranul.



## Noțiuni de bază

Descoperiți simplitatea intuitivă a interfeței de utilizare Zen UI 2.0 de la ASUS!

Interfața de utilizare Zen UI 2.0 de la ASUS este fermecătoare și intuitivă, fiind construită exclusiv pentru tabletele ASUS. Aceasta vă pune la dispoziție aplicații speciale, care sunt integrate în alte aplicații sau care funcționează împreună cu alte aplicații pentru a veni în întâmpinarea necesităților dvs. individuale, pentru a vă ușura viața și pentru a vă învăța cum vă puteți distra mai mult atunci când utilizați tableta ASUS.



### [Asistență ASUS](#)

Găsiți răspunsuri în secțiunile de întrebări frecvente sau furnizați feedback în forumul destinat utilizatorilor.



### [Cameră foto](#)

Datorită tehnologiei PixelMaster, acum puteți surprinde momentele speciale în fotografii și clipuri video pline de viață și la calitate superioară.



### [Do It Later](#)

Nu ratați niciun e-mail, niciun mesaj SMS, niciun site web interesant și nicio sarcină importantă, dar acționați în privința acestora atunci când este cel mai convenabil pentru dvs.



### [What's Next](#)

Vizualizați instantaneu detalii ale ședințelor, e-mailuri și alte alerte sau notificări de evenimente direct pe ecranul inițial, pe ecranul de blocare sau în aplicația What's Next.



### [ZenLink](#)


Creșteți la maximum productivitatea cu suita ZenLink, care conține aplicațiile Remote Link, Share Link și PC Link. Puteți utiliza oricare dintre aceste aplicații pentru a vă conecta la alte dispozitive, cu scopul de a partaja și primi fișiere.

---

**NOTĂ:** disponibilitatea aplicațiilor din suita ZenLink variază în funcție de modelul tabletei ASUS.

---

---

**NOTĂ:** disponibilitatea aplicațiilor interfeței de utilizare Zen UI 2.0 de la ASUS variază în funcție de regiunea în care vă aflați și de modelul tabletei ASUS. Atingeți  din ecranul inițial pentru a afla care sunt aplicațiile disponibile pentru tableta dvs. ASUS.

---

## Utilizarea pentru prima dată

Atunci când porniți tableta ASUS pentru prima dată, un expert vă va ghida pe parcursul procesului de configurare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba și metodele de introducere preferate, pentru a configura rețeaua mobilă și conexiunea Wi-Fi, pentru a sincroniza conturile și pentru a configura serviciile de localizare.

Utilizați contul Google sau ASUS pentru a configura dispozitivul. Dacă nu aveți un cont Google sau ASUS, puteți să creați unul.

## Cont Google

Utilizarea unui cont Google vă permite să utilizați la maximum aceste caracteristici ale sistemului de operare Android:

- Organizarea și vizualizarea tuturor informațiilor, de oriunde v-ați afla.
- Copierea de rezervă automată a tuturor datelor.
- Utilizarea serviciilor Google în cel mai simplu mod, de oriunde v-ați afla.

## Cont ASUS

Deținerea unui cont ASUS vă permite să vă bucurați de următoarele avantaje:

- Serviciul de asistență personalizată ASUS și prelungirea garanției pentru produsele înregistrate.
- 5 GB de spațiu de stocare prin serviciul cloud în mod gratuit.
- Primirea celor mai recente actualizări pentru dispozitive și firmware.

---

**NOTĂ:** puteți să utilizați expertul de configurare și pentru a vă reconfigura în orice moment dispozitivul. Din **Ecranul de pornire** mergeți la  > **Expert de configurare**.

---

## Sfaturi pentru economisirea bateriei

Nivelul de încărcare a bateriei determină durata de timp pentru care puteți utiliza tableta ASUS. În continuare puteți găsi câteva sfaturi pentru conservarea bateriei tabletei dvs. ASUS.

- Închideți toate aplicațiile aflate în execuție pe care nu le utilizați.
- Atunci când nu utilizați dispozitivul, apăsați pe butonul de alimentare pentru a-l plasa în modul de repaus.
- Activați caracteristica de economisire inteligentă din aplicația Power Saver.
- Setări sunet la modul Smart (Inteligent).
- Reduceți luminozitatea afișajului.
- Mențineți volumul difuzoarelor la un nivel redus.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica PlayTo.
- Dezactivați funcția GPS.
- Dezactivați caracteristica de rotire automată a ecranului.
- Dezactivați toate caracteristicile de sincronizare automată din dispozitivul dvs.

## Utilizarea ecranului tactil

Utilizați aceste gesturi pe ecranul tactil pentru a lansa aplicații, accesa o parte din setări și naviga pe tableta ASUS.

### Lansarea aplicațiilor sau selectarea elementelor


Executați una din următoarele acțiuni:


- pentru a lansa o aplicație, trebuie doar să o atingeți.
- pentru a selecta un element, cum ar fi aplicația File Manager, trebuie doar să îl atingeți.



### Mutarea sau ștergerea elementelor

Executați una din următoarele acțiuni:


- pentru a muta o aplicație sau un widget, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și trageți-l în locația în care doriți să îl mutați.
- pentru a șterge o aplicație sau un widget de pe ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat pe elementul respectiv și apoi glisați-l în zona  **Eliminați**.



## Deplasarea prin pagini sau ecrane


Executați una din următoarele acțiuni:

- Glisați cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a comuta între ecrane sau pentru a naviga printr-o galerie de imagini.
- Glisați cu degetul în sus sau în jos pentru a parcurge pagini web sau liste de elemente.



## Mărirea conținutului

Depărtați două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a mări o imagine din galerie sau hărți sau pentru a mări o pagină web.






## Micșorarea conținutului

Apropiati două degete pe panoul cu ecran tactil pentru a micșora o imagine din galerie sau hărți sau pentru a micșora o pagină web.



## ZenMotion

Când panoul de ecran tactil este oprit, cu ajutorul acestor gesturi ușoare și intuitive puteți lansa aplicații pe tableta ASUS în doar câteva clipe, prin simpla scriere a literelor.



Gest	Modele numai cu Wi-Fi	Modele 3G/LTE (funcție a telefonului)
<b>C</b>	Cameră foto	Cameră foto
<b>S</b>	Calendar	Mesaj
<b>V</b>	Galerie	Tastatură pentru apeluri
<b>W</b>	Browser	Browser
<b>Z</b>	ASUS Booster	ASUS Booster
<b>e</b>	E-mail	E-mail



**NOTĂ:** Aplicațiile care apar efectiv pe ecran diferă în funcție de model. Următoarea captură de ecran este numai pentru referință.

## Caracteristicile ecranului de pornire al dispozitivului Zen

### Ecranul de pornire

Beneficiați de memento-uri cu privire la evenimentele importante, cu privire la actualizări ale aplicațiilor și sistemului, prognoze meteo și mesaje text de la persoanele care contează pentru dvs., direct pe ecranul de pornire.



Glisați pe ecranul de pornire către stânga sau către dreapta pentru a afișa ecranul de pornire extins.

**NOTĂ:** pentru a adăuga mai multe pagini la ecranul inițial, consultați secțiunea [Ecran inițial extins](#).

## Înțelegerea pictogramelor

Aceste pictograme sunt afișate în bara de stare și vă oferă indicații cu privire la starea curentă a tabletei dvs. ASUS.



### Rețea mobilă (pentru anumite modele)

Arată puterea semnalului rețelei mobile.



### Mesaje

Indică faptul că aveți un mesaj necitit.



### Wi-Fi

Această pictogramă indică puterea semnalului conexiunii Wi-Fi.



### Durată de viață baterie

Această pictogramă indică starea bateriei tabletei dvs. ASUS.



### Cartelă microSD

Această pictogramă indică faptul că în tableta ASUS a fost introdus un card microSD.



### Capturi de ecran

Această pictogramă indică faptul că ați efectuat capturi de ecran pe tableta dvs. ASUS.



### Mod avion

Această pictogramă indică faptul că tableta dvs. ASUS se află în modul avion.



### Hotspot Wi-Fi

Această pictogramă indică faptul că funcția de hotspot Wi-Fi a fost activată pe tableta dvs. ASUS.



### Mod de economisire inteligentă a energiei

Această pictogramă indică faptul că este activat modul de economisire a energiei.

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Economizor energie](#).



### Mod dezactivare sunet

Această pictogramă indică faptul că este activat modul silențios.



### Mod vibrații

Indică faptul că este activat modul de emiterie a vibrațiilor.



### Stare descărcare

Această pictogramă indică starea de descărcare a unei aplicații sau a unui fișier.




### Mod citire

Indică faptul că este activat modul de citire.

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Mod citire](#).

## Personalizarea ecranului inițial

Puneți-vă amprenta asupra ecranului dvs. de pornire. Selectați un tapet atrăgător, adăugați comenzi rapide pentru a accesa rapid aplicațiile preferate și adăugați widgeturi pentru a fi mereu la curent cu cele mai importante informații. De asemenea, puteți să adăugați mai multe pagini pentru a putea adăuga și accesa rapid mai multe aplicații sau widgeturi pe ecranul de pornire.




## Comenzi rapide pentru accesarea aplicațiilor

Comenzile rapide pentru aplicații simplifică accesarea rapidă a aplicațiilor utilizate cel mai frecvent sau a aplicațiilor preferate, direct din ecranul inițial. Puteți să adăugați și să eliminați aplicații sau puteți să grupați aplicații într-un folder.

### Pentru a adăuga o comandă rapidă pentru o aplicație:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Aplicații**.
- 2 Din secțiunea Toate aplicațiile, atingeți și mențineți apăsată o aplicație, după care trageți-o într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

### Pentru a elimina o comandă rapidă pentru o aplicație:

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsată o aplicație, după care trageți aplicația respectivă în zona  **Eliminați** din partea de sus a ecranului. Chiar dacă o aplicație este eliminată din ecranul inițial, aceasta va rămâne în ecranul Toate aplicațiile.

## Gruparea într-un folder a comenzilor rapide pentru aplicații

Creați foldere pentru a organiza comenzile rapide pentru aplicații în ecranul inițial.

1. În ecranul inițial, atingeți o aplicație și glisați-o deasupra altei aplicații. Va apărea un folder.
2. Atingeți noul folder și atingeți **Unnamed Folder (Folder fără nume)** pentru a alocă un nume acestui folder.

## Widgeturi


Puteți adăuga widgeturi, care sunt aplicații dinamice de mici dimensiuni, în ecranul inițial. Widgeturile vă oferă rapid informații cu privire la prognoza meteo, evenimentele din calendar, starea bateriei și multe altele.

### Adăugarea widgeturilor


Pentru a adăuga un widget:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Widgeturi**.
- 2 Din secțiunea **Widgeturi**, atingeți și mențineți apăsat un widget, după care trageți-l într-o zonă liberă a ecranului de pornire.

### Pentru a elimina un widget:

Din ecranul de pornire, atingeți și mențineți apăsat un widget, după care trageți widgetul respectiv în zona  **Eliminați** din partea de sus a ecranului.


---

**NOTĂ:** De asemenea, puteți atinge  de pe ecranul de pornire pentru a vizualiza secțiunile **Toate aplicațiile** și **Widgeturi**.

---


## Tapete

Așezați aplicațiile, pictogramele și alte elemente Zen pe un tapet atrăgător. Puteți adăuga un fundal translucid la tapetul dvs. pentru a îmbunătăți lizibilitatea și claritatea. Mai mult, puteți să selectați un fundal animat pentru a da senzația că ecranul dvs. prinde viață



## Aplicarea tentei pentru tapet și fundal

Pentru a aplica o tentă pentru tapet și fundal:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
- 2 Selectați zona în care doriți să plasați tapetul: pe **ecranul de pornire**, pe **ecranul de blocare**, **pe ecranul de pornire și pe ecranul de blocare**. Dacă nu doriți să adăugați o tentă de fundal la tapetul dvs., treceți la pasul 5.
- 3 Bifați opțiunea **Culoare de fundal**, după care reglați nivelul de transparență.
- 4 Atingeți , iar apoi selectați o culoare.
- 5 Selectați un tapet, iar apoi atingeți **Aplicați**.

## Aplicarea unui tapet animat

Pentru a aplica un tapet animat:

- 1 Atingeți și țineți apăsată o zonă liberă de pe ecranul de pornire și selectați opțiunea **Imagini de fundal**.
- 2 Selectați zona în care doriți să plasați tapetul: pe **ecranul de pornire, pe ecranul de pornire și pe ecranul de blocare**.
- 3 Selectați un tapet animat, iar apoi atingeți **Aplicați**.

---


**NOTĂ:** în mod alternativ, puteți configura setările pentru tapet din  > **Setări** > **Afișare**.

---

## Ecranul inițial extins

### Extinderea ecranului inițial

Puteți adăuga mai multe pagini pentru a extinde ecranul inițial și puteți plasa mai multe comenzi rapide pentru aplicații și mai multe widgeturi pe acesta.



- 1 Atingeți și mențineți apăsat pe o zonă liberă a ecranului inițial și apoi selectați opțiunea **Edit page (Editare pagină)**.
- 2 Atingeți **+** pentru a adăuga o pagină nouă. Dacă doriți să ștergeți un ecran inițial existent, selectați-l și apoi glisați-l și eliberați-l peste pictograma .

## Modul Easy (Ușor)

Navigați mai ușor prin tableta ASUS folosind modul Easy (Ușor). Acesta vă oferă o interfață intuitivă, cu pictograme, butoane și fonturi mari, care permit o lizibilitate optimă și oferă utilizatorului o experiență simplificată. De asemenea, în modul Easy (Ușor), puteți realiza rapid activitățile de bază, cum ar fi gestionarea apelurilor, trimiterea mesajelor și multe altele.

### Activarea modului Easy (Ușor)

Pentru a activa modul Easy (Ușor):

- 1 Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
- 2 Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Modul Easy (Ușor)**.
- 3 Glisați comutatorul modului Easy (Ușor) la **ON (Activat)**.




## Adăugarea comenzilor rapide



În modul Easy (Ușor), puteți adăuga până la douăsprezece (12) comenzi rapide către aplicații în ecranul principal.

1. Glisați către partea dreaptă a ecranului principal, după care atingeți **+**.
2. Din ecranul All apps (Toate aplicațiile), selectați aplicația pe care doriți să o adăugați la listă.

## Eliminarea comenzilor rapide

Procedați astfel:



1. Atingeți  după care selectați aplicația sau aplicațiile pe care doriți să le eliminați din listă.
2. Atingeți **Delete (Ștergere)** pentru a elimina comanda rapidă a aplicației.



## Configurarea datei și a orei

În mod implicit, data și ora afișate pe ecranul inițial sunt sincronizate în mod automat atunci când sunteți conectat la internet.

Pentru a schimba setările referitoare la dată și oră:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Date & Time (Dată și oră)**.
3. Debifați opțiunea **Automatic date & time (Dată și oră automate)**.
4. Selectați fusul orar și apoi setați manual data și ora.
5. Dacă preferați, puteți alege să folosiți formatul cu 24 de ore.
6. Selectați formatul de dată pe care doriți să îl afișați.

---



**NOTĂ:** Consultați și secțiunea [Ceas](#).

---

## Configurarea tonului de apel și a sunetelor de alertă

Configurați sunetul pentru notificări, precum cele aferente mesajelor text, e-mailurilor și alertelor de evenimente. De asemenea, puteți alege să activați sau să dezactivați sunetele la atingere sau sunetul la blocarea ecranului.

Pentru a configura setările de sunet:


1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Defilați în jos în ecranul Settings (Setări) și selectați **Sound & notification (Sunet și notificare)**.
3. Configurați setările preferate pentru sunet.

## Setări rapide

Panoul de notificări cu setări rapide oferă acces printr-o singură atingere la o parte din caracteristicile și setările wireless ale tabletei dvs. ASUS. Fiecare dintre aceste caracteristici este reprezentată printr-un buton.

Pentru a lansa panoul Quick settings (Setări rapide), glisați în jos cu două degete din partea de sus a tabletei ASUS.

**NOTĂ:** Un buton de culoare albastră indică faptul că respectiva caracteristică este activată, în timp ce un buton de culoare gri indică o caracteristică dezactivată. Butoanele verzi vă permit să accesați rapid utilitare individuale prin intermediul panoului de notificări pentru setări rapide.



## Adăugarea sau eliminarea butoanelor

Pentru a adăuga butoane în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a elimina butoane existente din acest panou:

- 1 Lansați setările rapide și apoi atingeți .
- 2 Atingeți caseta din dreptul caracteristicii dorite pentru a o adăuga în panoul de notificări cu setări rapide ASUS sau pentru a o elimina din acest panou;

---

**NOTĂ:** O casetă bifată indică faptul că butonul caracteristicii poate fi accesat prin intermediul panoului de notificări cu setări rapide ASUS, în timp ce o casetă nebifată înseamnă contrariul.


---

- 3 Atingeți ușor ← pentru a face salt înapoi și a vizualiza panoul de notificări curente Setări rapide ASUS.

## Utilizarea notificărilor de sistem

În interiorul notificărilor de sistem puteți vedea actualizările și modificările aplicate cel mai recent asupra tabletei dvs. ASUS. Majoritatea acestor modificări se referă la date și la sistem.

Pentru a lansa panoul Notificări sistem, glisați în jos din colțul din stânga sus al tabletei ASUS.




## Ecranul de blocare


În mod implicit, ecranul de blocare apare după ce porniți dispozitivul și atunci când îl activați din modul de repaus. Din ecranul de blocare, puteți accesa sistemul Android® al dispozitivului glisând cu degetul pe panoul ecranului tactil.

În plus, ecranul de blocare al dispozitivului dvs. poate fi personalizat pentru a permite accesul la datele și aplicațiile mobile.


## Personalizarea ecranului de blocare

Dacă doriți să schimbați metoda de blocare a ecranului, de la opțiunea implicită **Glisare**, parcurgeți pașii de mai jos:

- 1 Lansați setările rapide și apoi atingeți .
- 2 Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.



3. În ecranul următor, atingeți ușor **Blocarea ecranului**.



4. Atingeți opțiunea de blocare a ecranului pe care doriți să o utilizați;


---


**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Securizarea tabletei dvs. ASUS](#).

---

## Personalizarea butoanelor pentru accesul rapid

În mod implicit, ecranul de blocare conține butoane pentru accesarea rapidă a acestor aplicații: Mesagerie și Cameră foto. Puteți schimba aceste setări implicite și puteți personaliza aceste butoane pentru a lansa alte aplicații din ecranul de blocare. Parcurgeți următorii pași în acest sens:

1. Lansați setările rapide și apoi atingeți .
2. Defilați în jos în ecranul **Setări** și selectați **Ecran de blocare**.
3. Atingeți opțiunea **Acces rapid**.
4. În ecranul Acces rapid, selectați butonul pe care doriți să îl personalizați.




5. Atingeți aplicația pe care doriți să o alocați butonului de acces rapid pe care ați ales să îl configurați.

---

**NOTĂ:** defilați în sus sau în jos pentru a vizualiza lista aplicațiilor pe care le puteți aloca acestor butoane.

---



## Aplicația Voice Search

Cu ajutorul aplicației Voice Search, roștiți comenzi către tableta dvs. ASUS și apoi urmăriți-o cum vă ascultă, înțelege ce doriți și ia acțiunea corespunzătoare. Utilizând Voice Search, puteți rosti comenzi vocale pentru a realiza următoarele:



- Căutarea datelor și informațiilor online sau pe tableta dvs. ASUS;
- Lansarea aplicațiilor instalate pe tableta dvs. ASUS;
- Obținerea indicațiilor de orientare către o locație.


---

**IMPORTANT!** Pentru a putea utiliza această funcție, tableta dvs. ASUS trebuie să fie conectată la internet.

---

## Lansarea aplicației Voice Search

1. Lansați aplicația Voice Search procedând astfel:
  - Atingeți  în bara de căutare Google.
  - Atingeți  > **Căutare vocală**.
2. După ce pictograma microfonului devine roșie, începeți să roștiți comanda vocală.



---


**NOTĂ:** vorbiți clar și utilizați expresii concise atunci când dați comenzi vocale tabletei ASUS. De asemenea, este recomandat să începeți comenzile cu un verb legat de caracteristica tabletei ASUS pe care doriți să o utilizați.

---

## Personalizarea rezultatelor căutării vocale din grupul de căutare al tabletei


Dacă doriți să setați parametri cu privire la rezultatele căutării vocale colectate din contul Google și din datele de pe tableta dvs. ASUS, puteți face acest lucru urmând pașii de mai jos:

- 1 În ecranul de pornire al tabletei ASUS, atingeți  > **Căutare vocală**;
- 2 Atingeți  > **Setări**;





3. Atingeți ușor **Căutare pe tabletă**.
4. Selectați caseta grupurilor de căutare pe care doriți să le includeți drept sursă când utilizați **Căutare vocală**.





# 3

## Țineți mereu legătura cu cei care contează

### Apelați cu stil (numai pentru anumite modele)

#### Efectuarea apelurilor

Tableta dvs. ASUS vă pune la dispoziție multe modalități de a efectua un apel. Apelați-vă prietenii din lista de contacte, utilizați funcția de apelare inteligentă pentru a efectua rapid un apel sau introduceți un număr cu apelare rapidă pentru a contacta o persoană de contact pe care o apălați frecvent.

---

**NOTĂ:** puteți să vă organizați contactele în aplicația Contacte. Pentru detalii, consultați secțiunea [Gestionarea contactelor](#).

---

#### Lansarea aplicației Telefon

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Telefon:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Telefon**.

#### Formarea unui număr de telefon

1. Utilizați aplicația Telefon pentru a forma direct un număr de telefon.
2. Din ecranul inițial, atingeți **Asus** > **Persoane** și apoi atingeți tastele numerice.

---

**NOTĂ:** etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM.

---

#### Formarea unui număr extins

Atunci când doriți să apălați un număr extins, puteți parcurge oricare dintre etapele următoare pentru a omite solicitările vocale.

## Solicitarea confirmării privind un număr extins

Puteți insera o solicitare de confirmare privind numărul extins după formarea numărului principal.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe # pentru a introduce o solicitare de confirmare, care este reprezentată prin semnul punct și virgulă (;).
3. Când vi se solicită, atingeți Da pentru a confirma numărul extins.

## Formarea automată a unui număr extins


Puteți să introduceți o pauză scurtă sau lungă după formarea numărului principal, după care numărul extins va fi format în mod automat.

1. Din aplicația Telefon, introduceți numărul principal.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe \* pentru a introduce o pauză, care este reprezentată printr-o virgulă (,).

---

**NOTĂ:** dacă doriți o pauză mai lungă, atingeți și mențineți apăsat din nou pe \*.

---

3. Introduceți numărul extins.
4. Atingeți  pentru a încheia apelul.

## Formarea inteligentă a numerelor asociate contactelor

După ce introduceți primele cifre sau litere ale numelui contactului dorit, funcția de formare inteligentă Smart Dial filtrează lista de contacte sau jurnalele de apeluri și vă oferă eventuale compatibilități. Puteți verifica dacă persoana pe care încercați să o contactați se află pe lista cu eventualele compatibilități, după care puteți efectua rapid apelul.

1. Lansați aplicația Telefon și apoi introduceți numărul sau numele contactului.
2. Din lista cu eventuale compatibilități, atingeți contactul pe care doriți să îl apelați. Dacă respectivul contact nu se află în listă, introduceți numărul sau numele complet al contactului.

---

**NOTĂ:** etichetele butoanelor de apelare pot diferi în funcție de setarea efectuată asupra cartelelor micro SIM.

---

## Apelarea rapidă a contactelor

Puteți alocă taste de apelare rapidă pentru a apela instantaneu contactele apelate frecvent printr-o singură atingere a unei cifre din aplicația Telefon.


---

**NOTĂ:** în mod implicit, cifra **1** este rezervată pentru mesajele dvs. de poștă vocală. Puteți prelua mesajele de poștă vocală atingând cifra **1**. Această opțiune este disponibilă dacă sunteți abonat la acest serviciu prin intermediul furnizorului de servicii de telefonie mobilă.

---


## Crearea unei intrări de apelare rapidă

Puteți crea intrări de apelare rapidă pentru contactele pe care le apeleți cel mai frecvent și puteți alocă aceste intrări cifrelor de la **2** la **9**.

1. Din aplicația Telefon, procedați în unul dintre următoarele moduri:
  - Atingeți și mențineți apăsată orice cifră de la **2** la **9**, apoi atingeți **OK** pe ecranul de confirmare Apelare rapidă.
  - Atingeți  > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Selectați un contact din lista de contacte. Această intrare de apelare rapidă va fi salvată în ecranul Apelare rapidă.


## Ștergerea unei intrări de apelare rapidă

Pentru a șterge o intrare de apelare rapidă:

1. Din aplicația Telefon, atingeți  > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe o intrare de apelare rapidă, iar apoi atingeți **Remove (Eliminare)**.
3. Atingeți **OK** când apare mesajul de confirmare.

## Înlocuirea unei intrări de apelare rapidă

Puteți să înlocuiți contactul alocat unei taste de apelare rapidă cu un alt contact.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  > **Speed dial (Apelare rapidă)** pentru a lansa ecranul Apelare rapidă.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe o intrare de apelare rapidă, iar apoi atingeți **Replace (Înlocuire)**.
3. Selectați un contact din lista de contacte.
4. Atingeți **OK** când apare mesajul de confirmare.



## Apelarea în țara de reședință

Atunci când vă aflați într-o călătorie în străinătate, activarea și configurarea setărilor pentru apelarea în țara de reședință simplifică procesul de efectuare a apelurilor către această țară.

---

**NOTĂ:** utilizarea unui serviciu de roaming va determina perceperea unor taxe suplimentare. Solicitați informații de la furnizorul de servicii de telefonie mobilă înainte de a utiliza serviciul de roaming.

---

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **Call settings (Setări apel) > Home dialing (Apelare țară de reședință)**.
3. Bifați opțiunea **Home dialing (Apelare țară de reședință)**.
4. Atingeți **Home dialing settings (Setări apelare țară de reședință)**, selectați setările și atingeți OK când terminați.


---

**NOTĂ:** pentru informații referitoare la alte setări pentru apeluri, consultați secțiunea [Setări apel](#).

---

## Apelarea din aplicația Contacte

Utilizați aplicația Contacte pentru a efectua un apel din lista de contacte.

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți numele contactului și apoi atingeți numărul pe care doriți să îl apelați.
3. Dacă ați instalat două cartele SIM, atingeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru a efectua apelul.
4. Atingeți  pentru a încheia apelul.



---

**NOTĂ:** pentru a vizualiza toate contactele din toate conturile de contacte, atingeți lista verticală **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi bifați toate conturile.

---

## Apelarea contactelor favorite

Atunci când adăugați un contact în lista Favorite, veți putea apela rapid contactul respectiv din aplicația Telefon.




1. Lansați aplicația Contacte sau aplicația Telefon.
2. Atingeți  pentru a afișa lista Favorite, iar apoi atingeți contactul favorit pe care doriți să îl apelați.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.

## Primirea apelurilor

Ecranul tactil al tabletei ASUS se aprinde atunci când primiți un apel. Afășajul pentru apelurile primite diferă în funcție de starea tabletei ASUS.

## Preluarea apelurilor

Există două modalități de a prelua un apel, în funcție de starea tabletei ASUS:

- Dacă dispozitivul dvs. este activ, atingeți **Answer (Preluare)**. Pentru a respinge un apel, atingeți **Decline (Respingere)**.
- Dacă dispozitivul dvs. este blocat, glisați  la  pentru a prelua apelul sau la  pentru a respinge apelul.

## Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile primite

Atunci când nu puteți să preluați imediat un apel primit de pe un număr de telefon mobil, puteți crea o activitate de apelare ulterioară. Puteți utiliza aplicația Do It Later pentru a prelua această activitate și pentru a acționa în privința acesteia într-un moment mai convenabil pentru dvs.

1. În momentul primirii unui apel de la un număr de telefon mobil, glisați în sus de la partea inferioară a ecranului.
2. Atingeți **Can't talk now, will call you later (Nu pot vorbi acum, vă voi apela mai târziu)**. Un mesaj SMS va fi trimis către persoana care v-a apelat.
3. Pentru a prelua apelul, atingeți **Asus > Do It Later** din ecranul inițial.

---

**NOTĂ:** pentru detalii cu privire la apelarea inversă, consultați secțiunea [Apelare inversă acum](#).



---

## Gestionarea jurnalelor de apeluri

Din jurnalele de apeluri, puteți apela persoanele ale căror apeluri le-ați pierdut, puteți salva persoanele respective în lista de contacte sau puteți reapele numărul sau contactul cel mai recent apelat.

## Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile pierdute

Puteți crea o activitate de apelare ulterioară pentru un apel pierdut. Puteți utiliza aplicația Do It Later pentru a prelua apelul pierdut și pentru a apela persoana respectivă.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Selectați un jurnal de apeluri, apoi atingeți  > **Call later (Apelare ulterioară)**.
3. Pentru a prelua apelul, atingeți **Asus > Do It Later** din ecranul inițial.



---

**NOTĂ:** pentru detalii cu privire la apelarea inversă, consultați secțiunea [Apelare inversă acum](#).

---


## Blocarea apelurilor

Puteți să adăugați un număr de telefon sau un apel din jurnalul de apeluri în lista de blocare.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Selectați numărul pe care doriți să îl blocați, atingeți  > **Add to block list (Adăugare în lista de blocare)**, apoi atingeți **OK**.

## Salvarea apelurilor în lista de contacte



Puteți să adăugați un apel din jurnalul de apeluri în lista de contacte.

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți și mențineți apăsat pe un apel din jurnalele dvs. de apeluri, apoi atingeți **Add to contacts (Adăugare la contacte)**.
3. Atingeți **Create new contact (Creare contact nou)** pentru a adăuga o intrare nouă în lista de contacte.

Atingeți **Add to existing contact (Adăugare la contact existent)**, selectați un contact, apoi atingeți **OK** dacă doriți să înlocuiți numărul de telefon al contactului cu acest număr nou.

## Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela ultimul număr apelat:

1. Din aplicația Telefon, atingeți  pentru a afișa jurnalele de apeluri.
2. Atingeți **Call (Apelare)** pentru a afișa ultimul număr apelat, apoi atingeți din nou **Call (Apelare)** pentru a apela din nou numărul respectiv.
3. Atingeți  pentru a încheia apelul.



## Alte opțiuni privind apelurile

În timpul unui apel aflat în desfășurare, atingeți  și atingeți oricare dintre opțiunile disponibile în timpul unui apel.



### Microfon

Activează sau dezactivează microfonul pentru apelul aflat în desfășurare. Atunci când microfonul este dezactivat sau se află în modul fără sunet, veți putea auzi apelantul, însă acesta nu vă va putea auzi pe dvs.



### Difuzor

Activează sau dezactivează difuzorul.



### Apel în așteptare

Plasează în așteptare un apel aflat în desfășurare.



### Apel conferință

Când sunteți abonat la un serviciu de apelare în conferință prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă, această pictogramă vă permite să adăugați unul sau mai multe contacte la un apel aflat în desfășurare.

#### NOTĂ:

- Numărul participanților la un apel conferință depinde de abonamentul încheiat privind apelurile conferință. Puteți solicita furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la acest serviciu.
- Pentru detalii suplimentare legate de apelurile conferință, consultați secțiunea [Gestionarea apelurilor multiple](#).



### SuperNote

Lansează aplicația SuperNote, care vă permite să luați notițe în timpul unui apel aflat în desfășurare.

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [SuperNote](#).



### Înregistrare

Înregistrează un apel aflat în desfășurare.

**IMPORTANT!** Înainte de a înregistra un apel aflat în desfășurare, majoritatea legilor locale impun solicitarea permisiunii persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Înregistrare apeluri](#).


## Gestionarea apelurilor multiple


Tableta dvs. ASUS vă oferă avantajul de a efectua sau prelua două apeluri în același timp. De asemenea, puteți configura un apel conferință, opțiune care este deosebit de utilă pentru ședințele companiilor și pentru alte apeluri de grup.

### Preluarea unui alt apel

În timp ce conversați utilizând tableta ASUS, veți putea auzi un sunet care indică faptul că primiți încă un apel. Atingeți **Answer (Preluare)** pe ecranul tactil pentru a prelua un apel primit în timpul apelului aflat în desfășurare.



### Comutarea între apeluri


Pentru a comuta între apeluri, atingeți  pe ecranul tactil.





## Configurarea unui apel conferință

Cu ajutorul tabletei dvs. ASUS și datorită capacității GSM a acesteia, puteți configura o conferință cu până la cinci (5) persoane. În timpul unui apel, puteți să adăugați mai multe contacte și puteți uni toate apelurile sub forma unui singur apel conferință.

1. Apelați un contact sau formați un număr de telefon. Așteptați preluarea apelului de către persoana apelată.
2. Când apelul dvs. este preluat, atingeți  și apoi atingeți un contact sau formați un număr de telefon pe care doriți să îl includeți în apelul în conferință.
3. Atingeți  pentru a plasa cele două apeluri într-un apel în conferință.






4. Atingeți  pentru a adăuga un alt contact, iar apoi atingeți  pentru a uni apelul cu apelul conferință aflat în desfășurare. Repetați acest pas dacă doriți să adăugați mai multe contacte la apelul în conferință.


## Gestionarea unui apel conferință


Pe durata apelului conferință, puteți separa un contact din grupul de conferință în vederea purtării unei conversații private sau puteți deconecta un contact de la apelul conferință.

1. Din ecranul Apel conferință, atingeți **Manage conference call (Gestionare apel conferință)** pentru a deschide o listă de contacte în timpul desfășurării apelului conferință.




2. Pentru a elimina un contact din apelul conferință, atingeți . Pentru a deconecta un contact de la apelul conferință, atingeți .



3. Atingeți  pentru a reveni la ecranul Apel conferință.

## Înregistrarea apelurilor


Tableta ASUS vă permite să vă înregistrați conversațiile pentru referințe sau informații ulterioare.



1. Apelați un contact sau formați un număr de telefon.
2. Atingeți  pentru a înregistra apelul.


---

**IMPORTANT!** Înainte de a înregistra un apel, asigurați-vă că solicitați permisiunea persoanei sau a persoanelor aflate la celălalt capăt al liniei.

---



3. Pentru a opri înregistrarea, atingeți . Această pictogramă  apare în bara de notificare a sistemului.
4. Glisați în jos de la colțul din stânga sus al ecranului, apoi atingeți notificarea **Call recording saved (Înregistrare apel salvată)** pentru a vizualiza conversația înregistrată.




## Gestionarea contactelor

Organizați-vă contactele și rămâneți cu ușurință la curent cu acestea prin intermediul apelurilor (numai pentru anumite modele), mesajelor SMS (numai pentru anumite modele), e-mailurilor sau rețelelor sociale. Grupați contactele în categoria Favorite pentru a le contacta rapid. De asemenea, puteți grupa contactele în categoria Persoane foarte importante (VIP) pentru a primi notificări cu privire la toate evenimentele viitoare, apelurile pierdute sau mesajele necitite de la aceste contacte.

De asemenea, puteți sincroniza contactele cu conturile de e-mail sau cu conturile de interacțiune socială, puteți asocia informațiile contactelor pentru a le accesa cu ușurință dintr-o locație unică sau puteți filtra contactele cu care doriți să țineți legătura.


## Lansarea aplicației Contacte

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Contacte:

- Atingeți **Asus** > **Persoane**
- Atingeți  > **Persoane**

## Setări privind contactele

Din setările aplicației Contacte, puteți să selectați modul în care doriți să fie afișate contactele. Opțiunile includ afișarea doar a acelor contacte care au numere de telefon, sortarea listei în funcție de prenume/nume de familie sau vizualizarea numelor contactelor cu prenumele/numele de familie primul. De asemenea, puteți alege filele care vor fi afișate în ecranul Contacte: **Favorites (Favorite), Groups (Grupuri), VIP**.

Pentru a configura setările aplicației Contacte, atingeți opțiunea  > **Setări** din aplicația Contacte.

## Configurarea profilului dvs.

Personalizați-vă cât mai mult tableta ASUS și configurați informațiile profilului dvs.


1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **Set up my profile (Configurare profil personal)** sau **ME (Eu)**.

---

**NOTĂ:** opțiunea Eu apare atunci când v-ați configurat contul Google pe tableta ASUS.

---

2. Introduceți informațiile dvs., cum ar fi numărul de telefon mobil sau fix. Pentru a adăuga alte informații, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.
3. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **Terminat**. Pentru a vizualiza informațiile profilului dvs., glisați în jos din partea din dreapta sus a ecranului pentru a lansa panoul Setări rapide, apoi atingeți butonul pe care se află numele dvs.



## Adăugarea contactelor

Adăugați contacte pe dispozitiv, în contul corporativ, Google sau în alt cont de e-mail și completați mai multe informații de contact, cum ar fi numere de telefon, adrese de e-mail, evenimente speciale pentru persoanele foarte importante și multe altele.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi atingeți **+**.
2. Selectați **Device (Dispozitiv)**.

---

### NOTĂ:


- De asemenea, puteți salva un contact pe cartela SIM (pentru anumite modele) sau într-un cont de e-mail.
  - Dacă nu aveți un cont de e-mail, atingeți Adăugați un cont nou și apoi creați un cont.
- 

3. Completați informațiile necesare, cum ar fi numărul de telefon mobil sau numărul de telefon de acasă, adresa de e-mail sau grupul în care doriți să includeți contactul.
4. După completarea informațiilor, dacă doriți să adăugați mai multe numere de telefon sau mai multe adrese de e-mail, atingeți opțiunea **New (Nou)**.
5. Dacă doriți să adăugați alte informații de contact, atingeți **Add another field (Adăugați un alt câmp)**.
6. După ce terminați introducerea informațiilor, atingeți **Terminat**.

## Adăugarea unui număr extins la un număr de contact

Puteți să adăugați un număr de interior la numărul de telefon al unui contact.

1. În ecranul Adăugare contact, completați câmpurile obligatorii.
2. În câmpul Telefon, introduceți numărul principal și apoi adăugați , sau ;, după care adăugați numărul extins.



---

### NOTĂ:

- Atunci când doriți să omiteți solicitările vocale, utilizați , ca separator între numărul principal și numărul extins.
  - Atunci când doriți să confirmați numărul extins înainte de a continua apelul, utilizați ; ca separator între numărul principal și numărul extins.
- 


3. Atingeți **Terminat** pentru a salva numărul.



## Personalizarea profilului unui contact

Editați informațiile contactului, adăugați o fotografie, setați un ton de apel sau efectuați o fotografie și utilizați-o drept imagine de profil.

1. Lansați aplicația Contacte și apoi selectați contactul ale cărui informații sau al cărui profil doriți să editați sau să personalizați.
2. Efectuați modificările din pagina de profil a contactului respectiv.



## Configurarea persoanelor foarte importante (VIP)

Grupați contactele în categoria VIP pentru a primi notificări cu privire la aniversările, zilele de naștere și alte evenimente importante din viața acestora. De asemenea, veți primi alerte pentru toate mesajele sau e-mailurile necitite primite de la persoanele foarte importante. Veți primi toate aceste notificări sub forma alertelor și a mementourilor aplicației What's Next.

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [What's Next](#).



## Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul principal al aplicației Contacte


Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul principal al aplicației Contacte:

1. Lansați aplicația Contacte, atingeți și mențineți apăsat contactul pe care doriți să îl configurați drept VIP, apoi selectați **Add to VIP group (Adăugare la grup VIP)**.

## Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)

Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți  > **VIP**.
3. În ecranul VIP, atingeți .
4. Selectați contactul sau contactele pe care doriți să le grupați în categoria VIP, iar apoi atingeți **Add (Adăugare)**. Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.



## Configurarea persoanelor foarte importante din ecranul Groups (Grupuri)


Pentru a configura persoanele foarte importante din ecranul Groups (Grupuri):

1. Lansați aplicația Contacte.
2. Atingeți **★VIP**.
3. În ecranul VIP, atingeți **+**.
4. Selectați contactul sau contactele pe care doriți să le grupați în categoria VIP, iar apoi atingeți **Add (Adăugare)**. Contactul sau contactele vor fi adăugate în lista VIP.

## Adăugarea unui eveniment la un contact VIP

Puteți adăuga un eveniment la un contact VIP (de exemplu, o aniversare, o zi de naștere și alte evenimente importante).

1. Lansați aplicația Contacte, atingeți contactul pentru care doriți să adăugați un detaliu de eveniment, apoi atingeți **+**.
2. În ecranul cu informațiile contactului, atingeți **Adăugați alt câmp > Evenimente**.




3. Selectați data pentru eveniment, iar apoi atingeți **Set (Setare)**.
4. Asigurați-vă că selectați opțiunea **VIP** de sub câmpul Grup. După ce terminați, atingeți **Terminat**.
5. Evenimentul special asociat contactului va apărea în calendarul dvs. de evenimente. Dacă doriți să primiți o alertă pentru eveniment, setați ora evenimentului în aplicația Calendar.


### NOTĂ:

- Setati ora mementoului pentru evenimentele din [Calendar](#) pentru a primi alerte sau mementouri pentru evenimentele [What's Next](#).
- În plus față de primirea mementourilor pentru evenimentele viitoare, veți primi notificări (pentru anumite modele) de la aplicația What's Next pentru mesajele e-mail/SMS noi și pentru apelurile pierdute. Pentru detalii suplimentare, consultați [What's Next](#).

## Marcarea contactelor favorite

Setați contactele pe care le accesați frecvent în categoria Favorites (Favorite) pentru a le putea găsi rapid în aplicația Contacte.



1. Lansați aplicația Contacte procedând astfel:
  - a. În ecranul inițial, atingeți **Asus > Persoane**.
  - b. În ecranul Toate aplicațiile, atingeți aplicația **Persoane**.
2. Din ecranul aplicației Contacte, atingeți , apoi atingeți **+**.
3. Bifați casețele aferente contactelor pe care doriți să le adăugați la grupul Favorite.



4. După ce terminați, atingeți **Adăugare**. Toate contactele pe care le-ați adăugat apar în ecranul Favorite.


---

### NOTĂ:

- Pentru a vizualiza lista Favorite, atingeți  din ecranul inițial, apoi atingeți . (numai pentru anumite modele)
  - Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Apelarea contactelor favorite](#).
  - De asemenea, puteți seta un contact favorit ca VIP. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea [Configurarea persoanelor foarte importante](#).
-


## Importul contactelor

Importați contactele și datele acestora dintr-o sursă de contacte pe tableta ASUS, în contul de e-mail sau pe cartela micro SIM.

1. Atingeți **Asus > Persoane** și apoi atingeți  > **Gest. contacte**.
2. Atingeți ușor **Importați/exportați**, apoi selectați dintre următoarele opțiuni de import:
  - a. Import din cartela SIM (numai pentru anumite modele)
  - b. Importați din stocare
3. Atingeți contul din care doriți să importați contactele:
  - a. Contul de e-mail,
  - b. Dispozitiv.
  - c. Cartelă SIM (numai pentru anumite modele)
4. Bifați pentru a selecta persoanele de contact pe care doriți să le importați. Când ați terminat, atingeți ușor **Importați**.

## Exportul contactelor


Exportați contactele către oricare din conturile de stocare configurate în tableta ASUS.

1. Atingeți **Asus > Persoane** și apoi atingeți  > **Gest. contacte**.
2. Atingeți ușor **Importați/exportați**, apoi selectați dintre următoarele opțiuni de export:
  - a. Export în cartela SIM (numai pentru anumite modele)
  - b. Exportați în stocare
3. Atingeți pentru a selecta contactele din următoarele conturi:
  - a. Toate persoanele din agendă
  - b. Contul de e-mail,
  - c. Dispozitiv.
  - d. Cartelă SIM (numai pentru anumite modele)
4. Bifați persoanele de contact pe care doriți să le exportați.
5. Când ați terminat, atingeți ușor **exportați**.

## Gestionarea listei de persoane blocate



### Blocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Creați-vă propria listă de contacte sau numere de telefon blocate pentru a evita primirea apelurilor sau a mesajelor nedorite. Apelurile și mesajele blocate vor fi salvate în arhiva Listă blocare.

1. Atingeți **Asus > Persoane**, iar apoi atingeți  > **Gest. contacte. > Blocked list (Listă persoane blocate)**.
2. Atingeți **+**, iar apoi executați una dintre următoarele acțiuni:
  - Pentru a bloca un contact, atingeți **Choose from contacts (Alegere din contacte)**, iar apoi selectați contactul pe care doriți să îl blocați din lista de contacte.
  - Pentru a bloca un număr, atingeți **Enter a number (Introduceți un număr)**, după care introduceți numărul de telefon pe care doriți să îl blocați.
3. După ce terminați, atingeți **OK**.

### Deblocarea contactelor sau a numerelor de telefon

Puteți să eliminați din listă un contact sau un număr de telefon blocat pentru a relua primirea apelurilor și a mesajelor de la contactul sau de la numărul de telefon respectiv.

1. Atingeți **Asus > Persoane**, iar apoi atingeți  > **Gest. contacte. > Blocked list (Listă persoane blocate)**.
2. Atingeți  > **Remove blocked item (Eliminare element blocat)**.
3. Selectați contactul sau numărul pe care doriți să îl deblocați și apoi atingeți **Remove from block list (Eliminare din lista de blocare)** și apoi atingeți **OK**.

### Interacțiunea socială cu contactele dvs.

Integrarea conturilor de interacțiune socială ale contactelor dvs. vă ajută să vizualizați profilurile acestora, noutățile și fluxurile sociale legate de aceștia. Rămâneți la curent cu activitățile contactelor dvs. în timp real.




---

**IMPORTANT!** Înainte de a putea integra conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs., este necesar să vă conectați la contul dvs. de interacțiune socială și să sincronizați setările acestuia.

---

## Sincronizarea contului de interacțiune socială



Sincronizați-vă contul de interacțiune socială pentru a adăuga conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs. pe tableta ASUS.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Din ecranul Setări, atingeți contul de interacțiune socială din secțiunea Conturi.
3. Bifați opțiunea **Persoane** pentru a sincroniza conturile de interacțiune socială ale contactelor dvs.
4. Lansați aplicația Contacte pentru a vizualiza lista de contacte.
5. Pentru a vizualiza numai contactele care au conturi de interacțiune socială, atingeți **Contacts to display (Contacte de afișat)** și apoi debifați celelalte surse de contacte, lăsând bifată opțiunea cu numele rețelei de socializare dorite.
6. Când terminați, atingeți  sau oriunde pe ecran.




## Copierea de rezervă/restabilirea jurnalelor de apeluri (numai pentru anumite modele)

Puteți alege ca jurnalele dvs. de apeluri să fie stocate în tableta ASUS, astfel încât să puteți ține evidența apelurilor primite, efectuate sau pierdute. De asemenea, puteți trimite jurnalele de apeluri salvate către contul de stocare online sau le puteți trimite prin e-mail prin intermediul aplicațiilor de e-mail instalate pe tableta dvs. ASUS.

### Crearea unei copii de rezervă a jurnalului de apeluri (numai pentru anumite modele)



1. Din ecranul inițial, atingeți **Telefon**, apoi atingeți  pentru a ascunde tastatura.
2. Atingeți  și apoi atingeți **Backup call log (Copiere de rezervă jurnal de apeluri)**.
3. Atingeți **Backup call log to device (Copiere de rezervă jurnal de apeluri în dispozitiv)** pentru a salva copia de rezervă a jurnalului de apeluri în tableta dvs. ASUS. Pentru a trimite prin e-mail copia de rezervă a jurnalului de apeluri, atingeți **Backup call log to device and send out (Copiere de rezervă jurnal de apeluri pe dispozitiv și trimitere)**.
4. Introduceți un nume pentru fișierul copiei de rezervă și apoi atingeți **OK**. După finalizarea cu succes a copierii de rezervă, atingeți **OK**.

### Restabilirea copiilor de rezervă ale jurnalelor de apeluri (numai pentru anumite modele)

1. Din ecranul inițial, atingeți **Telefon**, apoi atingeți  pentru a ascunde tastatura.
2. Atingeți  și apoi atingeți **Restore call log (Restabilire de rezervă jurnal de apeluri)**.
3. Selectați copia de rezervă a jurnalului de apeluri pe care doriți să o restabiliți, apoi atingeți **OK**.
4. După finalizarea cu succes a restabilirii jurnalului de apeluri, atingeți **OK**. Atingeți  pentru a vizualiza jurnalele de apeluri restabilite.

## Setări privind apelurile (numai pentru anumite modele)

Configurați setările pentru apelurile primite sau efectuate, pentru bararea apelurilor, pentru apelarea în țara de reședință și multe altele.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **Call settings (Setări apeluri)**, după care selectați oricare dintre setările pe care doriți să le configurați.

Setări pentru apelurile primite	
<b>Ton de apel telefon</b>	Configurați tonul de apel pentru cartela SIM.
<b>Vibrare în momentul emiterii tonului de apel</b>	Bifați această opțiune atunci când doriți ca tableta ASUS să vibreze atunci când emite tonul de apel.
<b>Redirecționare apeluri</b>	Utilizați această caracteristică dacă doriți să trimiteți apelurile către un alt număr. Puteți alege oricare dintre următoarele condiții: <b>Always forward (Se redirecționează întotdeauna)</b> , <b>Forward when busy (Se redirecționează când sună ocupat)</b> , <b>Forward when unanswered (Se redirecționează când apelul nu este preluat)</b> și <b>Forward when unreachable (Se redirecționează când apelantul nu poate fi contactat)</b> .
<b>Mesaj respingere apeluri</b>	Selectați sau creați mesajul pe care doriți să îl trimiteți atunci când nu puteți să răspundeți la un apel primit.
<b>Setările setului de căști pentru apelurile primite</b>	Atunci când conectați un set de căști Bluetooth sau cu fir la tableta ASUS, puteți selecta opțiunea de a prelua automat apelurile sau de a aștepta o anumită perioadă de timp până la preluarea apelurilor.
Setări pentru apelurile efectuate	
<b>Tonuri la atingerea tastaturii de apelare</b>	Bifați sau debifați această opțiune pentru a activa sau a dezactiva sunetul emis la atingerea tastelor din aplicația Telefon.
<b>Setări alertă conexiune</b>	Activați sau dezactivați vibrațiile pentru setările referitoare la alertele de conexiune.
<b>Numere cu apelare fixă (FDN)</b>	Configurați aceste setări atunci când doriți să restricționați apelurile efectuate numai la acele numere din lista de numere cu apelare fixă sau numai la acele numere care conțin anumite prefixuri. Solicitați furnizorului de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la starea serviciului privind numerele cu apelare fixă pentru cartela dvs. SIM.
<b>Apelarea în țara de reședință</b>	Activați-vă și configurați-vă setările pentru apelarea în țara de reședință. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea <a href="#">Apelarea în țara de reședință</a> .
Alte setări	
<b>Durată apel</b>	Afișați durata apelurilor desfășurate între două părți. Durata apelurilor este măsurată în mod diferit, în funcție de furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
<b>Poștă vocală</b>	Configurați setările pentru poșta vocală dacă sunteți abonat la un serviciu de poștă vocală prin intermediul furnizorului dvs. de servicii de telefonie mobilă.
Setări suplimentare	
<b>Mod TTY</b>	Activați sau dezactivați modul TTY (modul Teletypewriter/Text Telephone), care este un instrument de comunicare pentru persoanele cu deficiențe de auz.
Setări privind apelarea prin internet	
<b>Conturi SIP</b>	Configurați contul SIP pentru apelarea video prin internet. Solicitați furnizorului de servicii de telefonie mobilă informații cu privire la modul prin care vă puteți abona la un cont SIP.
<b>Utilizare apelare prin internet</b>	Configurați modul în care doriți să utilizați funcția de apelare video prin internet.



## Trimiteți mesaje și multe altele

### Schimbul de mesaje (numai pentru anumite modele)



Schimbul de mesaje vă permite să trimiteți, să răspundeți prompt sau să răspundeți ulterior la mesaje importante de la persoanele de contact de pe oricare dintre cartelele SIM instalate pe dispozitiv. De asemenea, puteți trimite prin e-mail firele de mesaje sau conversațiile dvs. către alte persoane pentru a le informa.

### Lansarea aplicației Mesaje

Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Mesaje:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Mesagerie**.

### Trimiterea mesajelor



1. Lansați aplicația Mesaje și apoi atingeți .
2. În câmpul **Către**, introduceți numărul sau atingeți ușor  pentru a selecta o persoană de contact din listă.
3. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
4. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite mesajul.

### Răspunderea la mesaje

1. Atingeți alerta de mesaj din ecranul inițial sau din ecranul de blocare.
2. Începeți compunerea mesajului în câmpul **Introduceți mesajul**.
3. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite răspunsul.




### Blocarea mesajelor

Puteți să blocați mesajele spam, cum ar fi mesajele cu reclame de vânzări sau mesajele trimise de expeditori nedorți.


1. Din **Home screen (ecranul inițial)**, atingeți , iar apoi atingeți firul de mesaje al expeditorului de la care nu doriți să mai primiți mesaje.
2. Atingeți  > **Blocked messages (Mesaje blocate)** și apoi atingeți **Add to block list (Adăugare la lista de blocare)**.
3. Atingeți **OK** pentru a confirma.

## Redirecționarea unui fir de mesaje (numai pentru anumite modele)

Puteți să redirecționați un fir de mesaje sau o conversație către alte persoane și să setați o alertă pentru a putea răspunde la un mesaj important la o oră convenabilă.


1. În **Home screen (ecranul inițial)**, atingeți .
2. Atingeți firul de mesaje și apoi atingeți  > **Forward SMS conversation (Redirecționare conversație SMS)**.
3. Atingeți ușor **Selectați-le pe toata** sau oricare dintre mesajele din fir, apoi atingeți ușor **Redirecționați**.
4. În câmpul **Către**, atingeți ușor  pentru a selecta adresa de e-mail sau numărul de telefon mobil al unei persoane de contact.
5. Când ați terminat, selectați contul SIM din care veți trimite mesajul. Conversația va fi redirecționată drept mesaj MMS (Serviciu de mesagerie multimedia).

### NOTE:

- Asigurați-vă că aveți un abonament MMS la furnizorul de servicii de telefonie mobilă.
- Asigurați-vă că accesul la date este activat pe dispozitiv. În ecranul de pornire, atingeți ușor  > **Setări** > **Mai multe** > **Rețele mobile**, apoi bifați **Date activate**.
- Se aplică tarife pentru schimb de mesaje și date de telefonie mobile când redirecționați conversații către alte persoane.


## Gestionarea ulterioară a mesajelor (numai pentru anumite modele)

Puteți seta un mesaj important ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului și puteți răspunde mai târziu la mesajul respectiv, cu ajutorul aplicației Do It Later.

1. În ecranul de mesaje, atingeți ușor .
2. Atingeți ușor **Răspuns mai târziu**. Mesajul este adăugat în activitățile **Do It Later**.
3. Pentru a prelua și răspunde la e-mail, atingeți **Asus** > **Do It Later** din ecranul inițial.

**NOTĂ:** pentru detalii referitoare la transmiterea răspunsurilor la mesajele cu răspuns programat ulterior, consultați secțiunea [Transmiterea unui răspuns acum](#).


## Alte opțiuni de gestionare a mesajelor (numai pentru anumite modele)

Atunci când participați la un fir de mesaje activ sau atunci când compuneți un mesaj, puteți atinge  și selecta oricare dintre opțiunile de mai jos.

<b>Adăugare subiect</b>	Atingeți pentru a adăuga titlul mesajului dvs.
<b>Inserare față zâmbitoare</b>	Inserați o față zâmbitoare sau un emoticon în mesajul dvs.
<b>Inserare șabloane de text</b>	Inserați un răspuns predefinit în cadrul mesajului dvs.
<b>Ștergere mesaje</b>	Atingeți această opțiune și selectați mesajele pe care doriți să le ștergeți din firul de mesaje.
<b>Setări</b>	Atingeți această opțiune pentru a configura setările mesajului.

## Asocierea informațiilor contactelor

Atunci când adăugați conturi de interacțiune socială sau de e-mail, datele din aceste conturi vor fi sincronizate în mod automat cu aplicația Contacte. În unele cazuri, unele informații ale contactelor ar putea să apară în diverse locuri sau cu diverse variații ale numelor sau poreclor în aplicația Contacte. Puteți să asociați manual toate aceste informații și le puteți unifica într-un singur loc sau într-un singur profil.

1. Din aplicația Contacte, atingeți și mențineți apăsat contactul ale căror informații doriți să le asociați, după care selectați **Link contact (Asociere contact)**.
2. Din pagina de profil a contactului, atingeți .
3. Selectați toate profilurile de contact pe care considerați că trebuie să le unificați într-un singur profil, după care atingeți **Link (Asociere)**. Din acest moment, puteți vizualiza și prelua toate informațiile contactului din cadrul unui singur profil.

## Omlet Chat

Omlet Chat este o aplicație deschisă pentru mesagerie și partajare, care vă permite să conversați instantaneu cu prietenii, prin chat. De asemenea, aplicația vă permite să gestionați datele, stocându-le în mod securizat în conturile cloud private.

---

### NOTĂ:

- Este posibil ca aplicația Omlet Chat să nu fie disponibilă în toate țările.
  - La prima utilizare, trebuie să vizitați Play Store pentru a actualiza aplicația Omlet Chat. Trebuie să aveți un cont Google pentru a actualiza aplicația Omlet Chat.
- 

## Înregistrarea pentru Omlet Chat


Înregistrați-vă la Omlet Chat cu oricare dintre următoarele conturi:

- numărul de telefon mobil;
- contul de e-mail;
- contul Gmail;
- contul Facebook.

## Înregistrarea cu numărul de telefon mobil

Utilizați numărul dvs. de telefon mobil pentru a vă conecta la Omlet Chat.

Pentru a vă înregistra cu numărul de telefon mobil:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Omlet Introduction (Prezentare Omlet), atingeți **Skip (Omitere)** dacă doriți să treceți peste prezentare sau glisați pe ecran către partea stângă pentru a citi despre caracteristicile principale ale aplicației Omlet Chat;
3. În pagina Sign Up (Înregistrare), selectați țara dvs. și introduceți numărul de telefon mobil, după care atingeți **Next (Următorul)**. Aplicația Omlet Chat vă va trimite un mesaj text care conține codul PIN necesar continuării procesului de înregistrare.
4. Introduceți codul PIN și apoi atingeți **Next (Următorul)**;
5. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
6. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuăți!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.


---

**NOTĂ:** contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

---

## Utilizarea contului Google™


Pentru a vă înregistra utilizând contul Google™:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeți **Connect a different account here (Conectați un cont diferit aici)** și apoi atingeți **Google**.
3. Atingeți **OK** pentru a utiliza contul Google pe care l-ați înregistrat pe dispozitivul dvs.
4. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
5. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuați!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

---


**NOTĂ:** contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

---

6. Atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.

## Utilizarea contului de e-mail


Pentru a vă înregistra utilizând contul de e-mail:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeți **Connect a different account here (Conectați un cont diferit aici)** și apoi atingeți **Email**.
3. Introduceți datele contului dvs. de e-mail și apoi atingeți **Next (Următorul)**. Aplicația Omlet Chat va trimite un e-mail de confirmare către contul dvs. de e-mail.
4. Din contul dvs. de e-mail, deschideți e-mailul cu informații primit de la Omlet și apoi atingeți legătura pentru a vă activa contul.
5. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
6. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuați!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

---

**NOTĂ:** contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

---

7. Atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.

## Utilizarea contului Facebook®


Pentru a vă înregistra utilizând contul Facebook:

1. Atingeți  și apoi atingeți aplicația **Omlet Chat**;
2. În ecranul Înregistrare, atingeți **Connect a different account here (Conectați un cont diferit aici)** și apoi atingeți **Facebook**. Aplicația Omlet Chat vă va direcționa către ecranul Facebook pentru ca dvs. să vă puteți conecta la contul Facebook.
3. Conectați-vă la contul Facebook și apoi atingeți **OK**.
4. Introduceți-vă numele și apoi atingeți **Get Started (Începere)**;
5. Dacă doriți ca aplicația Omlet Chat să actualizeze lista de prieteni pe baza listei de contacte, atingeți **Okay! Let's do it! (OK! Continuați!)**. Dacă doriți să adăugați prietenii manual, atingeți **No thanks (Nu, mulțumesc)**.

---

**NOTĂ:** contactele dvs. Omlet sunt integrate în mod automat în lista de contacte din aplicația Contacte. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte](#).

---


6. Atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.

## Trimiterea invitațiilor pentru Omlet



Invitați-vă prietenii să utilizeze aplicația Omlet Chat trimițându-le invitații Omlet către conturile de e-mail sau Facebook.

### Trimiterea invitațiilor Omlet prin intermediul Facebook

Pentru a trimite o invitație Omlet prin Facebook:

1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.
2. Atingeți **Persoane** și apoi atingeți **Add/Invite friends (Adăugare/Invitare prieteni)**.
3. Din ecranul Adăugare contacte, atingeți **Invite Facebook friends (Invitare prieteni Facebook)**.
4. Conectați-vă la contul dvs. Facebook și apoi atingeți **OK** pentru a permite aplicației Omlet Chat să vă acceseze contul.
5. Atingeți **+** pentru a selecta contactele dorite și apoi atingeți **Send (Trimitere)**.



### Trimiterea invitațiilor Omlet prin e-mail


1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat.
2. Atingeți **Persoane** și apoi atingeți **Add/Invite friends (Adăugare/Invitare prieteni)**.
3. Din ecranul Adăugare contacte, atingeți **Invite address book friends (Invitare prieteni din agendă)**.
4. Bifați contactele dorite, iar apoi atingeți .

## Modul de utilizare a aplicației Omlet chat


Trimiteți mesaje text și multimedia pentru a crea conversații distractive, creative și interactive.

Pentru a iniția o conversație:



1. Din ecranul Omlet Chat, atingeți  pentru a afișa meniul Omlet Chat, iar apoi atingeți **Persoane**.
2. Atingeți contactul cu care doriți să conversați prin chat și apoi atingeți .




### Trimiterea unui mesaj în cadrul conversației chat

Pentru a trimite un mesaj în cadrul conversației chat, tastați mesajul în câmpul **What's up?** (**Tastați mesajul aici**) și apoi atingeți .



### Trimiterea unui mesaj vocal

Pentru a trimite un mesaj vocal, atingeți și mențineți apăsat pe  în timp ce roștiți mesajul, după care eliberați  pentru a trimite mesajul respectiv.

### Trimiterea unei etichete virtuale

Pentru a trimite o etichetă virtuală, atingeți , după care selectați una din etichetele virtuale disponibile.

---


**NOTĂ:** puteți să descărcați mai multe etichete virtuale din Sticker Store. Pentru a descărca etichetele virtuale, atingeți  >  și apoi atingeți .

---

## Utilizarea aplicațiilor din sertar

Aplicația Omlet Chat include aplicații care vor adăuga valoare experienței dvs. de utilizare. Aceste aplicații vă permit să partajați mesaje multimedia, să vă distrați mai mult și să vă personalizați conversațiile.

Pentru a utiliza aceste aplicații, atingeți **+** din firul de mesaje chat și apoi selectați o aplicație din listă pentru a trimite un anumit mesaj multimedia.



## Mai multe aplicații din sertar

În plus față de aplicațiile implicite din lista de aplicații din sertar, există și alte aplicații listate în aplicația Omlet Chat pe care le puteți utiliza. Trebuie doar să atingeți **+** din firul de mesaje chat, apoi să atingeți **+** pentru a vizualiza mai multe aplicații din sertar.


## Utilizarea altor aplicații din sertar

Pentru a utiliza celelalte aplicații din sertar, atingeți **+** și apoi atingeți o aplicație pentru a o lansa.

## Adăugarea mai multor aplicații la lista de aplicații din sertar

Atingeți **+** pentru a vedea mai multe aplicații, iar apoi atingeți **+** pentru a fixa aplicația.

**NOTĂ:** este posibil ca aplicațiile din sertar să difere, în funcție de locația în care vă aflați.







## Vizualizarea fotografiilor partajate în aplicația Galerie

Fotografiile pe care dvs. și prietenii dvs. le-ați partajat în camera de chat a aplicației Omlet Chat vor fi salvate instantaneu pe dispozitivul dvs. Puteți vizualiza fotografiile partajate prin utilizarea aplicației Galerie.


Pentru a vizualiza fotografiile partajate:

1. Lansați aplicația Galerie procedând astfel:
  - a. În ecranul inițial, atingeți **Asus > Galerie**.
  - b. În ecranul Toate aplicațiile, atingeți aplicația **Galerie**.
2. În ecranul principal Galerie, atingeți  și apoi selectați dintre următoarele opțiuni:
  - a. Toate fotografiile partajate;
  - b. cameră de chat;
  - c. persoana care a partajat.




## Vizualizarea tuturor fotografiilor partajate

Atingeți **Toate fotografiile partajate** pentru a vizualiza toate fotografiile partajate de către dvs. și de către contactele Omlet Chat.




## Vizualizarea fotografiilor partajate de către persoanele din camera de chat

Atingeți **Cameră de chat** pentru a vizualiza fotografiile partajate de către persoanele din camera de chat sau de către persoanele conectate la hotspotul de socializare.



## Vizualizarea fotografiilor partajate de către o persoană

Atingeți **Persoana care a partajat** pentru a vizualiza fotografiile partajate de către un contact care utilizează Omlet Chat.




## Vizualizarea contactelor Omlet din aplicația Contacte

În plus față de posibilitatea conectării cu contactele Omlet prin intermediul aplicației Omlet Chat, puteți vizualiza și conversa prin chat cu contactele care utilizează aplicația Omlet și prin intermediul aplicației Contacte. Integrarea contactelor Omlet în aplicația Contacte simplifică procesele de căutare și de inițiere a conversațiilor prin chat cu contactele Omlet, fără a fi necesară lansarea aplicației Omlet Chat.


Pentru a vizualiza contactele Omlet din aplicația Contacte:

1. Lansați aplicația Contacte procedând astfel:
  - a. În ecranul inițial, atingeți **Asus > Persoane**.
  - b. În ecranul Toate aplicațiile, atingeți aplicația **Persoane**.

2. Atingeți lista verticală **Persoane de contact de afișat** pentru a vizualiza grupurile de contacte.



3. Debifați toate grupurile de contacte, cu excepția **Omlet Chat**, iar apoi atingeți oriunde. În ecranul Contacte vor fi afișate toate contactele Omlet.
4. Atingeți un contact Omlet pentru a-l selecta și pentru a-i vizualiza detaliile de contact sau pentru a conversa direct prin chat cu acesta.



## Sincronizarea aplicației Omlet Chat cu serviciile Cloud

Dacă aveți un cont de cloud Dropbox®, Box® sau Baidu PCS, aplicația Omlet Chat va încărca instantaneu și în condiții de securitate conversațiile dvs. private și conversațiile prin chat.

Înainte ca aplicația Omlet Chat să încarce datele dvs., va trebui să sincronizați contul cloud cu aplicația Omlet Chat. Pentru această acțiune:

1. Din meniul Omlet Chat, atingeți **Setări**.
2. Atingeți **Cloud Storage (Stocare cloud)**, apoi selectați unul dintre următoarele servicii cloud:
  - a. Dropbox;
  - b. Box;
  - c. Baidu PCS.
  - d. OneDrive
  - e. Google Drive
3. Introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă conecta la contul cloud. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a sincroniza contul cloud cu aplicația Omlet Chat.



---

**NOTĂ:** Următoarea captură de ecran este numai pentru referință.

---

## Surprinderea momentelor deosebite

### Lansarea aplicației Camera

Realizați fotografii și înregistrați materiale video folosind aplicația Camera a tabletei dvs. ASUS. Consultați oricare din pașii de mai jos pentru a lansa aplicația Camera.

#### Din ecranul de blocare

Glisați în jos  până când este lansată aplicația Camera.

#### Din ecranul de pornire

Atingeți .

### Folosirea tastelor de volum

Când tableta dvs. ASUS se află în modul de repaus, faceți clic pe tasta de volum pentru a o activa și pentru a lansa imediat aplicația Camera.

---

**NOTĂ:** înainte de a lansa tastele de volum pentru a lansa aplicația Camera, activați această funcție din **Setări > Ecran de blocare**, după care glisați opțiunea **Instant camera (Cameră instantanee)** la **DA**.

---

## Utilizarea camerei pentru prima dată

După lansarea camerei pentru prima dată, vor apărea două mesaje care vă vor ajuta să cunoașteți mai bine aplicația: Tutorial și Image locations (Locații imagini).

### Tutorial

Dacă este pentru prima dată când utilizați camera tabletei dvs. ASUS, veți fi întâmpinat(ă) de următorul ecran demonstrativ după lansarea aplicației **Camera Asus**. Urmați pașii de mai jos pentru a continua din acest ecran.

- 1 Din ecranul Tutorial, atingeți **Ignorare** dacă nu doriți să vizualizați tutorialul sau atingeți **Start** pentru a vizualiza un tutorial în care se explică funcțiile de bază ale aplicației Camera.
- 2 După ce atingeți oricare din aceste opțiuni, veți putea accesa ecranul Image Locations (Locații imagini).

### Locațiile imaginilor

După ce treceți prin ecranul de Tutorial, apare ecranul Ține minte locația fotografiei pentru a vă ajuta să creați în mod automat taguri de locație pentru imagini. Urmați pașii de mai jos pentru a continua din acest ecran:


- 1 Pe ecranul Ține minte locația fotografiei atingeți **Nu mulțumesc** pentru a trece la ecranul de cameră sau **Yes (Da)** pentru a seta marcarea locației pentru imaginile capturate.
- 2 Glisați **locație** la **DA** pentru a activa caracteristica de creare a etichetelor de locație;
- 3 Atingeți **Acceptați** în următorul ecran pentru a activa complet această caracteristică și pentru a continua la ecranul camerei.



## Ecranul de pornire al camerei

Camera tabletei dvs. ASUS este prevăzută cu funcții de detectare automată a scenei și de stabilizare automată a imaginii. Tableta mai este prevăzută cu o funcție de stabilizare video, care ajută la prevenirea tremurului de imagine atunci când se înregistrează clipuri video.

Atingeți pictogramele pentru a începe să utilizați camera și pentru a descoperi caracteristicile de realizare a imaginilor și clipurilor video cu camera tableta dvs. ASUS.





## Setări privind imaginile

Reglați aspectul imaginilor realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

---


**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

---

- 1 În ecranul principal al camerei, atingeți  > .
- 2 Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.


### Imagine

Prin utilizarea acestor opțiuni puteți să configurați calitatea imaginilor.




### Mod înregistrare

Setați viteza obturatorului la modul **Temp autom** activați opțiunea **Touch shutter (Obturator tactil)** sau modificați parametrul **Burst speed (Viteză rafală)** din cadrul acestei opțiuni.



### Focalizare și expunere

Activați opțiunea **Exp autom tactilă** sau **Detectare facială** sau setați **Metering mode (Mod măsurare)** și **Focus mode (Mod focalizare)** din cadrul acestei opțiuni.





## Setări video

Reglați aspectul clipurilor video realizate prin configurarea setărilor camerei. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos.

---


**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video.

---

- 1 În ecranul principal al camerei, atingeți  > .
- 2 Derulați în jos și configurați opțiunile disponibile.

## Imagine

Prin utilizarea acestor opțiuni puteți să configurați calitatea clipurilor video.



## Focalizare și expunere

Cu ajutorul acestei opțiuni puteți să activați funcția **Exp autom tactilă**.



## Caracteristici avansate ale camerei

Descoperiți noi modalități de a realiza imagini și clipuri video și de a surprinde toate momentele speciale utilizând caracteristicile avansate ale tabletei dvs. ASUS.

---



**IMPORTANT!** Aplicați setările înainte de a începe să realizați fotografiile sau clipurile video. Caracteristicile disponibile pot să difere în funcție de model.

---

### HDR

Caracteristica HDR (high dynamic range - interval dinamic înalt) vă permite să realizați imagini mai detaliate în condiții de iluminare slabă și contrast ridicat. Caracteristica HDR este recomandată atunci când realizați fotografii sau clipuri video în locații cu lumină strălucitoare, deoarece ajută la echilibrarea culorilor din imagini.




### Înregistrarea fotografiilor în modul HDR

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **HDR**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografia.


### Înfrumusețare

Distrați-vă la maximum în timpul realizării fotografiilor și după aceea, utilizând funcția de înfrumusețare a tabletei dvs. ASUS. Când este activată, această funcție vă permite să înfrumusețați în timp real chipul subiectului, înainte de a apăsa pe butonul obturatorului.

### Înregistrarea fotografiilor în modul Înfrumusețare



1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Înfrumusețare**.
2. Atingeți  pentru a ajusta setările de înfrumusețare pe care doriți să le aplicați asupra fotografiei.
3. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografia.

---

**NOTĂ:** Glisați  în sus pentru a seta un temporizator cu numărătoare inversă.

---



### Aplicarea setărilor de înfrumusețare asupra fotografiilor

1. Atingeți miniatura pentru a previzualiza fotografia și pentru a afișa setările de înfrumusețare.
2. Atingeți fotografia și apoi atingeți  pentru a selecta caracteristica de înfrumusețare preferată, după care atingeți  pentru a salva fotografia.



## Luminozitate scăzută (numai pentru anumite modele)

Folosind caracteristica PixelMaster, fotosensibilitatea camerei dvs. este crescută cu 400%, pentru a optimiza capacitatea de reducere a zgomotului și pentru a crește contrastul fotografiilor cu până la 200%. Folosiți acest mod pentru a transforma orice subiect într-o fotografie sau un clip video deosebit - chiar și în absența unei iluminări naturale suficiente.

### Capturarea fotografiilor în condiții de iluminare scăzută

1. Din ecranul principal al aplicației Cameră foto, atingeți  > **Low light (Iluminare redusă)**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.

### Capturarea clipurilor video în condiții de iluminare scăzută

1. Din ecranul principal al aplicației Cameră foto, atingeți  > **Low light (Iluminare redusă)**.
2. Atingeți  pentru a începe înregistrarea unui clip video.

## Modul nocturn



Utilizând modul nocturn al tabletei dvs. ASUS, puteți să realizați fotografii bine iluminate chiar și pe timp de noapte sau în condiții de iluminare slabă.

---

**NOTĂ:** Mențineți mâinile cât mai fixe înainte și în timpul înregistrării imaginilor cu tableta ASUS, pentru a preveni realizarea unor imagini neclare.

---






### Realizarea fotografiilor în modul nocturn

1. Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Noapte**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Night (Noapte).

## Profunzimea câmpului

Realizați macrofotografii cu fundal estompat utilizând caracteristica de profunzime a câmpului. Această caracteristică se potrivește fotografiilor de prim plan ale subiecților pentru un rezultat mai definit și mai dramatic.

### Capturarea fotografiilor cu caracteristica de profunzime a câmpului

1. Din ecranul aplicației Cameră foto, atingeți  > **Depth of Field (Profunzimea câmpului)**.
2. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.
3. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de neclaritate a fundalului.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.

## Efect




Realizați fotografii folosind diverse efecte, precum Pixelize (Pixelizare), Cartoon (Desene animate), Vintage, LOMO sau alte efecte.

---



**NOTĂ:** Trebuie să selectați efectul înainte de a realiza fotografia.

---

### Capturarea fotografiilor cu efecte

1. Din ecranul aplicației Cameră foto, atingeți  > **Effect (Efect)**
2. Atingeți  și selectați efectul pe care doriți să îl aplicați asupra fotografiei.
3. Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.




### Aplicarea efectelor asupra fotografiilor

1. Atingeți miniatura pentru a previzualiza fotografia.
2. Atingeți fotografia și apoi atingeți  pentru a selecta efectul preferat, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

## Autoportret

Profitați de rezoluția înaltă a camerei posterioară fără a trebui să apăsați pe butonul obturatorului. Utilizând opțiunea de detectare a chipului, puteți seta tableta ASUS să vă detecteze fața utilizând camera posterioară. Apoi, puteți realiza în mod automat selfie-ul sau selfie-ul de grup.




### Înregistrarea selfie-urilor

1. Din ecranul aplicației Cameră ASUS, atingeți  > **Autoportret**.
2. Atingeți  pentru a alege numărul de persoane care vor apărea în fotografie.
3. Utilizați camera posterioară pentru a detecta chipurile și așteptați ca tableta ASUS să înceapă să emită semnale sonore, ceea ce înseamnă că începe numărătoarea inversă până la realizarea fotografiei.
4. Atingeți  pentru a salva fotografia.

## Animație GIF

Creați imagini GIF (Graphics Interchange Format) direct cu ajutorul camerei tabletei ASUS, prin utilizarea caracteristicii de animare a imaginilor.



### Înregistrarea fotografiilor animate în format GIF

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Animație GIF**.
- 2 Țineți apăsat pe  pentru a începe să capturați fotografii în rafală și pentru a crea animații GIF.
- 3 Efectuați ajustările preferate asupra setărilor privind animațiile GIF.
- 4 Când terminați, atingeți .

## Panoramă

Cu ajutorul funcției de panoramare puteți captura imagini din diferite unghiuri. Această funcție permite lipirea în mod automat a imaginilor capturate dintr-o perspectivă largă.


### Realizarea imaginilor panoramice

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Panoramă**.
- 2 Atingeți  și apoi deplasați tableta ASUS către stânga sau către dreapta pentru a captura o parte mai mare a peisajului.

---

**NOTĂ:** atunci când deplasați tableta ASUS, o cronologie de miniaturi va apărea în partea de jos a ecranului, pe măsură ce camera surprinde fragmentele scenei.









---

- 3 Când terminați, atingeți .

## Miniatură

Cu ajutorul caracteristicii Miniature (Miniatură), puteți simula efectul de înclinare-deplasare al obiectivelor DSLR. Utilizarea acestei caracteristici vă permite să focalizați asupra anumitor zone ale subiectului dvs., adăugând un efect bokeh care poate fi utilizat atât pentru fotografii, cât și pentru clipuri video, cu ajutorul tabletei dvs. ASUS.

### Capturarea fotografiilor în modul Miniature (Miniatură)

- 1 Din ecranul aplicației Cameră foto, atingeți  > **Miniature (Miniatură)**
- 2 Atingeți  sau  pentru a selecta zona de focalizare, după care folosiți două degete pentru a ajusta dimensiunea și poziția zonei de focalizare.
- 3 Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de neclaritate a fundalului. Atingeți  sau  pentru a crește sau descrește nivelul de saturație.
- 4 Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii în modul Miniature (Miniatură).

## Derulare temporală




După selectarea opțiunii **Time Rewind (Derulare temporală)**, obturatorul va începe să realizeze fotografii în rafală cu două secunde înainte ca dvs. să apăsați pe butonul obturatorului. Drept urmare, veți obține o serie de imagini organizate cronologic, iar dvs. puteți să alegeți cea mai bună imagine, care va fi salvată în galerie.

---

**NOTĂ:** Caracteristica Time Rewind (Derulare temporală) poate fi utilizată numai cu camera posterioară.

---

### Înregistrare fotografiilor în modul Time Rewind (Derulare temporală)

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Time Rewind (Derulare temporală)**.
- 2 Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii.
- 3 Ajustați durata (în secunde) pentru care doriți ca fotografia capturată să fie redată invers.
- 4 Când terminați, atingeți .

### Utilizarea vizorului caracteristicii Time Rewind (Derulare temporală)

- 1 După ce apăsați obturatorul, vizorul caracteristicii Time Rewind (Derulare temporală) va apărea pe ecran, în partea dreaptă a unei fotografii înregistrate. Rotiți butonul de pe vizor pentru a naviga printre fotografiile pe care tocmai le-ați realizat.

---

**NOTĂ:** Atingeți **Best (Cea mai bună)** pentru a vedea cea mai bună fotografie din cronologie.




---

- 2 Selectați o fotografie și apoi atingeți **Finaliz**, pentru a salva fotografia respectivă în galerie.

## Eliminare inteligentă

Caracteristica de eliminare inteligentă vă permite să eliminați detaliile nedorite imediat după înregistrarea imaginii.

### Înregistrarea fotografiilor și utilizarea funcției de eliminare inteligentă




- 1 Din ecranul aplicației Cameră ASUS, atingeți  > **Elim. intel.**
- 2 Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției Smart remove (Eliminare inteligentă).
- 3 După ce deschideți fotografia capturată, atingeți conturul din dreptul obiectului în mișcare detectat pentru a-l șterge.
- 4 Atingeți  pentru a salva fotografia.



## Toate zâmbetele

Surprindeți zâmbetul perfect sau cea mai originală expresie dintr-o serie de fotografii prin utilizarea caracteristicii zâmbete. Această caracteristică vă permite să realizați cinci fotografii consecutive după apăsarea butonului obturatorului. Chipurile din imagine vor fi detectate și comparate.




### Înregistrarea fotografiilor în modul Zâmbetele

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Zâmbete**.
- 2 Atingeți  pentru a începe să capturați fotografii care pot fi editate prin utilizarea funcției All Smiles (Numai zâmbete).
- 3 Atingeți fața subiectului, după care selectați cea mai reușită expresie a acestuia.
- 4 Glisați în jos din partea superioară, după care atingeți  pentru a salva fotografia.

## Decalaj temporal


Caracteristica de înregistrare a clipurilor video cu decalaj temporal a tabletei dvs. ASUS vă permite să înregistrați imagini statice pentru redarea automată cu decalaj temporal. Efectul este că evenimentele par a se derula în mod rapid, deoarece imaginile care le compun sunt înregistrate de-a lungul unor perioade mari de timp.

### Înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă

- 1 Din ecranul principal al aplicației Camera, atingeți  > **Filmare lentă**.
- 2 Atingeți  și apoi selectați intervalul de timp.
- 3 Atingeți  pentru a începe înregistrarea clipurilor video cu funcția Filmare lentă.

## Utilizarea galeriei


Vizualizați imagini și redați fișiere video pe dispozitivul Tabletă ASUS folosind aplicația Galerie. Această aplicație vă permite să editați, partajați sau ștergeți imagini sau fișiere video salvate în dispozitivul Tabletă ASUS. Din galerie puteți afișa imaginile într-o expunere de diapozitive sau puteți atinge pentru a selecta fișierul video sau de imagine dorit.


Pentru a lansa galeria, atingeți  > **Galerie**.

## Vizualizarea fișierelor din rețeaua de socializare sau din spațiul de stocare cloud

În mod implicit, în galeria dvs. sunt afișate toate fișierele de pe tableta ASUS, organizate conform albumelor din care fac parte.

Pentru a vizualiza fișiere din alte locații care pot fi accesate prin intermediul tabletei ASUS:

- 1 Din ecranul principal, atingeți .
- 2 Atingeți oricare din următoarele locații sursă pentru a vizualiza fișierele salvate în acestea.



---

### NOTĂ:

- Puteți să descărcați fotografiile pe tableta ASUS din contul cloud și puteți utiliza aceste fotografii ca imagini de fundal sau ca imagini pentru contacte.
  - Pentru detalii cu privire la adăugarea imaginilor pentru contacte, consultați secțiunea [Personalizarea profilului unui contact](#).
  - Pentru detalii cu privire la utilizarea fotografiilor sau a imaginilor ca imagini de fundal, consultați secțiunea [Imagini de fundal](#).
- 



**IMPORTANT!** este necesară o conexiune la internet pentru vizualizarea fotografiilor și clipurilor video și secțiunile **Fotografiile mele din Cloud** și **Fotografiile prietenilor**.


---

## Vizualizarea locației unei fotografii



Activați accesul la locație pe tableta dvs. ASUS pentru a încorpora detaliile despre locație în fotografiile dvs. Detaliile despre locație ale fotografiilor dvs. includ zona în care au fost realizate fotografiile, precum și o hartă a locației, furnizată prin intermediul serviciului Google Maps sau Baidu (numai în China).

Pentru a vizualiza detaliile unei fotografii:



1. Activați accesul la locație din  > **Setări** > **Location (Locație)**.
2. Asigurați-vă că v-ați partajat locația cu serviciul Google Maps sau Baidu.
3. Lansați aplicația Galerie și selectați fotografia ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
4. Atingeți fotografia și apoi atingeți .



## Partajarea fișierelor din galerie


- 1 Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le partajați;
- 2 După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
- 3 Atingeți fișierele pe care doriți să le partajați. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
- 4 Atingeți  și apoi selectați din listă locația cu care doriți să partajați imaginile.

## Ștergerea fișierelor din galerie

- 1 Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le ștergeți;
- 2 După deschiderea folderului, atingeți  pentru a activa caracteristica de selectare a fișierelor.
- 3 Atingeți fișierele pe care doriți să le ștergeți. O bifă va apărea deasupra imaginii pe care o selectați.
- 4 Atingeți .

## Editarea unei imagini

Galeria este însoțită de propriile instrumente de editare a imaginilor, pentru ca dvs. să puteți îmbunătăți imaginile salvate pe tableta ASUS.





- 1 Din ecranul Galerie, atingeți folderul în care se află fișierele pe care doriți să le editați;
- 2 După deschiderea folderului, atingeți imaginea pe care doriți să o editați;
- 3 După deschiderea imaginii, atingeți-o din nou pentru a afișa funcțiile de editare;
- 4 Atingeți  pentru a deschide bara de instrumente pentru editarea imaginilor;
- 5 Atingeți oricare din pictogramele de pe bara de instrumente pentru editare pentru a aplica modificările dorite asupra imaginii.

## Mărirea/Micșorarea miniaturilor sau unei imagini

Din ecranul galerie sau din imaginea selectată, atingeți ecranul cu două degete și depărtați degetele pe panoul tactil pentru a mări imaginea. Pentru a micșora imaginea, apropiați degetele pe panoul tactil.


## Postarea fotografiilor pe peretele de evenimente al calendarului

Activarea acestei caracteristici în aplicația Galerie vă permite să vizualizați fotografiile în mod direct, prin intermediul evenimentelor din calendar. În acest mod, puteți să grupați imediat fotografiile efectuate, în funcție de numele evenimentului căruia sunt asociate.

1. După efectuarea mai multor fotografii cu tableta ASUS, lansați aplicația **Galerie**.
2. Atingeți  > **Perete pentru evenimente**.
3. Atingeți **Tap here to enter name (Atingeți aici pentru a introduce numele)**, iar apoi introduceți numele evenimentului pe care l-ați setat în aplicația Calendar.
4. Atingeți  din colțul din dreapta sus al folderului care conține fotografiile efectuate cu ocazia unui eveniment.
5. Selectați evenimentul din calendar pe care doriți să îl integrați cu folderul de fotografii.
6. Pictograma  apare în colțul din dreapta sus al folderului de fotografii, indicând faptul că fotografiile au fost publicate cu succes pe peretele evenimentului.
7. Pentru a vizualiza fotografiile asociate evenimentului, deschideți evenimentul în aplicația Calendar, apoi atingeți .

### IMPORTANT!



- Această caracteristică este activată numai după crearea unor evenimente în aplicația Calendar. Pentru detalii suplimentare legate de modul de creare a evenimentelor, consultați secțiunea [Calendar](#).
- Puteți utiliza această funcție numai pentru fotografiile efectuate cu camera tabletei ASUS la data și ora setate pentru evenimentul din calendar.




## Utilizarea funcției MiniMovie


Transformați fotografiile într-o expunere creativă de diapozitive prin utilizarea funcției MiniMovie a aplicației Galerie. Funcția MiniMovie conține o serie de teme pe care le puteți aplica imediat asupra expunerilor de fotografii.


Pentru a crea un MiniMovie dintr-un folder de fotografii:

1. Lansați aplicația Galerie și apoi atingeți  pentru a selecta locația folderului de fotografii.
2. Selectați folderul de fotografii și apoi atingeți  > **Auto MiniMovie (MiniMovie automat)**.
3. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.






Atingeți oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

4. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva expunerea.
5. Ulterior, puteți să partajați expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicațiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.




Pentru a crea un MiniMovie dintr-o selecție de fotografii:

1. Lansați aplicația Galerie și apoi atingeți  pentru a selecta locația fotografiilor.
2. Atingeți  pentru a activa funcția de selectare a fișierelor.
3. După selectarea fotografiilor, atingeți **MiniMovie**.
4. Selectați tema MiniMovie pe care doriți să o utilizați pentru expunerea fotografiilor.





Atingeți oricare dintre aceste teme pentru a o previzualiza.

5. După selectarea unei teme, atingeți  pentru a salva expunerea. Puteți să accesați expunerea de diapositive salvată din **ASUS > File Manager (Manager fișiere) > Movies (Filme) > MiniMovie**.
6. Ulterior, puteți să partajați expunerea pe site-urile de socializare sau pe aplicațiile de mesagerie instantanee precum Facebook, Google Plus sau Omlet Chat.

## Utilizarea funcției PlayTo

Prin utilizarea funcției PlayTo, puteți să redați fișierele din galerie pe un dispozitiv compatibil, capabil de redare în flux.

Pentru a utiliza această caracteristică:

1. Din ecranul Galerie, atingeți  sau folderul în care se află fișierul pe care doriți să îl redați pe un alt ecran.
2. Atingeți  > **PlayTo**.
3. În ecranul următor, selectați un dispozitiv compatibil pentru a începe redarea fișierului pe ecranul acestuia.





# Munciți intens? Jucați-vă la fel de intens

# 5

## Browser


Motorul de ultimă generație, bazat pe tehnologia Chromium, al browserului dvs. vă permite să navigați pe internet cu viteză mare. Interfața Zen este simplă și intuitivă și este dotată cu tehnologia de rearanjare a textului, care optimizează conținutul de pe web și permite încadrarea mai bună a acestuia pe ecranul tabletei dvs. ASUS. Cu ajutorul modului de vizualizare tip revistă și a caracteristicii Smart Reader, veți putea lectura cu plăcere conținutul web preferat, online și offline, fără a fi distras de elemente nedorite precum bannere și reclame. De asemenea, puteți marca o pagină interesantă ca activitate de lectură ulterioară, pe care o puteți găsi în aplicația Do It Later. Puteți citi pagina respectivă la un moment mai convenabil pentru dvs.

**IMPORTANT!** Înainte de a naviga pe internet sau de a efectua activități online, asigurați-vă că tableta dvs. ASUS este conectată la o rețea Wi-Fi. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

## Lansarea aplicației Browser


Din ecranul inițial, procedați în unul dintre modurile următoare pentru a lansa aplicația Browser:

- Atingeți .
- Atingeți  > **Browser**.




## Partajarea unei pagini

Partajați paginile interesante pe care le găsiți pe tableta ASUS și cu alte persoane prin intermediul contului de e-mail, al contului de stocare în cloud, al funcției Bluetooth sau al altor aplicații instalate pe tableta ASUS.

1. Lansați browserul.
2. Dintr-o pagină web, atingeți  > **Distribuiți pagină**.
3. Atingeți contul sau aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a partaja pagina.

## Lecturarea paginilor la un moment ulterior

Atunci când găsiți o informație interesantă online, dar nu aveți suficient timp pentru a o citi în acel moment, puteți marca informația respectivă ca activitate de lectură ulterioară. Cu ajutorul aplicației Do It Later, puteți prelua această activitate și puteți citi pagina dorită într-un moment mai convenabil pentru dvs.

1. Din pagină, atingeți  > **Citiți mai târziu**.
2. Pentru a prelua pagina, atingeți **Asus > Do It Later** din ecranul inițial.



---

**NOTĂ:** pentru detalii cu privire la navigarea printre paginile cu lectură ulterioară, consultați secțiunea [Recuperarea lecturilor online acum](#).

---

## Adăugarea unei file noi

Ascundeți site-ul web curent și deschideți o fereastră nouă pentru a continua navigarea pe un alt site web.

1. Din pagina curentă, atingeți  > **New tab (Filă nouă)** sau atingeți  din dreptul filei curente.
2. Introduceți adresa URL în câmpul URL și continuați să vă bucurați de navigarea pe internet pe tableta dvs. ASUS.
3. Dacă doriți să adăugați o altă filă, repetați pasul 1.

---


### NOTĂ:

- Deschiderea mai multor site-uri web în browser va duce la încetinirea performanței de încărcare a informațiilor.
  - În cazul în care conexiunea la internet devine mai lentă, încercați să goliți memoria cache. Pentru detalii, consultați secțiunea [Golirea memoriei cache a browserului](#).
- 

## Marcarea paginilor

Puteți să marcați paginile sau site-urile web preferate pentru a putea reveni rapid la acestea.

Pentru a marca o pagină:




Din pagină, atingeți  > **Save to bookmarks (Salvare la marcaje)**. Data viitoare când deschideți browserul, puteți atinge rapid pagina marcată.


## Lecturarea inteligentă online

Tableta dvs. ASUS activează în mod automat modul Smart Reader pentru paginile care conțin foarte multe elemente inutile sau care pot distra atenția, precum bannere, reclame, pictograme sau elemente de meniu. Puteți elimina aceste elemente și puteți citi numai conținutul care vă interesează.

**NOTĂ:** modul Smart Reader este disponibil pe site-urile Wikipedia, CNN, ESPN, BCC și NY Times.


Pentru a utiliza modul Smart Reader:

- Atingeți pictograma modului Smart Reader  pentru a elimina în mod automat toate elementele inutile sau care pot distra atenția și pentru a afișa numai conținutul important al paginii.
- Din pagina modului Smart Reader, procedați în unul dintre următoarele moduri:
  - Atingeți  pentru a afișa lista de pagini salvate pentru lectură.
  - Atingeți  pentru a lansa instrumentul Marcator și pentru a selecta culoarea preferată. Apoi, glisați deasupra textului pe care doriți să îl evidențiați.
  - Apropiati sau depărtați două degete pentru a mări/micșora conținutul unei pagini.



## Golirea memoriei cache a browserului

Goliți memoria cache a browserului pentru a șterge fișiere internet temporare, site-urile web și modulele cookie care sunt stocate temporar în tableta dvs. ASUS. Acest lucru ajută la îmbunătățirea performanței de încărcare a informațiilor de către browser.

1. Lansați browserul.
2. Atingeți  > **Setări** > **Privacy & security (Confidențialitate și securitate)** > **Clear cache (Golire memorie cache)**.
3. Faceți clic pe **OK** când apare mesajul de confirmare.

## E-mail

Adăugați conturi Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP pentru a putea primi, crea și căuta e-mailuri direct de pe dispozitivul dvs. De asemenea, puteți să sincronizați contactele e-mail din aceste conturi cu tableta dvs. ASUS.

---

**IMPORTANT!** Tableta dvs. ASUS trebuie să fie conectată la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile pentru ca dvs. să puteți adăuga un cont de e-mail sau să trimiteți și să primiți mesaje e-mail prin conturile adăugate. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Cum puteți rămâne conectat în permanență](#).

---

## Configurarea unui cont de E-mail

Configurați-vă contul personal sau profesional existent, astfel încât să puteți primi, citi și trimite e-mailuri cu ajutorul tabletei ASUS.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail** pentru a lansa aplicația Email.
- 2 Atingeți furnizorul de servicii e-mail pe care doriți să îl configurați.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, după care atingeți **Înainte**.

---

**NOTĂ:** așteptați până când dispozitivul dvs. verifică automat setările de primire și trimitere ale serverului de e-mail.

---

- 4 Configurați valorile pentru **Setări cont**, cum ar fi frecvența de verificare a inboxului, zilele de sincronizare sau notificările pentru e-mailurile primite. Când ați terminat, atingeți ușor **Înainte**.
- 5 Introduceți un nume de cont care doriți să fie afișat pentru mesaje trimise, apoi atingeți **Înainte** pentru a vă conecta la inboxul dvs.


---

**NOTĂ:** dacă doriți să configurați contul profesional pe tableta ASUS, solicitați setările pentru e-mail de la administratorul dvs. de rețea.

---

## Adăugarea conturilor de e-mail

Dacă nu aveți deja un cont de e-mail, puteți crea unul pentru a primi, citi și trimite e-mailuri direct de pe tableta dvs. ASUS.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail** pentru a lansa aplicația Email.
- 2 Atingeți ușor  > **Setări**, și apoi adăugați un cont de e-mail.
- 3 Atingeți furnizorul de servicii e-mail pe care doriți să îl configurați.
- 4 Urmați instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza configurarea noului dvs. cont de e-mail.


---

**NOTĂ:** De asemenea, puteți consulta pașii de la 3 la 5 din secțiunea *Configurarea unui cont de E-mail* din acest manual pentru a finaliza procesul de configurare.

---

## Configurarea unui cont Gmail


Utilizând aplicația Gmail puteți crea un nou cont Gmail sau puteți sincroniza contul Gmail existent pentru a putea trimite, primi și naviga prin mesajele e-mail direct de pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți **Google** și apoi atingeți **Gmail**.
- 2 Atingeți **Existent** și introduceți opțiunile Email și Parolă existente, apoi atingeți .

---

**NOTĂ:**

- Atingeți **Nou** dacă nu aveți deja un Cont Google.
  - Când vă conectați, trebuie să așteptați pentru ca dispozitivul dvs. să comunice cu serverele Google pentru a vă configura contul.
- 

3. Puteți utiliza contul Google pentru a face copii de rezervă și pentru a vă restaura setările și datele. Atingeți  pentru a vă conecta la contul Gmail.

---

**IMPORTANT!** Dacă aveți și alte conturi de e-mail în afară de Gmail, utilizați Email pentru a economisi timp și pentru a accesa simultan toate conturile de e-mail.


---

## Calendar

Pe lângă posibilitatea de a crea evenimente, veți putea seta mementouri sau crea o notificare cu numărătoare inversă pentru a vă asigura că nu uitați aceste ocazii importante. Puteți stoca și evenimentele (cum ar fi zilele de naștere și aniversările) pe care le-ați configurat pentru contactele dvs. VIP.

### Crearea evenimentelor

Pentru a crea un eveniment:

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți  pentru a începe crearea unui eveniment.
- 3 În ecranul Eveniment nou, introduceți toate detaliile necesare pentru evenimentul dvs.
- 4 Setezi opțiunea Numărătoare inversă la **ON (Activat)**. Veți primi o notificare cu numărătoare inversă în panoul de notificări al sistemului pentru a fi informat cu privire la numărul de zile rămase până la eveniment.

---


**NOTĂ:** pentru detalii referitoare la panoul de notificări al sistemului, consultați secțiunea [Notificări sistem](#).

---

- 5 În câmpul **Reminders (Mementouri)**, selectați ora la care doriți să primiți o alertă sau un memento cu privire la eveniment.
- 6 Când ați terminat, atingeți ușor **Finaliz** pentru a salva și a ieși.

### Adăugarea unui cont la calendar

Atunci când sunteți conectat(ă) la tableta ASUS, puteți crea evenimente și puteți utiliza calendarul pentru a sincroniza aceste evenimente cu conturile dvs. online. Însă, mai întâi, aceste conturi trebuie să fie adăugate la calendar prin parcurgerea următorilor pași:

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți  > **Conturi > +**.
- 3 Atingeți contul pe care doriți să îl adăugați;
- 4 Urmați instrucțiunile care vor apărea pe ecran pentru a finaliza adăugarea noului cont la calendar.

## Crearea unui eveniment din contul dvs.

După ce ați adăugat conturile online pe care doriți să le utilizați pentru sincronizarea calendarului, puteți să utilizați tableta ASUS pentru a crea notificări pentru aceste conturi online. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți **Eveniment nou** pentru a începe crearea unui eveniment;
- 3 În ecranul Eveniment nou, atingeți **Calendarul meu** pentru a vizualiza toate conturile sincronizate în acel moment cu calendarul;
- 4 Atingeți contul în care doriți să creați noul eveniment;
5. În ecranul Eveniment nou, introduceți toate detaliile necesare pentru eveniment și apoi atingeți **Terminat**.


---


**NOTĂ:** contul dvs. online trebuie să fie deja adăugat la calendar înainte ca dvs. să puteți continua cu pașii următori. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Adăugarea conturilor la calendar](#).

---

## Activarea alertelor și a mementourilor pentru evenimente

Activați funcția de alertare din aplicația Calendar pentru a primi alerte, mementouri și notificări pentru evenimentele speciale, precum zilele de naștere, aniversările, ședințele și alte evenimente care contează pentru dvs.

- 1 Atingeți **Asus > Calendar**.
- 2 Atingeți  > **Conturi**.
3. Atingeți conturile de la care doriți să primiți alerte și mementouri.



---

### NOTE:

- Pentru detalii referitoare la configurarea evenimentelor pentru contactele VIP, consultați secțiunea [Adăugarea unui eveniment la un contact VIP](#).
  - Primiți alerte sau mementouri sub forma unor evenimente [What's Next](#).
-


## Aplicația What's Next

Nu ratați evenimente importante, distracția la soare sau primirea de mesaje/e-mailuri/apeluri (pentru anumite modele) de la persoanele dvs. preferate. Configurați calendarul de evenimente, grupurile preferate și VIP și setările privind actualizarea stării vremii pentru a primi alerte și memento-uri și pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri. Vizualizați alertele furnizate de serviciul What's Next direct pe ecranul de blocare, în panoul notificărilor de sistem și în widgetul sau aplicația What's Next.

### Primirea mementourilor legate de evenimente

Pentru a primi mementouri și notificări pentru evenimentele What's Next, asigurați-vă de următoarele aspecte:

- Configurați evenimentele contactelor VIP, cum ar fi zilele de naștere și aniversările, cu ajutorul aplicației Contacte. Pentru detalii, consultați secțiunea [Adăugarea unui eveniment la un contact VIP](#).
- Puteți să creați un eveniment și să setați ora mementoului în aplicația Calendar. Pentru detalii, consultați secțiunea [Crearea evenimentelor](#).





## Acceptarea sau refuzarea invitațiilor la evenimente

Configurați-vă contul de e-mail în aplicația E-mail pentru a trimite și primi e-mailuri, precum invitații la evenimente. Atunci când acceptați invitațiile transmise prin e-mail, evenimentele vor fi sincronizate cu aplicația Calendar.

---

**NOTĂ:** Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunile [Email \(E-mail\)](#) și [Calendar](#).


---

**IMPORTANT!** Tableta dvs. ASUS trebuie să fie conectată la o rețea Wi-Fi pentru ca dvs. să puteți primi prin e-mail invitații sau alerte legate de evenimente. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

---

Pentru a accepta sau refuza o invitație:

1. Atingeți invitația primită prin e-mail pentru a o deschide.
2. Atingeți **Yes (Da)** pentru a accepta sau **No (Nu)** pentru a refuza invitația. Răspunsul dvs. va fi trimis prin e-mail către organizatorul sau gazda evenimentului.




## Primirea alertelor legate de evenimente

Atunci când acceptați o invitație la un eveniment, veți primi mementouri cu privire la toate schimbările legate de eveniment (cum ar fi amânarea sau anularea acestuia, schimbarea locației sau a programului evenimentului). Aceste alerte legate de evenimente vor apărea pe ecranul dvs. de blocare, în panoul de notificare al sistemului și în widgetul sau aplicația What's Next.


## Pornirea alertei de eveniment

Cu câteva minute înainte de eveniment, veți primi un memento conform căruia evenimentul este pe cale să înceapă. Puteți apela organizatorul sau gazda pentru a o înștiința dacă urmează să întârziati.




## Alertă pentru evenimente anulate

În cazul în care organizatorul sau gazda anulează evenimentul, veți primi o alertă cu privire la anulare.



## Alertă pentru evenimente reprogramate


Veți primi o alertă dacă evenimentul a fost amânat, reprogramat sau dacă locația evenimentului a fost schimbată.



## Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii

Primiți actualizări în timp real prin serviciul AccuWeather®, prognoze meteo orare și pentru un orizont de până la 12 ore, pentru locația dvs. curentă sau pentru alte locații din întreaga lume. Puteți face planuri cu un orizont de până la șapte (7) zile cu ajutorul prognozei meteo pe 7 zile sau vă puteți asigura că nu luați niciodată în bagaj hainele nepotrivite datorită informațiilor despre temperatura resimțită furnizate de către serviciul AccuWeather RealFeel®. De asemenea, puteți obține informații în timp real cu privire la indexul UV sau cu privire la indexul poluării aerului. Aceste informații vă ajută să vă luați măsuri de protecție împotriva razelor ultraviolete sau a substanțelor poluante din aer.

- Înainte de a primi actualizările cu privire la starea vremii, asigurați-vă de următoarele:
  - Rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile este activată atunci când sunteți în interior și funcția GPS este activată atunci când vă aflați în exterior.
  - Activați accesul la locație din **Setări > Location access (Acces locație)**.
- Lansați aplicația Vreme în oricare dintre următoarele două moduri:
  - Atingeți **Setări > Vreme**.
  - Din ecranul inițial al tabletei ASUS, atingeți pictograma pentru vreme.



- Atingeți **Setări > Edit (Editare)** și apoi atingeți **+**.
- În caseta de căutare, introduceți orașul sau zona pentru care doriți să căutați actualizări cu privire la starea vremii.
- Așteptați puțin timp pentru ca tableta ASUS să primească informațiile despre starea vremii. Datele despre starea vremii pentru orașul sau zona respectivă vor fi adăugate la lista dvs. de locații. Atingeți orașul sau locația pentru care doriți să afișați datele despre starea vremii prin intermediul widgetului What's Next din ecranul inițial.

## Do It Later

Rămâneți la curent cu cele mai mici detalii, chiar dacă aveți o viață agitată. Chiar și atunci când sunteți prea ocupat, puteți răspunde la e-mailuri, mesaje SMS (pentru anumite modele) și apeluri (pentru anumite modele), puteți citi știrile online și puteți programa multe alte activități importante pentru momentele cele mai convenabile pentru dvs.

Marcați mesajele sau e-mailurile necitite, paginile web interesante și apelurile pierdute ca **Răspuns mai târziu**, **Citiți mai târziu** sau **Apelare mai târziu** (pentru anumite modele). Aceste elemente marcate vor fi adăugate la lista de activități de făcut mai târziu, iar dvs. puteți să reveniți asupra acestora în momentul în care sunteți liber(ă).

---

### NOTE:

- Printre aplicațiile terțe populare care acceptă caracteristica **Do It Later** se numără Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube și IMDb.
  - Nu toate aplicațiile pot partaja și adăuga activități prin intermediul caracteristicii **Do It Later**.
- 

## Adăugarea activităților de făcut

Organizați-vă viața profesională sau personală creând activități de făcut pentru evenimentele importante.


1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți **+** și apoi completați informațiile necesare.
3. Dacă doriți să setați nivelul de importanță, selectați opțiunea **High (Înaltă)** în câmpul Importanță.
4. După ce terminați, atingeți **OK**.

## Prioritizarea activităților de făcut

Setați nivelul de importanță al activităților de făcut astfel încât să le puteți prioritiza și să puteți acționa în mod corespunzător în privința acestora.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o setați ca activitate cu prioritate maximă.
3. În câmpul Importance (Importanță) din ecranul cu activități, selectați opțiunea Înaltă.
4. După ce terminați, atingeți **OK**.

---

**NOTĂ:** activitățile de făcut cu prioritate înaltă sunt marcate cu  în lista Do It Later. Acest lucru vă permite să stabiliți care sunt activitățile de făcut care necesită acțiuni imediate.

---

## Apelarea inversă acum (numai pentru anumite modele)

Dacă ați setat anterior un apel important ca activitate de apelare inversă, puteți prelua activitatea și efectua apelul invers într-un moment convenabil pentru dvs. cu ajutorul aplicației Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Selectați numărul pe care doriți să îl apelați, apoi atingeți **Call now (Apelare acum)**.

---

**NOTĂ:** pentru detalii privind setarea apelurilor ca activități de apelare ulterioară, consultați:

- [Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile primite](#)
  - [Configurarea setărilor de apelare inversă pentru apelurile pierdute](#)
- 

## Recuperarea lecturilor online acum

Puteți prelua paginile pe care le-ați marcat anterior drept activități de lectură ulterioară și puteți recupera lecturile online într-un moment convenabil pentru dvs. utilizând aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Selectați pagina sau paginile pe care doriți să le lecturați acum, apoi atingeți **Read now (Lecturare acum)**.

---

**NOTĂ:** pentru detalii privind setarea paginilor ca activități de lectură ulterioară, consultați secțiunea [Lecturarea ulterioară a paginilor](#).

---

## Transmiterea unui răspuns acum (numai pentru anumite modele)

Dacă ați setat anterior un mesaj SMS ca activitate de transmitere ulterioară a răspunsului, veți putea prelua mesajul și răspunde la acesta într-un moment mai convenabil pentru dvs. utilizând aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Selectați mesajul SMS la care doriți să trimiteți un răspuns, apoi atingeți **Reply now (Transmitere răspuns acum)**.

---

**NOTĂ:** pentru detalii privind setarea mesajelor ca activități de transmitere ulterioară a răspunsurilor, consultați secțiunea [Transmiterea ulterioară a mesajelor](#).

---

## Ștergerea activităților de făcut


Puteți să ștergeți orice activitate de făcut finalizată, cu dată depășită sau inutilă din aplicația Do It Later.

1. Din ecranul inițial, atingeți **Asus > Do It Later**.
2. Atingeți activitatea pe care doriți să o eliminați din listă, apoi atingeți **Delete (Ștergere)**.

## SuperNote









Cu Supernote, luarea notițelor devine o activitate distractivă și creativă.

Această aplicație intuitivă vă permite, prin simpla scriere sau desenare pe ecranul tactil, să creați note organizate pentru fiecare blocnotes în parte. În plus față de crearea notelor, puteți să adăugați fișiere multimedia din alte aplicații și să partajați aceste fișiere prin intermediul rețelelor de socializare sau al contului de stocare în cloud.




### Înțelegerea pictogramelor

În funcție de modul de introducere selectat, aceste pictograme apar atunci când luați notițe prin utilizarea aplicației SuperNote.

-  Selectați acest mod de introducere atunci când doriți să utilizați tastatura de pe ecran pentru a introduce notele.
-  Selectați acest mod de scriere atunci când doriți să scrieți de mână notele.
-  Selectați acest mod de desenare atunci când doriți să creați desene sau să mâzgăliți.
-  Atunci când vă aflați în modul de scriere sau de tastare, atingeți această pictogramă pentru a selecta greutatea și culoarea textului.
-  Atunci când vă aflați în modul de desenare, atingeți această pictogramă pentru a selecta modul de desenare pe care doriți să îl utilizați, precum și culoarea sau dimensiunea tușelor.
-  Atunci când vă aflați în modul de desenare, atingeți această pictogramă pentru a șterge unele din conținuturile notelor dvs.
-  Atingeți această pictogramă pentru a înregistra o fotografie sau un clip video, pentru a înregistra sunet, pentru a adăuga un marcaj temporal și pentru edita în multe alte moduri notele dvs.
-  Atingeți această pictogramă pentru a adăuga o pagină nouă la blocnotesul dvs.

## Crearea unui blocnotes nou

Pentru a crea fișiere noi prin utilizarea aplicației Supernote, urmați pașii de mai jos:

1. Atingeți **ASUS** > **SuperNote**, după care atingeți .
2. Selectați un șablon și începeți să scrieți notele.

## Partajarea unui blocnotes în spațiul cloud

Puteți să partajați blocnotesul în spațiul cloud în următoarele moduri:

- 1 În ecranul de pornire al aplicației Supernote, atingeți și mențineți apăsat pe blocnotesul pe care doriți să îl partajați;
- 2 În ecranul pop-up, atingeți **Activare sincronizare în cloud**;
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola contului ASUS WebStorage pentru a continua sincronizarea blocnotesului dvs. cu spațiul cloud;
- 4 După ce blocnotesul a fost sincronizat cu succes în spațiul cloud, pictograma unui nor va apărea deasupra blocnotesului partajat.

## Partajarea unei note în spațiul cloud

În plus față de blocnotesul dvs., aveți posibilitatea de a partaja note individuale din aplicația Supernote în contul de stocare cloud. Pentru aceasta:



- 1 Lansați blocnotesul care conține nota pe care doriți să o partajați;
- 2 Atingeți și țineți apăsat pe nota pe care doriți să o partajați;
- 3 În ecranul pop up, atingeți **Partajare** și apoi selectați formatul în care doriți să partajați nota;
- 4 În ecranul următor, selectați contul de stocare cloud prin intermediul căruia doriți să partajați nota;
- 5 Urmăriți instrucțiunile din ecranele următoare pentru a finaliza partajarea notei selectate.

## Manag fișiere

Managerul de fișiere vă permite să vă localizați și gestionați cu ușurință datele, aflate fie în spațiul de stocare intern al tabletei ASUS, fie pe dispozitive externe de stocare conectate.



### Accesarea unității de stocare interne

Pentru a accesa unitatea de stocare internă:

- 1 Atingeți  > **Manag fișiere**.
- 2 Atingeți  > **Stocare internă** pentru a vizualiza conținutul tabletei ASUS, după care atingeți un element pentru a-l selecta.

### Accesarea dispozitivului de stocare extern

Pentru a accesa dispozitivul extern de stocare:

- 1 Introduceți cardul microSD în tableta dvs. ASUS.
- 2 Atingeți  > **Manag fișiere**.
- 3 Atingeți  > **MicroSD** pentru a vedea conținutul cardului microSD.

### Accesarea spațiului de stocare cloud

---

**IMPORTANT!** Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultați [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

---

Pentru a accesa fișierele salvate în conturile dvs. de stocare cloud:

- 1 Atingeți  > **Manag fișiere**.
- 2 Atingeți  și apoi atingeți un spațiu de stocare cloud din secțiunea **Stocare în Cloud**.



## Spațiul cloud

Copiați de rezervă datele, sincronizați fișierele cu mai multe dispozitive și partajați fișierele în siguranță și în mod confidențial prin intermediul unui cont de stocare cloud, precum ASUS WebStorage, Drive, OneDrive și Dropbox.

### ASUS WebStorage

Înregistrați-vă sau conectați-vă la serviciul ASUS WebStorage pentru a beneficia gratuit de un spațiu de stocare în cloud. Încărcați în mod automat fotografiile realizate recent și partajați-le instantaneu. În plus, sincronizați fișiere cu diferite dispozitive sau partajați aceste fișiere prin intermediul contului ASUS WebStorage.


---

**NOTĂ:** Pentru a putea beneficia de funcția de încărcare automată, activați opțiunea **Instant Upload (Încărcare automată)** din secțiunea **Setări > Instant Upload (Încărcare instantanee)** a contul dvs. ASUS WebStorage.

---

**IMPORTANT!** Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile (pentru anumite modele) este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultați [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

---



## Transferul de date

Transferați-vă datele, cum ar fi contactele și intrările din calendar din vechiul dispozitiv mobil către tableta ASUS, utilizând tehnologia Bluetooth.

Pentru a utiliza funcția de transfer de date:


1. Asociați vechiul dispozitiv mobil cu tableta ASUS prin Bluetooth.

---

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare legate de asocierea dispozitivelor, consultați secțiunea [Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®](#).

---


2. În ecranul Toate aplicațiile, atingeți **Transfer de date**.
3. Atingeți **Expert transfer** și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de transfer de date.




## Asistență ASUS

Găsiți răspunsuri în secțiunile de întrebări frecvent sau interacționați direct cu alți utilizatori ZenUI pentru a găsi și partaja soluții în ceea ce privește aplicațiile ZenUI 2.0.

Pentru a accesa secțiunea de asistență ZenUI:

1. Atingeți  > **ASUS Support (Asistență ASUS)**.
2. Atingeți **ZenUI Apps (Aplicații ZenUI)**, după care selectați aplicația pentru care doriți să găsiți răspunsuri.





# ***Distracție și divertisment***

# **6**

## **Utilizarea unui set cu căști**

Prin utilizarea unui set de căști puteți beneficia de libertatea de a face alte lucruri atunci când vă aflați într-un apel sau de a asculta în orice moment melodiile preferate.

## **Conectarea mufei audio**

Introduceți mufa de 3,5 mm a setului cu căști în portul audio al dispozitivului dvs.

---

### **AVERTISMENT!**

- Nu introduceți alte obiecte în portul audio.
- Nu introduceți un cablu de alimentare electrică în portul audio.
- Ascultarea sunetelor la volume înalte pe perioade mari de timp poate duce la deteriorarea auzului.

---

### **NOTE:**

- Vă recomandăm insistent să utilizați seturi cu căști care sunt compatibile cu acest dispozitiv.
  - Dacă deconectați mufa audio în timp ce ascultați muzică, melodia redată va fi întreruptă în mod automat.
  - Dacă deconectați mufa audio în timp ce vizionați un clip video, redarea clipului video respectiv va fi întreruptă în mod automat.
-

## Aplicația Jocuri Play

Descoperiți cele mai noi jocuri online și partajați-le prin intermediul conturilor de interacțiune socială prin utilizarea aplicației Jocuri Play. De asemenea, dacă sunteți o fire competitivă, puteți ataca clasamentele la jocurile multiplayer.


---


**IMPORTANT!** Conectați-vă la contul Google pentru a beneficia de toate caracteristicile aplicației Play Games.

---

## Utilizarea aplicației Jocuri Play

Pentru a utiliza aplicația Jocuri Play:

- 1 Atingeți  > **Jocuri Play**.
- 2 Atingeți opțiunea pe care doriți să o utilizați.



Atingeți pentru a obține o privire de ansamblu asupra activității dvs. în jocuri. Aici este afișată și activitatea contactelor dvs. Google+.

Atingeți pentru a afișa activitățile din cadrul următoarelor categorii: **RECENT GAMES (JOCURI RECENTE), TOATE JOCURILE MELE, INSTALATE**

Atingeți pentru a vedea toate notificările legate de jocuri, cu următoarele opțiuni: **MATCHES (MECIURI), GIFTS & REQUESTS (CADOURI ȘI SOLICITĂRI), QUESTS (AVENTURI)**

Atingeți pentru a vizualiza toate contactele din Google care participă la jocuri prin intermediul Play Store. Puteți vizualiza contactele din următoarele categorii: **FOLLOWING (URMĂRIȚI), POATE ÎI ȘTIȚI**

Atingeți pentru a naviga printre jocurile din următoarele categorii: **SPECIALE, POPULARE, JOCURI MULTIPLAYER POPULARE.**

## Aplicația Muzică

Aplicația Muzică va căuta în mod automat fișierele muzicale din spațiile de stocare intern și extern ale tabletei dvs. ASUS. Puteți să organizați aceste fișiere muzicale într-o listă de redare sau să le adăugați într-o listă de așteptare pentru a fi redare secvențial. De asemenea, puteți să redați în flux melodiile din conturile cloud, precum ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive și Drive.

**IMPORTANT!** Înainte de a reda în flux melodiile dintr-un cont cloud, asigurați-vă că tableta dvs. ASUS este conectată la o rețea Wi-Fi sau la o rețea de date mobile. Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).


## Lansarea aplicației Muzică

Pentru a lansa aplicația Muzică, atingeți  > **Muzică**.

## Redarea melodiilor

Pentru a reda o melodie:


1. Din aplicația Muzică, atingeți **Muzică** și apoi selectați opțiunea **Songs (Melodii)**. De asemenea, puteți să selectați și următoarele opțiuni pentru a naviga printre fișierele dvs. muzicale: **Album**, **Artist**, **Genres (Genuri)**, **Composer (Compozitor)** sau **Folder**.
2. Din lista dvs., atingeți melodia pe care doriți să o redați. Atingeți **Play All (Redare toate)** dacă doriți să redați toate melodiile.
3. Glisați în sus de la bara de titlu a melodiei pentru a accesa un ecran complet cu melodia redată în mod curent.



- Atingeți pentru a adăuga melodia la categoria Favorite
- Atingeți pentru a reda melodia sau pentru a întrerupe redarea acesteia
- Atingeți pentru a activa/dezactiva funcția de redare aleatorie
- Atingeți pentru a reda melodia următoare
- Atingeți și mențineți apăsat pentru a derula rapid până la melodia următoare
- Atingeți pentru a reda melodia anterioară
- Atingeți și mențineți apăsat pentru a derula înapoi în cadrul unei melodii
- Atingeți pentru a repeta melodia curentă, toate melodiile sau pentru a dezactiva funcția de repetare

**NOTĂ:** pentru informații despre adăugarea mai multor melodii la o listă de redare existentă, consultați secțiunea [Adăugarea melodiilor la o listă de redare](#).

## Alte opțiuni de redare

În timpul redării, puteți să atingeți  și apoi să alegeți oricare dintre opțiunile de mai jos.

<b>Adăugare în lista de redare</b>	Atingeți pentru a adăuga melodia într-o listă de redare existentă sau pentru a crea o listă de redare nouă în care va fi adăugată melodia.
<b>Redare prin</b>	Atingeți pentru a scana dispozitivele din apropiere și pentru a reda melodia pe unul dintre aceste dispozitive.  <b>NOTĂ:</b> pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea <a href="#">Redarea pe alte dispozitive</a> .
<b>Partajare</b>	Atingeți pentru a partaja melodia prin intermediul unei aplicații sau al conturilor cloud.
<b>Edit info (Editarea informațiilor)</b>	Atingeți pentru a adăuga detalii cu privire la melodie.
<b>Golire coadă</b>	Atingeți <b>Clear queue (Golire coadă)</b> pentru a elimina toate melodiile din coadă.
<b>Egalizator</b>	Atingeți pentru a configura setările egalizatorului și pentru a obține melodii de o calitate sonoră superioară.
<b>Sleep timer (Temporizator de inactivitate)</b>	Setați ora la care doriți să opriți redarea muzicii.
<b>Setări</b>	Atingeți această opțiune pentru a configura setările aplicației Muzică.
<b>Feedback &amp; Help (Feedback și ajutor)</b>	Primiți răspunsuri la întrebările dvs. și trimiteți-ne feedbackul dvs.


## Redarea în flux a muzicii stocate în cloud

Înregistrați-vă sau conectați-vă la un cont cloud și redați muzica din acest cont pe tableta dvs. ASUS.

**IMPORTANT!** Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi sau rețeaua de date mobile este activată pe tableta dvs. ASUS. Pentru detalii, consultați secțiunea [Staying connected \(Cum puteți rămâne conectat în permanență\)](#).

## Adăugarea unui cont de stocare cloud


Pentru a adăuga un cont de stocare cloud:

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. În secțiunea Muzică cloud, atingeți **Add cloud service (Adăugare serviciu cloud)**.
3. Selectați contul de stocare cloud din care doriți să redați fișierele muzicale.
4. Parcurgeți instrucțiunile următoare pentru a finaliza procesul de conectare la contul dvs. de stocare cloud.





## Redarea în flux a melodiilor din cloud

Pentru a reda în flux melodiile din contul dvs. cloud

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Cloud Music (Muzică cloud)**, atingeți contul cloud din care doriți să redați în flux melodiile.
3. Selectați melodia dorită și apoi atingeți-o pentru a o reda.



## Crearea unei liste de redare

Preluați melodiile preferate din diferite surse, precum stocarea internă, stocarea externă sau conturile cloud, și organizați melodiile într-o listă de redare.

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeți **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeți .
3. Alocați un nume pentru lista dvs. de redare și apoi atingeți **Save (Salvare)**.

## Adăugarea melodiilor la o listă de redare

Puteți să adăugați mai multe melodii la lista dvs. de redare din sursele locale (memorii de stocare interne și externe) sau din conturile cloud.

1. În ecranul inițial al aplicației Muzică, atingeți .
2. Sub **Playlist (Listă de redare)**, atingeți **My playlist (Lista mea de redare)**, apoi atingeți numele listei dvs. de redare.
3. Atingeți  > **Add songs (Adăugare melodii)**.
4. Atingeți sursa din care doriți să preluați melodiile și să le adăugați la lista de redare.
5. Selectați modul în care doriți să navigați printre melodii: **Album, Artist, Genres (Genuri), Composer (Compozitor), Songs (Melodii)** sau **Folder**.
6. Selectați melodiile pe care doriți să le adăugați la lista de redare. Atingeți **Select All (Selectare toate)** dacă doriți să adăugați toate melodiile din lista muzicală, album sau folder sau toate melodiile artiștilor favoriți.

---



**NOTĂ:** de asemenea, aveți posibilitatea de a adăuga melodia redată în mod curent la o listă de redare existentă. Pentru detalii, consultați secțiunea [Alte opțiuni de redare](#).

---

## PlayTo other devices (Redarea pe alte dispozitive)

Utilizați funcția PlayTo pentru a reda în flux muzica de pe tableta dvs. ASUS pe alte dispozitive din apropiere, compatibile cu tehnologia Miracast sau DLNA.

Pentru a utiliza funcția PlayTo:

1. În timpul redării unei melodii, atingeți  > **PlayTo**.
2. Atingeți dispozitivul pe care doriți să redați în flux melodiile. Muzica de pe tableta dvs. ASUS va fi redată în flux pe celălalt dispozitiv.
3. Pentru a opri funcția PlayTo, atingeți  > **Disconnect (Deconectare)**.



# Cum puteți rămâne conectat în permanență

# 7

## Wi-Fi

Tehnologia Wi-Fi a tabletei dvs. ASUS vă asigură că sunteți conectat(ă) wireless la întreaga lume. Actualizați-vă conturile de interacțiune socială, navigați pe internet și schimbați date și mesaje fără fir utilizând tableta ASUS.

### Activarea funcției Wi-Fi

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către dreapta pentru a porni această funcție.

---

**NOTĂ:** Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

### Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 În ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi** pentru a afișa toate rețelele Wi-Fi detectate;
- 2 Atingeți numele unei rețele pentru a vă conecta la aceasta. În cazul rețelelor securizate, este posibil să vi se solicite introducerea unei parole sau a altor acreditive de securitate.



---

**NOTE:**

- Tableta dvs. ASUS se reconectează în mod automat la rețeaua la care v-ați conectat anterior.
  - Dezactivați funcția Wi-Fi pentru a conserva bateria.
-

## Dezactivarea funcției Wi-Fi

Pentru a dezactiva conexiunea Wi-Fi:

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați  .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul funcției Wi-Fi către stânga pentru a opri această funcție.

---



**NOTĂ:** Puteți să dezactivați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

## Bluetooth®

Utilizați funcția Bluetooth a tabletei dvs. ASUS pentru a schimba fișiere cu alte dispozitive și pentru a reda în flux fișiere multimedia pe alte dispozitive, pe distanțe mici. Cu ajutorul funcției Bluetooth puteți să partajați fișierele multimedia cu dispozitivele inteligente ale prietenilor dvs., puteți să trimiteți date către o imprimantă Bluetooth sau puteți să redați fișiere muzicale folosind un difuzor Bluetooth.

## Activarea funcției Bluetooth®

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați  .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Glisați comutatorul Bluetooth către dreapta pentru a activa această funcție.

---

**NOTĂ:** Puteți să activați funcția Wi-Fi și din ecranul Setări rapide. Consultați secțiunea [Setări rapide](#) pentru a obține informații privind lansarea ecranului Setări rapide.

---

## Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

Înainte de a putea beneficia de toate avantajele funcției Bluetooth a tabletei dvs. ASUS, trebuie mai întâi să asociați tableta cu dispozitivul Bluetooth dorit. Tableta ASUS memorează informațiile de asociere cu dispozitivul Bluetooth.

1. În ecranul Setări, atingeți **Bluetooth** pentru a afișa toate dispozitivele disponibile;

---

### IMPORTANT!

- Dacă dispozitivul pe care doriți să îl asociați nu se află în listă, asigurați-vă că acesta are activată caracteristica Bluetooth și că poate fi descoperit.
  - Consultați ghidul de utilizare care a însoțit dispozitivul dvs. pentru a afla cum să-i activați funcția Bluetooth și cum să o setați astfel încât dispozitivul să poată fi descoperit.
- 


2. Atingeți numele tabletei ASUS pentru a o face vizibilă pentru alte dispozitive Bluetooth.
3. Atingeți **Căutați dispozitive** pentru a scana și găsi alte dispozitive Bluetooth decât cele aflate în listă;
4. În lista cu dispozitive disponibile, atingeți dispozitivul Bluetooth cu care doriți să vă asociați.
5. Asigurați-vă că pe ambele dispozitive este afișată aceeași cheie de acces, iar apoi atingeți **Pair (Asociere)**.

---

**NOTĂ:** Dezactivați funcția Bluetooth pentru a conserva bateria.

---

## Anularea asocierii tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®

1. În ecranul Setări, atingeți Bluetooth pentru a afișa toate dispozitivele disponibile și asociate;
2. În lista dispozitivelor asociate, atingeți  din dreptul dispozitivului Bluetooth pentru care doriți anularea asocierii, apoi atingeți **Anulați împerecherea**.

## Partajarea conexiunii internet

Atunci când nu există acoperire Wi-Fi, puteți utiliza tableta ASUS pe post de modem sau o puteți transforma într-un hotspot Wi-Fi pentru a beneficia de acces la internet pe laptop, pe tablete sau pe alte dispozitive mobile.

---

**IMPORTANT!** Majoritatea furnizorilor de servicii de telefonie mobilă impun existența unui plan de date pentru ca dvs. să puteți utiliza funcția de partajare a conexiunii internet. Contactați furnizorul dvs. de servicii de telefonie mobilă pentru a solicita informații despre planul dvs. de date.



---


### NOTE:

- Accesul la internet prin intermediul funcției de partajare a conexiunii internet poate fi mai lent decât cel obținut printr-o rețea Wi-Fi sau printr-o rețea de date mobile.
  - Numai un număr limitat de dispozitive mobile se pot conecta la tableta dvs. ASUS pentru a beneficia de acces la internet.
  - Dezactivați funcția de partajare a conexiunii internet atunci când nu o utilizați pentru a economisi din capacitatea bateriei.
- 


## Hotspot Wi-Fi

Transformați tableta ASUS într-un hotspot Wi-Fi pentru o asocia cu alte dispozitive.

1. Lansați ecranul Setări procedând astfel:
  - Lansați Setări rapide și apoi apăsați .
  - Atingeți  > **Setări**.
2. Atingeți **Mai multe** > **Tethering și hotspot portabil** > **Configurați hotspotul Wi-Fi**.
3. Alocați un SSID sau un nume de rețea unic, precum și o parolă puternică, formată din 8 caractere, pentru hotspotul dvs. Wi-Fi. Când ați terminat, atingeți Salvați.



4. Din ecranul Partajare conexiune internet, atingeți **Hotspot Wi-Fi portabil** pentru a activa funcția de hotspot Wi-Fi a tabletei dvs. ASUS.



5. Conectați alte dispozitive la conexiunea de hotspot a tabletei dvs. ASUS în același mod în care le-ați conecta la o rețea Wi-Fi.

## Partajare conexiune internet prin Bluetooth

Activați funcția Bluetooth a tabletei dvs. ASUS și asociați-o și cu alte dispozitive, prin intermediul Share Link, sau cu o imprimantă.


1. Activați funcția Bluetooth pe tableta ASUS și pe celălalt dispozitiv.
2. Asociați cele două dispozitive.

---

**NOTĂ:** pentru detalii, consultați secțiunea [Asocierea tabletei ASUS cu un dispozitiv Bluetooth®](#).

---

3. Din ecranul Setări, atingeți **Mai multe > Tethering și hotspot portabil**, după care glisați **Bluetooth tethering (Partajare conexiune internet prin Bluetooth)** la **ON (Activat)**.



## Aplicația PlayTo

Aplicația PlayTo vă permite să reflectați ecranul tabletei dvs. ASUS pe un afișaj care acceptă această funcție. Acest lucru vă permite să utilizați un afișaj extern pe post de monitor secundar pentru tableta ASUS.

---

**IMPORTANT!** Afișajul extern trebuie să aibă tehnologie Miracast™ sau DLNA® pentru a accepta aplicația PlayTo.

---

### Lansarea aplicației PlayTo


Există două modalități prin care puteți începe să utilizați aplicația PlayTo de pe tableta dvs. ASUS:

#### Din secțiunea Setări rapide

1. Configurați afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. și pe care doriți să îl utilizați împreună cu tableta dvs. ASUS.
2. Lansați Setări rapide pe tableta dvs. ASUS și apoi atingeți opțiunea **PlayTo**.
3. Citiți SSID-ul afișat pe afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. și selectați același SSID pe tableta dvs. ASUS pentru a începe procesul de asociere.

După efectuarea conexiunii, afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. va afișa același conținut care apare pe tableta dvs. ASUS.

#### Din secțiunea Setări

1. Atingeți  > **Setări**.
2. În secțiunea WIRELESS ȘI REȚELE, atingeți **Mai multe** și apoi atingeți **PlayTo**.
3. Citiți SSID-ul afișat pe afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. și selectați același SSID pe tableta dvs. ASUS pentru a începe procesul de asociere.

După efectuarea conexiunii, afișajul care acceptă reflectarea ecranului tabletei dvs. va afișa același conținut care apare pe tableta dvs. ASUS.



# Călătorii și hărți


# 8


## Aplicația Weather

Beneficiați de actualizări în timp real privind starea vremii direct de pe tableta ASUS, prin utilizarea aplicației meteo. Prin utilizarea aplicației Weather puteți vedea detalii cu privire la starea vremii din întreaga lume.

## Lansarea aplicației Vreme

Din ecranul inițial, lansați aplicația Vreme utilizând oricare dintre următoarele opțiuni:


- Atingeți  > **Vreme**.
- Din ecranul inițial al tabletei ASUS, atingeți pictograma pentru vreme.



## Ecran de pornire pentru aplicația Weather

Configurați și obțineți actualizările privind starea vremii pentru locația dvs. curentă, dar și pentru alte locații din întreaga lume. Puteți afișa actualizările cu privire la starea vremii sau prognoza meteo zilnică prin intermediul widgetului sau aplicației What's Next, precum și prin intermediul aplicației Calendar.

**NOTĂ:** pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea [Primirea actualizărilor cu privire la starea vremii](#)




## Aplicația Clock

Aplicația Clock vă permite să personalizați setările referitoare la fusul orar pe tableta dvs. ASUS, să setați alarme și să utilizați tableta ASUS pe post de cronometru.

### Lansarea aplicației Clock


Puteți să lansați aplicația Clock în următoarele moduri:

- Atingeți  > **Ceas**.
- Din ecranul principal al tabletei ASUS, atingeți ceasul digital;



### Ceas universal

Atingeți  pentru a accesa setările privind ceasul universal pe tableta dvs. ASUS.



Atingeți această opțiune pentru a adăuga un oraș nou pe harta ceasului dvs. universal.


Atingeți această opțiune pentru a seta ceasul la modul nocturn.

Atingeți această opțiune pentru a vedea lista de orașe selectate în ceasul universal.

Atingeți această opțiune pentru a accesa setările aplicației Ceas.

## Alarmă

Atingeți ușor  pentru a accesa setările ceasului deșteptător de pe tableta ASUS.




Atingeți această opțiune pentru a șterge oricare din alarmele setate anterior.

Atingeți această opțiune pentru a seta o nouă alarmă.

Atingeți această opțiune pentru a accesa setările alarmei.

## Cronometru

Atingeți  pentru a utiliza tableta ASUS pe post de cronometru.





Atingeți acest buton pentru a porni cronometrul.

## Temporizator

Puteți seta diferite opțiuni pentru temporizatorul tabletei ASUS. Pentru aceasta, urmați pașii de mai jos:

### Setarea temporizatorului

- 1 Atingeți  pentru a accesa temporizatorul tabletei dvs. ASUS.



- 2 Utilizați tastatura numerică pentru a introduce timpul dorit, după care atingeți Start pentru a porni temporizatorul.



## Familiarizarea cu ZenLink

Rămâneți conectat cu evenimentele folosind suita de aplicații ZenLink, exclusivă pentru ASUS, pentru a vă crește productivitatea. Cu ajutorul aplicațiilor ZenLink, vă puteți conecta cu alte dispozitive cu scopul de a partaja și primi fișiere.

Suita ZenLink cuprinde următoarele aplicații: Share Link, PC Link și Remote Link

---


**NOTĂ:** este posibil ca unele dintre aplicațiile ZenLink să nu fie disponibile pentru tableta dvs. ASUS.


---

## Share Link

Partajați și primiți fișiere, aplicații sau conținuturi multimedia cu dispozitive mobile Android care utilizează aplicația Share Link (destinată dispozitivelor mobile ASUS) sau aplicația SHAREit (destinată altor dispozitive mobile) prin intermediul unui hotspot Wi-Fi. Cu ajutorul acestei aplicații, puteți să trimiteți sau să primiți fișiere mai mari de 100 MB și să partajați sau să primiți mai multe fișiere în același timp. Aplicația Share Link vă permite să trimiteți și să primiți fișiere cu o viteză mai mare decât prin Bluetooth.

### Partajarea fișierelor

1. Din ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți **ZenLink > Share Link**.
2. Atingeți **Send file (Trimitere fișier)** și apoi selectați una dintre opțiunile care apar pe ecran.




3. Atingeți fișierele pe care doriți să le trimiteți și apoi atingeți **Terminat**.
4. După ce tableta ASUS detectează celelalte dispozitive, atingeți dispozitivul cu care doriți să partajați fișierele.





## Primirea fișierelor

Pentru a primi fișiere:

1. Din ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți **Share Link**.
2. Atingeți **Receive file (Primire fișier)** pentru a primi fișierele de la expeditor.

## PC Link

Utilizați computerul pentru a accesa și controla tableta ASUS și aplicațiile acesteia prin intermediul funcției PC Link. Această funcție vă permite să controlați tableta ASUS utilizând tastatura și mouse-ul computerului.

---


**NOTĂ:** înainte de a utiliza funcția PC Link, asigurați-vă că instalați programul PC Link pe computer. Mergeți la <http://pmlink.asus.com> pentru a descărca și instala programul PC Link.

---

## Utilizarea funcției PC Link

Pentru a utiliza funcția PC Link:

1. Conectați tableta ASUS la computer folosind un cablu USB.
2. Pe tableta ASUS va apărea un ecran pop-up **Allow USB debugging (Permitere depanare USB)**. Atingeți **OK** pentru a permite realizarea conexiunii între computer și tableta dvs. ASUS.
3. De pe desktopul computerului dvs., lansați **PC Link** și apoi faceți clic pe **Connect (Conectare)**.
4. În ecranul PC Link, faceți clic pe **OK**. Când sunteți conectat, puteți accesa și controla dispozitivul utilizând tastatura pentru tastare și mouse-ul pentru gesturi tactile.



- Atingeți aici pentru a închide aplicația PC Link
- Atingeți aici pentru a maximiza ecranul aplicației PC Link
- Atingeți aici pentru a minimiza ecranul aplicației PC Link
- Atingeți aici pentru a vizualiza mai multe setări pentru aplicația PC Link

## Înțelegerea setărilor aplicației PC Link

---



Faceți clic pe această pictogramă pentru a roti ecranul oglindit al tabletei ASUS pe ecranul computerului.

---



Faceți clic pe această pictogramă pentru a reduce sau a crește volumul.

---



Faceți clic pe această pictogramă pentru a efectua o captură de ecran.

---



Faceți clic pe această pictogramă pentru a activa tableta ASUS sau pentru a o comuta la modul de inactivitate.

---



Faceți clic pe această pictogramă pentru a căuta actualizări ale aplicației PC Link și pentru a alocă o cale pentru capturile de ecran realizate.

---

## Remote Link


Transformați-vă tableta ASUS într-un dispozitiv de introducere wireless și într-un instrument de prezentare. Cu această aplicație, tableta dvs. ASUS poate fi utilizată pe post de suport tactil, panou de ecran tactil, indicator laser pentru prezentări și controler Windows® Media Player atunci când este conectată la computer prin Bluetooth sau Wi-Fi.

### NOTĂ:


- Înainte de a utiliza funcția Remote Link, asigurați-vă că instalați programul Remote Link pe computer. Mergeți la <http://remotelink.asus.com> pentru a descărca programul Remote Link și pentru a-l instala pe computer.
- Asigurați-vă că asociați computerul și tableta ASUS înainte de a utiliza funcția Remote Link.


## Utilizarea funcției Remote Link

Pentru a utiliza funcția Remote Link:

1. Din ecranul inițial, atingeți  și apoi atingeți **Remote Link**.
2. Atingeți **Search device (Căutare dispozitiv)** și apoi selectați dispozitivul pe care doriți să îl conectați.


## Suportul tactil Remote Link

Atingeți  pentru a activa recunoașterea gesturilor inteligente ASUS și pentru a naviga pe computer cu ajutorul acestora.



## Controler pentru prezentări prin Remote Link

Atingeți  pentru a controla diapozitivele de prezentare de pe computer.




Atingeți și mențineți apăsat acest buton pentru a activa indicatorul laser

Atingeți acest buton pentru a vă deplasa la diapozitivul următor.

Atingeți acest buton pentru a reveni la diapozitivul precedent.

## Controler Windows® Media Player prin Remote Link

Atingeți  pentru a controla playerul Windows® Media.




Atingeți acest buton pentru a reveni la melodia precedentă/fișierul muzical precedent.


Atingeți acest buton pentru a vă deplasa la melodia următoare/fișierul muzical următor.

Deplasați acest glisor pentru a reduce/crește volumul

Deplasați acest buton de căutare pentru a selecta o porțiune dintr-o melodie/dintr-un fișier muzical pe care doriți să o/il ascultați sau redați.

## Introducerea datelor de la tastatură prin Remote Link

Atingeți  pentru a utiliza funcția de introducere de la tastatură. De asemenea, puteți utiliza pictograma microfon pentru introducerea vocală a datelor.






## Instrumente speciale Zen


### Calculator

O simplă combinație între o glisare și o atingere este suficientă pentru a lansa calculatorul. Atunci când deschideți panoul Setări rapide, pictograma Calculator va fi prezentă în partea de sus a listei. Atingeți această pictogramă pentru a începe să calculați.



Atingeți aici pentru a activa calculator.


# Ecranul calculatorului






## Quick Memo

Quick Memo este un instrument de luat notițe care vă oferă libertatea de a scrie de mână sau cu ajutorul tastelor notele importante pe care trebuie să le țineți minte. După crearea notelor, puteți să le partajați prin intermediul aplicației Share Link sau al site-urilor de socializare multimedia. De asemenea, puteți să transformați notele în activități cu ajutorul aplicației Do It Later.



## Crearea unei note adezive

Puteți să transformați notele Quick Memo în note adezive pentru a le putea vizualiza în orice moment pe tableta dvs. ASUS. Pentru a crea o notă adezivă, trebuie doar să atingeți pictograma pivezei din colțul din dreapta sus al aplicației Quick Memo după crearea notei.





## Aplicația Înregistrator sunet

Prin utilizarea aplicației Sound Recorder puteți să înregistrați fișiere audio cu ajutorul tabletei ASUS.


### Lansarea aplicației Înregistrator sunet

Pentru a lansa aplicația Sound Recorder, atingeți  > **Înregistrator sunet**.




## Întreruperea unei înregistrări

În timp ce o înregistrare este întreruptă, puteți alege să o reluați, să o ștergeți sau să o salvați.



## Lista de înregistrări

Din lista de înregistrări, puteți reda, redenumi, partaja sau șterge o înregistrare audio salvată. Puteți vizualiza lista de înregistrări în partea de jos a ecranului principal al aplicației de înregistrare a sunetului.




## Expert instalare automată

Expert instalare automată vă permite să personalizați modurile de sunet ale dispozitivului dvs. Tabletă ASUS, pentru a obține un sunet mai clar și mai potrivit cu situațiile efective de utilizare.

### Utilizarea Expert instalare automată

Pentru a utiliza Expert instalare automată:

- 1 Atingeți **ASUS > Expert instalare automată**.
- 2 În fereastra Expert instalare automată, atingeți modul de sunet pe care doriți să îl activați și apoi atingeți **Terminat** pentru a salva și a ieși.



Când este activată această opțiune, tableta dvs. ASUS comută automat la cea mai bună calitate audio pentru aplicația ASUS aflată în curs de execuție

## Splendid

ASUS Splendid vă permite să reglați cu ușurință setările pentru afișare. Această caracteristică îmbogățește culorile afișate pe ecran datorită modurilor de culoare prestabilite.


### Utilizarea funcției Splendid

Pentru utilizarea funcției Splendid:

1. În ecranul de pornire, atingeți **ASUS > Splendid**.
2. Alegeți oricare din aceste moduri de culoare pentru ecran: **Balance (Echilibrat)**, **Reading (Citire)**, **Vivid (Viu)** și **Customized (Personalizat)**.

### Modul Balance (Echilibrat)

Acest mod asigură o afișare echilibrată a culorilor pe tableta dvs. ASUS.



Atingeți pentru a reseta cele mai recente modificări efectuate

Deplasați pentru a ajusta temperatura culorilor

## Mod citire

Acest mod permite afișarea unor culori ușor estompate, precum cele de pe hârtie, pentru a reduce efortul ochilor și pentru a vă oferi o experiență de lectură confortabilă pe tableta ASUS




Atingeți pentru a accesa modul de lectură cu imagini și text

Atingeți pentru a accesa modul de lectură doar cu text

## Modul Vivid (Viu)

Acest mod permite afișarea unor culori optimizate, care îmbogățesc aspectul ecranului tabletei dvs. ASUS.



Atingeți pentru a reseta cele mai recente modificări efectuate


Deplasați pentru a ajusta temperatura culorilor

## Modul Customized (Personalizat)

Acest mod vă permite să ajustați temperatura culorilor, nuanțele și saturația în funcție de preferințele dvs.



**NOTĂ:** De asemenea, puteți să setați cu ușurință modul Splendid cu ajutorul panoului Quick settings (Setări rapide).



## Aplicația Power saver


Maximizați sau extindeți durata de viață a acumulatorului tabletei dvs. ASUS, chiar și atunci când aceasta se află în modul de inactivitate sau când rămâne conectată la rețeaua dvs. Personalizați în mod inteligent setările de consum ale activităților dvs. frecvente, cum ar fi citirea e-mailurilor sau vizionarea clipurilor video.

## Configurarea aplicației Power Saver

Maximizați, optimizați sau personalizați setările de consum ale tabletei dvs. ASUS folosind o serie de opțiuni de economisire inteligentă a energiei.

Pentru a configura aplicația Power Saver:

1. Procedați în oricare dintre modurile următoare pentru a lansa funcția Power Saver:
  - Glisați în jos cu două degete din partea superioară pentru a lansa panoul Quick Settings (Setări rapide), după care atingeți **Smart saving (Economisire inteligentă)**.
  - Atingeți **ASUS > Power Saver (Economizor energie)**.
2. Glisați opțiunea Smart Saving (Economisire inteligentă) la **ON (Activat)**;




3. Selectați oricare dintre aceste moduri:
  - **Ultra-saving mode (Mod extrem de economisire):** Dezactivează conexiunea la rețea atunci când tableta dvs. ASUS se află în modul de inactivitate, pentru a maximiza durata de viață a acumulatorului.
  - **Optimized mode (Mod optimizat):** Extinde durata de viață a bateriei cât timp tableta dvs. ASUS rămâne conectată la rețeaua dvs.
  - **Customized mode (Mod personalizat):** Această opțiune vă permite să configurați setările de consum aferente activităților dvs.



## Personalizarea aplicației Power Saver

Setați nivelul luminozității pentru activitățile dvs. frecvente, precum citirea e-mailurilor sau cărților, vizionarea clipurilor video, navigarea pe site-uri web sau ascultarea muzicii. De asemenea, puteți să activați funcția de economisire a energiei pentru unele aplicații sau puteți să activați deconectarea automată a rețelei atunci când tableta dvs. ASUS se află în modul de inactivitate.

Pentru a personaliza aplicația Power Saver:


1. În **Power Saver**, selectați **Customized mode (Mod personalizat)**, apoi atingeți ușor .
2. Selectați o activitate, apoi setați nivelul de luminozitate în procente.
3. Dacă doriți să activați deconectarea automată a rețelei, bifați opțiunea **IM and other apps using push notification (Aplicații IM și alte aplicații care utilizează notificări push)**. Tableta dvs. ASUS se va deconecta în mod automat de la rețea atunci când se află în modul de inactivitate și va relua conexiunea la rețea atunci când iese din modul de inactivitate.



## Menținerea dispozitivului actualizat

Mențineți tableta ASUS la curent cu cele mai recente actualizări ale sistemului de operare Android și beneficiați în permanență de cele mai noi versiuni ale aplicațiilor și caracteristicilor.

### Actualizarea sistemului

- 1 Atingeți  și apoi atingeți **Setări**;
- 2 În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa și alte elemente și apoi atingeți **About (Despre)**;
- 3 Atingeți **System update (Actualizare sistem)** și apoi atingeți **Check Update (Verificare actualizări)**.

---

**NOTĂ:** În secțiunea Last check for update (Ultima verificare a actualizărilor), puteți vedea când a fost actualizat ultima dată sistemul tabletei ASUS.


---

### Stocare

Aveți posibilitatea de a stoca date, aplicații sau fișiere pe tableta ASUS (în spațiul de stocare intern al acesteia), pe un dispozitiv de stocare externă sau într-un spațiu de stocare online. Veți avea nevoie de o conexiune la internet pentru a transfera sau pentru a descărca fișierele dintr-un spațiu de stocare online. Puteți utiliza cablul USB inclus în pachet pentru a copia fișiere între computer și tableta dvs. ASUS.

### Copiere de rezervă și resetare

Puteți copia de rezervă datele, parolele rețelelor Wi-Fi și alte setări și puteți salva aceste informații pe serverele Google utilizând tableta dvs. ASUS. Pentru aceasta:


- 1 Atingeți  și apoi atingeți **Setări > Backup și resetare**.
- 2 În fereastra Creare copii de rezervă și resetare aveți următoarele opțiuni:
  - **Backup pentru date:** Atunci când este activată, această caracteristică are drept scop copierea de rezervă a datelor, parolelor rețelelor Wi-Fi și altor setări și salvarea acestor informații pe serverele Google.
  - **Cont de Backup:** Această opțiune vă permite să specificați contul în care doriți să salvați copiile de rezervă
  - **Restabilire automată:** Atunci când reinstalați o aplicație, această caracteristică facilitează restabilirea setărilor și datelor copiate de rezervă.
  - **Resetarea configurării din fabrică:** Șterge toate datele din tabletă.

## Securizarea tabletei dvs. ASUS

Utilizați caracteristicile de securitate ale tabletei dvs. ASUS pentru a preveni accesarea neautorizată a informațiilor.

### Deblocarea ecranului

Atunci când ecranul este blocat, îl puteți debloca utilizând opțiunile puse la dispoziție de tableta dvs. ASUS.

- 1 Atingeți  și apoi atingeți **Setări** > **Ecran de blocare**;
- 2 Atingeți **Blocarea ecranului** și apoi selectați opțiunea de deblocare a tabletei dvs. ASUS.

---

#### NOTE:


- Pentru mai multe informații, consultați secțiunea **Opțiuni pentru deblocarea ecranului**.
  - Pentru a dezactiva opțiunea de deblocare a ecranului pe care ați setat-o, atingeți **Fără** din ecranul Alegeți blocare ecran.
- 

### Opțiuni pentru deblocarea ecranului

Alegeți dintre următoarele opțiuni de blocare a tabletei dvs. ASUS.


#### Glisare

Glisați în sus pentru a debloca tableta ASUS.



## PIN

Creați un cod PIN compus din cel puțin patru cifre.




---

**IMPORTANT!** Este important să nu uitați codul PIN pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

---

## Model

Glisați degetul pentru a uni punctele și crea un model.




---

**IMPORTANT!** Trebuie să creați un model prin care să uniți cel puțin patru puncte. Este important să nu uitați modelul pe care l-ați creat pentru deblocarea dispozitivului.

---

## Parolă

Creați o parolă compusă din cel puțin patru caractere.



---

**IMPORTANT!** Este important să nu uitați parola pe care ați creat-o pentru deblocarea dispozitivului.

---

## Configurarea celorlalte caracteristici de securizare a ecranului

În plus față de modalitățile de blocare a ecranului prezentate mai sus, puteți să utilizați următoarele opțiuni din fereastra Screen security (Securitate ecran):

- **Acces rapid:** Glisați comutatorul Acces rapid la **DA** pentru a lansa aplicații de pe ecranul de blocare.
- **Cameră instantanee:** Glisați comutatorul funcției Acces instantaneu cameră la **DA** pentru a lansa aplicația camerei de pe ecranul de blocare prin apăsarea de două ori a tastei de volum.
- **Info. proprietar:** Atingeți această opțiune pentru a introduce și edita informațiile care doriți să apară chiar și atunci când ecranul este blocat.

## Configurarea identității tabletei dvs. ASUS

Familiarizați-vă cu identitatea tabletei dvs. ASUS, care cuprinde numărul de serie, numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity - număr de identificare al echipamentelor mobile) sau numărul de model.

Aceste informații sunt importante, deoarece în cazul în care pierdeți tableta ASUS, veți putea contacta operatorul mobil și veți putea furniza aceste informații pentru a trece pe lista neagră cazurile de utilizare neautorizată a tabletei dvs. ASUS.

Pentru a afișa datele de identificare ale tabletei dvs. ASUS:

1. Atingeți **Toate aplicațiile** și apoi atingeți **Setări**.
2. În ecranul Setări, glisați în jos pentru a afișa alte elemente și atingeți **About (Despre)**. Ecranul Despre afișează starea tabletei ASUS, informațiile de natură juridică, numărul de model, versiunea sistemului de operare, informații hardware și software despre tableta ASUS.
3. Pentru a vedea numărul de serie, numărul de contact SIM (pentru anumite modele) și codul IMEI al tabletei ASUS, atingeți **Status (Stare)**.

# ANEXE

## Note

### Pentru modelul P022

#### Informații privind expunerea la frecvența radio (SAR)

Acest dispozitiv respectă cerințele guvernamentale privind expunerea la unde radio. Acest dispozitiv este proiectat și este fabricat astfel încât să nu depășească limitele de emisii pentru expunerea la energia de frecvență radio (FR) stabilite de către Comisia Federală de Comunicații a Guvernului SUA.

Acest standard de expunere utilizează o unitate de măsură cunoscută drept Rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR stabilită de către FCC este de 1,6 W/kg. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând poziții de operare standard acceptate de către FCC, iar terminalul pentru utilizatorul final transmite la nivelul de putere specificat pe diferite canale.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru dispozitiv după cum a fost raportat de către FCC este de 1,12 W/kg atunci când dispozitivul este amplasat lângă corp.

FCC a acordat o Autorizație de echipament pentru acest dispozitiv cu toate nivelurile SAR raportate evaluate ca fiind în conformitate cu normele de expunere la FR ale FCC. Informațiile SAR pentru acest dispozitiv sunt păstrate de către FCC și se pot găsi în secțiunea Display Grant (Afișare aprobare) la adresa [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) după căutarea ID-ului FCC: MSQP022.



## Avertisment IC

Dispozitivul poate întrerupe în mod automat transmiterea în cazul absenței unor informații de transmis sau în cazul defectării. Rețineți că acest lucru nu are ca scop interzicerea transmiterii de informații de control sau semnalizare sau utilizarea codurilor repetitive solicitate de tehnologie.

Acest dispozitiv și antena (antenele) sa(le) nu trebuie amplasate în același loc și nu trebuie să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau emițător, cu excepția radiourilor încorporate testate. Caracteristica Country Code Selection (Selecție cod de țară) este dezactivată pentru produsele comercializate în SUA/Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la <https://www.asus.com/support/>.

## Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

## ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.

---

**NOTE:** Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

---



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2013 și/sau EN50332-2:2013, impus prin articolul L.5232-1 din legislația franceză.

## Marcaj CE



### Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerințele Directivei 1999/5/EC a Comisiei și a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio și de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității.

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 0,119 W/Kg.

Acest echipament poate fi operat în:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întrunește cerințele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de către organizații științifice independente, prin evaluarea regulată și exhaustivă a studiilor științifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce privește dispozitivele mobile este rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de țesut corporal. Dispozitivul întrunește cerințele Comisiei Internaționale cu privire la protecția împotriva radiațiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcționării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat și întrunește limitele de expunere ICNRP și cele din standardele europene EN 50566 și EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul la o distanță de 1,0 cm față de corp în timp ce transmite la cel mai înalt nivel certificat al puterii de ieșire în toate benzile de frecvență ale dispozitivului mobil.

## Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

## Notă referitoare la stratul de acoperire

---

**IMPORTANT!** Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

---

## Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor și în același timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat și informații asociate, consultați manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Tabletă ASUS sau vizitați site-ul de asistență ASUS la adresa <https://www.asus.com/support/>.

## Reciclare corespunzătoare



**Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.**

**La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.**



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



NU aruncați dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Tabletă ASUS.

## Pentru modelul P024

### Declarație de conformitate la CE

Acest produs este în conformitate cu reglementările Directivei R&TTE 1999/5/CE. Declarația de conformitate poate fi descărcată de la <https://www.asus.com/support/>.

### Limitarea responsabilității

Pot apărea situații în care, din cauza neîndeplinirii unor obligații din partea ASUS sau a altor responsabilități, aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS. În orice situație de acest tip, indiferent de baza în care aveți dreptul să solicitați daune din partea ASUS, ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală (inclusiv deces) și daune aduse proprietății reale și proprietății personale tangibile; sau alte daune reale și daune directe rezultate din omisiunea sau incapacitatea de a-și îndeplini îndatoririle legale cuprinse în această Declarație de garanție, până la prețul listat al contractului pentru fiecare produs.

ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile, daunele sau reclamațiile menționate în contract, prejudiciile sau încălcările menționate în această Declarație de garanție.

Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS și distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru care ASUS, furnizorii săi și distribuitorul dumneavoastră sunt responsabili împreună.

ÎN NICIO SITUAȚIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAȚIILE TERȚILOR CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ, REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUTORII DUMNEAVOASTRĂ SUNT INFORMAȚI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultați la niveluri ridicate de volum pentru perioade îndelungate.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pentru Franța, căștile pentru acest dispozitiv sunt conforme cu cerința privind nivelul de presiune a sunetului stipulată în standardul EN 50332-1:2013 și/sau EN50332-2:2013, impus prin articolul L.5232-1 din legislația franceză.

## Marcaj CE

# CE 0682

### Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ Bluetooth wireless

Acest echipament este conform cu cerințele Directivei 1999/5/EC a Comisiei și a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care se reglementează echipamentele radio și de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității.

Cea mai ridicată valoare CE SAR pentru dispozitiv este de 1,02 W/Kg.

## Informații expunere RF (SAR) - CE

Acest dispozitiv întrunește cerințele EU (1999/5/EC) privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice, pentru protejarea sănătății.

Limitele fac parte dintr-o serie de recomandări extensive, care au rolul de a proteja publicul larg. Aceste recomandări au fost elaborate și verificate de către organizații științifice independente, prin evaluarea regulată și exhaustivă a studiilor științifice. Unitatea de măsură pentru limita recomandată de Consiliul European în ceea ce privește dispozitivele mobile este rata specifică de absorbție (Specific Absorption Rate - SAR), iar limita SAR este de 2,0 W/kg, ca medie pentru 10 grame de țesut corporal. Dispozitivul întrunește cerințele Comisiei Internaționale cu privire la protecția împotriva radiațiilor non-ionizante (ICNIRP).

În cazul funcționării lângă corp, acest dispozitiv a fost testat și întrunește limitele de expunere ICNIRP și cele din standardele europene EN 50566 și EN 62209-2. Valoarea SAR este măsurată cu dispozitivul la o distanță de 1,0 cm față de corp în timp ce transmite la cel mai înalt nivel certificat al puterii de ieșire în toate benzile de frecvență ale dispozitivului mobil.

## Cerință de siguranță pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până la 6A și care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizați cabluri de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> sau H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## Serviciile de reciclare/returnare ASUS

Programele de reciclare și returnare ASUS se datorează angajamentului nostru față de cele mai înalte standarde de protecție a mediului. Credem în asigurarea soluțiilor pentru ca dvs. să puteți recicla în mod responsabil produsele, bateriile și alte componente ale noastre, precum și materialele de ambalare. Accesați adresa <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pentru informații detaliate privind reciclarea în diverse regiuni.

## Notă referitoare la stratul de acoperire

---

**IMPORTANT!** Pentru a asigura izolarea electrică și a menține siguranța în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru a izola dispozitivul, cu excepția suprafețelor unde sunt amplasate porturile IO.

---

## Notificare ASUS cu privire la mediu

Activitatea companiei ASUS este dedicată creării de produse/ambalaje ecologice care să protejeze sănătatea consumatorilor și în același timp să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător. Reducerea numărului de pagini ale acestui manual contribuie la reducerea emisiei de carbon.

Pentru manualul de utilizare detaliat și informații asociate, consultați manualul de utilizare inclus împreună cu dispozitivul Tabletă ASUS sau vizitați site-ul de asistență ASUS la adresa <https://www.asus.com/support/>.

## Reciclare corespunzătoare



**Dacă bateria se înlocuiește cu un tip incorect, există pericolul de explozie. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.**



A NU SE ARUNCA bateria în gunoiul menajer. Simbolul tomberonului tăiat de linii transversale arată că bateria nu trebuie aruncată în gunoiul menajer.



A NU SE ARUNCA dispozitivul Tabletă ASUS în gunoiul menajer. Acest produs a fost creat pentru a permite reutilizarea și reciclarea componentelor în mod corespunzător. Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că produsul (electric, dispozitiv electric și baterie cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună cu gunoiul menajer. Verificați reglementările locale cu privire la casarea produselor electronice.



NU aruncați dispozitivul Tabletă ASUS în foc. NU scurtcircuitați contactele. NU dezasamblați dispozitivul Tabletă ASUS.



## EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.  
 Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN  
 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH  
 Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN  
 Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : **ASUS Tablet**  
 Model name : **P024**

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**  
 EN 55022:2010+AC:2011  
 EN 61000-3-2:2006/A1:2009+A2:2009  
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

**1999/5/EC-R&TTE Directive**  
 EN 300 328 V1.9.1  
 EN 300 440-1 V1.6.1  
 EN 300 440-2 V1.4.1(2009-05)  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 301 908-1 V6.2.1  
 EN 301 908-2 V6.2.1  
 EN 301 908-3 V6.2.1  
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06)  
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)  
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-06)  
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01)  
 EN 50360:2001/A1  
 EN 62479:2010  
 EN 50385:2002  
 EN 62209-2:2006  
 EN 62209-2:2010

**2006/95/EC-LVD Directive**  
 EN 60950-1:2006 / A12: 2011  
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

**2009/125/EC-ErP Directive**  
 Regulation (EC) No. 1275/2008  
 Regulation (EC) No. 642/2009

**2011/65/EU-RoHS Directive**  
 **CE marking**

Ver. 150326

# CE 0682

EC conformity marking)

Position : **CEO**  
 Name : **Jerry Shen**



Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 06/07/2015  
 Year to begin affixing CE marking: 2015

## EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.  
 Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN  
 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH  
 Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN  
 Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : **ASUS Tablet**  
 Model name : **P022**

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**  
 EN 55022:2010+AC:2011  
 EN 61000-3-2:2014 Class A  
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

**1999/5/EC-R&TTE Directive**  
 EN 300 328 V1.8.1(2012-06)  
 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)  
 EN 300 440-1 V1.6.1(2013-08)  
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)  
 EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)  
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)  
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)  
 EN 301 489-7 V1.3.1  
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)  
 EN 301 489-17 V2.2.1  
 EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)  
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)  
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06)  
 EN 301 489-24 V1.5.1  
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)  
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)  
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-06)  
 EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)  
 EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)  
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)  
 EN 50360:2001  
 EN 62479:2010  
 EN 50385:2002  
 EN 62211:2008  
 **2006/95/EC-LVD Directive**  
 EN 60950-1:2006 / A12: 2011  
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

**2009/125/EC-ErP Directive**  
 Regulation (EC) No. 1275/2008  
 Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**  
 **CE marking**

Ver. 150326

# CE

(EC conformity marking)

Position : **CEO**  
 Name : **Jerry Shen**



Signature : \_\_\_\_\_

Corrected Declaration Date: 10/06/2015  
 Year to begin affixing CE marking: 2015

Nume model: P022 / P024

<b>Producător:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Adresă:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Reprezentant autorizat pentru Europa:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Adresă:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY