

ASUS Tablet

E-kézikönyv

ASUS

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright© 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <http://support.asus.com>

Tartalomjegyzék

	A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	7
	Gondozás és biztonság	7
1	Készítse elő a Zent!	
	Alkatrészek és jellemzők.....	9
	Memóriakártya behelyezése	10
	Micro-SIM-kártya behelyezése (egyres típusokon)	14
	Az ASUS Tablet feltöltése	17
	Az ASUS Tablet be- vagy kikapcsolása.....	19
	Alapvető tudnivalók.....	20
	Használatba vétel	21
	Az érintőképernyő használata	23
	ZenMotion	25
2	Sehol se olyan jó, mint otthon	
	A Zen Home jellemzői.....	27
	Kezdőképernyő	27
	A Kezdőlap testreszabása	29
	Alkalmazás parancsikonok.....	29
	Minialkalmazások.....	30
	Háttérképek.....	31
	A kibővített Kezdőlap képernyő.....	32
	Easy Mode	32
	Dátum és idő beállítása	34
	Csengőhang és értesítési hangok beállítása	34
	Gyorsbeállítások.....	35
	Rendszerértesítések használata	36
	Zárolt képernyő	37
	A zárt képernyő személyre szabása.....	37
	A gyorsgombok testreszabása	38
3	Kapcsolatban lenni	
	Telefonálás stílusosan (csak egyes típusok esetében)	43
	Hívások indítása	43
	Hívások fogadása.....	47
	A hívásnaplók kezelése	47
	További híváslehetőségek.....	49
	Egynél több hívás kezelése.....	50
	Hívások rögzítése	53

Supernote	54
A Partnerek alkalmazás indítása	54
Partnerbeállítások	54
Profil beállítása	54
Partnerek hozzáadása	55
VIP-személyek beállítása	57
A kedvenc partnerek megjelölése.....	60
Partnerek importálása	61
Partnerek exportálása	61
A tiltólista kezelése	62
Közösségi hálózatépítés a partnerekkel.....	62
Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása (csak egyes típusok esetében).....	63
Üzenetek küldése és más feladatok	65
Üzenetek (csak egyes típusok esetében)	65
Partnerek információinak kapcsolása	67
Omlet Chat.....	68
4 Megismételhetetlen pillanatok	
Pillanatok rögzítése	79
A Kamera alkalmazás indítása	79
A kamera használatba vétele	80
Speciális kamerafunkciók.....	84
A Galéria használata	90
Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése	90
A fotó helyének megtekintése.....	91
Fájlok megosztása a galériából	92
Fájlok törlése a galériából.....	92
Kép szerkesztése	92
A MiniMovie használata	94
A PlayTo használata	95
5 Work hard, play harder	
Böngésző	97
A Böngésző alkalmazás indítása	97
Oldal megosztása	98
Az oldalak későbbi olvasása	98
Új fül hozzáadása.....	98
Oldalak megjelölése könyvjelzővel.....	98
Intelligens online olvasás	99
A böngésző gyorsítótár ürítése	100
Email	100
E-mail fiók beállítása.....	100
E-mail fiók hozzáadása	101
Gmail-fiók beállítása.....	101

Naptár	102
Események létrehozása	102
Fiók hozzáadása a Naptárhoz	102
Esemény létrehozása a fiókján.....	103
Emlékeztetők engedélyezése eseményekhez	103
What's Next	104
Esemény-émlékeztetők fogadása	104
Esemény-meghívók fogadása vagy elutasítása.....	105
Eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések fogadása	106
Időjárás-jelentés fogadása	107
Do It Later	108
Teendők hozzáadása	108
Teendők fontosságának beállítása	108
Azonnali visszahívás (csak egyes típusok esetében)	109
Online olvasás bepótlása azonnal.....	109
Azonnali válasz (csak egyes típusok esetében)	109
Teendők törlése.....	109
SuperNote	110
Új jegyzetfüzet létrehozása.....	111
Jegyzetösszegezés megosztása a Felhőn	111
Jegyzet megosztása a Felhőn	111
Fájlkezelő	112
A belső tárolóeszköz elérése	112
A külső adathordozó elérése.....	112
Felhő-tárhely elérése.....	112
A Felhő	113
ASUS WebStorage	113
Adatátvitel	114
ASUS-támogatás	115
6 Móka és szórakozás	
Headset használata	117
Audió aljzat csatlakoztatása	117
Play Games	118
A Play Games használata	118
Zene	119
A Music indítása	119
Zeneszámok lejátszása	119
Zenei adatfolyamok letöltése a felhőről.....	120
Lejátszási lista létrehozása	121
Lejátszás más eszközökön.....	122
7 Kapcsolatban maradni	
Wi-Fi	123
Wi-Fi engedélyezése.....	123
Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	123
A Wi-Fi letiltása	124

Bluetooth®	124
A Bluetooth® engedélyezése.....	124
Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth®-eszközzel	125
Az ASUS Tablet párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel	125
Kapcsolat-megosztás	126
Wi-Fi Hotspot	126
Bluetooth kapcsolat-megosztás	127
PlayTo	128
A PlayTo indítása	128
8 Utazás és térképek	
Időjárás	129
A Időjárás alkalmazás indítása	129
Weather kezdőlap	130
Óra	131
Világóra	131
Ébresztőóra.....	132
Stopperóra	132
Időzítő.....	133
9 ZenLink	
A ZenLink ismertetése	135
Share Link.....	136
PC Link.....	137
Remote Link.....	139
10 Zen mindenhol	
Különleges Zen eszközök	143
Számológép.....	143
Quick Memo	145
Hangrögzítő.....	146
AudioWizard.....	148
Splendid.....	149
Energiatakarékos funkció	152
11 A Zen karbantartása	
Az eszköz naprakészen tartása	155
A rendszer frissítése	155
Tárhely	155
Biztonsági mentés és alaphelyzet	155
Az ASUS Tablet biztonságba helyezése	156
Appendix	
Megjegyzések	160

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek az ASUS Tablet adatai és részegységei.

Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközt vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobilkészülékek használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt átbocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az ASUS Tablet készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.




NE dobja a ASUS Tablet készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS Tablet készüléket.

Készítse elő a Zent!

1

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



FONTOS! Az eszközt – különösképpen az érintőképernyőjét – mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.

Memóriakártya behelyezése

Az ASUS Tablet készülék legfeljebb 128 GB kapacitású microSD™, microSDHC™ és microSDXC™ memóriakártyák használatát támogatja (legfeljebb 64 GB a csak Wi-Fi-vel felszerelt típusokon).

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ASUS Tablet készülékkel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.


FIGYELEM! A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy kárért.

Memóriakártya behelyezése:


1. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban, majd húzza kifelé, amíg teljesen leválik.

FIGYELEM!


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hátsó fedél és ne sérüljenek meg a körmei, amikor a fedelet eltávolítja.
 - Ne erőltesse, vágja le vagy deformálja a hátsó fedelet.
-



2. Illesszen egy memóriakártyát a memóriakártya-nyíláshoz, és helyezze be a kártyát.
3. Nyomja be a kártyát teljesen a nyílásba, amíg a helyére nem illeszkedik.



4. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



MEGJEGYZÉSEK: Formázott memóriakártya behelyezése után annak tartalmát az **ASUS > File Manager (Fájlkezelő) > SD Memory Card (SD-memóriakártya)** útvonalon érheti el.

Memóriakártya eltávolítása

FIGYELEM!


- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
- Megfelelően vegye ki a memóriakártyát az eszközből a biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához lépjen a **Kezdőlap > Minden alkalmazás > Beállítások > Tárhely > Külső tárolóeszköz leválasztása** elemre.

Memóriakártya eltávolítása:


1. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban, majd húzza kifelé, amíg teljesen leválik.

FIGYELEM!


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hátsó fedél és ne sérüljenek meg a körmei, amikor a fedelet eltávolítja.
- Ne erőltesse, vágja le vagy deformálja a hátsó fedelet.



2. Nyomja meg a memóriakártyát a kivételéhez, majd húzza ki.



3. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



Micro-SIM-kártya behelyezése (egyes típusokon)

A micro SIM-kártyanyílás támogatja az LTE, WCDMA és EDGE/GSM hálózati sávok használatát.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozó sérüléstől való megóvása érdekében szabványos micro SIM-kártyát használjon SIM adapter használata vagy körülvágás nélkül.


FIGYELEM! A micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a micro-SIM-kártyán bekövetkezik.

A micro SIM-kártya behelyezéséhez:


1. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban, majd húzza kifelé, amíg teljesen leválik.

FIGYELEM!


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hátsó fedél és ne sérüljenek meg a körmei, amikor a fedelet eltávolítja.
 - Ne erőltesse, vágja le vagy deformálja a hátsó fedelet.
-



2. Illesse a micro SIM-kártyát a micro SIM-kártyanyílásba és tolja be.
3. Nyomja be a Micro-SIM-kártyát teljesen a nyílásba, amíg a helyére nem illeszkedik.



4. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



Micro-SIM-kártya eltávolítása (egyes típusokon)


FIGYELEM! A micro-SIM-kártyát rendkívül óvatosan távolítsa el. Az ASUS nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy sérülésért, ami a micro-SIM-kártyán bekövetkezik.

Micro-SIM-kártya eltávolításához:


1. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban, majd húzza kifelé, amíg teljesen leválik.

FIGYELEM!


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hátsó fedél és ne sérüljenek meg a körmei, amikor a fedelet eltávolítja.
- Ne erőltesse, vágja le vagy deformálja a hátsó fedelet.



2. Nyomja meg a micro SIM-kártyát a kiadásához, majd húzza ki.



3. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



Az ASUS Tablet feltöltése

Az ASUS Tabletet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség-adaptert és micro-USB-kábelt használja az ASUS Tablet feltöltéséhez. Más típusú tápfeszültség-adapter vagy kábel használata esetén az eszköz megrongálódhat.
- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és micro-USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az adapter kimeneti feszültsége 5.2V DC, 1.35 A.
- Amikor az ASUS Tablet készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ne tegye ki az ASUS Tabletet folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében.
- Ne használja az ASUS Tabletet fűtőberendezések közelében, vagy olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek teheti ki.
- Az ASUS Tabletet tartsa távol éles tárgytól.
- Ne tegyen tárgyat az ASUS Tablet tetejére.

VIGYÁZAT!

- Töltés közben az ASUS Tablet felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a micro-USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábellel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS Tablet, a tápfeszültség-adapter, vagy a micro-USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a micro-USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.

Az ASUS Tablet feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.
3. Dugja a micro USB-csatlakozót az ASUS Tablet készülékbe.



FONTOS!

- Töltse az ASUS Tablet készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:



4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS Tabletről, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból.

MEGJEGYZÉSEK:

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
- A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
- Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS Tablet töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.

Az ASUS Tablet be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz el nem indul.


Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Alapvető tudnivalók

Fedezze fel a ASUS Zen UI 2.0 magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen UI 2.0 egy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS táblagépekhez fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék amellet, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Tablet készülékével.



[ASUS-támogatás](#)

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve visszajelzést adhat a felhasználói fórumon.



[Kamera](#)

PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokot élénk és minőségi fotókban és videókban.



[Do It Later](#)

Megkaphatja fontos e-mailjeit, SMS üzeneteit és válaszolhat azokra, érdekes weboldalakat tekinthet meg, illetve elvégezheti egyéb fontos feladatait, mindezt pedig az Ön számára legmegfelelőbb időben.



[What's Next](#)


Egy pillantás alatt megtekintheti az értekezlet adatait, e-mailjeit és egyéb releváns figyelmeztetéseket vagy értesítéseket a Kezdőlapon, Lezárt képernyőn vagy What's Next alkalmazásban.



[ZenLink](#)

Maximális hatékonyságot érhet el a ZenLink segítségével, amely magában foglalja a Remote Link, Share Link és PC Link alkalmazásokat. Bármely fenti alkalmazást használhatja, hogy fájlok megosztása és fogadása céljából más eszközökhöz csatlakozzon.

MEGJEGYZÉSEK: A ZenLink alkalmazások elérhetősége ASUS Tablet típusonként eltérő.

MEGJEGYZÉSEK: Az ASUS Zen UI 2.0 alkalmazásainak elérhetősége térségenként és ASUS Tablet típusonként eltérő. Érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlapon az ASUS Tablet készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Használatba vétel

Amikor első alkalommal kapcsolja be az ASUS Tabletet, a Telepítő varázsló végigvezeti Önt a telepítési folyamaton. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat a nyelv és a beviteli módok kiválasztásához, a mobilhálózat és Wi-Fi beállításához, a fiókok szinkronizálásához és a helyzetmeghatározó szolgáltatások konfigurálásához.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók


Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- 5 GB kapacitású, ingyenes, felhő alapú tárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

MEGJEGYZÉS: A Telepítő varázslót eszköze újrakonfigurálásához is használhatja, amikor csak kívánja. A **Home Screen (Kezdőlap)** lépjen az  > **Beállító varázsló** elemre.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS Tablet működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS Tablet akkumulátorával.

- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Aktiválja a Smart Saving funkciót a Power Saver alkalmazásban.
- Állítsa a hangot Smart üzemmódra.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a PlayTo funkciót.
- Tiltsa le a GPS-t.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.


Az érintőképernyő használata

Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS Tablet készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása vagy elemek kiválasztása


Tegye a következők valamelyikét:


- Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.
- Például a Fájlkészelő elemeinek kiválasztásához egyszerűen érintse meg.



Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás vagy minialkalmazás Kezdőlapról való törléséhez érintse meg és tartsa, majd húzza ide:  **Remove (Eltávolítás).**



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés


Tegye a következők valamelyikét:

- Csúszassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy képgaléria lapozásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.




Nagyítás

Csúszassa szét a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.




Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.



ZenMotion

Ha az érintőpanel ki van kapcsolva, olyan egyszerű és intuitív mozdulatokkal indíthat villámgyorsan alkalmazásokat ASUS Tablet készüléken, mint pl. az ábécé leírása.



Mozdulat	Csak Wi-Fi-vel felszerelt típusok	3G / LTE (telefon funkció) típusok
C	Kamera	Kamera
S	Naptár	Üzenet
V	Galéria	Tárcsázó
W	Böngésző	Böngésző
Z	ASUS Booster	ASUS Booster
e	E-mail	E-mail

Sehol se olyan jó, mint otthon

2

MEGJEGYZÉS: A képernyőn látható tényleges alkalmazások típusonként eltérhetnek az ábrázolttól. A következő képernyőkép kizárólag a hivatkozás célját szolgálja.

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emléktetőköt kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.



Húzza el a Kezdőképernyőt balra vagy jobbra a kibővített Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: A Kezdőlaphoz további oldalak hozzáadását illetően lásd: [Kibővített kezdőlapp](#).

Az ikonok értelmezése

Ezek az ikonok az állapotosoron láthatók, és tájékoztatják az ASUS Tablet aktuális állapotáról.



Mobilhálózat (egyes típusokon)

A mobilhálózat jelerősségét jeleníti meg.



Üzenetek

Azt mutatja, hogy olvasatlan üzenete van.



Wi-Fi

Ez az ikon a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja.



Akkumulátor élettartam

Ez az ikon az ASUS Tablet akkumulátorának állapotát mutatja.



MicroSD card

Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS Tabletbe microSD-kártyát helyeztek.



Képernyőképek

Ez az ikon mutatja, hogy képernyőképeket készített az ASUS Tabletről.



Repülőgép üzemmód

Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS Tablet repülőgép módban van.



Wi-Fi Hotspot

Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS Tablet Wi-Fi hotspotja engedélyezett.



Intelligens energiatakarékos mód

Ez az ikon mutatja, hogy a Smart Saving mód engedélyezett.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Energiatakarékos](#).



Néma mód

Ez az ikon mutatja, hogy a Néma üzemmód engedélyezett.



Rezgés mód

Azt mutatja, hogy a Rezgés mód engedélyezett.



Letöltés állapota

Ez az ikon egy alkalmazás vagy fájl letöltésének állapotát mutatja.




Olvasás mód

Azt mutatja, hogy az Olvasás mód engedélyezett.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Olvasás mód](#).

A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.




Alkalmazás parancsikonok

Parancsikonokat adhat hozzá, hogy a gyakran használt alkalmazásokat egyszerűbben elérhesse már a Kezdőlap képernyőről. A mappákoz alkalmazásokat adhat hozzá, valamint eltávolíthatja, illetve átcsoportosíthatja őket.

Alkalmazás parancsikon hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza az **Alkalmazások** elemet.
2. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a Kezdőlap üres területére.

Alkalmazás parancsikon eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a képernyő felső részén lévő  **Eltávolítás** részre. A Kezdőlapról eltávolított alkalmazás az Minden alkalmazás képernyőn marad.

Az alkalmazás-parancsikonok csoportosítása egy mappában

Alkalmazás-parancsikonjainak rendezéséhez mappákat hozhat létre a Kezdőlapon.

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza rá az alkalmazást egy másikra, amire megjelenik egy mappa.
2. Érintse meg az új mappát, majd az **Unnamed Folder (Névtelen mappa)** elemet a mappa átnevezéséhez.

Minialkalmazások


Kisméretű, dinamikus alkalmazásokat, úgynevezett minialkalmazásokat (widgeteket) helyezhet a Kezdőlapra. A minialkalmazások az időjárás-előrejelzés, naptáresemények, akkumulátorállapot és egyebek gyors áttekintését teszik lehetővé.


Minialkalmazások hozzáadása

Minialkalmazás hozzáadásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **MODULOK** elemet.
2. A **MODULOK** képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a minialkalmazáson, majd húzza a Kezdőképernyő üres területére.


Alkalmazás parancsikon eltávolításához:

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját a minialkalmazáson, majd húzza a képernyő felső részén lévő  **Eltávolítás** részre.

MEGJEGYZÉS: Megérinthesi a(z)  elemet is a Kezdőlapon az **Minden alkalmazás** és **MODULOK megtekintéséhez**.


Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszínt is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.



Háttérkép és háttérszínt alkalmazása

Háttérkép és háttérszínt alkalmazásához:

1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a Kezdőképernyőre, Zárolt képernyőre, vagy a Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre. Ha nem szeretne háttérszínt adni a háttérképhez, folytassa az 5. lépéssel.
3. Jelölje be a **Háttér színezet** jelölőnégyzetet, majd állítson az átlátszóság szintjén.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon színt.
5. Válasszon háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

Animált háttérkép alkalmazása

Animált háttérkép alkalmazásához:



1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Válassza ki, hova kívánja tenni a háttérképet: a Kezdőképernyőre, vagy a Kezdőképernyőre és a Zárolt képernyőre.
3. Válasszon egy animált háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** elemben is elvégezheti.

A kibővített Kezdőlap képernyő

A Kezdőlap képernyő bővítése

További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy kibővítve még több alkalmazást és minialkalmazást rá lehessen helyezni.



1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza az **Edit page (Oldal szerkesztése)** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet új oldal hozzáadásához. A kibővített Kezdőlap képernyő törléséhez jelölje ki, majd húzza ide: .

Easy Mode

Navigáljon hatékonyabban ASUS Tablet eszközén az Easy Mode segítségével, amely egy intuitív felület nagyméretű ikonokkal, gombokkal és nagyobb betűmérettel a jobb olvashatóság és felhasználói élmény érdekében. Az alapvető feladatokat, pl. hívásindítás, üzenetküldés és egyebek is gyorsabban elvégezheti az Easy Mode használatával.

Az Easy Mode engedélyezése

Az Easy Mode engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Easy Mode** elemet.
3. Húzza az Easy Mode elemet **ON (BE)** helyzetbe.


Parancsikonok hozzáadása



Az Easy Mode segítségével legfeljebb tizenkét (12) alkalmazási parancsikont adhat a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el jobbra a Kezdőlapot, majd érintse meg a **+** elemet.
2. Az Összes alkalmazás képernyőn válassza ki az alkalmazást, amelyet fel kíván venni a listára.

Parancsikonok eltávolítása

Tegye a következőket:



1. Érintse meg a  elemet, majd jelölje ki azt az egy vagy több alkalmazást, amelyet el kíván távolítani a listáról.
2. Érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot az alkalmazás-parancsikon törléséhez.



Dátum és idő beállítása

A Kedzőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:



1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Szüntesse meg az **Automatic date & time (Automatikus dátum és idő)** jelölőnégyzet bejelölését.
4. Válassza ki az időzónát és kézzel állítsa be a dátumot és időt.
5. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.
6. Jelölje ki a megjeleníteni kívánt dátumformátumot.

MEGJEGYZÉSEK: Lásd még: [Óra](#).

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja az üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. Eldöntheti azt is, hogy engedélyezi vagy letiltja az érintési hangokat vagy a kijelzőzár hangját.

Hangbeállítások elvégzése:


1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és válassza ki a **Sound & notification (Hangok és értesítések)** elemet.
3. Adja meg a kívánt hangbeállításokat.

Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS Tablet egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.


A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS Tablet kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi. A zöld gombok különálló segédprogramoknak felelnek meg, amelyeket a Gyorsbeállítások értesítési panelen gyorsan elérhet.




Gombok hozzáadása vagy eltávolítása

Gombok hozzáadása az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy azok eltávolítása róla:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a szolgáltatás melletti négyzetet, hogy hozzáadja az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy eltávolítsa róla.


MEGJEGYZÉS: A pipával megjelölt négyzet azt jelzi, hogy a szolgáltatás gombja elérhető az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelen keresztül, míg az üres négyzet az ellenkezőjét jelenti.

3. Érintse meg a  elemet, hogy visszatérjen és megtekintse az aktuális ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelt.

Rendszerértesítések használata

A Rendszer értesítések menüben láthatja az ASUS Tableten nemrég végzett frissítéseket és módosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

A Rendszerértesítések panel indításához húzza le az ASUS Tablet kijelzőjének bal felső sarkát.




Zárolt képernyő


A zárolt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárolt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárolt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárolt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárolt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Képernyő zárolása**.





4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Az ASUS Tablet biztonságba helyezése](#).

A gyorsgombok testreszabása


A lezárt képernyő alapértelmezésként gyorsgombokat tartalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz: Üzenetkezelés és Kamera. A következő lépések követésével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat és testreszabhatja a gombokat annak érdekében, hogy a lezárt képernyőről más alkalmazásokat indíthasson:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.
3. Érintse meg a **Quick Access (Gyors elérés)** elemet.
4. A Gyors elérés képernyőn kiválaszthatja a testreszabni kívánt gombot.



5. A konfiguráláshoz érintse meg a gyors elérés gombra előbeállítani kívánt alkalmazást.

MEGJEGYZÉSEK: Görgessen fel vagy le az előbeállításra elérhető alkalmazások aktuális listájának megtekintéséhez.





Hangkeresés


Adjon hangparancsokat ASUS Tablet készülékének, majd figyeljen, ahogy elvégzi a műveleteket a Hangalapú keresés alkalmazás segítségével. A Hangalapú keresés segítségével hangparancsokat adhat a következők végrehajtásához:

- Adatokat és információkat kereshet online vagy az ASUS Tablet készüléken
- Alkalmazásokat indíthat az ASUS Tableten
- Útmutatást kaphat a tájékozódáshoz

FONTOS! Az ASUS Tabletnek internetkapcsolatra van szüksége a szolgáltatás igénybe vételéhez.

A Hangalapú keresés indítása



1. Indítsa el a Hangkeresés alkalmazást az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Érintse meg a(z)  elemet a Google Keresés sávon.
 - Érintse meg a  > **Hangalapú keresés** elemet.
2. Amint vörösre változik a mikrofonikon színe, mondja ki a hangparancsot.




MEGJEGYZÉS: Érthetően beszéljen és tömör kifejezéseket használjon, amikor az ASUS Tablethez beszél. Hasznos az is, ha a használni kívánt ASUS Tablet szolgáltatással kapcsolatos igével kezdi a parancsot.


A hangkeresés eredményeinek testreszabása a Tablet keresési csoportból

Ha Google-fiókja és az ASUS Tablet adataiból nyert hangkeresési eredmények paramétereit kívánja beállítani, ezt a következő lépésekkel teheti meg:

1. Az ASUS Tablet kezdőlapján érintse meg a  > **Hangalapú keresés** elemet.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.



3. Érintse meg a **Keresés a táblagépen**.
4. Jelölje be azon keresési csoportok jelölőnégyzetét, amelyeket forrásként kíván bevonni a **Voice Search (Hangkeresés)** használata során.



Kapcsolatban lenni

3

Telefonálás stílusosan (csak egyes típusok esetében)

Hívások indítása

Az ASUS Tablet többféle módot kínál hívás indításához. Ismerősök hívása partnerlistáról, intelligens tárcsázás a hívás gyors indításához, illetve gyors hívó szám megadása a gyakran hívott partnerek hívásához.

MEGJEGYZÉSEK: A partnereket a Contacts (Partnerek) alkalmazásban rendezheti. Részletek: [Partnerek kezelése](#).

A Phone (Telefon) alkalmazás indítása

A Kezdőlapra tegye az alábbiak bármelyikét a Phone (Telefon) alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Phone (Telefon)** elemet.

Telefonszám tárcsázása

1. Használja a Phone (Telefon) alkalmazást telefonszám közvetlen tárcsázásához.
2. A Kezdőlapra érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd érintse meg a számbillentyűket.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a micro SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében.

Telefonmellékszám tárcsázása

Ha telefonmellékszámot kell tárcsáznia, a hangutasítások mellőzése érdekében a következő lépések bármelyikét megteheti.

Telefonmellékszám megerősítő üzenete

Megerősítő üzenetet illeszthet be mellékszám tárcsázására vonatkozóan, miután tárcsázta az elsődleges számot.


1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Érintse meg és tartsa a # jelet megerősítő üzenet beillesztéséhez, amelyet pontosvessző (;) jelöl.
3. Kérésre, a mellékszám megerősítéséhez érintse meg a Yes (Igen) elemet.

Telefonmellékszám automatikus tárcsázása

Az elsődleges szám tárcsázása után rövid vagy hosszú szünetet illeszthet, ami után automatikusan megtörténik a mellékszám tárcsázása.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban adja meg az elsődleges számot.
2. Érintse meg és tartsa lenyomva a * gombot szünet beillesztéséhez, amelyet vessző (,) jelöl.

MEGJEGYZÉSEK: Hosszabb szünethez újból érintse meg és tartsa lenyomva a * gombot.

3. Adja meg a mellékszámot.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Partnerek intelligens tárcsázása

A telefonszám első számjegyeinek vagy a partner nevének első néhány betűjének megadása után a Smart Dial (Intelligens tárcsázás) végigszűri a partnerlistát, illetve hívásnaplókat, és megadja a lehetséges találatokat. Ellenőrizheti, hogy az elérni kívánt partner szerepel-e az esetleges találatok listáján, majd ezt követően gyorsan indíthatja a hívást.

1. Indítsa el a Phone (Telefon) alkalmazást, majd adja meg a partner nevét vagy telefonszámát.
2. Az esetleges találatok listáján érintse meg a hívandó partner nevét. Ha a partner nem szerepel a listán, adja meg a partner teljes telefonszámát vagy nevét.

MEGJEGYZÉSEK: A hívógombok címkéi eltérhetnek a micro SIM-kártyákon végzett beállítások függvényében.


Partnerek gyors tárcsázása

Gyors tárcsázó gombokat rendelhet a gyakran hívott partnerekhez, hogy egyetlen szám egyszeri megérintésével azonnal tárcsázhassa őket a Phone (Telefon) alkalmazásból.

MEGJEGYZÉSEK: Alapértelmezésként az 1 az Ön hangpostájának van fenntartva. Hangposta üzeneteit meghallgathatja, ha megérinti az 1-es számjegyet, amennyiben van hangposta előfizetése mobilszolgáltatójánál.


Gyors tárcsázási bejegyzés létrehozása

Gyakran hívott partnerei számára a 2-estől a 9-es számjegyek felhasználásával hozhat létre gyors tárcsázási bejegyzést.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
 - Érintse meg és tartsa nyomva a 2-estől a 9-es számjegyek bármelyikét, majd érintse meg az **OK** gombot a Gyors tárcsázás megerősítési képernyőn.
 - Érintse meg a  > **Speed dial (Gyors tárcsázás)** elemet a Gyors tárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Válasszon egy partnert a partnerlistáról. A gyors tárcsázási bejegyzés a Gyors tárcsázási képernyőn kerül mentésre.


Gyors tárcsázási bejegyzés törlése

Gyors tárcsázási bejegyzés törléséhez:

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a  > **Speed dial (Gyors tárcsázás)** elemet a Gyors tárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson lenyomva egy gyors tárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Remove (Eltávolítás)** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Gyors tárcsázási bejegyzés cseréje



A gyors tárcsázó billentyűhöz rendelt partnert kicserélheti egy másikra.

1. A Telefon alkalmazásban érintse meg a  > **Speed dial (Gyors tárcsázás)** elemet a Gyors tárcsázási képernyő megnyitásához.
2. Érintsen meg és tartson nyomva egy gyors tárcsázási bejegyzést, majd érintse meg a **Replace (Csere)** elemet.
3. Válasszon egy partnert a partnerlistáról.
4. Érintse meg az **OK** gombot a megerősítő üzenetben.

Otthoni tárcsázás

Ha külföldre utazik, az Otthoni tárcsázás beállítások engedélyezése és konfigurálása egyszerűbbé teszi a gyors telefonálást haza.


MEGJEGYZÉSEK: A roaming szolgáltatások használatáért további díjat számolhatnak fel. Lépjen kapcsolatba a mobilszolgáltatójával a roaming szolgáltatások használatát illetően.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Call settings (Hívásbeállítások)** > **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elemet.
3. Jelölje be a **Home dialing (Otthoni tárcsázás)** elem jelölőnégyzetét.
4. Érintse meg a **Home dialing settings (Otthoni tárcsázás beállításai)** elemet a beállítások kiválasztásához, majd az **OK** gombot, ha végzett.

MEGJEGYZÉSEK: Az egyéb hívásbeállításokkal kapcsolatos információkat lásd itt: [Hívásbeállítások](#).

Hívás a Partnerek alkalmazásból



Használja a Partnerek alkalmazást hívás indításához a partnerlistáról.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a partner nevét, majd a telefonszámot, amelyet tárcsázni kíván.
4. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

MEGJEGYZÉSEK: Az összes partner megtekintéséhez az összes partnerfőkből érintse meg a **Contacts to display (megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát, majd jelölje meg az minden fiók elem jelölőnégyzetét.

A kedvenc partnerek hívása

Ha partnert vesz fel a Kedvencek listára, gyorsan felhívhatja a partnert a Phone (Telefon) alkalmazásból.




1. Indítsa el a Partnerek vagy Telefon alkalmazást.
2. Érintse meg a(z)  elemet a Kedvencek lista megjelenítéséhez, majd érintse meg a hívandó kedvenc partnert.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

Hívások fogadása

Az ASUS Tablet érintőképernyője bejövő híváskor világít. A bejövő híváskor megjelenő jelzés szintén eltér az ASUS Tablet állapotától függően.

Hívások fogadása

Kétféleképpen fogadhat hívást az ASUS Tablet állapotától függően:

- Ha az eszköz aktív, érintse meg az **Answer (Fogadás)** gombot, illetve hívás elutasításához a **Decline (Elutasít)** gombot.
- Ha az eszköz le van zárva, húzza a(z)  elemet a(z)  elemre a hívás fogadásához, vagy a(z)  elemre az elutasításához.

Visszahívás beállítása bejövő hívásokhoz

Ha nem tud azonnal fogadni egy bejövő mobilhívást, beállíthatja később hívandó feladatként. Visszakeresheti és alkalmas időben végrehajthatja a feladatot a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. Beérkező mobilhívás esetén húzza fel a kijelző alsó részéről.
2. Érintse meg a **Can't talk now, will call you later (Most nem alkalmas, később visszahívlak)** elemet. A hívó fél SMS-üzenetet fog kapni.
3. A hívás visszakereséséhez érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.



MEGJEGYZÉSEK: A visszahívás részleteit lásd: [Azonnali visszahívás](#).

A hívásnaplók kezelése

A hívásnaplóból visszahívhatja a nem fogadott hívásokat, mentheti a számokat partnerlistájába, blokkolhat egyes hívókat, illetve újratárcsázhatja a nemrég hívott számot vagy partnert.

Visszahívás beállítása nem fogadott hívásokhoz



Nem fogadott hívást is beállíthat később visszahívandó feladatként. Visszakeresheti és visszahívhatja a nem fogadott hívást a Do It Later (Későbbi teendők) alkalmazásban.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplót.
2. Válasszon egy hívásnaplót, majd érintse meg a  > **Call later (Visszahívás később)** elemet.
3. A hívás visszakereséséhez érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A visszahívás részleteit lásd: [Azonnali visszahívás](#).


Hívások blokkolása

A tiltólistára felvehet telefonszámokat a hívásnaplóból.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Jelölje ki a blokkolni kívánt számot, érintse meg a  > **Add to block list (Felvétel a tiltólistára)** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.

Hívások mentése a partnerek közé



A hívásnaplóban szereplő hívást felveheti a partnerlistára.

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Érintse meg és tartsa a hívást a hívásnaplóban, majd érintse meg az **Add to contacts (Hozzáadás a partnerekhez)** elemet.
3. Érintse meg a **Create new contact (Új partner létrehozása)** elemet, ha új bejegyzést szeretne hozzáadni a partnerlistához.


Érintse meg az **Add to existing contact (Hozzáadás meglévő partnerhez)** elemet, válasszon ki egy partnert, majd érintse meg az OK gombot, ha a partner számát felül kívánja írni ezzel az újjal.

A legutóbbi szám újratárcsázása

A legutóbbi szám újratárcsázásához:

1. A Phone (Telefon) alkalmazásban érintse meg a(z)  elemet, hogy megjelenítse a hívásnaplókat.
2. Érintse meg a **Call (Hívás)** elemet a legutóbb hívott szám megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Call (Hívás)** elemet újra a szám újrahívásához.
3. Érintse meg a(z)  gombot a hívás befejezéséhez.

További híváslehetőségek

Aktív hívás mellett érintse meg a(z)  elemet, majd a hívás közben lehetséges hívásopciók bármelyikét.



Mikrofon

Be- vagy kikapcsolja a mikrofont aktív hívásnál. Ha a mikrofon ki van kapcsolva vagy némítva van, Ön hallhatja a hívó személyt, de a hívó fél nem hallhatja Önt.



Kihangosítás

Be- vagy kikapcsolja a kihangosítást.



Hívás tartva

Tartja az aktív hívást.



Konferenciahívás

Ha konferenciahívás szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál, ez az ikon lehetővé teszi, hogy partnert vagy partnereket adjon hozzá aktív hívás mellett.

MEGJEGYZÉSEK:

- A konferenciahívás résztvevőinek száma a konferenciahívás-előfizetésétől függ. A szolgáltatással kapcsolatban forduljon a mobilszolgáltatójához.
- A konferenciahívás részleteit lásd: [Egynél több hívás kezelése](#).



SuperNote

Elindítja a SuperNote alkalmazást, amely aktív hívás mellett lehetővé teszi a jegyzetelést.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Supernote](#).



Rögzítés

Rögzíti az aktív hívást.

FONTOS! Aktív hívás rögzítése előtt a helyi törvények többsége előírja, hogy a másik féltől vagy felektől ehhez engedélyt kell kérnie.

MEGJEGYZÉSEK: További információkért tekintse meg a [Hívások rögzítése](#) című részt.


Egynél több hívás kezelése


ASUS Tablet készüléke praktikus módon lehetővé teszi, hogy egyszerre két hívást indítson vagy fogadjon. Az üzleti értekezletnek megfelelő konferenciahívást, ikervonalat vagy egyéb csoportos hívást is létesíthet.

Másik hívás fogadása

Ha ASUS Tablet készülékén beszélget, akkor hangjelzés jelzi, ha újabb hívás fut be. Érintse meg az **Answer (Fogadás)** elemet az érintőképernyőn az aktív hívás közbeni bejövő hívás fogadásához.



Hívások közötti váltás


A hívások közötti váltáshoz érintse meg a(z)  elemet az érintőképernyőn.





Konferenciahívás felépítése

GSM képességének köszönhetően ASUS Tablet készüléke akár öt (5) személyből álló konferenciahívást is felépíthet. Hívás közben további partnereket adhat hozzá és a hívásokat egyetlen konferenciahívásban egyesítheti.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot. Várjon, amíg a másik fél fogadja hívását.
2. Ha hívását fogadták, érintse meg a(z)  elemet, majd érintsen meg egy partnert vagy tárcsázzon egy számot, amelyet a konferenciahívásba kíván bevonni.
3. Érintse meg a(z)  elemet, hogy a két hívást bevonja a konferenciahívásba.






4. Érintse meg a(z)  elemet másik partner hozzáadásához, majd érintse meg a(z)  elemet a hívást aktuális konferenciahívással való egyesítése érdekében. Ismétlje meg ezt a lépést, ha további partnereket kíván felvenni a konferenciahívásba.


Konferenciahívás kezelése


A konferenciahívás közben leválaszthatja a partnert a konferenciacsoportról a magánjellegű beszélgetéshez, illetve bonthatja a partner kapcsolatát a konferenciahívással.

1. A Konferenciahívás képernyőn érintse meg a **Manage conference call (Konferenciahívás kezelése)** elemet, a konferenciahívásban részt vevő partnerek listájának megnyitásához.




2. A partnernek a konferenciahívásból történő eltávolításához érintse meg a(z)  elemet. Ha ki szeretne tenni egy partnert a konferenciahívásból, érintse meg a(z)  elemet.




3. Érintse meg a(z)  elemet a Konferenciahívás képernyőre való visszatéréshez.



Hívások rögzítése


Az ASUS Tablet lehetővé teszi a beszélgetés rögzítését a jövőbeni hivatkozáshoz vagy tájékoztatáshoz.

1. Hívjon fel egy partnert vagy tárcsázzon egy számot.
2. Érintse meg a(z)  gombot a hívás rögzítéséhez.

FONTOS! A hívás rögzítése előtt ne felejtse el engedélyt kérni a másik féltől vagy felektől.



3. A rögzítés megállításához érintse meg a(z)  gombot. Ez az  ikon jelenik meg a rendszersávon.
4. Húzza le a képernyő bal felső sarkát, majd érintse meg a **Call recording saved (Rögzített hívás)** értesítést a rögzített hívás megtekintéséhez.



Supernote

Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon (csak egyes típusok esetében), SMS-üzeneteken (csak egyes típusok esetében), e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetekről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjával, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

A Partnerek alkalmazás indítása

A Kezdőlapra tegye az alábbiak bármelyikét a Contacts alkalmazás indításához:

- Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet.
- Érintse meg **■ ■ ■ > Contacts (Partnerek)** elemet.

Partnerbeállítások

Válassza ki a Partnerbeállítások közül, hogyan kívánja megjeleníteni a partnereket. Az ilyen megjelenítési lehetőségek között szerepel a csak telefonnal rendelkező partnerek megjelenítése, a lista rendezése utónév/vezetéknév szerint, illetve a partnernevek megtekintése utónév/vezetéknév sorrendben. Megadhatja azt is, hogy az alábbi fülek közül melyik legyen látható a Contacts képernyőn: **Favorites (Kedvencek)**, **Groups (Csoportok)**, VIP.

A Partnerbeállítások elvégzéséhez érintse meg a **■ > Settings (Beállítások) elemet a Partnerek alkalmazásban.**


Profil beállítása

ASUS Tablet készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a **Set up my profile (Saját profil beállítása)** vagy **ME** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: ME jelenik meg, ha beállította Google-fiókját ASUS Tablet eszközén.

2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát. További információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet. Profilinformációinak megtekintéséhez húzza el ujját a kijelző jobb felső sarkából a Gyorsbeállítások panel indításához, majd érintse meg a saját nevével rendelkező gombot.



Érintse meg profiladatainak megtekintéséhez.

Partnerek hozzáadása

Adjon partnereket eszközéhez, pl. üzleti, Google- vagy egyéb e-mail fiókokat, majd töltsse ki a fontosabb partnerinformációkat, mint pl. értesítési számok, e-mail címek, különleges események VIP-személyek esetében stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z) **+** elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK:


- Partnert SIM-kártyájára (egyes típusokon) vagy e-mail fiókba is tud menteni.
- Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Új fiók hozzáadása** elemet, majd hozzon létre egyet.

3. Töltsse ki a szükséges adatokat, mint pl. mobil- vagy otthoni szám, e-mail cím, vagy csoport, ahova a partnert helyezni kívánja.
4. Ha az információ kitöltése után további elérhetőséget vagy e-mail címet kíván hozzáadni, érintse meg a **New (Új)** elemet.
5. További elérhetőségi információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
6. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Mellékszám hozzáadása partnerszámhoz

Mellékszámot is hozzáadhat a partner számához.

1. Az Partner hozzáadása képernyőn töltsé ki a szükséges mezőket.
2. A Telefon mezőben írja be az elsődleges telefonszámot, majd érintse meg a(z) ' ' vagy ; elemet, és adja hozzá a mellékszámot.



MEGJEGYZÉSEK:


- Használjon , -t elválasztóként az elsődleges szám és a mellékszám között, ha mellőzni kívánja a hangutasításokat.
 - Használjon ; -t elválasztóként az elsődleges szám és a mellékszám között, ha a hívás folytatása előtt meg kell erősítenie a mellékszámot.
-

3. Érintse meg a **Done (Kész)** gombot a szám mentéséhez.

Partner profiljának testreszabása

Szerkessze meg a partner információit, adjon hozzá fotót, állítson be csengőhangot, vagy készítsen fényképet a partner profilképéhez.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd válassza ki azt a partnert, akinek a profilját szerkeszteni vagy testreszabni akarja.
2. Végezze el a módosításokat a partner profiloldalán.



VIP-személyek beállítása

Csoportosíthatja partnereit VIP-ként, hogy értesítést kaphasson a hamarosan következő évfordulókról, születésnapokról vagy egyéb fontos eseményekről. Figyelmeztetést kap az esetleges nem olvasott üzenetekről vagy e-mailekről, amelyek VIP-ktől érkeztek. Ezeket az értesítéseket What's Next figyelmeztetések vagy emlékeztetők formájában kapja.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [What's Next](#).



VIP beállítása a Contacts (Partnerek) alkalmazás kezdőlapjáról


VIP beállításához a Contacts (Partnerek) alkalmazás kezdőlapjáról:

1. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást, érintse meg és tartsa azt a partnert, akit VIP-ként kíván beállítani, majd válassza ki az **Add to VIP group (Hozzáadás a VIP csoporthoz)** elemet.

VIP beállítása a Groups (Csoportok) képernyőről

VIP beállításához a Groups (Csoportok) képernyőről:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **VIP** elemet.
3. A VIP-képernyőn érintse meg a(z)  elemet.
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.



VIP beállítása a VIP-képernyőről


VIP-képernyőről történő VIP beállításhoz:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a **★VIP** elemet.
3. A VIP-képernyőn érintse meg a(z) **+** elemet.
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.

Esemény VIP-partnerhez rendelése

Eseményt adhat egy VIP-partnerhez, pl. évfordulót, születésnapot vagy egyéb fontos eseményt.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akihez eseményt kíván beállítani, majd érintse meg a(z) **✎** elemet.
2. A partner információ-képernyőjén érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása) > Events (Események)** elemet.





3. Válassza ki az esemény dátumát, majd érintse meg a **Set (Beállít)** elemet.
4. Ügyeljen arra, hogy a **VIP** elemet válassza ki a Csoport mezőben. Ha befejezte, érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
5. A partner különleges eseménye megjelenik az eseménynaptárban. Ha egy eseményről figyelmeztetést kíván kapni, állítsa be az emlékeztető idejét a Calendar (Naptár) alkalmazásban.


MEGJEGYZÉSEK:

- Állítsa be az emlékeztető idejét a [Calendar \(Naptár\)](#) alkalmazásban, hogy figyelmeztetést vagy emlékeztetőt kaphasson a [What's Next](#) eseményekről.
- A hamarosan következő események figyelmeztetésein kívül az új e-mailekről/SMS-üzenetekről és nem fogadott hívásokról is fog kapni értesítést (egyes típusokon) a What's Next alkalmazásból. A részleteket lásd: [What's Next](#).

A kedvenc partnerek megjelölése



Állítsa be gyakran elért partnereit kedvencként, hogy gyorsan meg tudja őket keresni a Contacts (Partnerek) alkalmazásból.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - a. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** alkalmazást.
 - b. Az All Apps (Minden alkalmazás) képernyőn érintse meg a **Contacts (Partnerek)** alkalmazást.
2. A Partnerek alkalmazás képernyőn érintse meg a(z) , majd  elemet.
3. Jelölje be azon partnerek jelölőnégyzetét, akiket a Kedvencek közé fel kíván venni.




4. Ha végzett, érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Az összes hozzáadott partner megjelenik a Kedvencek képernyőn.

MEGJEGYZÉS:

- A Kedvencek lista megtekintéséhez érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlapon, majd érintse meg a(z)  (csak egyes típusok esetében) elemet.
 - További információkért forduljon a [Kedvenc partnerek hívása](#) című részhez.
 - Kedvenc partnert is beállíthat VIP-ként. További információkért forduljon a [VIP-k beállítása](#) című részhez.
-


Partnerek importálása

Importálja a partnereit és a hozzájuk tartozó adatokat az egyik forrásból az ASUS Tablet készülékre, e-mail fiókba, vagy micro SIM-kártyára.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő importálási opciók közül:
 - a. Importálás SIM-ről (csak egyes típusok esetében)
 - b. Importálás háttértárolóról
3. Érintse meg a fiókot, amelybe a partnereket kívánja importálni:
 - a. E-mail fiók
 - b. Eszköz
 - c. SIM-kártya (csak egyes típusok esetében)
4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek jelölőnégyzeteit. Ha végzett, érintse meg az **Importálás** elemet.

Partnerek exportálása



Exportálhatja a partnereket az ASUS Tablet bármelyik tárhely-fiókjába.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Importálás/Exportálás** elemet, majd válasszon a következő exportálási opciók közül:
 - a. Exportálás SIM-kártyára (csak egyes típusok esetében)
 - b. Exportálás háttértárolóra
3. Érintse meg a partnerek kijelöléséhez a következő fiókokból:
 - a. Összes partner
 - b. E-mail fiók
 - c. Eszköz
 - c. SIM-kártya (csak egyes típusok esetében)
4. Jelölje meg az exportálni kívánt partnerek jelölőnégyzetét.
5. Ha végzett, érintse meg az **Exportálás** elemet.

A tiltólista kezelése



Partnerek vagy telefonszámok blokkolása

A nem kívánt hívások vagy üzenetek fogadásának elkerülése érdekében létrehozhatja a blokkolt partnerek vagy telefonszámok listáját. A blokkolt hívások és üzenetek a Block List (Tiltólista) archívumba kerülnek.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** > Blocked list (Tiltólista) elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd végezze el az alábbiak bármelyikét:
 - Partner blokkolásához érintse meg a Choose from contacts (Választás a partnerek közül) elemet, majd válassza ki a blokkolni kívánt partnert a partnerlistáról.
 - Szám blokkolásához érintse meg az Enter a number (Szám megadása) elemet, majd írja be a blokkolni kívánt telefonszámot.
3. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

Partnerek vagy számok blokkolásának feloldása

A blokkolt partnert vagy számot eltávolíthatja a listáról, és ismét hívást vagy üzenetet fogadhat attól a partnertől vagy telefonszámról.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** > Blocked list (Tiltólista) elemet.
2. Érintse meg a  > **Remove blocked item (Blokkolt elem eltávolítása)** elemet.
3. **Jelölje ki a feloldani kívánt partnert vagy számot, érintse meg a Remove from block list (Eltávolítás a tiltólistáról)** elemet, majd érintse meg az **OK** gombot.




Közösségi hálózatépítés a partnerekkel

A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása egyszerűbbé teszi a profiljaik, híreik és közösségi hírfolyamaik megtekintését. Valós időben naprakész információt kaphat partnereinek tevékenységéről.

FONTOS! A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása előtt be kell jelentkeznie saját közösségi hálózati fiókjába és szinkronizálnia kell a beállításait.

Közösségi hálózati fiókjának szinkronizálása



Szinkronizálja közösségi hálózati fiókját, hogy hozzáadhassa partnereinek közösségi hálózati fiókjait ASUS Tablet készülékéhez.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg közösségi hálózati fiókját az Fiókok rész alatt.
3. Jelölje meg a Contacts (Partnerek) jelölőnégyzetet partnerei közösségi hálózati fiókjainak szinkronizálásához.
4. Indítsa el a Partnerek alkalmazást a partnerlista megtekintéséhez.
5. A csak közösségi hálózati fiókkal rendelkező partnerek megtekintéséhez érintse meg a Contacts to display (Megjelenítendő partnerek) elemet, majd szüntesse meg az egyéb partnerforrások jelölőnégyzetek bejelölését, meghagyva a közösségi hálózati név bejelölését.
6. Ha végzett, érintse meg a(z)  elemet, vagy a képernyő bármely részét.




Hívásnaplók biztonsági mentése/visszaállítása (csak egyes típusok esetében)

Az ASUS Tablet készüléken tárolhatja a fogadott, kezdeményezett és nem fogadott hívások követésére szolgáló hívásnaplókat. Ezenkívül elküldheti a mentett hívásnaplókat online tárhely-fiókjára, vagy elküldheti e-mailben az ASUS Tablet készülékre telepített e-mail alkalmazások segítségével.

Hívásnapló biztonsági mentése (csak egyes típusok esetében)



1. A Kezdőlapon érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a(z)  elemet a számbillentyűzet elrejtéséhez.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd a **Backup call log (Hívásnapló biztonsági mentése)** elemet.
3. Érintse meg a **Backup call log to device (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre)** elemet a hívásnapló biztonsági mentésének ASUS Tablet készüléken történő elvégzéséhez. A hívásnapló biztonsági mentésének e-mailben történő elküldéséhez érintse meg a **Backup call log to device and send out (Hívásnapló biztonsági mentése az eszközre és elküldése)** elemet.
4. Írja be a mentésfájl nevét, majd érintse meg az **OK** gombot. Sikeres mentés esetén érintse meg az **OK** gombot.

Mentett hívásnaplók visszaállítása (csak egyes típusok esetében)

1. A Kezdőlapon érintse meg a **Phone (Telefon)** elemet, majd érintse meg a(z)  elemet a számbillentyűzet elrejtéséhez.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd a **Restore call log (Hívásnapló visszaállítása)** elemet.
3. Válassza ki a visszaállítani kívánt hívásnapló mentésfájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. A hívásnapló sikeres visszaállítása esetén érintse meg az **OK** gombot. Érintse meg a(z)  elemet a visszaállított hívásnaplók megtekintéséhez.

Hívásbeállítások (csak egyes típusok esetében)

Konfigurálja a bejövő és a kimenő hívások, hívástiltás, otthoni hívás és egyebek beállításait.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a Call settings (Hívásbeállítások) elemet, majd válassza ki a beállítani kívánt beállításokat.

Beérkező hívások beállításai	
Telefon csengőhang	Állítson be csengőhangot a SIM-kártyájához.
Csengés közbeni rezgés	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha szeretné, hogy az ASUS Tablet rezgjen is, amikor cseng.
Hívástovábbítás	Használja ezt a szolgáltatást, ha a hívásokat másik számra kívánja továbbítani az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén: Always forward (Továbbítás mindig) , Forward when busy (Továbbítás, ha foglalt) , Forward when unanswered (Továbbítás, ha nincs válasz) és Forward when unreachable (Továbbítás, ha nem elérhető) .
Hívást elutasító üzenet	Jelölje ki, ha üzenetet kíván létrehozni, amelyet akkor küldene el, ha nem tud fogadni egy bejövő hívást.
Headset beállítások bejövő hívásokhoz	Ha Bluetooth vagy vezetékes headsetet csatlakoztatott ASUS Tablet készülékéhez, beállíthatja, hogy automatikusan vagy adott várakozási idő után fogadja a bejövő hívásokat.
Kimenő hívások beállításai	
Tárcsázó billentyűzet érintéshangjai	Jelölje be vagy szüntesse meg a bejelölést a Tárcsázóbillentyűzet érintéshangjának engedélyezéséhez, illetve letiltásához a Telefon alkalmazásban.
Csatlakozási figyelmeztetés beállításai	Rezgés be- vagy kikapcsolása a kapcsolódási figyelmeztetéshez.
Rögzített tárcsázási számok (FDN)	Ezeket a beállításokat akkor végezze el, ha csak az FDN listán szereplő számok vagy adott előtagokkal rendelkező számok esetén kívánja korlátozni a kimenő hívásokat. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával az FDN szolgáltatás Ön SIM-kártyáján történő engedélyezését illetően.
Otthoni tárcsázás	Az Otthoni tárcsázási beállítások engedélyezése és konfigurálása. További részletekért lásd: Otthoni tárcsázás .
Egyéb beállítások	
Hívás időtartama	A felek közötti hívás időtartamának megjelenítése. Szolgáltatótól függően eltérő módon mérik a hívások időtartamát.
Hangposta	Állítsa be hangposta beállításait, ha hangposta szolgáltatásra van előfizetése mobilszolgáltatójánál.
További beállítások	
TTY mód	Aktiválja vagy kapcsolja ki a TTY módot (Távíró/Szöveges telefon mód), amely a siketek számára rendelkezésre álló kommunikációs eszköz.
Internethívás-beállítások	
SIP-fiókok	Állítsa be SIP-fiókját internetes videohívásokhoz. Lépjen kapcsolatba mobilszolgáltatójával a SIP-fiókra történő előfizetés módját illetően.
Internethívás használata	Állítsa be, hogyan kívánja használni a videohívást az interneten keresztül.


Üzenetek küldése és más feladatok

Üzenetek (csak egyes típusok esetében)



Az Üzenetkezelés funkció lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön, azonnal válaszoljon rájuk, vagy az eszközön lévő bármely SIM-kártyán lévő partnerektől származó fontos üzenetekre később válaszoljon. Üzenetszárait vagy beszélgetéseit el is küldheti másoknak, hogy naprekészen maradhassanak.

A Üzenetkezelés alkalmazás indítása

A Kezdőlapra tegye az alábbiak bármelyikét a Messaging alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Messaging (Üzenetkezelés)** elemet.

Üzenetek küldése



1. Indítsa el a Üzenetkezelés alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. A **Címzett** mezőbe gépelje be a telefonszámot, vagy érintse meg a  elemet, hogy partnert választhasson a listáról.
3. Szerkessze meg üzenetét a **Írja be az Üzenetet** mezőben.
4. Ha végzett, válassza ki, mely SIM-fiókról kívánja küldeni az üzenetet.

Üzenetek megválaszolása

1. Érintse meg üzenet-értesítését a Kezdőlapra vagy Zárolt képernyőn.
2. Szerkessze meg üzenetét a **Írja be az Üzenetet** mezőben.
3. Ha végzett, válassza ki, hogy mely SIM-fiókról kívánja küldeni a válaszüzenetet.




Üzenetek blokkolása

Blokkolhatja a levélszemét-üzeneteket, mint például a reklámokat, illetve a nemkívánatos feladók által küldött üzeneteket.


1. A Home screen (Kezdőlap képernyőn) érintse meg a(z)  elemet, majd azon feladó üzenetszálát, akitől nem kíván üzenetet kapni.
2. Érintse meg a  > **Blocked messages (Blokkolt üzenetek)** elemet, majd az **Add to block list (Felvétel a tiltólistára)** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot megerősítésképpen.

Üzenetszál továbbítása (csak egyes típusok esetében)

Továbbíthatja az üzenetszálát vagy beszélgetést másoknak, illetve figyelmeztető jelzést állíthat be, hogy egy fontos üzenetre alkalmas időpontban válaszolhasson.


1. A **Home screen (Kezdőlapon)** érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az üzenetszálát, majd érintse meg a  > **Forward SMS conversation (SMS beszélgetés továbbítása)** elemet.
3. Érintse meg a **Összes kijelölése** elemet, vagy a szál bármelyik üzenetét, majd érintse meg a **Továbbítás** elemet.
4. A **Címzett** mezőben érintse meg a  elemet, hogy kiválassza a partner e-mail címét vagy mobilszámát.
5. Ha végzett, válassza ki, mely SIM-fiókról kívánja küldeni az üzenetet. A beszélgetés továbbítása MMS (Multimedia Messaging Service) üzeneként történik meg.

MEGJEGYZÉS:

- Győződjön meg arról, hogy MMS előfizetéssel rendelkezik mobilszolgáltatójával.
- Győződjön meg arról, hogy eszközén engedélyezte az adatelérést. A Kezdőlapon érintse meg a  > **Beállítások** > **Továbbiak** > **Mobilhálózatok** elemet, majd jelölje meg a **Adatok engedélyezése** jelölőnégyzetet.
- A mobiladat és üzenetküldési díjszabás érvényes a másoknak továbbított beszélgetésekre.


Üzenetek későbbi elküldése (csak egyes típusok esetében)

Beállíthat egy fontos üzenetet később megválaszolándóként, majd a Do It Later alkalmazásból később válaszolhat rá.

1. Az üzenetképernyőn érintse meg a  elemet.
2. Érintse meg a **Válasz később** elemet. Megtörténik az üzenet felvétele a **Do It Later (Későbbi teendők)** listára.
3. Az e-mail visszakereséséhez és megválaszolásához érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A később megválaszolándó üzenetek megválaszolásának részleteit illetően lásd: [Azonnali válasz](#).


Egyéb üzenetkezelési lehetőségek (csak egyes típusok esetében)

Ha éppen aktív üzenetszálban tartózkodik, vagy üzenetet fogalmaz, érintse meg a(z)  elemet, majd végezze el az alábbi hívásopciók bármelyikét.

Tárgy hozzáadása	Érintse meg, ha címet szeretne hozzáadni az üzenethez.
Hangulatjel beszúrása	Smiley-t vagy hangulatjelet illeszthet üzenetébe.
Szövegsablonok beszúrása	Előre megírt választ illeszthet az üzenet szövegébe.
Üzenetek törlése	Érintse meg ezt a lehetőséget, majd jelölje ki a szálból törlendő üzeneteket.
Beállítások	Érintse meg ezt a lehetőséget az üzenetbeállítások konfigurálásához.

Partnerek információinak kapcsolása

Amikor közösségi oldalt vagy e-mail-fiókot ad hozzá, a fiókokból származó adatok szinkronizálása automatikusan megtörténik a Contacts (Partnerek) alkalmazás útján. Bizonyos esetekben adott partnerinformációk több helyen, vagy eltérő névvariáció, illetve becenév alatt jelenhetnek meg a Contacts (Partnerek) alkalmazásban. Manuálisan összekapcsolhatja és egységesítheti az információt, és egy helyen vagy profil alatt elhelyezheti.

1. A Contacts (Partnerek) alkalmazásban érintse meg és tartsa azt a partnert, akinek az információit csatolni akarja, majd válassza ki a **Link contact (Partner csatolása)** elemet.
2. A partner profiloldalán érintse meg a  elemet.
3. Válassza ki mindazon partnerek profilját, akiről úgy véli, hogy egy profilhoz kell csatolni, majd érintse meg a **Link (Csatolás)** elemet. Így megtekintheti és lekérheti az összes partner információját egy profil alatt.

Omlet Chat

Az Omlet Chat egy nyílt üzenetkezelő és mobil megosztó alkalmazás, amely helyben lehetővé teszi az ismerőseivel való csevegést. Lehetővé teszi továbbá adatainak kezelését azáltal, hogy biztonságosan tárolja azokat a privát Felhőfiókjaiban.

MEGJEGYZÉS:

- Előfordulhat, hogy az Omlet Chat csak bizonyos országokban elérhető.
 - Az első használat alkalmával látogasson el a Play Store-ba az Omlet Chat frissítéséhez. Az Omlet Chat frissítéséhez Google-fiókkal kell rendelkeznie.
-


Regisztrálás az Omlet Chatre

Regisztrálja az Omlet Chat alkalmazást az alábbi fiókok bármelyikével:

- Mobiltelefon-szám
- E-mail fiók
- Gmail-fiók
- Facebook-fiók

Mobiltelefonszám regisztrálása


Mobiltelefonszáma regisztrálásához:

1. Érintse meg a(z)  elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. Az Omlet bevezető képernyőjén érintse meg a **Mellöz** elemet, ha át kívánja ugrani a bevezetést, vagy húzza balra a képernyőt, hogy elolvassa az Omlet Chat alkalmazás kiemelt jellemzőit.
3. A Sign Up (Feliratkozás) oldalon válassza ki országát és adja meg mobiltelefonszámát, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet. Az Omlet Chat alkalmazás szöveges üzenetet fog küldeni, amely a regisztráció elvégzéséhez szükséges PIN-kódot tartalmazza.
4. Adja meg a PIN-kódot, majd érintse meg a **Next (Következő)** elemet.
5. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
6. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, érintse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen úgy!)** elemet. Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az [Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban](#) részhez.

Google™-fiókja használatával

Google™-fiókjával történő regisztrációhoz:


1. Érintse meg a(z)  elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Feliratkozás képernyőn érintse meg a **Connect a different account here (Bejelentkezés másik fiókba itt)** elemet, majd a **Google** elemet.
3. Érintse meg az **OK** gombot az eszközzel regisztrált Google-fiók használatához.
4. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
5. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, érintse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen ügy!)** elemet. Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az [Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban](#) részhez.

6. Érintse meg a(z)  elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.

E-mail fiókja használatával

E-mail fiókja használatával történő regisztráció:


1. Érintse meg a(z)  elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Feliratkozás képernyőn érintse meg a **Connect a different account here (Bejelentkezés másik fiókba itt)** elemet, majd a **Email** elemet.
3. Írja be e-mail fiókjának adatait, majd érintse meg a **Next (Következő)** gombot. Az Omlet Chat alkalmazás visszaigazoló e-mailt küld az Ön e-mail-fiókjára.
4. E-mail fiókjában nyissa meg az Omlet által küldött visszaigazoló e-mailt, majd érintse meg a hivatkozást fiókjának aktiválásához.
5. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
6. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, érintse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen ügy!)** elemet. Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információkért forduljon az [Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban](#) részhez.

7. Érintse meg a(z)  elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.

Facebook®-fiókjának használatával

Facebook-fiókjával történő regisztrációhoz:

1. Érintse meg a(z)  elemet, majd az **Omlet Chat** alkalmazást.
2. A Feliratkozás képernyőn érintse meg a **Connect a different account here (Bejelentkezés másik fiókba itt)** elemet, majd a **Facebook** elemet. Az Omlet Chat alkalmazás a Facebook oldalra viszi, ahol bejelentkezhet Facebook-fiókjába.
3. Jelentkezzen be Facebook-fiókjába, majd érintse meg az **OK** gombot.
4. Adja meg nevét, majd érintse meg a **Get Started (Kezdés)** elemet.
5. Ha azt kívánja, hogy az Omlet Chat automatikusan frissítse ismerőseit a partnerlistája segítségével, érintse meg az **Okay! Let's do it! (Rendben, legyen úgy!)** elemet. Ha manuálisan kívánja hozzáadni ismerőseit, érintse meg a **No thanks. (Köszönöm, nem.)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Omlet-partnereinek integrálása automatikusan megtörténik a Partnerek alkalmazás partnerlistájával. További információért forduljon az [Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban](#) részhez.


6. Érintse meg a(z)  elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.

Omlet-meghívók küldése



Hívja meg barátait az Omlet Chat alkalmazás használatára és küldjön számukra Omlet-meghívót e-mail vagy Facebook-fiókjukba.

Omlet-meghívók küldése a Facebookon keresztül

Omlet-meghívó küldéséhez a Facebookon keresztül:

1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a(z)  elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd az **Add/Invite friends (Barátok hozzáadása/Meghívása)** elemet.
3. Az Partnerek hozzáadása képernyőn érintse meg az **Invite Facebook friends (Facebook-ismerősök meghívása)** elemet.
4. Jelentkezzen be Facebook-fiókjába, majd érintse meg az **OK** gombot, hogy engedélyt adjon az Omlet Chat számára fiókja eléréséhez.
5. Érintse meg a + gombot a partnerek kijelöléséhez, majd érintse meg a **Send (Elküld)** gombot.



Omlet-meghívók küldése e-mailben


1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a(z)  elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet, majd az **Add/Invite friends (Barátok hozzáadása/Meghívása)** elemet.
3. Az Partnerek hozzáadása képernyőn érintse meg az **Invite address book friends (A címjegyzéken szereplő ismerősök meghívása)** elemet.
4. Jelölje be a jelölőnégyzetet a partnerek kiválasztásához, majd érintse meg a(z)  elemet.

Az Omlet Chat használata


Szöveges és multimédia üzeneteket küldhet a mókás, kreatív és interaktív társalgáshoz.

Beszélgetés indítása:



1. Az Omlet Chat képernyőn érintse meg a(z)  elemet az Omlet Chat menü megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet.
2. Érintse meg a partnert, akivel csevegni kíván, majd érintse meg a(z)  elemet.




Csevegési üzenet küldése




Csevegési üzenet küldéséhez gépelje be üzenetét a **What's up (Mi újság?)** mezőbe, majd érintse meg a(z)  elemet.

Hangüzenet küldése

Hangüzenet küldéséhez érintse meg és tartsa ujját a(z)  gombon, miközben elmondja üzenetét, majd a küldéshez engedje el a(z)  gombot.

Virtuális matrica küldése


Virtuális matrica küldéséhez érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon az elérhető virtuális matricák közül.

MEGJEGYZÉS: A Sticker Store üzletből további virtuális matricákat tölthet le. A virtuális matricák letöltéséhez érintse meg a(z)  > , majd a(z)  elemet.

Fiókalkalmazások használata

Az Omlet Chat ezeket az értéknövelt fiókalkalmazásokat használja, amelyek a több szórakozás és személyesebbé tétel érdekében lehetővé teszik a multimédia üzenetek megosztását.

A fiókalkalmazások használatához érintse meg a(z) **+** elemet a csevegési szalon, majd válasszon egy alkalmazást a fiókalkalmazás-listáról adott multimédia üzenet küldéséhez.



További fiókalkalmazások

A fiókalkalmazások listáján szereplő alapértelmezett alkalmazásokon kívül egyéb alkalmazások is szerepelnek az Omlet Chat alkalmazásban, amelyeket felhasználhat. Egyszerűen érintse meg a(z) **+** elemet a csevegésszálon, majd a(z) **+** elemet további fiókalkalmazások megtekintéséhez.


Egyéb fiókalkalmazások használata

Egyéb fiókalkalmazások használatához érintse meg a(z) **+** elemet, majd érintsen meg egy alkalmazást az indításához.

További fiókalkalmazások hozzáadása a fiókalkalmazás-listához

Érintse meg a **+** elemet további alkalmazások megtekintéséhez, majd érintse meg a **+** elemet az alkalmazás rögzítéséhez.


MEGJEGYZÉSEK: A fiókalkalmazások helyszíntől függően eltérhetnek.




Megosztott fotók megtekintése a Galéria alkalmazásban

Az Ön és ismerősei által az Omlet Chat csevegőszobájában megosztott fotók azonnal mentésre kerülnek eszközén. A megosztott fotókat megtekintheti a Galéria alkalmazás használatával.


A megosztott fotók megtekintéséhez:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - a. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Gallery (Galéria)** alkalmazást.
 - b. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a **Gallery (Galéria)** alkalmazást.
2. A Galéria főképernyőn érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:
 - a. Minden megosztott fotó
 - b. Csevegőszoba
 - c. Megosztó




Minden megosztott fotó megtekintése

Érintse meg az **All shared photos (Minden megosztott fotó)** elemet az Ön és Omlet Chat-partnerei által megosztott összes fotó megtekintéséhez.




Megosztott fotók megtekintése csevegőszoba szerint

Érintse meg az **Chat room (Csevegőszoba)** elemet, hogy megtekintse a csevegőszobánként vagy közösségi hotspotként megosztott fotókat.



Megosztott fotók megtekintése megosztó szerint

Érintse meg az **Sharer (Megosztó)** elemet az Omlet Chat-partnereként megosztott fotók megtekintéséhez.




Az Omlet-partnerek megtekintése a Partnerek alkalmazásban

Amellett, hogy az Omlet-partnerekhez az Omlet Chat alkalmazásban csatlakozik, megtekintheti az Omlet Chat-partnereket és cseveghet is velük a Partnerek alkalmazásban. Az Omlet-partnereknek a Partnerek alkalmazással való integrálása révén egyszerűbb megkeresni Omlet-partnereit és csevegni velük, mert nincs szükség az Omlet Chat alkalmazás indítására.


Az Omlet-partnerek megtekintéséhez a Partnerek alkalmazásban:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - a. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Contacts (Partnerek)** alkalmazást.
 - b. Az All Apps (Minden alkalmazás) képernyőn érintse meg a **Contacts (Partnerek)** alkalmazást.

2. Érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** lenyíló listát a partnerscsoportok megtekintéséhez.



3. Szüntesse meg az **Omlet Chat** kivételével az összes partnerscsoport jelölőnégyzetének bejelölését, majd érintse meg bárhol a képernyőt. A Partnerek képernyőn megjelenik az összes Omlet-partner.
4. Érintsen meg egy Omlet-partnert a partner adatainak kijelöléséhez és megtekintéséhez, illetve vele történő közvetlen csevegéshez.



Az Omlet Chat szinkronizálása a Felhővel

Ha Dropbox®, Box® vagy Baidu PCS Cloud-fiókkal rendelkezik, az Omlet Chat alkalmazás biztonságosan és azonnal feltölti magánbeszélgetéseit és csevegési naplóit.

Mielőtt az Omlet Chat feltöltené adatait, szinkronizálnia kell Felhőfiókját az Omlet Chat alkalmazással. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Az Omlet Chat menüben érintse meg a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **Cloud Storage (Felhő-tárhely)** elemet, majd válasszon az alábbi Felhőszolgáltatások közül:
 - a. Dropbox
 - b. Box
 - c. Baidu PCS
 - d. OneDrive
 - e. Google Drive
3. Írja be felhasználónevét és jelszavát a Cloud-fiókba történő bejelentkezéshez. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat Cloud-fiókjának az Omlet Chat alkalmazással történő szinkronizálásához.


MEGJEGYZÉS: A következő képernyőkép kizárólag a hivatkozás célját szolgálja.

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS Tablet Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza le a(z)  elemet, amíg a Kamera alkalmazás el nem indul.

A kezdőlapról

Érintse meg a  elemet.

A hangerő gomb használata

Amikor az ASUS Tablet alvó módban van, duplán kattintson a hangerő gombra, hogy felébressze és azonnal elindítsa a Kamera alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a hangerő gombot használná a Kamera alkalmazás indításához, engedélyezze ezt a funkciót a Beállítások > Zárolt képernyő menüben, majd húzza az Instant kamera kapcsolót BE helyzetbe.

A kamera használatba vétele

Amikor először indítja el a Kamera alkalmazást, két egymást követő szolgáltatás jelenik meg segítségül az induláshoz: Oktatóprogram és Képek helye.

Oktatóprogram

Ha első alkalommal használja az ASUS Tablet kameráját, a következő oktatóprogram képernyővel fog találkozni, miután elindult a **Kamera** alkalmazás. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az Oktatóprogram képernyőn érintse meg a **Mellöz** elemet, ha nem kívánja megtekinteni, vagy a **Start (Indítás)** elemet, hogy megtekintse a Kamera alkalmazás alapjait oktató programot.
2. Miután bármelyik lehetőséget megérinti, az Képek helye képernyőre jut.

Képek helye


Miután áttekintette a Tutorial (Oktatóprogram) képernyőt, megjelenik a Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyő, amelyen automatikus helyszíncímkeket hozhat létre a képeihez. A továbblépést illetően kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Remember Photo Locations (Fotóhelyszínek megjegyzése) képernyőn érintse meg a **No thanks (Köszönöm, nem)** elemet a kameraképernyőre való áttéréshez, vagy érintse meg a **Yes (Igen)** elemet, ha az elkészült képekhez be szeretné állítani a helyszíncímkezt.
2. Csúsztassa a **Tartózkodási hely** kapcsolót **BE** helyzetbe a helyszíncímkeztési szolgáltatás engedélyezéséhez.
3. Érintse meg az **Elfogadás** elemet a következő képernyőn a szolgáltatás teljes engedélyezéséhez és a Kamera képernyőre való továbblépéshez.

Kamera kezdőlap

Az ASUS Tablet készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.



Tap the icons to start using your camera and explore the image and video features of your ASUS Tablet.



Képbeállítások


Állítsa be a rögzített képek megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.


Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a képminőséget.




Felvétel mód

Állítsa a zársebességet **Timer (Önkioldó)** módra, engedélyezze a **Touch shutter (Érintőzár)** funkciót, vagy módosítsa a **Burst (Sorozatkép)** sebességet e lehetőség segítségével.



Fókusz és expozíció



Engedélyezze a **Touch auto-exposure (Érintéses auto. expozíció)** vagy **Face detection (Arcérzékelés)** funkciót, illetve állítsa be a **Metering mode (Fénymérés módot)** és **Focus mode (Fókusz módot)** e lehetőség alatt.



Videobeállítások


Állítsa be a rögzített videók megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene.

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.

Kép

E lehetőségekkel konfigurálhatja a videó minőségét.



Fókusz és expozíció

Engedélyezze a **Érintő automatikus expozíció** elemet e lehetőség alatt.



Speciális kamerafunkciók



Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatok rögzíthet az ASUS Tablet speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítene. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként eltérhetnek.

HDR

A nagy dinamikataromány (High-dynamic-range - HDR) funkció lehetővé teszi a részletesebb képek készítését gyenge megvilágítás vagy erősen kontrasztos téma esetén. A HDR használata ajánlott az erősen megvilágított helyszínek esetén, mivel segít kiegyenlíteni a képen megjelenő színek egyensúlyát.




HDR képek készítése


1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **HDR** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

Szépségkorrekció



Az ASUS Tablet Szépség funkciója nagyszerű szórakozást kínál a családi és baráti fotók készítése közben és után. Ha engedélyezik, a funkció élő szépségkorrekciót tesz lehetővé a téma arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.

Beautification (Szépségkorrekciós) fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Szépség** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a Beautification (Szépítés) beállításainak módosításához és a fotóra alkalmazásához.
3. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

MEGJEGYZÉS: Húzza felfelé a  elemet a visszaszámlálás beállításához.



Beautification (Szépítés) alkalmazása a fotókra

1. Érintsen meg egy miniatűrképet a fotó előnézetéhez és Beautification (Szépítés) beállítások megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a fotót, majd a  elemet, a kívánt Beautification (Szépítés) jellemző kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a fotó mentéséhez.



Kevés fény (csak egyes típusok esetében)

A PixelMaster technológia alkalmazásával a kamera fényérzékenysége 400%-kal növelhető, ami akár 200%-kal csökkenti a zajt és fokozza a színek kontrasztját. Ezt az üzemmódot bármilyen témának az átalakítására használhatja, így nagyszerű fényképet vagy videót készíthet akár van, akár nincs megfelelő természetes fény.

Gyenge megvilágítás melletti fényképezés

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  > **Low light (Gyenge megvilágítás)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.

Videók rögzítése gyenge megvilágítás mellett



1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  > **Low light (Gyenge megvilágítás)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet videó rögzítésének indításához.

Éjszaka

Még éjszaka vagy gyenge megvilágítás mellett is megfelelően exponált fotókat készíthet az ASUS Tablet Night (Éjszaka) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a kezét az ASUS Tablet rögzítésének indítása előtt és a rögzítés közben, nehogy elmosódott legyen az eredmény.






Éjszakai képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Éjszakai** elemet.
2. Érintse meg a  elemet éjszakai fényképek rögzítésének indításához.

Mélységélesség

Makrófelvételeket készíthet lágy háttérrel a Depth of field (Mélységélesség) funkció segítségével. Ez a szolgáltatás alkalmas a közeli képek készítéséhez részletesebb és drámai eredménnyel.

Depth of Field (Mélységélesség) fotók rögzítése.




1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Depth of Field (Mélységélesség)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Effektus



Készítsen fotókat különféle effektusok alkalmazásával, mint pl. Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO és egyéb effektusok.

MEGJEGYZÉS: az effektust a fénykép elkészítése előtt kell kiválasztani.

Fotók készítése effektusokkal

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Effect (Effektus)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válasszon egy effektust, amelyet a fényképen kíván alkalmazni.
3. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.




Effektusok alkalmazása fényképeken

1. Érintse meg a miniatűrképet a fénykép előnézetéhez.
2. Érintse meg a fényképet, a  elemet a kívánt effektus kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Selfie

Használja ki a hátsó kamera nagy felbontását anélkül, hogy aggódnia kellene a zárkioldó gomb megnyomása miatt. Az arcérzékelés használatával beállíthatja, hogy az ASUS Tablet akár négy arcot is felismerjen a hátsó kamera segítségével, majd automatikusan rögzítse a (csoportos) selfie-t.




Selfie-képek rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  > **Selfie** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, hogy kiválassza, hányan szerepeljenek a fotón.
3. Használja a hátsó kamerát arcok érzékeléséhez, majd várjon, amíg az ASUS Tablet elkezd szipolni és visszaszámolni a fotó rögzítéséig.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ASUS Tablet kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.



GIF-animáció fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **GIF animation** elemet.
2. Hosszan érintse a  elemet a sorozatképek rögzítésének elkezdéséhez a GIF animáció számára.
3. Végezze el a kívánt beállításokat a GIF animáció vezérlőin.
4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.


Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Panorama** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd pásztázza végig a témát balra vagy jobbra haladva ASUS Tablet készülékével.



MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS Tablettel pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonala a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.

3. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Miniatűr

A Miniature (Miniatűr) funkció segítségével szimulálhatja a DSLR objektívek döntés-eltolás effektusát. E szolgáltatással a téma adott területére élesíthet, bokeh-effektust hozzáadva a háttérhez, amit fotókon és videókon egyaránt megvalósíthat az ASUS Tablet segítségével.

Miniatűr-fotók rögzítése




1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a  > **Miniature (Miniatűr)** elemet.
2. Érintse meg a  vagy  elemet a fókuszterület kiválasztásához, majd két ujjal állítsa be a fókuszterület méretét és helyzetét.
3. Érintse meg a  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez. Érintse meg a  vagy  elemet a telítettség növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a  elemet Miniature (Miniatűr) fényképek rögzítéséhez.

Idő visszapörgetése

A **Idő visszapörgetése** elem kiválasztása után a zár elkezdi sorozatképeket készíteni két másodperccel a zárkioldó gomb tényleges megnyomása előtt. Ennek eredményeképpen a képeket kronológiai sorrendben fogja megkapni, melyek közül kiválaszhatja a legjobbat, amelyet a Galériában menthet.

MEGJEGYZÉS: A Time Rewind (Idő visszapörgetése) szolgáltatást csak a hátsó kamerán lehet használni.

Idővisszapörgetéses képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Idő visszapörgetése** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Állítsa be, hogy (másodpercben) meddig legyen előre vagy visszafelé lejátszva a rögzített fénykép.
4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

A Idő visszapörgetése opcióval készített fotók visszanevezése

1. A zárkioldó gomb megnyomása után megjelenik a Idő visszapörgetése nézegető a képernyőn a rögzített fotó jobb oldalán. Forgassa a gombot a nézegetőn az imént készített képek böngészéséhez.




MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Best (Legjobb)** elemet, hogy megtekintse a legjobb fotó javaslatot az idővonalról.

2. Válasszon ki egy fotót, majd érintse meg a **Kész** elemet, hogy lementse a Galériába.

Intelligens eltávolítás

A Smart Remove (Intelligens eltávolítás) funkció segítségével a kép rögzítését követően azonnal eltüntetheti a nemkívánatos részleteket.




Int. eltávolít. fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás képernyőjén érintse meg a(z)  > **Int. eltávolít.** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a Smart Remove (Intelligens eltávolítás) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. A rögzített fényképen érintse meg a detektált mozgó tárgy körvonalát a törléséhez.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Minden mosoly

Rögzítse a tökéletes mosolyt vagy a legmulatságosabb arckifejezést egy sor fotó közül az Minden mosoly funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy öt egymást követő képet készítsen a zárkioldó gomb lenyomásával, és összehasonlítás céljából automatikusan észleli az arcokat a képen.




Minden mosoly fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Minden mosoly** elemet.
2. Érintse meg a  elemet az All Smiles (Minden mosoly) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a téma arcát, majd válassza ki a legjobb arckifejezését.
4. Húzza lefelé a kijelzőt, majd érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Gyorsított felvétel


Az ASUS Tablet gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.

Lassított videófelvelelek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Gyorsított felvétel** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a gyorsítás intervallumát.
3. Érintse meg a(z)  gombot a lassított videófelvétel rögzítésének indításához.

A Galéria használata


A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS Tablet készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS Tablet készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.


A Galéria indításához érintse meg a  > **Galéria** elemet.

Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ASUS Tableten az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ASUS Tableten:

1. A főképernyőn érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.



MEGJEGYZÉSEK:



- Fotókat tölthet le ASUS Tablet készülékére felhőfiókjából és háttérképként vagy partner profilképeként használhatja fel őket.
- Profilkép partnerhez történő hozzáadásával kapcsolatban lásd a [Partner profiljának testreszabása](#) című részt.
- A fotók vagy képek háttérképként történő felhasználásával kapcsolatban lásd: [Háttérképek](#).


FONTOS! Internetkapcsolat szükséges a **Felhőbeli fotóim** és a **Ismerősök fotói** mappákban lévő fotók és videók megtekintéséhez.

A fotó helyének megtekintése



Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS Tablet készülékén, majd töltsse le a helyszínadatokat fotóira. A fotók helyszínadatai magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jóvoltából.

Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:



1. Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a  > **Settings (Beállítások)** > **Location (Helyszín)** elem segítségével.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
4. Érintse meg a fotót, majd a(z)  elemet.



Fájlok megosztása a galériából


1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS Tableten mentett képek javítására lehet használni.




1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z)  elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.

Miniatűrök vagy képek nagyítása/kicsinyítése

A Galéria képernyőn vagy a kijelölt képen csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a nagyításhoz. A kicsinyítéshez csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen.


Fotók közzététele a Calendar eseményfalán

E szolgáltatásnak a Galéria alkalmazásban történő engedélyezésével közvetlenül megtekintheti a fotókat a naptáreseményekben. Ily módon azonnal csoportosíthatja a rögzített fotókat az adott esemény neve alapján.

1. Miután készített néhány fotót ASUS Tablet készülékével, indítsa el a **Gallery (Galéria) alkalmazást**.
2. Érintse meg az  > **Events wall (Eseményfal)** elemet.
3. Érintse meg a **Tap here to enter name (Érintse meg itt név megadásához)** elemet, majd írja be a Naptár alkalmazásban beállított esemény nevét.
4. Érintse meg a(z)  elemet azon mappa jobb felső sarkában, amely az esemény során készített fotókat tartalmazza.
5. Válassza ki azt a Naptáreseményt, amelyet a fotómappával kíván integrálni.
6. A fotómappa jobb felső sarkában megjelenik a(z)  ikon, mely azt jelzi, hogy a fotók közzététele az eseményfalon sikeresen megtörtént.
7. Az eseményhez tartozó fotók megtekintéséhez nyissa meg az eseményt a Naptár alkalmazásban, majd érintse meg.

FONTOS!



- Ez a szolgáltatás csak akkor lesz engedélyezve, ha megtörtént az események beállítása a Naptár alkalmazásban. Az események beállításának részleteivel kapcsolatban lásd: [Naptár](#).
 - Csak az ASUS Tablet kamerájával és a naptáreseménnyel megegyező dátumon és időpontban készített fotók esetén lehet használni ezt a szolgáltatást.
-




A MiniMovie használata


A fotókat kreatív diabemutatóvá alakíthatja a Galéria MiniMovie szolgáltatása segítségével. A MiniMovie diabemutatók témáit tartalmazza, amelyeket azonnal alkalmazhat a kiválasztott fotókon.


MiniMovie fotómappából történő létrehozásához:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet a fotómappa helyének kiválasztásához.
2. Jelölje ki a fotómappát, majd érintse meg az  > **Auto MiniMovie** elemet.
3. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.






Érintse meg a témák bármelyikét az előnézet megtekintéséhez.

4. A téma kiválasztása után érintse meg a(z)  elemet a diabemutató mentéséhez.
5. A diabemutatót megoszthatja a közösségi oldalakon vagy az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokkal, mint pl. a Facebook, Google Plus vagy Omlet Chat.



MiniMovie kiválasztott fotókból történő létrehozáshoz:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet a fotók helyének kiválasztásához.
2. Érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. A fotók kiválasztása után érintse meg a **MiniMovie** elemet.
4. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.





Érintse meg a témák bármelyikét az előnézet megtekintéséhez.

5. A téma kiválasztása után érintse meg a  elemet a diabemutató mentéséhez. A mentett diabemutatókat elérheti az **ASUS > File Manager (Fájlkezelő) > Movies (Filmelek) > MiniMovie** útvonalon.
6. A diabemutatót megoszthatja a közösségi oldalakon vagy az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokkal, mint pl. a Facebook, Google Plus vagy Omlet Chat.

A PlayTo használata

A PlayTo segítségével lejátszhatja a Gallery (Galéria) alkalmazásban lévő fájlokat egy kompatibilis adatfolyam-lejátszó eszközön.

A szolgáltatás használatához:

1. A Galéria képernyőn érintse meg a(z)  elemet, vagy a kivetíteni kívánt fájl tartalmazó mappát.
2. Érintse meg a  > **PlayTo** elemet.
3. A következő képernyőn válasszon ki egy kompatibilis eszközt, amelyen el lehet indítani a fájl kivetítését.

Böngésző


Böngészőjének csúcstechnológiát képviselő Chromium alapú motorja lehetővé teszi az interneten való szörfölést gyors oldalbetöltési sebesség mellett. Letisztult és könnyen kezelhető Zen felületét a szöveg újratördelését végző technológia működteti, amely optimalizálja a webtartalmat, hogy jobban illeszkedjen az ASUS Tablet képernyőjéhez. Smart Reader szolgáltatásában található magazin megtekintési módjának köszönhetően kényelmesen elolvashatja kedvenc webtartalmát online vagy offline módban anélkül, hogy szalagcím-hirdetések jelennének meg. Beállíthat egy érdekes oldalt később olvasandóként, majd a Do It Later alkalmazásból később lekérheti, hogy a megfelelő időpontban elolvashassa.

FONTOS! Mielőtt bármilyen, internettel kapcsolatos szörfölést vagy egyéb tevékenységet végezne, győződjön meg arról, hogy az ASUS Tablet csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A Böngésző alkalmazás indítása


A Kezdőlapon tegye az alábbiak bármelyikét a Böngésző alkalmazás indításához:

- Érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Browser (Böngésző)** elemet.




Oldal megosztása

Megoszthatja az Ön számára érdekes oldalakat másokkal ASUS Tablet készülékéről e-mail fiókon, felhő-tárhelyen, Bluetooth-kapcsolaton és egyéb ASUS Tablet alkalmazásokon keresztül.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Egy weboldalon érintse meg a  > **Share page (Oldal megosztása)** elemet.
3. Érintse meg az oldal megosztására használni kívánt fiókot vagy alkalmazást.

Az oldalak későbbi olvasása



Ha érdekes információt talált online, amelynek elolvasására pillanatnyilag nincs ideje, megjelölheti később elolvasandó feladatként. Visszakeresheti és alkalmas időben elolvashatja az oldalt a Későbbi teendők alkalmazásban.

1. Az oldalon érintse meg a  > **Read later (Elolvasás később)** elemet.
2. Az oldal visszakereséséhez érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet a Kezdőlapon.

MEGJEGYZÉSEK: A később elolvasandó oldalak böngészésének részleteit lásd itt: [Online olvasás bepótlása azonnal](#).

Új fül hozzáadása

Rejtse el az aktuális weboldalt és nyisson új ablakot a szörfölés vagy másik weboldal böngészésének folytatásához.

1. Az aktuális oldalon érintse meg a  > **New tab (Új fül)** elemet, vagy érintse meg a(z)  elemet az aktuális fül mellett.
2. Gépelje be az URL-címet az URL mezőbe, majd folytassa az interneten való böngészést ASUS Tablet gépén.
3. Ha további fület kíván hozzáadni, ismételje meg az 1. lépést.


MEGJEGYZÉSEK:

- Ha sok weboldalt nyit meg a böngészőprogramban, lassul a betöltési teljesítmény.
 - Ha az internetkapcsolat lassul, próbálja meg kiüríteni a gyorsítótárat. A részletekért tekintse meg a [Böngésző gyorsítótár kiürítése](#) című részt.
-

Oldalak megjelölése könyvjelzővel

Jelölje meg kedvenc oldalait vagy weblapjait könyvjelzővel, hogy később újra böngészhessen rajtuk.

Oldal könyvjelzővel való megjelöléséhez:




Az oldalon tartózkodva érintse meg a  > **Save to bookmarks (Mentés a könyvjelzők közé)** elemet. Amikor legközelebb megnyitja a böngészőprogramot, gyorsan megérintheti a könyvjelzővel megjelölt oldalt.


Intelligens online olvasás

ASUS Tablet készüléke automatikusan engedélyezi a Smart Reader módot azokon oldalakon, amelyek sok fölöslegesnek tartott vagy figyelmet elvonó elemet tartalmaznak, mint pl. szalagcím-hírdetések, ikonok vagy menüelemek. Eltávolíthatja ezeket az elemeket és csak az oldal fontos tartalmára koncentrálhat.

MEGJEGYZÉSEK: A Smart Reader mód támogatja a Wikipedia, CNN, ESPN, BCC és NY Times oldalakat.


A Smart Reader mód használatához:

- Érintse meg a Smart Reader mód ikonját  a fölösleges vagy figyelmet elvonó elemek automatikus eltávolításához és csak az oldal lényeges tartalmának mutatásához.
- A Smart Reader mód oldalon végezze el bármelyik műveletet az alábbiak közül:
 - Érintse meg a(z)  elemet az Olvasási lista vagy a mentett weboldalak megjelenítéséhez.
 - Érintse meg a(z)  elemet a Kiemelő eszköz indításához és válassza ki a kívánt színt, majd húzza át a kiemelni kívánt szöveget.
 - Csúsztassa össze/szét a két ujját az oldal nagyításához/kicsinyítéséhez.



A böngésző gyorsítótár ürítése

Ürítse ki a böngésző gyorsítótárát az ideiglenes internetfájlok, weboldalak és sütik törléséhez, amelyek tárolása ideiglenesen történik az ASUS Tablet készüléken. Ez segít növelni a böngészőprogram betöltési sebességét.

1. Indítsa el a böngészőprogramot.
2. Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Privacy & security (Adatvédelem és biztonság)** > **Clear cache (Gyorsítótár ürítése)** elemet.
3. Kattintson az **OK** gombra a megerősítést kérő üzeneten.

Email

Adja hozzá Exchange, Gmail, Yahoo-fiókját! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP fiókokat vehet fel, hogy közvetlenül az eszközén fogadhasson, hozhasson létre és böngésszen e-maileket. E fiókok e-mailes címjegyzékeit is szinkronizálhatja ASUS Tablet készülékén.

FONTOS! ASUS Tablet készülékének Wi-Fi vagy mobilhálózathoz kell csatlakoznia e-mail fiók hozzáadásához, illetve üzenetek küldéséhez és fogadásához a hozzáadott fiókok használatával. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

E-mail fiók beállítása

ASUS Tablet készülékével történő e-mail üzenetek fogadásához, olvasásához és küldéséhez állítsa be meglévő személyes vagy munkahelyi e-mail fiókját.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **E-mail** elemet az e-mail alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a beállítani kívánt e-mail szolgáltató nevét.
3. Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Következő** elemet.


MEGJEGYZÉS: Várjon, amíg eszköze automatikusan ellenőrzi a beérkezett és kimenő üzenetek kiszolgálójának beállításait.

4. A **Fiók beállítása** konfigurálása, például a postaláda ellenőrzési gyakorisága, a szinkronizálás napjai, vagy a beérkező e-mailek értesítése. Ha végzett, érintse meg a **Következő** elemet.
5. Adjon meg egy fióknevet, amelyet fel kíván tüntetni a kimenő üzenetekben, majd érintse meg a **Következő** gombot, hogy bejelentkezhesen a beérkező üzenetek mappába.

MEGJEGYZÉSEK: Ha munkahelyi fiókot kíván beállítani ASUS Tablet készülékén, érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál az e-mail beállításokkal kapcsolatban.


E-mail fiókok hozzáadása

Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, létrehozhat egyet annak érdekében, hogy ASUS Tablet készülékével közvetlenül fogadhasson, olvashasson, illetve küldhessen e-mail üzeneteket.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **E-mail** elemet az e-mail alkalmazás indításához.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet, majd adjon egy e-mail fiókot.
3. Érintse meg a beállítani kívánt e-mail szolgáltató nevét.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új e-mail-fiók beállításának elvégzéséhez.


MEGJEGYZÉS: A telepítési folyamat elvégzését illetően elolvashatja a kézikönyv E-mail fiók beállítása fejezetének 3-5. lépését is.

Gmail-fiók beállítása

1. Érintse meg a **Google**, majd a **Gmail** elemet.
2. **E-mail és Jelszó** adatait, majd érintse meg a .

MEGJEGYZÉS:

- Érintse meg az **Új** elemet, ha nem rendelkezik **Google-fiókkal (Google Account)**.
 - Bejelentkezéskor várnia kell, amíg eszköze a fiók telepítése során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.
-

3. Használja Google-fiókját beállításainak és adatainak biztonsági mentésére. A Gmail-fiókba történő bejelentkezéshez érintse meg a  elemet.


FONTOS! Ha a Gmail fiókon kívül más e-mail fiókokkal is rendelkezik, akkor az Email alkalmazás használatával időt takaríthat meg, és egy helyen hozzáférhet az összes e-mail fiókjához.

Naptár

A Calendar (Naptár) alkalmazással az ASUS Tableten nyomon követheti a fontos eseményeket. Események létrehozása mellett emlékeztetőket is állíthat be vagy visszaszámláló értesítést hozhat létre, nehogy lemaradjon a fontos alkalmakról. Tárolja a VIP-partnerekhez beállított olyan eseményeket, mint az évfordulók és születésnapok.

Események létrehozása

Esemény létrehozásához:



1. Érintse meg a **ASUS > Naptár** elemet.
2. Érintse meg a  elemet új esemény létrehozásához.
3. A New event (Új esemény) képernyőn adja meg az esemény szükséges adatait.
4. Kapcsolja a Visszaszámlálás elemet **ON (BE)** helyzetbe. Visszaszámlálási értesítés jelenik meg a Rendszer-értesítési panelen, amely tájékoztatja, hány nap van hátra az eseményig.

MEGJEGYZÉSEK: A Rendszer-értesítési panellel kapcsolatos részleteket lásd itt: [Rendszer-értesítések](#).

5. **AReminders (Emlékeztetők)** mezőben válassza ki, mely időpontban kíván figyelmeztetést vagy emlékeztetőt kapni az eseményről.
6. Ha végzett, érintse meg a **Kész** elemet a mentéshez és a kilépéshez.

Fiók hozzáadása a Naptárhoz

Amellett, hogy az ASUS Tableten naplózott eseményt hozhat létre, a Naptárat olyan események létrehozására is használhatja, amelyek szinkronizálása automatikusan megtörténik a saját online fiókjával. Előbb azonban ezeket a fiókokat a Naptárhoz kell adnia a következő lépések követésével:

1. Érintse meg a **Asus > Naptár** elemet.
2. Érintse meg a  > **Fiókok** elemet > .
3. Érintse meg a hozzáadni kívánt fiókot.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az új fiók Naptárhoz történő hozzáadásához.

Esemény létrehozása a fiókján


Ha hozzáadta a Naptárral szinkronizálni kívánt online fiókokat, immár használhatja az ASUS Tabletet értesítések létrehozásához azon online fiókok számára. Ezt a következő lépésekkel teheti meg:


1. Érintse meg a **ASUS > Naptár** elemet.
2. Érintse meg a **Új esemény** elemet új esemény létrehozásához.
3. A New event (Új esemény) képernyőn érintse meg a **Saját naptáram** elemet a Naptárral jelenleg szinkronizált összes fiók megtekintéséhez.
4. Érintse meg azt a fiókot, amelyhez új eseményt kíván létrehozni.
5. A Új esemény képernyőn adja meg az esemény szükséges adatait, majd érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

MEGJEGYZÉS: A munka folytatásához és a következő lépések elvégzéséhez online fiókját adja hozzá a Naptárhoz. További részletekért lásd: [Fiók hozzáadása a Naptárhoz](#).

Emlékeztetők engedélyezése eseményekhez

Amennyiben szeretne emlékeztetőket és értesítéseket kapni az Ön számára fontos, különleges eseményekről, mint pl. születésnapok, évfordulók, értekezletek és egyébek, kapcsolja be a Naptár figyelmeztetés funkcióját.

1. Érintse meg a **ASUS > Naptár** elemet.
2. Érintse meg a  **Fiókok** elemet
3. Érintse meg azon fiókokat, amelyekről értesítéseket kíván fogadni.



MEGJEGYZÉSEK:

- A VIP-személyekkel kapcsolatos esemény-felügyeltetések beállításával kapcsolatos részleteket lásd itt: [Esemény hozzáadása VIP-partnerhez](#).
 - Felügyeltetések vagy emlékeztetők fogadása [What's Next](#) elemként.
-


What's Next

Ne maradjon le a fontos eseményekről, a napozásról, vagy VIP-partnerei üzeneteiről/e-mailjeiről/hívásairól (egyes típusokon). Állítsa be naptárán az eseményeket, Kedvenceket és VIP-csoportokat, illetve időjárás-előrejelzéseket, hogy az elkövetkezendő eseményekről értesítéseket és emléktetítőket kaphasson. Tekintse meg What's Next értesítéseit a Zárolt képernyőn, Rendszerértesítések panelen és a What's Next minialkalmazáson vagy alkalmazáson.

Esemény-émléktetők fogadása

What's Next esemény-figyelmeztetések és emléktetők fogadásához ügyeljen a következőkre:

- Állítsa be a VIP-személy eseményeinek adatait, pl. születésnapját vagy évfordulóját a Partnerek alkalmazásban. A részletekért lásd: [Esemény VIP-partnerhez rendelése](#).
- Beállíthat egy eseményt és annak emléktetési idejét a Naptár alkalmazásban. A részleteket lásd: [Események létrehozása](#).



Esemény-meghívók fogadása vagy elutasítása


E-mailek, például eseményre szóló meghívók küldéséhez és fogadásához állítson be e-mail fiókot az E-mail alkalmazásban. Ha e-mailben fogad meghívót, megtörténik az események szinkronizálása a Calendar (Naptár) alkalmazással.

MEGJEGYZÉS: További részletekért lásd: [Email \(E-mail\)](#) és [Calendar \(Naptár\)](#).

FONTOS! E-mailes meghívók vagy eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések fogadásához az ASUS Tablet készüléknek Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradjni](#).

Meghívó fogadásához vagy elutasításához:

1. Érintse meg az e-mailes meghívót a megnyitásához.
2. Érintse meg a **Yes (Igen)** gombot a meghívó elfogadásához, vagy a **No (Nem)** gombot az elutasításához. Válaszát a rendszer az esemény rendezőjéhez vagy házigazdjához küldi e-mailben.




Eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések fogadása

Amikor meghívót fogad el elfogad egy eseményre, emlékeztetőket fog kapni az eseményben történő változásokra vonatkozóan, mint pl. elnapolás, törlés, helyszín módosítása, vagy napirendi módosítás. Ezek az eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetések a Zárolt képernyőn, Rendszerértesítések panelen és a What's Next minialkalmazáson vagy alkalmazáson jelennek meg.


Esemény-felügyelet indítása

Néhány perccel az esemény előtt emlékeztetőt fog kapni arról, hogy az esemény hamarosan elkezdődik. Felhívhatja a rendezőt vagy házigazdát, hogy értesítse, késni fog.




Figyelmeztetés törölt eseményre vonatkozóan

Törlésre vonatkozó figyelmeztetést kap, ha a szervező vagy házigazda törli az eseményt.



Figyelmeztetés átütemezett eseményre vonatkozóan


Figyelmeztetést kap, ha az eseményt elnapolják, átütemezik vagy áthelyezik.



Időjárás-jelentés fogadása

Valós időben fogadhat AccuWeather® jelentéseket óránként vagy akár 12 óránként, jelenlegi helyére vagy a világ más részeire vonatkozóan. Terveket ütemezhet be akár hét (7) napra a 7 napos időjárás-előrejelzés alapján, illetve megfelelően öltözhetsz fel az AccuWeather RealFeel® hőmérséklet alapján. Valós idejű UV- vagy légszennyezettségi mutatót is kaphat, amelynek segítségével megteheti a szükséges védelmi intézkedéseket az ártalmas ibolyántúli sugárzással vagy légszennyezéssel szemben.

1. Az időjárás-előrejelzések fogadása előtt győződjön meg az alábbiakról:
 - A Wi-Fi és mobilhálózat be van kapcsolva, ha bent tartózkodik, illetve a GPS funkció be van kapcsolva, ha kint tartózkodik.
 - Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a **■ ■ ■ ■** > **Settings (Beállítások)** > **Location access (Helyszín hozzáférése)** elemben.
2. Indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást az alábbi két lehetőség egyikének végrehajtásával:
 - Érintse meg a **■ ■ ■ ■** > **Weather (Időjárás)** elemet.
 - Az ASUS Tablet kezdőlapján érintse meg az időjárás ikont.



3. Érintse meg az **■** > **Edit (Szerkesztés)** majd a(z) **+** elemet.
4. A keresődobozba írja be a várost vagy területet, amelynek időjárására kíváncsi.
5. Várjon, amíg az ASUS Tablet lekéri az időjárás információkat. A város vagy terület időjárásadatai az Ön helyszínlistájához lesznek adva. Érintse meg a város vagy terület időjárásadatait, amelyeket meg kíván jeleníteni a What's Next minialkalmazásban a Kezdőlapon.

Do It Later

Még a legcsekélyebb dolgokat is nyilvántarthatja elfoglalt életében. Még ha túl elfoglalt is, válaszolhat e-mailjeire, SMS-üzeneteire (egyes típusokon), hívásaira (egyes típusokon), illetve elolvashatja az online híreket, vagy egyéb fontos teendőket adhat hozzá, amikor csak akarja.

Jelölje meg a nem olvasott üzeneteit vagy e-mailjeit, érdekes weboldalait és nem fogadott hívásait mint **Válasz később**, **Olvasás később**, illetve **Hívás később** elemek (egyes típusokon). Ezek a megjelölt elemek a Do It Later (Később elvégzendő) feladatok közé kerülnek, és elvégezheti őket, amikor ráér.

MEGJEGYZÉS:

- A **Do It Later** funkciót támogató, elterjedt harmadikfél-alkalmazások között szerepel a Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube és az IMDb.
 - Nem minden alkalmazást oszthat meg a **Do It Later** alkalmazással, illetve adhat hozzá feladatokat.
-

Teendők hozzáadása


Hozzon létre fontos teendőket munkája vagy társasági élete szervezéséhez munkahelyén vagy magánéletében.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a(z) **+** elemet, majd töltsse ki a szükséges adatokat.
3. Ha fontossági szintet kíván beállítani, válassza a **High (Fontos)** elemet az Fontosság mezőben.
4. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

Teendők fontosságának beállítása

Állítsa be teendői fontossági szintjét, hogy annak megfelelően fontossági sorrendbe tudja állítani őket és intézkedhessen.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a legfontosabbnak beállítandó feladatot.
3. A feladat képernyő fontosság mezőjében válassza a **High (Fontos)** lehetőséget.
4. Ha befejezte, érintse meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉSEK: A fontos teendők  jellel vannak jelölve a Do It Later listán. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megállapítsa, mely teendőt kell azonnal elvégezni.

Azonnali visszahívás (csak egyes típusok esetében)

Ha korábban beállított egy fontos hívást később visszahívandóként, később visszakeresheti és visszahívhatja a Do It Later alkalmazásból, ha van ideje.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet.
2. Jelölje ki a visszahívandó hívást, majd érintse meg a **Call now (Hívás most)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: A hívások később hívandó feladatként történő beállítását lásd itt:

- [Visszahívás beállítása bejövő hívásokhoz](#)
 - [Visszahívás beállítása nem fogadott hívásokhoz](#)
-

Online olvasás bepótlása azonnal

Visszakeresheti a korábban később olvasandóként beállított oldalakat és a Do It Later alkalmazásban bepótolhatja online elolvasásukat az Önnek megfelelő időpontban.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet.
2. Jelölje ki az olvasandó oldalt vagy oldalakat, majd érintse meg a **Read now (Olvasás most)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Az oldalak később olvasandó feladatként történő beállítását lásd itt: [Az oldalak későbbi olvasása](#).

Azonnali válasz (csak egyes típusok esetében)

Ha korábban beállított egy SMS-üzenetet később megválaszolandóként, később visszakeresheti és válaszolhat az üzenetre a Do It Later alkalmazásból, amikor van ideje.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet.
2. Jelölje ki a megválaszolandó SMS-üzenetet, majd érintse meg az **Reply now (Azonnali válasz)** elemet.

MEGJEGYZÉSEK: Az oldalak később megválaszolandó feladatként történő beállítását lásd itt: [Későbbi üzenetkezelés](#).

Teendők törlése


Törölheti az elkészült, lejárt vagy fölösleges teendőket a Do It Later alkalmazásban.

1. A Kezdőlapra érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a listáról eltávolítani kívánt feladatot, majd érintse meg a **Delete (Törlés)** elemet.

SuperNote









A jegyzetelést változtassa mókás, kreatív tevékenységgé a Supernote használata révén.

Ez a könnyen kezelhető alkalmazás lehetővé teszi, hogy közvetlenül az érintőképernyőre történő írással vagy rajzolással jegyzetömbbe szervezett jegyzeteket hozzon létre. Jegyzetek készítése során multimédia fájlokat is hozzáadhat más alkalmazásokból, és megoszthatja őket a közösségi oldalakon vagy Felhőtárhely-fiókján keresztül.




Az ikonok értelmezése

A választott beviteli módtól függően ezek az ikonok jelennek meg jegyzetelés közben a SuperNote alkalmazásban.

-
-  Ezt a módot válassza, ha a virtuális billentyűzetet kívánja használni jegyzeteléshez.
 -  Ezt a módot válassza, ha firkálni szeretne, vagy kézírással akarja rögzíteni a jegyzeteit.
 -  Ezt a rajzolósi módot válassza, ha rajzokat vagy firkálmányokat kíván létrehozni.
 -  Ha írás vagy gépelés módban van, érintse meg az ikont a betűk vastagságának és színének kiválasztásához.
 -  Ha rajzolás módban van, érintse meg az ikont a rajzolósi eszköz és a vonalak színének, illetve vastagságának kiválasztásához.
 -  Ha rajzolás módban van, érintse meg az ikont a jegyzet bizonyos tartalmának törléséhez.
 -  Érintse meg az ikont fotó vagy videó készítéséhez, hang rögzítéséhez, valamint dátumbélyegző és egyébek hozzáadásához.
 -  Érintse meg az ikont, hogy új oldalt adjon a jegyzetömbhöz.
-

Új jegyzetfüzet létrehozása

Új fájlok Supernote segítségével történő létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg az **ASUS > SuperNote** elemet, majd a  elemet.
2. Válasszon sablont és kezdje el írni a jegyzeteit.

Jegyzetömb megosztása a Felhőn

Megoszthatja jegyzetömbjét a Felhőn a következő lépések követésével:

1. A Supernote kezdőlapján érintse meg és tartsa ujját a megosztani kívánt jegyzetömbön.
2. Az előugró ablakban érintse meg az **Cloud sync engedélyezése** elemet.
3. Adja meg ASUS WebStorage-fiókjának felhasználónevét és jelszavát, hogy elvégezhesse a jegyzetömb szinkronizálását a Felhővel.
4. Amint sikeresen megtörtént a jegyzetömb szinkronizálása a Felhővel, megjelenik a Felhő ikon a megosztott jegyzetömb fölött.

Jegyzet megosztása a Felhőn

Jegyzetömbön kívül önálló jegyzeteket is megoszthat a Supernote alkalmazásból a Felhőtárhely-fiókkal. Ehhez a következőket kell tennie:



1. Indítsa el a megosztandó jegyzetet tartalmazó jegyzetömböt.
2. Érintse meg és tartsa ujját a megosztandó jegyzeten.
3. A felugró menüben érintse meg a **Megoszt** elemet, majd jelölje ki, milyen típusú fájlformátumban kívánja azt megosztani.
4. A következő képernyőn válassza ki azt a Felhőtárhely-fiókot, amelyen meg kívánja osztani jegyzetét.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kijelölt jegyzet megosztásának befejezéséhez.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS Tablet belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.



A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a  > **Belső tároló** elemet az ASUS Tablet tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához.

A külső adathordozó elérése



A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Helyezze be a microSD-kártyát az ASUS Tabletbe.
2. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
3. Érintse meg a  > **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát.

Felhő-tárhely elérése

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS Tablet készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).

A felhőtárhely-fiókokban mentett fájlok eléréséhez:

1. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd egy felhőtárhelyet a **Felhő tárhely** menü alatt.

A Felhő


Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

ASUS WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be ASUS WebStorage-fiókjába és ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg ASUS WebStorage-fiókján keresztül.

MEGJEGYZÉS: Az automata feltöltés funkció használatához engedélyezze az Instant Upload (Azonnali feltöltés) elemet a **Settings (Beállítások) > Instant Upload (Azonnali feltöltés)** menüben, ami az ASUS WebStorage-fiókjában található.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS Tablet készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).



Adatátvitel


Töltse át adatait, mint pl. partnereit vagy naptárbejegyzéseit régi mobilkészülékéről ASUS Tablet eszközére Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Az adatátvitel használatához:

1. Párosítsa régi mobilkészülékét ASUS Tablet eszközével Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

MEGJEGYZÉSEK: Az eszközök párosításával kapcsolatos további részletekért lásd: [Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth®-eszközzel.](#)


2. Az Minden alkalmazás képernyőn érintse meg a **Data transfer (Adatátvitel)** alkalmazást.
3. Érintse meg a **Transfer Wizard** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat az adatátviteli folyamat végrehajtásához.




ASUS-támogatás

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve közvetlenül léphet kapcsolatba más Zen UI felhasználókkal, és megoszthatja velük a ZenUI 2.0 alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatait.

A ZenUI sűgó eléréséhez:

1. Érintse meg az  > **ASUS Support (ASUS-támogatás)** elemet.
2. Érintse meg a **ZenUI Apps (ZenUI alkalmazások)** elemet, hogy kiválassza az alkalmazást, amellyel kapcsolatban választ keres.



Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.

FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audió jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audió jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon ezzel az eszközzel.
 - Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-

Play Games


Töltse le a legújabb játékokat online és ossza meg őket a közösségi fiókjaiban a Play Games alkalmazás segítségével. Többszereplős játékokhoz is csatlakozhat és megtekintheti a legjobb pontszámokat a játékos versengéshez.

FONTOS! Jelentkezzen be Google-fiókjába a Play Games szolgáltatásainka maximális kihasználásához..

A Play Games használata

A Play Games használatához:

1. Érintse meg a **Google > Play Games** elemet.
2. Érintse meg a használni kívánt lehetőséget.



Eddigi tevékenységének összesített áttekintéséhez érintse meg ezt az opciót. Google+ partnereinek játéktevékenységét is megtekintheti ezzel a lehetőséggel.

Játék tevékenységének megtekintéséhez a következő opciókat használja: **RECENT GAMES (NEMRÉG JÁTSZOTT JÁTÉKOK), MINDEN JÁTÉKOM, TELEPÍTETT**

Érintse meg az összes játék-értesítés megtekintéséhez a következő opciók alatt: **MATCHES (MECCSEK), GIFTS & REQUESTS (AJÁNDÉKOK ÉS KÉPÉSEK), QUESTS (KÜLDETÉSEK)**

Érintse meg mindazon Google-partnerek nevének megtekintéséhez, akik szintén a Play Store-on keresztül játszanak. A következő opciók alatt megtekintheti őket: **FOLLOWING (KÖVETÉS), LEHETSÉGES ISMERŐSÖK**


Érintse meg a játékok böngészéséhez az alábbi kategóriák alatt: **KIEMELT, NÉPSZERŰ, NÉPSZERŰ TÖBBSZEREPLŐS**

Zene

A Music alkalmazás automatikusan megkeresi az ASUS Tablet belső és külső tárolórendszerében tárolt összes dalt. A zenei fájlokat lejátszási listába szervezheti, vagy sorba állíthatja őket a sorrendben történő lejátszáshoz. A zenei adatfolyamot olyan felhő-tárhelyekről is letöltheti, mint pl. ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive és Drive.

FONTOS! Mielőtt zenei adatfolyamot töltene le egy felhő-tárhelyről, győződjön meg arról, hogy az ASUS Tablet csatlakozik Wi-Fi vagy mobilhálózathoz. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).


A Music indítása

A Music indításához érintse meg a  > **Zene** elemet.

Zeneszámok lejátszása

Dal lejátszásához:


1. A Zene alkalmazásban érintse meg a **Music (Zene)** elemet, majd jelölje ki a **Songs (Dalok)** elemet. A zenei fájlok tallózásának egyéb módját is kiválaszthatja, pl.: **Album (Album)**, **Artist (Előadó)**, **Genres (Műfajok)**, **Composer (Zeneszerző)** vagy **Folder (Mappa)**.
2. A listán érintse meg a lejátszani kívánt dalt. Érintse meg a **Play All (Összes lejátszása)** elemet, ha az összes dalt le kívánja játszani.
3. Az éppen lejátszott dal adatainak teljes képernyős megtekintéséhez húzza felfelé ujját a dalcím sávjáról.



- Érintse meg a dal kedvencekhez adásához
- Érintse meg a dal lejátszásához vagy szüneteltetéséhez
- Érintse meg a véletlen sorrendű lejátszás engedélyezéséhez/letiltásához
- Érintse meg a következő dal lejátszásához
- Érintse meg és tartsa nyomva a dal előretekeréséhez
- Érintse meg az előző dal lejátszásához
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a dal visszatekeréséhez
- Érintse meg az aktuális dal vagy az összes dal ismétléséhez, illetve az ismétlés funkció kikapcsolásához

MEGJEGYZÉSEK: Több dal meglévő lejátszási listára való felvételével kapcsolatban lásd az alábbi: [Dalok felvétele lejátszási listára](#).

További lejátszási lehetőségek

Lejátszás közben megérintheti a(z)  elemet, és az alábbi lehetőségek közül bármelyiket elvégezheti.

Hozzáadás a lejátszási listához	Érintse meg, ha szeretné felvenni a dalt egy meglévő lejátszási listára, vagy szeretne létrehozni egy új listát a dal felvételéhez.
Lejátszás itt:	Érintse meg a közelben lévő eszközök kereséséhez és a dal lejátszásához. MEGJEGYZÉSEK: A részleteket lásd: Lejátszás más eszközökön .
Megosztás	Érintse meg a dal valamilyen alkalmazáson vagy felhőtárhely-fiókon keresztül történő megosztásához.
Edit info (Információ szerkesztése)	Érintse meg, hogy részleteket adhasson a dalhoz.
Sor törlése	Érintse meg a Clear queue (Sor törlése) elemet, ha az összes dalt törölni kívánja a lejátszási sorból.
Hangszín-szabályozó	Érintse meg a hangszín-szabályozó beállítások konfigurálásához, ha jobb hangzást szeretne elérni a daloknál.
Sleep timer (Elalvási időzítő)	Beállíthatja, hogy mikor álljon le a zene lejátszása.
Beállítások	Érintse meg ezt a lehetőséget a zenei beállítások konfigurálásához.
Feedback & Help (Visszajelzés és súgó)	Keressen választ kérdéseire és küldje el nekünk visszajelzését.


Zenei adatfolyamok letöltése a felhőről

Regisztráljon vagy jelentkezzen be egy felhő-tárhelyre és töltsön le zenei adatfolyamot felhő-tárhelyéről az ASUS Tablet készülékre.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat engedélyezett ASUS Tablet készülékén. A részleteket lásd: [Kapcsolatban maradni](#).


Felhőtárhely-fiók hozzáadása

Felhőtárhely-fiók hozzáadásához:

1. A Music kezdőlapra érintse meg a(z)  elemet.
2. A Cloud Music alatt érintse meg az **Add cloud service (Felhőszolgáltatás hozzáadása)** elemet.
3. Válassza ki azon felhő-tárhely szolgáltatást, amelyről zenefájlokat kíván lejátszani.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat felhőtárhely-fiókjába történő bejelentkezéséhez.



Zenei adatfolyam letöltése a felhőről

Zenei adatfolyam felhőről történő letöltéséhez.

1. A Music kezdőlapra érintse meg a(z)  elemet.
2. A **Cloud Music** alatt érintse meg azt a felhőtárhely-fiókot, ahonnan a zenei adatfolyamot le akarja tölteni.
3. Válassza ki a kívánt dalt, majd érintse meg a lejátszáshoz.



Lejátszási lista létrehozása

Gyűjtse össze kedvenc dalait különféle forrásokból, pl. belső tároló, külső tároló vagy felhőtárhely-fiók, majd rendezze őket lejátszási listára.

1. A Music kezdőlapra érintse meg a(z)  elemet.
2. A **Playlist (Lejátszási lista)** alatt érintse meg a **My playlist (Saját lejátszási lista)** elemet, majd érintse meg a(z)  elemet.
3. Nevezze el a lejátszási listát, majd érintse meg a **Save (Mentés)** elemet.

Dalok felvétele a lejátszási listára

Több dalt is felvehet lejátszási listájára helyi forrásból (belső és külső tároló) vagy felhőtárhely-fiókról.



1. A Music kezdőlapra érintse meg a(z)  elemet.
2. A **Playlist (Lejátszási lista)** alatt érintse meg a **My playlist (Saját lejátszási lista)** elemet, majd érintse meg a lejátszási lista nevét.
3. Érintse meg az  > **Add songs (Dalok hozzáadása)** elemet.
4. Érintse meg azt a zenei forrást, ahonnan további dalokat kíván felvenni a lejátszási listára.
5. Válassza ki, hogyan szeretne tallózni a dalok között: **Album (Album)**, **Artist (Előadó)**, **Genres (Műfajok)**, **Composer (Zeneszerző)**, **Songs (Dalok)** vagy **Folder (Mappa)**.
6. Válassza ki a lejátszási listára felvenni kívánt dalokat. Érintse meg a **Select All (Összes kiválasztása)** elemet, ha a zenei listáról, albumról, mappából vagy kedvenc előadóitól származó összes dalt fel kívánja venni.

MEGJEGYZÉSEK: A most lejátszott dalt is felveheti egy meglévő lejátszási listára. A részleteket lásd: [Egyéb lejátszási lehetőségek](#).

Lejátszás más eszközökön

A PlayTo funkció segítségével zenei adatfolyamot tölthet le ASUS Tablet készülékéről a közelben lévő más Miracast- vagy DLNA-kompatibilis eszközökre.

A PlayTo használatához:

1. Az éppen lejátszott dalon érintse meg a  > **PlayTo** elemet.
2. Érintse meg azt az eszközt, amelyre a zenei adatfolyamot továbbítani kívánja. Megtörténik az ASUS Tablet készüléken lévő zene lejátszása a másik készüléken.
3. A PlayTo leállításához érintse meg a  > **Disconnect (Kapcsolat bontása)** elemet.

Kapcsolatban maradni



7

Wi-Fi

Az ASUS Tablet Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ASUS Tablet készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:

- Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
- Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.

2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz



1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ASUS Tablet automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása

A Wi-Fi letiltásához:



1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS Tablet Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth®-eszkővel

Hogy az ASUS Tablet Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszkővel. Az ASUS Tablet automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ASUS Tablet Bluetooth-eszkővel történő párosításához:

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.


FONTOS!

- Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva rajta és látható állapotban van.
 - A Bluetooth funkció engedélyezésének és láthatóvá tételének módját illetően lásd az eszköz használati útmutatóját.
-

2. Érintse meg ASUS Tablet készülékét, ha szeretné azt láthatóvá tenni más Bluetooth-eszközök számára.
3. További Bluetooth-eszközök kereséséhez érintse meg a **Eszközök keresése** elemet.
4. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszközt, amelyet párosítani kíván.
5. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a hozzáférési kulcs látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.

Az ASUS Tablet párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszkővel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Bluetooth elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszköz  ikonját, amelynek párosítását meg kívánja szüntetni, majd érintse meg az **Párosítás törlése** elemet.

Kapcsolat-megosztás

Ha a Wi-Fi szolgáltatás nem érhető el, ASUS Tablet készülékét modemként használhatja, vagy Wi-Fi hotspottá alakíthatja, hogy laptop, tablet vagy egyéb mobilkészülékén internetkapcsolatot létesíthessen.



FONTOS! A mobilszolgáltatók többsége adatelőfizetéshez kötheti az internet-megosztás funkció használatát. Az adatszolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.


MEGJEGYZÉSEK:

- A kapcsolat-megosztással megvalósuló internetelérés sebessége lassabb lehet a normál Wi-Fi vagy mobilkapcsolatnál.
- Csak korlátozott számú mobilkészülék használhatja ASUS Tablet készüléke megosztott-kapcsolatát.
- Kapcsolja ki a kapcsolat-megosztást, ha nem használja, mert így takarékoskodhat az akkumulátorral.


Wi-Fi Hotspot

ASUS Tablet készülékét Wi-Fi Hotspottá alakíthatja, így más eszközökhöz kapcsolódhat.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **More (Több)** > **Tethering (Kapcsolat-megosztás)** > **Set up Wi-Fi hotspot (Wi-Fi hotspot beállítása)** elemet.
3. Egyedi SSID-t vagy hálózatnevet és erős, 8 karakteres jelszót adjon a Wi-Fi hotspotnak. Ha végzett, érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.



4. A Kapcsolat-megosztás képernyőn érintse meg a **Wi-Fi hotspot** elemet a Wi-Fi hotspot ASUS Tablet készülékén történő bekapcsolásához.



5. Ugyanúgy kapcsolódjon más eszközökkel az ASUS Tablet hotspot kapcsolatához, mint ahogy Wi-Fi hálózathoz kapcsolódna.


Bluetooth kapcsolat-megosztás

Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS Tablet készülékén, majd kapcsolódjon más eszközökhöz a Share Link segítségével, vagy nyomtatóhoz is kapcsolódhat.

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS Tablet készülékén és a másik eszközön.
2. Párosítsa mindkét eszközt.

MEGJEGYZÉSEK: A részleteket lásd: [ASUS Tablet párosítása Bluetooth®-eszközzel](#).

3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **More (Több) > Tethering (Kapcsolat-megosztás)** elemet, majd húzza a **Bluetooth tethering (Bluetooth kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe.



PlayTo

A PlayTo alkalmazás lehetővé teszi az ASUS Tablet screencast adatfolyamának továbbítását egy kompatibilis megjelenítőre. Ezáltal a külső megjelenítő kettős monitorrá vagy az ASUS Tablet második monitorává válik.

FONTOS! A külső kijelzőnek Miracast™ vagy DLNA® technológiával kell rendelkeznie a PlayTo alkalmazás támogatásához.

A PlayTo indítása


Kétféleképpen indíthatja el a PlayTo funkciót az ASUS Tabletről:

A Gyorsbeállítások menüből

1. Állítsa be az adatfolyamot támogató megjelenítőt, amelyet az ASUS Tablettel kíván használni.
2. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt az ASUS Tableten, majd érintse meg a **PlayTo** elemet.
3. A párosítás indításához tekintse meg az SSID-t az adatfolyamot támogató megjelenítőn, és ugyanazt az SSID-t válassza az ASUS Tablet készüléken.

Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, az adatfolyamot támogató megjelenítőn ugyanaz a kép lesz látható, mint az ASUS Tablet készüléken.

A Beállítások menüből

1. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. A Wireless & networks (Vezeték nélküli és hálózatok) menüben érintse meg a **Többi**, majd a **PlayTo** elemet.
3. A párosítás indításához tekintse meg az SSID-t az adatfolyamot támogató megjelenítőn, és ugyanazt az SSID-t válassza az ASUS Tablet készüléken.


Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, az adatfolyamot támogató megjelenítőn ugyanaz a kép lesz látható, mint az ASUS Tablet készüléken.


Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS Tablet készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárást.

A Időjárás alkalmazás indítása

A Kezdőlapon indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást az alábbi módszerek egyikével:


- Érintse meg a  > **Weather (Időjárás)** elemet.
- Az ASUS Tablet kezdőlapján érintse meg az időjárás ikont.



Weather kezdőlap

Állítsa be és töltse le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket. Az időjárás-jelentést vagy a napi előrejelzést megjelenítheti a What's Next minialkalmazásban vagy alkalmazásban, illetve a Naptár alkalmazásban.

MEGJEGYZÉSEK: További részletek, lásd: [Időjárás-jelentés fogadása](#)



Érintse meg, hogy megkeresse egy város időjárás-információit.

Érintse meg egy terület aktuális időjárás információinak lekéréséhez, az időjárás információ frissítéséhez, a helyszínlista szerkesztéséhez, illetve az időjárás-beállítások konfigurálásához

Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez.


Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínlistán szereplő egyéb városok időjárását.


Óra

Testreszabhatja az ASUS Tablet időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS Tabletet stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Érintse meg a  > Óra elemet.
- Az ASUS Tablet kezdőlapján a digitális óra megérintésével.



Világóra


Érintse meg a(z)  s elemet az ASUS Tablet világóra beállításainak eléréséhez.



- Érintse meg ezt egy új város hozzáadásához a világóra térképen.
- Érintse meg ezt, hogy az órát éjszakai módra állítsa.
- Érintse meg ezt a világórán megjelölt városok listájának megtekintéséhez.
- Érintse meg ezt a Clock (Óra) alkalmazás beállításainak eléréséhez.

Ébresztőóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Tablet világóra beállításainak eléréséhez.





Érintse meg ezt a korábban beállított ébresztések törléséhez.

Érintse meg új ébresztési időpont beállításához.

Érintse meg ezt az ébresztőóra funkció beállításainak eléréséhez.

Stopperóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Tablet stopperóráként történő használatához.





Érintse meg ezt a gombot a stopperóra indításához.

Időzítő

Több időzítő-opciót állíthat be az ASUS Tablet számára. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Az időzítő beállítása

1. Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Tablet időzítő funkciójának eléréséhez.



2. Használja a számbillentyűzetet a célidő megadásához, majd érintse meg a start (indítás) elemet az időzítő indításához.

A ZenLink ismertetése

Az ASUS kizárólagos ZenLink szolgáltatásával maximális hatékonysággal maradhat kapcsolatban. Ezekkel a ZenLink alkalmazásokkal más eszközökhöz csatlakozhat fájlok megosztásához és fogadásához.

A ZenLink az alábbi alkalmazásokat tartalmazza: Share Link, PC Link és Remote Link


MEGJEGYZÉSEK: Előfordulhat, hogy egyes ZenLink alkalmazások nem érhetők el ASUS Tablet készülékén.

Share Link

Fájlokat, alkalmazásokat, vagy médiatartalmat oszthat meg és fogadhat Android mobilkészülékek használatával a Share Link alkalmazás (ASUS mobilkészülékek), illetve a SHAREit alkalmazás (egyéb mobilkészülékek) használatával Wi-Fi hotspoton. Ezzel az alkalmazással 100 MB-nál nagyobb fájlokat, valamint egyszerre több fájlt küldhet, illetve fogadhat. A Share Link alkalmazás a Bluetooth funkcióval gyorsabban küld és fogad fájlokat.

Fájlok megosztása

1. A Kezdőlapra érintse meg a(z) **ZenLink > Share Link** elemet.
2. Érintse meg a **Send file (Fájl küldése)** elemet, majd válasszon a képernyőn megjelenő lehetőségek közül.




3. Érintse meg az elküldendő fájlokat, majd érintse meg a **Done (Kész)** gombot.
4. Miután ASUS Tablet készüléke más eszközöket érzékelt, érintse meg azt az eszközt, amellyel meg kívánja osztani a fájlokat.



Fájlok fogadása

Fájlok fogadásához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z)  elemet, majd a **Share Link** elemet.
2. Érintse meg a **Receive file (Fájl fogadása)** elemet, hogy fájlokat fogadhasson a feladótól.

PC Link


Használja számítógépét az ASUS Tablet, valamint alkalmazásai eléréséhez és vezérléséhez a PC Link segítségével. Lehetővé teszi az ASUS Tablet működtetését a számítógép billentyűzete és egere segítségével.

MEGJEGYZÉSEK: A PC Link használatához telepítenie kell a PC Link alkalmazást a számítógépére. Nyissa meg a <http://pmlink.asus.com> oldalt a PC Link letöltéséhez és telepítéséhez.

A PC Link használata

A PC Link használatához:

1. Csatlakoztassa az ASUS Tablet készüléket a számítógéphez egy USB-kábellel.
2. Az ASUS Tablet készüléken megjelenik egy felugró képernyő, az **Allow USB debugging (Hibakeresés engedélyezése)**. Érintse meg az **OK** elemet a számítógép és az ASUS Tablet kapcsolódásának engedélyezéséhez.
3. A számítógép asztalán indítsa el a **PC Link** alkalmazást, majd kattintson a **Connect (Kapcsolódás)** gombra.
4. A PC Link képernyőn kattintson az **OK** gombra. Amint kapcsolódott, hozzáférhet eszközehez és vezérelheti azt a billentyűzettel és az egérrel, gépelés, illetve kézmodulatok alkalmazásával.



Érintse meg ezt a PC Link bezárásához

Érintse meg ezt a PC Link képernyő nagyméretűre állításához

Érintse meg ezt a PC Link képernyő kisméretűre állításához

Érintse meg ezt további PC Link beállítások megtekintéséhez

A PC Link beállításainak áttekintése



Kattintson erre az ikonra, ha el szeretné forgatni az ASUS Tablet tükrözött képernyőjét a számítógép képernyőjén.



Kattintson erre az ikonra a hangerő minimális vagy maximális értékre állításához.



Kattintson erre az ikonra képernyőkép rögzítéséhez.



Kattintson erre az ikonra, ha fel szeretné ébreszteni vagy alvó állapotba szeretné állítani ASUS Tablet készülékét.



Kattintson erre az ikonra a PC Link frissítéseinek kereséséhez, és a képernyőképek elérési útjának megadásához.

Remote Link


ASUS Tablet készülékét vezeték nélküli beviteli, illetve prezentációs eszközzé varázsolhatja. Az alkalmazás használatával ASUS Tablet készülékét érintőpadként, érintőképernyős panelként, lézermutatóként és Windows® Media Player vezérlőként használhatja, miközben Bluetooth-kapcsolaton vagy Wi-Fi-n a számítógéphez kapcsolódik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A Remote Link használatához telepítenie kell a Remote Link alkalmazást a számítógépére. Látogasson el a <http://remotelink.asus.com> oldalra a Remote Link letöltéséhez és telepítéséhez.
- A Remote Link használatához párosítania kell számítógépét az ASUS Tablet készülékkel.


A Remote Link használata

A Remote Link használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a(z)  elemet, majd a **Remote Link** elemet.
2. Érintse meg a **Search Device (Eszköz keresése)** elemet, majd válassza ki az eszközt, amelyhez kapcsolódni kíván.

Remote Link érintőpad

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Smart Gesture aktiválásához és számítógépen történő navigáláshoz.




A számítógépen történő navigáláshoz húzza végig az ujját az érintőpadon.


Érintse meg ezt a gombot az egér bal gombfunkciójának emulálásához.

Érintse meg ezt a gombot az egér jobb gombfunkciójának emulálásához.

Mozgassa ezt a csúszkát a számítógép képernyőjének nagyításhoz/kicsinyítéséhez.

Remote Link prezentáció-vezérlő

Érintse meg a(z)  elemet a prezentációs diák számítógépen történő vezérléséhez.




Érintse meg és tartsa ezt a gombot a lézermutatató aktiválásához.

Érintse meg ezt a gombot, ha a következő diára szeretne lépni.

Érintse meg ezt a gombot az előző diára történő visszalépéshez.

Remote Link Windows® Media Player vezérlő

Érintse meg a(z)  elemet a Windows® Media Player vezérléséhez.




Érintse meg ezt a gombot az előző dalra/zenei fájlra való visszalépéshez.


Érintse meg ezt a gombot a következő dalra/zenei fájlra lépéshez.

Mozgassa ezt a csúszkát a hangerő növeléséhez/ csökkentéséhez

Mozgassa ezt a keresőgombot a dal/zenei fájl részletének kijelöléséhez, amelyet szeretne lejátszani.

Remote Link billentyűzet bevitel

Érintse meg a(z)  elemet billentyűzet használatához. Használhatja a mikrofon ikont is beszédbevitelhez.



Érintse meg ezt a gombot, ha üzenetét szöveges bevittel szeretné bediktálni.


Érintse meg ezt a gombot, ha az üzenetet a számítógépre szeretné küldeni.

Írja be az üzenetet ebbe a mezőbe.

Különleges Zen eszközök


Számológép

A Számológép indításához mindössze egy elhúzás és érintés szükséges. Amikor megnyitja a Gyorsbeállítások panelt, a Számológép ikon a lista felett jelenik meg. Érintse meg, ha számolni szeretne.




Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez.

Számológép képernyő




Quick Memo

A Quick Memo egy jegyzetelő eszköz, amely praktikus módon lehetővé teszi a fontos jegyzetek kézírással és gépeléssel történő bevitelét. A jegyzetek létrehozása után megoszthatja őket a Share Link alkalmazáson és a közösségi oldalakon keresztül, vagy teendővé alakíthatja őket a Do It Later alkalmazásban.



Öntapadó jegyzet létrehozása


A Quick Memo jegyzeteket öntapadó jegyzetté alakíthatja, így az ASUS Tablet készüléken bárhol megtekintheti őket. Öntapadó jegyzet létrehozásához egyszerűen érintse meg a Quick Memo jobb felső sarkában lévő rajzszög ikont, miután létrehozta a jegyzetet.





Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ASUS Tablet segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.


A Hangrögzítő indítása

A Hangrögzítő indításához érintse meg a  > **Hangrögzítő** elemet.




Rögzítés szüneteltetése

Szüneteltetett rögzítés közben választhat a felvétel folytatása, törlése vagy mentése közül.



Rögzítési lista

A Rögzítési listán lehetősége van a mentett hangfájl lejátszására, átnevezésére, megosztására vagy törlésére. Tekintse meg a rögzítési listát a Sound Recorder (Hangrögzítő) főképernyőjének alján.




AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi az ASUS Tablet hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Érintse meg a **ASUS > Audio Wizard** elemet.
2. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot, majd érintse meg a **Kész** elemet a mentéshez és kilépéshez.



Amennyiben engedélyezte a funkciót, az ASUS Tablet automatikusan átvált az éppen futó ASUS alkalmazásnak megfelelő legjobb hangminőségre

Splendid

Az ASUS Splendid lehetővé teszi a kijelző egyszerű beállítását. Dússá teszi a képernyőn a színeket az előre beállított színmódok segítségével.


A Splendid használata

A Splendid használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Splendid** elemet.
2. Válassza az alábbi színmódok bármelyikét: **Balance (Kiegyensúlyozott)**, **Reading (Olvasás)**, **Vivid (Élénk)** és **Customized (Testreszabott)**.

Balance (Kiegyensúlyozott) mód

Ez a mód az ASUS Tablet kiegyensúlyozott színmegjelenítését biztosítja.




Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához

Mozgassa a színhőmérséklet beállításához

Olvasás mód

Ez a mód lág, papírszerű megjelenítést biztosít, ami csökkenti a szemmegeeröltetést az ASUS Tablet kényelmes olvashatósága érdekében.




Érintse meg az Image and text (Kép és szöveg) olvasási mód aktiválásához

Érintse meg a Text only (Csak szöveg) olvasási mód aktiválásához

Vivid (Élénk) mód

Ez a mód az ASUS Tablet finomhangolt színbeállítását biztosít, ami gazdaggá teszi az ASUS Tablet színmegjelenítését.



Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához


Mozgassa a színhőmérséklet beállításához

Customized (Testreszabott) mód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a megjelenítés beállítását a kívánt színhőmérséklet, színezet és telítettség alkalmazásával.



MEGJEGYZÉS: A Splendid képernyőmód gyors beállítására is mód van a Quick settings (Gyorsbeállítások) panelről.



Energiatakarékos funkció


Teljes mértékben maximalizálhatja vagy kibővítheti ASUS Tablet készülékének működési idejét akkor is, ha üresjáratban működik, vagy a hálózathoz csatlakoztatva marad. Intelligens módon testreszabhatja az energiafogyasztási beállításokat a gyakori tevékenységek esetén, mint pl. e-mailek olvasása vagy videók nézegetése.

Az Energiatakarékos funkció beállítása

Maximalizálja, optimalizálja vagy szabja személyre az ASUS Tablet energiafogyasztását néhány intelligens energiatakarékos lehetőséggel.

Az Energiatakarékos funkció beállításához:

1. A Energiatakarékos mód indításához az alábbiak közül valamelyik műveletet kell elvégeznie:
 - Két ujjal húzza lefelé a kijelző felső részét a Quick Settings (Gyorsbeállítások) panel indításához, majd érintse meg a **Smart saving (Intelligens energiatakarékosság)** elemet.
 - Érintse meg a **ASUS > Power Saver** elemet.
2. Állítsa a Smart saving (Intelligens energiatakarékosság) kapcsolót **BE** helyzetbe.




3. Válassza az alábbi módok bármelyikét:
 - **Ultra energiatakarékos mód:** Bontja a hálózati kapcsolatot, ha az ASUS Tablet üresjáratban van, hogy maximalizálja az akkumulátor működési idejét.
 - **Optimalizált mód:** Meghosszabbítja az akkumulátor működési idejét, miközben az ASUS Tablet a hálózathoz csatlakoztatva marad.
 - **Testreszabott mód:** Lehetővé teszi a gyakori tevékenységek energiafogyasztásának beállítását.

A Power Saver (Energiatakarékos funkció) testreszabása

Állítsa be a fényerőszintet a gyakori tevékenységekhez, mint pl. e-mailek vagy e-könyvek olvasása, videók nézegetése, weboldalak böngészése és zenehallgatás. Az energiatakarékos funkciót engedélyezheti egyes alkalmazásokhoz, vagy engedélyezheti a hálózat automata leválasztását, amikor az ASUS Tablet alvó módban van.


Az Energiatakarékos funkció testreszabásához:

1. A **Power Saver (Energiatakarékos mód)** menüben jelölje be a **Customized mode (Testreszabott mód)** jelölőnégyzetét, majd a  elemet.
2. Jelölje be egy tevékenység jelölőnégyzetét, majd állítsa be a fényerőszint értékét százalékban.
3. Ha engedélyezni kívánja a hálózat automata bontását, jelölje be az **IM and other apps using push notification (IM és egyéb, push-értesítést használó alkalmazások)** elem jelölőnégyzetét. Az ASUS Tablet automatikusan bontja a kapcsolatot a hálózattal, amikor üresjáratban van, illetve folytatja a hálózati kapcsolatot, amikor felébreszti az ASUS Tabletet.

Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS Tabletet tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Névjegy** elemet.
3. Érintse meg a **Rendszerfrissítés**, majd a **Frissítés ellenőrzése** elemet.


MEGJEGYZÉS: Megtekintheti, hogy mikor történt legutoljára az ASUS Tablet rendszerének frissítése a Last check for update (Frissítés legutóbbi keresése) elem alatt.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ASUS Tablet készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS Tablet és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS Tablet segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:


1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Adatok biztonsági mentése:** Ez a szolgáltatás elvégzi az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre, ha engedélyezték.
 - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
 - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A táblagépen lévő összes adatot törli.

Az ASUS Tablet biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS Tablet biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS Tablet által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Zárolt képernyő** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS Tablet kioldásához.

MEGJEGYZÉS:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
 - A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijelzőzár választása) képernyőn.
-

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS Tablet lezárásához.


Húzás

Húzza felfelé az ASUS Tablet kioldásához.



PIN


Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta


Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.



FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A kijelzőzár módjának beállításán kívül a következőt is végezheti a Kijelző biztonság ablakban:

- **Quick Access (Gyors elérés):** Állítsa a Quick Access (Gyors elérés) kapcsolót **BE** helyzetbe alkalmazások indításához a zárt kijelzőn.
- **Instant kamera:** Húzza az Instant kamera kapcsolót **ON (BE)** helyzetbe, hogy a Kamera alkalmazást elindítsa a lezárt képernyőn a hangerő gomb kétszeri lenyomásával.
- **Tulajdonosi adatok:** Érintse meg azon információk szerkeztéséhez és megadásához, amelyet még a zárt kijelzőn is meg kíván jeleníteni.

Az ASUS Tablet azonosítása

Ismerje meg ASUS Tablet készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típusszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS Tablet készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS Tablet feketelistára tételéhez.

Az ASUS Tablet azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Érintse meg az **All Apps (Minden alkalmazás)**, majd a **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az Névjegy képernyő megjeleníti az ASUS Tablet állapotát, jogi információit, típusszámát, operációs rendszer verzióját, illetve hardver- és szoftverinformációit.
3. Az ASUS Tablet sorozatszámának, SIM elérési számának (egyes típusokon) és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** gombot.

Függelék

Megjegyzések

A P022-es típuson

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1,12 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. Az eszköz SAR információi az FCC nyilvántartásában vannak és megtalálhatók a www.fcc.gov/oet/ea/fccid Engedély megjelenítése szekcióban, ha az MSQP022 FCC azonosítóra keresnek.

IC figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz automatikusan megszakíthatja a sugárzást sugárzandó információ hiányában, illetve meghibásodás esetén. Figyelembe kell venni, hogy ezt nem a vezérlő- vagy jeladási információ, illetve a technológia által igényelt ismételt kódok sugárzásának megakadályozására szánják.

Az eszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel, kivéve a bevizsgált beépített rádiókat. Az országkód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

EK megfelelési nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A <http://www.asus.com/support> oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL..

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit <http://www.energy.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.


NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved."

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaországban az eszökhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvénycikk értelmében.

CE Jelölés



CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfeleléségi elismerésnek.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 0,119 W/kg.

A berendezés az alábbi országokban működtethető:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/5/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobileszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 50566 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobileszköznek a testtől 1,0 cm távolságra való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS Tablet felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Megfelelő selejtezés

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el a ASUS Tablet készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerek szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombalemegek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a ASUS Tablet készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS Tablet készüléket.

A P024-es típuson

EK megfelelési nyilatkozat

A termék megfelel az 1999/5/EK irányelv (R&TEE) követelményeinek. A <http://www.asus.com/support> oldalról letölthető a megfelelésről szóló nyilatkozat.

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancia nyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancia nyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.


AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL..



"For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved."

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaországban az eszközhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvénycikk értelmében.

CE Jelölés

CE 0682

CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999 március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket szabályozó 1999/5/EK direktívának és kölcsönös megfelelőségi elismerésnek.

Az eszközön mért legmagasabb CE SAR érték 1,02 W/kg.

RF besugárzási információ (SAR) - CE

Az eszköz megfelel az EU előírásának a nyilvánosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelem útján történő korlátozásáról (1999/5/EK).

A korlátozások a nagyközönség védelmét szolgáló széles körű ajánlások részét képezik. Az ajánlásokat független tudományos szervezetek fejlesztették ki és ellenőrizték a tudományos vizsgálatok rendszeres és alapos értékelésén keresztül. Az Európai Tanács ajánlott mértékegysége mobileszközök tekintetében a "Specific Absorption Rate" (SAR), és a SAR határértéke 2,0 W/kg átlagosan 10 gramm testszövetre vetítve. Megfelel az International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírásainak.

A test melletti működés tekintetében az eszközt megvizsgálták az ICNIRP besugárzásra vonatkozó határértékeinek teljesítése tekintetében, és megfelel az EN 50566 és EN 62209-2 Európai Szabvány előírásainak. Az SAR-t a mobileszköznek a testtől 1,0 cm távolságra való elhelyezése, a legnagyobb adásteljesítménye és az összes frekvenciasávban történő sugárzása mellett mérik.

Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS Tablet felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://support.asus.com/>.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.



NE helyezze el a ASUS Tablet készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombalemegek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE dobja a ASUS Tablet készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS Tablet készüléket.

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
 Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
 Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
 Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : **ASUS Tablet**
 Model name : **P024**

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive
 EN 55022:2010+AC:2011
 EN 61000-3-2:2006/A1:2009+A2:2009
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive
 EN 300 328 V1.9.1
 EN 300 440-1 V1.6.1
 EN 300 440-2 V1.4.1(2009-05)
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 301 908-1 V6.2.1
 EN 301 908-2 V6.2.1
 EN 301 908-3 V6.2.1
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
 EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
 EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
 EN 50360:2001/A1
 EN 62479:2010
 EN 50385:2002
 EN 62209-2:2006
 EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive
 EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

2009/125/EC-ErP Directive
 Regulation (EC) No. 1275/2008
 Regulation (EC) No. 642/2009


2011/65/EU-RoHS Directive

CE marking



EC conformity marking)

Position : **CEO**
 Name : **Jerry Shen**



Signature : _____

Declaration Date: 06/07/2015
 Year to begin affixing CE marking: 2015

Ver. 150326

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
 Address: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
 Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH
 Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
 Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : **ASUS Tablet**
 Model name : **P022**

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive
 EN 55022:2010+AC:2011
 EN 61000-3-2:2014 Class A
 EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R&TTE Directive
 EN 300 328 V1.8.1(2012-06)
 EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
 EN 300 440-1 V1.6.1(2013-08)
 EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
 EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
 EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
 EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
 EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)
 EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)
 EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
 EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
 EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
 EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
 EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
 EN 50360:2001
 EN 62479:2010
 EN 50385:2002
 EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
 EN 62311:2008
 EN 50566:2013

2006/95/EC-LVD Directive
 EN 60950-1:2006 / A12: 2011
 EN 60950-1:2006 / A2: 2013

2009/125/EC-ErP Directive
 Regulation (EC) No. 1275/2008
 Regulation (EC) No. 642/2009


2011/65/EU-RoHS Directive

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**
 Name : **Jerry Shen**



Signature : _____

Corrected Declaration Date: 10/06/2015
 Year to begin affixing CE marking: 2015

Ver. 150326

Típusnév: P022 / P024

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY