

ASUS Tablet

ELEKTROONILINE KASUTUSJUHEND

ASUS

EE12796

**Esimene väljaanne
August 2017**

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida, säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.

ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE, ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.

Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi rikkuda.

KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGI LING NING TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused on reserveeritud.

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSE vea või muu kohustuse tõttu on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote lepingus toodud hinnani.

ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või lepingurikkumisel.

See piirang kehtib ka ASUSE tarnijatele ja edasimüüjatele. See on maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt vastutavad.

ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1) KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD (KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI ASUST, TEMA TARNIAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST VÕIMALUSEST TEAVITATUD.

Teenindus ja tugi

Külastage meie mitmekeelset veebilehte aadressil <https://www.asus.com/support/>

Sisukord

	Juhendis kasutatavad märksõnad.....	6
	Hooldamine ja ohutus.....	6
1	Zeni kasutamiseks ettevalmistamine	
	Osad ja nende otstarve	9
	Mälukaardi paigaldamine.....	10
	ASUS Tablet laadimine.....	13
	ASUSe tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamine	15
	Põhiomadused	16
	Esimene kasutamine	17
	Puuteplaadi kasutamine	19
	ZenMotion	21
2	Pole paremat kohta kui kodu	
	Zeni kodu funktsioonid.....	23
	Kodukuva	23
	Avakuva isikupärastamine	25
	Rakenduste otseteed ja vidinad.....	25
	Taustapildid	26
	Laiendatud avakuva	27
	Režiim Easy (Lihtne).....	27
	Kuupäeva ja kellaaja seadmine	29
	Helina ja märguandehelide seadmine.....	29
	Kiirsätted.....	30
	Süsteemiteadete kasutamine	31
	Ilmateade ja kellaeg	32
	Ilm	32
	Kell	34
	Rakenduse Clock käivitamine	34
	Äratuskell.....	35
	Stopper.....	35
	Taimer	36
	Lukustuskuva.....	37
	Lukustuskuva kohandamine	37
	iirpääsunuppude isikupärastamine	38

3 Hoiame sidet

Kontaktide haldamine.....	41
Kontaktirakenduse käivitamine	41
Kontaktide sätted	41
Profili häälestamine	41
Kontaktide lisamine.....	42
VIPide häälestamine	43
Lemmikkontaktidele tähistamine	46
Kontaktide importimine	47
Kontaktide eksportimine	47
Sotsiaalvõrgustiku kontaktid	48
Kontaktide andmete linkimine.....	49

4 Teie tähtsaimad hetked

Pildistamine	51
Kaamera rakenduse käivitamine.....	51
Kaamera lisafunktsioonid	55
Galerii kasutamine	61
ailide kuvamine sotsiaalvõrgustikust või pilvemälust	61
Foto asukoha kuvamine	62
Failide jagamine galeriist.....	63
Failide galeriist kustutamine	63
Pildi redigeerimine.....	63
Funktsiooni MiniMovie kasutamine	64

5 Töötage kõvasti, mängige veelgi kõvemini

Peakomplekti kasutamine	67
Helijuhtme seadmega ühendamine.....	67
E-post.....	67
Gmaili konto algseadistamine	67
Do It Later	68
Ülesannete lisamine	68
Ülesannete korraldamine tähtsuse järgi	68
Ülesannete kustutamine.....	68
Supernote.....	69
Uue märkmiku loomine	70
Märkmiku jagamine pilves.....	70
Märkmete salvestamine.....	70
Failihaldur	71
Sisemällu sisenemine.....	71
Välisesse mäluseadmesse sisenemine	71
Juurdepääs pilvemälule	71
Pilv	72
WebStorage	72
ASUS tugi.....	73

6	Ühenduses püsimine	
	Wi-Fi	75
	Wi-Fi aktiveerimine	75
	Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga	75
	Wi-Fi väljalülitamine	76
	Bluetooth®	76
	Bluetooth®i aktiveerimine	76
	Paari loomine ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahel.....	77
	ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahelise paari katkestamine.....	77
	Lennurežiim	78
	Lennurežiimi aktiveerimine	78
	Lennurežiimi väljalülitamine	78
	Ühenduse jagamine	78
	Ühenduse jagamine USB abil.....	79
	Ühenduse jagamine üle Bluetoothi.....	79
	PlayTo	80
	PlayTo käivitamine	80
7	Zen Everywhere (Zen on kõikjal)	
	Zeni eritööriistad	81
	Kalkulaator	81
	Kiirmärkmed.....	82
	Helisalvestus.....	84
	Audioviisard.....	86
	Splendid.....	87
	Energiasäästja	90
8	Zeni hooldamine	
	Seadme uuendamine	91
	Opsüsteemi uuendamine	91
	Mäluruum.....	91
	Varundamine ja lähtestamine.....	91
	ASUSe tahvelarvuti kaitsmine.....	92
	Lisad	
	Märkused	97

Juhendis kasutatavad märksõnad

Tähtsa teabe esiletõstmiseks on selles juhendis oluline tekstiosa esitatud esitatud järgmiselt.

OLULINE! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb toimingute lõpuleviimiseks järgida.

MÄRKUS: See teade sisaldab lisateavet ja täiendavaid näpunäiteid, mis aitavad toiminguid lõpule viia.

TÄHELEPANU! See teade sisaldab olulist teavet, mida tuleb järgida, et tagada turvalisus oluliste toimingute lõpuleviimisel ning vältida ASUS Tablet andmete ja komponentide kahjustamist.

Hooldamine ja ohutus

Juhised



Kõige olulisem on liiklusohutus. Soovitame tungivalt seadet autojuhtimise või mis tahes masina käitamise ajal mitte kasutada.



Seda seadet tohib kasutada vaid keskkonnas, kus õhutemperatuur on 0°C (32°F) kuni 35 °C (95°F).



Kohas, kus mobiilseadmete kasutamine pole lubatud, lülitage seade välja. Järgige alati reegleid ja eeskirju, mis kehtivad näiteks lennukis, kinos, haiglas, meditsiiniseadmete lähedal, gaasi- või kütusehoidla lähedal, ehitusplatsil, lõhkamiskohas ja muudel piirangualadel.



Ühendage seade ainult ASUSe tunnustatud toiteploki ja kaabliga. Vaadake seadme põhjal olevat silti ja veenduge, et toiteplokk vastab teie toitevõrgu pingele.



Ärge kasutage kahjustatud toitekaableid, tarvikuid ja välisseadmeid.



Hoidke seade kuivana. Ärge kasutage ega jätke seadet vedelike lähedusse, vihma kätte ja niiskesse kohta.



Võite panna seadme röntgenaparaati (näiteks lennujaama turvakontrollis kasutatavad konveierlindid), kuid vältige seadme kokkupuudet magnetdetektori ja metalliotsijaga.



Seadme ekraan on tehtud klaasist. Kui klaas puruneb, ärge seadet enam kasutage ning ärge puudutage klaasikilde. Saatke seade kohe ASUSe kvalifitseeritud hoolduskeskusesse remonti.



Kõrvakuulmise kahjustamise vältimiseks ärge kuulake valju heli pika aja jooksul.



Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. Puhastage seadme ekraani ainult puhta tsellulooskäsna või seemisnahast lapiga.



Saatke seade ASUSe kvalifitseeritud hoolduskeskusesse remonti.

Nõuetekohane hävitamine



Kui aku asendatakse sobimatut tüüpi tootega, siis võib see plahvatada. Hävitage kasutatud akud vastavalt juhistele.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



ÄRGE pange kasutuselt kõrvaldatud ASUS Tableti tava-majapidamisjätmete hulka. Selle toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.



ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut tavaliste majapidamisjätmete hulka. Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut ei tohi olmeprügi hulka visata.




ÄRGE visake Tahvelarvuti ASUS Tableti tulle. ÄRGE lühistage kontakte. ÄRGE püüdke Tahvelarvuti ASUS Tableti lahti võtta.

1

Zeni kasutamiseks ettevalmistamine.

Osad ja nende otstarve

Teie seade käivitub silmapilkset ning on kohe valmis kasutamiseks.



OLULINE!

- Hoidke seade, eriti aga puutekraan, alati kuivana. Vesi ja muud vedelikud võivad põhjustada puutekraani tõrkeid.
- Vältige valgusanduri ekraanikaitsekilega kinnikatmist, et seade saaks täpselt mõõta ümbruse valgustatust toimiks optimaaselt.

MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist võib põhja välimus varieeruda.

Mälukaardi paigaldamine

Teie ASUSe tahvelarvutisse saab paigaldada kuni 128 GB mahuga microSD™, microSDHC™ või microSDXC™ mälukaardi.

MÄRKUS. Mõned mälukaardid ei tarvitse teie ASUSe tahvelarvutiga ühilduda. Andmete kaotsimineku ning seadme, mälukaardi või mõlema kahjustamise vältimiseks kasutage seadmes ainult sellega ühilduvat mälukaarti.


TÄHELEPANU! Käsitsege mälukaarti väga ettevaatlikult. ASUS ei vastuta mälukaardist tingitud andmete kaotsimineku või kahjude eest.

Mälukaardi paigaldamine


1. Tehke kindlaks alumises parempoolses osas olev soon ja tõmmake tagakaant väljapoole kuni see on täielikult eemaldunud.

ETTEVAATUST!


- Olge kaane eemaldamisel ettevaatlik, et vältida tagakaane või oma küünte vigastamist.
 - Ärge püüdke tagakaant avada jõuga, ärge seda väänake ega läbi torgake.
-



2. Asetage mälukaart kaardipesaga kohakuti ja lükake kaart pessa.
3. Lükake mälukaart lõpuni pessa, kuni kaart on kindlalt paigaldatud.



4. Pange tagakate oma kohale tagasi.



MÄRKUS. Pärast vormindatud mälukaardi paigaldamist võite selle sisu avada, valides **ASUS > Failihaldur > Internal Storage > SD-mälukaart**.

Mälukaardi eemaldamine

TÄHELEPANU!


- Käsitsege mälukaarti väga ettevaatlikult. ASUS ei vastuta mälukaardist tingitud andmete kaotsimineku või kahjude eest.
- Mälukaardi seadmest eemaldamiseks vabastage mälukaart nõuetekohaselt. Mälukaardi väljatõukamiseks valige **Settings (Sätted) > Storage & USB (Salvestamine ja USB)** ning toksake ikooni ▲ lahtris **Portable storage (Kantav salvestussade)**.

Mälukaardi eemaldamine


1. Tehke kindlaks alumises parempoolses osas olev soon ja tõmmake tagakaant väljapoole kuni see on täielikult eemaldunud.

ETTEVAATUST!


- Olge kaane eemaldamisel ettevaatlik, et vältida tagakaane või oma küünte vigastamist.
- Ärge püüdke tagakaant avada jõuga, ärge seda väänake ega läbi torgake.



2. Eemaldamiseks vajutage kaart sisse ja tõmmake seejärel välja.



3. Pange tagakate oma kohale tagasi.



ASUS Tablet laadimine

Teie ASUSE tahvelarvuti aku on algselt osaliselt laetud, kui enne esimest kasutamist tuleb aku täis laadida. Enne seadme aku laadimist lugege järgmisi olulisi märkusi ja hoiatusi.

OLULINE!


- Kasutage ASUSE tahvelarvuti laadimiseks ainult komplekti kuuluvat toiteplokki ja mikro-USB-kaablit. Muu toiteploki ja kaabli kasutamine võib seadet kahjustada.
- Eemaldage toiteploki ja mikro-USB-kaabli kaitsekile enne koos seadmega kasutamist.
- Ühendage toiteplokk sellega ühilduva vooluvõrgu pistikupesaga. Võite toiteploki ühendada 100~240 V pingega pistikupesaga.
- Akulaadija väljundpinge on DC 5.2 V ja voolu tugevus 1A.
- Kui kasutate Tahvelarvuti ASUS Tableti akulaadijaga ühendatud olekus, peab maanduskontaktiga pistikupesaga olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
- Ärge kasutage ASUSE tahvelarvutit vedelike läheduses, viimas ega niiskes kohas.
- Ärge kasutage ASUSE tahvelarvutit kütteseadmete läheduses ega kohas, kus temperatuur võib kõrgele tõusta.
- Hoidke ASUSE tahvelarvutit eemal teravatest esemetest.
- Ärge pange ASUSE tahvelarvuti peale esemeid.

TÄHELEPANU!

- Laadimise ajal võib teie ASUSE tahvelarvuti soojeneda. See on tavaline, kuid kui teie seade hakkab liialt kuumenema, eemaldage mikro-USB-kaabel seadme küljest ning saatke seade koos toiteploki ja kaabliga ASUSE volitatud hoolduskeskusesse.
- ASUSE tahvelarvuti, toiteploki ja mikro-USB-kaabli kahjustuste vältimiseks veenduge alati enne laadimist, et mikro-USB-kaabel, toiteplokk ja seade on nõuetekohaselt ühendatud.

ASUS Tableti laadimiseks tehke järgmist.

1. Ühendage mikro-USB-kaabel akulaadijaga.
2. Ühendage mikro-USB liitmik ASUS Tabletiga.
3. Ühendage akulaadija maanduskontaktiga pistikupesasa.



OLULINE!

- Enne ASUS Tableti esmakordset kasutuselevõttu akutoitel laadige seda kaheksa (8) tundi.
- Seade näitab aku energiarvu järgmiste ikoonide abil



-
4. Kui aku on täis, eemaldage esmalt USB-kaabel ASUSe tahvelarvuti küljest ning seejärel eemaldage toiteplokk vooluvõrgust.

MÄRKUS.

- Laadimise ajal võite seadet kasutada, kuid sel juhul kestab aku täislaadimine kauem kui tavaliselt
 - Arvuti USB-pesa kaudu aku täislaadimine võib kesta tunduvalt kauem.
 - Kui teie arvuti USB-pordi võimsusest ei piisa ASUSe tahvelarvuti laadimiseks, kasutage seadme laadimiseks vooluvõrguga ühendatud toiteplokki.
-

ASUSe tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni seade käivitub.


Seadme väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks

1. Kui ekraan on välja lülitatud, vajutage selle sisselülitamiseks volunuppu. Kui ekraan on lukustatud, avage ekraanilukustus.
2. Hoidke volunuppu all ja avanevas aknas toksake **Lülita välja** ning seejärel **OK**.

Unerežiim

Seadme lülitamiseks unerežiimile vajutage volunuppu, nii et ekraan lülitub välja.



Põhiomadused

Tutvuge ASUS Zeni mugava intuiivselt kasutatava kasutajaliidesega!

ASUS Zen UI on kaunis ja intuiivne kasutajaliides, mis on installitud ainult ASUSe tahvelarvutitesse. Kasutajaliides sisaldab erirakendusi, mis töötavad koos muude rakendustega või nende osana, et ASUSe tahvelarvuti kasutamine oleks teie jaoks lihtsam ja mugavam.



ASUS tugi

Leidke vastuseid jaotisest KKK (Korduma kippuvad küsimused) või andke tagasisidet kasutajafoorumis.



Kaamera

PixelMaster on tehnoloogia, mis aitab teil elu hindamatuid hetki jäädvustada säravate ja kvaliteetsete fotode ja videotena.



Kaamera

PixelMaster on tehnoloogia, mis aitab teil elu hindamatuid hetki jäädvustada säravate ja kvaliteetsete fotode ja videotena.

MÄRKUS. ASUS Zen UI rakenduste valik oleneb piirkonnast, SKUst ja ASUSe tahvelarvuti mudelist.

Toksake avakuval , et kontrollida, millised rakendused on selles ASUSe tahvelarvutis kasutatavad.

Esimene kasutamine

Kui ASUSe tahvelarvuti esimest korda sisse lülitate, valige ekraanijuhiseid järgides sobiv keel, valige sisestusviisid, häälestage mobiilivõrk ja Wi-Fi, sünkroonige kontod ning häälestage asukohateenused.

Seadistage seadmes oma Google'i või ASUSe konto; kui teil ei ole veel Google'i või ASUSe kontot, võite need kohe luua.

Google'i konto

Google'i konto võimaldab teil ära kasutada Android OSi pakutavaid funktsioone.

- Info haldamine ja vaatamine asukohast sõltumata.
- Kõigi andmete automaatne varundamine.
- Google'i teenuste mugav kasutamine asukohast sõltumata.

ASUSe konto

Kui teil on ASUSe konto, saate kasutada järgmisi funktsioone.

- Personaalne ASUSe tugiteenus ja võimalus pikendada registreeritud toodete garantiiga.
- Tasuta salvestusruum pilves.
- Kõik uuendused nii seadmele kui püsivarale.

Kuidas säästa akuenergiat

Teie ASUSe tahvelarvuti vajab tööks laetud akut. Allpool leiate häid näpunäiteid ASUSe tahvelarvuti akuenergia säästmiseks.

- Sulgege kõik töötavad rakendused, mida ei kasutata.
- Kui te seadet ei kasuta, vajutage voolunuppu, et lülitada seade unerežiimile.
- Aktiivne energia säästmine rakenduse energijos taupymo programa abil.
- Häälestamisel valige AudioWizardis režiim Smart.
- Vähendage ekraani eredust.
- Hoidke helitugevus väiksena.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage PlayTo välja.
- Lülitage GPS välja.
- Lülitage ekraani automaatpööramine välja.
- Keelake seadmes kõik automaatsed sünkroonimised.


Puuteplaadi kasutamine

Viibete abil saab ASUSE tahvelarvutis käivitada programme, avada teatud sätteid ja seadmes liikuda.

Rakenduste käivitamine ja üksuste valimine


Valige üks järgmistest.


- Rakenduse käivitamiseks toksake seda.
- Üksuse, näiteks failihalduri käivitamiseks toksake seda.



Üksuste liigutamine ja kustutamine

Valige üks järgmistest.


- Rakenduse või vidina asukoha muutmiseks hoidke sõrme selle ikoonil ja lohistage ikoon teise kohta.
- Rakenduse või vidina kustutamiseks avaekraanilt koputage ja hoidke seda, seejärel lohistage see kausta  **Eemalda**.



Lehekülgede või kuvade vahel liikumine


Valige üks järgmistest.

- Kuvade vahel liikumiseks või galeriis piltide sirvimiseks viibake sõrmega vasakule või paremale.
- Veebi või loendi sirvimiseks kerige sõrmega üles- või allapoole.



Suurendus

Lükake kaks sõrme puutepaneelil laiali, et suurendada kujutist kaustas Gallery (Galerii) või Maps (Kaardid) või suumida sisse veebilehel.




Vähendus

Viige kaks sõrme puutepaneelil kokku, et vähendada kujutist kaustas Gallery (Galerii) või Maps (Kaardid) või suumida välja veebilehelt.



ZenMotion

Sel ajal kui puutepaneel on välja lülitatud, saate nende lihtsate ja intuitiivsete žestidega käivitada ASUSe tahvelarvuti rakendusi tähtede sõrmega kirjutamise teel.



Täht	Ainult Wi-Fi mudelitel	3G/LTE mudelitel (telefoni funktsiooniga)
C	Kaamera	Kaamera
S	Kaamera - eesmine objektiiv	Kaamera - eesmine objektiiv
V	Kontaktid	Valimisklahvistik
W	Ilm	Ilm
Z	Galerii	Galerii
e	Kell	Kell

Pole paremat kohta kui kodu

2

MÄRKUS. Järgmine ekraanipilt on ainult viitav.

Zeni kodu funktsioonid

Kodukuva

Oluliste sündmuste, rakenduste ja süsteemiuuenduste meeldetuletused, ilmateated ning tekstisõnumid teile olulistelt inimestelt saabuvad otse teie seadme kodukuvale.



MÄRKUS. Kodukuvale lehekülgede lisamiseks juhinduge jaotisest [Laiendatud kodukuva](#).

Ikoonide tähendus

Järgmised ikoonid võivad ilmuda seadme tegumiribale ning näitavad teie ASUSe tahvelarvuti hetkeolekut



Mobiilvõrk (ainult valitud mudelitel)

Näitab kasutatava mobiilvõrgu signaali tugevust.



Wi-Fi

Näitab Wi-Fi-ühenduse signaalitugevust.



Aku tööaeg

Näitab teie ASUSe tahvelarvuti aku olekut.



Mikro-SD-kaart

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvutisse on sisestatud mikro-SD-kaart.



Ekraanipildid

Näitab, et tegite tõmmise ASUSe tahvelarvuti ekraanikuvast.



Lennurežiim

Näitab, et teie ASUSe tahvelarvuti on režiimil Airplane (Lennurežiim).



Allalaadimise olek

Näitab rakenduse või faili allalaadimisolekut.




Sinise valguse filtrirežiim

Näitab, et sinise valguse filtrirežiim on aktiveeritud.

MÄRKUS. Vaadake lisateavet jaotisest [Sinise valguse filtrirežiim](#).

Avakuva isikupärastamine

Muutke oma seadme kodukuva isikupärasemaks. Valige pilkupüüdev taustapilt, lisage otseteid rakenduste kiireks käivitamiseks ning vidinaid, et oluline info oleks alati käepärast. Samas võite ka kodukuvale lehekülgi lisada, et hõlbustada juurdepääsu rakendustele või vidinatele ning neid paremini hallata.




Rakenduste otseteed ja vidinad

Avakuvale olevate rakenduste otseteede ja vidinate abil saab meelisrakendusi kiiremini avada. Oma rakenduste otseteid ja vidinaid võite lisada igal hetkel ning rakendused saate koondada ühte kausta.

Rakenduste otseteede ja vidinate lisamine

1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ja valige **Apps & widgets (Rakendused ja vidinad)**.
2. Kõikide rakenduste loendis koputage rakendusele või vidinale ja lohistage see Avakuva vabale alale.

Rakenduste otseteede ja vidinate eemaldamine

Kodukuval hoidke sõrme rakendusel ja lohistage see üleval oleva ikooni  **Eemalda** peale. Avakuvale eemaldatud rakendused jäävad alles kuvale Kõik rakendused.

Rakendust otseteede kogumine kausta

Otseteede korrastamiseks avakuval võite luua kaustasid.

1. Kausta loomiseks toksake avakuval olevat rakendust ja lohistage see teise rakenduse peale.
2. Avage uus kaust ja koputage kausta nime, et see soovi korral ümber nimetada.

Taustapildid


Paigutage oma rakendused, ikoonid ja muud Zeni osad efektselt taustapildile. Loetavuse ja selguse parandamiseks võite taustapildile lisada läbikumava taustatooni. Kodukuva elavdamiseks võite kasutada taustapildina animatsioone.



Toksake taustatooni valimiseks

Taustapildi ja taustatooni kasutamine

Taustapildi ja taustatooni kasutamiseks



1. Hoidke sõrme kodukuva tühjal alal ning valige **Taustapildid**.
2. Märkige ära **Taustavärvus** ning muutke läbipaistvust. Kui te ei soovi taustapildile lisada taustatooni, jätkake punktist 4.
3. Toksake  ja valige värvus.
4. Valige taustapilt, seejärel toksake **Rakenda**.

MÄRKUS. Taustapildi sätete muutmiseks võite valida ka  > **Seaded** > **Kuva**.

Laiendatud avakuva

Avakuva laiendamine

Seadme avakuva on võimalik laiendada, et saada lisaruumi suurema hulga rakenduste otseteede ja vidinate jaoks.



1. Hoidke sõrme Avakuva tühjal alal ja valige **Home edit (Avakuva redigeerimine)** > **Edit page (Lehe redigeerimine)**.
2. Toksake , et lisada uus lehekülj. Kui soovite kodukuvale lisatud lehekülje eemaldada, hoidke sõrme selle peal ning lohistage  peale.

Režiim Easy (Lihtne)

ASUS tahvelarvutis navigeerimine on mugavam, kasutades režiimi Easy (Lihtne) ja intuitiivset kasutajaliidest, mille suured ikoonid ja suured fondid tagavad parema loetavuse ja kasutamiskogemuse. Saate ka režiimis Easy (Lihtne) kiiresti põhitoiminguid teha nagu helistamine, sõnumite saatmine ja palju muud.

Režiimi Easy (Lihtne) lubamine

Režiimi Easy (Lihtne) lubamiseks

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Valige **Easy Mode (Hõlbustusrežiim)**.
3. Lülitage režiim Easy (Lihtne) **ON (SISSE)**.


Otseteede lisamine



Režiimis Easy (Lihtne) saate avaekraanil lisada kuni kaheteistkümne (12) rakenduse otseteed.

1. Nipsake avaekraanil paremale, seejärel koputage ikooni **+**.
2. Valige ekraanil All apps (Kõik rakendused) rakendus, mida soovite loendisse lisada.

Otseteede eemaldamine

Tehke järgmist:



1. Koputage ikooni , seejärel valige rakendus või rakendused, mida soovite loendist eemaldada.
2. Koputage ikooni **Delete (Kustuta)**, et eemaldada rakenduse otsetee.



Kuupäeva ja kellaaja seadmine

Vaikimisi sünkroonitakse avaekraanil automaatselt kuupäev ja kellaag, kui olete internetiga ühendatud.

Kuupäeva ja kellaaja sätete muutmiseks tehke järgmist.



1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Kerige kuva **Sätted** allapoole ning valige **Kuupäev ja kellaag**.
3. Tühjendage märkeruut **Automaatne kuupäev ja kellaag**.
4. Valige ajavöönd ning seadke kuupäev ja kellaag käsitsi.
5. Soovi korral võite kellaajale valida 24-tunni vormingu.
6. Valige sobiv kuupäevavorming.

MÄRKUS. Vaadake lisaks jaotist [Kell](#).

Helina ja märguandehelide seadmine

Häälestage oma teadete helimärguanded sõnumite, meilide ja sündmuste jaoks. Saate ka lubada või keelata puutehelid või ekraaniluku helimärguande.

Heli sätete muutmiseks tehke järgmist.


1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Kerige sätete ekraanil alla ja valige suvand **Sound & notification (Helid ja märguanded)**.
3. Muutke sätted endale meeldivaks.

Kiirsätted

Kiirsätete teadete paneel võimaldab ühe puutega juurdepääsu teie ASUSe tahvelarvuti teatud juhtmevaba ühenduse funktsioonidele ja sätetele. Iga funktsiooni jaoks on eraldi nupp. Paneeli Kiirsätted avamiseks libistage sõrme ASUSe tahvelarvuti ekraani paremast ülanurgast allapoole.


Kiirsätete paneeli käivitamiseks nipsake ASUS tahvelarvuti ülaosast kahe sõrmega alla.

MÄRKUS. Sinine nupp tähendab, et funktsioon on aktiveeritud; aktiveerimata funktsioonide nupud on hallid. Roheline nupp on mõeldud utiliitide jaoks, mida saab kiirelt avada ka paneeli Kiirsätete teated kaudu.



Nuppude lisamine ja eemaldamine

Nuppude lisamiseks ASUSe kiirsätete teadete paneelile ja nuppude eemaldamiseks

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Toksake funktsiooni kõrval olevat ruutu, et funktsioon ASUSe kiirsätete märguannete paneelile lisada või sealt eemaldada, ning toksake **Save (Salvesta)**.

MÄRKUS. Täidetud märkeruut tähendab, et funktsiooninupp on lisatud ASUSe kiirsätete teadete paneelile, täitmata märkeruut tähendab aga vastupidist.

Süsteemiteadete kasutamine

Süsteemiteadete all näete teie ASUSe tahvelarvuti viimaseid uuendusi ja süsteemimuutusi. Enamik muutustest puudutavad andmeid ja opsüsteemi.

Süsteemi märguannete paneeli avamiseks libistage sõrme ASUSe tahvelarvuti ekraani ülaosast allapoole.




Ilmateade ja kellaaeg


Ilm

Ilmarakendusega võite otse oma ASUSe tahvelarvutisse võtta vastu värskeid ilmaennustusi. Rakendus Weather võimaldab teil vaadata, missugune on ilm mis tahes maailma punktis.

Ilmateate rakenduse käivitamine


Toimige ilmateate rakenduse käivitamiseks avakuval järgmiselt.

- Toksake  > **Weather (Ilm)**.
- ASUSe tahvelarvuti avakuval toksake ilmateate ikooni



Rakenduse Weather kodukuva

Seadistage rakendus ning te saate ilmateateid enda praeguse asukoha ja muude paikade kohta.




Koputage, et otsida ilmateavet


Koputage, et saada praegust ilmateavet piirkonna kohta, värskendada ilmateavet, redigeerida asukohtade loendit või konfigurereida ilmasätteid


Nipsake üles, et näha muud ilmateavet. Nipsake vasakule või paremale, et näha asukohtade loendis sisalduvate teiste linnade loendit

Värskete ilmateadete saamine

Võite vastu võtta enda asukohta või muid paiku puudutavaid värsked AccuWeather®i ilmateateid kord tunnis või kuni 12 tunni tagant. Võite teha kuni seitsme (7) päeva plaani tuginedes 7 päeva ilmaennustusele ja saate riietuda vastavalt AccuWeatheri RealFeel® tajutavale temperatuurile. Lisaks võite vaadata reaalaaja UV-indeksit ja õhusaasteindeksit ning valida vajalikud kaitsemeetmed ohtliku ultraviolettkiirguse või õhusaate vastu.

1. Enne ilmateadete vastuvõtmist veenduge järgmises.
 - Kui olete ruumis, on Wi-Fi või mobiilvõrk (ainult valitud mudelitel) on sisse lülitatud, ja kui olete väljas, siis on GPS aktiveeritud.
 - Lülitage sisse juurdepääs asukohale, valides  > **Settings (Sätted)** > **Location (Asukoht)**.
2. Ilmateate rakenduse käivitamine




3. Toksake  > **Edit (Muuda)** ja seejärel **+**.
4. Sisestage otsingulahtrisse linn või piirkond, mille ilmateated soovite saada.
5. Oodake veidi, kuni ASUSe tahvelarvuti võtab ilmateate vastu. Linna või piirkonna ilmateade lisatakse teie asukohtade loendisse.


Kell

Rakendus Kell võimaldab teil ASUSE tahvelarvutis seadistada ajavööndi, äratusi ja kasutada ASUSE tahvelarvutit stopperina.

Rakenduse Clock käivitamine


Rakenduse Kell käivitamiseks toimige järgmiselt

- Toksake  > **Kell**.
- ASUSE tahvelarvuti kodukuval toksake digikella näidikut.



Maailmakell

Toksake , et oma ASUSE tahvelarvutis avada maailmakella sätted.



Toksake seda, et kuvada maailmakella kaardile märgitud asukoha ilmateadet


Koputage seda, et seada oma kell öörežiimi.

Toksake seda, et muuta maailmakella kaardile märgitud linnasid

Koputage seda, et saada juurdepääsu rakenduse Clock (Kell) sätetele.


Äratuskell

ASUSe tahvelarvuti äratuskella seadistamiseks vajutage .





Stopper

Toksake , et kasutada oma ASUSe tahvelarvutit stopperina.



Taimer

Toksake , et avada ASUSe tahvelarvutis taimer.




Lukustuskuva


Lukustuskuva ilmub ekraanile tavaliselt seadme sisselülitamisel ja unerežiimist äratamiselt. Pärast lukustuskuval viipamist avaneb Android®i opsüsteemi kuva.

Seadme lukustuskuva on võimalik kohandada mobiilandmetele ja rakendustele juurdepääsu reguleerimiseks.


Lukustuskuva kohandamine

Kui soovite algseid **Swipe** valiku lukustuskuva sätteid muuta, toimige järgmiselt

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Kerige läbi aken **Seaded** ja valige **Lukustuskuva**.



3. Järgmises aknas koputage **Ekraanilukk**.





4. Toksake ekraaniluku valikut, mida soovite kasutada.

MÄRKUS. Vaadake lisateavet jaotisest [ASUSe tahvelarvuti kaitsmine](#).

Kiirpääsunuppude isikupärastamine


Vaikimisi on seadme lukustuskuval järgmised rakenduste kiirpääsunupud: sõnumid ja kaamera. Vaikesätete ja nende nuppude otstarbe muutmiseks, et käivitada lukustuskuvalt muid rakendusi, toimige järgmiselt.

1. Käivitage kiirsätted ja toksake .
2. Kerige läbi aken **Seaded** ja valige **Lukustuskuva**.
3. Toksake **Kiire juurdepääs**.
4. Kuva Kiirpääs all valige nupp, mida soovite kohandada.



5. Toksake rakendust, mille soovite häälestatava kiirpääsunupuga käivitada.

MÄRKUS. Kerige häälestatavate rakenduste loendit üles või alla, kuni leiате otsitava rakenduse.





Häälotsing


Rakendus Häälotsing võimaldab teil öelda ASUSe tahvelarvutile häälkäsklusi. Rakenduse Voice Search abil saate häälkäsklustega juhtida järgmisi funktsioone.

- Andmete ja teabe Internetist otsimine ASUSe tahvelarvutiga
- ASUSe tahvelarvutis rakenduste käivitamine
- Liikumisjuhised sihtkohta saabumise kohta

OLULINE! Selle funktsiooni kasutamiseks peab ASUSe tahvelarvuti olema ühendatud Internetiga.

Häälotsingu käivitamine



1. Käivitage rakendus Häälotsing tehes üht järgmistest.
 - Toksake Google'i otsinguribal .
 - Toksake  > **Häälotsing**.
2. Seejärel andke häälkäsk.




MÄRKUS. ASUSe tahvelarvutiga rääkides kõnelge selgelt ja kasutage lühifraase. Alustage käskluse andmist ASUSe tahvelarvuti funktsiooni puudutava tegusõnaga.


Häälotsingu tulemuste kohandamine tahvelarvuti otsingu all

Kui soovite määrata teie Google'i kontolt ja ASUSE tahvelarvuti andmetest kogutud häälotsingu tulemuste parameetreid, võite seda teha järgmiselt.

1. ASUSE tahvelarvuti kodukuval toksake  > **Häälotsing**.
2. Toksake  > **Seaded**.



3. Vajutage **Tahvelarvuti otsing**.
4. **Häälotsing** kasutamisel märgistage otsingugruppide märkeruudud, mida soovite otsingule lisada.



Kontaktide haldamine

Võite hallata kontakte ja pidada hõlpsalt ühendust helistamise (ainult valitud mudelitel), SMS-sõnumite (ainult valitud mudelitel), e-posti ja sotsiaalvõrgustike abil. Koondage oma kontakte kiireks ühenduse võtmiseks lemmikute alla või lisage VIP-rühma, et saada teateid saabuvatest sündmustest, vastamata kõnedest ja lugemata sõnumitest.

Lisaks võite kontakte sünkroonida e-posti- ja sotsiaalvõrgustike kontodega, ühendada kontaktide infot hõlpsaks juurdepääsuks ühest kohast ning sortida välja kontaktid, kellega soovite ühendust pidada.


Kontaktirakenduse käivitamine

Tehke avakuval üht järgmistest, et avada kontaktirakendus.

Toksake  > **Contacts (Kontaktid)**

Kontaktide sätted

Valige, kuidas soovite oma kontakte loendis kuvada.

Kontaktide sätete muutmiseks toksake kontaktirakenduses  > **Settings (Sätted) > Contact settings (Kontaktide sätted)**

Saate valida suvandeid **Ainult telefoninumbriga kontaktid**, **Näita lähtekontot**, **Sorteeri** (eesnime/perekonnanime järgi) või **Kuva kontaktide nimed** (eesnimi/perekonnanimi esimesena). Lisaks võite valida, millised järgmistest kaartidest kontaktikuvale ilmuvad: **Favorites (Lemmikud)**, **Groups (Rühmad)**, **VIP (Tähtsad)**.

Profili häälestamine

Kohandage ASUSe tahvelarvuti ja selle kasutajaprofiil vastavalt enda eelistustele.

1. Käivitage kontaktirakendus ning toksake **Set up my profile (Häälesta profiili)** või **ME**.

Märkus. ME saab valida ainult pärast Google'i konto aktiveerimist ASUSe tahvelarvutis.

2. Sisestage enda andmed, nagu mobiili- või kodunumber. Muude andmete lisamiseks toksake **Add another field (Lisa veel üks väli)**.
3. Kui andmed on sisestatud, toksake **Done (Valmis)**.

Kontaktide lisamine

Lisage seadmesse kontakte ning sisestage muud olulised kontaktandmed, nagu telefoninumbrid, e-postiaadressid, VIPide sündmused jms.

1. Käivitage kontaktirakendus ning toksake **+**.
2. Valige **Device (Seade)**.

MÄRKUS.


- Kontakti saate salvestada ka meilikonto andmetesse.
 - Kui teil ei ole e-posti kontot, toksake **Lisa uus konto**, ning looge konto.
-

3. Sisestage vajalikud andmed, nagu mobiili- või kodunumber, e-posti aadress või rühm, millesse soovite kontakti paigutada.
4. Kui pärast andmete sisestamist soovite lisada veel telefoninumbreid või e-posti aadresse, toksake **Add new (Lisa uus)**.
5. Kui soovite lisada teise kontakti andmed, toksake **Add another field (Lisa veel üks väli)**.
6. Kui andmed on sisestatud, toksake **Done (Valmis)**.

Kontakti profiili kujundamine

Võite kontakti andmeid muuta, lisada kontaktile foto, määrata helina ning kontakti pildistada ning kasutada pilti profiili kaanepildina.

1. Käivitage rakendus Kontaktid ja valige kontakt, kelle andmeid või profiili soovite muuta või kohendada.
2. Tehke muutused kontakti profiili leheküljel.



VIPide häälestamine

Rühmitage oma kontaktid VIP-pidena, et saada teavitusi eelseisvate tähtpäevade, sünnipäevade ja muude oluliste sündmuste kohta.



Häälestage rakenduse Contacts (Kontaktid) avaekraanilt oma VIP


Rakenduse Contacts (Kontaktid) avaekraanilt VIP-i häälestamiseks:

1. Käivitage rakendus Contacts (Kontaktid), koputage ja hoidke kontakti, keda soovite määrata VIP-iks, seejärel valige käsk **Add to VIP group (Lisa VIP-rühma)**.

Häälestage ekraanilt Groups (Rühmad) oma VIP



Ekraanilt Groups (Rühmad) oma VIP-i häälestamiseks:

1. Käivitage kontaktirakendus.
2. Toksake  > **VIP**.
3. VIPide kuval toksake .
4. Valige kontakt või kontaktid, kelle soovite VIPideks lisada, ning toksake **Add (Lisa)**. Kontakt või kontaktid lisatakse VIP-loendisse.




VIPi rühma lisamine VIPide kuval


VIPi lisamiseks VIPide kuval tehke järgmist.

1. Käivitage kontaktirakendus.
2. Toksake  **VIP**.
3. VIPide kuval toksake .
4. Valige kontakt või kontaktid, kelle soovite VIPideks lisada, ning toksake **Add (Lisa)**. Kontakt või kontaktid lisatakse VIP-loendisse.

Sündmuse lisamine VIP-kontaktile

Võite VIP-kontaktile lisada sündmuse, näiteks täht- või sünnipäeva ning muu olulise sündmuse.



1. Käivitage rakendus Kontaktid, toksake kontaktil, kellele soovite lisada sündmuse andmeid, ja toksake .
2. Kontakti andmete kuval toksake **Add another field (Lisa veel üks väli) > Events (Sündmused)**.




3. Valige sündmuse kuupäev ja toksake **Set (Sea)**.
4. Veenduge, et välja Group (Rühm) all on valitud **VIP**. Seejärel toksake **Done (Valmis)**.

Lemmikkontaktidele tähistamine

Seadke oma sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks, et neid rakendusest Contacts (Kontaktid) kiiresti leida.

1. Käivitage kontaktirakendus.
2. Kuval Kontaktid toksake  ja seejärel toksake .
3. Märkige ära kontaktid, kelle soovite lisada lemmikute hulka.




4. Lõpuks toksake **Add (Lisa)**. Kõik lisatud kontaktid ilmuvad lemmikute kuvale.

MÄRKUS.Võite lemmikkontakte lisada ka VIP-rühma. Lisateavet vaadake jaotisest [VIPide häälestamine](#).


Kontaktide importimine

Importige kontaktid ja nende andmed ühest kontaktide allikast ASUSe tahvelarvutisse või saatke need e-postiga.

1. Tokskae **ASUS > Contacts (Kontaktid)** ja seejärel toksake  **> Manage contacts (Halda kontakte)**.
2. Toksake **Import/Export (Impordi/ekspordi)** ja valige **Import from storage (Impordi salvestuskohast)**.
3. Toksake kontot, mille soovite kontaktide hulka importida.
 - a. E-posti konto
 - b. Seade
4. Märkige ära kontaktid, mida soovite importida. Kui see on tehtud, toksake **Import (Impordi)**.

Kontaktide eksportimine

Võite oma kontaktid eksportida mis tahes konto alla ASUSe tahvelarvutis.

1. Tokskae **ASUS > Contacts (Kontaktid)** ja seejärel toksake  **> Manage contacts (Halda kontakte)**.
2. Toksake **Import/Export (Impordi/ekspordi)** ja valige **Export to storage (Ekspordi salvestuskohta)**.
3. Toksake kontaktide valimiseks järgmiste kontode alt
 - a. Kõik kontaktid
 - b. E-posti konto
 - c. Seade
4. Märkige ära kontaktid, mida tahate eksportida.
5. Kui see on tehtud, toksake **Export (Ekspordi)**.




Sotsiaalvõrgustiku kontaktid

Sotsiaalvõrgustike kontode lisamine seadme kontaktidele võimaldab teil vaadata sõprade profiile, lugeda uudiseid ja postitusi. Olge kursis oma kontaktide tegevusega reaalsajas.

OLULINE! Enne sotsiaalvõrgustiku konto lisamist kontaktidele peate sisse logima sotsiaalvõrgustiku kontole ja selle sätteid sünkroonima.


Sotsiaalvõrgustiku konto sünkroonimine

Sünkroonige oma sotsiaalvõrgustiku konto, et lisada sotsiaalvõrgustike kontod ASUSe tahvelarvuti kontaktidele.

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätteid ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Kuval Sätted toksake jaotuse **Accounts (Kontod)** all sotsiaalvõrgustiku kontot.
3. Toksake **Contacts (Kontaktid)**, et sotsiaalvõrgustiku kontosid seadme kontaktidega sünkroonida.
4. Käivitage kontaktirakendus ja vaadake kontaktide loendit.
5. Ainult sotsiaalvõrgustiku konto kontaktide vaatamiseks toksake **Contacts to display (Kuvatavad kontaktid)**, eemaldage märged muude kontaktiallikate eest ja jätke sotsiaalvõrgustiku nimi aktiivseks.
6. Kui see on tehtud, toksake  või suvalist kohta ekraanil.

Kontaktide andmete linkimine

Kui te lisate sotsiaalvõrgu või meilikontod, sünkroonitakse need andmed automaatselt rakendusega Contacts (Kontaktid). Teatud juhtudel võib osa kontaktide andmetest ilmuda mitmes kohas või erinevate nimede või hüüdnimede variatsioonidena rakenduses Contacts (Kontaktid). Saate käsitsi kõiki neid andmeid linkida ja ühendada ning paigutada neid ühte kohta või profiili.

1. Käivitage rakendus Contacts (Kontaktid), koputage ja hoidke kontakti, kelle andmeid soovite linkida, seejärel valige käsk **Link contact (Lingi kontakt)**.
2. Kontakti profiili lehel koputage ikooni .
3. Valige kõik kontaktide profiilid, mis tuleks teie arvates linkida ühe profiiliga, seejärel koputage käsku **Link (Lingi)**. Saate nüüd kõik oma kontaktide andmed ühes profiilis kuvada ja välja tuua.


MÄRKUS. Järgmine ekraanipilt on ainult viitav.

Pildistamine

Kaamera rakenduse käivitamine

ASUSe tahvelarvuti rakendus Camera võimaldab pildistada ja videoid salvestada. Rakenduse Camera saate avada järgmiselt.

Lukustuskuval

Lohistage ikooni  allapoole, kuni rakendus Camera käivitub.

Kodukuval

Toksake .

Helitugevuse klahvi kasutamine


Kui teie ASUSe tahvelarvuti on unerežiimil, topeltklõpsake helitugevuse nuppu, et seade äratada ja käivitada rakendus Camera.

MÄRKUS. Enne rakenduse Camera käivitamist helitugevuse nupuga aktiveerige see funktsioon, valides **Seaded > Lukustuskuva** ning luibistades **Instant camera (Kiirkaamera)** lüliti asendisse Sees.

Kaamera kodukuva




ASUSe tahvelarvuti kaamera on varustatud pildistamisolude automaattuvastuse ja automaatse pildi stabiliseerimise funktsiooniga. Lisaks on kaamerale video stabiliseerimise funktsioon, mis kompenseerib värinat video salvestamise ajal.

Toksake ikooni kaamera käivitamiseks ning ASUSe tahvelarvuti foto- ja videofunktsioonide uurimiseks.



Piltide asukohad



Asukohasilti funktsiooni lubamiseks juhenduge järgmistest sammudest.


1. Lülitage sisse juurdepääs asukohale, valides  > **Sätted** > **Location (Asukoht)**.
2. Veenduge, et olete enda asukoha Google Mapsis või Baidus jaganud.
3. Enne pildistamist toksake kaamera rakenduse kodukuval  >  ja aktiveerige **Location services (Asukohateenused)**.

Kaamera sätted

Korrigeerige pildistatud fotode välimust, häälestades kaamera sätteid järgmiselt.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.



1. Toksake kaamera rakenduse kodukuval  > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.




Video sätted

Korrigeerige salvestatud videote välimust, häälestades kaamera sätteid järgmiselt.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.



1. Toksake kaamera rakenduse kodukuval  > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.




Muud sätted

Muutke täiendavaid sätteid, et kaamerat endale sobivaks kohandada.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist.

1. Toksake kaamera rakenduse kodukuval  > .
2. Kerige allapoole ja tehke vajalikud hääletused.



Kaamera lisafunktsioonid



Uurige uusi pildistamise või videote salvestamise viise ning jäädvustage kordumatuid hetki oma ASUSe tahvelarvuti kaamera lisafunktsioone kasutades.

OLULINE! Kui soovite sätteid muuta, tehke seda enne pildistamist. Funktsioonid võivad erinevatel mudelitel või esi-/tagakaameral olla erinevad.

HDR

Kõrgdünaamilise vahemiku (HDR) funktsioon võimaldab vähese ning kontrastse valgustuse korral pildistada detailsemaid fotosid. HDRi on soovitatav kasutada pildistamiseks ereda valgustusega kohas, kuna see aitab foto värve tasakaalustada.

Pildistamine HDRi abil

1. Toksake kaamera kodukuval  > **HDR**.
2. HDRiga pildistamiseks toksake  või vajutage helitugevuse klahvi.

Viimistlemine



Lõbutsege oma sugulaste ja sõprade pildistamise ajal ja pärast seda ASUSe tahvelarevuti funktsiooniga Viimistlemine. Aktiveerituna võimaldab see funktsioon pildistatavate nägusid kaunimaks muuta, enne kui vajutate katikunuppu.

Kaunistustega fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Viimistlemine**.
2. Koputage ikooni , et reguleerida funktsiooni Beautification (Viimistlemine) sätteid fotol rakendamiseks.
3. Koputage ikooni  pildistamise alustamiseks.

MÄRKUS. Lohistage ikooni  ülespoole, et seada mahaloendustaimer.


Funktsiooni Beautification (Viimistlemine) rakendamine fotodele

1. Koputage pisipilti, et kuvada foto eelvaade ja funktsiooni Beautification (Viimistlemine) sätted.
2. Koputage fotot ja koputage ikooni , et valida funktsiooni Beautification (Viimistlemine) eelistatud säte, seejärel koputage ikooni  foto salvestamiseks.

Endast tehtud panoraamfoto

Võimaldab teha endast panoraamfoto erineva nurga alt. Jäädvustatud pildid seob see funktsioon automaatselt kokku.

Iseenda panoraampildistamine

1. Lülitage esikaamera Avakuvalt sisse ja koputage  > **Selfie Panorama (Endast tehtud panoraamfoto)**.
2. Koputage  ja seejärel panoraamige ASUS Tabletiga vasakule või paremale, et jäädvustada pilt.

MÄRKUS. ASUS Tabletiga panoraamimise ajal kuvatakse ekraanil väikepiltide jada vastavalt piltide jäädvustamisele.



3. Lõpetamiseks toksake .

Öö

Teie ASUSE tahvelarvuti funktsioon Öö võimaldab pildistada hästi valgustatud fotosid isegi öösel ja hämaras.

MÄRKUS. Et pilt ei tuleks ähmane, hoidke oma käed enne ASUSE tahvelarvutiga pildistamist ja pildistamise ajal hästi paigal.






Öösel pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Öö**.
2. Koputage ikooni  ööfotode pildistamise alustamiseks.

Depth of Field

Tehke pehme taustaga makrovõtteid, kasutades funktsiooni Depth of Field (Välja sügavus). See funktsioon kohandab lähivõtte fotosid eristuvama ja põnevama tulemuse saamiseks.

Väljasügavuse funktsiooni kasutamine pildistamisel



1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Depth of Field (Väljasügavus)**.
2. Koputage ikooni  pildistamise alustamiseks.
3. Koputage ikooni  või , et suurendada või vähendada tausta udusust.
4. Koputage ikooni  foto salvestamiseks.

Effect



Pildistage, kasutades erinevaid efekte nagu Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO jm.

MÄRKUS. Efekt tuleb valida enne pildistamist.

Efeki lisamine pildistamisel

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Effect (Efekt)**
2. Koputage ikooni  ja valige efekt fotol rakendamiseks.
3. Koputage ikooni  pildistamise alustamiseks.




Efektide rakendamine fotodele

1. Koputage pisipilti, et kuvada foto eelvaade.
2. Koputage fotot ja koputage ikooni , et valida funktsiooni Effect (Efekt) eelistatud säte, seejärel koputage ikooni  foto salvestamiseks.

Autoportree

Võite seadme kvaliteetset tagakaamerat kasutada ka ilma katikunuppu vajutamata Näotuvastus võimaldab teie ASUSe tahvelarvutil tagakaamera abil leida kuni neli nägu ning seejärel automaatselt pildistada autoportreesid või grupipilte.

Autoportree pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Enesefoto**.
2. Toksake  ja valige, mitut inimest soovite pildistada.
3. Laske seadmel tagakaamerat kasutades leida näod ning oodake, kuni teie ASUSe tahvelarvutist kostavad nullilugemise piiksud ning kaamera pildistab.
4. Koputage ikooni  foto salvestamiseks.

GIF-animatsioon

Funktsiooniga GIF animation võite GIF (Graphics Interchange Format) pilte luua otse oma ASUSe tahvelarvuti kaameras.



Animeeritud GIF-fotode pildistamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **GIF-animatsioon**.
2. Vajutage pikalt ikooni , et käivitada sarivõte GIF animatsiooni jaoks.
3. Valige oma eelistused GIF animatsiooni sätetes.
4. Lõpetamiseks toksake .

Panoraam

Funktsioon Panorama võimaldab pildistada erineva nurgaga. Laiema nurgaga pildistatud fotod ühendatakse automaatselt.

Panoraamfotode pildistamine

1. Toksake kaamera kodukuval  > **Panoraam**.
2. Koputage  ja seejärel panoraamige ASUS Tabletiga horisontaalselt (vasakule või paremale) või vertikaalselt (üles või alla), et jäädvustada ümbruskond.



MÄRKUS. ASUSe tahvelarvuti liigutamise ajal ilmub kuva alla hulk pisipilte.

3. Lõpetamiseks toksake .

Aegluubis

Aegluubis video funktsioon võimaldab salvestada aegluubis esitatavaid videoid.




Aegluubis video salvestamine

1. Toksake kaamera rakenduse kodukuval  > **Slow motion (Aegluubis)**.
2. Toksake , et alustada aegluubis video filmimist.

Aeglustus

ASUSe tahvelarvuti aegvõttevideo funktsioon võimaldab pildistada fotosid automaatseks aegvideona esitamiseks. Luuakse video, milles tegelikult aeglaselt talletatud ja pika aja vältel toimunud sündmused toimuvad justkui kiiresti.









Time Laps video salvestamine

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Aeglustus**.
2. Koputage ikooni , seejärel valige ajaintervall.
3. Toksake , et alustada Time Lapse video salvestamist.

Miniature

Simuleerige DSLR läätsede tilt-shift efekti, kasutades funktsiooni Miniature (Minaatuurne). Selle funktsiooni kasutamine võimaldab fookustada konkreetseid alasid objektil, lisades bokeh efekti nii fotodele kui ka videodele, kasutades ASUS tahvelarvutit.

Miniatuursete fotode pildistamine



1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Miniature (Minaatuurne)**.
2. Koputage ikooni  või , et valida fookustamisala, seejärel kasutage kahte sõrme, et kohandada fookustamisala suurust ja asukohta.
3. Koputage ikooni  või , et suurendada või vähendada tausta udusust. Koputage ikooni  või , et suurendada või vähendada küllastust.
4. Koputage ikooni  miniatuursete fotode pildistamiseks.

Eelvõte

Kui olete valinud **Time Rewind (Aegvõte)**, hakkab seade pildistama lisaks ka paar sekundit enne ja pärast päästikunupu vajutamist. Seega pildistab kaamera hulga fotosid ning võimaldab teil galeriisse valida parima foto.

MÄRKUS. Funktsiooni Time Rewind saab kasutada ainult koos tagakaameraaga.

Pildistamine režiimis Time Rewind

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Tagasikerimine.**
2. Koputage ikooni  pildistamise alustamiseks.
3. Pildi ekraanivaate ülaosas kuvatakse aegvõtte vaatur. Pöörake vaaturi nuppu, et äsja tehtud pilte sirvida.




MÄRKUS. Toksake **Best**, et vaadata ajatelje soovitatud parimat pilti.

4. Lõpetamiseks toksake .

Nutikas kärpimine

Funktsioon Smart remove võimaldab mittevajalikud osad fotolt kohe pärast pildistamist eemaldada.




Pildistamine nutika kärpimisega

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Nutikas eemaldu.**
2. Koputage ikooni , et alustada selliste fotode pildistamist, mida saab redigeerida funktsiooni Smart remove kasutades.
3. Koputage jäädvustatud fotol kontuuri, mis ümbritseb tuvastatud liikuvat objekti, et seda kustutada.
4. Koputage ikooni  foto salvestamiseks.

Kõik naeratavad

Funktsioon All Smiles võimaldab pildiseeria seast välja valida täiusliku naeratuse või kõige veidrama grimassi. Funktsiooniga pildistatakse pärast katikunupu vajutamist viis järjestikust fotot ning piltide võrdlemiseks tuvastab programm automaatselt näod.

Pildistamine funktsiooniga All smiles

1. Rakenduse Camera kuval toksake  > **Kõik naeratavad.**
2. Koputage ikooni , et alustada selliste fotode pildistamist, mida saab redigeerida funktsiooni All Smiles kasutades.
3. Puudutage objekti nägu, seejärel valige kõige sobivam objekti näoilme.
4. Nipsake ülalt alla, seejärel koputage ikooni  foto salvestamiseks.

Galerii kasutamine


Rakendusega Galerii saate vaadata oma ASUS Tabletis pilte ja esitada videoid. See rakendus võimaldab teil oma ASUS Tabletis salvestatud pilte ja videofaile redigeerida, jagada ja kustutada. Galeriiist saate kuvada pilte slaidiesituse jaoks või vaadata pilte ja videofaile kui neile koputate.


Galerii käivitamiseks toksake  > **Galerii**.

Failide kuvamine sotsiaalvõrgustikust või pilvemälust

Galeriis näidatakse vaikimisi kõiki teie ASUSE tahvelarvutis olevaid faile vastavalt nende albumikaustadele.

Mujal olevate ja ASUSE tahvelarvutiga avatavate failide vaatamiseks

1. Toksake põhikuval .
2. Toksake mõnd järgmistest allikatest, et vaadata vastavaid faile.



MÄRKUS.


- Võite ASUSE tahvelarvutisse laadida fotosid oma pilvekontolt ning kasutada neid ekraani taustapildina või kontakti kaanepildina.
- Lähemat infot kontaktidele kaanepildi lisamise kohta vaadake jaotisest [Kontakti profiili kujundamine](#).
- Teavet fotode ja piltide kasutamise kohta taustapildina vaadake jaotisest [Taustapildid](#).


OLULINE! Valiku **My cloud (Minu pilv)** alla salvestatud fotode ja videote vaatamiseks vajate internetiühendust.

Foto asukoha kuvamine



Fotodele asukohainfo lisamiseks lubage ASUSe tahvelarvutile juurdepääsu enda asukohale. Teie foto asukohainfo sisaldab pildistamise auskoha piirkonda ning asukoha kaarti Google Mapsi või Baidu (ainult Hiinas) kaudu.

Foto andmete vaatamiseks tehke järgmist.



1. Käivitage galeriirakendus ja valige foto, mille infot soovite vaadata.
2. Toksake fotot ja seejärel toksake .



Failide jagamine galeriist

1. Galerii kuval toksake kausta, mille pilte soovite jagada.
2. Kui kaust avaneb, toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Toksake faile, mida soovite jagada. Valitud piltide peale ilmub märged.
4. Toksake  ning valige loendist jagamiskoht.


Failide galeriist kustutamine

1. Galerii kuval toksake kausta, mille faile soovite kustutada.
2. Kui kaust avaneb, toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Toksake faile, mille soovite kustutada. Valitud piltide peale ilmub märged.
4. Toksake .

Pildi redigeerimine

Galerii pakub ka piltide redigeerimise tööriistu, mida võite kasutada ASUSe tahvelarvutiga salvestatud piltide redigeerimiseks.

Pildi redigeerimiseks tehke järgmist.

1. Galerii kuval toksake kausta, milles on vajalikud failid.
2. Pärast kausta avamist toksake pildil, mida soovite redigeerida.
3. Kui pilt on avatud, toksake seda veel kord, et kuvada funktsioonid.
4. Pildi redigeerimise tööriistariba avamiseks toksake .
5. Pildi muutmiseks toksake vastavaid ikooni tööriistaribal.



Pispiltide või fotode suurendamine ja vähendamine


Galerii kuval või valitud pildil saate kuvatavat pilti vähendada, lükates sõrmed puutekraanil laiali. Pildi suurendamiseks tõmmake sõrmed puutekraanil kokku.


Funktsiooni MiniMovie kasutamine

Galerii funktsiooniga MiroFilm saate luua oma fotodest slaidiesituste. Funktsioon MiniMovie sisaldab slaidiesituste kujundusi, mida saate valitud fotode jaoks kohe kasutada.



Funktsiooni MiniMovie kasutamiseks oma fotode kausta jaoks tehke järgmist.


1. Käivitage Gallery ja toksake , et valida fotokausta asukoht.
2. Valige fotokaust ning toksake  > **Auto MiniMovie (Automaatne MiniMovie)**.
3. Valige MiniMoviei kujundus, mida soovite slaidiesituse jaoks kasutada.




4. Pärast kujunduse valimist koputage , et slaidiesitus salvestada või seda jagada.

Valitud fotodest MiniMovie koostamiseks tehke järgmist.

1. Käivitage Gallery ja toksake , et valida fotode asukoht.
2. Toksake , et aktiveerida failide valimine.
3. Pärast fotode valimist toksake **MiniMovie**.
4. Valige MiniMovie kujundus, mida soovite slaidiesitusel kasutada.



5. Pärast kujunduse valimist koputage , et slaidiesitus salvestada või seda jagada. Saate salvestatud slaidiseanssidele juurdepääsu, valides suvandid **ASUS > File Manager > Movies > MiniMovie**.

Töötage kõvasti, mängige veelgi kõvemini

5

Peakomplekti kasutamine

Nautige vabadust muude asjadega tegelemisel samal ajal kui kuulate peakomplektiga oma lemmikmuusikat..

Helijuhtme seadmega ühendamine

Ühendage seadme heliväljundiga 3,5 mm läbimõõduga kõrvaklapipistik.

HOIATUS!

- Ärge sisestage heliväljundi pesa muid esemeid.
- Ärge sisestage heliväljundi pesa kaablit, milles on elektrivool.
- Valju muusika kuulamine pika aja vältel võib teie kuulmist kahjustada.

MÄRKUS.

- Soovitame koos selle seadmega kasutada ainult ühilduvaid peakomplekte.
 - Helikaabli eemaldamine seadmest muusika kuulamise ajal lülitab muusika automaatselt pausile.
 - Helikaabli eemaldamine seadmest video vaatamise ajal ajal lülitab video automaatselt pausile.
-

E-post

Gmaili konto algseadistamine

ASUSe tahvelarvuti abil e-kirjade vastuvõtmiseks, lugemiseks ja saatmiseks häälestage seadmes olemasolev isiklik või töökoha e-posti konto.

1. Toksake **Google > Gmail > Add an email address (Lisa meiliaadress)**.
2. Valige Google ja toksake **Next (Edasi)**.
3. Sisestage kehtiv Gmaili kasutajanimi ja parool ning toksake **Accept (Nõustun)**.

MÄRKUS. Registreerimisel peate ootama, kuni teie seade suhtleb Google'i serveriga, et teie konto seadistada.

Do It Later

Ülesannete lisamine

Seadmes ülesannete loomine võimaldab teil oma tööd või ühiskondlikku tegevust paremini korraldada.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Toksake **+** ja sisestage vajalik info.
3. Kui see on tehtud, toksake **Done (Valmis)**.


Ülesannete korraldamine tähtsuse järgi

Määrake loodud ülesannetele tähtsuse tasemed, et saaksite neid selle järgi sortida ja vastavalt toimida.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Toksake ülesannet, millele soovite määratleda kõige tähtsamaks.
3. Ülesande kuva välja **Importance (Tähtsus)** alla valige **High (Kõrge)**.
4. Kui see on tehtud, toksake **Done (Valmis)**.

Ülesannete kustutamine


Võite täidetud, tähtaja ületanud või mittevajalikud ülesanded rakendusest Tee hiljem kustutada.

1. Toksake avakuval **ASUS > Do It Later (Tee hiljem)**.
2. Toksake ülesannet, mille soovite loendist kustutada, ja toksake .

Supernote









Muutke märkmete tegemine lõbusaks ja loominguiliseks toiminguks, kasutades rakendust Supernote.

See hõlbus rakendus võimaldab teil lihtsalt hallatavaid märkmeid teha otse puuteekraanile kirjutades või joonistades. Tehtud märkmetele võite lisada multimeediumfaile teistest rakendustest ning lisaks saate oma märkmeid jagada sotsiaalvõrgustike või pilvemälu konto kaudu.




Ikonide tähendus

Valitud sisestusviisist olenevalt kuvatakse SuperNote'i kasutamise ajaks ekraanile järgmised ikoonid.

-  Valige see tippimisviis, kui soovite märkmeid sisestada ekraaniklaviatuuri kaustades.
-  Valige see kirjutusviis, kui soovite märkeid ekraanile kirjutada.
-  Valige see joonistusviis, kui soovite ekraanile joonistada.
-  Kui valisite kirjutamise või tippimise, toksake seda ikooni, et valida teksti suurus ja värv.
-  Kui valisite joonistamise, toksake seda ikooni, et valida kasutatav joonistustööriist, joone värvus ja paksus.
-  Kui olete valinud joonistamise, toksake seda ikooni märkme osade kustutamiseks.
-  Toksake seda ikooni, et lisada märkmele foto, salvestatud video või helilõik, ajatempel vms.
-  Toksake seda ikooni uue lehekülje lisamiseks märkmikku.

Uue märkmiku loomine

Supernote'is uute failide loomiseks toimige järgmiselt.

1. Valige suvandid **ASUS** > **SuperNote**, seejärel koputage ikooni .
2. Valige mall ja alustage märkmete kirjutamist.

Märkmiku jagamine pilves

Kui soovite oma märkmikku pilves jagada, tehke järgmist.

1. SuperNote'i kodukuval hoidke sõrme märkmikul, mida soovite jagada.
2. Valige avanenud menüüst **Luba pilve sünkroonimine**.
3. Sisestage oma ASUS WebStorage'i konto kasutajanimi ja parool, et märkmikku pilves sünkroonida.
4. Kui märkmiku sünkroonimine pilves õnnestus, ilmub jagatud märkmiku peale pilve ikoon.

Märkmete salvestamine

Lisaks sülearvutis kasutamisele saate SuperNote'i abil tehtud märkeid ka jagada enda rakendustega või pilvekontoga. Selleks tehke järgmist.



1. Avage märkmik, mis sisaldab jagatava märkme.
2. Hoidke sõrme märkmel, mida soovite jagada.
3. Ekraanile ilmunud menüüst valige **Ühiskasutus** ning valige jagamise jaoks failivorming.
4. Järgmisel kuval valige rakendused või pilvekonto, millega soovite tehtud märkme jagada.
5. Valitud märkme jagamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Failihaldur

Failihaldur võimaldab teil hõlpsalt leida ja hallata ASUSe tahvelarvuti sisemälu või sellega ühendatud välises mäluseadmes olevaid andmeid.



Sisemällu sisenemine

Sisemällu sisenemiseks tehke järgmist.

1. Toksake  > **Failihaldur**.
2. Toksake  > **Sisemälu**, et vaadata oma ASUSe tahvelarvuti sisu, ja toksake valimiseks üksust.

Välisesse mäluseadmesse sisenemine



Välisesse mäluseadmesse sisenemiseks tehke järgmist.

1. Sisestage oma ASUSe tahvelarvutisse mikro-SD-kaart.
2. Toksake  > **Failihaldur**.
3. Toksake  > **MicroSD**, et vaadata mikro-SD-kaardi sisu.

Juurdepääs pilvemälule

OLULINE! Veenduge, et Wi-Fi või mobiilvõrk on ASUSe tahvelarvutis aktiveeritud (valikmudelitel).
Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).

Juurdepääsuks pilvekontodele salvestatud failidele

1. Toksake  > **Failihaldur**.
2. Toksake , seejärel toksake **Pillvesalvestus** all vastavat teenust.


Pilv

Pilvekonto võimaldab teil andmeid varundada, faile eri seadmete vahel sünkroonida ning faile turvaliselt ja privaatselt jagada, kasutades näiteks WebStorage'i, Drive'i, OneDrive'i või Dropboxi kontot.

WebStorage

Registreeruge või logige sisse WebStorage'i kontole, et kasutada tasuta andmeruumi pilvemälus. WebStorage'i konto kaudu võite fotosid kohe pärast pildistamist automaatselt üles laadida, faile eri seadmete vahel sünkroonida või faile jagada.


OLULINE! Veenduge, et Wi-Fi või mobiilvõrk on ASUSe tahvelarvutis aktiveeritud (valikmudelitel). Lisateavet vaadake jaotisest [Ühenduses püsimine](#).




ASUS tugi

Leidke vastused jaotisest KKK (Korduma kippuvad küsimused) või suhelge otse teiste Zen UI kasutajatega, et leida ja jagada lahendusi seoses ZenUI rakendustega.

ZenUI spikri kasutamiseks:

1. Valige suvandid  > **ASUS Support (ASUS tugi)**.
2. Toksake **ZenUI FAQs (ZenUI KKK)** ning seejärel valige rakendus, mille kohta teil on küsimusi.





Ühenduses püsimine

6

Wi-Fi

Teie ASUSe tahvelarvutis on Wi-Fi, mis võimaldab luua ühenduse juhtmeteta maailmaga. Võite ASUSe tahvelarvutis juhtmevabalt uuendada oma sotsiaalmeediumi kontosid, sirvida Internetti või vahetada andmeid ja sõnumeid.

Wi-Fi aktiveerimine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Lükake Wi-Fi liugur paremale, et Wi-Fi sisse lülitada.

MÄRKUS. Võite Wi-Fi aktiveerida ka kuval Kiirsätted. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.



Seadme ühendamine Wi-Fi-võrguga

1. Kuval Seaded toksake **Wi-Fi**, et vaadata kõiki leitud Wi-Fi-võrke.
2. Võrguühenduse loomiseks toksake selle nime. Kui võrk on kaitstud, võib avaneda väli parooli või muude kaitseandmete sisestamiseks.

MÄRKUS.

- Tehe ASUSe tahvelarvuti loob automaatselt ühenduse võrguga, millega teil on olnud varem ühendus.
 - Akuenergia säästmiseks lülitage seadmes Wi-Fi välja.
-

Wi-Fi väljalülitamine



1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Lükake Wi-Fi liugur vasakule, et Wi-Fi välja lülitada.

MÄRKUS. Võite Wi-Fi välja lülitada ka kuval Kiirsätted. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Bluetooth®

Kasutage funktsiooni Bluetooth ASUSe tahvelarvutis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks ning multimeediumfailide voogesitamiseks teistest lähedal asuvatest nutikatest seadmetest. Bluetoothiga võite jagada meediumfaile oma sõprade seadmetega, saata andmeid printimiseks Bluetooth-printeriga, või siis mängida muusikat kasutades Bluetooth-kõlarit.

Bluetooth®i aktiveerimine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Lükake Bluetoothi liugur paremale, et Bluetooth sisse lülitada.

MÄRKUS. Võite Bluetoothi aktiveerida ka kuval Kiirsätted. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Paari loomine ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahel

Enne Bluetoothi kasutamist ASUSe tahvelarvutis peate looma teise Bluetooth-seadmega paari. ASUSe tahvelarvuti salvestab automaatselt Bluetooth-seadme andmed.


1. Lülitage ASUSe tahvelarvutil sisse Bluetooth, et muuta seade teistele Bluetooth-seadmetele nähtavaks.
2. Kuval Seaded toksake **Bluetooth**, et vaadata kõiki leitud seadmeid.

OLULINE! Kui seadet, mida soovite paarida, loendis ei ole, veenduge, et selle Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud.

3. Toksake saadaolevate seadmete loendis selle Bluetooth-funktsiooniga seadme nime, millega soovite oma seadme paari ühendada.
4. Veenduge, et mõlemas seadmes näidatakse sama paarimiskoodi, ja toksake **Pair (Paari)**.

MÄRKUS. Akuenergia säästmiseks lülitage seadmes Bluetooth välja.



ASUSe tahvelarvuti ja Bluetooth®-seadme vahelise paari katkestamine

1. Kuval Seaded toksake **Bluetooth**, et kuvada kõik paari kuuluvad seadmed.
2. Paaritud seadmete loendis toksake  selle Bluetooth-seadme kohal, millega soovite unustada, ning toksake **Forget (Unusta)**.

Lennurežiim



Lennurežiim keelab raadioside ning võimaldab teil ASUS tahvelarvutit turvaliselt lennu ajal kasutada.

Lennurežiimi aktiveerimine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Toksake **More (Veel)** ja lükake lennurežiimi lüliti paremale, et lennurežiim aktiveerida.

MÄRKUS. Lennurežiimi saate aktiveerida ka kiirsätete kuva kaudu. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Lennurežiimi väljalülitamine

1. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätted ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
2. Toksake **More (Veel)** ja lükake lennurežiimi lüliti vasakule, et lennurežiim desaktiveerida.

MÄRKUS. Lennurežiimi saate desaktiveerida ka kiirsätete kuva kaudu. Lisateavet [kiirsätete](#) käivitamise kohta vaadake jaotisest Kiirsätted.

Ühenduse jagamine

Kui Wi-Fi-teenus pole kättesaadav, saate ASUS Tabletit kasutada modemina, et jagada internetiühendust oma sülearvuti, tahvelarvuti või muude mobiilseadmetega.



OLULINE! Mobiilioperaator võib ühenduse jagamiseks kasutamiseks nõuda andmesidelepingu olemasolu. Andmesidelepingu sõlmimiseks pöörduge oma mobiilioperaatori poole.

MÄRKUS.

- Jagatud ühenduse kaudu võib internetiühendus olla aeglasem kui Wi-Fi või mobiiliühendus.
 - Selle ASUSE tahvelarvutiga saab interneti jaoks andmesidet jagada vaid piiratud arvu mobiilseadmetega.
 - Kui te võrguühenduse jagamist ei kasuta, lülitage see funktsioon välja, et säästa akut.
-

Ühenduse jagamine USB abil

Aktiveerige ASUS tahvelarvutis ühenduse jagamine USB abil, et tahvelarvuti internetiühendust teistele seadmetele jagada.

1. Ühendage ASUSE tahvelarvuti USB-kaabli abil teise seadmega.
2. Avage kuva Sätted tehes üht järgmistest.
 - Käivitage Kiirsätteid ja toksake .
 - Toksake  > **Sätted**.
3. Jagamise aktiveerimiseks koputage aknas Sätted **More (Veel)** > **Tethering (Ühenduse jagamine)** ja seejärel libistage **USB Tethering (Ühendus USB abil)** asendisse **ON (SEES)**.

Ühenduse jagamine üle Bluetoothi

Aktiveerige ASUS tahvelarvutis ühenduse jagamine Bluetoothi abil, et tahvelarvuti internetiühendust teistele seadmetele jagada.

1. Aktiveerige ASUSE tahvelarvutis ja teises seadmes Bluetooth.
2. Siduge seadmed paari.

MÄRKUS. Lisainfot vaadake jaotisest [ASUSE tahvelarvuti paarimine Bluetooth-seadmega](#).

3. Valige ekraanil Sätted suvandid **Veel** > **Tethering (Jagamine)**, seejärel seadke funktsiooni **Bluetooth tethering (Bluetoothi jagamine)** sätteks **ON (Sees)**.

PlayTo

Rakendus PlayTo võimaldab teil oma ASUSe tahvelarvuti ekraanikuva näidata ühilduva kuvari ekraanil. Seega saate välise kuvari muuta oma ASUSe tahvelarvuti topeltkuvariks või teiseks ekraaniks.

OLULINE! Teie välisel kuvaril peab olema kasutusel Miracast™ või DLNA® tehnoloogia, et toetada mängurakendust PlayTo.

PlayTo käivitamine


Võite PlayTo oma ASUSe tahvelarvutis käivitada kahel viisil.

Kiirsätete alt

1. Seadistage voogedastust võimaldav kuvar, mida soovite kasutada koos oma ASUSe tahvelarvutiga.
2. Käivitage ASUSe tahvelarvutis kiirsätted ja toksake **PlayTo**.
3. Ühendamiseks kontrollige voogedastust võimaldava kuvari ekraanilt SSID ja valige sama SSID oma ASUSe tahvelarvutis.

Kui ühendus on loodud, hakkab väline kuvar näitama sama sisu, mida näitab teie ASUSe tahvelarvuti.

Sätete alt

1. Toksake  > **Seaded**.
2. Toksake **More (Veel)** ja seejärel toksake **PlayTo**.
3. Ühendamiseks kontrollige voogedastust võimaldava kuvari ekraanilt SSID ja valige sama SSID oma ASUSe tahvelarvutis.

Kui ühendus on loodud, hakkab väline kuvar näitama sama sisu, mida näitab teie ASUSe tahvelarvuti.


Zen Everywhere (Zen on kõikjal)

7

Zeni eritööriistad


Kalkulaator

Kalkulaatori käivitamiseks peate vaid korra sõrmega viipama ja toksama. Kui kiirsätete paneel on avatud, leiate kalkulaatori ikooni loendi ülaosast. Toksake ikooni, et alustada arvutamist.




Toksake, et käivitada kalkulaator.

Kalkulaatori kuva




Kiirmärkmed

Rakendus Quick Memo (Kiirmärkmed) on tööriist märkmete tegemiseks, millesse võite käsitsi kirjutada või tippida olulist infot. Pärast märkmete tegemist saate neid jagada sotsiaalmeedia saitide kaudu või lisada need toiminguks rakenduses Tee hiljem.



Kleepmärkme loomine

Võite rakenduse Quick Memo märkmed muuta kleepmärkmeteks ja paigutada ASUSe tahvelarvuti ekraanile. Kleepmärkme loomiseks kirjutage märge valmis ja toksake Quick Memo paremas ülannurgas olevat nõopnõela ikooni.




Helisalvestus

Rakendusega Helisalvestus saate oma ASUSE tahvelarvutiga salvestada helifaile.


Helisalvesti käivitamine

Toksake  > **Helisalvestus**.



Toksake, kui soovite muuta helisalvesti sätteid.


Toksake, et käivitada heli salvestamine.



Salvestamise ajal toksake seda nuppu, kui soovite salvestamise peatada või seda jätkata.


Salvestamise peatamine

Kui salvestamine on peatatud, võite valida salvestuse jätkamise, kustutamise või salvestise faili talletamise.



Helisalvestiste loend

Kuval Salvestiste loend saate helisalvestisi esitada, ümber nimetada, jagada ja kustutada. Kuvage salvestiste loend helisalvestaja põhikraani alaosas.





Audioviisard

Heli reguleerimine võimaldab teil kohandada ASUS Tableti helirežiime selgehäälemaks heliväljundiks, mis sobib tegelikule kasutusele.

Heli reguleerimine kasutamine

Heli reguleerimine kasutamiseks tehke järgmist.

1. Toksake  > **Audioviisard**.
2. Aknas AudioWizard koputage helirežiimi, mida soovite aktiveerida.




Kui funktsioon on lubatud, valib ASUSE tahvelarvuti rakendusele automaatselt parima helikvaliteedi.

Splendid

ASUS Splendid võimaldab ekraanisätteid hõlpsalt muuta. Rikastab ekraanivärve eelseatud värvirežiimide kohaselt.


Funktsiooni Splendid kasutamine

Funktsiooni Splendid kasutamiseks:

1. Valige avaekraanilt suvandid  > **Splendid**.
2. Valige ekraani värvirežiim järgmistest suvandite seast: **Balance (Tasakaal)**, **Bluelight Filter (Sinise valguse filtrirežiim)**, **Vivid (Elav)** ja **Customized (kohandatud)**.

Režiim Balance (Tasakaal)

See režiim tagab tasakaalustatud värvide kuvamise ASUS tahvelarvutis.




Toksake viimati tehtud muutuste tühistamiseks

Nihutage, et reguleerida värvi temperatuuri

Sinise valguse filtrirežiim

See režiim muudab ekraanikuva pehmeks ja paberilaadseks, et vähendada silmade väsimust ja pakkuda mugavat lugemiskogemust ASUS tahvelarvutis.




Koputage, et lülituda lugemisrežiimi Image and text (Pilt ja tekst)

Koputage, et lülituda lugemisrežiimi Text only (Ainult tekst)

Režiim Vivid

See režiim pakub peenhäälestatud värvide valmiskombinatsiooni, mis rikastab ASUS tahvelarvuti ekraanivärve.




Toksake viimati tehtud muutuste tühistamiseks

Nihutage, et reguleerida värvi temperatuuri

Režiim Customized (Kohandatud)

See režiim võimaldab kohandada ekraanikuva, lähtuvalt teie eelistatud värvitemperatuurist, värvitoonist ja küllastusest.



Nihutage, et reguleerida värvi temperatuuri

Liigutage tooni muutmiseks

Toksake viimati tehtud muutuste tühistamiseks


Liigutage küllastatuse muutmiseks


Energiasäästja

Parandage ASUSe tahvelarvuti akukestvust ka siis, kui seade on puhkerežiimil ning ühendatud võrguga. Kohandage nutikalt energiakasutuse sätteid sagedaste toimingute jaoks, nagu näiteks e-kirjade lugemine või videote vaatamine.

Energiasäästja seadistamine

Optimeerige ASUSe tahvelarvuti energiakasutust vastavalt enda vajadustele, kasutades nutikaid energiasäästu valikuid.


1. Toksake  > **Power Saver (Akusäästur)**
2. Valige üks järgmistest akurežiimidest.
 - **Performance (Võimas)**
 - **Normal (Tavaline)**
 - **Power saving (Säästurežiim)**
 - **Super saving (Eriti säästlik)**
 - **Customized (Kohandatud)**



3. Täiendavate sätete muutmiseks toksake **Smart switch (Nutikas lüliti)**.

Energiasäästja kohandamine

Reguleerige ekraani eredus oma sagedaste toimingute järgi, nagu näiteks e-kirjade või raamatute lugemine, videote vaatamine, veebi sirvimine ning muusika kuulamine. Võite energiasäästu funktsiooni aktiveerida ka teatud rakenduste jaoks või valida võrguühenduse automaatse katkestamise, kui teie ASUSe tahvelarvuti lülitub puhkerežiimile.

1. **Power Saver (Energiasäästja)** all märkige ära **Customized (Kohandatud)** ja seejärel toksake  .
2. Valige toiming ja muutke sätteid.

Zeni hooldamine


8

Seadme uuendamine

Paigaldage oma ASUSe tahvelarvutisse alati Androidi opsüsteemi värskemad uuendused, rakendused ja funktsioonid.

Opsüsteemi uuendamine

ASUSe tahvelarvuti uuendamiseks

1. Toksake  ja siis **Seaded**.
2. Libistage kuva Seaded allapoole ülejäänud üksuste kuvamiseks ja toksake **About**.
3. Toksake **Süsteemi värskendus** ja toksake **Värskenduse kontroll**.


MÄRKUS. Kui soovite kontrollida, millal ASUS tahvelarvuti opsüsteemi viimati uuendati, valige **Last check for update (Uuendusi viimati kontrollitud)**.

Mäluruum

Võite ASUSe tahvelarvutis (sisemälus) olevaid andmeid, rakendusi ja faile salvestada välismällu või internetimällu. Internetimällu failide edastamiseks või sealt alla laadimiseks vajate internetiühendust. Kasutage seadmega kaasas olevat USB-kaablit failide kopeerimiseks ASUSe tahvelarvutist teise arvutisse või vastupidi.

Varundamine ja lähtestamine

ASUSe tahvelarvutit kasutades võite andmed, Wi-Fi paroolid ja muud sätted salvestada Google'i serveritesse. Selleks tehke järgmist.


1. Toksake  ja siis **Seaded > Varundamine ja lähtestamine**.
2. Aknas Backup & reset (Varundus ja lähtestamine) võite teha järgmist.
 - **Minu andmete varundamine:** võimaldab varundada andmed, Wi-Fi paroole ja muid sätteid Google'i serveritesse.
 - **Varukonto:** võimaldab valida konto, mida soovite kasutada oma varukoopiate hoidmiseks.
 - **Automaatne taastamine:** võimaldab taastada varundatud sätted ja andmed, kui rakendus uuesti installitakse.
 - **Network settings reset (Võrgusätete lähtestamine):** Kõik võrgusätted lähtestatakse.
 - **Tehaseandmete lähtestamine:** Kustutab kõik andmed tahvelarvutis.

ASUSe tahvelarvuti kaitsmine

Kasutage ASUS tahvelarvuti turvafunktsioone, et vältida volitamatu juurdepääsu andmetele.

Ekraanilukustuse avamine

Kui ekraan on lukustatud, võite selle avada turvalise avamise valikutega, mida ASUSe tahvelarvuti teile pakub.

1. Toksake  > **Seaded** > **Lukustuskuva**.
2. Toksake **Ekraanilukk** ning valige viis ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks.

MÄRKUS.


- Vaadake lisateavet jaotisest **Ekraaniluku avamisviisid**.
 - Valitud ekraaniluku avamisviisi tühistamiseks toksake **Puudub** kuval Ekraanilukusti valimine.
-

Ekraaniluku avamisviisid

Valige üks järgmistest viisidest ASUSe tahvelarvuti lukust avamiseks.


Nipsamine

Nipsake üles, et ASUS tahvelarvuti lukustusest vabastada.



PIN-kood


Sisestage vähemalt neljast numbrist koosnev PIN.



OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud PIN kindlasti meelde.

Muster


libistage oma sõrme punktide vahel, et joonistada muster.



OLULINE! Mustri joonistamiseks tuleb ühendada vähemalt neli punkti. Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud muster kindlasti meelde.

Parool

Sisestage vähemalt neljast tähest koosnev parool.



OLULINE! Jätke ekraaniluku salvestamise ajal sisestatud parool kindlasti meelde.

Muude ekraanikaitse funktsioonide häälestamine

Lisaks ekraaniluku režiimi valimisele saate lukustuskuva aknas teha järgmisi toiminguid.


- **Kiire juurdepääs:** Toksake, et muuta kiirpääsu sätteid lukustuskuval.
- **Kiirkaamera:** seadke lüliti Kiirkaamera asendisse **SEES**, et helitugevuse klahvi topeltvajutusega lukustuskuval käivitada kaamera rakendus.
- **Lock screen message (Teade lukustuskuval):** toksake, et muuta ja sisestada andmeid, mis peaksid ilmuma lukustatud ekraani kuvale.

ASUSe tahvelarvuti identiteedi seadmine

Märkige üles ASUSe tahvelarvuti põhiandmeid, nagu seerianumber, IMEI (International Mobile Equipment Identity) kood ja mudeli number.

Seda infot võib vaja minna, kui juhtute ASUSe tahvelarvuti kaotama, sel juhul võite pöörduda oma mobiilioperaatori poole ja paluda selle ASUSe tahvelarvuti andmete lisamist musta nimekirja.

ASUSe tahvelarvuti identiteedi kuvamiseks tehke järgmist.

1. Toksake  > **Settings (Sätted)**.
2. Libistage sätete kuva allapoole ning toksake **About (Teave)**. Kuvalt Teave leiate ASUSe tahvelarvuti olekuinfo, juriidilise teabe, mudelinumbri, opsüsteemi versiooni ning riistvara ja tarkvara teabe.
3. ASUSe tahvelarvuti seerianumbri ja IMEI-koodi vaatamiseks koputage **Status (Olek)**.

Lisad

Märkused

Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

Käesolev seade vastab FCC reeglite jaotisele 15. Seadme töö peab vastama kahele järgnevale tingimusele:

- Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning.
- Käesolev seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Käesolev seade on testitud ning vastab klass B digitaalsete seadmete esitatud nõuetele vastavalt Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) 15. jaotise eeskirjadele. Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosagedusel energiat ning kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt käesolevale juhendile, võib see põhjustada ohtlikke häireid raadiosides. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või televastuvõtus, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil:

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
- Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse vooluvõrku.
- Konsulteerige edasimüüja või kogunud raadio-/teletehnikuga.

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.

Antenni (antenne), mida kasutatakse koos selle saatjaga, ei ole lubatud paigaldada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Kleebise asukoha teatis

Teatame FCC ID kleebise kohta järgmist: MSQP00A kleebitakse tagakaane alla ja see on kasutajatele nähtav, kui nad SD-kaardi installivad.

Teave raadiosagedusliku kiirguse neeldumise (SAR) kohta

See seade vastab raadiolainekiirguse riiklikele piirnormidele. Antud seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et see ei ületa Ameerika Ühendriikide Föderaalset Sidekomisjoni poolt sätestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme.

Kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (specific absorption rate – spetsiifiline neeldumismäär). Föderaalset Sidekomisjoni (FCC) poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 1,6 W/kg. SAR-iga seotud testid viiakse läbi FCC poolt aktsepteeritud standardsetes tingimustes, kus seade töötab teatud võimsustasemel erinevates kanalites.

Kõrgeim SAR-i väärtus, mis on mõõdetud selle seadme kasutamisel keha lähedal, on FCC-le teadaolevalt 1,03 W/kg.

Antud seadme kõik teadaolevad SAR-i tasemed on määratud kooskõlas FCC raadiosagedusliku kiirguse juhtnõridega, millest tulenevalt on FCC tunnistanud selle seadme turustamiskõlblikuks. Selle seadme SAR-i teave on esitatud FCC poolt koostatud failis, mis on saadaval saidil www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page, millele saab siseneda FCC ID-ga: MSQP00A.

IC hoiatusavaldus

Seade võib automaatselt jätkata side pidamist kui edastatav info puudub või ilmneb talituslik rike. Seal kus tehnoloogia seda nõuab, ei ole ette nähtud keelata side juhtimise või teabesignaalide edastamist või korduvkoodide kasutamist.

Seade ja selle antenn(id) ei tohi olla üksteise läheduses või töötada koos mõne teise antenni või saatjaga, välja arvatud sisseehitatud raadiod, mis on selleks üle kontrollitud. USAs ja Kanadas müüdavate toodete puhul ei saa valida riigi koodi.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Kuulmiskahjustuste vältimine

Vältimaks kõrvakuulmise võimalikku kahjustamist, ärge kuulake tugevat heli pika aja jooksul.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Prantsusmaal selle seadme jaoks müüdavad kõrvaklapid ja kuularid vastavad helirõhu taseme nõuetele, mis on standardis EN 50332-1:2013 ja/või standardis EN 50332-2:2013, mis on Prantsusmaa kohta sätestatud artikliga L.5232-1.

Vastavus ELi raadiodirektiivile

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

ASUSTek Computer Inc deklareerib käesolevaga, et see P00A-tüüpi raadioseade on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil <https://www.asus.com/support/>. (Otsida mudelit Z380M, M800M, R800M)

Teavet kokkupuute kohta raadiolainetega

Seda ASUSe toodet on katsetatud ning see vastab kohalduvatele Euroopa kokkupuutepiirangutele. Kokkupuutepiirang on 2,0 W/Kg riikides, kus keskmine piirmäär on seatud 10 grammile koemassile. Seadme suurimad kokkupuute piirmäärad on järgmised:

Keha: 0,479 W/kg

Raadiolainetega kokkupuutele kehtestatud nõuete täitmiseks tuleb seadme kandmisel ja kasutamisel keha lähedal hoides kasutada tunnustatud lisatarvikut, näiteks ümbrist, või hoida seade muul moel kehast vähemalt 0 cm kaugusel.

Väljundraadiosageduste tabel

Nimetus	Maksimaalsete väljundraadiosageduse võimsuste tabel		
Bluetooth	Bluetooth raadiosagedus (2400~2483,5 MHz)	GSM	GSM 900 Valang (880~915 ; 925~960 MHz)
	9 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)		GSM 1800 Valang (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	3 (dBm)		N/A (dBm)
WLAN	2,4GHz 802.11b (2400~2483,5 MHz)	WCDMA	WCDMA Laineala I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	18 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11g (2400~2483,5 MHz)		WCDMA Laineala VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	16 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11n HT20 (2400~2483,5 MHz)	LTE	LTE Laineala I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	16 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Laineala III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Laineala VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Laineala VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Laineala XX (832~862 ; 791~821 MHz)
	N/A (dBm)		N/A (dBm)

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

CE märgis



Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on parameetritelt võrdväärset või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm² või H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS seadmete ümbertöötlemine / tootetagastus

ASUS ümbertöötlemise ja tootetagastuse programmid saavad alguse meie kohustustest kaitsta keskkonda kõrgeid standardeid silmas pidades. Me usume lahendustesse, mis võimaldavad teil kasutuselt kõrvaldatud tooteid, patareisid ja teisi komponente ning pakkematerjale vastutustundlikul viisil ümbertöötlemisele suunata. Ümbertöötlemisega seotud üksikasjalikku teavet erinevate piirkondade kohta leiate aadressil <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Märkus katte kohta

OLULINE! Elektriisolatsiooni säilivuse ja elektriohutuse tagamiseks on ASUS'e tahvelarvuti korpus (välja arvatud küljed, kus paiknevad IO pordid) kaetud kaitsekihiga.

Teade ASUSE keskkonnapoliitikast

ASUS on pühendunud keskkonnasõbralike toodete/pakendite loomisele, et kaitsta tarbijate tervist ja vähendada mõju keskkonnale. Kasutusjuhendi lehekülgede arvu vähendamine on kooskõlas süsiniku emissiooni vähendamisega.

Vaadake üksikasjalikku teavet Tahvelarvuti ASUS Tabletiga kaasas olevast kasutusjuhendist või veebisaidilt <https://www.asus.com/support/>.

Mudeli nimetus: P00A

Tootja:	ASUSTeK Computer Inc.
Aadress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Volitatud esindaja	ASUS Computer GmbH
Euroopas:	
Aadress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

