

ASUS Tablet

E-kézikönyv

ASUS

HUG12796

Első kiadás

Augusztus 2017

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

Copyright© 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségeikért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazóira is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI MEGSEMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: <https://www.asus.com/support/>

Tartalomjegyzék

	A kézikönyvben felhasznált konvenciók.....	6
	Gondozás és biztonság	6
1	Készítse elő a Zent!	
	Alkatrészek és jellemzők.....	9
	Memóriakártya behelyezése	10
	Az ASUS Tablet feltöltése.....	13
	Az ASUS Tablet be- vagy kikapcsolása.....	15
	Alapvető tudnivalók.....	16
	Használatba vétel	17
	Az érintőképernyő használata	19
	ZenMotion	21
2	Sehol se olyan jó, mint otthon	
	A Zen Home jellemzői.....	23
	Kezdőképernyő	23
	A Kezdőlap testreszabása	25
	Alkalmazás-parancsikonok és widgetek	25
	Háttérképek.....	26
	A kibővített Kezdőlap képernyő.....	27
	Easy Mode.....	27
	Dátum és idő beállítása.....	29
	Csengőhang és értesítési hangok beállítása	29
	Gyorsbeállítások.....	30
	Rendszerértesítések használata	31
	Időjárás és idő	32
	Időjárás.....	32
	Óra	34
	Világóra	34
	Ébresztőóra.....	35
	Stopperóra.....	35
	Időzítő.....	36
	Zárolt képernyő	37
	A zárolt képernyő személyre szabása.....	37
	A gyorsgombok testreszabása	38

3 Kapcsolatban lenni

Supernote	41
A Partnerek alkalmazás indítása	41
Partnerbeállítások	41
Profil beállítása	41
Partnerek hozzáadása	42
VIP-személyek beállítása	43
A kedvenc partnerek megjelölése.....	46
Partnerek importálása	47
Partnerek exportálása	47
Közösségi hálózatépítés a partnerekkel.....	48
Partnerek információinak kapcsolása	49

4 Megismételhetetlen pillanatok

Pillanatok rögzítése	51
A Kamera alkalmazás indítása	51
Kamera kezdőlap	52
Speciális kamerafunkciók.....	55
A Galéria használata	61
Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése	61
A fotó helyének megtekintése.....	62
Fájlok megosztása a galériából	63
Fájlok törlése a galériából.....	63
Kép szerkesztése	63
A MiniMovie használata	64

5 Work hard, play harder

Headset használata	67
Audió aljzat csatlakoztatása	67
Email	67
Gmail-fiók beállítása	67
Do It Later	68
Teendők hozzáadása	68
Teendők fontosságának beállítása	68
Teendők törlése.....	68
SuperNote	69
Új jegyzetfüzet létrehozása.....	70
Jegyzetösszegezés megosztása a Felhőn	70
Jegyzet megosztása	70
Fájlkezelő	71
A belső tárolóeszköz elérése	71
A külső adathordozó elérése	71
Felhő-tárhely elérése.....	71
A Felhő	72
WebStorage.....	72
ASUS-támogatás	73

6	Kapcsolatban maradni	
	Wi-Fi	75
	Wi-Fi engedélyezése	75
	Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz	75
	A Wi-Fi letiltása	76
	Bluetooth®	76
	A Bluetooth® engedélyezése	76
	Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth-eszközzel	77
	Az ASUS Tablet párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszközzel	77
	Repülőgép üzemmód	78
	A Repülőgép mód engedélyezése	78
	A Repülőgép mód letiltása	78
	Kapcsolat-megosztás	78
	USB-kapcsolatmegosztás	79
	Bluetooth kapcsolat-megosztás	79
	PlayTo	80
	A PlayTo indítása	80
7	Zen mindenhol	
	Különleges Zen eszközök	81
	Számológép	81
	Quick Memo	82
	Hangrögzítő	84
	AudioWizard	86
	Splendid	87
	Energiatakarékos funkció	90
8	A Zen karbantartása	
	Az eszköz naprakészen tartása	91
	A rendszer frissítése	91
	Tárhely	91
	Biztonsági mentés és alaphelyzet	91
	Az ASUS Tablet biztonságba helyezése	92
	Appendix	
	Megjegyzések	97

A kézikönyvben felhasznált konvenciók

Ebben a kézikönyvben a fontos információk kiemeléséhez az üzenetek a következőképpen jelennek meg:

FONTOS! Ez az üzenet létfontosságú információt tartalmaz, amelyet a feladat végrehajtásához kötelezően be kell tartani.

MEGJEGYZÉS: Ez az üzenet kiegészítő információt és tippeket tartalmaz, amelyek segítséget nyújtanak a feladatok végrehajtásához.

FIGYELEM! Ez az üzenet fontos információt tartalmaz, amelyet be kell tartani a biztonság érdekében, miközben bizonyos feladatokat végeznek el, nehogy megsérüljenek az ASUS Tablet adatai és részegységei.

Gondozás és biztonság

Írányelvek



A közlekedésbiztonság elsődleges. Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne használja eszközt vezetés, vagy bármilyen gépjármű üzemeltetése közben.



Az eszköz kizárólag 0°C (32°F) és 35°C (95°F) közötti hőmérsékleten használandó.



Kapcsolja ki az eszközt, ahol a mobilkészülékek használata tilos. Mindig tartsa be a szabályokat, ha korlátozott területen, pl. repülőgépen, filmszínházban, kórházban vagy orvosi berendezés közelében, gáz vagy üzemanyag közelében, építési területen, robbantási vagy egyéb területen tartózkodik.



Kizárólag az ASUS által a készülékhez mellékelte és jóváhagyott hálózati adaptert és kábeleket használja. Tekintse meg a eszköz alján lévő besorolási címkét és győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter megfelel a kategóriának.



Ne használjon sérült tápkábelt, tartozékot vagy más perifériát az eszközzel.



Tartsa szárazon az eszközt. Ne tegye ki az eszközt folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, illetve ne használja azok közelében.



Az eszközt átbocsáthatja röntgenberendezéseken (pl. a repülőtéri biztonság érdekében futószalagon használt gépek), azonban ne tegye ki kézi és egyéb mágneses detektoroknak.



Az eszköz kijelzője üvegből készült. Ha az üveg eltörik, ne használja tovább az eszközt, és ne érintse meg a törött üveget. Azonnal küldje el az eszközt javításra az ASUS által jóváhagyott szervizbe.



A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



Az eszköz tisztítása előtt húzza ki a hálózati tápkábelt. Kizárólag tiszta cellulózból készült szivacsot vagy szarvasbőrt használjon a kijelző tisztításához.



Az eszközt kizárólag az ASUS által jóváhagyott szervizbe küldje javításra.

Megfelelő selejtezés



A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Az elhasznált elemektől az utasításokat betartva szabaduljon meg.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



NE helyezze el az ASUS Tablet készüléket a háztartási hulladékkal együtt. A terméket úgy terveztük meg, hogy lehetővé tegye az alkatrészek és anyagok megfelelő újrahasznosítását. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus berendezések és higanytartalmú gombelemek) nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



NE helyezze el az akkumulátort a háztartási hulladékkal együtt. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló jelzés azt jelenti, hogy az akkumulátort tilos a háztartási hulladékkal elhelyezni.




NE dobja a ASUS Tablet készüléket tűzbe. NE zárja rövidre az érintkezőket. NE szerelje szét a ASUS Tablet készüléket.

Készítse elő a Zent!

1

Alkatrészek és jellemzők

Vegye elő eszközét és tegye üzemkésszé pillanatok alatt.



FONTOS!

- Az eszközt – különösképpen az érintőképernyőjét – mindig tartsa szárazon. A víz és egyéb folyadékok az érintőképernyő hibás működését eredményezhetik.
- Lehetőleg ne fedje be a környezeti fény érzékelőjét a képernyővédővel, hogy a környezeti fényt precízen lehessen érzékelni és a megjelenítés optimális legyen.

MEGJEGYZÉS: A modelltől függően a készülék aljának megjelenése eltérő lehet.

Memóriakártya behelyezése

Az ASUS Tablet készülék legfeljebb 128 GB kapacitású microSD™, microSDHC™ és microSDXC™ memóriakártyák használatát támogatja.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem kompatibilisek az ASUS Tablet készülékkel. Győződjön meg arról, hogy kizárólag kompatibilis memóriakártyát használ, így elkerülheti az adatvesztést, illetve az eszköz, a memóriakártya, vagy mindkettő sérülését.


FIGYELEM! A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy kárért.

Memóriakártya behelyezése:


1. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban, majd húzza kifelé, amíg teljesen leválik.

FIGYELEM!


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hátsó fedél és ne sérüljenek meg a körmei, amikor a fedelet eltávolítja.
 - Ne erőltesse, vágja le vagy deformálja a hátsó fedelet.
-



2. Illesszen egy memóriakártyát a memóriakártya-nyíláshoz, és helyezze be a kártyát.
3. Nyomja be a kártyát teljesen a nyílásba, amíg a helyére nem illeszkedik.



4. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



FIGYELEM! Formázott memóriakártya behelyezése után annak tartalmát az **ASUS > File Manager (Fájlkezelő) > SD Memory Card (SD-memóriakártya)** útvonalon érheti el.

Memóriakártya eltávolítása

FIGYELEM!


- A memóriakártyát rendkívül óvatosan kezelje. Az ASUS nem felelős semmilyen, a memóriakártyán bekövetkező adatvesztésért vagy sérülésért.
- Megfelelően vegye ki a memóriakártyát az eszközből a biztonságos eltávolítása érdekében. A memóriakártya kiadásához válassza a **Settings (Beállítások) > Storage & USB (Tároló és USB)** elemet, majd érintse meg a ▲ ikont a **Portable storage (Hordozható tárolóhely)** lehetőség alatt.

Memóriakártya eltávolítása:


1. Keresse meg a rovátkát a jobb alsó sarokban, majd húzza kifelé, amíg teljesen leválik.

FIGYELEM!


- Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hátsó fedél és ne sérüljenek meg a körmei, amikor a fedelet eltávolítja.
- Ne erőltesse, vágja le vagy deformálja a hátsó fedelet.



2. Nyomja meg a memóriakártyát a kivételéhez, majd húzza ki.



3. Helyezze vissza a hátsó fedelet.



Az ASUS Tablet feltöltése

Az ASUS Tabletet részben feltöltve szállítják, de teljesen fel kell töltenie a használatba vételhez. Olvassa el az alábbi utasításokat és óvintézkedéseket az eszköz feltöltése előtt.

FONTOS!


- Kizárólag a mellékelt tápfeszültség-adaptert és micro-USB-kábelt használja az ASUS Tablet feltöltéséhez. Más típusú tápfeszültség-adapter vagy kábel használata esetén az eszköz megrongálódhat.
- Válassza le a védőfóliát a tápfeszültség-adapterről és micro-USB-kábelről, mielőtt az eszközzel használná.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség-adaptert kompatibilis hálózati csatlakozóaljzatba dugja. A tápfeszültség-adaptert bármilyen kompatibilis 100–240 V-os csatlakozóaljzatba dughatja.
- Az adapter kimeneti feszültsége 5.2V DC, 1A.
- Amikor az ASUS Tablet készüléket hálózati áramforrásról használja, a földelt aljzatnak a készülék közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie.
- Ne tegye ki az ASUS Tabletet folyadéknak, esőnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében.
- Ne használja az ASUS Tabletet fűtőberendezések közelében, vagy olyan helyen, ahol magas hőmérsékletnek teheti ki.
- Az ASUS Tabletet tartsa távol éles tárgyaktól.
- Ne tegyen tárgyakat az ASUS Tablet tetejére.

FIGYELEM!

- Töltés közben az ASUS Tablet felmelegedhet. Ez nem meghibásodás jele, azonban ha eszköze rendellenesen forróvá válik, válassza le a micro-USB-kábelt eszközéről, majd küldje az eszközt a tápfeszültség-adapterrel és kábellel együtt egy hivatalos ASUS szervizbe.
- Annak érdekében, hogy megelőzze az ASUS Tablet, a tápfeszültség-adapter, vagy a micro-USB-kábel sérülését, győződjön meg arról, hogy a micro-USB-kábel, a tápfeszültség-adapter és eszköze megfelelően csatlakoznak, mielőtt megkezdene a töltést.

Az ASUS Tablet feltöltéséhez:

1. Csatlakoztassa a micro USB-kábelt a tápfeszültség adapterhez.
2. Dugja a micro USB-csatlakozót az ASUS Tablet készülékbe.
3. Dugja a tápfeszültség adaptert egy földelt konnektorba.



FONTOS!

- Töltse az ASUS Tablet készüléket nyolc (8) órán át, mielőtt akkumulátorról táplálva használatba venné.
- Az akkumulátortöltés állapotát az alábbi ikonok jelzik:



-
4. Ha teljesen feltöltődött, előbb válassza le az USB-kábelt az ASUS Tabletről, majd húzza ki a tápfeszültség-adaptert a hálózati csatlakozóaljzathoz.

FIGYELEM!

- Eszközét töltés közben is használhatja, azonban ilyenkor tovább tarthat az eszköz teljes feltöltése.
 - A számítógép USB-csatlakozóján történő feltöltés hosszabb időt vehet igénybe.
 - Ha a számítógép nem szolgáltat elegendő energiát az USB-aljzaton keresztüli töltéshez, az ASUS Tablet töltéséhez inkább a hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatott tápfeszültség-adaptert használja.
-

Az ASUS Tablet be- vagy kikapcsolása

Az eszköz bekapcsolása

Az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg az eszköz elindul.


Az eszköz kikapcsolása

Az eszköz kikapcsolásához:

1. Ha a kijelző ki van kapcsolva, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy bekapcsolja. Ha a kijelző le van zárva, oldja ki a kijelzőt.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, majd a felszólításra érintse meg a **Kikapcsolás** és az **OK** gombot.

Alvó mód

Az eszköz alvó módba helyezéséhez nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot, amíg a kijelző ki nem kapcsol.



Alapvető tudnivalók

Fedezze fel a ASUS Zen UI magától értetődő egyszerűségét!

Az ASUS Zen UI egy tetszetős, magától értetődő felület, amelyet kizárólag ASUS táblagépekhez fejlesztettek ki. Speciális alkalmazásokat kínál, amelyek más alkalmazásokban vagy azokhoz kapcsolódóan működnek, hogy megfeleljenek egyedi igényeinek és életét könnyebbé tegyék amellet, hogy lehetővé teszik a szórakozást ASUS Tablet készülékével.



ASUS-támogatás

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve visszajelzést adhat a felhasználói fórumon.




Kamera

PixelMaster technológia segítségével rögzítheti a megismételhetetlen pillanatokat élénk és minőségi fotókban és videókban.



Do It Later

Megkaphatja fontos e-mailjeit, SMS üzeneteit és válaszolhat azokra, érdekes weboldalakot tekinthet meg, illetve elvégezheti egyéb fontos feladatait, mindezt pedig az Ön számára legmegfelelőbb időben.

FIGYELEM! Az ASUS Zen felhasználói felület alkalmazásainak elérhetősége térségenként, készletazonosítónként (SKU) és ASUS Tablet típusonként eltérő. Érintse meg a(z)  elemet a Kezdőlap az ASUS Tablet készüléken elérhető alkalmazások megtekintéséhez.

Használatba vétel

Amikor először bekapcsolja az ASUS Tabletet, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és válassza ki a megfelelő nyelvet, illetve beviteli módszereket, állítsa be a mobil adathálózatot és a Wi-Fi-t, szinkronizálja a fiókokat, és konfigurálja a helyalapú szolgáltatásokat.

Használja Google- vagy ASUS-fiókját az eszköz telepítéséhez. Amennyiben még nem rendelkezik Google- vagy ASUS-fiókkal, hozzon létre egyet.

Google-fiók

Google-fiók használatával teljes mértékben kihasználhatja a következő Android OS szolgáltatásokat:

- Szervezze és tekintse meg információit, bárhol is tartózkodik.
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot az összes adatáról.
- Kényelmesen igénybe veheti a Google-szolgáltatásokat, bárhol is tartózkodik.

ASUS-fiók

ASUS-fiók segítségével a következőket veheti igénybe:

- Személyre szabott ASUS támogatás és garancia-kiterjesztési szolgáltatás igénybe vétele regisztrált termékekhez.
- Ingyenes felhőtárhely.
- A legújabb eszköz- és firmware-frissítések fogadása.

Tanácsok az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében

Az akkumulátor töltése létfontosságú az ASUS Tablet működése szempontjából. Íme, néhány tanács az akkumulátor hosszabb működési ideje érdekében, amelyek segítenek gazdálkodni az ASUS Tablet akkumulátorával.

- Zárja be a használaton kívüli alkalmazásokat, amelyek még futnak.
- Ha nem használja, nyomja meg a főkapcsoló gombot, hogy az eszközt alvó módba helyezze.
- Aktiválja az energiatakarékos módot a Power Saver alkalmazásban.
- Állítsa az AudioWizardot intelligens módra.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Tartsa a hangszóró hangerejét alacsony szinten.
- Tiltsa le a Wi-Fi funkciót.
- Tiltsa le a Bluetooth funkciót.
- Tiltsa le a PlayTo funkciót.
- Tiltsa le a GPS-t.
- Tiltsa le a kijelző automatikus elforgatása funkciót.
- Tiltsa le az összes automata szinkronizálás funkciót az eszközön.


Az érintőképernyő használata

Használja ezeket a mozdulatokat az érintőképernyőn alkalmazások indításához, egyes beállítások eléréséhez és az ASUS Tablet készüléken történő navigáláshoz.

Alkalmazások indítása vagy elemek kiválasztása


Tegye a következők valamelyikét:


- Alkalmazás indításához egyszerűen érintse meg.
- Például a Fájlkészelő elemeinek kiválasztásához egyszerűen érintse meg.



Elemek áthelyezése vagy törlése

Tegye a következők valamelyikét:

- Alkalmazás vagy minialkalmazás áthelyezéséhez érintse meg és tartsa, majd húzza az új helyre.
- Alkalmazás vagy minialkalmazás Kezdőlapról való törléséhez érintse meg és tartsa, majd húzza ide:  **Remove (Eltávolítás).**



Oldalak vagy képernyők közötti lépkedés


Tegye a következők valamelyikét:

- Csúsztassa az ujját balra vagy jobbra az képernyők váltásához, vagy képgaléria lapozásához.
- Görgesse felfelé vagy lefelé az ujját weboldalak vagy elemlisták tallózásához.




Nagyítás

Csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal nagyításához.




Kicsinyítés

Húzza össze a két ujját az érintőpanelen a Gallery (Galéria) vagy Maps (Térképek) mappában lévő kép, illetve weboldal kicsinyítéséhez.



ZenMotion

Ha az érintőpanel ki van kapcsolva, olyan egyszerű és intuitív mozdulatokkal indíthat villámgyorsan alkalmazásokat ASUS Tablet készüléken, mint pl. az ábécé leírása.



Mozdulat	Csak Wi-Fi-vel felszerelt típusok	3G / LTE (telefon funkció) típusok
C	Kamera	Kamera
S	Kamera - elülső lencse	Kamera - elülső lencse
V	Galéria	Tárcsázó
W	Böngésző	Böngésző
Z	Időjárás	Időjárás
e	Óra	Óra

Sehol se olyan jó, mint otthon

2

MEGJEGYZÉS: A képernyőn látható tényleges alkalmazások típusonként eltérhetnek az ábrázolttól.

A Zen Home jellemzői

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyőn emlékeztetőket kaphat a fontos eseményekről, az alkalmazás- és rendszerfrissítésekről, valamint megnézheti az időjárás-előrejelzést és a valóban fontos személyektől kapott szöveges üzeneteket.



Húzza el a Kezdőképernyőt balra vagy jobbra a kibővített Kezdőképernyő megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha további oldalakat szeretne hozzáadni a Kezdőlaphoz, tekintse meg a [Kibővített kezdőlap](#) című részt.

Az ikonok értelmezése

Ezek az ikonok az állapotosoron láthatók, és tájékoztatják az ASUS Tablet aktuális állapotáról.



Mobilhálózat (egyes típusokon)

A mobilhálózat jelerősségét jeleníti meg.



Wi-Fi

Ez az ikon a Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja.



Akkumulátor élettartam

Ez az ikon az ASUS Tablet akkumulátorának állapotát mutatja.



MicroSD card

Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS Tabletbe microSD-kártyát helyeztek.



Képernyőképek

Ez az ikon mutatja, hogy képernyőképeket készített az ASUS Tabletről.



Repülőgép üzemmód

Ez az ikon mutatja, hogy az ASUS Tablet repülőgép módban van.



Letöltés állapota

Ez az ikon egy alkalmazás vagy fájl letöltésének állapotát mutatja.




Kétfény-szűrő mód

Azt mutatja, hogy a Kétfény-szűrő mód be van kapcsolva.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a [Kétfény-szűrő mód](#) című részt.

A Kezdőlap testreszabása

Tegye személyreszabottá Kezdőképernyőjét. Válasszon egy tetszetős háttérképet, adjon hozzá parancsikonokat a kedvenc alkalmazások gyorsabb eléréséhez, illetve használjon minialkalmazásokat a fontos adatok gyors áttekintéséhez. További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy még több alkalmazást és minialkalmazást is elérhessen, illetve áttekinthessen.




Alkalmazás-parancsikonok és widgetek

Az alkalmazás-parancsikonok és widgetek segítségével egyszerűen és gyorsan hozzáférhet kedvenc elemeihez a Kezdőlapon. Bármikor alkalmazásokat és widgeteket adhat hozzá, valamint eltávolíthatja, illetve átcsoportosíthatja azokat egy mappába.

Alkalmazás-parancsikonok és widgetek hozzáadása

1. Tartson megérintve egy üres területet a kezdőképernyőn, és jelölje ki az **Apps & Widgets (Alkalmazások és widgetek)** elemet.
2. Az All Apps (Minden alkalmazás) listán érintse meg és tartsa az alkalmazást vagy widgetet, majd húzza a Kezdőlap üres területére.

Alkalmazás-parancsikonok és widegetek eltávolítása

A Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa az ujját az alkalmazás ikonon, majd húzza a képernyő felső részén lévő  **Eltávolítás** részre. A Kezdőlapról eltávolított alkalmazás az Minden alkalmazás képernyőn marad.


Az alkalmazás-parancsikonok csoportosítása egy mappában

Alkalmazás-parancsikonjainak rendezéséhez mappákat hozhat létre a Kezdőlapon.

1. A Kezdőlapon érintse meg és húzza rá az alkalmazást egy másikra, amire megjelenik egy mappa.
2. Nyissa meg az új mappát, majd érintse meg a mappa nevét, hogy tetszés szerint átnevezhesse azt.

Háttérképek

Az alkalmazásai, ikonjai és egyéb Zen-elemei jól mutatnak egy tetszetős háttérképen. A háttérképhez áttetsző háttérszínt is adhat a jobb olvashatóság és élesség érdekében. Animált háttérkép használatával pedig életre kel a képernyő.



Érintse meg háttérrnyalat alkalmazásához

Érintse meg háttérrnyalat kiválasztásához


Mozgassa a csúszkát a háttérkép áttetszőségének beállításához

Érintse meg a háttérkép kiválasztásához

Érintse meg a kívánt kép kiválasztásához a mentett fényképek vagy képek közül.

Háttérkép és háttérárnyalat alkalmazása

Háttérkép és háttérárnyalat alkalmazásához:



1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőképernyő üres területén, majd válassza a **Háttérképek** elemet.
2. Jelölje be a **Háttér színezet** jelölőnégyzetet, majd állítson az átlátszóság szintjén. Ha nem szeretne háttérárnyalatot adni a háttérképhez, folytassa az 4. lépéssel.
3. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon színt.
4. Válasszon háttérképet, majd érintse meg az **Alkalmaz** elemet.

MEGJEGYZÉS: A háttérkép beállításait a  > **Beállítások** > **Megjelenítés** elemben is elvégezheti.

A kibővített Kezdőlap képernyő

A Kezdőlap képernyő bővítése

További oldalakat is hozzáadhat a Kezdőlaphoz, hogy kibővítve még több alkalmazást és minialkalmazást rá lehessen helyezni.



1. Érintse meg és tartsa az ujját a Kezdőlap képernyő üres területén, majd válassza a **Home edit (Kezdőlap szerkesztése)** > **Edit page (Oldal szerkesztése)** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet új oldal hozzáadásához. Ha törölni szeretne egy kiterjesztett kezdőlapot, érintse meg az oldalt, tartsa megérintve, majd húzza át a  ikonra.

Easy Mode

Navigáljon hatékonyabban ASUS Tablet eszközén az Easy Mode segítségével, amely egy intuitív felület nagyméretű ikonokkal, gombokkal és nagyobb betűmérettel a jobb olvashatóság és felhasználói élmény érdekében. Az alapvető feladatokat, pl. hívásindítás, üzenetküldés és egyebek is gyorsabban elvégezheti az Easy Mode használatával.

Az Easy Mode engedélyezése

Az Easy Mode engedélyezéséhez:

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Válassza ki az **Easy Mode (Egyszerű módot)**.
3. Húzza az Easy Mode elemet **ON (BE)** helyzetbe.


Parancsikonok hozzáadása



Az Easy Mode segítségével legfeljebb tizenkét (12) alkalmazási parancsikont adhat a Kezdőlaphoz.

1. Húzza el jobbra a Kezdőlapot, majd érintse meg a **+** elemet.
2. Az Összes alkalmazás képernyőn válassza ki az alkalmazást, amelyet fel kíván venni a listára.

Parancsikonok eltávolítása

Tegye a következőket:



1. Érintse meg a  elemet, majd jelölje ki azt az egy vagy több alkalmazást, amelyet el kíván távolítani a listáról.
2. Érintse meg a **Delete (Törlés)** gombot az alkalmazás-parancsikon törléséhez.



Dátum és idő beállítása

A Kézdőlapon megjelenített dátum és idő alapértelmezésképpen automatikusan szinkronizálódik, amikor az internethez kapcsolódik.

A dátum- és az időbeállítások megváltoztatásához:



1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a **Settings (Beállítások)** képernyőre, majd válassza ki a **Date & time (Dátum és idő)** elemet.
3. Szüntesse meg az **Automatic date & time (Automatikus dátum és idő)** jelölőnégyzet bejelölését.
4. Válassza ki az időzónát és kézzel állítsa be a dátumot és időt.
5. Igény szerint használhat 24 órás formátumot.
6. Jelölje ki a megjeleníteni kívánt dátumformátumot.

MEGJEGYZÉS: Lásd még az [Óra](#) című részt.

Csengőhang és értesítési hangok beállítása

Beállíthatja az üzenetek, e-mailek és események értesítési hangjait. Eldöntheti azt is, hogy engedélyezi vagy letiltja az érintési hangokat vagy a kijelzőzár hangját.

Hangbeállítások elvégzése:


1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Görgessen lefelé a Settings (Beállítások) képernyőn, és válassza ki a **Sound & notification (Hangok és értesítések)** elemet.
3. Adja meg a kívánt hangbeállításokat.

Gyorsbeállítások

A Gyorsbeállítások Értesítési panel az ASUS Tablet egyes vezeték nélküli szolgáltatásainak és beállításainak egyérintéses elérését teszi lehetővé. Minden szolgáltatásnak külön gombja van.


A Gyorsbeállítások panel indításához két ujjal húzza le az ASUS Tablet kijelzőjének felső részét.

MEGJEGYZÉS: A kék gomb az aktuálisan engedélyezett szolgáltatást, míg a szürke gomb a letiltott szolgáltatást jelzi. A zöld gombok különálló segédprogramoknak felelnek meg, amelyeket a Gyorsbeállítások értesítési panelen gyorsan elérhet.



Gombok hozzáadása vagy eltávolítása

Gombok hozzáadása az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelhez, vagy azok eltávolítása róla:


1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg a funkció melletti mezőt, ha hozzá szeretné adni az ASUS Gyorsbeállítások értesítési paneléhez, vagy el szeretné távolítani onnan, majd érintse meg a **Save (Mentés)** elemet.

MEGJEGYZÉS: A pipával megjelölt négyzet azt jelzi, hogy a szolgáltatás gombja elérhető az ASUS Gyorsbeállítások értesítési panelen keresztül, míg az üres négyzet az ellenkezőjét jelenti.

Rendszerértesítések használata

A Rendszer értesítések menüben láthatja az ASUS Tabletten nemrég végzett frissítéseket és módosításokat. A módosítások többsége az adatokkal és a rendszerrel kapcsolatos.

A rendszerértesítések panelének elindításához húzza lefelé az ujját az ASUS Tablet kijelzőjének tetejéről.




Időjárás és idő


Időjárás

Az időjárás alkalmazás segítségével közvetlenül kaphat előrejelzéseket ASUS Tablet készülékéről. A Weather alkalmazás segítségével a világ minden részén ellenőrizheti az időjárását.

A Időjárás alkalmazás indítása


A Kezdőlapon indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást az alábbi módszerek egyikével:

- Érintse meg a  > **Weather (Időjárás)** elemet.
- Az ASUS Tablet kezdőlapján érintse meg az időjárás ikont.



Weather kezdőlap

Állítsa be és töltsse le a helyszínére és a világ más részeire vonatkozó időjárás-jelentéseket.



Érintse meg, hogy megkeresse egy város időjárás-információt.

Érintse meg egy terület aktuális időjárás információinak lekéréséhez, az időjárás információ frissítéséhez, a helyszínlista szerkesztéséhez, illetve az időjárás-beállítások konfigurálásához


Húzza felfelé további időjárás-információk megtekintéséhez.

Húzza balra vagy jobbra a kijelzőt, hogy megtekinthesse a helyszínlítán szereplő egyéb városok időjárását.

Időjárás-jelentés fogadása

Valós időben fogadhat AccuWeather® jelentéseket óránként vagy akár 12 óránként, jelenlegi helyére vagy a világ más részeire vonatkozóan. Terveket ütemezhet be akár hét (7) napra a 7 napos időjárás-előrejelzés alapján, illetve megfelelően öltözhet fel az AccuWeather RealFeel® hőmérséklet alapján. Valós idejű UV- vagy légszennyezettségi mutatót is kaphat, amelynek segítségével megteheti a szükséges védelmi intézkedéseket az ártalmas ibolyántúli sugárzással vagy légszennyezéssel szemben.

1. Az időjárás-előrejelzések fogadása előtt győződjön meg az alábbiakról:
 - A Wi-Fi és mobilhálózat (egyes típusokon) be van kapcsolva, ha bent tartózkodik, illetve a GPS funkció be van kapcsolva, ha kint tartózkodik.
 - Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a **☰** > **Settings (Beállítások) > Location (Hely)** beállításnál.
2. Indítsa el a Weather (Időjárás) alkalmazást




3. Érintse meg az **☰** > **Edit (Szerkesztés)** majd a(z) **+** elemet.
4. A keresődobozba írja be a várost vagy területet, amelynek időjárására kíváncsi.
5. Várjon, amíg az ASUS Tablet lekéri az időjárás információkat. A város vagy terület időjárásadatai az Ön helyszínlistájához lesznek adva. Érintse meg a város vagy terület időjárásadatait, amelyeket meg kíván jeleníteni a What's Next minialkalmazásban a Kezdőlapon.


Óra

Testreszabhatja az ASUS Tablet időzóna beállításait, ébresztőt állíthat be, és az ASUS Tabletet stopperóráként használhatja a Clock (Óra) alkalmazás segítségével.

Az Óra indítása


A Clock (Óra) alkalmazást az alábbi lehetőségekkel indíthatja el:

- Érintse meg a  > Óra elemet.
- Az ASUS Tablet kezdőlapján a digitális óra megérintésével.



Világóra


Érintse meg a(z)  s elemet az ASUS Tablet világóra beállításainak eléréséhez.



- Érintse meg a világóraterképen megjelölt hellyel kapcsolatos időjárási adatok megjelenítéséhez
- Érintse meg ezt, hogy az órát éjszakai módra állítsa.
- Érintse meg a világóraterképen megjelölt városok szerkesztéséhez
- Érintse meg ezt a Clock (Óra) alkalmazás beállításainak eléréséhez.


Ébresztőóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Tablet világóra beállításainak eléréséhez.




Stopperóra

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Tablet stopperóráként történő használatához.



Időzítő

Érintse meg a(z)  elemet az ASUS Tablet időzítő funkciójának eléréséhez.




Zárolt képernyő


A zárt képernyő alapértelmezettként jelenik meg, miután bekapcsolja eszközét és amikor az felébred alvó módból. A zárt képernyőről kiindulva, az érintőképernyő paneljét elhúzva beléphet az eszköz Android® rendszerébe.

Az eszköz zárt képernyője testre is szabható a mobiladatok és alkalmazások hozzáféréseinek szabályozásához.


A zárt képernyő személyre szabása

Amennyiben módosítani kívánja a zárt képernyő beállítását az alapértelmezett **Swipe (Elhúzás)** lehetőségről, lásd a következő lépéseket:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárt képernyő elemet**.



3. A következő képernyőn érintse meg a **Képernyő zárolása**.





4. Érintse meg a használni kívánt képernyőzár lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a [Az ASUS Tablet biztonságba helyezése](#) című részt.

A gyorsgombok testreszabása


A lezárt képernyő alapértelmezésként gyorsgombokat tartalmaz ezekhez az alkalmazásokhoz: Üzenetkezelés és Kamera. A következő lépések követésével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat és testreszabhatja a gombokat annak érdekében, hogy a lezárt képernyőről más alkalmazásokat indíthasson:

1. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. Görgessen lefelé a **Beállítások** képernyőre, majd válassza ki a **Zárolt képernyő elemet**.
3. Érintse meg a **Quick Access (Gyors elérés)** elemet.
4. A Gyors elérés képernyőn kiválaszthatja a testreszabni kívánt gombot.



5. A konfiguráláshoz érintse meg a gyors elérés gombra előbeállítani kívánt alkalmazást.

FIGYELEM!Görgessen fel vagy le az előbeállításra elérhető alkalmazások aktuális listájának megtekintéséhez.





Hangkeresés


Adjon hangparancsokat ASUS Tablet készülékének, majd figyeljen, ahogy elvégzi a műveleteket a Hangalapú keresés alkalmazás segítségével. A Hangalapú keresés segítségével hangparancsokat adhat a következők végrehajtásához:

- Adatokat és információkat kereshet online vagy az ASUS Tablet készüléken
- Alkalmazásokat indíthat az ASUS Tableten
- Útmutatást kaphat a tájékozódáshoz

FONTOS! Az ASUS Tabletnek internetkapcsolatra van szüksége a szolgáltatás igénybe vételéhez.

A Hangalapú keresés indítása



1. Indítsa el a Hangkeresés alkalmazást az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Érintse meg a(z)  elemet a Google Keresés sávon.
 - Érintse meg a  > **Hangalapú keresés** elemet.
2. Mondja ki a hangparancsot.




MEGJEGYZÉS: Érthetően beszéljen és tömör kifejezéseket használjon, amikor az ASUS Tablethez beszél. Hasznos az is, ha a használni kívánt ASUS Tablet szolgáltatással kapcsolatos igével kezdi a parancsot.


A hangkeresés eredményeinek testreszabása a Tablet keresési csoportból

Ha Google-fiókja és az ASUS Tablet adataiból nyert hangkeresési eredmények paramétereit kívánja beállítani, ezt a következő lépésekkel teheti meg:

1. Az ASUS Tablet kezdőlapján érintse meg a  > **Hangalapú keresés** elemet.
2. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.



3. Érintse meg a **Keresés a táblagépen**.
4. Jelölje be azon keresési csoportok jelölőnégyzetét, amelyeket forrásként kíván bevonni a **Voice Search (Hangkeresés)** használata során.



Kapcsolatban lenni

3

Supernote

Rendszerezze partnereit és tartsa velük egyszerűen a kapcsolatot hívásokon (csak egyes típusok esetében), SMS-üzeneteken (csak egyes típusok esetében), e-maileken és közösségi oldalakon keresztül. Csoportosítsa partnereit Kedvencekként, hogy gyorsan kapcsolatba léphessen velük, illetve VIP-ként, hogy értesítéseket kaphasson a közelgő eseményekről, nem fogadott hívásokról, vagy nem olvasott üzenetekről.

Szinkronizálhatja partnereit e-mail- vagy közösségi oldalbeli fiókjaival, társíthatja a partnerek információit az egy helyen történő egyszerű eléréshez, illetve kiszűrheti azon partnereit, akikkel kapcsolatban kíván maradni.

A Partnerek alkalmazás indítása

A Kezdőlapra tegye az alábbiak bármelyikét a Contacts alkalmazás indításához:

Érintse meg  > **Contacts (Partnerek)** elemet.

Partnerbeállítások

Válassza ki a Partnerbeállítások között, hogyan szeretné megjeleníteni a partnereket.

A partnerbeállítások elvégzéséhez érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** > **Contact settings (Partnerbeállítások)** elemet a Contacts (Partnerek) alkalmazásban.

Ilyen megjelenítési lehetőségek a következők: **Csak a telefonnal rendelkező partnerek, Forrásfiók megjelenítése, Lista rendezése:** (utónév/vezetéknév szerint) vagy **Partnerek neveinek megtekintése:** (utónév/vezetéknév legyen elöl). Megadhatja azt is, hogy az alábbi fülek közül melyik legyen látható a Contacts képernyőn: **Favorites (Kedvencek), Groups (Csoportok), VIP.**

Profil beállítása

ASUS Tablet készülékét igazán személyessé teheti saját profilinformációk beállításával.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a **Set up my profile (Saját profil beállítása)** vagy **ME** elemet.

FIGYELEM! ME jelenik meg, ha beállította Google-fiókját ASUS Tablet eszközén.

2. Töltse ki adatait, pl. mobil- vagy otthoni számát. További információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Partnerek hozzáadása

Adjon hozzá partnereket eszközéhez, és töltsse ki a fontosabb kapcsolattartási adatokat, például adja meg a partnerek telefonszámát, e-mail címét, VIP-partnerek különleges eseményeit stb.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd érintse meg a(z) **+** elemet.
2. Jelölje ki a **Device (Eszköz)** elemet.

FIGYELEM!


- A partnert e-mail-fiókjában is elmentheti.
 - Ha nem rendelkezik e-mail fiókkal, érintse meg az **Új fiók hozzáadása** elemet, majd hozzon létre egyet.
-

3. Töltsse ki a szükséges adatokat, mint pl. mobil- vagy otthoni szám, e-mail cím, vagy csoport, ahova a partnert helyezni kívánja.
4. Ha az információk megadása után további telefonszámokat vagy e-mail címeket szeretne megadni, érintse meg az **Add New (Új hozzáadása)** elemet.
5. További elérhetőségi információ hozzáadásához érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** elemet.
6. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Partner profiljának testreszabása

Szerkessze meg a partner információit, adjon hozzá fotót, állítson be csengőhangot, vagy készítsen fényképet a partner profilképéhez.

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, majd válassza ki azt a partnert, akinek a profilját szerkeszteni vagy testreszabni akarja.
2. Végezze el a módosításokat a partner profiloldalán.



VIP-személyek beállítása

Csoportosíthatja partnereit VIP-ként, hogy értesítést kaphasson a hamarosan következő évfordulókról, születésnapokról vagy egyéb fontos eseményekről.


VIP beállítása a Contacts (Partnerek) alkalmazás kezdőlapjáról


VIP beállításához a Contacts (Partnerek) alkalmazás kezdőlapjáról:

1. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást, érintse meg és tartsa azt a partnert, akit VIP-ként kíván beállítani, majd válassza ki az **Add to VIP group (Hozzáadás a VIP csoporthoz)** elemet.

VIP beállítása a Groups (Csoportok) képernyőről



VIP beállításához a Groups (Csoportok) képernyőről:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a  > **VIP** elemet.
3. A VIP-képernyőn érintse meg a(z)  elemet.
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.




VIP beállítása a VIP-képernyőről


VIP-képernyőről történő VIP beállításhoz:

1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást.
2. Érintse meg a  **VIP** elemet.
3. A VIP-képernyőn érintse meg a(z)  elemet.
4. Jelölje ki a VIP-csoporthoz adandó partnert vagy partnereket, majd érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Megtörténik a partner vagy partnerek hozzáadása a VIP-listához.

Esemény VIP-partnerhez rendelése

Eseményt adhat egy VIP-partnerhez, pl. évfordulót, születésnapot vagy egyéb fontos eseményt.



1. Indítsa el a Partnerek alkalmazást, érintse meg azt a partnert, akihez eseményt kíván beállítani, majd érintse meg a(z)  elemet.
2. A partner információ-képernyőjén érintse meg az **Add another field (Másik mező hozzáadása)** > **Events (Események)** elemet.




3. Válassza ki az esemény dátumát, majd érintse meg a **Set (Beállít)** elemet.
4. Ügyeljen arra, hogy a **VIP** elemet válassza ki a Csoport mezőben. Ha befejezte, érintse meg a **Done (Kész)** gombot.

A kedvenc partnerek megjelölése

Állítsa be gyakran elért partnereit kedvencként, hogy gyorsan meg tudja őket keresni a Contacts (Partnerek) alkalmazásból.

1. Indítsa el a Contacts (Partnerek) alkalmazást.
2. A Partnerek alkalmazás képernyőn érintse meg a(z) , majd  elemet.
3. Jelölje be azon partnerek jelölőnégyzetét, akiket a Kedvencek közé fel kíván venni.




4. Ha végzett, érintse meg az **Add (Hozzáadás)** elemet. Az összes hozzáadott partner megjelenik a Kedvencek képernyőn.

MEGJEGYZÉS: Kedvenc partnert is beállíthat VIP-ként. További információkért forduljon a [VIP-k beállítása](#) című részhez.


Partnerek importálása

Importálja a partnereit és a kapcsolódó adatokat egy partnerforrásból az ASUS Tabletre vagy az e-mail fiókjába.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Import/Export (Importálás/exportálás)** lehetőséget, majd válassza ki az **Import from storage (Importálás a tárhelyről)** opciót.
3. Érintse meg a fiókot, amelybe a partnereket kívánja importálni:
 - a. E-mail fiók
 - b. Eszköz
4. Jelölje be az importálni kívánt partnerek jelölőnégyzeteit. Ha végzett, érintse meg az **Importálás** elemet.

Partnerek exportálása

Exportálhatja a partnereket az ASUS Tablet bármelyik tárhely-fiókjába.

1. Érintse meg az **Asus > Contacts (Partnerek)** elemet, majd a  > **Manage contacts (Partnerek kezelése)** elemet.
2. Érintse meg az **Import/Export (Importálás/exportálás)** lehetőséget, majd válassza ki az **Export to storage (Exportálás a tárhelyre)** opciót.
3. Érintse meg a partnerek kijelöléséhez a következő fiókokból:
 - a. Összes partner
 - b. E-mail fiók
 - c. Eszköz
4. Jelölje meg az exportálni kívánt partnerek jelölőnégyzetét.
5. Ha végzett, érintse meg az **Exportálás** elemet.




Közösségi hálózatépítés a partnerekkel

A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása egyszerűbbé teszi a profiljaik, híreik és közösségi hírfolyamaik megtekintését. Valós időben naprakész információt kaphat partnereinek tevékenységéről.

FONTOS! A partnerek közösségi hálózati fiókjainak integrálása előtt be kell jelentkeznie saját közösségi hálózati fiókjába és szinkronizálnia kell a beállításait.


Közösségi hálózati fiókjának szinkronizálása

Szinkronizálja közösségi hálózati fiókját, hogy hozzáadhassa partnereinek közösségi hálózati fiókjait ASUS Tablet készülékéhez.

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg közösségi hálózati fiókját az Fiókok rész alatt.
3. Érintse meg a **Contacts (Partnerek)** elemet a partnerei közösségi hálózati fiókjainak szinkronizálásához.
4. **Integrálja a Partnerek** alkalmazást a partnerlista megtekintéséhez.
5. A csak közösségi hálózati fiókkal rendelkező partnerek megtekintéséhez érintse meg a **Contacts to display (Megjelenítendő partnerek)** elemet, majd szüntesse meg az egyéb partnerforrások jelölőnégyzetek bejelölését, meghagyva a közösségi hálózati név bejelölését.
6. Ha végezt, érintse meg a(z)  elemet, vagy a képernyő bármely részét.

Partnerek információinak kapcsolása

Amikor közösségi oldalt vagy e-mail-fiókot ad hozzá, a fiókokból származó adatok szinkronizálása automatikusan megtörténik a Contacts (Partnerek) alkalmazás útján. Bizonyos esetekben adott partnerinformációk több helyen, vagy eltérő névvariáció, illetve becenév alatt jelenhetnek meg a Contacts (Partnerek) alkalmazásban. Manuálisan összekapcsolhatja és egységesítheti az információt, és egy helyen vagy profil alatt elhelyezheti.

1. A Contacts (Partnerek) alkalmazásban érintse meg és tartsa azt a partnert, akinek az információit csatolni akarja, majd válassza ki a **Link contact (Partner csatolása)** elemet.
2. A partner profiloldalán érintse meg a  elemet.
3. Válassza ki mindazon partnerek profilját, akiről úgy véli, hogy egy profilhoz kell csatolni, majd érintse meg a **Link (Csatolás)** elemet. Így megtekintheti és lekérheti az összes partner információját egy profil alatt.

Megismételhetetlen pillanatok

4


MEGJEGYZÉS: A következő képernyőkép kizárólag a hivatkozás célját szolgálja.

Pillanatok rögzítése

A Kamera alkalmazás indítása

Képeket és videókat rögzíthet az ASUS Tablet Kamera alkalmazásával. A Kamera alkalmazás megnyitását illetően kövesse az alábbi lépéseket.

A zárolt képernyőről

Húzza le a(z)  elemet, amíg a Kamera alkalmazás el nem indul.

A kezdőlapról

Érintse meg a  elemet.

A hangerő gomb használata


Amikor az ASUS Tablet alvó módban van, duplán kattintson a hangerő gombra, hogy felébressze és azonnal elindítsa a Kamera alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt a hangerő gombot használná a Kamera alkalmazás indításához, engedélyezze ezt a funkciót a **Beállítások > Zárolt képernyő menüben**, majd húzza az **Instant kamera** kapcsolót **BE** helyzetbe.

Kamera kezdőlap




Az ASUS Tablet készülék kamerája automatikus jelenetészleléssel és automata képstabilizátorral rendelkezik. Videóstabilizálás funkcióval is rendelkezik, amely segít megszüntetni a rázkódást videó rögzítése közben.

Tap the icons to start using your camera and explore the image and video features of your ASUS Tablet.



Képek helye



A helyszíncímkézési funkció engedélyezéséhez végezze el az alábbi lépéseket:


1. Kapcsolja be a tartózkodási hely elérését a  > **Settings (Beállítások)** > **Location (Helyszín)** elem segítségével.
2. Győződjön meg arról, hogy megosztotta tartózkodási helyét a Google Map vagy Baidu szolgáltatással.
3. A Camera (Kamera) alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  >  elemet, és aktiválja a **Location services (Helyalapú szolgáltatások)** beállítást, mielőtt képet készítené.

Kamera beállítások

Állítsa be a rögzített képek megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.



1. A Camera (Kamera) alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.




Videobeállítások

Állítsa be a rögzített videók megjelenését a kamera beállításainak konfigurálásával az alábbi lépések segítségével.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.



1. A Camera (Kamera) alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.




Egyéb beállítások

Adja meg a speciális beállításokat a kamera testreszabásához.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené.

1. A Camera (Kamera) alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  >  elemet.
2. Görgessen lefelé és konfigurálja az elérhető lehetőségeket.



Speciális kamerafunkciók



Felfedezheti a kép- és videórögzítés új módszereit és különleges pillanatok rögzíthet az ASUS Tablet speciális kamerafunkcióival.

FONTOS! Alkalmazza a beállításokat, mielőtt képeket készítené. A rendelkezésre álló szolgáltatások típusonként, illetve első/hátsó kamerától függően eltérhetnek.

HDR

A nagy dinamikataromány (High-dynamic-range - HDR) funkció lehetővé teszi a részletesebb képek készítését gyenge megvilágítás vagy erősen kontrasztos téma esetén. A HDR használata ajánlott az erősen megvilágított helyszínek esetén, mivel segít kiegyenlíteni a képen megjelenő színek egyensúlyát.




HDR képek készítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **HDR** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

Szépségkorrekció



Az ASUS Tablet Szépség funkciója nagyszerű szórakozást kínál a családi és baráti fotók készítése közben és után. Ha engedélyezik, a funkció élő szépségkorrekciót tesz lehetővé a téma arcán, mielőtt lenyomná a zárkioldó gombot.

Beautification (Szépségkorrekciós) fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Szépség** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a Beautification (Szépítés) beállításainak módosításához és a fotóra alkalmazásához.
3. Érintse meg a  elemet a fénykép rögzítésének indításához.

MEGJEGYZÉS: Húzza felfelé a  elemet a visszazámlálás beállításához.



Beautification (Szépítés) alkalmazása a fotókra

1. Érintsen meg egy miniatűrképet a fotó előnézetéhez és Beautification (Szépítés) beállítások megjelenítéséhez.
2. Érintse meg a fotót, majd a  elemet, a kívánt Beautification (Szépítés) jellemző kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a fotó mentéséhez.

Szelfi-panoráma

A Szelfi-panoráma funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet szelfiket. A funkció automatikusan elvégzi a szolgáltatással rögzített képek összefűzését.

Szelfi-panoráma fotók rögzítése

1. A Kamera alkalmazás kezdőlapján váltson az első kamerára, majd érintse meg a  > **Selfie Panoráma (Szelfi-panoráma)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd pásztázza végig a témát balra vagy jobbra haladva ASUS Tablet készülékével.

MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS Tablettel pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonala a képernyőn, ahogy rögzíti a képet.



3. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Éjszaka

Még éjszaka vagy gyenge megvilágítás mellett is megfelelően exponált fotókat készíthet az ASUS Tablet Night (Éjszaka) funkció használatával.

MEGJEGYZÉS: Tartsa stabilan a kezét az ASUS Tablet rögzítésének indítása előtt és a rögzítés közben, nehogy elmosódott legyen az eredmény.






Éjszakai képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Éjszakai** elemet.
2. Érintse meg a  elemet éjszakai fényképek rögzítésének indításához.

Mélységélesség

Makrófelvételeket készíthet lágy háttérrel a Depth of field (Mélységélesség) funkció segítségével. Ez a szolgáltatás alkalmas a közeli képek készítéséhez részletesebb és drámai eredménnyel.

Depth of Field (Mélységélesség) fotók rögzítése.




1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Depth of Field (Mélységélesség)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Effektus



Készítsen fotókat különféle effektusok alkalmazásával, mint pl. Pixelize, Cartoon, Vintage, LOMO és egyéb effektusok.

MEGJEGYZÉS: az effektust a fénykép elkészítése előtt kell kiválasztani.

Fotók készítése effektusokkal

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Effect (Effektus)** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válasszon egy effektust, amelyet a fényképen kíván alkalmazni.
3. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.




Effektusok alkalmazása fényképeken

1. Érintse meg a miniatűrképet a fénykép előnézetéhez.
2. Érintse meg a fényképet, a  elemet a kívánt effektus kiválasztásához, majd érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Selfie

Használja ki a hátsó kamera nagy felbontását anélkül, hogy aggódnia kellene a zárkioldó gomb megnyomása miatt. Az arcérzékelés használatával beállíthatja, hogy az ASUS Tablet akár négy arcot is felismerjen a hátsó kamera segítségével, majd automatikusan rögzítse a (csoportos) selfie-t.




Selfie-képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Selfie** elemet.
2. Érintse meg a(z)  elemet, hogy kiválassza, hányan szerepeljenek a fotón.
3. Használja a hátsó kamerát arcok érzékeléséhez, majd várjon, amíg az ASUS Tablet elkezd sípolni és visszaszámolni a fotó rögzítéséig.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

GIF-animáció

GIF (Graphics Interchange Format) formátumú képeket készíthet közvetlenül az ASUS Tablet kamerájából a GIF-animáció funkció alkalmazásával.



GIF-animáció fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **GIF animation** elemet.
2. Hosszan érintse a  elemet a sorozatképek rögzítésének elkezdéséhez a GIF animáció számára.
3. Végezze el a kívánt beállításokat a GIF animáció vezérlőin.
4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Panoráma

A Panorama funkció segítségével különböző szögekből rögzíthet képeket. A funkció automatikusan elvégzi a nagy látószögben rögzített képek összefűzését.

Panorámaképek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Panorama** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd pásztázza végig a témát vízszintesen (balra vagy jobbra), illetve függőlegesen (felfelé vagy lefelé) haladva ASUS Tablet készülékével.



MEGJEGYZÉS: Miközben az ASUS Tablettel pásztázik, megjelenik a miniatűrképek idővonala a képernyő alsó részén, ahogy rögzíti a témát.

3. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Lassított felvétel

A lassított felvételek funkció lehetővé teszi, hogy lassított lejátszáshoz készítsen videofelvételeket.




Videók rögzítése lassított felvétellel

1. A Camera (Kamera) alkalmazás kezdőlapján érintse meg a  > **Slow motion (Lassított felvétel)** elemet.
2. Érintse meg a  ikont lassított videofelvételek készítéséhez.

Gyorsított felvétel

Az ASUS Tablet gyorsított felvétel funkciója lehetővé teszi, hogy állóképeket rögzítsen az automatikus lassított felvételhez. Az események gyorsítva jelennek meg, holott csak igen nagy időközökkel rögzítették azokat.









Lassított videófelvetelek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Gyorsított felvétel** elemet.
2. Érintse meg a  elemet, majd válassza ki a gyorsítás intervallumát.
3. Érintse meg a(z)  gombot a lassított videófelvétel rögzítésének indításához.

Miniatűr

A Miniature (Miniatűr) funkció segítségével szimulálhatja a DSLR objektívek döntés-eltolás effektusát. E szolgáltatással a téma adott területére élesíthet, bokeh-effektust hozzáadva a háttérhez, amit fotókon és videókon egyaránt megvalósíthat az ASUS Tablet segítségével.

Miniatűr-fotók rögzítése



1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Miniature (Miniatűr)** elemet.
2. Érintse meg a  vagy  elemet a fókuszterület kiválasztásához, majd két ujjal állítsa be a fókuszterület méretét és helyzetét.
3. Érintse meg a  vagy  elemet a háttér elmosódásának növeléséhez, illetve csökkentéséhez. Érintse meg a  vagy  elemet a telítettség növeléséhez, illetve csökkentéséhez.
4. Érintse meg a  elemet Miniature (Miniatűr) fényképek rögzítéséhez.

Idő visszapörgetése

A **Time Rewind (Idő visszapörgetése)** beállítás kijelölése után a zár néhány sorozatképet készít a zárgomb tényleges megnyomása előtt és után néhány másodperccel. Ennek eredményeképpen a képeket kronológiai sorrendben fogja megkapni, melyek közül kiválaszthatja a legjobbat, amelyet a Galériában menthet.

MEGJEGYZÉS: A Time Rewind (Idő visszapörgetése) szolgáltatást csak a hátsó kamerán lehet használni.

Idővisszapörgetéses képek rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Idő visszapörgetése** elemet.
2. Érintse meg a  elemet fényképek rögzítésének indításához.
3. Megjelenik a Time Rewind (Idő visszapörgetése) betekintő a képernyőn az elkészült fotó fölött. Forgassa a betekintőn lévő gombot a fotók közötti böngészéshez.




MEGJEGYZÉS: Érintse meg a **Best (Legjobb)** elemet, hogy megtekintse a legjobb fotó javaslatot az idővonalról.

4. Érintse meg a(z)  elemet, ha végzett.

Intelligens eltávolítás

A Smart Remove (Intelligens eltávolítás) funkció segítségével a kép rögzítését követően azonnal eltüntetheti a nemkívánatos részleteket.




Int. eltávolít. fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Int. eltávolít.** elemet.
2. Érintse meg a  elemet a Smart Remove (Intelligens eltávolítás) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. A rögzített fényképen érintse meg a detektált mozgó tárgy körvonalát a törléséhez.
4. Érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

Minden mosoly


Rögzítse a tökéletes mosolyt vagy a legmulatságosabb arckifejezést egy sor fotó közül az Minden mosoly funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy öt egymást követő képet készítsen a zárkioldó gomb lenyomásával, és összehasonlítás céljából automatikusan észleli az arcokat a képen.

Minden mosoly fotók rögzítése

1. A kamera kezdőlapján érintse meg a(z)  > **Minden mosoly** elemet.
2. Érintse meg a  elemet az All Smiles (Minden mosoly) segítségével szerkeszthető fotók rögzítésének indításához.
3. Érintse meg a téma arcát, majd válassza ki a legjobb arckifejezését.
4. Húzza lefelé a kijelzőt, majd érintse meg a  elemet a fénykép mentéséhez.

A Galéria használata


A Gallery alkalmazás képek, illetve videók lejátszását teszi lehetővé az ASUS Tablet készüléken. Ez az alkalmazás lehetővé teszi továbbá az ASUS Tablet készüléken tárolt kép- és videofájlok szerkesztését, megosztását és törlését. A Gallery alkalmazásban a képeket diavetítés formában megjelenítheti, illetve a kívánt képeket és videókat egyesével is kiválaszthatja azok megérintésével.


A Galéria indításához érintse meg a  > **Galéria** elemet.

Közösségi hálózati fiókjából és felhőtárhelyéből származó fájlok megtekintése

A Galéria az összes fájlt megjeleníti alapértelmezettként az ASUS Tableten az albummappáknak megfelelően.

Más forrásból származó fájlok megtekintéséhez az ASUS Tableten:

1. A főképernyőn érintse meg a(z)  elemet.
2. Érintse meg az alábbi források bármelyikét, hogy megtekintse a bennük lévő fájlokat.



FIGYELEM!


- Fotókat tölthet le ASUS Tablet készülékére felhőfiókjából és háttérképként vagy partner profilképként használhatja fel őket.
- A [Partner profiljának testreszabása](#) című részből további részleteket tudhat meg arról, hogyan adhat profilképet a partnereihez.
- A fotók vagy képek háttérképként való használatára vonatkozó részletekért tekintse meg a [Háttérképek](#) című részt.


FONTOS! A **My cloud (Saját felhő)** részben lévő fotók és videók megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.

A fotó helyének megtekintése



Engedélyezze a tartózkodási hely elérését ASUS Tablet készülékén, majd töltsse le a helyszínadatokat fotóira. A fotók helyszínadatai magukban foglalják a fotók készítésének helyét, illetve a helyszín térképét a Google Map vagy Baidu (csak Kína) jóvoltából.

Egy fotó részleteinek megtekintéséhez:



1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd válassza ki azt a fotót, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
2. Érintse meg a fotót, majd a(z)  elemet.



Fájlok megosztása a galériából


1. A Galéria képernyőn érintse meg a megosztani kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a megosztani kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet, majd válasszon a képmegosztási célok listájáról.

Fájlok törlése a galériából

1. A Galéria képernyőn érintse meg a törölni kívánt fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. Érintse meg a törölni kívánt fájlokat. A kijelölt kép fölött megjelenik egy pipajel.
4. Érintse meg a(z)  elemet.

Kép szerkesztése

A Galéria saját képszerkesztő eszközökkel is rendelkezik, amelyeket az ASUS Tableten mentett képek javítására lehet használni.

1. A Galéria képernyőn érintse meg a fájlokat tartalmazó mappát.
2. A mappa megnyitása után érintse meg a szerkeszteni kívánt képet.
3. Miután megnyílik a kép, érintse meg újra a funkciók megjelenítéséhez.
4. Érintse meg a(z)  elemet a képszerkesztő eszköztár megnyitásához.
5. Érintse meg valamelyik ikont a képszerkesztő eszköztárban, hogy alkalmazza a képen végzett módosításokat.



Miniatűrök vagy képek nagyítása/kicsinyítése


A Galéria képernyőn vagy a kijelölt képen csúsztassa szét a két ujját az érintőpanelen a nagyításhoz. A kicsinyítéshez csúsztassa össze a két ujját az érintőpanelen.


A MiniMovie használata

A fotókat kreatív diabemutatóvá alakíthatja a Galéria MiniMovie szolgáltatása segítségével. A MiniMovie diabemutatók témáit tartalmazza, amelyeket azonnal alkalmazhat a kiválasztott fotókon.



MiniMovie fotómappából történő létrehozásához:


1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet a fotómappa helyének kiválasztásához.
2. Jelölje ki a fotómappát, majd érintse meg az  > **Auto MiniMovie** elemet.
3. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.



4. A téma kiválasztása után érintse meg a  elemet a diabemutató mentéséhez.

MiniMovie kiválasztott fotókból történő létrehozáshoz:

1. Indítsa el a Galéria alkalmazást, majd érintse meg a(z)  elemet a fotók helyének kiválasztásához.
2. Érintse meg a(z)  elemet a fájlválasztás aktiválásához.
3. A fotók kiválasztása után érintse meg a **MiniMovie** elemet.
4. Válassza ki, hogy mely MiniMovie témát kívánja használni a fotó diabemutatóhoz.



5. A téma kiválasztása után érintse meg a  elemet a diabemutató mentéséhez. A mentett diabemutatókat elérheti az **ASUS > File Manager (Fájlkezelő) > Movies (FilmeK) > MiniMovie** útvonalon.

Headset használata

Szabadon végezheti teendőit hívás közben vagy kedvenc zenéjét hallgathatja headset használatával.

Audió aljzat csatlakoztatása

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es headset jack-dugót az eszköz audió aljzatához.

FIGYELEM!

- Ne helyezzen egyéb tárgyakat az audió jack-aljzatba.
- Ne csatlakoztasson elektromos kimenettel rendelkező kábelt az audió jack-aljzatához.
- A nagy hangerőn, hosszú ideig történő zenehallgatás halláskárosodást okozhat.

MEGJEGYZÉS:

- Javasoljuk, hogy kizárólag kompatibilis headseteket használjon ezzel az eszközzel.
 - Az audió jack zenehallgatás közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti az éppen lejátszott zenét.
 - Az audió jack videó nézése közbeni kihúzása automatikusan szünetelteti a videolejátszást.
-

Email

Gmail-fiók beállítása

ASUS Tablet készülékével történő e-mail üzenetek fogadásához, olvasásához és küldéséhez állítsa be meglévő személyes vagy munkahelyi e-mail fiókját.

1. Érintse meg a **Google > Gmail > Add an email address (E-mail cím hozzáadása)** elemet.
2. Válassza ki a Google lehetőséget, majd érintse meg a **Next (Tovább)** elemet.
3. Írja be a meglévő Gmail-fiókja felhasználónevét és jelszavát, majd érintse meg az **Accept (Elfogadás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Bejelentkezéskor várnia kell, amíg eszköze a fiók telepítése során kapcsolatot teremt a Google-kiszolgálókkal.

Do It Later

Teendők hozzáadása

Hozzon létre fontos teendőket munkája vagy társasági élete szervezéséhez munkahelyén vagy magánéletében.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a(z) **+** elemet, majd töltsse ki a szükséges adatokat.
3. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Teendők fontosságának beállítása

Állítsa be teendői fontossági szintjét, hogy annak megfelelően fontossági sorrendbe tudja állítani őket és intézkedhessen.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **Asus > Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a legfontosabbnak beállítandó feladatot.
3. A feladat képernyő fontosság mezőjében válassza a **High (Fontos)** lehetőséget.
4. Ha kitöltötte a szükséges információkat, érintse meg a **Done (Kész)** elemet.

Teendők törlése


Törölheti az elkészült, lejárt vagy fölösleges teendőket a Do It Later alkalmazásban.

1. A Kezdőlapon érintse meg az **ASUS > Do It Later** elemet.
2. Érintse meg a listáról eltávolítani kívánt feladatot, majd érintse meg a  elemet.

SuperNote









A jegyzetelést változtassa mókás, kreatív tevékenységgé a Supernote használata révén.

Ez a könnyen kezelhető alkalmazás lehetővé teszi, hogy közvetlenül az érintőképernyőre történő írással vagy rajzolással jegyzetömbbe szervezett jegyzeteket hozzon létre. Jegyzetek készítése során multimédia fájlokat is hozzáadhat más alkalmazásokból, és megoszthatja őket a közösségi oldalakon vagy Felhőtárhely-fiókján keresztül.




Az ikonok értelmezése

A választott beviteli módtól függően ezek az ikonok jelennek meg jegyzetelés közben a SuperNote alkalmazásban.

-
-  Ezt a módot válassza, ha a virtuális billentyűzetet kívánja használni jegyzeteléshez.
 -  Ezt a módot válassza, ha firkálni szeretne, vagy kézírással akarja rögzíteni a jegyzeteit.
 -  Ezt a rajzolósi módot válassza, ha rajzokat vagy firkálmányokat kíván létrehozni.
 -  Ha írás vagy gépelés módban van, érintse meg az ikont a betűk vastagságának és színének kiválasztásához.
 -  Ha rajzolás módban van, érintse meg az ikont a rajzolósi eszköz és a vonalak színének, illetve vastagságának kiválasztásához.
 -  Ha rajzolás módban van, érintse meg az ikont a jegyzet bizonyos tartalmának törléséhez.
 -  Érintse meg az ikont fotó vagy videó készítéséhez, hang rögzítéséhez, valamint dátumbélyegző és egyébek hozzáadásához.
 -  Érintse meg az ikont, hogy új oldalt adjon a jegyzetömbhöz.
-

Új jegyzetfüzet létrehozása

Új fájlok Supernote segítségével történő létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Érintse meg az **ASUS > SuperNote** elemet, majd a  elemet.
2. Válasszon sablont és kezdje el írni a jegyzeteit.

Jegyzetömb megosztása a Felhőn

Megoszthatja jegyzetömbjét a Felhőn a következő lépések követésével:

1. A Supernote kezdőlapján érintse meg és tartsa ujját a megosztani kívánt jegyzetömbön.
2. Az előugró ablakban érintse meg az **Cloud sync engedélyezése** elemet.
3. Adja meg ASUS WebStorage-fiókjának felhasználónevét és jelszavát, hogy elvégezhesse a jegyzetömb szinkronizálását a Felhővel.
4. Amint sikeresen megtörtént a jegyzetömb szinkronizálása a Felhővel, megjelenik a Felhő ikon a megosztott jegyzetömb fölött.

Jegyzet megosztása

A jegyzetömbön kívül különálló jegyzeteket is megoszthat a SuperNote-ból az alkalmazásaival és a Felhőtárhely-fiókjával. Ehhez a következőket kell tennie:



1. Indítsa el a megosztandó jegyzetet tartalmazó jegyzetömböt.
2. Érintse meg és tartsa ujját a megosztandó jegyzeten.
3. A felugró menüben érintse meg a **Megoszt** elemet, majd jelölje ki, milyen típusú fájlformátumban kívánja azt megosztani.
4. A következő képernyőn válassza ki azokat az alkalmazásokat vagy azt a Felhőtárhely-fiókot, amelyekkel meg szeretné osztani jegyzetét.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kijelölt jegyzet megosztásának befejezéséhez.

Fájlkezelő

A Fájlkezelő használatával könnyedén megtalálhatja és rendezheti az ASUS Tablet belső tárolóeszközén, illetve a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön található adatait.



A belső tárolóeszköz elérése

A belső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a  > **Belső tároló** elemet az ASUS Tablet tartalmának megtekintéséhez, majd érintsen meg egy elemet a kiválasztásához.

A külső adathordozó elérése



A külső tárolóeszköz eléréséhez:

1. Helyezze be a microSD-kártyát az ASUS Tabletbe.
2. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
3. Érintse meg a  > **MicroSD** elemet, hogy megjelenítse a microSD memóriakártya tartalmát.

Felhő-tárhely elérése

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS Tablet készülékén. További részletekért tekintse meg a [Kapcsolatban maradni](#) című részt.

A felhőtárhely-fiókokban mentett fájlok eléréséhez:

1. Érintse meg a  > **Fájlkezelő** lehetőséget.
2. Érintse meg a(z)  elemet, majd egy felhőtárhelyet a **Felhő tárhely** menü alatt.


A Felhő

Készítsen biztonsági másolatot adatairól, szinkronizáljon fájlokat különféle eszközök között, és ossza meg fájljait biztonságosan és titkosan egy Felhőtárhely-fiókon keresztül, pl. WebStorage, Drive, OneDrive, vagy Dropbox.

WebStorage

Regisztráljon vagy jelentkezzen be WebStorage-fiókjába és ingyenes felhő-tárhelyet kaphat. Automatikusan feltöltheti az újonnan rögzített fotókat az azonnali megosztáshoz, szinkronizálhat fájlokat különféle eszközök között, illetve fájlokat oszthat meg WebStorage-fiókján keresztül.


FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobilhálózat (egyes típusokon) engedélyezett ASUS Tablet készülékén. További részletekért tekintse meg a [Kapcsolatban maradni](#) című részt.




ASUS-támogatás

A GYIK (Gyakran ismétlődő kérdések) szakaszban választ találhat, illetve közvetlenül léphet kapcsolatba más Zen UI felhasználókkal, és megoszthatja velük a ZenUI alkalmazásokkal kapcsolatos tapasztalatait.

A ZenUI sűgó eléréséhez:

1. Érintse meg az  > **ASUS Support (ASUS-támogatás)** elemet.
2. Érintse meg a **ZenUI FAQs (ZenUI GYIK)** elemet, majd válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez válaszokat szeretne keresni.





Kapcsolatban maradni

6

Wi-Fi

Az ASUS Tablet Wi-Fi technológiája lehetővé teszi a kapcsolódást a vezeték nélküli világhoz. Frissítheti közösségi média-fiókjait, böngészhet az interneten, vagy adatokat és üzeneteket cserélhet ki vezeték nélkül az ASUS Tablet készülékén.

Wi-Fi engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót jobbra a Wi-Fi bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.



Kapcsolódás Wi-Fi hálózathoz

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** elemet az összes észlelt Wi-Fi hálózat megjelenítéséhez.
2. Érintsen meg egy hálózatnevet, hogy hozzá kapcsolódjon. Védett hálózat esetén jelszó vagy egyéb azonosító adatok megadására lehet szükség.

MEGJEGYZÉS:

- Az ASUS Tablet automatikusan újracsatlakozik a korábban csatlakozott hálózathoz.
 - Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.
-

A Wi-Fi letiltása



1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Wi-Fi kapcsolót balra a Wi-Fi kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is letilthatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Bluetooth®

Használja az ASUS Tablet Bluetooth funkcióját fájlok küldéséhez és fogadásához, illetve multimédia fájlok adatfolyamainak továbbításához egyéb okos eszközök viszonylatában rövid távolságban. A Bluetooth funkció segítségével megoszthatja a médiafájlokat ismerősei okos eszközein, adatokat küldhet nyomtatásra Bluetooth-nyomtatóra, illetve zenei fájlokat játszhat le Bluetooth-hangszórón.

A Bluetooth® engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Csúsztassa a Bluetooth kapcsolót jobbra a Bluetooth-funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth funkciót a Gyorsbeállítások képernyőn is engedélyezheti. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth-eszkővel

Hogy az ASUS Tablet Bluetooth funkcióját teljesen kihasználhassa, párosítania kell egy másik Bluetooth-eszkővel. Az ASUS Tablet automatikusan menti a Bluetooth-eszköz párosítási adatait.

Az ASUS Tablet Bluetooth-eszkővel történő párosításához:


1. Kapcsolja be az ASUS Tablet Bluetooth funkcióját, hogy az eszköz látható legyen a többi Bluetooth-eszköz számára.
2. A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** elemet az összes elérhető eszköz megjelenítéséhez.

FONTOS! Ha a párosítani kívánt eszköz nem szerepel a listán, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van rajta kapcsolva.

3. Az elérhető eszközök listáján érintse meg azon Bluetooth-eszkőt, amelyet párosítani kíván.
4. Győződjön meg arról, hogy ugyanaz a párosítási kód látható mindkét eszközön, majd érintse meg a **Pair (Párosítás)** elemet.

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót, hogy takarékoskodjon az akkumulátorral.



Az ASUS Tablet párosításának megszüntetése a Bluetooth®-eszkővel

1. A Beállítások képernyőn érintse meg a Bluetooth elemet az összes párosított eszköz megjelenítéséhez.
2. A párosított eszközök listáján érintse meg a  ikont annál a Bluetooth-eszkőznél, amelyet párosítani szeretne, majd érintse meg a **Forget (Elfelejtés)** elemet.

Repülőgép üzemmód



A Repülőgép mód kikapcsolja a vezeték nélküli kommunikációt, így lehetővé teszi, hogy az ASUS Tabletet biztonságosan használja repülés közben.

A Repülőgép mód engedélyezése

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **More (Továbbiak)** elemet, és csúsztassa el a Repülőgép mód kapcsolóját jobbra a Repülőgép mód bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Repülőgép módot a Gyorsbeállítások képernyőn keresztül is bekapcsolhatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

A Repülőgép mód letiltása

1. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
2. Érintse meg a **More (Továbbiak)** elemet, és csúsztassa el a Repülőgép mód kapcsolóját balra a Repülőgép mód kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Repülőgép módot a Gyorsbeállítások képernyőn keresztül is kikapcsolhatja. Lásd a [Gyorsbeállítások](#) részt a Gyorsbeállítások indítását illetően.

Kapcsolat-megosztás

Ha a Wi-Fi szolgáltatás nem érhető el, ASUS Tablet készülékét modemként használhatja, hogy laptop, tablet vagy egyéb mobileszközén internetkapcsolatot létesíthessen.



FONTOS! A mobilszolgáltatók többsége adatelőfizetéshez kötheti az internet-megosztás funkció használatát. Az adatszolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban forduljon mobilszolgáltatójához.

FIGYELEM!

- A kapcsolat-megosztással megvalósuló internetelérés sebessége lassabb lehet a normál Wi-Fi vagy mobilkapcsolatnál.
 - Csak korlátozott számú mobileszköz használhatja ASUS Tablet készüléke megosztott-kapcsolatát.
 - Kapcsolja ki a kapcsolat-megosztást, ha nem használja, mert így takarékoskodhat az akkumulátorral.
-

USB-kapcsolatmegosztás

Engedélyezze az USB-kapcsolatmegosztást az ASUS Tableten, és megoszthatja internetkapcsolatát más eszközökkel.

1. Csatlakoztassa az ASUS Tabletet egy másik eszközhöz egy USB-kábellel.
2. Indítsa el a Beállítások képernyőt az alábbiak bármelyikének végrehajtásával:
 - Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt, majd érintse meg a(z)  elemet.
 - Érintse meg a  > **Settings (Beállítások)** elemet.
3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **More (Több) > Tethering (Kapcsolatmegosztás)** elemet, majd húzza az **USB-tethering (USB kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe a kapcsolat-megosztás engedélyezéséhez.

Bluetooth kapcsolat-megosztás

Engedélyezze az Bluetooth-kapcsolatmegosztást az ASUS Tableten, és megoszthatja internetkapcsolatát más eszközökkel.

1. Engedélyezze a Bluetooth funkciót ASUS Tablet készülékén és a másik eszközön.
2. Párosítsa mindkét eszközt.

MEGJEGYZÉS: A részletes tudnivalóért tekintse meg a következő részt: [Az ASUS Tablet párosítása Bluetooth-eszközzel](#).

3. A Settings (Beállítások) képernyőn érintse meg a **More (Több) > Tethering (Kapcsolatmegosztás)** elemet, majd húzza a **Bluetooth tethering (Bluetooth kapcsolat-megosztás)** elemet **ON (BE)** helyzetbe.

PlayTo

A PlayTo alkalmazás lehetővé teszi az ASUS Tablet screencast adatfolyamának továbbítását egy kompatibilis megjelenítőre. Ezáltal a külső megjelenítő kettős monitorrá vagy az ASUS Tablet második monitorává válik.

FONTOS! A külső kijelzőnek Miracast™ vagy DLNA® technológiával kell rendelkeznie a PlayTo alkalmazás támogatásához.

A PlayTo indítása


Kétféleképpen indíthatja el a PlayTo funkciót az ASUS Tabletről:

A Gyorsbeállítások menüből

1. Állítsa be az adatfolyamot támogató megjelenítőt, amelyet az ASUS Tablettel kíván használni.
2. Indítsa el a Gyorsbeállítások menüt az ASUS Tableten, majd érintse meg a **PlayTo** elemet.
3. A párosítás indításához tekintse meg az SSID-t az adatfolyamot támogató megjelenítőn, és ugyanazt az SSID-t válassza az ASUS Tablet készüléken.

Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, az adatfolyamot támogató megjelenítőn ugyanaz a kép lesz látható, mint az ASUS Tablet készüléken.

A Beállítások menüből


1. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Tövébbiak**, majd a **PlayTo** elemet.
3. A párosítás indításához tekintse meg az SSID-t az adatfolyamot támogató megjelenítőn, és ugyanazt az SSID-t válassza az ASUS Tablet készüléken.

Amint sikeresen létrejött a kapcsolat, az adatfolyamot támogató megjelenítőn ugyanaz a kép lesz látható, mint az ASUS Tablet készüléken.

Különleges Zen eszközök


Számológép

A Számológép indításához mindössze egy elhúzás és érintés szükséges. Amikor megnyitja a Gyorsbeállítások panelt, a Számológép ikon a lista felett jelenik meg. Érintse meg, ha számolni szeretne.




Érintse meg ezt a Számológép engedélyezéséhez.

Számológép képernyő




Quick Memo

A Quick Memo egy jegyzetelő eszköz, amely praktikus módon lehetővé teszi a fontos jegyzetek kézírással és gépeléssel történő bevitelét. A jegyzetek létrehozása után megoszthatja azokat a közösségi oldalakon keresztül, vagy teendővé alakíthatja azokat a Do It Later alkalmazásban.



Öntapadó jegyzet létrehozása


A Quick Memo jegyzeteket öntapadó jegyzetté alakíthatja, így az ASUS Tablet készüléken bárhol megtekintheti őket. Öntapadó jegyzet létrehozásához egyszerűen érintse meg a Quick Memo jobb felső sarkában lévő rajzszög ikont, miután létrehozta a jegyzetet.





Hangrögzítő

Hangfájlokat rögzíthet az ASUS Tablet segítségével, ha engedélyezi a Hangrögzítő alkalmazást.


A Hangrögzítő indítása

A Hangrögzítő indításához érintse meg a  > **Hangrögzítő** elemet.




Rögzítés szüneteltetése

Szüneteltetett rögzítés közben választhat a felvétel folytatása, törlése vagy mentése közül.



Rögzítési lista

A Rögzítési listán lehetősége van a mentett hangfájl lejátszására, átnevezésére, megosztására vagy törlésére. Tekintse meg a rögzítési listát a Sound Recorder (Hangrögzítő) főképernyőjének alján.





AudioWizard

Az AudioWizard lehetővé teszi az ASUS Tablet hangmódjainak személyre szabását, hogy a tényleges használati körülményeknek megfelelő, tisztább hangkimenetet biztosítson.

Az AudioWizard használata

Az AudioWizard használatához:

1. Érintse meg a  > **Audio Wizard** elemet.
2. Az AudioWizard ablakban érintse meg az aktiválni kívánt hangmódot.




Amennyiben engedélyezte a funkciót, az ASUS Tablet automatikusan átvált az éppen futó ASUS alkalmazásnak megfelelő legjobb hangminőségre

Splendid

Az ASUS Splendid lehetővé teszi a kijelző egyszerű beállítását. Dússá teszi a képernyőn a színeket az előre beállított színmódok segítségével.


A Splendid használata

A Splendid használatához:

1. A Kezdőlapon érintse meg a  > **Splendid** elemet.
2. Válasszon a következő képernyőszín-módok közül: **Balance (Egyensúly)**, **Bluelight Filter (Kékfény-szűrő)**, **Vivid (Élénk)** és **Customized (Testreszabott)**.


Balance (Kiegyensúlyozott) mód

Ez a mód az ASUS Tablet kiegyensúlyozott színmegjelenítését biztosítja.



Kéfény-szűrő mód

Ez a mód lág, papírszerű megjelenítést biztosít, ami csökkenti a szemmegeőltetést az ASUS Tablet kényelmes olvashatósága érdekében.




Érintse meg az Image and text (Kép és szöveg) olvasási mód aktiválásához

Érintse meg a Text only (Csak szöveg) olvasási mód aktiválásához

Vivid (Élénk) mód

Ez a mód az ASUS Tablet finomhangolt színbeállítását biztosít, ami gazdaggá teszi az ASUS Tablet színmegjelenítését.



Érintse meg a legutoljára végzett módosítások visszaállításához

Mozgassa a színhőmérséklet beállításához

Customized (Testreszabott) mód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a megjelenítés beállítását a kívánt színhőmérséklet, színezet és telítettség alkalmazásával.





Energiatakarékos funkció

Teljes mértékben maximalizálhatja vagy kibővítheti ASUS Tablet készülékének működési idejét akkor is, ha üresjáratban működik, vagy a hálózathoz csatlakoztatva marad. Intelligens módon testreszabhatja az energiafogyasztási beállításokat a gyakori tevékenységek esetén, mint pl. e-mailek olvasása vagy videók nézegetése.

Az Energiatakarékos funkció beállítása

Egyéni igényei szerint optimalizálhatja az ASUS Tablet által felhasznált energiát néhány intelligens energiatakarékos funkcióval.

1. Érintse meg a  > **Power Saver** elemet.
2. Válasszon a következő akkumulátormódok közül:
 - **Performance (Teljesítmény)**
 - **Normal (Normál)**
 - **Power saving (Energiatakarékos)**
 - **Super saving (Szupertakarékos)**
 - **Customized (Testreszabott)**




3. A speciális beállításokhoz érintse meg a **Smart switch (Intelligens kapcsoló)** elemet a további lehetőségekért.

A Power Saver (Energiatakarékos funkció) testreszabása

Állítsa be a fényerőszintet a gyakori tevékenységekhez, mint pl. e-mailek vagy e-könyvek olvasása, videók nézegetése, weboldalak böngészése és zenehallgatás. Az energiatakarékos funkció engedélyezheti egyes alkalmazásokhoz, vagy engedélyezheti a hálózat automata leválasztását, amikor az ASUS Tablet alvó módban van.

Az Energiatakarékos funkció testreszabásához:

1. A **Power Saver (Energiatakarékos mód)** menüben jelölje be a **Customized (Testreszabott)** négyzetet, majd érintse meg a  elemet.
2. Jelöljön ki egy tevékenységet, majd végezze el a módosításokat.


A Zen karbantartása

8

Az eszköz naprakészen tartása

Az ASUS Tabletet tartsa naprakészen az Android rendszerfrissítések, továbbfejlesztett alkalmazások és szolgáltatások követésével.

A rendszer frissítése

1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **Névjegy** elemet.
3. Érintse meg a **Rendszerfrissítés**, majd a **Frissítés ellenőrzése** elemet.


MEGJEGYZÉS: A **Last check for update (Frissítés utolsó ellenőrzése)** részben megtekintheti az ASUS Tableten lévő rendszer utolsó frissítésének előnézetét.

Tárhely

Adatokat, alkalmazásokat és fájlokat tárolhat az ASUS Tablet készüléken (belső tárhely), külső tárhelyen, vagy online tárhelyen. Internetkapcsolat szükséges a fájlok átviteléhez az online tárhelyre, illetve az onnan történő letöltésükhöz. Használja a mellékelt USB-kábelt a fájlok áttöltéséhez az ASUS Tablet és a számítógép között.

Biztonsági mentés és alaphelyzet

Elvégezheti az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre az ASUS Tablet segítségével. Ehhez a következőket kell tennie:


1. Érintse meg a(z) , majd a **Beállítások > Biztonsági mentés és visszaállítás** elemet.
2. A Backup & reset (Biztonsági mentés és alaphelyzet) ablakban a következőket teheti:
 - **Adatok biztonsági mentése:** Ez a szolgáltatás elvégzi az adatok, Wi-Fi jelszavak és egyéb beállítások biztonsági mentését a Google-szerverekre, ha engedélyezték.
 - **Biztonsági mentés helye:** Lehetővé teszi a biztonsági mentéshez társítandó fiók beállítását.
 - **Automatikus helyreállítás:** Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a mentett beállítások és adatok visszaállítását alkalmazás újratelepítése esetén.
 - **Network settings reset (Hálózati beállítások visszaállítása):** Az összes hálózati beállítást visszaállítja alaphelyzetbe.
 - **Gyári adatok visszaállítása:** A táblagépen lévő összes adatot törli.

Az ASUS Tablet biztonságba helyezése

Használja ki az ASUS Tablet biztonsági szolgáltatásait az illetéktelen adatelérés megelőzésére.

A kijelző kioldása

Ha a kijelző lezárt állapotban van, kioldhatja az ASUS Tablet által kínált biztonsági kioldás funkciók segítségével.

1. Érintse meg a  > **Beállítások** > **Zárolt képernyő** elemet.
2. Érintse meg a **Képernyő zárolása** elemet, majd válasszon egy lehetőséget az ASUS Tablet kioldásához.

MEGJEGYZÉS:


- További információkért tekintse meg a **Kijelző kioldása opciók** című részt.
 - A beállított kijelző kioldása opció kikapcsolásához érintse meg a **Nincs** elemet a Choose screen lock (Kijelzőzár választása) képernyőn.
-

Kijelző kioldása opciók

Válasszon ezen opciók közül az ASUS Tablet lezárásához.


Húzás

Húzza felfelé az ASUS Tablet kioldásához.



PIN


Legalább négy számot billentyűzzön be a PIN beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a PIN-kódot, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Minta


Csúsztassa az ujját a pontok mentén és hozzon létre egy mintát.



FONTOS! Legalább négy pont szükséges a minta létrehozásához. Ne felejtse el a mintát, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

Password (Jelszó)

Legalább négy karaktert adjon meg a jelszó beállításához.



FONTOS! Ne felejtse el a jelszót, amelyet az eszköz kioldásához hozott létre.

További kijelző-biztonsági funkciók konfigurálása

A képernyőzár mód aktiválásán kívül a következőket teheti még a Lock screen (Képernyő zárolása) ablakon keresztül:


- **Quick Access (Gyors elérés):** Érintse meg ezt az elemet, ha szerkeszteni szeretné a Gyorshozzáférést a lezárt képernyőn.
- **Instant kamera:** Húzza az Instant kamera kapcsolót **ON (BE)** helyzetbe, hogy a Kamera alkalmazást elindítsa a lezárt képernyőn a hangerő gomb kétszeri lenyomásával.
- **Lock screen message (Zárolt képernyő üzenete):** Érintse meg azon információk szerkesztéséhez és megadásához, amelyet még a zárt kijelzőn is meg kíván jeleníteni.

Az ASUS Tablet azonosítása

Ismerje meg ASUS Tablet készülékének azonosító adatait, mint pl. sorozatszám, IMEI (International Mobile Equipment Identity) szám és típusszám.

Ez fontos, mert ha elveszítené ASUS Tablet készülékét, kapcsolatba léphet a mobilszolgáltatóval és átadhatja ezeket az információkat az ASUS Tablet feketelistára tételéhez.

Az ASUS Tablet azonosító adatainak megjelenítéséhez:

1. Érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
2. Húzza le a Beállítások képernyőt további elemek megjelenítéséhez, majd érintse meg az **About (Névjegy)** elemet. Az Névjegy képernyő megjeleníti az ASUS Tablet állapotát, jogi információit, típusszámát, operációs rendszer verzióját, illetve hardver- és szoftverinformációit.
3. Az ASUS Tablet sorozatszámának és IMEI-számának megtekintéséhez érintse meg a **Status (Állapot)** gombot.

Függelékek

Megjegyzések

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek esetén használható:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC) szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

- A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

Az adóeszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.

Címke helyéről szóló nyilatkozat

Ezúton nyilatkozunk, hogy az FCC ID: MSQP00A címkéje a hátsó fedél alá kerül, és az a felhasználó számára látható, amikor behelyezi az SD-kártyát.

RF besugárzási információ (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullámoknak való kitettségére vonatkozó kormányzati előírásoknak. Az eszközt úgy tervezték és állították elő, hogy ne lépje túl az Egyesült Államok Szövetségi Hírközlési Bizottsága által előírt rádiófrekvenciás (RF) besugárzási határértékeket.

A besugárzási szabvány a fajlagos elnyelési arányt, azaz az SAR-t (Specific Absorption Rate) használja mértékegységként. Az SAR FCC által előírt határértéke 1,6 W/kg. Az SAR vizsgálatát az FCC által elfogadott, normál üzemeltetési pozíciókban végezték úgy, hogy az EUT a megadott teljesítményen sugárzott különféle csatornákon.

A legmagasabb, FCC-nek jelentett SAR érték a vizsgált eszköz esetében 1,03 W/kg volt, test melletti használat esetében.

Az FCC az eszközre vonatkozóan Készülékengedélyt adott úgy, hogy valamennyi bejelentett SAR szint kiértékelése az FCC RF besugárzási irányelveinek betartása mellett történt. A készülék SAR-adatai az FCC nyilvántartásában vannak, amelyet a www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page weboldalon tekinthet meg, ha rákeres a következő FCC-azonosítóra: MSQP00A.

IC figyelmeztető nyilatkozat

Az eszköz automatikusan megszakíthatja a sugárzást sugárzandó információ hiányában, illetve meghibásodás esetén. Figyelembe kell venni, hogy ezt nem a vezérlő- vagy jeladási információ, illetve a technológia által igényelt ismételt kódok sugárzásának megakadályozására szánják.

Az eszköz és antennája (antennái) nem lehetnek, illetve működhetnek egy helyen más antennával vagy adókészülékkel, kivéve a bevizsgált beépített rádiókat. Az országhód választó funkció le van tiltva az USA/Kanada területén forgalomba hozandó termékek esetében.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Franciaországban az eszközhöz tartozó fejhallgató/fülhallgatók megfelelnek az alkalmazandó EN 50332-1: 2013 és/vagy EN50332-2: 2013 szabványban szereplő hangnyomás-előírással, a Francia L.5232-1 törvénycikk értelmében.

Megfelelés a rádióberendezésekre vonatkozó EU-irányelv rendelkezéseinek

Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. vállalat ezennel kijelenti, hogy a P00A típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>. (Keresse a Z380M, M800M, R800M jelölést)

Rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos tudnivalók

Ezt az ASUS terméket megvizsgálták, amelynek során megállapították, hogy megfelel a vonatkozó európai SAR-határértékeknek. A SAR-határérték 2 W/kg azokban az országokban, ahol a határérték 10 gramm testszövetben elnyelődő átlagra vonatkozik. Ennél az eszköznél a maximális SAR-értékek a következők:

Test: 0,479/kg

Ha az eszközt hordozza vagy használat közben a testén viseli, használjon jóváhagyással ellátott tartozékot, például egy tokot, vagy tartson valamilyen más módon 0 cm távolságot az eszköz és a teste között, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás hatással kapcsolatos követelmények előírásainak.

Rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat

Elemek Maximális rádiófrekvenciás teljesítményt bemutató táblázat			
Bluetooth	Bluetooth RF (2400-2483,5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880-915; 925-960 MHz)
	9 (dBm)		N/A(dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400-2483,5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710-1785; 1805-1880 MHz)
	3 (dBm)		N/A (dBm)
WLAN	2,4 GHz 802.11b (2400-2483,5 MHz)	WCDMA	WCDMA I-es sáv (1920-1980; 2110-2170 MHz)
	18 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4 GHz 802.11g (2400-2483,5 MHz)		WCDMA VIII-as sáv (880-915; 927-960 MHz)
	16 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4 GHz 802.11n HT20 (2400-2483,5 MHz)	LTE	LTE I-es sáv (1920-1980; 2110-2170 MHz)
	16 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11a (5150-5250; 5250-5350; 5470-5725 MHz)		LTE III-as sáv (1710-1785; 1805-1880 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11an HT20 (5150-5250; 5250-5350; 5470-5725 MHz)		LTE VII-es sáv (2500-2570; 2620-2690 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11an HT40 (5150-5250; 5250-5350; 5470-5725 MHz)		LTE VIII-as sáv (880-915; 927-960 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11ac HT80 (5150-5250; 5250-5350; 5470-5725 MHz)		LTE XX-as sáv (832-862; 791-821 MHz)
	N/A(dBm)		N/A (dBm)

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

CE-jelölés



Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3 kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS újrahasznosítási/viszavételi szolgáltatások

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokban hiszünk, amelyek révén ügyfeleink felelősségteljesen újrahasznosíthatják termékeinket, akkumulátorainkat, egyéb részegységeinket és csomagoló anyagokat. A különböző térségekben érvényes, részletes újrahasznosítási információkért látogasson el a <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> weboldalra.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos biztonság és a szigetelés fenntartása érdekében bevonatot vittek fel, hogy szigeteljék az ASUS Tablet vázát, az oldalak kivételével, ahol az IO portok találhatóak.

Zöld ASUS felhívás

Az ASUS elkötelezett a környezetbarát termékek/csomagolások létrehozása iránt annak érdekében, hogy a környezetterhelés minimálisra csökkentése mellett a fogyasztók egészségét is védje. A kézikönyv oldalszámának csökkentése a széndioxid-kibocsátás csökkentését hivatott elérni.

A részletes használati utasítást és a kapcsolódó információkat megtekintheti az ASUS Tablet felhasználói útmutatójában, vagy látogassa meg az ASUS Támogató oldalát itt: <http://www.asus.com/support>

Típusnév: P00A

Gyártó:	ASUSTeK Computer Inc.
Cím:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Hivatalos képviselő Európában:	ASUS Computer GmbH
Cím:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY