

ASUS Tablet

ELEKTRONINIS VADOVAS

ASUS

Autorių teisių informacija

Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama, įtraukiama į paieškos sistemas ar verčiama į kitas kalbas bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis, išskyrus dokumentaciją, kurią laiko vartotojas kaip atsarginę, be specialaus raštiško ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS") leidimo.

ASUS PATEIKIA ŠĮ VADOVĄ "KAIP TOKĮ" BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SĄLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTINĘ AR DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽAŠČIŲ SUSIDARIUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOLĮ, SANDORIO NUOSTOLĮ, NAUDOJIMO AR DUOMENŲ PRARADIMO NUOSTOLĮ, VERSLO NUTRŪKIMĄ IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ, ATSIKANDANČIŲ DĖL BET KOKIŲ ŠIO VADOVO AR GAMINIO TRŪKUMŲ AR KLAIDŲ, GALIMYBĖ.

Šiame vadove minimi gaminiai ir kompanijų pavadinimai gali būti arba nebūti registruotais prekių ženklais ar jų atitinkamų kompanijų autorių teisėmis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turėtojiui atpažinimo ar paaiškinimo tikslams, be jokios pažeidimo intencijos.

ŠIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BŪTI KEIČIAMSI BET KOKIU METU BE IŠANKSTINIO PRANEŠIMO, IR NETURI BŪTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS ĮSIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL BET KOKIŲ KLAIDŲ AR NETIKSLUMŲ, GALĖJUSIŲ ATSIKANDANČIŲ ŠIAME VADOVE, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE JAME APRAŠOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.

Autoriaus teisės © 2017 ASUSTeK Computer Inc. Visos teisės saugomos.

Atsakomybės apribojimas

Gali būti tokių aplinkybių, kai dėl ASUS kaltės ar kitų įsipareigojimų, jus turite teisę reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi jūs turite teisę reikalauti iš ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne daugiau nei dėl žalos, atsiradusios įvykus kūno sužalojimui (įskaitant mirtį), įvykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto sugadinimui; arba dėl kitos faktinės ir tiesioginės žalos, atsiradusios dėl teisinių prievolių nevykdymo ar neveikimo pagal šį garantinį lapą, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodytą sutartinę kainą.

ASUS bus atsakingas tik už arba atlygins tik tuos nuostolius, žalą ar pretenzijas, kurios yra apibrėžtos sutartyje, civilinės teisės pažeidimų kodekse arba įstatyme pagal šį garantinį lapą.

Šis apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekėjams ir prekybos atstovams. Tai daugiausia už ką ASUS, jo tiekėjai ir prekybos atstovai yra visi kartu atsakingi.

ESANT BET KOKIOMS APLINKYBĖMS ASUS NEATSAKO UŽ: (1) TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRETENZIJAS DĖL JŪSŲ PADARYTOS ŽALOS; (2) JŪSŲ DUOMENŲ AR ĮRAŠŲ PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3) SPECIALIŲ, ATSITIKTINIŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ ARBA KITŲ SU Tuo SUSIJUSIŲ EKONOMINIŲ NUOSTOLIŲ (ĮSKAITANT PELNO IR SANTAUPŲ PRARADIMĄ), NET JEI ASUS, JO TIEKĖJAI AR PREKYBOS ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĖ.

Aptarnavimas ir palaikymas

Apsilankykite mūsų daugiakalbėje tinklavietėje <https://www.asus.com/support/>

Turinio lentelė

Šiame vadove naudotos konvencijos	6
Priežiūra ir sauga.....	6
1 Paruoškite savo „Zen“ darbui!	
Dalys ir funkcijos.....	9
Atminties kortelės įdėjimas	10
ASUS Tablet įkrovimas	13
ASUS planšetinio kompiuterio įjungimas arba išjungimas	15
Bendroji informacija	16
Naudojant pirmą kartą	17
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	19
„ZenMotion“	21
2 Pradžios ekranas – pats geriausias	
„Zen“ pradžios ekrano funkcijos.....	23
Pradžios ekranas	23
Pradžios ekrano suasmeninimas.....	25
Programėlių nuorodos ir valdikliai	25
Fonai.....	26
Išplėstinis pradžios ekranas	27
Paprastasis režimas	27
Kaip nustatyti datą ir laiką	29
Kaip nustatyti skambėjimo toną ir įspėjamuosius garsus	29
Greitieji Nustatymai.....	30
Sisteminių pranešimų naudojimas	31
Orai ir laikas	32
Orai	32
Laikrodis.....	34
Pasaulio laikrodis	34
Žadintuvas	35
Chronometras.....	35
Laikmatis.....	36
Užrakinimo ekranas.....	37
Užrakinimo ekrano individualizavimas	37
Kaip nustatyti sparčiuosius mygtukus	38

3 Palaikykite ryšį

Adresatų tvarkymas	41
Adresatų programėlės paleidimas	41
Adresinės nuostatos	41
Profilio nustatymas	41
Adresatų pridėjimas	42
VIP sąrašo nustatymas	43
Kaip sukurti parankinių adresatų sąrašą	46
Adresatų importavimas	47
Adresatų eksportavimas	47
Bendravimas su adresatais per socialinius tinklus	48
Adresatų informacijos susiejimas	49

4 Jūsų brangiausios akimirkos

Įamžinkite svarbias akimirkas	51
Fotoaparato programėlės paleidimas	51
Fotoaparato pradžios ekranas	52
Išplėstinės fotoaparato funkcijos	55
Galerijos naudojimas	61
Failų peržiūra socialiniuose tinkluose arba debesų saugykloje	61
Nuotraukų padarymo vietos rodymas	62
Galerijoje esančių nuotraukų bendrinimas	63
Galerijoje esančių failų trynimas	63
Vaizdo taisymas	63
„MiniMovie“ naudojimas	64

5 Dirbkite intensyviai, o žaiskite dar intensyviau

Laisvų rankų įrangos naudojimas	67
Garso kištuko prijungimas	67
El. paštas	67
„Gmail“ paskyros nustatymas	67
„Do It Later“ (Atidėtos užduotys)	68
Atidėtų užduočių pridėjimas	68
Atidėtų užduočių pirmumas	68
Atidėtų užduočių trynimas	68
„SuperNote“	69
Naujos užrašų knygelės kūrimas	70
Užrašinės bendrinimas naudojant debesiją	70
Pastabų bendrinimas	70
File Manager (Failų tvarkyklė)	71
Prieiga prie vidinių atminties įtaisų	71
Prieiga prie išorinių atminties įtaisų	71
Prieiga prie debesijos saugyklos	71
Debesija	72
Saugykla „WebStorage“	72
ASUS Support (ASUS pagalba)	73

6	Nepraraskite ryšio	
	„Wi-Fi“	75
	„Wi-Fi“ ryšio įjungimas	75
	Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo.....	75
	„Wi-Fi“ išjungimas.....	76
	„Bluetooth“	76
	ASUS planšetinio kompiuterio susiejimas su „Bluetooth“ prietaisu.....	77
	ASUS planšetinio kompiuterio atsiejimas nuo „Bluetooth“ prietaiso.....	77
	Skrydžio režimas.....	78
	Lėktuvo režimo įjungimas	78
	Lėktuvo režimo išjungimas	78
	Bendro interneto ryšio įjungimas	78
	Bendras USB ryšys	79
	„Bluetooth“ ryšio įjungimas.....	79
	„PlayTo“	80
	„PlayTo“ paleidimas	80
7	„Zen Everywhere“	
	Specialūs „Zen“ įrankiai	81
	Skaičiuotuvas	81
	„Quick Memo“	82
	Garso grotuvas	84
	Programa „AudioWizard“	86
	„Splendid“	87
	Energijos taupymo priemonė	90
8	„Zen“ techninė priežiūra	
	Prietaiso naujinimas	91
	Sistema atnaujinimas	91
	Atmintis.....	91
	Atsarginė kopija ir atkūrimas.....	91
	ASUS planšetinio kompiuterio apsauga	92
	Priedai	
	Pastabos	97

Šiame vadove naudotos konvencijos

Siekiant pabrėžti pagrindinę šiame vadove išdėstytą informaciją, tam tikras tekstas pateiktas taip:

SVARBI INFORMACIJA! Šiame pranešime yra itin svarbi informacija, būtina norint atlikti užduotį.

PASTABA: Šiame pranešime yra papildomos informacijos ir patarimų, kurie gali būti naudingi norint atlikti užduotį.

DĖMESIO! Šiame pranešime yra svarbios informacijos, kurios reikia jūsų saugumui užtikrinti, kai atliekate tam tikras užduotis, taip pat nešiojamojo ASUS Tablet duomenims ir komponentams apsaugoti.

Priežiūra ir sauga

Rekomendacijos



Svarbiausia – kelių eismo saugumas! Mes primygtinai rekomenduojame nenaudoti šio prietaiso vairuojant arba valdant bet kokios rūšies transporto priemonę.



Šį prietaisą galima naudoti tik 0°C (32°F)–35 °C (95 °F) temperatūros aplinkoje.



Išjunkite šį prietaisą draudžiamosiose zonose, kuriose neleidžiama naudotis mobilieisiais prietaisais. Būdami draudžiamosiose zonose, pavyzdžiui, orlaiviuose, kino teatruose, ligoninėse arba šalia medicininės įrangos, šalia dujų arba degalų, statybvietėse, sprogdinimo poligonuose ir kitose panašiose vietose, visada laikykitės taisyklių ir nurodymų.



Su šiuo prietaisu naudokite tik ASUS aprobuotus kintamosios srovės adapterius ir kabelius. Žr. techninių charakteristikų etiketę, pateiktą prietaiso apačioje, ir įsitikinkite, ar maitinimo adapteris atitinka tas charakteristikas.



Nenaudokite su šiuo prietaisu pažeistų maitinimo kabelių, priedų ir kitų išorinių įrenginių.



Prietaisas privalo būti sausas. Saugokite prietaisą nuo skysčių, lietaus arba drėgmės poveikio.



Šį prietaisą galima tikrinti rentgeno aparatais (pavyzdžiui tai, kuriais peršviečiami ant konvejerio juostų padėti daiktai oro uostų apsaugos punktuose), bet jo negalima tikrinti magnetiniais detektoriais ir lazdelėmis.



Prietaiso ekranas yra pagamintas iš stiklo. Jeigu stiklas sudužtų, išjunkite prietaisą ir nelieskite stiklo šukių. Tuoj pat išsiųskite prietaisą į ASUS įgaliojį techninės priežiūros centrą.



Ilgai klausant dideliu garsu gali būti pakenkta klausai.



Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo kintamosios elektros srovės šaltinio. Prietaisą valykite tik švaria celiuliozine kempinėle arba zomšos šluoste.



Prietaisą remontuoti patikėkite tik ASUS įgaliojotojo techninės priežiūros centro meistrams.

Tinkamas išmetimas



Kyla sprogimo pavojus, jei akumulatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumulatoriumi. Naudotus akumulatorius išmeskite pagal instrukcijas.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



„ASUS Tablet“ planšetės NEIŠMESKITE su buitėmis atliekomis. Šis gaminys sukurtas taip, kad jo dalis būtų galima tinkamai panaudoti ir perdirbti. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad gaminio (elektros, elektroninio įrenginio ir gyvsidabrio turinčių apvalių plokščių elementų) negalima mesti į komunalines šiukšles. Sužinokite vietos reikalavimus, taikomus elektroninių gaminių išmetimui.



NEGALIMA akumulatoriaus išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklas rodo, kad akumulatoriaus negalima mesti į komunalines šiukšles.




„ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės NEMESKITE į ugnį. SAUGOKITĖS trumpojo kontaktų jungimo. NEARDYKITE „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetės.

Paruoškite savo „Zen“ darbui!

1

Dalys ir funkcijos

Akimirkšniu suaktyvinkite, paruoškite ir pradėkite naudoti savo prietaisą.



SVARBI INFORMACIJA!

- Prietaisas, ypač jo jutiklinis ekranas, visada turi būti sausas. Vanduo ar kiti skysčiai gali sugadinti jutiklinį ekraną.
- Stenkitės neuždengti aplinkos šviesos jutiklio ekrano apsaugine plėvele, kad būtų užtikrintas tikslus aplinkos šviesos aptikimas ir ekrano efektai būtų optimalūs.

PASTABA. Apatinė dalis gali skirtis, priklausomai nuo modelio.

Atminties kortelės įdėjimas

ASUS planšetiniame kompiuteryje tinka naudoti „microSD™“, „microSDHC™“ ir „microSDXC™“ 128 GB talpos atminties korteles.

PASTABA. Kai kurios atminties kortelės ASUS planšetiniam kompiuteriui gali netikti. Būtinai naudokite tik tinkamas atminties korteles, kad neprarastumėte duomenų, nesugadintumėte prietaiso, atminties kortelės arba ir vieno, ir kito.


DĖMESIO! Su atminties kortele elkitės labai atsargiai. ASUS neprisiima jokios atsakomybės už duomenų praradimą arba atminties kortelės sugadinimą.

Kaip įdėti atminties kortelę


1. Raskite išėmą apatiniame dešiniajame kampe ir traukite galinį dangtelį nuo kompiuterio, kol jį visiškai nuimsite.

DĖMESIO!


- Nuimdami lizdo dangtelį, būkite atsargūs, kad nesugadintumėte galinio dangtelio arba nenusilaužtumėte pirštų nagų.
 - Nenaudokite didelės jėgos galiniam dangteliui atidaryti, kad jis nebūtų sugadintas, sulaužytas ar deformuotas.
-



2. Sutapdinkite atminties kortelę ir įkiškite ją į atminties kortelės lizdą.
3. Iki galo įkiškite atminties kortelę, kad ji tinkamai užsifiksuotų.



4. Vėl uždėkite galinį dangtelį.



PASTABA. Įdėję suformatuotą atminties kortelę, jos turinį galite peržiūrėti paspaudę **ASUS > File Manager (failų tvarkyklė) > Internal Storage > SD Memory Card (SD atminties kortelė)**.

Atminties kortelės išėmimas

DĖMESIO!


- Su atminties kortele elkitės labai atsargiai. ASUS neprisiima jokios atsakomybės už duomenų praradimą arba atminties kortelės sugadinimą.
- Tinkamai išstumkite atminties kortelę, kad galėtumėte saugiai ištraukti ją iš prietaiso. Norėdami išstumti atminties kortelę, paspauskite **Settings (nustatymai) > Storage & USB (atmintis ir USB)**, tada spustelėkite ▲ skirtuke **Portable storage (išimamas atminties įrenginys)**.

Kaip išimti atminties kortelę


1. Raskite išėmą apatiniame dešiniajame kampe ir traukite galinį dangtelį nuo kompiuterio, kol jį visiškai nuimsite.

DĖMESIO!


- Nuimdami lizdo dangtelį, būkite atsargūs, kad nesugadintumėte galinio dangtelio arba nenusilaužtumėte pirštų nagų.
- Nenaudokite didelės jėgos galiniam dangteliui atidaryti, kad jis nebūtų sugadintas, sulaužytas ar deformuotas.



2. Paspauskite atminties kortelę, kad ji būtų išstumta, tada ištraukite ją.



3. Vėl uždėkite galinį dangtelį.



ASUS Tablet įkrovimas

Nors ASUS planšetinis kompiuteris Jums pristatomas visiškai įkrautas, prieš naudojant jį pirmą kartą, jį reikia visiškai įkrauti. Prieš kraudami šį prietaisą, perskaitykite šias svarbias pastabas ir įspėjimus.

SVARBU!


- ASUS planšetiniam kompiuteriui įkrauti naudokite tik pateiktą kintamosios srovės maitinimo adapterį ir „micro-USB“ kabelį. Naudojant kitokį kintamosios srovės maitinimo adapterį ir kabelį, galima sugadinti prietaisą.
- Prieš naudodami kintamosios srovės maitinimo adapterį ir „micro-USB“ kabelį, nuplėškite nuo jų apsauginę plėvelę.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės maitinimo adapterio kištukas atitinka elektros tinklo lizdą. Kintamosios srovės maitinimo adapterįjunkite į 100–240 V elektros tinklo lizdą.
- Šio adapterio išėjimo įtampa yra 5.2 V, 1A nuolatinė srovė.
- Jei „ASUS Tablet“ planšetė veikia prijungta prie maitinimo adapterio, įžemintas maitinimo lizdas turi būti netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Saugokite ASUS planšetinį kompiuterį nuo skysčių, lietaus arba drėgmės poveikio.
- Nenaudokite ASUS planšetinio kompiuterio šalia šildymo įrangos arba ten, kur gali kilti aukšta temperatūra.
- Saugokite ASUS planšetinį kompiuterį nuo aštrių daiktų.
- Nedėkite ant ASUS planšetinio kompiuterio jokių daiktų.

DĖMESIO!

- Kraunant ASUS planšetinį kompiuterį, jis gali įšilti. Tai normalu; visgi, jeigu kraunamas prietaisas nepaprastai įkaistų, atjunkite nuo jo „micro-USB“ kabelį ir išsiųskite prietaisą, kintamosios srovės maitinimo adapterį bei kabelį į ASUS įgaliojantį techninės priežiūros centrą.
- Norėdami nesugadinti ASUS planšetinio kompiuterio, kintamosios srovės adapterio arba „micro-USB“ kabelio, prieš pradėdami krauti, įsitikinkite, ar „micro-USB“ kabelis, kintamosios srovės adapteris ir prietaisas yra tinkamai sujungti.

Norėdami įkrauti „ASUS Tablet“ planšetę:

1. USB mikrokabelį junkite prie maitinimo adapterio.
2. USB mikrojungtį junkite prie „ASUS Tablet“ planšetės.
3. Maitinimo adapterį įjunkite į žemintą elektros lizdą.



SVARBU!

- Prieš pirmą kartą naudodami maitinimo elementų režimu, „ASUS Tablet“ planšetę kraukite aštuonias (8) valandas.
- Baterijos krovimo būseną rodo šios piktogramos:

Beveik

išsikrovusi **Nekraunama** **Kraunama** **Įkrauta**



-
4. Kai baterija bus visiškai įkrauta, pirmiausiai atjunkite USB kabelį nuo ASUS planšetinio kompiuterio, tada atjunkite nuo elektros tinklo lizdo kintamosios srovės maitinimo adapterį.

PASTABA.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tik jam visiškai įkrauti prireiks daugiau laiko.
 - Jei krausite naudodami kompiuterio USB prievadą, krovimas gali užtrukti ilgiau.
 - Jeigu Jūsų kompiuteris neužtikrina pakankamos energijos krovimui naudojant USB prievadą, ASUS planšetinį kompiuterį kraukite naudodami prie elektros tinklo lizdo prijungtą kintamosios srovės adapterį.
-

ASUS planšetinio kompiuterio įjungimas arba išjungimas

Prietaiso įjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką tol, kol prietaisas įsijungs.


Prietaiso išjungimas

Kaip išjungti prietaisą:

1. Jeigu ekranas užgesęs, paspauskite maitinimo mygtuką, kad jis įsijungtų. Jeigu prietaiso ekranas užrakintas, atrakinkite jį.
2. Palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, paskui, paraginti, pasirinkite **Išjungiamas maitinimas** ir spustelėkite **Gerai**.

Laukimo režimas

Norėdami įjungti prietaiso miego režimą, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką tol, kol ekranas išsijungs.



Bendroji informacija

Įsitikinkite patys, kaip paprasta naudotis intuityviaja „ASUS Zen UI vartotojo sąsaja!

„ASUS Zen UI yra intuityvioji sąsaja, kurią turi tik ASUS planšetiniai kompiuteriai. Ji leidžia naudotis ypatingomis programėlėmis, įdiegtomis arba naudojamomis kartu su kitomis programėlėmis, siekiant patenkinti Jūsų unikalius individualius poreikius ir palengvinti Jūsų gyvenimą, kad galėtumėte smagiai naudotis ASUS planšetiniu kompiuteriu.



ASUS pagalba

Raskite atsakymus DUK (dažnai užduodamų klausimų) skyriuje arba pateikite savo atsiliepimus naudotojų forume.



Fotoaparatas

Naudodamiesi „PixelMaster“ technologija, galite užfiksuoti brangiausias akimirkas ryškiose aukštos kokybės nuotraukose ir vaizdo įrašuose.



„atidėtos užduotys“

Tvarkykite savo svarbius el. laiškus, SMS pranešimus, įdomias tinklavietes arba kitas svarbias užduotis tada, kada Jums bus patogiu.

PASTABA. „ASUS Zen UI“ programėlių veikimas priklauso nuo regiono, SKU ir ASUS planšetinio kompiuterio modelio. Norėdami sužinoti, kurios programėlės veikia Jūsų ASUS planšetiniame kompiuteryje, pradžios ekrane palieskite ■■■■.

Naudojant pirmą kartą

Pirmą kartą įjungę ASUS planšetinį kompiuterį, atlikite ekrane pateikiamus nurodymus: pasirinkite kalbą, įvesties būdus, nustatykite savo „Wi-Fi“, sinchronizuokite paskyras ir konfigūruokite savo buvimo vietos nustatymo paslaugas.

Naudokite „Google“ arba ASUS paskyrą savo prietaisui nustatyti; jeigu „Google“ arba ASUS paskyros neturite – nedelsdami susikurkite ją.

„Google“ paskyra

Naudodami „Google“ paskyrą, galite neribotai naudoti šias „Android“ OS funkcijas:

- tvarkyti ir matyti visą savo informaciją, būdami bet kur;
- automatiškai kopijuoti visus savo duomenis;
- patogiai naudotis „Google“ paslaugomis, būdami bet kur.

ASUS paskyra

Turėdami ASUS paskyrą, galite mėgautis šiais privalumais:

- suasmeninta ASUS palaikymo paslauga ir pratęsta garantija užregistruotam prietaisui;
- Nemokama atmintis debesyje.
- gauti naujausius prietaiso programinės ir aparatinės įrangos naujinius

Patarimai, kaip taupyti baterijos energiją

ASUS planšetinio kompiuterio darbas visiškai priklauso nuo baterijos įkrovos. Čia pateikiame kelis patarimus, kaip taupyti ASUS planšetinio kompiuterio baterijos energiją.

- Uždarykite visas veikiančias, bet nenaudojamas programėles.
- Jeigu kompiuterio nenaudojate, paspauskite maitinimo mygtuką, kad prietaisas veiktų miego režimu.
- Suaktyvinkite programėlės „Power Saver“ nuostatą „Power Saving“ (energijos taupymas).
- Nustatykite funkcijos „AudioWizard“ nuostatą „Smart Mode“ (išmanusis režimas).
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite žemesnį garsiakalbių garso lygį.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „PlayTo“ funkciją.
- Išjunkite GPS.
- Išjunkite ekrano automatinio pasukimo funkciją.
- Išjunkite visas prietaiso automatinio sinchronizavimo funkcijas.

Jutklinio ekrano naudojimas

Naudodami šiuos gestus jutikliniame ekrane, galite paleisti programėles, gauti prieigą prie tam tikrų nuostatų, naršyti savo ASUS planšetiniame kompiuteryje.

Programėlių paleidimas arba elementų pasirinkimas


Atlikite bet kurį iš nurodytų veiksmų:

- Norėdami paleisti programėlę, tiesiog spustelėkite jos piktogramą.
- Norėdami pasirinkti elementą, pavyzdžiui programėlę „File Manager“, tiesiog spustelėkite jos piktogramą.



Elementų perkėlimas arba trynimas

Atlikite bet kurį iš nurodytų veiksmų:


- Norėdami perkelti programėlę arba valdiklį, palieskite atitinkamą piktogramą ir laikydami nuvilkite ją į kitą norimą vietą.
- Norėdami pašalinti programėlę arba valdiklį iš pradžios ekrano, palieskite ir nuvilkite piktogramą į  **Pašalinti**.



Puslapių vartymas arba ekranų perjungimas

Atlikite bet kurį iš nurodytų veiksmų:

- Pirštu braukite per jutiklinį ekraną į kairę arba dešinę, kad perjungtumėte langus arba peržiūrėtumėte Galerijos vaizdus.
- Slinkite pirštu aukštyn arba žemyn, norėdami vartyti tinklapius arba peržiūrėti elementų sąrašą.



Didinimas

Liesdami jutiklinį ekraną, du pirštus tolinkite vieną nuo kito, kad padidintumėte vaizdus Gallery (Galerijoje) arba Maps (Žemėlapiuose), arba padidintumėte tinklapi.




Mažinimas

Liesdami jutiklinį ekraną, suglauskite pirštus, kad sumažintumėte vaizdus Gallery (Galerijoje) arba Maps (Žemėlapiuose), arba sumažintumėte tinklapį.



„ZenMotion“

Kai jutiklinis ekranas yra išjungtas, naudodami paprastus intuityvius gestus, galite akimirksniu paleisti ASUS planšetiniame kompiuteryje įdiegtas programėles, tiesiog rašydami abėcėlę.



Gestas	Tik „Wi-Fi“ modeliai	3G / LTE (telefono funkcijos) modeliai
C	Fotoaparatas	Fotoaparatas
S	Fotoaparatas – priekinis objektyvas	Fotoaparatas – priekinis objektyvas
V	Adresatai	Rinkiklis
W	Orai	Orai
Z	Galerija	Galerija
e	Laikrodis	Laikrodis

Pradžios ekranas – pats geriausias


2

PASTABA. Toliau pateikta ekrano momentinė nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio.

„Zen“ pradžios ekrano funkcijos

Pradžios ekranas

Gaukite priminimus apie svarbiausius įvykius, programėles ir sisteminius naujinius, orų prognozes bei tekstinius pranešimus nuo žmonių, kurie Jums tikrai rūpi, tiesiai į planšetinio kompiuterio pradžios ekraną.



PASTABA. Kaip pridėti daugiau puslapių į pradžios ekraną, žr. skyrių [Išplėstinis pradžios ekranas](#).

Piktogramų aprašas

Šios piktogramos yra rodomos būsenos juostoje; jos parodo esamą ASUS planšetinio kompiuterio būseną.



Mobilieji tinklai (tik kai kuriuose modeliuose)

Rodo Jūsų mobiliojo tinklo ryšio signalo stiprumą.



Wi-Fi

Ši piktograma rodo „Wi-Fi“ ryšio signalo stiprumą.



Akumulatoriaus įkrovimo lygis

Šis piktograma rodo ASUS planšetinio kompiuterio baterijos būseną.



„MicroSD“ kortelė

Šis piktograma rodo, kad į ASUS planšetinį kompiuterį yra įdėta „microSD“ kortelė.



Ekrano nuotraukos

Šis piktograma rodo, kad Jūs padarėte ASUS planšetinio kompiuterio ekrano momentinių nuotraukų.



Skrydžio režimas

Šis piktograma rodo, kad ASUS planšetinis kompiuteris veikia skrydžio režimu.



Atsiuntimo būseną

Šis piktograma rodo, kad vyksta programėlės arba failo atsiuntimas.




Mėlynos spalvos filtro režimas

Rodo, kad veikia mėlynos spalvos filtro režimas.

PASTABA. Išsamiau žr. skyrių [Mėlynos spalvos filtro režimas](#).

Pradžios ekrano suasmeninimas

Suasmeninkite savo planšetinio kompiuterio pradžios ekraną. Pasirinkite patrauktą ekrano fono dizainą, pridėkite nuorodų, kad galėtumėte greitai paleisti savo mėgstamas programėles ir įkelkite valdiklių svarbiai informacijai greitai peržiūrėti. Be to, galite pridėti daugiau pradžios ekrano puslapių, kuriuose galite įkelti ir greitai atidaryti arba peržiūrėti daugiau programėlių arba valdiklių.




Programėlių nuorodos ir valdikliai

Naudojantis programėlių nuorodomis ir valdikliais galima greitai pasiekti savo mėgstamus elementus iš pradžios ekrano. Galite bet kuriuo metu pridėti jums patikusius programėles ir valdiklius arba juos pašalinti, taip pat galite sugrupuoti programėles viename aplanke.

Programėlių nuorodų ir valdiklių pridėjimas

1. Palaikykite nuspaudę tuščią vietą pradžios ekrane ir pasirinkite **Apps & Widgets (programėlės ir valdikliai)**.
2. Atidarę sąrašą „All Apps“ (visos programėlės), paspauskite norimą programėlę arba valdiklį ir, laikydami nuspaudę, nuvilkite į tuščią vietą pradžios ekrane.

Programėlių nuorodų ir valdiklių pašalinimas

Pradžios ekrane paspauskite programėlę ir, laikydami ją nuspaudę, nuvilkite ją į ekrano viršuje esančią vietą  **Pašalinti**. Iš pradžios ekrano pašalinta programėlė tebebus visų programėlių ekrane.


Programėlių nuorodų grupavimas aplanke

Sukurkite aplankus, kad išdėstytumėte nuorodas pradžios ekrane.

1. Pradžios ekrane spustelėję programėlę, vilkite ją ant kitos programėlės ir atsiras aplankas.
2. Atverskite naują aplanką, tada spustelėkite aplanko pavadinimą, kad pervardytumėte aplanką.


Fonai

Išdėstykite programėles, piktogramas ir kitus „Zen“ elementus patrauklaus dizaino ekrano fone. Jeigu norite, ekrano fonui galite pridėti skaidrų foninį atspalvį, kad ekrane viskas būtų matoma ryškiau ir aiškiau. Be to, galite pasirinkti animacinį ekrano foną, kad ekranas atgytų.



Ekranų fono ir foninio atspalvio pritaikymas

Kaip pritaikyti ekranų foną ir foninį atspalvį


1. Palaikykite nuspaudę tuščią vietą pradžios ekrane ir pasirinkite **Ekranų fonai**.
2. Pažymėkite varnėne **Background tint (foninis atspalvis)**, tada nustatykite skaidrumo lygį. Jeigu ekranų fonui jokio foninio atspalvio pridėti nenorite, 4 veiksmą praleiskite.
3. Spustelėkite , tada pasirinkite spalvą.
4. Pasirinkite ekranų foną, tada spustelėkite **Apply (pritaikyti)**.

PASTABA. Ekranų fono nuostatus taip pat galite nustatyti atidarę  > **Nustatymai > Ekranas**.

Išplėstinis pradžios ekranas

Kaip išplėsti pradžios ekraną

Galite išplėsti pradžios ekraną, pridėdami daugiau puslapių ir įkeldami į jį daugiau programėlių nuorodų bei valdiklių.



1. Palaikykite nuspaudę tuščią vietą pradžios ekrane ir pasirinkite **Home page (pradžios puslapį) > Edit page (redaguoti puslapį)**.
2. Palieskite **+**, kad pridėtumėte naują puslapį. Jeigu norite pašalinti išplėstinį pradžios ekraną, spustelėkite puslapį ir, laikydami jį nuspaudę, nuvilkite jį į .

Paprastasis režimas

Naudodamiesi Easy Mode (paprastuoju režimu) – intuityviąja sąsaja su didelėmis piktogramomis, mygtukais ir didesniu šriftu, – galėsite lengviau viską rasti ASUS planšetiniame kompiuteryje, geriau įskaityti informaciją ir paprasčiau naudotis prietaisu. Be to, naudodamiesi Easy Mode (paprastuoju režimu), galėsite greitai atlikti savo pagrindines užduotis, pavyzdžiui skambinti, siųsi pranešimus ir dar daugiau.

Easy Mode (paprastojo režimo) įjungimas

Norėdami įjungti Easy Mode (paprastąjį režimą):

1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **nuostatos**.
2. Pasirinkite **Easy Mode (paprastasis režimas)**.
3. Perjunkite Easy Mode (paprastojo režimo funkciją) į padėtį **ON (įjungti)**.


Kaip pridėti nuorodų



Ijungę Easy Mode (paprastąjį režimą), į pradžios ekraną galite įkelti iki dvylikos (12) programėlių nuorodų.

1. Braukite pirštu per pradžios ekraną į dešinę, tada spustelėkite **+**.
2. Ekrane All apps (visos programėlės) pasirinkite programėlę, kurią norite įtraukti į sąrašą.

Nuorodų šalinimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus:



1. Spustelėkite , tada pasirinkite programėlę arba programėles, kurias norite pašalinti iš sąrašo.
2. Spustelėkite **Delete (trinti)**, kad pašalintumėte programėlės nuorodą.



Kaip nustatyti datą ir laiką

Esant numatytajai nuostatai, pradžios ekrane rodomi data ir laikas automatiškai sinchronizuojami, kai esate prisijungę prie interneto.

Norėdami pakeisti datos ir laiko nuostatas:



1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Slinkite žemyn nuostatų ekranu, tada pasirinkite **Date & time (data ir laikas)**.
3. Pašalinkite pažymėjimą **Automatic date & time (automatinis datos ir laiko nustatymas)**.
4. Pasirinkite laiko juostą ir patys nustatykite datą bei laiką.
5. Taip pat, jeigu norite, galite pasirinkti 24 valandų laikrodžio formatą.
6. Pasirinkite norimą datos formatą.

PASTABA. Taip pat žr. skyrių [Laikrodis](#).

Kaip nustatyti skambėjimo toną ir įspėjamuosius garsus

Nustatykite pranešimų, pavyzdžiui tekstinių žinučių, el. laiškų ir įspėjimų apie įvykius skambėjimo tonus. Taip pat galite įjungti arba išjungti garsus, girdimus liečiant arba užrakinant ekraną.

Norėdami nustatyti garso parametrus:


1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Slinkite žemyn ekraną Settings (nustatymai) ir pasirinkite **Sound & notification (garsas ir pranešimai)**.
3. Nustatykite pageidaujamas garso nuostatas.

Greitieji Nustatymai

Greitųjų nustatymų pranešimų skydelis suteikia galimybę vienu spustelėjimu suaktyvinti kai kurias ASUS planšetinio kompiuterio funkcijas ir nuostatas. Kiekvienai funkcijai priskirtas atskiras mygtukas.


Norėdami atidaryti greitųjų nustatymų valdymo skydelį, braukite dviem pirštais žemyn nuo ASUS planšetinio kompiuterio ekrano viršaus.

PASTABA. Mėlynos spalvos mygtukas rodo, kad ta funkcija veikia, o pilkos spalvos – kad neveikia. Žali mygtukai susiję su individualiomis paslaugų programomis, kurias galite greitai pasiekti naudodamiesi „sparčiųjų nuostatų ir pranešimų skydeliu“.



Mygtukų pridėjimas ir šalinimas

Kaip pridėti arba pašalinti esamus mygtukus iš ASUS greitųjų nustatymų pranešimo skydelio


1. Atidarykite greituosius nustatymus, tada spustelėkite .
2. Spustelėkite šalia funkcijos esantį langelį, jeigu ją norite pridėti arba pašalinti iš ASUS greitųjų nustatymų pranešimo skydelio, tada spustelėkite **Save (išsaugoti)**.

PASTABA. Pažymėti langeliai reiškia, kad tų funkcijų mygtukai yra įtraukti į ASUS greitųjų nustatymų pranešimų skydelį, o nepažymėti – kad neįtraukti.

Sisteminių pranešimų naudojimas

Sisteminių pranešimų lange galite peržiūrėti naujausius ASUS planšetinio kompiuterio atnaujinimus ir sistemos pakeitimus. Daugelis iš šių pakeitimų yra susiję su duomenimis ir sistema.

Norėdami atverti sistemos pranešimų valdymo skydelį, braukite pirštu nuo ASUS planšetinio kompiuterio ekrano viršaus žemyn.



Spustelėkite, jeigu norite įjungti/išjungti greitųjų **nustatymų** funkcijas.

Spustelėkite šį mygtuką, jeigu norite ištrinti visus sąraše esančius pranešimus.

Perbraukite pirštu pranešimą į kairę arba dešinę, kad pašalintumėte jį iš sąrašo.

Spustelėję pranešimą, matysite visas jo detales.


Orai ir laikas


Orai

Naudodami ASUS planšetinio kompiuterio orų programėlę, gali gauti naujausią informaciją apie orus realiu laiku. Naudodami orų prognozės funkciją, taip pat galite patikrinti, kokie orai numatomi visame pasaulyje.

Orų programėlės paleidimas


Pradžios ekrane paleiskite orų programėlę bet kuriuo iš šių būdų:

- Palieskite  > **Weather (orai)**.
- ASUS planšetinio kompiuterio pradžios ekrane palieskite orų piktogramą.



Orų pradžios ekranas

Nustatykite ir gaukite informaciją apie orus toje vietoje, kurioje dabar esate, arba orus bet kokioje kitoje pasaulio dalyje.



Spustelėkite, kad rastumėte informacijos apie miesto orus

Spustelėkite, kad gautumėte informacijos apie vietovėje esančius orus, atnaujintumėte informaciją apie orus, redaguotumėte vietų sąrašą arba pakeistumėte orų prognozės nuostatas


Braukite pirštu aukštyn, kad būtų rodoma kita informacija apie orus.

Braukite pirštu į kairę arba dešinę, kad būtų rodoma informacija apie jūsų vietų sąrašė esančių kitų miestų orus

Orų prognozės pranešimų gavimas

Gaukite tikrai aiškius „AccuWeather“ pranešimus kas valandą arba kas 12 valandų, kad žinotumėte orų prognozę esamoje vietoje arba bet kurioje kitoje pasaulio dalyje. Galite kurti planus iki septynių dienų laikotarpiui, naudodami 7 dienų orų prognozę, arba tinkamai apsirengti, atsižvelgdami į „AccuWeather RealFeel“ prognozuojamą oro temperatūrą. Taip pat galite sužinoti UV spindulių arba oro taršos lygį realiu laiku ir imtis būtinų apsaugos priemonių, kad apsisaugotumėte nuo ultravioletinių spindulių arba oro teršalų.

1. Norint gauti orų prognozės pranešimus, reikia užtikrinti toliau nurodytas aplinkybes:
 - Esant patalpoje, turi būti įjungtas „Wi-Fi“ arba mobilusis tinklas (tik kai kuriuose modeliuose), o esant lauke – įjungtas GPS.
 - Įjunkite vietos nustatymo funkciją, spustelėdami **☰** > **Settings (nustatymai)** > **Location (vieta)**.
2. Paleiskite Orų programėlę.




3. Palieskite **☰** > **Edit (redaguoti)**, tada palieskite **+**.
4. Paieškos langelyje įveskite miesto arba vietos, kurių orus norite sužinoti, pavadinimą.
5. Palaukite, kol orų informacija bus atsiųsta į ASUS planšetinį kompiuterį. Miesto arba vietos orų duomenys bus pridėti prie vietų sąrašo.


Laikrodis

Naudodami laikrodžio programėlę, keiskite ASUS planšetinio kompiuterio laiko juostų nuostatas, nustatykite žadintuvą ir naudokite savo ASUS planšetinį kompiuterį vietoj chronometro.

Laikrodžio įjungimas


Laikrodžio programėlę galite paleisti vienu iš šių būdų:

- spustelėję  > **Laikrodis**.
- ASUS planšetinio kompiuterio pradžios ekrane spustelėję skaitmeninio laikrodžio rodinį;



Pasaulio laikrodis

Spustelėkite , kad gautumėte prieigą prie ASUS planšetinio kompiuterio pasaulio laikrodžio nuostatų.



Spustelėkite čia, kad būtų rodoma informacija apie orus pasaulio laikrodžio žemėlapyje pažymėtose vietovėse


Spustelėkite čia, kad nustatytumėte laikrodžio nakties režimą.

Spustelėkite čia, jeigu norite redaguoti pasaulio laikrodžio žemėlapyje pažymėtus miestus

Spustelėkite čia, kad gautumėte prieigą prie Clock (laikrodžio) programėlės.


Žadintuvas

Palieskite , kad įeitumėte į „ASUS Tablet“ žadintuvo nuostatas.





Chronometras

Spustelėkite , kad galėtumėte naudotis ASUS planšetinio kompiuterio chronometru.



Laikmatis

Spustelėkite , kad galėtumėte naudotis ASUS planšetinio kompiuterio laikmačio funkcija.




Užrakinimo ekranas


Esant numatytajai nuostatai, užrakinimo ekranas rodomas įjungus prietaisą ir pažadinus jį iš miego režimo. Rodant užrakinimo ekraną, perbraukite pirštu jutiklinį ekraną, kad atidarytumėte „Android“ sistemą.

Prietaiso užrakinimo ekraną taip pat galima suasmeninti ir kontroliuoti prieigą prie mobiliųjų duomenų bei programėlių.


Užrakinimo ekrano individualizavimas

Jeigu numatytąją užrakinimo ekrano **braukimo pirštu per ekraną** nuostatą norite pakeisti, atlikite šiuos veiksmus.

1. Atidarykite greituosius nustatymus, tada spustelėkite .
2. Slinkite žemyn **Nustatymai** ekranu ir pasirinkite **Lock screen (užrakinimo ekraną)**.



3. Kitame ekrane palieskite **Ekraną užraktas**.





4. Spustelėkite tą ekrano užrakto parinktį, kurią norite naudoti.

PASTABA. Išsamiau žr. skyrių [ASUS planšetinio kompiuterio apsauga](#).

Kaip nustatyti sparčiuosius mygtukus


Užrakinimo ekrane yra numatyti spartieji mygtukai šioms programėlėms paleisti: pranešimų siuntimui ir fotoaparatai. Pakeiskite šias numatytąsias nuostatas ir nustatykite šiuos mygtukus kitoms programėlėms iš užrakino ekrano paleisti, atlikdami tokius veiksmus:

1. Atidarykite greituosius nustatymus, tada spustelėkite .
2. Slinkite žemyn **Nustatymai** ekranu ir pasirinkite **Lock screen (užrakinimo ekraną)**.
3. Palieskite **Quick Access (greitoji prieiga)**.
4. Greitosios prieigos ekrane pasirinkite, kurį mygtuką norėtumėte nustatyti.



5. Palieskite programėlę, kurią norėtumėte priskirti konfigūruoti pasirinktam sparčiajam mygtukui.

PASTABA. Slinkdami aukštyn arba žemyn, peržiūrėkite dabartinę programėlių, kurias galite priskirti spartiesiems mygtukams, sąrašą.





Paieška balsu


Sukurkite balso komandas, kad, naudodami paieškos balsu programėlę, galėtumėte valdyti ASUS planšetinį kompiuterį. Naudodami paiešką balsu, duodami balso komandas, galite:

- rasti duomenis ir informaciją internete arba savo ASUS planšetiniame kompiuteryje;
- paleisti ASUS planšetiniame kompiuteryje esančias programėles;
- gauti išsamius nurodymus balsu, kaip keliaujant patekti į kokią nors vietą.

SVARBU! Norint naudotis šia funkcija, ASUS planšetinis kompiuteris turi būti prijungtas prie interneto.

Kaip paleisti paiešką balsu



1. Paleiskite balso paieškos programėlę, atlikdami bet kurį iš šių veiksmų:
 - Palieskite  „Google“ paieškos juostoje.
 - Spustelėkite  > **Paieška balsu**.
2. Pradėkite, ištardami balso komandą.




PASTABA. Kalbėkite aiškiai, tardami ASUS planšetiniam kompiuteriui trumpas frazes. Taip pat patartina, kad balso komanda prasidėtų veiksmožodžiu, susijusius su ta ASUS planšetinio kompiuterio funkcija, kurią norite naudoti.


Paieškos balsu rezultatų pritaikymas naudojant planšetinio kompiuterio paieškos grupę

Jeigu norite nustatyti parametrus paieškos balsu rezultatams, gautiems iš savo „Google“ paskyros ir ASUS planšetinio kompiuterio duomenų, tai galite padaryti atlikę šiuos veiksmus.

1. ASUS planšetinio kompiuterio pradžios ekrane spustelėkite  > **Paieška balsu**.
2. Spustelėkite  > **Nustatymai**.



3. Palieskite **Paieška planšetiniu kompiuteriu**.
4. Varnele pažymėkite ieškos grupių, kurias norite įtraukti kaip šaltinį naudojant **Paieška balsu**, langelį.



Palaikykite ryšį

3

Adresatų tvarkymas

Tvarkykite savo adresatus ir lengvai susisiekite su jais skambindami (tik kai kuriuose modeliuose), siųsdami SMS žinutes (tik kai kuriuose modeliuose), el. laiškus arba bendraudami per socialinius tinklus. Įtraukite savo adresatus į parankinių sąrašą, kad galėtumėte greitai su jais susisiekti, arba įtraukite juos į VIP sąrašą, kad Jums būtų pranešta apie bet kokius būsimus įvykius, praleistus skambučius arba neperskaitytas žinutes.

Taip pat galite sinchronizuoti adresatus su savo el. pašto arba socialinių tinklų paskyromis, susieti adresatų informaciją, kad viskas būtų lengvai pasiekama vienoje vietoje, arba atrinkti adresatus, su kuriais norite palaikyti ryšį.

Adresatų programėlės paleidimas

Norėdami paleisti adresatų programėlę, pradžios ekrane atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

Palieskite  > **Contacts (adresatai)**

Adresinės nuostatos

Pasirinkite iš adresinės nustatymų, koku būdu bus rodomi adresatai.

Norėdami nustatyti Adresinės nustatymus, paleiskite Adresatų programėlę ir spustelėkite  > **Settings (nuostatos) > Contact settings (adresinės nustatymai)**.

Galimos ekrano nuostatos: **tik telefonų adrsatai**, **rodyti šaltinio paskyrą**, **rūšiuoti sąrašą pagal** (vardą / pavardę) arba **peržiūrėti adresatų vardus** pirmiausiai pagal (vardus / pavardes). Taip pat galite pasirinkti, kurios iš šių kortelių bus rodomos adresinės ekrane: **Favorites (parankiniai)**, **Groups (grupės)**, **VIP**.

Profilio nustatymas

Suasmeninkite ASUS planšetinį kompiuterį ir įveskite savo profilio informaciją.

1. Paleiskite adresinės programėlę, tada palieskite **Set up my profile (nustatyti mano profilį)** arba **ME (Aš)**.

PASTABA. Nustačius savo „Google“ paskyrą ASUS planšetiniame kompiuteryje, pasirodo **Aš**.

2. Įrašykite savo informaciją, pavyzdžiui, mobiliojo telefono arba namų telefono numerį. Norėdami pridėti kitos informacijos, palieskite **Add another field (pridėti kitą laukelį)**.
3. Įvedę visą savo informaciją, palieskite **Done (atlikta)**.

Adresatų pridėjimas

Pridėkite adresatų į savo prietaisą ir pateikite daugiau svarbios kontaktinės informacijos, pavyzdžiui kontaktinius numerius, el. pašto adresus, ypatingus įvykius, taikytinus VIP adresatų sąrašui, ir dar daugiau.

1. Paleiskite adresatų programėlę, tada palieskite **+**.
2. Pasirinkite **Device (prietaisas)**.

PASTABA.


- Taip pat galite išsaugoti adresatą savo el. pašto paskyroje.
 - Jeigu neturite el. pašto paskyros, spustelėkite **Pridėkite naują paskyrą** ir susikurkite ją.
-

3. Pateikite būtiną informaciją, pavyzdžiui, mobiliojo telefono arba namų telefono numerį, el. pašto adresą arba grupę, į kurią norite įtraukti adresatą.
4. Jeigu įrašėte informaciją ir norite pridėti daugiau kontaktinių numerių arba el. pašto adresų, spustelėkite **Add new (pridėti naują)**.
5. Jeigu norite pridėti kitą kontaktinę informaciją, palieskite **Add another field (pridėti kitą laukelį)**.
6. Įvedę visą informaciją, palieskite **Done (atlikta)**.

Adresato profilio kūrimas

Galite taisyti adresato informaciją, pridėti nuotrauką, nustatyti skambėjimo toną arba sukurti adresato profilio viršelio nuotrauką.

1. Paleiskite adresatų programėlę, tada pasirinkite adresatą, kurio informaciją arba profilį norite taisyti arba keisti.
2. Atlikite pakeitimus, atidarę adresato profilio puslapį.



VIP sąrašo nustatymas

Įtraukite adresatus į VIP sąrašą, kad gautumėte pranešimus apie artėjančius jubiliejus, gimtadienius ir kitus svarbius įvykius.



VIP sąrašo kūrimas atidarius Contacts (adresatų) programėlės pradžios ekraną


Jeigu norite nustatyti savo VIP, atidarę Contacts (adresatų) programėlės pradžios ekraną:

1. Paleiskite Contacts (adresatų) programėlę, spustelėkite ir laikykite nuspaudę adresatą, kurį norite įtraukti į VIP sąrašą, tada pasirinkite **Add to VIP group (įtraukti į VIP grupę)**.

VIP sąrašo kūrimas atidarius Groups (grupių) langą



Jeigu norite nustatyti savo VIP, atidarę Groups (grupių) langą

1. Paleiskite adresatų programėlę.
2. Palieskite  > **VIP**.
3. VIP lange palieskite .
4. Pasirinkite adresatą arba adresatus, kuriuos norite įtraukti į VIP sąrašą, tada palieskite **Add (pridėti)**. Adresatas arba adresatai bus įtrauktas (-ti) į VIP sąrašą.




VIP paskyros kūrimas atidarius VIP langą


Jeigu norite įtraukti adresatą į VIP sąrašą atidarę VIP langą:

1. Paleiskite adresatų programėlę.
2. Palieskite .
3. VIP lange palieskite .
4. Pasirinkite adresatą arba adresatus, kuriuos norite įtraukti į VIP sąrašą, tada palieskite **Add (pridėti)**. Adresatas arba adresatai bus įtrauktas (-ti) į VIP sąrašą.

Kaip pridėti įvykį VIP adresatui

VIP adresatui galite pridėti įvykį, pavyzdžiui artėjantį jubiliejų, gimtadienį ir kitus svarbius įvykius.


1. Paleiskite adresatų programėlę, palieskite adresatą, kuriam norite pridėti įvykį, tada palieskite .
2. Adresato informacijos lange palieskite **Add another field (pridėti kitą laukelį) > Events (įvykiai)**.




3. Pasirinkite įvykio datą, tada palieskite **Set (nustatyti)**.
4. Grupės laukelyje būtinai pasirinkite **VIP**. Baigę palieskite **Done (atlikta)**.

Kaip sukurti parankinių adresatų sąrašą

Įtraukite adresatus, kuriems dažnai skambinate, į mėgstamų adresatų sąrašą, kad galėtumėte greitai juos rasti, naudodamiesi Contacts (adresatų) programėle.

1. Paleiskite adresatų programėlę.
2. Adresatų programėlės ekrane palieskite , paskui spauskite **+**.
3. Pažymėkite varnele adresatų, kuriuos norite įtraukti į parankinių sąrašą, langelius.




4. Pabaigę, palieskite **Add (pridėti)**. Visi pridėti adresatai bus rodomi parankinių ekrane.

PASTABA. Mėgstamą adresatą taip pat galite įtraukti į VIP sąrašą. Daugiau informacijos rasite skyriuje [VIP sąrašo nustatymas](#).


Adresatų importavimas

Importuokite adresatus ir atitinkamus jų duomenis iš vienos adresinės į ASUS planšetinį kompiuterį arba el. pašto paskyrą.

1. Palieskite **ASUS > Contacts (adresatai)**, tada palieskite  **> Manage contacts (tvarkyti adresatus)**.
2. Spustelėkite **Import/Export (importuoti / eksportuoti)**, tada **Import from storage (importuoti iš atminties)**.
3. Spustelėkite paskyrą, į kurią norite importuoti adresatus:
 - a. el. pašto paskyra
 - b. prietaisas
4. Pažymėkite varnele adresatus, kuriuos norite importuoti. Pabaigę, spustelėkite **Import (importuoti)**.

Adresatų eksportavimas

Eksportuokite savo adresatus į bet kurią ASUS planšetiniame kompiuteryje esančią atminties paskyrą.

1. Palieskite **ASUS > Contacts (adresatai)**, tada palieskite  **> Manage contacts (tvarkyti adresatus)**.
2. Spustelėkite **Import/Export (importuoti / eksportuoti)**, tada **Export to storage (eksportuoti į atmintį)**.
3. Spustelėkite, kad pasirinktumėte adresatus iš šių paskyrų:
 - a. visi adresatai
 - b. el. pašto paskyra
 - c. prietaisas
4. Pažymėkite varnele adrsatus, kuriuos norite eksportuoti.
5. Pabaigę, spustelėkite **Export** (eksportuoti).




Bendravimas su adresatais per socialinius tinklus

Integruotos adresatų socialinių tinklų paskyros leidžia lengviau peržiūrėti jų profilius, naujienas ir socialinių tinklų pranešimus. Žinokite visas naujienas apie adresatus tikruoju laiku.

SVARBI INFORMACIJA! Prieš integruodami adresatų socialinių tinklų paskyras, privalote prisijungti prie savo socialinio tinklo paskyros ir sinchronizuoti jos nuostatas.


Socialinio tinklo paskyros sinchronizavimas

Sinchronizuokite savo socialinio tinklo paskyrą, kad galėtumėte įtraukti savo adresatų socialinių tinklų paskyras į ASUS planšetinį kompiuterį.

1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Nustatymų lange, „**paskyros**“, palieskite savo socialinio tinklo paskyrą.
3. Spustelėkite **Contacts (adresatai)**, kad sinchronizuotumėte savo adresatų socialinių tinklų paskyras.
4. Paleiskite adresatų programėlę, kad peržiūrėtumėte savo adresatų sąrašą.
5. Norėdami peržiūrėti adresatus, kurie turi socialinių tinklų paskyras, palieskite **Contacts to display (rodytini adresatai)**, tada panaikinkite kitų kontaktinių šaltinių žymėjimus, palikdami pažymėtą tik socialinio tinklo pavadinimą.
6. Pabaigę, palieskite  arba bet kurią ekrano vietą.

Adresatų informacijos susiejimas

Pridėjus socialinio tinklo arba el. pašto paskyras, šių paskyrų duomenys automatiškai sinchronizuojami su Contacts (adresatų) programėle. Kai kuriais atvejais Contacts (adresatų) programėlėje tam tikra kontaktinė informacija gali būti rodoma keliose vietose arba skirtingais vardų variantais ar slapyvardžiais. Galite patys susieti ir suvienodinti visą šią informaciją bei sudėti ją į vieną vietą ar profilį.

1. Paleidę Contacts (adresatų) programėlę, spustelėkite ir laikykite nuspaudę adresatą, kurį norite susieti, tada pasirinkite **Link contact (susieti adresatą)**.
2. Adresato profilio puslapyje spustelėkite .
3. Pasirinkite visų adresatų profilius, kuriuos norite susieti į vieną profilį, tada spustelėkite **Link (susieti)**. Dabar galite peržiūrėti ir matyti visą savo adresato informaciją viename profilyje.

Jūsų brangiausios akimirkos

4

PASTABA. Toliau pateikta ekrano momentinė nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio.

Jamžinkite svarbias akimirkas

Fotoaparato programėlės paleidimas

Darykite nuotraukas ir filmuokite vaizdo įrašus, naudodami ASUS planšetinio kompiuterio fotoaparato programėlę. Jeigu norite atidaryti fotoaparato programėlę, atlikite bet kurį iš toliau nurodytų veiksmų.

Iš užrakinimo ekrano

Vilkite žemyn  tol, kol fotoaparato programėlė bus paleista.

Iš pradžios ekrano

Spustelėkite .

Garso reguliavimo mygtuko naudojimas


Kai ASUS planšetinis kompiuteris veikia miego režimu, du kartus spustelėkite garso reguliavimo mygtuką, kad jį suaktyvintumėte ir akimirksniu paleistumėte fotoaparato programėlę.

PASTABA. Prieš naudodami garso reguliavimo mygtuką fotoaparato programėlei paleisti, suaktyvinkite šią funkciją, atidarę **Nustatymai** > „**Lock screen**“ (**užrakinimo ekranas**) ir nuostatai „**Instant camera**“ (**tiesiogiai įjungti fotoaparata**) parinkę „**ON**“ (**įjungti**).

Fotoaparato pradžios ekranas




ASUS planšetinio kompiuterio fotoaparatas turi automatines scenos aptikimo ir vaizdo stabilizavimo funkcijas. Jis taip pat turi filmavimo stabilizavimo funkciją, kuri apsaugo nuo kratymo darant vaizdo įrašus.

Spausdami piktogramas, naudokitės fotoaparatu ir tyrinėkite ASUS planšetinio kompiuterio nuotraukų ir vaizdo įrašų funkcijas.



Vaizdų Vietos



Norėdami įjungti vietos žymėjimo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:


1. Įjunkite vietos nustatymo funkciją, paliesdami  > **Nustatymai** > **Location (vieta)**.
2. Vieta turi būti bendrinama naudojant „Google Map“ arba „Baidu“.
3. Prieš fotografuodami, fotoaparato programėlės pradžios ekrane spustelėkite  >  ir suaktyvinkite **Location services (vietos nustatymo paslauga)**.

Fotoaparato nuostatos

Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir pakeiskite padarytų nuotraukų išvaizdą, konfigūruodami fotoaparato nuostatas.

SVARBU! Suaktyvinkite nuostatas prieš fotografuodami.



1. Fotoaparato programėlės pradžios ekrane spustelėkite  > .
2. Slinkite žemyn ir konfigūruokite galimas nuostatas.




Filmavimo nuostatos

Atlikite toliau nurodytus veiksmus ir pakeiskite nufilmuotų vaizdo įrašų išvaizdą, konfigūruodami fotoaparato nuostatas.

SVARBU! Suaktyvinkite nuostatas prieš fotografuodami.



1. Fotoaparato programėlės pradžios ekrane spustelėkite  > .
2. Slinkite žemyn ir konfigūruokite galimas nuostatas.




Kiti nustatymai

Nustatykite išplėstinius savo fotoaparato parametrus.

SVARBU! Suaktyvinkite nuostatas prieš fotografuodami.

1. Fotoaparato programėlės pradžios ekrane spustelėkite  > .
2. Slinkite žemyn ir konfigūruokite galimas nuostatas.



Išplėstinės fotoaparato funkcijos



Išbandykite naujus fotografavimo ar filmavimo būdus ir jamžinkite ypatingas akimirkas, naudodami išplėstines ASUS planšetinio kompiuterio fotoaparato funkcijas.

SVARBU! Suaktyvinkite nuostatas prieš fotografuodami. Esamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio arba priekinio / galinio fotoaparato.

HDR

Naudojant didelio dinaminio diapazono (HDR) funkciją, galima daryti detalesnes nuotraukas esant prastam apšvietimui ir fotografuojant didelio kontrasto scenas. HDR rekomenduojama naudoti fotografuojant ryškiai apšviestose vietose, kad nuotraukoje būtų gautos subalansuotos spalvos.




Fotografavimas naudojant HDR funkciją


1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **HDR**.
2. Jeigu norite pradėti fotografuoti naudodami HDR funkciją, spustelėkite  arba garso reguliavimo mygtuką.

Gražinimas



Linksminkitės, fotografuodami šeimos narius ir draugus, o paskui naudodami ASUS planšetinio kompiuterio gražinimo funkciją. Suaktyvinus šią funkciją prieš paspaudžiant užrakto mygtuką, galima pagražinti pasirinkto objekto veidą.

Kaip fotografuoti naudojant gražinimo funkciją

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Beautification (gražinimas)**.
2. Palieskite , jei norite nustatyti nuotraukos gražinimo nuostatas.
3. Spustelėkite , kad nuotrauka būtų pradėta fiksuoti.

PASTABA. Vilkite  aukštyn, kad nustatytumėte galinės atskaitos laikmatį.



Kaip pritaikyti gražinimo funkciją nuotraukoms

1. Spustelėkite miniatiūrą, kad peržiūrėtumėte nuotrauką ir atidarytumėte gražinimo funkcijos nuostatas.
2. Spustelėkite nuotrauką ir paspauskite , kad pasirinktumėte pageidaujamą gražinimo funkciją, paskui spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

Asmenukės panorama

Darykite asmenukes įvairiais kampais, naudodami panoramos funkciją. Naudojant šią funkciją, padarytos nuotraukos automatiškai susegamos į vieną.

Kaip daryti asmenukių panoramines nuotraukas

1. Fotoaparato programėlės pradžios ekrane įjunkite priekinį fotoaparatą ir spustelėkite  > **Selfie Panorama (asmenukės panorama)**.
2. Spustelėkite , tada sukite ASUS planšetinį kompiuterį į kairę arba dešinę, kad padarytumėte nuotrauką.

PASTABA. Sukant ASUS planšetinį kompiuterį ir darant nuotrauką, ekrane atsiranda miniatiūrų serija.



3. Pabaigę spustelėkite .

Naktinis režimas

Darykite puikiai apšviestas nuotraukas net naktį arba esant prasto apšvietimo sąlygoms, naudodami ASUS planšetinio kompiuterio naktinio režimo funkciją.

PASTABA. Prieš tai, kai ASUS planšetinis kompiuteris užfiksuoja vaizdą, ir jo fiksavimo metu nejudinkite rankų, kad nesusiliėtų vaizdas.






Kaip fotografuoti naudojant naktinį režimą

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Night (naktis)**.
2. Spustelėkite , kad naktinės nuotraukos būtų pradėtos fiksuoti.

Ryškumo gylis

Naudodami ryškumo gylį, galite daryti makro nuotraukas neryškiame fone. Ši funkcija tinka objektams stambiu planu fotografuoti, kad jie būtų tikslesni ir ryškesni.

Kaip fotografuoti naudojant ryškumo gylį




1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Depth of Field (Ryškumo gylį)**.
2. Spustelėkite , kad pradėtumėte fiksuoti nuotraukas.
3. Spustelėkite  arba , kad padidintumėte arba sumažintumėte fono susiliejamą.
4. Spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

Efektas



Fotografuokite, naudodami skirtingus efektus, pavyzdžiui „Pixelize“, „Cartoon“, „Vintage“, LOMO arba kitus efektus.

PASTABA. Efektą reikia pasirinkti prieš fotografuojant.

Kaip fotografuoti naudojant efektus

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Effect (efektas)**
2. Spustelėkite  ir pasirinkite efektą, kurį norite pritaikyti nuotraukai.
3. Spustelėkite , kad pradėtumėte fiksuoti nuotraukas.




Kaip pritaikyti efektus nuotraukoms

1. Spustelėkite miniatiūrą, kad peržiūrėtumėte nuotrauką.
2. Spustelėkite nuotrauką ir paspauskite , kad pasirinktumėte pageidaujamą efektą, paskui spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

Automatinis režimas

Išnaudokite galinio fotoaparato aukštos vaizdo kokybės privalumus, kuriuos užtikrina didelis megapikselių skaičius, nesijaudindami dėl užrakto mygtuko paspaudimo. Suaktyvinę veidų aptikimo funkciją, galite nustatyti ASUS planšetinį kompiuterį, kad jis aptiktų iki keturių veidų, naudodamas galinį fotoaparata, ir automatiškai padarytų nuotrauką arba nuotraukų seriją.




Kaip daryti automatines nuotraukas

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Selfie (automatinis)**.
2. Spustelėkite  ir pasirinkite, kiek žmonių turėtų būti nuotraukoje.
3. Naudokite galinį fotoaparata veidams aptikti ir palaukite, kol ASUS planšetinis kompiuteris pradės pypsėti, skaičiuodamas atgalinį laiką, ir padarys nuotrauką.
4. Spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

GIF animacija

Kurkite GIF (taškinės grafikos formato) vaizdus tiesiogiai ASUS planšetinio kompiuterio fotoaparatu, naudodami GIF animacijos funkciją.



Kaip kurti GIF animacijos nuotraukas

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **GIF animation**.
2. Palaikykite nuspaužę , kad padarytumėte seriją nuotraukų GIF animacijai kurti.
3. Atitinkamai nustatykite pageidaujamas GIF animacijos nuostatas.
4. Pabaigę spustelėkite .

Panorama

Fotografuokite įvairiais kampais, naudodami panoramos funkciją. Naudojant šią funkciją, plačiakampės perspektyvos nuotraukos automatiškai susegamos į vieną.

Kaip daryti panoramines nuotraukas

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Panorama (panorama)**.
2. Spustelėkite , tada sukite ASUS planšetinį kompiuterį horizontaliai (į kairę arba dešinę) arba vertikaliai (aukštyn arba žemyn), kad nufotografuotumėte reginį.

PASTABA. Sukant ASUS planšetinį kompiuterį ir fotografuojant reginį, ekrano apačioje atsiranda miniatiūrų serija.

3. Pabaigę spustelėkite .

Sulėtinto judesio vaizdas

Sulėtinto judesio filmavimo funkcija leidžia jums įrašyti vaizdo įrašus, kuriuos galima būti atkurti lėtai.




Sulėtinto judesio vaizdo įrašų įrašymas

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Slow motion (sulėtinto judesio vaizdas)**.
2. Spustelėkite , kad būtų pradėti filmuoti sulėtinto judesio vaizdo įrašai.

Laiko praslinkimo efektas

Naudojant ASUS planšetinio kompiuterio laiko praslinkimo filmavimo funkciją, galima fiksuoti nuotraukas, kurios bus naudojamos automatiniam laiko praslinkimo efektui sukurti. Naudojant šį efektą, atrodo, kad įvykiai vyksta labai greitai, nors jie faktiškai vyko ir buvo įrašyti ilgais protarpiais.









Kaip filmuoti naudojant laiko praslinkimo efektą

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  **Time lapse (laiko praslinkimas)**.
2. Spustelėkite , tada pasirinkite laiko intervalą.
3. Spustelėkite , kad būtų pradėtas filmavimas naudojant laiko praslinkimo efektą.

Miniatiūra

Imituokite DSLR objektyvo pakreipimo-perkėlimo efektą, naudodami miniatiūros funkciją. Naudodami šią funkciją, galite sufokusuoti konkrečias objekto vietas, pridėdami suliejimo efektą, kurį galite naudoti ir ASUS planšetiniu kompiuteriu padarytose nuotraukose, ir vaizdo įrašuose.



Kaip fotografuoti naudojant miniatiūros funkciją

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Miniature (miniatiūra)**.
2. Spustelėkite  arba , kad pasirinktumėte fokusavimo sritį, tada dviem pirštais nustatykite fokusavimo srities dydį ir padėtį.
3. Spustelėkite  arba , kad padidintumėte arba sumažintumėte fono susiliejimą. Spustelėkite  arba , kad padidintumėte arba sumažintumėte sodrumą.
4. Spustelėkite , kad padarytumėte miniatiūrines nuotraukas.

Visos šypsenos

Pasirinkus **Time Rewind (laiko atsukimo funkciją)**, užraktas pradeda be perstojo fotografuoti kelias sekundes prieš ir po to, kai jūs faktiškai nuspaudžiate užrakto mygtuką. Naudodami šią funkciją, paspaudę užrakto mygtuką, galite padaryti penkias nuotraukas iš eilės: nuotraukose bus automatiškai aptinkami ir palyginami veidai.

Kaip fotografuoti naudojant visų šypsenų funkciją

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **All smiles (visos šypsenos)**.
2. Spustelėkite , kad padarytumėte nuotraukas, kurias vėliau galėsite redaguoti, naudodami funkciją All Smiles (visos šypsenos).
3. Ekrane, nufotografuotos nuotraukos viršuje, atsiranda peržiūros programa „Time Rewind“. Sukite žiūryklės mygtuką, kad peržiūrėtumėte ką tik padarytas nuotraukas.




PASTABA. Spustelėjus **Best (geriausia)**, ekrane bus rodoma siūloma geriausia nuotrauka iš visos nuotraukų serijos.

4. Braukite pirštu iš viršaus žemyn, tada spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

Išmanusis šalinimas

Naudodami išmaniojo šalinimo funkciją galite akimirksniu pašalinti nepageidaujamas detales iš padarytos nuotraukos.




Kaip naudoti išmaniojo šalinimo funkciją

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **Smart remove (išmanusis šalinimas)**.
2. Spustelėkite , kad padarytumėte nuotraukas, kurias vėliau galėsite redaguoti, naudodami Smart remove (išmaniojo šalinimo) funkciją.
3. Užfiksuotoje nuotraukoje spustelėkite kontūrą už aptikto judančio objekto ribų, kad jį pašalintumėte.
4. Spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

Visos šypsenos

Raskite nuostabias šypsenas arba juokingiausias veido išraiškas iš nuotraukų serijos, naudodami visų šypsenų funkciją. Naudodami šią funkciją, paspaudę užrakto mygtuką, galite padaryti penkias nuotraukas iš eilės: nuotraukose bus automatiškai aptinkami ir palyginami veidai.


Kaip fotografuoti naudojant visų šypsenų funkciją

1. Fotoaparato pradžios ekrane spustelėkite  > **All smiles (visos šypsenos)**.
2. Spustelėkite , kad padarytumėte nuotraukas, kurias vėliau galėsite redaguoti, naudodami funkciją All Smiles (visos šypsenos).
3. Palieskite subjekto veidą, tada pasirinkite geriausią subjekto veido išraišką.
4. Braukite pirštu iš viršaus žemyn, tada spustelėkite , kad nuotrauka būtų išsaugota.

Galerijos naudojimas

Planšetėje „ASUS Tablet“ nuotraukas ir vaizdo įrašus peržiūrėkite pasitelkdami galerijos programą.


Ši programa taip pat suteikia galimybę taisyti, bendrinti arba panaikinti planšetėje laikomus nuotraukų arba vaizdo įrašų failus. Iš galerijos galite rodyti vaizdus skaidrių pateiktimi arba paliesti, kad būtų rodomas pasirinktas vaizdo arba vaizdo įrašo failas.


Norėdami atidaryti galeriją, spustelėkite  > **Galerija**.

Failų peržiūra socialiniuose tinkluose arba debesų saugykloje

Esant numatytajai nuostatai, galerijoje rodomi visi ASUS planšetiniame kompiuteryje esantys failai pagal jų albumų aplankus.

Kaip peržiūrėti failus iš kitų šaltinių, pasiekiamų naudojant ASUS planšetinį kompiuterį

1. Pagrindiniame ekrane spustelėkite .
2. Spustelėkite bet kurį iš šių šaltinių, kad peržiūrėtumėte jų atitinkamus failus.



PASTABA.


- Galite atsisiųsti nuotraukas iš savo debesų paskyros į ASUS planšetinį kompiuterį ir naudoti jas vietoj darbalaukio fonų arba adresatų nuotraukų.
- Daugiau informacijos apie tai, kaip pridėti adresatų nuotraukas, rasite skyriuje [Adresato profilio kūrimas](#).
- Daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti nuotraukas arba vaizdus vietoj darbalaukio fonų, rasite skyriuje [Ekranu fonai](#).


SVARBI INFORMACIJA! Norint peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, esančius **My cloud (mano debesyje)**, reikia interneto ryšio.

Nuotraukų padarymo vietos rodymas



Ijunkite ASUS planšetinio kompiuterio vietos nustatymo funkciją, kad būtų rodoma informacija, kur buvo padarytos nuotraukos. Pateikiant nuotraukų padarymo vietos informaciją, nurodoma vieta, kur nuotrauka buvo padaryta, taip pat tos vietovės žemėlapis, naudojant „Google Map“ arba „Baidu“ (tik Kinijoje).

Norėdami peržiūrėti informaciją apie nuotrauką:



1. Paleiskite galerijos programėlę ir pasirinkite nuotrauką, kurios duomenis norite peržiūrėti.
2. Palieskite nuotrauką, tada palieskite .



Galerijoje esančių nuotraukų bendrinimas


1. Galerijos ekrane spustelėkite aplanką su failais, kuriuos norite bendrinti.
2. Atidarę aplanką, spustelėkite , kad pažymėtumėte norimą failą.
3. Spustelėkite failus, kuriuos norite bendrinti. Virš pasirinktos nuotraukos rodomas varnelės ženklas.
4. Spustelėkite , tada pasirinkite iš sąrašo, kur norite bendrinti nuotraukas.

Galerijoje esančių failų trynimas

1. Galerijos ekrane spustelėkite aplanką su failais, kuriuos norite ištrinti.
2. Atidarę aplanką, spustelėkite , kad pažymėtumėte norimą failą.
3. Spustelėkite failus, kuriuos norite ištrinti. Virš pasirinktos nuotraukos rodomas varnelės ženklas.
4. Spustelėkite .

Vaizdo taisymas

Galerija taip pat turi savo nuotraukų redagavimo įrankius, kuriuos galite naudoti ASUS planšetiniame kompiuteryje išsaugotoms nuotraukoms tobulinti.

1. Galerijos ekrane spustelėkite aplanką, kuriame yra failai.
2. Atidarę aplanką, spustelėkite nuotrauką, kurią norite redaguoti.
3. Atvertę nuotrauką, dar kartą ją spustelėkite, kad būtų rodomos funkcijos, kurias jai galima naudoti.
4. Spustelėkite , kad atidarytumėte nuotraukų redagavimo įrankių juostą.
5. Redagavimo įrankių juostoje spauskite piktogramas nuotraukai pakeisti.



Miniatiūrų arba nuotraukų priartinimas/ atitolinimas


Atidarę galerijos ekraną arba pasirinktą nuotrauką, braukite jutikliniu ekranu, praskėsdami į šalis du pirštus, kad padidintumėte vaizdą. Norėdami vaizdą sumažinti, braukite jutikliu ekranu, suglaUSDami du pirštus.


„MiniMovie“ naudojimas

Naudodami galerijos „MiniMovie“ funkciją, iš nuotraukų galite sukurti kūrybišką skaidžių demonstraciją. „MiniMovie“ siūlo skaidžių demonstravimo temas, kurias galite akimirksniu pritaikyti pasirinktoms nuotraukoms rodyti.



Norėdami sukurti „MiniMovie“ iš nuotraukų aplanko:


1. Atidarykite galeriją, tada palieskite , kad pasirinktumėte savo nuotraukų aplanko vietą.
2. Pasirinkite nuotraukų aplanką, tada palieskite  > **Auto MiniMovie (automatinis mikrofilmas)**.
3. Pasirinkite „MiniMovie“ temą, kurią norite panaudoti savo skaidžių demonstracijai.




4. Pasirinkę temą, spustelėkite , kad skaidžių demonstracija būtų išsaugota arba bendrinta.

Norėdami sukurti „MiniMovie“ iš pasirinktų nuotraukų:

1. Atidarykite galeriją, tada palieskite , kad pasirinktumėte savo nuotraukų vietą.
2. Palieskite , kad suaktyvintumėte failų pasirinkimą.
3. Pasirinkę nuotraukas, palieskite **MiniMovie**.
4. Pasirinkite „MiniMovie“ temą, kurią norite naudoti savo skaidrių demonstracijai.



5. Pasirinkę temą, spustelėkite , kad skaidrių demonstracija būtų išsaugota arba bendrinta. Galite gauti prieigą prie išsaugotų skaidrių demonstravimų, spustelėję **ASUS > File Manager (failų tvarkyklė) > Movies (filmai) > MiniMovie (filmukas)**.

Dirbkite intensyviai, o žaiskite dar intensyviau

5

Laisvų rankų įrangos naudojimas

Naudodami laisvų rankų įrangą, mėgaukitės laisve daryti kitką, kalbėdami telefonu arba smagiai klausykitės savo mėgstamos muzikos.

Garso kištuko prijungimas

Įkiškite laisvų rankų įrangos 3,5 mm kištuką į prietaiso garso prievadą.

ĮSPĖJIMAS!

- Nekiškite į garso kištuko prievadą jokių kitų daiktų.
- Nekiškite į garso kištuko prievadą elektros srovės išvesties kabelio.
- Ilgai klausant dideliu garsu, gali būti pakenkta jūsų klausai.

PASTABA.

- Su šiuo prietaisu primygtinai rekomenduojama naudoti tik tinkamą laisvų rankų įrangą.
 - Klausant muzikos ištraukus garso kištuką, muzikos atkūrimas automatiškai pristabdomas.
 - Žiūrint vaizdo įrašą ištraukus garso kištuką, vaizdo įrašo atkūrimas automatiškai pristabdomas.
-

El. paštas

„Gmail“ paskyros nustatymas

Nustatykite savo turimą asmeninę arba darbo el. pašto paskyrą, kad galėtumėte gauti, skaityti ir siųsti el. laiškus, naudodami ASUS planšetinį kompiuterį.

1. Spustelėkite **Google > Gmail > Add an email address (pridėti el. pašto adresą)**.
2. Pasirinkite „Google“, tada spustelėkite **Next (toliau)**.
3. Įveskite savo turimą „Gmail“ paskyrą ir slaptažodį, tada spustelėkite **Accept (sutinku)**.

PASTABA: Prisijungdami turite palaukti, kol prietaisas susisieks su „Google“ serveriais, kad nustatytų jūsų paskyrą.

„Do It Later“ (Atidėtos užduotys)

Atidėtų užduočių pridėjimas

Kurkite svarbias atidėtas užduotis, organizuodami savo darbą arba socialinę veiklą profesionaliame arba socialiniame gyvenime.

1. Pradžios ekrane palieskite **ASUS** > **Do It Later (atidėtos užduotys)**.
2. Palieskite **+**, tada įveskite reikiamą informaciją.
3. Pabaigę, spustelėkite **Done (atlikta)**.


Atidėtų užduočių pirmumas

Nustatykite savo atidėtų užduočių svarbumo lygį, kad nustatytumėte jų pirmumą ir atitinkamai jas atliktumėte.

1. Pradžios ekrane palieskite **ASUS** > **Do It Later (atidėtos užduotys)**.
2. Palieskite užduotį, kurią norite nustatyti kaip pačią svarbiausią.
3. Užduočių ekrane „Importance“ (svarbumo) laukelyje, pasirinkite „**aukštas**“.
4. Pabaigę, spustelėkite **Done (atlikta)**.

Atidėtų užduočių trynimasis


Atliktas, pasenusias arba nereikalingas atidėtas užduotis galite ištrinti iš atidėtų užduočių programėlės.

1. Pradžios ekrane palieskite **ASUS** > **Do It Later (atidėtos užduotys)**.
2. Palieskite užduotį, kurią norite pašalinti iš sąrašo, tada palieskite .

„SuperNote“









Naudodami „Supernote“, paverskite konspektavimą smagia, kūrybiška veikla.

Naudodami šią intuityvią programėlę, galite kurti užrašus planšetiniame kompiuteryje, rašydami arba piešdami tiesiai jutikliniame ekrane. Kurdami užrašus, taip pat galite pridėti multimedijos failų iš kitų programėlių ir bendrinti juos per socialinius tinklus arba savo debesijos saugyklos paskyrą.




Piktogramų aprašas

Atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą įvesties režimą, darant užrašus „SuperNote“ programėlėje, ekrane gali būti rodomos toliau pavaizduotos piktogramos.

-  Pasirinkite šį spausdinimo režimą, kai užrašams kurti norite naudoti ekrane esančią klaviatūrą.
-  Pasirinkite šį rašymo režimą, kai norite rašinėti arba kurti užrašus.
-  Pasirinkite šį piešimo režimą, kai norite kurti piešinius arba brėžinius.
-  Veikiant rašymo arba spausdinimo režimui, spustelėkite šią piktogramą, kad pasirinktumėte teksto ryškumą ir spalvą.
-  Veikiant piešimo režimui, spustelėkite šią piktogramą, kad pasirinktumėte norimą naudoti piešimo įrankį ir potėpių spalvą arba dydį.
-  Veikiant piešimo režimui, spustelėję šią piktogramą, galėsite ištrinti tam tikrą savo užrašų dalį.
-  Spustelėkite šią piktogramą, kad padarytumėte nuotrauką arba sukurtumėte vaizdo įrašą, įrašytumėte garsą, pažymėtumėte savo užrašų laiką bei datą ir dar daugiau.
-  Spustelėkite šią piktogramą, kad pridėtumėte naują užrašinės puslapį.

Naujos užrašų knygelės kūrimas

Kaip sukurti naujus failus, naudojant „Supernote“

1. Spustelėkite **ASUS > SuperNote, tada spustelėkite**  .
2. Pasirinkite šabloną ir pradėkite kurti užrašus.

Užrašinės bendrinimas naudojant debesiją

Kaip bendrinti užrašinę naudojant debesiją

1. „SuperNote“ pradžios ekrane spustelėkite ir laikykite nuspaudę užrašinę, kurią norite bendrinti.
2. Atsiradusiame laikinajame lange spustelėkite **Enable cloud sync (leisti sinchronizuoti naudojant debesiją)**.
3. Įveskite savo ASUS „WebStorage“ paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, kad užrašinė būtų sinchronizuojama naudojant debesiją.
4. Kai tik užrašinė bus sėkmingai sinchronizuota ir perkelta į debesiją, virš bendrintos užrašinės pasirodys debesijos piktograma.

Pastabų bendrinimas

Naudodami programėles arba debesų saugyklos paskyrą, galite bendrinti ne tik užrašinę, bet ir atskirus „SuperNote“ užrašus. Norėdami tai padaryti:



1. Atidarykite užrašinę, kurioje yra norimas bendrinti užrašas.
2. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę užrašą, kurį norite bendrinti.
3. Atsiradusiame laikinajame lange spustelėkite **Share (bendrinti)**, tada pasirinkite, kokio formato failą norite bendrinti.
4. Kitame lange pasirinkite programėles arba debesų saugyklos paskyrą, kurioje norite bendrinti tą užrašą.
5. Atlikite ekrane vieną po kito pateikiamus nurodymus, kad baigtumėte pasirinkto užrašo bendrinimą.

File Manager (Failų tvarkyklė)

Naudodami failų tvarkyklę, galėsite lengvai rasti ir tvarkyti savo duomenis ASUS planšetinio kompiuterio vidinėje atmintyje ir prie jo prijungtuose išoriniuose atminties įrenginiuose.



Prieiga prie vidinių atminties įtaisų

Jei norite patekti į vidinę atmintinę:

1. Spustelėkite  > **File Manager (failų tvarkyklė)**.
2. Spustelėkite  > **Internal storage (vidinė atmintis)**, kad peržiūrėtumėte ASUS planšetinio kompiuterio turinį, tada spustelėkite elementą, kurį norite pasirinkti.

Prieiga prie išorinių atminties įtaisų



Jei norite patekti į išorinę atmintinę:

1. Įdėkite į ASUS planšetinį kompiuterį „microSD“ kortelę.
2. Spustelėkite  > **File Manager (failų tvarkyklė)**.
3. Spustelėkite  > **MicroSD**, kad peržiūrėtumėte savo „microSD“ kortelės turinį.

Prieiga prie debesijos saugyklos

SVARBI INFORMACIJA! ASUS planšetinis kompiuteris būtinai turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo tinklo (rinktiniuose modeliuose). Daugiau informacijos rasite skyriuje [Palaikykite ryšį](#).

Kaip gauti prieigą prie debesijos saugyklos paskyroje išsaugotų failų

1. Spustelėkite  > **File Manager (failų tvarkyklė)**.
2. Pirma spustelėkite , tada – debesijos saugyklos paskyrą **Cloud Storage (debesijos saugykloje)**.


Debesija

Kurkite atsargines savo duomenų kopijas, sinchronizuokite failus skirtinguose prietaisuose, saugiai ir privačiai bendrinkite failus, naudodami debesijos paskyrą, pavyzdžiui „WebStorage“, „Drive“, „OneDrive“ arba „Dropbox“.

Saugykla „WebStorage“

Registruokitės arba prisijunkite prie „WebStorage“ ir nemokamai naudokitės nemokama debesies saugykla. Naudodami savo „WebStorage“ paskyrą, automatiškai įkelkite naujai padarytas nuotraukas, kad galėtumėte jas akimirksniu bendrinti, sinchronizuokite failus skirtinguose prietaisuose arba dalykitės failais.


SVARBI INFORMACIJA! ASUS planšetinis kompiuteris būtina turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ arba mobiliojo tinklo (rinktiniuose modeliuose). Daugiau informacijos rasite skyriuje [Palaiykite ryšį](#).




ASUS Support (ASUS pagalba)

Atsakymus rasite DUK (dažnai užduodamų klausimų) skyriuje arba tiesiogiai susirašinėdami su „Zen UI“ naudotojais apie „ZenUI programėles.

Norėdami gauti prieigą prie „ZenUI Help“ (pagalba Zen vartotojams):

1. Spustelėkite  > **ASUS Support (ASUS pagalba)**.
2. Spustelėkite **ZenUI FAQs (ZenUI DUK)**, tada pasirinkite programėlę, apie kurią norite gauti informacijos.




Nepraraskite ryšio

6

„Wi-Fi“

ASUS planšetinio kompiuterio „Wi-Fi“ technologija leidžia Jums palaikyti belaidį ryšį su visu pasauliu. Naudodami ASUS planšetinį kompiuterį, atnaujinkite socialinių tinklų paskyras, naršykite internete arba keiskitės duomenimis bei pranešimais belaidžiu būdu.

„Wi-Fi“ ryšio įjungimas

1. Pradžios ekrane pirma spustelėkite , tada – **Nustatymai** programėlę.
2. Patraukite „Wi-Fi“ jungiklį į dešinę, kad įjungtumėte „Wi-Fi“.

PASTABA. „Wi-Fi“ taip pat galite įjungti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) lange. Nurodymai, kaip atidaryti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) langą, pateikti skyriuje Quick Settings (**Greitieji Nustatymai**).

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo



Kaip prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

1. Nustatymų lange spustelėkite **Wi-Fi**, kad būtų rodomi visi aptikti „Wi-Fi“ tinklai.
2. Palieskite tinklo pavadinimą, kad prisijungtumėte prie jo. Jeigu tinklas yra apsaugotas, Jūsų gali būti paprašyta įvesti slaptažodį arba kitas apsaugos priemones.

PASTABA.

- ASUS planšetinis kompiuteris automatiškai prisijungia prie paskutinį kartą naudoto tinklo.
 - Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu norite taupyti baterijos energiją.
-

„Wi-Fi“ išjungimas



1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Pastumkite „Wi-Fi“ jungiklį į kairę, kad išjungtumėte „Wi-Fi“.

PASTABA. „Wi-Fi“ taip pat galite išjungti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) lange. Nurodymai, kaip atidaryti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) langą, pateikti skyriuje **Quick Settings (Greitieji Nustatymai)**.

„Bluetooth®“

Naudodami ASUS planšetinio kompiuterio „Bluetooth“ funkciją, galite siųsti arba gauti failus ir transliuoti multimedijos failus į kitus netoliese esančius išmaniuosius prietaisus ir atvirkščiai. Turėdami „Bluetooth“, galite bendrinti medijos failus savo draugų išmaniuosiuose prietaisuose, siųsti duomenis spausdinimui „Bluetooth“ spausdintuvu arba leisti muzikos failus per „Bluetooth“ garsiakalbį.

„Bluetooth®“ įjungimas

1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Patraukite „Bluetooth“ jungiklį į dešinę, kad įjungtumėte „Bluetooth“.

PASTABA. „Bluetooth“ taip pat galite įjungti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) lange. Nurodymai, kaip atidaryti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) langą, pateikti skyriuje **Quick Settings (Greitieji Nustatymai)**.

ASUS planšetinio kompiuterio susiejimas su „Bluetooth®“ prietaisu

Prieš pradėdami neribotai naudoti ASUS planšetinio kompiuterio „Bluetooth“ funkciją, pirmiausia ją reikia susieti su „Bluetooth“ prietaisu. ASUS planšetinis kompiuteris automatiškai išsaugo „Bluetooth“ prietaiso susiejimo ryšį.


1. Įjunkite ASUS planšetinio kompiuterio „Bluetooth“ ryšį, kad jis būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
2. Nustatymų lange spustelėkite **Bluetooth**, kad būtų rodomi visi esami prietaisai.

SVARBU! Jeigu prietaiso, su kuriuo norite susisiekti, sąrašė nėra, būtinai įjunkite jo „Bluetooth“ funkciją.

3. Pasiekiamų įrenginių sąrašė palieskite norimo susieti „Bluetooth“ įrenginio pavadinimą. Norėdami užbaigti susiejimą, atlikite ekrane vieną po kito pateikiamus nurodymus.
4. Įsitikinkite, ar abiejuose prietaisuose rodomas tas pats susiejimo kodas, tada spustelėkite **Pair (susieti)**.

PASTABA. Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu norite taupyti baterijos energiją.



ASUS planšetinio kompiuterio atsiejimas nuo „Bluetooth®“ prietaiso

1. Nustatymų lange spustelėkite **Bluetooth**, kad būtų rodomi visi esami ir susieti prietaisai.
2. Susietų prietaisų sąrašė spustelėkite „Bluetooth“ prietaiso, kurį norite atsieti, piktogramą , tada paspauskite **Forget (pamiršti)**.

Skrydžio režimas



Airplane mode (lėktuvo režimas) atjungia belaidžius ryšius, kad skrydžio metu galėtumėte saugiai naudotis savo ASUS planšetiniu kompiuteriu.

Lėktuvo režimo įjungimas

1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Spustelėkite **More (daugiau)** ir perjunkite lėktuvo režimo jungiklį į dešinę, kad lėktuvo režimas būtų įjungtas.

PASTABA. Lėktuvo režimą taip pat galite įjungti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) ekrane. Nurodymai, kaip atidaryti „[Quick Settings](#)“ (greitųjų nustatymų) langą, pateikti skyriuje Quick Settings (**Greitieji Nustatymai**).

Lėktuvo režimo išjungimas

1. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
2. Spustelėkite **More (daugiau)** ir perjunkite lėktuvo režimo jungiklį į kairę, kad lėktuvo režimas būtų išjungtas.

PASTABA. Lėktuvo režimą taip pat galite išjungti „Quick Settings“ (greitųjų nustatymų) ekrane. Nurodymai, kaip atidaryti „[Quick Settings](#)“ (greitųjų nustatymų) langą, pateikti skyriuje Quick Settings (**Greitieji Nustatymai**).

Bendro interneto ryšio įjungimas

Kai „Wi-Fi“ paslauga yra neteikiama, galite naudoti ASUS planšetinį kompiuterį vietoj modemo interneto ryšiui savo nešiojamajame kompiuteryje, planšetėje ir kituose mobiliuosiuose įrenginiuose nustatyti.



SVARBI INFORMACIJA! Norint naudotis bendro interneto ryšio funkcija, daugelis mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų gali pareikalauti įsigyti duomenų planą. Kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją dėl galimybės įsigyti šį duomenų planą.

PASTABA.

- Bendras interneto ryšys gali būti lėtesnis nei standartinis „Wi-Fi“ arba mobilusis ryšys.
 - Bendrą interneto ryšį su ASUS planšetiniu kompiuteriu gali naudoti tik ribotas skaičius mobiliųjų prietaisų, kuriuose norima naudoti internetą.
 - Jeigu bendro interneto ryšio funkcijos nenaudojate, išjunkite ją, kad būtų taupoma akumulatoriaus energija.
-

Bendras USB ryšys

Ijunkite savo ASUS planšetinio kompiuterio bendrą USB ryšį, kad galėtumėte dalytis interneto ryšiu su kitais prietaisais.

1. Prijunkite ASUS planšetinį kompiuterį prie kito prietaiso USB kabeliu.
2. Atidarykite nustatymų ekraną, atlikdami vieną iš šių veiksmų:
 - Atidarykite greituosius nustatymus, tada palieskite .
 - Palieskite  > **Nustatymai**.
3. Nustatymų ekrane spustelėkite **More (daugiau)** > **Tethering (bendras ryšys)**, tada įjunkite **USB tethering (bendro USB ryšio)** nuostatą **ON (įjungt)**, kad būtų įjungtas bendras ryšys.

„Bluetooth“ ryšio įjungimas

Ijunkite savo ASUS planšetinio kompiuterio bendrą „Bluetooth“ ryšį, kad galėtumėte dalytis interneto ryšiu su kitais prietaisais.

1. Įjunkite ASUS planšetinio kompiuterio „Bluetooth“ ryšį ir kitą prietaisą.
2. Susiekite abu prietaisus.

PASTABA. Daugiau informacijos rasite skyriuje [ASUS planšetinio kompiuterio susiejimas su „Bluetooth“ prietaisu](#).

3. Nustatymų ekrane spustelėkite **More (daugiau)** > **Tethering (susiejimas)**, tada pastumkite jungiklį **Bluetooth tethering (Bluetooth susiejimas)** į padėtį **ON (įjungti)**.

„PlayTo“

„PlayTo“ programėlė leidžia rodyti ASUS planšetinio kompiuterio ekraną transliaciją palaikančiame suderinamame ekrane. Tokiu būdu išorinis ekranas gali tapti papildomu ASUS planšetinio kompiuterio monitoriumi arba antru ekranu.

SVARBU! Išoriniame ekrane turi būti „Miracast™“ arba DLNA® technologija, kad būtų palaikoma „PlayTo“ programa.

„PlayTo“ paleidimas


ASUS planšetinio kompiuterio „PlayTo“ programėlę galima paleisti dviem būdais.

Naudojant greituosius nustatymus

1. Nustatykite transliaciją palaikančią ekraną, kurį norite naudoti su ASUS planšetiniu kompiuteriu.
2. Atidarykite ASUS planšetinio kompiuterio greituosius nustatymus ir spustelėkite **PlayTo**.
3. Žr. SSID, rodomą transliaciją palaikančiame ekrane ir pasirinkite tokį patį SSID savo ASUS planšetiniame kompiuteryje, kad būtų pradėtas susiejimas.

Kai tik bus nustatytas ryšys, transliaciją palaikančiame ekrane bus rodomas toks pat turinys kaip ir ASUS planšetinio kompiuterio ekrane.

Naudojant nustatymus

1. Spustelėkite  > **Nustatymai**.
2. Spustelėkite **More (daugiau)**, tada spustelėkite **PlayTo**.
3. Žr. SSID, rodomą transliaciją palaikančiame ekrane ir pasirinkite tokį patį SSID savo ASUS planšetiniame kompiuteryje, kad būtų pradėtas susiejimas.

Kai tik bus nustatytas ryšys, transliaciją palaikančiame ekrane bus rodomas toks pat turinys kaip ir ASUS planšetinio kompiuterio ekrane.


„Zen Everywhere“

7

Specialūs „Zen“ įrankiai


Skaičiuotuvai

Norint įjungti skaičiuotuvą, Jums tereikia perbraukti ir spustelėti. Atidarius greitųjų nustatymų skydelį, skaičiuotuvo piktograma rodoma sąrašo viršuje. Palieskite ją ir galite pradėti skaičiuoti.




Palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte skaičiuotuvą.

Skaičiuotuvo ekranas




„Quick Memo“

„Quick Memo“ – tai užrašų priemonė, kuri leidžia greitai ką nors užsirašyti arba įvesti svarbias pastabas, kad ko nors nepamirštumėte. Sukūrę užrašus, galite bendrinti juos socialiniais tinklais arba paversti juos atidėtomis užduotimis „Do It Later“ programėlėje.



Užrašų kūrimas

„Quick Memo“ pastabas galite paversti užrašais, kurie bus rodomi kaskart įjungus ASUS planšetinį kompiuterį. Norėdami sukurti užrašą, sukūrę pastabą, tiesiog palieskite smeigtuko piktogramą viršutiniame dešiniajame „Quick Memo“ kampe.




Garso grotuvas


Įrašykite garso failus, naudodami ASUS planšetinį kompiuretį, paleidę garso grotuvo programėlę.

Garso grotuvo paleidimas


Norėdami paleisti garso grotuvą, spustelėkite  > **Garso įrašymo priemonė.**



Spustelėkite čia, kad nustatytumėte garso grotuvo nuostatas.




Spustelėkite šį mygtuką, kad pradėtumėte garso įrašymą.



Įrašymo metu palieskite šią piktogramą, kad laikinai sustabdytumėte arba pristabdytumėte įrašą


Įrašo pristabdymas

Pristabdę įrašą, galima pasirinkti tęsti, trinti arba išsaugoti įrašą.



Įrašų sąrašas

„Įrašų sąrašas“ galite paleisti, pervardyti, bendrinti arba trinti išsaugotą įrašytą garso failą. Peržiūrėkite įrašų sąrašą garso rašytuvo pagrindinio ekrano apačioje.





Programa „AudioWizard“

Garso reguliavimo vedklis suteikia galimybę individualizuoti planšetės „ASUS Tablet“ garso režimus, siekiant geresnio garso išvesties, tinkančios konkrečiam naudojimui scenarijui.

„AudioWizard“ naudojimas

Jeigu norite naudoti „AudioWizard“:

1. Spustelėkite  > **Audio Wizard (garso nustatymo vedlys)**.
2. „AudioWizard“ lange bakstelėkite norimą aktyvinti garso režimą.




Jeigu ši funkcija suaktyvinta, ASUS planšetinis kompiuteris automatiškai parenka geriausią garso kokybę tuo metu veikiančiai ASUS programėlei

„Splendid“

Naudodami „ASUS Splendid“ programėlę, galite lengvai reguliuoti vaizdo parametrus. Ji praturtina ekrano spalvas, panaudodama savo išankstinius ekrano spalvų režimus.


„Splendid“ naudojimas

Jei norite naudotis „Splendid“:

1. Pradžios ekrane spustelėkite  > **Splendid**.
2. Pasirinkite bet kurį iš šių ekrano spalvų režimų: **Balance (balansas)**, **Mėlynos spalvos filtro režimas**, **Vivid (ryškus)** ir **Customized (pritaikytas)**.

„Balance Mode“ (balanso režimas)

Šis režimas perteikia subalansuotą ASUS planšetinio kompiuterio ekrano spalvų vaizdą.




Spustelėkite, kad atitaisytumėte vėliausius pakeitimus

Slinkite, kad nustatytumėte spalvų temperatūrą

Mėlynos spalvos filtro režimas

Šis režimas perteikia subtilų, tarytum popieriaus lapo vaizdą, kuris mažiau vargina akis ir leidžia patogiau skaityti tekstą ASUS planšetinio kompiuterio ekrane.




Spustelėkite, kad būtų įjungtas vaizdo ir teksto skaitymui skirtas režimas

Spustelėkite, kad būtų įjungtas tik teksto skaitymui skirtas režimas

„Vivid Mode“ (ryškaus vaizdo režimas)

Šis režimas užtikrina tiksliai nustatytą išankstinę spalvų nuostatą, kuri perteikia sodresnes ASUS planšetinio kompiuterio ekrano spalvas.




Spustelėkite, kad atitaisytumėte vėliausius pakeitimus

Slinkite, kad nustatytumėte spalvų temperatūrą

Pritaikytas režimas

Šis režimas leidžia nustatyti ekrano vaizdą atsižvelgiant į pageidaujamą spalvų temperatūrą, atspalvį ir sodrumą.



Slinkite, kad nustatytumėte spalvų temperatūrą

Slinkite, kad nustatytumėte atspalvį

Spustelėkite, kad atitaisytumėte vėliausius pakeitimus


Slinkite, kad nustatytumėte spalvų sodrumą


Energijos taupymo priemonė

Naudokite savo ASUS planšetinio kompiuterio energiją maksimaliai arba taupydami, net tada, kai jis yra įjungtas, bet nenaudojamas, arba kai jis yra prijungtas prie Jūsų tinklo. Sumaniai pasirinkite energijos naudojimo nuostatas pagal dažniausiai atliekamą veiklą, pavyzdžiui, el. laiškam skaityti arba vaizdo įrašams žiūrėti.

Energijos taupymo priemonės nustatymas

Optimaliai naudokite savo ASUS planšetinio kompiuterio energiją pagal savo poreikius, nustatydami tam tikras išmaniojo energijos taupymo parinktis.


1. Palieskite  > **Power Saver (energijos taupymo programa)**.
2. Pasirinkite bet kurį iš šių baterijos naudojimo režimų:
 - **Performance (eksplotavimas)**
 - **Normal (normalus)**
 - **Power saving (Energijos taupymas)**
 - **Super saving (super taupymas)**
 - **Customized (suasmenintas)**



3. Norėdami nustatyti išplėstinius parametrus, daugiau parinkčių rasite spustelėję **Smart switch (išmanusis perjungimas)**.

Energijos taupymo priemonės pritaikymas


Nustatykite šviesumo lygį savo dažniausiai atliekamai veiklai, pavyzdžiui, el. laiškam arba knygoms skaityti, vaizdo įrašams žiūrėti, tinklavietėms naršyti ir muzikai klausyti. Taip pat galite suaktyvinti energijos taupymo funkciją tam tikroms programėlėms arba automatinio atjungimo nuo tinklo funkciją, kuri įsijungia ASUS planšetiniam kompiuteriui užmigus.

1. Lange **Power Saver (energijos taupymo programa)** pažymėkite **Customized (suasmenintas)**, paskui palieskite  .
2. Pasirinkite veiklą, tada atlikite nustatymus.

Prietaiso naujinimas

Naulat naujinkite ASUS planšetinį kompiuterį, atsisiųsdami naujausias „Android“ sistemos versijas ir atnaujintas programėles bei funkcijas.

Sistema atnaujinimas

1. Pirma spustelėkite , tada – **Nustatymai**.
2. Nustatymų lange slinkite žemyn, kad pamatytumėte kitus elementus, tada spustelėkite **About**.
3. Pirma spustelėkite **System update (sistemos atnaujinimas)**, tada – **Check Update (tikrinti, ar yra naujesnė versija)**.


PASTABA. Jeigu norite pažiūrėti, kada paskutinį kartą buvo atnaujinta ASUS planšetinio kompiuterio sistema, spustelėkite **Last check for update (paskutinio atnaujinimo tikrinimas)**.

Atmintis

Galite išsaugoti duomenis, programėles arba failus ASUS planšetiniame kompiuteryje (jo vidinėje atmintyje), išoriniame atminties įrenginyje arba internetinėje saugykloje. Norint perkelti failų į internetinę saugyklą arba atsisiųsti iš jos failus, reikia interneto ryšio. Norėdami nukopijuoti failus į (iš) kompiuterio į savo ASUS planšetinį kompiuterį, naudokite pateiktąjį USB kabelį.

Atsarginė kopija ir atkūrimas

Kurkite atsargines duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nuostatų kopijas „Google“ serveriuose, naudodami ASUS planšetinį kompiuterį. Kaip tai padaryti

1. Pirma spustelėkite , tada – **Nustatymai > Kurti atsarginę kopiją ir nustatyti iš naujo**.
2. Atsarginės kopijos ir atkūrimo lange galite naudoti šias parinktis:
 - **Kurti atsarginę duomenų kopiją:** suaktyvintus šią funkcija „Google“ serveriuose kuriamos atsarginės Jūsų duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžių ir kitų nuostatų kopijos.
 - **Atsarg. kopijos paskyra :** leidžia nurodyti paskyrą, su kuria bus susieta Jūsų išsaugota atsarginė kopija.
 - **Automatinis atkūrimas:** ši funkcija padeda atkurti išsaugotas nuostatas ir duomenis iš naujo diegiant programą.
 - **Network settings reset (tinklo parametrų nustatymas iš naujo):** bus atkurti visi tinklo parametrai.
 - **Gamyklos duomenų nustatymas iš naujo:** Trina visus planšetiniame kompiuteryje esančius duomenis.

ASUS planšetinio kompiuterio apsauga

Naudokite ASUS planšetinio kompiuterio apsaugos funkcijas, kad be Jūsų leidimo niekas negalėtų gauti prieigos prie informacijos.

Ekranu atrakinimas

Kai ekranas yra užrakintas, galite jį atrakinti, naudodami ASUS planšetinio kompiuterio Jums siūlomas apsaugos atrakinimo parinktis.

1. Pirma spustelėkite **■ ■ ■ ■** > **Nustatymai > Lock Screen (užrakinimo ekranas)**.
2. Spustelėkite **Ekranu užraktas**, tada pasirinkite, koku būdu norite atrakinti savo ASUS planšetinį kompiuterį.

PASTABA.


- Daugiau informacijos rasite skyriuje **Ekranu atrakinimo parinktys**.
 - Norėdami išjungti savo nustatytą ekranu atrakinimo parinktį, ekranu užrakinimo būdo pasirinkimo lange spustelėkite **Nėra**.
-

Ekranu atrakinimo parinktys

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių savo ASUS planšetiniam kompiuteriui atrakinti.


Braukite

Braukite pirštu aukštun, kad atrakintumėte savo ASUS planšinį kompiuterį.



PIN


Sukurkite ir įveskite mažiausiai keturių skaitmenų PIN kodą.



SVARBU! Būtinai įsiminkite PIN kodą, sukurtą prietaisui atrakinti.

Modelis


Sujunkite taškus, braukdami per juos pirštu, ir sukurkite šabloną.



SVARBU! Šabloną turi sudaryti mažiausiai keturi taškai. Būtinai įsiminkite šabloną, sukurtą prietaisui atrakinti.

Slaptažodis

Sukurkite ir įveskite slaptažodį, sudarytą mažiausiai iš keturių simbolių.



SVARBU! Būtinai įsiminkite slaptažodį, sukurtą prietaisui atrakinti.

Kitų ekrano apsaugos funkcijų konfigūravimas

Galite ne tik pasirinkti ekrano užrakimo režimą – užrakto ekrano lange taip pat galite nustatyti šias parinktis:


- **Quick Access (greitoji prieiga):** Spustelėkite čia, jeigu norite redaguoti greitąją prieigą užrakto ekrane.
- **Instant Camera (Momentinė kamera):** momentinės kameros jungiklį pastumkite į padėtį **ON (įjungta)**, kad paleistumėte kameros programą užrakimo ekrane, du kartus paspausdami garsumo klavišą.
- **Lock screen message (užrakto ekrano pranešimas):** spustelėkite šią parinktį ir įveskite informaciją, kuri Jūsų pageidavimu bus rodoma net tada, kai ekranas bus užrakintas.

ASUS planšetinio kompiuterio skiriamosios informacijos nustatymas

Sužinokite savo ASUS planšetinio kompiuterio skiriamąją informaciją, pavyzdžiui, serijos numerį, IMEI (tarptautinį mobiliosios įrangos identiškumo) kodą arba modelio numerį.

Tai svarbu, nes jeigu Jūsų ASUS planšetinis kompiuteris būtų pavogtas, galėtumėte kreiptis į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir pateikti reikiamą informaciją, kad jis būtų įtrauktas į ASUS planšetinių kompiuterių, naudojamų be leidimo, juodąjį sąrašą.

Norėdami sužinoti ASUS planšetinio kompiuterio skiriamąją informaciją:

1. Palieskite  > **Settings (nuostatos)**.
2. Nuostatų lange slinkite žemyn, kad pamatytumėte kitus elementus, tada palieskite **About (apie)**. Ekrane „apie“ rodoma ASUS planšetinio kompiuterio būseną, teisinė informacija, modelio numeris, operacinės sistemos versija, aparatinė įranga ir informacija apie programinę įrangą.
3. Norėdami pamatyti ASUS planšetinio kompiuterio numerį ir IMEI, spustelėkite **Status (būsena)**.

Priedai

Pastabos

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

- Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trikdžių ir
- Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos sukurtos siekiant užtikrinti protingą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių diegint gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negalime garantuoti, kad trikdžių nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus diegimo. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trikdį vienu iš toliau išvardintų būdų:

- Perorientuokite gavimo anteną arba pakeiskite jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įjunkite įrangą į kitą grandinės lizdą nei imtuvas.
- Paprašykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko pagalbos.

Atliekant už atitiktį atsakingos šalies aiškiai nenurodytus pakeitimus ir modifikacijas, galima netekti teisės naudoti įrenginį.

Šiam siūstuvui naudojama antena negali būti talpinama ar veikti kartu su kita antena ar siūstuvu.

Etiketės buvimo vietos deklaracija

Mes pareiškiame, kad FCC ID etiketė: MSQP00A bus po galiniu dangčiu ir ji bus matoma naudotojams įdedant SD kortelę.

Informacija apie RD poveikį (SAR)

Šis įtaisas atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio. Šis įtaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų JAV vyriausybės Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) nustatytų radijo dažnių (RD) energijos skleidžiamo poveikio apribojimų.

Poveikio standartas išreiškiamas mato vienetu, vadinamu savitosios sugerties sparta arba SAR. FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg. SAR tikrinimas atliekamas naudojant FCC patvirtintas standartines veikimo padėtis, EUT persiunčiant nurodytu energijos lygiu įvairiais kanalais.

Didžiausia FCC pranešta įrenginio SAR reikšmė yra 1,03 W/kg, kai įrenginys yra prie kūno.

Šiam įrenginiui FCC suteikė įrangos naudojimo leidimą, kuriame nurodyti visi įvertinti SAR lygiai, atitinkantys FCC RD poveikio nuostatas. Šio įrenginio SAR informacija yra FCC faile, jį galima rasti tinklalapyje www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page, įvedus FCC kodą: MSQP00A.

IC įspėjamasis pareiškimas

Prietaisas gali automatiškai nutraukti perdavimą, jei nėra perduotinos informacijos arba sutrinka veikimas. Įsidėmėkite, kad tai nėra numatyta siekiant neleisti perduoti valdymo arba signalų informacijos, naudoti pasikartojančių kodų, kai to reikia technologijai.

Šis prietaisas ir jo antena (antenos) neturi būti įrengtos kartu ar veikti kartu su bet kokiomis kitomis antenomis ar siųstuvais, išskyrus įdiegtuosius radijo imtuvus. Grafystės kodo pasirinkimo funkcija išjungta gaminiams, kurie parduodami JAV / Kanadoje.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Saugojimasis nuo žalos klausai

Norėdami apsisaugoti nuo žalos klausai, ilgai nesiklausykite garsių įrašų.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Naudojimas Prancūzijoje: šio prietaiso laisvų rankų įranga/ausinės yra išbandytos ir atitinka garso slėgio lygio reikalavimus, nustatytus galiojančiuose EN 50332-1:2013 ir (arba) EN50332-2:2013 standartuose, kurių reikalauja Prancūzijoje priimta teisės norma L.5232-1.

ES Radijo ryšio įrenginių direktyvos atitikties

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ atsakingai pareiškia, kad šis P00A tipo radijo ryšio įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: <https://www.asus.com/support/>. (Ieškokite Z380M, M800M, R800M)

Radijo dažnių poveikio informacija

Šis ASUS gaminys yra patikrintas ir atitinka taikytinas Europos SAR ribas. SAR riba yra 2,0 W/kg šalyse, kurios nustato poveikio, vidutiniškai tenkančio 10 gramų audinio, ribą. Konkrečios maksimalios šio įrenginio SAR vertės yra tokios:

Kūnas: 0,479 W/g

Nešiodami šį įrenginį arba naudodami jį dėvimą ant kūno, naudokitės aprobuotu priedu, pavyzdžiui dėklu, arba atitinkamai išlaikykite 0 cm atstumą nuo kūno, kad būtų tenkinami reikalavimai dėl RD poveikio.

RD išvesties lentelė

Elementai	Maksimalios radijo dažnių išvesties galios lentelė	
Bluetooth	Bluetooth RF (2400~2483,5 MHz)	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	9 (dBm)	N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)	GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	3 (dBm)	N/A (dBm)
WLAN	2,4GHz 802.11b (2400~2483,5 MHz)	WCDMA Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	18 (dBm)	N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11g (2400~2483,5 MHz)	WCDMA Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	16 (dBm)	N/A (dBm)
	2,4GHz 802.11n HT20 (2400~2483,5 MHz)	LTE Band I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	16 (dBm)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Band III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	14 (dBm)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Band VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	14 (dBm)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Band VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	14 (dBm)	N/A (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Band XX (832~862 ; 791~821 MHz)
	N/A (dBm)	N/A (dBm)

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

CE ženklimas



Maitinimo saugos reikalavimas

Gaminiai, kurių sunaudojama elektros srovė siekia iki 6A ir kurie sveria daugiau nei 3 kg, privalo turėti patvirtintus maitinimo kabelius, aukštesnės kategorijos arba lygius šiems: H05VV-F, 3G, 0.75mm² arba H05VV-F, 2G, 0.75mm².

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo paslaugos

ASUS perdirbimo ir atliekų grąžinimo programos išplaukia iš mūsų įsipareigojimo laikytis aukščiausių aplinkos apsaugos standartų. Manome, kad mūsų pateikiami sprendimai padeda jums atsakingai perdirbti mūsų gaminius, akumulatorius ir kitus komponentus, taip pat pakavimo medžiagas. Apsilankę svetainėje adresu <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>, rasite išsamios informacijos apie atliekų perdirbimą įvairiuose regionuose.

Įspėjimas dėl dangos

SVARBU! Siekiant įrenginį izoliuoti nuo elektros ir užtikrinti elektrinį saugumą, ASUS planšetės korpusas padengtas izoliacine danga, išskyrus šonus, kuriuose yra IO lizdai.

ASUS pastaba apie ekologiją

Bendrovė ASUS nuolat kuria nežalingus aplinkai gaminius ir pakavimo medžiagas, kad apsaugotų vartotojų sveikatą ir sumažintų poveikį aplinkai. Sumažinant vartotojo vadovo puslapių skaičių, laikomasi reikalavimo mažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį.

Išsamų naudotojo vadovą ir su juo susijusią informaciją rasite „ASUS planšetinis kompiuteris“ planšetėje esančiame naudotojo vadove arba apsilankę ASUS pagalbos svetainėje <https://www.asus.com/support/>.

Modelio pavadinimas: P00A

Gamintojas:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresas:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Igaliotasis atstovas Europoje:	ASUS Computer GmbH
Adresas:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

