

ASUS Tablet

E-Kılavuz

ASUS

TR12796

Birinci Sürüm
Ağustos 2017

Telif Hakkı Bilgileri

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAĞLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KEŞİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HIÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

Sınırlı Sorumluluk

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HIÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

Hizmet ve Destek

Birden fazla dilde hazırlanmış <https://www.asus.com/support/> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler

	Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler	6
	Bakım ve Güvenlik.....	6
1	Temeller	
	Parçalar ve Özellikler	9
	Bellek Kartı Takma	10
	ASUS Tabletini Şarj Etme.....	13
	ASUS Tabletini Açma ve Kapama.....	15
	Temeller	16
	İlk Kez Başlatma.....	17
	Dokunmatik Ekranı Kullanma	19
	ZenMotion	21
2	Ana Ekran Özellikleri	
	Zen Ana Ekran Özellikleri.....	23
	Ana Ekran	23
	Ana Ekranınızı Yönetme	25
	Uygulama kısayolları ve pencere öğeleri	25
	Duvar Kâğıtları.....	26
	Genişletilmiş Ana Ekran.....	27
	Kolay Mod	27
	Tarihi ve Saati Ayarlama	29
	Zil Sesinizi ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama.....	29
	Hızlı Ayarlar.....	30
	Sistem Bildirimleri Kullanma	31
	Hava Durumu ve Saat	32
	Hava Durumu.....	32
	Saat.....	34
	Dünya Saati.....	34
	Alarm Saati.....	35
	Kronometre	35
	Kilit Ekranı	37
	Kilit Ekranınızı Özelleştirme	37
	Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme.....	38

3 İletişimi Kesmeyin

Kişileri Yönetme	41
Kişiler Uygulamasını Çalıştırma	41
Kişiler Ayarları	41
Profilinizi Düzenleme	41
Kişiler Ekleme	42
VIP Kişilerinizi Düzenleme	43
Favori Kişilerinizi İşaretleme	46
Kişileri Alma	47
Kişileri Verme.....	47
Kişilerinizle Sosyal Ağ İletişimi	48
Kişilerinizin bilgilerini bağlama	49

4 Değerli Anlarınız

Anları Yakalayın	51
Kamera Uygulamasını Başlatma.....	51
Kamera Ana Ekranı	52
Gelişmiş Kamera Özellikleri.....	55
Galeriyi Kullanma	61
Sosyal Ağınızdan veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme	61
Fotoğraf Konumunu Görüntüleme	62
Galeriden Dosya Paylaşma	63
Galeriden Dosya Silme.....	63
Bir Görüntüyü Düzenleme	63
MiniMovie Kullanma	64

5 Uygulamalar

Kulaklık Kullanma	67
Ses Bağlantısını Takma.....	67
E-Posta	67
Bir Gmail Hesabı Ayarlama	67
Do It Later	68
Yapılacak Görevler Ekleme	68
Yapılacak Görevlere Öncelik Verme	68
Yapılacak Görevleri Silme	68
SuperNote	69
Bir Defter Oluşturma	70
Bir Defteri Bulutta Paylaşma	70
Bir notu paylaşma.....	70
Dosya Yöneticisi	71
Dahili Depolamaya Erişme	71
Harici Depolama Aygıtına Erişme	71
Bulut Depolamaya Erişme	71
Bulut	72
WebStorage	72
ASUS Destek	73

6	Bağlantıda Kalma	
	Wi-Fi	75
	Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme	75
	Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	75
	Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma	76
	Bluetooth®	76
	Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme	76
	ASUS Tabletini Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme	77
	ASUS Tabletini Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma	77
	Uçak modu	78
	Airplane mode (Uçak modu) etkinleştirme.....	78
	Uçak modunu devre dışı bırakma	78
	Bağlantı Paylaşma	78
	USB birleştirme.....	79
	Bluetooth Bağlantı Paylaşımı	79
	PlayTo	80
	PlayTo Uygulamasını Başlatma	80
7	Her Yerde Zen	
	Özel Zen Araçları	81
	Hesap Makinesi	81
	Hızlı Not.....	82
	Ses Kaydedici	84
	Audio Wizard (Ses Sihirbazı)	86
	Splendid.....	87
	Güç Tasarrufu	90
8	Tabletinizi İyi Durumda Tutun	
	Tabletinizi Güncel Tutun	91
	Sisteminizi Güncelleme	91
	Depolama	91
	Yedekleme ve Sıfırlama	91
	ASUS Tabletini Güvenli Kılma.....	92
	Ekler	
	Uyarılar	97

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS tabletinizin veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken aygıtınızı kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda aygıtınızı kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. Aygıtınızın altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini aygıtınızla kullanmayın.



Aygıtınızı kuru tutun. Aygıtınızı, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



Aygıtınızı X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. Aygıtı tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



Aygıtınızı temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. Aygıtınızın ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



Aygıtı tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

Düzdün Geri Dönüştürme



Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun olarak atın.

La batterie présente un risque d'incendie si celle-ci est remplacée par une batterie de type incorrect. La batterie doit être recyclée de façon appropriée.



Pili kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte **ATMAYIN**. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.




Bu ürünü ateşe **ATMAYIN**. Temas noktalarına kısa devre **YAPTIRMAYIN**. Bu ürünü parçalara **AYIRMAYIN**.

Tabletinizi Hazırlayın!

1

Parçalar ve Özellikler

Tabletiniz elinize alır almaz çalışıyor olacaktır.



ÖNEMLİ!

- Tablet, özellikle de dokunmatik ekranın her zaman kuru olmasını sağlayın. Su ya da diğer sıvılar, dokunmatik ekranın hatalı çalışmasına neden olabilir.
- En uygun görüntüleme sonucu için ortam ışığının doğru biçimde algılanmasını sağlamak amacıyla ortam ışığı algılayıcıyı ekran koruyucunuzla kapatmaktan kaçının.

NOT: Alt kısmın görünümü modele göre değişebilir.

Bellek Kartı Takma

ASUS Tabletiniz 128 GB kapasiteye kadar microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ bellek kartlarını destekler.

NOT: Bazı bellek kartları ASUS tabletinizle uyumlu olmayabilir. Veri kaybını, tabletiniz ya da bellek kartınızda hasarı veya her ikisinin de meydana gelmesini önlemek için yalnızca uyumlu bellek kartlarını kullandığınızdan emin olun.


DİKKAT! Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.

Bir bellek kartı takmak için:


1. Sağ alt köşedeki oyuğu bulup, tamamen ayrılana kadar arka kapağı dışa doğru çekin.

DİKKAT!


- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
 - Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.
-



2. Bellek kartını, bellek kartı yuvasıyla hizalayıp takın.
3. Bellek kartını, yerine sıkıca oturana kadar yuvaya tamamen itin.



4. Arka kapağı geri takın.



NOT: Biçimlendirilmiş bir bellek kartını taktıktan sonra, içeriğine **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi) > SD Memory Card (SD Bellek Kartı)** kısmından erişebilirsiniz.

Bellek Kartını Çıkarma

DİKKAT!


- Bellek kartını kullanırken daha dikkatli olun. ASUS, bellek kartınızda olabilecek veri kaybı ya da hasardan sorumlu değildir.
- Aygıtta güvenli biçimde çıkarmak için bellek kartını düzgün şekilde çıkartın. Bellek kartını çıkarmak için, **Settings (Ayarlar) > Storage & USB (Depolama ve USB)** kısmına gidin, ardından ▲ ögesine **Portable storage (Taşınabilir depolama)** kısmından dokununuz.

Bellek kartını çıkarmak için:


1. Sağ alt köşedeki oyuğu bulup, tamamen ayrılana kadar arka kapağı dışa doğru çekin.

DİKKAT!


- Kapağı çıkarırken, arka kapağa hasar vermemeye veya tırnaklarınızı incitmemeye dikkat edin.
- Arka kapağı güç uygulayarak çıkarmayın, kesmeyin veya kapağın şeklini bozmayın.



2. Çıkartmak için bellek kartına bastırıp, çekerek çıkarın.



3. Arka kapağı geri takın.



ASUS Tabletinizi Şarj Etme

ASUS tabletiniz kısmen şarj edilmiş olarak gelir ama ilk kez kullanım öncesinde tamamen şarj etmelisiniz. Tabletinizi şarj etmeden önce aşağıdaki önemli NOT'ı ve önlemleri okuyun.

ÖNEMLİ:


- ASUS tabletinizi şarj etmek için yalnızca birlikte gelen AC güç adaptörünü ve Micro USB kablosunu kullanın. Farklı bir AC güç adaptörü ve kablo kullanmak tabletinize hasar verebilir.
- Tabletinizi kullanmadan önce, AC güç adaptörü ve Micro USB kablodaki koruyucu filmi sıyrarak çıkarın.
- AC güç adaptörünü uyumlu bir prize taktığınızdan emin olun. AC güç adaptörünü herhangi bir uyumlu 100~240 V prize takabilirsiniz.
- Tabletinize yönelik AC güç adaptörünün çıkış gerilimi DC 5.2V, 1A'dır.
- Bir prize takılı olan ASUS tabletinizi kullanırken, priz aygıtınıza yakın ve kolay erişilebilir olmalıdır.
- ASUS Tabletinizi sıvılara, yağmura ya da neme maruz bırakmayın veya bunların yakınında kullanmayın.
- ASUS Tabletinizi ısıtma cihazlarının yakınında veya yüksek sıcaklık olasılığının olduğu yerlerde kullanmayın.
- ASUS Tabletinizi sivri nesnelere uzak tutun.
- ASUS tabletinizin üstüne nesnelere yerleştirmeyin.

DİKKAT!

- Şarj ederken ASUS tabletiniz ısınabilir. Bu normaldir ancak aygıtınız aşırı derecede sıcak olursa, Micro USB kablosunun aygıtınızla bağlantısını kesip, AC güç adaptörü ve kabloyla birlikte aygıtı ASUS yetkili servis personeline gönderin.
- ASUS tablet, AC adaptör ve Micro USB kablosunda herhangi bir hasar olmasını önlemek için, şarj etmeden önce, Micro USB kablosu, AC adaptör ve aygıtınızın düzgün biçimde bağlandığından emin olun.

ASUS tabletinizi şarj etme:

1. Micro USB kablosunu AC güç adaptörüne bağlayın.
2. Micro USB kablosunu ASUS tabletinize bağlayın.
3. AC güç adaptörünü topraklı bir prize takın.



ÖNEMLİ:

- İlk kez pil modunda kullanmadan önce ASUS tabletinizi sekiz (8) saat şarj edin.
- Pilin şarj durumu aşağıdaki simgelerle belirtilir:



4. Tamamen şarj olduğunda, AC güç adaptörünü prizden çıkarmadan önce USB kablosunun ASUS tabletinizle bağlantısını kesin.

NOT:

- Şarj ederken aygıtınızı kullanabilirsiniz ama tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Aygıtınız bir bilgisayarın USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilirken, tamamen şarj olması daha uzun sürebilir.
- Bilgisayarınız, USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj etmek için yeterli güç sağlamazsa, ASUS tabletinizi, prize takılı AC güç adaptörünü kullanarak şarj edin.

ASUS Tabletinizi Açma ve Kapama

Tabletinizi Açma

Aygıtınızı açmak için, aygıtınız başlatılıncaya kadar güç düğmesini basılı tutun.


Tabletinizi Kapatma

Tabletinizi kapatmak için:

1. Ekranınız kapalıysa, açmak için güç düğmesine basın. Ekranınız kilitliyse, ekran kilidini açın.
2. Güç düğmesini basılı tutup, istendiğinde, **Kapat** ögesine, ardından da **Tamam** düğmesine dokunun.

Uyku Modu

Tabletinizi uyku moduna almak için, ekran kapanana kadar güç düğmesine bir kez basın.



Temeller

ASUS Zen UI 'nin kullanım kolaylığını keşfedin!

ASUS Zen UI, özellikle ASUS tabletler için büyüleyici ve sezgisel bir arayüzdür. Benzersiz kişisel gereksinimlerinizi karşılamak ve ASUS tabletinizle eğlenmenize olanak tanırken hayatınızı daha kolay hale getirmek için, diğer uygulamalarda ya da uygulamalarla tümleşik olan özel uygulamalar sağlar.



ASUS Destek

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmında yanıtlar bulun veya kullanıcı forumunda geri bildirimlerinizi sağlayın.




Kamera

PixelMaster teknolojisiyle, o değerli anları canlı ve yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolarda yakalayın.



Do It Later (Daha Sonra Yap)

Kontrolü ele alıp, önemli e-postalarınız, SMS mesajlarınız, ilginç web siteleri veya diğer önemli görevler konusunda, sizin için yapması daha uygun bir zamanda harekete geçin.

NOT: ASUS Zen UI uygulamalarının kullanılabilirliği bölgeye, SKU ve ASUS Tablet modeline bağlı olarak değişir. ASUS tabletinizdeki kullanılabilir uygulamaları kontrol etmek için Ana ekranınızda  simgesine dokununuz.

İlk Kez Başlatma

ASUS Tablet'inizi ilk kez açtığınızda, dilinizi seçmek için ekranda verilen talimatları izleyin, giriş yöntemlerini seçin, mobil ağınızı, Wi-Fi, senk hesaplarınızı seçin ve konum hizmetlerinizi yapılandırın.

Aygıtınızı ayarlamak için Google ya da ASUS hesabınızı kullanın; henüz bir Google ya da ASUS hesabınız yoksa, devam edip bir tane oluşturun.

Google Hesabı

Bir Google Hesabı kullanmak, Android işletim sistemi özelliklerinden tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar:

- Bilgilerinizi her yerden düzenleyin ve görün.
- Tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyin.
- Google hizmetlerinin avantajlarından her yerden rahatça yararlanın.

ASUS Hesabı

Bir ASUS Hesabına sahip olmak, aşağıdaki avantajların keyfini çıkarmanızı sağlar:

- Kişiselleştirilmiş ASUS destek hizmeti ve kayıtlı ürünler için garanti uzatma.
- Bulut depolama alanınızı boşaltın.
- En son aygıt ve aygıt yazılımı güncellemelerini alın.

Pil Gücü Tasarrufu İpuçları

Pil şarjı, ASUS tabletinizin yaşam kaynağıdır. Aşağıda, ASUS tabletinizin pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları bulunmaktadır.

- Kullanılmayan tüm çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanımda değilken, aygıtı uyku moduna almak için güç düğmesine basın.
- Güç Tasarrufu uygulamasından Güç Tasarrufunu etkinleştirin.
- AudioWizard'ı Smart Mode (Akıllı Mod) olarak ayarlayın.
- Sesi Akıllı Moda ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Hoparlör ses düzeyini düşük değerde tutun.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- PlayTo özelliğini devre dışı bırakın.
- GPS işlevini devre dışı bırakın.
- Ekranın otomatik döndürme özelliğini devre dışı bırakın.
- Aygıtınızdaki tüm otomatik eşitleme özelliklerini devre dışı bırakın.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

Uygulamaları başlatmak, bazı ayarlara erişmek ve ASUS tabletinizde gezinmek için, dokunmatik ekranda bu hareketleri kullanın.

Uygulamaları Başlatma veya Öğeleri Seçme


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı başlatmak için dokunmanız yeterlidir.
- Dosya Yöneticisi gibi bir uygulamada bir öğeyi seçmek için dokunmanız yeterlidir.



Öğeleri Taşıma veya Silme

Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bir uygulamayı veya pencere öğesini taşımak için, dokunup basılı tutun ve olmasını istediğiniz konuma sürükleyin.
- Bir uygulamayı veya pencere öğesini Ana ekrandan silmek için dokunup basılı tutun ve **Kaldır** kısmına sürükleyin. 



Sayfalar veya Ekranlar Boyunca İlerleme


Aşağıdakilerden birini yapın:

- Ekranlar arasında geçiş yapmak veya bir görüntüler Galerisi boyunca göz gezdirmek için parmağınızı sola ya da sağa çekin.
- Web sayfaları veya öğeler listesi boyunca ilerlemek için parmağınızı yukarı ya da aşağı çekin.



Yakınlaştırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını yakınlaştırmak için iki parmağınızı dokunmatik panel üzerinde birbirinden ayırın.




Uzaklaştırma

Gallery (Galeri) ya da Maps (Haritalar) uygulamasında bir görüntüyü veya bir web sayfasını uzaklaştırmak için, iki parmağınızı dokunmatik panel üzerinde bir araya getirin.



ZenMotion

Dokunmatik ekran paneliniz kapalıyken, bu kolay ve sezgisel hareketlerle yalnızca bir harf yazarak ASUS Tabletinizdeki uygulamaları hemen başlatabilirsiniz.



Hareket	Yalnızca Wi-Fi modelleri	3G / LTE (telefon işlevi) modelleri
C	Kamera	Kamera
S	Kamera - ön lens	Kamera - ön lens
V	Kişiler	Çevirici
W	Hava Durumu	Hava Durumu
Z	Galeri	Galeri
e	Saat	Saat

Ana Ekran Özellikleri

2

NOT: Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.

Zen Ana Ekran Özellikleri

Ana Ekran

Önemli etkinliklerin hatırlatmalarını, uygulama ve sistem güncellemelerini, hava durumu tahminlerini ve sizin için gerçekten değerli olan kişilerden gelen metin mesajlarını doğrudan Ana Ekranınızda alın.



Genişletilmiş Ana Ekranı görüntülemek için, Ana Ekranı sola ya da sağa kaydırın

NOT: Ana ekranınıza daha fazla sayfa eklemek için, [Genişletilmiş Ana ekran](#) bölümüne bakın.

Simgeleri Anlama

Bu simgeler durum çubuğunda görüntülenir ve ASUS tabletinizin geçerli durumu konusunda kılavuzluk sağlar.



Mobil şebeke (Belirli Modellerde)

Mobil şebekenizin sinyal gücünü gösterir.



Wi-Fi

Bu simge, Wi-Fi bağlantınızın sinyal gücünü gösterir.



Pil ömrü

Bu simge, ASUS tabletinizin pil durumunu gösterir.



MicroSD kartı

Bu simge, ASUS tabletinizin bir Micro SD kart takılı olduğunu gösterir.



Ekran görüntüsü

Bu simge, ASUS tabletinizin ekran görüntülerini aldığınızı gösterir.



Uçak modu

Bu simge, ASUS tabletinizin Uçak modunda olduğunu gösterir.



İndirme durumu

Bu simge, bir uygulama ya da dosyanın indirilme durumunu gösterir.




Mavi Işık Filtresi modu

Mavi Işık Filtresi modunun etkin olduğunu gösterir.

NOT: Daha fazla ayrıntı için, [Mavi Işık Filtre modu](#) bölümüne bakın.

Ana Ekranınızı Yönetme

Kişiliğinizi Ana Ekranınıza yansıtın. Duvar kâğıdınız olarak etkileyici bir tasarım seçin, sık kullandığınız uygulamalara hızla erişmek için kısayollar ve önemli bilgileri hızla gözden geçirmek için pencere öğeleri ekleyin. Ana Ekranınıza daha fazla uygulama ya da pencere öğesi ekleyip hızla erişebilmek veya gözden geçirmek için daha fazla sayfa da ekleyebilirsiniz.




Uygulama kısayolları ve pencere öğeleri

Uygulama kısayolları ve pencere öğeleri, sık kullandığınız öğelere Ana ekranınızdan hızla erişmenizi kolaylaştırır. Uygulamalarınızı ve pencere öğelerinizi istediğiniz zaman ekleyebilir veya kaldırabilir, uygulamaları bir klasör içinde de gruplandırabilirsiniz

Uygulama kısayolları ve pencere öğeleri ekleme

1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Apps & Widgets (Uygulamalar ve Pencere Öğeleri)** öğesini seçin.
2. All Apps (Tüm Uygulamalar) listesinde bir uygulamaya veya pencere öğesine dokunup basılı tutun ve Ana ekranınızda boş bir alana sürükleyin.

Uygulama kısayollarını ve pencere öğelerini kaldırma

Ana Ekran üzerinde bir uygulamaya dokunup basılı tutun, ekranın üst kısmındaki  **Kaldır** öğesine sürükleyin. Ana Ekranınızdan kaldırdığınız uygulama, Tüm Uygulamalar ekranında kalacaktır.


Uygulama Kısayollarınızı Bir Dosyada Gruplama

Ana Ekranınızdaki uygulama kısayollarınızı düzenlemek için dosyalar oluşturun.

1. Ana Ekranınızda bir uygulamaya dokunup başka bir uygulamanın üzerine sürüklediğinizde bir klasör görünecektir.
2. Yeni klasörü açın ve isterseniz bu klasörü yeniden adlandırmak için klasör adına dokunun.

Duvar Kâğıtları

Uygulamaların, simgelerin ve diğer Zen öğelerinin, büyüleyici biçimde tasarlanmış bir duvar kâğıdının önünde durmasını sağlayın. Okunabilirlik ve anlaşılabilirlik için, duvar kâğıdınıza yarı şeffaf bir arka plan renk tonu ekleyebilirsiniz. Ekranınızı canlandırmak için hareketli bir duvar kâğıdı da seçebilirsiniz.



Bir arka plan renk tonu uygulamak için

Arka plan renk tonunu seçmek için dokunun


Duvar kâğıdının şeffaflığını ayarlamak için kaydırıcıyı hareket ettirin

Duvar kağıdı ayarlarını uygulamak için dokunun

Kayıtlı fotoğraflarınız veya görüntülerinizden bir görüntü seçmek için dokunun

Duvar Kâğıdı ve Arka Plan Renk Tonu Uygulama

Duvar kâğıdı ve arka plan renk tonu uygulamak için:



1. Ana Ekran'da boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Duvar Kâğıtları** ögesini seçin.
2. **Arka Plan Renk Tonu** ögesini işaretleyip şeffaflık düzeyini ayarlayın. Duvar kâğıdınıza bir arka plan renk tonu eklemek istemezseniz 4. adıma geçin.
3.  ögesine dokunup bir renk seçin.
4. Bir duvar kâğıdı seçip **Uygula** ögesine dokunun.

NOT: Duvar kâğıdı ayarlarınızı  > **Ayarlar** > **Ekran** kısmında da yapabilirsiniz.

Genişletilmiş Ana Ekran

Ana Ekranınızı Genişletme

Ana Ekranınızı genişletip, daha fazla uygulama kısayolu ve pencere aracı yerleştirmek için daha fazla sayfa ekleyebilirsiniz.



1. Ana ekranınızda boş bir alana dokunup basılı tutun ve **Home edit (Ana ekran düzenle)** > **Edit page (Sayfa düzenle)** ögelerini seçin.
2. Yeni bir sayfa eklemek için  simgesine dokunun. Genişletilen Ana ekranı silmek isterseniz, sayfaya uzun dokununuz, ardından  ögesine kaydırın.

Kolay Mod

Daha iyi okunabilirlik ve kolay kullanıcı deneyimi için büyük simgelere, düğmelere ve yazı tipine sahip bir sezgisel arayüz olan Easy Mode (Kolay Mod) özelliğiyle ASUS Tabletinizde daha rahat gezin. Easy Mode (Kolay Mod) özelliği sayesinde, arama yapma, mesaj gönderme gibi temel görevlerinizi ve daha fazlasını hızla gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay Mod özelliğini etkinleştirme

Easy Mode (Kolay Mod) özelliğini etkinleştirmek için:

1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Easy Mode (Kolay Mod)** ögesini seçin.
3. Easy Mode (Kolay Mod) özelliğini **ON (AÇIK)** ayarına kaydırın.


Kısayollar ekleme



Easy Mode (Kolay Mod) özelliğinde, Ana ekrana on iki (12) taneye kadar uygulama kısayolu ekleyebilirsiniz.

1. Ana ekranın sağına çekip **+** simgesine dokunun.
2. Listeye eklemek istediğiniz uygulamayı All apps (Tüm uygulamalar) ekranından seçin.

Kısayolları kaldırma

Aşağıdakileri yapın:



1.  simgesine dokunup, listeden kaldırmak istediğiniz uygulamayı veya uygulamaları seçin.
2. Uygulama kısayolunu kaldırmak için **Delete (Sil)** öğesine dokunun.



Tarihi ve Saati Ayarlama

Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen tarih ve saat, Internet'e bağlandığınızda otomatik olarak eşitler.

Tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için



1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Ayarlar ekranını aşağı kaydırıp, **Tarih ve saat** ögesini seçin.
3. **Automatic date & time (Otomatik tarih ve saat)** ayarının işaretini kaldırın.
4. Saat dilimini seçip, tarih ve saati elle ayarlayın.
5. 24 saatlik biçimi kullanmayı seçebilirsiniz.
6. Görüntülemek istediğiniz tarih biçimini seçin.

NOT: Ayrıca [Saat](#) bölümüne bakın.

Zil Sesinizi ve Uyarı Seslerinizi Ayarlama

Mesajlar, e-postalar ve etkinlik uyarıları gibi bildirimlerinize yönelik sesi ayarlayın. Dokunma seslerini veya ekran kilidi sesini etkinleştirmeyi ya da devre dışı bırakmayı da seçebilirsiniz.

Ses ayarlarını yapmak için:


1. Aşağıdakilerden birini yaparak Ayarlar ekranını çalıştırın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Settings (Ayarlar) ekranını aşağıya kaydırıp **Sound & notification (Ses ve bildirim)** ögesini seçin.
3. Tercih ettiğiniz ses ayarlarını yapın.

Hızlı Ayarlar

Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli, ASUS tabletinizin bazı kablosuz özelliklerine ve ayarlarına tek dokunmayla erişim sağlar. Bu özelliklerin her biri bir düğmeyle temsil edilir.


Varsayılan olarak, Ana ekranınızda görüntülenen tarih ve saat, Internet'e bağlandığınızda otomatik olarak eşitler.

NOT: Mavi düğme etkin, gri düğme de devre dışı bir özelliği belirtir. Yeşil düğmeler, Hızlı Ayarlar Bildirim Paneli aracılığıyla hızla erişebileceğiniz bağımsız yardımcı programlara karşılık gelir.



Düğme Ekleme veya Kaldırma

ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneline düğmeler eklemek ya da var olanları kaldırmak için:


1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. Özelliğin yanındaki kutuya dokunarak bunu ASUS Hızlı ayarlar bildirim paneline ekleyin veya kaldırın, ardından **Save (Kaydet)** üzerine dokununuz.

NOT: İşaretlenmiş kutu, o özelliğin düğmesine ASUS Hızlı Ayarlar bildirim paneli aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtirken, işaretlenmemiş kutu tam tersi anlamına gelir.

Sistem Bildirimleri Kullanma

Sistem Bildirimleri içinde, ASUS tabletinizde yapılmış en son güncellemeleri ve değişiklikleri görebilirsiniz. Bu değişikliklerin çoğu veri ve sistemle ilgilidir.

System notifications (Sistem bildirimleri) panelini başlatmak için, ASUS Tabletinizin üst kısmından aşağı çekin.




Hava Durumu ve Saat


Hava Durumu

Hava Durumu uygulamasını kullanarak, doğrudan ASUS tabletinizden gerçek zamanlı hava durumu güncellemelerini alın. Hava Durumu uygulamasını kullanarak, dünyanın her yerinden diğer hava durumu ayrıntılarını da kontrol edebilirsiniz.

Hava Durumu Uygulamasını Çalıştırma


Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Hava Durumu uygulamasını çalıştırın:

-  > **Hava Durumu** ögesine dokununuz.
- ASUS tabletinizin ana ekranında hava durumu simgesine dokununuz.



Hava Durumu Ana Ekranı

Ayarlayın ve, geçerli konumunuzunkinin yanı sıra dünyanın diğer bölgelerine yönelik hava durumu güncellemelerini alın.



Bir şehrin hava durumu bilgisini aramak için dokununuz


Bölgenin geçerli hava durumu bilgisini almak, hava durumu bilgisini yenilemek, konum listesini düzenlemek veya hava durumu ayarlarını yapılandırmak için dokununuz

Diğer hava durumu bilgilerini görmek için yukarı çekin. Konum listenizdeki diğer şehirlerin hava durumu bilgisini görmek için sola veya sağa çekin

Hava Durumu Güncellemelerini Alma

Geçerli konumunuza veya dünyanın diğer bölgelerine yönelik her saat ya da 12 saate kadar gerçek zamanlı AccuWeather® güncellemeleri alın. AccuWeather RealFeel® sıcaklığı temelinde 7 günlük hava durumu tahminiyle yedi (7) güne kadar plan yapabilir veya uygun biçimde giyinebilirsiniz. Zararlı morötesi ışınlarına ya da hava kirliliği yaratıcılara karşı gerekli koruyucu önlemleri almanızı sağlayacak gerçek zamanlı UV endeksi veya hava kirliliği endeksi bilgilerini de alabilirsiniz.

1. Hava durumu güncellemelerini almadan önce aşağıdakilerden emin olun:
 - İç mekândayken Wi-Fi ya da mobil ağı (Belirli Modellerde), dış mekândayken GPS işlevi açık.
 - **■ ■ ■ ■** > **Settings (Ayarlar)** > **Location (Konum)** kısmından konum erişimini açın.
2. Hava durumu uygulamasını başlatın.




3. **■ ■ ■ ■** > **Düzenle**, ardından da **+** simgesine dokunun.
4. **Arama kutusuna**, hava durumu güncellemelerini aramak istediğiniz şehri ya da bölgeyi girin.
5. ASUS tabletiniz hava durumu bilgilerini alırken biraz bekleyin. Şehir ya da bölgenin hava durumu verileri konum listenize eklenecektir.


Saat

Saat uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinizin saat dilimi ayarlarını özelleştirin, alarmlar ayarlayın ve ASUS tabletinizi kronometre olarak kullanın.


Saat Uygulamasını Başlatma


Aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini kullanarak Saat uygulamasını başlatın:

- ASUS tabletinizin ana ekranında dijital saat gösterimine dokunun.
-  > **Saat** ögesine dokunun.



Dünya Saati

ASUS tabletinizin dünya saati ayarlarına erişmek için  simgesine dokunun.




Dünya saati haritasında işaretlenen konumun hava durumu bilgisini görüntülemek için buna dokunun


Saatinizi gece modunda ayarlamak için buna dokunun.

Dünya saati haritasında işaretlenen şehirleri düzenlemek için buna dokunun

Clock (Saat) uygulaması ayarlarına erişmek buna dokunun.

Alarm Saati

ASUS tabletinizin alarm saati ayarlarına erişmek için  ögesine dokununuz.





Daha önce ayarlanmış alarmları silmek için bu simgeye dokununuz.

Yeni bir alarm saati ayarlamak için bu simgeye dokununuz.

Alarm saati özelliğinin ayarlarına erişmek için bu simgeye dokununuz.

Kronometre



ASUS tabletinizi bir kronometre olarak kullanmak için  simgesine dokununuz.



Kronometre özelliğini çalıştırmak için bu düğmeye dokununuz.

Zamanlayıcı

ASUS tabletinizin zamanlayıcı özelliğine erişmek için  simgesine dokununuz.




Kilit Ekranı


Kilit ekranı varsayılan olarak, aygıtınızı açtıktan sonra ve uyku modundan çıkarırken görünür. Kilit ekranından, dokunmatik ekran panelinizi kaydırarak aygıtınızın Android® sistemine geçebilirsiniz.

Aygıtınızın kilit ekranı, mobil verilerinize ve uygulamalara erişimi düzenlemek için de özelleştirilebilir.


Kilit Ekranınızı Özelleştirme

Kilit ekranı ayarlarınızda varsayılan **Kaydır** seçeneğinden farklı bir seçenek isterseniz aşağıdaki adımları izleyin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Kilit Ekranı** ögesini seçin.



3. Sonraki ekranda **Ekran kilidi** ögesine dokununuz.





4. Kullanmak istediğiniz ekran kilidi seçeneğine dokununuz.

NOT: Daha fazla ayrıntı için, [ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma](#) bölümüne bakın.

Hızlı Erişim Tuşlarını Kişiselleştirme


Varsayılan olarak, kilit ekranınız şu uygulamalar için hızlı erişim düğmeleri içerir: Mesajlaşma ve Kamera. Aşağıdaki adımları kullanarak varsayılan ayarları değiştirip, kilit ekranında başka uygulamaları çalıştırmak için bu düğmeleri özelleştirin:

1. Hızlı Ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokununuz.
2. **Ayarlar** ekranını aşağı kaydırıp, **Kilit Ekranı** ögesini seçin.
3. **Hızlı Erişim** ögesine dokununuz.
4. Hızlı Erişim ekranı altında, özelleştirmek istediğiniz düğmeyi seçin.



5. Yapılandırmak üzere seçtiğiniz hızlı erişim düğmesinde ön ayarlı yapmak istediğiniz uygulamaya dokununuz.

NOT: Ön ayarlı yapabileceğiniz uygulamaların geçerli listesini görüntülemek için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.





Sesli Arama


Sesli Arama uygulamasını kullanarak, ASUS tabletinize sesli komutlar verin ve sizi dinleyip eylemi gerçekleştirmesini izleyin. Sesli Arama kullanarak, aşağıdakileri gerçekleştirmek için sesli komutlar verebilirsiniz:

- Çevrimiçi olarak ya da ASUS tabletinizde veri ve bilgi aramak
- ASUS tabletinizdeki uygulamaları başlatmak
- Bir konuma yönelik yol tarifleri almak

ÖNEMLİ! Bu özelliği kullanabilmek için, ASUS tabletinizin İnternet'e bağlı olması gereklidir.

Sesli Arama Uygulamasını Başlatma



1. Aşağıdakilerden birini yaparak Sesli Arama uygulamasını başlatın:
 - Google arama çubuğunda  simgesine dokununuz.
 -  > **Sesli Arama** öğesine dokununuz.
2. Sesli komutunuzu söylemeye başlayın.




NOT: ASUS tabletinize konuşurken anlaşılır şekilde söyleyin ve kısa ifadeler kullanın. Kullanmak istediğiniz ASUS tablet özelliğiyle ilgili bir fiille komut vermenize de yardımcı olur.


Tablet Arama Grubundan Sesli Arama Sonuçlarını Özelleştirme

Google hesabınız ve ASUS tablet verilerinizden toplanan sesli arama sonuçları için parametreleri ayarlamak isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. ASUS tabletinizin Ana Ekranında  > **Sesli Arama** öğesine dokununuz.
2.  > **Ayarlar** öğesine dokununuz.



3. **Tablet Arama seçeneğine** dokununuz.
4. **Sesli Arama** öğesini kullanırken kaynak olarak eklemek istediğiniz arama grupları kutusunu işaretleyin.



Kişileri Yönetme

Kişilerinizi düzenleyin ve aramalar (belirli modellerde), SMS mesajları (belirli modellerde), e-postalar ya da sosyal ağlar aracılığıyla onlarla kolayca iletişimde kalın. Kişilerinizi, hızla iletişim kurmak için Favoriler olarak veya yaklaşan etkinlikler, cevapsız aramalar ya da okunmamış mesajlar konusunda bilgilendirilmek için VIP olarak gruplandırın.

Kişilerinizi e-posta ya da sosyal ağ hesaplarınızla eşitleyebilir, kolay erişim için kişilerinize bilgilerini tek bir yere bağlayabilir veya iletişimde kalmak istediğiniz kişileri de filtreleyebilirsiniz.

Kişiler Uygulamasını Çalıştırma

Kişiler uygulamasını Ana Ekranınızdan çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

■ ■ ■ > **Kişiler** ögesine dokununuz.

Kişiler Ayarları

Kişilerinizin nasıl görüntülenmesini istediğinizi Contacts (Kişiler) ayarlarından seçin. Kişiler ayarlarınızı ayarlamak için, Kişiler uygulamasından ■ > **Settings (Ayarlar)** > **Contact settings (Kişi ayarları)** üzerine dokununuz.

Bu gibi görüntüleme seçeneklerine **Telefon ile sadece kişiler**, **Kaynak hesabını göster**, **Liste sıralama türü** (Adı/Soyadı) veya **Kişi adlarını farklı görüntüle** (İlk olarak Adı/Soyadı) dahildir. Kişiler ekranınızda bu sekmelerden hangilerinin görüntüleneceğini de seçebilirsiniz. **Favoriler**, **Gruplar**, **VIP**.

Profilinizi Düzenleme

ASUS tableti gerçek anlamda kişiselleştirin kılın ve profil bilgilerinizi düzenleyin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, **Profilimi ayarla** ya da **BEN** ögesine dokununuz.

NOT: BEN, ASUS tabletinizde Google hesabınızı kurduğunuzda görünür.

2. Mobil ya da ev numaranız gibi bilgilerinizi doldurun. Başka bilgiler eklemek için **Başka alan ekle** ögesine dokununuz.
3. Bilgilerinizi tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokununuz.

Kiřiler Ekleme

Kiřileri aygıtınıza ekleyin ve kiři numaraları, eposta adresleri, VIP'ler için özel etkinlikler ve daha fazlası gibi daha önemli kiři bilgilerini doldurun.

1. Kiřiler uygulamasını alıřtırıp **+** simgesine dokunun.
2. **Aygıt** öęesini seęin.

NOT:


- Kiřiyi e-posta hesabınıza da kaydedebilirsiniz.
 - E-posta hesabınız yoksa, bir tane oluřturmak için **Yeni hesap ekle** öęesine dokunun.
-

3. Mobil ya da ev numarası, e-posta adres, veya kiřinin ekleneceęi grup gibi gerekli bilgileri doldurun.
4. Bilgileri doldurduktan sonra daha fazla kiři numarası veya e-posta adresi eklemek isterseniz **Add New (Yeni Ekle)** öęesine dokunun.
5. Dięer iletiřim bilgilerini eklemek isterseniz **Bařka alan ekle** öęesine dokunun.
6. Bilgileri tamamladıęınızda **Bitti** öęesine dokunun.

Kişilerinizin Profillerini Özelleştirme

Kişi bilgilerini düzenleyin, bir fotoğraf ekleyin, bir zil sesi ayarlayın veya kişilerinize profil kapağı olarak bir fotoğraf çekin.

1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, bilgilerini ya da profilini düzenlemek veya özelleştirmek istediğiniz kişiyi seçin.
2. Kişinin profil sayfasında değişiklikleri yapın.



VIP Kişilerinizi Düzenleme

Yaklaşan yıl dönümleri, doğum günleri ve diğer önemli etkinlikler konusunda bilgilendirilmek için kişilerinizi VIP olarak gruplandırın.



VIP kişinizi Kişiler uygulaması ana ekranından ayarlayın


VIP kişinizi Contacts (Kişiler) uygulaması ana ekranından ayarlamak için:

1. Contacts (Kişiler) uygulamasını başlatın, VIP olarak ayarlamak istediğiniz kişiye dokunup basılı tutun ve **Add to VIP group (VIP gruba ekle)** ögesini seçin.

VIP kişinizi Gruplar ekranından ayarlayın



VIP kişinizi Groups (Gruplar) ekranından ayarlamak için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  > **VIP** öğesine dokununuz.
3. VIP ekranında  simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Ekle** öğesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.




VIP Kişilerinizi VIP Ekranından Düzenleyin


VIP kişilerinizi VIP ekranından düzenlemek için:

1. Kişiler uygulamasını çalıştırın.
2.  **VIP** > **VIP** öğesine dokununuz.
3. VIP ekranında  simgesine dokununuz.
4. VIP olarak gruplandırmak istediğiniz kişi ya da kişileri seçip **Ekle** öğesine dokununuz. Kişi ya da kişiler VIP listenize eklenir.

Bir VIP Kişisine Bir Etkinlik Ekleme

Bir VIP kişiye, yıl dönümü, doğum günü ve diğer önemli etkinlikler gibi bir etkinlik ekleyebilirsiniz.



1. Kişiler uygulamasını çalıştırıp, eklenti ayrıntısı eklemek istediğiniz kişiye, ardından da  simgesine dokununuz.
2. Kişinin bilgi ekranında **Başka alan ekle** > **Etkinlikler** ögesine dokununuz.




3. Etkinlik için tarih seçip **Ayarla** ögesine dokununuz.
4. Gruplar alanı altında **VIP** ögesini seçtiğinizden emin olun. Bittiğinde **Bitti** ögesine dokununuz.

Favori Kişilerinizi İşaretleme

Contacts (Kişiler) uygulamasından hızla bulabilmek için, sık eriştiğiniz kişileri sık kullanılanlar olarak ayarlayın.

1. Kişiler uygulamasını başlatın.
2. Kişiler ekranında  simgesine, ardından da  simgesine dokununuz.
3. Sık Kullanılanlara eklemek istediğiniz kişilerin kutularını işaretleyin.




4. Tamamladığınızda **Ekle** öğesine dokununuz. Eklediğiniz tüm kişiler Sık Kullanılanlar ekranında görünür.

NOT: Bir favori kişiyi VIP olarak da ayarlayabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, [VIP Kişilerinizi Düzenleme](#) kısmına başvurun.


Kişileri Alma

Bir kişi kaynağından ASUS Tabletinize veya e-posta hesabınıza kişilerinizi ve ilgili verilerini alın.

1. **ASUS > Kişiler** uygulamasına, ardından da  **> Kişileri Yönet** ögesine dokunun.
2. **Import/Export (Al/Ver)** ögesine dokunup **Import from storage (Depolama alanından al)** ögesini seçin.
3. Kişilerinizi almak istediğiniz hesaba dokunun:
 - a. E-posta hesabı
 - b. Aygıt
4. İçe aktarmak istediğiniz kişileri seçmek için işaretleyin. Tamamladığınızda **İçe Aktar** ögesine dokunun.

Kişileri Verme

Kişileri, ASUS tabletinizdeki depolama hesaplarından herhangi birine aktarın.

1. **ASUS > Kişiler** uygulamasına, ardından da  **> Kişileri Yönet** ögesine dokunun.
2. **Import/Export (Al/Ver)** ögesine dokunup **Export to storage (Depolama alanına aktar)** ögesini seçin.
3. Kişileri aşağıdaki hesaplardan seçmek için dokunun:
 - a. Tüm kişiler
 - b. E-posta hesabı
 - c. Aygıt
4. Vermek istediğiniz kişileri işaretleyin.
5. Tamamladığınızda **Ver** ögesine dokunun.




Kiřilerinizle Sosyal Ađ İletişimi

Kiřilerinizin sosyal ađ hesaplarını eklemek, profillerini, haberlerini ve sosyal ađ paylaşımlarını görüntülemenizi kolaylaştırır. Kiřilerinizin etkinlikleri konusunda gerçek zamanlı olarak bilgi alın.

ÖNEMLİ! Kiřilerinizin sosyal ađ hesaplarını ekleyebilmeniz için, önce sosyal ađ hesabınızda oturum açmanız ve ayarlarını eşitlemeniz gerekir.


Sosyal Ađ Hesabınızı Eşitleme

Kiřilerinizin sosyal ađ hesaplarını ASUS tabletinize eklemek için sosyal ađ hesabınızı eşitleyin.

1. Ayarlar uygulamasını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, **Hesaplar** kısmı altında sosyal ađ hesabınıza dokunun.
3. Kiřilerinizin sosyal ađ hesaplarını senkronize etmek için **Contacts (Kiřiler)** üzerine dokunun.
4. Kiřiler listenizi görüntülemek için Kiřiler uygulamasını çalıştırın.
5. Yalnızca sosyal ađ hesabı olan kiřilerinizi görüntülemek için, **Görüntülenecek Kiřiler** ögesine dokunup, sosyal ađ adını işaretli bırakarak, diđer kiři kaynaklarının işaretini kaldırın.
6. Tamamladıđınızda  simgesine veya ekranda herhangi bir yere dokunun.

Kiřilerinizin bilgilerini baęlama

Sosyal aę veya e-posta hesapları ekledięinizde, bu hesaplardan alınan veriler Contacts (Kiřiler) uygulamasıyla otomatik olarak eřitlenir. Kimi durumlarda, bazı kiři bilgileri çeřitli yerlerde veya Contacts (Kiřiler) uygulamasında farklı ad çeřitlemeleri ya da takma adlar altında grnebilir. Tm bu bilgileri elle baęlayıp birleřtirebilir ve tek bir yer veya profil altına yerleřtirebilirsiniz.

1. Contacts (Kiřiler) uygulamasında bilgilerini baęlamak istedięiniz kiřiye dokunup basılı tutun ve **Link contact (Kiřiyi baęla)** gesini seęin.
2. Kiřinin profil sayfasında  simgesine dokunun.
3. Tek bir profile baęlanması gerektięini dřndęnz tm kiři profillerini seęip **Link (Baęla)** gesine dokunun. Artık tm kiři bilgilerinizi tek bir profil altında grntleyebilir ve alabilirsiniz.

Değerli Anlarınız

4


NOT: Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.

Anları Yakalayın

Kamera Uygulamasını Başlatma

ASUS tabletinizin Kamera uygulamasını kullanarak görüntüler yakalayın ve videolar kaydedin. Kamera uygulamasını açmak için aşağıdaki adımlardan herhangi birine başvurun.

Kilit Ekranından

Kamera uygulaması başlatılana kadar  simgesini aşağıya sürükleyin.

Ana Ekrandan



öğesine dokunun.

Ses Düzeyi Tuşunu Kullanma


ASUS tabletiniz uyku modundayken, uyandırmak ve Kamera uygulamasını hemen başlatmak için ses düzeyi tuşuna iki kez tıklayın.

NOT: Kamera uygulamasını başlatmak için ses düzeyi tuşunu kullanmadan önce, **Ayarlar > Kilit Ekranı** kısmından bu işlevi etkinleştirip, **Hızlı Kamera** özelliğini **AÇIK** konumuna kaydırın.

Kamera Ana Ekranı




ASUS tabletinizin kamerası, otomatik sahne algılama ve otomatik görüntü sabitleyici özellikleriyle donatılmıştır. Video kaydı sırasında titrekliliği önlemeye yardımcı olan bir video sabitleme işlevine de sahiptir.

Kameranızı kullanmaya başlamak, ASUS tabletinizin görüntü ve video özelliklerini keşfetmek için simgelere dokununuz.



Görüntü Konumları



Konum değiştirme özelliğini etkinleştirmek için, aşağıdaki adımlara bakınız:


1. Konum erişimini  > **Ayarlar** > **Konum** kısmından etkinleştirin.
2. Konumunuzu Google Map ya da Baidu'da paylaştığınızdan emin olun.
3. Kamera uygulamasının ana ekranında,  >  üzerine dokununuz ve fotoğrafı çekmeden önce **Konum hizmetleri** ögesini etkinleştirin.

Kamera ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, yakaladığınız görüntülerin görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.



1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranından,  >  üzerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırın.




Video Ayarları

Aşağıdaki adımlar aracılığıyla kameranızın ayarlarını yapılandırarak, kaydettiğiniz videoların görünümünü ayarlayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın.



1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırınız.




Diğer ayarlar

Kameranızı düzenlemek için gelişmiş ayarları ayarlayınız.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayınız.

1. Kameranın ana ekranında  >  simgelerine dokununuz.
2. Aşağı kaydırıp, var olan seçenekleri yapılandırınız.



Gelişmiş Kamera Özellikleri



ASUS tabletinizin gelişmiş kamera özelliklerini kullanarak, görüntü ya da video çekmenin yeni yollarını keşfedin ve özel anları yakalayın.

ÖNEMLİ! Görüntü çekmeden önce ayarlarınızı uygulayın. Kullanılabilir özellikler, modele veya ön/arka kameraya göre değişiklik gösterebilir.

HDR

Yüksek dinamik aralık (HDR) özelliği, düşük ışıklı ve yüksek kontrastlı sahneler için daha ayrıntılı görüntüler çekmenizi sağlar. HDR'nin, görüntünüzde üretilen renkleri dengelemeye yardımcı olması için, parlak ışıklı konumlarda çekim yaparken kullanılması önerilir.




HDR Fotoğraflar Çekme


1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **HDR** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraf çekimini başlatmak için  simgesine dokununuz.

Güzelleştirme



ASUS tabletinizin Güzelleştirme özelliğini kullanarak, ailenizin ve arkadaşlarınızın fotoğraflarını çekerken ve çektikten sonra eğlenin. Bu özellik etkinleştirildiğinde, deklanşöre basmadan önce konunuzun yüzünde canlı güzellik iyileştirmeleri yapmanızı sağlar.

Güzelleştirme Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Güzelleştirme** simgesine dokununuz.
2. Fotoğrafa uygulamak üzere Beautification (Güzelleştirme) ayarlarını yapmak için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğraf çekimini başlatmak için  simgesine dokununuz.

NOT: Bir geri sayım zamanlayıcı ayarlamak için  simgesini yukarı doğru sürükleyin.



Fotoğraflara Güzelleştirme uygulama

1. Fotoğrafa önizleme yapmak ve Beautification (Güzelleştirme) ayarlarını görüntülemek için küçük resme dokununuz.
2. Fotoğrafa, tercih ettiğiniz Beautification (Güzelleştirme) özelliğini seçmek için  simgesine, ardından da fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Özçekim Panorama

Özçekim Panorama kullanarak çeşitli açılardan özçekimler yapın. Çekilen görüntüler bu özellik kullanılarak otomatik olarak birbirine eklenir.

Özçekim Panorama fotoğraflar çekme

1. Camera (Kamera) uygulamasının ana ekranında ön kameraya geçin ve  > **Selfie Panorama (Özçekim Panorama)** öğelerine dokununuz.
2.  simgesine dokunup, görüntüyü çekmek için ASUS Tabletinizi sola ya da sağa kaydırınız.

NOT: ASUS Tabletinizi kaydırırken, görüntü çekildikçe ekranınızda küçük resimlerin zaman çizelgesi görünür.



3. Tamamladığınızda  öğesine dokununuz.

Gece

ASUS tabletinizin Gece özelliğini kullanarak, geceleri ya da düşük ışıklı koşullarda bile iyi ışıklı fotoğraflar çekin.

NOT: Bulanık sonuçları önlemek için, ASUS tableti görüntü çekmeden önce ve görüntü çekerken ellerinizi sabit tutunuz.






Gece Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Gece** simgesine dokununuz.
2. Night (Gece) fotoğrafları çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.

Alan Derinliği

Depth of Field (Alan Derinliği) özelliğini kullanarak yumuşak bir arka plana sahip makro fotoğraflar çekin. Bu özellik, daha belirli ve etkileyici bir sonuç için yakın çekim fotoğraflar için uygundur.

Alan Derinlikli fotoğraflar çekme




1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Depth of Field (Alan Derinliği)** öğesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz.
4. Fotoğrafi kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Efekt



Fotoğrafları, Pixelize (Pikselleştir), Cartoon (Karikatür), Vintage (Klasik), LOMO veya diğer efektleri kullanarak çekin.

NOT: Efekt, fotoğraf çekilmeden önce seçilmelidir.

Efektli fotoğraflar çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Effect (Efekt)** ögesine dokununuz.
2.  simgesine dokunup, fotoğrafa uygulanacak bir efekt seçin.
3. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.




Fotoğraflara efektler uygulama

1. Fotoğrafa önizleme yapmak için küçük resme dokununuz.
2. Fotoğrafa, tercih ettiğiniz Effect (Efekt) özelliğini seçmek için  simgesine, ardından da fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Kendi Fotoğrafını Çekme

Deklanşör düğmesine basmak konusunda endişe etmeden, arka kameranızın yüksek megapiksel özelliğinden yararlanın. Yüz algılama özelliğini kullanarak, ASUS tabletinizi, arka kamerayı kullanarak dört taneye kadar yüzü algılayıp, otomatik olarak kendi fotoğrafınızı ya da grup fotoğrafınızı çekmeye ayarlayabilirsiniz.




Kendi Fotoğrafını Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Kendi Fotoğrafını Çekme** simgesine dokununuz.
2. Fotoğrafta kaç kişinin olacağını seçmek için  simgesine dokununuz.
3. Yüzleri algılamak için arka kamerayı kullanın ve ASUS tabletiniz, ses çıkarıp fotoğraf çekene kadar geriye sayarken bekleyin.
4. Fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

GIF Animasyon

GIF animasyon özelliğini kullanarak doğrudan ASUS tabletinizin kamerasından GIF (Grafik Değişim Biçimi) görüntüleri oluşturun.



GIF Animasyon Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  simgesine dokunun.
2. GIF animasyonu için seri çekim başlatmak amacıyla  simgesine dokunun.
3. GIF animasyonu ayarlarında tercih ettiğiniz ayarlamaları yapın.
4. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Panorama

Panorama özelliğini kullanarak çeşitli açılardan görüntü yakalayın. Geniş açılı perspektiften çekilen görüntüler, bu özellik kullanılarak otomatik olarak birleştirilir.

Panoramik Fotoğraflar Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Panorama** simgesine dokunun.
2.  simgesine dokunup, manzarayı çekmek için ASUS Tabletinizi yatay olarak (sola ya da sağa) veya dikey olarak (yukarı ya da aşağı) kaydırın.



NOT: ASUS tabletinizi kaydırırken, manzara çekildikçe, ekranınızın alt kısmında bir küçük resimler zaman çizelgesi görünür.

3. Tamamladığınızda  ögesine dokunun.

Yavaş hareket

Yavaş hareket video özelliği yavaş harekette oynatmak için videoları kaydetmenize olanak sağlar.




Yavaş hareketli videoları kaydetme

1. Kamera uygulamasının ana ekranından,  > **Slow motion (Yavaş hareket)** üzerine dokunun.
2. Yavaş hareketli videoları çekmeye başlatmak için  üzerine dokunun.

Zaman Atlama

ASUS tabletinizin hızlandırılmış video özelliği, otomatik hızlandırılmış oynatma için sabit görüntüler çekmenizi sağlar. Efekt sayesinde, hareketler, aslında uzun aralıklarla meydana geldikleri ve kaydedildikleri halde hızlı ileri sarılmış gibi görünür.









Zaman Atlamalı Video Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Zaman Atlama** simgesine dokununuz.
2.  simgesine dokununuz, hızlandırılmış çekim aralığını seçiniz.
3. Zaman atlamalı videolar çekmeye başlamak için  simgesine dokununuz.

Minyatür

Miniature (Minyatür) özelliği aracılığıyla DSLR objektiflerin perspektif düzenleyici efektini benzetir. Bu özellikten yararlanmak, ASUS Tabletiniz kullanılarak hem fotoğraflara hem de videolara uygulanabilen bir bokeh efekti ekleyerek konunuzun belirli alanlarına odaklanmanıza olanak tanır.

Minyatür fotoğraflar çekme



1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Miniature (Minyatür)** öğesine dokununuz.
2. Odak alanınızı seçmek için  veya  simgesine dokununuz, odak alanının boyutunu ve konumunu ayarlamak için iki parmağınızı kullanınız.
3. Arka plan bulanıklığını artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz. Doygunluğu artırmak veya azaltmak için  ya da  simgesine dokununuz.
4. Minyatür fotoğraflar çekmek için  simgesine dokununuz.

Zamanı Geri Sarma

Time Rewind (Zaman Geri Say) ögesini seçtikten sonra, deklanşör düğmesine gerçekten basmadan önce ve sonra birkaç saniye önceden deklanşörünüz seri çekim yapmaya başlar. Sonuç olarak, Galeri kısmınıza kaydetmek için en iyi görüntüyü seçebileceğiniz bir görüntü zaman çizelgesine sahip olursunuz.

NOT: Zamanı Geri Sarma özelliği yalnızca arka kamerada kullanılabilir.

Zamanı Geri Sarma Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Zamanı Geri Sarma** simgesine dokununuz.
2. Fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Time Rewind (Süreyi Geri Sar) izleyicisi ekranda, çekilen fotoğrafın üst tarafında görünür. Yeni çektiğiniz fotoğraflar üzerinden görüntülemek için görüntüleyicide düğmeyi döndürünüz.



NOT: Zaman çizelgesinden en iyi fotoğraf önerisini görüntülemek için **Best (En İyi)** ögesine dokununuz.

4. Tamamladığınızda  ögesine dokununuz.

Akıllı Kaldır

Görüntü çektikten hemen sonra, Akıllı Kaldır özelliğini kullanarak istenmeyen ayrıntıları ortadan kaldırınız.




Akıllı Kaldır Fotoğrafları Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında > **Akıllı Kaldır** simgesine dokununuz.
2. Smart remove (Akıllı kaldır) kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Çekilen fotoğrafta, silmek için algılanan hareketli nesnenin etrafındaki ana hatta dokununuz.
4. Fotoğrafi kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Tüm Gülümseme

Bir dizi fotoğraf arasından mükemmel gülümsemeyi ya da en tuhaf yüz ifadesini Tüm Gülümseme özelliğini kullanarak yakalayınız. Bu özellik, deklanşöre basıldıktan sonra art arda beş fotoğraf çekmenizi sağlayarak, karşılaştırma için görüntüdeki yüzleri otomatik olarak algılar.

Tüm Gülümseme Özelliğe ile Fotoğraf Çekme

1. Kamera uygulamasının ana ekranında  > **Tüm Gülümseme** simgesine dokununuz.
2. All Smiles (Tüm Gülümsemeler) kullanılarak düzenlenebilen fotoğraflar çekmeyi başlatmak için  simgesine dokununuz.
3. Konunun yüzüne dokunup, en iyi yüz ifadesini seçiniz.
4. Üst kısımdan aşağı çekip, fotoğrafı kaydetmek için  simgesine dokununuz.

Galeriyi Kullanma

Galeri uygulamasını kullanarak ASUS tabletinizdeki görüntüleri görün ve videoları oynatın.


Bu uygulama, ASUS tabletinizde depolanan görüntü ve video dosyalarını düzenlemenize, paylaşmanıza ya da silmenize de olanak tanır. Galeriyi uygulamasından, görüntüleri bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir veya seçilen görüntü ya da video dosyasını izlemek için dokunabilirsiniz.


Galeriyi uygulamasını başlatmak için  > **Galeriyi** ögesine dokununuz.

Sosyal Ağınızdan veya Bulut Depolamadan Dosyaları Görüntüleme

Galeriyi uygulamanız varsayılan olarak ASUS tabletinizdeki tüm dosyaları albüm klasörlerine göre görüntüler.

ASUS tabletiniz aracılığıyla erişilebilen diğer konumlardaki dosyaları görüntülemek için:

1. Ana ekrandan  simgesine dokununuz.
2. İlgili dosyalarını görüntülemek için aşağıdaki kaynak konumlarından herhangi birine dokununuz.



NOT:


- Bulut hesabınızdan cihazınıza fotoğraflar indirebilir ve bunları duvar kâğıdınız ya da bir kişinin kapak görüntüsü olarak kullanabilirsiniz.
- Kişilerinize kapak görüntülerini eklemek hakkında ayrıntılar için, [Kişiyi profilinizi özelleştirme](#) bölümüne bakınız.
- Duvar kâğıdınız olarak fotoğrafları veya görüntüleri kullanmak hakkında ayrıntılı bilgi için, [Duvar kâğıtları](#) bölümüne bakınız.


ÖNEMLİ! My cloud (Bulutum) kısmından fotoğrafları ve videoları görüntülemek için internet bağlantısı gereklidir.

Fotoğraf Konumunu Görüntüleme



ASUS tabletinizde konum erişimini etkinleştirin ve fotoğraflarınızda konum ayrıntılarını alın. Fotoğraflarınızın konum aygıtları, fotoğrafların çekildiği bölgenin yanı sıra Google Map ya da Baidu (yalnızca Çin'de) aracılığıyla konumun bir haritasını içerir.

Bir fotoğrafın ayrıntıları görüntülemek için:



1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz fotoğrafı seçin.
2. Fotoğrafa, ardından da  simgesine dokunun.



Galeriden Dosya Paylaşma


1. Galeri ekranında, paylaşmak istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
3. Paylaşmak istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunup, görüntüleri paylaşmak istediğiniz yeri listeden seçin.

Galeriden Dosya Silme

1. Galeri ekranında, silmek istediğiniz dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokunun.
3. Silmek istediğiniz dosyalara dokunun. Seçtiğiniz görüntünün üstünde bir onay işareti görünür.
4.  simgesine dokunun.

Bir Görüntüyü Düzenleme

Galeri uygulaması, ASUS tabletinize kaydedilen görüntüleri iyileştirmek için kullanabileceğiniz kendi görüntü düzenleme araçlarına da sahiptir.

1. Galeri ekranında, dosyaların bulunduğu klasöre dokunun.
2. Klasör açıldıktan sonra, düzenlemek istediğiniz görüntüye dokunun.
3. Görüntü açıldığında, işlevlerini göstermek için tekrar dokunun.
4. Görüntü düzenleme araç çubuğunda  simgesine dokunun.
5. Görüntüye değişiklikler uygulamak için, düzenleme araç çubuğundaki simgelere dokunun.



Küçük Resimleri veya Bir Görüntüyü Yakınlaştırma / Uzaklaştırma


Galeri ekranında ya da seçtiğiniz görüntüde, yakınlaştırmak için dokunmatik ekranda parmaklarınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, dokunmatik ekranda parmaklarınızı birleştirin.


MiniMovie Kullanma

Galeri uygulamasının MiniMovie özelliğini kullanarak fotoğrafları yaratıcı bir slayt gösterisine dönüştürün. MiniMovie, seçilen fotoğraflara hemen uygulayabileceğiniz bir slayt gösterisi sunumları teması içerir.



Bir fotoğraf klasöründen bir MiniMovie oluşturmak için:


1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraf klasörünüzün konumunu seçmek için  simgesine dokunun.
2. Fotoğraf klasörünü seçip,  > **Otomatik MiniMovie** ögesine dokunun.
3. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçin.




4. Bir tema seçtikten sonra slayt gösterisini kaydetmek veya paylaşmak için  simgesine dokunun.

Bir fotoğraflar seçiminden bir MiniMovie oluşturmak için:

1. Galeri uygulamasını çalıştırıp, fotoğraflarınızın konumunu seçmek için  simgesine dokununuz.
2. Dosya seçimini etkinleştirmek için  simgesine dokununuz.
3. Fotoğraflarınızı seçtikten sonra **MiniMovie** ögesine dokununuz.
4. Fotoğraf slayt gösteriniz için kullanmak istediğiniz MiniMovie temasını seçiniz.



5. Bir tema seçtikten sonra slayt gösterisini kaydetmek veya paylaşmak için  simgesine dokununuz. Kayıtlı slayt gösterilerinize **ASUS > File Manager (Dosya Yöneticisi) > Movies (Filmler) > MiniMovie (Mini Film)** kısmından erişebilirsiniz.

Kulaklık Kullanma

Kulaklık kullanarak, bir arama sırasında veya favori müziğinizi dinlerken diğer işlerinizi yapmanın özgürlüğünü yaşayın.

Ses Bağlantısını Takma

3.5 mm kulaklık bağlantısını, aygıtınızın ses bağlantı noktasına takın.

UYARI!

- Ses bağlantısına başka nesnelere sokmayın.
- Ses bağlantısına, elektrikli güç çıkışı olan bir kablo sokmayın.
- Uzun süre boyunca yüksek ses düzeyinde dinlemek işitmenizde hasara neden olabilir.

NOT:

- Bu aygıt için yalnızca uyumlu kulaklıklar kullanmanızı önemle öneririz.
- Müzik dinlerken ses kablosunu çıkarmak, çalmakta olan müziği otomatik olarak duraklatır.
- Bir video izlerken ses kablosunu çıkarmak, video kayıttan yürütmeyi otomatik olarak duraklatır.

E-Posta

Bir Gmail Hesabı Ayarlama

Gmail uygulamasını kullanarak, doğrudan aygıtınızda e-postalar göndermek, almak ve göz atmak için yeni bir Gmail hesabı oluşturabilir veya var olan Gmail hesabınızı eşitleyebilirsiniz.

1. **Google > Gmail > Add an email address (Bir eposta adresi ekle)** üzerine dokununuz.
2. Google'ı seçin ve ardından **Next (İleri)** üzerine dokununuz.
3. Geçerli Gmail hesabınızı ve parolanızı girin, ardından **Accept (Kabul et)** üzerine dokununuz.

NOT: Kaydolma sırasında, aygıtınız, hesabınızı ayarlamak için Google sunucularıyla iletişim kurarken beklemeniz gereklidir.

Do It Later

Yapılacak Görevler Ekleme

Profesyonel veya sosyal hayatınızda iş ya da sosyal etkinliklerinizi düzenlemek için önemli yapılacak görevler oluşturun.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** ögesine dokunun.
2. **+** simgesine dokunup gerekli bilgileri doldurun.
3. Tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokunun.

Yapılacak Görevlere Öncelik Verme

Yapılacak görevlerinizin önem düzeyini ayarlayarak öncelik verebilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** ögesine dokunun.
2. Üst öncelik olarak ayarlamak istediğiniz göreve dokunun.
3. Görev ekranındaki Önem alanında **Yüksek** ögesini seçin.
4. Tamamladığınızda **Bitti** ögesine dokunun.

Yapılacak Görevleri Silme


Tamamlanmış, süresi geçmiş veya gereksiz olan yapılacak görevleri Do It Later uygulamasından silebilirsiniz.

1. Ana ekranda **ASUS** > **Do It Later** ögesine dokunun.
2. Listeden kaldırmak istediğiniz göreve, ardından da **🗑️** ögesine dokunun.

SuperNote









Supernote kullanarak not almayı eğlenceye ve yaratıcılığa dönüştürün.

Bu sezgisel uygulama, doğrudan dokunmatik ekrana yazarak ya da çizerek, defterler şeklinde düzenlenmiş NOT oluşturmanızı sağlar. NOTı oluştururken, diğer uygulamalardan çoklu ortam dosyaları da ekleyebilir ve bunları sosyal ağlar ya da bulut depolama hesabınız aracılığıyla paylaşabilirsiniz.




Simgeleri Anlama

Seçtiğiniz giriş moduna bağlı olarak, siz SuperNote üzerinde NOT alırken bu simgeler görünür.

-  NOTınızı girmek için ekran klavyesini kullanmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
-  NOT almak ya da yazmak istediğinizde bu yazma modunu seçin.
-  Çizimler ya da karalamalar oluşturmak istediğinizde bu çizim modunu kullanın.
-  Write (Yazma) veya Type (Klavye Girişi) modundayken, metin ağırlığını ve rengini seçmek için bu simgeye dokunun.
-  Çizim modundayken, kullanılacak çizim aracını ve çizgi rengi ya da boyutunu seçmek için bu simgeye dokunun.
-  Çizim modundayken, NOTınızdaki bazı içerikleri silmek için bu simgeye dokunun.
-  NOTunuz için, bir fotoğraf ya da video çekmek, ses kaydetmek, zaman damgası eklemek ve diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla bu simgeye dokunun.
-  Defterinize yeni bir sayfa eklemek için bu simgeye dokunun.

Bir Defter Oluřturma

SuperNote kullanarak yeni dosyalar oluřturmak iin ařađıdaki adımlara bařvurun:

1. **ASUS > SuperNote** gesine, ardından da  simgesine dokunun.
2. Bir řablon seip NOTınızı yazmaya bařlayın.

Bir Defteri Bulutta Paylařma

Defterinizi, ařađıdaki adımları kullanarak bulutta paylařabilirsiniz:

1. SuperNote ana ekranında, paylařmak istediđiniz deftere dokunup basılı tutun.
2. Aılan ekranda **Bulut Senkronizasyonu Etkinleřtir** gesine dokunun.
3. Defterinizi bulutla eřitlemeye gemek iin ASUS WebStorage hesabınızın kullanıcı adı ve řifresini girin.
4. Defter bařarılı bir řekilde bulutla eřitlendiđinde, paylařılan defterin stünde bulut simgesi grnr.

Bir notu paylařma

Dizst bilgisayarınız dıřında, bireysel NOTınızı SuperNote uygulamanızdan uygulamalarınıza veya Bulut depolama hesabınızla da paylařabilirsiniz. Bunun iin:



1. Paylařmak istediđiniz notun bulunduđu defteri bařlatın.
2. Paylařmak istediđiniz nota dokunup basılı tutun.
3. Aılan ekranda **Paylař** gesine dokunup, paylařmak istediđiniz dosya biimi trn sein.
4. Sonraki ekranda, uygulamaları veya notunuzu paylamak istediđiniz Bulut depolama hesabını sein.
5. Seilen notunuzu paylařmayı tamamlamak iin sonraki ekranları izleyin.

Dosya Yöneticisi

Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanmak, ASUS tabletinizin dahili depolama alanında ve bağlı harici depolama aygıtlarındaki verilerinizi kolayca bulmanızı ve yönetmenizi sağlar.



Dahili Depolamaya Erişme

Dahili depolamaya erişmek için:

1.  > **Dosya Yöneticisi** ögesine dokununuz.
2. ASUS tabletinizin içeriğini görmek için  > **Dahili Bellek** ögesine dokunup, ardından seçmek için bir öğeye dokununuz.

Harici Depolama Aygıtına Erişme



Harici depolama aygıtına erişmek için:

1. Micro SD kartı ASUS tabletinize takın.
2.  > **Dosya Yöneticisi** ögesine dokununuz.
3. Micro SD kartınızın içeriğini görmek için  > **MicroSD** ögesine dokununuz.

Bulut Depolamaya Erişme

ÖNEMLİ! ASUS Tabletinizde Wi-Fi veya mobil ağın (belirli modellerde) etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için, [Bağlantıda kalın](#) bölümüne bakınız.

Bulut depolama hesaplarınıza kaydedilmiş dosyalara erişmek için:

1.  > **Dosya Yöneticisi** ögesine dokununuz.
2.  simgesine, ardından da **Bulut Depolama** içerisinde bir bulut depolama konumuna dokununuz.


Bulut

ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bir bulut hesabı aracılığıyla verilerinizi yedekleyin, farklı aygıtlar arasında dosyaları eşitleyin ve dosyaları güvenli ve özel biçimde paylaşın.

WebStorage

WebStorage kaydı yaptırın ya da oturumu açın ve ücretsiz bulut depolamaya sahip olun. WebStorage hesabınız aracılığıyla, anında paylaşmak için yeni çektiğiniz fotoğrafları karşıya yükleyin, dosyaları farklı aygıtlar arasında eşitleyin veya dosyaları paylaşın.


ÖNEMLİ! ASUS Tabletinizde Wi-Fi veya mobil ağın (belirli modellerde) etkinleştirildiğinden emin olun. Ayrıntılar için, [Staying connected](#). bölümüne bakınız.




ASUS Destek

SSS (Sık Sorulan Sorular) kısmında yanıtlar bulun veya ZenUI uygulamaları konusunda çözümler bulmak ve paylaşmak için diğer Zen UI kullanıcılarıyla doğrudan iletişime geçin.

ZenUI Yardım kısmına erişmek için:

1.  > **ASUS Support (ASUS Destek)** ögesine dokunun.
2. **ZenUI FAQs (ZenUI SSS'lar)** ögesine dokunup, hakkında yanıtlar bulmak istediğiniz uygulamayı seçin.





Bağlantıda Kalma

6

Wi-Fi

ASUS tabletinizin Wi-Fi teknolojisi sizi kablosuz dünyaya bağlar. ASUS tabletinizle kablosuz olarak sosyal medya hesaplarınızı güncelleyin, İnternet'te gezinin veya veri ve mesaj alışverişi yapın.

Wi-Fi İşlevini Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini açmak için Wi-Fi anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.



Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

1. Ayarlar ekranında, algılanan tüm Wi-Fi ağlarını görüntülemek için **Wi-Fi** ögesine dokunun.
2. Bağlanmak için bir ağ adına dokunun. Güvenli bir ağ için, bir şifre ya da diğer güvenlik bilgilerini girmeniz istenebilir.

NOT:

- ASUS tabletiniz, daha önce bağlanmış olduğunuz ağa otomatik olarak bağlanır.
 - Pil gücünden tasarruf etmek için Wi-Fi özelliğini kapatın.
-

Wi-Fi İşlevini Devre Dışı Bırakma



1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Wi-Fi işlevini kapatmak için Wi-Fi anahtarını sola kaydırın.

NOT: Wi-Fi işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

Bluetooth®

Kısa mesafeler üzerinden diğer akıllı aygıtlarla dosya alışverişi ve çoklu ortam dosyaları akışı yapmak için ASUS tabletinizin Bluetooth özelliğini kullanın. Bluetooth özelliğiyle, ortam dosyalarınızı arkadaşlarınızın akıllı aygıtlarıyla paylaşabilir, bir Bluetooth yazıcıyla yazdırmak için veri gönderebilir veya bir Bluetooth hoparlörle müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Bluetooth® İşlevini Etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** ögesine dokunun.
2. Bluetooth işlevini açmak için Bluetooth anahtarını sağa kaydırın.

NOT: Bluetooth işlevini Hızlı Ayarlar ekranından da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

ASUS Tabletini Bir Bluetooth® Aygıtla Eşleştirme

ASUS tabletinizi Bluetooth özelliğini tam anlamıyla kullanmadan önce, Bluetooth aygıtla eşleştirmeniz gerekir. ASUS tablet, Bluetooth aygıtın eşleştirme bağlantısını otomatik olarak saklar.


1. Diğer Bluetooth aygıtlar tarafından görülebilir duruma getirmek için ASUS Tabletinizin Bluetooth işlevini açın.
2. Ayarlar ekranında, tüm mevcut aygıtları görüntülemek için **Bluetooth** ögesine dokununuz.

ÖNEMLİ! Eşleştirmek istediğiniz aygıt listede değilse, Bluetooth özelliğini etkinleştirdiğinizden emin olun.

3. Mevcut aygıtlar listesinde, eşleştirme yapmak istediğiniz Bluetooth aygıtla dokununuz. Eşleştirmeyi tamamlamak için verilen talimatları izleyin.
4. Her iki aygıtta da aynı eşleştirme kodunun gösterildiğinden emin olup **Pair (Eşleştir)** ögesine dokununuz.

NOT: Pil gücünden tasarruf etmek için Bluetooth özelliğini kapatın.

ASUS Tabletinizin Bluetooth® Aygıtla Eşleştirmesini Kaldırma



1. Ayarlar ekranında, tüm mevcut ve eşleştirilmiş aygıtları görüntülemek için Bluetooth ögesine dokununuz.
2. Eşleştirilen aygıtlar listesinden, eşleştirmeyi kaldırmak istediğiniz Bluetooth aygıtının  üzerine dokununuz, ardından **Forget (Unut)** üzerine dokununuz.

Uçak modu

Airplane mode (Uçak modu), kablosuz iletişimi devre dışı bırakarak uçuş sırasında ASUS Tabletinizi güvenli bir şekilde kullanmanıza olanak tanır.

Airplane mode (Uçak modu) etkinleştirme

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:



- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Ayarlar** ögesine dokunun.

2. **More (Daha fazla)** üzerine dokunun ve Uçak modunu sağa kaydırarak Uçak modunu açın.

NOT: Ayrıca Quick settings (Hızlı ayarlar) ekranından Uçak modunu da etkinleştirebilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

Uçak modunu devre dışı bırakma

1. Ayarlar ekranını çalıştırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Hızlı ayarlar ekranını başlatıp  simgesine dokunun.
-  > **Ayarlar** ögesine dokunun.

2. **More (Daha fazla)** üzerine dokunun ve Uçak modunu sola kaydırarak Uçak modunu kapatın.

NOT: Ayrıca Quick settings (Hızlı ayarlar) ekranından Uçak modunu da devre dışı bırakabilirsiniz. Hızlı Ayarlar ekranını başlatma yöntemi konusunda [Hızlı Ayarlar](#) kısmına başvurun.

Bağlantı Paylaşma

Wi-Fi hizmeti olmadığında, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde ve diğer mobil aygıtlarda İnternet erişimi elde etmek için ASUS Tabletinizi bir modem olarak kullanabilirsiniz.



ÖNEMLİ! Çoğu mobil hizmet sağlayıcı, bağlantı paylaşımı işlevini kullanabilmeniz için bir veri planı gerektirebilir. Bu veri planından yararlanma konusunda mobil hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.

NOT:

- Bağlantı paylaşımı aracılığıyla İnternet erişimi, standart Wi-Fi ya da mobil bağlantıdan daha yavaş olabilir.
 - İnternet erişimi için ASUS tabletinize yalnızca sınırlı sayıda mobil aygıt bağlanabilir.
 - Pil gücünden tasarruf etmek için kullanmadığınızda bağlantı paylaşımı özelliğini kapatın.
-

USB birleřtirme

ASUS Tabletinizden USB birleřtirmeyi etkinleřtirin ve diđer aygıtlar ile internet bađlantınızda paylařın.

1. ASUS Tabletinizi USB kablosu ile diđer aygıtta bađlayın.
2. Ayarlar ekranını alıřtırmak iin ařađıdakilerden birini yapın:
 - Hızlı ayarlar ekranını bařlatıp  simgesine dokunun.
 -  > **Ayarlar** eđesine dokunun.
3. Settings (Ayarlar) ekranında **More (Daha fazla) > Tethering (Bađlantı paylařma)** eđelerine dokunup, bađlantı paylařma iřlevini etkinleřtirmek iin **USB tethering (USB bađlantı paylařma)** zelliđini **ON (AIK)** ayarına kaydırın.

Bluetooth Bađlantı Paylařımı

ASUS Tabletinizden Bluetooth birleřtirmeyi etkinleřtirerek diđer aygıtlar ile internet bađlantınızda paylařın.

1. ASUS tabletinizde ve diđer aygıtta Bluetooth iřlevini etkinleřtirin.
2. Aygıtları eřleřtirin.

NOT: Ayrıntılar iin, [ASUS Tabletinizi bir Bluetooth aygıtı ile eřleřtirme](#) blmne bakın.

3. Settings (Ayarlar) ekranında **More (Daha) > Tethering (Bađlantı Paylařma)** eđesine dokunup, **Bluetooth tethering (Bluetooth paylařma)** zelliđini **ON (AIK)** ayarına kaydırın.

PlayTo

PlayTo uygulaması ASUS tabletinizi akış destekli ekrana yansıtmanızı sağlar. Bu, bir harici ekranın çift monitör veya ASUS tabletinizin ikinci ekranı haline gelmesini sağlar.

ÖNEMLİ! PlayTo uygulamasını desteklemesi için harici ekranınızın Miracast™ veya DLNA® teknolojisine sahip olmalıdır.

PlayTo Uygulamasını Başlatma


ASUS tabletinizden PlayTo uygulamasını kullanmaya başlamanın iki yolu vardır:

Hızlı Ayarlar Ekranından

1. ASUS tabletinizle kullanmak istediğiniz akış destekli ekranı ayarlayın.
2. ASUS tabletinizde Hızlı Ayarlar ögesini başlatın, sonra **PlayTo** ögesine dokununuz.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.

Ayarlar Kısmından

1.  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. **Diğer** ögesine dokununuz, sonra **PlayTo** ögesine dokununuz.
3. PlayTo destekli ekranınızda gösterilen SSID bilgisine bakıp, eşleştirmeyi başlatmak için aynı SSID bilgisini ASUS tabletinizde seçin.

Bağlantı yapıldığında, akış destekli ekranınız ASUS tabletinizde geçerli olarak gösterilenle aynı içeriği görüntüler.


Her Yerde Zen

7

Özel Zen Araçları


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi uygulamasını çalıştırmak için bir kaydırma ve bir dokunma yeterlidir. Hızlı ayarlar panelini açtığınızda, Hesap Makinesi simgesi listenin en üstünde görülebilir. Hesaplamalarınıza başlamak için dokununuz.




El fenerini etkinleştirmek için buna dokununuz.

Hesap makinesi ekranı




Hızlı Not

Hızlı not, karalama yapma ya da hatırlamanız gereken önemli NOTı yazma özgürlüğü veren bir not alma aracıdır. NOTı oluşturduktan sonra, NOT oluşturduktan sonra, sosyal ortam siteleri aracılığıyla paylaşabilir veya Do It Later (Daha Sonra Yap) uygulamasında bir göreve dönüştürebilirsiniz.



Bir Yapışkan Not Oluşturma

ASUS tabletinizde nerede olurlarsa olsunlar görüntüleyebilmek için, Hızlı NOTı yapışkan nota dönüştürebilirsiniz. Bir yapışkan not oluşturmak için, notunuzu oluşturduktan sonra Hızlı Notun sağ üst köşesindeki iğne simgesine dokunmanız yeterlidir.





Ses Kaydedici

Ses Kaydedici uygulamasını etkinleştirerek, ASUS tabletinizle ses dosyaları kaydedin.


Ses Kaydedici Uygulamasını Başlatma

Ses Kaydedici uygulamasını başlatmak için **☰** > **Ses Kaydedici** ögesine dokununuz.




Bir Kaydı Duraklatma

Duraklatılmış bir kayıt sırasında, kaydı sürdürmeyi, silmeyi ya da kaydetmeyi seçebilirsiniz.



Kayıt Listesi

Kayıt Listesinde, kayıtlı bir ses kayıt dosyasını çalabilir, yeniden adlandırabilir, paylaşabilir ya da silebilirsiniz. Kayıt listenizi, Sound Recorder (Ses Kaydedici) ana ekranının alt kısmında görüntüleyin.




Audio Wizard (Ses Sihirbazı)

AudioWizard (Ses Sihirbazı), asıl kullanım senaryolarına uyan daha anlaşılır bir ses çıkışı için ASUS tabletinizin ses modlarını özelleştirmenizi sağlar.

Audio Wizard (Ses Sihirbazı) Kullanma

AudioWizard (Ses Sihirbazı) uygulamasını kullanmak için:

1. **■ ■ ■ ■ > Audio Wizard (Ses Sihirbazı)**
2. AudioWizard penceresinde, etkinleştirmek istediğiniz ses moduna dokununuz.




Etkinleştirildiğinde, ASUS tablet, çalışmakta olan ASUS uygulaması için en iyi ses kalitesine otomatik olarak geçer

Splendid

ASUS Splendid, ekran ayarlarını kolayca yapmanızı sağlar. Ön ayarlı ekran rengi modlarıyla ekranınızın rengini zenginleştirir.


Splendid Kullanma

Splendid kullanmak için:

1. Ana ekranınızda  > **Splendid** ögesine dokununuz.
2. Şu ekran rengi modlarından birini seçin: **Balance (Denge)**, **Bluelight Filter (Mavi Işık Filtresi)**, **Vivid (Canlı)** ve **Customized (Özelleştirilmiş)**.

Dengeli modu

Bu mod, ASUS Tabletinizde dengeli bir renk gösterimi sağlar.




Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Mavi Işık Filtresi modu

Bu mod, ASUS Tabletinizde rahat bir okuma deneyimi için göz yorgunluğunu azaltan yumuşak kâğıt benzeri görüntüleme sağlar.




Görüntü ve metin okuma modu için dokununuz

Yalnızca metin okuma modu için dokununuz

Canlı mod

Bu mod, ASUS Tabletinizin ekran rengini zenginleştiren ince ayarlanmış bir renk ön ayarı sağlar.




Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Özelleştirilmiş mod

Bu mod, ekran gösterimini, tercih ettiğiniz renk sıcaklığı, tonu ve doygunluğu temelinde ayarlamanızı sağlar.



Renk sıcaklığını ayarlamak için hareket ettirin

Renk tonunu ayarlamak için hareket ettirin.

Fabrika ayarlarına getirmek için dokununuz.

Doygunluğu ayarlamak için hareket ettirin.


Güç Tasarrufu

Boştaiken ya da ağınıza bağılı durumdayken bile ASUS tabletinizin gücünü en üstü düzeye çıkarın veya uzatın. E-posta okumak ya da video izlemek gibi sık yaptığınız işlemlere yönelik güç ayarlarını akıllı biçimde özelleştirin.

Güç Tasarrufu Ayarlama

Bazı akıllı güç tasarrufu seçenekleri ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak ASUS Tabletinizin gücünü optimize edin.

1. **■ ■ ■ ■ > Güç Tasarrufu.**
2. Şu pil modlarından birini seçin:
 - **Performance (Performans)**
 - **Normal**
 - **Power saving (Güç tasarrufu)**
 - **Super saving (Süper tasarruf)**
 - **Customized (Özelleştirilmiş)**



3. Gelişmiş ayarlar için, daha fazla seçenek için **Smart switch (Akıllı değiştir)** ögesini seçin.

Güç Tasarrufu Özelleştirme

E-posta ya da kitap okuma, video izleme, web sitelerinde gezinme ve müzik dinleme gibi sık yaptığınız işlemler için parlaklık düzeyini ayarlayın. Güç tasarrufu işlevini bazı uygulamalar için de etkinleştirebilir veya ASUS tabletiniz uyku moduna girdiğinde ağ bağlantınızın otomatik olarak kesilmesini ayarlayabilirsiniz.

1. **Power Saver (Güç Tasarrufu)** kısmından, **Customized (Özelleştirilmiş)** üzerine tıklayın, ardından **>** üzerine dokununuz.
2. Bir alternatif seçin, ardından ayarları yapın.


Tabletinizi Güncel Tutun

8

Tabletinizi Güncel Tutun

ASUS tabletinize Android sistem güncellemelerini uygulayın, uygulamalar ve özelliklerle aygıtınızı yükseltin.

Sisteminizi Güncelleme

1.  simgesine, ardından da **Ayarlar** ögesine dokununuz.
2. Ayarlar ekranında, diğer öğeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **Hakkında** ögesine dokununuz.
3. **Sistem Güncellemesi** ögesine, ardından da **Güncellemeyi Kontrol Et** ögesine dokununuz.


NOT: Last check for update (Son güncelleme denetimi) kısmında ASUS Tablet sisteminizin en son güncellenme zamanına önizleme yapabilirsiniz.

Depolama

ASUS tabletinizde (dahili depolama), harici depolamada ya da çevrimiçi depolamada verileri, uygulamaları veya dosyaları depolayabilirsiniz. Bir çevrimiçi depolamaya dosya aktarmak ya da depolamadan indirmek için internete ihtiyacınız vardır. Bilgisayarla ASUS tablet arasında dosyaları kopyalamak için, birlikte gelen USB kablosunu kullanın.

Yedekleme ve Sıfırlama

ASUS tabletinizi kullanarak, verileri, Wi-Fi şifrelerini ve diğer ayarları Google sunucularına yedekleyin.

1.  simgesine, ardından da **Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla** ögesine dokununuz.
2. Yedekle ve Sıfırla penceresinde şunları yapabilirsiniz:
 - **Verilerimi Yedekle:** Bu özellik etkinleştirildiğinde, verilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve diğer ayarlarınızı Google sunucularına yedekler.
 - **Yedek Hesap:** Yedeklemenizi kaydederken ilişkilendirilecek hesabı belirlemenizi sağlar.
 - **Otomatik Geri Yükle:** Bu özellik, bir uygulamayı tekrar yüklediğinizde, yedeklenmiş ayarların ve verilerin geri yüklenmesini kolaylaştırır.
 - **Network settings reset (Ağ ayarlarını sıfırla):** Bu işlem tüm ağ ayarlarınızı sıfırlayacaktır.
 - **Fabrika Verilerine Sıfırla:** Tabletteki tüm verileri siler.

ASUS Tabletinizi Güvenli Kılma

Bilgilere yetkisiz erişimi önlemek için ASUS Tabletinizin güvenlik özelliklerini kullanın.

Ekranınızın Kilidini Açma

Ekran kilitlendiğinde, ASUS tabletinizin sunduğu güvenlik kilidi açma seçenekleriyle açabilirsiniz.

1. **■ ■ ■ ■** > **Ayarlar** > **Kilit ekranı** ögesine dokununuz.
2. Ekran kilidi ögesine dokunup, ASUS tabletinizin kilidini açmak için bir seçenek belirleyin.

NOT:


- Daha fazla bilgi için **Ekran Kilidini Açma Seçenekleri** kısmına başvurun.
- Ayarladığınız ekran kilidini açma seçeneğini devre dışı bırakmak için, Ekran Kilidini Seçin ekranında **Yok** ögesine dokununuz.

Ekran Kilidini Açma Seçenekleri

ASUS tabletinizi kilitlemek için bu seçenekler arasından seçim yapın.


Çekin

ASUS Tabletinizin kilidini açmak için yukarı çekin.



PIN


Bir PIN ayarlamak için en az dört rakam girin.



ÖNEMLİ! Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz PIN numarasını unutmadığınızdan emin olun.

Şekil


Parmağınızı noktalar üzerinde kaydırarak bir desen oluşturun.



ÖNEMLİ! En az dört nokta kullanarak bir desen oluşturabilirsiniz. Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz deseni unutmadığınızdan emin olun.

Şifre

Bir şifre oluşturmak için en az dört karakter girin.



ÖNEMLİ! Tabletinizin kilidini açmak için oluşturduğunuz şifreyi unutmadığınızdan emin olun.

Diğer Ekran Güvenliği Özelliklerini Yapılandırma

Ekran kilidi modunun yanı sıra, Kilit ekranı penceresinde aşağıdakileri de yapabilirsiniz:


- **Hızlı Erişim:** Kilit ekranında Hızlı erişimi düzenlemek için buna dokunun.
- **Hızlı Kamera:** Ses düzeyi tuşuna iki kez basarak kilit ekranında Kamera uygulamasını çalıştırmak için Hızlı Kamera anahtarını **AÇIK** konumuna kaydırın.
- **Lock screen message (Ekranı kilitte mesajı)** Ekranınız kilitli olduğunda bile görünmesini istediğiniz bilgileri girmek ve düzenlemek için buna dokunun.

ASUS Tabletinizin Kimliđini Ayarlama

Seri numarası, IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliđi) numarası ya da model numarası gibi ASUS tabletinizin kimliđinizi öğrenin.

ASUS tabletinizi kaybetmeniz durumunda, mobil operatörünüzle iletişime geçip ASUS tabletinizin yetkisiz kullanımını kara listeye alması için bilgi sağlayabileceđinizden bu önemlidir.

ASUS tabletinizin kimliđini görüntülemek için:

1.  ardından da **Ayarlar** öđesine dokunun.
2. Ayarlar ekranında, diđer öđeleri görüntülemek için aşağı kaydırıp **Hakkında** öđesine dokunun. Hakkında ekranı, ASUS tabletinizin durumu, yasal bilgileri, model numarası, işletim sistemi sürümü, ve ASUS tabletinizin yazılım bilgilerini içerir.
3. ASUS Tabletinizin seri numarasını ve IMEI numarasını görmek için **Status (Durum)** öđesine dokunun.

Ekler

Uyarılar

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez ve
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu bölümüne göre sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo / TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Etiket Konumu Bildirimi

FCC ID: MSQP00A etiketinin arka kapak altına yerleştirileceğini ve SD kart takarken kullanıcılar tarafından görülebileceğini bildiririz.

RF Maruziyet Bilgileri (SAR)

Bu aygıt radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili resmi yönetmeliklere uygundur. Bu aygıt ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu'nun belirlediği radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmayla ilgili emisyon sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.

Maruz kalma standardı, Özel emilim hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi kullanır. SAR sınırı FCC tarafından 1.6 W / kg olarak belirlenmiştir. SAR testleri, EUT farklı kanallarda belirtilen güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak gerçekleştirilir.

Aygıtın FCC'ye rapor edilen en yüksek SAR değeri, vücudun yanına yerleştirildiğinde 1.03 W / kg'dır.

FCC, rapor edilen tüm SAR düzeylerini FCC RF maruz kalma kurallarına uygun olarak değerlendirerek bu aygıt için bir Donanım Onayı vermiştir. Bu aygıttaki SAR bilgisi FCC ile kayda geçirilmiştir ve www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page adresinde FCC ID olarak MSQP00A girilip arama yapılarak bulunabilir.

IC Uyarı Bildirimi

Cihaz, aktarılacak bilgi olmadığında veya işlevsel arıza olduğunda aktarımı otomatik olarak durdurabilir. Bunun kontrol veya sinyal bilgisi aktarımını ya da teknolojinin gerekli kıldığı yerde yinelemeli kodların kullanımını önlemeyi amaçlamadığına dikkat edin.

Bu aygıt ve antenleri, test edilmiş yerleşik radyolar dışında diğer anten veya vericilerle birlikte konumlandırılmamalı ya da çalıştırılmamalıdır. ABD/Kanada içinde pazarlanan ürünlerde Ülke Kodu Seçme özelliği devre dışı bırakılmıştır.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The display will be automatically set to sleep within 10 minutes user inactivity. Users could wake your computer through click the display, or press the power button.

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Fransa'da, bu cihaza yönelik kulaklık/kulaklık seti, L.5232 - 1 Fransız Kanunu uyarınca gereken geçerli EN 50332 - 1:2013 ve / veya EN50332 - 2:2013 standardında belirtilen ses basınç düzeyiyle uyumludur.

AB Radyo Donanımı Yönergesi uyumluluğu

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., P00A tipi radyo donanımının 2014/53/EU Yönergesiyle uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildirimini tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support/>. (Z380M, M800M, R800M ifadelerini arayın)

Radyo Frekansına Maruz Kalma Bilgileri

Bu ASUS ürünü test edilmiştir ve geçerli Avrupa SAR sınırlarını karşılar. Sınırın 10 gramlık doku üzerinden ortalama olarak belirlendiği ülkelerde SAR sınırı 2,0 W/kg şeklindedir. Bu aygıt için belirli en fazla SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Gövde: 0.479 W/kg

Bu aygıtı taşırken veya vücuda takılı olarak kullanırken, radyo frekansına maruz kalma gereksinimleriyle uyumluluğu sağlamak için ya kemer kılıfı gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücuttan 0 cm mesafede tutun.

Radyo Frekansı Çıkışı Tablosu

Öğeler	Radyo Frekansı En Fazla Çıkış Gücü Tablosu		
Bluetooth	Bluetooth Radyo Frekansı (2400~2483,5 MHz)	GSM	GSM 900 Sinyal Dizisi (880~915 ; 925~960 MHz)
	9 (dBm)		N/A (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483,5 MHz)	GSM	GSM 1800 Sinyal Dizisi (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	3 (dBm)		N/A (dBm)
WLAN	2,4 GHz 802.11b (2400~2483,5 MHz)	WCDMA	WCDMA Bant I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	18 (dBm)		N/A (dBm)
	2,4 GHz 802.11g (2400~2483,5 MHz)		WCDMA Bant VIII (880~915 ; 927~960 MHz)
	16 (dBm)	LTE	N/A (dBm)
	2,4 GHz 802.11n HT20 (2400~2483,5 MHz)		LTE Bant I (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	16 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Bant III (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
	5 GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		LTE Bant VII (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	14 (dBm)		N/A (dBm)
5 GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Bant VIII (880~915 ; 927~960 MHz)		
14 (dBm)	N/A (dBm)		
5 GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	LTE Bant XX (832~862 ; 791~821 MHz)		
N/A (dBm)	N/A (dBm)		

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

CE İşareti



Güç Güvenlik Koşulu

6A'e kadar elektrikli akımı olan ve 3 kg'dan daha fazla ağırlığı olan ürünler H05VV - F , 3G, 0.75 mm² ya da H05VV-F, 2G, 0.75 mm²'den daha büyük ya da buna eşit onaylı güç kablosu kullanmalıdırlar.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, G / Ç bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtım için bir kaplama uygulanmıştır.

Yeşil ASUS Bildirimi

ASUS, çevreye olan etkiyi en aza indirmek ve tüketicilerin sağlığını korumak için kendini çevre dostu ürün / ambalaj üretmeye adanmıştır. Kılavuzun sayfa sayısının azaltılması, karbon emisyonunun azaltılması ile uyumludur.

Ayrıntılı kullanım kılavuzu ve ilgili bilgiler için, ASUS tabletteki kullanım kılavuzuna bakın veya <http://support.asus.com/> adresindeki ASUS destek sitesini ziyaret edin.

Regional notice for Turkey

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu Cihaz Türkçe Karakterlerin Tamamını İhtiva Eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 Ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

ASUS'un, orijinal ürünün yedek parçasının mevcut olmadığı durumlarda, tamir hizmetini muadil bir ürün sunarak sağlama hakkını saklı tutacağını lütfen unutmayın,

Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce “KULLANIM KILAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartları yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmazsa bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız, suyla temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz. Nem, toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam zeminlerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.
- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korunmalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız.

Tüketicinin Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Enerji Tüketimini Azaltma

ASUS Tablet, enerji tüketimini azaltabileceğiniz birtakım ayarlara sahiptir. Bu ayarlar sayesinde arka plandaki enerji tüketimini azaltarak yeni bir şarj işlemine kadar tabletinizin bataryasından daha uzun süreli faydalanabilirsiniz.

- Kullanımınız bittiğinde güç tuşuna kısa süreli basarak ekranı kapatın.
- Arka planda çalışmakta olan gereksiz uygulamaları düzenli olarak sonlandırın.
- İhtiyaç duyulmayan durumlarda, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmek için Bluetooth ve kablosuz ağ özelliklerini devre dışı bırakın.
- Ekran parlaklığını bulunduğunuz ortama uygun düzeyde tercih edin.
- Ekran parlaklığının azaltılması için geçmesi gereken süreyi kısaltın.

Periyodik Bakım ile İlgili Hususlar

Cihazın garanti süresi içerisinde (2 yıl) ya da belirtilen kullanım ömrü aralığında (5 yıl) cihazın bakım ve periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cihazınızın periyodik bakım ve temizlik gerektirmesi durumunda, yetkili servis istasyonlarından ücretli olarak bakım, temizlik ve kontrol hizmetlerini alabilirsiniz.

Cihazınızdaki içeriklerin korunması ve olası işletim arızalarına karşı önlem olarak cihazınızın saklama ortamında bulunan bilgilerin periyodik olarak yedek kopyalarını almanız gerekmektedir. Yetkili servis istasyonları ve distribütörler, garanti hizmetini almadan önce satın alma bilgilerinizi sunmanızı, olası sorunların tespiti için hazırlanan soruları yanıtlamanızı ve garanti hizmeti prosedürüne uymanızı talep edebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ

Notebook , Tablet ve Aksesuarları

BOĞAZIÇI BİLGİSAYAR TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. No:2 Groupama Plaza Kat:6 Maslak / İstanbul

Tel: +90 (212) 331 10 00 Faks: +90 (212) 332 28 90

INDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8 34406 Kağıthane / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 331 21 21 Faks: +90 (212) 332 09 29

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 TURKEY

Tel:+90 (216) 528 88 88 Faks: +90 (216) 313 18 18

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İSTANBUL

Tel:+90 (850) 277 02 77 Faks:+ 90 (216) 415 23 69

Smartphone, Padfone ve Aksesuarları

BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Mahir İz Cad. No:26 K:2 Altunizade Üsküdar İstanbul – Türkiye

Tel: +90 (216) 554 90 00 Faks: +90 (216) 651 89 00

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ

Tel: +90 (216) 524 30 00 Faks: +90 (216) 481 83 80

e-posta adresi: destek@asus.com

<https://www.asus.com/support/>

www.asus.com.tr

SERVİS BİLGİLERİ

Androidli Tablet Ürünleri Servis Bilgisi

SMS INFOCOMM TEKNOLOJİ SERVİS LTD. ŞTİ.

Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. No:62 D:1-2-3-4, Ataşehir İSTANBUL

Yurtçi kargo ücretsiz gönderim kodu: 271623947. Tel: 444 99 99

Notebook ve Windowslu Ürünler Servis Bilgileri

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

TELESERVICE INT. TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Atilla İlhan Cad. No:20/A, 34750 Ataşehir/ İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 220229558

Telefon Ürünleri Servis Bilgisi

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

Yurtiçi Kargo Kodu: 144547972

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model adı:	Z380C
İşletim Sistemi:	Android L 5.0*
Ölçüler:	209mm(W) x 123mm (D) x 8.5mm (H)
Ağırlık:	350 gram
İşlemci:	Intel® Atom™ x3-C3200, Quad Core, 64-bit
Bellek:	1GB / 2GB RAM **
Kapasite:	8GB / 16 GB**
Kapasite Artırma:	Micro SD bellek kartı (64 GB'a kadar)
Navigasyon:	GPS
Ekran:	8 inç, HD (1280 x 800), IPS
Pil:	4000 mAh
Kamera:	Ön: 2.0 MP Arka: 5.0 MP
Ses Girişi:	3.5 mm
Bağlantı Teknolojileri:	WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth v4.0
Algılayıcı:	Yerçekimi, E-Pusula, Ortam Işığı, Manyetik

*ASUS ZenUI destekli Android 4.4 KitKat'a güncellenecektir.

** Konfigurasyon ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Model adı: P00A

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.
Adres, Şehir	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS Computer GmbH
Adres, Şehir	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Ülke	