



Express Gate Cloud

Guía de inicio rápido



S5978 / Julio 2010





Express Gate Cloud

Express Gate Cloud es un entorno de encendido instantáneo de nueva generación que permite acceder rápidamente a diferentes aplicaciones y servicios. Entre otras ventajas, Express Gate Cloud protege su equipo a nivel general y proporciona un entorno de navegación web más seguro sin sacrificar el rendimiento. En pocos segundos tras encender el equipo, habrá accedido al menú de Express Gate Cloud y podrá realizar búsquedas o navegar por la web, llevar a cabo pruebas de seguridad o disfrutar del resto de las innovadoras aplicaciones y servicios que Express Gate Cloud pone a su alcance. Express Gate Cloud es un sistema completamente independiente, por lo que podrá usarlo en cualquier momento, sin necesidad de acceder al sistema operativo de su PC portátil.

Teclas instantáneas



Existe un grupo de teclas instantáneas que permiten iniciar las aplicaciones que usa con más frecuencia simplemente presionando un botón. Presione la tecla Express Gate del equipo portátil para entrar en Express Gate Cloud.



La ubicación de las teclas instantáneas varía. Consulte el manual del usuario para conocer la ubicación de la tecla Express Gate.

El icono de la tecla Express Gate varía en función del modelo. Consulte las secciones siguientes para conocer los iconos de las teclas instantáneas y sus definiciones.

Tecla Power4Gear

Para algunos modelos, la tecla Power4Gear también funcionará como la tecla Express Gate. El icono de la tecla instantánea puede ser  o, simplemente, . Presione esta tecla instantánea para entrar directamente en Express Gate cuando el sistema esté apagado.





La tecla Power4Gear eXtreme conmuta entre varios modos de ahorro de energía en el entorno de Microsoft Windows.





Tecla Express Gate


Para modelos con una tecla Express Gate dedicada ( or ), puede presionar esta tecla instantánea para entrar directamente en Express Gate desde el estado de desconexión.






La tecla Express Gate no funcionará en el entorno de Microsoft Windows. Para entrar en Express Gate, es necesario apagar el equipo portátil y, a continuación, presionar esta tecla.

Menú principal de Express Gate Cloud

El menú principal de Express Gate Cloud aparece segundos después de pulsar la tecla Express Gate Cloud. En ese momento, el software de protección antivirus inicia directamente una exploración rápida en segundo plano (la versión de evaluación del software debe activarse antes del primer uso; las funciones que lleva a cabo el software de protección antivirus se basan en la configuración del usuario) durante la cual podrá, de forma inmediata, comenzar a navegar por la web, realizar una llamada telefónica con Skype, disfrutar de juegos en línea, compartir información en Facebook e incluso consultar el estado de seguridad del sistema o sus citas importantes a través de la función Calendar (Calendario) (la disponibilidad de la función Calendar (Calendario) depende de la instalación de un paquete complementario de utilidades para Windows).

Un asistente de configuración inicial le guiará a través del proceso de ajuste de los parámetros básicos de Express Gate Cloud, entre ellos los de idioma y teclado. Una vez finalizado el asistente de configuración inicial, acceda a la página de configuración de red haciendo clic en el icono  **Settings (Configuración)** para configurar la conexión a la red.


Tras llevar a cabo dicha configuración, haga clic en cualquiera de las funciones del menú que encontrará en la parte central de la pantalla para desplazarse a través de las aplicaciones de Express Gate Cloud. Pulse <Enter> (Entrar) para iniciar una aplicación. También puede hacer clic en el icono  **Enter OS (Acceder al sistema operativo)** para continuar iniciando normalmente el sistema operativo instalado, en el icono  **Settings (Configuración)** para acceder a la página de configuración o en el icono  **Power off (Apagar)** para apagar el equipo.





El menú de funciones de Express Gate Cloud

Pulse la tecla <Enter> (Entrar) después de seleccionar una función en el menú de Express Gate Cloud para acceder a la función correspondiente. Una vez en la función, sólo necesitará pulsar las teclas <↑> <↓> y <←> <→> para seleccionar un elemento, la tecla <Enter> (Entrar) para acceder a la página siguiente / iniciar una aplicación o la tecla <ESC> (Escape) para volver.




Descripción general de las aplicaciones de Express Gate Cloud



El explorador InstantVidjet, accesible a través de la función Browser (Explorador), proporciona acceso instantáneo a la web. Se trata de un explorador dotado de todas las funciones y compatible con Flash. Su menú principal permite llevar a cabo una búsqueda rápida o acceder fácilmente a los sitios web favoritos haciendo clic en las miniaturas, correspondientes a los 6 marcadores más recientes. El motor de búsqueda predeterminado dependerá de la ubicación del usuario.





La función Games (Juegos) de Express Gate Cloud le permite disfrutar de los juegos sin conexión incluidos de fábrica, así como de otros juegos en línea. La lista de juegos en línea podría variar cada cierto tiempo.



Protégase frente a amenazas de carácter general. La función Security (Seguridad) le permitirá mantenerse protegido, navegar por la web con seguridad e incluso configurar restricciones de control paterno para impedir que sus hijos puedan visitar sitios web inapropiados.




La función Photo (Fotografías) muestra miniaturas de las últimas fotografías visualizadas en su menú principal. Express Gate Cloud cuenta con un visualizador de fotografías dotado de todas las funciones, incluidas las de aumento y rotación y otras destinadas a la reproducción de presentaciones. Disfrute de los archivos PNG/BMP/GIF/JPG almacenados en el disco duro o en un dispositivo de almacenamiento USB externo.





El calendario le ayuda a comprobar el año, mes y semana correspondientes a un día en concreto.



La función Service Short Cut (Accesos directos a servicios) le permitirá conectarse rápidamente a sitios web populares, como Facebook, YouTube, etc. También podrá conversar con sus amigos por medio de la aplicación de conversación a la que podrá acceder a través de esta función.



- Los servicios de mensajería instantánea no admiten funciones de conversación con vídeo.
- La aplicación Skype sólo está disponible en determinados modelos.
- Las funciones incluidas variarán en función de la configuración del sistema operativo.
- Los nombres de productos o empresas que contiene esta guía podrían ser marcas comerciales en propiedad de sus respectivos propietarios.





Información de Copyright

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descrito en él, pueden ser reproducidos, enviados, transcritos, almacenados en otro sistema, o traducidos a ningún idioma mediante ningún medio, salvo con documentación guardada por el comprador para otras fines, sin el escrito expreso de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL Y COMO SE PRESENTA" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALQUIER PROPÓSITO. EN NINGÚN EVENTO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS POR PERDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PERDIDAS DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO ADVERTIDO DE QUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS PUEDE SUCEDERSE POR CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN SUS MANUALES O PRODUCTOS.

Los nombres de productos y corporaciones que aparecen en este manual pueden o no estar registradas por marcas o copyrights de sus respectivas compañías, y se utilizan solamente como identificación o explicación y en beneficio del propietario, sin intención de infringir.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONA SOLO PARA USO INFORMAL, PUEDEN VERSE SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, Y NO PONDRÍAN A ASUS EN NINGÚN COMPROMISO. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD O RELACIÓN CON LOS ERRORES O IMPERFECCIONES QUE PUEDAN APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO EL PRODUCTO Y EL SOFTWARE DESCRITO EN ÉL.

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los Derechos Reservados.





Limitación de responsabilidad

Pueden aparecer circunstancias en las que por un fallo por parte de ASUS u otra responsabilidad, pueda IMPUGNAR los daños a ASUS. En estas circunstancias, independientemente de la base por la que está autorizado a reclamar estos daños, ASUS será responsable solamente por daños personales (incluyendo la muerte) y daños a la propiedad real y tangible de la persona; o cualquier otro daño directo y real derivado de la omisión o fallo al realizar tareas legales bajo este Acuerdo de garantía, hasta el límite del precio contratado de cada producto.

ASUS sólo será responsable de la indemnización por su pérdida, daños o reclamaciones basadas en un contrato o por infringimiento bajo esta declaración de garantía.

Este límite también se aplica a los proveedores ASUS y sus distribuidores. Este es el límite máximo por el que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán responsables de forma colectiva.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ASUS SERÁ RESPONSABLE DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE DAÑOS SOBRE USTED DE PARTE DE TERCEROS; (2) PÉRDIDA O DAÑOS EN LSO REGISTROS O DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES INDIRECTOS O ACCIDENTALES O NINGÚN DAÑO ECONÓMICO DERIVADO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O AHORROS), INCLUSO SI ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR SON INFORMADOS DE ESTA POSIBILIDAD.

Servicio y Soporte

Visite nuestro sitio web multilingüe <http://support.asus.com>

