


Atnaujinimo vadovas


Skyriaus dangtelio nuėmimas

- A. Išsukite varžtą(-us) iš nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangčio.
- B. Ištraukite skyriaus dangtelį ir visiškai jį nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.



Skyriaus dangtelio pritvirtinimas

- Sulygiuokite ir pritvirtinkite skyriaus dangtelį.
- Priveržkite dangtį pirmiau išsuktu varžtu(-ais).



RAM modulio montavimas

Padidinkite nešiojamojo kompiuterio atminties talpą sumontuodami RAM (laisvosios kreipties atminties) modulį atminties modulyje skyriuje. Toliau pateikiami veiksmai, kaip nešiojamajame kompiuteryje sumontuoti RAM modulį:

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

SVARBI INFORMACIJA! Norėdami sužinoti informacijos apie savo nešiojamojo kompiuterio RAM modulio padidinimą, kreipkitės į įgaliotą paslaugų teikimo centrą arba mažmeninį prekiautoją. Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio RAM modulius iš įgaliotų mažmeninių prekiautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.


PASTABA:

- kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir RAM modulio išvaizda gali skirtis, tačiau RAM modulio montavimas išlieka toks pats;
 - rekomenduojama RAM modulį montuoti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.

- B. Sulygiuokite ir įdėkite RAM modulį į RAM modulio lizdą.
- C. Stumkite RAM modulį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą ir jis užsifiksuos savo vietoje.



Standžiojo disko montavimas

Norėdami sumontuoti naują nešiojamojo kompiuterio standžiojo disko įrenginį, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

SVARBI INFORMACIJA! Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio HDD iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

PASTABA:


- kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir HDD išvaizda gali skirtis, tačiau HDD montavimas išlieka toks pats;
 - rekomenduojama HDD keisti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

15 col. modelis

- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.


PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.

- B. Atsukite HDD bloką skyriuje laikantį varžtą(-us).
- C. (Pasirenkamas) Jei HDD jau yra sumontuotas nešiojamajame kompiuteryje, atjunkite HDD dėklą nuo HDD prievado, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.




D. (Pasirenkamas) Jei HDD jau pritvirtintas HDD dėkle, žr. toliau pateiktus veiksmus, kaip išimti seną HDD:


1. Atsukite visus HDD bloko šonuose esančius varžtus(-ą).
2. išimkite seną HDD iš HDD dėklo, tada padėkite seną HDD ant plokščio ir sauso paviršiaus PCB (spausdintinę plokštę) nukreipę į viršų, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



- E. Įdėkite naują HDD nukreipę PCB (spausdintinę plokštę) į HDD dėklą. Įsitikinkite, kad HDD prievadų jungčių neužstoja jokia HDD dėklo dalis.
- F. Atgal įdėkite ir priveržkite HDD pirmiau išsuktus varžtais(-u).



- G. Įdėkite HDD dėklą atgal į skyrių su lygiavę HDD jungtį su nešiojamojo kompiuterio HDD prievadu. Stumkite HDD dėklą, kol jis prisijungs prie nešiojamojo kompiuterio.
- H. Priveržkite HDD bloką pirmiau išsuktu varžtu(-ais).




17 col. modelis


- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.


- B. Atsukite HDD bloką skyriuje laikantį varžtą(-us).
- C. (Pasirenkamas) Jei HDD jau yra sumontuotas nešiojamajame kompiuteryje, atjunkite HDD dėklą nuo HDD prievado, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.




- D. (Pasirenkamas) Jei HDD jau pritvirtintas HDD dėkle, žr. toliau pateiktus veiksmus, kaip išimti seną HDD:
1. Atsukite visus HDD bloko šonuose esančius varžtus(-ą).
 2. išimkite seną HDD iš HDD dėklo, tada padėkite seną HDD ant plokščio ir sauso paviršiaus PCB (spausdintinę plokštę) nukreipę į viršų, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



- E. Įdėkite naują HDD nukreipę PCB (spausdintinę plokštę) į HDD dėklą. Įsitikinkite, kad HDD prievadų jungčių neužstoja jokia HDD dėklo dalis.
- F. Atgal įdėkite ir priveržkite HDD pirmiau išsuktais varžtais(-u).



- G. Įdėkite HDD dėklą atgal į skyrių sulygiavę HDD jungtį su nešiojamojo kompiuterio HDD prievadu. Stumkite HDD dėklą, kol jis prisijungs prie nešiojamojo kompiuterio.
- H. Priveržkite HDD bloką pirmiau išsuktu varžtu(-ais).



M.2 plokštė

Norėdami sumontuoti suderinamą M.2 plokštę nešiojamajame kompiuteryje, žr. toliau pateiktus veiksmus:

SVARBI INFORMACIJA! Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio M.2 plokštę iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).

PASTABA:

- kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir M.2 plokštės išvaizda gali skirtis, tačiau modulio montavimas išlieka toks pats;
 - rekomenduojama M.2 plokštę montuoti prižiūrint specialistui; Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
 - M.2 2280 lizdas netinka M.2 SATA SSD;
-

- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.

PASTABA: daugiau informacijos žr. šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.

- B. Įdėkite M.2 kortelę į įdėklą toliau esančiame paveikslėlyje pavaizduota kryptimi.
- C. Sugretinkite M.2 kortelę su kortelės modulio lizdu ir įtaisykite ją į šį lizdą.
- D. Pritvirtinkite M.2 kortelę pateiktuojų varžtu(-ais).

