


# Ghid de upgrade


## Scoaterea capacului compartimentului

- Desfaceți șuruburile capacului compartimentului dispozitivului Notebook PC.
- Trageți capacul compartimentului și scoateți-l complet de pe notebook.



Pentru a remonta capacului compartimentului:

- A. Aliniați și atașați la loc capacul compartimentului.
- B. Fixați capacul folosind șuruburile scoase anterior.



## Instalarea unui modul de memorie RAM

Extindeți capacitatea de memorie a notebook-ului instalând un modul de memorie RAM în compartimentul pentru module de memorie.

Următorii pași vă explică cum să instalați un modul RAM în notebook:

---

**AVERTISMENT!** Înainte de a scoate capacul compartimentului, deconectați toate dispozitivele periferice conectate și cablurile telefonice sau de telecomunicații, precum și conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.).

---

**IMPORTANT!** Vizitați un centru de service sau distribuitor autorizat pentru informații despre upgrade-urile de memorie pentru notebook. Pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea maxime, cumpărați modulele RAM doar de la comercianții autorizați ai acestui notebook.

---

### NOTĂ:

- Aspectul părții inferioare a notebook-ului și a modului RAM poate varia în funcție de model, dar instalarea modului RAM se face în același mod.
  - Se recomandă să instalați modulul RAM sub supravegherea unui specialist. De asemenea, puteți merge la un centru de service autorizat pentru asistență suplimentară.
-


- A. Scoateți capacul compartimentului.

---

**NOTĂ:** Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* din acest manual.

---

- B. Aliniați și introduceți modulul RAM în slotul corespunzător.
- C. Împingeți modulul RAM până când acesta se fixează cu un clic.



## Instalarea unității hard disk

Consultați următorii pași dacă trebuie să instalați o nouă unitate de hard disk la dispozitivul dvs. Notebook PC:

---

**IMPORTANT!** Cumpărați o unitate HDD doar de la comercianții autorizați ai acestui notebook, pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea maxime.

---

**AVERTISMENT!** Înainte de a scoate capacul compartimentului, deconectați toate dispozitivele periferice conectate și cablurile telefonice sau de telecomunicații, precum și conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.).

---

### NOTĂ:

- Aspectul părții de jos a notebook-ului și a HDD poate varia în funcție de model, dar instalarea HDD-ului se face în același mod.
  - Se recomandă să înlocuiți unitatea HDD sub supravegherea unui specialist. De asemenea, puteți merge la un centru de service autorizat pentru asistență suplimentară.
-

## Model 15"


- A. Scoateți capacul compartimentului.

---


**NOTĂ:** Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* din acest manual.

---


- B. Desfaceți șuruburile care fixează bay-ul HDD de compartiment.
- C. (Opțional) Dacă în notebook există un disc HDD, deconectați soclul HDD de la portul HDD în modul ilustrat în figura de mai jos.



- D. (Opțional) Dacă în soclul HDD este atașat un disc HDD, parcurgeți pașii următori pentru a demonta discul HDD vechi:
1. Desfaceți toate șuruburile de pe părțile laterale ale bay-ului HDD.
  2. Îndepărtați discul HDD vechi din soclul HDD, după care așezați-l pe o suprafață plană, cu placa de circuite imprimate orientată în sus, după cum se arată în ilustrația de mai jos.




- E. Montați noul disc HDD cu placa de circuite imprimate îndreptată spre soclul HDD. Conectorii unității HDD nu trebuie să fie obstrucționați de nicio componentă a soclului unității HDD.
- F. Reatașați unitatea HDD și fixați-o folosind șuruburile scoase anterior.





- G. Amplasați la loc soclul HDD în compartiment, având conectorul HDD aliniat cu portul HDD al notebook-ului. Împingeți soclul HDD până se conectează cu notebook-ul.
- H. Fixați bay-ul HDD folosind șuruburile scoase anterior.



## Model 17"


- A. Scoateți capacul compartimentului.

---


**NOTĂ:** Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* din acest manual.

---


- B. Desfaceți șuruburile care fixează bay-ul HDD de compartiment.
- C. (Opțional) Dacă în notebook există un disc HDD, deconectați soclul HDD de la portul HDD în modul ilustrat în figura de mai jos.




- D. (Opțional) Dacă în soclul HDD este atașat un disc HDD, parcurgeți pașii următori pentru a demonta discul HDD vechi:
1. Desfaceți toate șuruburile de pe părțile laterale ale bay-ului HDD.
  2. Îndepărtați discul HDD vechi din soclul HDD, după care așezați-l pe o suprafață plană, cu placa de circuite imprimate orientată în sus, după cum se arată în ilustrația de mai jos.



- E. Montați noul disc HDD cu placa de circuite imprimate îndreptată spre soclul HDD. Conectorii unității HDD nu trebuie să fie obstrucționați de nicio componentă a soclului unității HDD.
- F. Reațașați unitatea HDD și fixați-o folosind șuruburile scoase anterior.



- G. Amplasați la loc soclul HDD în compartiment, având conectorul HDD aliniat cu portul HDD al notebook-ului. Împingeți soclul HDD până se conectează cu notebook-ul.
- H. Fixați bay-ul HDD folosind șuruburile scoase anterior.



## Instalarea unui card M.2

Parcurgeți pașii de mai jos pentru a instala un nou card M.2 în notebook:

---

**IMPORTANT!** Cumpărați carduri M.2 doar de la comercianții autorizați ai acestui notebook, pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea maxime.

---

**AVERTISMENT!** Înainte de a scoate capacul compartimentului, deconectați toate dispozitivele periferice conectate și cablurile telefonice sau de telecomunicații, precum și conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.).

---

### NOTĂ:

- Aspectul părții de jos a notebook-ului și al cardului M.2 poate varia în funcție de model, dar instalarea modulului rămâne aceeași.
  - Se recomandă să instalați cardul M.2 sub supravegherea unui specialist. De asemenea, puteți merge la un centru de service autorizat pentru asistență suplimentară.
  - Slotul M.2 2280 nu acceptă unități SSD SATA M.2.
-

- A. Scoateți capacul compartimentului.

---

**NOTĂ:** Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* din acest manual.

---

- B. Introduceți placa M.2 în slot, în orientarea indicată în imaginea de mai jos.
- C. Aliniați și introduceți placa M.2 în slot.
- D. Fixați placa M.2 folosind șuruburile incluse în pachet.

