


Guide de mise à niveau


Retirer le couvercle du compartiment

- A. Retirez les vis placées de chaque côté du couvercle.
- B. Tirez le couvercle du compartiment et retirez-le complètement de votre ordinateur portable.



Pour remplacer le couvercle du compartiment :

- A. Remplacez le couvercle du compartiment.
- B. Sécourisez le couvercle en resserrant les vis précédemment retirées.



Remplacer le disque dur

Suivez les instructions suivantes pour remplacer le disque dur de votre ordinateur portable :

IMPORTANT ! Achetez un disque dur auprès d'un revendeur agréé pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

AVERTISSEMENT ! Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.


REMARQUE :

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle mais les instructions d'installation de disque dur sont identiques.
 - Lors du remplacement ou de la mise à niveau du disque dur, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet ordinateur portable.
-


- A. Retirez le couvercle du compartiment.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Retirer le couvercle du compartiment* de ce manuel.


- B. Retirez les vis sécurisant la cage du disque dur au compartiment.
- C. (Optionnel) Si un disque dur est déjà installé sur votre ordinateur portable, retirez la cage tel qu'illustré ci-dessous.



- D. (Optionnel) Suivez les instructions suivantes pour retirer un disque dur déjà installé dans la cage :
1. Retirez toutes les vis placées de chaque côté de la cage du disque dur.
 2. Retirez la cage de l'ancien disque dur et placez l'ancien disque dur à plat sur une surface plane avec le côté disposant du circuit imprimé face vers le haut.



- E. Placez le nouveau disque dur dans la cage tel qu'illustré ci-dessous. Assurez-vous que l'interface de connexion du disque dur n'est pas obstruée par la cage.
- F. Sécurisez le nouveau disque dur à l'aide des vis précédemment retirées.



- G. Placez la cage dans son compartiment, puis poussez-la vers la droite pour connecter le disque dur à l'interface de connexion de l'ordinateur portable.
- H. Remplacez et serrez les vis précédemment retirées.

