


Vodič za nadogradnju

NAPOMENA: Koristite PH1 odvijač za zavrtnje koji su navedeni u ovom uputstvu.


Skidanje poklopca odeljka

- Uklonite vijak/vijke s poklopca odeljka notebook računara.
- Olabavite **zavrtnj koji izdiže poklopac** ne vadeći ga iz poklopca.
- Da biste sprečili povlačenje i prouzrokovanje oštećenja povezanih kablova, neznatno podignite poklopac da biste otkrili odeljak, bez potpunog uklanjanja poklopca.




Vraćanje poklopca odeljka:




- A. Poravnajte i vratite poklopac na mesto.
- B. Pričvrstite poklopac pomoću vijka/vijaka koji/e ste prethodno uklonili.
- C. Zategnite **zavrtanj koji izdiže poklopac**.



Mapa vijaka poklopca


Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM



-  M2.5 X 12 (7 kom)
-  M2.5 X 6 (3 kom)
-  M2.5 X 7 (1 kom. Zavrtnaj koji izdiže poklopac)

Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH



- M.2 X 9 (7 kom)
- M.2 X 4,5 (3 kom)
- M.2 X 5 (1 kom. Zavrtnaj koji izdiže poklopac)

Instalacija RAM modula

Nadogradite memoriju prenosnog računara tako što ćete instalirati RAM (radna memorija) modul u odeljak za memoriju. U nastavku je opisan postupak instalacije RAM modula u prenosni računar:

UPOZORENJE! Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

VAŽNO! Posetite ovlašćeni servisni centar ili prodavnicu ako su vam potrebne informacije o nadogradnji RAM memorije za vaš prenosni računar. Kupujte RAM module od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.


NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg notebook računara i RAM modula se može razlikovati u zavisnosti od modela, ali RAM modul se na isti način instalira.
 - Preporučuje se da instalaciju RAM modula obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-

- A. Skinite poklopac odeljka.

NAPOMENA: Više informacija potražite u odeljku *Skidanje poklopca odeljka* u ovom priručniku.

- B. Poravnajte i gurnite RAM modul u ležište.
- C. Gurnite RAM modul nadole dok ne legne na mesto.



Instalacija M.2 kartice

Pogledajte postupak za instalaciju kompatibilne M.2 kartice u prenosni računar koji je opisan u nastavku:

VAŽNO! Kupujte M.2 kartice od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.

UPOZORENJE! Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg notebook računara i M.2 kartice se može razlikovati u zavisnosti od modela, ali modul se na isti način instalira.
 - Preporučuje se da instalaciju M.2 kartice obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
 - M.2 2280 ležište ne podržava M.2 SATA SSD disk.
-

- A. Skinite poklopac odeljka.

NAPOMENA: Više informacija potražite u odeljku *Skidanje poklopca odeljka* u ovom priručniku.

- B. Poravnajte i gurnite M.2 karticu u ležište.
- C. Pričvrstite M.2 karticu pomoću priloženog/ih vijka/vijaka.

