


如何更新 A10 軟體及回覆出廠設定值

- (1) 請到下載專區下載新版軟體並解壓縮
- (2) 請複製整個“Garmin”資料夾到 micro SD Card 的根目錄下
- (3) 先將手機重新開機至首頁後，此時插入 SD 卡並且蓋好背蓋，手機會出現以下訊息，請點選「確定」，此時系統會自動更新



- (4) 更新時請確認手機有接上電源，完成更新後手機會自動重開機。

注意：手機完成更新後，請執行回覆出廠預設值的動作，以確保手機的更新有 100% 完成（請使用者要先自行備所有資料以免資料喪失）

回覆出廠預設值的動作如下：

(1) 請在程式集中點選「設定」



(2) 點選「隱私設定」



(3) 點選「完全清除」



(4) 點選「刪除」即可回覆出廠設定值

(請點選「刪除」前要先自行備所有資料以免資料喪失)

