

ASUS®

Padfone

Stylus Headset

蓝牙电话笔
快速使用指南

C7303
1.00 版
2012 年 6 月

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到着版权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕简体中文官方网站 www.asus.com.cn，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系（400 服务热线支持手机拨打）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	×	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号接口及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。


欢迎使用

感谢您购买 ASUS 产品！

在您使用本产品之前，请详细阅读 PadFone (ASUS A66) 包装盒中 **重要安全事项** 的安全注意事项及操作指示，并遵守这些规则，以避免发生危险或造成设备损坏。

注意！本快速使用指南仅供参考，内容会不时地更新，但不另行通知。如欲得知最新信息，请访问华硕官方中文网站 <http://www.asus.com.cn>。

认识您的 Stylus Headset



注意！LED 指示灯的指示状态说明请参考下一页表格。

LED 指示灯颜色	说明 / 状态
蓝灯亮起	充电完成
蓝灯间歇闪烁	电源开启、配对且连接成功
蓝灯快速闪烁	来电或通话中
红灯亮起	充电中
红灯闪烁	电源开启、非配对模式
红灯与蓝灯交替快速闪烁	配对模式、可被其他蓝牙设备搜索到

连接电源充电器

建议您在使用 Stylus Headset 前先将电池完全充满。

请依照以下步骤使用 PadFone (ASUS A66) 适用充电器为 Stylus Headset 充电：

1. 请将电源插头与 USB 电源充电器组合，并确认电源插头的方向正确。
2. 请将 Micro-USB 数据线 USB 端口连接 USB 电源充电器。
3. 请将 Micro-USB 数据线 Micro-USB 端口连接 Stylus Headset 的 Micro-USB 连接端口。
4. 请将电源插头连接至插座。

警告！请再次确认电源插头与电源充电器已连接妥当，避免因过热而造成数据线、充电器或设备损坏。

注意！

- 请使用 PadFone (ASUS A66) 包装盒中的电源充电器为 Stylus Headset 充电，使用其他电源充电器可能造成 Stylus Headset 故障。
 - 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，Micro-USB 连接端口输出电压为 DC 5V, 1.5A。
-


开启 / 关闭 Stylus Headset 电源

请依照以下步骤开启 Stylus Headset 电源：

请按下多功能键约 2 秒直到指示灯亮起。首次启动时，红灯与蓝灯会交替闪烁并进入配对模式。若已配对过，蓝灯会间歇闪烁并与曾配对过的蓝牙设备连接。

请依照以下步骤关闭 Stylus Headset 电源：

请按下多功能键约 3 秒直到红灯亮起。



与设备进行配对

请依照以下步骤与设备进行配对：

1. 请在关机状态下长按多功能键 5 秒开启电源。
2. 若此时指示灯为红灯与蓝灯交替闪烁，表示已进入配对模式。此时 Stylus Headset 可与 PadFone Station 进行配对。

若您看到的指示灯状态不同，请长按多功能键 3 秒关机，再长按 5 秒重新启动并进入配对模式。

注意！

- 请由华硕技术支持网站 <http://support.asus.com.cn> 下载 PadFone Station 的用户手册以开启蓝牙功能。
- 关于其他蓝牙行动设备的蓝牙功能开启设置，请参考该设备的用户手册说明。

3. 在 Stylus Headset 维持配对模式的状态下，请于 PadFone Station 的应用程序菜单点击 Stylus Headset，并依画面上的指示进行配对并连接。

注意！关于其他蓝牙行动设备的配对设置，请参考该设备的用户手册说明。

拨打电话

请依照以下步骤拨打电话：

1. 请确认 Stylus Headset 已与设备配对。
2. 请由 PadFone Station 的桌面或应用程序菜单点击 。
3. 请点击联系人或使用数字键盘输入电话号码。
4. 请点击  拨打电话。
5. 请使用 Stylus Headset 与对方通话，您可以使用音量调整键调整通话音量。
6. 请按下 Stylus Headset 的多功能键，或由 PadFone Station 屏幕点击  结束通话。

接听电话

请依照以下步骤接听电话：

1. 请确认 Stylus Headset 已与设备配对并连接。
2. 当有来电时，Stylus Headset 会振动同时蓝灯会快速闪烁，请短按 Stylus Headset 的多功能键接听电话。
3. 请使用 Stylus Headset 与对方通话，您可以使用音量调整键调整通话音量。
4. 请按下 Stylus Headset 的多功能键结束通话，Stylus Headset 将以振动提示通话已结束。

注意！

- 使用 Stylus Headset 通话时请将笔夹朝向 PadFone Station 的方向，有助于保持良好通话质量。
 - 为保持良好的蓝牙连接，请勿弯折、破坏或遮蔽 Stylus Headset 的笔夹。
-

